

AVerTV 3D

Manual do usuário • Português do Brasil

Isenção de responsabilidade

Todas as capturas de tela nesta documentação são somente imagens de exemplo. As imagens poderão variar dependendo do produto e da versão do software. As informações neste documento foram cuidadosamente verificadas com relação à confiabilidade; no entanto, nenhuma responsabilidade será assumida devido a imprecisões. As informações contidas nesta documentação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Copyright

©2010 por AVerMedia Technologies, Inc. Todos os direitos reservados

Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma, ou por quaisquer meios sem a permissão prévia por escrito da AVerMedia Technologies Inc. A AVerMedia Technologies Inc. reserva-se o direito de modificar seus modelos, incluindo suas características, especificações, acessórios e quaisquer outras informações aqui presentes sem aviso prévio. A impressão oficial de quaisquer informações deverão prevalecer caso haja discrepância entre as informações contidas aqui e as informações contidas na impressão.

"AVerMedia" é uma marca (ou marca registrada) da AVerMedia Technologies, Inc. Outras marcas registradas aqui usadas somente para fins de descrição pertencem às suas respectivas empresas.

Tabela de Conteúdos

Capítı	lo 1	Introdução ao dispositivo	4
Capítu	ulo 2	Visão geral da interface	5
2.1	Intr	odução	5
2.:	1.1	Iniciando o aplicativo AVerTV 3D	5
2.:	1.2	Ativando o aplicativo AVerTV 3D pela primeira vez	6
2.:	1.3	Monitor de TV	9
2.:	1.4	Painel de Controle	
2.3	1.5	Redimensionamento da janela do Monitor de TV	
2.3	1.6	Sempre no topo (Always on Top)	
2.:	1.7	Minimizando o aplicativo	13
Capítu	ulo 3	Operações básicas	
3.1	Ass	istir TV	15
3	11	Varrendo canais	15
3	1 2	Aiuste do Volume	16
3.1	1.3	Selecionando um canal de TV	
3.1	1.4	Removendo canais indesejados	
3.:	1.5	Adicionando e excluindo listas de programas	
3.:	1.6	Especificando um nome ou descrição de canal	
3.:	1.7	Modificando o nome de uma lista de programas	
3.:	1.8	Alterando a origem do sinal	
3.:	1.9	Ativando a função de legenda	
3.:	1.10	Criando grupos de canais	23
3.:	1.11	Alterando os atributos de OSD	24
3.:	1.12	Ajuste fino da cor do monitor	25
3.:	1.13	Visualização de vários canais	
3.2	EPG	i (Electronic Program Guide - Guia de Programa Eletrônico)	29
3.2	2.1	EPG Digital	29
3.1	2.2	Importação de EPG analógico (por país/região)	
3.3	Rád	io	34
3	3 1	Controles do Bádio	34
3.3	3.2	Varredura automática de canais de rádio	
3.3	3.3	Selecionando um canal de rádio	
3.3	3.4	Ignorando canais de rádio indeseiados	
3.3	3.5	Ajuste do volume do rádio	
3.3	3.6	- Modificando o nome de uma rádio	
3.3	3.7	Adicionando e excluindo listas de programas de rádio	
3.3	3.8	Criando grupos de canais de rádio	40
3.4	Tim	eShift	

3.4	4.1	Controles de TimeShift	41
3.4	4.2	Personalizando configurações de TimeShift	
3.4	4.3	Usando a função TimeShift	43
3.5	Gra	vação e Reprodução	44
3.	5.1	Controles de Gravação	44
3.5	5.2	Definições de Gravação	45
3.5	5.3	Usando a Função de Gravação	
3.5	5.4	Reproduzindo um Programa Gravado	
3.5	5.5	Visualização Imagem na Imagem	
3.6	Age	ndamento	50
3.6	6.1	Controles de Agendamento	50
3.0	6.2	Adicionar Agendamentos	51
3.7	Сар	tura de Imagem (Image Capture)	54
3.1	7.1	Determinar a pasta de destino	54
3.1	7.2	Capturar uma imagem de TV/Vídeo	
3.1	7.3	Captura de seqüência de imagem múltipla	
3.1	7.4	Determinar a imagem como o papel de parede da sua área de trabalho	56
3.8	3D1	ν	57
3.8	8.1	Operações para assistir em 3D	59
3.8	8.2	Assistir um programa de TV na fonte 3D no modo 2D	62
3.8	8.3	Assistir um programa de TV com fonte 2D em ilusão 3D via AVerTV 3D	63
3.8	8.4	Gravar um programa TV3D	64
3.8	8.5	Reproduzir um programa de TV gravado com fonte 2D na simulação em 3D	65
Capítu	ulo 4	Operações Avançadas	66
4.1	Con	figurações da TV (TV Settings)	66
4.:	1.1	Pesquisa de Programas (Scanning Channels)	66
4.:	1.2	Inserir canais pretendidos	68
4.:	1.3	Melhorar a qualidade de vídeo	68
4.:	1.4	Usar a função Desentrelaçar	69
4.:	1.5	Melhoramento de Cor (Color Enhancement)	70
4.:	1.6	Equalização Gráfica (Graphic Equalizing)	71
4.:	1.7	Configurações do Sistema (System Settings)	73
4.:	1.8	Usar a função Overscan	74
4.2	Con	figurações de Rádio (Radio Settings)	76
4.2	2.1	Varredura manual específico de canais FM	76
4.2	2.2	Adicionar uma freqüência de rádio	76
4.2	2.3	Atribuir uma freqüência de rádio	77
4.2	2.4	Personalizar as Definições de Gravação de Áudio (Customizing Audio Recording Settings)	77
4.3	Reg	istrar Configurações	79
4.3	3.1	Personalizar Configurações de Registo de Vídeo	

4.3.	2 Personalizar Formatos de Registo de Vídeo	80
4.4	Entrada de Configurações	82
4.4.	1 Mudança de Definições dos Botões do Controlo Remoto Abotoa	
4.4.	2 Personalizar o Botão de Fonte do Controlo Remoto	
4.4.	3 Personalizar Definições do Camundongo	
4.4.	4 Personalizar Definições do Teclado (Chaves de Atalho)	
4.5	Configurações de Importação e Exportação	85
4.6	R Opções Energia	86
4.7	Mudar Renderizar e Decodificar	87
4.8	Habilitar Aceleração de Hardware	88
4.9	Suporte da Função Plug-In (por país/região & somente TV analógica)	89
Capítul	o 5 Teletexto (somente PAL/SECAM)	92
5.1	Personalizar o Modo de Exibição	92
5.2	Visão Geral	92
5.3	Botões da Barra de Ferramentas	93
5.4	Lâmpada do LED	94
5.5	Usar o Teletexto	94
Capítul	o 6 Teclas de Atalho	97
Capítul	o 7 Serviço de Cliente	99
Capítul	o 8 Apêndice	
8.1	Editar Ficheiro de Importação EPG	
Q 1	1 Manaamento Eicheiro EPG (índice Eicheiro * idx)	100
8.1. 8.1	2 Editar Formato de ficheiro EPG da AverMedia (* avr)	
82	Plug-in para Vídeo Game (somente para Microsoft Vista / Win 7 MCF)	105
8.3	Plug-in Melhoria da Qualidade de Vídeo (somente para Microsoft Vista / Win 7 MCE)	
Contro	a Remoto	108
Мо	delo 1 (RM-HR)	
Мо	delo 2 (RM-FP)	
Мо	delo 3 (RM-JC)	
Мо	delo 4 (RM-JX)	
Мо	delo 5 (RM-KS)	
Мо	delo 6 (RM-KV)	
Мо	delo 7 (RM-HV)	
Мо	delo 8 (RM-MD)	122

Capítulo 1 Introdução ao dispositivo

Obrigado por adquirir o produto da AVerMedia. A tabela abaixo lista uma visão geral do produto que você adquiriu. A partir desta tabela, é possível verificar rapidamente os recursos de seu produto e saber qual capítulo precisará ler. Leia esta tabela antes de usar o aplicativo AVerTV 3D.

Nome de produto	AVerTV HD PRO
No. do Modelo	H868
Sistema de TV	☑ TV Digital (□ DVB-T □ ATSC □ DVB-S ☑ ISDB-T)
	덴 Tv Analógica (덴 NTSC 덴 PAL 덴 SECAM)
Modo de áudio	☑ Stereo ☑ Mono ☑ SAP
Rádio	🗹 Suporta 🗆 Não suporta
Fonte de sinal externa	☑ S-Vídeo ☑ Composto
Outros	🗹 Teletexto 🗆 MHEG-5 (Somente Reino Unido)
	☑ EPG □ iEPG (Somente EUA)
	🗆 Legenda oculta (Somente EUA) 🗆 Legenda Digital
	☑ 3DTV (☑ Real3D □ see3D)
Capítulo de Referência	 ☑ Capítulo 1 ☑ Capítulo 2 ☑ Capítulo 3 (☑ 3.1- 3.8.2 ☑ 3.8.4) ☑ Capítulo 4 ☑ Capítulo 5 ☑ Capítulo 6 ☑ Capítulo 7 ☑ Capítulo 8
Controle remoto	 ☑ Suporte ☑ Modelo 1 (RM-HR) ☑ Modelo 2 (RM-FP) ☑ Modelo 3 (RM-JC) ☑ Modelo 4 (RM-JX) ☑ Modelo 5 (RM-KS) ☑ Modelo 6 (RM-KV) ☑ Modelo 7 (RM-HV) ☑ Modelo 8 (RM-MD) ☑ Não suporta
Nota	Todas as capturas de tela nesta documentação são somente imagens de exemplo. As imagens poderão variar dependendo do produto e da versão do software.



Capítulo 2 Visão geral da interface

2.1 Introdução

Agora, com este produto, é possível assistir TV, ouvir rádio, gravar seus programas favoritos e aproveitar outros recursos de seu PC. Ligue seu sistema de computador em um verdadeiro centro de entretenimento multimídia.

Você nunca perderá seus jogos favoritos, novelas ou shows novamente, pois a função TimeShift realiza gravação em segundo plano de um programa de TV. Istosignifica que é possível voltar e assistir a partir da parte do programa onde você parou de assistir.

Para obter programas de TV ou rádio de alta qualidade, o produto AVerMedia[®] é sua melhor opção.

Note que as funções ou o controle remoto mencionados neste manual poderão variar dependendo do produto que foi adquirido ou da área onde você mora. É possível obter driver e AP mais atualizados a partir do site da web da AVerMedia: <u>http://www.avermedia.com/avertv</u>.

2.1.1 Iniciando o aplicativo AVerTV 3D

Para ativar o aplicativo a partir do menu de Programas do Windows

• Acesse Iniciar (Start) > AVerTV 3D.

ou

Clique duas vezes no ícone AVerTV 3D em sua área de trabalho.

ои

 Acesse Iniciar (Start) > Programas (Programs) > AVerMedia > AVerTV 3D > AVerTV 3D.

ои

 Clique duas vezes no inicializador AVerQuick localizado no canto inferior direito da tela. A seguir, acesse Configurações (Setting) > Aplicativos (Application) > AVerTV 3D.









O **AVerQuick** permite definir o aplicativo padrão desejado, o que significa que é possível selecionar o AVerTV 3D ou o AVer MediaCenter como o aplicativo padrão ao clicar duas vezes no ícone **AVerQuick**

2.1.2 Ativando o aplicativo AVerTV 3D pela primeira vez

Se esta for a primeira vez que o aplicativo é executado, a caixa de diálogo **Configuração (Setup)** será exibida para solicitar a varredura de canais.

Para varrer canais

- 1. Selecione um dispositivo AVerMedia disponível no painel esquerdo.
- 2. Selecione o País/Região (Country/Region) correto.

AVerTV	Dispositivo AVerMedia H869 USF	3 Hybrid ISDB-Tb	
Amazenamento Apresentação de multi-canal Variadas	Importar ou exportar to programa e configurad sinal de seu dispositiv	odas as configurações incl ções individuais de canal c o.	lui listas de Importar
Configuração de vídeo/áudi	Sinais suportados		
	V analógica	Rádio FM	T ATSC
	SBTDT	DV8-S	DVB-C
AVerMedia H869 USB Hybri	S-vídeo	Composto	Componente
TV digital	País / Região		
	Pais:	laiwan	▼ ▼
	Padrão do vídeo	,	
	S-vídeo:	Padrão	-
	Composto:	Padrão	-

 Selecione a entrada de sinal desejada (TV digital, TV analógica ou Rádio) no painel esquerdo.

> S Antes de selecionar a entrada de sinal, assegure-se de que seu país/região está correto. Para obter mais informações, consulte **Varrendo** canais.





 Selecione a opção TV para buscar por canais de transmissão ou CATV para varrer canais de cabo se sua opção for TV Analógica (Analog TV) na etapa 1.

- Clique em Novo (New) e a caixa de diálogo Lista de programas (Program List) será exibida. Digite o nome desejado e clique em OK.
- Clique em Varredura de programas (Program Scan) para buscar por canais/programas disponíveis em sua área.

 Depois da varredura, os canais de TV ativos serão listados dentro da caixa.

> Scanais digitais exibidos em texto vermelho indicam que são canais bloqueados (por exemplo, canais adultos).

- 8. Clique em **Aplicar (Apply)** para salvar os canais varridos.
- 9. Para sair da caixa de diálogo atual, clique em **OK**.











S Para obter detalhes, consulte a seção Varrendo canais.



2.1.3 Monitor de TV

8

9

Próximo arquivo

Gravar

O monitor de TV permite assistir TV ou vídeo.

O monitor de TV em modo simples padrão somente exibe alguns botões principais. Clique e arraste o ícone **Redimensionar janela (Resize Window)** no canto inferior direito do monitor de TV para aumentá-lo e ver todos os botões.





Painel ligado/desligado

Redimensionar janela

17

18

O Painel de Controle (Control Panel) fornece controles em botões para selecionar canais, ajustar volume, capturar imagens e mais. Ele tem uma exibição em painel que mostra o número do canal atual e o nome do canal.

Para exibir ou ocultar o **Painel de controle (Control Panel)**, clique no botão **e** localizado no canto direito inferior do Monitor de TV.

2.1.4 Painel de Controle



	BOTÃO	FUNÇÃO
1	Sempre em cima	Faz com que o monitor de TV flutue sobre outras janelas de programa.
2	Exibição do espectro	Exibe a análise do espectro pelo painel
3	Exibição da hora	Exibir hora
4	Exibição do canal	Exibe e troca canais. Clique com o botão direito do mouse na área de exibição do canal do painel de controle para selecionar canais.
5	Intensidade do sinal	Exibe a intensidade do sinal.



6	Exibição do modo	Exibe o modo em uso.
		🐵 Visualização
		• TimeShift
		Reproduzir
		O Gravar
7	Status do sinal/ Status de repetição da	Modo TV/rádio: Clique com o botão direito do mouse no ícone de informações do painel de controle para alternar origens do sinal.
	reproduçao	de reprodução: Clíque com o botao direito do mouse no icone de repetição do painel de controle para ativar a função da repetição. O sistema reproduzirá continuamente os arquivos na lista de reprodução.
8	Ajuda	Visualizar o Manual do Usuário.
9	Minimizar	Minimizar o monitor de TV.
10	Sair	Sair do monitor de TV.
11	Botões numéricos	Selecionar canais/programas.
12	Exibir/ocultar o painel de origens	Alternar entre exibir e ocultar o painel de origens.
13	Exibir/ocultar o painel numérico	Alternar entre exibir e ocultar o painel numérico.
14	Visualização de vários canais	Exibir 4 ~ 64 canais de TV consecutivos na janela do Monitor de TV. (Por padrão, 16 canais de TV serão exibidos.)
15	Painel de Sinal	Exibe todas as origens disponíveis do dispositivo.
16	Interruptor de sinal	Alterar a origem do vídeo. Alternar entre TV analógica, TV digital ou S-vídeo etc.
17	Voltar	Mover para trás
18	Arquivo anterior	Reproduz o arquivo anterior na lista de reprodução.
19	Reproduzir/Pausar	Reproduzir arquivos de vídeo gravados. / Congelar a reprodução.
20	Parar	Parar a reprodução, gravação, TimeShift etc.
21	Próximo arquivo	Reproduz o próximo arquivo na lista de reprodução.
22	Controle deslizante de busca da reprodução	Arraste a barra deslizante para mover para qualquer parte do programa de TV gravado.
23	Gravar	Gravar o programa de TV atual.
24	TimeShift / Pausar	Realiza gravação em segundo plano do programa de TV em tempo real. Esta função permite visualizar as partes gravadas enquanto que, ao mesmo tempo, a gravação está em andamento. / Congela a reprodução.
25	Encaminhar	Pular para a frente



26	Controle de volume	Aumentar/diminuir o nível do volume.
27	Circuito de canais	Retorna ao canal acessado anteriormente.
28	Canal para cima/ para baixo	Alterna para o canal anterior ou para o próximo canal.
29	Captura instantânea	Captura uma única imagem ou uma sequência de imagens.
30	Tela cheia	Exibe os programas de TV/vídeo em tela cheia.
31	EPG	Visualiza informações de EPG (TV digital/TV analógica com dados EPG disponíveis).
32	Agendador	Exibe a caixa de diálogo do Agendador.
33	Lista de reprodução	Cria uma lista de reprodução de arquivos de vídeo a reproduzir.
34	Lista de programas	Exibe a lista de programas, ajusta cor, volume e assim por diante.
35	Modo de áudio	Alterna entre os modos de áudio disponíveis.
36	Teletexto	Visualizar informações de Teletexto (PAL/SECAM) / Closed Caption (NTSC).
37	Configuração	Permite: *Varrer canais automaticamente. *Importar EPG analógico. *Personalizar as configurações de OSD. *Definir as configurações de Visualização de vários canais. *Definir as configurações de Remapeamento de entrada. *Definir configurações de captura instantânea. * Personalizar configurações de gravação. *Personalizar a função TimeShift.



2.1.5 Redimensionamento da janela do Monitor de TV

Para aumentar ou reduzir o tamanho da janela do Monitor de TV

• Clique e arraste o canto inferior direito da janela.



Para entrar no modo tela cheia

• Clique duas vezes na janela do Monitor de YV para exibi-lo em tela cheia.

ou

Clique no botão Tela cheia (Full Screen)
 no Painel de Controle.

Para sair do modo tela cheia

• Clique duas vezes em qualquer lugar da tela para reverter para o tamanho de janela padrãodo Monitor de TV.

2.1.6 Sempre no topo (Always on Top)

Para fazer com que a janela do monitor de TV flutue sobre outras janelas de programa

 Clique com o botão direito do mouse no monitor de TV e aponte para Vídeo (Video) > Sempre no topo (Always on Top).

ou

- Clique no botão Sempre no topo (Always on Top) I no Painel de Controle.
- 2.1.7 Minimizando o aplicativo





Para minimizar o aplicativo AVerTV 3D para a bandeja do sistema (área de notificação)

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione o ícone Configuração (Setup)
 Diversos (Miscellaneous) no painel esquerdo.
- 2. A seguir, marque a caixa de seleção Para minimizar o aplicativo para a bandeja do sistema.
- 3. Desmarque a caixa de seleção para simplesmente minimizar o aplicativo para um botão na barra de tarefas.

Personalizar	Reduzir para a bandeja de sist	ema
OSD Fotografia	Mudo ao reduzir a bandeja de	sistema
Armazenamento	Manter a função Sono depois	da aplicação TV fechada.
	Ativar Suporte para o modo de	espera / hibernação
Si Plug-in 	Modo Dormir:	
Configuração de entrada AVerMedia H869 USB Hybri	C Sair	C Finalizar sessão
	Modo de espera	C Hibemar
TV analógica Y Pré-visualizar	C Desligar	
E 📻 Rádio FM		



Capítulo 3 Operações básicas

3.1 Assistir TV

Para assistir TV, primeiro assegure-se de selecionar o **País/Região (Country/Region)** correto e varra os canais. O que você poderá assistir depende do produto que adquiriu e dos sinais de TV disponíveis de seus provedores de serviço de televisão locais.

3.1.1 Varrendo canais

Se você não concluir a varredura de canais quando executar o aplicativo pela primeira vez, siga estas etapas para concluir este procedimento.

Para varrer canais

- Clique no botão Configuração (Setup) no Painel de Controle e selecione Configuração (Setup). Escolha um dispositivo AVerMedia disponível no painel esquerdo.
- Selecione o País/Região (Country/Region) correto a partir do menu suspenso.



- 3. Selecione a entrada de sinal desejada (TV digital/TV analógica) no painel esquerdo.
- Selecione a opção TV para buscar somente canais de transmissão, selecione CATV para varrer canais a cabo ou escolha a opção Todos (AII) para varrer ambos os tipos de canais.
- Clique em Novo (New) e a caixa de diálogo Lista de programas (Program List) será exibida. Digite o nome desejado e clique em OK.
- A seguir, clique em Varrer programas para iniciar o processo de varredura. O aplicativo traz uma tabela de frequências padrão, portanto ele usa esta tabela para buscar canais/programas ativos. Se desejar finalizar o processo de busca, simplesmente clique em Parar (Stop).





 É possível verificar o andamento da varredura na barra de andamento. Depois da varredura, os canais de TV ativos serão listados dentro da caixa. Clique em Aplicar (Apply) para salvar os canais varridos.

Configurar AverTV Personalizar Soft Forografia Amazenanento Amazenanent	Lista de Programas T V digtal C Rádio digtal My Favorite Cópia Informação do programa Apresentação Smart Chennel : Pode marcar Programa um por um ou selecionar Grupo para adicionar na lista de navegação de canal.
Configurações 30 € 10+ Configurações entrada ■ 10+ Configurações 91/58 1/58 1/58 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+	Porgena Name ♥ + 01.01 TV2 ♥ + 01.02 TV1 ♥ - 01.03 DMO ♥ - 06.02 TBS1 ♥ - 06.02 TBS2 ♥ - 06.03 TBS2 ♥ - 06.03 TBS2 ♥ + 11.01 CTS ♥ + 11.02 EBC ♥ + 11.03 CNN
< >	Pesquisa de programas Avançar OK Cancelar Aplicar

Canais digitais exibidos em texto vermelho indicam que são canais bloqueados (por exemplo, canais adultos).

3.1.2 Ajuste do Volume

 No Painel de Controle, clique e arraste o mouse sobre o interruptor Volume para aumentar ou diminuir o nível do volume. Também é possível pressionar as teclas + / – no teclado numérico para ajustar o volume.



ou

 (\mathbf{c})

 Clique com o botão direito do mouse no monitor de TV. Quando um menu pop-up for exibido, selecione Configuração de canal individual (Individual Channel Setting).

ou

Clique no botão Lista de programas (Program List) I no painel de controle e, a seguir, clique no botão Configuração de canal individual (Individual Channel Setting)



- 2. Quando uma caixa de diálogo for exibida, selecione a guia **Áudio (Audio)**.
- Use e ou arraste a barra deslizante para ajustar o volume do sistema, o balanceamento do áudio ou o volume do dispositivo.
- Por padrão, os níveis de volume direito e esquerdo são os mesmos. Se quiser ajustar o volume direito e o esquerdo individualmente, desmarque a caixa de seleção Bloquear (Lock) e use ▲ e ▶ para ajustar o volume.
- Se quiser ajustar somente o nível de volume individual, selecione Aplicar esta configuração ao canal atual (Apply this setting to the current channel) e repita a Etapa 3 para aumentar ou diminuir o volume.
- Para aplicar as configurações convertidas para todos os canais, clique em Aplicar todos (Apply All)
- Clique no botão Padrão (Default) C se quiser retornar às configurações de fábrica.

3.1.3 Selecionando um canal de TV

Existem três formas de alternar entre canais de TV:

Equalizado	r gráfico	0ve	rscan
Sistema	Vídeo	Áudio	Exibir
Aplicar esta configu	iração ao canal atu	al	
Volume Principa	Inihih	մակիլի 💽 🧏	2
Equilíbrio	Inderda	infulul 💽 💈	2
Volume do Disp		dutuhut 🔄 🛽	2
Bloquear			
Esquerdo	📃 📩 և և		
Direita	🔄 🛉 լեւն		
			C



 Clique no botão Lista de programas (Program List) 1 no Painel de Controle.

ou

Clique no botão Lista de programas (Program List) I no Painel de Controle.

 Clique nos botões Canal para cima/para baixo (Channel Up/Down) (na janela do monitor de TV ou no Painel de controle) repetidamente até chegar ao canal desejado.

ou

Clique nos botões numéricos para obter o número do canal desejado.

ou

Clique com o botão direito do mouse na área de exibição do canal do painel de controle para selecionar o canal desejado.



Canais bloqueados (por exemplo, canais adultos) são exibidos em texto vermelho.

<u> </u>		
Pro	Nome	
01.01	TV2	
01.02	TV1	
01.03	DIMO	
06.01	TBS1	
06.02	TBS	
06.03	TBS2	
11.01	CTS	
11.02	BBC	
11.03	CNN	
My Favori	te 🔽 🔟 上	



3.1.4 Removendo canais indesejados

Para excluir canais indesejados de sua lista de canais

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo.
- Clique em Avançado (Advance). A seguir, a caixa de diálogo Configuração de programa avançada (Advance Program Configuration) será exibida.
- Na seção Informações do programa (Program Information), selecione o canal indesejado e clique em Excluir (Delete). Este canal será removido, o que significa que você não poderá mais acessar esses programas.



Nome de Lista de Programas M	y Favorite		
Informação do programa ⊡·01.01 TV2 ch.01.02 TV(1)	Ativar	Encriptado:	Parâmetros de varredura O Todas as frequências
	Canal:	01.03	Frequência simples
⊕ 06.01 TBS1 ⊕ 06.02 TBS	Nome:	DIMO	Frequência:(KHz)
06.03 TBS2 11.01 CTS	Frequência:	629000	629000
11.02 BBC 11.03 CNN			Largura de banda:(MHz)
			6 💌
	Configuraçõe: C Usar temp O Usar temp GMT +	s EPG GMT o de EPG padrão o de EPG personalizado. D Hora(s)	
Insert Aplicar	Apagar		Varredura
			OK Cancelar

3.1.5 Adicionando e excluindo listas de programas

Uma lista de programas permite alternar somente entre os canais selecionados ao pressionar o botão Canal para cima/para baixo (Channel Up/Down).

Para adicionar uma nova lista de programas

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo.
- Clique em Novo (New) e a caixa de diálogo Lista de programas (Program List) será exibida.
- 3. Digite o nome de uma lista de programas e clique em **OK**

Lis	sta de Programas
	Nome de Lista de Programas
	tv
	OK Cancelar



- 4. Clique em Varrer programas (Program Scan) e em Sim (Yes) para continuar o processo de varredura.
- Canais disponíveis serão, então, listados nas Informações de programas (Program Information) e será possível excluir os programas indesejados limpando a caixa de seleção.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a configuração e clique em OK para sair da caixa de diálogo atual. Ou é possível clicar em Cancelar (Cancel) para anular sem salvar.

AVerTV	-Lista de Programas	
OSD OSD	• TV digital C Rádio digital	
Fotografia	My Favorite	-
Apresentação de multi-canal	Novo Apagar Cópia	
X Configuração de vídeo/áudi ⊡ Legenda X Plug-in	 Informação do programa Apresentação Smart Channel : Pode marcar Programa um por um Grupo para adicionar na lista de navegação de canal. 	ou selecion
	Programa Nome	
Configuração de entrada	▼ + 01.01 TV2	
AVerMedia H869 USB Hybri	✓ + 01.02 TV1	
	☑ 01.03 DIMO	
Enmato de gravação	06.01 TBS1	
TV analógica	+ 06.02 TBS	
Pré-visualizar	✓ 06.03 TBS2	
- 🗰 Mudan ça de tempo		
Formato de gravaçã		
🗄 📻 Rádio FM	✓ + 11.03 CNN	
	Pesquisa de programas Ava	ınçar

Se não desejar varrer programas todas as vezes ao criar uma nova lista de programas, é possível usar a função **Copiar (Copy).**

Para usar a função Copiar da lista de programas

- A partir do menu suspenso de programas, selecione a lista de programas que deseja duplicar.
- Clique em Copiar (Copy) e a caixa de diálogo Lista de programas (Program List) será exibida.
- 3. Digite o nome desejado e clique em **OK**.
- Finalmente, como nas etapas descritas acima, limpe a marca de seleção próxima aos canais indesejados

Para excluir uma lista de programas

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo.
- A partir do menu suspenso de programas, selecione o nome do grupo que deseja remover.
- 3. Clique em Excluir (Delete) para remover a lista de programas selecionada

Configurar	
AVerTV Personalizar CSD SoD Sol Sol Apresentação de multi-canal Varados Varados Cyroguração de vídeo/áudi Ex Legenda Dey no	Lista de Programas TV digital Rádio digital My Favorite Novo Apagar Cópia Informação do programa + Apresentação Smart Channel : Pode marcar Programa um por um ou selecionar Grupo para adicionar na tita de navegação de canal.
Configurações 3D Configurações 4D Configurações 4D Configurações 4D Configurações 4D Configurações 4D Confidurações 4D Con	Programa Nome ☑ + 01.01 TV2 ☑ + 01.02 TV1 ☑ + 01.03 DIMO ☑ 06.01 TBS1 ☑ + 06.02 TBS ☑ + 06.03 TBS2 ☑ + 11.01 CTS ☑ + 11.03 CNN
<	Pesquisa de programas Avançar OK Cancelar Aplicar



3.1.6 Especificando um nome ou descrição de canal

Para atribuir um nome de canal ou especificar uma descrição

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo.
- Na coluna Nome (Name), clique duas vezes na caixa de texto do canal ao qual deseja atribuir um nome ou descrição.
- 3. Digite o nome ou descrição do canal e, a seguir, pressione Enter.

ou

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo.
- 2. Clique em Avançado (Advance).
- 3. Selecione o canal/programa ao qual deseja atribuir um nome ou descrição.
- Na caixa de texto Nome (Name), digite o nome ou descrição desejado. Pressione Aplicar (Apply) para salvar as configurações e clique em OK para sair da caixa de diálogo. Ou é possível clicar em Cancelar (Cancel) para anular sem salvar.

Informação do programa Apresentação Smart Channel : Pode marcar Programa um por um ou selecionar Grupo para adicionar na lista de navegação de canal. Programa Nome 1.01 TV2 1.02 TV1 ~ 01.03 DIMO 06.01 TBS1 ~ • 06.02 TBS 06.03 TBS2 ~ + 11.01 CTS 🗹 🕂 11.02 BBC 🗹 🕂 11.03 CNN Pesquisa de programas Avancar

Avançar configura	ção do program	18				×
Nome de Lista de	Programas analo	ig tv				
		Ativar				
		Canal:	3			
		Nome:				
±.7		Frequência:	61250			
		Padrão do vídeo	NTSC	-		
		Sistema de áudic Sintonia fina:	BTSC	 _		
			•	•		
	-				Padrão	
Insert	Aplicar	Apagar			Procurar todas as frequê	ncias
				[OK Cance	elar



3.1.7 Modificando o nome de uma lista de programas

Para renomear uma lista de programas

- Clique no botão Configuração (Setup) Me selecione Configuração (Setup). A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo.
- 2. Clique em Avançado (Advance).
- 3. Digite o nome desejado na caixa de texto Nome da lista de programas (Program List Name).
- Pressione Aplicar (Apply) para salvar as configurações e clique em OK para sair da caixa de diálogo. Ou pressione Cancelar (Cancel) para anular sem salvar.

3.1.8 Alterando a origem do sinal

Para alterar a origem do sinal

- 1. Clique e arraste o Interruptor de origem (Source Switch) no painel de controle.
- O Interruptor de origem (Source Switch) lista as últimas quatro origens de sinal que foram selecionadas. Para ver mais opções de origens de sinal disponíveis, clique e abra o Painel de Origem (Source Panel) e selecione a origem de sinal desejada.

ou

 Clique com o botão direito do mouse no ícone de Status do Sinal no painel de controle e um menu pop-up será exibido. Selecione a origem de sinal desejada.









3.1.9 Ativando a função de legenda

Se suas emissoras locais fornecerem serviço de legendagem, é possível visualizar esses textos.

Para ativar legendas

- Clique com o botão direito do mouse na tela de TV. No menu pop-up, aponte para Legenda (Subtitle) e escolha o idioma desejado.
- Para ocultar as legendas, clique com o botão direito do mouse na tela de TV, aponte para Cancelar Legendas (Cancel Subtitle) e selecione Sair (Exit).



Para adicionar um novo grupo de canais

 Clique no botão Lista de programas (Program List) no Painel de Controle. Selecione Grupo de programas (Program Group). A seguir, clique no botão Configuração (Setup) .

ou

Clique no botão Lista de programas (Program List) no Painel de Controle. Selecione Configuração de Grupo de programas (Program Group Setting).

o .	Fotografia
<	Configurar
Ø	Agendar
	Legenda
EFG	EPG
TEXT	Legendas





- Quando uma caixa de diálogo for exibida, selecione o botão Novo (New) .
- 5. Especifique o nome desejado na caixa de texto.
- 6. Pressione e segure a tecla Shift ou Ctrl e clique nos canais na lista para selecionar sua própria lista de canais e, a seguir, clique em

para adicionar sua seleção ao grupo desejado. Ou arraste os canais desejados e solte-os no grupo.

 Clique em Salvar (Save) apras salvar as configurações ou em Cancelar para anular sem salvar. Se desejar excluir o grupo indesejado, simplesmente clique em Excluir (Delete).

3.1.11 Alterando os atributos de OSD

Para alterar o atributo de OSD

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup) > Personalizar (Personalise).
- Nesta página, é possível personalizar Efeito Cortina (Curtain Effect) (Fade In/Fade Out), definir a velocidade de rolagem (Velocidade de LCD (LCD Speed)) e alterar a aparência do monitor de TV e do painel de controle (Temas (Skins)).
- 3. A seguir, selecione **OSD** no painel esquerdo.
- Nesta página, é possível selecionar o sistema de TV a partir do menu suspenso para diferentes informações de exibição no monitor de TV. Também é possível ajustar a cor do OSD (Texto, Borda, Plano de Fundo).
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar as configurações ou em Cancelar (Cancel) para anular sem salvar.







3.1.12 Ajuste fino da cor do monitor

Para ajustar a cor ou a qualidade da imagem no monitor de TV

 Clique com o botão direito do mouse no monitor de TV. Quando um menu pop-up for exibido, selecione Configuração de canal individual (Individual Channel Setting).

ou

Clique no botão Lista de programas (Program List) no painel de controle e, a seguir, clique no botão Configuração de canal individual (Individual Channel

Setting)

- 2. Quando uma caixa de diálogo for exibida, selecione a guia Monitor (Display).
- A seguir, use , D ou o controle deslizante para ajustar Brilho (Brightness), Contraste (Contrast), Tonalidade (Hue), Saturação (Saturation) e Nitidez (Sharpness) até que obtenha uma cor precisa.
- Se quiser ajustar a cor de um canal específico, selecione Aplicar esta configuração ao canal atual (Apply this setting to the current channel) e repita a Etapa 3. Para aplicar as configurações convertidas para todos os canais, clique em Aplicar todos (Apply All) .
- Clique no botão Padrão (Default) Se quiser retornar às configurações de fábrica.

Equal	lizado	r gráfico		Overscan
Sistema		Vídeo	Áudio	Exibir
Aplicar esta	configu	ração ao canal atu	al	
Brilho		Input	m <mark>hulud</mark> 🗈	
Contraste	128	Input	intal D	
Tonalidad	0	Input	intain 💽	
Saturação	128	Intrib	intal D	Z
Nitidez			intal D	Z



3.1.13 Visualização de vários canais



A função de visualização de vários canais pode exibir 4~64 canais de TV na tela ao mesmo tempo (Por padrão, 16 canais de TV serão exibidos.) É possível ver claramente quais programas de TV estão sendo exibidos atualmente nesses canais.

Para selecionar os canais para visualização

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, escolha um dispositivo de mídia AVerdisponível no painel esquerdo.
- 2. A seguir, selecione a entrada de sinal desejada.
- 3. Nesta página, é possível escolher os canais para visualização clicando e adicionando
 - 🕇 ao lado da caixa de seleção. Desmarque

se quiser excluir os canais da lista de canais para visualização.



Para visualizar os canais:

1. Clique no botão Visualização de vários canais (Multi-Channel Preview).

A tela será gradualmente preenchida com canais de TV, iniciando pelo canal atualmente selecionado.

Service Por padrão, 16 canais de TV serão exibidos. Para modificar os números das células de visualização, consulte a seção **Para modificar a** configuração de visualização (To modify the preview setting) na página seguinte.

 Selecione um canal e pressione o botão numérico "5" no controle remoto para visualizar somente ele e congelar os outros canais. Se quiser continuar a exibir outros canais, basta pressionar a letra C no teclado.



Para sair do modo de Visualização de vários canais e exibir um canal na janela do Monitor de TV

 Selecione qualquer um dos canais na tela e clique duas vezes naquele canal. ou Use os botões de seta de seu teclado e, a seguir, pressione Enter. Este canal será, então, sintonizado.

ои

 Clique com o botão direito do mouse ou pressione ESC para retornar ao canal de TV originalmente selecionado.



Para modificar as configurações de Visualização de vários canais

- Clique no botão Configuração (Setup) ≥ e selecione Configuração (Setup) > Visualização de vários canais (Multi-Channel Preview).
- Aqui, é possível determinar números de célula de visualização a partir do menu suspenso (2x2~8x8).
- Também é possível especificar o tempo de retardo da visualização (1~99 seg.) na caixa de texto.
- Marque a caixa de seleção se desejar silenciar o áudio ao visualizar canais, sempre iniciar a visualização de vários canais em tela cheia ou sempre iniciar a visualização de vários canais a partir do primeiro canal.

AVerTV	
Fotografia	Apresentar Número 4x4 💌
Apresentação de multi-canal Variados	Apresentar Tempo de 2 Segundos
	Mudo quando apresentação de multi-canal
Configurações 3D	Sempre começar apresentação de multi-canal em modo de rela cheia
AverMedia H869 USB Hybri	Sempre começar apresentação de multi-canal a partir do primeiro canal
Rádio FM	

Para selecionar Resolução da origem e Taxa de amostragem

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, escolha um dispositivo AVerMedia disponível no painel esquerdo.
- A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo e selecione Visualização (Preview).
- Aqui, é possível selecionar Formato de vídeo (Video Format) e Formato de Áudio (Audio Format) a partir do menu suspenso.

Sasicamente, quanto mais altas forem a resolução e a taxa de amostragem da origem que tiver, melhor será a qualidade visual e de áudio; no entanto, poderá consumir quantidades maiores de recursos da CPU. Ajuste-os com base no hardware de seu PC.

4. Clique em **Aplicar (Apply)** para salvar a configuração e clique em **OK p**ara sair da caixa de diálogo atual.





3.2 EPG (Electronic Program Guide - Guia de Programa Eletrônico)

3.2.1 EPG Digital

O Electronic Program Guide (EPG) é um serviço que permite verificar a programação seguinte do canal e até mesmo programações da semana inteira. Se o serviço de EPG for fornecido em sua região/país, é possível usar a função de EPG do AVerTV 3D.

Para abrir a janela do EPG

 Clique no botão EPG no Painel de Controle .

ou

Clique com o botão direito do mouse no monitor de TV e selecione **EPG**.

- Na janela EPG, selecione o programa desejado a partir do menu suspenso Programa e a janela EPG exibirá a programação para uma semana. Também é possível ver as informações relacionadas, como nome do programa, horário e descrição no painel esquerdo da janela.
- Além disso, ao trocar de canal, a tela de TV poderá exibir as informações de programa atual e seguinte.

Quarta-feira (10/13)	Tempo	Programa de TV	Programa de TV:
Quinta-feira (10/14)			Estado:
Sexta-feira (10/15)			Tipo:
Sábado (10/16)			Classificação:
Domingo (10/17)			Descrição:
Gegunda-feira (10/18)			
Terça-feira (10/19)			



Nossa janela do EPG também permite predefinir uma programação para assistir ou gravar programas.

Para predefinir uma programação a partir do EPG

- 1. Abra a janela do EPG.
- 2. Selecione seus programas favoritos
- A seguir, clique em Gravar (Record) ou Ativar Aplicativo de TV (Activate TV Application) of para ativar o AVerTV 3D. O sistema, então executará seu comando no horário agendado.
- Se os dados de EPG contiverem vários idiomas, é possível clicar em para alternar o idioma do EPG. Para dados de EPG que não estejam em vários idiomas, esta função estará desativada.
- Clique em Modo de exibição (Display Mode) para classificar a lista do EPG por horário ou por canal.



Para usar a função de EPG, assegure-se de que as configurações de GMT do EPG estejam corretas.

- Clique no Painel de Controle e selecione Configuração (Setup).
- 2. Clique em **TV Digital (Digital TV)** no painel esquerdo.
- 3. Clique em Avançado (Advance).



- Na janela Configuração avançada de programa (Advance Program Configuration), clique no canal desejado.
- Na seção Configurações de GMT do EPG (EPG GMT settings), selecione Usando horário personalizado do EPG (Using customized EPG time) para ajustar o horário do EPG de acordo com o horário local.

ome de Lista de Programas	My Favorite		© TV C Rádio
nformação do programa — ⊞. 01.01 TV2		Encriptado:	Parâmetros de varredura O Todas as frequências
01.02 IVI 01.03 DIMO	Canal:	01.03	Frequência simples
⊕ 06.02 TBS	Nome:	DIMO	Frequência:(KHz)
⊡ 06.03 1BS2 ⊡ 11.01 CTS	Frequência:	629000	629000
⊞- 11.02 BBC ⊞- 11.03 CNN			Largura de banda:(MHz)
			6 🔹
	Configuraçõe: C Usar temp © Usar temp GMT +	e EPG GMT o de EPG padrão o de EPG personalizado. D Hora(s)	
Insert Aplica	r Apagar		Varredura

ои

Selecione Usando horário padrão do EPG (Using standard EPG time) para ajustar o horário do EPG de acordo com o horário de Greenwich.

3.2.2 Importação de EPG analógico (por país/região)

O Electronic Program Guide (EPG) é um serviço que permite verificar a programação seguinte do canal e até mesmo programações da semana inteira.

Para TV analógica, o EPG precisa ser importado manualmente.

Para importar o EPG analógico pela primeira vez

- Se o serviço de EPG for fornecido em sua região/país, acesse o site da Web da TV de sua região/país e faça o download dos arquivos do EPG (*.ndx, *.pdt, *.avr).
- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, clique no ícone Importar (Import) do EPG analógico, no painel esquerdo.
- 3. Clique para escolher a pasta designada na qual os arquivos de EPG (.ndx ou .avr) serão salvos.

Configurar	
AVerTV Pesonalizar Pesonaliditar Pesoniditar Pesoniditar Pesoniditar	Importar Guia Programa TV Analógica Pasta EPG: C·Usen: Uber/Desktop/tv_o Indice do Arquivo: Uata Mapeamento EPG: Canal Programa Formato do A Arquivo
	Remover todos Importar
<	OK Cancelar Aplicar



4. A seguir, clique duas vezes no espaço sob Formato do arquivo (File Format) para selecionar o formato do arquivo (.ndx ou .avr) a partir do menu suspenso.

> • O Guia de TV EPG em formato JTV (*.ndx e *.pdt) pode ser encontrado em <u>http://www.teleweb.ru</u>.



5. A seguir, clique duas vezes no espaço abaixo de **Arquivo (File)** para escolher o arquivo designado a inserir.

S Cada arquivo refere-se a programas de TV de um canal.

- 6. Clique no botão **Importar (Import)** para concluir a importação do EPG.
- 7. A seguir, clique em **Aplicar (Apply)** para salvar o EPG importado.



Depois de importar o EPG analógico pela primeira vez, os canais selecionados para importação serão salvos e listados na Lista de mapeamento do EPG. No entanto, ainda é preciso clicar no botão **Importar (Import)** para atualizar e obter as informações de EPG mais recentes.



Se você tiver o Arquivo de índice, o menu suspenso Arquivo de índice (Index File) estará disponível para seleção.

Para importar o arquivo de índice

- Primeiro, é preciso ter o Arquivo de índice do EPG (*.idx) e os arquivos do EPG (*.ndx, *.pdt, *.avr).
- 2. A seguir, coloque os arquivos de índice e do EPG na mesma pasta.
- Escolha o arquivo de índice a partir do menu suspenso. Depois de selecionar o arquivo de índice, você verá os dados de EPG do arquivo de índice na Lista de mapeamento do EPG.
- 4. Clique em **Aplicar (Apply)** para salvar o EPG importado.



- 1. O formato do arquivo de índice (.idx) pode ser editado por usuários. Para obter mais informações, consulte **o Apêndice**.
- Depois de importar o arquivo de índice, ainda é possível adicionar mais arquivos EPG (*.ndx, *.pdt, *.avr) na Lista de mapeamento do EPG. Depois de clicar no botão Aplicar (Apply), todos os arquivos do EPG serão salvos no índice selecionado.

Para atualizar o EPG analógico importado

 \odot

Simplesmente clique no botão **Importar** (Import) novamente na mesma página para obter as informações mais recentes do EPG analógico.





3.3 Rádio

3.3.1 Controles do Rádio

Para ouvir o rádio

 Alterne para o modo Rádio (Radio) no painel de controle para ouvir os programas de sua estação de rádio favorita.

SAntes de usar os controles do rádio, faça uma varredura dos canais.



Use os seguintes controles de botão para selecionar canais de rádio, ajustar o volume, varrer canais FM, gravar programas de rádio e mais.



Para retornar à TV em tempo real, clique no botão Origem do Rádio (Radio Source).

1.	Sempre em cima	12.	Lista de reprodução Grupo de programas Configuração de grupo de programas		
2.	Painel de espectro	13.	Lista de programas		
3.	Exibição da frequência	14.	Gravar		
4.	Modo de áudio	15.	TimeShift / Pausar		
5.	Exibição do canal	16.	Configuração Configurações do canal individual		
6.	Informações de status	17.	Controle de volume		
7.	Botões numéricos	18.	Circuito de canais		
8.	Painel de origem	19.	Canal para cima/para baixo		
9.	Troca de origem	20.	Dot (Modo de entrada de frequência)		
10.	Reproduzir/Pausar	21.	Alternar para canal/modo de entrada de frequência		
11.	Programação				



3.3.2 Varredura automática de canais de rádio

Se for a primeira vez que usa o rádio, realize a varredura automática para pesquisar e memorizar estações de rádio ativas em sua área.

Para fazer a varredura automática de estações de rádio

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, escolha um dispositivo AVerMedia disponível no painel esquerdo.
- 2. A seguir, selecione Rádio (Radio).

Personalizar	Radio		•	Novo	Apagar	
Arreservación Arreservación Arreservación Arreservación Arreservación Variados Variados Configuração de viteo /áud D D D Configuração de viteo /áud D D D Aver de da H650 USB Hori D TV digtal D TV digtal D Rádo FM D Rádo FM D D	Programa	Frequência	Nome			~ v
Formato de gravação	C Mono	Estéreo		Modificar	Remover	
				Vame	sdura	
	Sintonizar e P Sintonizar:	rocurar C 0.01MHz	• 0.05MHz	C 0.1MHz	87.50 + N Salvar	инz

Lista de Programas

 Clique em Novo (New) e a caixa de diálogo Lista de programas (Program List) será exibida. Digite o nome desejado e clique em OK.

• Para usuários russos, clicar em Novo para criar uma lista de programas antes da varredura é uma etapa de pré-requisito.

- Clique em Varrer (Scan). Todos os canais ativos serão automaticamente varridos e memorizados.
- 5. Para interromper a varredura, clique em **Parar (Stop).**
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a configuração e clique em OK para sair da caixa de diálogo atual. Clique em Cancelar (Cancel) para anular sem salvar.

Nome de Lista radio	a de Pro	gramas			
		ОК	C	ancelar	
ntigurar					
AVerTV	Lista de Progra	amas		1	1
Personalizar	radio			Novo I Apagar	
Amazenamento	Programa	Frequência	Nome		-
Amazenamento	Programa	Frequência 90.10	Nome 90.10		
Armazenamento Apresentação de multi-canal Variados	Programa	Frequência 90.10 90.90	Nome 90.10 90.90		
Armazenamento Apresentação de multi-canal Variados Configuração de vídeo/áudi	Programa 1 2 3	Frequência 90.10 90.90 91.60	Nome 90.10 90.90 91.60		
Armazenamento Apresentação de multi-canal Variados Configuração de vídeo/áudi Ex Legenda	Programa ✓ 1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4	Frequência 90.10 90.90 91.60 92.10	Nome 90.10 90.90 91.60 92.10		
Armazenamento Apresentação de multi-canal Apresentação de multi-canal Variados Configuração de vídeo/áudi Egenda Configurações 3D	Programa 1 2 3 4 5	Frequência 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70	Nome 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70		
Armazenamento Apresentação de multi-canal Variados Configuração de video/áudi Legenda Configuração s 3D Der Configuração s 4 entrada	Programa ♥ 1 ♥ 2 ♥ 3 ♥ 4 ♥ 5 ♥ 6	Frequência 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70 93.70	Nome 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70 93.70		Ŷ
Armazenamento Armazenamento Armazenamento Armazenamento Arados Valados Configuração de video/áudi Configuração de video/áudi Configuração de entrada Armazenamento Armadena H850 USB Hybri Morridena H850 USB Hybri	Programa 1 2 3 4 5 6	Frequência 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70 93.70	Nome 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70 93.70		
Amezenamento Anesentação de multi-canal Aresentação de video / sudi Configuração de video / sudi Configuração ao 0 Configuração ao 0 Configuração ao 0 Configuração de entrada Orniguração de entrada Vendeda H859 USB Honi Bie TV digital TV digital	Programa ♥ 1 ♥ 2 ♥ 3 ♥ 4 ♥ 5 ♥ 6	Frequência 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70 93.70	Nome 90.10 90.90 91.60 92.10 92.70 93.70		

Estére

"

0.01MHz @ 0.05MH

OK



O aplicativo vem com uma tabela integrada de frequências de FM para o país Rússia. Para usar a tabela de frequências russa, simplesmente selecione Moscou ou São Petersburgo a partir do menu suspenso Grupo.



90.10 MH

Salvar

Cancelar
3.3.3 Selecionando um canal de rádio

Para selecionar um canal

- Clique nos **Botões numéricos** para selecionar um canal.
- Clique nos botões Canal para cima/para baixo (Channel Up/Down) repetidamente até chegar ao canal desejado.
- Clique com o botão direito no nome do canal na área de exibição de informações; a lista de canais pop-up aparecerá para que os usuários selecionem um canal.





(~)

- Use as **teclas numéricas** em seu teclado para selecionar um canal.
- Clique no botão Lista de programas (Program List) . Quando o Painel de programas aparecer, selecione o botão Modo de exibição . Escolha a lista de programas desejada a partir do menu suspenso e, a seguir, clique duas vezes no canal desejado.

Pro	Frequên	Nome	Volume	Equilíbrio	Volume	Habilitar	Equaliz	Padrão	Sist
1	90.10	90.10	100	0		Close	Padrão		Det
2	90.90	90.90	75	0		Close	Padrão		Det
3	91.60	91.60	75	0		Close	Padrão		Det
4	92.10	92.10	75	0		Close	Padrão		Det
5	92.70	92.70	75	0		Close	Padrão		Det
6	93.70	93.70	75	0		Close	Padrão		Det
٠ 📃									- F
radio						-	- 6		76

Canais bloqueados (por exemplo, canais adultos) são exibidos em texto vermelho.



3.3.4 Ignorando canais de rádio indesejados

Para excluir canais indesejados de sua lista de canais FM

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione o ícone Configuração (Setup) > Rádio (Radio) no painel esquerdo.
- Na coluna Programa (Program), clique no canal indesejado. A marca de seleção será removida, indicando que o canal será excluído de sua lista de canais e não será possível acessá-lo ou ouvi-lo por meio do botão Canal para cima/para baixo (Channel Up/Down).

Programa	Frequência	Nome			
<u>√</u> 1	90.10	90.10			
2	90.90	90.90			
3	91.60	91.60			
✓ 4	92.10	92.10			
✓ 5	92.70	92.70			
✓ 6	93.70	93.70			
					ŀ
Mono	C Estéreo		Modificar	Remover	ŀ



3.3.5 Ajuste do volume do rádio

Para aumentar ou diminuir o nível do volume

 Clique e arraste o mouse sobre o interruptor Volume para aumentar ou diminuir o nível do volume.

ои

 Pressione as teclas + / – no teclado numérico para ajustar o volume.

ou

- Clique com o botão direito do mouse no monitor de TV. Quando um menu pop-up for exibido, selecione Configuração de canal individual (Individual Channel Setting). Ou clique no botão Lista de programas (Program List) no painel de controle e, a seguir, clique no botão Configuração de canal individual (Individual Channel Setting).
- 2. Quando uma caixa de diálogo for exibida, selecione a guia **Áudio (Audio)**.
- 3. Use ▲ e ▶ para ajustar o volume do sistema ou o volume do dispositivo.
- Se quiser ajustar somente o nível de volume individual, selecione Aplicar esta configuração ao canal atual (Apply this setting to the current channel) e repita a Etapa 3 para aumentar ou diminuir o volume.
- Para aplicar as configurações convertidas para todos os canais, clique em Aplicar todos (Apply All)
- 6. Clique no botão **Padrão (Default)** Se quiser retornar às configurações de fábrica.







3.3.6 Modificando o nome de uma rádio

É possível modificar manualmente e sair de um canal de rádio.

- Clique no botão Configuração (Setup) Selecione Configuração (Setup) > Rádio (Radio).
- Clique duas vezes na coluna Nome (Name) do canal FM existente que deseja modificar.
- 3. Insira o nome ou descrição que deseja na caixa de texto e, a seguir, pressione **Enter**.
- 4. Para modificar mais canais, repita as etapas 2 e 3.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a configuração e clique em OK para sair da caixa de diálogo atual.

Programa	Frequência	Nome			-
✓ 1	90.10	My Favorite			
✓ 2	90.90	90.90			
3	91.60	91.60			
✓ 4	92.10	92.10			
✓ 5	92.70	92.70			
✔ 6	93.70	93.70			
Mono	C Estéreo		Modificar	Remover	ľ

3.3.7 Adicionando e excluindo listas de programas de rádio

Selecionar uma lista de programas permite alternar somente entre os canais da lista de programa selecionada ao pressionar o botão Canal para cima/para baixo (Channel Up/Down).

Para adicionar uma nova lista de programas:

- Clique no botão Configuração (Setup) Me selecione Configuração (Setup) > Rádio (Radio).
- Clique em Novo (New) e a caixa de diálogo Lista de programas (Program List) será exibida. Digite o nome de um programa e clique em OK
- Agora, é possível começar a varredura de canais de rádio e gerenciar os dados varridos de FM para esta nova lista de programa. Para obter mais informações, consulte Varredura automática de canais de rádio (Auto Scanning Radio Channels).
- 4. Para adicionar mais listas de programas, repita as etapas 2 e 3.

	Local do Thog	amoo				
Personalizar I Fotografia	radio		1	Novo	Apagar	
Amazenamento	Programa	Frequência	Nome			
Apresentação de multi-canal	 ∠1	90.10	90.10			
ados	2	90.90	90.90			
iguração de vídeo/áudi	₹ 3	91.60	91.60			
nda × no	₹ 4	92.10	92.10			
rigurações 3D	₹ 5	92.70	92.70			
Juração de entrada	6	93.70	93.70			
V diatal						
TV analógica						١
Rádio FM						П
Mudança de tempo						
🥪 Formato de gravaçã	C Mono	Estéreo		Modificar	Remover	i.
						1
				Varr	edura	E
	- Sintonizar e P	mourar				
	Cistoniano	COOTMU	G 0.05101	C 0 1111	90.10	
	Sintonizar.	U.UTMHZ	• U.USMHZ	U. IMHZ	30.10	"
	« –		<u> </u>	_ >>	Salvar	1
			_			4



Para excluir uma lista de programas:

- Clique no botão Configuração (Setup) Me selecione Configuração (Setup) > Rádio (Radio).
- A partir do menu suspenso, selecione o nome da lista de programas que deseja remover.
- 3. Clique em **Excluir (Delete)** para remover a lista de programas selecionada.

AVerTV	Lista de Progr	amas	\frown			
Personalizar Gati Eotografia	radio		$\overline{\mathbf{O}}$	Novo	Apagar	
	Programa	Frequência	Nome			-
Apresentação de multi-canal	✓ 1	90.10	90.10			
Variados	2	90.90	90.90			
Configuração de vídeo/áudi	₹3	91.60	91.60			^
Er Legenda	✓ 4	92.10	92.10			
Configurações 3D	5	92.70	92.70			
H Configuração de entrada	F 6	93.70	93.70			
Avermedia H869 USB Hybri						
TV apalógica						v
Bádio EM						1
Mudanca de tempo						
Formato de gravação	C Mono	Estéreo		Modificar	Remover	
				Vam	edura	j
	Sintonizar e P	rocurar				
	Sintonizar:	C 0.01MHz	• 0.05MHz	C 0.1MHz	90.10 - N	ИHz
	-					
			<u> </u>	>	Salvar	

3.3.8 Criando grupos de canais de rádio

Para adicionar um novo grupo de canais:

 Clique no botão Lista de programas (Program List) no Painel de Controle. Selecione Grupo de programas (Program Group). A seguir, clique no botão Configuração (Setup) .

ои

Clique no botão Lista de programas (Program List) no Painel de Controle. Selecione Configuração de Grupo de programas (Program Group Setting).

- Quando uma caixa de diálogo for exibida, selecione o botão Novo (New)
- Especifique o nome desejado na caixa de texto.
- Pressione e segure a tecla Shift ou Ctrl e clique nos canais na lista para selecionar sua própria lista de canais. A seguir, clique em para adicionar sua seleção ao grupo desejado. Ou arraste os canais desejados e solte-os no grupo.
- Clique em Salvar (Save) apra salvar as configurações ou em Cancelar (Cancel) para anular sem salvar. Se desejar excluir o grupo indesejado, simplesmente clique em Excluir (Delete).





3.4 TimeShift

A função TimeShift realiza gravações em segundo plano de um programa de TV/Rádio e permite retornar e assistir a qualquer parte do programa gravado. Ao mesmo tempo, o programa de TV/Rádio em tempo real continua a ser gravado e reproduzido, de forma que você não perderá nenhuma parte do programa. Também é possível avançar para pular comerciais ou retornar para reproduzir cenas novamente.

3.4.1 Controles de TimeShift

Use os seguintes controles de botão no Painel de Controle para iniciar a gravação de um programa em tempo real, reproduzir o programa de onde parou, avançar, retroceder e mais.



	BOTÃO	FUNÇÃO
1	Voltar	Clique para mover para trás em intervalos
2	Captura instantânea	Captura uma única imagem ou uma sequência de imagens.
3	Tela cheia	Exibe os programas de TV/vídeo em tela cheia.
4	Busca de reprodução	Arraste a barra deslizante para mover para qualquer parte do programa gravado.
5	Parar	Clique para interromper a gravação e retornar ao programa em tempo real
6	TimeShift / Pausar	Clique para realizar gravação em segundo plano do programa em tempo real e reproduzi-lo simultaneamente. / Clique para congelar temporariamente a reprodução.
7	Encaminhar	Clique para pular para a frente em intervalos
8	Volume	Arraste o mouse para cima/para baixo para aumentar/diminuir o nível do volume.
9	Duração de retrocesso	Mostra a duração de retrocesso durante o TimeShift
10	Informações do Timeshift	Exibe a duração do Timeshift disponível e informações de arquivo



3.4.2 Personalizando configurações de TimeShift

Antes de começar a usar a função TimeShift, primeiro verifique se suas configurações de gravação atendem às suas necessidades.

Para verificar e personalizar configurações:

Clique no botão Configuração (Setup) [™] e selecione Configuração (Setup) > Armazenamento (Storage).

	Formato do Ardun	V0:		
	DataTempoSinal	Programa		Personalizar
 Apresentação de multi-canal Variados Cará a un año de unidas (éndi 	Duração:	30	Minutos	
Egenda	Tamanho do a	arquivo dividido: CD	✓ 650	мв
	Unidade	Espaço total	Espaço livre	Sistema
AVerMedia H869 USB Hybri	C:	60.0 GB	35.2 GB	NTFS
😐 💷 TV digital	D:	40.0 GB	23.3 GB	NTFS
TV analógica	E:	50.0 GB	9.0 GB	NTFS
F Kadio FM	F:	315.8 GB	273.3 GB	NTFS
Mudança de tempo	Data (Z:)	100.0 GB	98.5 GB	NTES
Formato de gravaça	Caminho para salv	ar		
	Arquivos de	C:\Users\User\Videos		
	Arquivos de	C:\Users\User\Music		
				1

- Por padrão, o TimeShift realiza gravação do programa de TV criando um arquivo de vídeo temporário e exclui este arquivo ao clicar no botão Parar (Stop).
- Na seção Gravar (Record), é possível determinar o formato do arquivo, o tempo de gravação, o tamanho do arquivo e a pasta de destino.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar as novas configurações e clique em OK para sair da caixa de diálogo atual. Ou clique em Cancelar (Cancel) para usar as configurações originais

Para personalizar a qualidade do arquivo

- Clique no botão Configuração (Setup) e selecione Configuração (Setup). A seguir, selecione a entrada de sinal desejada no painel esquerdo.
- 2. Selecione Timeshift.
- Se desejar salvar o arquivo de vídeo, marque a caixa de seleção Manter arquivos to TimeShift (Keep TimeShift Files).
- Aqui, é possível determinar o tamanho do buffer, o tamanho de vídeo, taxa de bits e taxa de amostragem.

• Note que os itens poderão variar dependendo do dispositivo usado.

5. Clique em **Padrão (Default)** se quiser retornar às configurações de fábrica.





3.4.3 Usando a função TimeShift

Para pausar o programa em tempo real

- Clique no botão TimeShift an Painel de Controle. O aplicativo começará a gravar o programa.
- Quando quiser retroceder, use a barra deslizante Busca de reprodução (Playback Seek) para mover para a parte que deseja assistir ou escutar novamente. Clique e arraste o mouse sobre a barra deslizante para a esquerda até que veja a parte do programa que deseja assistir ou escutar e, a seguir, solte o botão do mouse.
- Também é possível clicar no botão Retroceder (Backward) para mover para trás em intervalos fixos até chegar à parte onde parou.
- Para avançar e pular algumas partes da gravação (por exemplo, comerciais de TV), arraste a barra deslizante para a direita. Também é possível clicar no botão Avançar (Forward) para avançar em intervalos fixos.
- Para pausar temporariamente a reprodução, clique no botão Pausar (Pause)
 Clique no botão Pausar (Pause) novamente para continuar.
- 6. Para retornar à visualização em tempo real do programa, clique no botão Parar (Stop)
 Isto desativa a função TimeShift e o retorna ao programa em tempo real.





3.5 Gravação e Reprodução

Você pode usar seu computador como um gravador de vídeo digital e gravar seus programas favoritos de TV ou capturar vídeo de uma fonte externa para seu disco duro. Você pode também dividir os arquivos de gravação em tamanhos apropriados para facilitar a gravação em suportes óticos removíveis, como discos CD-R e DVD.

3.5.1 Controles de Gravação

Use os controles de botão seguintes para gravar e reproduzir vídeo.



	BOTÃO	FUNÇÃO
1	Fotografia	Captura uma imagem individual ou uma seqüência de imagens.
2	Tela cheia	Exibe programas de TV/Vídeo em tela cheia.
3	Parar	Clique para parar a gravação ou a reprodução.
4	Gravar	Gravar o programa corrente.
5	Volume	Arraste seu mouse para cima/para baixo para aumentar/diminuir o nível de volume.
6	Duração da Gravação	Mostra o tempo de duração da gravação.
7	Informação das Gravações	Mostra informações sobre o arquivo gravado.



3.5.2 Definições de Gravação

Antes de gravar, verifique se as definições correspondem às suas necessidades.

- Clique no botão Configurar (Setup) ^I e selecione Configurar (Setup) > Armazenamento (Storage).
- Por predefinição, o sistema define a gravação Data (Date) e Hora (Time) como formato de nome de arquivo. Para criar seu próprio formato de nome de arquivo, por favor, clique em Personalizar (Custom).
- A opção de Duração (Duration) lhe permite especificar uma duração de gravação; de outro modo, o sistema gravará o maior clip que seu disco duro puder alojar.
- 4. Você pode dividir os arquivos gravados em partes menores para gravar em suportes óticos removíveis, como discos CD-R (650 MB) e DVD (4096 MB). Ative a opção Tamanho (Size) de Arquivo Dividido (Split File) e selecione o tamanho de arquivo de vídeo apropriado do menu desdobrável, para que cada arquivo de vídeo não exceda o limite. Ou você pode escolher Personalizar (Custom) para atribuir o tamanho de arquivo que quiser.
- 5. Determine a pasta de destino. Clique em para escolher uma pasta que quiser.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar as definições e clique em OK para sair da caixa de diálogo corrente. Para anular esta operação, clique em Cancelar (Cancel).
- Para determinar o formato de arquivo, por favor, consulte a secção chamada
 Personalizando as Definições de Gravação de Vídeo (Customizing Video Recording Settings) ou Personalizando as Definições de Gravação de Áudio (Customizing Audio Recording Settings.

	Formato do Arqu	ivo:		
	Data Tempo Sina	Programa		Personaliza
🛛 🐵 Apresentação de multi-canal	1	_		
- Variados	Duração:	30	Minutos	
X Configuração de vídeo/áudi IXI Legenda	Tamanho do	arquivo dividido:	D 🗸 650	мв
Configurações 3D	Lucia -			
Contiguração de entrada	Unidade	Espaço total	Espaço livre	Sistema
AVerMedia H869 USB Hybri	C:	60.0 GB	35.2 GB	NTFS
	D:	40.0 GB	23.3 GB	NIFS
E- 🖳 TV analógica	E:	315 8 CD	3.0 GB	NTEC
	Data (7)	100.0 GP	2/3.3 GD	NTES
Mudança de tempo	Data (2.)	100.0 0.0	50.5 GB	in s
E 📻 Rádio FM	Caminho para sal	var		_
	Arquivos de	C:\Users\User\Videos		
	Arquivos de	C:\Users\User\Music		
		,		1



3.5.3 Usando a Função de Gravação

Para gravar um programa

- Clique no botão Gravar (Record) no Painel de Controle.
- Você pode clicar no botão Parar (Stop) para terminar a gravação e retornar

ao programa de TV ao vivo.

3.5.4 Reproduzindo um Programa Gravado

Cada programa de TV que você gravou será salvo como um arquivo de vídeo na pasta de destino atribuída.



	BOTÃO	FUNÇÃO
1	Ler Arquivo Anterior	Clique para ir para o arquivo de vídeo anterior na lista.
2	Tela cheia	Exibe programas de TV/Vídeo em tela cheia.
3	Reproduzir / Pausar	Clique para reproduzir / Clique para congelar temporariamente reprodução.
4	Pesquisa de Reprodução	Arraste o separador deslizante para ir para qualquer parte do arquivo gravado.
5	Parar	Clique para parar a gravação ou a reprodução.
6	Reproduzir lista	Clique para criar uma lista dos arquivos de vídeo para reproduzir.
7	Reproduzir Próximo Arquivo	Clique para ir para o arquivo de vídeo seguinte na lista.
8	Avançar	Clique para mudar para o nível de velocidade de reprodução seguinte.
9	Volume	Arraste seu mouse para cima/para baixo para aumentar/diminuir o nível de volume.
10	Duração regressiva	Mostra o tempo de duração regressiva durante a reprodução.



11	Informação de Reprodução	Mostra informações sobre o arquivo de reprodução.
12	Repetir Estado de Leitura	Clique com o botão direito do mouse no ícone de repetição no painel de controle para ativar a função de repetição. O sistema reproduzirá continuamente os arquivos na lista de reprodução.

Para reproduzir os arquivos de vídeo gravados

 Clique no botão Reproduzir (Play) ou arraste o arquivo de vídeo gravado para a Tela da TV ou Painel de Controle para reproduzir.

ou

 Arraste o arquivo de vídeo gravado para o ícone de área de trabalho do AVerTV para executar a aplicação e reproduzir.

ou

- Clique no botão Reproduzir lista (Play List),
 e você poderá ver que alguns arquivos gravados estão listados na janela superior direita de Reproduzir Lista (Playback List).
- Para adicionar mais arquivos de vídeo à lista, navegue primeiro para o arquivo (file) na janela esquerda para encontrar a pasta que contém os arquivos de vídeo que você quer. Quando tiver localizado uma pasta, os arquivos de mídia serão então exibidos na janela superior direita. Selecione os arquivos que quiser e depois clique em Adicionar (Insert), ou clique em Adicionar Todos (Insert All) para adicionar todos os arquivos de mídia na pasta para a lista de reprodução.
- Para apagar os arquivos de Reproduzir Lista (Playback List), selecione-os a partir da lista na janela inferior direita e clique em Apagar (Delete), ou clique em Apagar todos (Delete all) para apagar todos os arquivos na lista de reprodução.





Para REPETIR a reprodução dos arquivos de vídeo gravados

 Clique com o botão direito do mouse na tela da TV, selecione Reproduzir (Playback), e escolha Repetir um (Repeat Once) ou Repetir todos (Repeat All) para ativar a função. Para desativar a função Repetir, basta que selecione Desligar Repetir (Repeat Off).



ои

 Clique com o botão direito do mouse em Repetir ícone (Repeat Icon) no Painel de Controle. No menu pop-up menu, aponte para Repetir um (Repeat Once), Repetir todos (Repeat All), ou Desligar Repetir (Repeat Off).

ou

• Clique em Repetir ícone (Repeat Icon) no Painel de Controle para alternar entre Repetir um (Repeat Once), Repetir todos (Repeat All), ou Desligar Repetir (Repeat Off).

Você pode alterar a velocidade de avanço rápido da reprodução quando reproduzir os arquivos de vídeo gravados:

 Clique com o botão direito do mouse no cursor da reprodução e selecione a velocidade que deseja na lista de velocidade de reprodução.

ои

- Clique no ícone Rápida Velocidade de Reprodução de Loop (Fast Play Speed Loop) na extremidade direita do cursor. Clique para mudar para o próximo nível de velocidade baseado na seqüência da lista de velocidades de reprodução.
- No modo de avanço rápido da reprodução, o botão Reproduzir (Play) aparecerá como Pausar (Pause). Clique no botão Pausar (Pause) para congelar temporariamente a reprodução e clique novamente no botão Reproduzir (Play) para continuar a reprodução.





3.5.5 Visualização Imagem na Imagem

Com a função da janela imagem na imagem, você pode reproduzir arquivos de vídeo e, simultaneamente, assistir TV ao vivo.

Para habilitar a função PIP

- Clique com o botão direito do mouse na tela da TV, selecione PIP e escolha Habilitar.
- Você também pode apontar para PIP (Janela na imagem) e selecionar uma posição desejada da janela PIP.
- Imagem na imagem
 Canto superior esquerdo

 Imagem na imagem
 Canto superior direito

 Imagem na imagem
 Canto superior esquerdo

 Imagem na imagem
 Canto superior direito

 Imagem na imagem
 Canto superior esquerdo

 Imagem na imagem
 Canto inferior esquerdo

 Imagem na imagem
 Móvel

 Imagem na imagem
 Ativar

 Fechar
 Fechar
- Selecione Fechar (Close) para desativar a função PIP.

Posição	Descrição
Canto superior esquerdo / 🖃	Mostra a janela PIP no canto superior esquerdo
Canto superior direito / 🗳	Mostra a janela PIP no canto superior direito
Canto inferior esquerdo / 🗖	Mostra a janela PIP no canto inferior esquerdo
Canto inferior direito / 🔳	Mostra a janela PIP no canto inferior direito
Móvel / 📓	Redimensiona a janela PIP e separa-a da janela principal

Por predefinição, você poderá reproduzir arquivos de vídeo gravados na janela principal e, simultaneamente, assistir TV ao vivo na janela PIP.

Para mudar a reprodução de vídeo para a janela PIP e a TV ao vivo para a janela principal

 Pressione o botão I. Você também pode pressionar o botão I para fixar o tamanho da janela PIP e a distância entre a janela principal e a janela PIP. Para sair da janela PIP, pressione
 X.



3.6 Agendamento

O **Agendamento (Scheduler)** lhe permite criar uma lista de programações predefinidas para assistir e gravar seus programas de Rádio/TV preferidos. Você pode ajustar o dia e a hora para gravar o programa de TV/Rádio e especificar a duração da gravação.

3.6.1 Controles de Agendamento

Para executar esta aplicação

- Clique no botão Agendamento (Schedule) no Painel de Controle. Então aparecerá a caixa de diálogo Agendamento.
- A caixa de verificação próxima à coluna Programa (Program) indica que o agendamento será executado na hora predefinida. Assim que a aplicação começar a executar a tarefa agendada, o sistema limpará a marca de verificação automaticamente. Se você quiser pular o agendamento temporariamente, basta limpar a caixa de verificação.

		7		
Γ		09/29/2010 03:31:	47	
	Program	Schedule Name	Function	Period
	Analog TV	New Schedule	Silent Rec	Once
\vdash				
		III		E.
Next : 09/29/10 03:36 📃 💷 🛄				
	1		234	56

1	Próxima Hora Agendada	Mostra a próxima hora de ativação agendada.
2	Adicionar	Adiciona um novo agendamento.
3	Modificar	Selecione um agendamento predefinido e clique neste botão para fazer as alterações.
4	Apagar	Clique para apagar o agendamento selecionado.
5	Apagar Agendamento Expirado	Clique para apagar o agendamento expirado.
6	Apagar tudo	Clique para apagar todos os agendamentos.
7	Hora corrente	Mostra a hora corrente.



3.6.2 Adicionar Agendamentos

Para criar um novo agendamento

- 1. Clique no botão Adicionar (Add) 🛅
- 2. Aparece a caixa de diálogo Guia de Agendamento (Schedule Wizard).
- 3. Escreva o nome desejado na caixa de texto Nome do agendamento (Schedule Name).
- A partir do menu desdobrável Função (Function), selecione a ação para ser agendada.
 - Ativar AVerTV (Activate AVerTV) : Assista um programa de TV ou ouça uma transmissão de rádio.
 - Gravar (Record) : Salve um programa de TV/Rádio para ver/ouvir mais tarde.
 - Gravação silenciosa (Silent Record) : Realize gravação de fundo ao invés de ativar o programa de TV/Rádio.
 - Mudança de tempo (Timeshift) : Agende uma tarefa para habilitar a função Mudança de tempo.

Se você selecionar **Gravação silenciosa (Silent Record)**, quando a aplicação estiver realizando a tarefa de gravação, o ícone aparecerá na barra de tarefa (canto inferior direito da tela). Para assistir/ouvir imediatamente o programa de TV/FM que está sendo gravado, basta clicar duas vezes no ícone.

Guia de agendamento					
Nome do agend	amento:	Agendar nova gravação			
Função:		Gravação silenciosa	•		
Agendamento d	e gravação:	Assistir TV	-		
- Configuração de	programas				
Dispositivo:		AVerMedia H869 USB Hybrid ISDB-Tb	•		
Fonte de vídeo:		SBTDT	-		
Lista de Progran	nas:	My Favorite	-		
Programa:		01.02 TV1	•		
- Configuração de	data/hora -				
Uma vez:	œ	13/10/2010	-		
Semanalmente:	0	Quarta-feira	-		
Diariamente:	0	22 - 42 - (Hora : Minuto)			
マ Avançar					
		Adicionar	ncelar		



- Em Agendamento de gravação (After Record-Schedule), selecione um estado de controle da potência após a gravação agendada ter terminado.
 - Assistir TV (Watch TV): Mude para o modo de TV em tempo real.
 - Sair (Exit): Desligue a aplicação AVerTV.
 - Modo de espera (Stand By): Desligue sua tela e o disco duro.
 - Hibernar (Hibernate): Salve tudo e depois desligue seu computador.
 - Desligar (Shut Down): Desligue seu computador.

Se você escolher Assistir TV (Watch TV) a partir do menu desdobrável, após completar a tarefa Gravação silenciosa (Silent Record), o ícone aparecerá na barra de tarefas (canto inferior direito da tela). Basta clicar duas vezes neste ícone e você poderá assistir TV ao vivo ou ouvir rádio.

- Na secção Configuração de Programa (Program Setting), selecione o dispositivo desejado, a fonte de vídeo, o grupo e o canal que você quer.
- Na secção Data/Hora (Date/ Time), selecione a freqüência para sua gravação: Uma vez (Once), Semanalmente (Weekly), or Todos os dias (Everyday).
 - Uma vez (Once) : Realiza o agendamento em um dia predefinido e em uma hora predefinida.
 - Semanalmente (Weekly) : Realiza o agendamento a cada semana, em um dia e hora predefinidos.
 - Diariamente (Everyday) : Realiza o agendamento diariamente, em uma hora predefinida.
- 8. Se você escolher Ativar Aver TV (Activate AVerTV) no passo 4, clique em Adicionar (Insert) para completar os ajustes.
- Se você escolher Gravar (Record) ouGravação silenciosa (Silent Record), precisará fazer o seguinte

Guia de agendamento					
Nome do agendamento:	Agendar nova gravação				
Função:	Gravação silenciosa 🗨				
Agendamento de gravação:	Assistir TV				
 Configuração de programas Dispositivo: 	AVerMedia H869 USB Hybrid ISDB-Tb				
Fonte de vídeo:	SBTDT				
Lista de Programas:	My Favorite				
Programa:	01.02 TV1				
Configuração de data/hora					
Uma vez: 🔎	13/10/2010				
Semanalmente: O	Quarta-feira 💌				
Diariamente: O	22 + 42 + (Hora : Minuto)				
Avançar					
Definição da gravação Duração máx. Disponível:	Definição da gravação Duração máx. Disponível: Desconhecido				
Unidade	Espaço total Espaço livre Sistema 🔺				
C:	60.0 GB 35.2 GB NTFS				
D:	40.0 GB 23.3 GB NTFS 🚽				
115					
Formato:					
Duração:	0 - 30 - (Hora : Minuto)				
Tamanho do arquivo 🛛	Personalizar <u> </u>				
Caminho para salvar:	Caminho para salvar: C:\Users\User\Videos				
Alterar modo de áudio:	Audio 1				



- 10. Clique no ícone Avançar (Advance).
- 11. Na secção **Definição da gravação (Record Setting)** você pode determinar o formato do arquivo, a duração da gravação, o tamanho do arquivo, a pasta de destino e o modo do áudio.
- 12. Clique em Adicionar (Insert) para salvar o novo agendamento ou clique em Cancelar (Cancel) para sair sem salvar.



3.7 Captura de Imagem (Image Capture)

Enquanto você assiste TV ou um vídeo gravado na tela do seu PC, pode usar a aplicação **AVerTV 3D** para capturar imagens para seus documentos, apresentações ou páginas Web.

3.7.1 Determinar a pasta de destino

Antes de começar a capturar imagens, determine primeiro a pasta de destino para salvar as imagens capturadas.

Para determinar a pasta de destino

- Clique no botão Configurar (Setup) e e selecione Configurar (Setup) > Fotografia (Snapshot).
- Depois clique em para escolher uma pasta onde queira salvar imagens capturadas.

3.7.2 Capturar uma imagem de TV/Vídeo

Para capturar uma imagem parada

- Clique no botão Fotografia (Snapshot) no
 Painel de Controle. Aparecerá então o Álbum (Album), mostrando miniaturas das imagens capturadas.
- Novas miniaturas serão adicionadas ao Álbum conforme você for capturando mais imagens.
- Clique duas vezes nas miniaturas para ver imagens em uma janela da tela cheia, com visualizador de imagem predefinido.





	BOTÃO	
1	Papel de parede	
2	Salvar como	
3	Remover	
4	Remover todos	



Para salvar a imagem capturada

- 1. Selecione uma miniatura da imagem.
- 2. Clique no botão Salvar como (Save As) 🛄
- 3. A caixa de diálogo Salvar como (Save As) aparece.
- 4. A partir do menu desdobrável Formato do Arquivo (File Format), selecione o formato para salvar a imagem capturada.
- Selecione o formato Número de bits-Profundidade da cor (Color Bit-Depth). As opções dependem do formato do arquivo escolhido.
 - Selecione 24-bit para capturar imagem em 16 cores.
 - Selecione 8-bit para capturar imagem em 256 cores.
- Clique em Navegar (Browse) para a varredura de pastas e selecione uma localização de destino para salvar a imagem. Depois especifique um Nome de arquivo para salvar a imagem capturada.
- 7. Selecione o tamanho da imagem na secção Tamanho (Size).
 - Selecione Padrão (Standard) para escolher um tamanho de imagem conveniente, a partir do menu desdobrável.
 - Selecione Personalizar

 (Customize) para introduzir, na imagem preferida, a Largura
 (Width) e a Altura (Height). Se você quiser manter a largura e altura relativa, selecione a opção Manter Proporção (Keep Ratio).
 Escolha uma unidade de medida a partir do menu desdobrável
 Unidade (Unit). Você pode especificar qualquer tamanho de imagem que quiser. O tamanho máximo de captura é de 1600x1200.
- 8. Clique em **OK** para salvar a imagem. Clique em **Cancelar (Cancel)** se você não quiser salvar a imagem.

Salvar como	×
Formato do Número de Arquivo JPG Qualida 100%	
Nome do arquivo: C:\Users\Us\1013223919SBTDTTV1.ipg	Pesquisar
Tamanho Tamanho 640 x 480 (Pixel) Novo tamanho: 640 x 480 (Pixel)	
Padrão 640 x 480	
 C Personalizar ✓ Manter proporção Largura: 100 Altura: 100 	
Unidade: Proporção 🗾	Cancelar



3.7.3 Captura de seqüência de imagem múltipla

Para capturar uma seqüência contínua de imagens

- Clique no botão Configurar (Setup) e ^I and selecione Configurar (Setup) > Fotografia (Snapshot).
- 2. Na caixa Número de Imagens (Number of Pictures), especifique o número de imagens que você quer capturar.
- Na caixa Intervalo de Tempo, especifique o intervalo entre as capturas. Por exemplo, se você especificar 10 segundos, uma imagem será capturada a cada 10 segundos.
- Selecione o formato do arquivo e a pasta de destino, o formato do nome do arquivo e a resolução de imagem.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a imagem. Clique em OK para sair da caixa de diálogo corrente. Clique em Cancelar (Cancel) para cancelar os ajustes.
- Clique no botão Fotografia (Snapshot) no
 Painel de Controlo para iniciar a captura.

3.7.4 Determinar a imagem como o papel de parede da sua área de trabalho

Para exibir a imagem capturada como o papel de parede da sua área de trabalho

- Selecione a miniatura da imagem desejada e depois clique no botão Papel de parede (Wallpaper)
- A imagem selecionada será exibida como papel de parede, o fundo da sua área de trabalho.

Configurar		×
AVerTV AVerTV AVerTV AVerTV Averta Fotografia Averta Avertacăo de nuli canal Avertacăo de nuli canal Avertacăo de nuli canal Avertacăo de video/áudi Avertacăo de video/áudi Avertacăo de video/áudi Avertacăo de video/áudi	Fotografia Número total de imagens: 100 ÷ intervalo de 1 ÷ Segundos	
—@ Configuração es 3D B=1:+e Configuração de entrada B-₩9 AVerMedia H869 USB Hybri	Formato: JPG Caminho para salvar: C:\Users\User\Pictures Formato do Arquivo: Data Tempo SinalPrograma	 Personalizar
	Resolução Salvar Tamanho 720 x 480 💌 Poel	
< >	OK Cancelar	Aplicar



3.8 3DTV

A AVerMedia tem a honra de lhe apresentar a sua última tecnologia para assistir TV em 3D, com a mais recente versão da **AVerTV 3D**. Você poderá não apenas assistir a representação nítida de programas com fontes 3D, como também transformar um programa de TV de 2D em 3D, através da tecnologia de simulação em 3D da **AVerTV 3D**.

Antes de mergulhar no completamente novo mundo do 3D, verifique se o sistema do seu PC cumpre os requisitos (por favor, consulte Requisitos do Sistema no início deste manual), preste atenção ao aviso de saúde referente ao seu bem-estar e leia a informação sobre tecnologia 3D para desfrutar inteiramente do entretenimento que a **AVerTV 3D** lhe oferece.

Lembrete sobre saúde

Assistir programas em 3D com os óculos 3D em circunstâncias e utilização corretas não é prejudicial aos seus olhos; porém, algumas pessoas podem sofrer de vertigens, náuseas, dores de cabeça ou outras sensações desconfortáveis. Para evitar que você sofra qualquer desconforto como os apresentados ou se sentir algum desses sintomas, consulte os avisos sobre a saúde abaixo e procure um médico, se necessário.

- Não use óculos 3D para outro fim que não assistir programas em 3D. Usar óculos 3D para qualquer atividade não ligada a aplicação de óculos 3D, pode causar danos ou ferimentos.
- Faça pausas regulares se for assistir durante longos períodos.
- Ao assistir programas em 3D, mantenha uma distância de pelo menos 1 m entre si e o monitor.
- Se os sintomas persistirem, pare de utilizar os óculos 3D e leve-os a um médico para exames e aconselhamento.

Aplicação da tecnologia 3D 101

<u>1. Ilusão 3D e tecnologia 3D</u>

A ilusão 3D no mundo real normalmente se refere, aos olhos humanos, à profundidade causada pelo conjunto de duas imagens levemente diferentes, vistas através dos nossos olhos. Quando nossos olhos se dividem procurando cada um deles uma imagem levemente diferente do objeto, fazem com que o cérebro reagrupe os sinais recebidos para calcular a distância, ou seja, a profundidade e isto é exatamente o que um vídeo 3D faz: recriar o modo que os olhos humanos vêem as coisas no mundo real.

Para recriar a visão binocular humana num meio 2D, precisamos das imagens fornecidas como os olhos humanos as percebem e alguns gadgets que nos ajudam a reenviar as imagens binoculares artificiais, da mesma forma que o cérebro humano trabalha para nós em tempo real.

2. Como são fornecidos os sinais de vídeo 3D

Para oferecer imagens que a visão binocular precisa, é utilizada uma tecnologia chamada 3D estereoscópica. Duas imagens com perspectivas levemente diferentes de um frame de vídeo são oferecidas simultaneamente, com uma enviada para o olho esquerdo e a outra para o olho direito. As transmissões de TV3D são codificadas ou como fluxo de vídeo no formato side-by-side ou formato over/under ou cada vista deve ser codificada como fluxo de vídeo separado. Estes dois formatos, que são conhecidos como "Frame



Compatible," são adotados para a alta eficiência da banda larga e melhor compatibilidade com o hardware existente.

* Note que a ilusão 3D de vídeo blu-ray não é suportada no AVerTV 3D.

3. Diferentes tipos de óculos 3D

A tecnologia 3D estereoscópica descrita acima exige a ajuda de óculos 3D, passivos ou ativos, para filtrar adequadamente os sinais e depois enviar a imagem correta para cada olho, para recriar a visão binocular.

Os óculos passivos mais vistos normalmente são aqueles com um par de lentes azuis (ou verdes). A imagem filtrada pela cor é depois percebida por cada olho para produzir os efeitos tridimensionais. Devido ao emprego de cor complementar, este método causa inevitavelmente descoloração.

O outro tipo de óculos passivos mais avançados é aquele de óculos polarizados. Cada lente dos óculos polarizados bloqueia determinada extensão de onda da luz visível, criando a diferença de imagens percebidas por cada olho, para produzir os efeitos em 3D. Os óculos polarizados lineares usam a combinação de polarização vertical e horizontal, enquanto os óculos polarizados circulares usam a combinação da polarização horária e anti-horária.

Para criar uma imagem binocular mais viva e como real e evitar o problema da descoloração, surgem os óculos ativos. Os óculos de obturação de LC (cristal líquido) funcionam com um transmissor ou emissor ligado ao computador e cada lente acende e apaga por sua vez, em sintonia com o monitor, na metade da taxa de atualização do monitor. Cada olho, ao ver uma imagem a partir de um ângulo levemente diferente, cria a visão binocular.



Para controlar as funções 3D (Vista 3D / Gravação 3D / Vista see3D / Gravação see3D) com o controle remoto, primeiro volte a mapear as teclas remotas. Consulte a secção **Alterar as definições dos botões do controle remoto** para maiores detalhes.



3.8.1 Operações para assistir em 3D

Antes de assistir TV3D, verifique se terminou a varredura dos canais e o processo de configuração (consulte a secção Varredura de Canais (Scanning Channels) para mais informações).

Assistir no Modo 3D

Antes de assistir no Modo 3D, configure primeiro Configurações 3D (3D Setting)

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup) > Configurações 3D (3D Setting).
- Tente e selecione o Layout em 3D (3D layout) (Lado a lado/Superior-Inferior) correto e a Vista e/D (R/L View) baseado na fonte 3D.
- Selecione 3D Vermelho/Azul (3D Red/Cyan), 3D micro-polarizado (Micropolarized 3D), ou NVIDIA[®] 3D Vision™ a partir do menu desdobrável Modo de monitor (Display Mode) conforme seus equipamentos para assistir em 3D.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a definição clique em OK para sair da caixa de diálogo.

Configurar		×
AVerTV AVerTV Seconalizar @ Personalizar @ Personalizar @ Apresentação de multi-canal _ Qvandos Configuração de vídeo/áudi	Configurações 30 Opções Gerais Layout em 30 🔽 Side-By-Side	Top-Bottom
Configurações 3D Configurações 3D Configuraçõe de entrada AverMedia H869 USB Hybri	Visão 🔽 🗊 🖵	
	Profundidade da 3(Padrão)	•
	Opções Tela Modo de exibição 3D Vermelho/Azul	\bigcirc
<	ок	Cancelar Aplicar



Se você achar que a simulação em 3D não é satisfatória, pode ser por causa da definição 3D incorreta da "Vista E/D". Por favor, selecione outra opção e reinicie.

Para assistir um programa de TV em fonte 3D ao vivo através da AVerTV 3D após configurar



- 1. Mude para o canal da fonte 3D.
- 2. Clique no ícone **3D** no painel de controle.
- 3. Selecione **Vista (View)** para iniciar. A tela passa para o modo de tela cheia após você começar a assistir TV3D.
- 4. Agora você já pode colocar os óculos 3D e desfrutar do programa nítido em 3D.
- Para terminar de assistir em 3D, clique duas vezes na tela, pressione a tecla Esc no seu teclado ou use a tecla Back no controle remoto.



- 1. Ao assistir em 3D, operações como mudar de canal, **Mudança de tempo (TimeShift)** não estão disponíveis, exceto o controle do volume.
- Para controlar as funções 3D (Vista 3D / Gravação 3D / Vista see3D / Gravação see3D) com o controle remoto, primeiro volte a mapear as teclas remotas. Consulte a secção Alterar as definições dos botões do controle remoto para maiores detalhes.

Definições"NVIDIA[®] 3D Vision™"

 \odot

Se você estiver usando uma **NVIDIA[®] 3D Vision™**, siga as instruções abaixo para completar as definições necessárias para poder assistir a TV3D.

 Vá para Iniciar (Start) → Todos os programas (All Programs) → NVIDIA Corporation → Painel de controle NVIDIA.





ou

Clique com o botão direito na área de trabalho para acessar o menu rápido e selecione **Painel de controle NVIDIA**.

	View	
	Sort By	
	Refresh	
	Paste	
	Paste Shortcut	
	NVIDIA Control Panel	
	New	•
5	Personalize	

 Vá para Configurar 3D estereoscópico (Set up stereoscopic 3D) e verifique Habilitar 3D estereoscópico (Enable stereoscopic 3D) para ativar as definições correspondentes a 3D.

G Back * 🕑 🕼 🎹 Adva	nced Settings *
Select a Task	Sterecocopic 3D allows you to view 3D content with visible depth. Use this page to change aterecocopic 3D settings.
Betrage Alguing transmission of periods Alguing transmission Alguing transmission	<pre>kpyt list blowing stresscopt: 10 string:</pre>



3.8.2 Assistir um programa de TV na fonte 3D no modo 2D

Se você preferir assistir TV2D para um programa de TV com fonte 3D ao vivo, siga as instruções abaixo para alterar um programa de TV de fonte 3D para 2D.

Antes de assistir no modo 3D-para-2D Mode, configure primeiro Configurações 3D (3D Setting)

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup) > Configurações 3D (3D Setting).
- 2. Selecione 2D a partir do menu desdobrável Modo de Monitor (Display Mode) .
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a definição clique em OK para sair da caixa de diálogo.

AVerTV	Configurações 3D			
Armazenamento Apresentação de multi-canal Variados Configuração de vídeo/áudi Ref. Logenda	Layout em 3D	Side-By-Side	Top-Bottom	
	Visão		R	
	Opções see3D			
	Profundidade do	3(Padrão)	-	
	Profundidade da	3(Padrão)	•]
	Opções Tela		0	
	Modo de exibição	3D Vermelho/Azul	(-)
				1

Para assistir um programa de TV na fonte 3D no modo 2D após configurar

- 1. Mude para o canal da fonte 3D.
- 2. Clique no ícone **3D** no painel de controle.
- 3. Selecione Vista para iniciar.
- Para terminar de assistir em 3D, clique duas vezes na tela, pressione a tecla Esc no seu teclado ou use a tecla Back no controle remoto.





3.8.3 Assistir um programa de TV com fonte 2D em ilusão 3D via AVerTV 3D

AVerTV 3D lhe proporciona o prazer e diversão de assistir TV3D mesmo com os programas de TV de fonte 2D comuns. Siga as instruções abaixo para alterar um programa de TV de fonte 2D para uma simulação em 3D.

Antes de assistir no modo 2D-para-3D, configure primeiro Configurações 3D (3D Setting)

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup) > Configurações 3D (3D Setting).
- Selecione 3D Vermelho/Azul (3D Red/Cyan), 3D micro-polarizado (Micropolarized 3D), ou NVIDIA[®] 3D Vision™ a partir do menu desdobrável Modo de monitor (Display Mode) conforme seus equipamentos para assistir em 3D.
- Selecione um valor de ambos menus desdobráveis de Profundidade do espaço (Depth Field) e Profundidade da posição (Depth Position) de sua preferência.
- O valor da Profundidade de espaço (Depth Field) que escolher, altera a nitidez e o foco das imagens representadas no monitor do seu PC; por isso, quanto mais alto o valor que escolher, mais profundos os efeitos de imagem que a visão 3D simulará.
- O valor da Profundidade da posição (Depth Position) que escolher altera a distância que percebe entre as imagens representadas no monitor do seu PC e em si mesmo. Quanto mais alto o valor que escolher, menor a distância que sentirá em relação à tela.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a definição clique em OK para sair da caixa de diálogo.



Configurar		
AVerTV By Fotoprafia Areasenmento Areasenmento Areasentação de nuti-canal Ariados Configuração de vídeo-/áudi au Legenda Configuração 30	Configurações 3D Opções Gerais Layout em 3D V Side-By-Side	Top-Bottom
⊕- ⊒) • Configuração de entrada ⊕- ⊒) AVerMedia H869 USB Hybri	Visão 🔽 💽 L Opções see 30 Profundidade do 3(Padrão)	
	Profundidade da 3(Padrão)	<u> </u>
	Opções Tela 2 Modo de exibição 3(Padrão) 4 5(Mais Próximo)	
×	OK	Cancelar Aplicar



O efeito de conversão de vídeo 2D-3D será influenciado pela qualidade dos seus recursos.



Para assistir um programa de TV na fonte 2D em ilusão 3D via AverTV após configurar

- 1. Mude para o canal da fonte 2D.
- 2. Clique no ícone **see3D** no painel de controle.
- 3. Selecione **Vista (View)** para começar a assistir um programa 2D no modo 3D.
- Para terminar de assistir see3D, clique duas vezes na tela, pressione a tecla Esc no seu teclado ou use a tecla Back no controle remoto.





Se selecionar **2D** a partir do menu desdobrável **Modo de monitor (Display Mode)** na página **Configurações 3D (3D Setting)**, você verá uma imagem de TV em 2D quando clicar em **see3D** e selecionar **Vista (View)**.

3.8.4 Gravar um programa TV3D

Para gravar um programa TV3D

- Se a tela não tiver passado para o modo de tela cheia para assistir em 3D, clique no ícone 3D / see3D no painel de controle e selecione Gravar (Record) para iniciar.
- Para terminar a gravação em 3D, clique duas vezes na tela, pressione a tecla Esc no seu teclado ou use a tecla Back no controle remoto.
 - 1. A tela passa para o modo de tela cheia após começar a gravação.
 - 2. Por favor, NÃO saia do modo de tela cheia durante a gravação de vídeo em 3D ou a gravação será interrompida.
 - 3. Qualquer mensagem do sistema terminará a gravação de vídeo em 3D ou a visualização de TV3D.



3.8.5 Reproduzir um programa de TV gravado com fonte 2D na simulação em 3D

Antes de reproduzir arquivos gravados no modo 3D, configure primeiro Configurações 3D (3D Setting)

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup) > Configurações 3D (3D Setting).
- Selecione 3D Vermelho/Azul (3D Red/Cyan), 3D micro-polarizado (Micropolarized 3D), ou NVIDIA[®] 3D Vision™ a partir do menu desdobrável Modo de monitor (Display Mode) conforme seus equipamentos para assistir em 3D.
- Selecione um valor de ambos menus desdobráveis de Profundidade do espaço (Depth Field) e Profundidade da posição (Depth Position) de sua preferência.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a definição clique em OK para sair da caixa de diálogo.



AVerTV B Pesonalizar - 201 Fotografia - R Amazenamento - Apresentação de nulti-canal - Configuração de video/áudi	Configurações 3D Opções Gerais Layout em 3D	Side-By-Side	Top-Bottom	
Configurações 3D ⊕-‡)+ Configurações de entrada ⊕-₩) AVerMedia H869 USB Hybri	Visão J		R	•
	Opções see3D			
	Profundidade do	3(Padrão)		•
	Profundidade da	1(Mais Claro) 2		
	Opções Tela	4		
	Modo de exibição	5(Mais Profundo)		-
				1
		OK	Cancelar	Anlicar

Reproduzir um programa TV3D gravado

- Reproduza um programa de TV de fonte 2D gravado (consulte a secção Reproduzir um programa gravado (Playing a Recorded Porgram) para maiores detalhes).
- 2. Clique no ícone **see3D** no painel de controle.
- 3. Selecione **Vista (View)** para começar a assistir um programa 2D no modo 3D.
- Para terminar de assistir see3D, clique duas vezes na tela, pressione a tecla Esc no seu teclado ou use a tecla Back no controle remoto.



Capítulo 4 Operações Avançadas

4.1 Configurações da TV (TV Settings)

4.1.1 Pesquisa de Programas (Scanning Channels)

Se não quiser omitir nenhum canal, você também pode usar Procurar todas as freqüências (All Frequencies Scan).

(A) Para TV analógica

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup). Depois escolha um dispositivo AVerMedia disponível no painel esquerdo.
- Depois selecione sua entrada de sinal desejada (TV analógica, TV digital (Analog TV, Digital TV)).
- 3. Clique em Avançar (Advance).
- 4. Clique em Procurar todas as freqüências (All Frequencies Scan).
- 5. Quando aparecer uma mensagem de aviso, clique em **Sim** para continuar ou **Não** para cancelar.
- 6. Após a pesquisa, novos programas ativos serão memorizados e listados no painel esquerdo da caixa de diálogo.
- 7. Clique em **Aplicar (Apply)** para salvar os programas pesquisados.
- Aqui você pode modificar o nome do canal e selecionar o sistema de áudio e vídeo. Para reverter a definição de fábrica, clique em Padrão (Default).
- 9. Para adicionar um canal à lista de programas, clique em Adicionar (Insert).



Informação do programa ⊕ 1 ⊕ 2 ⊕ 3 ⊕ 4 ⊕ 5 ⊕ 6 ⊕ 7 ⊕ 8 ⊕ 9 ⊕ 10 ⊕ 11 ⊕ 12 ⊕ 13 ⊕ 14 ⊕ 15	Canal: Nome: Frequência: Padrão do vídeo: Sistema de áudic Sintonia fina:	0 INTSC BTSC 0	•	
16 17 17 18 18 ■ 18 ■ 18 ■ 18 ■ 16 ■ 17 ■ 17 ■ 17 ■ 16 ■ 17 ■ 18 ■ 17 ■ 18 ■ 1	Apagar			Padrão Procurar todas as frequências OK Cancelar



Se aparecer na tela um alerta sobre a ação de remoção, significa que ao executar o processo de pesquisa, a lista de programas existente será substituída.

- Clique em Substituir tudo (Replace All) para remover o programa existente e procurar novos programas.
- Clique em Procurar para Atualizações (Scan for Updates) para manter o programa existente e adicionar os novos programas que não existiam na lista de programas atual.
- Clique em **Cancelar (Cancel)** para parar a nova varredura.



Por predefinição, a caixa de verificação dos canais pagos não será selecionada quando a varredura estiver completa. Os usuários precisam selecionar a caixa de verificação para assistir a um canal pago.

(B) Para TV digital

 \bigcirc

- 1. Clique em Avançar (Advance).
- 2. Selecione Todas as freqüências (All Frequencies) ou Freqüência simples (Single Frequency).

Scan) pode tomar algum tempo. Por favor, aguarde.

- Se você selecionar Freqüência simples (Single Frequency) especifique a Freqüência (Frequency) correta que precisa, por exemplo, 533000 (KHz), e Largura de banda (Bandwidth).
- 4. Clique em Varredura (Scan).
- Após a varredura, novos canais/programas ativos serão memorizados e listados no painel esquerdo da caixa de diálogo.
- 6. Clique em **Aplicar (Apply)** para salvar os canais varridos.

Avançar configuração do progra	ma	
Nome de Lista de Programas My	Favorite	TV Rádio
Informação do programa	T Ativar	Parâmetros de varredura C Todas as frequências
⊕ 01.02 TV1 ⊕ 01.03 DIMO ⊕ 06.01 TBS1	Canal:	 Frequência simples
	Nome:	Frequência:(KHz)
⊞ 06.03 1852 ⊕ 11.01 CTS	Frequência: 0	629000
⊞. 11.02 BBC ⊞. 11.03 CNN		Largura de banda:(MHz)
		6 💌
	Configurações EPG GMT C Usar tempo de EPG padrão C Usar tempo de EPG personalizado. GMT Hora(s)	
Insert Aplicar	Apagar	Varredura
		OK Cancelar



4.1.2 Inserir canais pretendidos

Você pode alterar facilmente o nome de uma lista de programas.

Para renomear uma lista de programas

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup). Depois escolha a entrada do sinal desejada no painel esquerdo.
- 2. Clique em Avançar (Advance).
- Na caixa de diálogo, selecione o canal/programa que quer atribuir um nome ou descrição.
- 4. Introduza a informação correta do canal na secção de informação do programa.
- Clique em Adicionar (Insert) para adicionar o canal personalizado à lista de programas.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a definição e clique em OK para sair da caixa de diálogo. Clique em Cancelar (Cancel) para não salvar.

4.1.3 Melhorar a qualidade de vídeo

Para melhorar a qualidade de vídeo

 Clique com o botão direito do mouse na tela da TV e selecione Configuração individual de canal (Individual Channel Setting).

ou

Clique no botão **Configurar (Setup)**e selecione **Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting)**.

B)-16 B)-17 B)-18 ▼ Paddão	Hommação do progra ⊕-1 ⊕-2 ⊕-3 ⊕-5 ⊕-6 ⊕-7 ⊕-8 ⊕-9 ⊕-10 ⊕-11 ⊕-12 ⊕-13 ⊕-15	E	Canal: Nome: Frequência: Padrão do vídeo: NTSC Sistema de áudic BTSC Q L	-
		-		Padrão





- 2. Selecione o separador Vídeo (Video) .
- Escolha a opção desejada a partir do menu desdobrável Melhoria da qualidade de vídeo (Video Quality Enhancement).
 - Habilitar (Enable): Ative para melhorar a qualidade de vídeo.
 - **Desativar (Disable)**: Desative a função de melhoria da qualidade de vídeo.
 - Automático (Automatic): Ajuste automaticamente a qualidade de vídeo, dependendo do tamanho da tela de vídeo.
- Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo de um canal específico, selecione Aplicar esta configuração ao canal atual (Apply this setting to the current channel) e repita o passo 3. Para aplicar as configurações convertidas a todos os canais, clique no botão Aplicar tudo (Apply AII)
- Clique no botão Padrão (Default) se você quiser reverter as definições de fábrica.



4.1.4 Usar a função Desentrelaçar

A função desentrelaçar pode remover as extremidades recortadas das imagens em rápidos movimentos em série. É recomendado usar esta função para garantir imagens de vídeo nítidas e regulares.

Para usar a função Desentrelaçar

 Clique com o botão direito do mouse na tela da TV e selecione Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting).

ou

Clique no botão Lista de programas (Program List) no painel de controle e depois clique no botão Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting)

- 2. Selecione o separador Configuração de vídeo (Video Setting).
- A partir do menu desdobrável Desentrelaçar, tente todas as opções para comparar aquela que lhe pode oferecer a melhor qualidade.

Equalizador gráfico		0	erscan
Sistema	Vídeo	Áudio	Exibir
Aplicar esta conf	iguração ao canal atu	Jal	
Desentrelaçar	Borda I	isa	- 2
Melhoria da quali	idade de vícAutomá	itico	-
Melhoramento de	e Cor		
Modo de Configu	ıração Automá	itico	-
Modo de Exibiçã	o Normal		-
	Minimizar <u>I</u>	ահանդերգունու տ	Náximo (



4.1.5 Melhoramento de Cor (Color Enhancement)

Você pode usar a função de Melhoramento da cor para tornar o seu vídeo mais claro e nítido e, ao mesmo tempo, melhorar a sua cor. Também é mais fácil para si ajustar o efeito como quiser, com o Modo de Divisão Vertical lado-a-lado ou o Modo de Comparação.

Para usar a função melhoramento da cor

 Clique com o botão direito do mouse na tela da TV e selecione Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting).

> Clique no botão Lista de programas (Program List) no painel de controle e depois clique no botão Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting)

- 2. Selecione o separador Configuração de vídeo (Video Setting).
- Selecione a caixa de verificação Melhoramento da cor (Color Enhancement) para habilitar a função.
- 4. A partir do menu desdobrável **Modo de monitor (Display Mode)**, selecione uma opção para começar a ajustar o vídeo.
- Selecione Modo Normal (Normal Mode) para ver o efeito da configuração Melhoramento da cor (Color Enhancement).
- Selecione Modo de Divisão (Split Mode) ou Modo de Comparação (Compare Mode) para dividir a imagem de vídeo verticalmente em duas telas. A tela direita exibe o resultado da função Melhoramento da cor (Color Enhancement).







- A partir do menu desdobrável Modo de Configuração (Setting Mode), escolha Automático (Automatic) para configurar automaticamente o valor apropriado ou escolha Manual para ajustar os valores como você preferir.
- Para aplicar as configurações convertidas a todos os canais, clique no botão Aplicar tudo (Apply AII) .
- Clique no botão Padrão (Default) se você quiser reverter as definições de fábrica.

4.1.6 Equalização Gráfica (Graphic Equalizing)

A função de equalizador gráfico possibilita aos usuários ter a melhor qualidade de vídeo para o estilo de música escolhido.




Clique com o botão direito do mouse na tela da TV e selecione Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting).

ou

Clique no botão Lista de programas (Program List) no apainel de controle e depois clique no botão Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting).

- 2. Selecione o separador Equalizador Gráfico (Graphic Equalizer).
- Selecione a caixa de verificação Habilitar
 Equalizador Gráfico (Enable Graphic
 Equalizer) para habilitar a função.
- Selecione o estilo de música desejado a partir do menu desdobrável Selecionar modo padrão (Select default mode).
- Se você apenas quiser ajustar os efeitos de som para um canal específico, selecione Aplicar esta configuração ao canal atual (Apply this setting to the current) e repita os passos 3 e 4.
- Para aplicar as configurações convertidas a todos os canais, clique no botão Aplicar tudo (Apply All) .
- Clique no botão Padrão (Default) se você quiser reverter as definições de fábrica.





4.1.7 Configurações do Sistema (System Settings)

Na página de Configurações do sistema, você poderá modificar o sistema de áudio e o modo de áudio, com base no sistema de TV que usa.

 Clique com o botão direito do mouse na tela da TV e selecione Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting).

ou

Clique no botão Lista de programas (Program List) no apainel de controle e depois clique no botão Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting).

- 2. Quando aparecer uma caixa de diálogo, selecione o separador Sistema (System).
- Selecione o sistema de TV a partir do menu desdobrável Padrão de vídeo.
- Escolha o Sistema de áudio (Audio SystemO ou o Modo de áudio (Audio Mode) preferido, a partir do menu desdobrável.

Sos itens no menu desdobrável do Sistema de áudio (Audio System) e Modo de áudio (Audio Mode) podem diferir com base no Padrão de Vídeo selecionado.

- Para aplicar as configurações convertidas a todos os canais, clique no botão Aplicar tudo (Apply AII) .
- Clique no botão Padrão (Default) se você quiser reverter as definições de fábrica.

					Ξ	×
Equalizad	or gráfico		0v	erscan		
Sistema	Vídeo	Áu	Áudio		bir	
- · · · · ·						
Padrão do vide	• NTSC		<u> </u>			
Sistema de áudi	• BTSC		•			
Alterar modo de áudi	0 Mono		•			
				_		
					C	



4.1.8 Usar a função Overscan

Em alguns canais emitidos, você pode ver linhas distorcidas ou espaços pretos no topo, na lateral ou no fundo da tela. Esses artefatos de vídeo derivam do sinal fonte e podem ser mascarados usando a função **Overscan**.

Para esconder as extremidades da imagem

 Clique com o botão direito do mouse na tela da TV e escolha Overscan para habilitálo.

 Clique com o botão direito do mouse na tela da TV. Quando aparecer um menu pop-up, selecione o botão Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting).

ои

Clique no botão Lista de programas (Program List) no painel de controle e depois clique no botão Configuração Individual de canal (Individual Channel Setting)





ои

- 2. Quando aparecer uma caixa de diálogo, selecione o separador Overscan.
- 3. Use 🚺 e 🔲 para ajustar ambas as margens para uma melhor qualidade de imagem
- 4. Para ter margens iguais de ambos os lados, clique no ícone Fechar Todos (Lock All). Depois use 🔜 para aumentar ou diminuir o número (0~50) como você preferir.
- 5. Para margens direita e esquerda iguais, selecione a a caixa de verificação Manter Relação Vertical (Keep Vertical Ratio). Para margens superior e inferior iguais, selecione a a caixa de verificação Manter Relação Horizontal (Keep Horizontal Ratio). Depois use 🖾 para ajustar a altura ou largura da margem.
- 6. Se você quiser apenas aplicar a configuração Overscan a um canal específico, selecione Aplicar esta configuração ao canal atual (Apply this setting to the current) e repita o passo 4.
- 7. Clique no botão Padrão (Default) se 🖾 você quiser reverter as definições de fábrica.
- 8. Limpe a caixa de verificação **Overscan** se você quiser desativar a função overscan.







4.2 Configurações de Rádio (Ra

4.2.1 Varredura manual específico de canais FM

Ao invés de fazer a varredura a todos os canais, v manualmente um ou apenas alguns canais. Para f

Para voltar a fazer a varredura manualmente canais

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup) > Rádio (Radio).
- Introduza a freqüência do canal que deseja começar a fazer a varredura na caixa de texto.
- 3. Selecione 0.01 MHz, 0.05MHz ou 0.1MHz conforme o seu aumento de sintonia.
- Clique em para fazer a varredura para cima ou para fazer a varredura para baixo a partir da freqüência do canal selecionado. A varredura para quando a aplicação encontra a freqüência de FM ATIVA mais próxima.
- Clique no botão Modificar (Modify) se você não quiser manter a freqüência recentemente varrida.

4.2.2 Adicionar uma freqüência de rádio

Se um canal conhecido e desejado não puder ser encontrado pela varredura, adicione manualmente uma freqüência de rádio.

Para adicionar uma freqüência de rádio

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup) > Rádio (Radio).
- 2. Especifique a freqüência correta na caixa de texto e clique em **Salvar (Save)**.

Configurar		x
AVerTV	Lista de Programas	
Personalizar	▼ Novo Apa	igar
Armazenamento Apresentação de multi-canal Avidados	Programa Frequência Nome	
Configuração de vídeo/áudi		
Configurações 3D Configurações 3D Tri Configuração de entrada WerMedia H869 USB Hybri D= V digital Mudança de tempo Formatin de roravação		v
⊕- ☐ TV analógica	C Mono C Estáreo Modificar Rem	iover
Mudança de tempo	Varredura	
 Onnacio de gravaça 	Sintonizar e Procurar Sintonizar: 0.01MHz • 0.05MHz • 0.1MHz 62.0	0 MHz
4	OK Cancelar	Aplicar

AVerTV	-Lista de Progr	amas				1
Personalizar			•	Novo	Apagar	
Todografia Todografia Arcesentação de multi-canal Variados Variados Configuração de vídeo/šudi Su Legenda Configuração a e entrada Configuração a entrada Marcenda H680 USB Hote Marcenda Hearo Marcenda Hearo	Programa	Frequência	Nome			^ _
Formato de gravaçã TV analógida Rádio FM Mudança de tempo	C Mana	© Estéco		Modificar	Remover	
romato de gravaça	Sintonizar e Pr Sintonizar:	ocurar O 0.01MHz	• 0.05MHz	○ 0.1MHz	62.00 - N Salvar	ИНz



4.2.3 Atribuir uma freqüência de rádio

Se já sabe a freqüência de rádio do canal desejado, você pode atribuir a freqüência de rádio.

Para atribuir a freqüência de rádio

Clique no ícone Canal (Channel) nos botões numéricos para mudar do modo Canal (Channel) para o modo Freqüência (Frequency).

- Depois clique nos botões numéricos (numeric buttons) para obter os números desejados da freqüência de rádio.
- Use as teclas numéricas (numeric keys) no seu teclado para especificar os números desejados da freqüência de rádio.
- Use as teclas numéricas (numeric keys) no seu controle remoto para obter os números desejados da freqüência de rádio.



No modo **Freqüência (Frequency)**, há três maneiras para digitar os números da freqüência. Por exemplo, para obter a freqüência de 91.7 MHz, basta digitar 91.7, 917 ou 9170.

No modo **Freqüência (Frequency)**, se você clicar nos botões **CH-/+** no Painel de Controle, a freqüência de rádio aumentará ou diminuirá (0.01 MHz, 0.05MHz ou 0.1MHz) em intervalos baseados no aumento de sintonia que você selecionar. (Para selecionar o aumento de sintonia, consulte Varredura manual específico de canais FM)

4.2.4 Personalizar as Definições de Gravação de Áudio (Customizing Audio Recording Settings)

Para personalizar as definições de gravação de áudio:

- Clique no botão Configurar (Setup) e selecione Configurar (Setup). Depois escolha um dispositivo AVerMedia disponível
- 2. Selecione Rádio (Radio).
- 3. Selecione Formato de gravação (Record Format).

Você pode escolher um formato padrão, conforme o formato do seu arquivo de áudio. Ou você pode clicar em **Novo (New)** para criar o seu próprio formato de arquivo.

S Para a descrição do formato do arquivo, consulte a secção chamada Personalizar as Definições de Gravação de Vídeo (Customizing Video Record Settings)

Configurar	
AVerTV	Formato : WMA Use this profile for target audiences with high speed Internet or LAN connections. Audio : Taxa de anostragem : 44100 Hz Arbuto : 158 Stereo Taxa de bits : 128 Kbps
E Grâdio FM Mudança de tempo Formato de tempo	Formato WMA Field
۰ III >	OK Cancelar Aplicar



- 4. Na caixa de diálogo Formato (Format) selecione o formato do arquivo de áudio.
- 5. Introduza a descrição ou nome do formato desejado na caixa de texto *Formato Nome*.
- Clique em Próximo (Next). Na caixa de diálogo Vídeo (Video), selecione o formato de áudio desejado.
- 7. Clique em Terminar (Finish).
- Se quiser alterar a configuração do seu próprio formato de arquivo, clique em Modificar (Modify) ou você pode clicar em Apagar (Delete) para remover o formato de arquivo indesejado que criou anteriormente.
- Clique em Aplicar (Apply) para salvar a configuração e clique em OK para sair da caixa de diálogo corrente. Para anular esta operação, clique em Cancelar (Cancel).

Formato		×
Nome do formato:	WMA1	
Padrão do vídeo:	_	
-Formato do vídeo	0	
C MPEG 1	C SVCD	O WAV
C MPEG 2	C DVD	C WMV
C VCD	C AVI	WMA
C MP4-H.264	C MP3	
L		
	< Voltar	Avançar > Cancelar



Para determinar a extensão da gravação e para escolher uma pasta de destino na qual salvar o áudio gravado, consulte a secção chamada **Definições de Gravação (Recording Setting)**.



4.3 Registrar Configurações

4.3.1 Personalizar Configurações de Registo de Vídeo

Para personalizar as configurações de registo de vídeo

- Primir o botão de Configuração[™] e selecionar Configurar. Então escolha sua entrada desejada de sinal na janela esquerda.
- 2. Selecionar Formato de Registo
- Selecionar o formato de vídeo do ficheiro para guardar o ficheiro registrado de vídeo.
- 4. Usar o formato padrão ou selecione **Novo** para criar o próprio formato de ficheiro.
- Se você primir Novo, a caixa de diálogo de Formato aparece. Na caixa de diálogo de Formato, selecionar o formato de ficheiro que você quer e entrar com o nome desejado na caixa de texto. Primir Próximo.
- 6. Na caixa de diálogo de vídeo, você pode pôr o formato de vídeo e formato de áudio. Primir Terminar.Se você quer mudar as configurações do seu próprio formato do ficheiro, prima Modificar. Ou primir Deletar para remover o formato indesejável de ficheiro que você criou.Primir Aplicar para guardar a configuração e primir OK para sair da actual caixa de diálogo. Para abortar esta operação, primir Cancelar.

Configurar	
AVerTV B: Secondizar Personalizar Secondizar Amazenamento Amazenamento Arasentação de multi-canal Vatados Configuração de video/áud Degenda Plug-in Configuração a 10 D: - Configuração de entrada D: - Configu	Formato : DVD Video : Tamarho do video : 720x490 / 720x576 Taxa de bits : 8000 Kbps Audo : Taxa de bits : 224 Kbps Formato MP4H 264 i IPod i IPhone Outros DVD Novo Modificar Aplicar
Formato	
Nome do formato: DVD	1
Formato do vídeo: Dete	
C MPEG 1	O SVCD O WAV

OVD

C AVI

O MP3

○ WMV

○ WMA

O MPEG 2

C MP4-H.264

O VCD





4.3.2 Personalizar Formatos de Registo de Vídeo

Os ficheiros WMA/WMV/ MPEG-2 permitem ser personalizados.

Para personalizar ficheiros WMA/WMV/ MPEG-2

- Seguir os passos anteriores, mas escolher o formato de ficheiro WMA, WMV ou MPEG-2 de arquivo em passo 3.
- Primir Novo, Na caixa de diálogo de Formato, selecionar o formato de ficheiro WMA/WMV/MPEG-2 e entrar com o nome desejado na caixa de texto. Primir Próximo.
- Na caixa de diálogo de vídeo, selecionar um perfil.

Primir botão **Adicionar** para criar um formato personalizado

- 4. Primir Adicionar
- Se você escolher focheiros WMA/WMV, você verá a caixa de diálogo Formato Registro (como exibido à direita). Aqui você pode criar a sua configuração preferida de áudio e registro de vídeo.Então, prima Guardar→Finalizar.

Formato : WMA Use for content i rate, audio-only :	that emphasizes vo stream.	ice, such as presentations. Enco	des a low bit
Audio			
Taxa de amostra Atributo : O bit M	agem : 8000 Hz		
Taxa de bits : 6	Kbps		
			∇
Formato			1
Selecionar um um formato pe	perfil ou Pressinar o rsonalizado	o botão "adicionar" para criar	Add
			Delete
Audio for low b	pit rate voice-oriente	ed content (6.5 Kbps) 💌	Modify
		< Voltar Concluir	Cancelar
cord Format			×
Nome do	Preencher os	espaços em branco com nom	e personalizado
Descrição:	Preencher con	n algumas descrições sobre e	ste perfil person;
Video Configura	ation		
Janela do Buffe	r: 🖪		
	15	Seconds I Desco	ropyingido (
			mprimido:
Codec:			omprimido:
Codec: Resolução:	320	x 240	omprimido:
Codec: Resolução:	320	x 240	mprimido:
Codec: Resolução: Bitrate:	320	x 240	mprimido:
Codec: Resolução: Bitrate: Formato:	320 	x 240	mprimido:
Codec: Resolução: Bitrate: Formato:	G CBR	x 240	mprimido:
Codec: Resolução: Bitrate: Formato:	C CBR Qualidade(%):	x 240	kbps
Codec: Resolução: Bitrate: Formato:	C CBR Qualidade(%):	x 240	kbps
Codec: Resolução: Bitrate: Formato:	C CBR Qualidade(%): VBR	x 240	Kbps
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro	C CBR Qualidade(%): C VBR ☑ Buffer r	x 240	Kbps
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro	C CBR Qualidade(%): VBR VBR 30	x 240	Kbps
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro Quadro-chave	C CBR Qualidade(%): VBR VBR 30 2	x 240	Kbps
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro Quadro-chave -Audio Configur	C CBR Qualidade(%): VBR VBR 30 2	x 240	Kbps
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro Quadro-chave -Audio Configur Janela do Buffe	C CBR Qualidade(%): VBR VBR 30 2 ation r: 3	x 240 100 100 x 100 x 240 100 x 100 x 100 x 240 100 x 240 100 x 240 100 x 240 100 x 240 100 x 240 x 24	Kbps Seconds
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro Quadro-chave -Audio Configur Janela do Buffe Codec	C CBR Qualidade(%): C VBR ✓ VBR 30 2 ation r: 3 Windows Medi	x 240 100 100 100 máximo 3 /per second Seconds Des a Audio Voice 9	mprimido:
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro Quadro-chave -Audio Configur Janela do Buffe Codec Formato	C CBR Qualidade(%): VBR VBR 30 2 ation r: 3 Windows Medi 4 kbps, 8 kHz,	x 240 100 100 100 máximo 3 /per second Seconds Seconds Des a Audio Voice 9 mono	mprimido:
Codec: Resolução: Bitrate: Formato: Quadro Quadro-chave -Audio Configur Janela do Buffe Codec Formato	C CBR Qualidade(%): VBR VBR 30 2 ation r: 3 Windows Medi 4 kbps, 8 kHz,	x 240 100 100 100 100 100 100 100 1	scomprimido:



- Se você escolher os ficheiros MPEG-2, você verá a caixa de diálogo de vídeo (como mostrado à direita). Aqui você pode ajustar o formato de de vídeo/áudio. Primir Terminar.
- 5. Primir **Aplicar** para guardar a configuração e primir **OK** para sair da actual caixa de diálogo.

/ídeo 🛛 🔍	
Formato do vídeo I✓ Habilitar Melhoria Qualidade de Video	
Tamanho do 720x480 / 720x576 👻	
GOP (N): Padrão v Formato de Dados	
SubGOP (M): 3 IBBPBBPBBPBB	I
Taxa de bits: © Bitrate constante (CBR) © Bitrate variável (VBR) 8000 Kbps	
Usa 3500 MB por hora.	
r Formato do áudio	
Taxa de 48 💌 KHz	
Taxa de bits:	
224 Kbps	
Usa 98 MB por hora.	
< Voltar Concluir Cancelar	

• Para determinar o comprimento do registro e escolher uma pasta de destino onde guardar o áudio registrado, por favor, visitar a seção intitulada **Configurações de Registro.**

		~
Into	rma	~~~~·
IIIIU	IIIId	LUES.
		3000

Formato de Ficheiro	Descrição
MPEG-2	Vídeos comprimidos com o uso de MPEG-2 tem imagens de extrema qualidade e qualidade completa de som do CD Escolher formato MPEG-2 para ficheiros de vídeo que são para reprodução de DVD-ROM num computador ou se você quer vídeos de qualidade de transmissão.
DVD	Quando você escolher este formato, o ficheiro registrado de vídeo será guardado em formato MPEG-2 que está de aocordo com os padrões de DVD. Tamanho normal de quadro de DVD e índice de quadro são de 720 x 480 pixels com 29,97 fps para NTSC e 720 x 576 com 25 fps para PAL.
AVI	AVI é o formato de ficheiro de vídeo mais comum para reprodução no computador. Pode ser guardado em forma não comprimida se você quer vídeo de alta qualidade, ou comprimido ao usar qualquer dos codecs disponíveis se você quer reduzir o tamanho do ficheiro.
WAV	Foi criado por Microsoft e tornou-se um formato normal de ficheiro de áudio para PC.
iPod	Uma base de vídeo de formato em H. 264 padrão, mas tem taxa de vídeo menor.



PSP	Um formato de vídeo em H. 264 padrão mas tem menor índice de vídeo. É um PSP -de formato compactível.
MP4-H.264	Os vídeos comprimidos que usam MPEG-4 padrão são duas ou três vezes mais eficientes do que MPEG-2. Este formato pode ser aplicado a uma variedade larga de aplicações ou redes e sistemas como HD-DVD, TV Digital, e aplicativos deTransmissão e Streaming.
WMA	Um formato de ficheiro de áudio que é usado para conteúdo de reprodução local ou download e ler.
WMV	WMV significa Window Media Video, que é definido pela Microsoft. Este arquivo objetiva as audiências com alta velocidade de Internet ou conexões de LAN.
MP3	Um formato de áudio comprimido com um padrão definido por Motion Picture Experts Group oferece qualidade de som próxima a do CD.
iPad	Um formato de vídeo que é optimizado para visualização em iPad.
iPhone	Um formato de vídeo que é optimizado para ser assistido em iPhone.
Apple TV	Um formato de vídeo que é optimizado para se assistido em TV Apple



Para determinar o comprimento do registro e escolher uma pasta de destino onde guardar o áudio registrado, por favor, visitar a seção intitulada Configurações de Registro.

4.4 Entrada de Configurações

4.4.1 Mudança de Definições dos Botões do Controlo Remoto Abotoa

Para redefinir uma função para um certo botão no controlo remoto

- Primir o botão de Configuração e selecionar Configurar.> Entrada Configuração>Remapeamento Remoto.
- 3. Selecionar um botão desejado e escolher um novo comando a partir da janela da direita da caixa de diálogo. 4. Então clicar **Designar**.





ou

Da janela da direita da caixa de diálogo, arrastar o comando desejado e leválo para o botão remoto que você quer mudar a definição.

- 3. Primir **Aplicar** para guardas as configurações.
- Primir Limpar Todos para deletar todas as definições do controlo remoto ou primir Padrão para reverter à configuração de fábrica.



Se você usa um sintonizador USB da AVerMedia, por favor, selecionar o Tipo com a palavra"USB" (isto é RM_USB_KS).

4.4.2 Personalizar o Botão de Fonte do Controlo Remoto

On the Remote Source Control page, you may customize the remote control **Source** button to switch on the selected item.

- Primir o botão de Configuração[™] e selecionar Configurar.> Entrada Configuração>Remapeamento Remoto.
- 2. Selecionar a fonte de sinal.

você deseja.

- Primir o bot]ao PARA CIMA ou PARA
 BAIXO no lado direito até que o sinal seleccionado alcança a localização que
- Primir Aplicar para guardas as configurações. Ou primir Padrão para reverter à configuração de fábrica.

Configurar			ł	×
AverYV AverYV AverAverSelector Ave	Forgets Vers Legends Vers Parts deared Of Leg Of Le	Tabi nama Granis Grandina Angenda Audi Pagenda Audi Pagenda Audi California C	Tele Parking Control of Control o	
	Description		Designar	
			Padrão	
		-	Limper Todos	
			OK Cancelar Aplic	-



4.4.3 Personalizar Definições do Camundongo

Para redefinir o camundongo

- Primir o botão de Configuração[™] e selecionar Configurar.> Entrada Configuração>Camundongo.
- Seleciona Rodar para cima, Rodar para baixo ou Um-Clique e o item desejado a partir do menu de rolagem . Então selecionar um novo comando a partir da janela da direita da caixa de diálogo.
- 3. Primir **Designar**.
- 4. Primir **Aplicar** para guardas as configurações.
- Primir Limpar Todos para deletar todas as definições do camundongo ou primir Padrão para reverter à configuração de fábrica.



4.4.4 Personalizar Definições do Teclado (Chaves de Atalho)

Você pode usar as chaves de atalho padrão ou criar as próprias chaves de atalho.

Para redefinir as chaves de atalho

- Primir o botão de Configuração no painel de comando e selecionar Configurar> Entrada Configuração> Teclado.
- 2. Selecionar o estado de sinal a partir da menu de rolagem **Categoria**.
- 3. Escolher um comando se você quer especificar uma nova tecla de atalho.
- Designar combinação de tecla de atalho ao comando que você usa mais freqüentemente.
- 5. Primir **Designar** . Ou você pode clicar **Remover** para deletar as teclas de atalho.

Configurar	Atalho de Remaneamento				×
Personalizar	 Habilitar atalho de função de rema 	apeame	ento:		
Armazenamento Arresentação de multi-canal Arrados	Categoria: Gravar	•	Te	cla atual:	
Configuração de video/âud Configuração et video/âud Plug-n Configuração es 3D The Configuração es ritrada Plug-n Configuração es ritrada Plug-n Remageamento Remoto Configuração es 10 Nuse Remageamento Remoto Remoto Remageamento Remoto Remoto Remageamento Remoto Remageamento Remoto Remoto	Comandos: Parar Ajuda Minimizar para bandeja Reduzir volume Aumentar volume Mudo Bioquitzador gráfica Bioquitzador gráfica	4 III +	No	Novo Atalho::	
	Descrição			Designar	
				Remover	
				Padrão	
<			ОК	Cancelar	Aplicar



É recomendado usar uma tecla não designada para usar como suas novas teclas.



4.5 Configurações de Importação e Exportação

Depois de configurar o dispositivo, todas as configurações podem ser guardadas como um ficheiro (.adi). Redefinindo-se, assim, não é necessário a menos que o ficheiro tenha sido removido.

Para importar ou exportar o ficheiro de todas as configurações

- Primir o botão Configurar e na caixa de diálogo Configurar, selecionar um dispositivo de AVerMedia disponível na janela da esquerda.
- Primir o botão Exportar Então o Guardar como Diálogo aparece para os operadores selecionarem o caminho para guardar.
- 3. Primir. botão **Importar**, e o **Abrir Diálogo** aparece para os operadores selecionarem os ficheiros guardados.
- Primir Aplicar para guardar configurações ou primir Cancelar para abortar sem configurações.

Configurar	
AVerTV B. S. Personalizar	Dispositivo - AVerMeda H859 USB Hybrid ISDB-T5 Importar ou sportar todas as configurações inclui laitas de programa e configurações indivíduais de canal de forte de anal de seu dispositivo. Exportar
Configuração de Video/audi Legenda Plug-in Configurações 3D	Sinais suportados V TV analógica V Rádio FM ATSC G OTRA
Configuração de entrada Teclado Remapeamento Remoto	V SBIDI D VP-5 D VP-1 V Svideo V Composto Componente
Mouse AVerMedia H869 USB Hybri G TV digital G TV analógica	Pals: Taiwan 🗸
🖻 📻 Rádio FM	Padrão do video S-video: Padrão 🔽
	Padrao
	OK Cancelar Apicar



4.6 Configuração Windows[®] Opções Energia

Esta opção permite a você guardar energia colocando seu computador em modo de stand by ou de hibernação, desligar, sair do aplicativo ou desligar o computador enquanto você está longe do computador.

Stand By	Stand By é um estado em que seu monitor e discos rígidos desligam, de modo que seu computador usa menos energia.
Hibernação	Hibernação é um estado em que seu computador fecha para economizar energia mas primeiro guarda tudo na memória do seu disco rígido.

Para habilitar o suporte economizar energia

- Primir o botão de Configuração e selecionar Miscelânia.
- Como padrão, o sistema é configurado para habilitar a opção de Stand by/ Hibernação.
- 3. Selecionar as configurações de economia de energia desejada.

Se seu computador tem um problema em sair do modo Stand by ou Hibernar, por favor, limpar a opção Stand by/ Hibernar.

 Então primir o botão de Sono no controlo remoto repetidamente para configurar o tempo de execução.

ои

- Primir com o botão direito no ecrã do TV, apontar para Sono e selecionar o modo desejado.
- Primir com o botão direito no ecrã do TV, apontar para Sono e escolher a hora de execução.
- 3. A configuração de tempo será exibido no ecrã da TV.
- Você pode escolher manter ou desabilitar sua configuração ao sair do aplicativo AVerTV 3D.







Modo de configuração de Tempo	Descrição
Minutos de Sono 30/60/90/120	Seu computador entra em modo de Stand by ou Hibernar em 30/60/90/120 minutos.
Agora	Seu computadorr vai entra em modo de Stand by ou Hibernar em cerca de 10 minutos.
Cancelar	Seu computador retorna às configurações originais.

4.7 Mudar Renderizar e Decodificar

De acordo com seu cartão gráfico e computador, você pode escolher um renderer conveniente para a melhor experiência de visualização. Filtro EVR (Processador de Vídeo Melhorado) só é suportado no Vista OS, e não está disponível para as versões de XPS ou versões mais antigas de OS. O benefício de usar EVR é que pode reduzir os custos de transformar o espaço de corese ter melhor tempo e mecanismo de sincronização que equilibra bem o recurso de CPU.

Para escolher o renderer de vídeo que você prefere

- Primir o botão Configurar[™] e na caixa de diálogo Configurar, primir o ícone de Configuração Vídeo/Áudio na janela da esquerda.
- Na área do Seleccionar Processador de Vídeo Preferido, você pode selecionar renderer de vídeo preferido a partir do menu de rolagem.
- 3. Primir **Aplicar** para guardar configurações ou primir **Cancelar** para abortar sem configurações.

 \odot

Configurar	
AVerTV By Senonalizar Senonalizar	Selecionar Rendentzador de Video Preferido Selecionar o processador de video preferido. Esta configuração afetará Windows Arto Effect. Automático Seleccionar MPEG-2 Decodificador de video Preferido NereMedia
	OK Cancelar Aplicar

- 1. Por padrão, o renderer é configurado para Automático (Misturador de Overlay para o sistema Windows XP; Processador de Vídeo Melhorado(EVR) para sistema Windows Vista).
- 2. Sob sistema de Windows Vista, se você escolhe Overlay Mixer, o Efeito Aero será afetado. Então se você selecionar Processador de Mixagem de Vídeo outra vez, será pedido para você começar novamente o aplicativo Efeito Aero para reabilitar.



Para escolher o decodificador de vídeo MPEG-2 que você quer

- 1. Primir o botão de **Configuração** e selecionar **Configuração de Vídeo/Áudio**
- 2. Na área Selecionar Decodificador Preferido de Vídeo MPEG Preferido, você pode selecionar decodificador a partir do menu de rolagem.Os Decodificadores de vídeo MPEG-2 podem ser escolhidos somente no sistema Windows Vista.
- Primir Aplicar para guardar configurações ou primir Cancelar para abortar sem guardar.

AVerTV B S Personalizar M Fotografia Amazenamento Variado de nubli-canal Variado Configuração de video/áudi Integreta Configuração a video/áudi Configuração a sol	Selecionar Renderizador de Vídeo Preferido
gr,µm uumguagaooeemtaa ⊞- ≣9 AVerMedia H869 USB Hybri	Habiltar a aceleração de hardware, se disponível
4 m F	OK Cancelar Aplcar

4.8 Habilitar Aceleração de Hardware

Se seu cartão VGA suportar DxVA, a opção "Habilitar Aceleração de Hardware" será habilitada. Para assistir HDTV, é recomendado selecionar Habilitar Aceleração de Hardware Se Disponível para activar a aceleração de vídeo do cartão VGA.

Para habilitar aceleração de hardware

- Primir o botão Configurar[™] e na caixa de diálogo Configurar, primir o ícone de Configuração Vídeo/Áudio na janela da esquerda.
- 2. Selecionar Habilitar Aceleração de Hardware Se Disponível.

Configurar	
AVerTV B	Selecionar Renderizador de Vídeo Prefendo - Selecionar o processador de vídeo prefendo. Esta configuração afetará Windows Aero Effect. Automático Seleccionar MPEG-2 Decodificador de vídeo Prefendo Aver Media
	OK Cancelar Aplicar



Somente suporta H. 264 DXVA Outro formato de vídeo não suportado.



4.9 Suporte da Função Plug-In (por país/região & somente TV analógica)

AVerTV 3D suporta alguns plug-ins desenvolvidos pelo operador ou terceiros.

Para adicionar um Plug-in

- Depois de instalação, ferramentas de plug-ins são guardadas em seu computador.
 O destino padrão é C: \Program Files\AVerMedia\AVerTV\Plug-in.
- Primir o botão de Configuração. Na caixa de diálogo de Configuração, escolher o ícone de Plug-In na janela da esquerda.
- 3. Primir o botão **Inserir** para abrir um pesquisador de ficheiro para escolher um ficheiro plug-in (*.dll).
 - Tempo de Sobreposição: exibe tempo actual
 - Texto de Sobreposição: exibe texto preferido
 - imagem de sobreposição exibe uma imagem preferida (*.bmp)
- 4. Primir botão **Abrir** para carregar o plugin.
- 5. Selecionar um plug-in e usar para ajustar a prioridade dos plug-ins. Esta configuração será aplicada ao resultado de saída.





6. Para configurar o plug-in, primir no plugin desejado e primir **Propriedade**.

 Depois da configuração primir Aplicar para guardar a configuração e primir OK para sair da actual caixa de diálogo. 7. Ou você pode primir Remover para abortar sem guardar.

Configurar		×
AVerTV AverToprata AverTV AverToprata A	Processo de Video	Adicionar ^ V Remover Propriedade
< <u> </u>	Desentrelaçar Triha [C/Users/User/Desktop [Automático	 Propriedade Aplicar
Overlay Text	iration(unit: s)	
Welcome to AVerMedia!	Always Display 0 0	^
Font Arial	▼ 20 ▼ ■ Bol	d
Background Transparence:		
Relative Start Position	nter C Right Y: 0 • Speed:	_
ок	Apply Cancel	

- 8. Selecionar a caixa de verificação para activar o plug-in.
- Primir Aplicar para guardar a configuração e primir OK para sair da actual caixa de diálogo. Ou você pode primir Remover para abortar sem guardar.
- 10. Esta configuração será aplicada ao resultado de saída.

Para removerum Plug-in

- Primir o botão de Configuração e selecionar Plug-in.
- 2. Selecionar o plug-in que você quer remover, e então primir **Remover**.



- 1. Para mais informações relacionadas aos plug-ins ou baixar os plug-ins e SDK para desenvolvedor, por favor, visitar o sítio da AVerMedia: <u>http://www.avermedia.com/</u>.
- \odot
- 2. Se você quer temporariamente desabilitar a função Plug-In, desmarque a caixa de verificação na esquerda do nome do Plug-In.



Capítulo 5 Teletexto (somente PAL/SECAM)

O teletexto faz com que assistir TV seja uma experiência rara. Permite que você veja transmissões de teletexto de seus programas de televisão para receber as informações mais actualizadas em Horários de TV, Notícia, Preços Mecado de Acções, Concerto & informações de Teatro e assim por diante. As informações de teletexto não podem estar disponíveis se não há nenhum deste serviço fornecido em sua região ou país.

5.1 Personalizar o Modo de Exibição

- Primir o botão de Configuração[™] e selecionar Teletexto.
- A partir do Modo de Exibição do menu de rolagem, escolher Outra Janela de Exibição para abrir uma nova janela de Teletexto ou escolher Janela Principal de Exibição para sobrepor a janela de Teletexto no ecrã da TV.
- Seleccionar a caixa de verificação Transparente para tornar a janela de Teletexto transparente.

5.2 Visão Geral

Primir o botão de **Teletexto TEXT** no painel de controlo para abrir o aplicativo de Teletexto como mostrado abaixo.

Para mais informações sobre Teletexto, por favor, ver abaixo neste capítulo.





	BOTÃO	FUNÇÃO	
1	Barra do Menu	Isto contém os nomes das opções de menus disponíveis de menu de rolagem. Para acessar quaisquer dos itens do menu, simplesmente primir nele ou pressionar Alt e primir o primeiro caráter de cada item.	
2	Barra de Ferramenta	Inclui botões que dão accesso rápido para executar certas funções freqüentemente usadas a partir da Barra de Menu .	
3	Barra de Status	A barra de status é localizada no canto esquerdo mais baixo da janela. Contém uma mensagem de texto curta ou explicação do comando de menu actualmente selecionado.	
4	Barra de Título	Isto está localizado no topo da janela. Contém o número da actual página exibido ou em número hexadecimal de página de uma janela activa.	
5	Navegador de teletexto	A informação de teletexto é exibida nesta área. As informações seriam os horários de TV, notícia, relatórios de bolsa de valores, concerto & informações de teatro e assim por diante.	

5.3 Botões da Barra de Ferramentas

🎒 🛛 Bloquear Sub-página

Bloquear a sub-página actual. As próximas sub- páginas transmitidas serão armazenadas no Cache de Teletexto para uso futuro.



Trocar para a próxima ou para a sub-página anterior.

Página Inicial (Ctrl+H)

Conecte à página inicial de Teletexto que sempre vai à página 100, mas a página 100 pode não ser a fonte primária de Teletexto.

- +

+ Sub-Página anterior (-) / Próxima Sub-página (+)

Exibir o Teletexto anterior ou o posterior na página de número hexadecimal.

🕶 📫 Histórico Retrospectivo / Futuro

Recuperar a página anterior na lista de histórico.

Mover uma página adiante na lista do histórico. O comando é usável depois de um ou mais passos para trás na lista do histórico.

4:3 Escala de TV

Mudar a proporção da janela de Teletexto para 4 por 3.



Sempre NoTopo

Faça a Janela de Teletexto flutuar sobre o topo de outros aplicativos.



Ficheiro de teletexto



Trocar entre o ficheiro de Teletexto que é aberto a partir do ficheiro previamente gurdado e as informações mais recentes de Teletexto.

5.4 Lâmpada do LED

Cor diferente do LED indica estado diferente.

Lâmpada do LED esquerdo:

Cinzento -- O sistema não recebe a transmissão dos dados do Teletexto. Verde -- O sistema está a recebee a transmissão dos dados do Teletexto.

Lâmpada do LED direito:

Verde -- A cache no aplicativode Teletexto corre a menos que 90% do uso.

Amarelo -- A cache no aplicativo de Teletexto corre a mais de 90% do uso. Amarelo -- A cache no aplicativo de Teletexto está a correr.

5.5 Usar o Teletexto

O resumo a seguir descreve como usar os recursos de Teletexto.

Página de teletexto

Há dois números de página exibidos na primeira linha de cada página de Teletexto. O número de página na esquerda é o número de página que você selecionou ou digitou. O outro no meio da linha é o número de página dos dados de Teletexto actualmente exibidos.

O número de página recentemente selecionado aparece no canto superior esquerdo da página. Às vezes, isto pode tomar um tempo para recobrar a página de Teletexto recentemente seleccionada. Não haverá nenhuma mudança na página quando não há nenhum dado de página transmitido com o número que você seleccionou.

Uma página de Teletexto pode ser seleccionada com um dos seguintes métodos:

- Digite na notação hexadecimal ou número de página de Teletexto com o uso dos botões numéricos de seu teclado ou controlo remoto de TV AVerMedia.
- Primir o botão + (positivo) ou (negativo) para mover para a página anterior ou posterior deTeletexto.



Copiar uma Página de Teletexto

- Simplesmente clicar e arrastar sobre o texto ou sobre a área que você quer copiar usando o camundongo.
- Escolher Cópia a partir do menu Editar (Alt + E, C) ou primir Ctrl+ C.
- Você pode então colar o conteúdo da página de Teletexto em TXT ou formato de BMP a um documento com que você trabalha.

Guardar uma Página de Teletexto

Algumas páginas de Teletexto incluem um número de subpáginas. Se o ficheiro tem subpáginas, o Teletexto também guardará as subpáginas existentes.

- 1. Uma página de Teletexto pode ser guardad com um dos seguintes métodos:
- Para automaticamente guardar o arquivo com o uso da página exibida de Teletexto como o nome de ficheiro e o formato padrão do ficheiro, escolher Guardar do menu do Ficheiro ou primir Ctrl+ S.
- Para guardar o ficheiro com a especificação do próprio nome de ficheiro e formato diferente de ficheiro, escolher Guardar Como a partir do menu do Ficheiro ou primir Ctrl+ A.
- 2. Uma caixa de diálogo Guardar Como aparecerá
- Selecionar o formato de ficheiro para guardar a página de Teletexto. Você pode guardar a página de Teletexto em.
 - **TXT** Formato de ficheiro de texto**BMP** Windows bitmap formato de ficheiro
 - BWP WINDOWS DITMAP formato de ficheiro
 - **TLT** Formato de ficheiro de teletexto
 - **TLX** Formato de ficheiro de teletexto
- Entrar com um nome de ficheiro e clicar OK.

Save As		? 🗙
Save in: 🕘	My Pictures 💽 🗲 🖪	È 💣 🎟 -
Sample Pi	ctures	
File <u>n</u> ame:	P100	<u>S</u> ave
Save as type:	Teletext Files (*.tlt)	Cancel
Mode option:	Teletext Files (*.tk) Teletext Files (*.tk) Teletext Bitmap Files (*.bmp) Teat Files (*.tv)	



Abrir uma Página de Teletexto

- 1. Escolher Abrir a partir do menu de Ficheiro ou primir Ctr+l O.
- A partir da caixa de diálogo Abrir, selecionar o ficheiro que contém a página de teletexto que você quer e clicar Abrir.

Open ? 🛛
Look jn: Desktop My Documents My Computer My Network Places P100_1.tlt P100_2.ttx
File name: pen Files of type: Teletext Files (*.tlt & *.tlx) Cancel

Abrir Outra Janela de Teletexto

• Escolher Nova Janela a partir do menu de Ficheiro ou primir Ctr+l W.

Fechar a Janela Activa de Teletexto

• Escolher **Próxima Janela** a partir do menu de **Ficheiro** ou primir Ctrl +L para fechar a janela activa de página de Teletexto.



Capítulo 6 Teclas de Atalho

O que segue é a definição padrão:

Tecla de Atalho	Descrição	FUNÇÃO
SETA PARA CIMA/PARA BAIXO	Canal ou Frequência Para Cima / Para Baixo	Primir para ir para o próximo canal de TV/Rádio mais alto/mais baixo.
Atrás / E	Loop de Canal	Primir para ir para ir para o último canla de TV/Rádio acessado.
TECLAS NUMÉRICAS	Seleccionar Canal	Use TECLAS NUMÉRICAS para directamente entrar com o número de canal de TV/RÁDIO.
ESC	Parar ou, Voltar à Visualização Normal	Parar (reprodução, registro, TimeShift, ou Visualização de Multi- Canal). Ou mudar de volta tela cheia para visualização normal.
F1	Ajuda	Abrir o Manual de Operadores.
F2	Reduzir	Reduzir o aplicativo e um ícone aparecerá na área de notificação. Para retornar ao ecrã anterior, primir duplamente o ícone outra vez.
F5	Ecrã cheio	Exibir TV/VÍDEO em ecrã cheio.
F6	Exibir (OSD) informações	Exibir informações no ecrã de TV.
F8	Visualização de multi-canal	Primir para executar função de Visualização de Multi-Canal.
+/- (Em seu teclado numérico)	Volume	Primir para aumentar ou diminuir o nível de volume.
SETA ESQUERDA/DIREITA	Rebobinar/ Avanço Rápido Primir para rebobinar ou para avar rápido (para reprodução e TimeShi	
A	Modo de Áudio	Escolher entre as linguagens disponíveis.
D	Exibir/Esconder Ecrã de TV	Alterna entre mostrar e ocultar o painel na janela do ecrã de TV
Μ	Mudo	Desligar/Ligar o som.
Ρ	Ler / Pausar	Ler / Pausar (para reprodução, registro, e TimeShift).



Ctrl + N	Ler Próximo Ficheiro	Ler o próximo ficheiro na lista de músicas.
Ctrl + P	Ler Ficheiro Anterior	Ler o ficheiro anterior na lista de músicas.
Ctrl + R	Registrar	Iniciar Registro.
Ctrl + S	Instantâneo	Capturar uma imagem (ou uma seqüência contínua de imagens).
Ctrl + T	TimeShift	Habilitar a função de TimeShift.
Insert	Transparente	Tornar a janela de Teletexto transparente. Somente disponível para modo de sobreposição deTeletexto)
Página para Cima	Página Anterior	Ir para a página anterior de Teletexto
Página para Baixo	Próxima Página	Ir para a próxima página de Teletexto.
Página Inicial	Página Inicial	Ir para a página inicial de Teletexto.



Para personalizar as definições do Teclado (Teclas de Atalho), por favor, visitar a seção Personalizar Definições do Teclado (Teclas de Atalho).



Capítulo 7 Serviço de Cliente

O aplicativo AVerTV 3D fornece uma ferramenta conveniente, que permite que os operadores obtenham informações de producto e serviço facilmente via nosso site. Por favor, assegure-se que você já se conectou à Internet.

Para fazer isto

- Primir com botão direito na janela do ecrã de TV. Quando uma lista de menu surge, escolher Sobre.
- Quando uma caixa de diálogo de informações aparece, clicar para acessar a página web de informações de producto. Ou você pode clicar para conectar a nossa página de suporte técnico.
- Para sair da actual caixa de diálogo, clicar
 .



www.avermedia.com



Capítulo 8 Apêndice

8.1 Editar Ficheiro de Importação EPG

8.1.1 Mapeamento Ficheiro EPG (índice Ficheiro *.idx)

O ficheiro índice EPG (*.idx) é fornecido para melhorar a conveniência de importar ficheiros EPG do operador (*avr e *. ndx).

Cada arquivo de EPG (*avr ou *.ndx) contém dados de EPG só para um canal. Para poupar tempo de importar ficheiros EPG um por um, você pode virá-los num ficheiro (*.idx) e importar o EPG de muitos canais a um tempo. Você também pode compartilhar os ficheiros de índice com outros.

Formato de Ficheiro de índice: A declaração do ficheiro de índice é a mesma com XML, que é composto de **Etiquetas**, **Elementos e Atributos.** (todas as palavras-chave são caso-sensitivo).

Declaração:

<aver_epg_mapping> <country name= "[country ISO3] " region="[location]"> <analog> <ch no = "[channel number]" file_format ="[file format number]"> [file name] </ch> </analog> </country>

Etiqueta	Descrição
aver_epg_mapping	A indicar que este ficheiro contém a tabela de mapeamento de canais e os dados EPG
analog	A indicar que todas as configurações nesta tag são para TV/Rádio analógicos.
ch	Indicar que ficheiros de EPG estão no mesmo canal. Só nome do ficheiro é exigido.



Etiqueta	Atributo	Dese	Descrição		
no file_format		núm	ero de canal		
		No	Formato ficheiro EPG		
CI		1	Formato de ficheiro EPG da AverMedia (*.avr)		
		2	Formato de ficheiro JT\	/ EPG (*.ndx)	
	nome		(*Nota)	Valor (código ISO)	
country		Rúss	sia	RUS	
(Optional)		Ucrá	ània	UCR	
()	região	País		Valor (localização)	
		Rússia		Ìîñêâà	
				Санкт-Петербург	

Nota: A abreviatura de nome de país está baseada na ISO 3166 alfa-3.

Exemplo:

- 1. Primeiro criar um ficheiro chamado "MyEpg.idx".
- 2. Então editar o ficheiro como abaixo.

<aver_epg_mapping>

<country name= " RUS " region= " Москва ">

<analog>

<ch no = "1" file_format ="2">ch1.ndx</ch>

<ch no = "2" file_format ="2">ch2.ndx</ch>

<ch no = "3" file_format ="2">ch3.ndx</ch>

</analog>

</country>

</aver_epg_mapping>



8.1.2 Editar Formato de ficheiro EPG da AverMedia (*.avr)

Se você quer importar os ficheiros EPG para esses canais sem ficheiros EPG fornecidos, você pode fazê-lo se. Uma vez que você criar o ficheiro EPG DE AVerMedia, você pode importá-lo.

Para fazer isto:

Declaração:

<averepg> <ch name = "[channel name]"> <program> <title>[program name]</title> <description>[program description]</description> <start>[start time YYYYMMDDHHMMSS]</start> <end>[start time YYYYMMDDHHMMSS]</end> <type>[program type number]</type> <parentrating>[parental rating]</parentrating> </program>

```
</averepg>
```

Etiqueta	Descrição			
averepg	Indicar este arquivo contém dados de EPG.			
ch	Colocar todas as informações de canal dentro desta etiqueta.			al dentro desta
program	Colocar todas as informações de canal dentro desta etiqueta.			al dentro desta
description (Optional)	A descrição de conteúdo do programa			
title	Nome programa			
start	A ho	ra de início do programa.		
	Formato: AAAAMMDDhhmm			
	Exem	nplo: 2008/8/15 8:00 🗲 2	20080	4150800
end	A ho	ra do fim do programa.		
	Form	ato: AAAAMMDDhhmm		
	Exemplo: 2008/8/15 9:00 → 200804152130		4152130	
type (Optional)	O padrão para o tipo de programa.			
	Tipos disponíveis são mostrados como abaixo:		no abaixo:	
	0	Conteúdo indefinido	6	Música
	1	Cinema / Teatro	7	Artes



	2	Notícias	8	Social
	3	Espetáculo	9	Educação
	4	Esportes	10	Lazer
	5	Jovem	11	Especial
Parentrating (Optional)	Os p escu toda	s programas podem ser assistidos ou podem ser scutados acima desta idade. Você pode colocar 0 para odas as idades.		



(3) A abreviatura de nome de país está baseada na ISO 3166 alfa-3.

Exemplo:

- 1. Primeiro criar um ficheiro chamado "MyEpg.idx".
- 2. Então editar o ficheiro como abaixo.

Considerar a hora de início= 2008/4/15 18:00 (200804151800)

Considerar a hora de início= 2008/4/15 19:30:00 (200804151930)



```
<averepg>
```

<ch name = "EPSN">

<program>

<title>Travel news</title>

<description>

Introduction all available travel lines.

</description>

<start>200804151800</start>

<end>200804151930</end>

<type>2</type>

<parentrating>12</parentrating>

</program>

<program>

<title> Live NBA</title>

<description>Sports</description>

<start>200804151930</start>

<end>200804152000</end>

<type>4</type>

<parentrating>0</parentrating>

</program>

</ch>

</averepg>



8.2 Plug-in para Vídeo Game (somente para Microsoft Vista / Win 7 MCE)

Plug-in para Vídeo Game suporte somente para Vista MCE. Depois de instalar o drive, você pode acessá-lo pela **biblioteca de programa** em **Online Media**. Esta função habilita você a observar fonte sinal S-Vídeo/composto ou jogar no Vista MCE. (Jogar com MCE pode causar atraso, mas você pode escolher "Video Gaming Plug In" para evitá-lo e aproveitar o jogo em tempo real)

- 1. Começar o Media Center no Vista.
- Selecionar Online Media →
 biblioteca de programa.

 Selecionar Plug-In para Video Gaming.

- 4. Selecionar a fonte de vídeo que você quer ver via Plug-In Video Gaming.
- Clicar a para visualizar imagens numa janela de ecrã cheio. Primir ESC para sair do modo de ecrã cheio.





8.3 Plug-in Melhoria da Qualidade de Vídeo (somente para Microsoft Vista / Win 7 MCE)

Suporte MCE " Plug-in Melhoria da Qualidade de Vídeo " é somente para Vista MCE. Depois de instalar o drive, você pode acessá-lo pela **biblioteca de programa** em **Online Media**. Esta função habilita você a ajustar o **Brilho**, **Contraste**, **Matiz**, **Saturação** e **Nitidezs** até que a cor de imagem ficar exata. A configuração que você fez será aplicada a TV Analógica, e fonte de sinal de vídeo/composto.

- 1. Começar o Media Center no Vista.
- Selecionar Online Media →
 biblioteca de programa.

3. Selecionar Video Quality Enhancement Plug-in.

 Selecionar o item que você quer ajustar.



1:39 PM 💽



5. Usar os seguintes botões para ajustar

o valor do item.





- Clicar botão para reajustar todos os itens de volta a suas configurações padrão
- Ou clicar o botão ^{uve} para guardar todas as configurações.
- Se você quer sair sem guardar, clicar no botão

A rest building - Caren	Choose item:	
	Brightness	
Constant of the second		
		4041
		121


Controlo Remoto

B

Quando o AVerTV 3D está fechado, primir o botão de ENERGIA do controlo remoto por 3 segundos para fechar o computador imediatamente.

1. Para controlar dois ou mais cartões/dispositivos com um controlo remoto, é recomendado habilitar a múltipla função infravermelha do receptor primeiro. Para fazer isto,clicar com o botão direito no ícone AVerQuick ៅ no canto direito inferior do ecrã, escolher a etiqueta "Configuração", "Cntrolo Remoto" e selecionar as caixas de verificação ao lado do nome do dispositivo. Por favor, verificar seu modelo suportado de controlo remoto antes de activar esta função.

2. Para controlar as funções (Visualização 3D/ Registro 3D / ver Visualização 3D / ver Registro 3D) com o controlo remoto, por favor, primeiro remaperar as teclas remotas. Refira à seção Mudar Definições dos Botões do Controlo Remoto para detalhes.

Informações de Segurança da Bateria:

- 1. Armazenar as baterias num lugar seco e frio.Não descartar as baterias usadas em lixo doméstico. Descartar as baterias em pontos especiais de colecta ou retornar ao ponto de venda se for o caso.
- Remover as baterias durante períodos longos de não-uso. Sempre remover as baterias usadas 3. do controlo remoto. O vazamento da bateria e a corrosão podem danificar este controlo remoto, descartar as baterias com segurança.
- 4. Não misturar novas baterias com as velhas. Não misturar tipos de baterias diferentes: alcalina, padrão (carbono-zinco) ou recarregável (níquel-cádmio).
- Não descartar as baterias no fogo. As baterias podem explodir ou podem vazar.
 Nunca dar curto-circuito nos terminais da bateria



Modelo 1 (RM-HR)



Botão	Descrição
1. Energia	Ligar/ Desligar o aplicativo
2. VOL +/-	Volume para cima/para baixo.
3. Fonte	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.
4. Botões Numéricos	Seleccionarum canal de TV.
5. MUDO	Ligar/ Desligar o som.
6. CL ▲/▼	Subir ou descer até o próximo canal activo.
7. CL RTN	Ir ao canal previamente seleccionado.



Modelo 2 (RM-FP)



Botão	Descrição	
1. ENERGIA	Ligar/ Desligar o aplicativo	
2. BOTÕES NUMÉRICOS	 Seleccionarum canal de TV Sob o modo de Apresentação de Multi-Canal, usar ← ↑ → ↓ para destacar o canal pretendido. 	
3. CL RTN:	Ir ao canal previamente seleccionado.	
4. 16-CL ANTERIOR	Apresentação Canais 4 ~ 64. (Como padrão, 16 canais serão exibidos).	
5. VOL▲/▼	Volume para cima/para baixo	
6. ECRÃ CHEIO	ExibIR TV em ecrã cheio.	
7. ÁUDIO	Trocar entre modos de áudio disponíveis.	
8. (Ler)	Ler o último ficheiro registrado ou lido.	
9. 🔳 (Parar)	 Finalizar a reprodução ou gravação. Finalizar o modo de TimeShift e retornar a TV de tempo real ou modo de Rádio. 	
10. ➡ (Avançar)	 Avançar a Reprodução Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão. 	
11. SONO ►	 Ir ao próximo ficheiro na lista . Configurar o tempo para colocar seu computador em Stand by ou Hibernação. Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão. 	
12. MENU	Exibir ou esconder o Painel de Comando.	
13. EPG	Lançar o Guia Eletcrónico do Programa.	



14. DESPERTAR ⊯∢	 Ir ao ficheiro anterior na lista . Configurar o tempo para tirar o seu computador do modo Stand by ou Hibernação. Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
15. TELETEXTO	Visualizar Teletexto (PAL/SECAM) / informações Closed Caption(NTSC)
16. TIMESHIFT /PAUSAR	 COngelar a Reprodução Trocar de TV de tempo real ou Rádio para modo de TimeShift.
17. < (Rebobinar)	 Rebubinarr a Reprodução Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
18. (Registrar)	Trocar para modo PVR e registrar o programa actual ou vídeo em seu disco rígido.
19. MUDO:	Ligar/ Desligar o som.
20. CL ▲/▼:	Subir ou descer até o próximo canal activo.
21. INSTANTÂNEO	Capturar a imagem no ecrã para um ficheiro de bitmap.
22. EXIBIR	Exibir informação
23. FONTE	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.



Modelo 3 (RM-JC)



Botão	Descrição
1.Energia	Ligar/ Desligar o aplicativo
2.Botões Numéricos	 Seleccionarum canal de TV Sob o modo de Apresentação de Multi-Canal, usar ↑↓← → para destacar o canal pretendido.
3.CL RTN:	Ir ao canal previamente seleccionado.
4,16-CL ANTERIOR	Apresentação Canais 4 ~ 64. (Como padrão, 16 canais serão exibidos).
5. VOL▲/▼	Aumenta/diminuir o volume.
6.ECRÃ CHEIO	Exiblr TV ou vídeo em ecrã cheio.
7. ÁUDIO	Trocar entre modos de áudio disponíveis.
8. (Ler)	Ler o último ficheiro registrado ou lido.
9. 🔳 (Parar)	 Finalizar a reprodução ou gravação. Finalizar o modo de TimeShift e retornar a TV de tempo real ou modo FM
10. ➡ (Avançar)	 Avançar a Reprodução Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
11. ➡ (Próximo Ficheiro)	 Ir ao próximo ficheiro na lista de músicas. Configurar o tempo para colocar seu computador em modo e Stand by ou Hibernação. Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
12.VARREDURA AUTOMÁCTICA	Exibir ou esconder o Painel de Comando.



13. ₩ (Ficheiro Anterior)	 Ir ao ficheiro anterior na lista . Configurar o tempo para tirar o seu computador do modo Stand by ou Hibernação. Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
14. TELETEXTO	Visualizar informações de Teletexto.
15.TIMESHIFT /PAUSAR	 COngelar a Reprodução Trocar de TV de tempo real ou FM para modo de TimeShift.
16. < (Rebobinar)	 Rebubinarr a Reprodução Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
17. (Registrar)	Trocar para modo PVR e registrar o programa actual ou vídeo em seu disco rígido.
18. MUDO:	Ligar/ Desligar o som.
19. CL ▲/▼:	Subir ou descer até o próximo canal activo.
20. INSTANTÂNEO	Capturar a imagem no ecrã para um ficheiro de bitmap.
21. EXIBIR	Exibir informação
22. TV/FM	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.



Modelo 4 (RM-JX)



Botão	Descrição
1. ENERGIA	Ligar/ Desligar o aplicativo
2. FONTE	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.
3. Botões Numéricos	 Seleccionarum canal de TV Sob o modo de Apresentação de Multi-Canal, usar ↑↓← → para destacar o canal pretendido.
4. CL RTN:	Ir ao canal previamente seleccionado.
5. 16-CL ANTERIOR	Apresentação Canais 4 ~ 64. (Como padrão, 16 canais serão exibidos).
6. VOL▲/▼	Volume para cima/para baixo
7. ECRĂ CHEIO	ExibIR TV em ecrã cheio.
8. ÁUDIO	Trocar entre modos de áudio disponíveis.
9. MENU	Exibir ou esconder o Painel de Comando.
10. PIP	Exibir ou esconder a janela PIP.
11. SONO ₩	 Ir ao próximo ficheiro na lista de músicas. Configurar o tempo para colocar seu computador em Stand by ou Hibernação. Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
12. DESPERTAR	 Ir ao ficheiro anterior na lista . Configurar o tempo para tirar o seu computador do modo Stand by ou Hibernação. Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
13. 🔳 (Parar)	 Finalizar a reprodução ou gravação. Finalizar o modo de TimeShift e retornar a TV de tempo real ou modo de Rádio.
14. (Ler)	Ler o último ficheiro registrado ou lido.
15. (Registrar)	Trocar para modo PVR e registrar o programa actual ou vídeo em seu disco rígido.
16. TIMESHIFT /PAUSAR	 COngelar a Reprodução Trocar de TV de tempo real ou Rádio para modo de TimeShift.



17. ➡ (Avançar)	 Avançar a Reprodução Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
18. ◀ (Rebobinar)	 Rebubinar a Reprodução Saltar à página de Teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
19. TELETEXTO	Visualizar InfomraçãoTeletexto/MHEG-5/ Closed Caption.
20. EPG	Lançar o Guia Eletcrónico do Programa.
21. MUDO:	Ligar/ Desligar o som.
22. CL ▲/▼:	Subir ou descer até o próximo canal activo.
23. INSTANTÂNEO	Capturar a imagem no ecrã para um ficheiro de bitmap.
24. EXIBIR	Exibir informação





Botão	Descrição
1. FONTE	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.
2. ENERGIA	Ligar/ Desligar o aplicativo
3. ECRÃ CHEIO	Exiblr TV em ecrã cheio.
4. ÁUDIO	Trocar entre modos de áudio disponíveis.
5. (Registrar)	Trocar para modo PVR e registrar o programa actual ou vídeo em seu disco rígido.
6. ◀ (Rebobinar)	Rebubinarr a Reprodução
7. ➡ (Avançar)	Avançar a Reprodução
8. 🔳 (Parar)	 Finalizar a reprodução ou gravação. Finalizar o modo de TimeShift e retornar a TV de tempo real ou modo de Rádio.
9. (Ler)/ PAUSAR	Ler o último ficheiro registrado ou lido. Congelar a Reprodução
10.EXIBIR	Exibir informação
11.EPG	Lançar o Guia Eletcrónico do Programa. (DVB-T somente)
12.VOL+/-	Volume para cima/para baixo
13.CL ▲/▼:	Subir ou descer até o próximo canal activo.
14.Botões Numéricos	 Seleccionarum canal de TV Sob o modo de apresentação de 16 Canal, usar 2 4 6 8 para destacar o canal pretendido.
15.CL RTN:	Ir ao canal previamente seleccionado.
16.MUDO	Ligar/ Desligar o som.





	Botão	Descrição
(1)	Power	Ligar/ Desligar o aplicativo
(2)	Mute	Ligar/ Desligar o som.
(3)		Use botões numéricos para seleccionar um canal.
(4)	0	Exiblr TV em ecrã cheio.
(5)	Audio	Trocar entre modos de áudio disponíveis.



(6)		 Ecrã principal: Usar o botão da seta para navegar todos itens no ecrã. Usar OK para confirmar a selecção. (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter) Modo de PIP: Mudar tamanho ou posição do ecrã seleccionado pelos botões de seta. (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter)
(7)	+ VOL –	Volume para cima/para baixo
(8)		Ecrã principal: Um atalho para o menu principal "Vídeo". (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter) Modo Teletexto: Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(9)	T≻ (Ĩ)	Ecrã principal: Um atalho para o menu principal "TV". (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter) Modo Teletexto: Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(10)	Text	Visualizar InfomraçãoTeletexto/Close Caption
(11)		Visualizar informações EPG (Esta função somente está disponível para TV digital)
(12)	0	Registrar o programa actual.
(13)		Ler o ficheiro seleccionado ou temporariamente congelar a reprodução.
(14)	Wake up	Ir ao ficheiro anterior na lista . Configurar o tempo para tirar o seu computador do modo Stand by ou Hibernação. (Esta função somente está disponível para AVerTV 3D)
(15)	3	Mover para trás em intervalos.
(16)	\bigcirc	Mover para frente em intervalos.
(17)	Binop	Ir ao item seguinte na lista . Configurar o tempo de colocar o seu computador em modo de Standby / Hibernação, sair do aplicativo ou desligar o computador. (Esta função somente está disponível para AVerTV 3D)
(18)	0	Parar a reprodução, registro, TimeShift, etc.
(19)	TimeShift	Trocar de TV de tempo real ou Rádio para modo de TimeShift. Congelar temporariamente a Reprodução (Esta função somente está disponível para AVerTV 3D)



(20)	PP	Activar a função Imagem em Imagem (PIP) / Exibição de Multi-Canal.
(21)	Snepehot	Capturar uma imagem ou uma seqüência contínua de imagens.
(22)	Picture	Ecrã principal: Um atalho para o menu principal "Imagens". (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter)
		Modo Teletexto: Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(23)		Ecrã principal: Um atalho para o menu principal "Música". (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter)
		Modo Teletexto: Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(24)	+ CH -	Subir e descer canal.
(25)	Back G	Voltar à página anterior. (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter)
(26)	Home Exit	Ir para o menu principal . (Esta função somente está disponível para AVer MediaCenter)
		Sair da Informção de diálogo Ci/CA (Esta função somente está disponível para o dispositivo de apoio interface CI/CA)
(27)	Ch Rtn	Retornar para canal acessado anteriormente.
(28)	Bource	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.



Modelo 7 (RM-HV)



	Botão	Descrição
(1)	Ċ	Ligar o PC. / Ligar o aplicativo /Desligar o aplicativo.* Para fechar o PC, primir o botão continuamente por mais de 3 segundos.
(2)	Sleep ()	Configurar o tempo de colocar o seu computador em modo de Standby / Hibernação, sair do aplicativo ou desligar o computador.
(3)	Text	Visualizar InfomraçãoTeletexto/Close Caption
(4)	Pos (7)	X
(5)	tee Ate Tee Tee	Use botões numéricos para seleccionar um canal. Sob o modo de apresentação de multi-canal, usar botão numérico 2, 8, 4, 6 como a seta ↑ ↓ ← → para destacar o canal pretendido e o botão numérico 0 para entrar no canal pretendido.
(6)	Beck	X
(7)	Info I	Exibir informação



(8)	B	Subir e descer canal.
(9)	EFG (E)	Visualizar informações EPG
(10)	(D) Bnapshot	Capturar uma imagem ou uma seqüência contínua de imagens.
(11)		Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(12)	Video	Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(13)	D TimeShift	Trocar de TV de tempo real ou Rádio para modo de TimeShift.
(14)		Ler o ficheiro seleccionado ou temporariamente congelar a reprodução.
(15)		 - Ir ao ficheiro anterior na lista . - Configurar o tempo para tirar o seu computador do modo Stand by ou Hibernação.
(16)		No modo TimeShift primir para mover para trás 10 segundos.
(17)	Bource	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.
(18)	Aspect	Habilitar ou desabilitar para manter a relação original de aspecto da fonte de vídeo.
(19)	Live	Exiblr TV em ecrã cheio.
(20)	Size	X
(21)		Activar a função Imagem em Imagem (PIP) / Exibição de Multi-Canal.
(22)	Home	Quando o teletexto está em modo Janela Principal, primir para ir a página inicial de teletexto.
(23)	▲ ◀ ∞ ► ▼	Sob o modo de apresentação de multi-canal, usar o botão de seta para navegar todos itens na tela e usar OK para confirmar a selecção.
(24)	Select	X
(25)	Muta (1)×	Ligar/ Desligar o som.
(26)	*	Volume para cima/para baixo
(27)	Audio	Trocar entre modos de áudio disponíveis.
(28)	Picture	Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(29)	Music	Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.
(30)		Parar a reprodução, registro, TimeShift, etc.
(31)	0	Registrar o programa actual.
(32)		 Ir ao item seguinte na lista . Configurar o tempo de colocar o seu computador em modo de Standby / Hibernação, sair do aplicativo ou desligar o computador.
(33)		 No modo TimeShift primir para mover para frente 10 segundos. No modo de reprodução primir Trocar para o próximo nível de velocidade de reprodução.
(34)		Retornar para canal acessado anteriormente.



Modelo 8 (RM-MD)



	Botão	Descrição
1.		Ligar o PC. / Ligar o aplicativo /Desligar o aplicativo. * Para fechar o PC, primir o botão continuamente por mais de 3 segundos.
2.	Live TV	Exiblr TV em ecrã cheio.
	Source	Trocar entre fontes disponíveis de sinal.
3.		Teltexto R
	Video	Teletexto G
4.	Picture	Teletexto B
	Music	Teletexto Y



5.	Botões	Use botões numéricos para seleccionar um canal.
	Numérico s	Sob o modo de apresentação de multi-canal, usar botão numérico 2, 8, 4, 6 como a seta $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ para destacar o canal pretendido e o botão numérico 0 para entrar no canal pretendido.
6.	Home	Quando o teletexto está em modo Janela Principal, primir para ir a página inicial de teletexto.
7.	\overline{ullet}	Este botão funcionará como marca de ponto.
8.	Info	Exibir informação
9.	(\mathbf{s})	Retornar para canal acessado anteriormente.
10.	EPG (11)	Visualizar informações EPG
11.		Sob o modo de apresentação de multi-canal, usar o botão de seta para navegar todos itens na tela e usar OK para confirmar a selecção.
12.	Back	X
13.	VOL+	Volume para cima/para baixo
14.	CH- CH+	Subir e descer canal.
15.	Exit	Parar a reprodução, registro, TimeShift, etc.
		*Fechar a janela actual sob modo de apresentação (por exemplo, CICA, diálogo de EPG, MHEG5, Teletexto)
	\bullet	Registrar o programa actual.
16.	0	Trocar de TV de tempo real ou Rádio para modo de TimeShift.
		Ler o ficheiro seleccionado ou temporariamente congelar a reprodução.
		 Ir ao ficheiro anterior na lista . Configurar o tempo para tirar o seu computador do modo Stand by ou Hibernação.
17.		 Ir ao item seguinte na lista . Configurar o tempo de colocar o seu computador em modo de Standby / Hibernação, sair do aplicativo ou desligar o computador.
	•	No modo TimeShift primir para mover para trás 10 segundos.
18.	(+)	 No modo TimeShift primir para mover para frente 10 segundos. No modo de reprodução primir Trocar para o próximo nível de velocidade de reprodução.
19.	Mute	Ligar/ Desligar o som.
	Audio	Trocar entre modos de áudio disponíveis.



		Activar a função Imagem em Imagem (PIP) / Exibição de Multi-Canal.
	Sleep	Configurar o tempo de colocar o seu computador em modo de Standby / Hibernação, sair do aplicativo ou desligar o computador.
	Snapshot	Capturar uma imagem ou uma seqüência contínua de imagens.
20.	Aspect	Habilitar ou desabilitar para manter a relação original de aspecto da fonte de vídeo.
	Text	Visualizar InfomraçãoTeletexto/Close Caption
	Subtitle	Habilitar a Função de Legenda
21.		Saltar à página de teletexto da cor correspondente de acordo com este botão.

