# DVR TWS Astro S H.264 Manual do Usuário

Monitor de GUI com Controle de Mouse USB

## Informações Importantes



Cuidado

Risco de choque elétrico



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade. Apenas com o aparelho com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. A empresa não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes de uso indevido, mesmo que tenhamos sido avisados da possibilidade de tais danos.



O símbolo de relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, pretende alertar o utilizador para a presença de "voltagem perigosa "dentro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico choque para as pessoas.



Este ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de importantes instruções operacionais e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o aparelho.



Todos os produtos livres de chumbo oferecido pela empresa cumprir as exigências da legislação europeia sobre a Restrição de Substâncias Perigosas Substâncias Perigosas (RoHS), o que significa nossos processos de fabricação e produtos são rigorosamente "lead- free " e sem substâncias perigosas citados.



A marca Lixeira barrado com uma cruz simboliza que no seio da União Europeia, o produto deve ser recolhido separadamente ao produto em fim de vida. Isso se aplica ao seu produto e todos os periféricos marcados com este símbolo. Não descarte esses produtos como resíduos urbanos indiferenciados. Contate o seu

concessionário local para os procedimentos de reciclagem deste material.

Este aparelho foi fabricado de acordo com os requisitos de interferência de rádio.

Reconhecimento de marcas comerciais

iPhone <sup>®</sup> é a marca registrada da Apple Inc.

BlackBerry <sup>®</sup> e as marcas comerciais, nomes e logotipos relacionados são propriedade da Rebusca In Movimento Limited e estão registrados e / ou utilizadas em os EUA e os países ao redor do mundo. Usada sob licença da Rebusca In Movimento Limited. Android <sup>™</sup> é uma marca comercial da Google Inc. A utilização desta marca está sujeita às permissões do Google. Microsoft <sup>®</sup>, Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup>, Mozilla FireFox <sup>®</sup> <sup>®</sup>, Google Chrome <sup>™</sup>, QuickTime <sup>®</sup> e Windows <sup>®</sup> Mobile & Symbian <sup>®</sup> mencionados no neste documento são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

#### AVISO LEGAL

As informações contidas neste manual estavam atualizadas quando for libertado. Nós nos reservamos o direito de rever ou remover qualquer conteúdo neste manual em qualquer

momento. Não garantimos nem assumimos qualquer responsabilidade legal ou responsabilidade para a exatidão, integridade ou utilidade deste manual. Para a exposição real & operação, consulte o seu DVR na mão. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

#### Fundamentação

Este é um produto de segurança da classe 1 (desde que com uma área de terra de protecção incorporado no cabo de alimentação ). A ficha só será inserido em uma tomada equipado com um contato de aterramento de proteção. Qualquer interrupção do condutor de protecção, dentro ou fora do instrumento é provável que o instrumento perigoso. Interrupção intencional é proibida.

#### Água & umidade

Não exponha este produto a pingos ou salpicos e objectos cheios de líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o produto.

#### **MPEG4** Licenciamento

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DE PORTFÓLIO DE MPEG-4 VISUAL PATENTE PARA O USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (I) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE ACORDO COM O PADRÃO VISUAL MPEG-4 ("VÍDEO MPEG-4") E / OU (II) DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4, QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR LIGADO A ATIVIDADE COMERCIAL E/OU OBTIDO ATRAVÉS DE UM PROVEDOR DE VÍDEO DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4. NO LICENÇA É CONCEDIDA OU DEVE SER INFERIDA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS INCLUINDO AS RELACIONADAS COM USOS PROMOCIONAIS USOS INTERNOS E COMERCIAIS E DE LICENCIAMENTO PODE SER OBTIDAS DA MPEG LA, LLC. SEE HTTP: / WWW.MPEGLA.COM /.



Este produto contém códigos que são desenvolvidos por empresas, de terceiros e que estão sujeitos a GNU General Public License (GPL) ou GNU Lesser Public License ("LGPL").

O código GPL usado neste produto é liberado sem garantia e está sujeita à copyright do autor correspondente. Além disso os códigos-fonte que estão sujeitos à licença GPL, estão disponíveis mediante solicitação. Estamos satisfeitos

em oferecer aos nossos modificações no kernel do Linux, bem como alguns novos comandos, e algumas ferramentas para que você obtenha no código. Os códigos são fornecidos no FTP site, e faça o download deles a partir do seguinte site ou você pode consultar o seu distribuidor: ftp://ftp.dvrtw.com.tw/GPL/AV074/

## Índice de Conteúdo

1. ANTES DE USAR O DVR
1.1 Conteúdo do pacote
1.2 painel frontal
1.3 painel traseiro
-
2. Ligação e configuração
2.1 SATA HDD Instalação 4
2.2 Conexão da câmera
2.2.1 Conexão da câmera Normal
2.2.2 Conexão da câmera PTZ (apenas nos modelos selecionados) 7
2.3 Power DVR Em
2.4 Data e Hora
2.5 Limpar Disco Rígido
2.6 Ambiente Senha    10
3. GUI de monitor com controle MOUSE USB 11
3.1 Mouse USB
3.2 Bar Menu Rápido 11
3.2.1 Alternar Canal
3.2.2 Painel de Controle PTZ 12
3.3 Menu principal 13
4. FUNCIONAMENTO BÁSICO.
.,1 Page Live
4.2 Icone Gravação
4.3 Reprodução 15
4.3.1 Controle de reprodução 15
4.3.2 Procurar evento
4.3.3 Reprodução de áudio 16
4,4 Switch Nível de Usuário
5. Freqüentemente usados FUNÇÕES 17
5.1 Busca Rápida 17
5.2 Gravação
5.2.1 gravação Rápido
5.2.2 gravação detalhadas
5.3 Definir Agenda
5.3.1 Horário Gravação
5.3.2 Temporizador de Detecção de

5.3.3 Avisador	21
5.4 Configuração Detecção	22
5.5 configuração da câmera PTZ	23
5.6 Sistema de Configuração	24
5.6.1 Ambiente Senha	24
5.6.2 Upgrade do sistema	24
5.6.3 & Backup Restaurar Configurações	25
5.6.4 Backup Vídeo	25
5.6.5 limpar todos os dados do HDD	27
5.7 Rede	27
5.8 notificações de eventos	28
5.8.1 FTP	28
5.8.2 E-MAIL	29
5.9 Suporte para Resolução de VGA Saída	29
6. OPERAÇÃO REMOTA	30
6.1 Fornecido Software Licenciado	30
6.1.1 Instalação de Conexão de Rede &	30
6.1.2 Visão Geral do Painel de Controle	32
6.1.3. Operação Geral	34
6.1.4. E-Map	38
6.2 Navegador Web	43
6.2.1 Reprodução do evento & Download	45
APÊNDICE 1 ESPECIFICAÇÕES	47
APÊNDICE 2 USB compatível LISTA FLASH DRIVE	53
APÊNDICE 3 SATA HDD COMPATÍVEIS LISTA	54
APÊNDICE 4 ESTRUTURA DO MENU PRINCIPAL	55
APÊNDICE 5 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DVR	57
APÊNDICE 6 CONFIGURAÇÃO PIN	58
APÊNDICE 7 DVD DE INSTALAÇÃO ESCRITOR	61
APÊNDICE 8 DVD / CD-ROM lista de compatibilidade	62

#### 1. ANTES DE USAR O DVR

1.1 Conteúdo do pacote

> pacote padrão
 DVR parafusos de HDD
 Adaptador & Cabo de alimentação CD - manual

acessórios opcionais
 Controle Remoto
 USB Mouse
 Manual para IR Remote Controle
 Conector DSUB
 IR Extensão Receptor

#### 1.2 painel frontal

#### 1) Os indicadores LED

- HDD é a leitura ou gravação.
- 🎼 Um alarme é acionado.
- Gravação com temporizador está ligado.
- De acordo com o estado da reprodução.
- (I) DVR está ligado.

#### $2) \perp (\blacktriangle) / \equiv (\triangledown) / \ll (\blacktriangleleft) / \Rightarrow (\blacktriangleright)$

Pressione  $\blacktriangle$  /  $\bigtriangledown$  /  $\blacklozenge$  /  $\blacklozenge$  para mover para cima / baixo / esquerda / direita. No modo de reprodução:

Pressione "" para pausar a reprodução.

Pressione "• para parar a reprodução.

Pressione """ para avançar.

Pressione \*\*\* para retroceder.

#### 3 <u>) MENU</u>

Pressione "MENU " para entrar no menu principal.

#### 4 ) <u>ENTER</u>

Pressione "ENTER " para confirmar a configuração.

#### 5) Lista (Busca Lista de Eventos)

Pressione para pesquisar rapidamente os arquivos gravados pela lista de eventos: GRAVAÇÃO / MOVIMENTO / ALARME / TIME, FULL ou selecione para mostrar todos os registos do evento. Para pesquisar rapidamente a hora que quiser, escolha " QUICK BUSCA ". Defina o intervalo de tempo que você desejado e selecione "Iniciar" para reproduzir o vídeo gravado durante o tempo especificado.

#### 6 ) <u>PLAY</u>

Pressione para reproduzir os mais recentes dados gravados.

#### 7 <u>) SLOW</u>

No modo de reprodução, pressione para reproduzir em câmara lenta.

#### 8 ) <u>ZOOM</u>

Pressione para aumentar a imagem do canal selecionado no quadro ou gravação de campo modo.

#### 9 ) <u>SEQ</u>

Pressione para exibir cada canal em uma tela cheia de uma partida de CH1. Quando o último canal é exibido, ele vai repetir de CH1 novamente. Para sair deste modo, pressione "SEQ " novamente.

### 10) 🖽

Pressione para mostrar o modo de exibição de 4 canais.

#### 11 ) CH1 ~ 16 / 1 ~ 01/08 ~ 4

Pressione as teclas de número do canal para selecionar o canal para mostrar.

12) BUSCA ( apenas nos modelos selecionados )

Pressione para entrar no menu de pesquisa do tempo. Defina o intervalo de tempo desejado e selecione "Iniciar " para reproduzir o clip de vídeo gravado durante o tempo especificado.

#### 13) AUDIO ( SLOW ZOOM )

Pressione " SLOW " ZOOM " para selecionar o áudio ao vivo ou reprodução de áudio do canal 1 a 4.

Áudio ai vivo
 Áudio não ativado

Reprodução dos canais

14 ) P.T.Z. (HISEQ ) Pressione HISEQ ", ao mesmo tempo para entrar / sair do modo de controle PTZ.

#### 15) porta USB

Existem duas portas USB no painel frontal, um para conectar o mouse USB para o controle do mouse, e outro para conectar o seu flash drive USB para backup de vídeo.

Nota: Não é permitido ter dois mouses USB ou duas unidades flash USB conectado na

o painel frontal.

Para a lista de compatibilidade da unidade flash USB, por favor consulte o " Apêndice 2 compatível USB Flash Drive LIST " na página 53.

16)  $\triangleq$  (para modelos selecionados somente )

Pressione 🚔 para abrir / fechar o gravador de DVD.

#### 1.3 painel traseiro

1 ) 75 $\Omega$  / alta impedância ( apenas nos modelos selecionados ) Quando a função Loop, ligue para HI. Quando você não usar o Loop função, mude para 75 $\Omega$ .

2) VIDEO em ( $1 \sim 16 / 1 \sim 01/08 \sim 4$ ): Ligue ao conector de vídeo de uma câmera. VIDEO LOOP ( $1 a 16 / 1 \sim 8$ ): conector de saída de vídeo. (apenas nos modelos selecionados)

**Nota:** O DVR irá detectar automaticamente o sistema de vídeo da câmera, por favor certifique-se que as câmaras sejam devidamente conectado ao DVR e alimentação elétrica antes do DVR está ligado.

3) AUDIO IN (1 a 4)

Conecte-se ao conector de áudio de uma câmera, se a câmera suporta gravação de áudio. **Nota:** Para fazer um backup de vídeo com áudio, verifique se a câmera que suporta a função de áudio está conectado à entrada de vídeo e áudio em canal. Por exemplo, os dados de áudio CH1 áudio será gravado com os dados de vídeo de vídeo CH1.

4) AUDIO OUT

Conectar-se a um alto-falante com 1 saída de áudio mono.

Observação: Para saber quantas saídas de áudio do seu DVR suporta, consulte o seu especificações.

5) MONITOR

Ligar a um monitor CRT para saída de vídeo.

6) chamada ( apenas nos modelos selecionados )

Ligar a um monitor específico para a exposição sequência.

7 ) VGA

Ligar a um monitor LCD diretamente.

8) IR (apenas nos modelos selecionados)

Conecte o cabo de extensão opcional IR receptor de controle remoto.

9) EXTERNA E / S

Esta porta é usada para conectar dispositivos externos ( como câmeras Speed Dome ou externo alarme, etc.)

Pois eu detalhada porta E / S PIN configuração, consulte " APÊNDICE 6 PIN

CONFIGURAÇÃO " na página 58.

10) LAN

Ligação à Internet através de cabo LAN.

11 ) 19V DC

Ligação ao adaptador fornecido.

12) Linterruptor de alimentação

Mude para " I " para ligar a energia, e " O " para desligar a energia.

#### 2. Ligação e configuração

Antes do DVR estiver ligado, verifique se você tem um disco rígido instalado e ligado pelo menos uma câmera. Para mais detalhes, consulte as secções seguintes.

**Nota:** O DVR é projetado para detectar automaticamente o sistema de vídeo do câmeras conectadas (NTSC ou PAL ). Para fazer a detecção do sistema é certeza correto, verifique se as câmeras são conectadas ao DVR e alimentação elétrica antes do DVR está ligado.

2.1 SATA HDD Instalação Um disco rígido SATA deve ser instalado antes do DVR está ligado.

**Nota:** Recomenda-se a limpar todos os dados no disco rígido quando o DVR está ligado e que o tempo & data estão corretas para garantir o registrado dados não estejam misturados com outros dados previamente salvos no mesmo disco rígido. Para mais informações, consulte " 5.6.5 limpar todos os dados do disco rígido " na página 27.

#### Para Modelos 2 HDDs

Passo 1: Solte os parafusos na tampa superior e abra a tampa superior do DVR. **Nota:** A cobertura DVR é feita de metal. Tenha cuidado com sua borda quando você remover a tampa.

Passo 2: Existem duas classes de HDD para este DVR, conforme indicado na imagem à direita. 2-1 Para instalar no primeiro escalão Remova o suporte e alinhar a orifícios dos parafusos do suporte com o HDD furos. Certifique-se o PCB lado do HDD é voltada para cima. Fixe o disco rígido para o suporte, e conectar o conector de alimentação e conector de dados de ônibus para o disco rígido. Em seguida, substitua o suporte ao DVR.



2-2 Para instalar no suporte de segundo
Conecte o conector de alimentação e
conector de dados de ônibus para o disco rígido.
Ao conectar o cabo de alimentação,
Verifique se o cabo é passado
através do cabo de alimentação de DVD
escritor. Isso é para evitar o disco rígido
cabo de energia de interferir com
o ventilador girando.
Alinhe os orifícios dos parafusos do suporte
com furos no disco rígido do parafuso. Faça
se o lado do PCB HDD é
voltada para cima. Então, aperte o disco rígido para
o suporte.



**Nota:** Para DVD de instalação escritor, consulte " Apêndice 7 DVD WRITER INSTALAÇÃO " na página 61. Passo 3: Feche a tampa superior do DVR e aperte todos os parafusos que foram soltos em Passo 1.

Para o modelo 1 - HDD

Passo 1: Solte os parafusos na tampa superior e retire-a do DVR. Encontre os dois Suportes HDD localizado na base do DVR.

Passo 2: pegue um disco rígido compatível, e conectá-lo ao conector de alimentação e o barramento de dados conector.



Passo 3: Verifique se o lado do PCB é voltada para cima e coloque o disco rígido entre o disco rígido suportes na base do DVR, como mostrado abaixo.

Verifique se o outro lado do disco rígido é contatado com a base de DVR condução de calor.



Passo 4: Alinhar o furo do parafuso no suporte de cada um com o orifício do parafuso do lado de cada o HDD como mostrado abaixo, e fixar o HDD ao suporte com um parafuso de HDD fornecido.



Passo 5: Feche a tampa superior do DVR e aperte todos os parafusos que foram soltos na Etapa 1.

#### 2.2 Conexão da câmera

As câmeras devem estar conectadas e com alimentação fornecida antes da DVR está ligado. Ligue a câmera com a fonte de alimentação indicado. Em seguida, conecte o vídeo da câmera saída para a porta de entrada de vídeo DVR com um cabo coaxial ou cabo RCA com BNC conectores.

**Nota:** Para informações detalhadas DVR portas de entrada de vídeo, consulte "1.3 Painel traseiro " na página 2.

2.2.1 Conexão de câmera normal

**Nota:** Para instalação da câmara de pormenor e de conexão, consulte o seu próprio usuário manual.

#### 1 ) Conectando-se a entrada de vídeo do DVR

Ligue a saída de vídeo da câmera para a porta de entrada de vídeo DVR com um cabo coaxial ou Linha do RCA com conector BNC.

#### 2) Conectando o DVR entrada de áudio ( opcional )

Ligue a saída de áudio da câmera à porta de entrada de áudio DVR com um cabo coaxial ou Cabo RCA com conectores BNC.

#### 3) Conectar a alimentação

Conecte a câmera com fonte de alimentação indicada e ter certeza que é com alimentação elétrica.

2.2.2 Conexão da câmera PTZ ( apenas nos modelos selecionados )

A descrição a seguir está a câmera PTZ da nossa marca como um exemplo. Para DVR configuração para controlar a câmera PTZ, consulte "5.5 PTZ Configuração" na página 23. Para ter mais controle e operação de câmera PTZ, consultar o seu próprio usuário manual.



#### PASSO 1: Adquira um cabo RJ11 com o comprimento adequado para sua conexão.

Conector RJ11 diferentes podem ter layout fio diferente, assim que a conexão pode ser diferente. Se você não pode controlar o DVR após a ligação, por favor inverter a conexão do cabo RJ11 com o DVR.

#### PASSO 2: Retire uma das extremidades do revestimento isolante do cabo RJ11.

Remover uma das extremidades do revestimento isolante do cabo RJ11 para encontrar as RS485 -A e os cabos RS485 -B, e retirar o revestimento isolante para revelar os fios nua para uma conexão mais profunda.

#### PASSO 3: Rode o RS485 - A e fios RS485 - B do cabo RJ11 e velocidade dome juntos.

Torça o RS485 - A (vermelho) e RS485 - B (verde), fios do cabo RJ11 ao RS485 - A (marrom) e RS485 -B (laranja) fios do speed dome. Para proteger os fios nus, use a fita isolante para cobrir a fios torcidos.

#### PASSO 4: Conecte a outra extremidade do cabo RJ11 ao DVR.

Soldar o RS485 - A (vermelho) e RS485 - B (verde ) os fios do cabo RJ11 ao pinos correspondentes no lado da solda do conector D- Sub opcional.

Para a configuração do DVR PIN, consulte " APÊNDICE 6 PIN CONFIGURAÇÃO " na página 58. Para detalhes de conexão, verifique com seu instalador.

#### 5 ° PASSO: Coloque a câmera da abóbada da velocidade no lado do DVR.

Vá em " Advanced Config " 🛛 "REMOTE " para ajustar a câmera da abóbada da velocidade. a) Selecione o dispositivo para "PTZ ".

b) Definir o ID com o valor igual a um jogo em o speed dome.

A identificação padrão da câmara é de 000.

c ) Selecione o protocolo para "NORMAL".

d ) Definir a taxa de transmissão ao valor igual à fixada na abóbada da velocidade

câmera. A taxa de transmissão padrão da câmera é 2400.

ADVANCED CONFIG		
CANERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD REMOTE	CH1       CH2       CH3       CH4       CH5       CH6       CH7       CH8       CH9       CH10       CH11       I         DEVICE       PTZ       D00       000       PROTOCOL       NORMAL         RATE       2400       CH0       CH10       CH11       I	•
EXIT	t	

#### 2.3 Ligando o DVR

Este dispositivo deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicada na etiqueta do fabricante. Conecte o cabo de alimentação AC indicado para o adaptador de energia e plug em uma tomada elétrica. O LED de energia estará ligada.

**Nota:** Antes do DVR estiver ligado, certifique-se as câmeras estão ligadas e energia fornecida para a detecção do sistema de câmera de vídeo para ser correto, e verifique o monitor (LCD ou CRT) é conectado ao DVR antes que o DVR está ligado para a detecção correta de saída de vídeo.

**Nota:** Para garantir que o seu DVR trabalha constantemente e corretamente, é recomendável utilizar um UPS, Uninterruptible Power Supply (opcional ), de forma contínua operação.

#### 2.4 Data e Hora

Antes de operar o DVR, por favor, definir a data ea hora em seu primeiro DVR.

**Nota:** Por favor não mude a data ou a hora do DVR após a gravação função é ativada. Caso contrário, os dados gravados serão desordenado e você não será capaz de encontrar o arquivo gravado para backup procura por hora. Se utilizadores alterar a data ou hora acidentalmente quando a função de gravação é ativado, é recomendado para limpar todos os dados do HD, e começar a gravar novamente.

**Nota:** Pela primeira vez a usar o DVR, por favor, ligue-o durante pelo menos 48 horas continuamente após a data, hora & está configurado corretamente. Ajuda a prevenir o DVR tempo de reposição após a desconexão do poder DVR. Se o tempo de DVR reinicia após a desconexão do poder DVR, por exemplo, causada por um falta de energia, a bateria pode esgotar-se e por favor substitua a bateria descrito no "Anexo 5 DVR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA" na página 57.

Botão direito do mouse para digitar a senha DVR com o teclado de senha. O padrão senha do administrador é 0000. O status será alterado a partir de <sup>(a)</sup> (bloqueio de teclas) para <sup>(a)</sup> (administrador). Em seguida, clique com o botão direito para mostrar o menu principal e selecione "Quick Start" > " TIME SETUP " para definir o tempo & data.

	QUICK ST	ART
GENERAL TIME SETUP	DATE TIME	2009 / NOV / 17 15 : 35 : 53
EXIT		

#### 2.5 Disco Rígido Limpar

Recomenda-se a limpar todos os dados no disco rígido pela primeira vez para este usuário DVR assegurar que os dados gravados não são misturados com outros dados previamente salvos no mesmo disco rígido.

Botão direito do mouse para mostrar o menu principal, e selecione "SISTEMA "> "System Info "> "HDD CLEAR ". O DVR irá reiniciar quando dados do HD são apagadas.

SYSTEM				
TOOLS SYSTEM INFO USB BACKUP	BAUD RATE HOST ID R.E.T.R (For Selected Models Only) AUTO KEY LOCK CLEAR HDD RESET DEFAULT REMOTE CONTROL ID SERIAL TYPE VIDEO FORMAT VERSION	2400 000 5 NEVER HDD-0 SUBMIT 000 RS485 NTSC 1025-1011-1011-1012		
EXIT				

2,6 Definição da Senha

Botão direito do mouse para mostrar o menu principal, e selecione "SISTEMA " "ferramentas" para alterar a senha do DVR.

Existem dois níveis de usuário: ADMIN & OPERADOR. Para mais informações, consulte "4.4 Usuário Nível Switch " na página 16.

SYSTEM				
TOOLS SYSTEM INFO USB BACKUP	LANGUAGE ADMIN PASSWORD OPERATOR PASSWORD UPGRADE BACKUP CONFIG RESTORE CONFIG	ENGLISH SETUP SETUP SUBMIT SUBMIT SUBMIT		
EXIT				

#### 3. GUI de monitor com controle MOUSE USB

#### 3.1 Mouse USB Conexão

Conecte o mouse USB a uma das portas USB no painel frontal do DVR, e verificar se há um ícone do mouse na tela (), indicando que o mouse USB é detectado corretamente. Mova o mouse para digitar a senha DVR com o teclado de senha. O padrão

senha do administrador é 0000. O status será alterado a partir de <sup>(1)</sup> (bloqueio de teclas) para <sup>(2)</sup> (administrador), ea barra de menu rápido aparece no lado esquerdo da tela.

**Nota:** Existem dois níveis de usuário para acesso DVR que pode ser definida no menu principal "SYSTEM "> "Ferramentas". Para mais informações, consulte "4.4 Nível de Usuário Switch " na página 16.

Password Input Quick Menu: Close

#### 3.2 Bar Menu Rápido

Mover-se para a seta para alargar a barra de menu rápido e mostrar como as cinco funções Segue



Clique para mostrar o painel de

comando de canal e selecionar o canal desejado. Para mais detalhes, consulte " 3.2.1 Channel Switch " no

página 12.

Clique para exibir o painel de controle da reprodução,

e clique Para jogar os últimos registrados clip de vídeo, ou clique para entrar na lista de pesquisa. Para mais informações, consulte " 4.3 Reprodução " no página 15.

Wude para o canal que deseja em primeiro lugar, e clique em para introduzir o zoom no modo. Neste modo, clique e arraste a moldura vermelha na parte inferior esquerdo da tela para passar para o lugar que você quero ver. Para sair deste modo, clique 2.

GUI de monitor com controle MOUSE USB



Clique para selecionar o canal de áudio que você deseja: No modo de viver, apenas os canais de áudio ao vivo

podem ser selecionados. No modo de reprodução, ao vivo e reprodução canais de áudio podem ser selecionados.



Clique para entrar no modo PTZ e mostrar o Painel de controle PTZ câmara. Para mais informações, por favor

consulte " 3.2.2 PTZ Painel de Controle " na página 12.

Clique para mostrar o poder de desligar painel para parar ou reiniciar o sistema.

3.2.1 Alternar Canal

Clique <sup>CB</sup> na barra de menu rápido para exibir o painel da seguinte forma:

Nota: Os botões disponíveis dependem do modelo que você tem.



1~16	Número do Canal de Vídeo	Clique aqui para mudar para o canal que deseja em tela cheia.
đ	Seqüência de exibição	Clique para mostrar cada canal em uma tela cheia de uma partida do CH1. Quando o último canal é exibido, ele vai repetir a partir do CH1 quando esta função esta ligada aparecerá <sup>O</sup> na barra de status
	Quad Display	Pressione para mostrar o modo de exibição de 4 canais.
	Mostrar 9	Pressione para mostrar o modo de exibição de nove canais.
	Mostrar 16	Pressione para mostrar o modo de visualização de 16 canais.

#### 3.2.2 Painel de Controle PTZ

Nota: No modo de controle PTZ, ponto quente é suportado para mover a câmera para o ponto especificado depois de um clique.

Clique na 😇 barra de menu rápido para exibir o painel da seguinte forma



	Menu câmera	Clique para entrar no menu principal da câmera. Para mais detalhes sobre cada menu da câmera, consulte o seu manual de utilizador.
۲	Enter	Clique para confirmar sua seleção / entrar no menu.
	Acima / Abaixo / Esquerda / Direita	Clique para mover sua seleção para cima / baixo / esquerda / direita, ou alterar configurações.
± / =	Zoom Max	Clique para ampliar a imagem para o maior / zoom out na imagem ao seu tamanho original.
Ø,	Zoom in / out	Clique para fazer zoom in / out a imagem.
) 	Focus	Clique para ajustar o foco da imagem.
AUTO	Modo Auto	Clique para ativar a função automática. Antes de usá-lo, você precisa atribuir uma função específica que será ativado quando "AUTO " é clicado. Para detalhes, consulte o manual do usuário do PTZ câmera.
PRESET	Ponto de Preset	Clique para entrar no ponto de PTZ preset que você deseja ver.

#### 3.3 Menu Principal

Botão direito do mouse em qualquer lugar na tela para mostrar o menu principal como se segue, e clique com o botão direito novamente para sair.

Para mais detalhes sobre a estrutura do menu, consulte "APÊNDICE 4 MENU PRINCIPAL ESTRUTURA " na página 55.



Clique para definir a exibição de status, a imagem configurações, e tempo &

Clique para definir a exibição de data e

Clique para definir as configurações do



Clique para entrar no menu de busca de eventos

Clique para definir CAMERA, detecção, ALERTA, REDE, DISPLAY, GRAVAÇÃO e remotos.

Clique para definir o horário de registro e de detecção temporizador.

4. FUNCIONAMENTO BÁSICO





Ícone	Função	Ícone	Função	Ícone	Função
<b>())</b>	Áudio ao vivo	ا 🚯	Reprodução áudio	۹	Áudio desligado
0	Zoom ligado	Ð,	Zoom desligado	<b>(</b>	Gravação tempo
-	Rede desconectada	ø	Internet conectada	Ø	Lan conectada
3	Mouse conectado	*	Usb conectado	8	Sem usb
<u>a</u>	Bloqueado	6	Modo PTZ	\$3	Sobrescrever hd
۰ ا	Administrador	<mark>0</mark>	Operador	þ	Sequencial
<b>€</b> ⊳	movimento		Gravando	<b>6=0</b>	alarme

#### 4.2 Ícones de gravação

#### 1) Gravação Manual

Por padrão, a gravação está no manual 🧭 quando o DVR está ligado e um disco rígido é instalado.

#### 2) Registro de Eventos

Quando a detecção de movimento ou alarme está ligado, o ícone do movimento 💖 ou ícone

de alarme mostra na tela de qualquer movimento ou evento de alarme.

#### 3) Gravação Temporizada

Quando a gravação temporizada está ligado, você vai ver <sup>w</sup> na tela.

#### 4) Sobrescrever HD

Padrões de ser, a função de HD substituído é definido como ON, e Serão mostrados na tela.

#### 4.3 Reprodução

Clique em Pra barra de menu rápido para exibir o painel de controle de reprodução, e clique para reproduzir o clipe mais recente vídeo gravado, ou clique para entrar na lista de pesquisa.

Progress Bar	_
	🛛 📥 Close
	Information
Playback Control Event Search	

**Nota:** Não deve ser pelo menos 8192 imagens de dados gravados para o trabalho corretamente. Se não, o dispositivo irá parar a reprodução. Por exemplo, se o IPS está definido a 30, o tempo de gravação deve ser de pelo menos 273 ( 8192 imagens / 30 IPS ) para a reprodução de funcionar corretamente.

**Nota:** Durante a reprodução, o tamanho da imagem da gravação (FRAME, CAMPO ou CIF) será ser mostrada na tela.

*	Avanço Rápido	Aumente a velocidade de avanço rápido. Clique uma vez para 4X velocidade de avanço e clique duas vezes para obter velocidade de 8X, etc, e a velocidade máxima é de 32X.
•	Retrocesso rápido	Aumente a velocidade de rebobinagem. Clique uma vez para 4X velocidade retrocessa e clique duas vezes para 8X, etc, e a velocidade máxima é de 32X.
<b>)</b>	Play / pause	Clique para reproduzir o clipe mais recente vídeo gravado imediatamente, e clique novamente para pausar. No modo de pausa, clique para a frente, e clique para retroceder um quadro.
	Parar	Clique para parar a reprodução de vídeo.
>>	Reprodução lenta	Clique uma vez para obter a velocidade de reprodução 1/4X e

#### 4.3.1 Controle de reprodução

		clique duas vezes para obter a velocidade de reprodução 1/8X.
۲ ۲	Próxima hora	Clique para ir para o próximo intervalo de tempo anterior ou em uma hora, por exemplo, das 11:00 ~ 12:00 ou 14:00 ~ 15:00, e começar a a reproduzir o clip de vídeo mais antigo evento gravado durante este hora inteira.

#### 4.3.2 Pesquisa do evento

Clique aqui para pesquisar rapidamente os arquivos gravados pela lista de eventos: GRAVAÇÃO / MOVIMENTO / ALARME / TIME ou FULL selecionar para mostrar todos os registos do evento.

Para pesquisar rapidamente a hora que quiser, escolha "QUICK BUSCA". Defina o intervalo de tempo que você desejado e selecione "Iniciar" para reproduzir o vídeo gravado durante o tempo especificado.

#### 4.3.3 Reprodução de áudio

No modo de reprodução, clique 
na barra de menu rápido quantas vezes forem necessárias, para selecione o áudio ao vivo ou reprodução de áudio do canal 1 a 4.

Áudio ai vivo
 Áudio não ativado
 Reprodução dos canais

Nota: Para fazer um backup de vídeo com áudio, verifique se a câmera que suporta a função de áudio está conectado à entrada de vídeo e áudio em canal. Por exemplo, os dados de áudio CH1 áudio será gravado com os dados de vídeo de vídeo CH1.

4.3 Em nível de usuário Switch

No modo de bloqueio de teclas <sup>(C)</sup>, mova o mouse USB para visualizar a senha de entrada do teclado.

Existem dois níveis de usuário para acessar o DVR: Administrador (Ӓ) & operador (🐴).

Quando a senha do administrador é digitada, 🗳 será mostrado na barra de status do tela e todas as operações são permitidas. A senha de administrador padrão é 0000.

Quando a senha do operador é digitado, <sup>4</sup> será mostrado na barra de status do tela e, no menu principal não é permitido o acesso. O nível de usuário operador precisa ser definida no menu principal do "SISTEMA " 🛛 > "Ferramentas ".

Para alternar entre estes dois níveis de usuário, clique no ícone de nível de usuário atual para mudar para o modo de bloqueio de teclas, e mova o mouse para mostrar o teclado de entrada de senha, e digite o a senha do nível de usuário que você deseja.

#### 5. Frequentemente usados FUNÇÕES

#### 5.1 Busca Rápida

Pressione "LIST " no painel frontal do DVR para aceder ao menu de procura por tempo da seguinte forma

		EVEN	IT INFORM	ATION		
HARD DISK CHANNEL				☑ 01 ☑ 05 ☑ 09 ☑ 13	ALL HDD 02 03 06 07 10 11 14 15	□ 04 □ 08 □ 12 □ 16
SUN 1 8 15 22 29	2009 MON 2 9 16 23 30	TUE 3 10 17 24	WED 4 11 18 25	OV THU 5 12 19 26	FRI 6 13 20 27	SAT 7 14 21 28
00	06				18 	24
1	L5:20				SUBMIT	

Passo 1: Selecione o disco rígido e canal, incluindo os dados de vídeo que você deseja pesquisar.

Passo 2: Selecione o mês, incluindo os dados de vídeo que você deseja pesquisar a partir do calendário, bem como a data com os dados gravados serão destaque.

Passo 3: Selecione a data desejada no calendário, e o tempo com os dados gravados serão ser destacados a partir da barra de escala de tempo.

Passo 4: Para reproduzir imediatamente o clip de vídeo, clique em " ENVIAR ".

Para escolher a hora de início para reprodução de vídeo, mova o cursor do mouse para o destaque o tempo, e clique para confirmar a hora quando o tempo de exibição a seguir é o hora que quiser. A reprodução de vídeo é ativado imediatamente quando você confirmar a tempo.

#### 5.2 Gravação

5.2.1 registro de configuração rápida

Botão direito do mouse para exibir o menu principal e selecione "Quick Start " 2" "GERAL " 2 " GRAVAÇÃO CONFIGURATION ".

Clique em "SETUP " para entrar na página de configuração individual para o registro manual, registo de eventos e temporizador registro.



a) Selecione o tipo de registro que você deseja definir.

b ) Em " CHANNEL ", selecione "ALL " para aplicar as alterações aqui para todos os canais.

	Q	JICK START		
MANUAL EVENT	TIMER			
CHANNEL	IMAGE SIZE	I.P.S.	QUALITY	
ALL	CIF	100	SUPER BEST	
				EXIT

Ou, selecione " POR CANAL " para definir o tamanho da imagem, imagem por imagem de segundo & qualidade individualmente para cada canal.

	QL	JICK START		
MANUAL EVENT	TIMER			
CHANNEL	IMAGE SIZE	I.P.S.	QUALITY	LOCK
CH1	CIF	25	SUPER BEST	
CH2	CIF	25	SUPER BEST	
CH3	CIF	6	HIGH	
CH4	FIELD	25	SUPER BEST	
AVAILABLE IPS: (	CIF 69 / FIELD 34	/ FRAME 17		
			APPLY	EXIT

**Nota:** O IPS alocável ( imagem por segundo ) em cada tamanho da imagem para um DVR é fixo. Ao alocar IPS para cada canal, " LOCK ", selecione a lembrá-lo do IPS restantes em cada tamanho de imagem disponível para o resto dos canais.

#### 5.2.2 registro pormenorizado

Botão direito do mouse para exibir o menu principal e selecione "Advanced Config " "GRAVAÇÃO ".

**Nota:** Por favor não mude a data ou a hora do DVR após a gravação função é ativada. Caso contrário, os dados gravados serão desordenado e você não será capaz de encontrar o arquivo gravado para backup procura por hora. Se utilizadores alterar a data ou hora acidentalmente quando a função de gravação é ativado, é recomendado para limpar todos os dados do HD, e começar a gravar novamente.

	ADVANCED CONFIG	
CAMERA	MANUAL RECORD ENABLE	ON
DETECTION	EVENT RECORD ENABLE	ON
ALERT	TIMER RECORD ENABLE	ON
NETWORK	PRE-ALARM RECORD	ON
DISPLAY	OVERWRITE	ON
RECORD	EVENT RECORD ALL CHANNEL	OFF
REMOTE	KEEP DATA LIMIT (DAYS)	OFF
	RECORD CONFIGURATION	SETUP
EXIT		

1 ) GRAVAÇÃO ENABLE MANUAL

Definir a função de gravação manual on / off.

#### 2) GRAVAÇÃO ENABLE EVENTO

Defina a função de gravação de eventos on / off.

#### 3 ) ATIVAR GRAVAÇAO AGENDA

Defina a função de gravação com temporizador de ligar / desligar.

#### 4) REGISTRO DE ALARME DE PRÉ-

Selecione para habilitar ou desabilitar a função de pré-alarme (ON / OFF). Quando pré-alarme e funções de gravação num acontecimento estão ativas, o DVR registro de 8MB de dados antes de um alarme / evento de movimento é acionado.

#### 5) OVERWRITE

Selecione " ON " para substituir anteriores dados gravados em seu disco rígido quando o HDD está cheio. Quando esta função está ligada e se o HD está cheio, o DVR 8GB clara os dados do mais antiga para a gravação contínua sem aviso prévio.

#### 6 GRAVAÇÃO EVENTO ) Todos os Canais

Selecione para gravar todos os canais (ON ) ou gravar o canal com um único evento (OFF ) para qualquer evento.

#### 7) Mantenha limite de dados ( DIAS )

Atribuir o máximo de dias de gravação de 01-31 após o qual todos os dados gravados serão removidos, ou selecione " OFF " para desativar esta função.

#### 8 GRAVAÇÃO CONFIGURATION )

Por favor, consulte o " gravação 5.2.1 rápida ".

#### 5.3 Agenda Ambiente

Botão direito do mouse para exibir o menu principal, e selecione " definir cronograma ".

#### 5.3.1 Horário Gravação

Clique em "GRAVAÇÃO". Em "GRAVAÇÃO HORÁRIO", selecione "ON " para ativar o temporizador de registro, e selecione o dia e hora para essa função.



Eixo X  $0 \sim 24$  horas. Cada barra de tempo é 30 minutos.

Eixo Y segunda ~ domingo.

#### 5.3.2 Temporizador de Detecção

Clique em " detecção ". Em " DETECÇÃO ", selecione " ON " para ativar o temporizador registro e selecionar o dia e hora para essa função.



Eixo X 0 ~ 24 horas. Cada barra de tempo é 20 minutos. Eixo Y segunda ~ domingo.

#### 5.3.3 Alarme

Clique em "ALARM ". Em " ALARM HORÁRIO ", selecione " ON " para ativar o temporizador de registro, e selecione o dia e hora para essa função.

				SC	HE	DU	ILE	s	ET	TI	NG	i								
RECORD DETECTION	ALARM	1 TI 0	1ER 2		4	6		8		10		12	14	C	DN 1	6	18	20	22	24
ALARM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT																			
EXIT	1																			

Eixo X 0 ~ 24 horas. Cada barra de tempo é 20 minutos.

Eixo Y segunda ~ domingo.

#### 5.4 Detecção Ambiente

Botão direito do mouse para exibir o menu principal e selecione " Advanced Config " -> " detecção ".

	ADVANCED CONFIG					
CANERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD REMOTE	CH1       CH2       CH3       CH4       CH5       CH6       CH7       CH8       CH10       CH11       ▲         LS       07       SS       03       TS       02         DETECT       OFF       ALARM       OFF         AREA       EDIT					
EXIT						

1) LS ( nível de sensibilidade)

"LS " é para definir a sensibilidade de comparação entre duas imagens diferentes. Quanto menor o

valor, maior é a sensibilidade para detecção de movimento. A sensibilidade mais elevada é 00, a menor é 15. O valor padrão é 07.

2) SS ( sensibilidade espacial )

"SS " é para definir a sensibilidade para detectar o tamanho de um objeto ( o número do grades ) na tela. Quanto menor o valor, maior é a sensibilidade para o movimento detecção.

A sensibilidade mais elevada é 00, a menor é 15. A

configuração padrão é 03.

Nota: A configuração padrão é 03 SS, o que significa quando um objeto é detectado mais de 3 grades, o sistema é ativado. Portanto, o valor de SS deve ser menor que o número de grades que você configurou para a área de detecção de movimento.

3) TS ( Tempo de sensibilidade )

"TS " é para definir a sensibilidade em relação a quanto tempo um objeto permanece na detecção área e dispara a gravação. Quanto menor o valor, maior é a sensibilidade para

detecção de movimento. A sensibilidade mais elevada é 00, a menor é 15. A configuração padrão é 02.

4 ) DETECT

Selecione se você quer ativar a função de detecção de movimento para o canal selecionado (ON / OFF).

5) ALARM

Selecione NF / dependendo da sua necessidade de instalação. O valor padrão é de alarme OFF.

6 ) ÁREA

Clique em "Editar" para definir a área de detecção de movimento.

Há 16 × 12 grades por câmera para todos os canais. Blocos -de-rosa representam a área que não está sendo detectado, enquanto os blocos transparentes são a área sob detecção.

#### 5.5 PTZ Ambiente

Botão direito do mouse para exibir o menu principal e selecione "Advanced Config " □-> "REMOTE ".

	ADVANCED CONFIG							
CANERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD REMOTE	CH1 CH2 DEVICE ID PROTOO RATE	[анз  ан4 СОL	ore lore	017 018 PT 00 N0 24	2 7Z ) DRMA 100	CH10	0111	▲
EXIT								

#### 1) DISPOSITIVO

Para a câmera PTZ, selecione " PTZ ".

2) identificação

Clique no valor atual para definir o número de identificação (0 ~ 255) para a câmera PTZ conectam câmara, se necessário.

Verifique se o ID configuração da câmera é o mesmo que o cenário aqui, ou o DVR não será capaz de controlar o dispositivo.

Observação: Para saber a identificação do padrão da câmera PTZ, por favor consulte o manual do usuário.

#### 3) PROTOCOLO

Selecione NORMAL ( o nosso protocolo ), PD ( Pelco - D ) ou PP (Pelco -P ) protocolo. 4) taxa

Selecione a taxa de transmissão para a câmera PTZ conectada (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600/115200 ).

Certifique-se que a taxa de transmissão configuração da câmera é o mesmo que o cenário aqui, ou O DVR não vai ser capaz de controlar o dispositivo.

Nota: Para saber a taxa de transmissão padrão da câmera PTZ, consulte o seu utilizador manual.

#### 5.6 Sistema de Ambiente

#### 5.6.1 Definição da Senha

Botão direito do mouse para exibir o menu principal, e selecione " SISTEMA " -> "Ferramentas .

	SYSTEM				
TOOLS SYSTEM INFO USB BACKUP	LANGUAGE ADMIN PASSWORD OPERATOR PASSWORD UPGRADE BACKUP CONFIG RESTORE CONFIG	ENGLISH SETUP SUBMIT SUBMIT SUBMIT			
EXIT					

#### 1) SENHA ADMIN

Clique em "SETUP "para alterar a senha de administrador. O administrador padrão a senha é 0000. Quando você é solicitado a digitar a senha do DVR, digite o administrador senha e será mostrado a barra de status da tela e todas as operações são permitidos.

#### 2) OPERADOR DE SENHA

Clique em " SETUP " para definir ou alterar a senha do operador.

Quando você é solicitado a digitar a senha do DVR, digite a senha do operador,

e será exibido Ӓ na barra de status da tela e do menu principal não é permissão para acessar.

#### 5.6.2 Sistema de Atualização

Nota: O upgrade do sistema DVR pode causar todos os dados do disco rígido limpo quando o seu atual versão do sistema é muito antigo a partir da versão mais recente. Portanto, antes de atualizar o sistema DVR, verificar sua versão atual do firmware com o seu instalador ou do distribuidor, e fazer backup de vídeo, se necessário. Botão direito do mouse para exibir o menu principal, e selecione " SISTEMA " > "Ferramentas " > " upgrade ".

Salve os arquivos de atualização obtido a partir do instalador ou distribuidor em uma porta USB compatível flash drive, e inseri-lo na porta USB no painel frontal. Em seguida, clique em " ENVIAR " para iniciar a atualização. **Nota:** Antes de utilizar a unidade flash USB, por favor use seu PC para o formato USB unidade flash para formato FAT32. Para a lista de drives flash USB compatíveis, consulte " APÊNDICE 2 compatível USB Flash Drive LISTA "na página 53.

#### 5.6.3 & Backup Restaurar Configurações

Botão direito do mouse para exibir o menu principal, e selecione "SISTEMA " 2" "Ferramentas " 2" BACKUP CONFIG "ou "RESTORE CONFIG ".

Essas duas funções permite que os usuários a manter as configurações atuais após a atualização DVR, ou copiar uma configuração de DVR DVR para outro, se necessário.

Insira uma unidade flash USB compatível à porta USB antes de atualizar DVR, e selecione " ENVIAR " em " BACKUP CONFIG "para copiar as configurações do DVR atual em um arquivo " System.bin "e salve a sua unidade flash USB.

Para restaurar as configurações após a atualização DVR DVR, inserir a unidade flash USB, incluindo " System.bin "para a porta USB, e selecionar " ENVIAR " em " RESTORE CONFIG ".

5.6.4 Backup Vídeo

Botão direito do mouse para exibir o menu principal, e selecione "SISTEMA " 2" USB BACKUP " ou "DVD " BACKUP.

**Nota:** Backup DVD está disponível apenas para alguns modelos. Por favor, verifique o especificações do seu modelo de DVR para mais detalhes.

Insira uma unidade flash USB compatível à porta USB no painel frontal, ou pressione para ejetar o gravador de DVD e colocar um DVD -ROM ou CD-ROM para ele.

**Nota:** Antes de utilizar a unidade flash USB, por favor use seu PC para o formato USB unidade flash para formato FAT32. Para a lista de drives flash USB compatíveis, consulte " APÊNDICE 2 compatível USB Flash Drive LISTA "na página 53.

**Nota:** Para a lista compatível CD- DVD -ROM, consulte " APÊNDICE 8 DVD / CD-ROM lista de compatibilidade " na página 62.

	SYSTEM							
TOOLS	START DATE		20	09/NO	//19			
SYSTEM INFO	START TIME		08	:30:21				
USB BACKUP	END DATE		20	09/NO\	//19			
DVD BACKUP	END TIME		17	:59:29				
	CHANNEL	☑ 01	02	03	04			
		☑ 05	06	07	08			
		☑ 09	10		D12			
		☑ 13	14	15	D16			
	HARD DISK		ALI	L HDD				
	BACKUP		SU	BMIT				
	REQUIRE SIZE:	554MB	SU	BMIT				
EXIT	AVAILABLE SIZE: 37	88.0MB						

1) Comece DATA / HORA DE INÍCIO Selecione a hora de início & data.

2 ) DATA E HORA Selecione o tempo do fim & data.

3) CHANNEL Clique para selecionar o canal (s).

4) DISCO RÍGIDO

Selecione o disco rígido que contém os dados de vídeo que você precisa ou " ALL HDD ".

5) BACKUP Clique em " ENVIAR " para iniciar o backup.

#### 6) EXIGEM TAMANHO

Para saber o tamanho dos vídeos gravados esperado antes de backup, clique em "ENVIAR" para iniciar o cálculo. I reprodução de arquivos de backup Durante o processo de backup, um arquivo instalador jogador " player.exe "também será copiado em sua unidade flash USB ou disco, e você verá a mensagem " verificar jogador " mostrado na tela.

**Nota:** O número máximo de arquivos de backup em CD-ROM ou DVD-ROM é de 41. Insira a unidade flash USB ou coloque o CD ou DVD na unidade de DVD -ROM do seu PC. Instale o arquivo de jogador " player.exe ", e dê um duplo clique em um backup arquivo para reproduzi-lo diretamente em seu PC e ver se o backup for bem-sucedida.

Nota: Os sistemas operacionais suportados são o Windows PC 7, Vista, XP & 2000.

#### 5.6.5 limpar todos os dados de HDD

Botão direito do mouse para mostrar o menu principal, e selecione "SISTEMA " -> "System Info " ->" HDD CLEAR ".

SYSTEM						
TOOLS	BAUD RATE	2400				
SYSTEM INFO	HOST ID	000				
USB BACKUP	R.E.T.R. (For Selected Models Only)	5				
	AUTO KEY LOCK	NEVER				
	CLEAR HDD	HDD-0				
	RESET DEFAULT	SUBMIT				
	REMOTE CONTROL ID	000				
	SERIAL TYPE	RS485				
	VIDEO FORMAT	NTSC				
	VERSION	1010-1005-1006-1007				
EXIT						

Selecione o disco rígido que deseja limpar e clique em "SIM "para confirmar ou "NÃO " para cancelar.

Recomenda-se a limpar todos os dados no disco rígido quando:

 É a primeira vez que utiliza este DVR para garantir os dados gravados não são misturados com outros dados

salvo anteriormente no mesmo disco rígido.

DVR data ea hora são alteradas acidentalmente quando a função de gravação está ativado. Caso contrário, os dados gravados serão desordenada e você não será capaz de encontrar a arquivo gravado o backup procura por hora.

#### 5.7 Rede

A descrição abaixo é apenas para STATIC tipo de rede. Para configurações de PPPoE e DHCP, você precisa definir a partir de "Video Viewer".

Para mais informações, faça o download do manual do usuário estendida para "Video Viewer "de http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf.

	ADVANCED CONFIG					
CANERA DETECTION ALERT <b>NETWORK</b> DISPLAY RECORD REMOTE	NETWORK TYPE IP GATEWAY NETMASK PRIMARY DNS SECONDARY DNS PORT	STATIC 192.168.001.010 192.168.001.254 255.255.255.000 168.095.001.001 139.175.055.244 0080				
EXIT	SAVE NETWORK SETTING	APPLY				

#### Estático

1 ) TIPO DE REDE

Selecione o tipo de rede como estática e definir todas as informações necessárias no DVR.

3 ) Information Network ( IP / Gateway / NETMASK )

Principais resultados em toda a rede de informações obtidas a partir do seu ISP (Internet Service Provider).

4) DNS (DNS primário / DNS secundário)

Introduza o endereço IP do servidor de nome de domínio obtido a partir do seu ISP (Internet Service Provider ).

5) PORT

O número válido varia de 1 a 9999. O valor padrão é 80. Normalmente, o

A porta TCP usada pelo HTTP é 80. No entanto, em alguns casos, é melhor mudar isso número da porta para maior flexibilidade e segurança.

6 ) SAVE REDE LOCAL

Clique em "Aplicar "para confirmar as definições.

#### 5.8 notificações de eventos

Ele está disponível para definir as notificações de eventos para FTP / E- Mail deste DVR. Nota: Esta função requer acesso à Internet. Por favor, tenha certeza que sua internet acesso está disponível para esta função funcionar corretamente.

#### 5.8.1 FTP

Quando esta função está ativada e ocorre um evento, um arquivo HTML incluindo um link será enviado para o site FTP especificado. Clique no link para acesso a este DVR e verificar o evento gravação.

	ADVANCED CONFIG					
CANERA DETECTION ALERT	NETWORK SNTP FI FTP ALERT USER NAME	P E-MAIL ON MANAGER				
NETWORK DISPLAY RECORD REMOTE	PASSWORD SERVER PORT DIRECTORY	192.168.2.32 0021 UPLOAD				
EXIT	]					

5.8.2 E- MAIL

Quando esta função está ativada e ocorre um evento, um arquivo HTML incluindo um link será enviado para o endereço de e-mail especificado. Clique no link para acesso a este DVR e verificar o evento gravação.

ADVANCED CONFIG					
CANERA DETECTION ALERT <b>NETWORK</b> DISPLAY RECORD REMOTE	NETWORK SNTP FTP E-M E-MAIL ALERT SMTP SERVER PORT MAIL FROM SSL ENCRYPTION VERIFY PASSWORD USER NAME PASSWORD RECEIVER	IAIL ON SNTP.GMAIL.COM 465 MANAGER ON ON MANAGER ●●●●●● SETUP			
EXIT	]				

5.9 Suporte para Resolução de VGA Saída

Os usuários são autorizados a alterar a resolução em função do seu monitor. Botão direito do mouse para exibir o menu principal e selecione "Advanced Config " -> " DISPLAY ".

	ADVANCED CONFIG				
CAMERA	DE-INTERLACE	OFF			
DETECTION	FULL SCREEN DURATION	03			
ALERT	QUAD SCREEN DURATION	03			
NETWORK	DWELL SCREEN DURATION	03			
DISPLAY	DISPLAY COVERT	ON			
RECORD	HDD DISPLAY MODE	HDD SIZE			
REMOTE	VGA OUTPUT	1024 x 768			
	ALPHA BLENDING	200			
EXIT					

Mover para " saída VGA ", e selecione a resolução VGA que você deseja. Há três opções como segue:

> 1024 x 768 (padrão ) > 1280 x 1024 > 1600 x 1200

Nota: Para ter a melhor qualidade de imagem em seu monitor LCD, certifique- se (1) a selecionados DVR resolução de saída VGA é suportado pelo seu monitor, e (2) as definições de saída VGA, tanto no monitor LCD e DVR são consistentes. Se a imagem não está posicionado corretamente ou escalado, por favor, vá para o seu menu do monitor para o ajuste. Para mais informações, consulte o manual do usuário do seu monitor LCD.

#### 6. OPERAÇÃO REMOTA

Você também pode controlar o DVR remotamente através do software fornecido licenciado "Video Viewer", Navegador Internet Explorer e QuickTime player da Apple.

6.1 software licenciado fornecido

As seções abaixo descrevem as funções mais usadas do visualizador de vídeo. Para mais detalhes sobre essas configurações de software e de rede, faça o download do seu manual de usuário estendida a partir do seguinte link: http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf

6.1.1 Instalação de Conexão de Rede

1) Instalar o software

Passo 1: Coloque o CD fornecido na sua unidade de CD -ROM ou DVD-ROM. O programa será executado automaticamente.

Passo 2: Clique em " Download da versão mais recente "em " Software AP Licenciado " para o download da última versão do Video Viewer através da Internet.

Passo 3: Siga as instruções na tela para concluir a instalação. Quando o instalação estiver concluída, um ícone de atalho 🗯 será colocado em seu PC desktop.

2 ) Conexão de rede

> Conexão Local (LAN )

LAN é utilizada quando é a primeira vez que acessar remotamente o DVR e você necessidade de definir a configuração de rede do seu DVR baseado em sua rede Tipo de antecedência.

a) Ligue o DVR ao PC através de um cabo de rede RJ45. O DVR valores padrão são os seguintes

ltem	Valor Padrão
Endereço IP	192.168.1.10
Usuario	Admin
Senha	Admin
Porta	80

b ) Defina o endereço IP do computador como " 192.168.1.xxx ( 1 a 255, exceto 10 ), a fim de tornar o PC e DVR sob o mesmo domínio.

c ) Dê um duplo clique o ícone <sup>\*</sup> no seu desktop PC para entrar no painel de controle. Por incumprimentos, o "Address Book " do painel serão exibidos no lado direito do painel de controle.

d) Clique em <sup>4</sup> → <sup>4</sup> → <sup>4</sup> para introduzir o endereço IP padrão, nome de usuário, senha eo número da porta do DVR que pretende ligar.
 OU

Clique em  $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\bigcirc$  para procurar o endereço IP disponível ( es ) do DVR outro ( s ) sob o mesmo domínio como o endereço IP do seu PC. O endereço encontrado ( s ) será

enumerados, e pode ser adicionado à lista de endereços, clicando em **entre ser a** lista de endereços, clicando em **entre ser a** livro de endereços para entrar

conexão remota (via Internet)

Quando a configuração de rede do DVR estiver concluída, você pode acessar sua DVR remotamente via Internet.

a) Dê um duplo clique ficone em seu desktop PC para entrar no painel de controle. Por incumprimentos, o "Address Book " do painel serão exibidos no lado direito da painel de controle.

b ) Clique em "  $\textcircled{} \rightarrow$  "  $\textcircled{} \rightarrow$  para introduzir o endereço IP, nome de usuário, senha e número da porta do DVR que pretende conectar.

OU

Clique em "  $\square$   $\rightarrow$  "  $\square$  para procurar o endereço IP disponível ( es ) do outro DVR ( s ), sob o mesmo domínio como o endereço IP do seu PC. O endereço encontrado (s )

#### 6.1.2 Visão Geral do Painel de Controle

Dois painéis de controle estão disponíveis e pode ser ligado, dependendo do seu uso hábito.



#### Versão simplificada (padrão)

#### Versão completa



#### Resumo principal Botão

Simplificado	Completo	Função	Descrição	Descrição				
Birthe		Caderno	Clique para mostrar o endereço IP predefinido (es ). Você					
		De	pode adio	pode adicionar, remover ou pesquisar o endereço IP para				
		endereço	log no DVR remotamente.					
		Controles		Controles	Clique para entrar no detalhada DVR			
	32	Diversos	sos 🦄	Diversos	definição.			
	Des	Config			Clique para ir para a detalhada			
			Gravação registro de configuração.					
			Config Clique para escolher o idioma do					
				padrão	programa. A linguagem alteração			
					terá efeito quando Este programa é			
					fechado e executado novamente.			
<b>*</b>		Log	Clique pa	ara ver todos	s os eventos e gravação de logs,			
			pesquisa o log desejado ( s ) por data, ou a reprodução da					

Simplificado	Completo	Função	Descrição
			gravação do registro selecionado.
🦚 , 💓		Gravando/	Clique para iniciar / parar a gravação manual.
		Sem gravar	
	0	Foto	Clique para tirar uma foto da vista actual. A imagem será gravada no caminho especificado na" gravação ".
Q.	0	Informação	Clique para mostrar a conexão de rede atual detalhes.
		Controle DVR	Clique para ir ao painel de controle do DVR para operar o DVR remotamente.

#### 6.1.3. Operação Geral

.

B.

<u>, a</u>

Gravação

Para gravar remotamente ao mesmo tempo, para qualquer evento ou alarme no lado do DVR,

econt setting			DreudDe et Fran	at Decend Time	
			PreviPost Evel	nt Record Time	_
Manual Manual	ule Motio	on Malarn	Prev.	1	Sec.
Hard Disk Overwri	te		Post	J	Sec.
Record Time Bange					
Healtha and					
Weekly Custom		Schedule	Alarm	Motion	
	0 1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20	21 22 23
Sun					
Mon					
Tue					
Wed					
Thu					
Fri					
Sat				*******************	
Total (COTO Path	Emp (A/D)	Pampu (MP)	Video Dath	Distance Dat	a.
1000(MD)	61560	2049	Citemprideo)	Video rain Picture Pal	
E: 78528	44455	2048	E:\	EA	
F: 131061	85552	2048	FA	FΔ	

Em " Configuração de gravação", você pode definir os seguintes itens:

- tipo Gravação
- substituição do disco rígido
- Pre / tempo gravação pós-alarme
- ajuste do tempo Gravação

#### Caminho da Gravação

Se a opção " Manual " está marcada, clique em "or "Or" no painel de controle principal para iniciar a registro manual de imediato, e as gravações serão salvas no local especificado. Se o " movimento " e / ou de " alarme " são verificados, a função de gravação também será ativada no lado remoto quando um evento é disparado no lado do DVR e as gravações serão salvos no local especificado.

#### Reprodução

Para reproduzir uma gravação, clique em **estivator a selecione a opção " Gravação " aba** ou guia "Backup ". A lista de todas as gravações serão mostrados por padrão, e você também pode classificar os registros que você deseja acelerar o tempo de busca.

iaius List											
ime Ra	inge			<u></u>				Record T	уре —		
Ra	inge Unit	One	Day 🔻	Pre	ev	Next		🔽 Us	ser	▼	Alarm
	Start Time:		2009/03/27	-				M	otion	V	RETR
	End Time:		2009/03/27	1							
lecord	Backup E	vent								G	luery
Event	IP		Start Tim	e	End Time		F	ile Path		Reserve	Error
User	192.168.1	1.12	09/23/08 20:4	1:07	09/23/08 20:4)	L:07 C:\b	empvideo\2	0080923204	4107_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 20:3	86:45	09/23/08 20:36	5:45 C:\b	empvideo\2	008092320.	3645_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 20:1	.8:56	09/23/08 20:41	L:07 C:\b	empvideo\2	008092320	1856_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 20:1	.3:22	09/23/08 20:36	5:45 C:\b	empvideo\2	008092320	1322_off:		
Motion	192.168.1	1.12	09/23/08 20:0	)5:30	09/23/08 20:05	5:35 C:\b	empvideo\2	008092320	0530_off:		
Motion	192.168.1	1.12	09/23/08 20:0	)5:30	09/23/08 20:05	5:35 C:\b	empvideo\2	0080923194	4836_off:		
Motion	192.168.1	1.12	09/23/08 20:0	)5:30	09/23/08 20:05	5:35 C:\b	empvideo\2	008092319.	5524_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 19:5	55:24	09/23/08 20:18	3:56 C:\b	empvideo\2	008092319.	5524_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 19:4	8:36	09/23/08 20:13	3:22 C:\b	empvideo\2	0080923194	4836_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 19:3	32:55	09/23/08 19:55	5:24 C:\b	empvideo\2	008092319.	3255_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 19:2	24:51	09/23/08 19:48	3:36 C:\b	empvideo\2	008092319	2451_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 19:1	0:26	09/23/08 19:33	2:55 C:\b	empvideo\2	008092319	1026_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 19:0	01:05	09/23/08 19:24	4:51 C:\b	empvideo\2	008092319	0105_off:		
User	192.168.1	1.12	09/23/08 18:4	7:57	09/23/08 19:10	0:26 C:\b	empvideo\2	0080923184	4757_off:		

Para reproduzir imediatamente uma gravação, selecione um registro da lista e clique em " Play ", ou duplo clique no registro selecionado.

#### Network Backup

Clique em  $\textcircled{} \to \textcircled{} \circ$ ou clique em ir para a " página "Backup como se segue, e você pode selecionar um intervalo de tempo ou evento específico para fazer um backup de vídeo remotamente.

O arquivo ( s ) que você backup será a partir do endereço IP selecionado.

📴 Backup (60.251.8.56)						X
		ſ	Relo	ad	Prev. Pag	e Next Page
HDD Number:	MASTER-1		<u> </u>	System Timer	I⊄ Man I⊄ Moti	nual 🔽 Alarm ion
Channel:	1 •		NO.	Event	CH	Time
	· _		1	MOTION	2	2009/07/27 14:56:43
Start Time:	2009/07/26 14:58:52		3	MOTION	2	2009/07/27 14:56:12
			4	MOTION MOTION	2	2009/07/27 14:55:28 2009/07/27 14:55:12
End Time:	2009/07/27 14:58:52	÷∎	6	MOTION	2	2009/07/27 14:54:43
			8	MOTION	2	2009/07/27 14:54:26
File Path:	c:\download\		9	MOTION	2	2009/07/27 14:53:43
			10	MOTION	2	2009/07/27 14:53:24
			12	MOTION	2	2009/07/27 14:55:12
Simultaneous Play	back		13	MOTION	2	2009/07/27 14:52:33
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			14	MOTION	2	2009/07/27 14:52:19
			15	MOTION	2	2009/07/27 14:52:12
			16	MOTION	2	2009/07/27 14:51:43
Develo			17	MOTION	2	2009/07/27 14:51:23
Downlos	ad Cancel		18	MOTION	2	2009/07/27 14:51;12
			•			

Função	Descrição
Número de HDD	Especifique o disco rígido ( HDD ) Número e número do canal
/ Canal	(Channel ) no qual tem os dados de vídeo que você precisa.
Download por	Especifique o intervalo de tempo em que tem os dados de vídeo que você quer
Тетро	em "Start Time "e " Fim dos Tempos " colunas.
Download por	Selecione um log de eventos a partir da lista de eventos. Esta lista mostra
evento	todos os registros no DVR especificado do mais recente ao mais antigo.
	• Para encontrar rapidamente os eventos que você precisa, marcar ou
	desmarcar o evento tipo " Sistema " / " manual " / "Alarme " / "Movimento ", e
	selecione o registro que você quer.
	<ul> <li>Para ver o anterior ou posterior logs que não são mostrados na atual</li> </ul>
	página, clique em " Anterior. Página "ou " próxima página ".
	• Para atualizar a lista de eventos, clique em " Atualizar ".
Caminho do	Atribuir o local onde os arquivos de backup são salvos.
arquivo	
Reprodução	Para ver as imagens de backup simultaneamente quando o download
Simultânea	processo está em andamento, selecione a opção " simultânea Reprodução ".
	Você vai ver as imagens de backup enquanto as imagens são sendo baixado
	para o PC ou notebook.
	Para simplesmente imagens de backup sem visualização, desmarque a
	checkbox " simultânea de reprodução ". Você só verá uma mensagem
	caixa que indica o tempo total necessário, a situação atual e a economia local.
Download /	Clique em " Download " para iniciar ou " Cancelar " para descartar a cópia de
Cancelar	segurança de vídeo.

#### Atualização de firmware

Esta função é utilizada para o DVR seu grau de escalabilidade função.

**Nota:** Antes de utilizar esta função, verifique se você tem os arquivos de atualização correto fornecidas pelo seu instalador ou distribuidor.

Passo 1: Clique em 💷 e selecione o endereço IP do seu dispositivo na lista de endereços.

Passo 2: Clique em para mostrar a página de atualização, "Update Server ".



3. Update Server

Passo 3: Clique em " Adicionar " para procurar os arquivos de atualização.

		(192.108.1.10)	o padao lociver(15
	W03	rsion: 1W29	Current vers
			Irmwara
			iiiiware
ve	Add Remove		
		_8M.bin n iin	D:\AppImg_8 D:\fboot.bin D:\kernel.bin D:\xml.bin
	rmware		0
1		File	-Configure F
	rmware	File	Configure F

Passo 4: Clique em " Upgrade Firmware " para iniciar a atualização do firmware.

**Nota:** Demora alguns minutos para terminar o processo de atualização. Não desligue o energia durante atualização de firmware, ou a atualização pode ser falha. O dispositivo será reiniciado após a atualização.

Passo 5: Selecione o endereço IP do dispositivo e clique em " "novamente para verificar se o

firmware é atualizado 6.1.4. E – Mapa

Vídeo Viewer também é um software de Gestão Central (CMS), que permite dispositivo de gerenciamento de rede & controle de até 16 dispositivos simultaneamente.

**Nota:** Antes de utilizar esta função, certifique-se de Vídeo Visualizador está ligado a todos os dispositivos ( até 16 ) que você deseja monitorar.

E - Mapa está disponível somente quando o painel de controle é mudar para a versão em pleno funcionamento. Como adicionar um grupo de E-map

**PASSO 1**: Na versão simplificada, clique em <sup>••</sup> mudar o painel de controle para a função completa versão e clique em <sup>••</sup> para entrar na página E - Mapa da seguinte forma.

**Nota:** Para saber onde estão os botões, consulte " Versão Simplificada (Padrão ) na página 32, e " Full Function Version " na página 33.



FASE 2: Botão direito do mouse para mostrar o menu de atalho no painel superior esquerdo, e selecione o E- Map grupo no qual você deseja adicionar. Existem três grupos de E- Map você pode adicionar:

Google E - MAP, único e- MAP, e Construção E -mapa.



Como adicionar google no emap.

1 entre com o nome do grupo

2 entre cin i ebdereli especifico ou mova o para para a localização

3 clique no endereço de ip

4 clique em aplicar



- 1 entre com o nome do mapa
- 2 clique em "..." para procurar o mapa
- 3 clique no ip
- 4 clique em aplicar



- 1 entre com o nome do grupo 2 entre com o nível da construção 3 selecione o nível da construção na lista
- 4 entre com o nome do nível

5 clique em "..." para procurar o mapa

6 clique no IP

7 vá para o passo 3 e selecione o nível de construção rápida o passo 6 8 clique em aplicar ETAPA 3: Quando o grupo E- Map é criado, você vai ver a árvore no painel superior esquerdo, mostrando todos os dispositivos que você adicionou a este grupo.



lcone	Descrição
I	O dispositivo é conectado câmera. Quando for selecionado, ele se tornará
	vermelho.
ŀ	O dispositivo conectado é DVR. Quando for selecionado, ele se tornará vermelho.
ş	Para qualquer evento de movimento ou alarme, aparecerá na tela para pegar o seu
	atenção.
	Para saber o que está acontecendo rapidamente, dê um duplo clique no ícone do
	dispositivo no E- Map para mostrar a vista ao vivo.

Como editar ou remover um grupo de Mapa E – existentes

Para o Grupo E-mapa do Google

Botão direito do mouse no nome do grupo para mostrar a lista do menu de atalho, e selecione "Editar E - MAP " ou "Remover E - MAP " conforme necessário.

Você também pode adicionar um único grupo E- Map (Adicionar Único E - MAP) ou Building E- Map grupo (Adicionar Edifício E - MAP) para o actual grupo de E- Map Google.



#### Para o Grupo E - Mapa único

Botão direito do mouse no nome do grupo para mostrar a lista do menu de atalho, e selecione "Editar E - MAP " ou "Remover E - MAP " conforme necessário.



#### Para o Grupo Construção E -Mapa

Botão direito do mouse no nome do grupo para mostrar a lista do menu de atalho, e selecione "Editar Edifício E - MAP " ou " Remover E - MAP " conforme necessário.

<ul> <li>branch office</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>fist floor</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>bread quarter</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>Bread quarter</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndns.e</li> <li>avtechipcam.dyndn</li> <li>avtechipcam.dyndn</li> <li>avtechipcam.dyndn</li> </ul>		

Para editar ou remover um determinado nível de construção do grupo E- Map, clique direito sobre o nome de nível, e selecione "Editar E - MAP " ou " Remover E - MAP " conforme necessário.



#### 6.2 Navegador Web

Você pode visualizar as imagens ou operar o DVR com um navegador web, como Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Nota: Os sistemas operacionais de PC suportados são Windows 7, Vista, XP e 2000.

**Nota:** Para usar o Mozilla Firefox ou Google Chrome para o acesso remoto, por favor, vá para Site oficial da Apple (http://www.apple.com/quicktime/win.html) para baixar e instalar o QuickTime primeiro.

**Nota:** A ilustração abaixo é apenas para sua referência e pode ser diferente da o que você realmente vê no seu DVR. Algumas funções e botões são para modelos selecionados somente.

**Passo 1:** Introduza o endereço IP usado pelo DVR na caixa de endereço de URL, como 60.121.46.236 e pressione Enter. Você será solicitado a digitar o nome de usuário e senha para acessar o DVR.

Se o número da porta de seu DVR não é 80, é necessário introduzir o número da porta adicionalmente. O formato é ipaddress: portnum. Por exemplo, para o endereço IP 60.121.46.236 e porta No. 888, por favor digitar " http://60.121.46.236:888 "na Caixa de URL, endereço e pressione " Enter ".

**Passo 2:** Digite o nome de usuário e senha, os mesmos que os utilizados para visualizador de vídeo login e clique em "OK". Você verá uma tela similar à seguinte quando o login informações estão corretas.



Ícone	Descrição
	Clique para ir para a exibição ao vivo do DVR.
<b>10</b>	Clique para entrar no painel de reprodução, onde você pode pesquisar e
	selecionar o evento você quer jogar e fazer o download para o seu PC
	simultaneamente. Para mais detalhes, consulte " 6.2.1 Evento Download &
	de reprodução " na página 45.
<b>E</b>	Clique para ir para a configuração de DVR detalhadas.
	Clique para entrar no modo PTZ.
Formato de	H.264 / QuickTime
Vídeo	QuickTime é da Apple Inc. ' software multimídia. Você precisa ter o
	QuickTime instalado em seu sistema operacional primeiro. Quando o "
	QuickTime " for selecionada, você vai ser promovido para introduzir o nome
	de usuário e senha para acessar o servidor de o DVR.
Qualidade	Best / High / Normal / Basic
	Selecione a qualidade da imagem.
Resolução	4CIF: 704 * 480 pixels / CIF: 352 x 240 pixels
Áudio	Selecione o canal de áudio que você deseja para ouvir o áudio ao vivo.
	Nota: A câmera deve oferecer suporte à gravação de áudio, e se conectar a
	o canal de vídeo que suporta a gravação de áudio eo
	entrada de áudio no DVR. Para mais informações, consulte "1.3 Traseira
	Painel " na página 2.
	significa silenciar.
	Para desabilitar a função "Mute", clique no ícone novamente e selecione o
	canal de áudio que você deseja.
Controle	Clique para ativar a operação remota independente. Este ícone vai virar
De canal	azul, e apenas os ícones das funções disponíveis será mostrada.
Seleção de	Clique em um dos números de canal para mudar para o canal que deseja ver

canal	em tela cheia.
±,=	Clique para ir para o canal anterior / seguinte, ou a mudança da definição.
•	Clique para tirar uma foto da visão atual e salvá-lo para o especificado caminho no seu PC em conjunto " -> "Geral ".
	Clique para exibir quatro canais ao mesmo tempo. Quando o último canal é exibido, terá início a partir CH1 novamente. Clique para exibir cada uma por um canal, a partir de CH1. Quando o último canal é exibido, ele vai começar a partir de CH1 novamente. Para sair deste modo de exibição, pressione qualquer botão de exibição do canal.
⊞,⊞,⊞	Clique para mostrar 4 de corte / 9 de corte / cut- exposição 16.
	Clique aqui para começar a tocar o clipe mais recente vídeo gravado. Aumente a velocidade de rebobinagem. Clique uma vez para regressar a velocidade 4X e Clique duas vezes para obter velocidade de 8X, etc, ea velocidade máxima é de 16X.
••	Aumente a velocidade de avanço rápido. Clique uma vez para aumentar em 4X a velocidade de avanço e Clique duas vezes para obter velocidade de 8X, etc, e a velocidade máxima é de 16X.
	Clique para reproduzir o videoclipe atual.

Ícone	Descrição
0.0	Clique para pausar a reprodução de vídeo.
	Clique para parar a reprodução de vídeo.
BD-	Clique para reproduzir o vídeo lento, uma vez para obter 4X mais lento, por duas
	vezes 8X mais lento.
E	Clique para abrir o painel de pesquisa de reprodução

#### 6.2.1 Reprodução do evento & Download

			H.264 DVR 🕹 admin   🐇 Logist			
			5 (bho	tati 🖬 🐨		Playback da
Q.E	4	*	Q.E	1	¥	
Mode	Time	*	Pode	Full List	*	
HOD No.	HOD-0	-	Dont:	Allern, Manuel, Mo.	*	
Start Times	2033/05/14	123	HOD NO :	H00-0	¥	
	16 - : 41 - :	- 60	OH.	Time		
Charmet	1	*	0	2010/06/02 13:30 16	1 A	
	Q. D.A.S. Sterah		0 13	2010/05/22 00:00:00	2	
			0 13	2010/06/21 23:00:00		
			0 13	2010/06/21 22:00:00		
			9 13	2010/05/01 21:00:00	1	
			013	2010/06/01 2010/100		
Model	Calericlar	~	9 13	2010/06/21 10:00:00		
HOD No -	HDD-0	¥	9 1 3	2010/06/01 12:00:00	1	
diamat	P1 C2 C3	E 4	V . 3	2010000211170000	-	
		668CE)	V PA	2010/06/21 10:00:00		
	9 3HH 9		\$ 1 B	2010/06/01 12:00:00	2	
Jus. Fe	h Mar Aps May	Jan.		2010/06/21 10:00:00	2	
20 Au	ng Sep. Det. Blav	Der		2010/00/01 12:00:00		
	May		0.00	2010/00/01 13:00:00	100	
1 2	34367	8	0.00	2010/00/21 11:00:00	-	(
9 18	11 III II II II	16	0.00	2010/06/01 10:00:00		
35 28	17 38 38 38 31	-24		2		
100 M					0	
Seles	et Time (10.00 - 00.	00				
			Eve	nt Icon		
	h Sat		٩	Timer	0	Manual
			÷	System	R	Motion

🕅 / 関	Fechar / Todos	Clique aqui para fechar o videoclipe atual de reprodução ( na moldura vermelha ), ou para fechar todos os clipes de vídeo de reprodução.
	Próximo	Clique para ir para o próximo intervalo de tempo anterior ou em uma hora, por exemplo, 11:00 ~ 12:00 ou 14:00 às 15:00 h, e começar a tocar o clipe de vídeo mais antigo evento registrados durante esta hora inteira.
<u>94</u>	Avanço Rápido	Aumente a velocidade de rebobinagem. Clique uma vez para regressar a velocidade 4X e clique em duas vezes para 8X, etc, e a velocidade máxima é de 16X.
44	Retrocesso Rápido	Aumente a velocidade de avanço rápido. Clique uma vez para aumentar em 4X a velocidade de avanço e Clique duas vezes para obter velocidade de 8X, etc, e a velocidade máxima é de 16X.
	Play	Clique para reproduzir o videoclipe atual.
80	Pausar	Clique para pausar a reprodução de vídeo.
	Parar	Clique para parar a reprodução de vídeo.
44	Passo	No modo de pausa, clique para avançar um quadro.
	Áudio	Clique para silenciar a reprodução, se necessário, e clique novamente para restaurar. Nota: O áudio está disponível quando a sua câmera suporta gravação de áudio, e se conecta ao canal de vídeo que suporta áudio gravação e a entrada de áudio do DVR. Para mais informações, por favor consulte "1.3 Painel traseiro " na página 2.
	Foto	Clique para tirar uma foto da vista actual, e guardá-lo para o

		caminho especificado na PC em conjunto " -> "Geral
2	Download	Clique aqui para baixar o videoclipe atual para o caminho
		especificado no seu PC.

#### Especificações:

Sistema de Video		NTSC		
Formato de Compressão de	Vídeo	H.264		
Entrada de Vídeo		4 Canaia		
(Sinal de vídeo composto1 Vp-p 75Ω BNC)		4 Callais		
Saída de Vídeo (BNC)		Monitor principal: para monitor		
Entrada e Saída de Audio		4 Entradas de Audio, 1 Saída (Mono)		
Tamanho Max. de Gravação	Frame	704x480 pixel e 30FPS (NTSC) / 704x570 pixel e 25FPS (PAL)		
	Half	704x240 pixel e 60 FPS (NTSC) / 704x288 pixel e 50 FPS (PAL)		
	CIF	352×240 pixels e 120 FPS  / 352×288 pixels e 100 IPS		
Ajuste de Qualidade de Ima	gem	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL		
Armazenamento		1HD SATA (capacidade acima de 2TB)		
Busca Rapida		horario movimento / Alarme		
Interface SATA		Embutida		
Interface VGA Embutida		(Resolução de saida 1600 x 1200)		
Modo de Gravação		Manual / Horario / Movimento / Alarme / Remoto		
Operação Remota		Display ao vivo / gravação / reprodução / backup / operação na rede		
Controle de Mouse USB		Sim		
Area de Detecção de Movim	ento	16 × 12 griades por canal		
Sensibilidade Detecção Mov	imento	3 niveis de ajuste		
Gravação Pre alarme		Sim		
Dispositivo de Backup		USB 2.0 Pendrive Rede		
Compressão de transmissad	WEB	H 264		
Formato		11.204		
Ethernet		10/100 Base-T. Suporte a controle e visualização		
Monitoramento via Celular		SIM (Incluindo iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android)		
		CMS: Software de visualização gratuito, "Video Viewer"		
Vigilancia Remota Sistema Operacional:		Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome & Apple Safari		
Windows 7 / Vista / XP)		Midia Player: QuickTime		
		Max, de ususario on line: 10		
Protocolo de Rede		TCP/IP , PPPOE, DHCP e DDNS		
Operação remota independe	ente	Sim		
Evento Remoto Download R	eproduçã	io Sim		
Notificacao de Evento		Por FTP & E-Mail		
Controle Remoto		Sim (Receptor Embutido)		
Zoom de Imagem		2X zoom digital		
Controle PTZ		Sim		
Alarme I/O		4 Entradas, 1 Saída		
Chave de Travamen. (Prote	ção)	Sim		
NIvel de Usúario		Administrador & Operador		
Detectação de Perda de Video		Sim		
Titúlo na Câmera		Suporte para até 12 Letras		
Ajuste de Vídeo		Cor / Saturação / Contraste / Brilho		
Formato da Data no Display		AA/MM/DD. DD/MM/AA & MM/DD/AA		
Horario de Verão		Sim		
Fonte de Alimentação (±10%)		DC 19V		
Consumo de Energia (±10%)		<42 W		
Operação de Temperatura		10°C~40°C (50°F~104°F)		
Dimensão (mm)**		343(W) x 59(H) x 223(D)		
Recuperação do Sistema		Recuperação do sistema após falha de Energia		
Perifericos Opcionais		Controlar Teclado		

\*TAs especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
\*\* Tolerancia na Dimensão: ±ômm

#### Unidades USB Compatíveis:

Por favor, atualizar o firmware do DVR para a última versão para assegurar a exatidão da tabela a seguir. Se a unidade flash USB não é suportado pelo DVR, a " USB ERROR " mensagem será mostrada na tela.

Nota: Por favor, use seu PC para o formato da unidade flash USB como " FAT32 ".

Nota: Você pode fazer backup até 2GB de dados de vídeo para um tempo de backup USB. Para fazer o backup mais dados, por favor, defina o canal & tempo ( s ) que deseja, e começar a USB backup novamente.

MANUFACTURER	MODEL	CAPACITY
Transcend	JFV35	4G
	JFV30	8G
Kingston	DataTraveler	1G
PQI	U172P	4G
Apacer	AH320	2GB
	AH320A	8GB
	AH220	1GB
	AH320	4GB
A-data	RB-18	1GB
Sandisk	Cruzer Micro	2G
	Cruzer Micro	4G
	Cruzer4-pk	2G
Netac	U208	1G
MSI	F200	4G
SONY	Micro Vault Tiny 2G	2G
	Micro Vault Tiny 4G	4G
	Micro Vault Tiny	1G

#### Lista de HD'S Sata Compatíveis:

Por favor, atualizar o firmware do DVR para a última versão para assegurar a exatidão da tabela a seguir.

MANUFACTURER	MODEL	CAPACITY	ROTATION
Seagate	ST3320613AS	320GB	7200 rpm
	ST33500320AS	500GB	7200 rpm
	ST3750330AS	750GB	7200 rpm
	ST31000340AS	1000GB	7200 rpm
WD	WD3200AAKS	320GB	7200 rpm
	WD5000AACS	500GB	7200 rpm
	WD6400AAKS	640GB	7200 rpm
	WD7500AAKS	750GB	7200 rpm
	WD10EADS	1TB	7200 rpm
	WD15EADS	1.5TB	7200 rpm
	WD20EADS	2TB	7200 rpm
Maxtor	STM3500320AS	500GB	7200 rpm
	STM3750330AS	750GB	7200 rpm
HITACHI	HDT725032VLA360	320GB	7200 rpm
	HDS721010KLA330	1000GB	7200 rpm

#### Estrutura do Menu:

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE
			EVENT STATUS
			DATE DISPLAY
			RECORD CONFIGURATION
		TIME SETUP	DATE
			TIME
<b>]</b>	DATE SETUP	DATE INFO	DISPLAY DATE OF MODE
ш,			FORMAT
		DAYLIGHT	DAYLIGHT SAVING
	SYSTEM	TOOLS	LANGUAGE
			ADMIN PASSWORD
			OPERATOR PASSWORD
			UPGRADE
			BACKUP CONFIG
			RESTORE CONFIG
		SYSTEM INFO	BAUD RATE
			HOSTID
			R.E.T.R. (For Selected Models Only)
			AUTO KEY LOCK
			CLEAR HDD
			RESET DEFAULT
			REMOTE CONTROL ID
			SERIAL TYPE
			VIDEO FORMAT
			VERSION
		USB BACKUP	
		DVD BACKUP	
		(For Selected Models Only)	
125	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
ر هلا		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	
<b></b>	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS
11,			CONTRAST
			SATURATION
	-		
			HUE
			HUE COV.
			HUE COV. REC
			HUE COV. REC CHANNEL TITLE
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS SS
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALECT
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY, BUZZER
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER ALARM BUZZER
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM B
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER HDD BUZZER HDD BUZZER ALARM DURATION (SEC) HDD NEARLY FULL (CP)
		ALERT	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER HDD BUZZER ALARM DURATION (SEC) HDD NEARLY FULL (GB) NETWORK
		DETECTION	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER ALARM BUZZER HDD BUZZER ALARM DURATION (SEC) HDD NEARLY FULL (GB) NETWORK SMTP
		DETECTION ALERT NETWORK	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER HDD BUZZER ALARM DURATION (SEC) HDD NEARLY FULL (GB) NETWORK SNTP FTP
		DETECTION ALERT NETWORK	HUE COV. REC CHANNEL TITLE LS SS TS DETECT ALARM AREA EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER ALARM BUZZER ALARM DURATION (SEC) HDD NEARLY FULL (GB) NETWORK SNTP FTP E-MAIL

	ADVANCED CONFIG	DISPLAY	DE-INTERLACE (For Selected Models Only)
			FULL SCREEN DURATION
			QUAD SCREEN DURATION (For Selected Models Only)
			DWELL SCREEN DURATION (For Selected Models Only)
			DISPLAY COVERT
			HDD DISPLAY MODE
			VGA OUTPUT
			ALPHA BLENDING
		RECORD	MANUAL RECORD ENABLE
			EVENT RECORD ENABLE
			TIMER RECORD ENABLE
			PRE-ALARM RECORD
			OVERWRITE
			EVENT RECORD ALL CHANNEL
			KEEP DATA LIMIT (DAYS)
			RECORD CONFIGURATION
		REMOTE	
		(For Selected Models Only)	
Ì	SCHEDULE SETTING	RECORD	
°.		DETECTION	
		ALARM	

#### APÊNDICE 5 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DVR:

Tempo DVR reiniciado após falha de energia, por exemplo, causado por uma falha de energia, fará com que o desordem dos dados registrados, e os usuários podem ter problemas na busca do clipe de evento que quer. Para manter o tempo do gravador digital de repor uma bateria de lítio não - exigível, CR2032, é instalados no DVR.

No entanto, o tempo de DVR pode ainda ser reajustados quando a bateria DVR é baixa ou até mesmo ficar sem alimentação. Em caso afirmativo, substitua a bateria DVR, CR2032, imediatamente conforme instruções abaixo.

> Como substituir CR2032

Nota: A bateria de lítio CR2032, é uma bateria não - tributável e deve ser

adquiridos separadamente. Por favor, substitua apenas com o mesmo tipo ou equivalente bateria em caso de perigo.

Passo 1: Parar de toda a gravação do DVR imediatamente para evitar a desordem dos dados registados.

Então, faça um backup dos dados gravados, se necessário.

Passo 2: Desligue o DVR, e desligue a alimentação do DVR.

Passo 3: Remova a tampa do DVR, e encontrar a bateria da placa-mãe.

Passo 4: Empurre o lançamento, conforme indicado a seguir para remover a bateria.



Passo 5: Faça uma nova bateria com o lado de " CR2032 "virado para cima, e instalá-lo à placamãe.

Passo 6: Substituir o DVR tampa e conecte ao poder.

Passo 7: Definir DVR tempo & data, e continuar a gravação. Para mais informações, consulte "2.4 Data e Definição da Hora " na página 9, e "5.2 Gravação " na página 18.

Configuração de Pinagem:



Sirene: Quando o DVR é acionado por alarme ou de movimento, o COM liga a NO e a sirene com strobe começa gemendo e intermitente.

Contato magnético: Quando o contato magnético é aberta, o alarme será acionado e a gravação é relativo.

PIN	FUNCTION	DESCRIPTION		
		Connect ALARM INPUT (PIN1 – 4) and GND (PIN5) connector with wires. Once an alarm is triggered, the DVR will start recording and the buzzer will be on.		
1~4	ALARM INPUT	PIN Alarm Corresponding video channel PIN 1 1 CH1		
		PIN 2 2 CH2		
		PIN 3 3 CH3		
		PIN 4 4 CH4		
5	GND	GROUND		
6	EXTERNAL ALARM COM	Under the normal operation, COM disconnects with NO. But when any alarm is triggered, COM connects with NO. Attention: The voltage restriction is under DC24V 1A.		
7	EXTERNAL ALARM NO	Under the normal operation, COM disconnects with NO. But when any alarm is triggered, COM connects with NO. Attention: The voltage restriction is under DC24V 1A.		
8	RS485-A	For Selected Models Only		
9	RS485-B	For Selected Models Only		
10~11	GND	GROUND		

# CONTATOS TOPWAY

Para entrar em contato com a TOPWAY - Suporte Técnico Por Email: Depto. de Suporte Técnico: <u>suporte@topway.com.br</u> Por MSN: Add contato como: <u>suporte@topway.com.br</u> Por Nextel: 55\*30\*58569 / 55\*936\*10859 Por Telefone: Tel: 55 11 3326-1054 - Fax: 55 11 3313-4508 Acesso ao FTP: Digitar no "Meu Computador" <u>ftp://187.75.176.175</u> Usuário: cliente

Não Tem Senha de Acesso

Para entrar em contato com a TOPWAY – Manutenção Por Email: Depto. de Manutenção: <u>manutencao@topway.com.br</u> Por MSN: Add contato como: <u>manutencao@topway.com.br</u> Por Telefone: Tel: 55 11 3326-1054 - Fax: 55 11 3313-4508

Informações e Agendamento de treinamentos TOPWAY Por Email: Depto. de Treinamentos: <u>treinamento@topway.com.br</u> Por Telefone: Tel: 55 11 3326-1054 - Fax: 55 11 3313-4508

