



Índice

1. Instalação de Driver antes do uso	5
2. Preparos antes de operar a câmera	6
3. Nomes das partes	7
4. 4. Função Principal	8
4.1 Estrutura das funções	8
4.2 Modo Câmara	8
4.3 Menu Câmara	9
4.3.1 Ícones e opções de ajuste	9
4.4 Icon on	10
4.5 Modo Video-Clipe	10
4.5.1 Botões e funções relativas	10
4.6 Menu de video-clipe	11
4.6.1 Funções do botão	11
4.6.2 Ícones e opções de ajuste	12
4.7 Ícones adicionais na tela	12



4.8 Modo gravação de Voz	13
4.9 Modo de Gravação de Voz - Ícone na Tela	13
4.10 Modo Playback	13
4.10.1 Funções do botão	14
4.11 Menu Playback	14
4.11.1 Botões relativos e definições	14
4.11.2 Opções de ajuste	15
4.12 Ícone na Tela	16
4.13 TV OUT	17
5. Modo Set - Up	17
5.1 Botões relativos e definições	18
5.2 Menu ajuste (seleções)	18
6. Carregar a Bateria de Li-lon	19
7. Especificações	20



Obrigado por adquirir este produto. Leia este manual cuidadosamente antes de usar sua câmera, guarde este manual para consulta futura.

Cuidados:

- Use sempre esta câmera segura e corretamente.
- Cuidado durante seu uso e armazenamento.
- Esta câmera é um instrumento de precisão. Quando usar ou guardar a câmera, certifique-se de evitar os seguintes locais para evitar danos.
- Colocar em contato direto com luz solar (somente quando guardar)
- Guardar em locais com umidade e temperatura elevada.
- Colocar em locais molhados
- Guardar em locais sujos e empoeirados
- Guardar juntamente com produtos voláteis
- Guardar em locais sujeitos à vibração
- Dentro do carro
- Não abra a câmera

• Há circuitos de alta voltagem internos, há alto risco de incêndio e choque elétrico, se eles forem tocados. Qualquer verificação interna, ajuste ou reparo deve ser feita pelo

representante autorizado

• Transfira sempre as imagens para seu PC imediatamente para evitar perda de dados

Mantenha a câmera fora do alcance das crianças

Memória interna vs. Cartão de memória externa

- Memória Interna: 16MB (8x16) SDRAM
- Memória Externa: O compartimento de cartão de memória



comporta cartão de até 4GB.

• A câmera comporta muitos cartões SD, mas não todos. Ao comprar um cartão SD, teste sua compatibilidade com a câmera.

• Quando o cartão SD é inserido na câmera, as imagens são armazenadas somente no cartão SD (a memória interna é bloqueada).

Fotografia com Flash

- Não aproxime muito a câmera do objeto.
- A tela se torna escura quando o flash está sendo carregado.
- Quando a bateria estiver baixa, a câmera não carrega o flash. Outras funções podem ser executadas até a bateria ser carregada totalmente.

• O flash embutido é uma fonte de luz auxiliar e o alcance do flash é de 1~2 metros. Em locais muito escuros, é recomendado não usar o flash.

Manutenção:

- Coloque a correia para evitar quedas.
- Mantenha sempre a tela e as lentes limpas.

Generalidades:

• Para melhor qualidade na imagem, segure firmemente a câmera, mantenha o cotovelo próximo ao corpo e certifique-se de que a câmera está ESTÁVEL. Pressione o botão obturador gentilmente e não cubra o flash & video com os dedos.

- Não posicione a câmera contra a luz.
- Em locais muito claros ouy escuros, ajuste o EV para maior ou menor exposição.



1. Instalação de Driver antes do uso

1 - Ligue o PC e insira o CD.

2 - O arquivo "SPCA 1528.2090 WHQL.EXE" aparecerá na tela , clique duas vezes para instalar o programa, clique em "next", o driver será instalado imediatamente.

3- A mensagem "complete" aparece na teal quando o driver estiver instalado. Clique em "complete" para finalizar a instalação.
4- 0 PC identifica a câmera como "Mass Storage" ou "PC CAM" automaticamente de acordo com o ajuste de câmera instalada no PC (consulte "5 Set-up Mode").

Nota: Você deve instalar o drive antes de conectar a câmera ao PC, ou a câmera não será identificada pelo PC.

Após instalar o driver, ajuste o modo USB antes de conectar a câmera ao PC.

O Driver será instalado para "PC CAM"

O Driver será instalado para usuários Window 98SE.



2. Preparos antes de operar a câmera

- 1 Usando a bateria recarregável Li-lon.
- 2 Abra a tampa da bateria como photo 1.
- 3 Instale a bateria Li-ion na polaridade correta como na foto 2.
- 4 Feche a tampa da bateria como na foto 3.



5 Instalar e remover o cartão SD.

6 Abra a tampa de borracha do compartimento de cartão SD (como mostrado acima).

7 Insira o cartão SD como indicado acima.

8 Pressione o topo do Cartão SD para inserir ou remover o Cartão na Câmera.



3. Nomes das partes

- 1. Tela/LCD Display
- 2. Luz indicadora de recarga
- 3. Luz de Flash pronto
- 4. Botão W
- 5. Botão T
- 6. Modo Câmera, Video & Voz Botão do Modo Gravação
- 7. Botão de Modo Playback
- Tecla função principal (acima, abaixo, esquerda e direita)
- 9. Botão OK
- 10. Botão liga/desliga a tela

- 11. Botão Menu / Set-up
- 12. Botão Obturador
- 13. Microfone embutido
- 14. Luz Power ON
- 15. Luz indicadora de energia
- 16. Luz indicadora de auto-temporiza
- 17. Lentes
- 18. Flash Head
- 19. Entrada da Bateria & Cartão SD
- 20. Correia de mão
- 21. Macro Switch
- 22. Entrada USB & entrada TV





4. Função Principal

4.1 Estrutura das Funções



4.2 Modo câmera

1 Pressione o botão função 6 até ver o ícone câmera 🙆 no canto superior esquerdo.

2 Botões e funções relacionadas.

Botão	Funções do botão
Botão obturador (No.12)	Iniciar/parar Captura
Botão Menu (No.11)	Sair/Entrar menu
Botão "W" (No.4)	Zoom Out
Botão "T" (No.5)	Zoom In
Tecla função principal - Up (No.8)	Modo Câmera Switch
Tecla função principal - Down (No.8)	Modo gravação de voz
Tecla função principal - Left (No.8)	Modo Flash Switch
Tecla função principal - Right (No.8)	Switch de Resolução
Botão liga/desliga tela (No.10)	Liga/desliga a tela



4.3 Menu Câmara

Pressione "menu" no Modo Câmera para selecionar opções:
 Botões e funções relativas

Botão	Funções do botão
Botão Menu (No.11)	Entra/sai do menu
Tecla de função principal - Up (No.8)	Selecione UP
Tecla de função principal - Down (No.8)	Selecione DOWN
Tecla de função principal - Left (No.8)	Entra em "set-up"
Main Function Key - Right (No.8)	
Botão OK (No.9)	Confirma
Botão liga/desliga tela (No.10)	Liga/desliga a tela

4.3.1 Ícones e opções de ajuste

Resolução 5M: 12M,8M,5M,3M,1M,VGA

Qualidade da imagem		Super-boa, boa, Normal
Medição	[=]	Center, Multi, Spot
Balanço de brillo	AUTO	Auto, dia, Nublado, Fluorescent
2		e Tungstênio
Exposição	EV 0.0	-2 ~ +2 Step 0.3 (+EV Brillo
	0.0	-EV nublado)
Modo Câmara		Off/ Self-time 2S/ Self-time
		10S/ Burst
Efeito	Nor	Normal, B&W, Sepia, Negativo,
		Vermelho, Verde, Azul



Photo Frame	OFF	6 Photo Frames pré-ajustados para sua seleção e composição de foto especial.
Fecha	OFF	Off Data Data & Hora
		Fill in Off 9 Auto
MODO FIASN	7	Fill-In, Uff & Auto
4.4 Icon on		•
🗅 🛄 AUTO 🔳 🔛	5 <u>M</u> 🛓 🐓 0	Modo Câmara
		Status da batería
		(\blacksquare full > \blacksquare flatted)

Outros ícones: consulte "4.2.3 Ícones e opções de ajuste"

4.5 Modo Vídeo-Clipe

Pressione o b otão de função 6 até ver o ÍCONE VIDEO 💻 no canto superior esquerdo do Display.

4.5.1 Botões e Funções relativas

Botão	Funções do botão
Botão obturador (No.12)	Inicia/para a captura
Botão menu (No.11)	Entra e sai do menu
Botão "W" (No.4)	Zoom Out



Botão "T" (No.5)	Zoom In
Tecla de função principal - Up (No.8)	
Tecla de função principal - Down (No.8)	
Tecla de função principal - Left (No.8)	
Tecla de função principal - Right (No.8)	Switch de Resolução
Botão liga/desliga tela (No.10)	Liga/desliga a tela

4.6 Menu de video-clipe

Pressione "menu" no modo de gravação de Voz/Vídeo para selecionar as opções:

4.6.1 Funções do botão

Botão	Funções do botão
Botão menu (No.11)	Entra/sai do menu
Tecla de função principal - Up (No.8)	Selecione UP
Tecla de função principal - Down (No.8)	Selecione DOWN
Tecla de função principal - Left (No.8)	Entra "set-up"
Main Function Key - Right (No.8)	
Botão OK (No.9)	confirma
Botão liga/desliga tela (No.10)	Liga/desliga a tela



4.6.2 Ícones e opções de ajuste

Resolução de vídeo	720	720x480,640×480,320×240
Frame Rate		30 , 15
Medição		Center, Multi, Spot
Balanço de brilho	AUTO	Auto, Dia, Nublado, Fluorescente, Tungstênio

4.7 Ícones adicionais na tela





Modo Video

00:00:00

Status de bateria



Duração de gravação: Tempo gravado

Após gravação: Tempo remanescente de gravação



4.8 Modo gravação de Voz

Pressione botão Função 6 até ver o ícone GRAVAÇÃO DE VOZ 👱 no canto superior esquedo do Display.

Nota: Todos os botões não tem funções de Gravação de Voz. Sem selicionar no menu o modo gravação de voz.

4.9 Modo de gravação de voz - Ícone na tela





🕗 Modo gravação de voz



- **00:03:12** Top Right one: Time remaining for recording
- 00:00:00 Center one: Time recorded

4.10 Modo Playback

Pressione função 7 até ver o ÍCONE Playback **D** no canto superior esquerdo do Display.



4.10.1 Funções do botão

Botão	Funções do botão
Botão obturador (No.12)	Inicia/para Playback
Botão menu (No.11)	Entra/sai do menu
Botão "W" (No.4)	Entra no Modo Playback miniatua & Zoom no Modo Playback simples
Botão "T" (No.5)	Entra no Modo Playback simples & Zoom out no Modo Playback Simples.
Tecla de função principal - Up (No.8)	Selecione UP no Modo Playback Miniatura
Tecla de função principal - Down (No.8)	Selecione Down no Modo Playback Miniatura
Tecla de função principal - Left (No.8)	Selecione UP no Modo Simples & Selecione Left no Modo Playback miniatura.
Tecla função principal - Right (No.8)	Selecione Down no modo Simples & Selecio- ne Right no Modo Playback Miniatura.
Botão liga/desliga tela (No.10)	Liga/desliga tela

4.11 Menu Playback

4.11.1 Botões relativos e definições

Botão	Função do botão
Botão menu (No.11)	Entra/sai do menu
Tecla de função principal - Up (No.8)	Seleciona UP
Tecla de função principal - Down (No.8)	Seleciona DOWN
Tecla de função principal - Left (No.8)	Entra no "set-up"
Tecla de função principal - Right (No.8)	



Botão OK (No.9)	Confirma
Botão liga/desliga tela (No.10)	Liga/Desliga tela

4.11.2 Opções de ajuste

Bloquea	Bloqueia um, Bloqueia todos, Desbloqueia todos para ação de apagar
Deletar	Um, Todos
Slide Show	Inicia Intervalo:1 ~ 10S (Pression o botão Left ou Right para selecionar) Repete: Sim, não (Pressione o botão Left ou Right para selecionar)
Efeito	B&W, Sephia, Negativo, Vermelho, Verde, azul, Binarize, Quente, Frio, Contraste
Girar	Girar, Salvar, Voltar
Redimensionar	Reduz o pixel original 2048×1536, 1024×768, 640×480
Voice memo	Adiciona gravação de voz em imagens cap turadas (replay na TV somente para imagens com áudio)
Altera tela aberta	Ajusta, cancela



Photo Frame	Seleção de photo frame pré-ajustados para
	compor uma foto especial

Impressão PictBridge

4.12 Ícone na Tela

1/8	Þ	8/8	Þ	8/8
	-		<u>.</u>	

A lcon on Screen on Image Playback **B** Icon on Screen on Video Playback Mode

C Icon on Screen on Voice Recording Playback Mode

A Modo Playback Imagem:		F
	1/8	Ν

B Modo Playback Vídeo:

Play

Número de imagem atual / Número de imagens capturadas

Play, (ícone desaparecerá durante playback)

1/8 Número de video-clipes atuais / Número de videoclipes capturados total



	Arquivo Playback atual é
	arquivo de vídeo.

Play (ícone desaparecerá durante playback)

- 1/8 Número de gravação de voz atual/Número de total de voz gravada
 - Arquivo playback atual é
 Arquivo de gravação de voz

4.13 TV OUT

C Modo Playback de voz:

1. Consulte "5 Set - up Mode ", ajuste o modo "TV OUT " em câmera;

2. Conecte a câmera ao PC ou TV (Tela da câmera desligará);

3. Ajuste "In-Put Mode" do PC ou TV corretamente;

4. Use a Câmera no modo normal;

5. Video ou Audio será transmitido da câmera ao PC ou TV.

5. Modo Set - Up

Pressione Menu/Set-up (No.11) primeiro. Selecione & pressione 'Set-up' para entrar no modo 'Set-up'.



5.1 Botões relativos e Definições

Botão	Função do botão
Botão Menu (No.11)	Entra/sai "Common Setting"
Tecla de função principal - Up (No.8)	Selecione UP
Tecla de função principal - Down (No.8)	Selecione Down
Tecla de função principal - Left (No.8)	Retorna à câmera , ajuste de Video ou modo Playback
Tecla de funçaõ principal - Right (No.8)	Entra no ajuste Junior
Botão OK (No.9)	Confirme
Botão liga/desliga tela (No.10)	Liga/desliga tela

5.2 Menu ajuste (seleções)

Sounds	Shutter: On,Off (Pressione left ou right para selecionar)		
	Start -up: 1,2,3,Nenhum (Pressione Left ou Right para selecionar)		
	Beep: On, Off (Pressione Left ou Right para selecionar)		
	Volume: 0,1,2,3 (Pressione left ou right para selecionar)		
Auto Review	Off, 1s, 3s		
Power	50HZ, 60HZ		
Power Save	1 min, 3 min, 5 min, Off		



Data & Hora	mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/ mm/dd 00:00
Idiomas	Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Russo, Japonês.
TV Out	NTSC , PAL
Modo USB	PCCAM (para comunicação em vídeo ou rede somente) MSDC (para download de arquivos)
Start-up	Off, System, My Image
Format	Sim, Não
Reset All	Sim, Não

6. Carregar a Bateria de Li-Ion

1 Quando o ícone de bateria mostrar , você deve recarregar a bateria;

2 Mantenga la batería en compartimiento de batería cuando sea recargada;

3 Há 2 formas de recarregar a bateria (Como foto 1)

3.1 Conecte a câmera ao seu PC usando o cabo USB

3.2 Conecte a câmera ao adaptador AC com o cabo USB primeiro; conecte o

Adaptador à tomada.



4 A luz indicadora (No. 2) fica VERMELHA enquanto a bateria está sendo carregada.

 ${\bf 5}$ Quando a bateria for totalmente carregada, a luz indicadora (No. 2) desliga & o IC de controle no circuito pára de carregar.



7 Especificações

Máximo de pixels de saída		10MP	3600 x 2750
Pixels Efectivos (sensor)		5MP	2592 x 1944
Resoluções de imagens		10MP	3600 x 2750
		8MP	3264 x 2448
		5MP	2592 x 1944
		3MP	2048 x 1536
		1MP	1280 x 960
		VGA	640 x 480
Video Clip Resolução		720x48	0 640x480 320x240
fps frames por segundo		30	15
Tipo de memoria	Interna	16 MB (8x16) SDRAM



	Externa	Cartão SD suporta cartão SD de até 4 GB	
Interface USB		2.0	
Formato de arquivo		JPEG, AVI	
Idiomas		Russo, Inglês, Francês, Espanhol, Português	
Zoom		Zoom digital 8x	
Cor em fotos		24 bit	
Sensibilidade ISSO		IS0100 ~ 400	
Velocidade de Obturador		1/10 s ~ 1/1000s	
Auto-temporizador		2 segundos & 10 segundos	
Exposição		Auto +-2.0EV (0.3EV passo)	
Power Supply		Rechargeable Li-lon Battery	
Foto Frames pré-ajustados		6 tipes	
Lentes	Alcance focal normal	1.2m ~ ∞	
	Alcance focal Macro	0.2 ~ 0.4 M	
	Profundi- dade de campo	F/2.8	
	Ângulo	60°	
Dimensão		92 x 55 x 26mm	
Peso		83 g	
Sistema de PC requerido		98SE, ME, 2000, NT, XP, Vista	

