GROWING



Manual

TABLET PC GT712

www.mygrowing.com

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

Conteúdo

- 1. Prefácio
- 2. Aviso de Segurança
- 3. Pronto para Uso
- 3.1 Lista de Embalagem
- 3.2 Aparência produto
- 3.3 Visão geral dos recursos
- 3.4 Especificação Técnica
- 4. Guia Rápido
- 4,1 Switch On / Off
- 4.2 Gestão e carregamento da bateria
- 4.3 Operação da Função dos Icons
- 5. Detalhes de Operação
- 5.1 Audio
- 5.2 Video
- 5.3 Visualizador de Imagem
- 5.4 Gravação
- 5.5 Explorador
- 5.6 Explorador IE
- 5.7 Pesquisador de Voz
- 5.8 Leitor de E-book
- 5.9 Calculadora
- 5.10 Relógio
- 5.11 Operação Cartão TFlash
- 5.12 Instalador APK
- 5.13 Mouse externo / Teclado
- 6. Configurações do Sistema
- 6.1 Configurações WIFI
- 6.2 Função Externa 3G USB
- 6.3 Função externa RJ45
- 6.4 Definições de Som6.5 Definições de Ecrã
- 6.6 Localização e Configurações de Segurança
- 6.7 Definições de Aplicações
- 6.8 Privacidade
- 6.9 Cartão SD e Dispositivo de Armazenagem
- 6.10 Configurações de Linguagem e Teclado
- 6.11 Definições de Data e Hora
- 6.12 Acerca do Dispositivo
- 7. Icon Desktop e configurações

- 7.1 Adicionar e Remover Ícone da Área de Trabalho
- 7.2 Definições do Wallpaper
- 7.3 Ícone de atalho para abrir a procura
- 7.4 Notificação de atalho
- 7.5 Adicionar, mover ou apagar ícone do desktop
- 8. Atualização de Firmware
- 9. Resolução de problemas

1. Prefácio

Obrigado por adquirir o Growing Tablet PC GT712.

Este dispositivo tem inserido um módulo receptor WiFi, e suportes externos Dongles USB 3G * redes de banda larga sem fio de apoio. Isso permite que ele elimine a restrição de cabos de rede fixa; traz a você para o mundo portátil de mídia e para as suas necessidades de entretenimento. Ele também oferece suporte à navegação de imagens, reprodução de vídeo, leitores de livros eletrônicos, jogos, chat on-line e outras funcionalidades.

Para ajudar com a sua compreensão de como usar este dispositivo, leia este Manual do Usuário antes de usar o dispositivo pela primeira vez.

O fabricante não será responsabilizado por qualquer perda de dados pessoais ou danos causados por operação incorreta desta Software / Hardware, danos acidentais, a substituição da bateria ou qualquer outro acidente. Para evitar a perda de seus dados, verifique se você faz regularmente backup de seus dados para um computador ou disco externo.

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade deste produto pode diferir da informação dada neste manual, pois novas funções podem ser adicionadas a este produto.

Este manual está protegido por direitos autorais e qualquer parte não está autorizada a ser copiada ou reproduzida em qualquer forma sem autorização prévia por escrito do fabricante.

Nota: Ao compilar este manual, fomos cuidadosos e precisos para fornecer informações totalmente confiáveis. No entanto, é possível que contenha algum erro. Se você tiver algum problema durante o uso deste produto, contacte o seu vendedor local.

2. Aviso de Segurança

1) Por favor mantenha o dispositivo afastado de campos Magnéticos Fortes, a fim de evitar o dano do produto.

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

2) Por favor não deixe o dispositivo cair, esfregar ou bater contra objetos duros durante o uso, pois isso poderá causar a falha do dispositivo, normalmente devido a arranhões na superfície, danos na bateria, e a perda de dados ou outros danos de hardware.

3) Nunca deixe este produto ser exposto a ambientes húmidos ou chuva.

4) Nunca limpe o aparelho com quaisquer produtos químicos ou detergentes, pois podem danificar a superfície do produto e corroer o equipamento.

5) É recomendável não usar o fone de ouvido com o volume no máximo, por favor, ajustar sempre o volume para um nível adequado de segurança e limitar a quantidade de tempo que você gasta utilizando fones de ouvido para evitar possíveis danos à sua audição. Volume excessivo pode causar danos permanentes da audição.

6) Por favor, não desligue o aparelho abruptamente durante as atualizações de software, porque isso pode causar perda de dados ou erros de sistema.

7) Over-voltagem, a tensão do cabo de alimentação e flexão ou compressão do cabo de alimentação de objetos pesados devem ser evitados para impedir a possibilidade de sobreaquecimento ou incêndio.

8) A fim de eliminar o risco de choque elétrico, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

9) Alguns filmes, músicas e fotos estão sob a proteção de direitos autorais, uso não autorizado é considerado como uma violação às leis de direitos autorais.

10) Por favor, não ligue o aparelho em locais onde o equipamento sem fio é proibido ou quando o uso do dispositivo irá causar interferência e um possível perigo.

11) Todos os equipamentos Wireless está sujeita a interferências externas e isso pode afetar seu desempenho.

12) Respeite quaisquer restrições e regras relacionadas, equipamentos Wireless podem influenciar o vôo do avião, por favor, consulte a companhia aérea relevante se você pretende usar o dispositivo no avião.

13) Por favor, não use o dispositivo em um posto de gasolina, ou perto de combustíveis ou produtos químicos.

14) Por favor, observe todas as restrições relacionadas e regras,
 não utilize o dispositivo onde existem operações de explosão em
 4 www.mygrowing.com

3

andamento.

15) Somente pessoal de manutenção qualificado pode instalar ou reparar o aparelho. Abrir o dispositivo invalidará a garantia.

16) Utilize os acessórios originais e a bateria fornecida com o dispositivo, não use os produtos incompatíveis.

17) O dispositivo não é à prova de água, mantenha-o seco.

18) Por razões de segurança de dados, por favor, faça backup de qualquer informação importante sobre o dispositivo, ou manter um registo escrito à mão.

19) Ao conectar com outros dispositivos, por favor leia o manual do usuário para obter as instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

20) Quando acontecer perda de dados em que altere o funcionamento do dispositivo e que seja diferente das descrições do manual do usuário, utilize o software armazenado em CD incluído na embalagem para atualizar o dispositivo de acordo com o Capítulo Atualização de Firmware,

3. Pronto para uso

3.1 Lista de embalagem

Componentes	Quantidade
Dispositivo MID	1
Adaptador de Comutação	1
Fones de Ouvido	1
Cabo USB	1
Manual de Utilizador	1

2 Aparência do produto



Manual Growing Tablet PC GT712 7"

Numero	Nome	Descrição
1	POWER	Dê um toque curto para entrar em modo SLEEP / Wake UP, ou pressione com toque longo para ON / OFF
2	MENU	Toque curto para entrar no menu
3	ESC	Toque curto para retornar ao ecrã anterior
4	Fone Jack	Fone de ouvido estéreo
5	MINI portas USB	5x porta MINI Pin USB
6	DC Socket	Adaptador 5V@2A
7	TF Card Slot	TF (Micro SD) Card Slot
8	USB Host Slot / 3G SIM Card Slot	External U Disk, 3G USB Dongle, Mouse Port / Built-in 3G SIM Card
9	Reset	Pressione "Reset" quando bloquear
10	Home	Press "back" para menu

3.3 Visão geral dos recursos

■ Adota o RK2918 como o chip principal, ARM Cortex A8 1.2 GHz, Neon coprocessador e 512 KB Cache de nível 2, construído em aceleração de gráficos 3D: Open GL ES2.0, pode suportar tri 40 M/s Highest, suporta ANDROID 2.3 e Flash 10.1 operação de sistema inteligente.

■ Suporte construído em DDR2 512MB ~ 2 GB (opcional)

■ Suporta 4 GB ~ 32 GB de memória Flash interna (opcional), suporte Max 1GB ~ 32 GB externo Micro SD Card

■ Ecrã de alta definição 7 " TFT LCD 800 * 480 ou LVDS 1024 * resolução de 768pixel (opcional).

■ Suporta formatos HD 1080P AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8), resolução máxima suportada é 1920 * 1080 / fps 30

Suporta formatos de imagem JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF. Max resolução suportados 8000 * 8000

Suporta formatos de áudio MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP etc, modos EQ multi. Suporta sincronização lírica e lírica de página completa exibição.

■ Suporta TXT, LRC, PDF, Html, Htm, formatos de arquivo EPUB, suporta auto-browse, zoom, marcadores, vire funções

Suporta Wi-Fi integrado, você pode se conectar com a internet de banda larga sem fio e operar diversos softwares no sistema operacional Android 2.3,o sistema é predefinidos partes do software de terceiro: Office (versão Open Office), Google navegador (IE), mensagens instantâneas (MSN/QQ), Web TV, MP3 on-line, on-line novel, rede games, E-book, etc

Suporta função de registo microfone embutido, pode suporte registo ou chamada de função.

Suporta Porta USB HOST e disco externo, Wired Teclado / Mouse,
 3G USB Dongle etc

- Suporta função 3G para alcançar 3G sem fio, voz, vídeo e Internet.
- Suporta G-sensor função de rotação de Ecrã.
- Suporta fones de ouvido estéreo e alto-falantes
- Oferece suporte a vários idiomas

■ Pode ser usado como um disco de rígido portátil USB, não é necessário drives para WIN2000

3.4 Especificações técnicas

	2				
	Tamanho	7.0" TFT Touch LCD Panel			
LOD Display	Resolução	800*480			
PC Interface	Dual USB Port, USB OTG 2.0 / USB Host 2.0 (Optional)				
CPU	ARM Cortex A8 Level 2 Cache	ARM Cortex A8 at 1.2Ghz,Neon Coprocessor and 512KB Level 2 Cache			
Sistema Operativo	ANDROID 2.3, S	uporta Flash 10.1			
Built-in Flash	4GB				
Built-in RAM	ROM DDRII 512	MB			
Capacidade de extensão	Suporta Micro SE	Card, Capacidade entre 1GB a 32GB			
Alimentação	Built-in 3.7V 450 AC Entrada: C 1	0mAH bateria Lithium recarregavel 10V~240V, Saída DC 5V@2A			
	Formatos	MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP			
Música	Headset max. output	(L) 5mW + (R) 5mW (320hm)			
	MP3Bit rate	8Kbps ~ 392 Kbps			
	WMA、WMV、 Bit rate	5Kbps ~ 192 Kbps			

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

	Frequência de resposta	20Hz~20KHz	
	SN ratio	90dB	
	Distorção	< 0.05%	
	Formatos suportados	AVI,MPG,MKV,RM,RMVB,MP4,MOV,VOB ,DAT,FLV,TS, 3GP,WEBM (VP8) Etc	
Video	Max Resolução	1920*1088	
	Ratio	4:3, 16:9, full screen for opcional	
Foto	JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF, Max 8000*8000 Resolution		
	Formatos	TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB etc	
E-book	Capacidade Máx.	5 Metros	
	Chipset	Atheros (AR6302)	
	Taxa de Transmissão	Max 54Mbps	
vvii i	Distância de transmissão	Max100m	
	Frequência	2.4GHz	
Função de gravação	Formato	WAV	
Temperatura de trabalho	-5ºC ~ 40 ºC		
Operation Systems Supported	Windows2000 / XP / WIN 7 / Vista Mac OS V 9.0 / 10.0		

4. Guia Rapido

4.1 Switch On/Off

Carregue On e desbloquear: quando o dispositivo está no seu modo de desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla "Power" por 3 segundos para entrar em processo de inicialização. O dispositivo levará cerca de 100 segundos para inserir a área de trabalho do sistema, com o LCD no modo bloqueado, por favor carregue e puxe o lo icone para o ponto verde e o LCD irá desbloquear automaticamente, veja a imagem abaixo:



Modo de economia de Energia e Modo de Bloqueio: Pressionando a tecla de "Power" quando o dispositivo estiver em uso resultará no sistema entrando para economia de energia de sono e bloqueado o modo. Pressionando a tecla de "Poder" para despertar tela, sistema estará em modo trancado dentro de 1 segundo, arraste até **(i)** para desbloquear.

Nota: A operação principal do dispositivo não vai parar sob a modo de economia de energia, é apenas o LCD que está desativado, mostrando uma tela preta. Isso significa que tocar a música, filmes etc. ainda continuará a ser executado.

Desligar: Quando o dispositivo estiver em uso, mantenha premido o botão "POWER" por 3 segundos, a tela irá mostrar o poder fora interface, escolha a opção "poder fora" para confirmar a seleção e o sistema será desligado automaticamente.

Nota: Se dispositivo estiver em tela preta, por favor pressione botão Redefinir para reiniciar o dispositivo ou pressione longamente o botão "Ligar" por 6 segundos e, em seguida, iniciar.

Nota: Quando o dispositivo está sem bateria, ele irá soar um alarme e então desligue automaticamente se ele não está conectado a uma fonte de energia para começar a funcionar. Se o dispositivo não inicializar, por favor, verifique se a energia da bateria está baixa.

4. Gerenciamento de bateria e tarifação

1) Carregar a bateria cerca de 8 a 12 horas para se certificar de que a bateria está totalmente carregada pela primeira vez.

2) Insira a porta micro do adaptador da bateria no slot DC no dispositivo e conecte a outra extremidade com o soquete de energia.
 Em seguida, lâmpada do dispositivo vai ser iluminada para azul, o ícone no desktop da bateria
 continua para mostrar que está carregada, por favor aguarde até que a bateria esteja totalmente
 www.mygrowing.com

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

carregada, não desconecte a alimentação durante o carregamento. Uma vez que a bateria está totalmente carregada, o indicador da lâmpada mudará em azul-escuro, o ícone no desktop vai parar de rolar. Quando a bateria estiver esgotada completamente, por favor, carregue pelo menos um minuto antes de o iniciar.

Nota: Para manter a bateria a trabalhar para o seu pleno potencial, por favor, preste atenção para o seguinte conselho:

-Não usar em temperaturas excessivamente elevadas.

-Você pode carregar a bateria mesmo quando ainda há energia na bateria sem que afecte a vida útil da bateria.

-Para manter a bateria em boas condições, certifique-se de que você vai carregá-lo pelo menos uma vez a cada duas semanas.
4.3 Operação dos ícones de função



Definição das funções dos ícones:

Ícone	Função	Ícone	Função	
	Retroceder ao menu principal		Sistema encontrou novo dispositivo	
۶	Estatuto de Energia	- ()	Reduzir volume	
	Retroceder	-()) +	Aumentar volume	
	Menu		Aplicação de menu	
(† • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pesquisa Google	6969	Mudar para Ambiente de Trabalho	
٢	Opções de Sistema	¢	WIFI ligado /desligado	
\$\$ \$	Ethernet aviso de coneção	ill	3G aviso de sinal	
	Browser	Ŷ	Pesquisa de Voz	

5. Detalhe de operação (Audio / Video / Imagem / Gravação)



5.1 Reprodutor de áudio

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque no ícone ara lançar o player de áudio.

-Se não houver nenhum arquivo de música na lista de reprodução reprodutor de áudio, o sistema irá automaticamente carregar quaisquer arquivos de música do cartão micro SD à lista de reprodução reprodutor de áudio depois que o leitor de áudio for iniciado. O dispositivo suporta os seguintes formatos de arquivo de áudio: mp3, wav, midi e wma.

-Se há muitas músicas na área de reprodução de música, deslize para cima/baixo usando a tela sensível ao toque ou use o trackball se existir.

-Clique sobre a faixa que você quer jogar na lista, como mostrado na figura a seguir.



-No áudio jogando, interface de toque 🛅 para entrar na lista de reprodução de áudio.

-Arraste a barra de progresso jogando **processo**, para ajustar o processo de reprodução.

Descrição de ícones de áudio:

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
Ų	Artista	0	Album
Ğ	Musicas	I	Lista de reprodução
\bigcirc	Musica Actual	\sim	Modo aleatório
	Todas as musicas	+0	So uma musica
	Musica anterior		Próxima musica
	Tocar		

Nota: Audio player pode reproduzir arquivos de áudio WAV. **5.2Leitor de vídeo**

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque no ícone apara celebrar o player de vídeo, clique duas vezes o filme você gostaria de jogar.



-O dispositivo suporta os seguintes formatos de arquivo de vídeo: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP.

-Quando não há arquivos de vídeo estava na lista de reprodução do player de vídeo, o sistema irá automaticamente carregar quaisquer arquivos de vídeo do cartão micro SD para a lista de reprodução do player de vídeo depois lançou o reprodutor de vídeo.

-Arraste a barra de progresso da reprodução para ajustar o progresso de reprodução de vídeo.

Descrição de ícones do vídeo Player:

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Adicionar marcadores de video		Ajustar Iluminação
×	Ir para capitulo anterior		Ir para capitulo seguinte

	Tocar/pausar Video	×	Formato de Video 16:9 /4:3/come back
٢	Sair	• • •	Menu
() -	Baixar Volume	4)+	Aumentar Volume

-Clique neste botão para excluir marcador, reprodução aleatória etc. Veja a figura como mostrado a seguir:



- Toque Play Mode para selecionar um dos modos de reprodução: repetição, um único, Repetir tudo, ou toque de retorno para voltar ao menu anterior

Select play mode		
Single		
Repeat one		
Repeat all		
Return		

5.3 Imagem

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque a sícone para entrar o navegador de imagem.

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



Descrição de ícones do Browser de imagem:

Icons	Description	Icons	Description
Sildeshow	Slide show	ବ୍	Zoom In
🕞 Menu	Menu	Q	Zoom Out

Adicionar imagem (Suporta imagem: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIP) -Se não houver nenhum arquivo na lista de foto, o sistema automaticamente irá carregar os arquivos de imagem do cartão micro SD para a foto que pesquisa lista depois lançou o navegador de foto.

-Clique no botão Menu para editar esta imagem.



Adicionando a descrição de ícones de imagem:

Ícones	Descrição	Ícones	Descrição
Û	Detalhes da imagem	ŝ	Defenir no ambiente de trabalho
垣	Recortar	Э	Rodar Esquerda
C	Rodar Direita		

5.4 Gravação

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque a **(L)** ícone para entrar no gravador de som. Toque no ícone de registro **(C)** para iniciar a gravação, toque a **(C)** ícone para parar a gravação. Clique em **(C)** para jogar. Você pode escolher para 'Salvar' ou 'Rejeitar'.

-Para jogar este registro: encontrar este arquivo de registro no diretório raiz de explorar e, em seguida, clique nele para jogar por Audio Player (consulte o Player de áudio 5.1)



5.5 Explorer

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque a sí (cone para entrar na Interface de gerenciamento, toque em cartão SD, memória interna ou USB para abrir seu diretório raiz ou pastas relacionados, você pode adicionar, copiar, colar, excluir esses arquivos, escolhendo o menu pop-up após clicar. Para navegar no sistema de arquivo, pode bater no nome de pastas ou usar as funções de "Voltar" e "Avançar".

SD Card Internal Memory USB	1.4		 	B iel 4-	+ < ₽
SD Card Internal Memory U S B	-	1		1	
Internal Memory U S 8	SD Card				
, USB	Internal M	emory			
	USB				

5.6 Navegador IE

NOTA: Para o navegador da Web para visualizar sites web, este dispositivo deve ser conectado a uma rede sem fio ou 3G (para 15 www.mygrowing.com

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

detalhes, consulte o capítulo 6.1 Wi-Fi configurações). No menu do aplicativo ou no desktop, clique no ícone a para entrar para a interface de navegador da Web; clique na barra de endereços e insira o endereço do site para o site que você gostaria de ver. Use os teclados pop-up para inserir o endereço e clique em "Go".

A	€.#	69 iz. s	4-	4+	۲	a.
13ht	p.//www.google.com/m?client+ms-android-google&source+	android-home			C	×
Web	page not available					
The Web	e page al foto l'invest poogle convin (vilentinte, android, google Son semanently to a new web address.	internetical turns, maple be	ampora	rty down	or 8 may	have
tiers ar	e some suggestions:					
• 0	eck to make sure that your device has a signal and data connection load this web page later.					

NOTA: O IE usa o popular de terceiros IE Explorer software; siga o modo de o Explorer IE operacionais padrão para operar.

5.7 Pesquisador de Voz

No menu do aplicativo ou no desktop, clique no ícone varia entrar no interface de pesquisa de voz, fale o que você gostaria de pesquisar, então Unidade de Pesquisa irá informação em conformidade.

5.8 Leitor E-Book

No menu do aplicativo ou no desktop, clique no ícone in para entrar para a interface do Leitor E-Book, Escolha o arquivo que você gostaria de ler:



Clique no canto superior direito Ícone apara aparecer o meu de leitura.

Charging lithium-ion batteries, (BU12) There is only one way to charge lithium-based batteries. The so-called minated chargers, which claim to restore and prolong batteries, do not exist for lithium-ong procedures restored by the solution of the solution of super-fast charging apply. Manufacturers of lithium-ion cells have very strict of lithium-ion procedures are proceeding as the pack should be charged as per the manufacturers. Young T	Charging lithium-ion batteries, (BU12) There is only one way to charge hithium-based batteries. The so-called miracle chargers', which claim to restor and prolong batteries, do not exist for lithium charge procedures and the pack should be charged as per the manufacturers "typical" charge	Ŷ #	₩41 ← + < ≣
There is only one way to charge lithium-based batteries. The so-called miratel chargers, which claim to testore and prolong batteries, do not exist for lithium-ion cells have very strict of lithium-ion cells have very strict guidelines in charge procedures and pack should be charged as per the manufactures? Twisial?	There is only one way to charge lithium-based batteries. The so-called minarde chargers, which claim to testore and prolong batteries, do not exist for lithium-ion cells have very strict of lithium-ion cells have very strict pack should be charged as per the manufacturers "typical" charge	harging lithium-ion batteries (BU12)	Lithium-ion is a very clean system and does not need priming as nickel-based batteries do. The 1st charge
lithium chemistries. Neither does super-fast charging apply Manufacturers of lithium-ion cells have very strict guidelines in charge procedures and the pack should be charged as per the manufacturers "Twinal" charge service life Newer cell are canable of herere service life Newer cell are canable of	lithium chemistries. Neither does super-fast charging apply. Maufacturers of lithium-ion cells have every strict guidelines in charge procedures and the pack should be charged as per the manufacturers "typical" charge	There is only one way to charge hium-based batteries. The so-called iracle chargers', which claim to restore d prolong batteries, do not exist for	is no different to the 5th or the 50th charge. Stickers instructing to charge the battery for 8 hours or more for the first time may be a leftover from the nickel battery days.
		hium chemistries. Neither does per-fast charging apply. Manufacturers lithium-ion cells have very strict idelines in charge procedures and the ck should be charged as per the anufacturers "twnical" charge	Most cells are charged to 4.20 volts with a tolerance of +70.05V/cell Charging only to 4.10V reduced the capacity by 10% but provides a longer service life. Newer cell are canable of

Clique em esquerda / direita ao lado da tela ou tocar na tela na orientação de paisagem para virar as páginas.

-Zoom: clique em 🚽 para ampliar o tamanho da fonte, haverá S, M,

L, XL, XXL para sua escolha.

- Vá para: clique em A haverá uma caixa de diálogo pop-up, entrada o número de página que você gostaria de ir para, em seguida, clique em OK para confirmar.

-Favoritos: clique em Para adicionar, excluir, indicador de exibição

-Informações do livro: clique em 🗾 para nome de seleção livro, autor ou informações relacionadas.

-Flip auto: você pode escolher o manual, 15S, 30, 60, 90 e 120 para virar páginas automaticamente.

5.9Calculadora

No menu do aplicativo ou no ambiente de trabalho, toque no ícone da calculadora aprir a calculadora:



Clique no 📰 para entrar no Painel Avançado

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



5.10Relógio

No menu de aplicações ou na área de trabalho, toque no ícone de relógio impara entrar na interface de configurações.



Você pode operar o Player de vídeo / Audio Player na interface do relógio.

Clique em 🔯 entrar em função de despertador

- Toque em qualquer uma das caixas de alarme para configurar um alarme: tempo, campainha, vibração, repetição e rótulo podem ser definidos.

-Todos os dias: Configuração repetir o sino, ao mesmo tempo todos os dias.

-Segunda-feira a domingo: você pode escolher os dias e o mesmo tempo de cada dia.

-Não: Programar o alarme por um tempo, sem repetição. -Padrão: definir o padrão de sino.

5.11 TF (Micro SD) Card armazenamento

Há um slot de cartão TF (Micro SD) deste dispositivo; Ele suporta arquivos de leitura no TF (Micro SD) e Flashcards. Certifique-se de que você insira o cartão na ranhura, a rodada de maneira correta. Para remover a placa, basta apertar o cartão para o slot e isso liberará automaticamente o cartão. Por favor seguir o seguinte Conselho ao usar o slot de cartão:

-Insira o cartão de memória na ranhura do lado direito.

-Não retire o cartão quando ele está em uso (leitura, a cópia), caso contrário, ele pode causar erros de dados.

-Não use o cartão de memória em condições de alta temperatura. -Mantenha o cartão de memória longe os materiais líquidos e erosiva.

5.12 APK instalador

Este dispositivo suporta aplicações de terceiros Instalando programas projetados para serem executados no Android. Muitos programas de aplicativos podem ser baixados da internet e, em seguida, instalado usando o instalador APK.

Pressione o instalador APK **a** e a interface do instalador APK vai popup com os seguintes ícones: instalar, gerenciar e Exit.



Instalar: Pressione instalar para entrar na interface de instalador APK.

APK arquivos podem ser instalados de: memória interna, o que significa o armazenamento interno, Micro SD Card, que significa um

cartão de memória inserido na ranhura TF (Micro SD). Depois de inserir, selecione o programa a ser instalado a partir de janela do lado direito, bate-instalar e siga as instruções. Quando o aplicativo tiver sido instalado você voltará para a tela principal do instalador e você verá o software relacionado Menu.

A	£.4	■** +- ++ < ■
100	Annual Control of Cont	
N.	1	
1	44	🗃 skype.apk
1	LÖST.DIR	
1	.android_secure	
	SD Card	
1	Android	
1	Movie	
1	Music	
1	Photo	
	DAT	
	CO-2011050010PC-8001-0038-11E798MO-2011050025 800V1.02 14.13 EN-2011.05.19	
1	DCIM	
	sdcard	0

Desinstalar: Clique em "Gerenciar" entrar na interface de software de terceiros.

Nota: Apenas APK Software instalados por usuários podem ser desinstalados, padrão de fábrica Software não pode ser excluídos ou desinstalados.

A 2.4	(1) k (4-	4+	۲	127
Arrage					
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					
Action					
Launch					_
Export					
Uninstall					
Cancel					
tujuer.					
Eaflery					
A Masic					

-Lançamento: executar o software.

-Exportação: exporte o software para o cartão TF.

-Desinstalar: desinstale o software.

-Cancelar: retorne ao menu principal.

Nota: Acima de instruções para a instalação de Software apenas, por favor instalar outros softwares de acordo com esta instrução.

5.13 Mouse externo e teclado

Quando o mouse estiver conectado, a tela irá mostrar o ponteiro do mouse, Esquerda botão do mouse é o botão confirmar, botão direito

do rato é o botão de retorno, o controle deslizante central é o botão superior e inferior.



Nota : Vai haver algumas chaves que não funcionam; o código de teclado precisará ser alterado de acordo com a definição de sistema Android. É recomendável usar o teclado USB padrão de fábrica.

6. As configurações do sistema

6.1 Configurações de WI-FI.

Toque no ícone de menu do aplicativo para entrar na lista do menu de funções; pressione "configurações" para entrar na interface de configurações ou pressione i ícone no ambiente de trabalho, clique em a celebrar, assinalar Wi-Fi, por favor, veja a imagem abaixo:

Conectando a rede Wi-Fi: Pressione "Configurações de Wi-Fi" para entrar no menu seguinte, o sistema vai encontrar o nome de WiFi automaticamente. Por favor, consulte a figura de exemplo abaixo, encontrou vários nomes de rede Wi-Fi:

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



Endereço IP de conexão e configurações: Existem dois métodos de configuração para permitir que o endereço IP a ser definido. Se o endereço IP é distribuído automaticamente ou não, é dependente de configurações do selecionador de Wi-Fi.

1) Endereço IP é atribuído automaticamente:

Por padrão, este dispositivo está configurado para ser atribuído um endereço IP automaticamente.

Se a rede sem fio que você deseja se conectar, atribui o endereço IP automaticamente, mas as configurações foram alteradas para um endereço IP estático, use o seguinte procedimento para alterar as configurações. Pressione o canto superior direito da tela e pressione "Avance", em seguida, a seleção na caixa "Usar IP estático".



Pressione a 🔳 no canto superior direito do ecrã e pressione 🎚 Salvar, veja a figura abaixo:



Pressione o ícone "Voltar" depois de concluído, isso irá voltar para a tela de configurações de Wi-Fi. Por exemplo, pressione 2 vezes "KW" e, em seguida, ele vai entrar em uma interface e pedir-lhe para introduzir o código. Em seguida, inserir o código correto, pressione "Concluir". Em seguida, o sistema irá conectar-se e distribuir o endereço IP automaticamente, mostrará "conectado" uma vez que o sistema terminou a ligação. Você pode ver a rede que liga o estatuto em conformidade quando você pressiona o nome da rede, veja a figura abaixo:

A 2+	Ŷ	∷! (- (+ ≺	Wi Fi settings	983 E	• • < "
WI-FI	O Connect to KW		Wi-Fi Observing IP address from KW		×
Network notification Notify me when an open retwork 6	Signal strength Gaod Security WRA/WPA2 PSR Titledam program		Network notification hostly me when an open network i	⊙ ĸw	
MI-R networks KW Secured with WFA/WFA2 PSK	123454		With seminaria	Status Obtaining address Speed 11MBps Signal strength Fair	34
1 2 3	4 5 6 7	8 9	0 SC Second with With With With 2 PSK	Forget Cancel	10
@ # \$	% 8 *	+ (Second with weth		10
ABC ,		. Dore	KW2 Second with WDP		10

2) Configuração manual – endereço de IP estático:

Se a rede Wi-Fi estiver se conectando a requer um endereço IP estático, use o seguinte procedimento para alterar as configurações. Pressione o canto superior direito da tela entrar em configurações de "Avançar".

Selecione a caixa "Usar IP estático" e, em seguida, defina o endereço IP, Gateway e Netmask usando as informações que você tem para essa rede. Veja a figura abaixo:

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



Pressione a no canto superior direito da tela e pressione "Salvar" para concluir a configuração, consulte imagem mostrou como abaixo :

A	- 10 id. #	4-	4+	۲	1
Advanced.		- 22	10.000	- 22.000	20020
Regulatory domain Set the number of charment is use					
Wi-Fi sleep policy specify when to particle from all this mobile data					
MAC address teas.re.zs.ct.zz					
IP address					
P settings					
Use static IP					
Line .		3			

Pressione o WiFi, nome da rede para concluir a configuração. Por exemplo: pressione "KW" e, em seguida, terá uma interface pedindo-lhe para o código de entrada, o código de direito de entrada e, em seguida, pressione "Concluir". Em seguida, o sistema será conectado e distribuirá o endereço IP automaticamente, mostrará "conectado" uma vez que o sistema terminou a ligação. Você pode ver a rede que liga o estatuto em conformidade quando você pressiona o nome da rede. Haverá um ícone de Wi-Fi a no ambiente de trabalho



6.2 Externo 3G USB Dongle função

Desligar o Wi-Fi após entrar em Wireless e configurações de Internet, em seguida, clique em redes móveis.

A 074	Bidl 4- 4+ < P	A 07+	Bidl + + <
Minimut & Setaure settings		Madia analy withig	
WS-FI hard an entry	15	Data enabled Ination data access near Matthe instance	
Wi Fi settings of up & hange allowers and press.		Data rearring Derived to data services when theiring	
Bluetooth terrer Renew	101 101	Access Point Names	
Bluetooth settings through streaction, will denie tarea & discoundarity		Use only 2G networks ment before y	
VPN settings		Network operators send a reduced operator	
Mobile networks tot sphere for rearring version is, killing			
Ethernet settings			

Abrir dados, conecte a 3 G USB Dongle à porta de Host, ícone ser apareceu na interface topo depois de rede tem sido relacionado com êxito Seguidamente criar um novo ponto de acesso, dar o nome que preferir tipo "Ligacao1" e no nome da "APN" colocar "myconnection" todos os outros campos deixar como estão por defeito.

6.3 Externo RJ45 USB Dongle função

Inserir RJ45 USB Dongle à porta de Host e, em seguida, selecione as "configurações de Ethernet" para as configurações de rede, consulte as figuras abaixo:

Manual Growing Tablet PC GT712 7"





Selecione "Ethernet", e automaticamente atribui o endereço IP, o sistema conectará à rede.; Se o endereço IP atribuído estaticamente, por favor, selecione "Usar IP estático", em seguida, definir o endereço IP correto para se conectar à rede.

₩ist 4- 4+ < IP
Constant and statistics
9
۲
۲
۲
۲
۲
0

6.4 Configurações de som

Toque"Som"para entrar na interface de configurações.

Hennis Hennis Amerika Silent mode Linesa af auron kange mada & slams		 100	1000
Beened Silent mode Diters all south costs mode & dame			
Silent mode Silense al' source executione & alarme			
Volume			
NetRation			
Notification ringtone			
Ineffack			
Audible selection Pay sund when making scient with this			
Screen lock sounds Pag touch when locking and writiking the screen			
Haptic feedback			

1) Modelo silencioso: assinalar esta opção, dispositivo será mudo

 \subset

2) Configurações de volume de mídia: toque "volume de mídia" para entrar na interface de configurações, em seguida, a criação de música e vídeo, observe volume.

A 01+		9 EE 24 B	4-	4+	۲	1
inter anti-age						
	40 Volume					
	Weda					
	Alarm					
	kerfugtuk					
autorian factor for the first	0	Ganal				

3) Configurações de notificação de toques: Pressione "Toques de notificação" para escolher qualquer um dos toques padrão.

★ Φ ² +	?≣≈ ≠ 4- 4+ ≺ IP
Ringtones	
F1_New_MMS	0
F1_New_SMS	0
Heaven	0
Highwire	0
KzurbSonar	0
OnTheHunt	۲
TaDa	0
Tinkerbell	0
Volla	0
N	Careari

4) Seleção audível: definir o som ao fazer seleção de tela, toque em execução ar para realçar a seleção.

5) Sons de bloqueio de tela: configurar o som quando bloquear ou desbloquear a tela, toque em 🗹 para realçar a seleção

6) Feedback: (definir vibração de interface do usuário), toque em ara realçar a seleção

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



6.5 As configurações de exibição



1) Girar tela de auto:

A tela mudará a direção automaticamente quando ele for girado.

2) Animação:

Exiba todas as animações em todas as janelas.



3) Brilho: Arrastar I para ajustar o brilho,toque em "OK" e "Voltar".



4) Tela o tempo de espera:

Ajuste o atraso antes que a tela desligar automaticamente.

A 1.4	₩₩1 4- 4+ ≺ 📰
udie wronget Brightness	0
Screen timeout	
15 seconds	0
30 seconds	0
1 minute	۲
2 minutes	0
10 minutes	0
30 minutes	۲
	Canad

6.6 Localização de e configurações de segurança

Toque "Local e segurança" para entrar na interface de configurações:

🖈 🗉 🖷	68 is. 8	4-	4+	۲	127
Location & security settings		122	10000	- 22.00	28.8 m / A
Wy Location					
Use wireless networks Louisur Artenness (b) W Prador middle scharks					
Tirees undeck					
Set up screen lock Lob screet with a patient, FM, or passent					
Fatument					
Visible passwords them patoment as you tage					
Device administration					
Select device administrators					
Credential starsge					
Install from TF card total encryted antibutes from this and					
Set password fet or sharpe the conductual storage parameter					
Clear storage					

1) Conjunto desbloquear padrão:

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



Toque em "Mudança e desbloquear padrão" e, em seguida, toque



Desenhar o padrão de desbloqueio, conectar-se um mínimo de 4 pontos, toque para competir a configuração.

2) Definir PIN:

Esta será sua proteção de tela código



Entrada 4 números e, em seguida, clique em OK para tela do fechamento. Quando o dispositivo tem de ser activado após espera, ser-lhe-á pedido para inserir esse código



3) Código:

Código de entrada para ser seu código de proteção de tela



Quando o dispositivo tem de ser activado após espera, ser-lhe-á pedido para inserir esse código



Nota : Acima de três códigos, você pode escolher uma para proteger o seu dispositivo.

6.7 Configurações do aplicativo

Toque em "Pedido" para entrar na interface de configurações:

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



Escala de fontes desconhecidas para instalar qualquer Software que pode oferecer suporte a sistema operacional Android.

1) Gerencie configurações de aplicativos:

-Toque em "Gerenciar aplicativos" para gerenciar ou excluir aplicativos.



2) Executando as configurações de serviço:

- Torneira "Executando o serviço" para ver e controlar a execução do serviço.



3) Usar o armazenamento: verificar armazenamento uso do aplicativo



4) Bateria Use: uso de bateria e verificar Status



5) Configurações de desenvolvimento:

Aconselhado a usar padrões de fábrica, ou qualquer alteração fará algumas funções não disponíveis.



6.8 Privacidade (dados de fábrica Reset)

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



Nota: Por favor, copie todos os arquivos antes de redefinir usando dados de fábrica.

6,9 Cartão SD de e configurações de armazenamento do dispositivo

Toque em armazenamento de SD card e dispositivo para introduzir o seguinte para verificar o espaço total, espaço disponível, cartão de formato SD, etc.

A 7.4	en la la	4-	4+	۲	127
lange setlings				2.0	
Total space					
Available space					
white fluck					
Total space					
Available space					
Erase NAND flash Inter all data on the MIC 5 MAR flash, such as must and photos					
orenal starage					
Available space					

6.10 Língua e configurações de teclado

Toque em "Idioma de teclado" para entrar na interface de configurações.

A 1 +		4-	4+	۲	127
Language & keyboard settings			10000	12.00	
Language mittings					
Select language light (seniol lington)					
User dictionary					
Repleand settings					
谷歌拼音输入法 DetPHEAL setup					
Japanese IME					
Android keyboard Instructive/marketing:					

1) Configurações de idioma:

O dispositivo suporta multi-idiomas; Você pode selecionar uma interface de operação de idiomas diferentes de acordo com suas necessidades. Clique na opção de idioma de que você prefere.

★ 1 +	■ ≥ ● 4- 4+ <	T.
Levely		
Čeština		
Dansk		
Deutsch		
English (United Kingdom)		
English (United States)		
Español (España)		
Español (Estados Unidos)		
Français		
Italiano		
Nederlands		
Norsk bokmål		

2) Configurações de teclado android:

A 2.4	- 10 M +	4-	4+	۲	i P
indroid Replaced settings			-01-5-10		
Vibrate on keypress					
Sound on keypress					
Popup on keypress					
Touch to correct words.					
Auto-capitalization					
Show settings key					
Input languages Doe finger en specifier te ihunge language :					
rerd suggestion sattings					
Quick fixes . Controls controling typed intensive					
Show suggestions Display suggested wards while Sygrag					
Auto-complete spectar and percluston asteriatically ment highlighted work					

11 Configurações de data e hora

Toque em data e hora na interface de configurações, selecione o por trás a opção automática para modificar a data, fuso horário e tempo.

1) Definir data:

- Toque 🛨 💼 e selecione o dia, mês e ano, toque no ícone

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



2) Selecionar fuso horário: Escolha seu fuso horário Local para

clique.

A 1+	10 k	- 4-	4+	۲	r.
Talert rive pare			-		
Hong Kong Gattet.co					
Irkutsk Gent-s oc					
Kuala Lumpur serieco					
Perth					
Talpei out-box					
Seoul .					
Tokyo, Osaka					
Yakutsk					
Darwin Gert-state					
Brisbane					
Viadivostok					

3) Definir hora:

Toque = para selecionar horas e minutos, por exemplo: 10:56 e toque no ícone = para confirmar OK.



4) Selecione o formato de hora:



6.12 Sobre o dispositivo.

Verifique o uso da bateria, informações legais, status do dispositivo e versão do software, etc.

A	10 iz 4	4-	4+	۲	P.
See HD	1000		222.000	12.61	
Status Device running information, reduced, etc.					
Battery use what has been using the battery					
Legal information					
Model number ambens					
Android version					
Kernel version 14.3227 Junddhio HA					
Build number nanygrytnad (ni 28 adornal eng 23 ni Dindolalako eng mand 2011/0514,12030 (na keyn					

7. Configurações do ícone de função desktop de

7.1. Adicionar e remover o ícone no Desktop função Toque no ícone in no canto superior esquerdo da interface principal para entrar na interface de configurações de área de

trabalho, você pode selecionar o papel de parede e adicionar imagens, etc.

Manual Growing Tablet PC GT712 7"



Ícone de atalho:



Toque no ícone o para adicionar uma imagem de área de trabalho conforme abaixo:

Add to Home screen		
P Shortcuts		
() Widgets		
Folders		
Wallpapers		

Selecione um ícone de atalho para adicionar a interface principal, bata a opção correspondente para adicionar.

A	2.4	■ 24 €	4-	4+	۲	P
	S. Complex					
iek	ect shortcut					
G	Applications					
1	Bookmark					
2	Music playlist					
6	Settings					
		.dia				
		in the second				

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

Selecione uma imagem de desktop para adicionar a interface principal, relógio analógico, calendário, etc.

A	1.4		III a 🕯	4-	4+	۲	a de la compañía de l
	Q. Const				and a		
Thoo	ise widget				-		
0	Analog clock						
10	Calendar						
19	Home screen tips						
۲	Music						
-	Picture frame						
0	Power Control						
Q	Search						

7.2 Configuração de papel de parede de

Toque no ícone 💻 para mudar o papel de parede e selecione a imagem que você desejar.



Toque ^{set wallpaper}. Configuração de papel de parede é concluída.



7.3 Toque ícone de atalho 🛄 para abrir o motor de busca



	_	_	_	_		_	_	_
STREET, STREET, STREET,	Annual Property.	Address of Females, or	Kanning Streeme	Address of Females,		1		
Distance in case	Street Ground	-	1 A 1	States and States and				summer by summer
•	Sec. Manual	in the second second	- Co.	2	Same Name		m	•
148								64

7.4 Notificação de atalho Toque no ícone I para verificar o status atual de notificação:

january 13, 2011	EF 26 😜	4-	4+	۲	a.
Defend					
4. USB debugging connected Safet to duality USB Adrogeng					
17 USE connected Select to copy flats forf-con-pair computer.					

7.5 Adicionar, mover ou excluir o ícone no Desktop

Toque no ícone in a interface principal para entrar na lista do menu de função, exibir todos os ícones de aplicativo por páginas. Imprensa e arraste o ícone do aplicativo para copiar para a área de trabalho atual, ou seja, definir o atalho na área de trabalho.



Long pressione o ícone do aplicativo no desktop para entrar em modo de edição e você pode mover o ícone. Quando você arrastar o

ícone para , transforma-se na função eliminar, liberar o ícone Excluir.



8. Atualização de firmware

Pressione o botão "Power" pode desligar o dispositivo antes de atualizar (Nota: prima e mantenha premido o botão de "Poder" pelo menos 6 segundos se o dispositivo não pode ser activado normalmente).

Insira o CD do Driver copie o arquivo chamado "RK2918 Android atualizar Tool_" para seu computador desktop (Nota: O dispositivo não pode ser atualizado diretamente do CD), em seguida, abra o arquivo "RKBatchTool.exe" na pasta "RK2918 Android Upgrade", clique no botão" ① "nesta janela atual e escolha"update.img"na janela pop-up, clique em Abrir, como mostrado na figura abaixo:



Mantenha pressionado o botão "Menu" no dispositivo e sem liberá-lo depois de dispositivo tiver sido desativado; Conecte o dispositivo ao PC pelo cabo USB fornecido com o dispositivo.

A janela "Assistente Novo Hardware encontrado" será exibida no canto inferior direito como mostrado abaixo. Escolha "Instalar a partir

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

de uma lista ou local específico (avançado)" e, em seguida, clique em "Avançar" para instalar o driver USB, veja a imagem abaixo: **Nota** : The USB porta do PC deve ser USB 2.0, ou não pode ser usado para atualizar o dispositivo.



Selecione "Incluir este local na pesquisa" e navegue até a pasta seguinte "Arquivo de atualização de Software" > "291xDriver" > "x 86" > "XP" no CD-ROM, clique em "OK". O sistema irá detectar e instalar o driver automaticamente, finalmente clique em "Concluir", veja as fotos abaixo:

Please choose your search and installatio	in options.	-
	Browse For Folder	1
Search for the best driver in these location Use the check boxes below to limit or exp paths and removable media. The best driven and percent of the second seco	Select the folder that contains drivers for your hards	ware
Search removable media (floppy, C	RX2918 Android Upgrade Tool_v1.23	
Include this location in the search:	💷 🚞 and64	
C:\Documents and Settings/Vest12	2000	
O Don't search. I will choose the driver to in	🗀 vista 📛 win7	
Choose this option to select the device do the driver you choose will be the best make		
	To view any subfolders, click a plus sign above.	

Clique em "Continuar".



Clique em "Finish".



A tecla ESC após ícone rotulado "1" tornou-se verde, veja a imagem como abaixo:



Em seguida, clique em "Atualizar" para iniciar o processo de atualização. Durante este processo muita informação será mostrada na caixa de status de atualização como mostra a imagem no verso. **Nota** : Enquanto o sistema está sendo atualizado, o dispositivo não deve funcionar de qualquer maneira.

BOOTVer	0.2.03	PW Time BOOT Time	2011-08-19 11 20 11 2011-04-22 19 55 50	Ruppet Char	NC+	
ending form lapor 1=0 lapor 1=0 lapor 1=0 lapor 1=0 lapor 1=0 lapor 1=0 lapor 1=0 lapor 1=0 lapor 1=0	vers Finishel grade Antion grade Shart 1 Text. Denice 2 Text. Denice 2 Check Chip 20 Check Chip 20 Get FlackEnd Get FlackEnd Freques 228 5 Troques 228 5 Deniced 228	l Stallelowen Kart Notes Start Start Start Intest Start Start Start				
Connected	Senten .				101	

O sistema foi atualizado com sucesso quando o aviso de "Upgrade feito sucesso <1> Fail <0>" aparece na barra de status como

www.mygrowing.com

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

mostrado abaixo, e dispositivo virá para a interface principal após execução do sistema.

Nota: Por favor, não desconecte o cabo USB durante o processo de atualização porque isso causará falha de atualização ou sistema possível do dispositivo

FWVVer.	8 2.02 1.65	FWTime.	2011-05-19 11 28 11 2011-04-22 19 55 50	Support Chip	1029	
Layer 1-4) Layer 1-40 Layer 1-40 Layer 1-40 Layer 1-40 Layer 1-40 Layer 1-40 Layer 1-40	Batat Device Fait For Load Tast For Load Tast Device 1 Test Device 1 Deviload Fire Deviload Fire	Sutress SetTert Ier Start Nortes Nortes Surt Start Start Start				
Caper 1-40 Caper 1-40	Banet Derice Renat Derice pgrade Dane So	Start Success consult: Fail(0)+++				
Connected	Beast Service Beast Service pgrafe Sus Se	Plart Darens areas(1) Fail(0)+++		0		

9. Soluções

9.1 Dispositivo não conecta ao Wi-Fi.

-Certifique-se de que rede sem fio está funcionando, testá-lo usando outro dispositivo sem fio.

-Verifique o dispositivo e a opção sem fios está dentro do intervalo de rede sem fio para ser conectado também. Paredes ou outras obstruções irão reduzir as distâncias possíveis entre dispositivos sem fio.

-Garantir a senha de segurança está sendo usada está correta.

9.2 Não ative o dispositivo

-Você não pode ativar o dispositivo quando a carga da bateria está abaixo do nível crítico, por favor, ver carga da bateria.

-Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo e verifique se ele está sendo reiniciado é normalmente ou não.

-Verifique se o carregador está ligado correctamente.

9.3 Questões de calor

-Ao executar vários aplicativos, usando a tela em sua configuração mais brilhante, ou quando está sendo utilizado, este dispositivo pode ficar bastante quente. Isso é normal e não deve causar qualquer inconveniência quando em uso.

9,4 Sistema de anomalias e não funcionamento correto

-Instalação de alguns aplicativos de terceiros pode causar o sistema não funcionar corretamente. Pressione o botão RESET e execute uma reinicialização do sistema para resolver esta questão.

9. 5 Definir o aplicativo de email ou registo

-Certifique-se que o MID é conectado a uma rede Wi-Fi e pode se conectar à Internet.

-Certifique-se de que configurações de E-mail foi digitado corretamente para a conta que está sendo acessada.

- Ver se a hora do sistema e a hora local estão corretos.

9.6 Pode não gravar

-Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo e, em seguida, verifique se a função de registro funciona corretamente.

9.7 O tempo de espera do dispositivo é demasiado curto

-A duração da bateria de lítio varia de acordo com mudanças de temperatura ambiental e as condições de serviço. Se a temperatura ambiente é muito baixo ou muito alto, a duração da bateria será afetada. Recomenda-se usar este dispositivo na temperatura normal.

-Da bateria depende da utilização. Volume alto, e o uso frequente Wi-Fi podem influenciar uma duração inferior da bateria.

9,8 Nenhum som através do fone de ouvido

-Por favor, verifique se a configuração de volume é 0.

-Verifique se o arquivo de áudio está quebrado e tentar jogar um outro arquivo de áudio para confirmar. Se o arquivo de áudio é quebrado, pode causar ruído grave ou estático.

9.9 A distorção de cor de exibição de vídeo ou imagem

-Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo para resolver este problema.

9.10 Não copia arquivos

-Por favor, verifique se o dispositivo estiver conectado ao computador corretamente.

-Por favor, verifique se o espaço de memória está cheio.

-Por favor, verifique se o cabo USB está quebrado.

9,11 Outros problemas.

Por favor, siga até o próximo passo para corrigir outros problemas antes de retornar a MID / Tablet PC para nós:

-Etapa 1: Pressione o botão RESET na parte superior do dispositivo,

verifique se a função funciona corretamente;

-Etapa 2: Atualize o firmware do CD e reinicie o MID / Tablet PC e,

em seguida, verifique se a função funciona corretamente.

(Todas as informações estão sujeitas a alterações sem prévio).

Manual Growing Tablet PC GT712 7"

Garantia:

Este produto Growing dispõe de garantia contra defeitos de fábrica. A garantia não cobre danos externos e internos que resultem do mau manuseamento do equipamento.

Política de Defeitos no LCD do tablet

Apesar dos padrões mais altos possível, a fabricação intricada de ecrãs "thin-film transistor" (TFT) de cristais líquidos (LCD) poderá ainda assim produzir pequenas imperfeições visuais. Estas imperfeições visuais não prejudicam a performance do seu tablet. No entanto, a Growing irá fornecer o serviço de garantia para o ecrã TFT LCD do seu tablet quando existam pelo menos:

Mais de 5 pontos brilhantes ou 8 pontos escuros (excluindo 8).

Estas condições de garantia para ecrãs TFT LCD são oferecidas pelos fabricantes de TFT LCD.

A Growing irá no entanto, por sua vontade, reparar ou substituir o produto.

Por favor note: Um ponto brilhante é um píxel ou sub-píxel branco que está sempre ligado. Um ponto escuro é um píxel ou sub-píxel preto que está sempre desligado.

Para assistência contate o seu vendedor local ou directamente para a Growing através do telefone (+351 808 20 29 30) ou para o mail 808202930@growing.pt.

No Brasil contate para o telefone em São Paulo 08007776222, demais regiões (11) 4193-2334 ou para o email sac@growing.net.br

Warranty Garantia Garantie Garantía						
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años		
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses		
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses		