DVR Gravador de Video Digital

Instruções de Operações







Por favor, Leia este manual com cuidado antes de tentar operar este aparelho, e mantenha-o pra uso no futuro.

ÍNDICE

Capitulo 1 : Especificação e definição de conexão2
1.1 Parâmetros
1.2 Definição do painel frontal
1.2.1 Definições dos botões do painel frontal:3
1.2.2 Definições das lampadas piloto do painel frontal:4
1.3 Definição do painel traseiro4
1.4 Instrução do Controle Remoto5
Capitulo 2 : Instalação do Sistema e notas7
2.1 Notas7
2.2 Conexões
2.2.1 Conexão de vídeo ·····8
2.2.2 conexão RS-485
Capitulo 3 : Operação8
3.1 Ilustração do sistema de operação e glossário
3.2 Inicio9
3.3 Sair do sistema
3.4 Operação barra de Status9
3.5 Outras operações
3.6 Menu principal ······12
3.6.2 Configuração de vídeo 15
3.6.3 Configuração de gravação
3.6.4 Configuração de alarme
3.6.5 Gerênciamento de arquivos
3.6.6 Gerênciamento de usuário
3.6.7 Configuração de rede24
3.6.8 Gerênciamento de armazenagem26
3.6.9 Informação 27
Capítulo 4 : Conexão WAN
4.1 PPPOE
4.2 Encaminhamento do roteador ······29

Capítulo1 : Especificações e definições de conexão

1.1 Parâmetros

Modelo parâmetros		4CH	8CH	16CH		
	Compressão		H.264			
	Fonte de vídeo	PAL: 100 fps	PAL: 200 fps	PAL:400 fps		
		NTSC: 120 fps	NTSC: 240 fps	NTSC:480 fps		
Víc	Resolução de visualização		D1 (704×576)			
deo	Resolução de gravação		CIF (352×288)			
	Entrada	4 CH BNC	8 CH BNC	16 CH BNC		
	Saída		1 CH BNC , 1 CH VGA			
	Padrão de vídeo	PAL, NTSC ajustável				
1	Entrada de áudio	1 CH 4 CH				
Audi	Saída de áudio	1 CH				
0	Compressão	G.723				
Grav.	Modo de gravação	Manual, Agenda, Detecção de Movimento, Gravação de Alarme				
	Reprodução	4CH 8CH		4CH		
Arma	HD	1X.5	2X SATA			
azen: hacl	Capacidade do HD	2T				
amer	Formato do HD	FAT32				
ito e	Backup	USB, Rede, HD Local				
	Porta de Rede	Ethernet10/100Base-T, RJ45				
Re	Protocolo	UDP/IP,TCP/IP,IGMP (multicast), DNS&DHCP client , PPOE , DDNS				
)de	Navegador de Rede	Software Client, IE browser				
	CMS	Visualização 36 CH de video no software client, gerência 255 pcs DVR				
Entra	RS485	1x	RS485, suporta controle de PT	ſZ		

da/saí	USB	3 portas	2 portas
da	Controle Remoto	Suporta	
	Mouse	mouse USB	
	Painel de controle	Suporta	
C	Controle de rede	Suporta	
ontrole wav	Controle teclado 3D	Suporta sómente protocolo VC e tecla	ado 3D

1.2 Definições do painel frontal



1.2.1 Definições dos botões do painel frontal:

Power: Ligar / Desligar sistema. Se o sistema é fechado por opções de software de DVR, você deve pressionar este botão para iniciar o sistema.

Menu: Entra no menu do sistema e volta.

REC: Entra no menu de configuração de gravação.

PLAY: Entra no menu de gerênciamento de arquivo de vídeo.

Mode: Quad, imagem do sinal e modo de visualização PIP;

Pg Up/-: Acima.

Pg Dn/+: Abaixo.

PTZ: Entra na interface de controle PTZ.



Up: Move o cursor para cima.

Down: Move o cursor para baixo.
 Right: Move o cursor para a direita.
 Left: Move o cursor para a esquerda.



1.2.2 Definições das lâmpadas piloto do painel frontal:

PWR : Luz indicadora de alimentação, cor verde indica em espera e cor vermelha indica funcionando.

HDD: Luz indicadora de HD funcionando.

REC: Luz indicadora de Gravação, quando a DVR está gravando.

IR : Receptor Infra Vermelho e luz indicadora no painel frontal.

1.3 Definições do Painel Traseiro



F. RJ-45 G. USB H. RS-485 I. Alimentação J. Ent/Saída Alarme



1.4 Instrucões do Controle Remoto



Fig.7 Controle Remoto

(1) Definições das teclas do Controle Remoto

1. Figure key ($0 \sim 9$) Entre com a figura e letras. No modo de visualização, números de $1 \sim 9$ são

usados para mudar canais de 1-9.



3.

Power : Liga/Desliga

PTZ : Entra na Interface de Controle PTZ



6





(2) Combinação de Teclas do Controle Remoto

1, **(**Mode) + (mute) : Pressione a tecla "Mode" até ouvir "DiDi" e então aperte

a tecla "Mute" para Ligar ou Desligar o sistema de voz.

Capítulo 2 Instalação de Sistema e Notas

2.1 Notas

Alimentação

A alimentação aplicável para este aparelho é AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz ou 12VDC/4A, Por favor utilize a fonte que acompanha o aparelho.

Por favor, desligue o plug da tomada se você não utilizar este aparelho por muito tempo.

Segurança

Este aparelho deve ser abrigado em local seco, livre de poeira e umidade afim de prevenir riscos de choque elétrico.

Qualquer sólido ou liquido que venha a cair dentro do aparelho, por favor desligue o mesmo

imediatamente, e então o envie para inspeção técnica antes de utilizá-lo novamente.

Se houver algum mal funcionamento no aparelho, você deve enviá-lo para manutenção ou entre em

contato com o revendedor, por favor não tente consertá-lo você mesmo.

Local da Instalação

Você deve escolher um local arejado, longe do sol para evitar o super aquecimento do aparelho.

O aparelho deve ser instalado em lugares longe da radiação, poeira, umidade e campos magnéticos.

Proteção de Direitos Autorais

Por favor, não viole os direitos de terceiros quando você faz programa de gravação de imagem.

Qualquer alteração ou modificação nesta máquina sem a nossa autorização pode destruir a máquina e causar muitos inconvenientes para o usuário.

2.2 Conexão

2.2.1 Conexão de Vídeo

A, Conexão de entrada de vídeo:

O sistema suporta 4/8/16 Canais CVBS, a resistência de entrada é de 75 Ω , conector BNC.

B, Conexão de saída de vídeo:

- a) O sistema suporta 1 Canal CVBS, a resistência de saída é de 75Ω , conector BNC.
- b) O sistema suporta 1 Canal VGA, com resoluções de 1024x768 60Hz / 800x600 60Hz / 640x480 60Hz

2.2.2 Conexão RS-485

A DVR tem uma porta RS-485 padrão. A RS485 é usado para controlar o PTZ da câmera.

A DVR é construido com muitos protocolos PTZ, ele pode conectar vários descodificadores PTZ ao mesmo tempo, em cada canal correspondente. O decodificador PTZ padrão da câmera é o mesmo de cada canal.

Capítulo 3 Operação

3.1 Ilustração do Sistema de Operação e glossário

1) Caixa de Seleção :

Usado para apontar a operação marcada, moldura amarela e pressione a tecla de direção para movê-lo.

- Checado: A posição da caixa de seleção é a posição atual da operação. Mover a caixa para cada alvo significa verificar este item.
- 3) Clique : Depois de verificado os itens, pressione o botão "OK" para clicar o objeto.
- Teclado virtual: Caixa de edição marcada, pressione o botão "OK" para surgir o teclado virtual. Você pode fazer o trabalho de entrada através deste teclado.
- 5) Clink : Tal como ENTER, etc. "clink" use este botão para realizar a função "Confirmar",
 "Cancelar" e "entrar na próxima pagina".
- Caixa de Edição : Usado para entrar figura, letras, etc, que incluem a caixa de texto e caixa de entrada de figura.
 - Caixa de entrada de texto: Seleciona a caixa de entrada de texto, tal como "**nome da DVR**" etc. Digite o texto em Software ou a figura no Controle Remoto.

Caixa de entrada de Figura: Configuração de tempo, Nº da DVR, configurações, etc. Digite o texto em Software ou a figura no Controle Remoto. Também suporta teclas de página para cima "D", página para baixo "N", para crescer ou decrescer.

- Caixa para baixo Suporta sómente página para cima "" e página para baixo "" para rolar opções.
- Caixa de lista : Usado para listar arquivos e outros itens. Suporta afastar em linha única, página para cima e página para baixo.
- Barra de progresso
 Pressione a tecla para esquerda e direita para aumentar ou diminuir o valor.
- 10) Caixa checado 🗹 : Escolha e pressione "OK" para confirmar.
- 11) Botão de Rádio 🖸 : Faça uma escolha mútua e exclusiva em uma mesma lista ou grupo.
- 12) Teclado virtual : Pressione a tecla "OK" na caixa de edição e surgirá o teclado virtual.

3.2 Iniciar

- Iniciar sistema: Insira a saída do adaptador de 12V na DVR, o indicador vermelho PWR do painel frontal fica aceso, quando a cor é verde, o sistema está em espera (estado de funcionamento padrão).
 Pressione a tecla liga ".
- 2) Pressione no painel frontal ou tecla liga "O" no controle remoto, e o indicador mudará para vermelho, e o sistema vai para o estado de funcionamento. Quando o indicador está vermelho, o sistema está em funcionamento.
- 3) Nº da DVR não é 0: Se o Nº da DVR é diferente de 0, quando ligar o aparelho pelo controle remoto, pressione a tecla "DN" no controle remoto e vai ouvir 2 som "DIDI", entre com o nº da DVR. Então pressione a tecla "OK". Se o Nº da DVR coincidir, o sistema será iniciado.

3.3 Sair do Sistema

- Desliga Normal: Quando o sistema está no estado de funcionamento, pressione a tecla liga "O" no painel frontal ou a tecla "O" no controle remoto para aparecer a caixa de diálogo para desligar e pressione o botão "OK", o sistema irá para o estado de espera.
- Desligar forçado: Pressione a tecla desliga por um longo tempo "O", no painel frontal ou na tecla desliga "O", no controle remotoe o sistema será forçado desligamento.

3.4 Estado de operação de barra

Quando o sistema está em execução, sair da interface de operação ou interface principal, a barra de estado será exibido no canto inferior esquerdo. Ela vai mostrar o sistema de monitor de áudio mudo e estado do login, incluem também consulta sistema de informação / alarme / backup e relógio do sistema, como abaixo.



Na barra de estado, mova o cursor para o ícone LOGIN/LOCK **L** , e pressione "OK" para surgir a caixa de diálogo do Login, como abaixo. Entre com o nome de usuário e senha e pressione "OK" para entrar no estado do login, o ícone LOGIN/LOCK irá mudar o estado do ícone do login **S**.

Quando o sistema é bloqueado, qualquer operação que precisa ser autorizado irá desencadear o surgimento da caixa de diálogo do login. Agora, o usuário deve fazer o login do sistema e, em

seguida, continuar a sua operação (Nota: sem senha em DVR nova)

	Lagin
User Name:	admin
Password:	
~	

Fig.12 Login de usuário

b) Trava do sistema

Na barra de estado, mova o cursor para o ícone LOGIN/LOCK "Solar versione "OK" para

tornar o estado de bloqueio "**1**". No estado login, se o usuário não fizer qualquer operação em 2 minutos, o sistema vai tornar a bloquear automaticamente.

5) INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Na barra de estado, mova o cursor para o ícone informação do sistema "**SUP**", pressione "**OK**" para mostrar o controle da caixa de diálogo da informação do sistema.

Quando ocorre o alarme, o ícone de informação do sistema irá mudar para o ícone de alarme de

alerta """, pressione este botão e aparece a informação de alarme na caixa de diálogo de consulta.

Quando o sistema esta fazendo backup,o ícone de informação do sistema vai mudar para cópia de

segurança "**W**", pressione este botão para aparecer informações do backup.

6) Configuração de data e hora

Mova o cursor para o botão de ajuste de hora "2008-10-21 12:10:17", e aparece a caixa de diálogo de configuração de hora do sistema.

3.5 Outras operações

- 1) Número da DVR:
 - a) Iniciar sistema: Se o sistema tiver sido definido como DVR "N°", isto quer dizer "N°" não é 0, quando iniciar o sistema, o No da DVR deve corresponder.
 - b) Combinar Controle Remoto: Se o sistema for DVR "N^o", isto quer dizer "N^o" não é 0, quando o controle remoto controla esta DVR após controlar outra DVR (diferente de 0), você deve teclar o N^o da DVR no controle remoto para poder controlar a DVR através do controle remoto. A correspondência é para controlar várias DVR através de um controle remoto. Método de correspondência: Pressione o N^o da DVR, o sistema mostra o N^o da DVR na caixa de diálogo depois de 2 sons "DIDI", a seguir, entre com o N^o da DVR (0~99) ", edite a caixa e pressione

"OK" para confirmar.

	System Setti	Ings	
Device Name:	SD04F	Device No. o	
Language:	English	 Backup Configuration 	~
Time Zone:	GMT+8.00	💌 Restore Configuratio	n 🦟
Enable NTP		R	
NTP Address:	time.nist.gov		
2011-11-24,16	5:59:37 synchronize f	ail.	
	2		
Time Settings	Default Set	tting Upgrade	
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

Fig.13 DVR Nº

2) Formato do dispositivo de armazenamento

Entre no "Menu"/"Gerenciamento de Armazenamento", verifique se o dispositivo precisa ser formatado, pressione o botão de retrocesso " para formatar o dispositivo escolhido. Após a formatação, o formato do arquivo é FAT32.
3) Liga/Desliga voz:

a) Operação com Controle remoto: Pressione o botão por longo tempo " até ouvir 2 sons

"DIDI" então pressione o botão mudo "Para ligar ou desligar a voz.

b) Operação do Painel: Pressione o botão por longo tempo "**L**", até ouvir 2 sons "**DIDI**" então pressione o botão retrocesso "**L**", para ligar ou desligar a voz.

3.6 Menu principal

Pressione o botão menu para entrar na interface do menu principal, siga até o ícone do respectivo botão e pressione "OK" para entrar no item do menu correspondente.



Fig.14 Menu Principal

3.6.1. Configuração do Sistema

Em "Configuração do Sistema", você pode configurar o nome da DVR, número da DVR e linguagem. Neste sub-menu, você pode configurar a hora do sistema, recuperar configuração de fábrica e atualização de software do sistema.

						_
	S	System Se	ttings			
Device Name:	SD04F			Device No.	0	
Language:	English			Backup Con	figuration	~
Time Zone:	GMT+8.00	_		Restore Co	nfiguration	~
Enable NTP						
NTP Address:	time.nist	t.gov	_	5		
2011-11-24,16	6:59:37 sy	nchroniz	e fail.			
					12	
Time Settings	i i	Default	Setting	ţ	Upgrade	
				-		

Fig.15 Configuração do Sistema

- 1) Nome : Entre com o nome da DVR a alterar
- 2) Número : Alterar o número da DVR local
- 3) Linguagem : Escolha a linguagem do sistema

4) Configura hora: Pressione o botão "Configura Hora" e aparece a caixa de diálogo configura hora. Como abaixo:

201		Time	Setting	(S		
	Date:	2011	1-11-24		1	
	Time:	17:1	11:31]	
		2		**		

Fig.16 Configura Hora

5) Configura Padrão de Fábrica: pressione o botão "Padrão de Fábrica" para aparecer a caixa de diálogo "Padrão de Fábrica". Como abaixo:



Fig.17 Configura Padrão de Fábrica

Após recuperar padrão de fábrica, o número da DVR, formato de vídeo, configuração dos parâmetros de gravação, não serão modificados.

6) Atualização : Copie o arquivo de atualização do sistema t(*.bif) para o seu pendrive, insira na porta USB

da DVR, pressione o botão "atualização" e aparece a caixa diálogo abaixo "Procura arquivo de atualização": escolha o arquivo de atualização, pressione o botão confirma e aparece a caixa de diálogo "Confirma Atualização". O processo de atualização dura cerca de 1 minuto e o sistema reinicia automaticamente, após a conclusão de atualização do sistema.

NOTA : Não deve desligar a alimentação durante a atualização, caso contrário a DVR entrará

em colapso.



Fig.18 Procura arquivo de atualização

3.6.2 Configuração de Vídeo

Configura a propriedade de vídeo do sistema, inclui saída de canal, formato de vídeo, propriedade do PIP, parâmetros de ciclo de vídeo, titulo do canal de vídeo, parâmetros de cor do vídeo etc.

Menu Configura Vídeo, como abaixo:

Video	Settings
VGA Resolution BOOx600	LCD Enhance 📕
Standard PAL	PIP Channel 2
PositionCycle 🗖	Cyple Interval (s) 5
Channel Parameters:	
Channel Number 1	Title: DH1
Color 🦟	PTZ Setting 🚗
Apply to All Channels 📕	

Fig.19 Configura vídeo

 Saída de Vídeo: Escolha a porta de saída "CVBS", pressione "PGUP" ou "PGDW" para escolher CVBS, VGA, YUV três opções se saída.

Saída CVBS, a barra de resolução será cinza, que significa desativar.

Saída VGA, a resolução pode ser: 640x480, 800x600, 1024x768

Saída YUV, a resolução pode ser: 640x480, 800x600, 1024x768

Saída YUV é a saída de vídeo digital, é utilizado para conectar monitor LCD digital .

Se você mudar a saída de vídeo, o sistema precisa ser reiniciado para habilita.

2) Formato de Vídeo:

Você pode escolher PAL ou NTSC como seu formato do sistema. Se você mudar o formato do sistema, o sistema será reiniciado.

3) Configura PIP:

Escolhendo o canal correspondente, quando configura PIP, este canal será exibido na parte superior da tela.

4) Seqüencial de Imagem :

Habilita seqüencial de imagem, escolha o intervalo do seqüencial, e a imagem será automaticamente exibida no seqüencial de tempo selecionado.

5) Parâmetros de Canal:

- a) Número do canal: Para selecionar o canal apropriado (1~16)
- b) Título do canal: Alterar o título do canal
- c) Parâmetro de cor: Para ajustar o parâmetro de cor apropriado do canal (Brilho, contraste, cor, saturação), pressione o botão alterar parâmetros de cor para entrar na página ajustar parâmetro, como abaixo:



PTZ	Settings
PTZ Protocol Baud Rate	PELCO_P
Address	1
PTZ control	~
>	

Fig.21 Configura PTZ

Configura PTZ : Nesta página, você pode escolher o protocolo PTZ para um determinado canal, taxa de transmissão e o código ID. O código padrão do endereço ID é o mesmo que o número do canal associado com o PTZ.

Controle PTZ : Pressione este botão para entrar na interface de controle PTZ. Você pode controlar através do painel de operações. Nesta interface, você pode configurar e chamar os pontos de presets, pode controlar o PTZ para cima, para baixo, esquerda, direita, controle de zoom, foco e abertura, controlar cruzeiro.

f) Aplicar para todos canais: Escolha essa opção e confirme, Você pode copiar as configurações de uma canal para outro canal.

3.6.3 Configuração de gravação

Configure a gravação do fluxo de bit, modo de gravação etc



Fig.22 Configura gravação

1) Escolha o modo de gravação: Você pode escolher gravar manualmente, agendar gravação e configurar alarme.

a) Gravação Manual:

Depois de escolher o canal, este canal irá iniciar a gravação com os parâmetros pré-definidos (referente a configuração dos parâmetros de gravação), e você deverá parar a gravação manualmente se necessário.

b) Agenda de Gravação

Primeiro você deve estabelecer um tempo de gravação e então selecionar o canal para gravação.

Com o tempo pré-estabelecido, o sistema iniciará a gravação automaticamente até o período de tempo acabar.

Configura o período de tempo: Escolha o canal para ir a pagina de configuração do tempo de gravação.

Por favor, tome nota que o tempo de gravação não pode ser em dois dias.

Gravação de Alarme: Referente a configuração do alarme.

2) Configura parâmetros de fluxo de bit : Abaixo a interface de configuração.

	Stream	n Settings			
CH.Title Added 🗹		Data	ı Cover Au	tomatical.	ly <mark>D</mark>
Time Info.Added 🗹					
Channel settings:					
Channe1	1~4	1	2	Э	4
Audio on					
Frame Rate	25	25	25	25	25
Fixed Stream Rate					
Stream Rate(bps)	64K 💌	2M 🔽	2M 🗸	2M	2M
Quality	1	1	1	1	1
			V		

Fig. 23 Configura fluxo

- a) Adiciona título de canal: Adiciona um título para o canal dentro da taxa de bit, desta forma o arquivo de gravação e a pré-visualização da imagem em longo alcance estará no título da informação do canal.
- b) Adiciona info. de tempo : Adiciona o tempo na taxa de bit.
- c) A imagem terá o tempo informado
- d) Reciclagem automática de dados : Quando o HDD estiver cheio, um novo arquivo de gravação

iniciará automaticamente.

- e) Adiciona áudio : Vídeo e o áudio são gravados simultaneamente.
- f) Configura taxa de Frame : você pode estabelecer a taxa de frame da gravação, formato PAL de 1 ~ 25FPS opcional, formato NTSC de 1 ~ 30FPS opcional.
- g) Nível de qualidade de Imagem : Existem 6 níveis de qualidade de imagem.1 é o melhor, 6 é o pior. Quanto maior o nível de qualidade da imagem, maior será o fluxo. Para ter uma imagem mais límpida, é necessário ter banda larga e bastante espaço em disco.

3.6.4 Configura Alarme

Estabeleça o acionamento do alarme e condição de acionamento, abaixo interface de configuração:

Inclui configuração "movimento" e "sensor":



Fig. 24 Configura Alarme

• Movimento :

Estabeleça o alarme, condição de acionamento do alarme quando detectar movimento e associação de canal, abaixo interface de configuração :

M	ation Detection
Channel: 1 Ti	tle CH1
TriggerSchedule 🤧 Al	arming Duration (s) 10 🔽
Linkage:	
Speaken 🗾 Buzzer	E-mail 🗖
Relay 1 🗖 🛛 Relay	2 🗖
VideoLoseAlarm 🗖	
MationDetection 🗖	
AreaSetting 🚗	Sensibility(1~10 levels) 1
Prenecord (s) 5	Recording Duration (s) 10 💌
Apply to All Channels 📕	
	~

Fig. 25 Detecção de vídeo

- a) Número do canal : Escolha o canal que precisa ser configurado e o título do canal aparecerá automaticamente.
- b) Disparo por agenda : Estabeleça o acionamento do período de tempo.
- c) Duração do alarme :Estabeleça o tempo de duração. Depois acione o alarme, o sistema irá sair do sinal do alarme até você limpá-lo manualmente.

d) Associação de Alarme:

- > Aviso sonoro: Depois que acionar o alarme, o sistema emitirá um som de alerta "du...du ...".
- > Sirene : Depois que acionar o alarme , a buzina da máquina emitirá um som de alerta "Di...Di... Di".
- > Rele : Depois que acionar alarme , o sistema fechará a chave do relê para conectar outro

sistema de alarme.

e) Alarme de perda de vídeo: Desbloqueie o alarme de perda de vídeo, quando perder o sinal de vídeo, o sistema acionará o alarme.

f) Detecção de Movimento:

- > Sensibilidade: Estabeleça a sensibilidade do detector de movimento ,níveis de 1 ~ 10 opcional , nível 10 é o mais alto, nível 1 é o mais baixo. Quanto maior o nível, maior será a sensibilidade da detecção de movimento.
- > Pré-gravação : Configure a pré-gravação. Para ser ativada após o acionamento do alarme.
- > Duração da gravação : Após o acionamento do alarme da detecção de movimento, o sistema gravará até o tempo programado.
- > Configura área : Estabeleça a área de detecção de movimento. Aperte o botão configura para entrar na interface de configuração, como visto abaixo:



Fig. 26 Configura detecção da área de vídeo

Configura área : aperte o botão de direção para mover o cursor, para determinar um ponto de

início, e aperte "Entra" para confirmar, referente ao "1" na figura acima. Depois da confirmação do ponto de início, aperte o botão de direção para estabelecer a área a ser detectada, referente ao "2" na figura acima. Aperte "Entra" para finalizar a configuração, a área selecionada ficará verde, referente ao "3" na figura acima.Utilize o mesmo método para estabelecer outras áreas de detecção.

Editar área : Mova a caixa para uma área apropriada da área de seleção.

Aplica para todos canais: Aplique as configurações de detecção em todos os canais.

3.6.5 Gerênciamento de arquivos

Gerencie arquivos gravados, busque, reproduza e faça backup de arquivos gravados baseados nas condições de busca. As condições de buscas incluem No do Canal, tipo de data, tipo de gravação, gravação por data e procura por período. Como na interface abaixo: A esquerda está a coluna da data, o fundo azul está relacionado ao dia que tenha arquivos gravados.

Procura gravação :

Insira um número de canal na procura. Procura por gravação de data e período de tempo. Aperte "Procura", ele mostrará o período tempo que tenha algum arquivo gravado em "Iniciar tempo", "Fim de tempo", abaixo de cada canal escolhido.

- Reprodução : Acima, insira uma condição de busca, aperte "procura" para assistir o vídeo desejado.
- Arquivos de Vídeos: O sistema suporta 8 canais ao mesmo tempo (significa que você pode assistir no máximo até 8 canais).

3) Backup : Acima, insira a condição de busca , aperte "Backup" para copiar os arquivos de vídeo determinado pelo dispositivo. Interface de backup do dispositivo como na figura 29:



Fig. 28 Gerenciamento de gravação de arquivos



Fig. 29 Backup de arquivo de vídeo

Na interface de operação, você pode escolher "play" ou "Backup" para o determinado arquivo.

3.6.6 Gerênciamento de usuários

Crie conta de usuários, modifique acessos dos usuários, altere senha etc. Abaixo interface de configuração:



Fig. 30 Gerenciamento de usuários

1) Adicionar/Deletar conta de usuário :

O sistema pode gerenciar 8 contas locais. O Admin é padrão para conta de administrador esse mesmo não pode ser deletado.

Aperte "Adicionar" e será exibido uma caixa de diálogo para criação de um novo usuário, como vemos abaixo:

c	reate A New Account
User Name: Password:	
Confirm:	



Insira nome de usuário e senha, aperte "ok" para finalizar a criação.

NOTE : O máximo de letras para usuário e senha são 16 caracteres !

2) Mudar senha :

Raw Pa	issword:	
New Pa	isswordi 📃	
Confir	'm:	

Fig.32 : Mudar senha

3) Configura autoridade : Altere os privilégios dos usuários e aperte "MODIFICAR" para confirmar.

3.6.7 Configura rede

O sistema suporta LAN, DDNS e PPPOE. Abaixo interface de configuração:

	Ne	twork	
Local connection	DDNS	PPPOE	Mobile phone monitor
HTTP Port:	81		
Protocol Type:	TCP		
Multicast 📕			
EMAIL Settings	~		
		~	

Fig. 33 Configura rede

 Configura porta HTTP : Estabeleça a porta HTTP, o padrão é 80. Se trocar essa porta, quando logar no servidor da rede (IE) ,o endereço de IP deve ser inserido e o novo número de porta deve ser adicionado após " : ". Por exemplo: (192.168.1.121 : 88) :

Arquivo	Editar	Exibir	Favoritos	Ferramentas	Ajuda		
Fig. 34 Login servidor Web							

2) **Tipo de protocolo :** O protocolo pode ser "UDP" ou "TCP". Geralmente usa-se "UDP" em rede "Multicast"; Escolha "TCP" em WAN.

NOTA: Em WAN, desabilite "Multicast" !

3) Configura conexão local : A configuração da conexão local também pode ser estabelecida pelo IP da DVR, gateway e outras opções. Você pode escolher "Obter IP automático" ou inserir um IP manualmente. Abaixo a interface de configuração:

Local c	connection							
Obtain an IP address automatically								
OUse the following IP address:								
Ip Address:	192.168. 1.101							
Subnet Mask:	255.255.255. 0							
Default Gateway	192.168. 1. 1							
☐Obtain DNS server address ☐Use the following DNS serv	automatically er address:							
Preferred DNS Server:	202. 96.134. 33							
Alternate DNS Server:	202. 96.128. 86							

Fig. 35 Configura Local

a) Obter IP automático :

Quando houver suporte DHCP IP(DHCP servidor aberto), quando você escolher "Obter IP automático", o DHCP irá localizar um IP disponível. A configuração padrão do sistema é "Obter IP automático".

b) Entrar IP Manual :

O sistema permite inserir um IP manualmente. Quando escolher "Use o seguinte endereço IP". O endereço de IP pode ser editado, ou você também pode inserir um endereço de IP, e então aperte "OK" para confirmar. Servidor DNS pode ser feito do mesmo jeito.

Configura DDNS :

O sistema também permite configurar o DDNS. Você precisa aplicar uma conta do provedor DDNS (Como Peanut passport : Incluindo número de conta, senha e domínio, feito um site, por exemplo: videoweb.vicp.net), e então insira a informação da conta dentro da coluna "Configura DDNS", aperte "OK", o sistema irá conectar ao servidor DDNS automaticamente para aplicar o DNS. O servidor irá analisar o domínio correspondente do endereço de IP da DVR atual. Quando o usuário for logar-se no DVR, ele somente precisa inserir o domínio no Internet Explorer. Abaixo a interface das configurações:

Nota : Somente testamos no servidor DNS www.Oray.Net

DDNS
Server Addr <mark>Fszsp.com -</mark> Domain:cszsp.com
Password:
Connection Time of Domain: 000 Days 00 : 00 : 00

Fig. 36 Configura DDNS

4) Configura PPPOE :O sistema suporta conexão ADSL PPPOE. Conecte a DVR com o modelo ADSL via RJ45 ou LAN, ele ira conectar automaticamente ou manualmente por WAN. Abaixo a interface configura PPPOE:

F	PPOE C	onne	ctior	1			
User Name:							
Auto Link 🗖		ţ					
Link Status:							
Ip Address:	0.	0.	0.	0			
Subnet Mask:	ο.	ο.	0.	0			
Default Gateway:	0.	ο.	0.	0			
DNS Server 1:	ο.	ο.	0.	0			
DNS Server 2:	0.	ο.	0.	0			
Connected:	000 [lays	00 :	00 :	00		
				2		-	
						A DESC	

Fig. 37 Configura PPPOE

3.6.8 Gerenciamento de armazenamento

Gerencia o dispositivo de armazenamento, exibe o dispositivo em funcionamento, formato e seleção do arquivo. Como a interface abaixo :

	Storage Management	
\$		
Used Rate		10.61 %
USB 1	Usable	Disk Status
3826.00 M	3420.17 M	Good

Fig. 38 : Gerenciamento de armazenamento

- 1) Informações do dispositivo : Selecione e serão mostrados as informações do dispositivo, como acima:
- **2)** Formatar dispositivo : Selecione o dispositivo, aperte o botão "Delete" formatar este dispositivo em FAT32.
- **3)** Gerenciamento de arquivo :Aperte o dispositivo para entrar na lista "Info arquivo de armazenamento". Nesta lista, você pode escolher um arquivo gravado para assistir ou escolher atualização de arquivo para atualizar o sistema.

3.6.9 Informação

Entre na caixa de diálogo info sistema para verificar o "Número Serial", "Versão do Software", "Endereço IP" e "Endereço MAC" etc

	System Info.	
Serial No.:	0f-2add27e2 [000000-000000]	00
Software Ver.:	V1.4 Build 1107−1	
IP Address:	192.168.1.101	
MAC Address:	00-4b-d6-7b-91-da	
S	ø	Ô
Link Statistic	Alarm Info.	Sys. Log
	N	

Fig. 39 : Informação do Sistema

1) Informação da DVR :

Exibe o número serial da DVR, versão do software, endereço de IP e endereço de MAC.

2) Link estatística :

Clique em "Link estatística" para verificar as informações da DVR, e você pode desconectar deste

IP. Como abaixo :



Fig. 40 : Link estatística

A figura acima nos diz que a DVR está conectado por dois usuários. Ele também nos diz os IPs visitantes, Número da porta e status de monitoramento à distância. O estado do canal é mostrado em 4 figuras: "0" significa fechado e "1" significa aberto. A sequência é CH1-CH2-CH3-CH4. Por exemplo, 0101 significa CH2 e CH4 estão abertos e CH1 e CH3 estão fechados. Selecione o IP de conexão e aperte "Desconectar" para interromper esta conexão.

3) Informação de Alarme :

Verifica o estado do alarme que mostrado dentro da matriz em forma de gráfico; A cor verde significa que não há alarme ativo e a cor vermelha indica que há alarme ativo. Como na figura abaixo:



Fig. 41 : Informação de Alarme

4) Log do Sistema :

Verifique as opções de gravações da DVR. Insira a data e clique em "procurar" para ir na lista de operações gravadas.

				Sys. Log	
1			Time	Operating	Information
2	17				
з	18				
4					
5	20				
6	21				
7	22				
8	23				
9	24				
10	25				
11	26				
12	27				
13	28				
14	29				
15	30				
		Date:	2011-11-24	2	N

Fig. 42 : Log do Sistema

À esquerda é a coluna da data, o fundo azul representa o dia que a operação foi gravada.

Capítulo 4 conexão WAN

Existem duas maneiras de conectar o DVR via WAN: Uma é PPPoE e a outra é encaminhamento do roteador. **4.1 PPPOE**

Por favor, verifique o capítulo relevante.

4.2 Encaminhamento do roteador

1) Estabeleça um IP da DVR

Estabeleça um IP da DVR em "Configura Local" por favor, atente ao capítulo "Configura rede".

Nota : Estabeleça o "protocolo" em "TCP" quando conectar o DVR via WAN.

2) Encaminhamento de Porta

Logue-se no roteador e configure a seguinte porta:

80: Porta WEB

- 9101 : Porta de transporte
- 9301 : Suporta Vídeo sob demanda
- 9501 : Suporta transporte de multicanais de imagem ao vivo
- 9601 : Suporta conversação remota
- 9801 : Suporta backup de conexão de várias DVR
- 15961 : Porta de vigilância por fone

3) DDNS (Oray.net)

Utilize o oray software como exemplo: primeiro logue no site <u>www.oray.net</u> para aplicar a conta de usuário e o nome do domínio.

Existem duas maneiras de logar na DVR utilizando o domínio Oray: Uma é configurando o DDNS na DVR, A outra é configurando o DDNS no roteador.

4) Login Remoto

Insira o domínio no Internet Explorer, por examplo: <u>http://dvrtest01.eicp.net:80</u> para abrir a janela de vigilância. Você também pode inserir um domínio no software para logar-se a distância.

5) IE sites confiavéis e configuração de níveis de segurança

a) Abra o Internet Explorer e clique em "ferramentas", "Opções da Internet" a seguinte janela irá parecer :

Opções da Int	ernet				? 🛛			
Conexõe	s	Prog	jramas		Avançadas			
Geral	Segu	ırança	dade	Conteúdo				
Selecione uma zona de conteúdo da Web para especificar suas configurações de segurança.								
		S	(V				
Internet	I	ntranet loca	al Sites	confiáveis	s Sites re 🔽			
<								
Nível de seg	ona contér ue não for zonas. jurança de	m todos os : ram colocac esta zona	ates da los em		Sites			
Personalizado Configurações personalizadas. - Para alterar as configurações, clique em 'Nível personalizado' - Para usar as configurações recomendadas, clique em 'Nível padrão'								
Nível personalizado Nível padrão								
			к (Cancela	r Aplicar			

b) Clique em "Sites Confiavéis" e em "sites" a seguinte caixa de diálogo aparecerá:

Opções da Internet 💽 🔀								
Conexõe	s	Prog	amas	A	vançadas			
Geral	Seguran	ça	Privacida	de	Conteúdo			
Selecione uma zona de conteúdo da Web para especificar suas configurações de segurança.								
8	(
Internet	Intra	net loca	Sites cor	nfiáveis	Sites re 🗸			
<					>			
Stat zona contém os sites da Web Sites gue não danificarão o computador nem seus dados. Nível de segurança desta zona								
Pe כ י י	Personalizado Configurações personalizadas. - Para alterar as configurações, clique em 'Nível personalizado' - Para usar as configurações recomendadas, clique em 'Nível padrão'							
Nível personalizado Nível padrão								
			к С	ancelar	Aplicar			

c) Insira o IP da DVR, clique em "adicionar" e "OK" para sair da caixa de diálogo.

Sites confiáveis	? 🛛							
Você pode adicionar e remover sites da Web desta zona. Todos os sites da Web desta zona utilizarão as configurações de segurança da zona. Adicionar este site da Web à zona:								
192.168.1.100	Adicionar							
Sites da Web:								
dvrtest.eicp.net 192.168.1.4 192.168.1.164	Remover							
Exigir verificação do servidor (https:) para todos os sites desta zona								
ОК	Cancelar							

d) Depois, abaixo nas configurações, clique em "Nível Padrão" para deixar o "Nível de Segurança" em "baixo" e então clique em "Aplicar".





e) Ou você pode estabelecer um Nível Personalizado: Clique em "Nível Personalizado" e habilite todas as opções abaixo de "Plug-ins e controles ActiveX".

Configurações de segurança	? 🗙
Configurações:	
 Plug-ins e controles ActiveX Aviso automático para controles ActiveX Ativar Desativar Comportamentos binário e de script Aprovado pelo administrador Ativar Desativar Controles de script ActiveX marcados como segur Ativar Ativar Desativar Ativar Desativar Executar controles ActiveX e plug-ins 	os pa
	>
Redefinir configurações personalizadas	
Redefinir como: Médio Médio-baixo Baixo Ca	finir

f) No Internet Explorer na aba "Privacidade", cancele o " $\sqrt{}$ " antes do "Bloquear Pop-ups" e então aperte "Aplicar".

Conton	ões	Programas	as Avançadas		
Geral	Seguran	iça Privaci	dade	le Conteúdi	
	Aova o controle le privacidade p Média - Bloqueia coo de privacidad - Bloqueia coo identificação (- Restringe co identificação)	deslizante para seler ara a zona da Intern okies de terceiros qu e compacta okies de terceiros qu pessoal sem o seu c opeissoal sem o seu c	cionar uma c et. e não têm ur e usam inforr onsentimento isam informar onsentimento	onfiguração na diretiva nações de o implícito ções de o implícito	
	ites Irr	nportar Avanç	ado	Padrão	
S Bloquead	or de Pop-ups				
S Bloquead S	or de Pop-ups mpede que a ma	aioria das janelas pop	o-up seja exib	pida.	