

MANUAL DO USUÁRIO









Prezado Cliente:

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto da mais alta qualidade e tecnologia. Este produto foi projetado, desenvolvido e fabricado de acordo com elevados padrões de excelência, pois a nossa empresa possui Certificação de seu Sistema da Qualidade conforme a Norma NBR ISO 9001:2000.

Para que você obtenha os melhores resultados de seu Equipamento de Condicionamento de Energia, observe rigorosamente as instruções contidas neste manual.

Com a adoção destas instruções, nós garantimos a sua plena satisfação e segurança por muitos anos de perfeito funcionamento.

Para entrar em contato conosco acesse nosso site: www.cp.com.br. A sua opinião é fundamental para melhorarmos continuamente nossos produtos e serviços.

CP ELETRÔNICA S.A.





ÍNDICE

1 - Introdução	5
2 - Instalação do CP Agent	6
2.1 - Instalação de hardware	6
2.1.1 - Instalação	6
2.1.2 - Switches	6
2.2 - Instalação do software JClient	7
2.3 - Configuração do CP Agent utilizando o JClient	7
3 - Servidor HTTP e página Web	10
3.1 - Identificação	10
3.2 - Monitoração	10
3.3 - Log de eventos do Nobreak	17
3.4 - Configuração	
3.4.1 - Nobreak	
3.4.2 - Rede Ethernet	19
3.4.3 - Permissões de Usuários	20
3.4.4 - Data e Hora	20
3.4.5 - Acesso WAP	21
3.4.6 - Acesso SNMP	
3.4.7 - Traps SINIP	21
3.4.9 - Notificações CP Ctrl 2.0	
3.4.10 - Agendamentos (Modelos trifásicos: Classic-DSP, Top-DSP, Top-DSP Parale	lo Ativo
e Top-DSP Paralelo Ativo CE)	22
3.4.11 - Agendamentos (Trunny)	22
4 - Monitoração de equipamentos por SNMP	24
5 - Serviço de envio de e-mails (SMTP)	26
6 - Envio de notificações para o software CP Ctrl 2.0	27
7 - Acesso ao CP Agent via WAP	28
7.1 - Configuração de senha para acesso WAP ao CP Agent Nobreak	29
8 - Atualização do firmware do CP Agent	30
9 - Solução de problemas	32







1 - Introdução

O CP Agent é um sistema para a monitoração dos equipamentos produzidos pela CP Eletrônica, disponibilizando uma interface de rede RJ45 (*10BaseT-Ethernet*) e permitindo o acesso às informações do equipamento de forma remota através desta interface. O sistema comunica-se com o nobreak pela porta serial e oferece diversas funcionalidades ao usuário, como por exemplo:

- Páginas web para monitoração do nobreak e configuração do agente (protocolo HTTP);
- Monitoração remota do nobreak usando o protocolo SNMP;
- Serviço de envio de e-mails de aviso sobre alarmes ocorridos no nobreak;
- Comunicação com o software CP Ctrl 2.0;
- Monitoração remota do equipamento utilizando dispositivos móveis com a tecnologia WAP.

Como o CP Agent possui um agente SNMP, ele pode ser utilizado para monitorar o nobreak através de quaisquer softwares de monitoração que utilizem o protocolo SNMP, oferecendo uma maior flexibilidade ao usuário.

Neste manual serão apresentadas informações para configuração e utilização do CP Agent e detalhadas as funcionalidades oferecidas pelo agente.





2 - Instalação do CP Agent

Quando é instalado, ao ser ligado pela primeira vez, o CP Agent tenta configurar um IP dinamicamente através do protocolo DHCP. Se isso não é possível, ele assume o endereço IP padrão de fábrica (10.0.0.10). Antes de ligá-lo à sua rede interna, verifique com a administração da rede se este endereço IP não está sendo utilizado por algum outro equipamento conectado a esta rede.

Sendo assim, se houver um servidor DHCP na rede, assim que o CP Agent é ligado, ele está pronto para ser utilizado, podendo ser acessado através de sua página Web usando o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP na sua inicialização.

Para o caso de não existir servidor DHCP e a rede local for uma sub-rede diferente da sub-rede do CP Agent (10.0.0.10/24), deve-se utilizar o software JClient, que oferece as funcionalidades necessárias à configuração do CP Agent.

A seguir é apresentada a instalação do CP Agent de uso externo e em seguida a instalação do software JClient.

2.1 - Instalação de hardware

Dependendo do equipamento ao qual vai ser ligado, o CP Agent pode ser instalado internamente ou externamente ao nobreak. A figura abaixo apresenta a visão da interface de hardware do CP Agent.



A seguir são descritos os passos necessários para a instalação de hardware do CP Agent.

2.1.1 - Instalação

Para instalar o CP Agent siga os seguintes passos:

- 1. Conecte o cabo de rede (RJ45) no conector RJ45 do CP Agent e a um hub ou semelhante (verifique se um dos Leds de status da conexão se acende).
- 2. Verifique se os switches estão na posição padrão (ver 2.1.2 Switches).
- 3. Caso seu CP Agent seja de instalação externa ao equipamento, siga os passos 4 e 5. Caso contrário, seu CP Agent interno já está pronto para ser configurado.
- 4. Conecte o cabo serial: Conecte o cabo serial (recebido junto com o equipamento) no equipamento a ser monitorado (o conector DB9 localiza-se na lateral do equipamento) e na interface serial RS232 do CP Agent.
- 5. Conecte o CP Agent a uma tomada de energia elétrica (o CP Agent é bivolt automático, podendo ser instalado em equipamentos de 120V a 220V).

2.1.2 - Switches

Abaixo do conector de rede ethernet encontram-se alguns switches de configuração de hardware. A função de cada um é mostrada na tabela a seguir:



1	
2	Seleção da porta serial
3	
4	Reseta as configurações do CP Agent ao padrão de fábrica
5	Força o CP Agent a iniciar no modo de upgrade de firmware
6	
7	Reservados para uso futuro
8	

Antes de ligar o CP Agent verifique se os switches estão em sua posição para funcionamento normal (0 1 0 0 0 0 0), ou seja, todos eles desligados (para cima) com exceção do switch número 2 (dois) que deve estar ligado (para baixo).

O switch número 4 reseta as configurações do CP Agent ao seu padrão de fábrica, e para isto é necessário que ele seja ligado (posição para baixo) enquanto o agente é resetado (no botão de reset com o auxilio de um clipes).

O switch número 5 deve ser utilizado apenas quando, após uma tentativa falha ou cancelada de se fazer o upgrade de firmware, o CP Agent para de responder completamente, não sendo mais visto pelo software JClient. Neste caso deve-se ligar o switch 5, resetar o CP Agent e gravar o firmware através da opção de Upgrade de firmware do JClient.

2.2 - Instalação do software JClient

Para executar o programa JClient, é preciso que se tenha instalado no computador que será utilizado para a configuração do CP Agent o ambiente de execução de programas Java (J2SE JRE), desenvolvido e distribuído pela Sun Microsystems. Se o computador não possuir este software instalado, pode-se fazer o download em http://java.com/en/download/. Após o download, o Java pode ser instalado utilizando as opções típicas. Para mais detalhes sobre a instalação do Java, consulte a documentação disponível no site da Sun Microsystems.

Para a instalação do JClient, devem-se seguir os seguintes passos:

- 1. Executar o programa \JClient\Setup.exe contido no CD que acompanha o produto;
- 2. Seguir as instruções apresentadas nas janelas de instalação.

Ao final da instalação, será possível executar o JClient que estará disponível a partir do menu Iniciar, na pasta CP Eletrônica\CP Agent.

2.3 - Configuração do CP Agent utilizando o JClient

Após conectar o CP Agent à rede local, acesse o computador em que o JClient foi instalado e execute o software JClient. Ao iniciar, o programa apresenta a tela de busca na rede (figura abaixo) que mostra os agentes encontrados na rede local.



🦌 JClient - Configuração de	o CP Agent - CP Eletrô	onica S.A.	
<u>Arquivo Eerramentas E</u>	<u>k</u> ibir Aj <u>u</u> da		
Busca na Rede	Configuração	do Agente	
Procura	r.		
Nome do agente	Endereco IP	Endereco MAC	Versão
CP Agent	192.168.0.222	00:50:C2:3B:02:8B	V.2
CP Agent	192.168.0.224	00:50:C2:3B:02:90	V.2
CP Agent	192.168.0.223	00:50:C2:3B:03:9C	V.2
CP Agent	192.168.0.221	00:50:C2:3B:02:8A	V.2
Selecior	lar	Agente: 192.168.0.221	Versão: V.2 💌
Encontrados 4 agentes	na rede local		

Figura 2: Busca de agentes na rede pelo JClient

Para efetuar uma busca na rede local pelos agentes conectados, deve-se clicar no botão "Procurar". Se o endereço IP mostrado não pertencer à sua rede local, será necessário incluir na tabela de roteamento uma rota para o IP apresentado (ex: 10.0.0.10). Neste caso, o roteador é o próprio computador em que se está configurando o CP Agent. No sistema operacional Microsoft Windows isso é feito com o comando "route add". Para efetuar a configuração da nova rota, abra uma janela do Prompt do MS-DOS e execute o comando:

ROUTE ADD 10.0.0.10 MASK 255.255.255.255 <endereço ip do seu pc>

Depois disso, no JClient, selecione na tabela o(s) agente(s) que deve(m) ser configurado(s) (recomenda-se ligar um de cada vez à rede local) e em seguida clique no botão "Selecionar" para adicionálos à lista de servidores. Após isto, clique na aba "Configuração do Agente". O programa deverá mostrar uma tela conforme a apresentada na abaixo.

Arquivo	Eerramentas Exibir Ajuda			
B	isca na Rede	do Agente		
	Agente selecionado: 192.168.0.221 Versão: V.2 💌			
	🖉 Ler 🕺 Gravar	Reiniciar	🥂 Web	
	Gateway padrão: Servidor DNS: Máscara da sub-rede:	192.168.0.254 192.168.0.254 255.255.255.0		
		Usar DHCP		

Figura 2: Configuração do CP Agent utilizando o JClient





Nesta aba você deve selecionar, um por um, os agentes adicionados no passo anterior através da caixa de rolagem de endereços (Agente selecionado), para então configurar cada um adequadamente. Nesta tela são mostrados quatro botões abaixo da caixa de endereços, conforme abaixo:



Busca a configuração atual do agente, inserindo os valores nas caixas de texto da janela

Salva no agente selecionado as informações digitadas nos campos

Reinicia o agente (isto é necessário para que as configurações tenham efeito)

Abre a página web do CP Agent selecionado, usando o browser padrão do sistema operacional

Dessa forma, a configuração de um agente segue os seguintes passos:

- 1. Selecionar o endereço IP do agente na caixa de rolagem de endereços;
- 2. Clicar no botão "Ler" para buscar as configurações atuais do agente;
- 3. Inserir em seguida os dados corretos;
- 4. Clicar no botão "Gravar" para salvar as configurações;
- 5. Verificar se na barra de status aparece a mensagem "Configurações salvas no agente <IP>";
- 6. Clicar no botão "Reiniciar" para reiniciar o agente e aplicar as configurações salvas;
- 7. O CP Agent já pode ser acessado através do novo endereço IP configurado. Para isso, pode-se usar o botão "Web", para abrir diretamente a página do CP Agent selecionado.

A cada passo a barra de status apresenta mensagens de informação sobre o sucesso das operações efetuadas. Se tiverem sido selecionados mais agentes na aba "Busca na Rede", basta repetir o procedimento de configuração para cada um deles.





3 - Servidor HTTP e página Web

O CP Agent disponibiliza um servidor HTTP, através do qual é disponibilizada uma página web em que se pode monitorar remotamente o nobreak, necessitando para isso apenas um web browser. A página web do CP Agent é compatível com navegadores Microsoft Internet Explorer 5.0 ou mais recente, Mozilla Firefox 1.0.6 ou mais recente e Mozilla 1.0 ou mais recente. Em outros navegadores e/ou versões, a página poderá não ser apresentada de forma idêntica à mostrada neste manual.

A página web do CP Agent apresenta as grandezas e alarmes do nobreak monitorado de modo bastante prático. Os usuários podem verificar através dela todas as informações relativas ao equipamento, como segue:

- Identificação do nobreak e do CP Agent: fabricante, modelo, número de série do equipamento, potência nominal do equipamento e versão do agente (estes dados são detalhados na seção 3.1 deste manual);
- Informações sobre o estado do nobreak no momento: potência, tensão, corrente e freqüência de entrada e saída; tensão, corrente e carga da bateria e temperatura interna do equipamento (estes dados são detalhados na seção 3.2 deste manual);

A página disponibiliza o log real de eventos armazenado no nobreak. Esta funcionalidade é detalhada na seção 3.3. Além disso, a página web permite que sejam configurados alguns parâmetros do agente que está realizando a monitoração do nobreak. Essas configurações serão detalhadas na seção 3.4.

As informações que a página web apresenta variam de acordo com o modelo de nobreak que está sendo monitorado pelo CP Agent, de modo que são apresentadas ao usuário apenas as informações referentes ao modelo monitorado.

3.1 - Identificação

Para acessar a página basta abrir um web browser e digitar na barra de endereços o endereço IP que foi configurado na fase de instalação. Esta janela apresenta os dados de identificação do equipamento e do CP Agent, bem como o estado dos alarmes no momento. A quantidade de informações e os alarmes apresentados variam de acordo com o equipamento monitorado.

A figura a seguir mostra a janela de Identificação dos modelos Breakless New e Fit. As páginas de identificação dos outros modelos de nobreak são semelhantes a essa com pequenas variações nos itens exibidos.

CP Agent - Identificação		
	No-Break	Estado dos Alarmes
Fabricante	CP Eletronica S.A.	No-Break ligado
Modelo	1660AINEVV	Inversor ligado
Versão do Software do nobreak	08700043 Rev.:BB	Funcionamento normal
Versão do CP Agent	08700037 Rev.: AL	Rede presente
Número de Série	0637031	Bypass desativado
Potência Nominal	6,0KVA	Carga normal
L		Temperatura interna normal
		Temperatura do inversor normal
		Tensão de entrada normal
		Freqüência de entrada normal
		Tensão normal no banco de baterias
		Carga econômica

Figura 4: Janela de identificação para os modelos Breakless New e Fit.

3.2 - Monitoração

A página de monitoração mostra o estado atual do nobreak. Esta página se atualiza automaticamente, sendo possível a configuração do período de atualização. Para isso, o usuário deve





informar de quanto em quanto tempo a página deve ser atualizada (em segundos), na caixa de texto que aparece abaixo da tabela de alarmes.

As informações de monitoração são mostradas de acordo com o modelo de nobreak que está sendo monitorado.

Na monitoração de equipamentos dos modelos Breakless New e Fit nota-se a existência de um botão para o envio do comando de desligamento remoto ao nobreak. Quando o nobreak está desligado o botão é verde, e serve para ligar remotamente o equipamento. Porém, para que o comando seja de fato executado no equipamento é necessário que o usuário possua permissão de execução de comandos (para mais informações sobre permissões de usuários verifique a seção 3.4.3 deste manual).

As variáveis monitoradas pelos nobreaks são exibidas na tabela abaixo.

Variável	Breakless New/Fit	Trunny	Top/ Classic	Top Paralelo Ativo	Top-DSP/ Classic- DSP/ Top-DSP Paralelo Ativo CE	Top-DSP Paralelo Ativo	
Tonsão do Entrada		*	*	*	*	*	
Corrente de Entrada	1	· ·	· ·	*	*	*	
Freqüência de Entrada	1		1	1	1	1	
Potência total		\$	_	_		_	
Potência aparente entrada total			1	1		1	
Potencia util entrada total					1		
Fator de potencia de entrada					~	<i></i>	
Tensão de Bateria	1	1	1	1	1	1	
Autonomia (minutos)	1	1	1	1	4	1	
Carga da bateria (percentual)	1	5	<i>s</i>	1	1	1	
Número de baterias	1	1. A.					
Capacidade das baterias	1	1					
Corrente de Bateria			-	1	-	1	
Tensão do Inversor	1	1					
Freqüência do Inversor	1	1					
Teres and Deserve							
Tensao de Bypass	1	1					
Frequencia de Bypass		1					
Tensão de Saída	1	1	*	*	*	*	
Corrente de Saída	1	1	*	×*	*	*	
Freqüência de Saída	1	<i>s</i>	S	1	1	1	
Potência aparente saída total	1	1 S.	1	1	1	1 N.	
Potência útil saída total							
Carga percentual (VA)		1		1	1		
Eator de potência de saída	1	1			1	1	
					-	×	
Temperatura interna	1	1	1	1	1	1	
*Variável informada separadamente para cada uma das 3 fases							

Tabela 1: Variáveis monitoradas nos diferentes modelos de nobreak.

Os estados dos alarmes monitorados para os modelos Breakless New, Fit e Trunny são mostrados na tabela 2.





		riunny
	New/Fil	-
Nebroakligada		
Nobreak ligado		· · · · ·
Rodo prosonto	1	1
Falta do rodo		1
raita de rede	×	×
Tensão de entrada normal	1	1
Subtensão na entrada	1	
Sobretensão da entrada	1	
Tensão de entrada anormal		1
Fregüência de entrada normal	1	
Fregüência de entrada baixa	1	
Fregüência de entrada alta	1	
Tensão normal no banco de baterias	1	1
Subtensão no banco de baterias	1	1
Sobretensão no banco de baterias	1	1
Baterias descarregadas	1	1
Baterias em descarga	1	1
Carregador de baterias normal	1	1
Falha no carregador de baterias	1	1
		_
Teste de bateria em andamento		
Teste de bateria realizado (sem falha)		1
Teste de bateria apontou falha		1
Teste de bateria cancelado		1
Sem condições para teste de baterias		
Condições normais para teste de baterias		
Temp. do conjunto de potência normal		1
Sobretemp. no conjunto de potência		
Inversor ligado		
Inversor desligado		
Sobretensao no inversor		
Subtensao no Inversor		
Curto no inversor		· · · · ·
Sobretemperatura no inversor	 	
Purpage departivede		
Bypass desalivado	4	\$
Dypass allvauo	×	×
Tensão de hypass normal		1
Tensão de bypass hormai		× 1
Tensão de bypass baixa		1
Freqüência de bypass normal		1
Freqüência de bypass horman		1
Frequência de bypass alta		1
		•
Carga normal	1	1
Sobrecarga (até 25%)	1	1
Sobrecarga (entre 25 e 50%)	1	1
Sobrecarga (acima de 50%)	1	1
Carga econômica	1	1





Estado do alarme	Breakless New/Fit	Trunny
Modo econômico ativado	1	1
Modo econômico desativado	1	1
Modo silencioso ativado	1	1
Modo silencioso desativado	1	1
Temperatura interna normal	1	1
Temperatura interna acima de 36ºC	1	1
Temperatura interna acima de 40ºC	1	1
Funcionamento normal	1	1
Falha interna	1	1
Comunicação com EEPROM falhou	1	1
Erro na RAM interna	1	1
Alarme	1	1

Tabela 2: Estados de alarmes monitorados nos modelos Breakless New, Fit e Trunny.

Os estados dos alarmes monitorados para os modelos Classic, Classic-DSP, Top, Top-DSP, Top Paralelo Ativo, Top-DSP Paralelo Ativo e Top-DSP Paralelo Ativo CE são mostrados na tabela 3.

Estado do alarme	Top/ Classic	Top Paralelo Ativo	Top-DSP/ Classic-DSP/ Top-DSP Paralelo Ativo CE	Top-DSP Paralelo Ativo
Nobreak ligado Nobreak desligado Rede presente Falta de rede				1111
Teste de bateria em andamento Teste de bateria realizado (sem falha) Teste de bateria apontou falha			1	4
Temp. do conjunto de potência normal Sobretemp. no conjunto de potência	111	111	111	11
EPO nao pressionado EPO pressionado Tensão do retificador normal Tensão do retificador crítica				
Tensão do retificador baixa Tensão do retificador alta	1	1	1	4
Falha no inversor	1	1	1	1
Bypass manual ativado Bypass automático ativado Rede alternativa normal	11		1	
Falha na rede alternativa Falha na seqüência de fases do bypass Desconexão manual	1	1	1	





Estado do alarme	Top/ Classic	Top Paralelo Ativo	Top-DSP/ Classic-DSP/ Top-DSP Paralelo Ativo CE	Top-DSP Paralelo Ativo
Equipamento conectado		~	<	
Falha na seqüência de fases da saída				1
Carga normal		1	/	1
Sobrecarga	1	1	1	1
Temperatura interna normal	1	1		1
Temperatura interna acima de 36ºC		1		1
Temperatura interna acima de 40ºC		1	1	1
Bateria em flutuação	1	1	1	1
Bateria crítica	<u> </u>	5		5
Bateria em equalização	5	1	1	1
Bateria em descarga	5	1		1
Bateria esgotada	1	1		1

Tabela 3: Estados de alarmes monitorados nos modelos trifásicos.

As figuras a seguir apresentam as janelas de monitoração dos diversos modelos de nobreak.

CP Agent - Mor	nitoração			
	Entrada	Sa	uída -	Estado dos Alarmes
Tensão	222,1V	Tensão	120,2V	No-Break ligado
Corrente	0,5A	Corrente	0,0A	Inversor ligado
Freqüência	60,0Hz	Freqüência	60,0Hz	Funcionamento normal
		Potência (VA)	0,0KVA	Rede presente
		Carga (VA)	0,0%	Bypass desativado
		Potência (VV)	0,0KW	Carga normal
		Carga (VV)	0,0%	Temperatura interna normal
Bateria		Out	tros	Temperatura do inversor normal
Tensão	215,2V	Temperatura	28,0°C	Tensão de entrada normal
Carga Atual	100%	Tensão do Inversor	119,9V	Frequencia de entrada normal
Núm. Baterias	16	Freqüência do Inversor	60,0Hz	Tensao normal no banco de baterias
Capacidade	100Ah	Tensão de Bypass	120,7V	Carga economica
				Período de atualização (seg)
Comandos Desligar Nobreak		Paine Rede Bateria	I Sinótico Inversor Carga Bypass Falha	5 ОК

Figura 5: Monitoração nos modelos Breakless New e Fit.



Entrada			Saída		
Potência Total 0,0KVA Tensão Tensão R 131,2V Corrente Tensão S 129,3V Freqüência		VA Tensão 119,5V		No-Break ligado	
		Corrente	0,0A	Inversor ligado	
		Freqüência	Freqüência 60,0Hz		
Tensão T	130,8V	Potência (VA)	0,0KVA	Rede presente	
Corrente R	0,0A	Carga (VA)	0,0%	Bypass desativado	
Corrente S	0,0A	Potência (VV)	0,0KW	Carga normal	
Corrente T 0,0A		Carga (VV) 0,0%		Temperatura interna normal	
Bateria		Outros		Temperatura do inversor normal	
Tensão 216,6V		Temperatura 16,0°C		Tensão de entrada normal	
Núm. Baterias	16	Tensão do Inversor 119,9V Freqüência do Inversor 60,0Hz		Tensão de bypass normal	
Capacidade	24Ah			Frequencia de bypass normal	
Carga Atual	98%	Tensão de Bypass	122,3V	lensao normal no banco de baterias	
		Freqüência de Bypass	60,0Hz	Carga econômica	
Comandos		Pai	nel Sinótico	Período de atualização (seg)	
Desligar Nobreak Testar Baterias		Rede Bateria Inversor Testar Baterias		10 ок	
			Bypass Falha		

Figura 6: Monitoração no modelo Trunny.



CP Agent - Monito	oração					
Ent	rada	Si	aída		Estado dos Alarmes	
Potência Aparente Total	31,4KVA	Potência Aparente Total	27,6KVA		No-Break ligado	
Tensão R-S	221,0V	Tensão R-S	228,5V		Rede presente	
Tensão S-T	216,7V	Tensão S-T	217,0V		Equipamento conectado	
Tensão T-R	220,5V	Tensão T-R	215,3V		Carga normal	
Corrente R	85,1A	Corrente R	36,1A		Temperatura do conjunto de potência normal	
Corrente S	79,8A	Corrente S	94,1A		Temperatura interna normal	
Corrente T	83,9A	Corrente T	89,8A		Bateria em flutuação	
Freqüência	59,8Hz	Freqüência	59,8Hz		Tensão do retificador normal	
		Carga	69,2%		Período de atualização (seg)	
Bateria		Ou	Outros		10 06	
Tensão	315,9V	Temperatura	31,0°C			
Corrente	0,2A					
Carga Atual	92%	Paine	el Sinótico			
				EPO		
		Retificador	Inversor	Saída		
		Rede Principal				
			Bateria			

Figura 8: Monitoração no modelo Top Paralelo Ativo.



Potência Aparente Total 1,1KVA Potência Aparente Total 0,0KVA No-Break ligado Potência Útil Total 0,6KW Potência Útil Total 0,0KVA Rede presente Fator de Potência 0,54 Fator de Potência 0,00 Rede presente Fator de Potência 0,00 Tensão R-S 225,6V Rede presente Tensão S-T 229,1V Tensão T-R 223,0V Tenperatura do conju Corrente R 4,1A Corrente R 0,0A Beteria em equalizaçã Corrente S 4,0A Corrente S 0,0A Periodo de a Freqüência 60,0Hz Freqüência 80,0Hz § Outros Painel Sinótico Bypass Manual Rede Alternativa EPO	dos Alarmes		Saída	S	trada	En	
Potência Útil Total 0,6KVV Potência Útil Total 0,0KVV Rede presente Fator de Potência 0,54 Fator de Potência 0,00 Carga normal Tensão R-S 233,9V Tensão R-S 225,6V Carga normal Tensão S-T 229,3V Tensão S-T 225,6V Tenperatura do conju Tensão S-T 229,3V Tensão T-R 223,0V Tenperatura internar Corrente R 4,1A Corrente S 0,0A Bateria en equalizaçã Corrente T 1,5A Corrente T 0,0A Período de a Freqüência 60,0Hz Carga 0,0% E Outros Painel Sinótico Bypass Manual Rede Alternativa EPO		Potência Aparente Total 0,0KVA		1,1KVA	Potência Aparente Total		
Fator de Potência 0,54 Fator de Potência 0,00 Bypass desativado Tensão R-S 233,9V Tensão R-S 225,6V Carga normal Tensão S-T 229,3V Tensão S-T 226,6V Tenperatura do conju Tensão T-R 229,1V Tensão S-T 223,0V Tenperatura do conju Corrente R 4,1A Corrente R 0,0A Bateria en equalizaçã Corrente T 1,5A Corrente S 0,0A Periódo de a Freqüência 60,0Hz Carga 0,0% Ensão o retificador Outros Tensão 376,9V Temperatura 28,0°C Painel Sinótico Bypass Manual EPO		Rede presente	KW	0,0KW	Potência Útil Total	0,6KW	Potência Útil Total
Tensão R-S 233,9V Tensão R-S 225,6V Carga normal Tensão S-T 229,3V Tensão S-T 225,6V Temperatura do conju Tensão T-R 229,1V Tensão T-R 223,0V Temperatura do conju Corrente R 4,1A Corrente R 0,0A Bateria em equalizaçã Corrente S 4,0A Corrente S 0,0A Período de a Corrente T 1,5A Freqüência 60,0Hz Freqüência 60,0Hz Outros Tensão 376,9V Temperatura 28,0°C Comandos		Bypass desativado	0	0,00	Fator de Potência	0,54	Fator de Potência
Tensão S-T 229,3V Tensão S-T 225,6V Temperatura do conju Tensão T-R 229,1V Tensão T-R 223,0V Temperatura interna r Corrente R 4,1A Corrente R 0,0A Bateria em equalizaçã Corrente S 4,0A Corrente S 0,0A Tensão do retificador Corrente T 1,5A Freqüência 60,0Hz Tensão do retificador Freqüência 60,0Hz Carga 0,0% 5 Outros Tensão 376,9V Temperatura 28,0°C Corrente B 100% Rede Alternativa EPO		Carga normal	5,6V	225,6V	Tensão R-S	233,9V	Tensão R-S
Tensão T-R 229,1∨ Tensão T-R 223,0∨ Temperatura interna r Corrente R 4,1A Corrente R 0,0A Bateria em equalizaçã Corrente S 4,0A Corrente S 0,0A Ensão do retricador Corrente T 1,5A Corrente T 0,0A Periódo de a Freqüência 60,0Hz Carga 0,0% 5 Outros Tensão 376,9V Temperatura 28,0°C Corrente S 100% Painel Sinótico Bypass Manual Rede Alternativa EPO EPO	junto de potência norm	Temperatura do conjunto de p	5,6V	225,6V	Tensão S-T	229,3V	Tensão S-T
Corrente R 4,1A Corrente R 0,0A Bateria em equalizaçã Corrente S 4,0A Corrente S 0,0A Bateria em equalizaçã Corrente T 1,5A Corrente S 0,0A Persão do retificador Freqüência 60,0Hz Corrente S 0,0A Periodo de a Solution Carga 0,0% 5	normal	Temperatura interna normal	3,0V	223,0V	Tensão T-R	229,1V	Tensão T-R
Corrente S 4,0A Corrente S 0,0A Tensão do retificador Corrente T 1,5A Corrente T 0,0A Periódo de a Freqüência 60,0Hz Corrente T 0,0A Periódo de a Freqüência 60,0Hz Corrente T 0,0A Periódo de a Freqüência 60,0Hz Corrente T 0,0A Periódo de a Steria 0,0% Corrente T 0,0% Tensão Steria 0,0% Temperatura 28,0°C Corrente 8,8A Corrente S,8A Painel Sinótico Corrandos EPO EPO	áo	Bateria em equalização	А	0,0A	Corrente R	4,1A	Corrente R
Corrente T 1,5A Corrente T 0,0A Período de a Freqüência 60,0Hz 60,0Hz 5 Carga 0,0% 5	r normal	Tensão do retificador normal	A	0,0A	Corrente S	4,0A	Corrente S
Bateria 60,0Hz Freqüência 60,0Hz Freqüência Carga 0,0% 5 Bateria Outros Tensão 376,9V Corrente 8,8A Carga Atual 100% Painel Sinótico Bypass Manual Rede Alternativa EPO	atualização (seu)	Período de atualizar	A	0,0A	Corrente T	1,5A	Corrente T
Carga 0,0% Bateria Outros Tensão 376,9V Corrente 8,8A Carga Atual 100% Painel Sinótico Bypass Manual Comandos EPO	accumzuyuo (oog)	I eriode de dadaizas	OHz	60,0Hz	Freqüência	60,0Hz	Freqüência
Bateria Outros Tensão 376,9V Temperatura 28,0°C Corrente 8,8A Painel Sinótico Bypass Manual Comandos Rede Alternativa EPO	OK	5 ок	%	0,0%	Carga		
Temperatura 28,0°C Corrente 8,8A Carga Atual 100% Bypass Manual Bypass Manual Rede Alternativa EPO				utros	0	teria	Ba
Corrente 8,8A Carga Atual 100% Bypass Manual Rede Alternativa EPO			0°C	28,0°C	Temperatura	376,9V	Tensão
Carga Atual 100% Painel Sinótico Bypass Manual Comandos EPO						8,8A	Corrente
Comandos EPO			Painel Sinótico			100%	Carga Atual
Desligar Nobreak Testar Baterias			EPO	ass Manual	Rede Alternativa	Comandos Desligar Nobreak Testar Baterias	
Bypass Automático			;o	ss Automático	Bypas		
Retificador Inversor Carga			rsor Carga	or Inversor	Retificado		

Figura 9: Monitoração nos modelos Top-DSP e Classic-DSP.



Figura 10: Monitoração no modelo Top-DSP Paralelo Ativo CE.



CP Agent - Monite	oração				
Ent	rada	Sa	ída	Estado dos Alarmes	
Potência Aparente Total	1,1KVA	Potência Aparente Total	Potência Aparente Total 0,0KVA		No-Break ligado
Potência Útil Total	0,6KW	Potência Útil Total	0,0KW		Rede presente
Fator de Potência	0,54	Fator de Potência	0,00		Equipamento conectado
Tensão R-S	236,6V	Tensão R-S	225,6V		Carga normal
Tensão S-T	230,5∨	Tensão S-T	225,7V		Temperatura do conjunto de potência normal
Tensão T-R	227,4V	Tensão T-R	222,9V		Temperatura interna normal
Corrente R	4,2A	Corrente R	0,0A		Bateria em equalização
Corrente S	4,1A	Corrente S	0,0A		Tensão do retificador normal
Corrente T	1,6A	Corrente T	0,0A		Período de atualização (seg)
Freqüência	60,0Hz	Freqüência	60,0Hz		l onous de dadaização (oog)
		Carga	0,0%		5 ОК
Bat	teria	Out	TOS		
Tensão	377,5V	Temperatura	28,6°C		
Corrente	8,8A				
Carga Atual 100%		Paine	l Sinótico		
				EPO	
Comandos		Petificador	Inversor	Saída	
Desligar Nobreak	Festar Baterias			Jaiua	
		Rede Principal			
		в	ateria		

Figura 11: Monitoração no modelo Top-DSP Paralelo Ativo.

3.3 - Log de eventos do Nobreak

A página "Log de Eventos" mostra o log completo dos eventos armazenados no nobreak, buscados diretamente na memória interna do equipamento. Na primeira vez que é acessada, esta página demora alguns segundos para buscar o log do equipamento. Nos acessos seguintes é utilizado o log armazenado na memória interna do CP Agent. Isso é feito para melhorar o desempenho da página do CP Agent, e para ler o log de eventos mais recente deve-se clicar em "Atualizar". É possível também salvar o log em um arquivo de texto, clicando no botão "Salvar em formato .txt".

A capacidade do log de eventos (e por consequência a quantidade de eventos lidos pelo CP Agent) varia de equipamento para equipamento. A tabela a seguir mostra a capacidade do log de eventos em cada tipo de equipamento:

Modelos	Capacidade (eventos)
Breakless New, Fit, Trunny	
Fit	1018
Trunny	
Тор	
Classic	1016
Top Paralelo Ativo	
Classic-DSP	
Top-DSP	1024
Top-DSP Paralelo Ativo CE	1024
Top-DSP Paralelo Ativo	

Tabela 4: Capacidade de eventos dos nobreaks.

Enquanto os eventos do log são buscados do equipamento, é apresentada a página da figura a seguir. Esta página possui uma barra indicativa do progresso da carga dos eventos, e vai apresentando o avanço do processo.





C	CP Agent - Log de Eventos									
Rec	Recuperando eventos, isto pode demorar alguns instantes, por favor aguarde.									
	Número máximo de eventos armazenados: 1016									
			E	ventos	recu	uperado	os:			
0		200		400		600		800		1000
		1	1				1			1
##										

Figura 12: Progresso da carga dos eventos

A figura abaixo apresenta a página de log de eventos do CP Agent.

oram lidos 17	0 eventos do nobre	ak em 21/1	11/2006 15:16:17.	
Jso do buffer	de eventos do equi	pamento: 1	70/1024 (16%)	
Atualizar]			
Caluar and				
Salvar em re	ormato tyr			
Salvar em te	ormato .txt			
Data	Hora	Cód.	Descrição	
Data 17/11/2006	Hora 08:19:34:048	Cód. 094	Descrição Abertura da Contat de Bypass	
Data 17/11/2006 17/11/2006	Hora 08:19:34:048 08:19:34:046	Cód. 094 095	Descrição Abertura da Contat de Bypass Fecham da Contat do Inversor	
Data 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006	Hora 08:19:34:048 08:19:34:046 08:19:32:038	Cód. 094 095 018	Descrição Abertura da Contat de Bypass Fecham da Contat do Inversor Inv. Sincronizado c/ Bypass	
Data 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006	Hora 08:19:34:048 08:19:34:046 08:19:32:038 08:19:25:216	Cód. 094 095 018 091	Descrição Abertura da Contat de Bypass Fecham da Contat do Inversor Inv. Sincronizado c/ Bypass Fecham da Contat de Barram CC	
Data 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006	Hora 08:19:34:048 08:19:34:046 06:19:32:038 08:19:25:216 08:19:24:234	Cód. 094 095 018 091 007	Descrição Abertura da Contat de Bypass Fecham da Contat do Inversor Inv. Sincronizado c/ Bypass Fecham da Contat de Barram CC Inversor OK	
Data 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 17/11/2006	Hora 08:19:34:048 08:19:34:046 08:19:32:038 08:19:25:216 08:19:24:234 08:19:23:214	Cód. 094 095 018 091 007 043	Descrição Abertura da Contat de Bypass Fecham da Contat do Inversor Inv. Sincronizado c/ Bypass Fecham da Contat de Barram CC Inversor OK Barramento CC Pronto	

3.4 - Configuração

Através da página web do CP Agent é possível configurar as principais funcionalidades do agente. A seguir são detalhadas as páginas de configuração.

3.4.1 - Nobreak

Nesta página configuram-se alguns atributos do nobreak monitorado pelo CP Agent. A caixa de seleção de "Modelo do Nobreak" permite selecionar que tipo de equipamento está sendo utilizado com o CP Agent. A escolha correta neste item é fundamental para a comunicação do CP Agent com o nobreak. A figura a seguir apresenta a janela de configuração do nobreak.



|--|

CP Agent - Configurações	CP Agent - Configurações do No-Break					
Modelo do No-Break:	Тор 💌					
Equipamentos alimentados pelo No-Break	:					
Identificação MODBUS:	255					
Autonomia das baterias (minutos):	15					
Tempo de recarga das baterias (horas):	10					
Modo econômico ativado:						
Modo silencioso ativado:						
Salvar Limpar Modificações						

Figura 14: Configurações do nobreak.

A configuração de "Identificação MODBUS" diz respeito apenas às famílias TOP, Classic e Active de nobreaks e é essencial para a comunicação com o equipamento (por padrão os nobreaks saem de fábrica com identificador 255), não estando habilitada para outros modelos.

Os itens "Autonomia das baterias" e "Tempo de recarga das baterias" dizem respeito ao ajuste das propriedades do banco de baterias e devem ser calculados pelo técnico de acordo com a capacidade do banco de baterias instalado.

Os últimos itens desta página são 2 campos onde se pode ativar ou desativar o modo econômico e o modo silencioso. Estas opções somente são disponibilizadas pelos nobreaks Breakless New, Fit e Trunny, e por esta razão somente são habilitadas quando este modelo é selecionado. Para obter maiores informações sobre o modo econômico e o modo silencioso, consulte o manual do próprio nobreak.

Quando o modelo monitorado é o Breakless New, o Fit ou o Trunny, esta página oferece um botão para que se possa ligar ou desligar o nobreak remotamente. Quando o nobreak está ligado, o botão apresentado é vermelho, e serve para desligar o equipamento. Quando está desligado, o botão é verde e serve para ligar o nobreak. Em qualquer um dos casos, é preciso que o usuário tenha permissão para executar comandos para que o botão possa ser utilizado. Os modelos Classic-DSP e Top-DSP também oferecem um botão para ligar/desligar o equipamento nesta página, além de um botão para o teste das baterias.

Ao alterar alguma configuração, deve-se pressionar o botão "Salvar", o que faz com que as alterações sejam gravadas e passem a ter efeito no sistema. Para cancelar as alterações informadas, deve-se pressionar o botão "Limpar Modificações".

3.4.2 - Rede Ethernet

Na tela de configurações da rede ethernet são definidos os parâmetros de rede do CP Agent em questão. Estes valores devem ser fornecidos pelo responsável pela rede interna da empresa onde será instalado o equipamento (valores incorretos podem impossibilitar a comunicação com o CP Agent ou até prejudicar o funcionamento da rede interna onde o CP Agent está instalado). A figura abaixo apresenta a página de configurações da conexão ethernet.

CP Agent - (Configurações da Conexão Ethernet
IP:	192.168.0.202
Máscara de Rede:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.0.254
Servidor DNS:	192.168.0.252
Identificação:	CP Agent
Usar DHCP:	
Salvar Limp	oar Modificações





Figura 15: Configurações de rede Ethernet.

Após informar os valores corretos, clique no botão "Salvar" para que as modificações tenham efeito.

3.4.3 - Permissões de Usuários

Para facilitar o controle e administração do equipamento, o CP Agent oferece diferentes níveis de acesso. Deste modo o administrador pode definir usuários (e suas respectivas senhas), bem como as permissões que cada usuário terá (somente leitura, leitura/escrita ou leitura/comandos). Isto é feito através da página "Permissões de Acesso".

Inicialmente, nesta página é possível selecionar que tipo de permissões um usuário anônimo (que não digitou usuário e senha) terá (figura a seguir). Neste item, "Nenhuma" significa que ele não poderá nem entrar na página (sendo necessária a identificação do usuário já no momento da carga da página do CP Agent), "Somente Leitura" significa que poderá visualizar as páginas mas não poderá mudar as configurações e "Leitura e Escrita" significa que ele terá total liberdade para visualizar e modificar as configurações do CP Agent.

Permissões do usuário anônimo:					
◯ Nenhuma . ⓒ Somente Leitura . ◯ Leitura e Escrita					
Figura 16: Permissões de usuário anônimo.					

Além das permissões para um usuário comum (anônimo) é possível criar outros usuários, atribuindo-lhes senhas e estipulando que tipo de permissão cada usuário terá. A figura abaixo apresenta a configuração de usuários e senhas.

Demais usuários:				
Usuário	Senha	Confirm. Senha	Permissão de Escrita	Permissão para Executar Comandos
desenvolvimento	xololololololok	Jolololololok		
teste	kololokokok	yelekekekekeke		
comando	solololololol	Xaladadadak		
escrita	sololololok	Xalalalalak		

É preciso informar o nome do usuário no campo "Usuário" seguido de sua senha digitada igualmente duas vezes, uma em "Senha" e outra em "Confirm. Senha". Por fim, deve-se escolher se este usuário terá ou não permissão de escrita (permissão para modificar as configurações) e permissão para executar comandos. Esta permissão de acesso é utilizada quando o modelo de nobreak monitorado oferece a possibilidade de execução de comandos remotos, sendo que somente os usuários que possuem esta permissão de acesso podem executar comandos no equipamento monitorado. Vale ressaltar que o usuário anônimo nunca possui permissão de execução de comandos.

Após definir as permissões desejadas para os usuários clique em "Salvar" para que estas configurações sejam salvas.

3.4.4 - Data e Hora

O CP Agent contém um relógio interno no qual ele se baseia para indicar o horário nos e-mails enviados e o horário em que o log de eventos foi buscado do equipamento. Este relógio é configurado através da página do CP Agent clicando-se "Data e Hora" no menu. Esta página de configuração mostra o horário atual do CP Agent (figura abaixo) e contém duas opções para a configuração do horário do agente.



O horário de cada evento do log diz respeito ao relógio interno do no-break e não ao relógio do CP Agent





Figura 18: Hora atual.

Selecionando-se a opção "Configuração manual do Horário" (figura seguinte) pode-se entrar com o horário diretamente nos campos correspondentes e clicar em "Salvar", ou selecionar a caixa "Aplicar horário do computador local" e em seguida clicar em "Salvar" para ajustar o horário com base no relógio do computador em que está ocorrendo o acesso à página.

Θc	Configuração manual do Horário:							
Dia	Mês	Ano	Hora	Min.	Seg.			
	1	1		:	:			
	Aplicar horário do computador local.							
F	igura 19	Configura	ação manı	ual do ho	orário.			

Selecionando-se a opção "Configuração do horário por servidor TIMEP" pode-se configurar as opções para que o CP Agent comunique-se com um servidor de horário do tipo TIMEP para buscar periodicamente o horário correto. A figura a seguir mostra a configuração de horário do CP Agent por servidor TIMEP.

C Configuração do horário por servidor TIMEP:			
Servidor:	10.0.0.1		
Porta	37		
Fuso Horário	-3		
Intervalo de atualização(horas) 10			
	a la sua la su a su dal su tina su		

Figura 20: Configuração da hora por servidor timep.

Deve-se ressaltar que esta página é utilizada para o ajuste do relógio interno do CP Agent. Para os modelos Tetra, Breakless New, Fit e Trunny, o ajuste do relógio interno do nobreak pode ser feito via SNMP, utilizando a MIB que é fornecida junto com o CP Agent.

3.4.5 - Acesso WAP

Através desta opção pode-se configurar o acesso WAP ao CP Agent Nobreak. Nela, é possível configurar se o CP Agent irá solicitar uma senha ao usuário a cada acesso à página WAP, e permite que se configure a senha a ser utilizada. Mais detalhes a respeito desta configuração podem ser obtidos no capítulo 7 deste manual.

3.4.6 - Acesso SNMP

Esta opção da página web permite que se defina se o CP Agent irá aceitar as operações de escrita de dados feitas usando o protocolo SNMP, podendo ser definida a string de comunidade a ser utilizada nas requisições de objetos por SNMP. Detalhes sobre a configuração do acesso SNMP no CP Agent podem ser encontrados no capítulo 4 deste manual.

3.4.7 - Traps SNMP

Através desta opção da página web configura-se o comportamento do CP Agent com relação ao envio de traps SNMP, podendo ser definidos os endereços para os quais o CP Agent enviará traps. Detalhes sobre a configuração de traps SNMP no CP Agent podem ser encontrados no capítulo 4 deste manual.

3.4.8 - E-Mail





Neste item da página, o CP Agent disponibiliza as configurações de seu serviço de envio de e-mails. Essas mensagens são enviadas pelo CP Agent quando da ocorrência de alarmes pré-estabelecidos no nobreak monitorado. O capitulo 5 contém informações sobre a configuração de envio de e-mails pelo CP Agent.

3.4.9 - Notificações CP Ctrl 2.0

O CP Agent pode enviar sinalizações sobre o estado do equipamento monitorado para o software CP Ctrl 2.0. Detalhes sobre este recurso podem ser encontrados no capítulo 6 deste manual.

3.4.10 - Agendamentos (Modelos trifásicos: Classic-DSP, Top-DSP, Top-DSP Paralelo Ativo e Top-DSP Paralelo Ativo CE)

Quando o nobreak monitorado é do modelo Classic-DSP, Top-DSP, Top-DSP Paralelo Ativo ou Top-DSP Paralelo Ativo CE, é possível configurar o agendamento de comandos no equipamento. Isto é feito na página "Agendamentos", mostrada na figura abaixo.

Agendamento de teste de baterias:	
O Não agendar teste automático das bateria	as
Agendar teste automático das baterias	
Dia Hora Min.	
	_
Segunda-feira 🔽 16 .00	
Segunda-feira 🔽 16 : 00	
Segunda-feira 🔽 16 : 00 Agendamento de comandos de ligar/de:	sligar equipamento:
Segunda-feira 💽 16 : 00 Agendamento de comandos de ligar/de: O Não ligar Nobreak automaticamente	sligar equipamento: O Não desligar Nobreak automaticamente
Segunda-feira I 16 : 00 Agendamento de comandos de ligar/de: O Não ligar Nobreak automaticamente O Ligar Nobreak automaticamente às:	sligar equipamento: ○ Não desligar Nobreak automaticamente ⊙ Desligar Nobreak automaticamente às:
Segunda-feira 💽 16 : 00 Agendamento de comandos de ligar/de: O Não ligar Nobreak automaticamente O Ligar Nobreak automaticamente às: Hora Min.	sligar equipamento: O Não desligar Nobreak automaticamente O Desligar Nobreak automaticamente às: Hora Min.
Segunda-feira I 16 : 00 Agendamento de comandos de ligar/des Não ligar Nobreak automaticamente Ligar Nobreak automaticamente às: Hora Min. 07 . 20	sligar equipamento: ○ Não desligar Nobreak automaticamenta ⓒ Desligar Nobreak automaticamente às: Hora Min. 18 . 45

Figura 21: Agendamentos nos modelos DSP trifásicos.

Na parte superior da janela é possível agendar o dia da semana e o horário em que se deseja que o nobreak realize testes automáticos das baterias. Para isso, deve-se selecionar a opção "Agendar teste automático das baterias, e configurar o dia da semana e o horário nos campos abaixo desta opção. A alternativa é desabilitar os testes automáticos.

Na parte inferior é possível agendar comandos automáticos para ligar e/ou desligar o nobreak. Basta para isso habilitar o agendamento e configurar o horário em que se deseja a execução dos comandos. Uma vez agendado, o ligamento/desligamento automático ocorre todos os dias no horário configurado. Para desabilitar estes agendamentos, basta selecionar "Não ligar (desligar) Nobreak automaticamente".

Após configurar o agendamento de comandos conforme a necessidade, clique em "Salvar" para que estas configurações sejam salvas. O agendamento de comandos somente poderá ser feito caso o usuário possua permissão de escrita. Para obter mais informações sobre as configuração de permissões de usuários, verifique o item 3.4.3 deste manual.

Para obter mais detalhes sobre o agendamento dos comandos e/ou sobre os próprios comandos, verifique o manual do nobreak.

3.4.11 - Agendamentos (Trunny)





Quando o nobreak monitorado é do modelo Trunny, é possível configurar o agendamento de comandos no equipamento. Isto é feito na página "Agendamentos", mostrada na figura abaixo.

CP Agent - Agendamentos
Teste automático das baterias:
🗹 Domingo 🛛 🗆 Segunda-feira 🗖 Terça-feira 🗖 Quarta-feira
🗆 Quinta-feira 🗖 Sexta-feira 🗖 Sábado
Horário: 8 : 00
Desligamento automático:
🗆 Domingo 🔹 🗆 Segunda-feira 🗖 Terça-feira 🗖 Quarta-feira
🗖 Quinta-feira 🔽 Sexta-feira 🗖 Sábado
Horário: 18 : 00
Religamento automático:
🗖 Domingo 🛛 🗹 Segunda-feira 🗖 Terça-feira 🗖 Quarta-feira
🗆 Quinta-feira 🔲 Sexta-feira 🔲 Sábado
Horário: 7 : 30
Salvar Limpar Modificações

Figura 22: Agendamentos no modelo Trunny.

Na parte superior da janela é possível agendar os dias da semana e o horário em que se deseja que o nobreak realize testes automáticos das baterias. Para isso, deve-se selecionar a opção correspondente ao dia da semana e o horário em que será realizado o teste. Para não realizar nenhum teste basta desmarcar todos os dias da semana.

Nas duas opções abaixo é possível agendar comandos automáticos para ligar e/ou desligar o nobreak. Basta selecionar os dias da semana em que o nobreak deve desligar ou ligar automaticamente no horário informado nos campos logo abaixo. Para não realizar nenhum teste, basta desmarcar todos os dias da semana.

Após configurar o agendamento de comandos conforme a necessidade, clique em "Salvar" para que estas configurações sejam salvas. O agendamento de comandos somente poderá ser feito caso o usuário possua permissão de escrita. Para obter mais informações sobre as configuração de permissões de usuários, verifique o item 3.4.3 deste manual.

Para obter mais detalhes sobre o agendamento dos comandos e/ou sobre os próprios comandos, verifique o manual do nobreak.





4 - Monitoração de equipamentos por SNMP

O CP Agent oferece a possibilidade de efetuar a monitoração de equipamentos produzidos pela CP Eletrônica através do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Para isso, o CP Agent possui a implementação de um agente SNMP que disponibiliza as informações e características do nobreak monitorado de forma simples e rápida.

Por padrão o CP Agent implementa o suporte à CP-UPS-MIB, uma MIB (Management Information Base) desenvolvida pela CP Eletrônica especialmente para seus nobreaks. Esta MIB define as capacidades dos nobreaks CP de modo que o gerente SNMP saiba como requisitar cada variável e saiba como interpretar os valores retornados pelo agente SNMP do CP Agent. Através desta MIB é possível monitorar todos os alarmes e grandezas do nobreak CP conectado. Além disto, o agente pode ser configurado para gerar Traps (notificações) na ocorrência de alarmes no nobreak, agilizando assim a detecção de ocorrências pelos computadores que estão monitorando o equipamento.

A CP-UPS-MIB deve ser compilada usando SMIv2, e para a monitoração do CP Agent via plataformas de gerenciamento as consultas devem ser feitas usando SNMPv1. O CP Agent também inclui suporte aos objetos da UPS-MIB (MIB padronizada pela IETF para monitoramento de nobreaks). Entretanto, esta MIB não possui todos os objetos específicos dos nobreaks CP Eletrônica.

A utilização do protocolo SNMP no CP Agent pode ser configurada através da página "Acesso SNMP". Nela se pode definir a string de comunidade que será utilizada pelo CP Agent para as operações SNMP. Por padrão ela é omitida, porém, se o usuário possuir permissão de escrita, ao clicar no botão "Visualizar/Editar" ela é apresentada e pode ser alterada. Abaixo da string de comunidade tem-se a opção "Permitir a edição de objetos por SNMP" que define se o CP Agent permitirá ou não a alteração de valores através da operação SNMP Set. A figura abaixo mostra a configuração do acesso SNMP.

CP Agent - Configurações do Ace	esso SNMP
Comunidade para acesso SNMP: Protocolocolocolocolocolocolocolocolocoloc	Visualizar/Editar
Permitir a edição de objetos por SNMP	
Figura 23: Configurações de aces	so SNMP.

O envio de traps SNMP é configurado através da página web, no item "Traps SNMP". Nesta página deve-se selecionar a opção "Habilitar Envio de Traps SNMP" (figura abaixo) para que o CP Agent envie traps e permita a definição dos endereços IP dos computadores para os quais as traps SNMP deverão ser enviadas.

CP Agent - Configurações de Traps SNMP

Habilitar Envio de Traps SNMP

Figura 24: habilitação de envio de traps SNMP.

Em seguida devem ser inseridos individualmente os endereços IP dos computadores para os quais as traps SNMP deverão ser enviadas. O CP Agent permite o envio de traps para até 12 destinatários diferentes. A figura a seguir apresenta a configuração dos destinos das traps SNMP.

Destinos das T	raps	
IP destino	Comunidade	Eventos
	public	Seleciona
	public	Seleciona
	public	Seleciona
	Inublic	Seleciona

Figura 25: Destino das traps SNMP.





Para cada destino é configurado o IP para o qual será enviada a trap, a string de comunidade SNMP com a qual a trap será identificada e, clicando no botão "Seleciona", escolhe-se individualmente quais eventos gerarão notificações para este endereço. Esta seleção é feita em uma nova janela. A figura abaixo apresenta a janela de seleção de notificações para o modelo Top (para os demais modelos a janela é similar a esta, porém oferecendo as opções específicas de acordo com o modelo monitorado):

Expandir Tudo	Reduzir Tudo	Selecionar Todas	Limpar Tudo	Salvar
🗆 🗖 Equipamento I	Ligado			
No-Break lig	jado			
No-Break de	esligado			
🗆 🗖 Rede	-			
📃 Rede prese	nte			
📃 Fatta de red	le			
🖃 🔲 Estado da Bate	eria			
📃 Bateria em 1	flutuação			
📃 Bateria criti	ca			
📃 Bateria em (descarga			
📃 Bateria esg	otada			
📃 Bateria em (equalização			
🗆 🗖 Carga				
📃 Carga norm	al			
_ 📃 Sobrecarga	I			
🗆 🗆 Bypass				
Bypass des	ativado			
📃 Bypass mar	nual ativado			
🔄 📃 Bypass aut	omático ativado			
🗆 🗖 Estado da Red	e Alternativa			
Rede alterna	ativa normal			
Eolha na rar	Figuro 26: Confi	guração do trans onv	indag	

A janela de seleção de notificações apresenta as opções em um formato "hierárquico", o qual oferece uma maior organização para os eventos a serem selecionados. Além disso, é possível expandir cada grupo (item em negrito), para que se tenha acesso a cada notificação possível dentro daquele grupo. O CP Agent Nobreak permite que se escolha exatamente qual notificação se deseja receber. Clicando na caixa de seleção do grupo, todas as notificações daquele grupo serão selecionadas. Se um grupo for desmarcado, todas as notificações que ele contiver serão igualmente desmarcadas. Se apenas algumas notificações de um grupo forem selecionadas, a caixa de seleção deste grupo aparece em cinza, indicando a seleção parcial das opções deste grupo. Pressionando o botão "Expandir Tudo" todos os grupos são expandidos, e o usuário passa a ter a visualização completa das opções. O botão "Reduzir Tudo" fecha todos os grupos, ficando à vista apenas as caixas de seleção do nível dos grupos.

O botão "Selecionar Todas" faz com que todas as opções sejam selecionadas na janela, enquanto o botão "Limpar Tudo" limpa todas as seleções feitas previamente. Após a seleção das opções, basta clicar no botão "Salvar".

Depois de selecionar quais eventos gerarão o envio de traps SNMP para os destinos informados e salvar as escolhas, deve-se fechar a janela de seleção de eventos, e em seguida é preciso pressionar o botão "Salvar" na página de configuração do envio de traps SNMP. Somente após o pressionamento do botão "Salvar" nesta página as configurações estarão gravadas no CP Agent.

O CP Agent define e envia traps de acordo com o modelo de nobreak que está sendo monitorado, de modo que modelos diferentes têm conjuntos diferentes de traps que podem ser configuradas. Este conjunto é o mesmo dos estados dos alarmes descritos nas tabelas 2 e 3 da seção 3.2.





5 - Serviço de envio de e-mails (SMTP)

O CP Agent oferece um serviço de envio de e-mails, contendo avisos sobre alarmes ocorridos no nobreak monitorado. Dessa forma, quando ocorrem eventos no nobreak o CP Agent avisa ao usuário através de mensagens automáticas. Para fazer isso, o CP Agent utiliza o protocolo SMTP para tratar o envio das mensagens.

Todas as funcionalidades de envio de e-mails são configuradas através da página web disponibilizada pelo CP Agent, no item "E-Mail", a qual permite informar quais os endereços de e-mail que receberão as mensagens.

As mensagens são enviadas sempre que há a ocorrência de um alarme no nobreak. Os alarmes que podem causar o envio de uma mensagem variam de acordo com o modelo monitorado, sendo que cada modelo oferece opções de notificações de acordo com suas capacidades. A lista de possíveis notificações por e-mail de cada modelo de nobreak é a mesma disponibilizada para as traps SNMP.

Outra funcionalidade é a possibilidade de selecionar quais eventos serão enviados por e-mail para um determinado endereço. Dessa forma, pode-se dividir os eventos, fazendo com que alguns sejam enviados para determinados endereços e outros para endereços distintos.

A primeira configuração que pode ser feita é o endereço e porta do servidor SMTP que será utilizado no envio dos e-mails, bem como o endereço do remetente com que o CP Agent se identificará ao enviar um e-mail (figura abaixo).

Configurações de Envio:		
Servidor SMTP:	10.0.0.1	
Porta:	25	
Endereço do remetente:	cpagent@cp.com.br	
	Figure 27: Configureção do convidor do omail	

Figura 27: Configuração do servidor de email

Após isto, informa-se individualmente os endereços que receberão e-mails quando ocorrerem alarmes e para quais alarmes cada um receberá e-mails. A figura abaixo apresenta a configuração dos destinatários dos e-mails de notificação. O CP Agent permite o envio de e-mails de notificação para até 12 endereços distintos.

Destinos de E-Mail:	
E-Mail destino	Eventos
management@cp.com.br	Seleciona
	Seleciona
	Seleciona
	Seleciona

Figura 28: Destinos dos e-mails.

A seleção de notificações que gerarão o envio de e-mails é feita em uma janela idêntica à que é utilizada para a configuração de traps SNMP, lembrando que os mesmos eventos que podem gerar traps SNMP podem causar o envio de e-mails.

Analogamente à configuração de traps SNMP, para a configuração do envio de e-mails é necessário fechar a janela de seleção de eventos após salvar as escolhas, e em seguida é preciso pressionar o botão "Salvar" na página de configuração do envio de e-mails. Somente após o pressionamento do botão "Salvar" nesta página as configurações estarão gravadas no CP Agent.



6 - Envio de notificações para o software CP Ctrl 2.0

O CP Agent pode ser configurado para gerar notificações na rede para o software CP Ctrl 2.0. Desta forma, os computadores da mesma rede que tiverem este software instalado serão notificados sobre os alarmes ocorridos no nobreak e (dependendo da configuração) desligados automaticamente ao final da autonomia prevista das baterias. A definição sobre o envio de notificações é feita na página de "Configuração de Notificações CP Ctrl 2.0" (figura abaixo), onde as notificações podem ser ligadas e desligadas através da checkbox "Enviar notificações para CP Ctrl 2.0" e salvas clicando-se no botão "Salvar".

CP Agent - Configurações de Notificações CP Ctrl 2.0
☑ Enviar notificações para CP Ctrl 2.0
Notificações em broadcast na subrede: 192.168.0.255
O Notificações em broadcast para toda a rede: 255.255.255.255
Salvar Limpar Modificações
Figura 29: Notificações para CP Ctrl 2.0.

É possível configurar o CP Agent para que envie as notificações CP Ctrl 2.0 em broadcast somente na subrede onde está inserido o CP Agent, ou em broadcast para toda a rede (dentro do mesmo domínio de broadcast do CP Agent). Para esta configuração, basta selecionar a opção desejada na página apresentada na figura acima.

Para obter maiores detalhes a respeito do software CP Ctrl 2.0, consulte o manual do próprio CP Ctrl 2.0.





7 - Acesso ao CP Agent via WAP

O protocolo WAP (Wireless Application Protocol) foi criado para serviços móveis tais como PDAs e telefones celulares com o objetivo de permitir a eles o acesso a Internet. O protocolo WAP é baseado nos protocolos já existentes na Internet mas é otimizado para usuários de aparelhos móveis (sem fio). Os aparelhos preparados para receber mensagens WAP contêm um navegador de Internet semelhante aos navegadores utilizados para acesso convencional à Internet via computadores, permitindo a visualização de texto e imagens.

As páginas produzidas para serem acessadas através de telefones celulares ou PDAs são feitas especificamente para este tipo de equipamento, levando em conta as características deste tipo de aparelho e também as características da conexão que eles possuem com a Internet.

O CP Agent oferece uma página WAP para acesso via equipamentos móveis, com o objetivo de permitir ao usuário a monitoração dos equipamentos, mesmo se ele não estiver próximo de um computador conectado à rede. Estas páginas oferecem as mesmas informações de monitoração que a página Web convencional, porém em formato resumido, para simplificar as páginas carregadas.

Para acessar o CP Agent de um aparelho de telefonia móvel ou PDA que possua a tecnologia WAP basta que se acesse no aparelho o endereço IP que foi definido na fase de configuração (seção 2.3), acrescido do sufixo "/wap". Assim, se o IP configurado é 200.180.153.69, a página WAP pode ser acessada em 200.180.153.69/wap. A estrutura da página WAP do CP Agent Nobreak é apresentada na figura abaixo.



Figura 30: Mapa da navegação WAP.

Conforme pode ser visto no destaque (a), a página de identificação do CP Agent traz as informações de identificação do equipamento de forma resumida. São apresentados somente os dados mais relevantes (nome, modelo, potência nominal, número de série, e os alarmes ativos). Quando não há alarmes ativos, a página de identificação apresenta a frase "Todos os alarmes normais".





Abaixo dos dados de identificação do equipamento monitorado tem-se os 3 links da página: "Monitoração", "Log de eventos" e "Sobre o CP Agent". Este último leva à página do destaque (e), que apresenta a versão e revisão do CP Agent que está sendo utilizado.

A página de monitoração, mostrada no destaque (b), apresenta as grandezas de entrada e saída e as informações gerais do equipamento (temperatura interna e freqüência, por exemplo). Esta página, ao contrário da página Web de monitoração, não se atualiza periodicamente. Para atualizar os dados, o usuário deve manualmente recarregar a página.

A página WAP do log de eventos é ligeiramente diferente da página Web do log de eventos. Para reduzir o tempo de carga do log, criou-se uma página intermediária de configuração do log de eventos que será exibido. Esta página é apresentada no destaque (c). Desse modo, o usuário pode definir a quantidade de dados que será carregada a cada acesso. Nesta página pode-se escolher a quantidade de eventos por página (número de eventos que será apresentado de cada vez), o modo de exibição (se será apresentado somente o código de cada evento que ocorreu ou se será mostrada a descrição dos eventos), qual a página inicial que será apresentada (o que permite que o usuário comece a visualização do log em pontos diferentes do início) e a ordem de exibição dos eventos (ascendente ou descendente). Selecionando o link "Ver o log" o CP Agent apresenta o log de eventos propriamente dito, de acordo com as opções configuradas.

A página do log de eventos é apresentada no destaque (d). Nela são apresentados os eventos, separados por dia de ocorrência. É apresentada uma indicação de página atual, e links para avançar ou retroceder no log de eventos, e um link "opções", que volta à página do destaque (c).

7.1 - Configuração de senha para acesso WAP ao CP Agent Nobreak

Na página Web do CP Agent Nobreak há a possibilidade de configurar uma senha especificamente para o acesso às páginas WAP. Esta configuração é feita na opção "WAP" das configurações. A figura abaixo apresenta a tela de configuração da senha para a página WAP.

CP Agent - Configurações do Acesso WAP		
Utilizar proteção por senha para acesso WAP		
Senha para acesso WAP: Decencionado Sector Visualizar/Editar		
Salvar Limpar Modificações		

Figura 31: Configuração de senha WAP.

O primeiro campo é uma caixa de seleção que indica se o CP Agent deve solicitar a senha quando houver um acesso WAP. O segundo é a própria senha, que pode ser configurada desde que o usuário possua permissões de escrita.

A senha configurada nesta tela é usada quando o usuário inicia o acesso WAP ao CP Agent. Quando ele acessa o CP Agent, a senha é solicitada. Uma vez informada a senha correta, a navegação na página WAP é liberada e o usuário não precisará informar novamente a senha. Somente se houver um novo acesso à página WAP a senha será solicitada novamente.

Por padrão a configuração de senha para acesso WAP é desabilitada (a caixa de seleção desta tela é desmarcada). Neste caso, o CP Agent não solicita a senha, e permite que qualquer usuário que possua um dispositivo com WAP acesse a página sem necessidade de identificação.





8 - Atualização do firmware do CP Agent

Em alguns casos, pode ser preciso atualizar o firmware do CP Agent. Isso pode ocorrer quando uma nova versão do firmware for liberada pela CP Eletrônica, devido a atualizações no programa. Para isso, pode-se usar o JClient para efetuar a transferência de uma nova versão do firmware para o CP Agent. A seguir, são descritos os passos necessários para a realização desta tarefa.

- 1. Execute o programa JClient;
- 2. Na aba "Busca na Rede", selecione o agente que está sendo atualizado;
- 3. Selecione no menu Exibir a opção "Upgrade de Firmware". A aba Upgrade de Firmware será exibida. As figuras abaixo ilustram estes procedimentos;

⊱ JClient - Configuração do CP Age	ent - CP Eletrônica S.A.		
Arquivo Eerramentas Exibir Aju	īqa		
Busca na Rede	e de Firmware Agente		
🔚 JClient - Configuração do CP Age	ent - CP Eletrônica S.A.		
<u>A</u> rquivo <u>F</u> erramentas E <u>x</u> ibir Aj	<u>u</u> da		
Busca na Rede	Configuração do Agente	de Firmware	
Agente: 192.168.0.221	Versão: V.2 V	Gravar	
Informações do firmware			
Nome do firmware:	CPAgentV2Nobreak-AH.hex		
Localização:	X:\Eng_restrito\SOFTWARE\700057AH		
Data de compilação:	Wed Apr 02 11:59:10 BRT 2008		
Tamanho do firmware:	767 KB [0xbfff8]		
Informações do CP Agent selecio	onado		
Endereço IP:	192.168.0.221		
Arquivo de firmware carrega	do		
]	

4. Pressione o botão "Abrir". Será aberta a janela da figura abaixo;

🎘 Open		
Look in: 📑	700057AH	• 6 6 6 885
CPAgentV	2Nobreak-AH.hex	
File <u>N</u> ame:		
Files of <u>T</u> ype:	Intel HEX (.hex)	•
		Open Cancel

 Na janela de seleção de arquivo, selecione o arquivo de firmware que será enviado ao CP Agent. Em seguida, clique em "Open". O JClient lerá o conteúdo do arquivo indicado, e preencherá as informações na tela (figura abaixo);



🕞 JClient - Configuração do CP Agent - CP Eletrônica S.A.			
<u>A</u> rquivo <u>F</u> erramentas E <u>x</u> ibir Aj <u>u</u> da			
Busca na Rede Eim Configuração do Agente			
Agente: 192.168.0.221	Versão: V.2 💌 Abrir Gravar		
Informações do firmware			
Nome do firmware:	CPAgentV2Nobreak-AH.hex		
Localização:	X:\Eng_restrito\SOFTWARE\700057AH		
Data de compilação:	Wed Apr 02 11:59:10 BRT 2008		
Tamanho do firmware:	767 KB [Oxbfff8]		
Informações do CP Agent selecionado			
Endereço IP:	192.168.0.221		
Arquivo de firmware carregado			

6. Pressione o botão "Gravar". O JClient, então, inicia a transferência do firmware para o CP Agent, e apresenta o progresso desta transferência na janela da figura abaixo.

Upgrade de Firmware			
Transferindo arquivo CPAgent.hex para 192 168 0 202			
	22%		
	Cance	;	

- 7. A barra de status apresenta uma mensagem informando o final da operação;
- 8. Se a mensagem apresentada for de sucesso, o firmware do CP Agent está atualizado e pronto para ser utilizado na monitoração do equipamento.





9 - Solução de problemas

Leia atentamente este capítulo. Nele são apresentados alguns problemas que podem ocorrer durante a instalação e o uso do CP Agent, e as ações que se deve realizar para que eles sejam solucionados.

Problema 1: O Browser retorna erro quando se tenta acessar a página web do CP Agent

- Verifique se o cabo de rede está conectado no CP Agent;
- Verifique se o endereço foi digitado corretamente na barra de endereços do seu browser.
- Se estiver tentando acessar o CP Agent com configuração padrão de fábrica (ou com endereço IP que não pertença a sua sub-rede) desabilite o proxy em seu browser. Para fazer isto, no Internet Explorer entre em "Configurações da Internet", clique na aba Conexões e em seguida em "Configurações de LAN...", na janela que se abre desabilite TODAS as opções e clique OK.

Problema 2: A página sinaliza "falha na comunicação com o nobreak"

- Verifique na página de configuração do nobreak se o modelo selecionado é o do seu equipamento e, no caso de nobreak da família TOP, verifique se o campo "Identificação MODBUS" (página web de configuração do nobreak) coincide com o identificador de Modbus que aparece no painel do TOP, no campo "Identificação de MODBUS".
- Verifique o cabo serial que liga o CP Agent ao nobreak.

Problema 3: O log de eventos apresentado pelo CP Agent não muda apesar de terem ocorrido eventos no nobreak

 Para ser mais ágil o CP Agent "lembra" o log de eventos que foi lido anteriormente do equipamento, mostrando o log já armazenado. Para ver os últimos eventos clique em "Atualizar" e os eventos serão lidos novamente do nobreak.

Problema 4: O CP Agent está conectado à rede, mas o JClient não o encontra

 Verifique se seu computador possui algum firewall ativo. Caso possua, desabilite o firewall temporariamente e tente encontrar novamente o CP Agent com o JClient. OBS: o Windows XP com Service Pack 2 tem um firewall habilitado por padrão.

Problema 5: O JClient encontra o CP Agent, mas não consegue ler ou gravar suas configurações

- Verifique se você possui uma rota para o IP do agente que está tentando configurar. Se não possuir, adicione a rota conforme apresentado na seção 2.2 deste manual;
- Verifique se você possui suporte a NetBIOS habilitado em seu computador. Se possuir, desabilite o suporte a NetBIOS temporariamente e tente novamente ler ou gravar as configurações.

Caso surgir alguma dúvida, entre em contato com o Representante Técnico local ou chame a

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CP ELETRÔNICA S.A. FONE: (0xx51) 2131-2407 ou (0xx51) 2131-2420. FAX: (0xx51) 2131-2469 INTERNET: http://www.cp.com.br E-mail: assistec@cp.com.br



10 - Termo de garantia

A CP ELETRÔNICA SA garante seus produtos pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda, contra defeitos de fabricação, peças, instrumentos e de mão de obra, que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam.

Para usufruir da garantia, o cliente deverá:

- Seguir as orientações do Manual do Usuário em sua totalidade;
- Apresentar a nota fiscal de venda, emitida pela CP ELETRÔNICA SA;
- Utilizar-se de um dos representantes técnicos credenciados e indicados pela CP ELETRÔNICA SA.

A garantia não cobrirá:

- Despesas de locomoção, estadia e alimentação do pessoal de manutenção, nos casos de atendimento no local de instalação;
- Despesas com o transporte de ida e volta do produto até o representante credenciado CP ELETRÔNICA;
- Atendimentos fora do horário comercial, definido de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, excluindo-se os feriados;
- Danos gerais, especiais, diretos ou indiretos, inclusive danos emergentes, lucros cessantes ou indenizações subseqüentes, decorrentes da utilização, desempenho ou paralisação do produto.

A garantia será invalidada, automaticamente, se:

- O produto for utilizado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou em desacordo com o Manual do Usuário;
- O produto for utilizado com acessórios ou adicionais, não especificados pela CP ELETRÔNICA SA;
- O produto for instalado, ajustado, aberto para conserto ou tiver seus circuitos alterados por técnico não autorizado ou não credenciado pela CP ELETRÔNICA SA;
- Os dados de identificação do produto ou de suas peças forem removidos, rasurados ou alterados;
- O produto for utilizado em ambientes agressivos, com presença de gases corrosivos ou umidade, poeira, sujeira, maresia e etc.
- O produto sofrer qualquer dano por acidente ou movimentação incorreta;
- O produto sofrer dano causado por agentes da natureza, como: descargas atmosféricas, temporais, vendavais, inundações, incêndios, terremotos, maremotos, etc.
- For introduzida qualquer modificação no produto, sem a autorização da CP ELETRÔNICA SA.

A garantia é válida apenas no território brasileiro e anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa habilitada ou autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da CP ELETRÔNICA SA.