

MANUAL DO USUÁRIO

Adaptador Telefônico VoIP

Modelo: HA-211

Copyright© - HTVix Indústria Eletroeletrônica Ltda.

Autor	4
Contribuintes	4
Agradecimentos	4
Prefácio	4
Qual a finalidade deste documento	5
Como utilizar este documento	5
Convenções utilizadas	6
Capítulo 1. HA-211 Características Técnicas	7
1.1 Aparência	7
1.2 Indicadores Luminosos (LEDs)	7
1.3 Interfaces	7
1.4 Características Elétricas	8
1.5 Características Básicas do Software	9
1.6 Requisitos Operacionais	9
1.7 Aderência a Padrões	9
1.8 Embalagem	10
Capítulo 2. Instalação	11
2.1 Conexão do HA-211 com rede pública e rede VoIP	11
2.2 Configuração de fábrica das interfaces de rede	12
2.2.1 Modo de operação entre LAN e WAN: BRIDGE	12
Capítulo 3. Configuração via teclado telefônico	13
3.1 Detalhes sobre a configuração do endereçamento IP	13
Capítulo 4. Configuração via interface WEB	14
4.1 Status da operacional do HA-211	15
4.2 Configuração das interfaces de rede	16
4.2.1 Configuração da WAN	16
4.2.2 Configuração da LAN	17
4.3 Configuração de contas VoIP	18
4.3.1 Configurando a conta SIP Público	19
4.3.2 Configurando conta IAX2	21
4.4 Configurações Avançadas	22
4.4.1 Servidor de DHCP	23
4.4.2 NAT	24
4.4.3 Serviço de rede	25
4.4.4 Firewall	26
4.4.5 QoS	27
4.4.6 SIP	28
4.4.7 Mapeamento Digital	29
4.4.8 Controle de Chamadas	30
4.4.9 Filtro MMI	32
4.4.10 Configurações de Audio	33
4.4.11 VPN	34
4.5 Plano de Discagem	35
4.6 Gerenciar Configuração	38
4.6.1 Salvar Configuração	38
4.6.2 Limpa Configuração	38
4.6.3 Copia Configuração	38
4.7 Atualizando o HA-211	39
	39
4.7.2 Atualização via FTP/TFTP	39
	39
4.8 Gerenciamento do Sistema	40

4.8.1 Gerenciamento de Contas	40
4.8.2 Configuração de Syslog	
4.8.3 Configurações de Hora	41
4.8.4 Sair e Reiniciar	41
Glossário	
Comentários e Sugestões	

Tabela de Figuras

Figura 1 - HA-211	7
Figura 2 - Painei de Conexoes	1
Figura 3 - Diagrama de Conexões com Rede Publica	
Figura 4 - Acesso via interface WEB	14
Figura 5 - Tela de LOGON	14
Figura 6 - Menu Compactado	14
Figura 7 - Configuração Atual	15
Figura 8 - Configurar WAN	16
Figura 9 - Configurar LAN	17
Figura 10 - Configurar SIP	19
Figura 11 - Configurar IAX2	21
Figura 12 - Menu Avançado	22
Figura 13 - Configuração de Servidor DHCP	23
Figura 14 - Configurações de NAT	24
Figura 15 - Serviço de Rede e Tabela de Alocação DHCP	25
Figura 16 - Configurações de Firewall	26
Figura 17 - Configuração de QoS	27
Figura 18 - Configuração SIP Avançada	28
Figura 19 - Mapeamento Digital	29
Figura 20 - Controle de Chamadas	30
Figura 21 - Filtro MMI	32
Figura 22 - Configuração do DSP	33
Figura 23 - Configuração de VPN	34
Figura 24 - Inserindo Plano de Discagem	35
Figura 25 - Plano de Discagem	36
Figura 26 - Configuração de Hora	41

Autor

Este documento foi elaborado pelo departamento de engenharia da HTVix Indústria Eletroeletrônica Ltda. Sob a responsabilidade de Eros Augusto De Brito.

Contribuintes

Contribuíram diretamente para a execução desta obra os seguintes profissionais:

Cheng You Yang Edene Gusso De Brito Marcos Ferreira

Agradecimentos

A HTVix agradece todos os parceiros responsáveis pela composição da tecnologia utilizada.

Prefácio

Em expansão no mercado mundial, a tecnologia de voz sobre redes IP, conhecida como **VoIP** é utilizada pela HTVix na construção do HA-211, equipando-o com sistema de processamento de última geração visando garantir a mais alta qualidade possível no momento para este tipo de tecnologia. Utilizando o HA-211 você beneficia-se do baixo consumo de energia elétrica, apenas 6W (seis Watts), tendo ainda um equipamento de alta disponibilidade (seu sistema operacional praticamente não trava), simplicidade operacional e aproveita a altíssima qualidade de voz que o mesmo oferece.

Qual a finalidade deste documento

Fornecer ao usuário informações básicas sobre os principais recursos de configuração do ATA fabricado pela HTVix modelo HA-211, permitindo que o usuário posso resolver a maior parte das dúvidas sobre a configuração e operação do equipamento.

Este documento não tem a intenção de substituir qualquer treinamento que por ventura seja necessário para a correta compreensão do assunto VoIP ou mesmo redes de comunicação de voz, dados e imagens.

Para a compreensão adequada de alguns tópicos referenciados no presente documento podem ser necessários conhecimentos técnicos especializados que não são cobertos neste.

Como utilizar este documento

Este documento pode ser utilizado para consulta e revisão de conceitos aprendidos no treinamento básico do ATA modelo HA-211 bem como guia de referência rápida.

Convenções utilizadas

No decorrer deste são utilizadas as seguintes convenções tipográficas:

Negrito Itálico

Apresenta novos termos ou acrônimos e referências a nomes de arquivos, comandos ou variáveis.

Itálico

Indica termos em língua estrangeira.

<texto>

Δ

O **texto** representado entre os sinais de menor "<" e maior ">" indica que o conteúdo entre estes sinais, incluindo os mesmos deve ser substituído pelo seu significado, veja o texto abaixo:

Para saber se o equipamento está conectado à rede digitar no modo de comandos: **ping** <endereço IP do modem ADSL>

Supondo que o endereço IP do seu MODEM ADSL seja 192.168.0.1, você deverá digitar: ping 192.168.0.1

Sinal de alerta, a não observação das recomendações após este sinal pode causar danos corporais graves ou mesmo a morte!

Capítulo 1. HA-211 Características Técnicas

1.1 Aparência



Figura 1 - HA-211

1.2 Indicadores Luminosos (LEDs)

POWER: Indica que o equipamento encontra-se ligado.

ON-LINE: O equipamento encontra-se conectado com algum servidor VoIP.

VoIP: Indica o estado da chamada: apagado significa que o fone está no gancho ou está fora do gancho mas utilizando a conexão com a rede de telefonia convencional (PSTN); aceso indica que está fora do gancho e utilizando uma linha VoIP.

1.3 Interfaces



Figura 2 - Painel de Conexões

Entrada de alimentação 12VDC / 500mA (Positivo no centro)

Conector RJ11 para conexão de aparelho telefônico analógico ou o adaptador para telefone e rede de telefonia convencional (PSTN)

WAN Conector RJ45 padrão 10/100BaseTX para conexão de rede local Fast Ethernet. Normalmente conectado ao modem (ADSL ou Cable Modem) de acesso à Internet.

LAN Conector RJ45 padrão 10/100BaseTX para conexão de interface de rede do micro computador ou dispositivo distribuidor de rede local interna tipo HUB, SWITCH, WIRELESS, etc.

Ø



Phone Line Adaptador com 3 (três) conectores RJ11 fornecido com cabo RJ45 (macho) nas duas extremidades, 4 fios, para distribuição da linha que deve ser conectada à rede de telefonia convencional (LINE = linha telefônica disponibilizada pela concessionária de telefonia) e para a conexão de aparelho telefônico convencional (PHONE).

1.4 Características Elétricas

Este aparelho é fornecido com uma fonte de alimentação para conexão do HA-211 com a rede pública de energia elétrica com as seguintes características:

Tensão de entrada: 100 – 240 VAC @ 50/60Hz Tensão de saída: 12VDC @ 500mA

Esta fonte possui dois pinos chatos não polarizados o que facilita a conexão com a maior parte das tomadas brasileiras. Certifique-se que os pinos estão completamente inseridos na tomada. Não existe chave seletora de "voltagem" na fonte de alimentação deste equipamento, o ajuste da tensão de entrada é feito automaticamente desde que dentro da faixa de operação indicada acima.

ATENÇÃO: Apesar de pequena, a fonte de alimentação é do tipo chaveada e trabalha com ALTA TENSÃO, portanto jamais abra ou toque nela caso a mesma esteja com a capa plástica danificada, pois uma descarga elétrica desta fonte pode provocar a morte.

1.5 Características Básicas do Software

- ✓ Configurável via interface WEB em Português
- ✓ Suporta duas linhas SIP e uma IAX2 ao mesmo tempo
- ✓ Possui função para FAX no padrão T.38
- ✓ Permite a conexão com servidores de VPN (L2TP)
- ✓ Possui sistema de Firewall integrado
- ✓ Permite a configuração de listas negras de discagem e recepção
- ✓ Permite o estabelecimento de conferências e redirecionamento de chamadas
- ✓ Permite conexão com a rede pública (PSTN)
- ✓ Permite a criação de plano de discagem personalizado conforme padrão E.164
- Permite cópia de segurança das configurações
- ✓ Suporta a configuração de servidor SIP redundante
- ✓ Permite configuração de função não perturbe (DND)
- ✓ Permite a definição de vários níveis de usuários para acesso a configuração do equipamento
- ✓ Protocolos: SIP 1, SIP 2 e IAX2
- ✓ CODECs: G.711 ALaw, G.711 uLaw, G.726, G.729 e iLBC
- ✓ Serviços: DHCP Client, DHCP Server, NAT, Cliente VPN L2TP, Cliente PPPoE, DNS Relay
- ✓ QoS: VLAN, DiffServ e IEEE 802.1p
- ✓ Geração de ruído de conforto: CNG
- ✓ Gerenciamento: via HTTP e TELNET
- ✓ Detecção de Silêncio para economia de banda: VAD
- Cancelamento de Echo conforme padrão G.165
 Atualização automática e/ou via WEB
- ✓ Permite redirecionamento de LOG para SYSLOG server
- ✓ Configuração de DATA e HORA manual e por NTP
- ✓ Recursos de reversão de polaridade
- ✓ Permite a definição de portas RTP
- ✓ Possui recursos para configurar SIP STUN para ambos os servidores SIP
- Permite a criptografia de sinais e do protocolo RTP

1.6 Requisitos Operacionais

Temperatura de operação: 0° a 40° C Temperatura de armazenagem: -30° a 65° C Humidade relativa do ar: de 10% a 90% não condensante

1.7 Aderência a Padrões

CE: EN55022, EN55044 FCC parte 15 RoHS

1.8 Embalagem

Tamanho: 190x75x140 mm Conteúdo:

- ✓ ATA modelo HA-211 (1)
 ✓ Fonte de Alimentação (2)

- Adaptador com 3 portas RJ11 (3)
 Cabo RJ11 com 12 cm de comprimento (4)
 Cabo RJ45 com 1,5 m de comprimento (5)
 Guia de Instalação Rápida com Termo de Garantia

Capítulo 2. Instalação

Para proceder com a instalação do HA-211, verifique qual o formato de conexão mais adequado ao seu ambiente. Caso não encontre neste manual um formato adequado, pesquise em nosso site na Internet: <u>http://www.htvix.com.br</u> ou entre em contato conosco.

2.1 Conexão do HA-211 com rede pública e rede VoIP

Caso você precise instalar o HA-211 com conexão à rede de telefonia pública siga o diagrama apresentado na Figura 3.



Figura 3 - Diagrama de Conexões com Rede Pública

Com o equipamento instalado conforme o diagrama apresentado na Figura 3, o LED indicador de POWER existente no painel do HA-211 deve estar aceso, indicando que o equipamento encontra-se alimentado. Caso o mesmo não tenha acendido, verifique se a fonte está ligada na tomada elétrica e se a mesma encontra-se corretamente energizada.

O HA-211 possui dois LEDs indicadores em cada interface de rede (um verde e outro amarelo), se tudo estiver conectado conforme o diagrama apresentado e todos os equipamentos devidamente energizados, todos os 4 LEDs devem estar acesos. Eventualmente eles podem piscar, mas não devem permanecer apagados. Caso algum deles esteja constantemente apagado, verifique o cabo e o equipamento ao qual ele está conectado.

2.2 Configuração de fábrica das interfaces de rede

Interface LAN: Endereço IP: 192.168.10.1 e máscara: 255.255.255.0

Interface WAN: configurada para buscar endereço IP de um servidor de DHCP. Este endereço é normalmente fornecido pelo MODEM de acesso à Internet.

2.2.1 Modo de operação entre LAN e WAN: BRIDGE

Caso não exista na sua conexão de rede WAN algum equipamento que forneça endereçamento IP, você poderá configurar manualmente o endereço IP da porta WAN do HA-211, para isso veja: Configurando via teclado.

Capítulo 3. Configuração via teclado telefônico

Alguns parâmetros podem ser configurados ou verificados no HA-211 com o uso do teclado do aparelho telefônico a ele conectado. Embora não seja a forma mais adequada para configuração do equipamento ela pode ser bastante útil e eficiente. Este equipamento possui internamente uma URA (unidade de resposta audível) que fornece as informações necessárias para a configuração via teclado telefônico.

Os comandos mais utilizados via teclado são: **#*111#** e **#*222#**, estes fornecem o endereço IP configurado na interface WAN do equipamento e o número do ramal VoIP. Entretanto, outros comandos podem ser digitados permitindo não só a verificação de parâmetros mas também a alteração de valores configurados no HA-211, desta forma apresentamos a relação dos comandos e suas funções:

#**** Reinicializa o HA-211 (não diz OK)
#*000 Limpa todas as configurações
#*100 Define que a WAN terá endereço fixo (estático)
#*101 Define que a WAN receberá endereço via DHCP
#*102 Define que a WAN terá endereço via PPPoE
#*103 Seleciona operação no modo BRIDGE
#*104 Seleciona operação no modo ROUTER
#*111 O HA-211 informa o endereço da WAN
#*222 O HA-211 informa o número do RAMAL
#*50192*168*0*10 configura a WAN para o IP 192.168.0.10
#*51192*168*0*1 configura o DEFAULT GATEWAY
#*53255*255*0 configura a máscara da WAN

Observe que como o teclado dos aparelhos telefônicos convencionais não possuem o dígito "." (ponto), utilize o "*" (asterisco) para representar o ponto.

É importante notar também que após a entrada de qualquer comando via teclado, se o mesmo estiver correto, você irá ouvir "OK" e para digitar o próximo comando você deve primeiro colocar o aparelho no gancho para depois digitar o próximo comando.

Para terminar um comando no HA-211 você pode digitar o caracter "#", caso não o faça o aparelho irá esperar um tempo sem que você digite nenhuma tecla para concluir que o comando não possui mais nenhum dígito a ser inserido. Este tempo é configurado em fábrica como 3s (três segundos), mas pode ser alterado pela interface WEB do equipamento, para isso consulte o capítulo **Configurando via interface WEB**.

3.1 Detalhes sobre a configuração do endereçamento IP

Caso você erre ao digitar a configuração do endereço IP para que o mesmo seja inserido corretamente é necessário que você retorne a configuração para o modo DHCP digitando: **#*101#**, coloque o aparelho no gancho, mude para endereçamento IP estático digitando: **#*100#**, coloque o aparelho no gancho e entre novamente com o endereço IP estático via comando **#*50**....

Este procedimento também deve ser seguido para o caso de erro na entrada da máscara de rede.

Capítulo 4. Configuração via interface WEB

Para configurar seu equipamento via interface de WEB, abra o seu navegador de acesso à Internet (Internet Explorer ou Mozilla Firefox) e digite o endereço IP configurado no HA-211, veja o exemplo na Figura 4.

Eile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	Hi <u>s</u> tory	<u>B</u> ookmarks	<u>T</u> ools	Help		
4	- 🔿	> - (2 😣		http://1	92.168.10.1	*	

Figura 4 - Acesso via interface WEB

Após isto a tela solicitando sua identificação (Figura 5) será apresentada. Inicialmente o usuário de administrador do equipamento é **admin** e a senha também é **admin**

Usuário:	admin						
Senha:	*****						
Acessar							

Figura 5 - Tela de LOGON

Uma vez corretamente identificado ("logado"), o HA-211 irá apresentar uma tela com o menu de opções, que pode aparecer compactado (Figura 6) ou completamente expandido, dependendo do navegador utilizado.

F	ITVix	^
	Configuração Atual	
	Rede	
	VoIP	≡
	Avançado	
	Plano de Discagem	
	Gerenciar	
	Configuração	
	Atualizar	
	Gerenciar Sistema	

Figura 6 - Menu Compactado

Caso seu navegador apresente o menu compactado, ao clicar no tópico desejado o menu irá modificar-se apresentando as opções disponíveis do referido tópico.

4.1 Status da operacional do HA-211

Ao clicar no item: **Configuração Atual** a tela com o status da configuração atual do equipamento (Figura 7)será apresentada.

Entiguração Atual Rede			HT	Vix - F	IA 21 1	Configuração Atual
		Reae	Modo de Copeyão	рнср	Endereco MAC	00:00:45:52:fc:53
VOIP	≡	WAN	Endereco IP	10.1.0.203	Gateway	10.1.0.254
Avançado		LAN	Endereço IP	192.168.10.1	Servidor DHCP	OFF
Gerenciar Configuração		VolP Protocol Padrão :1/	AX2 Servidor SID	sin htuix com hr	IP do Proyu	sin htviv com hr
Atualizar		SIP	Registrar	ON	Status	Registered
Gerenciar Sistema			SIP STUN	OFF		Trogeneration
		14.22	Servidor IAX2	iax.htvix.com.br	Registrar	ON
		IAX2	Status	Registered		
		Número de Telefor SIP Publico SIP Privado IAX2	ne (2000) 3003 Versã	D: HTVix HA-211 V1.5.9.3	Mar 26 2007 11:02:47	

Figura 7 - Configuração Atual

Nesta tela não é possível qualquer alteração, ela apenas mostra o estado operacional do equipamento onde destacamos:

- ✓ A versão do sistema operacional instalado e ativo no equipamento (marcada na figura com lilás). Quando for solicitar algum atendimento ao centro de suporte da HTVix, sempre que possível, anote a versão apresentada nesta tela.
- ✓ O status das contas SIP e IAX2 bem como qual delas está marcada como padrão (marcado em vermelho). A conta marcada como padrão é a conta que será utilizada para discagem caso não exista Plano de Discagem programado no equipamento. A marcação **Registrado** indica que a conta está conectada com sua operadora VoIP.
- ✓ O número pelo qual suas contas são reconhecidas na rede, no exemplo apresentado, o aparelho toca quando alguém ligar para o número 3003 ou 2000. (marcado em azul)
- ✓ O modo de operação da interface WAN (marcado em verde), neste caso o equipamento encontra-se configurado para operar recebendo endereço IP na interface WAN de algum servidor de DHCP, normalmente o modem de acesso à Internet.

4.2 Configuração das interfaces de rede

Para configurar as interfaces de rede do seu equipamento, clique em **Rede** para expandir o menu e em seguida escolha a Interface, no caso do seu navegador apresentar o menu já expandido, basta clicar na interface desejada, por exemplo: **Configurar WAN**.

4.2.1 Configuração da WAN

A interface WAN do seu equipamento é a interface que será conectada com a Internet, portanto a mesma pode ser conectada diretamente a seu modem. A tela de configuração apresenta-se na.Figura 8.

Configuração Atual	<u> </u>		Н	TVix	• •	IA 21 [°]	1 onfiguração da WAN		
Configurat WAN		IP Ativo		Máscara Atual	F	ndereco MAC	Gateway Atual		
Configurar LAN	╡	10.1.0.203		255.255.255.0	00):09:45:52:fc:53	10.1.0.254		
VolP									
Avançado		Código de Autenticação MAC					Valid MAC		
Plano de Discagem				O Estático		O PPPoE			
Gerenciar Configuração									
Atualizar		Er	ndereço IP	192.168.1.179		Máscara	255.255.255.0		
Actionizar	Estáti	co (Gateway	192.168.1.1		Domínio de DNS			
Gerenciar Sistema		Dh	IS Primário	202.96.134.133		DNS Secundário	202.96.128.68		
	Serv	Servidor PPPoE pppoe.meuprovedor.com.br							
	L	suário	htvix						
		Senha	•••••						
		Aplicar							

Figura 8 - Configurar WAN

Observe que no centro da tela existem três opções que permitem selecionar o modo de operação da interface WAN a saber:

- ✓ Estático: O endereço IP da interface WAN deve ser configurado manualmente nos campos imediatamente abaixo do campo de seleção
- ✓ DHCP: O endereço IP da interface WAN será fornecido por um dispositivo ao qual esta interface está conectada que possui um servidor de DHCP habilitado e corretamente configurado. Esta função normalmente é habilitada em modems de acesso à Interne.
- ✓ PPPoE: Esta opção permite que o HA-211 faça autenticação PPPoE no seu provedor de acesso à Internet. É raramente utilizada, na maioria das vezes somente é utilizada caso você queira deixar seu modem totalmente transparente na rede. Pode também ser utilizada para suprir deficiência de autenticação de certos modems existentes no mercado. Preencher os dados nos campos abaixo dos campos de configuração de endereçamento estático.
- Quando for utilizar autenticação PPPoE no HA-211 e o seu provedor de acesso à Internet não definir o nome do servidor de PPPoE, coloque no campo Servidor PPPoE a palavra ANY

4.2.2 Configuração da LAN

A interface LAN é normalmente utilizada para a conexão do seu computador ou de algum outro dispositivo de rede interna como *hub, switch, wireless*, etc. O HA-211 sai de fábrica configurado para operar no modo BRIDGE entre LAN e WAN, o que significa que os equipamentos conectados na LAN terão acesso direto à rede WAN. Em alguns casos isso pode não ser satisfatório para o seu ambiente, por exemplo caso você precise utilizar o recurso conhecido como NAT. Nestes casos recomendamos que a configuração seja realizada por profissional com conhecimentos na área. A tela com os campos para configuração é apresentada na.Figura 9.

HTVix	HT	Vix - HA 211
Configuração Atual		Configuração de Rede Local (LAN)
Rede		
Configurar WAN	Modo Bridge	
Configurar LAN		
VolP		
Avançado	₽ 192.168.10.1	Máscara 255.255.255.0
Plano de Discagem	Servico de DHCP	□ NAT
Gerenciar Configuração	Se você está u	sando IP na porta LAN, favor reconectar após modificado!
Atualizar		
Gerenciar Sistema		Aplicar



Para habilitar o modo de roteamento entre as interfaces LAN e WAN do HA-211, você deve desmarcar o campo **Modo Bridge**.

▲ Quando alterar o modo de operação da interface LAN é necessário reinicializar o equipamento para que ativar o novo modo, portanto lembre-se de salvar a configuração para que ao reiniciar a nova configuração seja mantida. Caso exista uma chamada telefônica em curso no equipamento, o mesmo irá aguardar o término desta chamada antes de atender ao pedido de reinicialização feito via interface WEB.

Caso seja necessário habilitar o HA-211 para que o mesmo opere como servidor de endereços IP (DHCP) para a rede LAN, verifique os demais parâmetros da configuração deste serviço no menu **Avançado** item **Servidor de DHCP**.

As opções para operação com NAT estão disponíveis no menu Avançado, item NAT.

4.3 Configuração de contas VoIP

Este equipamento permite a configuração de duas contas SIP e uma conta IAX2 simultaneamente. As contas SIP são chamadas SIP Público e SIP Privado, sendo que a conta SIP Privada é configurada no menu **Avançado**.

4.3.1 Configurando a conta SIP Público

Selecione no menu **VoIP** o item **Configurar SIP** e uma tela similar a Figura 10 será apresentada. Observe que nesta tela também é possível verificar o status da conexão com o servidor SIP, marcamos em vermelho no exemplo apresentado onde o status da conexão é apresentado. Caso esteja escrito **[Registered]** significa que a conta encontra-se ativa e o HA-211 está registrado no servidor SIP. Quando esta conta ainda não estiver configurada ou com algum problema de configuração ou de conexão com o servidor SIP, será apresentada a palavra **[Unregistered]** no local marcado.

		Configuraç	ão SIP[Registered	
IP do Servidor SIP	sip.htvix.com.br	IP do Servidor Proxy		
Porta do Servidor SIP	5060	Porta do Servidor Proxy		
Usuário no Servidor SIP	2000	Usuário no Servidor Proxy		
Senha no Servidor SIP	••••	Senha no Servidor Proxy		
Domínio Local		Porta SIP Local	5060	
Número do Telefone	2000	Tempo de Expiração de Registro	60 segundos	
Intervalo de Detecção	60 seconds	Protocolo conforme RFC	RFC3261 🕶	
Chave de Criptografia		Tipo do Servidor	common 💌	
Modo do DTMF	DTMF_RELAY	Agente de Usuário SIP	HTVix HA-211	
Habilita PRACK		🗌 Criptografa Sinais		
🗹 Habilita Manter Autenticação	ı	Criptografa RTP		
Auto Detecção do Servidor		Habilita Tempo de Sessão		
🗹 Habilita Via rport		Responder com CODEC único		
🗹 Habilita Registro		🔲 SIP (Protocolo Padrão)		

Figura 10 - Configurar SIP

Para a conta SIP principal ou SIP Público (Figura 10), podem ser configurados os seguintes campos:

IP do Servidor SIP: Preencha com o nome ou endereço IP do seu provedor VoIP. Este dado é obrigatório e deve ser informado pelo provedor do serviço.

Porta do Servidor SIP: Preencha com a porta de comunicação TCP com o servidor SIP. Dado obrigatório, normalmente utilizado o número 5060, mas deve ser verificado com o provedor VoIP.

Usuário no Servidor SIP: Seu provedor VoIP irá fornecer o seu identificador como usuário. Em muitos casos é o mesmo número do seu telefone VoIP.

Senha no Servidor SIP: Configure a senha para autenticação no provedor VoIP.

Domínio Local: Caso exista digite o nome do domínio SIP, se você deixar este campo em branco o HA-211 irá utilizar o endereço do *proxy* como domínio local.

Número do Telefone: Insira o número do seu telefone SIP.

Intervalo de Detecção: O HA-211 pode detectar automaticamente a disponibilidade dos servidores SIP. Neste campo, caso esteja marcado o campo **Auto Detecção do Servidor** você deve inserir o intervalo de tempo expresso em segundos para o HA-211 verificar a disponibilidade do servidor SIP.

Chave de Criptografia: O HA-211 permite que você criptografe sua comunicação garantindo assim que somente quem tiver a mesma chave poderá escutar a conversa. Configure neste campo a chave utilizada. Normalmente não são utilizadas chaves de criptografia, ficando este campo em branco.

Modo do DTMF: Neste parâmetro você pode configurar o modo de operação da sinalização DTMF que pode ser conforme a RFC2833, DTMF Relay também conhecida por *inband audio* ou SIP info. **Habilita DSP:** Digital Sound Processor (Circuito dedicado para processamento de áudio)

NAT: Network Address Translation (Também conhecido como *masquerading* é uma técnica para converter os endereços IP que passem por um equipamento roteador em outros endereços, normalmente utilizada para converter endereços de redes internas para endereços válidos na Internet)

PRACK: Mensagens para provisionamento de recursos. Estas mensagens podem não passar por *proxies* compatíveis com a RFC 2543.

Auto Detecção do Servidor: O HA-211 pode detectar a disponibilidade do servidor SIP público e caso o mesmo esteja indisponível ele automaticamente tenta conexão utilizando a conta SIP privada e permanece com a conta privada até que o servidor SIP público torne-se disponível novamente. Isto permite a configuração de servidores SIP em redundância, ou seja, você configura dois servidores SIP um como principal (nesta tela) e outro como redundante (veja: menu **Avançado** item **SIP**) e o HA-211 faz o chaveamento automático quando esta opção estiver ligada. Observe que este parâmetro está relacionado com o **Intervalo de Detecção**.

Habilita Via rport: No protocolo SIP existe um campo chamado **Via** que serve geralmente para definição de mensagens de retorno. Quando o cliente SIP (neste caso o HA-211) tem configurado o parâmetro **rport** no campo **Via** ele solicita ao servidor SIP que devolva as mensagens para o IP e a Porta de origem que solicitou a requisição, caso ele não esteja selecionado, o servidor SIP responde normalmente considerando somente o IP. **Atenção**: Caso o HA-211 esteja atrás de um dispositivo que implemente NAT, o que ocorre em quase todos os casos e a comunicação seja UDP, você deve habilitar este parâmetro para que o mesmo funcione adequadamente.

Habilita Registro: Normalmente os servidores SIP exigem registro de usuários, portanto somente desmarque este item se for utilizar um servidor SIP que não exige registro.

IP do Servidor Proxy: Caso a rede tenha um servidor Proxy antes da conexão com a Internet você pode precisar configurar este campo e também os campos: Porta do Servidor Proxy, Usuário no Servidor Proxy e Senha no Servidor Proxy.

Porta SIP Local: Porta SIP Local, normalmente a 5060.

Tempo de Expiração de Registro: Representa de quanto em quanto tempo o cliente considera que seu registro no servidor SIP está expirado. Normalmente 600 segundos mas o HA-211 ajusta este tempo automaticamente de acordo com as requisições do servidor.

Protocolo conforme RFC: Neste caso existem duas possíveis RFCs, a 3261 e a 2543. Se você deixar configurado RFC 3261, significa que ele irá operar com o protocolo SIPv2 e caso seja configurado para RFC 2543, o HA-211 irá operar com SIP v1.

Tipo do Servidor: Deixe normalmente configurado com a opção **common**, a menos que você va conectar a um dos provedores listados.

Agente de Usuário SIP: Isto é como o seu HA-211 é identificado em uma rede SIP.

Criptógrafa Sinais: Informa ao HA-211 que ele deve criptografar as mensagens SIP.

Criptografia RTP: Informa ao HA-211 que ele deve criptografar o conteúdo de tempo real, no caso o sinal de voz.

Responder com CODEC único: Indica que o HA-211 vai tentar conexão somente com o CODEC definido no menu **Avançado** item **Configurações de Áudio**.

SIP (Protocolo Padrão): Indica que a conta padrão é a conta SIP Pública, ou seja, caso você tente fazer uma ligação o HA-211 irá utilizar esta conta. Isto não interfere na recepção de chamadas, pois todas as contas são ativas simultaneamente para a recepção de chamadas.

4.3.2 Configurando conta IAX2

Selecione no menu **VoIP** o item **Configurar IAX2** e uma tela similar a Figura 11 será apresentada. Observe que nesta tela também é possível verificar o status da conexão com o servidor IAX2, marcamos em vermelho no exemplo apresentado onde o status da conexão é apresentado. Caso esteja escrito **[Registered]** significa que a conta encontra-se ativa e o HA-211 está registrado no servidor IAX2. Quando esta conta ainda não estiver configurada ou com algum problema de configuração ou de conexão com o servidor IAX2, será apresentada a palavra **[Unregistered]** no local marcado.

	Configuração IAX[Register
IP do Servidor IAX	iax.htvix.com.br
Porta do Servidor IAX	4569
Nome do Usuário IAX	3003
Senha do Usuário IAX	••••••
Número do Telefone	3003
Porta Local	4569
Número do correio de voz	*98
Texto do correio de voz	mail
Número para teste de eco	1
Texto para teste de eco	echo
Tempo de atualização	60 Segundos
🗹 Habilita Registro	Habilita G.729
IAX (Protocolo Padrão)	

Figura 11 - Configurar IAX2

Para a conta IAX2 (Figura 11), podem ser configurados os seguintes campos:

IP do Servidor IAX: Preencha com o nome ou endereço IP do seu provedor VoIP. Este dado é obrigatório e deve ser informado pelo provedor do serviço.

Porta do Servidor IAX: Preencha com a porta de comunicação UDP com o servidor IAX. Os provedores VoIP que utilizam o protocolo IAX2 normalmente utilizam a porta **4569**, mas este valor deve ser verificado com o provedor VoIP.

Nome do Usuário IAX: Seu provedor VoIP irá fornecer o seu identificador como usuário. Em muitos casos é o mesmo número do seu telefone VoIP.

Senha do Usuário IAX: Configure a senha para autenticação no provedor VoIP.

Número do Telefone: Insira o número do seu telefone IAX2.

Porta Local: Porta IAX2 Local, normalmente a 4569.

Número do correio de voz: Caso sua conta IAX possua caixa postal e o identificador da sua caixa postal possua letras e não números, para que seja possível o acesso a sua caixa postal, você deve preencher este campo com o identificador de sua caixa postal.

Texto do correio de voz: Configure neste campo o nome do domínio de sua caixa postal caso sua conta IAX possua caixa postal, por exemplo: htvix.com.br

Tempo de atualização: Tempo para validação da configuração no servidor IAX.

Habilita Registro: Normalmente os servidores IAX exigem registro de usuários, portanto somente desmarque este item se for utilizar um servidor IAX que não exige registro.

Habilita G.729: Para utilizar o protocolo de compressão padrão G.729, marcar essa opção.

IAX (Protocolo Padrão): Indica que a conta padrão é a conta IAX2, ou seja, caso você tente fazer uma ligação o HA-211 irá utilizar esta conta. Isto não interfere na recepção de chamadas, pois todas as contas são ativas simultaneamente para a recepção de chamadas.

4.4 Configurações Avançadas

Ao expandir este menu, as opções conforme Figura 12 serão apresentadas.



Figura 12 - Menu Avançado

4.4.1 Servidor de DHCP

O HA-211 pode ser um provedor de endereços IP (Servidor DHCP) para os equipamentos existentes em sua rede local, caso isto seja uma necessidade do seu ambiente de rede configure os parâmetros de operação deste serviço.

▲ O servidor de DHCP disponibilizado no HA-211 não foi projetado para operar com grande quantidade de equipamentos, portanto quando sua rede interna possuir muitos equipamentos recomendamos que você utilize um equipamento projetado para esta finalidade. Para redes internas pequenas, como por exemplo redes com vinte equipamentos requisitando DHCP do HA-211 ele pode operar sem grandes problemas.

A Figura 13 apresenta a tela de configuração dos recursos de DHCP.

							D	HCP Service		
DNS Rela	DNS Relay									
	Aplicar									
Nome	IP inicia	ıl	IP final	Tabela de locação	e Máscara de rede Gateway		Gateway	DNS		
lan	192.168.10.2	2	192.168.10.50	1440	255.25	5.255.0	192.168.10.1	192.168.10.1		
Tabela de loc	ação			Tempo de locação mir		nin				
IP inicial			IP final			Adicionar				
Máscara de rede		Gateway			Adicionar					
DNS										
Tabela de loc	ação	lan (•	~					Remover		

Figura 13 - Configuração de Servidor DHCP

No centro da tela apresentada na Figura 13 encontram-se as configurações aplicadas ao servidor de DHCP do HA-211. Você pode criar varias faixas de endereços para atribuição aos equipamentos que solicitarem endereços. No caso da tela apresentada o HA-211 irá fornecer endereços IP começando em 192.168.10.2 e terminando em 192.168.10.50. Esta tabela está nomeada como **lan**.

O campo **Tabela de locação** define o nome da tabela a ser criada. Cada tabela possui uma faixa de endereços, portanto para remover uma determinada faixa selecione o nome da tabela e clique em **Remover**.

O campo DNS Relay quando marcado habilita a função de DNS Relay.

▲ Você precisa salvar a configuração e reiniciar o HA-211 para que as configurações de DHCP tenham efeito.

4.4.2 NAT

O HA-211 pode operar com NAT de entrada e também de saída. O NAT de saída é habilitado na tela de configuração de LAN, ou seja, quando está marcado o campo NAT o equipamento converte os endereços da LAN no endereço da WAN para acesso à Internet.

Para configurar NAT de entrada, clique no menu **Avançado** no item **NAT** e uma tela similar a da Figura 14 é apresentada permitindo a configuração dos parâmetros.

			Configu	ações de NAT
IPSec ALG		FTP ALG		
PPTP ALG				
	A	plicar		
Endereço IP interno	Porta TCP interna		Porta TCP externa	
Endereço IP interno	Porta UDP interna		Porta UDP externa	
Tipo da transferência 🛛 TCP 🔽	E	indereço IP interno		
Porta interna	P	orta externa		
	Adicionar	Remover		

Figura 14 - Configurações de NAT

Os campos: **IPSec ALG**, **PPTP ALG** e **FTP ALG** devem ser marcados quando você estiver usando algum destes protocolos na sua rede LAN e eles tenham a necessidade de passar pela interface WAN, ou seja, passar pelo NAT.

Para criar uma instância de NAT de entrada, preencha os campos e clique em Adicionar.

4.4.3 Serviço de rede

A tela de serviços de rede, mostra os endereços IP alocados pelo servidor de DHCP quando este estiver configurado e operacional no HA-211, além de permitir o ajuste de alguns parâmetros tanto de gerenciamento do HA-211 quanto da comunicação **QoS:** Quality of Service (Sigla utilizada para representar Qualidade de Serviços)

RTP.

Ao expandir o menu **Avançado** e escolher a opção **Serviço de Rede** uma tela similar a apresentada na Figura 15 será exibida.

				Serviço de Rede			
Porta HTTP	80]	Porta de Telnet	23			
Porta inicial de RTP	10000]	Quantidade de portas RTP	200			
S	Se modificar as portas de HTTP ou Telnet, salve a configuração e reinicie o ATA.						
			Tabela d	e Alocação de DHCP			
Endereços IP Locados			Endereco MAC do Cliente				

Figura 15 - Serviço de Rede e Tabela de Alocação DHCP

Nesta tela podem ser configurados os seguintes campos:

Porta HTTP: Esta é a porta utilizada para gerenciamento via interface WEB do HA-211. Normalmente está configurada a porta 80 que é a padrão para navegação no protocolo HTTP.

Porta de Telnet: O HA-211 pode ser gerenciado com o uso do protocolo de Telnet. Isto é feito normalmente pela porta 23 entretanto você pode alterar esta porta.

Porta inicial de RTP: O protocolo RTP utiliza normalmente dois tipos de conexão, uma TCP para estabelecimento de conexões, sendo esta configurada na definição das contas SIP; e uma ou várias portas UDP para a transmissão dos pacotes de voz. Neste campo você pode determinar qual o número inicial da porta UDP utilizada pelo protocolo RTP.

Quantidade de portas RTP: Informe neste campo a quantidade de portas UDP que podem ser utilizadas para a transmissão RTP. Por exemplo, caso a porta inicial seja 10000 como mostrado na Figura 15 e a quantidade de portas RTP seja 200, o HA-211 poderá utilizar da porta 10000 até a 10200 para a transmissão RTP. Lembre-se que para o protocolo TCP/IP o número das portas varia de 0 até 65535, sendo as portas com número abaixo de 1024 normalmente utilizadas para protocolos de controle, ou funções de servidor, portanto utilize preferencialmente portas acima de 1024 para este tipo de transmissão.

4.4.4 Firewall

O HA-211 pode ser configurado como equipamento de Firewall para pequenas redes permitindo a configuração de redes tanto de entrada como de saída. Ao selecionar no menu **Avançado** o item **Firewall** uma tela similar a da Figura 16 será apresentada.

						Co	nfiguraçõe	s do Fi	rewall
🗌 habilita	regras de er	ntrada				habilita regras de	saída		
				Ap	licar				
			Та	abela de	Re	gras de En	trada (Input	t) do Fii	rewall
Regra Neg	ja/Permite	Protocolo	IP origem	Masc. orig	jem	IP Destino	Masc. Destino	Faixa	Porta
Regra Neg	ja/Permite	Protocolo	T: IP origem	abela do Masc. orig	e Re Jem	egras de Sa IP Destino	l ída (Outpu l Masc. Destino	t) do Fil Faixa	Porta
		. In suit					. Domu (u)	-	
Entrada/Said	ida (Input/Out	put) input			Nega/	Permite (Deny/Permi	t) Deny		
Il por do Prot]		Faixa I	ine			
Masc orige	m				ir uesi Masc				
Adicionar									
Entrada/Saío	ída Input	~			Númer	oda regra a ser rei	novida		

Figura 16 - Configurações de Firewall

Os campos desta tela são auto explicativos entretanto só é recomendado a configuração de Firewall para pessoas com treinamento técnico avançado neste assunto.

▲ Configurações erradas de Firewall podem impedir o acesso ao equipamento!

4.4.5 QoS

O HA-211 implementa **QoS** baseado no padrão IEEE 802.1p, assim ele irá classificar os pacotes e marcá-los conforme a prioridade para a transmissão na rede. A tela de configuração de QoS é apresentada na Figura 17 - Configuração de QoS.

			с	onfiguração de QoS
🗌 Habilita VLAN			🗌 Habilita DiffServ	
VLAN ID	256	(0 - 4095)	Valor do DiffServ	0x b8
Prioridade 802.1P	0	(0 - 7)		
		En	viar	

Figura 17 - Configuração de QoS

Você pode habilitar redes virtuais (VLAN), mas certifique-se que o *swicth* ou *router* onde o HA-211 estiver conectado tenham capacidade para reconhecer o campo de TOS (tipo de serviço).

O campo de VLAN ID indica em qual VLAN os pacotes de voz devem ser colocados.

Caso você habilite o campo de DiffServ saiba que as mensagens SIP utilizarão a classe 5, o que significa que o valor do DiffServ para este tipo de mensagem será 0xA0. Para as transmissões RTP você pode definir o valor do campo DiffServ.

▲ O valor de DiffServ 0xb8, que é configurado como padrão, indica que para o transporte de voz é desejado o meio mais rápido de transmissão. Outros valores permitidos neste campo são: 0x28,0x30,0x38,0x48,0x50,0x58,0x68,0x70,0x78,0x88,0x90,0x98.

O campo **Prioridade 802.1P** permite que você determine em qual fila de prioridade os pacotes de voz serão inseridos conforme o padrão IEEE 802.1p.

4.4.6 SIP

A configuração SIP existente no menu Avançado permite:

- Configurar servidor SIP de backup
 Configurar servidor de STUN para passar por NAT
 Configurar o servidor SIP Privado

		Pub	Configu lico[Registered]Pr STUN NAT	iração ivado[Transv	SIP Avançada Unregistered versal[FALSE
IP do Servidor STUN			Porta do Servidor STUN	3478	
IP do SIP Privado			IP do Proxy Privado		
Porta do SIP Privado	5060		Porta do Proxy Privado		
Usuário do SIP Privado			Usuário do Proxy Privado		
Senha do SIP Privado			Senha do Proxy Privado		
Domínio Privado			Registro no SIP expira em	60	segundos
Número do Telefone Privado			Detecção de NAT via STUN	50	minutos
Tipo do Servidor Privado	common 🔽		Agente do SIP Privado	HTVix H	IA-211
Habilita Registro no SIP Priv	/ado		🗌 Habilita SIP STUN		

Aplicar

Figura 18 - Configuração SIP Avançada

Os campos apresentados são auto explicativos ou foram explicados no item 4.3.1.

Para utilizar a conta registrada no servidor SIP Privado para discagem é necessário que você defina um plano de discagem.

4.4.7 Mapeamento Digital

O mapeamento digital serve para determinar quando o usuário terminou de digitar permitindo assim que o HA-211 determine quando deve enviar o número digitado ao servidor.

Isto é utilizado para por exemplo definir que quando o usuário digitar 193 no seu aparelho telefônico este número seja imediatamente enviado ao servidor para que este faça a ligação. Pode ser utilizado para introduzir pausas no sistema de discagem, recurso este necessário quando o equipamento está conectado a determinadas redes de telefonia.

	Configuração de Mapeamento Digital
• Terminar com "#"	
O Comprimento Fixo 11	
Após 3 (330) segundos	
	Aplicar
	Tabela de Mapeamento Digital
Número do Prefixo	
193	
Зххх	
5/1 4 5)xxxx	
of the location	
75xxxT3	
75xxxT3	
Número do Prefixo	Adicionar

Figura 19 - Mapeamento Digital

Com o HA-211 tendo o mapeamento digital configurado conforme a Figura 19 o código digitado pelo usuário será transmitido ao servidor VoIP nas seguintes situações:

- ✓ Assim que o usuário discar "#"
- ✓ Após 3 segundos sem que o usuário disque qualquer caracter
- ✓ Se o usuário discar 193
- ✓ Se o usuário iniciar a discagem com o número 3, logo após ele discar o quarto dígito
- Se o usuário iniciar a discagem com o número 5, o próximo número for 1 ou 4 ou 5, logo após a discagem do sexto digito
- ✓ Se o usuário discar 75, mais três dígitos, o HA-211 irá esperar 3 segundos e então enviar o número discado ao servidor

4.4.8 Controle de Chamadas

Nesta tela o usuário pode configurar serviços como: linha direta, redirecionamento de chamadas, transferência de chamadas, conferências, etc.

		Serviço de Controle de Chamadas		
Linha Direta				
Redirecionar	💿 Quando Desligado 🔘 Quando Ocupado (🔾 Quando Não Atender 🔘 Sempre		
	Redirecionar para	IP Porta 5060		
🗌 Não Perturbe		Bloquear Fazer Chamadas		
🗌 Habilita Trans	nsferência de Chamadas 🔲 Habilitar Chamadas em Espera			
🗌 Habilita Confe	erência 🗹 Aceitar Qualquer Chamada			
20 Tempo de	e Não Atendimento (segundos)			
Aplicar				
Lista Negra				
	Adicionar	Remover		
Números com disc	agem proibida			
	Adicionar	Remover		



Linha Direta: O HA-211 disca o número configurado neste campo automaticamente após o aparelho ser retirado do gancho. O usuário não precisa discar nenhum número. A pessoa que recebe a ligação pode fazer o redirecionamento para outro número.

Redirecionar: As chamadas recebidas em linhas SIP podem ser redirecionadas para outros números. Para selecione a opção a saber:

- ✓ Quando Desligado: Redirecionamento Desligado
- ✓ Quando Ocupado: Redireciona automaticamente as chamadas para o número ou IP configurados nos campos: Redirecionar para, IP e Porta quando a linha estiver ocupada
- Quando Não Atender: No campo Tempo de Não Atendimento você configura um valor para identificar que após isso as chamadas devem ser redirecionadas
- Sempre: Redirectiona automaticamente todas as chamadas do seu ramal para o ramal ou IP e porta configurados

Os demais campos desta tela são auto explicativos.

4.4.8.1 Lista Negra

Adicione ou remova os números de telefone que você não deseja receber ligações.

4.4.8.2 Números com discagem proibida

Adicione ou remova os números telefônicos que não podem ser discados pelo aparelho conectado ao HA-211

4.4.9 Filtro MMI

Nesta tela você pode informar que somente os endereços IP listados podem acessar o HA-211 para gerenciá-lo via WEB ou Telnet.

▲ Cuidado para não bloquear o seu endereço IP deixando-o fora da faixa de endereços aceitos!

	Filtro MMI
Fittro MMI (somente acessam o ATA os IPs permitidos)	
ar	licar
IP inicial	IP final
IP inicial IP final	Adicionar
IP para ser removido	Remover

Figura 21 - Filtro MMI

4.4.10 Configurações de Áudio

Você pode ajustar as configurações do processador de áudio do seu HA-211 alterando os parâmetros do **DSP** com o auxílio da tela apresentada na Figura 22.

			Co	nfiguração do DSP	
CODEC	g729	~	Padrão de Sinalização		
Volume de entrada	0	(0-3)	Volume de Saída	0 (0-3)	
G729 Payload Length	10 🔽 ms		DTMF Payload Type	101	
ilBC Payload Type	97	(96-127)	iLBC Payload Length	20 🕶 ms	
VAD (detecção de silêncio)			FAX Modo	T.38 💌	
Aplicar					

Figura 22 - Configuração do DSP

Alguns campos merecem consideração especial a saber:

CODEC: Selecione o **CODEC** a ser utilizado preferencialmente pelo HA-211, caso o CODEC selecionado não esteja disponível o HA-211 irá tentar conexão utilizando os outros CODECs existentes.

Padrão de Sinalização: Determina que TOM você irá ouvir ao retirar o aparelho telefônico do gancho.

Para dois tipos específicos de CODEC você pode configurar o tamanho dos pacotes de voz, são eles G.729 e iLBC. Como regra básica para determinar qual o melhor tamanho podemos dizer que: quanto maior o tamanho (tempo [G729 Payload Length ou iLBC Payload Length]) menor o consumo de banda e pior a qualidade de voz.

O HA-211 pode optimizar o consumo de banda detectando os intervalos de silêncio nas conversações e poupando a transmissão de pacotes nesses intervalos. Para ter este recurso habilitado marque o campo indicado.

Caso você deseje utilizar um equipamento de FAX conectado a rede VoIP, certifique-se que seu provedor permite este tipo de protocolo e solicite informações de como deve ser configurado o seu HA-211, se conforme o padrão T.38 ou no modo *BYPASS*.

4.4.11 VPN

O HA-211 pode ser configurado para formar **VPN** com um servidor L2TP ou de UDP *Tunnel*. Este recurso é normalmente utilizado para redes corporativas e deve ser configurado preferencialmente por profissional especializado. Caso o HA-211 esteja corretamente conectado com o servidor de VPN, no campo marcado em vermelho na Figura 23 será apresentado o endereço IP que o HA-211 recebeu do servidor de VPN.

			c	Configuração de VPN
IP na VPN	(Ę	0.0.0.0	
Túnel UDP				
Endereço do Servidor de VPN	0.0.0.0		Porta do Servidor de VPN	80
ID do grupo de VPN	VPN		Código de área de VPN	12345
L2TP				
Endereço do Servidor de VPN	vpn.htvix.com.br		Usuário de VPN	cliente
Senha de VPN	••••			
O Túnel UDP 💿 L2TP			✓ Habilita ∨PN	
	(Apl	icar	

Figura 23 - Configuração de VPN

4.5 Plano de Discagem

O Plano de Discagem, nada mais é que um conversor do que o usuário discou para outros números. Com ele, você pode abreviar números, por exemplo cadastrando seus números favoritos para operarem com poucos dígitos, por exemplo: você disca **01** e o HA-211 disca 0055 45 3025 5374. Funciona como se fossem memórias para números frequentemente utilizados. Além disso, como no seu HA-211 você pode ter duas contas SIP, uma IAX e mais a linha convencional, no plano de discagem, você escolhe por onde deve sair a chamada, ou seja, por qual operadora.

Para entender melhor você pode criar um plano de discagem, com o auxílio do menu **Plano de Discagem** clicando no botão **Adicionar**. Ao fazer isso, serão exibidos os campos conforme Figura 24.

Número	A				
Modo de Discagem	sip 🕶 B				
Destino (optional)	C				
Porta (optional)	D				
Alias(optional)	E				
Sufixo (optional)	F				
Remover Dígitos (optional)	G				
Cancelar					

Figura 24 - Inserindo Plano de Discagem

No campo **A** deve ser preenchido com os caracteres que você vai efetivamente discar, ou com o prefixo que você vai discar. Para que o equipamento saiba que deve considerar somente o prefixo, você coloca a letra **T** maiúscula após o prefixo. Você pode imaginar que quando você coloca a letra **T** o equipamento considera todos os dígitos discados após o prefixo.

O campo **B** serve para que você possa escolher por onde deve ser efetuada a chamada, se pela linha da concessionária de telefonia convencional (*lifeline*), ou se por uma conta SIP. Para sair pela conta IAX2, o equipamento não deve ter a conta IAX2 como padrão e não pode encontrar referência no plano de discagem, ou seja, se ele não encontrar nada dizendo por onde deve ser efetuada a chamada ele vai fazê-lo pela conta IAX2.

Caso você tenha escolhido no campo **B** que será efetuada a chamada por uma conta SIP, informe no campo **C** qual a conta da seguinte maneira:

- ✓ 0.0.0.0: Discagem será feita pela conta SIP Pública, ou seja, a conta cadastrada no menu VoIP item SIP
- ✓ 255.255.255.255: Discagem será efetuada pela conta SIP Privada. Aquela que foi cadastrada no menu Avançado no item SIP
- <endereço IP>: Se você colocar neste campo um endereço IP de outro HA-211, ele irá fazer uma ligação direta entre estes aparelhos, sem a necessidade de qualquer operadora VoIP. Observe que para isto é necessário que em ambos aparelhos exista um endereço IP válido na Internet ou os mesmos devem estar em uma mesma rede quer seja um Intranet ou VPN.

O campo **D** é preenchido com a porta de comunicação, caso você deixe em branco, o HA-211 vai configurar a porta padrão que no caso para contas SIP é a 5060 e no caso de uso da rede de telefonia convencional não existe, portanto você verá na tabela com seu plano de discagem a porta como sendo **0**.

O campo **E** serve para você fazer as conversões necessárias, ele trabalha interligado com o campo **G**. Neste campo você deve informar ao HA-211 o que ele deve fazer com os dígitos discados e marcados no campo **A**. O HA-211 entende os seguintes comandos neste campo:

- ✓ add:nnn Adiciona os dígitos nnn ao prefixo digitado, por exemplo você disca 045 e o HA-211 traduz para 02145. Para isso no campo A você preenche 0T, no campo E preenche com add:21 e no campo G coloca 0.
- all:nnn Quando o HA-211 encontra este comando no campo E ele simplesmente substitui todos os números discados pelos números nnn. Isto pode ser utilizado para a discagem rápida, por exemplo: coloque no campo A o número 57 e no campo E o valor all:30255374 quando você discar 57 o HA-211 vai na realidade discar para 30255374.
- ✓ del Informa ao HA-211 que ele deve remover a quantidade de caracteres especificada no campo G.
- ✓ rep:nnn Substitui a quantidade de dígitos especificada no campo G pelos dígitos nnn, assim se você deseja que sempre que você discar 021nnnnnnn o HA-211 disque 005521nnnnnnnn, você deve preencher o campo A com 021T, o campo E com rep:005521 e o campo G com 3 indicando que 3 dígitos serão substituídos.

OBS: A letra **n** nos exemplos acima indica qualquer número entre **0** e **9** e a quantidade de dígitos **não** está limitada a 3.

O campo **F** serve para adição de sufixo a um número, por exemplo, sempre que você discar um número o HA-211 acrescenta os números determinados neste campo.

O campo **G** conforme foi visto na explicação sobre o campo **E** pode significar a quantidade de dígitos a ser removida ou substituída quando a operação for de **del** ou **rep**.

Para melhorar a compreensão deste processo, a Figura 25 está com um plano de discagem para o qual iremos explicar o funcionamento.

Planos de Discagem

Número	Modo de Discagem	Destino	Porta	Alias	Sufixo	Remover Dígitos
OT	lifeline	0.0.0.0	0	no alias	no suffix	0
6T	sip	0.0.0.0	5060	rep:055	no suffix	1
9T	sip	255.255.255.255	5060	rep:0055	no suffix	1
193	sip	10.1.0.193	5060	no alias	no suffix	0
5555	sip	0.0.0.0	5060	all:0554130335555	no suffix	0



Figura 25 - Plano de Discagem

A primeira linha indica que quando o usuário iniciar a discagem com o número 0 (zero), o HA-211 deve disponibilizar a linha da concessionária de telefonia convencional. Assim, ao tirar o telefone do gancho o HA-211 fornece o TOM de linha e quando discar 0 o HA-211 passa para a linha da empresa de telefonia, ou seja, você recebe novamente um TOM de discagem só que desta vez será da concessionária local. Observe que ao fazer isso o LED indicador de VoIP irá apagar.

A segunda linha configurada no plano diz que quando o usuário iniciar a discagem pelo número 6, o HA-211 vai substituir o número 6 por 055 (rep:055) e vai remover o número 6 inicialmente discado. O caracter T após o 6 serve para indicar que TODOS os demais dígitos após o número 6 serão discados, ou melhor enviados na sequencia ao servidor SIP Público após os números 055, desta forma, se você digitar: 645 3025 5374, será enviado para o seu provedor VoIP os números: 05545 3025 5374.

A terceira linha é bastante similar à segunda, porém como o destino encontra-se preenchido com o IP 255.255.255.255, o HA-211 vai ativar a conta SIP configurada no servidor SIP Privado (menu **Avançado** item **SIP**).

Na quarta linha temos um exemplo de conexão entre dois HA-211 diretamente, portanto sem a necessidade de conexão com qualquer provedor VoIP. Para isto funcionar, os ambos os HA-211 devem possuir endereço válido na Internet ou estão em uma rede interna ou formando VPN.

Na quinta linha apresentamos um exemplo de substituição total dos caracteres digitados o que faz com que quando o usuário digite 5555 o HA-211 envie ao servidor SIP Público o código 05541 3033 5555.

Neste modelo se a conta IAX estiver definida como padrão o HA-211 irá discar pela conta IAX sempre que não encontrar a discagem no plano elaborado.

4.6 Gerenciar Configuração

O HA-211 possui alguns recursos para gerenciamento da configuração em uso, facilitando a manutenção do equipamento.

4.6.1 Salvar Configuração

Sempre que você alterar qualquer parâmetro na configuração do HA-211, este parâmetro é alterado apenas na configuração de memória volátil, ou seja, se você desligar o equipamento esta configuração será perdida. Isto serve para evitar que determinadas configurações "erradas" bloqueiem a operação do equipamento. Entretanto após o equipamento estar corretamente configurado, normalmente desejamos que quando o mesmo for desligado e novamente ligado que ele volte com aquilo que havíamos configurado. Para que isto ocorra, você deve expandir o menu **Gerenciar Configuração** e clicar no item **Salva Configuração** confirmando então a operação clicando no botão **Salvar**.

4.6.2 Limpa Configuração

Caso você tenha necessidade de apagar toda a configuração do equipamento e retornar a configuração de fábrica, você pode utilizar o menu **Gerenciar Configuração** e clicar no item **Limpa Configuração** confirmando então a operação clicando no botão **Executar**.

4.6.3 Copia Configuração

O HA-211 permite que você faça vários tipos de configuração e mantenha as mesmas em forma de arquivos no seu computador pessoal, *pen drive*, etc. Para isso, utilize o menu **Gerenciar Configuração** e clique no item **Copia Configuração** em seguida siga a instrução da tela apresentada.

OBS: Para voltar uma configuração salva com este recurso, veja o item: 4.4.9

4.7 Atualizando o HA-211

O HA-211 permite que sejam atualizadas as configurações ou mesmo o *software* operacional do equipamento com o uso das funções disponíveis no menu **Atualizar**. Atualizações no *software* operacional só devem ser feitas quando recomendadas por profissional habilitado pela HTVix, já as atualizações de configuração podem ser feitas conforme suas necessidades.

4.7.1 Atualização via WEB

O HA-211 considera que arquivos de atualização gravados com extensão **.dlf** são arquivos com o *software* operacional do HA-211 e arquivos com extensão **.cfg** são arquivos gravados com os parâmetros de configuração do equipamento. Para executar a atualização do seu HA-211 via WEB selecione a opção e siga as instruções na apresentadas na tela.

4.7.2 Atualização via FTP/TFTP

Você pode exportar a configuração do seu HA-211 para um servidor de FTP ou TFTP. Para isso, selecione esta opção no menu **Atualizar** e preencha os campos na tela apresentada.

4.7.3 Atualização automática

O HA-211 permite que você deixe programado para o mesmo atualizar-se automaticamente quando reiniciar ou em determinado intervalo de horas. Para isso, selecione esta opção no menu **Atualizar** e preencha os campos na tela apresentada.

4.8 Gerenciamento do Sistema

O HA-211 possui alguns recursos exclusivos para gerenciamento que podem ser ativados com o auxílio do menu **Gerenciar Sistema**.

4.8.1 Gerenciamento de Contas

Conforme verificado em, você pode determinar quais os endereços IP podem conectar-se com o HA-211 e acessá-lo via interface WEB. A conta inicial do administrador do sistema é a conta nomeada como **admin** e que inicialmente também possui a senha **admin**. Existe ainda uma outra conta cadastrada de fábrica no equipamento que é a conta **guest** que possui a senha inicial **guest**. Você pode criar novos usuários para acesso ao HA-211 bem como determinar o nível de acesso de cada um, se o usuário terá poderes de administrador (Root) ou não (General). Para configurar estes recursos selecione a opção **Gerenciamento de Contas**, preencha os campos e siga as instruções apresentadas na tela.

▲ Cuidado para não deixar o equipamento sem usuário com direitos de administrador, ou seja, sem nenhuma conta com acesso **Root**!

4.8.2 Configuração de Syslog

O HA-211 pode enviar informações para um servidor de *syslog*. Para configurar estes recursos selecione a opção **Configurações de Syslog**, preencha os campos e siga as instruções apresentadas na tela.

4.8.3 Configurações de Hora

O HA-211 sai configurado da HTVix para acertar seu relógio interno de acordo com o observatório nacional, entretanto você pode acertar a hora manualmente conforme pode ser verificado nos campos marcados em vermelho na Figura 26.

	Configuração de Relogi
Ajuste via SNTP	
Servidor de Relógio SNTP	207.46.130.100
Localidade	(GMT-03:00)Brasilia 💌
Aguardar resposta até	60 (segundos)
Horário de Verão	Selecionar SNTP
Aplicar	
Configuração de Relógio Manual	
Ano	
Mês	
Dia	
Hora	
Minuto	
Aplicar	

Figura 26 - Configuração de Hora

As configurações de hora são especialmente importantes quando você estiver enviando informações a um servidor de *syslog*.

4.8.4 Sair e Reiniciar

Com o auxílio deste menu você pode desconectar-se do equipamento, forçando que para ter acesso ao equipamento seja necessário nova identificação com usuário e senha ou mesmo proceder com a reinicialização do mesmo.

Glossário

- **CODEC:** Codificador e Decodificador, também conhecido com compressor e descompressor. Esta terminologia pode ser utilizada para várias finalidades, no caso do HA-211 é utilizada para indicar qual algoritmo será utilizado para comprimir e descomprimir os sinais de voz. O padrão G.729 é um dos que apresenta a melhor relação de consumo de banda / qualidade da voz, por esse motivo ele é o preferencial em quase todas as instalações.
- **DTMF:** Dual Tone Multi Frequency (Tons de duas frequências utilizados na discagem de aparelhos telefônicos)
- **DSP:** Digital Sound Processor (Circuito dedicado para processamento de áudio)
- **NAT:** Network Address Translation (Também conhecido como *masquerading* é uma técnica para converter os endereços IP que passem por um equipamento roteador em outros endereços, normalmente utilizada para converter endereços de redes internas para endereços válidos na Internet)
- **PRACK:** Este parâmetro está definido pela RFC 3262 e significa: *Provisional Response ACKnowledgement*. Utilizado para provisionamento de recursos nas transmissões que utilizam o protocolo SIP.
- **QoS:** Quality of Service (Sigla utilizada para representar Qualidade de Serviços)
- **RTP:** Real Time Transport Protocol (protocolo utilizado para transporte de informações que possuam dependência real de tempo, por exemplo transmissões de voz e vídeo)
- VPN: Virtual Private Network (rede virtual e privada, normalmente utilizada por empresas para interligar virtualmente as redes de diversas localidades através de um túnel criptografado)

Comentários e Sugestões

Podem ser enviados para:

HTVix Indústria Eletroeletrônica Ltda. Av. José Maria de Brito, 1250 Foz do Iguaçu – PR – Brasil – CEP +55 (45) 3025 - 5374 (Fábrica) email: <u>contato@htvix.com.br</u>

Mais informações podem ser encontradas em nossa página no endereço:

http://www.htvix.com.br