# Elemento Fundamental de Componentes Conectados do Controle de Velocidade











Guia Rápido



#### Informações Importantes ao Usuário

Os equipamentos de estado sólido apresentam características operacionais que diferem daquelas dos equipamentos eletromecânicos. Orientações de Segurança para a Aplicação, Instalação e Manutenção de Controles de Estado Sólido (publicação <u>SGI-1.1</u> disponível no escritório local de vendas da Rockwell Automation ou on–line em <u>http://literature.rockwellautomation.com</u>) descreve algumas diferenças importantes entre equipamentos de estado sólido e dispositivos eletromecânicos interligados. Por causa dessa diferença e também por causa da ampla variedade de usos de equipamentos de estado sólido, todas as pessoas responsáveis pela utilização desses equipamentos têm de estar certas de que todas as aplicações pretendidas com os equipamentos são aceitáveis.

Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos indiretos ou conseqüentes resultantes do uso ou aplicação desses equipamentos.

Os exemplos e diagramas deste manual são fornecidos apenas a título ilustrativo. Por causa do grande número de variáveis e especificações associadas a cada instalação em particular, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir responsabilidade pelo uso real baseado nos exemplos e diagramas.

A Rockwell Automation, Inc. não assume nenhuma responsabilidade explícita com respeito ao uso de informações, circuitos, equipamentos ou softwares descritos neste manual.

É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.

Ao longo deste manual, quando necessário, usamos notas para informar a você as considerações de segurança.

ADVERTÊNCIA	ldentifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que podem provocar explosão em um ambiente classificado, o que pode causar ferimentos pessoais ou morte, danos à propriedade ou perdas econômicas.
IMPORTANTE	Identifica as informações essenciais para aplicação e compreensão bem—sucedidas do produto.
ATENÇÃO	ldentifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que possam causar ferimentos pessoais ou morte, danos à propriedade ou perdas econômicas. Os avisos de atenção ajudam você a identificar um risco, a evitar um risco e a reconhecer as conseqüências
PERIGO DE CHOQUE	Pode haver etiquetas sobre o equipamento, por exemplo, um inversor ou motor, ou dentro deles, para alertar as pessoas de que pode haver tensão perigosa.
PERIGO DE QUEIMADURA	Pode haver etiquetas sobre o equipamento, por exemplo, um inversor ou motor, ou dentro deles, para alertar as pessoas de as superfícies podem atingir temperaturas perigosas.

Rockwell Automation, Allen–Bradley, TechConnect, PanelView, PowerFlex 4, PowerFlex 40, PowerFlex 400, RSLogix 500, DriveExplorer, SLC e MicroLogix são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são de propriedade das respectivas empresas.

# Descrição do Elemento Fundamental de Componentes Conectados

Siga o caminho abaixo para concluir seu bloco de construção de componentes conectados.



Publicação CC-QS002A-PT-P - Abril 2008

Onde começar

# Prefácio

Sobre esta publicação	7
Convenções	8
Recursos adicionais	9

# Capítulo 1

Introdução 11
Antes de começar 11
O que é necessário 11
Siga estas etapas 12
Teclado do PowerFlex 4M 13
Ajuste de parâmetros do inversor 13
Altere o Endereço de nó Modbus para o inversor
PowerFlex 4M 14
Mudança de outros parâmetros do inversor 15
Recursos adicionais

# Capítulo 2

Introdução 17
Antes de começar 17
O que é necessário 17
Siga estas etapas
Considerações sobre vários inversores 19
Configuração e validação do Controlador MicroLogix
para comunicação com Inversores PowerFlex Classe 4 19
Configuração e validação do Terminal PanelView Component
para comunicação com o Controlador MicroLogix 21
Visão geral da rede 23
Teste do recurso do Controle de Velocidade 26
Navegação pela tela do Controle de Velocidade
Teste do Inversor PowerFlex
Integração do Controle do Inversor na Lógica ladder de controle
da máquina
Código de amostra do MicroLogix para backup e restauração de
parâmetros do Inversor PowerFlex Classe 4 30
Mesclagem da Rotina de PB&R em um Programa novo
ou já existente
Iniciação do recurso de PB&R 36
A partir do visor LCD do usuário do MicroLogix 1100 36
A partir do servidor Web do MicroLogix 1100 37
A partir do software RSLogix 500 38
Recursos adicionais
Suporte da Rockwell Automation 41

# Integração dos Inversores PowerFlex Classe 4

# Validação do sistema e Dicas de aplicação

Sumário

# Sobre esta publicação

Esse guia rápido visa permitir implementar um componente conectado para controle de velocidade.

# IMPORTANTEUse o Guia Rápido do Elemento Fundamental de Componentes Conectados do Controle de<br/>Velocidade junto com o Guia Rápido dos Elementos Fundamentais de Componentes Conectados,<br/>publicação <u>CC-QS001</u>.<br/>Consulte nos Recursos Adicionais, na página 9, uma listagem de todos os guias.

Para auxiliar na criação e instalação de seu sistema, são fornecidos arquivos de aplicação e outras informações no CD Visão Geral de Elementos Fundamentais de Componentes Conectados, publicação CC-QR001. O CD fornece listas de materiais (BOM), diagramas em CAD do layout e fiação do painel, programas de controle, telas da Interface de Operação e Programação (IHM) e muito mais. Com essas ferrramentas e o design incorporado das melhores práticas, o projetista do sistema fica livre para concentrar–se no design de seu controle de máquina e não nas tarefas de supervisão de design.

No início de cada capítulo estão apresentadas as informações abaixo. Leias essas seções com atenção antes de começar a trabalhar com cada capítulo:

- Antes de começar Esta seção lista as etapas que devem ser concluídas e as decisões que devem ser tomadas antes de começar esse capítulo. Os capítulos nesse início rápido não devem necessariamente ser lidos na ordem apresentada, mas esta seção define a preparação mínima necessária antes de concluir o capítulo atual.
- O que é necessário Esta seção relaciona as ferramentas necessárias para seguir as etapas do capítulo atual. Isso inclui, mas não está limitado a, hardware e software.
- Siga estas etapas Isso ilustra as etapas no capítulo atual e identifica as etapas necessárias para concluir os exemplos.

# Convenções

Convenção	Significado	Exemplo	
Marcar ou desmarcar	Ative ou desative uma caixa de seleção.	Marque Disable Keying.	
Clicar	Clique com o botão esquerdo do mouse uma vez enquanto o cursor está posicionado sobre o objeto ou a seleção.	Clique em Browse.	
Clicar duas vezes	Clique com o botão esquerdo do mouse duas vezes sucessivas enquanto o cursor está posicionado sobre o objeto ou a seleção.	Clique duas vezes no ícone da aplicação.	
Expandir	Clique no sinal + à esquerda de um determinado item/pasta para ver o conteúdo.	Expanda o barramento 1768 em I/O Configuration (Configuração de E/S).	
Clicar com o botão direito do mouse	Clique com o botão direito do mouse uma vez enquanto o cursor está posicionado sobre o objeto ou a seleção.	Clique com o botão direito do mouse no ícone do barramento 1768.	
Selecionar	Use o mouse para destacar determinada opção.	Selecione a pasta Novo Módulo.	
Inserir	0 que deve—se digitar.	Insira sua opção.	
Pressionar	Pressione determinada tecla no teclado.	Pressione Enter.	
>	Use esse símbolo para indicar o nome do submenu.	Escolha oMenu>Arquivo>Opções.	

# **Recursos adicionais**

Recurso	Descrição
Guia Rápido dos Elementos Fundamentais dos Componentes Conectados, publicação <u>CC-QS001</u>	Fornece informações sobre como selecionar produtos e ter acesso a informações do painel e da fiação.
Guia Rápido de Elemento Fundamental de Componentes Conectados de Controle de Posicionamento, publicação <u>CC-QS003</u>	Fornece informações sobre como instalar e configurar os parâmetros do inversor PowerFlex 40P usando o programa pré—configurado RSLogix 500 que controla seu sistema base, incluindo dicas de aplicação, além da implementação do recurso de backup e restauração de parâmetros do inversor.
CD Visão Geral dos Elementos Fundamentais de Componentes Conectados, publicaçãoCC-QR001	Fornece os arquivos para os Blocos de Construção de Componentes Conectados.
Manual do Usuário dos Controladores Programáveis MicroLogix 1100, publicação <u>1763-UM001</u>	Fornece informações sobre o uso do Controlador Programável MicroLogix 1100.
Instruções de Instalação do MicroLogix 1400, publicação <u>1766-IN001</u>	Fornece informações sobre o uso do Controlador Programável MicroLogix 1400.
Manual do Usuário dos Terminais do Operador do PanelView Component, publicação <u>2711C-UM001</u>	Fornece informações sobre o uso dos Terminais de IHM de PanelView Component.
Manual do Usuário do PowerFlex 4M, publicação <u>22F-UM001</u>	Fornece informações sobre a instalação do Inversor CA de Freqûencia Ajustável PowerFlex 4M, incluindo fiação e configuração de parâmetros.
Manual do Usuário do PowerFlex 4, publicação <u>22A-UM001</u>	Fornece informações sobre a instalação do Inversor CA de Freqüência Ajustável PowerFlex 4, incluindo fiação e configuração de parâmetros.
Manual do Usuário do PowerFlex 40, publicação <u>22B-UM001</u>	Fornece informações sobre a instalação do Inversor CA de Freqüência Ajustável PowerFlex 40, incluindo fiação e configuração de parâmetros.
Manual do Usuário do PowerFlex 40P, publicação 22D-UM001	Fornece informações sobre a instalação do Inversor CA de Freqüência Ajustável PowerFlex 40P, incluindo fiação e configuração de parâmetros.
Manual do Usuário do PowerFlex 400, publicação <u>22C-UM001</u>	Fornece informações sobre a instalação do Inversor CA de Freqüência Ajustável PowerFlex 400, incluindo fiação e configuração de parâmetros.
http://www.ab.com	Dá acesso ao site da Allen–Bradley.
http://rockwellautomation.com/knowledgebase	Dá acesso ao auto-atendimento de suporte.
http://rockwellautomation.com/components/ccbb	Dá acesso ao site dos Componentes Conectados.

# Integração dos Inversores PowerFlex Classe 4

# Introdução

Neste capítulo, você configura os parâmetros nos inversores, necessários para o controlador MicroLogix comunicar-se com o inversor.

Este capítulo fornece instruções passo a passo para configurar o inversor PowerFlex 4M. O procedimento é muito semelhante nos inversores PowerFlex 4, PowerFlex 40 e PowerFlex 400. Para alterar os parâmetros em um inversor PowerFlex 40P, poderá ser necessário consultar outra documentação para o uso de uma interface portátil (IHM) ou o software DriveExplorer.

Além disso, este capítulo especifica o número mínimo de parâmetros que devem ser alterados dos padrões de fábrica para que a comunicação com os controladores MicroLogix seja possível.Para a aplicação de sua máquina, poderá ser necessário ajustar também outros parâmetros do inversor. Poderá ser necessário consultar a documentação do inversor para obter informações sobre todos os demais parâmetros do inversor.

# Antes de começar

- Revise o Guia Rápido dos Elementos Fundamentais dos Componentes Conectados, publicação <u>CC-QS001</u>.
- Ligue o inversor.

# O que é necessário

• Inversor PowerFlex Classe 4. Este capítulo fornece instruções passo a passo para integrar o inversor PowerFlex 4M. O procedimento é muito semelhante ao dos inversores PowerFlex 4, 40, 40P e 400.

Se você utiliza o inversor PowerFlex 40P, irá necessitar de uma interface portátil (código de catálogo 22-HIM-A3) ou do software DriveExplorer executando em um computador pessoal com uma interface 1203-USB, para poder exibir ou alterar parâmetros. Os inversores PowerFlex 4M, 4, 40 e 400 incluem um teclado e um visor que permitem exibir e alterar parâmetros sem necessidade de outra interface ou software.

- Controlador MicroLogix 1100 ou 1400
- CD Visão Geral dos Elementos Fundamentais de Componentes Conectados, publicação CC-QR001

# Siga estas etapas

Siga estas etapas para ajustar os parâmetros do inversor.



# **Teclado do PowerFlex 4M**

Tecla	Nome da tecla	Descrição
<u> </u>	Escape	<ul> <li>Volta uma etapa no modo de Programa.</li> </ul>
Esc		<ul> <li>Cancela uma alteração no valor do parâmetro e sai do modo de Programa.</li> </ul>
	Selecionar	<ul> <li>Avança uma etapa no menu de programação.</li> </ul>
Sel		<ul> <li>Seleciona um dígito ao exibir o valor do parâmetro.</li> </ul>
	Seta acima	Percorre os grupos e parâmetros
		<ul> <li>Aumenta ou diminui o valor do dígito que pisca.</li> </ul>
	Seta abaixo	
$\wedge$	Enter	<ul> <li>Avança uma etapa no menu de programação.</li> </ul>
		<ul> <li>Salva uma alteração de um valor de parâmetro.</li> </ul>

# Ajuste de parâmetros do inversor

O primeiro parâmetro que se deve ajustar no inversor é o endereço do nó de rede Modbus. O endereço padrão de fábrica do nó é 100. O Elemento Fundamental do Controle de Velocidade aloca endereços de Modbus de 1 a 16. O exemplo considera que você endereça os inversores consecutivamente, a partir do endereço 1.

Números dos parâmet	ros do endereço de r	nó Modbus do inversor
---------------------	----------------------	-----------------------

Inversor PowerFlex	Número do parâmetro do endereço de nó Modbus
4M	(303
4	A104
40	
40P	
400	C104

## Altere o Endereço de nó Modbus para o inversor PowerFlex 4M

Para alterar o endereço de nó Modbus, faça o seguinte.

- 1. Pressione Esc até ser exibido 0.0.
- 2. Pressione Sel uma vez para que o caractere alfanumérico mais à esquerda pisque.
- 3. Pressione a seta abaixo até que o caractere alfanumérico mais à esquerda seja exibido como um 'C' piscando.
- 4. Pressione Enter.

O 'C' não pisca mais e a tecla numérica mais à direita pisca.

Por padrão, o primeiro parâmetro 'C', C301, é exibido. Pressionar a seta acima aumenta o valor do parâmetro 'C', e pressionar a seta abaixo diminui o valor do parâmetro 'C'.

- 5. Pressione a seta acima duas vezes para exibir C303.
- 6. Pressione Enter.

O valor atual do parâmetro C303 é exibido, e é 100.

- 7. Pressione Enter.
  - O 100 começa a piscar.
- 8. Pressione a seta abaixo para ajustar o valor do endereço de nó Modbus desejado (por exemplo, 1 para o primeiro inversor, 2 para o segundo inversor).
- 9. Pressione Enter.

O valor é aceito.

# Mudança de outros parâmetros do inversor

Também é necessário tornar os parâmetros Start Source (Origem de partida) e Speed Reference (Referência de velocidade) diferentes dos padrões de fábrica para permitir que o controlador MicroLogix controle o inversor e altere a velocidade de referência. O padrão desses parâmetros é 0, exceto no inversor PowerFlex 40P, indicando controle pelo teclado. Mude o 0 para 5, exceto no inversor PowerFlex 40P que já vem, por padrão, ajustado como 5, indicando controle pela Porta Com.

Inversor PowerFlex	Número do parâmetro Start Source	Número do parâmetro Speed Reference
4M	P106	P108
4	P036	P038
40		
40P		
400		

Números dos parâmetros de Origem de partida e Referência de velocidade do inversor

Para alterar os parâmetros Origem de partida e Referência de velocidade, faça o seguinte.

- 1. Pressione Esc até ser exibido 0.0.
- 2. Pressione Sel até que o caractere alfanumérico mais à esquerda pisque.
- 3. Pressione a seta abaixo até que o caractere alfanumérico mais à esquerda seja exibido como um 'P' piscando.
- 4. Pressione Enter.

O 'P' não pisca mais e a tecla numérica mais à direita pisca.

Por padrão, o primeiro parâmetro 'P', P101, é exibido. Pressionar a seta acima aumenta o valor do parâmetro 'P' e pressionar a seta abaixo diminui o valor do parâmetro 'P'.

5. Pressione a seta acima cinco vezes até exibir P106.

O valor atual do parâmetro P106 é exibido, e é 0.

6. Pressione Enter.

O 0 começa a piscar.

7. Pressione a seta acima para ajustar o valor para 5.

8. Pressione Enter.

O valor é aceito.

O 5 não deve mais piscar. Observe que o indicador de status, verde, junto ao botão de partida, verde, está apagado.

9. Pressione Esc.

P106 deve ser exibido, com o 6 piscando.

10. Pressione a seta acima duas vezes.

P108 deve ser exibido, com o 8 piscando.

11. Pressione Enter.

O valor atual do parâmetro P108 é exibido. O 0 indica Keypad (Teclado).

12. Pressione Enter.

O 0 começa a piscar.

- 13. Pressione a seta acima várias vezes para ajustar o valor para 5.
- 14. Pressione Enter.

O valor é aceito.

O 5 não deve mais piscar. Observe que o indicador de status, verde, junto ao potenciômetro de velocidade está apagado.

- 15. Pressione Esc até ser exibido 0.0.
- 16. Desligue o inversor até o visor apagar e ligue-o novamente.

Agora o inversor está configurado para ser controlado pelos comandos de comunicação RTU do Modbus iniciados a partir do controlador MicroLogix 1100.

# **Recursos adicionais**

Consulte na página 9 uma listagem de recursos de produtos e informações.

# Validação do sistema e Dicas de aplicação

# Introdução

Neste capítulo você valida que ocorre a comunicação prevista entre o controlador MicroLogix e o inversor PowerFlex, e também entre o controlador MicroLogix e o terminal PanelView.

A operação das telas de amostra de Speed Control será descrita, assim como as etapas para mesclar a rotina de Backup e Restauração (PB&R) de parâmetros do inversor.

# Antes de começar

- Verifique se todos os dispositivos estão conectados conforme o esquema elétrico CAD do Controle de Velocidade.
- Verifique se o controlador MicroLogix, o inversor PowerFlex e o terminal PanelView estão alimentados.
- Revise o Guia Rápido dos Elementos Fundamentais dos Componentes Conectados, publicação <u>CC-QS001</u>, verificando se você concluiu todas as etapas indicadas no Capítulo 3.
- Verifique se você concluiu todas as etapas indicadas no <u>Capítulo1</u>deste documento.

# O que é necessário

- Terminal PanelView Component.
- Inversor PowerFlex Classe 4.
- Controlador MicroLogix 1100 ou 1400.
- Software já instalado.
- Switch Ethernet independente para que você possa conectar o computador pessoal ao controlador MicroLogix e ao terminal PanelView em uma rede Ethernet isolada.
- O CD Visão Geral dos Elementos Fundamentais de Componentes Conectados, publicação CC-QR001.

# Siga estas etapas

Siga estas etapas para verificar que há comunicação entre seus dispositivos.



# Considerações sobre vários inversores

A rotina de Controle de Velocidade do MicroLogix suporta a comunicação Modbus com 1 a 16 inversores PowerFlex Classe 4 sem nenhuma modificação. Como uma rede Modbus suporta a comunicação com apenas um dispositivo de cada vez, quanto mais inversores existirem na rede, mais irá demorar para comunicar-se com todos os inversores. Com as configurações padrão de comunicação, o controlador MicroLogix demora cerca de 50 ms para obter uma atualização de status de cada inversor habilitado. A exceção a isso é o inversor PowerFlex 40P, que demora cerca de 100 ms para atualizar, pois são necessárias duas solicitações separadas de leitura. Logo, você deve confirmar primeiro se o maior tempo de resposta para vários inversores é aceitável (16 inversores PowerFlex 4M terão um tempo de resposta máximo de 800 ms e 16 inversores PowerFlex 40P terão um tempo de resposta máximo de 1,6 segundo).

Quando os inversores adicionais estiverem instalados e interligados, confirme se o cabo de rede RS-485 está interligando cada inversor ao seguinte, e se o resistor de terminação está instalado (apenas) no conector do último inversor na seqüência. Com todos os inversores ligados, configure os parâmetros do inversor conforme descrito no <u>Capítulo1</u>, verificando se cada inversor tem um endereço de nó exclusivo, de 1 a 16.

# Configuração e validação do Controlador MicroLogix para comunicação com Inversores PowerFlex Classe 4

Por padrão, a rotina de Controle de Velocidade do MicroLogix é configurada para comunicação com um inversor, definido no endereço de nó 1. Nesta seção, recomendamos que a comunicação seja verificada em um inversor de cada vez. Logo, os procedimentos passo a passo serão listados para o primeiro inversor. Você deverá realizar as mesmas etapas para cada um dos demais inversores.

Os bits B240/1 a B240/16 na tabela de dados (também podem ser representados como os bits B240:0/1 a B240:0/16 ou B240:1/0) são os bits de habilitação da comunicação do inversor para os endereços de nó 1 a 16. Se um bit está ativado, o controlador MicroLogix tentará comunicar-se com o inversor no endereço de nó representado por esse bit, durante cada varredura de comunicação.

#### IMPORTANTE

Para cada inversor que não responder em um endereço de nó habilitado, será adicionado um retardo de 2 segundos na varredura geral de comunicação. Logo, para melhor desempenho da comunicação no sistema, é importante habilitar apenas os endereços de nó dos inversores que podem responder com sucesso.

Por padrão, apenas o bit B240/1 (inversor nº1 habilitado) é ativado. Os bits B240/2 a 16 são desativados. Você poderá alterar e verificar essas configurações usando o software de programação ou a função interna Bit Monitoring do visor LCD do MicroLogix. Faça o seguinte para verificar ou alterar as configurações.

- 1. Pressione ESC várias vezes no painel frontal do MicroLogix até a tela LCD exibir as seleções de menu de primeiro nível.
- Status
- Monitoring
- Mode Switch
- 2. Pressione a seta abaixo no canto da tecla losangular para que o seletor de tela aponte para Monitoring e, em seguida, pressione OK.

A tela LCD exibe as seguintes seleções de menu:

- Bit
- Integer
- 3. Pressione OK para selecionar Bit.

É exibido o seguinte (com 0/0 piscando):

B240:0/0=OFF

4. Toque na seta acima no canto da tecla losangular para exibir B240:0/1 (com 0/1 piscando) e verifique se o valor é '=ON'.

Se não for, você pode alterá-lo de OFF para ON pressionando OK para que 'OFF' comece a piscar. Pressione a seta acima no canto da tecla losangular para alterar de OFF para ON e, em seguida, pressione OK para aceitar a alteração (o 0/1 em B240:0/1 voltará a piscar e '=ON' fica exibido estável).

5. Agora, verifique se os bits B240:0/2 a B240:1/0 estão todos OFF, pressionando a seta acima no canto da tecla losangular para exibir o estado de cada bit.

Agora você pode verificar se existe comunicação entre o controlador MicroLogix e o inversor no endereço de nó 1.

1. Verifique se o controlador MicroLogix está no modo RUN, confirmando se o indicador de status RUN junto à tela LCD está ON (aceso em verde).

Se não estiver, você poderá alterar o controlador para o modo RUN usando o software de programação ou pela função Mode Switch do visor LCD do MicroLogix.

A rotina Speed Control (Controle de Velocidade) agora deverá ter comunicação constante com o inversor pelo canal de comunicação 0.

2. Inspecione o indicador de status COMM0 no canto superior esquerdo do visor LCD do MicroLogix e verifique se pisca rapidamente.

Se piscar rapidamente, então você está pronto para testar qualquer inversor adicional, repetindo as etapas anteriores e habilitando um inversor adicional por vez. Se o indicador de status COMMO só pisca uma vez a cada dois segundos, então o inversor não está respondendo às tentativas de comunicação do MicroLogix. Volte e verifique as interligações e as configurações do parâmetro de comunicação do inversor. Se o indicador de status COMMO estiver sempre apagado, ou o controlador MicroLogix não está no modo RUN ou a rotina Speed Control não foi descarregada corretamente para o controlador.

# Configuração e validação do Terminal PanelView Component para comunicação com o Controlador MicroLogix

A tela de toque colorida de 6 polegadas do Terminal PanelView Component (PVc) comunica-se com o controlador MicroLogix pela rede Ethernet. A aplicação PVc lê e escreve na tabela de dados do controlador MicroLogix. Quando a aplicação PVc escreve no controlador MicroLogix, o programa do controlador detecta a alteração de valor e escreve esse novo valor no inversor apropriado via rede Modbus. Como o programa do controlador está atualizando continuamente os dados de status, de todos os inversores habilitados, em suas tabelas de dados via leituras no Modbus, a aplicação PVc está monitorando os últimos dados de status do inversor.

Os programas CCBB Speed Control de amostra para o controlador e o terminal PVc consideram que o endereço IP estático do controlador MicroLogix é 192.168.1.2.

Se utilizar outro endereço IP para o controlador, a primeira coisa que você deve fazer é modificar o endereço IP do MicroLogix 1100 na aplicação PVc.

Faça o seguinte para modificar o endereço IP MicroLogix na aplicação PVc.

1. Conecte-se ao terminal PVc com o navegador Internet Explorer ou Firefox, digitando o endereço IP do terminal na barra de local do navegador.

2. Selecione o nome da aplicação na caixa de diálogo do quadro do PVc e clique em Edit.

Allen-Bradle	y	ŀ	PanelView Component
	Applicat	tion Dashbo	ard
Applications Name: Location: Mode: Name Initial_T6C Speed_Control_C600_Ethernet_C0_02	Valid Yes Yes	Location Internal Internal	Status
Edit Test Run New Application Create & Edit	]		Design-Time Language: English 💌

3. Na caixa de diálogo Edit, clique na guia Communication.

É exibida a seguinte caixa de diálogo.

Settings	Commun	nication	Scr	eens	Security		Alarms
😺 🤣 📕	F 🔊 🕼	🎽 🖌 🎽		5 C	2		Applic
Load Last Saved I	Driver Configuration						
- Protocol							
O Serial	)F1	-	1				
C Ethornot	llen-Bradley Microl ogi		-				
~ Etterner J	анен Блаанеу містосоў.						
Driver	Ethornot						
	/ Ethernet						
PanelView Co	omponent Settings						
Write Optimizatio	n						
No Configurable	Properties At Protocol Le	vel					
Controller Se	ttings						
Add Controller	Delete Selected Controller	[s]					
Sort by Nam	e	Ascending	~				
Name	Controller Type	Address	Timing	Auto-Demoti	on Description		
						Port	Request Size S
ML1100	MicroLogix 1100	192.168.1.2				44818	232

4. Quando o endereço IP do MicroLogix estiver correto e a aplicação PVc for validada e salva, na caixa de diálogo do Quadro da Aplicação, clique em Run para executar a aplicação Speed Control do PVc.

#### Visão geral da rede

Como você já verificou que a comunicação entre o controlador MicroLogix e o inversor PowerFlex Classe 4 funciona, com a aplicação PVc executando, quaisquer inversores habilitados deverão ser exibidos como estando 'Pronto' na tela Visão Geral da Rede.

#### Inversores habilitados

Po Po	ortuguês 🚭		Х
۱	/isão Ger	al da Rede	e l
Pronto	Transmissão 1		5 desativada
2 desativada			6 desativada
3 desativada			7 desativada
4 desativada			8 desativada

Pronto indica que o inversor está respondendo quando o controlador MicroLogix tenta comunicar-se com ele e que o inversor está pronto para a partida.

Com a aplicação executando, se um endereço de nó de inversor está desabilitado, seu botão pulsador 'Transmissão x' não está visível. A tela Visão Geral da Rede foi pré-configurada para suportar até oito inversores (endereços de nó 1 a 8).

Se, ao invés disso, você vir uma mensagem em uma faixa amarela como a seguinte, então a aplicação PVc ainda não consegue comunicar-se com o controlador MicroLogix pela rede Ethernet no endereço IP configurado.



Use o software de programação RSLogix e o navegador para verificar se o endereço IP do controlador MicroLogix configurado para o canal 1 corresponde ao indicado na aplicação PVc. Se o computador pessoal pode comunicar-se com os dois dispositivos pela rede Ethernet, então o terminal PVc deverá poder comunicar-se com o controlador MicroLogix pela rede Ethernet.

Com o terminal PVc comunicando-se com sucesso com o controlador MicroLogix, você poderá observar um status do inversor de Desativado ou Pronto. As outras possibilidades são Executando, Sem comunicação, Em falha.

#### Status possíveis do inversor

Português 🚭 🗙			
۱	/isão Ger	al da Rede	e
Pronto	Transmissão 1		5 desativada
Executando	Transmissão 2		6 desativada
Sem comunicação	Transmissão 3		7 desativada
Em falha	Transmissão 4		8 desativada

- Executando indica que foi dada partida no inversor e ele está operando.
- Sem comunicação indica que o inversor não responde a tentativas de comunicação do controlador MicroLogix.
- Em falha indica que o inversor apresenta falha.

Agora você pode habilitar ou desabilitar um endereço de nó de inversor na tela Visão Geral da Rede. Pressionar Desativada junto a uma descrição do inversor habilita esse endereço de nó de inversor – a descrição do botão muda para um dos estados indicados acima. Quando um endereço de nó de inversor for habilitado, pressionar o botão novamente desabilita esse endereço de nó – ele volta a exibir Desativada.



O botão no canto superior direito permite a você sair da aplicação para a caixa de diálogo Configuration do Terminal PVc.

#### IMPORTANTE

Antes de prosseguir, verifique se todos os demais inversores configurados estão habilitados e se comunicando com sucesso, e se todos os inversores inexistentes estão desabilitados na tela Visão Geral da Rede.

#### DICA

Nesse ponto, você poderá editar a tela Visão Geral da Rede e excluir os botões e indicações de status associados a inversores inexistentes. Também é possível editar as descrições do inversor (como Transmissão 1) para algo mais indicativo na aplicação (como Transportador de transferência).

#### IMPORTANTE

Observe que a numeração da tela é muito importante. Os números de status do inversor na tela correspondem ao endereço de nó do inversor. A cada mudança de tela, o terminal PVc escreve o número da tela no controlador MicroLogix informando-o em uma tag de destino para o Número de Tela Atual (Current Screen Number) em Tags>Global Connections. CMD\_CURRNT\_SCRN\_NMBR é uma tag apenas de escrita definida para o controlador MicroLogix.

#### Definições de tag

Settin	gs	Comm	unication	Tags	Screens	Security	Alarms	Recipes
😺 🍫		🔓 🔊 🛛	3 🗹 🖇	• 🖻 🖥 🗙	5 2 2	)	Applica	tion Language: [
External Update Ra	Men ate(60 -	nory System 3600 seconds )	n Global Co	nnections				
		Source Tag		System	n Tag	Destinatio	on Tag	Acc
1				Current User				Read
2			1	dle Timeout				Read/Write
3			0	Clear All Status				Read
4			0	Clear All Alarms				Write
5			ł	kknowledge All Alarm	IS			Write
6	6 System Clock - )		System Clock - Year				Read/Write	
7	7 System Clock - Month					Read/Write		
8	8 System Clock - Day					Read/Write		
9			5	System Clock - Hour				Read/Write
10			8	System Clock - Minute				Read/Write
11			8	System Clock - Secon	Ł			Read/Write
12			8	Screen Saver Control				Write
13			F	RAM Size				Read
14			F	ree Storage Memory				Read
15			F	ree Application Memo	ory			Read
16			8	Short Date				Read
17			L	.ong Date				Read
18			(	Current Screen Numb	er	CMD_CURRNT_SCRN	_NMBR	Read/Write
19			L	.anguage				Read/Write

Como todas as telas de status do inversor usam as mesmas definições de tag, o controlador MicroLogix copia os dados para o inversor apropriado com base no número de tela atual.

# Teste do recurso do Controle de Velocidade

Agora que o terminal PVc comunica-se com sucesso com o controlador MicroLogix, você está pronto para testar o recurso Speed Control (Controle de Velocidade).

# Navegação pela tela do Controle de Velocidade

Comece pressionando o botão Transmissão x na tela Visão Geral da Rede para um inversor habilitado.

O botão Transmissão x não está disponível para um inversor até ele ser habilitado pressionando x desativada. A tela exibida será semelhante a esta.



Nessa tela, Transmissão x é um objeto de texto que você pode alterar para indicar o nome e descrição do inversor #x.

O botão

no canto superior direito abre novamente a tela Visão Geral da Rede.

Os indicadores no lado esquerdo mostram se o inversor está pronto para operar, sem falha, Ativo, se o sentido é Encaminhar ou Reverter, e se o inversor opera na freqüência de referência (Na Ref).

Os visores numéricos no meio indicam a corrente de saída, em A, a tensão de saída, em V), a freqüência de referência em Hertz, conforme fornecido pelo programa do CLP, e a freqüência real em Hertz. Embora o inversor forneça esses valores ao controlador MicroLogix como valores inteiros, o programa do CLP realiza a divisão apropriada e armazena os valores como valores reais/ponto flutuante, para que o terminal PanelView possa lê-los e exibi-los como são exibidos nos visores incorporados do inversor.

Observe que o botão no canto inferior direito exibe o modo Programa. Isso indica que a tela atualmente é apenas para monitoração – o programa MicroLogix ainda controla o inversor. A única ação que você pode iniciar a partir da tela, em modo Programa, é parar o inversor pressionando Parar. Para ter controle do inversor no lugar do controlador MicroLogix, pressione Programa para mudar a tela para o modo Operador. Ao fazer isso, observe que os botões Iniciar, Jog, Encaminhar, Reverter ficam visíveis. Além disso, a tela numérica PLC Ref passa a ser um botão de entrada numérica Ref HMI. E o botão de voltar à tela Visão Geral da Rede desaparece, porque a tela deve ser alterada de volta ao modo Programa antes de sair dela.

#### Botões Iniciar, Jog, Encaminhar, Reverter visíveis



#### Teste do Inversor PowerFlex

Faça o seguinte para testar o inversor.

1. Pressione Encaminhar e Reverter com o inversor parado, verificando se o inversor alterna entre forward e reverse, observando os indicadores de status encaminhar/reverter no inversor.

Se não, volte ao início do capítulo e verifique a comunicação MicroLogix com o inversor.

- 2. Verifique se o motor está desconectado da carga (eixo aberto).
- 3. Pressione e mantenha pressionado Jog.

O inversor deverá acelerar até a freqüência de Jog configurada.

4. Solte Jog.

O inversor deverá desacelerar até parar.

5. Pressione Iniciar.

O inversor deverá acelerar até a freqüência de referência exibida como Ref HMI. Agora, se você pressionar Ref HMI e inserir outra freqüência de referência, o controlador MicroLogix aceitará e encaminhará a nova freqüência de referência ao inversor. A informação em Ref HMI é atualizada para o novo valor inserido.

6. Desconecte a conexão de rede RJ45 do inversor e verifique se é exibida a mensagem Perda de Comunicação com Dispositivo.



7. Recoloque o conector RJ45 e a mensagem desaparece.

Observe que dois novos botões aparecem na tela – Limpar Falha e um F81 Perda comum piscando.

Tra	ansmissão <sup>·</sup>	1
F81 Per	da comum	Limpar Falha
	,00	Encaminhar
	.00	Reverter
	Tensão	Jog
Pronto	60,00	Iniciar
Ativo	Ref HMI	Parar
Na Ref	Hz Reais	Operador

Para obter informações de diagnóstico sobre essa falha, pressione o longo botão branco com o código de falha piscando para abrir a tela Tipo de Descrição da Falha e Ação.



Essa tela dá as mesmas informações e dicas de localização de falhas para essa falha específica que pode ser encontrada no manual do usuário do inversor.

X

8. Pressione

no canto superior direito para voltar à tela Drive Status.

Para apagar a falha, pressione Limpar Falha. Após fazer isso, a falha apaga, como indicado pelos botões de exibição de falha e Limpar Falha, que desaparecem.

Agora você concluiu o teste de todos os recursos de Speed Control HMI.

# Integração do Controle do Inversor na Lógica ladder de controle da máquina

A seção anterior demonstrou como a IHM usou a rotina Speed Control para partir, parar, dar jog, definir o sentido, apagar falhas e ajustar a velocidade de um inversor com a IHM no modo Operator. Com a IHM no modo Program, é a lógica ladder de controle da máquina que usa a rotina Speed Control para controlar um ou mais dos inversores ajustando bits e palavras específicos na tabela de dados.

Um exemplo de como usar as rotinas de controle do inversor para apagar as falhas em todos os inversores, e ligar e parar um ou mais dos inversores, está incluído no arquivo ladder 100 do programa CCBB de controle do inversor.

# Código de amostra do MicroLogix para backup e restauração de parâmetros do Inversor PowerFlex Classe 4

O Backup e Restauração (PB&R) de parâmetros do Inversor PowerFlex Classe 4 permite fazer backup de todos os parâmetros configurados do inversor para até 16 inversores PowerFlex Classe 4 (classe PF4), interconectados em uma rede Modbus serial RS-485. Os conjuntos de parâmetros são armazenados como receitas no controlador MicroLogix, que é o Modbus mestre na rede. A memória de receitas é usada para armazenar as configurações de parâmetros para cada inversor, sem consumir nenhuma memória para programa de usuário ou de tabela de dados no MicroLogix (exceto a memória usada pelas próprias sub-rotinas). Como receitas, as configurações de parâmetros são salvas como parte do programa RSLogix do MicroLogix, além de parte da imagem opcional de backup do módulo de memória.

Depois de realizar o backup dos parâmetros do inversor classe PF4 no controlador MicroLogix 1100, se o inversor falhar e for substituído por um novo inversor, esses parâmetros poderão ser rapidamente restaurados para o novo inversor, sem ser necessário reprogramar o dispositivo nem o software.

Esse código de amostra do MicroLogix consiste de uma rotina SLC library (biblioteca SLC) que pode ser importada para um projeto RSLogix novo ou existente do MicroLogix 1100 ou 1400 (ou MicroLogix 1500 LRP). Se o visor LCD do usuário não for controlado por nenhuma rotina existente no controlador MicroLogix, esse recurso de PB&R poderá ser iniciado pelo teclado do MicroLogix e pelo visor LCD do usuário. Ou então, o PB&R poderá ser iniciado pelo servidor Web do MicroLogix usando o navegador Internet Explorer, ou diretamente do software RSLogix 500 enquanto estiver on-line com o controlador MicroLogix.

Antes de importar a rotina PB&R, confirme todos os itens a seguir:

- Todos os inversores são PowerFlex Classe 4 (PowerFlex 4M, 4, 40, 40P e/ou 400).
- Todos os inversores estão interligados em rede com o controlador MicroLogix 1100, usando a rede Modbus com RS-485 serial.
- O canal 0 do controlador MicroLogix está configurado para Modbus RTU Master. O controlador MicroLogix deve ser o único mestre na rede Modbus.
- Os parâmetros de comunicação Modbus para todos os dispositivos estão definidos como 9600 baud, 8 bits de dados, nenhum bit de paridade e 1 bit de parada, que são os valores ajustados de fábrica para inversores classe PF4.
- Todos os endereços de nó de inversor estão na faixa de 1 a 16.
- Não existem endereços de nó 100 na rede. Eles são reservados para o recurso de restauração de dispositivo, pois é o endereço de nó padrão de fábrica para inversores classe PF4.
- Os arquivos de receita 0 a 6 e os números de receita 0 a 16 estão disponíveis para uso.
- Os arquivos de programa 242 a 255 e os arquivos de tabela de dados 248 a 255 estão disponíveis para uso.
- Existe bastante memória de tabela de dados e de programa disponível.

Embora os parâmetros do inversor sejam armazenados na memória de receitas, as diversas sub-rotinas que formam a rotina PB&R exigem memória de programa e de tabela de dados, além de números de arquivos, de programa e de tabela de dados, específicos. Para minimizar a quantidade de arquivos e de memória utilizados, é possível apagar alguns arquivos, dependendo de quais inversores classe PF4 são usados. Por exemplo, se necessitar apenas de suporte para inversores PowerFlex 4, você poderá apagar os arquivos específicos de inversores PowerFlex 4, 40, 40P e 400, para minimizar a quantidade de memória usada pela rotina PB&R. O número de inversores suportados não importa, quer sejam 1 ou 16 inversores, é usada a mesma quantidade de memória de programa e de tabela de dados para a PB&R. Além disso, se você não vai utilizar o visor LCD do usuário para iniciar as funções de backup e restauração, também poderá apagar os arquivos específicos desse recurso.

A memória do MicroLogix 1100 suporta no máximo 4096 palavras da Tabela de Dados e no máximo 6656 palavras de Instrução.

ntroller Properties General Compiler Passw	vords Controller Communications	>
Processor Type:		
Bul.1763	MicroLogix 1100 Series B	
Processor Name: MAX		
Program Checksum:	45e8	
Program Files:	4	
Data Files:	24	
Memory Used:	6656 Instruction Words Used - 4096 Data Table	
Memory Left:	0 Instruction Words Left	
	OK Cancel Apply He	lp

#### Caixa de diálogo Controller Properties

As 4096 palavras da Tabela de Dados usam até 1024 palavras de Instrução, logo o número máximo de Palavras de Instrução disponíveis para a lógica ladder é de 5632.

Estas tabelas listam os arquivos de programa, arquivos de tabela de dados usados e o uso de memória.

#### Tabela de arquivos de lógica ladder

Nome do arquivo de lógica ladder	Nº do arquivo	Exigido por	Nº de palavras de Instrução
DRIVE PB&R	255	Todos	20
DRIVE BKUP	254	Todos	62
DRIVE RSTR	253	Todos	68
PB&R LCD	252	Opcional	600
PF4M BKUP	251	Apenas PF4M	84
PF4M RSTR	250	Apenas PF4M	252
PF4 BCKUP	249	Apenas PF4	56
PF4 RESTR	248	Apenas PF4	90
PF40 BCKUP	247	Apenas PF40	83
PF40 RESTR	246	Apenas PF40	121
PF40P BKUP	245	Apenas PF40P	117
PF40P RSTR	244	Apenas PF40P	157
PF400 BKUP	243	Apenas PF400	114
PF400 RSTR	242	Apenas PF400	103

#### Tabela de Arquivos de Dados

Nome do arquivo de dados	Nº do arquivo	Exigido por	Nº de palavras da tabela de dados
PB&R PARAM	255	Todos	256
PB&R MSG	254	Todos	50
PB&R LCD	253	Opcional	756
PF4M MSG	252	Apenas PF4M	550
PF4 MSG	251	Apenas PF4	275
PF40 MSG	250	Apenas PF40	350
PF40P MSG	249	Apenas PF40P	450
PF400 MSG	248	Apenas PF400	400

Logo, a quantidade máxima de memória usada pela rotina PB&R, suportando todos os tipos de inversor classe PF4 e incluindo o recurso do visor LCD do usuário, é de 3087 palavras da Tabela de Dados e de 1927 palavras de Instrução. A quantidade mínima de memória usada pela rotina PB&R, suportando apenas inversores PowerFlex 4 sem o recurso do visor LCD do usuário, é de 581 palavras da Tabela de Dados e de 296 palavras de Instrução.

# Mesclagem da Rotina de PB&R em um Programa novo ou já existente

Todos os nomes dos arquivos de biblioteca da rotina PB&R começam com:

'ML1100 TO PF4-CLASS DRIVE PARAMETER BACKUP & RESTORE WITH USER DISPLAY'

Use o software RSLogix 500, versão 7.20 ou posterior, para abrir o arquivo MicroLogix 1100 série B (novo ou já existente) off-line para o qual você pretende copiar as sub-rotinas PB&R. Se estiver mesclando em um arquivo já existente, verifique se você tem uma cópia de backup antes de prosseguir.

- 1. Verifique se o Channel 0 no arquivo existente está configurado para Modbus RTU Master.
- 2. Copie os arquivos da rotina PB&R para o computador, no software RSLogix 500.
- 3. No menu File, escolha Open.
- 4. Procure e selecione o seguinte arquivo:

'ML1100 TO PF4-CLASS DRIVE PARAMETER BACKUP & RESTORE WITH USER DISPLAY.SLC'

É exibida a seguinte tela.

V	Import Address Descriptions
	Import NEW library descriptions only. Discard duplicates.
	C Import ALL library descriptions. Overwrite duplicates.
~	Import Address Symbols
	Import NEW library symbols only. Discard duplicates.
	C Import ALL library symbols. Overwrite duplicates.
Ad	dress Load Mode
0	

5. Corresponda as configurações padrão mostradas e clique em OK.



6. Clique em OK.

Você verá uma série de telas semelhantes a esta.



7. Clique em Yes em todas essas telas.

A seguir, se os arquivos de configuração de receita (RCP) ainda não existem no projeto da lógica ladder, você deverá criar esses arquivos (RCP) para o projeto. Vá até a etapa 1 abaixo para criar os arquivos.

Se os arquivos existem, verifique o projeto. Consulte a etapa 8 na página -35.

- 1. Clique com o botão direito em RCP Configuration Files e escolha New.
- 2. Na caixa Number of Recipes, digite 17.
- 3. Na caixa Name, digite 'PB&R 1 de 7' para o Arquivo RCP 0.

reate RCP File	×
File: 0	<u>0</u> K
Number of Recipes: 17	<u>C</u> ancel
Name: PB&R 1 of 7	<u>H</u> elp
Description:	
Location where recipe data is stored (applies to all recipe files)	
C User Program C Data Log Queue	

- 4. Clique em OK.
- 5. Clique na caixa Address e digite N255:0
- 6. Clique na caixa Length e digite 32.

A Descrição será exibida automaticamente.

📕 RCP File 0	- PB&R 1 of 7		_ 🗆 ×
Address	Length	Initial Data	Description
🛨 N255:0	32	[ {}	Backup Node Address
			Current Bacine D

7. Feche essa tela e crie, de forma semelhante, os Arquivos RCP 1 a 6 usando os seguintes dados.

Arquivo RCP Nº	Nº de receitas	Nome	Endereço	Comprimento
0	17	PB&R 1 de 7	N255:0	32
1	17	PB&R 2 de 7	N255:32	32
2	17	PB&R 3 de 7	N255:64	32
3	17	PB&R 4 de 7	N255:96	32
4	17	PB&R 5 de 7	N255:128	32
5	17	PB&R 6 de 7	N255:160	32
6	17	PB&R 7 de 7	N255:192	32

8. Clique em Verify Project.



Se você receber erros de verificação, tente corrigi-los individualmente, ou tente mesclar novamente de seu arquivo original. Se o projeto foi verificado sem nenhum erro, a mesclagem foi bem-sucedida e você está pronto para testar o projeto ou apagar os arquivos desnecessários.

Consulte Tabela de arquivos de lógica ladder e Tabela de Arquivos de Dados para determinar quais arquivos você pode apagar, com base nos tipos de inversores classe PF4 em uso, para liberar memória de programa e tabela de dados no MicroLogix 1100. Se você apagar um arquivo de programa (sub-rotina), você também deverá apagar a linha que chama essa sub-rotina para verificar o projeto com sucesso.

# Iniciação do recurso de PB&R

Cada inversor classe PF4 na rede Modbus tem um endereço de nó de 1 a 16. A função Parameter Backup é iniciada escrevendo o número do nó a sofrer backup, na palavra N255:0 da tabela de dados. Logo, o backup pode ser iniciado de qualquer dispositivo que possa escrever em N255:0, incluindo o visor LCD do usuário do MicroLogix 1100, o servidor Web do MicroLogix 1100 e o software RSLogix 500. De forma semelhante, a função Parameter Restore é iniciada escrevendo o número do nó do inversor que foi substituído, na palavra N255:255 da tabela de dados. (O inversor a ser restaurado deve estar usando as configurações padrão de fábrica de comunicação do nó 100, 9600 baud, 8 bits de dados, sem paridade e 1 bit de parada.)

# A partir do visor LCD do usuário do MicroLogix 1100

Faça o seguinte para usar o visor LCD do usuário na frente do controlador MicroLogix 1100 para iniciar a função PB&R.

- 1. Confirme se o controlador MicroLogix 1100 está no modo Run ou Remote Run.
- 2. Use a seta para mover o cursor para baixo, do menu superior no LCD para a seleção 'User Disp' e pressione OK.
- **3.** Use a seta para aumentar o valor exibido de +00000 para +00001 para 'Backup' e para +00002 para 'Restore' e pressione OK.
- 4. Na segunda tela, use a seta para aumentar o valor exibido até o número do nó do inversor (1 a 16) a sofrer backup ou ser restaurado, e pressione OK.

Em alguns segundos, uma tela de status indicará se a operação foi bem-sucedida.

5. Pressione ESC para voltar à tela PB&R principal.

Observe que imediatamente após a função Restore, você deverá desligar e ligar o inversor para que o endereço de nó restaurado tenha efeito.

6. Para sair da tela PB&R principal, pressione e mantenha a tecla ESC pressionada por alguns segundos.

### A partir do servidor Web do MicroLogix 1100

Faça o seguinte para usar o servidor Web do MicroLogix 1100 para iniciar a função PB&R.

- 1. Conecte-se com o controlador MicroLogix 1100 usando um navegador padrão.
- 2. Selecione Data Views, e insira seu User Name e Password com privilégios de escrita (o padrão é administrator/Ml1100).
- 3. Clique em File Name N255.
- 4. Decida se deseja fazer backup ou restore, seguindo o procedimento apropriado.

Faça o seguinte para Backup.

- 1. Clique duas vezes em N255:0.
- 2. Insira o número do nó do inversor a sofrer backup.
- 3. Clique em OK para confirmar o valor inserido.
- 4. Feche a caixa de diálogo Data Change Success e clique em Update.

Após concluir o backup, o valor de N255:0 volta a 0.

Faça o seguinte para Restore.

- 1. Clique duas vezes em N255:255.
- 2. Insira o número do nó do inversor a restaurar.
- 3. Clique em OK para confirmar o valor inserido.
- 4. Feche a caixa de diálogo Data Change Success e clique em Update.

Após concluir a restauração, o valor de N255:255 volta a 0.

Observe que imediatamente após a função Restore, você deverá desligar e ligar o inversor para que o endereço de nó restaurado tenha efeito.

# A partir do software RSLogix 500

Faça o seguinte para iniciar a função PB&R pelo software RSLogix 500.

- 1. Conecte-se com o controlador MicroLogix 1100 e verifique se o controlador MicroLogix 1100 está no modo Run ou Remote Run.
- 2. Clique duas vezes em Data File N255.
- 3. Decide se deseja fazer backup ou restore, seguindo o procedimento apropriado.

Faça o seguinte para Backup.

- 1. Clique duas vezes em N255:0.
- 2. Insira o número do nó do inversor a sofrer backup.

Após concluir o backup, o valor de N255:0 volta a 0.

Faça o seguinte para Restore.

- 1. Clique duas vezes em N255:255.
- 2. Insira o número do nó do inversor a restaurar.

Após concluir o restore, o valor de N255:255 volta a 0.

Observe que imediatamente após a função Restore, você deverá desligar e ligar o inversor para que o endereço de nó restaurado tenha efeito.

#### **Recursos adicionais**

Consulte na página 9 uma listagem de recursos de produtos e informações.

# Suporte da Rockwell Automation

A Rockwell Automation fornece informações técnicas na Web para auxiliá–lo a usar seus produtos. Em <u>http://support.rockwellautomation.com</u>, você encontra manuais técnicos, uma base de conhecimento de FAQs, notas técnicas e de aplicação, código de amostra e links para service packs de software e um recurso MySupport que você pode personalizar para aprimorar o uso dessas ferramentas.

Para um nível adicional de suporte técnico por telefone para a instalação, configuração e localização de falhas, oferecemos os programas de suporte TechConnect. Para obter mais informações, entre em contato com seu distribuidor ou representante local da Rockwell Automation, ou visite <u>http://support.rockwellautomation.com</u>.

#### Assistência à Instalação

Se você tiver algum problema com um módulo de hardware dentro das primeiras 24 horas de instalação, revise as informações contidas neste manual. Você também pode entrar em contato com um número especial de Suporte ao Cliente para obter ajuda inicial para colocar o seu módulo em funcionamento.

Estados Unidos	1.440.646.3434 Segunda a sexta — 8:00 — 17:00 EST
Fora dos Estados Unidos	Entre em contato com seu representante Rockwell Automation local para qualquer dúvida de suporte técnico

#### Retorno de Satisfação de Produtos Novos

A Rockwell testa todos os produtos para garantir que estão totalmente operacionais quando são expedidos das instalações industriais. Entretanto, se o seu produto não estiver funcionando, pode ser necessário devolvê–lo.

Estados Unidos	Entre em contato com seu distribuidor. É necessário fornecer o número de caso do suporte ao Cliente (veja o número do telefone acima para obter um) ao seu distribuidor a fim de concluir o processo de devolução.
Fora dos Estados Unidos	Entre em contato com o seu representante local da Rockwell Automation para saber qual o procedimento de devolução.

#### www.rockwellautomation.com

#### Sede Mundial para Soluções de Potência, Controle e Informação

Américas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444 Europa/Oriente Médio/África: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Bruxelas, Bélgica, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640 Ásia-Pacífico: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Brasil: Rockwell Automation do Brasil Ltda., Rua Comendador Souza, 194-Água Branca, 05037-900, São Paulo, SP, Tel: (55) 11.3618.8800, Fax: (55) 11.3618.8887, www.rockwellautomation.com.br Portugal: Rockwell Automation, Tagus Park, Edifício Inovação II, n 314, 2784-521 Porto Salvo, Tel.: (351) 21.422.55.00, Fax: (351) 21.422.55.28, www.rockwellautomation.com.pt