# MANUAL DO USUÁRIO MP3 Player X-VIEW

#### A informação contida neste documento está sujeita a mudanças sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma e/ou por nenhum meio, sendo eles eletrônico ou mecânico, incluindo cópia de texto, gravura ou traduzido em outro idioma para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito do fabricante.

Todos os nomes, logotipos e marcas comerciais mencionados são propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2006. Todos os direitos reservados. Versão 1.0 12032006

Por favor, leia este manual e tome nota das precauções antes de utilizar o produto. Cuidado! O uso incorreto das pilhas pode causar o aquecimento ou a explosão das mesmas.

# Índice

Introdução	3
Características	3
Acompanha o Produto	3
Visão geral	4
Operação das Teclas	5
Display	6
Operação do menu no display	7
Ligado e Desligado	
Mudança de modo	9
Acessando o Menu Principal	9
Reprodução de músicas	10
Ir para música seguinte	10
Adiantando e retrocedendo	10
Reprodução de voz gravada	11
Ir para arquivo de voz seguinte	11
Adiantando e retrocedendo	11
Gravação de voz	11
Modos de Gravação	12
Radio FM (opcional)	13
Configuração do sistema	14
Acertar a hora	14
Troca de duração de luz de fundo do display	14
Troca de cor de luz de fundo do display	15
Mudança do idioma do menu na tela	15
Apagado automático	15
Modo Replay (Repetição)	15
Mudança do contraste da tela	16
Modo em linha	16
Controle da memória	16
Versão do Hardware	17
Atualização do Hardware	17
Modo de repetição	17
Modo de Equalização	18
Mudança de ritmo de Reprodução	18
Repetição AB	18
Instalação do Driver e do Software de aplicações	19
Requisitos do sistema	19
Instalação do Driver e do Software de aplicações	19
Conversão de áudio .ACT a áudio .WAV	21
Formato da memória interna	22
Divisão da memória e estabelecimento de senha	24
Edição de letra de musicas	27
Descarga de canções MP3 e WMA	28
Uso da função de armazenamento USB	30
Desconexão do cabo USB	31
Formato da memória interna	32
Uso da função Formato do software	32
Uso do Formato em Windows®	32
Resolução de Problemas	33
Especificações técnicas	35

# Introdução

Obrigado por adquirir nosso MP3 Player digital. Você pode utilizar este reprodutor não só para áudios em formato MP3 e WMA, senão também como gravador de voz e como um pen-drive USB.

#### Características

- Ampla tela LCD com luz de fundo
- Reproduz MP3 (MPEG1/2 Layer2) e WMA
- Gravador digital de voz
- Função USB para armazenamento de dados
- 7 modos de EQ (equalização)
- 1 pilha AAA é suficiente para um longo tempo de uso
- Não é necessário instalação de drivers (exceto para Windows® 98/98SE)

#### Acompanha o Produto

- MP3 Player X-View
- Manual do usuário
- Fone de Ouvido
- 1 pilha AAA
- Cabo USB
- CD que inclui o driver e o software
- Certificado de Garantia

# Visão Geral



#### Direita e Esquerda



Operação das Teclas

	Operação				
Entrada para Fone	Insira o fone de ouvido na entrada.				
de Ouvido					
Porta USB	Conecte o cabo USB à Porta USB de seu computador para				
	enviar/receber os áudios.				
Microfone	Microfone para Gravador de Voz				
Next/	<ul> <li>Em reprodução, pressione a tecla uma vez para passar</li> </ul>				
	pro próximo áudio.				
	<ul> <li>Em qualquer página do menu, pressione a tecla para</li> </ul>				
	passar ao próximo item do mesmo.				
FAST FORWARD	<ul> <li>Em reprodução, mantenha a tecla pressionada para</li> </ul>				
	adiantar rapidamente.				
Mode/	<ul> <li>Enquanto seu MP3 Player X-View estiver em STOP,</li> </ul>				
	mantenha a tecla pressionada para entrar no Menu				
Confirm/	principal.				
	<ul> <li>Em qualquer página do menu, pressione a tecla para</li> </ul>				
	confirmar a seleção de um item.				
DISPLAY LYRIC	<ul> <li>Em reprodução, mantenha a tecla pressionada para ver</li> </ul>				
	a letra em tela (A letra deve ser editada previamente				
	pelo usuário).				
PREVIOUS/	<ul> <li>Em reprodução, pressione o botão uma vez para voltar</li> </ul>				
	ao áudio anterior.				
	• Em qualquer página do menu, pressione a tecla para				
	voltar aos itens prévios do mesmo.				
FAST BACKWARD	<ul> <li>Em reprodução, mantenha a tecla pressionada para</li> </ul>				
	voltar rapidamente o audio.				
ON/	• Mantenha a tecla pressionada para ligar seu MP3				
<i>i</i>	Player X-View				
OFF/	mantanha a tada prossionada para dasligar a masma				
	mantenha a tecla pressionada para desligar o mesmo				
PLAY/	• Enquanto seu MP3 Player X-View estiver em STOP,				
	pressione a tecla para reproduzir os audios				
PAUSE/	<ul> <li>Em reprodução, pressione a tecla para fazer uma</li> </ul>				
	pausa na reprodução do áudio				
VOLUME +	Mantenha pressionada para aumentar o volume				
VOLUME -	Mantenha pressionada para abaixar o volume				
REC	Enquanto seu MP3 Player X-View estiver em STOP, pressione a				
	tecla REC para começar a gravar				
HOLD	Mantenna a tecia pressionada para bioquear todas as tecias				
	Mantenha a tecla upward pressionada para desbloquear todas				
A B Popost	as recias				
но кереаг	Em reprodução, pressione está tecia para estabelecer os pontos				
	A CB.				
	Leptre ambos pontos, até que se pressiono a toda PLAV				
	Evibe na tela o atual estado e letras das músicas com luz do				
	fundo				

### Display

# 128 002 DBB 00: 00 WMA N 002 0003: 14

# Say you say me.wma

Ícone do Displayer	Função
C 2	Modo repetição Indica o modo atual de reprodução utilizado.
	<b>Nível da Pilha</b> Mostra o nível de carga da pilha.
WMA	Formato do Áudio Indica o formato do áudio que está se reproduzindo, MP3 ou WMA.
DBB	<b>Modo de Equalização</b> Indica o modo atual do equalizador utilizado. Há 7 configurações de equalização. Veja a seção Modo de Equalização para mais detalhes.
128	Taxa de Bits Mostra a taxa de qualidade em bits do áudio
Say you say me.wma	Título do Áudio Mostra o título do áudio que está reproduzindo

# Operações do menu no display

Enquanto o Mp3 estiver pausado (fora de funcionamento) \*\*

\*Obs: A função "FM" funcionará somente se a versão do MP3 possuir este recurso.



Enquanto o Mp3 está pausado (fora de funcionamento) \*\*



# Ligado e Desligado

#### Colocando a pilha

Coloque uma pilha AAA dentro do compartimento da pilha. Olhe os símbolos "+" e "-" como indica a tampa do aparelho.

#### Ligando

Aperte e mantenha pressionada a tecla ON/OFF para ligar seu MP3 Player X-VIEW. Mantenha a tecla pressionada até que "X-View" apareça na tela de seu aparelho.

#### Desligando

Aperte e mantenha pressionada a tecla ON/OFF para desligar seu MP3 Player X-VIEW. Mantenha a tecla pressionada até que. O Mp3 se apague.

#### Nível de bateria

O ícone de pilha mostra o nível da carga da pilha.

#### Bateria baixa

Quando o ícone de pilha estiver, indica que a carga da pilha está acabando. Deve-se teclar ou carregar a pilha.

### Mudança de modo

*Obs: Mantenha a tecla On pressionada até acender o MP3 Player X-VIEW.* **Acessando o Menu Principal** 

1. Coloque o MP3 Player X-VIEW em STOP (Sem reprodução ativa). O display mostra o seguinte:



 Mantenha pressionada a tecla MODE/CONFIRM até entrar o menu principal que vemos abaixo. Você entrou no Menu principal.
 \*Obs: "FM" somente se a versão do MP3 tiver suporte para este serviço...



- 3. Pressione a tecla NEXT para passar a os outros itens do menu (Music, Record, Replay, FM, System) (*Música, Gravação, Repetição, FM, Sistema*).
- 4. Selecione o menu desejado e Pressione a tecla MODE/CONFIRM novamente para acessar o sub-menu.

### Reprodução da música

 Depois de acessar o Menu principal, selecione Music (*Música*) e Pressione MODE/CONFIRM para acessar o modo de Reprodução.



Obs: Somente irão se reproduzir neste modo os formatos.MP3 e .WMA.

2. O display mostrará o seguinte:



- 3. Pressione a tecla PREVIOUS/ NEXT para selecionar a musica desejada.
- 4. Pressione a tecla PAE para começar a reproduzir no formato.MP3 ou .WMA. Se não existirem arquivos neste formato, o display mostrará "NO Music Files" (*Sem arquivos de música*).

#### Passar para musica seguinte

Pressione a tecla MODE/CONFIRM para frente o para trás uma vez para passar a próxima musica ou voltar a musica anterior.

#### Repassando e Voltando Rápido

Pressione e suavemente a tecla MODE/CONFIRM para frente o para trás para adiantar o voltar rapidamente.

Obs: Veja a seção Vista geral para detalhes nas operações dos botões.

### Reprodução de voz gravada

 Depois de acessar o Menu principal, selecione Replay.
 (*Repetição*) e Pressione a tecla MODE/CONFIRM para entrar no modo de Reprodução de voz gravada.

2. O display mostrará o seguinte:



- 3. Pressione a tecla PREVIOUS/ NEXT para selecionar o arquivo de voz desejado.
- 4. Pressione a tecla PLAY para começar a reproduzir os arquivos de voz selecionados. Si não houver nenhum arquivo de áudio, o display mostrará "NO Files!" (não existem arquivos).

#### Passar para o arquivo de voz seguinte

Pressione a tecla MODE/CONFIRM para frente o para trás para passar o próximo arquivo de voz ou voltar o anterior.

#### Repassando e Voltando Rápido

Pressione e suavemente a tecla MODE/CONFIRM para adiantar ou voltar rapidamente

Obs: Veja a seção Vista geral para detalhes nas operações dos botões.

### Gravação de voz

1. Depois de acessar o Menu principal, selecione Record.

(Gravação) e Pressione a tecla MODE/CONFIRM para entrar no modo de Gravação de voz.

Obs: A voz gravada será guardada no formato .ACT ou .WAV unicamente. Por favor, configure o formato antes de começar a gravação.

2. O display mostrará o seguinte:



- Antes da gravação, você pode estabelecer o tipo de gravação. Pressione a tecla MODE/CONFIRM e logo PREVIOUS/ NEXT para selecionar o tipo desejado.
- 4. Existirem quatro modos de gravação disponíveis: 32 K WAV, 8 K ACT, 32 k VOR, 8 k VOR.Veja a seção Modos de gravação para mais detalhes.
- Coloque a fonte de som perto do microfone. Pressione a tecla MODE/CONFIRM para confirmar e logo REC/HOLD para começar a gravar. Você pode apertar PAUSE/STOP para obter uma pausa ou parar a gravação.

Quando você finalizar a gravação, Pressione e suavemente a tecla PAUSE/STOP, verá que a frase "Saving..." ("*Gravando...*") aparece no display. O arquivo de áudio será gravado na pasta raiz por padrão. Veja a seção troca de pasta par mais detalhes

### Modos de gravação

#### 32 K WAV

O gravar no 32 K WAV Obs cuidado você. Estará utilizando maior espaço de memória

#### 8 k ACT

O gravar no 8 k ACT baixo cuidado você. Estará utilizando menor espaço de memória

#### 32 K VOR

A gravação começa quando existir som no o ambiente. Do o contrario, haverá uma pausa. Esse modo, somente grava quando existir som.

Esse modo de gravação tem uma maior sensibilidade do que no modo de 8 *k VOR*.

Obs: Para poder gravar no 32 k VOR o ate deve estar silencioso do contrário à gravação não começará.

#### 8 K VOR

A gravação começa quando existir som no o ambiente. Do o contrario, haverá uma pausa. Esse modo, somente grava quando existir som.

Esse modo de gravação tem uma menor sensibilidade do que no modo de *32 K VOR*.

# \* Radio FM

\* \*Obs: "FM" somente se a versão do MP3 tiver suporte para este serviço

1. Depois de acessar o Menu principal, Pressione PREVIOUS/NEXT Para selecionar a função FM Radio.



2. O usuário pode escolher entre as diferentes estações de FM.



# Configuração do sistema

1. Depois de acessar o Menu principal, Pressione PREVIOUS/NEXT para selecionar a função SYS (Sistema).

2. Pressione MODE/CONFIRM para entrar no Menu principal de a função SYS (Sistema).

#### Fecha e Hora

- 1. Depois de acessar o menu de função Sys, selecione Record Time (*"Gravar hora"*).
- 2. Pressione a tecla de Volume + para trocar a Configuração de Year, Month, Date & Time (Ano, Mês, Dia e Hora).
- 3. Pressione as teclas Previous ou Next para aumentar ou diminuir Year, Month, Date & Time (Ano, Mês, Dia e Hora).
- 4. Pressione MODE/CONFIRM para confirmar a Configuração e fechar e hora atual.

#### Troca de duração do tempo da luz de fundo no display

1. Depois de acessar o menu de a função Sys, selecione Back Light ("*Luz de fundo*"). Pressione MODE/CONFIRM para configurar a duração da luz de fundo do display. A luz de fundo pode ter uma duração entre 0 e 30 segundos.

2. Pressione a tecla MODE/CONFIRM para frente e para trás para trocar a seleção e logo Pressione MODE/CONFIRM para confirmar.

Tempo de gravação Luz de fundo Cor de fundo Idioma Apagado Modo Repetição Contraste Modo em linha Info de memória Versão do hardware Atualiz. de hardware Sair



#### Troca de cor da luz de fundo do display

Depois de acessar o menu de função Sys, selecione Back Color ("Cor de fundo"). Você pode fixar a cor da luz de fundo ou selecionar Random Color ("Cor aleatória") onde a cor de fundo mudara cada vez que se Pressionar um botão.

#### Troca de idioma do display

Depois de acessar o menu de função Sys, Pressione a tecla PREVIOUS/NEXT para selecionar Language Function (*"Função idioma"*). Encontrará onze idiomas disponíveis:

English (*Inglês*) Trad Chinese (*Chino tradic.*) Japanese (*Japonés*) Korean (*Coreano*) French (*Francés*) German (*Alemán*) Italian (*Italiano*) Dutch (*Holandês*) Portuguese (*Português*) Spanish (*Español*) Simple Chinese (*Chino básico*)

#### Apagar automático

Existem dois modos de apagar automático:

Para o apagar automático simples, Pressione a tecla PREVIOUS/NEXT para estabelecer o apagar em um tempo de 0/10/20/30/40/50/60 segundos. Enquanto o MP3 Player X-VIEW estiver em STOP, se apagará automaticamente seguindo a duração selecionada, você pode selecionar "0" para desativar esta função.

Para o apagar automático com Timer, Pressione PREVIOUS/NEXT para configurar o tempo no intervalo de 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 segundos.

No o modo IDLE (teclado bloqueado), o MP3 Player X-VIEW se apagará automaticamente baseando-se na duração estabelecida, inclusive se o MP3 Player X-VIEW estiver na reprodução você pode selecionar "0" para desativar esta função.

#### Modo Replay (*Repetição*)

Esta função se utiliza para repetir a gravação de voz realizada Existem modos de Replay (*repetição*) manual e automático. Pressione a tecla PREVIOUS/NEXT para selecionar a opção desejada.

#### Troca do contraste do display

1. Depois de acessar o menu de função Sys, selecione Contrast ("*Contraste*") pressionando MODE/CONFIRM para aumentar ou reduzir o contraste do display.



2. Pressione e suavemente a tecla MODE/CONFIRM para frente e para trás para trocar a seleção e depois Pressione MODE/CONFIRM para confirmar.

#### Modo em linha

Por favor, instale o software e ative a função de divisão de espaço. Estabeleça sua senha antes de utilizar esta função. Veja as seções "Instalação do driver de software de aplicações" e "Divisão de espaço de estabelecimento de senha" para mais detalhes.

Os arquivos podem estar ocultos em sua totalidade ou bem você pode escolher em ocultar alguns e deixar outros armazenados sem senha.

#### Existem três modalidades: Multi-Drive (*Multi-discos*)

# Normal Only (Normal somente)

#### Encrypted Only (Oculta somente)

Nota: Esta função está somente disponível para Windows 98/Me/XP o Windows 2000 com SP4 e quando a função de divisão de espaço estiver ativada.

#### Controle de memória

Depois de acessar o menu de função SYS, selecione Memory Info ("*informação de memória*") pressionando MODE/CONFIRM para checar a memória utilizada.



#### Versão do Hardware

Depois de acessar o menu de função Sys, selecione Hardware Versão ("Versão do Hardware") pressionando a tecla MODE/CONFIRM. A versão do Hardware aparecerá no display.

#### Atualização do Hardware

Usa-se quando existir uma Atualização do Hardware disponível.

Obs: Recomenda-se atualizar o Hardware pessoal especializado para evitar qualquer dano no MP3 Player X-VIEW.

# Modo Repetição

Na reprodução, Pressione a tecla MODE/CONFIRM e selecione Repeat ("Repetição") para acessar o modo Repeat ("Repetição"). Existem sete modos de Repeat disponíveis:

#### Normal

As músicas irão se reproduzir uma por uma e terminarão na última a menos que você desative esta função.

#### Repeat One (Repetir uma)

A musica em curso será reproduzida varias vezes até que você Desative a função.

#### Folder (Pasta)

Todos os arquivos da pasta selecionada irão se reproduzir até que você Desative a função.

#### **Repeat Folder (Repetir pasta)**

Todos os arquivos da pasta selecionada irão se reproduzir continuamente até que você desative a função.

#### **Repeat All (Repetir tudo)**

Todas as músicas serão reproduzidas desde do princípio ao fim e assim Repetidas uma e outra vez até que você desative a função.

#### Random (Aleatório)

Toda a música não ou MP3 Player X-VIEW será reproduzida Aleatoriamente até que se desabilite esta função.

#### Intro (Introdução)

Se reproduzirão os primeiros 10 segundos de todas as músicas, desde a Atual até a última, até que se desabilite a função.

A configuração do modo de Repeat (Repetição) pode aplicar-se à Reprodução de musicas e de gravação de voz.

# Modo de Equalizador

Na reprodução, Pressione a tecla MODE/CONFIRM e selecione EQ ("*equalizador*") para acessar a este modo. Existem sete modos disponíveis: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz e DBB.

Pressione a tecla MODE/CONFIRM para frente e para trás para trocar o modo de EQ e Pressione MODE/CONFIRM para confirmar.

A Configuração do modo *EQ* (equalizador) pode aplicar-se a reprodução de música e de gravação de voz.

### Troca do ritmo de reprodução

- 1. Na reprodução, Pressione a tecla MODE/CONFIRM e selecione Tempo Rate ("Ritmo") para acessar o sub-menu.
- Pressione e suavemente a tecla PREVIOUS/NEXT para ajustar o ritmo de reprodução de uma musica. O display mostrará uma barra de estado.

Obs: Esta característica está somente disponível para formatos MP3.

# **Repetição A-B**

- 1. Na reprodução, Pressione a tecla MODE/CONFIRM e selecione o sub-menu *Replay* para ativar a função *A-B Repeat* ("Repetição A-B").
- O ponto A piscará no o display esperando sua Configuração. Pressione a tecla PREV/NEXT para estabelecer o ponto A. O ponto haverá sido configurado corretamente se deixar de piscar.
- O ponto B piscará no o display esperando sua Configuração. Pressione a tecla PREV/NEXT para estabelecer o ponto B. O ponto haverá sido configurado corretamente se deixar de piscar.
- A música entre os pontos A e B será reproduzida uma vez.
   Você pode parar a reprodução pressionando MODE/CONFIRM para desativar a função Repetição A-B.

### Número de vezes de repetição

Obs: Esta função Somente trabalha quando a Repetição A-B está ativada.

Na reprodução, Pressione a tecla MODE/CONFIRM e selecione Replay Times.

("Vezes de Repetição") para acessar o sub-menu. O número de vezes de repetição pode ser ajustado ali.

### Replay Gap ("Espaço de repetição")

*Obs: Esta função Somente trabalha quando a Repetição A-B e Replay Times estão ativadas.* Na reprodução, Pressione a tecla MODE/CONFIRM e selecione *Replay Gap* (*"Espaço de repetição"*) para entrar no sub-menu. A duração do espaço entre os pontos A e B (pode ser reajustada).

### Instalação do Driver e do software de aplicação

#### Requisitos do sistema

- PC com processador Pentium (mínimo)
- 64 MB RAM
- Porta USB
- Unidade CD-ROM para a instalação do software
- 30 MB livres de espaço no disco rígido
- Windows® 98/98SE/Me o Windows® 2000/XP

O Driver e o software de aplicação contem os seguintes itens em um único arquivo Setup.exe.

Obs: Recomenda-se não instalar o software no MAC OS.

1. Driver para Windows® 98 /98 SE

O driver faz com que seu MP3 Player X-VIEW funcione corretamente no Windows® 98/98SE.

- O software para poder converter os arquivos de áudio .ACT nos arquivos de áudio .WAV. Os arquivos de áudio .ACT Somente podem ser Reproduzidos no MP3 Player X-VIEW.
   Se você quer reproduzir arquivos .ACT no seu PC, deve-se converter-los. Para arquivos de áudio .WAV, esses podem ser reproduzidos em Programas comuns, como Windows® Média Player.
- 3. O software para formatar a memória interna e para partir o espaço disponível, e a senha para a proteção de leitura e escrita de arquivos.
- 4. O software para atualizar o Hardware.

#### Instalação do Driver e Software

Se você está usando Windows® 98/98SE, você deve instalar o driver antes de começar a baixar arquivos em seu MP3 Player X-VIEW.

Obs: Se você está usando Windows® Me/2000/XP, pode pular a seguinte instalação.

Paso 1. Dê um clique no Setup.exe para começar a instalação do driver.

P3 Pl	ayer Utilities Setup
M (F	P3 Player Utilities and Windows98 Driver Setup For Microsoft Windows)
[	Welcome to install this software package!
	Welcome to mistali this software package:
	This package include:
	1) USB Flash Disk driver for Windows98
	2) USB Flash Disk firmware upgrade tool.
	3) USB Flash Disk disk tool.
	4) MP3 Player recorded file convert tool.
	, , ,
	Note: Windows98 Driver only for Windows98, the others for
	all windows.
ļ	
Г	
	Continue >> Exit
L	

Passo 2: Siga o menu na janela para completar a instalação.

🛃 MP3 Player Utilities ¥1.28	_ 🗆 🗙
Welcome to the MP3 Player Utilities V1.28 Setup Wizard	
The installer will guide you through the steps required to install MP3 Player Utilities V1.2 computer.	28 on your
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international trea Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result ir or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the	ities. 1 severe civil aw.
Cancel < Back	<u>N</u> ext >

 $Passo\ 3$  : Na última das janelas, dê um clique no botão Close ("Fechar") . E reinicie seu computador.

# Conversão de arquivos de áudio.ACT em .WAV

Passo 1: Logo depois de instalar o driver e o software, dê um clique no botão Start ("Iniciar"), e selecione Programs > MP3 Player Utilities 1.45 > Sound Convert Tool ("*Programas > Aplicação do MP3 Player X-VIEW MP3 > ferramenta para conversão de som*")



Passo 2: Aparecerá a seguinte janela:

🔊 Sound Convert Tool 2.0	×
Done	
Open	
Convert Help Exit	

Dê um clique no botão Open ("*abrir*") para selecionar o arquivo de áudio.ACT que será convertido em .WAV .

	Open				<u>? ×</u>
	Look jn: 💽	Removable Disk (E:)	•	Þ 🗈 🖻	* 📰 🕶
	My Docume	ents			View Menu
	My Songs				
	MODULAC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
+					
				r	
	File <u>n</u> ame:	MOD01.ACT			<u>O</u> pen
	Files of <u>type</u> :	Record Files(*.act; *.rcd; *.rec)		-	Cancel
		,			

Passo 3: Dê um clique no o botão Convert (*"Converter"*) para começar o processo. Você verá que o arquivo .WAV foi convertido e publicado no mesmo diretório do arquivo.ACT. Se você não pode localizar o arquivo .WAV pode utilizar o caminho que esta a mostra no canto superior esquerdo da janela.

🛃 E:\M0	DO1.wav		
<u>m</u>		 	

# Formato de memória interna

Passo 1: Conecte o cabo USB no MP3 Player X-VIEW e no seu computador. Aparecerá a seguinte janela.



Passo 2: Dê um clique no botão Start ("Iniciar") e selecione Programs > MP3 Player Utilities 1.45> MP3 Player Disk Tools. ("*Programas > Aplicação do MP3 Player X-VIEW MP3 > Ferramentas de disco*")

	1	Programs •	1	Adobe	÷		
			(iii)	MP3 Player Utilities 1.45	Þ	🍖 N	4P3 Player Disk Tool
(0)518	3	Documents •	· 🛅	ICQ	+	\$ ►	MP3 Player Update Tool
onal		Settings •	· 🖻	Microsoft Web Publishing MSN Messenger 6.2	•	<u>່</u> ນີ້ 5	Sound Convert Tool
SS	P	Search 🕨		DivX	•		
Profe	•	Help and Support		Easy CD Ripper Lavasoft Ad-Aware SE Personal	+		
s XP		Run	m	WS_FTP ¥	•	8	
wopu	2	Log Off yin	Γ				
Š	0	Turn Off Computer					

Passo 3: Aparecerá a seguinte janela:

MP3 Plyer Disk Tool	×
Format Partition and Encrypt	
Drive J: 💽 Capacity 245.32 Mb Volume	Format type     Quick     Full
	C Low
Total sectors 502425	🥅 Make bootable disk
Current:	
Start	Close Help
Start	

O driver será detectado automaticamente e a letra será mostrada na janela. Você pode renomear a unidade para o MP3 Player X-VIEW e selecionar o tipo de formato, depois Dê um clique no botão Start *("Iniciar")* para começar o processo.

Obs: Não desconecte o cabo USB ou desligue seu PC durante a formatação. Pode causar mal funcionamento do MP3 Player X-VIEW.

Divisão da memória e estabelecimento da senha

A capacidade de memória do MP3 Player X-VIEW pode ser divida em duas partes. Todos os arquivos em uma das partes estarão ocultos e protegidos por uma senha depois de que o software esteja instalado no seu computador. *Obs: Para Windows 2000, por favor, assegure-se de que seu computador contenha o Service Pack 4 (SP4).De o contrario, só uma de as partes poderá ser detectada no Windows 2000.* 

 Dê um clique no botão Start ("Iniciar"), selecione Programs > MP3 Player Utilities 1.45 > MP3 Player Disk Tools ("*Programas > Aplicação do MP3 Player X-VIEW MP3 > Ferramentas de disco"*) e troque a pela Partition and Encrypt ("Divisão e Encriptado").

MP3 Plyer Disk Tool	×
Format Partition and Encrypt	
Partition Disk total capacity 245 Mb Setting encrypted disk capacity 0 Mb	
Set username and password Partition and Encrypt Old username	
Old password	
New username New password	
New password confirm	
Start Close Help	

2. Por favor, selecione a capacidade para o disco com a senha e configure usuário e contra senha. Para finalizar, Dê um clique no Start (*"Iniciar*").

MP3 Plyer Disk Tool	×
Format Partition and Encrypt	
Partition	
Disk total capacity 245 Mb	
Setting encrypted disk capacity	74 МЬ
Set username and password	
Old username	
Old password	
New username	test
New password	XXXX
New password confirm	XXXX
Start	Close Help

3. Aparecerá uma advertência recordando que todos os dados do disco se perderão. Dê um clique no YES *("Sim")* para continuar e espere alguns minutos.



4. Aparecerá uma unidade com senha um arquivo Rdiskdecrupt.exe gerado abaixo da unidade bloqueada.



6. Dê um clique no RdiskDecrupt.exe, e aparecerá a seguinte janela. Por favor, insira o nome de usuário e senha corretos para acessar a unidade protegida.

🆧 Removable	disk decryption	×
Username	test	
Password	****	
OK	Cancel	

7. Você pode agora copiar os arquivos para a unidade protegida. Se o disco for desconectado do computador e reconectado, o usuário não poderá ver nenhum arquivo desta unidade. Se você quiser ver os arquivos ocultos novamente, por favor, repita os passos 3 e 4 para acessar a unidade bloqueada.

8. Pode resetar o usuário e senha no Programs > MP3 Player Utilities 1.45 > MP3 Player Disk Tools (*"Programas > Aplicação do MP3 Player X-VIEW MP3 > Ferramentas de disco"*)

# Edição de Letra da música

Instrução para editar as letras em sincronia com as musicas.

Passo 1: Dê um clique no o botão Start ("Iniciar") e depois em Programs > Accessories > Notepad, ("*Programas > Acessórios > Bloco de Notas*") para abrir um novo documento de texto.

Passo 2: Escreva a letra da musica seguindo o seguinte formato. O tempo correspondente a cada linha deve ser colocado entre colchetes []. Passo 3: Guarde o arguivo de texto com a extensão.**LRC**.

🌌 Aqua Barbie girl.lrc - Notepad 📃	
<u>File Edit Format Help</u>	
[00:04.71]– Hi Barbie!	
[00:05.29]– Hi Ken!	
[00:06.35]– You wanna go for a ride?	
[00:07.67]– Sure, Ken!	
[00:08.69]– Jump in!	
[00:10.64]I'm a Barbie girl in the Barbie world	
[00:14.58]Life in plastic, it's fantastic	
[00:17.46]You can brush my hair, undress me everywhere	
[00:21.65]Imagination, life is your creation	
[00:24.76]Come on, Barbie, let's go party	
[00:26.69]I'm a Barbie girl in the Barbie world	
[00:30.83]Life in plastic, it's fantastic	
[00:34.00]You can brush my hair, undress me everywhere	
[00:37.95]Imagination, life is your creation	
[00:43.13]I'm a blonde single girl in the fantasy world	
[00:46.18]Dress me up, take your time, I'm your dollie	
[00:50.11]You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pai	n
[00:53.61]Kiss me here, touch me there, hanky-panky	
[00:57.26]You can touch, you can play	
[01:00.72]You can say I'm always yours, oooh whoa	
[01:02.87]I'm a Barble girl in the Barble world	
[01:09.39]Life in plastic, it's fantastic	
[01:12.55]You can brush my hair, undress me everywhere	
[01:16.44]Imagination, life is your creation	_
[01:20.40]Come on, Barbie, let's go party, ha ha ha, yeah	-

Passo 4: Copie o arquivo (.LRC) e sua Musica para o MP3 Player X-VIEW, no mesmo diretório. Você verá as letras passando no display.

Obs: Esta função deve ser habilitada, por favor, Veja a seção **Lyric "(Letras de música")** Para mais detalhes.

Removable Disk (J:)		
Eile Edit View Favorites I 🎽 🏥		
$] \Leftarrow Back \bullet \Rightarrow \bullet \textcircled{I} @ Search & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & $		
Address 🖃 Removable Disk (J:) 💌 🄗 Go		
Name		
My Documents		
My Songs		
🖺 Aqua Barbie girl.lrc		
🔊 Aqua Barbie girl.mp3		
4 2.60 MB 🖳 My Computer 🅢		

# Descarga de música MP3 e WMA

Obs: as telas que aparecem a baixo são do Windows® XP; outras versões de Windows® . Podem conter pequenas diferenças.

Passo 1: Assegure-se de que seu MP3 Player X-VIEW esteja ligado.

Passo 2: Conecte o cabo USB as portas USB de seu PC e de seu MP3 Player X-VIEW.

Passo 3: Uma vez conectado, aparecerá a seguinte janela. Si esta não aparecer, por favor, conecte o cabo USB novamente.



Aparecerá a seguinte janela.

Obs: Por favor, ignore a seguinte janela se você. Não utiliza Windows® XP.

Remova	able Disk (E:)	×
9	This disk or device contains more than one type of content.	
	What do you want Windows to do?	
	Play using Windows Media Player	-
	Open folder to view files using Windows Explorer	
	S I ake no action	
	Print the pictures using Photo Printing Wizard	
	View a slideshow of the images using Windows Picture and Fax Viewer	
	Copy pictures to a folder on my computer	-
	OK Cance	

Passo 4: Dê um duplo clique no **Meu Computador** e aparecerá a seguinte janela.





My Computer

Encontrará um Disco removível na janela.

💈 My Computer	
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools <u>H</u> elp	A
🕞 Back 👻 🕥 👻 🏂 🔎 Search 🎼 Folde	rs »
Address 😼 My Computer	🔁 Go
Files Stored on This Computer	-
Shared Documents	
Hard Disk Drives	
Second Control (1998)	
Local Disk (C:) DATA (H:)	
Devices with Removable Storage	
4 2 -	
3.5 Floppy CD-RW Drive Removable (A:) (D:) Disk (E:)	
	-

Como o Windows® atribui uma letra de unidade ao Disco Removível segundo a Configuração do computador, esta letra pode ser diferente cada vez que o MP3 Player seja conectado a um computador diferente...

Paso 5: Dê um duplo clique sobre Removable Disk.

Obs: "Busy…" ("Ocupado") aparecerá durante a carga e descarga de arquivos. Por favor, não desconecte o cabo USB nem desligue o MP3 Player X-VIEW nessa ocasião quando "Busy…" ("Ocupado") desaparecer do display, pode desconectar o cabo.



Passo 6: Arraste e copie os arquivos .MP3 e .WMA no **Removable Disk**.



Obs: você pode criar diretórios e arquivos no Disco Removible .

O arquivo de extensão .LRC é um arquivo da letra de musica que contem cada letra sincronizada com sua música. Por favor, Veja a seção e Edição de letra de música para mais detalhes.

O arquivo de extensão .ACT é a voz gravada em um formato especial desenvolvido pelo fabricante. Os software comuns do mercado não podem reproduzir arquivos de áudio .ACT. Portanto, é necessário converter para .WAV para reproduzi-los nos softwares comuns como Microsoft® Windows® Média Player. Por favor, Veja a seção Conversor de arquivos de áudio para mais detalhes.

#### Obs:

No diretório Raiz, você pode criar pastas para facilitar o manejo e localização de suas músicas. Dentro de uma pasta, não se pode criar sub-pastas e armazenar músicas. As música em sub-pastas não podem ser detectadas.

Obs: Cada pasta pode armazenar até 99 músicas. Se ou número é maior de que 99, se recomenda criar outra pasta. Pois da musica n° 100 em diante não poderá ser detectada.

# Uso da função de armazenamento USB

Esta função lhe permite utilizar o MP3 Player X-VIEW como uma unidade de disco de seu computador. Você pode copiar e apagar os arquivos de qualquer formato para seu MP3 Player X-VIEW. Siga o procedimento na seção Descarga de música *MP3 e WMA*.

Obs: "Busy..." ("Ocupado") aparecerá durante a carga e descarga de arquivos. Por favor, não desconecte o cabo USB nem desligue o MP3 Player X-VIEW nessa ocasião quando "Busy..." ("Ocupado") desaparecer do display, pode desconectar o cabo.



### Desconexão do cabo USB

Antes de desconectar o cabo USB de seu MP3 Player X-VIEW ou de seu computador, por favor, leia o seguinte procedimento para uma desconexão segura.

Obs: Obs: "Busy..." ("Ocupado") aparecerá durante a carga e descarga de arquivos. Por favor, não desconecte o cabo USB nem desligue o MP3 Player X-VIEW nessa ocasião quando "Busy..." ("Ocupado") desaparecer do display, pode desconectar o cabo.

Passo 1: Dê um duplo clique em **Removable Disk** ("**Disco Removível**"), o mesmo se encontra no canto direito inferior de sua área de trabalho.



Passo 2: Aparecerá a seguinte janela. Dê um clique no o botão Stop ("Parar").

_	iy kemove hardware		?
	Select the device you want to unplug Windows notifies you that it is safe to computer.	or eject, and then click S do so unplug the device I	itop. Wher from your
<u>H</u> ardw	are devices:		
<del>ඳි</del> U	ISB Mass Storage Device		
JSB M	lass Storage Device at Generic USB Di	sk Device	
JSB M	lass Storage Device at Generic USB Di	sk Device	Stop
JSB M	lass Storage Device at Generic USB Di	sk Device <u>Properties</u>	Stop
JSB M	lass Storage Device at Generic USB Di	sk Device <u>P</u> roperties	Stop
JSB M	lass Storage Device at Generic USB Di play device components	sk Device <u>Properties</u>	Stop

Passo 3: Aparecerá outra janela. Selecione "GENERIC USB DISK DEVICE USB Device" ("*Dispositivo Genérico Disco USB*") e Dê um clique no OK para confirmar.

🖗 Stop a Hardware device	<u>?</u> ×
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.	
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.	e
😪 USB Mass Storage Device	-
🥯 Generic volume - (E:)	
GENERIC USB DISK DEVICE USB Device	
DK Cance	a

Passo 4: Dê um clique no botão Close ("Fechar") para sair da janela, você pode agora desconectar o cabo USB de seu computador.

### Formatando a memória interna

Existem duas maneiras de formatar a memória interna.

*Obs: Este processo de formatação causará a perda de todos os arquivos que se encontram no MP3 Player X-VIEW.* 

#### Uso da função Formatação do software

Por favor, Veja a seção de Instalação do Driver e software de aplicação para mais detalhes.

#### Uso da Formatação no Windows®

1. Dê um clique <u>no</u> Meu computador



na área de trabalho.

2. Você verá um **Disco Removível.** Dê um clique com o botão direito no **Disco Removível** e selecione formatar no menu.

3. Você verá a seguinte janela dê um clique no Start (*"Iniciar"*) para começar o processo.

rmat J:\	?
Cagacity:	
123 MB	-
<u>File system</u>	
FAT	-
Allocation unit size	
Default allocation size	-
Volume label	
Format options	
Start	⊆lose

# Resolução de Problemas

Problema	Motivo	Solução
Depois de apertar a tecla POWER, o display não se acende.	O MP3 Player X-VIEW ficou sem bateria.	<ul> <li>Troque a pilha</li> </ul>
Depois de acender o MP3 Player X-VIEW, não há resposta ao pressionar nenhuma das teclas.	As teclas estão bloqueadas	<ul> <li>Veja se a tecla *HOLD "está bloqueada e aperte para desbloquear".</li> </ul>
Depois de conectar o MP3 Player X-VIEW a Porta USB do pc, não aparece nenhum Disco Removível em Meu PC.	Não instalou o software (incluído no CD).	Insira o *CD de instalação e dê um clique sobre o setup para instalar as aplicações do *software "Siga as instruções na tela para terminar a instalação".

		Português
	O software instalado (incluído no CD) causa problemas em outros programas instalados em seu computador	<ul> <li>Desinstale o software do MP3 Player e Reinicie seu computador e reinstale o software novamente</li> </ul>
	Sua placa mãe não tem porta USB	Contate ao fabricante de sua placa mãe para atualizar o driver.
Os arquivos de música Não podem ser apagados do MP3 Player	O arquivo de música foi configurado como arquivo Somente leitura	Modifique as propriedades do arquivo
O tempo de reprodução se mostra com erros ao reproduzir música mp3	Um arquivo de música mp3 está comprimido em formato VBR, o qual pode variar a velocidade da musica. Isto faz que o tempo de reprodução apareça com erros	Comprima o arquivo mp3 em velocidade de compressão fixa em lugar de velocidade de compressão variável
Quando se conecta ou desconecta o MP3 Player no computador, ocorre um erro no computador.	Deve-se à desconexão repentina da Porta USB durante a transferência de arquivos	Recomenda-se ao usuário não desconectar repentina- mente o MP3 player da Porta USB do computador enquanto se estão transferindo arquivos ou quando a memória interna está sendo formatada
Meu MP3 Player X-VIEW não consegue reproduzir arquivos de música Mp3.	A maioria dos arquivos de música mp3 estão comprimidos em MPEG1, MPEG2, LAYER3. Anteriormente, alguns arquivos de música mp3 estavam comprimidos em MPEG1 LAYER1 e MPEG1 LAYER2. Por favor, tenha em conta que nosso MP3 Player não lê MPEG1 LAYER1, MPEG1 LAYER2 nem mp3 comprimido em mais de um padrão de compressão.	Se o reprodutor não pode reproduzir os arquivos mp3, passe à próxima canção até que os arquivos não estejam comprimidos em MPEG1 LAYER1 /MPEG1 LAYER2 Apague aqueles arquivos que não possam ser reproduzidos no MP3 Player X-VIEW Mude a compressão regular de um arquivo mp3 a MPEG1 LAYER3
Os arquivos de música não são reproduzidos, normalmente ou se escuta um longo som beep.	O MP3 Player não lê o padrão de compressão do arquivo em reprodução. Fora dos parâmetros de velocidade de compressão	<ul> <li>O reprodutor só pode ler arquivos de música MPEG1 MPEG2 LAYER3 e WMA</li> <li>● Velocidade de compressão em MP3: 32 Kbps~384 Kbps</li> <li>Velocidade de compressão</li> <li>WMA: 64 Kbps~128 Kbps</li> </ul>

		Português
	Conselho: Se não conhece a v seu arquivo de música, po comuns (ex.: Winamp) para co	/elocidade de compressão de de utilizar os reprodutores onhecer esta informação.
Depois de formatar a memória interna do reprodutor mediante a aplicação do software, o MP3 Player X-VIEW não é detectado.	Parte da informação do sistema não pôde ser apagada durante o formato	Desconecte o MP3 Player e volte a conectá-lo.
O computador não detecta o cabo USB.	Não se instalou o driver para Windows® 98/98SE	Instale o driver
	Desconectou-se repentinamente o cabo USB	Formate a memória interna

# Especificações Técnicas

Capacidade	16/32/64/128/256/512MB/1GB de memória interna
Display	Display LCD com luz de fundo
Conexão	USB 2.0 Obs velocidade
Pilha	1 pilha AAA
Tipos de arquivos	.MP3 (32 kbps – 384 kbps), .WMA (64 kbps – 128 kbps) para música de ritmo de bit constante .ACT e .WAV para arquivos de gravação
S/N ratio	90 dB
Potência dos fones	9 mWx, 32 Ohm
Sistema operativo	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP MAC OS 9.0, 10.0
Dimensões	37 mm(larg.) x 75 mm(compr.) x 25 mm(alt.)
Peso	29 g