NDICE

Capítulo 1 - A presentação	
A Miniimprossora	

A	Viniimpressora)1	1
---	----------------	----	---

Capítulo 2 - Instalação

Retirando da Embalagem	
Instalando a Impressora	
Conectando à Rede Elétrica	
Ligando a Impressora	
Colocando a Fita	
Colocando o Papel	04
Executando o Auto-Teste	
Testando o Teclado	05

Capítulo 3 - Operação

3	
Comunicação Com o Operador	
Modos de Operação	07
Modo Local	07
Modo Remoto	07
Modo Dump	07

Capítulo 4 - Comandos

Modos de Impressão	. 08
Normal	. 08
Comprimido	. 08
Elite	. 08
Expandido	. 08
Itálico	. 08
Sublinhado	. 09
Enfatizado	. 09
Gráfico	. 09
Comandos	. 09
Comando Direto	. 09
Seqüência de Controle	. 09
Usando o Sumário de Comandos	. 10
Tabelas de Comandos	. 10
Operação	. 10
Movimentação Horizontal	. 11
Movimentação Vertical	. 11
Controle de Dados	. 11
Tamanho da Impressão e Largura do Caracter	. 12
Tabela de Caracteres	. 12
Realces de Impressão	. 12
Gráficos	.12

Capítulo 5 - Interfaces de Comunicação

1
14
1
1
1
1
1
1

Apêndice I - Tabelas de Caracteres

Tabela ASCII	19
Tabela de Caracteres Itálicos	19
Tabela de Caracteres ABICOMP	19
Tabela de Caracteres CODE PAGE 850	

Apêndice II - Avanço Automático de Linha

Apêndice III - Cuidados Especiais

Limpeza da Impressora	
Local de Uso	22

Apêndice IV - Especificações Técnicas

Impressão	23
Buffer de Entrada	23
Papel de Impressão	23
Fita de Impressão	23
Interfaces de Comunicação	24
Alimentação	24
Confiabilidade	24
Condições Ambientais	24
Dimensões	24
Massa	24

Apêndice V-Autenticação

Autenticação	
Modo 1	
Modo 2	
Modo 3	

Apêndice VI - Problemas

A Impressora Não Liga	28
A Impressão Sai Fraca	28
Não Há Correta Comunicação Pela Porta Paralela	28
Não Há Correta Comunicação Pela Porta Serial	29

Apêndice VII - Acionamento de Gaveta (opcional)

Capítulo 1 Apresentação

A MINIMPRESSORA

Você encontrará as explicações de funcionamento de cada uma das partes da minimpressora no decorrer deste manual. Sempre que alguma citação se referir a uma das partes, o número desta estará entre parênteses logo após a citação.

Na página central deste manual encontram-se os desenhos abaixo com as referidas partes para que você destaque e use como fonte de consulta ao ler este manual.



Capítulo 2 Instalação

Retirando da Embalagem

Retire a impressora da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

- ✓ impressora;
- cabo de força;
- fita de impressão;
- ✓ bobina de papel.

Guarde a embalagem para um eventual transporte.

Instalando a Impressora

✓ Conectando à Rede Elétrica

Certifique-se de que a impressora esteja desligada e, em caso afirmativo, ligue o plugue de força à rede. Observe que a tomada para o plugue de força deve ser de três pinos, sendo que o pino central (ver figura 1.1) deve ser conectado à terra.



Conector DB 25 - Serial (Opcional)
 Entrada AC
 Conector *Centronics* - Paralela
 Conector de Gaveta (Opcional)

✓ Ligando a Impressora

Ligue a impressora através da chave Liga/Desliga (6) localizado na lateral esquerda da impressora .

Verifique se o Led *POWER*, localizado na tampa frontal, está aceso (impressora ligada). Se não houver papel, o Led *PAPER OUT* acenderá juntamente com uma indicação sonora intermitente (opcional).

02

horário.

Para colocar a fita abra a tampa frontal (4) conforme a figura 1.2.







COLOCANDO O PAPEL

Para colocar a bobina de papel, abra a tampa traseira (2) conforme a figura 1.4 e coloque a bobina encaixando-a nos suportes plásticos, de acordo com a figura 1.5.



A impressora possui a facilidade de colocação automática de papel. Para tanto, basta posicioná-lo na entrada da calha e empurrá-lo para dentro (figura 1.6). Isto faz com que a minimpressora acione o seu mecanismo de avanço automático de linha, facilitando assim o processo de inserção de papel.



figura 1.6

ATENÇÃO:

04

A face acetinada é a face em que é feita a impressão, por isso deve-se tomar cuidado ao colocar o papel na calha.

Observe com atenção a figura 1.6.



Para um ajuste mais fino, puxe a

A bobina de papel deverá posicionar-se sob o visor de acrílico (1), o que permite uma fácil visualização do fim do papel



EXECUTANDO O AUTO-TESTE

A execução do Auto-teste assegura que sua impressora está funcionando corretamente.

Para executar o auto-teste, basta desligar a máquina e ligá-la com a tecla PAPER FEED acionada.

Através da execução do auto-teste a impressora mostrará todos os caracteres imprimíveis. Após terminado o auto-teste a impressora fica em modo remoto, aguardando dados.

A seguir temos um padrão de Auto-teste:

MINITIPRESSINA MP-20 B105 V. 1.15 CONFIGURACION 00110A03-A AUTO-TESTE !"##%&'()#+.-./01234 567891: <=>?@ABCDEFGH IJKLMNOP@RSTUVWXYZ[\]^__abcdefghijklanop grstuvwxyz(!) AAAAACe EREIIIIIN00880E00009 E'S"IAARXACAAAALISIN 00888800000098892±!"#\$ 24'()#+,-./0123456789:;< =>78ABCDEFGHIJKLMNOPORST UVWXYZE\3^_'abcdefshijk1 BDGF4FStuvworz(!)AAXXAGE #RE11111#0058660000V"1"9" iassigeeeeeiiiinaaaaaaaaaaa

Testando o Teclado

Teste as funções do teclado conforme segue:

Pressione a tecla ON LINE e verifique a indicação do Led correspondente.

Com o Led *ON LINE* aceso (modo remoto) a impressora fica aguardando dados, com o led apagado ela recebe os comandos do teclado.

Coloque a impressora em modo local (Led *ON LINE* apagado) e verifique se ao pressionar a tecla *PAPER FEED* o papel avança.

Capítulo 3 Operação

Comunicação com o Operador

A comunicação com o operador é realizada através de duas teclas, três Leds e um buzzer.

✓ Teclas

PAPER FEED

Com esta tecla o operador pode avançar o papel de forma discreta, através de leves toques, ou contínua, mantendo a tecla acionada. Esta tecla só opera no modo local.

ON LINE

A tecla ON LINE permite ao usuário selecionar o modo de operação da impressora. Pressionando-se esta tecla a impressora muda do modo local para remoto ou vice-versa, indicando o estado ON LINE através do Led correspondente.

🖌 Leds

POWER

Led verde. Quando aceso indica que a impressora está ligada.

PAPER OUT

Led vermelho. Quando aceso indica ausência de papel ou que a impressora encontra-se em estado de falha.

ON LINE

Led verde. Quando aceso indica que a impressora está em modo remoto, caso contrário ela está em modo local e ignora dados para impressão.

🗸 Buzzer (opcional)

Interno à impressora. Quando ocorre falta de papel, a impressora emite um sinal sonoro indicando que o papel deverá ser recolocado.

05

A minimpressora pode ser operada em três modos:

✓ <u>Modo Local</u>

Quando em modo local a impressora está habilitada apenas para receber comandos do teclado, não recebendo dados através de sua(s) interface(s) de comunicação. Neste modo, o operador poderá trocar o cartucho de fita e colocar o papel.

A tecla PAPER FEED (9) permite que o operador avance o papel, ajustando-o para a posição desejada.

✓ <u>Modo Remoto</u>

Quando em modo remoto a impressora ignora a tecla *PAPER FEED* e passa a ser comandada pelo computador através da interface de comunicação.

✓ <u>Modo Dump</u>

É um modo especial que permite aos usuários mais experientes identificar problemas de comunicação entre a impressora e o computador.

Neste modo são impressos em hexadecimal todos os bytes que forem enviados à impressora.

Para entrar neste modo, basta ligar a máquina com as teclas *ON LINE* e *PAPER FEED* acionadas. Uma mensagem inicial será impressa, indicando que a impressora está em Modo Dump.

Para voltar ao estado normal, basta desligar a impressora e religá-la sem pressionar nenhuma tecla.

Capítulo 4 Comandos

Modos de Impressão

A minimpressora permite a impressão nos seguintes modos:

(MODO	NÚMERO DE COLUNAS
а	NORMAL	48 colunas
b	COMPRIMIDO	60 colunas
С	ELITE	40 colunas
d	EXPANDIDO	20, 24 e 30 colunas
е	ITÁLICO	Todos os anteriores
f	SUBLINHADO	Todos os anteriores
g	ENFATIZADO	Todos os anteriores
h	GRÁFICO	480 colunas

a - NORMAL

No modo normal, cada caracter é formado por uma matriz entrelaçada de 7x7, ou seja, sete colunas por sete linhas. Entre cada caracter são deixadas duas colunas de espaço.

b - COMPRIMIDO

No modo comprimido, o caracter é formado por uma matriz entrelaçada de 5x7, ou seja, cinco colunas por sete linhas. O número de colunas entre caracteres é 3.

c - ELITE

No modo elite, o caracter é formado por uma matriz entrelaçada de 9x9. Desta forma é possível obter uma qualidade superior do caracter impresso. Novamente, teremos três colunas de espaço entre caracteres.

d - EXPANDIDO

A operação em modo expandido faz com que o espaço ocupado por cada caracter seja dobrado. Sendo assim, o expandido normal terá 24 caracteres na linha, o elite e o itálico terão 20 caracteres e o comprimido terá 30 caracteres.

e - ITÁLICO

Italiza o caracter em qualquer dos outros modos, inclusive se o caracter for expandido.

f-SUBLINHADO

Como no modo expandido, o sublinhado também é independente dos outros modos. Sendo assim, qualquer um dos modos de impressão pode ser sublinhado.

g-ENFATIZADO

Neste modo os caracteres são colocados em destaque. Isto é feito pela repetição da impressão sem avanço da linha.

h-GRÁFICO

Neste modo, a linha é composta por colunas gráficas. Esta linha pode ter até 480 colunas impressas. A impressão em modo gráfico pode ser feita em densidade simples ou dupla.

Em densidade simples o carro de impressão se movimenta com velocidade normal, porém é necessário que a varredura seja entrelaçada, ou seja, se uma agulha foi acionada durante a impressão de uma coluna, ela não pode ser acionada na impressão da coluna seguinte.

Em densidade dupla, não é necessário o entrelaçamento, porém a velocidade deve ser reduzida à metade. Isto é conseguido através do comando **ESC s**, que está definido na tabela de comandos no final deste capítulo.

Comandos

A minimpressora possui uma série de facilidades de programação que podem ser utilizadas através do envio de comandos em modo remoto.

Dois tipos de comando podem ser enviados:

a - COMANDO DIRETO

Neste modo, o envio de um simples código é suficiente para comandar a minimpressora.

Exemplo.:

CÓDIGO ASCII	: LF
DECIMAL	: 10
HEXADECIMAL	: 0A

Este comando faz com que a linha até então armazenada seja impressa com subseqüente avanço de linha.

b-SEQÜÊNCIA DE CONTROLE

Neste modo, deve ser enviado mais de um código para comandar ou programar a impressora. Esta "seqüência de controle" se inicia sempre com o código ASCII "**ESC**".

Exemplo:

CÓDIGOASCII ES	SC W	1
DECIMAL 27	7 87	01
HEXADECIMAL 18	3 57	01

Este comando faz com que as próximas impressões sejam feitas em modo expandido.

A seguir são apresentados, em forma de sumário, todos os comandos aceitos pela minimpressora.

Usando o Sumário de Comandos

A próxima seção lista e descreve todos os comandos da minimpressora. Existem comandos que necessitam do envio de bytes adicionais (parâmetros) que estão explicados ao lado do comando.

A seguir são apresentados alguns exemplos de comandos e a descrição dos parâmetros utilizados em cada um deles:

- ESC P é um comando sem parâmetros.
- ESC w 1/0 é um comando que usa 1 para ligá-lo e 0 para desligá-lo.
- ☞ ESC Q n é um comando com um parâmetro.
- F ESC K n1 n2 é um comando com dois parâmetros.
- ESC D n1...nk é... um comando com um número variável de parâmetros.

TABELAS DE COMANDOS

Operação

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
BEL	7	07	Sinal sonoro
ESC 8	56	38	Desabilita sensor de papel
ESC 9	57	39	Habilita sensor de papel (programação inicial)
ESC @	64	40	Reinicializa programação da minimpressora
ESC s 1/0	115	73	Velocidade baixa / normal (programação inicial: normal)

10

Movimentação Horizontal

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
BS	8	08	Backspace
HT	9	09	Tabula horizontalmente
ESC D * n1nk 0	68	44	Programa tabulações horizontais n1nk são as posições das tabulações (k ≤ 6), a seqüência termina com 0 (programação inicial: tabulação de 8 em 8 colunas)
ESC Q n	81	51	Programa margem direita na coluna n
ESCIn	108	6C	Programa margem esquerda na coluna n
ESC f 0 n	102	66	Deslocamento horizontal n = número de espaços

Exemplo:

Para programar a tabulação nas colunas 10, 12 e 38, enviaríamos para a impressora um comando do tipo :

ESC	D	n1		nk	0	(ASCII)
27	68	10	12	38	0	(Decimal)
1B	44	0A	0C	26	00	(Hexadecimal)

Movimentação Vertical

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
LF	10	0A	Avanço de linha
VT	11	0B	Tabula verticalmente
FF	12	0C	Avanço de página
ESC 2	50	32	Avanço de linha de 1/6"
			(programação inicial)
ESC 3	51	33	Avanço de linha de 1/3"
ESC B	66	42	Programa tabulações verticais(k <u><</u> 6)
n1nk 0			(ver ESC D)
ESC C n	67	43	Programa tamanho da página em linhas
			n = número de linhas
			(programação inicial: 66 linhas)
ESC f 1 n	102	66	Deslocamento vertical
			n = número de linhas

Controle de Dados

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
CR	13	0D	Imprime linha sem avanço de papel
CAN	24	18	Cancela linha enviada
DEL	127	7F	Deleta último caracter

Tamanho da Impressão e Largura do Caracter

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
SO	14	0E	Seleciona expandido por uma linha
ESC SO	14	0E	ldem
SI	15	0F	Seleciona modo condensado
ESC SI	15	0F	ldem
DC2	18	12	Cancela modo condensado
DC4	20	14	Cancela modo expandido de uma linha
ESC M	77	4D	Seleciona modo normal
ESC P	80	50	Seleciona modo elite (programação inicial)
ESC W 1/0	87	57	Modo expandido (ligado/desligado)

Tabela de Caracteres

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
ESCtn*	116	74	Seleciona tabela de caracteres
			<i>n</i> =0 p/ CODE PAGE 850 ou itálico e
			<i>n</i> =1 p/ ABICOMP
			(inicial: CODE PAGE 850 para modelo
			bidirecional)
			(inicial: modo itálico para modelo unidirecional)
ESC 4	52	34	Liga modo itálico
ESC 5	53	35	Desliga modo itálico
ESC 6	54	36	Habilita caracteres especiais minimpressora
ESC 7	55	37	Habilita códigos de controle altos (programação inicial)

* Aconselha-se o uso do comando **ESC 4** pois o mesmo permite " italizar " inclusive os caracteres ABICOMP .

Realces de Impressão

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
ESC - 1/0	45	2D	Modo sublinhado (ligado/desligado)
ESC E	69	45	Modo enfatizado
ESC F	70	46	Cancela modo enfatizado

Gráficos

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
ESC K n1 n2	75	4B	Seleciona modo gráfico de 8 pinos
			máximo de 480 colunas
ESC ^ n1 n2	94	5E	Seleciona modo gráfico de 9 pinos Idem ao modo anterior, porém são neces-
			sários 2 bytes por coluna.

12

Exemplo:

Ao enviarmos o comando (em hexadecimal) :

1B 5E 12 00 [seleciona modo gráfico 9 pinos - 2 *bytes* por coluna, 18 colunas gráficas <u>entrelaçadas</u> - num total de 36 colunas]

Seguido dos seguintes bytes (em hexadecimal) :

08 00 00 00 1C 00 00 3E 00 00 7F 00 00 00 FF 80 00 00 7F 00 00 00 3E 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00

E enviarmos um comando de impressão, teremos o seguinte resultado:



Comandos Especiais minimpressora

ASCII	DEC.	HEX.	DESCRIÇÃO
ESC x	120	78	Modo Dump por comando
ESC y 1/0	121	79	Teclado (liga / desliga) (programação inicial: ligado)
ESC z 1/0	122	7A	LF automático (liga / desliga) (programação inicial: desligado)
STX	02	02	Inicia buffer - Limpa buffer de 6k bytes
ETX	03	03	Termina <i>buffer</i> - impressora em <i>BUSY</i> enquanto não terminar a impressão. Para a serial, RTS alto e XOFF.
ENQ	05	05	Comunicação serial
ESC v n	118	76	Opcional gaveta (liga gaveta por <i>n</i> milissegun- dos) 50ms< <i>n</i> <200ms

Capítulo 5 Interfaces de Comunicação

A interface de comunicação pode ser do tipo Serial ou Paralela.

✓ Interface Paralela

A interface paralela segue o padrão Centronics. A sua conexão é realizada através de um conector DDK padrão Centronics de 36 vias, localizado no painel traseiro (2).

Interface Serial

A interface serial é padrão RS232-C. A sua conexão é feita através de um conector DB25 localizado no painel traseiro (2). Independentemente do tipo da interface, ela pode trabalhar com o protocolo XON/XOFF ou RTS/CTS.

INTERFACE PARALELA

Especificação :

Sua impressora está equipada com uma interface paralela, padrão Centronics.

Esta interface tem as seguintes características:

✓ Formato de dados: paralela de 8 bits

✓ Sincronização: strobe pulse

✓ Handshake timing: busy e ack

✓ Conector: Centronics (36 pinos)

Descrição dos Pinos:



13

A tabela a seguir contém a descrição dos pinos e os respectivos sinais da interface.

Pino	Pino									
de	de	Sinal	Direção	Descrição						
Sinal	Retorno									
1	19	STROBE	IN	Pulso strobe para ler dados. A largura de pulso deve ser maior que 0,5ms.						
2	20	Data 1	IN	Estes sinais representam a informação do 1° ao						
3	21	Data 2	IN	8° bit de dados. Cada sinal está em nível lógico						
4	22	Data 3	IN	alto quando o nível lógico é 1 e baixo quando o						
5	23	Data 4	IN	nível lógico é 0.						
6	24	Data 5	IN							
7	25	Data 6	IN							
8	26	Data 7	IN							
9	27	Data 8	IN							
10	28	ACK	OUT	Pulso acima de 10ms. Baixo indica que o dado foi recebido e que a impressora está pronta para acessar dados.						
11	29	BUSY	OUT	Quando alto indica que a impressora não pode receber dados, ocorre durante: 1) a entrada de dados 2) estado de erro						
12	30	PE	OUT	Índica ausência de documento						
13		ON LINE OUT	OUT	Quando alto indica que a impressora está em Modo Remoto, caso contrário estará em Modo Local						
14		NC		Não usado						
15		NC		Não usado						
16		GND		Terra lógico						
17		Chassi		Terra do chassi da impressora (isolado do terra lógico)						
18		NC		Não usado						
19 - 30		GND		Terra lógico						
31		INIT	IN	Quando se torna baixo a impressora é reiniciali- zada. Este pulso deve ser maior que 50µs.						
32		ERROR	OUT	Torna-se baixo quando: 1) Sem documento 2) Estado de erro						
33		GND		Terra lógico						
34		NC		Não usado						
35				OUT <i>"Pulled up</i> " para + 5V.						
36		SLCT	IN	Select in Seleciona o estado (on line/off line) da impres- sora.						

Temporização de Handshake

A figura abaixo mostra o diagrama de tempos para a interface paralela.



INTERFACE SERIAL

A minimpressora possui uma forma disponível de interface serial, no padrão RS232.

Além disso, pode operar nos protocolos XON/XOFF ou RTS/CTS, 8 bits de dados sem paridade, um start bit e dois stop bits.

Os níveis de tensão para as duas configurações são:

	Nível Lógico	Nível de Tensão
RS232	0	+ 12 V
	1	- 12 V

O conector utilizado é do tipo DB25 com a seguinte pinagem:



Pino	Sinal	Direção	Descrição
3	Rx	IN	Através deste pino os dados são recebidos pela impressora.
2	Тх	OUT	Através deste pino são transmitidos os dados da impressora ao dispositivo a ela conectado.
4	RTS	OUT	Quando baixo a impressora requisita o envio de dados. Quando alto a impressora está sem documento.
7	GND		Terra lógico.

Obs: demais pinos não conectados

LIGAÇÃO DOS CABOS

A seguir é apresentada a forma como devem ser interligados os pinos dos conectores caso seja utilizado um computador compatível com o IBM-PC.

<u>Nota</u>: A maioria dos problemas de comunicação pela interface serial é causada pela ligação errada dos pinos dos conectores.

Protocolo RTS/CTS

RTS = 0 (+12V) Computador envia RTS = 1 (-12V) Computador não envia



Protocolo XON/XOFF

XON = 11H (DC1) XOFF = 13H (DC3)

- XOFF A impressora envia quando o *buffer* estiver quase cheio, a cada caractere recebido, ou quando é retirado o documento.
- XON A impressora envia após os dados do *buffer* terem sido consumidos, pedindo continuação da transmissão, ou quando o documento é posicionado.



Foi criado para utilização com este protocolo o seguinte comando especial:

ENQ - Enquire

Hex: 05H Decimal: 05

Quando este comando é recebido, a impressora retorna através da linha Tx os estados internos dos sinais PAPER END, ON LINE e ERROR, da seguinte forma:

bit 3 - ERROR

bit 4 - ON LINE

bit 5 - PAPER END

Este comando funciona para a impressora em Modo Local ou em Modo Remoto, ficando inibido apenas quando a mesma encontra-se em estado de erro.

Assim, através da interface serial, pode-se saber se a impressora está com falta de papel, documento posicionado, off line, etc.

Apêndice I Tabelas de Caracteres

TABELA ASCII

Os códigos de 00 a 7F (hex) são independentes do modo de programação que se esteja utilizando e serão sempre os caracteres indicados na tabela abaixo.

Н	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	NUL							BEL	BS	ΗT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1		DC1	DC2	DC3	DC4				CAN			ESC				
2	SP	!	u	#	\$	%	&	"	()	*	+	,	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	٨	?
4	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	К	L	М	Ν	0
5	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Ζ	[١]	۸	_
6	3	а	b	с	d	e	f	g	h	i	j	k	Ι	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	v	w	x	у	z	{	1	}	~	DEL

Tabela de Caracteres Itálicos

Caso seja utilizado o comando ESC t 0, os códigos de A0 a FF (hex) representam os caracteres itálicos.(Somente disponível para impressora unidirecional)

Η	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
Α	SP	!	u	#	\$	%	&	ſ	()	*	+	,	-		/
В	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	,	<	=	>	?
С	@	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	1	J	K	L	М	Ν	0
D	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Ζ	[١]	٨	-
Е	ſ	а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	1	т	n	0
F	p	q	r	s	t	u	v	W	X	У	z	{	Ι	}	۲	

TABELA DE CARACTERES ABICOMP

Caso seja utilizado o comando ESC t 1, os códigos de A0 a DF (hex) representam os caracteres ABICOMP.

Н	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
Α	SP	À	Á	Â	Ã	Ä	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ñ
В	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Œ	Ù	Ú	Û	Ü	Ÿ		£	,	§	0
С	i	à	á	â	ã	ä	Ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	Ï	ñ
D	Ò	Ó	Ô	Õ	ö	œ	ù	ú	û	ü	ÿ	ß	а	0	Ś	±

TABELA DE CARACTERES CODE PAGE 850

Caso seja utilizado o comando ESC t 0, os códigos de 20 a FF (hex) representam os caracteres CODE PAGE 850 (Somente disponível para modelo bibidirecional).

Н	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
2		!	ű	#	\$	%	8	"	()	*	+	,	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	К	L	М	Ν	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Ζ	[١]	۸	_
6		а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	٧	w	х	у	z	{	ł	}	۲	Δ
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	Ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	*	f
Α	á	í	Ó	ú	ñ	Ñ	а	0	ć	nd	ć	1/2	1⁄4		®	-
В	0	±	2	3	,	Á	Å	Á	©	1	0	»	1⁄4	¢	¥	ć
С	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	ã	Ã	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	¤
D	ð	Ð	Ê	Ë	È	1	Í	Î	Ï	Ù	Ú	Û	þ		Ì	ß
Е	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	Þ	þ	Ú	Û	Ü	ý	Ý	-	í.
F	-	±	=	3⁄4	¶	§	÷	£	0	u		1	3	2	٦	

20

Apêndice II Avanço Automático de Linha

Quando o avanço automático de linha (LF Automático) está ligado faz com que a impressora avance automaticamente uma linha após receber um comando CR (*Carriage Return*).

Ao inicializar-se, a impressora está com o avanço de linha automático desligado. Para ligá-lo, basta utilizar o comando ESC z 1/0, conforme o descrito na tabela Comandos Especiais minimpressora, no Capítulo 4.

Apêndice III Cuidados Especiais

Limpeza da Impressora

Para manter o bom funcionamento de sua impressora você deve limpá-la regularmente conforme procedimento a seguir:

- 1 Desligue a impressora;
- 2 Abra a tampa frontal (4) e retire a fita de impressão;
- 3 Abra a tampa traseira (2) e retire a bobina de papel;
- 4 Utilize uma flanela ou pano macio e retire cuidadosamente a poeira acumulada;
- 5 Se o gabinete da máquina estiver sujo, limpe-o com um pano macio umidecido em água ou detergente natural. Nunca use estopa quimicamente tratada ou substâncias químicas de qualquer espécie. O uso destes produtos pode fazer com que o gabinete mude de cor ou se deforme.

Nunca introduza objetos ou ferramentas na impressora.

Local de Uso

A impressora deve operar acomodada sobre uma superfície plana onde suas entradas de ar fiquem desobstruídas.

Evite colocar a impressora em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor, como luz solar e aquecedores.

Apêndice IV Especificações Técnicas

IMPRESSÃO

Método	matricial por impacto				
Número de agulhas	9 agulhas				
Formato da matriz	5x7, 7x7, 9x9				
Direção	unidirecional	bidirecional			
Velocidade	2,2 linhas por segundo	2,7 linhas por segundo			
Larg. máxima da linha	67,2 mm				
Capacidade de colunas	20, 24, 30, 40, 48 e 60				
Vel. de avanço de papel	11 linhas por segundo				
Espaço entre linhas	4,2 mm				
Dimensões do caracter	Altura 2,10 mm Largura 2	2,10 mm (a 48 cpl)			
Conjunto de caracteres	ASCII, ABICOMP e Especiais minimpressora				
Modos de impressão	normal, comprimido, expar enfatizado, elite e gráfico	ndido, sublinhado, itálico,			

MODO	срр	cpl
Normal	18	48
Elite	15	40
Comprimido	22	60
Expandido	7, 9, 11	20, 24, 30

Buffer de Entrada 6 kbytes

Papel de Impressão

Tipo Bobina de papel acetinado em uma face . Monolúcido ou translúcido

Dimensões

Largura máxima do papel	76 ±1 mm
Espessura	0,07 a 0,09 mm
Diâmetro máximo da bobina	65 mm

Capacidade de cópias: original mais uma cópia

Fita de Impressão

Тіро	cartucho de fibra de nylon
Modelo:	EPSON ERC-03

Interfaces de Comunicação

Paralela	padrão	: Centronics
<u></u>		

Serial (Opcional) padrão: RS232-C

taxa de transmissão: 1200 a 9600 bauds

(sob consulta) protocolo.....: XON/XOFF ou RTS/CTS formato: 8 bits sem paridade (sob consulta)

Alimentação

Tensão:	FULL-RANGE 9	95 - 240V
Freqüência:	50 / 60 Hz	
Consumo:	em repouso	- 15W
:	em operação	- 35W

Confiabilidade

MCBF	: 5 milhões de linhas
	(excluído o cabeçote impressor)
MCBF do cabeçote	: 120 milhões de caracteres

Condições Ambientais

Temperatura: de operação: +5 a +35°C
: de armazenagem: -30 a +70°C
Umidade : de operação: 10 a 80%
: de armazenagem: 5 a 85%

Dimensões

Altura: 140 mm
Largura: 156 mm
Profundidade: 272 mm

Massa 2,3kg

Apêndice V Autenticação

A minimpressora possui a função de autenticação de documentos. Para desempenhar tal tarefa, a impressora possui três modos.



Independentemente do modo de autenticação a ser utilizado, a maneira de colocar-se o documento a ser autenticado é a mostrada na figura abaixo:

A seguir os modos de autenticação são listados. Em cada um deles há a descrição de seu funcionamento, bem como exemplo de seqüência de comandos a serem enviados à impressora para a correta operação de autenticação de documentos.

Modo 1

ESC }	n			
Hex:		1BH	7DH	n
Decimal:		27	125	n
onde	n = 0 (0	00H) - des	sabilita o	modo de autenticação 1
	n = 1 (0	01H) - hal	bilita o m	odo de autenticação 1

Neste modo, o sinal PE (PAPER END) passa a indicar a existência ou não de documento posicionado no sensor, ficando ativo se houver documento e inativo em caso contrário. É conveniente uma espera de 10ms após o instante em que o comando for processado, para que o sinal de PE assuma a nova função.

A condição de falta de papel tem prioridade sobre o sinal de PE (presença de documento), fazendo com que o modo de autenticação 1 seja automaticamente desabilitado.

Exemplo:

ESC } 1	Entrada no modo de autenticação 1, - esperar no mínimo 10 ms, monitarar o cincl DE (guando em presentos do documento
	 PE é "1". Quando em falta, PE é "0"), colocar o documento,
ESC 3.0	- autenticar o documento + CR, Saída do modo de autenticação 1
200,0	- autenticar a bobina + LF.

Modo 2

ESC ~ n

Hex:	1BH	7E n	
Decimal:	27	126 n	

```
onde n = 0 (00H) - desabilita o modo de autenticação 2
n = 1 (01H) - habilita o modo de autenticação 2
```

Neste modo, o sinal de ON LINE e o led de ON LINE passam a indicar a existência ou não de documento posicionado no sensor, ativando o sinal e acendendo o led caso exista documento posicionado. Da mesma forma, é conveniente uma espera de 10ms após o instante em que o comando for processado, para que o sinal assuma a nova função.

Neste modo a leitura do teclado é automaticamente desabilitada.

A condição de falta de papel tem prioridade sobre o sinal de ON LINE, fazendo com que o modo de autenticação 2 seja automaticamente desabilitado.

Exemplo:

ESC ~ 1 E	ntrada no modo de autenticação 2
-	esperar no mínimo 10 ms
-	monitorar o sinal ON LINE (quando em presença de
(documento, ON LINE é "1". Quando em falta, ON LINE é "0")
-	colocar o documento, observando a indicação luminosa
	(verde) de presença de documento.
-	autenticar o documento + CR

ESC ~ 0Saída do modo de autenticação 2 - autenticar a bobina + LF.

Modo 3

26

ESC a n				
Hex:		1BH	61H	n
Decimal:		27	97	n
onde	n = (00)H) - des	abilita o i	modo de autenticação 3
	n = (01	H) - hab	ilita o mo	odo de autenticação 3

Caso este modo esteja desabilitado, a impressora só imprimirá se não houver documento posicionado, e se este modo estiver habilitado, só haverá impressão com o documento posicionado.

Exemplo:

ESC a 1	Entrada no modo de autenticação 3
	- autenticar o documento + CR + ETX

ESC a 0 Saída do modo de autenticação 3 - autenticar a bobina + LF

O comando ETX foi inserido para que a recepção ficasse travada enquanto o documento não fosse autenticado. Isto permite que o aplicativo saiba se o documento já foi autenticado ou não.

O comando ESC @ não ocasiona a desabilitação dos modos de autenticação 1 e 2.

É possível a utilização dos modos de autenticação 1 e 2 simultaneamente.

Os modos de autenticação 1 e 2 só funcionam se o modo 3 estiver desabilitado.

Apêndice VI Problemas

A seguir estão descritos alguns problemas que podem ocorrer durante o funcionamento da impressora e suas possíveis soluções.

A IMPRESSORA NÃO LIGA

<u>Possíveis causas:</u>

♥ Não há tensão na rede elétrica

Procedimento: Verifique se existe alguma chave geral na rede elétrica. Conecte algum outro equipamento elétrico na tomada de força e verifique o perfeito estado de funcionamento da mesma.

♥ Problemas com o cabo de força

O cabo pode estar rompido ou mal conectado na tomada de força e/ou na impressora.

Procedimento: Desligue a máquina, verifique a continuidade do cabo de força e a perfeita conexão entre a minimpressora e a rede.

Å IMPRESSÃO SAI FRACA

Possíveis causas:

💖 A fita está gasta

Procedimento: Troque-a.

- 🖖 A fita está presa
- Procedimento: Retire-a, gire manualmente várias vezes o tracionador. Recoloque a fita conforme o descrito no Capítulo 1.
- **%** NÃO HÁ CORRETA COMUNICAÇÃO PELA PORTA PARALELA

<u>Possíveis Causas:</u>

♥ Há interrupção no cabo de comunicação (cabo partido)

Procedimento: Troque-o.

- ♥ A pinagem utilizada não é padrão Centronics
- Procedimento: Verifique a pinagem correta padrão Centronics no apêndice deste manual.
- NÃO HÁ CORRETA COMUNICAÇÃO PELA PORTA SERIAL

Possíveis causas:

Má interrupção no cabo de comunicação (cabo partido)

Procedimento: Troque o cabo

- * A pinagem utilizada não corresponde ao protocolo usado
- Procedimento: Verifique se a pinagem usada está de acordo com o protocolo que está sendo utilizado para o envio de dados. Lembre-se que a impressora utiliza o protocolo XON/XOFF e RTS/CTS sem a necessidade de alterar sua configuração.
- ♥ A impressora imprime caracteres diferentes do esperado
- Procedimento: Verifique se a velocidade de transmissão dos dados é a mesma que a impressora usa para recebê-los (9600 bps - default). Para alteração deste parâmetro consulte um Posto de Assistência Técnica Autorizada.
- A IMPRESSORA NÃO OBEDECE AOS COMANDOS ENVIADOS :

Possíveis Causas:

- 🎌 O cabo de Comunicação está desconectado ou rompido
- Procedimento: Aperte o cabo de comunicação no PC e na impressora. Troque o cabo.
- 💖 O cabo de Comunicação está conectado, mas não há resposta
- Procedimento: Coloque a impressora em modo Dump. Depois execute novamente seu aplicativo. A impressora lhe mostrará quais instruções (em hexadecimal) está recebendo do computador.

Na parte traseira de sua minimpressora está localizado o conector para o acionamento de gaveta. Sua pinagem é a descrita abaixo:



Gaveta MENO:

- Pino 1 GND
- Pino 2 Acionamento do solenóide para abertura da gaveta.
- Pino 3 Sensor de gaveta aberta/fechada (gaveta fechada, chave aberta).
- Pino 4 + 24 V
- Pino 5 NC
- Pino 6 GND

Observa a marca da gaveta antes de conectá-la à impressora, pois a conexão de outra marca poderá danificar a impressora.

30