/IOC

Manual de utilizador do monitor LCD e2236Vwa



Segurança	3
Convenções nacionais	3
Energia	4
Instalação	5
Limpeza	7
Outros	8
Configuração	9
Conteúdo da embalagem	9
Instalar o suporte e a base	10
Ajustar o ãngulo de visão	
Ligar o monitor	12
Fixação do braço para montagem na parede	13
Ajustes	14
Definição da resolução óptima	14
Windows Vista	14
Windows XP	16
Windows ME/2000	17
Teclas de atalho	18
Definição do menu no ecrã	19
modo Eco	20
Alterar cor	22
Luminância	24
Configuração da imagem	26
Temperatura da cor	28
Alterar imagem	
Extra	
Sair	34
Indicador LED	35
Controlador	
Controlador do monitor	
Windows 2000	
Windows ME	
Windows XP	
Windows Vista	40
Windows 7	42
i-Menu	46
Resolução de problemas	47
Especificações	49
Especificações gerais	49
Modos de exibição predefinidos	50
Atribuições de Pin	51
Plug and Play	53
Normas	54
Aviso FCC	54
Declaração WEEE	55
EPA Energy Star	55

Segurança

Convenções nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções de notação usadas neste documento.

Observações, avisos e alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou itálico. Esses blocos são observações, avisos e alertas, sendo usados como segue:

V

OBSERVAÇÃO: UMA OBSERVAÇÃO indica importantes informações que o ajudam a fazer melhor uso de seu computador.

∕ो

AVISO: UM AVISO indica danos potenciais ao hardware ou perda de dados e o instrui sobre como evitar o problema.

Δ

ALERTA: UM ALERTA indica potencial para danos pessoais e o instrui sobre como evitar o problema. Alguns alertas podem aparecer em formatos alternativos e podem não ser acompanhados por um ícone. Nesses casos, a apresentação específica do alerta é exigida pela autoridade regulamentadora.

Energia

A O monitor deve funcionar apenas com a tensão indicada na etiqueta. Se não tem a certeza quanto ao tipo de tensão que tem em casa, consulte o vendedor ou a companhia de electricidade.

O monitor está equipado com uma ficha de três terminais com ligação à terra, ficha com um terceiro pino (terra). Por motivos de segurança, esta ficha encaixa apenas em tomadas com ligação à terra. Se a sua tomada não for compatível com a ficha de três pinos, peça a um electricista que instale a tomada correcta ou utilize um adaptador para que o dispositivo fique devidamente ligado à terra. Não menospreze o objectivo da ficha de ligação à terra.

Desligue o monitor durante tempestades de relâmpagos ou sempre que este não for utilizado por um longo período de tempo. Isto protegerá o monitor contra possíveis danos devido a sobretensão.

Não sobrecarregue a tomada eléctrica ou as extensões. Tal, pode resultar em incêndio ou em choque eléctrico.

Para assegurar operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados pela UL, que possuam receptáculos apropriadamente configurados entre 100 - 240 V CA, e um Min. 5A

A tomada eléctrica deve estar próximo do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Utilize apenas o transformador fornecido (saída d.c. 12 V) com licença UL, CSA (apenas para os monitores com transformador).

Instalação

Não coloque o monitor sobre um carrinho, suporte, tripé, base ou uma mesa instável. Se o monitor cair, isto pode causar ferimentos ou danificar seriamente este produto. Utilize apenas um carrinho, suporte, tripé, base ou uma mesa recomendados pelo fabricante ou vendido juntamente com o monitor. Siga as instruções do fabricante para instalar o produto e utilize acessórios de montagem recomendados pelo fabricante. O produto deve ser deslocado com cuidado quando colocado em cima de um car.

Nunca introduza qualquer objecto nas ranhuras existentes na estrutura do monitor. Isto pode danificar os componentes do circuito e dar origem a incêndio ou a choque eléctrico. Nunca derrame líquidos sobre o monitor.

Não coloque no chão a parte frontal do produto.

Se montar o monitor na parede ou numa prateleira, utilize um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.

Deixe algum espaço livre à volta do monitor como indicado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode não ser adequada e o sobreaquecimento poderá provocar incêndio ou danos no monitor.

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas à volta do monitor quando este for instalado na parede ou no suporte:



Installed on the wall



Limpeza

Limpe regularmente com o pano fornecido. Pode utilizar um detergente suave para limpar a sujidade, em vez de utilizar detergente abrasivo que irá cauterizar a estrutura do equipamento.

Durante a limpeza, certifique-se que não ocorrem infiltrações de detergente no produto. O pano de limpeza não deve ser demasiado áspero, pois poderá arranhar a superfície do ecrã.

Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o produto.



Outros

▲ Se verificar a ocorrência de cheiro estranho, som ou fumo, desligue IMEDIATAMENTE a alimentação e contacte um Centro de Assistência.

Certifique-se que as aberturas para ventilação não estão bloqueadas por uma mesa ou cortina.

ANão sujeite o monitor LCD a vibração forte ou situações de grande impacto durante o funcionamento.

ANão dê pancadas nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou transporte.

Configuração

Conteúdo da embalagem



*Não serão fornecidos todos os cabos de sinal (Cabos Analógico, DVI, USB, áudio e HDMI) para todos os países e regiões. Verifique por favor com o distribuidor local ou sucursal da AOC para confirmar.

Instalar o suporte e a base

Proceda à instalação ou remoção da base seguindo os passos indicados abaixo.

Configuração:



Ajustar o ãngulo de visão

Para um óptimo ângulo de visualização recomendamos-lhe que se coloque em frente do monitor, de seguida ajuste o ângulo do monitor conforme preferir.

Segure na base de forma a não derrubar o monitor durante o ajuste do ângulo de visualização.

É possível ajustar o ângulo do monitor de -5° a 20 °.



Não toque no ecrã LCD enquanto estiver a ajustar o ângulo do monitor. Isto pode danificar ou quebrar o ecrã.

Ligar o monitor

Conexões de cabos na parte traseira do monitor e do computador:



1. Energia 2 Analógico (cabo DB-15 VGA) 3.áudio 4.DVI

Para proteger o equipamento, desligue sempre o PC e o monitor LCD antes de efectuar as ligações.

1 Ligue o cabo de alimentação à porta CA existente na parte de trás do monitor.

2 Ligue uma das extremidades do cabo D-Sub de 15 pinos à parte de trás do monitor e ligue a outra extremidade à porta D-Sub do computador.

3 Ligue o cabo de áudio à porta de entrada de áudio existente na parte de trás do monitor.

4 (Opcional – Requer uma placa de vídeo com porta DVI) – Ligue uma das extremidades do cabo DVI à parte de trás do monitor e ligue a outra extremidade à porta DVI do computador.

5 Ligue o monitor e o computador.

Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída. Se o monitor não exibir nenhuma imagem, consulte a Resolução de problemas.

Fixação do braço para montagem na parede

Preparação para a instalação do suporte de parede opcional.



Este monitor pode ser fixado a um suporte de parede que é adquirido em separado. Desconecte a energia elétrica antes deste procedimento. Siga estas etapas:

- 1 Remova a base.
- 2 Siga as instruções do fabricante para montar o suporte de parede.
- 3 Encaixe o suporte de parede na traseira do monitor. Alinhe os furos do suporte com os furos na parte traseira do monitor.
- 4 Insira os 4 parafusos nos furos e aperte.

5 Reconecte os cabos. Consulte o manual do usuário fornecido com o suporte de parede original para obter instruções sobre como fixá-lo na parede.

Nota : Os orifícios dos parafusos de fixação VESA não estão disponíveis para todos os modelos, por favor verifique junto do distribuidor ou departamento oficial da AOC.

Distância entre os orifícios para Montag50 em na parede: 100 x 100 mm

Especificações dos parafusos para montagem na parede: M4 x 10

Ajustes

Definição da resolução óptima

Windows Vista

Para Windows Vista:

1 Clique em Iniciar.

2 Clique em Painel de controlo.



3 Clique em Personalização.



4 Clique em Personalização



5 Clique em Definições de visualização.



6 Defina a Barra deslizante da resolução para 1920x1080.

Drag the icons to match your monitors.	Jdentilly Monitors
	1
1	
1. (Multiple Monitors) on NVIDIA GeForce 660	0 LE (Microsoft Corporation - •
L. (Multiple Menitors) on NVIDIA GeForce 000 7 _This is my main monitor 7 _Etand the desitop ants this monitor	01E (Microsoft Corporation - +
1. (Multiple Monitors) on NVIDIA Geforce 660 2 This is my main movilar 2 Enand the Selatop ante this monitor (solution	0 LE (Microsoft Corporation • •
L. (Multiple Monitors) on NVIDIA GeForce 660 [] Ihis is my main monitor [] Grand the Selatop and this monitor asolation ())	0 LE (Microsoft Corporation Colove gh (Highest (32 bit)
L (Multiple Monitors) on NVIDIA GeF once 660 I this is my main monitor I strend the delatop ands this monitor esclar Lot (y state proti-	01E (Microsoft Corporation - + Colors: ph (Highest (32 bit) - +

Windows XP

Para Windows XP:

1 Clique em Iniciar.



- 2 Clique em Definições.
- 3 Clique em Painel de controlo.
- 4 Clique em Aspecto e temas.



5 Faça duplo clique em Visualização.



6 Clique em **Definições.**

7 Defina a **Barra deslizante** da resolução para 1920x1080.



Windows ME/2000

Para Windows ME/2000:

- 1 Clique em Iniciar.
- 2 Clique em **Definições.**
- 3 Clique em Painel de controlo.
- 4 Faça duplo clique em Visualização.
- 5 Clique em Definições.
- 6 Defina a **Barra deslizante** da resolução para 1920x1080.

Teclas de atalho



Energia

Prima para ligar ou desligar o monitor.

Origem(4:3 ou Panorâmico) / Acima

Prima a tecla Apara alterar a proporção da imagem entre o formato padrão 4:3 ou Panorâmico. Quando a resolução de entrada estiver em formato panorâmico, a tecla de atalho da proporção da imagem estará desactivada. Quando o menu principal ou o sub-menu estiver activado, a tecla para A serve para navegar para a direita ou aumentar o valor.

Tecla rápida de fonte

Quando o OSD está encerrado, premir a tecla **^** torna-a a tecla rápida para a fonte (Apenas para modelos com duas ou mais entradas).Clique no botão Fonte continuamente para seleccionar a fonte de origem apresentada na barra de mensagem, prima o botão Menu/Enter para alterar para a fonte seleccionada.

Modo automático / Abaixo

Quando o OSD está encerrado, premir a tecla Auto torna-a a tecla rápida para auto-configuração.

Definição do menu no ecrã

Instruções básicas e simples sobre os botões de controlo.



Ao premir o botão MENU no control frontal do seu monitor será apresentado o Menu Descendente dos Controlos Principais (OSD) e pode então começar afazer ajustamentos às várias funcionalidades do monitor. Utilize os botões **ACIMA** ou **ABAIXO** para fazer os ajustamentos. Siga os passos abaixo para activar o ajustamento.

1) Prima o botão **MENU** para activar a janela do menu OSD.

2) Prima os botões ACIMA ou Abaixo para navegar pelas funções. Uma vez seleccionada a função pretendida, prima o botão MENU para a activar. Se a função seleccionada for um sub-menu, prima ACIMA ou ABAIXO novamente para navegar pelas funções do sub-menu. Uma vez seleccionada a função pretendida, prima o botão MENU para a activar.

3) Prima os botões **ACIMA** ou **ABAIXO** para alterar as definições da função seleccionada. Prima o botão **MENU** para sair e guardar, seleccione a função sair. Se pretender ajustar qualquer outra função, repita os passos 2 a 3.

 4) Função de Bloqueio de OSD: Para bloquear o OSD, prima e mantenha o botão MENU enquanto o monitor estiver desligado e depois prima o botão de alimentação para ligar o monitor. Para desbloquear o OSD, prima e mantenha o botão MENU com o monitor desligado e depois prima o botão de alimentação para ligar o monitor.

modo Eco



	Item	Ícone	Função	Opções de Ajuste	Descrição
		DCR	Seleccionar para activar	Relação de contraste dinâmico	
		Padrão	Seleccionar para activar	Modo Padrão	
>±+		*	Texto	Seleccionar para activar	Modo de Texto
1	Modo Eco	C	Internet	Seleccionar para activar	Modo de Internet
		66	Jogo	Seleccionar para activar	Modo de Jogo
		₩	Vídeo	Seleccionar para activar	Modo de Vídeo
		æ	Desporto	Seleccionar para activar	Modo de Desporto

Notas :

Quando o modo Eco não estiver definido para "Padrão", o Contraste e o Brilho não podem ser ajustados; Quando o DCR estiver definido como "Ligado", o Contraste, Brilho, modo Eco e Gama não podem ser ajustados.

Alterar cor



	Item	Ícone	Função	Opções de Ajuste	Descrição
		*	Melhoria Total	Activar ou desactivar	Activar ou Desactivar o Modo de Melhoria Total
		~	Tom da Pele	Activar ou desactivar	Activar ou Desactivar o Modo de Tom da Pele
Melhoria de Cor		Céu Azul	Activar ou desactivar	Activar ou Desactivar o Modo de Céu Azul	
	₩	Campo	Activar ou desactivar	Activar ou Desactivar o Modo de Campo	
	AUTO	Detecção Automática	Activar ou desactivar	Activar ou Desactivar o Modo de Detecção Automática	
			Demonstração	Activar ou desactivar	Activar ou Desactivar o Modo de Demonstração
		OFF	Desactivar		Desactivar a Melhoria de Cor
		4	Sair		Sair para o menu principal

Notas :

Aumentar tudo: A saturação total da cor é aumentada, adequado para imagens vívidas.

Pele natural: Adequado para imagens de pessoas.

Campo verde: Adequado para grandes áreas verdes.

Azul céu: Adequado para imagens do céu ou do oceano.

Auto detectar: Adequado para o exterior ou jardim.

Demo: Ecrã dividido em dois para comparação.

Luminância



	Item	Ícone	Função	Opções de Ajuste	Descrição
		*	Brilho	00-100	
		Contraste	00-100		
-0-	Luminância				Ajustar para
1		γ	Gama	Gama 1, 2, 3	Gama 1,
					Gama 2,
				Gama 3	
	4	Sair		Sair para o menu principal	

Notas :

Quando o modo Eco não estiver definido para "Padrão", o Contraste e o Brilho não podem ser ajustados; Quando o DCR estiver definido como "Ligado", o Contraste, Brilho, modo Eco e Gama não podem ser ajustados.

Configuração da imagem



	Item	Ícone	Função	Opções de Ajuste	Descrição	
		Relógio	00-100	Ajustar o relógio da imagem para reduzir o ruído de Linha-Vertical.		
	Configuração da Imagem		Fase	00-100	Ajustar a Fase da imagem para reduzir o ruído de Linha-Horizontal	
		da Imagem		Posição H.	00-100	Ajustar a posição horizontal da imagem.
			Posição V.	00-100	Ajustar a posição vertical da imagem.	
		1	-	J	Sair	

Temperatura da cor



	Item	Ícone	Função	Opções de Ajuste	Descrição
Temperatur a de Cor		R	Vermelho Personalizado	00-100	Ganho de Vermelho do Registo Digital
	G	Verde Personalizado	00-100	Ganho de Verde do Registo Digital	
	В	Azul Personalizado	00-100	Ganho de Azul do Registo Digital	
		Normal	7300K	Repor a Temperatura de Cor Normal do EEPROM.	
	*	Quente	6500K	Repor a Temperatura de Cor Quente do EEPROM.	
		*	Frio	9300K	Repor a Temperatura de Cor Frio do EEPROM.
		sRGB	sRGB		Repor a Temperatura de Cor sRGB do EEPROM.
		4	Sair		Sair para o menu principal

Notas :

Quando for seleccionado sRGB, o Contraste, Brilho, modo Eco e Gama não podem ser ajustados.

Alterar imagem



	Item	Ícone	Função	Opções de Ajuste	Descrição
Melhoria de Imagem			Posição horizontal	00-100	Ajustar a Posição Horizontal da Moldura
		Posição Vertical	00-100	Ajustar a Posição Vertical da Moldura	
		Contraste	00-100	Ajustar o Contraste da Moldura	
	☀	Brilho	00-100	Ajustar o Brilho da Moldura	
	+	Tamanho da Moldura	14-100	Ajustar o Tamanho da Moldura	
			Brilho da Moldura	Activar ou desactivar	Activar ou Desactivar o Brilho da Moldura
		J	Sair		Sair para o menu principal

Notas :

Quando uma das funções DCR, Alterar cor e Alterar imagem está activada, as outras duas funções são consequentemente desligadas.

Extra



	Item	Ícone	Função	Opções de Ajuste	Descrição
			Idioma		Seleccionar o Idioma do OSD
	C	Repôr	sim ou não	Repor o menu para as predefinições	
	DDC/C	DDC-CI	sim ou não	Activar/desactivar o suporte DDC/CI	
	٢	Temporização	05-120	Ajustar a Temporização do OSD.	
X	Definições Extra		Transparência	00-100	Ajustar a transparência do OSD
		Posição Horizontal	00-100	Ajustar a posição horizontal do OSD.	
		Posição Vertical	00-100	Ajustar a posição vertical do OSD.	
		Ċ	Temporizador Desligar	00-24	Ajustar a Hora de Desligar Automático
		J	Sair		Sair para o menu principal



Sair

Indicador LED



Controlador

Controlador do monitor

Windows 2000

1. Inicie o Windows® 2000;

2. Clique no botão "Iniciar", aponte para "Definições" e clique em "Painel de controlo";

3. Faça duplo clique sobre o ícone "Monitor";

4. Seleccione o separador "Definições" e clique em "Avançadas...";

 Clique no botão "Monitor": se o botão "Propriedades" estiver inactivo, significa que o monitor não estiver configurado correctamente. Pare a instalação. Se o botão "Propriedades" estiver activo, clique no botão "Propriedades". Siga os passos seguintes;

6. Clique em "Controlador", clique em "Actualizar o controlador...' e a seguir clique no botão "Seguinte";

7. Seleccione "Apresentar uma lista de controladores conhecidos para este dispositivo", de forma a que possa seleccionar um controlador específico. Clique em "Seguinte" e a seguir clique em "Com disquete...";

8. Clique no botão "Procurar..." e seleccione a unidade F: (unidade de CD-ROM);

9. Clique no botão "Abrir" e a seguir clique no botão "OK";

10. Seleccione o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e volte a clicar no botão "Seguinte";

11. Clique no botão "Concluir" e a seguir clique no botão "Fechar";

Se conseguir visualizar a janela "Não foi encontrada nenhuma assinatura digital", clique no botão "Sim".

Windows ME

- 1. Inicie o Windows® Me;
- 2. Clique no botão "Iniciar", aponte para "Definições" e clique em "Painel de controlo";
- 3. Faça duplo clique sobre o ícone "Monitor";
- 4. Seleccione o separador "Definições" e clique em "Avançadas...";
- 5. Clique no botão "Monitor" e a seguir clique no botão "Alterar...";
- 6. Seleccione "Especifique a localização do controlador (avançado)" e clique no botão "Seguinte";

7. Seleccione "Apresentar uma lista de todos os controladores existentes numa localização específica", de forma a seleccionar o controlador que pretende. Clique em "Seguinte" e a seguir clique em "Com disquete...";

8. Clique no botão "Procurar...", seleccione a unidade F: (unidade de CD-ROM) e clique no botão "OK";

9. Clique no botão "OK", seleccione o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e torne a clicar no botão "Seguinte";

10. Clique no botão "Concluir" e a seguir clique no botão "Fechar.

Windows XP

- 1. Inicie o Windows® XP
- 2. Clique no botão 'Iniciar' e depois clique em 'Painel de controlo'.



3. Seleccione e clique na categoria 'Aspecto e temas'



4. Clique no item 'Visualização'.



5. Seleccione o separador 'Definições' depois clique no botão 'Avançado'.

isplay Propertie	5	2
Themes Desktop	Screen Saver Appearance Settings	
Display:		
Corespondence and the	Color au Ru	
Less	More Highest (32 bit)	~
1024 by 7	CO pixelo	
	Iroubleshoot	Adganced
	OK. Cancel	Apply

6. Seleccione o separador 'Monitor'

- Se o botão 'Propriedades' estiver desactivado, significa que o seu monitor está correctamente configurado. Por favor pare a instalação.

- Se o botão 'Propriedades' estiver activado, clique no botão 'Propriedades'.

Siga os passos abaixo.

ug and Play Monite	or and 3D Prophet III Pro	operties 👘 🛜 🛃
GeForce3 General Adapter	Device Selection Monitor Troubleshoot	Color Correction Color Management
Plug and Plu	y Monitor	Properties
Monitor settings		
Screen refresh rate:		
Clearing this check b monitor cannot displa and/or damaged har	this monitor cannot display tox allows you to select display i ay conrectly. This may lead to an dware.	modes that this i unusable display
	OK Car	Apply

7. Clique no separador 'Controlador' e depois clique no botão 'Actualizar controlador...'.

Plug and Play Monitor Properties 🛛 😨 🔀	
General Driver	Plug and Play Monitor Properties 🛛 🛜 🔀
Plug and Play Monitor	General Driver
Device type: Monitors	Plug and Play Monitor
Manufacturer: (Standard monitor types)	Driver Provider: Microsoft
Location: on 3D Prophet III	Driver Date: 6/6/2001
Device status	Driver Version: 5.1.2001.0
This device is working properly.	Digital Signer: Microsoft Windows XP Publisher
If you are having problems with this device, click Troubleshoot to start the troubleshooter.	Driver Details To view details about the driver files.
<u>~</u>	Ugdate Driver To update the driver for this device.
Iroubleshoot	Bell Back Driver If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Device usage:	
Use this device (enable)	granital To uninstall the driver (Advanced).
OK Cancel	OK Cancel

8. Seleccione o botão de opção 'Instalar a partir de uma lista ou de uma localização específica (avançadas)' e depois clique no botão 'Seguinte'.



9. Seleccione o botão de opção 'Não procurar. Eu escolherei o controlador a instalar'. Depois clique no botão

le-	sse choose your search and installation options.
(Search for the best driver in these locations.
	Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
	Search removable media (floppy, CD-ROM)
	Include this location in the search:
	A/\ Bjowse
	Don't search I will choose the driver to install
	Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee the driver you choose will be the best match for your hardware.
	< Back Next > Cance

'Seguinte'.

10. Clique no botão "Colocar disco..." e, depois, clique no botão "Procurar...". Seguidamente, seleccione a unidade adequada F: (Unidade de CD-ROM).



11. Clique no botão "Abrir" e, seguidamente, no botão "OK".

12. Escolha o modelo do monitor e clique no botão "Seguinte".

- Se visualizar a mensagem "não passou o teste Windows® Logo para verificação da sua compatibilidade com o Windows® XP", clique no botão "Continuar mesmo assim".

13. Clique no botão "Terminar" e, depois, escolha o botão "Fechar".

14. Clique no botão "OK" e, depois, novamente no botão "OK" para fechar a caixa de diálogo Propriedades do monitor.

Windows Vista

1. Clique em "Iniciar " e "Painel de controlo". Depois, faça duplo clique em "Aspecto e personalização".



2. Clique em "Personalização" e depois em "Definições de visualização".



3. Clique em "Definições avançadas...".



4. Clique em "Propriedades" no separador "Monitor". Se o botão "Propriedades" estiver desactivado, significa que a configuração do monitor está concluída. O monitor está pronto a ser utilizado.

Se for exibida a mensagem "O Windows necessita...", como indicado na caixa abaixo, clique em "Continuar".



5. Clique em "Actualizar controlador" no separador "Controlador".

enenc PnP Monitor Properties	Generic PnP Monitor Properties
General Dever Details	General Driver Details
Genetic Ph/P Monitor	Genesic PriP Monitor
Device type: Monitors	Driver Provider: Microsoft
Manufacturer: (Standard monitor types)	Driver Date: 6/21/2006
Lecation: on NVIDIA GeForce 6600 LE (Morosoft Corpo	Driver Version 6.0 6000.16306
Device status	Ligital signer. moreaft windows
This device is working properly.	Driver Details To view details about the driver files.
	Update Driver To update the driver software for this device.
	Fine device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver
	Disable Disables the selected device
	Uninitial To uninitial the driver (Advanced).
OK Cancel	OK Carol

6. Marque a caixa "Procurar software do controlador no computador" e clique em "Permitir a escolha a partir de uma lista de controlador de dispositivos no computador".

	10- want total		BR.ha
0	Update Driver Software - Genesic Pull Munitur		
	Browse for driver software on your computer		
	Search for driver software in this location:		
	- W200 -	Browts	
	IF Include subfisiders		
	Let me pick from a list of device drivers on my control for the set of the	nputer vice, and all driver	
		Next	Cancel
		General Co	COLUMN ST

7. Clique no botão 'Disco...', depois clique no botão 'Procurar...' e seleccione o controlador apropriado F:\Driver (Unidade de CD-ROM).

- 8. Seleccione o modelo do seu monitor e clique no botão 'Seguinte'.
- 9. Clique em "Fechar" → "Fechar" → "OK" → "OK" nos ecrãs seguintes exibidos em sequância.

Windows 7

1.Iniciar o Windows® 7

2. Clique no botão 'Iniciar' e depois clique em 'Painel de Controlo'.



3. Clique no ícone 'Visualização'.

Adjust your compute's settings Verv by: Small Loos + Adjust your compute's settings Adjust your compute's your compute's settings Adjust your compute's your your your your your your your your	Adjust your computer's settings View by: Small come * Adjust your computer's settings Codential Manager Codential Codenti	
Action Center	Action Center Color Management Codestatul Manager Data and Time Default Programs If Oxford Codestatul Manager Data and Time Default Programs If Data Codestatul Manager Data and Time Default Programs If Data Codestatul Manager Data and Time Default Programs If Data Codestatul Manager Data and Time Default Programs If Data Codestatul Manager Data and Time Default Programs If Data Codestatul Manager Default Programs Default Programs	
Color Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management Decktorp Godystes ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management Decktorp Godystes ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management ColorAstruct Management </th <th>Color Management Consensiti Management Data and Time Details/Programs Desistop Gudgets Device Management Display Data of Christics A Fortis Display Data of Christics Fortis Stated Desistop Gudgets A Fortis Control Stated Denoting Stated Fortis Stated Stated Control and Other Sensors A Indexing Options Notification Area loops Desistop Gudgets Management Notification Area loops Decision and Other Sensors Management Notification Area loops</th> <th></th>	Color Management Consensiti Management Data and Time Details/Programs Desistop Gudgets Device Management Display Data of Christics A Fortis Display Data of Christics Fortis Stated Desistop Gudgets A Fortis Control Stated Denoting Stated Fortis Stated Stated Control and Other Sensors A Indexing Options Notification Area loops Desistop Gudgets Management Notification Area loops Decision and Other Sensors Management Notification Area loops	
Bestop Codgets Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Bestop Access Code Valors Concert Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Bestop Access Code Valors Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Bestop Concert Code Valors Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Bestop Concert Code Valors Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Mericand Statistican Access Restrict National Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Mericander and Delatistica Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Mericander and Delatistic Diversion Ministry Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Mericander and Delatistic Diversion Ministry Concert Manager Concert Manager Concert Manager Concert Manager Mericander and Delatistic Diverid Manager Concert Manager Con	Bestero Googets Divisor Manager All Divisor Divisor Bestero Access Center IF divisor Centors If divisor Centors If divisor Centors If divisor Centors Bestero Access Center If divisor Centors Bestero Access Center If divisor Centors If thermost and Steman Centors If Notification Area Scons Bestero Access Center If Manager If Notific Centors If Notific Centors If Notific Centors Bestero Access Center If Notific Centors If Notific Centors If Notific Centors If Notific Centors	
Bite of Kases Center IF Inder Options A Font If entry Sared MoneGroup I/entry Indexing Options If here to Cytons If well control and Options If well control and Options VEX.Datability Index If here to Xand Saring Center If well control and Saring Center If well control and Saring Center VEX.Datability Index If here control and Saring Center If well control and Saring Center If well control and Saring Center VEX.Datability Index If here control and Saring Center If here control and Saring Center If here control and Saring Center Index If here control and Saring Center If here control and Saring Center If here control and Saring Center International control If here control and Control If here control and Control If here control and Control International control If here control If here control If here control and Control If here control and Control If here control If here control If here control If here control and Control If here control If here control If here control If here control and Control and Control If here control If here control If here control If here control and Control and Control and Control If here control and Control and Control and Control and Control and Control If here control and Control and Control and Control and	Bit end f Access Center IF forder Options Formations Getting Started Bit end formation Bit bit end options If internet Options	
	Exercisings dip Indexing Options € Internet Options ← Keyband Contion and Other Sensors Contion and Other Sensors Mouse Kinkook and Sharing Center Moutile Moutile Moutile Annual Moutile M	
I Concione and Other Sensors	🚳 Location and Other Sensors 🕜 Mouse 😫 Network and Sharing Center 🔛 Notification Area Icons 🖻 WIDIA Control Panel 🛛 🔞 WIDIA Physix 🎄 Parental Controls 🖉 Pen and Touch	
MODEL Accore Date MODEL Physic Alls Parental Controls / Pen and Touch Reformance Information and Touls Fersonalization All Phone and Modem Tours Options Reformance Information and Touls Presonalization All Phone and Modem Tours Options Reformance Information and Touls Second Longuage All Phone and Modem Presonalization Is (Propertiand Finance) President Hold Hold Manager All Phone Phone and Modem Propertiand Finance Is (Propertiand Finance) Optional Longuage All Phone P	🞽 NVIDIA Control Panel 🚳 NVIDIA Physik 🎄 Parental Controls 🖌 Pen and Touch	
Performance Information and Tools Personalization P		
Erograms and Features ■ Reaterie HD Audio Manager ▲ Recovery Pergina and Language Remotebog and Deating Connections @ Sound	🛛 Performance Information and Tools 🖉 Personalization 🚳 Phone and Modern 🍞 Power Options	
SemoteApp and Desktop Connections Sound S	😨 Programs and Features 🛛 🗃 Realtek HD Audio Manager 🙀 Recovery 🧬 Region and Language	
System Tablet PC Settings Lakbar and Start Menu	🔩 RemoteApp and Desktop Connections 🛛 💿 Sound 🕹 Speech Recognition 🛛 🛞 Sync Center	
	🗣 System 🧃 Tablet PC Settings 📃 Taskbar and Start Menu 💽 Troubleshooting	
& User Accounts 👫 Windows Anytime Upgrade 🔃 Windows CardSpace 🙀 Windows Defender	& User Accounts 😽 Windows Anytime Upgrade 🔃 Windows CardSpace 🙀 Windows Defender	
🔮 Windows Firewall 🛛 👌 Windows Update	🖁 Windows Firewall 🛛 📓 Windows Update	

4. Clique no botão "Alterar definições de visualização".



5. Clique no botão "Definições Avançadas".

Control Panel + All Control Panel Items +	Display	
Ch	Inge the appearance of your display	
Die Res Offer Mada	tay: 1. Notica Default Flat Panel	
	OK Cancel Apply	

6. Clique no separador "Monitor" e depois clique no botão "Propriedades".

Monito	r Type Generic PnP Monitor
Monito Scree	r Settings n refresh rate:
60 H	ertz 👻
Clear canno dama	Se modes that this monitor cannot display ng this check box allows you to select display modes that this monitor t display correctly. This may lead to an unusable display and/or ged hardware.
Color	S Color (32 bit)
1100	

7.Clique no separador "Controlador".

General Driver Details			
Generic PnP Mor		ic PnP Mo	nitor
	Driver	Provider	Microsoft
	Driver	Date:	6/21/2006
Driver Version:		Version:	6.1.7600.16385
	Digital	Signer:	Microsoft Windows
Dri	ver Deta	ils	To view details about the driver files.
Update Driver Roll Back Driver Disable		ər	To update the driver software for this device.
		iver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
			Disables the selected device.
(<u>Jninstall</u>		To uninstall the driver (Advanced).

8. Abra a janela "Actualizar Software de Controlador de Monitor PnP" ao clicar em "Actualizar Controlador..." e depois clique no botão "Procurar no computador por software de controlador".



9. Seleccione "Deixar-me escolher da lista de controladores no meu computador".



10. Clique no botão "Disco". Clique em "Procurar" e navegue para o seguinte directório.

X:\Driver\module name (em que X é a letra da unidade correspondente à unidade de CD-ROM).



11. Seleccione o ficheiro "xxx.inf" e clique no botão "Abrir". Clique no botão "OK".

12. Seleccione o modelo do seu monitor e clique no botão "Seguinte". Os ficheiros serão copiados do CD para o disco rígido.

13. Feche todas as janelas abertas e retire o CD.

14. Reinicie o sistema. O sistema seleccionará automaticamente a taxa de actualização máxima e os Perfis de Cor Correspondentes.

i-Menu



Bem-vindo ao software "i-Menu" da AOC. O i-Menu facilita o ajuste das definições de visualização do seu monitor através dos menus mostrados no ecrã em vez dos botões existentes no monitor. Clique aqui para configurar o software. Para concluir a instalação, siga as instruções do guia de instalação.

i-Menu	Lumi	nance	8
		×	
Contrast	50	🔆 Brightness	<u> </u>
γ Gamma	🖣 Gamma 1 🖡	💝 Eco Mode	∢ 🗹 ▶
📑 DCR			
			۲
Q	Λ	DC	

Resolução de problemas

Problema e pergunta	Soluções possíveis
LEDPOWER não está aceso (ON)	Verifique se o botão liga/desliga está na posição LIGADO (ON) e se o cabo de alimentação está conectado em uma tomada aterrada e ao monitor.
Não aparece qualquer imagem no ecrã	 O cabo de alimentação está correctamente ligado? Verifique se o cabo está ligado correctamente e se existe fornecimento de energia. O cabo está correctamente ligado? (Ligado com o cabo D-sub) Verifique a ligação do cabo DB-15. (Ligado com o cabo DVI) Verifique a ligação do cabo DVI. * A entrada DVI não está disponível em todos os modelos. Se a alimentação estiver ligada, reinicie o computador para ver se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) pode ser visto. Se o ecrã inicial aparecer (ecrã de início de segurança para o Windows ME/XP/2000) e depois altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção Definição da resolução óptima) Se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) não aparecer, contacte o centro de assistência ou o vendedor. Consegue ver "Entrada não suportada" no ecrã? Verá esta mensagem quando o sinal da placa de vídeo exceder a resolução e a frequência máximas que o monitor suporta correctamente. Ajuste a resolução e a frequência máximas que o monitor suporta correctamente. Verifique se os drivers AOC do monitor estão instalados (os drivers AOC estão disponíveis em: Aqui).
A imagemestáirregulare aparecem fantasmas	Ajuste os controles de Contraste e de Brilho. Prima para ajustar automaticamente. Verifique se se você está usando um cabo de extensão ou um comutador. Recomendamos-lhe que ligue o monitor directamente ao conector de saída da placa de vídeo existente na parte de trás .

	Mova os dispositivos elétricos que podem causar interferência elétrica o mais		
A imagem salta, cintila ou	longe possível do monitor.		
apresenta padrões ondulados	Lise a major taxa de atualização possível para o seu monitor para a resolução		
	oscolbido		
	O botao liga/desliga do computador deve estar na posição ON (LIGADO)		
	A placa de vídeo do computador deve estar devidamente introduzida na		
	respectiva ranhura.		
O monitorestátravadoem	Verifique se se o cabo de vídeo do monitor está corretamente conectado ao		
"modo ativo-desligado"	computador.		
	Inspeccione o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino		
	está dobrado.		
	Verifique se o seu computador está operacional pressionando a tecla CAPS		
	LOCK no teclado, enquanto observa o LED CAPS LOCK. O LED deve		
	acender ou apagar após o pressionamento da tecla CAPS LOCK.		
Falta de uma das cores	Inspeccione o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino		
nrimárias (VERMELHO	está danificado		
	Verifique se se o cabo de vídeo do monitor está corretamente conectado ao		
A imagem da tela nao esta	Ajuste a Posição H e a Posição V ou pressione a tecla de atalho (AUTO).		
centralizada ou dimensionada			
apropriadamente			
A imagem tem defeitos de	Ajuste a cor RGB ou seleccione a temperatura da cor desejada.		
cores (o branco não parece			
branco)			
Dist ú rbios horizontais ou	Utilize o modo de encerramento do Windows 95/98/2000/ME/XP, ajuste a		
verticais na tela	frequência e a focagem.		
	Prima para ajustar automaticamente.		

Especificações

Especificações gerais

	Número do modelo	e2236Vwa		
	Sistema de operação	LCD TFT a cores		
	Tamanho de imagem visível	54.7cm na diagonal		
Painel de LCD	Inclinação de pixels	0.248mm(H) x 0.248n	nm(V)	
	Vídeo	Interface analógica & Interface digital		
	Sinc. separada	H/V TTL		
	Cores exibidas	16.7M de cores		
	Dot Clock	148.5 MHz		
	Faixa de varredura horizontal	30 kHz - 80 kHz		
	Tamanho de varredura horizontal (máximo)	476.64mm		
	Faixa de varredura vertical	55 Hz - 75 Hz		
	Tamanho de varredura vertical (máximo)	268.11mm		
	Resolução predefinida ótima	1920 x 1080 (60 Hz)		
Posolução	Resolução predefinida máxima	1920 x 1080 (60 Hz)		
Resolução	Plug & Play	VESA DDC2B/CI		
	Conector de entrada	D-Sub de 15 pinos &[DVI-D	
	Sinal de entrada de vídeo	Analógico: 0,7Vpp (pa	adrão), 75 OHMs, TMDS	
	Fonte de alimentação	100-240V~, 50/60Hz		
	Consumo de energia	Padrão < 42 W		
		Em suspensão < 1 W		
	Porta USB de Downstream (Tipo A)	Para dispositivo USB	, alimentação < 100mA	
	Tempo Desligar	0~24horas	Seleccionar a temposrização para desligar o monitor.	
	Altifalantes	2W x 2		
	Tipo de conector	15-pinos Mini D-Sub &DVI-D		
	Tipo de cabo de sinal	Destacável		
		Altura (com a base)	396.6mm	
		Largura	531.3mm	
CaracteristicasFisicas		Profundidade	206mm	
	Dimensões & Peso	Peso (apenas o monitor)	4.35kg	
		Peso (com embalagem)	5.8 kg	
	Temperatura	Em operação	0° a 40°	
		Fora de operação	-20°a 60°	
Dados ambientais	Umidade	Em operação	10% a 85% (no condensado)	
		Fora de operação	5% a 80% (no condensado)	
	Altitude	Em operação	0~ 3000 m	

Fora de operação 0~ 5000m

Modos de exibição predefinidos

		Freqüência	Freqüência
SUPORTE	RESOLUÇAO	Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)
VGA	640×480 @60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480 @67Hz	35.000	66.667
VGA	640×480 @72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480 @75Hz	37.500	75.000
Dos-mode	720×400 @70Hz	31.469	70.087
SVGA	s800×600 @56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600 @60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600 @72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600 @75Hz	46.875	75.000
SVGA	832×624 @75Hz	49.725	74.550
XGA	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
XGA	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
XGA	1024×768 @75Hz	60.241	74.927
***	1280×960 @60Hz	60.000	60.000
SXGA	1280×1024 @60Hz	63.981	60.02
SXGA	1280×1024 @75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440×900 @60Hz	55.935	59.887
WSXGA	1680X1050 @60Hz	65.290	59.954
HD	1920×1080@60Hz	67.500	60.000

Atribuições de Pin

1_					
6	-			<u> </u>	n
11			•	- 1	5
			•		9

Número do pino	Lado com 15 pinos do cabo de sinal			
1	Vídeo - Vermelho			
2	Vídeo -Verde			
3	Vídeo -Azul			
4	N.C.			
5	Cabo de detecção			
6	Terra de sinal - Vermelho			
7	Terra de sinal -Verde			
8	Terra de sinal -Azul			
9	+5V			
10	Terra			
11	N.C.			
12	Dados seriais - DDC			
13	Sincronismo horizontal			
14	Sincronismo vertical			
15	Clock serial - DDC			



No do pino	Nome do sinal	No do pino	Nome do sinal	No do pino	Nome do sinal
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 Shield	11	TMDS Data 1/3 Shield	19	TMDS Data 0/5 Shield
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	DDC Clock	14	Alimentação +5 V	22	TMDS Clock Shield
7	DDC Data	15	Terra (para + 5 V)	23	TMDS Clock +
8	N.C.	16	Detecção de ligação a	24	TMDS Clock -
			quente (Hot plug)		

Plug and Play

Recurso Plug & Play DDC2B

Esta monitor está equipado com capacidades VESA DDC2B de acordo com o PADRÃO VESA DDC. Ele permite que o monitor informe sua identidade ao sistema host e dependendo do nível de DDC usado, comunicar informações adicionais sobre suas capacidades de exibição.

O DDC2B é um canal de dados bidirecional baseado no protocolo I2C. O host pode solicitar informações EDID no canal DDC2B.

Normas

Aviso FCC

Declaração de Interferência de Radio eqüência Classe B do FCC ALERTA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS PELA FCC)

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e definido como em conformidade com os limites prescritos um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram projetados para proporcionar proteção razoável contra interferências danosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências danosas em comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências danosas à recepção de aparelhos de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado ligando-se ou desligando-se o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou mudar o local da antena receptora.

Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

Conectar o equipamento em uma tomada de força em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consultar o distribuidor ou um técnico especializado em rádio ou TV.

AVISO :

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário em operar o equipamento.

Cabos de interface blindados e cabos de força CA, se houver, devem ser utilizados de modo a estar em conformidade com os limites de emissões.

O fabricante não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou de TV causada por modificações não-autorizadas neste equipamento. É deresponsabilidade exclusiva do usuário corrigir essas interferências.É da responsabilidade do utilizador corrigir tais interferências.

Declaração WEEE

Eliminação de resíduos de equipamentos por utilizadores domésticos na União Europeia.



Este símbolo colocado no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os resíduos do seu equipamento entregando-o num local de recolha designado para reciclagem de resíduos provenientes de equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha e reciclagem em separado dos resíduos dos seus equipamentos aquando da respectiva eliminação ajudam a preservar os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações acerca dos locais onde pode entregar os resíduos dos seus equipamentos para reciclagem, contacte as entidades locais, a empresa de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto .

EPA Energy Star



ENERGY STAR® é uma marca registrada nos EUA. Como parceira da ENERGY STAR®, a AOC International (Europe) GmbH determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR® para eficiência energética.

Assistência

GARANTIA LIMITADA DE TRÊS ANOS*

Monitores a cores vendidos na Europa

A AOC International (Europe) GmbH garante que este produto está livre de defeitos de materiais e de mão-de- obra por um período de três (3) anos após a data original de compra pelo consumidor. Durante esse período, a AOC International (Europe) GmbH, a seu critério, poderá reparar o produto com defeito com peças novas ou recondicionadas, ou substituir o produto por um produto novo ou recondicionado, exceto conforme descrito* abaixo. Os produtos com defeito que forem substituídos se tornarão propriedade da AOC International (Europe) GmbH.

Se o produto aparentar estar defeituoso, favor entrar em contato com seu distribuidor local ou verificar o cartão de garantia quando o mesmo estiver anexado ao produto.

Favor entregar o produto com frete pré-pago, com a prova de compra datada, ao Centro de Assistência Técnica Autorizada da AOC. Se não for possível entregar o produto pessoalmente:

- Embale-o em sua embalagem original de remessa (ou equivalente)
- Coloque o número RMA na etiqueta de endereçamento
- Coloque o número RMA na embalagem de remessa
- Contrate um seguro (ou assuma os riscos de perda/danos durante a remessa)
- Pague todas as despesas de remessa

A AOC International (Europe) GmbH não se responsabiliza por danos ou perdas durante o transporte para a AOC, nem por produtos que tenham sido embalados inadequadamente.

A AOC International (Europe) GmbH pagará o frete de retorno em um dos países definidos nesta declaração de garantia. A AOC International (Europe) GmbH não será responsável por quaisquer custos associados com o transporte do produto através de fronteiras internacionais. Isso inclui a fronteira internacional na União Européia.

- * Esta garantia limitada não cobre perdas ou danos que ocorram como resultado de
- Remessa ou instalação ou manutenção inadequadas
- Mau uso
- Negligência
- Qualquer causa diferente de aplicações comerciais ou industriais comuns
- Ajustes por pessoas não-autorizadas

• Reparos, modificações, ou instalação de opcionais ou de peças por qualquer pessoa ou empresa que não seja um Centro de Assistência Técnica Autorizada da AOC

Ambiente não-apropriado

• Aquecimento ou resfriamento excessivo ou falhas de alimentação de energia elétrica, picos de tensão ou outras irregularidades

Esta garantia limitada não cobre nenhum firmware ou hardware do produto que tenham sido alterado ou modificado pelo usuário ou terceiros; o usuário é inteiramente responsável pelas eventuais modificações ou alterações.

TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUTO (INCLUINDO AS GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO PARA VENDA E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO) SÃO LIMITADAS EM DURAÇÃO A UM PERÍODO DE TRÊS (3) ANOS PARA PEÇAS E MÃO- DE- OBRA A PARTIR DA DATA DE COMPRA ORIGINAL PELO CONSUMIDOR. NENHUMA GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) SE APLICA APÓS ESSE PERÍODO.

A AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH E AS OBRIGAÇÕES E RECURSOS AQUI CITADOS SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE CONFORME AQUI DECLARADAS. A RESPONSABILIDADE DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH, QUER BASEADA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTRA TEORIA, NÃO EXCEDERÁ O PREÇO PAGO PELA UNIDADE INDIVIDUAL CUJO DEFEITO SEJA A BASE DA RECLAMAÇÃO. EM NENHUM CASO A AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH SERÁ RESPONSÁVEL POR LUCROS CESSANTES, PERDAS DE USO, DE INSTALAÇÕES OU DE EQUIPAMENTOS, OU POR OUTRAS PERDAS INDIRETAS, INCIDENTAIS OU DE CONSEQÜÊNCIA. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU DE CONSEQÜÊNCIA, PORTANTO AS LIMITAÇÕES ACIMA CITADAS PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. APESAR DO FATO DESTA GARANTIA LIMITADA CONCEDER ALGUNS DIREITOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS, PODEM HAVER OUTROS DIREITOS QUE PODERÃO VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS. ESTA GARANTIA LIMITADA SOMENTE É VÁLIDA PARA PRODUTOS ADQUIRIDOS NOS PAÍSES-MEMBROS DA UNIÃO EUROPÉIA.

As informações dispostas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para mais informações, queira visitar: http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php