# **Mlink CAM**

## Manual do Usuário





## Sumário

1.Informações importantes	1
1.1 Notas importantes de segurança	1
2. Introdução	2
2.1 Conteúdo da embalagem	2
2.2 Definição das luzes indicadores de LEDs	3
3. Instalação do Hardware	5
3.1 Múltiplas Aplicações em ambientes	6
4. Instalação do APP PlugCAM	7
4.1 Visão geral da interface	7
4.2 Adicionando uma câmera	7
4.2.1 Escaneando o QR Code	8
4.2.2 Procura local	9
4.2.3 Adicionar manualmente	9
4.2.4 Ativando sua câmera	10
4.3 Ver imagens	10
4.3.1 Tirando um instantâneo	.11
4.3.2 Recarregar a câmera	.11
4.4 Câmeras	12
4.4.1 Apagando uma câmera	12
4.4.2 Configurando uma câmera	13
4.4.3 Hora e data	14
4.5 Álbuns	15
4.5.1 Ver álbuns	15
4.5.2 Apagar álbuns	15
4.5.3 Ver e apagar, figuras de e-mail	16
4.6 Configurando o APP	17
4.6.1 Passcode lock	17
4.6.2 Tela de fundo	18
4.7 Sobre	18
5. Introdução ao Software para PC	19
5.1 Instalação do software PC	19
5.2 Introdução as funções	21
5.3 Procurando uma câmea na rede local	22
5.4 Adicionando uma câmera manualmente	23
5.5 Editando informações básicas, Alarme, e funções de gravação	24
5.5.1 Informações básicas	24
5.5.2 Configurando o alarme	24
5.5.3 Alerta integral	25
5.5.4 Programar gravação	26
1	

28
29
29
30
30
31
33

## **1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

#### 1.1 Notas importantes de segurança

O **MlinkCAM** destina-se a conexão com a linha de alimentação AC. Para instruções de instalação, consulte a seção Instalação. As seguintes precauções devem ser tomadas ao usar este produto.

- Por favor, leia todas as instruções antes de instalar e utilizar este produto.
- Por favor, mantenha todas as instruções para consulta posterior.
- Por favor, siga todos os avisos e instruções assinalados no produto.
- Por razões de segurança, quando o dispositivo estiver sendo ligado, este produto não deve ser instalado em qualquer tomada elétrica que faz com que a superfície com buracos de ventilação no produto fique para baixo (de frente para o chão).
- Desligue o dispositivo Powerline da tomada antes de limpar. Use um pano seco para limpeza. Não use detergentes ou aerossóis líquidos.
- Não utilize este produto perto de água.
- Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre um radiador ou registro de calor.
- Este produto conta com instalação elétrica para curto-circuito (sobrecarga) de proteção.
- Não permita que nada se apoie no plugue de interconexão do produto. **NÃO** coloque este produto onde as pessoas podem andar sobre os fios.
- Como este produto envia dados através da rede elétrica, é recomendável que você conecte diretamente em uma tomada elétrica. Não conecte o dispositivo a um filtro de linha ou energia com proteção contra surtos. O produto tem seu próprio filtro de energia para proteção contra surtos de tensão.
- Somente um técnico qualificado deve reparar este produto. A abertura ou remoção das tampas pode resultar em exposição a pontos de tensão perigosa ou outros riscos.
- Desligue o produto da tomada da parede e consulte o produto de pessoal qualificado para as seguintes condições:

Quando os cabos de interconexão forem danificados ou desgastados.

Um líquido foi derramado no produto.

Se o produto for exposto à chuva ou água.

Se o produto não funcionar normalmente quando as instruções de utilização forem seguidas.

Se o produto apresentar alterações de funcionamento.

## 2. INTRODUÇÃO

A solução de monitoramento de casa **MlinkCAM** é o primeiro de seu tipo usando as comunicações através da rede eléctrica AC compatível com a tecnologia HomePlug (PLC). A tecnologia avançada Plug and Play configura automaticamente e liga a câmera **MlinkCAM** ao **plugCAM App**. Após a configuração inicial, você pode começar a ver a área selecionada para o monitoramento direto do seu smartphone, a qualquer hora, em qualquer lugar usando conexões 3G, 4G, LTE ou Wi-Fi do smartphone.

#### 2.1 Conteúdo da embalagem



#### 2.2 Definições do indicador de luz - LEDs

Antes de começar, por favor, tome alguns minutos para se familiarizar com MlinkCAM.



Item	Descrição
Globo ocular	Pode rodar 135 graus na horizontal para a direita e para a esquerda
Globo	Pode girar 0-75 graus, apontando a lente de horizontal para quase vertical
Lente	Lente com revestimento reflexão IR
IR Luz de LED	Para visão noturna
Power LED	<ul> <li><u>ON</u>: Ligado e pronto</li> <li><u>Piscando:</u> <ol> <li><u>1</u> Durante o "procedimento de emparelhamento" (criando uma rede PLC criptografada). O dispositivo está criando ou sendo juntado à mesma rede criptografada e vai durar dois minutos até que ele for bem-sucedida ou cancelado.</li> </ol> </li> <li><u>OFF</u>: Desligado.</li> </ul>
PLC Act/Link LED	<ul> <li><u>OFF:</u> Nenhum dispositivo PLC foi detectado nem conectado.</li> <li><u>ON</u>: Dispositivo PLC detectado.</li> <li><u>Piscando</u>:</li> <li>1 <i>Rápido</i>: taxa de transferência de dados PLC UDP é maior do que 60Mbps.</li> <li>2. <i>Normal</i>: taxa de transferência de dados PLC UDP é entre 10Mbps para 60Mbps.</li> <li>3. <i>Lenta</i>: PLC UDP taxa de transferência de dados é mais lento que 10 Mbps.</li> </ul>
Grupo de botões	Pressione 1 por 3 segundos para entrar no "procedimento de emparelhamento" (criando uma rede PLC criptografada). Embora seja em "O emparelhamento Procedure", pressione e segure por 2 a 3 segundos para parar o processo. Pressione e segure por 10 segundos para remover uma rede criptografada atual e gerar uma nova.
Botão Reset	Pressione e segure por mais de 1 segundo para restaurar no padrão de fábrica
Figure-8 AC Tomada de ligar	Cabo de alimentação CA





Enquanto a câmera está sendo acessada (por favor, veja o capítulo "Introdução" para aprender a conectar a sua câmera), você pode verificar se o IR LED da câmera estão funcionando corretamente, cobrindo o sensor de luz acima de lentes e ver se as lâmpadas IR LED estão vermelhas.

#### 3.1 Múltiplas aplicações em ambientes

Um adaptador PLC pode trabalhar com até 7 câmeras. Você pode colocar câmeras adicionais em qualquer lugar da casa. Basta ligar uma câmera adicional na tomada da parede, em seguida, o adaptador PLC irá automaticamente detectar e se conectar a câmera nova. Se o adaptador PLC existente estabeleceu uma rede privada de criptografia, você pode pressionar o botão "Grupo" no adaptador PLC e a nova câmera, em seguida, irá juntar-se à sua rede de criptografia.



## 4. INSTALAÇÃO DO APP PLUGCAM

"PlugCAM" App grátis Você pode baixar o "**plugCAM**" App na Loja da Apple ou Google Play (grátis)





#### 4.1 Visão geral da interface

#### **Tela Principal**

Delete selected items My Cameras Add new camera Camera list Camera list Tool bar

Mostrar lista de câmeras, apagar ou adicionar nova câmera.



3O

Mostrar lista de álbuns, ver e apagar as imagens da câmera



configurações individuais.



Mostrar App e informações plugCAM

#### 4.2 Adicionando uma Câmera

 Para adicionar uma câmera em seu smartphone, há três opções para adicionar câmera ", QR Code Scan", "Local Search" e "Manual"



P.S. Cada adaptador MlinkCAM PLC pode suportar até sete MlinkCAMs.

#### Escaneando QR Code

QR digitalização está disponível apenas para a primeira configuração. Depois que você ativar câmera com novo passaword, código QR será inválido. Se você quiser adicionar câmera digitalizando o código QR na parte inferior da câmara, certifique-se de que sua câmera foi redefinida para a configuração de fábrica.

#### busca local

A busca local está disponível apenas quando o seu dispositivo móvel e câmera plugCAM estão sob a mesma rede

#### Manual

Você pode adicionar uma câmera a qualquer hora em seu dispositivo móvel, desde que você temha ID da câmera e senha

#### 4.2.1 Escaneando código QR CODE



1. Toque para começar o escaneamento.

- 2. Digitalize o código QR que está localizado na parte inferior do MlinkCAM.
- 3. "Salvar" para lista de câmeras



Camera	a Name	
Name	Your Camera	
Camera	a ID <del>*</del>	
000591	E086235D26B	G
Camera	a Password *	
		ø
You can	find camera password lo the bottom of camera.	cated on
	Save	

#### 4.2.2 Procura local

1. Verifique se a câmera e o dispositivo móvel estão sob a mesma rede, em seguida, toque

em para procurar a nova câmera. Uma vez que a nova câmera é encontrada, você pode selecionar a câmera que você deseja adicionar.

- 2. Entre com novo password (senha)
- 3. "Save" para a lista de câmera

6.0	My Camera	s 🕂	Back	Add Can	nera	
	0005950839	DOADD	Camera	Name		
2Y	onososnationho	400	Name Y	our Camera	8	
			Camera	ID*		
			00059E	086235D26E	3	0
			Camera	Password *	5	
						0
			You can t	ind camera particle bottom of	ssword loca camera.	ted on
<u>.</u>	E °0	() ()	-20	Q	°o	٢

#### 4.2.3 Adicionar manualmente



- 2. Escreva o nome da Camera ID e Password
- 3. "**Save**" para a lista de câmera

Camera	Name	
Name Y	our Gamera	
Camera	D*	
Camera	ID	
Camera	Password*	
Camera	Password	
You can fi	nd camera pass the bottom of c Save	word located on amera.

#### 4.2.4 Ativando a sua câmera

Passo 1: Conecte a sua câmera com a senha padrão..

**Passo 2:** Você terá de criar uma nova senha e pressione o botão aplicar na tela antes de acessar a câmera.

PS: Para fins de segurança, você será solicitado a criar uma nova senha quando você se conecta a câmera com a senha padrão.



#### 4.3 Ver as imagens

1. Selecione sua câmera da lista



2. Se ID e Senha estão todos corretos, **PlugCAM App** começa a carregar a imagem da câmera





3. Se a câmera estiver desligada, por favor, verifique se você instalou a câmera corretamente



#### 4.3.1 Tirando um instantâneo

1. Ao acessar a câmera, você pode tocar no ícone para tirar uma foto rápida.

2. As imagens serão gravadas no álbum.

#### 4.3.2 Recarregar a câmera

Toque

para recarregar a imagem da câmara

#### 4.4 Câmeras

#### 4.4.1 Apagando uma câmera

1. Toque para mostrar a lista de câmera, Toque

Edit

para apagar uma câmera.





#### 4.4.2 Configurando a Câmera



- Date Appro 00059E081470C71B **Camera Settings Change Camera Name** > **Change Password** ъ **View Mode** Indoor **Video Resolution** High **Video Quality** Better 60Hz **Video Frequency** 助 °o. -0
- Back
   Home
   Approx

   Night Vision Enhancer
   On

   Arrange Image
   Normal

   Time & Date
   Off

   Reboot Camera

   You can remotely restart your camera by pressing "Reboot Camera" icon.

- 1. Selecione a camera.
- 2. Toque para entrar nas configurações da câmera
- Depois de fazer as mudanças, por favor, toque em para salvar suas configurações.



View Mode	Indoor Outdoor
Video Resolution	High (640x480) Medium (320x240)
	Low (160 x120)
Video Quality	Best Better Fine
	- Follow
Video Frequency	50Hz 60Hz

Arrangelmage	Normal
	Flip vertical
	Flip Horizontal
	Rotate Left
	<b>Rotate Right</b>

#### 4.4.3 Data e Hora

A configuração padrão é "Off", toque em "On" para ligar tempo e informação atualizada
 Toque em "Concluído" para confirmar, em seguida, hora e data vão aparecer na tela de visualização





#### 4.5 Álbuns

#### 4.5.1 Ver Álbuns

Toque Albums para iniciar



#### 4.5.2 Apagando Álbuns

1. "**Edit**" > "**Delete**" > "**Done**" para confirmar



#### 4.5.3 Ver e Apagar Figuras de E-mail

- 1. Selecione o álbum
- 2. Toque na imagem que você quer para ver maior



3. Toque em 📴 para apagar, **E-mail**, e salvar a imagem

Se não quiser fazer qualquer alteração, basta clicar em "Cancelar" para voltar



#### 4.6 Configurações do APP

## Toque

para iniciar

#### 4.6.1 Bloqueio de senha



A configuração padrão é "Off".

Ligar "*Bloqueio por Código*" pode ajudar a evitar que outros se conectem ao seu **MlinkCAM** sem a sua permissão.

Você deve digitar a senha correta toda vez que iniciar o programa **plugCAM** depois de ligar esta função.

#### Ligando a senha





 Toque em Passcode Lock
 Digite o passcode e confirme novamente

#### Desligando a senha



- 1. Toque no bloqueio por código
- 2. Digite a senha novamente para desligar o bloqueio por código

#### 4.6.2 Fundo de Tela



- 1. 1 Toque na figura do Background (fundo)
- 2. 2 O padrão é cinza. Escolha uma cor para o fundo

#### 4.7 Sobre

Toque About

para iniciar

#### Mostra a versão do Software e Informações sobre o produto



## 5. INTRODUÇÃO AO SOFTWARE PARA PC

#### 5.1 Instalando software PC

Insira o CD do software para o seu dispositivo de CD-R ou faça o download a partir do site oficial para iniciar a instalação.

- 1 Dê um duplo clique para iniciar a instalação
- 2 Set-up será iniciado automaticamente
- 3 Clique em "Next>" para inserir informações do PC

HALLSTOP IN PRESSIN	
Ś	Preparing to Install plugCAM Setup is preparing the InstallSheld Witserd, which will quade you through the program setup process. Please wat. Decompressing: plugCAM.msi
	Cancel
🖥 pingGAM – InstallShie	ld Winard
Customer Information Please enter your inform	ation:
Customer Information Please enter your inform User Name:	ation:



44
6
-

4. Escolha set-up tipo e clique em "Next>" para entrar procedimento de instalação



6. Você pode ver o programa plugCAM e o ícone após a instalação com sucesso



#### Atalho na área de trabalho



#### 5.2 Introdução as funções

#### Função principal



4 canais

#### Configurando a câmera



Apagar câmera selecionada



Video Adjustment	
View Mode: C Outdoor	E Indoer
E Pägnt Via	ion Enhancar
Video Resolution:	
Video Quality:	
E File Vertical	Flip Horizontal
Frequency.	- Apply
Others:	
Show Time ( Show Camera IP	39how Camera
Location	
Followick aft	the half
C. C	upcan
O Bottom Flight	Up Cup Right
C Bottom Fligh	O Up Right
Change Password Old Password	C Up Right
C Bottom Right	C Up Right
Change Password Old Password	C Up Right
Change Password Old Password	C Up Right
Change Password Old Password New Password Confirm New Password	C Up Right
Change Password Old Password New Password Confirm New Password	Up Right

#### Exibição de Canal



#### 5.3 Procurar uma câmera na rede local

- 1. Selecione um canal vazio
- 2. Click 💼 para adicionar um novo dispositivo MlinkCAM

Ca	amera Setti	ing:		
1				-71
2				
3				
4				
5				
6				

3. Clique em pesquisar para encontrar **MlinkCAM** na mesma rede, aguarde **plugCAM ID** mostra-se, em seguida, digite sua senha, clique em "Salvar".

	1		the second second	
De	rice ID*(N):		*	Search
Basic Info	Alarm setting	g Scheduk	recording	
Dev	ice password	r(B)		
	Channel name	100		

- 4. Clique no canal selecionado para ligar a câmera
- 5. A imagem MlinkCAM será mostrada no canal de exibição

#### 5.4 Adicionar canal manualmente

- 1. Selecione um canal vazio
- 2. Toque para adicionar um novo dispositivo MlinkCAM

3. Digite ID e senha, clique em "Salvar".

Camera Setting:	Add device info	
/ + - 🛤 🛤	Device D*(M): Search	
1	Basic Info Alarm setting Schedule recording	
2	Device password*(P):	
3	Channel name( <u>C</u> ):	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16	Save Cancel	-

- 4. Clique no canal selecionado para ligar a câmera.
- 5. Imagem MlinkCAM será exibido no canal de exibição



#### 5.5 Editar Câmera, Informações Básicas, Alarme e Função de gravação

Toque para a criação de informações básicas, gravação de detecção de movimento e alerta de e-mail, etc

#### 5.5.1 Informações básicas

Alterar senha e nome de MlinkCAM selecionado



#### 5.5.2 Configurando Alarme

Ativar alarme: escolha - OFull time Alert:	OU - Schedule Alert:
Edit Camera Info 🔀	
Camera ID*(N): 00059E081470C71B	
Enable Alarm  Full time Alert:  Trigger Type: Motion Detection Setting  Alarm Methods: Alarm Sound Snapshot Recording  Send E-Mail Setting	
Schedule Alert:	
Save Cancel	

#### 5.5.3 Alerta em tempo integral

Se você quiser definir o alerta em tempo integral, você pode ajustar a sensibilidade, clicando no botão de configuração de detecção de movimento.

Motion detection sensitivity Low High

Em seguida, definir métodos de alarme: som de alarme, instantâneo, Gravação, enviar um e-mail.

O Full time Alerted:		
Trigger Type: Motion Detection	Setting	
Alarm Methods: Alarm Sound	Snapshot	Recording
Send E-Mail	Setting	

Clicando no botão Configurar para enviar E-mail

E MARK THE	Making Day		UDI Develler
E-Mail Fille: E Mail Castanti	Motion De	eoted ALARM [De	VIDJ DevAlias
E-Mail Content:		and the dist for	
Motion Deteor	ed ALARM:	samera (DeviD) De	VAlido
			~
-Mail Server S	etting		
POP/SN	ATP Email		
Cand	to E Mail		
Seria	to E-Iviali		
	Account:		
Pa	ssvvord:		
			Test

Cuidado: Servidor de email POP/SMTP baseado na Web, como Gmail e Hotmail não são suportados por esta plataforma.

Se você quiser configurar a programação de Alerta, clique em 🍄 Para mais configurações.



#### 5.5.4 Programar gravação



5.5.4.1 Tirar instantâneo



- 1. Clique no botão instantâneo para tirar foto da câmera
- Você pode ver a imagem que tirar imediatamente; Você também pode abrir a pasta de arquivos para apagar as fotos.
- Pressione novamente para tirar outra foto

#### 5.5.4.2 Gravar vídeo



Pressione o botão de gravação para iniciar



Ficando vermelho significa que câmera está em gravação.

Parar a gravação, clique novamente no botão e estará de volta ao verde.

#### 5.5.4.3 Definir instantâneo e caminho de gravação de vídeo



Clique para escolher uma pasta que você deseja salvar fotos e vídeos

Marque MPEG4 Format Video Recording para ativar gravação em MPEG 4.

Toque

para mostrar o histórico de vídeo ou instantâneo



#### 5.5.4.4 Vídeos de reprodução salvos



- Clique em 'Playback', em seguida, escolher uma câmera para ver o seu registro
- Depois de escolher uma câmera, você verá a lista de vídeo gravado; escolher um para rever

#### 5.5.4.5 Mostrar históricos dos intantâneos



- Clique em "Snapshot História", em seguida, escolher uma câmera para ver o seu registro
- Depois de escolher uma câmera, você veră a lista instantâneo gravado;

#### 5.6 Política do Software plugCAM

Este produto **plugCAM** integrado com o software PC pode suportar a função de gravação e função de alerta. Não obstante, **Mercolink BR (importadora)** não representa nem garante a exatidão ou confiabilidade de qualquer função, o conteúdo, a criação ou instalação contidas, distribuídos através ou vinculados, baixado ou acessado a partir de qualquer dos serviços ou funções oferecidas pelo produto **plugCAM**. Clientes reconhecem que qualquer uso ou confiança no produto **plugCAM** será de risco exclusivo dos clientes. **Mercolink BR** se reserva o direito de, a seu exclusivo critério e sem qualquer aviso prévio ou obrigação, de fazer melhorias ou corrigir qualquer erro ou erros em qualquer parte do produto **plugCAM** 

#### 6. REDE CRIPTOGRAFADA PLC

#### 6.1 Criando uma rede criptografada

Tanto o **MlinkCAM** e o dispositivo Powerline são especificação HomePlug AV compatível. Cada dispositivo PLC "HomePlugAV" que tem o mesmo nome de rede padrão, "HomePlug AV", é capaz de se comunicar com outros dispositivos "HomePlug AV". Esta é a chamada "Rede Pública". Dois ou mais dispositivos através da rede elétrica no âmbito da mesma rede podem se comunicar uns com os outros.

Se você tem um par de dispositivos Powerline, qualquer um dos pares pode ser "*dispositivo A*" ou " *dispositivo B*". Ao pressionar o botão GRUPO por mais de 10 segundos; gerará um grupo de rede aleatório (diferente de HomePlug AV). Os usuários podem executar as duas etapas a seguir para alterar o grupo de rede pública para o grupo de rede privada para proteger seus dados durante a transmissão sobre o powerline. Os usuários também podem criar mais de um grupo de rede privada, pressionando o botão GRUPO diretamente, sem instalação de software necessário.

\* NOTA: Coloque os dispositivos lado a lado pois será mais conveniente durante o processo de configuração. Depois de defenir o grupo de rede, os dispositivos podem ser implantados em qualquer lugar em casa.

#### Passo I: Atributo limpar grupo

Limpe o grupo de rede original do dispositivo B pressionando o respectivo botão GRUPO por mais de 10 segundos até que todas as luzes LED desliguem de uma vez. Neste momento, se o nome do grupo de rede tenha sido alterado para um nome aleatório. Isto significa que este dispositivo; (1) está pronto para ser atribuído um outro nome da rede ou (2) para ser utilizado como um dispositivo gerador para que outros dispositivos PLC possam juntar-se a um grupo da rede privada.

#### Passo II: Junte-se a outro grupo de rede

Botão 1.Pressione GRUPO do *dispositivo A* por 2 ou 3 segundos (certifique-se que o LED Power começará a piscar).

Botão 2.Pressione GRUPO do *dispositivo B* por 2 ou 3 segundos (certifique-se que LED Power começará a piscar).

O *dispositivo B*, que cancelou seu atributo do grupo irá juntar-se ao *dispositivo A* que não tem. Esta etapa faz o *dispositivo A e B* ser parte da mesma rede cifrada. Um *dispositivo C* suplementar pode ser adicionado à rede lógica de um dispositivo, seguindo os mesmos passos, assim, todo o *dispositivo A, B, e C* do mesmo grupo de rede cifrado. O usuário pode atribuir muitos dispositivos powerline para o grupo de rede lógica, conforme descrito na seção de especificação.

\* NOTA: Não importa qual botão do dispositivo é pressionado pela primeira vez, mas por favor, pressione o botão GRUPO do segundo dispositivo dentro de dois minutos após pressionar o botão GRUPO primeiro do dispositivo. Após 10 segundos, o dispositivo começará a se comunicar com o dispositivo A.

#### 6.2 Remover dispositivo a partir de um grupo de rede existente

Se você gostaria de retirar um dispositivo powerline de um grupo de rede existente, você pode gerar um novo nome de grupo (referindo-se a Etapa I) para parar a comunicação com um grupo de rede existente.

#### 6.3 Criar Rede Privada adicionais

Se você quer criar uma rede privada adicional para os seus dispositivos através da rede eléctrica que co-exista com o seu grupo powerline rede privada já existente, por favor, repita o passo 1 e 2 para gerar novo grupo de rede privada para dispositivos powerline selecionados.

P.S. Os usuários podem pressionar a tecla RESET para redefinir o nome da rede de volta ao seu padrão de fábrica.

## 7. MELHORAR O DESEMPENHO PLC(POWERLINE)

Enquanto o dispositivo Powerline fornece dados sobre a fiação elétrica existente na casa, o desempenho real pode ser afetado por ruídos elétricos ou o comprimento da fiação. Para melhorar o desempenho PLC, por favor, consulte as recomendações abaixo ao colocar o dispositivo Powerline.

#### Conexão de saída CA

-Evite Conectar o dispositivo PLC a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ou dispositivo de alimentação de backup. Para melhores resultados, conecte os adaptadores diretamente a uma tomada de parede.

-Evite conectar aparelhos de alto consumo à mesma tomada.

Veja a ilustração:

Para um melhor desempenho, recomenda-se a seguinte ligação.



As seguintes conexões não são recomendadas.



#### Conexão via régua de força (filtro de linha)

- Se o usuário pretende conectar o dispositivo PLC via régua de energia, siga abaixo as instruções para um melhor desempenho:
- -Certifique que o filtro de linha não tem um filtro de ruído ou um protetor contra surtos.

#### Interferência elétrica

Alguns aparelhos domésticos podem produzir emissão de ruído. Se a emissão de ruído é espalhada sobre a fiação elétrica, ele irá afetar o desempenho do PLC na casa. Para obter os melhores resultados, recomendamos conectar um filtro de ruído elétrico com os aparelhos, tais como:

- Carregadores de bateria (incluindo carregadores de telefone celular)
- Secadores de cabelo
- Furadeiras
- Luz alógena
- aspirador
- Luzes ou lâmpadas com o recurso touch-sensibilidade suportada

#### Fiação elétrica

O dispositivo PLC fornece dados sobre a fiação elétrica existente na casa. A atual taxa de transferência de dados PLC pode variar, incluindo a distância de transmissão entre dois adaptadores PLC.

#### Cuidados especiais para a instalação em empresas

Devido a várias incertezas que podem prejudicar o desempenho Powerline ou bloquear o seu funcionamento, nós não recomendamos instalar os dispositivos Powerline em ambiente de empresas. Este dispositivo não tem nenhuma garantia de operar em um ambiente de negócios, como escritórios ou fábricas.

- A distância de transmissão entre dois dispositivos Powerline é limitado pelo ruído na fiação elétrica.
- A Comunicação PLC é suportada sob o mesmo sistema de medidor de energia. Ambiente de empresas pode incluir mais de um sistema de energia e que irá causar perda de comunicação entre os dispositivos Powerline.

## 8. ESPECIFICAÇÕES

Elétrica			
AC Input - corrente	100 to 240V AC, 50/60Hz		
Porta Ethernet	N/A		
Conector	Conector padrão nacional		
Montagem	Entradas para parafuso (lateral, inferior), Tripé rosca de montagem		
Câmera			
Sensor	(1) 1/4 -inch CMOS VGA sensor, (2) brightness sensor		
	Up to 7 fps @ 640*480 in LAN		
Resolução	Up to 20 fps @ 320*240 in LAN		
	Up to 30 fps @ 160*120 in LAN		
Compressão de vídeo	MJPEG (não suporta áudio)		
Lente	3.6mm, F2.0,		
Lente	View angel 120 degrees		
	4 Glass w/ IR coating		
Globo ocular Pan/Tilt	Modo manual		
Globo ângulo de ajuste	Pan: 0~ 270 degree, Tilt: 0 ~ 75 degree		
Distância do IR	5 m (IR LED x 12)		
Modo do IR	Liga no escuro		
	Resolução, Brilho, Qualidade, Meio Ambiente		
Configurações de video	Girar a configuração da imagem		
Segurança	ID/Password defenido pelo usuário, encriptogração publica		
Redes			
Protocolo de Rede	TCP/IP, UPnP, DHCP client, Static IP, P2P		
Board band router	Com DHCP e UPnP ativados		
P2P - NAT traversal technology	Proprietário UDP		
PLC (Power Line Communication)	Adaptador PLC 500 Mbps embutido		
Número máximo de câmeras	7 (w/ no mesmo adaptador PLC)		
Parão PLC	HomePlug AV 1.1		
Distância de transmissão do PLC	até 300 m		
Segurança de Transmissão PLC	AES 128 bit		
Banda da frequência PLC	2 to 28 MHz, 30 to 50 MHz, 50 to 68 MHz		
Mecânica e eletrônica			
Temperatura de trabalho	0° C ~ 40° C		
Temperatura de armazenamento	-40° C ~ 60° C		
Umidade relativa	Operação: 10~85% Sem condensação Armazenagem: 5~90% Sem condensação		