PLUS 100 PAN CONTROL SYSTEM FOR DOUGH-RETARDES



Manuale d'uso e manutenzione

LEGGERE E CONSERVARE



REV. 02-15 ITA ELECTRICAL BOARDS FOR REFRIGERATING INSTALLATIONS

INDICE

INTROL	DUZION	E	CAD 1
Pag. 4	1.1	Generalità	CAP. I
Pag. 4	1.2	Codici identificazione prodotti	
Pag. 5	1.3	Dimensioni d'ingombro	
Pag. 5	1.4	Dati di identificazione	
INSTAL	LAZION	IE	CAP 2
Pag. 6	2.1	Avvertenze generali per l'installatore	
Pag. 6	2.2	Dotazioni standard per il montaggio e l'utilizzo	
FUNZIC	ONALITA	1'	CAP 3
Pag. 7	3.1	Funzioni gestite da PLUS 100 PAN	
CARAT	TERIST	ICHE TECNICHE	
Pag. 8	4.1	Caratteristiche tecniche	CAP. 4
Pag. 9	4.2	Condizioni di garanzia	
PROGR	AMMAZ	IONE DATI	CAD 5
Pag. 10	5.1	Il quadro comandi	CAP. 5
Pag. 11	5.2	Display LCD	
Pag. 12	5.3	Generalità	
Pag. 12	5.4	Simbologia	
Pag. 12	5.5	Impostazione e visualizzazione setpoint	
Pag. 13	5.6	Programmazione di primo livello	
Pag: 14	5.7	Elenco variabili primo livello	
Pag. 15	5.8	Programmazione di secondo livello	
Pag. 16	5.9	Elenco variabili secondo livello	
FUNZIC	DNAMEN	170	CAP 6
Pag. 18	6.1	Freddo/caldo: mantenimento temperatura ambiente	
Pag. 18	6.2	Umidita/deumidificazione: mantenimento umidita ambiente	
Pag. 19	6.3	Ventilazione	
Pag. 19	6.4	Ricambio d'aria	
Pag. 19	6.5	Orologio / datario	
Pag. 20	6.6		
Pag. 21	6.7		
Pag. 25	6.8	Sistema di monitoraggio / supervisione TeleNET	
GESTIC	DNE ALL	ARMI	CAP 7
Pag. 26	7.1	Gestione allarmi	
Pag. 27	7.2	Guida ricerca dei guasti	
ALLEG	4 <i>TI / AP</i>	PENDICES	
Pag. 29	A.1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE	
Pag. 30	A.2	Schema di connessione PLUS 100 PAN	

PLUS 100 PAN

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

GENERALITA'

Il sistema PLUS 100 PAN permette il controllo della temperatura e dell'umidità. Il sistema è composto dall'unità 100 MASTER su cui vengono effettuati tutti i collegamenti elettrici e dal PLUS 100 PAN consolle di comando dotato di ampio display LCD per una rapida e completa informazione sullo stato della cella. Nel suo insieme permette di controllare freddo, caldo, ventilazione, luce cella, umidificazione, ricambio aria, deumidificazione, sbrinamenti, allarmi.



CODICI IDENTIFICAZIONE PRODOTTI

PLUS 100 PAN controllo di temperatura e umidità per applicazioni di fermolievitazione.



DIMENSIONI D'INGOMBRO



DATI DI IDENTIFICAZIONE

1.4

L'apparecchio descritto sul presente manuale è provvisto sul lato di una targhetta riportante i dati d'identificazione dello stesso:

- Nome del Costruttore
- Codice e modello quadro elettrico dell'apparecchio
- Matricola
- Grado di protezione IP
- Tensione di alimentazione





CAPITOLO 2: INSTALLAZIONE

2.1

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

1. Installare l'apparecchio in luoghi che rispettino il grado di protezione ed attenersi a mantenere

il più possibile integra la scatola quando vengono effettuate le forature per l'alloggiamento dei pressacavi e/o pressatubi;

2. Evitare di utilizzare cavi multipolari nei quali siano presenti conduttori collegati a carichi induttivi e di potenza e conduttori di segnale quali sonde ed ingressi digitali;

3. Evitare di alloggiare nella stesse canaline, cavi di alimentazione con cavi di segnale (sonde ed ingressi digitali)

4. Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il

cablaggio assuma la forma a spirale dannosa per possibili effetti induttivi sull'elettronica; **5.** Prevedere a monte del controllo elettronico un fusibile di protezione generale;

6. Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per supportare il carico che devono alimentare;

7. Qualora si renda necessario prolungare le sonde è necessario l'impiego di conduttori di sezione opportuna e comunque non inferiore a 1 mm2.

2.2 DOTAZIONI STANDARD PER IL MONTAGGIO E L'UTILIZZO

Il sistema **PLUS 100 PAN**, per il montaggio e l'utilizzo è dotato di:

n°2 sonde di temperatura

n°1 staffa fissaggio

n°1 cavo plug telefonico

n°1 manuale d'uso.



CAP. 3 - Funzionalità

CAPITOLO 3: FUNZIONALITA'

```
3.1
```

FUNZIONI GESTITE DA PLUS 100 PAN

- Visualizzazione e regolazione dei parametri di set temperatura e set umidità (zona neutra).
- Attivazione/disattivazione stato di stand-by.
- Segnalazione allarmi sonde.
- Regolazione parametri differenziali per Temperatura e Umidità.
- Regolazione parametri controllo ricambio aria.
- Regolazione parametri sbrinamenti.
- Regolazione parametri ventilatori.
- Visualizzazione dello stato delle uscite.
- Visualizzazione contemporanea del valore della temperatura e umidità.
- Gestione programmi automatici con variazione automatica dei set di temperatura e umidità nel tempo.
- Funzione orologio.



CAPITOLO 4: CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1

Alimentazione		
Tensione	230 V~ ± 10% 50Hz	
Potenza MAX assorbita	~ 8 VA	
Condizioni Climatiche		
Temperatura di lavoro	-10 ÷ 60°C	
Temperatura di immagazzinaggio	-30 ÷ 70°C	
Umidità relativa ambiente	Inferiore al 90% Hr	
Caratteristiche di ingresso		
Ingressi analogici	NTC 10K 1%	Sensore di temperatura
	420 mA	Sensore di umidità
Risoluzione lettura	1°C	Temperatura
	1 Hr%	Umidità
Precisione lettura sonde	± 0,5 °C	
	vedi caratteristiche de	ella sonda umidità
	45 45 00	
Range di lettura	-45+45 °C	
Carattoristicho di uscita	099 ПГ%	
	1 usoita su marsatta N	
Uscite su relè	9 uscite su morsetto N	J A 16A (AC1) 230 Vac
Caratteristiche dimensionali		
Dimensioni scatola 100 MASTER (mm)	 121 5 x 71 x 175	(HxPxL)
Dimensioni scatola Console PLUS PAN		
(mm)	98 x 35 x 180	(HxPxL)
Caratteristiche di isolamento		
Grado di protezione Console	IP55	



4.2

CONDIZIONI DI GARANZIA

I controlli elettronici **serie PLUS 100** sono coperti da garanzia contro tutti i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. Il cattivo funzionamento causato da manomissioni, urti, inadeguata installazione fa decadere automaticamente la garanzia. Si raccomanda vivamente di rispettare tutte le caratteristiche tecniche di esercizio dell'apparecchio.

ATTENZIONE !

Interventi che modifichino il cablaggio elettrico e/o i componenti interni eseguito in modo non conforme a quanto illustrato su questo manuale, oltre a far decadere immediatamente la garanzia, possono causare guasti irreparabili, cattivo funzionamento o generare situazioni di grave pericolo per le persone o per le cose.

PEGO S.r.I. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.
PEGO S.r.I. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
Ogni nuova release dei manuali dei prodotti PEGO sostituisce tutte le precedenti.



CAPITOLO 5: PROGRAMMAZIONE DATI



- 1. Display LCD.
- 2. Barra di visualizzazione avanzamento ciclo automatico.
- START/STOP ciclo (premere alcuni secondi per iniziare o terminare un ciclo automatico) / Timer (visualizza il giorno e l'ora di fine ciclo in esecuzione con una singola pressione del tasto).
- 4. UP, (Programmazione cicli automatici).
- 5. Stand-by (ferma impianto, non interrompe il ciclo in esecuzione).
- 6. SET temperatura / SET umidità (pressioni successive alternano temperatura e umidità).
- 7. DOWN, forzatura sbrinamento, mute alarm.
- 8. Luce cella.

PLUS 100 PAN



- 1. Avanzamento FASE 1 (**accumulo freddo** durata determinata dall'utente finale, occupa fisicamente i settori n° 1, 2, 3, 4, 5).
- 2. Avanzamento FASE 2 (**conservazione** fase così detta ad elastico, occupa fisicamente i successivi settori n° 6, 7, 8, 9, 10).
- 3. Avanzamento FASE 3 (**lievitazione** durata determinata dall'utente finale, occupa fisicamente i successivi settori n° 11, 12, 13, 14, 15, 16).
- 4. Avanzamento FASE 4 (**riposo prodotto pronto** durata max. 4 ore, occupa gli ultimi settori n° 17, 18, 19, 20).
- 5. Valore di umidità relativa ambiente / valore parametri / codici di errore.
- 6. Valore di temperatura ambiente / parametri.
- 7. Programmazione (il controllo è in fase di programmazione).
- 8. Freddo (lampeggiante se chiamato solo per deumidifica).
- 9. Caldo (lampeggiante se chiamato solo per deumidifica).

- 10. Umidificazione.
- 11. Deumidificazione.
- 12. Sbrinamento.
- 13. Ventilatori Evaporatore (sia alta che bassa velocità).
- 14. Luce.
- 15. Allarme.
- 16. Stand-by (acceso fisso = controllo ON. Lampeggiante = controllo in STAND-BY.
- 17. Orario / data / valori parametri tempo.

5.3

GENERALITA'

Per ragioni di sicurezza e di maggior praticità per l'operatore il *sistema PLUS 100 PAN* prevede due livelli di programmazione; il primo per la sola configurazione dei parametri di SETPOINT modificabili frequentemente, il secondo per la programmazione e l'impostazione dei parametri generali relativi alle varie modalità di funzionamento della scheda.

Se si è in programmazione al primo livello non si può accedere direttamente al secondo livello ma occorre preventivamente uscire dalla programmazione.

5.4

SIMBOLOGIA

Per praticità indicheremo con i simboli:

- (^) il tasto UP che effettua le funzioni di incremento valore e programmazione cicli;
- () il tasto DOWN che effettua le funzioni di decremento valore e mute allarme.

5.5

IMPOSTAZIONE E VISUALIZZAZIONE SET POINT

- 1. Premere il **tasto SET** per visualizzare il valore di **SETPOINT** corrente (temperatura o umidità).
- Mantenendo premuto tasto SET e premendo uno dei tasti ([▲]) o ([▼]) si modifica il valore di SETPOINT.
- 3. Rilasciare il **tasto SET** per ritornare alla visualizzazione della temperatura cella, la memorizzazione delle modifiche apportate avverrà automaticamente.



PROGRAMMAZIONE 1° LIVELLO (Livello Utente)

Per accedere al menù di configurazione di primo livello è necessario:

1. Premere contemporaneamente e mantenere premuti per qualche secondo i tasti (^) e

() fino a quando sul display apparirà la prima variabile di programmazione.

2. Rilasciare i tasti (^) e (~).

3. Selezionare con il tasto (^)o il tasto (~) la variabile da modificare.

4. Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:

• Visualizzarne l'impostazione nel rispettivo settore del display (5 o 17 pag. 11)

• Modificarne l'impostazione premendo e mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti (^) o (~).

Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù, premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti (▲)e (▼) fino a quando ricompare il valore della temperatura cella oppure non premere nessun tasto per alcuni secondi.

5. La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.



5.7

ELENCO DELLE VARIABILI DI 1° LIVELLO (Livello Utente)

LABEL	SIGNIFICATO	RANGE	DEFAULT
d-t	Differenziale di temperatura riferito al SET- POINT principale	1÷10 °C	2°C
d-U	Differenziale per umidificazione riferito al SET-POINT principale	1÷10 rH%	5 rH%
d-d	Differenziale per deumidificazione riferito al SET-POINT principale	1÷10 rH%	5 rH%
d0	Intervallo ricambi aria (parametro attivo solo nella fasi di lievitazione)	0024 ore	0:00
d1	Durata ricambio aria (parametro attivo solo nella fasi di lievitazione)	160 min	6 min
d4	Intervallo di sbrinamento intervallo tra uno sbrinamento ed il successivo d4=0 non fa sbrinamenti. (parametro attivo solo nelle fasi di accumulo e conservazione	024 ore	8 ore
d5	Tempo massima durata sbrinamento	160 min	20 min
d6	Temperatura di SETPOINT di fine sbrinamento . Lo sbrinamento non è eseguito se la temperatura letta dalla sonda di sbrinamento è superiore al valore di set di fine sbrinamento. (In caso di sonda guasta lo sbrinamento è eseguito a tempo)	-35 ÷ 45 °C	12°C
F5	Tempo durata fermo ventole. (Espresso in minuti) Al termine dello sbrinamento è possibile tenere ferme le ventole per un ulteriore tempo impostato. Questo tempo è conteggiato a partire dalla fine dello sbrinamento (parametro attivo solo nelle fasi di accumulo e conservazione	0 ÷ 10 min	2 min
F6	Temperatura blocco ventole. (Espresso in °C.) Al termine dello sbrinamento o all'avviamento è possibile tenere ferme le ventole fino al raggiungimento del set impostato da parte della sonda evaporatore. (parametro attivo solo nelle fasi di accumulo e conservazione) *	-20 ÷ 30 °C	23 °C
tEu	Visualizzazione Temperatura sonda sbrinamento (evaporatore)		Solo lettura
DMy	Data corrente	dd:mm:yy	
HMS	Ora corrente	0:00 23:59 hh:mm	



CAP. 5 - Programmazione dati

PROGRAMMAZIONE 2° LIVELLO (Livello Installatore)

Per accedere al secondo livello di programmazione premere e mantenere premuti i tasti

UP (^), DOWN (~) e tasto LUCE per qualche secondo.

Quando compare la prima variabile di programmazione il sistema automaticamente passa in stand-by.

1. Selezionare con il tasto ([▲]) o il tasto ([▼]) la variabile da modificare. Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:

2. Visualizzarne l'impostazione nel rispettivo settore del display (5 o 17 pag. 11)

3. Modificarne l'impostazione premendo e mantenendo premuto il tasto SET premendo uno dei tasti (^) o (▼).

4. Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti ([▲]) e ([▼]) fino a quando ricompare il valore della temperatura cella.

Dal secondo livello non si esce automaticamente anche se non si agisce a lungo sui tasti.

5. La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.

6. Premere il tasto STAND-BY ______ se si vuole abilitare il controllo elettronico.



5.8

5.9 ELENCO DELLE VARIABILI DI 2° LIVELLO (Livello Installatore)

LABEL	SIGNIFICATO	RANGE	DEFAULT
AC	Stato ingresso microporta 0= NA 1= NC		0
C1	Tempo minimo tra lo spegnimento e la successiva accensione del compressore	015 min	0 min
Ad	Indirizzo di rete per il collegamento al sistema di supervisione TeleNET	0÷31	0
dEU	Selezione modalità di deumidificazione La deumidifica separata chiama caldo e freddo solo per temperatura	0= raffreddamento 1=riscaldamento 2= deumidifica separata	2
EnU	Abilitazione Umidificazione	1= abilitata 0= disabilitata La gestione di umidificazione vi è solo durante le fasi di lievitazione e riposo.	1
End	Abilitazione Deumidificazione	1= abilitata 0= disabilitata La gestione di deumidificazione vi è solo durante le fasi di lievitazione e riposo.	1
CAt	Correzione valore sonda ambiente	-10+10 °C	0 °C
CAU	Correzione valore sonda umidità	-20…+20 rH%	0 rH%
St1	Setpoint temperatura primo gradino lievitazione	0+45 °C	5 °C
SU1	Setpoint umidità primo gradino lievitazione	50…99 rH% (50%=umidità non gestita)	85 rH%
t1	Durata primo gradino di lievitazione hh:mm	00:002:00 hh:mm	00:30
St2	Setpoint temperatura secondo gradino lievitazione	0+45 °C.	10 °C
SU2	Setpoint umidità secondo gradino lievitazione	5090 rH% (50%=umidità non gestita)	80 rH%
t2	Durata secondo gradino di lievitazione hh:mm	00:002:00 hh:mm	00:30
St3	Setpoint temperatura terzo gradino lievitazione0+45 °C16		16 °C



SU3	Setpoint umidità terzo gradino5099 rH%80lievitazione(50%=umidità non gestita)80		80 rH%
t3	Durata terzo gradino di lievitazione hh:mm	00:002:00 hh:mm	00:30
St4	Setpoint temperatura quarto gradino lievitazione	0+45 °C	16 °C
SU4	Setpoint umidità quarto gradino lievitazione	5099 rH% (50%=umidità non gestita)	80 rH%
t4	Durata quarto gradino di lievitazione hh:mm	00:002:00 hh:mm	00:00
St5	Setpoint temperatura quinto gradino lievitazione	0+45 °C	16 °C
SU5	Setpoint umidità quinto gradino lievitazione	50…90 rH% (50%=umidità non gestita)	80 rH%
t5	Durata quinto gradino di lievitazione hh:mm	00:002:00 hh:mm	00:00
Hr	Gestione umidità	Hr = 1 abilitata la gestione umidità Hr= 0 disabilitata la gestione umidità . Si può scollegare la sonda umidità senza errore, sul display visualizza la sonda evaporatore al posto dell'umidità (se dE=0)	1
dE	Esclusione sonda evaporatore	0 = sonda presente 1 = sonda assente	0
EnC	Abilita il freddo in lievitazione manuale, automatica e riposo.	0 = freddo disabilitato 1 = freddo abilitato	1
Str	Setpoint temperatura fase di riposo	0+45 °C	12 °C
SUr	Setpoint umidità fase di riposo	50…99 rH%	80 rH%
d9	Abilitazione sbrinamento in fase di accumulo	0 = sbrinamento disabilitato 1 = sbrinamento abilitato	0

CAPITOLO 6: FUNZIONAMENTO

6.1

FREDDO/CALDO: MANTENIMENTO TEMPERATURA AMBIENTE

La chiamata del freddo e del caldo è gestita in zona neutra in base al setpoint di

temperatura impostato (tasto 6) ed al differenziale di temperatura (parametro d-t).

Il freddo è attivato al superamento del set + differenziale e rimane attivo fino al raggiungimento del set.

Il caldo è attivato al di sotto del set – differenziale e rimane attivo fino al raggiungimento del set.

6.2 UMIDITA'/DEUMIDIFICAZIONE: MANTENIMENTO UMIDITA' AMBIENTE

La chiamata dell'umidità e della deumidificazione è gestita in zona neutra, soltanto durante il ciclo di lievitazione, conservazione o di riposo, e soltanto se il setpoint programmato è maggiore del minimo impostabile *(50%) in base al setpoint di umidità impostato (tasto 6

(parametro d-d).

L'umidità è attivata al di sotto del set - differenziale di umidificazione (d-U) e rimane attiva fino al raggiungimento del set.

La deumidificazione è attivata al superamento del set + differenziale di deumidificazione (d-d) e rimane attiva fino al raggiungimento del set.

La gestione dell'umidità può essere esclusa con il parametro Hr, oppure impostando il setpoint al minimo R.H.% 50 = gestione umidità disabilitata (solo visualizzazione).

La deumidificazione singolarmente può essere esclusa con il parametro End.

L' umidificazione singolarmente può essere esclusa con il parametro EnU.

Esistono tre modalità di deumidificazione (parametro dEU):

- 1. Deumidifica con il freddo (il freddo viene chiamato per deumidificare, il caldo si aggiunge solo per mantenere la temperatura ambiente).
- 2. Deumidifica con il caldo (il caldo viene chiamato per deumidificare, il freddo si aggiunge solo per mantenere la temperatura ambiente).

Se lo scostamento di temperatura, rispetto al setpoint impostato, durante la deumidificazione con il compressore e le resistenze è maggiore di 5°C. l'utenza che è



in vantaggio si disabilita per evitare temperature troppo alte o troppo basse che potrebbero danneggiare il prodotto.

3. Deumidifica separata (si attiva solo l'uscita di deumidificazione ma non vengono chiamati caldo e freddo).

(*) se il setpoint di umidità è impostato al minimo (50%) non vengono gestiti la deumidificazione e l'umidificazione.

VENTILAZIONE

I ventilatori sono regolati in velocità da due uscite digitali (alta / bassa velocità), e sono in marcia ad alta velocità in concomitanza della chiamata freddo durante le fasi di accumulo e conservazione e, di continuo a bassa velocità durante le fasi di lievitazione e riposo. Durante lo sbrinamento sempre off.

Le varianti possono essere gestite con i parametri F5, F6.

RICAMBIO ARIA

I ricambi aria sono gestiti con i parametri d0, d1.

Con d0 si fissa l'intervallo fra un ricambio aria e l'altro, il contatore inizia il conteggio da zero ad ogni inizio ciclo di lievitazione automatica o manuale. Se d0 \dot{e} = 00 non effettua ricambio aria.

Con d1 si fissa la durata del ricambio aria.

Durante il ricambio aria non si attivano caldo, freddo, umidità e deumidificazione.

OROLOGIO / DATARIO

6.5

6.3

6.4

L'ora e la data corrente sono regolabili con i parametri dMY e HMS.

L'ora corrente è visualizzata sul display LCD.

CICLI MANUALI

Il controllo riconosce i cicli manuali (solo freddo o solo caldo) quando si trova in stop e non in stand-by dal setpoint temperatura impostato.

Se il setpoint è minore o uguale a 10 °C il controllo riconosce il ciclo manuale freddo, perciò attiverà i ventilatori in parallelo alla chiamata compressore ed eseguirà i cicli di sbrinamento programmati da parametro, mentre non sarà gestito il controllo umidità.

Se il setpoint è maggiore di 10 °C il controllo riconosce il ciclo manuale caldo, perciò attiverà i ventilatori in continuo, la gestione umidità secondo setpoint Hr% impostato e non gestirà i cicli di sbrinamento.



6.6

CAP. 6 - Funzionamento

6.7

CICLI AUTOMATICI

E' possibile impostare quattro cicli automatici di fermalievitazione con lievitazione automatica programmata del tutto indipendenti fra di loro, e un ciclo (riC 0) di sola conservazione con partenza in accumulo. I quattro cicli hanno la seguente particolarità: il ciclo n°1 lo si esegue in giornata (12 hh.); il ciclo n°2 è per il giorno successivo (24 hh.); il ciclo 3 per il secondo giorno successivo (48 hh.); e il ciclo 4 per il terzo giorno successivo allo start (72 hh.).

Per entrare in programmazione ricette, premere il tasto 4 fino a che sul display della temperatura appare **riC** e sul display dell'Hr% il numero di ricetta **00** ... **04**, con i tasti 4 e 7 si seleziona la ricetta da programmare, con il tasto 3 si entra in programmazione della ricetta selezionata, i 20 segmenti in alto sono tutti spenti, soltanto uno dei primi quattro resterà acceso a ricordare la ricetta che si sta programmando. Per la programmazione dei dati procedere nel seguente modo:

 Selezionare con il tasto ([▲]) o il tasto ([▼]) la variabile da modificare. Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:

2. Visualizzarne il valore nel rispettivo settore del display (5 o 17 pag. 11)

3. Modificarne l'impostazione premendo e mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti (^) o (~).

Si esce dalla programmazione dalla maschera di visualizzazione giorno prodotto pronto (LI6) con il tasto 4 premuto per 2 secondi, o per timeout dopo 30 secondi se non si agisce su nessun tasto.

DATI PROGRAMMAZIONE CICLO:

DISPLAY TEMP.	DISLPAY Hr%	DISPLAY TIME	Default ricetta 1	Default ricetta 2
AC1	Temperatura di accumulo -20°C0°C.	Spento	-7	-10
AC2	Spento	Tempo di accumulo 00:00:0019:59:00	04:00:00	05:00:00
Co1	Temperatura di conservazione -5°C15°C.	Spento	-2	-4
Co2	Hr% Conservazione 50%99.0%	Spento	50	50
Li1	Temp. lievitazione Finale 10°C+45°C.	Spento	27	30
Li2	Spento	Durata lievitazione t1+t2+t3+t4+t509:59:00	04:00:00	05:00:00
Li3	Hr% lievitazione Finale 50%99.0%	Spento	80	85
Li4	Spento	Ora prodotto pronto 00:0023:59:00	02:00:00	02:30:00
Li5	Riposo a fine ciclo 1=Si 0=no	Spento	0	0
Li6	Spento	Giorno prodotto pronto 01:01:0431:12:99 (solo visualizzazione)	/	/

N.B. il ciclo 00 è dedicato ad un ciclo di solo freddo con fase di accumulo iniziale e con passaggio in conservazione per un tempo indeterminato, pertanto i dati programmabili di tale ricetta saranno i seguenti: **AC1; AC2; Co1; Co2.**

Terminata la programmazione cicli si può dare il via ad un ciclo premendo per alcuni secondi il tasto 3 , viene richiesto il ciclo da usare (riC 00 ... riC 04) con i tasti up e down si seleziona il ciclo desiderato e con la successiva breve pressione del tasto 3

viene mostrato l'ora e il giorno di prodotto pronto (infornamento) per 5 secondi, se i dati visualizzati sono corretti non occorre effettuare alcuna operazione ed il controllo passa alle successive verifiche per poi partire, in caso contrario occorre fermare il ciclo con il

tasto 3 (, entrare in ricetta, modificare i dati non corretti e fare ripartire il ciclo.

Il controllo effettuerà un rapido calcolo per verificare se i dati di durata ciclo sono compatibili con l'ora e il giorno di prodotto pronto, se si, il ciclo parte ed il primo segmento si accenderà, se vi sono delle incongruenze il controllo va in stand by, il cicalino suona e il



display edita programmazione errata con il messaggio EP. Fino a tacitazione con il tasto 7

L'evoluzione del ciclo viene evidenziato dai segmenti in alto nel seguente modo:

Fase 1 di accumulo freddo nº 5 segmenti;

Fase 2 conservazione nº 5 segmenti;

Fase 3 lievitazione nº 6 segmenti;

Fase 4 riposo (se abilitato) nº 4 segmenti.

Se abilitato in ricetta il ciclo di riposo a partire dallo START ciclo il settore 19 si accenderà per ricordare all'utente che scaduto l'orario di prodotto pronto il ciclo verrà concluso con la fase di riposo, si spegnerà all'inizio del ciclo di riposo, quando cioè si accenderà il settore n° 17.

Durante lo svolgimento di un ciclo completo una breve pressione del tasto 3 farà vedere per alcuni secondi il numero del ciclo in uso "**riC 01**" sul display dell'umidità Hr% (5) e il giorno e l'ora di infornamento in modo alternato sul display dell'orologio (17).

Durante un ciclo completo premendo per 2 secondi il tasto 4 sarà possibile interrogare la ricetta in uso e variare i dati di temperatura e umidità ma, **non i tempi di durata delle varie fasi del ciclo.**

Al termine del ciclo di lievitazione finale qualora non sia stata abilitata la fase di riposo, il controllo va in Stand-by, la barra dei segmenti lampeggia per indicare che il ciclo è terminato, questa condizione permane per 1 min. poi si autotacita, sarà possibile tacitare

prima con il tasto 7

In qualsiasi momento del ciclo attivo compresi i cicli caldo / freddo manuali con il

tasto 6 è possibile variare il setpoint di temperatura e umidità in modo alternato, con le seguenti particolarità: durante un ciclo completo la variazione del setpoint è relativa alla fase in corso.

La prima fase è definita di accumulo freddo. Nel caso in cui la ricetta preveda tempo di accumulo 0:00 allo START il controllo passa direttamente a gestire il ciclo di conservazione.

Seguono conservazione, fasi di lievitazione intermedia, lievitazione finale e se abilitato, il ciclo di riposo.

N.B. la fine del ciclo (Li4 ora prodotto pronto) è determinata dallo scadere della fase (lievitazione finale), non dal ciclo di riposo.



La fase di accumulo è caratterizzate da:

- Setpoint di temperatura
- Durata della fase

La fase di conservazione è caratterizzate da:

- Setpoint di temperatura
- Setpoint di umidità

Le fasi di lievitazione sono caratterizzate da:

- Setpoint di temperatura
- Setpoint di umidità
- Durata delle fasi di lievitazione intermedia da parametro II° livello, durata lievitazione complessiva programmata dall'utente finale. N.B. la durata complessiva di lievitazione non può mai essere inferiore alla somma dei 5 gradini programmati da parametro.

La fase di riposo è caratterizzata da:

- Durata in ore (parametro 2° livello)
- Setpoint di temperatura (parametro 2° livello)
- Setpoint umidità (parametro 2° livello)

Se una fase ha tempo 0, non viene eseguita e si passa alla fase successiva.

I tempi delle fasi proseguono anche in caso di mancata alimentazione elettrica o di standby del controllo.

Durante lo svolgimento di un ciclo automatico con il tasto 3 (START CICLO) premuto brevemente è possibile verificare il numero di ciclo in uso, il giorno e l'ora di infornamento, questi ultimi vengono visualizzati prima il giorno e poi l'ora nel settore (17) del display (DATE TIME)



6.8

SISTEMA DI MONITORAGGIO/SUPERVISIONE TELENET

Con il sistema di supervisione *TeleNET* è possibile storicizzare i dati di temperatura e umidità della cella tramite Personal Computer.

Per l'inserimento del quadro in una rete *TeleNET* attenersi allo schema sotto riportato. Fare riferimento al manuale del *TeleNET* per la configurazione dello strumento.



Assegnare l'indirizzo del Sistema PLUS 100 PAN attraverso la sequenza di configurazione selezionando la label **Ad** dal secondo livello di programmazione (livello per installatore) e seguendo i normali criteri di attribuzione dell'indirizzo usati per il **TeleNET**.

All'indirizzo **Ad+1** del **TeleNET** è possibile visualizzare la temperatura, rilevata dal controllo, impostando il modulo come TWMT (modulo di acquisizione temperatura).

In questo modo il programma di supervisione **TeleNET** può visualizzare contemporaneamente la temperatura e l'umidità relativa misurate dal PLUS 100 PAN realizzando uno storico per entrambe le grandezze.

Esempio: se imposto il parametro Ad=3, posso visualizzare sul **TeleNET** l'umidità relativa, impostando all'indirizzo 3 il modulo TWMUR; la temperatura si può visualizzare impostando l'indirizzo 4 (ottenuto sommando 1 al parametro Ad=3) come modulo TWMT.

N.B. L'indirizzo Ad+1 può comunque essere usato da un qualsiasi dispositivo collegabile al *TeleNET* (rinunciando alla visualizzazione della temperatura del PLUS 100 PAN) ad eccezione dei moduli TWMT a cui deve essere dedicato un diverso indirizzo al fine di non creare conflitti.



CAPITOLO 7: GESTIONE ALLARMI

7.1

GESTIONE DEGLI ALLARMI

Il sistema PLUS 100 PAN in caso di eventuali anomalie avvisa l'operatore attraverso dei codici di allarme visualizzati dal display ed un segnale acustico emesso da un buzzer interno alla Console operativa. Nel caso in cui si verificasse una condizione di allarme, sul display sarà visualizzato uno dei seguenti messaggi:

CODICE ALLARME	POSSIBILE CAUSA	OPERAZIONE DA ESEGUIRE
E0	Anomalia funzionale della sonda temperatura (ferma l'impianto)	 Verificare lo stato della sonda temperatura Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica
E1	Anomalia funzionale della sonda umidità (ferma la gestione dell'umidità)	 Verificare lo stato della sonda umidità Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica
E2	Anomalia funzionale della sonda evaporatore (gli sbrinamenti avvengono a tempo)	 Verificare lo stato della sonda evaporatore Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica
E3	ALLARME EEPROM E' stato rilevato un errore nella memoria EEPROM. (Le uscite sono tutte disattivate)	 Spegnere per qualche secondo e riaccendere l'apparecchiatura Se il problema persiste sostituire la Scheda di Gestione
E4	Errore di compatibilità software	 Verificare il corretto abbinamento tra scheda MASTER e scheda consolle
E6	Batteria scarica	 Contattare il servizio di assistenza tecnica per la sostituzione della batteria
EC	Protezione del compressore (es. protezione termica o pressostato di max.). (Si disattiva l'uscita del compressore e la deumidificazione se il par. dEU è = a 0 o 1)	 Verificare lo stato del compressore Verificare l'assorbimento del compressore Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica
En	Assenza di collegamento tra Console Operativa e Scheda di Gestione	 Verificare i collegamenti tra le due unità Verificare la presenza delle ferriti sulle sonde Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica



PLUS 100 PAN

EP	Programmazione ricetta errata (va in stand-by)	• Verificare durata ricetta con giorno e ora di prodotto pronto al momento dello START ciclo.
EU	Allarme umidificatore (non si disattiva l'uscita relativa)	• Verificare tipo di allarme specifico sul controllo dell'umidificatore.
EF	Protezione termica ventilatori (non si disattiva l'uscita relativa)	 Verificare l'assorbimento dei ventilatori Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica

GUIDA RICERCA DEI GUASTI

7.2

ANOMALIA RISCONTRATA	PROBABILI CAUSE	OPERAZIONI DA ESEGUIRE
La Console Operativa non risponde ed il display è spento	L'alimentazione elettrica non arriva correttamente (vedi cavo di connessione alla Scheda di Gestione) L'alimentazione elettrica della Scheda di Gestione non è collegata Il collegamento tra Console Operativa e Scheda di Gestione non è corretto, probabilmente sono invertiti l'alimentazione Console con il segnale RS-485	 Verificare se arriva tensione ai morsetti della scheda della Console e/o della Scheda di Gestione. Controllare i collegamenti tra Console e Scheda di Gestione. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
La Console Operativa non risponde ed il display visualizza En	Il collegamento tra Console Operativa e Scheda di Gestione non è corretto Il collegamento tra Console Operativa e Scheda di Gestione è interrotto	 Invertire la connessione dei cavi di segnale RS- 485. Controllare la continuità dei collegamenti.
II sistema PLUS100 PAN segnala falsi allarmi	La/e sonda/e non è collegata in maniera corretta o non funziona	 Verificare tutti i collegamenti. Verificare la continuità dei cavi di connessione alla Scheda di Gestione. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica

La sonda di umidità non visualizza un valore corretto di umidità	Il tipo di sonda collegato non è collegato correttamente Non è selezionato il tipo di sonda di umidità corretto	•	Verificare che la sonda e la connessione siano corretti.
Il sistema PLUS100 PAN non risponde ai parametri impostati nella configurazione	Il settaggio dei parametri non è stato effettuato correttamente	•	Verificare i valori di Set impostati nella configurazione dell'impianto.
II sistema PLUS100 PAN non dialoga con il TeleNET	La connessione alla rete dei moduli TeleNET con il Sistema ECP100 non è stata effettuata in modo corretto	•	Verificare la connessione alla rete TeleNET. Controllare indirizzo attribuito.



ALLEGATI / APPENDICES



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

COSTRUTTORE / MANUFACTURER



PEGO S.r.l. Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello (RO) – Italy – Tel. (+39) 0425 762906 Fax. (+39) 0425 762905

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO / NAME OF THE PRODUCT

MOD.:

PLUS 100 PAN

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE CE: THE PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES:

Direttiva Bassa Tensione (LVD): Low voltage directive (LVD): 2006/95/CE *EC/2006/95*

Direttiva EMC: Electromagnetic compatibility (EMC):

2004/108/CE EC/2004/108

LA CONFORMITA' PRESCRITTA DALLA DIRETTIVA E' GARANTITA DALL'ADEMPIMENTO A TUTTI GLI EFFETTI DELLE SEGUENTI NORME (comprese tutte le modifiche): THE CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THIS DIRECTIVE IS TESTIFIED BY COMPLETE ADHERENCE TO THE FOLLOWING STANDARDS (including all amendments):

Norme armonizzate: *European standards:* EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

IL PRODOTTO E' COSTITUITO PER ESSERE INCORPORATO IN UNA MACCHINA O PER ESSERE ASSEMBLATO CON ALTRI MACCHINARI PER COSTITUIRE UNA MACCHINA CONSIDERATE DALLA DIRETTIVA: 2006/42/CE "Direttiva Macchine".

THE PRODUCT HAS BEEN MANUFACTURED TO BE INCLUDED IN A MACHINE OR TO BE ASSEMBLED TOGHETER WITH OTHER MACHINERY TO COMPLETE A MACHINE ACCORDING TO DIRECTIVE: EC/2006/42 "Machinery Directive".

Paolo Pegorari ym



PLUS 100 PAN

Allegati / Appendices



Sezione alimentazione:

1-2 Alimentazione 230VAC 50/60 Hz

Sezione ingressi analogici:

29-30 Sonda NTC evaporatore

31-32 Sonda umidità 4..20 mA (0-100Rh%) (32=V+ 31=Y) *27-28* Sonda NTC ambiente

Sezione ingressi digitali:

44-50 Protezione termica ventilatori

43-50 Allarme umidificatore

42-50 Microporta

41-50 Protezione compressore

Sezione uscite (contatti privi di tensione):

- 21-22 Allarme
- 23-24 Sbrinamento
- 25-26 Deumidificazione / Ricambio aria
- 15-16 Stand-by
- 13-14 Umidificazione
- 11-12 Luce cella
- 9-10 Ventilatori evaporatore bassa velocità (*)
- 7-8 Ventilatori evaporatore alta velocità (*)
- 5-6 Caldo
- 3-4 Freddo

Sezione TeleNET:39 linea A della 2TWRS48540 linea B della 2TWRS485

(*)Alta velocità morsetti 7-8 chiusi morsetti 9-10 aperti Bassa velocità morsetti 7-8 aperti morsetti 9-10 chiusi.

Pag. 30 MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Rev. 02-15



	PLUS 100 PAN
NOTE	

١

(



PEGO S.r.I.	
Via Piacentina, 6/b	Distributore:
45030 OCCHIOBELLO –ROVIGO-	
Tel : 0425 762906	
Fax: 0425 762905	
www.pego.it	
e-mail: info@pego it	