2300

ALLARME CON MONITORAGGIO INTELLIGENTE WIRELESS/WIRED & SISTEMA DI EMERGENZE



Informazioni sull'installazione

&

manuale tecnico

Contenuti

1. Introduzione	04
1.1 Introduzione	04
1.2 Operatività di base dell'apparecchio	05
Fig. 1 Operatività di base dell'apparecchio	05
1.3 Componenti	05
Il telecomando è utilizzato per allarmare, allarmare parzialmente e disallarmare il sistema.	
Può essere usato anche per richidere assistenza al Centro di Sicurezza (di seguito CS)	
come per esempio: polizia, vigili del fuoco, ambulanza o un membro della famiglia. Viene	
utilizzato anche per programmare e gestire l'accesso al sistema.	
1.4 Rilevatori Opzionali disponibili	06
2. DESCRIZIONE	07
2.1 La tastiera di controllo	07
2.2 Lo schermo LCD: dettagli e descrizione	08
3. INSTALLAZIONE	10
3.1 Schema per la registrazione degli apparecchi, impostazione del tipo di	
zona, configurazione del sistema, programmazione del C.S. E codice	
in modalità disallarmata.	10
3.2 Registrare il telecomando	10
3.3 Registrazione sensori	11
3.4 Installare rilevatori con cavo e impostazione delle zone	11
3.5 Controllo della Registrazione	11
3.6 Cancellazione di un telecomando registrato	12
3.7 Cancellazione del sensore	12
3.8 Impostazione ed Assegnazione della zona	12
3.9 Configurazione del Sistema	13
Fig. 11 Il sistema è in modalità auto-allarmata e il secondo controllo inizia alle	e 13.30
Fig. 12 Il sistema è in modalità auto-disallarmata e il 2° controllo verrà fermat	o alle
17.35	
3.10 Impostazione dei numeri di telefono	15
3.11 Impostazione del codice di sicurezza C.S.	16
3.12 Cancellazione Zone	16
3.13 Visualizzazione del Log Eventi	16
3.14 Impostazione del tempo di differita in entrata/uscita	19
3.15 Durata della suoneria	20
3 16 Visualizzazione di tutti i rilevatori in ogni zona	20
3 17 Abilitare la funzione "narlare-ascoltare" nel nannello	20
4 INFORMAZIONI LITENTE	20
4 1 Tasto di emergenza sulla tastiera	20
 Incendio: premere il tasto FIRF (fuoco) per 2 secondi sia in modalità allarma: 	ta Ia
che disallarmata Il nannello genera un allarme ed invia un segnale di allarm	e al
C. S. (vedi Fig. 15)	c ai
	-

- Panico: premere il tasto PANIC (panico) per 2 secondi sia in modalità allarmata

che disallarmata. Il pannello genera un allarme ed invia un segnale di allarme al CS (vedi fig. 13).

 Ospedale: premere il tasto HOSPITAL (ospedale) per 2 secondi sia in modalità allarmata che disallarmata. Il pannello genera un allarme ed invia un segnale di allarme al CS (vedi fig. 16)

4.2 Come allarmare e disallarmare	21
4.2.1 Allarmare/disallarmare tramite il pannello	21
4.2.2 Allarmare/Disallarmare tramite il telecomando	21
4.3 Allarmare "24 ore"	22
4.4 Selezionare zona da allarmare	22
4.5 Personalizzazione delle rilevazioni	22
4.6 Richiesta di assistenza tramite telecomando con/senza avviso sonoro	23
4.7 Escludere una zona	23
1.0 Immentariana auvias concre a allerma cilenziasa	00

4.8 Impostazione avviso sonoro o allarme silenzioso 23 Come impostare la funzione: premere # per 2 secondi quando il pannello è disallarmato, il simbolo dell'altoparlante scompare/compare. Quando è sullo

disallarmato, il simbolo dell'altoparlante scompare/compare. Quando è sullo schermo, l'allarme emette un avviso sonoro in caso di allarme, quando scompare, il sistema dà allarme in silenzio.

Nota: quando il pannello è impostato con avvisatore silenzioso, il telecomando èancora con avvisatore acustico attive se è stato in precedenza impostato in questamodalità. E' quindi necessario rimuovere il suono anche da un telecomando.234.9 Accedere al pannello di controllo da un telefono (cellulare o fisso)23

4.10 Conferma dell'allarme	-	24
4.11 Stato della batteria del rilevatore		24
CONFIGURAZIONE DELLE ZONE		26

funzioni del nuovo 2300:

5.

1. Il display LCD mostra qualsiasi cosa si vglia conoscere relativamente all'allarme.

2. Piena compatibilità con ADEMCO Contact ID

3. Log con registrazione di 85 eventi quando allarmato, disallarmato e allarmato (con tempo e data riportate), visualizzabile direttamente sul pannello LCD

4. Messaggio vocale di 12 secondi, in caso di allarme, riprodotto automaticamente quando si solleva la cornetta del telefono.

5. Qualsiasi rilevatore può essere utilizzato come indicatore di porta aperta o sirena locale quando disallarmato.

6. Monitora il luogo più importante e quello meno sorvegliato: quando non viene rilevata una presenza per un lungo periodo, il pannello si allarma.

7. Massima personalizzazione (incluse: guardia, differita uscita/entrata, zona 24h, silenzio/suono durante allarme, zona allarmata/parz.allarmata, sensore/no sensore nella zona)

8. Il pannello può ricevere il segnale che si sta scaricando la batteria di un sensore e mostrare la zona ed il rilevatore sull' LCD, con anche avviso sonoro.

9. 4 terminali via cavo

10. 6 punti di programmazione di auto-allarme/disallarme (modalità 24h)

11. Test per installazione rilevatore wireless

12. Funzione 'parla e ascolta'

13. Allarme con siono ON

14. Batteria ricaricabile integrata, auto-ricaricabile, backup automatico quando manda la corrente.

Parametri Tecnici:

- I. Alimentazione: adattatore AC-DC (220V/9V). Uscita: 9VDC 300mA.
- II. Standby : ≤20mA , Allarmato : ≤50mA₀
- III. Condizioni di operatività : interno; temperatura:-10 ~ 50□; umidità ≤90%; pressione atmosferica 86 ~106Kpa₀
- IV. Ricevitore d'allarme: trasmissione wireless; distanza trasmittente: ≥100m;
- V. Messaggio voce: 12 secondi
- VI. Numeri memorizzabili:15 gruppi, 30 singoli
- VII. Potenza avvisatore acustico : ≥110dB。
- VIII. DTMF: corrente circolare 80mA 35mA 18mA

Gruppo alta frequenza: -7dBM+3dB -7dBM-5dB -7dBM±3dB -7dBM+5dB -7dBM+3dB Gruppo bassa frequenza: -9dBM+3dB -9dBM-5dB -9dBM±3dB -9dBM+5dB -9dBM-3dB8 Livello di differenza : 2±1dB ,

Tolleranza della frequenza:<±1.5%9

Consumi : Standby 0.3W , allarmato 1.5W

9. Frequenza operativa : 433MHz

<u>Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze</u> <u>di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o</u> <u>sulle prestazioni del prodotto.</u>

1. INTRODUZIONE

1.1 Introduzione

Questo sistema di sicurezza utilizza una tecnologia avanzata e unisce affidabilità e semplicità in un prodotto dotato di funzioni per la personalizzazione del grado di sicurezza. Le opzioni delle quali è dotato permettono infatti di personalizzare la maggior parte delle caratteristiche tramite un interfaccia di semplice ed immediato utilizzo. I comandi sono semplici ed in poco tempo si potrà già rendere operativo il proprio allarme. Il nostro sistema è stato sviluppato in collaborazione con utenti finali così da rendere immediata ed intuitiva ogni proceduta. Raccomandiamo di leggere attentamente il seguente manuale per imparare a gestire l'operatività di questo apparecchio.

1. Operatività di base dell'apparecchio

L'apparecchio dispone di 32 differenti zone, per un totale di 51 differenti sensori. Il numero massimo di sensori per zona è di 9



Fig. 1 PRINCIPI OPERATIVI BASE

L'immagine sopra riportata mostra le notizie principali per assicurare l'operatività dell'apparecchio. Il sistema di sicurezza contiene un pannello di allarme, un telecomando, un rilevatore PIR, un contatto

magnetico per porta/finestra ed una sirena.

Opzionalmente sono disponibili anche un rilevatore di fumo wireless/con filo, un rilevatore di gas, di temperatura e di allagamento. Il rilevatore wireless comunica al pannello di controllo attraverso una radio con frequenza 433 MHz ed ogni rilevatore ha un raggio di azione fino a 50 mt (a seconda della posizione nell'ambiente). E' disponibile anche il rilevatore via cavo.

1.3 Componenti

Il pannello:

Questo pannello d'allarme a 8 zone è il cuore del sistema. Riceve e comunica con tutti i segnali dei vari rilevatori. Contiene anche il comunicatore della stazione centrale ed un meccanismo bi-direzionale di verifica audio.

Qualsiasi cosa viene visualizzata sul pannello nello schermo LCD integrato. Le zone, 24 ore, allarmato, parzialmente allarmato o disallarmato e messaggi imprtanti relativi allo stato vengono mostrati sullo schermo. Vd. Paragrafi 2.1 e 2.2

Telecomando wireless:

Il telecomando è utilizzato per allarmare, allarmare parzialmente o disallarmare il sistema. Può essere usato anche per richiedere assistenza al Centro di Sicurezza (di seguito C.S) come per esempio: polizia, vigili del fuoco, ambulanza o un membro della famiglia. Viene utilizzato anche per programmare e gestire l'accesso al sistema.

1.4 Rilevatori opzionali disponibili

Contatto magnetico porta/finestra wireless/via cavo (opzionale):

Il contatto magnetico viene utilizzato per rilevare l'apertura di porte o finestre. Quando attivo, trasmette un segnale di allarme al pannello di controllo per indicare che una porta/finestra è stata compromessa. Consiste in un rilevatore con integrato un trasmettitore wireless ed un magnete.

Rilevatore PIR wireless/via: (opzionale)

Il rilevatore passivo ad infrarossi risponde alle immissioni di calore di un corpo. Se qualcuno entra nell'area allarmata, il rilevatore trasmette un segnale di allarme al pannello di controllo.

Rilevatore di fumo wireless/via cavo: (opzionale)

Il rilevatore di fumo viene usato per rilevare in casa emissioni di fumo potenzialmente pericolose. Una volta rilevato il fumo come un pericolo ed un possibile principio di icnendio, trasmette un segnale d'allarme al pannello di controllo ed attiva un avvisatore acustico.

Rilevatore di gas wireless/via cavo: (opzionale)

Il rilevatore di gas rileva emissioni di gas potenzialmente pericolose. Può essere sistemato in un'area esposta al rischio di fuga o emissione di gas. Una volta rilevata la fuga di gas, il rilevatore trasmette un segnale d'allarme al pannello di controllo ed attiva un avvisatore acustico.

Rilevatore di allagamenti wireless/via cavo: (opzionale)

Il rilevatore di allagamenti dovrebbe essere posizionato in un'area considerata a rischio, vicino al pavimento in modo che il sensore del rilevatore possa percepire il pericolo e trasmettere il segnale al pannello di controllo.

Rilevatore di vetri rotti: (opzionale)

Il rilevatore di vetri rotti dovrebbe essere posizionato vicino al vetro. Quando un vetro viene infranto, il rilevatore percepisce la particolare frequenza e trasmette un segnale di allarme al pannello di controllo.

2 DESCRIZIONE



2.1 La tastiera di controllo

Fig. 2: Descrizione della tastiera di controllo



Fig. 3: Vista del retro del pannello

Nota:

Phone Line (liinea telefonica): linea telefonica dell'utente

Phone (telefono): apparecchio teelfonico

GND: elettrodo negativo dell'alimentatore, sirena, rilevatore via cavo e output dell'allarme

1.2.3.4 (Wired Detector - rilevatore): il segnalre del rilevatore

1.2.3 (Alarme Output - uscita allarme): il corrispondente allarme di controllo delle zone 1,2 e 3.

Qualsiasi cosa ci sia da sapere sul sistema di sicurezza viene mostrato sul pannello. Le zone allarmate o disallarmate ed i messaggi importanti relativi al sistema appaiono sullo schermo LCD.

2. 2 Lo schermo LCD : dettagli e descrizione

Il pannello LCD mostra le seguenti informazioni, come segue:

LOG BB A SET RMOT T	IS PART RMED RMING YPE CONFIG ALM	H TEST TIN	D B D B D D D D D D D D D D D D D D D D
ON= A OFF=A	Allarme Sonoro Allarme Silenzioso	LOG M	Registro Eventi Mese
ARMED	Pannello Armato	D	Giorno
DIS ARN	IED Pannello non Armato	Н	Ora
PART ARN	IED Parzialmente Armato	M	Minuto
ARMING	Armamento in corso	D Gio	orno settimana
SET RMOT TYPE CONFIG ALM IM PIN TEST TIMED C.S. PHONE	Settaggio Remoto Tipo Zona Configurazione Sistema Allarme Avviso di batteria scarica in s Codice PIN Test Armo e Disarmo Automatici Centro ricevente Telefono di Riferimento	ensore	α

Fig. 4: tutte le informazioni mostrate sullo schermo LCD

Se non ci sono azioni impostate ed il pannello è <u>disallarmato</u>, lo schermo LCD si presenta come segue:



Fig.5 : schermo LCD quando sistema disallarmato

Legenda di Fig.5:

Altoparlante: è impostato l'allarme nel pannello

85: ci sono 84 voci di informazione (incluse stato dell'allarme, armato/disallarmato ed altro)

 10_{M} 8_{D} : indica la data (8 novembre)

18_H 52_M: indica l'ora (18:52)

D 2 : idica il giorno della settima

Timed: indica che è stata programmata l'auto-allarme/disallarme

- **02:** indica che ci sono state 2 segnalazioni di eventi non ancora visti. Dopo che le informazioni sono state lette, il numero '02' scompare.
- 1: Indica la zona allarmata (in questo caso la '1) tra 8 zone disponibili

Quando il pannello è impostato in modalità <u>parzialmente</u> <u>allarmata</u>, sullo schermo LCD compaiono le seguenti voci:

ARMED	10 _M 28 _D	1 8 .	35 M	ъ б
	1531]	9

Fig. 6: schermo LCD quando sistema parzialmente allarmato

Legenda di Fig.6:

83: indica che ci sono 83 informazioni (incluse quelle di stato, armato/disarmato e altro)

1234...78: indica che la zona 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono armate. Le zone 5, 6 sono disallarmate e non ci sono sensori nelle 2 zone

Quando il pannello è impostato in modalità allarmata, sullo schermo LCD compaiono le seguenti voci:



Fig.7: schermo LCD quando sistema allarmato

La figura indica che nella zona 3 il rilevatore nr.2 ha generato un segnale di allarme alle ore 18:10 il 18 ottobre.

3 INSTALLAZIONE

3.1 Schema per la registrarzione degli apparecchi, impostazione del tipo di zona, configurazione del sistema, programmazione del C.S. e codice in modalità disallarmata.



3.2 Registrare il telecomando

Log-in del telecomando: premere PROG sulla tastiera. Sull'LCD compare una serie di - - -. Digitare il codice PIN o premere il tasto disallarme sul telecomando che si vuole registrare. La parola SENSOR appare sull'LCD. Premere 'disallarme'sul telecomando stesso ed il pannello riceverà il codice del telecomando. A quel punto sullo schermo LCD comparirà la parola 'CODE' (vd. Fig.8). Premere 0 sulla tastiera per segnalare che si sta registrando un telecmando. Lo schermo LCD mostra il numero del telecomando associato. Premere PROG per completare e salvare le informazioni. Il tlecomando è ora reistrato e riconosciuto sul pannello di controllo.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.



Fig. 8

3.3 Registrazione sensori

Premere PROG sulla tastiera. Sull'LCD compare una serie di - - - -. Digitare il codice PIN o premere il tasto disallarme sul telecomando registrato. La parola SENSOR appare sull'LCD. Accendere il rilevatore che si vuole registrare, il pannello riceverà il codice e la parola 'CODE' apparirà sull'LCD (vd. Fig. 8). Premendo un numero tra 1-8 sulla tastiera, si selezionerà la zona che si intende monitorare. Per esempio: premendo il nr. 3 sulla tastiera si associa il rilevatore alla zona 3. Il pannello di controllo associa a quella zona il primo rilevatore disponibile. Per completare e salvare le informazioni premere PROG.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.4 Installare rilevatori con cavo e impostazione delle zone:

Vari rilevatori via cavo potrebbero essere connessi al pannello tramite il contatto N.C. E' possibile collegare fino a 4 rilevatori e tuti i contatti sono identificati con 1, 2, 3, 4 GND sul terminale.

Premere PROG sulla tastiera. Sull'LCD compare una serie di - - - -. Digitare il codice PIN o premere il tasto disallarme sul telecomando registrato. La parola SENSOR appare sull'LCD. Accendere il rilevatore che si vuole registrare, il pannello riceverà il codice e la parola 'CODE' apparirà sull'LCD. Premendo un numero tra 1-8 sulla tastiera, si selezionerà la zona che si intende monitorare. Per esempio: premendo il nr. 3 sulla tastiera si associa il rilevatore alla zona 3. Il pannello di controllo associa a quella zona il primo rilevatore disponibile. Per completare e salvare le informazioni premere PROG. (E' anche possibile fissare 2 principali a 1.2.3.4 e GND, poi collegarli insieme. Disconneterli una volta accesi. E' possibile sostituirli con un rilevatore via cavo una volta registrati).

3.5 Controllo della regstrazione

Controllo della registrazione del telecomando e del sensore: premere # sulla tastiera, sull'LCD compare la parola TEST. Ativare un rilevatore, un suono confermerà che il pannello di controllo ha ricevuto il segnale dal rilevatore e l'LCD mostrerà il numero della registrazione del rilevatore e la zona associata. Esempio: attivando il nr .2 sulla zona 3, sull' LCD compare zona 3 (Fig.9).

• 83 10_M 18_D 06_H 10_M D 3 2 6 3 no5

Fig. 9

Premendo sul telecomando il tasto ESC sulla tastiera e il pannello di controllo tornerà al suo stato normale. Se ciò non avviene, il 'test della camminata' (WALK TEST) ripristinerà la situazione normale dopo 30 secondi circa dopo aver ricevuto l'ultimo segnale.

3.6 Cancellazione di un telecomando registrato

Premere DELETE sulla tastiera, una serie si - - - compare sull'LCD. Premere il tasto ARMING (allarmare) su di un telecomando registrato o inserire il codice PIN. La parola 'DEL Sensor' appare sull'LCD. Premere 0 sulla tastiera per selezionare la zona e sull'LCD compare 'Zona 0'. Premere il numero del telecomando registrato che si vuole cancellare. Per esempio: il telecomando nr.2, l'LCD mostra la Zona 0, Premere DELETE per cancellare il telecomando nr.2.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.7 Cancellazione del sensore

Premere DELETE sulla tastiera, una serie si - - - compare sull'LCD. Premere il tasto ARMING (allarmare) su di un telecomando registrato o inserire il codice PIN. La parola 'DEL Sensor' appare sull'LCD. Premere un tasto da 1 a 8 sulla tastiera per selezionare la zona associata al rilevatore che si vuole cancellare. Per es: zona 3 e l'LCD mosta Zone 3, premere il numero di registrazione del rilevatore che si vuole cancellare, per esempio il nr.2 e l'LCD leggerà ora la zona 3. Premere DELETE per cancellare il rilevatore nr.2 nella zona 3. Premere il bottone disallarme su di un telecomando registrati per riportare il pannello allo stato normale.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.8 Impostazione ed assegnazione della zona

Il sistema di allarme ha 8 zone che possono essere impostate in base alle esigenze. L'impostazione originaria è la seguente:

Zona nr.1 fuoco Zona nr.2 entrata / uscita Zona nr.3 intrusione Zona nr.4 parzialmente allarmato Zona nr.5 non assegnata Zona nr.6 non assegnata Zona nr.7 guardia

Come assegnare ed impostare una zona: premere PROG sulla tastiera, una serie di --- appare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare su di un telecomando registrato o inserire il codice PIN. La parola SENSOR appare sull'LCD. Premendo * sulla tastiera, l'LCD mostra la parola 'Zone type'. Premere un numero da 1 a 8 per selezionare la zona corrispondente, premere 0 oppure 1 sul pannello per configurare tutti i campi nella zona.

Quando su di una zona non è programmata l'ora di entrata e di uscita, significa che la copertura vale 24h con modalità silenziosa quando allarmata. Si tratta di una rilevazione interna e ci sono sensori associati.



Al termine, premere PROG per completare e salvare le impostazioni.

N.B. Per dettagli ed approfondimenti, fare riferimento alla sezione 5.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.9 Configurazione del sistema

Premere PROG sulla tastiera, una serie di --- appare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare su di un telecomando registrato o inserire il codice PIN. La parola SENSOR appare sull'LCD. Premendo #, l'LCD mostra 'SYS Config', premere un tasto da 0 a 9 sulla tastiera per impostare i codici del campo di configurazione da 00 a 14 (a seguire) e configurare ogni campo come necessario. Al termine, premere PROG per salvare le informazioni ed uscire.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

Codici di configurazione:

00: impostazione C.S. 11= invia informazioni su allarme, disallarme e sistema; 10 = invia solo le informazioni sul sistema; 00= non c'è network

01: Tempo di uscita. Il formato del tempo è il seguente (XX – 2 cifre). Il tempo corrente è il prodoto di 5 volte XX. Il tempo di default è 04 = 20 secondi.

02: Il formato dell'tempo è il seguente (XX – 2 cifre). Il tempo corrente è il prodotto di 5 volte XX. Il tempo di default è 06 = 30 secondi

03: Durata sirena. Il formato del tempo è il seguente (XX – 2 cifre). Il tempo corrente è il prodotto di 20 volte XX. Il tempo di default è 06 = 120 secondi.

04: Guardia. L'unità di misura è 1 ora. L'impostazione di default è 12 ore.

05: Inizio e fine della guardia. L'impostazione di default è da h.8:00 a h.20:00.

06: Impostazione tempo per allarmare. Premere * o #, selezionare il punto del tempo (6 punti in tutto) ed inserire il tempo desiderato. Per cancellare questa impostazione, premere DELETE. Vd. Fig. 11.

07: Impostazione tempo Disallarmare/allarmare. Premere * o #, selezionare il punto del tempo (6 punti in tutto) ed inserire il tempo desiderato. Per cancellare, premere DELETE. Vd.Fig. 12.

08: Impostazione ora e data. Il sistema dovrebbe essere impostato come anno-mese-giorno-oraminuto-giorno utilizzando la tastiera sul pannello

7 = domenica; 1 = lunedi; 2 = martedi; 3 = mercoledi;

4 = giovedi; 5 = venerdi; 6 = sabato. (modalità 24 ore)

09: impostazione codice PIN. E' necessario un codice a 6 cifre per accedere da remoto e allarmare/disallarmare il sistema. Inserire il PIN richiesto e cancellarlo quando ocorre utilizzando il tasto DELETE sul pannello.

10: Impostazione del numero di squilli prima di rispondere. Cancellare questa impostazione con il tasto DELETE. Quando il codice PIN (o il numero di squilli) non è impostato, non è possibile effettuare l'accesso remoto. Il pannello potrebbe chimare i numeri programmati quando allarmato.
11. Allarmare con suoneria ON/OFF:

0: nessun suono quando allarmato - 1: suono quando allarmato

12: 2 modi di comunicare --- Parlare: 0: No 1: Si

Quando viene richisto di parlare, entro 2,5 secondi da che il sistema invia i dati al C.S., il C.S. stesso

chiede di parlare. Se non viene richiesto, il pannello attacca automaticamente dopo aver inviato i dati al C.S.

13: Opzioni. Ascolto toni DTMF. 0 = NO : 1 = SI. Questa opzione termina automaticamente guando il

pannello è chiuso o nell'ora.

14: Calo di corrente. Il pannello avvisa quando manca la corrente elettrica. 0 = NO ; 1 = SI.

15: Mancanza linea telefonica: il pannello controlla automaticamente la presenza della linea telefonica e avvisa guando non è presente. 0: NO 1: SI

16: Tempo di uscita con avviso acustico ON/OFF: 0: OFF 1: ON



The second auto armed: press * or ∦ to select the l--6 ARMED: default PART ARMED: press the arm key to select ARMED or PART ARMED





The second auto disarmed: press * or # to select the 1--6

Fig.12: il sistema è in modalità auto disallarmata e il primo controllo verà fermato alle 17:35.

3.10 Impostazione dei numeri di telefono

Premere PROG sulla tastiera, una serie di --- appare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare su di un telecomando registrato o entrare il codice PIN. La parola 'SENSOR' apparirà sull'LCD. Premendo * l'LCD mostrerà le parole 'SYS phone'. Premere nr.1 sul tastierino numerico. Inserire il numero di telefono completo della centrale di polizia (o altro numero di emergenza) e premere PROG per salvarlo. Premere * poi # e scorere su 'SYS phone'. Premere nr.2 sulla tastiera numerica. Inserire il numero di telefono completo del seguente centro di sicurezza e premere PROG per registrarlo.ù

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.11 Impostazione del codice di sicurezza del C.S.

Premere PROG sulla tastiera, una serie di --- appare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare su di un

telecomando registrato o inserire il codice PIN. La parola 'SENSOR' apparirà sull'LCD. Premere * sulla tastiera, l'LCD mostrerà 'Zone type'. Premendo **#** sulla tastiera, l'LCD mostrerà le parole 'SYS phone'. Premere il tasto nr.7 ed il pannello accede al codice di acesso al C.S. Inserire il codice personale (4 cifre) e premere PROG per salvare il numero programmato.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.12 Cancellazione delle zone

Per cancellare tutti i rilevatori entro una data zona, premere DELETE ed una serie di - - - appare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare sul telecomando registrato o inserire il o inserire il codice PIN. La parola 'DEL Sensor' comparirà sullo schermo. Premendo 0, 1...8 per selezionare il numero della zona del rilevatore che si intende cancellare. Per esempio: selzionando 3 sulla tastiera, l'LCD mostra la zona 3.Utilizzando la tastiera, selezionare il numero di rilevatori richiesti che si vuole cancellare. Per esempio: rilevatore nr. 4 in zona 3. L'LCD 'Zona 3 d'. Premere DELETE e ed il rilevatore sarà cancellato dalla memoria.

3.13 Visualizzazione del Log eventi

Sono considerati eventi tutti quegli accadimenti che avvengono nel sistema come quando un telecomando allarma/disallarma il sistema e quando. Quando c'è un allarme, in quale zona è attivato e quando.

Come visualizzare l'evento registrato: premere * ed il pannello LCD mostra l'ultimo evento, utilizzando * e # compaiono gli eventi precedenti, i tempi e le informazioni. Nota: la linea superiore mostra le informazioni sugli ultimi eventi



RMOT 🔓 ALM : keypad panic alarm

Fig.13: L'LCD indica un alllarme antipanico attivo





Fig.14: L'LCD mostra quando il telecomando è allarmato







ALM : panic fire alarm





Fig.17: L'LCD mostra quando il telecomando 2 allarma il sistema



RMOT ARMED : keypad armed in panel

Fig.18: L'LCD mostra quando il sistema è allarmato dalla tastiera













₹ 83	$18_{\rm D} 06_{\rm H}$	_]
Soue	C	

Fig.22: L'LCD mostra quando quando un rilevatore wireless è allarmato

₹ 83	18,06 H		_]
3no5	d	••	

Fig.23: L'LCD mostra quando un rilevatore con cavo è allarmato

3.14 Impostazione del tempo di differita in entrata/uscita

Diferita in uscita: per lasciare il tempo all'utente di uscire dalla stanza, è possibile impostare un tempo di differita prima che il sistema dia l'allarme. Il timer dura da 1 a 225 secondi in base al tempo selezionato in fase di configurazione del sistema.

Come impostare la differita per l'uscita: premere PROG, una serie di **- - a**ppare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare sul telecomando registrato o inserire il PIN. La parola SENSOR appare sull'LCD. Premendo #, l'LCD mostra le parole 'SYS config'. Premere 0 poi 1 sulla tastiera. 01 apparirà nell'angolo in alto a sinistra dell'LCD (vd. capitolo 3.9 per la configurazione dei codici). Inserire il tempo di uscita richiesto utilizzando il codice di configurazione. Il codice viene mostrato nell'angolo in basso a destra

dell'LCD. Premere PROG per salvare il numero.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

Differita in entrata: per lasciare il tempo all'utente di entrare nella stanza e disattivare il sistema, è possibile impostare un tempo di differita prima che il sistema dia l'allarme. Il timer dura da 1 a 225 secondi in base al tempo selezionato in fase di configurazione del sistema.

Come impostare la differita per l'entrata: premere PROG, una serie di - - - appare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare sul telecomando registrato o inserire il PIN. La parola SENSOR appare sull'LCD. Premendo #, l'LCD mostra le parole 'SYS config'. Pressing the # key on the Keypad, the LCD will show the words 'SYS config'. Premere 0 poi 2 sulla tastiera. 01 apparirà nell'angolo in alto a sinistra dell'LCD (vd. capitolo 3.9 per la configurazione dei codici). Inserire il tempo di uscita richiesto utilizzando il codice di configurazione. Il codice viene mostrato nell'angolo in basso a destra dell'LCD. Premere PROG per salvare il numero.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.15 Durata della suoneria

Questa funzione permette di determinare la durata dell'avvisatore acustico, da un minimo di 1 ad un massimo di 1980 secondi, oppure ad oltranza fino a che il C.S. o l'utente non lo interrompano, in base al tempo impostato quando si configura il sistema.

Impostare quando la suoneria deve fermarsi: premere PROG, una serie di - - - appare sull'LCD. Premere il tasto per allarmare sul telecomando registrato o inserire il PIN. La parola SENSOR appare sull'LCD. Premendo #, l'LCD mostra le parole 'SYS config'. Pressing the # key on the Keypad, the LCD will show the words 'SYS config'. Premere 0 poi 3 sulla tastiera. 01 apparirà nell'angolo in alto a sinistra dell'LCD (vd. capitolo 3.9 per la configurazione dei codici). Inserire il tempo di uscita richiesto utilizzando il codice di configurazione. Il codice viene mostrato nell'angolo in basso a destra dell'LCD. Premere PROG per salvare il numero.

Se non si verificano altre azioni, il pannello automaticamente ritorna nello stato normale dopo circa 30 secondi. Se ciò non avviene, al termine premere ESC sulla tastiera o il tasto allarma/disallarma su di un telecomando registrato per riportare il pannello allo stato normale.

3.16 Visualizzazione di tutti i rilevatori in ogni zona

Premere il tasto DELETE, una serie di - - - comparirà sull'LCD. Premere il tasto per allarmare sul telecomando regstrato o inserire il PIN. La parola 'DEL Sensor' comparirà sull'LCD. Utilizzando * e #

scorrere tra le varie zone ed i loro rilevatori registrati. Per esempio: se l'LCD mostra 'Zona 0 2' significa che 2 telecomandi sono registrati. Se l'LCD mostra 'Zona 5 3' significa 3 rilevatori registrati in zona 5.

3.17 Abilitare la funzione 'parlare-ascoltare' nel pannello

Quando il pannello è allarmato, l'operatore del C.S. o l'utente può accedere a questa funzione premendo il tasto corrispondente sulla tastiera del telefono. Poi l'utente o l'operatore sente ed interagisce tramite il microfono o le casse integrate

Registrazione/Riproduzione del messaggio di allarme:

Quando il pannello segnala un allarme, chiama in automatico i numeri di telefono impostati dall'utente. Dopo che l'utente ha premuto * per confermare, può ascoltare il messaggio registrato con il quale informa il destinatario di quanto sta succedendo. Per ascoltare di nuovo il messaggio, premere 9.

Come registrare/riprodurre il messaggio: in modalità disallarmata, premere per 2 secondi il tasto 0. Il pannello mostrerà la scritta COPY. A questo punto, è possibile registrare il messaggio di allarme. A disposizione ci sono 12 secondi. Premere 0 per ascoltare il messaggio registrato.

4 INFORMAZIONI UTENTE:

4.1. Tasto di emergenza sulla tastiera

A. Incendio: premere il tasto FIRE (fuoco) per 2 secondi sia in modalità allarmata che disallarmata. Il pannello genera un allarme ed invia un segnale di allarme al C.S. (vd. Fig.15)

B. Panico: premere il tasto PANIC (panico) per 2 secondi sia in modalità allarmata che disallarmata. Il pannello genera un allarme ed invia un segnale di allarme al C.S. (vd. Fig.13)

C. Ospedale: premere il tasto HOSPITAL (spedale) per 2 secondi sia in modalità allarmata che disallarmata. Il pannello genera un allarme ed invia un segnale di allarme al C.S. (vd. Fig.16)

4.2 Come allarmare e disallarmare

Allarmare: tutti i rilevatori nelle zone entro un'area protetta devono essere chiuse (non in allarme) per allarmare correttamente il sistema.

Allarmare parzialmente: seleziona solo determinate zone da allarmare all'interno dell'area protetta. E' possibile rimanere nella stanza mentre il sistema è parzialmente allarmato.

Disallarmare: disallarma il sistema e disattiva qualsiasi allarme in uso. Vengono disallarmate tutte le zone eccetto le zone 24h.

4.21. Allarmare/Disallarmare tramite il pannello

Come allarmare: premere il tasto ARM per allarmare il sistema

Come allarmare parzialmente: premere per 2 secondi il tasto ARM per allarmare parzialmente il sistema

Come disallarmare: premere DISARM e digitare sulla tastiera il PIN di 6 cifre per completare l'operazione.

4.22. Allarmare/Disallarmare tramite il telecomando

Come allarmare: premere il tasto ARM sul telecomando per allarmare il sistema.

Come allarmare parzialmente premere il tasto PART ARM per allarmare parzialmente il sistema

Come disallarmare: orenere DISARM sul telecomando per disallarmare il sistema

Nota: il LED lampeggia per mostrare che la differita è attiva su quelle zone con impostata la differita stessa. Le zone senza diferita sono allarmate. Quando un LED è acceso, il processo di allarme è completo. Tutte le zone esterne sono immediatamente allarmate quando è attiva la modalità di allarme parziale (la differita non funziona in questo caso).

4.3 24 Allarme '24 ore'

L'allarme '24 ore' è utilizzato per i rilevatori (fumo, gas...). Queste zone sono allarmate 24h anche se il sistema è allarmato o disallarmato. Non possono essere ignorati o disallarmati.

4.4 Selezonare zona da allarmare

Questa funzione permette di allarmare una zona specifica o un gruppo di zone. E' utile quando si rende necessaria una protezione temporanea in un'area scelta mentre le stanze sono occupate.

Utilizzando la tastiera sul pannello, premere il tasto numerico che corrisponde alla zona che si vuole allarmare (zone da 1 a 8), poi premere ARM per allarmare. Quando la luce di allarme e di disallarme sono accese, la procedura di allarme è completata. La zone allarmate sono mostrate sull'LCD per tutta a durata delle 24 ore.

4.5 Personalizzazione delle rilevazioni

Questa funzione permette di personalizzare i rilevatori in ogni zona, o un allarme locale e la trasmissione di informazioni al C.S. Ogni rilevatore può essere configurato in modo diverso in base alle esigenze.

Per programmare un rilevatore preciso: premere DELETE e - - - appare sull'LCD. Utilizzare il telecomando o inserire il PIN, sull'LCD compare 'DEL Sensor'. Utilizzare la tastiera per selezionare le zone da 1 a 8. Utilizzare la tastiera per selezionare i rilevatori da 1 a 9. Programmare ognuno dei 3 campi del rulevatore con 0 0 1. Premere il telecomando o ESC per salvare ed uscire.



Fig. 24: Impostazioni delle diverse caratteristiche del rlevatore

1, 2 e 4 sono le caratteristiche dei rilevatori programmabili; nr. 3 è la caratteritica del telecomando programmabile.

1: 1 = allarme locale, quando disallarmato; 0 = Trasmette l'allarme al CS. 2: 1 = il rilevatore quando disallarmato; 0 = Allarme normale quando allarmato. 3: 1 = Richiesta di assistenza tramite telecomando con suono; 0 = Richiesta di assistenza tramite telecomando senza suono. 4:

1 = Mostra sull'LCD il basso voltaggio del rilevatore;

0 = Non mostra il voltaggio del rilevatore.

4.6 Richiesta di assistenza tramite telecomando con/senza avvisatore acustico

Premere DELETE e - - - appare sull'LCD. Premere il tasto DISARM sul telecomando registrato o inserire il PIN, sull' LCD compare 'DEL Sensor'. Con la tastiera selezionare la Zona 0, poi selzionare da 1 a 9. Programmare il carattere 1 o 0 e premere un tasto o ESC per salvare ed uscire.

4.7 Escludere una zona

Quando il sistema è allarmato, potrebbe essere necessario escudere temporneamente una zona già selezionata o un gruppo di zone. Quando una zona è esclusa, lo è solo per permettere l'operazione che si rende necessaria. Quando il sistema viene allarmato di nuovo, anche la zona viene allarmata.

Nota: La zona 24 h non può mai essere omessa

Come escludere una zona/zone: pemere il tasto per allarmare sul pannello, utilizando la tastiera numerica premere il numero delle zone che si vuole escludere, in seguito premedere il tasto disallarme,

inserire il PIN per completare l'operazione.

4.8 Impostazione avvisatore sonoro o allarme silenzioso:

Come impostare la funzione: premere # per 2 secondi quando il pannello è disallarmato, il simbolo dell'altoparlante scompare/compare. Quando è sullo schermo, l'allarme emette un avviso sonoro in caso di allarme, quando scompr, il sistema dà allarme in silenzio.

Nota: quando il pannello è impostato con avvisatore silenzioso, il telecomando è ancora con avvisatore acustico attivo se è stato in precedenza impostato in questa modalità. E' quindi necessario rimuovere il suono anche dal telecomando.

4.9 Accedere al pannello di controllo da un telefono (cellulare o fisso)

Chiamare il numero di telefono della linea telefonica collegata all'allarme, il pannello risponde alla chiamata dopo 1-8 squilli (in base alle impostazioni date). Quando il pannello risponde, inserire il PIN di 6 cifre sulla tastiera del telefono per accedere al pannello. Una volta inserito il PIN, un tono lungo viene emesso dall'allarme. Se il PIN non è corret, vengono emessi 3 toni corti. In questo caso inserire di nuovo il PIN.

Una volta inserito il PIN, sono possibili i seguenti comandi utilizzando i toni DTMF della tastiera del telefono remoto.

- Premere 1 per passare alla modalità 'ascoltare'
- Premere 2 per passare alla modalità 'parlare'
- Premere 3 per attivare l'avviso acustico
- Premere 4 per chiudere la modalità 'ascoltare'
- Premere 5 per terminare la chiamata, ripristinare la linea telefonica e ri-allarmare il sistema
- Premere 6 per attivare l'avviso acustico OFF
- Premere 7 per allarmare il pannello
- Premere 8 per disallarmare il pannello

4.10 Conferma dell'allarme

Quando viene riportato un allarme al C.S, l'operatore che ha accesso ai dati del cliente, indirizzo, nome, numero di telefono, chiavi di acceso... Ha anche accesso audio alle stanze. Può ascoltare o parlare agli occupanti, questo permette all'operatore di richiedere una PASSWORD concordata per confermare l'identità della persona con la quale sta parlando o identificare una persona non autorizzata. L'operatore C.S. effettuerà l'azione meglio indicata alla circorstanza.

I campi 1 e 2 sono destinati ai numeri di telefono del C.S. Il codice personale è in corrispondenza del campo 7 nel programma telefonico.

In aggiunta alle procedura spra indicate, il sistema è in grado di contattato 4 numeri di telefono. Questi numeri devono essere programmati nei campi da 3 a 6 e si riferiscono ai numeri dell'utente.

Una volta riportato un evento al C.S ed una volta terminata la chiamata al C.S, il sistema può essere programmato per richiamare in sequenza i numeri dell'utente. Quando il sistema chiama l'utente e

l'utente risponde, un avviso sonoro dal pannello mostra che la chiamata è stata accettata. L'utente preme * per confermare l'allarme, facendo questo può ascoltare cosa succede nelle stanze.

Se dopo 15 secondi l'utente non preme * per confermare l'allarme, il pannello chiamerà automaticamente il numero telefonico successivo.

Una volta entrati in modalità ascolto, I passi successivi sono gli stessi del controllo remoto al cap. 4.7.

4.11 Stato della batteria del rilevatore

Quando il rilevatore si sta scaricando, non funziona correttamente. Il pannello riceve lo stato di necesità del rilevatore e lo mostra sull'LCD. Un suono indica all'utente di sostituire la batteria del rilevatore.

introduzione:

A: quando il pannello è in modalità DISALLARME suona ogni secondo e mostra continuamente il segnale all'LCD.



Fig. 25: rilevatore nr.2 in zona 3 è quasi scarico

- **B:** quando il pannello è allarmato/parzialmente disallarmato, il pannello suona ogni secondo e mostra alternativamente il segnale sulla zona allarmata ed il nr. del rilevatore sull'LCD.
- **C:** anche se il pannello LCD mostra la bassa carica del rilevatore, l'operazione può essere fatta anche normalmente sul pannello e non mostrare il basso voltaggio sullo schermo.

Come cancellare lo stato della batteria sul display:

Premere 'Delete' e - - - appare sullo schermo. Pemere sul telecomando, sull'LCD comparirà 'DEL Sensor' e selezionare le zone da 1 a 7. Utilizzare la tastiera per selezionare i rilevatori da 1 a 8. Programmare il 4° campo con 0. Premere il telecomando per salvare ed uscire.



Fig. 26

N.B.: quando la batteria è stata sostituita, l'utente deve riprogrammare il 4° campo manualmente con 0. In seguito il pannello tornerà alla visualizzazione normale. 5. CONFIGURAZIONE DELLE ZONE



- 7 1: SENSORE ZONA
- **0: NESSUN SENSORE**



La figura indica la Zona 1 configurata per essere una zona 24h, con avviso sonoro attivo quando allarmato e c'è un sensore in quella zona.



L'immagine indica la Zona 4 configurata per una differita in uscita, in entrata, un avvisatore sono attivo quando allarmato e nessun sensore in questa zona.



La figura mostra la Zona 5 configurata con avvisatore attivo quando allarmato, la zona allarmata e c'è

un sensore in questa zona.



La figura mostra la Zona 7 configurata come guardia (allarmata 24h) e c'è un sensore in questa zona. **Impostazioni di fabbrica:**

Zona 1 tipo di zona = 0001111 Zona 2 tipo di zona = 0110111 + Sel Det Arm 010 (campana)

Zona 3 tipo di zona = 0000111 Zona 4 tipo di zona = 0000101 Zona 7 tipo di zona = 1001010

Sys config :

00 = 01 03 = 06 10 = 8 13	= 0
---	-----

- **01** = 06 **04** = 12 **11** = 0 **14** = 0
- **02** = 04 **09** = 123456 **12** = 1

Istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non aprite l'involucro esterno dell'apparecchio, dato che all'interno non ci sono parti che necessitino di manutenzione. Rivolgetevi sempre e solo a personale qualificato.

L'apparecchiatura è stata creata in modo da garantire molti anni di corretto funzionamento e un alto livello di affidabilità e sicurezza. Come per tutto il materiale elettronico, è tuttavia importante prendere

alcune precauzioni di base per evitare danni alla propria persona o all'interfaccia.

• Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione incluse nel manuale. Conservare il manuale in modo da potervi fare riferimento in futuro.

• Solo uso interno.

• Prima di eseguire operazioni di pulizia, scollegare sempre l'apparecchiatura dalla presa di corrente. Utilizzare un semplice panno umido, senza alcun tipo di detergente liquido o spray.

• Collocare l'apparecchiatura su una superficie solida e stabile. Se la superficie non è stabile, l'apparecchiatura potrebbe cadere a terra con conseguenti danni; se la superficie non è solida, quale ad esempio quella di un tappeto, un divano o un letto, le fessure di ventilazione potrebbero risultare bloccate, causando un surriscaldamento dell'apparecchiatura. Non utilizzare vicino a fonti d'acqua

• Per impedire che l'articolo si surriscaldi, verificare che tutte le fessure di ventilazione non siano bloccate. Verificare che lo spazio circostante consenta una corretta ventilazione. Non esporre a temperature elevate

• Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda ai valori indicati sul retro dell'apparecchiatura. In caso di dubbio, contattare il rivenditore o l'ente fornitore di elettricità. Utilizzare solamente l'alimentatore fornito nella confezione

• Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato da altri oggetti per evitare di danneggiarlo. Se il cavo dovesse risultare danneggiato o logorato, sostituirlo immediatamente.

• Se si utilizza una prolunga, verificare che la corrente totale in ampere richiesta dai dispositivi collegati non sia superiore a quella massima supportata dalla prolunga. La corrente massima assorbita da tutte le apparecchiature collegate non deve essere superiore a 15 ampere.

• Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione. Con questa azione si potrebbe infatti prendere una scossa o far prendere fuoco all'apparecchiatura.

• Non eseguire nessun'altra operazione oltre a quelle di manutenzione descritte nel manuale e non eseguire alcun tipo di riparazione personalmente. Se si rimuove il coperchio, è possibile prendere una scossa o incorrere in altri rischi.

• Se l'apparecchiatura mostrasse chiari segni di non corretto funzionamento oppure è stata danneggiata, scollegarla immediatamente e contattare il rivenditore. Di seguito sono elencati alcuni elementi da tenere sotto costante controllo:

- Il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o logorato
- È stato versato del liquido nell'apparecchiatura oppure è stata bagnata
- L'apparecchiatura è caduta a terra oppure il telaio è danneggiato
- Pur seguendo le istruzioni, l'apparecchiatura non funziona correttamente

CARATTERISTICHE TECNICHE: Alimentazione: 230VAC Potenza assorbita: < 8 W Classe: II

Dichiarazione di conformità

dichiariamo che il prodotto: ALLARME Modello 2300 rispetta i requisiti essenziali delle Direttive : EN 300 220-1 V2.3.1:2010 EN 300 220-2 V2.3.1:2010 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 50130-4:1996 EN 301 489-01 V 1.8.1:2008 EN 301 489-03 V 1.4.1:2002 EN 60950-1:2006 +A11:2009

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 1995/05/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2004/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.