



RIKA FUNK RAUMSENSOR	Deutsch
Bedienungs- und Montageanleitung	Seite 2
RIKA RADIO ROOM TEMPERATURE	
SENSOR	English
Operating and assembly instructions	Page 19
CAPTEUR RADIO DE TEMPÉRATURE	
D'AMBIANCE RIKA	Français
Notice de fonctionnement et de montage	Page 36
SENSORE RADIO DI TEMPERATURA	
AMBIENTE RIKA	Italiano
Manuale	Pagina 53

Inhaltsverzeichnis

Montageanleitung	3
RIKA Funk-Raumtemperaturfühler Öffnen und Erneuern der Batterien (Sender) Öffnen (Empfänger) Erklärung und Funktion (Sender) Erklärung und Funktion (Empfänger) Anschließen am Ofen	
Comfortfunktionen mit installiertem RIKA-Raumsensor für Pelletöfen mit Tastendisplay.	10
Einstellungen	
- Wochenschaltzeit	12
- Tagesschaltzeit	13
Bedienung des Ofens im gewählten Heizbetrieb	14
"HEAT" Modus	14
"ROOM" Modus	15
"AUTO" Modus	16
Für Pelletöfen mit Touchdisplay	



ACHTUNG:

Das Design (die Optik) des Funkraumsensors kann Abweichungen zu den in der Anleitung abgebildeten Teilen aufweisen.

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Montage des RIKA Funkraumtemperaturfühlers am Beispiel Pelletofen MEMO (Empfänger) unter der Rückwand.

Die Montage des Empfängers an den Öfen **COMO**, **PICO**, **REVO**, **MIRO**, **KAPO**, **ROCO u**. **INDUO** unter- scheidet sich von den Abbildungen aufgrund der unterschiedlichen Aufnahmepositio- nen im Ofen. Die Bilder dazu finden Sie auf Seite 5.

Achtung:

Ihr Ofen muss ausgeschaltet und abgekühlt sein, ehe Tätigkeiten vorgenommen werden.

Entsprechende Außerbetriebnahme des Gerätes aus den jeweiligen Betriebszuständen entnehmen Sie bitte aus Kapitel "Bedienung".

Die unten beschriebenen Tätigkeiten nur dann vornehmen, wenn der Netzstecker des Ofens aus der Steckdose gezogen ist.

Vorbereitung:

Zuerst wird die Rückwand des Pelletofen abgehoben und auf eine weiche Unterlage (Decke usw.) gelegt.



Unterlage Empfänger D-Sub Stecker

Bei der Demontage der Rückwand auf die Kabel achten!

Als nächster Schritt die Rückwand für die Montage des Empfängers vorbereiten:

Punkt 1.



Bei dem untersten rechteckigen Ausschnitt alle Stege mit einem Eisensägeblatt durchtrennen.

Punkt 2.



Punkt 3.



Mit einer kleinen Schlichtfeile die Stegreste vorsichtig abfeilen.

Anschließend wird das mitgelieferte Montageblech an den dafür vorgesehenen Stehbolzen mit vier Beilagscheiben und Muttern M4 befestigt.

Es gibt hier unterschiedliche Befestigungsvarianten. Anstatt der Stehbolzen kann auch eine Montage mit SK-Schraube und Einpressmutter vorkommen.

Punkt 4.



Nun wird das Kabel vom Funkraumtemperaturfühler-Empfänger mit dem 15-poligen Stecker von innen durch die Öffnung nach außen geführt.

Punkt 5.



Der Empfänger wird wie abgebildet in der Halterung eingeklemmt.

Punkt 6.



Nun wird der Stecker an der am oberen Ende befindlichen D-Sub Kupplung angeschlossen und mit einem Schraubendreher gesichert. Wenn alle Punkte ausgeführt wurden, kann die Rückwand wieder am Pelletofen eingehängt werden.

Zum Einstellen der Ofensoftware, gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben vor.

Montagebilder COMO, PICO, REVO, MIRO, KAPO, ROCO u. INDUO

1. Seitenwand (displayseitig) abschrauben (Die Bilder zur Demontage der Seitenverkleidung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bienungsanleitung.)

Bitte auf Display- und Erdungskabel achten!



2. Montageblech befestigen



3. Rückwand ausschneiden



nur bei Type: Como, Revo, Pico Miro u. Induo erforderlich!

4. Empfänger montieren und anschließen





5. nur für Type Roco u. Kapo



Montagebilder TOPO

1. Rückwand-Deckel abschrauben



2. Montageblech befestigen





4. Empfänger montieren und anschließen



3.

Öffnen und Erneuern der Batterien im RIKA Funk-Raumtemperaturfühler (Sender)



Öffnen:

Mit einem kleinen Schraubendreher oder mit einem dafür geeigneten Werkzeug die beiden Kunststoffnasen nach innen drücken und die zwei Hälften vorsichtig auseinander ziehen.

Erneuern der Batterien:

Es sollten unbedingt Long Life Batterien verwendet werden! (Panasonic Industrial Alkaline oder Varta Alkali Mangan)

Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterien auf die Übereinstimmung des Plus und Minuspols.

Das Einstellen des DIP- Schalters ist auf Seite 8 beschrieben.

Öffnen des RIKA Funk-Raumtemperaturfühler (Empfänger)



Öffnen:

Die beiden Teile des Empfängers vorsichtig auseinander ziehen.

Erklärung und Funktion des RIKA Funk-Raumtemperaturfühler (Sender)



Erklärung:

Die kleinen DIP-Schalter von 1-3 dienen zur Festlegung der Adressen. Die Position der Schalter 1-3 am Sender muss mit der Position der Schalter 1-3 am Empfänger übereinstimmen. Sind zwei Sender mit der gleichen Adresse im Empfangsbereich, blinkt die LED Anzeige am Empfänger abwechselnd grün und rot. Nach Beheben des Adressenfehlers geht die Anzeige in den Normalmodus über. (LED leuchtet grün.)



DIP-Schalter:

DIP-Schalter Nr. 4 erhöht die Senderleistung.

- Stellung OFF 1 mW.
- Stellung ON 10 mW.
 - Die Stellung On für DIP-Schalter Nr. 4 verwendet man, wenn die Entfernung vom Sender zum Empfänger zu groß ist, oder ein Hindernis (z.B. eine Wand) das Empfangsignal beeinflusst und die Leistung von 1 mW nicht mehr ausreicht.

Erklärung und Funktion des RIKA Funk-Raumtemperaturfühler (Empfänger)



Wird der Empfänger mit dem Ofen verbunden, (im stromfreien Zustand) so blinkt die LED Anzeige nach dem Anschließen ans Stromnetz grün.

Spätestens nach 35 Sekunden muss die Verbindung erkannt werden. Falls nach einer Minute noch immer keine Verbindung hergestellt ist, muss ein Fehler vorliegen:

Falsche DIP-Schalter-Einstellung, leere Batterie, zu großer Abstand (Sender – Empfänger) oder stark störende Umgebung.

Achtung:

Durch lokale Funknetze (z.B. WLAN) können die Frequenzbereiche überlappen und zu Störungen auch während des Heizbetriebes führen.

Wird die Übertragung zwischen Sender und Empfänger über eine längere Zeit gestört und kein Signal empfangen, so wird diese mit "ROOM SEN-SOR SIGNAL LOST" bzw. "RAUMFÜHLER KEINE VERBINDUNG" - bei Geräten mit TouchDisplay, angezeigt und der Ofen geht in den Abschalt- Zustand. Mit der ON/OFF Taste (solange gedrückt halten bis die Anzeige "ROOM SENSOR SIGNAL LOST" erlischt) wird die Fehlermeldung bei Öfen mit TastenDisplay qe-



löscht. Bei Öfen mit Touch-Display wird die Fehlermeldung mit der "Enter-Taste"quittiert.

Der Ofen kann nun wieder in Betrieb genommen werden. Tritt die Fehlermeldung sofort nach dem Quittieren erneut auf, ist entweder die Batterie im Sendeteil leer oder der Funkraumsensor defekt.

Die Standardeinstellung kann beibehalten werden. Die DIP-Schalter müssen nur in Sonderfällen modifiziert werden.

Achtung !

DIP-Schalter Nr. 4 zur Erhöhung der Senderleistung in ON Position nur am Sender aktiv.

DIP- Schalter Nr. 4 am Empfänger auf ON dient zur Testausgabe, (Fix 25°C.) und muss für einen geregelten Heizbetrieb auf OFF Position zurückgestellt werden.

DIP- Schalter 1-3 Adresse, muss mit DIP- Schalter 1-3 am Sender übereinstimmen.

Die Farbe der LED Anzeige hängt von der Batteriespannung ab:

Voll grün Fast leer orange Leer rot

Anschließen des RIKA Funk-Raumtemperaturfühler am Ofen

Stecken Sie den Empfängerteil des RIKA Funk-Raumtemperaturfühlers an der dafür vorgesehenen D-Sub Kupplung an.

(Anschließen des RIKA Raumtemperaturfühlers nur im stromlosen Zustand des Ofens.)





Den D-Sub Stecker mit einem passenden Schraubendreher befestigen.

Der Ofen kann nun ans Netz angeschlossen werden.

Pelletöfen mit Tastendisplay

Comfortfunktionen mit installiertem RIKA-Raumsensor

Wechseln Sie zuerst von EASY auf HEAT. Drücken Sie dazu die Menütaste solange, bis die Anzeige HEAT am Display erscheint.

Vorraussetzung für zusätzliche Comfortfunktionen ist die Installation des optional erhältlichen RIKA-Raumsensors.

Hier können Sie zwischen drei möglichen Betriebsarten (Modi) wählen:

- HEAT (manueller Heizbetrieb)

Dieser Modus entspricht dem Ihnen bereits aus dem einfachen Heizbetrieb bekannten "EASY" Modus, in diesem kann lediglich die Heizleistung des Ofens in 5er-Schritten gesteigert oder gesenkt werden.

- ROOM (Heizbetrieb mit Raumsensor)

Im "ROOM" Modus wird die Heizleistung von der elektronischen Steuerung vorgegeben und kann nicht verändert werden. Ob der Ofen jedoch heizt, müssen nicht mehr Sie selbst bestimmen, dies übernimmt abhängig von der im Raum vorherrschenden Temperatur das RIKA-Raumthermostat für Sie.

- AUTO (Heizbetrieb in Kombination von Raumsensor und Zeitprogramm) Im "AUTO" Modus haben Sie nun noch zusätzlich die Möglichkeit, die eingestellte Wohlfühltemperatur zu zwei voreingestellten Tages- bzw. Wochenzeiten automatisch abzurufen. In den Zeiträumen zwischen den Heizzeiten wird eine von Ihnen einstellbare Absenktemperatur eingehalten.

Die Heizleistung wird, ebenso wie im "ROOM" Modus von der elektronischen Steuerung vorgegeben.

Die Wahl der gewünschten Betriebsart treffen Sie im Menüpunkt "Mode".

Taste blättern	Taste ändern	Anzeige	Beschreibung
		MODE	Anzeige zum Eintritt in die Auswahlebene für den Modus des Heizbetriebes
	I/O	HEAT ROOM AUTO	Anzeige des bisher eingestellten Heizbetriebes (HEAT, ROOM oder AUTO)
(+)/(-)		ROOM AUTO HEAT	Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. (-) Taste treffen sie die Auswahl des Heizbetrie- bes. (HEAT, ROOM oder AUTO)
	I/O	MODE	Hiermit wird der ausgewählte Heizbetrieb gespei- chert.
MENU			Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der MENU Taste gelangen Sie zurück in die Standardanzeige

Einstellungen

"AUTO" Modus

Um Ihren Ofen im AUTO Modus betreiben zu können, müssen Sie die Zeitprogrammierung vornehmen.

- Einstellung des aktuellen Datums und der Tageszeit Die Einstellungen bezüglich Datum und Zeit nehmen Sie im Menü TIME vor.

Taste	Taste	Anzeige	Beschreibung
blättern	ändern		
		TIME	Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung
	I/O	TIME	Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des
		SET	aktuellen Datums und der Tageszeit
	I/O	10:02	Anzeige der Stunden und Minuten
	+	11:02	Änderung der Stunden
	-	11:03	Änderung der Minuten
MENU		DAY	Anzeige des Datums (Tag)
		01	
	(+)/(-)	DAY	Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. (-)
		31	Taste können Sie den aktuellen Tag einstellen.
MENU		MONTH	Anzeige des Datums (Monat).
		02	
	(+)/(-)	MONTH	Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. (-)
		06	Taste können Sie den aktuellen Monat einstellen.
MENU		YEAR	Anzeige des Datums (Jahr).
		06	
	(+)/(-)	YEAR	Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. (-)
		07	Taste können Sie das aktuelle Jahr einstellen.
MENU		MO	Zur Kontrolle wird Ihnen nun der aktuelle Wochentag
			angezeigt. Sollte dieser nicht korrekt sein, ist Ihnen bei
			der Datumseingabe ein Fehler unterlaufen.
	I/O	TIME	War der angezeigte Wochentag korrekt, bestätigen Sie
		SET	die Datumseingabe mit der I/O Taste.
	Menu	TIME	War der angezeigte Wochentag jedoch nicht korrekt,
		SET	wird durch Drücken der Taste MENU das Datum auf
			den zuletzt gespeicherten Wert zurückgesetzt. Nun
			muss das Datum noch einmal neu eingegeben werden.
MENU			Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der MENU Taste
			gelangen Sie zurück in die Standardanzeige

- Einstellung der Tages- bzw. Wochenschaltzeiten Die Einstellungen bezüglich Schaltzeiten nehmen Sie im Menü TIME vor.

- Wochenschaltzeit

Hier ist es Ihnen nun möglich, zwei für jeden Tag der Woche gleich geltende Schaltzeiten zu hinterlegen. Werksseitig sind bereits Schaltzeiten hinterlegt, diese können jedoch beliebig durch Drücken der (+)/(-) Taste verändert werden.

Taste blättern	Taste ändern	Anzeige	Beschreibung
		TIME	Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung
	I/O	TIME	Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des
		SET	aktuellen Datums und der Tageszeit
MENU		TIME	Anzeige zum Eintritt in die Schaltzeitprogrammierung.
		AUTO	
	I/O	DAY	
	(-)	WEEK	Durch Drücken der (+) Taste zurück zu DAY
	I/O	ON1	Anzeige der ersten Startzeit
		6:00	
MENU		OFF1	Anzeige - Ende der ersten Schaltzeit
		12:00	
MENU		ON2	Anzeige der zweiten Startzeit
		14:00	
MENU		OFF2	Anzeige - Ende der zweiten Schaltzeit
		18:00	
MENU		WEEK	Anzeige zum Eintritt in das Wochenschaltzeitprogramm
MENU		TIME	Durch Drücken der MENU Taste gelangen Sie zurück in
		AUTO	die Standardanzeige

Die Programmierung der Wochenschaltzeit wird automatisch in die Tagesschaltzeitprogrammierung übernommen. Achten Sie bitte beim Einprogrammieren der Schaltzeiten darauf, dass es zu keinen Überschneidungen der Heizzeiten kommt.

- Tagesschaltzeit

Hier ist es Ihnen nun möglich, für jeden Tag der Woche je zwei eigene Schaltzeiten zu hinterlegen. Die eingegebene Tagesschaltzeit überregelt dann an diesem Tag die Wochenprogrammierung. Werksseitig sind bereits Schaltzeiten hinterlegt, diese können jedoch beliebig durch Drücken der (+)/(-) Taste verändert werden.

Taste blättern	Taste ändern	Anzeige	Beschreibung
		TIME	Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung
	I/O	TIME	Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des
		SET	aktuellen Datums und der Tageszeit
MENU		TIME	Anzeige zum Eintritt in die Schaltzeitprogrammierung.
		AUTO	
	I/O	DAY	Anzeige zum Eintritt in das Tagesschaltzeitprogramm
	I/O	MO	Anzeige für den ersten Tag der Woche (Monday)
	I/O	ON1	Anzeige der ersten Startzeit
		6:00	
MENU		OFF1	Anzeige - Ende der ersten Schaltzeit
		12:00	
MENU		ON2	Anzeige der zweiten Startzeit
		14:00	
MENU		OFF2	Anzeige - Ende der zweiten Schaltzeit
		18:00	
MENU		MO	Anzeige für den ersten Tag der Woche (Monday)
MENU		TU	Anzeige für den zweiten Tag der Woche (Tuesday)

Gehen Sie für jeden weiteren Wochentag in gleicher Weise vor bis SU (Sunday bzw. Sonntag).

MENU	SU	Anzeige zur Bestätigung der Programmierung des letzten
		Tages der Woche
MENU	DAY	Anzeige zum Eintritt in das Tagesschaltzeitprogramm
MENU	TIME	Durch Drücken der MENU Taste gelangen Sie zurück in
	AUTO	die Standardanzeige

Bedienung des Ofens im gewählten Heizbetrieb

"HEAT" Modus

- Gerät: ausgeschaltet

Taste	Anzeige	Beschreibung
	HEAT	Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im "HEAT"
	OFF	Modus.
		Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die Leistung zwi-
		schen Einstellung 30 (minimale Leistung) und 100 (Nennwär-
		meleistung) auf und ab reguliert werden.
+	HEAT	Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Leistung in 5er-
	45	Schritten. (auf z.B. 35, 40, 45, usw.)
-	HEAT	Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Leistung in 5er-
	35	Schritten.

- Gerät: starten

Taste	Anzeige	Beschreibung
I/O	IGNIT	Durch Drücken der I/O Taste startet das Gerät.
	START	Dies wird Ihnen durch "IGNIT" (Zündung) angezeigt, diese An-
	HEAT	zeige wird nach erfolgter Zündung durch START abgelöst. Nach
		Beendigung der Startphase erscheint im Display HEAT mit
		Leistungsangabe.
		Startvorgang abbrechen: Innerhalb der ersten Minute können
		Sie die IGNIT-Phase abbrechen, in dem Sie die I/O-Taste so
		lange gedrückt halten, bis die Anzeige IGNIT OFF erscheint.
		Nach dem Loslassen folgt die Anzeige HEAT OFF. Wird der
		Startvorgang erst nach einer Minute unterbrochen, läuft das
		Startprogramm fertig ab, am Display wird jedoch bereits HEAT
		OFF angezeigt. Gilt für alle Modi (HEAT, AUTO und ROOM).

- Gerät: eingeschaltet

Taste	Anzeige	Beschreibung
	HEAT	Standardanzeige für ein eingeschaltetes Gerät, im "HEAT"
	40	Modus
+	HEAT	Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Leistung in 5er-
	45	Schritten.
-	HEAT	Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Leistung in 5er-
	40	Schritten.

"ROOM" Modus

- Gerät: ausgeschaltet

Taste	Anzeige	Beschreibung
	ROOM	Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im "ROOM"
	OFF	Modus.
		Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die gewünschte
		Raumtemperatur im Bereich von 5-28°C verstellt werden.
+	ROOM	Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Temperatur um
	25	1°C.
-	ROOM	Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Temperatur um 1℃.
	23	

- Gerät: starten

Taste	Anzeige	Beschreibung
I/O	IGNIT	Durch Drücken der I/O Taste startet das Gerät sofern die ge-
	START	wünschte Raumtemperatur noch nicht erreicht ist.
	ROOM	Dies wird Ihnen durch "IGNIT" (Zündung) angezeigt, diese An-
		Beendigung der Startphase erscheint im Display ROOM mit der
		von Ihnen gewünschten Raumtemperatur.

- Gerät: eingeschaltet

Taste	Anzeige	Beschreibung
	ROOM	Standardanzeige für ein eingeschaltetes Gerät, im "ROOM"
	23	Modus
+	ROOM	Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Temperatur um
	24	1℃.
-	ROOM 22	Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Temperatur um 1℃.

- Gerät: automatisch stoppen

Taste	Anzeige	Beschreibung
	STOP	Durch Erreichen der gewünschten Raumtemperatur stoppt das
	STANDBY	Gerät automatisch und geht in die STANDBY (Bereitschaftsmo-
		dus) Stellung. Sobald die gewünschte Temperatur wieder un-
		terschritten wird startet das Gerät erneut.

- Gerät: stoppen durch Drücken der I/O Taste

Taste	Anzeige	Beschreibung
I/O	STOP	Durch Drücken der I/O Taste erscheint kurz die Anzeige STOP
	ROOM	und wechselt danach auf ROOM OFF. Für einen neuerlichen
	OFF	Start muss die I/O Taste gedrückt werden.

"AUTO" Modus

- Gerät: ausgeschaltet

Raumtemperatureinstellung innerhalb der Schaltzeit

Taste blättern	Taste ändern	Anzeige	Beschreibung
		AUTO OFF	Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im "AUTO" Modus. Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die gewünschte Raumtemperatur von 10-28℃ einge- stellt werden.
+		On – T 25	Mit der Plus(+)-Taste erscheint die Anzeige zum Eintritt in die Raumtemperaturregelung.
	I/O	On – T 25	Damit die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden kann, muss die I/O Taste gedrückt werden.
	+	On – T 26	Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Tem- peratur um 1℃.
	-	On – T 24	Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Temperatur um 1°C.
	I/O	AUTO OFF	Hiermit wird die gewählte Raumtemperatur gespei- chert.

Absenktemperatureinstellung zwischen den Schaltzeiten

Taste blättern	Taste ändern	Anzeige	Beschreibung
		AUTO OFF	Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im "AUTO" Modus. Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die gewünschte Absenktemperatur im Bereich von 5- 20℃ eingestellt werden.
-		Off – T 20	Mit der Minus(-)-Taste erscheint die Anzeige zum Eintritt in die Absenktemperatur.
	I/O	Off – T 20	Damit die gewünschte Absenktemperatur einge- stellt werden kann, muss die I/O Taste gedrückt werden.
	+	Off – T 21	Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Tem- peratur um 1℃.
	-	Off – T 19	Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Tempe- ratur um 1℃.
	I/O	AUTO OFF	Hiermit wird die gewählte Absenktemperatur ge- speichert.

- Gerät: starten

Taste	Anzeige	Beschreibung
I/O	IGNIT	Durch Drücken der I/O Taste startet das Gerät sofern die ge-
	START	wünschte Raumtemperatur noch nicht erreicht ist und das Gerät
	AUTO	sich in einer aktuellen Schaltzeit befindet.
		Dies wird Ihnen durch "IGNIT" (Zündung) angezeigt, diese An-
		zeige wird nach erfolgter Zündung durch START abgelöst. Nach
		Beendigung der Startphase erscheint im Display AUTO mit der
		von Ihnen gewünschten Raumtemperatur.

- Gerät: eingeschaltet

Raumtemperatur- und Absenktemperatureinstellung erfolgt wie bei ausgeschaltetem Gerät beschrieben.

- Gerät: automatisch stoppen

Taste	Anzeige	Beschreibung
	STOP	Durch Erreichen der gewünschten Raumtemperatur bzw. dem
	STANDBY	Ende der programmierten Schaltzeit, stoppt das Gerät automa-
		tisch und geht in die STANDBY (Bereitschaftsmodus) Stellung.
		Sobald die gewünschte Temperatur wieder unterschritten wird oder eine neue Schaltzeit beginnt, startet das Gerät erneut.

- Gerät: stoppen durch Drücken der I/O-Taste

Taste	Anzeige	Beschreibung
I/O	STOP	Durch Drücken der I/O-Taste erscheint kurz die Anzeige STOP
	AUTO	und wechselt danach auf AUTO OFF.
	OFF	Bitte um Beachtung:
		Das Gerät startet nun nicht wieder automatisch, es muss wie-
		derum durch Drücken der I/O-Taste gestartet werden.

Pelletofen mit Touchdisplay

Komfortmodus

Der Komfort-Modus kann nur mit einem angeschlossenen Raumsensor angewählt (aktiviert) werden.

Nach Anschluss des Raumsensors wird der Komfort-Modus farblich hervorgehoben und am Bildschirmrand rechts das Thermometer hell angezeigt. Zusätzlich zur Raumptemperatur können im Komfort-Modus auch Heizzeiten genutzt werden. Dabei müssen im Menü "Einstellungen" die Heizzeiten auf "EIN" gestellt werden. Die Programmierung der Heizzeiten entnehmen Sie bitte der Ofenbedienungsanleitung.



Durch Drücken der Komfort-Modus-Taste wird anstatt der Heizleistung in Prozenten die Temperatur in C° zur Auswahl angezeigt.



Contents

23 23
23 23
23
24
74
25
26
77
21
28
29
30
31
31
32
33
25



NOTE:

The design (visual appearance) of the wireless room sensor can deviate from the parts shown in the instructions.

We reserve the right to make technical and optical changes and take no responsibility for any setting and printing errors.

Assembly of the RIKA room temperature sensor demonstrated by the example of the pellet stove MEMO

(Receiver) behind rear panel.

The assembly of the receiver for the stoves **COMO**, **PICO**, **REVO**, **MIRO**, **KAPO**, **ROCO u**. **INDUO** distin- guishes itself from the illustrations in that the receptive positions within the stove are different. You can find the corresponding pictures on page 21.

Caution:

Your stove must be switched off and cooled down before any work is carried out.

Information about switching the device out of the respective operating condition can be found in "Operation".

Before carrying out the work below ensure that the mains plug of the stove is removed from the mains socket.

Preparation:

First remove the rear panel of the stove and place on a soft underlay (cover, etc.).



Underlay Receiver D sub-connector

Take care of the cable when removing the rear panel!

Then prepare the rear panel for the installation of the receiver:

Step 1.



Using a hacksaw remove the tabs of the lower rectangular cut-out.

Step 2.



Carefully file off the residue with a small flat file.

Step 3.



Finally attach the supplied mounting plate to the pillar bolts using four M4 nuts and washers.

Different kinds of fixation are possible here. Instead of using studs, an assembly with hex screws and press nuts is also possible.

Step 4.



Now feed the cable of the radio room temperature sensor receiver with the 15 pin plug from the inside through the opening to the outside.

Step 5.



The receiver is pressed into the holder as shown in the photograph.

Step 6.



Now connect the plug to the D sub-socket on the upper part of the panel and tighten using a screwdriver. When all steps have been carried out the rear panel can be re-fitted to the pellet stove.

To adjust the stove software proceed as described in the operating instructions.

Assembly pictures COMO, REVO, PICO, MIRO and INDUO

1. Unscrew side panel (Please find the pictures for dismantling from the operating manual.) Please pay attention to the display and grounding cable!



2. Fix assembly plate



3. Cut out rear panel

Como, Revo, Pico, Miro, Induo

4. Mount and connect receiver





5. Roco, Kapo



Assembly pictures TOPO

1. Unscrew rear panel plate



2. Fix assembly plate





4. Mount and connect receiver

3.



Open the RIKA radio room temperature sensor and fit new batteries (transmitter)



Open:

Using a small screwdriver or a suitable tool press the two plastic tabs inwards and carefully pull the two halves apart.

Open the RIKA radio room temperature sensor (receiver)



Open:

Carefully pull the two sections of the receiver apart.

Fit new batteries:

Long Life batteries must be used! (Panasonic Industrial Alkaline or Varta Alkali Mangan) Ensure the new batteries are fitted with the correct polarity (+ and -).

Setting of the DIP switch is described on page 25.

Explanation and functioning of the RIKA radio room temperature sensor (transmitter)



Explanation:

The small DIP-switches 1-3 are used to set the addresses. The position of switches 1- 3 on the transmitter must match the position of switches 1-3 on the receiver. If there are two transmitters with the same address in the receive area, the LED indicator on the receiver flashes green and red alternately. After removal of the address error the indicator changes to normal mode (LED illuminates green.)



DIP switch:

DIP switch No. 4 increases the transmitter output.

- Position Off 1 mW.
 - Position On 10 mW. The On setting for DIP switch No. 4 is used, if the distance from the transmitter to the receiver is too great, or a barrier (e.g. a wall) affects the receive signal and the output of 1 mW is no longer sufficient.

Explanation and functioning of the RIKA radio room temperature sensor (receiver)



If the receiver is connected to the stove (with power off) the LED indicator flashes green on connection of mains power.

The connection must be detected after 35 seconds at the most. If no connection has been made after one minute, an error has occurred:

Incorrect DIP switch setting, discharged batteries, distance too great (transmitter – receiver) or strong interference in the vicinity.

Note:

Local wireless networks (e.g. WLAN) can cause frequency ranges to overlap and result in malfunctions, even during a heating procedure.

If transmission between the transmitter and receiver is disrupted for a prolonged period and no signal is received, this will be indicated by the message "ROOM SENSOR SIGNAL LOST" appearing in the display and the stove will then shut down. The error message can be deleted by pressing the ON/OFF button (press and hold until the message "ROOM



SENSOR SIGNAL LOST" disappears). For stoves with touch display the error message is acknowledged by pressing the "Enter" key. You can now resume opera- tion of the stove. If the same message appears again immediately after acknowledging the error, it means that either the battery in the transmitter is flat or the wireless room sensor is faulty.

The standard setting can be retained. The DIP switch only has to be changed in special circumstances.

Caution!

DIP switch No. 4 for increasing the transmitter output in ON position only active on the transmitter.

The ON setting of DIP switch no. 4 on the receiver is used for the test output (fixed 25°) and must be reset to the OFF setting for a regulated heating operation.

DIP switch 1-3 address, must match DIP- switch 1-3 on the transmitter.

The colour of the LED depends on the battery voltage:

Fully charged	green
Partially discharged	orange
Discharged	red

Connection of the RIKA radio room temperature sensor to the stove

Connect the receiver section of the RIKA radio room temperature sensor to the D sub-coupling provided. (Ensure the current is switched off when connecting the RIKA room temperature sensor to the stove.)





Use a suitable screwdriver to attach the D sub plug.

The stove can now be connected to the mains power.

Pellet stove with buttons display

Comfort functions with installed RIKA room sensor

Change from EASY to HEAT. Keep pressing the Menu button until HEAT appears in the display.

A pre-condition for additional comfort functions is the installation of the optional RIKA room sensor.

You can choose between three possible operating modes:

- HEAT (Manual heating operation)

This mode corresponds to the EASY mode that you already know from basic operation, in which the heat output of the stove can only be increased or decreased in steps of five units.

- ROOM (Heating operation with room sensor

In "ROOM" mode the heat output of the stove can not be changed and is regulated by the electronic control. You do not need to worry about whether the stove heats up or not, the RIKA room thermostat takes care of this depending on the prevailing temperature in the room.

- AUTO (Heating operation with room sensor and time program combined)

In "AUTO" mode you have the additional possibility of calling up the set comfort temperature for two pre-set days or weeks automatically. In the time periods between the heating times a low temperature that you set is maintained.

The heat output of the stove is regulated by the electronic control (such as in "ROOM" in the menu).

Selection of the required operating mode is found in "Mode" in the menu.

Move through keys	Change key	Indicator	Description
		MODE	Indication of entry to the selection level for the heating operation mode.
	I/O	HEAT ROOM AUTO	Indication of current heating operation. (HEAT, ROOM or AUTO)
(+)/(-)		ROOM AUTO HEAT	By pressing the (+) or (-) keys repeatedly you can select the heating operation. (HEAT, ROOM or AUTO)
	I/O	MODE	This saves the selected heating operation.
MENU			By pressing the MENU key once or repeatedly you return to the standard indication.

Settings

"AUTO" mode settings

To operate your oven in the AUTO mode you must program it. Setting of the current date and time. The settings for date and time are entered using the TIME menu.

through keys	key		
		TIME	Indication for entry into time programming.
	I/O	TIME	Indication for entry into time programming of the current
		SET	date and time.
	I/O	10:02	Indication of hours and minutes
	+	11:02	Change hours
	-	11:03	Change minutes
MENU		DAY	Indication of date (day)
		01	
	(+)/(-)	DAY	By pressing the "+" or"-" keys repeatedly you can select
		31	the current day.
MENU		MONTH	Indication of date (Month).
		02	
	(+)/(-)	MONTH	By pressing the "+" or "-" keys repeatedly you can select
		06	the current month.
MENU		YEAR	Indication of date (Year)
		06	
	(+)/(-)	YEAR	By pressing the "+" or "-" keys repeatedly you can select
		07	the current year.
MENU		MO	As a check the current day is displayed. If this is not
			correct you have made an error when entering the date.
	I/O	TIME	If the displayed date is correct confirm the date input
		SET	with the I/O key.
	Menu	TIME	If the displayed day was not correct press the MENU key
		SET	to return to the last saved date. The date must now be
			re-entered.
MENU			By pressing the MENU key once or repeatedly you re-
		1	turn to the standard indication.

Move Change Indicator Description

- Setting of the daily and weekly switching times

The settings for switching times can be taken from the TIME menu.

- Weekly switching time

It is now possible for you to enter two similarly valid switching times for each day. Several switching times have been set as default values; these can be changed if required by pressing the (+)/(-) button.

Move	Change	Indica-	Description
through keys	key	tor	
		TIME	Indication for entry into time programming.
	I/O	TIME	Indication for entry into time programming of the current
		SET	date and time.
MENU		TIME	Indication for entry into switching time programming.
		AUTO	
	I/O	DAY	
	(-)	WEEK	Revert back to DAY by pressing the (+) button
	I/O	ON1	Indication of first start time.
		6:00	
MENU		OFF1	Indication – End of first start time.
		12:00	
MENU		ON2	Indication of second start time.
		14:00	
MENU		OFF2	Indication – End of second start time.
		18:00	
MENU		WEEK	Indication for entry into weekly switching time program-
			ming.
MENU		TIME	By pressing the MENU key you return to the standard
		AUTO	indication.

Programming of the weekly switching time is carried out automatically by the daily switching time programming. When programming the switching times please ensure there are no overlaps between the heating times.

- Daily switching time

For each day of the week you can enter two own switching times. On a specific day the daily switching time entered overrides the weekly programming. Several switching times have been set as default values; these can be changed if required by pressing the (+)/(-) button.

through keys	key		
		TIME	Indication for entry into time programming.
	I/O	TIME	Indication for entry into time programming of the cur-
		SET	rent date and time.
MENU		TIME AUTO	Indication for entry into switching time programming.
	I/O	DAY	Indication for entry into the daily switching time pro- gram.
	I/O	MO	Indication of first day of week (MO).
	I/O	ON1	Indication of first start time.
		6:00	
MENU		OFF1	Indication – End of first start time.
		12:00	
MENU		ON2	Indication of second start time.
		14:00	
MENU		OFF2	Indication – End of second start time.
		18:00	
MENU		MO	Indication of first day of week (MO).
MENU		TU	Indication of second day of week (TU).

Move	Change	Indicator	Description
through kovs	kov		-

Enter each day in the same way to SU (Sunday)

MENU	SI	U	Indication for confirmation of programming of the last day of the week.
MENU	D/	AY	Indication for entry into the daily switching time pro- gram.
MENU	TI	IME UTO	By pressing the "+" or "-" keys you return to the stan- dard indication.

Operation of the stove in selected heating operation

"HEAT" mode

- Device switched off

Key	Indicator	Description
	HEAT OFF	Standard indication for a switched off device in "HEAT" mode. With the device switched off the output can be regulated up and down between setting 30 (minimum output) and 100 (nominal heat output).
+	HEAT 45	Press the (+) key to increase output in steps of five units. (up 35, 40, 45, etc)
-	HEAT 35	Press the (-) key to lower the output in steps of five units.

- Device start

Key	Indicator	Description
I/O	IGNIT	Press I/O key to start device.
	START	This is indicated by "IGNIT". After the ignition period the indica-
	HEAT	tion changes to START. On termination of the start phase the
		display shows "HEAT" with output.
		Cancelling the start-up procedure: You can cancel the ignition
		phase within the first minute by pressing and holding the I/O
		button until IGNIT OFF appears in the display. When the button
		is released HEAT OFF is displayed. If the start-up process is
		interrupted after a minute, the start programme will complete its
		cycle, however HEAT OFF appears in the display. This is appli-
		cable for all modes (HEAT, AUTO and ROOM).

- Device switched on

Key	Indicator	Description
	HEAT	Standard indication for a switched on device in "HEAT" mode.
	40	
+	HEAT	Press the (+) key to increase output in steps of five units.
	45	
-	HEAT	Press the - key to decrease output in steps of five units.
	40	

"ROOM" mode

- Device switched off

Key	Indicator	Description
	ROOM OFF	Standard indication for a switched off device in "ROOM" mode. The required room temperature can be set within the range $5 - 28$ °C even if the device is switched off.
+	ROOM 25	Press the (+) key to increase the temperature by 1 $^{\circ}$ C.
-	ROOM 23	Press the (-) key to decrease the temperature by 1 $^{\circ}$ C.

- Device start

Key	Indicator	Description
I/O	IGNIT	Press I/O key to start the device so long as the required room
	START	temperature has not been reached.
	ROOM	This is indicated by "IGNITE". After the ignition period the indica-
		tion changes to START. On termination of the start phase the
		display shows "ROOM" with the room temperature that you
		desire.

- Device switched on

Key	Indicator	Description
	ROOM	Standard indication for a switched on device in "ROOM" mode.
	23	
+	ROOM	Press the (+) key to increase temperature by 1 $^{\circ}$ C.
	24	
-	ROOM	Press the (-) key to decrease temperature by 1 $^{\circ}$ C.
	22	

- Stop device automatically

Key	Indicator	Description
	STOP	On reaching the required room temperature the device stops
	STANDBY	automatically and enters the STANDBY mode. As soon as the
		temperature falls below the required temperature the device re-
		starts.

- Stop device by pressing the I/O key

Key	Indicator	Description
I/O	STOP	On pressing the I/O key STOP appears briefly and then changes
	ROOM	to ROOM =FF. To re-start press the I/O key.
	OFF	

"AUTO" mode

Device switched off

Room temperature setting within the switching time

Move through keys	Change key	Indicator	Description
		AUTO OFF	Standard indication for a switched off device in "AUTO" mode. The desired room temperature (between 10 and 28 $^{\circ}$ C) can also be set here when the appliance is switched off.
+		On – T 25	Pressing the Plus(+) button displays the room tem- perature control function.
	I/O	On – T 25	The I/O button must be pressed in order for the desired room temperature to be set.
	+	On – T 26	Press the (+) key to increase temperature by 1 °C.
	-	On – T 24	Press the - key to decrease temperature by 1 °C.
	I/O	AUTO OFF	This saves the selected room temperature.

Low temperature setting between the switching times

Move through keys	Change key	Indicator	Description
		AUTO OFF	Standard indication for a switched off device in "AUTO" mode. The desired low temperature (be- tween 5 and 20 °C) can also be set here when the appliance is switched off.
-		Off – T 20	Pressing the Minus(-) button displays the low tem- perature control function.
	I/O	Off – T 20	The I/O button must be pressed in order for the desired low temperature to be set.
	+	Off – T 21	Press the (+) key to increase temperature by 1 °C.
	-	Off – T 19	Press the - key to decrease temperature by 1 °C.
	I/O	AUTO OFF	This saves the selected low temperature.

- Start device

Key	Indicator	Description
I/O	IGNIT START AUTO	Press I/O key to start device so long as the required room tem- perature has not been reached and the device is in a current switch time. This is indicated by "IGNITE". After the ignition period the indica- tion changes to START. On termination of the start phase the display shows "ROOM" with the room temperature that you desire.

- Device switched on

The room temperature and low temperature are set in the same way as described for the switched off appliance.

- Stop device automatically

Key	Indicator	Description
	STOP STANDBY	On reaching the required room temperature or the end of the programmed switching time the device stops automatically and enters the STANDBY mode. As soon as the temperature falls below the desired setting or a new switching time begins, the application will restart

- Stop device by pressing the I/O key

Key	Indicator	Description
I/O	STOP	On pressing the I/O key STOP appears and then changes to
	AUTO	AUTO OFF.
	OFF	Please note:
		The appliance will not restart automatically now; it must be
		started-up by pressing the I/O button.

Pellet stove with touch screen Comfort mode

The comfort mode can be selected only with a connected room sensor.

After connecting the room sensor, the comfort mode is highlighted and the thermometer symbol is shown to the right side of the screen.

In addition to room temperature the heating times can be used in the comfort mode. In this case, the "heating times" must be set to "ON" in the menu. For programming the heating times, please see the stoves manual.



After pressing the comfort mode button the power selection will be displayed in temperature instead percentages.



Sommaire

Notice de motage	37
Capteur radio de température d'ambiance RIKA	
Ouverture et changement des piles (émetteur)	40
Ouverture (récepteur)	40
Explication et fonctionnement (émetteur)	41
Explication et fonctionnement (récepteur)	
Raccordement au poêle	43
Poêle à pellet avec afficheur digital	
Fonctions confort avec le capteur d'ambiance RIKA	44
Réglage	
- Période d'enclenchement hebdomadaire	46
- Période d'enclenchement journalière	
	10
Utilisation du poele en mode de chauffage selectionne	
Mode « HEAT »	
Mode "ROOM"	
Mode "AUTU"	50
Poêle à pellet avec écran tactile	
Mode confort	52



ATTENTION :

Le design (l'optique) du thermostat d'ambiance radio peut diverger des illustrations fournies dans le présent document.

Toutes modifications techniques et visuelles, toutes erreurs typographiques et coquilles réservées.
Montage du capteur radio de température ambiante RIKA sur un poêle à granulés bois MEMO

(Récepteur) sous la paroi arrière.

Comme indiqué sur les figures, le montage du capteur sur les poêles **COMO**, **PICO**, **REVO**, **MIRO**, **KAPO**, **ROCO** u. INDUO diverge en raison des différentes positions d'insertion dans le poêle. Les photos sont disponibles en page 37.

Attention :

Votre poêle doit être débranché et refroidi avant d'effectuer des manipulations.

Pour mettre hors service l'appareil à partir d'un état de fonctionnement donné, se reporter au chapitre « Fonctionnement ».

Les activités décrites ci-dessous ne doivent être entreprises que si la fiche réseau du four est retirée de la prise.

Préparation :

Il faut d'abord enlever la paroi arrière du poêle à granulés et la poser sur un support mou (couvertures etc.).



Support Récepteur Fiche D-Sub

Lors du démontage de la paroi arrière, faites attention au câble !

Comme étape suivante, préparer la paroi arrière pour le montage du récepteur:

Point 1.



En cas de section inférieure à découper rectangulaire, couper tous les rebords avec une lame de scie métallique.

Point 2.



Point 3.



Enlever avec précaution les résidus de rebords avec une petite lime douce

Ensuite, fixer aux boulons filetés prévus pour cela la plaque de montage livrée avec quatre rondelles de calage et des écrous M4.

Plusieurs variantes de fixation sont proposées ici. A la place des goujons filetés, le montage peut s'effectuer avec une vis à tête fraisée et un écrou serti.

Point 4.



Maintenant le câble avec la fiche à 15 pôles est guidé du récepteur de la sonde radio de température ambiante de l'intérieur vers l'extérieur par l'ouverture.

Point 5.



Insérer dans les montants le récepteur comme illustré.

Point 6.



Maintenant, la fiche est raccordée au coupleur D-Sub se trouvant à l'extrémité supérieure et fixée avec un tourne vis.

Quand tous les points auront été effectués, la paroi arrière peut être à nouveau réinstallée dans le poêle à granulés.

Pour régler le logiciel du poêle, procédez comme décrit dans la notice de fonctionnement

Photos de montage COMO, REVO, PICO, MIRO, INDUO

Dévisser la paroi latérale droite (Les images du démontage de l'habillage latéral du modèle PICO figurent dans la notice d'utilisation du poêle.) Merci de faire attention au câble d'alimentation, ainsi qu'au câble de l'afficheur !

1.



2. Fixer la plaque de montage



3. Couper la paroi arrière

Como, Revo, Pico, Miro, Induo

4. Monter et raccorder le capteur





5. Roco, Kapo



Photos de montage TOPO

1. Dévisser le couvercle de la paroi arrière



2. Fixer la plaque de montage





4. Monter et raccorder le capteur

3.





Ouverture et changement des piles du capteur radio de température d'ambiance RIKA (émetteur)



Enfoncez les deux languettes en plastique à l'aide d'un tournevis ou d'un outil approprié et séparez les deux moitiés avec précaution.

Changement des piles:

Il est instamment recommandé d'utiliser des piles longue durée! (Pile alcaline industrielle de Panasonic ou manganèse-alcaline de Varta) Lorsque vous insérerez de nouvelles piles, veillez à faire concorder les pôles plus et moins.

Le réglage du commutateur DIP est décrit en page 42.

Ouverture du capteur radio de température d'ambiance RIKA (récepteur)



Détachez avec précaution les deux parties du récepteur.

Explication et fonctionnement du capteur radio de température d'ambiance RIKA (émetteur)



Les petits commutateurs DIP 1-3 servent à déterminer les adresses. La position des commutateurs 1-3 sur l'émetteur doit concorder avec la position des commutateurs 1-3 sur le récepteur. Si deux émetteurs portent la même adresse dans la zone de réception, l'affichage LED du récepteur se mettra à clignoter en vert et rouge en alternance. Après avoir corrigé l'erreur de l'adresse. l'affichage passe en mode normal. (le voyant LED devient vert.)



Commutateur DIP:

Le commutateur DIP n⁴ augmente la puissance de l'émetteur.

- Position Off 1 mW.
- Position On 10 mW.
 - On utilise la position On pour le commutateur DIP n° 4 lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur est trop importante ou qu'un obstacle (un mur par exemple) influe sur le signal de réception et que la puissance de 1 mW ne suffit plus.

Explication et fonctionnement du capteur radio de température d'ambiance de RIKA (récepteur)



Si le récepteur est connecté au poêle (hors tension), l'affichage LED clignote en vert après le branchement sur le secteur.

Le raccordement doit être reconnu au bout de 35 secondes au plus tard. Si le branchement n'est toujours pas établi au bout d'une minute, c'est qu'il y a une erreur:

le réglage du commutateur DIP est erroné, les batteries sont vides, l'écart entre l'émetteur et le récepteur est trop grand ou les perturbations de l'environnement sont trop fortes.

Attention:

Des réseaux radio locaux (WLAN p.ex.) peuvent recouvrir les zones de fréquence et entraîner des perturbations pendant le chauffage.

En cas de perturbation prolongée de la transmission entre l'émetteur et le récepteur et en l'absence de réception de signal, le message « ROOM SEN-SOR SIGNAL LOST » s'affiche et le poêle est déconnecté. La touche ON/OFF permet de supprimer le message d'erreur (maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que l'affichage



« ROOM SENSOR SIGNAL LOST » s'éteigne). Sur les poêles à écran tactile, le message d'erreur s'acquitte avec la touche « Entrée ».

Le poêle peut ensuite être remis en service. La réapparition du message d'erreur immédiatement après l'acquittement indique que la batterie est déchargée ou que le cap- teur d'ambiance radio est défectueux.

Le réglage standard peut être conservé. Les commutateurs DIP ne doivent être modifiés que dans des cas spéciaux.

Attention!

Le commutateur DIP n°4 qui permet d'augmenter la puissance de l'émetteur n'est activé que sur l'émetteur en position ON.

Le commutateur n°4 sur le récepteur doit être placé sur ON pour effectuer un test (25°C.) et doit être repositionné sur OFF pour un chauffage régulier.

Le commutateur DIP adresse 1-3 doit concorder avec le commutateur DIP 1-3 sur l'émetteur.

La couleur du voyant LED dépend de la charge de la pile:

Pleine vert Presque vide orange Vide rouge

Raccordement du capteur radio de température d'ambiance de RIKA au poêle

Branchez la partie récepteur du capteur radio de température d'ambiance de RIKA au connecteur D-Sub prévu à cet effet.

(Ne raccordez le capteur radio de température d'ambiance de RIKA que lorsque le poêle est hors tension.)





Fixez le connecteur D-Sub avec un tourne-vis approprié.

Vous pouvez maintenant brancher le poêle sur le secteur.

Poêle à pellet avec afficheur digital

Fonctions confort avec le capteur d'ambiance RIKA

Passer de EASY à HEAT. Pour cela, maintenez la touche de menu enfoncée jusqu'à ce que le message HEAT apparaisse à l'écran.

La condition sine qua none pour bénéficier des fonctions confort supplémentaires est l'installation du thermostat d'ambiance RIKA disponible en option. Vous pouvez ici sélectionner trois modes de service:

- HEAT (mode de chauffage manuel)

Ce mode correspond au mode «EASY» que vous connaissez déjà du mode de chauffage simple.

Dans ce mode, il est uniquement possible d'augmenter ou de diminuer la puissance du poêle par crans de 5%.

- ROOM (mode de chauffage avec capteur d'ambiance)

En mode «ROOM», il est également possible d'augmenter ou de diminuer la puissance du poêle par pas de 5. Ce n'est plus vous cependant qui déterminez si le poêle doit chauffer ou non. Le thermostat d'ambiance RIKA s'en charge pour à votre place suivant la température régnant dans la pièce.

- AUTO (mode de chauffage combiné à un capteur d'ambiance et à un programme de minuterie)

En mode «AUTO», vous avez en plus la possibilité de mettre en place automatiquement la température confort à des heures de la journée ou de la semaine préréglées. Hors des périodes de chauffage, il sera observé une température réduite que vous pourrez régler.

Comme en mode «ROOM», la puissance de chauffage est prescrite par la commande électronique.

Vous pouvez sélectionner le mode désiré au point du menu «MODE».

Feuilleter les tou- ches	Chan- ger la touche	Affichage	Description
		MODE	Affichage pour entrer au niveau de sélection du mode de chauffage.
	I/O	HEAT ROOM AUTO	Affichage du mode de chauffage réglé jusqu'à présent. (HEAT, ROOM ou AUTO)
(+)/(-)		ROOM AUTO HEAT	En appuyant une ou plusieurs fois sur la touche (+) ou (-), vous sélectionnez le mode de chauffage. (HEAT, ROOM ou AUTO)
	I/O	MODE	Vous pouvez enregistrer le mode de chauffage sélectionné.
MENU			En appuyant une ou plusieurs fois sur la touche MENU, vous revenez à l'affichage standard.

Réglage

Mode "AUTO"

Pour pouvoir faire fonctionner votre poêle en mode AUTO, vous devez procéder à la programmation de la minuterie.

- Réglage de la date actuelle et de l'heure de la journée.

Vous pourrez procéder au réglage de la date et de l'heure dans le menu TIME.

Feuilleter les touches	Changer la touche	Affichage	Description
		TIME	Affichage pour entrer dans la programmation de
			la minuterie.
	I/O	TIME SET	Affichage pour entrer dans la programmation de la date et de l'heure actuelles.
	I/O	10:02	Affichage des heures et des minutes
	+	11:02	Modification des heures
	-	11:03	Modification des minutes
MENU		DAY 01	Affichage de la date (jour)
	(+)/(-)	DAY 31	En appuyant une ou plusieurs fois sur la touche (+) ou (-), vous pouvez régler le jour actuel.
MENU		MONTH 02	Affichage de la date (mois).
	(+)/(-)	MONTH 06	En appuyant une ou plusieurs fois sur la touche (+) ou (-), vous pouvez régler le mois actuel.
MENU		YEAR 06	Affichage de la date (année)
	(+)/(-)	YEAR 07	En appuyant une ou plusieurs fois sur la touche (+) ou (-), vous pouvez régler l'année actuelle.
MENU		МО	Le jour de la semaine actuel vous est affiché à des fins de contrôle. S'il n'est pas correct, une erreur se sera glissée lorsque que vous avez rentré la date.
	I/O	TIME SET	Si le jour de la semaine affiché est correct, confirmez l'indication de la date avec la touche I/O.
	Menu	TIME SET	Si le jour de la semaine n'était pas correct, vous pouvez ramener la date à la dernière valeur enregistrée en appuyant sur la touche MENU. Il convient maintenant de rentrer une nouvelle fois la date.
MENU			En appuyant une ou plusieurs fois sur la touche MENU, vous revenez à l'affichage standard.

- Réglage des périodes d'enclenchement journalières ou hebdomadaires.
 Vous pourrez effectuer les réglages des périodes d'enclenchement dans le menu TIME.
- Période d'enclenchement hebdomadaire

Vous avez ici la possibilité de rentrer deux périodes d'enclenchement valables pour chaque jour de la semaine. Les durées de commutation sont prédéfinies en usine. Il est toutefois possible de les modifier avec la touche (+)/(-).

les touches	la touche	Amenage	Description
		TIME	Affichage pour entrer dans la programmation de
			la minuterie.
	I/O	TIME	Affichage pour entrer dans la programmation de
		SET	la date et de l'heure actuelles.
MENU		TIME	Affichage pour rentrer dans la programmation
		AUTO	des périodes d'enclenchement.
	I/O	DAY	
	(-)	WEEK	Appuyez sur la touche (+) pour revenir à DAY
	I/O	On1	Affichage de la première période
		6:00	d'enclenchement.
MENU		OFF1	Affichage – Fin de la première période
		12:00	d'enclenchement.
MENU		On2	Affichage de la deuxième période
		14:00	d'enclenchement.
MENU		OFF2	Affichage – Fin de la deuxième période
		18:00	d'enclenchement.
MENU		WEEK	Affichage pour rentrer dans le programme des
			périodes d'enclenchement hebdomadaires.
MENU		TIME	En appuyant sur la touche MENU, vous re-
		AUTO	venez à l'affichage standard.

Feuilleter Changer Affichage Description

La programmation des périodes d'enclenchement hebdomadaires est automatiquement reprise dans la programmation des périodes de programmation journalières. En programmant les durées de commutation, évitez tout chevauchement avec les durées de chauffage.

- Période d'enclenchement journalière

Vous avez ici la possibilité de rentrer deux périodes d'enclenchement valables pour chaque jour de la semaine. Le temps d'enclenchement journalier que vous aurez indiqué surrégule pour cette journée la programmation hebdomadaire. Les durées de commutation sont prédéfinies en usine. Il est toutefois possible de les modifier avec la touche (+)/(-).

les touches	la touche	_	-
		TIME	Affichage pour entrer dans la programmation de la minuterie.
	I/O	TIME SET	Affichage pour entrer dans la programmation de la date et de l'heure actuelles.
MENU		TIME AUTO	Affichage pour rentrer dans la programmation des périodes d'enclenchement.
	I/O	DAY	Affichage pour rentrer dans le programme des périodes d'enclenchement journalières.
	I/O	MO	Affichage pour le premier jour de la semaine (monday).
	I/O	On1 6:00	Affichage de la première période d'enclenchement.
MENU		OFF1 12:00	Affichage – Fin de la première période d'enclenchement.
MENU		On2 14:00	Affichage de la deuxième période d'enclenchement.
MENU		OFF2 18:00	Affichage – Fin de la deuxième période d'enclenchement.
MENU		MO	Affichage pour le premier jour de la semaine (Monday).
MENU		TU	Affichage pour le deuxième jour de la semaine (Tuesday).

Feuilleter	Changer	Affichage	Description
las touchas	la toucha		

Procédez de la même manière pour chaque jour supplémentaire jusqu'à SU (Sunday ou dimanche)

MENU	SU	Affichage pour confirmer la programmation du dernier jour de la semaine.
MENU	DAY	Affichage pour rentrer dans le programme des périodes d'enclenchement journalières.
MENU	TIME AUTO	En appuyant sur la touche MENU, vous re- venez à l'affichage standard.

Utilisation du poêle en mode de chauffage sélectionné

Mode « HEAT »

- Appareil éteint Touche | Affichage | Description

	HEAT OFF	Affichage standard de l'appareil éteint en mode «HEAT». Il est possible ici d'augmenter ou de baisser la puissance entre 30 (puissance calorifique minimale) et 100 (puissance calorifique nominale) même l'appareil éteint.
+	HEAT 45	En appuyant sur la touche (+), augmentation de la puissance par pas de 5. (par exemple 35, 40, 45, etc.)
-	HEAT 35	En appuyant sur la touche (-), diminution de la puissance par pas de 5.

- Démarrage de l'appareil

loucne	Affichage	Description
1/0	IGNIT START HEAT	L'appareil démarre en appuyant sur la touche I/O. Cela vous est confirmé par l'affichage «IGNITE» (allumage). Cet af- fichage est suivi peu après par START. A la fin de la phase de démarrage, il apparaît HEAT à l'écran avec une indication de puissance. Interrompre le démarrage : vous pouvez interrompre la phase IGNIT lors de la première minute. Pour cela, maintenez la touche I/O enfoncée jusqu'à ce que le message IGNIT OFF s'affiche. Relâchez la touche, le message HEAT OFF apparaît. Si le démarrage est interrompu après la première minute, le démarrage se poursuit normalement même si le message HEAT OFF apparaît à l'écran. Ceci vaut pour tous les modes (HEAT, AUTO et ROOM).
	1	1 (

- Appareil allumé

Touche	Affichage	Description
	HEAT	Affichage standard de l'appareil allumé en mode «HEAT».
	40	
+	HEAT	En appuyant sur la touche (+), augmentation de la puissance
	45	par pas de 5. (par exemple 35, 40, 45, etc.)
-	HEAT	En appuyant sur la touche (-), diminution de la puissance par
	40	pas de 5.

Mode "ROOM"

- Appareil éteint

Touche	Affichage	Description
	ROOM OFF	Affichage standard de l'appareil éteint en mode «ROOM».
	011	dans une plage de 5 à 28℃ même l'appareil éteint.
+	ROOM	En appuyant la touche (+), augmentation de la température de
	25	1℃.
-	ROOM 23	En appuyant la touche (-), diminution de la température de 1°C.

- Démarrage de l'appareil Touche | Affichage | Description

I/O	IGNIT	L'appareil démarre en appuyant sur la touche I/O si la tem-
	START	pérature ambiante désirée n'est pas encore atteinte. Cela vous
	ROOM	est confirmé par l'affichage «IGNITE» (allumage). Cet af-
		fichage est suivi peu après par START.
		A la fin de la phase de démarrage, il apparaît ROOM à l'écran
		avec la température ambiante désirée.

- Appareil allumé

Touche	Affichage	Description
	ROOM	Affichage standard de l'appareil allumé en mode «ROOM».
	23	
+	ROOM	En appuyant la touche (+), augmentation de la température de
	24	1℃.
-	ROOM	En appuyant la touche (-), diminution de la température de
	22	1℃.

- Appareil: arrêt automatique Touche | Affichage | Description

_	0	
	STOP	L'appareil s'arrête automatiquement dès que la température
	STANDBY	ambiante désirée est atteinte et passe en position STANDBY
		(mode en attente). Dès que la température passe au-dessous
		de la valeur désirée, l'appareil se remet à marcher.

- Appareil: arrêt en appuyant sur la touche I/O

Touche	Affichage	Description
I/O STOP		En appuyant sur la touche I/O, STOP apparaît brièvement à
	ROOM	l'écran d'affichage pour passer tout de suite après sur ROOM
	OFF	OFF. Pour un nouveau démarrage, il faut appuyer sur la tou-
		che I/O.

Mode "AUTO"

- Appareil éteint

Réglage de la température ambiante pendant la période d'enclenchement

les touches	la touche	Amenage	Description
		AUTO OFF	Affichage pour un appareil éteint en mode «AUTO». Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez ici régler la température ambiante sou- haitée entre 10 et 28℃.
+		On – T 25	Appuyez sur la touche Plus (+) pour afficher le message d'accès au réglage de la température ambiante.
	I/O	On – T 25	Vous devez appuyer sur la touche I/O pour pouvoir régler la température ambiante de votre choix.
	+	On – T 26	En appuyant la touche (+), augmentation de la puissance de 1℃.
	-	On – T 24	En appuyant la touche (+), diminution de la puissance de 1 $^{\circ}$ C.
	I/O	AUTO OFF	La température ambiante sélectionnée est en- registrée.

Feuilleter Changer Affichage Description

Diminution de la température entre les périodes d'enclenchement

Feuilleter les touches	Changer Ia touche	Affichage	Description
		AUTO OFF	Affichage pour un appareil éteint en mode «AU- TO». Vous pouvez ici également modifier la température réduite dans une plage de 5 à 20°C même si l'appareil est éteint.
-		Off – T 20	Appuyez sur la touche Moins (-) pour afficher le message d'accès au réglage de la température réduite.
	I/O	Off – T 20	Vous devez appuyer sur la touche I/O pour pouvoir régler la température réduite de votre choix.
	+	Off – T 21	En appuyant la touche (+), augmentation de la puissance de 1°C.
	-	Off – T 19	En appuyant la touche (+), diminution de la puissance de 1℃.
	I/O	AUTO OFF	La température réduite sélectionnée est enregis- trée.

- Démarrage de l'appareil

Touche	Affichage	Description
I/O	IGNIT	L'appareil démarre en appuyant sur la touche I/O si la tempé-
	START	rature ambiante désirée n'est pas encore atteinte et que
	AUTO	l'appareil se trouve dans une période d'enclenchement actuel-
		le. Cela vous est confirmé par l'affichage «IGNITE» (allum-
		age). Cet affichage est suivi peu après par START. A la fin de
		la phase de démarrage, il apparaît AUTO à l'écran avec la
		température ambiante désirée.

- Appareil allumé

Le réglage de la température ambiante et de la température de confort s'effectue comme pour l'appareil éteint.

- Appareil : arrêt automatique

Touche	Affichage	Description		
	STOP	L'appareil s'arrête automatiquement dès que la température		
	STANDBY	ambiante désirée est atteinte ou à la fin de la période		
		d'enclenchement programmée et passe en position STANDBY		
		(mode en attente). Dès que la température réelle est inférieure		
		à la température souhaitée, une nouvelle période de chauffage		
		commence et l'appareil se remet en marche.		

- Appareil: arrêt en appuyant sur la touche I/O

Touche	Affichage	Description
I/O	STOP	En appuyant sur la touche I/O, STOP apparaît brièvement à
	AUTO	l'écran d'affichage pour passer tout de suite après sur AUTO
	OFF	OFF.
		Attention :
		L'appareil ne se remet pas en marche automatiquement, il redémarre en appuyant sur la touche I/O.

Poêle à pellet avec écran tactile Mode comfort

Le mode confort ne peut être uniquement sélectionné (activé) que si le thermostat est connecté.

Lors du branchement du thermostat, le mode confort s'affiche en surbrillance, et le thermomètre s'éclaire au bord de l'écran à droite. En plus de la température de la pièce, des plages horaires peuvent être utilisées en mode confort. Pour cela vous devez aller dans le menu "Paramètres" et mettre les heures de chauffe sur "ON". Pour la programmation des plages horaires, merci de vous référer à la notice d'utilisation du poêle.



En pressant la touche Mode Confort, le choix de la température en °C s'affichera, au lieu de la puissance de chauffe en pourcentage.



Indice

Montaggio	54
Temperatura ambiente RIKA	
Apertura e sostituzione delle batterie (trasmettitore)	57
Apertura del sensore (ricevitore)	57
Spiegazione e funzione (trasmettitore)	58
Spiegazione e funzione (ricevitore)	59
Collegamento al forno	60
Stufa a pellet con display a tasti	
Funzioni comfort con termostato RIKA integrato	61
Impostazioni	62
- Orario di azionamento settimanale	63
- Orario di azionamento quotidiano	64
Azionamento della stufa nella modalità di riscaldamento prescelta	65
Modalità "HEAT"	65
Modalità "ROOM"	66
Modalità AUTO"	



Stufa a pellet con display touch	
Modo comfort	69

ATTENZIONE:

Il design (l'ottica) del sensore radio ambientale può presentare discordanze rispetto alle parti raffigurate in queste istruzioni.

Con riserva di modifiche tecniche e visive ed errori di composizione o di stampa. 53

Montaggio del sensore radio di temperatura ambientale RIKA prendendo ad esempio la stufa a pellet MEMO.

(Ricevitore) dietro la parete posteriore.

Il montaggio del ricevitore sulla stufa **COMO**, **PICO**, **REVO**, **MIRO**, **KAPO**, **ROCO** e. **INDUO** si differenzia dalle immagini della MEMO per le diverse posizioni di alloggiamento nella stufa. Le relative illustrazioni sono riportate alla pagina 53.

Attenzione:

La stufa deve essere disattivata e raffreddata prima di intraprendere qualsiasi operazione.

Per lo spegnimento dell'apparecchio dai relativi stati di esercizio consultare il capitolo "Funzionamento".

Eseguire gli interventi di seguito descritti solamente dopo aver tolto la spina della stufa dalla presa di corrente.

Preparazione:

Innanzitutto occorre smontare la parete posteriore della stufa a pellet e adagiarla su un appoggio morbido (una coperta o simili).



Appoggio Ricevitore Connettore D-Sub

Durante lo smontaggio della parete posteriore prestare attenzione ai cavi!

La fase successiva prevede la preparazione della parete posteriore per il montaggio del ricevitore:

Punto 1.



Rimuovere tutti i traversini del ritaglio rettangolare più in basso utilizzando un seghetto per il ferro.

Punto 2.



Eliminare eventuali residui dei traversini utilizzando una piccola lima.

Punto 3.



Successivamente la lamiera di montaggio fornita viene fissata sui perni filettati appositamente predisposti, utilizzando due rondelle e dadi M4.

In questo caso sono disponibili diverse varianti di fissaggio. Invece che con i perni filettati il montaggio può essere eseguito anche con vite a brugola e dado a pressione.

Punto 4.



Ora il cavo del sensore radio di temperatura ambiente ricevitore con il connettore a 15 poli viene condotto dall'interno verso l'esterno attraverso l'apposita apertura.

Punto 5.



Il ricevitore viene fissato nel supporto come illustrato.

Punto 6.



Ora il connettore viene collegato alla presa D-Sub che si trova sull'estremità superiore, e quindi fissato con un cacciavite.

Dopo aver eseguito tutte le fasi è possibile rimontare la parete posteriore sulla stufa a pellet.

Per la programmazione del software della stufa procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso.

Illustrazioni di montaggio COMO, REVO, PICO, MIRO, INDUO

Svitare la parete laterale destra (Le immagini relative allo smontaggio del rivestimento laterale del modello PICO sono reperibili nelle istruzioni per l'uso della stufa.) Ciò è un processo naturale e non rappresenta un difetto.

1.



2. Fissare la lamiera di montaggio



3. Ritagliare la parete posteriore



Como, Revo, Pico, Miro, Induo

4. Montare e collegare il ricevitore





5. Roco, Kapo



Illustrazioni di montaggio TOPO

1. Svitare il coperchio parete posteriore



2. Fissare la lamiera di montaggio





4. Montare e collegare il ricevitore

3.



Apertura e sostituzione delle batterie nel radio sensore della temperatura ambiente RIKA (trasmettitore)



Apertura:

Con un piccolo cacciavite oppure con un piccolo attrezzo spingere i due denti di plastica verso l'interno ed aprire con cura le due metà.

Sostituzione delle batterie:

Si devono usare assolutamente delle batterie Long Life! (Alcaline industriali Panasonic oppure alcaline manganese Varta)

Fare attenzione a rispettare la corretta polarità +/- al momento di inserire le nuove batterie.

L'impostazione dell'interruttore DIP è descritta a pagina 59.

Apertura del sensore della temperatura ambiente RIKA (ricevitore)



Apertura:

Aprire con cura entrambi le metà del ricevitore.

Spiegazione e funzione del radio sensore della temperatura ambiente RIKA (trasmettitore)



I piccoli interruttori DIP da 1 a 3 servono a stabilire gli indirizzi. La posizione degli interruttori 1- 3 sul trasmettitore deve coincidere con quella interruttori 1-3 sul ricevitore. Se due trasmettitori si trovano con lo stesso indirizzo nella zona di ricezione, l'indicatore LED lampeggia sul ricevitore passando dal verde al rosso. Dopo aver risolto l'errato indirizzo, l'indicatore ritorna alla modalità normale. (II LED diventa verde.)



Interruttore DIP:

L'interruttore DIP n° 4 aumenta la potenza di trasmissione.

- Posizione Off 1 mW.
- Posizione On 10 mW.
 - La posizione On per l'interruttore DIP n° 4 si utilizza se la distanza del trasmettitore dal ricevitore è troppo grande oppure se un ostacolo influisce (ad esempio una parete) sulla ricezione del segnale rendendo insufficiente la potenza di 1 mW.

Spiegazione e funzionamento del radio sensore della temperatura ambiente RIKA (ricevitore)



Se il ricevitore è collegato al forno (non alimentato elettricamente), l'indicatore LED verde lampeggia dopo averlo collegato alla rete elettrica.

Il collegamento si deve riconoscere al massimo dopo 35 secondi. Se dopo un minuto on è stato realizzato ancora alcun collegamento dovrà scattare una segnalazione di guasto: l'impostazione errata dell'interruttore DIP, le batterie scariche, la distanza eccessiva (trasmettitore – ricevitore) oppure l'ambiente fortemente disturbato.

Attenzione:

Possono verificarsi sovrapposizioni dei campi di frequenza dovute a reti radio locali (per es. WLAN), causando guasti anche durante l'esercizio di riscaldamento.

Se la trasmissione tra trasmettitore e ricevitore resta disturbata per un periodo prolungato e non viene ricevuto alcun segnale, questo fatto viene segnalato con "ROOM SENSOR SIGNAL LOST" e la stufa passa in condizione di spegnimento. Con il tasto ON/OFF (tenere premuto fino a quando la visualizzazione "ROOM



SENSOR SIGNAL LOST" scompare) si cancella il messaggio di errore. Per evitare l'eventuale formazione di clinker si consiglia di utilizzare la stufa regolarmente anche a potenza alta oppure di farla funzionare frequentemente a legna, come previsto dal concetto di stufa bicombustibile.

La stufa può quindi essere rimessa im- mediatamente in funzione. Se la se- gnalazione di errore compare di nuo- vo subito dopo il reset, significa che la batteria nel trasmettitore è scarica o che il sensore radio ambientale è difettoso.

L'impostazione standard può restare intatta. Gli interruttori DIP devono essere modificati solo in caso di emergenza.

Attenzione!

L'interruttore DIP n°4 è attivo solo sul trasmettitore per aumentare la potenza di trasmissione in posizione ON.

Il commutatore DIP n. 4 sul ricevitore se impostato su ON serve per l'esecuzione del test, (Fix 25℃.) e per un esercizio di riscaldamento regolato deve essere ripristinato in posizione OFF.

L'indirizzo dell'interruttore DIP 1-3 deve coincidere con l'interruttore DIP 1-3 sul trasmettitore.

Il colore dell'indicatore LED dipende dalla tensione delle batterie:

Cariche verde Quasi scariche arancione Scariche rosso Collegamento del radio sensore della temperatura ambiente RIKA al forno

Collegate l'elemento del ricevitore del radio sensore della temperatura ambiente RIKA all'apposito attacco D-Sub.

(Collegamento del radio sensore della temperatura ambiente RIKA solo se il forno è staccato dalla rete elettrica.)





Fissare il connettore D-Sub con un apposito cacciavite.

Adesso il forno può essere collegato alla rete elettrica

Stufa a pellet con display a tasti

Funzioni comfort con termostato RIKA integrato

Passare innanzitutto da EASY a HEAT. Per farlo, tenere premuto il tasto di Menu finché sul display compare la visualizzazione HEAT.

Requisito fondamentale per le funzioni comfort aggiuntive è l'installazione del termostato RIKA disponibile come optional.

Qui è possibile selezionare tre possibili modalità di funzionamento (Modi):

- HEAT (modalità di riscaldamento manuale)

Questa modalità corrisponde a quella già conosciuta come Modalità di riscaldamento semplice "EASY". In questa modalità è possibile solamente aumentare o diminuire la potenza calorifica della stufa ad intervalli di 5%.

- ROOM (modalità di riscaldamento con sensore ambientale)

Anche nella modalità "ROOM" è possibile aumentare o diminuire la potenza calorifica della stufa ad intervalli di 5. Ma non è più necessario stabilire personalmente se la stufa deve riscaldare o meno: lo decide il sensore ambientale RIKA in base alla temperatura presente nell'ambiente.

- AUTO (modalità di riscaldamento in combinazione con sensore ambientale e programma di temporizzazione)

Nella modalità "AUTO" si ha in aggiunta la possibilità di richiamare la temperatura benessere impostata in due orari quotidiani o settimanali preimpostati. Negli intervalli tra i due tempi di riscaldamento viene mantenuta una temperatura minima impostata dall'utente.

Così come avviene nella modalità "ROOM", la potenza calorifica viene impostata dal comando elettronico.

La selezione della modalità di funzionamento desiderata avviene nel punto di menu "Mode".

Sfoglia tasti	Modifica tasto	Display	Descrizione
		MODE	Visualizzazione di entrata nel livello di selezione per la modalità di riscaldamento.
	I/O	HEAT ROOM AUTO	Visualizzazione della modalità di riscaldamento attualmente impostata. (HEAT, ROOM o AUTO)
(+)/(-)		ROOM AUTO HEAT	Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) si seleziona la modalità di riscaldamento. (HEAT, ROOM o AUTO)
	I/O	MODE	Con questo si salva la modalità di riscaldamento selezionata.
MENU			Premendo una o più volte il tasto MENU si torna alla visualizzazione standard.

Impostazioni

Modalità "AUTO"

Per fare funzionare la stufa nella modalità AUTO è necessario eseguire la programmazione oraria.

- Impostazione di data e ora attuali.

Le impostazioni relative a data e ora si eseguono nel menu TIME.

Sfoglia tasti	Modifica tasto	Display	Descrizione
		TIME	Visualizzazione di entrata nella programmazione ora- ria.
	I/O	TIME	Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria
		SET	di data e ora attuali.
	I/O	10:02	Visualizzazione di ore e minuti.
	+	11:02	Modifica delle ore.
	-	11:03	Modifica dei minuti.
MENU		DAY	Visualizzazione della data (giorno).
		01	
	(+)/(-)	DAY	Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) è pos-
	. , . ,	31	sibile impostare il giorno attuale.
MENU		MONTH	Visualizzazione della data (mese).
		02	
	(+)/(-)	MONTH	Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) è pos-
		06	sibile impostare il mese attuale.
MENU		YEAR	Visualizzazione della data (anno).
		06	
	(+)/(-)	YEAR	Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) è pos-
		07	sibile impostare l'anno attuale.
MENU		MO	Per controllo viene ora visualizzato il giorno della setti-
			mana attuale.
			Se questo non è corretto significa che si è verificato un
			errore durante l'impostazione della data.
	I/O	TIME	Se il giorno della settimana visualizzato era corretto, si
		SET	conferma l'inserimento della data premendo il tasto I/O.
	Menu	TIME	Se il giorno della settimana visualizzato non era corret-
		SET	to, premendo il tasto MENU la data viene riportata
			all'ultimo valore memorizzato. Ora occorre impostare di
			nuovo la data.
MENU			Premendo una o più volte il tasto MENU si torna alla
			visualizzazione standard.

Impostazione degli orari di azionamento quotidiani o settimanali.
 Le impostazioni relative agli orari di azionamento si eseguono nel menu TIME.

- Orario di azionamento settimanale

Qui ora è possibile impostare due orari di azionamento ugualmente validi per ogni giorno della settimana. Di fabbrica sono già impostati degli orari di commutazione che possono però essere modificati a piacere premendo il tasto (+)/(-).

Sfoglia	Modifica	Display	Descrizione
tasti	tasto		
		TIME	Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria.
	I/O	TIME	Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria
		SET	di data e ora attuali.
MENU		TIME	Visualizzazione di entrata nella programmazione degli
		AUTO	orari di azionamento.
	I/O	DAY	
	(-)	WEEK	Premendo il tasto (+) si torna a DAY
	I/O	On1	Visualizzazione del primo orario di avvio.
		6:00	
MENU		OFF1	Visualizzazione – fine del primo orario di azionamento.
		12:00	
MENU		On2	Visualizzazione del secondo orario di avvio.
		14:00	
MENU		OFF2	Visualizzazione – fine del secondo orario di azionamen-
		18:00	to.
MENU		WEEK	Visualizzazione di entrata nel programma di temporiz-
			zazione settimanale.
MENU		TIME	Premendo il tasto MENU si torna alla visualizzazione
		AUTO	standard.

La programmazione dell'orario di azionamento settimanale viene acquisita direttamente nella programmazione dell'orario di azionamento quotidiano. Quando si programmano i tempi di commutazione occorre fare attenzione che gli orari di azionamento non si sovrappongano.

- Orario di azionamento quotidiano

Qui ora è possibile impostare due orari di azionamento per ogni giorno della settimana. In questo giorno quindi l'orario di azionamento quotidiano impostato avrà la priorità sulla programmazione settimanale. Di fabbrica sono già impostati degli orari di commutazione che possono però essere modificati a piacere premendo il tasto (+)/(-).

Sfoglia tasti	Modifica tasto	Display	Descrizione
		TIME	Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria.
	I/O	TIME	Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria
		SEI	di data e ora attuali.
MENU		AUTO	Visualizzazione di entrata nella programmazione degli orari di azionamento.
	I/O	DAY	Visualizzazione di entrata nel programma di temporiz- zazione quotidiano.
	I/O	MO	Visualizzazione per il primo giorno della settimana (Monday = lunedì).
	I/O	On1 6:00	Visualizzazione del primo orario di avvio.
MENU		OFF1 12:00	Visualizzazione – fine del primo orario di azionamento.
MENU		On2 14:00	Visualizzazione del secondo orario di avvio.
MENU		OFF2 18:00	Visualizzazione – fine del secondo orario di azionamen- to.
MENU		MO	Visualizzazione per il primo giorno della settimana (Monday = lunedì).
MENU		TU	Visualizzazione per il secondo giorno della settimana (Tuesday = martedì).

Procedere allo stesso modo per ogni giorno della settimana fino a SU (Sunday ovvero domenica).

MENU	SL	I	Visualizzazione per confermare la programmazione dell'ultimo giorno della settimana (Sunday = domenica).
MENU	DA	Y	Visualizzazione di entrata nel programma di temporiz- zazione quotidiano.
MENU		ИЕ ITO	Premendo il tasto MENU si torna alla visualizzazione standard.

Azionamento della stufa nella modalità di riscaldamento prescelta

Modalità "HEAT"

- Apparecchio: spento

Tasto	Display	Descrizione
	HEAT	Visualizzazione standard per un apparecchio spento in modalità
	OFF	"HEAT". Qui è possibile aumentare o diminuire la potenza tra 30
		(potenza calorifica minima) e 100 (potenza calorifica nominale)
		anche con apparecchio spento.
+	HEAT	Premendo il tasto (+) la potenza aumenta ad intervalli di 5 (per
	45	es. 35, 40, 45, ecc.)
-	HEAT	Premendo il tasto (-) la potenza diminuisce ad intervalli di 5.
	35	

- Apparecchio: avvio

Tasto	Display	Descrizione
VO	IGNIT START HEAT	Premendo il tasto I/O l'apparecchio si avvia. Questo viene se- gnalato da "IGNITE" (accensione). Questa visualizzazione viene dopo breve tempo sostituita da START. Una volta conclusa la fase di avvio, sul display compare HEAT con indicazione. Interruzione procedura di avvio: entro il primo minuto è possibile interrompere la fase IGNIT tenendo premuto il tasto I/O finché compare la visualizzazione IGNIT OFF. Dopo che il tasto è stato rilasciato segue la visualizzazione HEAT OFF. Se la pro- cedura di avvio viene interrotta dopo che è già trascorso un minuto, il programma di avvio viene eseguito completamente ma sul display viene però già visualizzato HEAT OFF. Vale per tutte le modalità (HEAT, AUTO e ROOM).

- Apparecchio: acceso

Tasto	Display	Descrizione	
	HEAT	Visualizzazione standard per un apparecchio acceso, in modali-	
	40	tà "HEAT".	
+	HEAT	Premendo il tasto (+) la potenza aumenta ad intervalli di 5.	
	45		
-	HEAT	Premendo il tasto (-) la potenza diminuisce ad intervalli di 5.	
	40		

Modalità "ROOM"

- Apparecchio: spento

Tasto	Display	Descrizione
	ROOM	Visualizzazione standard per un apparecchio spento in modalità
	OFF	"ROOM". Qui è possibile regolare la temperatura ambiente in un
		campo compreso tra 5-28DC anche con apparecchio spento.
+	ROOM	Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 1℃.
	25	
-	ROOM 23	Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura di 1℃.

- Apparecchio: avvio

Tasto	Display	Descrizione
I/O	IGNIT START ROOM	Premendo il tasto I/O si avvia l'apparecchio se non è ancora stata raggiunta la temperatura ambiente desiderata. Questo viene segnalato da "IGNITE" (accensione). Questa visualizzazione viene dopo breve tempo sostituita da START. Una volta conclusa la fase di avvio, sul display compare ROOM
		con la temperatura ambiente desiderata.

- Apparecchio: acceso

Tasto	Display	Descrizione
	ROOM 23	Visualizzazione standard per un apparecchio acceso, in modali- tà "ROOM".
+	ROOM 24	Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 1℃.
-	ROOM 22	Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura di 1°C.

- Apparecchio: arresto automatico

Tasto	Display	Descrizione
	STOP	Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata
	STANDBY	l'apparecchio si arresta automaticamente e si porta in posizione STANDBY (modalità di pronto al funzionamento).
		Non appena la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura desiderata l'apparecchio si avvia di nuovo.

- Apparecchio: arresto tramite azionamento del tasto I/O

Tasto	Display	Descrizione
I/O	STOP	Premendo il tasto I/O compare per un breve tempo la visualiz-
	ROOM OFF	zazione STOP che cambia quindi in ROOM OFF. Per avviare nuovamente è necessario premere il tasto I/O.

Modalità "AUTO"

- Apparecchio: spento

Impostazione della temperatura ambiente entro l'orario di azionamento.

Sfoglia tasti	Modifica tasto	Display	Descrizione
		AUTO OFF	Visualizzazione standard per un apparecchio spen- to in modalità "AUTO". Qui è possibile impostare la temperatura ambiente desiderata tra 10-28℃ anche con apparecchio spento.
+		On – T 25	Con il tasto Più (+) compare la visualizzazione per accedere alla regolazione della temperatura am- biente.
	I/O	On – T 25	Per poter impostare la temperatura ambiente desi- derata occorre premere il tasto I/O.
	+	On – T 26	Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 1℃.
	-	On – T 24	Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura di 1℃.
	I/O	AUTO OFF	Con questo si salva la temperatura ambiente sele- zionata.

Impostazione della temperatura minima tra gli orari di azionamento

Sfoglia tasti	Modifica tasto	Display	Descrizione
		AUTO OFF	Visualizzazione standard per un apparecchio spen- to in modalità "AUTO". Qui è possibile regolare la temperatura minima in un campo compreso tra 5- 20 °C anche con apparecchio spento.
-		OFF – T 20	Con il tasto Meno (-) compare la visualizzazione per accedere alla regolazione della temperatura minima.
	I/O	OFF – T 20	Per poter impostare la temperatura minima deside- rata occorre premere il tasto I/O.
	+	OFF – T 21	Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 1℃.
	-	OFF – T 19	Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura di 1℃.
	I/O	AUTO OFF	Con questo si salva la temperatura minima sele- zionata.

- Apparecchio: spento

Tasto	Display	Descrizione
1/0	IGNIT START AUTO	Premendo il tasto I/O si avvia l'apparecchio se non è ancora stata raggiunta la temperatura ambiente desiderata e l'apparecchio si trova attualmente in un orario di azionamento. Questo viene segnalato da "IGNITE" (accensione). Questa visualizzazione viene dopo breve tempo sostituita da START. Una volta conclusa la fase di avvio, sul display compare AUTO con la temperatura ambiente desiderata.

- Apparecchio: acceso

L'impostazione della temperatura ambiente e della temperatura minima avviene come descritto per apparecchio spento.

- Apparecchio: arresto automatico

Tasto	Display	Descrizione
	STOP	Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata o
	STANDBY	la fine dell'orario di azionamento programmato, l'apparecchio si
		arresta automaticamente e si porta in posizione STANDBY
		(modalità di pronto al funzionamento). Non appena si scende
		nuovamente al di sotto della temperatura desiderata o quando
		inizia un nuovo orario di commutazione l'apparecchio si avvia di
		nuovo.

- Apparecchio: arresto tramite azionamento del tasto I/O

Tasto	Display	Descrizione
I/O	STOP	Premendo il tasto I/O compare per un breve tempo la visualiz-
	AUTO	zazione STOP che cambia quindi in AUTO OFF.
	OFF	Attenzione:
		ora l'apparecchio non riparte automaticamente ma deve essere riavviato premendo il tasto I/O.

Stufa a pellet con display touch Modo comfort

Il modo comfort può essere selezionato (attivato) soltanto con un sensore ambiente collegato.

Dopo aver collegato il sensore ambiente alla stufa il modo comfort viene evidenziato da un colore diverso e sul lato destro del display si illumina il termometro. Oltre alla temperatura ambiente, il modo comfort mette a disposizione anche la possibilità di programmare vari orari di funzionamento. È però necessario entrare prima nel menu "Impostazioni", attivando gli orari di funzionamento inserendo "ON". Per la procedura di programmazione deali orari di di funzionamento vi preghiamo consultare il manuale tecnico della vostra stuf



Premendo il tasto del modo comfort si arriva alla schermata di scelta di temperatura in C° al posto di quella della potenza in percentuale.



RIKA

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH A-4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20, Telefon: +43(0)7582/686-41, Fax-DW: 43