

LOADER500

CENTRALINA PER Sistemi di Riempimento Serbatoi con Materiale Biomassa



PANORAMICA SISTEMI



INTRODUZIONE

<u>Generalità</u>

Il sistema di controllo *Loader500* è uno strumento per la gestione di sistemi che consentono il trasporto di materiale a biomassa dal serbatoio di riserva al serbatoio giornaliero presente in prossimità della caldaia.

Norme di Sicurezza

Leggere attentamente le note sulla sicurezza riportate di seguito, così da prevenire eventuali danni e pericoli alle persone e ai beni.

Prima di eseguire lavori sull'impianto, attenersi

- alle norme antinfortunistiche
- alle norme sulla protezione ambientale
- alle norme dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- alle norme di sicurezza riconosciute
- Queste istruzioni per l'uso si rivolgono esclusivamente al personale tecnico
- I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da tecnici qualificati in elettrotecnica
- La prima messa in servizio dell'impianto deve essere eseguita da personale esperto o dal fabbricante o da un tecnico da lui nominato

Dichiarazione di Conformità: Norme applicat	e:	
EN 60730-1 50	081-1 EN 60730-1 A1 క	50081-2
TiEmn	ne elettronica	
06055 Ma	rsciano (PG) Italy	
Tel.+39.075.874.39	05; Fax. +39.075.874.2	2239
info@tien	nmeelettronica.it	
Questo manuale è stato realizzato con cura e attenzione,	tuttavia le informazioni co	ontenute possono essere incomplete,
non esaustive o contenenti errori. Per tale motivo il desigr	, le specifiche e i conten	uti riportati possono variare senza
preavviso nel corso del tempo in base al modello prodotto		
I IEmme elettronica non si ritiene responsabile per ir	formazioni incomplete o	non corrette eventualmente presenti
Composizione del Prodotto	Dati Tecnici	
N. 01 <i>Loader/500</i>	Alimentazione:	230 Vac 50 Hz
N. 04 viti e tasselli	Assorbimento:	2 VA
N. 02 viti Fissaggio Centralina	Portata Uscite:	5A 250 Vac
N. 01 Contenitore	Fusibile Interno:	T10 A
N. 01 Placca di Copertura	Grado di Protezione	: IP40
Condizioni di Installazione e Utilizzo	Caratteristiche Mo	eccaniche
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 40 °C	Materiale:	ABS Plastica
Temperatura di stoccaggio: 0 ÷ 60 °C	Installazione:	a Parete / Pannello
Umidità: 85% @25°C	Dimensioni:	160 x 90 x 58 mm
	Display:	Grafico BackLight 128x64

1 INSTALLAZIONE

1.1 MONTAGGIO

Prima di fare qualsiasi operazione, assicurarsi che la Tensione di Rete sia disinserita



Fig. 1. Componenti

- Installare Loader500 solo in ambienti asciutti e in condizioni climatiche corrette
- Fissare il Contenitore tramite i punti fissaggio F
- Togliere il coperchio BloccaCavi P
- Inserire i cavi di collegamento utilizzando i passacavi **C** inseriti nei punti **CC** del Contenitore
- Il contenitore dispone di 8 uscite per cavi: nel caso siano necessarie più uscite dal Contenitore,
- UTILIZZARE cavi multipolari avendo cura di assiemare solo cavi della stessa tipologia
- Effettuare le connessioni elettriche previste
- Inserire la Centralina nel Contenitore avendo cura nel posizionare i cavi per agevolarne l'inserimento
- Bloccare i cavi mediante l'apposito BloccaCavi P con le viti in dotazione V nei punti VV
- \bullet Fissare la Centralina tramite le viti ${\bf H}$ nei punti ${\bf H}{\bf H}$
- Inserire la Placca di copertura PL

//\

1.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per un funzionamento corretto e sicuro effettuare sempre i collegamenti a terra. Eseguire i collegamenti in maniera ordinata cercando di tenere separati il più possibile segnali a bassa tensione (sonde, contatti) dai segnali ad alta tensione (alimentazione, carichi) onde ridurre al minimo problemi di interferenza.



1.3 COLLEGAMENTO RELAY AUSILIARIO

Per l'uso di motori Aspiratori o Coclea oltre 1000W utilizzare un relé di potenza ausiliario con portata dei contatti superiore o uguale a 10 A. Di seguito è riportato il collegamento con l'utilizzo di relè Finder tipo 40.51.8.230.0000 montato su zoccolo tipo 95.05





Fig. 3. Collegamenti Elettrici Relay Ausiliario.

*Nota: Utilizzando il morsetto 3 (LF) come riportato nello schema, 'Aspiratore/Coclea è sotto FUSE

1.4 INSTALLAZIONE SENSORI

Loader500 è in grado di gestire fino a 4 ingressi per l'utilizzo di:

- Sensori di Livello materiale di diverse tipologie come di seguito riportate
- Sensori Portello

La installazione dei cavi dei sensori deve essere separata dai cavi ad alta tensione quali alimentazione, comandi coclee, aspiratori ecc. al fine di evitare interferenze nella lettura dei sensori.

1.4	4.1	Sensore	CONTA	TTI LIBER	રા			
S1	S1 S2		S3		S4			
16	17	18	19	20	21	22	23	
GND	SEG	GND	SEG	GND	SEG	GND	SEG	
Se in preser	Se in presenza di materiale il contatto dell'ingresso è chiuso, settare il parametro TYPxxx = N.C.							
altrimenti se	ettare il par	ametro	TYPxxx =	• N.O.				

	1.4.2	2	SENSC	IRE U	SCIT	A D -	5V					
	S1			S2			S 3			S4		+ V 1 0÷ 15 Vdc
14/15	16	17	14/15	18	19	14-15	20	21	14/15	22	23	<u>SEG</u>
+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	GND
Se in pr	Se in presenza di materiale l'uscita è a livello basso (+0V), settare il parametro TYPxxx = N.C.											
altrimen	ti settar	e il par	ametro T	YPxxx	= N.O.							

	1.4.3	}	SENSC	DRE P	NP				Codice Prodotto: Loader500-PNP			
	S1			S2			S 3			S4		+V 10÷ 15 Vdc
14/15	16	17	14/15	18	19	14-15	20	21	14/15	22	23	SEG
+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	GND
So in pr	000070	di mat	orialo l'us	cita à a	livollo	$alto(\pm 1/)$	sottar	il nara	motro TV	DVVV -	NO	

Se in presenza di materiale l'uscita è a livello alto(+V), settare il parametro **TYPxxx = N.O.** Altrimenti settare il parametro **TYPxxx = N.C.**

	1.4.4		SENSC	IRE N	PN				Codice	Prodott	o: Loa	der500-NPN
	S1			S2			S 3			S4		+V 10÷ 15 Vdc
14/15	16	17	14/15	18	19	14-15	20	21	14/15	22	23	SEG
+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	+V	GND	SEG	GND
Se in pr	esenza	di mate	eriale l'us	cita è a	livello	basso (()V). set	tare il pa	arametro	TYP	xx = N	.C.

altrimenti settare il parametro **TYPxxx = N.O.**



2 PANNELLO COMANDI USO E FUNZIONI



Funzioni dei tasti:

 K4/K6=Scorrimento nel Menu Aumento/Diminuzione Valori Attivazione Funzione Carica Manuale
 K3= Ingresso in Menu / Salvataggio in Menu
 K1= Uscita da Menu / Reset Errori
 K5= Abilitazione Fascia Oraria

Fig. 4. Pannello LCD

2.1	DISPLAY			
ON/ OFF	Stato Funzionamento	Giorno Ora	123	Timer Count Down
1751	Carica disattivata per	ON 123 Lun 10.30		Coclea:
<u> </u>	crono			ON se lampeggia
æ	Aspiratore: ON se lampeggia		Ĩ	Allarme/i in corso

Fig. 5. Schermata Principale

Tramite il pulsante K4 si accede al me	nu " Monitor " che r	nostra lo sta	to dei sensori			
Sys 1 =Numero Sistema	Monitor	Sys 1				
Sensore in cortocircuito	T1 = Short					
Sensore aperto	T2 = Open					
	Fig. 6. Monitor Menu					

Tramite il pulsante K4 si accede al menu " Statistics " che mostra i possibili stati di allarme correnti						
Sys 1 =Numero Sistema	Statistics	Sys 1				
Allarmi letti						
Codice Allarme	A02					

Fig. 7. Statistics Menu

3 MENU

Il Menu è suddiviso in:

- > Menu Installatore nel quale sono disponibili tutti i parametri del Loader500
- > Menu Utente nel quale sono disponibili solo parametri sufficienti per un corretto funzionamento

3.1 PRIMA ACCENSIONE Alla prima Accensione **Loader500** si porta nella visualizzazione grafica dei sistemi disponibili:

Scorrere i sistemi con i tasti **K4 / K6** Confermare il sistema selezionato Con il tasto **K3**

La stessa funzione di selezione sistema è disponibile nel Menu Installatore alla voce Inizializzazione



3.2 MI	ENU INSTALLATORE	
Timer		Contiene tutti i timer del sistema selezionato
Parametr	i	Contiene tutti i parametri utilizzati nel sistema selezionato
Crono	Modalità	Menu per il funzionamento Crono
	Programma	
Test Uscite		Menu per il test di funzionamento delle uscite
Data e Or	a	Permette di impostare Data e Ora corrente
Lingua		Consente di impostare la Lingua
Inizializza	azione	Re-Inizializzazione del Sistema
Cambio P	assword	Menu per il cambio Password
Menu Ute	ente	Menu per il passaggio al Menu Utente
Menu Tas	tiera	Menu di Regolazione del Display LCD

3.3 ACCESSO AL MENU INSTALLATORE

Main Menu Menu Installatore	PASSWORD?	 Premere K3 per selezionare la prima cifra: Selezionare il valore con i tasti K4 e K6 Confermare il valore con il tasto K3 Ripetere la operazione fino alla 4 cifra Confermare la PASSWORD con il tasto K3 Con il tasto K1 vengono cancellate le cifre in 	0 1 1 0 1 2 3 4 serite			
Quando si è nel Menu Installatore senza digitare alcun tasto per un tempo prolungato, il sistema va automaticamente in Menu Utente.						

3.4 TIMER

Contiene Timer presenti per la gestione del sistema selezionato

3.5 PARAMETRI

Contiene Parametri presenti per la gestione del sistema selezionato

3.6 CROND

Menù per impostare le fasce orarie durante le quali è abilitata la carica del materiale. Fuori dalle fasce orarie la gestione della carica del materiale è disabilitata ed il display visualizza In modalità **Disattivato** la gestione della carica del materiale è **sempre abilitata**.



3.6.2	CRONO: PROGRAM	1MA
Crono	Programma	• Entrare in modifica con K3 (il cursore lampeggia)
Modalità Programma	Giornaliero Settimanale Week End	 Selezionare con K4 e K6 Confermare con K3 K1 per uscire

• Giornaliero: Selezionare il giorno; 3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno



Programma	Lunedi	Lunedi		
Giornaliero	Martedi	ON	OFF	
Settimanale	Mercoledi	09:30	11:15	ν
Week End	Giovedi	00:00	00:00	
	Venerdi	00:00	00:00	

• Settimanale: 3 fasce per tutti i giorni della settimana

Programma	Lun-Do	m	
Giornaliero	ON	OFF	
Settimanale	08:30	13:15	ν
Week End	00:00	00:00	
	00:00	00:00	

• Week End: 3 fasce per singolo periodo Lunedi-Venerdi e Sabato-Domenica

Programma	Lun-Ven	Lun-Ven	
Giornaliero	Sab-Dom	ON	OFF
Settimanale		06:30	08:00 V
Fine Settimana		12:00	14:00 /
		18:00	22:00 V

PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE	Tasti			
Dopo aver scelto il programma preferito:				
Selezionare l'orario da programmare	K4 o K6			
Entrare in modalità modifica (l'orario selezionato lampeggia)	К3			
Modificare gli orari	K4 o K6			
Salvare la programmazione	К3			
Abilitare la fascia oraria: è visualizzata una " $ u$ "	VE			
o disabilitare la fascia oraria: non è visualizzata una " $m{ u}$ "	ĸJ			
Uscire	K1			
PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE A CAVALLO DI MEZZANOTTE				
Impostare per una fascia di un giorno della settimana l'orario di OFF sulle 23:59				
Impostare per una fascia di del giorno della settimana successivo l'orario di ON sulle 00:00				
Le tre tipologie di programmazione rimangono memorizzate in maniera separata: se si regola ad esempio il Giornaliero, le altre modalità non vengono modificate				

3.7 TEST USCITE

Permette di verificare il funzionamento delle uscite.

Selezionando una delle uscite alla volta è possibile portarle tutte nello stato ON (1) L'uscita dal menu ripristina automaticamente lo stato del sistema.

3.8 DATA E ORA

Consente di impostare Orario e Data Corrente

3.9 LINGUA

Consente di impostare la Lingua

3.10 INIZIALIZZAZIONE

Menu per re-inizializzare il sistema, permettendo la selezione di un altro sistema di caricamento

3.11 CAMBIO PASSWORD

Permette di cambiare la password d'accesso al Menu Installatore

3.12 MENU UTENTE

Permette di passare al Menu Utente



3.13 TASTIERA LCD

Menu di Regolazione del Display LCD

REGOLA CONTRASTO

Regola Co	ntrasto
+	
\bigcirc	15

• Impostare con K4/K6

- Confermare con K3
- K1 per uscire

4 ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Mediante la pressione prolungata del pulsante K2,

> viene Attivata(**ON**) / Disattivata(**OFF**) la gestione del sistema di caricamento materiale

5 RESET ERRORI/ALLARMI

In caso di Blocco per Allarme/Errori, per resettare il sistema:

> Premere il tasto **K1** per 3 secondi

6 SISTEMI DI CARICA MATERIALE

6.1 SISTEMA 1

Serbatoio Giornaliero con sensori di livello Minimo e Massimo, Serbatoio di Riserva con sensore di livello Minimo, Gestione carica mediante Aspiratore e Coclea attraverso il Serbatoio Intermedio con sensore Portello



Sigla	Morsetti		i	Descrizione					
P2		5-6		Aspiratore					
P3		7-8		Coclea					
P4 9-10			Segnalazione Allarme Caricamento						
P5 11-12-13		.3	Segnalazione Riserva Minima S4						
S1	14/15 16 17		17	Sensore di Livello Minimo					
S2	14/15	18	19	Sensore di Livello Massimo					
S 3	14/15 20 21		21	Sensore Portello					
S4	14/15	22	23	Sensore di livello Riserva Minima					

6.1.1 GESTIONE CARICA MATERIALE

Nel caso in cui il livello del materiale scende sotto il Livello Minimo rilevato dal sensore S1:

• Vengono attivati i *Cicli di Carica Materiale*

• Viene conteggiato il timer **TIM000** per la verifica del superamento del livello Minimo **S1**. Superato il livello minimo **S1**:

• Viene conteggiato il timer **TIMO01** per la verifica del superamento del livello Massimo **S2**. Superato il livello massimo **S2**:

• Vengono disattivati i *Cicli di Carica Materiale.*

6.1.2 CICLI DI CARICA MATERIALE

Ogni ciclo prevede il riempimento del Serbatoio Intermedio dal Serbatoio di Riserva con successivo svuotamento sul Serbatoio Giornaliero.

Avviati i *Cicli di Carica Materiale* come descritto nel precedente paragrafo:

- Viene attivata l'uscita Aspiratore P2
- Viene conteggiato il timer **TIM002** per la verifica della chiusura del portello **S3** e consentire lo svuotamento del tubo

Scaduto il timer TIM002:

- Viene attivata l'uscita Coclea P3
- Viene conteggiato il timer **TIM003** per la carica del Serbatoio Intermedio

Scaduto il timer **TIM003** viene:

- Viene disattivata l'uscita Coclea **P3**
- Viene mantenuta attiva l'uscita Aspiratore P2
- Viene conteggiato il timer **TIM004** per consentire lo svuotamento del tubo

Scaduto il timer **TIM004** viene:

- Disattivata l'uscita Aspiratore **P2**
- Viene conteggiato il timer **TIM005** per la scarica del materiale dal Serbatoio Intermedio al Serbatoio Giornaliero

Scaduto il Timer **TIM005** viene ripetuto il *Ciclo di Carica Materiale*.

	6.1.3 SEGNALAZIONE ALLARMI
	Se non è superato il livello Minimo S1 prima dello scadere del timer TIM000:
A01	 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura
AUT	 Viene Visualizzato il messaggio A01 in Statistics Menu
	Controllare il sensore S1 e il valore del TIMOOO
	Se non è superato il livello Massimo S2 prima dello scadere del timer TIM001:
A02	 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura
AUZ	 Viene Visualizzato il messaggio A02 in Statistics Menu
	Controllare il sensore S2 e il valore del TIMO01
	Se non si chiude il Portello S3 entro il timer TIM002:
	Viene disattivata l'uscita Aspiratore P2
	 Viene conteggiato il timer di attesa TIM006
	Scaduto il Timer di attesa TIM006:
	 Viene ritentata la sequenza di attivazione dell'uscita Aspiratore P2
A03	Il numero massimo di tentativi è determinato dal parametro COU000.
	Raggiunto il numero massimo di tentativi COU000 :
	 Viene disattivato il Ciclo di Carica Materiale (Aspiratore P2 spento),
	Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4
	 Viene Visualizzato il messaggio A03 in Statistics Menu
	Controllare la posizione e collegamento del sensore Portello S3
	Nel caso di segnalazione di:
	Sensore livello Minimo S1 non superato e sensore livello Massimo S2 superato:
A04	Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura
	 Viene Visualizzato il messaggio A04 in Statistics Menu
	Controllare la posizione dei sensori S1 e S2 ed il loro collegamento
	Nel caso in cui l'ingresso portello S3 è chiuso e l'uscita Aspiratore P2 Spenta:
	 Viene disattivato il Ciclo di carica materiale (Aspiratore P2 spento),
A05	Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4
	 Viene Visualizzato il messaggio A05 in Statistics Menu
	Controllare la posizione e collegamento del sensore Portello S3

6.1.4 CARICA MANUALE

La funzione è attiva solo nello stato di funzionamento **ON**.

• Mediante la pressione del tasto K5 viene attivato un *Ciclo di Carica Materiale*

6.1.5 TEST USCITA ASPIRATORE

Con la pressione prolungata di K4 viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per la durata della pressione del tasto

6.2 SISTEMA 2

Serbatoio Giornaliero con 2 sensori di livello Minimo e Massimo; Gestione carica materiale mediante Coclea

0	Sigla	Мо	orsett	i	Descrizione
	P2	P2 5-0			Non utilizzato
			7-8		Coclea
	P4 9-10			Segnalazione Allarme Caricamento	
	P5 11-12-13		L 3	Non utilizzato	
,↓ ⊨====	S1	14/15	16	17	Sensore di livello Minimo
- P3	S2	14/15	18	19	Sensore di livello Massimo
1	S 3	14/15	20	21	Non utilizzato
	S 4	14/15	22	23	Non utilizzato



 Nel caso in cui il livello del materiale scende sotto il livello Minimo rilevato dal sensore S1: Viene attivata l'uscita Coclea P3
Viene attivata l'uscita Coclea P3
Viene conteggiato il timer TIMOOO per la verifica del superamento del livello Minimo S1.
Superato il livello Minimo S1 :
Viene mantenuta attiva l'uscita Coclea P3
 Viene conteggiato il timer TIM001 per la verifica del superamento del livello Massimo S2.
Il display visualizza il superamento del livello Minimo
Superato il livello Massimo S2:
Viene disattivata l'uscita Coclea P3
Il display visualizza il superamento del livello Massimo
6.2.2 SEGNALAZIONE ALLARMI
Se non è superato il livello Minimo S1 prima dello scadere del timer TIM000 :
 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura
Viene Visualizzato il messaggio A01 in Statistics Menu
Controllare il sensore S1 e il valore del TIMOOO
Se non è superato il livello Massimo S2 prima dello scadere del timer TIM001:
 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura
Viene Visualizzato il messaggio A02 in Statistics Menu
Controllare il sensore S2 e il valore del TIMO01
Nel caso di segnalazione di:
Sensore livello Minimo S1 non superato e sensore livello Massimo S2 superato:
 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura
 Viene Visualizzato il messaggio A04 in Statistics Menu
Controllare la posizione dei sensori S1 e S2 ed il loro collegamento
6.2.3 TEST USCITA COCLEA

Mediante la pressione del tasto **K4** Viene attivata l'uscita Coclea **P3** per la durata della pressione del pulsante



6.3.3 TEST USCITA COCLEA

Mediante la pressione del tasto K4:

• Viene attivata l'uscita coclea **P3** per la durata della pressione del pulsante

6.4 SISTEMA 4

Serbatoio Giornaliero con sensori di livello Minimo e Massimo, Serbatoio di Riserva con sensore di livello Minimo, Gestione carica materiale mediante Aspiratore e Coclea

			Sigia	IVIC	orsett	
		4	P2	ļ	5-6	
	-		P3		7-8	
			P4	9	-10	
_	P2		P5	11-	12-1	L3
-	- 19 20 44		S1	14/15	16	17
		~ ~	S2	14/15	18	19
1			S 3	14/15	20	21

	Sigla	Mo	orsett	ti	Descrizione			
	P2	5-6			Aspiratore			
	P3		7-8		Coclea			
	P4	9	-10		Segnalazione Allarme Caricamento			
	P5	11-12-13		13	Segnalazione Riserva Minima S4			
	S1	14/15	16	17	Sensore di livello Minimo			
	S2	14/15	18	19	Sensore di livello Massimo			
3	S 3	14/15 20 21		21	Non utilizzato			
	S 4	14/15 22 23		23	Sensore di livello Riserva Minima			

6.4.1 PROCEDURA CARICA MATERIALE

Nel caso in cui il livello del materiale scende sotto il Livello Minimo rilevato dal sensore **S1**:

- Viene conteggiato il timer TIM000 per la verifica del superamento del livello minimo S1
- Viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per lo svuotamento/pulizia del tubo di carico
- Viene conteggiato il timer **TIM009** durante il quale la Coclea è OFF

Scaduto il timer TIM009:

• Viene attivata l'uscita Coclea **P3**

Superato il livello Minimo **S1** entro **TIM000**:

• Viene conteggiato il timer **TIM001** per la verifica del superamento del livello massimo **S2** Superato il livello Massimo **S2** entro **TIM001**:

• Viene disattivata l'uscita Coclea P3

• Viene conteggiato il timer **TIM012** per lo svuotamento/pulizia del tubo di carico

Scaduto il timer **TIM012**:

• Viene disattivata l'uscita Aspiratore **P2** con termine della Procedura di Carica

E	6.4.2 SEGNALAZIONE ALLARMI
A01	 Se non è superato il livello Minimo S1 prima dello scadere del timer TIMOOO: Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura Viene Visualizzato il messaggio A01 in Statistics Menu Controllare il sensore S1 e il valore del TIMOOO
A02	 Se non è superato il livello Massimo S2 prima dello scadere del timer TIM001: Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura Viene Visualizzato il messaggio A02 in Statistics Menu Controllare il sensore S2 e il valore del TIM001
A04	 Nel caso di segnalazione di: Sensore livello Minimo S1 non superato e sensore livello Massimo S2 superato: Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura Viene Visualizzato il messaggio A04 in Statistics Menu Controllare la posizione dei sensori S1 e S2 ed il loro collegamento

6.4.3 CARICA MANUALE

In Stato di **ON**, mediante la pressione del tasto **K5**:

• Viene attivata la *Procedura Carica Materiale* per la durata della pressione del pulsante

6.4.4 TEST USCITA ASPIRATORE

Con la pressione prolungata di K4 viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per la durata della pressione del tasto



6.5	SISTEMA 5							
Serbatoio Giornaliero con sensore di livello Minimo, Serbatoio di Riserva con sensore di livello Minimo								
Gestione carica materiale mediante Aspiratore e Coclea								
	5	Sigla	M	orset	ti	Descrizione		
	ື	P2		5-6		Aspiratore		
		P3		7-8		Coclea		
		P4	9	<u>)-10</u>		Segnalazione Allarme Caricamento		
	P2	P5	11-	12-	13	Segnalazione Riserva Minima S4		
		S1	14/15	16	17	Sensore di livello Minimo		
		S2	14/15	18	19	Non utilizzato		
│ _┓ ┃		<u>S3</u>	14/15	20	21	Non utilizzato		
	'==={+++++ P3	S 4	14/15	22	23	Sensore di livello Riserva Minima		
			ATED		-			
Nel caso	in cui il livello del materiale scende				<u>-</u> rilova	to dal sonsoro S1		
	Viene conteggiato il timer TIMOO r	sollo II LIV Der le verifi	ica del i		nieva Samor	to del livello minimo S1		
	Viene attivata l'uscita Aspiratore D2	ner lo svuo	nta uei : ntamen	to/nu	dinei Ilizia (del tubo di carico		
	Viene conteggiato il timer TIMOO9 d	lurante il o	iuale la	Coch	nizia (22 è (
Scaduto	il timer TIM009:			COCI				
• V	/iene attivata l'uscita Coclea P3							
Superato	il livello Minimo S1 entro TIMOOO :							
• V	/iene conteggiato il timer TIM010 p	er riempim	nento se	erbat	oio sc	ppra il livello Minimo S1 .		
• I	l display visualizza il superamento de	el livello Mi	nimo			•		
Scaduto	il timer TIM010 :							
• è	disattivata l'uscita coclea P3							
• è	e conteggiato il timer TIM012 per co	onsentire la	o svuota	amen	ito/pι	Ilizia del tubo		
Scaduto	il timer TIM012 :							
• V	'iene disattivata l'uscita Aspiratore P	2 con term	nine del	la Pro	ocedu	ira		
• I	l display visualizza il Serbatoio Giorn	aliero Pien	0					
e	6.5.2 SEGNALAZIONE	ALLAR	мі					
	Se non è superato il livello Minimo	S1 prima (dello sc	adere	e del [·]	timer TIM000 :		
401	Viene attivata l'uscita Allarn	ne Caricam	ento P	4 co	n rela	ativa disattivazione Procedura		
AUI	 Viene Visualizzato il messag 	igio A01 ir	n Statis	tics M	lenu			
	Controll	are il sense	ore S1	e il v	alore	del TIMOOO		
E	6.5.3 CARICA MANUA	LE						
In Stato di ON , mediante la pressione del tasto K5 :								
Viene attivata la <i>Procedura Carica Materiale</i> per la durata della pressione del pulsante								
6.5.4 TEST USCITA ASPIRATORE								

Con la pressione prolungata di K4 viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per la durata della pressione del tasto

6.6 SISTEMA 6 Serbatoio giornaliero con sensori di livello Minimo e livello massimo, serbatoio di Riserva con sensore di livello Minimo, gestione carica materiale mediante Aspiratore e Coclea Morsetti Descrizione Sigla 6 Aspiratore **P2** 5-6 **P3** Coclea 7-8 9-10 Segnalazione Allarme Caricamento **P4** Ρ5 11-12-13 Segnalazione Riserva Minima S4 14/15 16 17 Sensore di livello Minimo **S1** 2 Sensore di livello Massimo **S2** 14/15 18 19 **S**3 14/15 20 21 Sensore rilevamento Blocco Materiale Sensore di livello Riserva Minima **S4** 14/15 22 23



(6.6.1 PROCEDURA CARICA MATERIALE						
Nel caso	in cui il livello del materiale scende sotto il Livello Minimo rilevato dal sensore S1:						
 Viene conteggiato il timer TIM000 per la verifica del superamento del livello minimo S1 							
 Viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per lo svuotamento/pulizia del tubo di carico 							
•	Viene conteggiato il timer TIM009 durante il quale la Coclea è OFF						
Superate	Superato il livello Minimo S1 entro TIMOOO:						
•	• Viene conteggiato il timer TIM001 per la verifica del superamento del livello massimo S2						
•	Il display mostra il superamento del livello Minimo						
Superate	o il livello Massimo S2 entro TIM001:						
• \	/iene disattivata l'uscita Coclea P3						
 Viene conteggiato il timer TIM012 per lo svuotamento/pulizia del tubo di carico 							
Scaduto	il timer TIM012 :						
• \	/iene disattivata l'uscita Aspiratore P2 con termine della Procedura di Carica						
• I	l display visualizza il raggiungimento del livello Massimo S2						
	6.6.2 SEGNALAZIONE ALLARMI						
	Se non è superato il livello Minimo S1 prima dello scadere del timer TIM000 :						
• Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura							
Viene Visualizzato il messaggio A01 in Statistics Menu							
	Controllare il sensore S1 e il valore del TIM000						
	Se non è superato il livello Massimo S2 prima dello scadere del timer TIM001:						
A 02	 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura 						
AUZ	 Viene Visualizzato il messaggio A02 in Statistics Menu 						
Controllare il sensore S2 e il valore del TIMO01							
	Nel caso di segnalazione di:						
	Sensore livello Minimo S1 non superato e sensore livello Massimo S2 superato:						
A04	A04 • Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P4 con relativa disattivazione Procedura						
 Viene Visualizzato il messaggio A04 in Statistics Menu 							
	Controllare la posizione dei sensori S1 e S2 ed il loro collegamento						
	Nel caso di rilevamento materiale dal sensore S3 durante la Procedura di Carica Materiale:						
	Viene conteggiato il timer TIM011						
Viene bloccata la Coclea se attiva							
106	Viene mantenuto attivo l'Aspiratore al fine di far defluire il materiale						
AUO	AUb Se allo scadere del timer TIM011 risulta ancora segnalato materiale dal sensore S3						
	Il sistema va in allarme interrompendo la Procedura						
 Viene Visualizzato il messaggio A06 in Statistics Menu 							
	Controllare il sensore S3						

6.6.3 CARICA MANUALE

In Stato di **ON**, Mediante la pressione del tasto **K5**:

• Viene attivata la *Procedura Carica Materiale* per la durata della pressione del pulsante

6.6.4 TEST USCITA ASPIRATORE

Con la pressione prolungata di K4 viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per la durata della pressione del tasto

6.7 SISTEMA 7

Serbatoio Giornaliero, Gestione carica tramite Serbatoio Intermedio con sensore Portello Carica tramite Aspiratore, Coclea e Motore Pulizia opzionali



² ull2					
	Sigla	Morsetti		i	Descrizione
	P2	5-6			Aspiratore
	P3	7-8 9-10			Coclea
	P4				Motore Pulizia Filtro
	P5	11-12-13		L 3	Segnalazione Riserva Minima S4
	S1	14/15 16 17		17	Sensore Portello
	S2	14/15 18 19		19	Non utilizzato
	S 3	14/15 20 21		21	Non utilizzato
	S4	14/15 22 23		23	Sensore di livello Riserva Minima



6.7.1 PROCEDURA CARICA MATERIALE					
La procedura prevede la ripetizione di cicli carica durante ognuno dei quali viene effettuato il riempimento de					
Serbatoio Intermedio con successivo svuotamento dello stesso sul Serbatoio Caldaia.					
I cicli vengono avviati in corrispondenza del Portello S1 chiuso.					
Ciclo di Carica Materiale:					
 Viene conteggiato il timer TIM015 di attesa inizio nuova procedura di Carica 					
Scaduto il timer TIM015:					
Viene attivata l'uscita Aspiratore P2					
 Viene conteggiato il timer TIM009 per consentire lo svuotamento del tubo 					
Scaduto il timer TIM009:					
Viene attivata l'uscita Coclea P3					
 Viene conteggiato il timer TIM010 per la carica del Serbatoio Intermedio 					
Scaduto il timer TIM010:					
Viene disattivata l'uscita Coclea P3					
Viene mantenuta attiva l'uscita Aspiratore P2					
Viene conteggiato il timer TIM012 per consentire lo svuotamento del tubo					
Scaduto il timer TIM012					
Viene disattivata l'uscita Aspiratore P2					
• Viene conteggiato il timer TIMO05 durante il quale il Portello S1 si apre per consentire la scarica del					
materiale dal Serbatolo Intermedio nel Serbatolo Caldala					
Scaduto II timer TIMUUS:					
 viene attivata i uscita Motore Pulizia P4 Viene conteggiate il timer TIMO12 per la Dulizia del Filtre Matere Dulizia 					
Viene conteggiato il timer 11MUL3 per la Pulizia dei Filtro Motore Pulizia					
Viene conteggiate il timer TIMO14 di attesa, fra un cicle di carica ed il successive					
• Viene conceggiato il timer TIMOLA di attesa ina un cicio di canca ed il successivo					
 viene rinetuto il Ciclo di Carica Materiale 					
6.7.2 SEGNALAZIONE ALLARMI					
Se durante il timer TIM005 il Portello S1 rimane chiuso, i cicli di caricamento vengono terminati e					
sistema va in Allarme A01					
Viene attivata l'uscita P5					
Viene disattivazione la procedura di carica					
 Viene Visualizzato il messaggio A01 in Statistics Menu 					

- Controllare la presenza di materiale nel serbatoio stagionale
- A05
 Se durante la carica del Serbatoio Intermedio il portello S1 si apre il sistema va in allarme A05
 È attivata l'uscita P5
 Viene disettivate la presedure di series
 - Viene disattivata la procedura di carica
 - Viene Visualizzato il messaggio **A05** in Statistics Menu

6.7.3 TEST USCITA ASPIRATORE

Con la pressione prolungata di K4 viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per la durata della pressione del tasto

6.8 SISTEMA 8

Serbatoio Giornaliero con sensori di Minimo e Massimo, Serbatoio di Riserva con sensore di Minimo, Gestione carica mediante Aspiratore e Coclea tramite Serbatoio Intermedio con sensore Portello, Motore di Pulizia Filtro



Sigla	Morsetti		i	Descrizione	
P2	5-6			Aspiratore	
P3	7-8			Coclea	
P4	9-10			Motore Pulizia Filtro	
P5	11-12-13		L 3	Uscita Allarmi/ Riserva Minima S4	
S1	14/15 16 17		17	Sensore di Livello Minimo	
S2	14/15	18	19	Sensore di Livello Massimo	
S 3	14/15 20 21		21	Sensore Portello	
S4	14/15 22 23		23	Sensore di livello Riserva Minima	



6.8.1 GESTIONE CARICA MATERIALE

Nel caso in cui il livello del materiale scende sotto il Livello Minimo rilevato dal sensore S1:

• Vengono attivati i *Cicli di Carica Materiale*

• Viene conteggiato il timer **TIM000** per la verifica del superamento del livello Minimo **S1**. Superato il livello minimo **S1**:

• Viene conteggiato il timer **TIM001** per la verifica del superamento del livello Massimo **S2**. Superato il livello massimo **S2**:

• Vengono disattivati i *Cicli di Carica Materiale.*

6.8.2 CICLI DI CARICA MATERIALE

Ogni ciclo prevede il riempimento del Serbatoio Intermedio dal Serbatoio di Riserva con successivo svuotamento sul Serbatoio Giornaliero.

Avviati i *Cicli di Carica Materiale* come descritto nel precedente paragrafo:

- Viene attivata l'uscita Aspiratore P2
- Viene conteggiato il timer **TIM002** per la verifica della chiusura del portello **S3** e consentire lo svuotamento del tubo

Scaduto il timer TIM002:

- Viene attivata l'uscita Coclea P3
- Viene conteggiato il timer **TIM003** per la carica del Serbatoio Intermedio

Scaduto il timer TIM003 viene:

- Viene disattivata l'uscita Coclea P3
- Viene mantenuta attiva l'uscita Aspiratore P2
- Viene conteggiato il timer **TIM004** per consentire lo svuotamento del tubo

Scaduto il timer **TIM004** viene:

- Disattivata l'uscita Aspiratore P2
- Viene conteggiato il timer **TIMO05** per la scarica del materiale dal Serbatoio Intermedio al Serbatoio Giornaliero

Scaduto il timer TIM005:

- Viene attivata l'uscita Motore Pulizia P4
- Viene conteggiato il timer **TIM013** per la Pulizia del Filtro Motore Pulizia

Scaduto il Timer **TIM013**

- Viene disattivata l'uscita Motore Pulizia P4
- Viene conteggiato il timer **TIM014** di attesa fra un ciclo di carica ed il successivo

Scaduto il Timer **TIM014** viene ripetuto il ciclo.

	6.8.3 SEGNALAZIONE ALLARMI					
	Se non è superato il livello Minimo S1 prima dello scadere del timer TIM000 :					
A01	Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P5 con relativa disattivazione Procedura					
AUT	 Viene Visualizzato il messaggio A01 in Statistics Menu 					
	Controllare il sensore S1 e il valore del TIMOOO					
	Se non è superato il livello Massimo S2 prima dello scadere del timer TIM001:					
۸02	 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P5 con relativa disattivazione Procedura 					
AUZ	 Viene Visualizzato il messaggio A02 in Statistics Menu 					
	Controllare il sensore S2 e il valore del TIM001					
	Se non si chiude il Portello S3 entro il timer TIM002 :					
	Viene disattivata l'uscita Aspiratore P2					
	 Viene conteggiato il timer di attesa TIM006 					
	Scaduto il Timer di attesa TIM006:					
	 Viene ritentata la sequenza di attivazione dell'uscita Aspiratore P2 					
A03	Il numero massimo di tentativi è determinato dal parametro COU000.					
	Raggiunto il numero massimo di tentativi COU000 :					
	 Viene disattivato il Ciclo di Carica Materiale (Aspiratore P2 spento), 					
	Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P5					
	 Viene Visualizzato il messaggio A03 in Statistics Menu 					
	Controllare la posizione e collegamento del sensore Portello S3					
	Nel caso di segnalazione di:					
104	Sensore livello Minimo S1 non superato e sensore livello Massimo S2 superato:					
AU4	Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P5 con relativa disattivazione Procedura					
	Viene Visualizzato il messaggio A04 in Statistics Menu					



	Controllare la posizione dei sensori S1 e S2 ed il loro collegamento						
Nel caso in cui l'ingresso portello S3 è chiuso e l'uscita Aspiratore P2 Spenta:							
	 Viene disattivato il Ciclo di carica materiale (Aspiratore P2 spento), 						
A05	 Viene attivata l'uscita Allarme Caricamento P5 						
	 Viene Visualizzato il messaggio A05 in Statistics Menu 						
	Controllare la posizione e collegamento del sensore Portello S3						

6.8.4 CARICA MANUALE

La funzione è attiva solo nello stato di funzionamento **ON**.

• Mediante la pressione del tasto K5 viene attivato un Ciclo di Carica Materiale

6.8.5 TEST USCITA ASPIRATORE

Con la pressione prolungata di K4 viene attivata l'uscita Aspiratore P2 per la durata della pressione del tasto

7 ALTRE FUNZIONI

7.1 RISERVA MINIMA

Nei sistemi dove è previsto il Serbatoio di Riserva con relativo sensore di Livello S4,

nel caso in cui il livello di materiale del Serbatoio di Riserva scende sotto il sensore di livello S4:

- Viene attivata l'uscita Riserva Minima P5
- Il display visualizza il Serbatoio di Riserva Vuoto

7.2 TEST RIEMPIMENTO

Con l'utilizzo di questa funzione è possibile determinare il tempo necessario per riempire il serbatoio giornaliero. Nei sistemi provvisti di sensore di livello massimo (**S2**), il test partirà soltanto se questo non rileva presenza di materiale.

- > Mettere in stato **OFF** la centralina mediante la pressione del pulsante **K1**.
- > Tramite la pressione prolungata del pulsante **K5** in base al sistema impostato:
 - Sistema 1,7,8 Sono avviati i *Cicli Carica Materiale*
 - Sistemi 4,5,6
- È attivata la **Procedura Carica Materiale**
- Sistemi 2,3 È attivata la Coclea P3
- Viene conteggiato e visualizzato nel **Menù Statistics** il *Tempo di Test*.

Il Test Riempimento viene interrotto:

- Automaticamente al superamento del livello Massimo S2
- Manualmente tramite la pressione prolungata del pulsante K5

8 TIMER E PARAMETRI						
Code	Descrizione	Min	U			
	Tempo Massimo per raggiungimento livello Minimo S1	_™II∩ 1	2 Set	Max 600	min	
	Tompo Massimo per raggiungimento livello Massimo S1	1	5	600	min	
TINIOUT	Tempo di attasa per chiugura pertello (S2) o suuotamento tubo	-	5	000	111111	
TIM002	(Sistema 1,8)	3	10	600	S	
TIM003	Tempo di carica Contenitore Intermedio	3	60	600	S	
TIM004	Tempo di attesa per svuotamento tubo con Coclea OFF (Sistema 1,8) alla fine del caricamento Contenitore Intermedio	1	5	600	S	
ТІМ005	Tempo di attesa per scarica materiale dal Contenitore Intermedio al Contenitore Giornaliero	1	6	600	S	
TIM006	Tempo di attesa con Aspiratore OFF dopo fallito tentativo chiusura portello per ritentare la sequenza	1	3	600	S	
ТІМ009	Tempo di attesa per svuotamento tubo con coclea OFF prima della carica materiale	0	5	600	S	
TIM010	Tempo di carica oltre livello Minimo S1 nei Sistemi con un solo sensore	1	300	9000	s	
TIM011	Tempo di attesa con Ventilatore ON per far defluire il materiale bloccato11060nel Contenitore Intermedio (Sistema 6)1101010					
TIM012	Tempo di attesa per svuotamento tubo con coclea OFF dopo la carica del materiale (Sistemi 4,5,6)05					
TIM013	Tempo di attivazione Motore Pulizia Filtro (Sistemi 7,8)	0	5	600	S	
TIM014	Tempo di attesa fra due Cicli di caricamento (Sistema 7,8)	0	0	9000	S	
TIM015	Tempo di attesa prima di una nuova Sequenze di carica (Sistema 7)	0	0	600	min	
COU000	Massimo numero di tentativi di chiusura del portello (S3)	1	5	600	n	
TYP001	Parametro per impostazione tipologia sensore S1	N.C	N.C.	N.O	type	
TYP002	Parametro per impostazione tipologia sensore S2	N.C	N.C.	N.O	type	
TYP003	Parametro per impostazione tipologia sensore S3	N.C	N.C.	N.O	type	
TYP004	Parametro per impostazione tipologia sensore S4	N.C	N.C.	N.O	type	

Sistema Impostato / System Set:

Impostato il / Set on:

Impostato da / Set by:

Note / Notes:

TiEmme elettronica

Zona Industriale Torre Sapienza	Tel: +39 075.8743.905
Via A. Ferranti, 05	Fax: +39 075.8742.239
06055 Marsciano (PG) Italy	www.tiemmeelettronica.it
	info@tiemmeelettronica.it

