

# TSOL5O3

## TERMOREGOLATORE PER CONTROLLO IMPIANTI CON PANNELLI SOLARI TERMICI

## TEMPERATURE CONTROLLER FOR THERMIC SOLAR PANEL SYSTEMS



C

#### 1 INTRODUZIONE Generalità Il sistema di controllo **TSol503** è uno strumento per la gestione di impianti solari a Circolazione Naturale e Forzata costituiti, in genere, da Pannello Solare, Boiler/Accumulo/Piscina, Integrazione e Sistemi di Protezione/Raffreddamento. Norme di Sicurezza Leggere attentamente le note sulla sicurezza riportate di seguito, così da prevenire eventuali danni e pericoli alle persone e ai beni. Prima di eseguire lavori sull'impianto, attenersi alle norme antinfortunistiche alle norme sulla protezione ambientale • alle norme dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro alle norme di sicurezza riconosciute Queste istruzioni per l'uso si rivolgono esclusivamente al personale tecnico I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da tecnici gualificati in elettrotecnica La prima messa in servizio dell'impianto deve essere eseguita da personale esperto o dal fabbricante o da un tecnico da lui nominato Norme applicate: Dichiarazione di Conformità: EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2 TiEmme elettronica 06055 Marsciano (PG) Italy Tel.+39.075.874.3905; Fax. +39.075.874.2239 info@tiemmeelettronica.it Dati Tecnici **Composizione del Prodotto** N. 01 TSol503 Alimentazione: 230 Vac 50 Hz N. 04 viti e tasselli Assorbimento: 2 VA N. 02 viti Fissaggio Centralina Portata Uscite: 5A 250 Vac N. 01 Contenitore Fusibile Interno: 3,15 A N. 01 Placca di Copertura Grado di Protezione: IP40 N. 01 Kit Sonde PT1000 Sonde di lettura: PT1000 -40 ÷ 300 °C Range di Misura: Condizioni di Installazione e Utilizzo **Caratteristiche Meccaniche** Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 40 °C Materiale: **ABS** Plastica Temperatura di stoccaggio: $0 \div 60 \,^{\circ}\text{C}$ Installazione: a Parete / Pannello Umidità: 85% @25°C 160 x 90 x 58 mm Dimensioni: Display: Grafico BackLight 128x64

## 2 INSTALLAZIONE

2.1 MONTAGGIO Prima di fare qualsiasi operazione, assicurarsi che la Tensione di Rete sia disinserita









- Installare TSol503 solo in ambienti asciutti e in condizioni climatiche corrette
- Fissare il Contenitore tramite i punti fissaggio **F**
- Togliere il coperchio BloccaCavi
   P
- Inserire i cavi di collegamento utilizzando i passacavi **C** inseriti nei punti **CC** del Contenitore
- Il contenitore dispone di 8 uscite per cavi: nel caso siano necessarie più uscite dal Contenitore,
- UTILIZZARE cavi multipolari avendo cura di assiemare solo cavi della stessa tipologia
- Effettuare le connessioni elettriche previste
- Inserire la Centralina nel Contenitore avendo cura nel posizionare i cavi per agevolarne l'inserimento
- Bloccare i cavi mediante l'apposito BloccaCavi  ${\bf P}\,$  con le viti in dotazione  ${\bf V}$  nei punti  ${\bf VV}\,$
- $\bullet$  Fissare la Centralina tramite le viti  ${\bf H}$  nei punti  ${\bf H}{\bf H}$
- Inserire la Placca di copertura PL

## 2.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per un funzionamento corretto e sicuro effettuare sempre i collegamenti a terra.

Eseguire i collegamenti in maniera ordinata cercando di tenere separati il più possibile segnali a bassa tensione (sonde, contatti) dai segnali ad alta tensione (alimentazione, carichi) onde ridurre al minimo problemi di interferenza.



## **3** INSTALLAZIONE SONDE

TSol503 gestisce Sonde di temperatura PT1000.

Il range di lettura è -40  $\div$  300°C con la precisione di 1°C.

In caso di Sonda in **cortocircuito** il display visualizza "Short"

In caso di Sonda **scollegata** o **interrotta** il display visualizza "**Open**".

- Il range di utilizzo della Sonda dipende dalle caratteristiche dichiarate della Sonda utilizzata.
- TiEmme elettronica non è responsabile di rotture o malfunzionamenti della sonda dovuti a utilizzo fuori dal range di temperatura o a rotture o interruzioni del cavo.
- La installazione dei cavi Sonda deve essere separata dai cavi ad alta tensione quali alimentazione, comandi pompe, valvole ecc. al fine di evitare problemi di interferenza nella lettura delle temperature
- Le Sonde possono essere prolungate con cavo 2 x 1 mm fino a 30 mt
- Utilizzare un cavo schermato nel caso in cui si notano interferenze o disturbi nella lettura delle temperature

## 4 PANNELLO COMANDI USO E FUNZIONI

### 

## Funzioni dei tasti

- P4/P6=Scorrimento Menu
  - Aumento-Diminuzione Valori
  - P3= Ingresso in Menu
    - Salvataggio in Menu
  - P1= Uscita da Menu
  - **P5**= Scorrimento Temperatura Sonde/Funzione speciale
- Fig. 3. Pannello LCD



4.1 DISPLAY				
	Pompa: ON se lampeggia	T1=80°	Temperatura Sonda 1	
S	Protezione Pannello: ON se lampeggia		Valvola: Direzione Flusso	
Η	Holiday: Funzione Attiva se presente		Integrazione Caldaia : ON se lampeggia	
Ð	Circuito Raffreddatore	Y	Allarme/i in corso	
·	Piscina		Scambiatore a Piastre	

Tramite il pulsante <b>P5</b> si scorrono sulla schermata principale le temperature rilevate dalle sonde					
Tramite il pulsante P4 si accede al me	Tramite il pulsante <b>P4</b> si accede al menu "Monitor" che mostra le temperature misurate dalle Sonde				
Sys 1 =Numero Impianto	Monitor	Sys 1			
Temperatura Sonda	T1 = 80				
Sonda cortocircuitata	T2 = Short				
Sonda scollegata o interrotta	T3 = Open				
Fig. 4. Monitor Menu					

Tramite il pulsante <b>P4</b> si accede al menu " <b>Statistics</b> " che mostra gli allarmi correnti e altro			
Sys 1 =Numero Impianto	Statistics	Sys 1	
Allarmi letti			
Codice Allarme	A02		
Altre possibili informazioni			

## Fig. 5. Statistics Menu

4.2 ALLARMI	
DESCRIZIONE	DISPLAY
Sovratemperatura di Collettore: Temperatura su S1 maggiore del termostato THS103	A01
Sovratemperatura Boiler: Temperatura su S2 maggiore del termostato THS203	A02
Antighiaccio Collettore: temperatura su S1 minore del termostato THS101	A03
Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda (la sonda sembra essere scollegata)	A04
Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda (la sonda crea un cortocircuito)	A05

## 4.3 PANORAMICA IMPIANTI



Fig. 6. Impianti



## 5 FUNZIONI DI DEFAULT

5.1 GESTIONE BOILER/PISCINA	
Parametri per la gestione della carica del Boiler/Piscina	
DESCRIZIONE	Code
Termostato di Esercizio Boiler/Piscina su S3	THS300
Isteresi Termostato THS300	HYS300
Termostato Differenziale (S1-S2) per carica Boiler/Piscina	THD120
Isteresi Termostato Differenziale THD120	HYD120
Termostato di minima su S1 sotto il quale viene disabilitata la Pompa Solare	THS102
Isteresi termostato THS102	HYS102
Termostato su S2 sopra il quale si attiva la funzione raffreddamento Boiler attraverso il Raffreddatore e/o il circuito solare	THS202
Isteresi termostato THS202	HYS202
Termostato su S2 di massima che il Boiler/Piscina può raggiungere	THS203
Isteresi termostato THS203	HYS203

5.2 INNALZAMENTO SANITARIO	
Parametri per la gestione della Valvola Sanitaria	
DESCRIZIONE	Code
Termostato su S3 sopra il quale la Valvola Sanitaria è deviata verso l'uscita Acqua Sanitaria	THS305
Isteresi relativa al termostato THS305	HYS305

5.3 INTEGRAZIONE CALDAIA	
Parametri per la gestione della Integrazione Caldaia	
DESCRIZIONE	Code
Termostato su S3 sotto il quale si abilita l'uscita relativa all'Integrazione Caldaia	THS302
Isteresi termostato THS302	HYS302

5.4 RAFFREDDAMENTO SOLARE	
Parametri per la gestione del raffreddamento del circuito solare per sovratemperatura.	
DESCRIZIONE	Code
Termostato (su S1) sopra il quale il fluido collettore è convogliato verso il raffreddatore	THS104
Isteresi termostato THS104	HYS104
Termostato (su S1) sopra il quale la Pompa solare provvede a caricare il Boiler/Piscina portandoli ai loro termostati di massima.	THS100
Isteresi termostato THS100	HYS100
Termostato (su S3) di massima del Boiler/Piscina	THS303
Isteresi termostato THS303	HYS303
Termostato (su S1) sopra il quale viene bloccata la Pompa del circuito solare.	THS103
Isteresi termostato THS103	HYS103

5.5 PROTEZIONE PANNELLO	
Parametri per la gestione della funzione protezione pannello (una serranda / tenda di copertura pannello)	
DESCRIZIONE	Code
Termostato su S1 sopra il quale si attiva l'uscita Protezione Pannello (es. serranda/tenda)	THS103
Isteresi termostato THS103	HYS103

## 6 MENU

Il Menu è suddiviso in:

- > Menu Installatore nel quale sono disponibili tutti i parametri del TSol503
- > Menu Utente nel quale sono disponibili solo parametri riservati all'utente finale



6.1 MENU INSTALLATORE				
Impostazioni		Contiene tutti i termostati, isteresi e parametri che devono essere impostati dall'installatore		
Termostati		Contiene tutti i termostati e isteresi utilizzati dall'impianto selezionato		
Parametri		Contiene tutti i parametri utilizzati dall'impianto scelto		
	Carica a Secchi			
	Holiday			
Funzioni	Antighiaccio	Contiene tutte e solo le funzioni che possono essere utilizzate nell'impianto selezionato		
	Stratificazione			
	Antiblocco Pompe			
Statistica		Menu per la visualizzazione e reset dei dati di statistica (ore funzionamento Pompa, allarmi)		
Test Uscite		Menu per il test di funzionamento delle uscite		
Lingua		Scelta della lingua		
Inizializzazione		Re-Inizializzazione del Sistema		
Cambio Password		Menu per il cambio Password Installatore		
Menu Utente		Menu per il passaggio al Menu Utente		
Menu Tastiera		Menu di Regolazione del Display LCD		

6.2 PRIMA ACCENSIONE

Alla prima Accensione **TSol503** si porta nella visualizzazione grafica degli impianti disponibili:

Scorrere gli impianti

Confermare l'impianto selezionato

con i tasti P4 / P6

Con il tasto P3



La stessa funzione di selezione impianto è disponibile nel Menu Installatore alla voce Inizializzazione

6.3 ACCESSO AL MENU INSTALLATORE				
Main Menu	PASSWORD?	Con <b>P3</b> selezionare la prima cifra <b>0</b>		
Menu Installatore		Con P4 e P6 selezionare il valore     1		
		Confermare il valore con P3     10		
		• Ripetere la operazione fino alla 4 cifra <b>1234</b>		
		Confermare la PASSWORD con il tasto P3		
		• Con il tasto <b>P1</b> vengono cancellate le cifre inserite		
Quando si è nel Menu Installatore senza digitare alcun tasto per un tempo prolungato,				
il sistema va automaticamente in Menu Utente.				

## 6.4 IMPOSTAZIONI

Contiene Termostati, Isteresi, Parametri relativi a Funzioni che sono di Default nell'Impianto selezionato

## 6.5 TERMOSTATI

Contiene tutti i Termostati e relative Isteresi presenti per la gestione dell'Impianto selezionato

## 6.6 PARAMETRI

Contiene tutti i parametri Timer, Contatori presenti per la gestione dell'Impianto selezionato

## 6.7 FUNZIONI

Dal Menu Principale selezionare la funzione fra quelle disponibili

## 6.7.1 CARICA A SECCHI

La funzione ha lo scopo di innalzare la temperatura di collettore in condizioni di scarso irraggiamento. Nel caso in cui c'è differenziale fra Sonda S1 e Sonda S2, ma le temperature S1 e S3 sono entrambe inferiori al termostato THS301, la Pompa solare viene gestita secondo i tempi TIM001 (Pausa) e TIM002 (Lavoro) per favorire l'innalzamento della temperatura del fluido solare fino al valore THS301. Il ciclo di Pausa/Lavoro viene ripetuto per un numero di volte pari a COU000; quindi la funzione è disattivata per un tempo pari a TIM000. Al termine di guesto tempo la funzione riprende se sussistono le condizioni.

## N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi la funzione di Stratificazione è disattivata in modo automatico e viceversa.

DESCRIZIONE	Code
Termostato (su S3) sotto il quale viene avviata la funzione Carica a Secchi	THS301
Isteresi termostato THS301	HYS301
Tempo di disattivazione della Funzione Carica a Secchi dopo COU00 fermate della Pompa	TIM000
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione	TIM001
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM002
Numero massimo di fermate della Pompa durante la funzione Carica a Secchi	COU000
Abilitazione della funzione Carica a Secchi	ENA000

## 6.7.2 HOLIDAY

Con la funzione **Holiday** si imposta il funzionamento del sistema durante lunghi periodi di inutilizzo. Quando la funzione è abilitata il sistema:

- Effettua il raffreddamento del Boiler
- Disabilita l'Integrazione Caldaia
- Esegue il Raffreddamento del Boiler attraverso il Circuito Solare

DESCRIZIONE	Code
Termostato su S2, oltre il quale il sistema raffredda il Boiler quando si crea differenziale S1-S2 negativo.	THS201
Isteresi termostato THS201	HYS201
Abilitazione della funzione Holiday	ENA002

### 6.7.3 ANTIGHIACCIO

Contiene i Termostati/Isteresi/Parametri relativi alla funzione Antighiaccio. Se la temperatura (su S1) è inferiore al termostato THS101, viene attivata la Pompa Solare in modalità Pausa / Lavoro.

DESCRIZIONE	Code
Termostato sotto il quale si abilita la funzione	THS101
Isteresi termostato THS102	HYS101
Tempo (sec) di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM012
Tempo (min) di Pausa della Pompa durante la funzione	TIM013
Abilitazione della funzione Antighiaccio	ENA007

### 6.7.4 STRATIFICAZIONE

Nel caso ci sia differenziale S1-S3 viene caricata la zona alta del Boiler fino al termostato THS306 per poi proseguire con la carica della parte bassa fino a soddisfare il termostato THS300.

Nel caso non sia presente differenziale **S1-S3** ma sia presente differenziale **S1-S2**, viene caricata la parte bassa del Boiler nella modalità Pausa/Lavoro.

Dopo un numero di Cicli COU001, la funzione viene disattivata per un tempo pari a TIM017

N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi è disattivata in modo automatico la funzione di Stratificazione e viceversa



DESCRIZIONE	Code
Termostato di Stratificazione	THS306
Isteresi termostato THS306	HYS306
Differenziale minimo tra Sonda S1 e Sonda S3	THD130
Massimo numero di Cicli Pausa/Lavoro della Pompa Solare	COU001
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione Stratificazione	TIM010
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione Stratificazione	TIM011
Tempo di disattivazione della funzione Stratificazione	TIM017
Abilitazione della funzione di Stratificazione	ENA008

## 6.7.5 ANTIBLOCCO POMPE

Menù per impostare tutti e solo i termostati/isteresi/ parametri relativi alla funzione antiblocco pompe.	
DESCRIZIONE	Code
Tempo di attesa antiblocco (espresso in giorni)	TIM019
Tempo di lavoro della pompa in antiblocco (espresso in minuti)	TIM020
Abilitazione dell'uscita P3 al controllo antiblocco pompe	P3
Abilitazione dell'uscita P4 al controllo antiblocco pompe	P4
Abilitazione dell'uscita P5 al controllo antiblocco pompe	P5

## 6.8 STATISTICA

Permette di consultare lo storico degli allarmi gestiti. Attraverso la voce **Reset** è possibile azzerare tutti i contatori e allarmi

## 6.9 TEST USCITE

Permette di verificare il funzionamento delle uscite. Selezionando una delle uscite alla volta è possibile portarle tutte nello stato ON (1). L'uscita dal menu ripristina automaticamente lo stato del sistema.

### 6.10 LINGUA

Consente di impostazione la Lingua

## 6.11 INIZIALIZZAZIONE

Consente di re-inizializzare il sistema, permettendo di scegliere un altro impianto.

## 6.12 CAMBIA PASSWORD

Permette di cambiare la password d'accesso al Menu Installatore

## 6.13 MENU UTENTE

Permette di passare al Menu Utente

## 6.14 TASTIERA LCD

Menu di Regolazione del Display LCD

6.14.1 Re	GOLA CONTRASTO	6.14.2 Re	GOLA LUCEMINIMA
Regola Contrasto		Regola Luce Minima	
+	• Impostare con <b>P4/P6</b>	+	• Impostare con <b>P4/P6</b>
15	<ul> <li>Confermare con P3</li> <li>P1 per uscire.</li> </ul>	🕂 15	<ul> <li>Confermare con P3</li> <li>P1 per uscire.</li> </ul>
-		-	

## INTRODUCTION

## <u>Main</u>

The Controller **TSol503** is for the management of Solar Plants with Natural and Forced Circulation with a Solar Panel, Accumulation/Boiler/Pool, Integration and Systems of Protection/Cooling

## Safety regulations

1

Read carefully the following safety regulations, in order to prevent damages and danger to people and things.

Before working on plants, follow

- Accident prevention measures
- Environmental protection measures •
- National Institute for Work accidents measures
- Recognized prevention measure
- Directions are only for technical staff
- Electrical works must be done only by qualified technicians

The first installation of the plant must be done by expert personal or by the builder

#### **Rules:** Declaration of Conformity:

720 1 11 50001 2

EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 AT 50081-2			
TiEmme elettronica			
06055 Marsciano (PG) Italy			
Tel. +39.075.874.3905;	Fax. +39.075.874.22	39	
info@tiemm	eelettronica.it		
Product composition	Technical data		
N. 01 <b>TSol503</b>	Supply:	230 Vac 50 Hz	
N. 04 screws and plugs	Input:	2 VA	
N. 02 screws for controller's fixing	Capacity:	5A 250 Vac	
N. 01 Box	Internal fuse:	3,15 A	
N. 01 Plate	Protection grade:	IP40	
N. 01 Kit Probe PT1000	Reading probes:	PT1000	
	Measure Range:	-40 ÷ 300 °C	
Installing and Use Conditions	Mechanical Characteristics		
Functioning temperature: 0 ÷ 40 °C	Material:	ABS Plastic	
Storage temperature: 0 ÷ 60 °C	Installing:	Wall / Panel	
Нитіdіty: 85% @25°С	Dimension:	160 x 90 x 58 mm	
	Display:	Graphic Backlight 128x64	

#### 2 INSTALLATION

MOUNTING 2.1 Before doing any operation make sure that the Main Power Supply is OFF





TiEmme

- Install **TSol503** only in dry ambient and in correct climatic conditions
- Fix the Box with fixing points F
- Take away the lid that cable-block P
- Insert the connecting cables through cablethrough **C** that are in the points **CC** of the Box
- The box has 8 outputs for the cables: if more inputs are necessary
- USE multipolar cables but put together only cables of the same type
- Do the electrical connections
- Put the controller in the Box and put the cable in order to facilitate the insertion
- Block cable through the cable-block  ${\bf P}$  with screws  ${\bf V}$  in points  ${\bf VV}$
- $\bullet$  Fix the controller through screws  ${\bf H}$  in points  ${\bf H}{\bf H}$
- Insert the plate PL

/!\

## 2.2 ELECTRICAL CONNECTIONS

For a correct and safe functioning make always the electrical connections to earth Make ordered connections and separate low tension signals (probes, contacts, cables of the control board) from high tension signals (supply, loads) to reduce interference problems



## 3 PROBES INSTALLATION

**TSol503** manages temperature probes **PT1000**. The reading range is -40 ÷ 300°C with precision of 1°C. If the probe is in **short-circuit** the display shows "**Short**" If the probe is **unconnected** or **broken** the display shows "**Open**".

- The probe's range depends on the declared probe's characteristics.
- TiEmme elettronica is not responsible for damages or malfunctioning of the probe that are due to a use of it out of the range or due to a break of the cable.
- The installing of the cables must be separated by the high tension cables like supply, pump commands, valves, in order to avoid interference problems during the temperature reading.
- Probes can be extended with a 2 x 1 mm cable until 30 mt
- Use the shielded cable in case of interference in the temperature reading.

## KeyBoard Use and Functions



## Button's functions:

- P4/P6 =Run Menu Values Increase/decrease P3 = Enter in Menu
  - Save in Menu
- P1 = Exit Menu
- P5 = Probes' Temperature Scroll / Special Function
- Fig. 3. LCD Panel



4

4.1 DISPLAY			
	Pump: ON if Blinking	T1=80	Probe 1 Temperature
S	Panel Protection : ON if Blinking	$\mathbf{X}$	Valve: Flux Direction
H	Holiday: Function Activated if present		Integration Boiler: ON if Blinking
迫	Cooling Circuit	Y	Alarm/s in Course
	Pool		Exchanger with Plates

Push the button <b>P5</b> to scroll the temperatures measured by the probes on the main screen			
With button <b>P4</b> enter menu " <b>Monitor</b> " to consult the current ALARM states and other information			
Sys 1 =Plant Number	Monitor	Sys 1	
Probe Temperature	T1 = 80		
Probe in short circuit	T2 = Short		
Unconnected Probe or Broken	T3 = Open	_	

Fig. 4. Monitor Menu

With button <b>P4</b> enter menu "Statistics" to consult the current ALARM states and other information			
Sys 1 = Plant Number	Statistics	Sys 1	
Alarms read			
Alarm Code	A02		
Other possible information			

## Fig. 5. Statistics Menu

4.2 ALLARMI		
DES	SCRIPTION	DISPLAY
Collector's over-temperature: temperature	on S1 more than Thermostat THS103	A01
Boiler's over-temperature: Temperature of	n S2 more than Thermostat THS203	A02
Collector's De-Ice: temperature on S1 less	then Thermostat THS101	A03
Probe Error: probable probe's break:	the probe could be unconnected	A04
Probe Error: probable probe's break:	the probe is in short-circuit	A05

## 4.3 PLANTS SURVEY



Fig. 6. Plants



#### 5 DEFAULT FUNCTIONS

5.1 Boiler/Pool Management	
Parameters of the management of Boiler/Pool charge	
DESCRIPTION	Code
Running's Thermostat Boiler/Pool on S3	THS300
Hysteresis thermostat THS300	HYS300
Differential thermostat (S1-S2) for Boiler/pool charge	THD120
Thermostat hysteresis THS102	HYD120
Thermostat of minimum on S1 under the solar circuit pump is deactivated	THS102
Thermostat hysteresis THS102	HYS102
Thermostat on S2 over the Cooling Function Boiler is activated through the Cooling and/or Solar Circuit	THS202
Hysteresis thermostat THS202	HYS202
Thermostat of maximum on S2 that Boiler/Pool can reach	<b>THS203</b>
Thermostat hysteresis THS203	HYS203

5.2 SANITARY INCREASING	
Parameters for the Sanitary Valve management	
DESCRIPTION	Code
Thermostat on S3 over the Sanitary Valve is deviated to the sanitary water output	THS305
Thermostat hysteresis THS305	HYS305

5.3 BOILER INTEGRATION	
Parameters for the Integration Boiler management	
DESCRIPTION	Code
Thermostat on S3 under the Boiler Integration output is activated	THS302
Thermostat hysteresis THS302	HYS302

5.4 SOLAR CIRCUIT COOLING		
Parameters for the Cooling management of the solar circuit for over temperature.		
DESCRIPTION	Code	
Thermostat on S1 over the collector fluid is convoyed to the Cooler	THS104	
Thermostat hysteresis THS104	HYS104	
Thermostat on S1 over the solar pump charges the boilers/pool and takes them to the maximum		
thermostats.	1110100	
Thermostat hysteresis THS100	HYS100	
Maximum thermostat on S3 Boiler/Pool	THS303	
Thermostat hysteresis THS303	HYS303	
Thermostat on S1 over the solar pump charge boiler is blocked	THS103	
Thermostat hysteresis THS103	HYS103	

#### 5.5 PANEL PROTECTION

In the following schema are the thermostats and hysteresis of the function panel's protection managed for example with a tent/shutter to cover the panel

DESCRIPTION	Code
Thermostat on S1 over the output Protection Panel is activated (ex. Shutter/tent)	THS103
Thermostat hysteresis THS103	HYS103

#### 6 MENU

The Menu is divided in:

- **Installer Menu** where are available all the parameters of **TSol503** ⋟
- User's menu where are available only the parameters reserved to the final user



6.1 INSTALLER MENU				
Settings		Contains all the thermostats, hysteresis and parameters that the installer sets up		
Thermostats		Contains all the thermostats and hysteresis used for the selected plant		
Parameters		Contains all the parameters used for the selected plant		
	Bucket Charge			
	Holiday			
Functions	De-Ice	Contains only the functions used in the selected plant		
	Stratification			
	Pumps DeBlock			
Statistics		Menu for the visualization and reset of the statistic data (Pump functioning hours, alarms)		
Outputs Test		Menu for the outputs functioning test		
Language		To change the language		
Initialization		Re-Initialization of the System		
Change Password	d	For the installer's password change		
User Menu		For the passage to User's menu		
KeyBoard Menu		Display LCD regulation		

## 6.2 FIRST POWER ON

At the first Power ON TSol503 shows the available plants:

Select the systems With the buttons **P4 / P6** 

Confirm the selected PLANT



1

With the button **P3** 

The same function of plant selection is available in the Installer menu with Initialization

6.3 INSTALLER MENU ACCESS					
Main Menu	PASSWORD?	• Push <b>P3</b> to select the first digit	0		
Installer Menu		<ul> <li>Select the value with P4 and P6</li> </ul>	1		
		• Confirm the value with button <b>P3</b>	10		
		• Repeat until the 4th digit	1234		
		• Confirm the password with the button	73		
		• With <b>P1</b> digit are deleted			
When it is in the this Menu for long time without pushing any button.					

the system automatically enter in the User's Menu.

## 6.4 SETTINGS

Contains thermostats, hysteresis, parameters of the default functions in the selected plant

## 6.5 THERMOSTATS

Contains thermostats and hysteresis for the management of the selected plant

### 6.6 PARAMETERS

*Contains timer parameters, counters for the management of the selected plant* 

### 6.7 FUNCTIONS

From the main menu select the function from the available

### 6.7.1 BUCKET CHARGE

This function increases the collector's temperature in conditions of low radiation. In case of differential between the probes S1 and S2, but the temperatures S1 and S3 are both less than thermostat THS301, the solar pump is managed with time TIM001 (Pause) and TIM002 (Work) to allow the increase of the solar fluid temperature until the value THS301. The cycle Pause/Work is repeated for a number of time COU000, then the function is deactivated for a time TIM000. In the end the function starts again in case of right conditions.

## N.B. In The systems with stratification, activating the Bucket Charge Function, the stratification function is automatically deactivated.

DESCRIPTION	Code
Thermostat(on S3 under the function is activated	THS301
Thermostat hysteresis THS301	HYS301
Function deactivation time after COU00 pump's stop	TIM000
Pump's pause time during the function	TIM001
Pump's work time during the function	TIM002
Maximum number of attempts of the pump during the function	COU000
Enable Function	ENA000

## 6.7.2 HOLIDAY

The function **Holiday** is for the setting up of the system during long periods of break. When the function is activated the system does:

- Boiler's Cooling
- Deactivation Boiler's Integration
- Boiler's Cooling through the Solar Circuit

DESCRIPTION	Code
Thermostat on S2, over the System cools the boiler when there is negative differential S1-S2.	THS201
Thermostat hysteresis THS201	HYS201
Enable Holiday function	ENA002

### 6.7.3 *DE-ICE*

*Contains Thermostats/Hysteresis/Parameters of the De-Ice function. If temperature (S1) is less than Thermostat* **THS101**, *the Solar Pump is activated in modality Pause / Work.* 

DESCRIPTION	Code
Under this thermostat the function is activated	THS101
Thermostat hysteresis THS102	HYS101
Pump's work time during the function (sec)	TIM012
Pump's time pause during the function (min)	TIM013
De-Ice function enable	ENA007

## 6.7.4 STRATIFICATION

In case of differential S1-S3 the high boiler zone is charged up to THS306; then the low boiler zone is charged up the thermostat THS300. In case of absence of differential S1-S3 but presence of differential S1-S2, the lower boiler's zone is charged in Pause/Work modality.

After a number of cycles COU001, the function is deactivated for a time TIM017.

N.B. In plants with stratification, activating the function Bucket Charge, the function stratification is automatically deactivated and vice versa



DESCRIPTION	Code		
Stratification Thermostat	THS306		
THS306 hysteresis Thermostat	HYS306		
Minimum differential between probes S1 and S3	THD130		
Maximum number of cycles Pause/Work of Solar Pump modality	COU001		
Pump's Pause time during the Stratification function			
Pump's Work time during the Stratification function	TIM011		
Deactivation time of the Stratification function	TIM017		
Stratification function Enable	ENA008		

## 6.7.5 PUMPS DE-BLOCK

Menu that sets all the thermostats/hysteresis/ parameters of the Pump's De-Block functionDESCRIPTIONCodeWaiting Time For the De-Block activation (in days)TIM019Pump's Time work in De-Block (in minutes)TIM020Enable for P3 Pump's De-Block ControlP3Enable for P4 Pump's De-Block ControlP4Enable for P5 Pump's De-Block ControlP5

## 6.8 STATISTIC

*To see the list of the managed alarms.* **Reset** sets at zero the counters and the alarms

## 6.9 OUTPUTS TEST

To verify the output's functioning. Select one of the outputs to set them on ON (1). The exit form menu restores automatically the system's state

## 6.10 LANGUAGE

To set the language

### 6.11 INITIALIZATION

To initialize again the system and to choose another plant

### 6.12 CHANGE PASSWORD

To change the enter password from the Installer's Menu

## 6.13 USER MENU

To enter into the User Menu

### 6.14 KEYBOARD MENU

Menu for the Display LCD regulation

6.14.1 CONTRA	ST REGULATION	6.14.2 MINIMUM L	IGHT REGULATION
<b>Contrast Regulation</b>		Min. Light Regulation	
+	• Set with <b>P4/P6</b>	+	• Set with <b>P4/P6</b>
15	<ul> <li>Confirm with P3</li> <li>P1 to exit.</li> </ul>	<b>₩</b> 15	<ul> <li>Confirm with P3</li> <li>P1 to exit.</li> </ul>
-		-	

## 7 IMPIANTI GESTITI

## MANAGED PLANTS

IMPIANTO         1           Carica Boiler, Integrazione Caldaia, Protezione Pannello				<b>1</b> a, Protezione Pannello	F Boiler Charge, Boiler I	PLANT 1 Integration, Panel Protection
Р5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Integrazione Caldaia	Boiler Integration	* 1_
P4	9-10		·	Pompa Solare	Solar Pump	
Р3	7-8			Protezione Pannello Integrazione 2Caldaia	Panel Protection / Boiler Integration2	
<b>S1</b>	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	
<b>S2</b>	16-17			Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe	그러
<b>S</b> 3	18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe	

IMPIANTO 2 Carica Boiler, Stratificazione, Integrazione Caldaia			<b>2</b> grazione Caldaia	P Boiler Charge, Stratifi	<b>CLANT 2</b>	
P5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Integrazione Caldaia	Boiler Integration	* 1 <u>.</u>
P4	9-10			Pompa Solare	Solar Pump	
P3	7-8			Valv. Stratificazione	Stratification Valve	
<b>S1</b>	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	, ₩ <b>∍∩</b> -
<b>S2</b>	16-17			Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe	
<b>S</b> 3	18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe	니 관

Carica	ı Boiler, R	IMF affreddat	ore, Integ	<b>3</b> grazione Caldaia	<b>PLANT 3</b> Boiler Charge, Cooling, Boiler Integration			
P5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Integrazione Caldaia	Boiler Integration			
P4	4 9-10			Pompa Solare	Solar Pump	* <u>'</u> n _		
Р3	3 7-8			Valvola Raffreddamento	Cooling Valve			
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	┢┉╬╗┉┠┙		
<b>S2</b>	2 16-17			Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe	부교		
<b>S</b> 3	3 18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe			

		IMF		4	F	PLANT 4
Carica Integr	Boiler, Ir azione Ca	nnalzame aldaia	nto Sanita	ario,	Boiler Charge, Sanitai Boiler Integration	ry Increasing,
P5	<b>11</b> N.O. <b>12</b> N.C. <b>13</b> Com			Integrazione Caldaia	Boiler Integration	* 1
P4	9-10			Pompa Solare	Solar Pump	
Р3	P3 7-8			Valvola Sanitario	Sanitary Valve	
<b>S1</b>	14-15		Sonda Collettore	Collector Probe	│ ॑ <mark>─</mark> ₽4│ अ <mark>ा</mark> ि───┘	
<b>S2</b>	2 16-17			Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe	
<b>S</b> 3	18-19		Sonda Boiler alto	High Boiler Probe		



		IMF		5	PLANT 5				
Carica	Boiler a	Circolazio	ne Natura	ale, Innalzamento	Boiler Charge Natural Circulation, Sanitary				
Sanita	ario, Integ	razione C	Caldaia, Pr	otezione Pannello	Increasing, Boiler Int	egration, Panel Protection			
Р5	<b>11</b> N.O. <b>12</b> N.C. <b>13</b> Com			Integrazione Caldaia	Boiler Integration				
Р4	9-10			Protezione Pannello Integrazione2 Caldaia	Panel Protection / Boiler Integration2				
Р3	P3 7-8			Valvola Sanitario	Sanitary Valve				
<b>S1</b>	14-15		Sonda Collettore	Collector Probe	©P4 N 31 -				
<b>S2</b>	16-17			Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe				
<b>S</b> 3	3 18-19		Sonda Boiler alto	High Boiler Probe					

Carica	Piscina,	IMF Protezion	e Pannello	<b>6</b>	PLANT 6 Pool Charge, Panel Protection			
P5	<b>11</b> N.O. <b>12</b> N.C. <b>13</b> Com		Non Utilizzato	Not used	¥ 1			
P4	4 9-10			Pompa Piscina	Pool Pump			
Р3	7-8			Protezione Pannello Integrazione2 Caldaia	Panel Protection / Boiler Integration2			
<b>S1</b>	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	SP3 P4		
<b>S2</b>	16-17			Sonda Piscina basso	Low Pool Probe	2,3		
<b>S</b> 3	3 18-19			Sonda Piscina alto	High Pool Probe			

Carica	Piscina c	IMF con Scamb	pianto piatore, Pi	<b>7</b> rotezione Pannello	PLANT 7 Pool Charge with Exchanger, Panel Protection			
P5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Pompa Piscina	Pool Pump	* 1		
P4	4 9-10			Pompa Solare	Solar Pump	1 <i>"/</i> 1		
Р3	7-8			Protezione Pannello Integrazione2Caldaia	Panel Protection / Boiler Integration2			
<b>S1</b>	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe			
<b>S2</b>	16-17			Sonda Piscina basso	Low Pool Probe			
<b>S</b> 3	18-19			Sonda Piscina alto	High Pool Probe			

Carica	Boiler a	IMF Circolazio	ne Natura	<b>B</b> ale, Innalzamento	PLANT 8 Boiler Charge Natural Circulation, Sanitary		
Sanita	irio, Integ	razione C	aldala, Pr	otezione Pannello	Increasing, Boiler Int	egration, Panel Protection	
P5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Integrazione Caldaia	Boiler Integration		
P4	9-10			Non Utilizzato	Not used	* 🕞	
P3	7-8			Valvola Sanitario	Sanitary Valve		
<b>S1</b>	51 14-15			Non Utilizzato	Not used		
S2	S2 16-17			Non Utilizzato	Not used		
<b>S</b> 3	53 18-19			Sonda Boiler	Boiler Probe		



8 TERMOSTATI E PARAMETRI THERMOSTATS AND PARAMETERS							
Descriptions	Cada	Description	Funzione	Range			U
Descrizione	Code	Description	Function	Min	Set	Max	
Termostato differenziale (S1-S2) per la Carica del Boiler/Piscina	THD120	Differential thermostat (S1-S2) to activate the Boiler Charge	Carica Boiler/Piscina	1	6	30	°C
Isteresi parametro THD120	HYD120	THD120 hysteresis	Boiler/Pool Charge	1	2	5	°C
Termostato differenziale (S1-S3) per attivare la Stratificazione	THD130	Thermostat differential (S1-S3) to activate Stratification	Stratificazione Stratification	1	3	30	°C
Termostato su S1 sopra il quale la Pompa solare carica il Boiler fino ai Termostati di Massima	THS100	Thermostat on S1 over the Solar Pump charges the Boiler until the Maximum Thermostats	Protezione Collettore <i>Collector</i>	80	95	200	°C
Isteresi parametro THS100	HYS100	THS100 hysteresis	protection	0	2	25	°C
Termostato su S1sotto il quale si attiva la funzione Antighiaccio	THS101	Thermostat on S1 under the function De-Ice is activated	Antighiaccio	-20	5	30	°C
Isteresi parametro THS101	HYS101	THS101 hysteresis	De-Ice	0	2	25	°C
Termostato su S1 sotto il quale è disabilitata la Pompa Solare	THS102	Thermostat on S1 under the Solar Pump is deactivated	Carica Boiler/Piscina	0	30	40	°C
Isteresi parametro THS102	HYS102	THS102 hysteresis	Boiler/Pool Charge	0	2	25	°C
Termostato su S1 sopra il quale la Pompa Solare è bloccata	THS103	Thermostat on S1 over the Solar Pump is blocked	Protezione Collettore	80	100	298	°C
Isteresi parametro THS103	HYS103	THS103 hysteresis	Collector Protection	0	2	25	°C
Termostato su S1 sopra il quale il fluido solare va al raffreddatore	THS104	Thermostat on S1 over the collector fluid is sent to the Cooler	Raffreddatore	70	100	200	°C
Isteresi parametro THS104	HYS104	THS104 hysteresis	Cooling	0	20	30	°C
Termostato su S2 sopra il quale si raffredda il Boiler con differenziale S1-S2 negativo.	THS201	Thermostat on S2, over the Boiler is cooled with negative differential S1-S2.	Holiday <i>Holiday</i>	20	60	85	°C
Isteresi parametro THS201	HYS201	THS201 hysteresis	,	0	2	25	°C
Termostato su S2 sopra il quale si attiva la funzione raffreddamento Boiler attraverso il circuito solare.	THS202	Thermostat on S2 over the function Boiler cooling is activated through the solar circuit	Protezione Boiler <i>Boiler</i>	20	85	100	°C
Isteresi parametro THS202	HYS202	THS202 hysteresis	Protection	0	2	25	°C
Termostato su S2 di massima che il Boiler/Piscina può raggiungere	THS203	Thermostat of maximum on S2 the boiler/pool can reach	Protezione Boiler/Piscina	20	80	298	°C
Isteresi parametro THS203	HYS203	THS203 hysteresis	Boiler/Pool Protection	0	2	25	°C
Termostato di Esercizio su S3 del Boiler/Piscina	THS300	Boiler/Pool Running's Thermostat on S3	Carica Boiler/Piscina	10	70	85	°C
Isteresi parametro THS300	HYS300	THS300 hysteresis	Boiler/Pool Charge	0	2	25	°C
Termostato su S1 e S3 sotto il quale è abilitata la Carica a Secchi	THS301	Thermostat on S1 and S3 under the Bucket Charge is activated	Carica a secchi	20	45	85	°C
Isteresi parametro THS301	HYS301	THS301 hysteresis	Bucket Charge	0	2	25	°C
Termostato su S3 sotto il quale è attivata la Integrazione Caldaia.	THS302	Thermostat on S3 under the Boiler Integration is activated	Carica Boiler/Piscina	20	50	85	°C
Isteresi parametro THS302	HYS302	THS302 hysteresis	Boiler/Pool Charge	0	2	25	°C
Termostato di massima su S3 che il Boiler/Piscina può raggiungere	THS303	Thermostat of maximum on S3 the Boiler/Pool can reach	Protezione Boiler/Piscina	20	90	298	°C
Isteresi parametro THS303	HYS303	THS303 hysteresis	Boiler/Pool Protection	0	2	25	°C
Termostato su S3 sopra il quale la Valvola Sanitaria è deviata verso l'uscita Acqua Sanitaria	THS305	Thermostat on S3 over the Sanitary Valve is deviated to the sanitary water output	Innalzamento Sanitario <i>Sanitary</i>	20	50	85	°C
Isteresi parametro THS305	HYS305	THS305 hysteresis	Increasing	0	2	25	°C

1

Descriziono	Codo	Description	Funzione	Range		e	U
Descrizione	Code	Description	Function	Min	Set	Max	
Termostato di Stratificazione su S3 Sotto tale termostato si carica la parte alta del boiler	THS306	Stratification Function Thermostat on S3. Under this thermostat the high boiler zone is charged	Stratificazione Stratification	20	60	85	°C
Isteresi Termostato THS306	HYS306	THS306 Hysteresis	Channoalton	0	2	20	°C
Tempo di disabilitazione della funzione Carica a Secchi	ТІМ000	Function Bucket Charge deactivation Time	Carico a secchi Bucket Charge	1	30	480	Min
Tempo di Pausa Pompa durante la funzione di Carica a Secchi	TIM001	Pump's Pause Time during the function Bucket Charge	Carico a secchi Bucket Charge	1	5	60	Min
Tempo di Lavoro Pompa durante la funzione Carica Secchi	TIM002	Pump's Work Time during the function Bucket Charge	Carico a secchi Bucket Charge	1	5	60	Min
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione di Stratificazione	TIM010	Pump's Pause Time during the function Stratification	Stratificazione Stratification	1	5	60	Min
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione di Stratificazione	TIM011	Pump's Work Time during the function Stratification	Stratificazione Stratification	1	5	60	Min
Tempo di Lavoro della Pompa Solare in funzione Antighiaccio	TIM012	Solar Pump's Work Time During the function De-Ice	Antighiaccio De-Ice	1	5	480	Sec
Tempo di Pausa della Pompa Solare in funzione Antighiaccio	TIM013	Solar Pump's Pause Time During the function De-Ice	Antighiaccio De-Ice	0	5	60	Min
Tempo di disattivazione della funzione Stratificazione	TIM017	Stratification deactivation Time	Stratificazione Stratification	1	3	480	hh
Tempo di attesa per attivazione Antiblocco Pompe	TIM019	Pause Time for the Pump's De-Block Pump activation	Antiblocco Pompe <i>Pumps</i> De-Block	1	7	30	Giorni Days
Tempo di lavoro della pompa in Antiblocco Pompe	TIM020	Work Time of the Pump in Pump's De-Block	Antiblocco Pompe <i>Pumps</i> De-Block	1	1	30	Min
Massimo numero di fermate della Pompa solare durante la funzione Carica a Secchi	COU000	Maximum number of stops of the Solar Pump during Bucket Charge	Carico a secchi Bucket Charge	1	5	20	
Massimo numero di Cicli Pausa/Lavoro della Pompa Solare nella funzione Stratificazione	COU001	Maximum number of Cycles Pause/Work of the Solar Pump during Stratification function	Stratificazione Stratification	1	5	20	
Abilitazione della funzione di Carica a Secchi.	ENA000	Bucket Charge Enable	Carico a secchi Bucket Charge	0	0	1	
Abilitazione della funzione Holiday	ENA002	Holiday function Enable	Holiday <u>Holiday</u>	0	0	1	
Abilitazione della funzione Antighiaccio	ENA007	De-Ice function Enable	Antighiaccio De-Ice	0	0	1	
Abilitazione della funzione Stratificazione	ENA008	Stratification function Enable	Stratificazione Stratification	0	1	1	
Configurazione Uscita 0=Protezione Pannello / 1=Integrazione2 Caldaia	ENA014	Output Configuration 0=Collector Protection / 1= Boiler Integration2	Configurazione Uscita Output Configuration	0	1	1	
Abilitazione dell'uscita P3 al controllo antiblocco pompe	P3	Enable for P3 Output Pump's De-Block Control	Antiblocco Pompe <i>Pumps</i> De-Block	0	0	1	
Abilitazione dell'uscita P4 al controllo antiblocco pompe	P4	Enable for P4 Output Pump's De-Block Control	Antiblocco Pompe <i>Pumps</i> De-Block	0	0	1	
Abilitazione dell'uscita P5 al controllo antiblocco pompe	P5	Enable for P5 Output Pump's De-Block Control	Antiblocco Pompe <i>Pumps</i> De-Block	0	0	1	

Impianto idraulico impostato: *Hydraulic Plant set:* 

Impostato il: Set on:

Impostato da: Set by:

Note di Installazione: Installation Note:

TiEmme el	TiEmme elettronica					
Zona Industriale Torre Sapienza	Zona Industriale Torre Sapienza					
Via A. Ferranti, 05	Via A. Ferranti, 05					
06055 Marsciano (PG) Italy	06055 Marsciano (PG) Italy					
Tel: +39 075.8743.905	www.tiemmeelettronica.it					
Fax: +39 075.8742.239	info@tiemmeelettronica.it					
Questo manuale è stato realizzato con cura e	The manual is realized with cure and					
attenzione, tuttavia le informazioni contenute	attention, but the contained information could					
possono essere incomplete, non esaustive o	be incomplete, not exhaustive or with					
contenenti errori.	mistakes.					
Per tale motivo il design, le specifiche e i	For this reason the design, specifications and					
contenuti riportati possono variare senza	contents could change without forewarning					
preavviso nel corso del tempo in base al	during the time, according to the product's					
modello prodotto.	model.					
<b>TiEmme elettronica</b> non si ritiene responsabile	<b>TiEmme elettronica</b> is not responsable for					
per informazioni incomplete o non corrette	incomplete or incorrect information					
eventualmente presenti	eventually present					

