

ISTRUZIONE TECNICA



CENTRALI 5 e 10 ZONE Rev.B

Indice manuale tecnico

Delevision and the forest and a second a		00
Principi generali di funzionamento	pag	. 03
Installazione meccanica	pag	. 06
Descrizione del frontale della centrale	pag	. 08
Chiave elettromeccanica	pag	. 08
Descrizione dei morsetti	pag	. 08
Premesse all'installazione	nad	11
Ecompio di installazione 1 (ing. NC)	nag	11
Esempto di installazione 1 (ing. NO)	pag	12
Esempio di installazione 2 (ing den bi)	pay	. IZ
Esemplo di installazione 3 (ing.dop.bil)	pag	. 13
Modulo espansione ingressi	pag	. 14
Descrizione dei morsetti del modulo espansione ingressi	pag	. 14
Indirizzamento e collegamento al bus del modulo espansione ingressi	pag	. 15
Esempio di installazione dei moduli espansione ingressi	pag	. 16
Modulo espansione uscite	pag	. 17
Descrizione dei morsetti del modulo espansione uscite	nad	17
Ecompio di installazione dei moduli econosione usote	nag	10
Esemplo di installazione dei moduli espansione disclici	pay	10
	pay	. 19
Menu di programmazione da tastiera	pag	. 20
Programmazione della centrale da pannello trontale	pag	. 21
Procedura per la programmazione	pag	. 22
Programmazione passo 1 – zone ritardate	pag	. 22
Programmazione passo 2 – zone percorso	pag	. 22
Programmazione passo 3 – zone 24h	pag	. 22
Programmazione passo 4 – zone bilanciate	nag	23
Programmazione passo F bilanciamento singolo o donnio	pug	. 20
	pay	. 20
	pay	. 23
Programmazione passo 7 – tempo uscita	pag	. 24
Programmazione passo 8 – tempo allarme	pag	. 24
Programmazione passo 9 – parametri di centrale	pag	. 25
Programmazione passo 10 – parametri inserimento	pag	. 25
Programmazione passo 11 – gestione chiavi a trasponder	pag	. 26
Programmazione passo 12 – programma esterno di inserimento	pag	. 27
Programmazione passo 13 – Programma 1 di inserimento	nad	27
Programmazione passo 10 – Programma 2 di inserimento	nag	27
Programmazione passo 15 – Programma 2 di inserimento	pag	. 27
	pay	. 20
Reset totale – Impostazione valori di default	pag	. 29
Acquisizione delle periferiche	pag	. 29
Significato dei led durante il funzionamento normale	pag	. 30
Visualizzazione guasti	pag	. 30
Individuazione periferiche in sabotaggio	pag	. 31
Memoria allarmi e segnalazione degli inseritori	pag	. 31
Gestione degli inserimenti con chiavi trasponder	pag	. 31
Inserimento e disinserimento con chiave base	nad	31
Inserimente e disinserimente con chiave master	nad	32
Inscrimento e disinscrimento con comento (CH D1 D2 D2)	pag	. JZ 22
Inscrimento e disinscrimento dol regreto meno este en esendo su pareste e con testiare dedicate	pay	. JZ
Inserimento e disinserimento del programma esterno con comando su morsetto o con tastiera dedicata	pag	. 32
Funzione prenotazione all'esclusione	pag	. 32
Falsa chiave / codice accesso non valido	pag	. 33
Esclusione zone	pag	. 33
Storico eventi	pag	. 33
Descrizione degli ingressi	paq	. 33
Descrizione delle uscite	pag	. 35
Specializzazione delle uscite di centrale	nau	.36
Programmazione di default delle uscite	naa	. 30 26
Drogrammazione ui uciduit ucie usole Drogrammazione nessibili dei tempi e lore valore di default	pay	. JU 27
r rugrammazione pussibili dei lempi e iuru valure di deidult	pay	. 37 ອີ
Programmazione di delauti delle opzioni	pag	. 31
	pag	. 37
Attributi dei codici e delle chiavi	pag	. 38

ISTRUZIONI CENTRALE DOMINA 5

Le istruzioni della centrale Domina 5 sono uguali a quelle della domina 10. Le differenze sono:

- 5 zone invece di 10
- Non c'è il relè 2
- Non c'è l'uscita BUS

Le descrizioni successive descrivono la Domina 10 e le sue 10 zone: le informazioni sono valide anche per la Domina 5 tralasciando le zone da 6 a 10.

ISTRUZIONI CENTRALE DOMINA 10

La centrale DOMINA 10 è parte di un sistema completo, che con il modello di target minore DOMINA 5, permette di gestire rispettivamente fino a 35 e 30 zone. Il sistema è costituito da **inseritori elettronici per** chiavi a trasponder, tastiere LCD non obbligatorie per l'impianto base di 10 zone, espansioni ingressi ed espansioni uscite che rendono necessario l'utilizzo della tastiera.

E possibile inoltre collegare il combinatore telefonico GSM SMARTCELL

Tutte queste apparecchiature sono collegabili alla centrale tramite un sistema bus a 3 fili.

PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Inserimento:	Per quanto riguarda gli inserimenti il sistema è gestito con 3 programmi ad ognuno dei quali corrisponde un led sull'inseritore. Ad ogni programma, in fase di programmazione, è possibile associare le zone in modo del tutto libero. L'inserimento totale è l'inserimento contemporaneo dei 3 programmi.
	I programmi di inserimento possono essere richiamati con chiave a trasponder, con tastiera, con chiave esterna che agisce su 4 ingressi dedicati e da combinatore telefonico SMARTCELL
	Sul frontale è presente una chiave elettromeccanica di emergenza con la quale è possibile inserire e disinserire totalmente l'impianto.
	E' inoltre disponibile un 4° programma, definito Esterno, per mezzo del quale è possibile gestire in modo indipendente le zone a lui associate senza interferenze con i tre programmi principali. Il programma può essere gestito con tastiera dedicata, con combinatore telefonico SMARTCELL e con l'inseritore dedicato DOM09IT4.
Codici accesso:	I codici accesso sono complessivamente 128 e possono essere sia codici numerici per tastiera che codici di chiavi a trasponder
	Ai codici è possibile assegnare differenti attributi in modo che ogni utilizzatore abbia
	Ad ogni codice è possibile assegnare:
	attributi: i programmi che potranno gestire (1,2,3,4), Elettroserratura, Ronda, Silenzioso, Antipanico.
	profilo utente: Utente, Installatore, Amministratore.
	descrizione: 16 caratteri
	Ogni codice è singolarmente memorizzabile e cancellabile, oppure cancellabile
	Ogni codice è singolarmente modificabile nei suoi parametri: codice, attributi e
	descrizione.
	Il numero dei codici e chiavi trasponder memorizzati è verificabile.
Descrizione codici:	Senza l'utilizzo delle tastiere non e possibile assegnare descrizioni alle chiavi a
	progressivo. Disponendo in un secondo tempo di una tastiera sarà comunque
	possibile assegnale loro un nome anche successivamente.
	Il nome, assegnato per mezzo della tastiera, sia ai trasponder che ai codici utilizzatore
Drofile utenti.	è composto al massimo da 16 caratteri.
Profilo utenti:	accedono ai menù in modo differente in funzione del profilo a loro assegnato. I profili accedono ai menù in modo differente in funzione del profilo a loro assegnato. I profili
Trasponder:	Il numero massimo tra codici tastiera e trasponder è 128.

	I trasponder si memorizzano so definiti Master (agiscono sui pro o Slave 3 (agiscono sul program	lo sulla centrale con la procedura 11 e possono essere ogrammi 1,2 e 3), Slave 2 (agiscono sul programma 2) nma 3).	
	attributi: i programmi che Silenzioso, Anti	e potranno gestire (1,2,3,4), Elettroserratura, Ronda, panico.	
	descrizione: 16 caratteri: sol	o con l'utilizzo della tastiera.	
	Ogni trasponder è singolarment	e memorizzabile e cancellabile, oppure cancellabile	
	globalmente (compresi eventua	li codici per tastiera).	
	Ogni trasponder è singolarment	te modificabile nei sui parametri: attributi, descrizione.	
Ingraadi ahiaya	Il numero dei codici e chiavi tras	sponder memorizzati e verificabile.	
ingressi chiave:	La gestione degli insemmenti co	n chiave esterne prevede 4 ingressi per inserire i	
Parametri ingressi:	Gli ingressi (10 zone di base + 30 zone su espansione) possono essere singolarmente		
J	programmati:		
	•Descrizione di ogni singolo i	ngresso (max 16 caratteri).	
	 Impostazione del tempo di u 	scita e del tempo di ingresso	
	 Normalmente chiusi, singolo 	bilanciamento o doppio bilanciamento.	
	 Attributi generali: 	Test, Escluso, Ronda, Fuoco, Campanello,	
		Silenzioso, Elettroserratura, Parzializzabile,	
	Attributi antintrusione:	Associati in modo libero ai tre programmi di	
		Inserimento 1,2 e 3 e/o al programma esterno;	
		Sempre attivo -24h) And/Or	
Parametri uscite	Le uscite (-AL + AL NC1 NA1)	e (NA2_NC2) possono essere singolarmente	
	programmate		
	•Polarità		
	•Specializzazione: Allarme a	antintrusione tipo A, Fuoco, Silenzioso (allarme),	
	Campanello, Elettroserratura, s	tato impianto pro G .4	
	Le uscite (UM, SI, UG, UPE, UA	A,BUS) possono essere singolarmente programmate:	
	• Polarità		
Tempi:	I tempi che possono essere programmati sono: Allarme, Allarme fuoco, Allarme		
	Con l'utilizzo della tastiera è por	sellalula, Ronda. ssibile programmare i tempi in modo lineare	
	(impostando i minuti e i secondi	i) sulla centrale è solo possibile una scelta fra tempi	
	fissi già impostati.		
Opzioni:	E' possibile abilitare o disabilitare le seguenti opzioni: segnale acustico all'inserimento		
-	e al disinserimento, segnale aci	ustico durante il tempo di uscita e di ingresso,	
	attivazione mascherata (led off)	, reset automatico delle memorie all'inserimento,	
	segnalazione assenza rete ritar	data di 20 minuti, chiave falsa con allarme, funzione	
	chiave base, tempo ingresso e	uscita con segnale acustico sulla tastiera, tastiera	
Tasti funzione [.]	I tasti funzione sono 6 e ad ogn	uno di loro, se abilitati, è assegnata una specifica	
	funzione (vedi tasti funzione del	lla tastiera)	
tasto 0	E' il solo tasto programmabile e	può essere associato ad una tra le uscite AL- AL-,	
	NC1 NA1,OUT,AT, anche se qu	uesta è già associata ad un'altra funzione. Per esempio	
	il relè 1, che è normalmente ass	sociato all'allarme, può essere tranquillamente	
	associato al tasto 0, ma non all'	elettroserratura, in quanto se ciò accadesse, ad ogni	
	attivazione dell'elettroserratura	si avrebbe un allarme per il tempo del comando alla	
	elettroserratura. Durata: fino all	inserimento di un codice valido e comunque per un	
Tasto 1	Se abilitate da programmazione	A promuto por più di 2 socondi attiva la uscito ralà	
14510 1	associate all'allarme A per la d	urata del tempo di allarme	
Tasto 2	Se abilitato da programmazione	e, premuto per più di 3 secondi attiva l'uscita +AT per	
	10 secondi	, F	
Tasto 3	Se abilitato da programmazione	e, premuto per più di 3 secondi attiva le uscite relè	
	(tempo di allarme) con specializ	zazione A e l'uscita AT(10 secondi)	
Tasto 4	Se abilitato da programmazione	e, premuto per più di 3 secondi inserisce in modo totale	
Taata 5	rimpianto: non disinserisce.	nomute per più di 2 secondi visualizza i pessibili	
1850 3	guasti sui led della centrale.	e, premuto per più di 3 secondi visualizza i possibili	

Orologio:	(Vedi visualizzazione guasti) fino alla premuta del tasto Selezione in centrale. La centrale è munita di orologio programmabile (ore, minuti, giorno, mese, anno).				
	Sarà memorizzato con ogni evento nella memoria eve	nti.			
Memoria eventi:	La memoria eventi è una memoria di sola consultazione. I 512 eventi memorizzabili				
	sono memorizzati in modo automatico e sequenziale.	Riempita la memoria si			
	cominceranno a perdere i primi eventi memorizzati.				
	E' possibile effettuare la ricerca partendo dall'evento p	iù recente, oppure dall'evento			
	più vecchio. Per velocizzare la ricerca è possibile inser	rire dei filtri con parole chiave			
	per la ricerca (allarmi, inserimento/disinserimento, mar	nomissioni, tasti funzione,			
	alimentazione, passaggio ronda, elettroserratura) oppu	ure, in assenza di filtri è			
	possibile impostare la ricerca veloce a passi di 5 event	ti per volta; l'opzione può essere			
	gestita anche durante la consultazione con filtro con il	tasto "cancelletto".			
	E' possibile cancellare la memoria eventi con procedui	ra dedicata.			
Comandi sistema:	Il codice amministratore, con una apposita procedura,	può eseguire il reset delle			
	memorie o forzare lo stato di funzione al sistema fino a	all'uscita del comando.			
	Questo comando, ad esempio, permette di aprire la ce	entrale senza generare l'allarme			
	di manomissione.				
Esclusione ingressi:	Con il codice amministratore e con il codice utente e p	ossibile, per ognuno, escludere			
O (a)(a) and a mathematical set	le zone di propria competenza				
Stato operativo:	perativo: Con il codice amministratore o installatore e possibile verificare: ingressi aperti,				
	ingressi esciusi, ingressi manomessi (doppio bilanciamento), memorie allarme,				
	memone ingressi manomessi, alimentazione (valore continua indicativo, presenza				
Articoli del Sistema	rete, porta rusipili), a: Edispositivi cho possono ossoro collogabili al bus sono:				
Articoli del Sistema.	1 Tastiera con display I CD retroilluminata	cod: DOMOGKB			
	2 Espansione 5 ingressi (may 5)				
	3 Espansione uscite				
	Inseritore a trasponder base	cod: DOMOSEXCOT			
	Al quale deve essere aggiunto uno dei seguenti fr	ontali disponibili:			
	Magic	cod: EN09002			
	Living (international)	cod: EN09003			
	Light	cod: EN09004			
	Plana bianco	cod: EN09005			
	Plana nero	cod: EN09006			
	Idea bianco	cod: EN09007			
	Idea Nero	cod: EN09008			
	5. Chiave a trasponder (non collegata al bus)	cod: DOM09CT			

INSTALLAZIONE MECCANICA



Α	Fori di fissaggio
В	Morsettiera per il collegamento della rete
С	Foro per il passaggio dei cavi: accessibile rimuovendo la piastra
D	Foro per il passaggio dei cavi di alimentazione: accessibile rimuovendo la piastra
E	Mollette per lo sgancio della piastra
F	Spazio riservato all'accumulatore da 7 A/h (non fornito)
G	Trasformatore (fornito cablato)
Н	Inseritore a trasponder di centrale (fornito)
_	Alimentatore switching montato sul retro della centrale
L	Connettore polarizzato per il collegamento dell'inseritore a trasponder

- Rimuovere il coperchio svitando le 4 viti di chiusura.
 <u>ATTENZIONE: la chiave elettromeccanica, solidale con il coperchio, è collegata alla piastra con un cavetto con connettore. Allontanare il coperchio quanto basta per rimuovere il connettore senza danneggiare il cavetto.
 </u>
- Fissare la centrale al muro, tramite tasselli, utilizzando i fori A
- Passare i cavi di alimentazione attraverso il foro D
- Passare i cavi dell'antifurto attraverso il foro C
- Collegare l'alimentazione (230 volt 50 Hz . ± 10%) sulla morsettiera B presente sul fondo. L'alimentazione è protetta con fusibile ritardato da 315 mA.
 La morsettiera è già collegata al trasformatore, pertanto occorre soltanto collegare la fase, il neutro e la terra ai rispettivi morsetti.



- Dopo aver preso conoscenza del significato dei morsetti (vedi descrizione), effettuare i collegamenti seguendo le informazioni fornite dagli esempi di installazione.
- Per i collegamenti dei sensori si consiglia di utilizzare cavo schermato. Lo schermo del cavo deve essere collegato ai morsetti " – " solo sulla centrale.
- Per il collegamento del bus non è necessario utilizzare cavo schermato.

Qualora si utilizzi la calza può non essere collegata a massa. Nel caso si desideri collegarla, il collegamento deve essere fatto solo in centrale come nel caso dei sensori.



Ai morsetti IAS e +

DESCRIZIONE DEL FRONTALE DELLA CENTRALE



CHIAVE ELETTROMECCANICA

Deve essere normalmente nella posizione ON/OFF come visualizzata sul pannello.

Permette di inserire e disinserire l'impianto.

Per effettuare le operazioni:

- Inserire la chiave
- Premere leggermente e ruotare verso destra di 90°
- Tornare alla posizione ON/OFF di partenza. Il ritorno alla posizione ON/OFF rende attivo il comando.

DESCRIZIONE DEI MORSETTI



F01 Protezione delle uscite di tensione contrassegnate con il simbolo " + " Ritardato T 2 A
 RUE01 Fusibile elettronico a protezione della linea seriale: uscita +B. Il fusibile elettronico ha la proprietà di ripristinarsi quando viene rimossa la causa del suo intervento.

NUMERO	MORSETTI	DESCRIZIONE
1	+	Uscita di alimentazione con positivo sempre presente.
		Protetta con fusibile F01 = T2A
2	Z1	Ingresso 1 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
3	Z2	Ingresso 2 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
4	÷	Massa di alimentazione e riferimento.
5	+	Uscita di alimentazione con positivo sempre presente.
		Protetta con fusibile F01 = T2A
6	Z3	Ingresso 3 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
7	Z4	Ingresso 4 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
8		Massa di alimentazione e riferimento.
9	+	Uscita di alimentazione con positivo sempre presente.
		Protetta con fusibile $FO1 = T2A$
10	Z5	Ingresso 5 programmabile. NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
11	<u>+</u>	Massa di alimentazione e riferimento
12	Z6	Domina 10 - Ingresso 6 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio
		bilanciamento.
13		Massa di alimentazione e riferimento
14	ż7	Domina 10 - Ingresso 7 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio
		bilanciamento.
15	Z8	Domina 10 - Ingresso 8 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio
		bilanciamento.
16		Massa di alimentazione e riferimento.
17	+	Uscita di alimentazione con positivo sempre presente.
		Protetta con fusibile $FO1 = T2A$
18	Z9	Domina 10 - Ingresso 9 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio
		bilanciamento.
19	Z10	Domina 10 - Ingresso 10 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio
	-	bilanciamento.
20	÷	Massa di alimentazione e riferimento.
21	D	Linea dati del bus per il collegamento degli inseritori, delle tastiere, delle espansioni e
		comunque di tutte le periferiche collegabili al bus.
22	+B	Positivo di alimentazione del bus per il collegamento degli inseritori.
		Protetto con il fusibile elettronico RUE01: in caso di assenza della tensione per
		intervento della protezione, scollegare il carico, verificare che non ci siano cortocircuiti, e
		quindi ricollegare il carico.
23	÷	Massa di alimentazione del bus.
24 e 25	AC	Ingresso di alimentazione alternata proveniente dal trasformatore.
26	+AT	Uscita programmabile, di default associata all'allarme silenzioso.
		Nella condizione di riposo è libera da potenziale.
		E' presente un negativo, max 80 mA, in caso di allarme.
27	UP4	Ingresso indipendente per la gestione di un programma di inserimento EXT separato ed
		indipendente rispetto ai 3 programmi della centrale. E' utile per gestire aree comuni
		condivise con altri utenti come garage, o locali comunque di comune accesso.
		Chiudendo momentaneamente a massa guesto ingresso si commuta lo stato
		(inserito/disinserito) del programma esterno. L'uscita OUT si attiva al fine di dare visione
		dello stato del programma.
28	UP3	Ingresso indipendente per la gestione del programma 3.
		Chiudendo momentaneamente a massa questo ingresso (minimo 500mS) si commuta lo
		stato (inserito/disinserito) del programma 3. Il led verde di tutti gli inseritori collegati al
		bus si accende per segnalare lo stato di programma 3 inserito.
29	UP2	Ingresso indipendente per la gestione del programma 2.
		Chiudendo momentaneamente a massa questo ingresso (minimo 500mS) si commuta lo
		stato (inserito/disinserito) del programma 2. Il led giallo di tutti gli inseritori collegati al
		bus si accende per segnalare lo stato di programma 2 inserito.
30	UP1	Ingresso indipendente per la gestione del programma 1.
		Chiudendo momentaneamente a massa questo ingresso (minimo 500mS) si commuta lo
		stato (inserito/disinserito) del programma 1. Il led rosso di tutti gli inseritori collegati al
		bus si accende per segnalare lo stato di programma 1 inserito.

31	UG	Uscita GUASTO non programmabile
		A riposo: morsetto senza tensione, libero da potenziale
		In allarme: è presente una massa – max 80 mA
		Va in allarme per:
		massa sull'ingresso IB
		 interruzione del fusibile F01
		batteria di centrale scarica
		 mancanza rete: istantanea o ritardata di 20 minuti
32	SI	Uscita STATO IMPIANTO: max 80 mA
		 è presente un positivo con centrale disinserita
		è presente una massa con centrale inserita
33	OIM	Uscita "OPEN INPUT" / MEMORIA
		 nessuna tensione: tutti gli ingressi sono chiusi
		 presente un positivo intermittente: memoria allarme
		 è presente stabilmente un positivo: è aperto almeno un ingresso di zona o
		l'ingresso IAS
34	IB	Ingresso per il controllo delle batterie, o comunque di segnalazione guasti esterni alla
		piastra.
25		Quando su questo morsetto e presente una massa, si attiva l'uscita di guasto UG.
35	001	Uscita programmabile di default associata alla segnalazione dello stato
		(inseriio/disinseriio) dei programma di inserimento EXT.
		• E' inbera da potenziale con programma EXT disinsento
26	140	E a filassa, filax au fila, cuit programma EXT filsento Ingresse anticebeteggio per le linee 24b
30	IAS	Ingresso antisabolaggio per le intee 2411
27	CLI	IN.C. THEHLU d HidsSd Ingresse riferite a massa di tine impulsive per l'inserimente ed il disinserimente
57	СП	dell'impianto con comando esterno
38		Massa di alimentazione e riferimento
30		Liscita ALLARME - contatto NA relè con il comune dià polarizzato a 12V [.]
07	7.L	A riposo: sul morsetto non c'è tensione
		 In allarme: è presente un positivo - max 1 A (F01)
40	+AL	Uscita di ALLARME contatto NC relè con il comune già polarizzato a 12V:
		 A riposo: è presente un positivo – max 1 A (F01)
		In allarme: sul morsetto non c'è tensione
41	NA1	Relè di allarme. Contatto normalmente aperto nella condizione di riposo
		Max 5 A
42	C1	Relè di allarme. Contatto "comune" libero da potenziale
		Max 5 A
43	NC1	Relè di allarme. Contatto normalmente chiuso nella condizione di riposo
		Max 5 A
44	_	Massa di alimentazione e riferimento
45	+	Uscita di alimentazione con positivo sempre presente.
	DUC	Protetta con fusibile $FUI = 12A$
46	BOS	Domina 10 - Uscita mancanza rete.
		Appeso: sui morsetto non c'e tensione con presenza rete
47	NAC	Con mancanza rele: e presente una massa - max 80 mA.
4/	INAZ	
18	C2	Nian J A Domina 10 - Relà di allarma Contatto "comuno" liboro da potonzialo
40	62	Max 5 A
49	NC2	Domina 10 - Relè di allarme. Contatto normalmente chiuso nella condizione di rinoso
		Max 5 A

La descrizione dei morsetti è stata realizzata rispettando la configurazione di default della centrale.

Si rimanda alle programmazioni per descrivere la programmabilità di ciascun segnale.

PREMESSE ALL'INSTALLAZIONE

La centrale DOMINA 10 può gestire 10 zone senza l'aggiunta di altre periferiche, più altre 25 zone, mediante l'aggiunta di moduli di espansione ingressi (DOM09EXIN), che possono essere gestite unicamente per mezzo della tastiera LCD.

Sul bus a 3 fili è possibile collegare:

- la tastiera
- gli inseritori a trasponder
- le espansioni uscite.

Di seguito sono riportati i più comuni esempi di installazione.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 1

Ingressi NC (NORMALMENTE CHIUSI) Inseritori a trasponder

Collegare in serie i contatti antisabotaggio di tutti i prodotti che si desidera proteggere



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 2

Ingressi con bilanciamento singolo Sirene esterne autoalimentate Sirene interne non autoalimentate



Gli ingressi non utilizzati devono essere chiusi a negativo con una resistenza da 10K se programmati come bilanciati. Ricordiamo che gli ingressi si possono programmare singolarmente, e pertanto gli ingressi non utilizzati possono essere chiusi direttamente a massa se programmato di tipo NC.

L'ingresso antisabotaggio IAS, se non utilizzato deve essere chiuso a negativo L'ingresso IB a riposo deve essere libero da potenziale. In presenza di una massa genera una segnalazione di guasto

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 3

Ingresso 1 con doppio bilanciamento Ingresso 2 di tipo NC



Il collegamento con doppio bilanciamento permette di riconoscere su di un solo filo sia l'allarme che il sabotaggio.

In caso di sabotaggio (apertura tamper) si avrà la memoria Z1 e la memoria SABOTAGGIO

In caso di allarme (apertura ALL) si avrà la sola memoria Z1

NOTE GENERALI

Affinché le resistenze di bilanciamento svolgano la loro funzione (collegamento ad alta sicurezza) devono essere collegate sui sensori e <u>non collegate sulla centrale.</u>

Per semplificare l' installazione, si consiglia di programmare gli ingressi non utilizzati di tipo "NC" (condizione di default) e di chiuderli semplicemente a massa con un ponticello.

MODULO ESPANSIONE INGRESSI



DESCRIZIONE DEI MORSETTI DEL MODULO ESPANSIONE INGRESSI

NUMERO	MORSETTI	DESCRIZIONE
1	+B	Positivo di alimentazione del bus per il collegamento degli inseritori.
		Protetto con il fusibile elettronico RUE01: in caso di assenza della tensione, scollegare il
		carico, verificare che non ci siano cortocircuiti, e quindi ricollegare il carico.
2	D	Linea dati del bus per il collegamento degli inseritori, delle tastiere e delle espansioni e
		comunque di tutte le periferiche collegabili al bus
3		Massa di alimentazione del bus
4	AL+	Uscita di ALLARME:
		A riposo: sul morsetto non c'è tensione
		In allarme: è presente una massa - max 80 mA.
5	SI	Uscita STATO IMPIANTO:
		è presente un positivo con centrale disinserita - max 80 mA
		è libero da tensione centrale inserita
6	СТ	Uscita di ALLARME generalmente dedicata al combinatore telefonico:
		 A riposo: è presente un positivo - max 80 mA.
		In allarme: sul morsetto non c'è tensione
7	AL-	Uscita di ALLARME:
		 A riposo: è presente un positivo - max 80 mA.
		In allarme: sul morsetto non c'è tensione
8 e 9	+	Uscita di alimentazione per alimentare i sensori e i dispositivi ausiliari.
		Protetto con fusibile elettronico RUE01
10 e 16	+	Massa per l'alimentazione dei sensori e dei dispositivi ausiliari, e riferimento degli
11	75	Ingressi.
11	Z5	Ingresso 5 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
12	<u></u>	Ingresso 4 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
13	<u>Z3</u>	Ingresso 3 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
14	<u>Z2</u>	Ingresso 2 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
15	<u></u>	Ingresso 1 programmabile, NC o bilanciato con singolo o doppio bilanciamento.
1/	IAS	Ingresso antisabotaggio per le linee 24h
		N.C. riferito a massa
18	÷	Massa di riterimento per l'ingresso IAS

INDIRIZZAMENTO E COLLEGAMENTO AL BUS DEL MODULO ESPANSIONE INGRESSI DOMINA 10

I moduli di espansione ingressi permettono, ognuno, l'espansione di 5 ingressi, la gestione di 3 uscite di allarme e di 1 uscita stato impianto.

Al bus è possibile collegare massimo 5 espansioni per un totale di 25 zone.

Avendo la centrale 10 ingressi, le espansioni gestiranno gli ingressi da 11 a 35. Con l'utilizzo delle espansioni è obbligatorio usare almeno una tastiera, senza la quale sarebbe impossibile la programmazione.

Le espansioni ingressi sono gli unici prodotti che necessitano di un indirizzamento fisico che si ottiene per mezzo di ponticelli.

TABELLA INDIRIZZAMENTI con Domina 10

JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 1	Zone 11 ÷ 15	1 espansione	10 zone di centrale + 5 di espansioni = 15
JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 2	Zone 16 ÷ 20	2 espansioni	10 zone di centrale + 10 di espansioni = 20
JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 3	Zone 21 ÷ 25	3 espansioni	10 zone di centrale + 15 di espansioni = 25
JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 4	Zone 26 ÷ 30	4 espansioni	10 zone di centrale + 20 di espansioni = 30
JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 5	Zone 31 ÷ 35	5 espansioni	10 zone di centrale + 25 di espansioni = 35

INDIRIZZAMENTO E COLLEGAMENTO AL BUS DEL MODULO ESPANSIONE INGRESSI DOMINA 5

I moduli di espansione ingressi permettono, ognuno, l'espansione di 5 ingressi, la gestione di 3 uscite di allarme e di 1 uscita stato impianto.

Al bus è possibile collegare massimo 5 espansioni per un totale di 25 zone.

Avendo la centrale 5 ingressi, le espansioni gestiranno gli ingressi da 6 a 30. Con l'utilizzo delle espansioni è obbligatorio usare almeno una tastiera, senza la quale sarebbe impossibile la programmazione.

Le espansioni ingressi sono gli unici prodotti che necessitano di un indirizzamento fisico che si ottiene per mezzo di ponticelli.

TABELLA INDIRIZZAMENTI con Domina 5

JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 1	Zone 6 ÷ 10	1 espansione	5 zone di centrale + 5 di espansioni = 10
JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 2	Zone 11 ÷ 15	2 espansioni	5 zone di centrale + 10 di espansioni = 16
JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 3	Zone 16 ÷ 20	3 espansioni	5 zone di centrale + 15 di espansioni = 20
JP4 JP3 JP2 JP1	Indirizzo 4	Zone 21 ÷ 25	4 espansioni	5 zone di centrale + 20 di espansioni = 25
	Indirizzo 5	Zone 26 ÷ 30	5 espansioni	5 zone di centrale + 25 di espansioni = 30

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEI MODULI ESPANSIONE INGRESSI

zona 6	Tipo bilanciamento singolo	SENSORE
zona 7	Tipo bilanciamento singolo	CONTATTI
zone 8, 9, 10	Tipo NC	non utilizzate
zone 26, 27	Tipo NC	CONTATTI
zone 28, 29, 30)Tipo NC	non utilizzate



MODULO ESPANSIONE USCITE



DESCRIZIONE DEI MORSETTI

NUMERO	MORSETTI	DESCRIZIONE
1	+B	Positivo di alimentazione del bus per il collegamento degli inseritori.
		Protetto con il fusibile elettronico RUE01: in caso di assenza della tensione, scollegare il
		carico, verificare che non ci siano cortocircuiti, e quindi ricollegare il carico.
2	D	Linea dati del bus per il collegamento degli inseritori, delle tastiere e delle espansioni e
		comunque di tutte le periferiche collegabili al bus.
3	÷	Massa di alimentazione del bus.
4	÷	Massa per l'alimentazione dei dispositivi ausiliari.
5	+	Uscita di alimentazione per i dispositivi ausiliari.
		Protetto con fusibile elettronico.
6	UG	Uscita GUASTO
		 A riposo: è presente un positivo – max 80 mA
		 In allarme: non c'è tensione, è libero da potenziale
		Va in allarme per:
		 massa sull'ingresso IB
		 interruzione del fusibile F01
		batteria di centrale scarica
		 mancanza rete: istantanea o ritardata di 20 minuti
7	SI	Uscita STATO IMPIANTO:
		 è presente un positivo con centrale disinserita - max 80 mA
		 sul morsetto non c'è tensione con centrale inserita
8	CT	Uscita di ALLARME generalmente dedicata al combinatore telefonico:
		 A riposo: è presente un positivo - max 80 mA.
		 In allarme: sul morsetto non c'è tensione
9	AL-	Uscita di allarme:
		 A riposo: è presente un positivo - max 80 mA
		 In allarme: sul morsetto non c'è tensione, è libero da potenziale
10	NA	Relè di allarme. Contatto normalmente aperto nella condizione di riposo
		Max 5 A
11	С	Relè di allarme. Contatto "comune" libero da potenziale
		Max 5 A
12	NC	Relè di allarme. Contatto normalmente chiuso nella condizione di riposo
		Max 5 A
13	UES	Uscita Elettroserratura:

		 Positivo quando si digita un codice o si inserisce una chiave con attributo
		Elettroserratura. Uscita impulsiva
		Senza tensione normalmente
14	UTI	Uscita per segnalazione tempo di ingresso e di uscita
		 Positivo durante il tempo di ingresso e di uscita
		Senza tensione normalmente
15	UP4	Uscita stato impianto Programma 4:
		 Positivo con programma 4 inserito
		 Senza tensione con programma 4 disinserito
16	UP3	Uscita stato impianto Programma 3:
		 Positivo con programma 3 inserito
		 Senza tensione con programma 3 disinserito
17	UP2	Uscita stato impianto Programma 2:
		 Positivo con programma 2 inserito
		Senza tensione con programma 2 disinserito
18	UP1	Uscita stato impianto Programma 1:
		 Positivo con programma 1 inserito
		Senza tensione con programma 1 disinserito
19	LA	Uscita ingresso (non ritardato) aperto:
		 Positivo quando almeno un ingresso non ritardato è aperto
		Senza tensione quando tutti gli ingressi non ritardati sono chiusi.
20	ZE	Uscita Zona Esclusa:
		Positivo quando almeno una zona è esclusa
		Senza tensione normalmente
21	UM	Uscita Memoria Allarme per pilotaggio Led:
		Positivo quando memoria allarme
		Senza tensione normalmente
22	US	Uscita allarme delle zone silenziose:
		Positivo quando almeno una zona silenziosa ha provocato un allarme
		Senza tensione in assenza di allarmi zone silenziose
23	UC	Uscita allarme delle zone campanello:
		Positivo quando almeno una zona campanello ha provocato un allarme
		Senza tensione in assenza di allarmi campanello
24	UAS	Uscita iviemoria Allarme Antisabotaggio:
		Positivo con allarme antisabotaggio presente
		 Senza tensione in assenza di allarmi antisabotaggio

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEI MODULI ESPANSIONE USCITE



AVVIAMENTO IMPIANTO

Dopo aver verificato:

- Tutti i collegamenti...
- L'assenza di cortocircuiti sulle uscite di alimentazione...
- L'assenza di cortocircuiti sul bus...
- Il corretto indirizzamento delle espansioni ingressi...
- Che tutti i tamper siano chiusi (la centrale ha un ponticello per forzare la segnalazione di chiusura anche con il coperchio aperto. Il ponticello deve essere rimosso prima di chiudere la centrale per abilitare il pulsante antisabotaggio.)

si può procedere alla alimentazione:

- collegare la batteria rispettando le polarità dei fili
- fornire la tensione di alimentazione da rete elettrica
- la centrale emette un "bip" e dopo pochi secondi accende i led: GUASTO, SABOTAGGIO, GUASTO COMUNIC.
 II led PRONTO sarà acceso solo se tutti gli ingressi di zona sono chiusi a negativo: se sono usati ingressi bilanciati il led "guasto" sarà spento a comunicare, come i led rossi di zona, che gli ingressi non sono tutti correttamente chiusi come vuole la programmazione di default.

Inizializzare il sistema facendo riconoscere alla centrale le periferiche collegate al bus:

- Chiudere il ponticello "FUNZIONE": la centrale spegne il led "PRONTO" e accende il led "FUNZIONE"
- Premere per circa 7 secondi il tasto "SELEZIONE" fino ad udire un "bip lungo" del buzzer accompagnato dall'accensione di tutti i led.
- Premere il tasto SELEZIONE per 15 volte fino a udire nuovamente un "bip lungo" accompagnato dall'accensione di tutti i led.
- Aprire il ponticello "FUNZIONE" La centrale spegne il led "FUNZIONE" e accende il led "PRONTO" solo se tutti gli ingressi sono chiusi a negativo come da programmazione di default. Diversamente si spegnerà dopo la programmazione degli ingressi.
- Nel caso restino accesi i led "GUASTO o SABOTAGGIO" effettuare la ricerca guasti come descritto nel capitolo corrispondente.

La centrale è ora pronta ad essere programmata.

La programmazione può essere effettuata sia da pannello frontale (se non ci sono espansioni) che da tastiera o per mezzo di personal computer.

MENU' DI PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA

Alla programmazione si può accedere sia da pannello frontale che con codice di accesso da tastiera: in funzione del tipo di codice (utente, amministratore o installatore) si accedere a differenti voci del menù.

Per effettuare la programmazione bisogna mettere la centrale nello stato di FUNZIONE. Tale operazione può essere fatta inserendo il ponticello FUNZIONE (accesso a tutte le voci del menù),o inserendo in qualsiasi inseritore una chiave già memorizzata (accesso con codice).

Da ogni voce del menù è possibile accedere a sottomenù che a loro volta hanno ancora la possibilità di essere ulteriormente sviluppati.

Diamo di seguito un breve cenno ai menù rimandando alle istruzioni della tastiera per tutti i dettagli.

A sinistra di ogni menù è specificato quale codice ha diritto alla sua gestione:

- A = Amministratore
- U = Utente
- I = Installatore



La programmazione da tastiera dà l'accesso ad un programmazione estesa, da pannello frontale sono programmabili solo le principali voci indispensabili.

Su questo manuale viene analizzata la programmazione fatta per mezzo del pannello frontale.

PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE DA PANNELLO FRONTALE

La centrale può essere programmata sia agendo sul pannello della centrale (5 ingressi di centrale) che agendo sulla tastiera con display (tutti gli ingressi di centrale e delle espansioni). Per questo secondo modo di operare si rimanda all'istruzione tecnica della tastiera: di seguito sono descritti i 15 passi di programmazione realizzabili direttamente sulla centrale.



Cosa è possibile programmare sulla centrale:

- Passo 1 programmazione zone ritardate (Z1 ÷ Z10)
- Passo 2 programmazione zone percorso (Z1 ÷ Z10)
- Passo 3 programmazione **zone antintrusione o 24h** (Z1 ÷ Z10)
- Passo 4 programmazione bilanciamento zone: **NC o bilanciate** (Z1 ÷ Z10)
- Passo 5 programmazione tipo di bilanciamento: singolo o doppio (Z1 ÷ Z10)
- Passo 6 programmazione **tempo ingresso** (comune alle zone Z1 ÷ Z10)
- Passo 7 programmazione **tempo di uscita** (comune alle zone Z1 ÷ Z10)
- Passo 8 programmazione tempo allarme
- Passo 9 programmazione abilitazione toni all'inserimento / disinserimento programmazione abilitazione funzione inserimento mascherato programmazione reset delle memorie all'inserimento o manuale programmazione abilitazione segnale acustico durante i tempi di ingresso / uscita programmazione segnalazione assenza rete ritardato (20 minuti)
- Passo 10 programmazione abilitazione allarme per falsa chiave, opzione chiave base o estesa
- Passo 11 programmazione chiavi: memorizzazione, cancellazione selettiva o cancellazione totale
- Passo 12 programmazione programma inserimento esterno: associazione alle zone (Z1 ÷ Z10) Passo 13 programmazione programma inserimento 1: associazione alle zone (Z1 ÷ Z10)
- Passo 13 programmazione programma inserimento 1: associazione alle zone (Z1 ÷ Z10) Passo 14 programmazione programma inserimento 2: associazione alle zone (Z1 ÷ Z10)
- Passo 14 programmazione programma inserimento 2: associazione alle zone $(Z1 \div Z10)$ Passo 15 programmazione programma inserimento 3: associazione alle zone $(Z1 \div Z10)$

Per accedere alla programmazione della centrale è necessario porla nello stato di FUNZIONE inserendo un trasponder già memorizzato nell'inseritore oppure, essendone sprovvisti, chiudendo il ponticello di FUNZIONE FORZATA presente sulla scheda

della centrale.

L'ingresso nello stato di FUNZIONE è segnalato dall'accensione del led Funzione sulla centrale.

PROCEDURA PER L'INGRESSO IN PROGRAMMAZIONE

- Inserire un trasponder già memorizzato nell'inseritore oppure chiudere il ponticello FUNZIONE FORZATA.
- Verificare che si accenda il led FUNZIONE sulla centrale.
- Premere II tasto SELEZIONE per circa 7 secondi fino ad udire un "bip lungo" accompagnato dall'accensione di tutti i led per circa 2 sec.
- Durante tutta la fase di programmazione, per evidenziare in modo certo la condizione, i led emetteranno lampeggio lungo e spegnimento breve.
- Le scelte fatte vengono acquisite immediatamente senza ulteriori operazioni appena si abbandona un passo di programmazione per il successivo.
- Si passa da un passo di programmazione al successivo premendo brevemente il pulsante SELEZIONE.

Al termine di tutti i 15 passi di programmazione si avrà automaticamente l'acquisizione di tutte le periferiche (tastiere, inseritori, espansioni) collegate al sistema.

NOTA 1: E' possibile uscire dalla programmazione in qualsiasi momento premendo il tasto SELEZIONE per 5 secondi.

NOTA 2: Lo stato di FUNZIONE inibisce tutte le uscite di allarme.

Programmazione PASSO 1 - programmazione zone RITARDATE (Z1 ÷ Z10)

Le zone ritardate sono associate ad un tempo di uscita durante il quale non provocano allarmi, sono associate ad un tempo di ingresso durante il quale, se violate, provocano un preallarme che si trasformerà in allarme solo al termine del tempo di ingresso se nel frattempo l'impianto non è stato disinserito.

Led rosso Z1 lampeggiante = "passo 1" programmazione ritardo zone.
 Led verdi Z1 ÷ Z10 lampeggianti = zona ritardata spenti = zona istantanea
 Tasti Z1 ÷ Z10 Premendo i tasti di zona da 1 a 10 si possono rendere ritardate o istantanee le zone corrispondenti.
 Tasto PROG Premere brevemente per passare al passo successivo

<u>DEFAULT</u>: I parametri impostati in fabbrica sono: Z1 e Z2 ritardate, Z3 ÷ Z10 istantanee

Programmazione PASSO 2 - programmazione zone PERCORSO (Z1 ÷ Z10)

Le zone percorso possono essere violate senza provocare allarme durante il tempo di uscita. Scaduto il tempo di uscita la zona percorso si comporta come ritardata se è già stato avviato il tempo di ingresso a causa di un sensore ritardato, oppure si comporta come istantanea se violata prima di una ritardata.

- Led rosso Z2 lampeggiante = "passo 2" programmazione zone percorso.
 Led verdi Z1 ÷ Z10 lampeggianti = zona percorso spenti = zona normale (istantanea o ritardata)
 Tasti Z1 ÷ Z10 Premendo i tasti di zona da 1 a 10 si possono attribuire o annullare gli attributi PERCORSO alle zone come indicato dai led corrispondenti
- Tasto PROG Premere brevemente per passare al passo successivo

<u>DEFAULT</u>: I parametri impostati in fabbrica sono: nessuna zona ha l'attributo percorso.

<u>NOTA1</u>: Se ad una zona già programmata come ritardata viene assegnato anche l'attributo percorso, questo non avrà alcun effetto

NOTA 2: Se non sono state programmate zone ritardate, le zone con attributo percorso si comportano come istantanee.

Programmazione PASSO 3 - programmazione zone 24h (Z1 ÷ Z10)

Le zone programmate come 24h, se violate provocano l'allarme indipendentemente dallo stato di inserimento dell'impianto a meno che non siano escluse. Possono essere utilizzate per il collegamento di sensori tecnologici (es. antincendio), oppure per il collegamento di linee a protezione delle manomissioni. Si ricorda che a tale scopo la centrale ha un ingresso dedicato (AS) che deve essere utilizzato come prima alternativa.

- Led rosso Z3 lampeggiante = "passo 3" programmazione zone antintrusione o 24h.
- Led verdi Z1 ÷ Z10 lampeggianti = zona 24h
- spenti = zona normale
- Tasti Z1 ÷ Z10 Premendo i tasti di zona da 1 a 10 si possono attribuire o annullare gli Attributi 24h alle zone come indicato dai led corrispondenti.
- Tasto PROG Premere brevemente per passare al passo successivo

<u>DEFAULT</u>: I parametri impostati in fabbrica sono: nessuna zona ha l'attributo 24h.

ATTENZIONE: Una zona programmata come 24h provoca l'allarme anche ad impianto disinserito.

Programmazione PASSO 4 - programmazione zone BILANCIATE (Z1 ÷ Z10)

Le zone della centrale possono essere programmate come normalmente chiuse verso massa o come bilanciate con singolo o doppio bilanciamento..

Le impostazioni date in fabbrica sono: zone normalmente chiuse.

L'ingresso di zona deve cioè essere chiuso a massa. Se la linea viene aperta viene generato l'allarme.

Questo passo imposta quali zone sono normalmente chiuse o bilanciate.

Il passo successivo imposta il tipo di bilanciamento semplice o doppio, per le zone definite bilanciate da questo passo .

- Led rosso Z4 lampeggiante = "passo 4" programmazione zone NC o bilanciate.
- Led verdi Z1 ÷ Z10 lampeggianti = zona bilanciata
- Tasti Z1 ÷ Z10
 Spenti = zona NC
 Premendo i tasti di zona da 1 a 10 si possono impostare le zone come NC o bilanciate come indicato
- dai led corrispondenti.
- Tasto PROG Premere brevemente per passare al passo successivo

<u>DEFAULT</u>: I parametri impostati in fabbrica sono: tutte le zone sono bilanciate (bilanciamento singolo)

NOTA1: affinché il bilanciamento abbia un senso le resistenze devono essere inserite sui sensori e non in centrale.

Programmazione PASSO 5 - programmazione BILANCIAMENTO SINGOLO O DOPPIO (Z1 ÷ Z10)

La linea bilanciata offre maggiore sicurezza, ma perché ciò avvenga la resistenza deve essere inserita sul sensore e non sulla centrale II doppio bilanciamento, oltre a dare la massima sicurezza, permette su un unico conduttore di distinguere l'allarme effrazione dall'allarme manomissione. Come per il singolo bilanciamento le resistenze devono essere inserite sul sensore e non in centrale.

- Led rosso Z10 lampeggiante = "passo 5" programmazione bilanciamento singolo o doppio.
- Led verdi Z1 ÷ Z10 lampeggianti = zona doppio bilanciamento
 - spenti = zona singolo bilanciamento
- Tasti Z1 ÷ Z10 Premendo i tasti di zona da 1 a 10 si possono impostare le zone come singolo doppio bilanciamento come indicato dai led corrispondenti.
- Tasto PROG Premere brevemente per passare al passo successivo

<u>DEFAULT</u>: I parametri impostati in fabbrica sono: tutte le zone sono a singolo bilanciamento.

Programmazione PASSO 6 - programmazione TEMPO INGRESSO

Ad impianto inserito, quando viene violata una zona ritardata, questa provoca una condizione di preallarme che si trasformerà in allarme se, prima dello scadere del tempo di ingresso, l'impianto non è stato disinserito. Questo tempo permette all'utilizzatore di raggiungere il punto di disinserimento quando questo è in zona protetta. Il tempo deve essere pertanto impostato di valore tale da permettere tale operazione con comodità

 Led ALLARME 	lampeggiante	= "passo 6" programmazione tempo ingresso.
 Led verdi Z1 ÷ Z5 	lampeggianti	= assegnato tempo corrispondente
		Z1 = 10 secondi
		Z2 = 20 secondi
		Z3 = 45 secondi

- Z4 = 60 secondi
- Z5 = 90 secondi

- Tasti Z1 ÷ Z5 Premendo i tasti di zona da 1 a 5 si seleziona il tempo di ingresso come dai led corrispondenti.
- Tasto PROG Premere brevemente per passare al passo successivo

DEFAULT: I parametri impostati in fabbrica sono: tempo di ingresso uguale a 20 secondi

NOTA1: Tempi con regolazione lineare per ciascuna zona sono possibili con l'utilizzo della tastiera. <u>Attenzione: se tramite la tastiera sono stati impostati tempi differenti zona per zona, si avrà il lampeggio di tutti e 5 i led.</u> <u>I tasti di zona non avranno alcun effetto. Sarà possibile modificare i tempi solo utilizzando la tastiera.</u>

Programmazione PASSO 7 - programmazione TEMPO USCITA

Se si rende necessario inserire l'impianto da una zona protetta, questa non deve provocare l'allarme permettendo l'uscita: questo viene definito tempo di uscita. Durante questo tempo non provocano gli allarmi i sensori ritardati e i sensori percorso.

- Led INSERITO lampeggiante = "passo 7" programmazione tempo uscita.
- Led verdi Z1 ÷ Z5 lampeggianti = assegnato tempo corrispondente
 - Z1 = 10 secondi
 - Z2 = 20 secondi
 - Z3 = 45 secondi
 - Z4 = 60 secondi
 - Z5 = 90 secondi
- Tasti Z1 ÷ Z5
 Tasto PROG
 Premendo i tasti di zona da 1 a 5 si seleziona il tempo di uscita come indicato dai led corrispondenti
 Premere brevemente per passare al passo successivo

DEFAULT: I parametri impostati in fabbrica sono: tempo di uscita uguale a 20 secondi

NOTA1: Tempi con regolazione lineare sono possibili con l'utilizzo della tastiera. <u>Attenzione</u>: <u>se tramite la tastiera sono stati impostati tempi differenti zona per zona, si avrà il lampeggio di tutti e 5 i led.</u> <u>I tasti di zona non avranno alcun effetto. Sarà possibile modificare i tempi solo utilizzando la tastiera.</u>

Programmazione PASSO 8 - programmazione TEMPO ALLARME

Quando la centrale va in allarme la sua segnalazione continua fino allo scadere del tempo di allarme anche se la causa che lo ha generato non è più presente a meno che nel frattempo la centrale non sia stata disinserita o posta nello stato di "funzione". Scegliere il tempo di allarme desiderato in accordo con le normative relative al luogo di installazione.

 Led GUASTO lampeggiante = "passo 8" programmazione tempo allarme.
 Led verdi Z1 ÷ Z5 lampeggianti = assegnato tempo corrispondente Z1 = 30 secondi Z2 = 90 secondi Z3 = 3 minuti Z4 = 5 minuti Z5 = 10 minuti
 Tasti Z1 ÷ Z5 premendo i tasti di zona da 1 a 5 si seleziona il tempo di allarme come indicato dai led corrispondenti premere brevemente per passare al passo successivo

<u>DEFAULT</u>: I parametri impostati in fabbrica sono: tempo di allarme uguale a 90 secondi

NOTA1: Da tastiera è possibile impostare tempi di allarme compresi tra 1 sec. e 10 min. a passi di 1 sec.

indicato

Programmazione PASSO 9 - programmazione PARAMETRI CENTRALE:

Con questo passo di programmazione si definiscono alcuni parametri che permettono di personalizzare il funzionamento della centrale. Essi sono tutti indipendenti singolarmente programmabili.

 Led PRONTO 	lampeggiante	= "passo 9" programmazione parametri centrale.
 Led verde Z1 	lampeggiante	= segnalazioni acustiche all'inserim. / disinserii. abilitate
	spento	= funzione disabilitata
Led verde Z2	lampeggiante	= inserimento mascherato disabilitato
	spento	= funzione abilitata
Led verde Z3	lampeggiante	= reset memorie automatico all'inserimento dell'impianto
	spento	= reset delle memorie manuale
Led verde Z4	lampeggiante	= segnalazione acustica durante i tempi di ingresso / uscita
		abilitata
	spento	= funzione disabilitata
Led verde Z5	lampeggiante	= segnalazione assenza rete ritardata (20 minuti)
	spento	= segnalazione mancanza rete istantanea
 Tasti Z1 ÷ Z5 	premendo i tasti di :	zona da 1 a 5 si selezionano i parametri come indicato dai led corrispondenti
 Tasto DDOC 	promoro brovomon	o nor nassaro al nasso successivo

I asto PROG premere brevemente per passare al passo successivo

<u>DEFAULT</u>: I parametri impostati in fabbrica sono:

•	segnalazione acustiche all'inserimento / disinserimento	abilitate
•	inserimento mascherato	disabilitato
•	reset memorie automatico (all'inserimento dell'impianto)	disabilitato
•	segnalazione acustica durante i tempi di ingresso / uscita	disabilitato
•	segnalazione mancanza rete	istantanea

Programmazione PASSO 10 - programmazione PARAMETRI INSERIMENTO:

Con questo passo di programmazione si definiscono alcuni parametri che permettono di personalizzare il funzionamento agli inserimenti. Essi sono tutti indipendenti singolarmente programmabili.

Led SABOTAGGIO	lampeggiante	= "passo 10" programmazione parametri inserimento.
 Led verde Z1 	lampeggiante	= allarme falsa chiave abilitato
	spento	= funzione disabilitata
Led verde Z2	lampeggiante	= opzione chiave base abilitata
	spento	= funzione disabilitata
Led verde Z3	lampeggiante	= segnalazioni acustiche all'inserimento / disinserimento abilitate sulla TASTIERA
	spento	= funzione disabilitata
Led verde Z4		= nessuna funzione
Led verde Z5		= nessuna funzione
• Tasti Z1 ÷ Z3	premendo i tasti di zona	a da 1 a 3 si selezionano i parametri come indicato dai led corrispondenti
 Tasto PROG 	premere brevemente	per passare al passo successivo

DEFAULT: I parametri impostati in fabbrica sono:

•	allarme falsa chiave	disabilitata
٠	opzione chiave base	disabilitata
•	segnalazioni acustiche all'inserimento/disinserimento su tastiera	disabilitato

- *NOTE1*: La funzione chiave base permette un uso facilitato del trasponder. Ogni volta che si inserisce nell'inseritore, anche senza premere il tastino, si ottiene il cambiamento di stato totale dell'impianto (inserito / disinserito): naturalmente si perde la funzione di prenotazione, la gestione dei programmi e tutte le funzioni speciali associabili alle chiavi.
- *NOTE2*: La funzione falsa chiave è sempre abilitata: dopo 5 inserimenti di chiavi non memorizzate o dopo 5 codici accesso errati, oltre alle segnalazioni ottiche di allarme la centrale inibisce ulteriori letture di qualsiasi chiave per 1 minuto: ogni nuovo tentativo fa ripartire il tempo di blocco di 1 minuto. Con la programmazione di questo parametro si va ad abilitare l'allarme sulle uscite di allarme oppure no.

Programmazione PASSO 11 - programmazione GESTIONE CHIAVI TRASPONDER:

Con questa procedura è possibile memorizzare, cancellare singolarmente o cancellare globalmente le chiavi trasponder. Le chiavi possono essere memorizzate come Master, Slave 2 o Slave 3.

Si ricorda che il tasto Z1 richiama la procedura di memorizzazione (led verze Z1 lampeggiante), il tasto Z2 richiama la procedura di cancellazione singola (led verde Z2 lampeggiante) e che il tasto Z3 richiama la procedura di cancellazione globale (led verde Z3 lampeggiante).

Memorizzazione delle chiavi

•	Led GUASTO COM.	lampeggiante	= "passo 11" programmazione gestione chiavi a trasponder.
•	Led verde Z1	lampeggiante	= Procedura memorizzazione chiavi
•	Led rosso Z1	lampeggiante	= non è possibile aggiungere ulteriori chiavi
		spento	= è possibile memorizzare altre chiavi
	Led verde Z4	acceso	= predisposizione alla memorizzazione di una chiave Slave 2
		spento	 predisposizione alla memorizzazione di chiave master se è spento anche il led verde Z5
	Led verde Z5	acceso	= predisposizione alla memorizzazione di una chiave Slave 3
		spento	 predisposizione alla memorizzazione di chiave master se è spento anche il led verde Z4
•	Tasti Z4 e Z5	premere =	e per predisporre le memorizzazioni come da tabella:

Led verde Z4	Led verde Z5	Predisposizione
acceso	spento	Slave 2
spento	acceso	Slave 3
spento	spento	Master

• Memorizzazione Far leggere la chiave da memorizzare o dall'inseritore di centrale o da un inseritore remoto. La centrale da conferma della memorizzazione con l'accensione contemporanea dei 3 led dell'inseritore su cui si è operato.

•	Tasto Z2	premere	= predisposizione alla cancellazione singola (vedi procedura)
•	Tasto Z3	pressione >5"	premere per più di 5 secondi per predisporre alla cancellazione
			globale (vedi procedura)
•	Testo PROG	Premere brevemente	per passare al passo successivo.

NOTE: se si cerca di memorizzare una chiave già memorizzata i 3 led dell'inseritore su cui si è operato lampeggiano.

Cancellazione singola chiave trasponder

• Led GUASTO COM.	lampeggiante	= "passo 11" programmazione gestione chiavi a trasponder.
 Led verde Z2 	lampeggiante	= procedura cancellazione singola (premere tasto Z2 per accedere)
 Led rosso Z2 	lampeggiante	= non ci sono chiavi da cancellare
Cancellazione	Far leggere la chiave da dà conferma della cance operato.	cancellare o dall'inseritore di centrale o da un inseritore remoto. La centrale illazione con l'accensione contemporanea dei 3 led dell'inseritore su cui si è
 Tasto Z1 	premere	= predisposizione alla memorizzazione (vedi procedura)
Tasto Z3	pressione >5"	premere per più di 5 secondi per predisporre alla cancellazione globale (vedi procedura)
 Tasto PROG 	Premere brevemente pe	r passare al passo successivo.

NOTE: se si cerca di cancellare una chiave non memorizzata i 3 led dell'inseritore su cui si è operato lampeggiano.

Cancellazione globale di tutte le chiavi trasponder

•	Led GUASTO COM.	lampeggiante	= "passo 11" programmazione gestione chiavi a trasponder.
•	Tasto Z3	pressione >5"	premere per più di 5 secondi per predisporre alla cancellazione globale (vedi procedura)
•	Led verde Z3	lampeggiante	= predisposizione alla cancellazione globale di tutte le chiavi
•	Cancellazione	pressione >5"I tasto Z3.	La centrale dà conferma della cancellazione con un "bip" del buzzer accompagnato dall'accensione di tutti i led.
•	Tasto Z1	premere	=predisposizione alla memorizzazione(vedi procedura)
•	Tasto PROG	premere brevemente pe	r passare al passo successivo.

NOTE: se si cerca di cancellare una chiave non memorizzata i 3 led dell'inseritore su cui si è operato lampeggiano.

NOTE: la pressione di un tasto per invocare una azione non consentita viene segnalata dal "pigolio" del buzzer.

Programmazione PASSO 12 - programmazione PROGRAMMA ESTERNO DI INSERIMENTO

Oltre ai 3 programmi di inserimento gestiti sia da tastiera che da trasponder, è possibile impostare un programma che viene attivato con un comando esterno o con una <u>tastiera dedicata</u>. L'attivazione di questo programma non ha effetto sui led degli inseritori ma può essere visualizzato dall'uscita OUT che, come impostazione di fabbrica, è associata al programma esterno. E' possibile, con la programmazione, definire quali sono le zone associate a questo programma. Nonostante sia possibile associare le zone a più programmi, al fine di evitare conflitti nella gestione degli inserimenti, si consiglia di dedicare alcune zone solo per il programma esterno.

•	Led FUNZIONE	lampeggiante	= "passo 12" associazione zone (Z1 ÷ Z10) al programma esterno di
			inserimento.
•	Led verde Z1÷Z10	lampeggiante	= zona corrispondente associata
		spento	= zona corrispondente non associata (non verrà inserita)
•	Tasti Z1 ÷ Z10	Premendo i tasti di zona	1 ÷ 10 si selezionano le zone come indicato dai led corrispondenti
•	Tasto PROG	Premere brevemente pe	er passare al passo successivo

Programmazione PASSO 13 - programmazione PROGRAMMA INSERIMENTO P1

Ci sono 3 programmi di inserimento P1, P2 e P3 la cui attivazione è visualizzata sugli inseritori rispettivamente con i led rosso, giallo e verde. I 3 programmi si possono attivare singolarmente con chiave a trasponder (non programmata come chiave base), con tastiera, con comando esterno inviato ai morsetti corrispondenti (impulso negativo su P1, P1 e P3). Ad ogni programma è possono associare in modo libero, anche con assegnazioni multiple, le 10 zone della centrale.

Ricordiamo che l'inserimento totale è l'inserimento contemporaneo dei 3 programmi e pertanto è possibile attivarlo anche con chiave trasponder di tipo base.

•	Led Programma 1	lampeggiante	 "passo 13" associazione zone (Z1 ÷ Z10) al programma 1 di inserimento.
•	Led verde Z1÷Z10	lampeggiante spento	 zona corrispondente associata zona corrispondente non associata (non verrà inserita)
•	Tasti Z1 ÷ Z10	premendo i tasti di zona	1 ÷ 10 si selezionano le zone come indicato dai led corrispondent

• Tasto PROG Premere brevemente per passare al passo successivo

NOTE: Ricordiamo che:

- L'inserimento totale è la somma dei programmi 1, 2 e 3
- Ogni zona è associabile a più programmi
- L'inserimento del programma 1 (attivazione delle sole zone associate) è segnalato dal led rosso di programma 1
- Le chiavi Slave 2 agiscono unicamente sul programma 2
- Le chiavi Slave 3 agiscono unicamente sul programma 3

Programmazione PASSO 14 - programmazione PROGRAMMA INSERIMENTO P2

Ci sono 3 programmi di inserimento P1, P2 e P3 la cui attivazione è visualizzata sugli inseritori rispettivamente con i led rosso, giallo e verde. I 3 programmi si possono attivare singolarmente con chiave a trasponder (non programmata come chiave base), con tastiera, con comando esterno inviato ai morsetti corrispondenti (impulso negativo su P1, P1 e P3). Ad ogni programma si possono associare in modo libero, anche con assegnazioni multiple, le 5 zone della centrale.

Ricordiamo che l'inserimento totale è l'inserimento contemporaneo dei 3 programmi e pertanto è possibile attivarlo anche con chiave trasponder di tipo base.

- Led Programma 2 lampeggiante = "passo 14" associazione zone (Z1 ÷ Z10) al programma 2 di inserimento.
 Led verde Z1÷Z10 lampeggiante spento = zona corrispondente associata = zona corrispondente non associata (non verrà inserita)
 Tasti Z1 ÷ Z10 premendo i tasti di zona 1 ÷ 10 si selezionano le zone come indicato dai led corrispondenti corrispondenti
- Tasto PROG premere brevemente per passare al passo successivo

NOTE: Ricordiamo che:

- L'inserimento totale è la somma dei programmi 1, 2 e 3
- Ogni zona è associabile a più programmi
- L'inserimento del programma 2 (attivazione delle sole zone associate) è segnalato dal led giallo di programma 2
- Le chiavi Slave 2 agiscono unicamente sul programma 2
- Le chiavi Slave 3 agiscono unicamente sul programma 3

Programmazione PASSO 15 - programmazione PROGRAMMA INSERIMENTO P3

Ci sono 3 programmi di inserimento P1, P2 e P3 la cui attivazione è visualizzata sugli inseritori rispettivamente con i led rosso, giallo e verde. I 3 programmi si possono attivare singolarmente con chiave a trasponder (non programmata come chiave base), con tastiera, con comando esterno inviato ai morsetti corrispondenti (impulso negativo su P1, P1 e P3). Ad ogni programma si possono associare in modo libero, anche con assegnazioni multiple, le 5 zone della centrale.

Ricordiamo che l'inserimento totale è l'inserimento contemporaneo dei 3 programmi e pertanto è possibile attivarlo anche con chiave trasponder di tipo base.

•	Led Programma 3	lampeggiante	 "passo 15" associazione zone (Z1 ÷ Z10) al programma 3 di inserimento.
•	Led verde Z1÷Z10	lampeggiante	= zona corrispondente associata
		spento	= zona corrispondente non associata (non verra inserita)
•	Tasti Z1 ÷ Z10	premendo i tasti di zona	1 ÷ 10 si selezionano le zone come indicato dai led corrispondenti corrispondenti
•	Tasto PROG	premere brevemente per	passare al passo successivo

• Tasto SELEZ. premendo il tasto SELEZIONE si esce dalla programmazione e viene fatta la mappa dell'impianto con la presa in carico di tutte le periferiche collegate. Tale operazione è visualizzata dalla centrale con l'accensione di tutti i led e dal suono del buzzer persistente per alcuni secondi.

NOTE: Ricordiamo che:

- L'inserimento totale è la somma dei programmi 1, 2 e 3
- Ogni zona è associabile a più programmi
- L'inserimento del programma 3 (attivazione delle sole zone associate) è segnalato dal led verde di programma 3
- Le chiavi Slave 1 agiscono unicamente sul programma 2
- Le chiavi Slave 2 agiscono unicamente sul programma 3

RESET TOTALE – IMPOSTAZIONE VALORI DI DEFAULT

In qualsiasi momento è possibile tornare alle impostazioni di fabbrica e quindi cancellare tutte le impostazioni eventualmente fatte. Per effettuare l'operazione è necessario eseguire la manovra di reset. Per accedere al reset predisporre la centrale nel seguente modo:

- stato FUNZIONE (con chiave trasponder valida ponticello "funzione" inserito)
- centrale con coperchio aperto (deve avere il contatto tamper aperto)
- centrale completamente disalimentata (assenza rete e assenza batteria). <u>Attenzione:</u> questa operazione eseguita con le sirene autoalimentate collegate provoca il suono delle stesse fino alla rialimentazione della centrale.

Con le predisposizioni sopra elencate attuate, operare come segue:

- premere il tasto RESET e, mantenendolo premuto, alimentare la centrale
- mantenere premuto il tasto di reset per circa 5 secondi fino al " beep" e successivo lampeggio di tutti i led.
- Appena inizia il lampeggio rilasciare il tasto RESET e, entro 2 secondi, premere e mantenere premuto il tasto Z1 fino al lampeggio del led Z1: si accenderanno in rapida successione i led Z1, Z2, Z3 e Z4 ad indicare l'avvenuto azzeramento ed il caricamento dei valori di default.
- La fine della procedura è segnalata da un breve lampeggio di conferma e la centrale ripassa in normale funzionamento.

VALORI DEFAULT, impostati dalla procedura di reset, sono gli stessi impostati in fabbrica:

Z1	Ritardata	tempo ingresso 20 sec tempo uscita 2	0 sec	normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z2	Ritardata	tempo ingresso 20 sec tempo uscita 2	0 sec	normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z3	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z4	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z5	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z6	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z7	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z8	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z9	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Z10	Istantanea			normalmente chiusa	associata ai programmi 1,2,3
Tempo	di allarme		90 sec		
Segnal	azioni acustiche	e all'inserimento e al disinserimento:	abilitate	9	
Inserim	nento maschera	to:	disabili	tato	
Reset r	memorie		manua	le	
Segnal	azioni acustiche	e durante il tempo di uscita e ingresso:	disabili	tate	
Segnal	azione assenza	i rete	istanta	nea	
Opzion	e allarme falsa	chiave:	disabili	tata	
Opzion	e chiave base		disabili	tata	
Progra	mma 1		tutte le	zone associate	
Progra	mma 2		tutte le	zone associate	
Progra	mma 3		tutte le	zone associate	
Progra	mma esterno		nessur	na zona è associata	
Chiavi	master		nessur	ia	
Chiavi	slave		nessur	ia	
Codici	accesso		nessur	10	
Uscite	NC1, C1, NA1		associa	ate all'allarme tipo A	
Uscita	OUT		associa	ata al programma ester	no 4
Uscite	–AL e +AL		associa	ate all'allarme tipo A	
Uscita	+AT		associa	ata all'allarme silenzios	0

ACQUISIZIONE DELLE PERIFERICHE

Le periferiche collegabili al Bus sono: inseritori remoti, tastiere, moduli espansioni ingressi , moduli espansioni uscite e combinatore telefonico SMARTCELL.

Quando al bus viene aggiunta o rimossa una periferica, alimentando la centrale si attiverà immediatamente la segnalazione di guasto comunicazione.

Sarà quindi necessario eseguire la "mappatura" dell'impianto perché la centrale possa prendere in carico le periferiche effettivamente collegate al bus. Procedere come segue:

- Verificare che tutte le periferiche abbiano i contatti antimanomissione correttamente chiusi
- Porre la centrale in modalità FUNZIONE con una chiave valida o chiudendo il ponticello "funzione" sulla centrale
- Premere il tasto RESET per più di 7 secondi per entrare in programmazione

- Effettuare tutto il percorso della programmazione, anche senza modificare i parametri, e quindi uscire.
- All'uscita dalla programmazione la centrale riconosce ed acquisisce tutte le periferiche collegate al bus.

IMPORTANTE: è possibile collegare massimo 5 espansioni ingressi (se non ci sono tastiere radio). Per essere riconosciute correttamente esse devono essere indirizzate in modo opportuno con i ponticelli da JP1 a JP4.

Vedi paragrafo dedicato.

<u>NOTE:</u> Due o più moduli con lo stesso indirizzamento provocano malfunzionamenti nel sistema. Tutte le periferiche, tranne le espansioni ingressi, non hanno bisogno di indirizzamenti con ponticelli.

Se il led "errore comunicazione" rimane acceso significa che è necessaria la procedura di acquisizione in quanto non tutte le periferiche sono riconosciute dalla centrale.

Ricordiamo che una o più tastiere radio occupano gli ingressi (sempre e solo) della quinta espansione

SIGNIFICATO DEI LED DELLA CENTRALE

LED CENTRALE	SPENTO	ACCESO	LAMPEGG. LENTO	LAMPEGG. VELOCE
Z1 ÷ Z10 rosso	Ingresso chiuso	Ingresso aperto	Memoria allarme	Memoria + ingresso aperto
Z1 ÷ Z10 verde	Ingresso abilitato	Ingresso escluso		
ALLARME rosso		Allarme in corso		
INSERITO rosso	Impianto disinserito	Impianto inserito		
GUASTO rosso		Segnalazione di GUASTO		
PRONTO verde	Almeno 1 ingresso	Tutti gli ingressi istantanei		
	istantaneo è aperto	sono chiusi		
SABOTAGGIO rosso	Ingresso IAS e tutti i	Ing. antisabotaggio aperto	Memoria allarme	Memoria e ingresso
	tamper (bus) chiusi	(con memoria resettata)	antisabotaggio	antisabotaggio aperto
GUASTO COMUNIC.	Nessun problema sulle		Memoria guasto	Guasto comunicazione:
rosso	periferiche		comunicazione	periferiche non acquisite
				correttamente
FUNZIONE rosso	Normale funzionamento	Centrale in STATO		
		FUNZIONE		
PROGRAMMA 1 rosso		Programma 1 inserito		
PROGRAMMA 2 giallo		Programma 2 inserito		
PROGRAMMA 3 verde		Programma 3 inserito		

VISUALIZZAZIONE GUASTI

La procedura di visualizzazione dei guasti si invoca premendo per più di 7 secondi il tasto SELEZIONE con la centrale **NON** in stato di servizio: la centrale segnala la condizione con il lampeggio veloce del led GUASTO.

I led della centrale forniscono le seguenti informazioni:

• Z1 ÷ Z5 rossi	lampeggiante	 memoria allarme sull'ingresso corrispondente. Viene visualizzato l'ultimo allarme.
• Z1 verde	acceso	 interruzione fusibile F01 (T2A) posto a protezione dell'alimentazione fornita per gli ingressi (12V),
• Z2 verde	acceso	= assenza rete. Se è selezionata l'opzione "ritardo segnalazione assenza rete" il led si accende dopo 20 minuti dalla mancanza della rete.
• Z3 verde	acceso	= batteria di centrale scarica. (Segnalazione data in assenza rete)
• Z4 verde	acceso	= ingresso IB a massa. Deve essere normalmente appeso.
• Z5 verde	acceso	= tamper antisabotaggio centrale aperto (ingresso IAS)

INDIVIDUAZIONE PERIFERICHE IN SABOTAGGIO

Durante la procedura di visualizzazione dei guasti, i led rossi delle periferiche, espansioni, tastiere ed inseritori segnalano lo stato della protezione antisabotaggio:

- led rossi accesi memoria manomissione: la periferica ha generato un allarme manomissione che è però non più presente.
- Led rossi lampeggianti memoria manomissione con condizione di allarme ancora in corso.

Questa procedura è particolarmente utile nella messa a punto del sistema.

Si esce dalla procedura di visualizzazione premendo il tasto SELEZIONE

MEMORIA ALLARME E SEGNALAZIONI DEGLI INSERITORI

MEMORIA ALLARMI

Quando si disinserisce l'impianto in assenza di memorie allarme, i tre led emettono 1 lampo al riconoscimento della chiave. Se si esegue l'operazione con memorie allarme attive, i tre led dell'inseritore emettono 5 lampi per indicare che una o più zone sono andate in allarme durante il loro periodo di inserimento.

Al reset delle memorie, sia esso automatico all'inserimento che manuale, il funzionamento dell'inseritore torna normale con un solo lampo dei led al riconoscimento della chiave.

INGRESSI APERTI

All'inserimento dell'impianto la presenza di ingressi aperti viene segnalata, dopo al lampo di riconoscimento della chiave, dal lampeggio del led relativo al programma al quale la zona aperta è associata, accompagnato da un "pigolio" di rifiuto da parte del buzzer della centrale. Se l'ingresso aperto è associato a tutti i programmi, lampeggiano tutti 3 i led.

Sarà ora possibile inserire comunque la centrale con autoesclusione dell'ingresso aperto ripetendo la procedura di inserimento senza rimuovere la chiave, o rimuovere la chiave senza ulteriori operazioni, accompagnata dal "pigolio" di rifiuto all'inserimento, per rimuovere la causa di mancato inserimento.

GESTIONE DEGLI INSERIMENTI CON CHIAVI A TRASPONDER

Descrizione della chiave a trasponder:

Le chiavi a trasponder sono già codificate con un proprio codice, differente da tutte le altre. Nella centrale possono essere memorizzati massimo 128 codici di accesso, siano essi relativi a chiavi a trasponder o a codici da tastiera. Ogni chiave a trasponder può essere memorizzata come:

Chiave BASE inserisce e disinserisce l'impianto totalmente senza la pressione del tastino dell'inseritore.

- Chiave MASTER inserisce e disinserisce tutti i programmi
- Chiave SLAVE 2 inserisce e disinserisce solo il programma 2
- Chiave SLAVE 3 inserisce e disinserisce solo il programma 3

La chiave a trasponder oltre all'inserimento e disinserimento dell'impianto, quando inserita nell'inseritore senza premere il tastino, pone la centrale nello stato di "FUNZIONE".

In caso di chiave con codice non valido, ad ogni inserimento si avrà il lampeggio dei led, e dopo 5 inserimenti, si attiveranno o meno le uscite di allarme in funzione della programmazione della funzione "FALSA CHIAVE".

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO CON CHIAVE BASE

La chiave programmata come BASE permette un utilizzo semplificato dell'impianto. La chiave permette di inserire e disinserire l'impianto solo totalmente senza l'utilizzo del tastino dell'inseritore.

INSERIMENTO. All'inserimento della chiave con impianto disinserito avviene:

- L'inserimento anche solo parziale della chiave provoca la ricerca del codice da parte del microprocessore della centrale. Al riconoscimento si avrà l'accensione dei 3 led dell'inseritore. Estraendo la chiave si avrà l'inserimento effettivo di tutti i programmi se non ci sono ingressi istantanei aperti.
- Se all'inserimento della chiave i 3 led lampeggiano significa che almeno un ingresso non ritardato risulta aperto. E' pertanto impossibile inserire l'impianto fino a quando l'ingresso aperto non è stato chiuso o escluso.

• Se non si estrae la chiave entro 10 secondi, i 3 led si spengono e la centrale passa nello stato di FUNZIONE.

DISINSERIMENTO. All'inserimento della chiave con impianto inserito avviene:

L'inserimento anche solo parziale della chiave provoca la ricerca del codice da parte del microprocessore della centrale.
 Al riconoscimento si avrà lo spegnimento dei 3 led dell'inseritore. Estraendo la chiave si avrà il disinserimento effettivo di tutto dell'impianto.

• Se al riconoscimento della chiave, prima di spegnersi, i 3 led lampeggiano, significa che una o più zone sono andate in allarme durante il loro periodo di inserimento.

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO CON CHIAVE MASTER

La chiave programmata come MASTER permette di inserire e disinserire l'impianto con l'accesso a tutti i programmi. Per questo motivo deve essere utilizzato il tastino dell'inseritore.

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO. All'inserimento della chiave avviene:

- L'inserimento anche solo parziale della chiave provoca la ricerca del codice da parte del microprocessore della centrale. Al riconoscimento si avrà un lampo dei 3 led dell'inseritore. Premendo il tastino dell'inseritore si predisporrà, ad ogni pressione, un differente programma di inserimento:
 - inserimento totale (led rosso, giallo, verde accesi)
 - inserimento del programma 1 (led rosso acceso)
 - inserimento del programma 2 (led giallo acceso)
 - inserimento del programma 3 (led verde acceso)
 - disinserimento impianto(led rosso, giallo , verde spenti)
 - Estraendo la chiave si avrà l'inserimento effettivo del programma selezionato compreso il disinserimento.
- Se all'inserimento della chiave uno o più dei 3 led lampeggia significa che almeno un ingresso non ritardato, associato al
 programma il cui led lampeggia, risulta aperto. E' pertanto impossibile inserire l'impianto fino a quando l'ingresso aperto
 non è stato chiuso o escluso.
- Se al riconoscimento della chiave, durante un disinserimento, si nota un lampeggio dei 3 led significa che una o più zone sono andate in allarme durante il loro periodo di inserimento.
- Se, con l'impianto disinserito, non si estrae la chiave e non si preme il tastino la centrale passa nello stato FUNZIONE.

<u>Attenzione</u>: se si inserisce la chiave troppo rapidamente e si preme il tastino prima del riconoscimento della chiave (0,3 ÷ 0,5 secondi) questa non effettua la commutazione che avverrà pertanto solamente alla successiva pressione del tastino.

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO CON COMANDO REMOTO (CH, P1,P2 E P3)

I programmi di inserimento 1,2 e 3 sono attivabili, oltre che con trasponder e tastiera, anche con dei comandi inviati sulla morsettiera.

Un impulso negativo inviato sul morsetto UP1, UP2, UP3 inserisce o disinserisce il programma corrispondente. L'impulso inviato sul morsetto CH agisce su tutti i programmi 1,2 e 3 escluso il programma esterno.

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO DEL PROGRAMMA ESTERNO (PE) CON COMANDO SU MORSETTO O CON TASTIERA DEDICATA.

Esiste la possibilità di creare e gestire un programma esterno richiamabile con tastiera dedicata o con un impulso negativo sul morsetto UP4.

Tale comando agisce chiaramente solo sulle zone associate al programma, ma soprattutto questo comando non ha effetto sugli altri programmi della centrale e sulle visualizzazioni dei led degli inseritori.

Lo stato di tale programma può essere visualizzato tramite il segnale elettrico dell'uscita OUT dedicata per default a tale funzione. Il programma è stato concepito per poter gestire, con una centrale, delle eventuali aree comuni, senza influenzare in nessun modo la parte di impianto dedicata all'uso personale.

FUNZIONE PRENOTAZIONE ALL'ESCLUSIONE

Le chiavi SLAVE possono gestire la funzione prenotazione all'esclusione. E' la funzione che permette di prenotare l'esclusione di un programma (programma 2 per la chiave SLAVE 1 e programma 3 per la chiave SLAVE 2) in caso di attivazione totale da parte di un altro utente. La prenotazione si ottiene inserendo la chiave slave e premendo il pulsantino per più di 5 secondi: la prenotazione è segnalata da alcuni lampi del led relativo al programma prenotato all'esclusione. Quando una chiave master andrà a tentare di inserire totalmente l'impianto, il led del programma prenotato all'esclusione lampeggerà a segnalare l'evento. La chiave master quindi inserirà solo il resto dell'impianto consapevole della prenotazione attuata.

La chiave master dovrà quindi successivamente disdire la prenotazione: inserendo la chiave e premendo il tastino per più di 5 secondi spegnendo il led corrispondente al programma che si vuole riattivare. Sbloccato il programma, una normale operazione di inserimento inserirà il programma gestito dalla chiave slave con la quale si è operato.

Riepilogo delle operazioni di prenotazione. Esempio fatti con la chiave slave 1

- Inserire la chiave slave 1, premere il pulsante dell'inseritore per più di 5 secondi per effettuare la prenotazione.
- Al raggiungimento del 5° secondo il led giallo inizia a lampeggiare per segnalare la richiesta di prenotazione. Estrarre la chiave; il led giallo si spegnerà.

- All'inserimento di una chiave master il led giallo lampeggerà per segnalare la prenotazione di esclusione. Premere il
 pulsantino per effettuare l'inserimento totale ed estrarre la chiave. Si accenderanno i led rosso e verde per segnalare
 l'inserimento dei programmi 1 e 3. Il led giallo non si accenderà in quanto il programma 2 non si è inserito grazie alla
 prenotazione.
- All'inserimento della chiave slave 1 il led giallo si accende per segnalare la prenotazione in corso. Premere il pulsantino
 per più di 5 secondi fino a spegnere il led giallo per annullare la prenotazione (se desiderato). Reinserire la chiave,
 premere il pulsantino e rimuovere le chiave per accendere quindi il led giallo e inserire quindi il programma 2.

FALSA CHIAVE / CODICE ACCESSO NON VALIDO

Se si attiva questa funzione (passo 10 della programmazione da pannello) si ha un allarme dopo 5 tentativi di disinserimento o inserimento con chiave non memorizzata o codice di accesso errato. Per 1 minuto la centrale inibisce la lettura sia di altre chiavi che di codici di accesso. Ad ogni ulteriore tentativo entro questo minuto il tempo ripartirà. In casi di chiave falsa, pertanto, prima di operare con una chiave o con un codice valido attendere più di un minuto.

ESCLUSIONE ZONE

Da pannello è possibile escludere le zone da 1 a 10, da tastiera è possibile escludere tutte le zone presenti con apposita procedura.

Esclusione da pannello:

- Entrare nello stato di FUNZIONE (chiave inserita o ponticello servizio chiuso)
- Premere il tasto della zona da escludere ricordando che led verde acceso = zona corrispondente predisposta all'esclusione.
- Rimuovere la chiave. Resta il led verde delle zone predisposte all'esclusione.
- Ad un successivo inserimento le zone predisposte all'esclusione non si inseriranno, ed il led rosso della tastiera lampeggerà ad indicare un inserimento con zone escluse. I led degli inseritori non segnalano le esclusioni.
- Attenzione: le zone escluse manualmente possono essere incluse solo manualmente con la stessa procedura.

STORICO EVENTI

Solo con l'utilizzo della tastiera il sistema memorizza gli ultimi 512 eventi. L'evento più recente annulla il più vecchio. Con appositi filtri è possibile analizzare solo gli eventi che riteniamo utile analizzare (es. gli allarme). Per una spiegazione dettagliata si rimanda alle istruzioni tecniche della tastiera.

Con l'utilizzo della sola centrale, da pannello frontale, è possibile richiamare e visualizzare l'ultimo allarme avvenuto per mezzo della procedura di visualizzazione dei guasti.

La procedura di visualizzazione dei guasti si invoca premendo per più di 7 secondi il tasto SELEZIONE con la centrale **NON** in stato di servizio: la centrale segnala la condizione con il lampeggio veloce del led GUASTO. I led rossi di zona segnalano l'ultimo allarme verificatosi.

DESCRIZIONE DEGLI INGRESSI

Il dettaglio della programmazione è descritto sulle istruzioni della tastiera. Di seguito sono riportate le programmazioni dal punto di vista concettuale al fine di migliorarne la comprensione.

Ogni ingresso si presenta, durante la fase di programmazione, con un nome in chiaro che di default è "ingresso x" dove x è il numero dell'ingresso visualizzato.

Per ogni ingresso è possibile programmare:

Cambio descrizione:	16 caratteri			
Tempo di uscita:	Visualizzazio	Visualizzazione impostazione corrente		
	Impostazione	e valori - 0 ÷ 3 minuti		
Tempo di ingresso:	Visualizzazio	one impostazione corrente		
	Impostazione	e valori - 0 ÷ 3 minuti		
Autoesclusione:	nessuna oppure 1 ÷ 15			
Parametri ingresso	NC (normaln	nente chiuso) a massa: segnali di durata > 300 ms o >600 ms		
Ū	Bilanciato	singolo bilanciamento		
		doppio bilanciamento		
Attributi generali	Test	Tipo "T". Un ingresso programmato in test non genera allarmi		

Centrale DOMINA 5 e DOMINA 10

		sonori ma solo ottici. Permette di tenere in osservazione un sensore del quale
		non si è sicuri del suo buon funzionamento.
	Escluso	Tipo "E". Un ingresso escluso non è in grado di generare
		allarmi nè sonori nè ottici. Permette di escludere in modo permanente un
		sensore senza averne di conseguenza una segnalazione.
	Ronda	Tipo "R". Durante il tempo di ronda, programmato nella sezione
		tempi, generato da un codice ronda, la violazione della zona non genera
		allarmi antintrusione; se la zona resta aperta allo scadere del tempo viene
		generato un allarme. L'attributo ha effetto anche sulle zone 24 h
	Fuoco	Tipo "F". Attiva le uscite programmate fuoco "F", per la durata
		"allarme fuoco" programmata alla sezione tempi, deve avere attributo 24h.
	Campanello	Tipo "C". Attiva le uscite programmate campanello "C" e l'uscita
		"UC" del modulo espansione uscite, per la durata "tempo di campanello"
		programmata alla sezione tempi, deve avere attributo 24h.
	Silenzioso	Tipo "S". Attiva le uscite programmate campanello "S" e l'uscita
		"US" del modulo espansione uscite, per la durata "allarme silenzioso"
		programmata alla sezione tempi, deve avere attributo 24h.
	Elettroserratura	Tipo "F ". Attiva le uscite programmate campanello "C" e l'uscita
	Liota ocorratara	"LIES" del modulo espansione uscite, per la durata "tempo elettroserratura"
		programmata alla sezione tempi deve avere attributo 2/h
	Parzializzahile	Tino "P" E' consentita l'esclusione da nannello frontale
Attributi antintrusiono	Programma 1	Associa l'ingresso al programma di inserimento 1
	Programma 2	Associa l'ingresso al programma di inserimento 1
	Drogramma 3	Associa l'ingresso al programma di inserimento 2
	Programma 4	Associa l'ingresso al programma di inserimento 3
	Antintrusiono	Tipo #A
	Anunuusione	TIPU A . Attive sulle controle la usaite programmate con attribute "A"
		Attiva sula centrale le uscile programmate con attributo. A
		Attive su espansione inglessi le uscile CT e AL-
		Alliva su espansione usule le usule CT, AL- e NA/C/NC
		Sommando Fattributo A ad attri di tipo 240, ad esempto campanello, ad
		Impianto insento si avra allarme + campanello ad impianto disinsento il solo
		campanello.
		Attiva sulla centrale le uscite programmate con attributo "K"
		Attiva su espansione ingressi le uscite CT e AL-
		Attiva su espansione uscite le uscite CT, AL- e NA/C/NC
		Sommando l'attributo K ad altri di tipo 24h, ad esempio campanello, ad
		impianto inserito si avrà allarme + campanello ad impianto disinserito il solo
		campanello.
		Тіро "АК"
		Attiva sulla centrale le uscite programmate con attributo "A" e "K"
		Attiva su espansione ingressi le uscite CT e AL-
		Attiva su espansione uscite le uscite CT, AL- e NA/C/NC
	24 h	Tipo "S". Estende a 24 ore l'attributo allarme
	Ritardato/Percorso	Tipo "R". Ritardato
		All'inserimento, l'ingresso si attiva allo scadere del suo tempo di uscita,
		programmato alla sezione programmazione ingressi, l'allarme si genera allo
		scadere del tempo di ingresso, programmato alla sezione tempi, se durante
		questo tempo l'impianto non è stato disinserito.
		Tipo "P". Percorso
		E' un ingresso ritardato in uscita, tempo programmato alla sezione
		programmazione ingressi. In ingresso si comporta come un ritardato, con il
		proprio tempo di ritardo, se viene aperto mentre è dià in corso un tempo di
		ingresso. Diversamente si comporta come un istantaneo.
		Gli attributi Ritardato e Percorso sono mutuamente esclusi
	Or / And	Tipo "O". Or
		Se l'ingresso è associato a più programmi, esso risulterà attivo se almeno uno
		dei nrogrammi ai guali è associato è inserito
		Tino "&" And
		Se l'ingresso è associato a niù programmi, esso risulterà attivo solo guando
		tutti i nronrammi ai nuali è associato sono inseriti
		Gli attributi Or e And sono mutuamente esclusi

DESCRIZIONE DELLE USCITE (nelle condizioni di default)

La descrizione dettagliata dei valori elettrici delle uscite è reperibile al capitolo descrizione dei morsetti rappresentate nei loro valori di default.

Il dettaglio della programmazione è descritto sulle istruzioni della tastiera

Di seguito le uscite sono descritte dal punto di vista della loro programmabilità.

+AL -AL NA1,C1,NC1	Le uscite +AL, –ALI, NA1, C1, NC1 sono sullo stesso relè e quindi si programmano contemporaneamente. Uscite di allarme del relè 1 con relè normalmente alimentato nella condizione di riposo. E' possibile programmarne globalmente la polarità, ma si <u>sconsiglia</u> di farlo per mantenere la centrale in sicurezza positiva. E' possibile programmarne globalmente la "SPECIALIZZAZIONE" vedi capitolo specifico.			
NA2,C2,NC2	(solo su Domina 10) Uscite di allarme del relè 2 con relè normalmente alimentato nella condizione di riposo. E' possibile programmarne globalmente la polarità, ma si <u>sconsiglia</u> di farlo per mantenere la centrale in sicurezza positiva. E' possibile programmarne globalmente la "SPECIALIZZAZIONE" vedi capitolo specifico			
OIM	 Uscita "OPEN INPUT" / MEMORIA nessuna tensione: tutti gli ingressi sono chiusi presente un positivo intermittente: memoria allarme è presente stabilmente un positivo: è aperto almeno un ingresso di zona o l'ingresso IAS 			
SI	Uscita STATO IMPIANTO: max 80 mA è presente un positivo con centrale disinserita ed una massa con centrale inserita E' possibile invertire la polarità 			
UG	Uscita GUASTO A riposo: morsetto senza tensione, libero da potenziale In allarme: è presente una massa – max 80 mA Va in allarme per: massa sull'ingresso IB interruzione del fusibile F01 batteria di centrale scarica mancanza rete: istantanea o ritardata di 20 minuti			
OUT	 Uscita programmabile di default associata alla segnalazione dello stato (inserito/disinserito) del programma di inserimento 4. E' libera da potenziale con programma 4 disinserito E' a massa, max 80 mA, con programma 4 inserito E' possibile programmarne la "SPECIALIZZAZIONE" vedi capitolo specifico. 			
+AT	 Uscita programmabile, di default associata all'allarme silenzioso. Nella condizione di riposo è libera da potenziale. E' presente un negativo, max 80 mA, in caso di allarme. E' possibile programmarne la "SPECIALIZZAZIONE" vedi capitolo specifico. 			
BUS	Mancanza rete 12V con rete presente 			

• Massa con rete assente (la segnalazione può essere ritardata di 20 minuti)

SPECIALIZZAZIONE DELLE USCITE DI CENTRALE

Alle uscite (+AL,-AL,NA1/C1/NC1), (NA2,C2,NC2 solo su Domina 10), OUT e +AT si possono assegnare delle SPECIALIZZAZIONI (Programmazione uscite) che le associano agli ingressi che hanno lo stesso tipo di attributo.

A	Allarme 1	L'uscita si attiva in caso di allarme generato da un ingresso con attributo antintrusione A. La durata dell'allarme è quello programmato alla sezione tempi. L'attivazione è segnalata dall'accensione del led di allarme della centrale.
F	Fuoco	L'uscita si attiva in caso di allarme generato da un ingresso con attributo generale F. La durata dell'allarme fuoco è quello programmato alla sezione tempi. L'attivazione è segnalata dall'accensione del led di allarme della centrale
S	Silenzioso	L'uscita si attiva in caso di allarme generato da un ingresso con attributo generale S. Se si vuole l'allarme anche a impianto disinserito, l'ingresso deve avere anche l'attributo La durata dell'allarme silenzioso è quello programmato alla sezione tempi.
С	Campanello	L'uscita si attiva in caso di allarme generato da un ingresso con attributo generale C e l'attributo antintrusione S (24h). La durata dell'allarme campanello è quello programmato alla sezione tempi.
Е	Elettroserratura	aL'uscita si attiva in caso di allarme generato da un ingresso con attributo generale E La durata del comando elettroserratura è quello programmato alla sezione tempi.
G	Programma 4	L'uscita si attiva quando il programma 4 è inserito.

KAllarme 1L'uscita si attiva in caso di allarme generato da un ingresso con attributo antintrusione K.
La durata dell'allarme è quello programmato alla sezione tempi.
L'attivazione è segnalata dall'accensione del led di allarme della centrale.

PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT DELLE USCITE

SPECIALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	Uscita +AT	Uscita OUT	Uscite +AL, -AL, NA1/C1/NC1
А	Allarme 1	Х		Х
F	Fuoco			
S	Silenzioso	Х		
С	Campanello			
E	Elettroserratura			
G	Programma 4		Х	
K	Allarme 2			

PROGRAMMAZIONE POSSIBILI DEI TEMPI e valori di default

Tempo di:	Programmazioni possibili	Valori di default
Allarme	0 ÷ 99':59″	1':30″
Allarme fuoco	0 ÷ 3':59"	1':30″
Allarme silenzioso	0 ÷ 9,9″	3"
Campanello	0 ÷ 9,9″	3"
Elettroserratura	0 ÷ 9,9″	1"
Ronda	0 ÷ 99':59″	10′

OPZIONI E LORO PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT

Toni sul buzzer della centrale all'inserimento / disinserimento Quando abilitati, il buzzer della centrale emette 2 "bip" all'inserimento e 3 "bip" al disunserimento.

Toni sul buzzer della centrale per scandire il tempo di uscita / ingresso Quando abilitati, il tempo di uscita ed il tempo di ingresso sono scanditi dal suono del buzzer.

Utilizzo tasti * # per visualizzazioni (programmazione a livello di tastiera)

Quando abilitati, il tasto "*" permette di visualizzare sulla tastiera gli ingressi aperti, ed il tasto "#" permette di visualizzare sul display lo stato operativo dei programmi. L'abilitazione deve essere eseguita su ogni singola tastiera.

Led off - Inserimento mascherato (led spenti trascorso il tempo di uscita)

Quando l'inserimento mascherato è abilitato, dopo circa 20" dall'inserimento, tutte le visualizzazioni dello stato dell'impianto vengono spente. All'inserimento di una chiave valida in un inseritore, questo visualizza nuovamente lo stato operativo. Sulla tastiera invece il led non visualizza più lo stato impianto e pertanto bisogna entrare nel menu di gestione "commutazione impianto".

Reset automatico delle memorie all'inserimento dell'impianto

Se disabilitato, il reset delle memorie è manuale, altrimenti avviene all'inserimento dell'impianto.

Assenza rete segnalata con ritardo di 20 minuti

La segnalazione dell'assenza rete può essere istantanea o ritardata di 20 minuti.

Allarme per segnalazione di falsa chiave

Oltre alla normale gestione della procedura falsa chiave, blocco delle gestioni codici per circa un minuto dopo 5 codici errati, è possibile generare un allarme oppure no.

OPZIONE - DESCRIZIONE DEL VALORE DI DEFAULT	FUNZIONE
Toni sul buzzer della centrale all'inserimento / disinserimento	abilitata
Toni sul buzzer della centrale per scandire il tempo di uscita / ingresso	disabilitata
Utilizzo tasti * # per visualizzazioni (programmazione a livello di tastiera)	disabilitato
Led off - Inserimento mascherato (led spenti trascorso il tempo di uscita)	disabilitata
Reset automatico delle memorie all'inserimento dell'impianto	disabilitata
Assenza rete segnalata con ritardo di 20 minuti	disabilitata
Allarme per segnalazione di falsa chiave	disabilitata
Funzionamento con chiave base (senza tastino)	disabilitata
Toni sul buzzer della tastiera per scandire il tempo di uscita / ingresso	Disabilitata (su tastiera usata)
Tastiera dedicata alla gestione del programma 4	Disabilitata (su tastiera usata)
Buzzer della tastiera con funzione campanello (anche senza uscite)	Disabilitata (su tastiera usata)

TASTI FUNZIONE

I tasti funzione, quando abilitati, permettono di implementare una funzione predefinita quando il tasto viene premuto per un tempo superiore ai 5 secondi.

Il **Tasto 0** può essere specializzato per agire sulle uscite (+AL, -AL, NA1/C1/NC1), NA2/C2/NC2, OUT, +AT. Di default è associato alle uscite (+AL, -AL, NA1/C1/NC1)

I Tasti 1, 2, 3, 4, 5 sono associati alle funzioni in modo rigido, non programmabile: è solo possibile abilitarli o disabilitarli

TASTI FUNZIONE	FUNZIONE (USCITA)	DURATA	DEFAULT
Tasto 0	Programmabile	Fino all'inserimento di un	+AL, -AL, NA1/C1/NC1
	+AL, -AL, NA1/C1/NC1 o	codice o chiave valida	Disabilitato
	NA2/C2/NC2 o	massimo 180"	
	OUT o		
	+AT		
Tasto 1	Uscite	Tempo di allarme	Disabilitato
	+AL, -AL, NA1/C1/NC1		
	NA2/C2/NC2		
	OUT		
	Con specializzazione A		
Tasto 2	Uscita +AT	10 secondi	Disabilitato
Tasto 3	Uscite	Tempo di allarme	Disabilitato
	+AL, -AL, NA1/C1/NC1		
	NA2/C2/NC2		
	OUT		
	Con specializzazione A		
	E uscita +AT	10 secondi	
Tasto 4	Inserimento totale		Disabilitato
	(bypassati i blocchi		
	all'inserimento)		
Tasto 5	Visualizzazione guasti	Fino alla premuta del tasto	Disabilitato
		SELEZIONE	

ATTRIBUTI DEI CODICI E DELLE CHIAVI

Oltre all'inserimento e disinserimento dei programmi 1,2 e 3, i codici e le chiavi sono in grado di implementare funzioni particolari, in funzione degli attributi loro assegnati.

Nella tabella alla voce "Codice" bisogna intendere codice di tastiera o chiave a trasponder.

ATTRIBUTO	FUNZIONE	DESCRIZIONE	DEFAULT
1	Programma 1	Il codice gestisce il programma 1	Abilitato
2	Programma 2	Il codice gestisce il programma 2	Abilitato
3	Programma 3	Il codice gestisce il programma 3	Abilitato
4	Programma 4	Il codice gestisce il programma 4	Disabilitato
E	Elettroserratura	Al riconoscimento del codice vengono attivate le uscite programmate con attributo Elettroserratura. Se il codice gestisce anche almeno un programma di inserimento, si entra nel menù di gestione relativo al codice (amministratore o utente), altrimenti si torna nella condizione di riposo.	Disabilitato
R	Ronda	Al riconoscimento del codice inizia il "tempo di ronda" (comunicato in tastiera). Se il codice viene nuovamente riconosciuto riparte il "tempo di ronda" che non può essere interrotto.	Disabilitato
S	Allarme silenzioso	Al riconoscimento del codice vengono attivate le uscite programmate con attributo Allarme Silenzioso. Se il codice gestisce anche almeno un programma di inserimento, si entra nel menù di gestione relativo al codice (amministratore o utente), altrimenti si torna nella condizione di riposo.	
A	Allarme antipanico	Al riconoscimento del codice vengono attivate le uscite programmate con attributo Allarme 1 (attributo A). Se il codice gestisce anche almeno un programma di inserimento, si entra nel menù di gestione relativo al codice (amministratore o utente), altrimenti si torna nella condizione di riposo	

E' possibile assegnare ad un codice attributi diversi, ma si deve tener conto delle modalità con cui vengono attivate le relative funzioni: solo per gli attributi1,2 e 3 c'è la possibilità di una gestione da menù, mentre le funzioni degli altri attributi vengono attivate sempre, al riconoscimento del codice, quindi conviene separare questi attributi per un miglior controllo. Dopo l'assegnazione degli attributi, c'è la scelta dell'utilizzatore (installatore, amministratore, utente), in base alla quale viene definito l'insieme dei menù ai quali il codice può accedere. L'assegnazione degli attributi 1,2 e 3 ad un codice installatore non consente comunque l'accesso ai menù commutazione impianto e esclusione/reinclusione degli ingressi.



SEDE OPERSTIVA E MA\\GAZZINO VIA DON CAUSTICO,123 10095 GRUGLIASCO (TO) Tel. 011/4054700 – 4159939 Fax: 011/4159855 WWW.teknox.it – info@teknox.it

