Nella presente pubblicazione gli avvisi di pericolo, di attenzione, di precauzione

e di notifica (accompagnati dal simbolo internazionale di PERICOLO) vengono usati per richiamare l'attenzione del meccanico su istruzioni speciali relative a particolari procedure di manutenzione o a operazioni che possono essere pericolose se eseguite in modo scorretto o senza la dovuta cautela. Tali avvertenze di sicurezza seguono lo standard ANSI Z535.6-2006 per le informazioni di sicurezza dei prodotti in manuali, istruzioni e altri materiali accessori. Si prega di prestare particolare attenzione a tali indicazioni.

Le avvertenze di sicurezza non sono sufficienti per eliminare i pericoli che segnalano e la stretta osservanza delle istruzioni speciali durante le operazioni di manutenzione, nonché l'uso del buon senso, costituiscono le più valide misure di prevenzione contro gli incidenti.

▲ PERICOLO

Indica una situazione di pericolo che deve essere evitata per prevenire infortuni gravi o mortali.

AVVERTENZA

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare infortuni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Indica una situazione di pericolo che deve essere evitata per prevenire infortuni di gravità lieve o moderata.

AVVISO

Indica una situazione che deve essere evitata per prevenire guasti al motore o a componenti importanti.

IMPORTANTE: indica informazioni essenziali per il corretto completamento dell'operazione.

NOTA: *indica informazioni che aiutano a comprendere una particolare fase o azione.*

Questo manuale contiene raccomandazioni sulla manutenzione ed è stato redatto e pubblicato dal Reparto Manutenzione della Mercury Marine come ausilio per il personale tecnico e di assistenza dei concessionari addetto alla manutenzione dei prodotti qui descritti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza alcun preavviso.

©2007, Mercury Marine

Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Bravo Two, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, M con logo a onde, Mercury con logo a onde, VesselView e il logo SmartCraft sono marchi depositati delle Brunswick Corporation. Il logo Mercury Product Protection è un marchio di servizio registrato della Brunswick Corporation.

Si presume che il suddetto personale sia esperto nella manutenzione dei prodotti nautici. Si presume inoltre che sia stato addestrato nell'esecuzione delle procedure di manutenzione raccomandate per i motori Mercury Marine, compreso l'uso dei comuni utensili manuali utilizzati dai meccanici e degli speciali utensili Mercury Marine o raccomandati da altri fornitori.



È impossibile per l'azienda conoscere e fornire consigli in merito a tutte le possibili procedure di manutenzione e dei potenziali pericoli e/o conseguenze correlati a ogni singolo metodo. Pertanto, in caso di utilizzo di una procedura e/o di utensili di manutenzione non raccomandati dal produttore, è necessario in primo luogo assicurarsi che non comportino rischi per la sicurezza dell'utente o del prodotto.

Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche contenute nel presente manuale si basano sui dati relativi al prodotto più recenti disponibili all'epoca della pubblicazione. Se pertinenti, le revisioni al presente manuale saranno inviate a tutti i concessionari autorizzati alla vendita e/o alla manutenzione dei prodotti qui considerati.

Per ulteriori informazioni in merito ai prodotti trattati nel presente manuale, consultare i relativi bollettini di servizio per concessionari e i manuali di funzionamento, manutenzione e installazione e la garanzia.

Precauzioni

Durante gli interventi di manutenzione sul prodotto è necessario ricordare che gli impianti elettrico e di accensione possono generare cortocircuiti violenti e dannosi, nonché forti scosse elettriche. Durante interventi che richiedono la messa a terra o la manipolazione dei terminali elettrici si raccomanda di scollegare i cavi della batteria.

Quando le bocchette di aspirazione o di scarico vengono esposte durante un intervento di assistenza, è necessario coprirle per proteggerle dall'ingresso accidentale di corpi estranei nei cilindri, che potrebbero causare gravi danni interni all'avvio del motore.

I dispositivi di fissaggio installati durante un intervento di assistenza devono avere le stesse dimensioni e la stessa resistenza di quelli sostituiti. La resistenza è indicata sulla testa dei bulloni e sulla superficie piana dei dadi di misura metrica; sui bulloni con misura americana la resistenza è indicata da linee radiali, mentre in genere sui dadi non è indicata la resistenza. Se i dispositivi di fissaggio usati sono di tipo sbagliato o male appaiati, possono causare danni, malfunzionamenti o addirittura infortuni. Si consiglia quindi di conservare i dispositivi di fissaggio rimossi per riutilizzarli ogni volta che ciò è possibile. Se le condizioni dei dispositivi di fissaggio non permettono il riutilizzo, selezionare dispositivi di ricambio identici agli originali.

Pezzi di ricambio

L'uso di pezzi di ricambio diversi da quelli consigliati renderà nulla la garanzia per i componenti che vengano eventualmente danneggiati dai tali pezzi di ricambio.

AVVERTENZA

Pericolo di incendi o esplosioni. I componenti degli impianti elettrico, di accensione e di alimentazione del combustibile presenti nei prodotti Mercury Marine sono conformi agli standard in vigore negli Stati Uniti e a livello internazionale per ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione. Non utilizzare pezzi di ricambio per l'impianto elettrico o di alimentazione del combustibile non conformi a tali standard. Durante ogni intervento di assistenza agli impianti elettrico e di alimentazione del combustibile installare e serrare correttamente tutti i componenti.

Pulizia e cura del prodotto

I prodotti Mercury Marine presentano numerose superfici lavorate a macchina, smerigliate, levigate e lappate, con tolleranze dell'ordine di decimillesimi di pollici o di centimetri. Per tal motivo, la pulizia e la cura sono particolarmente importanti durante la manutenzione di qualsiasi componente. La pulizia e la protezione delle superfici lavorate e delle aree di attrito sono parte integrante delle procedure di riparazione e sono considerate procedure standard di officina anche qualora non espressamente indicato.

Ogni componente rimosso per la manutenzione deve essere conservato con la massima diligenza. Al momento della reinstallazione deve essere installato nella medesima posizione dalla quale è stato rimosso, mantenendo le medesime superfici di contatto.

Il personale non deve eseguire interventi di manutenzione direttamente sopra o sotto un motore sospeso. Il motore deve essere fissato a un supporto di lavoro o appoggiato a terra non appena possibile.

INDICE

Sezione 1 - Operazioni preliminari

Descrizione generale2	Tasti Pro
Funzioni della tastiera3	Tasto Lu
Pannello frecce3	Tasto M
Tasto Invio3	Accensione
Tasto Annulla3	Pulizia delle

Sezione 2 - Impostazione e calibratura

Impostazione iniziale	6
Utilizzo dell'impostazione guidata	6
Import Configuration (opzionale)	6
Engine Setup	8
Display Setup	9
Device Setup	10
Complete	11
Opzioni del menu di calibratura	12
Calibratura dei serbatoi	12
Selezione del serbatoio e della posizione.	12

Calibratura del serbatoio	14
Method 1: Default	14
Method 2: Manual	14
Calibratura dell'assetto	16
Trim Calibration (Calibratura assetto)	16
Configurazione dell'imbarcazione	17
Factory Reset	19
Save Configuration	21
Load Configuration	22

Sezione 3 - Panoramica e funzionamento

Identificazione e utilizzo delle categorie di	
schermate	.26
Schermate disponibili per la visualizzazione in	
VesselView	.26
Schermate per MerCruiser	.27
Schermate per Outboard e Jet Drive	.28
Schermate di VesselView	.28
Propulsione	.28
Imbarcazione	.31
Ambiente e navigazione	.31
Schermate di impostazione di VesselView	.33

3
4
6
6
7
7
8
0
0
1
1

Sezione 4 - Propulsione

Utilizzo delle schermate relative alla
propulsione44
Schermata dello stato del motore44
Schermata delle prestazioni e del combustibile
45
Azzeramento del combustibile totale
utilizzato46
Schermata delle prestazioni massime46
Azzeramento dei valori massimi47
Schermata dell'assetto47
Schermata della pressione di sovralimentazione
(opzionale)48

Utilizzo del comando per pesca alla traina48
Impostazione del comando per pesca alla
traina48
Schermata della richiesta e del carico (solo per
motori diesel)50
Schermata dei dati della trasmissione (solo per
motori diesel)50
Schermata dei dati dell'aspirazione (solo per
motori diesel)51
Utilizzo del comando velocità di crociera51

Impostazione del comando velocità di
crociera52
Utilizzo di Smart Tow 52
Impostazione del comando di accelerazione
di Smart Tow53

Impostazione de	ella velocità	di crociera	con
Smart Tow			53

Sezione 5 - Imbarcazione

Utilizzo delle schermate relative	
all'imbarcazione	56
Controllo dello stato dell'imbarcazione	56

Controllo dello stato dei serbatoi	57
Schermata della posizione di virata	58
Schermata dei dati del generatore	59

Sezione 6 - Ambiente e navigazione

Utilizzo delle schermate relative all'ambiente62
Schermata della profondità e della temperatura
dell'acqua62
Impostazione degli allarmi di profondità62
Schermata delle informazioni del registro di
bordo64
Azzeramento dei valori del registro di bordo
Schermata dei dati relativi al combustibile fino a
destinazione66
Schermata dei dati di navigazione67
Schermate relative ad ambiente e navigazione. 67
Schermata della profondità e della temperatura
dell'acqua68

Impostazione degli allarmi di profondità69
Schermata delle informazioni del registro di
bordo
Azzeramento dei valori del registro di bordo.71
Schermata dei dati relativi al combustibile fino a
destinazione72
Schermata dei di navigazione73
Schermata dei dati del pilota automatico73
Modalità di attesa74
Tracciato fino a destinazione75
Sequenza di punti di destinazione
Skyhook
Schermata della leva di comando80

Sezione 7 - Impostazioni

Opzioni delle schermate82	Sensors (Sensori)86
Barra di stato82	Avvertenze
Virata83	Unità di misura88
Orologio/luminosità84	Unità di misura 289
Preferenze	Correzioni

Sezione 8 - Allarmi

Opzioni del menu Alarms	Visualizzazione dei dettagli degli allarmi94
Sistema di allarmi acustici di VesselView92	Cronologia degli allarmi95
Allarmi attivi	Dettagli della cronologia degli allarmi
Icone di guasto93	Cancellazione della cronologia degli allarmi. 96
Visualizzazione degli allarmi attivi93	

Sezione 9 - Elenco dei guasti e glossario del sistema

Elenco dei guasti in VesselView......100 Glossario del sistema VesselView......108

Sezione 10 - Assistenza clienti

Assistenza clienti	112
Servizio riparazioni locale	112
Assistenza fuori sede	112
Furto del gruppo motore	112
Dopo la sommersione	112
Sostituzione dei pezzi di ricambio	112
Informazioni su pezzi di ricambio e acces	ssori
	113
Risoluzione di problemi	113
Documentazione di riferimento per i clienti	113
In lingua inglese	113
Altre lingue	114
Andre sprog	114
Andere talen	114

Muut kielet	114
Autres langues	114
Andere Sprachen	114
Altre lingue	114
Andre språk	114
Outros Idiomas	114
Otros idiomas	
Andra språk	115
Allej glbssej	115
Ordini di documentazione	
Stati Uniti e Canada	
Altri paesi (esclusi Stati Uniti e Canada) 115
Centri Assistenza Mercury Marine	115

Sezione 1 - Operazioni preliminari

Indice

Descrizione generale	2
Funzioni della tastiera	3
Pannello frecce	3
Tasto Invio	3
Tasto Annulla	3
Tasti Propulsione, Imbarcazione e Ambier	nte
	3

Descrizione generale

IMPORTANTE: questa versione di VesselView è compatibile con i prodotti Generation 1 e successivi. Questa versione di VesselView funziona con prodotti precedenti a Generation 1, ma molte delle funzioni saranno disabilitate.

VesselView è un centro di informazioni complete sull'imbarcazione ed è in grado di visualizzare le informazioni per un massimo di tre motori a benzina o due motori diesel; può inoltre essere collegato al supporto di un indicatore per un quarto motore a benzina. VesselView offre funzioni di monitoraggio e rapportistica non solo per i dati operativi di base, ma anche per informazioni dettagliate quali temperatura e profondità dell'acqua di mare, stato dell'assetto, velocità e angolo di virata dell'imbarcazione, stato di combustibile, olio e acqua e dei serbatoi di recupero.

VesselView può essere completamente integrato con il sistema GPS dell'imbarcazione, o un altro dispositivo compatibile con NMEA, per fornire indicazioni sempre aggiornate sulla navigazione, sulla velocità e sul consumo di combustibile fino a destinazione.

VesselView è dotato di una porta USB che consente di salvare su un dispositivo di archiviazione USB le impostazioni di configurazione o di importarle da un dispositivo di questo tipo.



Le schermate di visualizzazione VesselView sono raggruppate in tre categorie:

- a Propulsione: questo tasto consente di accedere rapidamente alle schermate relative a propulsione, assetto, correttori di assetto e prestazioni del motore
- Imbarcazione: questo tasto consente di accedere rapidamente alle schermate relative a consumo di combustibile, livello nei serbatoi e altre voci quali generatori, impianti di riscaldamento e climatizzazione, ventilazione.
- c Ambiente e navigazione: questo tasto consente di accedere rapidamente alle schermate relative a profondità, navigazione e dati GPS.

Funzioni della tastiera

VesselView è dotato di sette tasti e di un pannello frecce per spostarsi facilmente tra le schermate e le pagine.



- Consente di chiudere il pannello menu
- Se è premuto mentre la chiavetta di avviamento viene portata in posizione spenta, consente di spegnere completamente VesselView

Tasti Propulsione, Imbarcazione e Ambiente

• Consentono di aprire le schermate iniziali relative alla propulsione, all'imbarcazione o all'ambiente e alla navigazione

Pannello frecce

Tasto Invio

Tasto Annulla

- Consentono di visualizzare le varie schermate disponibili sulla propulsione, sull'imbarcazione o sull'ambiente e sulla navigazione
- Consentono di modificare l'area menu visualizzata all'apertura del pannello menu

Tasto Luminosità e allarmi

- Consente di aprire il comando della luminosità dello schermo
- Consente di regolare la luminosità dello schermo di VesselView utilizzando il pannello frecce
- Consente di visualizzare i guasti attivi e le relative informazioni

Tasto Menu

- Consente di aprire il pannello menu
- Consente di passare dal pannello menu delle impostazioni alla corrente categoria di schermate (propulsione, imbarcazione o ambiente e navigazione) e viceversa

Accensione e spegnimento di VesselView

VesselView si accende automaticamente quando la chiavetta di avviamento di qualsiasi motore collegato a VesselView viene portata in posizione "RUN" (Marcia).

Quando le chiavette di avviamento di tutti i motori collegati a VesselView sono in posizione "OFF" (Spento), VesselView entra in modalità di sospensione. Quando una chiavetta viene portata nuovamente in posizione "RUN", viene subito visualizzata l'ultima schermata attiva di VesselView.

Per spegnere completamente VesselView per il rimessaggio, portare le chiavette di avviamento su "OFF" e premere il pulsante Cancel (Annulla). Quando una chiavetta viene portata nuovamente in posizione "RUN", VesselView esegue il ciclo di avvio e quindi viene visualizzata l'ultima schermata attiva.

NOTA: quando l'unità non viene utilizzata, installare il parasole di VesselView per proteggere lo schermo.

Durante la sequenza di avvio iniziale di VesselView viene visualizzata una schermata di impostazione guidata per l'immissione delle impostazioni iniziali dell'unità. Per questa operazione attenersi alle procedure descritte in **Sezione 2 - Impostazione e calibratura**.

Pulizia dello schermo di VesselView

La pulizia dello schermo di VesselView è inclusa nelle corrette procedure di manutenzione. Per pulire lo schermo utilizzare un panno morbido con acqua e sapone. Non usare un panno abrasivo in quanto potrebbe graffiare e danneggiare il vetro dello schermo.

Sezione 2 - Impostazione e calibratura

Indice

Impostazione iniziale	Calibratura del serbatoio14	Ζ
Utilizzo dell'impostazione guidata6	Method 1: Default14	
Import Configuration (opzionale)	Method 2: Manual 14	
Engine Setup8	Calibratura dell'assetto16	
Display Setup9	Trim Calibration (Calibratura assetto) 16	
Device Setup10	Configurazione dell'imbarcazione17	
Complete	Factory Reset	
Opzioni del menu di calibratura12	Save Configuration21	
Calibratura dei serbatoi12	Load Configuration	
Selezione del serbatoio e della posizione	-	

Impostazione iniziale

Quando la chiavetta di avviamento viene portata in posizione "RUN" (Marcia), tutte le unità VesselView collegate al sistema si attivano. Eseguire la procedura di impostazione iniziale quando un'unità VesselView viene avviata per la prima volta o dopo aver selezionato il comando "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Ripristina directory impostazioni) nella schermata di ripristino delle impostazioni di fabbrica. Il processo consente di calibrare ciascuna unità VesselView in base alla configurazione del motore, dei sensori e degli strumenti dell'imbarcazione. La fasi della procedura di impostazione iniziale comprendono:

- Completamento dell'impostazione guidata
- Calibratura dei serbatoi
- Configurazione delle impostazioni dell'assetto, se pertinente

Ripetere le procedure descritte di seguito per ogni unità VesselView installata sull'imbarcazione.

Utilizzo dell'impostazione guidata

La procedura di impostazione guidata consente di eseguire con facilità la configurazione iniziale di VesselView. L'impostazione guidata si avvia automaticamente quando l'unità VesselView viene accesa per la prima volta o quando viene eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

1. Accendere tutti i motori. Viene visualizzata per prima la schermata "WELCOME" (Benvenuto).

WELCOME
This is the first time VesselView has been started and you will be guided through configuring this device for your vessel.
We recommend that you key on all engines to ensure proper feature configuration.

2. Premere il tasto freccia a destra sul pannello frecce per passare alla schermata "IMPORT CONFIG" (Importa configurazione).

26695

Import Configuration (opzionale)

Il menu di importazione della configurazione consente di importare le impostazioni di configurazione selezionate da un dispositivo di archiviazione USB. In questo modo è possibile importare le configurazioni di un'altra unità VesselView che sono state salvate sul dispositivo di archiviazione USB.

1. Seguendo le istruzioni della schermata "IMPORT CONFIG" (Importa configurazione), inserire un dispositivo di archiviazione e attendere le istruzioni successive. Per ignorare questa fase e configurare manualmente VesselView, premere il tasto freccia a destra.



2. Il pannello posteriore dell'unità VesselView è dotato di una porta USB: inserire nella porta un dispositivo di archiviazione USB sul quale è stata salvata una configurazione.



- **a** Porta Ethernet (per utilizzo futuro)
- **b** Porta USB

IMPORTANTE: non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB prima del

c - Dispositivo di archiviazione USB

- completamento della procedura di importazione.
- Dopo che il dispositivo di archiviazione è stato rilevato, nella schermata "IMPORT CONFIG" viene visualizzata la dicitura "MEMORY STICK READY" (Dispositivo di archiviazione pronto).

4. Premere il tasto Invio per importare la configurazione.

IMPORT C	ONFIG
TO IMPORT CONFIGUE MEMORY STICK AND WAIT	RATION, INSERT FOR INSTRUCTIONS.
MEMORY STICK READY	TO IMPORT
	27309

5. VesselView si riavvia e ha inizio l'importazione della configurazione. Non è necessario eseguire le fasi successive dell'impostazione guidata.

Engine Setup

Il gruppo motore dell'imbarcazione viene rilevato automaticamente da VesselView. La schermata "ENGINE SETUP" (Impostazione motore) consente di modificare il tipo e il numero di motori. I gruppi motore disponibili sono i seguenti:

- "2 Stroke Gas Outboard" (Fuoribordo a benzina a 2 tempi)
- "4 Stroke Gas Outboard" (Fuoribordo a benzina a 2 tempi)
- "Gas Sterndrive" (Entrofuoribordo a benzina)
- "Gas Sterndrive No Troll" (Entrofuoribordo a benzina senza traina)
- "Gas Inboard" (Entrobordo a benzina)
- "Gas Sterndrive No Troll" (Entrobordo a benzina senza traina)
- "Gas Jet Drive" (Propulsione a idrogetto a benzina)
- "Gas Verado" (Verado a benzina)
- "Diesel Sterndrive" (Entrofuoribordo diesel)
- "Diesel Sterndrive No Troll" (Entrofuoribordo diesel senza traina) (solo per applicazione Zeus)
- "Diesel Inboard" (Entrobordo diesel)
- "Diesel Inboard No Troll" (Entrobordo diesel senza traina)

	7 ENGINE SET	UP	
	engine type: Gas Vera	do 🛹	a
	NUMBER OF ENGIN	ies:	(b)
PREV	- 🚺 tore	D – Next	27074 mero di motori

IMPORTANTE: quando viene visualizzata la schermata "ENGINE SETUP" per la prima volta, il riquadro "ENGINE TYPE" (Tipo di motore) potrebbe essere vuoto. Per iniziare la procedura, attendere finché nel riquadro "ENGINE TYPE" viene visualizzato un tipo di motore. Se non viene visualizzato alcun tipo di motore, controllare che tutti i motori siano accesi e che l'unità VesselView sia collegata correttamente.

- 1. Attendere finché nel riquadro "ENGINE TYPE" viene visualizzato un tipo di motore. Può essere necessario attendere per alcuni secondi prima che il tipo di motore venga rilevato.
- 2. Se il tipo di motore è corretto, passare alla fase 5; altrimenti premere il tasto Invio per accedere al riquadro "ENGINE TYPE".
- 3. Premere il tasto freccia a destra o a sinistra per spostarsi tra i tipi di motore disponibili.
- 4. Per confermare la selezione premere il tasto Invio.
- 5. Se il numero di motori è corretto, passare alla fase 8; altrimenti premere il tasto Invio e quindi il tasto freccia in basso per accedere al riquadro "NUMBER OF ENGINES" (Numero di motori).
- 6. Premere il tasto freccia a destra per aumentare il numero di motori oppure il tasto freccia a sinistra per diminuirlo. Il numero massimo di motori è quattro.

IMPORTANTE: selezionare il numero totale di motore installati, a prescindere da quanti si desidera visualizzare in VesselView.

- 7. Per confermare la selezione premere il tasto Invio.
- 8. Premere il tasto freccia a destra per passare alla schermata "DISPLAY SETUP" (Impostazione del display).

NOTA: come impostazione predefinita, in VesselView sono visualizzati i dati di un solo motore.

NOTA: nonostante sia possibile selezionare fino a quattro motori, in VesselView possono essere visualizzati i dati relativi solo a due motori diesel o a tre motori a benzina. Impostando quattro motori è possibile aggiungere altri due serbatoi e visualizzare il flusso totale del combustibile, la quantità totale di combustibile e gli indicatori della trasmissione di tutti i motori. Tutti gli altri dati visualizzati si riferiscono invece al numero massimo di motori consentito.

Display Setup

La schermata "DISPLAY SETUP" (Impostazione del display) consente di scegliere la posizione in VesselView in cui vengono visualizzati i dati di ciascun motore. Di norma, i motori sono visualizzati da sinistra a destra nell'ordine delle effettive posizioni fisiche da babordo a tribordo. Alcune configurazioni del timone possono richiedere impostazioni di visualizzazione diverse. Se si sceglie di visualizzare soltanto uno dei motori di un'applicazione multimotore, vengono visualizzati i dati aggregati come flusso e quantità totale di combustibile per tutti i motori, mentre per quanto riguarda i dati specifici del motore, vengono visualizzati solo i dati del motore selezionato per quel determinato display.

IMPORTANTE: non impostare la stessa posizione su schermo per più di un motore.

1. Se le posizioni a schermo sono corrette, passare alla fase 7; altrimenti premere il tasto Invio per accedere al riquadro "RIGHT SIDE" (Lato destro).

NOTA: la schermata "DISPLAY SETUP" in figura si riferisce ad applicazioni bimotore. Per applicazioni a tre e quattro motori saranno presenti tre riquadri. Il terzo è denominato "CENTER" (Centro).

DISPLA'	Y SETUP
Configure your screen lo	cations for your engines
RIGHT SIDE	STBD - a
LEFT SIDE	PORT b
PREV -	NEXT 27200
a - Posizione a destra	b - Posizione a sinistra

- 2. Premere il tasto freccia a destra o a sinistra per spostarsi tra le posizioni disponibili. Scegliere una delle seguenti posizioni, a seconda del numero di motori:
 - "NONE" (Nessuno)
 - "STBD" (Tribordo)
 - "PORT" (Babordo)
 - "CENTER" (Centro) (solo per applicazioni trimotore)
 - "STBDCNTR" (Tribordo centrale) (solo per applicazioni quadrimotore)
 - "PORTCNTR" (Babordo centrale) (solo per applicazioni quadrimotore)
- 3. Per applicazioni multimotore, premere il tasto freccia in basso per accedere al riquadro "LEFT SIDE" (Lato sinistro).
- 4. Premere il tasto freccia a destra o a sinistra per spostarsi tra le posizioni disponibili.
- 5. Per applicazioni a tre o quattro motori, premere la freccia in basso per accedere al riquadro "CENTER".
- 6. Per confermare le selezioni premere il tasto Invio.
- 7. Premere il tasto freccia a destra per passare alla schermata "DEVICE SETUP" (Impostazione del dispositivo).

Device Setup

L'ID univoco di VesselView consente di distinguere l'unità VesselView dagli altri dispositivi SmartCraft installati, come altre unità VesselView o strumenti SmartCraft. La schermata "DEVICE SETUP" (Impostazione del dispositivo) consente di assegnare un numero identificativo univoco a ciascuna unità VesselView e di indicare se VesselView è installato in corrispondenza del timone principale o secondario.

IMPORTANTE: non assegnare lo stesso numero identificativo a più di un'unità VesselView.

 Se sull'imbarcazione è installato un solo dispositivo VesselView o SmartCraft, passare alla fase 6; altrimenti premere il tasto Invio per accedere al riquadro "UNIQUE VESSELVIEW ID" (ID univoco di VesselView).

DEVICE SETU	JP	
	V ID:	a
HELM ID:		— b
PREV – 🚺	NEXT	27075 timone

- 2. Premere il tasto freccia a destra per aumentare il valore dell'ID; scegliere un numero diverso da quello già assegnato a un'eventuale altra unità VesselView installata.
- 3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "HELM ID" (ID del timone).
- 4. Premere il tasto freccia a sinistra o a destra per scegliere il timone primario (1) o secondario (2).
- 5. Per confermare le selezioni premere il tasto Invio.
- 6. Premere il tasto freccia a destra per passare alla schermata "COMPLETE" (Fine).

Complete

La schermata "COMPLETE" (Fine) viene visualizzata quando sono state completate tutte le fasi dell'impostazione guidata. Per controllare le selezioni o tornare a una schermata per effettuare correzioni premere il tasto freccia a sinistra.



Una volta certi che le selezioni sono corrette, premere il tasto Invio per salvare la configurazione e riavviare l'unità VesselView. Viene visualizzato un messaggio di salvataggio delle impostazioni, quindi l'unità VesselView si riavvia. Il processo di riavvio può richiedere alcuni minuti.

NOTA: per modificare la configurazione dell'imbarcazione dopo l'uscita dall'impostazione guidata, riavviare la procedura scegliendo "Reset Settings" (Ripristina impost

Opzioni del menu di calibratura

Il menu "Calibrate" (Calibratura) consente di impostare VesselView per l'imbarcazione specifica in uso. Il menu "Calibrate" comprende le seguenti voci:

- "Tank" (Serbatoio)
- "Trim" (Assetto)
- "Vessel Config" (Configurazione imbarcazione)
- "Factory Reset" (Ripristino impostazioni di fabbrica)
- "Save Configs" (Salva configurazioni)
- "Load Configs" (Carica configurazioni)



27391

Calibratura dei serbatoi

Per aprire la schermata "TANK CONFIG" (Configurazione dei serbatoi), premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione). Selezionare l'opzione "Calibrate" (Calibratura) usando il tasto freccia in basso. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Calibrate" e quindi di nuovo il tasto Invio per selezionare "Tank" (Serbatoio).

Selezione del serbatoio e della posizione

1. Aprire la schermata "TANK CONFIG" (Configurazione serbatoio). È evidenziato il riquadro della posizione del motore.

2. Selezionare il motore da configurare tramite il tasto freccia a destra o a sinistra.

NOTA: È possibile configurare fino a due serbatoi per ciascun motore dell'imbarcazione, se i motori includono tale dotazione. Per esempio, per un'applicazione trimotore sono disponibili sei serbatoi.

3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "TANK".

4. Selezionare il numero del serbatoio da configurare tramite il tasto freccia a destra.

0K [0.0 MPH] [N • N	9:30 AM	
TANK CONF	IG	
ENGINE	STBD	((a)
TANK	TANK1	—b
X - EXIT V - (CONTINUE	
a - Posizione del motore	b - Sorb	27061

5. Premere il tasto Invio per confermare la selezione. Vengono visualizzati i riquadri "TYPE" (Tipo), "SIZE" (Dimensioni) e "LOCATION" (Posizione).

OK [0.0 MPH] [N	• N 9:32 AM
	CONFIG
ENGINE	STBD
TANK	TANK1
ТҮРЕ	FUEL a
SIZE	0,0 GAL b
LOCATION	S1
BACK	
a - Tipo di serbatoio	c - Posizione del serbatoio

- 6. Premere il tasto freccia a sinistra o a destra per spostarsi tra i tipi di serbatoio disponibili nel riquadro "TYPE". Le opzioni disponibili per la scelta sono:
 - "NOT USED" (Non in uso)
 - "FUEL" (Combustibile)
 - "OIL" (Olio)
 - "WATER" (Acqua)
 - "WASTE" (Materiali di recupero)
- 7. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "SIZE".
- 8. Impostare la capacità del serbatoio usando il tasto di freccia a destra; tenendo premuto il tasto i valori scorrono più velocemente.

IMPORTANTE: l'unità di misura predefinita per la capacità del serbatoio sono i galloni USA; per selezionare un'unità di misura diversa, fare riferimento a Sezione 7 - Impostazioni.

9. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "LOCATION". Le opzioni disponibili per la scelta sono:

b - Dimensioni del serbatoio

- "S1" (tribordo 1), "S2" (tribordo 2), "S3" (tribordo 3), "SF" (tribordo di prua) e "SA" (tribordo di poppa)
- "P1" (babordo 1), "P2" (babordo 2), "P3" (babordo 3), "PF" (babordo di prua) e "PA" (babordo di poppa)
- "C1" (centro 1), "C2" (centro 2), "C3" (centro 3), "CF" (centro di prua) e "CA" (centro di poppa)
- 10. Per modificare i valori già immessi, premere il tasto Annulla per tornare alla schermata precedente; altrimenti premere il tasto Invio per confermare le selezioni. In VesselView saranno quindi visualizzati due metodi di calibratura.

Calibratura del serbatoio

In VesselView sono disponibili due metodi di calibratura dei serbatoi. Selezionare "METHOD 1: DEFAULT" (Metodo 1: predefinito) per serbatoi del combustibile di forma lineare; il metodo è basato sul presupposto che il serbatoio è di forma regolare e che ogni quarto del serbatoio corrisponde a un quarto della capacità totale. Selezionare "METHOD 2: MANUAL" (Metodo 2: manuale) per serbatoi del combustibile di forma irregolare; per utilizzare questo metodo è necessario riempire il serbatoio.



METHOD 1: DEFAULT

- 1. Nella schermata "TANK CALIBRATION" (Calibratura del serbatoio) premere il tasto Invio per impostare il metodo di calibratura "DEFAULT" (Predefinito). Viene visualizzato un messaggio di salvataggio delle impostazioni.
- 2. Ripetere la procedura di calibratura per ogni serbatoio installato.

METHOD 2: MANUAL

- 1. Nella schermata "TANK CALIBRATION" (Calibratura del serbatoio) premere il tasto Annulla per impostare il metodo di calibratura "MANUAL" (Manuale).
- 2. Controllare che il serbatoio sia vuoto. Premere il tasto Invio per confermare.
- 3. Seguendo le istruzioni nella schermata, riempire il serbatoio al 25% della capacità. Premere il tasto Invio per confermare o il tasto Indietro per tornare alla fase precedente.
- 4. Seguendo le istruzioni nella schermata, riempire il serbatoio al 50% della capacità. Premere il tasto Invio per confermare o il tasto Indietro per tornare alla fase precedente.
- 5. Seguendo le istruzioni nella schermata, riempire il serbatoio al 75% della capacità. Premere il tasto Invio per confermare o il tasto Indietro per tornare alla fase precedente.

- 6. Seguendo le istruzioni nella schermata, riempire il serbatoio al 100% della capacità. Premere il tasto Invio per confermare o il tasto Indietro per tornare alla fase precedente.
- Verrà visualizzato il messaggio di salvataggio delle impostazioni e quindi verrà visualizzata la schermata iniziale "TANK CONFIG". Ripetere la procedura di calibratura per ogni serbatoio installato.



Calibratura dell'assetto

La schermata "TRIM CALIBRATION" (Calibratura assetto) consente di configurare le impostazioni dell'assetto per gruppi motore dotati di assetto; questa schermata non sarà visualizzata se il gruppo motore è privo dell'assetto. Per aprire la schermata "TRIM CALIBRATION" premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione), quindi selezionare l'opzione "Calibrate" usando il tasto freccia in basso. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Calibrate". Premere il tasto freccia in basso e quindi il tasto Invio per selezionare "Trim" (Assetto).

NOTA: la calibratura dell'assetto non imposta i limiti massimi dell'assetto del motore e del motore in posizione sollevata. Per ulteriori informazioni sul motore in uso, consultare il manuale di installazione del motore.

Trim Calibration (Calibratura assetto)

- 1. Aprire la schermata "TRIM CALIBRATION" (Calibratura assetto).
- 2. Seguendo l'indicazione "DOWN" (In basso) del riquadro "TRIM ENGINE" (Assetto motore), impostare l'assetto di tutti i motori o unità di trasmissione in basso.



 Premere il tasto Invio per confermare che l'assetto di tutti i motori o unità di trasmissione è stato regolato in posizione completamente abbassata, o premere il tasto Exit (Uscita) per tornare alla fase precedente. Questa operazione imposta il valore di assetto su "0.0".

4. Quando nel riquadro "TRIM ENGINE" viene visualizzato "UP" (In alto), regolare l'assetto di tutti i motori o unità di trasmissione in posizione sollevata, ma non di rimorchio. Verrà visualizzato il valore di assetto "10.0".



- 5. Premere il tasto Invio per confermare che l'assetto di tutti i motori o unità di trasmissione è stato regolato in posizione sollevata "10.0", o premere il tasto Exit (Uscita) per tornare alla fase precedente.
- 6. Quando nel riquadro "TRIM ENGINE" viene visualizzato "MAX" (Massimo), regolare l'assetto di tutti i motori o unità di trasmissione in posizione completamente sollevata di rimorchio. Verrà visualizzato il valore di assetto "25.0".



7. Premere il tasto Invio per confermare che l'assetto di tutti i motori o unità di trasmissione è stato regolato in posizione di rimorchio, o premere il tasto Exit (Uscita) per tornare alla fase precedente. Verrà visualizzata la schermata di salvataggio delle impostazioni.

Configurazione dell'imbarcazione

NOTA: se l'imbarcazione è stata configurata tramite la procedura di impostazione guidata, non è necessario eseguire la configurazione dell'imbarcazione.

La configurazione dell'imbarcazione consente di assegnare all'unità VesselView una posizione sull'imbarcazione, nonché di selezionare il numero di motori sull'imbarcazione e la posizione per la visualizzazione dei dati del motore. Per iniziare la configurazione dell'imbarcazione premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione), quindi selezionare l'opzione "Calibrate" (Calibratura) usando il tasto freccia in basso. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Calibrate" e quindi il tasto freccia in basso per selezionare "Vessel Config" (Configurazione dell'imbarcazione). Premere il tasto Invio per aprire la schermata di configurazione dell'imbarcazione.

0	0[][• 3:10 PM	
	2 Stroke Ga	s Outboard 🔫	-a
	HELM ID	1	← b
	DEVICE ID	1	← ©
	NUM ENGINES	3	←d
	RIGHT SCREEN	STBD -	← @
	LEFT SCREEN	PORT <	− f
	CENTER SCREEN	CENTER <	- 9

- a Nome del gruppo motore
- b "HELM ID" (ID timone): identifica la posizione del timone in VesselView
- C "DEVICE ID" (ID dispositivo): numero identificativo univoco dell'unità VesselView
- d "NUM ENGINES" (Numero motori): indica il numero di motori

27128

- e "RIGHT SCREEN" (Destra schermo): motore i cui dati sono visualizzati sul lato destro dello schermo
- f "LEFT SCREEN" (Sinistra schermo): motore i cui dati sono visualizzati sul lato sinistro dello schermo (solo per applicazioni multimotore)
- g "CENTER SCREEN" (Centro schermo): motore i cui dati sono visualizzati al centro dello schermo (solo per applicazioni a tre e quattro motori)

NOTA: il gruppo motore può essere modificato solo nella procedura di impostazione guidata. Per modificare il gruppo motore e accedere all'impostazione guidata è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Fare riferimento a *Factory Reset.*

- 1. Selezionare il numero identificativo del timone utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 2. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "DEVICE ID".
- 3. Selezionare il numero identificativo del dispositivo utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 4. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "NUM ENGINES".
- 5. Selezionare il numero di motori utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 6. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "RIGHT SCREEN".
- 7. Premere il tasto freccia a destra o a sinistra per spostarsi tra le posizioni disponibili. Scegliere una delle seguenti posizioni, a seconda del numero di motori:
 - "NONE" (Nessuno)
 - "STBD" (Tribordo)
 - "PORT" (Babordo)

- "CENTER" (Centro) (solo per applicazioni trimotore)
- "STBDCNTR" (Tribordo centrale) (solo per applicazioni quadrimotore)
- "PORTCNTR" (Babordo centrale) (solo per applicazioni quadrimotore)
- 8. Per applicazioni multimotore, premere il tasto freccia in basso per accedere al riquadro "LEFT SCREEN".
- 9. Premere il tasto freccia a destra o a sinistra per spostarsi tra le posizioni disponibili.
- 10. Per applicazioni a tre o quattro motori, premere la freccia in basso per accedere al riquadro "CENTER SCREEN".
- 11. Per confermare le selezioni premere il tasto Invio.
- 12. Verrà visualizzata la schermata di salvataggio delle impostazioni e VesselView si riavvierà.

Factory Reset

Il menu "FACTORY RESET" (Ripristino delle impostazioni di fabbrica) consente di ripristinare tutte le impostazioni di VesselView sui valori predefiniti e di eseguire una rilevazione dei sensori. Per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica, premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione), quindi selezionare il menu "Calibrate" (Calibratura) usando il tasto freccia in basso. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Calibrate" e quindi il tasto freccia in basso per selezionare "FACTORY RESET". Premere il tasto Invio per aprire la schermata "FACTORY RESET".

IMPORTANTE: selezionando l'opzione "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Ripristina la directory delle impostazioni) tutte le impostazioni di dati dell'imbarcazione andranno perdute.

- 1. Nella schermata "FACTORY RESET" è richiesto di scegliere il tipo di ripristino ("CHOOSE RESET TYPE") fra i due tipi a disposizione:
 - "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Ripristina la directory delle impostazioni): consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica nell'unità VesselView
 - "RESET SENSOR DETECTION" (Ripristina la rilevazione dei sensori): consente di eseguire una scansione della rete di VesselView per rilevare eventuali sensori installati o rimossi di recente
- 2. Selezionare uno dei due tipi utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.

3. In "RESET SETTINGS DIRECTORY", premere il tasto Invio per confermare la selezione. Viene visualizzata una schermata gialla per confermare il comando di ripristino della directory delle impostazioni ("ARE YOU SURE YOU WANT TO RESET SETTINGS DIRECTORY?"). Premere Invio per continuare o Annulla per tornare indietro. Se viene premuto il tasto Invio, saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica, VesselView verrà riavviato e sarà quindi visualizzata la procedura di impostazione guidata. Fare riferimento a Utilizzo dell'impostazione guidata.



4. In "RESET SENSOR DETECTION", premere il tasto Invio per confermare la selezione. Viene visualizzata una schermata gialla per confermare il comando di ripristino della rilevazione dei sensori ("ARE YOU SURE YOU WANT TO RESET SENSOR DETECTION?"). Premere Invio per continuare o Annulla per tornare indietro. Se viene premuto il tasto Invio, l'unità VesselView viene ripristinata e riavviata. Dopo il riavvio non viene visualizzata la procedura di impostazione guidata, bensì la schermata di stato del motore. Tutti i sensori collegati prima del ripristino sono stati rilevati e i dati vengono visualizzati nelle relative schermate di menu.



Save Configuration

Il menu "SAVE CONFIGURATION" (Salva configurazione) consente di esportare le impostazioni di configurazione selezionate su un dispositivo di archiviazione USB per utilizzarle con altre unità VesselView. Questa operazione consente di risparmiare tempo, poiché è sufficiente importare una configurazione senza dover completare l'intera procedura di impostazione guidata e altre calibrature. Per salvare le configurazioni premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione), quindi selezionare il menu "Calibrate" (Calibratura) usando il tasto freccia in basso. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Calibrate" e quindi il tasto freccia in basso per selezionare "Save Configs" (Salva configurazioni). Premere il tasto Invio per aprire la schermata "SAVE CONFIGURATION" (Salva configurazione).

 Nella schermata "SAVE CONFIGURATION" appare una finestra a comparsa blu che richiede di inserire un dispositivo di archiviazione USB ("PLEASE INSERT USB MEMORY STICK").

OK [MPH][-•][11:19 AM]			
SAVE CONFIGURATION				
TANK CONFIG	EXPORT			
TRIM CONFIG EXPORT				
ST PLEASE INSERT USB MEMORY STICK				
DEPTH CONFIGS	EXPORT			
UNITS/APP PREF	EXPORT			
	and the second sec			
	2723			

2. Inserire un dispositivo di archiviazione USB nella porta USB sul pannello posteriore dell'unità VesselView. Fare riferimento a **Import Configuration** per un'immagine della porta USB.

IMPORTANTE: non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB prima del completamento della procedura di esportazione.

3. Quando il dispositivo di archiviazione è stato rilevato, la finestra a comparsa blu si chiude; l'operazione potrebbe richiedere qualche secondo.

4. Nella schermata vengono visualizzate le cinque categorie di configurazione. Selezionare "EXPORT" (Esporta) o "SKIP" (Ignora) tramite i tasti freccia a destra e a sinistra.

	0K [MPH][•][11:19 AM]
	SAVE CON	FIGURATION
(a)→	TANK CONFIG	EXPORT
(b)	TRIM CONFIG	EXPORT
⊙ →	STEERING	EXPORT
(d)	DEPTH CONFIGS	EXPORT
e	UNITS/APP PREF	EXPORT
a - Cor	nfigurazione dei serbatoi	d - Configurazione de

- **b** Configurazione dell'assetto
- c Virata

- ella profondità
- e Preferenze relative alle unità di misura e all'applicazione
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare alla categoria di configurazione successiva. Per ciascuna categoria selezionare "EXPORT" o "SKIP".
- 6. Premere il tasto Invio per salvare le configurazioni selezionate.
- 7. Quando l'esportazione è stata completata, viene visualizzata una schermata blu con il messaggio "EXPORT COMPLETE" (Esportazione completata). Premere il tasto Annulla per uscire.



8. A questo punto è possibile rimuovere il dispositivo di archiviazione USB.

Load Configuration

II menu "LOAD CONFIGURATION" (Carica configurazione) consente di importare le impostazioni di configurazione di un'altra unità VesselView salvate su un dispositivo di archiviazione USB. Per caricare le configurazioni premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione), quindi selezionare il menu "Calibrate" (Calibratura) usando il tasto freccia in basso. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Calibrate" e quindi il tasto freccia in basso per selezionare "Load Configs" (Carica configurazioni). Premere il tasto Invio per aprire la schermata "LOAD CONFIGURATION" (Carica configurazione).

 Nella schermata "LOAD CONFIGURATION" appare una finestra a comparsa blu che richiede di inserire un dispositivo di archiviazione USB ("PLEASE INSERT USB MEMORY STICK").

(III:19 AM)				
LOAD CONF	IGURATION			
TANK CONFIG	IMPORT			
TRIM CONFIG	IMPORT			
ST PLEASE INSERT USB MEMORY STICK				
DEPTH CONFIGS	IMPORT			
UNITS/APP PREF	IMPORT			
	27232			

2. Inserire un dispositivo di archiviazione USB nella porta USB sul pannello posteriore dell'unità VesselView. Fare riferimento a **Import Configuration** per un'immagine della porta USB.

IMPORTANTE: non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB prima del completamento della procedura di esportazione.

- 3. Quando il dispositivo di archiviazione è stato rilevato, la finestra a comparsa blu si chiude; l'operazione potrebbe richiedere qualche secondo.
- Nella schermata sono riportate le cinque categorie di configurazioni e il riquadro relativo ai serbatoi è evidenziato in blu. Selezionare "IMPORT" (Importa) o "SKIP" (Ignora) tramite i tasti freccia a destra e a sinistra.



a - Configurazione dei serbatoi

- d Configurazione della profondità
- b Configurazione dell'assetto
- c Virata

 e - Preferenze relative alle unità di misura e all'applicazione IMPORTANTE: non selezionare "IMPORT" per una categoria di configurazione che non è stata precedentemente esportata perché si genererebbe un finestra a comparsa gialla di errore con il messaggio "IMPORT UNSUCCESSFUL" (Impossibile completare l'importazione).



27302

Finestra a comparsa con il messaggio che non è stato possibile completare l'importazione

- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare alla categoria di configurazione successiva. Per ciascuna categoria selezionare "IMPORT" o "SKIP".
- 6. Premere il tasto Invio per salvare le configurazioni selezionate. L'unità VesselView sarà riavviata e verrà completato il caricamento della configurazione.

Sezione 3 - Panoramica e funzionamento

Indice

Identificazione e utilizzo delle categorie schermate	di 26
Schermate disponibili per la visualizzazione	in
VesselView	26
Schermate per MerCruiser	27
Schermate per Outboard e Jet Drive	28
Schermate di VesselView	28
Propulsione	28
Imbarcazione	31
Ambiente e navigazione	31
Schermate di impostazione di VesselView	33
Calibratura	33

Impostazioni34	ł
Allarmi	3
Informazioni di sistema	3
Controllo dello stato utilizzando la barra di stato) C
Icone di guasto37	7
Utilizzo del pannello menu	}
Passaggio da una schermata all'altra 40)
Utilizzo delle finestre a comparsa40)
Allarmi e guasti 41	
Luminosità dello schermo41	

Identificazione e utilizzo delle categorie di schermate

Nelle varie schermate di VesselView sono visualizzati i dati relativi al motore, all'imbarcazione, all'ambiente, alla navigazione e alla calibratura. Le schermate sono raggruppate in quattro categorie:

- **Propulsione:** schermate relative a propulsione, assetto e prestazioni del motore.
- **Imbarcazione:** schermate relative a utilizzo di combustibile, livello dei serbatoi e altre voci quali generatore, impianti di riscaldamento e climatizzazione, ventilazione.
- Ambiente e navigazione: schermate relative a profondità, navigazione e GPS.
- **Impostazioni:** schermate relative alla configurazione e alla calibratura degli impianti collegati a VesselView.

Le pagine di una categoria possono essere visualizzate in due modi:

- 1. Utilizzare il tasto Propulsione, Imbarcazione o Ambiente e navigazione per visualizzare le schermate di una determinata categoria.
 - a. Premere il tasto corrispondente alla categoria di schermate di interesse. Fare riferimento a **Sezione 1 Funzioni del tastierino**.
 - b. Per passare alla pagina successiva in una determinata categoria, usare il tasto freccia a destra o il tasto Propulsione, Imbarcazione o Ambiente e navigazione. Per tornare alla pagina precedente usare il tasto freccia a sinistra.
- 2. Usare il tasto Menu per visualizzare le schermate della categoria propulsione, imbarcazione, ambiente e navigazione o impostazioni.
 - a. Per accedere all'elenco delle schermate relative a propulsione, imbarcazione e ambiente e navigazione premere il tasto Menu. L'elenco verrà visualizzato sul lato destro dello schermo.
 - b. Per visualizzare ciascuna categoria di schermate nella schermata Menu, premere il tasto Propulsione, Imbarcazione o Ambiente. Verranno visualizzati i nomi di tutte le schermate nella categoria selezionata.
 - c. Per selezionare la schermata da visualizzare, utilizzare il tasto freccia in alto o in basso. Evidenziare un nome di schermata e quindi premere il tasto Invio per visualizzarla. Per tornare all'elenco delle schermate, premere il tasto Menu.

Schermate disponibili per la visualizzazione in VesselView

Nella tabella seguente sono indicate le schermate disponibili per motori MerCruiser, CMD, Outboard e Jet Drive. Le schermate predefinite sono indicate con "X"; le schermate non contrassegnate da una "X" possono essere attivate manualmente a seconda del gruppo motore e dei sensori installati. Il percorso tramite menu è il seguente: "Main" (Principale) > "Settings" (Impostazioni) > "Screen Options" (Opzioni delle schermate). Per attivare le schermate di pilota automatico, leva di comando e Skyhook il percorso tramite menu è: "Main" (Principale) > "Settings" (Impostazioni) > "Settings" (Impostazioni) > "Screen Options" (Opzioni delle schermate) > "Autopilot" (Pilota automatico).

Schermate per MerCruiser

Categoria schermate	Schermata Menu	Entrofuoribordo a benzina senza traina	Entrobordo a benzina senza traina	Entrofuoribordo a benzina	Entrobordo a benzina	Entrofuoribordo diesel senza traina	Entrobordo diesel senza traina	Entrofuoribordo diesel	Entrobordo diesel
	Engine Status (Stato motore)	x	х	х	х	x	х	x	x
	Performance and Fuel (Prestazioni e combustibile)	x	х	х	х	x	х	х	x
	Steering Position (Posizione di virata)		х		х		х		х
	Peak Performance (Prestazioni massime)	х	х	х	х				
	Trim (Assetto)	Х		Х		Х	х		
	Tab (Correttore d'assetto)	х	х	х	х	х	х	х	х
Propulsione	Demand & Load (Richiesta & carico)					x	х	x	x
	Boost (Sovralimentazione)				Opzione	da menu			
	Troll Control (Comando per pesca alla traina)			x	х			x	x
	Cruise Control (Comando velocità di crociera)	Opzione (solo per DTS)							
Smart Tow Opzione (solo per DTS)				-					
	Transmission (Trasmissione)						х		х
	Intake (Aspirazione)					х	х	х	х
	Vessel Status (Stato dell'imbarcazione)	x	х	х	х	x	х	x	x
Imboroaziono	Tank Status (Stato dei serbatoi)	х	х	х	х	х	х	х	х
Inibalcazione	Generator (Generatore)	х	х	х	х	x	х	х	х
	Steering Position (Posizione di virata)	х	х	х	х	x	х	х	х
	Depth (Profondità)	Х	Х	Х	х	Х	х	Х	х
	Trip Log (Registro di bordo)	x x x x x x x x							
	Fuel to Waypoint (Combustibile fino a destinazione)	Solo con GPS							
Ambiente e	Navigation (Navigazione)				Solo co	on GPS			
navigazione	Autopilot (Pilota automatico, solo per Zeus e Axius)						x		
	Joystick (Leva di comando, solo per Zeus e Axius)						x		
	Skyhook (solo per Zeus e Axius)						x		

Categoria schermate Schermata Menu		Fuoribordo a benzina a 2 tempi	Fuoribordo a benzina a 4 tempi	Jet Drive a benzina	Verado a benzina		
	Engine Status (Stato motore)	Х	Х	х	х		
	Performance and Fuel (Prestazioni e combustibile)	х	х	х	х		
	Steering Position (Posizione di virata)		Solo per MerCruiser				
	Peak Performance (Prestazioni massime)	Х	Х	х	х		
	Trim (Assetto)	Х	Х		х		
Bropulsions	Demand & Load (Richiesta & carico)		Solo per MerCruise	er			
Propulsione	Boost (Sovralimentazione)		Opzione da menu (solo per	r Verado)	_		
	Troll Control (Comando per pesca alla traina)	х	х	х	х		
	Cruise Control (Comando velocità di crociera)	Opzione (solo per DTS)					
	Smart Tow	Opzione (solo per DTS)					
	Transmission (Trasmissione)	Solo per MerCruiser					
	Intake (Aspirazione)	Solo per MerCruiser					
	Vessel Status (Stato dell'imbarcazione)	х	х	х	х		
Imbarcazione	Tank Status (Stato dei serbatoi)	Х	Х	х	х		
	Generator (Generatore)	Х	Х	х	х		
	Steering Position (Posizione di virata)	Solo per MerCruiser					
	Depth (Profondità)	Х	Х	Х	Х		
	Trip Log (Registro di bordo)	Х	Х	X	X		
Ambiente e navigazione	Fuel to Waypoint (Combustibile fino a destinazione)	Solo con GPS					
	Navigation (Navigazione)	Solo con GPS					

Schermate per Outboard e Jet Drive

Schermate di VesselView

NOTA: le schermate riportate nelle tabelle di seguito possono variare a seconda del tipo di motore e del numero di motori. Fare riferimento a **Schermate disponibili per la** visualizzazione in VesselView.

Propulsione

Nome schermata	Descrizione	Schermata		
Engine Status (Stato motore)	Sono visualizzati il regime del motore e vari dati a seconda del tipo di motore.	Co Meth N 8:48 AM Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co <thc< th=""></thc<>		
Performance and Fuel (Prestazioni e combustibile)	Sono visualizzati il regime del motore, la velocità, i livelli del combustibile nei serbatoi, il totale del combustibile utilizzato e il consumo di combustibile previsto.	29.4 MPH N · N 9:01 AM 3000 3000 P TANKS E SI PI 12.9 GAL 12.9 GAL 14.0 MI EST RANCE 27211		
Nome schermata	Descrizione	Schermata		
---	--	---		
Steering Position (Posizione di virata) (Solo per MerCruiser)	Sono visualizzate la posizione di virata, la profondità e la velocità dell'imbarcazione.	25 MPH F • F • F 3:46 PM STEERING POSITION 60° 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4		
Peak Performance (Prestazioni massime)	Sono visualizzati il regime del motore e la velocità correnti, oltre al regime e alla velocità massimi raggiunti.	29.4 MPH N • N 9:02 AM 3000 3000 8000 29.4 MPH N 29.4 MPH N 29.4 MPH PIT 3000 46.5 3000 MPH PEAK SPD 3000 27212		
Trim (Assetto)	Sono visualizzati il regime del motore, la velocità, i galloni per ora e il livello dell'assetto.	29.4 MPH N · N 9:05 AM 30000 30000 21.1 5 29.4 MPH 1.3 29.4 MPH N · N 9:05 AM 1.3 1.3 27213		
Tab (Correttore d'assetto)	Sono visualizzati il regime del motore, la velocità, i galloni per ora e la posizione dei correttori di assetto (solo per applicazioni Zeus ed entrobordo).	Clip 29.4 MPH N · N 9:05 AM 30000 30000 21.1 0 GPH 0 29.4 MPH 0 30000 30000		
Demand & Load (Richiesta & carico)	Sono visualizzati il regime del motore e le percentuali di carico e di apertura dell'acceleratore.	O.0 MPH N 11:00 AM RPM 5000 5000 32 32 32 % LOAD % HROTTLE 21 % THROTTLE 27115		
Boost (Sovralimentazione)	È visualizzata la pressione di sovralimentazione del compressore del motore per motori Verado. NOTA: la schermata può essere attivata o disattivata selezionando "Settings" (Impostazioni) e quindi "Preferences" (Preferenze) nel menu "Setup" (Impostazione).	0.0 MPH N • N 8:44 AM BOOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

Sezione 3 - Panoramica e funzionamento

Nome schermata	Descrizione	Schermata
Troll Control (Comando per pesca alla traina)	È visualizzato il regime del motore e consente di impostare la velocità di traina sotto i 1000 giri/min.	MPH F F 9:25 AM 650 650 650 1200 100 1200 100 1200 500 500 500 27215
Cruise Control (Comando velocità di crociera)	Consente di impostare il regime del motore sopra i 1000 giri/min. su un motore DTS.	OFF 36.5 MPH CRIMINEL CONTROL 1850 SFEED SFEED SFEED 27119
Smart Tow	Consente di controllare la velocità di accelerazione dal minimo per impostare la velocità di crociera su un motore DTS (non disponibile su tutte le versioni di VesselView).	29.4 MPH N · N 9:12 AM SIMART TOW 2000 2000 SET PT SPEED STATUS 27216
Transmission (Trasmissione)	Sono visualizzati il regime del motore e la temperatura e la pressione dell'ingranaggio di trasmissione.	COLO MPH N · N 11:01 AM
Intake (Aspirazione)	Sono visualizzati il regime del motore, la temperatura di aspirazione e la pressione di sovralimentazione.	O.0 MPH N • N 11:02 AM SOOD SOOD SOOD 68 °F 688 °F 2.9 PSI 2.9 PSI 27116

Imbarcazione

Nome schermata	Descrizione	Schermata
Vessel Status (Stato dell'imbarcazione)	Sono visualizzati i livelli del combustibile nei serbatoi e il combustibile totale rimanente.	0.0 MPH N 9:51 AM VESSEL STATUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F D D D TANK SIZE 100 100 CAPACITY 200 27114
Tank Status (Stato dei serbatoi)	Sono visualizzati i livelli e la posizione di tutti i serbatoi.	0.0 MPH N • N 9:56 AM TANK STATUS F B F F F F F F F F F F F F F F F F F F
Generator (Generatore)	Sono visualizzati vari dati relativi al generatore.	CONT CONT F 9:37 AM GENERATOR GENERATOR GO GO NUN GO GO GO V-AC RUN GO GO GO HRS GO GO GO GO 140 F 8.7 PSI 12.4 V 27217
Steering Position (Posizione di virata)	Sono visualizzate la posizione di virata, la profondità e la velocità dell'imbarcazione.	25 MPH F.F.F 3:46 PM STEERING POSITION 60° 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Ambiente e navigazione

Nome schermata	Descrizione	Schermata
Depth (Profondità)	È visualizzata la profondità dell'acqua e consente di modificare i limiti di allarme per la profondità.	29.4 MPH F 9:44 AM DEPTH 1966 FT DEPTHALARM LIMITS OFF FT OFF FT DEPTHALARM LIMITS OFF FT 29.4 MPH 688 °F SPEED 556 568 °F

Nome schermata	Descrizione	Schermata
Trip Log (Registro di bordo)	Sono visualizzati il tempo totale di navigazione, la velocità media, la distanza e dati relativi al consumo di combustibile.	43.6 MPH 11:10 AM TRIP LOG 0000:12.14 0000:02.04 0003 0.1 MI 0.7 MPH 0.1 GAL 1.1 MPG USD 1.1 MPG 25.0 GAL 27220
Fuel to Waypoint (Combustibile fino a destinazione)	Sono visualizzati i dati relativi al consumo di combustibile fino a una destinazione specificata.	0.8 7.1 MPH F 1:17 PM FUEL TO WAYPOINT 6.3 GAL 10.0 506 10.0 507 10.0 508 10.0 508
Navigation (Navigazione)	È visualizzata la posizione precisa dell'imbarcazione.	MPH 11:20 AM NAVIGATION LAT 20° 20.328 S LON 157° 44.502 W 1.5 MI 10.0 MPH 23 other JIST WPT 300 MPH 23 other
Autopilot (Pilota automatico)	Sono visualizzati il livello di reazione, la direzione dell'imbarcazione indicata dalla bussola, la posizione della trasmissione e il regime del motore. NOTA: questa funzione è disponibile solo con Zeus e Axius.	8,2 MPH F F 1:45 PM AUTOPILOT 60 CTS 82 M 1010 1010 1010 1010 1010 34269
Joystick (Leva di comando)	Sono visualizzati la direzione dell'imbarcazione indicata dalla bussola, l'orientamento della trasmissione e la spinta della trasmissione. NOTA: questa funzione è disponibile solo con Zeus e Axius.	CONTRACTOR
Skyhook	Sono visualizzati la posizione dell'imbarcazione rispetto all'ancora GPS di Skyhook, la direzione dell'imbarcazione indicata dalla bussola e il regime del motore. NOTA: questa funzione è disponibile solo con Zeus e Axius.	0.0 MPH R • R 1:48 PM SKYHOOK 0N 155 HDG 1010 RPM 1010 34273

Schermate di impostazione di VesselView

Calibratura

Opzione menu	Descrizione	Schermata
Tank (Serbatoio)	Consente di configurare il tipo, le dimensioni e la posizione di ciascun serbatoio.	O.0 MPH N 9:30 AM TANK CONFIG ENGINE STBD ENGINE STBD TANK TANK TANKI 27126
Trim (Assetto)	Consente di impostare i livelli di assetto del motore.	43.6 MPH • 11:16 AM TRIM CALIBRATION TRIM ENGINE 10 0.0 0.0 0.0 12 X EXIT Y CONFIRM 27222
Vessel Config (Configurazione dell'imbarcazione)	Consente di impostare il numero identificativo di VesselView, il numero dei motori e la posizione di visualizzazione dei dati.	• 3:10 PM 2 Stroke Gas Outboard HELM ID 1 DEVICE ID 1 NUM ENGINES 3 RIGHT SCREEN STBD LEFT SCREEN PORT CENTER SCREEN CENTER 27125
Factory Reset (Ripristino delle impostazioni di fabbrica)	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica di VesselView, nonché di ripristinare le impostazioni di fabbrica della rilevazione dei sensori dei motori.	CHOOSE RESET TYPE RESET SETTINGS
Save Configs (Salva configurazioni)	Consente di salvare i dati di configurazione selezionati su un dispositivo di archiviazione.	MPH 11:19 AM SAVE CONFIGURATION Image: SAVE CONFIGURATION TANK CONFIG EXPORT TRIM CONFIG EXPORT STEERING EXPORT DEPTH CONFIGS EXPORT UNITS/APP PREF EXPORT 27235

Opzione menu	Descrizione	Schermata
Load Configs (Carica configurazioni)	Consente di caricare i dati di configurazione da un dispositivo di archiviazione.	TRIM CONFIG IMPORT
		STEERING IMPORT
		DEPTH CONFIGS IMPORT
		UNITS/APP PREF IMPORT
		2723

Impostazioni

Opzione menu	Descrizione	Schermata
Screen Options > Status Bar (Opzioni schermata > Barra di stato)	Consente di impostare le informazioni visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore di ogni schermata visualizzata.	Image: Status Bar Status Bar Left data SPEED Center data GEAR Right data TIME
Screen Options > Steering (Opzioni delle schermate > Virata)	Consente di impostare quali dati vengono visualizzati nella parte inferiore della schermata della posizione di virata nel menu "VESSEL" (Imbarcazione); inoltre è utilizzata per azzerare il sensore dell'angolo del timone.	Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system
Clock/Light (Orologio/Luminosità)	Consente di impostare l'ora dell'orologio e la luminosità dello schermo.	OI 3:35 PM CLOCK/BRIGHTNESS HOURS (0 - 23) 15 MINUTES 35 12/24 HR DISPLAY 12 BRIGHTNESS 15 27120
Preferences (Preferenze)	Consente di impostare la rotta del GPS e le avvertenze a comparsa.	PREFERENCES GPS HEADING TRUE TRIM POP-UP TIME 2 SEC POP-UP WARNINGS NO BOOST SCREEN OFF 27122

Sezione 3 - Panoramica e funzionamento

Opzione menu	Descrizione	Schermata
Sensors (Sensori)	Consente di configurare le impostazioni del tubo di Pitot e della ruota a pale e il sensore di virata.	MPH 11:19 AM SENSORS PITOT SENSOR 100 PSI PITOT MULT 1.00 PADDLE FREQ 4.90 Hz/MI TRANSITION SPD 25.0 MPH INVERT STEERING N0
Warnings (Avvertenze)	Consente di attivare o disattivare l'allarme acustico e di impostare l'allarme del livello del combustibile.	0.0 MPH N • N • N 3:46 PM WARNINGS WARNING HORN OFF FUEL CRIT LEVEL 10 % FUEL LOW LEVEL 25 %
Units (Unità di misura)	Consente di impostare le unità di misura di velocità, profondità, distanza, temperature e pressione.	(R) 43.6 MPH • (11:19 AM) UNITS UNITS SPEED MPH DEPTH FI DISTANCE MII TEMPERATURE F PRESSURE PSI 27223
Units 2 (Unità di misura 2)	Consente di impostare le unità di misura del volume e del flusso di combustibile.	(0) 43.6 MPH • • 11:20 AM UNITS UNITS VOLUME GAL FUEL FLOW GPH 27224
Offsets (Correzioni)	Consente di impostare le correzioni di profondità, serbatoio, temperatura del mare e virata.	Image: state stat

Allarmi

Opzione menu	Descrizione	Schermata
Active Alarms (Allarmi attivi)	Sono visualizzati gli allarmi attivi.	43.6 MPH 11:23 AM ACTIVE ALARMS > 1. ENG1 Imperature Sensor 2. ENG1 Imperature Sensor 3. ENG1 Imperature Sensor 4: Critical - Sensor Imperature Sensor 4: Critical - Sensor Imperature Sensor 4: Critical - Sensor Imperature Sensor USED AVERAGE
Alarm History (Cronologia allarmi)	Sono visualizzati tutti gli allarmi registrati sul modulo di controllo della propulsione del motore.	43.6 MPH 11:25 AM ALARM HISTORY Image: Construction of the second of

Informazioni di sistema

Opzione menu	Descrizione	Schermata
Software Information (Informazioni sul software)	Sono visualizzati la versione e altri dati relativi al software VesselView.	08 2.0 N 8:23 AM SOFTWARE INFORMATION VESSELVIEW VER DS VERSION WINCE BUILD FPGA VERSION EBOOT VERSION NAVMAN DRIVER VER 27426
Hardware Information (Informazioni sui componenti hardware)	Sono visualizzate informazioni sui componenti hardware di VesselView.	08 2.0 N 8:25 AM HARDWARE INFORMATION IP ADDRESS IP ADDRESS MAC ADDRESS IP ADDRESS IP ADDRESS HARDWARE BUILD IP ADDRESS IP ADDRESS PCB SERIAL NUM IP ADDRES 27427

Controllo dello stato utilizzando la barra di stato

Nella barra di stato, presente nella parte superiore di ciascuna schermata, sono visualizzate importanti informazioni di VesselView. Nella barra di stato possono essere visualizzati fino a quattro icone e messaggi diversi. Notifiche relative a condizioni che possono richiedere l'attenzione dell'operatore (per esempio avvertenze, allarmi di livello del combustibile e guasti) sono visualizzati per mezzo di un'icona nella porzione sinistra della barra di stato. Altre informazioni relative allo stato, come l'ora, la velocità, la temperatura dell'aria e il consumo di combustibile, sono riportate negli altri tre riquadri. è possibile organizzare i dati nei tre riquadri scegliendo "Settings" (Impostazioni), quindi "Screen Options" (Opzioni schermata) e poi "Status bar" (Barra di stato) nel menu "Setup" (Impostazione). Ciascun riquadro di dati è descritto nella tabella di seguito.



Icone di guasto

Le icone di guasto vengono visualizzate per notificare eventuali condizioni di guasto. Un'icona verde con la parola "OK" all'interno indica il regolare funzionamento di tutti gli impianti; eventuali guasti vengono segnalati per mezzo di quattro icone. Per visualizzare i particolari del guasto, è sufficiente premere il tasto Luminosità/allarmi. Fare riferimento a **Sezione 8 - Allarmi**.

Icona o messaggio	Descrizione icona	Descrizione messaggio
OK 26889	"OK" in blu all'interno di un cerchio verde	Tutti gli impianti funzionano regolarmente
26890	"!" in giallo su sfondo nero in un triangolo giallo	Avvertenza – Si è verificato un guasto
26891	"!" bianco all'interno di un triangolo rosso	Allarme – Si è verificato un guasto che ha attivato Engine Guardian

Icona o messaggio	Descrizione icona	Descrizione messaggio		
E 26892	Pompa del combustibile nera su sfondo giallo all'interno di un cerchio nero	Livello del combustibile basso		
E 26893	Pompa del combustibile bianca su sfondo rosso	Livello del combustibile critico		

Utilizzo del pannello menu

Il tasto Menu consente di aprire la finestra di informazioni specifica visualizzata nelle schermate della propulsione, dell'imbarcazione e di ambiente e navigazione, nonché di accedere rapidamente alle schermate di calibratura, impostazioni, impostazioni 2, allarmi, sistema e informazioni sulla gamma di regime, per fare solo qualche esempio. Per utilizzare il pannello menu:

- 1. Premere il tasto Menu. Viene visualizzato il pannello menu specifico per la categoria di schermate attualmente aperta.
- 2. Accedere al pannello menu di interesse per mezzo del tasto freccia.
- 3. Premere il tasto con il segno di spunta per confermare la selezione.
 - a. Per visualizzare tutte le schermate disponibili sulla propulsione, premere il tasto Propulsione e quindi il tasto Menu. Viene visualizzato il pannello menu Propulsion (Propulsione).

IMPORTANTE: le voci di menu e le opzioni disponibili e visualizzate in VesselView possono essere diverse da quelle mostrate nelle seguenti illustrazioni. Le voci di menu e le opzioni dipendono dal tipo di motore e dall'attivazione o disattivazione manuale delle schermate.



Pannello menu Propulsion (Propulsione)

b. Per visualizzare tutte le schermate disponibili sull'imbarcazione, premere il tasto Imbarcazione e quindi il tasto Menu. Viene visualizzato il pannello menu Vessel (Imbarcazione).



Pannello menu Vessel (Imbarcazione)

c. Per visualizzare tutte le schermate disponibili sull'ambiente e sulla navigazione, premere il tasto Ambiente e navigazione e quindi il tasto Menu. Viene visualizzato il pannello menu Environment and Navigation (Ambiente e navigazione).



Pannello menu Environment and Navigation (Ambiente e navigazione)

d. Per visualizzare le schermate principali disponibili, premere il tasto Menu mentre il pannello menu è aperto su una delle categorie. Viene visualizzato il pannello menu principale. Quando il tasto Menu viene premuto di nuovo, viene visualizzato nuovamente il menu della categoria.



Passaggio da una schermata all'altra

Per passare da una schermata di VesselView all'altra sono disponibili tre metodi.

- 1. Premere il tasto Propulsione, Imbarcazione o Ambiente e navigazione. Per ciascuna categoria è possibile impostare quali schermate fra quelle disponibili vengono visualizzate.
- 2. Premere il tasto freccia a sinistra o a destra sul pannello frecce. Vengono visualizzate in successione tutte le schermate disponibili per la categoria selezionata.
- 3. Premere il tasto Menu. Le schermate disponibili in ciascuna categoria vengono visualizzate nell'elenco a menu delle schermate di dati.

Utilizzo delle finestre a comparsa

Le finestre a comparsa sono visualizzate all'interno delle schermate e indicano allarmi, consentono l'accesso a comandi o funzioni specifiche di una schermata, nonché la modifica di impostazioni e operazioni di calibratura.

L'icona di controllo viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro delle schermate che comprendono una finestra a comparsa per l'accesso a comandi e funzioni e scompare circa 3 secondi dopo che la schermata è stata caricata. Per aprire una finestra a comparsa da una di tali schermate premere il tasto Invio; Per chiudere una finestra a comparsa premere il tasto Annulla.



Icona di controllo

Allarmi e guasti

Per alcuni allarmi e guasti viene visualizzata una finestra a comparsa per segnalare una situazione che richiede l'attenzione dell'operatore. Fare riferimento a **Sezione 8** -**Allarmi** per ulteriori informazioni sugli allarmi e sui codici guasto. Per chiudere una finestra a comparsa di un allarme o di un guasto, premere il tasto Annulla. Le informazioni relative agli allarmi possono essere visualizzate in due modi:

- 1. Premere il tasto Luminosità/allarmi per visualizzare gli allarmi e i guasti attivi in una finestra a comparsa.
- 2. Visualizzare le informazioni relative agli allarmi tramite il menu "Setup":
 - a. Premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione).
 - b. Selezionare l'opzione "Alarms" (Allarmi) usando il tasto freccia in basso.
 - c. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Alarms".
 - Per visualizzare le informazioni sugli allarmi attivi selezionare "Active Alarms" (Allarmi attivi) per mezzo del tasto freccia in basso; per visualizzare tutti gli allarmi registrati dall'ultimo ripristino delle impostazioni di fabbrica selezionare "Alarm History" (Cronologia allarmi).
 - e. Premere il tasto Invio per aprire la schermata degli allarmi di interesse.
 - f. Una volta finito di visionare gli allarmi, premere il tasto Annulla per chiudere la finestra a comparsa.

Luminosità dello schermo



Finestra a comparsa Screen Brightness (Luminosità schermo)

La finestra a comparsa della luminosità consente di regolare la luminosità dello schermo su una scala da 0 a 15. Per regolare la luminosità dello schermo procedere come descritto di seguito:

- 1. Premere il tasto Luminosità/allarmi. Viene visualizzata la finestra a comparsa "Screen Brightness" (Luminosità schermo).
- 2. Regolare la luminosità per mezzo dei tasti freccia a destra e a sinistra: la freccia a destra consente di aumentare la luminosità, la freccia a sinistra di diminuirla.
- 3. Premere il tasto Invio per salvare le luminosità dello schermo selezionata.

Note:

Sezione 4 - Propulsione

Indice

Utilizzo delle schermate relative alla propulsione 44
Schermata dello stato del motore
Schermata delle prestazioni e del
combustibile45
Azzeramento del combustibile totale
utilizzato46
Schermata delle prestazioni massime 46
Azzeramento dei valori massimi47
Schermata dell'assetto47
Schermata della pressione di
sovralimentazione (opzionale)
Utilizzo del comando per pesca alla traina
Impostazione del comando per pesca alla
traina

4

Utilizzo delle schermate relative alla propulsione

Nelle schermate relative alla propulsione sono visualizzate informazioni sugli impianti della propulsione dell'imbarcazione, come alimentazione del combustibile, velocità e assetto. Le schermate disponibili dal menu della propulsione variano a seconda del tipo di motore e comprendono:

- Engine status (Stato motore)
- Performance and fuel (Prestazioni e combustibile)
- Peak performance (Prestazioni massime)
- Trim (Assetto)
- Speed (Velocità)
- Boost (Sovralimentazione)
- Troll control (Comando per pesca alla traina)
- Cruise Control (Comando velocità di crociera)
- Smart Tow
- Demand and Load (Richiesta e carico)
- Transmission (Trasmissione)
- Intake (Aspirazione)

Schermata dello stato del motore

Nella schermata "Engine Status" (Stato del motore) sono visualizzate informazioni operative di base per un massimo di tre motori. Le informazioni visualizzate sono diverse per ogni tipo di motore.



- c Temperatura del motore
- f Pressione dell'acqua
- Viene visualizzato il regime per un massimo di tre motori a benzina o due motori diesel.
- La velocità viene visualizzata sulla base delle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o dal GPS.
- Per motori diesel al posto della pressione dell'acqua viene visualizzato il flusso di combustibile.
- La distanza percorribile viene calcolata utilizzando il flusso totale di combustibile di tutti i motore e l'attuale tasso di consumo del combustibile.
- Il combustibile totale utilizzato corrisponde alla quantità di combustibile consumato da tutti i serbatoi del combustibile da tutti i motori.

Schermata delle prestazioni e del combustibile

Nella schermata "Performance and Fuel" (Prestazioni e combustibile) sono visualizzate informazioni operative di base per un massimo di guattro motori.



- **b** Regime del motore di tribordo C - Velocità dell'imbarcazione
- d Distanza percorribile
- e Combustibile totale utilizzato
- f Stato dei serbatoi del combustibile
- Viene visualizzato il regime per un massimo di tre motori a benzina o due motori diesel.
- La velocità viene visualizzata sulla base delle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o dal GPS.
- La distanza percorribile viene calcolata utilizzando il flusso totale di combustibile di tutti i motore e l'attuale tasso di consumo del combustibile.
- Il combustibile totale utilizzato corrisponde alla guantità di combustibile consumato da tutti i serbatoi del combustibile da tutti i motori.
- L'icona di stato dei serbatoi del combustibile indica la quantità e il tipo di combustibile in ciascun serbatoio e la posizione di ciascun serbatoio.
- Il colore del serbatoio del combustibile passerà da verde a rosso se il livello del combustibile è inferiore alla soglia critica. Fare riferimento a Sezione 7 -Impostazioni per l'impostazione del livello di soglia critica del combustibile.

AZZERAMENTO DEL COMBUSTIBILE TOTALE UTILIZZATO

 Quando è visualizzata la schermata mostrata in figura, premere il tasto Invio per accedere alla finestra a comparsa del combustibile totale utilizzato con la richiesta di conferma "Would you like to Reset your Fuel Used?" (Si desidera azzerare il valore del combustibile utilizzato?).



Finestra a comparsa del combustibile totale utilizzato

2. Per azzerare il combustibile totale utilizzato premere il tasto Invio oppure premere il tasto Annulla per annullare l'operazione.

Schermata delle prestazioni massime

Nella schermata "Peak Performance" (Prestazioni massime) sono visualizzate la velocità e il regime attuali, nonché la velocità massima e il relativo regime del motore registrati dopo l'ultimo azzeramento.



- Viene visualizzato il regime per un massimo di tre motori a benzina o due motori diesel.
- La velocità viene visualizzata sulla base delle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o dal GPS.
- La velocità massima è la velocità più elevata registrata dopo l'ultimo azzeramento dei valori massimi.

Il regime massimo del motore corrisponde al numero di giri al minuto associato alla velocità massima raggiunta dopo l'ultimo azzeramento dei valori massimi. Viene visualizzato il regime a velocità massima per un massimo di tre motori a benzina.

AZZERAMENTO DEI VALORI MASSIMI

 Quando è visualizzata la schermata mostrata in figura, premere il tasto Invio per accedere alla finestra a comparsa dei valori massimi con la richiesta di conferma "Would you like to Reset your Peak Values?" (Si desidera azzerare i valori massimi?).



Finestra a comparsa dei valori massimi

2. Per azzerare i valori massimi premere il tasto Invio oppure premere il tasto Annulla per annullare l'operazione.

Schermata dell'assetto

Nella schermata "Trim" (Assetto) sono visualizzate le informazioni operative attuali e i valori massimi raggiunti.



- Viene visualizzato il regime per un massimo di tre motori a benzina o due motori diesel.
- Il livello è 0 quanto l'assetto è regolato completamente in basso, 10 quando è regolato in posizione operativa massima in sicurezza, 25 in posizione completamente sollevata.

Schermata della pressione di sovralimentazione (opzionale)

Nella schermata "BOOST" (Sovralimentazione) sono visualizzati la pressione di sovralimentazione e il regime del motore.



- Vengono visualizzati il regime e la pressione di sovralimentazione di un massimo di tre motori.
- Se la schermata si riferisce a un unico motore, il regime visualizzato è basato sulle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o del GPS.

Utilizzo del comando per pesca alla traina

La schermata "TROLL CONTROL" (Comando per pesca alla traina) consente di mantenere la velocità di traina senza ricorrere all'acceleratore. Le velocità di traina minima e massima dipendono dal tipo di motore in uso. Il comando per pesca alla traina viene disattivato automaticamente quando l'acceleratore viene spostato o quando viene innestata la folle. Per utilizzare il comando per pesca alla traina il motore deve essere in marcia e a regime minimo.



27741

IMPOSTAZIONE DEL COMANDO PER PESCA ALLA TRAINA

IMPORTANTE: non allontanarsi dal timone durante l'utilizzo del comando per pesca alla traina.

1. Per attivare il comando per pesca alla traina i motori devono essere in funzione e in marcia. Se un motore non è in funzione e in marcia, nella schermata viene visualizzato il messaggio "NOT READY" (Non pronto) in un riquadro rosso sotto il regime del motore.



- 2. Con il motore a regime minimo, innestare la marcia avanti o la retromarcia. Il messaggio sotto il regime verrà modificato in "AVAILABLE" (Disponibile) per notificare che la funzione di comando per pesca alla traina può essere utilizzata.
- 3. Premere il tasto Invio per modificare la velocità del comando per pesca alla traina.
- 4. Per applicazioni multimotore, selezionare il motore di interesse utilizzando i tasti freccia in alto e in basso.
- 5. Per attivare il comando per pesca alla traina premere il tasto freccia a sinistra o a destra e il motore opererà alla velocità di traina visualizzata. Il messaggio sotto il regime verrà modificato da "AVAILABLE" a "TROLLING" (Traina in corso).



6. Per aumentare o diminuire la velocità utilizzare i tasti freccia a sinistra e a destra.

Schermata della richiesta e del carico (solo per motori diesel)

Nella schermata "Demand and Load" (Richiesta e carico) è visualizzata l'attuale percentuale di carico e di accelerazione per un massimo di due applicazioni a motore diesel.



Schermata dei dati della trasmissione (solo per motori diesel)

Nella schermata "Transmission" (Trasmissione) sono visualizzate la temperatura e la pressione dell'ingranaggio di trasmissione per un massimo di due applicazioni a motore diesel.



- Per impostazione predefinita la temperatura dell'ingranaggio è indicata in gradi Fahrenheit.
- Per impostazione predefinita la pressione dell'ingranaggio è indicata in PSI.

Schermata dei dati dell'aspirazione (solo per motori diesel)

Nella schermata "Intake" (Aspirazione) sono visualizzate la temperatura di aspirazione e la pressione di sovralimentazione del compressore per un massimo di due applicazioni a motore diesel.



- **b** Regime del motore di tribordo
- c Temperature di aspirazione
- d Pressione di sovralimentazione

Utilizzo del comando velocità di crociera

La schermata "CRUISE CONTROL" (Comando velocità di crociera) consente di impostare il regime specifico per ogni motore che sarà mantenuto mentre il comando velocità di crociera è innestato. Il comando velocità di crociera non è disponibile su tutte le imbarcazioni.



- d Stato del comando velocità di crociera
- Viene visualizzato il regime di un massimo di tre motori a benzina.
- La velocità viene visualizzata sulla base delle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o dal GPS.
- Il punto di regolazione massimo del regime è il regime massimo del motore. Quando il comando velocità di crociera è innestato, l'accelerazione del motore non supererà questo valore di regime.
- Le opzioni per lo stato del comando velocità di crociera sono "ENABLED" (Attivo) e "OFF" (Spento).

IMPOSTAZIONE DEL COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA

NOTA: se VesselView è dotato di Smart Tow, il menu "Cruise Control" non è disponibile. IMPORTANTE: non allontanarsi dal timone durante l'utilizzo del comando velocità di crociera.

- 1. Dalla schermata "CRUISE CONTROL" (Comando velocità di crociera) aperta premere il tasto Invio per attivare il comando velocità di crociera.
- 2. Premere il tasto Invio per attivare il riquadro "RPM SETPOINT" (Punto di regolazione del regime).
- 3. Impostare il regime di interesse utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 4. Premere il tasto freccia in alto per attivare il riquadro "STATUS" (Stato).
- Premere il tasto freccia a sinistra o a destra per impostare lo stato su "ENABLED" (Attivo).
- 6. Premere il tasto Invio per uscire dalla modalità di modifica.
- 7. Spostare l'impugnatura del telecomando in posizione di regime massimo per raggiungere il punto di regolazione del regime.

NOTA: mentre il comando velocità di crociera è attivo, per impostare il punto di regolazione del regime usare il pannello frecce oppure premere il tasto Invio per attivare il riquadro del punto di regolazione del regime e quindi impostare il valore per mezzo dei tasti freccia a destra e a sinistra.

Utilizzo di Smart Tow

NOTA: su alcuni modelli di VesselView Smart Tow non è disponibile.

La schermata "SMART TOW" consente di accelerare automaticamente usando un profilo di accelerazione preimpostato e di impostare un regime di crociera massimo per prestazioni uniformi durante il traino per finalità sportive. Sono disponibili cinque profili di accelerazione. La funzione Smart Tow non è disponibile su tutte le imbarcazioni.



• Quando si utilizza la funzione Smart Tow per il comando velocità di crociera, il punto di regolazione del regime è il regime del motore che si vuole raggiungere. Il punto di regolazione del regime controlla anche il regime del motore a velocità di crociera dopo l'accelerazione di partenza.

IMPORTANTE: eventuali modifiche al punto di regolazione del regime non influiscono sul profilo di accelerazione selezionato.

 Nel riquadro "LAUNCH CONTROL" (Comando accelerazione) del regime è visualizzato il profilo selezionato e l'accelerazione nel tempo per tale profilo.

- Il riquadro Status (Stato) indica se il controllo dell'accelerazione è attivo o meno.
- La velocità viene visualizzata sulla base delle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o dal GPS.

IMPOSTAZIONE DEL COMANDO DI ACCELERAZIONE DI SMART TOW

NOTA: su alcuni modelli di VesselView Smart Tow non è disponibile.

IMPORTANTE: non allontanarsi dal timone durante l'utilizzo del comando di accelerazione Smart Tow.

- 1. Dalla schermata "SMART TOW" premere il tasto Invio per attivare il riquadro "RPM SET POINT" (Punto di regolazione del regime).
- 2. Impostare il regime massimo utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 3. Premere il tasto freccia in basso per attivare il riquadro "STATUS" (Stato) di Smart Tow.
- 4. Premere il tasto freccia a sinistra o a destra per modificare lo stato da "OFF" (Spento) a "LAUNCH" (Accelerazione).
- 5. Premere il tasto freccia in basso per attivare il riquadro "LAUNCH CONTROL" (Comando accelerazione).
- 6. Premere il tasto freccia a sinistra o a destra e selezionare il profilo di accelerazione più adatto all'applicazione di traino di interesse. Sono disponibili cinque profili di accelerazione con aggressività da minima (Profilo 1) a massima (Profilo 5).



Profili di accelerazione

- 7. Premere il tasto Invio per uscire dalla modalità di modifica.
- Portare l'acceleratore a regime massimo per iniziare l'accelerazione. Durante la fase di accelerazione nel riquadro "STATUS" è visualizzata la dicitura "ACTIVE" (Attivo).

IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA CON SMART TOW

NOTA: su alcuni modelli di VesselView Smart Tow non è disponibile.

- 1. Dalla schermata "SMART TOW" premere il tasto Invio per attivare il riquadro "RPM SET POINT" (Punto di regolazione del regime).
- 2. Impostare il regime massimo utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 3. Premere il tasto freccia in basso per attivare il riquadro "STATUS" (Stato) di Smart Tow.

4. Per attivare il comando velocità di crociera, premere il tasto freccia a sinistra o a destra per impostare lo stato su "ENABLED" (Attivo).



- 5. Premere il tasto Invio per uscire dalla modalità di modifica.
- 6. Spostare l'impugnatura del telecomando in posizione di regime massimo per raggiungere il punto di regolazione del regime.

Sezione 5 - Imbarcazione

Indice

Utilizzo delle schermate relative all'imbarcazione	Controllo dello stato dei serbatoi57
	Schermata della posizione di virata
Controllo dello stato dell'imbarcazione 56	Schermata dei dati del generatore 59

Utilizzo delle schermate relative all'imbarcazione

Controllo dello stato dell'imbarcazione

Nella schermata "VESSEL STATUS" (Stato dell'imbarcazione) sono visualizzati il tempo di utilizzo di un massimo di tre motori a benzina e informazioni sul combustibile.



- È visualizzato il tempo di utilizzo in ore per un massimo di tre motori a benzina.
- Per impostazione predefinita il combustibile rimanente è indicato in galloni USA. Per modificare le unità di misura fare riferimento a **Sezione 7 - Impostazioni**.
- La capacità indica la capacità di combustibile totale di tutti i serbatoi del combustibile disponibili.
- Il combustibile rimasto in ogni serbatoio è indicato da ciascuna icona dei serbatoi del combustibile. Il colore del serbatoio del combustibile passerà da verde a rosso se il livello del combustibile è inferiore alla soglia critica.

Controllo dello stato dei serbatoi

Nella schermata "TANK STATUS" (Stato dei serbatoi) è visualizzato il contenuto e il livello di un massimo di due serbatoi per ciascun motore. Per configurare i serbatoi visualizzati in questa schermata fare riferimento a **Sezione 2 - Impostazione e calibratura**.



- Ciascuna icona indicatore di serbatoio indica il tipo di serbatoio: acqua, materiali di scarico, combustibile oppure olio.
- I serbatoi sono indicati in base alla posizione. Le indicazioni possibili sono:
 - Tribordo 1 (S1), tribordo 2 (S2), tribordo 3 (S3), tribordo di poppa (SA) o tribordo di prua (SF)
 - Babordo 1 (P1), babordo 2 (P2), babordo 3 (P3), babordo di poppa (PA) o babordo di prua (PF)
 - Centro 1 (C1), centro 2 (C2), centro 3 (C3), centro di poppa (CA) o centro di prua (CF)
 - Il contenuto di ogni serbatoio è indicato dai diversi colori:
 - · Blu indica acqua
 - Marrone indica materiali di scarico
 - Verde indica combustibile (benzina o gasolio)
 - Nero indica olio
 - Rosso indica un livello critico di combustibile

NOTA: per visualizzare una schermata a comparsa con la legenda dei colori e del contenuto dei serbatoi, premere il tasto Invio. Per chiudere la schermata a comparsa premere il tasto Annulla.



Finestra a comparsa dello stato dei serbatoi

Schermata della posizione di virata

Nella schermata "STEERING POSITION" (Posizione di virata) è visualizzata la posizione di virata corrente in gradi. La posizione di virata predefinita può essere regolata di 60 gradi in entrambe le direzioni modificando il valore di correzione. È possibile modificare i riquadri di dati nella parte inferiore della schermata per visualizzare dati di altro tipo. Fare riferimento a **Sezione 7 - Impostazioni** per ulteriori informazioni.



NOTA: è possibile invertire la posizione di virata tramite l'opzione "Invert Steering" (Inverti virata) della schermata "Sensors" (Sensori) nel menu "Settings" (Impostazioni).

- La posizione di virata è indicata in gradi.
- È possibile impostare la visualizzazione di velocità dell'imbarcazione, velocità del vento, direzione del vento, profondità dell'acqua o posizione del cambio. Le variabili ambientali possono essere visualizzate solo su imbarcazioni dotate di sensori ambientali SmartCraft. Per modificare i riquadri dei dati visualizzati accedere a "MENU" > "SETTINGS" > "SCREEN OPTIONS" > "STEERING" (Menu > Impostazioni > Opzioni delle schermate > Virata).

Schermata dei dati del generatore

Nella schermata "GENERATOR" è possibile visualizzare le informazioni operative di generatori Onan o Kohler su cui sono state attivate le funzionalità SmartCraft. Per avviare o fermare il generatore, aprire la finestra a comparsa "Generator" (Generatore) usando il tasto Invio.



- Nella parte superiore della schermata viene visualizzato automaticamente il nome del produttore del generatore in uso.
- Se il generatore è in funzione, a fianco alla dicitura "RUN" (In funzione) è visualizzato un indicatore verde, altrimenti è visualizzato un indicatore rosso a fianco a "STOP".
- Il tempo di funzionamento indica il periodo di attività del generatore al decimo di ora fino a 999,9 ore e poi in ore intere fino a 99.999 ore.
- Il voltaggio della batteria e la temperature del motore sono visualizzate per generatori sia Onan sia Kohler.
- La pressione dell'olio è visualizzata solo per generatori Onan.

Note:

Sezione 6 - Ambiente e navigazione

Indice

Utilizzo	o delle	e sche	rmate	relative	all'ambie	nte
				-1.4.21 - 1		.62 S
SC	nermat	a della	proton	dita e dei	la	
ten	iperati	Ira dell'	acqua	di	profonditi	. 62
	impos	stazione	e degli a	allarmi di	protonalia	1 60 C
Sa	hormot		inform	dol	rogiotro (.02 30. Hi di
bo	do.	a uelle	morma		registro t	ט וג 2 גם
00	Δ770r	amonto	 . doi .va	lori del re	aistro di	.04 0
	hordo	amenic	uer va		gistio ui	65
Sc	hermat	a dei da	ati relat	ivi al com	bustibile f	fino
ad	estina	zione				. 66
Sc	hermat	a dei d	ati di na	avigazion	е	. 67
Scherr	nate re	elative	ad am	biente e	navigazio	one
						. 67
Scherr	nata d	ella pro	ofondità	à e della	temperat	ura
dell'ac	qua				•	. 68

Impostazione degli allarmi di profondit Schermata delle informazioni del registro d	à 69 di bordo 70
Azzeramento dei valori del registro di	bordo 71
Schermata dei dati relativi al combustibil	e fino a
destinazione	72
Schermata dei di navigazione	73
Schermata dei dati del pilota automatico	73
Modalità di attesa	74
Tracciato fino a destinazione	75
Sequenza di punti di destinazione	76
Skyhook	
Schermata della leva di comando	80

6

Utilizzo delle schermate relative all'ambiente

Schermata della profondità e della temperatura dell'acqua

Nella schermata "DEPTH" (Profondità) sono visualizzate la profondità, la velocità e la temperatura dell'acqua; la schermata consente inoltre di impostare allarmi di acqua profonda e di acqua bassa.



NOTA: in caso di allarme di acqua bassa viene emesso un segnale acustico anche se nella schermata "Warnings" (Avvertenze) del menu "Settings" (Impostazioni) è stata selezionata l'opzione "Warning Horn Off" (Allarme acustico disattivato).

- Per impostazione predefinita la profondità è indicata in piedi. Per modificare le unità di misura fare riferimento a **Sezione 7 Impostazioni**.
- Nella schermata "DEPTH" è visualizzata un'icona per indicare che sono impostati gli avvisatori acustici o visivi.
- L'impostazione degli allarmi "SHALLOW" (Acqua bassa) e "DEEP" (Acqua profonda) viene visualizzata a seconda di ciò che è stato impostato nella finestra a comparsa degli allarmi di profondità.
- La velocità viene visualizzata sulla base delle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o dal GPS.
- Per impostazione predefinita la temperatura dell'acqua è indicata in gradi Fahrenheit. Se il sensore di temperatura dell'acqua non è disponibile o è scollegato, viene visualizzata la temperatura di -40 °F.

IMPOSTAZIONE DEGLI ALLARMI DI PROFONDITÀ

NOTA: per controllare quali allarmi sono attivi premere il tasto Luminosità e allarmi.

1. Dalla schermata "DEPTH" (Profondità) premere il tasto Invio. Viene visualizzata la finestra a comparsa degli allarmi di profondità.



- **b** Profondità per l'allarme di acqua bassa
- 2. Selezionare il tipo di avvisatore desiderato usando i tasti freccia a destra e a sinistra. Le opzioni a disposizione sono:
 - "BOTH" (Entrambi): sia avvisatore visivo che avvisatore acustico; viene inoltre visualizzata una finestra a comparsa di allarme e il colore del testo della profondità corrente passa da nero a rosso.
 - "NONE" (Nessuno): nessun avvisatore, né acustico né visivo.
 - "VISUAL" (Visivo): quando il livello di allarme viene raggiunto, nella barra di stato compare un'icona di allarme e viene visualizzata una finestra a comparsa; inoltre il colore del testo della profondità corrente passa da nero a rosso. Non viene emesso alcun allarme acustico.
 - "HORN" (Acustico): quando il livello di allarme viene raggiunto, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzata una finestra a comparsa; nella barra di stato non compare alcuna icona di allarme visivo.



3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "SHALLOW".

IMPORTANTE: la profondità è misurata dalla posizione del trasduttore di profondità; per misurarla dalla chiglia o dalla linea di galleggiamento, impostare una correzione della profondità nella schermata "Offsets" (Correzioni) del menu "Settings" (Impostazioni). Fare riferimento a Sezione 7 - Impostazioni per ulteriori informazioni.

- 4. Impostare la profondità dell'allarme di acqua bassa usando il tasto freccia a sinistra o a destra.
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "DEEP".
- 6. Impostare la profondità dell'allarme di acqua profonda usando il tasto freccia a sinistra o a destra.
- 7. Premere il tasto Invio per confermare le selezioni.

Schermata delle informazioni del registro di bordo

Nella schermata "TRIP LOG" (Registro di bordo) sono visualizzati il tempo, la distanza percorsa e le prestazioni medie dopo l'ultimo azzeramento dei valori.



- Il tempo di navigazione indica la durata del periodo di utilizzo di VesselView dopo l'ultimo azzeramento.
- Il consumo di combustibile indica il consumo medio di combustibile dopo l'ultimo azzeramento. Per impostazione predefinita è calcolato in miglia per gallone.
- Il combustibile utilizzato indica la quantità totale di combustibile consumato da tutti i serbatoi dopo l'ultimo azzeramento.
- La velocità media indica la velocità media dell'imbarcazione dopo l'ultimo azzeramento.
- La distanza indica la distanza percorsa dopo l'ultimo azzeramento.
- Il tempo di utilizzo indica il totale delle ore di funzionamento dei motori dopo l'ultimo azzeramento.
- Il combustibile rimanente indica la quantità totale di combustibile rimasta in tutti i serbatoi. Il valore non può essere azzerato.
AZZERAMENTO DEI VALORI DEL REGISTRO DI BORDO

1. Dalla schermata "TRIP LOG" (Registro di bordo) premere il tasto Invio. Viene visualizzata la finestra a comparsa di azzeramento.



- 2. Selezionare il valore da azzerare utilizzando il tasto freccia a sinistra o a destra. Il valore del combustibile rimanente non può essere azzerato con questo comando. Le opzioni disponibili sono:
 - "ALL" (Tutti)
 - "TRIP TIME" (Tempo di navigazione)
 - "FUEL ECON" (Consumo di combustibile)
 - "FUEL USED" (Combustibile utilizzato)
 - "AVG SPEED" (Velocità media)
 - "DISTANCE" (Distanza)
 - "RUN TIME" (Tempo di utilizzo)
- 3. Premere il tasto Invio per confermare la selezione.

Schermata dei dati relativi al combustibile fino a destinazione

Nella schermata "FUEL TO WAYPOINT" (Combustibile fino a destinazione) sono visualizzate informazioni di navigazione dinamiche se è collegata un'unità GPS. Nel riquadro della distanza percorribile fino a destinazione è visualizzata la stima della distanza che i motori sono in grado di percorrere alla velocità corrente con il combustibile disponibile. Se la distanza fino a destinazione è inferiore alla distanza percorribile, il valore della distanza percorribile è di colore verde; se la distanza fino a destinazione è superiore alla distanza percorribile, il valore della distanza percorribile, il valore della distanza fino a superiore alla distanza percorribile, il valore della distanza percorribile, il valore della distanza percorribile, il valore della distanza è di colore rosso. Per dati più accurati possibili, mantenere una rotta fissa verso la destinazione stabilita.



- (FTW)
- Se sull'unità GPS è stata impostata una destinazione, nel riquadro "DTW" (Distanza fino a destinazione) è visualizzata la distanza ancora da percorrere.
- Nel riquadro "SOG" (Velocità rispetto al fondo) è visualizzata la velocità dell'imbarcazione calcolata dall'unità GPS.
- Nel riquadro "FTW" (Combustibile fino a destinazione) è visualizzata la quantità di combustibile stimata per raggiungere la destinazione.
- Nella schermata sono visualizzati il flusso totale di combustibile e il consumo.

Schermata dei dati di navigazione

Nella schermata "NAVIGATION" (navigazione) sono visualizzate informazioni fornite da un'unità GPS collegata; la schermata è disponibile solo per motori a benzina.



- La latitudine e la longitudine visualizzate sono basate sui dati forniti dal GPS.
- Se è stata impostata una destinazione, nel riquadro "DIST WPT" (Distanza fino a destinazione) è indicata la distanza rimanente.
- Nel riquadro "SOG" (Velocità rispetto al fondo) è visualizzata la velocità dell'imbarcazione calcolata dall'unità GPS. A causa del vento e della corrente, questo valore può essere diverso dalla velocità effettiva.
- La rotta è calcolata dall'unità GPS. A causa del vento e della corrente, questa direzione può essere diversa dalla rotta rispetto al fondo.

Schermate relative ad ambiente e navigazione

IMPORTANTE: le voci di menu e le opzioni disponibili in VesselView dipendono dal tipo di motore e dall'attivazione o disattivazione manuale delle schermate.

Nelle schermate relative ad ambiente e navigazione sono visualizzate informazioni ambientali come profondità e temperatura dell'acqua. Quando è installato un sistema di posizionamento globale (GPS), le informazioni sulla navigazione forniranno la latitudine e la longitudine correnti; se la fonte di dati GPS è un plotter cartografico, a fianco del combustibile fino a destinazione calcolato è presente un indicatore verde se il combustibile è sufficiente per raggiungere la destinazione stabilita.



IMPORTANTE: le schermate disponibili nel menu "Env/Nav" (Ambiente/Navigazione) dipendono dalla configurazione dell'imbarcazione e dagli altri componenti collegati all'unità VesselView. Per esempio, in VesselView non saranno visualizzati i dati relativi al combustibile fino a destinazione se la fonte di dati GPS collegata a VesselView non ha funzionalità di plotter cartografico.

Schermata della profondità e della temperatura dell'acqua

Nella schermata "DEPTH" (Profondità) sono visualizzate la profondità, la velocità e la temperatura dell'acqua; la schermata consente inoltre di impostare allarmi di acqua profonda e di acqua bassa.



NOTA: in caso di allarme di acqua bassa viene emesso un segnale acustico anche se nella schermata "Warnings" (Avvertenze) del menu "Settings" (Impostazioni) è stata selezionata l'opzione "Warning Horn Off" (Allarme acustico disattivato).

- Per impostazione predefinita la profondità è indicata in piedi. Per modificare le unità di misura fare riferimento a Sezione 7 - Impostazioni.
- Nella schermata "DEPTH" è visualizzata un'icona per indicare che sono impostati gli avvisatori acustici o visivi.
- L'impostazione degli allarmi "SHALLOW" (Acqua bassa) e "DEEP" (Acqua profonda) viene visualizzata a seconda di ciò che è stato impostato nella finestra a comparsa degli allarmi di profondità.
- La velocità viene visualizzata sulla base delle informazioni fornite dai sensori del tubo di Pitot, delle pale o dal GPS.
- Per impostazione predefinita la temperatura dell'acqua è indicata in gradi Fahrenheit. Se il sensore di temperatura dell'acqua non è disponibile o è scollegato, viene visualizzata la temperatura predefinita di -40 °F.

Impostazione degli allarmi di profondità

NOTA: per controllare quali allarmi sono attivi premere il tasto Luminosità e allarmi.

1. Dalla schermata "DEPTH" (Profondità) premere il tasto Invio. Viene visualizzata la finestra a comparsa degli allarmi di profondità.



- 2. Selezionare il tipo di avvisatore da impostare usando i tasti freccia a destra e a sinistra del pannello frecce. Le opzioni a disposizione sono:
 - "BOTH" (Entrambi): sia avvisatore visivo che avvisatore acustico; viene inoltre visualizzata una finestra a comparsa di allarme e il colore del testo della profondità corrente passa da nero a rosso.
 - "NONE" (Nessuno): nessun avvisatore, né acustico né visivo.
 - "VISUAL" (Visivo): quando il livello di allarme viene raggiunto, nella barra di stato compare un'icona di allarme e viene visualizzata una finestra a comparsa; inoltre il colore del testo della profondità corrente passa da nero a rosso. Non viene emesso alcun allarme acustico.

"HORN" (Acustico): quando il livello di allarme viene raggiunto, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzata una finestra a comparsa; nella barra di stato non compare alcuna icona di allarme visivo.



3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "SHALLOW".

IMPORTANTE: la profondità è misurata dalla posizione del trasduttore di profondità; per misurarla dalla chiglia o dalla linea di galleggiamento, impostare una correzione della profondità nella schermata "Offsets" (Correzioni) del menu "Settings" (Impostazioni). Fare riferimento a Sezione 7 - Impostazioni per ulteriori informazioni.

- 4. Impostare la profondità dell'allarme di acqua bassa usando il tasto freccia a sinistra o a destra.
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "DEEP".
- 6. Impostare la profondità dell'allarme di acqua profonda usando il tasto freccia a sinistra o a destra.
- 7. Premere il tasto Invio per confermare le selezioni.

Schermata delle informazioni del registro di bordo

Nella schermata "TRIP LOG" (Registro di bordo) sono visualizzati il tempo, la distanza percorsa e le prestazioni medie dopo l'ultimo azzeramento dei valori.



- Il tempo di navigazione indica la durata del periodo di utilizzo di VesselView dopo l'ultimo azzeramento.
- Il consumo di combustibile indica il consumo medio di combustibile dopo l'ultimo azzeramento. Per impostazione predefinita è calcolato in miglia per gallone.
- Il combustibile utilizzato indica la quantità totale di combustibile consumato da tutti i serbatoi dopo l'ultimo azzeramento.
- La velocità media indica la velocità media dell'imbarcazione dopo l'ultimo azzeramento.
- La distanza indica la distanza percorsa dopo l'ultimo azzeramento.
- Il tempo di utilizzo indica il totale delle ore di funzionamento dei motori dopo l'ultimo azzeramento.
- Il combustibile rimanente indica la quantità totale di combustibile rimasta in tutti i serbatoi. il valore non può essere azzerato.

Azzeramento dei valori del registro di bordo

1. Dalla schermata "TRIP LOG" (Registro di bordo) premere il tasto Invio. Viene visualizzata la finestra a comparsa di azzeramento.



27281

2. Premere il tasto Invio per confermare l'azzeramento dei valori della schermata del registro di bordo oppure premere il tasto Annulla per annullare l'operazione.

NOTA: Il valore del combustibile rimanente non può essere azzerato con questo comando.

Schermata dei dati relativi al combustibile fino a destinazione

Nella schermata "FUEL TO WAYPOINT" (Combustibile fino a destinazione) sono visualizzate informazioni di navigazione dinamiche se è collegata un'unità GPS. Nel campo della distanza percorribile fino a destinazione è visualizzata la stima della distanza che i motori sono in grado di percorrere alla velocità corrente con il combustibile disponibile. Se la distanza fino a destinazione è inferiore alla distanza percorribile, il valore della distanza fino a destinazione è superiore alla distanza percorribile, il valore della distanza è di colore rosso. Per dati più accurati possibili, mantenere una rotta fissa verso la destinazione stabilita.



- Se sull'unità GPS è stata impostata una destinazione, nel riquadro "DTW" (Distanza fino a destinazione) è visualizzata la distanza ancora da percorrere.
- Nel riquadro "SOG" (Velocità rispetto al fondo) è visualizzata la velocità dell'imbarcazione calcolata dall'unità GPS.
- Nel riquadro "FTW" (Combustibile fino a destinazione) è visualizzata la quantità di combustibile stimata per raggiungere la destinazione.
- Nella schermata sono visualizzati il flusso totale di combustibile e il consumo.

Schermata dei di navigazione

Nella schermata "NAVIGATION" (navigazione) sono visualizzate informazioni fornite da un'unità GPS collegata; la schermata è disponibile solo per motori a benzina.



- La latitudine e la longitudine visualizzate sono basate sui dati forniti dal GPS.
- Se è stata impostata una destinazione, nel riquadro "DIST WPT" (Distanza fino a destinazione) è indicata la distanza rimanente.
- Nel riquadro "SOG" (Velocità rispetto al fondo) è visualizzata la velocità dell'imbarcazione calcolata dall'unità GPS. A causa del vento e della corrente, questo valore può essere diverso dalla velocità effettiva.
- La rotta è calcolata dall'unità GPS. A causa del vento e della corrente, questa direzione può essere diversa dalla rotta rispetto al fondo.

Schermata dei dati del pilota automatico

Il pilota automatico è un sistema di guida integrato basato su un ricevitore GPS, un plotter cartografico compatibile con NMEA 0183 (fornito dal cliente), un'unità di misurazione inerziale (IMU) e il timone elettronico utilizzati in associazione con VesselView, la leva di comando e il pannello frecce Precision Pilot o Axius.

Il pannello frecce consente di utilizzare il tracciato fino a destinazione lungo un percorso impostato: l'imbarcazione manterrà la rotta lungo tale percorso.

NOTA: quando la modalità di tracciato fino a destinazione è attiva, il pilota automatico non compie virate; le funzionalità di virata sono disponibili solo in modalità di rotta automatica.

- Le funzioni del pilota automatico sono controllate esclusivamente tramite il pannello frecce Precision Pilot o Axius.
- Quando il pilota automatico è attivo, le relative schermate vengono visualizzate sul display di VesselView per tre secondi, a meno che non sia stata eseguita una calibratura diversa.

Il livello di reazione consente di modificare il grado di aggressività delle correzioni: "1" è per condizioni di calma, "2" è per condizioni moderate e "3" è per condizioni critiche.



- Premendo un qualsiasi tasto di VesselView la schermata "AUTOPILOT" (Pilota automatico) si chiude a meno che tale schermata non sia stata selezionata nel menu relativo ad ambiente e navigazione.
- I pulsanti "TURN" (Virata) del pannello frecce Precision Pilot o Axius consentono di correggere la rotta a incrementi di 10° a babordo o tribordo.
- La leva di comando consente di correggere la rotta di 1° a babordo o a tribordo ogni volta che viene premuta.

Quando è attiva la modalità "AUTO" (Automatico) o "TRACK" (Tracciato), la ruota del timone sembra bloccata su un dente di arresto. Circa 3,4-4,5 kg (8-10 lb) di forza sono necessari per superare questa resistenza. Se la resistenza del dente di arresto della ruota del timone viene superata manualmente, la funzionalità del pilota automatico entra automaticamente in modalità di attesa.

Modalità di attesa

- In modalità di attesa sul display è visualizzato un valore della bussola digitale e l'angolo delle unità di trasmissione quando sono innestate.
- Il valore della bussola indica la rotta corrente fornita dall'unità IMU.
- Sul lato destro della schermata un'icona "OFF" indica che la funzione di pilota automatico non è attiva.

NOTA: non tutte le funzioni del pilota automatico di precisione sono disponibili quando sono attive le funzioni del sistema DTS. Per utilizzare le funzioni del pilota automatico è necessario disattivare le funzioni del sistema DTS.



Schermata Standby (Attesa) sul display VesselView

Tracciato fino a destinazione

AVVERTENZA

In alcune modalità di Precision Pilot, in "Auto Heading" (Rotta automatica), "Track Waypoint" (Tracciato fino a destinazione) e "Waypoint Sequence" (Sequenza di punti di destinazione), l'imbarcazione percorre una rotta predefinita e non reagisce in modo automatico a situazioni di rischio come altri natanti, ostacoli, bagnanti o particolari conformazioni del fondo. Una collisione derivante da queste situazioni può provocare danni all'imbarcazione e infortuni gravi o mortali. L'operatore deve rimanere al timone ed essere pronto a evitare situazioni di rischio e a avvisare gli altri passeggeri del cambio di rotta.

Per utilizzare la funzione di tracciato fino a destinazione è necessaria l'integrazione di un plotter cartografico. Premere il pulsante "TRACK WAYPOINT" sul tastierino; l'icona "AUTO" si attiva e l'avvisatore acustico emette un segnale unico per indicare che la modalità di tracciato fino a destinazione è attiva. Il pilota automatico traccia il percorso fino alla prima destinazione sulla rotta del plotter cartografico. Se la modalità di tracciato fino a destinazione acustico emette un doppio segnale acustico.

IMPORTANTE: in modalità di tracciato fino a destinazione l'imbarcazione non vira automaticamente quando raggiunge la destinazione marcata dal plotter.



Sequenza di punti di destinazione

AVVERTENZA

In alcune modalità di Precision Pilot, in "Auto Heading" (Rotta automatica), "Track Waypoint" (Tracciato fino a destinazione) e "Waypoint Sequence" (Sequenza di punti di destinazione), l'imbarcazione percorre una rotta predefinita e non reagisce in modo automatico a situazioni di rischio come altri natanti, ostacoli, bagnanti o particolari conformazioni del fondo. Una collisione derivante da queste situazioni può provocare danni all'imbarcazione e infortuni gravi o mortali. L'operatore deve rimanere al timone ed essere pronto a evitare situazioni di rischio e a avvisare gli altri passeggeri del cambio di rotta.

Quando l'imbarcazione entra nella zona di arrivo a destinazione indicata dal plotter cartografico, l'avvisatore acustico emette un breve segnale e la spia del pulsante "WAYPOINT SEQUENCE" (Sequenza di punti di destinazione) sul tastierino inizia a lampeggiare per indicare che è necessario eseguire una virata. Se la modalità di sequenza di punti di destinazione non è stata attivata, all'arrivo nella zona specificata la spia dell'icona "WAYPOINT SEQUENCE" lampeggia.



Sul display di VesselView viene visualizzata una finestra a comparsa in cui è richiesto di confermare l'arrivo a destinazione. L'operatore deve stabilire se è possibile eseguire una virata in sicurezza.



90-879355F03 MAGGIO 2008

Sezione 6 - Ambiente e navigazione

In caso affermativo, premere il pulsante "WAYPOINT SEQUENCE" per confermare che è possibile eseguire la virata automatica e le manovre necessarie per prendere la nuova rotta. Se la destinazione non viene confermata, l'imbarcazione prosegue lungo la rotta corrente. Se l'imbarcazione non si trova in una zona di arrivo a destinazione impostata, la modalità di sequenza dei punti di destinazione inizia a tracciare automaticamente la sequenza di destinazioni sulla rotta. Per confermare di avere letto l'avvertenza nella schermata a comparsa premere il pulsante con il contrassegno di spunta. Quando si raggiunge la fine della rotta del tracciato fino a destinazione, è necessario immettere una nuova rotta o assumere il controllo dell'imbarcazione. Altrimenti si attiva nuovamente la modalità di rotta automatica e l'imbarcazione proseguirà lungo l'ultima rotta seguita.



Skyhook

AVVERTENZA

Un'elica in rotazione, un'imbarcazione in movimento o un'attrezzatura collegata a un'imbarcazione in movimento possono provocare gravi infortuni alle persone che si trovano in acqua. Quando la modalità Skyhook è attiva, le eliche ruotano e l'imbarcazione si sposta per mantenere la posizione. Spegnere immediatamente i motori se vengono avvistate persone in acqua nelle vicinanze dell'imbarcazione.

Skyhook è costituito da un sistema di guida dotato di un'ancora elettronica in grado di mantenere automaticamente la posizione e la rotta dell'imbarcazione. Le unità di trasmissione vengono manovrate automaticamente dal sistema di controllo computerizzato per mantenere l'imbarcazione ferma in una posizione senza ricorrere ad ancore o cime. Skyhook non deve essere attivato se ci sono bagnanti in acqua vicino all'imbarcazione.

La struttura della maggior parte delle imbarcazioni riduce la capacità dell'ancora elettronica Skyhook di opporsi a correnti fino a 2 nodi (2,3 MPH) quando l'imbarcazione è di traverso rispetto alla corrente. Se si nota che l'imbarcazione sta andando alla deriva lateralmente mentre l'ancora elettronica Skyhook è attiva, spostare la prua o la poppa in direzione perpendicolare alla corrente per ridurre gli effetti della corrente stessa.

Il sistema di ancora elettronica Skyhook è basato sulle funzioni di un ricevitore GPS e di un'unità di misurazione inerziale (IMU). Talvolta, a causa della geometria dei satelliti o di ostacoli, il segnale GPS può essere momentaneamente non disponibile: la modalità Skyhook rimane operativa per un massimo di 10 secondi in caso di interruzione del segnale GPS, ma se l'interruzione persiste si disattiva automaticamente. In questo caso un avvisatore acustico emette un segnale e la spia del pulsante "SKYHOOK" si spegne.

Le prestazioni dell'ancora elettronica Skyhook dipendono in modo significativo dalla prestazioni del sistema GPS di bordo. Il sistema GPS ha una precisione di 3 metri (10 ft) in aree servite dal sistema di correzione WAAS (Wide Area Augmentation System). Il servizio WAAS è basato su un sistema di satelliti e stazioni al suolo che forniscono correzioni del segnale GPS per un posizionamento più preciso. Se il servizio WAAS non è disponibile, il sistema è in grado di mantenere l'imbarcazione entro 20 metri (60 ft) dalla posizione desiderata.

Si raccomanda di non utilizzare la modalità Skyhook per operazioni di attracco o quando ci sono bagnanti in acqua. Quando la modalità Skyhook è attivata, sul display VesselView appare una schermata di avvertenza in cui sono visualizzate un'elica e un bagnante.



- In modalità Skyhook la spia "ON" (Acceso) si accende, viene emesso un segnale acustico unico e sul display sono visualizzati il regime del motore, un puntatore con reticolo e un'icona dell'imbarcazione.
- L'angolo di rotazione dell'imbarcazione indica l'errore di straorzata:
 - Se l'errore di straorzata è zero, l'imbarcazione punta verso l'alto.
 - Se l'errore è positivo, l'imbarcazione ruota in senso antiorario.
 - Se l'errore è negativo, l'imbarcazione ruota in senso orario.
- Lo spostamento orizzontale e verticale dell'imbarcazione rispetto al reticolo è proporzionale all'errore di posizione indicato dal GPS.
- Ogni gradazione di colore nel puntatore circolare nella schermata VesselView equivale a un errore di 5 metri. Se l'imbarcazione è posizionata sul bordo del circolo, l'errore è superiore a 20 metri. I computer di bordo dell'imbarcazione continuano a eseguire correzioni finché la modalità Skyhook non viene disattivata.

In modalità Skyhook i cambi e i motori sono controllati automaticamente. Non permettere ai bagnanti di avvicinarsi all'imbarcazione mentre la modalità Skyhook è attiva.



Quando la modalità Skyhook viene disattivata o il segnale GPS viene perduto, viene emesso un segnale acustico unico.

AVVERTENZA

Quando la modalità Skyhook è attiva, l'imbarcazione mantiene la posizione impostata; tuttavia è possibile che la modalità Skyhook si disattivi inaspettatamente. In tale eventualità, l'imbarcazione non mantiene la posizione impostata e può andare alla deriva, con conseguente rischio di danni o lesioni. Quando la modalità Skyhook è in uso, l'operatore al timone deve essere sempre in grado di assumere il controllo dell'imbarcazione.

Schermata della leva di comando

La schermata "JOYSTICK" (Leva di comando) fornisce una rappresentazione grafica della direzione di un'unità di trasmissione, della spinta e della rotta della bussola dell'imbarcazione. Le frecce sulle unità di trasmissione indicano la direzione della spinta: blu significa spinta in marcia avanti e rosa spinta in retromarcia; la lunghezza del colore indica la quantità di spinta applicata. Quando viene attivata la leva di comando, il colore dell'icona passa a verde.



- b Livello di spinta in marcia avanti
- d Livello di spinta in retromarcia

Sezione 7 - Impostazioni

Indice

Opzioni delle schermate	82	Sensors (Sensori)	. 86
Barra di stato	82	Avvertenze	. 87
Virata	83	Unità di misura	. 88
Orologio/luminosità	84	Unità di misura 2	. 89
Preferenze	85	Correzioni	. 89

7

Opzioni delle schermate

Barra di stato

La barra di stato è visualizzata nella parte superiore della schermata ed è suddivisa in tre diversi riquadri di dati. È possibile impostare la disposizione dei dati scegliendo "Settings" (Impostazioni), quindi "Screen Options" (Opzioni delle schermate) e poi "Status bar" (Barra di stato) nel menu "Setup" (Impostazione).



- 1. Quando la schermata di impostazione "STATUS BAR" (Barra di stato) viene aperta, il riquadro "LEFT DATA" (Dati a sinistra) è evidenziato in blu.
- 2. Usare i tasti freccia a destra e a sinistra per visualizzare i tipi di dati disponibili per la visualizzazione. Le voci di dati che possono essere visualizzate sono:
 - "SPEED": velocità dell'imbarcazione
 - "SPD OVR GRD": velocità rispetto al fondo (GPS)
 - "SEA TEMP": temperatura dell'acqua di mare
 - "GEAR": posizione del cambio
 - "FUEL USAGE": combustibile utilizzato
 - "FUEL LEVEL": livello del serbatoio del combustibile
 - "DEPTH": profondità dell'acqua
 - "CRS OVR GND": rotta rispetto al fondo (GPS)
 - "BRNG TO WP": rotta per destinazione (GPS)
 - "AIR TEMP": temperatura dell'aria
 - "VOLTS": voltaggio della batteria
 - "TIME": orologio
- 3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "CENTER DATA" (Dati al centro).
- 4. Usare i tasti freccia a destra e a sinistra per visualizzare i tipi di dati disponibili per la visualizzazione.
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "RIGHT DATA" (Dati a destra).
- 6. Usare i tasti freccia a destra e a sinistra per visualizzare i tipi di dati disponibili per la visualizzazione.

7. Dopo aver scelto i dati da visualizzare, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni.

Virata

II menu "STEERING" (Virata) consente di impostare i dati da visualizzare nella schermata "STEERING POSITION" (Posizione di virata). È possibile impostare la disposizione dei dati di virata scegliendo "Settings" (Impostazioni), quindi "Screen Options" (Opzioni delle schermate) e poi "Steering" nel menu "Setup" (Impostazione). Fare riferimento a **Sezione 5 - Imbarcazione**.



- a Riquadro dell'area dati di sinistra
- b Riquadro dell'area dati di destra
- **c** Riquadro della correzione della virata
- Premere il tasto freccia a sinistra o a destra per spostarsi tra le opzioni nel riquadro "LEFT DATA AREA" (Area dati di sinistra). Selezionare le informazioni da visualizzare nel riquadro in basso a sinistra nella schermata della posizione di virata. Le opzioni a disposizione sono:
 - "BOAT SPEED": velocità dell'imbarcazione
 - "WIND DIR": direzione del vento
 - "WATER DEPTH": profondità dell'acqua
 - "GEAR POS": posizione del cambio
 - "WIND SPEED": velocità del vento
- 2. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "RIGHT DATA AREA" (Area dati di destra).
- 3. Utilizzare i tasti freccia a sinistra o a destra per selezionare le informazioni da visualizzare nel riquadro in basso a destra nella schermata della posizione di virata.
- 4. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "STEERING OFFSET" (Correzione della virata).
- 5. Utilizzare i tasti freccia a sinistra o a destra per regolare la posizione di virata fino a 60 gradi in una delle due direzioni.
- 6. Premere il tasto Invio per salvare le selezioni.

Orologio/luminosità

Per impostare l'opzione "CLOCK/BRIGHTNESS" (Orologio/luminosità) scegliere "Settings" (Impostazioni) e quindi "Clock/Light" (Orologio/luminosità) nel menu "Setup" (Impostazione).



- 1. Nella schermata "CLOCK/BRIGHTNESS" il riquadro "HOURS (0 23)" (Ore 0-23) è evidenziato in blu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia a destra e a sinistra per selezionare l'ora del giorno in base alle 24 ore anche se si utilizza la visualizzazione a 12 ore.
- 3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "MINUTES" (Minuti).
- 4. Selezionare i minuti trascorsi dopo l'ora utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "12/24 HOUR DISPLAY" (Visualizzazione a 12/24 ore).
- 6. Scegliere la visualizzazione a 12 o a 24 ore utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 7. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "BRIGHTNESS" (Luminosità).
- Regolare la luminosità dello schermo utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra: la freccia a destra consente di aumentare la luminosità e la freccia a sinistra di diminuirla.
- 9. Dopo aver regolato tutte le impostazioni, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni.

Preferenze

Il menu "PREFERENCES" (Preferenze) consente di impostare la rotta del GPS, il tempo di comparsa dell'assetto, le avvertenze a comparsa e la schermata della sovralimentazione. Per impostare le preferenze scegliere "SETTINGS" (Impostazioni) e quindi "PREFERENCES" nel menu "Setup" (Impostazione).



- **b** Tempo di comparsa dell'assetto
- c Avvertenze a comparsa
- **d** Schermata della sovralimentazione (solo per modelli a benzina)
- 1. Nella schermata "PREFERENCES" il riguadro "GPS HEADING" (Rotta del GPS) è evidenziato in blu.
- 2. Selezionare l'indicazione della bussola reale o magnetica utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riguadro "TRIM POP-UP TIME" (Tempo di comparsa dell'assetto).
- 4. Selezionare un valore compreso tra 0 e 60 secondi utilizzando i tasti freccia a sinistra e a destra per impostare la durata della visualizzazione della finestra a comparsa dell'assetto. Se il tempo viene impostato su 0 secondi, la finestra a comparsa dell'assetto viene disattivata.
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare al riguadro "POP-UP WARNINGS" (Avvertenze a comparsa).
- 6. Selezionare "YES" (Sì) o "NO" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra. Se viene selezionato "YES", quando si attiva un allarme viene visualizzata una finestra a comparsa con un messaggio di allarme.

NOTA: la finestra a comparsa dell'assetto è indipendente dalle altre avvertenze a comparsa.

7. Premere il tasto freccia in basso per passare al riguadro "BOOST SCREEN" (Schermata della sovralimentazione).

NOTA: la sovralimentazione è disponibile solo per motori a benzina dotati dell'apposito sensore.

- 8. Impostare la schermata su "ON" (Attiva) o "OFF" (Disattivata) utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra. Se viene selezionato "ON", la schermata relativa alla sovralimentazione viene aggiunta al menu della propulsione. In questa schermata sono visualizzati esclusivamente dati relativi a motori dotati di compressore.
- 9. Dopo aver impostato le preferenze, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni. A seconda delle opzioni che sono state impostate, VesselView potrebbe riavviarsi.

Sensors (Sensori)

Il menu "SENSORS" (Sensori) consente di impostare il tubo di Pitot, il moltiplicatore del tubo di Pitot, la frequenza delle pale, la velocità di transizione e la virata. Per impostare i valori dei sensori scegliere "Settings" (Impostazioni) e quindi "Sensors" nel menu "Setup" (Impostazione).

	ОК [МРН][•	11:19 AM	0
	SENSO	ORS		
a	PITOT SENSOR	10	O PSI	
b	PITOT MULT	1	.00	
C	PADDLE FREQ	4	I.90 Hz/MI	
d	- TRANSITION SPD	2	25.0 мрн	
•	- INVERT STEERING		NO	
		and the second s		=
- Sons	sore di Pitot		273 d - Velocità di	16 transizior
- Molti	plicatore del tubo di Pitot		e - Inversione	di virata

- **c** Frequenza delle pale
- 1. Nella schermata "SENSORS" il riquadro "PITOT SENSOR" (Sensore del tubo di Pitot) è evidenziato in blu.
- 2. Selezionare "100 PSI" o "200 PSI" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.

NOTA: l'ingresso della velocità standard per i motori di fabbricazione Mercury è di 100 psi. Per alcune applicazioni High Performance può essere necessario un ingresso di 200 psi.

- 3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "PITOT MULT" (Moltiplicatore del tubo di Pitot).
- 4. L'impostazione predefinita per il moltiplicatore del tubo di Pitot è 1.00; il parametro può essere aumentato o diminuito se il valore della velocità visualizzato è troppo alto o troppo basso. Per un valore di velocità basso, aumentare il moltiplicatore premendo il tasto freccia a destra; per un valore alto, diminuire il moltiplicatore premendo il tasto freccia a sinistra.
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "PADDLE FREQ" (Frequenza delle pale).
- 6. La frequenza può essere modificata in base ai requisiti dei diversi sensori. La frequenza del sensore di velocità della ruota a pale Mercury Marine è di 4,9 Hz per miglio o 5,7 Hz per nodo. Per aumentare o diminuire la frequenza premere i tasti freccia a destra o a sinistra.
- 7. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "TRANSITION SPD" (Velocità di transizione).
- 8. La velocità di transizione indica la velocità dell'imbarcazione a cui le rilevazioni non sono più basate sulla ruota a pale bensì sul tubo di Pitot o sul GPS, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 25.0 mi./h e può essere diminuita fino a 5.0 mi./h. Per aumentare o diminuire la velocità di transizione premere i tasti freccia a destra o a sinistra.
- 9. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "INVERT STEERING" (Inversione di virata).

- 10. L'inversione di virata consente di visualizzare l'angolo del timone in direzione opposta rispetto a quella predefinita. Il segnale può essere invertito per visualizzare l'angolo di virata in base alle preferenze personali. Selezionare "YES" (Sì) o "NO" per l'inversione di virata utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 11. Dopo aver impostato tutti i sensori, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni.

Avvertenze

L'opzione di menu "WARNINGS" (Avvertenze) consente di attivare o disattivare l'allarme acustico e di impostare l'allarme di livello del combustibile. Per configurare le avvertenze scegliere "Settings" (Impostazioni) e quindi "Warnings" nel menu "Setup" (Impostazione).



a - Allarme acustico

- Livello critico del combustibile
- 1. Nella schermata "WARNINGS" il riguadro "WARNING HORN" (Allarme acustico) è evidenziato in blu.
- 2. L'allarme acustico di VesselView può essere impostato su "ON" (Attivo) o "OFF" (Disattivato). Se viene selezionato "OFF", tutti gli allarmi del motore vengono emessi attraverso l'allarme acustico del cablaggio della chiavetta di avviamento; se viene selezionato "ON", tutti gli allarmi vengono emessi attraverso l'allarme acustico del cablaggio della chiavetta di avviamento e attraverso l'avvisatore acustico di VesselView. Per ulteriori informazioni sull'allarme acustico fare riferimento a Sezione 8 - Allarmi.
- 3. Selezionare "ON" o "OFF" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 4. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "FUEL CRIT LEVEL" (Livello critico del combustibile).
- 5. L'impostazione predefinita per il livello critico del combustibile è 10% e può essere aumentata premendo il tasto freccia a destra.

NOTA: il livello critico del combustibile non può essere superiore al livello basso del combustibile o inferiore al 10%.

- 6. Premere il tasto freccia in basso per passare al riguadro "FUEL LOW LEVEL" (Livello basso del combustibile).
- 7. L'impostazione predefinita per il livello basso del combustibile è 25% e può essere aumentata o diminuita premendo i tasti freccia a destra e a sinistra. Il valore massimo per il livello basso del combustibile è 50%.

NOTA: il livello basso del combustibile non può essere inferiore al livello critico.

8. Dopo aver impostato tutte le avvertenze, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni.

Unità di misura

L'opzione di menu "UNITS" (Unità di misura) consente di impostare le unità di misura per la velocità, la profondità, la distanza, la temperatura e la pressione. Per modificare le unità di misura scegliere "Settings" (Impostazioni) e quindi "Units" nel menu "Setup" (Impostazione).

	0K 43.6 MPH	•][11:19 AM]
	UNI	TS
a ≁	SPEED	MPH
b	DEPTH	FT
€ ►	DISTANCE	Mil
d	TEMPERATURE	F
e ►	PRESSURE	PSI
a - Veloc b - Profo c - Dista	cità ondità nza	²⁷³¹⁷ d - Temperatura e - Pressione

- 1. Nella schermata "UNITS" il riquadro "SPEED" (Velocità) è evidenziato in blu.
- 2. Selezionare l'unità di misura della velocità "MPH", "KMH" o "Knots" (Nodi) utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "DEPTH" (Profondità).
- 4. Selezionare l'unità di misura della profondità "FT", "FTM" o "Met" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 5. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "DISTANCE" (Distanza).
- 6. Selezionare l'unità di misura della distanza "Mil", "KM", or "NM" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 7. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "TEMPERATURE" (Temperatura).
- 8. Selezionare l'unità di misura della temperatura "F" o "C" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 9. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "PRESSURE" (Pressione).
- 10. Selezionare l'unità di misura della pressione "PSI", "BAR" o "KPA" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 11. Dopo aver selezionato tutte le unità di misura, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni.

Unità di misura 2

L'opzione di menu "Units 2" (Unità di misura 2) consente di impostare l'unità di misura per il volume e il flusso di combustibile. Per modificare le unità di misura scegliere "Settings" (Impostazioni) e quindi "Units 2" nel menu "Setup" (Impostazione).



- 1. Nella schermata "UNITS" il riquadro "VOLUME" (Volume) è evidenziato in blu.
- 2. Selezionare l'unità di misura del volume "GAL", "LIT" o "IGL" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 3. Premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "FUEL FLOW" (Flusso di combustibile).
- 4. Selezionare l'unità di misura del flusso di combustibile "GPH", "LPH", "MPG", "KPL" o "NMPG" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 5. Dopo aver selezionato tutte le unità di misura, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni.

Correzioni

Il menu "OFFSETS" (Correzioni) consente di compensare le imprecisioni della profondità, del serbatoio e della temperatura dell'acqua. Per modificare le correzioni scegliere "Settings" (Impostazioni) e quindi "Offsets" nel menu "Setup" (Impostazione).



- 1. Nella schermata "OFFSETS" il riquadro "DEPTH OFFSET" (Correzione della profondità) è evidenziato in blu.
- 2. L'impostazione predefinita per la correzione della profondità è 0.0 ft e può essere aumentata o diminuita utilizzando il tasto freccia a sinistra o a destra. Per impostare una correzione sotto il livello del trasduttore, diminuire la correzione della profondità; per impostare una correzione sopra il livello del trasduttore, aumentare la correzione della profondità. Fare riferimento alla figura di seguito.



- Dopo aver impostato la necessaria correzione della profondità premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "TANK OFFSET" (Correzione del serbatoio).
- 4. L'impostazione predefinita per la correzione del serbatoio è 0% e può essere aumentata o diminuita utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra. Se il valore indicato quando il serbatoio è vuoto è diverso da "0", aumentare la correzione del serbatoio fino a che corrisponde alla quantità (non corretta) indicata come residuo nel serbatoio. Nella schermata del livello del combustibile il valore indicato deve essere "0".

NOTA: la correzione del serbatoio del combustibile deve essere un valore positivo.

- 5. Dopo aver impostato la necessaria correzione del serbatoio premere il tasto freccia in basso per passare al riquadro "SEA TEMP OFFSET" (Correzione della temperatura dell'acqua).
- 6. L'impostazione predefinita per la temperatura dell'acqua è 0 °F. Misurare la temperatura effettiva e sottrarre la temperatura visualizzata, quindi aumentare o diminuire la differenza di temperatura nel riquadro "SEA TEMP OFFSET" utilizzando i tasti freccia a destra e a sinistra.
- 7. Dopo aver selezionato tutte le correzioni, premere il tasto Invio per salvare le impostazioni.

Sezione 8 - Allarmi

Indice

Opzioni del menu Alarms	2 Cronologia degli allarmi
Allarmi attivi9	Cancellazione della cronologia degli allarmi
Icone di guasto9	
Visualizzazione degli allarmi attivi9	5
Visualizzazione dei dettagli degli allarmi	
9	

8

Opzioni del menu Alarms

Il menu "Alarms" (Allarmi) consente di visualizzare gli allarmi attivi e le relative informazioni, di visualizzare e gestire la cronologia degli allarmi e di visualizzare informazioni dettagliate sulla cronologia degli allarmi. Il menu "Alarms" comprende le seguenti voci:



Sistema di allarmi acustici di VesselView

VesselView è dotato di un proprio allarme acustico sul cablaggio che segnala il livello critico del serbatoio e profondità dell'acqua troppo bassa. Le avvertenze di guasti al motore sono visualizzate nelle schermate di VesselView, ma gli allarmi acustici sono generati sul cablaggio della chiavetta di avviamento del motore. Se si preferisce ricevere allarmi acustici da entrambe le fonti, accedere alla schermata "WARNINGS" (Avvertenze) del menu "Settings" (Impostazioni) e attivare l'avvisatore acustico. Per impostazione predefinita l'avvisatore acustico è disattivato. Fare riferimento a Sezione

7 - Avvertenze.

Tutti gli allarmi del motore vengono emessi attraverso l'avvisatore acustico del cablaggio della chiavetta di avviamento del motore, a prescindere dall'impostazione dell'allarme acustico di VesselView. Se l'avvisatore viene attivato nella schermata "WARNINGS", gli allarmi del motore vengono emessi anche dall'avvisatore di VesselView. L'avvisatore di VesselView emette un suono continuo per tutti i guasti, mentre l'allarme acustico del motore emette toni di avvertenza specifici. Per gli allarmi acustici del motore in uso, consultare il manuale di funzionamento del motore.

NOTA: il sistema di allarmi acustici di VesselView può essere diverso dal sistema di allarmi del motore.

Se l'allarme acustico è attivato nel menu "Settings" e viene emesso un allarme di VesselView, premere il tasto"X" o il tasto con il segno di spunta per confermare di aver notato il guasto e disattivare l'allarme acustico.

L'allarme di acqua bassa viene impostato nella schermata "DEPTH" (Profondità) del menu "Environment and Navigation" (Ambiente e navigazione). Il menu consente di attivare o disattivare l'avvisatore acustico. In caso di allarme di acqua bassa viene emesso un segnale acustico anche se l'allarme acustico è stato disattivato nella schermata "WARNINGS".

L'allarme di basso livello nei serbatoi non può essere disattivato. Il livello del serbatoi per cui l'avvisatore emette un segnale acustico può essere impostato su un minimo di 10% nella schermata "WARNINGS". Fare riferimento a Sezione 7 - Avvertenze.

Allarmi attivi

Nella schermata "Active Alarms" (Allarmi attivi) sono visualizzati tutti gli allarmi e le avvertenze attive. Per notificare un guasto o un'avvertenza viene visualizzata un'icona sul lato sinistro della barra di stato. Un'icona verde con la parola "OK" all'interno indica il regolare funzionamento di tutti gli impianti;



a - Icona di stato di guasto

Icone di guasto

Icona o messaggio Descrizione dell'icona		Descrizione dell'avvertenza
OK 26889	"OK" in blu all'interno di un cerchio verde	Tutti gli impianti funzionano regolarmente
26890	"!" in giallo su sfondo nero in un triangolo giallo	Avvertenza - Si è verificato un guasto
26891	"!" bianco all'interno di un triangolo rosso	Allarme - Si è verificato un guasto che ha attivato il sistema di protezione del motore
B 26892	Pompa del combustibile nera su sfondo giallo all'interno di un cerchio nero	Livello del combustibile basso
26893	Pompa del combustibile bianca su sfondo rosso	Livello del combustibile critico

Visualizzazione degli allarmi attivi

Le informazioni relative agli allarmi attivi possono essere visualizzate in due modi:

- 1. Premere il tasto "Brightness and Alarm" (Luminosità e allarmi) per visualizzare gli allarmi e i guasti attivi in una finestra a comparsa.
- 2. Visualizzare le informazioni relative agli allarmi tramite il menu "Setup":
 - a. Premere il tasto Menu fino a visualizzare il menu "Setup" (Impostazione).
 - b. Selezionare l'opzione "Alarms" (Allarmi) usando il tasto freccia in basso.
 - c. Premere il tasto Invio per aprire il menu "Alarms".
 - d. Selezionare l'opzione "Active Alarms" (Allarmi attivi) usando il tasto freccia in basso.

La schermata "ACTIVE ALARMS" è costituita da una grande finestra a comparsa gialla in cui sono elencati tutti gli allarmi attivi.



a - Codice identificativo del motore

b - Cursore a freccia

c - Descrizione breve del guasto

d - Icona di guasto

Nella schermata "ACTIVE ALARMS" sono visualizzati gli allarmi relativi a un massimo di quattro motori. Tutti gli allarmi sono presenti nell'elenco e numerati e ogni allarme numerato indicherà il motore da cui è stato attivato il guasto. Ogni guasto sarà identificato da "ENG1" (Motore 1), "ENG2" (Motore 2), "ENG3" (Motore 3) o "ENG4" (Motore 4), a seconda del numero di motori. Nella tabella di seguito sono indicate le corrispondenze tra guasto e motore corretto.

	Applicazioni monomotore	Applicazioni bimotore	Applicazioni trimotore	Applicazioni quadrimotore
"ENG1"	Tribordo	Tribordo	Tribordo	Tribordo esterno
"ENG2"	Non pertinente	Babordo	Babordo	Babordo esterno
"ENG3"	Non pertinente	Non pertinente	Centro	Tribordo interno
"ENG4"	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Babordo interno

Sotto il codice identificativo del motore è riportata una breve descrizione del guasto. I dettagli del guasto possono essere visualizzati nella schermata "ALARM DETAILS" (Dettagli allarme).

Visualizzazione dei dettagli degli allarmi

1. A sinistra del primo allarme nell'elenco è visualizzato un cursore a freccia che può essere spostato in corrispondenza dell'allarme di interesse per mezzo dei tasti freccia in alto e in basso.

2. Spostare il cursore a freccia in corrispondenza dell'allarme di interesse e premere il tasto Invio per aprire la schermata "ALARM DETAILS" (Dettagli allarme).



b - Descrizione completa del guasto

Nella grande finestra a comparsa gialla "ALARM DETAILS" sono riportati i dettagli dell'allarme.

- Nella parte superiore della finestra a comparsa è riportata la descrizione breve.
- Sotto la descrizione breve è visualizzata una descrizione completa dell'allarme.
- Nella parte inferiore della schermata è visualizzata l'azione correttiva con le istruzioni per risolvere l'allarme.

Per un elenco completo dei guasti fare riferimento a Sezione 9 - Elenco dei guasti in VesselView.

Cronologia degli allarmi

Nella schermata "ALARM HISTORY" (Cronologia degli allarmi) è visualizzata la cronologia degli allarmi di un massimo di quattro motori. Il percorso tramite menu è il seguente: "Main" > "Alarms" > "Alarm History" (Principale > Allarmi > Cronologia degli allarmi). Premere il tasto Invio per aprire la schermata "ALARM HISTORY".

Tutti i guasti e gli allarmi sono presenti nell'elenco e numerati e ogni guasto numerato indica il motore da cui è stato attivato l'allarme. Ogni allarme sarà identificato da "ENG1" (Motore 1), "ENG2" (Motore 2), "ENG3" (Motore 3) o "ENG4" (Motore 4), a seconda del numero di motori. Per informazioni sull'identificazione di ciascun motore fare riferimento a **Allarmi attivi.**



Sotto il codice identificativo del motore è riportata una breve descrizione del guasto. I dettagli del guasto possono essere visualizzati nella schermata "ALARM HISTORY DETAILS" (Dettagli della cronologia degli allarmi).

Dettagli della cronologia degli allarmi

- Quando la schermata "ALARM HISTORY" (Cronologia degli allarmi) si apre, a sinistra della descrizione del primo allarme è visualizzato un cursore a freccia. Premere il tasto freccia in alto o in basso sul pannello frecce per spostare il cursore a freccia davanti alla descrizione di un allarme.
- Per visualizzare maggiori informazioni sull'allarme, premere il tasto con il segno di spunta per visualizzare la cronologia degli allarmi specifica nella schermata "ALARM HISTORY DETAILS" (Dettagli della cronologia degli allarmi).



a - Descrizione breve del guasto

b - Descrizione completa del guasto

Nella schermata "ALARM HISTORY DETAILS" sono visualizzati i dettagli dell'allarme.

- Nella parte superiore della finestra è riportata la definizione breve dell'allarme.
- Sotto la definizione breve è visualizzata la descrizione completa con le istruzioni per risolvere l'allarme.

Cancellazione della cronologia degli allarmi

Nella parte inferiore della schermata "ALARM HISTORY DETAILS" (Dettagli della cronologia degli allarmi) sono presenti i comandi "CLOSE" per chiudere la finestra e "CLEAR HISTORY" (Cancella cronologia).

1. Premere il tasto "X" per chiudere la schermata o il tasto con il segno di spunta per cancellare la cronologia degli allarmi.

IMPORTANTE: cancellando la cronologia degli allarmi vengono eliminati tutti gli allarmi pregressi visualizzati nella schermata "ALARM HISTORY" (Cronologia degli allarmi). Gli allarmi attivi non sono interessati dall'operazione.

NOTA: se il tasto "X" viene premuto e al tempo stesso la chiavetta di avviamento del motore viene portata in posizione "OFF" si esegue un ripristino completo. Un ripristino completo o un'interruzione dell'alimentazione di VesselView cancellano tutti gli allarmi pregressi.

 Dopo aver premuto il tasto con il segno di spunta per cancellare la cronologia, viene visualizzata una finestra a comparsa per confermare la selezione. Premere il tasto "X" per annullare l'operazione oppure il tasto con il segno di spunta per confermarla.

ſ	ALARM HISTORY DETAILS	M
(Temperature Sensor	
(Engine oil temperature sensor is not working properly.	
	DO YOU WANT TO CLEAR FAULTS?	
	2	27325

3. Per uscire dalle schermate degli allarmi premere il tasto "X".

Note:

Sezione 9 - Elenco dei guasti e glossario del sistema

Indice

Elenco dei guasti in VesselView

NOTA: tutti i guasti riportati di seguito sono determinati dalla calibratura del modulo di controllo della propulsione (PCM). Non tutti i guasti possono verificarsi su ciascun motore. Queste informazioni sono accurate fino alla data della stampa. Le informazioni sui guasti sono soggette a modifiche in qualsiasi momento.

NOTA: i guasti relativi esclusivamente a motori diesel saranno visualizzati in VesselView e possono non corrispondere ai guasti riportati in questo elenco di guasti in VesselView.

Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva
1	Situazione critica: voltaggio elevato	Il voltaggio della batteria è superiore al limite normale. Per ulteriori informazioni consultare il manuale dell'operatore.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
2	Situazione critica: voltaggio basso	Il voltaggio della batteria è inferiore al limite normale. Disattivare tutti i carichi non essenziali, aumentare il regime del motore e controllare le condizioni della batteria	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
3	Pressione dell'acqua	La pressione dell'acqua nell'impianto di raffreddamento è bassa. La pompa dell'acqua può essere guasta.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
4	Situazione critica: surriscaldamento	Il compressore è surriscaldato. Controllare che la presa dell'acqua non sia ostruita. La pompa dell'acqua può essere guasta.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
5	Situazione critica: comando dell'acceleratore	Il comando della posizione dell'acceleratore non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
6	Situazione critica: comando dell'acceleratore	Il comando della posizione dell'acceleratore non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
9	Potenza del motore limitata	Il sistema di protezione Engine Guardian del motore è attivo. La potenza viene limitata per prevenire danni al motore.	Ridurre il regime del motore.
10	Sensore di detonazione	Il sensore di detonazione del motore non sta funzionando in modo corretto. L'impianto di prevenzione delle detonazioni non sta funzionando. Non utilizzare il motore alla massima potenza.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
11	Sensore di detonazione	Il sensore di detonazione del motore non sta funzionando in modo corretto. L'impianto di prevenzione delle detonazioni non sta funzionando. Non utilizzare il motore alla massima potenza.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
12	Pressione dell'olio	La pressione dell'olio motore è bassa Spegnere il motore e controllare il livello dell'olio.	Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
13	Livello dell'olio basso	Il livello dell'olio nel serbatoio a distanza del motore a 2 tempi è basso.	Rabboccare prima possibile.
14	Situazione critica: livello dell'olio basso	Il livello dell'olio nel serbatoio del motore a 2 tempi è basso. Rabboccare immediatamente per evitare danni al motore.	Funzionamento del motore al limite. Rabboccare immediatamente l'olio.
15	Sensore del motore	Il sensore della pressione assoluta del collettore non sta funzionando in modo corretto. Il guasto causerà una riduzione delle prestazioni del motore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
16	Sensore del motore	Il sensore della pressione assoluta del collettore non sta funzionando in modo corretto. Il guasto causerà una riduzione delle prestazioni del motore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
17	Minimo del motore	Al minimo troppa aria viene erogata al motore, possibile perdita del collettore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
18	Situazione critica: pompa dell'olio	La pompa dell'olio non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
19	Fuorigiri motore	Regime del motore eccessivo. Possibili cause: angolo dell'assetto o elica non corretta.	Se la condizione persiste, sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
20	Surriscaldamento	Il motore è surriscaldato. Controllare che la presa dell'acqua non sia ostruita. La pompa dell'acqua può essere guasta.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
21	Surriscaldamento	Il motore è surriscaldato. Controllare che la presa dell'acqua non sia ostruita. La pompa dell'acqua può essere guasta.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva
---------------	---------------------------------	--	---
22	Allarme acustico	L'allarme acustico sull'imbarcazione non funziona. In caso di malfunzionamento del motore non verrà attivato l'allarme acustico	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
23	Acqua nel combustibile	Presenza di acqua nell'impianto di alimentazione del combustibile. Continuando a utilizzare il motore potrebbero verificarsi danni al motore	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
24	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
25	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
26	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
27	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
28	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
29	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
30	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
31	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
32	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
33	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
34	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
35	Iniettore dell'aria	L'iniettore diretto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
36	Sensore del motore	Il sensore di pressione dell'acqua non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
37	Sensore del motore	Il sensore di pressione dell'acqua non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
38	Rodaggio non completato	Il motore è in modalità di rodaggio. Il consumo dell'olio aumenta.	La centralina elettronica controlla il rodaggio. Fare riferimento al manuale dell'operatore.
39	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura dell'aria del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
40	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura dell'aria del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
41	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del compressore d'aria non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
42	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del compressore d'aria non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
43	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
44	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
45	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
46	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
47	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
48	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
49	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
50	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
51	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
52	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
53	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.

Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva	
54	Accensione	La bobina di accensione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
59	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
60	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
61	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
62	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
63	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
64	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
65	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
66	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
67	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
68	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
69	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
70	Impianto di iniezione di combustibile	L'impianto di iniezione di combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
75	Trasmettitore del combustibile	Il sensore del livello del combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
76	Trasmettitore del combustibile	Il sensore del livello del combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
77	Sensore del motore	Il codificatore di camma/avviamento del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
78	Sensore	Il sensore della posizione della piastra di sollevamento non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
79	Sensore	Il sensore della posizione della piastra di sollevamento non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
80	Situazione critica: voltaggio del motore	Il relè di alimentazione principale non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.	
81	Voltaggio del motore	Retroazione relè alimentazione principale	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
82	Sensore del motore	Il sensore del livello dell'olio nel serbatoio dell'olio non sta funzionando in modo corretto. Controllare il livello dell'olio prima continuare a utilizzare il motore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
83	Sensore del motore	Il sensore del livello dell'olio nel serbatoio dell'olio non sta funzionando in modo corretto. Controllare il livello dell'olio prima continuare a utilizzare il motore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
84	Sensore del motore	Il sensore della pressione dell'olio del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
85	Sensore del motore	Il sensore della pressione dell'olio del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
89	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura dell'olio del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
90	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura dell'olio del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
91	Temperatura dell'olio	L'olio del motore è surriscaldato. Ridurre l'accelerazione. Spegnere il motore e controllare il livello dell'olio del motore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.	
92	Sensore	La ruota a pale non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
93	Sensore	Il sensore del tubo di Pitot non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	
94	Sensore	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.	

Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva
95	Sensore del motore	Il sensore della temperatura del refrigerante non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
96	Sensore del motore	Il sensore della temperatura del refrigerante non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
97	Sensore	Il sensore del correttore di assetto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
98	Sensore	Il sensore del correttore di assetto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
99	Correttore d'assetto	L'unità di controllo del correttore verso il basso non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
100	Correttore d'assetto	L'unità di controllo del correttore verso l'alto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
101	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
102	Errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
103	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
104	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura dell'acqua di mare sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
105	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura dell'acqua di mare sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
106	Situazione critica: attuatore del cambio	L'attuatore del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
107	Situazione critica: attuatore del cambio	L'attuatore del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
108	Situazione critica: attuatore del cambio	L'attuatore del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
109	Attuatore del cambio	L'attuatore del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
110	Cambio	L'interruttore del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
111	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del refrigerante non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
112	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del refrigerante non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
113	Sensore	Il sensore del correttore di assetto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
114	Sensore	Il sensore del correttore di assetto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
115	Correttore d'assetto	Il comando del correttore verso il basso non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
116	Correttore d'assetto	Il comando del correttore verso il basso non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
117	Impianto di avviamento	Il motore potrebbe non avviarsi. Il solenoide del motorino di avviamento non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
118	Sensore	Il sensore dell'angolo di virata non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
119	Sensore	Il sensore dell'angolo di virata non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
120	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
121	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
122	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
123	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
124	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
125	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.

Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva
126	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
127	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
128	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
129	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
130	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
131	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
132	Situazione critica: sensore del motore	Il sensore di posizione dell'albero a gomiti non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
133	Situazione critica: voltaggio	Il voltaggio di alimentazione dei sensori è basso.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
134	Fuorigiri motore	Regime del motore eccessivo. Possibili cause: angolo dell'assetto o elica non corretta.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
135	Fuorigiri motore	Regime del motore eccessivo. Possibili cause: angolo dell'assetto o elica non corretta.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
136	Regolatore di pressione	La valvola di bypass della pressione di alimentazione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
137	Regolatore di pressione	La valvola di bypass della pressione di alimentazione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
138	Situazione critica: modulo di controllo del motore	Il modulo di controllo del motore non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
148	Cambio	L'unità di controllo del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
149	Situazione critica: sensore del motore	L'unità di controllo elettronica dell'acceleratore non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
150	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
151	Situazione critica: pompa di alimentazione del combustibile	La pompa di alimentazione del combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
152	Situazione critica: valvola dell'aria al minimo	L'unità di controllo dell'aria al minimo non sta funzionando in modo corretto. Aprire leggermente l'acceleratore per avviare il motore.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
153	Livello del lubrificante della trasmissione basso	Il livello del lubrificante della trasmissione è basso. Controllare il livello e rabboccare come richiesto. Continuando a utilizzare il motore potrebbero verificarsi danni.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
154	Flusso dell'aria eccessivo	Il calcolo del flusso dell'aria in base alla massa è superiore al limite.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
155	Sensore del motore	Il sensore della pressione del collettore secondario non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
156	Sensore del motore	Il sensore della pressione del collettore secondario non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
157	Sensore del motore	Il sensore della pressione del collettore secondario non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
158	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del refrigerante del collettore di scarico di babordo non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
159	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del refrigerante del collettore di scarico di babordo non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
160	Situazione critica: temperatura del collettore	La temperatura del collettore di scarico di babordo è troppo alta.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
163	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.

Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva
169	Sensore del motore	Il sensore della pressione dell'olio del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
170	Sensore del motore	Il sensore della pressione dell'olio del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
171	Potenza del motore limitata	La potenza del motore è limitata. Può essere impossibile raggiungere il regime desiderato.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
172	Potenza del motore limitata	La potenza del motore è limitata. Può essere impossibile raggiungere il regime desiderato.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
173	Impianto di alimentazione del combustibile	La pressione del combustibile è alta.	Se la condizione persiste tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
174	Impianto di alimentazione del combustibile	La pressione del combustibile è bassa. Controllare il livello del combustibile.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
175	Impianto antidetonazione	L'impianto antidetonazione del motore non sta funzionando. Non utilizzare il motore alla massima potenza.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
176	Cambio	Si è verificato un guasto al cambio.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
177	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del refrigerante del collettore di scarico di tribordo non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
178	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura del refrigerante del collettore di scarico di tribordo non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
179	Situazione critica: temperatura del collettore	La temperatura del collettore di scarico di tribordo è troppo alta.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
180	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla secondario non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
181	Situazione critica: sensore del motore	l sensori di posizione della farfalla non corrispondono.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
182	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
183	Sensore del motore	Il sensore di posizione della farfalla non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
184	Assetto in basso	Potrebbe non essere possibile regolare l'assetto del motore verso il basso. Il relè di assetto in basso non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
185	Assetto in alto	Potrebbe non essere possibile regolare l'assetto del motore verso l'alto. Il relè di assetto in alto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
186	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
187	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
188	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
189	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
190	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
191	Livello serbatoio 2	Il trasmettitore di livello del serbatoio 2 non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
192	Livello serbatoio 2	Il trasmettitore di livello del serbatoio 2 non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
193	Cambio	Si è verificato un guasto al cambio.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.

Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva		
194	Cambio	Si è verificato un guasto al cambio.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
195	Termostato	Il termostato del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
196	Surriscaldamento trasmissione	La trasmissione è surriscaldata. Spegnere il motore e far raffreddare. Riavviare il motore. Per ulteriori informazioni consultare il manuale dell'operatore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
197	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura di uscita del compressore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
198	Sensore di temperatura	Il sensore della temperatura di uscita del compressore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
199	Surriscaldamento	Il compressore è surriscaldato. Diminuire l'accelerazione e far raffreddare.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
200	Regolatore di pressione	La valvola di bypass della pressione di alimentazione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
201	Sensore di temperatura	Il sensore di temperatura del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
202	Sensore di temperatura	Il sensore di temperatura del motore non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
203	Surriscaldamento II motore è surriscaldato. Controllare che la presa dell'acqua non sia ostruita. La pompa dell'acqua può essere guasta.		Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.		
204	Sensore di temperatura	Il sensore di temperatura del blocco non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
205	Sensore di temperatura	Il sensore di temperatura del blocco non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
206	Surriscaldamento	Il motore è surriscaldato. Controllare che la presa dell'acqua non sia ostruita. La pompa dell'acqua può essere guasta.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.		
207	Situazione critica: pompa di alimentazione del combustibile	La pompa a spostamento diretto del combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
208	Situazione critica: pompa di alimentazione del combustibile	La pompa a spostamento diretto del combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
209	Situazione critica: voltaggio del motore basso	Il voltaggio dell'attuatore del motore è basso.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
210	Fuorigiri motore	Il regime del motore è superiore al limite specificato per il motore in folle.	Ridurre il regime del motore.		
211	Fuorigiri motore	Il regime del motore è superiore al limite specificato per il motore in retromarcia.	Ridurre il regime del motore o regolare l'assetto del motore in basso.		
212	Sequenza di avviamento interrotta	Tentativo di avvio non riuscito. Per ulteriori informazioni consultare il manuale dell'operatore.	Spegnere il motore e riavviare. Se la condizione persiste, rivolgersi al servizio assistenza. Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
213	Sensore a livello critico	Il combustibile è traboccato nell'impianto di sfiato. Controllare che non siano presenti perdite di combustibile. La causa potrebbe essere un numero eccessivo di tentativi di riavvio.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
214	Regolatore di pressione	La valvola di bypass della pressione di alimentazione non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
215	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
216	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
217	Voltaggio	Il voltaggio dei sensori è basso.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.		
218	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		
219	Cambio	Mettere in folle e spegnere il motore. Riavviare il motore e cambiare marcia.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.		

Numero guasto	Descrizione breve in VesselView	Descrizione completa in VesselView	Azione correttiva
220	Situazione critica: sensore	Il combustibile è traboccato nell'impianto di sfiato. Controllare che non siano presenti perdite di combustibile. La causa potrebbe essere un numero eccessivo di tentativi di riavvio.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
221	Situazione critica: sensore	L'interruttore a galleggiante della pompa a spostamento diretto non sta funzionando in modo corretto.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
222	Pompa di alimentazione del combustibile	La pompa a spostamento diretto del combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Se la condizione persiste, tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
223	Pressione bassa	La pressione del getto dell'olio di raffreddamento del pistone è bassa.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
224	Sensore	La pressione del getto dell'olio di raffreddamento del pistone è bassa.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
225	Sensore	La pressione del getto dell'olio di raffreddamento del pistone è bassa.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
226	Situazione critica: errore di comunicazione	Problema di comunicazione con il sistema di controllo SmartCraft.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
227	Sensore del motore	Il sensore di pressione del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
228	Sensore del motore	Il sensore di pressione del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
229	Sensore del motore	Il sensore di pressione del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
230	Sensore del motore	Il sensore di pressione del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
231	Sensore del motore	Il sensore di pressione del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
232	Sensore del motore	Il sensore di pressione del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
233	Sensore del motore	L'impianto del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
234	Sensore del motore	La pressione del cambio è alta.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
235	Sensore del motore	Si è verificate un guasto al cambio. Innestare la folle e provare a cambiare marcia di nuovo.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
236	Arresto di emergenza	È stato attivato l'arresto di emergenza. Controllare il cavo salvavita.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve. Consultare il manuale dell'operatore per la procedura di servizio corretta.
237	Potenza del motore limitata	La potenza del motore è stata limitata a causa dell'impianto antidetonazione. Ridurre l'accelerazione.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
238	Fuorigiri motore	Il regime del motore ha superato il limiti specificati per la posizione di rimorchio.	Ridurre il regime del motore o regolare l'assetto del motore in basso.
239	Collisione sotto la linea di galleggiamento	Si è verificata una collisione sotto la linea di galleggiamento. Controllare che il motore non sia danneggiato,	Se si sono verificati danni, contattare il concessionario a breve.
240	Situazione critica: voltaggio basso	Il voltaggio della batteria è inferiore al limite normale. Disattivare tutti i carichi non essenziali, aumentare il regime del motore e controllare i collegamenti della batteria.	Tornare immediatamente a terra. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione prima del prossimo utilizzo.
241	Surriscaldamento	La temperatura dell'aria di carica è superiore ai limiti specificati. Ridurre l'accelerazione.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
242	Valvola di spurgo	La valvola di spurgo del combustibile non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
243	Sensore	Il sensore del correttore di assetto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
244	Sensore	Il sensore del correttore di assetto non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
245	Cambio	L'interruttore del cambio non sta funzionando in modo corretto.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
246	Potenza del motore limitata	La potenza del motore è stata limitata a causa del surriscaldamento del compressore.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.
247	Potenza del motore limitata	La potenza del motore è stata limitata a causa dell'impianto antidetonazione.	Situazione non critica. Sottoporre il motore a intervento di manutenzione a breve.

Glossario del sistema VesselView

Termine	Definizione
ACTIVE	Stato di guasto attivo di sensori, interruttori, iniettori ecc.
AP	Pilota automatico
AUTO	Rotta automatica attiva
BAR	Unità di misura della pressione
BATTERY VOLTS	Voltaggio della batteria principale del motore
BLOCK PSI	Pressione dell'acqua in ingresso (psi o kPa)
BEARING TO WAYPOINT	Direzione indicata dalla bussola da una determinata posizione a una destinazione
BRG TO WP	Rotta per destinazione
втw	Rotta per destinazione
с	Celsius
C1	Serbatoio centrale 1
C2	Serbatoio centrale 2
СЗ	Serbatoio centrale 3
СА	Serbatoio centrale di poppa
CF	Serbatoio centrale di prua
CAN	Controller Area Network
COURSE OVER GROUND	La direzione di navigazione attuale rispetto al fondo
CRS OVR GND	Rotta rispetto al fondo
COG	Rotta rispetto al fondo
СТS	Rotta su cui virare
	Delta % indica la percentuale di spostamento continuo al secondo in una determinata direzione. Il dato funge da tolleranza per definire
DELTA %	il momento in cui viene visualizzata la finestra a comparsa "TRIM/TAB" (Assetto/Correttore di assetto). A una percentuale più elevata
DEMAND %	Diferenza tra la pressione del controustibile e la pressione associuta del collectore.
	Numero identificativo di un'unità VossolView presso una staziono.
DIST WET	
ENGINE IN M	Un a minuto completi da motore
ERC	Madula di controllo alettronico di cambio (attuatoro)
E30	
	Deti del trasmettitara del contrataja del combustibile dell'imparazziona
FI ETM	Fieur
FIM	
FIW	
GRU	
GPS	
GUARDIAN	U sistema di protoziona del motoro Engino Guardian è attivo o riduce la potenza o disposizione
	Tomporatura della testa del cilindro (aredi E o C)
	Numero identificativo della stazione su sui VesselView è instellate
	Leva di comando
55 KM	
	Lim

Termine	Definizione
LPH	Litri per ora
Met	Metri
Mil	Miglia
MPG	Miglia per gallone
МРН	Miglia all'ora
NM	Miglio nautico
NMEA 0183	Specifica combinata per collegamenti elettrici e dati per le comunicazioni tra dispositivi marini elettronici e ricevitori GPS.
NMPG	Miglia nautiche per gallone
NUM ENGINES	Numero di motori dell'imbarcazione
NA	Non pertinente
OFF	Non attivo
OIL PSI	Pressione dell'olio motore (psi o kPa)
P1	Serbatoio di babordo 1
P2	Serbatoio di babordo 2
P3	Serbatoio di babordo 3
PA	Serbatoio di babordo di poppa
PF	Serbatoio di babordo di prua
PADDLE WHEEL	Dati usati per calcolare la velocità dell'imbarcazione (frequenza in Hertz)
PITOT	Dati del sensore di pressione del tubo di Pitot per calcolare la velocità dell'imbarcazione
PORTCNTR	Centrale a babordo
PSI	Libbre per pollice quadrato
RANGE TO WAYPOINT	Distanza stimata che i motori sono in grado di percorrere alla velocità corrente con il combustibile disponibile.
RTW	Distanza percorribile fino a destinazione
S1	Serbatoio di tribordo 1
S2	Serbatoio di tribordo 2
S3	Serbatoio di tribordo 3
SA	Serbatoio di tribordo di poppa
SF	Serbatoio di tribordo di prua
SH	Skyhook
SHIFT	Posizione di folle o di marcia innestata
SOG	Velocità rispetto al fondo
SPD OVR GRD	Velocità rispetto al fondo
SPEED OVER GROUND	La velocità a cui l'imbarcazione si sta spostando rispetto alla superficie della terra.
STBD	Tribordo
STBY	Modalità di attesa
STBDCNTR	Centrale a tribordo
ТЕМР	Temperatura
TRACK	Modalità GPS attiva
TRIM	Dati del sensore di assetto
USB MEMORY STICK	Dispositivo di archiviazione utilizzato per salvare e caricare dati di configurazione di VesselView.
wot	Regime massimo

Note:

Sezione 10 - Assistenza clienti

Indice

Assistenza clienti 112	
Servizio riparazioni locale	
Assistenza fuori sede 112	
Furto del gruppo motore 112	
Dopo la sommersione 112	
Sostituzione dei pezzi di ricambio 112	
Informazioni su pezzi di ricambio e accessori	
Risoluzione di problemi113	
Documentazione di riferimento per i clienti 113	0
In lingua inglese 113	
Altre lingue 114	
Andre sprog 114	
Andere talen 114	С

Muut kielet	. 114
Autres langues	. 114
Andere Sprachen	. 114
Altre lingue	. 114
Andre språk	. 114
Outros Idiomas	. 114
Otros idiomas	. 114
Andra språk	. 115
Allej glþssej	. 115
Ordini di documentazione	. 115
Stati Uniti e Canada	. 115
Altri paesi (esclusi Stati Uniti e Canada)	
	. 115
Centri Assistenza Mercury Marine	. 115

Assistenza clienti

Servizio riparazioni locale

Qualora un'imbarcazione dotata di motore Cummins MerCruiser Diesel (CMD) necessiti di un intervento di assistenza, rivolgersi sempre al concessionario autorizzato/ distributore. Soltanto il concessionario/distributore dispone di meccanici appositamente addestrati, della competenza, di utensili e apparecchiature speciali e dei pezzi di ricambio e accessori Cummins/Mercury Marine originali necessari per eseguire correttamente gli interventi di manutenzione sul motore e sull'unità di trasmissione. Sono veri esperti del motore e dell'unità di trasmissione. Contattare il numero verde 1-800-DIESELS per individuare il distributore più vicino.

Assistenza fuori sede

Qualora un intervento di assistenza si renda necessario lontano dal concessionario di zona, contattare l'officina di riparazione autorizzata Cummins MerCruiser Diesel più vicina. Consultare la Pagine Gialle o l'elenco telefonico oppure utilizzare la funzione di individuazione del sito Web di Cummins MerCruiser Diesel (www.cmdmarine.com). Se per qualsiasi motivo non si riesce a ottenere il servizio, contattare il Centro assistenza più vicino nella regione. Al di fuori degli Stati Uniti e dal Canada contattare il centro di servizio internazionale Marine Power più vicino.

Furto del gruppo motore

In caso di furto del gruppo motore, avvisare immediatamente le autorità locali e la Cummins MerCruiser Diesel indicando il modello e i numeri di serie e lasciando un recapito. Le informazioni relative al furto del gruppo motore vengono inserite in un archivio presso la Cummins MerCruiser Diesel al fine di aiutare le autorità e i concessionari/distributori a ritrovare i motori rubati.

Dopo la sommersione

- 1. Prima del recupero rivolgersi a un'officina di riparazione autorizzata Cummins MerCruiser Diesel.
- 2. Dopo il recupero richiedere immediatamente un intervento di assistenza da parte di un'officina di riparazione autorizzata Cummins MerCruiser Diesel per evitare gravi danni al gruppo motore.

Sostituzione dei pezzi di ricambio

AVVERTENZA

Pericolo di incendi o esplosioni. I componenti degli impianti elettrico, di accensione e di alimentazione del combustibile dei prodotti Cummins MerCruiser Diesel sono conformi alle normative delle autorità costiere degli Stati Uniti al fine di ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione. Non utilizzare pezzi di ricambio per l'impianto elettrico o di alimentazione del combustibile non conformi a tali normative. Durante ogni intervento di assistenza agli impianti elettrico e di alimentazione del combustibile installare correttamente e serrare tutti i componenti.

I motori marini sono progettati per funzionare a regime massimo o a regimi elevati per tutta la loro durata. Sono inoltre progettati per l'uso sia in acqua dolce che in acqua di mare. Queste condizioni richiedono parecchi componenti speciali. Durante la sostituzione di pezzi di ricambio di motori marini è necessario prestare la massima attenzione in quanto le specifiche differiscono in modo significativo da quelle dei motori standard per uso automobilistico.

Dal momento che i motori marini devono essere in grado di funzionare a regime massimo per quasi tutta la loro vita utile, devono essere dotati di speciali pistoni, alberi a camme e altri componenti mobili per uso intensivo che ne garantiscano una lunga durata e prestazioni ottimali. Questi sono solo alcuni esempi delle modifiche per i motori marini Cummins MerCruiser Diesel necessarie per garantire lunga durata e prestazioni affidabili.

Informazioni su pezzi di ricambio e accessori

Per qualsiasi richiesta di informazioni su pezzi di ricambio e accessori Quicksilver, rivolgersi a un rivenditore autorizzato. Il concessionario è in possesso di tutte le informazioni necessarie per ordinare accessori e pezzi di ricambio, nel caso tali pezzi non fossero già disponibili. Solo i rivenditori autorizzati possono acquistare pezzi e accessori originali Quicksilver direttamente dalla fabbrica. Cummins MerCruiser Diesel non effettua vendite a concessionari o rivenditori non autorizzati. Per l'ordinazione di pezzi di ricambio e accessori, il concessionario deve conoscere il modello del motore e i numeri di serie per ordinare i pezzi corretti.

Risoluzione di problemi

È importante che i nostri clienti siano soddisfatti dell'uso dei prodotti Cummins MerCruiser Diesel. In caso di problemi, domande o dubbi in merito al gruppo motore acquistato, contattare l'officina di riparazione autorizzata Cummins MerCruiser Diesel di fiducia. Qualora si necessiti di ulteriore assistenza, attenersi alle seguenti istruzioni.

- 1. Rivolgersi al responsabile delle vendite o dell'assistenza; se ciò non dovesse essere sufficiente, contattare direttamente il proprietario del concessionario.
- 2. Qualora vi siano problemi, domande o dubbi che non possono essere risolti dal concessionario, rivolgersi al distributore locale di prodotti Cummins MerCruiser Diesel per ulteriore assistenza. Il distributore sarà a disposizione del cliente e del concessionario per risolvere qualsiasi problema.

L'ufficio assistenza richiederà le seguenti informazioni:

- Nome e indirizzo
- Numero di telefono per le ore diurne
- Modello e numeri di serie del gruppo motore
- Ragione sociale e indirizzo del concessionario
- Descrizione del problema

Il distributore più vicino può essere individuato tramite il servizio di individuazione offerto dal sito Web di Cummins MerCruiser Diesel (www.cmdmarine.com) o contattando gli uffici di assistenza o di vendita CMD elencati sulle Pagine Gialle o sull'elenco telefonico. Contattare il numero verde 1-800-DIESELS per individuare il distributore più vicino.

Documentazione di riferimento per i clienti

In lingua inglese

Le pubblicazioni in lingua inglese sono disponibili presso: Mercury Marine Attn: Publications Department W6250 West Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939

Al di fuori di Stati Uniti e Canada, contattare il centro di servizio internazionale Marine Power o Mercury Marine più vicino.

Al momento dell'ordine:

- Indicare il prodotto, il modello, l'anno di produzione e i numeri di serie.
- Indicare la documentazione di riferimento di interesse e la quantità desiderata.
- Includere un assegno o un vaglia per l'importo totale (no contrassegno).

Altre lingue

Per ottenere manuali di funzionamento, manutenzione e garanzia in altre lingue, contattare il centro assistenza internazionale Mercury Marine o Marine Power più vicino. In dotazione con tutti i gruppi motore viene fornito un elenco di numeri pezzo relativi ai manuali disponibili in altre lingue.

Andre sprog

Kontakt det nærmeste Mercury Marine eller Marine Power International servicecenter for oplysninger om hvordan du kan anskaffe en Betjenings- og vedligeholdelsesmanual på et andet sprog. En liste med reservedelsnumre for andre sprog leveres sammen med din power-pakke.

Andere talen

Voor het verkrijgen van een Handleiding voor gebruik en onderhoud in andere talen dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde internationale servicecentrum van Mercury Marine of Marine Power voor informatie hierover. Een lijst met onderdeelnummers voor andere talen wordt bij uw motorinstallatie geleverd.

Muut kielet

Saadaksesi Käyttö- ja huolto-ohjekirjoja muilla kielillä, ota yhteys lähimpään Mercury Marine tai Marine Power International huoltokeskukseen, josta saat lähempiä tietoja. Moottorisi mukana seuraa monikielinen varaosanumeroluettelo.

Autres langues

Pour obtenir un Manuel d'utilisation et d'entretien dans une autre langue, contactez le centre de service après-vente international Mercury Marine ou Marine Power le plus proche pour toute information. Une liste des numéros de pièces en d'autres langues accompagne votre bloc-moteur.

Andere Sprachen

Um eine Betriebs- und Wartungsanleitung in einer anderen Sprache zu erhalten, wenden Sie sich an das nächste Mercury Marine oder Marine Power International Service Center. Eine Liste mit Teilenummern für Fremdsprachen ist im Lieferumfang Ihres Motors enthalten.

Altre lingue

Per ottenere il manuale di funzionamento e manutenzione in altra lingua, contattate il centro assistenza internazionale Mercury Marine o Marine Power più vicino. In dotazione con il gruppo motore, viene fornito l'elenco dei codici prodotto dei componenti venduti all'estero.

Andre språk

Ytterligere informasjon om bruks- og vedlikeholdshåndbok på andre språk kan fås ved henvendelse til nærmeste internasjonale servicecenter for Mercury Marine eller Marine Power. En liste over delenumre for andre språk følger med aggregatet.

Outros Idiomas

Para obter um Manual de Operação e Manutenção em outro idioma, contate o Centro de Serviço Internacional de Marine Power" (Potência Marinha) ou a Mercury Marine mais próxima para obter informações. Uma lista de números de referência para outros idiomas é fornecida com o seu pacote de propulsão.

Otros idiomas

Para obtener un Manual de operación y mantenimiento en otro idioma, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano de Mercury Marine o Marine Power International para recibir información. Con su conjunto motriz se entrega una lista de los números de pieza para los otros idiomas.

Andra språk

För att få Instruktions- och underhållsböcker på andra språk, kontakta närmaste Mercury Marine eller Marine Power International servicecenter, som kan ge ytterligare information. En förteckning över artikelnummer på andra språk medföljer ditt kraftpaket.

Allej glþssej

Gia na apoktÞsete Ýna Egxeirßdio Leitourgßaj kai SuntÞrhshj se Üllh glþssa, epikoinwnÞste me to plhsiÝstero DieqnÝj KÝntro SÝrbij thj Mercury Marine Þ thj Marine Power gia plhroforßej. To pakÝto isxýoj saj sunodeýetai apü Ýnan katÜlogo ariqmþn paraggelßaj gia Üllej glþssej.

Ordini di documentazione

Prima di ordinare documentazione, trascrivere le informazioni relative al proprio gruppo motore negli appositi spazi:

Modello	Numeri di serie	
Potenza in Cv	Anno	

Stati Uniti e Canada

Per ulteriore documentazione relativa allo specifico gruppo motore Cummins MerCruiser Diesel in uso, rivolgersi al concessionario/distributore Cummins MerCruiser Diesel più vicino oppure contattare:

Mercury Marine						
Telefono	Fax Indirizzo					
(920) 929–5110 (solo negli USA)	(920) 929-4894 (solo negli USA)	Mercury Marine Attn: Publications Department P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939				

Altri paesi (esclusi Stati Uniti e Canada)

Per ordinare documentazione aggiuntiva disponibile per lo specifico gruppo motore Cummins MerCruiser Diesel in uso, rivolgersi al concessionario/distributore o al centro di servizio motori marini autorizzato Cummins MerCruiser Diesel più vicino.

Inviare il seguente modulo di ordine assieme al pagamento a:				Mercury Marine Attn: Publications Department W6250 West Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939		
Spedire a: (copiare questo modulo e compilare in stampatello - è l'etichetta di spedizione del materiale)						
Nome e cognome						
Indirizzo						
Località Comune Provincia						
САР						
Paese						
				i		
Quantità	Voce	Numero di serie		Prezzo	Totale	

Centri Assistenza Mercury Marine

Totale a pagare

Per assistenza, contattateci via telefono, fax, o per iscritto. Nella corrispondenza inviata per posta o a mezzo fax, indicare un numero di telefono al quale essere contattati durante il giorno.

Sezione 10 - Assistenza clienti

Stati Uniti d'America		
Telefono	Fax	Mercury Marine
(920) 929-5040	(920) 929-5893	W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939
Stati Uniti d'America (Mercu	ury Racing)	
Telefono	Fax	Mercury Racing
(920) 924-2088	(920) 924-2096	N7480 County Rd. UU Fond du Lac, WI 54935-9585
Canada		
Telefono	Fax	Mercury Marine Ltd.
(905) 567-6372	(905) 567-8515	2395 Meadowpine Blvd. Mississauga, Ontario L5N 7W6 Canada
Australia, Pacifico		
Telefono	Fax	Mercury Marine Australia
(61) (3) 9791-5822	(61) (3) 9793-5880	132-140 Frankston Road Dandenong, Victoria 3164 Australia
Europa, Medio Oriente, Afri	ica	
Telefono	Fax	Marine Power – Europa, Inc.
(32) (87) 32 • 32 • 11	(32) (87) 31 • 19 • 65	Parc Industriel de Petit-Rechain B-4800 Verviers, Belgio
Messico, America centrale,	America meridionale, Caraibi	
Telefono	Fax	Mercury Marine
(954) 744-3500	(954) 744-3535	11650 Interchange Circle North Miramar, FL 33025 U.S.A.
Giappone		
Telefono	Fax	Mercury Marine – Giappone
81-53-423-2500	81-53-423-2510	283-1 Anshin-cho Hamamatsu Shizuoka, 435-0005 Giappone
Asia, Singapore		
Telefono	Fax	Mercury Marine Singapore
5466160	5467789	72 Loyang Way Singapore, 508762