



# DVR 4/8/16 CH AHD 720P

Manuale di installazione rapida

LCTVR2004AHD LCTVR2008AHD LCTVR2016AHD



# **Specifiche Tecniche**

Modello		LCTVR2004AHD	LCTVR2008AHD	LCTVR2016AHD		
	Compressione	Standard H.264		<u>_</u>		
Sistema	CPU	Cortex A9				
	OS	Embedded Linux				
	Ingressi	BNC x 4	BNC x 8	BNC x 16		
Video	Ingressi IP	-		IPC x 2 / 12Mbps		
	Uscite	HDMI x 1 : 1920 x 1080 / VG	A x 1 : 1920 x 1080			
	Ingressi	RCA x 1				
Audio	Uscite	RCA x 1				
Audio	Audio bidirezionale	Supportato				
	Risoluzione	720P: 1280 x 720, WD1, D1				
	Frame Rate	720P:100fps(PAL)/120fps(NT	SC) 720P:200fps(PAL)/240fps(N	TSC) 720P:400fps(PAL)/480fps(NTSC)		
	Bit rate	1M ~ 3Mbps				
Registrazione	Encode	VBR / CBR				
	Qualità	6 Level				
	Modalità	Manuale/Timer/Movimento				
	Gestione file	Blocco, sblocco, tempo di cons	servazione			
	Risoluzione	-		3MP/1080P/960P/720P/WD1/D1		
Ingressi IP	Enome Dete			3MP: 25fps(PAL)/30fps(NTSC)		
	r rame Kate	-		1080P/960P/720P: 200fps(PAL)/240fps(NTSC)		
	Playback	4 CH	8 CH			
Plav back	Ricerca	Data e Ora, Eventi				
	Ricerca Smart	Highlighted date and time to di	isplay the channel record			
	Funzioni	Play, Pause, FF, FB, Digital zo	oom			
	Modalità	Motion, video loss				
Allarmi	Ingressi	-				
	Uscite	-				
	Trigger	Record, e-mail, etc		Record, PTZ move, e-mail, etc		
	Interfaccia	RJ45 10M/100M x 1				
Rete	Protocolli	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, I	PPPOE, DDNS			
	Altro	10 users online, dual stream Ql	R-CODE			
Smartphone	OS	iPhone, Android				
···· <b>r</b> · ·	Funzioni	Modalità multiscreen, registraz	zione, snapshot, modalità CMS			
	HDD	SATA x 1				
I/O	RS485	-		RS485 x 1, per connessione PTZ o tastiera		
	USB	USB 2.0 x 2				
	Telecomando	A corredo				
	Alimentazione	DC 12V				
Altro	Consumo	< 4W (senza HDD)	< 5W (senza HDD)	< 12W (senza HDD)		
Altro	Dimensioni (mm)	201* 210*47 (W*D*H)		300*270*58 (W*D* H)		
	Temperatura	-10°C, + 50°C, 10% - 90% ur	nidità			

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. L'immagine del prodotto è puramente indicativa.



## **Installazione Hard Disk**

II DVR supporta 1 HDD SATA. Per un funzionamento corretto utilizzare solo HDD HR (HRX1TB, HRX2TB, HRX3TB) oppure HDD 3,5" esplicitamente per videosorveglianza. Calcolare la capacità dell'HDD in accordo con la durata necessaria per le registrazioni. Aprire il DVR svitando le viti di fissaggio del coperchio e collegare i cavi di alimentazione e dati forniti a corredo. Disporre l'HDD sul fondo del DVR e bloccarlo con le viti di fissaggio come in figura.

Nota: per facilitare l'installazione, collegare prima i cavi di alimentazione/dati e poi assicurare l'HDD con le viti.



### **Pannello frontale**

LCTVR2004AHD – LCTVR2008AHD				
Nome	Funzione			
Spia POWER	Spia di alimentazione, quando è collegata la luce è blu			
Spia REC	Durante la registrazione la luce è blu			
Spia NET	Quando è attivo l'accesso alla rete la luce è blu			
LCTVR2016AHD				
Nome	Funzione			
Spia POWER	Spia di alimentazione, quando è collegata la luce è blu			
Spia HDD	La luce diventa blu durante la lettura/scrittura su HDD			
Spia BACKUP	La luce diventa blu durante il backup di file e dati			
Spia NET	La luce diventa blu quando è attivo l'accesso alla rete			
Spia PLAY La luce diventa blu durante la riproduzione dei video.				
Spia REC La luce diventa blu durante la registrazione				
Pulsante RECORD Consente di attivare manualmente la registrazione.				
Pulsante PLAY	Consente di accedere all'interfaccia di riproduzione			
Pulsante REW	Tasto Indietro			
Pulsante FF Avanti veloce				
Pulsante MENU/+	<ol> <li>Consente di accedere al menu.</li> <li>Aumenta i valori durante la configurazione</li> </ol>			
Pulsante BACKUP/- 2. Consente di accedere al modo backup				
Pulsante STOP/ESC       1. Esce dal modo riproduzione.         2. Esce dalla schermata o dallo stato corrente				
Pulsante di 1.Cambia direzione per selezionare gli elementi				
direzione/multischermo 2.Cambia il modo di visualizzazione schermo a 1/4/9/16 canali				
Pulsante ENTER Conferma la selezione				
USB	Connettersi al mouse USB, o un dispositivo di memorizzazione USB			



## Pannello posteriore







Nome	Funzione
DC12V	Alimentazione 12 VDC
LAN	Porta per connessione alla rete LAN
USB	Porta per connessione mouse USB
HDMI	Uscita video HDMI
VGA	Uscita video VGA per connessione monitor da PC
AUDIO IN	Ingresso audio
AUDIO OUT	Uscita audio
AHD VIDEO IN	Ingressi video
RS485	Collegamento a telecamera speed dome o tastiera A per TX+; B per TX-

# Collegamento telecamere AHD e Analogiche (CVBS)

È possibile collegare contemporaneamente telecamere AHD e telecamere Analogiche (CVBS), allo stesso DVR AHD rispettando questa semplice procedura: gli ingressi del DVR sono gestiti a coppie 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ecc. e le coppie di canali si configurano in AHD oppure CVBS a seconda della tecnologia della prima telecamera che viene collegata.

Per esempio, collegando su un DVR LCTVR2004AHD una telecamera AHD nell'ingresso 1 è possibile collegare nel canale 2 solo una telecamera AHD, oppure, collegando una telecamera CVBS nell'ingresso 1 è possibile collegare nel canale 2 solo una telecamera CVBS. Analogamente se si collega una telecamera analogica CVBS nel canale 3 è possibile collegare una telecamera analogica CVBS nel canale 4, oppure se si collega una telecamera AHD nel canale 3 è possibile collegare una telecamera AHD nel canale 4. Di seguito alcuni esempi di possibili configurazioni:

- CH1, CH2, CH3, CH4: tutte telecamere AHD
- CH1, CH2, CH3, CH4: tutte telecamere CVBS
- CH1, CH2: 2 telecamere AHD / CH3, CH4: 2 telecamere CVBS
- CH1, CH2: 2 telecamere CVBS / CH3, CH4: 2 telecamere AHD

## Avvio e spegnimento

Assicurarsi che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente prima di accendere l'unità. L'avvio e lo spegnimento corretti sono essenziali per garantire la durata del DVR.

#### Αννιο

- 1. Collegare all'alimentazione, il dispositivo si avvia e il LED di alimentazione diventa blu.
- 2. Viene visualizzata una finestra con la procedura guidata in cui sono indicate le informazioni sul fuso orario, l'impostazione dell'ora, la configurazione di rete e la gestione del disco. È possibile eseguire la configurazione in questa schermata facendo riferimento alle procedure descritte nei capitoli corrispondenti. Se si preferisce non utilizzare la procedura guidata, fare clic sul pulsante Exit per uscire.
- 3. Al termine del wizard ci si troverà in modalità LIVE il wizard può essere poi disabilitato al riavvio da menù (setup-)generale)
- 4. Premere l'icona per accedere alla modalità di visualizzazione delle telecamere, e potere selezionare il/i canale/i. La tabella spiega i simboli che compaiono sullo schermo durante la visione in Live:

Simbolo	Significato
(verde)	REC manuale
(giallo)	REC motion detection
(blu)	REC oraria

5. Premere il tasto destro del mouse per far comparire, in basso sullo schermo, la barra di controllo come in figura

	Screen Display Mode	Dwell	E-Zoom	PTZ I	Record	Move
		2	😫 🔍 📢	ē Ō		
Main Menu		Co	olor Audi	o Snap	 Playba	ck

- Main Menu: menù principale
- Screen Mode: È possibile scegliere il modo schermo per mostrare le immagini live.
- Dwell: la funzione Dwell consente di visualizzare immagini live di diverse telecamere in sequenza. Le immagini possono
  essere visualizzate su canale singolo o come griglia da diverse telecamere. Il modo Dwell è attivato solo quando il modo di
  visualizzazione selezionato non è in grado di visualizzare tutte le telecamere disponibili.
- Color: attivare questo pulsante per regolare il colore delle immagini live.
- **E-zoom:** ingrandimento elettronico dell'immagine su canale singolo.
- Audio: attiva l'audio.
- PTZ: controllo PTZ (solo LCTVR2016AHD)
- **Snap:** cattura immagini delle riprese in live
- **Record:** fare clic su questo pulsante per avviare/interrompere la registrazione.
- Playback: fare clic su questo pulsante per riprodurre i file registrati.
- Move Tool: strumento sposta per trascinare la barra del menu principale nel punto desiderato con il tasto sinistro del mouse

#### SPEGNIMENTO

Per uno spegnimento sicuro seguire le seguenti istruzioni.

- 1. Premere il tasto destro per mostrare la barra di menù e successivamente il tasto "Main Menu" per entrare nel menù principale.
- 2. Premere il tasto di spegnimento
- 3. Premere il tasto OK e attendere il messaggio che autorizza a togliere l'alimentazione al DVR.
- 4. Scollegare l'alimentazione

## Telecomando

Il telecomando utilizza 2 batterie modello AAA (non incluse)

- 1. Aprire il coperchio del vano batterie.
- 2. Inserire le batterie. Fare attenzione alla polarità (+ e -).
- 3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

Nota: Per eventuali malfunzionamenti del telecomando seguire i punti descritti di seguito:

- Verificare la polarità delle batterie inserite
- Verificare lo stato di carica delle batterie inserite
- Verificare che il ricevitore IR posto sul pannello anteriore non sia coperto da oggetti che ne ostacolino la ricezione IR.
- Verificare che nel menu del DVR (Setup/generale) la voce "ID DVR" abbia il valore 0



REC Search
Multi Next SEQ
INFO

NOME	FUNZIONE		
REC	Registrazione manuale		
Search Modalità di ricerca registrazioni			
MENU	Accesso al menù		
Exit	Uscire dall'interfaccia corrente		
ENTER	Tasto per confermare		
	Sposta il cursore nel menù		
ZOOM	Abilità lo zoom		
PIP Attiva la funzione picture in picture			
▶   ▶▶  ▶► ■  44 44	Controllo playback		
Multi	Selezione della visione multischermo		
Next	Commuta alla visione live successiva		
SEQ	Accede alla modalità ciclica		
INFO	Informazioni sul DVR, sulla versione firmware, sull' Hard Disk , sugli eventi, sui parametri di rete, sugli utenti connessi		

### Login

Premere il tasto destro sul mouse (o tasto menù sul telecomando) per attivare il MENU. Verrà mostrata la finestra di login : per default il nome utente è "**admin**" e la password è "**123456**"

LOGIN		X
User Name		
admin		
Password		
*****		
	Login	Cancel

## **QR-code e impostazioni NAT**

#### ABILITAZIONE SERVIZIO NAT

 Alimentare il DVR e collegarlo in rete. Entrare in menù principale → setup → rete. Se disponibile un servizio DHCP attivare la relativa funzione nel DVR (ottieni automaticamente un indirizzo IP); è utile bloccare poi questo IP per evitare che cambi alla riaccensione.

NETWORK	X
Network Sub-stream Email Server	NAT Other Settings
HTTP Port	80
Server Port	6036
Obtain an IP address automatically	
IP Address	192.168.011.061
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway	192.168.011.001
Preferred DNS Server	192.168.011.001
Alternate DNS Server	000.000.000.000
	Default Apply Exit

- 2. Entrare in menù principale→setup→Rete →NAT
- 3. Attivare il servizio NAT (il server NAT predefinito è www.autonat.com)
- 4. Fare clic su "Apply" (Applica) per salvare le impostazioni



#### CONFIGURAZIONE

Nel menù principale selezionare Informazioni→QRCODE. Accedere al market del proprio smartphone e installare l'app **SuperLivePro** scansionare il codice QRCODE.



Appena la scansione viene eseguita, l'indirizzo MAC del DVR compare sul campo "Server" su **SuperLivePro** Inserire nome utente e password del DVR (per default il nome utente è "**admin**" e la password è "**123456**") Premere il pulsante "Login" sull'interfaccia **SuperLivePro** ed il telefono cellulare verrà connesso al DVR.

### Impostazione del menù principale

Premere il tasto destro del mouse , oppure il tasto MENU sul telecomando per accedere alle voci del menù. Cliccare su "SETUP" .



Nel menù Setup è possibile accedere ai seguenti sottomenù:

- Generale: per impostare la risoluzione delle uscite video principali, la richiesta di password, la richiesta di avvio guidato (wizard) all'accensione; la lingua da utilizzare; i massimi utenti in rete; la data/ora, l'ora legale (DST).
- Live: l'utente può impostare il nome dei canali video, il colore delle immagini e nascondere telecamere.
- **Registrazioni**: per impostare la qualità di registrazione dei filmati, il frame rate, la risoluzione, la durata, l'auto-cancellazione (per singola telecamera) e la sovrascrittura dell'HDD.
- Orari: l'utente può impostare la programmazione delle registrazioni a tempo e/o su rilevamento del movimento (motion).
- Allarmi : è possibile impostare l'allarme da motion e/o perdita video.
- Rete: impostare i parametri di rete e configurare l'indirizzo IP sulla LAN, il DDNS, i parametri per l'invio di mail e la qualità di trasmissione del sub-stream video.
- Utenti: con le autorizzazione da amministratore si possono aggiungere, eliminare e modificare i privilegi concessi agli utenti.
- **PTZ:** l'utente può impostare i parametri necessari per controllare i movimenti di telecamere speed dome o di zoom camera.
- Avanzate: reset al default, importazione/esportazione per configurazioni di programmazione.



### Aggiunta di telecamere IP

Per aggiungere le telecamere IP al DVR LCTVR2016AHD entrare in menù principale→IP camera e premere sul pulsante "Search" (Cerca) per cercare i dispositivi nella stessa rete

DEVICE MANAGEMENT					
СН	Device NetAddress	Manufacturer	Product Model	Status	
0/0					
Add Setup Delete Search Apply Exit					

Premere su "Refresh" (Aggiorna) per aggiornare i dispositivi trovati. Se la telecamera IP non si trova sulla stessa rete locale, è possibile selezionare il dispositivo e fare clic su "Setup" (Impostazione) per modificare l'indirizzo IP del dispositivo.

A	ADD DEVICE					
	Manufacturer	Product Mod	IP Address	Port		
	XXX	XXX	192.168.11.201	9008		
	ххх	XXX	192.168.16.64	9008		
1/1			All 🔲			
	Seitup		Refresh	OK Cancel		

Selezionare i dispositivi trovati e fare clic su "OK" per tornare all'interfaccia precedente. Fare clic sul pulsante "Apply" (Applica), i dispositivi aggiunti saranno elencati nell'interfaccia di gestione del dispositivo. Lo stato "Connected" (Collegato) significa che il dispositivo è collegato ed è quindi possibile vedere l'immagine live.

DEVI	DEVICE MANAGEMENT					
СН	Device NetAddress	Manufacturer	Product Model	Status		
1				Connected		
2	192.168.11.83	ххх	ххх	Connected		
1/1						
Add	Add Setup Delete Search Apply Exit					

### Modalità di registrazione del DVR

Alla prima accensione, l'utente ha bisogno di installare e formattare l'HDD. Successivamente la registrazione potra' avviarsi automaticamente secondo quanto previsto nella programmazione di fabbrica. E' possibile reimpostare tutti i parametri di registrazione in qualunque momento. Questa serie di DVR permette la registrazione in REAL TIME (25fps per canale) con la max. qualità e con qualunque risoluzione scelta. Ci sono varie modalità di registrazione:

#### **REGISTRAZIONE MANUALE**

Premere il tasto REC sul telecomando dopo la configurazione del sistema. Premete nuovamente questo tasto per fermare la registrazione. In alternativa, è possibile premere il tasto REC sulla barra degli strumenti con il mouse.



#### **REGISTRAZIONE ORARIA**

Entrare in menù principale→setup→orari. L'utente può impostare diversi tempi per ogni giorno in una settimana. Se si desidera un calendario speciale per un giorno è possibile impostarlo (doppio clic sulla fascia oraria di quel giorno). La colonna indica i sette giorni della settimana da lunedì a domenica, ogni riga riporta le 24 ore di un giorno. Utilizzare l'icona "matita" per attivare le ore di registrazione.



#### **REGISTRAZIONE SU MOTION DETECTION**

Entrare in menù principale->setup->orari->motion e programmare la registrazione a tempo per gli eventi motion, il DVR verrà attivato a registrare l'allarme negli orari desiderati.

Per la configurazione del motion, abilitare prima il rilevamento di movimento nel menù setup→allarmi→motion

MOTION								
Moti	on Schedu	le						
СН	Enable	Holding Time[S]		Trigger	Area			
1		10		Setting	Setting			
2		10		Setting	Setting			
3		10		Setting	Setting			
4		10		Setting	Setting			
5		10		Setting	Setting			
6		10		Setting	Setting	9		
All	All							
		10				]		
	Default Apply Exit							

Entrare nell'area del movimento per impostare la sensibilità e l'area di rilevamento e gli orari di attivazione della funzione. Creare poi un calendario degli orari di registrazione su motion.

**Nota**: il periodo di attivazione della funzione motion (impostato in Set up $\rightarrow$  allarmi $\rightarrow$  motion $\rightarrow$  orari) non deve essere inferiore a quello degli orari di registrazione su motion (impostati in Setup $\rightarrow$  orari  $\rightarrow$  motion)

Al termine delle modifiche premere APPLICA per salvare le impostazioni.





### **Riproduzione / Playback**

L'utente può effettuare la riproduzione delle registrazioni con una ricerca per orario o per eventi. E' possibile rivedere i filmati della singola telecamera a schermo pieno o in diverse configurazioni multiple sino a visualizzare tutti i canali di ingresso disponibili in simultanea.

#### **RIPRODUZIONE REGISTRAZIONE RECENTE**

Premere il tasto PLAY per avviare la riproduzione dell'ultima registrazione effettuata. Utilizzare i pulsanti sullo schermo per eseguire le varie funzioni.



#### **RICERCA ORARIA**

Entrare in menù $\rightarrow$  ricerca $\rightarrow$ ricerca oraria; fare riferimento alla figura:



Selezionare il canale, modalità di visualizzazione dello schermo e la data (nell'area calendario, a scomparsa). Premere il tasto CERCA. Cliccare sulla griglia di tempo per impostare l'ora di inizio riproduzione o digitarla manualmente . Premere il tasto PLAY per avviare la riproduzione

Gli orari in cui sono presenti registrazioni vengono evidenziati in blu. E' possibile cambiare le telecamere visualizzate a schermo mediante le icone presenti nella barra di menù del playback.

Per vedere le registrazioni dei canali IP bisogna selezionare i canali IP (n.17-18) sotto il calendario e premere il tasto CERCA. Successivamente selezionare la modalità singolo canale (tasto ), selezionare la telecamera e premere PLAY **Nota**: si può vedere solo 1 canale Ip alla volta a schermo pieno.

#### **RICERCA PER EVENTI**

Entrare in menù→ricerca→ricerca eventi. Selezionare data, canale e tipo di evento, poi cliccare sul tasto CERCA. Tutti i file trovati saranno listati. Selezionare il file desiderato. Doppio clic per avviare la riproduzione.

Time	Search Event	Search File Management In	nage						Sea	irch
CH	Туре	Start Time	End Time	20						Q
1	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04	Su	Mo	Tu	We	Th		S
2	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04	111			1	2		4
}	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04	5						
1	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04	12						
	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04	19						2
6	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04	26			29	30		
7	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04							
в	Motion	03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04	1 1			2			4
		)								

#### BACKUP

Si può effettuare il backup copiando i filmati su eventuale masterizzatore SATA (USB) oppure su PEN DRIVE USB o HDD USB (FAT32), connesso alla porta USB laterale. L'utente può anche eseguire il backup da rete, mediante browser o dal software disponibile a corredo. Entrare in menu  $\rightarrow$  backup, fare riferimento alla figura:

E	BACKUP							
	АСКИР Сн 1 2 3 4 5	Start Time 03/21/2013 15:11:40 03/21/2013 15:11:40 03/21/2013 15:11:40 03/21/2013 15:11:40 03/21/2013 15:11:40	End Time 03/21/2013 15:12:04 03/21/2013 15:12:04 03/21/2013 15:12:04 03/21/2013 15:12:04 03/21/2013 15:12:04	Start Time         03 / 21 / 2013         23           00 : 00 : 00         00         00           End Time         05 / 14 / 2013         23           23 : 59 : 59         9         9				
	6 7 8	03/21/2013 15:11:40 03/21/2013 15:11:40 03/21/2013 15:11:40	03/21/2013 15:12:04 03/21/2013 15:12:04 03/21/2013 15:12:04	<b>2 2 5 6 7 7 8</b>				
1/								

Impostare l'ora/data di inizio e di fine, selezionare il/i canale/i dal calendario (a scomparsa), cliccare sul tasto CERCA, i dati dei file ricercati verranno listati. Selezionare uno o più file o "Tutti" e cliccare sul tasto BACKUP. Nell'interfaccia di backup, l'utente potrà verificare le informazioni dei file da copiare, scegliere su quale supporto connesso copiare il file, lo spazio richiesto e quello disponibile sul supporto, il formato desiderato, e scegliere se allegare l'eventuale player (programmino di lettura e conversione filmati). E' possibile copiare i filmati in formato "proprietario" o in formato comune (.AVI con esportazione codec). Premere sul tasto APPLICA per iniziare il backup.

### Sorveglianza remota

#### ACCESSO AL DVR DA INTERNET EXPLORER TRAMITE NAT

Dopo aver completato la configurazione della NAT (pag.6), è possibile accedere al server NAT sul PC remoto (immettere http://www.autonat.com per accedere al client Internet Explorer). Se è la prima volta che si accede al NAT, la rete scarica automaticamente i controlli ActiveX.

**Nota:** il client WEB deve trovarsi nella rete remota. Non può trovarsi nella stessa rete locale di quella dell'NVR, altrimenti l'accesso restituirà un errore. Dopo aver installato i controlli ActiveX, viene visualizzata la finestra di login.

	Serial No	0018AE223355
	User Name	admin
del DVR		
1	Password	
6		
	Language	English •
		LOGIN

Serial No: indirizzo MAC del DVR User Name: default admin Password: default 123456

#### ACCESSO AL DVR DA INTERNET EXPLORER TRAMITE LAN E WAN

#### Tramite LAN

Aprire Internet Explorer su un computer sulla stessa rete. Immettere l'indirizzo IP del DVR nella barra degli indirizzi di Internet Explorer e premere Invio.

Internet Explorer scarica automaticamente i controlli ActiveX. Inserire il nome utente e la password nella finestra successiva.

**Avvertenza:** Se la porta HTTP non è 80 ma un altro numero, è necessario aggiungere il numero di porta dopo l'indirizzo IP. Per impostare la porta HTTP 82, inserire un indirizzo IP quale, ad esempio, 192.168.0.25:82.

#### Tramite WAN

Sono disponibili due modi per collegare il DVR a Internet.

#### 1.Collegare il DVR a Internet tramite il router o il server virtuale

Configurare il firewall per consentire l'accesso al DVR, creare le regole per permettere la connessione verso l'IP del DVR attraverso le 2 porte (se è stata abilitata la funzione UPnP sia sul DVR sia sul router, è possibile saltare questo passaggio.). Se si desidera utilizzare il servizio DDNS richiedere un nome di dominio supportato dal DVR o dal router. Quindi aggiungerlo

al DVR o al router.

Aprire Internet Explorer, inserire l'indirizzo IP o il nome host e premere Invio. Se la porta HTTP non è 80, aggiungere il numero di porta dopo l'indirizzo IP o il nome di dominio. Internet Explorer scarica automaticamente i controlli ActiveX. Viene visualizzata una finestra in cui inserire il nome utente e la password, inserire correttamente le credenziali e premere Invio.

#### 2.Collegare il DVR a Internet direttamente

Entrare nel menù principale→setup→rete del DVR per attivare la connessione tramite PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) quindi inserire il nome e la password forniti dal proprio ISP. Fare clic su "Applica". Il DVR si connette al server e visualizza un messaggio di conferma.

Quando si accede all'interfaccia remota del DVR, è possibile inserire l'IP della WAN per accedere direttamente (per controllare l'indirizzo IP menù principale  $\rightarrow$ informazioni  $\rightarrow$  rete). Il browser scarica i controlli ActiveX.



Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

#### DEATRONIC s.r.l.

**ROMA**: Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601 web:www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963