

GESTRA Steam Systems



IT Italiano

Manuale d'installazione e uso 819135-00

Regolatore elettronico KS 90-1

Indice

Note importanti

Corretto impiego	4
Funzionamento	4
Note di sicurezza	5

Direttive e Normative standard

Bollettino VdTÜV "Wasserüberwachung 100" (= Controllo acqua 100)	. 5
Direttiva LV (Bassa tensione) e EMC (Compatibilità elettromagnetica)	. 5
ATEX (Atmosphère Explosible)	. 5
Note su Dichiarazione di conformità / Dichiarazione del costruttore CC	. 5

Dati tecnici

KS 90-1	6 –	7
Composizione della fornitura		7

Quadro di controllo: Montaggio del regolatore

Dimensioni KS 90-1	8
Installazione	9

Quadro di controllo: Collegamenti elettrici del regolatore

Schema dei collegamenti	.10
_egenda	.10
Collegamenti dei contatti d'uscita OUT1OUT4	.11
Collegamento del circuito di sicurezza OUT4	.11
Collegamento del trasmettitore di conduttività INP1	.11
Collegamento dell'ingresso di controllo DI1, regolazione OFF	.11
Collegamento dell'ingresso di controllo DI2, selezione setpoint esterno	.11

Sull'impianto: Collegamento del trasmettitore di conduttività

Collegamento del trasmettitore di conduttività	12	2
Attrezzi	12	2

Pagina

Indice - continua -

Pagina

Funzioni del regolatore

Impostazione parametri	13
Legenda	13
Impostazione parametri	14
Chiave dei codici e impostazioni di base	14

Procedura di primo avviamento

Impostazione parametri	15
Selezione setpoint esterno, impostazione parametri	17

Funzionamento

Funzionamento in manuale	.17
Regolazione OFF	.18

Ricerca guasti

Indicazioni, diagnosi e rimedi

Ulteriori note

Protezioni contro le interferenze ad alta frequenza	19	9
Smantellamento / sostituzione dell'apparecchio	19	9
Eliminazione	19	9

Note importanti

Corretto utilizzo

Il regolatore KS 90-1 è utilizzato in unione con il trasmettitore di conduttività LRGT 1-... come regolatore di spurgo continuo o come limitatore di conduttività (per il controllo della concentrazione totale dei sali disciolti = TDS), p.e. In caldaie a vapore e impianti per acqua calda (pressurizzata). Il regolatore segnala quando i preimpostati limiti minimo e massimo sono raggiunti e controlla la valvola di spurgo BAE.

Il regolatore KS 90-1 è progettato per essere accoppiato ai trasmettitori di conduttività tipo LRGT 16-1, LRGT 16-2 e LRGT 17-1.

Funzionamento

Il regolatore KS 90-1 elabora il segnale in corrente legato alla conduttività proveniente dal trasmettitore LRGT 1-... oppure da setpoint esterno.

Nel regolatore KS 90-1 il segnale di ingresso è standardizzato in funzione del campo di misura di conduttività mentre i punti di intervento per i limiti MIN / MAX sono aggiustabili entro questo campo. Durante il normale funzionamento il valore della variabile e del setpoint, per il controllo continuo dello spurgo, sono indicati sui visualizzatori a sette segmenti.

Al superamento dei limiti MIN e MAX, i contatti dei relè di uscita vengono azionati e il LED 3 oppure 4 si illuminano.

Il regolatore KS 90-1 lavora anche come regolatore PI per il controllo dello spurgo continuo. Raggiunto il prefissato setpoint, i contatti d'uscita del regolatore commutano, in funzione dei parametri di controllo preimpostati, e la valvola di spurgo continuo è attivata o disattivata. Nello stesso tempo il LED 2 (valvola apre) oppure il LED 1 (valvola chiude) si illuminano.

Per evitare perdite di acqua della caldaia durante le operazioni stand-by è possibile energizzare l'ingresso di controllo DI1 per disattivarne il funzionamento con conseguente chiusura.

Se interviene un guasto nelle connessioni elettriche del trasmettitore di conduttività, viene attivato un contatto di allarme MIN e la valvola spurgo continuo chiude.

Note importanti - continua -

Note di sicurezza

L'apparecchio soddisfa una funzione di sicurezza e deve essere installato e messo in esercizio solo da personale competente e qualificato.

Lavori di manutenzione e retrofitting devono essere eseguiti solo da personale qualificato che dopo adeguati training abbia raggiunto un notevole livello di competenze.



Pericolo

Le morsettiere dell'apparecchio sono sotto tensione durante funzionamento. Vi è il pericolo di scosse elettriche!

Togliere **sempre tensione** dall'apparecchio prima di montaggi, rimozioni o connessioni delle morsettiere!



Attenzione

La targhetta dati specifica le caratteristiche tecniche dell'apparecchio. Notare che ogni particolare dell'apparecchio senza la specifica targhetta dati non potrà essere ne inserito ne fatto funzionare.

Direttive e Normative standard

VdTÜV Bulletin "Water Monitoring 100"

Il regolatore KS 90-1 in unione al trasmettitore di conduttività LRGT 1.-.. è di tipo approvato secondo VdTÜV Bulletin "Water Monitoring 100".

Il bollettino VdTÜV "Water Monitoring 100" stabilisce le caratteristiche degli apparecchi per il monitoraggio dell'acqua.

Direttiva LV (Bassa tensione) e EMC (Compatibilità elettromagnetica)

L'apparecchio soddisfa le richieste della direttiva di bassa tensione 2006/95/EC e la direttiva EMC 2004/108/EC.

ATEX (Atmosphère Explosible)

Secondo la direttiva europea 94/9/EC l'apparecchio **non** può essere usato in zone con rischio d'esplosione.

Note su Dichiarazione di conformità / Dichiarazione del costruttore CE

Per dettagli sulle conformità del nostro apparecchio alle direttive europee vedere le nostre Dichiarazioni di conformità / Dichiarazioni del costruttore.

Le Dichiarazioni di conformità / Dichiarazione del costruttore sono reperibili in Internet all'indirizzo www.gestra.de/documents oppure possono essere richieste alla nostra società.

Dati tecnici

KS 90-1

Tensione di alimentazione

90 - 250 V, 48 - 62 Hz

Potenza

8,0 VA

Ingressi

ingresso INP1, 4 – 20 mA, per trasmettitore di conduttività LRGT 1.-.., schermato a due poli
 ingresso supplementare INP2, 4 – 20 mA, per selezione setpoint esterno
 ingressi di controllo DI1, DI2, configurati per connessioni a contatti, tensione: 5 V, corrente100 μA.

Uscite:

Uscite da relè Contatti di scambio puliti Rating Max: 500 VA, 250 V, 2 A a 48...62 Hz, Rating Min: 6 V, 1 mA cc. Cicli elettrici di commutazione: Per I = 1 A/2 A: > 800,000 / 500,000 (a AC 250 V (carico resistivo) Prevedere per carichi induttivi combinazioni RC come suggerito dal costruttore per eliminare le interferenze.

Indicazioni e pulsanti

1 visualizzatore con bar graph 4 LED ambra per le uscite OUT1...OUT4, 4 pulsanti per inserimento parametri e selezione Manuale/Automatico

Custodia

Makrolon 9415, infiammabilità ritardata Classe di infiammabilità: UL 94 V0, auto-estinguente. Modulo plug-in, inserimento dal fronte

Connessioni elettriche

Terminali a vite per conduttori con sezione da 0,5 a 2,5 mm²

Sicurezza & protezione

Categoria di sovra tensione II Classe di contaminazione 2 Campo di tensione operativa 300 V Protezione II

Protezione

Fronte: IP 65 secondo EN 60529 Custodia: IP 20 Connessioni: IP 00

Peso

Circa 0,27 kg

Temperatura ambiente

durante il funzionamento 0... 60 °C

Temperatura di trasporto

-40... +70 °C (<100 ore), tempo di scongelamento per apparecchio non in funzione prima che possa essere utilizzato: 24 ore.

Temperatura di magazzinaggio

-40...+70 °C, tempo di scongelamento per apparecchio non in funzione prima che possa essere utilizzato: 24 ore.

Dati tecnici - continua -

KS 90-1 - continua -

Umidità relativa

75 % (media annuale), non condensante

Approvazioni:

TÜV certificate

VdTÜV Bulletin «Wasserüberwachung 100» (= Monitoraggio acqua 100): Richieste relative ad apparecchi di monitoraggio livello acqua.

Tipo di approvazione no. TÜV \cdot WÜL \cdot XX-003 (vedere targhetta dati)

Composizione della fornitura

KS 90-1

1 Regolatore KS 90-1 2 Viti di fissaggio 1 Manuale d'installazione e uso

Quadro di controllo: Montaggio del regolatore

Dimensioni KS 90-1









Quadro di controllo: Montaggio del regolatore - continua -

Installazione

Montaggio su quadro di controllo Fig. 2.

- 1. Eseguire cava, dimensioni: $45^{+0.6} \times 92^{+0.8}$.
- 2. Montare il regolatore KS 90-1 utilizzando, per il fissaggio, le due viti fornite con l'apparecchio. Fig. 2



Attenzione

Assicurarsi che il regolatore KS 90-1 sia sufficientemente areato affinché la temperatura ambiente massima non venga superata durante il funzionamento.



Note

Se viene utilizzata una guarnizione tra la cornice del regolatore e il pannello, la protezione sarà IP 65. Fig. 2

Quadro di controllo: Collegamenti elettrici del regolatore

Schema dei collegamenti elettrici



Fig. 3

Legenda

- Tensione di alimentazione 90 .. 260 V ca
 Ingresso di controllo DI1, stand by, regolatore OFF
- Ingresso di controllo D1, staliti by, regolatore or 1
 Ingresso di controllo D12, selezione setpoint esterno
- INP2, connessione per setpoint esterno
- 5 INP1, connessione per trasmettitore di conduttività
- 6 Connessione per alimentazione **24 V cc** per trasmettitore di conduttività

- Trasmettitori di conduttività
- 8 Contatto MIN OUT3
- 9 Contatto MAX OUT4
- Attuatore EF

Quadro di controllo: Collegamenti elettrici del regolatore - continua -

Collegamenti dei contatti d'uscita OUT1...OUT4

Collegare la morsettiera P (morsetti 1 - 15) secondo le funzioni desiderate.

Prevedere un fusibile esterno semi ritardato da 2,5 A per i contatti di uscita. Commutando carichi induttivi, si producono picchi di tensione che possono influenzare il funzionamento del regolatore e i sistemi di misura. Contatti che inseriscono carichi induttivi devono essere protetti con soppressori come combinazioni RC con caratteristiche specificate dal costruttore.

Collegamento del circuito di sicurezza OUT4

Se l'apparecchio è utilizzato come limitatore di conduttività collegare il circuito di sicurezza ai morsetti 13/15 (OUT4).

Prevedere un fusibile esterno semi ritardato da 1,2 A per i contatti di uscita.



Note

L'apparecchio non ha un interblocco automatico in caso di allarme (limite MAX superato). Se è necessaria una funzione di interblocco questa dovrà essere eseguita nel circuito esterno di sicurezza. Il cablaggio dovrà essere eseguito secondo quanto richiesto dalla EN 50156.

Collegamento del trasmettitore di conduttività INP1

Per il collegamento utilizzare cavo multi filo schermato con sezione minima dei conduttori di 0,5 mm², p.e. LiYCY 2 x 0,5 mm², lunghezza massima: 250 m.

Eseguire i collegamenti come da schema elettrico. Fig. 3

Collegare lo schermo solo da una parte sul trasmettitore di conduttività.

Assicurarsi che i cavi di collegamento dell'apparecchio siano nettamente separati e distanziati dai cavi di potenza.

Collegamento dell'ingresso di controllo DI1, regolazione OFF

Per evitare perdite di acqua della caldaia durante le operazioni stand-by è possibile energizzare l'ingresso di controllo DI1 per disattivarne il funzionamento con conseguente chiusura della valvola.

L'ingresso di controllo si energizza tramite contatto pulito collegato ai morsetti 1 e 2 della morsettiera A1.

Collegamento dell'ingresso di controllo DI2, selezione setpoint esterno

Il setpoint esterno può essere attivato energizzando l'ingresso DI2.

L'ingresso di controllo si energizza tramite contatto pulito collegato ai morsetti 2 e 3 della morsettiera A1.

Collegare il setpoint esterno 0/4 - 20 mA ai morsetti 6 e 7+ della morsettiera A1.

Sull'impianto: Collegamento del trasmettitore di conduttività

Collegamento del trasmettitore di conduttività

Il regolatore KS 90-1 è progettato per essere accoppiato ai trasmettitori di conduttività tipo LRGT 16-1, LRGT 16-2 or LRGT 17-1.

Per il collegamento utilizzare cavo multi filo schermato con sezione minima dei conduttori di 0,5 mm², p.e. LiYCY 2 x 0,5 mm², lunghezza massima: 250 m.

Controllare che il trasmettitore di conduttività abbia lo schermo collegato correttamente.



Attenzione

- Si prega di consultare le istruzioni fornite nel manuale del trasmettitore LRGT 1.-..
- Assicurarsi che i cavi di collegamento dell'apparecchio siano nettamente separati e distanziati dai cavi di potenza.
- Non utilizzare i morsetti liberi come punti di appoggio.

Attrezzi

Cacciavite a lama da 3.5 x 100 mm, completamente isolato secondo VDE 0680-1.

Funzioni del regolatore

Impostazione parametri



Fig. 4

Legenda

- 1 Stato dei contatti d'uscita OUT1...4 (LED 3 = MIN, LED 4 = MAX)
- Dindicazione valore della variabile (µS/cm)
- 13 Indicazione del setpoint (µS/cm)
- 1 Pulsante Manuale/Automatico
- 15 Pulsante Enter
- 16 Pulsanti a freccia
- LED indicazione Errore
- 18 LED Manuale / Setpoint esterno(SP.E)
- 19 Indicatore Bar graph (scostamento)



Note

Il visualizzatore superiore indica sempre il valore della variabile. Quando l'apparecchio è nella funzione di parametrizzazione, configurazione o calibrazione il visualizzatore inferiore alterna ciclicamente denominazione e valore del parametro.

Utilizzo del regolatore - continua -

Impostazione parametri



Chiave dei codici e impostazioni di base

Codice	Descrizione	Valori di default impostati in fabbrica	
0uL.1	Campo scala inferiore 1		
OuH.1	Campo scala superiore 1		
t.F1	Costante di tempo filtro 1	5 sec	
Pb1	Banda proporzionale	500 %	
ti1	Tempo integrale 1	500 sec	
SH	Zona neutra (banda morta)	100 µS	
L.1	Limite MIN		
H.2	Limite MAX		
Appaiono selezionando) il setpoint esterno		
InL.2	Valore corrente d'ingresso basso	0	
0uL.2	Campo scala inferiore 2	100 µS	
InH.2	Valore corrente d'ingresso alto	20	
0uH.2	Campo scala superiore 2		
t.F2	Costante di tempo filtro 2	5 sec	
Appaiono in caso di guasti			
Fail	Errore		
FbF	FbF Sensore danneggiato		
Break	Interruzione		

Procedura di primo avviamento

Impostazione parametri

Αννίο			
Attività	Visualizzatore	Funzionamento	
Inserire tensione di alimentazione	Il visualizzatore esegue un auto controllo.	Dopo l'inserimento della tensione l'apparecchio inizia il controllo. L'apparecchio riprenderà ad operare come era stato lasciato dopo l'ultima interruzione. Se il regolatore era in funzionamento manuale quando la tensione era stata tolta, riprenderà il funzionamento in manuale alla nuova accensione.	

Impostazione del setpoint

Premere e tenere premuto il pulsante Enter **15** affinché **setpoint** appaia nella seconda riga. Utilizzare quindi i pulsanti con le frecce per impostare il valore desiderato. L'impostazione può essere modificata anche durante il funzionamento.

Impostazione parametri			
Attività	Funzionamento		
Nella seconda riga il visualizzatore alterna l'indicazione tra nome e valore del parametro. Utilizzare quindi i pulsanti con le frecce per impostare i valori.			
Premere e tenere premuto il pulsante Enter 15 affinché il parametro OuL.1 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare il campo scala superiore a 1 (μS) (LRGT 11) oppure 100 (μS) (LRGT 16-2).		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro OuH.1 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare il campo scala superiore a, p.e. 200 (LRGT 1-1) oppure 3000 (LRGT 16-2).		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro t.F1 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Aggiustare il fattore di dumping per il segnale in ingresso. Notare che eventuali bolle presenti nel vapore possono influenzare le letture, provocando delle oscillazioni dei valori. Le oscillazioni dei valori di misura possono essere smorzate incrementando i valori della costante di tempo t.F1 del filtro.		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro Pb1 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare la banda proporzionale del regolatore. Più stretta sarà la banda proporzionale, maggiore sarà l'azione di correzione relativa ad una certa deviazione.		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro ti1 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare il tempo integrale. Più alto sarà il tempo integrale, più smorzata e più graduale sarà l'azione correttiva.		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro SH appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare la banda morta (zona neutra). Maggiore sarà questo valore, maggiore sarà la deviazione dal set-point prima che l'azione correttiva abbia luogo.		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro L.1 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare il limite MIN.		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro H.2 appare.	Impostare il limite MAX. Se l'apparecchio è utilizzato come limitatore di conduttività, impostare il valore predefinito di massima conduttività.		
La modifica sarà salvata automaticamente. Dopo aver impostato i parametri premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che l'indicatore inferiore indichi il setpoint oppure attendere 30 secondi. Dopo questo tempo il regolatore ritorna nel modo operativo normale, verranno indicati il valore della variabile e del setpoint.			

Primo avviamento - continua -

Selezione setpoint esterno, impostazione parametri



Selezione setpoint esterno			
Il setpoint esterno può essere attivato energizzando l'ingresso DI2. L'ingresso di controllo si energizza tramite contatto pulito collegato ai morsetti 2 e 3 della morsettiera A1.			
Attività	Visualizzatore	Funzionamento	
Tenere premuto il pulsante Enter per almeno 5 secondi.	PArA	Il regolatore è ora nel modo 'Parametrizzazione.	
Premere il pulsante Enter una volta.		Questa operazione conferma il vostro ingresso.	
Utilizzare i pulsanti a freccia sino a raggiungere il setpoint esterno InP2 . Premere il pulsante Enter per confermare.	InP.2	Potete ora impostare i parametri desiderati.	

Primo avviamento - continua -

Selezione setpoint esterno, impostazione parametri - continua -

Importazione nevenetui		
impostazione parametri		
Attività	Funzionamento	
Nella seconda riga il visualizzatore alterna l'indicazione tra nome e valore del parametro. Utilizzare quindi i pulsanti con le frecce per impostare i valori.		
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro InL.2 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Selezionare il valore di corrente d'ingresso basso (0 oppure 4 mA).	
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro OuL.2 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare il campo scala superiore a 1 (µS) (LRGT 11) oppure 100 (µS) (LRGT 16-2).	
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro InH.2 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Selezionare il valore di corrente d'ingresso alto (20 mA).	
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro OuH.2 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Impostare il campo scala superiore a, p.e. 200 (LRGT 1-1) oppure 3000 (LRGT 16-2).	
Premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che il parametro t.F1 appare. Impostare quindi il valore desiderato.	Aggiustare il fattore di dumping per il segnale in ingresso. Notare che eventuali bolle presenti nel vapore possono influenzare le letture, provocando oscillazioni dei valori. Le oscillazioni dei valori di misura possono essere smorzate incrementando i valori della costante di tempo t.F1 del filtro.	
Le modifiche saranno salvate automaticamente. Dopo aver impostato i parametri premere e tenere premuto il pulsante Enter sino a che l'indicatore inferiore indichi il set-point oppure attendere 30 secondi. Dopo questo tempo		

pulsante Enter sino a che l'indicatore inferiore indichi il set-point oppure attendere 30 secondi. Dopo que il regolatore ritorna nel modo operativo normale, verranno indicati il valore della variabile e del set point.

Funzionamento

Funzionamento in manuale

Attività	Visualizzatore	Funzionamento
Premere il pulsante Manuale/Automatico	Y II LED «Manuale» si illumina.	Il regolatore è ora nel modo Manuale.
Premere i pulsanti a freccia sino a che la posizione della valvola è raggiunta.	l LED 1 e 2 sono illuminati.	La valvola di spurgo continuo è aperta o chiusa.
Premere il pulsante Manuale/Automatico o il pulsante Enter.		Il regolatore ritorna nel normale funzionamento.

Funzionamento - continua -

Regolazione OFF

Per evitare perdite di acqua della caldaia durante le operazioni stand-by è possibile energizzare l'ingresso di controllo DI1 per disattivarne il funzionamento con conseguente chiusura.

L'ingresso di controllo si energizza tramite contatto pulito collegato ai morsetti 1 e 2 della morsettiera A1.

Attività	Funzionamento	
Energizzare l'ingresso di controllo DI1 tramite contatto pulito.	Il controllo della valvola di spurgo è escluso e per cinque minuti è inviato un segnale di chiusura alla valvola.	
Aprire il contatto l'ingresso di controllo DI1.	Il controllo della valvola di spurgo è riattivato, la valvola si porta nella posizione richiesta da sistema di controllo.	

Ricerca guasti

Indicazioni, diagnosi e rimedi



Attenzione

Prima di iniziare la ricerca guasti controllare:

Tensione di alimentazione:

L'apparecchio è alimentato con la tensione specificata sulla targhetta dati?

Collegamenti:

I collegamenti sono conformi allo schema elettrico?

Allarmi e guasti sono inseriti nella lista errori e indicati tramite il LED Error. Per visualizzare la li	sta
degli errori premere due volte il pulsante Enter.	

Indicazione dei guasti			
LED Err/Stato Descrizione		Cosa fare	
lampeggiante (stato 2)	Condizione di allarme, malfunzionamento	 Definire il tipo di guasto nella lista errori. Dopo la correzione del guasto, il sistema si porta in stato 2. 	
illuminato (stato 1)	Guasto corretto, allarme non ancora riconosciuto	 Premere uno dei pulsanti a freccia per riconoscere l'allarme nella lista errori. Questo cancellerà l'allarme (stato 0). 	
off (stato 0)	nessun guasto, tutti gli allarmi in ingresso cancellati	non visibile, solo durante il riconoscimento	

Lista errori			
Sigla	Descrizione	Causa	Possibile rimedio
FbF.1	Sensore danneggiato INP1	– Sensore guasto – Collegamenti errati	 Sostituire il trasmettitore di conduttività. Controllare i collegamenti.
FbF.2	Sensore danneggiato INP2	– Setpoint esterno difettoso – Collegamenti errati	– Sostituire setpoint esterno. – Controllare i collegamenti.

Ricerca guasti - continua -



Attenzione

In caso di guasto (FbF.1) la valvola di spurgo continuo chiude e il contatto di uscita OUT3, morsetti 10/ 12 apre.

Il contatto di uscita OUT4, morsetti 13/15 (limitatore di conduttività) rimane chiuso.

Ulteriori note

Protezioni contro le interferenze ad alta frequenza

Se si verificano sporadici guasti in installazioni sensibili (p.e.dovuti a inserimento/disinserimento di utenze elettriche) raccomandiamo le seguenti azioni per l'eliminazione delle interferenze:

- Proteggere i carichi induttivi con gruppi RC secondo quanto raccomandato dal costruttore per eliminare le interferenze.
- Aumentare, se possibile, la distanza dalla sorgente di interferenze.
- Controllare schermature e protezioni.
- Inserire protezioni per interferenze HF, per esempio anelli toroidali in ferrite.
- Assicurarsi che i cavi di collegamento dell'apparecchio siano nettamente separati e distanziati dai cavi di potenza.

Smantellamento / sostituzione dell'apparecchio

- Togliere l'alimentazione generale e interrompere l'alimentazione all'apparecchio.
- Scollegare l'alimentazione e tutti gli altri collegamenti.
- Rimuovere le viti fissaggio Fig. 2 e togliere l'apparecchio dal quadro.

Eliminazione

Per lo smaltimento dell'apparecchio osservare le regolamentazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti.

Se il vostro guasto non compare in questo elenco, vi preghiamo di contattare i nostri uffici tecnici o le agenzie autorizzate.



GESTRA

Agenzie in tutto il mondo:

www.gestra.de

Italia

 Flowserve
 s.r.l.

 Flow Control Division
 Via Prealpi, 30/32

 I-20032 Cormano (MI)
 Tel.

 Tel.
 0039 02 / 66 32 51

 Fax
 0039 02 / 66 32 55 60

 E-mail:
 infoitaly@flowserve.com

 Web
 www.flowserve.com

GESTRA AG

 P. 0. Box 10 54 60, D-28054 Bremen

 Münchener Str. 77, D-28215 Bremen

 Tel.
 0049 (0) 421 / 35 03 - 0

 Fax
 0049 (0) 421 / 35 03 - 393

 E-Mail
 gestra.ag@flowserve.com

 Web
 www.gestra.de

