spirax sarco

Unità compatta di scambio termico Spirax EasiHeat™ DHW, per la produzione di acqua calda sanitaria e di processo Istruzioni d'installazione e manutenzione



- 1. Informazioni generali per la sicurezza
- 2. Informazioni generali di prodotto
- 3. Installazione
- 4. Messa in servizio
- 5. Ricerca guasti
- 6. Manutenzione

ATTENZIONE

Lavorare in sicurezza con apparecchiature in ghisa e vapore

Working safely with cast iron products on steam

Informazioni di sicurezza supplementari - Additional Informations for safety

Lavorare in sicurezza con prodotti in ghisa per linee vapore

I prodotti di ghisa sono comunemente presenti in molti sistemi a vapore.

Se installati correttamente, in accordo alle migliori pratiche ingegneristiche, sono dispositivi totalmente sicuri.

Tuttavia la ghisa, a causa delle sue proprietà meccaniche, è meno malleabile di altri materiali come la ghisa sferoidale o l'acciaio al carbonio.

Di seguito sono indicate le migliori pratiche ingegneristiche necessarie per evitare i colpi d'ariete e garantire condizioni di lavoro sicure sui sistemi a vapore.

Movimentazione in sicurezza

La ghisa è un materiale fragile: in caso di caduta accidentale il prodotto in ghisa non è più utilizzabile. Per informazioni più dettagliate consultare il manuale d'istruzioni del prodotto.

Rimuovere la targhetta prima di effettuare la messa in servizio.

Working safely with cast iron products on steam

Cast iron products are commonly found on steam and condensate systems.

If installed correctly using good steam engineering practices, it is perfectly safe.

However, because of its mechanical properties, it is less forgiving compared to other materials such as SG iron or carbon steel.

The following are the good engineering practices required to prevent waterhammer and ensure safe working conditions on a steam system.

Safe Handling

Cast Iron is a brittle material. If the product is dropped during installation and there is any risk of damage the product should not be used unless it is fully inspected and pressure tested by the manufacturer.

Please remove label before commissioning



Prevenzione dai colpi d'ariete - Prevention of water hammer

Scarico condensa nelle linee vapore - Steam trapping on steam mains:



Esempi di esecuzioni corrette () ed errate () sulle linee vapore: Steam Mains - Do's and Dont's:



spirax sarco

Prevenzione delle sollecitazioni di trazione Prevention of tensile stressing

Evitare il disallineamento delle tubazioni - Pipe misalignment:

Installazione dei prodotti o loro rimontaggio post-manutenzione: Installing products or re-assembling after maintenance:



Evitare l'eccessivo serraggio. Utilizzare le coppie di serraggio raccomandate.

Do not over tighten. Use correct torque figures.



Per garantire l'uniformità del carico e dell'allineamento, i bulloni delle flange devono essere serrati in modo graduale e in sequenza, come indicato in figura.

Flange bolts should be gradually tightened across diameters to ensure even load and alignment.

Dilatazioni termiche - Thermal expansion:

Gli esempi mostrano l'uso corretto dei compensatori di dilatzione. Si consiglia di richiedere una consulenza specialistica ai tecnici dell'azienda che produce i compensatori di dilatazione.

Examples showing the use of expansion bellows. It is highly recommended that expert advise is sought from the bellows manufacturer.



Copyright © Spirax-Sarco Limited 2013

Tutti i diritti riservati

Spirax-Sarco Limited concede all'utente legale di questo prodotto (o dispositivo) il diritto di utilizzare il Manuale (i) esclusivamente nel campo di applicazione del funzionamento legittimo del prodotto (o dipositivo). Nessun altro diritto è concesso con questa licenza. In particolare e fatto salvo le generalità di quanto precede, il Manuale (i) non può essere utilizzato, venduto, concesso in licenza, trasferito, copiato o riprodotto per intero o in parte o in qualsiasi modo o forma diversa da come espressamente concesso qui, senza il preventivo consenso scritto di Spirax-Sarco Limited.

-1. Informazioni generali per la sicurezza-

Un funzionamento sicuro di questi prodotti può essere garantito soltanto se essi sono installati, messi in servizio, usati e manutenuti in modo appropriato da personale qualificato (vedere il paragrafo 1.11 di questo documento) in conformità con le istruzioni operative. Ci si dovrà conformare anche alle istruzioni generali di installazione di sicurezza per la costruzione di tubazioni ed impianti, nonché all'appropriato uso di attrezzature ed apparecchiature di sicurezza.

Note generali sulla sicurezza

Questo manuale intende coprire le procedure d'installazione, avviamento e manutenzione dell'unità di scambio termico Spirax EasiHeat™ DHW e deve essere utilizzato congiuntamente ai documenti IMI dei singoli componenti dell'unità e alle loro note aggiuntive sulla sicurezza.

Avvertenze per il sollevamento

L'unità Spirax EasiHeat™ deve essere sollevata dalla base utilizzando un idoneo carrello elevatore. Una volta correttamente posizionata, deve essere imbullonata in modo sicuro al pavimento.

Avvertenza: Non sollevare l'unità Spirax EasiHeat[™] da altre parti o in altri modi, se non con il carrello elevatore dalla base.

Nota: prevedere sempre, attorno al sistema, lo spazio necessario per futuri interventi di manutenzione

Avvertenze

- 1. L'unità è stata progettata e costruita per sopportare l'intensità di lavoro riscontrabile nell'uso ordinario.
- L'utilizzo di questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti o l'errata installazione dovuta al mancato rispetto di quanto indicato dal presente manuale possono danneggiare l'apparecchio e provocare lesioni anche gravi al personale di servizio.
- 3. Prima d'eseguire qualunque procedura d'installazione e manutenzione, accertarsi sempre che tutte le linee di vapore primario, di ritorno della condensa e di acqua sul secondario siano isolate.
- 4. Accertarsi che la pressione residua interna al sistema e alle tubazioni di connessione sia portata a livello atmosferico.
- 5. Lasciare raffreddare tutte le parti prima di iniziare qualsiasi intervento per evitare il rischio d'ustioni.
- 6. Indossare sempre adeguato vestiario di protezione prima di compiere qualsiasi attività di installazione o di manutenzione.

Avvertenze per il ciclo antilegionella

La temperatura di set-points durante il ciclo antilegionella supererà la normale temperature di esercizio. Questo potrebbe causare ustioni se l'acqua venisse utilizzata durante il ciclo normale.

Il ciclo deve essere iniziato solo quando sono presente le condizioni di massima sicurezza.

L'acqua alla fine del ciclo deve drenata da un circuito che aiuti a farle perdere temperatura.



1.1 Uso previsto

Con riferimento alle Istruzioni di installazione e manutenzione, alla targhetta dell'apparecchio ed alla Specifica Tecnica, controllare che il prodotto sia adatto per l'uso/l'applicazione previsto/a. L'unità compatta di scambio termico Spirax EasiHeat™ HTG è conforme ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione 97/23/EC. Per ogni prodotto categorizzato secondo le specifiche PED richiesto per questa unità o per i prodotti usati per la riparazione dell'unità, si prega di contattare direttamente la Spirax Sarco.

- I prodotti sono progettati specificamente per l'uso su vapore e acqua appartenenti al Gruppo 2 della Direttiva di cui sopra. L'uso su altri fluidi è possibile ma, se contemplato, contattare Spirax Sarco per avere conferma sull'idoneità del dispositivo.
- ii) Controllare l'idoneità del materiale, la pressione e la temperatura e i loro valori minimi e massimi. Se le condizioni di esercizio massime del prodotto sono inferiori a quelle del sistema in cui deve essere utilizzato, o se un malfunzionamento del prodotto può dare origine a sovrappressione o sovratemperature pericolose, accertarsi di includere un dispositivo di sicurezza nel sistema per impedire il superamento dei limiti previsti.
- ii) Determinare la posizione di installazione corretta e la direzione di flusso del fluido.
- iv) I prodotti Spirax Sarco non sono progettati per resistere a sollecitazioni esterne che possono essere indotte dai sistemi in cui sono inseriti. È responsabilità dell'installatore tener conto di questi sforzi e prendere adeguate precauzioni per minimizzarli.
- v) Rimuovere le coperture di protezione da tutti i collegamenti prima dell'installazione.

1.2 Accesso

Garantire un accesso sicuro e, se è necessario, una sicura piattaforma di lavoro (con idonea protezione) prima di iniziare ad operare sul prodotto. Predisporre all'occorrenza i mezzi di sollevamento adatti.

1.3 Illuminazione

Garantire un'illuminazione adeguata, particolarmente dove è richiesto un lavoro dettagliato o complesso.

1.4 Liquidi o gas pericolosi presenti nella tubazione

Tenere in considerazione il contenuto della tubazione o i fluidi che può aver contenuto in precedenza. Porre attenzione a: materiali infiammabili, sostanze pericolose per la salute, estremi di temperatura.

1.5 Ambienti di lavoro pericolosi

Tenere in considerazione: aree a rischio di esplosione, mancanza di ossigeno (p.e. serbatoi, pozzi), gas pericolosi, limiti di temperatura, superfici ad alta temperatura, pericolo di incendio (p.e. durante la saldatura), rumore eccessivo, macchine in movimento.



1.6 Il sistema

Considerare i possibili effetti del lavoro previsto su tutto il sistema. L'azione prevista (p.e. la chiusura di valvole di intercettazione, l'isolamento elettrico) metterebbe a rischio altre parti del sistema o il personale? I pericoli possono includere l'isolamento di sfiati o di dispositivi di protezione o il rendere inefficienti comandi o allarmi. Accertarsi che le valvole di intercettazione siano aperte e chiuse in modo graduale per evitare variazioni improvvise al sistema.

1.7 Sistemi in pressione

Accertarsi che la pressione sia isolata e scaricata in sicurezza alla pressione atmosferica. Tenere in considerazione un doppio isolamento (doppio blocco e sfiato) ed il bloccaggio o l'etichettatura delle valvole chiuse. Non ritenere che un sistema sia depressurizzato anche se il manometro indica zero.

1.8 Temperatura

Attendere finché la temperatura si normalizzi dopo l'intercettazione per evitare rischi di ustioni.

Avvertenza: la temperatura di set-points durante il ciclo antilegionella supererà la normale temperature di esercizio.

Questo potrebbe causare ustioni se l'acqua venisse utilizzata durante il ciclo normale.

Il ciclo deve essere iniziato solo quando sono presente le condizioni di massima sicurezza. L'acqua alla fine del ciclo deve drenata da un circuito che aiuti a farle perdere temperatura.

1.9 Attrezzi e parti di consumo

Prima di iniziare la manutenzione, accertarsi di avere a disposizione gli attrezzi e/o le parti di consumo adatte. Usare solamente ricambi originali Spirax Sarco.

1.10 Vestiario di protezione

Tenere in considerazione se a voi e/o ad altri serva il vestiario di protezione contro i pericoli, per esempio, di prodotti chimici, alta/bassa temperatura, radiazioni, rumore, caduta di oggetti e rischi per occhi e viso.

1.11 Permesso di lavoro

Ogni lavoro dovrà essere effettuato o supervisionato da una persona competente. Il personale di installazione ed operativo dovrà essere istruito sull'uso corretto del prodotto secondo le Istruzioni di manutenzione ed installazione. Dove è in vigore un sistema formale di "permesso di lavoro", ci si dovrà adeguare. Dove non esiste tale sistema, si raccomanda che un responsabile sia a conoscenza dell'avanzamento del lavoro e che, quando necessario, sia nominato un assistente la cui responsabilità principale sia la sicurezza. Se necessario, affiggere il cartello "avviso di pericolo".

1.12 Movimentazione

La movimentazione manuale di prodotti di grandi dimensioni e/o pesanti può presentare un rischio di lesioni. Il sollevamento, la spinta, il tiro, il trasporto o il sostegno di un carico con la forza corporea può provocare danni, in particolare al dorso. Si prega di valutare i rischi tenendo in considerazione il compito, l'individuo, il carico e l'ambiente di lavoro e di usare il metodo di movimentazione appropriato secondo le circostanze del lavoro da effettuare.

Nota: nel caso fosse necessario l'impiego di cinghie di sollevamento è consigliabile montarle intorno alle gambe della piastra del basamento per evitare danni all'unità.



2. Informazioni generali di prodotto —

2.1 Descrizione

Il sistema Spirax EasiHeat[™] DHW con tecnologia SIMS integrata è un'unità package completa, compatta ed energicamente efficiente per il riscaldamento di acqua calda sanitaria (DHW) e di processo. I sistemi, fornita già preassemblati e testati, possono essere dimensionati per una potenza da 50 kW a circa 1.100 kW

Il sistema Spirax EasiHeat™ DHW è accessoriabile di elementi aggiuntivi, quali il riduttore di pressione, la valvola di sicurezza e dispositivo "High Limit" di blocco primario.

Il nucleo centrale del sistema Spirax EasiHeat™ DHW è composto dai seguenti elementi essenziali (illustrati in Fig. 1):

- A Scambiatore di calore a piastre.
- B Valvola di regolazione ad attuazione pneumatica o elettrica con posizionatore.
- C Controllore PLC.
- D Componenti ausiliari di linea.



Fig. 1 - Unità di scambio termico Spirax EasiHeat™ DHW

Nota:

- 1. Per maggiori informazioni riguardanti ogni particolare elemento del sistema, fare riferimento alla documentazione tecnica specifica (TI) del singolo prodotto.
- Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti l'Unità Spirax EasiHeat[™] DHW sono reperibili nella specifica TI-P481-02.

spirax sarco

2.2 Designazione per le unità Spirax EasiHeat[™] DHW:

La designazione del prodotto è in relazione sia agli elementi principali sia ai dispositivi opzionali che sono stati ordinati e forniti, come esemplificato nella tabella seguente:

Esempio di designazione per le unità Spirax EasiHeat™ DHW:

EHD	2	Р	EL	ST	-	HL	С	V2	G1	W	S	-	Е	R2	C2
-----	---	---	----	----	---	----	---	----	----	---	---	---	---	----	----

Designazione dei componenti per le unità Spirax EasiHeat™ DHW:

	Unità di riscaldamento di acqua sanitaria e di processo	EHD = Spirax EasiHeat™ DHW	EHD
Scelte obbligatorie	DN valvola di regolazione vapore primario	1 = DN20 2 = DN25 3 = DN32 4 = DN40 5 = DN50 6 = DN65	2
		A = ASME P = PED	Р
	Tipo d'attuatore	EL = Elettrico PN = Pneumatico	EL
	Rimozione della condensa	ST = Scaricatore PT = Pompa scaricatore PTHC = Pompa scaricatore ad alta capacit	à
Dispositivi opzionali	"High Limit"	 HL = Integrato con valvola di regolazion IHL = Con valvola di blocco indipendente 	e HL
	Attuatore della valvola di "High Limit" (solo per versione EL)	B = Con batteria back-up C = "Super capacitor"	C
	Valvole manuali di intercettazione	V1 = Valvola a sfera V2 = Valvola a globo BSA V3 = DBB3 (Doppio isolamento - "Do Block and Bleed")	vuble V2
	Materiale delle guarnizioni dello scambiatore a piastre	G1 = "EPDMPC" G2 = "HeatSeal"	G1
	Accessori extra	W = Telaio su ruote S = Opzione di sicurezza secondo EN 1.	2828 S
	Monitoraggio energetico	E = Con monitoraggio energetico	E
opzioni pannello di controllo	Accesso remoto	R1 = Livello 1 - tramite SMS ed e-mail R2 = Livello 2 - accesso completo via w R3 = Livello 3 - SMS + accesso remoto	eb R2
Modalità di comunicazione		C1 = Modbus RTU C2 = BACnet C3 = LonTalk (LonWorks) C4 = DeviceNet C5 = CANopen C6 = Profinet C7 = Profibus	C2

3.1 Connessione delle linee condensa e vapore

È importante che il vapore d'alimentazione (così come l'aria compressa in caso si scelga l'attuazione pneumatica) in entrata all'unità Spirax EasiHeat[™] sia il più secco e il più pulito possibile, in conformità alle linee guida di miglior pratica ingegneristica. È inoltre necessario accertarsi che tutte le connessioni e le tubazioni siano adeguatamente supportate e non siano sottoposte a carichi o sforzi eccessivi. Il vapore d'alimentazione deve sempre essere mantenuto entro i limiti di pressione e di temperatura d'esercizio previsti dal progetto. L'unità Spirax EasiHeat[™] non deve operare mai a valori di pressione e temperatura superiori ai massimi consentiti, indicati sulla targhetta identificativa fissata sullo scambiatore di calore a piastre. Si raccomanda vivamente l'installazione di una valvola di sicurezza appropriatamente dimensionata, per proteggere i dispositivi a bassa pressione posti rispettivamente sui lati caldo e freddo dello scambiatore a piastre.

Spirax Sarco fornisce una gamma completa di scaricatori, filtri, separatori, valvole di sicurezza e valvole riduttrici di pressione.

3.2 Collegamento alimentazione pneumatica

Se è installato un sistema di controllo pneumatico, connettere l'aria compressa d'alimentazione $(4.5 \div 8 \text{ bar g} (65 \div 116 \text{ psi g}))$ al regolatore di pressione montato sulla valvola di controllo.

3.3 Collegamento dell'alimentazione elettrica

Tutti i cablaggi e i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformità alle normative Nazionali.

È inoltre necessario inserire, adiacente all'unità, un interruttore di potenza a chiave (a cura dell'utilizzatore).

L'alimentazione elettrica è collegata direttamente al sezionatore in entrata nel pannello di controllo del lato primario (illustrato con il coperchio IP2X rimosso) e al terminale di massa principale, come mostrato nella Fig. 2.



Fig. 2

3.4 Specifiche elettriche

Alimentazione elettrica: Consultare la targhetta sull'unità

Alimentazione del perpello di controllo	110 Vac / 60 Hz
Alimentazione dei pannello di controllo	240 Vac / 50 Hz
Requisiti di carico del pannello di controllo	Fusibile interno da 5 amps
Attustore a controllo clottrico	24 Vac
	4 - 20 mA
Attustore a controllo proumatico	-
	4 - 20 mA
Valvola d'intercettazione per "High Limit" (opzionale)	24 Vac
Misuratore di portata TVA (opzionale)	4 - 20 mA
Sensori di temperatura PT100	3 Fili

Nota: alimentatore 10 - 16 A

3.5 Collegamenti elettrici

Quanto segue è disponibile per le connessioni dell'utente al sistema Spirax Easiheat™, se richiesto:

Contatti volt free

Denominazione del terminale	Descrizione	Тіро	
X44	Abilitata/Sagnala di rupping	Contatto 1 x N/O	
A14	Abilitato/Segriale di fullilling	Contatto 1 x N/C	
¥15	Allarmo "High Limit"	Contatto 1 x N/O	
A15		Contatto 1 x N/C	
¥16	Allerme banda	Contatto 1 x N/O	
×10	Allarme banda	Contatto 1 x N/C	



spirax sarco

Fig. 3

Funzionamento remoto e connessioni per ritrasmissione

Denominazione morsettiera	Descrizione	Тіро
X7	Set points remoto	Entrata 4-20 mA
X17	Abilitazione remota	Segnale 24 Vcd
Х9	Valore di ritrasmissione	Uscita 4-20 mA



Fig. 4

Disposizione dei terminali



Dettaglio dei terminali

Note: per le opzioni dettagliate dello schema di cablaggio fare riferimento al "Manuale di funzionamento".

- 1. Base
- 2. "High Limit" indipendente
- 3. "High Limit" indipendente con sicurezza
- 4. Standard americano

X1	-	Temperatura dell'acqua in entrata (IN)
X2	-	Temperatura dell'acqua in uscita (OUT)
X3	-	Temperatura del vapore
X4	-	Temperatura della condensa
X5	-	"High Limit" temperatura

Gruppo da X6 a X10A

X6	-	Feedback attuatore lineare
Х7	-	Set points circuito PID remoto
X8	-	Portata del vapore
X9	-	Valore di ritrasmissione
X10A	-	Posizione dell'attuatore lineare

Gruppo da X10B a X13C

X10B	-	Segnale dell'attuatore lineare chiuso
X10C	-	Alimentazione dell'attuatore lineare elettrico
X11	-	Pompa di bypass
X12	-	Valvola di bypass
X13	-	Valvola di controllo "High Limit"
X13A	-	Segnale uscita "High Limit" valvola di controllo
X13B	-	Voltaggio alimentazione valvola "High Limit"
X13C	-	Segnale batteria valvola "High Limit"

Gruppo da X14 a X17

X14	-	Contatto pulito per abilitazione
X15	-	Contatto pulito di "High Limit"
X16	-	Contatto pulito banda d'allarme
X17	-	Segnale d'abilitazione remoto

4. Messa in servizio

Per la corretta esecuzione delle operazioni di messa in servizio dell'unità, si raccomanda di avvalersi del supporto e delle competenze specifiche di un ingegnere Spirax Sarco, a vostra disposizione contattando i nostri uffici tecnico-commerciali

Nota: Controllo preliminare preventivo

- Nella maggior parte delle installazioni nuove, durante la costruzione e il montaggio del sistema si raccoglie inavvertitamente della sporcizia all'interno delle tubazioni della linea vapore. E' fondamentale rimuovere accuratamente ogni impurità e residuo di sporco al loro interno prima di iniziare la messa in servizio
- Verificare che la linea secondaria del sistema (lato freddo) sia caricata e che tutta l'aria sia stata sfiatata all'esterno del sistema stesso.
- Assicurarsi che tutte le valvole d'intercettazione manuali sulla presa vapore, sull'acqua, e sulle linee pneumatiche siano chiuse.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici dell'unità siano scollegati.
- Eseguire un doppio controllo per accertarsi che tutte le connessioni alle linee vapore, condensa e acqua siano eseguite correttamente.
- Controllare che i bulloni degli attacchi flangiati siano ben serrati.

4.1 Procedura per la messa in servizio meccanica

- Controllare tutti i collegamenti elettrici accertandosi che rispettino lo schema di cablaggio (Paragrafo 3.3, Fig. 2).
- Verificare a secco la corsa della valvola; è sempre opportuno eseguire guesto controllo iniziale del corretto funzionamento della corsa della valvola per accertarsi che lo stelo sia libero.
- 1. Con le valvole di controllo ad attuazione elettrica, utilizzare il comando manuale posto sulla parte superiore dell'attuatore, per alzare e abbassare lo stelo dell'attuatore tra i due indicatori di corsa situati sul lato del montante (Fig. 6).



2. Per le valvole di controllo ad attuazione pneumatica, rimuovere l'alimentazione pneumatica esistente e connettere all'attuatore un'alimentazione pneumatica indipendente (la cui pressione non deve eccedere i 6 bar g), permettendo in questo modo la completa apertura della valvola; rimuovere quindi l'alimentazione pneumatica dall'attuatore per lasciar chiudere la valvola, infine riconnettere l'alimentazione originaria (Fig. 7).





- Aprire le valvole d'intercettazione sul secondario (lato freddo) poste a valle dell'unità Spirax EasiHeat™.
- Avviare la/e pompa/e di ricircolo sul secondario (quando presenti).
- Accertarsi che ci sia circolazione d'acqua nel circuito secondario dell'unità.
- Dopo aver controllato la regolare circolazione dell'acqua, accendere l'interruttore principale del pannello di controllo (sezionatore locale).
- Girare l'interruttore sul pannello comandi isolamento in posizione 'ON'
- Prima di aprire le valvole d'intercettazione del vapore, seguire quanto indicato nella guida di avviamento rapido (quando presente).

4.2 Messa in servizio rapida del misuratore di portata TVA

Il misuratore di portata TVA è preimpostato in fabbrica per la visualizzazione dei dati espressi in unità del sistema metrico decimale, (modificabili in unità imperiali Britanniche, se necessario, seguendo quanto indicato nel diagramma di flusso in Fig. 10, oppure nel manuale d'installazione e manutenzione (IMI) del misuratore stesso).

Tutta la procedura di avviamento del TVA è eseguibile usando i pulsanti a freccia situati sul display frontale, come illustrato nella Fig. 8.



Mantenere premuto il pulsante "OK" per 3 secondi, poi inserire il codice d'accesso predefinito scegliendo le cifre tramite i pulsanti a freccia superiore e inferiore, e confermando la scelta con il tasto "OK". Questa operazione va ripetuta per l'inserimento di ogni singola cifra del codice d'accesso.



4.2.1 Diagramma di flusso per la messa in servizio del misuratore di portata TVA

Per scorrere entro il menu del primo livello è necessario usare le frecce superiore e inferiore, mentre per entrare nei vari sottomenu utilizzare la freccia di destra.



Fig. 10 - Schermate per la configurazione del TVA

Partendo dal menu "Basic dAtA", scorrere fino a "OUtPUts" e premere la freccia di destra per inserire il sottomenu di selezione 4 - 20 mA.



Fig. 11

Il menu successivo "SORCE" richiede ora la selezione dell'opzione "FLOW".

I dati di portata corretti sono reperibili nella specifica tecnica dell'unità Spirax EasiHeat[™], una volta scelti, scorrere verso il basso nel menu e inserire:

Portata minima = 4 mA Portata massima = 20 mA



Fig. 12

Dopo aver inserito questi parametri, premere consecutivamente la freccia di sinistra fino al ritorno alla modalità "RUN".

Quest'azione completa i requisiti di base per rendere il misuratore di portata TVA integrabile con l'HMI.

4.3 Procedura d'avviamento rapido dell'HMI

Il display HMI è uno schermo touch-screen da 7" e la procedura qui di seguito descritta delinea la configurazione di base del sistema di controllo a partire dalla sua prima accensione. La descrizione più dettagliata di ogni singola funzione è presente nel relativo manuale d'installazione e manutenzione.



Fig. 13

Quando apparirà la schermata qui sopra toccare lo schermo. Nel caso in cui l'unità non sia stata ancora configurata, sarà visualizzata la seguente schermata:



Fig. 14

Per passare alla pagina successiva è indispensabile un codice di sblocco. Inserendo il codice corretto, appariranno l'icona di blocco e il pulsante per proseguire alla pagina mostrata in Fig. 15.

		PLC	НМІ		16:46:56 04/04/2013
YYYY	2013	2013	2013	U	
MM	04	4	4	Р	
DD	04	4	4	D	
НН	16	16	16	Α	
MM	47	47	47	т	
SS	00	11	11	E	

Fig. 15

Dopo aver sbloccato il sistema (utilizzando il codice di sblocco) e impostato la data e l'ora o se l'unità è stata riportata alle impostazioni di fabbricazione, apparirà una delle quattro schermate seguenti (pre-configuratore della regione designata):



Fig. 18

Fig. 19

Scegliendo la bandiera Italiana, saranno impostate automaticamente la lingua italiana e le unità di misura del sistema metrico decimale. Questi valori possono essere modificati anche succesivamente come mostrato nel paragrafo 4.4.3 a pagina 32.

Il sistema automaticamente mostrerà la schermata per la selezione del modello del sistema Spirax EasiHeat™. Il modello selezionabile, dipenderà anche dalla nazione scelta.

La schermata seguente richiede la conferma del sistema da configurare:



Fig. 20

Se è stata selezionata la bandiera degli Stati Uniti, sarà visualizzata un'ulteriore opzione, la SRDHW, come mostrato in figura 21.



Fig. 21

Selezionando l'opzione DWH o SRDHW, il bordo dell'icona corrispondente diverrà blu e comparirà in basso a sinistra il pulsante per continuare.

Premere il pulsante per avanzare nel menu di configurazione del sistema.





Fig. 22

È necessario ora configurare il sistema. Le opzioni scelte saranno evidenziate da un contorno blu attorno alla relativa icona.



Fig. 23

La configurazione che si andrà a selezionare deve corrispondere alla configurazione meccanica dell'unità Spirax EasiHeat[™]. Il controllo del sistema mostrerà o nascondere le opzioni che saranno disponibili. Alcune schermate potranno contenere opzioni che con altre specifiche configurazioni saranno nascoste. Tutte le possibili opzioni sono mostrate e descritte qui di seguito.



Continuano le opzioni di configurazione del sistema Spirax EasiHeat™.

Fig. 24 - Selezione attuatore lineare



Non

installato





Controllato via PLC

Controllo indipendente



BVA



PSA



Valpes

Fig. 25 - Segnale di controllo attuatore lineare

Fig. 26 - Abilitazione del controllo



Elettrico

Pneumatico

Fig. 27 - PID set points (Compensazione climatica esterna)

Fig. 28 - Selezione del misuratore di portata TVA



4 - 20 mA 4 - 20 mA solo controllo controllo e feedback





BACnet

Locale















Remoto

Fig. 30 - Selezione del misuratore di portata TVA





Non installato

Installato

Fig. 31 - Calcolo costi





Disattivato

Attivato



Unità sprovvista di misuratore di portata TVA e set points locale selezionato

Se l'unità Spirax EasiHeat™ non è dotato di un misuratore di portata TVA, la configurazione del sistema è finita. Utilizzare il bottone in basso a destra dello schermo per avanzare alla pagina successiva, che sarà la pagina iniziale (con la mano blu).



Fig. 32

Unità provvista di misuratore di portata TVA e opzione di compensazione climatica esterna selezionata

Selezionando il misuratore di portata TVA, saranno visualizzati i campi destinati all'inserimento dei parametri relativi alla scala effettiva del misuratore (intervallo completo di progetto per il segnale in ingresso da 4 a 20 mA del sistema Spirax EasiHeatTM).

I valori inseriti in questo punto devono corrispondere esattamente a quelli già inseriti durante la messa in servizio del misuratore TVA (far riferimento al paragrafo 4.2 e 4.2.1, Messa in servizio del misuratore TVA) così come per i set points della compensazione esterna.



Fig. 33

Successivamente apparirà un tasto per passare alla schermata successiva inerente ai dati energetici del sistema.

Premere il pulsante e passare alla pagina di set-up di energia.



Inserire con precisione i parametri specifici dell'energia, per garantirne il calcolo esatto.



Caratteristiche del carburante per la caldaia - selezionabile tramite il menù a tendina



Temperatura dell'acqua d'alimentazione della caldaia



Efficienza della caldaia



Costo unitario del carburante



Sovrascrivere i set points dell'energia con i set points del BACnet



In aggiunta inserire i dati inerenti al carburante utilizzato.



Fig. 35

Parametri da impostare:



L'impostazione di questi parametri non influenzerà il processo di controllo. Per ottenere i valori corretti inerenti al calcolo energetico, dovranno essere obbligatoriamente inseriti tutti i dati richiesti.



4.4 Pulsanti di navigazione generale















Schermata principale

PID set points

Menù impostazioni

Menù i allarmi

Menù andamento processo

Menù di servizio

Registrazione energia



4.4.1 Schermata principale

Premendo l'icona si ritorna direttamente alla pagina di selezione e configurazione del sistema Spirax EasiHeat™.

Dalla schermata principale sarà possibile eseguire il controllo generale dello stato e del funzionamento del sistema Spirax EasiHeat™, a seconda del livello di sicurezza.



Fig. 36

Le immagini mostrano le schermate di dialogo, disponibili solo per personale qualificato, che consentono il controllo delle valvole. È possibile entrarci toccando lo schermo in corrispondenza della valvola stessa. Ciò consentirà di impostare la modalità di funzionamento, AUTOMATICA MANUALE, con la quale si aprirà o chiuderà la valvola. In caso di configurazione del sistema SRDHW, si dovrà tenere in considerazione il seguente schema che contiene 2 valvole di regolazione.



Fig. 37

Le immagini mostrano le schermate di dialogo, disponibili solo a personale qualificato, che consentono il controllo delle valvole e pompe. È possibile entrarci toccando lo schermo in corrispondenza della valvola o pompa stessa. Ciò consentirà di impostare la modalità di funzionamento, AUTOMATICA o MANUALE, con la quale si aprirà o chiuderà la valvola.



Fig. 38



La pagine di dialogo V1 contiene 2 valori. Quello superiore mostra in percentuale l'apertura della valvola. Il secondo può essere usato per impostare, l'apertura richiesta in opzione manuale (valore espresso in percentuale).



L'indicatore luminoso mostrerà la modalità selezionata.





Questo menù a tendina, in base alla configurazione, permette agli utenti di impostare sia il set points locale di temperatura sia il set points remoto di temperatura BACnet e di inserire il PID sistema Spirax EasiHeat™ associato ad una rampa di salita e una rampa di discesain funzione del tempo. Se la configurazione è stata regolata in BACnet è possibile sovrascrivere e modificare la configurazione locale





Abilitazione del controllo

Questo menu a tendina, in base alla configurazione, permette all'utente di selezionare una delle tre modalità di controllo dell'unità Spirax EasiHeat™ e visualizzare in caso se è presente l'abilitazione in remoto o del BACnet. Se la configurazione è stata regolata in modalità BACnet, è possibile so-vrascrivere e modificare la configurazione locale.

X



Fig. 40



Modalità OFF

Q



Modalità ON



Abilitazione in remoto



BACnet abilitato a sovrascrivere il controllo locale



X



Zoom

Lo zoom fornisce una visualizzazione più dettagliata dei parametri chiave del processo.





Antilegionella

Per minimizzare la formazione e la crescita dei batteri della legionella, una procedura è stata inserita nel sistema di controllo dell'unità Spirax EasiHeat™. È possibile accedere al controllo antilegionella e alla sua schermata di gestione tramite il pulsante nella schermata principale.

Ci sono due modalità di funzionamento per il ciclo anti-legionella che sono selezionabili dal menù a tendina HMI. Queste sono:

- Manuale
- Automatica

Avvertenza: la temperatura di set-points durante il ciclo anti-legionella supererà la normale temperature di esercizio. Questo potrebbe causare ustioni se l'acqua venisse utilizzata durante il ciclo normale. Il ciclo deve essere iniziato solo quando sono presente le condizioni di massima sicurezza. L'acqua alla fine del ciclo deve drenata da un circuito che aiuti a farle perdere temperatura.



Fig. 42

Quando il pulsante anti-legionella sarà premuto, verrà visualizzata una schermata di conferma, solo se è presente il sistema "High Limit" indipendente (IHL). Assicurarsi che la temperatura del ciclo ausiliario sia inferiore al valore massimo impostato.



Modalità manuale

La modalità predefinita di funzionamento è manuale. Al fine di gestire il ciclo anti-legionella in modo manuale seleziona MAN. La selezione è confermato dalla comparsa dei campi di immissione dei set points manuali e dal LED acceso sullo schermo (Fig. 44).



Fig. 43

Il passo successivo è quello di impostare la temperatura del ciclo anti-legionella che il sistema Spirax EasiHeat™ deve raggiungere. Il valore della temperatura impostato non deve superare il valore del "High Limit" indipendente (IHL), se presente.



Per finire, il ciclo deve essere attivato tramite il pulsante di attivazione presente sullo schermo. L'utente può utilizzare leo stesso pulsante per interrompere il ciclo.



Fig. 45



Modalità automatica

Per operare il ciclo antilegionella in modalità automatica, selezionare AUTO. La selezione è confermato dalla comparsa dei campi di immissione dei set points e dal LED acceso sullo schermo.



Fig. 46

Il passo successivo è quello di impostare la temperatura del ciclo antilegionella che il sistema Spirax EasiHeat™ deve raggiungere. Succesivamente deve essere inserito l'ora di inizio e di fine del ciclo. **Nota:** se il tempo è tra i due parametri di tempo quindi l'unità deve essere abilitata e di operare.

Il ciclo automatico non può essere avviato premendo il pulsante sulla interfaccia HMI. Tuttavia, all'occorenza, il ciclo potrà essere interrotto premendo il pulsante di richiesta di attiva/disattiva (come per il funzionamento manuale).

Nota: quando abilitata (in entrambe le modalità di controllo) la temperatura di set-points di processo usata per controllare il PID e la valvola proporzionale, è superata dalla temperatura impostata nel ciclo antilegionella. Il ciclo antilegionella è anche governato dalle stesse rampe di salita e di discesa del ciclo di processo al fine di garantire una facile transizione nel processo a causa del cambiamento dei parametri.

Il set points di temperatura del controllo "High Limit" dovrà essere aumentato di 5 °C per evitare l'allarme di "High Limit", solo quando "High Limit" è selezionato sul PLC.

Se è presente il controllo "High Limit" indipendente, apparirà la richiesta di conferma che la temperatura del ciclo antilegionella sia più bassa del ciclo standard. In caso affermativo, accettare per continuare.





4.4.2 PID set points

Questa pagina permette di inserire i fattori del controllo PID (dati disponibili solo per personale qualificato)







Valore corrente della variabile di controllo (temperatura T2)

Valore di regolazione (posizione valvola richiesta)

Pagina del trend del PID in tempo reale (permette la configurazione dei set points del PID con vista sui segnali reali)

La seguente schermata è accessibile dalla pagina di set points Loop PID (disponibile solo per personale qualificato). Siamo in grado di scegliere una banda proporzionale o un guadagno proporzionale. L'andamento mostra le risposte in tempo reale del PID loop. I valori di SV, PV e CV e l'andamento del PID in tempo reale sono espresse in percentuale.



Fig. 48



4.4.3 Menù delle impostazioni

I parametri qui visibili (evidenziati con contorno blu) sono le impostazioni predefinite inserite al momento della scelta del paese; è comunque possibile compiere delle variazioni, se necessario.



Fig. 49



Pagina configurazione data e ora



Pagina selezione lingua



Pagina selezione unità di misura temperatura



Pagina selezione unità di misura portata (solo con monitoraggio energia)



Pagina selezione unità di misura energia (solo con monitoraggio energia)



C'è la possibilità di cambiare la lingua (dalle opzioni preconfigurate) usando la seguente schermata senza cambiare le unità di misura.



Fig. 50

In aggiunta il personale qualificatole potrà cambiare la data e l'ora del PLC e del HMI.



Fig. 51



4.4.4 Menù degli allarmi

Questa schermata mostra tutti gli allarmi attivi; un allarme attivo è comunque segnalato in ogni schermata tramite la comparsa di un campanello d'allarme rosso posto nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

04/04/2013 16.48:36 Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange Not Triggered 04/04/2013 16.48:47 Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range Triggered 04/04/2013 16.48:49 Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange Triggered 04/04/2013 16.48:49 Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange Triggered 04/04/2013 16.48:49 Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange Triggered 04/04/2013 16.49:11 Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range Not Triggered 04/04/2013 16.49:11 Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range Not Triggered	Alaminine	Description	Alarm State
D4/04/2013 16:48:47 Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range Triggered D4/04/2013 16:48:49 Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange Triggered D4/04/2013 16:49:11 Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range Not Triggered	04/04/2013 16:48:36	Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange	Not Triggered
D4/04/2013 16:43:49 Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange Triggered D4/04/2013 16:49:11 Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range Not Triggered	04/04/2013 16:48:47	Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range	Triggered
04/04/2013 16:49:11 Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range Not Triggered	04/04/2013 16:48:49	Steam Flow meter 4 - 20mA UnderRange	Triggered
	04/04/2013 16:49:11	Remote PID / Outside Weather 4 - 20mA Under Range	Not Triggered
			<u>ک</u> ایم

Fig. 52

Sono inoltre presenti collegamenti ad ulteriori pagine dei set points degli allarmi, poste sul lato destro dello schermo: premerle per visualizzare o variare i parametri.







Banda d'allarme



Set points temperatura banda d'allarme

Set points ritardo banda d'allarme

Set points tempo di ripristino banda d'allarme





Set points scostamento allarme



Tasso variazione allarme (DHW o SRDHW con monitoraggio energetico)



Set points variazione temperatura

Set points del parametro di riduzione

Set points del tempo di ripristino



Reset del blocco d'allarme "High Limit" (solo per "High Limit" controllato dal PCL)



Pagina dello storico degli allarmi



La seguente pagina permette di accedere allo storico degli allarmi. Questo permette all'utente di visualizzare allarmi precedentemente visualizzati



Fig. 53



Icona allarme



Icona allarme manuale



Attenzione - impostazione di "High Limit"

- Il dispositivo di controllo "High Limit", quando previsto nell'unità, deve essere sempre impostato a un livello adeguato per protezione del personale, dell'impianto e del processo.
- È inoltre necessario calcolare e impostare una differenza sufficiente tra il valore di set points di processo e quello di "High Limit", per evitare attivazioni indesiderate dell'allarme.
- Verificare l'aumento corretto della temperatura fino ai valori impostati e che il funzionamento dei controlli sia soddisfacente.
- Se necessario, regolare l'impostazione del PID. Si consiglia vivamente di far eseguire la regolazione di questi parametri esclusivamente da personale qualificato.
- · Verificare il corretto funzionamento della pompa e dello scaricatore di condensa.





4.4.5 Menù andamento processo

Questo menu fornisce lo storico del monitoraggio dell'andamento dei valori di processo, ed è utile per l'analisi dello storico delle reazioni avvenute nel sistema EasiHeat™ nelle varie condizioni di processo.









4.4.6 Menù di servizio

La seguente schermata fornisce i dati del sistema e permette agli utenti abilitati di navigare nelle pagine contenenti le informazioni di processo



Fig. 55



Salvataggio andando in una chiavetta USB



Questo led se acceso conferma che la chiavetta USB è connessa e il formato dei dati è corretto (solo FAT32).



Questo led è acceso solo durante il processo di scaricamento dei dati. Non rimuovere la chiavetta prima che si sia spenta.



Tempo totale di esecuzione



Ore passate dall'ultimo intervento di manutenzione





Ore mancanti al prossimo intervento o manutenzione



Attivazione conteggio clienti



Conteggio eventi "High Limit"



Contattare Spirax Sarco Italia



Monitoraggio hardware (panoramico dati ingressi/uscita)





4.4.7 Monitoraggio hardware

Le pagine seguenti mostrano solo una panoramica sugli input e output. Non è possibile settare nessun valore.



Fig. 56

Le immagini 57, 58, 59 e 60 visualizzano gli ingressi analogici e i rispettivi valori d'uscita.









Telephone:

0039 0362 49171

Fig. 61





4.4.8 Registrazione dati energia

Le schermate sul monitoraggio energetico forniscono l'accesso per visualizzare il valore totale della potenza e del combustibile usato, le emissioni di CO₂ e per calcolare il costo totale per energia che è stata usata. Premendo il campo verde "Totale fra 2 date" è possibile calcolare il totale in quel preciso arco di tempo.

					16:53:23 04/04/2013
Potenza	Combustibile		CO ₂	Costo	
Totale 24 ore			0.000	kWh	
Totale 7 giorr	ni		0.000	kWh	
Totale 30 gio	rni		0.00	kWh	
Totale tra due	e date		0.00	kWh	
					SP
PID	¢ ²	£		×	

Fig. 62





Set points del monitoraggio energetico

Alpesonalequalificatosaràpossibileaccedereallapaginadienergiaperapportaremodifiche. Premendo l'icona del set points del monitoraggio energetico, apparirà la schermata apposita.



Fig. 63

Per finire la messa in servizio del sistema:

- aprire tutte le valvole di scarico condensa;
- aprire lentamente la valvola di entrata vapore;
- monitorare la temperatura di processo per assicurarsi che sia entro i limiti accettabili.

A questo punto l'unità Spirax EasiHeat™ è pronta per il funzionamento.



5. Ricerca guasti ———

Problema	Possibili cause	Azione correttiva
L'unità non si accende	Perdita alimentazione ingresso	Controllare l'alimentazione in ingresso
	Fusibile interno bruciato	Controllare tutti i fusibili F1 - F4 e i fusibili di controllo AF1, CF1 - CF7
Perdita alimentazione 24 Vdc	Fusibile interno bruciato	Controllare tutti i fusibili F1 - F3 Controllare fusibile CF1 - CF7
	Errore cablaggio	Disconnettere sequenzialmente del 24 Vdc per vedere se l'alimentazione è ristabilita
Perdita alimentazione 24 Vdc	Fusibile interno bruciato	Controllare fusibili F1 e F2 Controllare fusibile AF1
Il segnale PT100 non è letto correttamente (T1 - T5)	Errore cablaggio	Controllare i 3 fili PT100 i terminali (X1 - X5) e la testa PT100
	Difetto PT100	Controllare resistenza compensata
La pompa del by-pass non lavora	Errore cablaggio	Controllare morsetto X11
	Fusibile interno bruciato	Controllare fusibile F4
La valvola del by-pass non lavora	Errore cablaggio	Controllare morsetto X12
	Controllare l'impostazione allarme di deviazione HMI	Controllare fusibile F4
Il set points in remoto non è visualizzato correttamente	Valore di scala non corretto	Assicurarsi che il minimo e il massimo valore corrispondano a quelli sul pannello
	Polarità 4-20 mA non corretta	Invertire polarità e fili come da schema elettrico
II misuratore di portata TVA non si accende	Errore cablaggio	Controllare morsetto X8
	Perdita potenza	Controllare fusibile CF3
Gli ingressi del misuratore di portata TVA non sono visualizzati correttamente	Valore di scala non corretto	Assicurarsi che il minimo e il massimo valore corrispondano a quelli sul pannello
	Polarità 4-20 mA non corretta	Invertire polarità e fili come da schema elettrico

6. Manutenzione

Nota: prima di intraprendere qualsiasi intervento di manutenzione leggere attentamente le informazioni generali per la sicurezza, al capitolo 1 del presente documento.

6.1 Generalità

La manutenzione dei singoli strumenti e dispositivi che costituiscono il sistema deve essere eseguita consultando e seguendo quanto indicato nei singoli Manuali d'istruzione.

6.2 Test di verifica del dispositivo "High Limit"

Lo scopo del test è di accertarsi del corretto funzionamento del dispositivo nel momento in cui è richiesto il suo intervento.

Metodi:

1. Test del set points "High Limit": abbassare il valore di set points del dispositivo di controllo "High Limit" per simulare una condizione di temperatura massima e verificare l'intervento corretto dello strumento.

2. Test d'interruzione dell'alimentazione elettrica: spegnere l'unità usando l'interruttore di accensione del PLC per simulare l'interruzione dell'alimentazione elettrica. Controllare quindi che il sistema "High Limit" si si a commutato nella posizione "fail-safe" (modalità di sicurezza), intercettando l'alimentazione primaria di vapore.

Frequenza

E' essenziale che i test sopra descritti siano eseguiti da personale estremamente competente e qualificato. La funzionalità dei dispositivi di controllo "High Limit" deve essere verificata frequentemente, in modo che l'intervallo tra i test non superi mai periodi di sei mesi. Si consiglia vivamente di evitare l'installazione di controlli "High Limit" autoazionati ai sistemi Spirax Easiheat[™].

6.3 Formazione d'incrostazioni

All'interno dei circuiti aperti, dove c'è un continuo reintegro acqua, vi è il rischio di formazione di incrostazioni. La loro consistenza dipende in gran parte della qualità dell'acqua che varia notevolmente da un'area geografica all'altra. Si raccomanda di effettuare un test, condotto da uno specialista di trattamento delle acque, per determitare la qualità dell'acqua e eventuali possibili problemi. Dopo un servizio prolungato, è consigliabile pulire le piastre dello scambiatore di calore, facilmente smontabili. Se la formazione di incrostazioni diventasse un problema persistente, sarebbe opportuno prevedere di effettuare regolarmente una pulizia chimica. A questo scopo l'unità è provvista di 2 attacchi da ¾" posti su tubi in entrata e uscita dal secondario, per permettere una facile connessione dell'unità di pulitura CIP "Clean in Place". Tenere presente che l'aumento della pressione del vapore potrebbe portare ad un aumento delle incrostazioni.

RIPARAZIONI

In caso di necessità, prendere contatto con la nostra Filiale o Agenzia più vicina, o direttamente con la Spirax - Sarco Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307

PERDITA DI GARANZIA

L'accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto relativo alla garanzia.

Spirax-Sarco S.r.I. - Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307