

ART. / ITEM: 4124EURONET

EURONET

La dichiarazione **CE** del presente articolo è reperibile sul sito **www.lince.net**.

The **CE** declaration of this item is available on **www.lince.net** website.





ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM JNI EN ISO 14001:2004 REG.N.4796-E





OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OHSAS 18001:2007 REG.N.4796-1

INTERFACCIA LAN PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI EUROPLUS

Manuale di installazione, uso e manutenzione

MADE IN ITALY

IN	DICE		
1.	INTRO	DDUZIONE	3
	1.1	PREMESSA ALL'UTILIZZO DEL PRESENTE MANUALE	3
	1.2	CARATTERISTICHE GENERALI	3
	1.3	CARATTERISTICHE TECNICHE	3
	1.4	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	3
	1.5	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI	4
2.	INSTA	ALLAZIONE	4
	2.1	MONTAGGIO A MURO	4
	2.2	MONTAGGIO IN CENTRALE	4
	2.3	COLLEGAMENTI ELETTRICI	4
	2.4	IMPOSTAZIONI INIZIALI	5
		2.4.1 Microswitch antisabotaggio	5
		2.4.2 Jumper per il funzionamento come server DHCP	5
		2.4.3 Tasto di reset	5
3.	PRIM	0 ACCESSO	5
	3.1	EURONET DISCOVER	5
	3.2	SCEHRMATA DI ACCESSO	6
4.	PAGI	NE DI CONFIGURAZIONE E ROTTAMAZIONE	6
	4.1	НОМЕ	6
	4.2	INGRESSI FILARI	8
	4.3	INGRESSI RADIO	8
	4.4	CODICI	9
	4.5	TEMPI	9
	4.6	OPZIONI	10
	4.7	SUPERTASTI	10
	4.8	COMANDI DI CENTRALE	11
	4.9	ATTIVAZIONE PERIODICA	11
	4.10	ATTIVAZIONE NON PERIODICA	12
	4.11	STATO IMPIANTO	12
	4.12	STATO INGRESSI FILARI	13
	4.13	STATO INGRESSI RADIO	13
	4.14	MEMORIA EVENTI	14
	4.15	CONFIGURAZIONE OROLOGIO	14
	4.16	CONFIGURAZIONE EURONET	15
	4.17	AGGIORNAMENTO	15
5.	ACCE	ESSO DA REMOTO	16
6.	BROV	VSER COMPATIBILI	16
7.	MANU		
8.	SMAL	TIMENTO E ROTTAMAZIONE	
	8.1	DISINSTALLAZIONE	16

Le informazioni riportate in questo manuale sono state compilate con cura, tuttavia LINCE ITALIA S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni. LINCE ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso, miglioramenti e/o modifiche ai prodotti descritti nel presente manuale. Consultare il sito www.lince.net per le condizioni di assistenza e garanzia. LINCE ITALIA S.p.A. pone particolare attenzione al rispetto dell'ambiente. Tutti i prodotti ed i processi produttivi sono progettati con criteri di eco-compatibilità.

Il presente articolo è stato prodotto in Italia.

1. INTRODUZIONE

Il manuale descrive le modalità di installazione e di utilizzo dell'interfaccia LAN 4124EURONET, operante su BUS, per la gestione centrali serie EUROPLUS. Il contenitore plastico permette di installarlo stand-alone e le dimensioni fanno si, che sia possibile allogiarlo direttamente all'interno dei contenitori plastici delle centrali EUROPLUS 4001EUROPLUS3, 4002EUROPLUS5, 4003EUROPLUS10 e 4102EUROPLUS5/E. In alternativa, utilizzando i distanziali in nylon con pellicola adesiva, è possibile installarlo anche all'interno della centrale 4078E-PLUS10MST. La scheda 4124EURONET permette quindi di effettuare da quasliasi computer o dispositivo portatile (tablet o smartphone) tutte quelle azioni quali l'inserimento, il disinserimento, la programmazione che vengono normalmente effettuate dalla tastiera sia in locale che da remoto.

1.1 PREMESSA ALL'UTILIZZO DEL PRESENTE MANUALE

Il presente manuale tratterà esclusivamente le modalità di installazione, configurazione iniziale, programmazione e utilizzo della scheda 4124EURONET; verranno citate quindi le centrali con essa compatibili senza tuttavia entrare nel dettaglio della programmazione delle centrali stesse. Per tutti i parametri e le problematiche strettamente legate alla confugurazione dell'impianto e che quindi non dipendono dalla programmazione del presente articolo, si suggerisce di fare riferimento al manuale della centrale e/o della tastiera installata.

1.2 CARATTERISTICHE GENERALI

- Contenitore in policarbonato;
- Possibilità di installazione stand-alone o all'interno delle centrali EUROPLUS;
- Possibilità di aggiornare il firmware del dispositivo;
- Possibilità di aggiornare il firmware della centrale COLLEGATA.

1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE

	4124EURONET
Alimentazione	11 ÷ 15 Vcc.
Assorbimento	70 mA @13,8 Vcc
Temperatura di esercizio	5°C ÷ 40°C
Dimensioni scheda	95x60 mm
Dimensioni contenitore plastico	30x100x110 mm
Peso	110 g
Peso (solo scheda)	40 g

1.4 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



LINCE ITALIA S.p.A.

1.5 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

		Tabella 2
	Part.	Identificazione
	Α	Morsetti per il collegamento del BUS e dell'alimen- tazione
	В	Non utilizzati
JP1 Tamper	С	Connettore LAN
	D	Connettore per il cavo di programmazione (*)
	Е	Fori di fissaggio
	F	Foro per il passaggio dei cavi
	G	Jumper per il collegamento del microswitch antisa- botaggio
	Н	Jumper per il funzionamento in modalità DHCP
	Ι	Pulsante di reset
	L	LED di stato
	М	Microswitch antisabotaggio (da collegare sul jumper G)
	(*) AT Il conr solo co	TENZIONE : nettore per la programmazione può essere installato on la centrale in stato di servizio

Fig. 2

2. INSTALLAZIONE

2.1 MONTAGGIO A MURO

Per l'installazione a muro, procedere nel seguente modo:

- aprire il coperchio svitando le due viti di chiusura presenti;
- fissare il fondo al muro utilizzando i fori di fissaggio presenti;
- far passare i cavi di collegamento del BUS, il cavo di rete attraverso i pre-tagli presenti sul fondo;
- · inserire il cavo di rete nel relativo connettore , collegare il BUS utilizzando il relativo morsetto

2.2 MONTAGGIO IN CENTRALE

Per il montaggio in centrale, procedere nel seguente modo:

- aprire il coperchio svitando le viti di chiusura presenti;
- inserire la scheda nelle slitta di supporto presenti all'interno del contenitore plastico della centrale o applicare direttamente sui piedini in plastica adesivi in dotazione;
- collegare il cavo di rete;
- collegare i cavi del BUS e di aggiornamento e richiudere la centrale.

2.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare il BUS rispettando quanto segue

- **12V**: su questi morsetti collegare il positivo dell'alimentazione.
- D: connessione dati.
- :Massa.

Successivamente provvedere ad inserire il cavo LAN nel relativo connettore.





Fare riferimento alla fig. 3 per le cnetrali 4002EUROPLUS5, 4102EUROPLUS5/E e 4092E-PLUSTOSCA; fare riferimento alla fig. 4 per le centrali 4003EUROPLUS10 e 4078E-PLUS10MST.

NOTE:

Le centrali 4078E-PLUS10MST sono aggiornabili solo dalla versione 001505/00010AB-BI; a partire da questa versione rimuovere il jumper presente sul connettore prima di inserire il cavo di aggiornamento

2.4 IMPOSTAZIONI INIZIALI

2.4.1 Microswitch antisabotaggio

Collegare il microswitch al relativo jumper se si desidera avere tale funzione. In centrale, tale evento, verrà segnalato come "sabotaggio su BUS". Nel caso in cui si desideri installare il disositivo all'interno della centrale, al posto del connettore del micrositch inserire il jumper.

2.4.2 Jumper per il funzionamento come server DHCP

Nel caso in cui si decida di non collegare l'EURONET ad una rete accedendovi direttamente tramite PC, è necessario sfilare il jumper JP1 prima dell'alimentazione della scheda, e nel caso tale operazione venga effettuata dopo l'alimentazione della scheda, premere brevemente (max 1s) il tasto di reset. In questo caso, l'indirizzo di defualt è 10.1.1.11 e la subnet mask è 255. 255. 255.0.

2.4.3 Tasto di reset

Un pressione di breve durata rinnova l'indirizzo IP ed è utilizzabile come illustrato al punto precedente. Una pressione di 10 s resetta il prodotto riportandolo alle impostazioni di fabrica. Tale operazione non cancella la programmazione della centrale ad esso connessa.

3 PRIMO ACCESSO

3.1 EURONET DISCOVER

Dal sito www.lince.net (download / software) è possibile scaricare il programma EURONET Discover che, una volta lanciato, permette di invdividuare il dispositivo sulla rete sia nel caso in cui è stato collegato ad un router o anche nel caso in cui venga utilizzato come server DHCP. Una volta visualizzato, per collegarsi è sufficiente fare doppio click con il tasto sinistro del mouse direttamente sull'indirizzo.

Indirizzo IP Nome Host Indirizzo MAC Porta HTTP Porta HTTPS 10.1.1.137 EURONET 00-04-A3-00-FE 80 443 10.1.1.113 EURONET 00-04-A3-00-3 80 443 10.1.1.113 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443 10.1.1.112 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443
Indirizzo IP Nome Host Indirizzo MAC Porta HTTP Porta HTTPS 10.1.1.137 EURONET 00-04-A3-00-FE 80 443 10.1.1.110 EURONET 00-04-A3-00-1B 80 443 10.1.1.113 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443 10.1.1.113 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443 10.1.1.122 EURONET 00-04-A3-00-04 80 443
Indifi220 IP Nome Host Indifi20 MAC Porta HTP Porta HTPS 10.1.1.137 EURONET 00-04-A3-00-FE 80 443 10.1.1.110 EURONET 00-04-A3-00-1B 80 443 10.1.1.113 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443 10.1.1.122 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443
10.1.1.137 EURONET 00-04-A3-00-FE 80 443 10.1.1.110 EURONET 00-04-A3-00-1B 80 443 10.1.1.113 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443 10.1.1.122 EURONET 00-04-A3-00-04 80 443
10.1.1.110 EURONET 00-04-A3-00-1B 60 443 10.1.1.113 EURONET 00-04-A3-00-03 80 443 10.1.1.122 EURONET 00-04-A3-00-04 80 443
10.11.113 EURONET 00-04-A3-00-05 80 443 10.11.1122 EURONET 00-04-A3-00-04 80 443
10.1.1.122 EURONET 00-04-A3-00-04 00 443

Fig. 5

Come visibile dall'immagine, il Discover permette di visualizzare anche altre informazioni come le porte utilizzate e l'indirizzo MAC del dispositivo.

Il tasto "Trova" permette di aggiornare l'elenco dei dispositivi connessi alla rete e premendo su "Esci" è possibile chiudere il programma.

NOTE:

- 1. Il programma "EuroNET_Discover.jar" è multi-piattaforma, può quindi essere utilizzato sia su Windows, Linux e Machintosh;
- 2. Per utilizzare il Discover è necessario installare java sul proprio computer;
- 3. Non è utilizzabile sui dispositivi portatili come iOS, Android e Windows Phone;
- 4. Nel caso in cui su una stessa rete siano presenti più dispositivi EURONET, figureranno nella schermata del Discover con lo

3.2 SCHERMATA DI ACCESSO

Per visualizzare questa pagina devi accedere all'area "Protected" su 10.1.1.122:80. La password verrà inviata in chiaro.
Nome: Password: Memorizza la password nel portachiavi Annulla Login

Fig. 6

La prima schermata che compare permette l'inserimento del nome utente e della relativa password di accesso. Le credenziali di accesso di defaultsono :

Nome: admin

Password: lince

Successivamente al primo accesso è possibile sostituire la password

NOTA:

Nel caso in cui la nuova password venga smarrita, non c'è possibilità di recuperarla; per accedere nuovamente all'EURONET sarà quindi necessario riportarlo alle condizioni di fabbrica perdendo di conseguenza, tutte le impostazioni ad esso legate.

4 PAGINE DI CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE

4.1 HOME

LINCE	17 21 14/05/15 Gio Accesso non effettuato	••••
EuroNET	EuroNET	
Ingressi Filari		
Ingressi Radio		Tasto 0 true
Codici		Tasto 1 Attiva relè uscita allarme
Uscite	Stato Programmi	Tasto 2 Attiva uscita AT
Tempi		Tasto 3 Attiva uscita allarme + AT
Opzioni		Tasto 4 Inserisce in modo totale l'impianto
SuperTasti	GExt	
Comandi di Centrale	Cambia stato programmi	
Attivazione periodica	Stato Impianto	
Attivazione non periodica	-	
Stato Impianto		
Stato Ingressi Filari	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 01911871000. All Rights Reserved. www.lince.net	
Stato Ingressi Radio		
Memoria Eventi		
Configurazione		
Orologio		
Configurazione EuroNET		
Aggiornamento		
G		

Fig. 7

6

La schermata "Home" è strutturata in modo da offrire subito una panoramica sulle principali funzioni e comandi utilizzabili con l'EURONET.

Prima di effettuare qualsaisi operazione, è necessario autenticarsi utilizzando gli stessi codici di accesso che normalmente si utilizzano con la tastiera; inserire quindi il proprio codice nella casella **A**, premere "login" e attendere che il sistema consenta l'accesso. Nella sezione "**B**" è poi possible effettuare l'inserimento dei programmi in base agli attributi concessi al codice con il quale si è effettuato l'accesso; selezionare quindi i programmi di cui si desidera variare lo stato e premere "cambia stato programmi".

Lo stato reale dell' impianto sarà sempre visibile, tramite i LED "C", indipendentemente da qualsiasi schermata si visualizzi.

Rif.	Descrizione
A	Casella per l'accesso alla programmazione: inserire il proprio codice di accesso normalmente utilizzato con la tastiere e premere su "login"
в	Inserimento/disinserimento dei programmi: selezionare i programmi di cui si desidera variare lo stato e premere "cambia stato programmi"
С	Stato programmi: viene visualizzato lo stato di inserimento dei programmi tramite i quattro LED riportati
D	 Stato impianto: cliccando su di esso si viene reindirizzati direttamente alla relativa pagina del menù di sinistra; inoltre il LED può assumere tre colori diversi: Verde: Si può procedere con l'inserimento, non si riscontrano problemi particolari Giallo: Si hanno ingressi aperti/esclusi ma è comunque procedere con le variazioni di stato Rosso: Non sono consentite variazioni di stato dell'impianto
E	Privilegi di accesso: in questa schermata viene visualizzato con quali privilegi è stato effettuato l'accesso
F	Orologio: nella colonna di sinistra alla relativa sezione è possible configurare l'orologio affinchè il dispositivo recuperi il corretto orario dalla rete e lo imposti poi come orario dell'impianto o prelevi l'orario dal computer in uso.
G	Configurazione impianto: in questa sezione è possibile configurare tutti gli aspetti dell'impianto di allarme come se si stesse utilizzando la tastiera.
н	Supertasti: sono gli stessi supertasti della tastiera e per poter essere utilizzati devono essere abilitati nella relativa sezione del menù di sinistra.

Nell'immagine successiva viene riportato l'aspetto della schermata home dove è stato effettuato l'accesso come "amministratore" e sono stati inseriti tutti e tre i programmi.

NOTA:

Nel caso in cui l'impianto a cui è collegato l'EuroNET sia sprovvisto di tastiera e quindi non siano stati creati codici di accesso, è necessario porre la centrale in servizio tramite jumper (vedi manuale centrali) e creare i codici tramite l'EuroNET facendo riferimento alla relativa sezione di questo manuale.

LINCE	14:39 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout		•	•	•	•	
EuroNET	EuroNET								
Ingressi Filari Ingressi Radio	Codice:			Tasto 0		Commut	a l'uscita	a +N +A	
Codici				Tasto 1		Attiva re	lè uscita	allarme	
Uscite	Stato Programmi			Tasto 2		Attiva us	cita AT		
Opzioni	g G2			Tasto 3		Attiva us	cita alla	irme + AT	
SuperTasti	GExt			Tasto 4		Inserisco	e in mod	io totale l'implanto	
Comandi di Centrale	Cambia stato programmi								
Attivazione periodica	Stato Impianto								
Attivazione non periodica									
Stato Implanto	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 01911871000). All Rights Reserved. www.lince.net							
Stato Ingressi Filari									
Stato Ingressi Radio									
Memoria Eventi									
Orologio									
Configurazione EuroNET									
Aggiornamento									

Fig. 8

4.2 INGRESSI FILARI

Nella schermata "Ingressi filari" è possibile procedere alla programmazione di ogni singolo ingresso filare. È possibile quindi impostare tutti i parametri quali, nome, associazione ai programi, logica di funzionamento, attributi e tempi di ingresso e uscita.

NOTA:

Premere sempre "applica" per salvare le impostazioni dell'ingresso corrente prima di passare alle impostazioni dell'ingresso successivo.

LINCE 3 17 07	15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• •	
Par	ametri di Ingresso				
ngressi Filari		News	Bi		
ngressi Radio 09	-	*	Programmi		
Codici			GI GZ GS GEX		
scite	ipo di ingresso	a 300ms	a AND	a Infiniti	•
empi	4.11.01.01				
pzioni	Escluso				
uperTasti	Silenzioso				
omandi di Centrale	Fest				
Attivazione periodica	Parzializzabile				
Attivazione non periodica	konda 24h				
itato Implanto					
itato Ingressi Filari 📃 F	Ritardato	Percorso			
Stato Ingressi Radio	Tempo Ing	resso	Tempo Uscita		
Memoria Eventi	0	0 0	* 0 *		
onfigurazione Orologio	Min	260	Min Sec		
Configurazione					
Ass	ociazione a uscite				
Aggiornamento	A (all.1) 🗌 K (all.2) 🗌 Fuoco	Campanello Elettroserratura			
sta	to dell'ingresso				
Alar	me 24h Ingresso Aperto Ingresso Es	cluso Memoria Allarme 24h Memoria Ingresso Aperto			
				Ann	ulla Applica

Fig. 9

4.3 INGRESSI RADIO

Nella sezione "ingressi radio" è possibile impostare a quale ingresso filare debba essere associato il dispositivo radio e visualizzare lo stato dell'ingresso.

NOTA:

Premere sempre "applica" per salvare le impostazioni dell'ingresso corrente prima di passare alle impostazioni dell'ingresso successivo.

LINCE	14:40 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• •	•	•	
EuroNET	Parametri di Ingresso Radio						
Ingressi Pilari	Numero 01 - Non Disponibile	\$					
Codici		Modulo Supervisionato				Secuso	
Tempi Opzioni	Associazione a ingresso						
SuperTasti			26/31 27/32 28/33 29/34	☐ 30/35			
Comandi di Centrale Attivazione periodica							
Attivazione non periodica	Stato dell'ingresso						
Stato Impianto	Allarme 24h Memoria 24h Allarme	Memoria Allarme Supervisionato Batteria Sc	arica				
Stato Ingressi Radio							
Memoria Eventi Configurazione							Elimina Annulla Applica
Orologio Configurazione EuroNET	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 0191187100	IO. All Rights Reserved. www.lince.net					
Aggiornamento							

Fig. 10

8

4.4 CODICI

La sezione "codici" riguarda tutti gli aspetti relativi all'impostazione degli attributi relativi ai codici di accesso della centrale. In questa sezione è possibile visualizzare anche le impostazioni relative alle chiavi transponder, selezionando il relativo numero progressivo; nella finestra denominata "Tipologia" verrà visualizzato automaticamente il tipo di codice sul quale si sta agendo.

LINCE	14:40 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• • •	
EuroNET	Parametri				
Ingressi Radio	Numero 01 - AMM	+ AMM			
Codici		Privilegi		Tipologia	
Tempi	Amministratore ES	Ronda	Numerico Silenzioso		Antipanico
SuperTasti					
Comandi di Centrale Attivazione periodica Attivazione non periodica	Associazione a Programmi S S S C C G1 C2 G3 GExt				
Stato Implanto Stato Ingressi Filari					Elimina Annulla Applica
Stato Ingressi Radio Memoria Eventi	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 019118716	100. All Rights Reserved. www.lince.net			
Configurazione Drologio					
Configurazione EuroNET Aggiornamento					



4.5 TEMPI

La sezione "tempi" permette la modifica di tutti i tempi relativi alla programmazione dell'impianto come:

- Allarme;
- Allarme silezioso;
- Elettroserratura;
- Fuoco;
- Campanello;
- Ronda

LINCES	14:41 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore		Logout	• • •	•		
EuroNET	Tempi							
Ingressi Filari Ingressi Radio Codici	1 4	Allarme : 30	¢		1	\$	Fuoco :	30 \$
Uscite	Min		Sec		Min			Sec
Tempi . Opzioni	6 ¢	Silenzioso : 0	¢		6 Sec	\$	Campanello :	0 ¢
SuperTasti		attrocorratura					Ronda	
Comandi di Centrale Attivazione periodica	2 ÷	: 0	¢ Dec		10 Min	•	:	0 ÷
Attivazione non periodica								Annulla
Stato Impianto								
Stato Ingressi Filari Stato Ingressi Radio	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 0191187100	0. All Rights Reserved. www.lince.net						
Memoria Eventi								
Configurazione Orologio								
Configurazione EuroNET								
Aggiornamento								

4.6 OPZIONI

Il menù "opzioni" permette la selezione di tutte le opzioni relative all'impianto:

- Toni ingresso/centrale;
- Toni ingresso/uscita Centrale;
- Toni ingresso/uscita Tastiera;
- LED On;
- Attivazione Chiave Base;
- Auto Reset;
- Ritardo 20' assenza rete 230 Vac;
- Allarme Chiave Falsa;
- Antisaturazione Radio.

LINCE	15:57 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• •	٠	•	
EuroNET	Opzioni						
Ingressi Filari	🗹 Toni inserimento centrale						
Codici	🥑 Toni Ingresso / Uscita Centrale						
Uscite	🔄 Toni Ingresso / Uscita Tastiera						
Tempi	LED On						
Opzioni	Attivazione Chiave Base						
SuperTasti	Ritardo 20' assenza rete 230Vac						
Comandi di Centrale	🖂 Allarme Chiave Falsa						
Attivazione periodica	Antisaturazione Radio						
Attivazione non periodica							Annulla Applica
Stato Impianto							
Stato Ingressi Filari	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 0191187100	0. All Rights Reserved. www.lince.net					
Stato Ingressi Radio							
Memoria Eventi							
Configurazione Orologio							
Configurazione EuroNET							
Aggiornamento							



4.7 SUPERTASTI

Il menù "supertasti" permette di attivare di attivarne i comandi che poi saranno visibili e utilizzabili direttamente nella schermata "home" illustrata in precedenza.

LINCE 7	14 41 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• •	• •	
EuroNET	SuperTasti					
Ingressi Filari Ingressi Radio	SuperTasto 0	(+N+A = :)			Commuta l'uscita +N +A	
Codici	SuperTasto 1 🖂				Attiva Relè Uscita dell'Allarme	
Tempi	SuperTasto 2 📄				Attiva Uscita AT	
Opzioni	SuperTasto 3 📄				Attiva Relè Uscita dell'Allarme + AT	
SuperTasti Comandi di Centrale	SuperTasto 4 🗌				Inserisce in modo totale l'Impianto	
Attivazione periodica	SuperTasto 5 📄				Visualizza possibili guasti tramite LED centrale	
Attivazione non periodica					Annulla	Applica
Stato Implanto						
Stato Ingressi Filari Stato Ingressi Radio Memoria Eventi	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 01911871000	. All Rights Reserved. www.lince.net				
Configurazione Orologio Configurazione						
EuroNET Aggiornamento						

4.8 COMANDI DI CENTRALE

Il menù "comandi di centrale" permette di accedere a diverse operazioni quali:

- Stato di Servizio: permette di mettere in "serivizio" la centrale come se si agisce tramite jumper;
- Reset delle Memorie: per il reset delle segnalazioni degli eventi in centrale;
- Memorizzazione Chiavi: permette di acquisisre in sequenza le chiarvi RFID;
- Acquisizione periferiche: permette di far riconsocere al sistema eventuali nuove periferiche connesse al BUS;
- Visualizzazione tamper: per vedere i sabotaggi in corso sul BUS;
- Generazione Codice: permette la generazione dei codici di accesso al sistema;
- Sincronizzazione: per sincronizzare il contenuto della centrale con quello dell'EURONET.

NOTA: i tasti di "Stato di Servizio", "Memorizzazione Chiavi" e "Generazione Codice" quando premuti, cambiano il proprio colore ad indicare l'attivazione delle rispettive funzioni; una successiva pressione del medesimo tasto ne varierà nuovamente il colore ad indicare la disattivazione della funzione.

LINCE	14 41 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• •	• •	
EuroNET	Comandi di Centrale					
Ingressi Radio	Stato di Servizio					
Codici Uscite	Reset delle Memorie		Visua	lizzazione Tamper		
Tempi	Memorizzazione Chiavi		Gene	razione Codice		
SuperTasti	Acquisizione periferiche		Sin	cronizzazione		
Attivazione pendoida Attivazione non periodica Stato Impressi Filari Stato Ingressi Filari Stato Ingressi Radio Memoria Eventi Configurazione Configurazione EuroNET Aggiornamento	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 01911871	All Rights Reserved. www.lince.net				

Fig. 15

4.9 ATTIVAZIONE PERIODICA

Il menù di "attivazione periodica" permette di pianificare delle variazioni di stato dell'impianto ad orari determinati e di scegliere anche il giorno della settimana in cui tali variazioni dovranno avere luogo.

NOTE:

- la variazione dello stato avverrà indipendentemente dal fatto che sia avvenuta o meno una variazione non programmata;
- é possibile decidere se attivare o meno una determinata variazione semplicemente spuntando la voce "Attivo".

IFONET													
A	ttivazione a orario	periodica											
gressi Filari													
gressi Radio	Attivazione a orar	io periodica											
odici									Orario				
scite	LO	м	M	Giorni	V	s	D	0 4		0		Attivo	
*mpi								Ore		Min	G1 G2	G3 GExt	
pzioni				Giorni					Orario				
uperTasti	L	M	M	G 🗔	V	S	D	0 *		0	÷ 🗌 🗍	G3 GExt	
omandi di Centrale								Ore		Min			
tivazione periodica													
tivazione non				Giorni					Orario				
eriodica	L	М 🗔	M	G 🖂	V	S	D	0		0	 G1 G2 	G3 GExt	
ato Impianto								Ore		Min			
ato Ingressi Filari				6 1					Orario				
ato Ingressi Radio	L	M	M	Giorni	V	S	D	0 +		0	+	Attivo	
emoria Eventi								Ore		Min	G1 G2	G3 GExt	
rologio													
onfigurazione													Annulla Applica
IFONET													
ggiornamento													
	opyright © 2014 Lince	Italia S.p.A. P.I. 01	911871000. All Right	ts Reserved. www.lind	e.net								

4.10 ATTIVAZIONE NON PERIODICA

Il menù "attivazione non periodica" permette di creare fino a un massimo di 4 eventi di variazione dello stato impianto indipendenti dalle attivazioni periodiche illustrate in precedenza.

NOTE:

 le attivazioni non periodiche hanno priorità sulle attivazioni periodiche; vale a dire che nel caso in cui vi siano due eventi alla stessa data, l'effettiva variazione dello stato dell'impianto sarà data da quanto impostato nell'attivazione non peridica.





4.11 STATO IMPIANTO

Lo "stato impianto" offre una schermata su cui non è possibile apportare variazioni, ma che offre una visione d'insieme dei diversi aspetti legati all'impianto di allarme.

LINCE	15 59 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	٠	• •	•		
EuroNET	Stato Centrale		Espan	sioni				
Ingressi Filari Ingressi Radio Codici Uscite Tempi Opzioni	Cussto Cussto Lusibile Uscite Retic 220 V presente Stato di carica batteria esterna Stato di carica batteria di Centrale Stato di Servizio Allarme		55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	ansione 1 ansione 2 ansione 3 ansione 4 ansione 5 ansione Radio vflitto Espansione Radio				
SuperTasti	Tensione Batteria (V)	SW Centrale						
Comandi di Centrale Attivazione periodica	14.4 Tensione BUS (V)	5.05 Temperatura scheda EuroNET (°C)						
Attivazione non periodica	13.32	45						
Stato Impianto								
Stato Ingressi Filari Stato Ingressi Radio	Sabotaggi - Ingressi - Memorie							
Memoria Eventi	Sabotaggio Centrale		Mem	oria Sabotaggio Centrale oria Sabotaggio Allarme Ingr	resso			
Configurazione Orologio	Sabotaggio Ingressi		Mem	oria Sabotaggio Ingressi oria Sabotaggio Dispositivi su	BUS			
Configurazione EuroNET	Allarme Integrità BUS		Mem	oria Allarme integrità BUS				
Aggiornamento	Ingressi Esclusi							

Fig. 18

4.12 STATO INGRESSI FILARI

Il menu' "stato ingressi filari" permette di avere diverse informazioni in tempo reale sullo stato di ogni singolo ingresso quali:

- Allarme 24h;
- Ingresso aperto;
- Ingresso escluso;
- Memoria 24h;
- Memoria allarme.

Qualora l'evento si verifichi, verrà avidenziato dall'apparizione nella relativa casella, dell'iniziale dell'evento stesso. **NOTE:**

- è possibile selezionare gl ingressi a gruppi di 10 scegliendoli dall'apposito menù a rullo;
- "Allarme 24h" e "Memoria 24h" compariranno qualora siano stati violati ingressi impostati con doppio bilanciamento.

LINCE	14:42 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• • •	٠	
EuroNET	Stato Ingressi Filari					
Ingressi Filari Ingressi Radio	Ingresso 11-20 ‡					
Codici Uscite	Nome Ingresso	Allarme 24h	Ingresso aperto	Ingresso escluso	Memoria 24h	Memoria allarme
Tempi	11 - INGRESSO 11					
Opziopi	12 - INGRESSO 12					
	13 - INGRESSO 13					
SuperTasti	14 - INGRESSO 14					
Comandi di Centrale	15 - INGRESSO 15					
Attivazione periodica	16 - INGRESSO 16					
Attivazione non	17 - INGRESSO 17					
periodica	18 - INGRESSO 18					
Stato Impianto	19 - INGRESSO 19					
Stato Ingressi Filari	20 - INGRESSO 20					
Stato Ingressi Radio Memoria Eventi Configurazione Orologio	Copyright © 2014 Lince Italia 5.p.A. P.I. 01911871000. Al	Rights Reserved, www.lince.net				
Configurazione EuroNET Aggiornamento						

4.13 STATO INGRESSI RADIO

Lo "stato ingressi radio", come nel caso precedente, fornisce lo stato in tempo reale delle periferiche radio memorizzate sull'impianto.

ONET	Stato Ingressi Radio						
ressi Filari ressi Radio	Canale	0					
dici							
ite	Nome Ingresso	Allarme 24h	Memoria 24h	Ingresso aperto	Memoria allarme	Super visione	Batteria scarica
npi	1 -						
zioni	2 -						
arTasti	3 -						
	4 -						
nandi di Centrale	5 -						
ivazione periodica	7-						
ivazione non iodica	8 -						
to Impianto	9 -						
to Ingressi Filari	10 -						
to Ingressi Radio							
moria Eventi	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 01	1911871000. All Rights Reserved. www.lince	net				
nfigurazione							
ologio							
nfigurazione roNET							
giornamento							

4.14 MEMORIA EVENTI

La "memoria eventi" fornisce un report su tutti gli eventi dell'impianto selezionando il tipo di filtro desiderato e l'ordine temporale. Dopo aver impostato gli opportuni parametri di ricerca, non è più necessario premere alcuna conferma in quanto il sistema ricaricherà in automatico i dati richiesti.

NOTE:

- attendere qualche secondo affinchè il sitema carichi tutti gli eventi richiesti
- per esportare gli eventi desiderati, è possibile selezionarli, copiarli e incollarli in qualsiasi file di testo (word, txt, rtf, etc...)

LINCE	16:01 15/05/15 Ven Accesso come Amministratore Logout	• • • •										
EuroNET	Memoria Eventi											
Ingressi Filari Ingressi Radio	Filtro Ordine	Pur recente =										
Codici	Scaricamento eventi in corso											
Uscite	II giorno 15/05/15 alle 14:39 Disattivazione con la chiave assegnata a: AMM Il giorno 15/05/15 alle 14:39 Attivazione con la chiave assegnata a: AMM											
Tempi	II giorno 15/05/15 alle 14:11 Disattivazione con la chiave assegnata a: AMM	15/05/15 alle 14:11 Disattivazione con la chiave assegnata a: AMM										
Opzioni												
SuperTasti												
Comandi di Centrale												
Attivazione periodica												
Attivazione non periodica		Salva Svuota										
Stato Impianto												
Stato Ingressi Filari	Copyright (\$) 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 01911871000. All Rights Reserved. www.lince.net											
Stato Ingressi Radio												
Memoria Eventi												
Configurazione Orologio												
Configurazione EuroNET												
Aggiornamento												

Fig. 21

4.15 CONFIGURAZIONE OROLOGIO

Il menù permette di impostare manualmente l'orario del sistema o di prelevarlo dalla rete o dal computer che si sta utilizzando per la configurazione dell'impianto.

NOTA:

Il dispositivo per impostare automaticamente l'orario prelevandolo dalla rate utilizza il protocollo NTP standar, per cui è necessario aprire la porta 123 sul proprio router qualora la stessa riosultasse chiusa.

LINCE	14:43 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• • •	۲	
EuroNET	Orologio					
Ingressi Filari Ingressi Radio			🥑 Usa data e ora Network			
Codici	Ore	Minuti	Giorno	Mese	Anno	
Uscite	14 \$ 43	\$ 15	\$ 5	\$ 2015		\$
Tempi						Annulla Applica ora PC Applica
Opzioni						
Comandi di Centrale	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 0191187100	0. All Rights Reserved. www.lince.net				
Attivazione periodica						
Attivazione non periodica						
Stato Impianto						
Stato Ingressi Filari						
Stato Ingressi Radio						
Configurazione						
Configurazione						
EuroNET						
Aggiomamento						



4.16 CONFIGURAZIONE EURONET

Nel menù "configurazione Euronet" è possible visualizzare l'indirizzo MAC della scheda, visualizzare la versione SW, sostituire la password di defualt e impostare i parametri di comunicazione qualora non si desideri utilizzare un indirizzo IP fisso e non l'indirizzo assegnato dal router.

NOTA:

Nel caso di una centrale 10 zone, dal menù a tendina " modello centrale" è possibile selezionare il modello 4003EUROPLUS10 (EuroPLUS 10 zone) oppure 4078E-PLUS10MST (EuroPLUS 10 zone in contenitore metallico).

		_
LINCE 3	16 14 18/05/15 Lun Accesso come Ammihistratore Logout	
EuroNet		
Ingressi Filari	Configuration EuroNet	
Terrent Dedia	Revisions firmware: 1.00e	
angressi rasio	Queta pagina permette di cambine la importazioni della schoda EuroMET.	
Uscite	A THERATORIE IMPORTANCE ON THE EMPERATION A CONSTRAINT AND A CONSTRAINTS A CONSTRAINT AND A CONSTRAINTS A CONST	
Tempi	00:04:43:00:04:00	
Opzioni		
SuperTasti	g Abita DHCP	
Orninoin	Indiviso DP	
	10.1.1.97	
Attwazione periodica	Gateway:	
Attivazione non periodica	10.1.1.254	
Oxid	Mascherz di Sottovita:	
Ctate dell'incluste	255.255.0	
Stato Ingressi Hiari	DIS Primario	
Stato Ingressi Radio		
Memoria Eventi	DNS Secondario:	
Comandi di Centrale	0.0.0	
Configurazione EuroNet	Porta ITTP:	
Aggiornamento	80	
	Auda UMDA	
	43	
	Modello Centrale:	
	Euro/KUS 10 zone 2	
	Pasword:	
	Conforma password:	
	Lassiare voati i compi per non cambiere la password.	
	Aonulis Applici	
	Copyripht © 2014 Lines Table 5 p.A. P1. 01011871000. AB Rights Reserved.	



4.17 AGGIORNAMENTO

Il menù "aggiornamento permette di aggiornare sia il software delle centrali, sia quello dell'EURONET. Per procedere, selezionare il file desiderato (precedentemente prelevato dal sito e salvato in locale sul proprio PC) e una volta selezionato, premere "Upload". Per effettuare l'aggiornamento, seguire i passi di seguito riportgati:

- 1. aprire la centrale e inserire il jumper di servizio
- 2. collegare il cavo di aggironamento,
- 3. effettuare l'aggiornamento, rimuovere il cavo di aggiornamento e il jumper
- 4. chiudere la centrale.

LINCE 3	14 43 15/05/15 Ven	Accesso come Amministratore	Logout	• •	• •	
EuroNET	Aggiornamento Centrali					
Ingressi Radio	Scegli file nessuno selezionato	Upload			0%	
Codici						
Tempi	Aggiornamento EuroNET					
Opzioni	Scegli file nessuno selezionato	Upload			0%	
SuperTasti	Copyright © 2014 Lince Italia S.p.A. P.I. 0191187100	0. All Rights Reserved, www.lince.net				
Attivazione periodica						
periodica						
Stato Impianto						
Stato Ingressi Filari						
Stato Ingressi Radio						
Memoria Eventi						
Configurazione Orologio						
Configurazione EuroNET						
Aggiornamento						
a 24						

LINCE ITALIA S.p.A.

NOTA:qualora il cavo di aggiornamento non sia stato inserito bene sulla scheda centrale, sul computer comparirà la scritta "Il cavo di programmazione non è collegato correttamente alla centrale"; in questo caso provare a ruotarlo di 180°.

5 ACCESSO DA REMOTO

Al fine di rendere accessibile l'EURONET da remoto, è necessario che il provider dell'accesso a Internet fornisca (o sia in grado di farlo) un IP statico, quindi non è possibile utilizzarlo con reti nattate. Successivamente può essere utile l'iscrizione a un servizio DDNS (es. www.noip.com) al fine di rendere più semplice l'individuazione del proprio dispositivo sulla rete.

Oltre a questo, è necessario effettuare il port-forwarding della porta 80 dall'esterno verso l'indirizzo IP dell'EURONET agendo direttamente sulle impostazioni del router utilizzato; per eseguire questa operazione, quindi fare riferimento direttamente al relativo manuale utente.

NOTE:

 alcuni router domestici, presentano un firewall tra la rete wi-fi e la rete LAN, rendendo in alcuni casi impossibile collegarsi all'EURONET stando comunque all'interno della propria rete domestica e creando, di fatto, due reti distinte. Provvedere quindi a definire delle regole per eliminare questi impedimenti.

6 BROWSER COMPATIBILI

I browser compatibili con l'EuroNET sono:

- Google Chrome (MAC, Windows, iOS, Android);
- Firefox (MAC, Windows, Andorid)
- Safari (MAC, iOS)

NOTA:

L'interfaccia web dell'EuroNET è compatibile con le release più recenti rilasciate entro giugno 2015.

7. MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE



ATTENZIONE! Per rimuovere sporcizie particolarmente evidenti NON utilizzare prodotti a base di cloro, prodotti abrasivi oppure alcool.

1. Pulire il coperchio con un panno inumidito con acqua.

2. Ripassare con un panno asciutto.

8. SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE

8.1 DISINSTALLAZIONE

- 1. Svitare le viti che tengono fisso il coperchio frontale e rimuoverlo.
- 2. Scollegare la scheda: sulla morsettiera scollegare tutti i morsetti.
- 3. Dividere le parti in base alla loro tipologia e smaltirle in accordo con le leggi vigenti.



ATTENZIONE!

Non disperdere nell'ambiente i componenti ed ogni altro materiale del prodotto. Rivolgersi a consorzi abilitati allo smaltimento ed al riciclaggio dei materiali.



LINCE ITALIA S.p.A Via Variante di Cancelliera, snc 00040 ARICCIA (Roma) Tel. +39 06 9301801 Fax +39 06 930180232 info@lince.net

www.lince.net

001530/00833AA