

Manuale d'uso Sartorius Pacchetto applicativo Combics Pro Basic



98648-015-79

Please note

Any information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SARTORIUS unless legally prescribed. This product should be operated only by trained and qualified personnel. In correspondence concerning this product the type, name and release number as well as all license numbers in relation to the product have to be quoted.

Si prega di osservare quanto segue

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza alcun preavviso e non rappresentano un obbligo da parte della SARTORIUS per quanto non prescritto dalla legge. Questo prodotto dovrebbe essere usato solo da personale istruito e qualificato. Per lo scambio di corrispondenza concernente il prodotto, prego indicare il tipo, il nome, il numero di versione, nonché tutti i numeri di licenza relativi al prodotto.

Sommario

1	Visione	d'insieme	5
1	.1 In gei	nerale	5
	1.1.1	Ulteriori manuali	5
1	.2 Equip	aggiamento fornito	5
	1.2.1	Accessori, non compresi nella dotazione	5
I	.3 Funzi	oni dell'applicazione Basic	6
2	Funziona	amento	7
2	.1 Displa	y	7
2	.2 Tasti	·	8
	2.2.1	Immissione dei caratteri alfanumerici	9
	2.2.2	Funzionamento tramite gli Help di linea	10
	2.2.3	Selezione tramite i tasti di navigazione	10
	2.2.4	Schede plug-in	11
3	Struttur	a del menu	12
3	.1 Menu	di Setup	
3	.2 Menu	di configurazione per Basic	
	3.2.1	Albero del menu di configurazione	12
4	Messa ir	n funzione	14
•	1 Instal	azione dell'annarecchio	14
т	4.1.1	Impostazioni di fabbrica	
4	2 Menu	di configurazione	14
•	4.2.1	Ingressi	15
	4.2.2	Uscite	16
	4.2.3	Impostazioni di fabbrica	21
	4.2.4	Modbus Master	22
	4.2.5	Immissione dei limiti	23
	4.2.6	Parametri Eormato di stompo	24
	4.2.7 1 2 8	Tornato di Stampa	25
	4.2.0	Dialoghi	20
	4.2.10	Testi predefiniti	26
	4.2.11	Visione d'insieme dei PP	27
	4.2.12	Visione di un PP	27
	4.2.13	Codice PIN	28
4	.3 Stamp	ba dei dati di configurazione	29
4	.4 Uscire	dalla configurazione	
5	Program	ma Basic	
5	.1 Test d	lella bilancia	
5	.2 Funzi	onamento e visualizzazione delle bilance	
2	5.2.1	Barra grafica	32
	5.2.2	Visione d'insieme delle bilance	32
	5.2.3	Visione di una bilancia	32
5	.3 Funzi	one terminale	
	5.3.1	Comando	33
	5.3.2	Funzioni predefinite	34
	5.3.3	Funzioni predefinite con testi predefiniti	36
6	Memoria	a alibi	
6	.1 Attiva	zione della memoria alibi	
6	.2 Lettu	a della memoria alibi	
	6.2.1	Lettura sull'apparecchio	37

6.2.2	Lettura tramite browser	38
6.3 C	ancellazione della memoria alibi	
6.4 N	1emoria alibi esterna	
7 Stan	npa	40
7.1 N	lice Label Express (NLE)	40
8 Bus	di campo	42
8.1 C	onfigurazione	42
8.1.1	Finestra di scrittura	43
8.1.2	Finestra di lettura	43
8.1.3	Dati di scrittura	44
8.1.4	Dati di lettura	46
9 SPM	1	48
10	Indice	51

1 Visione d'insieme

1.1 In generale

1.1.1 Ulteriori manuali

In questo manuale è descritto il funzionamento del pacchetto applicativo Basic. Per l'installazione, configurazione e calibrazione, prego consultare il manuale d'installazione Combics Pro.

1.2 Equipaggiamento fornito

Il prodotto Basic comprende i seguenti componenti:

- Apparecchio base Combics Pro
- Programma applicativo Basic
- Manuali in formato PDF su CD-ROM

Per l'applicazione di Basic sono richiesti i seguenti programmi:

- B10S
- Firmware
- Applicazione Basic

Le schede bus di campo PR 1721 (Profibus, Interbus-S, DeviceNet) sono supportate dall'applicazione. L'applicazione supporta la memoria alibi (vedi Accessori).

1.2.1 Accessori, non compresi nella dotazione

Schede plug-in per slot A/B, slot 1... 3 e slot 4, vedi capitolo 2.2.4 :

Software (licenza): Comunicazione server OPC PR1792/13 Funzione memoria alibi PR 8901/81

Bilance: Possono essere comandate e visualizzate un max. di 4 bilance. Elettroniche di pesatura interne PP5510/10 (max. 2) Piattaforma/bilancia con protocollo xBPI (max. 2)

1.3 Funzioni dell'applicazione Basic

L'applicazione Basic descrive il funzionamento dell'indicatore per l'apparecchio Combics Pro. I valori di peso possono essere stampati e allo stesso tempo depositati in una memoria alibi interna. I dati

memorizzati possono essere visualizzati e stampati. Tramite comunicazione il controllore Basic permette non solo la lettura e la scrittura di valori e segnali, ma

può essere usato anche come un potente terminale a distanza. In questo modo è possibile la visualizzazione di messaggi provenienti da un sistema supervisore, il dialogo interattivo con l'utente e l'editazione di testi o valori.

Il controllore Basic può comunicare con un computer con tramite OPC. La trasmissione avviene via Ethernet. La comunicazione tra il controllore Basic e un sistema PLC è possibile tramite un bus di campo (Profibus, Interbus-S, DeviceNet).

In un controllore Basic possono essere installate internamente due elettroniche di pesatura.

Ulteriori funzioni:

- Possibilità di memorizzazione dei pesi della tara predeterminata
- Immissione di testi predefiniti per la funzione terminale
- Memoria alibi interna (richiesta la licenza)
- Memoria alibi esterna tramite uscita della stampante
- Stampa del peso su report configurabile
- Interruttori di limite configurabili (2 limiti per bilancia)
- Ingressi e uscite digitali e analogici configurabili (sono richieste schede plug-in aggiuntive)
- Dialogo con l'utente comandabile a distanza tramite display grafico a colori e tastiera

2 Funzionamento

2.1 Display



Il display consente la visualizzazione di valori di peso di 7 cifre con punto decimale e segni aritmetici.

WP-A	Ma× Min	6000kg 20kg	e=	1 kg
Okg .				6000kg
+		58	0() _{kg}
	2006-01	1-25 13:0	07:14	

Le unità di peso possibili sono: t, kg, g, mg, lb oppure oz. Le unità di peso lb o oz non sono consentite per l'utilizzo all'interno dell'UE e della CEE.

Una barra grafica sopra il display del peso indica il peso visualizzato attualmente in relazione alla portata massima (Max). Con il 100% della portata massima la barra grafica raggiunge il punto limite a destra.

Stato	Descrizione
В	Indicazione del peso lordo
G (G con il modo NTEP o NSC)	
N	Visualizzazione del peso netto Netto = lordo - tara
т	ll peso di tara memorizzato viene visualizzato
PT	Valore della tara predeterminata
TST	ll valore di test appare senza unità di peso sul display del peso

Sul display appaiono le seguenti indicazioni di stato:

Stato	Descrizione
→o←	ll valore di peso è all'interno di +/- ¼ digit del campo di zero
• •	Stabilità del valore di peso
Δ	Peso non omologabile CE-M (per es. risoluzione aumentata di 10 volte)
\$	Modalità dosaggio, lampeggiante se 'arrestata', lampeggiante velocemente se 'stato errore'

Funzionamento

2.2 Tasti

La tabella sottostante mostra il significato base dei simboli sui tasti; a seconda dei programmi applicativi i tasti possono avere un significato diverso.

Tasti indicatore	Descrizione	
B	Visualizza il peso lordo	
Ē	Visualizza il peso della tara	
→T← Tare	Taratura, il peso lordo attuale viene depositato nella memoria della tara se: il peso è stabile il display non è in stato di	
	errore (la funzione dipende dalla configurazione)	

Tasti indicatore	Descrizione
Print	Stampa
Σαλ Scale#	Tasto di selezione per la commutazione tra le bilance
→0← Zero	Azzeramento del peso lordo, se: il peso è stabile il peso è nel campo di azzeramento (la funzione dipende dalla configurazione)

Tasti menu	Descrizione
->	Sposta il cursore a destra durante l'editazione; selezione
←	Sposta il cursore a sinistra durante l'editazione; selezione
	Scorre all'indietro le funzioni del menu
↓	Scorre in avanti le funzioni del menu

Tasti menu	Descrizione
	Help di linea: selezione della funzione
С	Tasto di ritorno / Cancellazione
Exit	Uscire dal menu attuale e passare al livello direttamente superiore
ОК	Immissione / Conferma

Tasti funzione	Descrizione
VO On Standby	Accensione/spegnimento del modo di Stand-by, display grafico e alimentazione PS/2
Fn	Tasto funzione
Info	Informazioni sulla versione, dotazione, risoluzione aumentata di 10 volte

Tasti funzione	Descrizione
Setup	Richiama il menu di Setup
Stop	Tasto di stop

2.2.1 Immissione dei caratteri alfanumerici

La casella di immissione è contrassegnata in modo chiaro. Sono indicati i caratteri alfabetici attivati.



Tasto	Carattere	Note
1 #"()=	₩"()=1€\$¢£¥¤	
2 ABC	BC2abcÄÅÆÇäàáââæç	
3 DEF	■ EF3defÉèéêẽ	
4 GHI	⊠ HI4ghi	Per valori inferiori a 1 deve essere inserito uno 0 prima del punto decimale (per es.
5 JKL	E KLSjki	0.01).
6 MNO	M NO6mno	ll punto decimale e il doppio punto possono essere inseriti con il tasto punto
7 PQRS	₽ QR57pqrsB	<u></u> .
8 TUV	∎ UV8tuv	l valori preceduti da un segno aritmetico vengono inseriti allo stesso modo con il
9 wxyz	₩XYZ9w×yz	tasto punto 🤃; si deve premere una volta per il segno meno e due volte per il
• -+*/		segno più.
0	∎ tasto di spazio	Uno spazio viene inserito con il tasto $\underline{\overset{0}{}}$. Durante la configurazione, con il tasto ABC
ABC	Commutazione tra il modo alfabetico e numerico	si può commutare tra le unità di peso.

2.2.2 Funzionamento tramite gli Help di linea

l cinque Help di linea disposti sotto il display grafico hanno la funzione descritta nella riga di testo inferiore del display. Le funzioni degli Help di linea in grigio non possono essere selezionate in questo livello di menu oppure con i diritti di accesso attuali.

Nella descrizione delle sequenze operative che richiedono l'uso degli Help di linea, non viene visualizzato il simbolo del relativo Help di linea, ma la funzione da selezionare in parentesi quadrate.

Setup	Config.	Regol.	

2.2.3 Selezione tramite i tasti di navigazione



Premere il tasto freccia giù \checkmark per scorrere verso il basso, o il tasto freccia su \uparrow per scorrere verso l'alto in un menu. Premere il tasto \bigcirc per selezionare una voce di menu. Con i tasti \bigcirc \bigcirc si possono eseguire le impostazioni richieste per una voce di menu selezionata.

Premere il tasto Exit per uscire dal menu; il funzionamento prosegue nel livello superiore successivo.

l livelli di menu successivi sono visualizzati con una freccia ▶ davanti alla voce di menu. La voce di menu selezionata con 1/↓ appare in negativo.

Informazioni			
Visualizza versione			
Visualizza stato			

Premere il tasto $\ensuremath{\overset{\texttt{OK}}{=}}$ per selezionare una voce di menu

Se la lista delle voci di menù è lunga, una barra grafica verticale sulla sinistra (nero/grigio) indica quale parte della lista è visualizzata.

Punti di pesatura/PP A/Regolazione					
Tempo di risposta	‡ 320				
Filtro digitale	off				
Modo di test	Assoluto				
Metr. leg.	Nessuno				
Tempo di stabilità	0.50 s				
Campo di stabilità	1.00 d				

Le righe in cui si possono selezionare dei parametri aggiuntivi (con \bigcirc o \bigcirc)sono precedute da doppie frecce di senso contrario \ddagger .

Punti di pesatura			
Punto di pesatura A	‡	Bilancia 1 xBPI	Selezionare [Bilancia 1xBPI] con i tasti 🗲 / 🗲

2.2.4 Schede plug-in

La scheda madre di Combics Pro può accogliere fino a 2 elettroniche di pesatura e un max. di 4 schede plug-in.

Prodotto	Funzione	Posizione	
PR 5800/10	Elettronica di pesatura per sistema		
elettronica di pesatura	estensimetrico, 10000e (classe 111)	SIOLAB	
PR 5510/02	Protocolli impostabili in modo autonomo per A e	Slot 1 2 2	
2 interfacce seriali RS232	B tramite software.	SIOL I Z 3	
PR 5510/04	L'interfaccia seriale RS 485/422 viene		
1 interfaccia seriale RS232 e	configurata sulla scheda con gli interruttori DIL.	Slot 1 2 3	
1 interfaccia seriale RS-485/ RS-422.	Protocolli impostabili tramite software.		
PR 5510/07	Uscita analogica 16 bit, 0/4 - 20 mA.		
1 uscita analogica,	Ingresso: 4 canali con massa in comune,	Slot 1 2 3	
4 ingressi analogici	(max. 1 scheda)		
PR 5510/08	Uscita: 5 decadi +Vz., oppure 3 byte binari,	Slot 1 2 3	
uscita BCD	emettitore aperto 1 ingresso		
PR 5510/09	Uscita: 5 decadi +Vz., oppure 3 byte binari,	Slot 1 2 2	
uscita BCD	collettore aperto 1 ingresso	SIUL 1 2 3	
PR 5510/12	Interfacce digitali separate galvanicamente		
6 ingressi opto e	mediante optoaccoppiatore. Ingressi e uscite	Slot 1 2 3	
12 uscite opto	configurabili in modo passivo con il software.		
PR 1721/31	Profibus-DP secondo norma IEC 61158 con max.	Slot 4	
Slave Profibus-DP	12 Mbit/s	3101 4	
PR 1721/32	Internus S Slave can max 2 Mhit/s	Slot 4	
Slave Interbus-S		5101 4	
PR 1721/34	Slave DaviesNet con may EQO khit/c	Slot 4	
Slave DeviceNet		5101 4	
PR 5510/14	10 / 100 Mbit/s Madbus TCP	Slot 4	
Ethernet		5101 4	

3 Struttura del menu

3.1 Menu di Setup

Se la funzione PIN è attivata, si può accedere al menu di Setup a partire dall'applicazione solo dopo aver immesso un PIN valido. Le impostazioni del menu di Setup quali assegnazione della bilancia, regolazione, ecc. sono descritte nel manuale d'installazione.

3.2 Menu di configurazione per Basic

In questo menu vengono immessi i dati di configurazione specifici per l'applicazione di Basic. Essi sono memorizzati in EAROM e quindi sono salvati in caso di cadute di tensione o di un avvio freddo. Con la funzione PIN attivata si può accedere al menu di configurazione [Config.] a partire dall'applicazione solo dopo aver immesso un PIN valido, vedi capitolo 4.2.

3.2.1 Albero del menu di configurazione

Config.	Configurazione per Basic
- Ingressi	Assegnamento funzione per schede installate
- Slot 1 - Slot 2 - Slot 3	Configurazione d'ingresso per scheda 1 Configurazione d'ingresso per scheda 2 Configurazione d'ingresso per scheda 3
- Uscite	Assegnamento funzione per schede d'uscita installate
- Slot 1 - Slot 2 - Slot 3	Configurazione d'uscita per scheda 1 Configurazione d'uscita per scheda 2 Configurazione d'uscita per scheda 3
- Modbus Master	Espansione I/O (PR5510/14 necessaria)
- Modulo Modbus - Attivazione modulo - Indirizzo IP	Selezione del modulo Phoenix 1 8 Attivare, disattivare
- Tipo 1/0 - Ingresso/uscita - Indirizzo SPM Bit	Ingresso/uscita digitale 1 16 0 2047
- Limiti	
- Bilancia - Limite 1 On - Limite 1 Off - Limite 2 On - Limite 2 On	Bilancia A, B, C, D 0 Max (portata massima), unità di regolazione 0 Max
- Parametri	
- Nome del terminale - Memoria alibi esterna - Stampante - Copie di report - Numero di sequenza - Formato data	Max. 18 caratteri alfanumerici Nessuna, slot 1/2/3 - RS232/485, RS232 standard Nessuna, slot 1/2/3 - RS232/485, RS232 standard 0 99 0 999999 GG.MM.AAAA, MM/GG/AAAA, AAAA.MM.GG

Config.	Continuazione di configurazione per Basic
- Formato di stampa	
- Riga 1,2 40	Lordo, netto, tara, intestazione, modo di pesatura, risposta dialogo 1 3, 32767 OPC-DINT 1 3, peso attuale, peso editato, peso editato A D, Stringa di caratteri editata, numero intero editato, numero reale editato, Riga vuota,, Avanzamento moduli, nome del terminale, nome del PP, numero di sequenza, Data, ora
- Tara predeterminata	
- 1D - Nome della tara - Peso della tara	1 999 Max. 18 caratteri alfanumerici Formato e unità come per regolazione
- Dialoghi	
- Messaggio di dialogo 1 - Messaggio di dialogo 2 - Messaggio di dialogo 3	Max. 18 caratteri alfanumerici Max. 18 caratteri alfanumerici Max. 18 caratteri alfanumerici
- Testi predefiniti	
- 1D - Prima riga - Seconda riga	1 999 Max. 18 caratteri alfanumerici Max. 18 caratteri alfanumerici
- Visione d'insieme PP	
- Mostra visione PP - Riga 1 - 6	Attivazione, disattivazione Lordo, netto, tara, limite 1, limite 2, uscita analogica, riga vuota
- Visione di un PP	
- Riga1 - 8 - Grandezza + / -	Lordo, netto, tara, limite 1, limite 2, uscita analogica, riga vuota Selezione della rappresentazione del peso (12 possibilità)
- PIN	(solo se il PIN è attivato)
- Usa PIN - PIN attuale - Nuovo PIN -Ripeti PIN	Attivazione, disattivazione 1111 9999 1111 9999 1111 9999

* È possibile solo se il commutatore CAL 2 e il commutatore CAL A/B sono nella posizione aperta

4 Messa in funzione

4.1 Installazione dell'apparecchio



Le istruzioni di sicurezza relative all'installazione e alla messa in funzione sono descritte nel manuale d'installazione.

Dopo aver accesso l'alimentazione di tensione, appare il menu BIOS.

Se l'apparecchio non si trova in uno stato regolare, accedere al menu BIOS nel seguente modo:

- premere i tasti 💯 Exit contemporaneamente per circa 6 secondi oppure
- scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica per 1 minuto, tenere premuto il tasto Stop e riaccendere.

```
==== BIOS MENU ====
1 Warmstart (continue from power fail)
2 Coldstart (reset application data)
3 Restore (load application data)
4 Erase (reset to factory settings)
5 Test (systemtests)
6 Flash (enter flash setup)
INFO Show versions
```

Ora si può eseguire l'avvio caldo, l'avvio freddo oppure altre funzioni, vedi manuale d'installazione.

4.1.1 Impostazioni di fabbrica

Le impostazioni di fabbrica (default) possono essere ripristinate solamente se non è attivata la protezione di scrittura; si veda anche la descrizione del commutatore CAL nel manuale d'installazione.



EXIT Return to BIOS Menu

- 1 L'intera memoria dati FLASH viene cancellata
- 2 1 dati nella memoria Alibi vengono cancellati
- 3 1 dati e i parametri di regolazione di PP-A vengono ripristinati sull'impostazione di fabbrica
- 4 1 dati e i parametri di regolazione di PP-B vengono ripristinati sull'impostazione di fabbrica
- 5 1 dati di configurazione vengono ripristinati sull'impostazione di fabbrica

4.2 Menu di configurazione



Si accede al menu di configurazione tramite [Config.].

Se è attivata la funzione PIN sotto [Config.]-[Parametri]-[Usa PIN] si può accedere al menu di configurazione [Config.] a partire dall'applicazione solo dopo aver immesso un PIN valido. Dopo l'attivazione il PIN è impostato su 9999 e può essere modificato; si veda anche il capitolo 4.2.7.

4.2.1 Ingressi

La configurazione si basa su una lista di funzioni, ognuna delle quali

è assegnata ad un bit interno. L'impostazione di fabbrica si trova al capitolo 4.2.3, gli indirizzi al capitolo 9. Cambiando il tipo di scheda 1/O i dati di configurazione rimangono inalterati. Le funzioni per una bilancia non installata possono essere selezionate, ma non hanno alcun effetto.

Configurazione]
▶ Ingressi		Premere OK per selezionare una voce.
▶ Uscite		
Modbus Master		
	Stampa	

4.2.1.1 Ingressi digitali

Ai singoli ingressi può essere assegnata una funzione tra 1 ... 2047, vedi capitolo 0. Se ad una funzione di ingresso vengono assegnati più ingressi, prevale l'ingresso con il numero di scheda più alto e/o il numero di ingresso. Le funzioni di ingresso non assegnate sono ignorate.

Il tipo di scheda e gli ingressi/uscite disponibili sono riconosciuti automaticamente.

Configurazi	one/Ingressi	
Slot	≠ 1	Selezionare il posto scheda con ←/→
Тіро	Ingressi digitali	
Ingresso	1	
Indirizzo bit SPM	128	
lngr – Ingr. +	I I	

La commutazione dell'ingresso è possibile con [lngr. -] / [lngr. +] oppure con l'immissione del numero. Se lo slot selezionato non ha degli ingressi, sul display appare:

Configurazione/Ingressi					
Slot			ŧ		2
Tipo				Nessun ir	ngresso
	Ι	I	ſ		

Possibili schede plug-in					
PR5510/08	Tipo 1/O digitale:	1 ingresso			
PR5510/09	Tipo 1/O digitale:	1 ingresso			
PR5510/12	Tipo 1/O digitale:	6 ingressi			

4.2.2 Uscite

Cambiando il tipo di scheda, i dati di configurazione rimangono invariati. La configurazione si basa su una lista di funzioni, ognuna delle quali è assegnata ad un bit interno. Gli indirizzi si trovano nel capitolo 9. Le funzioni per una bilancia non installata possono essere selezionate, ma non hanno alcun effetto.



4.2.2.1 Uscite digitali

L'assegnazione delle funzioni ad una bilancia è valida solo se la bilancia esiste.

Alle singole uscite può essere assegnata una funzione tra 1 ... 2047, vedi capitolo 9. Le uscite non assegnate sono disattivate.

Il tipo di scheda e gli ingressi/uscite disponibili sono riconosciuti automaticamente.

Configuraz	ione/Uscite	
Slot	≠ 1	Selezionare il posto scheda con ←/→
Тіро	Uscite digitali	
Uscita	1	
Indirizzo bit SPM	256	
Usc Usc. +		

La selezione dell'uscita è possibile con [Usc. -] / [Usc. +] oppure con l'immissione del numero. Se lo slot selezionato non ha delle uscite, sul display appare:

	С	onfigurazione/Us	cite
Slot		≠	2
Tipo			Nessuna uscita
			ſ

Possibili sche	ede plug-in	
PR5510/08	Tipo 1/0 digitali:	24 uscite
PR5510/09	Tipo 1/0 digitali:	24 uscite
PR5510/12	Tipo 1/0 digitali:	12 uscite

4.2.2.2 Configurazione dell'uscita delle schede BCD PR 5510/08 e -/09

Le schede PR5510/08 e PR5510/09 possono essere montate nello slot 1 ... 3 e sono configurabili come:

- scheda digitale con 24 uscite / 1 ingresso. Configurabile come scheda 1/0 digitale, vedi capitolo 4.2.2.1.
- Uscita BCD con 5 decadi per i valori di peso. Per i valori di peso con più di 5 decadi vengono visualizzate solo le ultime 5 cifre. I dati si riferiscono di volta in volta alla bilancia selezionata sotto [Fonte dei dati].
- 16 bit in DWORD 9, 10 o 11, dipende dallo slot.

Emissione dei dati:

Bit	PIN	Signifi	cato
0	2	1	
1	3	2	$\times 10^{-0}$
2	4	4	XIU
3	5	8	
4	6	1	
5	7	2	v10 ⁻¹
6	8	4	XIU
7	9	8	
8	10	1	
9	11	2	$\times 10^{-2}$
10	12	4	XIU
11	13	8	
12	14	1	
13	15	2	$\times 10^{-3}$
14	16	4	XIU
15	17	8	
16	18	1	
17	19	2	×10 ⁴
18	20	4	XIU
19	21	8	
20	22	Segno	aritmetico
21	23	Stabilit	à
22	24	Valore	valido
23	25	Tarato	

Una commutazione tra BCD e le uscite digitali e viceversa non cancella le funzioni di uscita configurate per questo posto scheda.

Configuraz	ione/Uscite		
Slot	_	2	
Тіро	‡	Uscita BCD	Premere $\leftarrow/$ \rightarrow per selezionare una voce di munu
Fonte dei dati		PP-A	
Valore BCD		Lordo	
	I	I	

Per usare la funzione BCD, si deve impostare [Tipo] su [Uscita BCD]. Con l'impostazione [Uscite digitali] la scheda si comporta come descritto nel capitolo 4.2.2.1. Sotto [Fonte dei dati] si può selezionare la bilancia. Come [Valore BCD] si può selezionare per [Fonte dei dati] = [PP-A ... D] quanto segue:

- Lordo

- Netto
- Tara
- Come display

Al posto di un PP in SPM si può selezionare come fonte dei dati l'indirizzo predefinito per questo slot, vedi capitolo 9.

Config	urazione/Usci	te	
Slot		2	
Тіро		Uscita BCD	
Fonte dei dati	‡	SPM %MD 9	Premere ←/→ per selezionare una voce di me
	I	Ι	

Gli indirizzi predefiniti sono: Slot 1: %MD 9, Slot 2: %MD 10, Slot 3: %MD 11. Saranno emesse le ultime 5 decadi di DWORD.

Premere il tasto Exit per ritornare al menu precedente [Configurazione].

4.2.2.3 Configurazione dell'ingresso della scheda ingresso/uscita analogici

Nello slot 1 ... 3 si può installare un massimo di 3 schede PR5510/07. Per gli ingressi analogici non è possibile eseguire una configurazione.

4.2.2.4 Configurazione dell'uscita della scheda ingresso/uscita analogici

Nello slot 1 ... 3 si può installare un massimo di 3 schede PR5510/07.

Configura	zione/Uscite
Slot	‡ 3
Тіро	Uscita analogica
Fonte dei dati	PP-A
Valore analogico	Lordo
Range	4 20 mA
Per errore C.A/D	0 mA
Per sotto zero	0 mA
Per sopra Max	20 mA
	1 1

Emissione dei valori di peso delle bilance A, B, C o D.
0 - Max sono convertiti in 0/4 mA - 20 mA.
Emissione dei valori nell'indirizzo SPM, vedi capitolo 9.
l valori di SPM sono memorizzati con 1 µA/d nell'area di uscita 0 20
mA

[Valore analogico]	
[Lordo]	Emissione del valore lordo
[Netto / Lordo]	Emissione del valore netto se tarato, altrimenti lordo
[Netto / 0 mA]	Emissione del valore netto se tarato, altrimenti 0 mA
[Netto / 4 mA]	Emissione del valore netto se tarato, altrimenti, 4 mA
[Netto / 20 mA]	Emissione del valore netto se tarato, altrimenti 20 mA
[Range]	
[020 mA]	Emissione di 0 Max come 0 20 mA
[420 mA]	Emissione di 0 Max come 4 20 mA
[D 0.4/D]	·
[Per errore C.A/D]	
[0 mA]	Impostare l'uscita su 0 mA
[4 mA]	Impostare l'uscita su 4 mA
[20 mA]	Impostare l'uscita su 20 mA
[Arrestare]	L'ultimo valore di uscita rimane invariato
[Per sotto zero]	
[0 mA]	Impostare l'uscita su 0 mA
[4 mA]	Impostare l'uscita su 4 mA
[20 mA]	Impostare l'uscita su 20 mA
[Arrestare]	L'ultimo valore di uscita rimane invariato
[Lineare]	Solo per [420 mA]: l'uscita decresce sotto 4 mA fino al
	raggiungimento del limite
[Per sopra Max]	
[0 mA]	Impostare l'uscita su 0 mA
[4 mA]	Impostare l'uscita su 4 mA
[20 mA]	Impostare l'uscita su 20 mA
[Arrestare]	L'ultimo valore di uscita rimane invariato
[Lineare]	l'uscita aumenta sopra 20 mA fino al raggiungimento del limite

Premere il tasto Exit per ritornare al menu precedente [Configurazione].

4.2.2.5 Adattamento dell'uscita analogica

La corrente di uscita può essere adattata in piccoli range. Questa operazione risulta necessaria se risultano delle piccole differenze dal valore nominale in un PLC collegato.

Con il tasto [III] [Visualizza slot]-[Slot 1..3 PR5510/07 1/0 analogici] si accede al menu:

	Inform	nazioni/Slo	ot HW		
PR5510/0)7 su slot			3	
È usato d	a PLC			1	
Uscita an	alogica			9.066 mA	
Incremen	ti		2	4711 cnt	
Ingresso	analogico 1			13	
				0.433 %	
			1		
Arresta PLC	I/O Off	Adatta	Ripristina		Premere [Adatta
/\$1/	tehA/WH ta	ta usoita a	nalogica Sk	nt?	

/Slot HW/Adatta us	scita analogica Slot3
Uscita	4.000 mA
Misurato	4.004 mA

Sotto [Misurato] viene immesso il valore per 4 mA (misurato per es. dal PLC collegato). Dopo aver premuto OK viene visualizzato il secondo valore (20 mA):

/Slot HW/Adatta us	scita analogica Slot3
Uscita	20.000 mA
Misurato	20.010 mA

Sotto [Misurato] viene immesso il valore per 20 mA (misurato per es. dal PLC collegato).

Salvare impostazioni?

Con [Sì] si accettano le modifiche, con [No] i valori originali rimangono invariati.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica (4 mA e 20 mA):

Informazioni/SI	ot HW
PR5510/07 su slot	3
È usato da PLC	1
Uscita analogica	9.066 mA
Incrementi	24711 cnt
Ingresso analogico 1	13
	0.433 %
Arresto di PLC I/O Off Adatta	Ripristina

Il display visualizza una domanda di sicurezza:

Ripristinare i valori standard?

Con [Sì] si ripristinano le impostazioni di fabbrica, con [No] i valori immessi rimangono invariati.

4.2.3 Impostazioni di fabbrica

Ingressi digitali: non ci sono impostazioni di fabbrica per gli ingressi digitali **Uscite digitali:** non ci sono impostazioni di fabbrica per le uscite digitali (eccetto BCB).

Uscita analogica:

Parametri	Valore
Fonte dei dati	PP-A
Valore analogico	Lordo
Range	4 20 mA
Per errore C.A/D	0 mA
Per sotto zero	0 mA
Per sopra Max	20 mA

Uscita BCD:

Parametri	Valore
Fonte dei dati	PP-A
Valore BCD	Lordo

4.2.4 Modbus Master

Nell'applicazione Basic il Modbus Master supporta fino a 8 moduli Modbus predefiniti.

4.2.4.1 Moduli supportati

Moduli 1 - 4

1 moduli 1 - 4 sono del seguente tipo: - Inline Block 10 Phoenix Contact (ILB ETH 24 D116 D1016-2TX) Ognuno di questi moduli offre 16 ingressi digitali e 16 uscite digitali.

Moduli 5 - 6

1 moduli 5 - 6 sono del seguente tipo:

- Inline Modular Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- Moduli di uscita Phoenix Contact (IB IL 24 D016-PAC)
- Moduli di uscita Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Questi moduli offrono complessivamente 8 ingressi digitali e 36 uscite digitali.

Moduli 7 - 8

l moduli 7 - 8 sono del seguente tipo:

- Inline Modular Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)
- Moduli di uscita Phoenix Contact (IB IL 24 D016-PAC)
- Moduli di uscita Phoenix Contact (IB IL 24 D016-PAC)
- Alimentazione Phoenix Contact (IB IL 24 PWR IN-PAC)
- Moduli di uscita Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Questi moduli offrono complessivamente 8 ingressi digitali e 52 uscite digitali.

4.2.4.2 Tool di configurazione

L'hardware dei moduli deve essere configurato secondo il manuale di istruzioni di Phoenix. Inoltre si deve assegnare un indirizzo IP ad ogni morsetto. Phoenix mette a disposizione il tool IPAssign.exe.

4.2.4.3 Configurazione sull'apparecchio

La configurazione viene eseguita sotto [Config.]-[Modbus Master]:

Configurazione	/Modbus Master	
Errore comunicazione	Ignora	lgnora o visualizza messaggio se c'è un errore di comunicazione
Modulo Modbus	Phoenix 1	Selezione del modulo
Attivare modulo	J	Attivabile/disattivabile
Indirizzo IP	0.0.0	
Tipo I/O	Uscite digitali	Oppure ingressi digitali
Uscita	1	Premere ←/→ per selezionare una voce di menu
Indirizzo bit SPM	0	
Usc. – Usc. +		

[Indirizzo IP]: a questo punto l'indirizzo IP assegnato al modulo deve essere comunicato all'applicazione. [Tipo I/O]:in questa fase il tipo I/O da configurare può essere selezionato; le due voci successive saranno visualizzate in base alla selezione fatta.

[Ingresso] o [Uscita]: per l'ingresso o l'uscita selezionato può essere assegnato un bit SPM.

4.2.5 Immissione dei limiti

Ogni limite è costituito da un punto di accensione e di spegnimento per poter definire una isteresi. I 4 valori per ogni bilancia vengono immessi secondo lo stesso principio. I valori devono essere tra $-0.01 \times \text{Max}$ e $1.01 \times \text{Max}$ della bilancia corrispondente. Le uscite dei limiti sono descritte nel capitolo 9.



4.2.6 Parametri

Selezionare il menu [Config.]-[Parametri].

Сс	onfigurazione
Ingressi	
Uscite	
Modbus Master	

▶ Limiti

Parametri

Premere \uparrow/\checkmark per selezionare una voce di menu

Configurazione/Parametri		
Nome del terminale	Combics Pro Basic	
Memoria alibi est.	Nessuna	
Stampante	Standard RS232	
Copie di report	2	
Numero di sequenza	123456	
Formato data	GG.MM.AAAA	

[Nome del terminale]

Il nome del terminale appare sulla stampa del report. Immettere il nome di identificazione con un massimo di 18 caratteri alfanumerici.

[Memoria alibi est.]

Definizione dell'interfaccia fisica (selezione); selezionare [Nessuna]se non deve essere eseguita una stampa. L'interfaccia deve essere selezionata anche sotto selezionata [Interfacce seriali] e sotto [Param.] devono essere impostati i parametri di trasmissione.

[Stampante]

Definizione dell'interfaccia fisica (selezione); selezionare [Nessuna]se non deve essere eseguita una stampa. L'interfaccia deve essere selezionata anche sotto [seup] [Interfacce seriali]. Impostare i parametri di trasmissione sotto [Param.].

[Copie di report]

Numero di ripetizioni della stampa del report. Possono essere emesse un massimo di 99 copie.

[Numero di sequenza]

Questo numero viene usato, oltre alla data e all'ora, come identificazione univoca per i record di dati nella memoria alibi. Il numero di sequenza è impostabile tra 1 - 999999.

[Formato data]

Per la data si può scegliere tra 3 formati: [AAAA.MM.GG], [GG.MM.AAAA] oppure [MM/GG/AAAA]

[PIN]

Se è stato inserito un PIN (4 cifre), è possibile uscire dall'applicazione solo immettendo di nuovo il codice PIN.

4.2.7 Formato di stampa

Nel menu [Config.]-[Formato di stampa] si possono definire le informazioni da inviare alla stampante. I dati della bilancia selezionata (A o B o C o D) vengono stampati

Configurazione/Formato di stampa					
Riga 1		‡	Nome del t	erminale	Premere $\leftarrow/$ \rightarrow per selezionare una voce di menu
Riga 2			N	ome di PP	
Riga 3			Numero di	sequenza	
Riga 4				Data	
Riga 5				Ora	
Riga 6				Lordo	
Riga 7				Netto	
Riga 8				Tara	
Riga 9			R	liga vuota	
				-	
Inser.	Canc.		Ι	I	

Con [Inser.] si può inserire un'altra riga prima della riga selezionata. Una riga inserita ha il significato di [Riga vuota]; successivamente a questa riga può essere assegnato un altro significato. Con [Canc.] si cancella una riga selezionata.

Si possono eseguire le seguenti assegnazioni:

[Riga vuota] [] [Avanzamento modulo] [Nome del terminale] [Nome di PP] [Numero di seguenza]	Invio di una riga vuota alla stampante Stringa di caratteri dell'intera riga (39 caratteri) Avanzamento del modulo (Formfeed) Nome definito sotto [Parametri]
[Data]	Nel formato della data scelto, vedi anche il capitolo 4.2.6
[Ora]	
[Lordo]	Peso lordo con unità
[Netto]	Peso netto con unità
[Tara]	Peso della tara con unità
[Intestazione]	
[Modo di pesata]	
[Risposta dialogo 1]	
[Risposta dialogo 2]	
[Risposta dialogo 3]	
[OPC DINT 1]	
[OPC DINT 2]	
[OPC DINT 3]	
[Peso attuale]	
[Peso editato]	
[Peso editato A]	
[Peso editato B]	
[Peso editato C]	Vedi anche il capitolo 4.2.6
[Peso editato D]	
[Stringa editata]	
[N milero editato]	
[ivumero reale editato]	

4.2.8 Tara predeterminata

1 valori della tara già memorizzati possono essere assegnati a tutte le bilance. 11 numero 1D deve essere compreso tra 1 e 999.

Configurazione/Tara predeterminata				
ID	Nome della tara		Peso della tara	
1	Contenitore 1	Contenitore 1		
2	Contenitore 2	42.7 kg		
3	Contenitore 3	49.2 kg		
100	Supporto 1	200 kg		
Nuov	/o N	Nodif.	Canc.	

Se esiste già una ID, il nome e i pesi corrispondenti possono essere modificati con [Modif.]. Il nome della tara può essere selezionato liberamente e può comparire più volte. Allo stesso modo si può selezionare l'unità per il peso della tara. Se le unità della bilancia e della tara predeterminata differiscono, durante la taratura il valore della tara predeterminata viene convertito nell'unità della bilancia. Il valore della tara predeterminata non deve superare il valore Max. più grande di una bilancia.

4.2.9 Dialoghi

Per la voce [Messaggio di dialogo 1 - 3] si possono definire 3 testi.

Configurazione/Dialoghi		
Messaggio di dialogo 1	Inserire il valore	
Messaggio di dialogo 2		
Messaggio di dialogo 3		

Se non sono stati inseriti dei messaggi di dialogo, non ci sarà nessun messaggio di dialogo e non è prevista nessuna risposta.

4.2.10 Testi predefiniti

l testi predefiniti sono di due righe e il numero ID corrispondente deve essere tra 1 e 999. l test predefiniti possono essere visualizzati. Per la riga 1 deve essere registrato almeno un testo.

	Configurazione/	Testi predefiniti
ID	Riga 1	Riga 2
1	Contenitore 1	30.6 Kg
2	Contenitore 2	42.7 kg
3	Contenitore 3	49.2 kg
100	Supporto 1	200 kg
Nuov	vo Mo	odif. Canc.

Se esiste già una 1D, i testi corrispondenti possono essere modificati con [Modif.].

4.2.11 Visione d'insieme dei PP

Per visualizzare contemporaneamente più di una bilancia, si può usare la voce di menu "Visione d'insieme di PP". Essendovi a disposizione un totale di 12 righe, si possono definire 6 righe, per es., per ognuna delle 2 bilance.

Configurazione/Vi	sione d'insieme PP	
Mostra visione PP	V	Attivazione di visione d'insieme PP
Riga 1	Lordo	Premere \leftarrow / \rightarrow per selezionare una voce di menu
Riga 2	Netto	
Riga 3	Tara	
Riga 4	Limite 1	
Riga 5	Limite 2	
Riga 6	Riga vuota	

4.2.12 Visione di un PP

Nella visione di un PP vengono visualizzati per la bilancia selezionata il peso e in aggiunta un max. di 8 valori (definiti in precedenza).

Riga 1	≠ Lorde	Premere \leftarrow / \rightarrow per selezionare una voce di menu
Riga 2	Net	0
Riga 3	Tai	a
Riga 4	Limite	1
Riga 5	Limite	2
Riga -	Riga + Grand 5 / 12 Grand.	+

Con [Riga -] e [Riga +] si può cancellare o aggiungere delle righe. Se sono state definite più righe rispetto allo spazio a disposizione (dipende dalla grandezza selezionata), si può scorrere tra le righe del display. La grandezza della visualizzazione del peso può essere modificata con [Grand. +] e [Grand. -] in 12 livelli. L'impostazione standard è 5, lasciando posto per la visualizzazione diretta di altre 5 righe. L'impostazione 1 corrisponde alla più piccola grandezza per la visualizzazione del peso e permette visualizzazione diretta di altre 8 righe. Le impostazioni 9 e 12 corrispondono alla visualizzazione del peso più grande, lasciando posto per la visualizzazione diretta di ancora 1 riga.

4.2.13 Codice PIN

4.2.13.1 Attivazione del PIN

La chiusura dell'applicazione avviene dopo aver inserito il PIN se è stata attivata la voce [Usa PIN]. Dopo l'attivazione si può usare 9999 per default.





4.2.13.2 Modifica del PIN

Configur	azione/PIN	
PIN attuale	* * * *	Pin attuale (impostazione per default: 9999)
Nuovo PIN	* * * *	Definizione del PIN (1111 9999)
Ripeti PIN	* * * *	Ripetizione del PIN (1111 9999)

Se sotto [Ripeti PIN] è stato immesso un numero che differisce da [Nuovo PIN], appare il seguente messaggio:

PIN ripetuto in modo
erratoPremere [OK] per ripetere di nuovo il PIN.Premere Exit
per mantenere invariato il PIN precedente.

4.2.13.3 Uscire dall'applicazione

Per accedere alla configurazione [Config.] dell'applicazione o al [Setup], premere Exit per uscire dall'applicazione.



Uscire dall'applicazione non dovrebbe essere possibile, altrimenti potrebbero venire modificati importanti dati di inizializzazione in Semp. Solo i dati di calibrazione rimangono protetti se il commutatore CAL è stato attivato. (Si veda anche il manuale d'installazione)

	STOP	1	Qualora si perdesse il PIN, con [Service] si può generare un PIN di
PIN errato			riserva, utilizzabile una sola volta. La determinazione del PIN di riserva si basa sul numero di servizio visualizzato e sul metodo di calcolo disponibilo proceso la Sartarius
Riprova •		Service	

4.3 Stampa dei dati di configurazione

l dati di configurazione vengono emessi sulla stampante di report configurata. La larghezza di stampa corrisponde a 39 caratteri per riga e quindi può essere usata anche una stampante di ticket. Durante la stampa della prima riga il programma controlla se la stampa è possibile. In caso di guasto della stampante durante l'operazione di stampa, per ogni riga di stampa subentra un timeout di circa 3 secondi. La stampa non è modificabile mediante 'Nice Label Express'. La stampa corrisponde allo stato attuale dei dati.

Configurazione		
▶ Ingressi		
▶ Uscite		
Modbus Master		
▶ Limiti		
▶ Parametri		
Formato di stampa		
Tara predeterminata		
▶ Dialoghi		
Testi predefiniti		
Visione d'insieme PP		
Visione di un PP		
▶ PIN		
	Stampa	

La stampa dei dati di configurazione viene attivata premendo [Stampa] o 🦉

Configurazione Modificato il	Basic 01.00.00 2006.06.14 10:43
Ingressi Slot 1 Ingresso 1 Ingresso 2 Ingresso 3	Ingressi digitali 180 0 0
Ingresso 4 Ingresso 5 Ingresso 6 Slot 2 Slot 3	0 0 Nessun ingresso Nessun ingresso
Uscite Slot 1 Uscita 1 Uscita 2 Uscita 3 Uscita 4 Uscita 5 Uscita 6 Uscita 7 Uscita 8 Uscita 9 Uscita 10 Uscita 11 Uscita 12 Slot 2 Slot 3 Fonte dei dati	Uscite digitali 84 85 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limiti PP-A Limite 1 On PP-A Limite 1 Off PP-A Limite 2 On PP-A Limite 2 Off	0.000 kg 0.000 kg 0.000 kg 0.000 kg

PP-A Limite 1 On PP-B Limite 1 Off PP-B Limite 2 On PP-B Limite 2 Off PP-C Limite 1 On PP-C Limite 1 Off PP-C Limite 2 Off PP-C Limite 2 Off PP-D Limite 1 Off PP-D Limite 1 Off PP-D Limite 2 Off PP-D Limite 2 Off	0.000 kg 0.000 kg 0.000 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 k
Parametri Nome del terminale Memoria alibi est. Stampante Copie di report Numero di sequenza Formato della data	Combics Pro Nessuna Standard RS232 1 77 AAAA.MM.GG
Formato di stampa Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4 Riga 5 Riga 6 Riga 7 Riga 8 Riga 9 Tara predeterminata	Riga vuota Nome del terminale Numero di sequenza Data Ora Lordo Netto Tara Riga vuota
Dialoghi	
Testi predefiniti	
Visione d'insieme Pl Riga visione d'ins Riga 1 Riga 2 Riga 3	P ieme PP Disattivata Brutto Netto Tara
Visione di un PP Grandezza Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4 PIN	5 Limite 1 Limite 2 Riga vuota Riga vuota
USA FIN	DISALLIVALO

4.4 Uscire dalla configurazione

Dopo aver premuto Exit appare una domanda di sicurezza prima di uscire:



Con [Si] i parametri vengono salvati in EAROM, con [No] non vengono salvati. Con [Avanti] il menu di configurazione rimane aperto.

5 Programma Basic

Per l'applicazione Basic sono disponibili gli Help di linea [Avvio], [Config.] e [Test].



5.1 Test della bilancia

ll test è possibile solo per l'amplificatore del peso integrato [PP-A / B]; altre bilance generano messaggi di errore.

Attivando il test analogico con [Test], il segnale delle celle di carico viene scollegato. L'esecuzione del test della bilancia è utile solo se il valore di test è stato determinato in precedenza durante la regolazione della bilancia.

La visualizzazione dipende dall'impostazione effettuata sotto

[Setup]-[Punti di pesatura]-[Punto di pesatura A/B]-[Interno PP-A/B]-[Reg.]-[Param]-[Modo test]:

- [Assoluto]: il valore di test attuale viene visualizzato (per es. 5000)

- [Relativo]: viene visualizzata la differenza rispetto al valore di test memorizzato originariamente (per es. 0000).



5.2 Funzionamento e visualizzazione delle bilance

5.2.1 Barra grafica

Sopra alla visualizzazione del peso appare una barra grafica che è scalata sempre sul valore Max. del display.

5.2.2 Visione d'insieme delle bilance

Premendo [Avvio] vengono visualizzate le bilance insieme ai contenuti configurati sotto [Config.]-[Visione d'insieme PP].

	Visione d'insieme	РР
PP-A	Lordo	357.33 kg
	Netto	222.56 kg
	Tara	134.77 kg
PP-B	Lordo	1327.8 kg
	Netto	Non tarato
	Tara	Non tarato
PP-C	Lordo	13.235 kg
	Netto	Non tarato
	Tara	Non tarato
PP-D	Lordo	5.003 kg
	Netto	Non tarato
	Tara	Non tarato
	1	

Per passare alla visione di una bilancia, selezionare la bilancia con 1/4 e confermare con 0K.

5.2.3 Visione di una bilancia

Nella "Visione di una bilancia", oltre alla visualizzazione normale per la bilancia selezionata, vengono visualizzati anche il numero e i contenuti delle righe configurate sotto [Config.]-[Visione di un PP].

WP-A	Ma× Min	3000kg 10kg	d=	0.5kg
Okg .				3000kg_
+	13	59	.5() _{kg}
Lordo Netto Tara			1	1359.50 kg 1127.50 kg 232.00 kg
	1 1	Ι		I

La grandezza della visualizzazione del peso può essere selezionata tra 12 livelli sotto [Config.]-[Visione di un PP].

5.3 Funzione terminale

Con la funzione terminale si può telecomandare il display tramite la comunicazione. Le pressioni di tasto dell'utente possono essere rilette. Per facilitare il comando a distanza, possono essere editati sull'apparecchio testi, valori numerici e ponderali. È sufficiente leggere solo il risultato finito. I testi possono essere anche memorizzati localmente nell'apparecchio e richiamati con un numero di testo. La funzione terminale può essere annullata in ogni momento con 'Exit' oppure termfun = -1 (anche quando il dialogo è aperto). Poi appare una domanda di sicurezza.

5.3.1 Comando

Le funzioni terminali vengono comandate tramite due variabili: "termfun" e "termstat". Queste variabili possono essere lette e scritte tramite DDE/OPC oppure il bus di campo, vedi i capitoli 9.

termfun Indica la funzione che deve essere eseguita (scrittura di MD 48 oppure della funzione bus di campo 121)

- 0 Nessuna funzione
- 1... Esegue la funzione
- -1 Annulla la funzione, corrisponde a 🔤

termstat Indica lo stato dell'esecuzione (lettura di MD 49 oppure della funzione bus di campo 121) 0 Terminale IDLE

- 1, ... Funzione terminata
- -1 Terminale nello stato di busy
- -2 Errore generale
- -3 Numero di testo sconosciuto (database)

Le funzioni ricevono i loro testi di immissione per la riga 1 (la riga superiore del display) e per la riga 2 (la riga inferiore del display) dalle variabili dsp1 o dsp2.

Se al numero di funzione (in "termfun") viene addizionato il numero di testo N * 256, le variabili dsp1 e dsp2 vengono prelevate dalla tabella dei testi predefiniti.

Procedura generale tra il master di comunicazione (PC oppure master bus di campo) e lo slave di comunicazione (apparecchio):

Master	Slave
	Dopo l'inizializzazione le variabili termfun e
	termstat sono su 0 .
	L'apparecchio è pronto ad eseguire una funzione.
Scrive il testo nelle variabili dsp1 e dsp2	- Nessun effetto -
Scrive il numero di funzione per es. 2 in	lmposta lo stato termstat su -1 (busy)
termfun. Attende fino a quando la variabile	La funzione 2 predefinita viene eseguita:
di stato termstat $\dot{e} > 0$.	Visualizza il testo di dsp1 nella "riga1".
	Visualizza il testo di dsp2 nella "riga2" e fa
	editare dsp2 nella riga 2 da parte dell'utente.
	L'utente preme OK per chiudere l'editazione.
	Scrive un'immissione in dsp2,
	imposta termstat su 1 (OK).
	Attende il ripristino di termfun su 0.
	Finché termstat non è 0, viene visualizzato
	, ,
Legge termstat = 1,	- Nessun effetto-
legge il testo di immissione di dsp2	
Scrive la funzione O dopo termfun per	Imposta termstat su O (Idle) ed è quindi pronto
chiudere il dialogo.	per una nuova funzione.
	ll display del testo di 2 righe è di nuovo vuoto.

5.3.2 Funzioni predefinite

Oltre alla semplice funzionalità terminale, vi è la possibilità di inserire localmente nell'apparecchio un valore o un testo, o emettere dei messaggi tramite delle funzioni predefinite. Tutto ciò viene comandato tramite i parametri "Tipo di funzioni" su termfun.

Funzione di visualizzazione

!!!	termfun = 1: visualizzazione del testo I testi nella riga 1 e riga 2 vengono aggiornati in modo continuo.
Testo riga 1 Testo riga 2	Dalla cella di memoria dsp1 il testo viene copiato nella riga 1 e dalla cella di memoria dsp2 nella riga 2. La funzione può essere chiusa con termfun = -1 oppure con il tasto 'Exit'.

Funzione di immissione

Il contenuto del testo della cella di memoria di dsp1 viene visualizzato nella riga superiore. Per le immissioni numeriche il contenuto del testo della cella di memoria dsp2 viene visualizzato come unità dopo il numero.

1 caratteri vuoti davanti al primo carattere e dietro l'ultimo carattere vengono troncati.

? Testo riga 1 Testo riga 2	termfun = 2: immissione del testo L'immissione del testo: dsp2 viene visualizzata nella riga 2 e può essere editata dall'utente.
Ok *	
? Testo riga 1 254 Testo riga 2	termfun = 3: immissione di un numero del tipo di dati "Integer" (numero intero) Il valore della cella di memoria editint viene visualizzato nella riga 2 e può essere editato dall'utente.
Ok	
?	termfun = 4: immissione di un numero del tipo di dati "Real" (virgola mobile)
Testo riga 1 25.34Testo riga 2	Ìl valore della cella di memoria editreal viene visualizzato nella riga 2 e può essere editato dall'utente.
Ok	



termfun = 5, 6, 7, 8: immissione di un valore di peso Il valore della cella di memoria editwgtA viene visualizzato nel formato del peso di "A" nella riga 2 e può essere editato dall'utente (come per editwgtB, edit wgtC, editwgtD).

Funzioni di messaggio

ll contenuto del testo della cella di memoria dspl viene visualizzato nella riga superiore. Il nome degli Help di linea sono predefiniti, tuttavia sono traducibili con il programma per PC "Po-Edit". La funzione di messaggio esige dall'utente una risposta per mezzo di un Help di linea. Dopo aver premuto un tasto, la risposta appare sotto forma di valore di ritorno della funzione di messaggio in termstat: OK = 1, Exit = 2, Help di linea2 = 3, Help di linea 3 = 4, Help di linea 4 = 5



	?		termfun = 14		
	Testo riga 1				
Sì	No	Annulla			
	? Testo riga 1		termfun = 15		
Riprova		Annulla T			
	?		termfun = 16 dsp2 fornisce le inf caratteri.	°ormazioni per gli Help o	di linea. dsp2 è di 20
	Testo riga 1		Help di linea 2 Caratteri 1 - 6	Help di linea 3 Caratteri 8 - 13	Help di linea 4 Caratteri 15 - 20
HI2	HI3	HI4			

Immissioni nascoste (come immissione, i caratteri vengono rappresentati con un *)

? Testo riga 1	<pre>termfun = 20 dsp2 viene visualizzato nella riga 2 e può essere editato dall'utente. termfun = 21 Il valore della cella di memoria editint viene visualizzato nella riga 2 e può essere editato dall'utente.</pre>
Ok	

5.3.3 Funzioni predefinite con testi predefiniti

Per le funzioni predefinite del capitolo precedente i testi per la riga 1 in dsp1 e per la riga 2 in dsp2 devono essere trasmessi tramite comunicazione. Come alternativa, i testi possono essere memorizzati anche nel database dell'apparecchio e non devono più essere trasmessi tramite comunicazione. I testi nel database hanno un numero di testo: 1...999, per indirizzare entrambi i testi visualizzati. Tramite la comunicazione viene inviata solo una combinazione costituita da questo numero e dal numero della funzione.

Se il numero di testo N * 256 viene addizionato al numero della funzione (in termfun), dsp1 e dsp2 vengono prelevati dalla tabella dei testi predefiniti.

Esempio:

Tipo di funzione 1 (il testo nella riga 1 e riga 2 viene aggiornato di continuo) e testo 2 (dei testi predefiniti nel database)

termfun = tipo di funzione + numero di testo * 256 termfun = 1 + 2 * 256 termfun = 513

6 Memoria alibi

La memoria alibi interna può memorizzare fino a 80.000 record di dati. Ogni valore di peso rappresenta un record di dati, ciò significa che quando si salva il peso netto, lordo e la tara, vengono memorizzati 3 record di dati aventi un numero di sequenza identico.

6.1 Attivazione della memoria alibi

La memoria alibi viene attivata nel menu [Setup]-[Licenze] mediante l'immissione del numero di licenza appartenente all'apparecchio.

Setup/Licenza				
Numero di board	192734308			
Memoria alibi				
Server OPC	1			
Dosaggio				
Numero applicativo	0			
Aggiungi Cancella	Ι			

Premere [Aggiungi] per inserire il numero di licenza per la memoria alibi. Il numero di licenza viene fornito insieme all'apparecchio ed è composto di 7 cifre.

6.2 Lettura della memoria alibi

6.2.1 Lettura sull'apparecchio

Con il tasto [m] [Visualizza memoria alibi] si possono prendere in visione i record di dati memorizzati.

Informazione/Visual	izza memoria alibi	
Anno	2007 (23	2321) Record di dati nell'anno
Mese	9 (2	217) Record di dati nel mese
Giorno	5 (13) Record di dati al giorno
Record di dati		1/13 Numero attuale dei record di dati
Numero di sequenza	4	4711
Data	2007-09	9–05
Ora	11:5	56:45
Peso netto	A <111.33	3 kg>
+ - +1	0 -10	

Si può selezionare anno, mese e giorno ll record di dati da visualizzare. può essere incrementato o decrementato con [+], [-], [+10] e [-10].

Il record i dati viene memorizzato e visualizzato con il numero di sequenza, la data, l'ora, la bilancia (A, B, C, D) e con il tipo, valore e unità di peso.

6.2.2 Lettura tramite browser

La memoria alibi può essere visualizzata sul PC utilizzando il browser.



PR5800 Combics-Pro (PR5800-UdoMer)

- Remote Configuration (VNC)
- Remote Configuration (VNC) Popup Window
- Indicator
- Indicator Popup
- Configuration Printout
- Logfiles
- Screenshot
- Upload language files
- Browse Database
 Browse Alibi Memory

—— Selezionare [Browse Alibi Memory]

Schermata sul PC:

ALIBI MEMORY 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 **2007-09** 2007-10 2007-11 2007-12 MONTH (98) (110)(115) (99) (77)(73)(127)(105)(105)Day 2007-09-05 2007-09-01 (17) Line Sequ Time Weight Date 2007-09-02 (44) 1 4711 2007-09-05 11:56:45 A NET <111.33 kg> 2007-09-03 (21) 2 4711 2007-09-05 11:56:45 A BRT <111.33 kg> 2007-09-04 (11) 3 4711 2007-09-05 11:56:45 A TARE 2007-09-05 (48) 0.00 kg 2007-09-06 4 4712 2007-09-05 11:56:47 A NET <111.33 kg> 2007-09-07 <111.33 kg> 5 4712 2007-09-05 11:56:47 A BRT 2007-09-08 6 4712 2007-09-05 11:56:47 A TARE 0.00 kg 2007-09-09 2007-09-10 7 4713 2007-09-05 11:56:49 A NET <111.35 kg> 2007-09-11 8 4713 2007-09-05 11:56:49 A BRT <111.35 kg> 2007-09-12 9 4713 2007-09-05 11:56:49 & TARE 0.00 kg 2007-09-13 10 4714 2007-09-05 11:58:51 A NET <71.28 kg> 2007-09-14 2007-09-15 11 4714 2007-09-05 11:58:51 A BRT <182.62 kg> 2007-09-16 12 4714 2007-09-05 11:58:51 A TARE <111.34 kg> 2007-09-17

6.3 Cancellazione della memoria alibi

La memoria alibi può essere cancellata solo se il commutatore CAL 1 si trova nella posizione di "aperto". Si accede al menu Bios sotto [step]-[Funzioni del sistema]-[Arresta, Avvia Bios]:

```
==== BIOS MENU ====
1 Restart (continue from shutdowm)
2 Coldstart (reset application data)
3 Restore (load application data)
4 Erase (reset to factory settings)
5 Test (systemtests)
6 Flash (enter flash setup)
INFO Show versions
```

Selezionare [4 Erase]

==== Please select an erase option ==== 1 Erase/suspend recovery storage 2 Erase alibi storage 3 Erase WP A 4 Erase WP B 5 Erase configuration

```
EXIT Return to BIOS Menu
```

Selezionare [2 Erase alibi storage]

Dopo la cancellazione appare il messaggio:

```
EXIT Return to BIOS Menu
alibi storage erased
```

Ritorno con Exit e [1 Restart]

6.4 Memoria alibi esterna

La memoria alibi esterna può essere disattivata nella configurazione oppure può essere assegnata ad una delle interfacce seriali. Selezionare l'interfaccia sotto [Config.]-[Parametri].

Configurazio		
Nome del terminale	Combics Pro Basic	
Memoria alibi est.	Slot 2 - RS232	Selezionare con ←/→
Stampante	Standard RS232	
Copie di report	1	
Numero di sequenza	123456	
Formato della data	GG.MM.AAAA	

Una volta effettuata la selezione dell'interfaccia con [Setup]-[Interfaccia seriale], i parametri di trasmissione vengono impostati sotto [Param] secondo la memoria alibi collegata.

Eccetto per il [Formato della data], il record di dati non è configurabile ed è indipendente dalla memoria alibi interna. Il peso lordo viene stampato; se però l'apparecchio è tarato, viene stampato il peso netto.

Formato di stampa:

30.10.2007 11:06:59 #27 Lordo A <00.277 kg>

7 Stampa

La stampa della configurazione dell'apparecchio è descritta nel capitolo 4.3. Nella configurazione la stampante può essere assegnata ad una interfaccia seriale. Selezionare l'interfaccia sotto [Config.]-[Parametri].

		_
Configurazio		
Nome del terminale	Combics Pro Basic	
Memoria alibi est.	Nessuna	
Stampante	Standard RS-232	Selezionare con ←/→
Copie di report	1	
Numero di sequenza	123456	
Formato della data	GG.MM.AAAA	

Una volta effettuata la selezione dell'interfaccia con [Setup]-[Interfaccia seriale]-[Stampante], impostare i parametri di trasmissione sotto [Param.] in modo conforme alla stampante.

Per attivare la stampa, l'applicazione deve essere avviata ([Avvio], [Config.] e [Test] sono visibili). Una stampa può essere attivata solo mediante i seguenti segnali:

- Pressione del tasto "Print" sul pannello frontale dell'apparecchio
- Attivazione di un ingresso digitale
- Segnale tramite bus di campo (repofun).
- Segnale tramite DDE / OPC-Signal (repofun).

Se il valore di pesata si trova in un campo non ammesso (ciò riguarda principalmente gli apparecchi omologati per l'uso in metrologia legale), la stampa non viene generata. Se il valore di pesata è ammesso, il ticket viene stampato come da configurazione.

l dati per la stampa possono essere letti anche tramite la comunicazione DDE/OPC oppure la comunicazione bus di campo. Ulteriori informazioni si trovano nei rispettivi sottocapitoli.

Il layout del ticket è configurabile in due modi.

- Il layout di stampa viene definito con [Config.]-[Seleziona formato di stampa], vedi il capitolo 4.2.7.

- Creazione del formato di stampa con il programma Nice Label Express, vedi il capitolo 7.1.

Se nell'apparecchio è stata caricata un'etichetta, questa viene sempre stampata tramite Nice Label Express.

7.1 Nice Label Express (NLE)

l report possono essere stampati direttamente o tramite NLE. Il nome del file NLE è "WGT.LBL". Per creare un report definito dall'utente è necessario il programma Nice Label Express. Per questi report tutti i contenuti variabili (per es. pesi) e testi fissi (per es. "Numero di sequenza") vengono trasmessi al report tramite variabili. In questo modo l'utente può creare, in molti casi, propri adattamenti linguistici con Translatelt anche per NLE. In questo caso non è più necessario richiamare "Nice Label Express". Per "Nice Label Express" viene messa a disposizione una struttura fissa di variabili a partire dall'applicazione.

Variabile per NLE	Тіро	Descrizione
dates	STR10	Data
time	STR10	Ora
seqnum	DINT	Numero di sequenza
wp_id	STR2	Punto di pesatura "A", "B"
gross	WEIGHT	Peso lordo
net	WEIGHT	Peso netto
tare	WEIGHT	Peso della tara
actual	WEIGHT	Se tarato: netto, altrimenti lordo
mode	STR20	Testo tgross o tnet, corrisponde a actual
scale	STR20	Nome di identificazione dell'apparecchio

Variabile per NLE	Тіро	Descrizione
text1	STR20	Testo libero tramite comunicazione o funzione terminale
text2	STR20	Testo libero tramite comunicazione o funzione terminale
text3	STR20	Testo libero tramite comunicazione o funzione terminale.
editstr	STR20	Testo da editare tramite comunicazione o funzione terminale
editint	DINT;	Numero intero da editare tramite comunicazione o funzione terminale
editreal	REAL	Numero reale da editare tramite comunicazione o funzione terminale.
editwgt	WE1GHT	Peso da editare tramite comunicazione o funzione terminale
editwgtA	REAL	Peso da editare PP A tramite comunicazione o funzione terminale
editwgtB	REAL	Peso da editare PP B tramite comunicazione o funzione terminale
editwgtC	REAL	Peso da editare PP C tramite comunicazione o funzione terminale
editwgtD	REAL	Peso da editare PP D tramite comunicazione o funzione terminale
wp_id	STR1	Identificazione della bilancia
term	STR20	Nome del terminale
num1	DINT	Numero libero da impostare tramite comunicazione
num2	DINT	Numero libero da impostare tramite comunicazione
num3	DINT	Numero libero da impostare tramite comunicazione
term	STR20	Testo di prompt nome del terminale
thead	STR30	Titolo per la stampa
tseq	STR20	Testo di prompt numero di sequenza
tdate	STR20	Testo di prompt data:
ttime	STR20	Testo di prompt ora
tgross	STR20	Testo di prompt lordo
tnet	STR20	Testo di prompt netto
ttare	STR20	Testo di prompt tara
twp	STR20	Testo di prompt identificazione bilancia
tmode	STR20	Testo di prompt testo tgross o tnet, corrisponde a actual
ttext1	STR20	Testo di prompt testo libero 1
ttext2	STR20	Testo di prompt testo libero 2
ttext3	STR20	Testo di prompt testo libero 3
tnum1	STR20	Testo di prompt numero libero 1
tnum2	STR20	Testo di prompt numero libero 2
tnum3	STR20	Testo di prompt numero libero 3
tactual	STR20	Testo di prompt actual
twgt	STR20	Testo di prompt per il peso da editare
twgtA	STR20	Testo di prompt per il peso da editare PP A .
twgtB	STR20	Testo di prompt per il peso da editare PP B
twgtC	STR20	Testo di prompt per il peso da editare PP C
twgtD	STR20	Testo di prompt per il peso da editare PP D
tstr	STR20	Testo di prompt per il peso da editare
tint	STR20	Testo di prompt per il numero intero da editare
treal	STR20	Testo di prompt per il numero reale da editare

8 Bus di campo

Inserendo una scheda d'interfaccia bus di campo nello slot 4, l'apparecchio Combics Pro Basic può diventare uno slave bus di campo per Profibus, Interbus-S oppure DeviceNet. In questo modo si possono connettere uno o più apparecchi sotto un master di comunicazione (per es. Siemens S7 Profibus). Tramite l'interfaccia bus di campo possono rispondere un massimo di 4 bilance. I dati sul bus di campo vengono elaborati ogni 50 ms.

l pesi vengono visualizzati prevalentemente nel formato REAL secondo l'unità di peso selezionata; in alcuni casi vengono visualizzati anche come DINT.

8.1 Configurazione

La configurazione dell'apparecchio viene eseguita sotto [Setup]-[Bus di campo].

Sotto [protocollo bus di campo] viene selezionato per es. Profibus-DP. Per [I/O] si deve selezionare la grandezza della finestra secondo il numero delle bilance dell'apparecchio. Per 2 bilance bisogna selezionare 16 byte.

Setup/Bus di campo				
Protocollo bus di campo	Profibus-DP			
I/O	‡	I/O 16 byte		
Indirizzo Profibus-DP Interfaccia bilancia		1 PP A, B		

L'interfaccia lavora (se le bilance A e B sono configurate) con una finestra di scrittura di 16 (2×8) byte e una finestra di lettura di 16 (2×8) byte. Le finestre sono assegnate ai punti di pesatura. Il bus di campo scambia i suoi dati in modo ciclico con ogni slave. Ciò significa: in ogni ciclo vengono scritti 8 byte e letti 8 byte, anche se non si modificano i contenuti dei dati.

Il protocollo qui descritto è indipendente dal bus di campo selezionato ed è rappresentato dal punto di vista del master bus di campo.

8.1.1 Finestra di scrittura

In questa finestra vengono trasmessi i dati dal master allo slave (apparecchio).

	Byte 0	Dati di scrittura: MSB
l primi quattro byte sono utilizzati per scrivere un valore	Byte 1	"
dati.	Byte 2	"
	Byte 3	Dati di scrittura: LSB
ll tipo di questi dati viene scritto nel byte 5.	Byte 4	Richiesta tipo di dati di lettura
	Byte 5	tipo di dati di scrittura
I bit nei byte 6 e 7, in accesso diretto, sono indipendenti	Byte 6	Bit di controllo diretti
dal tipo di dati del valore di scrittura.	Byte 7	Bit di controllo diretti

Procedura per la scrittura di un parametro:

1. Attendere fino a quando write_handshake = 0 è nella finestra di lettura (PR1713 è pronto a ricevere nuovi dati)

2. Scrivere il valore nel byte 0 fino a 3

3. Scrivere tipo di dati nel byte 5 (richiesta_tipo_dati_scrittura)

4. Attendere fino a quando write_handshake = 1 (il controllore Basic conferma la ricezione dei dati) scrivere 0 nel byte 5 (richiesta_tipo_dati_scrittura) -> write_handshake viene impostato su 0.

8.1.2 Finestra di lettura

In questa finestra i dati vengono trasmessi dallo slave (apparecchio) al master.

	Byte 0	Dati di lettura: MSB
l primi quattro byte sono utilizzati per leggere un valore	Byte 1	29
dati.	Byte 2	29
	Byte 3	Dati di lettura: LSB
Il tipo di dati è nel byte 4 e corrisponde alla richiesta nella	Byte 4	Eco della richiesta tipo di dati di
finestra dei dati di scrittura.		lettura
	Byte 5	Bit di sistema generali:
		write handshake
		power_fail
l bit di stato nei byte 6 e 7 sono indipendenti dal tipo di		Errore analogico
dati del valore di lettura.	Byte 6	Bit di stato
	Byte 7	Bit di stato

Per la lettura dei bit di stato e per la scrittura di bit di controllo diretti non è richiesta una procedura. i bit di sistema generali e i bit di stato sono sempre presenti e non devono essere richiesti separatamente. Allo stesso modo i bit di controllo diretti sono sempre disponibili.

Procedura per la lettura di un parametro:

1. Scrivere il tipo dei dati/parametri nel byte 4 della finestra di lettura (per es. peso netto) come richiesta del tipo di dati di lettura.

2. Attendere fino al 4° byte della finestra di lettura, l'eco della richiesta tipo di dati di lettura è uguale alla richiesta tipo di dati di lettura del 4° byte nella finestra di scrittura.

3. Ora è disponibile il valore nel byte 0 fino a 3

8.1.3 Dati di scrittura

Tutti i valori di scrittura vengono indirizzati tramite la richiesta tipo di dati di scrittura. I dati tipici PP sono accessibili tramite diverse finestre di scrittura. I dati indipendenti da PP possono essere raggiunti tramite la finestra di scrittura di PP A, B, C o D.

Valore nel byte 5	Dati di scrittura nel byte 03 (parametri)
Richiesta tipo di dati di scrittura	
Dec Nome	
13	Reserved, Firmware
24	Limite1_On valore [REAL]
25	Limite1_Off valore [REAL]
26	Limite2_On valore [REAL]
27	Limite2_Off valore [REAL]
31	Tara fissa [REAL]
112-121	Reserved, Firmware
122 dsp1	Riga 1 per il display; [caratteri 14]
123	Riga 1 per il display; [caratteri 58]
124	Riga 1 per il display; [caratteri 912]
125	Riga 1 per il display; [caratteri 1316]
126	Riga 1 per il display; [caratteri 1720]
127 dsp2	Riga 2 per il display; [caratteri 14]
128	Riga 2 per il display; [caratteri 58]
129	Riga 2 per il display; [caratteri 912]
130	Riga 2 per il display; [caratteri 1316]
131	Riga 2 per il display; [caratteri 1720]
132 editint	Dialogo: immissione numerica [INT]
133 editreal	Dialogo: immissione numerica [REAL]
134 editweightAD	Dialogo: immissione del peso nel formato di PP
141 repofun	Report: avviare la stampa
142 text1	Testo1; [caratteri 14]
143	Testo1; [caratteri 58]
144	Testo1; [caratteri 912]
145	Testo1; [caratteri 1316]
146	Testo1; [caratteri 1720]
147 text2	Testo2; [caratteri 14]
148	Testo2; [caratteri 58]
149	Testo2; [caratteri 912]
150	Testo2; [caratteri 1316]
151	Testo2; [caratteri 1720]
152 text3	Testo3; [caratteri 14]
153	Testo3; [caratteri 58]
154	Testo3; [caratteri 912]
155	Testo3; [caratteri 1316]
156	Testo3; [caratteri 1720]
157 num1	Report: numero libero per la stampa [DINT]
158 num2	Report: numero libero per la stampa [DINT]
159 num3	Report: numero libero per la stampa [DINT]
180	Valore di uscita analogico 1 [DINT] 020000
181	Valore di uscita analogico 2 [DINT] 020000
182	Valore di uscita analogico 3 [DINT] 020000
184	Segnali di uscita bit 18 [=1byte]
190 termfun	Dialogo: codice di funzione

Bit di controllo diretti (bit di scrittura per il master bus di campo, finestre proprie per PP A ...D):

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 6								
Byte 7	Usare come tara fissa	lmpostare tara fissa	Ripristinare powerfail	Test Off	Test On	Detarare	Tarare	Azzerare

Gli indirizzi con sfondo grigio e i bit di controllo vengono trattati dalla parte firmware dell'interfaccia. Tutti i bit di controllo reagiscono solo ad un cambio 0 -> 1.

Per poter riconoscere un cambio, lo stato corrispondente deve rimanere invariato per almeno 40ms. 1 pesi provenienti da questo campo sono nel formato READOUT, non REAL.

Usare come tara fissa	Impostare il valore della tara fissa con il peso attuale
Impostare tara fissa	Tarare la bilancia con il valore della tara fissa
Ripristinare powerfail	Ripristinare flag 'power fail'
Test Off	Disattivare test analogico
Test On	Attivare test analogico
Detarare	Detarare la bilancia
Tarare	Tarare la bilancia
Azzerare	Azzerare la bilancia

8.1.4 Dati di lettura

Tutti i valori di lettura vengono indirizzati tramite la richiesta tipo di dati di lettura. I dati tipici PP sono accessibili tramite diverse finestre di lettura. I dati indipendenti da PP possono essere raggiunti tramite la finestra di lettura di PP A, B, C o D.

Valore nel byte 4	Dati di lettura nel byte 03 (parametri)
Richiesta tipo di dati di lettura	
Dec Nome	
1	Firmware, Status-Bits
4	Firmware, Exp (B 0), Unit (B 1), Interv (B 2), Error (B 3)
5	Firmware, Version (Type, Mainversion, Subversion)
6	Firmware, Boardnumber
8	Firmware, Brutto Readout [DINT], nel formato di PP
9	Firmware, Netto Readout [DINT], nel formato di PP
10	Firmware, Tara Readout [DINT], nel formato di PP
12	Reserved. Firmware
13	Reserved, Firmware
14	Firmware Max Readout [DINT] nel formato di PP
23	Max [RFA1]
23	limite1 On valore [RFA1]
25	limite1_Off valore [REA1]
25	1 imite 2 On value [REA1]
20	limite2_Off valore [REA1]
27	Brutto senza unità senza graduazione [PEA1]
20	Netto senza unità senza graduazione [REAL] Gross if not tared
20	Tara senza unità, senza graduazione [PEA1]. O if not tared
21	Tara ficco [PEA1]
21 44	Tata Tissa [NEAL] Decented Firmwore
44	Reserved, Filliwale
76	Reserved, Firmware
108	Reserved, Firmware
122 dsp1	Riga I per II display; [caratteri 14]
123	Riga I per il display; [caratteri 58]
124	Riga I per il display; [caratteri 912]
125	Riga I per il display; [caratteri 1316]
126	Riga 1 per il display; [caratteri 1720]
127 dsp2	Riga 2 per il display; [caratteri 14]
128	Riga 2 per il display; [caratteri 58]
129	Riga 2 per il display; [caratteri 912]
130	Riga 2 per il display; [caratteri 1316]
131	Riga 2 per il display; [caratteri 1720]
132 editint	Dialogo: immissione numerica [INT]
133 editreal	Dialogo: immissione numerica [REAL]
134 editweightAD	Dialogo: immissione del peso nel formato di PP
140	Reserved, Firmware
141	Stato di report [DINT]
142 text1	Testo1; [caratteri 14]
143	Testo1; [caratteri 58]
144	Testo1; [caratteri 912]
145	Testo1; [caratteri 1316]
146	Testo1; [caratteri 1720]
147 text2	Testo2; [caratteri 14]
148	Testo2; [caratteri 58]
149	Testo2; [caratteri 912]
150	Testo2; [caratteri 1316]
151	Testo2; [caratteri 1720]

Valore nel byte 4	Dati di lettura nel byte 03 (parametri)
Richiesta tipo di dati di lettura	
152 text3	Testo3; [caratteri 14]
153	Testo3; [caratteri 58]
154	Testo3; [caratteri 912]
155	Testo3; [caratteri 1316]
156	Testo3; [caratteri 1720]
157 num1	Report: numero libero per la stampa [DINT]
158 num2	Report: numero libero per la stampa [DINT]
159 num3	Report: numero libero per la stampa [DINT]
160	Numero di sequenza alibi [DINT]
161	Data alibi [DINT]
162	Ora alibi [DINT]
163	Peso alibi [REAL]
164	Tipo di peso alibi (O - Lordo, 1 - Netto)
165	Bilancia alibi (1 4)
172	Reserved, Firmware
180	Ingresso analogico 1 slot 1 [DINT] 03000
181	Ingresso analogico 2 slot 1 [DINT] 03000
182	Ingresso analogico 3 slot 1 [DINT] 03000
183	Ingresso analogico 4 slot 1 [DINT] 03000
184	Segnali d'ingresso slot 1, 2 e 3 (3 x 8 Bit)
190	Stato del terminale [DINT]
204	Reserved, Firmware
236	Reserved, Firmware

Bit di controllo diretti (bit di lettura per il master bus di campo, finestre proprie per PP A ...D):

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 5	CMD	power fail					Limite 1	Limite 2
	active							
Byte 6	CMD	CMD				Tara attiva	Calibration	Test
	busy	Error						
Byte 7	Esterno	Stabilità	All'interno	Zero	Sotto lo	Sopra Max	Sopra Max	Numero di
-	alla		del campo	all'interno	zero	+		errore in
	regolazione		di	1/4d		sovraccaric		lordo
			azzerament			0		
			0					

Gli indirizzi con sfondo grigio e i bit di controllo vengono trattati dalla parte firmware dell'interfaccia.

write handshake	0 – l'apparecchio è pronto a ricevere nuovi dati
power fail	L'apparecchio aveva una caduta di tensione (il segnale deve essere ripristinato per cancellarlo)
Tara attiva	La bilancia è tarata
Limite 1/2	Segnali per il limite 1/2
Stabilità	La bilancia ha raggiunto la stabilità
All'interno del campo di azzeramento	La bilancia è all'interno del campo di azzeramento
Zero all'interno 1/4d	La bilancia è all'interno di 0 +/- 1/4 d
Sotto lo zero	La bilancia è sotto lo zero
Sopra Max + sovraccarico	La bilancia è sopra Max + sovraccarico
Sopra Max	La bilancia è sopra Max con sovraccarico ammesso
Numero errore nel lordo	La bilancia è in una condizione di errore, numero di errore al posto del peso lordo
CMD busy	Command still in execution (e.g. in motion)
CMD Error	Command has been aborted

9 SPM

La memoria accessibile all'utente è la cosiddetta SPM "scratch-pad memory" per la definizione di indirizzi fissi (i dati interni vengono salvati in una SPM).

La SPM è allocata nell'indirizzo base 0000. Una parte degli indirizzi SPM sono usati per i dati predefiniti. Un'altra parte è usata per campi predefiniti. Gli indirizzi rimanenti possono essere usati per i dati dell'utente; da notare che il campo MB (byte) da 1536 fino a 2366 è gia usato dal programma applicativo.

Assegnazione (sunto):

Sistema	BOOL	Nome			Funzione
	0				TRUE
	1	inStart			Avvio programma attivo
					Mantenere valore di uscita
	2				slot 1
	2				Mantenere valore di uscita
	3				SIOL Z Mantenere valore di uscita
	4				slot 3
					Programma rimane in
	5	protect 1			Start/Term.
	6	print			Attivazione della stampa
	7	ModbusError			Comunicazione interrotta
	16				Uscita bit 1
	17				Uscita bit 2
	18				Uscita bit 3
	19				Uscita bit 4
	20				Uscita bit 5
	21				Uscita bit 6
	22				Uscita bit 7
	23				Uscita bit 8
Libero	PO01				Funzione
LIUCIU					runzione
	1005				
	BOOL	BOOL	BOOL	BOOL	
Flags delle bilance	PP-A	PP-B	PP -C	PP -D	Funzione
	64	80	96	112	ll peso è valido
	65	81	97	113	PP non è pronto
	66	82	98	114	1/4 d
	67	83	99	115	Stabilità
	68	84	100	116	Tarato
	69	85	101	117	Limite 1
	70	86	102	118	Limite 2
	BOOL	BOOL	BOOL	BOOL	
Comando delle bilance	PP-A	PP-B	PP-C	PP-D	Funzione
	128	136	144	152	Azzerare
	129	137	145	153	Tarare
	130	138	146	154	Detarare
					Tarare con tara
	131	139	147	155	predeterminata

	WORD	WORD	WORD	WORD	
Ingressi analogici	Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Funzione
	10	11	12	13	Prima scheda trovata
	WORD	WORD	WORD		
Uscita analogica	Slot 1	Slot 2	Slot 3		Funzione
	14	15	16		Uscite dei 3 slot
			DWODD		
Uscita BCD	Slot 1	Slot 2	Slot 3		Funzione
	9	10	11		Uscite dei 3 slot
	DWORD	DWORD	DWORD		
Ingresso analogico	Slot 1	Slot 2	Slot 3		Funzione
	12	13	14		Ingressi dei 3 slot
	DWORD	DWORD	DWORD		
Uscita analogica	Slot 1	Slot 2	Slot 3		Funzione
	15	16	17		Uscite dei 3 slot
	MODD	WODD	WODD	MODD	
Modbus	WORD Modulo 1	WORD Modulo 2	WORD Modulo 2	WURD Modulo 4	Funzione
Ingrossi dig					
ingressi uig.		39			Ingressi
Modbus	Modulo 5	Modulo 6	Modulo 7	Modulo 8	Funzione
Ingressi dig.	42	43	44	45	Ingressi
	WORD	WORD	WORD	WORD	
Modbus	Modulo 1	Modulo 2	Modulo 3	Modulo 4	Funzione
Uscite dig.	46	47	48	49	Uscite
	WORD	WORD	WORD	WORD	
Modbus	Modulo 5	Modulo 6	Modulo 7	Modulo 8	Funzione
			56, 57, 58,	60, 61, 62,	
Uscite dig.	50, 51, 52	53, 54, 55	59	63	Uscite

Tipo	Variabilo		Indirizzo SPM					
TTPO	Variabile -	ļ	PP-A	PP-B	PP-B	PP-B		
BOOL	OK	MX	16384	17024	17664	18304		
BOOL	M&M	MX	16385	17025	17665	18305		
BOOL	UserLiq	MX	16386	17026	17666	18306		
BOOL	Print	MX	16387	17027	17667	18307		
SINT	Filler	MB	2049	2129	2209	2289		
SINT	Dim	MB	2050	2130	2210	2290		
SINT	Expo	MB	2051	2131	2211	2291		
REAL	Limitlon	MR	513	533	553	573		
REAL	Limit1off	MR	514	534	554	574		
REAL	Limit2on	MR	515	535	555	575		
REAL	Limit2off	MR	516	536	556	576		
REAL	FixTare	MR	517	537	557	577		
REAL	FSD	MR	518	538	558	578		
REAL	Min	MR	519	539	559	579		
REAL	Gross	MR	520	540	560	580		
REAL	Net	MR	521	541	561	581		
REAL	Tare	MR	522	542	562	582		

Тіро	Variabile	Indirizzo	SPM
DINT	DSP1.Part1	MD	384
DINT	DSP1.Part2	MD	385
DINT	DSP1.Part3	MD	386
DINT	DSP1.Part4	MD	387
DINT	DSP1.Part5	MD	388
DINT	DSP2.Part1	MD	389
DINT	DSP2.Part2	MD	390
DINT	DSP2.Part3	MD	391
DINT	DSP2.Part4	MD	392
DINT	DSP2.Part5	MD	393
DINT	Text1.Part1	MD	394
DINT	Text1.Part2	MD	395
DINT	Text1.Part3	MD	396
DINT	Text1.Part4	MD	397
DINT	Text1.Part5	MD	398
DINT	Text2.Part1	MD	399
DINT	Text2.Part2	MD	400
DINT	Text2.Part3	MD	401
DINT	Text2.Part4	MD	402
DINT	Text2.Part5	MD	403
DINT	Text3.Part1	MD	404
DINT	Text3.Part2	MD	405
DINT	Text3.Part3	MD	406
DINT	Text3.Part4	MD	407
DINT	Text3.Part5	MD	408
DINT	terfun	MD	409
DINT	termstat	MD	410
DINT	Num_1	MD	411
DINT	Num 2	MD	412
DINT	Num_3	MD	413
DINT	editint	MD	414
DINT	repofun	MD	415
DINT	repostat	MD	416
DINT	Seq_Alibi	MD	417
REAL	editreal	MR	418
REAL	editwgtA	MR	419
REAL	editwgtB	MR	420
REAL	editwgtC	MR	421
REAL	editwgtD	MR	422
REAL	Wgt_Alibi	MR	423
DINT	Date_Alibi	MD	424
DINT	Time_Alibi	MD	425
USINT	WP_Alibi	MB	1704
USINT	Typ_Alibi	MB	1705
BOOL	Tared_Alibi	MX	13648

10 Indice

Α

Adattamento dell'uscita analogica20	C
-------------------------------------	---

В

Barra grafica	
Bilancia	
visualizzazione	
Bus di campo	

С

D

Dati di configurazione	29
Dati di lettura	46
Dati di scrittura	44
Detarare	45
DeviceNet	11

Ε

2
1
1

F

7
3
4

Н

Help	di linea	7,	10,	36
------	----------	----	-----	----

I

Indice	51
Ingressi	15
Ingressi digitali	15
Ingressi opto	11
Ingresso analogico	18
Ingresso/uscita analogici	11
Interbus-S	11
Interfaccia digitale	11
Interfaccia seriale	11

L

Μ

Memoria alibi esterna	39
Menu di avvio	31
Menu di Setup	12
Messa in funzione	14

Ν

```
Nice Label Express...... 40
```

Ρ

Parametri	24, 25
PIN	
Profibus-DP	11
Programma di avvio	

S

Slot 1 2 3	. 11
Slot 4	.11
Slot A B	.11
SPM	. 48
Struttura del menu	. 12

Т

Tara predeterminata	26
Tarare	45
Tasti di navigazione	10
Test della bilancia	31

U

Uscita analogica	
Uscita BCD	11, 17
Uscite	
Uscite digitali	
Uscite opto	
-	

۷

Valore della tara predeterminata	7
Visione di una bilancia	
Visione d'insieme	5
Visione d'insieme delle bilance	

Sartorius Mechatronics T&H GmbH Meiendorfer Straße 205 22145 Hamburg, Germany Tel +49.40.67960.303 Fax: +49.40.67960.383 www.sartorius-mechatronics.com

© Sartorius Mechatronics T&H GmbH All rights are strictly reserved Printed in Germany

Publication No.: WCl6020-i07111