Istruzioni operative

Codec AV





Prima di collegare ed utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conservare questo manuale per un suo uso futuro.

INDICE

CARATTERISTICHE	4
COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE	4
PRECAUZIONI D'USO	5
PRINCIPALI COMANDI OPERATIVI E LORO FUNZIONI	6
Codec AV (WJ-AV20)	6
COMANDI OPERATIVI E LORO FUNZION	6
Telecomando WV-CU20 (Opzionale)	9
CONFIGURAZIONE DI SISTEMA	11
PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI	12
Accensione e spegnimento (ON/OFF)	12
■ Informazioni visualizzate sul monitor	13
CHIAMATA DI UNA POSTAZIONE CON COMPOSIZIONE DEL NUMERO	14
Chiamata di una postazione digitando direttamente il numero telefonico	15
Chiamata di una postazione con un numero breve	17
Chiamata di una postazione con composizione One-Touch-Dialing	18
Chiamata di una postazione dopo l'altra con composizione in sequenza	19
RICEVIMENTO OPERAZIONI STANDBY	21
USO DURANTE LA COMUNICAZIONE	22
Commutazione del video in trasmissione	23
Inibizione del volume audio per la trasmissione	24
■ Uso della telecamera dome	24
CONTROLLO VIDEO D'ALLARME IN STANDBY	25
Come controllare	26
PROCEDURE DI IMPOSTAZIONE	28
PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE MENU	29
Come usare la tastiera di controllo	29
Istruzioni di base per l'uso del menu	30
IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA	31
Modalità di impostazione [100]	31
IMPOSTAZIONE SISTEMA	31
INIZIALIZZAZIONE	31
MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DURANTE LA COMUNICAZIONE	55
COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DI MANUTENZIONE	58
	64
COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE REMOTA	65
MANUALE DI INSTALLAZIONE	67
	68
	68
	69
	/6
	/ /
	83
	04
	co
	00
Dati teorici per li entinan Sensor Input / Trigger Output	07
 Dati technici per l'importazione degli interruttori Din 	/ه مو
 Data technici per l'impostazione degli internation Dip Porta Host (RS-48/RS-232C) 	סט פפ
 Porta dati 	טט פפ



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER TUTTE LE RIPARAZIONE, RIVOLGERSI SOLO A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.



Il disegno del fulmine con il simbolo della freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro dell'apparecchiatura di entità sufficiente da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.



Il disegno del punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di istruzioni importanti per l'utilizzo e la manutenzione (riparazione), che sono contenute nella documentazione allegata a questo prodotto.

Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che il prodotto a cui si riferisce la presente dichiarazione risulta conforme ai seguenti standard o altri documenti normativi conformi alle disposizioni delle Direttive CEE/73/23 e CEE/89/336.

NOTA:

L'apparecchio è stato testato e verificato in conformità con le limitazioni di un apparecchio digitale di Classe A, secondo le regole della Parte 15 delle FCC. Tali limitazioni sono progettate per garantire una certa protezione contro le interferenze quando l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente commerciale. L'apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installato ed utilizzato come indicato nel manuale di istruzione, può causare dannose interferenze alle comunicazioni radio.

E' probabile che l'uso di questa apparecchiatura in area residenziale possa causare dannose interferenze, nel qual caso l'utente è obbligato a correggere tali interferenze a proprie spese.

Precauzione FCC:

Verificare continuamente la conformità (ad esempio – utilizzare solo cavi ad interfaccia schermata quando si collega l'apparecchio a computer o periferiche). Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dal soggetto responsabile della conformità può revocare all'utente l'autorizzazione all'uso di questa apparecchiatura.

ATTENZIONE:

Prima di collegare ed utilizzare questo apparecchio leggere l'etichetta posta sul fondo.

Il numero di serie di questo prodotto è posto sul pannello posteriore dell'unità.

Annotatere il numero di serie di questa unità nell'apposito spazio e conservate il manuale allegato come prova permanente del vostro acquisto per consentirne la sua identificazione in caso di furto.

Modello No. ___

Numero di serie _____

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO D'INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE MAI QUESTA APPAREC-CHIATURA ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

CARATTERISTICHE

- Consente di realizzare un sistema di controllo a distanza di magazzini non sorvegliati o postazioni remote.
 - Trasmette e riceve dati video, audio e digitali attraverso una linea ISDN.
 - Il segnale video ad alta qualità può essere trasmesso e ricevuto attraverso i sistemi standard H.26 o H.263.
 - Nota: La mutua connessione del Codec con altre marche non è garantita.
 - Il segnale audio può essere ricevuto chiaramente grazie al compensatore di eco incorporato.
- Può essere interfacciato con un sensore per la composizione automatica. Consente la verifica di un massimo di 100 elementi di cronologia registrati.
 - Il terminale Sensor Input si trova sul retro del Codec AV. Attraverso questo terminale è possibile comporre automaticamente un numero telefonico pre-impostato all'attivazione di un sensore esterno, iniziando così l'invio di dati audio e video.
- Possono essere registrati fino a 5 numeri onetouch e 200 numeri brevi. E' anche disponibile un controllo automatico attraverso composizione di numeri in sequenza.
 - E' possibile chiamare la postazione corrispondente ad un numero telefonico semplicemente premendo un tasto one-touch.
 - Attraverso la registrazione nella rubrica dei numeri chiamati più di frequente, questi possono essere chiamati con un'unica operazione. Se la funzione di composizione in sequenza viene impostata su ON prima di registrare i numeri brevi, tali numeri saranno chiamati automaticamente in sequenza per operazioni di controllo.

- Possono essere collegate fino a cinque telecamere.
 - L'apparecchio è dotato di 5 terminali di ingresso video. E' possibile collegare al terminale 1 una telecamera Panasonic combination, controllando la testa di brandeggio e quindi le operazioni di brandeggio, zoom e messa a fuoco.
 - Possono essere impostati fino a 8 punti di vista (punti video per il monitor).
 - Alla porta dati RS-485 possono essere facilmente collegati altri apparecchi video Panasonic per configurare il sistema per usi particolari.
- Funzione di memorizzazione del video capace di registrare immagini in movimento prima dell'input del sensore
 - I dati video possono essere memorizzati nella memoria interna del Codec AV alla terminazione del trasmettitore, prima e dopo che il sensore abbia rilevato un errore (funzione Video Storage). Il video memorizzato può essere successivamente trasferito alla postazione ricevente per il controllo.
- Funzioni di manutenzione versatili (impostazione remota e analisi dei guasti)
 - Le impostazioni di una postazione non sorvegliata possono essere modificate dalla postazione di controllo.
 - Dati registrati di diverso tipo che possono essere utili per l'analisi dei guasti vengono visualizzate sul monitor di controllo.
 - L'uso da parte di persone non autorizzate può essere prevenuto proteggendo le impostazioni attraverso una password.

COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE

INS Net 64 ed altre reti PBBX sono chiamate sinteticamente in questo manuale linee di scambio. Nelle descrizioni fornite nel manuale saranno utilizzati i seguenti simboli.

Trasmitter

: voce relativa esclusivamente all'uso o impostazione di una postazione remota (trasmittente).

Receiver

: voce relativa esclusivamente all'uso o impostazione di una postazione di controllo (ricevente). Dial-up

: voce relativa all'uso o impostazione nel caso di utilizzo di una linea di scambio.

Dial-up standby

: voce relativa esclusivamente all'uso o impostazione durante lo standby della linea di scambio.

PRECAUZIONI D'USO

- Per qualsiasi operazione relativa all'installazione di questo prodotto rivolgersi a personale tecnico qualificato o a installatori di sistema.
- Non inserire oggetti metallici attraverso le fessure.

Ciò potrebbe danneggiare irreparabilmente l'apparecchiatura. Staccate subito l'alimentazione e rivolgetevi a personale tecnico qualificato per la riparazione.

• Non cercate di smontare l'apparecchiatura. Per evitare scosse elettriche non rimuovete le viti o il coperchio.

All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per qualsiasi riparazione, rivolgersi solamente a personale tecnico qualificato.

• Maneggiate l'apparecchio con cura. Non urtare o scuotere l'apparecchiatura per non

danneggiarla.

• Carica completa della batteria di salvataggio.

Tenere l'apparecchiatura per almeno 48 ore per la ricarica della batteria di salvataggio. Questa procedura é necessaria quando si usa l'apparecchiatura per la prima volta o dopo essere stata scollegata per molto tempo dalla presa di corrente. L'insufficiete carica della batteria può causare la cancellazione dell'impostazione nel caso in cui venga a mancare l'alimentazione. La batteria può essere caricata completamente salvando, in una condizione ordinaria, le impostazioni per 72 ore. • Evitare l'acqua e l'umidità, e non cercare di operare in zone umide.

Agire immediatamente nel caso in cui l'apparecchiatura venga a contatto con l'umidità. Spegnere l'alimentazione e rivolgersi a personale tecnico qualificato. L'umidità può danneggiare l'apparecchiatura e provocare anche scosse elettriche.

• Non utilizzare detergenti potenti o abrasivi nel pulire il corpo dell'apparecchio.

Pulire l'apparecchiatura con un panno pulito e asciutto. Quando lo sporco risulta difficile da eliminare utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

 Non utilizzare l'apparecchio al di fuori dei valori di temperatura indicati, di umidità ed di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchiatura in ambiente esterno, in presenza di alte temperature o forte umidità.

Utilizzare l'apparecchio a temperature tra -10° C e +50°C (14°F-122°F) e condizioni di umidità ambientale inferiore al 90%.

La tensione di alimentazione per questa apparecchiatura è 220 - 240 V ca 50 Hz.

PRINCIPALI COMANDI OPERATIVI E LORO FUNZIONI

Codec AV (WJ-AV20)

• Pannello frontale



• Pannello posteriore



Interruttore di accensione (POWER ON/OFF) Questo interruttore è utilizzato per accendere e spegnere l'alimentazione del Codec AV WJ-AV20. L'indicatore LED si illumina quando l'alimentazione è accesa.

Nota: Per evitare lo spegnimento accidentale del Codec AV, installare l'apposita protezione dell'interruttore come indicato in figura.



(2) Connettore per il telecomando (REMOTE)

Questo connettore viene fornito per consentire il controllo del Codec AV mediante il telecomando WV-CU20E.

Per collegare il telecomando, utilizzare il cavo DIN a 6 fili fornito come accessorio del telecomando. Se il telecomando viene collegato alla porta RE-MOTE sul retro del Codec AV, utilizzare il cavo modulare a 6 fili fornito come accessorio del telecomando.

(3) Indicatori di linea (LINE 1 / LINE 2)

Indica se la linea è correntemente utilizzata.

(4) Regolazione del volume di suoneria (RING. VOL)

Questa regolazione è utilizzata per impostare il volume desiderato per il tono di avviso delle chiamate in ingresso.

(5) Cicalino della suoneria

(11) Connettori di ingresso video (VIDEO IN, 1-5)

Questi connettori ricevono il segnale video composito da telecamera.

Se viene collegata una telecamera Panasonic combination al connettore VIDEO IN 1, è possibile inviare diversi comandi quali il brandeggio, lo zoom, la messa a fuoco e le preimpostazioni mediante il telecomando WV-CU20E collegato al Codec AV.

Le precedenti funzioni sono disponibili solamente se la telecamera collegata al connettore VIDEO IN 1 è dotata delle rispettive funzionalità.

(12) Connettore di uscita locale (LOCAL)

I segnali video VIDEO IN 1 – 5 selezionati dal telecomando vengono circuitati mediante questo connettore.

Collegando un Monitor Video a questo connettore, verranno visualizzate le immagini della telecamera relative alla postazione locale selezionata dal telecomando.

(13) Connettori di uscita remota (REMOTE, 1 - 2)

I segnali video memorizzati nella memoria interna sono inviati in uscita attraverso questi connettori.

Se si collegano monitor video a questi connettori è possibile che vengano visualizzate immagini a bassa velocità e scarsa risoluzione.

Abilitano e disabilitano inoltre la visualizzazione dell'immagine, come segue:

REMOTE 1: Abilita alcune visualizzazioni quali il menu di impostazione, l'orologio, ecc.

REMOTE 2: Disabilita tutte le visualizzazioni su schermo.

(14) Connettore di ingresso audio (AUDIO IN)

Riceve il segnale audio da un apparecchio esterno e lo trasmette al connettore AUDIO OUT del Codec AV alla postazione di destinazione.

Se viene premuto il tasto AUDIO MUTE sul telecomando durante la trasmissione, l'audio viene temporaneamente sospeso. Premere nuovamente il tasto per uscire dalla modalità mute.

(15) Connettore di uscita audio (AUDIO OUT)

Consente l'uscita del segnale audio trasmesso dalla postazione di destinazione. L'abilitazione o meno dell'uscita audio dipende dalle impostazioni della postazione di destinazione.

L'ingresso audio alla postazione locale non può essere trasmesso in uscita attraverso questo connettore.

(16) Interruttore di prova / LED di prova (TEST)

L'interruttore ed il LED del test di manutenzione non devono essere utilizzati per il normale funzionamento.

(17) Porta telecomando (REMOTE)

Questa porta è fornita per consentire il controllo del Codec AV attraverso il telecomando WV-CU20E.

Per collegare il telecomando utilizzare il cavo modulare a 6 fili fornito come accessorio del telecomando.

(18) Porta dati (DATA PORT)

Accetta la connessione di un cavo modulare a 6 fili per lo scambio di dati in conformità con un'interfaccia RS-485.

Può essere utilizzata per stabilire un sistema di connessioni ad apparecchi esterni.

(19) Interruttori di impostazione (SETUP)

Sono utilizzati per selezionare le modalità del Codec AV, quali la terminazione di linea.

Per maggiori dettagli consultare l'Impostazione degli Interruttori DIP.

(20) Porta Host RS-485 (RS-485 HOST PORT)

Questa porta è utilizzata per controllare unità multiple WJ-AV20 attraverso una singola unità di controllo (PC, ecc.).

(21) Porta Host RS-232C (RS-232C HOST PORT)

E' utilizzata quando il WJ-AV20 viene controllato attraverso un PC, ecc.

Utilizzare un cavo incrociato per collegarsi alla porta del PC.

(22) Selettore di terminazione (TERM, ON/OFF)

Questo interruttore è utilizzato per abilitare la terminazione della linea ISDN.

Impostandolo in posizione ON realizza una terminazione interna a 100.

(23) Porta ISDN (ISDN)

Questa porta è utilizzata per collegarsi ad una linea ISDN, utilizzando il cavo modulare a 8 fili fornito come accessorio del Codec AV.

(24) Ingresso sensore/Porta di attivazione usci ta (SENSOR IN/TRIGGER OUT)

Questa porta è utilizzata quando il Codec AV funziona come trasmittente (postazione remota).

Abilita la chiamata d'allarme o la commutazione di telecamera quando viene collegato a questa porta il relativo sensore d'allarme.

Se la porta di attivazione dell'uscita è collegata ad un apparecchio esterno, ad esempio un commutatore, viene abilitata la commutazione di telecamera in remoto dal Codec AV.

(25) Porta parallela (PARALLEL PORT)

Scambia dati in ingresso ed in uscita ad 8 bit con la destinazione (con uscita ad impulsi).

Questa porta è anche dotata di pin in modo da poter scambiare i seguenti segnali:

- Ingresso di disconnessione forzata
- Ingresso di regolazione orario

(26) Messa a terra

(27) Presa di alimentazione AC (AC IN)

Inserire il cavo di alimentazione (fornito come accessorio standard) in questa presa e collegarlo ad una presa di corrente AC. Telecomando WV-CU20 (Opzionale)



(31) Tasti di composizione one-touch (ONE TOUCH DIAL, 1 - 5)

Questo tasto è utilizzato in combinazione con il tasto di composizione per chiamare la destinazione precedentemente assegnata a tale tasto.

(32) Tasto di modalità della scansione video (VIDEO AUTO/MANU, 4)

Questo tasto è utilizzato per alternare tra le modalità di scansione manuale ed automatica.

(33) Tasto di conferma dell'allarme (ALM ACK, 5)

Questo tasto è utilizzato per confermare l'attivazione degli allarmi.

(34) Numero breve (MEMORY)

Questo tasto è utilizzato per selezionare i numeri brevi memorizzati nel menu.

(35) Tasto di composizione (DIAL)

Questo tasto è utilizzato per effettuare chiamate in combinazione con il tasto CALL.

(36) Tasto di chiamata (CALL)

Questo tasto è utilizzato per chiamare una destinazione.

(37) Ripetizione del numero (REDIAL)

Questo tasto è utilizzato per ricomporre automaticamente il numero dell'ultima destinazione chiamata.



(38) Correzione (DELETE)

Questo tasto è utilizzato per correggere qualsiasi inserimento numerico o alfabetico nel menu.

Premendo questo tasto viene cancellato il carattere posizionato immediatamente a sinistra del cursore.

(39) Tasto # (Allarme video) (# ALM MEMORY)

Questo tasto è utilizzato per richiedere un allarme video alla postazione di destinazione.

E' anche utilizzato per riprodurre video di allarme memorizzati nella memoria interna.

(40) Tasto * (*)

Questo tasto è utilizzato per alternare manualmente la visualizzazione dell'immagine della telecamera sul monitor con i punti di vista assegnati.

(41) Tasti numerici (0 – 9)

Questi tasti sono utilizzati per l'input numerico al sistema, che comprende numeri di telefono, password, e numeri di telecamera.

(42) Menu (MENU)

Questo tasto è utilizzato per aprire il menu di impostazione sullo schermo del monitor.

Premendolo nuovamente si ottiene la chiusura del menu.

(43) Tasti cursore ($\blacktriangleleft \blacktriangle \blacktriangleright \lor$)

Questi tasti sono utilizzati per controllare manualmente la testa di brandeggio quando viene collegata una telecamera dotata della funzione richiesta al VIDEO IN 1 sul retro del Codec AV. Consentono anche di spostare il cursore nella posizione desiderata durante la visualizzazione del menu sullo schermo del monitor.

(44) Annulla (ESCAPE)

Questo tasto è utilizzato per annullare e per eseguire le impostazioni correntemente evidenziate nel menu di impostazione. Lo schermo del monitor ritorna quindi al precedente menu di impostazione.

(45) Inibizione dell'audio (AUDIO MUTE)

Questo tasto è utilizzato per inibire i suoni emessi dalla postazione locale.

Premendolo nuovamente si ripristina il sonoro.

(46) Tasto di conferma (ENTER)

Questo tasto è utilizzato per eseguire una selezione o per accedere ai sottomenu della voce di menu selezionata.

(47) Tasti di controllo della telecamera

Questi tasti sono utilizzati per controllare una qualsiasi telecamera dotata delle specifiche funzionalità che venga collegata al VIDEO IN 1 sul retro del Codec AV.

TELE/WIDE: Regolazione dello zoom.

AF: Regolazione automatica della messa a fuoco. **NEAR/FAR**: Regolazione manuale della messa a fuoco.

(48) Connettore di collegamento

Questo connettore è utilizzato per collegare il Telecomando sul pannello frontale del Codec AV WJ-AV20.

Per collegarsi al Codec utilizzare un cavo DIN a 6 fili fornito come accessorio del telecomando.

(49) Porta di connessione

Questa porta è utilizzata per collegare la porta Telecomando sul pannello posteriore del Codec AV WJ-AV20.

Per collegarsi al Codec utilizzare un cavo DIN a 6 fili fornito come accessorio del telecomando

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

Nella figura seguente è illustrata una configurazione standard di sistema per l'uso del Codec AV WJ-AV20.

- E' necessario un Codec AV per una postazione remota (trasmittente) ed uno per la postazione di controllo (trasmittente). Dal menu di impostazione è possibile commutare una postazione da remota a postazione di controllo e viceversa. Verificare le impostazione prima di utilizzare il sistema.
- Se la postazione remota è collegata a telecamere di sorveglianza, è possibile alternare la visualizzazione da una telecamera all'altra dalla postazione di controllo secondo le necessità di monitoraggio.
- E' necessario un'autorizzazione per l'utilizzo delle linee ISDN.
- E' inoltre necessaria una DSU (Digital Service Unit, unità di connessione alla linea).
- La tastiera di controllo accessoria WV-CU20 è necessaria per l'utilizzo del sistema.
- Inoltre, per configurare il sistema secondo le necessità dell'ambiente, possono essere collegati sia dei sensori, sia dei personal computer, ecc.



Esempio di un sistema collegato ad una telecamera dome e 4 telecamere a colori o monocromatiche.

Nel caso d'utilizzo di una Matrice di Commutazione Panasonic con il Codec AV

Attenersi alla seguente procedura per collegare una matrice di commutazione Panasonic ad una postazione remota:

- Per il funzionamento della Matrice di Commutazione e di tutti gli apparecchi ad esso collegati, utilizzare esclusivamente la relativa tastiera di controllo (WV-CU550A).
- Avviata la comunicazione, effettuare l'operazione di LOG ON con il WV-CU550A prima di utilizzare la Matrice di Commutazione.
- Prima di interrompere le operazioni, effettuare l'operazione di LOG OFF con il WV-CU550A.
- Se la Matrice di Commutazione viene riaccesa dopo il termine delle operazioni, non potrà essere utilizzata dalla chiamata successiva. In tal caso riaccendere la tastiera di controllo del sistema.

Per le istruzioni d'uso della Matrice di Commutazione e della tastiera di controllo del sistema consultare i rispettivi manuali.

PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI

Accensione e spegnimento (ON/OFF)



Mantenere in posizione ON l'interruttore di accensione durante l'uso.

Quando l'interruttore di accensione è posto su OFF non possono essere inviate o ricevute chiamate. Mantenere l'interruttore in posizione ON ed applicare la protezione fornita sull'interruttore di accensione.



1 Collegare la tastiera di controllo al Codec AV

Collegare la tastiera WV-CU20 al terminale di controllo remoto posto sul pannello frontale o posteriore del Codec AV.

2 Premere il tasto di accensione

- Quando l'apparecchio è acceso si illumina l'indicatore power.
- All'accensione appare inizialmente uno schermo blu. L'ora corrente viene indicata sul monitor entro 10 secondi circa, ed il Codec AV è pronto per l'uso (è in standby).



3 Quando non utilizzate il Codec AV per lungo tempo, spegnete l'alimentazione e staccate la spina dalla presa elettrica

Interruttore di accensione

Anche se l'interruttore è in posizione OFF il Codec AV non è isolato elettricamente. Per isolarlo è necessario rimuovere la spina dalla presa elettrica o porre l'interruttore generale della rete su OFF.

Informazioni visualizzate sul monitor

Utilizzare il Codec AV seguendo le informazioni visualizzate sul monitor. Ecco una descrizione di tali informazioni.

• Informazioni di base



Operazioni sullo schermo

Per effettuare operazioni sullo schermo utilizzare la tastiera di controllo.



CHIAMATA DI UNA POSTAZIONE CON COMPOSIZIONE DEL NUMERO

Nota:

Può essere collegata soltanto una postazione. Non si possono chiamare due o più postazioni contemporaneamente.

La chiamata di una postazione con composizione del numero può essere effettuata in diversi modi come descritto nel seguito:

- (1) Digitare il numero telefonico della postazione
- (2) Chiamare la postazione con il numero in selezione a un solo tasto

La postazione può essere chiamata premendo il tasto **DIAL** e poi premendo il tasto **ONE TOUCH DIAL** (Selezione a un solo tasto), se registrato.

Il numero della postazione può essere infatti associato ad un tasto **ONE TOUCH DIAL**. Ciò risulta conveniente se vengono preliminarmente registrati i numeri telefonici delle postazioni chiamate più di frequentemente.

(3) Chiamare la postazione con un numero breve

Una postazione può essere chiamata senza dover digitare l'intero numero telefonico, se questa è stata preventivamente registrata nell'elenco. Possono essere impostati più di 200 numeri brevi.

(4) Le postazioni possono essere chiamate a turno mediante la composizione in sequenza (con rotazione dei relativi orientamenti del monitor). Per l'attivazione è necessario che la funzione composizione in sequenza sia impostata su ON prima di registrare nell'elenco i numeri brevi delle postazioni.





Per correggere

Premendo il tasto **DELETE** è possibile cancellare il carattere precedente alla posizione del cursore.

Dopo aver identificato il numero sbagliato, digitare il numero corretto utilizzando i tasti numerici.



1 Premere il tasto DIAL

Sullo schermo del monitor viene visualizzato

[∎ Dial]

DIAL	
DIAL#:	
1B :	
SUB:	
2B :	
SUB:	
ENTER DIAL NUMBER, THEN PRESS CALL KEY, DIALING,	
<pre>↑↓←→:MOVE CALL:CALL DEL:BS ONE TOUCH DIAL:CALL REDIAL:CALL</pre>	
ENT:NO. COPY(1B→2B)DIAL/ESC:CLEAR	

2 Digitare il numero telefonico della postazione che si desidera chiamare, utilizzando i tasti numerici

- Per la connessione 1B (64 Kbits/s) digitare il numero telefonico solo sulla linea 1B.
- Per la connessione 2B (128 Kbits/s) digitare il numero su entrambe le linee 1B e 2B (digitare anche un sub-address se si desidera). I dati inseriti sulla linea 1B possono essere copiati sulla linea 2B premendo il tasto **ENTER** dopo aver completato la linea 1B.
- I dati inseriti possono essere corretti premendo il tasto **DELETE**. Ad ogni pressione del tasto **DELETE** viene cancellato il carattere precedente la posizione del cursore.

3 Premere il tasto CALL

Sullo schermo del monitor viene visualizzato [■ DIRECT DIALING] per indicare che la chiamata è in corso.



Chiamata a 2B

Se la postazione chiamata non usa né 1B né 2B, può essere chiamata a 2B. Tuttavia, se una postazione occupata in una chiamata a 1B viene chiamata a 2B, quest'ultima viene disconnessa. Attendere e riprovare, oppure effettuare la chiamata a 1B.

4 Premere il tasto DIAL per più di 2 secondi per interrompere la chiamata

La linea viene disconnessa per interrompere la chiamata. Sullo schermo del monitor viene visualizzato [■ LINE TERMINATED].

LINE TERMINATED	
00000000000000000000000000000000000000	
ESC: CLEAR	

Il codice #016 indica sempre la normale chiusura della comunicazione. In caso di errore vengono visualizzati contemporaneamente il codice e la motivazione.

Chiamata di una postazione con un numero breve

Utilizzando un tasto **MEMORY** la postazione corrispondente può essere chiamata senza dover digitare direttamente il suo numero telefonico. Il numero breve 000 è riservato alla composizione in sequenza. Per maggiori dettagli consultare la sezione [■ Chiamata di una postazione dopo l'altra con composizione in sequenza].



1 Premere il tasto [MEMORY]

Sullo schermo del monitor viene visualizzato [
QUICK DIAL]

2 Digitare un numero breve utilizzando i tasti numerici

- Digitare un numero tra 001 e 200.
- Premendo il tasto **ENTER** dopo aver digitato il numero breve, si ottiene la visualizzazione dei numeri brevi registrati nella colonna dell'elenco.
- Un numero breve può anche essere selezionato spostando il cursore sul numero nella colonna dell'elenco e premendo il tasto ENTER. Una voce può essere selezionata utilizzando i tasti ▲ o ▼.
- Un numero breve già inserito può essere corretto mediante il tasto **DELETE**. (Non può essere più corretto dopo aver premuto il tasto **ENTER**). Premendo il tasto **DELETE** si cancella il carattere immediatamente precedente il cursore.



3 Premere il tasto CALL

Sullo schermo del monitor viene visualizzato l'inizio della comunicazione.

Numero breve e nome della postazione

[]QUIC	X DIAL	
NO.#		
CONN	ECTING []	
DIAL/	ESC:CANCEL	
	V	elocita di connessione 64 kbit/s • 128 kbit/s

4 Premere il tasto DIAL per più di 2 secondi per interrompere la chiamata

La linea viene disconnessa per interrompere la chiamata. Sullo schermo del monitor viene visualizzato [■LINE TERMINATED]. Si interromperà automaticamente dopo 10 secondi.

Chiamata di una postazione con composizione One-Touch-Dialing

Con la semplice pressione di un tasto di selezione **ONE TOUCH DIAL**, è possibile chiamare il numero corrispondente registrato per quel tasto.

Premendo un tasto di selezione **ONE TOUCH DIAL**, associato al numero breve 000 si attiva la funzione di composizione in sequenza. Per maggiori dettagli vedere alla pagina seguente.



1 Premere il tasto DIAL

2 Premere il tasto ONE TOUCH DIAL per chiamare il numero desiderato.

- Nota:

Se viene premuto il tasto ONE TOUCH DIAL, quando il numero breve non é stato registrato,sullo schermo del monitor viene visualizzato [DIALING FAILED].

3 Premere il tasto DIAL per più di 2 secondi per terminare la chiamata.

Sullo schermo del monitor viene visualizzato [■ LINE TERMINATED].

Si interromperà automaticamente dopo 10 secondi.

Chiamata di una postazione dopo l'altra con composizione in sequenza

E' possibile variare uno dopo l'altro i punti di vista per un migliore controllo.

Per avviare la composizione in sequenza digitare il numero breve 000 oppure premere il tasto di selezione **ONE TOUCH DIAL** a cui è associato il numero breve 000. La composizione in sequenza inizia chiamando una postazione dopo l'altra.





Nota

E' possibile impostare da menu se si desidera che la composizione in sequenza termini alla conclusione del primo giro di postazioni oppure se debba essere ripetuta fino a quando non venga interrotta.

1 Premere il tasto MEMORY o il tasto DIAL.

- Quando viene digitato un numero breve sullo schermo del monitor viene visualizzato [■ QUICK DIAL].

2 Digitare il numero 000 utilizzando i tasti numerici, e premendo il tasto ENTER. Quindi premere il tasto CALL

Premere il tasto ONE TOUC DIAL corrispondente al numero breve 000.

 Sullo schermo del monitor viene visualizzato [■ SEQ. DIALING].

Digitare 000, quindi premere il tasto ENTER

QUICK DIAL QUICK NO.000 []]]]]]]] DIAL#(1B): 001 []]]]]] 002 []]]]]]] 003 []]]]]]] 004 []]]]]] 004 []]]]]] 100 005 []]]]]]] 100 110 110 110 110 110 1
ŧ
[]SEQ. DIALING
QUICK#
CONNECTING []
DIAL/ESC:QUIT AND DIAL NEXT SITE
Numero breve e nome Numero di postazioni collegate cor della posizione la composizione in sequenza

- Le posizioni registrate nell'elenco per le quali la funzione Sequential Dial è impostata su ON vengono chiamate in sequenza a partire dal numero più basso. Trascorso il tempo impostato da menu, la postazione successiva viene automaticamente collegata per visualizzare il suo segnale video.
- Durante la comunicazione con la postazione, premere il tasto ONE TOUCH DIAL 4 (VIDEO AUTO/MENU) per fermare il timer. Prememendo nuovamente tale tasto sarà possibile reimpostare il timer e continuare la seguente chiamata attraverso alla composizione sequenziale.
- La postazione di partenza per la composizione in sequenza può essere impostata da menu.
- Se una postazione chiamata dalla composizione in sequenza è occupata o non risponde, viene ignorata per proseguire con la postazione successiva.

3 Premere il tasto DIAL per più di 2 secondi per interrompere la composizione in sequenza.

[CANCEL SEQ. DIAL?	
YES NO	
←→:SELECT ENT:EXEC DIAL:CANCEL ESC:CLEAR	

Sul monitor verrà visualizzata la seguente scritta.• Muovere il cursore su [YES] premendo i tasti direzionali. Quindi, premendo il tasto **ENTER** la composizione in sequenza verrà interrotta.

• Premendo il tasto ENTER dopo aver spostato il cursore su [NO], viene chiamata la postazione successiva.

Quando [YES] é stato selezionato, sullo schermo viene visualizzato il messaggio [n Terminating Sequential Dial].

Tale messaggio scomparirà entro 10 secondi.

CANCEL SEQ. DIAL?

←→:SELECT ENT:EXEC DIAL:CANCEL ESC:CLEAR

– Nota –

Il numero breve 000 è originariamente impostato per la Composizione in Sequenza all'acquisto del prodotto. Non è necessario registrarlo nell'elenco.

RICEVIMENTO OPERAZIONI STANDBY

Le chiamate possono essere ricevute in modalità automatica o manuale.

Se viene impostata la ricezione automatica, le chiamate in arrivo saranno ricevute automaticamente dal Codec AV.

Le procedure operative descritte di seguito si applicano invece al caso di ricezione manuale.



- Nota

La chiamata in arrivo è annunciata dalla suoneria. Il volume della suoneria può essere regolato utilizzando la manopola di regolazione del volume. Per inibire la suoneria, impostare il parametro Volume Ringer del menu di impostazione della ricezione su OFF.

Nota

Se il parametro Calling Number Check è impostato su ON nel processo di impostazione del sistema, i numeri telefonici delle chiamate in arrivo vengono controllati e la comunicazione è consentita solo se questi sono registrati nell'elenco.

Le chiamate da numeri telefonici che non sono registrati nell'elenco o non riportati vengono automaticamente respinte.

All'arrivo di una chiamata appare sul monitor la seguente schermata (nel caso di ricezione manuale)

- Se il numero è registrato nell'elenco, vengono mostrati
- il numero breve ed il nome della postazione.
- Se non è registrato viene mostrato soltanto il numero.

NO	
YES NO	
←→:SELECT ENT:EXEC DIAL:YES	ESC:NO

2 Premere il tasto DIAL per accettare la connessione

- La comunicazione ha inizio quando viene premuto il tasto **DIAL**. Il segnale video inviato dalla postazione chiamante viene visualizzato sul monitor. Se la postazione invia un segnale audio, anch'esso viene riprodotto.
- Per rifiutare la chiamata premere il tasto ESC.

Una chiamata entrante può essere accettata o respinta selezionando con il tasto cursore YES o NO e premendo il tasto **ENTER**. Nel caso di una chiamata in ingresso collegata ad un allarme, sullo schermo appare il messaggio [ALARM DIAL].

	01/01/99	17:13:05 ALARM2
TITLE		
ALARM DIAL 01/01/99 17:12:30 NO.2		

3 Premere il tasto ALM ACK

Premere il tasto **ALM ACK** per continuare a monitorare o per visualizzare uno dopo l'altro i punti di vista della postazione remota. Nel caso di una chiamata collegata ad un allarme il messaggio [ALARM DIAL] scompare.

Nota

Se il tasto **ALM ACK** non viene premuto, la linea sarà disconnessa automaticamente una volta trascorso il tempo impostato per la postazione remota.

4 Premere il tasto DIAL per più di 2 secondi per interrompere la chiamata

Sullo schermo del monitor viene visualizzato [■ LINE TERMINATED].

COMUNICAZIONE

Normalmente i segnali video ed audio vengono inviati alla postazione di controllo durante la comunicazione secondo le impostazioni attive presso le postazioni remote. In tali condizioni la postazione di controllo può gestire le seguenti operazioni:

- 1. Commutazione della modalità di trasmissione video (auto/manual)
- 2. Variazione dell'ingresso video della postazione remota (trasmittente), pre-impostazioni e attivazione dell'invio.
- 3. Uso della telecamera dome Se è collegata una telecamera dome è possibile controllare brandeggio, zoom, e messa a fuoco e chiamata dei numeri preimpostati (da 1 a 8)
- 4. Variazione dei punti di vista (da 1 a 8)
- 5. Selezione della qualità del video

E' possibile modificare da menu la qualità del video inviato dalla postazione remota. Consultare la descrizione della voce [520 VIDEO MOTION MODE] del menu [500 TRANS. CONTROL/SETUP]

- 6. Interruzione della trasmissione audio dalla postazione di controllo (ricevente) alla postazione remota, o richiesta di ripristino della trasmissione.
- 7. Commutazione tra ricezione del video e visualizzazione del segnale video locale.

La ricezione del video e la visualizzazione del video locale possono essere alternate premendo il tasto numerico [0] della tastiera di controllo.

Commutazione del video in trasmissione

Ogni volta che viene premuto questo pulsante, la commutazione automatica e quella manuale

vengono selezionate alternativa-

Ogni volta che il tasto VIDEO AUTO/MANU viene premuto durante la comunicazione, le impostazioni ON (commutazione automatica) e OFF (commutazione manuale) vengono alternativamente selezionate.

La comunicazione ha inizio in modalità ON.

Commutazione automatica

I punti di vista possono essere alternati automaticamente per monitorare il video secondo lo scorrimento in sequenza e le impostazioni dell'ingresso dell'allarme.

In modalità auto il video viene modificato secondo le impostazioni del menu [470 SEQ. SCAN] delle postazioni remote.

Per utilizzare la commutazione automatica con scorrimento in sequenza, la voce [SEQ SCAN] del menu [470 SEQ. SCAN] deve essere impostata su ON nei Codec AV delle postazioni remote. Lo scorrimento in sequenza viene interrotto in caso di:

- Pressione di un tasto numerico (Selezione di un punto di vista con procedura manuale)
- Variazione dei punti di vista a causa di un ingresso d'allarme.

Trascorso il tempo di reset automatico, dopo l'interruzione dello scorrimento in sequenza, la composizione in sequenza viene riattivata.

Commutazione manuale

Lo scorrimento in seguenza e la commutazione dei punti di vista attivata dall'allarme vengono sospesi in modalità manuale. Per passare manualmente il segnale video sul monitor, premere il tasto numerico (da 1 a 8) corrispondente al numero del punto di vista desiderato della postazione remota. E' possibile passare da un punto di vista all'altro premendo il tasto [*].

Che cosa è un punto di vista ?

Un punto di vista è una combinazione di commutazione di ingresso video, attivazione di invio del segnale, e telecamera dome per l'uso pre-impostato. Impostare dal menu [430 ALARM IN/TRIG. OUT] un ingresso video, una posizione pre-impostata e l'attivazione di invio per ciascun punto (numero).

nasonic ller WV-CU20 Remote (ALM ACH 3 1 2 Å 5 STEP1 STEP3 2 3 5

mente.



Seleziona il segnale Alterna la visualizzazione video del punto di vista del video in ricezione e di

quello locale.

corrispondente.

Inibizione del volume audio per la trasmissione



Premere il tasto **AUDIO MUTE** per eliminare il segnale audio dalla trasmissione tra la postazione di controllo ad una postazione remota.

Sullo schermo appare il messaggio [MUTE] per indicare che l'audio è stato inibito.

Premere lo stesso tasto per riattivarlo.

Uso della telecamera dome



CONTROLLO VIDEO D'ALLARME IN STANDBY

E' possibile riprodurre e controllare il video prima e dopo la ricezione di un segnale di errore da parte del sensore, utilizzando la funzione di memoria video.

Quando il Codec AV è in stato di standby (non in fase di comunicazione) i segnali video ed audio della telecamera selezionata in quel momento vengono compressi e conservati nella memoria video. Il video memorizzato è chiamato video d'allarme. Quando la memoria disponibile per il video è esaurita, il nuovo segnale viene registrato sulla parte più vecchia del video memorizzato. L'operazione di memorizzatone viene sospesa durante la comunicazione e ripresa appena la comunicazione è terminata.

Quando il sensore di una postazione remota rileva un errore, il Codec AV reagisce in uno dei modi seguenti a seconda delle impostazioni:

Post-alarm storage OFF	La scrittura della memoria video viene sospesa e la postazione di controllo viene
	chiamata immediatamente.
Post-alarm storage ON	La scrittura della memoria video continua per circa 20 secondi dopo di che viene

Post-alarm storage ON La scrittura della memoria video continua per circa 20 secondi dopo di che viene chiamata la postazione di controllo.

Il video d'allarme viene trasferito dalla postazione remota alla postazione di controllo. Il video d'allarme trasferito viene registrato nella memoria video della postazione di controllo per eventuali verifiche successive.

Nota -

- La memoria video può registrare soltanto circa 40 secondi di video ed audio per ogni allarme. L'errore sul tempo di registrazione è di ± 5 secondi.
- Il video d'allarme viene cancellato nei seguenti casi:
 - Il video d'allarme memorizzato dalla postazione remota viene cancellato al termine della comunicazione conseguente ad una chiamata d'allarme. Tuttavia, il video d'allarme viene conservato nella memoria durante la richiamata su allarme (fino a quando il numero specificato non è terminato).
 - Il video d'allarme già trasferito alla postazione di controllo viene cancellato durante il trasferimento di un nuovo video d'allarme.
 - Il video d'allarme viene cancellato se manca la corrente alla postazione di controllo o presso postazione remota.

Il video memorizzato prima di un allarme è il segnale video compresso della telecamera selezionata in quel momento. Se i punti di vista sono impostati in modo tale da essere commutati a seguito di allarme, il video memorizzato prima di un allarme può essere diverso da quello memorizzato dopo l'allarme. Per specificare quale video memorizzare prima di un allarme, scegliere un punto di vista di default ed impostare preventivamente lo scorrimento in sequenza su OFF.

Come controllare

1 In modalità standby, i segnali video ed audio sono sempre registrati nella memoria video del Codec AV della postazione remota.

 ${f 2}$ II sensore della postazione remota rileva un'anomalia.

Il sensore invia il segnale.

- **3** I punti di vista vengono cambiati secondo le impostazioni dell'ingresso del sensore (se il parametro alarm è impostato su ON nel menu di impostazione del punto di vista).
- 4 La memorizzazione del segnale audio e video continua finché non è trascorso il tempo di registrazione post-allarme (se la funzione di memorizzazione post-allarme è impostata su ON).
- **5** Terminata la memorizzazione audio e video, la linea viene connessa attraverso la chiamata automatica per inviare il segnale video in tempo reale.

Postazione remota



Postazione di controllo (dopo la connessione)

- All'inizio della comunicazione presso la postazione di controllo viene visualizzato direttamente il video della telecamera (e non il video memorizzato).
- L'operazione da eseguire quando la postazione di controllo viene chiamata da una postazione remota è la stessa utilizzata per la ricezione delle normali chiamate in ingresso. Consultare la sezio-



Esempio di operazione

Telecamera dome



6 Premere il tasto ALM MEMORY alla postazione di controllo per richiedere un video allarme per la postazione remota.

T [] Y	RANSFER ES NO	IMAGE FRO	M TRANSMI	TTER?		
	SELECT	ENTIEXEC	ESCICLEA	R		

- 7 Premere il tasto DIAL per più di 2 secondi per interrompere la comunicazione.
 - Il Codec AV della postazione di controllo sospende temporaneamente la trasmissione del segnale video ed audio in tempo reale ed inizia il trasferimento dell'allarme video.
 - Sul monitor della postazione di controllo appare il messaggio ed il video immediatamente precedente al trasferimento viene visualizzato come fermo immagine.

Anche la trasmissione dell'audio e dei dati è temporaneamente sospesa.

- Il trasferimento dell'allarme video richiede circa 150 secondi (nel caso in cui vengano trasferiti circa 40 secondi di allarme video a 128 Kbps (2B)).
- Dopo il trasferimento viene visualizzato il video in tempo reale.

8 Premere il tasto DIAL per più di 2 secondi per interrompere la comunicazione.

L'allarme video non può essere riprodotto durante la comunicazione. Interrompere la comunicazione prima di riprodurlo.

9 Premere il tasto ALM MEMORY (#) dalla postazione di controllo.

Il messaggio viene visualizzato sullo schermo del monitor dalla postazione di controllo.



10 Premere il tasto ENTER per selezionare la ripro duzione del video

Il Codec AV avvierà la riproduzione della Selezione [YES] e premendo il tasto ENTER il segnale video verrà registrato sulla memoria interna.

Il Codec AV ritorna in stato di standby quando la riproduzione è terminata.

PROCEDURE DI IMPOSTAZIONE

Il menu di impostazione permette il controllo dell funzioni che non sono accessibili tramite operazione diretta.

L'accesso al Menu di impostazione é limitato agli operatori con un proprio livello di operazioni.

Quando il tasto MENU viene premuto, il Menu di impostazione viene visualizzato sullo schermo del monitor.

Le voci che possono essere selezionate nei menu di impostazione variano a seconda dell'ambiente operativo corrente:

- Modalità operativa (postazione remota : trasmittente/postazione di controllo : ricevente);
- Stato della comunicazione (Durante la comunicazione o in stato di Standby).

Tutte le voci di menu sono illustrate negli esempi, ma alcune voci possono non essere mostrate (- - -) a seconda della modalità in uso. Ciò può essere verificato leggendo il testo.

Per le impostazioni del sistema seguire la seguente procedura:

- 1. Modalità d'impostazione
 - Per prima cosa selezionare una modalità operativa (trasmittente o ricevente)
- 2. Impostazione Impostare un ambiente per la postazione locale

Le impostazioni di una postazione remota possono essere modificate dalla postazione di controllo nel corso della comunicazione. Dopo aver scaricato le impostazioni della postazione remota in quella di controllo, i dati scaricati possono essere modificati e ricaricati nella postazione remota modificando e registrando in tal modo le impostazioni.

- Per modificare le impostazioni durante la comunicazione Le impostazioni della postazione remota possono essere in parte modificate dalla postazione di controllo attraverso un menu visualizzato sul monitor durante la comunicazione.
- Per inserire le impostazioni della postazione remota utilizzando la funzione di impostazione remota Le impostazioni della postazione remota possono essere scaricate dalla postazione di controllo e, dopo essere state modificate, possono essere ricaricate nella postazione remota.
- Come utilizzare la funzione di manutenzione

Questa funzione può essere utilizzata per inizializzare le impostazioni o per visualizzare altri tipi di informazione.

Attenzione

Le impostazioni vengono registrate nella memoria interna quando il menu viene cancellato. Osservare le seguenti precauzioni durante il processo di impostazione.

- Se durante la visualizzazione di un menu l'apparecchio viene spento, tutte le impostazioni andranno perse.
- Se durante le operazioni di impostazione viene ricevuta una chiamata, le voci del menu impostate al momento della ricezione non verranno memorizzate. (Comunque, se le voci di due o più menu sono state impostate prima di ricevere la chiamata, queste ultime, e non quelle relative al menu corrente, verranno automaticamente registrate nella memoria interna).
- Se durante l'impostazione di voci del menu, la linea é disconnessa durante una comunicazione tali voci del menu non saranno registrate come quando viene ricevuta una chiamatadurante il processo di impostazione.(Se due o più voci del menu sono state impostate prima di ricevere la chiamata, queste ultime, e non quelle relative al menu corrente, verranno automaticamente registrate nella memoria interna).

PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE MENU

Come usare la tastiera di controllo

Per le operazioni da menu vengono generalmente utilizzati i seguenti tasti



• Le voci da impostare in un menu variano a seconda della postazione remota, della postazione di controllo, della modalità di comunicazione o di standby.

Quando si impostano le voci per una postazione remota dalla postazione di controllo, il messaggio [REMOTE] viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

• Se è stata impostata una password, sarà necessario digitarla per poter accedere ai menu sullo schermo.

Istruzioni di base per l'uso del menu



-Note -

Non spegnere l'apparecchio durante la visualizzazione di un menu sullo schermo.

Quando un menu viene cancellato le impostazioni vengono registrate nella memoria interna (flash memory). Se l'apparecchio viene spento durante la visualizzazione le impostazioni non possono essere salvate. E' anche possibile che vengano persi i dati registrati nella memoria interna.

1 Premere il tasto [MENU]

Il TOP menu (come sotto-riportato) viene visualizzato sullo schermo del monitor. Quando il menu LOCK é impostato su ON nel menu di impostazione, la richiesta della PASSWORD viene visualizzata sullo schermo del monitor. Inserire la passoword digitando i tasti numerici e premendo il tasto ENTER. Il TOP menu apparità sullo schermo del monitor.



Selezionare una voce nel menu di impostazione.

- Spostare il cursore sulla voce desiderata premendo i tasti (▲) o (▼). Premendo il tasto ENTER verrà eseguita la selezione. La voce voce o il sottomenu selezionati appariranno sullo schermo del monitor.
- Premendo il tasto ESC si ritorna alla pagina precedente.
 Premendo ESC quando è visualizzato il menu TOP, il menu viene cancellato.
- Per selezionare una voce è anche possibile utilizzare i tasti numerici invece che utilizzare i tasti cursore e premere ENTER. In tal modo, digitando un numero di menu a partire dalla cifra più significativa si ottiene la visualizzazione del menu relativo al numero successivo come illustrato nell'esempio seguente.



2 Premere il tasto [MENU] per interrompere il processo di impostazione

Il menu viene cancellato e le impostazioni registrate nella memoria interna.

IMPOSTAZIONE SISTEMA

Per prima cosa ipostare il Codec AV per la modalità operativa.

Modalità di impostazione.....100]



Spegnendo il Codec AV sullo schermo del monitor verrà visualizzata un messaggio che ne confermerà la disattivazione. Quindi riaccendete il Codec AV.

Il sistema è ora operativo in modalità coerente con le nuove impostazioni registrate.

Nota -

Se viene modificata la modalità (ad esempio da ricevente a trasmittente) le impostazioni esistenti restano valide. Verificare sempre le impostazioni dopo aver cambiato la modalità.

Registrazione della modalità di ricezione [200]

Impostare la modalità dell'operazione di ricezione.



Spostare il cursore sulla voce 200 nel TOP menu premendo itasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

Appare il menu [200 RECEIVING REGI.]

2 Selezionare la voce che si desidera impostare premendo itasti (▲) o (▼), quindi premere ENTER.

La voce selezionata nel sotto-menu viene visualizzata sullo schermo del monitor.

- 210: Impostare una modalità di ricezione.
- 220: Impostare un numero locale.
- 230: Scegliere se i numeri chiamanti ed i numeri chiamati devono essere controllati.
- 240: Scegliere se il gruppo ID deve essere controllato.

Impostazione della modalità di ricezione [210]



Queste voci permettono l'impostazione della modalità di ricezione quando le chiamate sono ricevute dalla destinazione.

Muovere il cursore sulla voce di parametro esiderata e selezionare la modalità premendo i tasti direzionali.

MODALITA' DI RICEZIONE

AUTOMATICA: Le chiamate vengono ricevute automaticamente.

MANUALE: Le chiamate vengono ricevute premendo il tasto DIAL.

L'impostazione di default é registrata su AUTOMATICA.

• SUONERIA

ON: La suoneria suona quando si riceve una chiamata.OFF: La suoneria non suona quando si riceve una chiamata.

L'impostazione di default é registrata su ON.

Nota

- Il volume della suoneria può essere regolato con la manopola del volume della suoneria, ma non può essere azzerato. Se si desidera spegnere la suoneria, selezionare [OFF] alla voce Ringer.
- Anche nella modalità di ricezione automatica la suoneria suona circa due volte.

220 LOCAL NO.REGI. 1B SUB 2B SUB $^{\downarrow} \leftarrow \rightarrow : MOVE DEL: BS ESC: PRV$ ENT: NO.COPY (1B \rightarrow 2B)

Queste voci permettono di registrare i numeri locali.

Ciò è necessario per identificare le chiamate in arrivo nel caso in cui due o più dispositivi siano collegati via bus ad una linea ISDN.

• 1B

Digitare un numero telefonico locale utilizzando i tasti numerici.

Premendo il tasto **ENTER** dopo aver digitato il numero consente di copiarlo nella voce 2B. Digitare [*] solo quando viene specificato un sub-address.

SUB

Digitare un sub-address. Per poter identificare le chiamate ricevute è necessario impostare i subaddress anche per gli altri dispositivi.

Per copiare il sub-address digitato nella voce sub-address 2B premere $\ensuremath{\textbf{ENTER}}$.

• 2B

In caso di comunicazione 2B digitare lo stesso numero telefonico inserito alla voce 1B. Digitare [*] solo quando viene specificato un sub-address.

SUB

In caso di comunicazione 2B digitare lo stesso subaddress inserito alla voce 1B.

Nota —

Digitare [*] quando non si utilizzano numeri interni

Verifica del numero chiamante e del chiamato [230]



Queste voci permettono di attivare o disattivare la verifica del numero di telefono quando le chiamate sono ricevute dal chiamante.

Selezionare [ON] per rifiutare le chiamate da un numero non specificato.

• VERIFICA DEL NUMERO CHIAMANTE

Quando si riceve una chiamata il numero chiamante viene confrontato con i numeri registrati nell'elenco e, se trovato, la chiamata viene ricevuta. Altrimenti la chiamata viene respinta.

ON: Abilita la verifica del numero chiamante.

OFF: Disabilita la verifica del numero chiamante.

• VERIFICA DEL NUMERO CHIAMATO

Quando si effettua una chiamata il numero locale viene confrontato con il numero chiamato in linea e se esso coincide con quest'ultimo, la chiamata viene ricevuta.

ON: Abilita la verifica del numero chiamato.

OFF: Disabilita la verifica del numero chiamato.

Verifica del numero chiamante

- Vengono verificati sia i numeri telefonici che i sub-address.
- Il numero telefonico riportato dalla postazione opposta viene confrontato con i numeri presenti nell'elenco, e quelli che hanno meno cifre rientrano nel range di confronto.
- Il sub-address riportato dalla postazione opposta viene confrontato con tutte le cifre presenti nell'elenco, e la chiamata viene respinta se questi non corrispondono nel numero delle cifre.
- Una chiamata viene respinta se il numero telefonico non è riportato.

Verifica della ID del gruppo

240 GROUP ID CHECK GROUP ID CHECK: ON OFF GROUP ID : 0000 $\uparrow \downarrow : \texttt{MOVE} \leftarrow \rightarrow : \texttt{SELECT} \texttt{ ESC} : \texttt{PRV} \\ \texttt{0-9} : \texttt{INPUT} \texttt{ DEL} : \texttt{BS}$

Oltre al controllo delle chiamate con i numeri chiamanti, le chiamate da numeri non specificati possono essere respinte impostando una ID di gruppo.

VERIFICA DELLA ID DI GRUPPO

- ON: L'ID del gruppo di una chiamata in ingresso viene controllata e la comunicazione viene abilitata solo se l'ID è compatibile.
- OFF: Non viene effettuato il controllo della ID del gruppo.

• ID DEL GRUPPO

Impostare una ID di gruppo.

Assicurarsi di definirla con un numero a 4 cifre.

Se viene inserito un numero con meno di 4 cifre verranno automaticamente aggiunti degli zeri.

(Per esempio se il numero inserito è 12, vengono aggiunti due zeri per trasformarlo in 0012).

Nota

- Nell'impostare la ID di gruppo verificare che tutte le parti tra loro comunicanti abbiano la stessa ID.
- La ID di gruppo viene controllata dopo che la linea è stata collegata in modo tale che, anche se la verifica delle ID del gruppo trova la chiamata incompatibile, questa venga addebitata al chiamante.
- Durante la verifica della ID di gruppo è possibile visualizzare il segnale video o ascoltare l'audio.

Impostare le voci relative all'elenco come segue:

- Registrare i numeri di telefono nell'elenco.
- Registrare i numeri brevi con i tasti ONE TOUCH DIAL
- Impostare la composizione in sequenza. Receiver



 Spostare il cursore sulla voce 300 premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

Sul monitor verrà visualizzato il menu [300 DIRECTORY/REGI.]

2 Spostare il cursore sulla voce desiderata premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

La voce selezionata del sotto-menu apparirà sullo schermo del monitor.

Viene mostrato lo schermo di installazione.

- 310: Registrare i numeri brevi nell'elenco.
- 320: Registrare i numeri ONE TOUCH DIAL.
- 330: Metodi di impostazione di composizione sequenziale.

Registrazione composizione breve [310]

Questo menu permette di registrare la selezione dei numeri brevi nell'elenco. Possono essere registrati nell'elenco fino a 200 composizioni.



Nota

(TITLE COPYL)

ENT:SELECT ESC:PRV DEL:BS

- Inserire nell'ordine i numeri telefonici di 1B e 2B. Nessun numero telefonico può essere inserito alla voce 2B se non è stato inserito almeno un numero alla voce 1B. (Il cursore non può essere spostato).
- Iniziare a cancellare i numeri telefonici dalla voce 2B.

1 Selezionare la composizione numero breve desiderata premendo i tasti numerici in [310 DIRECTORY/REGI.]. Quindi premere il tasto ENTER.

Selezionare con il cursore la composizione numero breve. Quindi premete il tasto ENTER.

Il menu selezionato nella figura viene visualizzato sullo schermo del monitor.

Quindi muovere il cursore sul numero desiderato in [310 DIRECTORY/REGI.] premendo i tasti (\triangle) o (∇), quindi premere il tasto ENTER.

2 Inserire un numero telefonico ed un sub-address con i tasti numerici.

Per la comunicazione 2B inserire il numero telefonico (e se necessario un sub-address) anche alla voce 2B utilizzando i tasti numerici.

3 Inserire il nome del numero breve.

(1) Spostare il cursore su NOME (TITLE) premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere ENTER.

Appare il menu della registrazione del nome del numero breve.

- (2) Selezionare il carattere, spostando il cursore sul carattere desiderato premendo i tasti direzionali. Quindi premere il tasto ENTER, selezionando il carattere e inserirlo nella zona TITLE. Ripetere tale procedura fino a quando il nome del destinatario non è completo.
- (3) Se viene selezionato un carattere sbagliato, premere il tasto **DELETE** per cancellare il carattere posizionato immediamente a sinistra del cursore nella zona TITLE. Inserire il carattere nella zona TITLE premendo i tasti direzionali, quindi premere il tasto **ENTER**.
- (4) Dopo aver inserito tutti i caratteri premere **ESC** per ritornare al menu precedente.

4 Muovere i cursore alla voce parametro SEQ. DIAL nel menu, e selezionare ON o OFF er l'impostazione sequenziale della composizione.

Questa voce permette di attivare o disattivare la composizione sequenziale.

- **ON:** Abilita la composizione sequenziale.
- OFF: Disabilita la composizione sequenziale.
- **Nota**: Questa voce é disponibile solo quando il RICEVENTE é impostato nel menu [100 MODE].

Per registrare altri nomi di numeri brevi premere **ESC** per ritornare al menu [310 DIRECTORY REGI.] e ripetere i passi da 1 a 4.

5 Premere il tasto ESC per tornare al menu precedente.

Per registrare ulteriori numeri rapidi, ripetere le precedenti procedure dall 1 alla5.
Registrazione di un numero One-Touch Dial [320]

Questo menu permette di registrare il Numero One-Touch Dial in elenco. Fino a 5 destinazioni possono essere assegnate ai tasti ONE TOUCH DIAL dal tasto 1 al tasto 5.

Prima di registrare i tasti per la selezione One Touch, è necessario registrare i numeri brevi nell'elenco.



Spostare il cursore sul numero desiderato One Touch Dial nel menu [320 ONE TOUCH DIALING REGI.] premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

Sul monitor verrà visualizzato il menu [QCK# LIST] come mostrato in figura.

2 Digitare con i tasti numerici il numero breve da registrare e premere ENTER.

Il numero breve selezionato apparirà nella zona NO. premendo i tasti numerici.

Premendo il tasto ENTER il cursore si sposterà sul numero breve selezionato nel menu [QCK# LIST].

Il numero breve può anche essere selezionato premendo i tasti (\blacktriangle) o (\triangledown) e confermando la selezione senza bisogno di digitare il numero. Spostare il cursore sul numero breve da registrare e premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ENTER.

Il menu ritorna alla schermata precedente [320 ONE TOUCH DIALING REGI.]. Il numero breve selezionato e il nome verranno visulizzati nel menu.

Per registrare altri tasti ONE TOCH DIAL ripetere la procedura dalla 1 alla 3.

Per cancellare i numeri assegnati muovere il cursore su di essi premendo i tasti (\blacktriangle) o (∇) e quindi premere il tasto DELETE.

Registrazione e cancellazione della selezione in sequenza

- Per registrare un numero breve [000] per la selezione in sequenza, seguire i passi seguenti.
 - 1 Registrare temporaneamente un numero breve (qualsiasi numero) utilizzando la procedura mostrata in precedenza.
 - 2 Muovere il cursore sul numero breve temporaneamente registrato e premere il tasto **DELETE** per cancellarlo.
 - **3** Digitare [0] con il corrispondente tasto numerico. [...] verrà rimpiazzato da [000] alla voce QCK# del numero breve selezionato.
- Quando la modalità della postazione dove il numero di selezione in sequenza [000] è registrato come tasto di selezione **ONE TOUCH** viene modificata da ricevente a trasmittente, tale impostazione viene mantenuta. Tuttavia tale registrazione non è valida per una postazione trasmittente e deve essere cancellata dal menu precedente premendo il tasto **DELETE**.

Modalità di composizione in sequenza [330]

Questo menu permette di scegliere modalità di composizione in sequenza come mostrato di seguito.

- Impostare il numero breve da cui si vuole iniziare la composizione in sequenza.
- Impostare il tempo di comunicazione per ogni punto.
- Abilitare o disabilitare la ripetizione della sequenza.

La composizione in sequenza è valida per le postazioni che sono registrate come ON nel parametro SEQ. DIAL dell'elenco.

```
330 SEQ.DIAL

START UP SEQ.DIAL: ...

COM TIME:

108 208 308 1M 5M MANUAL

REPEAT : YES NO

SEQ. DIAL IS AVAILABLE FOR SEQ.ON

REG. IN DIRECTORY

↑↓:MOVE ENT:SELECT ESC:PRV
```

Spostare il cursore sulla voce di parametro desiderata e selezionare la modalità premendo i tasti direzionali.

I parametri selezionati verranno sottolineati nel menu quando il cursore sarà spostato su un'altra voce di parametro premendo i tasti (\blacktriangle) o (∇).

• START UP SEQ. DIAL

Insrire il numero breve della destinazione dove la composizione sequenziale deve iniziare, premendo i tasti numerici.

• COM TIME:

Con i tasti cursore selezionare un tempo di monitoraggio per postazione.

Selezionare [MANUAL] quando la composizione in sequenza é effettuata.

- REPEAT:
 - ON: La composizione in sequenza è ripetuta fino a quando non viene interrotta premendo il tasto **DIAL.**
 - OFF: La composizione in sequenza si interrompe al termine della prima tornata.
- **2** Premere ESC per tornare al menu precedente [300 DIRECTORY / REGI.].

Impostazioni del sistema......



1 Spostare il cursore sulla voce [400] nel menu TOP premendo i tasti (▲) o (▼) e premere il tasto ENTER Sullo schermo appare il menu [400 SETUP].

. [400]

2 Selezionare la voce che si desidera impostare premendo i tasti (▲) o (▼) e premere ENTER

Sullo schermo appare la voce selezionata del sotto-menu.

410: Impostazione della data e l'ora correnti

.....

- 420: Impostazione della porta seriale / porta host
- 430: Impostazione dei punti di vista (Trasmitter)
- 440: Impostazione della qualità del segnale audio
- 450: Impostazione della qualità del segnale e della visualizzazione video
- 460: Impostazione delle operazioni in caso di allarme (Trasmitter)
- 470: Impostazione ON/OFF dello scorrimento in sequenza e del tempo di commutazione **Trasmitter**
- 480: Impostazione del metodo di memorizzazione del video (Trasmitter)
- 490: Impostazione della password.

Impostazione della data e dell'ora [410]

Questo menu permette di impostare la data e l'ora correnti.

All'accensione del Codec AV viene visualizzata la procedura di impostazione della data e dell'ora attraverso i seguenti passi. La stessa procedura è utilizzata per gestire le date ed i tempi nella cronologia dell'allarme e delle chiamate ricevute.

410 CLOCK	SETUP
15/07/98	WED 14:34
DD/MM/YY	
← → : MOVE	DEL:SELECT ESC:PRV

1 Inserire nell'ordine giorno, mese, anno della data corrente, utilizzando i tasti numerici.

Viene visualizzato il giorno della settimana corrispondente alla data inserita.

Note:

- Sono valide le date comprese tra l'anno 1999 e l'anno 2098.
- Per impostare l'anno digitare le ultime due cifre. Per impostare l'anno 2000 digitare 00.
- Per impostare un mese o un giorno di una sola cifra, ad esempio Gennaio (1), Febbraio (2), o Marzo (3), aggiungere uno 0 (ad esempio 01, 02, 03).

2 Inserire l'ora ed i minuti con i tasti numerici.

Nota:

Come nell'impostazione del mese e del giorno, le ore e minuti costituite da una sola cifra devono essere inserite aggiungendo uno 0 (ad esempio 01, 02, 03).

3 Spostare il cursore su [SET] nel menu premendo il tasto ▶ e premere il tasto ENTER.

Quando viene premuto il tasto **ENTER** l'ora viene impostata su 00 secondi in corrispondenza delle ore e minuti inseriti.

4 Premere ESC per tornare al menu precedente [400 SETUP].

Impostazione della porta seriale / Porta Host [420]

Questo menu permette di impostare i parametri per la comunicazione tra le porte e le apparecchiature collegate.

Impostare le voci relative all'ingresso e uscita dalla porta seriale (porta dati) e porta host (porta host RS-485 o RS-232C).

Per utilizzare un apparecchio collegato attraverso la porta dati (ad esempio una matrice di commutazione o una tastiera), utilizzare le impostazioni del menu [421 SERIAL DATA PORT].

Per utilizzare un apparecchio collegato attraverso la porta host RS-485 o RS-232C (ad esempio un personal computer) utilizzare le impostazioni del menu [422 HOST PORT].

Non è necessario impostare tali voci se non si utilizzano né la porta seriale né la porta host.

Impostazione della porta dati seriale

		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ſ	4	2	0		s	E	R	I	A	L	1	H	0	s	т		P	0	R	т														
l		4	2	1		s	Е	R	I	А	L		D	А	т	А		Р	0	R	т	Ŧ												
l		4	2	2		Ĥ	ō	s	т		P	o	R	т	ī			-			-	-												
l																																		
l																																		
ł																																		
l																																		
l																																		
l						_		_		_		_		~	_		_	_	_		_	~	~											
l			4	•	м	0	v	Б		Б	N	T	•	s	Е	Ъ	E	C	т		E	s	C			R 1								
`																															_	_	_	_
																		_			_													
																			٦	/														
1			-	_	-	_	_	_	-	-	-	_	-	_	-	-	_	-	_	_	-	_	-	_	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_
l	4	12	1		s	Е	R	Ι	A	L		D	A	т	A		P	0	R	т														
l			R	A	т	E						:			4	8	0	0			9	6	0	0										
l			D	<u>А</u>	T	A		B	Ţ	Т	S	:			8						7													
l			P	Â	R	ĩ	т	ž	1	1	5	÷			ñ	o	N	E			ő	D	D		1	E١	ΤE	N						
l																																		
l			I	F		9	6	0	0		I	s		s	E	L	E	с	т	E	D		A	נט	D :	I	>	I	s					
l			R	Е	s	т	R	I	C	т	E	D		т	0		G	7	2	8	•													
l																																		
l																																		
l		- 11			ы	~	37	P						0	TP.	τ.	TP.	~	m		12	0	~		5.7	τ σ	,							
		Ť	Ļ	:	М	0	v	E		4		÷	:	s	E	L	E	С	т	:	Е	s	С	: 1	21	R٦	7							

Nota

Le impostazioni devono essere compatibili con l'apparecchiatura collegata. Per ulteriori informazioni in merito consultare il manuale d'uso.

Spostare il cursore sulla voce 421 premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER

Sul monitor appare il menu [421 SERIAL DATA PORT].

2 Muovere il cursore sulla voce di parametro desiderata e selezionare una modalità premendo itasti direzionali

Il parametro selezionato sarà sottolineato nel menu, quando il cursore verrà spostato su un altro parametro premendo i tasti (\blacktriangle) o (∇).

• RATE

Selezionare una velocità di trasferimento dati (comunicazione rapida in bps) premendo i tasti direzionali.

Se si sceglie 9600 bps la qualità dell'audio sarà limitata a G.728.

• DATA BITS

Scegliere la lunghezza desiderata del pacchetto dati (8 o 7 bit) con i tasti cursore.

STOP BITS

Selezionare un bit di arresto (in bit). Scegliere il valore desiderato (1 o 2 bit) con i tasti cursore.

• PARITY

Selezionare una parità con i tasti cursore.

3 Premere ESC per tornare al menu precedente [420 SERIAL / HOST PORT].

Impostazione della porta host [422]

_	_				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ſ		4	2	0		s	E	R	I	A	L	/	н	0	s	т		₽	0 1	2 2	г															
L				2			~	_	_	-				_		_																				
L			44	2	2		ы н	0	RS	÷	A	P	0	R	A T	Т. Т.	A		P (, ,	K 3		Ł													
L							-	Ĩ	~	-		-	Ĩ		-																					
L																																				
L																																				
L																																				
L																																				
L																																				
L																																				
L			Ť	Ļ	:	м	0	v	Е		Е	N	т	:	s	Е	L	Е	C 1	r	1	8 8	5	с	:	Р	R	v								
ι					·	-	Ē		_		-	-	-	·	~	-	-	-						-		-										
																					ī															
																			_		L															
																				Ų		,														
			_											_						ļ																_
٢		4	2	2		н	0	s	т		P	0	R	т						•		_														
ſ		4	2	2 R	A	нт	0 E	s	т		P	0	R :	т		4	8	0	•	•			6	0	0			1 :	9:	2 0						_
ſ		4	2	2 R	A	н	0 E	s	т	_	P	0	R :	т		4	8	0	•				6	0	0	_		1	9:	2 0						_
ſ		4	2	2 R DS	AAT	HTTO	OEAP	s	TBB	I	P	0 55	R :	т		4 8 1	8 b	0				, , , ,	5	0	0 2 2	D))	1	9 :	2 (_
$\left[\right]$		4	2	2 R DSP	A A T A	HTOR	0 E API	S	ТВВҮ	I	P	0 5 5	R : ::::	т		4 8 1 N	8 bb0	0 1 1 N	0 ti		(1)	, , , , , , ,	5		0 2 2 2	םםם)))	1	9 :	2 (_
		4	2	2 R DSP	A ATA	H T TOR	O E API	S	T B B Y	II	P	0 55	R : :::	т		4 8 1 N	8 bb0	0 1 1	0 ttE		9 (1) (1) (1)		5		0 2 2 2	םםם)))	1 :	9:	2 0						
		4	2	2 R DSP R	A A T A S	H T TOR 4	O E API 8	5 5	T B B Y	II	PTT	0 55 1	R : ::: T	т	#	4 8 1 N	8 bb0	0 1 1 N	O LLE		(1)	9 6 7 1 7 1	5		0 2 2 2	םםם)))	1	9 :	2 (
		4	2	2 R DSP R	A ATA S	H T TOR 4	O E API 8	5 5	TBBY	II	PTT	0 55 1	R : ::: T	т	#	4 8 1 N	8 bb0	0 11N	O LLE			, , , , ,	5		0 2 2 2	000)))	1	9 :	2 (D				_
		4	2	2 R DSP R	A A T A S	H T TOR 4	O E API 8	5	T B B Y	II	PTT	0 55 1	R : ::: T	т	#	4 8 1 N	8 bbo	0 1 1 N	0 ttE			, , , , , ,	5	0 0 x 1 x 1	0 2 2 2	DDD)))	1	9 :	2 (_
		4	2	2 R DSP R	A ATA S	H T TOR 4	O E API 8	5 5	T BBY	IJ	P TT N	0 55 1	R : ::: T	т	#	4 8 1 N :	8 bb0	0 ii N	O LLE			- 	5	0 I	0 EEE	םםם)))	1	9 :	2 0		D				
		4	2 ↑	2 R DSP R	A ATA S	H T TOR 4 M	O E API 8 O	5 V	T BBY E	Π	P TT N	0 SS I	R : ::: T	т	#	4 8 1 N :	8 bb0	0 ii N				7171	5		0 888	DDD))))	1 :	9 :	2 (

Note

- La lunghezza dati, il bit di arresto e la parità sono fissi e non possono essere modificati.
- Le impostazioni devono essere compatibili con l'apparecchiatura collegata. Consultare il manuale d'uso dell'apparecchio collegato.
- Le porte host RS-485 e RS-232 non possono essere utilizzate contemporaneamente. Possono essere utilizzate alternativamente selezionandole attraverso i commutatori DIP. Per maggiori dettagli consultare le caratteristiche tecniche dei commutatori DIP.

Spostare il cursore sulla voce 422 premendo i tasti (▲) o (▼), quindi il tasto ENTER

Sullo schermo appare il menu [422 HOST PORT].

2 Muovere il cursore sulla voce di parametro desiderata e selezionare una modalità premendo itasti direzionali

La modalità selezionata sarà sottolineata nel menu, quando il cursore verrà spostato su un altra voce di parametro premendo i tasti (\blacktriangle) o (∇).

• RATE

Selezionare una velocità di trasferimento dati (comunicazione rapida in bps) con i tasti cursore.

• RS-485 UNIT

Impostare un numero (da 01 a 99) per l'indirizzo utilizzando i tasti numerici. Normalmente non è necessario effettuare tale impostazione.

3 Premere ESC per tornare al menu precedente [420 SERIAL / HOST PORT].

Impostazione del punto di vista [430]

Le seguenti procedure sono utilizzabili solamente quando il Codec AV é impostato su TRANSMITTER nel menu [100 MODE].

Utilizzare le funzioni sotto visualizzate per impostare il punto di vista:

- Per utilizzare la funzione sequenziale
- Per cambiare la combinazione da una telecamera ad una presente posizione premendo i tasti numerici.
- Per passare da una telecamera all'altra a seguito di un segnale d'allarme
- Per cambiare telecamera con un commutatore esterno utilizzando un trigger output
- Le telecamere, telecamere combination, e commutatori collegati alla postazione locale possono essere controllati in modalità di standby. Saranno comandati dalla postazione di controllo (ricevente) presso la postazione remota (trasmittente) durante la comunicazione. Il trasmittente è controllato dalla postazione remota.

Nota-

Le telecamere collegate al commutatore controllato attraverso la porta dati seriale RS-485 non possono essere alternate tra loro.





Numeri di telecamere (da 1 a 5)

/Note

- Se durante la comunicazione viene premuto un tasto numerico (da 1 a 8) della tastiera della postazione di controllo, viene selezionata la corrispondente impostazione del punto di vista per la postazione remota. Se viene premuto il tasto [*] sulla tastiera di controllo i punti di vista validi vengono selezionati in ordine.
- La postazione locale (postazione remota) effettua il controllo durante la modalità di standby.

1 Impostazione della validità dei punti di vista

Dopo aver spostato il cursore su (\bullet) o (-) sul lato sinistro dello schermo, premere il tasto **ENTER** per scegliere l'opzione desiderata.

- : Il punto di vista è impostato come valido.
- Il punto di vista è impostato come non valido.

2 Muovere i cursore sul campo CAM quindi inserire i numeri delle telecamere utilizzando i tasti numerici

Inserire i numeri di telecamera (da 1 a 5) corrispondenti ai numeri dei punti di vista. I numeri di telecamera corrispondono ai terminali di ingresso video da 1 a 5 situati sul retro del Codec AV.

Quando il numero di telecamera é impostato su 1 nel campo CAM, allora lo stesso numero viene visualizzato automaticamente nel campo PRST come punto di vista. Lo stesso numero non può essere cambiato dal menu delle impostazioni.

3 Impostazione della validità del trigger

Queste voci permettono di assegnare il terminale di uscita del trigger della porta SENSOR IN/ TRIGGER OUT posta sul retro del Code AV.

Impostare questa voce se una telecamera è collegata ad un apparecchio dotato di un terminale di commutazione remota (ad esempio un commutatore sequenziale).

Spostare il cursore sul campo TRG premendo i tasti direzionali la colonna trigger ed inserire i numeri da 1 a 8 con i tasti numerici.

ON/OFF dell'allarme interlock

Trig	ger (d	la 1 a i	8) —			
	No.	CAM	PRST	TRG	ALA	RM
•	1.	1	1		ON	OFF
•	2.	2			ON	OFF
•	з.	3			ON	OFF
•	4.	4			O N	OFF
•	5.	5			ON	OFF
•	9.	1	6		ON	OFF
•	7.	1	7		ON	OFF
•	8.	1	8		ON	OFF

4 Impostazione dell'allarme interlock

Queste voci permettono di abilitare o disabilitare l'attivazione allarme quando un allarme é ricevuto dal sensore di allarme associato connesso alla porta SENSOR IN/TRIGGER OUT pota sul retro del Codec AV.

I numeri di terminale dell'ingresso della porta SENSOR IN/ TRIGGER OUT corrispondono ai numeri dei punti di vista.

Muovere il cursore sul campo ALARM e selezionare ON o OFF con i tasti cursore, quindi premere **ENTER**.

- ON: Abilita l'attivazione allarme.
- OFF: Disabilita l'attivazione allarme.

5 Ripetere le procedure per impostare degli altri punti di vista

6 Impostare un numero di punto di vista di default

Scegliere il punto di vista che deve essere visualizzato per primo all'accensione dell'apparecchio o quando la comunicazione viene disconnessa. All'avvio della funzione sequenziale la sequenza inizierà con il numero impostato in questa voce.

Nota-

- Il segnale video del punto di vista impostato come default viene registrato nella memoria video come dato di pre-sensore (si applica quando lo scorrimento in sequenza è impostato su OFF).
- Impostare il numero di default a [0] quando la telecamera DOME é utilizzata nella modalità SEQ del menu di impostazione della telecamera.

Impostazione della qualità del segnale audio [440]

Questo menu permette di impostare la qualità del segnale audio da trasmettere e ricevere.

Nota

La qualità dell'audio dipende dalle impostazioni effettuate alla fonte di invio del segnale.

• Postazione remota (Trasmittente)

```
440 AUDIO
AEC(LOCAL): ON OFF
AUDIO SEND: G728 G722 OFF
WHEN SERIAL DATA PORT RATE IS 9600.
AUDIO CAP.IS G728

↑↓:MOVE ←→:SELECT ESC:PRV
```

• Postazione di controllo (Ricevente)



1 Muovere il cursore sul parametro AEC (LOCAL). Selezionare ON o OFF permendo i tasti direzionali

Questa voce abilita o disabilita il compensatore echo dalla postazione di compensazione.

- ON: Compensatore di echo attivato
- OFF: Compensatore di echo disattivato

Esiste la possibilità di echo se l'audio viene amplificato alla postazione di controllo nel caso in cui presso la postazione remota siano collegati un microfono o altri apparecchi di rilevamento dei suoni. Se l'eco disturba, impostare su ON il compensatore di echo presso la postazione remota.

2 Muovere il cursore sul parametro AUDIO SEND. Quindi selezionare la qualità di trasmissione dell'audio con i tasti cursore.

- Postazione remota (Trasmittente)
 - G728: Selezionare questo parametro se la qualità video è importante per la trasmissione. E' anche attivo per la trasmissione di video ed audio in comunicazione 1B.
 - G722: Selezionare questo parametro se la qualità dell'audio è più importante di quella video.
 - OFF: La trasmissione audio è sospesa.
- Postazione di controllo (Ricevente)
 - ON: Abilita la trasmissione audio.
 - OFF: Disabilita la trasmissione audio.

Modalità audio e ricezione

Trasmittente	Ricevente	Trasmittente -> Ricevente	Ricevente -> Trasmittente
G722	ON	G722	G722
G722	OFF	G722	OFF
G728	ON	G728	G728
G728	OFF	G728	OFF
OFF	ON	OFF	G728
OFF	OFF	OFF	OFF

Nota

È impostato automaticamente su G728 se la porta seriale è impostata su 9600 bps.

Note —

- Non può essere impostato su G722 in modalità ricevente.
- Se si imposta su G722 è obbligatoria la comunicazione 2B. Il video non può essere inviato attraverso la comunicazione 1B.
- La qualità video trasmessa può essere migliorata aumentando i dati video e riducendo i dati audio (selezionare la modalità G728).
- È impostato automaticamente su G728 se la porta seriale è impostata su 9600 bps.
- Non è possibile impostare la qualità del segnale audio durante la comunicazione.

Impostazione video [450]

Muovere il cursore sulla voce desiderata premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.



Il sotto-menu della voce selezionata appare sullo schermo.

- **451:** Seleziona la qualità del video da trasmettere. Questo menu é disponibile solo quando il Codec é impostato su TRANSMITTER nel menu [100 MODE].
- 452: Seleziona le informazioni da visualizzare sul monitor.
- 453: Imposta una compensazione per le perdite di segnale da trasmissione via cavo con la telecamera connessa. Questo menu é disponibile solo quando il Codec é impostato su TRANSMITTER nel menu [100 MODE].

Impostazione del movimento [451]



Spostare il cursore sulla voce 451 premendo i tasti ◀ 0 ▶, quindi premere il tasto ENTER

Sullo schermo appare il menu [451 VIDEO MOTION MODE].

2 Spostare il cursore sulla voce desiderata e selezionarla premendo i tasti ∢ 0 ►

• SLOW

La qualità del video è prioritaria e la velocità leggermente ridotta.

- NORMAL
 Selezionare questa voce per l'uso normale.
- FAST

La velocità del video è prioritaria a scapito della qualità.

3 Premere il tasto ESC per tornare al menu precedente [450 VIDEO]

• Impostazione della visualizzazione [452]

Questo menu consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione delle informazioni sullo schermo.

					_	_				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_				_
í		4	5	0		v	I	D	E	0																						
I			4	5	1		v	I	D	Е	0		м	0	т	I	0	N	м	٤ ٥	D	Е	Ļ									
I			4	5	2		0	N	-	s	ç	R	E	E	N		D	I	S P	I	A	Y	į									
I			*	Þ	2		C	'n	D	-	Ð		c	0	n	r	в	DN 1	5.4			v	N	۰.								
I																																
I																																
I																																
I																																
I																																
I			t	ŧ	:	м	o	v	E		Е	N	т	:	s	E	L	E	ст	2	Е	s	С	: 1	PR	v						
١	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_
																		-		Ļ												
																			ļ	-												
ſ		4	5	2		0	ы	-	s	c	R	E	E	N		D	I	s	P I		Y	_	_									
ĺ		4	5	2	I	D	N	-	s	c I	R	E	E	N	1	D	I	s	P 1		Y		0	<u>м</u>		OF	F					_
Í		4	5	2	I	D	NEL	- 0 5	s	CID	RNI	EPS	EUP	N T	1	D	I	s	P 1		Y		000	NNN		OF	FF					_
ĺ		4	5	2 V T	I	DTO	N ELC	- OEK	s		RNII	E P S S	E U P P	N T ·	1	D	I	s	P 1		Y		000	NNN		O F O F	FFF					_
Í		4	5	2 V T	I	DTO	E L C	- 0EK	8		RNII	PSS	E U P	N T	1	D	I	s	P 1		Y		000	N N N		O F O F	FFF					-
Í		4	5	2 V T	I	DTO	N ELC	- OEK	8		RNII	E P S S	E U P P	N T :	1	D	I	s	PI.		Y		000	NNN		O F O F	FFF					-
Í		4	5	2 V T	I	DTO	NELC	- 0EK	8		RNII	E P S S	EUPP	N T	1	D	I	s	P 1		Y		000	NNN		OF	FFF					-
Í		4	5	2 V T	I	DTO	ELC	- OEK	s	CIDD	RNII	PSS	E UPP	N T	1	D	I	s	PI		Y		000	NNN		OFFOF	FFF					_
ĺ		4	5	2 V T	I	DIO	ELC	- OEK	s	CIDD	RNII	E PSS	EUPP	N T ·	1	D	I	s	PI.		Y		000	NNN		O F O F O F	FFF					_
Í		4	1			ODTO	NELC	- 0EK	S	CIDD	RNII	E PSS	EUPP	N T .	si	D	I	S	P 1		E	s	000	N N N	PR	OF OF OF	FFF					_

1 Spostare il cursore sulla voce 452 premendo i tasti ◀ ○ ▶, quindi premere il tasto ENTER

Sullo schermo appare il menu [452 ON-SCREEN DISPLAY].

2 Muovere i cursore sulla voce di parametro desiderata e selezionare la modalità premendo i tasti direzionali.

La modalità selezionata sarà sottolineata nel menu quando il cursore sarà spostato su un'altra voce di parametro premendo i tasti (\blacktriangle) o (∇).

• VIDEO INPUT DISP.

ON: Vengono visualizzati i numeri dei punti di vista attualmente selezionati.

OFF: Non vengono visualizzati i numeri dei punti di vista.

• TITLE DISP.

- ON: Viene visualizzato il nome della postazione comunicante (registrato nell'elenco).
- OFF: Non viene visualizzato il nome della postazione comunicante.

• CLOCK DISP.

ON: Vengono visualizzate l'ora e la data correnti.

OFF: Non vengono visualizzate l'ora e la data correnti.

3 Premere il tasto ESC per tornare al menu precedente [450 VIDEO]

• Impostazione della compensazione per trasmissione via cavo [453]

Questo menu consente di selezionare le impostazioni ottimali per compensazione della perdita di segnale con la telecamera connessa.

450 VID	10
451 VII 452 ON 453 CAI	DEO MOTION MODE↓ •SCREEN DISPLAY↓ SLE COMPENSATION↓
↑↓:MOVI	E ENT:SELECT ESC:PRV
)
	•
453 CABI	LE COMPENSATION
CAMERA	S M L
CAMERA	I: S M L
CAMERA,	
CAMERAS	
CAMBRA,	
↑↓:моvі	$\leftarrow \rightarrow: \texttt{SELECT}$ ESC: PRV

1 Spostare il cursore sulla voce 453 premendo i tasti (▲) o (▼) e premere il tasto ENTER

Sullo schermo appare il menu [453 CABLE COMPENSATION].

2 Muovere il cursore sulla voce di parametro desiderata e selezionare la modalità con i tasti direzionali.

La modalità selezionata sarà sottolineata nel menu quando il cursore sarà spostato su un'altra voce di parametro premendo i tasti (\triangle) o (∇).

Le lunghezze del cavo vengono così espresse dalle lettere S, M ed L:

- S: inferiore a 500 m
- **M**: da 500 a 900 m
- L: da 900 a 1200 m

Queste misure sono valide se si utilizza un cavo RG-6/U (5C-2V) o un cavo equivalente.

3 Premere il tasto ESC per tornare al menu precedente [450 VIDEO]

Impostazione delle operazioni in caso di allarme [460]

Trasmitter

Le seguenti procedure sono disponibili solo quando il Codec AV é impostato su TRANSMITTER del menu [100 MODE].

Questo menu permette di impostare i metodi di allarme quando il Codec situato in posizione remota riceve un segnale di allarme dal sensore associato.

Le destinazioni chiamate dall'allarme sono specificate dai numeri brevi precedentemente registrati.

Prima di impostare questo menu, assicurarsi di aver registrato i numeri brevi nel menu [310 DIRECTORY REGI.].



Spostare il cursore sulla voce desiderata premendo i tasti (\blacktriangle) o (∇), quindi premere il tasto ENTER.

Sul monitor apparirà il sotto-menu della voce selezionata.

- 461 ALARM SETUP Impostare le seguenti voci
 - Metodo operativo del sensore
 - Giorni della settimana e fasce orarie per 3 tabelle
- da 462 a 464 ALARM DIALING da TBL1 a TBL3
 Specifica le destinazini da chiamare in caso di ricevimento di un segnale da sensore d'allarme.

Impostazione dell'ambiente operativo dell'allarme



1 Spostare il cursore sulla voce 461 premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER. Sul monitor appare il menu [461 ALARM SETUP].

2 Spostare il cursore sulla voce ALARM TYPE ed impostare una modalità premendo i tasti direzionali

Questa voce permette di selezionare il tipo si segnale di ingresso dell'allarme o del sensore.

• LEVEL

Selezionare questo parametro quando il sensore utilizzato è del tipo che mantiene lo stato di ON per un tempo determinato. L'allarme e la comunicazione continuano finché l'uscita del sensore rimane su ON.

• EDGE

Selezionare questo parametro quando il sensore utilizzato è del tipo a impulso.



no della settimana e dall'orario specificare [Lun-Dom 00:00 – 00:00].

Per invalidare una tabella d'allarme

cancellare tutti i numeri brevi impo-

stati per quella tabella.

3 Spostare il cursore sulla voce ALARM AUTO DISC TIMER ed inserire un tempo di disconnessione automatica utilizzando i tasti numerici.

Questa voce permette di impostare il timer per la disconnessione automatica dell'allarme.

Può essere espresso in unità di 10 secondi.

Alarm Type LEVE: Alarm Type EDGE: da 00 a 60 (da 0 a 600 secondi) da 01 a 60 (da 10 a 600 secondi)

Nota -

Per le operazioni d'allarme di tipo level ed edge, consultare la descrizione delle operazioni d'allarme nel manuale di installazione.

4 Spostare il cursore sul parametro ALARM DIALING TIME TABLE, quindi impostare un intervallo di tempo d'allarme valido per la composizione delle tabelle da 1 a 3.

Impostare tale parametro nell'ordine, iniziando dalla Tabella 1. Effettuate le impostazioni introdurre i numeri brevi nei menu [462-464 ALARM DIALING TBL1 to TBL3].

1 Selezionare un intervallo di giorni nella settimana

Spostare il cursore su Starting Day of the Week e premere **ENTER**. Ad ogni pressione del tasto **ENTER** il giorno della settimana cambia da Lunedì fino a Domenica. Dopo aver selezionato il giorno iniziale spostare il cursore su Ending Day of the Week e selezionare il giorno finale premendo il tasto **ENTER**.

2 Selezionare un orario iniziale ed uno finale

Muovere il cursore sull'orario iniziale. Quindi inserire l'orario desiderato utilizzando i tasti numerici.

Muovere il cursore sull'orario finale. Quindi inserire l'orario desiderato utilizzando i tasti numerici.

NOTE:

- Usare il sistema delle 24 ore per inserire i dati.
- Per rendere la chiamata su allarme valida per 24 ore inserire 00:00 come orario iniziale e finale.

5 Premere il tasto ESC per tornare al menu precedente.

Impo Effett





1 Spostare il cursore sulle voci 462, 463 o 464 premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER (463 o 464)

Sullo schermo appare il menu [462 ALARM DIALING TABLE 1]. Appare il menu di impostazione delle tabelle di composizione dell'allarme. Effettuare le impostazioni per ciascuna tabella.

2 Muovere il cursore sul parametro numero di allarme, quindi premere il tasto ENTER. Il men QCK# LIST apparirà sullo schermo del monitor.

Selezionate il numero breve desiderato premendo i tasti direzionali, quindi premere il tasto ENTER per selezionare il numero all'interno della tabella.

3 Ripetere nuovmente la procedura per inserire un numero breve per ciascun numero di terminale di sensore.

- Specificare i numeri brevi per la chiamata o la richiamata.
- I numeri di ingresso del sensore (da 1 a 8) nel menu corrispondono agli ingressi IN 1-8 (pin da 6 a 25) del terminale SENSOR IN / TRIGGER OUT.
- Per ogni numero di allarme possono essere definiti fino a 3 numeri brevi per la composizione d'allarme (comprese altre opzioni).
- Per cancellare un numero breve già inserito muovere il cursore premendo i tasti direzionali e premere il tasto **DELETE**.
- Le scelte 1, 2 e 3 non possono condividere lo stesso numero.

Note

- Non è possibile definire (000) come numero breve sequenziale.
- Se la chiamata su allarme non riesce a collegare un numero breve, ad esempio perché la linea è occupata, la composizione continua chiamando in ordine la seconda e la terza opzione.
- Se anche il collegamento con la terza opzione fallisce, la chiamata viene ripetuta entro un minuto circa a cominciare dalla prima opzione (la ripetizione viene effettuata non più di due volte). Se la terza chiamata fallisce l'operazione viene annullata. Tuttavia, quando il parametro level type sensor è impostato su ON la chiamata su allarme viene ripetuta.
- **4** Premere il tasto ESC per tornare al menu precedente [460 ALARM].

Impostazione dello scorrimento in sequenza [470] Trasmitter

Le seguenti procedure sono utilizzabili solo quando il Codec AV é impostato su TRANSMITTER nel menu [100 MODE].

Consente di impostare le voci relative allo scorrimento in sequenza alla postazione trasmittente in caso di monitoraggio dei punti di vista (da 1 a 8) con selezione automatica. Lo scorrimento automatico è indipendente dal fatto che il terminale sia in stato di standby o di comunicazione.

4	7	0		s	E	Q	•	s	С	A	N		s	E	т	υ	₽																	
		S	EW	QE	Ŀ	SL	c	AT	N I	м	E		_	:			• •	N	s		0	F	F (0	2	s	-	3	0	s)	_		
		R	E	s	т	A	R	т		т	I	м	Е	:			•	•	U	s			(0	1	0	s	-	3	U	0	s)	
	Ť	t	-		•	:	M	0	v	E		E	s	с	:	P	R	v																

1 Muovere il cursore sul parametro SEQ. SCAN, quindi selezionare ON/OFF utilizzando i tasti direzionali.

- ON: Abilita lo scorrimento in sequenza
- OFF: Disabilita lo scorrimento in sequenza
- **2** Muovere il cursore sul parametro DWELL TIME ed inserire un tempo di monitoraggio, usando i tasti numerici.

Questa voce permette di impostare un tempo di monitoraggio per ogni singolo punto di vista.

È possibile specificare un tempo di monitoraggio nell'intervallo da 2 a 30 secondi (con incrementi di 1 secondo).

3 Muovee il cursore sul parametro RESTART TIME, quindi inserire un tempo di reset automatico utilizzando i tasti numerici.

Quando un punto di vista viene controllato manualmente durante lo scorrimento è possibile impostare un tempo di reset automatico per ritornare allo scorrimento automatico. Specificare un intervallo tra 1 e 30 (tra 10 e 300 secondi).

Impostazione del metodo di memoria d'allarme [480]

Le seguenti procedure sono disponibili solamente quando il Codec AV è impostato su TRANSMITTER nel menu [100 MODE].

Questo menu consente di impostare il metodo di memorizzazione dell'allarme del Codec alla postazione remota quando viene ricevuto un allarme dal relativo sensore.

4	8	0	1	v :	I	D	E	0		м	E	М	0	R	Y														
		MI	E 1	MI (0	R	Y		A	F	т	E	R		A	L	A	R	M			:		c	N	¢	F	F	
	Ť	÷	: 1	MI (0	v	E		e		•	: 4	SI	5 1	1	5	C	F	E	s	С	: 1	PR	v					

,Memorizzazione di pre- e post-fotogrammi

Quando questa voce è impostata su PRE/POST, non può verificarsi alcuna chiamata d'allarme finché non sia terminata la memorizzazione a seguito di un ingresso d'allarme. Pre- e Post-Fotogramma

Un pre-fotogramma è un fotogramma conservato nella memoria durante la fase di standby o prima dell'ingresso dell'allarme.

Un post-fotogramma è un fotogramma conservato nella memoria a seguito di un ingresso d'allarme.

1. Spostare il cursore sul parametro ALARM MEMORY. Quindi selezionare una delle modalità utilizzando i tasti cursore.

PRE/POST: Abilita la memorizzazione dei pre- e post-fotogrammi (video ed audio).

Possono essere memorizzati pre-fotogrammi e post-fotogrammi per circa 20 secondi.

PRE ONLY: Abilita soltanto la memorizzazione di circa 40 secondi di pre-fotogrammi (video ed audio)

Tempo di memorizzazione –

Il tempo di memorizzazione varia tra 30 e 40 secondi in funzione della attività o complessità dell'oggetto.

Analogamente, può risultare inferiore ai 20 secondi per i pre- e post-fotogrammi.

Impostazione della sicurezza/password [490]

Consente di abilitare o disabilitare il blocco per la visualizzazione del menu o l'uso dei tasti numerici attraverso una password.



-Nota -

Prima di impostare il parametro [LOCK] su ON nel menu [491 LOCK] assicurarsi di aver impostato una password nel menu [492 Menu Password]

Muovere il cursore sulla voce desiderata premendo i tasti (\blacktriangle) o (\P), quindi premere il tasto ENTER.

Il sotto-menu della voce selezionata apparirà sullo schermo.

491 LOCK

Impostare questo parametro per prevenire la modifica delle impostazioni o altre operazioni da parte di personale non autorizzato.

MENU LOCK

Per verificare la password premendo il tasto [MENU]. Previene la modifica delle impostazioni da parte di personale non autorizzato.

• 10KEY LOCK

Per bloccare i tasti numerici e prevenire la commutazione dei punti di vista. Tuttavia, i tasti numerici potranno essere utilizzati quando è impostato il menu.

• FUNCTION LOCK Receiver

Blocca le seguenti funzioni:

- Tasto di commutazione del video
- Tasto di conferma dell'allarme
- Tasto #

492 Password per menu

Per registrare o modificare una password.

Impostazione della voce LOCK [491]



Nota — Assicurarsi di aver impostato una password prima di impostare su ON i parametri del menu [LOCK].

Spostare il cursore sulla voce 491 premendo i tasti (▲) o (▼) e premere il tasto ENTER.

Sullo schermo appare il menu [491 LOCK].

2 Muovere ilcursore sulla voce di parametro desiderata, quindi selezinare ON o OFF premendo i tasti direzionali.

Il parametro selezionato sarà sottolineato nel menu quando il cursore verrà spostato su un'altra voce di parametro premendo i tasti (\blacktriangle) o (∇).

MENU LOCK

- ON: Abilita la verifica della password quando il tasto MENU viene premuto
- OFF: disabilita la verifica della password quando il tasto MENU viene premuto

• 10KEY LOCK

ON: Per abilitare il blocco dei tasti numerici

OFF: Per disabilitare il blocco dei tasti numerici

• FUNCTION LOCK

ON: Per abilitare il blocco di tasti specifici

- OFF: Per disabilitare il blocco di tasti specifici
- **3** Premere il tasto ESC per tornare al menu precedente [490 LOCK / MENU PASSWORD].

• Menu di impostazione della password [492]

Questo menu permette di cambiare o impostare una nuova password.



Spostare il cursore sulla voce 492 premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

Sul monitor apparirà il seguente menu [492 MENU PASSWORD]

2 Inserire le 4 lettere della password attuale utilizzando i tasti numerici. Quindi premere il tasto ENTER.

 Il menu appare sul monitor quando la password precedentemente impostata viene inserita. Se la password inserita é corretta, sullo schermo apparirà il seguente menu che permetterà di cambiare la password [NEW PASSWORD].

Se la password non è corretta la seguente scritta apparirà sul monitor [PASSWORD ERROR], quindi reinserire la password.

• Se non è stata impostata alcuna password (all'acquisto del prodotto o dopo l'inizializzazione del sistema) questo menu non viene visualizzato ed appare il menu successivo.

3 Inserire le nuove 4 lettere della password utilizzando i tasti numerici. Quindi premere il tasto ENTER.

- Inserire la nuova password e premere il tasto ENTER. Il seguente menu apparirà sul monitor per la verifica.
- Annotare la password e conservarla. Senza l'inserimento della password sarà impossibile l'uso dei menu.

4 Digitare nuovamente la nuova password per verifica.

Se la password è stata reinserita correttamente lo schermo ritorna al menu precedente [490 LOCK/MENU PASSWORD].

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DURANTE LA COMUNICAZIONE

È possibile utilizzare la seguente procedura solo quando il Codec AV é impostato su RICEVENTE del menu [100 MODE], e la postazione remota e quella di controllo sono in comunicazione tra di loro. La qualità video dei punti di vista delle telecamere connesse alle postazioni remote può essere controllata dalla postazione di controllo durante la comunicazione.

	_								_	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_					_	_		_	_	
ſ		0.0	0		т	0	P																										
L			_	_		ы	0	D	E		,	R	R	с	R	т	v	R	R														
L		-	-	-		-	÷	-	-	-	ì		-	-	~	-				·													
L		-	-	-		-	-	-	-	-																							
L		5	0	0		R	Ē		ō	Ŧ	E		с	0	N	т	R	0	L	/ 5	8 1	e 1	r u	, ,	P								
L		6	Ō	õ		ñ	Ä	I	Ň	Ŧ	Ē	N	Ä	Ň	ĉ	Ē	Ļ		-							•							
L		7	0	0		R	E	м	0	т	Е		s	E	т	U	P		E 1	D	. :	r i	ł.										
L																																	
L																																	
L																																	
L		1	1	:	м	0	v	Е		Е	ы	т	:	s	Е	L	E	c	т	I	5 2	5 (21	LI	е а	R					
ι								_		_		_		_	_	_	_		_	_	_				_								
																				L	,												
																			v														
1	_	_	-	_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_
г												-	-			_	-	-	1.														
н		5	5 (0		τ	R	A	N	s	•	С	0	N	т	R	0	L	<u> </u>	5 2	5 7	r u	J P	١.				-		_			
l		5	1		0	т	RCV	AA	M	SER	R	A	о 	N P O	TRT	RET	S	E	ŕ	. 1			G	•	31	E F	Ł	0	U	T .	L.		
l		:			0000	T	R C V V	AAII	NMDE	SEEW	R O	C A P	о м о	N P O I	TRTN	REIT	o s o	E	Ť,	. 1					31	EF	ł	0	U	T į	Ļ		
		5		1	000	т	R C V V	AAII	NMDE	SEEW	R O	C A P	о м	N P O I	TRTN	REIT	o s o	EN	Ť,	. 1					31	EF	ł	0	U	T ;	ł		
		:		1	0000	T	R C V V	AAII	NMDE	SEEW	R O	C A P	о м о	N POI	TRTN	REIT	o s o	LEN	Ť,	. 1					3 1	E F	ł	0	U	T j	ļ		
					000	т	RCVV	AAII	NMDE	SEEW	R O	P	0 .M 0	POI	TRTN	REIT	o s o ↓	LEN	Í,						31	E F	t	0	U	T.	L		
				1	0000	T	RCVV	AAII	NMDE	SEEW	R O	C A P	о .мо	N POI	TRTN	REIT	o s o ↓	EN	Ţ	. 1					31	EF	Ł	0	U	T .	Ļ		
				3	000	T	RCVV	AAII	NMDE	SEEW	RO	P	о. мо	NPOI	TRTN	REIT	0 5 0 ↓	LEN	Ţ				1 P		1	EF	ł	0	U	T .	L		
					000	T	RCVV	AAII	NMDE	SEEW	RO	P	0.MO	N P O I	TRTN	REIT	0 S 0 ↓	LEN	Ţ						1	EF	t	0	U	T.	L		
					000	т	RCVV	AAII V	NMDE	SEEW	·RO E	C A P	O .MO	N POI	TRTN	REIT	o s o ↓	EN	T						. 1	PB		•	U	T	ł		
			1		000	т	R C V V	V	NMDE	SENW	·RO E	C A P	O.MO T	NPOI	TRTNS	REIT	o s o ↓	EN	T I						. 1	PJ	ł	•	U	T .	ł		

Spostare il cursore sulla voce [500] del menu TOP premendo i tasti (▲) o (▼). Quindi premere il tasto ENTER.

Codec AV della postazione di controllo:

Sullo schermo apparirà il menu [500 TRANS. CONTROL/ SETUP] per il controllo della postazione remota.

Codec AV della postazione remota

Sullo schermo apparirà il menu **[500 CONTROL]** per il controllo della postazione remota. Questo permette di selezionare le telecamere le posizioni precedentemente determinate. Le impostazioni e procedure di impostazione sono le stesse del menu **[510 CAMERA . PRESENT . TRIGGER OUT].** Far riferimento al menu 510 per ulteriori operazioni.

2 Muovere il cursore sulla voce desiderata premendo i tasti direzionali. Quindi premere il tasto ENTER.

• Codec AV della postazione di controllo

La voce selezionata del sotto-menu apparirà sul monitor per il controllo della postazione remota.

- 510: Abilita la selezione delle telecamere e la presente posizione dalla postazione remota. È inoltre possibile impostare un menu per una telecamera specifica dalla postazione remota.
- 520: Per modificare la qualità del segnale video dalla postazione di controllo.
- 530: Per impostare i punti di vista dalla postazione remota.

Le impostazioni e procedure di impostazione sono le stesse del menu **[430 VIEW POINT SETUP]**. Far riferimento al menu 430 per ulteriori operazioni.

Telecamera/pre-impostazioni/trigger out [510]

Le telecamere connesse alla postazine remota, le presenti posizioni e i trigger out possono essere controllati dalla postazione di controllo durante la comunicazione.È inoltre possibile impostare il menu della telecamera dalla postazione remota, attraverso specifiche funzioni collegando al un connettore VIDEO IN sul retro del Codec AV.

5	1	0		с	A	М	E	R	A	•	P	R	E	s	E	т	·	т	R	I	G	G	E	R		0	U	т			
		CPTC	ARRA	MEIM	ESGE	REGR	ATEA	R	м	:::E	N	υ	1 1 ↓		222		333		444		5 5 5		6		777		8				
4	Ť	t	←		<i>→</i>		м	0	v	E		E	N	т	:	E	x	E	c		E	s	с	. 1	P	R	v				

Commutazione Telecamera

Muovere il cursore sul parametro CAMERA del menu e selezionare il numero della telecamera desiderata premendo i tasti direzionali. Quindi premere il tasto ENTER. Le immaggini della telecamera selezionata appariranno sul monitor. I numeri delle telecamere corrispondono ai connettori video (da 1 a 5) posti sul retro del Codec AV.

Selezione delle presenti posizioni

Questa procedura é utilizzabile solo se è stato selezionato [1] alla voce CAMERA.

Muovere il cursore sul parametro PRESENT del menu e selezionare la posizione presente premendo i tasti direzionali. Quindi premere il tasto ENTER. Le posizioni presenti selezionate appariranno sul monitor.

• Commutazione Trigger Output (TRIGGER)

Quando la porta del TRIGGER OUT del Codec AV é connessa alla porta remota di un commutatore sequenziale o ad altro apparecchio, le telecamere connesse alla porta remota dell'apparecchio o del commutatore sequenziale possono essere controllate dalla postazione remota.

Muovere il cursore sul parametro TRIGGER del menu e selezionare il numero del trigger desiderato premendo i tasti direzionali. Quindi premere il tasto ENTER.

Gli impulsi verranno inviati attraverso il terminale di trigger output corrispondente al numero selezionato.

• Controllo del Menu della telecamera (CAMERA MENU)

1 Muovere il cursore sul MENU CAMERA premendo i tasti direzionali. Quindi premere il tasto ENTER.

Il menu specifico della telecamera apparirà sul monitor.

Nel menu telecamera sono riportati i seguenti tasti, validi per l'impostazione.

- Muovere il cursore sulla posizione desiderata o selezionare una modalità.
- ENTER: Esegue le selezioni e visualizza sottomenu per una voce.
- DELETE: Esegue le impostazioni correntemente selezionate e ritorna al precedente menu telecamera.
- *: Reimposta il menu selezionato sui valori di default di fabbrica.
- #: Reimposta tutte le impostazioni sui valori di defaul di fabbrica.

Per ulteriori dettagli far riferimeno alle istruzioni sulle operazioni di una telecamera specifica.

2 Chiudere il menu telecamera e premere il tasto MENU.

Lo schermo ritorna al precedente menu 510.

Nota

• Le seguenti funzioni sono attuabili sono quando una telecamera dome è connessa al terminate di ingresso vide 1 posto sul retro del Codec AV dalla postazione remota.

• I seguenti numeri di posizione corrispondono alla presente posizione precedentemente impostata nel menu [430 VIEW POINT SETUP].

Nota

Se la telecamera viene resettata dal menu telecamera (reimpostazione telecamera o reimposta-zioni totali), i menu visualizzati sul monitor vengono cancellati. In tal caso premere il tasto **MENU** per tornare a [500] o [510].

Impostazione della qualità del segnale video [520]

E' possibile modificare la qualità del segnale video trasmesso da una postazione remota. I risultati delle modifiche vengono registrati NEL CODEC AV presso la postazione remota.

```
520 VIDEO MONTION

CAMERA : 1 2 3 4 5

PRESET : 1 2 3 4 5 6 7 8

TRIGGER : 1 2 3 4 5 6 7 8

CAMERA MENU↓

VIDEO MOTION: SLOW NORMAL FAST

←→:SELECT ENT:EXEC ESC:PRV
```

Spostare il cursore sulla voce desiderata premendo i tasti (\blacktriangle) o (\bigtriangledown). Quindi premere il tasto **ENTER**. Il segnale video sarà trasmesso con la qualità selezionata

• SLOW

La qualità del video è prioritaria e la velocità leggermente ridotta.

NORMAL

Modalità per l'uso normale.

• FAST

La velocità del video è prioritaria a scapito della qualità.

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DI MANUTENZIONE

La funzione di manutenzione è utilizzata per verificare la cronologie dell'allarme e delle chiamate, la versione del sistema, ecc.

Può anche essere utilizzata per inizializzare l'elenco e le impostazioni del sistema. Durante la comunicazione è possibile verificare lo stato e la versione di un'altra postazione.

\frown	000	TOP	
	100	MODE/NETWORK (TRANS/DIAL-UP)	
	200	RECEIVING REGI.↓	
	300	DIRECTORY/DIALING REG.↓	
		=====↓	
	600	MAINTENANCEJ	
	700	REMOTE SETUP EDIT↓	
	↑↓:	MOVE ENT:SELECT ESC:CLEAR	
_		◆	
	600	MAINTENANCE	_
\square	600	MAINTENANCE ALARM LOG↓	
$\left[\right]$	600 610 620	MAINTENANCE Alarm log↓ Remote clock set↓	
$\left[\right]$	600 610 620 630	MAINTENANCE ALARM LOG \downarrow REMOTE CLOCK SET \downarrow COM RATE/INFO. \downarrow	_
	600 610 620 630 640 650	MAINTENANCE ALARM LOG↓ REMOTE CLOCK SET↓ COM RATE/INFO.↓ CALLING LOG↓ SERIAL DATA PORT↓	
	600 610 630 640 650 660	MAINTENANCE ALARM LOG \downarrow REMOTE CLOCK SET \downarrow COM RATE/INFO. \downarrow CALLING LOG \downarrow SERIAL DATA PORT \downarrow LOOPBACK REQUEST \downarrow	_
	600 610 630 640 650 650 670	MAINTENANCE ALARM LOG \downarrow REMOTE CLOCK SET \downarrow COM RATE/INFO. \downarrow CALLING LOG \downarrow SERIAL DATA PORT \downarrow LOOPBACK REQUEST \downarrow VERSION \downarrow	
	600 610 620 630 640 650 650 670 680		
	600 610 620 630 640 650 650 670 680	$\blacksquare \\ \blacksquare \\$	_
	600 610 630 640 650 650 670 680	MAINTENANCE ALARM LOG \downarrow REMOTE CLOCK SET \downarrow COM RATE/INFO. \downarrow CALLING LOG \downarrow SERIAL DATA PORT \downarrow LOOPBACK REQUEST \downarrow VERSION \downarrow MODE DISP. \downarrow	
	600 610 620 640 650 640 650 670 680	MAINTENANCE ALARM LOG↓ REMOTE CLOCK SET↓ COM RATE/INFO.↓ CALLING LOG↓ SERIAL DATA PORT↓ LOOPBACK REQUEST↓ VERSION↓ MODE DISP.↓	_
	600 610 630 640 650 650 670 680	MAINTENANCE ALARM LOG \downarrow REMOTE CLOCK SET \downarrow COM RATE/INFO. \downarrow CALLING LOG \downarrow SERIAL DATA PORT \downarrow LOOPBACK REQUEST \downarrow VERSION \downarrow MODE DISP. \downarrow MOVE ENT:SELECT ESC:PRV	_

Spostare il cursore sulla voce 600 del menu TOP premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

Sul monitor verrà visualizzato il menu [600 MAINTENANCE].

2 Selezionare con i tasti cursore la voce che si desidera verificare premendo i tasti direzionali, quindi premere ENTER.

La voce selezionata del sotto-menu apparirà sul monitor.

- 610: Per controllare la lista cronologica delle operazioni del sensore presso la postazione remota e delle chiamate su allarme ricevute dalla postazione di controllo.
- 620: Per sincronizzare l'orologio della postazione remota con quello della postazione di controllo.

Può essere usato solo dalla postazione di controllo durante la comunicazione.

- 630: Per verificare le ragioni di una mancata connessione della linea dovuta a errori verificatisi durante la comunicazione.
- 640: Per visualizzare il menu della cronologia delle chiamate e verificare le registrazioni di chiamate ricevute durante la comunicazione e delle comunicazioni stesse.
- 650: Per verificare le impostazioni della porta seriale durante la comunicazione.
- 660: Per verificare l'ambiente della postazione locale e di quella remota attraverso un test video/audio in loopback.
- 670: Per verificare la versione del sistema.
- 680: Per controllare la qualità del segnale audio.
- 690: Per inizializzare l'elenco o il sistema.

Cronologia dell'allarme

Possono essere verificate fino a 100 voci della cronologia dell'allarme. Se il numero supera 100, la prima parte dell'elenco viene cancellata per un numero di voci pari a quelle che superano il valore 100. La cronologia dell'allarme registrata presso una postazione remota può essere scaricata presso la postazione di controllo per verifica.

		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_
	6 3	1	0		A	L	A	R	М		L	0	G																				
		6	1	12		A	L	A	R	M		L L	000	G G	(T R	RE	A C	N E	S) V	↓ E	R)	ţ								
	1	t	ţ	:	м	0	v	E		E	N	т		s	E	L	E	c	т		E	s	с	:	P	R	v						
_	_							-																				-	-		-	-	-

Spostare il cursore sulla voce che si desidera visualizzare

• 611 ALARM LOG (Trasmittente)

Vengono visualizzate la data e l'ora delle operazioni del sensore presso la postazione remota ed i numeri dell'allarme. Selezionando questa voce presso la postazione di controllo durante la comunicazione è possibile scaricare per verifica la cronologia dell'allarme registrata presso la postazione remota.

• 612 ALARM LOG (Ricevente)

Questa voce può essere selezionata solamente dalla postazione di controllo (Ricevente). E' possibile controllare le postazioni di provenienza delle chiamate d'allarme, la data e l'ora, ecc.

2 Premere il tasto ENTER

Viene visualizzata la cronologia dell'allarme quando viene premuto il tasto **ENTER**.

• Cronologia dell'allarme (Trasmittente)

Selezionare la voce 611 durante la comunicazione e premere il tasto **ENTER**.



• Cronologia dell'allarme (Ricevente)



Impostazione dell'orologio della postazione remota



Spostare il cursore su [EXEC] e premere il tasto **ENTER**. Sincronizzare l'orologio della postazione remota con l'ora della postazione di controllo.

Note

Poiché l'ora della postazione remota viene riportata via rete, l'ora impostata presso la postazione remota è soggetta ad un errore di 2 secondi (l'errore può variare a seconda del percorso di comunicazione).

Velocità di comunicazione/Verifica dell'informazione

L'informazione sulla comunicazione viene fornita nel caso di problemi che causano la perdita della comunicazione o la disconnessione.

Se la linea viene disconnessa frequentemente durante la comunicazione, aprire questo menu per verificarne la causa. Dopo aver accertato la causa rivedere le impostazioni del sistema e modificarle ove necessario.



Visualizzazione della cronologia delle chiamate

640 CALLING LOG 641 CALLED LOG IN COM↓ 642 CALLING LOG↓ ↑↓:MOVE ENT:SELECT ESC:PRV

Spostare il cursore sulla voce da visualizzare

• 641 CALLED LOG IN COM

Se una chiamata viene ricevuta nel corso della comunicazione, è possibile verificare l'ultimo numero chiamato.

642 CALLING LOG

Premendo il tasto **ENTER** viene visualizzata la cronologia delle chiamate.

2 Premere il tasto ENTER

Premendo il tasto **ENTER** viene visualizzata la cronologia delle chiamate effettuate o ricevute.

• Called Log in Com.



• Calling Log

Possono essere verificate fino a 100 voci della cronologia delle chiamate. Se il numero supera 100, la prima parte dell'elenco viene cancellata per un numero di voci pari a quelle che superano il valore 100.



Nota -

Se una chiamata viene ricevuta durante la comunicazione nel caso in cui venga utilizzato PBX o altri sistemi di scambio, le stesse impostazioni possono essere registrate due volte. Questa registrazione viene cancellata quando si spegne l'alimentazione del sistema.

Verifica dell'impostazione della porta dati seriale





La porta dati seriale non potrà essere utilizzata se le impostazioni della postazione locale sono incompatibili con quelle della postazione remota.

Se i dati visualizzati differiscono, verificare le impostazioni di entrambe le postazioni e modificarle ove necessario.

Loopback locale / Richiesta di loopback

• Test di loopback alla postazione locale (Loopback locale)



• Test di loopback con postazione collegata (Richiesta di loopback)

Questo test viene effettuato per verificare l'ambiente tra le postazioni coinvolte nella comunicazione.

La postazione chiamata invia i dati audio e video di ritorno alla postazione locale che li ha trasmessi (loopback remoto).



Verifica della versione



Viene visualizzata la versione della postazione remota.
Viene visualizzata la versione della postazione di controllo.

Verifica della modalità



Sistema di compressione del segnale video (H263: Alta qualità; H261: Standard) Risoluzione del movimento (CIF: Alta risoluzione; QCIF: Bassa risoluzione) Qualità del segnale audio (G.722: Alta qualità; G.728: Standard) Modalità di comunicazione dati

Inizializzazione



1 Spostare il cursore sulla voce da inizializzare

SISTEMA:

Tutte le impostazioni (escluso l'elenco) vengono inizializzate. ELENCO:

Tutti i numeri brevi registrati nell'elenco vengono cancellati.

2 Premere ENTER per inizializzare

Viene visualizzato il messaggio di verifica. Per confermare spostare il cursore su [YES] e premere il tasto **ENTER**, altrimenti spostare il cursore su [NO] e premere **ENTER**.

Al termine dell'inizializzazione appare il messaggio [■ POWER THEN OFF ON AGAIN].

3 Quando appare il relativo messaggio spegnere l'alimentazione

All'accensione dell'apparecchio il Codec AV sarà riavviato in base alle condizioni inizializzate. Impostare nuovamente i parametri ove necessario.

Note -

- Durante la comunicazione non é possibile svolgere la funzione di inizializzazione del Codec AV.
- Per svolgere la funzione di inizializzazione della scheda di sistema e dell'elenco, ripetere la procedura dalla 1 alla 3 per ogni voce.
- Non spegnere il sistema né chiudere l'elenco quando é stata avviata l'inizializzazione. È possibile spegnere quando sul monitor appare la scritta [■ POWER OFF THEN POWER ON AGAIN].

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE REMOTA

Dalla postazione di controllo è possibile leggere (scaricare), correggere e registrare (caricare) le impostazioni di una postazione remota.



1 Chiamare una postazione remota per modificarne le impostazioni

Quando la linea è connessa procedere con i seguenti passi.

2 Premere il tasto MENU

Il menu [000 TOP] verrà visualizzato sul monitor.

3 Muovere il cursore sulla voce 700 del menu premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere ENTER.

Viene visualizzato un messaggio di verifica per decidere se scaricare o meno le impostazioni della postazione remota.

4 Selezionare [YES] premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere ENTER.

Viene visualizzato un messaggio di trasferimento dati. Se i dati sono stati scaricati normalmente appare il menu [700 REMOTE SETUP EDIT].

Note —

- Non è possibile inviare video, audio e dati durante il trasferimento dati.
- Premendo il tasto ESC durante la visualizzazione del messaggio di trasferimento dati [NOW DOWNLOADING], apparirà un messaggio di conferma dell'interruzione del trasferimento. Il trasferimento può essere interrotto selezionando [YES] con i tasti cursore e quindi premendo ENTER.
- Se si verifica un problema durante il trasferimento dei dati viene visualizzato un messaggio di errore. Premere il tasto ESC per ritornare al menu [000 TOP] e ripetere i passi precedenti. Il video ricevuto dalla postazione remota viene visualizzato dopo che le impostazioni della postazione remota vengono scaricate. In questo caso disconnettere la linea e quindi ripetere nuovamente la procedura.



5 Muovere il cursore sulla voce del menu premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

La voce del sotto-menu selezionata apparirà sul monitor.

100: Per impostare una modalità operativa per la postazione remota.

> Consultare la descrizione del menu [100 MODE/ NETWORK] per le procedure di impostazione.

200: Per impostare una modalità di ricezione per la postazione remota.

Consultare la descrizione del menu [200 RECEIVING REGI.] per le procedure di impostazione.

- 300: Per editare l'elenco della postazione remota. Consultare la descrizione del menu [300 DIRECTORY/
- DIALING REGI.] per le procedure di impostazione.
 400: Per impostare le voci relative alle operazioni del sistema per la postazione remota. Consultare la descrizione del menu [400 SETUP] per le procedure di impostazione.

6 Dopo aver impostato le voci desiderate, premere il tasto ESC per tornare al menu [700 REMOTE SETUP EDIT]. Premere nuovamente il tasto ESC.

Sul monitor verrà visualizzato il messaggio di abilitazione o di disabilitazione per ricaricare o per l'editare presso la postazione remota.

7 Selezionare [YES] premendo i tasti (▲) o (▼), quindi premere il tasto ENTER.

La edizione delle impostazione é caricata dalla postazione remota. Successivamente alla ricarica dei dati, la linea si disconnette automaticamente e il Codec AV si riavvia dalla postazione remota.

Note-

- Non è possibile inviare video, audio e dati mentre si ricaricano le impostazioni.
- Premendo il tasto ESC durante la visualizzazione del messaggio di trasferimento dati, apparirà un messaggio di conferma dell'interruzione del trasferimento. Il trasferimento può essere interrotto selezionando [YES] con i tasti cursore e quindi premendo ENTER.
- Se si verifica un problema durante il trasferimento dei dati viene visualizzato un messaggio di errore. Premere il tasto **ESC** per ritornare al menu **[000 TOP]** e ripetere i passi precedenti.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Basato sulla configurazione di sistema, le descrizioni saranno fornite per spiegare come effettuare i collegamenti.

- Configurazione standard di sistema
 Questo esempio è utilizzato per illustrare la realizzazione di un sistema di supervisione con un massimo di 5 telecamere.
- Esempio di un sistema di supervisione collegato ad un massimo di 8 telecamere
 Viene descritto e spiegato come effettuare i collegamenti con il commutatore sequenziale dotato di funzione di modifica a distanza.
- Esempio di un sistema di supervisione collegato ad un massimo di 128 telecamere
 È possibile realizzare un sistema di supervisione utilizzando un massimo di 128 telecamere collegando al sistema una matrice di commutazione.

[Per il personale tecnico]

Prima di iniziare il lavoro, spegnere l'alimentazione ed estrarre la spina dell'apparecchio dalla presa.

Informare l'utente del fatto che sono necessarie più di 48 ore di carica per il funzionamento iniziale dopo il completamento dei collegamenti.

L'orologio di questa unità è alimentato dal funzionamento della batteria incorporata. Quando l'unità viene utilizzata per la prima volta è necessaria una ricarica continua per più di 48 ore della batteria. L'orologio può andare fuori uso nei seguenti casi:

- Insufficiente periodo di carica
- Continua interruzione di corrente per un lungo periodo
- L'interruttore di alimentazione è mantenuto su OFF per lungo tempo, o la spina dell'alimentazione è staccata dalla presa.

Se l'orologio è andato fuori uso ripristinare le impostazioni.

I contenuti dell'elenco abbreviato ed i dati di varie impostazioni sono memorizzati nella memoria non volatile e non vengono perduti anche nel caso di una interruzione di corrente.

Luogo di installazione

- Il luogo di installazione non deve essere esposto direttamente alla luce del sole o a flussi di aria calda.
- L'unità deve essere installata in luoghi ove siano minime l'umidità, la polvere e le vibrazioni.
- Deve essere installata il più distante possibile da trasformatori, regolatori di luce, unità video, monitor CRT, ecc., poiché potrebbe essere affetta da rumore indotto.
- Se utilizzato vicino ad un ricevitore radio (apparecchi radio, TV, ecc.) può essere causa di rumori o del malfunzionamento delle apparecchiature radio.

• Montaggio su scaffalature

- L'unità dovrà essere montata su scaffalature (con profondità di almeno 450 mm) costruite secondo lo Standard EIA o equivalenti.
- La temperatura nella scaffalatura non dovrà superare 45 °C. Elevate temperature possono danneggiare le parti interne ed essere causa di malfunzionamenti.
- Montare questa unità più in basso possibile sulla scaffalatura.
- Per ulteriori dettagli consultare: "Procedure di installazione: Montaggio su scaffalature".
- Per utilizzare l'unità il terminale del segnale di terra (SIGNAL GND) sul retro deve essere collegato alla terra.
 - Se questo terminale non viene collegato alla terra l'unità può essere soggetta a rumore di tipo induttivo.

COLLEGAMENTI

Configurazione standard del sistema



Collegamenti della tastiera di controllo

Nota

Una sola tastiera di controllo può essere collegata al Codec AV. Il collegamento di due o più unità può provocare un uso scorretto dell'apparecchio.

La tastiera di controllo deve essere collegata al connettore REMOTE CONTROL posto sul pannello frontale o posteriore utilizzando un cavo come specificato:

Per connessione frontale:

Cavo DIN a 6 pin (in dotazione con la tastiera).

Per connessione posteriore:

Cavo modulare a 6 pin (in dotazione con la tastiera).





Cavo modulare a 6 pin (in dotazione con la tastiera)

Collegamenti delle telecamere

Le telecamere devono essere collegate ai connettori di ingresso video 1-5 della postazione trasmittente attraverso cavi coassiali (con spina BNC da procurarsi localmente). Quando si utilizza la telecamera dome è necessario collegarla esclusivamente al connettore 1 di ingresso video.

La telecamera dome va collegata all connettore 1 di ingresso video





Collegamenti del monitor

Il monitor deve essere collegato al connettore del monitor 1 o 2, o al connettore di uscita locale, attraverso un cavo coassiale (con spina BNC da procurarsi localmente). A seconda del connettore utilizzato, le immagini visualizzate possono essere diverse (vedi tabella).



		Immagine visualizzata							
Nome del connettore	Visualizzazione menu								
		Standby	Durante comunicazione						
Monitor 1	Abilitata	Immagini da telecamera della postazione locale (immagini	Visualizzazione delle immagini ricevute						
Monitor 2	Disabilitata	registrate nella memoria video)							
Uscita locale	Disabilitata	Visualizzazione delle immagini da telecamera della postazione locale sempre selezionata							

Collegamenti del sensore

Il sensore è collegato al connettore SENSOR INPUT / TRIGGER OUTPUT (Pin 6-25) della postazione trasmittente attraverso il connettore D-Sub 25 pin (maschio). (vedi diagramma a destra). Possono essere collegati fino ad 8 sensori.

I cavi del sensore e dei connettori D-Sub 25 pin devono essere procurati separatamente.

N° Pin	Designazione	N° Pin	Designazione
25	Messa a terra	13	Ingresso sensore 1
24	Messa a terra	12	Ingresso sensore 2
23	Messa a terra	11	Ingresso sensore 3
22	Messa a terra	10	Ingresso sensore 4
21	Messa a terra	9	Ingresso sensore 5
20	Messa a terra	8	Ingresso sensore 6
19	Messa a terra	7	Ingresso sensore 7
18	Messa a terra	6	Ingresso sensore 8
17	TRIGGER OUT 2	5	TRIGGER OUT 1
16	TRIGGER OUT 4	4	TRIGGER OUT 3
15	TRIGGER OUT 6	3	TRIGGER OUT 5
14	TRIGGER OUT 8	2	TRIGGER OUT 7
		1	Messa a terra

[Vista del pannello posteriore di questa unità]



Uso del sensore

- Quando la postazione remota (trasmittente) riceve un segnale in ingresso dal sensore viene avviata la trasmissione automatica verso la postazione pre-impostata. La destinazione può essere modificata a seconda del giorno della settimana e della fascia oraria, pre-impostandola in tre tipi di tabelle di fascia oraria.
- A causa delle impostazioni della funzione di memorizzazione delle immagini non è possibile avviare la trasmissione fino a memorizzazione terminata.
- Trascorso il tempo pre-impostato per la trasmissione automatica, la linea viene automaticamente disconnessa dalle funzioni di base. Tuttavia, premendo il tasto ALM ACK o ALM MEMORY alla postazione ricevente, la linea non viene disconnessa e la comunicazione può proseguire.
- L'ingresso del sensore avviene con 8 sistemi. Per ognuno di questi è possibile impostare la destinazione della trasmissione automatica. E' preferibile che la destinazione delle trasmissione automatica corrisponda all'ingresso del sensore precedente. Un secondo ingresso d'al-

larme non può essere accettato fino a quando la comunicazione precedente non sia terminata. Tuttavia, le funzioni dei punti di vista interlocked sono operative in ogni momento.

- Se la connessione non può essere stabilita poiché l'allarme giunge durante la comunicazione o la destinazione è occupata, la trasmissione viene inviata nell'ordine alla seconda e terza opzione di destinazione.
- Se la trasmissione verso la terza destinazione fallisce, la sequenza di trasmissione viene ripetuta (fino a due volte) dopo circa un minuto nell'ordine dalla prima alla terza destinazione. Se la connessione non avviene comunque, la trasmissione dell'allarme viene annullata. Tuttavia, la sequenza di trasmissione può essere ripetuta ulteriormente impostando il parametro level type sensor su ON.
- Durante il periodo di tempo tra il completamento della comunicazione ed il ritorno in condizioni di standby, non viene effettuata alcuna trasmissione d'allarme. Le registrazioni degli allarmi sono conservate nella cronologia dell'allarme.



Esempio di collegamento con unità multiprex video o commutatore sequenziale



• Collegamenti

Collegando un unità multiprex, un commutatore sequenziale, ecc. è possibile realizzare un sistema di supervisione capace di gestire fino ad 8 telecamere.

L'unità multiprex video o il commutatore sequenziale possono essere collegati attraverso il connettore senosr input/trigger output. A tale scopo dovrà essere predisposto separatamente un cavo dotato di connettore D-Sub 25 pin.

Il diagramma in figura mostra un esempio dei collegamenti relativi all'unità multiprex video (WJ-MS488). Nel diagramma a destra sono indicate le unità da collegare e la disposizione dei terminali sul retro di questa unità. Il connettore dalla parte del cavo può essere diverso. Per ulteriori dettagli consultare il Manuale d'Uso dell'unità che si desidera collegare. [Unità da collegare e vista del pannello posteriore di questa unità]


Esempio di collegamento con matrice di commutazione

Postazione Remota

Postazione di controllo



Collegamento della matrice di commutazione Panasonic-

Nel caso in cui venga collegata alla postazione remota una matrice di commutazione Panasonic è necessario tenere in considerazione le seguenti osservazioni:

- L'uso delle unità collegate tra matrici di commutazione deve essere effettuato attraverso la tastiera di sistema (WV-CU550A) progettata esclusivamente per le matrici di commutazione.
- Prima di utilizzare la matrice di commutazione a comunicazione iniziata è necessario effettuare correttamente le operazioni di "LOG IN" utilizzando il WV-CU550A.
- Prima di interrompere la comunicazione è necessario effettuare correttamente le operazioni di "LOG OUT" utilizzando il WV-CU550A.
- Se la matrice di commutazione viene spenta e riaccesa dopo il completamento della comunicazione tale
 operazione non è più possibile successivamente durante la comunicazione. In tal caso provare a riaccendere
 l'alimentazione della tastiera di sistema.

Le istruzioni per l'uso della matrice di commutazione e della tastiera di sistema sono descritte nel manuale di ogni singola unità.

• Collegamento della tastiera di sistema (WV-CU550A)

La tastiera di sistema deve essere collegata alla porta dati della postazione ricevente attraverso un cavo modulare (in dotazione con la tastiera).

• Impostazione del Codec AV (ricevente)

Spostare l'interruttore di impostazione DIP N° 3 della postazione ricevente in posizione OFF (sollevato). Effettuare le seguenti impostazioni nel menu [421 SERIAL DATA PORT]:

> Velocità: 9600 o 4800 Lunghezza: 8

Bit d'arresto:1

Parità: NON

Le impostazioni della porta dati seriale devono essere adattati correttamente presso le postazioni ricevente e trasmittente.

Impostazione della tastiera di sistema

L'impostazione deve essere effettuata secondo la seguente procedura:

- 1 Impostare l'interruttore rotante su [0] sul pannello posteriore della tastiera.
- 2 Spostare l'interruttore dip MODE 3 in posizione ON sul pannello posteriore della tastiera
- 3 Premendo simultaneamente gli interruttori AUX2 e STOP della tastiera accendere l'apparecchio. Il menu di impostazione del baud rate viene visualizzato sul display LC della tastiera.
- 4 Usando i tasti F1 (UP) o F2 (DOWN) della tastiera selezionare una velocità pari alla velocità di comunicazione impostata nel menu [421 SERIAL DATA PORT] del Codec AV.
- **5** Premere il tasto F4 (SET) della tastiera. Le impostazioni vengono memorizzate nella tastiera.

A questo punto le impostazioni della tastiera sono completate.

Il baud rate è da questo momento fissato, anche se l'apparecchio venisse spento. (L'operazione auto-baud-rate della tastiera non viene eseguita).



Tastiera (WV-CU550A)



Premendo simultaneamente questi due tasti spegnere l'apparecchio.

Collegamento della matrice di commutazione (WJ-SX550)

La matrice di commutazione deve essere collegata alla porta dati attraverso un cavo modulare (in dotazione con la tastiera di sistema).

Matrice di commutazione (WJ-SX550A)

• Impostazione del Codec AV (trasmittente)

Spostare l'interruttore di impostazione DIP N° 3 della postazione trasmittente in posizione ON (abbassato). Effettuare le seguenti impostazioni nel menu [421 SERIAL DATA PORT]:

> Velocità: 9600 o 4800 Lunghezza: 8 Bit d'arresto:1 Parità: NON

Le impostazioni della porta dati seriale devono essere adattati correttamente presso le postazioni ricevente e trasmittente.

Impostazione della matrice di commutazione

Le impostazioni della porta dati seriale devono essere adattate a quelle del menu **[421 SERIAL DATA PORT]** del Codec AV (trasmittente).

Disconnettere il connettore CN13 dal quadro di controllo (si assume la modalità senza ENQ)

Nota -

È impossibile collegare diverse tastiere in una daisy chain. Utilizzare la porta dell'unità principale per collegare la matrice di commutazione.

• Collegamento al Multiplexer Video (WJ-FS616)

Impostazione del Codec AV (ricevente)

Impostare l'interruttore DIP No. 3 del dispositivo ricevente nella posizione OFF e quindi effettuare le stesse impostazioni della Matrice di Commutazione nel menu **[421 SERIAL DATA PORT]**.

Impostazione della tastiera di controllo (WV-CU350)

Impostare gli interruttori MODE sul retro della tastiera nella posizione richiesta, come indicato nel seguito.

Interruttori 1-3: OFF

Interruttore 4: ON

Interruttori 5,6: Stesso Baud Rate del Codec AV

Baud Rate	Interrut	tore 5	Interruttore 6
4800 bps	ON		OFF
9600 bps	OFF		ON
Interruttore 7:		ON	
Interruttore 8:		OFF	





Codec AV (trasmittente)

Attenzione: Spegnere l'alimentazione della tastiera dopo aver completato l'impostazione.

• Impostazione del Codec AV (trasmittente)

Impostare l'interruttore DIP No. 3 del dispositivo trasmittente nella posizione ON e quindi effettuare le stesse impostazioni della Matrice di Commutazione nel menu [421 PORTA DATI SERIALE].

• Impostazione del Multiplexer Video

I parametri nel menu della Velocità di Comunicazione devono essere impostati come quelli del menu [421 PORTA DATI SERIALE] del Codec AV (trasmittente).

MONTAGGIO SU SCAFFALATURE

Precauzioni

- Non bloccare le aperture di ventilazione o gli scomparti posti sul coperchio al fine di evitare il surriscaldamento dell'apparecchiatura. La temperatura nella scaffalatura non dovrà superare 45 °C.
- Per l'installazione in posizioni soggette a vibrazioni fissare il retro dell'unità alla scaffalatura attraverso un angolo rinforzato o soluzioni analoghe (da realizzare sul posto).

Montaggio

- 1. Rimuovere i quattro piedini di gomma dal fondo di questa unità allentando le viti del Codec AV.
- 2. Montare i supporti per scaffalature (forniti) su questa unità utilizzando le sei viti di montaggio fornite.
- 3. Installare il Codec AV con i supporti per scaffalature unità utilizzando le quattro viti di montaggio (non incluse).



Accessorio di protezione dell'interruttore-

Utilizzando questa protezione dell'interruttore è possibile evitare lo spegnimento accidentale dell'unità. Nel caso di accesso comune alle operazioni di accensione/spegnimento dell'unità montata su scaffalatura, l'interruttore deve essere sempre posizionato in posizione ON e

protetto dalla protezione accessoria.

Attenzione:

Se l'accensione/spegnimento dell'unità è collegata al funzionamento di altre unità la protezione non deve essere applicata. In tal caso non sarebbe infatti possibile agire immediatamente sull'interruttore per effettuare operazioni di emergenza.

* Se la protezione dell'interruttore viene applicata quando l'interruttore è in posizione OFF non sarà possibile accendere l'alimentazione dell'unità.



PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Rimedio	
Manca l'alimentazione	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente. La spina non è inserita nella presa di corrente.	Inserire correttamente la spina nella presa di corrente.	
Le immagini della telecamera non sono visualizzate sul monitor della postazione locale	La telecamera non è collegata al connettore di ingresso video selezionato	Selezionare l'ingresso video a cui è collegata la telecamera con il menu di selezione video	
Le immagini ricevute non sono visualizzate sul monitor della postazione locale	ll monitor non è collegato all'uscita video locale	Collegare il monitor all'uscita monitor 1 o 2	
	Il codificatore vocale della postazione remota è impostato su G722 e connesso a 64K o 1B	Collegare il codificatore vocale della postazione remota a 2B o 128 K o collegarlo dopo averlo impostato a G728 o senza audio	
Fischio (howling)	L'attenuatore di echo (AEC) è impostato su OFF	Impostare AEC su ON nel menu di impostazione vocale	
	Altoparlante e microfono di due postazioni sono troppo vicini tra loro	Aumentare la distanza tra altoparlante e microfono delle due postazioni o regolare il volume	
	l connettori di registrazione in uscita e di riproduzione in ingresso sono collegati allo stesso VTR e viene avviata la riproduzione	Interrompere la riproduzione ed evitare la connessione allo stesso VTR dei connettori	
Mancanza del suono	L'uscita audio e l'ingresso audio del monitor non sono collegati	Collegare correttamente l'uscita audio e l'ingresso audio del monitor	
	L'opzione no voice è impostata presso la postazione remota	Impostare G722 o G728 nel menu di impostazione audio presso la postazione remota	
	La trasmissione audio è stata interrotta (mute) presso la postazione remota	Ripristinare la trasmissione audio presso la postazione remota	
Il suono è troppo basso	Il microfono è direttamente collegato all'ingresso audio. L'altoparlante è direttamente collegato all'uscita audio	L'ingresso e l'uscita audio del Codec AV sono impostati su di un livello di –10 dBV. E' necessario amplificare sia il microfono che l'altoparlante	

Problema	Possibile causa	Rimedio
Manca il collegamento con la postazione remota	Il cavo modulare a 8 pin di collega- Imento non è connesso corretta- mente (sul monitor verrà visualiz- zata la causa della disconnessio- ne con i seguentii valori #199 o #255	Collegare il terminale ISDN sul retro del Codec AV con un jack modulare a 8 pin inserendolo fino allo scatto
	Problema di connessione o connessione errata della presa della linea o terminazione 100 incompleta	Controllare nell'Appendice relativa alla linea ISDN le procedure di installazione ed impostazione. Controllare anche le installazioni della postazione remota
	Il terminale della postazione remota non è acceso (sul monitor verrà vi- sualizzata la causa della discon- nessione con i seguenti valori #18 o #255)	Verificare l'accensione del terminale presso la postazione remota e riprovare
	Il controllo di ricezione al terminale ricevente è impostato su YES, ed il numero chiamato non corrisponde all'indirizzo impostato alla terminazione ricevente	Impostare su NO il controllo di ricezione alla terminazione ricevente e riprovare. Se la chiamata riesce registrare correttamente l'indirizzo alla terminazione ricevente, reimpostare su YES il controllo di ricezione, e riprovare.
	Il controllo di trasmissione al terminale ricevente è impostato su YES, ed il numero chiamante non è registrato nell'elenco alla terminazione ricevente	Impostare su NO il controllo di trasmissione alla terminazione ricevente e riprovare. Se la chiamata riesce registrare il numero chiamante nell'elenco della terminazione ricevente, re-impostare il controllo di trasmissione su YES e riprovare. Per verificare che il numero chiamante sia riportato correttamente presso la terminazione ricevente controllare il numero chiamante ricevuto alla voce diagnosi degli errori. Registrare tale numero nell'elenco.
	Il numero chiamante non è riportato alla terminazione ricevente. [Report enabled for each call] non è specificato dal servizio di rapporto sul numero chiamante secondo l'accordo di rete alla terminazione chiamante.	Verificare se il numero del chiamante viene riportato poiché ciò non è assicurato e dipende dall'accordo di rete o dalle impostazioni PBX. Assicurarsi che il numero del chiamante venga riportato, o impostare su NO il controllo di trasmissione alla terminazione ricevente.
	Altre	Spegnere entrambe le terminazioni ed effettuare nuovamente i collegamenti.

Problema	Possibile causa	Rimedio	
La chiamata del sensore dell'allarme non viene collegata	Il sensore non è collegato correttamente	Collegare correttamente il sensore ed impostare il tipo di sensore ed il parametro edge/level	
	Le impostazioni dell'ingresso del sensore non sono registrate correttamente	Registrare i numeri brevi nell'elenco utilizzando la finestra di impostazione del chiamante o le impostazioni dell'ingresso del sensore	
	Il tempo di ingresso del segnale del sensore è troppo breve	Nel caso di impostazione level impostarlo in modo che il segnale del sensore rimanga attivo (ON) dall'inizio della chiamata fino alla sconnessione. Nel caso di impostazione edge impostarlo in modo che l'ingresso del sensore abbia una durata superiore a 100 ms. Controllate anche che non si verifichino vibrazioni.	
	Il numero non è registrato nell'elenco	Registrarlo nell'elenco.	
Mancato controllo dei punti di vista. Non è possibile cambiare i punti di vista in accordo con il sensore	l punti di vista non sono stati impostati. Le impostazioni dell'ingresso del sensore non sono corrette. Modalità impostata su ricevente.	Impostare correttamente i punti di vista. Collegare il sensore ai connettori di ingresso. Verificare i punti di vista che devono essere selezionati dall'allarme in accordo co il sensore o lo schermo di impostazione dei punti di vista, ed impostare l'allarme su ON.	
Mancato controllo della telecamera do- me	La telecamera dome non collegata all'ingresso video 1.	Collegare correttamente la telecamera dome all'ingresso video 1.	
	Le pre-impostazioni della telecamera combination non sono registrate	Aprire il menu della telecamera dome dal menu [510 CAMERA PRESET TRIGGER OUT] e registrare le pre-im- postazioni della telecamera dome (da1 a 8). Per le procedure di registrazione consultare il manuale della telecamera dome.	
	Non è selezionato l'ingresso video 1	Selezionare la telecamera 1 sul menu [500 CONTROL]	
Mancata comunicazione con la porta parallela	Errore di collegamento o di interfaccia del segnale	Controllare i collegamenti	
	Errore di negoziazione tra i terminali	_	
Mancata comunicazione con la porta seriale	Le impostazioni della porta seriale sono diverse tra i due terminali da collegare	Effettuare le stesse impostazioni ai terminali dei Codec e delle periferiche. Verificare che le impostazioni della porta seriale siano le stesse del menu 650.	
	Errore di negoziazione tra i terminali	Effettuare nuovamente la connessione	

Problema	Possibile causa	Rimedio	
Mancato controllo del terminale remoto Viene visualizzato il messaggio [Opposite terminal uncontrollable]	Entrambi i terminali sono impostati in modalità ricevente	Terminali riceventi non possono essere collegati tra loro. Modificare le impostazioni.	
	Errore di negoziazione tra i terminali	Effettuare nuovamente la connessione	
La cronologia dell'allarme o della comunicazione non è registrata	 Inizializzazione di sistema del me- nu [690 INITIALIZE] II Codec AV é stato spento per più di 90 giorni 		

■ Indicatore della causa d'errore su Chiamata Fallita o Terminazione di Linea

Codice	Visualizzazione sul monitor	
#001	NUMERO NON ASSEGNATO	Il numero chiamato non è correntemente assegnato
		(allocato). Controllare il numero. Se il numero è corretto, ri- volgersi al rappresentante del proprio servizio di rete telefo- nica o al rappresentante commerciale del nostro servizio di assistenza.
#002	NON CONNESSO	Non è specificata la modalità di connessione alla rete.
		Rivolgersi al rappresentante del proprio servizio di rete tele- fonica o al rappresentante commerciale del nostro servizio di assistenza.
#003	NON CONNESSO	Non connesso alla destinazione.
		Rivolgersi al rappresentante del proprio servizio di rete tele- fonica o al rappresentante commerciale del nostro servizio di assistenza.
#006	CANALE NON AMMESSO	L'ultimo canale identificato non è accettato dall'unità di invio per l'uso in questa chiamata.
		Provare a comporre nuovamente il numero. Se non è possi- bile rivolgersi al rappresentante del proprio servizio di rete telefonica o al rappresentante commerciale del nostro servi- zio di assistenza.
#007	CANALE NON AMMESSO	Chiamata inviata ad un canale stabilito.
		Provare a comporre nuovamente il numero. Se non è possi- bile rivolgersi al rappresentante del proprio servizio di rete telefonica o al rappresentante commerciale del nostro servi- zio di assistenza.
#016	SCONNESSIONE NORMALE	Questa informazione appare normalmente alla sconnessione.
#017	UTENTE OCCUPATO	L'utente chiamato è occupato.
		Riprovare.
#018	UTENTE NON RISPONDE	L'utente non risponde alla chiamata perché il cavo della
		linea ISDN non è collegato o è mancata l'alimentazione.
		Verificare il collegamento tra il WJ-AV20 e la rete e controlla- re l'alimentazione.
#019	NESSUNA RISPOSTA DA UTENTE	L'utente non risponde alle chiamate in arrivo.
		Controllare che l'impostazione del menu [210 RECEIVING REG.] sul WJ-AV20 remoto sia su MANUALE.
#021	CHIAMATA RESPINTA	L'utente remoto ha rifiutato la chiamata in arrivo.
		Verificare l'utente remoto.
#022	IL NUMERO E' CAMBIATO	Il numero di chiamata è già cambiato.
		Controllare il numero. Se il numero è corretto, rivolgersi al rappresentante del proprio servizio di rete telefonica o al rappresentante commerciale del nostro servizio di assistenza.
#026	UTENTE NON SELEZIONATO	L'utente non è stato riconosciuto dalla chiamata in arrivo
		al momento della connessione bus.
		Per ricevere una chiamata e poter comunicare, registrare il numero di indirizzo locale in [220 LOCAL NO. REG.]
#027	GUASTO SISTEMA REMOTO	L'utente non risponde alle chiamate in arrivo perché il cavo
		della linea ISDN non è collegato o è mancata l'alimentazione.
		Verificare il collegamento tra il WJ-AV20 e la rete e controlla- re l'alimentazione.

#028	NUMERO NON VALIDO	Il numero composto non è valido. Controllare il numero.
		Se il numero è corretto, rivolgersi al rappresentante del
		proprio servizio di rete telefonica o al rappresentante com- merciale del nostro servizio di assistenza.
#029	FUNZIONE RIFIUTATA	Una funzione richiesta dall'utente non può essere fornita
		dalla rete. Rivolgersi al rappresentante commerciale del no- stro servizio di assistenza.
#031	SCONNESSIONE NORMALE	Questa informazione appare normalmente alla
		sconnessione.
#034	NESSUN CANALE DISPONIBILE	L'utente chiamato è occupato. Richiamare.
#038	GUASTO DI RETE	La rete non funziona correttamente e tale condizione
		sembra durare per un tempo relativamente lungo. Rivolgersi al rappresentante del proprio servizio di rete telefonica o al rappresentante commerciale del nostro servizio di assistenza.
#041	GUASTO TEMPORANEO	La rete non funziona correttamente e tale condizione non
		sembra durare per lungo tempo. Rivolgersi al rappresentan- te del proprio servizio di rete telefonica o al rappresentante commerciale del nostro servizio di assistenza.
#042	CONGESTIONE COMMUTATORI	Il dispositivo di commutazione sta sperimentando un
		momento di traffico intenso. Richiamare più tardi.
		Rivolgersi al rappresentante del proprio servizio di rete tele- fonica o al rappresentante commerciale del nostro servizio di assistenza.
#199	(Nessuna visualizzazione)	Il cavo della linea ISDN non è collegato.
_		Verificare il collegamento tra il WJ-AV20 e la rete.
#255	(Nessuna visualizzazione)	Il cavo della linea ISDN non è collegato.
		Verificare il collegamento tra il WJ-AV20 e la rete.

ACCESSORI OPTIONAL

Nome del prodotto	Nome del modello	Quantity	Note
Tastiera di controllo	WJ-CU20	1	
Telecamera CCTV	Rivolgersi al rivenditore o all'assistenza	Massimo 5 unità telecamera	È possibile collegare soltanto una telecamera dome al connettore 1 di ingresso
Monitor CCTV	Rivolgersi al rivenditore o all'assistenza	Dipende dalla configurazione	È possibile l'uso con l'unità quad o commutatore di frame, ecc.
Unità Quad	Rivolgersi al rivenditore o all'assistenza	Dipende dalla configurazione	Richiesto per la trasmissione di immagini sintetiche per 4 schermi
VCR Time-lapse	Rivolgersi al rivenditore o all'assistenza	Dipende dalla configurazione	Richiesto per la registrazione delle immagini durante la comunicazione
Cavo coassiale (con connettore BNC)	Da acquistarsi localmente	Dipende dalla configurazione	Richiesto per la connessione di una telecamera o unità simili. Per la dimensione e lunghezza del cavo consultare il manuale di istruzioni della telecamera utilizzata.
Cavo di connessione	Da acquistarsi localmente	Dipende dalla configurazione	Richiesto per la connessione di unità mediante il connettore RCA, quali unità audio, monitor, ecc.
Cavo di allarme	Da acquistarsi localmente	1	Richiesto per la connessione di un sensore o di un commutatore dotato di connessione remota. La lunghezza, la posa e la forma del connettore al terminale di comunicazione possono variare a seconda della configurazione del sistema.

*1: La quantità è applicabile quando questa unità viene utilizzata in connessione diretta con un singolo Codec AV.

Nota

Se l'utente non dispone di un contratto con INS NET64 o qualsiasi altro servizio di affitto della linea digitale sarà necessario seguire un procedimento separato. Questa unità non comprende la DSU (Digital Service Unit). La DSU dovrà essere procurata separatamente. La DSU da utilizzarsi deve essere un unità qualificata tipo l'unità terminale di comunicazione elettrica (NTT o un analogo provider per Undertakers (garanzia ?) di Classe 1).

APPENDICE

Per il personale incaricato delle operazioni su linea ISDN

Per operare su di una connessione tra la rosette e questa unità è necessario disporre di un certificato di Qualifica del Personale Tecnico Telefonico di Classe 1 o Classe 2. Informarsi presso NTT o i suoi agenti commerciali riguardo alle operazioni di cablaggio. Quando si collegano diversi connettori ad una singola DSU è necessario tenere in conto le seguenti osservazioni:



- Per i connettori ammissibili in una connessione bus è possibile collegare un massimo di 8 unità ad una singola borchia ISDN.
- La borchia o il connettore posizionato alla terminazione più lontana dalla borchia ISDN deve essere terminata alla resistenza di terminazione (di 100W).
- La distanza di connessione tra la borchia ed un connettore deve essere al massimo di 10 metri.
 Si raccomanda per la connessione l'uso di un cavo modulare a 8 pin, in dotazione con questa unità. La distanza con il connettore può variare a seconda della dimensione del cavo utilizzato.
- Verificare la polarità della linea ISDN ed il corretto cablaggio della polarità. In particolare è necessario assicurarsi di non invertire la polarità tra le rosette.
- Dopo aver completato il cablaggio è necessario condurre un test di continuità con l'aiuto di un apparecchio di test specifico. In alcuni casi il test di continuità effettuato con un tester per circuiti o attraverso la telefonata ISDN può risultare insufficiente.
- Nel caso di connessione bus di questa unità insieme ad altri connettori sulla stessa linea ISDN è possibile
 ricevere una chiamata in ingresso ad un altro connettore oppure la telefonata può arrivare in una postazione
 inaspettata (Compreso il caso in cui venga utilizzato un adattatore per connettore incorporato nella borchia
 ISDN, o quando si utilizzi un'unità collegata ad una porta analogica con adattatore di connettore incorporato).

In tal caso, ogni connettore deve essere dotato di sub-address o deve essere utilizzato il servizio dial-in se disponibile. Per attivare quest'ultimo servizio è necessario conttattare il gestore di rete.

- Uso dei sub-address
- Impostare un sub-address per ciascuna unità posizionata sulla stessa linea ISDN ed attivare la funzione di controllo del numero in ingresso.
- Quando si utilizza un adattatore per il connettore, è necessario impostare l'opzione "no global incoming call"
- Prima di inviare una chiamata, specificare il sub-address dell'unità che deve essere chiamata

• Uso del servizio dial-in

Se ciascun connettore posizionato sulla stessa linea è dotato di un numero individuale sulla base del contratto ISDN o delle impostazioni PBX, può essere chiamato semplicemente componendo il suo numero.

- Assegnare un numero dial-in a ciascun connettore
- Attivare la funzione di controllo del numero in ingresso
- Quando si usa un adattatore impostare l'opzione "no global incoming call"
- Se si intende utilizzare il servizio dial-in specificare "no global incoming call" al momento di stipulare il contratto.

DATI TECNICI

Generale			
Alimentazione:	220 - 240 V AC, 50 Hz		
Consumo:	Max 13 W		
Peso:	4 kg		
Dimensioni:	420 (W) x 44 (H) x 350 (D) mm (esclusi piedini e fissaggi)		
Linea utilizzabile:	ISDN BRI dial-up (1B/2B)		
Ingresso video:	Ingresso video 1-5, composito /1 V[p-p]/75 Ω BNC		
	Nota		
	Ingresso video 1 per il controllo del segnale multiplexed della telecamera dome		
Uscita locale:	composito, 1 V[p-p]/75 Ω BNC, ingresso video selezionato per l'uscita		
Uscita video:	Monitor 1 (con menu) / 2 (senza menu), composito 1 V[p-p]/75 Ω BNC		
Sistema di compressione immagini	H.263/H.261 (selezione automatica)		
	Numero degli elementi dell'immagine processati CIF: 352 x 288 max. 15fps		
Ingresso/Uscita audio	Ingresso audio x1, Uscita audio x1, jack pin RCA: -10dB		
Sistema di compressione audio	G.728 (/G.711): banda vocale 3.4kHz, G.722: banda audio 7kHz o senza audio		
Sistema di controllo			
Porta dati*:	connettore RS-485 a quattro fili, connettore RJ-11, baud rate = 4.800/9.600bps		
	Lunghezza dati = 7/8bit		
	Stop = 1/2bit, Parità = NONE/ODD/EVEN.		
Porta parallela:	D-Sub 25-pin femmina, Ingresso x8 (ingresso di lavoro)		
	Uscita x8 (uscita a collettore aperto)		
	Ingresso ad interruzione forzata x 1(linea)		
	Ingresso del segnale di correzione orologio x 1		
	Uscita mid-communication x1 (uscita a collettore aperto)		
	Uscita impulso da porta parallela (uscita a collettore aperto) + 12Vout, 50mA max.		
Sensor input/trigger output	D-Sub 25 femmina, sensor input x8		
	trigger output x8 (uscita a collettore aperto)		
Porta Host	RS-232C (D-Sub 9 maschio) o connettore RS-485 a quattro fili (RJ-11)		
	Velocità = 4.800/9.600/19.200bps, Lunghezza dati = 8bit (fissa)		
	Stop = 1 bit (fissa), Parità = NONE (fissa)		
* Non è ammesso il concatenamento	RS-232C fisso o rotazione RS232C/RS485 secondo il segnale DCD (Selezio- nato attraverso l'impostazione degli interruttori dip sul pannello posteriore)		
Sistema operativo			
Connettore per controllo remoto:	Retro: RJ-11 jack modulare, Fronte: connettore mini-DIN-5pin		
Interruttore di terminazione ISDN:	Terminazione ON/OFF da 100		
Porta host, Porta dati			
RS-485 terminazione SW:	ON/OFF (selezionato attraverso l'impostazione degli interruttori dip sul pannello posteriore)		
Porta dati RS-485 rotazione di linea SW:	Straight/Cross (selezionato attraverso l'impostazione degli interruttori dip sul pannello		
Note	posienore/		

1 La connessione con apparecchi Codec di diversa produzione non è garantita.

2 Nel caso non sia stato stipulato un contratto per INS NET64 o HI SUPER DIGITAL, sono necessari ulteriori procedimenti per la sottoscrizione. Questa unità non comprende alcuna DSU (Digital Service Unit). La borchia ISDN dovrà essere procurata separatamente. La borchia ISDNda utilizzarsi deve essere un unità qualificata tipo l'unità terminale di comunicazione elettrica di Classe 1).

Il peso e le dimensioni indicate sono approssimative. Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti.

ACCESSORI STANDARD

Accessorio di protezione dell'interruttore	.1
Supporti per scafalature	.2
Viti di montaggio del supporto angolare (M3)	.6
Cavo di alimentazione (2.5 m)	.1
Cavo modulare a 8 pin (per rete ISDN) (3 m)	.1
Cavo modulare a 6 pin (per host RS-485 su porta dati) (3 m)	. 1

* I numeri indicati nella colonna delle quantità si riferiscono ad un singolo Codec AV.

Dati tecnici per i terminali Sensor Input / Trigger Output

[Vista dal retro di questa unità]



Dati tecnici per le porte parallele





Terminale di uscita mid-communication

Questo connettore è chiuso quando la linea è collegata e la comunicazione è avviata.

Non c'è perfetta coincidenza tra il video o l'audio e la sincronizzazione dell'uscita. Si tratta di un uscita a collettore aperto.

Terminale di uscita strobe

Quando i dati vengono aggiornati al connettore dell'uscita parallela, l'impulso strobe in uscita è generato da questo connettore.

Terminale di ingresso della correzione dell'orologio

Quando questo terminale di ingresso è chiuso è possibile correggere l'orologio incorporato del Codec AV. Le condizioni elettriche sono le stesse dell'ingresso parallelo. La chiusura deve essere mantenuta per almeno 100ms.

Sensor Input

Il sensore può essere utilizzato alle seguenti condizioni:

- La tensione di esercizio deve essere al massimo 5V DC (Uscita a collettore aperto o contatto senza tensione).
- Durante l'uso dei contatti di lavoro la tensione tra il terminale di ingresso [SENSOR IN] ed il terminale GND deve essere tra 0 e 0.2 V per almeno 100 ms.
- Non devono verificarsi problemi di vibrazioni.
- Trigger Output
 - Uscita a collettore aperto.
 - L'ampiezza dell'impulso deve essere di 300 ms. Non si devono verificare più di due impulsi.
 - La tensione massima di esercizio deve essere 25 V DC, 50 mA.
- Terminali I/O paralleli

I segnali che giungono agli ingressi paralleli 1-8 della postazione di controllo sono inviati alle uscite parallele 1-8 della postazione remota. (Analogamente i segnali in ingresso alla postazione remota sono inviati in uscita alla postazione di controllo). Se uno gualsiasi degli ingressi paralleli è chiuso, viene generata l'uscita parallela corrispondente.Gli interruttori collegati alla postazione di controllo possono essere utilizzati per chiudere/aprire il blocco elettronico collegato alla porta parallela della postazione remota attraverso relé, ecc., o per le operazioni di commutazione ON/OFF. L'uscita a 12V è utile per il controllo di relé. Tuttavia la corrente complessiva non può superare i 50mA. Il ritardo massimo temporale della trasmissione per la porta parallela è di 2 secondi. Non è adatta per il controllo rapido.

- Condizioni dell'unità che può essere collegata ai terminali di ingresso paralleli.
- La tensione di esercizio deve essere al massimo 5V DC (Uscita a collettore aperto o contatto senza tensione).
- Durante l'uso dei contatti di lavoro la tensione tra il terminale di ingresso parallelo ed il terminale GND deve essere tra 0 e 0.2 V.
- Condizioni dell'unità che può essere collegata ai terminali di uscita paralleli
- Uscita a collettore aperto.

Terminale di ingresso dell'interruzione forzata

La comunicazione viene interrotta forzatamente se le condizioni di lavoro tra il terminale di ingresso dell'interruzione forzata ed il terminale GND più vicino persistono per più di 100 ms.

Dati tecnici per l'impostazione degli interruttori Dip



Al momento dell'acquisto solo il No 4 SW è impostato su OFF.

No	Funzione	OFF	ON
1	Riceve la resistenza di terminazione sul lato trasparente	Non terminata	Terminata
2	Trasmette la resistenza di terminazione sul lato trasparente	Non terminata	Terminata
3	Invia/riceve pin wiring cross SW sul lato trasparente	Straight	Cross
4	Interruttore di rotazione della porta host	Solo per RS-232C	Modalità di rotazione
5	Riceve la commutazione della resistenza di terminazione sul lato host	Non terminata	Terminata
6	Trasmette la commutazione della resistenza di terminazione sul lato host	Non terminata	Terminata

I Porta Host (RS-48/RS-232C)

RS-485	RS-232C	No	Nome del segnale	Nome	Direzione rispetto ad AV20
	6999990	1	CD	Rilevazione del vettore ricevente	Ingresso
	<u>Cattata</u>	2	RD	Ricezione dati	Ingresso
HOST FORT	HOSTIFICFT	3	SD	Invio dati	Uscita
654321 GNDBABAGND	1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	4	ER	Connettore dati pronto	Uscita
		5	SG	Segnale di terra	-
OUT IN		6	DR	Impostazione dati pronto	Ingresso
		7	RS	Richiesta di invio	Uscita
		8	CS	Invio abilitato	Ingresso
		9	N.C.	Non utilizzato	
Nata					

Nota

L'uso delle porte RS-485 ed RS-232C può differire a seconda della condizione ON/OFF impostata per l'interruttore dip No 4.

Impostazione ON: Utilizzando la porta la rotazione avviene secondo il segnale CD del RS-232C.

- Abilitazione all'uso su porta RS-485 quando CD=OFF (senza connessione)
- Abilitazione all'uso su porta RS-232C quando CD=ON
- Impostazione OFF: Può essere utilizzato soltanto RS-232C (fisso)

Porta dati



- Nota

Il cablaggio della porta dati può essere modificato da "straight" a "cross" commutando ON/OFF l'interruttore di impostazione dip No 3.

Impostazione ON: CROSSOVER

Impostare su ON per collegare una matrice di commutazione Panasonic

Impostazione OFF: STRAIGHT Impostare su OFF per collegare una tastiera Panasonic.

Nota

Non è possibile collegare unità multiple in modalità concatenata.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan