

UV INKJET PRINTER

OPERATION MANUAL



MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

TKB Gotenyama Building, 5-9-41, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Phone: +81-3-5420-8671 Fax: +81-3-5420-8687 URL: http: // www.mimaki. co. jp/

D201854-10

INDICE

ATTENZIONE	V
ATTENZIONE	v
Richieste	v
Dichiarazione FCC (USA)	v
Interferenze con radio e televisioni	v
Premessa	vi
In questo manuale d'uso	vi
Caratteristiche	vii
Per operazioni sicure	viii
Etichette illustrate	viii

CAPITOLO 1 Prima dell'uso

Installare il dispositivo	1-2
Dove installare il dispositivo	1-2
Temperatura dell'ambiente di lavoro	1-3
Spostare la macchina	1-3
Configurazione e funzione	1-4
Fronte/ Retro	1-4
Retro/ Lato dell'interruttore principale	1-5
Tavola di sostegno (Fronte/Retro)	1-6
Pannello di controllo	1-7
Carrello e Unità LED UV	1-8
Spazzola	1-8
Vassoio Flushing	1-8
Riscaldatore	1-9
Sensore per il foglio	1-9
Connessione dei cavi	1-10
Connessione del cavo USB2.0	1-10
Connessione del cavo	1-10
Posizionare le cartucce	1-11
Tipo d'inchiostro	1-11
Supporti utilizzabili	1-13
Dimensioni dei supporti utilizzabili	1-13
Precauzioni durante il maneggio dei supporti	1-13
<local>e<remote></remote></local>	1-14

CAPITOLO 2 Operazioni di base

Utilizzo della macchina	2-2
Accendere/spegnere la macchina	2-4
Accendere la macchina	2-4
Spegnere la macchina	2-5
Impostare il supporto	2-6
Impostare il supporto su rullo	2-6
Impostare il foglio	2-12
Impostare un cartoncino	2-14
Regolare l'altezza della testa	2-19
Cambiare l'origine della stampa	2-21
Preparare i riscaldatori	2-24
Cambiare le impostazioni della temperatura del riscaldatore	2-24
Confermare la temperatura del riscaldatore	2-25
Test di stampa	2-26
Pulizia della testa	2-28
Pulire con Normal o Hard	2-28
Pulire spazzolando	2-29
Disegnare un'immagine dai dati	2-30
Iniziare il disegno	2-30
Cancellare il disegno	2-31

CAPITOLO 3 Funzioni utili

Se i puntini non sono allineati	3-2
Controllare il livello di conservazione dell'inchiostro UV.	3-3
Impostare le condizioni di stampa in un set	3-5
Impostare le condizioni di stampa	3-6
Impostare la compensazione del foglio	3-8
Cambiare l'impostazione del riscaldatore	3-10
Cambiare l'impostazione della temperatura del riscaldatore.	3-10
Impostare l'alimentazione del foglio	3-11
Impostare il metodo di stampa	3-12
Impostare il livello del LED UV	3-13
Impostare la priorità	3-14
Inizializzare le impostazioni	3-15
SETUP DELLA MACCHINA	3-16
Impostare il tempo	3-16

Impostare l'unità	3-17
Impostare il nome della macchina	3-18
Informazioni	3-19
Altre funzioni utili	. 3-20
Cambiare la lingua visualizzata	3-20
Cancellazione dei dati	3-20
Visualizzare le informazioni di questa macchina	3-21

CAPITOLO 4 Pulizia quotidiana

Pulizia giornaliera	
In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo	4-2
Note sulla pulizia	4-2
Manutenzione dei componenti esterni	4-3
Pulire la piastra	4-3
Cartuccia d'inchiostro	4-4
Sostituzione della cartuccia	4-4
Problemi con la cartuccia	4-5
Pulire il vassoio flushing	4-6
Evitare che l'inchiostro goccioli durante la stampa	4-8
Quando il serbatoio di scarto è pieno	4-10
Smaltimento dell'inchiostro di scarto	4-10
Smaltimento dell'inchiostro di scarto nel serbatoio per la pu	ulizia.4-11
Impostare il tempo di pulizia degli ugelli	4-12
Se rimangono macchie o parti mancanti	4-13
Riempire d'inchiostro	4-13
Pulizia della testa	4-14
Pulizia della spazzola	4-16
Riempire con liguido antigelo	4-18
Riempire con liquido antigelo	4-19
Sostituire il filtro LED UV	4-20

CAPITOLO 5 Guida ai guasti

5-2
5-2
5-2
5-2
5-3
5-3
5-4
5-4
5-5

CAPITOLO 6 Appendice

Specifiche	6-2
Specifiche	. 6-2
Dati tecnici dell'inchiostro	6-3
Etichette di avvertimento	6-4
Funzione Flowchart	6-6

ATTENZIONE

ATTENZIONE

LIMITAZIONE DI GARANZIA:

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA RAPPRESENTA LA GARANZIA UNICA ED ESCLUSIVA E SOSTITUI-SCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIABILITA' O ADEGUATEZZA, E MIMAKI NON SI ASSUME E NON AUTORIZZA ALCUN VENDITORE AD ASSUMERE A NOME SUO ALCUNA ALTRA OBBLIGAZIONE O RESPONSABILITA' O RILASCIARE ALCUNA ALTRA GARANZIA IN RELAZIONE AD ALCUN PRODOTTO SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DA MIMAKI. IN ALCUN CASO MIMAKI SARA' RESPONSABILE PER DANNI PARTICOLARI, INCIDENTALI O CONSEQUEN-ZIALI O MANCATO GUADAGNO DI VENDITORI O CLIENTI DI QUALSIASI PRODOTTO.

Richieste

- Questo manuale di istruzioni è stato attentamente preparato per essere compreso facilmente. Comunque la preghiamo di non esitare a contattare il distributore locale per qualsiasi richiesta.
- Le descrizioni contenute in questo manuale possono cambiare senza preavviso in caso di miglioramenti.
- Generalmente i nomi e le indicazioni cui si fa riferimento in questo manuale sono marchi registrati del produttore e dei fornitori.

Dichiarazione FCC (USA)

Questa attrezzatura è stata testata e trovata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire protezione contro le interferenze dannose quando l'attrezzatura è usata in ambiente commerciale. Questa attrezzatura genera, utilizza e puo' emanare energia a radiofrequenza; e se non viene installata e usata come descritto in questo manuale di istruzioni, puo' causare interferenze pericolose alle radio comunicazioni. L'utilizzo di questa attrezzatura in un'area residenziale puo' causare interferenze dannose per le quali l'utente deve provvedere a proprie spese.



 Nel caso in cui il cavo raccomandato da Mimaki non venisse usato per questo dispositivo, potrebbero essere superati i limiti stabiliti dalle Norme FCC. Per evitare cio', è essenziale l'uso di cavi raccomandati da Mimaki per il collegamento di questo plotter.

Interferenze con radio e televisioni

Il prodotto descritto in questo manuale genera alta frequenza durante l'uso. Puo' interferire con radio e televisioni se montato o messo in funzione in condizioni improprie. Il prodotto non è garantito contro qualunque danno a radio e televisioni perticolari. L'interferenza del prodotto con radio e televisioni puo' essere controllata spegnendo e accendendo l'interruttore. Nel caso in cui sia causa di interferenza, occorre provare a eliminarla adottando una o più delle seguenti misure correttive.

- Cambiare l'orientamento dell'antenna dell'apparecchio televisivo o radiofonico per trovare la giusta posizione.
- Cambiare il luogo dell'installazione del prodotto.
- Inserire il cavo di alimentazione in una presa isolata.

Premessa

Congratulazioni per l'acquisto di un plotter MIMAKI "UJV-160" modello UV ink jet printer. L' UV Inkjet Printer UJV-160 usa inchiostro UV.

Leggere il presente manuale prima dell'uso per ottenere un rendimento ottimale della macchina.

In questo manuale d'uso

- Il presente manuale descrive il funzionamento e la manutenzione del Modello UJV-160 Color Ink Jet Printer.
- Leggere attentamente il manuale prima di usare il dispositivo e conservarlo a disposizione per una rapida consultazione.
- Questo manuale deve essere a disposizione dell'utente del dispositivo.
- In caso di scarsa leggibilità o distruzione del manuale, è possibile acquistarne una nuova copia. Rivolgersi all'ufficio commerciale MIMAKI.

Caratteristiche

Le caratteristiche della macchina sono descritte di seguito. Speriamo che queste informazioni vi aiutino a capire come si stampa con questa macchina, oltre al metodo operativo spiegato in questo manuale.

Inchiostro a raggi UV

La stampa diretta su foglio è resa possibile da un inchiostro a raggi UV prodotto recentemente. Sono aumentati i tipi di foglio che si possono stampare.

Interfaccia High-speed

La ricezione da un PC di dati è possibile da un'interfaccia high-speed. [USB2.0].

Conservazione e fissaggio dell'inchiostro dopo la stampa

Grazie al dispositivo per l'irradiazione UV, l'inchiostro si conserva e viene fissato dopo la stampa.

Stampare su fogli larghi

Adatto alla stampa su fogli larghi 1610mm (63 pollici).

Stampa su fogli con psessore fino a 10mm

Adatto a stampare su fogli con spessore fino a 10mm col meccanismo di barra Y su e giu'.

Funzione di alimentazione del foglio con qualità constante

Alimenta con la qualità constante impostata per il foglio attraverso il codificatore del foglio in dotazione e stampa immagini stabili, di alta qualità.

Riscaldatore in dotazione

Il pre-riscaldatore e il riscaldatore per la stampa sono in dotazione. La temperatura di ogni riscaldatore viene regolata in modo indipendente.

La temperatura è controllata rilevando la temperatura dell'ambiente. E' possibile la temperatura adatta al foglio usato.

Riscaldando il foglio e controllando i puntini, la qualità dell'immagine stampata migliora.

Per operazioni sicure

Etichette illustrate

In questo manuale di istruzioni sono usate delle etichette illustrate per dare istruzioni sicure all'utente in caso di problemi al dispositivo. Le etichette e il loro significato sono indicati di seguito. Leggere e capire interamente il testo.

Esempi di etichette

Warning	Il mancato rispetto delle istruzioni date con questo simbolo, potrebbe causare morte o lesioni gravi alle persone. Leggere e rispettare le istruzioni per il corretto funzionamento.
Caution	Il mancato rispetto delle istruzioni date con questo simbolo potrebbe causare lesioni alle persone o danni alle cose.
(Important!)	Questo simbolo indica l'importanza di conoscere le informazioni sul corretto funzionamento del plotter.
Î	Questo simbolo indica che le informazioni sono utili per il corretto funzionamento del dispositivo.
₹£3	Indica la pagina di riferimento.
Â	Il simbolo ' <u></u> , " indica che le istruzioni devono essere osservate come avvisi di CAUTION (inclusi DANGER e WARNING). Un simbolo indicante una precauzione (simbolo indicato a sinistra avverte di tensione pericolosa) appare nel triangolo.
	Il simbolo "O" indica che l'azione indicata è vietata. Un simbolo indicante un'azione vietata (simbolo a sinistra vieta lo smontaggio) appare nel cerchio o intorno ad esso.
	Il simbolo " indica che è necessario eseguire l'azione indicata o seguire le istruzioni. Un simbolo indicante una particolare istruzione (il simbolo a sinistra avverte di staccare il cavo dalla presa) appare nel cerchio.

Attenzione nell'uso



Mai sm	ontare o rimontare il dispositivo	Cartucce d'inchiostro
·	Mai smontare o rimontare l'unità principale del plotter e della cartuccia. Smontare/rimon tare una serie queste, puo' causare scos- sa elettrica o rottura del dispositivo.	Conservare le cartucce e il serbatoio di inchiostro usato in luogo fuori dalla portata dei bambini.
Non usare il dispositivo in luoghi umidi		 Non gettare gli scarti dell'inchiostro nelle fognature o nel sistema idrico.
Ø	Evitare luoghi umidi quando il dispositivo è in funzione. Non gettare acqua sul dispo- sitivo. L'alta umidità o l'acqua possono causare incendi, scosse elettriche o rotture del dispositivo.	 Se l'inchiostro si deposita sui vestiti o sulla pelle, lavare immediatamente la su- perficie con detergente o acqua. Se c'è contatto dell'inchiostro con gli occhi, lavarli immediatamente e poi consultare un medico.
Se si presentano eventi anomali Indossare protezioni		Indossare protezioni
	Se il dispositivo viene usato in condizioni anomali, in cui il dispositivo produce fumo o odore sgradevole, ne possono risultare fuoco o scosse elettriche. Assi- curarsi di spegnere immediatamente l'inter- ruttore dell'alimentazione e staccare la spina dalla presa. Dapprima assicurarsi che il dispositivo non produca più fumo, poi contattare il distributore locale. Non riparare il dispositivo da sè, cio' potrebbe essere pericoloso.	 Durante la pulizia dell'ugello e/o del cappuccio da cui potrebbero schizzare inchiostro, è necessario indossare occhia- li protettivi e guanti per evitare il contatto con gli occhi e le mani.
Come r	naneggiare il cavo elettrico	
	Usare il cavo di alimentazione fornito. Fare attenzione a non danneggiare o rompe re il cavo di alimentazione. Se si appoggia sul cavo qualcosa, il cavo potrebbe rompersi.	

ATTENZIONE		
Elettricità e voltaggio Maneggiare l'unità di irradiazione UV		
 Questa macchina contiene parti ad alto voltaggio. E' vietato eseguire lavori elettrici da parte di persone non autorizzate. Per evitare scosse elettriche, assicuratevi di spegnere l'interruttore principale e scollegare entrambe le spine prima della manutenzione. I condensatori di alcune unità potrebbero impiegare un minuto per scaricarsi; quindi, iniziare il lavoro di manutenzione 3 minuti dopo aver spento la macchina con l'interruttore principale e aver scollegato la spina. Assicurarsi di eseguire la messa a terra per evitare scosse elettriche. Usare questa macchina con le specifiche elettriche indicate. L'interruttore principale dovrebbe essere acceso solo da personale con sufficiente conoscenza delle operazioni di questa macchina. Non mettere il selezionatore del voltaggio su una posizione errata. Cambiare il voltaggio secondo l'alimentazione usata. 110V : Questa macchina da 100 a 120V 220V : Questa macchina da 200 a 240V 	 Questa è fatta di vetro. Non farla cadere, colpire, applicare forza eccessiva o graffiarla; pericolo di danneggiarla. Non guardare mai la lampada accesa ad occhio nudo. Potrebbe causare dolore agli occhi o compromettere la vista. Usare sempre occhiali protettivi. Non applicare la luce (UV) direttamente sulla pelle. Potrebbe causare bruciature. La prestazione e la durata della lampada UV dipende molto dall'unità di irradiazione UV e dall'unità elettrica UV. Assicurarsi di usare solo l'unità di irradiazione UV consigliata da Mimaki. Non ci assumiamo la responsabilità per problemi causati dall'uso di un'unità di irradiazione UV che non sia quella consigliata. 	
Maneggiare il liquido antigelo		
 Usare il liquido antigelo esclusivo, o il dispositivo per il riscaldamento dell'acqua potrebbe danneggiarsi. Se il liquido antigelo o il miscuglio di acqua con liquido antigelo tocca la pelle o i vestiti, lavarsi immediatamente con sapone. Se il liquido antigelo vi entra negli occhi, lavarsi immediatamente con abbondante acqua pulita. Poi consultare al più presto un medico. Se il miscuglio bollente di acqua col liquido antigelo tocca la pelle, lavatelo immediatamente con sapone e raffreddatelo con acqua. Chiamare un medico appena possibile. Prima di usare il liquido antigelo, assicurarsi di leggere il foglio per i dati di sicurezza del materiale. (MSDS). 	 Se qualcuno ha ingoiato per errore il liquido o il miscuglio di acqua col liquido antigelo, cercate di farlo vomitare e poi consultare un medico. Eliminare il liquido antigelo di scarto o il miscuglio usato come segue: Assorbirlo con segatura o panno; poi incenerirlo. Darlo ad un azienda specializzata in smaltimento di rifiuti industriali. Evitare di causare l'ignizione con l'elettricità statica, provocare scintille, ecc. Assicurarsi di indossare gli occhiali di protezione e i guanti per maneggiare il liquido antigelo. 	

Precauzioni per l'uso

Protezione dalla polvere	Cambio periodico dei pezzi	
 Usare questa macchina in una stanza non polverosa. In un cattivo ambiente, impostare il livello di raffreddamento su 2 o 3. Quando lasciate il luogo di lavoro a fine 	• Ci sono pezzi che devono essere sosti- tuiti periodicamente. Stipulare un contratto di manutenzione col fornitore locale.	
giornata, assicurarsi di togliere il foglio dal porta-rullo per evitare che si impolveri	Regolare il livello	
 dai porta-ruiio per evitare che si impolveri. Conservare il foglio in modo che non si impolveri. Anche se si spazzola via la polvere, si riposera' di nuovo per elettricità statica. 	• Tenere la macchina in orizzontale.	
 A causa della polvere sulla testa, cadranno acce di inchiostro sul foglio durante la stam- 	Maneggiare la soluzione detergente	
pa. Assicurarsi di pulire la testa. (@PP.2-28)	• Assicurarsi di conservare la soluzione deter- gente in luogo fresco e buio. Conservare il liquido per la manutenzione lontano dalla portata dei bambini.	
Cartucce d'inchiostro	Maneggiare il liquido antigelo	
 Se la cartuccia d'inchiostro viene spostata da un luogo freddo ad uno caldo, lasciarla nel luogo di utilizzo per almeno 3 ore. Aprire la cartuccia d'inchiostro proprio prima 	 Assicurarsi di conservare il liquido antigelo in luogo fresco e buio. Conservare il liquido antigelo fuori dalla portata dei bambini. 	
di installarla. Lasciarla aperta a lungo provoca una cattiva stampa	Riscaldatore	
 Assicurarsi di conservare le cartucce d'inchiostro in luogo fresco e buio. Una volta aperte, assicurarsi di usarle in fretta. Se passa molto tempo, la qualità di stampa sarà inferiore. 	 Non rovescaire liquidi sulla piastra perchè cio' potrebbe causare errori al riscaldatore. Non toccare la piastra a mani nude mentre il riscaldatore è in funzione. Rischio di bruciature. 	
 L'uso d'inchiostro che non sia quello esclusivo, danneggera' la macchina. In questo caso, non ci assumiamo resposabilità per la riparazione. Mai riempire la cartuccia con inchiostro. Mai scuotere le cartucce. In questo caso, le cartucce potrebbero perdere del liquido. 	 Quando si muove la macchina, aspettare finchè la temperatura del riscaldatore si abbassa in modo adeguato. Aspettare 30 minuti circa. Gli spostamenti della macchina devono essere limitati a quelli sullo stesso piano dove non ci sono gradini. Se dovete spostare la macchina in un luogo che non sia sullo stesso piano, contattare il distributore locale. 	

	FA 🔬	TTENZIONE
Luce U	V	Parti calde
•	Intorno al dispositivo per l'irradiazione UV si spande un po' di luce UV. La luce UV proiet- tata sulla pelle potrebbe causare bruciature e/o tumori. Anche una debole luce UV che non provoca scottature potrebbe essere dan nosa. Evitare di ricevere luce diretta UV su pelle e occhi.	 Quando toccate le parti calde, assicuratevi di indossare guanti isolanti per proteggere le mani.
	ce UV potrebbe causare dolori agli occhi, la- crimazione, cataratta, ecc. Quando si usa questa macchina, proteggere il corpo con guanti e abiti a manica lunga, maschera resistente alla luce, occhiali protet- tivi in dotazione, ecc.	
Pulire		Incendio e fumo
•	 Dopo aver usato questa macchina a lungo, materiali estranei e polvere potrebbero essersi accumulati sulle parti conduttrici e isolanti, causando dispersione elettrica. Pulire periodicamente le parti. Per la pulizia, non usare aria compressa, perchè disperde i materiali estranei e la polvere che potrebbero causare malfunzionamenti se finiscono all'interno della macchina. Assicurarsi di usare un aspirapolvere per aspirare la polvere, ecc. Non usare l'unità in un luogo dove c'è la possibilità che si bagni o l'elettricità potrebbe disperdersi. La dispersione di elettricità potrebbe causare scosse elettriche o incedi. Per evitare incidenti, assicurarsi di eseguire controlli periodici e sostituire le parti usurate. 	 Toccare con materiale combustibile le parti calde come il dispositivo per l'irradiazione UV potrebbe causare incendi e/o fumo. Anche lasciare materiale combustibile sotto il dispositivo per l'irradiazione UV per un paio di minuti potrebbe causare incendi e/o fumo. Dopo aver usato questa macchina a lungo, i materiali estranei e la polvere accumulatasi potrebbero causare dispersione elettrica o il deterioramento dell'isolamento potrebbe causare incendi el. Dopo aver usato questa macchina a lungo le viti o altro sulle parti conduttrici potrebbero essersi allentate, causando incendi e/o fumo. Stringere le viti periodicamente. Se si verificano anomalie come un odore strano, fuomo o scintille, spegnere la macchina e chiamare l'assistenza.
Dispos	itivo per l'irradiazione UV	
•	Quando maneggiate il vetro sul fondo del dispositivo per l'irradiazione UV, assicurate- vi di indossare i guanti in dotazione e non toccatelo a mani nude. Altrimenti il livello di conservazione dell'inchiostro UV potrebbe diminuire significativamente. Se il vetro si sporca, pulitelo con una garza inumidita con alcol. (Non usare alcol per pulire il coperchio esterno, la vernice si spela.) Pulire frequentemente i filtri davanti al dispositivo UV.	

Note per l'installazione

Luoghi esposti alla luce sola- re diretta	Posizione non orizzontale	Luoghi con grandi escursioni termiche e di umidità
	\bigcirc	 Usare il dispositivo nelle seguenti condizioni. Ambiente operativo : 15 ~ 30 °C 30 ~ 65 % (Rh)
Luoghi con vibrazioni	Luoghi esposti a corrente d'aria diretta, quali condizionatore, ecc.	Luoghi in cui ci sono fiamme.

XV

CAPITOLO 1 Prima dell'uso



Il capitolo descrive i nomi e le funzioni di ogni sezione del dispositivo.

Installare il dispositivo	1-2
Dove installare il dispositivo	1-2
Temperatura dell'ambiente di lavoro	1-3
Spostare la macchina	1-3
Configurazione e funzione	1-4
Fronte/ Retro	1-4
Retro/Lato dell'interruttore principale	1-5
Tavola di sostegno (Fronte/Retro)	1-6
Pannello di controllo	1-7
Carrello e Unità LED UV	1-8
Spazzola	1-8
Vassoio Flushing	1-8
Riscaldatore	1-9
Sensore per il foglio	1-9
Connessione dei cavi	1-10
Connessione del cavo USB2.0	1-10
Connessione del cavo	1-10
Posizionare le cartucce	1-11
Tipo d'inchiostro	1-11
Supporti utilizzabili	1-13
Dimensioni dei supporti utilizzabili	1-13
Precauzioni durante il maneggio dei supporti	1-13
<local>e<remote></remote></local>	1-14

Installare il dispositivo

Dove installare il dispositivo

Per l'assemblaggio del dispositivo trovare un luogo adatto. Lo spazio per l'installazione deve essere sufficiente non solo per il dispositivo, ma anche per le operazioni di tracciato.

Larghezza	Lunghezza	Altezza	Peso totale
3300 mm	780 mm	1290 mm	Ca.260 kg

Quando viene installata solo questa macchina



Quando vengono installate le tavole di sostegno



Temperatura dell'ambiente di lavoro

Usare questa macchina in un ambiente da 15 a 30° C per assicurare un disegno affidabile. A seconda della temperatura dell'ambiente, la temperatura del riscaldatore potrebbe non raggiungere il valore impostato.

Spostare la macchina

Spostare la macchina secondo i seguenti passaggi quando è necessario muoverla sulla stessa superficie senza gradini.



- Quando si sposta la macchina, fare attenzione a non darle colpi forti.
- Assicurarsi di bloccare le rotelle dopo aver spostato la macchina.



Sbloccare il fermo delle rotelle.





Spostare la macchina come dimostrato nella figura.

- Per sicurezza, assicurarsi di svolgere il lavoro in più di 2 persone.
- Non spingere il coperchio per spostare la macchina poichè esso potrebbe deformarsi.





Bloccare le rotelle.



Configurazione e funzione

Fronte/Retro



L'assorbente nel vassoio assorbe l'inchiostro di scarto quando si sta risciacquando la testa per la stampa.

Retro/Lato dell'interruttore principale



Tavola di sostegno (Fronte/Retro)

Le tavole sostengono il foglio rigido che viene immesso. Usate entrambe le tavole anteriore e posteriore insieme.

Tavola di sostegno (Fronte)



Tavola di sostegno (Retro)



Il pannello operativo è usato per impostare le operazioni di stampa.





Tasti direzionali

La funzione di questi tasti dipende dal momento in cui essi sono usati.

Durante il disegno dell'origine		
ed area	Durante la selezione di una funzione	Durante l'impostazione della selezione
Spostare il carrello a sinistra		
Spostare il carrello a destra		
Spostare il carrello indietro	Ritornare alla funzione precedente	Selezionare la funzione precedente
Spostare il carrello di fronte	Andare alla funzione successiva	Selezionare un valore successivo

Carrello e Unità LED UV

Sul carrello sono montate una testa per la stampa e due unità LED UV. A seconda della condizione della macchina, la posizione del carrello è diversa.



- Non esporre gli occhi non protetti alla luce irradiata dall'illuminazione LED UV.
- Non toccare l'unità LED UV mentre è accesa o subito dopo averla spenta. Vi potreste bruciare.

Spazzola

Warning

La spazzola sul lato anteriore della macchina rimuove l'inchiostro attaccato alla testa a causa del riempimento di inchiostro o della pulizia.



Vassoio Flushing

Sulla sinistra della macchina si trova un vassoio flushing. Quando viene sciacquata la testa di stampa, l'inchiostro di scarto viene assorbito dall'assorbente nel vassoio per il risciacquo. Sostituire l'assorbente con uno nuovo di frequente. (@P.4-6)



Riscaldatore

Pre-riscaldatore e riscaldatore per la stampa sono montati sulla piastra.

Il Pre-riscaldatore è usato per preriscaldare il foglio prima della stampa per evitare rapidi cambiamenti della temperatura. Il riscaldatore per la stampa migliora la qualità dell'immagine durante la stampa.



• Durante il riscaldamento la pistra è molto calda. Per non scottarvi quando sostituite il foglio, abbassate la temperatura del riscaldatore e aspettate finchè la temperatura della piastra si abbassa.

 Quando sostituite il foglio con uno sottile, abbassate la temperatura del riscaldatore e aspettate finchè la temperatura del foglio si abbassa adeguatamente. Posizionare un foglio sottile mentre la piastra è calda puo' causare un attaccamento alla piastra, arricciature o increspature.

Sensore per il foglio

Il sensore per il foglio rileva la presenza del foglio e la lunghezza del foglio. La macchina ha un sensore per il foglio sulla piastra (nella parte posteriore).





• Sistemare il foglio i modo che il sensore per il foglio situato nella parte posteriore della piastra sia coperto completamente dal foglio. Il foglio non puo' essere rilevato se non è posizionato sul sensore.

Connessione dei cavi

Connessione del cavo USB2.0

Collegare il PC al dispositivo col cavo USB2.0.



- E' necessario il RIP per supportare l'interfaccia USB2.0.
- Se l'interfaccia USB2.0 inon è installata sul PC, rivolgersi al produttore RIP o al rappresentante locale.



Note sulle periferiche in modalità high speed USB

Quando una periferica (memoria USB o USB HDD) da usare in modalità high speed USB è collegata allo stesso PC a cui è collegata questa macchina, il dispositivo USB potrebbe non essere riconosciuto. Quando questa macchina è collegata al PC con un driver per il disco fisso installato esternamente con USB, la velocità di emissione dei dati verso questa macchina potrebbe diminuire. Questo puo' provocare un arresto temporaneo dell'unità della testa all'estremità destra o sinistra durante la stampa.

Collegare il cavo elettrico



- Usare solo il cavo elettrico in dotazione.
- Assicurarsi di collegare la spina del cavo alla presa a terra, o potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Fate attenzione a non danneggiare, rompere o lavorare sopra il cavo elettrico. Se si mette qualcosa di pesante su di esso, si riscalda o si tira, in questo caso puo' rompersi e causare danni.

Inserire la cartuccia nella stazione.

Tipo d'inchiostro

Тіро	Colore	
	Magenta	
	Cyan	
Inchiostro Ov	Yellow	
	Black	
Soluzione detergente *1		

*1: Usare per pulire la testa.

I colori vengono visualizzati come segue.

Display	Colore
М	Magenta
С	Cyan
Y	Yellow
К	Black



Precauzioni nell'inserire le cartucce d'inchiostro

Quando inserite le cartucce d'inchiostro, fate attenzione a quanto segue.



- Controllare il numero dello slot, poi inserire la cartuccia d'inchiostro del colore corretto.
- Inserire le cartucce d'inchiostro fino alla fine dello slot. E non inserire o tirare fuori le cartucce con violenza.
- Inserire la cartuccia con il chip IC verso l'alto.
- Per la sostituzione della cartuccia d'inchiostro: (@ P.4-4)



Precauzione durante l'uso delle cartucce d'inchiostro



- Usare inchiostro raccomandato da Mimaki.
- In caso di contatto con la pelle o abiti, è necessario lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua pulita. Chiamare un medico appena possibile.
- Conservare le cartucce in un luogo fresco e buio.
- In caso di spostamento delle cartucce da un luogo freddo ad uno caldo, lasciare trascorrere almeno 3 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.
- Esaurire la cartuccia entro 6 mesi dall'apertura. In caso contrario la qualità di stampa potrebbe risultare inferiore.
- Conservare le cartucce fuori dalla portata dei bambini.
- Per lo smaltimento delle cartucce rivolgersi ad aziende specializzate specificando il loro contenuto.
- Alcuni componenti (photoinitiator)dell'inchiostro sono tossici per gli organismi acquatici. Evitare la dispersione in impianti idrici o scarichi domestici.
- Non usare cartucce dopo la data di scadenza riportata su di esse.
- Leggere le schede di sicurezza del materiale prima di usare la cartuccia (MSDS).
- Non scuotere violetemente le cartucce. Scosse o improvvisi capovolgimenti potrebbero causare uscita d'inchiostro.
- Non smontare le cartucce.
- Non rigenerare le cartucce. Una simile operazione potrebbe causare danni. Mimaki non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da cartucce rigenerate.
- Non toccare o macchiare i contatti della cartuccia d'inchiostro. Cio' potrebbe causare danni ai quadri dei circuiti di stampa.
- Non smontare le cartucce d'inchiostro.

Il paragrafo seguente descrive le dimensioni dei supporti utilizzabili e il metodo per la loro gestione.

Dimensione dei supporti utilizzabili

	Max larghezza	1620 mm
	Minima larghezza	210 mm
Max lunghezza di stampa		1610 mm
	Spessore	da 0.2mm a 10 mm
	Diametro esterno	Φ 180 mm o inf
	Peso	25kg o inf
0	Calibro dell'anima	2 o 3 pollici
Sull	Lato di stampa	Outer surface of the roll media
	Fine del foglio su rullo	Attaccare con nastro adesivo o con colla debole

Precauzioni durante il maneggio dei supporti

Leggere attentamente le istruzioni durante il maneggio dei supporti.

Espansione e contrazione del supporto

Non usare i fogli immediatamente dopo il disimballo. Sono soggetti a contrazioni ed espansione dovute alla temperatura ambiente e all'umidità. Attendere 30 minuti dopo il disimballo prima di utilizzarli.

Piega del supporto

I supporti tabulari devono essere spianati o curvati verso il basso (bombati al centro) con la superficie di stampa rivolta verso l'alto. La tavola potrebbe respingere i supporti curvati verso l'alto. Durante il magazzinamento di supporti particolarmente flessibili, sistemare gli stessi su una base legegrmente più piccola in modo da piegarsi durante la conservazione.

Temperatura del riscaldatore

Impostare la temperatura del pre-riscaldatore e del riscaldatore per la stampa secondo il tipo e le caratteristiche del foglio usato.

Aspirazione del foglio

Per fissare il foglio, bloccare i fori per l'aspirazione sulla tavola che non possono essere coperti dal foglio, con un altro foglio più sottile di quello da usare.

Quando si usa un foglio rigido (cartoncino)

Alcuni fogli pesanti non posson essere inseriti correttamente. In questo caso, contattare un distributore nella vostra zona o il nostro ufficio.

Altre note

- a Non mettere nulla sul foglio rivestito. Alcuni fogli rivestiti potrebbero scolorire.
- **b** Un foglio ondulato non completamente aspirato o quelli che escono dall'allineamento durante il movimento della tavola non possono essere usati. Usati solo se fissati con nastro adesivo alla tavola, ecc.
- **c** Non usare un foglio che probabilmente si arriccia o deforma, anche se su "OFF" e su Logical Seek.

<LOCAL> e <REMOTE>

<LOCAL> e <REMOTE> vengono visualizzati sul display di questa macchina.

			-
<local< th=""><th>. 1 ></th><th></th><th></th></local<>	. 1 >		

*REMOTE.	1 *

LOCAL

Quando <LOCAL> appare, si puo' impostare quanto segue.

Tutti i tasti sono disponibili.

Riceve i dati dal computer. Tuttavia, non viene eseguito il dialogo.

- Impostare l'origine del disegno o l'area del disegno con tasti direzionali.
- Eseguire "Test drawing"conEseguire "Head cleaning"con TEST DRAW
- CLEANING
- Eseguire le impostazioni delle funzioni con (FUNCTION)
- Impostare la temperatura dei riscaldatori con (HEATER).
- · Controllare la quantità rimanente di inchiostro, la descrizione dell'errore della cartuccia, il nome del modello, la versione del firmware con (ENTER)
- Passare da [REMOTE] a [LOCAL] con REMOTE
- Cancellare i dati di disegno che la macchina ha ricevuto con
- Cambiare utente con. USER TYPE
- Attivare [ST.MAINTENANCE] di [MAINTENANCE] con

(ST.MAINTE)

DATA CLEAR

REMOTE

Quando <REMOTE> appare, vengono disegnati i dati ricevuti.

Premere (REMOTE) per sospendere questa macchina.

Premere (REMOTE) per inziare <REMOTE>.

CAPITOLO 2 Operazioni di base



Il capitolo descrive una serie di operazioni e configurazioni, dall'avvio al termine della stampa.

Utilizzo della macchina	2-2
Accendere/spegnere la macchina	2-4
Accendere la macchina	2-4
Spegnere la macchina	2-5
Impostare il supporto	2-6
Impostare un supporto su rullo	2-6
Impostare il foglio	. 2-12
Impostare un cartoncino	. 2-14
Regolare l'altezza della testa	. 2-19
Cambiare l'origine della stampa	. 2-21
Preparare i riscaldatori	2-24
Cambiare le impostazioni della temperatura del riscaldatore.	. 2-24
Confermare la temperatura del riscaldatore	. 2-25
Test di stampa	2-26
Pulizia della testa	2-28
Pulire con Normal o Hard	. 2-28
Pulire spazzolando	. 2-29
Disegnare un'immagine dai dati	2-30
Iniziare il disegno	. 2-30
Cancellare il disegno	. 2-31

Utilizzo della macchina

1	Accensione (@P.2-4)	
2	Impostazione del supporto	(æ P.2-6)
3	Preparare i riscaldatori	(ጬ P.2-24)

5 Pulizia della testa	(œ P.2-28)
6 Stampa di un immagine da una sorgente di dati (@ P.2-30)	
7 Spegnimento (@ P.2-4)	

2

Accendere/spegnere la macchina

Accendere la macchina

Questa macchina ha i seguenti interruttori.

Interruttore principale : E' sul lato della macchina. Tenetelo sempre su ON.

Interruttore UV LED switch : E' sul lato della macchina.

Interruttore : E' sul lato anteriore della macchina. Normalmente, usate questo interruttore per accendere/spegnere la macchina.

Quando la macchina è accesa, l'interruttore è illuminato di verde, e quando è spenta, la luce è spenta.





<LOCAL> appare.

<LOCAL.1>



Accendere il PC collegato.



• Non toccare l'interruttore del selezionatore di voltaggio, sopra l'interruttore principale tranne che durante l'installazione. La macchina potrebbe essere danneggiata da un'impostazione scorretta.

Spegnere la macchina

Quando finite di usare la macchina, spegnetela con l'interruttore sul lato anteriore della macchina.

Quando spegente la macchina, controllare quanto segue.

- Il PC non sta ricevendo dati o non ci sono dati disegnati.
- La testa è tornata nella posizione di stand-by sulla sinistra della macchina.
- Si è verificato qualche errore. (P.5-5)



Spegnere il PC collegato.



Spegnere la macchina con l'interruttore.

- Non spegnetela con l'interruttore principale sul lato della macchina.
- Quando usate la macchina la volta seguente, accendete la luce verde con l'interrutore.



Quando si spegne la macchina

Spegnete la macchina dopo aver confermato la posizione della testa. Spegenre la macchina quando la testa non torna alla posizione di partenza (lato sinistro) potrebbe far asciugare la testa e causare l'occulsione degli ugelli. In questo caso, riaccendere la macchina, confermate che la testa è tornata alla posizione di partenza (lato sinistro), poi spegnete la macchina. Non spegnete la macchina durante il disegno.

La testa potrebbe non tornare alla posizione di partenza (lato sinistro).

Prima di spegnere la macchina con l'interruttore principale, spegnetela con l'interruttore sul davanti. Quando spegnete la macchina con l'interruttore principale per spostarla o risolvere un errore, assicuratevi di premere l'interruttore sul davanti, confermare che la macchina sia spenta e poi spegnerla con l'interruttore principale.

Impostare il supporto

Questa macchina puo' essere usata con supporti su rullo o supporti in fogli. Per il supporto da usare, cfr. P.1-13.

Impostare un supporto su rullo

Mettere il supporto su rullo nel porta-rullo sul lato posteriore della macchina.



- Quando sistemate il supporto, fate attenzione a non farvelo cadere sui piedi. Il peso del supporto potrebbe causare lesioni.
- Il braccio del blocca-rullo lavora con la leva di fissaggio. Non spingere verso il basso la leva di fissaggio mentre il blocca-rullo è tenuto tra il braccio del blocca-rullo e la macchina. Il braccio del blocca-rullo potrebbe rompersi e la funzione del blocca-rullo ^{*1} potrebbe essere disattivata.



*1. La funzione che una volta ha spinto fuori una parte di supporto è temporaneamente bloccata.

Per evitare che il supporto di cartoncino venga schiacciato nella barra Y, sollevate prima la testa.
 (@ P.2-19)



(Important !)




Allentare la vite del porta-rullo destro, poi mettere l'anima sul porta-rullo.



Operazioni di base

7

Sollevare la leva di bloccaggio sul retro della macchina.





Inserire il supporto su rullo nella macchina.



- Dopo aver inclinato il supporto, il supporto su rullo puo' essere inserito facilmente.
- (1) Tirare fuori il supporto verso la cima del pannello.
- (2) Inserire il supporto tra il pannello e il rullo di fissaggio.
 - Tirare fuori il supporto finchè esso puo' essere afferrato dal davanti della macchina.
- (3) Spingere la leva di bloccaggio verso il basso sul retro della macchina.
 Il supporto è fissato.



Tirare fuori il supporto su rullo.

- (1) Girare in avanti la leva di bloccaggio laterale.
- (2) Tirare fuori delicatamente il supportosu rullo, poi (smettere di tirare quando è leggermente bloccato.





Tirare fuori il supporto su rullo in modo uniforme, poi girare all'indietro la leva di bloccaggio.

• Tirando delicatamente alcune posizioni del supporto, confermare che il supporto su rullo viene tirato fuori in modo uniforme, poi girare all'indietro la leva di bloccaggio.



11

Tenere il supporto delicatamente con il ferma-supporto.

- Impostare il supporto in modo che non fuoriesca dal rullo di bloccaggio all'estremità destra.
- Quando usate un supporto spesso, togliere il ferma-supporto dal supporto prima di disegnare.





- Non mettere il supporto nella posizione in cui il ferma-supporto tocca la piastra laterale sulla destra. Potrebbe inclinarsi e spostare il supporto e la testa si potrebbe rompere.
- Se un supporto è sulla destra oltre la posizione fissata, compare ***** ERROR 232*****
 un avviso. Risistemare il supporto.







Operazioni di base



Fissare il supporto sul dispositivo di riavvolgimento. (⁽⁽P.2-11))

- (1) Inserire il supporto fino all'anima del dispositivo di riavvolgimento con
- (2) Fissare il centro del supporto col nastro adesivo.
- (3) Fissare i lati sinistro e destro del supporto allo stesso modo.
 - Tirare la parte destra e la parte sinistra del rullo in modo uniforme, assicurarsi che non ci siano punti non tesi o grinze sul supporto e poi mettere il nastro adesivo.





Regolare l'altezza della testa.

• Regolare l'altezza della testa secondo lo spessore del supporto. (@ P.2-19)

Dispositivo di riavvolgimento

Selezionare la direzione di riavvolgimento del supporto con l'interruttore del dispositivo di riavvolgimento.

Leva, in alto (REVERSE) :

Avvolge il supporto col lato stampato rivolto all'interno. Leva, in mezzo (OFF) : Non riavvolge il supporto. Leva, in basso (FORWARD) : Riavvolge il supporto col lato stampato rivolto all'esterno.



Regolazione del limitatore della forza di torsione

Il dispositivo di riavvolgimento ha un limitatore della forza di torsione. La forza di torsione del riavvolgimento puo' essere regolata con il limitatore della forza di torsione. (Il limitatore della forza di torsione è sul valore max di default). Se la tensione è troppo forte per usare un supporto sottile, abbassare la forza di torsione del riavvolgitore.

- Senso orario: Aumenta la forza di torsione (per un supporto pesante e spesso come incerata oi simile.
- Senso antiorario: Diminuisce la forza di torsione (per un supporto leggero).



- (Important!)
- Quando il limitatore della forza di torsione è regolato troppo debole. Il supporto non puo' essere riavvolto con fermezza.
 - Quando il limitatore della forza di torsione è regolato troppo forte. Alcuni supporti potrebbero non essere tesi e rovinare la qualità dell'immmagine.

Impostare il foglio

Diversamente dal rullo, il foglio non deve essere fissato coi porta-rullo.





Girare la leva di bloccaggio in avanti.





Impostare il foglio.

- Dal retro della macchina, inserire il foglio tra i rulli di fissaggio e il pannello.
- Dal davanti, impostare il foglio in modo che non fuoriesca dal rullo di fissaggio all'estremità destra.





• Quando [DIRECT] è impostato nel setup per l'alimentazione (@ P.3-12) del foglio, mettere il foglio sul sensore per il foglio che si trova sul pannello (sotto il rullo di fissaggio all'estremità destra).



Tenere il foglio delicatamente col fermafoglio.

• Quando usate un foglio sottile, togliere il fermafoglio dal foglio prima di disegnare.







Regolare l'altezza della testa.

- Regolare l'altezza della testa secondo lo spessore del foglio. ($\ensuremath{\mathbb{CP}}\xspace$ P.2-19)

Operazioni di base

Impostare un cartoncino

Per impostare un foglio spesso come un cartoncino (fino a 10mm), attaccare le tavole di supporto sul davanti e sul retro dell macchina.



- Per evitare che il cartoncino si incastri nella barra Y, sollevare prima la testa. (@P P.2-19)
- Lavorare con due o più persone.

macchina.



Sistemare la tavola di sostegno anteriore (davanti della macchina).

- · La tavola di sostegno anteriore ha un bastone (ferma-foglio) mostrato qui a destra.
- (1) Sollevare la tavola finchè si blocca.





 La posizione delle barre e dei rulli sulle tavole di sostegno puo' essere cambiata a seconda della larghezza del foglio. Cambiare la loro posizione per spianare il foglio. Togliere le viti su entrambi i lati delle barre e dei rulli, e metterle nella posizione appropriata per il foglio usato.



 Per spianare il foglio, livellare la tavola di sostegno. Regolare l'inclinazione della tavola di sostegno con le viti sul alto della tavola di sostegno.



2

掌

Regolare la posiozne della cremagliera blocca-foglio rigido a destra e sinistra (sul davanti della macchina)

- (1) Mettere il foglio usato sulla tavola di sostegno anteriore (sul davanti della macchina) lungo la cremagliera del blocca-foglio rigido.
- (2) Svitare la cremagliera del blocca-foglio rigido sinistro e montarla nella posizione più vicina alla sinistra del foglio.



Cremagliera del blocca-foglio rigido



La cremagliera del blocca-foglio rigido destro/sinistro puo' essere svitata e posizionata. Se sistemate il foglio in un altro modo, posizionare le cremagliere del blocca-foglio rigido in modo che il foglio si trovi al centro delle cremagliere dei blocca-foglio rigidi sui due lati della tavola.



Dopo aver sistemato la tavola di sostegno, bloccare le ruote della tavola.





Sistemare la tavola di sostegno posteriore (sul retro della macchina).

- Diversamente dalla tavola anteriore, la tavola di sostegno posteriore non ha un bastone (ferma-foglio).
 (1) Sollevare la tavola finchè si blocca.
- (2) Sistemare la tavola di sostegno in modo che le sporgenze su entrambi i lati della macchina si trovino tra le parti concave dell tavola di sotegno.



sporgenze



5

Girare la leva di bloccaggio in avanti.





Impostare il cartoncino.

- Dal retro della macchina, inserire il cartoncino tra i rulli di fissaggio e il pannello.
- Per un cartoncino lungo, tirate fuori le barre ausiliarie della tavola di sostegno e sistemate su di esse il cartoncino.





Regolate la posizione del cartoncino sul davanti della macchina.

- (1) Tirare fuori il cartoncino dal davanti della macchina.
- (2) Allineare la parte superiore del cartoncino con la linea anteriore del pannello.
- (3) Allineare l'estremità destra con la linea guida sulla macchina.



- Sistemare il cartoncino in modo che non fuoriesca dal rullo di fissaggio all'estremità dx.
- Rimuovere il ferma-foglio dal cartoncino.
- Per un cartoncino lungo, tirare fuori le barre ausiliarie della tavola di sostegno.

Davanti





Girare la leva di bloccaggio all'indietro.

• Mettere diritto il cartoncino.





Selezionare "BOAD" con 💌

_		_	
C	▼)	

PLEASE WAIT



Inizia il riconoscimento del foglio.

(1) Viene riconosciuta la larghezza del foglio.

- (2) Il foglio viene inserito e l'estremità posteriore del foglio viene riconosciuta.
- (3) Quando il riconoscimento è completato, appare <LOCAL>.



 Quando un foglio arriva sulla tavola di sostegno durante la stampa, sistemare il ferma-foglio e metterlo sulla cremagliera sui due lati. Il ferma-foglio evita che il foglio si sposti.





Regolare l'altezza della testa.

• Regolare l'altezza della testa secondo lo spessore del foglio. ((20 P.2-19)

Regolare l'altezza della testa

Regolare l'altezza della testa secondo lo spessore del foglio usato.



Impostare il foglio.

• Impostare il foglio. (@P.2-6, P.2-12, P.2-14)





Spostare il carrello sul pannello.

- Quando la macchina è accesa: Eseguire [ST.MAINTENANCE] - [CARRIAGE OUT] dalla funzione di manutenzione.
- Quando la macchina è spenta: Spostare il carrello a mano.





Regolare l'altezza della barra Y col bastone per la regolazione dell'altezza.

- Spingere il bastone per la regolazione dell'altezza, girare la maniglia della barra Y finchè la parte superiore del bastone tocca la superficie del foglio.
- Girare la maniglia verso destra per sollevare la barra Y e girare la manigia verso sinistra per abbassare la barra Y.





Fare attenzione che il foglio non si muova.

Operazioni di base



Il carrello ritorna a destra.



Cambiare l'origine della stampa

La posizione iniziale della stampa (origine) puo' essere cambiata.







• L'origine qui impostata viene cancellata spegnendo la macchina.

Cambiare l'origine dal menu FUNZIONE

Per impostare la posizione iniziale della stampa, impostare le coordinate X e Y dal menu FUNZIONE. Con questa impostazione, il valore impostato diventa la posizione dell'origine (0, 0).

	New origin position X 10mm	
1	Quando <local> appare , premere</local>	<local.1></local.1>
2	Selezionare [ORIGIN] con 🔺 o 💌 e poi premere ENTER due volte.	FUNCTION ORIGIN <ent></ent>
3	Impostare l'offset X con o o o o o o o o o o o o o o o o o o	ORIGIN 490MM X OFFSET: 10MM
4	Selezionare [Y OFFSET] con o o e premere ENTER.	ORIGIN SELECT:Y OFFSET
5	Impostare l'offset Y con o o o e premere ENTER . • Impostare la posizione d'origine dell'asse Y.	ORIGIN 590MM Y OFFSET: 10MM
6	Premere END per finire.	

(Important!) • L'origine qui impostata non viene cancellata neanche quando la macchina è spenta.

Guida per la posizione dell'origine della stampa

La posizione iniziale della stampa (origine) nella direzione della profondità (X') è posizionata a ca. 40 mm dietro la linea di taglio.

L'origine della direzione di scansione (Y') è posizionata a15 mm dall'estremità destra del foglio. Cambiare l'impostazione [MARGIN] nel menu SET UP. Essa puo' essere cambiata anche con il tasto direzionale.

Impostare la posizione dell'origine X' e Y' secondo i due segni dell'ORIGINE sulla macchina.



Preparare i riscaldatori

Impostare la temperatura del riscaldatore secondo il foglio usato.

Cambiare le impostazioni della temperatura del riscaldatore

La temperatura del riscaldatore puo' essere cambiata tramite [HEATER] nella modalità setup. (@ P.3-10)

- Al momento dell'acquisto, la temperatura del riscaldatore è impostata su "OFF".
- Poichè la temperatura puo' essere regolata durante il disegno, è possibile impostare una temperatura corretta.
- A seconda della temperatura dell'ambiente, potrebbero volerci alcune decine di minuti per raggiungere la temperatura impostata.

1	Quando <local> appare, premere HEATER.</local>	<local.1></local.1>
2	Premere HEATER .	PRE PRT 35°C 40°C Display di conferma della temperatura del riscaldatore
3	Impostare la temperatura di ogni riscaldatore con A P A P e poi premere ENTER . • Impostare il riscaldatore con A. • Impostare la temperatura con P A.	Impostazione temperatura : da 20 a 50° 40° C 40° C (OFF OFF) Temperatura impostata in [HEATER] di ogni tipo nel [SET UP].
4	Il riscaldatore inizia a scaldarsi. • La spia [HEAT] si illumina di arancione.	
5	 Il riscaldamento termina. Quando il riscaldatore raggiunge la temperatura impos poi la spia [CONSTANT] si illumina di verde. 	stata, la spia [HEAT] si spegne,
6	Premere ENTER per finire.	



- La temperatura del riscaldatore puo' essere preimpostata secondo il foglio usato. @ P.3-5
- La temperatura impostata con le operazioni qui sopra non riflette le impostazioni del riscaldatore della registrazione del tipo. L'impostazione continua finchè non si spegne la macchina o la temperatura viene impostata di nuovo con le seguenti condizioni.

(1) Cambiare il tipo della modalità di setup.

(2) Cambiare la temperatura del riscaldatore della modalità setup.

- (3) Impostare la temperatura del riscaldatore dal PC.
- Se il RIP utilizzato ha la funzione che controlla la temperatura del riscaldatore, il RIP puo' controllare la temperatura del riscaldatore. (Per le procedure d'impostazione, riferitevi al manuale di riferimento del RIP usato.)

(Important!)

• Usare la macchina con temperature da 20 a 35°C. La temperatura potrebbe non raggiungere il valore impostato a causa delle condizioni della temperatura ambientale.

Confermare la temperatura del riscaldatore

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
	Viene visualizzata l'attuale temperatura del riscaldatore.	
2	 Controllare l'attuale temperatura del riscaldatore. Viene visualizzata l'attuale temperatura del riscaldatore. 	PRE PRT 40°C 50°C
3	 Premere END per finire. <local> viene visualizzato.</local> 	

Test di stampa

Eseguire un disegno prova per controllare macchie o parti mancanti causate dall'occulsione degli ugelli.



• Quando viene visualizzato il seguente messaggio, non puo' stampare. Iniziare il disegno dopo che il messaggio è scomparso.

"WATER NOT READY" : La temperatura dell'acqua nel dispositivo di riscaldamento dell'acqua non ha raggiunto il valore predeterminato.

0

Controllare prima di	 Il foglio è impostato ? 	• La posizione dell'origine è impostata ?
iniziare il test	((P.2-6)	(ﷺ P.2-21)



Quando <LOCAL> appare, premere

<local< th=""><th>. 1 ></th><th></th></local<>	. 1 >	



Selezionare [NOZZLE CHECK] con (A)

TEST	DF	RAW	
NOZZL	E	CHECK	<ent></ent>

 Selezionare [HARDEN CHECK] per confermare se l'inchiostro UV si è conservato o no. (@ P.3-3)





Il test di stampa termina.

• <LOCAL> viene visualizzato.



Controllare il disegno.

- Quando il disegno è normale, i dati possono essere stampati.
- Quando il disegno è anomalo, eseguire la pulzia della testa. (KPP P.2-28)
- Se necessario, regolare la posizione dell'origine. ((P.2-21)

				 •	
				 (
				 -	
				 1	

	Motivo anomalo					
Motivo normale	Mancano molte linee	In alcuni punti mancano linee	Lo spazio tra le linee è stretto o doppio			

Pulizia della testa

Se il motivo del test non è normale, eseguire la pulzia della testa. Ci sono 3 tipi di pulizia della testa.

Normal	Selezionare questo quando c'è una dozzina di linee mancanti sul motivo di prova.	(æ P.2-28
Wiping	Selezionare questo quando ci sono alcune linee mancanti sul motivo di prova. La spazzola pulisce.	(ær P.2-29
Hard	Selezionare questo quando il motivo anomalo non viene migliorato con "Normal".	(age P.2-28

Pulire con Normal o Hard

1	Quando <local> appare, premere CLEANING.</local>	<pre><local.1></local.1></pre>
2	Selezionare il tipo di pulizia con 🔺 ve poi premere Enter.	CLEANING TYPE : hard
3	Selezionare l'esecuzione della pulizia per ogni testa.	CLEANING HEAD : MC <mark>Y</mark> KKYCM
	 (1) Selezionare la testa con (2) Selezionare l'esecuzione della pulizia con 	CLEANING HEAD : MC_KKYCM
	 Selezionare l'esecuzione della pulizia per tutte le teste. Execute cleaning : Viene visualizzata la cartuccia d'i Not execute cleaning : "_" viene visualizzato. 	nchiostro.
Δ	Premere ENTER.	
	 La pulizia inizia. Quando la pulizia è completata, appare <local>.</local> 	
5	Eseguire il disegno di prova e controllare il mo	tivo. (ﷺ P.2-26)

• Ripetere la pulizia e il disegno di prova finchè il motivo disegnato diventa normale.

2

Operazioni di base

Pulire spazzolando

1	Quando <local> appare, premere CLEANING.</local>	<local.1></local.1>
2	Selezionare [wiping] con 🔺 💌 e poi premere Enter.	CLEANING TYPE :wiping
3	Selezionare l'esecuzione della pulizia per ogni testa.	CLEANING HEAD : MC <mark>Y</mark> KKYCM
	 (1) Selezionare la testa con i tasti (2) Selezionare l'esecuzione della pulzia con 	CLEANING HEAD : MC_KKYCM
	 Selezionare l'esecuzione della pulizia per tutte le teste. Execute Cleaning : La cartuccia di inchiostro colorate Not Execute Cleaning : "_" viene visualizzato. 	o da impostare viene visualizzata.
4	Premere ENTER.	
5	Selezionare il numero di spazzolate (da 1 a 9 con ().	CLEANING Wipe NUM. :1
6	 Premere ENTER. • La pulizia inizia. • Quando la pulzia è completata, appare <local>.</local> 	
7	 Eseguire il disegno e controllare il motivo. Ripetere la pulzia e il disegno di prova finchè il motivo dis 	egnato diventa normale.



- Quando la qualità di stampa non migliora dopo aver ripetuto la pulizia della testa, pulire la spazzola e cappuccio. Cfr. P.4-15.
- Se la qualità di stampa non migliora dopo aver pulito la spazzola e dopo aver ripetuto la pulizia della testa, riempire di nuovo d'inchiostro. Cfr. P.4-13.

Iniziare il disegno



 Se la temperatura del dispositivo di riscaldamento dell'acqua non ha raggiunto il valore predeterminato, viene visualizzato un messaggio. In tali casi, non disegna. Quando il display è sparito, si puo' iniziare a disegnare.



 I dati possono essere inviati anche se vengono visualizzati entrambi gli errori. Il disegno inizia dopo che gli errori sono spariti.







Controllare la temperatura del riscaldatore.

• Controllare che la spia CONSTANT sia accesa sul pannello operativo.



Quando <LOCAL> appare, premere (REMOTE).

<LOCAL.1>

<REMOTE> compare e i dati possono essere ricevuti dal PC.



Inviare i dati per il disegno dal PC.

- Vengono visualizzate le condizioni di disegno.
- Come per il modo di inviare i dati, vedi il manuale operativo del software usato.





Inizia il disegno.

• L'origine della stampa non cambia dopo il disegno.



Estrarre il foglio dopo il disegno.

• Se tagliate il foglio, estraetelo in avanti con i tasti altro. (Non tagliatelo sul pannello, potrebbe danneggiare la macchina).

Cancellare il disegno

Per interrompere il disegno, fermare l'operazione del disegno e cancellare i dati ricevuti dalla macchina.

Premere	(REMOTE) mentre disegnate.
---------	-----------------------------------

REMOTE.1 2.5mm

- L'operazione di disegno si interrompe.
- Se i dati vengono inviati dal PC, interrompete l'invio dei dati dal PC.

<LOCAL.1>



2

1

Premere ENTER.

Premere DATA CLEAR.

 I dati ricevuti vengono cancellati e <LOCAL> appare. DATA CLEAR

<ent>

2

2-32

CAPITOLO 3 Funzioni utili



Questo capitolo descrive le impostazioni di ogni singola funzione e come utilizzare il plotter in modo corretto.

Se i puntini non sono allineati	. 3-2
Controllare il livello di conservazione dell'inchiostro UV	. 3-3
Impostare le condizioni di stampa in un set	. 3-5
Impostare le condizioni di stampa	3-6
Impostare la compensazione del foglio	3-8
Cambiare l'impostazione del riscaldatore	3-10
Cambiare l'impostazione della temperatura del riscaldatore	. 3-10
Impostare l'alimentazione del foglio	3-11
Impostare il metodo di stampa	3-12
Impostare il livello del LED UV	3-13
Impostare la priorità	3-14
Inizializzare le impostazioni	3-15
SETUP DELLA MACCHINA	3-16
Impostare il tempo	3-16
Impostare l'unità	. 3-17
Impostare il nome della macchina	3-18
Informazioni	3-19
Altre funzioni utili	3-20
Cambiare la lingua visualizzata	3-20
Cancellazione dei dati	3-20
Visualizzare le informazioni di questa macchina	3-21

Se i puntini non sono allineati

Quando lo spessore del foglio, l'altezza della testa o il tipo di inchiostro usato vengono cambiati, seguire i passaggi qui sotto e regolate la posizione di caduta dell'inchiostro per la stampa bidirezionale (bi) per stampare correttamenete.

Esempio di stampa di un motivo



I puntini alla quarta posizione a partire dalla posizione zero nella direzione positiva formano una linea retta. In questo caso, il valore di correzione della posizione dei puntini è 4.0.

Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
Selezionare [MAINTENANCE] con o e poi premere ENTER.	FUNCTION MAINTENANCE <ent< th=""></ent<>
Selezionare [DROP.POScorrect] con <a> Image: Content of the second seco	MAINTENANCE DROP.POScorrect <ent< td=""></ent<>
Premere ENTER per iniziare a stampare il motivo. • Vengono stampati più motivi (nell'ordine di stampa, chiam	DROP . POScorrect PRINT START : en nati motivo 1, 2, 3)
Correggere la posizione dei puntini del motivo con	1 DROP.POScorrect PATTERN1 = 0.0
 Valore di correzione : da -40 a 40 Controllare il motivo di prova. Il valore di correzione è la verso l'esterno e quella opposta sono sulla stessa linea. Se il valore di correzione non è tra -40 e 40, regolare l'a zioni dal passaggio 2. 	posizione nel punto in cui la d Itezza della testa, poi rifate le

Il deterioramento del LED UV potrebbe abbassare il livello di conservazione dell'inchiostro. Controllare il livello di conservazione dell'inchiostro e regolare l'intensità della luce LED UV se necessario.

1	Impostare un foglio per disegnare il motivo.	
2	Quando <local> appare, premere TEST DRAW.</local>	<local.1></local.1>
3	Selezionare [HARDEN CHECK] con o o o o o o o c o o c o c o c o c o c	TEST DRAW HARDEN CHECK (ENT)
4	Selezionare la risoluzione con e premere ENTER . Impostare il valore : 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi	HARDEN CHECK DPI:1200X1200
5	Selezionare la qualità del disegno con poi premere ENTER. • Opzioni : STANDARD, FINE, FAST	HARDEN CHECK QUALITY:FINE
6	Selezionare la direzione di scansione con e C · Opzioni : Y Si, Y Re, Y Bi	HARDEN CHECK SCAN DIR. :Y Bi
7	Premere ENTER .Inizia il disegno di prova.	** TEST DRAW **
(Important!)	 Se la temperatura del dispositivo di riscaldamento dell'acqua terminato, appare un messaggio. In questo caso, non disegna iniziare a disegnare. 	non ha raggiunto il valore prede- a. Quand appare il display, si puc

Д

8

Controllare il motivo disegnato dopo il disegno di prova.

• Se l'intensità della luce UV è debole, non si puo' disegnare un buon motivo. In questo caso, cambiare l'intensità della luce con P.3-13 ed eseguire di nuovo il disegno di prova.



• Se il livello di conservazione dell'inchiostro UV non migliora dopo aver regoalto l'intensità della luce UV, il LED UV è deteriorato. Contattare l'assistenza.



Impostare le condizioni di stampa in un set

Impostare la stampa.



3

Impostare le condizioni di stampa

Cambiare le impostazioni secondo lo scopo.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Premere ENTER.	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selezionare un tipo da 1 a 4 con o o o o o o o o o o o o o o o o o o	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selezionare il parametro da impostare con poi premere ENTER . • Selezionare il parametro riferendovi alla lista delle imposta	[1] UV SCAN ADD <ent> zioni.</ent>
5	Selezionare un parametro con (, e premere ENTER . • Selezionare il parametro riferendovi alla lista delle imposta	[1]UV SCAN ADD SETUP : 0
6	Premere END per finire.	
	 I parametri impostati non vengono cancellati neanche spegner 	ndo la macchina.

Lista delle impostazioni

Le impostazioni delle condizioni di stampa sono le seguenti. Quelle sottolineate sono state impostate di default. Queste impostazioni possono essere registrate su "Type".

Parametro		Impostazione	Descrizione		
MEDIA COMP(P.3-8)		-255 to <u>0</u> to 255	Stampa il motivo per regolare l'alimen- tazione del foglio.		
MediaFeed SETUP (P.3-11)		FEED METHOD	<u>NORMAL</u> / DIRECT	Imposta l'alimentazione del foglio.	
HEATER	SET	Pre-Heater	<u>OFF</u> / 20 ~ 50°C (OFF/ 68 ~ 122°F)	Imposta le condizioni del riscaldatore.	
(F.3-10)	TEMP	Print Heater	<u>OFF</u> / 20 ~ 50°C (OFF/ 68 ~ 122°F)		
		QUALITY	<u>STANDARD</u> / FINE/FAST		
PRINT MODE (P 3-12)		SCAN DIRECTION	Bi-D/ <u>Uni-D</u> / Uni-D UV1	Imposta la qualità del disegno e la direzione del disegno.	
(P.3-12)		LOGICAL SEEK	<u>ON</u> /OFF		
UV LEVEL(P.3-13)		HIGH/ <u>STANDARD</u> / LOW/NONE/ NO PRINT	Imposta l'intensità della luce UV.		
UV SCAN ADD		<u>0</u> to 9	Aggiunge il numero di scansioni UV che conservano l'inchiostro UV fino alla fine dell'immagine dopo il disegno.		
INK LAYERS		<u>1</u> to 9	Stampa a strati.		
		LEFT	-10 to <u>0</u> to 85	Raffredda la testa dell'inchiostro durar	
MARGIN		RIGHT	-10 to <u>0</u> to 85	il disegno.	
REFRESH		LEVEL 0, <u>1</u> , 2, 3	Imposta il livello per eseguire il vuoto sul foglio.		
VACUUM		OFF/WEAK/ <u>STAN-</u> <u>DARD</u> /STRONG	Imposta il livello del vacuum.		
PRIORITY(P.3-14)		HOST/PLOT	Imposta la priorità tra PRINT MODE, UV LEVEL, e INK LAYERS.		
AUTO CLEANING		ON/ <u>OFF</u>	Imposta la pulizia automatica della testa eseguita ad ogni disegno.		
MEDIA DETECT		SELECT/WIDTH	Imposta il riconoscimento del foglio.		
SETUP RESET(P.3-15)		-	Reimposta le impostazioni.		

Impostare la compensazione del foglio

Quando cambiate il tipo di foglio o la temperatura del riscaldamento, regolate l'alimentazione del foglio. SeWh e n regolato in modo errato, potrebbe non stampare chiaramente, ad es. con strisce sulla stampa.



- Quando la temperatura del riscaldatore viene cambiata, controllare che [CONSTANT] si illumini e che sia stata raggiunta la temperatura reimpostata.
- Quando usate un foglio su rullo, il foglio ritorna all'origine della stampa alla fine di [MEDIA COMP.].
 Poi il foglio su rullo nel retro della macchina si allenta.
 Prima di stampare, riavvolgete a mano il foglio allentato su rullo. Un foglio allentato potrebbe causa-re una qualità dell'immagine inferiore.
- Quando usate il dispositivo per il riavvolgimento, prima impostate il foglio, eseguire [MEDIA COMP.], e disegnate le immagini.

Motivo per la compensazione.



- Vengono stampate due fasce come motivo per la compensazione.
- Regolare in modo che il confine tra le due fasce abbia uguale intensità.

1	Impostare il ((P.2-6) foglio.	
2	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
3	Premere ENTER.	FUNCTION SET UP <ent></ent>
4	Selezionare un tipo da 1 a 4 con () o e premere (ENTER).	SET UP SELECT : TYPE1

5	Premere ENTER due volte per iniziare la stampa.	[1] MEDIA COMP. <ent></ent>
6	Controllare il motivo per la compensazione, poi immettere il valore di correzione con () o ().	[1]MEDIA COMP. ADJUST = 0
	" + " : lo spazio tra due linee aumenta. " - " : lo spazio tra due linee diminuisce. • La fascia si muove di circa 0.1mm ogni volta che si cambia	il valore di correzione di "10".
7	Premere END per finire.	

3

Cambiare l'impostazione del riscaldatore

Cambiare l'impostazione della temperatura del riscaldatore

Impostare ogni parametro di [SET TEMP].

SET TEMP

Cambiare la temperatura impostata del pre-riscaldatore e del riscaldatore per la stampa costruito nella piastra.

1	Quando <local>appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Premere ENTER.	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selezionare un tipo da 1 a 4 con o o o e premere ENTER.	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selezionare [HEATER] con e premere due volte ENTER.	[1] HEATER <ent></ent>
5	Impostare la temperatura di ogni riscaldatore con END . (1)Selezionare il riscaldatore con . (2)Impostare la temperatura con .	PRE PRT 3 5°C 4 0°C Temperatura impostata : 20 ~ 50°C
6	Premere END per finire.	
Impostare l'alimentazione del foglio

Impostare l'alimentazione del foglio.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1< th=""></local.1<>
2	Premere ENTER.	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selezionare il tipo da 1 a 4 con () e premere (ENTER).	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selezionare [MediaFeed SETUP] con	[1] MediaFeed SETUP <ent></ent>
5	Selezionare un parametro con (, e premere ENTER . • Come parametri, vedi la lista qui sotto.	[1]FEED METHOD SETUP : NORMAL
6	Premere END per finire.	

Parametro		Descrizione	
	NORMAL	Controllo dell'alimentazione per mezzo di un codificatore del motore.	
FEED METHOD	DIRECT	Controllo dell'alimentazione per mezzo del codificatore del motore + riconoscimento della posizione per mezzo del codificatore del foglio.	

Impostare il metodo di stampa

Impostare la stampa.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Premere ENTER.	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selezionare un tipo da 1 a 4 con () e premere (ENTER).	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selezionare [PRINT MODE] con e premere ENTER.	[1] PRINT MODE <ent></ent>
5	Selezionare un parametro con e premere il tasto ENTER. • Come per i parametri d'impostazione, vedi la lista qui sotto	[1] PRINT MODE QUALITY <ent></ent>
6	Selezionare un parametro con e premere ENTER. • Come per i parametri d'impostazione, vedi la lista qui sotto	[1]PRINT MODE QUALITY :STANDARD
7	Premere END per finire.	

Parametro		Descrizione	
	STANDARD	Qualità di disegno standard.	
QUALITY	FINE	Alta qualità di disegno (la velocità di stampa è bassa)	
	FAST	Disegno ad alta velocità (la qualità dell'immagine è leggermente inf).	
SCAN DIRECTION	Bi-D	Disegna in entrambe le direzioni quando la testa si muove sul foglio disegnando. (Disegna piu' veloce che "UNI-DIR".)	
	Uni-D	Disegna in una direzione quando la testa si muove sul foglio disegnando. (Disegna con una qualità piu' alta.)	
	Uni-D UV1	Disegna usando solo il UV LED sulla destra.	
LOGICAL SEEK	ON	La testa si muove secondo la larghezza dei dati da disegnare.	
	OFF	La testa si muove per tutta la larghezza del disegno quando disegna.	

Impostare il livello del LED UV

Impostare quando non volete accendere il UV LED.

Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
Premere ENTER .	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3 Selezionare un tipo da 1 a 4 con () e premere (ENTER).	SET UP SELECT : TYPE1
4 Selezionare [UV LEVEL] con regionare [UV	[1] UV LEVEL <ent></ent>
 Selezionare il livello con , e premere ENTER. • Come per le opzioni, cfr. la tabella qui sotto. 	[1]UV LEVEL SETLUO :HIGH
6 Premere END per finire.	
Parametro Outline	

Parametro	Outline
HIGH	II LED UV è acceso al 100% d'illuminazione.
STANDARD	II LED UV è acceso al 75% d'illuminazione.
LOW	II LED UV è acceso al 50% d'illuminazione.
NONE	Il LED UV non è acceso durante il disegno.
NO PRINT	Solo il LED UV LED è acceso senza disegno. Usarlo per conservare l'inchio- stro.

Impostare la priorità

Per i parametri qui sotto, selezionare la priorità d'impostazione dall'impostazione di questa macchina o PC. **Parametri:** Print mode/ UV level/Ink layers

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Premere ENTER.	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selezionare un tipo da 1 a 4 con () e premere (ENTER).	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selezionare [PRIORITY] con Image: selection of the se	[1] PRIORITY . <ent></ent>
5	Selezionare "HOST" o "PLOT" con , e premere ENTER.	[1]PRIORITY PRINT MODE : PLOT
	HOST : L'impostazione del PC ha la priorita PLOT : L'impostazione della macchina ha la priorità	
6	 Impostare altri parametri nello stesso modo. Parametri: Print mode, UV level, Ink layers 	
7	Premere END per finire.	

Inizializzare le impostazioni

Inizializzare le impostazioni delle condizioni di stampa.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Premere ENTER.	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Premere ENTER.	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selezionare [SETUP RESET] con	[1] SETUP RESET <ent></ent>
5	Premere ENTER .• Le impostazioni sono reimpostate.	[1]SETUP RESET INITIALIZE OK? :ent
6	Premere END per finire.	
(Important!)	Questo inizializza solo i parametri impostati.	

SETUP DELLA MACCHINA

Il setup della macchina sono le impostazioni per usare la macchina in modo più pratico.

• I pamateri impostati non vengono cancellati neanche dopo aver spento la macchina.

Impostare il tempo

Impostare la data e l'ora.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Selezionare [MACHINE SETUP] con	FUNCTION MACHINE SET UP <ent></ent>
3	Selezionare [TIME SET] con e premere due volte ENTER.	MACHINE SET UP TIME SET <ent></ent>
4	Impostare data/ora e premere ENTER. (1)Muovere il cursore con (). (2)Impostare la data e l'ora con ().	TIME SET 2007.03.14 16:49:00
5	Premere END per finire.	

Impostare l'unità

Impostare un'unità di misura da usare con la macchina.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Selezionare [MACHINE SETUP] con	FUNCTION MACHINE SET UP <ent></ent>
3	Selezionare [UNIT SETUP] con () • e premere (ENTER).	MACHINE SET UP UNIT SET UP <ent></ent>
4	Impostare l'unità della temperatura e la Iunghezza, e premere ENTER . (1)Muovere il cursore con (). (2)Impostare l'unità della temperatura e la lunghezza con ().	TEMP : LENGTH °C : MM
5	Premere END per finire.	

Funzioni utili

Impostare il nome della macchina

Impostare il nome della macchina (N. macchina) per riconoscere ogni macchina quando sono collegate più macchine attraverso l'interfaccia USB2.0.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Selezionare [MACHINE SETUP] con	FUNCTION MACHINE SET UP <ent></ent>
3	Selezionare [MACHINE NAME] con	MACHINE SET UP MACHINE NAME <ent></ent>
4	Selezionare il nome della macchina (01 - 99) con < , e premere ENTER .	MACHINE NAME UJV-160-01
5	Premere END per finire.	

Informazione

Controllare la cronologia o le informazioni della macchina e stampare la lista delle impostazioni.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<pre><local.1></local.1></pre>
2	Selezionare [MACHINE SETUP] con	FUNCTION MACHINE SET UP <ent></ent>
3	Selezionare [INFORMATION] con e premere ENTER 	MACHINE SET UP INFORMATION <ent></ent>
4	Selezionare il parametro da visualizzare con e premere ENTER . • Selezionare il parametro facendo riferimento alla lista qui	INFORMATION LIST <ent></ent>
5	Premere END per finire.	

Parametro	Descrizione	
LIST	Impostare un foglio più largo delle dimensioni permesse e stampare le impostazioni. Tenere la lista registrata o mandatela per fax per richiedere manutenzione.	
VERSION	Il display visuaalizza la versione di questa macchina.	
Serial No.	Il display mostra il n. di serie di questa macchina.	

Cambiare la lingua visualizzata

Selezionare la lingua visualizzata.

	uando <local> appare, premere</local>	<pre><local.1></local.1></pre>
2 ^s ^e	elezionare [DISPLAY] con remere ENTER.	FUNCTION DISPLAY <ent></ent>
3 ^S e	elezionare una lingua con () () () () () () () () () (DISPLAY English <ent></ent>
Ρ	remere (END) per finire.	



• Il parametro impostato non viene cancellato neanche dopo aver spento la macchina.

Cancellazione dei dati

Cancellare i dati non necessari per questa macchina.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<pre><local.1></local.1></pre>
2	Premere ENTER.	DATA CLEAR
	• I dati sono cancellati.	<pre><ent></ent></pre>

Visualizzare le informazioni di questa macchina



Quando <LOCAL> appare, premere

<LOCAL.1>

Quantità rimanente d'inchiostro L'informazione viene visualizzata in sequen-2 <LOCAL.1> MCYKKYCM ENTER). za con il tasto REMAIN 99999999 Informazione su Versione/ Comando Appaiono le informazioni mostrate a destra. · Il tempo d'irradiazione del LED UV sinistro è visualiz-UJV - 160 V1.00 V*.** zato a sinistra, quello destro a destra. MRL-IIB Tempo d'irradiazione del LED UV <LOCAL.1> LAMP TIMER 120.120 Informazione dlla pressione <LOCAL.1> NEGA.PRESS 2.30kpa Informazione sul serbatoio inferiore <LOCAL.1> MCYKKYCM SubTank MMMMLLLL



Premere ENTER per ritornare a <LOCAL>.

<LOCAL.1>

Funzioni utili

3-22

CAPITOLO 4 Pulizia quiotidiana



Il capitolo descrive la procedura di ripristino in caso di otturazione e la pulizia di ogni stazione.

Pulizia giornaliera	4-2
In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo	4-2
Note sulla pulizia	4-2
Manutenzione dei componenti esterni	4-3
Pulire la piastra	4-3
Cartuccia d'inchiostro	4-4
Sostituzione della cartuccia	4-4
Problemi con la cartuccia	4-5
Pulizia del vassoio flushing	4-6
Evitare che l'inchiostro goccioli durante la stampa	. 4-8
Quando il serbatoio di scarto è pieno	4-10
Smaltimento dell'inchiostro di scarto	4-10
Smaltimento dell'inchiostro di scarto nel serbatoio per la pulizia	. 4-11
Impostare il tempo di pulizia degli ugelli	4-12
Se rimangono macchie o parti mancanti	4-13
Riempire d'inchiostro	. 4-13
Pulizia della testa	4-14
Pulizia della spazzola	4-16
Riempire con liquido antigelo	4-18
Riempire con liquido antigelo	4-19
Sostituire il filtro LED UV	4-20

Pulizia giornaliera

Gli interventi di manutenzione devono essere condotti secondo l'intensità d'uso del dispositivo oppure periodicamente per garantire un lungo periodo di utilizzo con ottimo rendimento.

In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo



Spegnere l'interruttore principale sul retro del dispositivo.Rimuovere il supporto.

(ጬ P.2-4)

Note sulla pulizia



Non smontare il dispositivo. Pericolo di scosse e danni.

- Preservare il dispositivo dall'umidità. Se l'interno del dispositivo subisce umidità, si potrebbero verificare pericoli di scosse o danni.
- Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti dopo lo spegnimento dell'interruttore principale e il distacco del cavo di alimentazione.
- Eseguire gli interventi dopo un adeguato raffreddamento della lampada UV per evitare ustioni.
- Non usare benzina, solventi o agenti chimici contenenti sostanze abrasive per non deteriorare o deformare le superfici.
- Non applicare olio lubrificante o sostanze simili. Tali sostanze potrebbero danneggiare i meccanismi del dispositivo.
- Nel caso in cui acqua o alcool siano mischiati nell' inchiostro per la conservazione UV, potrebbero verificarsi problemi. Maneggiare l'acqua con cautela.
- Questa macchina usa inchiostro per la conservazione UV. Durante la manutenzione quotidiana assicuratevi di indossare guanti e occhiali protettivi in dotazione.



Manutenzione dei componenti esterni

Se il telaio è macchiato, inumidire un panno morbido con acqua o detergente neutro, strizzare e passare sulle parti da pulire.



Pulire la piastra

E' facile che la piastra si sporchi coi fili, polvere, carta, ecc. In caso di macchie insistenti, pulire la piastra con una spazzola a setole morbide, un panno asciutto, un tovagliolo di carta o simili.





- Prima di iniziare la pulizia della piastra, assicurarsi che sia fredda.
- Assicurarsi di pulire la fessura per premere il foglio, quella per il taglio della carta (linea del cutter) o simili poichè la polvere e lo sporco si accumulano facilmente in queste parti.
- Se è macchiata d'inchiostro, pulirla con un tovagliolo di carta con un po' di soluzione detergente.

Sostituzione della cartuccia

Sostituire le cartucce d'inchiostro nei seguenti casi.

Display	Descrizione	
<pre><local.1> INK NEAR END:M</local.1></pre>	 La cartuccia d'inchiostro è prossima all'esaurimento. E' possibile proseguire il disegno, ma l'inchiostro si puo' esaurire. Sostituire la cartuccia appena possibile. Il display mostra che l'inchiostro è quasi esaurito. 	
<pre><local.1> INK END:M</local.1></pre>	 La cartuccia d'inchiostro è esaurita. Impossibile proseguire il disegno. Sostituire la cartuccia. Il display mostra che l'inchiostro magenta è esaurito. 	

Prima di sostituire le cartucce, ritornare col display a <LOCAL> o spegnere. (

(?æ₽P.2-4)



Rimuovere la cartuccia.





Mettere una nuova cartuccia.

• Come indicato in figura, installare una nuova cartuccia ruotando il lato col chip IC.



Problemi con la cartuccia

In caso di rilevamento di un problema con la cartuccia d'inchiostro, il display mostra un messaggio e tutte le operazioni che implicano l'uso dell'inchiostro sono interrotte. Procedere con la sostituizione della cartuccia.



 Non lasciare la cartuccia installata per lungo tempo perchè si potrebbero occludere gli ugelli con conseguente necessità di assitenza tecnica.

1	Messaggi che indicano problemi. • Cfr. P.5-4.	<local.1> ColorofINK :MCYKKYCM</local.1>
2	Premere ENTER.	<pre><local.1> MCYKKYCM REMAIN 99999999</local.1></pre>
3	 Premere ENTER di nuovo. Se non ci sono problemi, il menu torna in <local>.</local> Se due o piu' cartucce presentano problemi, premere ENTER per visualizzare il secondo problema. Quando tutte le cartucce sono visualizzate, il menu torna in automatico su <local>.</local> 	<pre><local.1> NO CARTRDG :MCYKKYCM <local.1> INK NEAREND:MCYKKYCM <local.1> INK END :MCYKKYCM <local.1> Expiration :MCYKKYCM <local.1> NON-ORIGNL :MCYKKYCM</local.1></local.1></local.1></local.1></local.1></pre>

Pulizia quotidiana

4-5

Pulizia del vassoio flushing

Sostituire del materiale assorbente per l'inchiostro nel vassoio flushing una volta al mese.

Contenuto del kit	Liquido di pulizia (SPC-0385)		
di pulizia	• Guanti	 Salviette di carta 	 Occhiali



• Durante la sostituzione è necessario indossare gli occhiali e i guanti in dotazione per evitare il contatto dell'inchiostro con gli occhi.



• Sostituire l'assorbente per l'inchiostro di scarto una volta al mese. Se assorbe più della sua capacità, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.



Accensione.



Sostituire il vassoio per il risciacquo sulla sinistra della macchina.

• Sollevarlo per toglierlo.





Sostituire l'assorbente nel vassoio per il risciacquo con uno nuovo.





Sistemare il vassoio per il risciacquo.

• Inserire il vassoio nella macchina in modo che non scivoli e non si muova.



Evitare che l'inchiostro goccioli durante la stampa

Durante il disegno, sul fondo del carrello possono formarsi delle goccioline d'inchiostro dall'umidità. Poichè le goccioline d'inchiostro potrebbero cadere e macchiare il foglio o causare sbavature, pulire bene il carrello.

	Soluzione detergente (SPC-0385)		
Strumenti	Scovolo (SPC-0386)	• Guanti	• Occhiali
	Cacciavite a stella		



Accensione.

• Dopo aver inizializzato, appare <LOCAL>.



Togliere il coperchio e il vassoio per l'inchiostro di scarto.

• Mettere i guanti e gli occhiali protettivi per lavorare.





Quando si scarica l'inchiostro per pulire la testa, aspettare finchè lo scarico è finito e poi lavorate
Maneggaire con cura il vassoio per l'inchiostro di scarto per non rovesciare l'inchiostro contenuto.



Togliere il coperchio anteriore.

• Togliere le 4 viti per togliere il coperchio.









Quando il serbatoio di scarto è pieno

L'inchiostro di scarto usato per la pulzia della testa si raccoglie nel vassoio per l'inchiostro di scarto e nel serbatoio per la pulizia. Periodicamente controllare il vassoio per l'inchiostro di scarto e il serbatoio per la pulizia e quando sono pieni, svuotarli.



- Rivolgersi al distributore locale per l'acquisto di un serbatoio supplementare.
- Preparare un contenitore di polietilene.



- Se il dispositivo sta eseguendo lo scaricamento dell'inchiostro, per esempio, durante la pulizia della testa, attendere il completamento dell'operazione.
- Per evitare l'uscita di inchiostro, copire l'imboccatura con della carta.

Utensili • Cacciavite a stella • Guanti • Occhiali	• Guanti • Occhiali
--	---------------------

Smaltimento dell'inchiostro di scarto



Aprire il coperchio e tirare fuori il vassoio dell'inchiostro di scarto.





Mettere l'inchiostro di scarto in un serbatoio con tappo.

- Prima di mettere l'inchiostro nel serbatoio, mettere per terra della carta. (Per non macchiare il pavimento).
- Sbarazzarsi dell'inchiostro di scarto seguendo i regolamenti locali.



Sistemare il vassoio per l'inchiostro di scarto vuoto e chiudere il coperchio.

• Maneggiate con cura il vassoio per non farvi male alle mani con gli angoli del vassoio.



Smaltimento dell'inchiostro di scarto nel serbatoio per la pulizia



Aprire il coperchio della scatola dell'inchiostro di scarto. (Retro della macchina).

- (1) Togliere le viti che fissano il coperchio della scatola dell'inchiostro di scarto.
- (2) Aprire il coperchio.



Coperchio della scatola dell'inchiostro di scarto



Tirare fuori il serbatoio per la pulizia ed eliminare l'inchiostro di scarto.

- Aprire il coperchio del serbatoio, tirare fuori il serbatoio, eliminare l'inchiostro nel serbatoio.
- Eliminare l'inchiostro di scarto seguendo i regolamenti della vostra zona.





Sistemare il serbatoio per la pulizia.

• Chiudere il coperchio del serbatoio e chiudere il coperchio della scatola dell'inchiostro di scarto.

Impostare il tempo di pulizia degli ugelli

Quando i tempi impostati per il disegno sono terminati, la punta degli ugelli viene pulita automaticamente per rimuovere le goccioline d'inchiostro sulla faccia dell'ugello.

1	Quando <local> appare, premere</local>	<local.1></local.1>
2	Selezionare [MAINTENANCE] con	FUNCTION MAINTENANCE <ent></ent>
3	Selezionare [INTERNAL WIPING] con	MAINTENANCE INTERVAL WIPING <ent></ent>
4	Impostare il numero di volte per la scansione (0~255) con	INTERVAL WIPING SCAN COUNT= 10 ne eseguita.
5	Premere END per finire.	

Se rimangono macchie o parti mancanti

Se le macchie o i punti non migliorano dopo aver pulito la testa, riempirla d'inchiostro.

Riempire d'inchiostro

1	Inserire una cartuccia d'inchiostro nella stazione dell'inchiostro. • Inserire una cartuccia d'inchiostro in modo fermo.	
2	Quando <local> appare, premere</local>	<pre><local.1></local.1></pre>
3	Selezionare [MAINTENANCE] con	FUNCTION MAINTENANCE <ent></ent>
4	Selezionare [FILL UP INK] con e e poi premere ENTER.	MAINTENANCE FILL UP INK <ent></ent>
5	Selezionare di riempire d'inchiostro o no e poi premere ENTER.	FILL UP INK HEAD :MC <mark>Y</mark> KKYCM
	 (1) Muovere il cursore con (2) Selezionare di riempire d'inchiostro con Selezionare per tutte le teste. FILLING : Viene visualizzato il numero della carte NOT FILLING : "*" appare. 	FILL UP INK HEAD :MC [*] KKYCM uccia.
6	 Premere ENTER. Inizia il riempimento dell'inchiostro. 	FILL UP INK FILL UP START :ent
7	Quando il rimepimento dell'inchiostro è com	pletato, premere

END per terminare.



• Per riempire d'inchostro @ cfr. P.4-4.

Pulizia della testa

Quando la macchina viene accesa, la testa viene pulita automaticamente per evitare di sporcare il foglio.

- Ÿ
- La pulizia inizia quando la testa raggiunge la temperatura impostata dopo aver acceso la macchina.
 La pulizia qui serve per evitare di macchiare il foglio, quindi l'inchiostro usato è molto poco.
- Non usate la macchina finchè non è finita la pulizia.

1	Quando <local> appare, premere (FUNCTION).</local>	<local.1></local.1>
2	Selezionare [MAINTENANCE] con	FUNCTION MAINTENANCE <ent></ent>
3	Selezionare [WIPE HEAD] con e e premere e premere .	MAINTENANCE WIPE HEAD <ent></ent>
4	Selezionare la pulizia o non per ogni testa e premere ENTER .	WIPE HEAD HEAD :MCYKKYCM
	 (1) Selezionare la testa con (2) Selezionare la pulizia o no ("*") con Quando non pulite nessuna testa, selezionate "*" per tutte 	e le teste.
5	Selezionare il numero della pulizia e premere ENTER .	WIPE HEAD WIPE NUM. : 1
	• Premere () per selezionare il numero della puliz	tia (da1 a 9).



Premere ENTER.

Inizia la pulizia.

WIPE HEAD WIPE START :ent



Quando la pulizia termina, premere END per finire.

Pulizia con la spazzola

La spazzola pulisce l'inchiostro incrostato sull'ugello della testa.

La spazzola si macchia di inchiostro o polvere durante l'operazione di questa macchina. Per mantenere la testa in buone condizioni, pulire la spazzola frequentemente.



Г

· Durante la pulizia, assicuratevi di indossare gli occhiali protettivi e i guanti in dotazione poichè potrebbe schizzare l'inchiostro negli occhi.

	Utensili	Scovolo (SPC-0386)	• Guanti		 Occhiali 	
1	Quando <lo (FUNCTION).</lo 	CAL> appare, premere		<local< th=""><th>. 1></th><th></th></local<>	. 1>	
2	Selezionare	[MAINTENANCE] con poi premere ENTER		FUNCT I MAINTE	ON NANCE	<ent></ent>
3	Selezionare	ST.MAINTENANCE] con premere ENTER		MAINTE ST.MAI	NANCE NTENANCE	< e n t >
4	 Premere E Il carrello si risciacquo a La spazzola 	NTER . sposta vicino al carrello per il sinistra. si sposta in avanti.		ST . MA I CARRIA	NTENANCE GE OUT <	ent>



Riempire con liquido antigelo

Mettere liquido antigelo e acqua nel serbatoio per l'acqua calda nel dispositivo per il riscaldamento dell'acqua che funziona per mantenere l'inchiostro alla corretta temperatura. Controllare il dispositivo ogni mese.

Precauzioni per il riempimento

- La proporzione di acqua e liquido antigelo deve essere di 2 (acqua) a 1 (antigelo).
- Se viene messa solo acqua nel serbatoio per l'acqua calda senza il liquido antigelo, la testa potrebbe subire danni.
- Se viene messo solo liquido antigelo nel serbatoio per l'acqua calda senza l'acqua, la temperatura del liquido non aumenta e potrebbe verificarsi un errore.

Dispositivo per il

riscaldamento dell'acqua

- Controllare ogni mese che l'acqua sia a livello necessario nel dispositivo per il riscaldamento dell'acqua.
- Se l'acqua nel dispositivo per il riscaldamento diventa spesso insufficiente, contattare il distributore locale o il nostro ufficio.



Caution

• Eliminare l'acqua di scarto mischiata a liquido antigelo seguendo le direttive locali.

Precauzioni per maneggiare il liquido antigelo

• Assicurarsi di indossare ochiali protettivi e guanti per maneggiare il liquido antigelo.



- Usare il liquido antigelo consigliato da Mimaki. Altrimenti il dispositivo per il riscaldamento dell'acqua potrebbe rompersi. (Liquido antigelo fornito: SPC-0394 [1000cc x 2 bottiglie])
- Non toccare il liquido antigelo direttamente. Se il liquido antigelo finisce sulla pelle o sui vestiti, lavarlo immediatamente con sapone e acqua. Se il liquido antigelo vi entra negli occhi, lavarli subito con abbondante acqua pulita. Poi consultare un medico al piu' presto.
- Conservare il liquido antigelo in un luogo fresco e buio.
- · Conservare il liquido antigelo fuori dalla portata dei bambini.
- Quando eliminate il liquido antigelo che non serve piu', datelo a un'impresa per l'eliminazione di rifiuti industriali, chiarendone il contenuto.
- Prima di usare il liquido antigelo, assicuratevi di leggere il foglio coi dati di sicurezza. (MSDS).



- Per l'acquisto di un serbatoio per l'acqua calda di riserva, contattate un distributore locale.
- Preparare un serbatoio con tappo in cui versare l'acqua di scarto.
- Quando l'acqua nel serbatoio per l'acqua calda è bassa, viene visualizzato un messaggio di errore. In questo caso, sostituire l'acqua in modo indicato nella pagina seguente.

ERROR 705 WATER LACK

Riempire con liquido antigelo

Se viene visualizzato un errore per la mancanza d'acqua, riempire con liquido antigelo mischiato ad acqua. Per riempire con acqua, riempire di circa 200cc.

Mischiare il liquido antigelo con acqua.

(1) Mischiare 1 parte di liquido antigelo con 2 parti d'acqua.(2) Mettere l'acqua mischiata nella siringa fornita.





Scoprire la presa per l'immisione del'acqua e il foro per l'aria.

 La presa per l'immissione dell'acqua è sul lato sinistro del dispositivo per il riscaldamento dell'acqua e il foro per l'aria è sul fondo del dispositivo per il riscaldamento dell'aria.





Riempire con liquido antigelo.

- Riempire con liquido antigelo dalla presa per l'immissione dell'acqua.
- Riempire guardando l'indicatore di livello sul retro della macchina. Il segno rosso indica che il livello dell'acqua è pieno.





Chiudere il coperchio per l'immissione dell'acqua e il foro per l'aria.



Sostituire il filtro LED UV

Per usare a lungo questa macchina, pulire il filtro LED UV periodicamente (una volta al mese).



• Indossare gli occhiali protettivi e il guanto forniti. L'inchiostro potrebbe schizzare negli occhi.



• Se una vite cade durante la sostituzione dl filtro, contattare un distributore locale o il nostro ufficio.

l Itensili	Alcol	 Cacciavite a stella 	
Clerisii	• Guanti	 Tovaglioli di carta 	 Occhiali



Spegnere la macchina.

• Premere l'interuttore sul davanti della macchina.



Spegnere l'interruttore principale e l'interruttore LED UV.

• Prima di spegnere gli interruttori, assicurarsi di confermare che il LED UV sia spento.





Spostate manualmente il carrello sulla sinistra della macchina.





Togliere il coperchio sulla parte superiore sinistra della macchina.





Togliere i 2 coperchi davanti all'unità LED UV.





Sostituire i 2 filtri LED UV sui coperchi.





Attaccare i 2 coperchi anteriori e i coperchi posteriori su entrambi i lati dell'unità LED UV.

• Seguire i passaggi 5, 6 nell'ordine opposto.

4-22

CAPITOLO 5 Guida ai guasti



Il capitolo descrive la correzione di problemi derivati da condizioni insolite del dispositivo.

Controllare appena si verifica un problema	5-2
La macchina non è spenta	5-2
I dati non vengono stampati	5-2
Appare un messaggio	5-2
Problemi del risultato del disegno	5-3
Occlusione degli ugelli	5-3
Messaggi che mostrano problemi	5-4
Messaggi d'attenzione	5-4
Messaggio d'errore	5-5

Controllare appena si verifica un problema

Quando si è verificato un problema, controllare quanto segue. Se il problema non viene risolto dopo il controllo, contattare il distributore locale.

La macchina non è spenta

Causa un collegamento non corretto del cavo elettrico o del cavo del PC. Controllare che i cavi siano collegati correttamente.

l dati non vengono stampati

I dati non vengono inviati correttamente alla macchina.



Appare un messaggio

Quando [T.NOT READY] appare sul display, la temperatura dell'acqua nel dispositivo per il riscaldamento non ha raggiunto il valore predefinito.


Problemi del risultato del disegno

Se il risultato del disegno ha un problema, seguire la tabella qui sotto. Se il problema non migliora dopo questo intervento, contattare il distributore locale.

Problema	Soluzione
Linee / immagine sfuocata	 (1) Eseguire la pulizia della testa. (2 P.2-28) (2) Se ci sono strisce di carta nel percorso della testa, toglieteli.
Grandi gocce di inchiostro sul supporto	 (1) Eseguire la pulizia della testa. (P.2-28) (2) Togliere la polvere dal supporto. (3) Pulire la polvere dalla piastra. (4) Pulire il fondo del carrello. (P.4-8)
Il supporto si solleva durante il disegno e la macchina interrompe il disegno.	(1) Impostare un nuovo supporto e iniziare la stampa.

Occlusione degli ugelli

Se l'occlusione degli ugelli non si risolve dopo aver pulito la testa secondo P.2-28, controllare i seguenti 2 parametri. **Riempire di inchistro con l'operazione di P.4-13.**

Sostituire l'inchiostro con l'operazione di P.4-4.

Messaggi che mostrono problemi

Quando si verifica un problema con questa macchina, si sente un suono e compare un messaggio di errore corrispondente. Seguite la tabella qui sotto e risolvere il problema.

Messaggio d'attenzione

Messaggio	Soluzione
(LOCAL.1) NO CARTRDG :MCYKKYCM	 Attaccare la cartuccia (e) d'inchiostro indicata sul display. (\(\mathcal{CP}\) P.4-4)
<pre>(LOCAL.1) INK NEAREND:MCYKKYCM)</pre>	 Sostituire la cartuccia d'inchiostro indicata sul display al più presto. (
(LOCAL.1) INK END :MCYKKYCM	 Sostituire la cartuccia d'inchiostro indicata sul display. (P.4-4)
<pre>(LOCAL.1) CARTRIGE :MCYKKYCM)</pre>	 Inserire la cartuccia d'inchiostro mostrata di nuovo sul display. Se l'errore viene ancora indicato sul display, contattare il distributore locale.
<pre>(LOCAL.1) Expiration :MCYKKYCM)</pre>	 L'inchiostro è finito. Sostituire la cartuccia d'inchiostro mostrata sul display con una nuova. (P.4-4)
(LOCAL.1) INK TYPE :MCYKKYCM	Controllare che il tipo di cartuccia sia corretto.
<pre>(LOCAL.1) ColorofINK :MCYKKYCM)</pre>	• Controllare che il colore mostrato sul display e il colore della cartuccia caricata siano lo stesso tipo.
<pre> {LOCAL.1> NON-ORIGNL :MCYKKYCM</pre>	Usare inchiostro MIMAKI.
(LOCAL.1) WRNG INK IC:MCYKKYCM	 Inserire la cartuccia mostrata di nuovo sul display. Se l'errore viene ancora indicato, chiamare il distributore locale.

Messaggio d'errore

Quando viene visualizzato un messaggio d'errore, seguire la tabella qui sotto e risolvere il problema. Se il messaggio viene di nuovo visualizzato, contattare un distributore locale.

Messaggio	Soluzione
ERRORO7 HD CONNECT :12345678	 Spegnere la macchina e riaccenderla dopo un momento. Se lo stesso messaggio d'errore appare di nuovo, contattare il distributore locale.
ERRORO7 HD THERMIS :12345678	
ERRORO9 HDC FIFO OVER	
ERROR09 HDC FIFO UNDER	
BATTERY EXCHANGE	Contattare il distributore locale.
ERRORO9 HDC SPEED	 Spegnere la macchina e riaccenderla dopo un momento. Se lo stesso messaggio d'errore appare di nuovo, contattare il distribu- tore locale.
ERRORO7 P-HEAD INIT	
ERRORO7 HEAD TIMING	
ERRORO6 CHECK : SDRAM	
ERROR10 COMMAND	 Collegare in modo sicuro il cavo dell'interfaccia nella corretta posizione. Usare un cavo d'interfaccia secondo lo standard.
ERROR11 PARAMETER	Spegnere la macchina e riaccenderla dopo un momento. • Se lo stesso messaggio d'errore appare di nuovo, contattare il distribu- tore locale
ERROR25 USB INIT ERR	
ERROR25 USB TIME OUT	
ERROR148 INK ROUTE :12345678	Sostituire la cartuccia d'inchiostro.
ERROR148 INK SUPPLY :12345678	

5

Message	Solution
ERROR40 MOTOR X	 Spegnere la macchina e riaccenderla dopo un momento. Se lo stesso messaggio d'errore appare di nuovo, contattare il distributore locale.
ERROR41 MOTOR Y	
ERROR42 X CURRENT	
ERROR43 Y CURRENT	
ERROR51 Y ORIGIN	
ERROR73 HEAD TEMP :12345678	
ERROR510 X ORIGIN	
ERROR511 Z ORIGIN	
ERROR511 Z SNS WORK	
INK NEAREND: MCYKKCMY	 Sostituire la cartuccia d'inchiostro mostrata sul display al più presto. (@ P.4-4)
INK END : MCYKKCMY	 Sostituire la cartuccia d'inchiostro mostrata sul display. (P.4-4)
NO CARTRIDGE	• Attaccare la cartuccia (e) d'inchiostro. (@ P.4-13)
!WS INKTANK FULL	• Sbarazzarsi dell'inchiostro di scarto e inserire un vassoio vuoto. (@ P.4-10)
!REPLACE WIPER	Contattare il distributore locale.
WRNG INK IC:MCYKKYCM	 Inserire di nuovo la cartuccia d'inchiostro mostrata sul display. Se dopo questo l'errore appare di nuovo, contattare il distributore locale.

Messaggio	Soluzione
ERROR608 CARTRIGE :MCYKKYCM	• Eseguire un'azione per l'errore della cartuccia mostrato come <local>.</local>
ERROR60B WIPER TANK FULL	• Sbarazzarsi dell'inchiostro di scarto nel vassoio. (🖙 P.4-10)
ERROR705 WATER LACK	 Controllare il volume dell'acqua e riempirlo se necessario. (
ERROR705 WATER TANK TEMP	 Spegnere la macchina e riaccenderla dopo un momento. Se lo stesso messaggio d'errore appare di nuovo, contattare il distribu- tore locale.
ERROR705 WATER TANK ROUTE	
ERROR705 WATER HEAD TEMP	
ERROR706 UV1 OVER HEAT	 Sostituire il filtro UV LED. (UV1 è a destra e UV2 a sinistra) (@ P.4-20)
ERROR706 UV2 OVER HEAT	
ERROR706 UV1 INTERLOCK	 Spegnere la macchina e riaccenderla dopo un momento. Se lo stesso messaggio d'errore appare di nuovo, contattare il distribu- tore locale.
ERROR706 UV2 INTERLOCK	
ERROR901 OPERATION	Eseguire un'operazione corretta.
ERROR901 NO HEAD SELECT	 La testa non è selezionata. Selezionare una testa da pulire o da riempire.
ERROR901 Ink Type	Controllare che il tipo di cartuccia d'inchiostro caricata sia corretta.
ERROR901 REMAIN INK	•L'inchiostro è basso. Sostituire la cartuccia. (@ P.4-4)
ERROR901 NOT COMPLETE FUP	Non è riempito d'inchiostro. Riempire d'inchiostro. (P.4-13)
ERROR902 DATA REMAIN	•Disegnate tutti i dati o cancellate i dati. Poi cambiate le impostazioni. (@ P.2-30, P.3-21)
ERROR906 NOT FILLUP	 Riempire d'inchiostro. (² P.4-13)

5-8

CAPITOLO 6 Appendice



Questo capitolo descrive i dati del dispositivo e la struttura dei menu.

Specifiche	6-2
Specifiche	6-2
Dati tecnici dell'inchiostro	6-3
Etichette di avvertimento	6-4
Funzione Flowchart	6-6

Specifiche

Specifiche

	Voci	Specifiche
Testa di	Metodo	On demand piezo-head
stampa	Specifiche	4-teste (8 ugelli)
Resoluzione		600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
	600 x 600 dpi	4 pass (standard) /8pass single /bi-direction (H.S.)
Modalita	1200 x 1200 dn:	4 pass single /bi-direction (standard)/
uisegno	1200 X 1200 api	8 pass/16 pass single /bi-direction (H.S.)
Inchiostri		Genuine UV curing ink
memostri		Totale 4 colori: Bk, C, M, Y
		Fornisce inchiostro tramite un tubo attraverso una cartuccia.
Distribuzione i	nchiostro	Inchiostro rimanente
		Riconoscimento della fine dell'inchiostro
Capacità cartu	ccia	440cc (1 per ogni colore)
Supporto	Largh.	max. 1620 mm, min. 210 mm
	Spessore	max. 10.0 mm, min. 0.2 mm
Max stampa		Max. largh. 1610 mm
Precisione di	Precisione assoluta	\pm 0.3 mm or \pm 0.3 % di quella designata, qualunque sia maggiore.
distanza	Riproducibilità	\pm 0.2 mm or \pm 0.1 % di quella designata, qualunque sia maggiore.
Perpendicolarità		± 0.5 mm/1000mm
UV unit		Dispositivo per irradiazione UV ed energia UV installati
Serbatoio inchiostro di scarto		Vassoio
Interfaccia		USB2.0
Comando		MRL-II B
		<esc 2="" base,="" command="" level="" mimaki="" original="" p=""></esc>
	Stand-by	Inf. a 60dB (FAST-A, Front & Rear 1m)
D	Durante stampa	Inf. a 70dB
Rumore	Continua	
	discontinua	Inf. a 70dB
Standard di si	curezza	VCCI-Class A. UL, CE Marking, CB Report, UL60950-1
Sicurezza inch	iostro	MSDS
_		$AC_{100} = 120V \pm 10\% AC_{200} = 240V \pm 10\% 50/60 Hz$
Potenza		(Comune alle 2 spine)
Consumo di potenza		Inlet 1; inf. a 1440VA
		Inlet 2; inf. a 240VA
		Totale; inf. a 1680VA
Temperatura		da 15 a 30 °C
Ambiente	Umidità	da 30 a 65%Rh (No condensazione)
	Temperatura	
	garantita	
	Cambio di temperatura	± 10 ℃ /h o inf.
Polvere		Equivalente al livelo del servizio normale
Peso		Ca. 260 kg
Dimensioni es	terne	3300 (W) x 780 (D) x 1290 (H)mm (max.)

Dati tecnici dell'inchiostro

Per dettagli, chiedere al distributore locale.

Voce		N./ Specifica
Caratteristiche		Cartuccia esclusiva d'inchiostro UV
Colore		Black, magenta, cyan, yellow
Capacità per cartucci	а	440CC
Conservazione		Un anno dalla data di produzione.
Temperatura di	Conservazione	da 15 ℃ a 35 ℃
conservazione	Durante spedizione	d a $0 \degree$ C a 60 \degree C consentita per 2 settimane



- L'inchiostro si congela se lasciato per molto tempo a -4°C. Se si congelasse, lasciarlo a temperratura ambiente (25 °C) per 3 ore o più, per poi ritornare allo stato liquido.
- E' vietato smontare o ricaricare la cartuccia.

6

Etichette di avvertimento

Questo dispositivo ha attaccate delle etichette di avvertimento. Assicurarsi di comprendere bene gli avvertimenti dati nelle etichette. Nel caso in cui alcune delle etichette siano diventate cosi' sporche che il messaggio di avvertimento è illeggibile, acquistarne di nuove dal proprio distributore locale.





Funzione Flowchart









Funzione Flowchart



















Initialize the setup parameter of selected user type















6-22

D201854-1.00-22082008





