



ALENIA ECO ALENIA ECO TOUCH

Manuale d'uso



Il presente manuale si riferisce alle bilance DATAPROCESS INTERNATIONAL della Serie DSP1000, ed in particolare al modello ALENIA ECO ed ALENIA ECO TOUCH.

Il presente manuale di istruzioni contiene le informazioni e le avvertenze che devono essere rispettate per il funzionamento secondo le caratteristiche dichiarate dal costruttore.

Nel manuale sono riportate le istruzioni necessarie per utilizzare la bilancia; informazioni più dettagliate sono disponibili nell'Help On Line consultabile direttamente sul monitor della bilancia.

In questo manuale vengono descritte solo alcune delle programmazioni, quelle non descritte sono da considerare riservate al personale di assistenza tecnica oppure a personale opportunamente addestrato.

La bilancia qui descritta è conforme alle norme di sicurezza vigenti.

È comunque vietato accedere direttamente e/o introdurre corpi estranei, liquidi compresi, nelle sue parti interne.

Qualsiasi intervento sulla bilancia, non previsto esplicitamente nelle istruzioni, deve essere eseguito dalle nostre Concessionarie Autorizzate.

L'installazione deve essere effettuata a norme di sicurezza vigenti e secondo le ulteriori prescrizioni indicate in questo manuale.

Il Produttore declina ogni responsabilità per:

- danni causati da scorretta installazione, uso e manutenzione,
- mancati introiti dovuti ad eventuali guasti,
- uso improprio dell'apparecchiatura,
- danni causati da interventi eseguiti da tecnici non autorizzati e dall'uso di parti di ricambio non originali.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte del Produttore.



ALENIA ECO	2
Manuale d'uso	2
AVVERTENZE	
INDICE	4
1- PRESENTAZIONE	
1.1 – caratteristiche e funzioni	
1.2 - versioni	
ALEnia	
ALENIA touch	
VISORI	
Visore Operatore ALENIA ECO TOUCH	
Visore Operatore ALENIA ECO NORMALE	14
Visore CLIENTE	
Net	15
Fix	15
1.3 – TASTIERA e funzione tasti	
alenia	
2 - USO CORRENTE	
2.1 - ACCENSIONE	
2.2 - INSTALLAZIONE	
2.3 - RETE	
Senza hub (diretto)	
192.168.1.103	20
192.168.1.103	20
192.168.1.104	20
192.168.1.105	20
192.168.1.106	20
192.168.5.107	20
2.4 - USo	21
Peso diverso da zero	21
UTILIZZO DELL'HELP IN LINEA	21
PARTICOLARITÀ OPERATIVE	21
MODALITÀ DI STAMPA	21
IMPOSTAZIONE PREZZI "PREFERITA"	
SEQUENZA D'USO per l'immissione di:	
2.5 - TARA	
TARA PREIMPOSTATA	
AZZERAMENTO DEL PESO	
AZZERAMENTO SEMIAUTOMATICO DEL PESO	
2.6 – operazioni di vendita	
RICHIAMO DEI PLU	
VARIAZIONE DEL PREZZO DI UN PLU	
PREZZI DA TASTIERA	
BILANCIA IN	
PRIORITÀ DI RICHIAMO PLU	
PRIORITÀ DI INSERIMENTO PREZZO	
TEMPO LIMITE !	

COME INSERIRE IL PREZZO	
OPERAZIONI CON SCONTRINO	
TOTALE PARZIALE	27
STORNO	
RESI	
SCONTI	28
STAMPA DELLO SCONTRINO	28
	28
	20
	29
3 - CAMBIO CARTA	
3.1 - Bilancia senza riavvolgitore	
3.2 - Bilancia con riavvolgitore	
4 - PROGRAMMAZIONE	34
INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE	34
4.1 - ACCESSO CON CHIAVE	
4.2 - COME MUOVERSI NELLE FINESTRE DI PROGRAMMAZIONE	
4.3 - IMMISSIONE DEI TESTI	
4.3 – COME MUOVERSI TRA I CAMPI	
5 - PROGRAMMAZIONI GENERALI	40
SOTTO MENU' DISPONIBILI:	
5.1 – PLU DIRETTI	41
5.2 - DATA E ORA	
5.4 – OPERATORI	
5.6 – CODICI CHIAVE	
5.7 – TASTIERA	51
5.8 - REPARTI E IVA	53
5.9 - ALIQUOTE IVA	54
6 - PROGRAMMAZIONI PLU	55
SOTTO MENU' DISPONIBILI:	55
6.1 - ANAGRAFICA PLU	56
6.2 – MODIFICA PLU	
6.6 – IMPORTA LOTTI	
6.7 - PAGINE PLU	64
6.8 – ESPORTA PLU	65
6.9 – ANAGRAFICA CLIENTI	66
6.10 – IMPORTA CLIENTI	67

7.4 - BARCODE ITEM/ETICH	73
7.5 - OPZIONI OPERATIVE	75
7.6 - FUNZIONAMENTO	76
7.7 – SCELTA PAESE	76
7.8 – SCELTA TIPO LOTTO	77
7.9 – AGGIORNA STATO PROMOZIONI	77
7.9 – GESTIONE CODE	77
8 - PROGRAMMAZIONI SCONTRINO	78
SOTTO MENU' DISPONIBILI:	78
8.1 - RAGIONE SOCIALE	
8.2 - OPZIONI SCONTRINO	80
8.3 - BARCODE SCONTRINO	81
8.4 - COPIA SCONTRINO	82
9 – RETE E INTERFACCE	83
SOTTO MENU' DISPONIBILI	83
91 – INDIRIZZO IP	
92 – CANALE SERIALE	85
9.3 – PERCORSI DI RETE	
9.4 – ON LINE SLAVE	
9.5 – SET STAMPANTE	
9.6 – CONVERTITORE	
9.7 – TIPO BILANCIA	94
9.8 – STATO RETE	
9.9 – PARAMETRI ECR	
9.10 – DIESIS FPCONN	97
10 - rapporti	
SOTTO MENU' DISPONIBILI:	
10.1 - LISTA PLU DIRETTI	
10.2 - LISTA PLU	00
10.3 - LISTA PLU BARCODE	
10.3 - LISTA PLU BARCODE	
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA 10.5 – PREZZI LIBERI	
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA 10.5 – PREZZI LIBERI 11 - TOTALI X e Z	
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA 10.5 – PREZZI LIBERI 11 - TOTALI X e Z INTRODUZIONE AI TOTALI	
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA 10.5 - PREZZI LIBERI 11 - TOTALI X e Z INTRODUZIONE AI TOTALI SOTTO MENU' DISPONIBILI:	99
10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101
10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 100 100 101 101 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA 10.5 - PREZZI LIBERI	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 101 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA. 10.5 - PREZZI LIBERI 11 - TOTALI X e Z INTRODUZIONE AI TOTALI SOTTO MENU' DISPONIBILI:. 11.1 - TOTALI OPERATORI 11.2 - TOTALI REPARTI 11.3 - TOTALI REPARTI 11.4 - TOTALI IVA 11.5 - TOTALI PLU 11.6 - TOTALI ORARI	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA. 10.5 - PREZZI LIBERI. 11 - TOTALI X e Z. INTRODUZIONE AI TOTALI. SOTTO MENU' DISPONIBILI: 11.1 - TOTALI OPERATORI. 11.2 - TOTALI REPARTI. 11.3 - TOTALI REPARTI. 11.3 - TOTALI REPARTI. 11.4 - TOTALI PLU. 11.5 - TOTALI LOTTI. 11.6 - TOTALI LOTTI. 11.7 - TOTALI BILANCE. 11.8 - TOTALI GENERALI X1. 11.9 - TOTALI GENERALI X2.	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
 10.2 LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
 10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA 10.5 - PREZZI LIBERI 11 - TOTALI X e Z INTRODUZIONE AI TOTALI	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
 10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
 10.3 - LISTA PLU BARCODE	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE. 10.4 - REPORT PROVA. 10.5 - PREZZI LIBERI. 11 - TOTALI X e Z. INTRODUZIONE AI TOTALI. SOTTO MENU' DISPONIBILI: 11.1 - TOTALI OPERATORI. 11.2 - TOTALI OPERATORI. 11.3 - TOTALI REPARTI. 11.3 - TOTALI IVA. 11.4 - TOTALI PLU. 11.5 - TOTALI LOTTI. 11.6 - TOTALI OTRARI. 11.7 - TOTALI BILANCE. 11.8 - TOTALI GENERALI X1. 11.9 - TOTALI GENERALI X2. 11.10 - PLU PIU' VENDUTI. 11.11 - VENDITE OPERATORE. 11.12 - AZZERAMENTI. 12 - TEST E UTILITA' SOTTO MENU' DISPONIBILI: 12.1 - INFORMAZIONI BILANCIA.	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE. 10.4 - REPORT PROVA. 10.5 - PREZZI LIBERI. 11 - TOTALI X e Z . INTRODUZIONE AI TOTALI. SOTTO MENU' DISPONIBILI: 11.1 - TOTALI OPERATORI. 11.2 - TOTALI REPARTI. 11.3 - TOTALI IVA. 11.4 - TOTALI PLU. 11.5 - TOTALI IVA. 11.6 - TOTALI OPERATORI. 11.7 - TOTALI BILANCE. 11.8 - TOTALI GENERALI X1. 11.9 - TOTALI GENERALI X2. 11.10 - PLU PIU' VENDUTI. 11.11 - VENDITE OPERATORE. 11.12 - AZZERAMENTI. 12 - TEST E UTILITA' . SOTTO MENU' DISPONIBILI: 12.1 - INFORMAZIONI BILANCIA. 12.2 - TEST STAMPANTE.	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE. 10.4 - REPORT PROVA. 10.5 - PREZZI LIBERI. 11 - TOTALI X e Z . INTRODUZIONE AI TOTALI. SOTTO MENU' DISPONIBILI: 11.1 - TOTALI OPERATORI. 11.2 - TOTALI OPERATORI. 11.3 - TOTALI REPARTI. 11.3 - TOTALI REPARTI. 11.4 - TOTALI PLU. 11.5 - TOTALI OTTI. 11.6 - TOTALI ORARI. 11.7 - TOTALI BILANCE. 11.8 - TOTALI GENERALI X1. 11.9 - TOTALI GENERALI X2. 11.10 - PLU PIU' VENDUTI. 11.11 - VENDITE OPERATORE. 11.12 - AZZERAMENTI. 12 - TEST E UTILITA' . SOTTO MENU' DISPONIBILI: 12.1 - INFORMAZIONI BILANCIA. 12.2 - TEST STAMPANTE. 12.3 - GESTIONE RAM-FLASH.	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA 10.5 - PREZZI LIBERI 11 - TOTALI X e Z INTRODUZIONE AI TOTALI. SOTTO MENU' DISPONIBILI: 11.1 - TOTALI OPERATORI. 11.2 - TOTALI REPARTI. 11.3 - TOTALI PLU. 11.4 - TOTALI PLU. 11.5 - TOTALI LOTTI. 11.6 - TOTALI ORARI. 11.7 - TOTALI BILANCE. 11.8 - TOTALI GENERALI X1. 11.9 - TOTALI GENERALI X2. 11.10 - PLU PIU' VENDUTI. 11.11 - VENDITE OPERATORE. 11.12 - AZZERAMENTI. 112 - TEST E UTILITA'. SOTTO MENU' DISPONIBILI: 12 - TEST STAMPANTE. 12.3 - GESTIONE RAM-FLASH. 12.4 - CHIAVE USB.	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
 10.3 - LISTA PLU BARCODE. 10.4 - REPORT PROVA	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102
10.3 - LISTA PLU BARCODE 10.4 - REPORT PROVA. 10.5 - PREZZI LIBERI. 11 - TOTALI X e Z. INTRODUZIONE AI TOTALI. SOTTO MENU' DISPONIBILI: 11.1 - TOTALI OPERATORI. 11.2 - TOTALI REPARTI. 11.3 - TOTALI I REPARTI. 11.4 - TOTALI I VA. 11.5 - TOTALI I VA. 11.6 - TOTALI OPERATORI. 11.7 - TOTALI BULANCE. 11.8 - TOTALI GENERALI X1. 11.9 - TOTALI GENERALI X1. 11.1 - VENDITE OPERATORE. 12 - AZEERAMENTI. 12 - TEST E UTILLITA'.	99 99 99 99 100 100 101 102 102 102 102 102 102 102

SOTTO MENU' DISPONIBILI:	
13.1 – Importa formati e testi fissi	112
13.2 – EDITA TESTI FISSI	
13.3 – CALIBRAZIONE ETICHETTA	
13.4 – PARAMETRI PREPACK	
13.5 – RESET ETICHETTA TOTALE	
13.6 – TEST SERIALI	
14 - MESSAGGI Di ERRORE	115
MESSAGGI CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DELL'ASSISTENZA	116
15 – appendice A vendita	
16 - Riservato al personale tecnico	119

1- PRESENTAZIONE

1.1 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI

ALENIA ECO è la bilancia Dataprocess International destinata alla distribuzione organizzata, alla grande distribuzione e ai negozi specializzati che puntano al futuro anche attraverso l'innovazione.

L'adozione di un'elettronica PC-based, e tutte le possibilità di collegamento e integrazione offerte dalla moderna tecnologia, fanno di ALENIA ECO una bilancia di altissime prestazioni:

CPU:

PC-based, con sistema operativo LINUX

Micro Sd: da 2 a 32 Gigabyte o superiore

RAM dinamica: 1 Gigabyte

RAM statica 96kb

Software riprogrammabile da rete e da chiave usb (solo per aggiornamenti eseguibile e files supporto).

Memoria RAM e flash completamente configurabile per:

- Operatori
- Transazioni memorizzabili

PLU

I PLU (num max in base alla dimensione della micro-sd) con tracciato base includono:

- Codice: 7 cifre
- Descrizione: 20 caratteri, a cui si possono aggiungere fino a 350 caratteri per gli ingredienti o altre informazioni (tipo: testi di Pop-Up riservati all'operatore)
- Prezzo: 6 cifre (prezzo/kg, prezzo/hg, prezzo per confezione) -prezzo libero
- EAN CODE: 7 cifre per il codice, oltre a peso / prezzo
- BAR-CODE (EAN13 o EAN8 per il richiamo dei prodotti tramite lettore ottico)
- Sconto %, promozioni
- Tare richiamabili in preconfezionamento
- Fino a 3 Plu su ogni tasto

La memoria PLU viene gestita in modo dinamico, il numero dei PLU si riduce in funzione dei testi opzionali inseriti, del numero di operatori attivi, del n° di transazioni e del n° dei Lotti previsti.

20 Reparti

20 Tare manuali programmabili.

99 Operatori (max)

Vengono gestiti fino a 99 operatori con descrizione, qualifica, stato di lavoro effettivo o apprendimento programmabili.

Il visore di ogni bilancia mostra i totali parziali degli 4 operatori che prevalentemente usano bilancia. Per l'eventuale ulteriore operatore che utilizza la bilancia, i dati di vendita appaiono temporaneamente nell'area destinata ai messaggi.

Il visore posteriore mostra il nome dell'operatore che sta servendo il cliente.

Sconto % sull'articolo o il sub-totale

Correzioni: storno ultimo articolo, articolo precedente, reso

Riapertura scontrino

Preimpostazione e blocco tara

Help in linea

Tracciabilità dei prodotti con lotti configurabili

Inserimento ordine/inventario direttamente dal banco e invio al PC

Pubblicità sul visore cliente

SCONTRINO

Lo scontrino utilizza le capacità grafiche della stampante consentendo:

- stampa intestazione/chiusura scontrino di 6 righe per 37 caratteri (max), con caratteri di formato programmabile
- stampa del logo del cliente (immagine)
- stampa della descrizione e, se inseriti ed abilitati, degli ingredienti degli articoli
- stampa dei lotti per la tracciabilità associati al PLU
- stampa del nome dell'operatore, data e ora scontrino
- stampa del codice a barre
- ogni scontrino può contenere un massimo di 150 transazioni di vendita

ETICHETTA

Le etichette che possono essere stampate hanno una larghezza fissa di 60mm ed una lunghezza massima variabile tra 40 e 100mm.

Sulle etichette è possibile stampare, (oltre ai dati metrologici) tutti o alcuni dei seguenti campi che compongono i vari "formati etichetta":

- intestazione, con caratteri di formato programmabile
- descrizione articolo ed eventuali ingredienti
- codice a barre
- date di scadenza, stagionatura, confezione
- lotti per la tracciabilità del prodotto
- n° pezzi
- linee rette e/o rettangoli per evidenziare i campi.
- logo del Cliente (immagine) fino a 5 loghi per etichetta e 99 loghi importabili.
- La bilancia prevede 10 formati etichetta fissi e 50 formati variabili importabili da file

37 testi fissi programmbili.

STAMPE

Dati programmati (PLU, PLU diretti, PLU con bar-code, altri parametri) Rapporti: generale, PLU, reparti, IVA, operatori, fasce orarie. Letture e azzeramenti

ALIMENTAZIONE

230V (+/-10%), 50Hz Assorbimento 50Wmax. Batterie tampone interne ricaricabili con autonomia operativa di 30min.circa Connettore per alimentazione esterna opzionale 24V cc



Le bilance serie Alenia sono disponibili in più versioni:

ALENIA

Versione:	Adesiva (o spellicolatore per stampa su carta adesiva o etichette)			
Portate:	Multirange 6/15 kg - 2/5 g oppure 12 kg – 2g oppure 30kg – 5g			
Fornita completa di:	2 RS232			
	Rete Ethernet 10/100 Mbit, protocollo TCP/IP			
	Connettore cassetto portamonete ed alimentazione batterie esterne 24V			
	1 porta USB			
Corredo composto di:	1 Rotolo di carta termica			
	Etichette di personalizzazione tasti			
	Cavo alimentazione			
Opzioni:	Kit batterie interne di emergenza ricaricabili			
	Tastiera piatta			
	Piatto bacinella			
	Rete Wireless IE802. 11 b			



STAMPANTE

- > La stampante è grafica termica ad alta risoluzione, con testina 8 dots/mm.
- > 37 caratteri per riga
- > La larghezza di stampa è 62,5 mm e può contenere fino a 37 caratteri per riga.
- > La velocità di stampa è 100mm/sec, pari a circa 22 righe/sec.
- > Diametro max.rotolo scontrino adesivo: 60mm
- Le etichette sono di varia dimensione e layout, il diametro massimo del rotolo è in questo caso di 100mm, mentre la larghezza della carta adesiva è di 60mm.ll diametro anima del rotolo è 40mm.

TASTIERA

- > Tastiera 56 tasti meccanici a corsa completa con funzione programmabile.
- 4 tasti, posizionati a destra del monitor, destinati normalmente alla registrazione delle vendite sui 4 operatori più utilizzati (OP 1 .. OP4).
- 7 tasti a corsa ridotta posizionati sopra il monitor con funzione variabile (contestuale all'operazione in corso) non configurabili.

VISORI

- > Operatore: Monitor LCD VGA 10,4", 800x480, a colori con ampia gamma di visualizzazioni per chi opera
 - > Cliente: LCD 5" a colori retroilluminato, grafico

DIMENSIONI

- Larghezza: 34,5cm
- Profondità: 47cm
- Altezza: 61 cm
- Piatto di carico: 34,5 x 33 cm

ALENIA TOUCH

Versione:	Adesiva (o spellicolatore per stampa su carta adesiva o etichette)	
Portate:	Multirange 6/15 kg - 2/5 g oppure 12 kg – 2g oppure 30kg – 5g	
Fornita completa di:	1 RS232	
	Rete Ethernet 10/100 Mbit, protocollo TCP/IP	
	Connettore cassetto portamonete	ALENA
	1 porta USB	
Corredo composto di	: 1 Rotolo di carta termica	
	Cavo alimentazione	
Opzioni:	Piatto bacinella	
	Rete Wireless IE802. 11 b	

STAMPANTE

- > La stampante è grafica termica ad alta risoluzione, con testina 8 dots/mm.
- > 37 caratteri per riga
- > La larghezza di stampa è 62,5 mm e può contenere fino a 37 caratteri per riga.
- > La velocità di stampa è 100mm/sec, pari a circa 22 righe/sec.
- > Diametro max.rotolo scontrino adesivo: 60mm
- Le etichette sono di varia dimensione e layout, il diametro massimo del rotolo è in questo caso di 100mm, mentre la larghezza della carta adesiva è di 60mm.ll diametro anima del rotolo è 40mm.

TASTIERA

> Touch Screen.

VISORI

> Operatore: Monitor Touch-screen TFT SVGA 12", 800x600, a colori con ampia gamma di visualizzazioni per chi opera

Cliente: LCD 5" a colori retroilluminato, grafico

61 cm

DIMENSIONI

- > Larghezza: 34,5cm
- Profondità: 47cm
- Altezza:
- Piatto di carico: 34,5 x 33 cm

ACCESSORI/OPZIONI:

CW1000: software di configurazione delle bilance serie ALENIA, per invio (PLU, LOTTI, Dati di configurazione, etc.) e ricezione dati (di vendita con azzeramento); il software è dotato di chiave di protezione hardware (chiave USB).

Batterie Interne: Disponibili per tutte le versioni, tranne che per l'Alenia Pensile (Alenia H) e Touch

Modem/Router: esterno

Piatto Bacinella: disponibile per ortofrutta, pescheria.

VISORI

Alenia eco prevede due tipologie di visori:

Lato Operatore: 1 Monitor LCD VGA 10,4" o 6", 800x600, per modello touch con combinazione colori programmabile

1 Monitor LCD VGA 10,4" o 6", 800x480, per modello normale con combinazione colori programmabile

Lato Cliente: LCD 5,7" a colori retroilluminato e grafico (risoluzione 640x480 o 320x240)

VISORE OPERATORE ALENIA ECO TOUCH



VISORE OPERATORE ALENIA ECO NORMALE





Alcune sigle (in seguito definite "spie") indicano le modalità di calcolo del prezzo e altro, come spiegato di seguito:

Net	: peso netto			
Fix	: tara bloccata			
- 0 -	zero centrato (peso azzerato)			
ΡΤ	: tara predeterminata attiva			
Batt	: funzionamento a batterie			

1.3 – TASTIERA E FUNZIONE TASTI

<u>ALENIA</u>

La tastiera di Alenia eco e Alenia eco Touch dispone di:

- A. 56 tasti meccanici a corsa intera completamente configurabili
- B. 4 tasti, posizionati a destra del monitor, destinati normalmente alla registrazione delle vendite sui 4 operatori più utilizzati (op 1, op2, op3 e op4.
- X. 7 tasti a corsa ridotta posizionati sopra il monitor con funzione variabile (contestuale all'operazione in corso) non configurabili

I tasti relativi alle posizioni A sono riprogrammabili (si può cambiare la funzione); i tasti della posizione B e X non sono riprogrammabili.



La tastiera "Laterale" è destinata ai tasti di registrazione degli Operatori da 1 a 4

La tastiera "alta" e la tastiera "laterale" sono come la precedente figura

La tastiera "Laterale" è destinata ai tasti di registrazione degli Operatori da 1 a 4 (può essere riprogrammata).

La tabella che segue descrive le funzioni dei vari tast	presenti nella tastiera "Bassa":
---	----------------------------------

TASTI	FUNZIONE				
36 CHAR	Richiamo diretto dei PLU dal n 1 al n 36 (con 3 PLU programmabili su ogni tasto)				
CL. MESS	Storno di una o più delle voci dello scontrino				
†PLU	Conferma e richiama il n° di PLU digitato				
PL ≁	Prezzo Libero				
++/X	Somma e moltiplicazione per vendite a corpo				
-/X	Reso o sconto				
SP →	Prezzo Speciale				
19	Tasti numerici				
CL	Cancella quanto impostato o l'errore visualizzato				
*	Stampa e chiude lo scontrino				
PC	Cambio Prezzo				

Di seguito sono riportate le funzioni presenti nella tastiera "Alta":

TASTI	FUNZIONE				
Zero	azzera il peso sul piatto di pesata (entro il 2% della portata massima)				
Tara	trasferisce il peso presente sul piatto di pesata in tara, in questa maniera il peso della merce pesata successivamente sarà netto (si accende la spia Net)				
Tara Man	Abilita l'inserimento manuale (con tastiera numerica) della tara (si accendono le spie "Net" e "PT"). La tara inserita deve essere un multiplo della divisione metrica (2 o 5 grammi).				
Fix	Blocca il valore di tara impostato (pesato o manuale) accendendo la spia "Fix"				
Riapert	Riapre l'ultimo scontrino emesso dall'operatore, per aggiungere o stornare transazioni di vendita				
Av. Carta	Avanzamento carta				
Chiave	Si usa per entrare in programmazione (richiede password), oppure modifica temporaneamente la funzione del tasto Zero per cambiare la combinazione colori del visore.				

2 - USO CORRENTE

2.1 - ACCENSIONE

Per l'accensione, azionare l'interruttore.

Sul visore della bilancia scorrono alcune scritte caratteristiche della procedura di avvio di un Personal Computer, dopodiché appare una schermata che riporta il logo DATAPROCESS ed infine il monitor di utilizzo corrente descritto nel capitolo PRESENTAZIONE.

Il lavoro sulla bilancia è inibito sino al termine della ricerca del Server di rete (per maggiori dettagli si consulti il capitolo RETE - ATTIVAZIONE E CONNESSIONI.

Tutta la procedura di accensione dura poco più di un minuto.

NOTA BENE:

Nella procedura di avvio la bilancia verifica se il suo indirizzo (IP ADDRESS) è già presente sulla rete; in questo caso la procedura si blocca e si può notare nella parte bassa del monitor la seguente scritta:

Address is busy, setup another IP Address Digitare l'indirizzo IP

Occorre digitare il nuovo indirizzo utilizzando il pad numerico (il tasto CL inserisce il punto), seguendo le regole descritte nel capitolo di seguito descritto.

2.2 - INSTALLAZIONE



\s Per il corretto funzionamento metrico la bilancia deve essere installata su un piano stabile e orizzontale.

La bilancia è dotata di una livella a bolla per facilitare la messa in piano.

La messa in piano si ottiene agendo sui quattro piedini della bilancia finché la bolla della livella non si trova all'interno del cerchio di riferimento. Bloccare i piedini con le ghiere di bloccaggio.

L'alimentazione da rete della bilancia deve avvenire tramite una tensione di rete di 220v, 50 Hz monofase, in conformità alle normative vigenti. L'impianto elettrico a cui andrà connessa la bilancia deve essere predisposto secondo le vigenti normative C.E.I. È essenziale che la presa scelta per l'alimentazione sia:

atta a ricevere correttamente la spina della bilancia

dotata di un efficiente impianto di terra; la connessione di terra non deve essere interrotta da adattatori o prolunghe che ne compromettano la continuità ed efficienza.

alimentata da una linea dedicata esclusivamente alla bilancia. Se ciò non fosse possibile è essenziale che la bilancia non sia collegata alle linee che alimentano apparecchiature a forte assorbimento (frigoriferi e motori in genere).





La corretta connessione alla rete d'alimentazione è essenziale per il buon funzionamento della bilancia e per l'esercizio in sicurezza. Si declina ogni responsabilità per bilance non installate secondo le indicazioni date e secondo le normative vigenti.

Attenzione:

2.3 - RETE

Alenia può lavorare sia come bilancia singola (Stand Alone), sia connessa ad altre bilance in rete Ethernet 10/100 Mbit con protocollo TCP/IP

- Il collegamento di 2 bilance in rete si effettua (a cura del tecnico installatore) collegando gli strumenti con un cavo rete Ethernet standard incrociato.
- Per collegare più bilance in rete è necessario che ogni strumento sia collegato ad un punto di accesso della rete Ethernet aziendale (con cavi standard non incrociati), o più semplicemente ogni bilancia è collegata ad una delle porte disponibili su di un HUB di rete.

CONNESSIONI:RS-232D (Dataprocess Europe uses a subset of the standard)



RJ45 FEMALE CONNECTOR at the devices. RJ45 MALE CONNECTOR at the cables.

Pin	Name	Dir	Description
1	Vcc		+5V (100 or 500 mA max)
2	CD		NC
3	DTR		NC
4	GND		System Ground
5	RXD	-	Receive Data
6	TXD	-	Transmit Data
7	CTS	-	Clear to Send
8	RTS	-	Request to Send

	ETHERNET CAT. 5 TWISTATO		Hub	
1	Arancio-bianco		Arancio-bianco	
2	Arancio		Arancio	
3	Verde-bianco		Verde-bianco	
4	Blu		Blu	
5	Blu-bianco		Blu-bianco	
6	Verde		Verde	
7	Marrone-bianco		Marrone-bianco	
8	Marrone		Marrone	
	CAVO ETHERNET RITORTO (cross)	SE	ENZA HUB (DIRETTO)	
	(Es.Pc-pc senza hub)			
1	Arancio-bianco		Verde-bianco	3
2	Arancio		Verde	6
3	Verde-bianco		Arancio-bianco	1
4	Blu		Blu	4
5	Blu-bianco		Blu-bianco	5
6	Verde		Arancio	2
7	Marrone-bianco		Marrone-bianco	7
8	Marrone		Marrone	8

Ogni bilancia si identifica sulla rete con il proprio indirizzo IP (IPAddress) che è costituito da 4 gruppi di tre cifre (max) dove l'ultimo definisce il numero della bilancia: Esempio:

192.168.1.103

Questo è l'indirizzo della bilancia n° 103.

Per collegare sulla stessa rete più bilance, ognuna deve avere i primi 3 gruppi di cifre uguali e l'ultimo diverso: Esempio:

> 192.168.1.103 192.168.1.104 192.168.1.105 192.168.1.106 192.168.5.107

Nell'esempio le prime 4 bilance saranno sicuramente connesse sulla stessa rete mentre l'ultima, anche se fisicamente è collegata alla stessa rete, non riuscirà a scambiare dati con le altre bilance perché il terzo gruppo di cifre è diverso dalle precedenti.

L'indirizzo di rete si configura in programmazione come vedremo in seguito.

<u>Operatore fluttuante:</u>

Quando le Alenia sono collegate in rete, l'operatore può eseguire le transazioni di vendita su più bilance e chiudere lo scontrino da una qualsiasi delle bilance.

In ogni rete deve essere presente una bilancia definita Master (solo una).

La bilancia Master, pur essendo identica alle altre, svolge tutto il lavoro relativo alla trasmissione dati e totalizza tutte le operazioni.

Se la bilancia Master viene spenta (per un guasto, per mancanza di alimentazione elettrica, o semplicemente per fare manutenzione ordinaria), per continuare a far funzionare il resto della rete, è necessario eleggere un master supplente operando come segue:

 Quando sul visore delle bilance appare la scritta "RICERCA SERVER" premere il tasto Riapertura su una sola bilancia e seguire le istruzioni visualizzate.

Alla riattivazione del Master il sistema si riconfigura automaticamente.

Maggiori informazioni sull'argomento, (riservate al personale di Assistenza Tecnica) sono riportate sui manuali di sistema e/o di assistenza tecnica.

2.4 - USO

PESO DIVERSO DA ZERO

Se durante il test la bilancia riscontra un peso fluttuante (per esempio perché il piatto è stato pesantemente urtato), sul visore compare la scritta **CONTR. CONVERTITORE**. Quando il peso si stabilizza la bilancia ritorna allo stato di partenza; se il peso non si stabilizza, occorre l'intervento di un tecnico.

Se invece durante il test la bilancia riscontra un peso inferiore (o notevolmente superiore) a zero compare la scritta **RICERCA PESO ZERO**, e la bilancia rimane in attesa della rimessa a zero. Questo può avvenire per esempio, per mancanza o cattivo posizionamento del piatto di pesata.

Quando sul visore si possono vedere gli zeri per il peso, il prezzo e l'importo vuol dire che la bilancia ha effettuato l'azzeramento automatico ed è pronta: mettendo adesso un qualsiasi articolo sul piatto, ne segnala il peso.

UTILIZZO DELL'HELP IN LINEA

Nell'utilizzo corrente della bilancia è sempre disponibile una guida, consultabile direttamente sul visore dell'operatore.

È sufficiente premere il tasto [HELP] per visualizzare sul display la GUIDA RAPIDA di utilizzo; i tasti alti e laterali cambiano la loro funzione per scegliere l'argomento da consultare.

L'HELP IN LINEA e consultabile anche in programmazione all'interno di ogni funzione.

PARTICOLARITÀ OPERATIVE

ALENIA presenta alcune particolarità che è importante conoscere prima dell'uso:

MODALITÀ DI STAMPA

Esistono 5 modalità di stampa:

- 1. scontrino
- 2. scontrino singolo
- 3. etichetta,
- 4. etichetta automatica
- 5. etichetta prepack

In base alla modalità di stampa certe funzioni sono abilitate o meno, oppure il modo di eseguire alcune funzioni cambia:

1. **SCONTRINO**: lo scontrino, stampato su carta termica adesiva o non adesiva, riporta l'intera lista degli articoli venduti e/o resi, stornati ecc. allo stesso Cliente.

In modalità scontrino si possono calcolare totali parziali, resti, applicare sconti a percentuali libere, suddividere i pagamenti nelle diverse modalità ammesse (contanti, assegni, carte di credito, ticket) e riaprire l'ultimo conto stampato dall'operatore per eventuali correzioni.

2. **SCONTRINO SINGOLO**: ogni scontrino riporta la vendita di un singolo articolo, senza possibilità di eseguire somme.

3. **ETICHETTA**: come per lo scontrino singolo riporta la vendita di un singolo articolo ma si opera con il rotolo di carta termica in etichette. Per confermare la vendita e essenziale premere il tasto operatore.

L'etichetta viene stampata con il formato previsto da uno dei 10 formati predefiniti.

- 4. ETICHETTA AUTOMATICA: vale quanto detto per l'etichetta ma in questo caso la stampa è automatica (senza premere il tasto operatore) per ogni articolo posto sul piatto di pesata.
- 5. ETICHETTA PRE-PACK: come per l'etichetta automatica ma con la possibilità di stampare più etichette dello stesso prodotto ma con pesi diversi. Finito di stampare quel determinato PLU premere il tasto CL. In questa modalità il visore lato cliente non funziona.

E' possibile passare da una modalità di stampa ad un'altra utilizzando una MACRO sulla bilancia. Tasto operatore per passare da modalità etichetta a modalità Single Item.

IMPOSTAZIONE PREZZI "PREFERITA"

La bilancia può operare:

- Principalmente con prezzi definiti da PLU e, solo occasionalmente, con prezzi liberi impostati a tastiera
- Principalmente con prezzi liberi impostati a tastiera e, solo occasionalmente, con prezzi definiti da PLU.

Nel primo caso ogni cifra battuta sul tastierino numerico è interpretata come cifra del codice **PLU**, a meno di non specificare prima che si intende digitare un prezzo, utilizzando il tasto <**RP**>.

Nel secondo caso ogni cifra digitata sul tastierino numerico è interpretata come cifra del prezzo, a meno di non specificare prima che si intende digitare un codice PLU usando il tasto **PLU**>.

La scelta di uno dei due modi, secondo le esigenze specifiche di lavoro, si opera in programmazione.

SEQUENZA D'USO PER L'IMMISSIONE DI:

	ETICHETTE	SCONTRINI
TARA AZZERAMENTO	eventuale tara o azzeramento	eventuale tara o azzeramento
	[]	
	posizionamento dell'articolo	posizionamento dell'articolo
	sul piatto della bilancia	sul piatto della bilancia
RICHIAMO DEI PLU	impostazione prezzo	impostazione prezzo
PREZZI DA TASTIERA	richiamando un PLU, o immettendo	richiamando un PLU, o immettendo
	un prezzo libero	un prezzo libero
	r	
		calcolo dell'importo
		mediante pesata, o
		immissione della quantità
	r	
OPERAZIONI CON SCONTRINO		memorizzazione
RESI		della transazione
		attribuendola all'operatore
	r	
STORNO SCONTRINO		eventuale storno
TOTALE PARZIALE E SCONTI		eventuale totale parziale e sconto



2.5 - TARA

Tara	Mettere sul piatto della bilancia il contenitore o il foglio di carta il cui peso dovrà poi essere detratto e premere il tasto Tara (tastiera alta).		
	Il valore rilevato si trasferisce in tara, e non è più visualizzato sul display. La spia Net accesa indica che la tara è attiva.		
	Con tara autopesata attiva, scaricando il piatto, il peso della tara viene visualizzato sul display di peso preceduto dal segno meno.		
Fix	Fix Per mantenere per più pesate il valore di tara, basterà premere il tasto Fix (tastiera alta), blocca così il valore precedentemente impostato.		
	La ripetizione della manovra ne comanderà lo sblocco. La spia Fix accesa indicherà la presenza del blocco tara .		
Annullamento:	Il valore di tara introdotto si annulla in uno dei seguenti modi:		
	Scaricando la merce dal piatto della bilancia dopo aver stampato la transazione.		
	Caricando il piatto e scaricandolo dopo che il peso si è stabilizzato.		
	Premendo il tasto Tara con peso lordo uguale a zero.		

TARA PREIMPOSTATA

Si può inserire, previa abilitazione (vedi programmazione), manualmente un valore di tara con la sequenza: tasto **TaraMan** (tastiera alta) **Valore Tara** (digitato sulla tastiera numerica) tasto **CONFERMA** (tastiera laterale)

La tara reimpostata (o predeterminata) può essere associata in fase di programmazione anche ai PLU.

Quando si richiama un PLU con tara associata, questa sarà visualizzata nel campo tara e si accenderà la spia **PT**.

La tara reimpostata deve avere un valore congruo con la divisione minima della bilancia (per bilance 12kg/2g solo multipli di 2, per bilance 30kg/5g solo multipli di 5).

AZZERAMENTO DEL PESO

Zero Premendo il tasto Zero (tastiera alta), viene azzerato il peso a piatto scarico, purché la differenza in positivo rispetto al peso rilevato all'accensione sia inferiore al 2% della portata massima, ovvero a 240g per versione 12kg e 600g per la versione 30kg.

Per differenze superiori occorre spegnere e riaccendere la bilancia.

AZZERAMENTO SEMIAUTOMATICO DEL PESO

Nel caso che la bilancia rilevi un peso inferiore allo zero (iniziale o impostato successivamente) il visore spegne l'indicazione del peso, lasciando acceso solo uno zero per il prezzo; se il peso negativo rimane stabile, trascorsi alcuni secondi la bilancia procede all'azzeramento automatico.

Anche in questo caso la differenza rispetto al peso rilevato all'accensione deve essere inferiore al 2% della portata, ovvero a 240g per versione 12kg e 600g per la versione 30 kg.

Per differenze superiori occorre ricalibrare la bilancia spegnendola e riaccendendola.

2.6 – OPERAZIONI DI VENDITA

RICHIAMO DEI PLU

Il normale utilizzo della bilancia è basato sui PLU, cioè sui prezzi preprogrammati relativi ai vari articoli in vendita.

Ad ogni PLU è associato un codice numerico, da 1 a 7 cifre (vedi progr. LUNGH. CODICE PLU).

La bilancia permette di memorizzare oltre 3000 PLU, alcuni di questi PLU possono essere associati ai 36 tasti di richiamo diretto previsti nella tastiera (vedi progr. TASTIERA).

Per ogni PLU è prevista la possibilità di associare un testo aggiuntivo che descrive gli ingredienti (vedi progr. EDIT PLU).

Usando il testo degli ingredienti, il numero massimo di PLU scende in proporzione.



<u>I codici 9999999 e 9999998 sono riservati alle funzioni Prezzo Libero (a peso ed a corpo) e non devono perciò essere usati per i PLU.</u>

Il numero di codice ed il numero di tasto dedicato NON sono la stessa cosa:

ad esempio, al codice 59238 potrebbe corrispondere il tasto 12.

Per richiamare il PLU si può operare in uno dei due modi seguenti:

- 1. richiamarlo direttamente, premendo uno dei tasti PLU diretti, se programmati
- 2. oppure introdurre il codice da tastierino numerico e confermare premendo il tasto

Con priorità di **RICHIAMO PLU** la conferma può avvenire senza la pressione tasto PLU, si può semplicemente attendere un periodo di tempo programmabile (vedi progr. **TEMPO PLU**).

Per la vendita di prodotti a corpo (confezioni), si può impostare, eventualmente, la quantità di pezzi (se maggiore di 1) usando il tastierino numerico.

Se si richiede un PLU non programmato, sul display compare il messaggio DATI INESISTENTI.

Per continuare ad operare è necessario cancellare la richiesta premendo il tasto

VARIAZIONE DEL PREZZO DI UN PLU

Pur utilizzando i codici preimpostati, la bilancia offre la possibilità di mantenere la descrizione dell'articolo e tutti gli altri parametri, variandone al momento solo il prezzo.

SP	È possibile cambiare il prezzo associato al PLU premendo il tasto < SP >. Il nuovo prezzo deve essere maggiore o uguale al prezzo minimo programmato nel PLU stesso.		
(Special Price)	Attenzione però, occorre che:		
PREZZO SPECIALE	questa funzione sia stata espressamente abilitata (vedi OPZIONI OPERATIVE)		
	 nel PLU richiamato sia stata abilitata la funzione "cambio prezzo" associato (vedi progr. 10 EDIT PLU). 		
	Il tasto sia stato configurato in tastiera		

SCONTI	Il prezzo di un PLU può anche essere fatto variare sulla base del peso o quantità, definendo
- sul peso/quantità	3 fasce di prezzo attraverso due limiti di peso o quantità (vedi progr. EDIT PLU). Si
- % fissa su PLU	gestiscono così sconti su quantita.
- % libera su totali	Si possono poi anche definire % fisse di sconto su singoli PLU oppure anche % variabili però solo sull'intero totale di uno scontrino (vedi TOTALE PARZIALE E SCONTI poco oltre).

<u>E' possibile cambiare il prezzo direttamente in programmazione:</u>

Procedura:

richiamare il PLU da variare - premere il tasto CHIAVE – digitare 9999

cambiato il prezzo salvare e poi uscire dalla programmazione premendo il tasto EXIT.

PREZZI DA TASTIERA

La bilancia offre la possibilità di introdurre i prezzi di articoli non programmati.

Le procedure da seguire variano leggermente in funzione della priorità di lavoro programmata, (vedi progr. FUNZIONAMENTO).

BILANCIA IN				
PRIORITÀ	DI RICHIAMO PLU	PRIORITÀ DI INSERIMENTO PREZZO		
RP (Random Price)	Premendo il tasto < RP > compare la scritta PREZZO LIBERO A PESO. (il tasto deve essere configurato in tastiera)	INSERIRE PREZZO	Se la bilancia è programmata per lavorare in priorità di INSERIMENTO PREZZO, basta introdurre direttamente il prezzo dalla tastiera numerica. Sul visore compare la scritta PREZZO LIBERO A PESO.	
Attenzione: Per con la bilancia a pri abilitare espressame possibilità di avere pri OPERATIVE). Se si preme il tasto messaggio NON P corrispondente opzi Annullare la richiesta co	er poter usare questa funzione orità di richiamo PLU, occorre ente in programmazione la ezzi liberi (vedi progr. OPZIONI o < RP > e viene visualizzato il POSSIBILE, significa che la ione non è abilitata. con il tasto < C >.	È possibile prog fra l'immissione o NUMERICO). Trascorso il temp l'inizio di un nuov	rammare la bilancia in modo da avere un tempo limite di una cifra e la successiva (vedi progr. TEMPO TASTO po limite, ogni nuova cifra immessa è interpretata come /o prezzo.	

COME INSERIRE IL PREZZO

PREZZO LIBERO A PESO	Se l'articolo ha un prezzo a peso, si può scegliere la base di prezzo. Premendo il tasto < PB > (non presente nella tastiera standard) si passa dal prezzo al chilo al prezzo all'ettogrammo e viceversa, come segnalano le spie €/kg e €/100g sul visore.	
РВ	Il tasto < PB > è attivo solo se si sta impostando un prezzo libero (RP), e va premuto prima di immettere il prezzo.	
Nota:	Se si cerca di impostare il prezzo all'etto dopo aver immesso il prezzo stesso, il visore segnala SEQUENZA ERRATA .	
	Premere il tasto < CL > per annullare l'operazione, e ripetere tutta la sequenza nel giusto ordine: tasto < RP >, tasto < PB >, prezzo.	
PREZZO LIBERO A CORPO	Se invece l'articolo ha un prezzo a corpo, dopo aver immesso il prezzo occorre premere il tasto < X >; compare allora la scritta PREZZO LIBERO CORPO, e al posto del peso il simbolo NP seguito dal numero 1; se la quantità è maggiore occorre immettere il numero di pezzi.	
	Oppure per velocizzare l'operazione inserire direttamente il prezzo senza pesare e confermare con il tasto operatore. In questo caso la modalità di funzionamento della bilancia deve essere "prezzo libero" e non "Richiamo PLU".	

OPERAZIONI CON SCONTRINO

In modo scontrino ogni importo ottenuto da una pesata o da un articolo a corpo deve essere memorizzato ed attribuito ad uno degli operatori.
 Nel caso di bilance in rete ogni importo ottenuto su qualsiasi bilancia può essere attribuito ad uno qualsiasi degli operatori.
 A importo visualizzato premere il tasto <OPERATORE> a cui assegnare la transazione.
 Nella configurazione di base, i primi 4 operatori sono nella tastiera laterale; nella tastiera bassa sono presenti gli operatori n° 5 e 6.

TOTALE PARZIALE

Il totale parziale di ogni scontrino associato ad uno dei 4 operatori della tastiera laterale, viene costantemente incrementato e visualizzato in corrispondenza del tasto stesso.

Le registrazioni eseguite sugli altri operatori vengono visualizzate brevemente nella parte inferiore del visore.

Premendo il tasto diretto assegnato ad un operatore mentre non c'è nessuna operazione in corso, il totale parziale (Sub-Totale) viene visualizzato sul visore sotto l'indicazione del peso. Nel modello Touch premendo il bottone verde sotto il peso indicante il nome dell'operatore viene visualizzato uno scontrino che indica il dettagli delle operazioni relative all'operatore stesso. Nel modello Alenia Eco normale lo scontrino a video è sempre presente

Zero Peso kg	Tara	Tara Man. Prezzo Euro	Fix Ri	apert. Av.	Carta O	Chiav Tara	ve kg
0.98	2	0.0	0	0.00)	0.0	00
CARLO]	12	3.17
2 €	3.17						
Descrizione	Imp.						
3 MELA	1.47	۲	Ű.	D	Per	12 0	0.00
14 KIWI	1.70	3 MELA	4 PERA	51 RICOTTA	кер		
		8 FRAGOLE	کی 00000 و	10 ANANAS	* 1	_	
		0 13 PESCA	3 14 KIWI	15 CILIEGIE	2	80	0.00
		18 CACHI	19 AMARENE	20 LAMPONI	4	4 O	0.00
		23 ALBICOCCA	24 PAPAYA	25 POMPELMO	o 		
05/02/2015 09:03 Max 6kg Min 40g e=2g							

STORNO

Premendo il tasto <**CL MESS**> appare una videata del tipo:



Con i tasti **FRECCIA SU** e **FRECCIA GIU** oppure nel modello Touch direttamente premendo l'articolo desiderato possono scorrere tutte le transazioni dello scontrino aperto; raggiunta la transazione da stornare, con il tasto * se ne effettua l'eliminazione, e sul visore appare la scritta **OPERAZIONE STORNATA**.

Si può ripetere più volte l'operazione

Con il tasto **CL** si torna al normale funzionamento.

RESI

Per introdurre voci negative in scontrino si può usare il tasto preceduto dall'importo della merce resa. Se la bilancia è impostata per lavorare normalmente a richiamo PLU, per fare un reso è necessario premere

prima il tasto RP,

Se si vuole impostare il numero di pezzi resi digitare il numero subito dopo il tasto

Assegnare il reso all'operatore voluto premendo il corrispondente tasto operatore.

SCONTI

Sull'importo totale di uno scontrino si può applicare una percentuale qualsiasi di sconto usando il tasto **SCONTO** (non presente nella tastiera di base), operando come descritto di seguito:

- Premere il tasto <OP n> dell'operatore voluto con nessuna transazione in corso, in modo da ottenere il totale parziale, poi premere il tasto SCONTO seguito dalla % di sconto desiderata (usando la tastiera numerica).
- Sul display appare il messaggio % SCONTO seguito dalla % impostata.
- Confermare premendo il tasto CONFERMA, oppure annullare l'operazione con il tasto ANNULLA
- Se l'operazione viene confermata, lo scontrino si chiude automaticamente con la registrazione del pagamento in contanti.

Si possono praticare sconti anche assegnando **% fisse** di sconto a singoli PLU, oppure utilizzare prezzi speciali oppure definendo per un PLU fino a 3 diversi prezzi sulla base di 3 fasce di quantità/importo.

STAMPA DELLO SCONTRINO

A transazioni completate si procede alla stampa dello scontrino.

- Premere il tasto appare la richiesta **INSERIRE OPERATORE**;
- premere il tasto operatore sul visore appare la scritta TOTALE con il relativo importo, contemporaneamente viene stampato lo scontrino (se non c'è nessuno scontrino aperto appare la scritta NESSUNA TRANSAZIONE).

L'uscita dalla visualizzazione del totale scontrino può avvenire (in funzione della programmazione fatta):

- caricando/scaricando il piatto di pesata oppure premendo un tasto qualsiasi
- solo operando sulla tastiera.
- Per qualificare il tipo di pagamento, ad uso contabilità, si possono usare dei tasti diversi dal generico tasto di chiusura.
 Si tratta dei tasti <CONTANTE> , <ASSEGNO> , <CARTA CREDITO>, <TICKET>.
 Usando questi tasti di chiusura, gli importi dei vari operatori vengono suddivisi tra i vari modi di pagamento nei rapporti di vendita tenuti dalla bilancia.
 Questi tasti si usano esattamente come il tasto di TOTALE descritto prima.
 Sul display compare un messaggio che riporta il tipo di pagamento.
 Il tipo di pagamento viene stampato anche sullo scontrino, dopo il totale.
 Nessuno di questi tasti è programmato nella tastiera base. Per usarli occorre quindi averli già definiti (vedi progr. FUNZIONI TASTIERA).

CALCOLO DEL RESTO

Dopo la stampa dello scontrino, e prima di qualsiasi altra operazione è possibile calcolare il resto.

- Premere il tasto corrispondente alla scritta RESTO, sul visore appare la scritta contante.
- Inserire il contante versato dal Cliente e confermare con il tasto corrispondente alla scritta CONFERMA.
- Il resto viene visualizzato e stampato in coda allo scontrino precedentemente chiuso.

RISTAMPA SCONTRINO

È possibile programmare la bilancia per stampare automaticamente un riassunto dell'ultimo scontrino emesso che riporta su due righe la data, l'ora, l'importo dell'operazione codice bilancia e operatore, numero scontrino. (vedi prog. COPIA SCONTRINO)

RIAPERTURA SCONTRINO

Ogni operatore può riaprire l'ultimo suo scontrino emesso, se necessario.



- Premere il tasto Riapertura (tastiera alta) seguito dal tasto operatore voluto,
- L'importo totale e le singole transazioni scontrino riaperto vengono riportati sul display.
- Premendo il tasto ESCI, lo scontrino viene riaperto.Da questo momento in poi si procede come per un normale scontrino aperto (per aggiungere o stornare vendite, ecc.).

<u>OPERAZIONI CON ETICHETTE</u>

Alenia prevede tre modalità di stampa su etichetta adesiva selezionabili in programmazione:

- Etichetta
- Etichetta Automatica
- Etichetta Pre-pack (preconfezionamento)

La stampa su etichetta normalmente si utilizza in combinazione con i PLU per cui le descrizioni che seguono si riferiscono esclusivamente a vendite a PLU e non a prezzo libero.

Ad ogni PLU, in sede di programmazione, si associa un formato etichetta a scelta tra i 10 disponibili (eventuali personalizzazioni dei formati sono possibili con il software distribuito da DATAPROCESS EUROPE CW1000). Le eventuali vendite a Prezzo libero sono associate ai formati 1 e 2.



- 1. Posizionare la merce sul piatto di pesata
- 2. Richiamare il PLU corrispondente
- 3. Premere il tasto PRINT *, viene stampata l'etichetta.

L'importo viene totalizzato sull'operatore assegnato in programmazione a questa operatività.

Se viene premuto un qualsiasi tasto OPERATORE al posto del tasto PRINT, l'importo viene totalizzato sull'operatore selezionato.

ETICHETTA AUTOMATICA

- 1. Posizionare la merce sul piatto di pesata
- 2. Richiamare il PLU corrispondente
- 3. L'etichetta viene stampata automaticamente appena il peso si è stabilizzato ed è stato determinato l'importo.

Quando il piatto di pesata viene scaricato e la bilancia passa dallo zero, il PLU richiamato viene cancellato.

ETICHETTA PREPACK

La modalità per ottenere la stampa dell'etichetta è identica alla precedente, in questo caso, però, scaricando il piatto di pesata non viene cancellato il PLU richiamato, per cui è possibile eseguire più pesate dello stesso articolo (preconfezionamento).

II PLU richiamato si cancella premendo il tasto CL.

In questa modalità operativa è possibile anche stampare più etichette di articoli venduti a corpo:

- 1. Dopo il richiamo del PLU o dopo l'impostazione manuale del prezzo seguito dal tasto X, sul visore del peso appare la scritta NP 1, che indica il numero di confezioni.
- 2. Premere il tasto Chiave ed inserire il n° di etichette da stampare, si avranno così "n" etichette identiche di prodotti venduti a corpo.

Alla fine delle nostre pesate, è possibile stampare dalla bilancia l'etichetta "Riepilogativa" di tutte le nostre pesate relative al PLU pesato, premendo semplicemente il tasto **PRINT**.



3.1 - BILANCIA SENZA RIAVVOLGITORE











3.2 - BILANCIA CON RIAVVOLGITORE





Avvolgete parte del supporto siliconato sul riavvolgitore e fissatelo con l'apposita molletta.

siliconato.

D





Richiudete la levetta della stampante (come per la bilancia senza riavvolgitore) e riposizionate i coperchi anteriore e posteriore.

Se si stampa su etichette è necessario effettuare un allineamento etichetta.

4 -

PROGRAMMAZIONE

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

4.1 - ACCESSO CON CHIAVE

Premendo il tasto **Chiave** sul video compare la richiesta Codice Chiave ; la bilancia rimane in attesa che venga introdotto il codice di accesso, che identifica la possibilità di programmazione dell'operatore.

Esistono 3 codici per 3 livelli di accesso:

- il Livello Operatore codice 1111 (chiave per rapporti finanziari)
- il Livello Capo Reparto codice 2222 (chiave per rapporti e azzeramenti)
- il Livello Capo Negozio codice 4444 (programmazione livello utente)
- il Livello Intervento Tecnico (il codice viene comunicato solo ai tecnici incaricati dell'assistenza).

Ad ogni livello corrisponde una diversa libertà di programmazione, più ampia per i livelli più alti.Esiste inoltre una password fissa che permette di entrare nelle programmazioni nel livello intervento tecnico (il codice viene comunicato solo ai tecnici incaricati)Quando si entra in programmazione i tasti delle tastiere alta e laterale cambiano funzione (come indicato dalle scritte sul visore), mentre la tastiera bassa si utilizza per l'inserimento delle descrizioni alfanumeriche.La programmazione è divisa in 9 gruppi funzionali ognuno dei quali può contenere fino ad un massimo di 10 programmazioni. I gruppi sono:

1 Programmazioni Generali	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
001 Plu Diretti	Conferma
002 Data Ora	
003 Pubblicita	
004 Operatori 005 Tare Manuali	
006 Tare Pesate	
007 Codici Chiave	
008 Tastiera	
009 Reparti Iva	
010 Aliquote Iva	Esci
	Laci

- o 1 PROGRAMMAZIONI GENERALI
- o 2 PROGRAMMAZIONI PLU E LOTTI
- o 3 PREDISPOSIZIONI
- 4 PROGRAMMAZIONI SCONTRINO
- ...5 RETE ED INTERFACCE
- o 6 RAPPORTI
- **7 TOTALI X e Z**
- 8 TEST E UTILITA'
- 9 PROGRAMMAZIONI ETICHETTE

1 PROGRAMMAZIONI GENERALI - contiene i seguenti sottomenù:

001 Plu Diretti programmazione plu diretti in tastiera

002 Data Ora - data e ora di sistema (attiva solo su bilancia master/server)

003 Pubblicità- programmazione messaggio pubblicitario scorrevole

004 Operatori - programmazione nomi e qualifiche degli operatori

005 Tare Manuali - Impostazione tare

007 Codici Chiave - Impostazione Codici chiavi di accesso alla programmazione

008 Tastiera - Configurazione funzioni tasti

009 Reparti IVA - inserimento descrizione reparti ed assocciazione aliquota IVA

010 Aliquote IVA - Programmazioni aliquote IVA

2 PROGRAMMAZIONI PLU E LOTTI- contiene i seguenti sottomenù:

020 Anagrafica Plu- Inserimento modifica anagrafica articoli (PLU)

021 Anagrafica Lotti- Inserimento modifica anagrafica Lotti

022 Importa Plu - importazione da file esterno dei PLU

023 Importa Lotti - importazione da file esterno dei Lotti

024 Pagine Plu – programmazione Pagine Plu

025 Esporta Plu – Esportazione dei Plu verso P.C. su un file esterno

026 Anagrafica Clienti – Inserimento modifica anagrafica Clienti

027 Importa Clienti – Inserimento da file esterno dei Clienti

028 Esporta Clienti – Esportazione dei Clienti verso P.C. su file esterno

029 Esporta Lotti – Esportazione dei Lotti verso P.C. su file esterno

3 PREDISPOSIZIONI - contiene i seguenti sottomenù:

030 Modalità di Stampa - programmazione modalità di stampa ed eventuale operatore associato

031 Tempo Tasto Numerico / Tempo PLU -

032 Lunghezza PLU impostazione del numero di cifre per richiamare i PLU

033 Barcode item/etichetta - configurazione barcode per etichetta

034 Opzioni operative - abilitazione/disabilitazione flags operative della bilancia

035 Funzionamento - scelta dell'operatività con richiamo PLU o prezzo libero

036 Scelta Paese - scelta del paese di utilizzo della bilancia

037 Scelta Tipo Lotto - scelta del tipo di file lotto da importare

038 Aggiorna Stato Promozioni – aggiornamento manuale delle promozioni

039 Gestione Elimina Code – predisposizioni dei messaggi di elimina coda

4 PROGRAMMAZIONI SCONTRINO - contiene i seguenti sottomenù:

040 Ragione Sociale - inserimento o modifica dell'intestazione scontrino

041 Opzioni scontrino - scelta stampa campi opzionali per lo scontrino

042 Barcode scontrino - configurazione barcode scontrino

043 Copia scontrino - configurazione parametri per copia scontrino

044 Copia File Logo – Importazione file logo.bmp per scontrino

5 RETE INTERFACCE - contiene i seguenti sottomenù:

050 Indirizzo IP – impostazione indirizzo Ip bilancia, subnet mask, gateway etc.
051 Canali Seriali – programmazione canali seriali per collegamento a periferiche (P.C. Scanner, etc)
052 Percorso di Rete – programmazione dei percorsi di rete per collegamento ad un P.C. (online,salvataggio totali etc).

053 Online Slave – programmazione della modalità di funzionamento ONLINE

054 Set Stampante – programmazione parametri stampante
055 Convertitore – programmazione parametri convertitore
056 Convertitore – selezione server client
057 Stato Rete - elenco delle bilance presenti in rete
058 Parametri ECR - programmazione modalità di collegamento ad ECR collegato sulla seriale
059 DIESIS FPCONNECTOR - programmazione modalità di collegamento ad ECR Diesis via ftp tramite FPCONNECTOR.
6 RAPPORTI (non attivo se è abilitata la stampa su etichette) - contiene i seguenti sottomenù:

060 Lista PLU diretti - stampa dell'elenco associazioni tasti-PLU

061 Lista PLU - stampa dell'elenco PLU selezionati

062 Lista PLU barcode - stampa dell'elenco PLU selezionati e del relativo barcode

063 Report prova - stampa di test per la stampante

064 Prezzi Liberi -

7 TOTALI (non attivo se è abilitata la stampa su etichette) - contiene i seguenti sottomenù:

070 Totali operatori - stampa vendite per operatori

071 Totali reparti - stampa vendite per reparti

072 Totali IVA - stampa vendite per aliquota IVA

073 Totali PLU - stampa vendite per PLU

074 Totali LOTTI- stampa vendite per Lotti

075 Totali orari - stampa vendite per fascie orarie

076 Totali Bilance - stampa vendite per bilance

077 Totali generali X - stampa totali di primo livello

078 Totali generali X1 - stampa totali secondo livello

079 Plu più Venduti - stampa totali dei plu più venduti

080 Vendite Operatore - stampa totali operatori selezionabili

081 Azzeramento Totali Z1 - stampa e azzeramento totali di primo livello

082 Azzeramento Totali Z2 - stampa e azzeramento totali di secondo livello

083 Azzeramento Totali Z3 - stampa e azzeramento totali di terzo livello

8 TEST ED UTILITA' - contiene i seguenti sottomenù:

084 Informazioni Bilancia - stampa e visualizzazione informazioni sulla bilancia (versione software, kernel etc) **085 Test Stampante** – test di stampa

086 Gestione Ram -Flash esplora risorse micro-sd e operazioni di gestione sui files della bilancia

087 Chiave USB salvataggio e ripristino files su e da chiave usb

088 Aggiornamento Firmware aggiornamento del firmware da P.C. collegato in rete.

089 Calibrazione Schermo utility per calibrazione schermo bilancia alenia eco touch

9 PROGRAMMAZIONI ETICHETTA - contiene i seguenti sottomenù:

091 Importa Formati e Testi Fissi - importazione da P.C: dei formati aggiuntivi etichette

092 Edita Testi Fissi – programmazione dei testi fissi

093 Calibrazione Etichetta

094 Parametri PrePack programmazione dei parametri per il pre pack

095 Reset Etichetta Totale ripristino etichetta totale di default (totale Pezzi, Totale Peso, Totale Importo)

096 Test Seriali utility per testare le seriali della bilancia

097 Test Scanner utility per testare il lettore di barcode

4.2 - COME MUOVERSI NELLE FINESTRE DI PROGRAMMAZIONE

Quando si entra nel menù delle programmazioni, la videata che si presenta è quella riportata qui sotto:

1 Programmazioni Generali	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
001 Plu Diretti	Conferma
002 Data Ora	
003 Pubblicità 004 Operatori	
005 Tare Manuali	
006 Tare Pesate 007 Codici Chiave	
008 Tastiera	
009 Reparti Iva	
010 Aliquote Iva	Esci

in pratica a video compaiono diverse schede, ognuna individuata dalla linguetta dove compare il numero della scheda. E' possibile spostarsi da una scheda all'altra utilizzando i tasti **freccia sinistra** e **freccia destra**, rispettivamente presenti nel tasto **PL** ed **SP**. Naturalmente con il modello Touch è possibile spostarsi da una scheda all'altra andando a toccare con il dito la linguetta desiderata. Una volta posizionati sulla scheda si può selezionare la programmazione desiderata utilizzando i tasti **freccia giu** e **freccia su** rispettivamente presenti nel tasto **PLU** e **+/X** e poi premere il tasto **CONFERMA.** Con il modello Touch si può selezionare direttamente con il dito la programmazione desiderata e si entra automaticamente nella videata relativa alla programmazione stessa.

Facciamo un esempio; premendo il tasto freccia a destra a video comparirà la seguente finestra:

Poi con i tasti **freccia giu** e **freccia su** ci si posiziona sulla programmazione desiderata e si preme il tasto conferma. Con il modello Touch è sufficente premere con il dito la programmazione desiderata per entrare nella videata relativa alla programmazione


4.3 - IMMISSIONE DEI TESTI

Quando ci si trova in un campo che prevede l'immissione di un testo, occorre sapare che in questo momento i tasti della tastiera meccanica assumono i significati descritti nella figura seguente.Il testo viene normalmente inserito con caratteri minuscoli. Per poter scrivere in maiuscolo è necessario premere il tasto **CAPS LOCK**; per inserire uno dei simboli riportati sopra alle varie lettere, occorre premere il tasto **FUNZ** che risulterà attivo solo per un tasto.



Nella programmazione **TASTIERA** presente sotto **Programmazioni Generali** è possibile premendo il bottone **STAMPA LAYOUT TASTIERA** fare stampare dalla bilancia il layout della tastiera.

Per la versione Alenia eco touch oltre alla tastiera meccanica per inserire testi e valori numerici è possbilie richiamare delle tastiera touch. Premendo con il dito sul campo che si desidera editare compare automaticamente a video una tastiera che può essere alfanumerica se il campo da inserire è alfanumerico oppure un tastierino con soli bottoni numerici se il campo che si deve editare è del tipo numerico.



Premendo il tasto **SHIFT** si accede alla tastiera con lettere minuscole. Premendo il tasto **==>** si accede alla tastiera con i tasti funzione.



4.3 – COME MUOVERSI TRA I CAMPI



Se si sta utilizzando il modello Alenia eco normale per muoversi da un campo all'altro è necessario premere i tasti **CAMPO SUCCESSIVO** e **CAMPO PRECEDENTE**. Se compare una lista per selezionare il campo desiderato occorre fare uso dei tasti **freccia su** e **freccia giù** presenti nella tastiera meccanica (vedere layout tastiera). Se si vuole abilitare o meno un flag occorre utilizzare il tasto funzione **PT**.

Molto più semplice lavorare invece con un modello alenia touch. In questo caso basta premere con il dito sul campo interessato per far comparire a video la tastiera se si deve editare un campo, spostarsi di posizione se si sta lavorando su una lista oppure abilitare o disabilitare una flag. La tastiera touch è comunque sempre richiamabile premendo il bottone **TASTIERA TOUCH**.

E' possibile collegare alla bilancia una tastiera USB. Occorre spegnere la bilancia, inserire la tastiera usb nella porta usb a disposizione sulla bilancia, far ripartire la bilancia. In questo caso se si entra nelle programmazioni la tastiera può essere utilizzata per scrivere testi, per spostarsi tra i campi usando il **TAB.** Occorre comunque fare di evitare l'uso del tasto **INVIO**.

5 - PROGRAMMAZIONI GENERALI



SOTTO MENU' DISPONIBILI:

001 Plu Diretti programmazione plu diretti in tastiera
002 Data Ora - data e ora di sistema (attiva solo su bilancia master/server)
003 Pubblicità- programmazione messaggio pubblicitario scorrevole
004 Operatori - programmazione nomi e qualifiche degli operatori
005 Tare Manuali - Impostazione tare
007 Codici Chiave - Impostazione Codici chiavi di accesso alla programmazione
008 Tastiera - Configurazione funzioni tasti
009 Reparti IVA - inserimento descrizione reparti ed assocciazione aliquota IVA
010 Aliquote IVA - Programmazioni aliquote IVA

5.1 – PLU DIRETTI



Questa videata permette di configurare in modo veloce tutti i plu diretti, associando ad essi 8 codici plu. Per ciascun plu diretto.Viene presentata una videata dove nella parte sinistra compare una lista di tutte le funzioni plu diretti (da PLU 1 a PLU 110). L'utente deve posizionarsi sul plu diretto che intende configurare usando le frecce oppure se è nel modello touch selezionandolo con il dito. Poi premendo il bottone **CAMPO SUCCESSIVO** si posiziona sul primo campo che indica il plu che verrà richiamato quando si preme il bottone plu diretto la prima volta Se si lavora con il modello touch è sufficiente premere con il dito il campo interessato e comparirà la tastiera numerica. Dopo aver inserito i valori desiderati occorre premere **SALVA** prima di passare ad un altro plu diretto.

5.2 - DATA E ORA



Questa funzione permette di immettere la data e l'ora correnti; data ed ora vengono mantenute aggiornate da un orologio calendario interno. Questa programmazione è attiva solo sulla bilancia Master; è la stessa bilancia ad aggiornare tutte le altre bilance con l'ora impostata. L'utente deve inserire data e ora corrente con il formato evidenziato.

			help
Progra	ammazioni Gene	erali => Pubbli	icita'
Testo Pubblicita'			
DATAPROCESS INTER	NATIONAL S.p.A.		
Tempo Scorrimento			
5			
scorrimento destra			
scorrimento sinistra	1		
sovrapposizione			

In questa Videata è possibile programmare l'eventuale messaggio pubblicitario che appare sulla bilancia, in funzionamento normale, quando è inattiva da almeno 30 secondi.

Il messaggio sparisce qualora si utilizzi nuovamente la bilancia.

Il messaggio pubblicitario può essere programmato per scorrere verso destra, verso sinistra o a sovrapposizione (20 caratteri per volta).

Il tempo di scorrimento è espresso decimi di secondo.

5.4 – OPERATORI	
Caps Lock Funz 1 CARLO 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20	help Tastiera Touch Programmazioni Generali => Operatori nome Salva CARLO Campo Iavoro effettivo apprendimento Campo Campo Succ. Campo Esci Esci

Questa funzione permette di determinare nome e qualifica di ognuno dei 99 operatori configurabili.

Ciascun operatore può essere abilitato a "LAVORO EFFETTIVO" o considerato in "APPRENDIMENTO".

I dati relativi alle transazioni eseguite dagli operatori in apprendimento vengono accumulati in totalizzatori separati (totali "training") che vengono riportati in sezioni separate in coda ai rapporti stampati.Il nome dell'operatore compare invece sullo scontrino e sui rapporti/totali e sui visori della bilancia durante l'utilizzo.

L'utente deve posizionarsi sul'operatore che intende configurare usando le frecce oppure se è nel modello touch selezionandolo con il dito. Poi premendo il bottone **CAMPO SUCCESSIVO** si posiziona sul primo campo che indica il nome dell'operatore Se si lavora con il modello touch è sufficiente premere con il dito il campo interessato e comparirà la tastiera alfanumerica. Poi si passa al campo successivo dove si indica la modalità di lavoro; se si sta usando il modello touch si seleziona il tipo di operatività interessata con il dito mentre se si usa il modello normale occorre usare le **frecce up e down**. Dopo aver inserito i valori desiderati occorre premere **SALVA** prima di passare ad un altro operatore.

シュシ -	JAKE				
		T: leggi peso		help	Tastiera Touch
		Program	mazioni Generali => Tar	e Manuali	
	tara1	156	tara11	0	Salva
	tara2	0	tara12	0	
	tara3	0	tara13	0	
	tara4	0	tara14	0	Campo Prec.
	tara5	0	tara15	0	
	tara6	0	tara16	0	Campo
	tara7	0	tara17	0	Succ.
	tara8	0	tara18	0	
	tara9	0	tara19	0	Esci
	tara10	0	tara20	0	
			T: I	eggi peso	

La bilancia ALENIA permette di predisporre fino a 20 tare da associare ai PLU; con questa funzione si possono immettere le tare come valori numerici.

Le tare impostabili in programmazione sono in tutto 20: ciascuna di esse può essere di due tipi: manuale o pesata. **NON** sono 20 tare manuali e 20 pesate. Introducendo un nuovo valore per un codice di tara già Attenzione: utilizzato (anche se per un tipo diverso di tara) si cancella il valore precedente.

Si immette il valore di tara:

si preme il tasto CAMPO SUCCESSIVO

si ripete l'operazione per tutte le tare da programmare.

Al termine premere il tasto **SALVA** per salvare le programmazioni eseguite.

Utilizzando i tasti **CAMPO SUCCESSIVO** E **CAMPO PRECEDENTE** ci si può posizionare sulla tara da programmare. Premendo il tasto **LEGGI PESO** si può associare alla tara selezionata il peso letto sul piatto della bilancia. Poi si conferma la scelta premendo il tasto **SALVA**. Si consiglia di mettere prima il peso sulla bilancia, poi posizionarsi sul campo interessato e poi premere **LEGGI PESO**.

Il valore di tara deve essere un multiplo della divisione metrica della bilancia (multiplo di 2g per la versione a 12kg di portata massima, multiplo di 5g per la versione con 30kg di portata massima).

Se il valore immesso non è multiplo della divisione metrica viene data la segnalazione di errore VALORE ERRATO.

5.6 - CODICI CHIAVE

Programmazioni Generali	=> Codici Chiave	Tastiera Touch
Livello Operatore	1111	Salva
Livello Capo Reparto	2222	Campo Prec.
Livello Capo Negozio	3333	Campo Succ.
Livello Intervento Tecnico	4444	Esci

E' possibile accedere a questa videata solo se si è entrati nelle programmazioni con la chiave Livello Intervento Tecnico oppure con la chiave universale (per averla occorre contattare l'assistenza DATAPROCESS) La lunghezza della chiave che è solo numerica può essere al massimo di 4 cifre.

5.7 – TASTIERA

print layout	print config	help				
Programmazioni Generali => Tastiera						
Premi il tasto intere	ssato		Ν	1odifica		
RESO to Etiche zero 'LUDIR 'LUDIR 'LUDIR 'LUDIR 'LUDIR 'LUDIR	LUDIR 7	89	PLU	PRINT		
LUDIR 1		5 6	RP	VOID		
LUDIR 1 LUDIR 2	LUDIR 2	2 3	SP	РС		
LUDIR 2 LUDIR 2 LUDIR 2 LUDIR 2 LUDIR 2 LUDIR 3 LUDIR 3 LUDIR 3	LUDIR : 0	00 C	×	RESO		
				Esci		

Occorre tenere presente che non è possibile modificare i tasti funzione (7 tasti ina alto sopra il visore) e i 4 tasti laterali (OP.1 .. OP.4)

Nella videata principale viene chiesto all'utente di premere il tasto che si vuole programmare.

Una volta premuto il tasto compare a video una immagine dove viene indicata per esteso la funzione associata al tasto stesso e viene data una indicazione della riga e della colonna che individuano la posizione del tasto nella tastiera. Se si sta usando il modello Touch compare a video la tastiera stessa ed è quindi sufficiente premere il bottone sul video al posto del tasto meccanico.



A questo punto se si vuole cambiare la funzione associata al tasto occorre premere il tasto MODIFICA

	print layout print o	config help
Fnz	descrizione	Simbolo 🔺
0	0 Tastierino Numerico	0
1	1 Tastierino Numerico	1
2	2 Tastierino Numerico	2
3	3 Tastierino Numerico	3
4	4 Tastierino Numerico	4
5	5 Tastierino Numerico	5
6	6 Tastierino Numerico	6 Salva
7	7 Tastierino Numerico	7
8	8 Tastierino Numerico	8
9	9 Tastierino Numerico	9
10	Tasto delle Centinaia	00
11	Tasto delle Migliaia	000
12	Stampa	PRINT
13	Cancellazione	C
14	Moltiplicazione per Prezzo a Corpo	X
15	Stornata	VOID Esci
16	Codice PLU	PLU
17	Tara	T
	Scegli la funzione e premi V2 pe ZERO = PageUp T = PageDown	r salvare V4 = Esc

Compare una videata dove è possibile selezionare la nuova funzione tra un elenco di funzioni disponibili.

Una volta selezionata la funzione si preme il tasto **SALVA** e a questo punto il tasto è stato aggiornato associandolo alla nuova funzione.

Se si preme il tasto **PRINT CONFIG** viene stampata l'attuale configurazione della tastiera suddivisa per righe.

Se si preme il tasto **PRINT LAYOUT** viene stampata una tastiera dove compaiono i significati dei tasti in funzionamento inserimento testi e numeri in programmazione. Chiaramente questo è un layout fisso e serve all'utente come aiuto per inserire i testi e i numeri in fase di programmazione se si sta usando la tastiera bilancia alenia eco normale.

5.8 - REPARTI E IVA

Per ogni reparto si programma l'associazione al codice IVA (non alla percentuale) e la descrizione. Per la programmazione delle aliquote associate ad ogni codice IVA vedi funzione ALIQUOTE IVA.

Caps Lock Funz	help	Tastiera Touch
Programma	zioni Generali => Reparti Iva	
1 REPARTO 1		
2 REPARTO 2	descrizione	Salva
3 REPARTO 3		
4 REPARTO 4	REPARTO 1	
5 REPARTO 5		
6 REPARTO 6		Campo
7 REPARTO 7		Prec.
8 REPARTO 8	IVa	
9 REPARTO 9		
	1 •	Campo
		Succ.
12 REPARTO 12		
14 REPARTO 14	Immagine	
15 REPARTO 15		
16 REPARTO 16	albicocca.png	Esci
17 REPARTO 17		
18 REPARTO 18		
19 REPARTO 19		
20 REPARTO 20		
'		

L'utente deve posizionarsi sul reparto che intende configurare usando le frecce oppure se è nel modello touch selezionandolo con il dito. Poi premendo il bottone **CAMPO SUCCESSIVO** si posiziona sul primo campo che indica il nome del Reparto Se si lavora con il modello Touch è sufficiente premere con il dito il campo interessato e comparirà la tastiera alfanumerica. Poi si passa al campo successivo dove si indica l'indice della tabela delle aliquote IVA; se si sta usando il modello Touch si seleziona l'indice giusto con il dito mentre se si usa il modello normale occorre usare le **frecce up e down**.

Il campo successivo serve ad associare una immagine al reparto. Questo ha senso solo sul modello Touch nell a gestione delle Pagine Plu (vedi Capitolo Pagine Plu). Viene presentata all'utente una lista di tutte le immagine presenti nel data base della bilancia. L'utente deve posizionarsi sull'immagine desiderata e dare conferma.

Dopo aver inserito i valori desiderati occorre premere SALVA prima di passare ad un altro reparto.

5.9 - ALIQUOTE IVA

Questa funzione permette di associare ognuno dei 5 codici IVA a delle corrispondenti aliquote percentuali (da 1 a 99).





SOTTO MENU' DISPONIBILI:

- 020 Anagrafica Plu- Inserimento modifica anagrafica articoli (PLU)
- 021 Anagrafica Lotti- Inserimento modifica anagrafica Lotti
- 022 Importa Plu importazione da file esterno dei PLU
- 023 Importa Lotti importazione da file esterno dei Lotti
- 024 Pagine Plu programmazione Pagine Plu
- 025 Esporta Plu Esportazione dei Plu verso P.C. su un file esterno
- 026 Anagrafica Clienti Inserimento modifica anagrafica Clienti
- 027 Importa Clienti Inserimento da file esterno dei Clienti
- 028 Esporta Clienti Esportazione dei Clienti verso P.C. su file esterno
- 029 Esporta Lotti Esportazione dei Lotti verso P.C. su file esterno

6.1 - ANAGRAFICA PLU

Page UP	Page DOWN	Plu Prese	nti : 189	Cancella Archivio Plu	UP	DOWN
codi	ice p	orezzo	d	escrizio	ne	
	1	4,00	Coppa dei	Campioni		Modifica
	2	1,80	1 BANANA			Plu
	3	7,00	17 PESCA			
	4	4,40	tacchino fr	eddo		
	5	7,90	60 SALAME			Incoriaci
	6	1,80	2 ARANCIA			Plu
	7	5,00	cotechino			
	8	1,20	Brioche			
	9	1,20	Krapfen			
	10	1,40	Strudel			Elimina
	11	1,50	Saccottino			Plu
	12	1,00	Baguettes			
	13	1,20	Michetta			
	14	1,50	Tartaruga			
	15	1,00	Arabo			Esci
	16	1,20	Pane tosca	no		
	17	1,00	Bocconcini			
	18	1,20	Mantovana			
	19	1,40	Filone			
1						

In questa lista sono presenti tutti i plu contenuti nel database della bilancia.

Premendo il tasto **CANCELLA ARCHIVIO PLU** è possbile ripulire l'archivio dei plu lasciando presenti i 2 soli plu per la vendita a prezzo libero a peso e a corpo (9999998 e 9999999).

E' possibile eliminare un singolo plu posizionandosi sul plu stesso e poi premendo il tasto Elimina Plu.

E' possibile modificare un plu esistente posizionandosi sul plu stesso e poi premendo il tasto MODIFICA PLU.

E' possibile inserire un nuovo plu premendo il tasto INSERISCI PLU.

E' possibile scorrere la lista dei plu premendo i tasti **PAGE UP** e **PAGE DOWN**.

Se al plu è associato un codice EAN e alla bilancia è collegato un lettore di codice EAN leggendo il codice giusto viene selezionato automaticamente il plu interessato.

Andiamo di seguito ad analizzare le funzioni di inserimento e di modifica di un plu.

6.2 - MODIFICA PLU

Tab 1 Tab 2	Promozioni			help	Tastiera Touch
codice	2	tara		1	
descr	1 BANANA	tipo ea	n	ean8 ▼	Salva
prezzo	180	EAN	9780	0596000035	
tipo prezzo	X Kg.	▼ barcod	e 0		
	⊏ cam	pio prezzo sconto	%	0	Campo Prec.
min prezzo	0	data 1		0	
1 [^] limite	0	data 2		0	
1^ prezzo	0	glassat	ura	0	Succ.
2 [^] limite	0	lotto	disabilita	ato 🔹	
2^ prezzo	0	descr. s	stampante		
formato etichett	a	11			Esci
reparto		1 •			
iva		0 🖌			

Questa funzione permette di introdurre tutti i dati relativi ad un PLU: vale a dire il codice PLU stesso, la descrizione dell'articolo, il prezzo, l'abilitazione al cambio prezzo, ecc.

Se la bilancia è connessa in rete, i dati immessi vengono propagati automaticamente a tutte le bilance collegate.

Se siamo nella modalità di modifica plu il codice del plu stesso è già presente e quindi non è modificabile; se invece siamo in modalità di inserimento di un nuovo plu occorre anche specificare il codice del nuovo plu

Dopo aver digitato il codice PLU, confermando con il tasto Campo successivo si può accedere al resto dei campi per la modifica; al termine le modifiche vengono memorizzate con il tasto SALVA.

- DESCRIZIONE = descrive l'articolo; sono utilizzabili un massimo di 25 caratteri alfanumerici, tenendo presente però che sul display in funzionamento normale se ne vedranno solo 20 ed in stampa la descrizione sarà di 18 caratteri.
- PREZZO PLU = è un dato numerico con massimo 7 interi e due decimali; il prezzo deve essere scritto completo della parte decimale (per inserire 1 EURO devo digitare 100, se digito solo 1, il prezzo sarà 0,01EURO)
- **TIPO PREZZO** = definisce il tipo di prezzo che la bilancia utilizza per effettuare il calcolo dell'importo.
- CAMBIO PREZZO = abilita/disabilita il cambio prezzo durante le operazioni normali di vendita.
- PREZZO MINIMO = definisce la soglia minima al disotto della guale l'articolo non può essere venduto.
- LIMITI E PREZZI = con queste impostazioni si possono prevedere variazioni di prezzo (promozioni) in funzione della quantità di merce acquistata; si inseriscono i valori di peso (1[^] e 2[^] Limite) passato il quale scattano i nuovi prezzi (1[^] e 2[^] Prezzo).
- FORMATO ETICHETTA = definisce il numero del formato etichetta (layout) associato all'articolo per la stampa su etichette; i formati selezionabili sono 10 e differiscono tra loro per il numero ed il tipo di informazioni, legate all'articolo, che verranno stampate.
- **REPARTO =** è il numero del reparto associato al PLU, questo dato è fondamentale per ottenere report di vendita suddivisi per settore merceologico.
- IVA = indice della tabella Iva Non Utilizzato (attualmente fa fede quella relativa al Reparto)
- **TARA =** definisce il numero di tara manuale associata all'articolo (da 1 a 20).
- TIPO EAN = definisce il tipo di stampa del barcode (EAN8 o EAN13).
- **CODICE EAN** = è il codice a barre associato all'articolo da utilizzare per la vendita con lettore ottico (scanner) collegato sulla seriale. Pagina 51 di 112

- **BARCODE** = definisce le 7 cifre che compongono la parte iniziale del codice a barre dell'articolo.
- SCONTO % = è lo sconto in percentuale associato all'articolo; questo sconto verrà riportato in chiaro sullo scontrino.
- **DATA 1** = viene utilizzata nei formati etichetta fissi (da 1 a 10) la data di scadenza; questa data è espressa come numero di giorni da aggiungere alla data attuale.
- **DATA 2** = è utilizzabile nei formati programmabili (oltre il numero 10) come data di stagionatura o per qualsiasi altro utilizzo.

ATTENZIONE: entrambe le date possono essere impostate con valore negativo.

- GLASSATURA : Attualmente Non utilizzata
- **DESCRIZIONE STAMPANTE** : Attualmente Non Utilizzata
- LOTTO = definisce l'associazione dell'articolo con il lotto di certificazione (vedere certificazione carni). E' stata inserita la possibilità di abilitare l'associazione tra un PLU e un lotto per evitare di dovere scegliere il lotto tutte le volte che il PLU viene venduto. E' stata inserita nella voce associazione lotto abilitato/disabilitato anche la voce lotto preassegnato. E' stata poi introdotta una funzione dal nome LOT-PLU (codice 313) che se presente in tastiera permette di realizzare l'associazione ed eventualmente di disassociare un lotto da un plu se già l'associazione esiste. In pratica se un Plu è stato configurato come Plu con lotto preassegnato, la prima volta che viene richiamato automaticamente verrà richiesto di associare un lotto; questo lotto rimarrà poi associato al plu fino all'esaurimento o fintanto che l'utente non vorrà disassociarlo. In questo caso l'utente deve premere il tasto Lot-Plu e poi richiamare il plu interessato: comparirà un messaggio del Tipo "Disassocia Lotto Plu" seguito da un messaggio "Lotto Disassegnato" seguito poi da un messaggio "Lotto Da Assegnare". Verrà quindi ripresentata la lista dei lotti attivi e l'utente potrà fare una nuova associazione. L'associazione tra lotto e plu viene propagata a tutta la rete di bilance.
- TESTO OPZIONALE = questo campo viene utilizzato per insertire testo aggiuntivo all'articolo. Questo testo può essere visualizzato sul monitor (se è abilitato il popup) oppure stampato come "ingredienti" sullo scontrino o sull'etichetta. Ogni 27 caratteri aggiungere
, questo carattere serve per andare a capo.
- ALLERGENI = Attualmente Non Utilizzata
- **PUBBLICITA =** Attualmente Non Utilizzata
- **IMMAGINE =** permette di associare al Plu un'immagine tra quelle presenti nel data base della bilancia che poi verrà visualizzata quando il plu viene richiamato per essere venduto. All'utente viene presentata la lista di tutte le immagine presenti; dopo essersi posizionati sull'immagine scelta occorre confermare.
- **PREZZO PROMOZIONALE =** permette di impostare il prezzo del Plu quando si entra nella fase di attivazione promozione.
- **MESSAGGIO PROMOZIONALE** = messaggio associato alla promozione
- **DATA INIZIO PROMOZIONE** = data di inizio promozione
- **DATA FINE PROMOZIONE** = data di fine promozione
- **STATO PROMOZIONE** = permette di Attivare /Disattivare la Promozione

Se la promozione viene attivata a video quando il peso è a zero e la bilancia non è operativa compare l'immagine associata al plu in promozione e il messaggio promozionale.

6.3 – ANAGRAFICA LOTTI

Pg UP Pg D	OWN	Cancella	
Lotti Presenti	: 45	Archivio Lotti	
codice	descrizione	data creaz	-
2	Partita Nr.: fr36182	17/06/2010	Modifica
3	Partita nr: 1654/106	17/06/2010	Lotto
4	Partita Nr.:m0502310	17/06/2010	
5	Partita Nr.: m050358	17/06/2010	
6	Partita Nr.:m0499154	17/06/2010	
7	Partita Nr.:m0501467	17/06/2010	Inserisci
8	Partita Nr.: 1006007	17/06/2010	Lotto
9	Partita Nr.:m0498818	17/06/2010	
10	PARTITA; M0499666 <br< td=""><td>17/06/2010</td><td></td></br<>	17/06/2010	
11	Partita Nr:M0496153<	17/06/2010	Elimina
12	partita nr:M0500561<	17/06/2010	Lotto
13	LOTTO: M0489470 N	17/06/2010	
14	LOTTO:325834 NATO	17/06/2010	
15	NATO OLANDA ALLEV	17/06/2010	
16	NATO francia ALLE	17/06/2010	Esci
17	NATO francia ALLE	17/06/2010	
18	nato francia ALL	17/06/2010	
19	LOTTO:701842 ALLE	17/06/2010	
20	NATO I1017585 ALL	17/06/2010	

In questa lista sono presenti tutti i lotti contenuti nel database della bilancia.

Premendo il tasto CANCELLA ARCHIVIO LOTTI è possbile ripulire l'archivio dei lotti.

E' possibile eliminare un singolo lotto posizionandosi sul lotti stesso e poi premendo il tasto ELIMINA LOTTO.

E' possibile modificare un lotto esistente posizionandosi sul lotto stesso e poi premendo il tasto **MODIFICA** LOTTO.

E' possibile inserire un nuovo lotto premendo il tasto INSERISCI LOTTO.

E' possibile scorrere la lista dei lotti premendo i tasti PAGE UP e PAGE DOWN.

Andiamo di seguito ad analizzare le funzioni di inserimento e di modifica di un lotto.

6.4 – MODIFICA LOTTO

	help Elimina Inserisci Edita Riga Riga Riga	Tastiera Touch
Dati Lotto Descrizione	e Lotto	_
codice breve	2	Salva
codice esteso	2	
data creaz.	17/06/14	Campo Prec.
	☐ forzatura	
durata	<mark>11</mark> /03/15 ↓	Campo Succ.
tipo lotto	Lotto a Quantità Lotto a Pezzi	
quantità	0 kg (3 decimali)	Esci

Questa funzione permette di introdurre tutti i dati relativi ad un LOTTO: vale a dire il codice del LOTTO stesso, la data creazione, la durata, il tipo di lotto ecc.

Se la bilancia è connessa in rete, i dati immessi vengono propagati automaticamente a tutte le bilance collegate.

Se siamo nella modalità di modifica lotto il codice del lotto stesso è già presente e quindi non è modificabile; se invece siamo in modalità di inserimento di un nuovo lotto occorre anche specificare il codice del nuovo lotto

Dopo aver digitato il codice LOTTO, confermando con il tasto Campo successivo si può accedere al resto dei campi per la modifica; al termine le modifiche vengono memorizzate con il tasto **SALVA**.

Analizziamo uno alla volta i campi.

- **Codice BREVE**: facilmente richiamabile in fase di vendita.
- Codice ESTESO: è invece il codice di Partita.
- Data creazione: data di creazione espressa in giorno/mese/anno
- Forzatura: Se disabilitata: nel momento in cui scade la durata o termina la quantità quel determinato Lotto non può più essere venduto, in fase di vendita nella lista lotti appare il simbolo di # ed anche confermandolo appare la scritta "LOTTO SCADUTO".Se abilitata: in fase di vendita nella lista lotti appare il simbolo di # ma confermandolo appare la scritta "LOTTO SCADUTO".Se abilitata: in fase di vendita nella lista lotti conferma, Se vuoi annullare premi Annulla".
- Tipo Lotto: Lotto a Quantità identifica i prodotti venduti a peso; Lotto a Pezzi identifica i prodotti venduti a corpo.
- Quantità del Lotto: espresso in KG con tre decimali (es. 300Kg si scrive 300,000); se a pezzi indica il numero di pezzi.
- Descrizione del Lotto: identifica i dati di macellazione come: Partita, Macellato in, Sezionato in, Nato, Ingrassato etc. Di seguito una descrizione dettagliata di come inserire e modificare il campo DescrizioneLotto

help Elimina Inserisci Edita Riga Riga Riga	Tastiera Touch
Dati Lotto Descrizione Lotto	_
	Salva
Partita Nr.: fr3618289089 Macellato in: Italia 3004 m ce	
Sezionato in:italia3004 m ce	
NATO francia Italia	Campo Prec.
	Campo
	Succ.
	Esci
Riga: FIX:canc. RIAP:inserisci Av.Carta:modif.	

Se si desidera modificare una riga già esistente occorre posizionarsi sulla riga interessata premere il tasto **EDITA RIGA**. La riga in questione compara nella parte alta dello schermo e a questo punto è possibile modificarla. Poi si conferma premendo **Salva**.

Se si desidera eliminare una riga occorre posizionasi sulla riga stessa e poi premere ELIMINA RIGA

Se si vuole inserire una nuova riga occorre posizionarsi sulla riga dopo la quale si desidera inserire quella nuova, premere **INSERISIC RIGA**; compare a video una riga vuota dove poter scrivere il testo. Poi si preme **SALVA** e la riga viene posizionata sotto quella selezionata.



6.5 - IMPORTA PLU

Caps Lock Funz help	Tastiera Touch
Programmazioni Plu e Lotti => Importa Plu	
	Conferma
percorso di rete	
//192.168.1.100/posta	
	Esci
Digita percorso di rete e premi F1	

Questa funzione permette di importare da un P.C. in rete il file di aggiornamento/caricamento Plu su una qualsiasi delle bilance in rete. Il nome del file è "**Asciiplu.asr**" e deve risiedere nella directory inserita nel percorso di rete. La pressione del tasto Conferma lancia la procedura di aggiornamento, al termine dell'operazione, quando si uscirà dalla programmazione i plu aggiornati verranno estesi a tutte le bilance della rete.

6.6 – IMPORTA LOTTI

Caps Lock Funz help	Tastiera Touch
Programmazioni Plu e Lotti => Importa Lotti	
	Conferma
percorso di rete	
∲/192.168.1.100/posta	
	Esci
Digita percorso di rete e premi F1	

Questa funzione permette di importare da un P.C. in rete il file di aggiornamento/caricamento Lotti su una qualsiasi delle bilance in rete. Il nome del file può essere **"lottiext.txt"**, **"lotti.txt**" oppure **"winrint2.dat**" e deve risiedere nella directory inserita nel percorso di rete. La pressione del tasto Conferma lancia la procedura di

aggiornamento, al termine dell'operazione, quando si uscirà dalla programmazione i lotti aggiornati verranno estesi a tutte le bilance della rete.

				help	Tastie Touch
Programma	azioni Plu e L	otti => Pagine	Plu=> Pagina	1	
plu 1	plu 2	plu 3	plu 4	plu 5	Salva
0	0	0	0	0	
plu 6	plu 7	plu 8	plu 9	plu 10	
0	0	0	0	0	Pag Preced
plu 11	plu 12	plu 13	plu 14	plu 15	
0	0	0	0	0	Pag
plu 16	plu 17	plu 18	plu 19	plu 20	Succes
0	0	0	0	0	
plu 21	plu 22	plu 23	plu 24	plu 25	Indiet
					1

In questa videata è possibile configurare le pagine dei plu che compaiono nella videata principale della bilancia alenia touch. E' possibile configurare fino ad un massimo di 20 pagine ciascuna contenente 25 plu. Premendo sul tasto plu si accede ad un menù di selezione dei plu. Dopo aver Selezionato un plu nella casella relativa comparirà il codice del plu. Se l'utente già conosce i codici dei plu può scrivere direttamente nella casella. Il campo numero reparto indica il numero di reparto da associare alla pagina plu. Quando si sono selezionati i plu occorre premere il tasto **SALVA** prima di passare alla scrittura di un'altra pagina . Per passare ad un altra pagina occorre premere il tasto **PAG.SUCCESSIVA**, per tornare alla pagina precedente occorre premere il tasto **PAG.PRECEDENTE**.In questa programmazione non è possibile scegliere il colore da associare al singolo bottone.

Quando ci si trova nella videata di lavoro della bilancia tenendo premuto per alcuni secondi un bottone plu si avrà come risultato la comparsa a video di un menù dove verranno presentate le

- seguenti voci:
- ASSOCIA IMMAGINE
- ASSOCIA PLU
- MODIFICA PLU
- ASSOCIA COLORE DI SFONDO
- PROMOZIONE
- ESCI

Selezionando **ASSOCIA IMMAGINE** verrà presentato a video un elenco di tutte le immagini disponibili nel database della bilancia.L'utente deve posizionarsi sull'immagine desiderata e premere **CONFERMA**. Al ritorno della videata pricipale verrà associata questa nuova immagine al plu.

Selezionando ASSOCIA PLU verrà presentato a video un elenco di tutti i plu presenti sulla bilancia.

L'utente deve posizionarsi sul plu desiderato e premere **SELEZIONA PLU**. Al ritorno della videata principale verrà associato al tasto il nuovo plu.

Selezionando **DISASSOCIA PLU** il tasto viene liberato dal plu e praticamente ritorna vuoto.

Selezionando MODIFICA PLU si entra in una videata di modifica dei campi associati al plu stesso.Si può operare

le modifiche e poi uscire premendo prima **SALVA** se si vuole che le modifiche vengano salvate.

Selezionando **ASSOCIA COLORE DI SFONDO** è possibile associare al bottone un colore di sfondo diverso dal default.

Selezionando **PROMOZIONE** è possibile attivare per il plu in questione una promozione.

Manuale d'uso ALENIA

Viene presentata un videata dove è possibile inserire il prezzo promozionale, un messaggio associato

alla promozione, selezionare la data di inizio promozione e la data di fine promozione, e settare una flag che indica PROMOZIONE DISATTIVATA o PROMOZIONE ATTIVATA.

Se la promozione viene attivata a video quando il peso è a zero e la bilancia non è operativa compare l'immagine associata al plu in promozione e il messaggio promozionale.



Questa funzione permette di esportare su un Pc in rete un file contenente tutti i Plu .Il nome del file è "Asciiplu.out" e verrà scritto nella cartella inserita nel percorso di rete. La pressione del tasto Conferma lancia la procedura di esportazione.

Pagina 59 di 112

6.9 – ANAGRAFICA CLIENTI

Pg UP	Pg DOWN		
Clienti Pre	esenti : 1		
codice	codice fidelity	ragione sociale	
1		Cooperativa Emmaus	Modifica
L			Cilicitic
L			Inserisci
			Cliente
L			Elimina
			Cliente
			Esci

In questa lista sono presenti tutti i Clienti contenuti nel database della bilancia.

E' possibile eliminare un singolo Cliente posizionandosi sul Cliente stesso e poi premendo il tasto Elimina Cliente

E' possibile modificare un Cliente esistente posizionandosi sul Cliente stesso e poi premendo il tasto **MODIFICA CLIENTE**.

E' possibile inserire un nuovo Cliente premendo il tasto **INSERISCI CLIENTE**.

E' possibile scorrere la lista dei Clienti premendo i tasti PAGE UP e PAGE DOWN.

Andiamo di seguito ad analizzare le funzioni di inserimento e di modifica di un Cliente.

					help	Tastiera Touch
Codice		Ragione Soc	iale			
1		Cooperativa	Emmaus			
Indirizzo			Città		Provincia	Salva
VIA ROMA			BINASCO		МІ	
CAP	Codice	Fiscale	Partita Iva		Telefono	
20087	DECRT		14597526		000221	Campo
20007	DFOR	13045	14507520		900221	Prec.
FAX		Codic	e Fidelity			
					a non programmata	Campo Succ.
% IVA		Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3		
0		0	0	0	_	
Progressiv	o Acquis	tato				Esci
0						

6.10 – IMPORTA CLIENTI

Caps Lock Funz	help	Tastiera Touch
Importa Clienti		
		Conferma
percorso di rete		
//192.168.1.100/posta		
		Esci
Digita percorso di rete e premi F1		

Questa funzione permette di importare da un P.C. in rete il file di aggiornamento/caricamento Clienti su una qualsiasi delle bilance in rete. Il nome del file deve essere "**Asciiclienti.asr**" e deve risiedere nella directory inserita nel percorso di rete. La pressione del tasto Conferma lancia la procedura di aggiornamento, al termine dell'operazione, quando si uscirà dalla programmazione i Clienti aggiornati verranno estesi a tutte le bilance della rete.

Tastiera

6.11 – ESPORTA CLIENTI Caps Lock Funz

Esporta Clienti	, and the second s
	Conferma
percorso di rete	
//192.168.1.100/posta	
	Esci
	_
Digita percorso di rete e premi F1	

Questa funzione permette di esportare su un P.C. in rete il file dei Clienti. Il nome del file sarà "Asciiclienti.out" e risiederà nella directory inserita nel percorso di rete. La pressione del tasto Conferma lancia la procedura di esportazione



Questa funzione permette di esportare su un P.C. in rete il file dei Lotti. Il nome del file sarà "**lottiext.out**" e risiederà nella directory inserita nel percorso di rete. La pressione del tasto Conferma lancia la procedura di esportazione

7 - PREDISPOSIZIONI



SOTTO MENU' DISPONIBILI:

030 Modalità di Stampa - programmazione modalità di stampa ed eventuale operatore associato **031 Tempo Tasto Numerico / Tempo PLU** -

032 Lunghezza PLU impostazione del numero di cifre per richiamare i PLU

033 Barcode item/etichetta - configurazione barcode per etichetta

- 034 Opzioni operative abilitazione/disabilitazione flags operative della bilancia
- 035 Funzionamento scelta dell'operatività con richiamo PLU o prezzo libero

036 Scelta Paese - scelta del paese di utilizzo della bilancia

037 Scelta Tipo Lotto - scelta del tipo di file lotto da importare

- 038 Aggiorna Stato Promozioni aggiornamento manuale delle promozioni
- 039 Gestione Elimina Code predisposizioni dei messaggi di elimina coda

7.1 – MODALITA' DI STAMPA



In questa finestra si definisce la modalità di stampa della bilancia in funzione del rotolo inserito nell'apposito alloggiamento (scontrino in carta termica adesivo o non adesivo, etichette di varie dimensioni).

DIMENSIONE ROTOLI:

- Carta termica non adesiva: Larghezza 62,5mm, Diametro esterno massimo 60mm, Diametro anima 12mm
- Carta termica Adesiva: Larghezza 60mm, Diametro esterno massimo 100mm, Diametro anima 40mm
- Etichette:Larghezza 60mm, Diametro esterno massimo 100mm, Diametro anima 40mm

Le varie modalità selezionabili sono le seguenti:

 SCONTRINO: lo scontrino, stampato su carta termica adesiva o non adesiva, riporta l'intera lista degli articoli venduti e/o resi, stornati ecc. allo stesso Cliente.

In modalità scontrino si possono calcolare totali parziali, resti, applicare sconti a percentuali libere, suddividere i pagamenti nelle diverse modalità ammesse (contanti, assegni, carte di credito, ticket) e riaprire l'ultimo conto stampato dall'operatore per eventuali correzioni.

- **SINGLE-ITEM**: ogni scontrino riporta una sola operazione di vendita e viene stampato su carta termica adesiva o non adesiva.
- ETICHETTA: come per lo scontrino singolo riporta la vendita di un singolo articolo ma si opera con il rotolo di carta termica in etichette. E' possibile utilizzare uno dei 10 formati predefiniti.
- ETICHETTA AUTOMATICA: vale quanto detto per l'etichetta ma in questo caso la stampa è automatica (senza premere il tasto operatore) per ogni articolo posto sul piatto di pesata.
- ETICHETTA PRE-PACK: come per l'etichetta automatica ma con la possibilità di stampare etichette "solo peso" (senza l'importo).

ATTENZIONE: per le modalità di stampa Etichetta Automatica e Pre-Pack è indispensabile associare un operatore predefinito, le vendite con questa modalità di stampa verranno accumulate nei totalizzatori dell'operatore selezionato.

In ogni caso si suggerisce di attribuire come operatore di default alle modalità di stampa su Etichetta, un operatore non utilizzato sulle bilance che lavorano a scontrino.

7.2 – TEMPO TASTO NUM. TEMPO PLU



Questa funzione consente di impostare un tempo limite per l'immissione di un prezzo dal tastierino numerico: cioè il tempo massimo che può intercorrere tra l'immissione di una cifra e l'immissione della cifra seguente; passato questo tempo la bilancia considera la prima cifra che viene immessa come l'inizio di un nuovo prezzo. Il valore 0 indica che non c'è tempo limite. Il valore di tempo limite deve essere espresso in secondi.

Questa funzione consente di impostare un tempo limite per l'immissione di un codice PLU dal tastierino numerico: cioè il tempo massimo che può intercorrere tra l'immissione di una cifra e l'immissione della cifra seguente; passato questo tempo la bilancia considera il codice come completato, senza che si debba premere il tasto PLU. Il valore 0 indica che non c'è tempo limite. Il valore di tempo limite deve essere espresso in decimi di secondo.



Le esigenze del negozio possono richiedere che i codici PLU di un reparto (o di una singola bilancia) inizino tutti con una determinata sequenza di cifre. Per evitare che gli operatori, nel richiamare un PLU qualsiasi, debbano ogni volta immettere anche questa sequenza iniziale, si programma la bilancia per aggiungerla automaticamente; gli operatori dovranno quindi digitare solo la parte variabile del codice PLU. Nel campo Parte variabile si inserisce il numero di digit che l'operatore deve immettere per richiamare il PLU; questo campo può variare da 2 a 7 cifre, se è impostato a 7 (numero massimo dei digit per codice PLU) la programmazione della parte fissa viene disattivata. La parte fissa può assumere qualsiasi valore ammesso dal numero di cifre programmabili.

Esempio:	se la parte variabile è	la parte fissa potrà essere compresa tra
	5	0 ÷ 99
	4	0 ÷ 999
	3	0 ÷ 9999

In pratica la parte fissa può essere composta da un massimo di cifre uguale al risultato 7- (n. di cifre parte variabile). Per adottare codici PLU composti, prima di procedere alla programmazione dei PLU, occorre :

1. selezionare la funzione LUNGH.PLU e specificare: numero delle cifre per la parte variabile cifre della parte fissa.

Esempio: se si desidera impostare il codice composto con parte fissa 25 e parte variabile atta a trattare 1000 articoli è opportuno scegliere : parte variabile : 4 parte fissa : 250

 selezionare la funzione COPIA PLU e copiare i PLU predefiniti cioè: il PLU 9999999 = prezzo libero a peso e il PLU 9999998 = prezzo libero a corpo rispettivamente nei PLU con codice : 2509999 = prezzo libero a peso e 2509998 = prezzo libero a corpo.

ATTENZIONE: quest'ultima operazione è BASILARE per il funzionamento della bilancia. E' assolutamente necessario eseguirla SEMPRE prima di rendere operativa la bilancia

 programmare i PLU (funz. EDIT PLU), ricordandosi che il loro codice è composto da CIFRE FISSE + PARTE VARIABILE Riprendendo l'esempio riportato sopra, il PLU che l'operatore individua con codice 24 deve essere programmato con codice: 2500024.

7.4 - BARCODE ITEM/ETICH

	help	Tastiera Touch
Predisposizion	i => Barcode Item/Etichetta	Salva
composizione 8 peso		
composizione 13 peso	ссссскии	Campo Prec.
composizione 8 corpo	CCIIIII	Campo Succ.
composizione 13 corpo	СССССКІІІІІ	Esci

Questa funzione permette di programmare singolarmente la composizione del codice a barre delle etichette e degli scontrini single-item (singoli). La programmazione si specifica separatamente per codice EAN-8 ed EAN-13 sia a corpo che a peso, (a meno del ceck digit finale che viene inserito automaticamente dalla bilancia). Per definire la composizione del barcode si utilizzano alcune lettere:

Per deminire la composizione dei barcode si utilizzano alcui

- C codice BCR programmato per ciascun PLU
- K checksum intermedio

I importo

- ${\bf B}$ numero bilancia
- P codice PLU
- **S** numero etichetta/scontrino
- O numero operatore
- Q quantità peso/pezzi

R reparto In corrispondenza delle lettere, sul barcode sarà stampata l'informazione relativa.

Esempio: se II formato è CCCCCCIIIII nel barcode verranno stampate nella parte iniziale le 7 cifre che compongono il codice barcode del PLU, ed in coda l'importo della vendita se il formato è PPPPPPQQQQQ nel barcode verranno stampate nella parte iniziale le 7 cifre che compongono il codice PLU, ed in coda la quantità (peso o pezzi) della vendita. Ovviamente il numero di cifre che si programma per ospitare una informazione deve essere sufficiente ad ospitare il dato stesso. Se il numero di cifre è insufficiente (es. codice plu inferiore alle 7 cifre) il bar-code non verrà stampato.



Per ognuna delle opzioni appare una spunta che indica se l'opzione è ABILITATA (spunta SI) oppure DISABILITATA (spunta NO).

- PREZZO LIBERO L'opzione permette di impostare il prezzo da tastiera anche senza richiamare un PLU anche se il funzionamento standard è quello del Richiamo PLU (vedi funzione FUNZIONAMENTO); se la bilancia lavora in richiamo PLU e questa opzione è disabilitata, è sempre necessario attribuire un PLU all'articolo che si sta prezzando.
- **PREZZO SPECIALE** Questa funzione permette di immettere durante la pesata un prezzo temporaneo per un PLU, se il PLU in questione ha l'opzione cambio prezzo abilitata (vedi funzione EDIT PLU).
- STORNATA Con la bilancia in modo "Scontrino" la funzione permette di stornare dallo scontrino una o più transazioni effettuate, fintanto che lo scontrino stesso è aperto (cioè non è stato stampato). Se la bilancia funziona invece in modo "Etichetta" allora è possibile stornare l'importo dell'ultima etichetta emessa.
- **RESO MERCE** Con la bilancia in modo "Scontrino" la funzione permette di effettuare una o più transazioni di reso merce a corpo (importi negativi).
- SCONTO SUBTOTALE (SU TOTALE PARZIALE) Con la bilancia in modo "Scontrino" la funzione permette di effettuare uno sconto in percentuale sul totale parziale richiamato a display di uno degli operatori.
- BUZZER TASTIERA Questa funzione permette di abilitare il <u>beep</u> che accompagna la pressione di ogni tasto. Se l'opzione è disabilitata, la tastiera normalmente è silenziosa; emette un beep solo se si compie una manovra errata, oppure due beep alla pressione del tasto operatore quando si registra una transazione su scontrino.
- PUBBLICITA' RETRO Se abilitata permette di visualizzare sul visore posteriore nei tempi morti della bilancia una serie di immagini contenute in una cartella specifica della bilancia, facendo passare tra una visualizzazione e l'altra un tempo pari a quello impostato nel campo TEMPO SLIDE IN SECONDI
- **REGOLAZIONE LUMINOSITA'** valore compreso tra 100 e 255 che permette di variare la luminosità del visore lato operatore. Questa funzione è valida solo per il modello con visore 800x600.
- **PESO MINIMO** se abilitata non permette di vendere plu a peso se sulla bilancia il peso è uguale a 0.
- **PLU DIRETTI MULTIPLI** se abilitata permette di associare ad un plu diretto 8 plu diversi (vedi programmazione PLU DIRETTI).



Questa funzione permette di stabilire quale sia la priorità nel normale funzionamento in fase di vendita, tra il richiamo dei PLU e l'immissione di prezzi liberi da tastiera.

Nel caso in cui la priorità sia a Richiamo PLU, l'immissione di un numero dalla tastiera numerica viene interpretato come codice PLU e si preme dopo aver richiamato il codice il tasto PLU.

Nel caso in cui la priorità sia a Inserimento Prezzo l'immissione di un numero dalla tastiera numerica viene interpretato come prezzo libero. Il prezzo viene inizialmente interpretato come prezzo libero per kg di peso.

Premendo invece il tasto X il prezzo viene interpretato come prezzo a corpo.

7.7 -	SCELTA PA	IESE		
			help	
	Pre	edisposizioni => Scelta Pa	ese	
		ITALIA SPAGNA FRANCIA GERMANIA INGHILTERRA GRECIA POLONIA MOLDAVIA		Salva
				Esci

Attualmente i paesi abilitati sono ITALIA SPAGNA E FRANCIA. Occorre posizionarsi sul paese scelto premere **SALVA** e poi far ripartire la bilancia.

7.8 – SCELTA TIPO LOTTO

help	
Predisposizioni => Scelta tipo LOTTO	
	Salva
DITECH	
AB CARNI	
	Esci

In seguito ad alcune richieste si è reso necessario gestire anche l'importazione di un file lotti del tipo winrint2.dat. Dato che questo file ha la stessa lunghezza del file lotti Conad per omologazione ditech in fase di programmazione si è reso necessario introdurre una voce che indica se si sta lavorando con un file lotti di tipo Ditech oppure di Tipo AB-Carni. La programmazione di default è DITECH.

Se si seleziona AB-CARNI quando viene stampato lo scontrino e ci sono dei plu associati a lotti vengono stampate alcune informazioni di tracciabilita definite insieme al responsabile tracciabilita del supermercato interessato.

7.9 – AGGIORNA STATO PROMOZIONI

Se si entra in questa voce viene fatto un check dello stato delle promozioni associate ai plu

7.9 – Gestione Code						
	Predisposiz	zioni => Elimina Code	Tastiera Touch			
	Host Ip Address	127 0 0 1	Salva			
	Porta Udp Host	0	Campo Prec.			
	Messaggio avanti	avanti	Campo Succ.			
	Messaggio indietro	indietro				
	Messaggio zero	zero	Esci			

In questa videata è possibile impostare alcune configurazioni per permettere alla bilancia di inviare tramite una porta udp delle stringhe a un host per gestire le code. Nel campo host ip address occorre impostare l'indirizzo ip dell'host che deve ricevere i messaggi. Chiaramente deve essere dello stesso gruppo delle bilance. Nel campo porta udp host si imposta la porta, mentre nei rimanenti campi si impostano i messaggi che devono essere lunghi al massimo 30 caratteri. Sulla tastiera occorrerà prevedere 3 funzioni che permettono di gestire le code. Rispettivamente bisognerà associare ad un tasto la funzione 210 (avanza coda), ad un altro tasto la funzione 211 (indietro coda) e ad un ultimo tasto la funzione 212 (azzera coda). Alla funzione 210 verrà associato il messaggio impostato in Messaggio avanti, alla funzione 211 il messaggio Indietro e alla funzione 212 il messaggio zero. In pratica quando sulla bilancia viene premuto il tasto associatoalla funzione 210 (avanti coda) all'host verrà mandato il messaggio impostato in Messaggio avanti e così via per gli altri tasti.





SOTTO MENU' DISPONIBILI:

040 Ragione Sociale - inserimento o modifica dell'intestazione scontrino

041 Opzioni scontrino - scelta stampa campi opzionali per lo scontrino

042 Barcode scontrino - configurazione barcode scontrino

043 Copia scontrino - configurazione parametri per copia scontrino

044 Copia File Logo – Importazione file logo.bmp per scontrino

8.1 - RAGIONE SOCIALE

Caps Lock Funz Centra Ri	ga	help	Tastiera Touch
Ragione Sociale			
DATAPROCESS INTERNATIONAL	no stampa 🔹	5x12 -	Salva
	no stampa 🔹	5x12 -	
	no stampa 🔹	5x12 -	Campo Prec.
	no stampa 🔹	5x12 •	Campo Succ.
	no stampa 🔹	5x12 •	Esci
	no stampa 🔹	5x12 -	[
FIX: Centra Riga Selezionata			

Questa funzione permette di immettere un testo su 6 righe, liberamente posizionabili all'inizio dello scontrino (ragione sociale) o alla fine dello scontrino (messaggio di cortesia o messaggio commerciale).

Per ogni riga è possibile decidere se, dove e come stamparla. Il testo della riga è alfanumerico e di lunghezza massima 27 caratteri.

Per ogni riga è possibile definire il tipo di carattere e la posizione di stampa.

I formati di caratteri disponibili sono:

- TIPO 1 = 5x7 altezza normale;
- TIPO 2 = 5x12 altezza doppia;
- TIPO 3 = 5x18 altezza tripla;
- TIPO 4 = 7x18 extra largo, altezza tripla.

La posizione di stampa può essere di 3 tipi:

- NO STAMPA = Non viene stampata;
- IN ALTO = Viene stampata in testa alla scontrino;
- IN BASSO = Viene stampata in coda allo scontrino.

Per centrare la riga:

- Per Alenia Touch (come in figura) basta premere il bottone "Centra Riga"
- Per le altre versioni premere l'apposito tasto sulla tastiera. (FIX)


Per ognuna delle opzioni, che passiamo ora in rassegna, a display appare l'opzione con la spunta (SI OPZIONE) oppure l'opzione senza spunta (NO OPZIONE), a seconda che l'opzione sia o meno abilitata.

STAMPA DELLA DATA Questa funzione permette di decidere se stampare la data sullo scontrino. A opzione abilitata, sullo scontrino dopo la ragione sociale viene stampata la data attuale, a fianco dell'eventuale ora.

STAMPA DELL'ORA Questa funzione permette di decidere se stampare l'ora sullo scontrino. A opzione abilitata sullo scontrino dopo la ragione sociale viene stampata l'ora attuale, a fianco dell'eventuale data.

STAMPA DELLA DESCRIZIONE PLU Questa funzione permette di decidere se stampare la descrizione dei PLU sullo scontrino. A opzione abilitata per ogni transazione venga stampata la descrizione dell'articolo; se l'opzione è disabilitata vengono stampati solo il peso (o la quantità), il prezzo unitario e l'importo, senza nessun'altra possibilità di riconoscere l'articolo in questione.

STAMPA DEL RESTO Questa funzione permette di decidere se stampare il resto sullo scontrino. A opzione abilitata dopo la normale stampa dello scontrino possa essere stampato il contante dato dal cliente ed il resto che gli è dovuto.

STAMPA INGREDIENTI Questa funzione permette di decidere se stampare gli ingredienti del Plu sullo scontrino.

STAMPA LOGO Questa funzione permette di decidere se stampare il logo in testa allo scontrino.

MICROCARATTERI INGREDIENTI Questa funzione permette di decidere se stampare gli ingredienti con i micro-caratteri oppure con carattere normale.

MICROCARATTERI LOTTI Questa funzione permette di decidere se stampare la descrizione dei lotti con i micro-caratteri oppure con carattere normale.

STAMPA TARA Questa funzione permette di decidere se stampare la tara sullo scontrino.

USCITA TOTALE: se selezionato SOLO CON TASTO si esce dallo stato di totale premendo CL, se selezionato CON PESO O CON TASTO si esce dallo stato di totale oltre che con CL anche quando si toglie il peso.

8.3 - BARCODE SCONTRINO

	help	Tastiera Touch
Progr. Scontr	ino => Barcode Scontrino	
⊭ stampa		Salva
tipo barcode	EAN 13	
	EAN 8	Campo Prec.
parte fissa	0	
		Campo Succ.
codice	200CCCC999999	
coordinata x 10	□ rotazione	Esci

Questa funzione permette di decidere se stampare un codice a barre in coda allo scontrino e programmare singolarmente l'uso di tutte le cifre disponibili nel codice a barre. La programmazione si specifica separatamente per codice EAN-8 ed EAN-13. Occorre prima abilitare o disabilitare la stampa. Con CAMPO SUCCESSIVO si passa a scegliere il tipo di codice a barre da stampare: è possibile scegliere tra i due tipi di bar-code EAN-13 e EAN-8.

Il primo è composto da 13 cifre, delle quali le prime 7 sono impostabili, le successive 5 riportano normalmente l'importo e l'ultima è di controllo;

Il codice EAN-8 comprende invece due cifre non impostabili (00), 5 cifre per l'importo ed una cifra finale di controllo.

Nella bilancia si può ad ogni modo personalizzare completamente la composizione del codice a barre (vedi sotto). Premendo il tasto CAMPO SUCCESSIVO si conferma la scelta e si passa all'immissione delle prime 7 cifre del codice a barre (fisse). Queste cifre normalmente compariranno nel codice a barre solo se si è selezionato EAN-13 e se non si è rimosso questo campo nella composizione del codice a barre (vedi oltre). Immettere mediante la tastiera numerica il valore della parte fissa del codice a barre (max 7 cifre). Premere il tasto CAMPO SUCCESSIVO per confermare e passare alla prossima scelta. Si può ora programmare singolarmente l'uso di tutte le cifre disponibili nel codice a barre degli scontrini. La programmazione si specifica separatamente per codice EAN-13 ed EAN-8.

CCCCCCKIIIII

- C codice BCR programmato per scontrino
- K checksum intermedio I importo scontrino
- B numero bilancia
- S numero scontrino
- O numero operatore
- Q quantità peso/pezzi

Ora, cifra per cifra, si può introdurre una codifica, fra quelle specificate nella tabella, che indica che informazione verrà messa in quella cifra del bar-code. La disposizione iniziale per esempio del bar-code EAN-13 per articoli a peso è cccccckiiiii, ovvero le prime 6 cifre (codifica cccccc) conterranno il bar-code programmato nella scelta precedente, poi segue una cifra di checksum intermedio (codifica k), e infine 5 cifre con l'importo della vendita (codifica iiiii). Ovviamente il numero di cifre che si programma per ospitare una informazione deve essere sufficiente ad ospitare il dato stesso. Se il numero di cifre è insufficiente (es. importo vendita inferiore alle 5 cifre) il bar-code non verrà stampato. Terminare con CAMPO SUCCESSIVO la personalizzazione della composizione del codice per scontrini.

COORDINATA esprime la posizione x del barcode in PIXEL, ROTAZIONE se abilitata stampa il barcode ruotato di 90 gradi. Alla fine premere "**SALVA**" per salvare tutto.



Questa funzione permette di decidere se stampare dopo lo scontrino una ripetizione delle due righe del totale con (eventualmente) la data e l'ora, ad uso gestionale. A Opzione abilitata, per ogni scontrino verrà conservata una copia riassuntiva contenente: numero pezzi venduti, importo totale, operatore, bilancia, numero progressivo scontrino e, se abilitate, data ed ora di emissione dello scontrino. Digitare il tempo (in decimi di secondo, da 0 a 9) in cui viene stampato il secondo scontino gestionale dopo quello normale.

8.5 - COPIA FILE LOGO

Con questa funzione si può copiare dalla cartella condivisa del pc il file grafico che verrà stampato in testa allo scontrino. Questo file deve soddisfare ai seguenti requisiti:

- Nome del file logo.bmp tutto in minuscolo.
- Formato bmp non compresso.
- Monocromatico 2 colori.
- Larghezza massima 448 pixels.
- Altezza massima 5000 pixels.

Il file deve essere presente sul PC (con l'indirizzo IP si specifica il PC) e precisamente sulla directory specificata in precedenza (condivisa in lettura e scrittura).



SOTTO MENU' DISPONIBILI:

050 Indirizzo IP – impostazione indirizzo Ip bilancia, subnet mask, gateway etc.
051 Canali Seriali – programmazione canali seriali per collegamento a periferiche (P.C. Scanner, etc)
052 Percorso di Rete – programmazione dei percorsi di rete per collegamento ad un P.C. (online,salvataggio totali etc).
053 Online Slave – programmazione della modalità di funzionamento ONLINE
054 Set Stampante – programmazione parametri stampante
055 Convertitore – programmazione parametri convertitore
056 Convertitore – selezione server client
057 Stato Rete - elenco delle bilance presenti in rete
058 Parametri ECR - programmazione modalità di collegamento ad ECR collegato sulla seriale
059 DIESIS FPCONNECTOR - programmazione modalità di collegamento ad ECR Diesis via ftp tramite FPCONNECTOR.

9.1 – INDIRIZZO IP

Rete I	Interfacce => Indirizzo Ip	help Tastiera Touch
indirizzo ip	192 168 1 10	J 3 Salva
subnet mask	255 255 255 0	Campo Prec.
gateway	192 168 1 5	Campo Succ.
dns		
		Esci

Con questa funzione si programma l'indirizzo della bilancia, come descritto nel capitolo **RETE INSTALLAZIONE.**

Si suggerisce di intervenire solo sui campi che riguardano l'indirizzo IP e si ricorda che i primi tre gruppi di cifre devono essere gli stessi su tutte le bilance collegate in rete, mentre l'ultimo gruppo deve essere diverso per ogni bilancia.

Gateway e DNS: Campi utilizzabili se la bilancia e collegata ad un Modem/Router.

ATTENZIONE: Se si modifica l'indirizzo IP, la Subnet Mask della bilancia occorre poi spegnere e riaccendere lo strumento per rendere operativi i nuovi indirizzi.

9.2 – CANALE SERIALE

Rete Interfacce => Canali Seriale							
Canale A	Canale B	Salva					
Disp. nessuno -	Disp. nessuno -	Jaiva					
Velocita' 9600 -	Velocita' 19200 -	Campo Prec.					
Parita' nessuna -	Parita' pari -						
databit 7 -	databit 7	Campo Succ.					
Stop Bits 1	Stop Bits 1	Esci					
r gestione cts	r gestione cts						

Questa funzione serve a stabilire quali dispositivi vengono collegati alle porte seriali e settare i parametri di comunicazione,

chiaramente in accordo con quelli che sono i parametri dei dispositivi stessi. La linea seriale A è presente sulla bilancia con un connettore telefonico, mentre la linea seriale B è disponibile collegando alla porta usb un convertitore usb seriale.Attualmente i tipi di dispositivi che si possono collegare sono:

- Registratore di Cassa (CASSA)

- Lettore di barcode

Se si collega un registratore di cassa della famiglia dataprocess e si sta lavorando con la bilancia alenia eco touch, quando si chiude uno scontrino (la bilancia deve lavorare in modalità scontrino) la bilancia presenta a video 3 bottoni che permettono all'utente di stampare verso la cassa lo scontrino in modalità solo totale, in modalità scontrino dettagliato, e in modalità fattura (questa modalità è valida solo per casse diesis, magic, okys e tiket-f della labware-9).

Lo scontrino viene chiuso o meno dalla bilancia in base a come sono stati configurati i parametri ecr (vedere programmazione parametri ecr).

Se invece si sta lavorando con la bilancia alenia non touch bisogna configurare dei bottoni con le relative funzioni.

Rimane comunque attiva la possibilità di utilizzare il tasto T (tara) per stampare il totale.

9.3 – PERCORSI DI RETE

Rete Int	erfacce => Percorso di Rete	Tastiera Touch
aggiornamenti	//192.168.1.100/posta	Salva
salv. scontrini	/jf/extras/online	
bk. salv. scontrini	//RDONE/ALEXIA	Campo Prec.
salvataggio totali		Campo Succ.
utente	anonymous	Esci
naseword	quest	
password	guest	

In questo menù si definiscono i percorsi di rete dove trovare gli aggiornamenti (software di bilancia, file dell'Help, file messaggi, ecc.) ed i percorsi di salvataggio per i file scontrino e per i files di totale.

Quando la funzione ON-LINE (menù RETE) è attiva, ogni scontrino viene salvato nel percorso specificato come file di testo denominato NNNNSSSS.TXT, dove NNNN=numero dello scontrino, SSSS=numero di servizio o carrello.

Gli scontrini così salvati vengono raggruppati per giorno in directory il cui nome è YYYYMMDD, dove YYYY=anno, MM=mese, DD=giorno.

Utente e password sono utilizzati dalla bilancia per accedere alla cartella sul P.C. Di conseguenza sul P.C. Occorre rendere condivisibili le cartelle specificate nei percorsi dall'utente dichiarato. Nel nostro caso se si usa l'utente **anonymous** occorre creare questo utente anche su P.C. Assegnandogli come Password **gues**t e rendere condivisibile la cartella in lettura e scrittura anche per questo utente. Un'altra possibilità è rendere condivisibile la cartella dall'utente **everyone** sia in lettura che scrittura.

9.4 – ON LINE SLAVE



Quando la funzione ONLINE della bilancia e' abilitata, ogni scontrino viene salvato su un PC remoto definito nel menu' 'Percorsi di rete' 'Salvataggio scontrini'.

Se in Salvataggio scontrini si digita **/jf/extras/online** gli scontrini vengono salvati sulla flash della bilancia e mantenuti per un tempo definito in giorni (**se salva su CF**).

Se nel percorso Bk. Salvataggio Scontrini si scrive **ftp:/192.168.1.100** dove per esempio 192.168.1.100 è l'indirizzo IP del P.C. Collegato, allora la bilancia cerca via FTP di trasferire gli scontrini al P.C collegandosi ad un ftp server che deve essere stato installato sul P.C. In pratica ftp server si configura per l'utente dichiarato sulla bilancia (nel nostro caso anonymous) specificando la sua cartella home. Poi la bilancia in questa cartella crea la cartella online che conterrà gli scontrini in ulteriori cartelle suddivise per data. Se ad esempio il server FTP per l'utente **anonymous** usa come cartella <u>c:/alenia</u>, la bilancia crea in <u>c:/alenia</u> una cartella online <u>c:/alenia/online</u>. Sotto questa cartella poi verranno create altre cartelle suddivise per data. Ad esempio la cartella <u>c:/alenia/online/20150129</u> conterrà tutti gli scontrini elaborati il giorno 29 gennaio del 2015.

Tipo Servizio

Disabilitato: identifica un on-line puro.

Cliente: identifica on-line con gestione cliente. In questo caso nel barcode rilasciato dalla bilancia è scritto il cliente

(un numeratore automatico da 0001 a 9999). E' il caso di esplosione scontrino con moduli software associati al sistema Reg. cassa DATAPROCESS EUROPE.

Carello: identifica on-line con gestione carrello. Quando la bilancia è programmata per lavorare in gestione "Carrello"

(vedi programmazione "OnLine") prima di registrare una qualsiasi transazione di vendita è obbligatorio inserire il numero di Carrello/Cliente che ci si appresta a servire. L'inserimento del numero Cliente può essere effettuata premendo il

DATAPROCESS INTERNATIONAL SPA

tasto Cliente (se è stato programmato in tastiera), oppure premendo il proprio tasto Operatore, la bilancia chiede il numero da inserire (max 4 cifre) che deve essere confermato con il proprio tasto operatore. In modalità

"Carrello", tutte le transazioni relative a quel Cliente, eseguite su qualsiasi bilancia della rete, vengono archiviate in un unico file. Sarà quindi possibile richiamare dalla cassa tutte le transazioni relative al numero Cliente

ed ottenere "l'esplosione scontrino bilance" (ossia il dettaglio completo di tutti gli acquisti fatti sulla rete bilance) sullo scontrino della cassa.

Salva Scontrini in Chiaro: Salva su file gli scontrini in testo leggibile. Gli scontrini vengono salvati in on lineâ nella directory ticket raggruppati per data. Il nome del file dello scontrino è nnnn.txt, dove nnnn è il numero dello scontrino.

Se la bilancia server non riesce a salvare gli scontrini nel percorso principale (PC spento, risorsa non disponibile, accesso non consentito, ecc.) tenta di memorizzarli nel percorso di backup (in programmazione i percorsi sono definiti come 'Salvataggio scontrini' e 'Backup salvataggio scontrini'). Se entrambi i percorsi non sono accessibili, la bilancia server accoda gli scontrini fino ad un massimo di 200. Quando vengono superati i 50 scontrini in coda sul display appare un popup non cancellabile che indica l'impossibilità di salvare i messaggi e il numero di messaggi in coda. Quando la coda è piena il processo server si ferma, impedendo di fatto l'utilizzo di tutta la rete di bilance. A questo punto per utilizzare le bilance bisogna rendere disponibile un percorso di rete per consentire il salvataggio degli scontrini.

ATTENZIONE : la coda messaggi è memorizzata in RAM dinamica, pertanto spegnendo la bilancia server gli scontrini eventualmente in attesa vengono persi.

La scontrini vengono raggruppati per giorno in directory il cui nome e' YYYYMMDD dove YYYY = anno MM = mese DD = giorno.

Il nome del file creato ha la seguente sintassi :

SSSSNNNN.txt

dove SSSS e' il numero di servizio o carrello e NNNN e' il numero dello scontrino.

Per esempio lo scontrino 128 per il cliente 42 verrà salvato nel file 00420128.txt .

Dalla release 2.10 la bilancia verifica se il file esiste già (p.es. dopo un azzeramento ZZ il numero scontrino riparte da 1; azzerando due volte nello stesso giorno la numerazione degli scontrini si ripete) e, in tal caso, il nome del file creato ha la seguente sintassi:

SSSSNNNN_yyyymmddhhnnss.txt

dove

SSSS = numero di servizio o carrello

```
NNNN = numero dello scontrino
yyyy = anno
mm = mese
dd = giorno
hh = ora
nn = minuti
ss = secondi
```

Per esempio se lo scontrino 128 per il cliente 42 esiste già verrà salvato nel file 00420128_20040414091234.txt .

La prima riga del file contiene le informazioni generali dello scontrino (totale, pagamenti ecc) ed ha il formato

YYYYMMDD HHMMSS NNNN SSSS F nnnn ssss OO RRR GVVVVVV PPPPPP T OO pp uuuuuuu E

dove

= informazioni sul totale YYYYMMDD = data chiusura scontrino HHMMSS = ora chiusura scontrino NNNN = numero scontrino, già indicato nel filename SSSS = numero servizio, già indicato nel filename F = flag riapertura scontrino, =1 se scontrino riaperto nnnn = se F==1 (riapertura scontrino) contiene il numero scontrino riaperto ssss = se F==1 (riapertura scontrino) contiene il numero servizio dello scontrino riaperto OO = operatore RRR = numero di righe dello scontrino (potrebbe anche essere diverso dal numero di righe stampate, per esempio in caso di storno) G = segno dell'operazione VVVVVVV = importo dell'operazione, 5+2 decimali PPPPP = numero pezzi T = tipo pagamento (0=default, pag. generico 1=CONTANTE 2=ASSEGNO 3=CARTA DI CREDITO 4=TICKET) OO = ora pagamento pp = percentuale di sconto sul subtotale uuuuuuu = valore dello sconto su subtotale, 5+2 decimali E = tipo stampa (0=stampa scontrini, 1=stampa single items, 2=stampa etichette, 3=stampa etichette in automatico, 4=stampa etichette pre_pack)

Dopo la prima riga seguono diverse righe che descrivono ogni transazione dello scontrino. Il formato della riga e' il seguente :

* = transazione

TT = tipo operazione, ved. tabella sotto BBB = numero bilancia che ha eseguito l'operazione CCCCCCC = codice PLU dddddddddddddddddddddd = descrizione PLU PPPPPP = prezzo, 5+2 decimali G = segno dell'operazione VVVVVVV = importo dell'operazione, 5+2 decimali QQQQQQ = peso (4+3 decimali) o numero pezzi tttttt = tara,(4+3 decimali) RR = reparto SS = percentuale di sconto

TIPO OPERAZIONE:

- 01 : vendita a peso PLU con prezzo in kg
- 02 : vendita a peso PLU con prezzo in 100g
- 03 : vendita a peso Special price PLU con prezzo in kg
- 04 : vendita a peso Special price PLU con prezzo in 100g
- 05 : vendita a corpo
- 06 : vendita a corpo Special price
- 07 : reso a corpo
- 08 : storno di una vendita a peso PLU con prezzo in kg
- 09 : storno di una vendita a peso PLU con prezzo in 100g
- 10 : storno di una vendita a peso Special price PLU con prezzo in kg
- 11 : storno di una vendita a peso Special price PLU con prezzo in 100g
- 12 : storno di una vendita a corpo
- 13 : storno di una vendita a corpo Special price
- 14 : storno di un reso a corpo

Esempio di un file, 0000001.txt

20040405 172457 0001 0000 0 0000 0000 04 002 +0000671 000002 0 17 00 0000000 0

- * 01 002 0000003 PROSC. CRUDO PARMA
- * 01 002 0000365 FRITTATA CON ZUCCHIN

0002060 +0000140 0000068 0000000 01 00 Lotto Numero 3 0000941 +0000531 0000564 0000000 01 00 Lotto Numero 3

* 01 002 0000065 SALAME CRUDO UNGHERE 00

0000873 +0000496 0000568 0000000 01 00 Lotto Numero

* 01 002 0000145 FORMAGGIO DI FOSSA

0002285 +0001298 0000568 0000000 01 00 Lotto Numero 3

La bilancia accede alla directory condivisa in lettura/scrittura tramite il protocollo SMB come utente anonymous (password guest).

9.5 – SET STAMPANTE



9.6 – CONVERTITORE

zero	fondo scala	stampa parametri	save all refresh	refresh	valori predefiniti	esci c chiu	alib. Isa
	1			0.000	D		correggi gravità
			Max	6kg Min	40g e=	2g	
🖻 ind. f	ermo	⊏ ric. z	zero	⊏ zer	o inseg.		
⊂ sotto	zero	🗆 fuori	scala	⊏ ric.	taratura		
⊏ jmp c	alib.	⊏ err o	hkrom	⊏ err	cke2pron	n	
Param	. caratter	izzazione	Param	. avanzati	i		
conta	tore mon	otonia	8	8	[P0]	
conta	tore stab	ilità	1	L2	[P1]	
nume	ro divisio	ni interne	e [3	3	[P2]	
valore	e division	e	2	20	[P4]	
semif	inestra d	i zero	9	900	[P5]	esci calib. aperta
valore	e fondo s	cala	g	9000	[P7]	uperta

Se la flag jmp calib. Non è spuntata è possibile solo modificare i valori di contatore monotonia e contatore stabilità. Se invece la flag è spuntata operando sul ponticello di taratura del convertitore si può passare alla calibrazione vera e propria.

QUESTA SEZIONE E' DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AI TECNICI ED ALLE CONCESSIONARIE AUTORIZZATE.

ISTRUZIONI

I valori da impostare per tarare correttamente il convertitore di una alenia eco sono i seguenti:

il valore della divisione metrica (in grammi)

il numero di divisioni interne (sottodivisioni)

il numero totale di sottodivisioni (fondoscala)

OPERAZIONI STANDARD

- Spegnere lo strumento.
- Rimuovere il piatto e se occorre la crociera.
- Rimuovere i bolli metrici.
- Rimuovere lo sportello che copre il convertitore.
- Riaccendere lo strumento e attendere alcuni secondi.
- Spostare il ponticello di taratura W9 chiudendo i contatti aperti e dopo un secondo rimetterlo in posizione originale.

Quando la bilancia parte si accorge che il convertitore chiede la taratura e presenta la videata di taratura.

- Rimettere la crociera e il piatto.
- In funzione della portata della bilancia occorre impostare i parametri corretti.

Premendo il tasto VALORI PREDEFINITI compare a video una lista di tutte le portate impostabili.

Scegliere quella giusta con le frecce oppure se si sta lavorando sul modello touch premendo la portata desiderata.

Confermare premendo il TASTO F1 (1 bottone ovale in alto).

- Impostare lo ZERO premendo il tasto ZERO.Sulla finestra compaiono a destra le sottodivisioni e a sx il valore del peso convertito in grammi.

- Caricare la bilancia con un peso equivalente a quello del FONDO SCALA e poi premere il tasto FONDO SCALA.

- Quando nelle flag compare marcata quella di ric.zero scaricare il piatto e attendere un doppio beep dalla bilancia.

- Ricaricare il piatto e controllare che il peso indicato sia corretto.

Nel caso non lo fosse ripetere le operazioni ricominciando dall'impostazione dello ZERO.

- Se la bilancia è destinata ad essere utilizzata in un luogo diverso da

quello di calibrazione è necessario cambiare la gravità premendo il tasto GRAVITA.

Se il modello della bilancia è alenia eco touch si può premere direttamente il bottone dove compare la scritta.

Se il modello è alenia eco normale bisogna premere il tasto a sinistra del numerico 1 (dove compare la scritta del char).

Dopo aver scritto nella finestra che compare a video la gravità giusta premere F1.

- Se tutto è OK premere il tasto SAVE ALL AND REFRESH e uscire con ESCI CALIBRAZIONE CHIUSA..

9.7 – TIPO BILANCIA

		help	
In questa	Rete Interfa	acce => Tipo Bilancia	
- SERVE	tipo bilancia	client	
- CLIENT		Server	
- SECON		secondario	1
Nella rete			
In assenz	Logger	no	io" e assume
il server		si	ete ricompare
intervenut		dettagliato	
Diventa S			
Una quals	gestione totali server 2	azzeramento totali	ver principale,
come Sei riavvio de		mantieni totali server 2	l'attivazione il
Esiste una		somma totali dei 2 server	
Infatti a r			pare la scritta
la bilancia			dai tasto "CL"
In questa			

Gestione Totali Server2 : riguarda la gestione dei totali al rientro da una emergenza. Se si sceglie di azzerare i totali, si riparte da zero.

Se si sceglie server vengono mantenuti i totali del server e non considerati quelli del server2 (secondario).

Se si sceglie server2 vengono mantenuti i i totali del server secondario.

Se si sceglie somma dei totali vengono sommati i totali del server principale e di quello secondario.

ATTENZIONE: Se si modifica l'indirizzo IP, la Subnet Mask o lo stato CLIENT/SERVER della bilancia occorre poi spegnere e riaccendere lo strumento per rendere operativi i nuovi indirizzi.

9.8 – STATO RETE



Questa funzione serve a verificare quali bilance sono collegate in rete. Effettuata la ricerca, sul visore appaiono in ordine numerico gli indirizzi di rete delle bilance presenti in rete, compresa la bilancia dalla quale operate. La bilancia server verrà identificata dalla scritta SERVER accanto al proprio indirizzo.

9.9) — <mark>PARAMETRI EC</mark> R		
		help	Tastiera Touch
	Rete Interfacce	=> Parametri ECR	
	□ Invio Totale ECR		Salva
	Reparto ECR	1	Campo
			Prec.
	Descr. reparto ECR		
			Campo Succ.
	Raggruppamento per Alic	juota Iva	
		dataprocess	Esci
		altro tipo	
	PT : abilita / disabilita		

In questa videata è possibile configurare alcuni parametri che riguardano la comunicazione tra bilancia ed ECR utilizzando la linea seriale. Di seguito una descrizione delle voci:

- Invio Totale ECR :

se abilitata la bilancia manda verso l'ecr anche il comando di chiusura scontrino.

se disabilita il comando di chiusura scontrino non viene mandato.

- Reparto Ecr:

E' significativa solo in modalità invio totale cassa.Indica il numero di reparto della cassa che sarà utilizzato.

- Descrizione Reparto ECR:

E' significativa solo in modalità invio totale cassa.Contiene la descrizione che verrà stampata sulla cassa.

Raggruppamento per aliquote iva

Se abilitata stampa lo scontrino dettagliato raggruppando gli articoli per reparto con l'iva relativa.

Chiaramente i reparti sulla bilancia e sul registratore devono avere le stesse ive e anche la tabella delle aliquote ive sulla bilancia deve coincidere con quella sulla cassa.

- **Tipo ECR** é possibile specificare se l'ECR collegato è della famiglia DATAPROCESS oppure è di un'altra famiglia (attualmente è possibile collegare un ECR della CUSTOM modello Kube).

9.10 – DIESIS FPCONN Tastiera help Touch Rete Interfacce => Diesis FpConnector Salva **Diesis IP Addr.** 0 1 127 0 Campo Prec **TCP** Port 1025 Campo Succ. DIESIS Nessuno FpConnector Esci

E' possibile effettuare un collegamento in rete tra più bilance alenia con un diesis che può stampare gli scontrino delle bilance tramite fpconnector.

Sulla bilancia occorre andare nella programmazione GESTIONE PORTE, selezionare la voce DIESIS Dispositivo ed entrare nella videata relativa.

Occorre programmare l'indirizzo IP del Diesis da collegare (deve chiaramente essere dello stesso gruppo delle bilance),

il numero della porta tcp (di default 1023) e abilitare come dispositivo FPCONNECTOR.

Sul Diesis occorre entrare nelle configurazioni di fpconnector (S 35) e settare come estensione txt , separatore 127 , funzionamento 1.

In pratica questi sono i valori di default di fpconnector.

A questo punto, ogni volta che su bilancia si stampa uno scontrino, quando ci si trova nella videata del totale si preme il tasto funzione Cassa

se si è su un modello alenia eco, se si lavora su alenia eco touch si preme il bottone a video Cassa Dettaglio e lo scontrino viene mandato via FTP al diesis che lo elabora e lo stampa.

E' possibile specificare al Diesis di non chiudere lo scontrino programmando sulla bilancia la programmazione SCONTRINO Uscita da TOTALE Invio Totale ECR disabilitato.

Su Diesis occorre settare a SI la flag stop file fpconn (S 14) per evitare che i files accodati non si sovrappongono.

10 - RAPPORTI



SOTTO MENU' DISPONIBILI:

060 Lista PLU diretti - stampa dell'elenco associazioni tasti-PLU
061 Lista PLU - stampa dell'elenco PLU selezionati
062 Lista PLU barcode - stampa dell'elenco PLU selezionati e del relativo barcode
063 Report prova - stampa di test per la stampante
064 Prezzi Liberi -

10.1 - LISTA PLU DIRETTI

Viene stampata la lista dei PLU diretti codificati sulla bilancia.

10.	2 - LISTA PLU		
		help	Tastiera Touch
	Rapport	i => Lista Plu	
			Conferma
	codice iniziale	1	Campo Prec.
	codice finale	9999999	Campo Succ.
			Esci
	Inserisci gli estremi di ricerca e	premi CONFERMA	

Viene stampata la lista dei PLU codificati sulla bilancia compresi tra codice iniziale e codice finale



Attualmente non attiva.



Stampa un test di prova di stampa.

10.5 – PREZZI LIBERI

Attualmente non attiva

Report di stampa suddiviso per operatore.

11 - TOTALI X E Z

INTRODUZIONE AI TOTALI

help	
7 Totali X e Z	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
070 Totali Operatori	Conferma
071 Totali Reparti	
072 Totali Iva	
073 Totali Plu	
074 Totali Lotti	
075 Totali Orari	
076 Totali Bilance	
077 Tot.Gen. X	
078 Tot.Gen. X1	
079 Plu piu' venduti	
080 Vendite Operatori	Esci
081 Azz.Tot. Z	
082 Azz.Tot. Z1	
083 Azz.Tot. Z2	

Le bilance ALENIA prevedono la registrazione dei totalizzatori delle operazioni in distinte zone di memoria o livelli:

1° livello (chiamati TOTALI X)

2° livello (chiamati TOTALI Z).

3° livello (chiamati TOTALI ZZ)

Quello che distingue i vari livelli è la diversa possibilità di permanenza dei dati: infatti, si parla di livelli in quanto l'azzeramento dei totali di un livello azzera anche i livelli inferiori, mentre non influisce sui livelli superiori.

Si può quindi utilizzare il 1° livello, con i TOTALI X, per registrare le operazioni giornaliere ed ottenere dei totali parziali.

Alla fine giornata la funzione AZZERAMENTO TOTALE GENERALE X permette di stampare il riassunto di tutte le operazioni effettuate in giornata svuotando contemporaneamente la memoria di primo livello.

se a fine giornata si desidera stampare i totali parziali occorre ricordarsi di usare le relative funzioni prima di azzerare la memoria con il relativo azzeramento.

Attenzione:

La memoria di 2 livello, con i TOTALI Z, può essere invece usata per registrare i totali settimanali (o di altra periodicità a scelta, ma maggiore di quella dei TOTALI X.

I TOTALI Z contengono infatti la somma dei TOTALI X.

Non è però possibile estrarre totali parziali dal secondo livello.



se si desidera avere i totali parziali a livello settimanale (o comunque di periodicità Z) occorre conservare le stampe di tutti i totali parziali a livello giornaliero (o comungue di periodicità X).

Attenzione:

In fondo ai vari rapporti viene sempre riportato il codice identificativo della bilancia, la data e l'ora per comodità di archiviazione.

L'Azzeramento Totali ZZ, azzera tutti i totali della bilancia.

L'azzeramento và eseguito sulla bilancia master che si occupa di azzerare anche le altre bilance in rete.

SOTTO MENU' DISPONIBILI:

070 Totali operatori - stampa vendite per operatori
071 Totali reparti - stampa vendite per reparti
072 Totali IVA - stampa vendite per aliquota IVA
073 Totali PLU - stampa vendite per PLU
074 Totali LOTTI- stampa vendite per Lotti
075 Totali orari - stampa vendite per fascie orarie
076 Totali Bilance - stampa vendite per bilance

077 Totali generali X - stampa totali di primo livello

078 Totali generali X1 - stampa totali secondo livello

079 Plu più Venduti - stampa totali dei plu più venduti

080 Vendite Operatore - stampa totali operatori selezionabili

081 Azzeramento Totali Z1 - stampa e azzeramento totali di primo livello

082 Azzeramento Totali Z2 - stampa e azzeramento totali di secondo livello

083 Azzeramento Totali Z3 - stampa e azzeramento totali di terzo livello

11.1 - TOTALI OPERATORI

Stampa i Totali operatori giornalieri.

11.2 - TOTALI REPARTI

Stampa i Totali Reparti giornalieri.

11.3 - TOTALI IVA

Stampa i Totali IVa giornalieri.

11.4 - TOTALI PLU

Stampa i Totali PLU giornalieri.

11.5 - TOTALI LOTTI

Stampa i Totali Lotti giornalieri.

11.6 - TOTALI ORARI

Stampa i Totali Orari giornalieri.

11.7 - TOTALI BILANCE

Stampa i Totali Bilance giornalieri.

11.8 - TOTALI GENERALI X1

Stampa i Totali Generali di 1° Livello.

11.9 - TOTALI GENERALI X2

Stampa i Totali Generali di 2° Livello.

11.10 – PLU PIU' VENDUTI

Stampa i Totali dei Plu più venduti

11.11 – VENDITE OPERATORE

Stampa totali operatori selezionabili attualmente non attiva.

11.12 - AZZERAMENTI

L'azzeramento è opportuno farlo tutte le sere. In questo modo vengono azzerati tutti i dati giornalieri e tutti i contatori ripartono da zero.

12 – TEST E UTILITA'



SOTTO MENU' DISPONIBILI:

084 Informazioni Bilancia - stampa e visualizzazione informazioni sulla bilancia (versione software, kernel etc)

085 Test Stampante – test di stampa

086 Gestione Ram -Flash esplora risorse micro-sd e operazioni di gestione sui files della bilancia

087 Chiave USB salvataggio e ripristino files su e da chiave usb

088 Aggiornamento Firmware aggiornamento del firmware da P.C. collegato in rete.

089 Calibrazione Schermo utility per calibrazione schermo bilancia alenia eco touch



In questa videata vengono fornite informazioni sulla modalità di funzionamento della bilancia e sul software della bilancia stessa. Viene inoltre stampato un documento del tipo:

	Release							
alexia++	1.0.16							
/dev/dpf	1.3.1						N	
/dev/savestruct	0.2.0						10	
graph print	0.1.1							
visore cliente 640	x 480 Vqa						a + N - C	ο ΟΙ
kernel	2.6.35.9-Dexi	osPOS					A S S S	
ramdisk	n.a.						5	
/opt	n.a.						50000	188 7
/usr	n.a.						REFEE	: E E
,							i.	7
Filesustem	Size	Used	Available	Use%	Mounted	on		201
Filesustem	Size	Used	Available	Use%	Mounted	on		
/dev/mmcblk0p2	3.6G	132.2M	3.3G	4%	/jf			
,					-			H H H
							888AA	
							2000) dvo

che fornisce indicazioni sulla release del software, sul kernel linux, sui processi attivi sulla bilancia, sul tipo di visore cliente installato, sullo spazio disponibile sulla micro sd.



Avvia la stampa di un test della stampante

12.3 – GESTIONE RAM-FLASH

help	Tastiera Touch
Gestione Ram/Flash	louen
Gestione Flash	
Gestione SRam	Cartonna
Copia File su PC	Conferma
Copia File da PC	
Reset SRam	
Init Programmazioni Locali	Campo
Init Programmazioni Sistema	Prec.
Importa icone	
Backup Programmazioni	
Restore Programmazioni	Campo
Elimina Immagini Pubblicità	Succ.
	_
	Esci

In questa videata è possibile accedere alle seguenti funzionalità:

-GESTIONE FLASH

permette di accedere ad una sorta di explorer della flash dove sono memorizzati i dati della bilancia. Si consiglia di entrare in questo menù con l'aiuto dell'assistenza dataprocess.

-COPIA FILE SU PC

permette di copiare un file contenuto nella flash della bilancia sul pc collegato nella cartella degli aggiornamenti (vedi percorsi di rete). Viene proposta come destinazione appunto la cartella degli aggiornamenti. Selezionando campo successivo si passa alla selezione del file,dove è possibile navigare tra le varie cartelle e selezionare il file prescelto. Una volta selezionato il file si preme **CONFERMA** e a video compare il percorso completo del file da copiare.

Quindi si preme ancora **CONFERMA** e si attende che compaia a video il messaggio OPERAZIONE ESEGUITA.

-COPIA FILE DA PC

permette di copiare un file presente nella cartella degli aggiornamenti del pc sulla flash della bilancia.

Viene proposto il contenuto della cartella degli aggiornamenti. E' possibile selezionare il file prescelto e poi premere **CONFERMA**.

A questo punto a video compare nel campo ORIGINE il percorso completo del file da copiare.

Premendo **CAMPO SUCCESSIVO** si entra in una videata che permette di selezionare la cartella dove si deve copiare il file.E' necessario posizionarsi sulla cartella nella quale si vuole copiare il file e dare **CONFERMA** senza entrare nella cartella.Dopo aver premuto **CONFERMA** a video compaiono i 2 percorsi di origine e di destinazione. Se è tutto OK si preme ancora **CONFERMA** e si attende il messaggio operazione eseguita.

-RESET SRAM

permette di resettare la memoria statica releativa agli scontrini e ai totali della bilancia.

Si consiglia di usarla in caso di malfunzionamenti o di passaggi tra release incompatibili tra di loro.

-INIT PROGRAMMAZIONI LOCALI permette di azzerare le programmazioni locali riportandole ai valori di default. Si consiglia di usare questa funzionalità solo in caso di malfunzionamenti gravi della bilancia.

-INIT PROGRAMMAZIONI DI SISTEMA permette di azzerare le programmazioni di sistema. Si consiglia di utilizzare questa funzionalità solo in caso di malfunzionamenti gravi della bilancia.

-**IMPORTA ICONE** Permette di importare dalla cartella degli aggiornamenti condivisa su PC delle immagini che poi potranno essere associate ai plu. La bilancia provvede automaticamente a ridimensionare l'immagine con le dimensioni corrette; comunque si consiglia di creare delle immagini di dimensioni 100 X 100 pixels, con la trasparenza settata e con formato png.

-BACKUP PROGRAMMAZIONI

permette di salvare nella cartella degli aggiornamenti del pc i files contenenti le programmazioni e i database della bilancia.

I files sono in formato xml e in formato db.Si consiglia poi di prendere questi files e salvarli in un'altra cartella del computer.Questa funzione può essere utile se si vuole copiare i dati di una bilancia

su un'altra bilancia. Infatti sulla bilancia che si vuole replicare basta richiamare la voce **RESTORE PROGRAMMAZIONI** che descriviamo qua sotto.

I files backuppati sono:

- sysconf.xml, contenente le programmazioni di sistema.
- prog.xml, contenente le programmazioni locali alla bilancia.
- msgit.xml , contenente i messaggi in italiano della bilancia.
- msgfr.xml , contenente i messaggi in francese della bilancia.
- msges.xml , contenente i messaggi in spagnolo della bilancia.
- helpit.xml, contenente l'help on line della bilancia.
- plu.db, _plu.db, plutmp.db, plutotali.db . Sono i data bases dei plu in formato sqlite3.
- lotti.db , _lotti.db , lottitmp.db . Sono i data bases dei lotti in formato sqlite3.
- clienti.db, _clienti.db . Sono i data bases dei lotti in formato sqlite3.

-RESTORE PROGRAMMAZIONI

permette di fare il restore delle programmazioni recuperandole dalla cartella condivisa del PC.

dopo aver fatto questo restore occorre spegnere e riaccendere la bilancia in modo da poter ricaricare le programmazioni.

I files recuperati sono:

- sysconf.xml , contenente le programmazioni di sistema.
- prog.xml , contenente le programmazioni locali alla bilancia.
- msgit.xml , contenente i messaggi in italiano della bilancia.
- msgfr.xml, contenente i messaggi in francese della bilancia.
- msges.xml , contenente i messaggi in spagnolo della bilancia.
- helpit.xml, contenente l'help on line della bilancia.
- plu.db, _plu.db, plutmp.db, plutotali.db . Sono i data bases dei plu in formato sqlite3.
- lotti.db , _lotti.db , lottitmp.db . Sono i data bases dei lotti in formato sqlite3.
- clienti.db, _clienti.db . Sono i data bases dei lotti in formato sqlite3.

-**IMPORTA IMMAGINI PUBBLICITA** Permette di importare dalla cartella degli aggiornamenti condivisa su pc delle immagini che poi scorreranno sul video posteriore della bilancia stessa durante i periodi di inattività.

Le dimensioni delle immagini devono essere di 320 x 240 pixels, con formato png se il visore posteriore è del tipo qvga 320x240.

Le dimensioni devono essere di 640x480 pixels se il visore posteriore è del tipo vga 640x480.

Per sapere il tipo di visore posteriore montato occorre andare nel menu 8 (test e utilità) e selezionare la voce Informazioni bilancia.

Nella stampa tra le altre informazioni si potrà leggere anche quella riguardante il tipo di visore.

- **ELIMINA IMMAGINI PUBBLICITA** Permette di eliminare a scelta delle immagini pubblicitarie tramite un mini esplora risorse della bilancia.

Se si seleziona GESTIONE FLASH comparare una videata del tipo:

	/jf/extras or	nline help	
/jf/extras			
1			-
A_Alexia	>>DIR<<		Cambia
E_Alexia	>>DIR<<		Cartella
Etichetta connettor	i Dexios.pdf2034	4 bytes	
F_Alexia	>>DIR<<		
I_Alexia	>>DIR<<		Flimina
L_Alexia	>>DIR<<		File
alexia	>>DIR<<		
mess_pubbl	>>DIR<<		
online	>>DIR<<		Visualizza
pubblicita	>>DIR<<		File
scontrini_clienti	>>DIR<<		
File system Dim. Usati Disp. Uso% Montato /dev/sda1 293G 14G 265G 5% /	su		Esci
none 498M 188K 497M 1% /dev none 502M 124K 502M 1% /dev/shm			
none 502M 0502M 0%/var/lock			
192.168.1.100:/home/posta 73G_21G_49G_30%/mpt/posta			
73G 21G 49G 30% /mnt/posta			

In questa videata è possibile esplorare i files e le cartelle della bilancia.

L'accesso è consentito alle cartelle contenenti i dati della bilancia, e più precisamente a tutto ciò che si trova sotto la cartella /jf/extras.

E' possibile esplorare anche la cartella online dove sono memorizzati tutti gli scontrini salvati quando si lavora con online abilitato.

Per passare all'esplorazione di questa cartella occorre premere il tasto **online**.Per tornare a if/extras premere il tasto **jf/extras**.

Si consiglia di accedere a questa videata seguendo le indicazioni dell'assistenza Dataprocess.



In questa programmazione è possibile effettuare dei salvataggi e dei ripristini di dati su e da chiave usb.

Sulla chiave usb deve essere creata una cartella che si chiamerà **aleniaeco** (tutto in minuscolo). Se la cartella non esiste viene creata in automatico dalla bilancia al primo salvataggio.

In questa cartella andranno i dati salvati e si dovranno mettere i dati da recuperare.

Analizziamo ora una per volta le varie voci:

- **COPIA FILE DA USB**: permette di copiare un file presente nella cartella **aleniaeco** della chiave in una cartella della bilancia. La cartella della bilancia può essere selezionata tramite un esplora risorse messo a disposizione dalla bilancia stessa.

- **COPIA FILE SU USB:** permette di copiare un file presente sulla bilancia nella cartella **aleniaeco** della chiave usb. Il file può essere selezionato tramite un esplora risorse messo a disposizione dalla bilancia.

- **TRASFERIMENTO SCONTRINI** : permette di copiare sulla chiave usb tutta la cartella ONLINE della bilancia. Questa cartella contiene tutti gli scontrini memorizzati sulla bilancia, a patto che l'online sia stato abilitato.
- AGGIORNAMENTO FIRMWARE DA USB: permette di aggiornare il file eseguibile e i vari file messaggi. per l'uso di questa funzionalità è opportuno contattare l'assistenza Dataprocess.
- **IMPORTA PLU:** permette di importare da chiave il file asciiplu.asr nel formato documentato. Per l'uso di questa funzionalità contattare l'assistenza Dataprocess.

- **BACKUP PROGRAMMAZIONI** : copia nella cartella **aleniaeco** della chiave tutti i dati di programmazione. Nello specifico:

- sysconf.xml , contenente le programmazioni di sistema.
- prog.xml , contenente le programmazioni locali alla bilancia.
- msgit.xml , contenente i messaggi in italiano della bilancia.

- msgfr.xml , contenente i messaggi in francese della bilancia.
- msges.xml , contenente i messaggi in spagnolo della bilancia.
- helpit.xml, contenente l'help on line della bilancia.
- plu.db, _plu.db, plutmp.db, plutotali.db . Sono i data bases dei plu in formato sqlite3.
- lotti.db , _lotti.db , lottitmp.db . Sono i data bases dei lotti in formato sqlite3.
- clienti.db, _clienti.db . Sono i data bases dei lotti in formato sqlite3.
- RESTORE PROGRAMMAZIONI: copia dalla cartella aleniaeco della chiave tutti i files sopra elencati.

Dopo aver fatto un restore occorre spegnere e riaccendere la bilancia.

Queste 2 funzioni risultano utili quando si vuole clonare una bilancia; si fa una operazione di backup dalla bilancia originale e poi si fa una operazione di restore sulla bilancia destinazione.

-IMPORTA ICONE

Permette di importare dalla cartella **aleniaeco** delle immagini che poi potranno essere associate ai plu. La bilancia provvede automaticamente a ridimensionare l'immagine con le dimensioni corrette; comunque si consiglia di creare delle immagini di dimensioni

100 X 100 pixels, con la trasparenza settata e con formato png.

-IMPORTA IMMAGINI PUBBLICITA

Permette di importare dalla cartella **aleniaeco** delle immagini che poi scorreranno sul video posteriore della bilancia stessa durante i periodi di inattività. Le dimensioni delle immagini devono essere di 320 x 240 pixels, con formato png se il visore posteriore è del tipo qvga 320x240.

Le dimensioni devono essere di 640x480 pixels se il visore posteriore è del tipo vga 640x480.

Per sapere il tipo di visore posteriore montato occorre andare nel menu 8 (test e utilità) e selezionare la voce Informazioni bilancia.

Nella stampa tra le altre informazioni si potrà leggere anche quella riguardante il tipo di visore.

-IMPORTA FILE LOGO

permette di importare dalla cartella **aleniaeco** il file logo.bmp che potrà essere stampato nello scontrino. Questo file deve soddisfare ai seguenti requisiti:

- Nome del file **logo.bmp** tutto in minuscolo.
- Formato bmp non compresso.
- Monocromatico 2 colori.
- Larghezza massima 448 pixels.
- Altezza massima 5000 pixels.

- IMPORTA FORMATI E TESTI FISSI

permette di importare dalla cartella **aleniaeco** i files del tipo labelxx.txt, tlabelxx.txt, logoxx.bmp come nella funzione IMPORTA FORMATI E TESTI FISSI presente nella sezione 5 (ETICHETTE). Verranno copiati tutti i file formati label11.txt .. label60.txt e tutti i files testi tlabel21.txt .. tlabel57.txt. Inoltre vengono copiati anche i files logo (logo00.bmp .. logo99.bmp) da inserire nelle etichette. I files vengono messi nella cartella **E_Alexia** visitabile usando l'utilità **gestione ram-flash** nel menù 9.



Questa funzione permette di copiare da un PC collegato in rete nella micro-sd della bilancia l'aggiornamento del firmware.

Il collegamento avviene con il protocollo SMB, proprio dell'ambiente Windows.

Occorre specificare il percorso di rete, cioè il nome del pc e la cartella dove è contenuto il file da copiare. I percorsi di rete possono essere configurati nell'apposita videata. Il file sulla Micro-sd verrà sovrascritto.

Dopo aver specificato il percorso di rete bisogna continuare premendo il tasto conferma.

E' possibile verificare se la copia è andata a buon fine andando a vedere lo stato della Micro-sd nella relativa videata (**RAM - FLASH --> GESTIONE FLASH**).

Dopo l'aggiornamento è necessario riavviare la bilancia per rendere operativo il nuovo eseguibile.

Se invece del percorso di rete si scrive **usb** allora l'aggiornamento avviene tramite chiave usb .Occorre copiare su una chiave usb all'interno di una cartella chiamata **aleniaeco** (**il nome deve essere tutto in minuscolo**) il file eseguibile che si chiama alexia_81000 e eventualmente i files messaggi (msgit.xml , msgfr.xml etc e i files di help in linea helpit.xml etc.).

Anche in questo caso dopo l'aggiornamento occorre far ripartire la bilancia.

12.6 - CALIBRAZIONE TOUCH

Permette di ricalibrare lo schermo touch della bilancia Alenia Eco Touch.





SOTTO MENU' DISPONIBILI:

091 Importa Formati e Testi Fissi – importazione da P.C: dei formati aggiuntivi etichette

092 Edita Testi Fissi – programmazione dei testi fissi

093 Calibrazione Etichetta

094 Parametri PrePack programmazione dei parametri per il pre pack

095 Reset Etichetta Totale ripristino etichetta totale di default (totale Pezzi, Totale Peso, Totale Importo)

096 Test Seriali utility per testare le seriali della bilancia

097 Test Scanner utility per testare il lettore di barcode



Questa funzione permette di copiare da un PC collegato in rete nella Flash della bilancia i files dei formati etichetta.Il collegamento avviene con il protocollo SMB, proprio dell'ambiente Windows.Occorre specificare il percorso di rete, cioè il nome del pc e la cartella dove sono contenuti i files da copiare. I percorsi di rete possono essere configurati nell'apposita videata.Verranno copiati tutti i file formati **label11.txt** .. **label60.txt** e tutti i files testi **tlabel21.txt** .. **tlabel57.txt**. Inoltre vengono copiati anche i files logo (logo00.bmp .. logo99.bmp) da inserire nelle etichette. Tutti questi files vengono messi nella cartella **E_Alexia** visitabile usando l'utilità gestione ram-flash nel menù 9.



Questa funzione permette di impostare delle righe di testo da utilizzare per i formati programmabili delle etichette. Le righe impostabili sono contraddistinte da un numero identificativo (21 ÷ 40). I numeri da 1 a 20 identificano invece le righe di testo preprogrammate già presenti sula bilancia. L'utente deve posizionarsi sulla riga che vuole modificare e poi premere il tasto **MODIFICA**. Una volta inserito il testo Preme ancora il tasto **MODIFICA**; a questo punto compare la voce Salvato e la riga viene riempita.

13.3 – CALIBRAZIONE ETICHETTA

Attualmente non attiva.





TOTALI ETICHETTA : se abilitata quando si cambia plu viene stampata una etichetta di totale.

Il numero del file labelxx.txt al quale fare riferimento è quello specificato in **numero etichetta totale** (di default è l'etichetta 99).

INTERVALLO PREPACK: indica il numero di secondi che devono trascorrere tra una stampa e l'altra quando si abilita il prepack automatico.

In questa modalità operativa è possibile anche stampare più etichette di articoli venduti a corpo:

1. Dopo il richiamo del PLU o dopo l'impostazione manuale del prezzo seguito dal tasto **X**, sul visore del peso appare la scritta NP 1, che indica il numero di confezioni.

2. Premere il tasto Chiave ed inserire il n° di etichette da stampare e premere poi il tasto **PRINT**.

Si avrà così la stampa di n etichette identiche; ogni stampa viene intervallata dal tempo specificato in intervallo prepack.

13.5 – RESET ETICHETTA TOTALE

Fa un reset dell'etichetta di totale riportandola con le caratteristiche di default.



In questa videata è possibile testare il funzionamento delle 2 linee seriali presenti sulla bilancia.

La seriale COM1 è quella con il connettore telefonico RJ45, mentre la COM2 è quella che si ottiene montando sulla porta usb un convertitore usb-seriale. Occorre prima di tutto costruirsi un tappo utilizzando un connettore cannon 9 poli femmina ponticellando i pins 2-3 e i pins 7-8.

Per provare la COM2 occorre a bilancia spenta inserire il convertitore usb-seriale con il tappo montato, entrare nella configurazione TEST SERIALI e premere il tasto **START TEST SER2**.

Per provare la COM1 occorre costruirsi un adattatore RJ45 CANNON 9 poli maschio. Questa è la piedinatura per realizzare il cavo adattatore:

RJ45	CANNON 9 poli
1	7
2	8
3	3
4	2
5	5

Poi si mette il tappo sul connettore CANNON e si preme il tasto START TEST SER1.

14 - MESSAGGI DI ERRORE

CAMBIARE TIPO STAMPA

La stampa richiesta non può essere eseguita con il tipo di carta installata (per esempio è stato richiesto di stampare i totali quando sulla bilancia è montato il rotolo etichette).

Premere CL per cancellare il messaggio e cambiare il tipo di carta sbagliato.

CHIUDERE SCONTRINO

È stato raggiunto il numero massimo di transazioni ammesse per ogni scontrino (150 transazioni max); è indispensabile chiudere lo scontrino.

DATA ERRATA

E' stata impostata una data errata.

DATI INESISTENTI

Sono stati richiesti dati inesistenti (per es. un PLU non impostato).

ERRORE FINE CARTA

Segnalazione di fine carta.

ERRORE TEMPERATURA

Segnalazione di temperatura della testina di stampa oltre la soglia ammessa; attendere che la temperatura scenda e poi riprendere a stampare. Se il problema si ripresenta chiamare l'assistenza tecnica.

IMPORTO NON VALIDO

Transazione con importo non valido, per esempio si sta tentando di registrare una vendita con l'importo a zero; correggere l'importo.

NESSUNA TRANSAZIONE

L'operatore selezionato non ha transazioni aperte per cui non è possibile stampare lo scontrino.

NO VARIAZIONE PESO

Non è variato il peso per cui non può essere accettata la transazione.

NON POSSIBILE

Si sta cercando di eseguire una manovra impossibile. Premere CL e verificare la procedura che si sta seguendo.

OPERATORE ATTIVO

Programmazione impossibile con operatore attivo.

SEQUENZA ERRATA

Sequenza operativa errata. Premere CL e ripetere l'operazione nella sequenza corretta.

TARA NON CONGRUENTE

La bilancia è programmata per la vendita obbligatoria con tara, ma si sta vendendo senza averla impostata.

TASTO ERRATO

Tasto non corretto in una determinata funzione.

VALORE ERRATO

Valore impostato errato.

PREZZO SOTTO LIMITE

Prezzo inferiore al limite minimo impostato nella programmazione del PLU.

RICERCA PESO ZERO

Attesa rimessa a zero iniziale del peso.
MESSAGGI CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DELL'ASSISTENZA

ERRORE TESTINA

Errore testina stampante.

SERVER OFF/FULL

Potrebbe essere esaurito lo spazio per la memorizzazione delle transazioni sul Server oppure il server non è pronto a ricevere le righe di vendita.

CONTR. CONVERTITORE

Controllo del convertitore di peso.

ERRORE EAROM PESO

Errore scrittura earom peso.

ERRORE RAM PESO

Errore ram peso.

ERRORE RICEZ. PESO

Errore in fase di richiesta peso.

ERRORE ROM PESO

Errore rom peso.

PESO OLTRE MASSIMO

Valore di peso oltre il massimo definito.

PESO OLTRE MINIMO

Valore di peso oltre il minimo definito.

PULIZIA

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate a bilancia spenta e con la spina di alimentazione staccata dalla linea di alimentazione elettrica. Si consiglia una pulizia esterna periodica che, in condizioni normali, potrebbe avere cadenza settimanale. Per la tastiera ed i display evitare in particolare l'uso di solventi o detersivi in polvere che, alla lunga, possono avere un effetto nocivo sulle scritte e sulla trasparenza del vetro che protegge il visore. Usare un liquido antistatico per limitare l'effetto di attrazione della polvere. Per le altre superfici esterne usare un panno imbevuto di alcool. In particolare il piatto di pesata può essere rimosso per una migliore pulizia. La testina termica della stampante si pulisce con operazioni di stampa su appositi moduli non abrasivi oppure a bilancia spenta strofinando la zona di stampa (posta sotto il rullo pressore) con un bastoncino per toilette imbevuto di alcool ed asciugandola con un bastoncino asciutto - "E' TASSATIVO ASCIUGARE LA TESTINA PRIMA DI RIACCENDERE LA BILANCIA". Il rullo pressore della stampante si pulisce con un panno asciutto. A causa della morbidezza di tale rullo, l'operazione di pulizia non deve essere eseguita con attrezzi che possano incidere e rimuovere la gomma. Non usare detersivi, solventi, panni imbevuti di acqua. Eventuali prodotti spray non vanno spruzzati direttamente sulla bilancia ma sul panno utilizzato per la pulizia.



Esempio di vendita con bilancia:

1) Pesare il prodotto mettendo la merce sul piatto della bilancia

Zero Peso kg	Tara P	Tara Man. Prezzo Euro	Fix Ri	apert. Av.	Carta O	Chia Tara	kg
0.984		1.73		1.70		0.000	
CARLO		14 KIWI]	12	3.18
2 € Descrizione	3.18 Imp.		0				
3 MELA	1.48	۲	<u>Å</u>	5	Rep	2 0	0.00
14 KIWI	1.70	3 MELA	4 PERA	51 RICOTTA	🏶 1		
		8 FRAGOLE	9 COCCO	10 ANANAS	2	30	0.00
				20 LAMPONI	3	4 0	0.00
		23 ALBICOCCA	24 PAPAYA	25 POMPELMO	0		
05/02/2015 09:51 Max 6kg Min 40g e=2g							

2) Premere il tasto "Operatore" corrispondente per confermare la vendita

Sub-totale e numero pesate

Eseguire il passo 1 e 2 se devo pesare più prodotti

3) Per chiudere lo scontrino premere il tasto "PRINT" seguito dal tasto "operatore"



La bilancia chiede in questo caso di confermare la chiusura con il tasto "operatore" che voglio chiudere. Oppure di calcolare il resto.

4) Espulsione scontrino bilancia

5) Se invece voglio riaprire l'ultimo scontrino premere il tasto "Riapertura" seguito dall'operatore che ha eseguito precedentemente la vendita



Ora abbiamo bisogno di un programma esterno che per semplicità utilizzeremo D-TELNET (gratuito). Dal nostro PC, da start poi "esegui" digitare: telnet indirizzoIP bilancia esempio: telnet 10.0.15.58 e premere "invio".



A connessione avvenuta chiederà il: Login root e premere invio Password root e premere invio