DVR 4/8 canali HEXAPLEX Embedded Linux Compressione H.264



MANUALE d'USO





Cod.559590288-559590289

Indice

AVVERTENZE	1
CAPITOLO 1: CARATTERISTICHE DEL DVR	2
CAPITOLO 2: SCHEMA	
2.1 Pannello frontale	
2.1.1 Pannello frontale del modello 4-CH	
2.1.2 Pannello frontale del modello 8-CH	
2.2 PANNELLO POSTERIORE	5
2.2.1 Pannello posteriore del modello 4-CH	
2.2.2 Pannello posteriore del modello 8-CH	
2.3 TELECOMANDO	б
CAPITOLO 3 INSTALLAZIONE	
3.1 INSTALLAZIONE DEL DISCO FISSO	
3.2 Collegamento telecamera e monitor	
3.3 COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE	9
CAPITOLO 4: AVVIO DEL DVR	
	10
4.1 INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA. 4.2 VISUALIZZAZIONE "LIVE" (IN DIRETTA)	
5.1 POP-UP MENU	
5.2 GUIDA AL MENU PRINCIPALE	
5.3 MENU PRINCIPALE	
5.3.1 Display Setup	
5.3.2 Record Setup (Registrazione di roto)	
5.3.4 Record Search (Ricerce registrazione)	
5.3.5 Rinroduzione	
5 3 6 Device Management	
5 3 6 1 HDD Management	
5.3.6.2 Alarm Setup	
5.3.6.3 PTZ setup	
5.3.6.4 Mobile	
Istruzioni di accesso al visualizzatore mobile	
5.3.6.5 Motion Detect Setup	
5.3.7 System	
5.3.7.1 Time Setting	
5.3.7.2 Password	
5.3.7.3 Video/Audio Setup	
5.3.7.4 Language	
5.3.7.5 System Information	
5.3.7.6 Maintain	
5.4 Menu Lock	

User Manual

5.5 Record se	EARCH (RICERCA REGISTRAZIONE)	
5.6 CONTROLL	0 PTZ	
5.7 RECORD (R	REGISTRAZIONE)	
5.8 FINE DELLA	A REGISTRAZIONE	
CAPITOLO 6: V	WEB APPLICATION MANAGER	
6.1 SCARICAMI	ENTO E INSTALLAZIONE DEI PLUG-IN	
6.2 Accesso A	L SISTEMA	
6.3 INTERFACC	TA WEB CLIENT	
6.3.1 BARRA D	EI MENU	
6.3.1.1 Vis	sualizzazione di immagini dal vivo	
6.3.1.2 Pla	ıyback	
6.3.1.3 Re	mote Setting	
6.3.1.4	Impostazioni locali	
CAPITOLO 7: [DATI	
CAPITOLO 8: A	APPENDICE	
8.1 Impostazio	ONE DELL'ALLARME DI REGISTRAZIONE	
8.2 Elenco de	EI TEMPI DI REGISTRAZIONE	
8.3 Elenco de	EI SERVER DI POSTA	
8.4 GUIDA AI G	UASTI	
8.5 CONFIGURA	AZIONE DEL SISTEMA	
8.6 Accessori	Γ	

Avvertenze

1. Istruzioni

Prima di utilizzare il prodotto è consigliabile consultare il presente manuale di istruzioni.

2. Alimentazione

Questo prodotto deve essere utilizzato solo con il tipo di alimentazione indicato sullo stesso e con l'alimentatore in dotazione.

3. Oggetti e Liquidi

Per evitare scosse o principi di incendio non utilizzare liquidi nei pressi dell'apparato/non inserire nelle aperture oggetti che possano toccare parti elettriche.

4. Acqua/condensa

Non usare apparecchiature elettriche vicino ad acqua o in caso di condensa.

5. Fonti di calore

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore quali caloriferi, cucine a gas, forni o altri dispositivi che producono alte temperature.

6. Pulizia

Scollegare l'apparecchio dalla presa prima di procedure alla pulizia. Non usare detergenti nebulizzati. Usare un panno morbido inumidito.

7. Fulmini

Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica durante i temporali o in caso di inutilizzo prolungato.

8. Stabilità

Non collocare l'apparecchio su supporti instabili. In caso di carrelli prestare attenzione durante il movimento per evitare possibili cadute o ribaltamenti.

9. Spostamento

Staccare l'apparecchio dalla presa prima qualsiasi spostamento e prestare attenzione ai movimenti.

10. Accessori

Non usare accessori e/o apparecchi opzionali senza l'approvazione del produttore poiché si potrebbe avere rischio di incendi, scosse o altri danni.

11. Batterie

In caso di utilizzo di batterie di tipo errato si potrebbe avere il rischio di esplosione. Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo presente nell'apparecchio.

12. Aerazione

Non ostruire le aperture di aerazione. L'eventuale installazione in rack deve permettere un'aerazione sufficiente a non compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

13. Sovraccarico

Per evitare il rischio di incendio e scosse evitare di sovraccaricare le prese murali e le prolunghe.

14. Massa (Messa a terra)

In caso di montaggio a rack è opportuno che questo sia adeguatamente collegato a terra, prestando particolare attenzione ai collegamenti diversi da quelli diretti al circuito di derivazione.

Capitolo 1: Caratteristiche del DVR

Funzione	Descrizione	
Monitoraggio in tempo reale	Doppia uscita video con uscita virtuale monitor o VGA, supporto monitoraggio Net-viewer e Mobile Live monitor, supporto zoom in/out, auto sequence e PIP (picture in picture).	
Registrazione	Formato di compressione video H.264; regolazione qualità, modalità multiple (Always [continua], Scheduled [programmata], Manual [manuale], Alarm [allarme], Motion detection [rilevamento del movimento] e remote record [registrazione remota])	
Archivio delle registrazioni	Supporto dischi SATA ad alta capacità e salvataggio su disco immagine registrata in tempo reale.	
Riproduzione	Ricerca/Riproduzione dei file registrati a canale singolo e multiplo.	
Backup	Backup con supporto USB, rimovibile, registratore e rete.	
Impostazione allarme	Gestione allarme ingresso HDD & video e ingressi segnale allarme esterno.	
Rete	Sorveglianza remota con permessi utente per maggiore sicurezza.	
Mouse	Supporto mouse per maggiore facilità nell'uso dei menu.	
Controllo PTZ	Supporto telecamera PTZ con RS-485.	

Elenco 1-1

Altre caratteristiche :

- Formato di compressione H. 264; risoluzioni D1, HD1 e CIF;
- Compressione audio ADPCM;
- Interfaccia grafica Windows; sistema operativo Linux 2.6;

• Multifunzione (Live, record, playback, backup, sorveglianza in rete e monitoraggio simultaneo con telefono cellulare);

- Supporto trasmissione di rete Double Encode bit;
- Supporto visione remota dal vivo con rete mobile 3G;
- Regolazione del tempo del pacchetto video;
- Pro-memoria a menu di facile utilizzo;
- Registrazione con allarme multiplo
- Porte USB2.0 posteriori, aggiornamento e utilizzo mouse;

- Telecomando IR;
- OSD in diverse lingue (messaggi a video);
- Auto-diagnosi

Capitolo 2: Schema

2.1 Pannello frontale

La sigla DVR significa Digital Video Recorder (Video Registratore Digitale).

2.1.1 Pannello frontale del modello 4-CH



Voce	Tasto o spia	Indicazioni	Funzione
1	Tasto di accensione	Φ	Accensione/Spegnimento
2	Spia di accensione	PWR	La spia verde indica la corretta alimentazione dell'apparecchio.
3	Ricevitore IR	\bullet	Riceve il segnale IR dal telecomando
4	Spia HDD	HDD	La spia rossa lampeggiante indica l'utilizzo del disco fisso in lettura o scrittura.
5	Selezione del canale CH: CH1 CH2 CH3 CH4		Tasti di selezione del canale
6	QUAD		In modalità Live o Playback mode questo tasto permette di passare alla visualizzazione Quad.
7	REW	7	Tasto direzionale sinistro e avvolgimento; diminuzione dei valori della velocità di rotazione PTZ e del parametro.
8	PAUSE	;	Pausa / riproduzione manuale per fotogrammi
9	PLAY	4	Accesso al menu [Record Search]; riproduzione di un file registrato (Play).
10	FWD	8	Tasto direzionale destro e avanzamento; aumento dei valori della velocità di rotazione PTZ e del parametro.
11	STOP	<	Arresto della riproduzione e/o della registrazione manuale.

12	REC	•	Avvio della registrazione manuale
13	MENU/ESC	3	Accesso al menu principale (Main menu) o uscita
14	Tasto alto	5	Spostamento verso l'alto
15	SEL/EDIT	4	Accesso al menu pop-up; selezione o conferma di una voce di menu; Edit.
16	Tasto basso	6	Spostamento verso il basso
17	PTZ :		Accesso al menu pop-up.

Elenco 2-1

2.1.2 Pannello frontale del modello 8-CH



Voce	Tasto o spia	Indicazioni	Funzione	
1	Tasto di accensione	Q	Accensione/Spegnimento	
2	Spia di accensione	PWR	La spia verde indica la corretta alimentazione dell'apparecchio.	
3	Ricevitore IR		Riceve il segnale IR dal telecomando	
4	Spia HDD	HDD	La spia rossa lampeggiante indica l'utilizzo del disco fisso in lettura o scrittura.	
5	SEARCH	Ø	Ricerca di una registrazione	
6	MUTE	ø	Esclusione audio	
7	CH-	÷	Passaggio al canale precedente	
8	CH+	⊡+	Passaggio al canale successivo	
9	QUAD		In modalità Live o Playback mode questo tasto permette di passare alla visualizzazione Quad.	
10	REW	 Tasto direzionale sinistro e avvolgimento; diminuzione dei valori della velocità di rotazione PTZ e del parametro. 		
11	PAUSE	;	Pausa / riproduzione manuale per fotogrammi	
12	PLAY	4	Accesso al menu [Record Search]; riproduzione di un file registrato (Play).	
13	FWD	8	Tasto direzionale destro e avanzamento; aumento dei valori della velocità di rotazione PTZ e del parametro.	
14	STOP	<	Arresto della riproduzione e/o della registrazione manuale.	

15	REW	7	Tasto direzionale sinistro e avvolgimento; diminuzione dei valori della velocità di rotazione PTZ e del parametro.
16	MENU/ESC	3	Accesso al menu principale (Main menu) o uscita
17	Tasto alto	5	Spostamento verso l'alto
18	I SEL/EDIT	Accesso al menu pop-up; selezione o confe di una voce di menu; Edit.	
19	Tasto basso	6	Spostamento verso il basso
20	PTZ :		Accesso al menu pop-up.

Elenco 2-3

2.2 Pannello posteriore

2.2.1 Pannello posteriore del modello 4-CH





Voce	Connettore	Metodo di collegamento	
1	Ingresso video	4CH: per il collegamento di dispositivo d'ingresso video CH1-4	
		(Virtuale) (interfaccia BNC)	
		8CH: per il collegamento di dispositivo d'ingresso video CH1-8	
		(Virtuale) (interfaccia BNC)	
2	Uscita video	Uscita monitor output (interfaccia BNC)	
3	Ingresso audio	4CH DVR: ingresso audio 4CH (interfaccia BNC)	
		8CH DVR: ingresso audio 8CH (interfaccia BNC)	
4	Uscita audio	4CH DVR: uscita 2CH; (interfaccia BNC)	
		8CH DVR: uscita 2CH. (interfaccia BNC)	
5	Porta Ethernet	Per il collegamento di LAN, Ethernet (interfaccia RJ45)	

6	Porta VGA	Per il collegamento di monitor VGA monitor, es. PC (opzionale)	
7	Porta USB	Per il collegamento di mouse USB	
8	Porta USB	Per il collegamento di dispositivi USB (Unità flash, disco e registratore etc)	
9	RS-485	Interfaccia RS485	
10	Presa di alimentazione	Collegare l'alimentazione elettrica - DC12V 3A/5A	

Elenco 2-3

2.3 Telecomando



	Tasto	Funzione
1	1-8	Selezione canale 1-8; tasti numerici
2	9、0	Tasti numerici
3	ALL	Visualizzazione multipla
4	Menu	Accesso al menu principale / Uscita
5		Tasto direzionale superiore, regolazione del volume
6	▼	Tasto direzionale inferiore, regolazione del volume
7	∢/▶	Tasto direzionale sinistro, aumento/diminuzione del valore dei parametri della barra di controllo
8	SEL	Selezione/modifica; conferma della selezione.
9	••	Avvolgimento
10	•	Accesso al menu di ricerca della registrazione, tasto di riproduzione
11	••	Avanzamento
12	•	Registrazione
13	II	Pausa/Sequenza
14	-	Arresto della registrazione manuale; arresto della riproduzione
15	Audio	Nessuna funzione per questo modello di apparecchio
16	Mute	Esclusione dell'audio

Elenco 2-4

Utilizzo del mouse

Le funzioni del sistema sono gestibili dal pannello frontale dell'apparecchio, da telecomando e dal mouse.

TIPO	Funzione
	In modalità di blocco menu è possibile accedere al menu pop-up menu, selezionare I menu secondari per la finestra di Log-in; in modalità di sblocco dei menu è possibile accedere al menu pop-up e ai menu secondari direttamente.
	Dopo l'accesso al menu principale, la pressione del tasto sinistro permette l'accesso a qualsiasi menu secondario; in modalità [Detailed file] è possibile riprodurre in file di registrazione.
Singolo click con	Modifica dello stato della casella di selezione e dell'area di rilevamento del movimento.
il tasto sinistro	Selezione della casella combo per accesso al menu pull-down; arresto del calcolo orario
	se la funzione è attiva.
	Regolazione della barra di controllo per le voci Color e volume.
	Selezione della casella combo per accesso al menu pull-down
	Selezione dei valori nelle relative caselle o menu pull-down e supporto immissione caratteri cinesi, simboli s speciali e alfanumerici, funzione sostitutiva di [Enter-
Singolo click con	In modalità di visualizzazione dal vivo si richiama il pop-up menu (es. Fig. 5-1).
il tasto destro	Uscita dal menu principale o secondario attivo.
Doppio click con	In modalità di visualizzazione dal vivo o riproduzione è possibile ampliare lo schermo.
il tasto sinistro	
Spostamento	Selezione di una voce di menu
Scorrimento	In modalità movimento lo scorrimento del mouse permette la selezione dell'area; nel
	menu [Color set] si ottiene la regolazione della barra di controllo di colore e volume.

Elenco 2-5

Capitolo 3 INSTALLAZIONE

3.1 Installazione del disco fisso

Attenzione: Non eseguire l'installazione o l'estrazione del disco mentre l'apparecchio è in funzione!

Allentare le viti sui lati destro e sinistro.



Rimuovere il coperchio.



Collegare il cavo dati e il cavo di alimentazione della scheda principale alle relative porte del DVR.



Montare il disco sulla staffa e avvitare saldamente per evitare allentamenti dovuti alle vibrazioni.



Controllare il collegamento dei terminali, chiudere l'apparecchio e riavvitare il coperchio.



3.2 Collegamento telecamera e monitor

Collegare il cavo della telecamera all'ingresso video del DVR e dall'uscita video del DVR al Monitor con il connettore BNC (cfr. 2.2); oppure

Se la telecamera è un modello PTZ è possibile collegare il terminale RS485 A & B alle relative porte del DVR (cfr. configurazione di sistema, Capitolo 8).

3.3 Collegamento dell'alimentazione

Usare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione al DVR.

Capitolo 4: Avvio del DVR

4.1 Inizializzazione del sistema



Dopo il collegamento della spina dell'apparecchio a una presa murale e dopo avere premuto il tasto di accensione si accede alla pagina di inizializzazione del sistema come indicato in Fig. 4-1.

Fig. 4-1

4.2 Visualizzazione "Live" (in diretta)

CHE VIDEO LOSS M	94705-2010 17 25:47 98 1060 Loss	GIES VIDEO LOSS
CHH VIDEO LOSS	DED LOSS	chen Video Loss
ONT VIDEO LOSS	CHE VICEO LOSS	

Dopo l'inizializzazione, il sistema mostra la visualizzazione "Live"(Fig. 4-2), cioè la schermata divisa in 9 are. Nessun ingresso è attivo. Una volta collegati gli ingressi video, lo schermo mostra le immagini indiretta delle telecamere. In questa modalità facendo doppio click con il mouse su qualsiasi immagine, questa sarà ingrandita a schermo intero, mentre con la stessa operazione essa tornerà alle dimensioni normali su video 4x4 o 3x9; usando il tasto destro del mouse è possibile accedere al menu Pop-up Menu; il tasto sinistro permette di scegliere le voci, mentre selezionando qualsiasi area esterna al menu permette di uscire da esso.

Fig. 4-2

Nota: Se l'HDD interno non è collegato o in caso di errore, il primo canale mostra la lettera "H" accompagnata da un suono. Per fare cessare l'avviso sonoro accedere a [Device manageà Alarm setting] per definire la perdita e lo spazio dell'HDD e chiudere l'uscita dell'allarme (posizione "off").

Capitolo 5: Menu



5.1 Pop-up Menu

Al termine dell'inizializzazione premere il tasto destro del mouse dalla modalità Live per accedere al menu Pop-up da cui è possibile gestire il menu principale e le funzioni Main Menu, Multi-Pics, PTZ, PIP, Rec. Search, Mute, Manual record, Start Rotate, Start Cruise e GUI to VGA etc.

Nota: le voci del menu possono variare secondo i parametri e l'ambiente applicativo.

5.2 Guida al menu principale



5.3 Menu principale



Dopo avere premuto il tasto destro del mouse il menu appare sullo schermo. Selezionando la voce [main menu] si accede alle relativa interfaccia (Fig. 5-2) che permette il controllo delle impostazioni Display, Record, Network, Search, Device e System setting etc.

5.3.1 Display setup

Accedere alla voce [Main menuà Telecamera] per configurare il nome e la posizione dei come indicato in Fig.



Fig. 5-3

È possibile scegliere se visualizzare ciascun canale in modalità Live e/o modalità record, attivare l'ora della trasmissione "live" nella relative schermata e impostare l'ora di registrazione.

Il nome di ogni canale può avere una lunghezza massima di otto caratteri latini o quattro caratteri cinesi.

Funzione Copy: copia di tutti i dati di un canale su un altro canale.



Nel menu [Color] (Fig. 5-4) è possibile impostare luminosità, saturazione, contrasto e tono dell'immagine.



Spiegazione:

- Le modifiche diventano disponibili dopo avere selezionato [APPLY] nella parte inferiore dello schermo ed avere confermato con [ok].
- 2、Per annullare le modifiche selezionare il tasto [Exit] per abbandonare il menu.

Selezionando il tasto [DEFAULT] tutti i parametri tornano ai valori originali impostati dal produttore.

5.3.2 Record setup (Registrazione)

Selezionare [Main Menu] à [Record] per accedere al menu [Record Setup] menu (Fig. 5-5).

Ø La voce [Record] permette di impostare lo stato di registrazione (Enable/Disable [Attivo/Disattivato]) di

ogni canale.

Ø La voce [Bit rate] presenta tre opzioni – Best, Good e Normal (Ottima, Buona e Normale).



- La voce [**Frame rate**] presenta due opzioni Fixed e Manual. (Fisso / Manuale). In modalità "Manual" la funzione [Frame rate setup] permette di scegliere il frame rate di ogni canale.
- La voce [Audio] permette di escludere o attivare l'audio.
- La voce [**Mode**] permette la scelta delle modalità di registrazione, Always e Scheduled (permanente e programmata). Per avere una registrazione su 24 ore impostare la voce [Mode] su Always. Per programmare la registrazione scegliere [Schedule].
- Ø La voce [Pack time] indica il tempo Massimo di registrazione continua (15, 30, 45 e 60 min).
- Ø La voce [Pack time] permette di copiare le impostazioni correnti su qualsiasi altro canale.

Se la funzione [Mode] è su Schedule si visualizzerà la relativa pagina come da Fig. 5-6.

ania.	00	06	12	18	23
SUN	İ T				TIT
ION	TT				TIT
IUE					
IED					
THU					TID.
RI					
iΑT					
OP)	SUN.	TO ALL	NO RECORD		
			DEFAULT	APPLY	EXIT

Le opzioni [Record CH] comprendono All, CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, ciclicamente.

Per impostare la programmazione settimanale, spuntare l'opzione desiderata (Alarm, General o No Record) e quindi selezionare ogni casella sul giorno in cui si vuole che questa funzione sia attivata. È possibile il menu [From – To] e il tasto Copy per copiare le impostazioni da un giorno all'altro.

Fig. 5-7

Al termine della programmazione selezionare [Apply] per applicare le modifiche.

È possibile impostare la configurazione originale selezionando [Default] .

Spiegazione: in modalità [record] Set e [Search] il colore originale significa assenza di registrazione, "Rosso" significa allarme e "Verde" significa registrazione normale.

5.3.3 Network Setup (Configurazione di rete)

Accedere al menu [Main Menuà Network Setup] per configurare la rete (Fig. 5-7):

Dopo la selezione della rete – es. DHCP, PPPOE o allocazione statica – e la configurazione delle porte, è possibile accedere al DVR remotamente attraverso una rete o internet.

DNS: server DNS solitamente indicato del fornitore di servizi internet. Immettere l'indirizzo IP del DNS in

uso.

DONS SETUP



DEFAULT APPLY EXIT

- 0

Selezionando DHCP il router configurare l'indirizzo IP del DVR automaticamente dopo avere abbandonato il menu. L'indirizzo IP del DVR potrebbe cambiare con l'accensione dell'apparecchio.

Selezionando l'opzione Static l'utente può indicare direttamente i valori IP address, Subnet Mask, Gateway, Web Port e DNS (Fig. 5-9).

13

TYPE	PERME -				
MEDIA FORT	19020 19021				
USERNAME	dvr@yahoo.com				
PASSWORD	*****				
STATE Conn	ecting				
DNS SERVER	202 096 128 068				
DDNS SET					

Selezionando l'opzione PPPoE è possibile immettere user name e password indicate dal fornitore di servizi internet e impostare Media e Web port (cfr. Fig. 5-10). Il DVR sarà accessibile da rete pubblica senza reindirizzamento di porte quando il tipo di rete è impostato su "PPPoE" e è usata la porta corretta.

La funzione DDNS (Dynamic DNS) è un servizio che registra un nome di dominio e l'indirizzo IP dinamico con il server DDNS server in modo che il nome di dominio possa essere indirizzato verso l'indirizzo IP quando questo cambia in un sistema di IP dinamico.

DNS	ENABLE
ERVER	DYNDNS
OSTNAME	dvr@yahoo.com
SERNAME	dvr_111
ASSWORD	*****
Assmond	Contract of the second s

Router's Port Forwarding

Nella parte inferiore della finestra NETWORK SETUP è presente l'opzione che permette l'accesso al DVR con servizio DDNS. Selezionando il tasto DDNS viene visualizzata la finestra indicate in Fig. 5-11. L'accesso DVR avviene IP statico o dinamico; tuttavia, un indirizzo dinamico può cambiare con frequenza decisa dal provider. Quando esso cambia è necessario accedere ad un sito, es. www.myipaddress.com da un PC collegato allo stesso del DVR per trovare il nuovo IP.

- Ø Server: selezione di un dominio di server Dinamico fornito dal provider;
- Ø Host Name: Immettere il nome dell'host registrato come dominio dinamico, es: DVR2009.3322.org;
- Ø User Name: user name registrato prima di richiedere il nome di dominio;
- Ø **Password:** password scelta dall'utente al momento della registrazione di un user name.

ID.	Service Port	IP Address	Protocol	Enable
1	9000	192.160.1 101	AL E	ঘ
2	8080	192.168.1 101	ALL ·	¥.
3	554	192.168.1 101	AL ×	(F
4		192.168.1	ALL .	Г
5		192.168.1	ALL .	
6		192.168.1	AL 🗉	П
7		192.160.1	ALL 🗵	П
8	[192.168.1	ALL .	



Il reindirizzamento delle porte è necessario quando bisogna accedere al DVR collegato al router dall'esterno della rete del router stesso.

1. Immettere l'indirizzo IP del router dal browser IE per aprire l'interfaccia di configurazione del router;

2. Selezionare [Transmittal rule] per accedere alle istruzioni per il re-indirizzamento delle porte;

3. Impostare i parametri mostrati in Fig. 5-11. Una volta configurati correttamente i valori l'utente può accedere al DVR in modalità remota.

4. L'utente può usare i siti indicati di seguito o il nome di dominio secondo l'ambiente di rete PC per accedere al DVR.

- 1. http://public IP: porta web (es. 0080)
- 2. http://intranet IP: porta web (es. 0080) (disponibile solo sulla stessa LAN)

3 . http://superdvr.3322.org: porta web (es. 0080)

Friendly Reminder: l'interfaccia di re-indirizzamento della porta del router può variare, ma l'utente, accedendo al server virtuale, dovrà sempre reindirizzare le porte 8080 e 9000 del router verso l'indirizzo IP del DVR allocato o reperito automaticamente, e selezionare [All] o [Both] nella colonna del protocollo. Quindi dovrà salvare l'impostazione.

La fasi indicate potrebbero differire secondo il tipo di router.

5.3.4 Record Search (Ricerca registrazione)

Selezionare [Main Menuà Record Search] per accedere alla pagina indicate in Fig. 5-13.

١	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
th	0	0	0		0	2	0	3	0	4	0	15	0	6	0	
	0	8	0	9		0		1	1	2	1	3	1	4	1	5
		6		7		8		9	2	0	2		2	2	2	3

Channel: selezione del canale/dei canali da cercare. Ø

Time Search: nella pagina Video Search l'utente può cercare Ø una registrazione per data e ora e riprodurla in modalità Playback. Questo è utile per cerare eventi di cui si conosce la data e l'ora.

Ø Date Search: nella pagina Video Search l'utente può cercare una registrazione per data specifica. Per eseguire la ricerca evidenziare e selezionare il campo numerico della data e quindi selezionare un'ora precisa.

Ø Playback Mode: la barra Playback Control permette di gestire la riproduzione accelerate (X2, X4 e X8), il rallentatore (1/2, 1/4 e 1/8 della velocità normale), Play, Pause/Frame, Rewind (X2, X4 e X8). Al termine della riproduzione il DVR torna al menu precedente.

File List: Selezionare [File list] per accedere alla relativa pagina (Fig. 5-14), contenente le registrazioni con la loro durata. È possibile filtrare le registrazioni da visualizzare per canale o modalità di registrazione secondo ricerca basata su data/ora.

DETA	IL FILES	
TYPE ALL		FIRST
CHN TIME	SIZE TYPE SELECT	PREV
1 16:40:58-16:56:37	72.1M Alarm 📃	NEXT
2 16:40:58-16:56:38	72. 3M Alarm	1 107
3 16:40:58-16:56:38	71.6M Alarm	LAST
4 16:40:58-16:56:37	71. 4M Alarm	ALL
5 16:40:58-16:56:37	72. OM Alarm	INVERSE
6 16:40:58-16:56:37	72.2M Alarm	BACKUP
List by record mo	de	EXIT

Fig. 5-14

First : prima pagina delle cronologia delle registrazioni trovate.

Selezionando [First] si torna alla prima pagina.

PREV (Pagina precedente): selezionando [Previous page] durante la visione della cronologia si accede alla pagina precedente a quella corrente (eccetto nella prima pagina).

NEXT (Pagina successiva): selezionando [Next page] durante la visione della cronologia si accede alla pagina successive a quella corrente (eccetto nell'ultima pagina).

LAST (Ultima pagina): ultima pagina della cronologia di registrazioni cercata. Durante la visualizzazione di altre pagine selezionando il tasto [Last page] si accede all'ultima pagina.

ALL (Selezione totale): selezione di tutti gli eventi nella pagina corrente.

INVERSE (Selezione inversa): selezione di altri eventi nella pagina corrente eccetto quelli già selezionati.

Back up: in modalità [File List] è possibile eseguire il backup delle registrazioni. Selezionare la casella Ø [Select] corrispondente alla registrazione e il tasto [Backup] per visualizzare la finestra mostrata in Fig. 5-15. Al termine dell'operazione il sistema mostra il messaggio "Backup finished!" (Fig. 5-16).





Nota:

1. Il file di backup è salvato in formato H264; i file registrati possono essere riprodotti con il Multimedia Player allegato al DVR o con il programma net-viewer.

Verificare il corretto collegamento del dispositivo di backup, es. USB e DVD, prima di eseguire il back-up.

Ø Log Search

Nella pagina Record Search selezionare [Log Search] per accedere alla Log come indicato in Fig. 5-17(a).

Selezionare il tipo di archivio, immettere la data iniziale e quella finale quindi selezionare il tasto [Search] per cercare gli archivi desiderati , cfr. Fig. 5-17(b).

	LOG SEARCH	LOG LIST	
LOG TYPE	ALL.	TYPE CONTENT TIME POINT RECORD	IRST
START TIME	04/05/2010	ALARM MD 10-07-21 16:40:48 N0	PREV
END TIME	04/05/2010	ALARM MD 10-07-21 16:40:48 N0	
CANADO COM SACIE		ALARM MD 10-07-21 16:40:48 NO	NEXT
		ALARM MD 10-07-21 16:40:48 N0	LAST
		ALARM MD 10-07-21 16:40:48 NO	XPORT
		ALARM MD 10-07-21 16:40:48 N0	
			EXIT
	SEARCH	Go to the first page	
Fig	z. 5-17(a)	Fig. 5-17(b)	

Ø Export

È possibile esportare tutte le cronologie cercate su disco U flash e salvarle in formato TXT.

Prima di eseguire l'esportazione controllare che il collegamento del disco U flash sia corretto. Consultare la Fig. 5-18.

Dopo l'esportazione Selezionare [OK] come indicato Fig. 5-19.

	LOG LIST		LOG LIST	
TYPE	CONTENT TIME POINT RECORD	FIRST	TYPE CONTENT TIME POINT RECORD	FIRST
ALARM	MD 10-07-21 16:40:48 NO	PREV	ALARM MD 10-07-21 16:40:48 NO	PREV
ALARM	Remark	and the second se	ALARM Remark	-
ALARM		NEXT	ALARM	NEXT
ALARM	export is doing Please wait.	LAST	ALARM Los avoort success!	LAST
ALARM		XPORT	ALARM	YDOD
ALARM		An option and a	ALARM	Aron
		EXIT		EXIT
Ф. Е	xport log save into storage		Export log save into storage	
	Fig. 5-18			



5.3.5 Riproduzione

- 1. Copiare il file di backup sul PC;
- 2. Aprire il lettore e quindi Selezionare il tasto [+] per aprire il file come indicato in Fig. 5-20





3. Selezionare il file desiderato dall'elenco come in Fig. 5-21.

Fig. 5-21

Nota: selezionare il file con formato *.264 o *.nvr. Il file di registrazione memorizzato su unità U flash o disco removibile è *.264 mentre quello registrato con DVD Recorder è salvato in formato *.nvr. 4. Aprire il file di backup

Fare doppio click sulla registrazione nella parte destra della finestra per avviare la riproduzione.





Tasti funzione de sinistra a destra:



- [Play] : avvio della riproduzione
- [I] [Pause] : pausa nella riproduzione del
- [Stop] : arresto della riproduzione
- [Rewind] : riproduzione inverse a velocità X2, X4, X8 e X16.
- [Forward] : riproduzione a velocità X2, X4, X8 e X16.
- [Frame by frame]: riproduzione per singoli fotogrammi.
 - [Snapshot]: selezionare questo tasto per catturare l'immagine durante la registrazione e salvarla in una

posizione specificata.



[Add]: selezionare questo tasto per aggiungere un file.

set.

[Del]: selezionare questo tasto per cancellare un singolo file.

[Del all]: selezionare questo tasto per cancellare tutti i file di registrazione nell'elenco degli

finestra mostrata in Fig. 5-23.

eventi.

5.3.6 Device Management



Fig. 5-23

5.3.6.1 HDD Management

		HOD MANAG	ENENT	
NO.	STATE	TOTAL/AVAIL	AVAIL TIME	SELECT
	0K	3206/2586	91Hour	
	No Disk	0/0	Officer	
4	P Hdd ful	I overwrite last	ter Record fil	e
		DEF	AULT APPLY	EXIT
		Fig. 5-2	4	



Nella pagina [Device Management] evidenziare e selezionare l'icona [HDD] per accedere alla pagina mostrata in Fig. 5-24.

Le opzioni di questa sezione sono HDD, PTZ, Mobile, Motion e Serial

Selezionare [Main Menuà Device Management] per accedere alla

Quando il DVR è collegato ad un disco fisso il sistema verifica automaticamente l'integrità di questo;

Se il cavo di collegamento o il disco presentano anomalie la voce HDD indicherà "No Disk", oppure se il disco necessita di formattazione il messaggio sarà "no format". In caso contrario l'indicazione sarà "Normal" (Fig. 5-25).

NO : numero del disco assegnato dal sistema.

Fig. 5-25

Ø State : disco disponibile . Usare il disco solo durante la formattazione e controllare il relativo stato.

- Ø TOTAL/AVAIL: spazio disponibile / usato sul disco .
- Ø AVAIL TIME: secondo i parametri correnti di dettaglio/qualità dell'immagine e frame rate il sistema indica il tempo rimanente disponibile secondo le dimensione del disco.
- Ø OVERWRITE: selezionando "on" il sistema sovrascrive automaticamente le registrazioni più vecchie quando il disco è pieno; selezionando "off" la registrazione si blocca quando il disco è pieno.
- Ø HDD FORMAT: usare questa funzione per formattare il disco fisso. La registrazione non è possibile se la formattazione preliminare non è stata eseguita. Selezionare [Format HDD] per avviare la formattazione. Il sistema mostra la scritta di avvertimento "Format HDD will loss all the data, do you confirm?"; confermare con "OK". I messaggi "Is formatting..." e "successful format"; appaiono durante l'operazione,

Al termine il sistema si riavvia automaticamente.

Ø USB FORMAT: usare questa funzione per formattare i dispositivi USB.

Nota: durante la configurazione del DVR è importante controllare la corretta impostazione dei parametri del disco fisso (HDD). Si consiglia la formattazione del disco prima di iniziare con la prima registrazione.

5.3.6.2 Alarm Setup

Selezionare [Main Menuà Deviceà Alarm] per accedere alla pagina indicata in Fig. 5-26 e impostare i parametri di allarme.

- Ø Channel: selezione del canale desiderato.
- Ø HDD Loss: se la funzione [Buzzer] è attiva (ON) e l'apparecchio non rileva alcun HDD o se questo non è stato formattato la sigla "H" appare quando il cicalino suona. Impostando questa voce su OFF permette la visualizzazione della sigla "H" senza il suono del cicalino.

		ALARM CO	NFIG		
BUZZER MD ALARM HDD LOSS HDD SPACE VIDEO LOSS		EMAIL	FULL	SCREEN	
EMAIL SE		DEF	AULT	APPLY	EXIT
	F	ig. 5-20	5		

- Ø HDD Space: con la voce [Buzzer] su ON il cicalino suona se il DVR esaurisce lo spazio per la memorizzazione. Nessun suono sarà udito se l'impostazione è OFF.
- Video Loss: con la voce [Buzzer] su ON e la telecamera staccata l'icona "Video Loss" appare mentre il cicalino suona. Se l'impostazione è OFF si vedrò solo la scritta "Video Loss" senza cicalino.

Ø Allarme: impostazione della durata di allarme del sensore esterno in caso di rilevamento del movimento (off, 10s, 20s, 40s, 60s);

Buzzer: durata del cicalino di rilevamento del movimento (0s, 10s, 20, 40s, 60s);

Alarm time: durata della registrazione con allarme al termine di quest'ultimo (0s, 30s, 1minuto, 2minuti, 5minuti);

Pre-record : è possibile scegliere la durata della registrazione prima che un allarme scatti (Off, on).

Ø **Full screen:** la funzione è pre-impostata su "On". Quando il rilevamento del movimento è un allarme esterno sono attivati il canale corrispondente appare a schermo intero.

Ø Email : con questa opzione è possibile impostare le immagini di allarme emesse verso un'email specifica.

È possibile scegliere l'allarme sonoro e la durata di questo per ogni tipo di allarme. Per l'allarme MD è possibile impostare il pro-memoria via email e a schermo intero.

Allarme	Funzione
Video Loss	Emissione di allarme in caso di mancata ricezione di un segnale video da parte del DVR (es. Danni alla
(perdita video)	telecamera, cavi rotti o rovinati o problemi di alimentazione).
Rilevamento	L'allarme scatta quando un oggetto si sposta nell'area di rilevamento. È possibile regolare la sensibilità
movimento	secondo le esigenze ambientali.
HDD loss (perdita	Questo allarme scatta in caso di mancato rilevamento di del disco fisso (danni, o problemi di
	alimentazione) o quando la funzione di sovrascrittura automatica è disattivata o lo spazio libero
	insufficiente. Elenco 5-1

EMAIL Setup

	EMAIL SETUP
EMAIL	DISABLE IN DISABLE ENABLE
	DEFAULT APPLY EXIT

Selezionare [Email Set] per accedere all'interfaccia indicata in Fig. 5-27.

EMAIL ENABLE SSL O DISABLE • ENABLE SNTP PORT 00000 SMTP SERVER stmp gmail.com SENDER raysharp2009#gmail.com SENDER PND SSTSTERSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSE		statistics is a state of	
SSL DISABLE • ENABLE SNTP PORT 00000 SMTP SERVER stmp.gmail.com SENDER raysharp2009#gmail.com SENDER PWD ###################################	EMAIL	ENABLE	
SMTP PORT 00000 SMTP SERVER stmp.gmail.com SENDER raysharp2009#gmail.com SENDER PWD ********* RECEIVER 554181412#gg.com	SSL	🔿 DISABLE 💿 ENABLE	
SMTP SERVER stmp.gmail.com SENDER raysharp2009#gmail.com SENDER PWD ###################################	SMTP PORT	00000	
SENDER raysharp2009#gmail.com SENDER P#D ##################################	SMTP SERVER	stmp gmail.com	
SENDER PWD ********** RECEIVER 554181412.4qq. com	SENDER	raysharp2009#gmail.com	
RECEIVER 554181412 figs. com	SENDER PWD	******	
INTERNAL PHILE	RECEIVER	554181412#qq. com	
INTERVAL DAIN	INTERVAL	3MIN 💌	

Nella pagina [EMAIL] è possibile impostare i relativi parametri indicati Fig. 5-28 attivando la voce Enabling [Email].

Fig. 5-28

Ø SSL: è un protocollo di trasmissione con collegamento sicuro. È possibile criptare i dati (compresa la propria email) con SSL per evitare che azioni di pirateria permettano di controllare i messaggi e le comunicazioni e la password.

Solitamente il server Gmail.com ha l'SSL attivo [On] (Fig. 5-28) e gli altri server hall la funzione [Off]. Se la configurazione non è corretta rivolgersi al sito presso cui è stata chiesta la casella di posta per avere i parametri SMTP e SSL.

- Ø SMTP Port: porta SMTP del server. Solitamente questo valore SMTP è 25, ma esistono eccezioni, per esempio la porta SMTP del server G-mail è 465.
- Ø SMTP server: indirizzo del server.
- Ø Email Sender: indirizzo di posta mittente. Questo deve essere compatibile con il server in uso, cioè nel caso di un indirizzo tipo <u>aaa@gmail.com</u>, il server dovrà essere smtp.gmail.com.
- Ø Indirizzo Receiver: indirizzo di posta ricevente. Questo serve per ricevere le immagini trasmesse dall'allarme di rilevamento del movimento del DVR. Eliminare le immagini appena possibile per evitare il sovraccarico dell'account.

Nota: l'email mittente è necessaria per attivare la funzione IMAP/POP3/SMTP (cfr. Fig. 5-29 & Fig. 5-30 (a & b) che indicano la funzione di attivazione IMAP/POP3/SMTP per Gmail, QQ mail). Accedere alla propria pagina di impostazione dell'ID di GMAIL e alla funzione "Forwarding" e "POP/IMAP". Quindi spuntare la casella [enable IMAP].





Camposs	Mailbox entiring		
Check	denaral Account 284	tilter more the baller other inferes RecordingMail	
El Centada	Default account		
intex incurated	Delauit Prans (8: 8)	Wittedac.com Englister maliben account	
teri Leti Jimul Lein	CL6 pour arte	name for some in and or 1000 (and some name in account withe octable to wome ministry and dog system mediage. Plana many war from used do (but the least age this isofabli court
Ms. Souther Officer Indulat	Account retinamer		
Card" Mathand Three!	Around security	A rest menuality of the product of the and a product of product of	
	Independent pasterrent	at concerned	er frei namfantan bakan amerika fra malipus k
	Lask the Rolder Zones	Contained and a set of the set of a set of a set of the	and a state of the state of the state of the state of the

Eia 5 20

In caso di problemi con la ricezione delle informazioni di allarme dell'email controllare quanto segue:

- Ø La correttezza dei collegamenti del DVR;
- Ø La spedizione e la ricezione dell'email supportano i protocolli SMTP;
- Ø La configurazione dell'account;
- La configurazione dei parametri si allarme dell'email; Ø
- II DVR si trova in modalità di rilevamento del movimento. Ø

5.3.6.3 PTZ setup

CHANNEL	OH1	3		
PROTOCOL	Pelco-D			
BAUD RATE	9600			
DATA BIT	8	B		
STOP BIT	1			
PARITY	None			
CRUISE	ON			
ADDRESS	001			
COPY TO	ALL		COPY	

Fig. 5-31

Accedere [Main menuà Deviceà PTZ Setup] per selezionare il canale che si intende controllare e impostare i valori PTZ protocol (Pelco-D or Pelco-P), Baud Rate (1200, 2400, 4800, 9600), Data bit (8, 7, 6, 5), Stop bit (1, 2), Parity Check (None, Odd, Even, Mark, Space), Address Code e Cruise. Il dispositivo PTZ può essere attivato solo quando è selezionato un canale in collegamento con la telecamera PTZ.

5.3.6.4 Mobile

II DVR è compatibili con cellulari che usano i sistemi operativi Andriod, Windows Mobile e Symbian su reti 3G. Per i metodi di accesso consultare le istruzioni riportate di seguito .



Nota:

Selezionare [Main menuà Deviceà Mobile] per accedere al menu [Mobile] mostrato in Fig. 5-32.

User Name: user name del DVR.

User password: password utente del DVR

Server port: porta per il monitoraggio da cellulare. Il valore è compreso tra 1024 e 65535.

Spiegazione: Collegare il DVR a Internet prima di impostare il numero di porta del DVR. Il numero di porta del server non è

2. Il numero di porta del server non è uguale alla porta web impostata dell'utente.

Indirizzare il numero di porta del server al router (cfr. 5.2.3)

Istruzioni di accesso al visualizzatore mobile

II DVR è compatibile con i telefoni cellulari che utilizzano i sistemi operative Windows Mobile, Symbian, Iphone, Blackberry e Androids. Sono indicate le procedure di installazione.

1. Windows Mobile :

1) Copiare sul cellulare il programma "Aseesetup.CAB" presente nel CD allegato al DVR.



2) Selezionare il programma "Aseesetup" (Fig. 1) e scegliere la destinazione dell'installazione (Fig. 3) dopo l'inizializzazione.

- 3) Selezionare [Install] per iniziare l'installazione (Fig. 2).
- 4) Al termine dell'installazione selezionare l'icona "Asee" (Fig. 4) per avviare il programma.
- 5) A questo punto è possibile accedere alla pagina indicate in Fig. 5.



- Ø [CH] Selezionare il menu [Pull-down] per scegliere il canale da monitorare.
- Ø [Connect] accesso all'immagine live del canale selezionato
- Ø [Setup] impostazione dei parametri del mobile viewer.
- Ø I tasti funzione da sinistra a destra sono [PTZ Direction (sinistra, destra, alto, basso)]; [Area Selection

(ZOOM+、ZOOM-)]; [Focus (focus +, focus-)]; [Iris (I+,I-)]; [Snapshot].

Nota: verificare che il parametro PTZ sia corretto (cfr, 5.2.6.3) sul DVR per garantire il controllo della telecamera PTZ con il cellulare.

Le immagini catturate sono salvate nel percorso pre-impostato (Explorerà Program Filesà Moveeyeà Photo file).

In caso di primo utilizzo del programma o di modifica dei parametri selezionare [Setup] per accedere alla pagina indicata n Fig. 6.

I User's Name : user impostato nel menu DVR-[Mobile Set] menu.

- I Password: password impostata nel menu DVR-[Mobile set] .
- I Server: indirizzo IP pubblico collegato al DVR o nome di dominio dinamico usato dal DVR
- I Port: porta impostata per il DVR.
- I Notes: immettere il numero di canale che si intende monitorare

Selezionare [ok] per confermare le impostazioni e tornare al menu precedente.

I Auto-connect: attivando questa opzione il cellulare si college automaticamente al DVR.

History: Questo tasto permette di registrare tutta la cronologia.Cliccare un punto qualsiasi dello schermo per alternare la visione normale a quelle a schermo intero.

2、Telefoni con sistema Symbian:

1) Copiare il programma "ASee_AL_3rd _0723.sisx" o "See_AL_5th_0723.sisx", compreso nel CD

allegato al DVR sul cellulare (Fig. 7). Solitamente il programma si salva sulla scheda di memoria.

Nota: "See_AL_3rd_0723.sisx" è valido per S60 – 3a edizione del sistema operativo e "See_AL_5th_0723.sisx" è per S60 – 5a edizione del sistema operativo.



2) Selezionare "ASee_AL_3rd _0723.sisx" per avviare l'installazione (Fig. 8).

3) Scegliere la memoria del telefono o la scheda SD con destinazione dell'installazione (Fig. 9).

4) Selezionare [Continue] per controllare che il programma installato si colleghi alla rete o componga il numero quando la finestra di dialogo appare (Fig. 10).

5) Dopo l'installazione il sistema mostra il messaggio "Installazione finished" (Fig. 11).

6) Se il programma è installato su una scheda SD accedere al menu 【Application】 per vedere l'icona

[Asee] (Fig. 12).



7) Selezionare l'icona [Asee] per eseguire il programma ed accedere all'interfaccia indicata in Fig. 13.

(Tasti funzione nella parte inferiore:)

1	CH 1 ; CH 2 ; CH3 ; CH 4
2	Direzione PTZ: sinistra, destra, alto, basso
3	Controllo obiettivo PTZ: Focus+/-, Zoom+/- e Iris+/- da sinistra a destra.
4	Comandi : Play/Pause, Full screen, Snapshot, Setup, Next CH Group e Quit da
4	sinistra a destra

Nota: le immagini istantanee saranno salvate nel percorso "File manager\Images".

8) Al primo utilizzo o in caso di modifica ai parametri selezionare il tasto Setup] per visualizzare la

finestra indicata in Fig. 14; o selezionare [Play] per accedere alla visualizzazione live.

Setting	Address: immettere l'indirizzo pubblico IP collegato al DVR o il nome di
	dominio dinamico in uso.
IP	Port: indicare la porta del server configurata sul DVR.
Port	User's Name : immettere il nome utente configurato nel menu DVR-[Mobile
Password	Set].
Channel Channel 01	Password: immettere la password configurata nel menu DVR-[Mobile Set].
Alias	Channel: selezionare il canale da monitorare.
	User Defined: immettere il nome del canale assegnato.
Options Back	Option: elenco riproduzione e archivio
Fig14	

3、Iphone:

1) Visitare il sito Apple http://www.apple.com/itunes/ per scaricare & installare il programma iTunes.

2) Eseguire il programma iTunes e selezionare il Menu- [Storeà Search] per accedere ai menu secondari .

3) In modalità [Search] immettere la scritta "ASee" per cercare il programma "ASee".

4) Scaricare e installare il programma "ASee".

5) Al termine dell'installazione l'icona [ASee] appare sul telefono (Fig. 15).

- Selezione del canale
- Direzione PTZ (sinistra, destra, alto, basso)
- □ Selezione dell'area (ZOOM+、ZOOM-



- Messa a fuoco (focus +, focus-)
- □ Diaframma (I+,I) ,).

Tasti funzione da sinistra e destra : Play/Pause, Snapshot, setup, Next CHs Group e Aiuto.





(3) Nella precedente impostazione dei sistemi Sybian e Windows è stata presentata l'impostazione del

punto Monitor. Il metodo di impostazione per Iphone è lo stesso indicato per gli altri sistemi. Consultare la relativa sezione.

- □ Immettere il nome del dispositivo
- □ Immettere l'indirizzo IP del DVR
- □ Immettere la porta web del DVR
- □ Immettere l'user name del DVR
- Immettere la password del DVR
- □ Selezionare il tasto per visualizzare l'archivio

4、Telefono Blackberry:

- 1) Scaricare e installare il programma Desktop Manager di Blackberry sul PC.
- 2) Collegare il telefono cellulare al PC usando il cavo USB.
- 3) Aprire il programma Desktop Manager.
- 4) Scegliere [Application Loader] dal menu principale (Fig. 18).
- 5) Selezionare [Start] nel menu [Add/Remove application] (Fig. 19).
- 6) Selezionare [browser] e spuntare il file [ASee.alx] (Fig. 20).
- 7) Selezionare [Finish] per terminare l'installazione (Fig. 21).











Setup e funzionamento del visualizzatore per telefono Blackberry.

- 1) Il visualizzatore Blackberry sarà installato nella directory [Downloads] indicata in Fig. 22.
- 2) Accedere alla directory [Downloads] e selezionare l'icona [ASee] indicata in Fig. 23.





Fig24

4) Accedere alle informazioni Monitor DVR nel menu sottostante;

Setting	Setting
Server Info	Server info
Name :	Name :9008
Address:	Address: 27.42.92.74
Port:	Port: 18004
User info	User info
User ID:	User ID: admin
Password:	Password: ******
Network info	Network info
NetworkType	NetworkType WIFI 💌
save cancel history	save cancel history
Fig25	Fia26

4.1、Selezionare la rete (Network Type) supportata dal telefono Blackberry.

Setting	History
Server info Name :	name: d9216h
Address:	name: 9008 name: 9008
User info	name: 9008 name: 9008
Vsar ID: Password:	name: 9008 name: 9008
Network info NetworkType	name: 9008 Edit name: 9008 Delete
save cancel history	Switch Application Full Menu
Fig27	Fia29

4.2 Selezionare [Save] per salvare le impostazioni e tornare alla visualizzazione Live.

4.3 Selezionare il tasto [History] per visualizzare l'elenco come mostrato in Fig. 28.

4.4 Evidenziare una registrazione e selezionare [Enter] per visualizzare il menu. La voce [Open] permette il collegamento diretto al DVR e la visualizzazione del canale CH1.

4.5 Selezionando la voce [Edit] è possibile modificare l'archivio.

4.6 Selezionando la voce [Delete] l'archivio sarà cancellato.

Setting	History
Server info Name d d9215n	name- d0216h
Address: 125-89-62-187 Port: 19302	nan nan ? [27.42.92.74:18004], Do you want to delete this history?
User info User ID: admin Password: ******	nan Yes
Network info NetworkType	nan <u>N</u> o
seve	name: 9008 🗸 🗸
Fig30	Fig31

5) Selezionare l'icona [Next Page] per accedere alla voce [Channel] come mostrato in Fig. 32 e Fig. 33, quindi scegliere il canale da visualizzare.



27.42.92.74				Pla	yin	g
	-	-				_
II ⊠ 🗅 💠 i 🖽 🚺 2 3	4	5	6	7	8	
Fig33				_		_

6) Selezionare l'icona [Full screen] per avere la visualizzazione a schermo intero e selezionare il tasto [Trackball] per tornare alla visualizzazione precedente.

7) Selezionare il tasto [Next page] per accedere all'icona [PTZ Control] e alla relativa modalità. A questo punto è possibile controllare la telecamera PTZ con il cellulare.





- 8) Selezionare il tasto [Help] per visualizzare l'aiuto del programma.
- 9) Selezionare il tasto [Close] per abbandonare il programma (Fig. 35.)

5、Androids Mobile

Controllare l'ambiente software e il supporto di Android Mobile, es. Apkinstaller.

1. Verificare l'esistenza di connessione del telefono ad una rete per poter scaricare il software.



2. Accedere all'opzione [Program] ed evidenziare l'icona [E-market] mostrata in Fig. 37.



- 3. Accedere all'interfaccia [E-market] mostrata in Fig. 38.
- 4. Selezionare l'icona [Search] nell'angolo superiore destro e immettere "Apkinstaller" come mostrato in
- Fig. 39, per cercare il programma Apkinstaller.

Evidenziare e installare il programma come mostrato in Fig. 40 and Fig. 41

5. Seguire le fasi di installazione come mostrato in Fig. 42 and Fig. 43



- 6. Accedere al file [Program] e selezionare l'icona [Apkinstaller] mostrata in Fig. 44
- 7. Cercare il file ASee.apk da installare come mostrato in Fig. 45
- 8. Selezionare il software per l'installazione nel proprio telefono come mostrato in Fig. 46 and Fig. 47.
- 9. Accedere all'opzione [Program] per selezionare l'icona [ASee] mostrata in Fig. 48.
- 10. Accedere all'interfaccia [ASee] mostrata in Fig. 49.







1	Selezione canali	2	Direzione PTZ
3	Zoom+/-	4	Messa a fuoco + -
5	lris +/-		
6	Tasti funzione da sinistra a d	estra:	Play/Pause, Snapshot, setup,
	Next CHs Group e help.		

Impostazioni

Address: immettere l'indirizzo IP del DVR

Port: immettere il numero di porta Mobile Port del DVR

Device Name: immettere il nome del DVR (definito dall'utente)

User ID: immettere il nome utente

Password: immettere la Password dell'utente

History: premere il tasto [History] per visualizzare l'archivio in anteprima

Immettere i dati del dispositivo di prova

- 11. Aiuto.
- 12. Archivio e dati di auto-registrazione

5.3.6.5 Motion Detect Setup

MOTION	DETECT SETUP
GHANNEL.	CH1
NOTION DETECT	ENABLE -
SENSITIVITY	5
AREA	SETUP
COPY TO	ALL COPY
Choose Chn Grou	D DEFAULT APPLY EXIT
Fig. 5	-33
115.0	55

Selezionare [Mainà Deviceà Motion] per accedere al menu [Motion Detection] indicato in Fig. 5-33.

Questo menu presenta tre sezioni: Channel Status, Sensitivity e Motion area.

Channel STATUS: attivazione del rilevamento di movimento su qualsiasi canale.

SENSITIVITY: sensibilità di rilevamento dal valore maggiore al minore in cui 4 rappresenta la sensibilità maggiore.

MD AREA: con questa funzione è possibile selezionare l'area di rilevamento del movimento.



Fig. 5-34

5.3.7 System



Fig. 5-35

In canale è diviso un un'area di 13X10. La registrazione si attiva quando un oggetto si muove nell'area di rilevamento del movimento e l'area in cui si trova l'oggetto diventa rossa. Nell'area semi-trasparente il rilevamento è disattivato.

29

II menu [System] comprende i menu secondari : Time Set, User Password, Audio/Video Setting, Language select, System Info e System Maintenance.

Dal menu [System] è possibile configurare i relativi parametri secondo le esigenze.

5.3.7.1 Time Setting



Nella pagina [System] selezionare l'icona [Time] per accedere al menu [Time set] indicato in Fig. 5-36.

A questo punto è possibile modificare la data, l'ora, il formato data/ora e il fuso orario del sistema e l'ora legale DST.

Fig. 5-36

5.3.7.2 Password



Questa voce permette di impostare l'ID per il DVR e un'eventuale password di sistema. Le nuove password diventano attive dopo avere confermato premendo il tasto [APPLY].

Se la voce Password Enabled è attivata ("ON", Fig. 5-38), è possibile impostare una password utente e una password amministratore. La password può essere lunga al Massimo 6. La password pre-impostata è 123456.

Fig. 5-38

5.3.7.3 Video/Audio Setup

Selezionare [Main Menuà Systemà Video/Audio] per configurare i parametri video e audio come in Fig.5-39 (a).ØVideo System: impostazione del sistema di telecamera (PAL, NTSC).



E= = 20 (~)

	availer.	
RIGHT M	ARGIN: —	
TOP MAR	GIN: —	
BOTTOM	MARGIN:	

Ø VGA Resolution: risoluzione da scegliere tra 1280×1024, 1024×

768、800×600 e 1440×900.

Ø OSD Device: selezione del dispositivo di uscita video, principale e VGA. Tenendo premuto [Rew] sul pannello anteriore le opzioni appaiono ciclicamente.

Click the [Volume] and/or [Margin] options on the right-bottom corner of the Video/Audio screen to adjust the volume and/or margin respectively. Details please kindly find the Fig. 5-39 (b).

5.3.7.4 Language



Accedere al menu [Language] per selezionare la lingua da usare con il DVR (Fig. 5-40), quindi selezionare [APPLY]. La nuova configurazione diventa disponibile al successivo avvio dell'apparecchi.

Fig. 5-40

5.3.7.5 System Information

SYSTE	M INFORMATION
DEVICE NAME	DVR-80IF
DEVICE ID	000000
DEVICE TYPE	DVROBE
SERIAL NUMBER	1234567890
Mac ADDRESS	00-23-63-10-09-08
SOFTWARE VERSION	V1. 2-20100724
IE VERSION	2, 1, 1, 75
HARDWARE VERSION	DM-678
KEYBOARD VERSION	DK-16keys
Define you own	device name!
	ADDE Y EVET

Fig. 5-41 5.3.7.6 Maintain

	MAINTAIN
AUTO MAINTAIN	ENABLE -
AUTO REBOOT	EVERY WEEK SUN 00:00 REBOOT
UPDATE LO	AD DEFAULT REBOOT
	DEFAULT

Accedere al menu [System Information] per visualizzare le informazioni del sistema, tra cui le voci Device type, Software (firmware) version, IE version e MAC address etc.

In caso di collegamento di più DVR alla stessa rete locale è necessario cambiare l'indirizzo MAC per ciascun apparecchio affinché esso sia collegato alla rete.

Questa funzione permette di ripristinare le impostazioni del DVR sui valori originali, aggiornare il software di sistema (firmware) e configurare l'autodiagnosi Selezionare [Main menuà Systemà Maintain] per accedere alla pagina [System Maintain] indicata in Fig. 5-42(a).

Ø Auto Maintain: dopo avere attivato la funzione [Auto Maintain] il sistema eseguirà la diagnosi regolare secondo le impostazioni. La funzione [Auto Maintain] è disponibile solo quando il DVR è nell'interfaccia principale e non ci sono utenti collegati .

Ø System Update: copiare il file "dvrupgrade" su un dispositivo U flash e collegare questo alla porta USB del DVR, quindi selezionare [System upgrade].

	BACK TO FACTOR	r set
RECORDSETUP	COLOR SETUP	NET SETUP
SCHEDULE	MD SETUP	DDNS SETUP
HDO SETUP	MAINTAIN	ALARMCONFIG
ALARM SETUP	PTZ SETUP	TIME SETUP
DISPLAY	MOBILESETUP	USER PHD
EMAIL SETUP	VIDEO SETUP	IE PWD
SELECT ALL	SELECT NONE	ANTI-SELECT



Fig. 5-43

Ø Default: selezionare [Löãd Dêfault] per ripristinare tutte le impostazioni del DVR sui valori originali.

Ø Reboot: Selezionare [Reboot] per riavviare l'apparecchio manualmente .

Ø Power off: il tasto permette di escludere l'alimentazione dopo lo spegnimento del DVR. Nota:

1. Prima di procedere con l'aggiornamento di sistema rivolgersi al rivenditore per il programma aggiornato.

2. Non staccare l'alimentazione p estrarre il disco flash durante l'aggiornamento.

3. Il sistema si riavvia automaticamente al termine dell'aggiornamento.

4. L'utente deve ripristina manualmente le configurazioni di default dopo il riavvio .

5.4 Menu Lock

Per la sicurezza del sistema è possibile selezionare [Menu Lock] per bloccare il menu in caso di assenza, Fig. 5-44(a). Per accedere nuovamente al DVR è necessario immettere il codice e la come in Fig. 5-44 (b).

MAINMENU	MAINMENU	LOGIN
PTZ	MULTI-PICS >	DEVICEID: 000000 (000000)
REC SEARCH MUTE ON MANUAL REC START ROTATE	PIP FREC SEARCH MUTE ON MANUAL REC START ROTATE	PASSWORD:
START CRUISE GUI TO VGA	START CRUISE GUI TO VGA	APPLY EXIT
Fig 5-44 (a)	Fig. 5-44 (a)	

Spiegazione: l'utente ha solo il permesso di cercare le registrazioni, ma l'amministratore ha il permesso di gestire tutte le operazioni del menu principale.

Qualsiasi utente può avviare e chiudere la registrazione manuale in modalità non-record .

5.5 Record search (Ricerca registrazione)

Accedere al menu [Record Search] per cercare/riprodurre le registrazioni archiviate. Cfr. par. 5.2.4.

5.6 Controllo PTZ

MAINMENU LOCK PTZ PIP REG SEARCH MUTE ON MANUAL REC START ROTATE START CRUISE GUI TO VGA	MAINMENU LOCK MULTI-PICS PTZ PIP REC SEARCH MUTE ON MANUAL REC START ROTATE START CRUISE GUI TO VGA		CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI	MAINMENU PTZ PIP REC SEARCH MUTE ON MANUAL REC START ROTATE START CRUISE GUI TO VGA	MAINMENU MULTI-PICS PTZ PIP REC SEARCH MUTE ON MANUAL REC START ROTATE START CRUISE GUI TO VGA	•
Fig. 5-45 4CH	Fig. 5-45	Fig. 5-46	Fig. 5-47	Fig. 5-48	Fig. 5-48	

Aprire la funzione "auto cruise" nel menu di impostazione PTZ per configurare la funzione "cruise" (la pre-impostazione originale è "on" [attiva]) e impostare il canale "cruise", il relativo punto, la quantità e l'ora di arresto etc.

- Ø Channel select: selezione di un canale con la telecamera PTZ Telecamera
- Ø Total: impostazione della quantità di bit
- Ø Pre: punto di avvio "cruised". Il valore pre-impostato è 01.
- Ø STP : impostazione dell'ora di arresto
- Ø GOTO : accesso a un preset specifico.
- Ø SET : impostazione di punti preset per una telecamera PTZ.

- 1. Selezionare una telecamera da configurare quale punto di preset;
- 2. Regolare la telecamera nella direzione desiderata
- 3. Selezionare [Set] per fissare la posizione quale punto preset
- 4. Selezionare [Save] per salvare la posizione
- 5. Seguire la stessa procedura per aggiungere un altro punto di preset.
- Ø CLR: cancellazione di un preset selezionato.

Nota: è possibile memorizzare fino a 255 "preset bit" per il DVR. Tuttavia, la reale quantità di preset dipende dal rendimento PTZ.

5.7 Record (Registrazione)

Accedere al menu e selezionare la voce [Record]. Per attivare manualmente la registrazione selezionando il tasto [Rec.] dal pannello frontale o sul telecomando. Se la registrazione è stata attivata manualmente anche il su arresto dovrà avvenire manualmente.

5.8 Fine della registrazione

Per arrestare la registrazione velocemente accedere al menu e selezionare la voce [Stop].

Capitolo 6 Web Application Manager

6.1 Scaricamento e installazione dei plug-in

Aprire il browser internet e immettere l'indirizzo IP e al porta del DVR, es : http://172.18.6.202:8080/. Se

il computer è collegato a internet, esso scaricherà e installerà automaticamente il plug-in "ActiveX". Con il sistema operativo Vista l'utente dovrà impostare il livello di utenza. consultare l'immagine sottostante per

dettagli: Avvio →setup→ Pannello di controllo (Selezionare "√" l'opzione UAC per maggior protezione del

computer confermare con OK) .

User Accounts Turn User Account Control On or Off		• +9 Search	
Turn on User Account Control (UAC) to make yo	our compu	ter more secu	ıre
User Account Control (UAC) can help prevent unauthorized ch you leave UAC turned on to help protect your computer.	nanges to your	computer. We n	ecommend that
Use User Account Control (UAC) to help protect your comp	outer		
R	Repairing	ОК	Cancel

Reminder: In caso di errato scaricamento del programma plug-in controllare il livello di sicurezza del proprio browser o le impostazioni di firewall. Eseguire IE \rightarrow Strumenti \rightarrow Opzioni Internet \rightarrow Livello Personalizzato \rightarrow Attiva. In caso di primo accesso lo scaricamento e l'installazione del plug-in richiederanno circa un minuto. Consultare la sezione 5.2.3 per informazioni sulla configurazione corretta di rete, delle porte e della funzione ActiveX.

Nota: Aggiornamento del sistema DVR. Per cancellare la precedente webcam IE sul PC a cui si è acceduto precedentemente immettere i seguenti caratteri: "regsvr32/u HiDvrOcx.ocx nel campo Esegui del menu Avvio"

6.2 Accesso al sistema

Dopo l'installazione dei plug-in immettere user name e password e confermare selezionando il tasto [Log-in]. A questo punto è possibile vedere le immagini del DVR via Web Client. In caso di accesso con IE è necessario immettere lo user name, mentre il campo password è vuoto. Il sistema permette all'Amministratore di impostare una nuova password come indicato al par. 6.3.1.3. L'accesso come Amministratore permette la configurazione di qualsiasi parametro, mentre l'accesso da utente permette solo la configurazione della funzione "live", riproduzione e uscita, ma non degli altri parametri. Il modello 4-CH permette di avere cinque utenti in linea contemporaneamente, mentre il modello 8-CH DVR consente tre utenti.

	User Login	
P Address	172.016.91	-
Media Port	(vans)	
User Narie:		
Pecoword		
Network	Internet	*
	Dpen All Channels	1
Network	Internet Dipen All Chernels	¥

Fig. 6-1

6.3 Interfaccia Web Client

6.3.1 Barra dei menu

La barra dei menu comprende le voci [Live], [Playback], [Remote setting], [Local Setting] e [Logout].

6.3.1.1 Visualizzazione di immagini dal vivo

Dopo l'accesso al PC Web Client jogging il sistema si porta automaticamente in modalità Live e attiva l'audio. Con i tasti di scelta rapida è possibile impostare manualmente la registrazione, come da Fig. 6-2 (a)

e(b)

Tasto sinistro ——

Selezionare questa icona per visualizzare l'immagine del canale

Selezionare questa icona per avviare manualmente la registrazione. Il percorso di salvataggio è configurato nella sezione "local setting"

Tasti e relative funzioni :

Istantanea dello schermo fiei: questa funzione permette di catturare il fotogramma visualizzato di un canale e salvarlo sul PC come immagine in formato *.bmp.

Registrazione **E**: selezionando questo tasto si avvia la registrazione remota di immagini dal vivo con relativo salvataggio nella posizione specificata.

Schermo intero : selezionare il simbolo "X" nell'angolo superiore destro per chiudere

Selezionare il canale audio desiderato..

Volume Volume : regolazione del volume.

PTZ Control

Reminder : cfr. Picture Mark (Fig. 6-2 (b))

□ direzione PTZ : questi tasti permettono di controllare la direzione di movimento PTZ. Il tasto centrale corrisponde alla funzione "scan".

 $\hfill\square$ Controllo Zoom, Focus e Iris: controllo dello spostamento PTZ, zoom, focus e iris.

Controllo pre-impostato "bit"

□Controllo pre-impostato "cruise"

Pan & Tilt Preset: pre-impostazione corrente o immissione del punto di avvio desiderato per la funzione "cruise".



: in modalità "Live" selezionare l'icona per caricare l'ultimo punto pre-impostato.



: impostazione di una serie di punti pre-impostati di una telecamera PTZ, è possibile

configurare il nuovo parametro sulla base dell'ultima impostazione. Tuttavia, il numero pre-impostato è limitato (cfr. Capitolo 5.5). Al termine della configurazione selezionare "cruise" per avere l'anteprima e quindi per salvare.

: immissione del numero di punto pre-impostato che si desidera visualizzare e la relativa

icona per l'accesso rapido in modalità dal vivo.



cancellazione dell'attuale punto pre-impostato

: attivazione/disattivazione della funzione [Cruise]





_.

6.3.1.2 Playback

Selezionare la voce [Playback] per riprodurre i file dal DVR remoto scegliendo la relativa data, canale e tipo, come dettagliato nella Fig. 6-3 sottostante.



Fig. 6-3

Fare doppio click su qualsiasi file o evidenziare quello desiderato e selezionare il tasto [Play] per avviare la riproduzione. È necessario anche selezionare il canale e il tipo di file. Selezionare [download] per scaricare il file evidenziato in un percorso specifico come indicato in Fig. 6-4



L'opzione [Save Path] è selezionabile dal menu [Local Setting].

La barra [Play control] si trova nella parte inferiore dell'interfaccia e comprende le voci [Play], [Pause], [Stop], [Slow Play], [Fast Play], [Next Frame] e [Volume adjust].

6.3.1.3 Remote Setting

Selezionare la voce [Remote setting] per accedere all'interfaccia indicata in Fig. 6-5. e ai menu relativi alle opzioni Display, Record, Alarm, Network ,Device and System

² Channel Parameters

n Hal	ak andryn i	rats ng tug			
 ⇒ Display Display Setup di Record > Ahren > Network n Device > System 	Churmed Name Position Cusert	Charradi 🕑 odty: E L 👻			
	500W UMA				
	Becord Line	Ces dila 💽			
			Copy Settings To	Curland Apply Ratruck	

AI	AI N
204 ⊟048 ⊟0 44	001 002 003 004 005 006 007 008
Apply Cancel	Apply Cancel

Selezionare la voce [Copy Setting to] nell'angolo inferiore destro per copiare le impostazioni remote su qualsiasi canale come indicato in Fig. 6-5(b)

² Record setting

Accedere alla funzione [Record Setup] per impostare i parametri di controllo della registrazione, tra cui l'attivazione della registrazione e dell'audio, Pack time, Record mode Frame, Quality, Resolution etc. (cfr. Fig. 6-6)

ket = Display - Display Schip = Recard Recard Setup - Chem	writersett gill totaliset, gill bogut. Olemmet internet voil voil totaliset.
= Network ■ Dovices ■ System	Tecord ≣-akt ♥ Audio ≣-akt ♥ Pack Daration .: ♥ Minute Decard Minde 301;100.5 ♥
	Liranus Hato Faal V Quality Fai V Resolution La V
	Copy Settings To Durfault Apply Refinant

Fig. 6-6

Se il parametro Frame rate è regolabile le voci Picture Quality e Frame rate possono essere impostate per ciascun canale, cfr. Fig. 6-7

ling.	Playbads P	enote Setting Lo	xal Setting	Logout					
Dre = Display = Display Setup = Record Setup = Alorm 5 Network = Device = System	Playback.	Channel Channel Record Ctrl P Pack Duration Record Mode Frame Rate Record Setup Frame Rate Quality Resolution	Charmel 1 Charmel 1 Enable 15 Continuous Marsuel 25 Deat CIP	Logod Minete Minete (1,25) (1,25)	Audio The Total	Enste	2 emain # FPS		
					Capy Setter	gs To	Default App	N Ridnesh	

Fig.**39**

Selezionare la modalità [Schedule] nell'impostazione di registrazione per visualizzare la schermata indicata in Fig. 6-8, da cui è possibile configurare il tipo di registrazione con le stesse modalità del menu DVR.



² Parametri di allarme

Selezionare la voce [Alarm Parameters] per accedere all'interfaccia Alarm Config, che comprende le voci I/O Status,Video cover, Video loss, HDD loss ,HDD space, Prerecord e Alarm time, oltre alle opzioni Email alarm e Full screen quando ci si trova in modalità Alarm. Fig. 6-9

1 - v	P Lybook	formula petting	Line Status	Logia			
 Display Display Se Decaud 	աթ	ALARM CONFIG					
- Heroni Set	իլը.	Durrer Time	en i	×	Email	Full Screen	
■ Alarm — <mark>Alarn Para</mark> B-Network ■ Device	mattere	MD Alam	2		2	•	
⊡-System		HUD Loss	2				
		HUD Space	2				
		Viden Loss					
		Post Hecording	: •	¥			
		Presecord	re-shie	v			
						twinds apply	Ratins

Fig. 6-9

² Parametri di rete

Selezionare la voce [Network] per accedere ai menu [Network setting], [Basic character], [PPPoE], [DDNS] e [Email set] (Fig. 6-10).

av.,	Service.	P. et. S.Jac	Local Set. 19						
■ Display I Display Setu © Decord Record Sielup	u i								
🚊 Alurui		Турс		x 💌	МАС	no atoma in Hatu			
Alarm Param	ehers	IP Addres-		72 15.645	Netmask	135-135 C.1			
Buaic		UNS 1		72 15.6755	Gateway	72, 10,0			
		UNS 2		1.0 O.T	Vandwidth	Lesk 💌			
Found Setting		Auto Port I	orwarding	Ds 💼 🛛 💌					
	an Iore	Modia Por		, III	Web Purt	U.			
ti System							e' al	ende – 8 fac	41

Fig. 6**40**(a)

tw Play-e-l	Swork Series 1 and Setter	- Iı#		
Display -Display Setup -Display Setup -Display Setup -Scheathte -Alarm Parameters Alarm Parameters Network Basic PHPPL -DDNS Cmail Setting Device -Hidd Information PI < Parameters -Minlin System	1935.F PHPoL Labic Usar Nume Possennd			E-look A-ab official
		Fig. 6-1	0(b)	
. sebu va	Purility curring Euclid Setting			
Display Science Display Science Record Setup Schedule Alarm Parameters Converts Busic HePoL DOWS Fousil Science Idd Information PT2 Presenters Mobile Motion C-System	DONS DUNCH omble Service Licst Name User Name Password			and the second second
		Fig. 6-1	0(c)	
rve - externe	Revolution Final Sectors	· •11- ·		
Display Display Setup Display Setup Decond Setup Schedule Ahmer Presenters Network Hasic PPorf DDNS Lmail Setting Hidd Information	Lmail Lnable SSI Finuil Setting GMTP Server Securer Receiver	Eadd. 💌	Interval SM IP Port Puscentud	C Minute
Huu miurmauun P12 Parameters Muliun Muliun © System				art syste attrati

Fig. 6-10(d)

² Parametri di dispositivo

Selezionare [Device] per accedere all'interfaccia e controllare le informazioni sul disco fisso (Fig. 6-11), parametri PTZ (Fig. 6-12), le informazioni Mobile (Fig. 6-13) e Motion (Fig. 6-14).

1-4	Magnadi: - A	note fait	oca annud	1-quit					
■ Display Usplay Setup ■ Recard ■ Recard Sctup Schedule		Hund Diek Infr	uruu diu n List						
🖬 Alsono		No	State		Latal/Lines	Available Lime			
L Narm Purumet	GLR .	1	No Diek		raval) rec	Areneric finite	_		
Network		2	No Dick						
⊢ Назік ⊢ РГРиF		Ľ.	1401 (215)						
DUNS									
🛏 Emoli Setting									
🖻 Drevina:									
lidd informatio	n								
E PIZ Parameter	IS .								
Mdd Dn III 'Archem									
L Sasten Settion									
User	′ I	Overwrite	Calu v						
UST			44.00						
LInformation							200-	Batreth	
							1497.	Parcal	

Selezionare [PTZ Parameters] per configurare le voce PTZ. Le impostazioni sono le stesse del menu DVR, come da Fig. 6-12

L-10	Fs;bad.	Remote Set; ng	Loce Cesting	Logou:		
■-Display	ihu s					
 Hecard 	an h					
L Record Set	ար	Chennel	t and	*		
- Schedule		PTZ Contro	1			
∎ suamn ∟βjann Puru	melera	[
🖬 Nelwork			SUCCE.	~		
Uasic Linnse		Address	<u> </u>	*		
FIDNS		Roual Date	4000	*		
Lmall Sett	Ing	Duto Bits	2	*		
B-Device Hold Inform	alinn	Stup Bita	-	*		
HIZ Param	netens	Cruise	1 200	v		
- Mobile		Verify	None	v		
System						
' System Se ⊨User	ling					
USI						
¹ Indermatien	I					
					Copy Settings 1	la

Fig. 6-12

Configurazione per telefono cellulare, Fig. 6-13

Fig. 6-13

Selezionare "Motion Detection" per configurare i parametri di ogni canale, tra cui Sensitivity e Motion Area come da relativi menu di Fig. 6-14 e 6-15

Live Playback	Perrobe Setting Loca	al Satting Logout	
Display Display Setup Record Record Schedule Alarm Alarm Parameters Network Dosic PPPoE ODNS Email Setting Device Hidd information PT2 Parameters Mobile Motion System System	Channel Motion Detect Sonsitivity	Channalt 💌 Enable 😒 5 🐨 Area	Copy Settings To : for 1 Aqu y

Fig. 6-14



² System management

Fig. 6-15

Ampliando la voce [System] è possibile accedere ai menu secondari – System setting, User Authority , DST_(Daylight saving time) e informazioni DVR come da Fig. 6-16

ra Highar k	a nutri Sinna in al Serin	1			
Point Selling Pereil Pereil Pereil Schedult Schedult Schedult Alarm Parameters Network PPPaE DONS Front Selling DeNS	System Setting Emission Finingunge Video System Time Zone	Dog stilling still Pat Chill Se	× × ×		
 I Idd Information PTZ Purumstare Mablic Mation System System Scitting User DS1 Information 				Lafa - 1915 Faf	

Fig. 6-16

Selezionare [User] per impostare Authority, nome di accesso (Log-in) e password per i singoli utenti,



i tae	Flavence	Reporte Certific	Local Setting	egent.				
■ Display - Display Set	ար							
I I Decard Set	uu	No.	User Name	ACTIVE	Hwd Lnable			
1 · Schedule		1		Disuble	Disable			
🖬 Allarm		2		Ulsable	Disable			
I L Alurin Para	materis	3		llisahin	Disable			
P Network		4		Disoble	Disadde			
		5		Disable	Disable			
I F DONS		li		Hisahie	Disable			
Lmall Settle	1g	7		Disoble	Disadde			
🖕 Dirvice								
Hild Inform	uliuri							
PI∠ Param Mubile	eters	АСПУ		Disable		Pwd Enable	Daule 👷	
^L Mutinu		User N	ате					
System								
+ User + User - DST	λι ιμ	I'n rrw	nr.d			Contirm		
' Information			ALY I	HDD MANAC	FMENT	MOBILE	SCHEDULE	
		MORCO	ากก			MOTION	AV SETUP	
		INF D	ANCH IK	ZPTZ SETUP			ANDUACH	
		■ VIDI	O SLAHCH	PLZ CONTR		UALL/UM	BOCH M	

Configurazione DST - Fig. 6-18

L-16	Fs;tad.	Service Setting	Loce Cetting	Logel:				
■ Display = Hisplay Sci ■ Record L Record Sci = Schedule	hip Yup	Deylight Savin	q Time					1
■ Alarn L Nama		DST		Disab e 💌				
- Stann Para	in ciera	Time Offset		. tour 🦉				
Lasic LPPPeE		Deylight Savin	q Time Mode	=ky N	l			
HUDNS Long Water		Start Time:		A say 😽	End Time:	Langey 🛃 🛃		
Device	"9			no is 🔤 🦞	1	il i a 🔍 👻		
Hold to borns	ation -t			- a 💊	1	NR 🖃		
Mobile	EVENS			0.07:00 🔮	Í	r: 505 🔮		
■ System ¹ System Set ⊢Usor	lling a							
Information								
							Dafa -	orsk: deinech
	Fig. 6-18							

Informazioni di sistema - Fig. 6-20

J/re	Playosce	Remote Cesting	Local Set: 1g	.c;st		
■ Display • Display Schop ■ Record		SYSTEM				
I Decard Schap		Device Name		05108-0		
Alarm		Гіттерге		2020-002-S		
1 Alarm Panamet	มาย	IE Version		S291.0		
⊟ reetwork Dasit		IP ADDDESS		122 (0.2 -2		
PCPoF		M40		L 5-3 55 050 000		
Email Setting		DUINS NAME		DOVED TO BE		
i≜ Devica: ∎idd istarmadia		IIDD		Nii (d.		
I I PTZ Parameter	n rs	VIDEO		F4		
Mahile Mation		NET CHENT		9000		
System Setting	,	WFR		с		
User I nst						
· Information (Ful er	

Fig. 6-19

6.3.1.4 Impostazioni locali

La funzione permette di impostare le voci [Record Save Path], [snapshot Save Path] e [File Save Path] come indicato in Fig. 6-20.

P	Mighar k	a mb Ni m	n al Selling	lug.			
Record	i Save Path	C (EVF)(Estap	1		· .		
Snapsi	tot Save Path	c (EVF.)capt. 1	ŝ,				
Lile Sa	ive Path	e (1989),			· .		
						Dofael Austr	

Nota : Record save path --- Salvataggio del file relativo alla registrazione manuale remota dalla rete File save path --- Salvataggio del file di registrazione scaricato da DVR.

Capitolo 7: Dati

Parametri	4CH	8CH					
Sistema video	NTSC	/PAL (Opzionale)					
Formato di compressione Video/Audio	Video : H.264 Audio : 8kHz*16bi	It ADPCM					
Video I/O	Ingresso 4-CH BNC / uscita2-CH BNC ; VGA (Opzionale)	Ingresso 8-CH BNC / uscita 2-CH BNC ; VGA (Opzionale)					
Risoluzione display	D1 : 704×576(PAL) 704×480 (NT	rsc)					
Frame rate di visualizzazione	Canale singolo PAL : 25 fps ,N	TSC:30 fps					
Risoluzione di PAL: CIF(352*288) HD1(704*288) D1 (704*576) registrazione NTSC:CIF(352*240) HD1(704*240) D1 (704*480)							
Frame rate di registrazione	PAL : 50 fps@D1、100 fps@HD1、200 fps @CIF NTSC : 60 fps@D1、120 fps @HD1、240 fps @CIF						
Qualità dell'immagine	Ottima / Buona / Media						
HDD	Supporto HDD rimovibile USB e SATA						
Registrazione	Sempre attiva, Programmata, Manuale, Allarmate, da Web Client						
Pack Time	15/30/45/60 min (regolabile)						
Backup	Supporto disco U flash disk, HDD removibile, backup registratore e rete ; Il formato del file di backup *.264 e il file di rete è automaticamente salvato in formato AVI).						
Riproduzione	Normale, avanzamento veloce, avvolgimento e avanzamento rallentato per fotogrammi						
Modalità allarme	Rilevamento movimenti, perdita vic	deo, HDD pieno, errore di HDD					
Controllo PTZ	Porta RS-485 / supporto protocollo PELCO-P & PELCO-D						
Porta USB	Supporto per Mouse, HDD removit	oile, disco U flash di backup e upgrade					
Interfaccia di rete	Un'interfaccia Ethernet RJ-45 10M/100M auto adattante						
Funzione di rete	Supporto sorveglianza mobile, navigazione IE, sorveglianza remata in diretta e configurazione parametri.						
Protocollo di rete	Supporto per protocolli TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, PPPOE						

Telecomando IR	Supporto per telecomando IR		
Adattatore	DC 12V&3A		
Consumo	10~15W (escluso HDD)		
Temperatura di utilizzo	10□~+40□		
Umidità	10%~90%		

List 7-1

Capitolo 8: Appendice

8.1 Impostazione dell'allarme di registrazione

Consultare l'elenco sottostante: "□" indica "solo allarme e nessuna registrazione"; "AMR" indica "registrazione con allarme"; "NLR" indica "registrazione normale" e "NOR" indica "nessuna registrazione". Una volta attivato l'allarme, la relativa icona viene visualizzata. In caso di più allarmi le relative indicazioni appaiono sullo schermo.

Impostazione			Record Mode				
		Allarme	Registrazione dopo	Registrazione programmata			Registrazione
			l'accensione	AMR	NLR	NOR	manuale
Modalità	Allarme MD	M	AMR	AMR	NLR		NLR
di	Perdita HDD, HDD pieno	H					
allarme	Perdita Video	Video Loss					

Elenco 8-1

In modalità di registrazione, l'icona [II] o [III] appaiono sullo schermo. L'icona [III] significa che un allarme di movimento è stato attivato. L'icona [III] indica l'attuazione di un allarme HDD.

8.2 Elenco dei tempi di registrazione

Il tempo utile di registrazione dipende dai parametri Risoluzione, Para, ingresso video, immagine, ingresso audio etc.

Fattore:

Audio ON / ingresso video 4-CH / Registrazione continua su ventiquattro ore / 250G HDD / Unità: Giorno

Risoluzione	Qualità (Qualità dell'immagine)			
	Ottima	Buona	Media	
D1	6	8	11	
HD1	6	8	11	
CIF	8	11	14	

Elenco 8-2

Formula di calcolo:

250×1024

 1402×24

Con HDD da 250G e registrazione 4-CH lo spazio occupato sarà di 1402M ogni ora. È possibile registrare ininterrottamente per 183.

8.3 Elenco dei server di posta

Sito	Mail box	Server mittente (25)	Server ricevente
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(110)
www.163.com	@163.com	smtp.163.com	pop3.163.com

	@vip.163.com	smtp.vip.163.com	pop.vip.163.com	
	@188.com	smtp.188.com	pop.188.com	
	@126.com	smtp.126.com	pop3.126.com	
	@netease.com	smtp.netease.com	pop.netease.com	
	@yeah.net	smtp.yeah.net	pop.netease.com	
www.qq.com	@qq.com	smtp.qq.com	pop.qq.com	
163.net		smtp.163vip.net	popx.163vip.net	
www.sina.com	@sina.com.cn	smtp.sina.com.cn	pop3.sina.com.cn	
www.vahaa.com	@yahoo.com.cn	smtp.mail.yahoo.com.cn	pop.mail.yahoo.com.cn	
www.yanoo.com	@yahoo.com	smtp.mail.yahoo.com	pop.mail.yahoo.com	
google.com	@gmail.com	smtp.gmail.com(465/587)	pop.gmail.com(995)	
www.china.com	@china.com	smtp.china.com	pop.china.com	
www.sohu.com	@sohu.com	smtp.sohu.com	pop.sohu.com	
Mail.163.com		smtp.163.net	pop.163.net	
Mail.163vip.com		smtp.163vip.net	pop.163vip.net	
Mail.tom.com	@tom.com	smtp.tom.com	pop.tom.com	
Mail.263.com	@263.net	smtp.263.net	pop3.263.net	
x263.net		smtp.x263.net	pop.x263.net	
263.net.cn		smtp.263.net.cn	pop.263.net.cn	
139 mail box	@139.com	smtp.139.com	pop.139.com	
21cn.com		smtp.21cn.com	pop.21cn.com	
Vip.21cn.com		vip.21cn.com	vip.21cn.com	
etang.com		smtp.etang.com	pop.etang.com	
elong.com		smtp.elong.com	pop3.elong.com	

elenco 8-3

8.4 Guida ai guasti

- 1. D: Cosa fare se il'HDD non è rilevato?
- R: Controllare il corretto collegamento dell'alimentatore, del cavo dati e dei cavi di alimentazione.
- 2. D: Come accedere al sistema in caso di dimenticanza della password?
- R: Rivolgersi al servizio di assistenza.
- D: II DVR non riceve alcun segnale video.
 R: Controllare il cavo video e i collegamenti della telecamera o del monitor; verificare che la telecamera sia alimentata e/o la configurazione dell'obiettivo.
- D: Alcuni canali mostrano lo schermo vuoto nonostante la ricezione di sorgenti video?
 R: Controllare il corretto collegamento della telecamera, la visualizzazione dell'immagine e l'alimentazione.
- D: Come prevenire eventuali problemi di surriscaldamento del DVR?
 R: Il DVR è dotato di ventola di raffreddamento che funziona durante l'uso. Collocare l'apparecchio in un luogo ben aerato e lontano da fonti di calore. In questo modo saranno garantite la stabilità e la durata dell'apparecchio.
- 6. D: La funzione "Record" non funziona correttamente.
- 7. R: Controllare che lo schermo sia in modalità Play. Premere il tasto [Stop] per abbandonare la riproduzione (Play) e attivare la funzione [Record].
- 8. D: Il telecomando non funziona correttamente?R: Controllare le batterie o l'integrità del telecomando.

- 9. D: È possibile registrare durante la riproduzione?
- R: Si, l'apparecchio permette la registrazione durante la riproduzione.
- 10. D: È possibile cancellare i file registrati dal DVR?

R: Considerando il fattore della sicurezza è possibile cancellare il file registrato direttamente dal dispositivo. In caso di cancellazione reale di tutti i file registrati usare la funzione di formattazione dell'HDD.

- D: Perché il cicalino emette un suono continuo?
 R: Controllare se la funzione di rilevamento del movimento è stata attivata e se il sistema abbia effettivamente rilevato un movimento. Verificare che l'HDD sia stato riconosciuto, che lo spazio sia sufficiente o se si sia verificata una perdita del segnale video etc.
- 12. D: Impossibile usare la funzione [Stop].

R: Premere il tasto [Stop] solo in caso di registrazione manuale. Per fermare una registrazione programmata usare la funzione [No Record].

8.5 Configurazione del sistema

4-CH DVR



8-CH DVR



8.6 Accessori



🗆 Cavo di



□ Mouse USB



□ Alimentatore



□ Telecomando





The material in this document is the intellectual property of our department .

No part of this manual may be reproduced, copied, translated, transmitted, or published in any form or by any means without our department prior written permission.

Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice. But no guarantee is given as to the correctness of its contents.

We do not undertake any responsibility for the harms cause by using our product.

The model of the products in the user's manual only for recognition, but these names also perhaps are belong to other company's registered trademark or the copyright.

The product picture may differ from the actual product, only for your reference. The accessories will probably be different according to the different selling areas. For details of accessories, please refer to your local distributor.

Copyright reserved