

# Analizzatore di reti

# CVM-C5



# MANUALE D'ISTRUZIONI

(M98252801-09-14B)

CE





#### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Rispettare le avvertenze indicate nel presente manuale, attraverso i simboli indicati qui di seguito.



**PERICOLO** Indica un rischio da cui possono derivare danni alle persone o alle cose.



#### ATTENZIONE

Indica che si deve prestare un'attenzione speciale al punto indicato.

#### Se è necessario maneggiare il dispositivo per la sua installazione, avviamento o manutenzione tenere presente che:

	Un utilizzo o un'installazione non corretta del dispositivo possono creare danni, sia alle per- sone sia alle cose. In particolare la manipolazione sotto tensione può provocare la morte o lesioni gravi provocate da shock elettrico al personale che lo utilizza. Un'installazione o manu- tenzione difettosa provoca un rischio d'incendio. Leggere attentamente il manuale prima di collegare il dispositivo. Seguire tutte le istruzioni d'installazione e manutenzione del dispositivo, durante la vita dello stesso. In particolare, rispettare le norme d'installazioni indicate nel Codice Elettrico Nazionale.
ATTENZIONE	Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo
	Qualora le istruzioni riportate nel presente manuale precedute da questo simbolo non vengano osser- vate o realizzate correttamente, possono provocare danni personali o danneggiare il dispositivo e/o gli impianti.

#### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

**CIRCUTOR, SA** si riserva il diritto di realizzare modifiche, senza preavviso, del dispositivo o delle specifiche del dispositivo, indicate nel seguente manuale di istruzioni.

**CIRCUTOR, SA** pone a disposizione dei sui clienti, le ultime versioni delle specifiche dei dispositivi e i manuali più aggiornati nella sua pagina web.

www.circutor.com





**CIRCUTOR,SA** raccomanda l'uso dei cavi e degli accessori originali forniti con il dispositivo.



## CONTENUTO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
CONTENUTO	4
CRONOLOGIA DELLE REVISIONI	5
1 VERIFICHE ALLA RICEZIONE	6
2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	6
3 INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO	7
3.1 RACCOMANDAZIONI PRELIMINARI	7
3.2 INSTALLAZIONE	7
3.3 TERMINALI DEL DISPOSITIVO	8
3.4 SCHEMA DELLE CONNESSIONI	9
3.4.1 Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 4 fili, modello CVM-C5-IC	9
3.4.2 Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 4 fili, modello CVM-C5-MC	
3.4.3 Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 3 fili, modello CVM-C5-IC	11
3.4.4 Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 3 fili, modello CVM-C5-MC.	
3.4.5 Misurazione della Rete Trifase con collegamento a 3 fili e trasformatori collegati in	
inserzione ARON, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC	13
3.4.6 Misurazione della Rete Bifase con collegamento a 3 fili, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC	14
3.4.7 Misurazione della Rete Monofase da fase a fase a 2 fili, modello CVM-C5-IC e	
CVM-C5-MC	15
3.4.8 Misurazione della Rete Monofase da fase neutro a 2 fili, modello CVM-C5-IC e	-
CVM-C5-MC	16
4 FUNZIONAMENTO	17
4.1 PARAMETRI DI MISURAZIONE	17
4.2 FUNZIONI DELLA TASTIERA	18
4.3 DISPLAY	19
4.3.1. AREA DATI DI CONSUMO	19
4.3.2. AREA DATI ISTANTANEI	22
4.4 TARIFFE	24
4.5 USCITA DIGITALE	24
4.6 PROGRAMMAZIONE	24
4.6.1. Primario di tensione	25
4.6.2. Secondario di tensione	25
4.6.3. Primario di corrente	26
4.6.4. Secondario di corrente (solo il modello CVM-C5-IC)	26
4.6.5. Sistema di misurazione	27
4.6.6. Rapporto delle emissioni di anidride carbonica kgC0 <sub>2</sub> della tariffa 1	27
4.6.7. Rapporto del Costo della tariffa 1	28
4.6.8. Rapporto delle emissioni di anidride carbonica $kgCO_2$ della tariffa 2	28
4.6.9. Rapporto del costo della tariffa 2	29
4.6.10. Variabile massima richiesta	29
4.6.11. Periodo di integrazione della richiesta massima	29
4.6.12. Cancellazione massima richiesta	30
4.6.13. Schermata di default	30
4.6.14. Backlight, Retro-illuminazione del display	30
4.6.15. Programmazione dell'uscita digitale	31
4.6.15. Cancellazione dei contatori di energia	34
4.6.16. Cancellazione dei valori massimi e minimi	34
4.6.17. Blocco della programmazione	35
4.6.18. Password	35
	36
6 MANUTENZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	38
	38
8 CERTIFICATO CE	39



# CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

Data	Revisione Descrizione		
11/13	M98252801-09-13A	Versione iniziale	
6/14	M98252801-09-14A	Introduzione modello CVM-C5-MC	
6/14	M98252801-09-14B	Variazione della sezione 4.6.4	

#### Tabella 1: Cronologia delle revisioni.



#### **1.- VERIFICHE ALLA RICEZIONE**

Alla ricezione del dispositivo verificare i seguenti punti:

- a) Il dispositivo corrisponde alle specifiche della sua richiesta.
- b) Il dispositivo non è stato soggetto a guasti durante il trasporto.
- c) Eseguire un'ispezione visiva esterna del dispositivo prima di collegarlo.
- d) Verificare che sia dotato di:
  - Una guida d'installazione;
  - 2 Fermi per il fissaggio posteriore del dispositivo



Se si osservano alcuni problemi legati alla ricezione contattare immediatamente il trasportatore e /o il servizio di post-vendita di **CIRCUTOR.** 

#### 2.- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il **CVM-C5** è un dispositivo che misura, calcola e visualizza i principali parametri elettrici nelle reti monofase, a due fasi con o senza neutro, trifase equilibrate, con misurazione in inserzione ARON o disequilibrate. La misurazione si realizza mediante un valore efficace vero, attraverso tre ingressi di tensione CA e tre ingressi di corrente.

- ✓ CVM-C5-IC, misurazione della corrente alternata attraverso trasformatori /5A o /1A
- ✓ CVM-C5-MC, misurazione della corrente alternata mediante trasformatori efficienti della serie MC1 e MC3.



Il dispositivo dispone di:

- 3 tasti, che consento di muoversi attraverso i diversi schermi e di realizzare la programmazione del dispositivo.
- Display LCD, per visualizzare tutti i parametri,
- 1 entrada digital, per la selezione della tariffa.
- 1 salida digital, programmabile per funzionare come uscita a impulsi o allarme.



#### **3.- INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO**

#### 3.1.- RACCOMANDAZIONI PRELIMINARI



Per un utilizzo sicuro del dispositivo è di fondamentale importanza che le persone che lo manipolano rispettino le misure di sicurezza stabilite nelle normative del paese di uso, servendosi del dispositivo di protezione individuale richiesto e rispettando le diverse avvertenze indicate all'interno di questo manuale d'istruzioni.

L'installazione del dispositivo **CVM-C5** deve essere realizzata da personale autorizzato e qualificato.

Prima di manipolare, modificare le connessioni o sostituire il dispositivo togliere l'alimentazione e scollegare l'unità di misurazione. É pericoloso per le persone manipolare il dispositivo mentre è collegato.

É fondamentale mantenere i cavi in perfetto stato per evitare incidenti o danni alle persone o alle installazioni.

Il produttore del dispositivo non è responsabile per qualsiasi tipo di danno causato dal mancato rispetto, da parte dell'utente o dell'installatore, delle avvertenze e/o raccomandazioni indicate in questo manuale né per i danni derivanti dall'uso di prodotti o accessori non originali o di altri marchi.

Nel caso si rilevino anomalie o avarie del dispositivo non eseguire alcuna misurazione.

Verificare l'ambiente in cui ci si trova prima di procedere alla misurazione. Non effettuare misurazioni in ambienti pericolosi o esplosivi.



Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione o manipolazione di qualsiasi collegamento dei dispositivi è necessario scollegare il dispositivo da qualsiasi fonte di alimentazione, sia dalla propria sia da quella di misura

In caso di cattivo funzionamento del dispositivo mettersi in contatto con il servizio di post-vendita.

#### 3.2.- INSTALLAZIONE

L'installazione del dispositivo si esegue con il pannello (foro del pannello da 92<sup>+0.8</sup> x 92<sup>+0.8</sup> mm secondo DIN 43700). Tutti i collegamenti rimangono all'interno del quadro elettrico.



Una volta collegato il dispositivo, le connessioni, l'apertura delle coperture o l'eliminazione degli elementi, possono fornire accesso a parte pericolose al contatto. Il dispositivo non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato completamente installato

Il dispositivo deve essere collegato a un circuito di alimentazione protetto da fusibili tipo gl



(IEC 269) o tipo M, compreso tra 0.5 e 2A. Dovrà, essere dotato di un interruttore magnetotermico o dispositivo equivalente per scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione269) ó tipo M, comprendido entre 0.5 y 2A. Il circuito di alimentazione e di misurazione

La linea del secondario del trasformatore di corrente avrà una sezione minima da 2.5mm<sup>2</sup>.

della tensione devono essere collegati con un cavo con sezione minima da 1 mm<sup>2</sup>.

## 3.3.- TERMINALI DEL DISPOSITIVO

Tabella 2:Relazione dei terminali del CVM-C5.			
Terminali dell'apparato			
1: Alimentazione ausiliare	<b>10:</b> $V_{L3}$ , ingresso di tensione L3		
2: Alimentazione ausiliare	11: N, neutro		
3: SO+, Uscita transistor	<b>12: S<sub>1</sub></b> , ingresso di corrente L1		
4: SO-, Uscita transistor	<b>13:</b> $\mathbf{S}_{2}$ , ingresso di corrente L1		
5: Non collegato	<b>14: S</b> <sub>1</sub> , ingresso di corrente L2		
6: Ingresso digitale	<b>15:</b> $\mathbf{S}_{2}$ , ingresso di corrente L2		
7: Ingresso digitale	<b>16:</b> $\mathbf{S}_1$ , ingresso di corrente L3		
8: V <sub>L1</sub> , ingresso di tensione L1	<b>17:</b> $\mathbf{S}_{2}$ , ingresso di corrente L3		
<b>9</b> : $V_{L2}$ , ingresso di tensione L2			



Figura 1: Terminali del CVM-C5.

CVM-C5



#### 3.4.- SCHEMA DELLE CONNESSIONI

#### 3.4.1.- Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 4 fili, modello CVM-C5-IC

Sistema di misurazione: 4 - 3Ph



Figura 2: Misurazione trifase con collegamento a 4 fili, modello CVM-C5-IC



Non collegare i trasformatori di corrente alla terra.



3.4.2.- Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 4 fili, modello CVM-C5-MC



Sistema di misurazione: 4 - 3Ph

Figura 3: Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 4 fili, modello CVM-C5-MC



Il valore del secondario del trasformatore MC è fissato a 0.250 A



Sistema di misurazione: 3-3Ph



Figura 4: Misurazione trifase con collegamento a 3 fili, modello CVM-C5-IC



Non collegare i trasformatori di corrente alla terra.

CIRCUTOR



3.4.4.- Misurazione della rete Trifásica con collegamento a 3 fili, modello CVM-C5-MC.

Measurement system: 3 - 3Ph



Figura 5: Misurazione trifase con collegamento a 3 fili, modello CVM-C5-MC



Il valore del secondario del trasformatore MC è fissato a 0.250 A





Figura 6: Misurazione trifase con collegamento a 3 fili e trasformatori collegati in inserzione ARON, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC



Modello **CVM-C5-MC**: Il valore del secondario del trasformatore MC è fissato a 0.250 A. CIRCUTOR



3.4.6.- Misurazione della Rete Bifase con collegamento a 3 fili, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC



Figura 7: Misurazione Bifase con collegamente a 3 fili, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC



Non collegare i trasformatori di corrente alla terra.



# 3.4.7.- Misurazione della Rete Monofase da fase a fase a 2 fili, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC



Figura 8: Misurazione monofase da fase a fase a 2 fili, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC

	Non collegare i trasformatori di corrente alla terra.
<u> </u>	L'alimentazione deve essere referenziata al sistema di misurazione
	Modello <b>CVM-C5-MC</b> : Il valore del secondario del trasformatore MC è fissato a 0.250 A.



3.4.8.- Misurazione della Rete Monofase da fase neutro a 2 fili, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC



Sistema di misurazione :2 - 1Pト

Figura 9: Misurazione monofase da fase neutro a 2 fili, modello CVM-C5-IC e CVM-C5-MC



Non collegare i trasformatori di corrente alla terra.



#### 4.- FUNZIONAMENTO

#### Il CVM-C5 è un analizzatore di rete nei quattro quadranti (consumo e generazione).



Figura 10: Quattro quadranti di CVM-C5.

#### 4.1.- PARAMETRI DI MISURAZIONE

Il dispositivo visualizza i parametri elettrici mostrati nella Tabella 3.

Tabella 3: Parametri della misurazione del CVM-5.		
Parametro	Unità	Valore

Parametro	Unità	Valore	Valore
Tanaiana fasa nautra	) (nh n		10.0
	vpn-n	9999	10.0
lensione fase-fase	Vph-ph	9999	10.0
Corriente	A	9999	0.05
Frecuencia	Hz	65	45
Potenza attiva	kW	9999	0.01
Potenza Reattiva Induttiva	kvarL	9999	0.01
Potenza Reattiva Capacitiva	kvarC	9999	0.01
Potenza Apparente	kVA	9999	0.01
Fattore di potenza	PF	-0.99	0.99
Cos φ	φ	-0.99	0.99
Energia attiva totale Tariffa 1 Consumo	kWh	999999	000.000
Energia attiva totale Tariffa 1 Generata	kWh	999999	000.000
Energia reattiva induttiva Tariffa 1 Consumo	kvar <sup>∟</sup> h	999999	000.000
Energia reattiva induttiva Tariffa 1 Generata	kvar <sup>∟</sup> h	999999	000.000
Energia reattiva capacitiva Tariffa 1 Consumo	kvar <sub>c</sub> h	999999	000.000
Energia Reattiva capacitiva Tariffa 1 Generata	kvar <sub>c</sub> h	999999	000.000
Energia apparente totale Tariffa 1	kVAh	999999	000.000
Energia attiva totale Tariffa 2 Consumo	kWh	999999	000.000
Energia attiva totale Tariffa 2 Generata	kWh	999999	000.000
Energia reattiva induttiva Tariffa 2 Consumo	kvar <sup>∟</sup> h	999999	000.000
Energia reattiva induttiva Tariffa 2 Generata	kvar <sup>∟</sup> h	999999	000.000
Energia reattiva capacitiva Tariffa 2 Consumo	kvar <sub>c</sub> h	999999	000.000
Energia Reattiva capacitiva Tariffa 2 Generata	kvar <sub>c</sub> h	999999	000.000



Parametro	Unità	Valore massimo	Valore minimo
Energia apparente totale Tariffa 2	kVAh	999999	000.000
Nº ore Tariffa 1	ore	99999.9	00000.0
Nº ore Tariffa 2	ore	99999.9	00000.0
Costo Tariffa 1	COSTO	9999.99	0000.00
Costo Tariffa 2	COSTO	9999.99	0000.00
Emissioni CO <sub>2</sub> Tariffa 1	kgCO <sub>2</sub>	9999.99	0000.00
Emissioni CO <sub>2</sub> Tariffa 2	kgCO <sub>2</sub>	9999.99	0000.00
Massima richiesta di Potenza attiva	kW	9999	0.01
Massima richiesta di Potenza Apparente	kVA	9999	0.01
Massima richiesta di corrente	A	9999	0.05

#### 4.2.- FUNZIONI DELLA TASTIERA

Il **CVM-C5** dispone di 3 tasti per muoversi tra i diversi schermi e per eseguire la programmazione del dispositivo.

Dopo un intervallo d'inattività, la prima pressione di qualsiasi tasto che accende la retroilluminazione.

Funzione dei tasti nelle schermate di misurazione (Tabella 4):

Tasto	Pressione corta	Pressione lunga ( 2 s)
$\langle$	Schermo anteriore dell'area di dati istantanei	Visualizzazione del valore minimo
	Schermo successivo dell'area di dati istantanei	Visualizzazione del valore massimo
	Salto tra le differenti scher- mate dell'area dei dati di consumo	Ingresso al menù di programmazione
		Visualizzazione della richiesta massi- ma selezionata dalla programmazio- ne.

 Tabella 4: Funzione dei tasti nelle schermate di misurazione.

Funzione dei tasti nel menù di programmazione (Tabella 5):

Tasto	Pressione	
<	Sfalsare una cifra editabile (intermittente)	
	Incrementa le cifre (0-9) o salta tra le diver- si opzioni in modo circolare.	
$\rightarrow$	Passare pagina	

#### Tabella 5: Funzione dei tasti nel menù di programmazione.



4.3.- DISPLAY

Il dispositivo dispone di un display LCD retro illuminato in cui si visualizzano i parametri indicati nella **Tabella 3**.

Il display è diviso in due aree (Figura 9):

✓ L'area dei dati di consumo, in cui vengono visualizzati i parametri dei consumi.

✓L'area dei **dati istantanei**, in cui vengono mostrati i valori istantanei, massimi o minimi misurati o calcolati dal dispositivo.



Figura 11: Aree del display del CVM-C5.

#### 4.3.1. AREA DATI DI CONSUMO

Il dispositivo dispone di 22 schermate differenti nell'area con i dati di consumo (Tabella 6).

Tabella 6: Schermate dell'area dei dati di consumo

Schermata	Unità
Energía attiva totale generata Tariffa 1 T1 0000000	kWh
Energia reattiva induttiva generata tariffa 1 T1 <b>DI DI DI DI DI DI DI</b>	kvar <sup>⊥</sup> h
Energia reattiva capacitiva generata tariffa 1	kvar <sub>c</sub> h







Con il tasto 🔳 è possibile spostarsi tra le diverse schermate.

l simboli **T1** y **T2** qvisualizzati sul display indicano che la tariffa selezionata e la tariffa che si sta visualizzando in base alla **Tabella 9.** 

CIRCUTOR



#### 4.3.2. AREA DATI ISTANTANEI

Per muoversi tra le diverse schermate che compaiono nell'area dei dati istantanei è necessario usare i tasti e .

Quest'area con i dati dispone di 7 schermate differenti, Tabella 7.

Sistema di misurazione	Sche	Unità	
4 - 3Ph 3 - 3Ph 3 - 8r 00 3 - 2Ph 2 - 2Ph 2 - 1Ph	Tensione Fase- Fase Corrente Frequenza	V <sup>ph-ph</sup> 0000 A 0000 Hz 0000	Vph-ph A Hz
Ч-ЗРЬ 3-ЗРЬ 3-Я-ОП 3-2РЬ 2-2РЬ 2-1РЬ	Tensione Fase-Neutro Corrente Frequenza	V phen 0080 A 0000 Hz 0000	Vph-n A Hz
4-3Ph 3-3Ph 3-8-00 3-2Ph 2-2Ph 2-2Ph 2-1Ph	Potenza attiva Potenza Reattiva Induttiva Potenza Apparente	COCC kW COCC kvar COCC kVA	kW kvarL kVA
4-3Ph 3-3Ph 3-8-00 3-2Ph 2-2Ph 2-1Ph	Potenza attiva Potenza Reattiva Capacitiva Potenza Apparente	8888 <sup>kW</sup> 8888 <sup>kVar</sup> 8888 <sup>kVar</sup> 8888 <sup>kVA</sup>	kW kvarC kVA
4-3Ph 3-3Ph 3-8-00 3-2Ph 2-2Ph 2-1Ph	Fattore di potenza	<b>00.00</b> pf	PF
4-3Ph 3-3Ph 3-8-00 3-2Ph 2-2Ph 2-1Ph 2-1Ph	Cos φ	<b>ΟΟ.ΟΟ</b> cosφ	φ

Tabella 7: Sch	nermo con	i dati	istantanei di	CVM-C5



In queste schermate è possibile visualizzare inoltre:

#### ✓ Valori massimi

Per visualizzare i valori massimi della schermata che stiamo visualizzando è necessario premere il tasto per due secondi.

Sul display compare il simbolo MAX (Figura 10)



Figura 12: Schermata dei dati istantanei che mostra i valori massimi.

#### ✓ Valori minimi

Per visualizzare i valori minimi sulla schermata visualizzata è necessario premere il tasto

per due secondi. .

Nel display compare il simbolo MIN (Figura 11)



Figura 13: Schermata con i dati istantanei che mostra i valori minimi.

#### ✓ Massima richiesta

Il dispositivo è in grado di calcolare la massima richiesta di:

- Potenza attiva,
- Potenza apparente
- Corrente

Una volta selezionato il parametro da aggiungere al menù di programmazione (**"4.6.10.** *Variabile massima richiesta"*), è possibile visualizzarlo premendo simultaneamente i tasti e , mentre ci si trova nella schermata del parametro.

Nel display compare il simbolo DEM (Figura 12)

nnnn	kW
កកកក	kvar
ňňňň	kVA
	EM

Figura 14: Schermata con i dati istantanei che mostra il valore di massima richiesta.



#### 4.4.- TARIFFE

Il **CVM-C5** dispone di due tariffe, T1 e T2, selezionabili attraverso un ingresso digitale. . In funzione dello stato dell'ingresso si definisce la tariffa selezionata, secondo la **Tabella 8**.

Tariffa	Ingresso digitale	
T1	0	
T2	1	

#### Tabella 8: Selezione delle tariffe

I simboli **T1** e **T2** del display che compaiono nell'area dei dati di consumo indicano la tariffa selezionata e la tariffa che stiamo visualizzando in base alla **Tabella 9**.

Simbolo	Visualizzazione	Tariffa selezionata
T1 lampeggiante	Tariffa 1	Tariffa 1
T1 lampeggiante T2 fissa	Tariffa 2	Tariffa 1
T2 lampeggiante	Tariffa 2	Tariffa 2
T2 lampeggiante T1 fissa	Tariffa 1	Tariffa 2

Tabella 9: Visualizzazione delle tariffe nel display

#### 4.5.- USCITA DIGITALE

Il dispositivo dispone di un transistor NPN optoisolato (terminali 3 e 4 della **Figura 1**) che è possibile programmare come:

✓Un'uscita a impulsi da kWh o kvarh.

✓Un **allarme** associato a un parametro di misurazione.

#### 4.6.- PROGRAMMAZIONE

Dal menù di programmazione è possibile:

- ✓ Definire i rapporti di trasformazione
- ✓ Programmare il rapporto di emissioni di anidride carbonica, kgCO₂ delle due tariffe.
- ✓ Programmare il rapporto del costo delle due tariffe.
- ✓ Programmare i parametri di massima richiesta.
- ✓ Cancellare i contatori di energia e i valori massimi e minimi.
- ✓ Modificare la retroilluminazione del display.
- ✓ Programmare l'uscita digitale.

Il **CVM-C5** non registra le modifiche nella programmazione fino alla finalizzazione della programmazione completa.

Se si effettua un RESET prima della conclusione della suddetta programmazione o non si preme nessun tasto per 30 secondi, la configurazione non rimane memorizzata nella memoria.

Durante la programmazione, il **CVM-C5** non effettua nessuna misurazione.

Per entrare nel menù di programmazione è necessario digitare il tasto e per 3 secondi. E premere per accedere al primo punto di programmazione.



#### 4.6.1. Primario di tensione

In questa schermata si programma il primario del trasformatore di tensione.

00000 | SEE Uole Pr, Per scrivere o modificare il valore del primario del trasformatore, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato nella schermata, si passa alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 🚬.

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

#### Valore massimo di programmazione: 99999. Valore minimo di programmazione: 0.

#### 4.6.2. Secondario di tensione



In questa schermata si programma il secondario del trasformatore di tensione.

Per scrivere o modificare il valore del secondario del trasformatore, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato nella schermata, si passa alla cifra successiva premendo il tasto *schermata*, che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 🚬.

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

*Valore massimo di programmazione: 999. Valore minimo di programmazione: 0.* 

# \_\_\_\_\_

4.6.3. Primario di corrente

IRCUTOR



In questa schermata si programma il primario del trasformatore di corrente.

Per scrivere o modificare il valore del primario del trasformatore, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato nella schermata, si passa alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 🚬.

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

#### Valore massimo di programmazione: 9999. Valore minimo di programmazione: 0.

4.6.4. Secondario di corrente (solo il modello CVM-C5-IC)



In questa schermata si seleziona il secondario del trasformatore di corrente.

Con il tasto 🔲 si salta tra le due opzioni possibili del secondario e del trasformatore di corrente (1A o 5A).

Per validare il dato e accedere al seguente passo di programmazione, premere 🚬.

*Nota :* Se il rapporto di tensione assieme al rapporto di corrente programmato supera il valore massimo di potenza che può misurare il dispositivo, premendo il tasto il si salta di nuovo alla fase di programmazione del primario di tensione.

*Nota :* Per applicare la modifica del secondario del trasformatore di corrente è necessario reimpostare il computer.



#### 4.6.5. Sistema di misurazione

# 4-3Ph SYS FYPF

In questa schermata si seleziona il sistema di misurazione da utilizzare nell'installazione.

Il tasto 🔳 salta tra le diverse opzioni:

- 4 3Ph Misurazione della Rete Trifase con collegamento a 4 fili.
- 3 3Ph Misurazione della Rete Trifase con collegamento a 3 fili.
- 3 8 0 Misurazione della Rete Trifase con collegamento a 3 fili e trasformatori collegati in inserzione ARON.
- 3 2Ph Misurazione della Rete Bifase con collegamento a 3 fili 2 2Ph Misurazione della Rete Monofase da fase a fase a 2 fili
- 2 1Ph Misurazione della Rete Monofase da fase neutro a 2 fili

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 💌.

#### 4.6.6. Rapporto delle emissioni di anidride carbonica kgC0, della tariffa 1



Il rapporto delle emissioni di carbonio equivale alla quantità di emissioni che si emettono nell'atmosfera per produrre una unità di elettricità (1kWh).

Il rapporto del mix europeo è di approssimativamente 0.65 kgCO<sub>2</sub> a kWh.

Per scrivere o modificare il valore del rapporto delle emissioni di carbonio, è necessario premere ripetutamente il tasto 💻, incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato nella schermata, si passa alla cifra successiva premendo il tasto 🗹 , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto **si** salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 🚬.

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

Valore massimo di programmazione: 9,999. Valore minimo di programmazione: 0.



#### 4.6.7. Rapporto del Costo della tariffa 1



In questa schermata si programma il costo per kWh di elettricità della tariffa 1.

Per scrivere o modificare il valore del rapporto del costo, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato nella schermata, si passa alla cifra successiva premendo il tasto . , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 🚬.

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

#### *Valore massimo di programmazione 9,999. Valore minimo di programmazione: 0.*

#### 4.6.8. Rapporto delle emissioni di anidride carbonica $kgCO_2$ della tariffa 2



Il rapporto di emissioni di carbonio equivale alla quantità di emissioni che si emettono nell'atmosfera per produrre un'unità di elettricità (1kWh).

Il rapporto del mix europeo è di approssimativamente 0.65  $\rm kgCO_2$  a kWh.

Per scrivere o modificare il valore del rapporto delle emissioni, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato nella schermata, si passa alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 💌 .

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

*Valore massimo di programmazione: 9,999. Valore minimo di programmazione: 0.* 



#### 4.6.9. Rapporto del costo della tariffa 2



In questa schermata si programma il costo per kWh di elettricità della tariffa 2.

Per scrivere o modificare il valore del rapporto del costo, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato nella schermata, si passa alla cifra successiva premendo il tasto . , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 🚬.

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

#### *Valore massimo di programmazione: 9,999. Valore minimo di programmazione: 0.*

#### 4.6.10. Variabile massima richiesta

In questa schermata si selezionano le variabili da integrare al concetto di Richiesta Massima.

Il display mostra le cifre che identificheranno il codice della variabile da integrare sulla base della **Tabella 10** 

15	
SEE	
EodE	

Tabella 10: Codice delle variabili di massima richiesta

Parametro	Codice
Potenza attiva trifase	16
Potenza apparente trifase	34
Corrente trifase	36
Nessuna.	00

Il tasto 🔳 permette di saltare tra le diverse opzioni.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere

#### 4.6.11. Periodo di integrazione della richiesta massima



In questa schermata si programma il periodo di integrazione della massima richiesta.

Per scrivere o modificare il valore del periodo di integrazione, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Quando il valore nella schermata è quello richiesto, passare alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori restanti.

CIRCUTOR

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra *(*, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Il periodo d'integrazione può oscillare da 1 a 60 minuti.

Per validare il dato e accedere al seguente passo di programmazione, premere 💌 .

Se il valore introdotto è superiore al valore massimo della programmazione, le cifre lampeggiano per 2 secondi e il valore programmato si cancella.

#### 4.6.12. Cancellazione massima richiesta



In questo schermata si seleziona l'annullamento o meno della massima richiesta.

Con il tasto 📃 si salta dall'opzione (Yes) a un'altra (No).

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere .

#### 4.6.13. Schermata di default



In questo schermata si seleziona la schermata con i dati istantanei (**Tabella 7**) che si desidera visualizzare per default quando si alimenta o s'inizializza il **CVM-C5**.

É necessario premere il tasto E ripetutamente fino a visualizzare la schermata di default desiderata.

Per validare la schermata e accedere alla fase di programmazione successiva, premere 🔼 .

É inoltre possibile visualizzare tutti i parametri elettrici tramite la rotazione automatica delle 7 schermate dei dati istantanei in intervalli di 5 secondi.

Per questo motivo è necessario premere il tasto 💻 ripetutamente fino a quando tutti i parametri lampeggiano.

Per validare la funzione della schermata rotante e accedere alla seguente fase della programmazione, premere

#### 4.6.14. Backlight, Retro-illuminazione del display



In questa schermata si programma il tempo in cui la retroilluminazione rimarrà accesa (in secondi) dall'ultima manipolazione del dispositivo tramite la tastiera.

Per scrivere o modificare il valore di retroilluminazione premere ripetutamente il tasto , aumentando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto nella schermata il valore desiderato, passare alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori restanti.



Per validare il dato e accedere al seguente passo di programmazione, premere 🚬.

#### 4.6.15. Programmazione dell'uscita digitale

É possibile programmare l'uscita digitale **CVM-C5** come:

✓ Impulso per n kWh o kvarh (Energia): si può programmare il valore che corrisponde all'energia consumata o generata, per generare un impulso.

✓ **Condizione dell'allarme:** si associa alla grandezza dell'uscita digitale, fissando un valore massimo, minimo e un ritardo, per la condizione di avvio.

Nel caso in cui non si desiderasse programmare nessuna variabile, inserire 00 e validare con il tasto .

#### ✓ Programmazione dell'impulso per n kWh o kvarh

Uut

ŪŔr

Ēodē

In questa schermata si seleziona il codice dell'energia, in base alla **Tabella 11**, per cui si desidera generare l'uscita d'impulsi.

Il tasto 🔳 permette di saltare tra le diverse opzioni.

Parametro	Codice
Energia Attiva III Tariffa 1	31
Energia Reattiva Induttiva III Tariffa 1	32
Energia Reattiva Capacitiva III Tariffa 1	33
Energia apparente III Tariffa 1	48
Energia Attiva III Generata Tariffa 1	49
Energia Reattiva induttiva III Generata Tariffa 1	50
Energia Reattiva Capacitiva II Generata Tariffa 1	51
Energia Apparente III Generata Tariffa 1	52
Energia Attiva III Tariffa 2	55
Energia Reattiva Induttiva III Tariffa 2	56
Energia Reattiva Capacitiva III Tariffa 2	57
Energia apparente III Tariffa 2	58
Energia Attiva III Generata Tariffa 2	59
Energia Reattiva induttiva III Generata Tariffa 2	60
Energia Reattiva Capacitiva II Generata Tariffa 2	61
Energia Apparente III Generata Tariffa 2	62
Energia Attiva consumata (Indipendentemente dalla tariffa selezionata)	99

#### Tabella 11: Codice dei diversi tipi di energia.





Quando si programma una variabile di energia per l'uscita d'impulsi, all'inizio il dispositivo emetterà impulsi corrispondenti al livello di energia che si è accumulato fino a quel momento.

Una volta selezionato il codice dell'energia, e dopo che è stato validato mediante il tasto 🖄 è necessario introdurre i kilowatt per impulso.



Per scrivere o modificare il valore dei kilowatt per impulso è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento. Una volta ottenuto il valore richiesto nella schermata, passare alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

**Esempio:** Per programmare 500 Wh per impulso : 000.500 Per programmare 1.5 kWh per impulso: 001.500

Una volta programmata l'opzione desiderata, premere il tasto pper validare il dato e finalizzare in questo modo la programmazione del dispositivo.

#### Valore massimo di programmazione: 999999 KWh Valore minimo di programmazione: 000,001 KWh

#### ✓ Programmazione in base alla condizione dell'allarme



In questa schermata si seleziona il codice dei parametri ai quali si desidera generare un allarme in funzione delle **Tabelle 12**.

Il tasto 🔳 permette di saltare tra le diverse opzioni.

#### Tabella 12: Codice dei parametri per la programmazione dell'allarme.

Parámetro	Código	Parámetro	Código
Potenza attiva III	16	Tensione della linea III	45
Potenza induttiva III	17	Potenza Apparente III	34
Potenza Capacitiva III	18	Massima Domanda	45
Coseno φ trifase	19	Corrente III	36
Fattore di Potenza III	20	Tensione dalla fase III	44
Frequenza	21		

Una volta selezionato il codice dell'allarme, e dopo averlo validato attraverso il tasto  $\triangleright$  è necessario introdurre il valore massimo relativo allo stato dell'allarme.





Il valore massimo: sopra a questo valore il transistor è chiuso.

Per scrivere o modificare il valore massimo è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore richiesto nella schermata, passare alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si salta di nuovo alla prima cifra, in cui è possibile modificare i nuovi valori programmati in precedenza.

Per validare il dato e accedere alla programmazione del valore minimo, premere

Il valore minimo: sotto a questo valore il transistor è chiuso.



Per scrivere o modificare il valore minimo è necessario premere

ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore richiesto nella schermata, passare alla cifra successiva premendo il tasto . , che consente di modificare i valori restanti.

Modificando l'ultima cifra, se si preme il tasto si programma la posizione del punto decimale.

Per validare il dato e accedere alla programmazione del valore di ritardo, premere



A questo punto si programma il ritardo nei secondi di collegamento e scollegamento del dispositivo.

Per scrivere o modificare il valore di retardo, è necessario premere ripetutamente il tasto , incrementando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Quando il valore nella schermata è quello richiesto, passare alla cifra successiva premendo il tasto . , che consente di modificare i valori restanti.

Una volta programmato il ritardo, premere il tasto 🔎 per accedere alla fase di programmazione successiva.

Nella **Tabella 13** è possibile visualizzare il funzionamento dell'uscita digitale in funzione dei valori massimi e minimi programmati.

Valore minimo	Valore massimo	Condizione	Funzionamento Uscita digitale	
	<b>D</b>		ON OFF ON	
Positivo	Positivo Positivo	MAX > MIN	0 MIN MAX	
Desitive	Desition		OFF ON OFF	
Positivo	Positivo	MAX < MIN	0     MAX MIN	

Tabella 13: Funzionamento dell'Uscita Digitale in funzione dei valori massimi e minimi programmati.



			ON	OFF	ON
Negativo	Positivo		M	0 IN	MAX
Positivo	Negativo		OFF	ON 0 X	OFF MIN
Negativo	Negativo	MAX > MIN	ON		ON 0
Negativo	Negativo	MAX < MIN	OFF	ON C	OFF 0

#### 4.6.15. Cancellazione dei contatori di energia

In questa schermata si seleziona l'annullamento o meno dei contatori di energia.

Il tasto 📃 permette di saltare da un'opzione (Yes) all'altra (No).

Per validare il dato e accedere al seguente passo di programmazione, premere .

#### 4.6.16. Cancellazione dei valori massimi e minimi



ELr EnEr

In questo schermata si seleziona l'annullamento o meno dei valori massimi o minimi.

Il tasto ermette di saltare da un'opzione (Yes) all'altra (No).

Per validare il dato e accedere al seguente passo di programmazione, premere .



## 4.6.17. Blocco della programmazione



Questo schermata ha come obiettivo la protezione dei dati configurati nel menù di programmazione.

Il tasto 📕 passa da un'opzione all'altra:

# unLo

Accedendo al menù di programmazione è possibile visualizzare o modificare la programmazione.

## Loc

Accendendo alla programmazione è possibile visualizzare la programmazione ma non è possibile modificarla. Per poter modificare la programmazione è necessario introdurre una password.

Per validare il dato e accedere al seguente passo della programmazione, premere 🚬.

#### 4.6.18. Password



In questa schermata si programma il valore della password per accedere alla modifica dei parametri di programmazione.

Per scrivere o modificare il valore è necessario premere ripetutamente e il tasto , aumentando il valore della cifra che lampeggia in quel momento.

Una volta ottenuto il valore desiderato sulla schermata, passare alla cifra successiva premendo il tasto , che consente di modificare i valori rimanenti.

#### Valore di default: 1234.

Premendo il tasto 🔛 finalizza la programmazione del dispositivo.



## **5.- CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione in CA				
Tensione nominale	85 265V ~			
Frequenza	50 60Hz			
Consumo		3.5 6 VA	١	
Categoria dell'installazione		CAT III 300	V	
	Alimenta	zione in CC		
Tensione nominale		95 300 \	/	
Consumo		2 6 W		
Categoria dell'installazione		CAT III 300	V	
Circuit	to di misura	zione della tensione		
Tensione nominale (Un)		300	V F-N, 520 V F	-F
Intervallo di misurazione della tension	e	5*	120% Un	
Intervallo di misurazione della frequen	za	45	65 Hz	
Impedenza d'ingresso		4	40 kΩ	
Tensione minima de misurazione (Vsta	irt)	1(	) V F-N	
Categoria dell'installazione		CAT	III 300 V	
Circui	to di misura	zione della corrente		
Modello		CVM-C5-I-C	CVM-	C5-MC
Corrente nominale (In)		/5A o/1A	/0.250A	
Margine di misura della corrente		5 110% In 5 110% In		10% In
Corrente massima, impulso < 1s		100A	100 A	
Corrente minima de misurazione (Istart)		100 A		MC3
Categoria dell'installazione		CAT III 300 V	CAT I	II 300V
Accuratezza delle misurazioni				
Modello		CVM-C5-I-C CVM-C5-M		C5-MC
Misurazione della tensione		0,5% 0.5%		5%
Misurazione della corrente		0,5% ± 1 cifre	% ± 1 cifre 0.5% ± 1 cifre	
Misurazione della potenza		1% ± 1 cifre	1% ± 1 cifre	
Misurazione dell'energia attiva		Classe 1	Classe 1	
Misurazione dell'energia reattiva		Classe 1 Classe 1		
	Uscita	a impulsi		
Тіро		NPN		
Tensione massima	24 V			
Corrente massima	50 mA			
Frequenza massima	5 impulsi / s			
arghezza minima impulso100 ms ( Ton : 100ms, Toff: 100ms)				
Entrate digitali				
Тіро	Contatto a potenziale libero			
Isolamonto	Optoisolato			



Interfaccia utente			
Display	LCD (60x54mm)		
Tastiera	3 tasti		
Ca	ratteristiche ambientali		
Temperatura di funzionamento	-5°C +45°C		
Temperatura di stoccaggio	-10°C +50°C		
Umidità relativa (senza condensazione	5 95%		
Altitudine massima	2000 m		
grado de protezione	IP31		
	Frontale: IP51		
Caratteristiche meccaniche			
Dimensioni ( Figura 13)	96,7x96,7x62,6 mm		
Peso	480 g		
Materiale	Plastica V0 autoestinguente		







Norme		
Sicurezza dei dispositivi elettronici di misurazione	IEC 61010 : 2010	
Compatibilità elettromagnetica (CEM): Parte 6-4: Norme generiche: Norma di emissione in ambienti industriali.	UNE-EN 61000-6-4:2007	
Compatibilità elettromagnetica (CEM): Parte 6-2: Norme generiche: Norma di emissione in ambienti industriali.	UNE-EN 61000-6-2:2006	



#### 6.- MANUTENZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

In caso di dubbi sul funzionamento o averia del dispositivo, contattare il Servizio di assistenza tecnica di **CIRCUTOR, SA.** 

#### Servizio Assistenza Tecnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 – Viladecavalls (Barcellone) Tel.: 902 449 459 (Spagna) / +34 937 452 919 (fuori dalla Spagna) email: sat@circutor.es

#### 7.- GARANZIA

**CIRCUTOR** garantisce che i suoi prodotti sono protetti da qualsiasi difetto di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di consegna dei dispositivi.

**CIRCUTOR** provvederà a riparare o a sostituire tutti i prodotti con difetti di fabbricazione che siano stati restituiti durante il periodo di validità della garanzia.

Δ	
	<ul> <li>Non si accetterà alcuna restituzione né si provvederà alla riparazione di alcun dispositivo, se non accompagnato da una relazione in cui si indica il difetto ris- contrato o i motivi della restituzione.</li> </ul>
	• La garanzia non ha effetto se il dispositivo ha subito un "cattivo uso" o se non sono state rispettate le istruzioni di deposito, installazione o manutenzione di cui al presente manuale. Si definisce con "cattivo uso" qualsiasi situazione d'uso o deposito contraria al Codice Elettrico Nazionale o che superi i limiti indicati nella sezione relativa alle caratteristiche tecniche e ambientali di cui al presente
	manuale.
	CIRCUTOR declina ogni responsabilità per i possibili danni al dispositivo o
	alle altre parti dell'installazione e non copre il costo delle possibili penalizzazioni derivanti da un'eventuale avaria, cattiva installazione o "cattivo uso" del dispo-
	producono nei seguenti casi:s:
	- Aumento di tensione elettrica e/o perturbazioni elettriche durante la somminis- trazione.
	- Acqua, se il prodotto non dispone della Classificazione IP adeguata.
	- Mancanza di ventilazione e/o temperature eccessive.
	- Un'installazione sbagliata e/o mancanza di manutenzione.
	- Se l'acquirente ripara o modifica il materiale senza l'autorizzazione del fabbricante.







DECLARACION DE CONFORMIDAD CE CE DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE CE

Por la presente We hereby Par le présent CIRCUTOR, S.A.

**Con dirección en:** With address in: Avec adresse à: Vial Sant Jordi, s/n 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) ESPAÑA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto: We declare under our responsibility that the product: Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit:

> Analizador de redes eléctricas Network power analyzer

Serie: CVM-C5

Marca CIRCUTOR Brand Marque

Siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables y las instrucciones del fabricante,

Provided that it is installed, maintained and used in application for which it was made, in accordance with relevant installation standards and manufacturer's instructions,

Toujours qu'il soit installé, maintenu et utilisé pour l'application par lequelle il a été fabriqué, d'accord avec les normes d'installation applicables et suivant les instructions du fabricant,

Cumple con las prescripciones de la(s) Directiva(s): Complies with the provisions of Directive(s): Accomplie avec les prescriptions de la (les) Directive(s):

> 2006/95/CE 2004/108/CE 2011/65/CE

Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) : It is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) : Il est en conformité avec la (les) norme(s) suivante(s) ou autre(s) document(s) normatif (ves) :

IEC 61010-1:2010
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-4:2011
IEC 60664-1:2007

**Año de colocación del marcado "CE": 2013** Year of affixing "CE" marking: An de mise en application du marquage "CE":

Revisado en Viladecavalls Fecha: 20/12/2013 Date: Date : Nombre y Firma: Name and signature : Nom et signature :

Ferran Gil Torné General Manager Directeur Général



Sello Stamp Tampon

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain - Tel. (+34) 937 452 900 - central@circutor.es

CIRCUTOR, SA Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcellona) Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 www.circutor.es central@circutor.es