SONY.









Cyber-shot

Guida all'uso Cyber-shot

DSC-S1900/S2000/S2100

Indice

Ricerca di funzionamento

Ricerca di MENU, delle impostazioni

Indice alfabetico

Come usare questa guida all'uso

Cliccare su un tasto in alto a destra per saltare alla pagina corrispondente. Questo è comodo quando si cerca una funzione che si desidera guardare.

 SONY:
 Image: Sony:
 Image:

Segni ed annotazioni usati in questa guida all'uso

Red E	ye Reduction
sing the flash.	
Set the can	era to shooting mode.
MENU →	(Settings) $\rightarrow \blacksquare$ (Shooting Settings) \rightarrow [Red Eye
Reduction	→ desired mode → ● on the control button
✓ Auto	When the Face Detection function is activated, the flash strobes
	automaticany to reduce the red-eye phenomenon.
Dn D#	The flash always strobes to reduce the red-eye phenomenon.
Dn Dff Dff Notes To avoid blurring until the shutter i Pad Eva Pachori	The flash always strobes to reduce the red-eye phenomenon. Does not use Red Eye Reduction. of images, hold the camen firmly until the shutter is released. It usually takes a secon released, and also be sure not o allow the subject to move during this period. we may not produce the during of firm's. Under due in this without diffusiones and
Dn Dff Notes To avoid blurring until the shutter i Red Eye Reducti If you do not use [Auto].	The flash always strobes to reduce the red-eye phenomenon. Does not use Red Eye Reduction. of images, hold the camera firmly until the shutter is released. It usually takes a secon released, and also be sure toto allow the subject to move during this period. In may not produce the desired effects. It depends on individual differences and substance to the subject of if the subject looked away from the pre-strobe. It is a conclusion of the pre-strobe of the pre-strobe. It is a conclusion of the pre-strobe of the subject of the pre-strobe. It is a conclusion of the pre-strobe of the pre-strobe. It is a conclusion of the pre-strobe of the pre-strobe. It is a conclusion of the pre-strobe of
Dn Dff To avoid blurrin until the shutter Red Eye Reducti conditions, such If you do not use [Auto].	The flash always strobes to reduce the red-eye phenomenon. Does not use Red Eye Reduction. of images, hold the camera firmly until the shutter is released. It usually takes a secon released, and also be sure not to allow the subject to move during this period. m may not produce the desired effects. It depends on individual differences and d distance to the subject, or if the subject looked away from the pre-strobe. the Face Detection function, Red Eye Reduction does not work, even when you select ausses the red-eye phenomenon?
To avoid blurring until the shutter Red Eye Redeuci conditions, such If you do not use [Auto]. "Ç What C Pupils become the back of the	The flash always strobes to reduce the red-eye phenomenon. Does not use Red Eye Reduction. of images, hold the camera firmly until the shutter is released. It usually takes a secon released, and also be sure not to allow the subject to more during this period. In many not produce the origin of feedback to be provide the subject to more during the period. The flash of the subject of the subject to more during the subject to the subject to more during the subject to more durin
n To avoid blurin, unil the shutter Red Eye Reductic conditions, such f you do not use (Auto). What C Pupils become the back of the Camera	The flash always strobes to reduce the red-eye phenomenon. Does not use Red Eye Reduction. of images, hold the camera firmly until the shutper is released. It usually takes a secon released, and also be sure not to allow the subject is released. It usually takes a secon selected, and also be sure not to allow the subject is not allow the subject is a strong to the subject of th

— In questa guida all'uso, la sequenza delle operazioni viene mostrata dalle frecce (→). Azionare la fotocamera nell'ordine indicato. I segni vengono mostrati come appaiono nell'impostazione predefinita della fotocamera.

 Indica le precauzioni e le limitazioni relative al funzionamento corretto della fotocamera.

Y Indica le informazioni che è utile sapere.

2^{ĭ⊺}

Indice

Ricerca di funzionamento

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Indice alfabetico

Note sull'uso della fotocamera

Note sui tipi di scheda di memoria utilizzabili (in vendita separatamente)

Le seguenti schede memoria sono compatibili con questa fotocamera: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", scheda memoria SD e scheda memoria SDHC. La scheda MultiMediaCard non può essere usata. In questa fotocamera, le operazioni sono state confermate per le schede di memoria fino a 32 GB.

In questo manuale, il termine "Memory Stick Duo" è usato per riferirsi al "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" e "Memory Stick Duo".

- Quando si registrano i filmati, si consiglia di usare le seguenti schede di memoria:
 - Мемору Stick PRO Dud ("Memory Stick PRO Duo")
 - MEMORY STICK PRO-HG Duo ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - Scheda di memoria SD o scheda di memoria SDHC (Classe 2 o più veloce)
- Per ulteriori informazioni sul "Memory Stick Duo", vedere a pagina 89.

Quando si usa un "Memory Stick Duo" con slot per "Memory Stick" di dimensione standard

È possibile usare il "Memory Stick Duo" inserendolo nell'adattatore per "Memory Stick Duo" (in vendita separatamente).



Adattatore per "Memory Stick Duo"

Note sullo schermo LCD e sull'obiettivo

• Lo schermo LCD è stato fabbricato usando la tecnologia ad altissima precisione, perciò oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, dei minuscoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) potrebbero apparire sullo schermo LCD. Questi punti sono un risultato normale del processo di fabbricazione e non influiscono sulla registrazione.



· Punti neri, bianchi, rossi, blu o verdi

- Se si espone lo schermo LCD o l'obiettivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo si possono causare dei malfunzionamenti. Fare attenzione quando si mette la fotocamera vicino ad una finestra o all'esterno.
- Non premere contro lo schermo LCD. Lo schermo potrebbe macchiarsi e ciò può causare un malfunzionamento.
- In un ambiente freddo le immagini potrebbero essere trascinate sullo schermo LCD. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Fare attenzione a non colpire l'obiettivo mobile e a non applicarvi forza.

Condensa

- Se si porta la fotocamera direttamente da un ambiente freddo a uno caldo, la condensa potrebbe formarsi all'interno o all'esterno della fotocamera. Questa condensa può causare un malfunzionamento della fotocamera.
- Se si forma l'umidità di condensa, spegnere la fotocamera e attendere circa un'ora affinché l'umidità evapori. Tenere presente che se si tenta di riprendere con l'umidità che rimane all'interno dell'obiettivo, non si è in grado di registrare le immagini nitide.

Le immagini usate in questa guida all'uso

Le immagini usate come esempi in questa guida all'uso sono immagini riprodotte e non sono immagini reali riprese usando questa fotocamera.

Illustrazioni

Le illustrazioni usate in questa guida all'uso sono della DSC-S2100 salvo indicazione contraria.

Indice

Note sull'uso della fotocamera

Come usare questa guida all'uso
Note sull'uso della fotocamera
Ricerca di funzionamento6
Ricerca di MENU/delle impostazioni 8
Identificazione delle parti1
Elenco delle icone visualizzate sullo schermo ···· 12
Uso dell'interruttore del modo 14
Uso della memoria interna 15

Ripresa

Zoom 1	6
DISP (Impostazioni display schermo)1	7
Flash 1	8
Otturatore sorriso 1	9
Autoscatto ······2	20

Visione

Visione dei fermi immagine	21
Zoom di riproduzione	22
Indice immagini	23
Canc	24
Visione dei filmati	25

MENU (Ripresa)

Voci MENU	(Ripresa)	8
-----------	-----------	---

MENU (Visio	one)	
	Voci MENU (Visione)9	Indice
Impostazio	ni	(
	Voci di impostazione 10	Ricerca di unzionamer
Computer		nto
	Uso con il computer	Ricerca di MENU/ delle impostazioni
Stampa	Stampa di fermi immagine76	Indice alfabetico
Soluzione	dei problemi	
	Soluzione dei problemi78 Messaggi di avvertimento	
Altro		
	"Memory Stick Duo" 89 Batterie 91	
Indice alfab	oetico	
	Indice alfabetico93	

Ricerca di funzionamento

Affidamento delle	Regolaz. autom. intelligente 27		
impostazioni alla fotocamera	Selezione scena 29		
Ripresa di ritratti	Ripr. morbida		
	Ritr. crepusc29		
	Otturatore sorriso 19		
	Rilevamento visi 43		
	Rid.occhi rossi 54		
Ripresa di oggetti in	Modo filmato 14		
movimento	Impostazioni raffica 35		
Ripresa senza	Alta sensibilità29		
sfocatura	Autoscatto con ritardo di 2 secondi 20		
	ISO 37		
	SteadyShot34		
Ripresa con	Flash forzato 18		
retroilluminazione	Identificazione scena 27, 31		
Ripresa in luoghi bui	Alta sensibilità 29		
	Sincr. lenta 18		
	ISO 37		
Regolazione dell'esposizione	EV		

Indice

Ricerca di funzionamento

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Indice alfabetico

Cambiamento della posizione di messa a fuoco	Mes. fuoco	Indice
dimensione dell'immagine		fu
		Rice
Cancellazione delle	Canc	name
immagini	Formatta 62	di ento
Visualizzazione delle	Zoom di riproduzione22	de Ric
immagini ingrandite	Rifinitura (Ridimension.) 46	lle impc
Modifica delle immagini	Ritocco	MENU/ stazioni
Riproduzione di una	Diapo 45	
serie di immagini in ordine		Indice alfabeti
Ripresa/Visione con gli indicatori facili da vedere	Modo facile 31, 44	CO
Stampa delle immagini con la data	Uso di "PMB (Picture Motion Browser)" 70	
Cambiamento delle impostazioni della data e dell'ora	Impost. data & ora 68	
Inizializzazione delle impostazioni	Inizializza 59	
Stampa delle immagini	Stampa	

Ricerca di MENU/delle impostazioni

Voci MENU (Ripresa)

È possibile selezionare facilmente le varie funzioni di ripresa dal tasto MENU.

1 Premere il tasto ON/OFF (Alimentazione) per impostare il modo di ripresa.

Nella seguente tabella, \checkmark indica le impostazioni che possono essere cambiate, mentre – indica le impostazioni che non possono essere cambiate. Una impostazione potrebbe essere fissa o

limitata a seconda del modo di ripresa. Per i dettagli, vedere la pagina per ciascuna voce.

- 2 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata MENU.
- 3 Selezionare la voce del menu desiderata con
 ▲/▼/◄/► sul tasto di controllo.
- 4 Premere il tasto MENU per disattivare la schermata MENU.

Le icone sotto [SCN] indicano i modi disponibili.



Indice alfabetico

Ricerca di MENU, delle impostazioni

Interruttore del modo	Ô			
Modo REG Voci di menu	i Ô	Р	SCN	
Modo REG	~	 	✓	—
Selezione scena	—	—	✓	—
EASY (Modo facile)	\checkmark	 	✓	—
Dim. imm.	\checkmark	 V 	✓	~
SteadyShot	\checkmark	 	✓	—
Impostazioni raffica	\checkmark	 	🏝 🔺 🎦	—
EV	\checkmark	 	✓	~
ISO	—	 	—	—
Bil.bianco	—	 	iŝo ¶¶	~
Mes. fuoco	—	 	—	—
Modo mis.esp.	—	 	—	~
Sensibilità rilevam. sorrisi	\checkmark	 	iŝo 🏜 🏜 🏊 🖁	—
Rilevamento visi	\checkmark	 	iŝo 🏜 🎢 🖁	—
🏦 (Impost.)	\checkmark	 	✓	~

Nota

• Sullo schermo si visualizzano solo le voci che sono disponibili per ciascun modo.

Indice funzionamento

Ricerca di

Voci MENU (Visione)

È possibile selezionare facilmente le varie funzioni di visione dal tasto MENU.

- 1 Premere il tasto ► (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata MENU.
- 3 Selezionare la voce del menu desiderata con
 ▲/▼/◄/► sul tasto di controllo.
- 4 Premere sul centro del tasto di controllo.

Tasto di controllo

Tasto
Tasto MENU
(Riproduzione)

Ricerca di funzionamento

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Nella seguente tabella, \checkmark indica una funzione disponibile.

Voci di menu	Scheda di memoria	Memoria interna
EASY (Modo facile)	\checkmark	\checkmark
(Diapo)	\checkmark	\checkmark
(Ritocco)	\checkmark	\checkmark
面 (Canc.)	\checkmark	\checkmark
on (Proteggi)	\checkmark	\checkmark
DPOF	\checkmark	—
L (Stampa)	\checkmark	\checkmark
(Ruota) رات (Ruota	\checkmark	\checkmark
🕒 (Seleziona cartella)	\checkmark	_
🖆 (Impost.)	 	\checkmark

Nota

• Sullo schermo si visualizzano solo le voci che sono disponibili per ciascun modo.

Voci di impostazione

È possibile cambiare le impostazioni sulla schermata 🚔 (Impost.).

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata MENU.
- 2 Selezionare 🚔 (Impost.) con ▼ sul tasto di controllo, quindi premere
 sul centro del tasto di controllo per visualizzare la schermata di impostazione.
- 3 Selezionare la categoria desiderata con \blacktriangle/∇ , quindi premere ► per selezionare ciascuna voce, quindi premere
 .

Catagorio	Vooi
Categorie	VOCI
🗗 Impostazioni ripresa	Linea griglia
	Zoom digitale
	Rid.occhi rossi
γ ⊺ Impostaz. principali	Segn. ac.
	Language Setting
	Guida funz.
	Risparmio energia
	Inizializza
	Collegam. USB
	Impostazioni LUN
Str. scheda memoria	Formatta
	Crea cart.REG.
	Camb. cart. REG.
	Cancella cart. REG.
	Соріа
	Numero file
Strum. memoria int.	Formatta
	Numero file
Impostaz. orologio	Impost. data & ora

4 Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere ●.

Note

- [Impostazioni ripresa] appare solo quando le impostazioni sono state inserite dal modo di ripresa.
- [Str. scheda memoria] appare solo quando una scheda di memoria è inserita nella fotocamera, mentre [Strum. memoria int.] appare solo quando una scheda di memoria non è inserita.



Tasto di controllo

funzionamento

Ricerca di

Identificazione delle parti







- 1 Tasto ON/OFF (Alimentazione)
- **2** Pulsante di scatto
- 3 Spia dell'autoscatto/Spia dell'otturatore sorriso
- 4 Microfono
- **5** Spia ON/OFF (Alimentazione)
- 6 Flash
- **7** Obiettivo
- 8 Presa < (USB)
- 9 Schermo LCD
- **10** Tasto **(Riproduzione)** (21)
- Per la ripresa: Tasto W/T (zoom) (16)
 Per la visione: Tasto Q (Zoom di riproduzione)/Tasto ☑ (Indice) (22, 23)
- 12 Gancio per cinturino da polso*
- **13** Interruttore del modo (14)
- 14 Tasto 窗 (Cancellazione) (24)
- **15** Spia di accesso
- 16 Tasto MENU (8)
- 17 Tasto di controllo
 MENU attivato: ▲/▼/◀/►/●
 MENU disattivato: DISP/𝔅/𝔅/𝔅/𝔅
- **18** Segnale acustico
- **19** Attacco per treppiede
- 20 Slot della scheda di memoria
- 21 Coperchio delle batterie/della scheda di memoria
- 22 Slot di inserimento delle batterie

* Uso del cinturino da polso

Il cinturino da polso è già fissato alla fotocamera in fabbrica. Mettere la mano nel laccio ad anello per evitare danni alla fotocamera in caso di caduta.



Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera. È possibile cambiare il display sullo schermo usando DISP (Impostazioni display schermo) sul tasto di controllo.

1

Quando si riprendono i fermi immagine



• Le icone sono limitate in EASY (Modo facile).

Quando si riprendono i filmati



Quando si riproduce



Display	Indicazione
¢777	Batteria rimanente
	Avvertimento di batteria quasi esaurita
[433] 12M [433] 10M [433] 8M [433] 5M [433] VGA [633] 9M [153] 7M [153] 2M [VGB EOVCA]	 Dimensione dell'immagine Imagine Si and Si and
iŝo 🏜 🔺 斗 ♪ 111 7⊑ 🎖	Selezione scena
i ð P 🖽	Modo della fotocamera (Regolaz. autom. intelligente, Programm. automatica, Modo filmato)
	Icona di Identificazione scena
業 ▲ 祟 祟 祟, 小 \$™	Bilanciamento del bianco
0 •	Modo di misurazione esposimetrica
	SteadyShot
	Avvertimento per la vibrazione
	Indicatore di sensibilità rilevamento sorrisi
sQ PQ ×1.4	Scala dello zoom
11	Collegamento PictBridge
0	Proteggi
DPOF	Ordine di stampa (DPOF)
Q.×2.0	Zoom di riproduzione

Indice

Ricerca di F funzionamento d

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Indice alfabetico 2

Display	Indicazione
•	Blocco AE/AF
IS0400	Numero ISO
125	Velocità dell'otturatore
F3.5	Valore dell'apertura
+2.0EV	Valore di esposizione
C (1)	Indicatore del quadro del telemetro AF
REGIST. Attesa	Registrazione di un filmato/ Attesa di un filmato
0:12	Tempo di registrazione (m:s)
101-0012	Numero della cartella-del file
2010 1 1 9:30 AM	Data/ora registrata dell'immagine di riproduzione
● STOP ● PLAY	Guida delle funzioni per la riproduzione dell'immagine
► BACK/NEXT	Selezione delle immagini

3

Display	Indicazione
▶ <mark>10</mark> 2	Cartella di registrazione
102)·	Cartella di riproduzione
96	Numero di immagini registrabili
12/12	Numero di immagine/Numero di immagini registrate nella cartella selezionata
100min	Tempo registrabile
	Supporto di registrazione/ Riproduzione (Scheda di memoria, memoria interna)
	Cambiamento di cartella
٢	Riduzione degli occhi rossi
0	Modo di misurazione esposimetrica
\$ \$SL 🛞	Modo del flash
\$ •	Carica del flash
AWB ☀ ♣ 祟 祟 祟 ☆ ≇	Bilanciamento del bianco
ISO 400	Numero ISO

4

Display	Indicazione
Ů₁0 ¹ 02	Autoscatto
[●] ¶OFF	Rilevamento visi
	Raffica
г ¬	Quadro del telemetro AF
,	
·	
+	Reticolo di misurazione
	esposimetrica locale
+2.0EV	Valore di esposizione
500	Velocità dell'otturatore
F3.5	Valore dell'apertura
	Riproduzione
	Barra di riproduzione
00:00:12	Contatore

Indice fu

Uso dell'interruttore del modo

Impostare l'interruttore del modo sulla funzione desiderata.



Indice alfabetico

Uso della memoria interna

La fotocamera è dotata di una memoria interna di circa 6 MB. Questa memoria non è rimovibile. Anche quando non c'è la scheda di memoria inserita nella fotocamera, è possibile registrare le immagini usando questa memoria interna.



Quando una scheda di memoria è inserita

[Registrazione]: Le immagini vengono registrate sulla scheda di memoria.

[**Riproduzione]:** Le immagini sulla scheda di memoria vengono riprodotte.

[Menu, Impostazioni, ecc.]: Varie funzioni possono essere eseguite sulle immagini nella scheda di memoria.

Quando non c'è la scheda di memoria inserita

[Registrazione]: Le immagini vengono registrate usando la memoria interna.

[Riproduzione]: Le immagini memorizzate nella memoria interna vengono riprodotte.

[Menu, Impostazioni, ecc.]: Varie funzioni possono essere eseguite sulle immagini nella memoria interna.

Dati di immagine memorizzati nella memoria interna

Si consiglia di copiare (riserva) i dati senza errori usando uno dei seguenti metodi.

Per copiare (riserva) i dati su un disco rigido del computer

Eseguire la procedura a pagina 72 senza una scheda di memoria inserita nella fotocamera.

Per copiare (riserva) i dati su una scheda di memoria

Preparare una scheda di memoria con sufficiente capacità disponibile, quindi eseguire la procedura spiegata in [Copia] (pagina 66).

Note

- Non è possibile trasferire sulla memoria interna i dati che sono su una scheda di memoria.
- Effettuando un collegamento USB tra la fotocamera e un computer con il cavo USB dedicato, è possibile trasferire su un computer i dati memorizzati nella memoria interna. Tuttavia non è possibile trasferire sulla memoria interna i dati che sono su un computer.

Zoom

È possibile ingrandire l'immagine quando si riprende. La funzione di zoom ottico della fotocamera può ingrandire le immagini fino a 3×.

1 Premere il tasto W/T (zoom).

Premere il tasto T per zumare e il tasto W per zumare all'indietro.

• Quando la scala dello zoom supera 3×, vedere a pagina 53.





Tasto W



Nota

• Non è possibile cambiare la scala dello zoom durante la ripresa di un filmato.

Ricerca di funzionamento

DISP (Impostazioni display schermo)

- 1 Premere DISP (Impostazioni display schermo) sul tasto di controllo.
- 2 Selezionare il modo desiderato con il tasto di controllo.

⊖ (Luminoso + Solo immagine)	Aumenta la luminosità dello schermo e visualizza solo le immagini.		Ricerca di funzionamer
(Luminoso + Dati esposiz.) (Solo il modo di riproduzione)	Aumenta la luminosità dello schermo e visualizza le informazioni. Si visualizzano anche i dati Exif per l'immagine registrata.	96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 9	ito Ricerca di delle impo
(Luminoso)	Aumenta la luminosità dello schermo e visualizza le informazioni.		stazioni e
\$ (Normale)	Imposta lo schermo sulla luminosità standard e visualizza le informazioni.		Indice Ifabetico

Nota

• Se si guardano le immagini con la luce esterna luminosa, aumentare la luminosità dello schermo. Tuttavia, l'energia della batteria potrebbe diminuire più rapidamente in tale condizione.

Indice

Ricerca di

Ricerca di MENU/

Flash

- 1 Premere 🗲 (Flash) sul tasto di controllo.
- 2 Selezionare il modo desiderato con il tasto di controllo.

\$ \$AUTO (Autom.)	Il flash funziona automaticamente nei posti bui o in presenza di controluce.	
4 (Attivato)	Il flash funziona sempre.	
≴s∟ (Sincr. lenta)	Il flash funziona sempre. La velocità dell'otturatore è lenta in posti bui per riprendere chiaramente lo sfondo che si trova al di fuori della luce del flash.	
(Disattivato)	Il flash non funziona.	

Note

- Il flash lampeggia due volte. Il primo lampeggio regola la quantità di luce.
- Durante la carica del flash si visualizza 🗲 .
- Non è possibile usare il flash durante la ripresa con raffica.
- È possibile selezionare solo [Autom.] o [Disattivato] quando la fotocamera è nel modo di Regolazione automatica intelligente o nel Modo facile.

Quando nelle foto con flash appaiono le "Macchie circolari bianche"

Questo è causato da particelle (polvere, polline, ecc.) che fluttuano vicino all'obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera, appaiono come macchie circolari bianche.

Fotocamera



Particelle (polvere, polline, ecc.) nell'aria



Come è possibile ridurre le "macchie circolari bianche"?

- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza un flash.
- Selezionare il modo ₁₅₀ (Alta sensibilità) in Selezione scena. ([Disattivato] viene selezionato automaticamente.)

Otturatore sorriso

Quando la fotocamera rileva un sorriso, l'otturatore viene rilasciato automaticamente.

- 1 Premere 🙂 (Sorriso) sul tasto di controllo.
- 2 Attendere di rilevare un sorriso.

Quando il livello del sorriso supera il punto ◄ sull'indicatore, la fotocamera registra automaticamente le immagini. Se si preme il pulsante di scatto durante l'Otturatore sorriso, la fotocamera riprende l'immagine, quindi ritorna al modo di Otturatore sorriso.

3 Per interrompere la ripresa, premere di nuovo 🙂 (Sorriso).



Cornice di Rilevamento visi Indicatore di sensibilità rilevamento sorrisi

Note

- La ripresa usando l'otturatore sorriso termina automaticamente quando la scheda di memoria o la memoria interna si riempie.
- I sorrisi potrebbero non essere rilevati correttamente a seconda delle condizioni.
- Non è possibile usare la funzione di zoom digitale.
- Quando si riprendono i filmati, l'otturatore sorriso non può essere usato.

ϔ Suggerimenti per una cattura migliore dei sorrisi



- ③ Non coprire gli occhi con la frangia. Non oscurare il viso con il cappello, le maschere, gli occhiali, ecc.
- ② Cercare di orientare il viso di fronte alla fotocamera e possibilmente di non inclinarlo. Tenere gli occhi stretti.
- ③ Fare un bel sorriso a bocca aperta. Il sorriso è più facile da rilevare quando si vedono i denti.
- L'otturatore funziona quando una persona di cui è stato rilevato il viso sorride.
- Se non si rileva un sorriso, impostare la [Sensibilità rilevam. sorrisi] nel menu di impostazione.

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

funzionamento

Ricerca di

Autoscatto

- 1 Premere 👏 (Autoscatto) sul tasto di controllo.
- 2 Selezionare il modo desiderato con il tasto di controllo.

8	හ _{0FF} (Spento)	Non usa l'autoscatto.	
	⊗ ₁₀ (10 sec)	Imposta l'autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell'autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l'otturatore funziona. Per annullare, premere di nuovo S.	
	స్ ₂ (2 sec)	Imposta l'autoscatto su un ritardo di 2 secondi.	

Nota

• Nel Modo facile, è possibile selezionare solo [10 sec] o [Spento].

Riduzione della sfocatura con l'autoscatto di due secondi

Usare l'autoscatto con ritardo di 2 secondi per evitare la sfocatura di un'immagine. L'otturatore viene rilasciato 2 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto, che riduce la vibrazione della fotocamera quando viene premuto il pulsante di scatto.

Visione dei fermi immagine

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 Selezionare un'immagine con il tasto di controllo.

Zoom di riproduzione

Riproduce l'immagine ingrandita.

1 Premere il tasto **Q** (Zoom di riproduzione) durante la riproduzione dei fermi immagine.

L'immagine viene ingrandita di due volte rispetto alla dimensione precedente, al centro dell'immagine.

- 2 Regolare la posizione con il tasto di controllo.
- 3 Cambiare la scala dello zoom con il tasto W/T (zoom). Premere il tasto Q (T) per zumare, il lato W per zumare all'indietro. Premere ● per annullare lo zoom di riproduzione.



Mostra l'area visualizzata dell'intera immagine

Per salvare le immagini ingrandite

È possibile salvare un'immagine ingrandita usando la funzione di rifinitura. Premere MENU \rightarrow [Ritocco] \rightarrow [Rifinitura (Ridimension.)]. Indice

funzionamento

Ricerca di

Indice immagini

Visualizza contemporaneamente più immagini.

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 Premere il tasto **E** (Indice) per visualizzare la schermata dell'indice di immagini.

Premere di nuovo il tasto per visualizzare una schermata dell'indice con ancora più immagini.

3 Per ritornare alla schermata dell'immagine singola, selezionare un'immagine con il tasto di controllo, quindi premere ●.

Nota

• Quando la fotocamera è impostata sul Modo facile durante la visualizzazione dell'indice immagini, lo schermo LCD cambia alla schermata dell'immagine singola. Non è possibile guardare le immagini nel modo dell'indice durante il Modo facile.

Visualizzazione delle immagini della cartella desiderata



Selezionare la barra sul lato sinistro con il tasto di controllo, quindi selezionare la cartella desiderata con \blacktriangle/∇ .

Canc.

Consente di selezionare le immagini indesiderate per la cancellazione. È anche possibile cancellare le immagini dal tasto MENU (pagina 47).

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 Tasto \overleftarrow{m} (Cancellazione) \rightarrow modo desiderato \rightarrow \bigcirc sul tasto di controllo

Tutto qs. cart.	Cancella contemporaneamente tutte le immagini nella cartella selezionata. Premere [OK] $\rightarrow \bigoplus$ dopo il punto 2.
Immagini multiple	 Consente di selezionare e cancellare più immagini. Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2. (① Selezionare un'immagine, quindi premere ●. Ripetere i suddetti punti finché non ci sono più immagini da cancellare. Selezionare di nuovo un'immagine con il contrassegno ✓ per rilasciare il contrassegno ✓. (② MENU → [OK] → ●
Qs. imm.	Cancella l'immagine visualizzata attualmente nel modo dell'immagine singola.
Uscita	Annulla la cancellazione.

Nota

Nel Modo facile, è possibile cancellare solo l'immagine attualmente visualizzata.

È possibile cambiare tra il modo dell'indice e il modo dell'immagine singola quando si selezionano le immagini



Premere il tasto **Q** (T) del tasto W/T (zoom) nel modo dell'indice per ritornare al modo dell'immagine singola e premere il tasto **E** (Indice) (W) nel modo dell'immagine singola per ritornare al modo dell'indice.

• È anche possibile cambiare tra il modo dell'indice e il modo dell'immagine singola in [Proteggi], [DPOF] o [Stampa].

Visione dei filmati

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 Selezionare un filmato con il tasto di controllo.

3 Premere ●.

La riproduzione del filmato si avvia.

Tasto di controllo	Funzione della riproduzione	
•	Riproduzione normale/Pausa	
•	Avanzamento rapido	
•	Riavvolgimento rapido	

Note

- Non è possibile ascoltare l'audio con questa fotocamera quando si riproduce un filmato.
- Si potrebbe non essere in grado di riprodurre alcune immagini riprese usando altre fotocamere.

ϔ Schermata di visione del filmato

Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare usando $\triangleleft >$ sul tasto di controllo e premere \bigcirc .

Appare la barra di riproduzione ed è possibile controllare una posizione di riproduzione di un filmato.



i o not appare sulla schermata di visione del filmato.

L'icona visualizzata potrebbe variare a seconda della dimensione dell'immagine.

– Barra di riproduzione

Indice

Ricerca di

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Indice alfabetico

Modo REG

Consente di impostare il modo di ripresa dei fermi immagine.

- 1 Impostare l'interruttore del modo su 🗖 (Fermo immagine).
- 2 MENU $\rightarrow i$ (Modo REG) \rightarrow modo desiderato

\$	intelligente)	Consente di riprendere i fermi immagine con l'impostazione regolata automaticamente (pagina 27).	
P (Programm. automatica)Consente di riprendere con l'esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell'otturatore che il va dell'apertura) (pagina 28). Inoltre è possibile selezionare impostazioni usando il menu.		Consente di riprendere con l'esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell'otturatore che il valore dell'apertura) (pagina 28). Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.	
	SCN (Selezione scena)	Consente di riprendere con le impostazioni preselezionate secondo la scena (pagina 29).	

Regolaz. autom. intelligente

Consente di riprendere i fermi immagine con l'impostazione regolata automaticamente.

- 1 Impostare l'interruttore del modo su 📩 (Fermo immagine).
- 2 MENU → i (Modo REG) → i (Regolaz. autom. intelligente) → sul tasto di controllo
- 3 Riprendere con il pulsante di scatto.

Nota

• Il modo del flash è impostato su [Autom.] o [Disattivato].

Value della scena

L'Identificazione scena opera nel modo di Regolazione automatica intelligente. Questa funzione consente alla fotocamera di identificare automaticamente le condizioni di ripresa e di riprendere l'immagine.



- Icona di identificazione scena e guida

La fotocamera identifica) (Crepuscolo), ? (Ritr. crepusc.), 🕅 (Controluce), 2 (Ritratto in controluce), 🖾 (Panorama), 🖤 (Macro) o 🍰 (Ritratto) e visualizza l'icona e la guida corrispondenti sullo schermo LCD quando la scena viene identificata.

Se si riprende un fermo immagine di un soggetto che è difficile da mettere a fuoco

- La distanza minima di ripresa è circa 5 cm (W), 40 cm (T) (dall'obiettivo).
- Quando la fotocamera non può mettere a fuoco automaticamente il soggetto, l'indicatore di blocco AE/AF cambia lampeggiando lentamente e non viene emesso il segnale acustico. Ricomporre la ripresa o cambiare l'impostazione della messa a fuoco (pagina 39).

La messa a fuoco potrebbe essere difficile nelle seguenti situazioni:

- È buio e il soggetto è distante.
- Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è scarso.
- Il soggetto è visto attraverso il vetro.
- Il soggetto si sta muovendo rapidamente.
- In presenza di luce riflettente o superfici lucide.
- Il soggetto è in controluce o c'è una luce lampeggiante.

Programm. automatica

Consente di riprendere con l'esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell'otturatore che il valore dell'apertura). Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.

- 1 Impostare l'interruttore del modo su 📩 (Fermo immagine).
- 2 MENU → i (Modo REG) → P (Programm. automatica) → sul tasto di controllo.
- 3 Riprendere con il pulsante di scatto.

Selezione scena

Consente di riprendere con le impostazioni preselezionate secondo la scena.

- 1 Impostare l'interruttore del modo su 📩 (Fermo immagine).
- 2 MENU → i (Modo REG) → SCN (Selezione scena) → sul tasto di controllo → modo desiderato

ISO (Alta sensibilità)	Consente di riprendere le immagini senza un flash in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo la sfocatura.	
Logic (Ripr. morbida)	Consente di riprendere le immagini con un'atmosfera più delicata per i ritratti e i fiori, ecc.	
👔 (Panorama)	Consente la ripresa facile di scene distanti mettendo a fuoco in lontananza. Riprende il cielo azzurro intenso e i colori della flora.	
▲) (Ritr. crepusc.)	Consente di riprendere le immagini nitide di persone con vista notturna sullo sfondo senza compromettere l'atmosfera.	
) (Crepuscolo)	Consente di riprendere le scene notturne molto distanti senza perdere l'atmosfera scura dell'ambiente circostante.	<u>л Д</u> .
ΨĮ (Cibi)	Cambia al modo Macro, consentendo di riprendere le preparazioni dei cibi con colori piacevoli e vivaci.	
齐_ (Spiaggia)	Consente di registrare nitidamente il colore blu dell'acqua quando si riprendono delle scene al mare o sulle rive del lago.	
🖁 (Neve)	Consente di registrare le immagini nitide evitando i colori smorti nelle scene sulla neve o in altri posti in cui l'intero schermo appare bianco.	

Nota

• Quando si riprendono le immagini usando il modo 🗳 (Ritr. crepusc.) o 🕽 (Crepuscolo), la velocità dell'otturatore è più lenta e le immagini tendono a sfocare. Per evitare la sfocatura, si consiglia l'uso di un treppiede.

Funzioni utilizzabili in Selezione scena

Per riprendere un'immagine in modo appropriato secondo la condizione della scena, una combinazione di funzioni viene determinata dalla fotocamera. \checkmark indica le impostazioni che possono essere cambiate, mentre – indica le impostazioni che non possono essere cambiate. Le icone sotto [Flash] indicano i modi del flash disponibili.

Alcune funzioni non sono disponibili, a seconda del modo di Selezione scena.

	Flash	Rilevamento visi/ Otturatore sorriso	Raffica	Bil.bianco
IŜO	۲	\checkmark	_	\checkmark^{*1}
	\checkmark	∨ * ²	 	—
	\$ 🛞	—	~	—
.	≴ SL	~	—	—
)	۲	—	—	—
Ψ1	¥ 🛞	—	—	
<u>7</u>	¥ 🛞	~	~	—
8	\$ 🛞	 	~	_

*¹ [Flash] per [Bil.bianco] non può essere selezionato.

*² [Spento] per [Rilevamento visi] non può essere selezionato.

Indice

Modo facile

Consente di riprendere i fermi immagine usando le funzioni minime necessarie. La dimensione del testo aumenta e gli indicatori diventano più facili da vedere.

- 1 MENU \rightarrow EASY (Modo facile) \rightarrow [OK] \rightarrow \oplus sul tasto di controllo.
- 2 Riprendere con il pulsante di scatto.

Note

- L'energia delle batterie potrebbe diminuire più rapidamente perché la luminosità dello schermo aumenta automaticamente.
- Quando si preme il tasto 🗩 (Riproduzione), il modo di riproduzione cambia anche a [Modo facile].

ŸFunzioni di ripresa disponibili nel Modo facile

Dim. imm.:	MENU \rightarrow [Dim. imm.] $\rightarrow \bigoplus$ sul tasto di controllo \rightarrow modo desiderato $\rightarrow \bigoplus$. Selezionare tra la dimensione [Grande] o [Piccola].
Autoscatto:	Sul tasto di controllo → modo desiderato. Selezionare tra il modo [10 sec] o [Spento].
Flash:	sul tasto di controllo → modo desiderato. Selezionare tra il modo [Autom.] o [Disattivato].
Otturatore sorriso:	🙂 sul tasto di controllo
Uscita da modo facile:	MENU \rightarrow [Uscita da modo facile] \rightarrow [OK] \rightarrow \bigcirc sul tasto di controllo.

ÇIdentificazione della scena

L'Identificazione scena opera nel modo di Ripresa facile. Questa funzione consente alla fotocamera di identificare automaticamente le condizioni di ripresa e di riprendere l'immagine.



Icona di Identificazione scena

La fotocamera identifica) (Crepuscolo), 2 (Ritr. crepusc.), 🔀 (Controluce), 2 (Ritratto in controluce), 🖾 (Panorama), 🗳 (Macro) o 🏠 (Ritratto) e visualizza un'icona sullo schermo LCD quando la scena viene identificata.

Dim. imm.

La dimensione dell'immagine determina la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si scatta un'immagine.

Maggiore è la dimensione dell'immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l'immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione dell'immagine, più immagini possono essere registrate.

```
1 MENU \rightarrow \frac{433}{12M} (Dim. imm.) \rightarrow dimensione desiderata
```

Quando si riprendono i fermi immagine

	Dimensione dell'immagine	Note per l'uso	Numero di immagini	Stampa
8	(4000×3000) 12M (solo DSC-S2100)	Per stampe fino al formato A3+	Inferiore	Fine
8	(3648×2736) 10M (solo DSC- S1900/S2000)			8888
	(3264×2448) 8M (solo DSC-S2100)	Per stampe fino al formato A3		
	5M (2592×1944)	Per stampe fino al formato L/2L/A4		
	(640×480) VGA	Per gli allegati e-mail	Maggiore	Scadente
	⊞ (4000×2248) ^{9M} (solo DSC-S2100)	Per la visione sui monitor ampi	Inferiore	Fine
	(3648×2056) 7M (solo DSC- S1900/S2000)			
	1920×1080) 2M		Maggiore	Scadente

Nota

• Quando si stampano le immagini registrate con rapporto di aspetto 16:9, entrambi i bordi saranno tagliati.

Indice

funzionamento

Ricerca di

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Indice alfabeticc

Nel Modo facile

\$ Grande	Riprende le immagini nel formato [12M] (DSC-S2100). Riprende le immagini nel formato [10M] (DSC-S1900/S2000).
Piccola	Riprende le immagini nel formato [5M].

Quando si riprendono i filmati

Maggiore è la dimensione dell'immagine, superiore è la qualità dell'immagine. I filmati ripresi con questa fotocamera saranno registrati nel formato AVI (Motion JPEG), circa 30 fotogrammi al secondo.

	Dimensione dell'immagine del filmato	Note per l'uso	
8	VGA: VGA (640×480)	Per la visione su uno schermo del computer	
	QVGA: QVGA (320×240)	Per l'invio come un allegato e-mail	

" Qualità dell'immagine" e "dimensione dell'immagine"

Un'immagine digitale è composta da una serie di piccoli punti denominati pixel. Se contiene molti pixel, l'immagine diventa più grande, richiede maggiore memoria e l'immagine si visualizza con dettagli precisi. La "dimensione dell'immagine" è indicata dal numero di pixel. Anche se non è possibile vedere le differenze sullo schermo della fotocamera, i dettagli precisi e il tempo di elaborazione dei dati variano quando si stampa o si visualizza l'immagine su uno schermo del computer.

Descrizione dei pixel e della dimensione dell'immagine



- ① Dimensione dell'immagine: 12M
- 4000 pixel × 3000 pixel = 12.000.000 pixel
- ② Dimensione dell'immagine: VGA
 - 640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel

Pixel





Molti pixel

(Buona qualità dell'immagine e dimensione grande del file)

Pochi pixel

(Qualità scadente dell'immagine, ma dimensione piccola del file)

SteadyShot

Seleziona il modo di antisfocatura.

1 MENU \rightarrow (Ψ_{OFF}^{N} (SteadyShot) \rightarrow modo desiderato

\diamond	((₩)); (Spento)	Non usa il modo di antisfocatura.
	((她)) (Autom.)	Attiva automaticamente la funzione di antisfocatura quando è probabile che le condizioni di ripresa provochino la vibrazione della fotocamera. È possibile stabilizzare le immagini anche quando si esegue la zumata su un soggetto lontano.

Note

- [SteadyShot] è fissato su [Spento] quando la fotocamera è nel Modo filmato o la funzione di Otturatore sorriso è attivata.
- Per l'elaborazione delle immagini è necessario del tempo.
- Quando si riprende con un flash, la funzione di antisfocatura non è operativa.

Suggerimenti per evitare l'immagine sfocata

La fotocamera si è mossa accidentalmente quando è stata scattata l'immagine. Questo fenomeno è denominato "Vibrazione della fotocamera". D'altro lato, se il soggetto si è mosso quando è stata scattata l'immagine, è denominato "sfocatura del soggetto". Inoltre, la vibrazione della fotocamera e la sfocatura del soggetto si verificano frequentemente in condizioni di scarsa illuminazione o di velocità lenta dell'otturatore, come quelle presenti l (Ritr. crepusc.) o nel modo (Crepuscolo). In tal caso riprendere tenendo in considerazione i seguenti suggerimenti.

Vibrazione della fotocamera

Le mani o il corpo vibrano mentre si tiene la fotocamera e si preme il pulsante di scatto, quindi l'intero schermo viene sfocato.

- Usare un treppiede o collocare la fotocamera su una superficie piana per tenere ferma la fotocamera.
- Riprendere usando l'autoscatto con un ritardo di 2 secondi e dare stabilità alla fotocamera tenendo saldamente le braccia sui fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

Sfocatura del soggetto

Anche se la fotocamera è ferma, il soggetto si muove durante l'esposizione perciò il soggetto viene ripreso sfocato quando si preme il pulsante di scatto. La vibrazione della fotocamera è ridotta automaticamente usando la funzione di antisfocatura. Tuttavia, la funzione

non riduce efficacemente la sfocatura del soggetto.

- Selezionare il modo ₁\$0 (Alta sensibilità) in Selezione scena.
- Selezionare una sensibilità ISO superiore per accelerare la velocità dell'otturatore e premere il pulsante di scatto prima che il soggetto si muova.





Impostazioni raffica

È possibile selezionare il modo dell'immagine singola o il modo a raffica come il modo di ripresa.

1 MENU \rightarrow (Impostazioni raffica) \rightarrow modo desiderato

Ø	(Singola)	Registra una singola immagine.	fur
	□ (Raffica)	Consente di registrare un massimo di 100 immagini in successione quando viene mantenuto premuto il pulsante di scatto.	Ricerca di nzionamento
		 Note La ripresa a raffica non è disponibile in Modo filmato, Otturatore sorriso o Modo facile. Il flash è impostato su [Disattivato]. Quando si registra con l'autoscatto, viene registrata una serie di cinque immagini al massimo. L'intervallo di registrazione risulta maggiore, a seconda dell'impostazione per la dimensione dell'immagine. Quando il livello delle batterie è basso o quando la memoria interna o la scheda di memoria è piena, la raffica si interrompe. La messa a fuoco, il bilanciamento del bianco e l'esposizione sono regolati per la prima immagine e queste impostazioni vengono anche usate per le altre immagini. 	Ricerca di MENU/ Indice delle impostazioni alfabeticc

EV

È possibile regolare manualmente l'esposizione in passi da 1/3 EV in un campo di variazione da -2,0 EV a +2,0 EV.

1 MENU \rightarrow 0_{EV} (EV) \rightarrow impostazione EV desiderata

Note

- Nel Modo facile, l'impostazione EV non può essere regolata.
- Se si riprende un soggetto in condizioni molto luminose o buie o quando si usa il flash, la regolazione dell'esposizione potrebbe non essere efficace.

Regolazione dell'esposizione per immagini dall'aspetto migliore



Sottoesposizione = pochissima luce Immagine più scura
ISO

Imposta la sensibilità luminosa quando la fotocamera è nel modo di programmazione automatica.

1 MENU $\rightarrow i$ (Modo REG) \rightarrow P (Programm. automatica) $\rightarrow I_{AUTO}^{ISO}$ (ISO) \rightarrow modo desiderato

\checkmark	ISO (Autom.)	Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
	ISO / ISO / ISO 100/200/400/ ISO / ISO / ISO 800/1600/3200	È possibile ridurre la sfocatura dell'immagine in posti bui o con i soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore).

Nota

• Le impostazioni ISO diverse da [ISO AUTO], da [ISO 100] a [ISO 800] non possono essere selezionate quando il modo di registrazione è impostato su Raffica.

CRegolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliata)

La sensibilità ISO è un grado di velocità per il supporto di registrazione che incorpora un sensore delle immagini che riceve la luce. Anche quando l'esposizione è uguale, le immagini variano a seconda della sensibilità ISO.



Sensibilità ISO alta

Registra un'immagine luminosa anche in luoghi bui aumentando la velocità dell'otturatore per ridurre la sfocatura. Tuttavia, l'immagine tende a diventare disturbata.



Sensibilità ISO bassa

Registra un'immagine più uniforme. Tuttavia, quando l'esposizione è insufficiente, l'immagine potrebbe diventare più scura.

Bil.bianco

Regola i toni di colore secondo le condizioni di illuminazione circostante. Usare questa funzione se il colore dell'immagine sembra innaturale.

1 MENU $\rightarrow AUTO$ (Bil.bianco) \rightarrow modo desiderato

8	AUTO (Autom.)	Regola automaticamente il bilanciamento del bianco in modo che i colori sembrino naturali.
	⋇ (Luce giorno)	Consente di regolare per le condizioni all'aperto in una giornata di sole, le viste di sera, le scene notturne, le insegne al neon, i fuochi d'artificio, ecc.
	🔺 (Nuvoloso)	Consente di regolare per un cielo nuvoloso o un luogo ombreggiato.
	 ※₁ (Bil. bianco a fluorescenza 1) ※₂ (Bil. bianco a fluorescenza 2) ※₃ (Bil. bianco a fluorescenza 3) 	 [Bil. bianco a fluorescenza 1]: Consente di regolare in presenza di luci a fluorescenza bianche. [Bil. bianco a fluorescenza 2]: Consente di regolare in presenza di luci a fluorescenza bianche naturali. [Bil. bianco a fluorescenza 3]: Consente di regolare in presenza di luci a fluorescenza bianche diurne.
	-☆- (Incandescente)	Consente di regolare per i luoghi con luci a incandescenza o in presenza di luci intense, come in uno studio fotografico.
	≴ ^w B (Flash)	Consente di regolare per le condizioni del flash.

Note

- [Bil.bianco] non può essere regolato in Regolazione automatica intelligente o Modo facile.
- Non è possibile regolare [Flash] nel [Bil.bianco] in Modo filmato o quando Selezione scena è impostata su Isô (Alta sensibilità).
- Con le luci a fluorescenza che sfarfallano, la funzione di bilanciamento del bianco potrebbe non essere operativa in modo corretto anche se si seleziona [Bil. bianco a fluorescenza 1], [Bil. bianco a fluorescenza 2] o [Bil. bianco a fluorescenza 3].
- Quando si riprende con un flash in un modo diverso da [Flash], [Bil.bianco] è impostato su [Autom.].
- Quando il flash è [Attivato] o [Sincr. lenta], il bilanciamento del bianco può essere solo regolato su [Autom.] o [Flash].

ϔ Effetti delle condizioni di illuminazione

Il colore visibile del soggetto è influenzato dalle condizioni di illuminazione. I toni di colore vengono regolati automaticamente, ma è possibile regolare manualmente i toni di colore usando la funzione di Bilanciamento del bianco.

Tempo/ illuminazione	Luce del giorno	Nuvoloso	Fluorescente	Incandescente
Caratteristiche della luce	Bianca (standard)	Bluastra	Sfumata di verde	Rossastra

Indice

Ricerca di funzionamento

Mes. fuoco

È possibile cambiare il metodo di messa a fuoco. Usare il menu quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica.

AF sta per "Messa a fuoco automatica", una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.

MENU → i (Modo REG) → P (Programm. automatica) → (Mes. fuoco) → modo desiderato

>	(Multi AF)	 Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Quando si preme parzialmente il pulsante di scatto nel modo di ripresa dei fermi immagine, una cornice verde si visualizza intorno all'area che è a fuoco. Quando la funzione di Rilevamento visi è attiva, AF opera con priorità sui visi. 	Quadro del telemetro AF
	(Centro AF)	Mette a fuoco automaticamente un soggetto al centro della cornice del mirino. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l'immagine nel modo desiderato.	Quadro del telemetro AF

Note

- Quando si usa [Zoom digitale], il quadro del telemetro AF è disabilitato e appare con una linea tratteggiata. In questo caso, la fotocamera funziona per mettere a fuoco i soggetti in centro allo schermo.
- Quando il modo di messa a fuoco è impostato su un'opzione diversa da [Multi AF], non è possibile usare la funzione di Rilevamento visi.
- Il modo di messa a fuoco è fissato su [Multi AF] nelle seguenti situazioni:
 - Nel modo di Regolazione automatica intelligente
 - Nel Modo facile
 - Nel Modo filmato
 - Quando la funzione di Otturatore sorriso è attivata

Indice

funzionamento

Ricerca di

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Indice alfabetico

Messa a fuoco di soggetti vicino al bordo dello schermo

Se il soggetto non è a fuoco, eseguire le seguenti operazioni:



①Ricomporre la ripresa in modo che il soggetto sia centrato nel telemetro AF e premere parzialmente il pulsante di scatto per mettere a fuoco il soggetto (Blocco AF).

② Quando l'indicatore di blocco AE/AF smette di lampeggiare e rimane acceso, ritornare all'inquadratura composta del tutto e premere completamente il pulsante di scatto.

• Finché non si preme completamente il pulsante di scatto, è possibile riprovare la procedura il numero di volte necessario.

Modo mis.esp.

Seleziona il modo di misurazione esposimetrica che imposta quale parte del soggetto bisogna misurare per determinare l'esposizione.

Nella ripresa di fermi immagine:

1 MENU $\rightarrow i$ (Modo REG) \rightarrow P (Programm. automatica) \rightarrow \overrightarrow{R} (Modo mis.esp.) → modo desiderato

Nella ripresa di filmati:

1 Impostare l'interruttore del modo su 🖽 (Filmato) → MENU → 🙀 (Modo mis.esp.) \rightarrow modo desiderato.

8	ि (Multipla)	Divide in più zone e misura ogni zona. La un'esposizione ben bilanciata (misurazion multipla).	a fotocamera determina ne esposimetrica	delle impo
	(Centro)	Misura il centro dell'immagine e determi alla luminosità del soggetto in quel punto esposimetrica con prevalenza al centro).	na l'esposizione in base (misurazione	ostazioni
	• (Locale)	Misura solo una parte del soggetto (misurazione esposimetrica locale). Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando c'è un forte contrasto fra il soggetto e lo sfondo.	Reticolo di misurazione esposimetrica locale Si posiziona sul soggetto	alfabetico

- · Nel Modo filmato, [Locale] non può essere selezionato.
- Se si imposta il modo di misurazione esposimetrica su un'opzione diversa da [Multipla], la funzione di Rilevamento visi non può essere usata.
- Il modo di misurazione esposimetrica è fissato su [Multipla] nelle seguenti situazioni:
 - Nel modo di Regolazione automatica intelligente
 - Nel Modo facile
 - Quando la funzione di Otturatore sorriso è attivata

Sensibilità rilevam. sorrisi

Imposta la sensibilità della funzione di Otturatore sorriso per rilevare i sorrisi.

1 MENU \rightarrow \bigcirc (Sensibilità rilevam. sorrisi) \rightarrow modo desiderato

(Grande sorriso)	Rileva un grande sorriso.	fur
\$ (Sorriso normale)	Rileva un sorriso normale.	nziona
(Leggero sorriso)	Rileva anche un leggero sorriso.	amen
		đ

Note

- I sorrisi potrebbero non essere rilevati correttamente a seconda delle condizioni.
- [Sensibilità rilevam. sorrisi] non può essere regolata in Modo facile o Modo filmato.

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Ricerca di

Indice

Indice alfabetico

Rilevamento visi

Quando si usa la funzione di Rilevamento visi, la fotocamera rileva i visi dei soggetti e regola automaticamente le impostazioni di messa a fuoco, flash, esposizione, bilanciamento del bianco e riduzione degli occhi rossi.



Cornice di Rilevamento visi (Arancione)

Quando la fotocamera rileva più di un soggetto, la fotocamera giudica qual è il soggetto principale e imposta la messa a fuoco in base alla priorità. La cornice di Rilevamento visi per il soggetto principale diventa arancione. La cornice per cui è impostata la messa a fuoco diventa verde premendo parzialmente il pulsante di scatto.

Cornice di Rilevamento visi (Bianca)

1 MENU $\rightarrow \begin{bmatrix} \bullet \end{bmatrix}$ (Rilevamento visi) \rightarrow modo desiderato

	[•] forf (Spento)	Non usa la funzione di Rilevamento visi.	
\checkmark	[•] MAUTO (Autom.)	Seleziona il viso che la fotocamera deve mettere a fuoco	
		automaticamente.	

- [Rilevamento visi] non può essere selezionato nel Modo facile o nel Modo filmato.
- È possibile selezionare [Rilevamento visi] solo quando il modo di messa a fuoco è impostato su [Multi AF] o il modo di misurazione esposimetrica è impostato su [Multipla].
- La funzione di Rilevamento visi non è operativa quando si usa lo zoom digitale.
- È possibile rilevare un massimo di 8 visi dei soggetti.
- Durante la ripresa con Otturatore sorriso, [Rilevamento visi] viene impostato automaticamente su [Autom.] anche se è impostato su [Spento].

Indice

Modo facile

Quando si guardano i fermi immagine nel Modo facile, il testo della schermata di riproduzione si ingrandisce, gli indicatori diventano più facili da vedere.

1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

2 MENU \rightarrow EASY (Modo facile) \rightarrow [OK] \rightarrow \bullet sul tasto di controllo

Note

- La carica della batteria si esaurisce più rapidamente perché la luminosità dello schermo aumenta automaticamente.
- Il modo di ripresa cambia anche al [Modo facile].

"Funzioni per la visione disponibili nel Modo facile

Nel Modo facile, solo la funzione di cancellazione è disponibile.

Tasto 🛅 (Cancellazione)	È possibile cancellare l'immagine visualizzata attualmente.
	Selezionare $[OK] \rightarrow lacksquare{0}$.
Tasto MENU	È possibile cancellare l'immagine visualizzata attualmente
	con [1 imm.], cancellare tutte le immagini in una cartella
	con [Tutto].
	Selezionare [Uscita da modo facile] \rightarrow [OK] per uscire dal
	Modo facile.

Diapo

Le immagini vengono riprodotte automaticamente in successione.

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 MENU $\rightarrow \Box$ (Diapo) $\rightarrow \bullet$ sul tasto di controllo
- 3 Selezionare un'impostazione desiderata.
- 4 [Avvio] $\rightarrow \bullet$
- 5 Premere per terminare la proiezione diapositive.

Nota

• Non è possibile riprodurre i filmati.

Immagine

Seleziona il gruppo di immagini da mostrare.

\$ Tutto	Riproduce una proiezione diapositive di tutti i fermi immagine in ordine.
Cartella	Riproduce una proiezione diapositive di fermi immagine nella cartella attualmente selezionata.

Nota

• Questa impostazione è fissata su [Cartella] quando la memoria interna viene usata per registrare le immagini.

Interv.

Imposta l'intervallo di commutazione dello schermo.

	1 sec	Imposta l'intervallo di visualizzazione delle immagini.
>	3 sec	
	5 sec	
	10 sec	

Ripeti

Attiva o disattiva la ripetizione della proiezione diapositive.

$\boldsymbol{\checkmark}$	Acceso	Riproduce le immagini a ciclo continuo.
	Spento	Dopo aver riprodotto tutte le immagini, la proiezione diapositive finisce.

Ritocco

Ritocca un'immagine registrata e la registra come un nuovo file. L'immagine originale viene conservata.

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 MENU $\rightarrow \square$ (Ritocco) \rightarrow modo desiderato $\rightarrow \oplus$ sul tasto di controllo
- 3 Eseguire il ritocco secondo il metodo di funzionamento in ciascun modo.

■ (Rifinitura (Ridimension.))	 Consente di registrare l'immagine di riproduzione zumata. Premere il tasto Q (T) per zumare e premere W per zumare all'indietro. Impostare il punto dello zoom con il tasto di controllo. MENU → selezionare una dimensione dell'immagine da salvare → ● [OK] → ● La qualità delle immagini rifinite potrebbe deteriorarsi. La dimensione dell'immagine che è possibile rifinire varia a seconda dell'immagine.
(Correzione degli occhi rossi)	 Consente di correggere il fenomeno degli occhi rossi causato dal flash. ③ Selezionare [OK] con il tasto di controllo → ●. A seconda dell'immagine, potrebbe non essere possibile correggere il fenomeno degli occhi rossi.

Nota

• Non è possibile ritoccare i filmati.

Indice

funzionamento

Ricerca di

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Indice alfabetico

Canc.

Consente di selezionare le immagini indesiderate per la cancellazione. È anche possibile cancellare le immagini usando il tasto \overline{m} (Cancellazione) (pagina 24).

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 MENU $\rightarrow \overline{m}$ (Canc.) \rightarrow modo desiderato $\rightarrow \bigoplus$ sul tasto di controllo
- 3 [OK] → ●

፹ _₪ (Qs. imm.)	Cancella l'immagine visualizzata attualmente nel modo dell'immagine singola.	name
m॔ _॒ (Immagini multiple)	È possibile selezionare e cancellare più immagini. Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2.	nto
	 ① Selezionare un'immagine, quindi premere ●. Ripetere i suddetti punti finché non ci sono più immagini da cancellare. Selezionare un'immagine con un contrassegno ✓ per rilasciare il contrassegno ✓. ② MENU → [OK] → ● 	delle impostaz
mathing (Tutto qs. cart.)	Cancella contemporaneamente tutte le immagini nella cartella selezionata.	ZIONI

Nota

• Nel Modo facile, è possibile selezionare tra [1 imm.] o [Tutto].

Ricerca di MENU/

Proteggi

Protegge le immagini registrate contro la cancellazione accidentale. Il contrassegno on si visualizza per le immagini registrate.

- 1 Premere il tasto F (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 MENU $\rightarrow o_{\pi}$ (Proteggi) \rightarrow modo desiderato $\rightarrow \oplus$ sul tasto di controllo

2 MENU → о _™ (Pro	teggi) \rightarrow modo desiderato \rightarrow $ullet$ sul tasto di controllo	ſť,
ഗ് [⊷] (Qs. imm.)	Protegge l'immagine visualizzata attualmente nel modo dell'immagine singola.	Ricero
ഗ്⊡ (Immagini multiple)	È possibile selezionare e proteggere più immagini. Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2. ①Selezionare un'immagine, quindi premere ●.	ca di amento
	 Ripetere i suddetti punti finché non ci sono più immagini da proteggere. Selezionare un'immagine con un contrassegno ✓ per rilasciare il contrassegno ✓. ②MENU → [OK] → ● 	Ricerca d delle impo

Per annullare la protezione

Selezionare l'immagine per cui si desidera annullare la protezione e sbloccarla premendo sul tasto di controllo secondo la stessa procedura per proteggerla. L'indicatore on scompare e la protezione viene rilasciata.

alfabetico Indice

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) (Formato con ordine di stampa digitale) è una funzione che consente di specificare le immagini della scheda di memoria che si desidera stampare successivamente.

Il contrassegno **DPOF** (Ordine di stampa) si visualizza per le immagini registrate.

1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

2 MENU \rightarrow DPOF \rightarrow modo desiderato \rightarrow \oplus sul tasto di controllo

^{DPOF} ☑ (Qs. imm.)	Assegna l'ordine di stampa dell'immagine visualizzata attualmente nel modo dell'immagine singola.
^{DPOE} 권 (Immagini multiple)	È possibile selezionare e assegnare l'ordine di stampa a più immagini. Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2. ①Selezionare un'immagine, quindi premere ●.
	 Ripetere i suddetti punti finché non ci sono più immagini da stampare. Selezionare un'immagine con un contrassegno ✓ per rilasciare il contrassegno ✓. (2) MENU → [OK] → ●

Note

- Il contrassegno **DPOF** (Ordine di stampa) non può essere aggiunto ai filmati o alle immagini nella memoria interna.
- È possibile aggiungere un contrassegno **DPOF** (Ordine di stampa) ad un massimo di 999 immagini.

Cancellazione del contrassegno DPOF

Selezionare l'immagine per cancellare la registrazione DPOF, quindi premere ● sul tasto di controllo con la stessa procedura di quando si effettua un contrassegno **DPOF**. Il contrassegno **DPOF** scompare e la registrazione DPOF viene cancellata.

Ruota

Ruota un fermo immagine. Usare questo per visualizzare un'immagine con l'orientamento orizzontale nell'orientamento verticale.



- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 MENU $\rightarrow 4 \square p$ (Ruota) $\rightarrow \bullet$ sul tasto di controllo
- 3 Ruotare l'immagine con $[\checkmark/\mathclose{r}] \rightarrow \checkmark/\mathclose{r}$.
- 4 [OK] → ●

- Non è possibile ruotare i filmati e i fermi immagine protetti.
- È probabile che non si possano ruotare le immagini riprese con altre fotocamere.
- Quando si guardano le immagini su un computer, le informazioni sulla rotazione dell'immagine potrebbero non essere considerate a seconda del software.

Seleziona cartella

Quando si creano più cartelle in una scheda di memoria, questo seleziona la cartella contenente l'immagine che si desidera riprodurre.

- 1 Premere il tasto 🕨 (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.
- 2 MENU \rightarrow \square (Seleziona cartella) \rightarrow \bullet sul tasto di controllo
- 3 Selezionare la cartella con ◄/►.
- 4 $[OK] \rightarrow \bullet$

Nota

• Questa voce non si visualizza quando la memoria interna viene usata per registrare le immagini.

Visione di immagini attraverso più cartelle

Quando si creano più cartelle, i seguenti indicatori appaiono sulla prima e sull'ultima immagine nella cartella.

🔁: Sposta alla cartella precedente

- 🕒: Sposta alla cartella successiva
- E: Sposta alle cartelle precedenti o successive

Linea griglia

Facendo riferimento alle linee della griglia, è possibile impostare facilmente un soggetto in una posizione orizzontale/verticale.

- 1 Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.
- 2 MENU → (Impost.) → (Impostazioni ripresa) → [Linea griglia] → modo desiderato → sul tasto di controllo

	Acceso	Visualizza le linee della griglia. Le linee della griglia non vengono registrate.
>	Spento	Non visualizza le linee della griglia.

53^{∣⊺}

Zoom digitale

Seleziona il modo dello zoom digitale. La fotocamera ingrandisce l'immagine usando lo zoom ottico (fino a 3×). Quando viene superata la scala dello zoom, la fotocamera usa lo Smart zoom o lo zoom digitale di precisione.

- 1 Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

8	Smart (કQ)	Ingrandisce l'immagine in modo digitale entro il campo in cui l'immagine non viene distorta, secondo la dimensione dell'immagine (Smart zoom).
	Precis. (⊧ຊ)	Ingrandisce tutte le dimensioni dell'immagine per la scala totale dello zoom di circa 6×, incluso lo zoom ottico 3×. Tuttavia, tenere presente che la qualità dell'immagine si deteriora quando viene superata la scala dello zoom ottico (Zoom digitale di precisione).
	Spento	Non usa lo zoom digitale.

Note

- La funzione di Zoom digitale non è operativa nel Modo filmato o quando la funzione di Otturatore sorriso è attivata.
- Lo Smart zoom non è disponibile quando la dimensione dell'immagine è impostata sulle seguenti dimensioni:
 - [12M], [16:9(9M)] (DSC-S2100)
 - [10M], [16:9(7M)] (DSC-S1900/S2000)
- La funzione di Rilevamento visi non è operativa quando si usa lo zoom digitale.

Scala totale dello zoom quando si usa lo Smart zoom (incluso lo zoom ottico 3×)

Il rapporto di zoom supportato è diverso a seconda della dimensione dell'immagine.

DSC-S2100

Dimensione	Scala totale dello zoom
8M	Circa 3,7×
5M	Circa 4,6×
VGA	Circa 18×
16:9(2M)	Circa 6,2×

DSC-S1900/S2000

Dimensione	Scala totale dello zoom
5M	Circa 4,2×
VGA	Circa 17×
16:9(2M)	Circa 5,7×

Ricerca di funzionamento

Indice

alfabetico

Indice

Ricerca di

Rid.occhi rossi

Il flash lampeggia due o più volte prima della ripresa per ridurre il fenomeno degli occhi rossi quando viene usato il flash.

- 1 Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.
- 2 MENU → 🚘 (Impost.) → 💽 (Impostazioni ripresa) → [Rid.occhi rossi] \rightarrow modo desiderato \rightarrow \bigcirc sul tasto di controllo

\$ Autom.	Quando la funzione di Rilevamento visi è attivata, il flash lampeggia automaticamente per ridurre il fenomeno degli occhi rossi.
Acceso	Il flash lampeggia sempre per ridurre il fenomeno degli occhi rossi.
Spento	Non usa la riduzione degli occhi rossi.

Note

- · Per evitare la sfocatura delle immagini, tenere saldamente la fotocamera finché l'otturatore viene rilasciato. Di solito ci vuole un secondo prima che l'otturatore sia rilasciato ed inoltre assicurarsi di non consentire al soggetto di spostarsi durante questo periodo.
- · La riduzione degli occhi rossi potrebbe non produrre gli effetti desiderati. Dipende dalle differenze individuali e dalle condizioni, come la distanza dal soggetto o se il soggetto non ha guardato il lampeggio iniziale.
- Se non si usa la funzione di Rilevamento visi, la riduzione degli occhi rossi non funziona, anche quando si seleziona [Autom.].

ĈChe cosa causa il fenomeno degli occhi rossi?

Le pupille si dilatano in ambienti bui. La luce del flash viene riflessa dai vasi sanguigni sul retro dell'occhio (retina), provocando il fenomeno degli "occhi rossi".

Fotocamera





Altri modi di ridurre gli occhi rossi

Occhio

- Selezionare il modo (\$) (Alta sensibilità) in Selezione scena. (Il flash è impostato automaticamente su [Disattivato].)
- Quando gli occhi del soggetto diventano rossi, correggere l'immagine con [Ritocco] \rightarrow [Correzione degli occhi rossi] sul menu di visione o con il software in dotazione "PMB".

Segn. ac.

Seleziona o disattiva il suono prodotto quando si aziona la fotocamera.

1 MENU → i (Impost.) → i (Impostaz. principali) → [Segn. ac.] → modo desiderato → ● sul tasto di controllo

Scatto	Attiva il suono dello scatto dell'otturatore quando si preme il pulsante di scatto.
\$ Acceso	Attiva il segnale acustico/il suono dello scatto dell'otturatore quando si preme il tasto di controllo/il pulsante di scatto.
Spento	Disattiva il segnale acustico/il suono dello scatto dell'otturatore.

Language Setting

Seleziona la lingua da usare nelle voci di menu, negli avvertimenti e nei messaggi.

Guida funz.

È possibile selezionare se visualizzare o meno la guida delle funzioni quando si aziona la fotocamera.

1 MENU → ▲ (Impost.) → Ŷ (Impostaz. principali) → [Guida funz.] → modo desiderato → ● sul tasto di controllo

\checkmark	Acceso	Visualizza la guida delle funzioni.	
	Spento	Non visualizza la guida delle funzioni.	

Risparmio energia

Imposta la durata di tempo finché lo schermo LCD si scurisce e il tempo fino a quando la fotocamera si spegne. Se non si usa la fotocamera per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce e dopo la fotocamera si spegne automaticamente per evitare il consumo delle batterie (Funzione di autospegnimento).

1 MENU → ▲ (Impost.) → Ŷ (Impostaz. principali) → [Risparmio energia] → modo desiderato → ● sul tasto di controllo

Resistenza	Lo schermo LCD si scurisce automaticamente se non si usa la fotocamera per circa 30 secondi e l'alimentazione si disattiva se non si usa la fotocamera per circa altri 30 secondi.
\$ Standard	Lo schermo LCD si scurisce automaticamente se non si usa la fotocamera per circa 1 minuto e l'alimentazione si disattiva se non si usa la fotocamera per circa 1 altro minuto.
Spento	Lo schermo non si scurisce automaticamente e l'alimentazione non si disattiva.

Inizializza

Inizializza l'impostazione sull'impostazione predefinita. Anche se si esegue questa funzione, le immagini vengono conservate.

Nota

Assicurarsi di non spegnere la fotocamera durante l'inizializzazione.

Collegam. USB

Seleziona il modo USB quando si collega la fotocamera ad un computer o una stampante compatibile con PictBridge usando il cavo USB dedicato.

	PictBridge	Collega la fotocamera ad una stampante compatibile con PictBridge. Quando si collega la fotocamera a un computer, appare la procedura guidata per la riproduzione automatica e i fermi immagine nella cartella di registrazione sulla fotocamera vengono importati sul computer. (con Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Ø	Mass Storage	Stabilisce un collegamento Mass Storage tra la fotocamera e un computer o un'altra periferica USB.

Impostazioni LUN

Imposta il metodo di visualizzazione per il supporto di registrazione visualizzato su uno schermo del computer o un altro monitor quando la fotocamera è collegata con un computer o componente AV usando un collegamento USB.

1 MENU → ▲ (Impost.) → Ŷ (Impostaz. principali) → [Impostazioni LUN] → modo desiderato → ● sul tasto di controllo

✓ Multiplo	Si visualizzano le immagini che sono sia sulla scheda di memoria che nella memroia interna. Selezionare questa impostazione quando si collega la fotocamera a un computer.
Singolo	Quando la scheda di memoria è inserita nella fotocamera, si visualizzano le immagini che sono sulla scheda di memoria; quando non è inserita, si visualizzano le immagini che sono nella memoria interna. Selezionare questa impostazione nei casi in cui le immagini sia della scheda di memoria che della memoria interna non si visualizzano quando la fotocamera è collegata a una periferica diversa da un computer.

Nota

• Impostare [Impostazioni LUN] su [Multiplo] quando si caricano le immagini su un servizio multimediale usando "PMB Portable".

Formatta

Formatta la scheda di memoria o la memoria interna. Per garantire operazioni stabili della scheda di memoria, si consiglia di usare questa fotocamera per formattare qualsiasi scheda di memoria che viene usata con questa fotocamera la prima volta. Tenere presente che la formattazione cancellerà tutti i dati registrati sulla scheda di memoria. Questi dati non possono essere ripristinati. Assicurarsi di fare una copia di riserva dei dati importanti su un PC o altra posizione di memorizzazione.

MENU →
 ^(Impost.) →
 ^(Str. scheda memoria) o
 ^(Impost.) (Strum. memoria int.) → [Formatta] → [OK] →
 ^(Impost.) sul tasto di controllo

Nota

• Tenere presente che la formattazione cancella permanentemente tutti i dati incluse anche le immagini protette.

Indice

Crea cart.REG.

Crea una cartella in una scheda di memoria per memorizzare le immagini registrate. Le immagini vengono registrate nella cartella che è stata appena creata finché si crea un'altra cartella o si seleziona un'altra cartella di registrazione.

1 MENU → ^(Impost.) → ^(Str. scheda memoria) → [Crea cart.REG.] → [OK] → ● sul tasto di controllo

Note

- Questa voce non si visualizza quando la memoria interna viene usata per registrare le immagini.
- Quando si inserisce nella fotocamera una scheda di memoria che è stata usata con altre apparecchiature e si riprendono le immagini, una nuova cartella potrebbe essere creata automaticamente.
- In una cartella è possibile memorizzare fino a 9.999 immagini. Quando si supera la capacità della cartella, viene creata automaticamente una cartella nuova.

VInformazioni sulle cartelle

Dopo aver creato una cartella nuova, è possibile cambiare la cartella di destinazione per la memorizzazione (pagina 64) e selezionare la cartella per guardare le immagini (pagina 51).

Camb. cart. REG.

Cambia la cartella nella scheda di memoria che è usata attualmente per memorizzare le immagini registrate.

- 1 MENU → 🚘 (Impost.) → < (Str. scheda memoria) → [Camb. cart. REG.]
- 2 Selezionare una cartella con ◄/► sul tasto di controllo.
- 3 $[OK] \rightarrow \bullet$

- Questa voce non si visualizza quando la memoria interna viene usata per registrare le immagini.
- Non è possibile selezionare la cartella "100" come una cartella di registrazione.
- Non è possibile spostare le immagini registrate su un'altra cartella.

Cancella cart. REG.

Cancella la cartella in una scheda di memoria che viene usata per memorizzare le immagini registrate.

- 1 MENU $\rightarrow \textcircled{a}$ (Impost.) $\rightarrow \blacksquare$ (Str. scheda memoria) \rightarrow [Cancella cart. REG.]
- 2 Selezionare una cartella con ◄/► sul tasto di controllo.
- 3 [OK] → ●

- Questa voce non si visualizza quando la memoria interna viene usata per registrare le immagini.
- Se si cancella la cartella impostata come la cartella di registrazione usando [Cancella cart. REG.], la cartella con il numero di cartella maggiore viene selezionata come la cartella di registrazione successiva.
- È possibile cancellare solo le cartelle vuote. Se una cartella contiene immagini o file che non possono essere riprodotti dalla fotocamera, prima cancellare queste immagini e file e poi cancellare la cartella.

Copia

Copia su una scheda di memoria tutte le immagini che sono nella memoria interna.

- 1 Inserire nella fotocamera una scheda di memoria con sufficiente capacità disponibile.
- 2 MENU →
 ^(Impost.) →

- Usare le batterie con sufficiente energia rimanente. Se si tenta di copiare i file di immagine usando le batterie con poca carica rimanente, le batterie potrebbero esaurirsi, provocando la mancata esecuzione della copia o o la probabile alterazione dei dati.
- Le immagini non possono essere copiate singolarmente.
- Le immagini originali nella memoria interna si conservano anche dopo la copia. Per cancellare il contenuto della memoria interna, rimuovere la scheda di memoria dopo la copia, quindi formattare la memoria interna ([Formatta] in [Strum. memoria int.]).
- Sulla scheda di memoria viene creata una nuova cartella su cui saranno copiati tutti i dati. Non è possibile scegliere una cartella specifica e copiarvi le immagini.

Numero file

Seleziona il metodo usato per assegnare i numeri di file alle immagini.

\$ Serie	Assegna i numeri ai file in sequenza anche se la cartella di registrazione o la scheda di memoria viene cambiata. (Quando la scheda di memoria sostituita contiene un file con un numero superiore all'ultimo numero assegnato, viene assegnato un numero superiore di uno rispetto al numero massimo.)
Riprist.	Inizia da 0001 ogni volta che si cambia la cartella. (Quando la cartella di registrazione contiene un file, viene assegnato un numero superiore di uno rispetto a quello più alto.)

Impost. data & ora

Imposta di nuovo la data e l'ora.

- 1 MENU →
 ¹ (Impost.) →
 ¹ (Impostaz. orologio) → [Impost. data & ora] → impostazione desiderata →
 ¹ sul tasto di controllo
 ¹
- 2 Impostare il valore numerico e l'impostazione desiderata con ▲/▼/◀/► sul tasto di controllo.
- 3 $[OK] \rightarrow \bullet$

Formato data & ora	Seleziona il formato di visualizzazione della data e dell'ora.	
Data & ora	Imposta la data e l'ora.	l

Nota

• La fotocamera non è dotata di una funzione per la sovrimpressione delle date sulle immagini. Usando "PMB" nel CD-ROM (in dotazione), è possibile stampare o salvare le immagini con la data.

Uso con il computer

"PMB" e altre applicazioni sono contenute sul CD-ROM (in dotazione) per consentire l'uso più versatile delle immagini riprese con la fotocamera Cyber-shot.

Ambiente consigliato per il computer (Windows)

Il seguente ambiente per il computer è consigliato quando si usa il software in dotazione "PMB" o "PMB Portable" e si importano le immagini tramite un collegamento USB.

OS (preinstallato)	Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/ Windows 7
Altro	 CPU: Intel Pentium III 800 MHz o più veloce Memoria: 512 MB o più Disco rigido: Spazio sul disco necessario per l'installazione — circa 500 MB Display: Risoluzione dello schermo: 1.024 × 768 punti o più

*1 Le edizioni a 64 bit e Starter (Edition) non sono supportate. Per usare la funzione per la creazione dei dischi è necessario Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 o successiva.

*² Starter (Edition) non è supportata.

Ambiente consigliato per il computer (Macintosh)

Il seguente ambiente per il computer è consigliato quando si usa il software in dotazione "PMB Portable" e si importano le immagini tramite un collegamento USB.

OS (preinstallato)	Collegamento USB: Mac OS X (da v10.3 a v10.6)
	PMB Portable: Mac OS X (da v10.4 a v10.6)

- Il funzionamento non è garantito in un ambiente che si basa su un aggiornamento dei sistemi operativi descritti sopra o in un ambiente ad avvio multiplo.
- Se si collegano contemporaneamente due o più periferiche USB a un singolo computer, alcune periferiche, inclusa la fotocamera, potrebbero non funzionare a seconda dei tipi di periferiche USB usate.
- Il collegamento della fotocamera usando un'interfaccia USB che è compatibile con Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0) consente il trasferimento avanzato (trasferimento ad alta velocità), poiché la fotocamera è compatibile con Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0).
- Quando il computer riprende l'attività dalla modalità di sospensione o autospegnimento, la comunicazione tra la fotocamera e il computer potrebbe non ripristinarsi contemporaneamente.

70^{IT}

Continua 🛽

Installazione di "PMB (Picture Motion Browser)" (Windows)

1 Accendere il computer ed inserire il CD-ROM (in dotazione) nel drive del CD-ROM.

Appare la schermata del menu di installazione.

- Se appare la schermata di riproduzione automatica, selezionare "Esecuzione di Install.exe" e seguire le istruzioni sulla schermata per procedere con l'installazione.
- 2 Cliccare su [Installa].

Appare la schermata "Choose Setup Language" (Scegliere la lingua di impostazione).

3 Selezionare la lingua desiderata, quindi procedere alla seguente schermata.

Appare la schermata "License Agreement" (contratto di licenza).

4 Leggere attentamente il contratto, cliccare sul pulsante radio (○ → ●) per accettare le condizioni del contratto e quindi cliccare su [Avanti].

5 Seguire le istruzioni sulla schermata per completare l'installazione.

- Per l'installazione, collegare la fotocamera al computer durante la procedura (pagina 72).
- Quando appare il messaggio di conferma per il riavvio, riavviare il computer seguendo le istruzioni sulla schermata.
- DirectX potrebbe essere installato a seconda dell'ambiente operativo del computer.

6 Rimuovere il CD-ROM dopo che l'installazione è completata.

7 Avviare il software.

- Per avviare "PMB", cliccare su R (PMB) sul desktop.
 Per il metodo di funzionamento dettagliato, vedere la seguente pagina dell'assistenza di PMB (solo in inglese):
 - http://www.sony.co.jp/pmb-se/
 - o cliccare su 🚊 (Guida di PMB).
- Per avviare "PMB" dal menu di avvio, selezionare [start] \rightarrow [Tutti i programmi] \rightarrow \overrightarrow{et} (PMB).

Note

- Collegarsi come Amministratore.
- Quando si avvia "PMB" la prima volta, sullo schermo appare il messaggio di conferma dello Strumento di informazioni. Selezionare [start].

funzionamento

Ricerca di

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

alfabetico

Indice

"♀ Introduzione al "PMB"

- "PMB" consente di importare le immagini riprese con la fotocamera su un computer per la visualizzazione. Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e il computer e cliccare su [Importa].
- Le immagini su un computer possono essere esportate su una scheda di memoria e visualizzate sulla fotocamera. Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e il computer, cliccare su [Esporta]
 → [Esporta file multimediali] nel menu [Manipola] e cliccare su [Esporta].
- È possibile salvare e stampare le immagini con la data.
- È possibile visualizzare le immagini memorizzate su un computer in base alla data di ripresa in un display di calendario.
- È possibile correggere (Riduzione degli occhi rossi, ecc.) i fermi immagine e cambiare la data e l'ora di ripresa.
- È possibile creare i dischi con l'unità di scrittura per dischi CD o DVD.
- È possibile caricare le immagini sui servizi multimediali. (È necessario un ambiente di collegamento Internet.)
- Per altri dettagli, vedere 🚊 (Guida di PMB).

Collegamento della fotocamera ad un computer

- 1 Inserire le batterie con sufficiente energia rimanente nella fotocamera.
- 2 Accendere il computer, quindi premere il tasto 🕞 (Riproduzione).
- 3 Collegare la fotocamera al computer.
 - Quando si stabilisce un collegamento USB la prima volta, il computer avvia automaticamente un programma per riconoscere la fotocamera. Attendere un momento.



Importazione delle immagini su un computer (Windows)

"PMB" consente di importare facilmente le immagini. Per i dettagli sulle funzioni "PMB", vedere la "Guida di PMB".

Importazione delle immagini su un computer senza usare "PMB"

Quando appare la procedura guidata per la riproduzione automatica dopo aver effettuato un collegamento USB tra la fotocamera e un computer, cliccare su [Apri cartella per visualizzare i file] \rightarrow [OK] \rightarrow [DCIM] \rightarrow copiare le immagini desiderate sul computer.

Importazione delle immagini su un computer (Macintosh)

- 1 Prima collegare la fotocamera al computer Macintosh. Fare doppio clic sull'icona appena riconosciuta sul desktop → su [DCIM] → sulla cartella in cui sono memorizzate le immagini che si desidera importare.
- 2 Trascinare e rilasciare i file di immagine sull'icona del disco rigido. I file di immagine sono copiati sul disco rigido.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del disco rigido → sul file di immagine desiderato nella cartella contenente i file copiati.
 L'immagine si visualizza.
Cancellazione del collegamento USB

Eseguire le seguenti procedure dal punto 1 al 3 prima di:

- Scollegare il cavo dedicato USB.
- Rimuovere una scheda di memoria.
- Inserire una scheda di memoria nella fotocamera dopo aver copiato le immagini dalla memoria interna.
- Spegnimento della fotocamera.
- 1 Fare doppio clic sull'icona di scollegamento sulla barra delle applicazioni.
- 3 Confermare la periferica sulla finestra di conferma, quindi cliccare su [OK].



Icona di scollegamento

Ricerca di Funzionamento di

Indice

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

Nota

• Quando si usa un computer Macintosh, prima trascinare e rilasciare l'icona della scheda di memoria o l'icona del drive sull'icona "Trash" (cestino) e la fotocamera viene scollegata dal computer.

Caricamento delle immagini su un servizio multimediale

Questa fotocamera ha l'applicazione incorporata "PMB Portable".

È possibile usare questa applicazione per eseguire le seguenti operazioni:

- È possibile caricare facilmente le immagini su un blog o altro servizio multimediale.
- È possibile caricare le immagini da un computer collegato ad Internet anche quando si è fuori casa o ufficio.

• È possibile registrare facilmente i servizi multimediali (come i blog) che si usano frequentemente.

Per i dettagli su "PMB Portable", vedere la guida di "PMB Portable".

Avvio di "PMB Portable" (Windows)

Quando si usa "PMB Portable" la prima volta, è necessario selezionare la lingua. Seguire la procedura descritta sotto per effettuare la selezione. Dopo aver eseguito la selezione della lingua, i punti da 3 a 5 non sono necessari la volta successiva che si usa "PMB Portable".

1 Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e un computer.

Quando si collega la fotocamera e il computer, appare la procedura guidata per la riproduzione automatica.

Cliccare su [×] per chiudere la procedura guidata per la riproduzione automatica per i drive che non sono necessari.

- Se la procedura guidata desiderata di riproduzione automatica non appare, cliccare su [Computer] (in Windows XP, [Risorse del computer]) → [PMBPORTABLE], quindi fare doppio clic su [PMBP_Win.exe].
- 2 Cliccare su "PMB Portable" (per Windows XP, [PMB Portable] \rightarrow [OK]).
 - Se "PMB Portable" non si visualizza entro la procedura guidata di riproduzione automatica, cliccare su [Computer] → [PMBPORTABLE], quindi fare doppio clic su [PMBP_Win.exe].
 Appare la schermata Selezione lingua.
- 3 Selezionare la lingua desiderata, quindi cliccare su [OK]. Appare la schermata Selezione zona.
- 4 Selezionare la [Regione] e il [Paese/area] appropriati e poi cliccare su [OK].

Appare la schermata di Contratto utente.

5 Leggere attentamente il contratto. Se si accettano le condizioni del contratto, cliccare su [Accetto]. "PMB Portable" si avvia. Indice alfabetico

Avvio di "PMB Portable" (Macintosh)

- Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e un computer. Quando si collegano la fotocamera e il computer, [PMBPORTABLE] appare sul desktop. Cliccare su [×] per chiudere i drive che non sono necessari.
- 2 Cliccare su [PMBP_Mac] nella cartella [PMBPORTABLE]. Appare la schermata Selezione zona.
- 3 Selezionare la [Regione] e il [Paese/area] appropriati e poi cliccare su [OK].

Appare la schermata di Contratto utente.

4 Leggere attentamente il contratto. Se si accettano le condizioni del contratto, cliccare su [Accetto].

"PMB Portable" si avvia.

Note

- Impostare [Impostazioni LUN] in 🛖 (Impost.) su [Multiplo].
- Collegare sempre ad una rete quando si usa "PMB Portable".
- Quando si caricano le immagini su Internet, la cache potrebbe rimanere nel computer usato a seconda del provider di servizi. Ciò è anche vero quando questa fotocamera viene usata a questo scopo.
- Quando si verifica un errore di programma in "PMB Portable" o si cancella "PMB Portable" per errore, è possibile riparare "PMB Portable" scaricando l'installatore PMB Portable dal sito Web.

Note su "PMB Portable"

"PMB Portable" rende possibile lo scaricamento di URL di un numero di siti Web dal server amministrato da Sony (il "server Sony").

Per usare "PMB Portable" ed usufruire dei benefici del servizio di caricamento delle immagini o di altri servizi (i "servizi") forniti da questi e altri siti Web, è necessario acconsentire ai seguenti punti.

- Alcuni siti Web richiedono procedure di registrazione e/o spese per usare i loro servizi. Usando tali servizi è necessario osservare i termini e le condizioni stabilite dai siti Web in questione.
- I servizi potrebbero essere interrotti o cambiati conformemente alla comodità degli operatori del sito Web. Sony non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi problema che si verifica tra gli utenti e terze parti o qualsiasi inconveniente causato agli utenti relativo all'utilizzo dei servizi comprese la conclusione o le modifiche a tali servizi.
- Per guardare un sito Web, il server Sony indirizzerà di nuovo a quel sito. Potrebbero esserci delle volte in cui non è possibile accedere al sito Web a causa della manutenzione del server o per altri motivi.
- Se il funzionamento del server Sony deve essere interrotto, la conclusione sarà notificata in anticipo sul sito Web di Sony, ecc.
- L'URL su cui si viene indirizzati di nuovo dal server Sony e le altre informazioni potrebbero essere registrate con lo scopo di migliorare i futuri prodotti e servizi di Sony. Tuttavia, nessun dato personale sarà registrato in tali occasioni.

Stampa di fermi immagine

È possibile stampare i fermi immagine usando i seguenti metodi.

- Stampa diretta usando una stampante compatibile con PictBridge
- Stampa diretta usando una stampante compatibile con la scheda di memoria Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.
- Stampa usando un computer Usando il software "PMB" in dotazione è possibile importare le immagini su un computer e stampare le immagini.
 È possibile inserire la data sull'immagine e stamparla. Per ulteriori informazioni, vedere la "Guida di PMB".
- Stampa in un negozio (pagina 77)

Nota

• Quando si stampano le immagini riprese nel modo [16:9], entrambi i bordi potrebbero essere tagliati.

Stampa diretta delle immagini usando una stampante compatibile con PictBridge

Anche se non si ha un computer, è possibile stampare le immagini riprese con la fotocamera collegando la fotocamera direttamente ad una stampante compatibile con PictBridge.

PictBridge "PictBridge" si basa sulla normativa CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

- 1 Inserire le batterie con sufficiente energia rimanente nella fotocamera.
- 2 Collegare la fotocamera alla stampante.



3 Accendere la fotocamera e la stampante.

Dopo aver effettuato il collegamento, l'indicatore *n* appare sullo schermo. Se l'indicatore *n* lampeggia sullo schermo della fotocamera (notifica di errore), controllare la stampante collegata.

4 MENU \rightarrow $[\bullet]$ (Stampa) \rightarrow modo desiderato \rightarrow \bullet sul tasto di controllo

Qs. imm.	Stampa l'immagine visualizzata attualmente nel modo dell'immagine singola.	Indi
Immagini multiple	È possibile selezionare e stampare più immagini. Dopo il punto 4, eseguire le seguenti operazioni.	ice
	 Selezionare un'immagine, quindi premere ●. Ripetere i suddetti punti finché non ci sono più immagini da stampare. 	fun
	$\textcircled{OMENU} \rightarrow [OK] \rightarrow \textcircled{OK}$	nzio
5 Voce desiderata \rightarrow [Avvio] $\rightarrow lacksquare$		nam
Quantità	Seleziona il numero di copie dell'immagine specificata da	ento

5 Voce desiderata \rightarrow [Avvio] \rightarrow \bullet

Quantità	 Seleziona il numero di copie dell'immagine specificata da stampare. Il numero indicato di immagini potrebbe non adattarsi del tutto su un singolo foglio a seconda della quantità di immagini.
Layout	Seleziona il numero di immagini che si desidera stampare l'una accanto all'altra su un foglio.
Formato	Seleziona il formato del foglio di stampa.
Data	 Seleziona [Data] o [Gior.&Ora] per inserire la data e l'ora sulle immagini. Quando si sceglie [Data], la data sarà inserita nell'ordine selezionato usando [Impost. data & ora] sulla fotocamera. Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante.

Note

- · I filmati non possono essere stampati.
- Se la fotocamera non ha potuto collegarsi alla stampante, assicurarsi di impostare [Collegam. USB] in T (Impostaz. principali) su [PictBridge].
- Non scollegare il cavo dedicato USB mentre l'indicatore 🕬 (PictBridge Collegamento) appare sullo schermo.

Stampa in un negozio

È possibile portare una scheda di memoria contenente le immagini riprese con la fotocamera in un negozio per la stampa delle foto. A condizione che il negozio supporti il servizio di stampa per le foto conforme a DPOF, è possibile fare prima un contrassegno DPOF (Ordine di stampa) sulle immagini nel modo di riproduzione in modo da non doverle riselezionare quando si stampano nel negozio.

Note

- In un negozio per la stampa non è possibile stampare le immagini memorizzate nella memoria interna direttamente dalla fotocamera. Copiare le immagini su una scheda di memoria (pagina 66), quindi portare la scheda di memoria al negozio per la stampa.
- Rivolgersi al negozio per la stampa delle foto per quanto riguarda i tipi di scheda di memoria che possono trattare.
- Potrebbe essere necessario un adattatore per schede (in vendita separatamente). Rivolgersi al negozio per la stampa delle foto.
- Prima di portare i dati di immagine in un negozio, copiare (riserva) sempre i dati su un disco.
- Non è possibile impostare il numero di stampe.
- Quando si desidera sovrimporre le date sulle immagini, rivolgersi al negozio per la stampa delle foto.

77^{IT}

Ricerca di

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

alfabetico ndice

Soluzione dei problemi

Se si verificano dei problemi con la fotocamera, tentare le seguenti soluzioni.

• Controllare le voci da pagina 78 a 85.

Rimuovere le batterie, attendere circa un minuto, reinserire le batterie, quindi accendere la fotocamera.

3 Inizializzare le impostazioni (pagina 59).

A Rivolgersi al rivenditore Sony o ad un centro locale autorizzato di assistenza Sony.

Si informa che inviando le fotocamera per la riparazione, si dà il consenso che il contenuto della memoria interna, i file musicali possano essere controllati.

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti. http://www.sony.net/

Batterie e alimentazione

L'indicatore di carica rimanente è sbagliato o si visualizza l'indicatore di carica rimanente sufficiente, ma l'energia si esaurisce troppo rapidamente.

- Questo fenomeno si verifica quando si usa la fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.
- Quando si usano le batterie alcaline/la batteria primaria Oxy Nickel (in vendita separatamente), l'indicatore di carica rimanente potrebbe non essere corretto.
- Le batterie sono scariche. Inserire batterie nuove o batterie al nickel-metallo idruro cariche (in vendita separatamente).
- Quando si usano le batterie al nickel-metallo idruro (in vendita separatamente), i poli delle batterie o i terminali del coperchio delle batterie sono sporchi perciò le batterie non si caricano in modo sufficiente. Pulirli con un tamponcino di cotone, ecc. (pagina 91).
- Quando si usano le batterie al nickel-metallo idruro (in vendita separatamente), l'indicatore di carica rimanente varia da quello attuale a causa dell'effetto memoria (pagina 91), ecc. Scaricare completamente e poi caricare le batterie per correggere il display.
- Le batterie sono scariche. Sostituirle con altre nuove.

Le batterie si esauriscono troppo rapidamente.

- Si sta usando la fotocamera in un luogo molto freddo.
- Le batterie sono scariche. Sostituirle con altre nuove.
- Quando si usano le batterie al nickel-metallo idruro (in vendita separatamente), caricarle in modo sufficiente.

78^{।⊤}

Ricerca di funzionamento

Indice

La fotocamera si spegne automaticamente quando si apre il coperchio delle batterie/della scheda di memoria.

• Non si tratta di un malfunzionamento. Spegnere la fotocamera prima di aprire il coperchio delle batterie/della scheda di memoria.

Non è possibile accendere la fotocamera.

- Inserire correttamente le batterie.
- Le batterie sono scariche. Inserire batterie nuove o batterie al nickel-metallo idruro cariche (in vendita separatamente).
- Le batterie sono esaurite. Sostituirle con altre nuove.

Improvvisamente la fotocamera si spegne.

- Quando [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza], se non si usa la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa, la fotocamera si spegne automaticamente per evitare il consumo delle batterie. Riaccendere la fotocamera.
- Le batterie sono scariche. Inserire batterie nuove o batterie al nickel-metallo idruro cariche (in vendita separatamente).

Ripresa di fermi immagine/filmati

Non è possibile registrare le immagini.

- Quando le immagini non possono essere registrate in una scheda memoria, ma sono registrate nella memoria interna, anche se una scheda memoria è stata inserita nella fotocamera, accertarsi che la scheda memoria sia stata inserita completamente.
- Controllare la capacità disponibile della memoria interna o della scheda di memoria. Se è piena, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Cancellare le immagini che non sono necessarie (pagina 24).
- Cambiare la scheda di memoria.
- Non è possibile registrare le immagini durante la carica del flash.
- Quando si registrano i filmati, si consiglia di usare le seguenti schede di memoria:
- "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo"
- Scheda di memoria SD o scheda di memoria SDHC (Classe 2 o più veloce)
- Impostare l'interruttore del modo su 📩 (Fermo immagine) quando si riprendono i fermi immagine.
- Impostare l'interruttore del modo su 🎞 (Filmato) quando si riprendono i filmati.

La funzione di Otturatore sorriso non è operativa.

• Nessuna immagine viene ripresa se un viso sorridente non è rilevato.

La funzione di antisfocatura non è operativa.

- La funzione di antisfocatura non è operativa quando (() appare sul display.
- La funzione di antisfocatura potrebbe non operare correttamente durante la ripresa di scene notturne.
- Riprendere dopo aver premuto parzialmente il pulsante di scatto.

L'immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Quando si riprende, accertarsi di posizionare l'obiettivo lontano dal soggetto rispetto alla distanza minima di ripresa (circa 5 cm (W)/40 cm (T) dall'obiettivo).
- Durante la ripresa dei fermi immagine è selezionato il modo 🕽 (Crepuscolo) o 🛋 (Panorama) in Selezione scena.

Lo zoom non funziona.

- Non è possibile cambiare la scala dello zoom durante la ripresa dei filmati.
- Non è possibile usare lo Smart zoom a seconda della dimensione dell'immagine (pagina 53).
- Non è possibile usare lo zoom digitale quando:
- Si riprendono i filmati.
- L'Otturatore sorriso sta funzionando.

Non è possibile selezionare la funzione di Rilevamento visi.

• È possibile selezionare il Rilevamento visi solo quando il modo di messa a fuoco è impostato su [Multi AF] e il modo di misurazione esposimetrica è impostato su [Multipla].

Il flash non funziona.

- Non è possibile usare il flash quando:
- Il modo a raffica è selezionato (pagina 35).
- Il modo Iso (Alta sensibilità) o) (Crepuscolo) è selezionato in Selezione scena.
- Ripresa nel Modo filmato.
- Impostare il flash su \$ (Attivato) (pagina 18) quando il modo Selezione scena è impostato sul modo (Panorama), # (Cibi), 7 (Spiaggia) o (Neve).

Nelle immagini riprese usando il flash appaiono delle macchie circolari sfocate e bianche.

• Le particelle (polvere, polline, ecc.) nell'aria hanno riflesso la luce del flash e sono apparse nell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento.

La funzione di ripresa dei primi piani (Macro) non è operativa.

- La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco. Mantenere premuto a metà il pulsante di scatto. La regolazione della messa a fuoco potrebbe impiegare un po' di tempo quando si riprende un soggetto vicino.
- Il modo 🝙 (Panorama) o 🕽 (Crepuscolo) è selezionato in Selezione scena.

La data e l'ora non si visualizzano sullo schermo LCD.

• La data e l'ora non si visualizzano durante la ripresa. Si visualizzano solo durante la riproduzione.

Non è possibile inserire le date sulle immagini.

• Questa fotocamera non è dotata di una funzione per la sovrimpressione della data sulle immagini. Usando "PMB", è possibile stampare o salvare le immagini con la data (pagina 70).

Il valore F e la velocità dell'otturatore lampeggiano quando si mantiene premuto parzialmente il pulsante di scatto.

• L'esposizione è sbagliata. Correggere l'esposizione (pagina 36).

I colori dell'immagine non sono giusti.

• Regolare il bilanciamento del bianco (pagina 38).

alfabetico

ndice

Ricerca di funzionamento

• Questo fenomeno viene denominato distorsione. Non si tratta di un malfunzionamento. Anche se ciò non viene registrato nei fermi immagine standard, questo fenomeno è registrato come righe e irregolarità quando si riprendono i filmati. ("Soggetto luminoso" significa i luoghi in cui c'è molta differenza nella luminosità come nel caso del sole o di una luce elettrica di notte.)

Sull'immagine appaiono dei disturbi quando si guarda lo schermo in un luogo buio.

• La fotocamera sta cercando di aumentare la visibilità dello schermo illuminando temporaneamente l'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Non c'è alcun effetto sull'immagine registrata.

Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Impostare [Rid.occhi rossi] su [Autom.] o [Acceso] (pagina 54).
- Riprendere il soggetto ad una distanza più vicina rispetto alla portata del flash usando il flash.
- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto.
- Ritoccare l'immagine usando [Ritocco] → [Correzione degli occhi rossi] nel menu di visione (pagina 46) o correggere usando "PMB".

Appaiono dei punti e rimangono sullo schermo.

• Non si tratta di un malfunzionamento. Questi punti non vengono registrati.

Non è possibile riprendere le immagini in successione.

- La memoria interna o la scheda di memoria è piena. Cancellare le immagini che non sono necessarie (pagina 24).
- Il livello della batteria è basso. Inserire batterie nuove o batterie al nickel-metallo idruro cariche (in vendita separatamente).

La stessa immagine viene ripresa diverse volte.

• Il modo a raffica è impostato su [Raffica] (pagina 35).

Visione delle immagini

Non è possibile riprodurre le immagini.

- Controllare che la scheda di memoria sia inserita fino al punto in cui entra.
- Il nome della cartella/del file è stato cambiato sul computer.
- Non vengono date garanzie per la riproduzione su questa fotocamera di file contenenti immagini che sono state elaborate su un computer o di immagini che sono state riprese usando altre fotocamere.
- La fotocamera è nel modo USB. Cancellare il collegamento USB (pagina 73).

La data e l'ora non si visualizzano.

• Il display sullo schermo è impostato per visualizzare solo le immagini. Premere il tasto DISP (Impostazioni display schermo) per visualizzare le informazioni (pagina 17).

L'immagine appare scadente subito dopo l'inizio della riproduzione.

• Questo potrebbe accadere a causa dell'elaborazione dell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento.

Indice alfabetico

Indice

Non è possibile visualizzare le immagini nel modo dell'indice.

• La fotocamera è impostata sul Modo facile. Annullare il Modo facile.

Cancellazione

Non è possibile cancellare un'immagine.

• Annullare la protezione (pagina 48).

Computer

II "Memory Stick PRO Duo" non viene riconosciuto da un computer con uno slot per "Memory Stick".

- Controllare che il computer e la periferica di lettura/scrittura per "Memory Stick" supportino il "Memory Stick PRO Duo". Gli utenti di computer e periferiche di lettura/scrittura per "Memory Stick" di marca diversa da Sony devono rivolgersi ai relativi produttori.
- Se il "Memory Stick PRO Duo" non è supportato, collegare la fotocamera al computer (pagina 72). Il computer riconosce il "Memory Stick PRO Duo".

Il computer non riconosce la fotocamera.

- Quando il livello delle batterie è basso, inserire batterie nuove o batterie al nickel-metallo idruro cariche (in vendita separatamente).
- Impostare [Collegam. USB] su [Mass Storage] (pagina 60).
- Usare il cavo dedicato USB (in dotazione).
- Scollegare il cavo dedicato USB sia dal computer che dalla fotocamera e ricollegarlo saldamente.
- Scollegare tutte le apparecchiature diverse dalla fotocamera, dalla tastiera e dal mouse dai connettori USB del computer.
- Collegare direttamente la fotocamera al computer senza passare attraverso un hub USB o un altro dispositivo.

Non è possibile importare le immagini.

- Collegare correttamente la fotocamera e il computer effettuando un collegamento USB (pagina 72).
- Quando si riprendono le immagini con una scheda di memoria formattata con un computer, si potrebbe non essere in grado di importare le immagini su un computer. Riprendere usando una scheda di memoria formattata con la fotocamera (pagina 62).

Dopo aver effettuato un collegamento USB, "PMB" non si avvia automaticamente.

• Effettuare il collegamento USB dopo aver acceso il computer.

Dopo aver effettuato un collegamento USB, "PMB Portable" non si avvia.

- Impostare [Impostazioni LUN] su [Multiplo] (pagina 61).
- Impostare [Collegam. USB] su [Mass Storage] (pagina 60).
- Collegare il computer alla rete.

Non è possibile riprodurre le immagini sul computer.

- Se è in uso "PMB", consultare la "Guida di PMB" (pagina 70).
- Rivolgersi al produttore del computer o del software.

Indice

Ricerca di funzionamento

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

alfabetico

Indice

Ricerca di funzionamento

• Si sta riproducendo direttamente il filmato dalla memoria interna o dalla scheda memoria. Ottenere l'immagine usando "PMB" e riprodurre il file (pagina 70).

Le immagini che sono state esportate una volta su un computer, non possono essere guardate sulla fotocamera.

• Esportarle su una cartella identificata dalla fotocamera, come "101MSDCF".

Scheda di memoria

Non è possibile inserire una scheda di memoria.

• Inserire la scheda di memoria nella direzione corretta.

È stata formattata una scheda di memoria per errore.

• Tutti i dati sulla scheda di memoria si cancellano con la formattazione. Non è possibile ripristinarli.

I dati vengono registrati nella memoria interna anche se è inserita una scheda di memoria.

• Controllare che la scheda di memoria sia inserita fino al punto in cui entra.

Memoria interna

Non è possibile riprodurre o registrare le immagini usando la memoria interna.

• C'è una scheda di memoria inserita nella fotocamera. Rimuoverlo.

Non è possibile inserire su una scheda di memoria i dati memorizzati nella memoria interna.

• La scheda di memoria è piena. Copiare su una scheda di memoria con capacità sufficiente.

Non è possibile copiare sulla memoria interna i dati che sono sulla scheda di memoria o sul computer.

• Questa funzione non è disponibile.

Stampa

Vedere "Stampante compatibile con PictBridge" insieme alle seguenti voci.

Non è possibile stampare un'immagine.

• Consultare il manuale di istruzioni per l'uso della stampante.

Indice alfabetico

Le immagini vengono stampate con entrambi i bordi tagliati.

- A seconda della stampante, tutti i bordi dell'immagine potrebbero essere tagliati. In particolar modo quando si stampa un'immagine ripresa con la dimensione dell'immagine impostata su [16:9], l'estremità laterale dell'immagine potrebbe essere tagliata.
- Durante la stampa di immagini con la propria stampante, annullare le impostazioni di rifinitura o senza bordi. Rivolgersi al produttore della stampante per controllare se la stampante fornisce o meno queste funzioni.
- Quando si fanno stampare le immagini in un negozio per stampa digitale, chiedere al negozio se possono stampare le immagini senza tagliare entrambi i bordi.

Non è possibile stampare le immagini con la data.

- Usando "PMB", è possibile stampare le immagini con la data (pagina 70).
- La fotocamera non è dotata di una funzione per la sovrimpressione delle date sulle immagini. Tuttavia, poiché le immagini riprese con la fotocamera includono le informazioni sulla data di registrazione, è possibile stampare le immagini con la data sovrimposta se la stampante o il software può riconoscere le informazioni Exif. Per la compatibilità con le informazioni Exif, rivolgersi al produttore della stampante o del software.
- Se si usa un servizio di stampa per le foto, chiedere loro di sovrimporre le date sulle immagini.

Stampante compatibile con PictBridge

Non è possibile stabilire un collegamento.

- La fotocamera non può essere collegata direttamente ad una stampante che non è compatibile con la normativa PictBridge. Rivolgersi al produttore della stampante per controllare se la stampante è compatibile o meno con PictBridge.
- Controllare che la stampante sia accesa e possa essere collegata alla fotocamera.
- Impostare [Collegam. USB] su [PictBridge] (pagina 60).
- Scollegare e ricollegare il cavo USB dedicato. Se un messaggio di errore è indicato sulla stampante, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.

Non è possibile stampare le immagini.

- Controllare che la fotocamera e la stampante siano collegate correttamente usando il cavo dedicato USB.
- Accendere la stampante. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.
- Se si seleziona [Uscita] durante la stampa, le immagini potrebbero non essere stampate. Scollegare e ricollegare il cavo USB dedicato. Se non è ancora possibile stampare le immagini, scollegare il cavo dedicato USB, spegnere la stampante e riaccendere, quindi ricollegare il cavo dedicato USB.
- I filmati non possono essere stampati.
- Le immagini riprese usando altre fotocamere o le immagini modificate con un computer potrebbero non essere stampate.

La stampa è annullata.

• Confermare di aver scollegato il cavo dedicato USB prima che il contrassegno (PictBridge Collegamento) scompaia.

Non è possibile inserire la data o stampare le immagini nel modo dell'indice.

- La stampante non fornisce queste funzioni. Rivolgersi al produttore della stampante per controllare se la stampante fornisce o meno queste funzioni.
- La data potrebbe non essere inserita nel modo dell'indice a seconda della stampante. Rivolgersi al produttore della stampante.

"---- -- " è stampato nella parte dell'immagine per l'inserimento della data.

• L'immagine non ha i dati di registrazione perciò la data non può essere inserita. Impostare [Data] su [Spento] e stampare di nuovo l'immagine (pagina 76).

Non è possibile stampare l'immagine con il formato selezionato.

- Quando si usa la carta con un formato diverso dopo aver collegato la stampante alla fotocamera, scollegare e poi ricollegare il cavo dedicato USB.
- L'impostazione per la stampa della fotocamera varia dall'impostazione della stampante. Cambiare l'impostazione della fotocamera (pagina 76) o della stampante.
- Rivolgersi al produttore della stampante per controllare se la stampante può fornire il formato desiderato.

Non è possibile azionare la fotocamera dopo aver annullato la stampa.

• Attendere un po' poiché la stampante sta eseguendo l'annullamento. A seconda della stampante ci potrebbe volere un po' di tempo.

Altro

L'obiettivo si appanna.

• Si è formata della condensa. Spegnere la fotocamera e lasciarla per circa un'ora prima di usarla.

La fotocamera si spegne con l'obiettivo esteso.

- Inserire batterie nuove o batterie al nickel-metallo idruro (in vendita separatamente), quindi riaccendere la fotocamera.
- Non tentare di forzare l'obiettivo che ha smesso di muoversi.

La fotocamera si riscalda quando la si usa per molto tempo.

• Non si tratta di un malfunzionamento.

Quando si accende la fotocamera appare la schermata di impostazione dell'orologio.

- Impostare di nuovo la data e l'ora (pagina 68).
- La batteria ricaricabile interna di riserva è scarica. Inserire le batterie con energia rimanente sufficiente e mettere da parte 24 ore o più con l'alimentazione disattivata.

La data o l'ora è sbagliata.

• Cambiare l'impostazione con MENU $\rightarrow \textcircled{}$ (Impost.) \rightarrow [Impostaz. orologio] \rightarrow [Impost. data & ora].

Messaggi di avvertimento

Se appaiono i seguenti messaggi, seguire le istruzioni.

Ô

• Il livello della batteria è basso. Inserire batterie nuove o batterie al nickel-metallo idruro (in vendita separatamente). A seconda delle condizioni d'uso o del tipo di batteria, l'indicatore potrebbe lampeggiare anche se restano ancora da 5 a 10 minuti di tempo rimanente della batteria.

Errore sistema

• Spegnere la fotocamera, quindi riaccenderla.

Surriscaldamento della fotocamera Consenti il suo raffreddamento

• La temperatura della fotocamera è aumentata. La fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente o si potrebbe non essere in grado di registrare i filmati. Lasciare la fotocamera in un luogo fresco finché la temperatura scende.

Errore memoria interna

• Spegnere la fotocamera, quindi riaccenderla.

Reinserisci la scheda memoria

- La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera (pagina 3).
- La sezione dei terminali della scheda di memoria è sporca.
- La scheda di memoria è danneggiata.

Err. tipo scheda memoria

• La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera (pagina 3).

Errore formattazione di memoria interna Errore formattazione della scheda memoria

• Formattare di nuovo il supporto (pagina 62).

Scheda memoria bloccata

• Si sta usando la scheda di memoria con l'interruttore di protezione dalla scrittura e l'interruttore è impostato sulla posizione LOCK. Impostare l'interruttore sulla posizione di registrazione.

Scheda di memoria solo lettura

• La fotocamera non registra né cancella le immagini su questa scheda di memoria.

Nessuna immagine

- Nella memoria interna non è stata registrata alcuna immagine riproducibile.
- Nessuna immagine che può essere riprodotta è stata registrata in questa cartella della scheda di memoria.

Errore cartella

• Sulla scheda di memoria esiste già una cartella con il numero che ha le stesse prime tre cifre (per esempio: 123MSDCF e 123ABCDE). Selezionare un'altra cartella o creare una cartella nuova (pagine 63, 64).

Imp. creare cart. nuove

• Sulla scheda di memoria esiste la cartella con un nome che inizia con "999". In questo caso non è possibile creare le cartelle.

Errore file

• Si è verificato un errore durante la riproduzione dell'immagine. Non vengono date garanzie per la riproduzione su questa fotocamera di file contenenti immagini che sono state elaborate su un computer o di immagini che sono state riprese usando altre fotocamere.

Cartella solo lettura

• È stata selezionata una cartella che non può essere impostata come una cartella di registrazione sulla fotocamera. Selezionare un'altra cartella (pagina 64).

Protezione file

• Rilasciare la protezione (pagina 48).

Dim. imm. superiore

• Viene riprodotta un'immagine con dimensioni non riproducibili sulla fotocamera.

Non è in grado di rilevare viso per il ritocco

• Si potrebbe non essere in grado di ritoccare l'immagine a seconda dell'immagine.

(Indicatore di avvertimento per la vibrazione)

• A causa della luce insufficiente si possono verificare delle vibrazioni della fotocamera. Usare il flash, attivare la funzione di antisfocatura o montare la fotocamera su un treppiede per fissare la fotocamera.

Spegni e riaccendi

• L'obiettivo funziona male.

VGA non è supportato con questa scheda memoria

• Per registrare i filmati, si consiglia di usare una scheda di memoria di 1 GB o più grande.

Numero massimo di immagini già selezionate

- È possibile selezionare fino a 100 file quando si usa [Immagini multiple].
- È possibile aggiungere i contrassegni **DPOF** (Ordine di stampa) ad un massimo di 999 file. Annullare la selezione.

• La trasmissione dei dati alla stampante potrebbe non essere ancora completata. Non scollegare il cavo USB dedicato.

Elaborazione in corso...

• La stampante sta annullando il lavoro di stampa attuale. Non è possibile stampare finché questa operazione è terminata. È probabile che ci voglia un po' di tempo a seconda della stampante.

Impossibile eseguire operazione in file non supportati

• L'elaborazione ed altre funzioni di modifica della fotocamera non possono essere eseguite sui file di immagine che sono stati elaborati usando un computer o sulle immagini che sono state registrate con altre fotocamere.

Senza spazio rimanente su mem. int. Cancellare le immagini?

• La memoria interna è piena. Per registrare sulla memoria interna, selezionare [Sì] e cancellare le immagini indesiderate.

"Memory Stick Duo"

Un "Memory Stick Duo" è un supporto di registrazione a circuito integrato compatto e portatile. I tipi di "Memory Stick Duo" che possono essere usati con la fotocamera sono elencati nella seguente tabella. Tuttavia, il funzionamento appropriato non può essere garantito per tutte le funzioni del "Memory Stick Duo".

Tipo di "Memory Stick"	Registrazione/Riproduzione
Memory Stick Duo (senza MagicGate)	O* ¹
Memory Stick Duo (con MagicGate)	0* ²
MagicGate Memory Stick Duo	O* ¹ * ²
Memory Stick PRO Duo	O* ² * ³
Memory Stick PRO-HG Duo	O* ² * ³ * ⁴

*¹ Il trasferimento di dati ad alta velocità usando un'interfaccia parallela non è supportato.

- *² "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" e "Memory Stick PRO Duo" sono dotati delle funzioni MagicGate. MagicGate è la tecnologia di protezione dei diritti d'autore che usa la tecnologia di codifica. La registrazione/riproduzione dei dati che richiede le funzioni MagicGate non può essere eseguita con la fotocamera.
- *³ I filmati di formato [VGA] possono essere registrati.
- *⁴ Questa fotocamera non supporta il trasferimento di dati parallelo a 8 bit. Esegue lo stesso trasferimento di dati parallelo a 4 bit del "Memory Stick PRO Duo".

Note

- Questo prodotto è compatibile con il "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" è un'abbreviazione per "Memory Stick Micro".
- Un "Memory Stick Duo" formattato con un computer non è garantito per funzionare con la fotocamera.
- Le velocità di lettura/scrittura dei dati sono diverse a seconda della combinazione del "Memory Stick Duo" e dell'apparecchiatura usata.
- Non rimuovere il "Memory Stick Duo" durante la lettura o la scrittura dei dati.
- I dati potrebbero alterarsi nei seguenti casi:
 - Quando si rimuove il "Memory Stick Duo" o si spegne la fotocamera durante un'operazione di lettura o scrittura
 - Quando si usa il "Memory Stick Duo" in luoghi soggetti ad elettricità statica o a disturbi elettrici
- Si consiglia di fare una copia di riserva dei dati importanti.
- Non applicare un'etichetta sul "Memory Stick Duo" stesso né su un adattatore per "Memory Stick Duo".
- Non toccare la sezione del terminale del "Memory Stick Duo" con la mano o un oggetto metallico.
- Non colpire, né piegare o far cadere il "Memory Stick Duo".
- Non smontare né modificare il "Memory Stick Duo".
- Non esporre il "Memory Stick Duo" all'acqua.
- Non lasciare il "Memory Stick Duo" alla portata dei bambini piccoli. Potrebbero ingerirlo accidentalmente.
- Non inserire un oggetto diverso da un "Memory Stick Duo" nello slot per "Memory Stick Duo". In caso contrario viene causato un malfunzionamento.
- Non usare né conservare il "Memory Stick Duo" nelle seguenti condizioni:

- Luoghi con elevata temperatura come l'interno caldo di un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole

- Luoghi esposti alla luce diretta del sole
- Luoghi umidi o luoghi in cui sono presenti delle sostanze corrosive

Ricerca di funzionamento

- Per usare un "Memory Stick Duo" con una periferica compatibile con "Memory Stick", assicurarsi di inserire il "Memory Stick Duo" in un adattatore per "Memory Stick Duo". Se si inserisce un "Memory Stick Duo" in una periferica compatibile con "Memory Stick" senza un adattatore per "Memory Stick Duo", si potrebbe non essere in grado di rimuoverlo dalla periferica.
- Quando si inserisce un "Memory Stick Duo" in un adattattore per "Memory Stick Duo", accertarsi che il "Memory Stick Duo" sia inserito rivolto nella direzione corretta, quindi inserirlo completamente. L'inserimento sbagliato può provocare un malfunzionamento.
- Quando si usa un "Memory Stick Duo" inserito in un adattatore per "Memory Stick Duo" con una periferica compatibile con "Memory Stick", accertarsi che il "Memory Stick Duo" sia inserito rivolto nella direzione corretta. Tenere presente che l'uso sbagliato può danneggiare l'apparecchio.
- Non inserire un adattatore per "Memory Stick Duo" in una periferica compatibile con "Memory Stick" senza che un "Memory Stick Duo" sia fissato. In caso contrario si può provocare il malfunzionamento dell'unità.

Note sull'uso del "Memory Stick Micro" (in vendita separatamente)

- Per usare un "Memory Stick Micro" con la fotocamera, assicurarsi di inserire il "Memory Stick Micro" in un adattatore "M2" grande come il formato Duo. Se viene inserito un "Memory Stick Micro" nella fotocamera senza un adattatore "M2" grande come il formato Duo, potrebbe non essere possibile rimuoverlo dalla fotocamera.
- Non lasciare il "Memory Stick Micro" alla portata dei bambini piccoli. Potrebbero ingerirlo accidentalmente.

Batterie

Batterie utilizzabili e non utilizzabili con la fotocamera

Tipo di batterie	In dotazione	Supportato	Ricaricabile
Batterie alcaline LR6 (formato AA)*	0	0	—
Batterie al nickel-metallo idruro HR 15/ 51:HR6 (formato AA)*	—	0	0
Batterie primarie Oxy Nickel ZR6 (formato AA)*	_	0	—
Batterie al litio	—	—	—
Batterie al manganese	—	—	—
Batterie al nickel-cadmio	—	—	—

* Prima di usare le batterie, leggere la seguente precauzione per ciascun tipo di batterie.

Come per le batterie non supportate, le prestazioni operative non possono essere garantite se la tensione diminuisce o vengono causati altri problemi per il tipo di batterie.

Informazioni sulle batterie alcaline (in dotazione)/sulla batteria primaria Oxy Nickel (in vendita separatamente)

- Le batterie alcaline/la batteria primaria Oxy Nickel non possono essere caricate.
- Le batterie alcaline/la batteria primaria Oxy Nickel hanno una durata inferiore rispetto alle batterie al nickel-metallo idruro. Per questo motivo, l'alimentazione potrebbe disattivarsi anche se l'indicatore di carica rimanente mostra una sufficiente durata della batteria rimanente.
- Le prestazioni delle batterie variano molto a seconda della marca e del tipo di batteria e in alcuni casi la durata della batteria potrebbe essere molto breve. Questo è particolarmente vero alle basse temperature e si potrebbe non essere in grado di riprendere a temperature inferiori a 5°C.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie.
- L'indicatore di batteria rimanente potrebbe non visualizzare le informazioni corrette quando si usano le batterie alcaline/la batteria primaria Oxy Nickel.
- A causa delle caratteristiche delle batterie alcaline/della batteria primaria Oxy Nickel, c'è una grande differenza tra il tempo di ripresa disponibile e il tempo di riproduzione disponibile. Per questo motivo, la fotocamera potrebbe spegnersi con la parte dell'obiettivo estesa quando si cambia l'interruttore del modo. In questo caso, sostituire le batterie con altre nuove. L'uso delle batterie al nickel-metallo idruro consente di riprendere per periodi di tempo più lunghi.

Indice

Ricerca di funzionamento

Ricerca di MENU/ delle impostazioni

alfabeticc

Informazioni sulle batterie al nickel-metallo idruro (in vendita separatamente)

- Non togliere i sigilli esterni né danneggiare le batterie. Non usare mai le batterie da cui sono stati rimossi i sigilli parzialmente o completamente o le batterie che sono state divise in qualche modo. Queste potrebbero causare la dispersione, l'esplosione o il surriscaldamento delle batterie provocando scottature o lesioni personali. Queste potrebbero causare un malfunzionamento del caricabatterie.
- Non trasportare né conservare le batterie al nickel-metallo idruro con oggetti metallici. Poiché gli oggetti metallici potrebbero cortocircuitare le estremità + e provocando il rischio di riscaldamento o incendio.
- Se i poli delle batterie al nickel-metallo idruro sono sporchi, le batterie potrebbero non caricarsi correttamente. Pulirle con un panno asciutto, ecc.
- Al momento dell'acquisto o quando le batterie al nickel-metallo idruro non sono state usate per lungo tempo, queste potrebbero non caricarsi completamente. Ciò è tipico di questo tipo di batterie e non si tratta di un malfunzionamento. Se ciò si verifica, l'esaurimento totale delle batterie e poi la loro ricarica in modo ripetuto dovrebbe correggere il problema.
- Se si ricaricano le batterie al nickel-metallo idruro prima di esaurire completamente la carica esistente, l'avvertimento di batteria quasi esaurita potrebbe visualizzarsi prima del previsto. Questo è denominato "effetto della memoria"*. Se si verifica questo problema, la carica delle batterie soltanto dopo aver esaurito la carica esistente lo correggerà.

* L'"effetto memoria" - la situazione in cui la capacità delle batterie è temporaneamente ridotta.

- Per esaurire completamente le batterie, disporre la fotocamera nel modo di proiezione diapositive (pagina 45) e lasciarla in quel modo finché le batterie sono esaurite.
- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Non esporre le batterie all'acqua. Le batterie non sono resistenti all'acqua.

Indice alfabetico

A

Alta sensibilità	29
Autoscatto	20

B

Batterie	
Bil.bianco	

C

Camb. cart. REG.	64
Cambiamento del display	17
Canc.	24, 47
Cancella cart. REG.	65
Cartella	
Cambiamento	64
Cancellazione	65
Creazione	63
Selezione	51
CD-ROM	69
Centro AF	39
Cibi	29
Collegam. USB	60
Collegamento	
Computer	72
Stampante	76
Computer	69
Importazione di immagini	72
Computer Macintosh	69
Computer Windows	69
Contrassegno per ordine di stampa	49, 77
Copia	66
Correzione degli occhi rossi	46
Crea cart.REG	63
Crepuscolo	29

D

Data	77
Diapo	45
Dim. imm	32
DISP	17
DPOF	49

E

Esposizione	
EV	

F

Flash	
Formatta	

G

7

I

Identificazione delle parti	11
Identificazione scena	
Impost	10
Impost. data & ora	68
Impostazioni LUN	61
Impostazioni raffica	
Indice immagini	23
Inizializza	
Installazione	70
Interruttore del modo	14
ISO	

L

Language Setting	
Linea griglia	

M

Mass Storage60
Memoria interna15
"Memory Stick Duo"
MENU
Mes. fuoco
Messaggi di avvertimento
Misurazione esposimetrica con prevalenza al
centro41
Misurazione esposimetrica locale41
Misurazione esposimetrica multipla41
Modo facile
Ripresa
Visione44
Modo filmato14
Modo mis.esp41
Modo REG
Multi AF

N

Neve	
Numero file	67

0

OS	69
Otturatore sorriso	19

Ρ

Panorama	29
PC	69
PictBridge	60, 76
Pixel	
PMB	70
PMB Portable	74
Presa USB	11, 72, 76
Programm. automatica	
Proteggi	48

Q

Quadro del telemetro) AF	9
----------------------	------	---

R

Regolaz. autom. intelligente	27
Rid.occhi rossi	54
Rifinitura (Ridimension.)	46
Rilevamento visi	43
Ripr. morbida	29
Ripresa	
Fermo immagine	14
Filmato	14
Risparmio energia	58
Ritocco	46
Ritr. crepusc	29
Ruota	50

S

3
8
17
55
51
29
42
18
53
70
78
29
49, 76
34

Т

Tasto di controllo11

V

VGA	
Visione	
Fermo immagine	21
Filmato	

Z

Zoom	16
Zoom di riproduzione	22
Zoom digitale	53
Zoom digitale di precisione	53
Zoom ottico	