SONY

Solid-State Memory Camcorder

PMW-F3K PMW-F3L

Istruzioni per l'uso

Prima di attivare l'apparecchio, è necessario leggere attentamente il manuale e conservarlo per consultazioni future.



© 2011 Sony Corporation

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

IMPORTANTE

La targhetta di identificazione è situata sul fondo.

AVVERTENZA

Un'eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito. Per usare questo prodotto in maniera sicura, evitare l'ascolto prolungato a livelli eccessivi di pressione sonora.

Per i clienti in Europa

Questo prodotto recante il marchio CE è conforme sia alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) emesse dalla Commissione della Comunità Europea. La conformità a queste direttive implica la conformità alle seguenti normative europee:

- EN55103-1 : Interferenza elettromagnetica (Emissione)
- EN55103-2 : Sensibilità ai disturbi elettromagnetici (Immunità)

Questo prodotto è destinato all'uso nei seguenti ambienti elettromagnetici: E1 (residenziali), E2 (commerciali e industriali leggeri), E3 (esterni urbani) e E4 (ambienti EMC controllati, ad esempio studi televisivi).

Il fabbricante di questo prodotto è la Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone.

La rappresentanza autorizzata per EMC e la sicurezza dei prodotti è la Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, si prega di rivolgersi agli indirizzi riportati nei documenti sull'assistenza o sulla garanzia a parte.

Indice generale

Presentazione

Caratteristiche	9
Utilizzo del software	12
Lettura dei manuali su CD-ROM	12
Identificazione dei componenti	13
Videocamera	13
Telecomando a infrarossi (in dotazione)	18
Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)	18
Indicazioni sullo schermo	19
Indicazioni nella modalità Visualizzazione E-E/Registrazione	19

Operazioni preliminari

Alimentazione	21
Utilizzo della batteria	21
Utilizzo dell'alimentazione CA	
(alimentazione DC IN)	23
Accensione	23
Spegnimento	23
Impostazione di area d'uso e orologio	24
Regolazione di monitor LCD e mirino	25
Regolazione del monitor LCD	25
Regolazione del mirino	26
Inserimento di un obiettivo	28
Inserimento di un obiettivo	28
Uso dei file dell'obiettivo	29
Collegamento del microfono	30
Uso del microfono fornito	30
Uso di ingressi esterni o microfoni opzionali	31
Utilizzo del telecomando a infrarossi	31
Utilizzo delle schede di memoria SxS	33
Informazioni sulle schede di memoria SxS	33
Inserimento/rimozione di una scheda di memoria	
SxS	34
Passaggio tra le schede di memoria SxS	35
Formattazione di una scheda di memoria SxS	36

Verifica del tempo di registrazione residu	0
disponibile	
Ripristino di una scheda di memoria SxS	

Registrazione

Procedura hase	38
Calaziana dal formata video	30 40
Selezione dei formato video	40 40
Formati selezionabili	40
Modifica del formato	41 /1
	+1
Attivazione e disattivazione dei filtri ND	42
Uso del filtro 5600K CC	43
Regolazione del bilanciamento del bianco	43
Selezione della modalità di regolazione	44
Esecuzione del bilanciamento automatico del	
bianco	44
Regolazione del bilanciamento del nero	45
Visualizzazione degli indicatori e dei motivi zebrati	46
Visualizzazione degli indicatori	46
Visualizzazione dei motivi zebrati	47
Impostazione del guadagno	48
Registrazione con guadagno fisso	48
Registrazione in modalità AGC	49
Impostazione dell'otturatore elettronico	50
Ripresa in modalità Otturatore automatico	50
Ripresa in modalità otturatore fisso	50
Ripresa in modalità otturatore lento	51
Regolazione del diaframma	52
Regolazione dello zoom	52
Regolazione della messa a fuoco	53
Riduzione dello sfarfallio	54
Impostazione dei dati temporali	55
Modalità di funzionamento del codice temporale	55
Impostazione del codice temporale	55
Impostazione dei bit utente	56
Visualizzazione dei dati temporali	57
Registrazione di segnali audio	57
Regolazione dei livelli di registrazione audio	57
Monitoraggio dell'audio	58

Emissione di barre di colore e tono di riferimento59
Registrazione di indicatori di ripresa60
Aggiunta del contrassegno OK61
Rec Review
Modifica delle funzioni dei tasti programmabili63
Registrazione a intervalli65
Impostazioni preliminari
Registrazione per fotogrammi66
Impostazioni preliminari
Registrazione cache immagini
Impostazioni preliminari
Registrazione in modalità rallentatore e movimento
rapido
Impostazioni preliminari
Freeze Mix: allineamento dell'immagine
Profili immagine73
profilo immagine 73 Selezione di un profilo immagine 74 Copia delle impostazioni di un profilo immagine 74 Ripristino di un profilo immagine 74 Memorizzazione di un profilo immagine su una scheda 74 di memoria SxS 75 Voci di profilo immagine 76 Cancellazione dei Clip 83 Cancellazione dell'ultimo clip registrato 83 Cancellazione collettiva dei clip 83

D ·		
Dine	00111	71000
ונווח	нин.	/

Schermata delle miniature	84
Configurazione della schermata delle miniature	85
Cambio del tipo di schermata delle miniature	87
Riproduzione dei clip	88
Riproduzione dei clip selezionati e successivi in	
sequenza	88
Monitoraggio audio	89

Selezione della riproduzione ad alta velocità	89
Ricerca di clip	90
Aggiunta di indicatori di ripresa durante la	
riproduzione (modalità HD)	90
Operazioni sui clip	91
Menu di lavoro sui clip	91
Operazioni base dei menu di lavoro sui clip	92
Visualizzazione delle informazioni dettagliate di un	
clip	93
Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un	
clip (solo modalità HD)	94
Copia di clip	94
Cancellazione dei clip	95
Visualizzazione della schermata EXPAND CLIP	96
Visualizzazione della schermata SHOT MARK	
(solo modalità HD)	98
Aggiunta/eliminazione degli indicatori di ripresa	
(solo modalità HD)	99
Modifica del fotogramma indice	
(solo modalità HD)	99
Divisione di un clip (solo modalità HD)	99

Visualizzazioni di stato

Visualizzazione delle schermate di stato	101
Schermata di stato CAMERA	102
Schermata di stato AUDIO	103
Schermata di stato VIDEO	104
Schermata di stato BUTTON/REMOTE	105
Schermata di stato BATTERY/MEDIA	105

Configurazione dei menu e dettagli sulle impostazioni

Panoramica dei menu di impostazione	106
Configurazione dei menu di impostazione	106
Livelli dei menu di impostazione	106
Operazioni base dei menu	107
Elenco dei menu di impostazione	110
Menu CAMERA SET	110
Menu AUDIO SET	115
Menu VIDEO SET	
Menu LCD/VF SET	118
Menu TC/UB SET	121

Menu LENS FILE	122
Menu OTHERS	124

Memorizzazione/recupero dei dati di impostazione

File di impostazioni	130
Memorizzazione del file di impostazioni	130
Recupero del file di impostazioni	
Ripristino dei valori standard	131
T-1 1 114 1 * 44*	101
File dell'obiettivo	
File dell'obiettivo	1 31
Memorizzazione di un file dell'obiettivo Recupero dei file dell'obiettivo	

Connessione di dispositivi esterni

Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni	134
Esecuzione di clip con un computer	135
Connessione di un dispositivo esterno (connessione i.LINK)	138
Registrazione delle immagini della videocamera su	
un dispositivo esterno	138
Montaggio non lineare	139
Registrazione di segnali in ingresso esterni	139
Informazioni su i.LINK	140
Sincronizzazione esterna	141

Appendici

Note importanti sul funzionamento	
Batteria di riserva	146
Risoluzione dei problemi	
Alimentazione	148
Registrazione/Riproduzione	148
Dispositivi esterni	149
Indicazioni di errore e avvertenza	150
Indicazioni di errore	150
Indicazioni di avvertenza	150
Licenza MPEG-2 Video Patent Portfolio	153
Specifiche	

Indice analitico	
Accessori opzionali	156
Accessori forniti in dotazione	156
Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)	155
Ingressi/Uscite	
Blocco supporti	154
Display	154
Blocco audio	
Blocco videocamera	154
Generale	

Presentazione

Caratteristiche

Il modello PMW-F3K/F3L è una videocamera compatta e ad elevate prestazioni che utilizza schede di memoria SxS¹) come supporto di memorizzazione. Utilizza un sensore CMOS a singola piastra equivalente Super 35mm come dispositivo di imaging.

Con l'esclusivo adattatore di montaggio PL, è possibile utilizzare diversi obiettivi a montaggio PL.

I connettori Dual-Link consentono l'uscita Dual-Link dei segnali 1080/50P o 1080/59.94P.

Registrazione in formato multiplo

La videocamera PMW-F3K/F3L offre una vasta gamma di formati di registrazione per applicazioni che consentono la creazione di più contenuti. Oltre al video HD di 1080 o 720 linee di scansione effettive, la videocamera è inoltre in grado di registrare e riprodurre in modalità DVCAM compatibile.

È inoltre possibile il passaggio tra Progressivo e Interlacciato e tra NTSC e PAL, consentendo così di utilizzare vari formati per le proprie esigenze. Le schede di memoria SxS consentono di conservare contemporaneamente più file in uno di questi formati di registrazione per un utilizzo più flessibile delle schede stesse.

Sistema di registrazione HD

Supporto di registrazione non lineare

Grazie all'utilizzo delle schede di memoria SxS, la videocamera PMW-F3K/F3L garantisce funzionalità non lineari come l'accesso casuale immediato e il funzionamento basato su file.

Registrazione HD tramite codec "MPEG-2 Long GOP"

La videocamera PMW-F3K/F3L è in grado di registrare immagini HD 1920 × 1080 tramite la compressione del codec "MPEG-2 Long GOP". Il codec "MPEG-2 Long GOP", utilizzato anche nelle serie di prodotti XDCAM¹) HD e HDV²) 1080i, consente di registrare audio e video HD di elevata qualità per un lungo periodo di tempo grazie a un sistema di compressione dati estremamente efficace.

Velocità di trasmissione bit selezionabile

La videocamera PMW-F3K/F3L consente di scegliere la velocità di bit da utilizzare: 35 Mbps (in modalità HQ) o 25 Mbps (in modalità SP), in base alla qualità dell'immagine desiderata e al tempo di registrazione.

Funzione di uscita Dual-Link

I segnali di 1080/50P o 1080/59.94P emessi dai connettori HD SDI A/B (Dual-Link) possono essere registrati su un dispositivo esterno.

Tempi di registrazione prolungati

Grazie all'efficace sistema di compressione, la videocamera PMW-F3K/F3L consente di registrare immagini HD di alta qualità per un tempo di registrazione prolungato, pari a circa 200 minuti in modalità HQ (35 Mbps VBR) o a circa 280 minuti in modalità SP (25 Mbps CBR) in un'unica scheda di memoria SxS da 64 GB. Grazie ai due alloggiamenti per schede di memoria SxS, la transizione della videocamera PMW-F3K/F3L è fluida e non comporta la perdita di fotogrammi nel caso in cui la registrazione sia eseguita su due schede.

Registrazione audio non compresso di alta qualità

Oltre alla registrazione di video HD, la videocamera PMW-F3K/F3L consente la registrazione e la riproduzione di audio non compresso PCM lineare a 48 kHz di alta qualità e due canali a 16 bit.

Facilità di utilizzo

La registrazione basata su file in formato MP4 consente la gestione dei contenuti con grande flessibilità, semplificando le operazioni di copia, trasferimento, condivisione e archiviazione.

Visualizzazione della miniatura con accesso diretto grazie alla funzione "Expand"

A ogni avvio o interruzione della registrazione con la videocamera, i segnali audio e video vengono registrati come un unico clip. Inoltre, per ogni clip vengono generate automaticamente delle miniature da utilizzare come riferimento visivo, che consentono di selezionare e riprodurre la scena desiderata spostando semplicemente il cursore sulla miniatura. La funzione "Expand", inoltre, consente la suddivisione di un determinato clip selezionato dalla schermata delle miniature in dodici ulteriori intervalli di tempo uguali, ognuno dotato della propria miniatura identificativa. Tale funzionalità è utile per ricercare in modo rapido una scena all'interno di un clip particolarmente lungo.

Tecnologie di ripresa all'avanguardia

Sensore CMOS di tipo Super 35 mm "Exmor"¹⁾

La videocamera PMW-F3K/F3L è dotata del nuovo sensore CMOS Super 35 "Exmor", che assicura eccellenti immagini con piena risoluzione HD.

Inserimento obiettivi PL con slitte di montaggio a caldo

La videocamera è dotata di slitte di montaggio a caldo per Cooke³⁾ /i Intelligent Electronic Lens System oltre agli obiettivi dedicati forniti con il modello PMW-F3K. Quando si inserisce un obiettivo con caratteristiche corrispondenti, le informazioni relative all'obiettivo, come tipo, numero di serie, impostazione diaframma e posizione di messa a fuoco, possono essere disponibili per la visualizzazione su schermo e per la registrazione dei metadati.

Funzionalità di assistenza messa a fuoco

Sono disponibili funzionalità per semplici e precise regolazioni della messa a fuoco.

- Expanded Focus
- Peaking

Modalità e impostazioni di registrazione creative

Registrazione nativa 23.98P

La videocamera PMW-F3K/F3L, ultima novità della consolidata gamma Sony CineAlta¹), garantisce la nativa qualità di registrazione 23.98P nonostante le dimensioni ridotte.

Funzione di rallentatore e movimento rapido

La videocamera PMW-F3K/F3L è dotata di funzione di rallentatore e movimento rapido, chiamata anche "over-cranking" e "undercranking", che consente la creazione di video unici o di effetti speciali di rallentamento o accelerazione delle immagini.

Funzione di otturatore lento

La videocamera PMW-F3K/F3L è dotata di funzione di otturatore lento per consentire la ripresa di immagini nitide anche in ambienti poco illuminati.

Curve gamma selezionabili

La videocamera PMW-F3K/F3L garantisce diversi tipi di curve gamma che corrispondono a quelli disponibili nelle altre videocamere della famiglia CineAlta.

Funzione di registrazione a intervalli

La videocamera PMW-F3K/F3L dispone di una funzione di registrazione a intervalli che consente di registrare segnali in base a intervalli di intermittenza predefiniti. Tale caratteristica consente di eseguire riprese molto lunghe e di creare immagini con effetti speciali di movimento estremamente rapido.

Funzione di registrazione per fotogrammi

La funzione di registrazione per fotogrammi è un'esclusiva della videocamera PMW-F3K/F3L, particolarmente utile per l'esecuzione di riprese di animazione in plastilina. Tale funzione consente la registrazione di immagini di fotogrammi predeterminati mediante la pressione del tasto di registrazione.

Impostazioni dell'angolo dell'otturatore

Oltre alla possibilità di regolare la velocità dell'otturatore elettrico, la videocamera PMW-F3K/F3L dispone anche di una funzionalità di controllo dell'angolo dell'otturatore i cui vantaggi sono noti ai cineoperatori.

Funzione di profilo immagine

La funzione di profilo immagine consente il semplice richiamo di impostazioni personalizzate in base alla tonalità dell'immagine, agevolando l'adattamento a particolari condizioni di ripresa.

Funzione cache immagine

L'unità può utilizzare la memoria interna per salvare l'immagine da catturare, consentendo di avviare anticipatamente la registrazione un determinato periodo (15 secondi al massimo) prima di premere il pulsante di registrazione.

Presentazione

Numerose funzioni e modelli per un'operabilità ottimizzata

- · Indicatore di profondità di campo
- Visualizzazione del livello di luminosità
- Indicatore istogramma
- Monitor LCD a colori da 3,5 pollici
- Mirino a colori a visibilità elevata
- Otto pulsanti programmabili
- Tempo di funzionamento prolungato con una sola batteria
- Vasta gamma di interfacce tra cui USB e i.LINK¹⁾ e HDMI⁴⁾
- ATW (Auto Tracing White Balance, Bilanciamento automatico del bianco)
- Ruota filtro ND e filtro CC elettrico (5600K) integrati
- Guadagno selezionabile
- Ricerca rapida di immagini: ×4, ×15, ×24
- Funzione Freeze Mix
- Funzione di inversione immagine (solo orizzontale)
- IR Remote Commander¹⁾ (Telecomando) fornito in dotazione
- Connettori di ingresso/uscita per la sincronizzazione esterna
- Funzionamento mediante unità di controllo a distanza opzionali: è possibile utilizzare la videocamera mediante l'unità di controllo a distanza RM-B750/B150.
- 1)Sony, XDCAM, XDCAM EX, SxS, i.LINK, Exmor, CineAlta, e Remote Commander sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- 2)HDV è un marchio di fabbrica di Sony Corporation e Victor Company of Japan, Limited.
- Cooke Optics Limited
- 4)HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Gli altri marchi di fabbrica sono da ritenersi proprietà dei rispettivi proprietari.

Siti Web XDCAM EX

Per informazioni su XDCAM EX, visitare i seguenti siti Web:

Stati Uniti

http://www.sony.com/xdcamex

Canada

http://www.sony.ca/xdcamex

Europa, Medio Oriente, Africa e Russia

http://www.sonybiz.net/xdcamex

America Latina

http://www.sonypro-latin.com/xdcamex

Australia

www.sony.com.au/xdcamex

Asia (tranne Corea, Cina e Giappone)

http://pro.sony-asia.com

Corea

http://bp.sony.co.kr/xdcamex

Cina

http://pro.sony.com.cn/minisite/XDCAMEX

Giappone

http://www.sony.co.jp/XDCAMEX

Utilizzo del software

Il CD-ROM in dotazione (contrassegnato con "Utility Software for XDCAM") contiene il software del driver del dispositivo e quello applicativo necessari per accedere alle schede di memoria SxS da un computer e per gestire il materiale ripreso con il camcorder. Le informazioni per l'installazione del software sono fornite in formato PDF.

Nota

È necessario installare il driver per il dispositivo SxS sul proprio computer se il computer è dotato di uno slot ExpressCard e si desidera utilizzarlo per accedere alle schede di memoria SxS.

Lettura dei manuali su CD-ROM

Preparazioni

Per poter accedere ai documenti contenuti nel CD-ROM, è necessario eseguire l'installazione del seguente programma:

Adobe Reader versione 6.0 o successiva

Promemoria

Se Adobe Reader non è installato, è possibile scaricarlo al seguente indirizzo: http://www.adobe.com/

Adobe e Adobe Reader sono marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Come leggere i documenti

Eseguire le operazioni riportate di seguito:

1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.

La pagina iniziale viene visualizzata automaticamente nel browser. Se non dovesse comparire automaticamente nel browser, fare doppio clic sul file index.htm del CD-ROM.

2 Selezionare e fare clic sul manuale che si desidera consultare.

Verrà aperto il file in formato PDF.

Promemoria

I file potrebbero non venire visualizzati correttamente, in base alla versione di Adobe Reader. In tal caso, installare la versione più recente che è possibile scaricare dall'indirizzo menzionato nella sezione "Operazioni preliminari".

Nota

In caso di perdita o danneggiamento del CD-ROM, è possibile acquistarne uno nuovo. Contattare il vostro rappresentante Sony.

Presentazione

Identificazione dei componenti

Per informazioni su funzionamento e utilizzo, consultare le pagine indicate tra parentesi.

Videocamera



- 1. Supporto del microfono (pagina 30)
- 2. Attacco per accessori anteriore
- Gancio per tracolla (sinistro e destro) Inserire la tracolla fornita in dotazione come indicato di seguito.



- 4. Attacco per accessori posteriore
- **5.** Connettore per cuffia (minipresa stereo) (*pagina 58, pagina 89*)
- **6**. Spia di controllo posteriore (*pagina 38*, *pagina 150*)
- 7. Ricevitore telecomando a infrarossi posteriore
- 8. Tasto BATTERY RELEASE (pagina 21)
- 9. Vano batteria (pagina 21)



- 1. Mirino (pagina 26)
- 2. Manopola per la messa a fuoco oculare (pagina 27)
- **3.** Gancio per tracolla (Vedere la pagina precedente.)
- 4. Altoparlante integrato (*pagina 58*, *pagina 89*)
- 5. Tasto REC REVIEW (pagina 62)
- 6. Tasto EXPANDED FOCUS (pagina 53)
- 7. Tasto REC START/STOP (pagina 38)
- 8. Cinghia dell'impugnatura
- **9. Leva per funzionalità servo zoom** Attualmente non operativo.
- 10. Tasto ASSIGN 8 (programmabile 8) (pagina 63)
- 11. Connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2 (prese audio RCA) (pagina 134)
- 12. Connettori AUDIO IN CH-1/CH-2 (XLR) e interruttori di selezione in ingresso (pagina 57)

- **13.** Spia di controllo anteriore (*pagina 38*, *pagina 150*)
- 14. Ricevitore telecomando a infrarossi anteriore
- 15. Attacco per l'obiettivo (pagina 28)
- **16**. Vite di regolazione lunghezza focale flangia (*pagina 29*)
- 17. Tasto ASSIGN 4 (programmabile 4) (pagina 63)
- 18. Tasto AUTO WHT BAL (bilanciamento automatico del bianco) (pagina 43)



- 1. Tasti ASSIGN 1/2/3 (programmabili) (pagina 63)
- 2. Tasto 5600K CC (filtro compensazione colore) con indicatore (*pagina 43*)
- 3. Interruttore ND FILTER (pagina 42)
- 4. Interruttore SHUTTER (pagina 50)
- 5. Interruttore GAIN (pagina 48)
- 6. Interruttore WHITE BALANCE (memoria di bilanciamento del bianco) (pagina 44)
- 7. Tasto ZEBRA (pagina 47)
- 8. Tasto PEAKING (pagina 53)
- 9. Tasto STATUS (pagina 101)
- 10. Tasto TC/U-BIT/DURATION (selezione dati temporali) (pagina 57, pagina 89)
- 11. Tasto DISPLAY/BATT INFO (pagina 19, pagina 22)
- 12. Tasto ASSIGN 5 (programmabile 5) (pagina 63)
- 13. Tasti MONITOR VOLUME (pagina 58, pagina 89)
- Interruttori AUDIO SELECT (selezione della modalità di controllo audio) (pagina 57)
- 15. Controlli AUDIO LEVEL CH-1/CH-2 (pagina 57)

- 16. Comando S&Q (rallentatore e movimento rapido) (pagina 70)
- 17. Spia CACHE REC (pagina 68)
- 18. Monitor LCD (Liquid Crystal Display) (pagina 25)

Il display si accende quando si sblocca il pannello premendo la linguetta a destra per aprirlo.



- 19. Tasti LCD BRIGHT +/- (regolazione luminosità LCD) (pagina 25)
- 20. Interruttore LCD B.LIGHT (retroilluminazione LCD) (pagina 25)

Blocco di controllo sulla maniglia



- 1. Coperchio di protezione (pagina 38)
- 2. Tasti ASSIGN 6/7 (programmabili 6 e 7) (pagina 63)
- 3. Tasto REC START/STOP (start/stop registrazione) (pagina 38)

Blocco di controllo superiore



- 1. Tasto BARS/CAM (passaggio tra segnale barra di colore/videocamera) (pagina 59)
- 2. Tasto F REV (riavvolgimento rapido) (pagina 88)
- 3. Tasto PLAY/PAUSE (pagina 88)
- 4. Tasto F FWD (avanzamento rapido) (pagina 88)
- 5. Tasto THUMBNAIL (pagina 84)
- 6. Tasto PREV (precedente) (pagina 88)
- 7. Tasto STOP (pagina 88)
- 8. Tasto NEXT (pagina 88)

Pannello posteriore

Blocco di controllo



- 1. Tasto MENU (visualizzazione menu ON/ OFF) (pagina 107)
- Comando SEL/SET (selezione/ impostazione) (comando jog) (pagina 107) È possibile ruotare il comando verso l'alto, verso il basso o tenerlo premuto orizzontalmente.
- 3. Tasto CANCEL (pagina 107)
- 4. Tasto PICTURE PROFILE (pagina 73)
- **5**. Interruttore di alimentazione e indicatore (*pagina 23*)

Alloggiamento della scheda

Aprire il coperchio per inserire/rimuovere le schede di memoria SxS.



- 1. Tasto SLOT SELECT (selezione della scheda di memoria SxS) (pagina 35)
- 2. Spie di accesso (pagina 34)

- **3.** Alloggiamenti schede di memoria SxS (*pagina 34*)
- 4. Tasti di espulsione (pagina 35)

Blocco connettore



- 1. Connettori HD SDI A/B (Dual-Link) (tipo BNC) (pagina 135)
- 2. Connettore DC IN (alimentazione a corrente continua) (pagina 23)
- 3. Connettore SDI OUT (tipo BNC) (pagina 134)
- 4. Connettore VIDEO OUT (uscita video analogico) (tipo BNC) (pagina 134)
- 5. Connettore TC IN (ingresso codice temporale) (tipo BNC) (pagina 142)
- 6. Connettore TC OUT (uscita codice temporale) (tipo BNC) (pagina 143)
- 7. Connettore GENLOCK IN (tipo BNC) (pagina 142)
- 8. Connettore HDMI OUT (pagina 134)
- 9. Connettore i.LINK (HDV/DV) (4-pin, S400 conforme a IEEE1394) (*pagina 138*)
- 10. Connettore USB (Mini B) (pagina 135)
- **11. Connettore opzionale (USB tipo A)** Attualmente non operativo.

12. Connettore REMOTE (8 pin)

È possibile collegare un dispositivo di controllo a distanza, ad esempio l'unità RM-B150/B750.

Per il funzionamento del dispositivo di controllo a distanza, consultare il Supplemento nel CD-ROM in dotazione "Manuals for Solid-State Memory Camcorder".

13. Connettore SPARE (10 pin)

Attualmente non operativo.





1. Vani treppiede

Nota

Verificare che la dimensione del foro sia compatibile con la vite del treppiede. In caso contrario, non è possibile collegare in modo sicuro la videocamera al treppiede.

2. Alloggiamento della batteria di riserva (pagina 146)

Telecomando a infrarossi (in dotazione)

È possibile utilizzare i tasti non descritti di seguito come quelli corrispondenti posti sulla videocamera.



- 1. Tasto ZOOM T/W (teleobiettivo/ grandangolo) Attualmente non operativo.
- 2. Tasti SHOTMARK 1 e 2 (pagina 60, pagina 99)
- 3. Tasto THUMBNAIL
- 4. Tasto PREV (passaggio al clip precedente)
- 5. Tasto F REV (riavvolgimento rapido)
- 6. Tasto PLAY/PAUSE

Tasti REC (registrazione) Premere il tasto ● insieme al tasto non contrassegnato (tasto di sicurezza) per avviare la registrazione.

8. Tasti REC PAUSE

Premere il tasto II insieme al tasto non contrassegnato (tasto di sicurezza) per avviare la registrazione.

9. Tasto PUSH SET

Stesso funzionamento del tasto SEL/SET sulla videocamera.

- 10. Tasto NEXT
- 11. Tasto STOP
- 12. Tasto F FWD (avanzamento rapido)
- **13. Tasto PUSH AF** Attualmente non operativo.

Nota

Il tasto SUB CLIP non è attivo nella presente videocamera.

Per utilizzare il telecomando, fare riferimento alla sezione "Utilizzo del telecomando a infrarossi" a pagina 31.

Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)



- L'illustrazione mostra il SCL-P50T20.
 - 1. Anello di messa a fuoco
 - 2. Anello diaframma

Indicazioni sullo schermo

Indicazioni nella modalità Visualizzazione E-E/Registrazione

Dalla modalità Visualizzazione E-E¹)/ Registrazione, selezionare il tasto DISPLAY/ BATT INFO per visualizzare lo stato e le impostazioni dell'unità sullo schermo del mirino/ monitor LCD. Premendo nuovamente il tasto DISPLAY/BATT INFO tali indicazioni verranno eliminate.

Lo stato di registrazione, quale "**OREC**", viene sempre visualizzato, indipendentemente dalla funzione del tasto DISPLAY/BATT INFO.

 Modalità Visualizzazione E-E: stato standby registrazione

Note

- M: è possibile attivare/disattivare indipendentemente l'indicazione degli elementi contrassegnati da tale suffisso tramite l'opzione "Display On/Off" nel menu LCD/VF SET (vedere pagina 120).
- A: è possibile attivare/disattivare l'indicazione degli elementi contrassegnati da tale suffisso tramite i tasti programmabili a cui sono state assegnate le funzioni di attivazione/ disattivazione corrispondenti (vedere pagina 63).



1. Indicazione di batteria/tensione DC IN residua M (pagina 22)

- Indicazione stato i.LINK (pagina 138) È possibile visualizzare lo stato del dispositivo solo se un dispositivo esterno è collegato al connettore i.LINK.
- 3. Indicazione di stato di registrazione/ funzionamento speciale

●REC	Registrazione in corso
STBY	Standby registrazione
●S&Q REC	Registrazione in corso in modalità rallentatore e
	movimento rapido

S&Q STBY	Standby registrazione in
	modalità rallentatore e
	movimento rapido
●INT REC	Registrazione a intervalli in
	corso
INT STBY	Standby registrazione a
	intervalli
●FRM REC	Registrazione per fotogrammi
	in corso
FRM STBY	Standby registrazione per
	fotogrammi

• in verde: standby per
registrazione cache
 in rosso: registrazione
cache in corso

4. Indicazione stato supporto

●CACHE

	La scheda di memoria nell'alloggiamento A è attiva.
B	La scheda di memoria nell'alloggiamento B è attiva.

- 5. Indicazione dati temporali M (pagina 57)
- **6**. Indicazione supporto residuo M (*pagina* 36)
- 7. Indicazione posizione zoom M (*pagina* 52)
- 8. Indicazione filtro compensazione colore elettrico M (pagina 43)
- 9. Indicazione filtro ND M (pagina 42)
- 10. Indicazione modalità TLCS M (pagina 113)

汤	Modalità retroilluminazione
STD	Modalità standard
2	Modalità Spotlight

- 11. Indicazioni di temperatura di colore e modalità di regolazione del bianco M (pagina 43)
- 12. Indicazione profilo immagine M (pagina 73)
- **13.** Indicazione posizione diaframma M (pagina 52)
- 14. Indicazione guadagno M (pagina 48)
- 15. Indicazione di velocità e modalità Otturatore M (pagina 50)
- 16. Indicatori livello audio M (pagina 57)
- 17. Indicazione istogramma MA
- 18. Indicazione livello di attenzione video M Se il livello video è troppo elevato o troppo basso, verrà visualizzato un segnale di attenzione con il numero di filtro ND appropriato.
- 19. Indicazione di profondità di campo MA
- 20. Indicazione del livello di luminosità MA
- 21. Indicazione modalità registrazione speciale M

Frame Rec	Modalità di registrazione per
	fotogrammi
Interval Rec	Modalità di registrazione a
	intervalli
S&Q Motion	Modalità rallentatore e
xx/xx fps	movimento rapido

22. Indicazione formato video M (pagina 40)

Pres

Operazioni preliminari

Operazioni preliminari Alimentazione

È possibile utilizzare una batteria o un'alimentazione a corrente CA mediante adattatore CA. Se viene collegato un dispositivo di alimentazione CA, quest'ultimo è utilizzato come prioritario anche se la batteria è inserita.

Per sicurezza, utilizzare esclusivamente i seguenti adattatori CA e batterie Sony:

- Batteria agli ioni di litio BP-U60
- Adattatore CA AC-DN10

Utilizzo della batteria

Inserire una batteria agli ioni di litio BP-U60.

AVVERTENZA

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco, ecc.

ATTENZIONE

Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.

Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

Note

- Prima dell'uso, caricare la batteria utilizzando il caricabatterie esclusivo BC-U1/U2.
- La ricarica della batteria può non avvenire in modo completo subito dopo la rimozione, quando questa emana ancora calore.

Inserimento della batteria

Inserire la batteria, quindi farla scorrere in basso per fissarla in posizione.



Interruttore di accensione: OFF

Nota

Se viene inserita una batteria non utilizzabile con questa videocamera, viene visualizzato un messaggio nello schermo del mirino/monitor LCD. Sostituire la batteria con una di tipo BP-U60, oppure collegare il dispositivo di alimentazione al connettore DC IN, dopo aver rimosso la batteria.

Rimozione della batteria

Tenere premuto il tasto BATTERY RELEASE e far scorrere la batteria verso l'alto per sbloccarla, quindi tirare per estrarla.

Tasto BATTERY RELEASE



Interruttore di accensione: OFF

Verifica del livello di carica residua della hatteria

Per la verifica durante il funzionamento

Durante la registrazione o la riproduzione con alimentazione a batteria, sullo schermo del mirino/monitor LCD viene visualizzata un'icona che indica il livello di carica attuale della batteria e la durata residua.

(120min)	S&Q REC	AÞ
A: 25min		
B: 50min		
Z99		

Icona	Rimanente
	100% - 91%
	90% - 71%
	70% - 51%
	50% - 31%
	30% - 11%
	10% - 0%

La videocamera indica la durata residua in minuti, calcolando il tempo disponibile sulla base del consumo attuale della batteria in modalità operativa.

Nota

La durata della batteria dipende dalle condizioni della stessa (nuova o usata) e dalla temperatura dell'ambiente in cui è utilizzata.

Per la verifica in modalità OFF

Le informazioni sulla batteria inserita (BATTERY INFO) vengono visualizzate sullo schermo del monitor LCD quando si tiene premuto il tasto DISPLAY/BATT INFO, anche se la videocamera è spenta. La visualizzazione BATTERY INFO viene disattivata dopo 5 secondi.



Tasto DISPLAY/BATT INFO

Se il livello di carica della batteria residua scende

Se il livello di carica della batteria residua scende oltre un determinato valore mentre il dispositivo è in funzione (stato Low BATT), viene visualizzato un messaggio di batteria in esaurimento, le spie di controllo lampeggiano e viene emesso un segnale acustico. Se il livello di carica residua scende oltre un certo valore e non è più possibile mantenere acceso il dispositivo (stato BATT Empty), viene visualizzato un messaggio di batteria esaurita. Impostare temporaneamente l'interruttore di accensione su OFF e collegare il dispositivo alla corrente elettrica mediante il connettore DC IN, oppure sostituire la batteria con una completamente carica.

Per modificare i livelli dei messaggi

Il livello di Low BATT è impostato in fabbrica su un valore del 10% di piena carica, mentre il livello di BATT Empty è impostato su un valore del 3% di piena carica. È possibile modificare queste impostazioni scegliendo "Battery Alarm" (pagina 126) dal menu OTHERS.

Utilizzo dell'alimentazione CA (alimentazione DC IN)

È possibile utilizzare la videocamera con alimentazione CA utilizzando l'adattatore CA AC-DN10 (opzionale) tramite un cavo CCDD-X2 DC (opzionale).

Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento dell'AC-DN10.

Durante la registrazione o la riproduzione con alimentazione mediante connettore DC IN, sullo schermo del mirino/monitor LCD viene visualizzato il valore della tensione in ingresso.

\frown	
DC-IN 12.0V	•S&Q REC
A: 25min	
B: 50min	
Z99	

Accensione

Spostare l'interruttore di accensione in posizione ON.

L'indicatore si accende (verde) e la videocamera entra nella modalità di Visualizzazione E-E.



Spegnimento

Spostare l'interruttore di accensione in posizione OFF.

Note

- La videocamera utilizza una quantità ridotta di alimentazione standby anche se l'interruttore di alimentazione è posizionato su OFF.
 Rimuovere la batteria se la telecamera non verrà utilizzata per un lungo periodo.
- Quando si rimuove la batteria o l'alimentazione DC IN, verificare di posizionare anticipatamente l'interruttore su OFF e attendere lo spegnimento dell'indicatore.
 Se si rimuove la batteria o l'alimentazione DC IN mentre l'indicatore è acceso si potrebbe danneggiare la videocamera o le schede di memoria SxS.

Impostazione di area d'uso e orologio

Quando la videocamera viene accesa per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver sostituito la batteria di riserva (*pagina 146*), sullo schermo del mirino/monitor LCD viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali. Utilizzare questa schermata per impostare data e ora nell'orologio integrato.

INITIAL SETTING
Country : NTSC Area
Language : English
Time Zone: UTC GREENWICH
Date/Time: 2011/01/01 00:00:00
Finish

Language

È possibile selezionare la lingua per i messaggi. Se si seleziona "Chinese", anche menu e indicazioni di stato vengono visualizzati in cinese.

Time Zone

Il valore indica la differenza di orario rispetto all'UTC (Coordinated Universal Time). Modificare le impostazioni, se necessario.

Utilizzare il comando jog sul pannello posteriore per impostare.



Impostazione dell'area d'uso

- 1 Ruotare il comando jog per impostare il cursore su "Country" quindi premere il comando.
- 2 Ruotare il comando jog per selezionare l'area d'uso desiderata.

Setting	Area d'uso
NTSC Area	Area NTSC (per aree diverse
	dal Giappone) ¹⁾
NTSC(J) Area	Area NTSC (Giappone) ²⁾
PAL Area	Area PAL 3)

- L'uscita di segnale composito di questa videocamera è un segnale NTSC con impostazione del nero (7.5 IRE). La frequenza del sistema è 59.94i.
- L'uscita di segnale composito di questa videocamera è un segnale NTSC senza impostazione del nero. La frequenza del sistema è 59.94i.
- L'uscita di segnale composito di questa videocamera è un segnale PAL. La frequenza del sistema è 50i.

Impostazione di ora e data

Ruotare il comando jog per impostare il cursore su "Date/Time" quindi premere il comando.

Il cursore si sposta nella colonna per l'impostazione dell'anno.

INITIAL SETTING Country : NTSC(J) Area Language : Japanese Time Zone: UTC +09:00 TOKYO Date/Time: 2011/01/01 00:00:00 SET Finish

2 Ruotare il comando jog per impostare l'anno, quindi premere il comando.

Il cursore si sposta nella colonna per l'impostazione del mese.

3 Impostare in sequenza il mese, il giorno, l'ora, il minuto e il secondo allo stesso modo.

Quando viene premuto il comando jog su "SET", il cursore si sposta di nuovo su "Date/ Time".

Operazioni preliminari

Per completare l'impostazione

Spostare il cursore su "Finish", quindi premere il comando jog.

La schermata delle impostazioni iniziali scompare e l'impostazione dell'orologio è completa.

Dopo la scomparsa della schermata delle impostazioni iniziali, è possibile modificare fuso orario e data/ora mediante il menu OTHERS (*pagina 124*).

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

Note

- Se le impostazioni dell'orologio vengono perdute in seguito all'esaurimento della batteria di riserva mentre il dispositivo non è collegato ad altro sistema di alimentazione (batteria o collegamento DC IN), verrà visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali nel momento in cui la videocamera verrà accesa nuovamente.
- Quando viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali non è possibile eseguire alcuna operazione ad eccezione dello spegnimento finché l'impostazione di tale schermata non viene completata.

Regolazione di monitor LCD e mirino

Regolazione del monitor LCD

È possibile regolare l'angolazione e le condizioni di visualizzazione del monitor LCD per una visualizzazione ottimale in diverse situazioni di ripresa.

Le regolazioni del monitor LCD non hanno alcun effetto sulle immagini registrate.

Accensione/spegnimento del monitor LCD

Il monitor LCD si accende quando viene aperto e si spegne quando viene chiuso.



Premere la linguetta a destra per sbloccare.

Regolazione dell'angolazione

Ruotare il monitor LCD aperto all'angolazione prescelta.



È possibile ruotarlo fino a 180 gradi in direzione del soggetto e a 90 gradi nella direzione opposta. Quando si ruota il monitor di oltre 135 gradi verso il soggetto, l'immagine nel monitor si capovolge, per indicare l'immagine riflessa del soggetto. La direzione di visualizzazione delle informazioni testuali viene convertita in modo da risultare leggibile.



Regolazione della retroilluminazione



Accensione/spegnimento della retroilluminazione

La retroilluminazione potrebbe non essere necessaria per visualizzare immagini sul monitor LCD in ambienti luminosi, ad esempio all'esterno. Spostare l'interruttore LCD B.LIGHT su OFF per spegnere la retroilluminazione.

Regolazione della luminosità della retroilluminazione

Quando si sposta l'interruttore LCD B.LIGHT su ON, è possibile regolare la luminosità della retroilluminazione tramite i tasti LCD BRIGHT + e -.

Premere il tasto – per diminuire la luminosità. Premere il tasto + per aumentarla. Durante la regolazione, viene visualizzata la barra del livello luminosità per indicare il valore di regolazione.

Regolazione di colore, contrasto e luminosità

È possibile effettuare queste regolazioni utilizzando il menu LCD/VF SET. Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu e scegliere 2000 (menu LCD/VF SET), quindi "LCD" dal menu.



Impostare colore, contrasto e luminosità del monitor LCD con le corrispondenti voci del menu LCD: Color, Contrast e Brightness

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

Regolazione del mirino

Se risulta difficile vedere l'immagine attraverso il monitor LCD in situazioni di elevata luminosità esterna, è possibile utilizzare il mirino. È possibile regolare le condizioni di visualizzazione del mirino in base alle condizioni di illuminazione correnti.

Le regolazioni del mirino non hanno alcun effetto sulle immagini registrate.

Attenzione

Non lasciare la videocamera con l'oculare del mirino puntato direttamente al sole. La luce diretta del sole può entrare nell'oculare e convergere nel mirino provocando un incendio.

Attivazione/disattivazione del mirino

Per impostazione predefinita, il mirino è attivato quando il monitor LCD è in posizione di chiusura o è ruotato di fronte al soggetto.

È possibile modificare l'impostazione in modo che il mirino sia sempre attivato

indipendentemente dallo stato del monitor LCD, mediante "VF" (pagina 118) del menu LCD/VF SET. Modificare l'impostazione "Power" da "Auto" a "On".

Regolazione della messa a fuoco del mirino

Il regolatore della messa a fuoco oculare (compensazione diottrica) consente la regolazione in base alla vista dell'operatore, in modo da ottimizzare la chiarezza dell'immagine all'interno dell'oculare.



Regolazione della retroilluminazione

È possibile impostare la luminosità della retroilluminazione del mirino su Alta e Bassa. Scegliere "VF" dal menu LCD/VF SET e selezionare "Backlight".



Passaggio tra le modalità colore e bianco e nero

Per lo schermo del mirino, è possibile selezionare la visualizzazione a colori o in bianco e nero. Scegliere "VF" dal menu LCD/VF SET e selezionare "Mode".

Selezionare "B&W" se la messa a fuoco e l'individuazione del soggetto risultano più semplici nella visualizzazione in bianco e nero. Se si assegna "VF Mode" a uno dei tasti programmabili (*vedere pagina 63*), è possibile passare dalla modalità a colori a quella in bianco e nero e viceversa premendo il tasto corrispondente.

Regolazione del contrasto e della luminosità

Selezionare "VF" dal menu LCD/VF SET e regolare contrasto e luminosità con le voci corrispondenti: Contrast e Brightness

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

Inserimento di un obiettivo

Obiettivi utilizzabili

Con la videocamera PMW-F3K sono forniti i seguenti obiettivi:

- SCL-P35T20 (lunghezza focale: 35 mm)
- SCL-P50T20 (lunghezza focale: 50 mm)
- SCL-P85T20 (lunghezza focale: 85 mm)

Oltre agli equivalenti degli obiettivi forniti con la videocamera PMW-F3K, è possibile utilizzare vari obiettivi con montaggio PL con il modello PMW-F3K/F3L.

Per altri obiettivi utilizzabili con la videocamera PMW-F3K/F3L, rivolgersi a un rappresentante Sony.

Per informazione sulla manipolazione degli obiettivi, consultare la guida operativa degli obiettivi.

Attenzione

Non lasciare la videocamera con gli obiettivi rivolti in direzione del sole. La luce diretta del sole può penetrare all'interno degli obiettivi, essere messa a fuoco nella videocamera e provocare un incendio.

Inserimento di un obiettivo

Note

- Spegnere la videocamera prima di inserire/ rimuovere l'obiettivo.
- L'interfaccia fotocamera della videocamera è impostata su "Type C" per gli obiettivi forniti con il modello PMW-F3K e quelli con connettore Cooke. Se si inserisce un obiettivo con connettore ARRI¹, impostare l'interfaccia su "Type A" con "Lens IF" (*pagina 114*) del menu CAMERA SET (utilizzabile in futuro). Oppure impostare su "Off" per altri obiettivi. Se l'impostazione dell'interfaccia non è corretta, quando si accende la videocamera viene visualizzato un messaggio di avviso. *Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere* "Operazioni base dei menu" a pagina 107.
- 1)ARRI Group

Ruotare il supporto di montaggio dell'obiettivo in senso antiorario e rimuovere il copriattacco dall'attacco dell'obiettivo.



- 2 Allineare la rientranza dell'obiettivo con il piedino di allineamento nella parte superiore di montaggio obiettivo della videocamera e inserire l'obiettivo in posizione.
- **3** Tenendo l'obiettivo, ruotarne il supporto di montaggio in senso orario per fissare l'obiettivo.



Se si utilizza un obiettivo ARRI LDS o Cooke /i, allineare i contatti dell'obiettivo con la corrispondente slitta di contatto a caldo della videocamera.

Slitta di contatto a caldo per obiettivi Cooke /i



Slitta di contatto a caldo per obiettivi ARRI LDS

Se si lascia inserito un obiettivo con correzione di aberrazione

La funzione di correzione di aberrazione viene attivata automaticamente. L'avvio della videocamera con un obiettivo con correzione di aberrazione può richiedere più tempo del solito a causa del caricamento dei dati.

Gli obiettivi forniti con la videocamera PMW-F3K sono del tipo a correzione di aberrazione.

Per informazioni su altri obiettivi con correzione di aberrazione, rivolgersi a un rappresentante Sony.

Regolazione della lunghezza focale flangia

La regolazione della lunghezza focale flangia (distanza tra piano di attacco di montaggio obiettivo e il piano immagine) è necessaria nelle seguenti situazioni:

- Quando si inserisce un obiettivo per la prima volta
- · Quando si sostituisce l'obiettivo
- Se la messa a fuoco non è nitida con un teleobiettivo nelle posizioni grandangolo e teleobiettivo

La lunghezza focale flangia di questa videocamera può essere regolata ruotando la vite di regolazione.

Per la regolazione, utilizzare una chiave Allen (dimensione 7/64 pollici).

Ruotando in senso antiorario si allunga la lunghezza focale, in senso orario la si riduce.

Vite di regolazione della lunghezza focale flangia



Rimozione dell'obiettivo

Procedere come indicato di seguito:

Tenendo l'obiettivo, ruotare il supporto di montaggio dell'obiettivo in senso antiorario.

2 Tirare in avanti l'obiettivo per rimuoverlo.

Nota

Se non viene collegato subito un altro obiettivo, applicare il copriattacco dell'obiettivo nella posizione originale e fissarlo ruotando il supporto di montaggio dell'obiettivo in senso orario.

Uso dei file dell'obiettivo

Tramite la conservazione di dati specifici, quali dati di compensazione, nei file dell'obiettivo, è possibile eseguire le necessarie procedure di regolazione e compensazione semplicemente recuperando il file appropriato quando si sostituisce l'obiettivo.

Per i dettagli sui file dell'obiettivo, vedere "File dell'obiettivo" a pagina 131.

Collegamento del microfono

È possibile registrare due canali audio (CH-1/ CH-2) (registrazione PCM lineare) in sincrono con la registrazione video.

Uso del microfono fornito

Collegare il microfono come indicato di seguito:

1 Allentare la vite del supporto del microfono e aprire il coperchio.



2 Installare il microfono sul supporto con l'indicazione UP verso l'alto.



3 Chiudere il coperchio del supporto del microfono per mantenere la condizione originale, quindi collegare il cavo del microfono ai connettori AUDIO IN (CH-1 e CH-2) e fissare il cavo nel morsetto sotto il supporto.



Collegare la spina bianca del microfono in dotazione al connettore CH-1 della videocamera e la spina rossa al connettore CH-2.

4 Spostare gli interruttori LINE/MIC/ MIC+48V (CH-1 e CH-2) su MIC+48V.



Interruttore LINE/MIC/MIC+48V

5 Impostare "EXT CH Select" di "Audio Input" (*pagina 115*) del menu AUDIO SET su "CH-1/CH-2".

Nota

Anche quando si registra il CH-1 per monoaurale a 2 canali impostando "EXT CH Select" di "Audio Input" (*pagina 115*) del menu AUDIO SET su "CH-1", spostare l'interruttore LINE/ MIC/MIC+48V di CH-2 nella stessa posizione di CH-1.

Tuttavia, se si collega un microfono che supporta entrambe le modalità stereo e mono e si applica l'alimentazione +48 V a CH-2, il microfono non passa alla modalità mono, ma la direttività passa al lato del canale sinistro. Per tali microfoni, posizionare l'interruttore LINE/MIC/MIC+48V per CH-1 su MIC+48V e quello per CH-2 su MIC.

Microfoni prodotti da Sony che supportano entrambe le modalità stereo e mono

- · Microfono fornito con questa videocamera
- ECM-680S

Uso di ingressi esterni o microfoni opzionali

Collegare sorgenti audio esterne o microfoni esterni ai connettori AUDIO IN CH-1 e CH-2, quindi spostare gli interruttori LINE/MIC/ MIC+48V CH-1 e CH-2 nella posizione appropriata.

- LINE: per audio una sorgente linea audio (livello linea: +4 dBu)
- **MIC:** per un microfono che non richiede alimentazione.
- MIC+48V: per un microfono che richiede alimentazione a +48V

Utilizzo del telecomando a infrarossi

Prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare per la prima volta il telecomando a infrarossi in dotazione, estrarre il foglio di isolamento dall'alloggiamento della batteria.



Una batteria al litio CR2025 è inserita nell'alloggiamento in fabbrica.

Per utilizzare il telecomando a infrarossi

Per controllare la videocamera mediante il telecomando a infrarossi, attivare la funzione di controllo a distanza dopo aver acceso la videocamera.

L'attivazione/disattivazione della funzione di controllo a distanza può essere effettuata mediante il menu di impostazione o un tasto programmabile.

Per effettuare l'attivazione mediante il menu

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera sulla modalità Menu, selezionare (menu OTHERS) e impostare "IR Remote" su "On".



Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

Per effettuare l'attivazione mediante un tasto programmabile

L'assegnazione della funzione "IR Remote" a uno dei tasti programmabili consente di attivare/ disattivare la funzione di controllo a distanza premendo il tasto.

Per informazioni sui tasti programmabili, vedere"Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 63.

Nota

Per evitare malfunzionamenti, la funzione di controllo a distanza viene disattivata automaticamente una volta spenta la videocamera. Attivare la funzione ogni volta che è necessario dopo aver acceso la videocamera.

Durata della batteria

Una volta esaurita la carica della batteria al litio, il telecomando a infrarossi potrebbe non funzionare, anche se si premono i tasti. La batteria al litio ha una durata media di circa un anno, tuttavia può variare in base al modo di impiego. Se premendo i tasti del telecomando la videocamera non risponde, sostituire la batteria e ritentare l'operazione.

Sostituzione della batteria del telecomando a infrarossi

Utilizzare una batteria al litio CR2025 disponibile in commercio. Non utilizzare batterie diverse dal tipo CR2025.

1 Tenere premuta la leva di bloccaggio ①, estrarre l'alloggiamento della batteria ②, quindi rimuovere la batteria.



2 Inserire una nuova batteria nell'alloggiamento con il simbolo + rivolto verso l'alto ①, quindi inserire l'alloggiamento della batteria nel telecomando a infrarossi fino allo scatto ②.



AVVERTENZA

• Le batterie possono esplodere se trattate in modo errato.

Non ricaricare, aprire o gettare nel fuoco.

• Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco, ecc.

ATTENZIONE

Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.

Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

Utilizzo delle schede di memoria SxS

Questa videocamera è in grado di registrare audio e video su schede di memoria SxS (opzionali) inserite negli alloggiamenti.

Informazioni sulle schede di memoria SxS

Schede di memoria SxS utilizzabili

Con questa videocamera è possibile utilizzare le seguenti schede di memoria SxS (SxS PRO o SxS-1) fornite da Sony: non si garantisce il funzionamento in caso di utilizzo di schede di memoria diverse dalle schede SxS PRO e SxS-1.

SxS PRO

- SBP-16 (16 GB)
- SBP-32 (32 GB)

SxS-1

- SBS-32G1A (32 GB)
- SBS-64G1A (64 GB)

Le schede sono conformi allo standard ExpressCard.

- SxS, SxS PRO e SxS-1 sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- Il marchio e il logo ExpressCard sono di proprietà di Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) e sono concessi in licenza a Sony Corporation. Gli altri marchi di fabbrica sono da ritenersi proprietà dei rispettivi proprietari.

Note sull'utilizzo delle schede di memoria SxS

- I dati registrati potrebbero venire danneggiati o persi nelle situazioni seguenti:
 - —Se si rimuove tale supporto dati o si disinserisce l'alimentazione durante la formattazione, la lettura o la scrittura di dati.
 - —Se si utilizza questo supporto dati in luoghi soggetti a elettricità statica o rumorosità elettrica.
- Non utilizzare o conservare questo supporto dati nei luoghi seguenti:
 - -In luoghi dove non vengono rispettate le condizioni di esercizio raccomandate.

- —All'interno di un veicolo chiuso in estate o in un luogo esposto a forti raggi solari/luce diretta del sole/vicino a una fonte di calore, ecc.
- -In un luogo umido o corrosivo
- Verificare che la scheda venga inserita nel senso corretto prima dell'utilizzo.
- In caso di conservazione o trasporto di questo supporto dati, posizionarlo in una custodia per il trasporto e chiuderla saldamente.



- Si consiglia di creare una copia di riserva dei dati importanti. Sony non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o perdita di dati registrati.
- Le etichette devono essere applicate esclusivamente nell'apposito spazio etichetta. Quando si applica l'etichetta su questo supporto dati, prestare attenzione affinché l'etichetta non fuoriesca dallo spazio adibito all'etichetta.



Spazio etichetta

- È necessario formattare le schede di memoria SxS da utilizzare mediante la funzione apposita della videocamera. Se si formatta una scheda con un altro dispositivo, verrà considerata come di formato diverso e verrà di nuovo richiesta la procedura di formattazione sulla videocamera.
- L'eliminazione tramite l'apposita funzionalità della videocamera non determina la completa cancellazione dei dati su questo supporto. In caso di cessione a terzi o smaltimento di questo supporto dati, è responsabilità dell'utente utilizzare un software commerciale di cancellazione dati o distruggere la scheda.
- Se il tempo di registrazione disponibile in una scheda è ridotto, le operazioni potrebbero essere limitate. In questo caso, eliminare i file non necessari utilizzando un PC.

• Rimuovere o inserire nuovamente la scheda della custodia con la custodia aperta correttamente.



Per la protezione da scrittura

Se l'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria SxS viene posizionato su "WP", non è possibile memorizzare, modificare o cancellare dati.

Interruttore di protezione da scrittura



Nota

Non utilizzare l'interruttore di protezione da scrittura di una scheda di memoria SxS se la scheda è inserita nella videocamera. Rimuovere temporaneamente la scheda dalla videocamera prima di modificare l'impostazione dell'interruttore.

Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SxS



Inserimento di una scheda di memoria SxS

- **1** Aprire il coperchio.
- 2 Inserire la scheda di memoria SxS nell'alloggiamento.



Con l'etichetta rivolta verso destra

La spia di accesso si accende in rosso quindi in verde una volta che la scheda di memoria è pronta per l'utilizzo.

3 Chiudere il coperchio.

Indicazioni dello stato mediante le spie di accesso

Agli alloggiamenti delle schede A e B sono associate le rispettive spie di accesso per indicarne lo stato.

Spia	Stato degli alloggiamenti
Rossa	Accesso alla scheda di memoria SxS caricata (scrittura/lettura dei dati)
Verde	Standby (la videocamera è pronta per la registrazione o la riproduzione mediante la scheda di memoria SxS caricata)
Off	 Non è caricata alcuna scheda di memoria SxS. La scheda caricata non è valida. È caricata una scheda di memoria SxS, tuttavia è attivo un altro alloggiamento.

Rimozione di una scheda di memoria SxS

1 Aprire il coperchio, premere una sola volta il tasto di espulsione per rimuovere il blocco, quindi sollevare il tasto.



Premere e sbloccare il tasto.

2 Premere nuovamente il tasto di espulsione per rimuovere la scheda.



Note

- La protezione dei dati non è garantita nel caso in cui l'alimentazione venga interrotta o la scheda di memoria rimossa durante l'accesso. Tutti i dati presenti sulla scheda possono andare perduti. Assicurarsi che le spie di accesso siano accese in verde o siano spente quando si spegne la videocamera o si rimuovono le schede di memoria.
- Inserire a fondo la scheda di memoria nel relativo alloggiamento. Se viene inserita solo a metà, il tasto di espulsione potrebbe non funzionare correttamente.

Passaggio tra le schede di memoria SxS

Quando le schede di memoria SxS vengono caricate in entrambi gli alloggiamenti A e B, premere il tasto SLOT SELECT per selezionare la scheda che si desidera utilizzare. Se la memoria di una scheda si esaurisce durante la registrazione, il passaggio all'altra scheda viene effettuato in modo automatico.

Nota

Il tasto SLOT SELECT viene disattivato durante la riproduzione. Il passaggio non verrà effettuato neanche se viene premuto il tasto. Tale tasto viene attivato nella schermata delle miniature (*pagina 84*).

Formattazione di una scheda di memoria SxS

Potrebbe essere necessario eseguire la formattazione prima di utilizzare una scheda di memoria SxS nella videocamera. Per una scheda di memoria SxS non formattata oppure formattata con un altro sistema, viene visualizzato il messaggio "Unsupported File System" sul monitor LCD/schermo del mirino. Formattare la scheda come indicato di seguito.

Note sulla formattazione

Non è possibile utilizzare schede di memoria SxS formattate con un dispositivo diverso dalla videocamera in uso.

Per eseguire la formattazione

Utilizzando "Format Media" (*pagina 128*) del menu OTHERS, specificare "Media(A)" (slot A) o "Media(B)" (slot B) e selezionare "Execute".

La formattazione viene avviata.

Vengono visualizzati un messaggio e la barra di stato di avanzamento (%) e la spia di accesso si accende in rosso.

Al termine della formattazione, viene visualizzato un messaggio di completamento per tre secondi.

Registrazione/riproduzione durante la formattazione

È possibile eseguire la registrazione o la riproduzione utilizzando la scheda di memoria SxS nell'altro alloggiamento durante il processo di formattazione.

Se la formattazione non riesce

Non è possibile formattare schede di memoria SxS protette da scrittura o non utilizzabili con questa videocamera.

Quando viene visualizzato il messaggio di avvertenza, sostituire la scheda con una scheda di memoria SxS appropriata seguendo le istruzioni contenute nel messaggio.

Note

- Tutti i dati, incluse le immagini registrate e i file di installazione, vengono cancellati quando la scheda di memoria viene formattata.
- È necessario formattare le schede di memoria SxS da utilizzare mediante la funzione apposita

della videocamera. È necessario formattare nuovamente con questa videocamera le schede di memoria formattate con altri dispositivi.

Verifica del tempo di registrazione residuo disponibile

Nella modalità Visualizzazione E-E/ Registrazione, è possibile controllare il tempo rimanente delle schede di memoria SxS caricate negli alloggiamenti sul monitor LCD/schermo del mirino.



Il tempo di registrazione residuo disponibile nel formato video corrente (velocità di trasmissione bit di registrazione) viene calcolato in base allo spazio rimanente per ciascuna scheda e viene visualizzato in unità di tempo (minuti). È possibile verificare la durata residua anche in formato metrico sulla schermata di stato BATTERY/MEDIA (*pagina 105*).

Nota

Se la scheda di memoria è protetta da scrittura, viene visualizzata l'icona 🔓.

Sostituzione di una scheda di memoria SxS

- Se il tempo disponibile totale su entrambe le schede è inferiore ai 5 minuti, ne verrà data segnalazione mediante il messaggio "Media Near Full", il lampeggio delle spie di controllo e un segnale acustico. Sostituire le schede con altre che dispongano di spazio sufficiente.
- Se si prosegue con la registrazione finché il tempo residuo disponibile è uguale a zero, il messaggio viene modificato in "Media Full" e la registrazione viene interrotta.

Nota

È possibile registrare fino a un massimo di circa 600 clip su una singola scheda di memoria SxS. Se il numero di clip registrati raggiunge il limite massimo, l'indicazione del tempo residuo diventa uguale a "0" e viene visualizzato il messaggio "Media Full".
Ripristino di una scheda di memoria SxS

In caso di errore relativo ai dati in una scheda di memoria, è necessario ripristinare la scheda. Se viene caricata una scheda di memoria SxS da ripristinare, nel monitor LCD/schermo del mirino viene visualizzato un messaggio che richiede l'esecuzione di una operazione di ripristino.

Per ripristinare una scheda

Selezionare "Execute" ruotando il comando jog, quindi premere il comando.

L'operazione di ripristino viene avviata. Durante il ripristino, vengono visualizzati un messaggio e una barra di stato di avanzamento (%) e la spia di accesso si accende in rosso. Al termine del ripristino, viene visualizzato un messaggio di completamento per tre secondi.

Se il ripristino non riesce

- Non è possibile ripristinare schede di memoria SxS protette da scrittura o per le quali si è verificato un errore. Per tali schede, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Disattivare la protezione della scrittura o sostituire la scheda seguendo le istruzioni contenute nel messaggio.
- È possibile che una scheda di memoria SxS per la quale si è verificato un errore sia nuovamente utilizzabile dopo essere stata formattata più volte.
- In alcuni casi, alcune porzioni di clip non possono essere ripristinate. È possibile riprodurre nuovamente i clip ripristinati.
- Le operazioni indicate di seguito consentono di ripristinare una scheda di memoria SxS per la quale viene visualizzato il messaggio "Could not Restore Some Clips" a ogni tentativo di avvio del processo di ripristino:
 - 1 Copiare i clip desiderati in un'altra scheda di memoria SxS, usando la funzione di copia (pagina 94) della videocamera o il software applicativo dedicato (in dotazione) (pagina 137).
 - 2 Formattare la scheda di memoria SxS in cui si verifica il problema mediante la funzione di formattazione della videocamera.
 - 3 Riportare i clip necessari sulla scheda di memoria SxS mediante la funzione di copia.

Registrazione/riproduzione durante il ripristino

È possibile eseguire la registrazione o la riproduzione utilizzando la scheda di memoria SxS nell'altro alloggiamento durante il ripristino.

Nota

Per il ripristino dei supporti registrati con questa unità, accertarsi di utilizzare l'unità stessa. I supporti registrati con dispositivi diversi da questa unità o con un'unità di versione diversa (anche se dello stesso modello) non possono essere ripristinati tramite questa unità.

Registrazione Procedura base

È possibile eseguire la registrazione di base con le procedure seguenti:

Operazioni preliminari

1 Inserire una batteria completamente carica.

2 Caricare una o più schede di memoria SxS.

Se si caricano due schede, la registrazione continua passando automaticamente alla seconda scheda quando lo spazio sulla prima si esaurisce.

3 Regolare l'angolazione del monitor LCD per una visione ottimale.

Se si desidera utilizzare il mirino, piegare il monitor LCD nella posizione di chiusura e regolare l'inclinazione del mirino.

4 Impostare l'interruttore di accensione su ON.

La videocamera si accende.

Quando si utilizza il telecomando, attivare la modalità di comando a distanza (pagina 31).

Nota

Quando si tiene la videocamera per l'impugnatura, sostenerla dalla parte inferiore con la mano sinistra.

Registrazione

5 Regolare diaframma, otturatore elettrico e bilanciamento del bianco, in base alle esigenze.

Vedere "Regolazione del diaframma" a pagina 52,

"Impostazione del guadagno" a pagina 48, "Impostazione dell'otturatore elettronico" a pagina 50,

"Regolazione del bilanciamento del bianco" a pagina 43.

7 Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

(Se si utilizza il telecomando a infrarossi, premere il tasto REC contemporaneamente al tasto non contrassegnato).

Le spie di controllo anteriore e posteriore si accendono e la registrazione ha inizio.

8 Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il tasto REC START/ STOP.

(Se si utilizza il telecomando a infrarossi, premere il tasto REC PAUSE contemporaneamente al tasto non contrassegnato).

La registrazione si interrompe e la videocamera passa alla modalità STBY (registrazione in standby).

Nota

Se si preme il tasto REC START/STOP per avviare la registrazione successiva mentre non è ancora stata completata la scrittura dei dati precedenti, può venire visualizzato il messaggio "Cannot Proceed" e la registrazione potrebbe non avviarsi.

Per registrare segnali di ingresso esterni

Impostando "Input Source Select" del menu VIDEO SET da "Camera" (impostazione predefinita) a "i.LINK" è possibile registrare un fed stream HDV tramite il connettore i.LINK (HDV/DV).

Per ulteriori informazioni, consultare "Registrazione di segnali in ingresso esterni" a pagina 139.

Per prevenire errori di attivazione o disattivazione

Il tasto REC START/STOP sulla maniglia è dotato di un coperchio di protezione. Se non si utilizza il tasto REC START/STOP sulla maniglia, si consiglia di coprirlo.

6 Mettere a fuoco il soggetto.

Controllo dell'ultimo clip registrato (Rec Review)

9 Premere il tasto REC REVIEW.

La funzione Rec Review (*pagina 62*) è attivata e l'ultimo clip registrato viene riprodotto per il tempo specificato nel monitor LCD/schermo del mirino. Quando la riproduzione raggiunge la fine del clip, la videocamera torna alla modalità STBY (registrazione in standby).

Per cancellare i clip

Per cancellare l'ultimo clip registrato, utilizzare la funzione Last Clip DEL.

Vedere "Cancellazione dell'ultimo clip registrato" a pagina 83.

Per eliminare tutti i clip registrati da una scheda di memoria, utilizzare la funzione All Clips DEL.

Vedere "Cancellazione collettiva dei clip" a pagina 83.

Per specificare un clip da eliminare, utilizzare la schermata delle miniature.

Vedere "Cancellazione dei clip" a pagina 95.

Clip (dati di registrazione) e nome clip

Quando si arresta la registrazione, il video, l'audio e i dati accessori dall'inizio alla fine della registrazione vengono salvati come un unico clip su una scheda di memoria SxS. Per ogni clip registrato con questa videocamera, viene generato automaticamente un nome composto da 4 a 46 caratteri alfanumerici e 4 cifre.

Esempio: ABCD0001

È possibile specificare il blocco da 4 a 46 caratteri alfanumerici come desiderato utilizzando "Clip" (*pagina 128*) nel menu OTHERS prima di iniziare la registrazione. (Non è modificabile dopo la registrazione). Il valore delle 4 cifre viene incrementato automaticamente in sequenza.

Note sui clip

I prodotti delle serie XDCAM EX limitano la dimensione massima dei file di un clip HD a 4 GB e quella di un clip SD a 2 GB. Se si continua a registrare per un periodo più lungo, i materiali registrati possono venire segmentati in più file, in base alla dimensione del file (il numero massimo delle partizioni è 99). La videocamera considera la registrazione continua come un clip anche se segmentato in più file. È possibile registrare un clip lungo proseguendo su due schede di memoria negli alloggiamenti A e B. Per copiare dei clip in un'unità disco rigido o simili con un computer, si raccomanda l'utilizzo del software applicativo dedicato contenuto nel CD-ROM in dotazione.

Nota

Se la copia viene eseguita utilizzando Explorer (Windows) o Finder (MAC), la continuità e le relazioni tra i materiali registrati potrebbero non venire mantenute.

Durata massima di un clip

In modalità HD, un clip può essere lungo al massimo 24 ore. Se un clip eccede 24 ore, verrà diviso automaticamente.

Selezione del formato video

È possibile selezionare vari formati video per la registrazione/riproduzione utilizzando l'opzione "System" del menu OTHERS.

Il formato corrente viene visualizzato sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/ BATT INFO.

REC	A	TCG 00:00:00:00
		HQ 1920/59.94i
		S&Q Motion

Formati selezionabili

I formati selezionabili variano in base all'impostazione HD/SD e all'area d'uso (NTSC o PAL).

La selezione dell'area d'uso è possibile nella schermata delle impostazioni iniziali (pagina 24) oppure utilizzando "System" (pagina 127) del menu OTHERS.

Modalità HD

Quando la videocamera è impostata nella modalità HD, i formati video impostati riguardano la velocità di trasmissione bit di registrazione (HQ/SP), la dimensione dell'immagine registrata (risoluzione orizzontale), la velocità di registrazione dei fotogrammi e il sistema di scansione della registrazione (i/P).

Quando si seleziona un formato HQ, la registrazione viene eseguita con la velocità di trasmissione bit di 35 Mbps VBR. Quando si seleziona un formato SP, la registrazione viene eseguita con la velocità di trasmissione bit compatibile HDV di 25 Mbps CBR.

Con "NTSC Area" o "NTSC(J) Area" selezionata

Formato	Indicazione su
	questa videocamera
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/59.94i
59.94 interlacciato	
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/29.97P
29.97 Progressivo	
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/23.98P
23,98 Progressivo	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/59.94i
59.94 interlacciato	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/29.97P
29.97 Progressivo	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/23.98P
23,98 Progressivo	
SP 1440 × 1080	SP 1440/59.94i
59,94 interlacciato	
SP 1440 × 1080	SP 1440/23.98P
23,98 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/59.94i
59,94 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/29.97P
29.97 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/23.98P
23,98 Progressivo	

Con "PAL Area" selezionato

Formato	Indicazione su
	questa videocamera
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/50i
50 interlacciato	
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/25P
25 Progressivo	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/50i
50 interlacciato	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/25P
25 Progressivo	
SP 1440 × 1080	SP 1440/50i
50 interlacciato	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/50P
50 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/25P
25 Progressivo	

Modalità SD (modalità DVCAM)

Se la videocamera è impostata sulla modalità SD, i formati video impostati riguardano la velocità di trasmissione bit di registrazione, il sistema di scansione della registrazione (i/P) e il formato (SQ/EC).

Quando si seleziona una modalità SD, la registrazione viene eseguita con la velocità di trasmissione bit di 25 Mbps CBR.

Registrazione

Con "NTSC Area" o "NTSC(J) Area" selezionata

Formato	Indicazione su
	questa videocamera
720×480	DVCAM59.94i SQ
59,94 interlacciato, squeeze	
720×480	DVCAM59.94i EC
59,94 interlacciato, edge	
crop	
720×480	DVCAM29.97P SQ
29.97 Progressivo, squeeze	
720×480	DVCAM29.97P EC
29.97 Progressivo, edge crop	

Con "PAL Area" selezionato

Formato	Indicazione su questa videocamera
720×576	DVCAM50i SQ
50 interlacciato, squeeze	
720×576	DVCAM50i EC
50 interlacciato, edge crop	
720×576	DVCAM25P SQ
25 Progressivo, squeeze	
720×576	DVCAM25P EC
25 Progressivo, edge crop	

Passaggio tra HD e SD

Per passare tra HD e SD utilizzare "HD/SD" in "System" del menu OTHERS.

Quando si modifica l'impostazione di menu, la videocamera si riavvia automaticamente, eseguendo la commutazione.

Nota

La commutazione HD/SD è disattivata durante registrazione e riproduzione.

 Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu OTHERS con e selezionare "HD/SD" da "System".

	OTHERS			
1	IR Remote	:	Off	
۵	Battery Alarm			
	Battery INFO			
	Genlock			С С
60.03	Trigger Mode		Both	Country: NTSC(J) Area
)0	System	۲		HD/SD : HD
11	Clip			Format : HQ 1080/59.94i

2 Selezionare la modalità prescelta.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

Cł	nange Mode? HD > SD
	Execute
	Gancer

3 Selezionare "Execute".

La videocamera si spegne automaticamente, quindi si riavvia attivando l'impostazione di menu.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

Per le voci di menu "Format" di "System" del menu OTHERS e "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET, le impostazioni per la modalità HD e quelle per la modalità SD sono memorizzate in modo indipendente. Quando si passa da HD e SD e viceversa, queste voci vengono impostate automaticamente alle condizioni corrispondenti alla modalità selezionata.

Modifica del formato

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu OTHERS con e selezionare "Format" da "System".

	OTHERS					
ŵ	IR Remote	:	Off		HQ	1920/59.94i
D	Battery Alarm				HQ	1920/29.97P
	Battery INFO				HQ	1920/23.98P
	Genlock			Ð	HQ	1440/59.94i
03.00	Trigger Mode		Both	Country:	HQ	1440/29.97P
D	System	۲		HD/SD :	HQ	1440/23.98P
**	Clip			Format :		1440/59.94i

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

I segnali dai connettori SDI OUT, VIDEO OUT e HDMI OUT vengono inoltre emessi secondo il formato selezionato con questo menu.

Per informazioni sui formati di output, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for Solid-State Memory Camcorder". Nota sul formato di registrazione in modalità SP 1440/23.98P

Quando si registra in modalità SP 1440 \times 1080 a 23.98P in modalità Progressivo (indicato come SP 1440/23.98P sulla videocamera), le immagini vengono registrate a 59.94 in modalità Interlacciato (indicato come SP 1440/59.94i) mediante elaborazione di riduzione.

Attivazione e disattivazione dei filtri ND

Sono disponibili filtri ND per mantenere l'apertura in una gamma corretta. Impostare l'interruttore ND FILTER in base alla luminosità del soggetto.



2: ¹/₆₄ND 1: ¹/₈ND **OFF:** disattivato

Il numero di filtro ND viene visualizzato sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/ BATT INFO.



Nota

Non viene ottenuta alcuna indicazione se l'interruttore ND FILTER è impostato su OFF.

Uso del filtro 5600K CC

Quando si preme il tasto 5600K CC, l'indicatore si accende e il filtro 5600K CC (compensazione colore elettrico) si attiva.



Tasto 5600K CC con indicatore

L'indicazione "5600K CC" viene visualizzata sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.

Nota

Non è possibile modificare l'impostazione On/ Off 5600K CC se è in corso la regolazione di bilanciamento del bianco o del nero automatico o se la regolazione di bilanciamento del bianco è impostata sulla modalità ATW.

Regolazione del bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco deve essere regolato per adattarsi alla temperatura del colore della fonte di illuminazione.

È possibile selezionare la modalità di regolazione secondo le condizioni di ripresa.

Modalità preimpostata

La temperatura del colore viene impostata al valore predefinito (impostazione di fabbrica: 3200K) in questa modalità. Selezionare questa modalità in mancanza di tempo per regolare il bilanciamento del bianco o quando si desidera fissare il bilanciamento del bianco a una condizione impostata per un profilo immagine.

Modalità Memoria A, modalità Memoria B

- Il bilanciamento del bianco viene impostato al valore archiviato nella memoria A o nella memoria B.
- Premendo il tasto AUTO WHT BAL viene eseguito il bilanciamento automatico del bianco e il valore regolato viene salvato nella memoria A o nella memoria B.

Modalità ATW (Bilanciamento automatico del bianco)

In questa modalità la videocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco alla condizione adeguata.

Al variare della temperatura del colore della fonte di illuminazione, il bilanciamento del bianco viene eseguito automaticamente.

È possibile selezionare cinque gradi di velocità di regolazione con "ATW Speed" (*pagina 114*) nel menu CAMERA SET.

Conservazione del valore ATW

Quando la funzione ATW Hold viene assegnata a un tasto programmabile, è possibile conservare temporaneamente il valore ATW per fissare il bilanciamento del bianco, anche nella modalità ATW, premendo il tasto. Per i dettagli sui tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 63.

Selezione della modalità di regolazione

È possibile selezionare la modalità Preimpostata, la modalità Memoria A o la modalità ATW (Memoria B) con l'interruttore WHITE BALANCE.

Nella posizione B dell'interruttore WHITE BALANCE la modalità ATW è assegnata per impostazione predefinita. È possibile cambiare l'impostazione con "White Switch " (*pagina* 113) nel menu CAMERA SET per selezionare la modalità Memoria B.



Interruttore WHITE BALANCE

B: modalità ATW o Memoria B A: modalità Memoria A PRST: modalità preimpostata

Assegnando la funzione ATW on/off a un tasto programmabile è possibile attivare/disattivare in modo indipendente ATW.

Per i dettagli sui tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 63.

Quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO, la modalità di regolazione e la temperatura del colore correnti vengono visualizzate sullo schermo.



ATW: modalità ATW W:A: modalità Memoria A W:B: modalità Memoria B W:P: modalità preimpostata

Esecuzione del bilanciamento automatico del bianco

Effettuare la regolazione del bilanciamento del bianco automatica in base alla temperatura del colore della fonte di illuminazione. Il valore di regolazione può essere salvato nella memoria A o B.

Nota

Il bilanciamento automatico del bianco non è possibile in modalità preimpostata.

- Per salvare il valore di regolazione in memoria, selezionare la modalità Memoria A o Memoria B.
- 2 Selezionare il filtro ND adeguato in base alle condizioni di illuminazione.
- **3** Collocare un soggetto bianco sotto le stesse condizioni di illuminazione e riprendere in modo da ottenere un'area bianca sullo schermo.

È anche possibile utilizzare un oggetto bianco (un panno bianco, un muro bianco, ecc.) vicino al soggetto.

Verificare che non siano presenti punti di elevata illuminazione sullo schermo.

4 Regolare l'apertura del diaframma dell'obiettivo.

Impostarla alle condizioni adeguate se è selezionata la modalità di regolazione manuale del diaframma.

5 Premere il tasto AUTO WHT BAL.

Viene avviato il bilanciamento automatico del bianco.



Tasto AUTO WHT BAL

Durante la regolazione viene visualizzato un messaggio di avanzamento sullo schermo. Quando la regolazione viene completata correttamente, il messaggio cambia in informazione di completamento e viene visualizzata la temperatura del colore ottenuta.

- Quando si esegue la regolazione in una modalità memoria, il valore regolato viene salvato nella memoria (A o B) selezionata al punto 1.
- Quando si esegue la regolazione in modalità ATW, viene ripresa la regolazione in ATW.

Se il bilanciamento automatico del bianco non riesce

Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo per circa tre secondi.

Se viene visualizzato il messaggio di errore, provare a ripetere il bilanciamento automatico del bianco.

Se il messaggio di errore continua a venire visualizzato dopo diversi tentativi, consultare il rappresentante dell'assistenza Sony.

Regolazione del bilanciamento del nero

Con questa videocamera è possibile regolare il bilanciamento del nero con il menu. Per la regolazione utilizzare il menu CAMERA SET.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

1 Chiudere il diaframma.

Quando si utilizza un obiettivo in cui è possibile chiudere il diaframma, come l'obiettivo fornito con il modello PMW-F3K, chiudere il diaframma. Se si utilizza un obiettivo su cui non è possibile chiudere completamente il diaframma, coprire l'obiettivo completamente con il relativo coperchio o simile.

2 Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu CAMERA SET con per e selezionare "Auto Black Bal." dal menu.

CAMERA SET		
С С		
Auto Black Bal.		Execute
Gain Setup	►	Cancel
Shutter		
Slow Shutter		
Color Bar Type		Multi
Flicker Reduce		
	CAMERA SET D Auto Black Bal. Gain Setup Shutter Slow Shutter Color Bar Type Flicker Reduce	CAMERA SET → Auto Black Bal. Gain Setup Shutter Slow Shutter Color Bar Type Flicker Reduce

3 Selezionare "Execute" per avviare la regolazione del bilanciamento del nero.

Nel corso della regolazione, viene visualizzato un messaggio sullo stato di avanzamento. Al termine della regolazione, viene visualizzato un messaggio di completamento.

Visualizzazione degli indicatori e dei motivi zebrati

Durante la registrazione, è possibile inserire diversi indicatori e motivi zebrati nell'immagine nel monitor LCD/schermo del mirino. Ouesto non influisce sui segnali di registrazione.

Visualizzazione degli indicatori

Utilizzare "Marker" del menu LCD/VF SET. Premere il tasto MENU per impostare la videocamera sulla modalità Menu, visualizzare il menu LCD/VF SET con ce selezionare "Marker" dal menu.

	LCD/VF SET			
: 27	С С		С С	
₽	LCD	Þ	Setting	: On
	VF	Þ	Safety Zone	: On
	Peaking	Þ	Safety Area	: 90%
00:00	Marker	•	Center Marker	: On
)3	Zebra	Þ	Aspect Marker	: Off
33	Display On/Off		Aspect Select	: 4:3 🖕

Attivazione degli indicatori

- Impostare "Setting" su "On" quindi attivare/ disattivare separatamente gli indicatori. Non viene visualizzato alcun indicatore quando "Setting" è "Off".
- Assegnando la funzione di attivazione/ disattivazione degli indicatori a uno dei tasti programmabili è possibile operare "Setting: On/ Off" premendo il tasto.

Per i tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 63.

Visualizzazione dell'indicatore dell'area di sicurezza

Impostare "Safety Zone" su "On" per inserire l'indicatore dell'area di sicurezza sullo schermo. Con "Safety Area" è possibile selezionare la dimensione dell'indicatore dell'area di sicurezza tra 80%, 90%, 92,5% e 95% dell'area dell'immagine.

Esempio: 95%



Quando l'indicatore del formato è attivo, l'indicatore dell'area di sicurezza mostra l'area effettiva all'interno dell'indicatore del formato.

Visualizzazione dell'indicatore del centro

Impostare "Center Marker" su "On" per inserire l'indicatore del centro nell'area dello schermo.

120min	STBY		TCG 00:00:00:00
	_	_	
		1	
	L .	-	

Visualizzazione dell'indicatore del formato

Impostare "Aspect Marker" su "Line" o "Mask" per inserire l'indicatore del formato nell'area dello schermo.

Line: per visualizzare come linee bianche

Mask: per visualizzare abbassando il livello del segnale video delle aree esterne all'intervallo dell'indicatore

È possibile selezionare il rapporto dell'indicatore di formato tra 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1,66:1, 1,85:1, 2,35:1 e 2,4:1 con "Aspect Select".

Esempio: 4:3



Se si imposta "Aspect Marker" su "Mask", è possibile modificare la luminosità delle immagini al di fuori dell'indicatore dell'aspetto con

Registrazione

Nota

Non viene visualizzato alcun indicatore dell'aspetto quando si seleziona un formato video EC (Edge Crop) in modalità SD.

Visualizzazione delle cornici guida

Impostare "Guide Frame" su "On" per inserire le cornici guida nell'area dello schermo.

120min	STBY	TCG 00:00:00:00

Visualizzazione dei motivi zebrati

Un motivo zebrato può essere inserito nell'immagine del monitor LCD/schermo del mirino per controllare il livello di luminanza corretto.

Motivi zebrati impostati in fabbrica



2 (100%)

Attivazione/disattivazione della visualizzazione del motivo zebrato

Premendo il tasto ZEBRA si attiva/disattiva la visualizzazione del motivo zebrato.



Tasto ZEBRA

Modifica del motivo zebrato

Utilizzando il tasto "Zebra" del menu LCD/VF SET, è possibile cambiare il motivo zebrato da visualizzare.

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera sulla modalità Menu, visualizzare il menu LCD/VF SET con *presentare* e selezionare "Zebra" dal menu.

	LCD/VF SET			
: 27	С С			
۵	LCD			
	VF			
	Peaking			
00.00	Marker		С С	
)8	Zebra	۲	Zebra Select: 1	
	Display On/Off	►	Zebra1 Level: 70	

Zebra Select

Selezionare i motivi zebrati da visualizzare.

- 1 (Zebra1): per visualizzare un motivo zebrato nell'area del ±10% centrando il livello video
- impostato con "Zebra1 Level".
- 2 (Zebra2): per visualizzare un motivo zebrato per il livello video oltre il 100%
- Both: per visualizzare sia Zebra1 sia Zebra2.

Zebra1 Level

Impostare il livello centrale di Zebra1 nell'intervallo dal 50 al 107%. L'impostazione predefinita è 70%.

Impostazione del guadagno

È possibile impostare il guadagno dell'amplificatore video in base alla luminosità del soggetto.

Selezionare la modalità di impostazione richiesta dalle condizioni di ripresa.

Modalità guadagno fisso (regolazione manuale del guadagno)

Selezionare il guadagno dell'amplificatore video, utilizzando l'interruttore o un'operazione di menu.

Modalità AGC (controllo automatico del guadagno)

Il guadagno dell'amplificatore video viene regolato automaticamente in base alla luminosità dell'immagine.

Registrazione con guadagno fisso

Selezione del guadagno con l'interruttore

Selezionare il guadagno, utilizzando l'interruttore GAIN.

Nota

Quando è attiva la modalità AGC, non è possibile selezionare il guadagno fisso.



Interruttore GAIN

I valori di guadagno in ciascuna posizione dell'interruttore vengono impostati in fabbrica come indicato di seguito:

L: 0 dB M: 6 dB

H: 12 dB

Questi valori possono essere modificati nell'intervallo da –3 dB a +18 dB, utilizzando il menu CAMERA SET.

Per cambiare

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu CAMERA SET con per e selezionare "Gain Setup" dal menu.



Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

Quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO, il valore di guadagno corrente viene visualizzato sullo schermo.



L'indicazione in dB può essere modificata in una in valore ISO cambiando l'impostazione "Gain Setting" di "Display On/Off" (*pagina 120*) nel menu LCD/VF SET.



Registrazione in modalità AGC

È possibile attivare la modalità AGC impostando "AGC" su "On" con "TLCS" (*pagina 113*) del menu CAMERA SET.

Impostazione dell'otturatore elettronico

L'otturatore elettronico della videocamera consente di modificare la velocità dell'otturatore (il tempo di accumulazione per fotogramma di registrazione).

L'otturatore elettronico può essere regolato automaticamente o manualmente secondo necessità.

Registrazione

Modalità Otturatore automatico

La velocità dell'otturatore viene regolata automaticamente in base alla luminosità dell'immagine.

Modalità otturatore fisso (regolazione manuale)

La registrazione viene eseguita con una specifica velocità dell'otturatore (tempo di accumulazione).

Modalità Standard (modalità Speed/Angle)

Queste modalità possono risultare particolarmente efficaci quando si desidera registrare un soggetto in rapido movimento con poca sfocatura.

È possibile selezionare la modalità Speed o la modalità Angle. In modalità Angle, è possibile specificare la velocità dell'otturatore impostando l'angolo dell'otturatore.

Modalità ECS (Extended Clear Scan)

Specificare la velocità dell'otturatore per frequenza. Questa modalità è utilizzabile per eseguire la ripresa dello schermo del monitor eliminando le bande orizzontali.

Modalità Otturatore lento

La velocità dell'otturatore viene specificata in numero di fotogrammi accumulati.

Ripresa in modalità Otturatore automatico

È possibile attivare la modalità Otturatore automatico impostando "Auto Shutter" su "On" con "TLCS" (*pagina 113*) del menu CAMERA SET.

Ripresa in modalità otturatore fisso

Quando si imposta l'interruttore SHUTTER su ON, l'otturatore fisso viene attivato nella modalità e con la velocità dell'otturatore specificata con "Shutter" nel menu CAMERA SET.

Nota

Quando la modalità Otturatore automatico è impostata su ON, l'otturatore fisso non è selezionabile.



Interruttore SHUTTER

Impostazione di velocità e modalità otturatore

È possibile impostare la modalità e la velocità dell'otturatore con il menu CAMERA SET. Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu CAMERA SET con e selezionare "Shutter".

	CAMERA SET			
HÌÙ	С С		Ð	
۵	Auto Black Bal.		Mode :	Speed
	Gain Setup		Shutter Speed:	1/125
	Shutter	•	Shutter Angle:	180°
60.03	Slow Shutter		ECS Frequency:	60.02
00	Color Bar Type	: Multi		
FR	Flicker Reduce	•		

Modalità Speed (velocità standard)

Impostare "Mode" su "Speed" e specificare il tempo ([1/valore di impostazione] sec.) con "Shutter Speed".

I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi corrente.

Velocità di	Velocità dell'otturatore (sec.)
trasmissione	
dei	
fotogrammi	
59.94i,	$1_{60}, 1_{100}, 1_{120}, 1_{125}, 1_{250}, 1_{500},$
59.94P	1/1000 1/2000
50i, 50P	1000, 2000
23.98P	¹ / ₃₂ , ¹ / ₄₈ , ¹ / ₅₀ , ¹ / ₆₀ , ¹ / ₉₆ , ¹ / ₁₀₀ , ¹ / ₁₂₀ ,
	$1_{125}, 1_{250}, 1_{500}, 1_{1000}, 1_{2000}$
25P	$1_{33}, 1_{50}, 1_{60}, 1_{100}, 1_{120}, 1_{125}, 1_{250},$
	¹ / ₅₀₀ , ¹ / ₁₀₀₀ , ¹ / ₂₀₀₀
29.97P	¹ / ₄₀ , ¹ / ₅₀ , ¹ / ₆₀ , ¹ / ₁₀₀ , ¹ / ₁₂₀ , ¹ / ₁₂₅ , ¹ / ₂₅₀ ,
	¹ / ₅₀₀ , ¹ / ₁₀₀₀ , ¹ / ₂₀₀₀

Modalità Angle (angolo standard)

Impostare "Mode" su "Angle" e specificare l'angolo dell'otturatore con "Shutter Angle". È possibile selezionare tra 11,25°, 22,5°, 45°, 72°, 86,4°, 90°, 144°, 150°, 172,8°, 180° e 216,0°.

Nota

Se la velocità fotogrammi è impostata a un valore tra 1 e 16 in modalità rallentatore e movimento rapido, non è possibile selezionare 72°, 86,4°, 144°, 150°, 172,8° o 216,0°.

Modalità ECS (Extended Clear Scan)

Impostare "Mode" su "ECS" e specificare la frequenza con "ECS Frequency". I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi corrente.

Quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO, vengono visualizzati la modalità dell'otturatore corrente e il valore impostato.



Ripresa in modalità otturatore lento

Selezionare "Slow Shutter" dal menu CAMERA SET.

	CAMERA SET					
HÌ	₽					
۵	Auto Black Bal.					
	Gain Setup	•	Ç			
	Shutter	•	Setting		:	Off
00:00	Slow Shutter	•	Number of	Frames		16
00	Color Bar Type	: Multi				
88	Flicker Reduce	•				

Impostare "Setting" su "On" e specificare il numero di fotogrammi accumulati con "Number of Frames".

È possibile scegliere nell'intervallo da 2 a 8 fotogrammi.

Note

- Non è possibile utilizzare Slow Shutter se il formato video è SP 1440/23.98P, la videocamera è in modalità rallentatore e movimento rapido, oppure "Auto Shutter" è "On".
- Se è selezionato un formato del sistema interlacciato, non è possibile modificare l'impostazione Slow Shutter On/Off nelle seguenti condizioni:
 - -Registrazione in corso.
 - -Registrazione cache attiva.

Regolazione del diaframma

Regolare l'apertura del diaframma tramite l'anello diaframma dell'obiettivo in base alla luminosità del soggetto.

Per il funzionamento dell'obiettivo, consultare la relativa guida operativa.

Per obiettivi che supportano l'indicazione di posizione del diaframma, sullo schermo viene visualizzata l'impostazione corrente quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.



Se l'impostazione "TLCS" (controllo livello totale) del menu CAMERA SET è stata modificata, l'impostazione corrente viene indicata con un simbolo prima del valore del diaframma.

++: apertura di uno stop ulteriore +: apertura di un mezzo stop ulteriore Nessun simbolo: standard -: chiusura di un mezzo stop ulteriore - -: chiusura di uno stop ulteriore

Per informazioni su TLCS, vedere "TLCS" (pagina 113) in "Elenco dei menu di impostazione".

Regolazione dello zoom

Quando si usa un teleobiettivo, ruotare l'anello dello zoom dell'obiettivo per regolare lo zoom.

Per il funzionamento dell'obiettivo, consultare la relativa guida operativa.

Per gli obiettivi che supportano l'indicazione della posizione di zoom, la posizione corrente viene visualizzata sullo schermo nell'intervallo da 0 (grandangolo) a 99 (teleobiettivo) quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.

120min	STBY	•S&Q
A: 60min		
<u>B: 1</u> 20min		
Z99)		

L'indicazione numerica può essere modificata in una barra cambiando l'impostazione "Zoom Position" di "Display On/Off" (*pagina 120*) nel menu LCD/VF SET.

120min	STBY	●S&Q
A: 60min		
B: 120min		
W	D	

Registrazione

Regolazione della messa a fuoco

Ruotare l'anello di messa a fuoco per mettere a fuoco mentre si osserva l'immagine nel monitor LCD/schermo del mirino.

Per il funzionamento dell'obiettivo, consultare la relativa guida operativa.

Expanded Focus

Quando si preme il tasto EXPANDED FOCUS, l'area centrale dell'immagine viene ingrandita nel monitor LCD/schermo del mirino, facilitando la regolazione della messa a fuoco.

Premere nuovamente il tasto EXPANDED FOCUS o lasciare il regolatore della messa a fuoco immobile per 5 secondi per riprendere la normale angolazione per la registrazione.

Tasto EXPANDED FOCUS



Peaking

Quando si preme il tasto PEAKING, si attiva la funzione peaking. Questa funzione accentua i contorni delle immagini nel monitor LCD/ schermo del mirino, facilitando la messa a fuoco manuale. Questa funzione non influisce sui segnali di registrazione.

Il livello di nitidezza e il colore dei contorni possono essere impostati con "Peaking" (*pagina* 118) nel menu LCD/VF SET.



Riduzione dello sfarfallio

Per ridurre lo sfarfallio, provare uno dei due metodi seguenti:

Impostazione della velocità dell'otturatore in base alla frequenza di alimentazione

Attivare l'otturatore elettronico (*pagina 50*) e impostare la velocità dell'otturatore in base alla frequenza di alimentazione.

Con frequenza di 50 Hz

Impostare la velocità dell'otturatore a $1/_{50}$ o $1/_{100}$ secondi.

Con frequenza di 60 Hz

Impostare la velocità dell'otturatore a $1/_{60}$ o $1/_{120}$ secondi.

Utilizzo della funzione di riduzione dello sfarfallio

Impostare "Mode" di "Flicker Reduce" (*pagina* 111) del menu CAMERA SET su "Auto" o "On" e impostare "Frequency" per la frequenza di alimentazione (50 Hz o 60 Hz).

Nota

Se la velocità di trasmissione dei fotogrammi per la registrazione è prossima alla frequenza di alimentazione, lo sfarfallio potrebbe non essere ridotto abbastanza anche se si attiva la funzione di riduzione dello sfarfallio. In questi casi, utilizzare l'otturatore elettronico.

Impostazioni consigliate per la funzione di riduzione dello sfarfallio

Frequency

Impostare sempre "Frequency" con il valore di frequenza di alimentazione appropriato alla portata della videocamera.

Modalità

 Si raccomanda di impostare "Mode" su "Off" per riprese all'esterno o quando l'illuminazione non provoca sfarfallii. (È possibile impostare anche "Auto" ma a queste condizioni la funzione di riduzione degli sfarfallii può causare una compensazione eccessiva). Si consiglia di impostare "Mode" su "Auto" per riprese all'esterno o quando l'illuminazione crea sfarfallii ad esempio con lampade fluorescenti, al sodio o ai vapori di mercurio. (Se si effettuano riprese continuate quando l'illuminazione può provocare sfarfallii, "Mode" deve essere impostato su "On").

Le impostazioni "Mode" consigliate, sono indicate di seguito.

Flicker	Condizioni ambientali			
Reduce/	Illuminazione	Illuminazione		
Mode	che provoca	che non provoca		
	sfarfallii	sfarfallii		
Auto	Consigliato	Accettabile		
On	Accettabile	Non consigliato		
Off	Non consigliato	Consigliato		

Nota

La funzione di riduzione dello sfarfallio non è attiva se i segnali vengono emessi dai connettori HD SDI A/B (Dual-Link).

Impostazione dei dati temporali

I dati temporali, quali i codici temporali, i bit utente e l'orario vengono registrati insieme alle immagini.

Modalità di funzionamento del codice temporale

Per il codice temporale, è possibile selezionare tre modalità di funzionamento e la modalità Clock, orologio.

Modalità Rec Run

Il codice temporale avanza solo durante la registrazione. La continuità del codice temporale viene mantenuta tra i clip nella sequenza di registrazione finché non viene sostituita la scheda di memoria SxS.

Se si rimuove la scheda di memoria e si registra su un'altra scheda, il codice temporale non continuerà quando si reinserisce la prima scheda nell'alloggiamento.

Modalità Free Run

Il codice temporale continua ad avanzare a prescindere dalla registrazione.

Modalità Regen

Il codice temporale avanza solo durante la registrazione.

Quando si inserisce un'altra scheda di memoria la videocamera avvia la registrazione successiva in modo che il codice temporale continui dall'ultimo codice temporale registrato sulla scheda.

Modalità Clock

L'ora corrente viene registrata come codice temporale.

Note

• Durante la registrazione a intervalli, la registrazione per fotogrammi, la registrazione in modalità rallentatore o movimento rapido, il

codice temporale avanza in modalità Rec Run indipendentemente dall'impostazione "Run" se "Mode" dell'opzione "Timecode" viene impostata su "Preset" con il menu TC/UB SET. Se viene impostato "Clock", il codice temporale avanza in modalità Regen.

 Se è attiva la funzione di cache immagine (P.Cache Rec Setting: On), il codice temporale avanza sempre in modalità Free Run. Se la funzione di registrazione cache immagine è disattivata, la modalità Run selezionata con il menu TC/UB SET viene ripristinata.

Impostazione del codice temporale

Specificare il codice temporale da registrare con "Timecode" e "TC Format" nel menu TC/UB SET.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.



Impostazione del codice temporale a un valore desiderato

- 1 Impostare "Mode" in "Timecode" su "Preset".
- 2 Specificare il valore del codice temporale nella riga Setting e selezionare "SET".

Ripristino del codice temporale

È possibile ripristinare il codice temporale da registrare nelle modalità di funzionamento a "00:00:00:00".

- 1 Selezionare "Reset" in "Timecode".
- **2** Selezionare "Execute".

Impostare "Mode" di "Time Code" su "Clock".

L'ora dell'orologio integrato viene registrata come codice temporale.

Commutazione tra DF e NDF del codice temporale

Utilizzando "TC Format" nel menu TC/UB SET, è possibile alternare tra DF (modalità drop frame) e NDF (modalità non drop frame) del codice temporale.

Tuttavia, tenere presente che la modalità è fissata a DF o NDF a prescindere dall'impostazione di TC Format, in base all'impostazione di velocità di trasmissione dei fotogrammi corrente.

Limitazioni per il codice temporale

L'impostazione del codice temporale è limitata dal formato video corrente.

fotogrammi HQ 1920/59.94i 00 - 29 DF/NDF HQ 1920/29.97P commutabile (DF HQ 1440/59.94i fisso in modalità HQ 1440/29.97P Clock) SP 1440/59.94i Clock) SP 1440/59.94i DVCAM59.94i DVCAM59.94i Clock) DVCAM59.94i DVCAM59.94i DVCAM59.94i DVCAM59.94i DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P EC HQ 1920/25P 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P 00 - 24 NDF fisso HQ 1440/25P DVCAM50i SQ DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ NDF fisso ²) HQ 1920/23.98P 00 - 23 ¹) NDF fisso ²) HQ 1280/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock) Clock) Clock)	Formati video	Impostazione	TC Format
HQ 1920/59.94i 00 - 29 DF/NDF HQ 1920/29.97P commutabile (DF HQ 1440/59.94i fisso in modalità HQ 1440/59.94i fisso in modalità DVCAM59.94i Clock) SP 1440/59.94i DVCAM59.94i DVCAM59.94i EC DVCAM59.94i DVCAM59.94i DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P EC HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/25P SP 1440/50i HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ HQ 1920/23.98P 00 - 23 ¹) HQ 1280/23.98P 00 - 29 ³) SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)		fotogrammi	
HQ 1920/29.97P commutabile (DF HQ 1440/59.94i fisso in modalità HQ 1440/29.97P Clock) SP 1440/59.94i Clock) DVCAM59.94i SQ DVCAM59.94i DVCAM59.94i SQ DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P EC HQ 1920/50i HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/25P SP 1440/50i HQ 1440/25P DVCAM50i SQ DVCAM50i SQ DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ 00 - 23 ¹) NDF fisso ²) HQ 1920/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF Commutabile (DF fisso in modalità Clock) in modalità	HQ 1920/59.94i	00 - 29	DF/NDF
HQ 1440/59.94i fisso in modalità HQ 1440/29.97P Clock) SP 1440/59.94i SQ Clock) DVCAM59.94i SQ DVCAM59.94i EC DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P SQ Clock HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/50i HQ 1440/50i HQ 1440/25P SQ DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM50P SQ DVCAM50P SQ DVCAM50P SQ DVCAM50P SQ DVCAM50P SQ SP 1440/23.98P HQ 1280/23.98P 00 - 23 ¹ NDF fisso ² HQ 1440/23.98P 00 - 29 ³ DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1920/29.97P		commutabile (DF
HQ 1440/29.97P Clock) SP 1440/59.94i DVCAM59.94i SQ DVCAM59.94i EC DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P FC HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/50i HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P 00 - 23 ¹) NDF fisso ²) HQ 1440/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1440/59.94i		fisso in modalità
SP 1440/59.94i JVCAM59.94i DVCAM59.94i SQ DVCAM59.94i EC DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P SQ NDF fisso HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P H HQ 1440/25P SP 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P 00 - 23 ¹) NDF fisso ²) HQ 1280/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF Cook) Clock) Clock	HQ 1440/29.97P		Clock)
DVCAM59.94i SQ DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P EC HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1440/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	SP 1440/59.94i		
DVCAM59.94i EC DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P EC HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/50i HQ 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	DVCAM59.94i SQ		
DVCAM29.97P SQ DVCAM29.97P EC HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/50i HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	DVCAM59.94i EC		
DVCAM29.97P EC HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/50i HQ HQ 1440/50i HQ HQ PQ 1440/50i HQ HQ DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1440/23.98P 00 - 23 ¹) NDF fisso ²) HQ 1280/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	DVCAM29.97P SQ		
HQ 1920/50i 00 - 24 NDF fisso HQ 1920/25P HQ 1440/50i HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	DVCAM29.97P EC		
HQ 1920/25P HQ 1440/50i HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM50 EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1920/50i	00 - 24	NDF fisso
HQ 1440/50i HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1920/25P		
HQ 1440/25P SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1440/50i		
SP 1440/50i DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1440/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1440/25P		
DVCAM50i SQ DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	SP 1440/50i		
DVCAM50i EC DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	DVCAM50i SQ		
DVCAM25P SQ DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P HQ 1440/23.98P SP 1440/23.98P SP 1440/23.98P O0 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	DVCAM50i EC		
DVCAM25P EC HQ 1920/23.98P 00 - 23 ¹) NDF fisso ²) HQ 1440/23.98P HQ 1280/23.98P DF/NDF SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock) Clock)	DVCAM25P SQ		
HQ 1920/23.98P HQ 1440/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	DVCAM25P EC		
HQ 1440/23.98P HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1920/23.98P	00 - 23 1)	NDF fisso 2)
HQ 1280/23.98P SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1440/23.98P		
SP 1440/23.98P 00 - 29 ³) DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)	HQ 1280/23.98P		
commutabile (DF fisso in modalità Clock)	SP 1440/23.98P	00 - 29 3)	DF/NDF
fisso in modalità Clock)			commutabile (DF
Clock)			fisso in modalità
			Clock)

Formati video	Impostazione	TC Format
	fotogrammi	
HQ 1280/59.94P	00 - 29	DF/NDF
	(conteggio	commutabile (DF
	doppio)	fisso in modalità
		Clock)
HQ 1280/50P	00 - 24	NDF fisso
	(conteggio	
	doppio)	
HQ 1280/29.97P	00 - 29	DF/NDF
		commutabile (DF
		fisso in modalità
		Clock)
HQ 1280/25P	00 - 24	NDF fisso

1)Le cifre del fotogramma in "Setting" sono limitate a 00, 04, 08, 12, 16, e 20.

Il fotogramma all'inizio della registrazione è limitato a 00, 04, 08, 12, 16 o 20.

Non appena l'uscita del connettore SDI OUT diviene 60i a causa del processo di riduzione 2-3 tranne quando "23.98P Output" (*pagina 117*) è impostato su "23.98PsF" per 1920/23.98P in modalità visualizzazione E-E/registrazione, le cifre del fotogramma del codice temporale aggiunte all'uscita del connettore SDI OUT cambiano ai valori nell'intervallo da 00 a 29.

 Anche in modalità Clock, il codice temporale può subire un graduale sfalsamento, poiché viene conteggiato per NDF.

Poiché ogni uscita diviene un video di riduzione 2-3, a meno che non sia proveniente dai connettori SDI OUT e HDMI OUT con "23.98P Output" (*pagina 117*) impostato su "23.98PsF" per 1920/23.98P in, sul display può essere presente un campo con codici temporali doppi.

 Con DF, è possibile impostare le cifre del fotogramma come desiderato nell'intervallo da 00 a 29.
Con NDF, il fotogramma all'inizio della registrazione è limitato a 00, 05, 10, 15, 20 o 25.

Impostazione dei bit utente

È possibile aggiungere un numero esadecimale di 8 cifre per le immagini come bit utente.

È anche possibile impostare i bit utente alla data corrente.

Utilizzare "User Bit" nel menu TC/UB SET.

TC/UB SET	
. Jimecode ►	Ģ
Users Bit>	Mode : Fix
TC Format: DF	Setting: 20 07 12 08
202.00	i -
()m	
B	

Impostazione delle otto cifre come desiderato

- 1 Impostare "Mode" in "Users Bit" su "Fix".
- **2** Specificare i valori nella riga Setting e selezionare "SET".

È possibile impostare cifre esadecimali da A a F con le lettere corrispondenti.

Registrazione della data corrente come bit utente

Impostare "Mode" in "Users Bit" su "Date".

La data corrente viene visualizzata nella riga Setting.

Visualizzazione dei dati temporali

In modalità Visualizzazione E-E/Registrazione, premendo il tasto DISPLAY/BATT INFO i dati temporali vengono visualizzati sullo schermo.

REC AP (TCG 00:00:00:00 HQ 1920/59.94i S&Q Motion

L'indicazione passa dal codice temporale ai bit utente alla durata della registrazione ogni volta che si preme il tasto TC/U-BIT/DURATION.

Visualizzazione	Descrizione
TCG **:**:**:**	Codice temporale
CLK **:**:**:**	Codice temporale (modalità
	Clock)
UBG ** ** ** **	Bit utente
DUR **:**:**	Durata dall'inizio della
	registrazione

Registrazione di segnali audio

È possibile registrare due canali audio (CH-1/ CH-2) (registrazione PCM lineare) in sincrono con la registrazione video.

Collegare il microfono fornito o un'origine audio esterna.

Per ulteriori informazioni, consultare "Collegamento del microfono" a pagina 30.



Regolazione dei livelli di registrazione audio

È possibile selezionare la modalità di regolazione automatica o manuale indipendentemente per ogni canale.

Per regolare i livelli automaticamente (AGC)

Quando gli interruttori AUDIO SELECT CH-1 e CH-2 sono impostati su AUTO, i livelli di registrazione audio vengono regolati automaticamente. È possibile selezionare due modalità AGC con "MIC AGC" di "Audio Input" (*pagina 115*) del menu AUDIO SET.

High: per la registrazione audio generica Low: per registrazioni musicali o in situazioni in cui può venire generata un'elevata pressione sonora

Per regolare i livelli manualmente

Impostare gli interruttori AUDIO SELECT CH-1 e CH-2 su MANUAL, e regolare i livelli di registrazione audio ruotando i controlli AUDIO LEVEL.

Impostare i controlli a 5 per l'impostazione di riferimento (0 dB). L'impostazione 10 equivale al livello massimo (+12 dB) e l'impostazione 0 al livello minimo ($-\infty$).

I livelli di ingresso vengono visualizzati sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/ BATT INFO.



È possibile eseguire la regolazione di precisione della registrazione tramite "TRIM CH-1" e "TRIM CH-2" di "Audio Input" (*pagina 115*) del menu AUDIO SET, per registrazioni di alta qualità, regolare non solo i controlli AUDIO LEVEL ma anche "TRIM CH-1" e "TRIM CH-2" in modo da ottenere la sensibilità ottimale del microfono. Quando si eseguono regolazioni di precisione con "TRIM CH-1" e "TRIM CH-2", impostare i controlli AUDIO LEVEL su 5 e regolare le voci in modo da ottenere le indicazioni appropriate.

Se non è possibile valutare la pressione sonora massima, oppure si aspetta un'improvvisa pressione sonora, impostare "Limiter" di "Audio Input" (*pagina 115*) del menu AUDIO SET su "On".

Note

 Se si regolano manualmente i livelli di registrazione, verificare che non venga generata alcuna distorsione, controllando mediante cuffie, e così via. • Se i controlli AUDIO LEVEL sono impostati a 5 o meno, i livelli di registrazione non raggiungeranno la scala piena.

Registrazione audio in modalità di registrazione speciali

- Non viene registrato alcun audio durante la registrazione a intervalli o la registrazione per fotogrammi.
- Non viene registrato alcun audio durante la registrazione in modalità rallentatore o movimento rapido se la velocità di registrazione dei fotogrammi è impostata su un valore diverso dalla velocità di riproduzione.

Monitoraggio dell'audio

È possibile monitorare i suoni registrati con la cuffia collegata al relativo connettore (mini jack stereo).

Connettore della cuffia



Tasti MONITOR VOLUME

Nota

In modalità Visualizzazione E-E/Registrazione l'altoparlante incorporato è disabilitato.

Per regolare il livello di monitoraggio audio

Utilizzare i tasti MONITOR VOLUME . Premendo il tasto + si aumenta il volume, premendo il tasto – lo si riduce. Per smorzare il suono, impostarlo al livello minimo. Durante la regolazione del volume, il livello viene visualizzato come una barra sullo schermo.

Emissione di barre di colore e tono di riferimento

La videocamera può emettere un segnale a barre di colore al posto dell'immagine della telecamera. Un tono di riferimento a 1 kHz viene emesso con il segnale della barra di colore se "1kHz Tone" in "Audio Input" (*pagina 115*) è impostato su "On" con il menu AUDIO SET. La barra di colore e i segnali del tono di

riferimento sono emessi dai connettori HD SDI (A/B), SDI OUT, HDMI OUT e i.LINK (HDV/ DV). Il connettore VIDEO OUT emette solo il segnale della barra di colore.



Premere il tasto BARS/CAM.

L'immagine della videocamera viene commutata in barre di colore.

Per tornare all'immagine della videocamera, premere il tasto un'altra volta.

È possibile selezionare il tipo di barre di colore con "Color Bar Type" (*pagina 111*) nel menu CAMERA SET.

Multi: barre di colore in multiformato ARIB 75%: strisce verticali del 75% di luminanza

100%: strisce verticali del 100% di luminanza

Note

- Quando è in corso la registrazione dell'immagine della videocamera, non è possibile commutarla nell'immagine delle barre di colore anche se si preme il tasto BARS/ CAM. (È possibile commutare l'immagine delle barre di colore nell'immagine della videocamera).
- Non è possibile selezionare la modalità barra di colore nella modalità rallentatore e movimento rapido.

Registrazione di indicatori di ripresa

Quando si registrano indicatori di ripresa per le scene importanti di un clip registrato in modalità HD come dati accessori, è possibile accedere facilmente ai punti contrassegnati in una schermata Shot Mark, che visualizza solo scene con soli indicatori di ripresa. Viene così aumentata l'efficienza nel montaggio.

Per la schermata Shot Mark, vedere "Visualizzazione della schermata SHOT MARK (solo modalità HD)" a pagina 98.

La videocamera consente di registrare due tipi di indicatori di ripresa: indicatore di ripresa 1 e indicatore di ripresa 2.

È possibile registrare indicatori di ripresa secondo necessità durante la registrazione o aggiungerli dopo la registrazione durante il controllo delle immagini riprodotte.

Nota

Non è possibile registrare gli indicatori di ripresa per i clip registrati in modalità SD.

Inserimento di un indicatore di ripresa durante la registrazione

Attivare il telecomando a infrarossi (*pagina 31*) e utilizzare il tasto SHOTMARK 1 o 2.



Premere il tasto SHOTMARK 1 o 2 nel punto in cui si desidera inserire un indicatore.

Se la funzione Shot Mark1 o Shot Mark2 è assegnata a un tasto programmabile è possibile utilizzare anche quest'ultimo come alternativa (*pagina 63*).

Viene registrato un indicatore di ripresa del tipo corrispondente al tasto premuto. Per le operazioni per l'aggiunta di indicatori di ripresa dopo la registrazione, vedere "Aggiunta di indicatori di ripresa durante la riproduzione (modalità HD)" a pagina 90 e "Aggiunta/ eliminazione degli indicatori di ripresa (solo modalità HD)" a pagina 99.

Aggiunta del contrassegno OK

Aggiungendo il contrassegno OK a un clip registrato in modalità HD, è possibile impedire l'eliminazione o divisione involontaria del clip. Il contrassegno OK consente inoltre di ottenere una schermata delle miniature contenente solo clip contrassegnati (schermata delle miniature OK-Clip) quando si preme il tasto THUMBNAIL.

Per la schermata delle miniature OK-Clip, vedere "Visualizzazione della schermata delle miniature OK-Clip (modalità HD)" a pagina 87.

Nota

Non è possibile aggiungere il contrassegno OK a clip registrati in modalità SD.

Per aggiungere il contrassegno OK nella modalità Visualizzazione E-E, assegnare la funzione contrassegno OK a un tasto programmabile.

Per l'assegnazione delle funzioni, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 63.

Aggiunta del contrassegno OK

Nella modalità Visualizzazione E-E, è possibile aggiungere il contrassegno OK all'ultimo clip registrato sulla scheda di memoria SxS correntemente selezionata.

Al termine della registrazione di un clip, premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione contrassegno OK.

Il messaggio "OK Mark" viene visualizzato sullo schermo per tre secondi.

Eliminazione del contrassegno OK

Nella modalità Visualizzazione E-E, è possibile eliminare il contrassegno OK aggiunto all'ultimo clip sulla scheda di memoria SxS correntemente selezionata.

Premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione contrassegno OK.

Viene visualizzato il messaggio di conferma "Execute/Cancel".

2 Selezionare "Execute".

Il contrassegno OK dell'ultimo clip viene eliminato.

Per aggiungere o eliminare il contrassegno OK a o da clip prima dell'ultimo

Utilizzare il menu di lavoro sui clip sulla schermata delle miniature.

Vedere "Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)" a pagina 94.

Rec Review

È possibile rivedere l'ultimo clip registrato sullo schermo (Rec Review).



Premere il tasto REC REVIEW al termine della registrazione.

È possibile assegnare la funzione Rec Review a un tasto programmabile per utilizzarla (*pagina* 63).

Si avvia la riproduzione del blocco specificato del clip.

In Rec Review, vengono visualizzati gli ultimi 3 secondi, 10 secondi o l'intera parte del clip, a seconda dell'impostazione dell'impostazione di Rec Review (*pagina 112*) nel menu CAMERA SET. Viene impostato su 3 secondi in fabbrica. Rec Review termina alla fine del clip e viene ripreso lo stato STBY (registrazione in standby).

Per interrompere Rec Review

Premere il tasto REC REVIEW o STOP o il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione Rec Review.

Rec Review viene annullata, e ripreso lo stato STBY (standby registrazione).

Note

 Se la durata dell'ultimo clip registrato è inferiore al tempo (3 o 10 secondi) specificato per Rec Review, il clip viene riprodotto dall'inizio alla fine.

Se il clip è stato registrato in modalità SD e segmentato in più file in quanto la dimensione superava 2 GB, solo l'ultimo file viene riprodotto.

- Durante la riproduzione Rec Review, i tasti di controllo riproduzione diversi da STOP sono disabilitati.
- Se il formato video è stato modificato dopo la registrazione, Rec Review non può essere eseguita (eccetto se la modifica sia stata da SP 1440/23.98P a SP 1440/59.94i).
- I menu di impostazione e P.PROFILE non sono utilizzabili durante Rec Review.

Modifica delle funzioni dei tasti programmabili

La videocamera è dotata di quattro tasti programmabili a cui è possibile assegnare varie funzioni per comodità.



Le funzioni seguenti sono assegnate in fabbrica:

Tasto ASSIGN 1 (LENS INFO)

Attivazione/disattivazione dell'indicatore della profondità di campo

Tasto ASSIGN 2 (BRT DISP)

Attivazione/disattivazione dell'indicatore del livello di luminosità

Tasto ASSIGN 3 (HISTOGRAM)

Attivazione/disattivazione dell'indicatore istogramma

Tasti ASSIGN 4 e ASSIGN 5

Avvio/arresto della registrazione

Tasti ASSIGN 6, ASSIGN 7 e ASSIGN 8

Nessuna funzione assegnata (non attivo).

Modifica delle funzioni

Utilizzare "Assign Button" nel menu OTHERS.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

1 Selezionare "Assign Button" nel menu OTHERS.

	OTHERS					
:C)	All Reset			Ð		
۵	Camera Data			<1>	:	Lens Info
	Time Zone		UTC +09:00	<2>		BRT Disp
	Clock Set			<3>		Histogram
00:00	Language		English	<4>		Rec
)	Assign Buttor	۱Þ		<5>		Off
11	Tally			<6>		Off

2 Selezionare il tasto a cui assegnare una funzione.

3 Selezionare la funzione da assegnare.

Funzione	Descrizione		
Marker	Attivazione/disattivazione di tutti		
	gli indicatori (indicatore dell'area		
	di sicurezza, indicatore del		
	centro, indicatore del formato,		
	cornici guida)		
Last Clip DEL	Eliminazione ultimo clip		
ATW	Attivazione/disattivazione della		
	funzione ATW		
ATW Hold	Attivazione/disattivazione della		
	funzione ATW Hold		
Rec Review	Avvio/arresto di Rec Review		
Rec	Avvio/arresto della registrazione		
Picture Cache	Attivazione/disattivazione della		
	modalità Picture Cache		
Freeze Mix	Avvio/arresto della funzione		
	Freeze Mix		
Expanded	Attivazione/disattivazione della		
Focus	funzione Expanded Focus		

Funzione	Descrizione		
Spotlight	Attivazione/disattivazione della		
	modalità TLCS Spotlight		
Backlight	Attivazione/disattivazione della		
	modalità TLCS Backlight		
IR Remote	Attivazione/disattivazione del		
	telecomando a infrarossi		
Shot Mark11)	Inserimento dell'indicatore di		
	ripresa 1		
Shot Mark21)	Inserimento dell'indicatore di		
	ripresa 2		
VF Mode	Commutazione della modalità		
	del mirino (a colori/in bianco e		
	nero)		
BRT Disp	Attivazione/disattivazione		
	dell'indicatore del livello di		
	luminosità		
Histogram	Attivazione/disattivazione		
	dell'indicatore istogramma		
Lens Info	Attivazione/disattivazione		
	dell'indicatore della profondità di		
	campo		
OK Mark ¹⁾	Aggiunta/eliminazione del		
	contrassegno OK		

1) Valido solo in modalità HD

4 Uscire dal menu.

È possibile visualizzare le funzioni assegnate nella schermata di stato BUTTON/REMOTE (*pagina 105*).

Registrazione a intervalli

La funzione di registrazione a intervalli (registrazione time-lapse) è particolarmente efficace per riprese di oggetti che si muovono molto lentamente.

Il numero di fotogrammi specificato viene automaticamente registrato agli intervalli specificati.

Intervallo di registrazione (Interval Time)



Numero di fotogrammi per una sessione di registrazione (Number of Frames)

Si consiglia di fissare la videocamera a un treppiedi o equivalente e utilizzare il telecomando a infrarossi per avviare/arrestare la registrazione anziché utilizzare la videocamera.

Note

- Non è possibile impostare su "On" la registrazione a intervalli contemporaneamente alla registrazione per fotogrammi, registrazione cache immagini, in modalità rallentatore o in movimento rapido. Quando si imposta la registrazione a intervalli su "On", la registrazione per fotogrammi, la registrazione cache immagini e in modalità rallentatore o movimento rapido vengono forzatamente impostate su "Off".
- Nella registrazione a intervalli, non viene eseguita la registrazione audio.
- Non è possibile eseguire la registrazione a intervalli se un'impostazione che include "HDV" o "DVCAM" viene selezionata con "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.

 Non è possibile eseguire la registrazione a intervalli se "Format" di "System" del menu OTHERS è impostata su "SP 1440/23.98P".

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la registrazione a intervalli, configurare le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET in anticipo.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

1 Selezionare "Interval Rec" nel menu CAMERA SET.



2 Impostare "Setting" su "On".

La videocamera entra in modalità di registrazione a intervalli. Quando l'indicatore della modalità di registrazione speciale sullo schermo è attivo, lampeggia la scritta "Interval Rec".

3 Impostare il tempo tra le registrazioni con "Interval Time".

È possibile selezionare il tempo tra 1 e 10/15/ 20/30/40/50 secondi, 1 e 10/15/20/30/40/50 minuti e 1 e 4/6/12/24 ore scorrendo la visualizzazione.

4 Impostare il numero di fotogrammi da registrare per volta con "Number of Frames".

Se il formato video (*pagina 40*) è impostato su "HQ 1280/59.94P" o "HQ 1280/50P", è possibile scegliere tra 2, 6 e 12 fotogrammi. Con altre impostazioni, è possibile scegliere tra 1, 3, 6 e 9 fotogrammi.

5 Uscire dal menu.

Esecuzione della registrazione a intervalli

Al termine delle impostazioni preliminari, è possibile avviare la registrazione.

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione a intervalli ha inizio. La scritta "Interval Rec" lampeggiante rimane fissa.

Note

- Non è possibile modificare le impostazioni di "Interval Time" e "Number of Frames" mentre è in corso la registrazione a intervalli. Per modificarle, mettere in pausa la registrazione.
- Dopo l'avvio della registrazione a intervalli, il funzionamento di Rec Review è disattivato anche durante un intervallo.
- Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run (*pagina 55*) durante la registrazione a intervalli.
- Se si interrompe la registrazione o si cambia alloggiamento della scheda mentre la registrazione è arrestata in modalità di registrazione a intervalli, potrebbero venire registrati alcuni fotogrammi extra.

Arresto della registrazione a intervalli

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione a intervalli si interrompe. Per riavviare la registrazione a intervalli premere nuovamente il tasto.

Annullamento della modalità di registrazione a intervalli

Impostare "Setting" in "Interval Rec" nel menu CAMERA SET su "Off".

Nota

Torna automaticamente a "Off" quando si porta l'interruttore di alimentazione su OFF, mentre vengono mantenute le impostazioni "Interval Time" e "Number of Frames".

Registrazione per fotogrammi

La funzione di registrazione per fotogrammi è particolarmente efficace per la registrazione di animazioni di plastilina.

Quando si preme un tasto di avvio registrazione, viene registrato a intermittenza il numero di fotogrammi specificato.

Si consiglia di fissare la videocamera a un treppiedi o equivalente e utilizzare il telecomando a infrarossi per avviare/arrestare la registrazione anziché premere un tasto di avvio registrazione sulla videocamera.

Note

- Non è possibile impostare su "On" la registrazione per fotogrammi contemporaneamente alla registrazione a intervalli, registrazione cache immagini, in modalità rallentatore o movimento rapido. Quando si imposta la registrazione per fotogrammi su "On", la registrazione a intervalli, la registrazione cache immagini e in modalità rallentatore o movimento rapido vengono forzatamente impostate su "Off".
- Nella registrazione per fotogrammi, non viene eseguita la registrazione audio.
- Non è possibile eseguire la registrazione per fotogrammi se un'impostazione che include "HDV" o "DVCAM" viene selezionata con "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.
- Non è possibile eseguire la registrazione per fotogrammi se "Format" di "System" del menu OTHERS è impostata su "SP 1440/23.98P".

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la registrazione per fotogrammi, configurare prima le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

1 Selezionare "Frame Rec" nel menu CAMERA SET.



2 Impostare "Setting" su "On".

La videocamera entra in modalità di registrazione per fotogrammi. Quando l'indicatore della modalità di registrazione speciale sullo schermo è attivo, lampeggia la scritta "Frame Rec".

3 Selezionare il valore di "Number of Frames" per una sessione di registrazione.

È possibile scegliere tra 2, 6 e 12 quando il formato video (*pagina 41*) è impostato su 720/59.94P o 720/50P.

Con altri formati video, è possibile scegliere tra 1, 3, 6 e 9 fotogrammi.

4 Uscire dal menu.

Esecuzione della registrazione per fotogrammi

Al termine delle impostazioni preliminari, è possibile avviare la registrazione.

1 Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione in modalità Frame Rec ha inizio.

L'indicatore "Frame Rec" smette di lampeggiare.

Quando è stato registrato il numero di fotogrammi specificato nel menu, la videocamera passa automaticamente allo stato FRM STBY (registrazione per fotogrammi in standby).

2 Premere di nuovo il tasto REC START/ STOP.

A ogni pressione del tasto REC START/ STOP, la videocamera registra il numero di fotogrammi specificato, quindi entra nello stato FRM STBY.

Note

- Non è possibile interrompere la registrazione prima di aver registrato il numero di fotogrammi specificato. Se l'interruttore di alimentazione viene impostato su OFF durante la registrazione, l'alimentazione viene interrotta solo dopo che è stato registrato il numero di fotogrammi specificato.
- Non è possibile utilizzare la funzione Rec Review durante la registrazione in modalità Frame Rec.
- Non è possibile modificare l'impostazione di "Number of Frames" mentre è in corso la registrazione in modalità Frame Rec. Per modificarla, mettere in pausa la registrazione.
- Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run (*pagina 55*) durante la registrazione per fotogrammi.
- Se si interrompe la registrazione o si cambia alloggiamento della scheda mentre la registrazione è arrestata in modalità Frame Rec potrebbero venire registrati alcuni fotogrammi extra.

Arresto della registrazione per fotogrammi

Impostare "Setting" in "Frame Rec" nel menu CAMERA SET su "Off".

La registrazione si arresta e la modalità Frame Rec viene annullata.

Nota

Torna automaticamente a "Off" quando si porta l'interruttore di alimentazione su OFF, mentre viene mantenuta l'impostazione di "Number of Frames".

Registrazione cache immagini

Quando la funzione Cache immagini è attiva, la videocamera memorizza gli ultimi secondi catturati di video nella memoria cache integrata per consentire di avviare la registrazione del video su una scheda di memoria SxS da un determinato punto prima di avviare la registrazione.

La durata massima della cache immagini è 15 secondi.

Note

- Non è possibile impostare su "On" la registrazione cache immagini contemporaneamente alla registrazione per fotogrammi, registrazione a intervalli, in modalità al rallentatore o movimento rapido. Quando si imposta la registrazione cache immagini su "On", la registrazione a intervalli, la registrazione per fotogrammi e in modalità rallentatore o movimento rapido vengono forzatamente impostate su "Off".
- Le operazioni seguenti impostano la registrazione cache immagini su "Off".
 - —Impostazione registrazione a intervalli su "On"
 - —Impostazione registrazione per fotogrammi su "On"
 - —Impostazione modalità rallentatore e movimento rapido su "On"
 - -Modifica del formato di registrazione
- Se la registrazione cache immagini è "On", il codice temporale viene registrato in modalità Clock se selezionato con il menu TC/UB SET (*pagina 55*) o in modalità Free Run in altre condizioni.

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la registrazione cache immagini, configurare le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET in anticipo.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

1 Selezionare "P.Cache Rec" dal menu CAMERA SET.

	CAMERA SET			
H	Slow Shutter			
D	Color Bar Type	: Multi		
	Flicker Reduce	: Off		
	Interval Rec			
00.00	Frame Rec		Ģ	
	P. Cache Rec	•	Setting	: Off
H	S&Q Motion		Rec Time	: 13-15sec

2 Impostare "Setting" su "On".

La registrazione cache immagini è attivata e la spia CACHE REC si accende.



L'operazione Setting On/Off può essere eseguita in alternativa tramite un tasto programmabile se si assegna la funzione cache immagini al tasto.

Per l'assegnazione delle funzioni, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 63.

3 Impostare la durata del video della cache con "Rec Time".

È possibile selezionare la durata tra 0-2 sec, 2-4 sec, 4-6 sec, 6-8 sec, 8-10 sec e 13-15 sec. (Il tempo effettivo per la preregistrazione può variare in base alle condizioni nell'intervallo temporale selezionato).

4 Uscire dal menu.

Il blocco indicatore di stato registrazione/ funzionamento speciale sullo schermo mostra "•CACHE". (• in verde).

Esecuzione della registrazione cache immagini

Avvio della registrazione cache immagini

Verificare che la spia CACHE REC sia accesa, quindi premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione si avvia e il video memorizzato nella memoria cache viene scritto prima sulla scheda di memoria SxS.

L'indicazione su schermo " \bigcirc CACHE" cambia il colore di \bigcirc a rosso.

Arresto della registrazione cache immagini

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

Annullamento della funzione cache immagine

Impostare "Setting" di "P.Cache Rec" del menu CAMERA SET su "Off" oppure premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione cache immagini.

Note

- Se si cambia il formato di registrazione, i dati nella cache vengono cancellati e viene avviata una nuova memorizzazione. Quindi, i dati memorizzati prima di cambiare il formato non possono essere registrati se si avvia la registrazione cache immagini subito dopo aver cambiato il formato.
- Se si avvia/arresta la registrazione cache immagini subito dopo aver inserito una scheda di memoria SxS, i dati potrebbero non venire registrati sulla scheda.
- La memorizzazione delle immagini si avvia quando si attiva la funzione cache immagini. Quindi, il video precedente l'attivazione della funzione non può essere registrato con la funzione di registrazione cache immagini.
- La registrazione cache immagini non è valida per il segnale di ingresso esterno (HDV).

- Poiché la memorizzazione delle immagini è disattivata mentre è in corso l'accesso alla scheda di memoria SxS, ad esempio durante la riproduzione, Rec Review o visualizzazione schermata delle miniature, la registrazione cache immagini di tali periodi non può essere effettuata.
- Sebbene sia possibile modificare l'impostazione "Rec Time" sul menu anche mentre la registrazione è in corso, qualsiasi nuovo valore diventa valido in tale caso solo all'arresto della registrazione.

Registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido

Quando la videocamera è in modalità HD ed è selezionato uno dei seguenti formati video (*pagina 40*), è possibile impostare una velocità fotogrammi per la registrazione diversa da quella della riproduzione:

NTSC Area/NTSC (J) Area

HQ 1920/29.97P, HQ 1920/23.98P, HQ 1280/ 59.94P, HQ 1280/29.97P, HQ 1280/23.98P

PAL Area

HQ 1920/25P, HQ 1280/50P, HQ 1280/25P

Registrando con una velocità di trasmissione dei fotogrammi diversa si può ottenere un effetto rallentatore e movimento rapido più uniforme rispetto alla riproduzione rallentata o accelerata di materiale registrato a velocità normale.

Esempio

Quando il formato video è HQ 1280/23.98P, la registrazione con una velocità di trasmissione dei fotogrammi tra 1 e 23 fps fornisce un effetto di movimento rapido in riproduzione, mentre la registrazione con una velocità di trasmissione dei fotogrammi tra 25 e 60 fps fornisce un effetto rallentatore in riproduzione.

Note

- Non è possibile attivare la registrazione rallentatore e movimento rapido nella modalità SD.
- Non è possibile eseguire la modalità rallentatore e movimento rapido se un'impostazione che include "HDV" o "DVCAM" viene selezionata con "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.
- Quando si imposta la modalità rallentatore e movimento rapido su "On", la registrazione per fotogrammi, la registrazione a intervalli e la registrazione cache immagini vengono forzatamente impostate su "Off". Tuttavia, non è possibile attivare la modalità rallentatore e movimento rapido mentre è in corso la registrazione per fotogrammi, a intervalli o cache immagini.

- Non viene registrato alcun audio se la velocità di registrazione dei fotogrammi è impostata su un valore diverso dalla velocità di riproduzione.
- Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run (*pagina 55*) durante la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido.

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la modalità rallentatore e movimento rapido, configurare in anticipo le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

1 Selezionare "S&Q Motion" dal menu CAMERA SET.

	CAMERA SET				
HİR	Color Bar Type	: Multi			
ð	Flicker Reduce	: Off			
	Interval Rec				
	Frame Rec				
90:00	P. Cache Rec		С С		
	S&Q Motion	•	On Format	:	HQ1280/23.98P
田	Rec Review		S&Q Ratio		60

- 2 Selezionare il formato video per la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido con "On Format".
- **3** Selezionare la velocità di registrazione dei fotogrammi con "S&Q Ratio".

La gamma di impostazioni varia a seconda del formato video corrente. **Con un formato di risoluzione 1920** orizzontale: 1 - 30 fps **Con un formato di risoluzione 1280** orizzontale: 1 - 60 fps

- 4 Uscire dal menu.
- 5 Premere il comando S&Q.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

6 Con il comando jog, selezionare "Execute".

La videocamera entra in modalità rallentatore e movimento rapido e l'indicatore si accende.



Comando S&Q

In modalità rallentatore e movimento rapido, la velocità di trasmissione fotogrammi può essere variata ruotando il comando S&Q.

Quando l'indicazione della modalità di registrazione speciale sullo schermo è attiva, "S&Q Motion" viene visualizzato sullo schermo e [Velocità fotogrammi di registrazione]/ [Velocità fotogrammi di riproduzione] fps vengono visualizzati sotto "S&Q Motion".

REC A TCG 00:00:00:00 HQ 1920/23.98P S&Q Motion 29/24fps

Registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido

Avvio della registrazione

Al termine delle impostazioni preliminari, è possibile avviare la registrazione.

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido ha inizio.

Note

- Non è possibile modificare le impostazioni di "On Format" e "S&Q Ratio" mentre è in corso la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido. Per modificarle, mettere in pausa la registrazione.
- Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run durante la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido (*pagina 55*).

Arresto della registrazione

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido si interrompe.

Nota

Quando si esegue la registrazione a una frequenza dei fotogrammi ridotta, l'arresto della registrazione potrebbe richiedere un po' di tempo dopo la pressione del tasto REC START/STOP.

Annullamento della modalità rallentatore e movimento rapido

Premere il comando S&Q.

Nota

La modalità rallentatore e movimento rapido viene annullata automaticamente quando l'interruttore di alimentazione è su OFF, mentre le impostazioni "On Format" e "S&Q Ratio" vengono conservate.

Freeze Mix: allineamento dell'immagine

Utilizzando la funzione Freeze Mix, è possibile sovrapporre temporaneamente un'immagine (fermo immagine) di un clip registrato in modalità HD sull'immagine corrente della videocamera, consentendo di allineare facilmente le immagini per la registrazione successiva.

Per utilizzare la funzione Freeze Mix

Assegnare la funzione Freeze Mix a uno dei tasti programmabili.

Per ulteriori informazioni, consultare "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 63.

Sovrapposizione di un'immagine Freeze Mix

- **1** Interrompere la registrazione per impostare la videocamera allo stato STBY (registrazione in standby).
- 2 Premere il tasto REC REVIEW per rivedere le immagini registrate o premere il tasto ASSIGN a cui è stata assegnata la funzione "Freeze Mix".
- **3** Premere il tasto ASSIGN a cui è stato assegnato "Freeze Mix" in corrispondenza dell'immagine con cui eseguire l'allineamento.

L'immagine su cui è stato premuto il tasto ASSIGN al punto **3** viene visualizzata come fermo immagine sovrapposto all'immagine della videocamera corrente.

Annullamento dello stato Freeze Mix

È possibile annullare con il tasto ASSIGN a cui è stato assegnato "Freeze Mix" o il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

• Quando si annulla lo stato Freeze Mix premendo il tasto ASSIGN, viene ripristinata la normale immagine della videocamera. Quando si annulla lo stato Freeze Mix premendo il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura, viene avviata la registrazione normale.

Note

- Non è possibile utilizzare la funzione Freeze Mix in modalità SD.
- Non è possibile utilizzare la funzione Freeze Mix se il formato video di registrazione è SP 1440/23.98P.
- Se l'immagine registrata e l'immagine della videocamera corrente hanno un formato video diverso, non è possibile ottenere la visualizzazione Freeze Mix.
- Non è possibile ottenere la visualizzazione Freeze Mix in modalità rallentatore e movimento rapido oppure in modalità Slow Shutter.
- Non è possibile utilizzare i menu Setup e P.PROFILE nello stato Freeze Mix.
Registrazione

Profili immagine

È possibile personalizzare la qualità dell'immagine, in base alle condizioni o alle circostanze della registrazione e memorizzare le impostazioni come un profilo immagine, per poter riprendere la qualità dell'immagine con la semplice selezione del profilo corrispondente. È possibile memorizzare fino a dieci profili immagine (da PP1 a PP10).

Gli stessi valori standard (di riferimento) vengono registrati in sei profili immagine in fabbrica e sono quelli specificati per lo stato Picture Profile Off.

Per le operazioni con profili immagine è disponibile il menu P.PROFILE.

Nota

I profili immagine funzionano solo in modalità Visualizzazione E-E.

Quando è collegato un dispositivo di controllo a distanza esterno, come l'unità di controllo a distanza RM-B750/B150, viene automaticamente selezionato PP10 e i profili immagine possono essere regolati dal dispositivo di controllo.

Per informazioni, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for Solid-State Memory Camcorder".

Registrazione delle impostazioni personalizzate come profilo immagine

Tasto PICTURE PROFILE



- **1 Premere il tasto PICTURE PROFILE.** Viene visualizzato il menu P.PROFILE.
- 2 Utilizzando il comando jog, selezionare "SEL" dal menu P.PROFILE, quindi scegliere il numero di profilo immagine (da PP1 a PP10) da attivare.

P.PR	OFILE	
SEL	OFF	
SET	PP1: STANDARD	
	PP2: STANDARD	
	PP3: STANDARD	
	PP4: STANDARD	
	PP5: STANDARD	
	PP6: STANDARD	

3 Utilizzando il comando jog, selezionare "SET" e specificare le impostazioni delle voci nel profilo immagine.



Per i dettagli sull'impostazione delle voci, vedere "Voci di profilo immagine" a pagina 76.

4 Al termine delle impostazioni, premere il tasto PICTURE PROFILE per uscire dal menu.

Selezione di un profilo immagine

Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE

Dopo aver memorizzato un profilo immagine è possibile richiamare le impostazioni di qualità dell'immagine registrate nel profilo come indicato di seguito:

- **1 Premere il tasto PICTURE PROFILE.** Viene visualizzato il menu P.PROFILE.
- 2 Utilizzando il comando jog, selezionare "SEL" e quindi il profilo immagine desiderato dall'elenco.

Esempio:



La videocamera viene regolata alla qualità dell'immagine specificata nel profilo selezionato.

(Se si seleziona "OFF", la videocamera viene impostata alla qualità dell'immagine standard e non è consentita alcuna regolazione dell'immagine).

3 Premere il tasto PICTURE PROFILE per uscire dal menu.

Il profilo immagine selezionato viene visualizzato quando si preme il tasto DISPLAY/ BATT INFO.

TLCS	5 🖾							
	_	1	1.5	2	3	4	5	7
ATW	4300K PP1	٦	-+T	1.	6	1	80	β

Copia delle impostazioni di un profilo immagine

È possibile copiare le impostazioni di un profilo immagine selezionato in un altro profilo immagine.

- 1 Selezionare il profilo immagine di origine come illustrato in *"Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE"*.
- 2 Selezionare "Copy" da "SET" nel menu P.PROFILE.

I numeri dei profili immagine vengono elencati sullo schermo.

3 Specificare il profilo immagine di destinazione.

Vengono visualizzati "Execute" e "Cancel".

4 Selezionare "Execute".

Il processo di copia viene avviato.

Al termine della copia, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e viene quindi ripristinata la visualizzazione dello schermo originale.

Ripristino di un profilo immagine

È possibile ripristinare un profilo immagine selezionato alle impostazioni di fabbrica (stato standard).

- 1 Selezionare il profilo immagine da ripristinare come illustrato in "Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE" a pagina 74.
- 2 Selezionare "Reset" in "SET" nel menu P.PROFILE.

Vengono visualizzati "Execute" e "Cancel".

3 Selezionare "Execute".

Il processo di ripristino viene avviato.

Al termine del ripristino, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e viene quindi ripristinata la visualizzazione dello schermo originale.

Memorizzazione di un profilo immagine su una scheda di memoria SxS

È possibile inviare e memorizzare un profilo immagine in una scheda di memoria SxS come file (nome file: PPDATA.SUF). Sulla stessa scheda di memoria è possibile memorizzare un solo profilo immagine. Il profilo immagine memorizzato può essere subito riprodotto leggendolo dalla scheda di memoria.

Memorizzazione di un profilo immagine

1 Inserire una scheda di memoria SxS registrabile nell'alloggiamento.

Confermare che la spia di accesso corrispondente sia accesa in verde.

2 Selezionare il profilo immagine da memorizzare.

Il numero del profilo immagine selezionato viene visualizzato al fondo dello schermo.

Vedere "Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE" a pagina 74.

3 Selezionare "SET" del menu P.PROFILE.

4 Selezionare "Store" di "PP Data".



Il messaggio "PP Data Store Execute/ Cancel" viene visualizzato al fondo dello schermo.

5 Selezionare "Execute".

La scrittura del profilo immagine selezionato nella scheda ha inizio.

Al termine della scrittura, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e viene quindi ripristinata la visualizzazione dello schermo originale.

Nota

Dopo l'avvio della scrittura, non rimuovere la scheda di memoria SxS fino alla visualizzazione del messaggio di completamento.

Caricamento di un profilo immagine

1 Inserire la scheda di memoria SxS contenente il profilo immagine da caricare nell'alloggiamento.

Confermare che la spia di accesso corrispondente sia accesa in verde.

2 Selezionare il nome del profilo immagine per cui occorre caricare il profilo dalla scheda di memoria.

Il numero del profilo immagine selezionato viene visualizzato al fondo dello schermo.

Vedere "Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE" a pagina 74.

3 Selezionare "SET" nel menu P.PROFILE.

4 Selezionare "Recall" di "PP Data".

Il messaggio "PP Data Recall Execute/ Cancel" viene visualizzato al fondo dello schermo.

5 Selezionare "Execute".

Il caricamento del profilo immagine dalla scheda ha inizio.

Al termine della sovrascrittura del profilo immagine specificato al punto **2**, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e le impostazioni caricate hanno subito effetto.

Nota

Dopo l'avvio del caricamento, non rimuovere la scheda di memoria SxS fino alla visualizzazione del messaggio di completamento.

Voci di profilo immagine

I valori corrispondenti alla selezione di "Off" in "SEL" nel menu P.PROFILE sono indicati in grassetto (esempio: **Standard**).

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Profile Name Modifica del nome del profilo immagine	Profile name	Impostare il nome del profilo con un massimo di 8 caratteri. È possibile utilizzare lettere maiuscole o minuscole, numeri da 0 a 9, - (trattini), _ (caratteri di sottolineatura) e spazi.
Matrix Regolazione della fase del colore sull'intera area con operazioni con matrice	Setting On / Off	Impostare su "On" per attivare la regolazione della fase del colore con operazioni con matrice per l'intera immagine.
		Nota Quando questa funzione è impostata su "Off", anche Multi Matrix è impostata su "Off" nella sincronizzazione.
	Select Standard / High SAT / FL Light / Cinema / F35 709 Like	Selezionare la matrice incorporata predefinita fornita per comodità.
	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare la saturazione del colore per l'intera area dell'immagine.
	Phase Da –99 a +99 (± 0)	Regolare la tonalità per l'intera area dell'immagine.
	R-G, R-B, G-R, G-B, B-R, B-G Da –99 a +99 (± 0)	Effettuare la regolazione di precisione della fase di colore per l'intera area dell'immagine impostando ogni fattore in modo indipendente.
Multi Matrix Effettua le impostazioni relative alla correzione multi matrice.	Setting On / Off	Impostare su "On" per consentire la correzione multi-matrice, che consente la selezione di colori specifici per la correzione della saturazione in uno spazio tonalità a 16 assi.
	Area Indication ¹⁾ On / Off	Impostare su "On" per visualizzare un motivo zebrato nelle aree del colore specificato per la correzione multi-matrice.
	Color Detection ²⁾ Execute/Cancel	Eseguire per individuare il colore di destinazione sullo schermo per la correzione multi-matrice.
	Axis B / B+ /MG- / MG / MG+ / R / R+ / YL- / YL / YL+ / G- / G / G+ / CY / CY+ / B-	Specificare un colore definito dalla correzione multi-matrice (modalità 16 assi).
	Hue Da –99 a +99 (± 0)	Impostare la tonalità del colore definito dalla correzione multi-matrice per ogni modalità 16 assi.
	Saturation Da –99 a +99 (± 0)	Regolare la saturazione del colore definito dalla correzione multi-matrice per ogni modalità 16 assi.

P.PROFILE SET				
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione		
White Impostazione del bilanciamento del bianco e della temperatura del colore del bianco predefinito	Offset White On / Off	Impostare su "On" per invertire il valore di conversione per il bilanciamento automatico del bianco in modalità di memoria A o B e il valore per il bilanciamento automatico del bianco in modalità ATW a una temperatura del colore inferiore o superiore.		
	Offset <a> Da -99 a +99 (±0)	Regolare il volume di sfalsamento del bianco (invertendo rispettivamente i volumi del valore di		
	Offset Da -99 a +99 (±0)	conversione in modalità di memoria A, memoria E o ATW).		
	Offset <atw> Da -99 a +99 (±0)</atw>			
	Preset White Da 2100 a 10000 (3200)	Regolare la temperatura del colore preimpostata quando viene selezionata la modalità Preset di bilanciamento del bianco in intervalli di 100 K.		
		 Note Tranne quando il bilanciamento del bianco è in modalità memoria A o B o quando ATW è attiva, non è possibile confermare il risultato della modifica delle impostazioni Offset White e Offset sulla schermata. Tranne quando è selezionata la modalità Preset di bilanciamento del bianco, non è possibile confermare il risultato della modifica delle impostazioni Preset White sulla schermata. 		

P.PROFILE SET

Voci

HD Detail	
Regolazione dei dettagli da	
applicare all'immagine in	
modalità HD	

Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Setting On / Off	Impostare su "On" per applicare i dettagli al segnale video.
Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di dettaglio.
Frequency Da -99 a +99 (± 0)	Impostare la frequenza centrale dei dettagli. Un valore di impostazione della frequenza centrale alto riduce i dettagli, uno basso li aumenta.
Crispening Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di soppressione dei disturbi. Quando si imposta questo livello su un valore elevato si possono vedere meno disturbi, poiché gli elementi minuti o i dettagli vengono eliminati lasciando solo gli elementi di livello superiore. Quando si imposta un valore basso, gli elementi minuti vengono applicati e aumenta il disturbo.
H/V Ratio Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il rapporto orizzontale/verticale degli elementi dei dettagli. Un valore alto aumenta gli elementi verticali rispetto a quelli orizzontali.
White Limiter Da -99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli bianchi.
Black Limiter Da –99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli neri.
V DTL Creation NAM / Y / G / G+R	Selezionare il segnale sorgente per generare i dettagli verticali tra NAM (G o R qualunque sia il più alto), Y, G e G+R.
Knee APT Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di apertura della curvatura (livello di dettagli da applicare alle sezioni sopra il punto di curvatura).

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
SD Detail Regolazione dei dettagli da	Setting On / Off	Impostare su "On" per applicare i dettagli al segnale video.
applicare all'immagine in modalità SD	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di dettaglio.
	Frequency Da -99 a +99 (± 0)	Impostare la frequenza centrale dei dettagli. Un valore di impostazione della frequenza centrale alto riduce i dettagli, uno basso li aumenta.
	Crispening Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di soppressione dei disturbi. Quando si imposta questo livello su un valore elevato si possono vedere meno disturbi, poiché gli elementi minuti o i dettagli vengono eliminati lasciando solo gli elementi di livello superiore. Quando si imposta un valore basso, gli elementi minuti vengono applicati e aumenta il disturbo.
	H/V Ratio Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il rapporto orizzontale/verticale degli elementi dei dettagli. Un valore alto aumenta gli elementi verticali rispetto a quelli orizzontali.
	White Limiter Da –99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli bianchi.
	Black Limiter Da –99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli neri.
	V DTL Creation NAM / Y / G / G+R	Selezionare il segnale sorgente per generare i dettagli verticali tra NAM (G o R qualunque sia il più alto), Y, G e G+R.
	Knee APT Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di apertura della curvatura (livello di dettagli da applicare alle sezioni sopra il punto di curvatura).

P.PROFILE SET Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Skin Tone Detail Regolazione dei dettagli da applicare alle aree di una specifica fase di colore	Setting On / Off	Impostare su "On" per attivare la regolazione del livello di dettagli per aree con fase di colore specifica. Il livello di dettaglio è uniforme sull'intera immagine con l'impostazione Off.
	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di dettaglio della tonalità della pelle.
	Area Detection ²⁾ Execute/Cancel	Eseguire per rilevare il colore al centro dello schermo. L'area con al centro il colore rilevato diviene l'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
	Area Indication ¹⁾ On / Off	Impostare su "On" per visualizzare il motivo Zebra l per l'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
	Saturation Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di colore (saturazione) per il controllo Skin Tone Detail.
		Nota Quando si esegue Area Detection, questa impostazione torna automaticamente a 0.
	Phase Da 0 a 359 (130)	Regolare il valore della fase di colore centrale per l'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
		Nota Quando si esegue Area Detection, questa impostazione passa automaticamente al valore equivalente al colore rilevato.
	Width Da 0 a 90 (40)	Regolare la larghezza della fase di colore dell'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
		Nota Quando si esegue Area Detection, l'impostazione Width viene automaticamente ripristinata a 40.
Aperture Esecuzione delle impostazioni relative alla correzione dell'apertura	Setting On / Off	Impostare su "On" per abilitare la correzione dell'apertura (elaborazione per migliorare la risoluzione aggiungendo segnali di alta frequenza al segnale video, che corregge la degenerazione dovuta alle caratteristiche di alta frequenza).
	Level Da –99 a +99 (± 0)	Selezionare il livello di correzione apertura.

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Knee Regolazione del livello di curvatura	Setting On / Off	Impostare su "On" per comprimere l'area ad elevata luminanza dell'immagine. Nota La curvatura è fissa e non modificabile nei seguenti casi: • Quando Gamma è impostato su CINE1 - 4 • Quando l'otturatore elettronico è in modalità Slow Shutter
	Auto Knee On / Off	Impostare su "On" per impostare automaticamente le condizioni di curvatura ottimali in base al livello di luminanza dell'immagine. Con "Off" le condizioni di curvatura sono regolabili manualmente a prescindere dal livello di luminanza dell'immagine.
	Point Da 50 a 109 (90)	Impostare il punto di curvatura quando Auto Knee è "Off".
	Da –99 a +99 (± 0)	Impostare la pendenza (volume di compressione) quando Auto Knee è "Off".
	Knee SAT Level Da 0 a 99 (50)	Regolare il livello di saturazione della curvatura per l'area sopra il punto di curvatura.
Gamma Regolazione del livello di	Level Da -99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di compensazione della gamma.
compensazione della gamma e selezione della curva gamma	Select STD1 DVW / STD2 ×4.5 / STD3 ×3.5 / STD4 240M / STD5 R709 / STD6 ×5.0 / CINE1 / CINE2 / CINE3 / CINE4	Selezionare il tipo di curva di riferimento per la compensazione della gamma. STD1 DVW: equivalente videocamera DVW STD2 ×4.5: guadagno ×4.5 STD3 ×3.5: guadagno ×3.5 STD4 240M: equivalente SMPTE-240M STD5 R709: equivalente ITU-R709 STD6 ×5.0: guadagno ×5.0 CINE1: corregge il contrasto nelle zone più scure e accentua i cambiamenti di gradazione nelle aree più chiare, per un effetto fluido (F35 HG4609G33). CINE2: il risultato è quasi identico a CINE1. Selezionare questa opzione per ottenere segnali video al 100% per il montaggio o altri scopi (F35 HG4600G30). CINE3: aumenta il contrasto tra le zone chiare e le zone scure più di CINE1 e CINE2, e inoltre accentua il contrasto nelle zone scure più di CINE3. Il contrasto nelle zone scure è minore e il contrasto nelle zone scure è minore e il contrasto nelle zone chiare è maggiore rispetto alle curve STD. Nota
		Se la videocamera è in modalità SD, l'impostazione predefinita è "STD4 240M".
Black Regolazione del nero	Da -99 a +99 (± 0)	Regolare il livello del nero del master.

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Black Gamma Regolazione del livello di gamma del nero	Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello della funzione gamma del nero che enfatizza solo le aree scure dell'immagine per toni più nitidi o, al contrario, ne riduce l'enfasi per ridurre il rumore.
Low Key SAT Regolazione della saturazione del tono basso	Da -99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di saturazione del tono basso per aumentare la saturazione dei colori solo nelle aree scure dell'immagine o ridurne la saturazione per diminuire il rumore.
Copy Copia di un profilo immagine	Execute / Cancel	Selezionare "Execute" per effettuare la copia.
PP Data Scrittura/caricamento di un	Store	Per memorizzare un profilo immagine su una scheda di memoria SxS.
profilo immagine	Recall	Per caricare un profilo immagine da una scheda di memoria SxS.
Reset Ripristino di un profilo immagine	Execute / Cancel	Selezionare "Execute" per effettuare il ripristino.

 L'impostazione Area Indication è comune a tutti i profili immagine da PP1 a PP10.

2)Per eseguire "Color Detection" o "Area Detection"

1. Selezionare "Color Detection" o "Area Detection".

Un indicatore quadrato che segnala l'area di rilevamento viene visualizzato al centro dello schermo e sotto di esso sono visualizzate le diciture "Execute" e "Cancel".

2. Selezionare "Execute".

Viene eseguito il rilevamento della fase di colore nell'area dell'indicatore. Al termine del rilevamento, viene visualizzato un messaggio e lo schermo ripristinato.

Con Multi Matrix, il colore di destinazione della correzione multi-matrice viene cambiato con il colore rilevato da "Color Detection" e Area Indication (motivo zebrato) appare sullo schermo.

Con Skin Tone Detail, l'area di destinazione per la regolazione viene sostituita con l'area incentrata intorno al colore rilevato da "Area Detection" e Area Indication (motivo zebrato) viene visualizzato sullo schermo. Se il rilevamento non riesce viene visualizzato un messaggio di errore e viene ripristinata la schermata precedente.

Registrazione

Cancellazione dei clip

In modalità Visualizzazione E-E, è disponibile la funzione Last Clip DEL per l'eliminazione dell'ultimo clip registrato e la funzione All Clips DEL per l'eliminazione di tutti i clip dalla scheda di memoria SxS.

Per l'eliminazione del clip in modalità schermata delle miniature, vedere "Cancellazione dei clip" a pagina 95.

Cancellazione dell'ultimo clip registrato

Utilizzando il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione Last Clip DEL o il menu Impostazioni, l'ultimo clip registrato può essere facilmente cancellato.

Per effettuare la cancellazione tramite il tasto programmabile

Assegnare la funzione Last Clip DEL a uno dei tasti programmabili (*vedere pagina 63*) in anticipo.

1 Premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione "Last Clip DEL".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

2 Con il comando jog, selezionare "Execute".

L'ultimo clip registrato viene eliminato dalla scheda di memoria.

Per effettuare la cancellazione tramite il menu di impostazione

1 Selezionare "Last Clip DEL" da "Clip" nel menu OTHERS.

	OTHERS				
123	Battery Alarm	•		С С	
۵	Battery INFO			Title Prefix :	234_
	Genlock			Number Set :	0001
	Trigger Mode		Both	Update >	
00:00	System			Last Clip DEL	Execute
Da	Clip	•		All Clips DEL	Cancel
**	Format Media			All Clips CPY	

2 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3 Selezionare nuovamente "Execute".

L'ultimo clip registrato viene eliminato dalla scheda di memoria.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 107.

Cancellazione collettiva dei clip

Tramite il menu di impostazione, è possibile eliminare tutti i clip registrati dalla scheda di memoria SxS nell'alloggiamento selezionato.

1 Selezionare "All Clips DEL" da "Clip" nel menu OTHERS.

2 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3 Selezionare nuovamente "Execute". Tutti i clip vengono cancellati dalla scheda di

nutti i clip vengono cancellati dalla scheda di memoria.

Note

- Se la scheda di memoria SxS contiene clip in modalità HD e SD, verranno eliminati solo i clip della modalità selezionata.
- I clip contrassegnati con OK non vengono eliminati.

Per dettagli sul contrassegno OK, vedere "Aggiunta/ eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)" a pagina 94.

Riproduzione Schermata delle miniature

Quando si preme il tasto THUMBNAIL, i clip registrati nella scheda di memoria SxS vengono visualizzati come miniature sullo schermo (se sulla scheda non sono registrati clip, viene visualizzato un apposito messaggio).

Tasto THUMBNAIL -⊳/00 $\triangleright \triangleright$ THUMBNAI PREV STOP NEXT 'MA D 60 0000 100 000

È possibile iniziare la riproduzione dal clip selezionato sulla schermata delle miniature. L'immagine riprodotta può essere visualizzata nel monitor LCD/mirino e su monitor esterni.

Per il collegamento a monitor esterni, vedere "Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni" a pagina 134.

Nota

Anche se la scheda di memoria SxS contiene clip in modalità HD e SD, la schermata delle miniature normale mostra solo quelli della modalità selezionata in "System" del menu OTHERS (*pagina 41*).

Per visualizzare tutti i clip registrati indipendentemente dalla modalità, passare alla schermata delle miniature con tutti i clip (*pagina* 87). Tenere presente che non è possibile avviare la riproduzione da questa schermata.

Per tornare all'immagine della videocamera

Premere il tasto STOP per uscire dalla schermata delle miniature per tornare all'immagine E-E (o all'immagine di ingresso esterno). Quando si preme il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura, si avvia la registrazione e si esce dalla schermata delle miniature.

Configurazione della schermata delle miniature

Modalità HD



Le immagini del fotogramma indice dei clip vengono visualizzate come miniature. Il primo fotogramma viene automaticamente specificato come fotogramma indice di un clip al momento della registrazione. È possibile modificare il fotogramma indice secondo necessità (*vedere pagina 99*).

La data e l'ora di inizio della registrazione vengono visualizzate sotto l'immagine indice di ciascun clip (se il clip è stato contrassegnato, viene visualizzato il simbolo OK).

I dati relativi al clip evidenziato dal cursore vengono visualizzati nei punti da **1** a **8**.

1. Data e ora di inizio della registrazione

- 2. Nome del clip
- 3. Contrassegno OK

Visualizzato solo se il clip selezionato è stato contrassegnato con OK (*pagina 94*).

4. Icona del file indipendente AV

Visualizzato se il clip selezionato è un file indipendente AV. L'icona indica che il clip è un file indipendente AV, analogamente ai file aggiunti alla scheda di memoria utilizzando un computer. Non tutte le operazioni e indicazioni potrebbero essere disponibili per tali clip.

5. Formato video di registrazione

La seconda cifra dopo la virgola decimale non è visualizzata.

6. Durata del clip

7. Timecode

Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma indice.

8. Informazioni speciali sulla registrazione

Se il clip selezionato è stato registrato in una modalità di registrazione speciale (rallentatore e movimento rapido, registrazione a intervalli o registrazione per fotogrammi), la modalità viene visualizzata.

Per un clip registrato in modalità rallentatore e movimento rapido, sulla destra viene visualizzata la scritta [velocità di registrazione dei fotogrammi/velocità di riproduzione dei fotogrammi] fps.



L'icona della scheda di memoria SxS corrente risulta evidenziata, l'icona della scheda di memoria non selezionata è in grigio. Se la scheda è protetta da scrittura, sulla sinistra viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

Le immagini del fotogramma superiore dei clip vengono visualizzate come miniature. La data e l'ora di inizio della registrazione vengono visualizzate sotto l'immagine del fotogramma superiore di ciascun clip. Per i clip segmentati in più file in quanto la dimensione risulta superiore a 2 GB, viene visualizzato un simbolo . È possibile controllare i file dei segmenti sulla schermata EXPAND CLIP (pagina 97).

I dati relativi al clip evidenziato dal cursore vengono visualizzati nei punti da 1 a 7.

1. Data e ora di inizio della registrazione

2. Nome del clip

Solo se il clip selezionato è segmentato a causa della dimensione superiore a 2 GB, il numero di partizioni viene visualizzato dopo il nome, separato da una barra.

3. Icona del file indipendente AV

Visualizzato se il clip selezionato è un file indipendente AV. L'icona indica che il clip è un file indipendente AV, analogamente ai file aggiunti alla scheda di memoria utilizzando un computer. Non tutte le operazioni e indicazioni potrebbero essere disponibili per tali clip.

4. Formato video di registrazione

La seconda cifra dopo la virgola decimale non è visualizzata.

5. Durata del clip

6. Timecode

Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma indice.

7. Informazioni speciali sulla registrazione Se il clip selezionato è stato registrato in una modalità di registrazione speciale (registrazione a intervalli o registrazione per fotogrammi), la modalità viene visualizzata.

Riproduzione

Schermata delle miniature | 87

Cambio del tipo di schermata delle miniature

È possibile cambiare il tipo di schermata delle miniature premendo ripetutamente il tasto THUMBNAIL.

In modalità HD

A ogni pressione del tasto, viene ciclicamente visualizzata la schermata delle miniature normale, la schermata delle miniature OK-Clip e quella con tutti i clip.

In modalità SD

A ogni pressione del tasto, viene alternativamente visualizzata la schermata delle miniature normale e la schermata con tutti i clip.

Visualizzazione della schermata delle miniature OK-Clip (modalità HD)

La schermata delle miniature OK-Clip mostra solo i clip contrassegnati con OK tra i clip presenti sulla scheda di memoria SxS corrente. Premendo il tasto THUMBNAIL con la schermata delle miniature normale visualizzata, si passa alla schermata delle miniature OK-Clip.

Per le operazioni del contrassegno OK nella modalità di Visualizzazione E-E, vedere "Aggiunta del contrassegno OK" a pagina 61. Per le operazioni del contrassegno OK nella modalità schermata delle miniature, vedere "Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)" a pagina 94.

Visualizzazione della schermata delle miniature con tutti i clip

La schermata delle miniature con tutti i clip mostra i clip nelle modalità HD e SD registrati sulla scheda di memoria SxS corrente, consentendo di verificare se la scheda contiene eventuali clip in una modalità diversa da quella selezionata.

Nella modalità HD, premendo il tasto THUMBNAIL con la schermata delle miniature OK-Clip visualizzata, si passa alla schermata delle miniature con tutti i clip.

Nella modalità SD, premendo il tasto THUMBNAIL con la schermata delle miniature normale visualizzata, si passa alla schermata delle miniature con tutti i clip.

Nota

Non è possibile avviare la riproduzione da questa schermata.

Premere di nuovo il tasto THUMBNAIL per tornare alla schermata delle miniature normale; riproduzione e operazioni sui clip sono abilitate.

Selezione delle schede di memoria SxS

Se sono state caricate due schede di memoria, premere il tasto SLOT SELECT per passare da una scheda all'altra.

Nota

Non è consentito passare a un'altra scheda di memoria durante la riproduzione.

Non è possibile eseguire la riproduzione continua delle schede negli alloggiamenti A e B.

Riproduzione dei clip

Per le operazioni di riproduzione, utilizzare i seguenti tasti di controllo.



- Quando il telecomando a infrarossi è attivo, è possibile utilizzarne i tasti di controllo per la riproduzione (vedere pagina 31).
- Utilizzare il comando jog per spostare il cursore sulla schermata delle miniature o procedere all'operazione successiva.

Riproduzione dei clip selezionati e successivi in sequenza

1 Utilizzando il comando jog, spostare il cursore sull'immagine in miniatura del clip da cui si desidera iniziare la riproduzione. 2 Premere il tasto PLAY/PAUSE. La riproduzione parte dall'inizio del clip selezionato.

I clip che seguono i clip selezionati vengono riprodotti in sequenza.

Al termine della riproduzione dell'ultimo clip, la videocamera passa alla modalità PAUSE (fermo immagine) fermandosi sull'ultimo fotogramma dell'ultimo clip.

Premere il tasto THUMBNAIL per tornare alla schermata delle miniature.

Note

- L'immagine riprodotta potrebbe risultare momentaneamente distorta o bloccata tra un clip e l'altro. I tasti di controllo per la riproduzione e il tasto THUMBNAIL non funzionano durante questa condizione.
- Selezionando un clip sulla schermata delle miniature e avviando la riproduzione, l'immagine riprodotta all'inizio del clip può risultare distorta. Per avviare la riproduzione senza distorsione, una volta effettuata la pausa della riproduzione dopo averla avviata, premere il tasto PREV per tornare alla parte superiore del clip, quindi riavviare la riproduzione.

Informazioni visualizzate sulla schermata di riproduzione

Le seguenti informazioni vengono sovraimposte sull'immagine riprodotta.



- 1. Carica residua della batteria/tensione DC IN
- 2. Modalità di riproduzione
- **3. Scheda di memoria SxS in uso** Se la scheda di memoria è protetta da scrittura, viene visualizzato il simbolo

4. Dati temporali

Vengono visualizzati i dati temporali dell'immagine riprodotta. Premendo il tasto TC/ U-BIT/DURATION, l'indicazione visualizza alternativamente il codice temporale (TCR) e i bit utente (UB).

5. N. clip/ numero totale dei clip presenti sulla scheda di memoria

6. Livelli audio

Vengono visualizzati i livelli audio della registrazione.

Interruzione della riproduzione

Premere il tasto PLAY/PAUSE. La riproduzione viene riavviata premendo nuovamente il tasto.

Arresto della riproduzione

È possibile arrestare la riproduzione effettuando una delle seguenti operazioni:

Premere il tasto THUMBNAIL.

La modalità di riproduzione viene annullata e la schermata delle miniature ripristinata.

Premere il tasto STOP.

La modalità riproduzione viene annullata e visualizzata l'immagine E-E o un eventuale ingresso esterno.

Per visualizzare la schermata delle miniature, premere il tasto THUMBNAIL.

Monitoraggio audio

Nella modalità di riproduzione normale è possibile monitorare i segnali audio registrati tramite l'altoparlante integrato o le cuffie collegate.



Quando le cuffie sono collegate all'apposito connettore, l'altoparlante integrato è disattivato. Premere i tasti MONITOR VOLUME per regolare il volume audio.

Durante la regolazione, viene visualizzata la barra di livello.

È possibile selezionare i canali audio da monitorare con l'opzione "Audio Output" (pagina 115) del menu AUDIO SET.

Selezione della riproduzione ad alta velocità

La videocamera consente di riprodurre i clip in avanti e all'indietro a una velocità 4, 15 o 24 volte superiore alla velocità normale. L'audio viene smorzato durante la riproduzione ad alta velocità 15 o 24 volte superiore al normale.

Per eseguire la riproduzione ad alta velocità in avanti

Premere il tasto F FWD.

Ogni volta che si preme il tasto, la velocità di riproduzione passa da 4, 15 a 24 volte la velocità normale e viceversa.

Per eseguire la riproduzione ad alta velocità all'indietro

Premere il tasto F REV.

Ogni volta che si preme il tasto, la velocità di riproduzione passa da 4, 15 a 24 volte la velocità normale e viceversa.

Per tornare alla riproduzione normale

Premere il tasto PLAY/PAUSE.

Ricerca di clip

Per tornare all'inizio del clip corrente

Premere il tasto PREV.

- Quando si preme il tasto durante la riproduzione in avanti veloce o normale, la videocamera cerca l'inizio del clip corrente, quindi inizia la riproduzione.
- Quando si preme il tasto durante la riproduzione all'indietro veloce o in modalità Pausa, la videocamera cerca l'inizio del clip corrente, quindi viene visualizzato il fermo immagine.
- La ripetuta pressione del tasto effettua la ricerca dei clip precedenti, uno a uno.

Per avviare la riproduzione dall'inizio del primo clip

Premere contemporaneamente il tasto PREV e il tasto F REV. Viene cercato l'inizio del primo clip registrato sulla scheda di memoria.

Per passare direttamente all'inizio del clip successivo

Premere il tasto NEXT.

- Quando si preme il tasto durante la riproduzione in avanti veloce o normale, la videocamera cerca l'inizio del clip successivo, quindi inizia la riproduzione.
- Quando si preme il tasto durante la riproduzione all'indietro veloce o in modalità Pausa, la videocamera cerca l'inizio del clip successivo, quindi viene visualizzato il fermo immagine.
- La ripetuta pressione del tasto effettua la ricerca dei clip successivi, uno a uno.

Per avviare la riproduzione dall'inizio dell'ultimo clip

Premere contemporaneamente il tasto F FWD e il tasto NEXT. Viene cercato l'inizio dell'ultimo clip registrato sulla scheda di memoria.

Aggiunta di indicatori di ripresa durante la riproduzione (modalità HD)

Analogamente a quanto effettuato in fase di registrazione, è possibile aggiungere degli indicatori di ripresa al clip durante la riproduzione.

Nel punto in cui si desidera aggiungere un indicatore di ripresa, premere il tasto assegnato "Shot Mark1" o "Shot Mark2" o il tasto SHOTMARK 1 o 2 sul telecomando a infrarossi.

Note

- Non è possibile aggiungere gli indicatori di ripresa se la scheda di memoria è protetta da scrittura.
- Non è possibile aggiungere alcun indicatore di ripresa al primo o all'ultimo fotogramma di un clip.

Operazioni sui clip

Nella modalità schermata delle miniature, è possibile eseguire alcune operazioni con i clip o confermare e modificare i dati accessori dei clip utilizzando i menu di lavoro sui clip. I menu di lavoro sui clip corrispondenti vengono visualizzati sulle schermate come mostrato di seguito.

Menu di lavoro sui clip

Schermata delle miniature (pagina 92)	Schermata EXPAND CLIP (pagina 97)
CANCEL	CANCEL
— DISP CLIP INFO	— EXPAND (COARSE)
— OK MARK ADD	— EXPAND (FINE)
— OK MARK DEL	— PAUSE
— COPY CLIP	- SET INDEX PIC
— DELETE CLIP	— SHOT MARK1 ADD
SHOT MARK	— SHOT MARK2 ADD
— SHOT MARK1	— SHOT MARK1 DEL
— SHOT MARK2	— SHOT MARK2 DEL
EXPAND CLIP	DIVIDE CLIP

Schermata SHOT MARK (pagina 98)

___ CANCEL

- PAUSE

SET INDEX PIC

— SHOT MARK1 DEL

— SHOT MARK2 DEL

— DIVIDE CLIP

Nota

Le voci di menu selezionabili sono limitate nella modalità SD.

Operazioni base dei menu di lavoro sui clip

Visualizzazione di un menu di lavoro sui clip

Premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip relativo al display corrente.

Selezione di una voce dal menu di lavoro sui clip

Ruotare il comando jog per selezionare una voce di menu, quindi premere il comando jog. Premere il tasto CANCEL per ripristinare la condizione precedente.

Se si seleziona "CANCEL" da un menu di lavoro sui clip, quest'ultimo viene disattivato.

Note

- Se la scheda di memoria SxS è protetta da scrittura, non è possibile copiare/eliminare/ dividere i clip, modificare i fotogrammi indice e aggiungere/eliminare il contrassegno OK e gli indicatori di ripresa.
- A seconda dello stato del menu visualizzato, alcune voci potrebbero non essere selezionabili.

Menu di lavoro sui clip sulla schermata delle miniature

Premere il comando jog con la schermata delle miniature (*pagina 85*) visualizzata per richiamare il menu di lavoro sui clip relativo al clip evidenziato dal cursore.

Voce	Funzione
DISP CLIP	Per visualizzare la schermata CLIP
INFO	INFO del clip (pagina 93)
OK MARK	Per aggiungere il contrassegno OK al
ADD ¹⁾	clip (pagina 94)
OK MARK	Per eliminare il contrassegno OK dal
DELETE ¹⁾	clip (pagina 94)
COPY CLIP	Per copiare il clip su un'altra scheda
	di memoria SxS (pagina 94)
DELETE CLIP	Per eliminare il clip (pagina 95)
SHOT MARK ¹⁾	Per visualizzare le miniature dei soli
	fotogrammi contrassegnati con
	l'indicatore di ripresa 1 e/o
	l'indicatore di ripresa 2 (pagina 98)

Voce	Funzione	
SHOT	Per visualizzare le miniature dei soli	
MARK11)	fotogrammi contrassegnati con	
	l'indicatore di ripresa 1 (pagina 98)	
SHOT	Per visualizzare le miniature dei soli	
MARK21)	fotogrammi contrassegnati con	
	l'indicatore di ripresa 2 (pagina 98)	
EXPAND CLIP	Per visualizzare la schermata	
	EXPAND CLIP (pagina 96) del clip	

 Valido solo in modalità HD. Non è possibile selezionare in modalità SD.

Visualizzazione delle informazioni dettagliate di un clip

Quando si seleziona "DISP CLIP INFO" dal menu di lavoro sui clip, viene visualizzata la schermata CLIP INFO.



Riproduzione

- **1**. Immagine del clip corrente
- 2. Immagine del clip precedente
 - Premere il tasto PREV per passare alla schermata CLIP INFO del clip precedente.
- Immagine del clip successivo Premere il tasto NEXT per passare alla schermata CLIP INFO del clip successivo.

4. Nome del clip

In modalità SD, il numero di partizioni viene visualizzato dopo il nome solo se il clip selezionato è segmentato a causa della dimensione superiore a 2 GB.

Per un nome di clip di 12 o più caratteri, vengono visualizzati solo i primi e gli ultimi 5 caratteri del nome. Per controllare la porzione non visualizzata del nome, premere il comando per visualizzare l'intero nome (modalità Visualizzazione estesa). Premere il comando jog per annullare la visualizzazione estesa. La modalità visualizzazione estesa viene inoltre annullata passando al clip precedente o successivo con il tasto PREV o NEXT.

- Contrassegno OK (solo modalità HD) Visualizzato solo quando il clip selezionato è stato contrassegnato con OK.
- 6. Data e ora di inizio della registrazione
- 7. Formato di registrazione
- Informazioni speciali sulla registrazione Se il clip selezionato è stato registrato in una modalità di registrazione speciale, rallentatore e

movimento rapido (solo modalità HD), registrazione a intervalli o registrazione per fotogrammi, la modalità viene visualizzata. Per un clip registrato in modalità rallentatore e movimento rapido, sulla destra viene visualizzata la scritta [velocità di registrazione dei fotogrammi/velocità di riproduzione dei fotogrammi] fps.

- 9. Codice temporale del fotogramma visualizzato
- 10. Codice temporale dell'inizio della registrazione
- 11. Codice temporale della fine della registrazione
- 12. Durata del clip
- 13. Canali audio registrati

Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)

Aggiungendo il contrassegno OK ai clip, è possibile ottenere una schermata delle miniature contenente i soli clip contrassegnati quando si preme il tasto THUMBNAIL.

I clip contrassegnati con OK non possono essere eliminati o divisi. Per eliminare o dividere il clip, rimuovere il contrassegno OK.

Aggiunta del contrassegno OK

1 Selezionare "OK MARK ADD" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata CLIP INFO relativa al clip e un messaggio di conferma sotto il fotogramma indice.

2 Selezionare "Execute", e premere il comando jog.

Il contrassegno OK viene applicato al clip selezionato.

Eliminazione del contrassegno OK

Per un clip già contrassegnato con OK, il menu di lavoro sui clip della schermata delle miniature consente di selezionare "OK MARK DEL".

1 Selezionare "OK MARK DEL" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del clip selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine del fotogramma indice.

2 Per eliminare il clip, selezionare "Execute", quindi premere il comando jog.

Il contrassegno OK viene eliminato dal clip selezionato.

Copia di clip

È possibile copiare clip su una scheda di memoria SxS in un'altra scheda di memoria SxS. Ogni clip viene copiato con lo stesso nome sulla scheda di memoria SxS di destinazione.

Note

 In caso sia presente un altro clip con lo stesso nome sulla scheda di memoria SxS di destinazione, il clip viene copiato con il nome originale, a cui viene aggiunto un numero di una sola cifra tra parentesi.

Il numero compreso tra parentesi rappresenta il valore minimo non presente nella scheda di memoria di destinazione.

Esempi:

ABCD0002(1) se è presente ABCD0002 ABCD0002(2) se è presente ABCD0002(1) ABCD0005(4) se è presente ABCD0005(3)

- Se i numeri da (1) a (9) sono già presenti sulla scheda come risultato di processi di copia ripetuti, non sarà consentito eseguire ulteriori copie.
- Nel caso lo spazio sulla scheda di memoria SxS di destinazione non sia sufficiente, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Sostituire la scheda di memoria SxS con una dotata di spazio sufficiente.
- Durante la copia di una scheda di memoria SxS su cui sono stati registrati più clip, è possibile che non si ottenga la copia di tutti i clip fino alla fine, anche se la scheda di destinazione ha la stessa capacità della scheda di origine, per ragioni legate alle condizioni di utilizzo, alle caratteristiche della memoria e così via.

Copia di un clip specifico

È possibile copiare un clip selezionato dalla schermata delle miniature su un'altra scheda di memoria SxS.

 Sulla schermata delle miniature della scheda di memoria corrente, selezionare il clip da copiare, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip della schermata delle miniature.

2 Selezionare "COPY CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del clip selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine del fotogramma indice.

3 Per copiare, selezionare "Execute", quindi premere il comando jog.

Il processo di copia viene avviato.

Durante il processo di copia vengono visualizzati un messaggio di esecuzione e una barra di avanzamento.

Al termine del processo di copia, viene ripristinata la schermata delle miniature.

Per annullare la copia mentre il processo è in corso

Premere il tasto CANCEL.

La copia viene annullata e la schermata delle miniature ripristinata.

Copia collettiva di clip

Con il menu di impostazione, è possibile copiare clip su una scheda di memoria SxS in un'altra scheda di memoria SxS.

Se la scheda di memoria contiene clip in modalità HD e SD, verranno copiati solo i clip della modalità selezionata. Questa procedura può risultare pratica se si desidera estrarre clip solo della stessa modalità.

- 1 Premere il tasto MENU mentre è visualizzata la schermata delle miniature della scheda di origine.
- 2 Selezionare "All Clips CPY" da "Clip" nel menu OTHERS.

	OTHERS		
	Battery Alarm		Ω
A	Battery INFO		Title Prefix : 234_
	Genlock		Number Set : 0001
ГЛ	Trigger Mode	: Both	Update 🕨
00.00	System		Last Clip DEL
Do	Clip	>	All Clips DEL
11	Format Media	•	All Clips CPY

3 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4 Selezionare nuovamente "Execute".

Il processo di copia viene avviato.

Durante la copia viene visualizzato lo stato dell'avanzamento. In modalità HD, vengono copiati solo i clip HD.

In modalità SD, vengono copiati solo i clip SD.

Per annullare la copia in corso

Premere il tasto CANCEL. La copia viene annullata e la schermata del menu OTHERS ripristinata.

Al termine della copia

Viene visualizzato il messaggio di completamento. Quando viene ripristinata la schermata del menu OTHERS, premere il tasto MENU per uscire dalla modalità Menu.

Cancellazione dei clip

È possibile eliminare i clip dalla scheda di memoria SxS.

Nota

Non è possibile eliminare un clip con contrassegno OK in modalità HD. Per eliminare il clip, rimuovere prima il contrassegno OK (*vedere pagina 94*).

Eliminazione di un clip specifico

È possibile eliminare un clip selezionato nella schermata delle miniature.

Selezionare il clip da eliminare sulla schermata delle miniature, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip della schermata delle miniature.

2 Selezionare "DELETE CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del clip selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine del fotogramma indice.

3 Per eliminare il clip, selezionare "Execute", quindi premere il comando jog.

Il clip viene eliminato.

I clip successivi vengono spostati di una posizione sulla schermata delle miniature.

Cancellazione collettiva dei clip

Tramite il menu di impostazione, è possibile eliminare collettivamente i clip da una scheda di memoria SxS.

Note

- Se la scheda di memoria contiene clip in modalità HD e SD, verranno eliminati solo i clip della modalità selezionata.
- Non è possibile eliminare i clip con contrassegno OK in modalità HD.
- 1 Premere il tasto MENU mentre è visualizzata la schermata delle miniature dei clip da eliminare.
- 2 Selezionare "All Clips DEL" da "Clip" nel menu OTHERS.

3 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4 Selezionare nuovamente "Execute". Viene avviata l'eliminazione

viene avviata i enminazione.

Durante l'eliminazione viene visualizzato lo stato dell'avanzamento.

In modalità HD, vengono eliminati solo i clip HD. In modalità SD, vengono eliminati solo i clip SD.

Per annullare l'eliminazione in corso

Premere il tasto CANCEL. L'eliminazione viene annullata e la schermata del menu OTHERS ripristinata.

Al termine dell'eliminazione

Viene visualizzato il messaggio di completamento. Quando viene ripristinata la schermata del menu OTHERS, premere il tasto MENU per uscire dalla modalità Menu.

Visualizzazione della schermata EXPAND CLIP

In modalità HD, la schermata EXPAND CLIP consente di dividere un clip in 12 blocchi di uguale durata e di visualizzare sulla schermata stessa un'immagine in miniatura del primo fotogramma di ciascun blocco. In modalità SD, la schermata EXPAND CLIP mostra le immagini in miniatura dei primi fotogrammi dei file del segmento solo per un clip segmentato se la sua dimensione supera 2 GB. Questa operazione consente di ricercare rapidamente una scena desiderata di un clip lungo.

È possibile visualizzare la schermata EXPAND CLIP selezionando il clip sulla schermata delle miniature.

Selezionare un clip sulla schermata delle miniature, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip corrispondente.

2 Selezionare "EXPAND CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

La schermata EXPAND CLIP viene visualizzata per il clip selezionato sulla schermata delle miniature.

Schermata EXPAND CLIP in modalità HD

In modalità HD, le immagini in miniatura dei primi fotogrammi di 12 blocchi di uguale durata di un clip vengono visualizzati nella schermata EXPAND CLIP.

Numero fotogramma corrente



Le informazioni dettagliate del clip vengono visualizzate sulla parte inferiore della schermata. Le voci diverse da quelle descritte di seguito sono identiche a quelle della normale schermata delle miniature:

1. Informazioni sul fotogramma

Le icone seguenti mostrano i contrassegni del fotogramma evidenziato dal cursore.

	Fotogramma indice
S1	Fotogramma con l'aggiunta dell'indicatore di ripresa 1
S2	Fotogramma con l'aggiunta dell'indicatore di ripresa 2

Le stesse icone possono essere visualizzate anche sotto l'immagine in miniatura di ciascun fotogramma. Se il fotogramma ha più contrassegni, viene visualizzata una delle icone, nel seguente ordine di priorità: fotogramma indice, indicatore di ripresa 1 e indicatore di ripresa 2.

2. Indicazione del codice temporale

Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma in corrispondenza del cursore.

Schermata EXPAND CLIP in modalità SD

In modalità SD, la schermata EXPAND CLIP mostra le immagini in miniatura dei primi fotogrammi dei file del segmento per un clip segmentato se la sua dimensione supera 2 GB.

120min	EXPAND CLIF		BF (000001)
00:00:00:00	00:09:30:00	00:19:00:00	
01/JAN/2011 10 JPAN0011 _01	:53 DVCAM29.9	IP SQ DU	<u>R 00:00:00:00</u> R 00:09:30:00
		1	2

Numero fotogramma corrente

Le informazioni dettagliate del clip vengono visualizzate sulla parte inferiore della schermata. Le voci diverse da quelle descritte di seguito sono identiche a quelle della normale schermata delle miniature:

1. Indicazione del codice temporale

Viene visualizzato il codice temporale del file di segmentazione in corrispondenza del cursore.

2. Durata

Viene visualizzata la durata del file di segmentazione in corrispondenza del cursore.

Menu di lavoro sui clip sulla schermata EXPAND CLIP

Modalità HD

Quando si seleziona un fotogramma sulla schermata EXPAND CLIP e si preme il comando jog, viene visualizzato il menu di lavoro sui clip per consentire l'esecuzione di ulteriori operazioni.

Voce	Funzione
EXPAND	Per diminuire il numero di
(COARSE)	partizioni del clip
EXPAND	Per aumentare il numero di
(FINE)	partizioni del clip
PAUSE	Per impostare la modalità Pausa
	sul fotogramma selezionato
SET INDEX PIC	Per specificare il fotogramma
	selezionato come fotogramma
	indice del clip (pagina 99)

Voce	Funzione	
SHOT MARK1	Per aggiungere l'indicatore di	
ADD	ripresa 1 al fotogramma	
	selezionato (pagina 99)	
SHOT MARK2	Per aggiungere l'indicatore di	
ADD	ripresa 2 al fotogramma	
	selezionato (pagina 99)	
SHOT MARK1	Per eliminare l'indicatore di	
DEL	ripresa 1 dal fotogramma	
	selezionato (pagina 99)	
SHOT MARK2	Per eliminare l'indicatore di	
DEL	ripresa 2 dal fotogramma	
	selezionato (pagina 99)	
DIVIDE CLIP	Per dividere il clip in due in	
	corrispondenza del fotogramma	
	selezionato (pagina 99)	

Modalità SD

È possibile selezionare "PAUSE" solo se la schermata EXPAND CLIP è in modalità SD.

Visualizzazione della schermata SHOT MARK (solo modalità HD)

Se uno o più indicatori di ripresa sono stati registrati per un unico clip in modalità HD, la schermata SHOT MARK consente di visualizzare solo i fotogrammi contrassegnati come immagini in miniatura sulla schermata.

1 Selezionare un clip sulla schermata delle miniature.

2 Premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.

3 Selezionare "SHOT MARK", "SHOT MARK1" o "SHOT MARK2".

- **SHOT MARK:** per visualizzare le miniature dei soli fotogrammi contrassegnati con l'indicatore di ripresa 1 e/o l'indicatore di ripresa 2
- SHOT MARK1: per visualizzare le miniature dei soli fotogrammi contrassegnati con l'indicatore di ripresa 1
- **SHOT MARK2:** per visualizzare le miniature dei soli fotogrammi contrassegnati con l'indicatore di ripresa 2

Esempio di schermata SHOT MARK



Le informazioni dettagliate del clip vengono visualizzate sulla parte inferiore della schermata. Le voci diverse da quelle descritte di seguito sono identiche a quelle della schermata EXPAND CLIP:

1. Indicazione del codice temporale Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma visualizzato dal cursore sulla schermata SHOT MARK.

Menu di lavoro sui clip sulla schermata SHOT MARK

Quando si seleziona un fotogramma sulla schermata SHOT MARK e si preme il comando jog, viene visualizzato il menu di lavoro sui clip per consentire l'esecuzione di ulteriori operazioni.

Voce	Funzione	
PAUSE	Per impostare la modalità Pausa sul	
	fotogramma selezionato	
SET INDEX PIC	Per specificare il fotogramma	
	selezionato come fotogramma	
	indice del clip (pagina 99)	
SHOT MARK1	Per eliminare l'indicatore di ripresa	
DEL	1 dal fotogramma selezionato	
	(pagina 99)	
SHOT MARK2	Per eliminare l'indicatore di ripresa	
DEL	2 dal fotogramma selezionato	
	(pagina 99)	
DIVIDE CLIP	Per dividere il clip in due in	
	corrispondenza del fotogramma	
	selezionato (pagina 99)	

Aggiunta/eliminazione degli indicatori di ripresa (solo modalità HD)

In modalità HD, è possibile aggiungere degli indicatori di ripresa ai clip dopo la registrazione oppure eliminare gli indicatori di ripresa registrati.

Aggiunta di un indicatore di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP

1 Selezionare il fotogramma a cui si desidera aggiungere un indicatore di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP, quindi premere il comando jog. Vione vionelignate il manu di lavare un sile

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.

2 Selezionare "SHOT MARK1 ADD" o "SHOT MARK2 ADD" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

3 Selezionare "Execute".

Eliminazione di un indicatore di ripresa

È possibile eliminare gli indicatori di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP (*pagina 96*) o sulla schermata SHOT MARK (*pagina 98*).

1 Selezionare un fotogramma da cui si desidera eliminare l'indicatore di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP o sulla schermata SHOT MARK, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.

2 Selezionare "SHOT MARK1 DEL" o "SHOT MARK2 DEL" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

3 Selezionare "Execute".

Modifica del fotogramma indice (solo modalità HD)

In modalità HD, è possibile modificare il fotogramma indice di un clip selezionando un altro fotogramma sulla schermata EXPAND CLIP (*pagina 96*) o sulla schermata SHOT MARK (*pagina 98*).

1 Selezionare un fotogramma da utilizzare come fotogramma indice sulla schermata EXPAND CLIP o sulla schermata SHOT MARK, quindi premere il comando jog.

2 Selezionare "SET INDEX PIC" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

3 Selezionare "Execute".

Nota

Anche se il fotogramma indice specificato è diverso dal fotogramma iniziale, la riproduzione inizierà sempre dal fotogramma iniziale quando avviata dalla schermata delle miniature.

Divisione di un clip (solo modalità HD)

In modalità HD, è possibile dividere un clip in due diversi clip in corrispondenza del fotogramma selezionato sulla schermata EXPAND CLIP (*pagina 96*) o sulla schermata SHOT MARK (*pagina 98*).

 Selezionare il fotogramma in corrispondenza del quale dividere il clip sulla schermata EXPAND CLIP o sulla schermata SHOT MARK, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.

2 Selezionare "DIVIDE CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

3 Selezionare "Execute".

Il fotogramma selezionato e quello successivo vengono divisi, creando due clip con nomi diversi.

Il blocco del titolo (da 4 a 46 caratteri) del nome del clip originale viene mantenuto inalterato, il numero (4 cifre) del clip continua la numerazione presente sulla scheda di memoria.

Esempio: se si divide un clip denominato ABCD0002 in due clip e si nomina il nuovo clip EFGH0100, verranno creati il clip ABCD0100 e il clip ABCD0101.

Nota

Se lo spazio residuo sulla scheda di memoria non è sufficiente per clip divisi, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Visualizzazioni di stato Visualizzazione delle schermate di stato

La videocamera dispone di schermate di stato di cinque tipi che consentono di controllare diverse impostazioni e stati dell'unità.

Le schermate di stato possono essere visualizzate anche su un monitor esterno.

Per le connessioni a un monitor esterno, vedere "Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni" a pagina 134.

Schermate di stato disponibili

- Schermata di stato CAMERA (pagina 102)
- Schermata di stato AUDIO (pagina 103)
- Schermata di stato VIDEO (pagina 104)
- Schermata di stato BUTTON/REMOTE (pagina 105)
- Schermata di stato BATTERY/MEDIA (pagina 105)

Attivazione della visualizzazione di schermata di stato

Premere il tasto STATUS.

Nota

Quando è attiva la funzione Expanded focus, non è possibile visualizzare la schermata di stato. Annullare la funzione e premere il tasto STATUS.

Passaggio tra schermate di stato

Il comando jog consente di passare in sequenza tra le schermate.

Disattivazione della visualizzazione della schermata di stato

Premere nuovamente il tasto STATUS. La schermata di stato visualizzata è stata disattivata. La visualizzazione della schermata di stato viene disattivata anche quando si cambia modalità operativa della videocamera.



Schermata di stato CAMERA

Vengono visualizzate le impostazioni e gli stati relativi alla ripresa di immagini.

CAMERA	1/5
White Bal B: 12000K Gain L: 0dB	
A: 4700K M: 9dB	
PRST: 3200K H: 18dB	
Handle Zoom Speed: 70 Zebra1: On 70%	
Skin Tone Detail : Off 2: Off	
Picture Profile : PP1 STANDARD	

White Bal: stato di bilanciamento del bianco

Visualiz	Descrizione		
zazione			
В	Viene indicata la temperatura del colore		
	conservata nella memoria bianca B. La		
	temperatura del colore della memoria		
	bianca B viene rilevata/memorizzata		
	durante l'esecuzione delle operazioni di		
	bilanciamento automatico del bianco in		
	modalità di memoria B.		
А	Viene indicata la temperatura del colore		
	conservata nella memoria bianca A. La		
	temperatura del colore della memoria		
	bianca A viene rilevata/memorizzata		
	durante l'esecuzione delle operazioni di		
	bilanciamento automatico del bianco in		
	modalità di memoria A.		
PRST	Viene indicata la temperatura del colore		
	impostata come bianco predefinito. È		
	possibile modificare la temperatura del		
	colore del bianco predefinito tramite il		
	menu P.PROFILE.		

Gain: impostazioni dell'interruttore GAIN

Vengono visualizzati i valori relativi al guadagno delle posizioni L, M, e H dell'interruttore GAIN assegnati tramite il menu CAMERA SET.

Zebra: stato Zebra

Visualiz	Descrizione			
zazione				
1	Visualizza "On" attivando la funzionalità			
	corrispondente tramite il tasto ZEBRA se			
	sono state selezionate le impostazioni "1" o			
	"Both" per l'opzione "Zebra Select" del			
	menu LCD/VF SET. Il valore dell'opzione			
	"Zebra1 Level" del menu LCD/VF SET			
	viene visualizzato sulla destra.			
	Viene visualizzato il valore "Off" se la			
	funzionalità zebra non è attiva o se			
	l'opzione "Zebra Select" è impostata			
	su "2".			
2	Visualizza "On" attivando la funzionalità			
	corrispondente tramite il tasto ZEBRA se			
	sono state selezionate le impostazioni "2" o			
	"Both" per l'opzione "Zebra Select" del			
	menu LCD/VF SET.			
	Viene visualizzato il valore "Off" se la			
	funzionalità zebra non è attiva o se			
	l'opzione "Zebra Select" è impostata su			
	"1".			

Skin Tone Detail: stato di dettaglio della tonalità della pelle

Viene visualizzato lo stato attuale (On o Off) dell'opzione "Setting" di "Skin Tone Detail" del menu P.PROFILE.

Picture Profile: stato della selezione del profilo immagine

Vengono visualizzati il nome e il numero del profilo immagine selezionato (se il profilo immagine è disattivato, viene visualizzato lo stato "Off").

Schermata di stato AUDIO

Vengono visualizzate informazioni relative ai segnali audio.

AUDIO			2/5
CH-1			
CH-2	-30 -20 -10	0 OVER	
Wind Filter (CH-1: On	AGC Link :	Linked
0	CH-2: On	Headphones :	CH-3/CH-4
EXT-1 ———	CH-1	Speaker :	CH-3+CH-4
EXT-2	CH-2		

CH-1/CH-2/CH-3/CH-4: indicatori di livello audio

In modalità Visualizzazione E-E/Registrazione, vengono visualizzati i livelli degli ingressi audio CH-1 e CH-2 (livelli audio E-E).

In modalità Riproduzione, vengono visualizzati i livelli audio di CH-1/CH-2 o CH-3/CH-4 in base all'impostazione "Output CH" del menu AUDIO SET.

Se un ingresso audio viene immesso tramite un connettore i.LINK (HDV/DV) in modalità schermata delle miniature/pausa o nella registrazione di un ingresso esterno, vengono indicati i livelli di audio. In tal caso, gli indicatori di canale posti a sinistra dei misuratori sono CH-1 e CH-2 a prescindere dall'opzione "Output CH" del menu AUDIO SET.

Wind Filter: impostazioni del filtro antivento

Vengono visualizzate le impostazioni correnti delle opzioni "Wind Filter CH-1" e "Wind Filter CH-2" del menu AUDIO SET.

AGC Link: stato del collegamento AGC

Viene visualizzato lo stato dell'opzione "AGC Link" (Linked o Separate) del menu AUDIO SET.

EXT-CH-1/CH-2: impostazioni ingresso audio

Vengono visualizzati gli ingressi a CH-1 e CH-2 in base all'opzione "EXT CH Select" del menu AUDIO SET.

EXT CH Select	Visualizzazione
CH-1/CH-2	EXT-1 — — — — CH-1 EXT-2 — — — CH-2
CH-1	EXT-1 — – – CH-1 EXT-2 – – CH-2

Headphones: uscita cuffie

Vengono visualizzati i canali audio di uscita per le cuffie. L'impostazione "Monitor CH" del menu AUDIO SET è valida come predefinita.

Speaker: uscita altoparlante

Vengono visualizzati i canali audio di uscita per l'altoparlante integrato. Se l'altoparlante è monoaurale, le uscite sono CH-1+CH-2 o CH-3+CH-4 anche in modalità stereo. Con impostazioni non stereo, l'opzione "Monitor CH" del menu AUDIO SET è valida come predefinita.

Schermata di stato VIDEO

Vengono visualizzate informazioni relative ai segnali video.



Video Format: impostazioni del formato video

Viene visualizzato il formato video impostato in "System" del menu OTHERS.

In modalità HD, vengono visualizzati risoluzione orizzontale, velocità di trasmissione fotogrammi e formato di scansione.

In modalità SD, vengono visualizzati velocità di trasmissione fotogrammi, formato di scansione e formato (SQ/EC).

Rec Mode: velocità in bit di registrazione (solo modalità HD)

Viene visualizzata la velocità di trasmissione bit (HQ o SP) del formato video impostata in "System" del menu OTHERS.

SDI/HDMI/i.LINK I/O Select: uscite digitali

Viene visualizzata l'impostazione "SDI/HDMI/ i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.

Visualizzazione	Descrizione
HD SDI	Per emettere segnali HD SDI dal connettore SDI OUT
SD SDI	Per emettere segnali SD SDI dal connettore SDI OUT
HD HDMI	Per emettere segnali HD HDMI dal connettore HDMI OUT
SD HDMI P	Per emettere segnali progressivi SD HDMI dal connettore HDMI OUT
SD HDMI i	Per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT
SD HDMI i & DVCAM	Per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream DVCAM dal connettore i.LINK(HDV/DV)

Visualizzazione	Descrizione
HD HDMI & HDV	Per emettere segnali HD HDMI
	dal connettore HDMI OUT e
	stream HDV dal connettore
	i.LINK(HDV/DV)
SD HDMI P & HDV	Per emettere segnali progressivi
	SD HDMI dal connettore HDMI
	OUT e stream HDV dal
	connettore i.LINK(HDV/DV)
SD HDMI i & HDV	Per emettere segnali interlacciati
	SD HDMI dal connettore HDMI
	OUT e stream HDV dal
	connettore i.LINK(HDV/DV)

Down Converter: impostazione di conversione dell'uscita SD (solo modalità HD)

Viene visualizzata l'opzione "Down Converter" (Squeeze, Edge Crop, Letterbox) del menu VIDEO SET.

23.98P Output: modalità uscita 23.98P

Viene visualizzata l'impostazione "23.98P Output" (59.94i(2-3 PullDown) o 23.98PsF) del menu VIDEO SET.

Dual-Link & Gamma Select: uscita Dual-Link

Viene visualizzata l'impostazione "Dual-Link & Gamma Select" del menu VIDEO SET.

Schermata di stato BUTTON/REMOTE

Vengono visualizzate le funzioni assegnate ai tasti programmabili e lo stato del telecomando a infrarossi.

		4/5
BUTTON/REMOTE		4/5
Assign Button		
1: Freeze Mix	5: Freeze Mix	
2: Last Clip DEL	6: Off	
3: Expanded Focus	7: Off	
4: Rec Review	8: Rec Review	
IR Remote : On		

Assign Button: stati dei tasti programmabili

Vengono visualizzate le funzioni assegnate tramite l'opzione "Assign Button" del menu OTHERS ai rispettivi tasti programmabili.

IR Remote: stato del telecomando a infrarossi

Viene visualizzato lo stato del telecomando a infrarossi (On: attivo, Off: non attivo)

Schermata di stato BATTERY/MEDIA

Vengono visualizzate le informazioni relative alla batteria e alle schede di memoria SxS.

BATTERY/M	EDIA					5/5
Battery				Charge	Count	55
HDD A						
HDD B						
		50	100%			
Media A				20min	Life	100%
Media B				50min	Life	10%
			100%			

Battery: carica residua della batteria

Viene visualizzato il livello di carica residuo della batteria utilizzata.

Charge Count: numero di cariche ripetute

Viene visualizzato il numero di cariche a cui la batteria in uso è stata sottoposta.

HDD A/HDD B: batteria residua delle unità PHU60K/120K/120R

Quando sono connessi i dischi rigidi professionali PHU-60K/120K/120R, viene visualizzato il livello relativo alla carica residua delle batterie nelle unità PHU-60K/120K/120R connesse tramite gli alloggiamenti corrispondenti.

Media A/Media B: spazio residuo, tempo di registrazione disponibile e durata di servizio stimata (limite di riscrittura)

Gli indicatori segnalano lo spazio residuo nelle schede di memoria SxS inserite nei rispettivi alloggiamenti.

A destra viene visualizzato il tempo di registrazione disponibile se viene mantenuta la corrente velocità di trasmissione bit.

L'indicazione del tempo è espressa come "- min" se nell'alloggiamento è inserita una scheda di memoria SxS non valida o non è inserita alcuna scheda di memoria.

Se la scheda è protetta da scrittura, viene visualizzata l'icona 🔒 sulla destra dell'indicazione temporale.

Il valore Life viene visualizzato solo per schede di memoria SxS che supportano tale indicazione. Indica il periodo utilizzabile residuo stimato della scheda (stato da nuova al 100%). Se viene generato un allarme, eseguire un backup della scheda non appena possibile e sostituirla con una nuova scheda.

Configurazione dei menu e dettagli sulle impostazioni Panoramica dei menu di impostazione

Questa videocamera consente di configurare diverse impostazioni per la registrazione e la riproduzione utilizzando i menu di impostazione nel monitor LCD/schermo del mirino. I menu di impostazione possono essere visualizzati anche su un monitor esterno.

Per le connessioni a un monitor esterno, vedere "Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni" a pagina 134.

Configurazione dei menu di impostazione

Le seguenti icone di menu vengono visualizzate premendo il tasto MENU e consentono di selezionare i menu corrispondenti.

Menu CAMERA SET

Per impostare le voci relative alla registrazione diverse da quelle sulla qualità delle immagini (*pagina 110*).

Le voci relative alla qualità delle immagini vengono impostate mediante il menu P.PROFILE (pagina 76).

🔊 Menu AUDIO SET

Per impostare le voci relative all'audio (*pagina* 115).

Menu VIDEO SET

Per impostare le voci relative alle uscite video (*pagina 116*).

Menu LCD/VF SET

Per impostare le voci relative alle visualizzazioni nel monitor LCD/mirino (*pagina 118*).

00:00 Menu TC/UB SET

Per impostare le voci relative ai codici temporali e ai bit utente (*pagina 121*).

间 Menu LENS FILE

Per impostare le voci relative ai file dell'obiettivo (pagina 122).

Menu OTHERS

Per impostare le altre voci (pagina 124).

Livelli dei menu di impostazione

MENU



- Operation Setting

Information

- OTHERS

- All Reset
- Camera Da – Time Zone
- Clock Set
- Language
- Assign Button
- Tallv
- Hours Meter
- IR Remote
- Battery Alarm
- Battery INFO
- Genlock
- Trigger Mode
- System
- Clip
- . – Format Media
- Version
- Version Up

Operazioni base dei menu

La presente sezione descrive le operazioni base che consentono di configurare le voci dei menu di impostazione.

Controlli dei menu



Tasto MENU

Per attivare/disattivare la modalità Menu e utilizzare i menu di impostazione.

Comando Jog (comando SEL/SET)

Quando si ruota il comando, il cursore si sposta verso l'alto o verso il basso consentendo di selezionare le voci di menu o i valori di impostazione.

Tasto CANCEL

Per tornare al livello di menu precedente. Una modifica incompleta viene annullata.

Visualizzazione del menu di impostazione

Premere il tasto MENU.

Le icone dei menu vengono visualizzate sullo schermo.

Il cursore risulta già posizionato sull'icona dell'ultimo menu utilizzato; l'area di selezione delle voci di menu corrispondenti viene visualizzata sulla destra.

Esempio: il cursore è posizionato sull'icona

Icona del menu

	CAMERA SET		
-	Ç		
A	Auto Black Bal.		
	Gain Setup		
	Shutter		
00.00	Slow Shutter		
00	Color Bar Type	: Multi	
田	FlickerReduce	⊢ _	

Area di selezione delle voci del menu

Nota

Quando la videocamera è in modalità EXPANDED FOCUS (*pagina 53*), non è possibile utilizzare i menu di impostazione. Premere il tasto EXPANDED FOCUS per uscire da questa modalità.

Configurazione dei menu di impostazione

1 Ruotare il comando jog per spostare il cursore sull'icona del menu da impostare.

Le voci di menu selezionabili vengono visualizzate nell'apposita area di selezione a destra dell'icona.

2 Premere il comando jog.

Il cursore si sposta sull'area di selezione delle voci di menu.

Sull'area di selezione delle voci di menu possono essere visualizzate fino a 7 righe. Quando non è possibile visualizzare contemporaneamente tutte le voci disponibili, scorrerle in avanti o indietro spostando il cursore.

Per indicare che la modalità di scorrimento è attiva, viene visualizzato un triangolo nell'angolo superiore o inferiore destro dell'area di selezione delle voci di menu.



Visualizzato se seguono ulteriori voci di menu. (il simbolo ▲ visualizzato sulla parte superiore segnala la presenza di voci di menu precedenti).

Area di selezione delle voci del menu

- Il simbolo ► viene visualizzato a destra di ciascuna voce che contiene voci secondarie.
- Il valore di impostazione corrente viene visualizzato a destra di una voce che non contiene voci secondarie.
- Per tornare al livello di menu precedente, selezionare .

3 Ruotare il comando jog per spostare il cursore sulla voce di menu da impostare, quindi premere il comando per procedere.

L'area di impostazione viene visualizzata a destra dell'area di selezione delle voci di menu e il cursore si sposta sulla prima delle relative voci secondarie.

	CAMERA SET			
HÌH	Ð		Ç	
٨	Auto Black Bal.		Low : 0dB	
	Gain Setup	•	Mid : 6dB	
	Shutter		High : ∩ 12dB	
88.00	Slow Shutter			
)	Color Bar Type	: Multi		
Ħ	Flicker Reduce			
_				

Area di

impostazione

- Vengono visualizzate le voci secondarie e i rispettivi valori correnti.
- Per tornare al livello precedente, selezionare
 , oppure premere il tasto CANCEL.

Se si seleziona una voce che non contiene voci secondarie e che deve solo essere
impostata su On/Off o commutata, le opzioni disponibili vengono visualizzate a destra della voce. In questo caso, passare al punto 5.

Esempio



4 Per la voce contenente voci secondarie, ruotare il comando jog per spostare il cursore sulla voce secondaria da impostare, quindi premere il comando per procedere.

Vengono visualizzati i valori disponibili delle voci secondarie selezionate e il cursore si sposta sul valore corrente.

	CAMERA SET			\frown	
Hill	С С		₽	(18dB)	
D	Auto Black Bal.		Low :	12dB	
	Gain Setup	•	Mid :	9dB	
	Shutter		High :	6dB	
80:00	Slow Shutter			3dB	
	Color Bar Type	: Multi		0dB	
田	Flicker Reduce			-3dB	
_	-				

Area dei valori disponibili

- L'area dei valori disponibili può contenere fino a 7 righe. Se non è possibile visualizzare contemporaneamente tutti i valori disponibili, è possibile scorrerli in avanti o indietro spostando il cursore. Per indicare che la modalità di scorrimento è stata attivata, viene visualizzato un triangolo nell'angolo superiore o inferiore destro dell'area dei valori disponibili.
- Per le voci che hanno un'ampia gamma di valori selezionabili (ad esempio: da -99 a +99), l'area dei valori disponibili non viene visualizzata. Viene invece evidenziata l'impostazione corrente, indicando che l'impostazione è pronta per essere modificata.

5 Selezionare il valore desiderato ruotando il comando jog, quindi premere il comando per effettuare l'impostazione.

L'impostazione viene modificata e il nuovo valore visualizzato.

Se si seleziona "Execute" per una voce che prevede l'esecuzione di un'azione, la funzione corrispondente viene eseguita.

Conferma di una voce

Se si seleziona una voce che deve essere confermata prima del passo **3**, la visualizzazione dei menu scompare temporaneamente e al suo posto viene visualizzato un messaggio di conferma. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio e specificare se l'azione deve essere eseguita o annullata.

Immissione di una stringa di caratteri

Se si seleziona una voce che richiede l'immissione di una stringa di caratteri, ad esempio il codice temporale o il nome di un file, l'area di immissione viene evidenziata e la scritta "SET" visualizzata sulla destra.

	LENS FILE	
2	D	Display Mode : Date&Time
۵	Information ►	Recall Memory
	Operation 🔸	Store Memory
	Setting 🕨 🕨	Recall SxS
60:00		Store SxS
		File Name : 0123456789abcdef SET
F H		File Source : Memory 1

1 Selezionare i caratteri ruotando il comando jog, quindi premere il comando per procedere.

Il cursore si sposta nella colonna successiva.

2 Proseguire allo stesso modo fino all'ultima colonna/cifra.

Il cursore si sposta su "SET".

3 Premere il comando jog.

L'impostazione è completata.

Conclusione delle operazioni dei menu

Premere il tasto MENU.

Viene ripristinata l'abituale immagine della videocamera.

Elenco dei menu di impostazione

Di seguito vengono riportate le funzioni e le impostazioni disponibili dei menu. Le impostazioni predefinite configurate in fabbrica sono evidenziate in grassetto (esempio: **Speed**).

Nota

Le voci e i valori di impostazione che non è possibile selezionare in base alla versione della videocamera, gli stati di ingresso o uscita e lo stato di impostazione di altre voci di menu, appaiono ombreggiati.

Menu CAMERA SET

CAMERA SET

Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Auto Black Bal. Regolazione automatica del bilanciamento del nero	Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per avviare la regolazione automatica del bilanciamento del nero.
Gain Setup Assegnazione dei	Low -3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 /18 dB	Impostare il livello di guadagno desiderato quando l'interruttore si trova nella posizione L.
livelli di guadagno alle tre posizioni	Mid -3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 /18 dB	Impostare il livello di guadagno desiderato quando l'interruttore si trova nella posizione M.
GAIN	High -3 / 0 / 3 / 6 / 9 / 12 / 18 dB	Impostare il livello di guadagno desiderato quando l'interruttore si trova nella posizione H.
Shutter Specifica delle	Mode Speed / Angle / ECS	Selezionare le modalità dell'otturatore elettronico.
condizioni operative	Shutter Speed 1/100	Impostare la velocità dell'otturatore quando è selezionata la modalità Speed.
elettrico		I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi del formato video selezionato (vedere pagina 50).
	Shutter Angle 11.25° / 22.5° / 45° / 72° / 86.4° /	Impostare la velocità dell'otturatore quando è selezionata la modalità Angle.
	90° / 144° / 150° / 172.8° / 180 ° / 216.0°	Se la velocità fotogrammi è impostata a un valore tra 1 e 16 in modalità rallentatore e movimento rapido, non è possibile selezionare 72°, 86,4°, 144°, 150°, 172,8° e 216,0°.
	ECS Frequency 60.00	Impostare la frequenza ECS quando è selezionata la modalità ECS.
		I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi del formato video selezionato.
Slow Shutter Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la modalità otturatore lento.
modalità otturatore lento	Number of Frames 2 - 8	Impostare il numero di fotogrammi da accumulare.

CAMERA SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Color Bar Type Selezione dei tipi di barra di colore	Multi / 75% / 100%	Selezionare il tipo di barre di colore da visualizzare quando si preme il tasto BARS/CAM. Multi: per riprodurre le barre di colore in multiformato 75%: per riprodurre le barre di colore al 75% 100%: per riprodurre le barre di colore al 100%
Flicker Reduce Impostazione della compensazione dello sfarfallio	Mode Auto / On / Off	Impostare la funzione di riduzione dello sfarfallio. On: per attivarla sempre Auto: per attivarla in modo automatico al rilevamento dello sfarfallio. Off: per non attivarla
	Frequency 50 Hz / 60 Hz	Impostare la frequenza di alimentazione della fonte luminosa che causa lo sfarfallio.
Interval Rec Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la funzione di registrazione a intervalli.
funzione di registrazione a intervalli	Interval Time Da 1 a 10/15/20/30/40/50 sec Da 1 a 10/15/20/30/40/50 min Da 1 a 4/6/12/24 hour	Impostare l'intervallo di registrazione.
	Number of Frames 1 / 3 / 6 / 9 o 2 / 6 /12 (HQ 1280/59.94P, HQ 1280/50P)	Impostare il numero di fotogrammi da registrare in una volta nella registrazione a intervalli.
Frame Rec Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la funzione di registrazione per fotogrammi.
funzione di registrazione per fotogrammi	Number of Frames 1 / 3 / 6 / 9 o 2 / 6 /12 (HQ 1280/59.94P, HQ 1280/50P)	Impostare il numero di fotogrammi da registrare in una volta nella registrazione per fotogrammi.
P.Cache Rec Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la funzione di registrazione cache immagini.
funzione di registrazione cache immagini	Rec Time 0-2sec / 2-4sec / 4-6sec / 6-8sec / 8-10sec /13-15sec	Impostare la durata della memorizzazione dei video nella memoria cache immagini (l'intervallo di tempo fino al momento in cui inizia la registrazione quando si preme un tasto di avvio registrazione nella modalità di registrazione cache immagini).

CAMERA SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione
	impostazione	
S&Q Motion	On Format	Impostare il formato video di registrazione in modalità
Impostazione della	Country: NTSC Area/	rallentatore e movimento rapido.
funzione	NTSC(J)Area	
rallentatore e	HQ 1920/23.97P	
movimento rapido	HQ 1920/23.98P	
	HQ 1280/39.94P	
	HQ 1280/29.97P	
	Country: PAL Area	
	HO 1920/25P	
	HO 1280/50P	
	HQ 1280/25P	
	S&Q Ratio	Impostare la velocità di trasmissione fotogrammi nella
	Con "On Format" a HQ 1920/	registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido.
	29.97P, HQ 1920/23.98P (NTSC) 1 - 30	
	Con "On Format" a HQ 1280/	
	59.94P, HQ 1280/29.94P, HQ	
	1280/23.98P (NTSC)	
	1 - 60 (30)	
	Con "On Format" a HQ 1920/25P	
	(PAL)	
	1 - 25	
	Con "On Format" a HQ 1280/50P,	
	HQ 1280/25P (PAL)	
	1 - 50 (25)	
Rec Review	3 sec / 10 sec / Clip	Impostare il tempo di riproduzione dell'ultimo clip registrato
Impostazione del		utilizzando la funzione Rec-Review.
tempo di		3 sec: gli ultimi 3 secondi
riproduzione per la		10 sec: gli ultimi 10 secondi
visualizzazione		Clip: l'intera durata del clip
della registrazione		

CAMERA SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione
	impostazione	
TLCS Impostazione del TLCS (sistema di autoregolazione del guadagno, del diaframma e dell'otturatore) Nota La funzionalità di	Level +1.0 / +0.5 / ± 0 / -0.5 / -1.0	Impostare il livello di destinazione (per renderlo più chiaro o più scuro) del controllo diaframma automatico nel sistema TLCS. (Questa impostazione influisce anche sul controllo del guadagno nella modalità AGC e sul controllo della velocità dell'otturatore nella modalità Otturatore automatico). +1.0: apertura di uno stop ulteriore +0.5: apertura di un mezzo stop ulteriore ±0: standard -0.5: chiusura di un mezzo stop ulteriore
controllo diaframma automatico attualmente non è operativa.	Mode Backlight / Standard / Spotlight	Impostare la modalità di controllo del diaframma automatico nel sistema TLCS. Backlight: modalità controluce che riduce l'oscuramento di un soggetto in controluce Standard: modalità standard Spotlight: modalità spotlight per ridurre le zone di massima luce sul soggetto posto al centro dell'inquadratura
	Speed -99 - +99 (+50)	Impostare la velocità di tracciamento del controllo del TLCS.
	AGC On / Off	Attivare/disattivare la funzione AGC (controllo di guadagno automatico).
	AGC Limit 3/6/9/ 12 /18 dB	Impostare il guadagno massimo in AGC.
	AGC Point F2.8 / F4 / F5.6	Impostare il punto del diaframma per passare al controllo automatico del diaframma e dell'otturatore quando la modalità AGC è attiva.
	Auto Shutter On / Off	Attivare/disattivare la funzione di controllo Otturatore automatico.
	A.SHT Limit 1/100 1/150 1/200 1/250	Impostare la velocità massima dell'otturatore nel controllo Otturatore automatico.
	A.SHT Point F5.6 / F8 / F11 / F16	Impostare il punto del diaframma per passare al controllo automatico del diaframma e dell'otturatore quando la modalità Otturatore automatico è attiva.
Shockless White Impostazione del bilanciamento del bianco graduale	Off / 1 / 2 / 3	Selezionare la velocità di passaggio al bilanciamento del bianco quando la modalità del bilanciamento del bianco è attiva. Impostare su "Off" per modificare immediatamente il bilanciamento del bianco. Selezionare un numero più alto per modificare il bilanciamento del bianco più lentamente tramite interpolazione.
White Switch Impostazione dell'interruttore WHITE BALANCE	ATW / MEM	Selezionare la modalità (ATW o Memoria B) impostata per la posizione B dell'interruttore WHITE BALANCE.

CAMERA SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
ATW Speed Impostazione del bilanciamento automatico del bianco	1/2/ 3 /4/5	Impostare la velocità di tracciamento di ATW. Più grande è il numero impostato, maggiore sarà la velocità.
Horizontal Inv. Impostazione della funzione di inversione immagine	On / Off	Impostare a "On" per invertire l'immagine orizzontalmente.
Lens IF Selezione dell'interfaccia obiettivo	Type C / Type A / Off	Selezionare anticipatamente l'interfaccia obiettivo appropriata prima di inserire un obiettivo. Type C: per obiettivi con connettore di tipo Cooke e quelli forniti con la PMW-F3K Type A: per obiettivi con connettore di tipo ARRI Off: per altri obiettivi

Menu AUDIO SET

AUDIO SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione
	impostazione	
Audio Input	TRIM CH-1	Regolare con precisione la sensibilità del canale 1
Impostazione degli	Da –20 dBu a –65 dBu	dell'ingresso microfonico in passi di 3 dB nella modalità di
ingressi audio	(-41 dBu)	regolazione audio manuale.
	TRIM CH-2	Regolare con precisione la sensibilità del canale 2
	Da –20 dBu a –65 dBu	dell'ingresso microfonico in passi di 3 dB nella modalità di
	(–41 dBu)	regolazione audio manuale.
	Limiter	Attivare/disattivare il limitatore audio.
	On / Off	
	MIC AGC	Selezionare la sensibilità degli ingressi microfono.
	High / Low	~
	AGC Link	Selezionare la condizione di collegamento del guadagno
	Linked / Separated	utando la regolazione del liveno audio e nella modalità AGC.
		sincrono.
		Separated: per variare il guadagno CH-1 e il guadagno CH-2
		indipendentemente a seconda dei rispettivi livelli.
	1KHz Tone	Attivare/disattivare il segnale di tono di riferimento 1-kHz.
	On / Off	
	Wind Filter CH-1	Attivare/disattivare il filtro antivento per il canale 1.
	On / Off	
	Wind Filter CH-2	Attivare/disattivare il filtro antivento per il canale 2.
	On / Off	
	EXT CH Select	CH-1: per registrare l'ingresso audio del canale 1 sia sul
	CH-1	canale 1 che sul canale 2.
	CH-1/CH-2	Si consiglia di impostare l'interruttore AUDIO SELECT
		(AUTO/MANUAL) e il controllo AUDIO LEVEL per CH-2 (<i>naging</i> 57) oltre a TRIM CH-2 alle stesse
		condizioni di quelle per CH-1.
		CH-1/CH-2: per registrare gli ingressi del canale 1 e del
		canale 2 sui rispettivi canali.
Audio Output	Monitor CH	Selezionare i canali audio da dedicare alle cuffie e
Impostazione delle	CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4)	all'altoparlante integrato.
uscite audio	CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4)	CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4): Stereo
	CH-1 (CH-3)	CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4): Mix
	CH-2 (CH-4)	CH-1 (CH-3): solo CH-1 (CH-3)
		CH-2 (CH-4): solo CH-2 (CH-4)
	Output CII	Selezionere i concli di vegite cudio dei concli 1 e 2 e dei
	CH-1/CH-2	canali 3 e 4
	CH-3/CH-4	
	Alarm Level	Impostare il volume audio dell'allarme
	0 - 7 (4)	
	Beep	Decidere se far emettere un beep allo svolgersi di ciascuna
	On / Off	operazione.

Menu VIDEO SET

VIDEO SET		
Voci dei menu	Valori di impostazione	Descrizione
Input Source Select Impostazione dell'origine dell'ingresso	Camera / i.LINK	Selezionare il segnale video e audio per l'origine dell'ingresso. Camera: immagine videocamera i.LINK: ingresso HDV/DVCAM tramite il connettore i.LINK(HDV/DV) Nota L'ingresso DVCAM è solo per visualizzazione e non può essere registrato.
SDI/HDMI/	Con un formato video di HO 1920/	HD SDI: per emettere segnali HD SDI dal connettore SDI
SDI/HDMI/ i.LINK I/O Select Selezione dei segnali di ingresso/ uscita per i connettori.	Con un formato video di HQ 1920/ HQ 1440/HQ 1280: HD SDI SD SDI HD HDMI SD HDMI P SD HDMI i SD HDMI i & DVCAM Con un formato video di SP 1440 HD SDI SD SDI HD HDMI & HDV SD HDMI P & HDV SD HDMI i & HDV SD HDMI i & DVCAM Con un formato video di DVCAM: SD SDI SD HDMI i & DVCAM	 HD SDI: per emettere segnali HD SDI dal connettore SDI OUT. SD SDI: per emettere segnali SD SDI dal connettore SDI OUT HD HDMI: per emettere segnali HD HDMI dal connettore HDMI OUT SD HDMI P: per emettere segnali progressivi SD HDMI dal connettore HDMI OUT SD HDMI i: per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT SD HDMI dal connettore HDMI OUT SD HDMI dal connettore HDMI OUT BD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream DVCAM dal connettore i.LINK(HDV/DV) HD HDMI & HDV: per emettere segnali HD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore i.LINK(HDV/DV) SD HDMI P & HDV: per emettere segnali progressivi SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore i.LINK(HDV/DV) SD HDMI Y & HDV: per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore i.LINK(HDV/DV) SD HDMI i & HDV: per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore i.LINK(HDV/DV)
		 Note Non viene emesso alcun segnale dal connettore SDI OUT con impostazioni diverse da "HD SDI" e "SD SDI". Non è possibile utilizzare la modalità rallentatore e movimento rapido con impostazione di ingresso/uscita di stream DVCAM.
SDI/HDMI Out	On / Off	Stabilire se aggiungere gli stessi menu e indicazioni di stato
Display Impostazione delle informazioni sul carattere per uscite digitali		Subject of a segurate of a sease memory interaction of stato come quelli sul monitor LCD/schermo mirino ai segnali di uscita dai connettori SDI OUT e HDMI OUT. Nota Nella miniatura, le schermate EXPAND CLIP e SHOT MARK, gli stessi menu e indicatori di stato di quelli del monitor LCD/schermo mirino vengono visualizzati indicendemember dell'impost zione di ouesta vece

VIDEO SET		
Voci dei menu	Valori di impostazione	Descrizione
Video Out Display Impostazione delle	On / Off	Stabilire se aggiungere gli stessi menu e indicazioni di stato come quelli sul monitor LCD/schermo mirino al segnale di uscita dal connettore VIDEO OUT.
informazioni sui		Nota
uscite composite		Nella miniatura, le schermate EXPAND CLIP e SHOT MARK, gli stessi menu e indicatori di stato di quelli del monitor LCD/schermo mirino vengono visualizzati indipendentemente dall'impostazione di questa voce.
Down Converter Selezione della modalità operativa della conversione	Squeeze / Letterbox / Edge Crop	Impostare la modalità di uscita (formato) per segnali SD Squeeze: per ridurre in senso orizzontale un'immagine 16:9 in un'immagine 4:3 Letterbox: per mascherare le aree superiore e inferiore di un'immagine 4:3 e visualizzare un'immagine 16:9 al centro dello schermo Edge Crop: per tagliare entrambi i lati di un'immagine 16:9 in modo da ottenere un'immagine 4:3
23.98P Output	59.94i (2-3PullDown)/	Selezionare il formato di uscita video quando il formato video
Selezione della modalità di uscita	23.98PsF	è HQ 1920/23.98P o HQ 1440/23.98P (non valido con formati video diversi da HQ 1920/23.98P e HQ 1440/23.98P).
Dual-Link & Gamma Select Impostazione dell'uscita dual- link	Off / 1.5G YPbPr422 & Video	Impostare l'uscita dai connettori HD SDI A/B. Off: nessuna uscita segnale 1.5G YPbPr422 & Video: per emettere il segnale 1.5G Dual- Link HD-SDI dai connettori A e B Nota Quando si aggiungono le opzioni corrispondenti, sono disponibili le scelte seguenti. 1.5G RGB444 & Video 1.5G RGB444 & S-Log 3G YPbPr422 & Video 3G RGB444 & Video 3G RGB444 & S-Log
SDI Rec Control Impostazione della registrazione sincronizzata	Off / HD SDI Remote I/F	Per attivare la funzione di attivazione registrazione sincronizzata con questa videocamera. HD SDI Remote I/F: Per l'emissione di un segnale di attivazione REC a un registratore collegato ai connettori SDI OUT e HD SDI A/B.

Menu LCD/VF SET

LCD/VF SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
LCD Regolazione del	Color -99 - +99 (± 0)	Regolare il colore delle immagini nel monitor LCD.
monitor LCD	Contrast -99 - +99 (± 0)	Regolare il contrasto delle immagini nel monitor LCD.
	Brightness -99 - +99 (± 0)	Regolare la luminosità delle immagini nel monitor LCD.
VF Impostazione del	Backlight High / Low	Selezionare la luminosità della retroilluminazione del mirino.
mirino	Mode Color / B&W	Selezionare la modalità di visualizzazione del mirino nella modalità Visualizzazione E-E/Registrazione. Color: modalità Colore B&W: modalità Bianco e nero
	Contrast -99 - +99 (± 0)	Regolare il contrasto delle immagini nello schermo del mirino.
	Brightness -99 - +99 (± 0)	Regolare la luminosità delle immagini nello schermo del mirino.
	Power Auto / On	Impostare la condizione per attivare il mirino. Auto: per attivarlo quando il monitor LCD viene chiuso o capovolto On: per tenerlo attivato indipendentemente dallo stato del monitor LCD
Peaking Impostazione della	Color White / Red / Yellow / Blue	Selezionare il colore per il segnale di peaking.
funzione di peaking nel monitor LCD/ mirino	Level High / Mid / Low	Selezionare il livello per il segnale di peaking.

LCD/VF SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Marker	Setting	Attivare/disattivare la visualizzazione di tutti gli indicatori in
Impostazione degli	On / Off	combinazione.
indicatori aggiunti alle immagini sul	Safety Zone On / Off	Attivare/disattivare l'indicatore di sicurezza.
schermo del mirino	Safety Area 80% / 90% / 92.5% / 95%	Selezionare il formato (rapporto rispetto allo schermo intero) dell'indicatore della zona di sicurezza.
	Center Marker On / Off	Attivare/disattivare l'indicatore centrale.
	Aspect Marker	Selezionare l'indicatore di formato.
	Line / Mask / Off	Line: per visualizzare linee bianche
		Mask: per abbassare il livello del segnale video delle aree esterne all'intervallo dell'indicatore.
		Off: indicazione disattivata
	Aspect Select 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1 / 2.4:1	Selezionare il rapporto di indicatore del formato.
	Aspect Mask 90% / 80% / 70% / 60% / 50% / 40% / 30% / 20% / 10% / 0%	Se "Aspect Marker" è "Mask", selezionare la luminosità delle immagini all'esterno dell'indicatore di formato.
	Guide Frame On / Off	Attivare/disattivare l'indicatore della cornice guida.
Zebra	Zebra Select	Selezionare i motivi zebrati da visualizzare.
Impostazione del	1 / 2 / Both	1: per visualizzare solo il motivo zebrato 1
motivo zebrato		2: per visualizzare solo il motivo zebrato 2
		Both: per visualizzare il motivo zebrato 1 e il motivo zebrato 2
	Zebra1 Level	Impostare il livello di visualizzazione del motivo zebrato 1.
	50 - 107 (70)	

LCD/VF SET					
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione			
	impostazione				
Display On/Off Selezione delle	Video Level Warnings On / Off	Attivare/disattivare la visualizzazione dell'indicatore di avvertenza quando l'immagine è troppo chiara o troppo scura			
voci da	Brightness Display	Attivare/disattivare l'indicazione numerica che mostra la			
visualizzare sul	On / Off	luminosità dell'immagine.			
monitor LCD/	Histogram Display	Attivare/disattivare l'indicazione dell'istogramma che segnala			
schermo del	On / Off	la distribuzione dei livelli dell'immagine.			
minio	Lens Info	Selezionare l'indicazione della profondità di campo.			
	Meter / Feet / Off	Meter: per indicarla in metri			
		Feet: per indicarla in piedi			
		Off: indicazione disattivata			
	Zoom Position	Selezionare il tipo di indicazione per la posizione dello zoom.			
	Number / Bar / Off	Number: indicazione tramite un numero			
		Bar: indicazione tramite una barra			
	A 1' Y 1 X /				
	On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione del misuratore di livello audio.			
	Timecode On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione dei dati temporali (codice temporale, bit utente, durata).			
	Battery Remain	Attivare/disattivare l'indicazione della batteria residua/			
	On / Off	tensione di ingresso CC.			
	Media Remain	Attivare/disattivare l'indicazione dello spazio residuo			
	On / Off	disponibile sul supporto.			
	TLCS Mode On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione della modalità TLCS.			
	White Balance Mode On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione della modalità bilanciamento del bianco.			
	Picture Profile/S-Log On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione del profilo immagine e S-Log (disponibile in futuro).			
	Filter Position On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione dell'impostazione del filtro ND.			
	Iris Position On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione dell'impostazione del diaframma.			
	Gain Setting dB / ISO / Off	Selezionare il tipo di indicazione di impostazione del guadagno.			
		dB: per indicare in dB			
		ISO: per indicare in un valore ISO			
		Off: indicazione disattivata			
	Shutter Setting	Attivare/disattivare l'indicazione della velocità e della			
	Rec Mode	Attivare/disattivare l'indicazione della modalita di			
	UI /OI	intervalli, modalità rallentamento e movimento rapido).			
	Video Format	Attivare/disattivare l'indicazione del formato video.			
	On / Off				
	5600K CC	Attivare/disattivare l'indicazione dell'indicazione del filtro di			
	On / Off	compensazione del colore elettrico.			

Menu TC/UB SET

TC/UB SET				
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione		
	impostazione			
Timecode	Mode	Impostare la modalità codice temporale.		
Impostazione del	Preset / Regen / Clock	Preset: per avviare il codice temporale dal valore specificato		
codice temporale		Regen (rigenerazione): per far continuare il codice temporale a partire dal clip precedente		
		Clock: per utilizzare l'ora corrente come codice temporale		
	Run	Impostare la modalità di funzionamento quando la modalità		
	Rec Run / Free Run	codice temporale è impostata su "Preset".		
		Rec Run: il codice temporale avanza solo in modalità di registrazione.		
		Free Run: il codice temporale continua ad avanzare a		
		prescindere dalla registrazione.		
	Setting	Impostare il codice temporale su un valore desiderato.		
		Selezionare "SET" per terminare l'impostazione.		
	Reset	Selezionare "Execute" per ripristinare il codice temporale su		
	Execute / Cancel	00:00:00:00.		
Users Bit	Mode	Impostare la modalità bit utente.		
Impostazione dei	Fix / Date	Fix: per utilizzare un valore fisso desiderato come bit utente		
bit utente		Date: per utilizzare la data corrente		
	Setting	Impostare i bit utente su un valore desiderato.		
TC Format	DF / NDF	Impostare il formato del codice temporale.		
Impostazione del		DF: drop frame		
formato del codice temporale		NDF: non drop frame		

Menu LENS FILE

LENS FILE				
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione		
Information	Lens Name	Viene visualizzato il nome del modello di obiettivo.		
Visualizzazione	Manufacturer	Viene visualizzato il produttore dell'obiettivo.		
delle informazioni	Serial Number	Viene visualizzato il numero di serie dell'obiettivo.		
inserito (solo obiettivi seriali)	Version	Viene visualizzata la versione dell'obiettivo.		
Operation Utilizzo dei file dell'obiettivo	Display Mode Date&Time / Model Name / Lens Name	Impostare la modalità di visualizzazione per la selezione file dell'obiettivo. Date&Time: per visualizzare data e ora di memorizzazione dei file dell'obiettivo. Model Name: per visualizzare il nome del dispositivo con cui sono stati memorizzati i file dell'obiettivo.		
	Recall Memory Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per recuperare un file dell'obiettivo dalla memoria integrata.		
	Store Memory Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per memorizzare un file dell'obiettivo nella memoria integrata.		
	Recall SxS Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per recuperare un file dell'obiettivo da una scheda di memoria SxS.		
	Store SxS Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per memorizzare un file dell'obiettivo in una scheda di memoria SxS.		
	File Name No Offset	Impostare il nome del file (max 16 caratteri) dell'obiettivo selezionato. Ruotare il comando jog per selezionare un carattere quindi premere il comando per procedere. Caratteri selezionabili: da a a z (minuscolo), da A a Z (maiuscolo), da 0 a 9, spazio e i caratteri seguenti: !#\$%&'()*+,/:;<=>@[¥]~		
	File Source	Viene visualizzato il numero del file selezionato.		
	Auto Recall Off / On (Lens Name) / On (Serial Number)	 Specificare se recuperare automaticamente il file per l'obiettivo inserito che supporta la comunicazione seriale. Off: indicazione disattivata On (Lens Name): per recuperare il file corrispondente al nome di modello dell'obiettivo e visualizzare il contenuto del file. On (Serial Number): per recuperare il file corrispondente al nome di modello e numero di serie dell'obiettivo e visualizzare il contenuto del file. (Se l'obiettivo non 		
		supporta la comunicazione del numero di serie, viene recuperato il file corrispondente con il nome di modello).		

LENS FILE			
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione	
Setting	Reset Setting	Selezionare "Execute" per ripristinare i dati di	
Esecuzione delle	Execute/Cancel	compensazione dell'obiettivo impostati in fabbrica.	
regolazioni per un file dell'obiettivo	Flare R -99 - +99 (± 0)	Impostare un livello di flare R nel file dell'obiettivo.	
	Flare G -99 - +99 (± 0)	Impostare un livello di flare G nel file dell'obiettivo.	
	Flare B -99 - +99 (± 0)	Impostare un livello di flare B nel file dell'obiettivo.	
	White Offset R -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di bilanciamento del bianco R nel file dell'obiettivo.	
	White Offset B -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di bilanciamento del bianco B nel file dell'obiettivo.	
	Shading R H SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW orizzontale R nel file dell'obiettivo.	
	Shading R H PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA orizzontale R nel file dell'obiettivo.	
	Shading R V SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW verticale R nel file dell'obiettivo.	
	Shading R V PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA verticale R nel file dell'obiettivo.	
	Shading G H SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW orizzontale G nel file dell'obiettivo.	
	Shading G H PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA orizzontale G nel file dell'obiettivo.	
	Shading G V SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW verticale G nel file dell'obiettivo.	
	Shading G V PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA verticale G nel file dell'obiettivo.	
	Shading B H SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW orizzontale B nel file dell'obiettivo.	
	Shading B H PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA orizzontale B nel file dell'obiettivo.	
	Shading B V SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW verticale B nel file dell'obiettivo.	
	Shading B V PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA verticale B nel file dell'obiettivo.	

Menu OTHERS

OTHERS			
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione	
All Reset Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per ripristinare le impostazioni di fabbrica della videocamera.	
Camera Data Memorizzazione/	Store Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per memorizzare i valori di impostazione in una scheda di memoria SxS.	
richiamo delle impostazioni dei menu	Recall Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per richiamare i valori di impostazione da una scheda di memoria SxS.	
Time Zone Impostazione del fuso orario	UTC -12:00 - +14:00 (UTC)	Impostare la differenza di fuso orario rispetto all'UTC in intervalli di 30 minuti.	
Clock Set	Date/Time	Impostare l'ora e la data correnti.	
Impostazione dell'orologio integrato	12H/24H 12H / 24H	Selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora. 12H: modalità 12 ore 24H: modalità 24 ore	
	Date Mode YYMMDD / MMDDYY / DDMMYY	Selezionare la modalità di visualizzazione della data. YYMMDD: nella sequenza anno, mese, giorno MMDDYY: nella sequenza mese, giorno, anno DDMMYY: nella sequenza giorno, mese, anno	
Language Selezione della lingua per i	English / Chinese / Japanese	English: per visualizzare in inglese Chinese: per visualizzare in cinese Japanese: per visualizzare in giapponese	
messaggi		Nota La lingua "Japanese" è efficace solo nei messaggi di avviso. I menu e gli indicatori di stato non cambiano.	

OTHERS				
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione		
	impostazione			
Voct der menu voct secondarfe e Valori impostazione Assign Button <1> - <8> Assegnazione Off / Marker / Last Clip D delle funzioni ai ATW / ATW Hold / Rec R tasti / Rec / Picture Cache / Fre programmabili Mix / Expanded Focus / Spotlight / Backlight / IR Remote / Shot Mark1 / Sh Mark2 / VF Mode / BRT I Histogram / Lens Info <2> BRT Disp <3 Histogram		Assegnare una funzione al tasto ASSIGN del numero corrispondente. Marker: per attivare/disattivare gli indicatori Last Clip DEL: per eliminare l'ultimo clip registrato ATW: per attivare/disattivare la funzione ATW ATW Hold: per conservare il valore ATW Rec Review: per avviare una visualizzazione della registrazione Rec: per avviare/arrestare la registrazione Picture Cache: per attivare/disattivare la memorizzazione cache delle immagini Freeze Mix: per eseguire il blocco immagine per allineamento Expanded Focus: per attivare/disattivare la messa a fuoco ingrandita Spotlight: per selezionare la modalità Spotlight TLCS Backlight: per selezionare la modalità controluce TLCS IR Remote: per attivare/disattivare il telecomando a infrarossi Shot Mark1: per aggiungere l'indicatore di ripresa 1 (solo modalità HD) VF Mode: per passare dalla modalità colore alla modalità bianco e nero e viceversa per il mirino BRT Disp: per attivare/disattivare l'indicazione del livello di luminosità Histogramma Lens Info: per attivare/disattivare l'indicazione della profondità di campo OK Mark2: per aggiungere un contrassegno OK (solo modalità HD, non valido nello stato visualizzazione miniatura/ riproduzione) Off: nessuna funzione attivata		
Tally Impostazione delle spie di controllo	Front High / Low / Off	Impostare la luminosità della spia di controllo sulla parte anteriore. High: per aumentare la luminosità della spia Low: per attenuare la luminosità della spia Off: per non accendere la spia		
	Rear On / Off	Attivare/disattivare la spia di controllo sulla parte posteriore.		
Hours Meter	Hours (Sys)	Viene visualizzato il tempo d'uso accumulato, non azzerabile.		
Visualizzazione	Hours (Reset)	Viene visualizzato il tempo d'uso accumulato, azzerabile.		
dei contaore	Reset Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per azzerare (0) il valore di Hours (Reset).		
IR Remote Attivazione/	On / Off	Impostare su "On" per attivare il funzionamento del telecomando a infrarossi in dotazione.		
telecomando		Nota L'impostazione torna automaticamente su "Off" quando si spegne la videocamera.		

OTHERS				
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione		
Battery Alarm Impostazione dell'allarme	Low BATT 5% / 10% / 15% / / 45% / 50%	Impostare il livello della batteria a cui generare l'avvertenza Low BATT (in incrementi del 5%).		
alimentazione scarsa	BATT Empty 3% - 7%	Impostare il livello della batteria a cui generare l'avvertenza BATT Empty.		
	DC Low Volt1 11.5 V - 17.0 V	Impostare la tensione DC IN a cui generare l'avvertenza DC Low Volt1.		
	DC Low Volt2 11.0 V - 14.0 V	Impostare la tensione DC IN a cui generare l'avvertenza DC Low Volt2.		
Battery INFO	Туре	Viene visualizzato il tipo (nome del prodotto).		
Visualizzazione	MFG Date	Viene visualizzata la data di produzione.		
delle informazioni	Charge Count	Viene visualizzato il numero totale di cariche/scariche.		
batteria	Capacity	Viene visualizzata la capacità totale stimata di piena carica.		
(solo	Voltage	Viene visualizzata la tensione di uscita corrente.		
visualizzazione)	Remaining	Viene visualizzato il livello corrente di carica residua.		
Genlock Impostazione della	H Phase (HD) -999 - +999 (± 0)	Impostare la fase H (fase del segnale di sincronizzazione orizzontale) del segnale HD per la funzione Genlock.		
funzione Genlock	H Phase (SD) -999 - +999 (± 0)	Impostare la fase H (fase del segnale di sincronizzazione orizzontale) del segnale SD per la funzione Genlock.		
Trigger Mode Impostazione della condizione per avviare/arrestare la registrazione da un dispositivo esterno collegato tramite il connettore i.LINK(HDV/DV)	Internal / Both / External	 Internal: per attivare l'avvio/arresto della registrazione solo da una scheda di memoria SxS inserita in uno slot incorporato. Both: per attivare l'avvio/arresto della registrazione sia da una scheda di memoria SxS inserita in uno slot incorporato sia da un dispositivo di registrazione esterno collegato tramite il connettore i.LINK(HDV/DV). External: per attivare l'avvio/arresto della registrazione solo dal dispositivo di registrazione esterno collegato al connettore i.LINK(HDV/DV). 		

OTHERS			
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione	
System	Country	Selezionare l'area di uso e impostazione ON/OFF.	
	NTSC Area / NTSC(J) Area /	NTSC Area: impostazione ON	
	PAL Area	NTSC(J) Area: impostazione OFF	
		PAL Area: impostazione OFF	
	HD/SD	Commutare tra modalità HD e SD per registrazione/	
	HD / SD	riproduzione.	
		Selezionare "Execute" per commutare.	
	Video Format	Selezionare il formato video per la registrazione.	
	Modalità HD	Modalità HD	
	Country: NTSC Area/ NTSC(J)	 Velocità di trasmissione dei bit 	
	Area	HQ o SP	
	HQ 1920/59.94i	Risoluzione orizzontale	
	HQ 1920/29.97P	1920, 1440 o 1280	
	HQ 1920/23.98P	 Velocità di trasmissione dei fotogrammi 	
	HQ 1440/59.94i	23.98, 25, 29.97, 50 o 59.94	
	HQ 1440/29.97P	Sistema di scansione	
	HQ 1440/23.98P	i (interlacciata) o P (progressiva)	
	SP 1440/59.94i	Modalità SD	
	SP 1440/23.98P	 Velocità di trasmissione dei fotogrammi 	
	HQ 1280/59.94P	25, 29.97, 50 o 59.94	
	HQ 1280/29.97P	Sistema di scansione	
	HQ 1280/23.98P	i (interlacciata) o P (progressiva)	
	Country: PAL Area	• Formato	
	HQ 1920/50i	SQ (Squeeze) o EC (Edge Crop)	
	HQ 1920/25P		
	HQ 1440/50i		
	HQ 1440/25P		
	SP 1440/50i		
	HQ 1280/50P		
	HQ 1280/25P		
	Modalità SD		
	Country: NTSC Area/ NTSC(J)		
	Area		
	DVCAM59.94i SQ		
	DVCAM59.94i EC		
	DVCAM29.97P SQ		
	DVCAM29.97P EC		
	Country: PAL Area		
	DVCAM50i SQ		
	DVCAM50i EC		
	DVCAM25P SQ		
	DVCAM25P EC		

OTHERS				
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione		
Clin	Title Prefix	Richiamare la schermata Character Set per impostare la parte		
Impostazione o	nnn (nnn=ultime tre cifre del	del titolo (da 4 a 46 caratteri) dei nomi dei clip.		
eliminazione del	numero di serie)	Configurazione della schermata Character Set		
nome del clip	(visualizzati max. 7 caratteri)	Area di selezione carattere (3 righe):		
1		Per selezionare un carattere da inserire in corrispondenza		
		della posizione del cursore dell'area Title Prefix. !#\$%()+,=@[]^0123456789 abcdefghijkImnopgrstuvwyz ABCDEFECHLIKI MNOPORSTUVWXYZ		
		Area utilizzo cursore (1 riga):		
		Space: per modificare il carattere in corrispondenza della		
		posizione del cursore di uno spazio		
		INS: per inserire uno spazio in corrispondenza della		
		posizione del cursore		
		DEL: per eliminare un carattere in corrispondenza della		
		posizione del cursore		
		←: per spostare il cursore a sinistra		
		→: per spostare il cursore a destra ESC: per annullare la modifica e uscire dalla schermata		
		Character Set		
		END: per convalidare la modifica e uscire dalla schermata		
		Area Title Profix (1 rice):		
		Area Thue Prenz (Triga):		
		Per impostare il titolo		
		1 Ruotare il comando iog per selezionare (evidenziare) un		
		carattere nell'area di selezione caratteri da inserire in		
		corrispondenza della posizione del cursore dell'area Title		
		Prefix. Premere quindi il comando jog. Il carattere		
		selezionato viene inserito e il cursore si sposta a destra.		
		2 Ripetere il punto 1 per immettere il titolo. (Utilizzare Space, INS e DEL in base alle esigenze).		
		<i>3</i> Dopo aver completato l'impostazione del titolo, selezionare		
		END per uscire dalla schermata Character Set.		
	Number Set	Impostare la parte numerica composta da 4 cifre del nome del		
	Da 0001 a 9999	clip.		
	Update Slot(A)/Slot(B)	Selezionare "Execute" per aggiornare il file di gestione nella		
	Execute / Cancel	scheda di memoria SxS nello slot selezionato ¹⁾ .		
	Last Clip DEL	Selezionare "Execute" per eliminare l'ultimo clin registrato		
	Execute / Cancel	belezionare Execute per chimitare i atunto chip registrato.		
	All Clips DEL	Selezionare "Execute" per eliminare tutti i clip della scheda di		
	Execute / Cancel	memoria SxS attiva.		
		Nota		
		Non è possibile eliminare i clip a cui è stato assegnato il contrassegno OK.		
	All Clips CPY	Selezionare "Execute" per copiare tutti i clip nella scheda di		
	Execute / Cancel	memoria in un'altra.		
Format Media	Media (A)	Selezionare "Execute" per formattare la scheda di memoria		
Formattazione	Execute / Cancel	SxS inserita nello slot A.		
delle schede di	Media (B)	Selezionare "Execute" per formattare la scheda di memoria		
memoria SxS	Execute / Cancel	SxS inserita nello slot B.		

OTHERS		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Version Visualizzazione della versione dell'unità	Vx.xx	Viene visualizzata la versione corrente del software della videocamera.
Version Up Aggiornamento dell'unità	Execute / Cancel	Utilizzare quando è richiesto l'aggiornamento della videocamera. Selezionare "Execute" per iniziare.
		Nota Non è possibile selezionare questa voce se non è stata inserita alcuna scheda di memoria SxS.

1)Se non è possibile eseguire la registrazione/ riproduzione con una scheda di memoria SxS perché è stata utilizzata con un dispositivo diverso da questa videocamera, o per altri motivi, l'aggiornamento del file di gestione sulla scheda può migliorare la situazione.

Memorizzazione/recupero dei dati di impostazione File di impostazioni

È possibile memorizzare tutte le impostazioni di menu (compresi i profili immagine) come file di impostazioni su una scheda di memoria SxS. Recuperando il file memorizzato è possibile ottenere immediatamente la condizione di impostazione adeguata.

Per le operazioni sui file di impostazioni, utilizzare "Camera Data" nel menu OTHERS.

Nota

I valori di Clock Set, Time Zone, Hours Meter sono esclusi.

Memorizzazione del file di impostazioni

È possibile memorizzare un solo file di impostazioni su ogni scheda di memoria SxS.

1 Inserire in un alloggiamento una scheda su cui memorizzare il file di impostazioni.

Verificare che l'icona della scheda di memoria corrispondente venga visualizzata sullo schermo. Se è selezionata una scheda di memoria nell'altro alloggiamento, premere il tasto SLOT SELECT per passare alla scheda desiderata.

2 Selezionare "Camera Data" dal menu OTHERS.



3 Selezionare "Store".

"Cancel" ed "Execute" vengono visualizzati sulla destra.

4 Selezionare "Execute".

Viene avviata la scrittura dei dati sulla scheda di memoria.

Durante la scrittura viene visualizzato un messaggio di avanzamento. Al completamento della scrittura, viene visualizzato un messaggio di conferma.

Note

- Se sulla scheda di memoria specificata al Punto 1 è già presente un file di impostazioni, viene visualizzato un messaggio che conferma la sovrastruttura.
- Se non c'è spazio sufficiente sulla scheda di memoria viene visualizzato un messaggio di errore.

Recupero del file di impostazioni

Quando si recupera il file di impostazioni memorizzato, le impostazioni della videocamera cambiano in base al file.

1 Inserire in un alloggiamento la scheda di memoria su cui è memorizzato il file di impostazioni.

Verificare che l'icona della scheda di memoria corrispondente venga visualizzata sullo schermo. Se è selezionata una scheda di memoria nell'altro alloggiamento, premere il tasto SLOT SELECT per passare alla scheda desiderata.

2 Selezionare "Camera Data" dal menu OTHERS.

3 Selezionare "Recall".

"Cancel" ed "Execute" vengono visualizzati sulla destra.

4 Selezionare "Execute".

Viene avviata la lettura dei dati dalla scheda di memoria.

Durante la lettura dei dati viene visualizzato un messaggio di avanzamento. Al termine della lettura, viene visualizzato un messaggio di conferma che indica che le impostazioni della videocamera sono cambiate in base al file di impostazioni.

Ripristino dei valori standard

Le impostazioni correnti della videocamera configurate con i vari menu e pulsanti possono essere riportate collettivamente agli stati standard (impostazioni di fabbrica) eseguendo "All Reset" nel menu OTHERS.

File dell'obiettivo

Questa videocamera è in grado di salvare i dati di impostazione utilizzati per compensare le caratteristiche dell'obiettivo, come sfumatura e bilanciamento del bianco, come file dell'obiettivo. La compensazione ottimale può essere facilmente effettuata recuperando semplicemente il file appropriato in seguito alla sostituzione dell'obiettivo.

È possibile salvare fino a 32 file dell'obiettivo nella memoria integrata della videocamera e fino a 64 file su una scheda di memoria SxS.

Dati memorizzati come file dell'obiettivo

Voce	Descrizione
Flare R	Livelli di flare
Flare G	_
Flare B	
White Offset R	Valori di compensazione di
White Offset B	bilanciamento del bianco
Shading R H SAW	Valori di compensazione di
Shading R H PARA	sfumatura del bianco
Shading R V SAW	_
Shading R V PARA	
Shading G H SAW	
Shading G H PARA	_
Shading G V SAW	
Shading G V PARA	
Shading B H SAW	_
Shading B H PARA	-
Shading B V SAW	-
Shading B V PARA	

Memorizzazione di un file dell'obiettivo

È possibile impostare i dati di compensazione in un file dell'obiettivo tramite il menu LENS FILE.

- **1** Montare un obiettivo per il quale si desidera memorizzare i dati di compensazione in un file.
- 2 Accendere la videocamera spostando l'interruttore di alimentazione su ON.

3 Per salvare il file dell'obiettivo in una scheda di memoria SxS, inserire prima la scheda in un alloggiamento.

Verificare che l'icona della scheda di memoria corrispondente all'alloggiamento sia visualizzata nel monitor LCD/schermo del mirino. Se è visualizzata l'icona dell'altro alloggiamento, premere il tasto SLOT SELECT per passare alla scheda desiderata.

- 4 Regolare il bilanciamento del bianco.
- 5 Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu e selezionare il menu LENS FILE con []].
- **6** Selezionare "Setting" e impostare i valori di compensazione.

	LENS FILE			
c 🕮	₽	Ð		
٨	Information▸	Reset	Setting	
	Operation 🕨	Flare	R	±0
	Setting 🕨 🕨	Flare	В	+99
03:03		Flare	В	-99
() E		White	Offset R	±0
33		White	Offset B	±0

I dati di compensazione impostati possono essere ripristinati ai valori predefiniti selezionando "Reset Setting".

7 Al termine della regolazione, selezionare "Operation".



8 Per assegnare un nome specifico (max. 16 caratteri) per i dati, selezionare "File Name" e specificare il nome.

Ruotare il comando jog per selezionare un carattere, quindi premere il comando per spostare il cursore alla colonna successiva. Premere il comando su "SET" per registrare il nome impostato.

9 Selezionare "Store Memory" o "Store SxS".

Selezionare "Store Memory" per memorizzare i dati nella memoria integrata o "Store SxS" per memorizzarli in una scheda di memoria SxS.

10 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un elenco di file dell'obiettivo. I numeri di file dove è visualizzato "No File" sono vuoti.

11 Selezionare il numero di file con cui si desidera salvare i dati, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

12 Selezionare "Execute".

Se è stato selezionato "Store SxS" al punto **9**, la spia di accesso si accende quando si effettua il salvataggio. Dopo la memorizzazione dei dati sulla scheda di memoria SxS, viene visualizzato un messaggio di completamento e la spia di accesso si spegne.

Recupero dei file dell'obiettivo

Per caricare un file dell'obiettivo da una scheda di memoria SxS, inserire la scheda in un alloggiamento quindi procedere come segue:

1 Selezionare "Operation" dal menu LENS FILE.

2 Selezionare "Recall Memory" o "Recall SxS".

Selezionare "Recall Memory" per caricare i dati dalla memoria integrata o "Recall SxS" per caricarli da una scheda di memoria SxS.

3 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un elenco di file dell'obiettivo. È possibile modificare la modalità di visualizzazione dell'elenco con "Display Mode".

4 Selezionare il numero di file desiderato e premere il comando jog.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

5 Selezionare "Execute".

Se è stato selezionato "Recall SxS" al punto **2**, la spia di accesso si accende. Dopo il caricamento del file dell'obiettivo dalla scheda di memoria SxS, viene visualizzato un messaggio di completamento e la spia di accesso si spegne.

Recupero automatico di un file dell'obiettivo

Se si utilizza un obiettivo che supporta la comunicazione seriale, è possibile impostare la videocamera caricando automaticamente il file dell'obiettivo corrispondente alle impostazioni dell'obiettivo (funzione di richiamo automatico obiettivo).

Per utilizzare la funzione di richiamo automatico obiettivo, impostare "Auto Recall" in

"Operation" del menu LENS FILE a una delle opzioni seguenti:

- On (Lens Name): caricare il file dell'obiettivo che corrisponde al nome del modello.
- On (Serial Number): caricare il file dell'obiettivo che corrisponde al nome del modello e al numero di serie se l'obiettivo supporta la comunicazione del numero di serie. (Se l'obiettivo non supporta la comunicazione del numero di serie, con una o l'altra impostazione viene caricato il file corrispondente al nome di modello).

Connessione di dispositivi esterni

Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni

Per visualizzare le immagini in corso di registrazione/riproduzione su un monitor esterno, selezionare il segnale in uscita e collegare il monitor mediante l'apposito cavo.

È possibile registrare il segnale di uscita della videocamera quando è collegato un dispositivo di registrazione.

A prescindere dal tipo di segnale, HD o SD, è possibile visualizzare sul monitor esterno le stesse informazioni di stato e menu visualizzate nel monitor LCD/schermo del mirino.

In base al segnale emesso dal monitor, impostare l'opzione "SDI/HDMI Out Display" o "Video Out Display" del menu VIDEO SET (*pagina 116*) su "On".

In caso di uscita di segnali SD in modalità HD, selezionare preventivamente la modalità di uscita (Squeeze, Letterbox o Edge Crop) tramite l'opzione "Down Converter" (*pagina 117*) del menu VIDEO SET.

Nota

Ai segnali SD convertiti vengono applicate le seguenti limitazioni:

Le immagini di 50P/50i/25P vengono emesse come segnali PAL, quelle di 59.94P/59.94i/ 29.97P come segnali NTSC e quelle di 23.98P come segnali NTSC di riduzione 2-3.

Connettore SDI OUT (tipo BNC)

L'impostazione di fabbrica del connettore prevede l'emissione di un segnale HD SDI. Se si imposta la videocamera in modalità SD, il connettore emette un segnale SD SDI. Con l'opzione "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (*pagina 116*) del menu VIDEO SET, è possibile modificare l'impostazione in modo che venga emesso il segnale convertito SD SDI per il monitoraggio anche in modalità HD. Per la connessione, utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm standard.

Per avviare la registrazione su un dispositivo esterno in sincronizzazione

Con l'uscita del segnale HD SDI selezionata, la registrazione sincronizzata è possibile emettendo

un segnale di attivazione REC su un dispositivo di registrazione esterno collegato tramite il connettore SDI OUT. Per abilitare la registrazione sincronizzata, impostare "SDI Rec Control" (*pagina 117*) del menu VIDEO SET su "HD SDI Remote I/F".

Per visualizzare informazioni su menu e stato sul monitor collegato

Impostare l'opzione "SDI/HDMI Out Display" (pagina 116) del menu VIDEO SET su "On".

Nota

Nessun segnale viene emesso dal connettore SDI OUT quando "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET ha un'impostazione diversa da "HD SDI" o "SD SDI", abilitando il connettore HDMI OUT e i.LINK (HDV/DV).

Connettore HDMI OUT (connettore di Tipo A)

Il segnale emesso da questo connettore viene attivato impostando "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (*pagina 116*) del menu VIDEO SET. In modalità HD, è possibile selezionare l'uscita HD HDMI, SD HDMI interlacciata o SD HDMI Progressiva.

In modalità SD, è possibile emettere solo il segnale SD HDMI interlacciato.

Utilizzare un cavo HDMI standard per la connessione.

Per visualizzare informazioni su menu e stato sul monitor collegato

Impostare l'opzione "SDI/HDMI Out Display" (pagina 116) del menu VIDEO SET su "On".

Connettore VIDEO OUT (tipo BNC) e connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2 (prese audio RCA)

Il connettore VIDEO OUT emette segnali HD-Y in modalità HD o segnali compositi analogici SD convertiti per monitoraggio in modalità SD. Utilizzare un cavo BNC standard per la connessione. I segnali audio sono collegati tramite connettori AUDIO OUT con cavi audio disponibili in commercio.

Per visualizzare informazioni su menu e stato sul monitor collegato

Impostare l'opzione "Video Out Display" (*pagina 117*) del menu VIDEO SET su "On".

Connettori HD SDI A/B (Dual-Link) (tipo BNC)

Se il formato video è HQ 1920/59.94i o HQ 1920/ 50i, è possibile abilitare l'uscita dual-link dai connettori HD SDI A/B impostando "Dual-Link & Gamma Select" (*pagina 117*) del menu VIDEO SET su "1.5G YPbPr422 & Video". Le immagini della videocamera possono essere visualizzate su un monitor video che supporti la connessione Dual-Link.

Utilizzare cavi BNC standard per la connessione.

Note

- Se si cambia l'uscita SDI, il segnale di sincronizzazione delle uscite Dual-Link può divenire discontinuo.
- In caso di uscita di segnali dai connettori HD SDI A/B, utilizzare la batteria BP-U60 oppure alimentare tramite connettore DC IN.

Connettore i.LINK (HDV/DV) (IEEE1394, 4 pin)

È possibile abilitare l'ingresso/uscita di uno stream HDV o DVCAM modificando l'impostazione "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (*pagina 116*) del menu VIDEO SET. È possibile collegare un monitor o VTR che supporti i.LINK.

Per informazioni sulla connessione i.LINK, vedere "Connessione di un dispositivo esterno (connessione i.LINK)" a pagina 138.

Esecuzione di clip con un computer

I clip registrati su schede di memoria SxS con questa videocamera possono essere gestiti mediante computer e modificati tramite il software di montaggio non lineare opzionale. Per questi scopi, i clip su scheda di memoria SxS possono essere utilizzati caricando direttamente la scheda in un computer o collegando la videocamera o il dispositivo di lettura/scrittura USB di schede di memoria SxS opzionale SBAC-US10 SxS al computer, con un cavo USB come illustrato di seguito.

Per utilizzare l'alloggiamento della ExpressCard del computer

Se il computer è dotato di un alloggiamento per ExpressCard/34 o ExpressCard/54, è possibile inserire direttamente la scheda di memoria SxS contenente i clip registrati con la videocamera, quindi accedere ai file.

Per informazioni sui requisiti di funzionamento del computer, vedere "Utilizzo del software" a pagina 12.

Nota

Il SxS Device Driver Software nel CD-ROM fornito in dotazione con la videocamera deve essere installato nel computer. Prima dell'installazione, assicurarsi di leggere il documento allegato SxS Device Driver Software End-User License Agreement.

Per informazioni sull'installazione del driver, consultare il file ReadMe nel CD-ROM in dotazione. Per ulteriori informazioni sull'unità, visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito. http://www.sony.net/SxS-Support/

Inserire nell'alloggiamento della ExpressCard

Scheda di memoria SxS

Computer con SxS Device Driver Software installato Per i computer che eseguono Windows, verificare che in Risorse del computer sia visualizzata l'opzione Disco rimovibile. Tale condizione indica lo stato normale.

Per i computer Macintosh, viene visualizzata un'icona nella barra del menu.

Per eseguire la connessione mediante cavo USB

Quando si collega la videocamera o il dispositivo opzionale di lettura/scrittura schede di memoria SxS SBAC-US10 con il cavo USB fornito in dotazione, la scheda di memoria

nell'alloggiamento viene riconosciuta come unità estesa dal computer.

Se sulla stessa videocamera sono presenti due schede di memoria, queste vengono riconosciute dal computer come due unità indipendenti ed estese.



Note

- Nel collegare il cavo USB al computer, prestare attenzione al modello e alla direzione del connettore USB.
- Non è possibile utilizzare la videocamera e il dispositivo SBAC-US10 con alimentazione dal bus tramite il computer. Fornire l'alimentazione indipendentemente.

Per verificare la connessione alla videocamera

1 Accendere la videocamera.

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare l'attivazione della connessione USB nel monitor LCD/schermo del mirino.



Nota

Questo messaggio non viene visualizzato insieme a un altro messaggio di conferma o un messaggio di avanzamento, ad esempio, per la formattazione o il ripristino di una scheda di memoria SxS. Verrà visualizzato al completamento della formattazione e del ripristino.

Inoltre, il messaggio non verrà visualizzato con la schermata CLIP INFO, viene visualizzato al completamento di un'operazione nella schermata CLIP INFO o quando si ritorna alla schermata delle miniature.

2 Selezionare "Execute" utilizzando il comando jog.

Nella schermata verrà visualizzato quanto segue:



3 Per i computer che eseguono Windows, verificare che la scheda di memoria sia visualizzata come disco rimovibile in Risorse del computer.

Per i computer Macintosh, verificare che sulla scrivania sia stata creata la cartella "NO NAME" o "Untitled".

Tale condizione indica che la connessione è attiva. (Il nome della cartella sulla scrivania del computer Macintosh può essere modificato all'occorrenza).

Nota

È necessario evitare le operazioni riportate di seguito quando la spia di accesso si illumina in rosso.

- Spegnimento del dispositivo o disconnessione del cavo di alimentazione
- Rimozione della scheda di memoria SxS
- Disconnessione del cavo USB

Per utilizzare il dispositivo SBAC-US10, fare riferimento alle relative istruzioni di funzionamento.

Rimozione di una scheda di memoria SxS

Windows

- Fare clic sull'icona "Safely Remove Hardware" nella barra delle applicazioni del computer.
- Selezionare "Safely remove SxS Memory Card - Drive(X:)" dal menu visualizzato
- Attendere il messaggio "Safe To Remove Hardware", quindi rimuovere la scheda.

Macintosh

Trascinare l'icona della scheda di memoria SxS sulla scrivania nel Cestino.

Se l'icona della scheda di memoria SxS è nel Finder, fare clic sull'icona di espulsione posta sul lato.

Nota

Non selezionare l'opzione "Card Power Off" dall'icona della scheda di memoria SxS nella barra dei menu.

Utilizzo del software applicativo in dotazione

Per copiare i clip nel disco locale di un computer, è necessario utilizzare il software applicativo dedicato contenuto nel CD-ROM in dotazione. Installare il software sul computer.

Anche se i dati dei materiali registrati vengono memorizzati in più file e cartelle, i clip possono essere facilmente gestiti senza tener conto della struttura di tali dati e directory utilizzando il software applicativo dedicato.

Nota

Se i clip vengono copiati, ad esempio, sulla scheda di memoria SxS utilizzando Explorer (Windows) o Finder (Macintosh), i dati ausiliari contenuti dai clip potrebbero andare perduti. Per evitare tale problema, utilizzare il software applicativo dedicato.

Per i requisiti di utilizzo, installazione e operazioni, visitare i siti Web indicati in "Siti Web XDCAM EX" a pagina 11 o consultare la Guida dell'utente contenuta nel CD-ROM.

Per informazioni di supporto sul software applicativo dedicato, visitare i siti Web indicati in "Siti Web XDCAM EX" a pagina 11 o sulla copertina del CD-ROM in dotazione.

Utilizzo di un sistema di montaggio non lineare

Per un sistema di montaggio non lineare, è necessario utilizzare il software di montaggio opzionale corrispondente ai formati di registrazione utilizzati con questa videocamera. Salvare prima i clip da modificare nell'unità disco rigido del computer, mediante il software applicativo dedicato (in dotazione). Alcuni software di montaggio potrebbero non funzionare correttamente. Prima dell'uso, assicurarsi che il formato di registrazione sia conforme con quello utilizzato con questa videocamera.

Per utilizzare Final Cut Pro su Apple Inc.

È necessario convertire i clip in file modificabili con Final Cut Pro.

Per informazioni sul software applicativo da utilizzare per il trasferimento, visitare i siti Web indicati in "Siti Web XDCAM EX" a pagina 11 o sulla copertina del CD-ROM in dotazione.

Connessione di un dispositivo esterno (connessione i.LINK)

Se si seleziona un formato video HDV compatibile (SP 1440/59.94i, SP 1440/50i o SP 1440/23.98P) o DVCAM compatibile (formato modalità SD), configurando l'opzione "SDI/ HDMI/i.LINK I/O Select" (*pagina 116*) del menu VIDEO SET a un'impostazione che includa "HDV" o "DVCAM" è possibile abilitare ingressi/uscite di segnale tramite il connettore i.LINK(HDV/DV).

È possibile registrare le stesse immagini registrate su una scheda di memoria SxS nella videocamera o in un dispositivo esterno collegato al connettore i.LINK(HDV/DV), oppure registrare immagini riprodotte (stream HDV) del dispositivo esterno sulla scheda di memoria nella videocamera.

Per la riproduzione, sono accettati stream DVCAM di audio blocco a 16 bit 2 canali. È attiva anche l'opzione di montaggio non lineare conforme con il formato HDV.

Note

- Non è possibile registrare gli stream DVCAM con la videocamera.
- Se "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET è configurato a un'impostazione che comprende "HDV" o "DVCAM", nessun segnale viene emesso dal connettore SDI OUT e non è possibile utilizzare la modalità rallentatore e movimento rapido.
- Utilizzare il connettore i.LINK(HDV/DV) solo per la connessione i.LINK uno a uno.
- Se si modifica un'impostazione che influisce sui segnali di uscita dal connettore i.LINK(HDV/DV), come "System" del menu OTHERS, "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" o "Down Converter" del menu VIDEO SET, scollegare il cavo i.LINK quindi modificare l'impostazione. La modifica di tale impostazione con il cavo i.LINK collegato può provocare il funzionamento errato del dispositivo i.LINK collegato.

Registrazione delle immagini della videocamera su un dispositivo esterno

Impostando la videocamera in modalità Visualizzazione E-E/Registrazione, l'immagine ripresa viene emessa come stream HDV o DVCAM tramite il connettore i.LINK (HDV/ DV). È possibile registrare tale immagine in un registratore HDV o DVCAM collegato e sincronizzato con le operazioni di avvio/stop registrazione della videocamera.

1 Attivare le impostazioni preliminari della videocamera.

- Impostare "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (*pagina 116*) del menu VIDEO SET su un'impostazione che comprenda "HDV" o "DVCAM".
 - HDV: per emettere uno stream HDV quando si imposta il formato video su SP 1440/59.94i, SP 1440/50i o SP 1440/23.98P in modalità HD
 - **DVCAM:** per emettere uno stream DVCAM in modalità SD
- Impostare "Trigger Mode" (*pagina 126*) del menu OTHERS su "Both" o "External".
 - **Both:** per registrare sulla scheda di memoria nella videocamera e sul dispositivo esterno
 - External: per registrare solo sul dispositivo esterno

2 Impostare il dispositivo esterno sullo stato di registrazione in standby.

Per informazioni sul funzionamento del dispositivo esterno, fare riferimento al manuale di funzionamento appropriato.

3 Avviare la registrazione sulla videocamera.

Il dispositivo esterno avvia la registrazione in sincrono.

Lo stato di un dispositivo esterno viene visualizzato nell'area relativa allo stato di i.LINK (*pagina 19*) nel monitor LCD/schermo del mirino.

Indicazione	Stato del dispositivo esterno
STBY <mark>; HDV</mark>	Modalità di registrazione HDV in standby
●REC i HDV	Modalità di registrazione con HDV
STBY ; DV	Modalità di registrazione DV in standby
●REC i DV	Modalità di registrazione DV

Note

- L'esecuzione di tale procedura potrebbe differire in base al tipo di dispositivo esterno.
- Si verifica un determinato intervallo temporale tra l'avvio della registrazione sulla videocamera e il cambiamento dell'indicazione di stato i.LINK. Le registrazioni video e audio non si avviano sul dispositivo i.LINK collegato prima che entri in sincronizzazione anche se "Trigger Mode" è impostato su "Both".
- È possibile registrare indicatori di ripresa sulla scheda di memoria durante la registrazione ma non è possibile aggiungerli alle immagini registrate sul dispositivo esterno.

Montaggio non lineare

È possibile trasferire uno stream HDV in un sistema di montaggio non lineare collegato tramite il connettore i.LINK (HDV/DV).

Note

- Il connettore i.LINK (HDV/DV) della videocamera è di tipo a 4 pin. Verificare il numero di pin sul connettore i.LINK sul computer e utilizzare il cavo i.LINK appropriato.
- La ricerca di immagini della videocamera sul computer potrebbe richiedere alcuni minuti prima della visualizzazione dei risultati.
- Se il clip di riproduzione è breve o se il punto di inizio della riproduzione è vicino alla fine del clip, il segnale i.LINK può interrompersi tra il clip e quello successivo. Quando viene eseguito il tentativo di acquisizione di tale segnale mediante il sistema di editing non lineare, può verificarsi un errore a seconda del software di editing non lineare in uso.
- Se viene specificata una velocità di ricerca diversa da una 4, 15 o 24 volte maggiore rispetto a quella normale mediante un sistema di editing non lineare, non verrà emesso alcun segnale i.LINK. In tal caso, l'immagine sul monitor LCD può bloccarsi.

• È possibile che l'immagine riprodotta ad elevata velocità non venga visualizzata, a seconda del software di editing non lineare in uso.

Impostazioni su questa videocamera Impostare "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (*pagina 116*) del menu VIDEO SET su un'impostazione che comprenda "HDV" o "DVCAM".

Per l'utilizzo del software di editing non lineare, consultare il manuale d'uso del software.

Registrazione di segnali in ingresso esterni

L'ingresso stream HDV da un dispositivo collegato tramite connettore i.LINK (HDV/DV) può essere registrato su una scheda di memoria SxS su questa videocamera.

I codici temporali sovraimposti sull'ingresso i.LINK vengono registrati a prescindere dalle impostazioni della videocamera.

Nota

Non è possibile registrare gli stream DVCAM.

1 Impostare il segnale esterno in un formato che possa essere registrato dalla videocamera.

È possibile registrare segnali di 1440 × 1080/ 59.94i se il formato video (*pagina 40*) è impostato su SP 1440/59.94i o SP 1440/ 23.98P. È possibile registrare segnali di 1440 × 1080/50i se impostati su SP 1440/50i. Non è possibile eseguire la registrazione con altre combinazioni del formato video e dei segnali di ingresso.

2 Selezionare un'impostazione che attivi l'ingresso/uscita dello stream HDV per "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (*pagina* 116) del menu VIDEO SET.

3 Impostare "Input Source Select" (*pagina 116*) del menu VIDEO SET su "i.LINK".

L'immagine di ingresso viene visualizzata sul monitor LCD/schermo del mirino e sul monitor collegato tramite il connettore VIDEO OUT. Il segnale audio viene emesso dall'altoparlante integrato (o dalle cuffie collegate alla relativa presa) e gli altoparlanti del dispositivo vengono collegati al connettore AUDIO OUT.

4 Premere il tasto REC START/STOP posto sulla maniglia.

La registrazione viene avviata.

Note

- Il tasto REC START/STOP sull'impugnatura non è attivo.
- Nei casi riportati di seguito, si verifica un errore. In questo caso, annullare la modalità di registrazione premendo il tasto REC START/ STOP sulla maniglia.
 - —Il formato video del segnale in ingresso non corrisponde a quello specificato nella videocamera.
 - Viene immesso uno stream con copia protetta.
- Se si verifica una perdita del segnale in ingresso della videocamera durante la registrazione, le spie di controllo e l'indicazione di stato i.LINK
 - •REC nel monitor LCD/schermo del mirino lampeggiano per indicare che nessun segnale è in corso di registrazione sulla scheda di memoria SxS.

Quando il segnale in ingresso viene ripristinato, la registrazione viene avviata nuovamente, aumentando il numero di clip sulla scheda di memoria.

Informazioni su i.LINK

La presente sezione contiene le specifiche e le caratteristiche di i.LINK.

Definizione di i.LINK

 LINK è un'interfaccia seriale digitale progettata per integrare dispositivi dotati di connettori
 LINK. Tale interfaccia consente al dispositivo di eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Eseguire trasmissioni bidirezionali e ricevere dati come segnali digitali audio e video.
- · Controllare altri dispositivi i.LINK.
- Collegare facilmente più dispositivi tramite un unico cavo i.LINK.

Il dispositivo i.LINK consente di collegare una vasta gamma di dispositivi digitali AV per il trasferimento di dati e altre operazioni. Inoltre offre i vantaggi riportati di seguito. Se più dispositivi i.LINK vengono collegati tra loro, è possibile eseguire il trasferimento di dati e altre operazioni non solo collegando direttamente i dispositivi tra loro, ma anche collegandoli ad altri dispositivi intermedi. Pertanto, non è necessario prestare attenzione all'ordine di connessione dei dispositivi.

Tuttavia, in base alle caratteristiche e alle specifiche dei dispositivi collegati, potrebbe essere necessario utilizzare alcune funzioni in modo diverso e il trasferimento dei dati ed altre operazioni potrebbero non essere eseguibili.

i.LINK, denominazione relativa a IEEE 1394 proposta da Sony, è un marchio di fabbrica supportato da gran parte delle aziende in tutto il mondo.

IEEE 1394 è uno standard internazionale definito dall'ente IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Nota

È possibile collegare la videocamera a un dispositivo tramite il cavo i.LINK (cavo DV). Quando si esegue il collegamento a un dispositivo con due o più connettori i.LINK, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento fornite con il dispositivo collegato.

Informazioni sulla velocità di trasferimento dei dati di i.LINK

i.LINK stabilisce una velocità di trasferimento dei dati massima di circa 100, 200 e 400 Mbps¹⁾ definita rispettivamente S100, S200 e S400. Per i dispositivi i.LINK, la massima velocità di trasferimento dati supportata dal dispositivo viene definita nella pagina delle "specifiche" delle istruzioni di funzionamento fornite in dotazione oppure accanto al connettore i.LINK.

1)Collegando un dispositivo che supporta diverse velocità di trasferimento dati, la velocità effettiva potrebbe essere diversa da quella descritta sui connettori i.LINK.

Definizione di Mbps

Mega bit al secondo, ovvero la quantità di dati trasmessi in un secondo. Nel caso di 100 Mbps, è possibile trasmettere 100 Megabit di dati al secondo.

Funzionamento di i.LINK con la videocamera

Per informazioni sul funzionamento durante il collegamento di altri dispositivi tramite il connettore i.LINK (HDV), *vedere pagina 138*. Per i dettagli sul collegamento con il cavo i.LINK e il software necessario, consultare le istruzioni di funzionamento fornite con il dispositivo collegato.

Informazioni sul cavo i.LINK necessario

Utilizzare un cavo i.LINK Sony da 6 a 4 pin o da 4 a 4 pin (per doppiaggio HDV) per collegare dispositivi i.LINK.

i.LINK e 🖡 sono marchi di fabbrica.

Sincronizzazione esterna

Se più unità PMW-F3K/F3L sono utilizzate nello stesso luogo di ripresa, la registrazione può essere sincronizzata con un segnale di riferimento specifico e il codice temporale può essere lo stesso per tutte le unità.

Allineamento della fase del segnale video (Genlock)

La funzione Genlock viene attivata mediante l'emissione di un segnale di riferimento SD o HD al connettore GENLOCK IN della videocamera. I segnali di riferimento validi dipendono dal formato video selezionato. Se il formato video è HO 1920/23.98P o

HQ 1440/23.98P, selezionare "59.94i (2-3 PullDown)" o "23.98P" con "23.98P Output" (*pagina 117*) del menu VIDEO SET.

NTSC Area/NTSC(J) Area

Formato video	Segnale di riferimento valido
HQ 1920/59.94i	1080/59.94i
HQ 1920/29.97P	480/59.94i
HQ 1920/23.98P	
(23.98P Output:	
59.94i(2-3PullDown))	
HQ 1920/23.98P	1080/23.98PsF
(23.98P Output:	480/59.94i
23.98PsF)	
HQ 1440/59.94i	1080/59.94i
HQ 1440/29.97P	480/59.94i
HQ 1440/23.98P	
(23.98P Output:	
59.94i(2-3PullDown))	
HQ 1440/23.98P	1080/23.98PsF
(23.98P Output:	480/59.94i
23.98PsF)	
SP 1440/59.94i	1080/59.94i
SP 1440/23.98P	480/59.94i
HQ 1280/59.94P	1080/59.94i
HQ 1280/29.97P	720/59.94P
HQ 1280/23.98P	480/59.94i
DVCAM59.94i SQ/EC	1080/59.94i
DVCAM29.97P SQ/EC	480/59.94i

Formato video	Segnale di riferimento valido
HQ 1920/50i	1080/50i
HQ 1920/25P	576/50i
HQ 1440/50i	
HQ 1440/25P	
SP 1440/50i	
HQ 1280/50P	1080/50i
HQ 1280/25P	720/50P
	576/50i
DVCAM50i SQ/EC	1080/50i
DVCAM25P SQ/EC	576/50i

È inoltre possibile eseguire la regolazione della fase per il segnale di riferimento utilizzando la funzione "Genlock" (*pagina 126*) del menu OTHERS.

Note

- Se il segnale di riferimento è instabile, non è possibile eseguire la funzione Genlock.
- La sottoportante non è sincronizzata.

Sincronizzazione del codice temporale della videocamera con quello di un'altra unità

Il codice temporale della videocamera può essere sincronizzato con quello di un'altra unità. Impostare l'unità che fornisce il codice temporale su una modalità in cui l'uscita del codice temporale continua ad avanzare (modalità Free Run o Clock).

1 Impostare l'opzione "Timecode" del menu TC/UB SET come segue:

Mode: Preset Run: Free Run

- 2 Premere il tasto TC/U-BIT/ DURATION in modo da visualizzare il codice temporale.
- **3** Fornire il segnale video di riferimento HD o SD al connettore GENLOCK IN e il codice temporale al connettore TC IN.



Pertanto, il generatore di codice temporale integrato della videocamera è sincronizzato con il codice temporale di riferimento. Viene visualizzato il messaggio "EXT-LK".



Dopo circa 10 secondi, è possibile scollegare il codice temporale esterno mantenendo la sincronizzazione.

Note

- Verificare che il codice temporale di riferimento e il segnale video di riferimento si trovino in una relazione di fase conforme con gli standard del codice temporale SMPTE.
- Una volta completata la procedura sopra riportata, il codice temporale viene sincronizzato immediatamente con il codice temporale esterno e nell'indicazione relativa ai dati temporali viene visualizzato il valore del codice temporale esterno. Tuttavia, prima di effettuare una registrazione è necessario attendere alcuni secondi affinché il generatore di codice temporale si stabilizzi.
- Se la frequenza del segnale video di riferimento non corrisponde alla frequenza di fotogramma della videocamera, non è possibile sincronizzare la videocamera mediante genlock in modo corretto. In tal caso, il codice temporale non viene sincronizzato correttamente con il codice temporale esterno.

• Quando la connessione viene rimossa, l'avanzamento del codice temporale è di un fotogramma all'ora rispetto al codice temporale di riferimento.

Per disattivare la sincronizzazione dei codici temporali esterni

Modificare l'impostazione "Timecode" del menu TC/UB SET o spegnere la videocamera. La sincronizzazione esterna viene inoltre eseguita quando si avvia la registrazione in una modalità di registrazione speciale (rallentatore e movimento rapido, registrazione per fotogrammi o registrazione a intervalli).

Sincronizzazione del codice temporale di un'altra unità con quello della videocamera

Il codice temporale di un'altra unità può essere sincronizzato con quello della videocamera.

- **1** Specificare il codice temporale della videocamera mediante "Timecode" e "TC Format" (*vedere pagina 55*).
- 2 Collegare i connettori TC OUT e VIDEO OUT con l'ingresso del codice temporale e quello del segnale di riferimento dell'altra unità rispettivamente.



Appendici Note importanti sul funzionamento

Utilizzo e conservazione

Non sottoporre l'unità a urti eccessivi

- Il meccanismo interno potrebbe risultarne danneggiato e la struttura dell'apparecchio deformata.
- Se un accessorio montato sulla slitta portaccessori subisce urti di grande entità, è possibile che la slitta stessa subisca dei danni. In tal caso, interrompere l'utilizzo e rivolgersi al rivenditore o a un tecnico dell'assistenza Sony.

Non coprire l'unità durante il funzionamento

La copertura del dispositivo con un panno, ad esempio, potrebbe provocare un calore interno eccessivo.

Dopo l'uso

Posizionare sempre l'interruttore di accensione su OFF.

Prima di riporre l'unità per periodi prolungati

Rimuovere la batteria.

Afferrare la maniglia durante il trasporto

Afferrare la maniglia per trasportare l'unità. Se si solleva l'unità afferrandola da altri componenti, ad esempio il blocco mirino o monitor LCD, la videocamera potrebbe cadere causando danni.

Non lasciare la videocamera con l'obiettivo rivolto in direzione del sole

La luce diretta del sole può penetrare all'interno dell'obiettivo, essere messa a fuoco nella videocamera e provocare un incendio.

Spedizione

- Rimuovere le schede di memoria prima di trasportare l'unità.
- Se l'invio dell'unità avviene via terra, marittima, aerea o altri servizi di trasporto, imballarla nell'apposita confezione.

Manutenzione dell'unità

Rimuovere polvere e sporco dalle superfici degli obiettivi utilizzando un compressore.

Se il rivestimento dell'apparecchiatura si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. In casi estremi, utilizzare un panno imbevuto di una modesta quantità di detergente neutro, quindi strofinare con un panno asciutto. Non utilizzare solventi organici, come alcol o diluenti, poiché potrebbero essere causa di scolorimento o di altri danni alla finitura dell'unità.

Per rimuovere la polvere dall'interno del mirino, estrarre il mirino facendolo scorrere e tenendo abbassata la leva di rilascio.



In caso di problemi di funzionamento

Se si dovessero verificare dei problemi con l'unità, contattare il rivenditore Sony.

Nota sul morsetto della batteria

Il morsetto della batteria dell'apparecchiatura (il connettore per batteria e adattatori CA) è un prodotto di consumo.

Se i piedini del morsetto sono piegati e deformati a causa di urti o vibrazioni, o se vengono corrosi a causa di un prolungato all'aria aperta, l'alimentazione potrebbe non essere fornita

correttamente all'apparecchiatura.

Si consiglia di eseguire dei controlli periodici per assicurare il funzionamento corretto dell'apparecchiatura e prolungarne la durata utile. Rivolgersi a un rappresentante o servizio Sony per ulteriori informazioni sui controlli.

Luoghi in cui utilizzare o conservare l'apparecchio

Conservare in un luogo ventilato e a temperatura costante. Evitare di utilizzare o conservare l'unità nei luoghi indicati di seguito:

• Al freddo o al caldo eccessivo (intervallo temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C).
Ricordare che in estate, nei climi caldi, la temperatura all'interno di un'automobile con i finestrini chiusi può facilmente superare i 50°C.

- In luoghi umidi o polverosi
- In luoghi in cui l'unità potrebbe essere esposta a pioggia
- In luoghi sottoposti a forti vibrazioni
- In prossimità di forti campi magnetici
- In prossimità di radio o teletrasmettitori che producono forti campi elettromagnetici.
- Alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di riscaldamento per periodi prolungati

Per evitare interferenze elettromagnetiche causate da dispositivi di comunicazione portatili

L'uso di telefoni portatili e di altri dispositivi di comunicazione in prossimità del presente dispositivo potrebbe causare problemi di funzionamento e interferenze con i segnali audio e video.

Si consiglia di disattivare eventuali dispositivi di comunicazione portatili in prossimità del presente dispositivo.

Nota sui raggi laser

I raggi laser possono danneggiare i sensori immagine CMOS. Se viene ripresa una scena in cui è presente un raggio laser, evitare che quest'ultimo sia diretto verso l'obiettivo della videocamera.

Informazioni sui monitor LCD

I monitor LCD sono fabbricati con una tecnologia di altissima precisione in grado di offrire tassi di pixel effettivi pari al 99,99% o oltre. Tuttavia, raramente uno o più pixel possono restare permanente spenti o accesi con colore bianco, rosso, blu o verde.

Questo fenomeno non indica un malfunzionamento. Tali pixel non hanno alcun effetto sui dati registrati e l'apparecchiatura può essere utilizzata anche in presenza di tali

imperfezioni.

Note sui sensori di immagine CMOS

I seguenti fenomeni che si possono verificare sulle immagini sono specifici dei sensori di immagine CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, semiconduttore a ossido di metallo).

Non sono sintomi di malfunzionamento.

Granelli bianchi

Sebbene i sensori di immagine CMOS siano stati realizzati con tecnologie ad alta precisione, in casi rari è possibile che sullo schermo compaiano dei piccoli granelli bianchi, dovuti ai raggi cosmici e così via.

Tali granelli sono una caratteristica dei sensori di immagine CMOS e non indicano malfunzionamento.

I granelli bianchi sono particolarmente visibili nei seguenti casi:

- durante il funzionamento a temperatura ambientale elevata
- quando è stato impostato il guadagno master (sensibilità)
- quando si attiva la modalità otturatore lento

Disturbo delle immagini (fenomeno di aliasing)

Se vengono ripresi motivi a strisce o righe sottili, questi potrebbero essere soggetti a sfarfallio o risultare ondulati.

Sfarfallio

Se la registrazione viene eseguita in presenza di illuminazione da dispositivi a scarica come lampade fluorescenti, al sodio o ai vapori di mercurio, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio, i colori potrebbero risultare alterati e le linee orizzontali potrebbero essere distorte.



In tali casi, impostare l'opzione di riduzione dello sfarfallio su modalità Auto (*vedere pagina 54*). In alcuni casi, tale fenomeno non viene risolto con l'applicazione di tale funzione. Si consiglia di impostare la velocità dell'otturatore elettronico su $1/_{100}$ sec. in aree a 50 Hz e su $1/_{60}$ in aree a 60 Hz.

Piano focale

A causa delle caratteristiche degli elementi (sensori CMOS) che consentono la lettura di segnali video, i soggetti che si muovono velocemente sullo schermo potrebbero apparire distorti.

Striscia flash

La luminanza nella parte superiore e inferiore dello schermo può variare quando si riprende una luce intermittente o una fonte luminosa che lampeggia rapidamente.

Nota relative allo schermo del mirino

- Le immagini sul monitor LCD e sullo schermo del mirino possono risultare distorte dalle operazioni seguenti:
 - -Modifica del formato video
 - -Rec Review
 - —Inizio della riproduzione dalla schermata delle miniature
 - -Inversione dello schermo LCD
 - -Commutazione sulla visualizzazione Expanded Focus
- Quando si cambia la direzione oculare nel mirino, è possibile vedere i colori primari rosso, verde e blu, ma non si tratta di un malfunzionamento della videocamera. Tali colori primari non vengono registrati sul alcun supporto di registrazione.

Note sulla compatibilità dei dati con altri prodotti delle serie XDCAM EX

- Se si utilizzano un prodotto PMW per riprodurre materiali registrati su PMW-F3K/ F3L, non è possibile utilizzare i supporti in cui sono stati registrati i clip dei formati non supportati da tali prodotti.
- I dati di impostazione (pagina 130) compresi i profili immagine della PMW-F3K/F3L non possono essere utilizzati su altri prodotti.
- I dati di impostazione per altri prodotti della serie PMW non possono essere utilizzati sulla PMW-F3K/F3L.

Frammentazione

Se le immagini non possono essere registrate/ riprodotte correttamente, tentare di formattare il supporto di memorizzazione.

Se si ripete la registrazione/riproduzione di immagini con un determinato supporto di registrazione per un lungo periodo, i file nel supporto potrebbero venire frammentati causando la disabilitazione della registrazione/del salvataggio corretti. In tal caso, fare delle copie di backup nel supporto, quindi eseguire la formattazione del supporto utilizzando "Format Media" (*pagina 128*) del menu OTHERS.

Batteria di riserva

Questa videocamera utilizza una batteria di riserva per mantenere le impostazioni memorizzate.

Una batteria al litio (CR2032) di riserva viene inserita nella videocamera in fabbrica. La batteria di riserva mantiene data, ora e codice temporale in modalità Free Run anche se non viene fornito alcun tipo di alimentazione.

Durata della batteria di riserva

Quando la tensione della batteria di riserva si riduce, nel monitor LCD/schermo del mirino viene visualizzato un messaggio di avvertenza di bassa tensione della batteria di riserva. Se viene visualizzato il messaggio di avvertenza, sostituire la batteria non appena possibile.

AVVERTENZA

- La batteria può esplodere se maneggiata impropriamente. Non ricaricare, smontare o gettare nel fuoco.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco, ecc.

ATTENZIONE

Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.

Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

Sostituzione della batteria di riserva

Note

- Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia posizionato su OFF prima di sostituire la batteria di riserva.
- Prestare attenzione a non far cadere la vite rimossa all'interno della videocamera.

1 Aprire il coperchio dell'alloggiamento della batteria di riserva posto sulla base allentando la vite, quindi rimuovere la batteria.



2 Inserire una nuova batteria di riserva (CR2032) con il simbolo + rivolto verso l'esterno.



3 Fissare il coperchio nella posizione originaria.



Risoluzione dei problemi

Alimentazione

Sintomi	Causa	Soluzione
La videocamera non si accende quando si sposta l'interruttore su ON.	La batteria non è inserita e al connettore DC IN non viene fornito alcun tipo di alimentazione.	Inserire una batteria (<i>pagina 21</i>) o collegare un alimentatore CA tramite AC-DN10 (<i>pagina 23</i>).
	La batteria è completamente scarica.	Sostituire la batteria con una carica (pagina 21).
L'alimentazione si interrompe durante il funzionamento.	La batteria si è scaricata completamente.	Sostituire la batteria con una carica (pagina 21).
La batteria si scarica velocemente.	La temperatura esterna è molto bassa.	Tale condizione è dovuta alle caratteristiche della batteria e non è un difetto.
	La batteria non è caricata correttamente.	Ricaricare la batteria (<i>pagina 21</i>). Se la batteria si scarica rapidamente anche dopo esser stata caricata completamente, potrebbe essere esaurita. Sostituirla con una nuova.

Registrazione/Riproduzione

Sintomi	Causa	Soluzione	
È impossibile avviare la registrazione tramite il tasto di avvio/stop registrazione.	L'interruttore di accensione è impostato su OFF.	Impostare l'interruttore di accensione su ON.	
	La scheda di memoria SxS è protetta da scrittura.	Disattivare la protezione da scrittura (<i>pagina 34</i>) o sostituire la scheda con una scheda di memoria SxS non protetta.	
	La scheda di memoria SxS è piena.	Sostituire la scheda con una che disponga di spazio sufficiente.	
	È necessario ripristinare la scheda di memoria SxS.	Ripristinare la scheda di memoria (pagina 37).	
È impossibile avviare la riproduzione tramite il tasto PLAY.	L'interruttore di accensione è impostato su OFF.	Impostare l'interruttore di accensione su ON.	
Il telecomando a infrarossi fornito in dotazione non funziona.	La funzionalità di controllo remoto non è attiva.	Attivare tale funzionalità (pagina 31).	
	La batteria del Remote Commander a infrarossi è scarica.	Sostituirla con una nuova.	
Non è possibile eseguire la registrazione audio.	I controlli AUDIO LEVEL (CH-1/ CH-2) sono impostati al livello minimo.	Regolare i livelli di registrazione audio tramite i controlli AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (pagina 57).	
Il suono registrato è distorto.	Il livello dell'audio è troppo alto.	Regolare i livelli di registrazione audio tramite i controlli AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (pagina 57), quindi eseguire una nuova registrazione.	

Sintomi	Causa	Soluzione
L'audio registrato presenta un livello elevato di rumorosità.	Il livello dell'audio è troppo basso.	Regolare i livelli di registrazione audio tramite i controlli AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (<i>pagina 57</i>), quindi eseguire una nuova registrazione.

Dispositivi esterni

Sintomi	Causa	Soluzione
L'apparecchiatura "In collegata alla VII videocamera tramite un collegamento i.LINK non Tal- reagisce nel modo qua previsto; l'immagine l'ar video, ad esempio, non appare sullo schermo.	"Input Source Select" del menu VIDEO SET è impostato su "Camera".	Impostare su "i.LINK".
	Talvolta è necessario attendere qualche istante affinché l'apparecchiatura collegata riconosca l'operazione.	 Attendere per circa 15 secondi. Se l'apparecchiatura collegata continua a non reagire, seguire la procedura riportata di seguito: Verificare il funzionamento del cavo i.LINK ad esempio collegandolo nuovamente. Spegnere e ricollegare il cavo. Sostituire il cavo i.LINK.

Indicazioni di errore e avvertenza

La videocamera fornisce informazioni su situazioni specifiche in cui sono necessarie avvertenze e particolare attenzione tramite messaggi sul monitor LCD/schermo del mirino o tramite spie e cicalini. Il suono del cicalino viene emesso dall'altoparlante integrato o dalle cuffie collegate tramite l'apposito connettore. È possibile regolare il volume del cicalino tramite l'opzione "Alarm Level" in "Audio Output" (*pagina 115*) del menu AUDIO SET.

Indicazioni di errore

La videocamera interrompe qualsiasi operazione, compresa la registrazione, se viene riportata un'indicazione di errore (vedere sotto).

Indicazione di errore su LCD/ mirino	Cicalino	Spie di controllo	Causa e soluzione
E + codice errore	Continuo	Lampeggiante rapidamente	La videocamera potrebbe essere difettosa. Spegnere la videocamera e verificare che dispositivi collegati, cavi e supporti siano nelle corrette condizioni. Se l'errore persiste alla riaccensione, consultare il personale dell'assistenza tecnica Sony. Se non è possibile spegnere la videocamera impostando l'interruttore di accensione su OFF, rimuovere la batteria e il dispositivo di alimentazione DC IN.

Indicazioni di avvertenza

Nel caso in cui vengano generate le seguenti indicazioni, seguire le soluzioni proposte per la risoluzione del problema.

Indicazione di avvertenza su LCD/	Cicalino	Spie di controllo	Causa e soluzione
mirino			
Media Near Full	Intermittente	Lampeggiante	Lo spazio disponibile sulla scheda di memoria SxS è
			insufficiente.
			Sostituire la scheda prima possibile.
Media Full	Continuo	Lampeggiante	Lo spazio disponibile sulla scheda di memoria SxS è
		rapidamente	terminato. Impossibile eseguire registrazioni, copie e divisioni
			di clip.
			Sostituire la scheda.
Battery Near End	Intermittente	Lampeggiante	La batteria è quasi esaurita.
			Ricaricarla al più presto.
Battery End	Continuo	Lampeggiante	La batteria è esaurita. Impossibile eseguire la registrazione.
		rapidamente	Collegare un alimentatore tramite il connettore DC IN oppure
			interrompere le operazioni per ricaricare la batteria.

Indicazione di	Cicalino	Spie di	Causa e soluzione
avvertenza su LCD/		controllo	
mirino			
Temperature High	Intermittente	Lampeggiante	La temperatura interna ha superato il limite massimo di
			funzionamento in condizioni di sicurezza.
			Sospendere le operazioni, spegnere il dispositivo e attendere la
· · · · ·	• • ••• •		diminuzione della temperatura.
Voltage Low	Intermittente	Lampeggiante	La tensione DC IN é ridotta (fase 1).
X 00 XX 1.	<i>a</i> :	x	verificare i alimentazione.
Insufficient Voltage	Continuo	Lampeggiante	La tensione DC IN é troppo bassa (fase 2). Impossibile
		rapidamente	eseguire la registrazione.
Dettern Free			Collegare un altro alimentatore.
Battery Error Blassa Changa Battary			E stato nievato un problema di batteria.
Please Change Battery.			
Backup Battery End			La batteria di riserva residua non e sufficiente.
Please Change.			
Unknown Media(A) ¹⁾			E stata inserita una scheda di memoria con partizione o una
Please Change.			contenente un numero di cup registrati superiore a quello
			consentito per questa videocamera.
			Impossibile utilizzare la scheda con questa videocamera.
D 1 1 CF N 1			Rimuoveria e caricare una screda compatibile.
Reached Clip Number			E stato raggiunto il numero massimo di clip per una singola
Limit			scheda di memoria. Non e possibile registrare altri clip sulla
Cannot Record on			scheda.
Media(A) ¹⁾			Sostituire la scheda.
Media Error			È stato rilevato un errore nella scheda di memoria. È
Media(A) ¹⁾ Needs to be			necessario ripristinare la scheda.
Restored			Rimuovere la scheda, caricarla nuovamente, quindi
			ripristinarla.
Media Error			Impossibile eseguire la registrazione poiché la scheda di
Cannot Record to			memoria è difettosa.
Media(A) ¹⁾			Se è possibile eseguire la riproduzione, è consigliabile
			sostituire la scheda dopo aver copiato i clip.
Media Error			Impossibile eseguire la registrazione o la riproduzione poiché
Cannot Use Media(A) ¹⁾			la scheda di memoria è difettosa.
			Non è compatibile con la videocamera. Sostituire la scheda.
Cannot Use Media(A) ¹⁾			È stata inserita una scheda con un diverso file system o non
Unsupported File System			formattata. Non è possibile utilizzarla con la videocamera.
			Sostituirla con un'altra scheda o formattarla con la
			videocamera.
Video Format Mismatch			Impossibile registrare l'ingresso del segnale esterno tramite la
			connessione i.LINK poiché il formato video è diverso dal
			formato del segnale dell'ingresso esterno.
			Modificare l'opzione "System" del menu OTHERS per
			consentire una corrispondenza con il segnale esterno.
Copy Protected Input			Impossibile registrare il segnale di ingresso esterno tramite
Cannot Record			connessione i.LINK poiché lo stream è protetto da copia.
			Verificare il segnale di ingresso.
DVCAM Input Signal!			Impossibile registrare il segnale di ingresso esterno tramite
Cannot Record			connessione i.LINK poiché lo stream è DVCAM.
Media Error			È stato rilevato un errore nella lettura di dati dalla scheda di
Playback Halted			memoria ed è necessario sospendere la riproduzione.
· ···			Se tale situazione si verifica frequentemente, sostituire la
			scheda di memoria dopo aver copiato i clip.

Indicazione di avvertenza su LCD/ mirino	Cicalino	Spie di controllo	Causa e soluzione
Media(A) ¹) Error			Non è possibile eseguire la registrazione a causa di un errore nella scheda di memoria. Se tale situazione si verifica frequentemente, sostituire la scheda di memoria.
HDD A ²⁾ Battery Near End	Intermittente	Lampeggiante	La batteria del disco rigido connesso è quasi esaurita. Sostituirla al più presto.
HDD A ²⁾ Battery End	Continuo	Lampeggiante rapidamente	La batteria del disco rigido connesso è scarica. Impossibile eseguire la registrazione. Interrompere il funzionamento per cambiare la batteria.
Not Enough Capacity Change Media (A) ¹⁾			Capacità insufficiente per la copia. Sostituire la scheda con un'altra.
Reached Duplication Limit Change Media (A) ¹⁾			Sulla scheda sono già presenti dieci clip con lo stesso nome che si tenta di duplicare. Sostituire la scheda con un'altra.
Not Enough Capacity Cannot Divide			Capacità insufficiente per dividere un clip.
Media Reached Rewriting Limit Change Media (A) ¹⁾			La scheda di memoria ha raggiunto il termine della durata utile. Effettuare una copia di backup e sostituire la scheda con un'altra il prima possibile. È impossibile effettuare correttamente la registrazione/riproduzione se si continua a utilizzare la scheda.
			Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso della scheda di memoria.

1)(B) per la scheda nell'alloggiamento B

2)B per un disco rigido connesso allo slot B

Licenza MPEG-2 Video Patent Portfolio

EVENTUALI USI DEL PRODOTTO DIVERSI DALL'USO PERSONALE DEL CONSUMATORE CHE RISPETTINO LO STANDARD MPEG-2 PER LA CODIFICA DI INFORMAZIONI VIDEO PER I MEDIA IMPACCHETTATI SONO ESPLICITAMENTE VIETATI SENZA UNA LICENZA AI SENSI DEI BREVETTI APPLICABILI NELLA RACCOLTA DI BREVETTI MPEG-2, TALE LICENZA È DISPONIBILE DA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

"MEDIA IMPACCHETTATI" significa qualsiasi dispositivo di archiviazione che contenga informazioni video MPEG-2 come film in DVD che siano venduti/distribuiti ai consumatori generici. I duplicatori di dischi o i rivenditori di MEDIA IMPACCHETTATI devono ottenere una licenza per le loro attività da MPEG LA. Contattare la MPEG LA per ulteriori informazioni. MPEG LA. L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206

http://www.mpegla.com

Specifiche

Generale

Requisiti di alimentazione 12 V CC (da 11,0 V a 17,0 V)

Consumo energetico

Circa 18 W (tipico) (HD-SDI Dual-Link Off, VF On, monitor LCD Off) Massimo 24 W (tipico) (HD-SDI Dual-Link On, VF On, monitor LCD On)

Temperatura di utilizzo Da 0°C a +40°C

Temperatura di conservazione Da -20°C a +60°C

Formati di registrazione/riproduzione

Video

Modalità HD HQ: MPEG-2 MP@HL, 35 Mbps / VBR 1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P 1440 × 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P 1280 × 720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P Modalità HD SP: MPEG-2 MP@H-14, 25 Mbps /CBR 1440 × 1080 /59.94i, 50i (23.98P è convertito a 59.94i pei processi di

convertito a 59.94i nei processi di riduzione 2-3).

Modalità SD: DVCAM

720 × 480/59.94i, 29.97P 720 × 576/50i, 25P

Audio

LPCM (16 bit, 48 kHz, 2 canali)

Tempo di registrazione/riproduzione

Con un SBP-16 Modalità SP o DVCAM: circa 70 min. Modalità HQ: circa 50 min. Con un SBP-32 o SBS-32G1A Modalità SP o DVCAM: circa 140 min. Modalità HQ: circa 100 min. Con un SBS-64G1A Modalità SP o DVCAM: circa 280 min. Modalità HQ: circa 200 min.

Nota

L'effettivo tempo di registrazione/ riproduzione può variare leggermente dai valori qui indicati, in base alle condizioni di utilizzo, caratteristiche di memoria e così via.

Durata di funzionamento continuo (con BP-U60)

Circa 130 minuti (HD-SDI Dual-Link On) Circa 170 minuti (HD-SDI Dual-Link Off)

Massa

Circa 2,4 kg (senza accessori)

Dimensioni (l/a/p)

Circa 151 × 189 × 210 mm (PMW-F3L, escluse parti sporgenti)

Blocco videocamera

Sensore

Sensore di immagini CMOS equivalente Super 35mm

Filtri ND integrati

OFF: disattivato 1: ¹/₈ND

2: 1/64ND

Sensibilità

T11 ISO800 (tipico)

Video S/N 63 dB (Y) (tipico)

Guadagno -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC

Velocità dell'otturatore Da $1/_{32}$ a $1/_{2000}$ sec.

Otturatore lento Da 2 a 8 fotogrammi

Blocco audio

Frequenza di campionamento 48 kHz

Quantizzazione 16 bit

Headroom 20 dB

Altoparlante integrato Monoaurale Uscita: 250 mW

Display

Monitor LCD

Dimensione dello schermo 8,8 cm di diagonale (3,5 pollici)

Rapporto di formato 16:9

Dimensione dell'immagine 640 (H) × 3 (RGB) × 480 (V) sequenza

 $640 (H) \times 3 (RGB) \times 480 (V)$ sequenza delta

Trasmissione Tipo ibrido (semi trasmissione)

Mirino

Dimensione dello schermo 1,148 cm di diagonale (0,452 pollici)

Rapporto di formato 16:9

Elementi dell'immagine 852 (H) × 480 (V)

Blocco supporti

Alloggiamenti schede

Tipo: Express Card34 Numero di alloggiamenti: 2 Connettore: conforme con PCMCIA Express Card

Ingressi/Uscite

Connettori di ingresso

Connettori AUDIO IN CH1/CH2

XLR 3 pin (2), femmina LINE: +4 dBu MIC: da -20 dBu a -65 dBu (fasi 3 dB) (Livello di riferimento: 0 dBu=0,775 Vrms)

Connettore GENLOCK IN Tipo BNC (1), 1,0 Vp-p, 75Ω, non bilanciato

Connettore TC IN Tipo BNC (1), da 0,5 a 1,8 Vp-p, 10kΩ

Connettore DC IN XLR 4 pin (1)

Connettori di uscita

Connettore VIDEO OUT Tipo BNC (1), 1,0 Vp-p, 75Ω, HD-Y o segnale composito analogico

Connettore SDI OUT Tipo BNC (1)

Connettore HDMI OUT Tipo A (1)

Connettori HD SDI A/B Tipo BNC (2)

Connettore TC OUT Tipo BNC (1), 1,0 Vp-p, 75Ω,

Connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2

Prese fono RCA (2) -10 dBu (carico 47kΩ, livello di riferimento)

Connettore della cuffia Minipresa stereo (1), -18 dBu (uscita livello di riferimento, carico 16Ω)

Connettori di ingresso/uscita

Connettore i.LINK (HDV/DV)

Connettore i.LINK, IEEE1394, a 4 pin (1), S400

Connettore REMOTE Connettore circolare 8 pin (1)

Connettore USB Mini B/USB2.0 alta velocità (1)

Connettore opzionale USB Tipo A (1)

Connettore SPARE Connettore circolare 10 pin (1)

Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)

SCL-P35T20

Lunghezza focale 35 mm

Diaframma Manuale, da T2.0 a C (vicino)

Messa a fuoco Manuale, da 0,35 mm a ∞

Diametro filtro 95 mm

SCL-P50T20

Lunghezza focale 50 mm

Diaframma Manuale, da T2.0 a C (vicino)

Messa a fuoco Manuale, da 0,5 mm a ∞

Diametro filtro 95 mm

SCL-P85T20

Lunghezza focale 85 mm

Diaframma Manuale, da T2.0 a C (vicino)

Messa a fuoco Manuale, da 0,85 mm a ∞

Diametro filtro 95 mm

Le caratteristiche di progettazione e di natura tecnica sono soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori forniti in dotazione

Adattatore attacco obiettivo (1) Inserito nella videocamera in fabbrica. Microfono (1) Schermo antivento (1) Inserito sul microfono in fabbrica. Telecomando a infrarossi (1) Cavo USB (1) Tracolla (1) Batteria al litio (CR2032 di riserva) (1) Inserita nella videocamera in fabbrica. Batteria al litio (CR2025 per telecomando a infrarossi) (1) Inserita nel telecomando a infrarossi in fabbrica. CD-ROM: Utility Software for XDCAM (Software applicativo dedicato, SxS Device Driver Software) (1) Manuals for Solid-State Memory Camcorder (supplemento e istruzioni per l'uso di funzionamento in formato PDF) (1) Istruzioni per l'uso (versione inglese e giapponese, 1 ciascuna) SxS Device Driver Software End-User License Agreement (1)

Solo con PMW-F3K

SCL-P35T20 (lunghezza focale: 35 mm) (1) SCL-P50T20 (lunghezza focale: 50 mm) (1) SCL-P85T20 (lunghezza focale: 85 mm) (1)

Accessori opzionali

Batteria: BP-U60 Caricabatteria: BC-U1 BC-U2 Adattatore CA: AC-DN10 Cavo CC: CCDD-X2 Scheda di memoria SxS: serie SxS PRO serie SxS-1 Dispositivo di lettura/scrittura USB per scheda di memoria SxS: SBAC-US10 Unità di memorizzazione portatile: PXU-MS240 Adattatore supporti: MEAD-MS01 (per serie "Memory Stick PRO-HG Duo HXA") MEAD-SD01 (per schede SDHC) Microfono a condensatore elettrico: ECM-673, ECM-680S Microfono wireless: UWP-V1 Disco rigido professionale: PHU-60K, PHU-120K, PHU-120R Unità di controllo remoto: RM-B150, RM-B750

Note

· Eseguire sempre una registrazione di prova, e verificare che il contenuto sia stato registrato correttamente.

LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DI GUASTI DI OUESTO APPARECCHIO O DEI SUOI SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA O QUALSIASI ALTRO SUPPORTO O SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE CONTENUTI DI QUALSIASI TIPO.

· Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

Appendic

Indice analitico

Valori numerici

23.98P Output 117 5600K CC, filtro 43

A

Accessori, attacco 13 Adattatore CA 23 AGC, modalità 48 Aggiunta degli indicatori di ripresa 99 All Clips CPY 95 All Clips DEL 83 All Reset 124, 131 Alloggiamenti schede 34 Alloggiamento della ExpressCard di un computer 135 Altoparlante integrato 89 Angle, modalità 50 Apertura del diaframma 52 Area Detection 82 Aspect Marker 46 Aspect Mask 47 Aspect Select 46 Assign Button 64, 125 ATW 43, 64 ATW Hold 64 ATW Speed 114 Audio 57 Audio Input 115 AUDIO LEVEL, controlli 57 Audio Output 115 AUDIO SELECT, interruttori 57 AUDIO SET, menu 115 AUDIO, stato 103 Auto Black Bal. 45, 110 AUTO WHT BAL, tasto 44

В

Backlight 64 Barra di colore 59 BARS/CAM, tasto 59 Batteria 21 Batteria di riserva 146 Battery Alarm 126 Battery INFO 126 BATTERY INFO, visualizzazione 22 BATTERY/MEDIA, stato 105 BC-U1, caricabatterie 21 Bilanciamento automatico del bianco 43, 44 Bilanciamento del bianco 43 Bit utente 56 Black 81 Black Gamma 82 BP-U60 21 BRT DISP 64 BRT DISP 64 BUTTON/REMOTE, stato 105

С

Camera Data 124, 130 CAMERA SET. menu 110 CAMERA, stato 102 Cancellazione dei clip 83 Cavo i.LINK 141 Center Marker 46 Cicalino 150 Clip 39, 128 CLIP INFO, schermata 93 Clock Set 124 Clock, modalità 55 CMOS, sensori di immagine 145 Color Bar Type 111 Color Detection 82 Comando S&Q 70 Compensazione diottrica 27 Connettore della cuffia 58, 89 Connettore GENLOCK IN 141 Connettore HDMI OUT 134 Connettore i.LINK (HDV/DV) 138 Connettore SDI OUT 134 Connettore TC IN 142 Connettore TC OUT 143 Connettore VIDEO OUT 134 Connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2 134 Connettori HD SDI A/B 135 Contrassegno OK 61, 94 Controlli dei menu 107 Copia di un clip 95 Copy 82

COPY CLIP 95 Country 127

D

Date/Time 24 DC IN, alimentazione 23 DELETE CLIP 96 DF 56 DISP CLIP INFO 93 Display On/Off 120 DIVIDE CLIP 99 Divisione di un clip 99 Down Converter 117 Dual-Link & Gamma Select 117

Ε

ECS 50 ECS Frequency 51 Eliminazione degli indicatori di ripresa 99 Eliminazione di un clip 95 EXPAND CLIP 96 EXPAND CLIP, schermata 96 EXPAND FOCUS, tasto 53 Expanded Focus 64 Extended Clear Scan 50

F

F FWD, tasto 89 F REV, tasto 89 File dell'obiettivo 29 File di impostazioni 130 Filtri ND 42 Flangia, lunghezza focale 29 Flicker Reduce 54, 111 Format Media 36, 128 Formattazione 36 Fotogramma indice 99 Fotogramma indice, immagine 85 Frame Rec 111 Free Run, modalità 55 Freeze Mix 64, 72

G

Gain Setting 49 Gain Setup 49, 110 GAIN, interruttore 49 Gamma 81 Gancio per tracolla 13 Genlock 126 Guadagno 48 Guide Frame 47

Η

HD Detail 78 HISTOGRAM 64 Histogram 64 Hours Meter 125

I

i.LINK 140
Immissione di una stringa di caratteri 109
Indicatori di ripresa 60, 90
Indicazioni di avvertenza 150
Indicazioni di errore 150
Information 122
Input Source Select 38, 116
Interruttore di accensione 23
Interruttore ND FILTER 42
Interval Rec 111
Inversione immagine 114
IR Remote 31, 64, 125

J

Jog, comando 16, 107

Κ

Knee 81

L

Language 24, 124 Last Clip DEL 64, 83 LCD 26, 118 LCD B.LIGHT, interruttore 26 LCD BRIGHT, tasti 26 LCD, monitor 25 LCD/VF SET, menu 118 LENS FILE, menu 122 LENS INFO 63 Lens Info 64 Leva di rilascio del mirino 144 Livelli di registrazione audio 57 Low Key SAT 82

Μ

Marker 46, 64, 119 Matrix 76 Media Full 36 Media Near Full 36 Menu di impostazione 106 Menu di lavoro sui clip 91, 92 MENU, tasto 107 Microfono, supporto 30 Mirino 26 Modalità guadagno fisso 48 Modalità Visualizzazione E-E 19 Monitor esterno 134 MONITOR VOLUME, tasti 58, 89 Monitoraggio audio 59 Motivi zebrati 47 Multi Matrix 76

Ν

NDF 56 Nome clip 39 NTSC Area 40

0

Obiettivo IF 28, 114 OK Mark 64 OK MARK ADD 94 OK-Clip, schermata miniature 87 Operation 122 Orologio integrato 24 OTHERS, menu 124 Otturatore automatico, modalità 50 Otturatore fisso, modalità 50 Otturatore lento 50, 51, 110

Ρ

P.Cache Rec 68, 111 P.PROFILE, menu 73, 76 PAL Area 40 Pausa 89 Peaking 53, 118 Picture Cache 64 PICTURE PROFILE, tasto 73 PP Data 82 PREV, tasto 90 Profile Name 76 Profili immagine 73 Protezione da scrittura 34

R

Rallentatore o Movimento rapido 70 Rec 64 Rec Review 39, 62, 64, 112 REC REVIEW, tasto 39, 62 Rec Run, modalità 55 Recall 130 Regen, modalità 55 Registrazione a intervalli 65 Registrazione cache immagini 68 Registrazione per fotogrammi 66 Regolatore per la messa a fuoco oculare 27 Reset 82 Retroilluminazione (LCD) 26 Retroilluminazione (VF) 27 Ricerca di clip 90 Ripristino 37 Riproduzione ad alta velocità 89 Risoluzione dei problemi 148

S

S&O Motion 70, 112 Safety Area 46 Safety Zone 46 SBAC-US10 136 Scheda di memoria SxS 33 Schermate di stato 101 SD Detail 79 SDI Rec Control 117 SDI/HDMI Out Display 116, 134 SDI/HDMI/i.LINK I/O Select 116, 134 SEL/SET, comando 107 SET INDEX PIC 99 Shockless White 113 SHOT MARK 98 SHOT MARK, schermata 98 SHOT MARK1 98 Shot Mark1 64 SHOT MARK1 DEL 99 SHOT MARK2 98 Shot Mark2 64 SHOT MARK2 DEL 99 Shutter 50, 110

SHUTTER, interruttore 50 Sincronizzazione esterna 141 Skin Tone Detail 80 SLOT SELECT, tasto 34, 87 Speed, modalità 50 Spia CACHE REC 68 Spie di accesso 34 Spie di controllo 150 Spotlight 64 STATUS, tasto 101 Store 130 SxS Device Driver Software 135

Т

Tally 125 Tasti di espulsione 34 Tasti programmabili 63 Tasto 5600K CC 43 Tasto BATTERY RELEASE 21 Tasto CANCEL 92 Tasto DISPLAY/BATT INFO 19, 22 Tasto NEXT 90 Tasto PEAKING 53 Tasto PLAY/PAUSE 88 Tasto STOP 89 Tasto THUMBNAIL 87, 89 TC Format 56, 121 TC/UB SET, menu 121 TC/U-BIT/DURATION, tasto 57, 89 Telecomando a infrarossi 31 Time Zone 24, 124 Timecode 121 TLCS 20, 113 Tono di riferimento 59 Trigger Mode 126 Tutti i clip, schermata miniature 87

U

USB, cavo 136 Users Bit 121 UTC 24

v

Vani treppiede 17 Version 129 Version Up 129 VF 118 VF Mode 64 Video Out Display 117, 135 VIDEO SET, menu 116 VIDEO, stato 104

W

White 77 WHITE BALANCE 44 WHITE BALANCE, interruttore 44 White Switch 113

Ζ

Zebra 47, 119 Zebra Select 47 ZEBRA, tasto 47 Zebral Level 48 Zoom Position 52

http://www.sony.net/