

**)**-

## -•

Impostazione N° 1 = Bilanciamento simultaneo funzionamento sezioni	חחחם לבח	$\left[ \right]$	<u>ا دستاری اور</u> ا	
interne	<u>uc</u>		<u>اد عن الالا</u> •	Impostazione N° 3 = Sensore incorporato del comando a dista
⑧ Il contenuto impostato ai punti da ③ a ⑦ vie Quando si preme il pulsante [ON/OFF] ④, il dell'impostazione cessano di lampeggiare e	ene registrato. Nº della modalità e il Nº l'impostazione termina.	dell'imposta	zione lampeggiano e la	registrazione inizia. Il N° della modalità e il N°
			ت 00000 د دن	
* Quando appare "" nei display del Nº dell	a modalità e del Nº doll'	impostazion	● e, e " <i>日</i> 月 " lampeogie	nel displav della temperatura ambiente, vi è un problem
<ul> <li>comunicazione. Accertarsi che non vi siano so</li> <li>Per selezionare più funzioni, premere []</li> </ul>	rgenti di rumore nelle vici (regolazione velocità ver	inanze della Itola)] D e ri	linea di trasmissione.	).
(i) Fine della selezione delle funzioni. Tenere premuti i pulsanti [TEMP. (▽)] © e Dopo un certo tempo, il display di selezione	(regolazione velocit delle funzioni scompare	à ventola)] ( e il comando	D contemporaneament o a distanza ritorna nel	e per almeno due secondi. la posizione OFF. della funzioni
NOTA: Quando le funzioni di una sezione inter dell'impostazione introducendo 🔾 od u	na sono state modificate o na altro simbolo nel campo	dalla selezio o di verifica a	ne delle funzioni dopo i appropriato della Tabell	termine dell'installazione, indicare sempre il contenuto a 1.
8 Autodiagnosi	$\overline{)}$			
Ricerca lo storico degli errori di ciascuna unità utiliz (1) Commutare sulla modalità di autodiagnosi. Promondo i pulscati (OVCEE) (1) o (TEMP.)	$\sim$ zando il comando a distanz	za MA sempli ②	ice. Impostare il N° dell'ind	dirizzo o il N° dell'indirizzo del refrigerante di cui si desidera
di, appare il display mostrato sotto.			Quando vengono prem e diminuisce fra 01 e 50 refrigerante di cui si de	uti i pulsanti [TEMP. ( $\triangle$ ) ] ( $\textcircled{B}$ e [TEMP. ( $\bigtriangledown$ )] ( $\textcircled{C}$ ), l'indirizzo aun o fra 00 e 15. Impostarlo sul N° dell'indirizzo o sul N° dell'indirizz sidera esequire l'autodiagnosi.
Autodiagnosi indirizzo o autodiagnosi indirizzo refrigerante				CK CK CK CK CK CK CK CK CK CK CK CK CK C
				•
③ Display risultati autodiagnosi <storico Codice di errore a 4 cifre o codice di errore a 2 cif</storico 	re rori> (Per il contenuto del	teck (Display al- terno)	pre, fare riferimento al man	uale d'installazione della sezione interna o al manuale di servizio.
				<ul> <li>Indirizzo a 4 cifre o N° indirizzo unità a 2 cifre</li> </ul>
<quan< td=""><td>do non c'è lo storico degli</td><td>i errori&gt;</td><td><quando esiste<="" non="" td=""><td>il lato opposto&gt;</td></quando></td></quan<>	do non c'è lo storico degli	i errori>	<quando esiste<="" non="" td=""><td>il lato opposto&gt;</td></quando>	il lato opposto>
		<u> </u>	<u>00+</u> FFF	
Reset storico errori				<u> </u>
Lo storico degli errori viene visualizzato sui Quando si preme due volte il pulsante [[] (reg ) successivamente per tre secondi, l'autodiagno:	display del risultati di auto golazione velocità ventola si dell'indirizzo dell'elemen	a)] Qua Qua Ito Qua	ando è stato ripristinato ando il resettaggio de	lo storico degli errori, appare il display mostrato sotto. lo storico degli errori non funziona, viene nuovament
in questione e i autodiagnosi dell'indirizzo del re		visu		gii erron.
<ul> <li>Reset autodiagnosi</li> <li>Vi sono due modi per ripristinare l'autodiagnosi</li> </ul>				
Premere simultaneamente i pulsanti [ON/OI → Ripristinare l'autodiagnosi e ritornare nel Premere il pulsante [ON/OFF] . → Viene r	-F] (A) e [TEMP: (V)] (C) lo stato precedente. ipristinata l'autodiagnosi	e le sezioni i	5 secondi. interne si arrestano.	
9 Verifica del con	mando a d	istan	Za Quando	I climatizzatore non può essere controllato dal comando
<ol> <li>Per prima cosa controllare il segno della co Quando non viene applicata la tensione noi</li> </ol>	rrente.	do		Segno della corrente
a distanza, il segno della corrente sparisce. Quando il segno della corrente è sparito co mando a distanza e della sezione interna.	ntrollare il cablaggio del c	20		
				•
② Commutare sulla modalità di controllo del c Quando si premono simultaneamente i puls (Imp) (regolazione velocità ventola)) (0) per c	omando a distanza. anti [TEMP. ( $\Delta$ )] (B) e almeno 5 secondi, appare	Qu a il il c	iando si preme il pulsar	nte [ON/OFF] ۿ, inizia distanza
display mostrato sotto.		×		
		• · · · · ·	• ••••	
<ul> <li>③ Risultato controllo comando a distanza</li> <li><quando a="" comando="" distanza="" il="" normalet="" è=""></quando></li> </ul>	, CHEC	ן   <0 א ן (	luando il comando a dia	stanza è difettoso> ☐ (Display errore 1) "NG" lampeggia → Circuito invio/ric
Poiché non vi sono problemi con il comando a distan-	<u> </u>	-	<u> </u>	ne comando a distanza anormale
za, verificare le altre cause.		$\underline{\bullet} \mid ($		È necessario commutare il comando a distanza.
Se il problema non riguarda il comando a distanz	a controllato			
Se il problema non riguarda il comando a distanz (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano $\rightarrow$ Non è possibile inviare		 	- <u>ERĘ- 02</u>	<ul> <li>(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori ne vengono visualizzati → Generazione errori nei dati</li> </ul>
Se il problema non riguarda il comando a distanz (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano → Non è possibile inviare Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez	a controllato		CHEC - ERC- D2 - teggio errori nei dati"	<ul> <li>(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati</li> <li>è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com</li> </ul>
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.	a controllato		CHEC	<ul> <li>(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati</li> <li>è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione.</li> </ul>
Se il problema non riguarda il comando a distanz (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano → Non è possibile inviare Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez mando a distanza sono difettosi, controllare la li comando a distanza.	a controllato		CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. legli errori nei dati è 02 > a distanza
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.	a controllato		CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati vengono visualizzati → Generazione errori nei dati i el differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. Iegli errori nei dati è 02 a distanza  per almeno 5 secondi, il controllo del comando a distanza vendo a dis
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsa         ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia	a controllato		CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo dati dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo dati dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. Iegli errori nei dati è 02 a distanza  a distanza  adistanza  adistanza  Indicati dati inviati con il com di bit dei dati inviati con il com di trasmissione. Iegli errori nei dati è 02 a distanza  Indicati dati e 02 a distanza  Indicati dati encodi dati encodi dati dati encodi dati e
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsi         ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Impostazione i         ① Premere il tasto [ON/OFF]          ② Premere il tasto [regolazione velocità ventola]	a controllato	(regolazio     i, il comand	CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ati dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di trasmissione. Questa funzione consente le regolazioni degli interv di temperatura (limite superiore/inferiore) Viene visualizzato ①o ①
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsa         ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Impostazione i         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ② Premere il tasto [CN/OFF] ④ per impostare l'in         ① Nessuna impostazione della temperatura       ① Intervalio of	a controllato		CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di tit dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. legli errori nei dati è 02 p a distanza per almeno 5 secondi, il controllo del comando a distanza vi lo stato precedente al controllo. Questa funzione consente le regolazioni degli intervi di temperatura (limite superiore/inferiore) Viene visualizzato ①o①) rel modo riscaldamento ® Intervallo di temperatura nel modo Auto
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando a distanza.         ④ Tembedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsa         ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ② Premere il tasto [ON/OFF] ④ per impostare l'im         ① Nessuna impostazione della temperatura         ① Intervalio of         TEMP.         □ FF.	a controllato	(regolazio )	CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati $\rightarrow$ Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di tit dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. legli errori nei dati è 02 pa distanza per almeno 5 secondi, il controllo del comando a distanza vi lo stato precedente al controllo. Questa funzione consente le regolazioni degli intervi di temperatura (limite superiore/inferiore) Viene visualizzato ①o①) nel modo riscaldamento $(63:83 \circ F)$ (67:3)
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsa         ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ③ Premere il tasto [ON/OFF] ④ per impostare l'in         ① Nessuna impostazione della temperatura ① Intervalto c <b>TEMP: O TEMP: O TEMP: O TEMP: O TEMP: O TEMP: O TEMP: O O TEMP: O</b>	a controllato		CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di tit dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. legli errori nei dati è 02 pa distanza per almeno 5 secondi, il controllo del comando a distanza vendo llo stato precedente al controllo. Questa funzione consente le regolazioni degli interv di temperatura (limite superiore/inferiore) Viene visualizzato ① o ① nel modo riscaldamento (63:83 ° F) (63:83 ° F) (67:8)
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsi         ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ③ Premere il tasto [ON/OFF] ④ per impostare l'in         ① Nessuna impostazione della temperatura         ① Intervallo di temperatura         ① Intervallo di temperatura nel modo raf	a controllato		CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC C CONTEGGIO ETTORING C CONTEGGIO ETTORIO CONTEGGIO ETTORICO CONTEGGIO ETTORICO CONTEGGIO ETTORICO CONTEGGIO ETTORICO CONTEGGIO ETTORICO CONTEGGIO ETTORICO CONTEGGIO ETTORICO CONTEGIO ETTORICO CO	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati vengono visualizzati → Generazione errori nei dati e dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di adistanza
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsiripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ③ Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ③ Premere il tasto [ON/OFF] ④ per impostare l'in         ① Nessuna impostazione della temperatura         ① Intervallo <b>TEMP ①</b> Nessuna impostazione della temperatura         ① Intervallo di temperatura nel modo rafi         ① Intervallo di temperatura nel modo rafi         ③ Intervallo di temperatura nel modo rafi	a controllato		CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC C CONTEGGIO ERITORIA C C C C C C C C C C C C C	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. legi errori nei dati è 02 pa a distanza  pa di distanza  p
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li         comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsiripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ③ Premere il tasto [ON/OFF] ④ per impostare l'in         ① Nessuna impostazione della temperatura         ① Intervallo di temperatura nel modo raft         ③ Intervallo di temperatu	a controllato		CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC C C C C C C C C C C C C C	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati vengono visualizzati → Generazione errori nei dati e vengono visualizzati → Generazione errori nei dati e di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. Iegli errori nei dati è 02 De a distanza  Der almeno 5 secondi, il controllo del comando a distanza vendo precedente al controllo. Questa funzione consente le regolazioni degli intervidi temperatura (limite superiore/inferiore) Viene visualizzato ①o ① nel modo riscaldamento ① Intervallo di temperatura nel modo Auto Im modo Auto non viene visualizzato. isponibile in tutti i modi operativi. el modo riscaldamento viene modificazione viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento viene modificazione viene modificato. el modo riscaldamento viene modificazione viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo Auto viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento viene modificato. el modo risca
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez         mando a distanza sono difettosi, controllare la li comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen         Quando si premono simultaneamente i pulsa         ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Impostazione i         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ② Premere il tasto [ON/OFF] ④ per impostare l'in         ① Nessuna impostazione della temperatura         ① Intervallo di temperatura         ① Nessuna impostazione della temperatura         ① Nessuna impostazione della temperatura         ① Intervallo di temperatura nel modo raf         ① Intervallo di temperatura nel modo raf         ③ Intervallo di temperatura nel modo raf	a controllato		CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC CHEC C CHEC C CHEC C CHEC C C CHEC C C CHEC C C C C C C C C C C C C C	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di di distanza di di temperatura (limite superiore/inferiore) Viene visualizzato ①o① Nel modo riscaldamento ①o① Nel modo Auto non viene visualizzato. Isponibile in tutti i modi operativi. el modo riscaldamento/deumidificazione viene modificato. el modo raffreddamento/deumidificazione viene modificato. el modo raffreddamento/deumidificazione, riscaldamento e modo raffreddamento/deumidificazione, riscaldamento e una temperatura non compresa nell'intervallo previsto, il dia a temperatura dal controllo centralizzato che dispone della di temperatura di controllo centralizzato che dispo
Se il problema non riguarda il comando a distanz (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano → Non è possibile inviare Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez mando a distanza sono difettosi, controllare la li comando a distanza. (a) Fernbedienungsprüfung zurücksetzen Quando si premono simultaneamente i pulsi ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia (10) Impostazione el "H0" e "RUN" lampeggia (1) Premere il tasto [ON/OFF] (a) per arrestare in c (2) Premere il tasto [ON/OFF] (a) per impostare l'in ① Nessuna impostazione della temperatura ① Nessuna impostazione della temperatura ① Intervallo di temperatura nel modo raf ① Intervallo di temperatura nel modo raf ② Intervallo di temperatura nel modo raf ② Intervallo di temperatura nel modo raf ③ Intervallo di temperatura nel modo raf ④ Per modificare l'intervallo delle impostazioni dell' massimo [Hi] e minimo [Lo]. ⑥ Premere il tasto [TEMP. (△)] ⑥ o [TEMP. ( massimo e minimo. • È possibile regolare la temperatura entro le peratura. Per l'impostazione degli intervallo to al manuale di istruzioni dell'unità interna • Premendo i tas	a controllato		CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati è la differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. legli errori nei dati è 02 o a distanza  o a distanza  o di distanza  o distanza  o d
<ul> <li>Se il problema non riguarda il comando a distanz (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano → Non è possibile inviare</li> <li>Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez mando a distanza sono difettosi, controllare la li comando a distanza.</li> <li>(a) Fernbedienungsprüfung zurücksetzen Quando si premono simultaneamente i pulsi ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia</li> <li>(b) Impostazione e uno simultaneamente i pulsi ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia</li> <li>(c) Premere il tasto [ON/OFF] (a) per arrestare in co (c) Premere il tasto [ON/OFF] (b) per arrestare in co (c) Premere il tasto [ON/OFF] (c) per impostare l'in (c) Nessuna impostazione della temperatura (c) Nessuna impostazione della temperatura (c) Nessuna impostazione della temperatura (c) Nessuna impostazione della temperatura (c) Intervallo di temperatura nel modo rafi (c) Intervallo di tempera</li></ul>	a controllato		CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati enegono visualizzati → Generazione errori nei dati e di teffettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. Legii errori nei dati è 02 a distanza di controllo del comando a distanza di trasmissione di temperatura (limite superiore/inferiore) Per almeno 5 secondi, il controllo del comando a distanza di temperatura (limite superiore/inferiore) Viene visualizzato ① o ① (D) nel modo riscaldamento ① Intervallo di temperatura nel modo Auto non viene visualizzato. Isponibile in tutti i modi operativi. el modo riscaldamento viene modificato. el modo riscaldamento/deumidificazione, riscaldamento e ina temperatura al controllo centralizzato che dispone della funzione di impostazioni, durante la visualizzato che dispone della funzione di impostazioni rutua.
Se il problema non riguarda il comando a distanz (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano → Non è possibile inviare Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez mando a distanza sono difettosi, controllare la li comando a distanza. (e) Fernbedienungsprüfung zurücksetzen Quando si premono simultaneamente i pulsa ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia (10 Impostazione i (10 Premere il tasto [ON/OFF] @ per arrestare in c (2) Premere il tasto [ON/OFF] @ per impostare l'in (1) Nessuna impostazione della temperatura (2) Premere il tasto [ON/OFF] @ per impostare l'in (1) Nessuna impostazione della temperatura (2) Nessuna impostazione della temperatura (2) Intervallo di temperatura nel modo raf (2) Intervallo di temperatura nel modo raf (3) Intervallo di temperatura nel modo raf (3) Intervallo di temperatura nel modo raf (3) Intervallo di temperatura nel modo raf (4) Intervallo di temperatura nel modo raf (5) Intervallo di temperatura nel modo raf (6) Intervallo di temperatura nel modo raf (6) Intervallo di temperatura nel modo raf (6) Intervallo di temperatura nel modo raf (7) Nessuna impostazione della temperatura (8) Per modificare l'intervallo delle impostazioni di mento/deumidificazione, riscaldamento e Auto (6) Premere il tasto [regolazione velocità ventol massimo [Hi] e minimo [Lo]. (6) Premere il tasto [TEMP. (△)] (B) o [TEMP. ( massimo [Hi] e ripostazioni degli intervalli to al manuale di istruzioni dell'unità interva • Premendo i tasti [TEMP. (△)] (B) e [TEMP. ( è possibile ritornare all'intervallo di temperatura. • Premendo i tasti [TEMP. (△)] (B) e [TEMP. ( è possibile ritornare all'intervallo di temperatura. • Premendo i tasti [TEMP. (△)] (B) e [TEMP. ( è possibile ritornare all'intervallo di temperatura. • Premendo i tasti [TEMP. (△)] (B) e [TEMP. ( è possibile ritornare all'intervallo di temperatura. • Premendo i tasti [TEMP. (△)] (B) e [TEMP. ( è possibile ritornare all'intervallo di temperatura nel modo fato dello di tempera	a controllato		CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori nei vengono visualizzati → Generazione errori nei dati e ogno visualizzati → Generazione errori nei dati e dati effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo eti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo eti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo eti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo eti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. Legi errori nei dati è 02 a a distanza  a dista
Se il problema non riguarda il comando a distanz         (Display errore 2) "E3" "6833" "6832" lampeggiano         → Non è possibile inviare         Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez mando a distanza sono difettosi, controllare la li comando a distanza.         ④ Fernbedienungsprüfung zurücksetzen Quando si premono simultaneamente i pulsa ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Impostazione i Quando si premono simultaneamente i pulsa ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia         ① Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c         ② Premere il tasto [Po/VOFF] ④ per impostare l'in ① Nessuna impostazione della temperatura ① Intervalto di temperatura ① Intervalto Intervalto di temperatura ① Intervalto Intervalto di temperatura nel modo rafi ① Intervalto di temperatura nel modo rafi ③ Intervalto di temperatura nel modo Auto Auto Peremere il tasto [TEMP: (△)] ⑨ o [TEMP. ( massimo e minimo.         ④ Premere it tasto [TEMP. (△)] ⑨ o [TEMP. ( massimo e minimo.         • È possibile rigolazione della temperatura entro le peratura. Per l'impostazione delli intervallo di tasto [TEMP. (△)] ⑨ o [TEMP. ( è possibile ritorare all'intervallo di temper freddamento/deumidificazione, riscaldamento ( Premere it tasto [TEMP. (△)] ⑨ e [TEMP. ( è possibile ritorare all'intervallo di temper freddamento/deumidificazione, riscaldamente [ Premere it tasto [CM/OFF	a controllato		CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori ne vengono visualizzati → Generazione errori nei dati vengono visualizzati → Generazione errori nei dati e da differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo di ti dal rumore, ecc. Controllo del comando a distanza di stanza di controllo cinterperatura. Viene visualizzato () o (1) nei modo Auto non viene visualizzato. Isponibile in tutti i modi operativi. el modo raffreddamento/deumidificazione viene modificato. el modo raffreddamento/deumidificazione, riscaldamento e ina temperatura non compresa nell'intervallo previsto, il di atemperatura al controllo centralizzato che dispone della funzione di impostazioni, durante la visualizzato che dispone della funzione di impostazioni runità interna che dispone della funzione di impostazioni runità interna che dispone della funzione di impostazioni runità interna che dispone della funzione di impostaziona ratura. Questa funzione consente di abilitare o disabilitat
Se il problema non riguarda il comando a distanz (Display errore 2) "E3" 6833" 6832" lampeggiano → Non è possibile inviare Se la linea di trasmissione è rumorosa o la sez mando a distanza sono difettosi, controllare la li comando a distanza. (a) Fernbedienungsprüfung zurücksetzen Quando si premono simultaneamente i pulsi ripristinato e le spie "H0" e "RUN" lampeggia (10) Impostazione velocità ventola) ( ③ Premere il tasto [ON/OFF] ④ per arrestare in c ③ Premere il tasto [ON/OFF] ④ per impostare l'in ④ Nessuna impostazione della temperatura ④ Intervallo di temperatura ④ Intervallo di 10 Nessuna impostazione della temperatura ① Intervallo di temperatura nel modo rati ⑤ Intervallo di temperatura nel modo rati ⑥ Intervallo di temperatura nel modo rati ⑧ Intervallo di temperatura nel modo Au (4) Per modificare l'intervallo delle inpostazioni di mento/deumidificazione, riscaldamento e Auto ⑤ Premere il tasto [TEMP. (△)] ⑧ o [TEMP. ( massimo e minimo. • È possibile regolare la temperatura entro le peratura. Per l'impostazioni dell'unità internati • Premendo i tasti [TEMP. (△)] ⑧ e [TEMP. ( è possibile ritornare all'intervallo di temperatura. Per l'impostazione degli intervalli to al manuale di istruzioni dell'unità internati • Premere i tasti [TEMP. (△)] ⑨ e [TEMP. (▽)] § perarere i tasti [TEMP. (△)] ⑨ e [TEMP. (▽)] § secondi so oltre per l'impostazione per visualizzata l'impostazione corrente).	a controllato RESERSE zione interna o un altro c nea di trasmissione e l'alt anti [TEMP. (△)] ® e [ ano. Circa 30 secondi dop <b>ntervalli di</b> ondizionatore. ) per 3 secondi o oltre per tervallo di temperatura ①- di temperatura nel modo raffreddame • • • • • • • • •		CHEC CHEC	(Display errore 3) "ERC" e il conteggio degli errori ne vengono visualizzati → Generazione errori nei dati vengono visualizzati → Generazione errori nei dati e da differenza fra il numero di bit dei dati inviati con il com it effettivamente inviati alla linea di trasmissione. In questo e di dati rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo e di datanza esti dal rumore, ecc. Controllare la linea di trasmissione. In questo e di datanza esti dati e 02 pa distanza esti de 02 pa distanza esti de 02 pa alistanza esti de 02

I