

v. 2.0



LaCie Ethernet Disk mini Guida per l'utente

Sommario

Sezione preliminare	6
Precauzioni	6
1. Introduzione	7
1.1. Presentazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini	7
2. Unità LaCie Ethernet Disk mini	8
2.1 Requisiti minimi di sistema	8
2.1.1 Connettività Ethernet	8
2.1.2 Connettività USB	8
2.2 Contenuto della confezione	9
2.3 Viste dell'unità	10
2.3.1 Vista frontale	10
2.3.2 Vista posteriore	11
2.4 Cavi e connettori	12
2.4.1 Hi-Speed USB 2.0	12
2.4.2 Ethernet	12
3. Configurazione	13
3.1 Installazione come unità indipendente	13
3.2 Montaggio su rack	13
3.3 Collegamento dell'alimentatore esterno	14
4. Configurazione dell'unità	15
4.1 Installazione del software di configurazione della rete	15
4.2 Collegamento dell'unità tramite Ethernet	16
4.3 Configurazione dell'unità su una rete abilitata per DHCP	17
4.4 Collegamento dell'unità a una rete LAN senza server DHCP	18
5. Accesso all'unità tramite la rete	19
5.1 Accesso all'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite la rete	19
5.1.1 Utenti Windows	19
5.1.2 Utenti Mac	20
5.1.3 Utenti Linux	20
5.2 Accesso all'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite browser Web	21
5.3 Scollegamento dell'unità LaCie Ethernet Disk mini	21
6. Utilizzo della pagina Web Administration (Amministrazione Web) dell'unità LaCie Ethernet Disk mini	22
6.1 Visualizzazione della pagina Web Administration (Amministrazione Web)	22
6.2 Amministrazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini	23

LaCie Ethernet Disk mini

6.2.1 Impostazione della lingua	23
6.2.2 Scollegamento	23
6.3 Menu Configuration (Configurazione)	24
6.3.1 Nome del computer	24
6.3.2 Gruppo di lavoro Windows	25
6.3.3 Protocolli FTP e HTTP	25
6.3.4 Zona AppleTalk	26
6.3.5 Selezione di un fuso orario	26
6.3.6 Modifica della data e dell'ora	27
6.3.7 Sincronizzazione della rete	27
6.3.8 Riavvio/arresto del sistema	28
6.4 Menu Network (Rete)	29
6.4.1 Configurazione IP	29
6.5 Menu Disk (Disco)	30
6.5.1 Riformattazione del disco	30
6.6 Menu Shares (Condivisioni)	31
6.6.1 Creazione di una condivisione	31
6.6.2 Modifica di una condivisione	32
6.7 Menu Users (Utenti)	33
6.7.1 Aggiunta di un utente	33
6.7.2 Modifica di un utente	34
6.7.3 Modifica della password dell'amministratore	34
6.8 Menu Status (Stato)	35
6.8.1 Registro di sistema	35
7. Utilizzo dell'unità LaCie Ethernet Disk mini con collegamento USB	36
7.1 Collegamento	36
7.2 Configurazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini	38
7.3 Assegnazione di un indirizzo IP statico tramite il collegamento USB	39
7.4 Scollegamento dell'unità LaCie Ethernet Disk mini	40
8. Funzionalità dei file system	41
9. Diagnostica	42
10. Assistenza tecnica	47
11. Garanzia	49
Glossario	50

Copyright

Copyright © 2006 LaCie. Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, salvata su dispositivi di archiviazione, né trasmessa in alcuna forma e tramite alcun mezzo elettronico o meccanico (fotocopiatrice, registratore o altro) per intero o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di LaCie.

Marchi commerciali

Apple, Mac, Macintosh e FireWire sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows NT, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition e Windows XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Sony e iLink sono marchi registrati di Sony Electronics. Gli altri marchi citati in questa Guida appartengono ai rispettivi proprietari.

Variazioni

La presente Guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso. Sebbene questo documento sia stato compilato con la massima accuratezza, LaCie non si assume alcuna responsabilità relativamente a eventuali errori o omissioni e all'uso delle informazioni in esso contenute. LaCie si riserva il diritto di modificare o rivedere il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

Normative FCC (Federal Communications Commissions) sulle interferenze in radiofrequenza

NOTA: questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe A ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono stati delineati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni commerciali. Il presente dispositivo genera, impiega e può irradiare onde in radiofrequenza; se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite, può causare interferenze nelle comunicazioni radio. L'uso di questo dispositivo in aree residenziali può provocare interferenze dannose che dovranno essere rimosse a spese dell'utente. Se il dispositivo causa interferenze

LaCie Ethernet Disk mini Conforme agli standard FCC PER LA CASA O L'UFFICIO

e disturbi alla ricezione radio o televisiva (evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'unità), l'utente può cercare di risolvere il problema applicando una o più delle seguenti misure:

- Modificando l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente
- Aumentando la distanza tra il dispositivo e l'unità ricevente
- Collegando l'apparecchiatura a una presa di corrente o a un diverso circuito elettrico rispetto a quello dell'unità ricevente

Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza

Dichiarazione di conformità con le norme canadesi

Il presente dispositivo digitale di Classe A è conforme ai requisiti previsti dalle norme canadesi relative ai dispositivi che causano interferenze.



Dichiarazione del costruttore relativa alle certificazioni CE

LaCie dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto è conforme ai seguenti standard normativi europei: Classe B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Con riferimento alle seguenti direttive: 73/23/CEE Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione 89/336/CEE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica



Questo simbolo sul prodotto o la confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto. In caso di smaltimento, l'utente è tenuto a consegnare il prodotto usato a un centro per la raccolta autorizzato, specializzato nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a proteggere le risorse ambientali e garantiscono che i prodotti nocivi vengano riciclati con modalità tali da non danneggiare la salute dell'uomo e l'ambiente. Per informazioni sui punti di raccolta e riciclaggio, rivolgersi agli uffici del comune di residenza, al servizio per lo smaltimento dei rifiuti locale o al punto vendita presso cui è stato acquistato il prodotto.

Sicurezza e tutela della salute

ATTENZIONE! La garanzia dell'unità LaCie Ethernet Disk mini può decadere se non vengono rispettate le precauzioni sotto elencate.

La manutenzione dell'unità deve essere effettuata solo da personale qualificato e debitamente autorizzato.

- Leggere attentamente la presente guida per l'utente e seguire le procedure corrette durante la messa in servizio dell'unità.
- Non aprire l'unità e non cercare di smontarla o manometterla. Non inserire oggetti metallici nell'unità per evitare rischi di scosse elettriche, incendio, corto circuiti o emissioni pericolose. L'unità non contiene componenti la cui manutenzione o riparazione può essere effettuata dall'utente. Se si riscontrano problemi di funzionamento, fare ispezionare l'unità da personale dell'Assistenza tecnica LaCie.
- Non lasciare l'unità esposta alla pioggia, né utilizzarla vicino all'acqua o in presenza di umidità. Non collocare sull'unità oggetti contenenti liquidi, per evitare che penetrino nelle aperture, al fine di escludere il rischio di scosse elettriche, corto circuiti, incendio e lesioni personali.
- Accertarsi che il computer e l'unità siano collegati a terra per minimizzare i rischi di scosse elettriche.

Precauzioni generiche

- Non esporre l'unità a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 45 °C per evitare di danneggiare l'unità o deformare il casing. Non collocare l'unità vicino a fonti di calore né esporla ai raggi solari, nemmeno attraverso la finestra. Non lasciare l'unità in ambienti troppo freddi o troppo umidi.
- Staccare la spina dell'unità dalla presa elettrica quando, a causa delle condizioni atmosferiche, le linee elettriche possono essere colpite da fulmini e quando l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo. Questa precauzione riduce il rischio di scosse elettriche, corto circuiti o incendi.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'unità.
- Non utilizzare l'unità in prossimità di altri elettrodomestici, quali televisori, radio o altoparlanti, per evitare possibili interferenze che pregiudicherebbero il funzionamento degli altri apparecchi.
- Non collocare l'unità in prossimità di fonti di interferenze magnetiche, ad esempio monitor, televisori e altoparlanti. Le interferenze magnetiche possono pregiudicare il funzionamento e la stabilità dell'unità.
- Non appoggiare oggetti pesanti sopra l'unità ed evitare di applicare una forza eccessiva sulla stessa.
- Non applicare una forza eccessiva sull'unità. Nel caso in cui si verifichi un problema, consultare la sezione Diagnostica di questa guida.
- Proteggere l'unità dalla polvere durante l'impiego e quando viene conservata. La polvere può accumularsi all'interno dell'unità, aumentando i rischi di danni o malfunzionamenti.
- Non pulire le superfici esterne dell'unità con benzene, diluenti per vernici, detergenti o altri prodotti chimici. Tali sostanze possono deformare e scolorire il casing. Usare invece un panno soffice asciutto.

1. Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato la nuova unità LaCie Ethernet Disk mini. È sufficiente collegarla alla rete Ethernet per condividere facilmente documenti, dati o file multimediali.

È possibile collegare l'unità LaCie Ethernet Disk mini direttamente a un computer tramite la porta USB oppure condividerla in rete tramite il collegamento Ethernet. Il funzionamento dell'unità LaCie Ethernet Disk mini collegata tramite la porta USB è identico a quello di un'unità disco esterna standard; è tuttavia possibile modificare e configurare anche le impostazioni di rete. Se collegata in rete, l'unità LaCie Ethernet Disk mini diventa una periferica NAS (Network Attached Storage), in grado di supportare un numero limitato di utenti collegati contemporaneamente.

Per la gestione dell'unità è possibile utilizzare lo strumento Web Administration, accessibile tramite Internet, che consente di creare utenti, assegnare diritti di accesso e password, nonché configurare i parametri di rete dell'unità.

1.1 Presentazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini

- Backup dei dati su un diverso supporto, lontano dall'unità di origine
- Agevole spostamento di file e cartelle tra casa e ufficio
- Condivisione di file tra client Mac, Windows e Linux



INFORMAZIONI IMPORTANTI: LaCie non garantisce in alcuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso del sistema LaCie. Per prevenire possibili perdite di dati, LaCie consiglia vivamente di effettuare DUE copie dei dati e di conservarle su un'unità disco esterna, ad esempio, e su un'unità disco interna oppure su un'unità disco esterna o su un supporto di storage rimovibile come un CD, DVD o un nastro. LaCie offre una linea completa di unità CD, DVD e a nastro. Per ulteriori informazioni sul backup, fare riferimento al White Paper LaCie che descrive i metodi e le tecnologie per il backup.

2. Unità LaCie Ethernet Disk mini

2.1 Requisiti minimi di sistema

2.1.1 Connettività Ethernet

• Scheda di rete Ethernet 10/100

Protocollo del client di rete

• SMB, AFP, FTP

Browser Internet

- Microsoft® Internet Explorer® 6.0 o versioni successive
- FireFox® Mozilla™ 1.5 o versioni successive
- Apple® Safari™

Sistemi operativi compatibili

- Windows 95, 98, 98SE, Me, 2000 e XP (SP1 e SP2), X64
- Mac OS 9.x e versioni successive; Mac OS 10.1.x e versioni successive
- Linux 2.4.20 e versioni successive

2.1.2 Connettività USB

• Controller USB 1.0/1.1/2.0 e supporto per protocolli di memoria di massa USB

Sistemi operativi compatibili

- Windows 2000 e XP
- Mac OS 10.2.x e versioni successive
- Linux 2.4.20 e versioni successive

2.2 Contenuto della confezione

La confezione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini contiene:

- Unità LaCie Ethernet Disk mini con base
- 2 Cavo Fast Ethernet 10/100
- 3 Cavo Hi-Speed USB 2.0
- 4 Alimentatore esterno
- 5 CD-ROM contenente il software di storage LaCie
- 6 Guida d'installazione rapida



2.3 Viste dell'unità

2.3.1 Vista frontale



Interruttore/LED di accensione/LED di attività

Premere l'interruttore di accensione per accendere e spegnere l'unità quando collegata tramite il cavo Ethernet. L'unità LaCie Ethernet Disk mini si accenderà e spegnerà automaticamente se collegata tramite l'interfaccia USB. Il LED si illumina in modo fisso a indicare che l'unità è in funzione e lampeggia per indicare attività del disco.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: non accendere/spegnere l'unità Ethernet Disk mini utilizzando il cavo di alimentazione o la basetta dell'alimentatore. Se l'unità è collegata alla rete tramite il cavo Ethernet, premere l'interruttore di accensione per 3 secondi per spegnere correttamente l'unità.

2.3.2 Vista posteriore



- Presa di ventilazione: fori che consentono di raffreddare l'unità durante l'uso. Fare attenzione a non ostruirli durante l'uso.
- **Presa cavo di alimentazione**: indica il punto in cui deve essere collegato l'alimentatore a corrente alternate fornito con l'unità. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.3. <u>Collegamento del cavo di alimentazione esterno</u>.
- **Porta Ethernet 10/100**: indica il punto in cui viene collegato il cavo Ethernet fornito con l'unità. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 4.2 <u>Collegamento dell'unità tramite Ethernet</u>.
- Porta Hi-Speed USB 2.0: indica il punto in cui deve essere collegato il cavo Hi-Speed USB 2.0 fornito con l'unità. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 7. <u>Utilizzo dell'unità LaCie Ethernet Disk mini con collegamento USB</u>.
- 5 Scanalature per il montaggio su rack: queste scanalature vengono utilizzate per montare l'unità sul rack tramite l'apposito kit di montaggio su scrivania su rack standard da 19" mediante il kit per il montaggio su rack LaCie (acquistabile a parte). Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni 3.1 <u>Installazione come unità indipendente</u> e 3.2 <u>Montaggio su rack</u>.
- 6 **Etichetta con numero di serie**: riporta il numero di serie dell'unità LaCie. Prendere nota del numero di serie e conservarlo in un luogo sicuro, in quanto può essere necessario fornirlo qualora si richieda l'intervento dell'Assistenza tecnica LaCie per problemi relativi alle prestazioni dell'unità. Il numero di serie può essere utile anche in caso di smarrimento o furto dell'unità.
- 7 Indirizzo Mac: ciascuna unità LaCie Ethernet Disk mini ha un indirizzo Mac (Media Access Control) univoco riportato sul retro dell'unità.
- 8 **Presa per il sistema antifurto**: questa presa può essere usata per il collegamento di un sistema antifurto, come il sistema LaCie Security Lock, che consente di proteggere ulteriormente l'unità. Per informazioni più dettagliate sul collegamento del sistema antifurto, consultare la documentazione fornita con il sistema stesso.

2.4 Cavi e connettori

L'unità LaCie Ethernet Disk mini prevede due diversi metodi di collegamento e utilizzo.

2.4.1 Hi-Speed USB 2.0

USB è una tecnologia di input/output seriale utilizzata per il collegamento di periferiche a un computer o ad altre periferiche. Hi-Speed USB 2.0, l'ultima implementazione di questo standard, garantisce la larghezza di banda e le velocità di trasferimento dati necessarie per supportare periferiche ad alta velocità come le unità disco fisso, le unità CD/DVD e le fotocamere digitali.



Vantaggi dello standard USB

• Compatibilità con le tecnologie precedenti: Hi-Speed USB 2.0 è conforme alle specifiche USB originali.

Cavi USB

L'unità LaCie viene fornita con un cavo Hi-Speed USB 2.0 omologato per l'interfaccia USB 2.0, per garantire trasferimenti dati estremamente veloci quando viene collegata a una porta Hi-Speed USB 2.0. Il cavo può essere utilizzato anche per i collegamenti a una porta USB, tuttavia in questo caso la velocità massima consentita sarà quella dell'interfaccia USB 1.1.

2.4.2 Ethernet

La tecnologia LAN (Local Area Network, basata sullo standard IEEE 802.3, viene utilizzata da un gruppo di computer e relative periferiche che condividono la stessa linea di comunicazione e le risorse di un processore o server in un'area geografica limitata.

Le reti Ethernet più comuni sono le reti 10BASE-T che offrono velocità di trasferimento fino a 10 Mb/s e le reti 100BASE-T (dette anche Fast Ethernet) che offrono velocità di trasmissione fino a 100 Mb/s.

Cavi Ethernet

L'unità LaCie include di serie il cavo Ethernet 10/100 e può essere utilizzata con reti 10BASE-T o 100BASE-T.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: non accendere/spegnere l'unità Ethernet Disk mini utilizzando il cavo di alimentazione o la basetta dell'alimentatore. Se l'unità è collegata alla rete tramite il cavo Ethernet, premere l'interruttore di accensione per spegnere correttamente l'unità.

NOTA TECNICA: se collegata a uno switch Ethernet 100 Mb/1 Gb, l'unità LaCie Ethernet Disk mini è compatibile anche con Gigabit Ethernet. Tuttavia, il collegamento dell'unità Ethernet Disk mini a uno100 Mb/1Gb Ethernet switch non incrementa le velocità di trasferimento dati dell'unità.



3. Configurazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini

Il casing in lega di alluminio dell'unità LaCie Ethernet Disk mini contribuisce a dissipare il calore. È tuttavia utile tenere in considerazione alcune importanti precauzioni sull'ubicazione quando si installa l'unità.

Collocare l'unità in un luogo adeguatamente ventilato, non ostruire la presa di ventilazione sul retro dell'unità e lasciare libere le aree sui lati anteriore e posteriore dell'unità per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.

Prima di montare l'unità su rack o impilarla, tenere presente quanto segue:

- Non impilare più di due unità alla volta.
- Far aderire i piedini in gomma nella parte inferiore delle unità. I piedini consentono di separare fisicamente due unità impilate.
- Se l'unità viene installata su un rack da 19", scegliere un locale climatizzato, facendo attenzione a non avvicinare cavi e altri oggetti al retro dell'unità e a non sovrapporre più di due unità alla volta.



3.1 Installazione come unità indipendente

L'unità LaCie Ethernet Disk mini viene fornita con una comoda base che ne consente l'installazione in posizione verticale. Per informazioni specifiche, fare riferimento al foglio di istruzioni fornito con la base.

3.2 Montaggio su rack

L'unità LaCie Ethernet Disk mini può essere montata su rack standard da 19" mediante il kit per il montaggio su rack LaCie (acquistabile a parte). Per informazioni specifiche, fare riferimento alle istruzioni fornite con il kit.



3.3 Collegamento dell'alimentatore esterno

Con l'alimentatore vengono forniti due cavi: il primo cavo (A) deve essere collegato all'unità LaCie Ethernet Disk mini, mentre il secondo (B) deve essere collegato a una presa elettrica, ad esempio una presa a muro o un dispositivo di protezione da sovraccarichi di corrente.

- 1. Collegare il cavo **A** all'unità LaCie Ethernet Disk mini.
- 2. Collegare il cavo B alla basetta dell'alimentatore.
- 3. Collegare il cavo **B** a una presa con protezione da sovraccorrente o a una presa a muro.

Quindi, collegare il cavo di interfaccia all'unità e al computer.



ATTENZIONE!

- Utilizzare solo l'adattatore CA fornito con l'unità LaCie Ethernet Disk mini. Non utilizzare alimentatori di altre unità LaCie o di altri produttori. L'uso di cavi o alimentatori diversi può provocare danni all'unità e rendere nulla la garanzia.
- Rimuovere sempre l'adattatore prima di spostare l'unità LaCie Ethernet Disk mini. La mancata rimozione dell'adattatore può danneggiare l'unità e annullare la garanzia.

NOTA TECNICA:

- L'unità LaCie Ethernet Disk mini è munita di un interruttore di accensione automatico. Quindi se l'unità è collegata a un connettore USB sul computer, si accende automaticamente all'accensione del computer. Viceversa, l'unità si spegne automaticamente nel momento stesso in cui si spegne il computer. Premere per 3 secondi il tasto di accensione blu sulla parte anteriore per spegnere l'unità. Non spegnere l'unità quando sono in corso operazioni di lettura o scrittura.
- L'unità LaCie Ethernet Disk è in grado anche di gestire il consumo di energia elettrica. Se è attivata la funzione di risparmio energia del sistema e il sistema la supporta, l'unità si arresta completamente durante la modalità risparmio energia. Dopo la disattivazione della modalità di risparmio energia, sono necessari alcuni secondi perché l'unità torni completamente attiva e sia accessibile.
- L'unità LaCie Ethernet Disk mini può essere utilizzata anche all'estero, grazie al trasformatore 100-240 Volt. Per sfruttare questa funzione occorre tuttavia dapprima acquistare un apposito adattatore o cavo. Per informazioni sulla scelta dell'adattatore rivolgersi all'Assistenza tecnica LaCie. LaCie declina ogni responsabilità per danni all'unità dovuti all'uso di adattatori inadatti. L'uso di un adattatore non approvato da LaCie può rendere nulla la garanzia.

4. Installazione dell'unità

4.1 Installazione del software di configurazione della rete

Utenti PC

1. Inserire il CD-ROM dell'unità LaCie Ethernet Disk & Ethernet Disk mini fornito nella confezione nel lettore CD-ROM.

- 2. Aprire Risorse del computer e selezionare l'unità CD-ROM. Fare doppio clic su LaCie IP Configurator.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate per terminare l'installazione.

Utenti Mac

- 1. Inserire il CD-ROM dell'unità LaCie Ethernet Disk & Ethernet Disk mini fornito nella confezione nel lettore CD-ROM.
- 2. Il CD viene generalmente visualizzato sulla scrivania. Fare doppio clic sull'icona del CD, quindi fare doppio clic su **LaCie IP Configurator** (*Fig. A*).
- 3. Fare clic su Avanti.
- 4. Fare clic su **Avanti**. Il programma di installazione copia l'applicazione nella cartella **Utilities**.



INFORMAZIONI IMPORTANTI: il software LaCie IP Configurator può anche essere scaricato gratuitamente da Internet all'indirizzo **www.lacie.com/support**.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: la funzione **Wake on LAN** (Riattivazione LAN) del software LaCie IP Configurator non può essere usata con l'unità Ethernet Disk mini. Questa funzione può però essere utilizzata con altri prodotti LaCie.

4.2 Collegamento dell'unità tramite Ethernet

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro dell'unità LaCie Ethernet Disk mini.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: verificare che il computer da utilizzare per la configurazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini appartenga alla stessa rete (ossia alla stessa sottorete) dell'unità.



2. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a una porta Ethernet disponibile della rete Ethernet.

|--|

3. Premere l'interruttore di accensione blu sulla parte anteriore dell'unità. Il riconoscimento dell'unità in rete può richiedere qualche secondo. Appena viene visualizzata l'unità, passare alla sezione 5.1 <u>Accesso all'unità LaCie Ethernet Disk mini</u><u>tramite la rete</u> per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini.

4.3 Configurazione dell'unità su una rete abilitata per DHCP

I server abilitati per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sono in grado di assegnare automaticamente un indirizzo IP all'unità Ethernet Disk mini. Quindi, se la rete in uso dispone di un server DHCP, non è necessario assegnare manualmente un indirizzo IP all'unità Ethernet Disk mini.

Il modo migliore per individuare l'indirizzo IP dell'unità Ethernet Disk mini consiste nell'installare e usare il software LaCie IP Configurator, disponibile nella cartella Utilities sul CD-ROM fornito con l'unità. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 4.2 <u>Collegamento dell'unità tramite Ethernet</u>.

LaCie IP Configurator può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di LaCie all'indirizzo www.lacie.com.

Avviare LaCie IP Configurator.

1. Utenti PC

Premere il pulsante Start e selezionare Programmi o Tutti i programmi / LaCie / LaCie NAS Configurator (*Fig. A*).



Fig. A



Fig. B

Utenti Mac

Nella cartella delle applicazioni aprire Utilities / LaCie NAS Configurator (*Fig. B*).

LaCie Ethernet Disk mini

Guida per l'utente

Configurazione dell'unità Pagina 18

LaCie Ethernet Disk Configurator

<u>?</u>×

2. La colonna di sinistra, nella figura a destra, visualizza gli indirizzi IP di tutte le periferiche di rete disponibili. In questo caso è probabile che venga visualizzato un solo indirizzo IP (*Fig. C*).

NOTA TECNICA: il riconoscimento di una periferica di rete, come l'unità LaCie Ethernet Disk mini, può richiedere fino a 15 minuti.

- Selezionare l'indirizzo della periferica da modificare. È generalmente più semplice configurare l'unità collegando alla rete una sola unità LaCie Ethernet Disk mini alla volta.
- Se l'unità Ethernet Disk mini è collegata a una rete abilitata per DHCP, i campi visualizzano indirizzi predefiniti che non possono essere modificati.

4.4 Collegamento dell'unità a una rete LAN senza server DHCP

Q8 Network Settings Wake On Lan Available servers Network configuration TS-EDMINI DHCP nas-englab IP address ts-gigabit 10.1.4.101 Subnet Mask Gateway (optional) 10.1.7.100 DNS (optional) 10.1.7.152 WINS (optional) Physical address 00-0A-EB-2F-21-CB Administrator password Refresh Update Fig. C

In questo caso è necessario assegnare manualmente le impostazioni di rete corrette per l'unità LaCie Ethernet Disk mini.

Il modo più semplice per modificare la configurazione di rete dell'unità LaCie Ethernet Disk mini consiste nell'installare e usare LaCie IP Configurator. Per ulteriori informazioni su come usare questa applicazione, vedere la sezione 4.3 <u>Configurazione</u> <u>dell'unità su una rete abilitata per DHCP</u>.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: per informazioni su come assegnare un indirizzo IP statico tramite la connessione USB, vedere la sezione 7.3 <u>Assegnazione di un indirizzo IP statico tramite il collegamento USB</u>.

5. Accesso all'unità tramite la rete

Utilizzando il collegamento Ethernet, è possibile condividere l'unità LaCie Ethernet Disk mini con i computer in rete.

5.1 Accesso all'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite la rete

INFORMAZIONI IMPORTANTI: l'unità LaCie Ethernet Disk mini non verrà visualizzata in rete se il collegamento è stato effettuato tramite l'interfaccia USB.

Quando collegata tramite Ethernet, l'unità LaCie Ethernet Disk mini viene visualizzata come un'unità con una cartella condivisa sulla rete.

5.1.1 Utenti di Microsoft Windows

INFORMAZIONI IMPORTANTI: se l'unità LaCie Ethernet Disk mini è stata appena accesa, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto perché sia visibile in rete.

Per accedere all'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite Microsoft Windows, utilizzare **Risorse di rete**. Per impostazione predefinita, all'unità LaCie Ethernet Disk mini viene assegnato il nome **EDmini** sotto a Gruppo di lavoro. Per accedere all'unità ED mini dalla barra degli indirizzi di Esplora risorse, digitare:

\\edmini (\\<nome computer>)
\\Indirizzo_IP

Per accedere a una condivisione, è necessario immettere un nome utente e una password.

LaCie consiglia sempre di assegnare l'unità a una condivisione per ottimizzare le connessioni e le operazioni. Per assegnare un'unità a una condivisione, selezionare il menu **Strumenti** in Esplora risorse. Fare clic su **Connetti unità di rete**. Immettere le informazioni richieste, quindi selezionare . Viene creato un collegamento diretto all'unità condivisa in Risorse del computer. Per ulteriori informazioni sull'associazione di unità, consultare il manuale di Windows.

Windows 95/98/98SE

In caso di problemi nella rilevazione di un'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite la workstation, gli utenti di Microsoft Windows 95, 98 e 98SE possono provare a usare lo strumento di ricerca di Windows.



Nel menu Start selezionare **Cerca**, quindi fare clic su **Computer**. Immettere il nome del server, quindi fare clic su **Trova**. Windows ricerca l'unità nel sistema. Dopo qualche minuto viene generalmente visualizzata l'unità LaCie Ethernet Disk mini nella finestra dei risultati. Fare clic sull'icona e immettere il nome utente e la password appena il programma lo richiede.

Windows Me/2000/XP

In caso di difficoltà a rilevare l'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite la workstation, gli utenti di Windows Me, Windows 2000 e Windows XP possono provare a usare lo strumento di ricerca di Windows.

Nel menu Start, selezionare **Cerca**, quindi fare clic su **File** o **cartelle**. Nella finestra **Risultati ricerca**, selezionare **Computer**. Nella finestra di dialogo Cerca computer, immettere il nome del server, quindi fare clic sul pulsante **Cerca ora**. Per impostazione predefinita, all'unità LaCie Ethernet Disk mini vengono assegnati il nome e la condivisione "EDmini".

NOTA TECNICA: per gli utenti di Windows Me: per poter accedere alle condivisioni in Windows Me, è necessario che l'amministratore abbia creato un utente con il nome utente e la password di accesso a Windows. Il problema dipende da una limitazione del sistema operativo Microsoft.

NOTA TECNICA: per gli utenti di Windows 95 e 98: per poter accedere alle condivisioni in Windows 95 e 98, è necessario creare un utente con il nome utente e la password di accesso a Windows sull'unità LaCie Ethernet Disk mini. Il problema dipende da una limitazione del sistema operativo Microsoft.

5.1.2 Utenti Mac

Mac OS 9.x

Nel menu Apple selezionare **Browser di rete**, quindi fare clic su **Scelta risorse** oppure**Connetti a server**. In Scelta risorse fare clic sull'icona **Appleshare**. Il server è visualizzato nell'elenco con il nome predefinito "EDmini". Selezionare il server, quindi premere **OK**.

Mac OS 10.x

In Mac OS 10.x fare clic su **Connetti a server** nel menu **Vai a**, quindi passare a **Gruppo di lavoro** e selezionare **EDmini**. Viene visualizzata una condivisione denominata ED_mini. Fare clic sulla condivisione da aprire, quindi premere **OK**. Immettere un nome utente e una password validi. La nuova condivisione viene copiata sul desktop. In Mac OS 10.4, il collegamento viene effettuato tramite Scelta risorse anziché il server. Per l'accesso SMB, immettere Apple-K e digitare smb://edmini (<nome computer o indirizzo IP>) nel campo degli indirizzi.

5.1.3. Utenti Linux

In KDE aprire konqueror e digitare l'indirizzo IP dell'unità LaCie Ethernet Disk mini nel campo dell'indirizzo:

- Per l'accesso FTP: ftp://indirizzo_ip
- Per l'accesso HTTP: http://indirizzo_ip
- Per l'accesso SMB/CIFS: smb://indirizzo_ip (per utilizzare questo metodo, è necessario configurare correttamente i servizi)

5.2 Accesso all'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite browser Web

Se collegata in rete, l'unità LaCie Ethernet Disk mini è accessibile tramite Internet dal browser Web.

Utenti Windows, Mac e Linux: aprire il browser visualizzando http://EDmini oppure http://indirizzo_IP_ periferica (dove "indirizzo_IP_periferica" è l'indirizzo IP assegnato all'unità LaCie Ethernet Disk mini; ad esempio http://192.168.0.207).

Appena viene visualizzata la pagina Web, viene visualizzato un messaggio che chiede di immettere un nome utente e una password validi. Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti, vedere la sezione 6.7 <u>Menu Users (Utenti)</u>. Dopo la verifica del nome utente e della password, sarà possibile sfogliare il contenuto dell'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite HTTP o È sufficiente fare clic sul pulsante **http** per visualizzare i file tramite HTTP oppure fare clic su **FTP** per visualizzarli tramite FTP.

5.3 Scollegamento dell'unità LaCie Ethernet Disk mini

Il collegamento Ethernet può essere disabilitato in due modi:

• Nella pagina Web Administration (Amministrazione Web), fare clic sulla scheda Configuration (Configurazione), quindi scegliere il pulsante Shutdown (Arresta). Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 6. <u>Uso della pagina Web Administration</u> (Amministrazione Web) dell'unità LaCie Ethernet Disk mini.

OPPURE

• Premere l'interruttore di accensione sul lato anteriore dell'unità LaCie Ethernet Disk mini e tenerlo premuto per tre secondi. La spia del tasto lampeggerà per alcuni secondi prima dello spegnimento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: uno spegnimento improprio dell'unità LaCie Ethernet Disk mini può danneggiare i file e provocare la perdita dei dati.

6. Utilizzo della pagina Web Administration (Amministrazione Web) dell'unità LaCie Ethernet Disk mini

L'unità LaCie Ethernet Disk mini offre uno strumento Web intuitivo per la configurazione dell'unità e l'amministrazione degli utenti utilizzabile quando l'unità è collegata alla rete tramite la porta Ethernet.

6.1 Visualizzazione della pagina Web Administration (Amministrazione Web)

INFORMAZIONI IMPORTANTI: usare Microsoft® Internet Explorer® 6.0 o versioni successive, Netscape® con Mozilla™, FireFox® Mozilla™ 1.5 o versioni successive, o Apple® Safari™ come browser Web per accedere all'unità LaCie Ethernet Disk mini tramite Internet.

Utenti Windows, Mac e Linux: aprire il browser visualizzando http://EDmini oppure http://indirizzo_IP_ periferica(dove "indirizzo_IP_periferica" è l'indirizzo IP assegnato all'unità LaCie Ethernet Disk mini; ad esempio http://192.168.0.207).

Appena viene visualizzata la pagina, fare clic sul pulsante Administration (Amministrazione) nella parte superiore della schermata sotto al logo LaCie. Viene visualizzato un messaggio che chiede di immettere il nome dell'amministratore e la password. Il nome utente predefinito dell'amministratore è admin, mentre la password predefinita è admin (Fig. A).

🤭 Administra	lon	
SI	HARES	
	HTTP (FTP) Share	
-		



6.2 Amministrazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini

Dopo la convalida dei dati di accesso, verrà visualizzata la pagina Web Administration (Amministrazione Web) dell'unità LaCie Ethernet Disk mini. La parte superiore di questa pagina contiene una serie di schede (Configuration (Configurazione), Network (Rete), Disk (Disco), Shares (Condivisioni), Users (Utenti) e Status (Stato)) che consentono di spostarsi tra i menu e di configurare l'unità LaCie Ethernet Disk mini.

6.2.1 Impostazione della lingua

Nella prima pagina visualizzata è possibile selezionare la lingua da utilizzare per l'interfaccia della pagina Web Administration (Amministrazione Web). Utilizzare il menu a discesa accanto al selettore Language (Lingua) per selezionare la lingua desiderata, quindi fare clic su **Submit Changes** (Conferma modifiche) per salvarla. Per ritornare a questa pagina in qualsiasi momento, fare clic sulla bandiera corrispondente alla lingua, sotto le schede di programma (*Fig. A*).

		Configuration	Network	Disk	Shares	User
		adinin @ 2	00412/05 11:3	6:07 AM		Log
START						
Select	language					
	Language English	n 🛩				
	Sub	omit Changes				
L						

Fig. A

6.2.2 Scollegamento

È possibile chiudere il programma di amministrazione Web in qualsiasi momento mentre la pagina è aperta facendo clic su **Log Off** (Disconnetti) sotto alle schede, nell'angolo in alto a sinistra. Dopo aver selezionato **Log Off** (Disconnetti), fare clic su **Close Windows** (Chiudi finestre) per uscire dal programma (*Fig. B*).

NOTA TECNICA: a seconda delle impostazioni del browser, è possibile anche che la selezione del pulsante Log Off (Disconnetti) non provochi la chiusura della finestra del browser.





Pagina 24

6.3 Menu Configuration (Configurazione)

Fare clic sulla scheda Configuration (Configurazione) per visualizzare la pagina principale del menu corrispondente. In questa finestra è possibile visualizzare i dettagli relativi alla rete, al software e all'hardware, nonché riavviare o arrestare l'unità LaCie Ethernet Disk mini (*Fig. A*).

6.3.1 Nome del computer

Fare clic sul pulsante blu a destra di Machine Name (Nome computer) nella sezione General (Generale) del menu Configuration (Configurazione) per visualizzare la pagina Change Machine Name (Modifica nome computer). In questa finestra è possibile modificare il nome dell'unità LaCie Ethernet Disk mini. Se il nome è stato modificato, fare clic sul pulsante Submit Changes (Conferma modifiche) per salvare le modifiche. Il nome computer predefinito dell'unità LaCie Ethernet Disk mini è "EDmini" (*Fig. B*).

Se si prevede di usare più unità LaCie Ethernet Disk mini in rete, è necessario modificare il nome del computer predefinito. Ciascuna unità LaCie Ethernet Disk mini deve avere un nome univoco.

NOTA TECNICA: le modifiche apportate al nome del computer vengono registrate sui server DNS locali **SOLO** dopo il riavvio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: per ottenere prestazioni ottimali, è consigliabile non usare più di 16 carotteri per il nome dell'unità LaCie Ethernet Disk mini ed evitare caratteri quali ? < > / \:.

	admin: (§: 2005-12:09:01:0	4:17 PM 56	Log
CONFIGURAT	ION		1
de la constante			
Machine name	E0mini IP?		
Windows workgroup	Workgroup		
Appletalk Zone	Paris		
Time Zone	UTC		
Current date	2005-12-06 01:34:17 PM		
Network configuration	192.168.10.41	0	
	255.255.255.0 192.160.10.254		
Software			
Package version	2.0		
Software version	LaCix-1.2.2		
Operating system	Linux Embedded - 2.4.25-lacie6		
@Bardware			
Bios version	U-Boot 1.1.1		
Manufacturer and model	LaCie Group, S.A.		
Physical memory	59 MB		
Virtual memory	125 MB		
	Shutdown Restart		
			10 Cert







6.3.2 Gruppo di lavoro Windows

Fare clic sul pulsante blu a destra di **Windows Workgroup** (Gruppo di lavoro Windows) nella sezione **General** (Generale) del menu Configuration (Configurazione) per visualizzare la pagina Change Workgroup (Modifica gruppo di lavoro). In questa finestra è possibile modificare il dominio o il gruppo di lavoro assegnato all'unità LaCie Ethernet Disk mini. Dopo aver modificato il gruppo di lavoro o il dominio, fare clic sul pulsante **Submit Changes** (Conferma modifiche) per salvare le modifiche (*Fig. D*).

ATTENZIONE! I nomi dei gruppi di lavoro possono contenere solo lettere e numeri, ma non caratteri speciali come $? < > / ~ \ : . \%$ & () _@ #.

Pertanto, è consigliabile scegliere solo numeri e lettere per i gruppi di lavoro ed evitare lettere accentate e altri caratteri modificati.

6.3.3 Protocolli FTP e HTTP

Il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) è sempre attivo e non può essere disabilitato. Il protocollo FTP (File Transfer Protocol) può invece essere abilitato o disabilitato. Per disabilitare il protocollo FTP sull'unità LaCie Ethernet Disk mini, fare clic sulla scheda **Status** (Stato) e sotto a **Services** (Servizi) fare clic sul pulsante **Disable** (Disabilita) vicino al servizio FTP (*Fig. E*).

		Configuration	Network	Disk	Shares	Use
		admin @ 2	005-12-06-01:3	39:16 PM		Log
CONFIG	URATION					
Change	e date and time					
Current date	2005 - 12 -	- 6 V(ww-mm-dd)			7	
Current time	13 🗸 - 39 🗸	- 18 🛩 (hh-mm-ss)				
Synchronize	time from network					
No netwo Windows	rk time synchronization workgroup					
O Server						
	(Rubert Oberger					
	Submit Changes					





Pagina 26

6.3.4 Zona AppleTalk

Fare clic sul pulsante blu a destra di AppleTalk Zone (Zona AppleTalk) nella sezione **General** (Generale) del menu **Configuration** (Configurazione) per visualizzare la pagina **AppleTalk** Zone (Zona AppleTalk). In questa finestra è possibile modificare la zona AppleTalk assegnata all'unità LaCie Ethernet Disk mini. Dopo aver modificato la zona AppleTalk, fare clic sul pulsante **Submit Changes** (Conferma modifiche) per salvare le modifiche (*Fig. F*).

		1			Use
	admin 🕁 2	00412-0012-1	0.40.744	-	Log
CONFIGURATION	-				
📹 Appletalk Zone					
Zone Name LoC	ie Messy				
	Submit Chenges				
	addin charges				



6.3.5 Selezione di un fuso orario

Fare clic sul pulsante blu a destra di **Time Zone** (Fuso orario) nella sezione **General** (Generale) del menu **Configuration** (Configurazione) per visualizzare la pagina **Time Zone** (Fuso orario). In questa finestra è possibile modificare il fuso orario assegnato all'unità LaCie Ethernet Disk mini. Dopo aver modificato il fuso orario, fare clic sul pulsante **Submit Changes** (Conferma modifiche) per salvare le modifiche (*Fig. G*).





6.3.6. Modifica della data e dell'ora

Fare clic sul pulsante blu a destra di **Current Date** (Data corrente) nella sezione **General** (Generale) del menu **Configuration** (Configurazione) per visualizzare la pagina **Current Date And Time** (Data e ora correnti). In questa finestra è possibile modificare la data e l'ora impostate sull'unità LaCie Ethernet Disk mini. Dopo aver modificato la data e l'ora, fare clic sul pulsante **Submit Changes** (Conferma modifiche) per salvare le modifiche (*Fig. H*).

6.3.7 Sincronizzazione della rete

Fare clic sul pulsante blu a destra di **Current Date** (Data corrente) nella sezione **General** (Generale) del menu **Configuration** (Configurazione) per visualizzare la pagina **Change Date And Time** (Modifica data e ora). In questa finestra è possibile modificare le impostazioni relative alla sincronizzazione con la rete dell'unità LaCie Ethernet Disk mini. Dopo aver modificato la data e l'ora, fare clic sul pulsante **Submit Changes** (Conferma modifiche) per salvare le modifiche.

La sincronizzazione della rete può essere configurata in due modi. Il primo modo consiste nell'assegnare manualmente l'ora e la data (*Fig. I*):

- 1. Immettere l'ora e la data.
- 2. Selezionare l'origine (gruppo di lavoro di Windows o nome di un server).

Il secondo modo consiste nel selezionare il gruppo di lavoro di Windows o il server e nell'immettere il nome del server.

				Configuration	Network	DISK	Shares	Users	stat
				admin 🛞 2	005-12-06-01:3	9:16 PM	20	Log Off	
	ONFIG	URATI	ON]	
	2								
	Change	late and time							
	Current date	2005 💌 -	12 🛩 - 6	yyy-mm-dd)					
	Current time	13 M-	Ja 🔜 - 18	(un+mm-ss)					
	Synchronize ti	ne from netwo	rk						
	No network	time synchroni	ization						
	O Server								
		RubmitChe							
		Submit Cha	anges						
_									

Fig. H



Fig. I

6.3.8 Riavvio/arresto del sistema

Nella parte inferiore del menu Configuration (Configurazione) è possibile fare clic sul pulsante Restart (Riavvia) o Shutdown (Arresta sistema). In entrambi i casi viene visualizzato un messaggio che fornisce informazioni sul processo in corso.

Uso della pagina Web Administration

Pagina 29

6.4 Menu Network (Rete)

Se si seleziona la scheda **Network** (Rete) viene visualizzata la pagina corrispondente in cui è possibile visualizzare informazioni sulla configurazione IP dell'unità LaCie Ethernet Disk mini. In questa finestra è possibile anche modificare la configurazione IP dell'unità LaCie Ethernet Disk mini (*Fig. A*).

6.4.1 Configurazione IP

Fare clic sul pulsante blu a destra del controller Ethernet per visualizzare la pagina IP Configuration (Configurazione IP) in cui è possibile modificare la configurazione IP dell'unità LaCie Ethernet Disk mini. L'indirizzo IP dell'unità LaCie Ethernet Disk mini può essere individuato in due modi: tramite l'opzione Obtain Configuration From DHCP Server (Ottieni configurazione da server DHCP) oppure tramite l'opzione Configure Manually (Configura manualmente).

Opzione Obtain configuration from DHCP server (Ottieni configurazione da server DHCP)

Questo metodo può essere usato quando l'unità LaCie Ethernet Disk mini è collegata a una rete DHCP con un server DHCP. In questo caso, l'indirizzo IP dell'unità LaCie Ethernet Disk mini viene fornito dal server.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: se il protocollo DHCP è abilitato ma non ci sono server DHCP disponibili in rete, l'unità LaCie Ethernet Disk mini utilizzerà la configurazione IP specificata nella sezione *Use The Following IP Address* (Usa questo indirizzo IP), se disponibile.

Opzione Configure Manually (Configura manualmente)

Questo metodo può essere usato quando l'unità LaCie Ethernet Disk mini è collegata a una rete non DHCP. In questo caso è necessario assegnare manualmente le impostazioni di rete corrette per l'unità LaCie Ethernet Disk mini. Per ulteriori informazioni sulla rete e i parametri da utilizzare, rivolgersi all'amministratore della rete (*Fig. B*).

IP Address (Indirizzo IP): indica l'indirizzo IP da assegnare all'unità LaCie Ethernet Disk mini.

Subnet Mask (Maschera IP): indica la subnet mask associata all'indirizzo IP assegnato all'unità LaCie Ethernet Disk mini.

Default Gateway (Gateway predefinito): indirizzo IP predefinito del gateway disponibile per la rete specificata.

DNS Server (Server DNS): indirizzo IP del server DNS che gestisce il routine e la risoluzione dei nomi.

NOTA TECNICA: se si utilizza una piccola rete domestica con router, il gateway e l'indirizzo del server DNS corrispondono all'indirizzo IP del router.

AREA & METWORK
NETWORK Fast Uternet controller (10/100Mps)
Fast Otherset controller (10/100Mbps)
Obtain configuration from CHCP server
Configure manually
Subret Mask 255 255 0
Default Oaleway 142 188 18 254
DNG Server 132 166 10 5
WINS Server

Fig. B

	alain @ 10050508	113000 AM	Log Off
NETWORK			
Fast Ethernel controls	r (1D/100Mbps)		
Physical Address	00-04-9F-00-10-A2		
DHCP Enabled	765		
Subret Mask	366 366 266 0		
Default Oateway	192 168 10 254		
DHCP Server	192 100 10 153		
DNS Server WNS Server	192 168 10 5		
<u>C</u>			1

6.5 Menu Disk (Disco)

Fare clic sulla scheda **Disk** (Disco) per visualizzare la pagina principale del menu **Disk**. In questa finestra è possibile visualizzare i dettagli relativi all'interfaccia, alla dimensione del volume, allo spazio libero e utilizzato, nonché al file system dell'unità LaCie Ethernet Disk mini (*Fig. A*).

6.5.1 Riformattazione del disco

Fare clic sul pulsante **Format** (Formatta) per visualizzare la finestra **Format a disk** (Formatta disco). Viene visualizzato un messaggio che ricorda all'utente ciò che comporta l'operazione di formattazione. Leggere il messaggio di avvertenza visualizzato prima di continuare. Fare clic sul pulsante **Format** (Formatta) per continuare oppure selezionare il pulsante **Close this window** (Chiudi finestra) per annullare l'operazione (*Fig. B*).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: l'unità LaCie Ethernet Disk mini è preformattata come volume FAT 32, pertanto questa procedura può essere usata solo per riformattarla come volume FAT 32. Benché l'unità LaCie Ethernet Disk mini possa supportare anche altri file system, l'uso di altri file system può limitare l'accesso tramite rete. Per ulteriori informazioni sui file system e i sistemi operativi, vedere la sezione 8. <u>Funzionalità dei file system</u>.

			1		1
		admin @ 20	0412-08 11:56	NO AM	Cei Log
DISK	-				1
Section 10 Informations about driv	w:				
	Interface: Size:	IDE 74.0B	20		
E Usi Fin	ed space: ee space: e System	1 09 72 09			
Format					



D Format a d	lisk
WARNING, YO	ULARE FORMATTING THIS HARD DRIVE. ALL DATA ON THIS BE LOST !
<u></u>	Format Close this window

Fig. B

ATTENZIONE! Se l'unità LaCie Ethernet Disk mini viene formattata come volume Ext 2/3, i dati saranno accessibili solo agli utenti Linux.

6.6 Menu Shares (Condivisioni)

Fare clic sulla scheda **Shares** (Condivisioni) per visualizzare la pagina principale del menu **Shares**. In questa finestra è possibile selezionare una condivisione e modificarne le proprietà. È possibile selezionare Windows, Apple, Bonjour, HTTP o FTP (*Fig. A*).

			Configuration	Network	Disk	Shares	Users	Sta
			admin @ 2	006-01-17 10:2	20-20 AM		Log Off	
s	HARES							
	🖨 Create new share							
	The share was cre	ated succesfully						
	Share name							
	at Windows	2						
	Apple	2						
	HI HTTP	2						
	♥ Bonjour	<u>य</u> य						
		Cre	ale new share					
					•List	shares		

6.6.1 Creazione di una nuova condivisione Selezionare Create New Share (Crea nuova condivisione) nel menu **Shares** (Condivisioni) per creare una nuova condivisione.

menu **Shares** (Condivisioni) per creare una nuova condivisione. In questa finestra è possibile anche abilitare il protocollo da utilizzare per l'accesso alla condivisione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini. È possibile selezionare Windows, Apple, Bonjour, HTTP o FTP (*Fig. B*).





6.6.2 Modifica di una condivisione

Fare clic sul pulsante blu a destra del nome di una condivisione per modificarne le proprietà. In questa finestra è possibile modificare le proprietà di una condivisione; ad esempio modificare il nome della condivisione o il percorso, abilitare/disabilitare i protocolli da usare per l'accesso alla condivisione e assegnare privilegi agli utenti (in sola lettura o in lettura/scrittura) (*Fig. C*).

			Configuratio	n Networ	k Disk
			admin @	2005-12-06 0	01:47:27 PM
SHADES	un				
SHARES		0.4			
/*					
Edit Share		Achara			
New share name	n l	nysnare			
Path	A	MyShare			
New Path					
🦓 Wi	ndows 🛸	Apple	HTTP	E FTP	😵 Bonjo
Enable/Disable 📝			v	 Image: A start of the start of	
Permissions					
Available users	ben				
			_		
	read ar	nd write.	~		
	Ac	d bb	Remove	1	
Accinned nermiccione					
Assigned permissions					
	Enable o	uest acco	unt 🔲		
			_		
	Submi	it Change	3		
					Disable this
					Delete this List s
					Create new

6.7 Menu Users (Utenti)

Fare clic sulla scheda **Users** (Utenti) per visualizzare la pagina principale del menu **Users**. In questa finestra è possibile gestire gli utenti; ad esempio creare nuovi utenti, modificare le password e i privilegi di accesso USB (solo lettura, lettura/scrittura o nessuno) e modificare la password dell'amministratore (*Fig. A*).

NOTA TECNICA: per impostazione predefinita, i nuovi utenti non possono accedere alle condivisioni.

		Consign	anon	HOLWIGH	I trisk	Sibiles	1.08
		à (r	0.6.2	05-12-22-01	09.03 FW.		Log
USERS							
91 Users							
Users	USB permissions	Shares	Peri	nissions			
serge marie	no access read and write.	SHARE1 ED_mini	r 0 0 16 0 1	d only. d only.	0	8	
		SHARE1 ROOTBIS	169	d only. d only. d only.			
			• Chan	ge Adminis	• Add new trater pas-	w urser sword	



6.7.1 Aggiunta di un nuovo utente

Fare clic su **Add new user** (Aggiungi nuovo utente) del menu **Users** (Utenti) per creare un nuovo utente e assegnargli un nome, una password e i privilegi di accesso (*Fig. B*).

ATTENZIONE! I nomi degli utenti e delle condivisioni, e le password possono contenere solo lettere e numeri, non caratteri speciali come %\$&(_@...

INFORMAZIONI IMPORTANTI: se l'unità LaCie Ethernet Disk mini è collegata tramite l'interfaccia USB, gli utenti possono accedere a tutte le condivisioni. In questo caso però l'amministratore può assegnare i privilegi di accesso di lettura/scrittura o solo scrittura unicamente tramite l'interfaccia USB.





6.7.2 Modifica di un utente

Fare clic sul pulsante blu a destra di un nome utente per modificarne i privilegi USB e la password o per eliminarlo (*Fig. C*).

usenin di 2006-12:00 D1-00-42 PM	Log O
USERS Settember	
En user	
2000 Edit user	
Username ben Enable USB access Read and write 🕑 read only	
Password	
Submit Changes Delete this user	
• List users	
Change Administrator password	

Fig. C

6.7.3 Modifica della password dell'amministratore

Fare clic sulla voce **Change administrator password** (Modifica password amministratore) per visualizzare la pagina **Change Administrator password** in cui è possibile modificare la password predefinita dell'amministratore e specificarne una personalizzata. Per motivi di sicurezza, è consigliabile prendere nota della nuova password e conservarla in un luogo sicuro (*Fig. D*).





6.8 Menu Status (Stato)

Fare clic sulla scheda **Status** (Stato) per visualizzare la pagina principale del menu **Status**. In questa finestra è possibile visualizzare il numero di utenti collegati, disabilitare servizi del file server (Windows, Apple, HTTP, FTP e Bonjour) e visualizzare il registro di sistema. Per disabilitare il servizio, fare clic sul pulsante **Disable** (Disabilita) vicino al servizio da disabilitare (*Fig. A*).

6.8.1 Registro di sistema

Fare clic sul pulsante **View system log** (Visualizza registro di sistema) nel menu **Status** (Stato) per visualizzare la pagina **System Log** (Registro di sistema) in cui è possibile visualizzare il tipo, la data, l'ora, l'origine e l'ID evento delle attività relative all'unità LaCie Ethernet Disk mini. Fare clic sul pulsante **Clear Log** (Cancella registro) per creare un nuovo registro (*Fig. B*).

ATTENZIONE! Il registro di sistema fornisce informazioni utili agli utenti avanzati e per la manutenzione. In alcuni casi è possibile modificare i messaggi di avviso senza alcun effetto per il disco.

ATUS				actin @ 2	000-02-08 07	5421.AM		Log Off	
ATUS Services									
Services									
Services									
Name					State	Action			
Windows files	lerver				Running	Disa	blo		
Apple fileserv	10				Stopped	Enal	ble		
HTTP service					Running	Dise	ble		
Bonjour service	00				Stopped	Enal	he		
Number of co	nnected user	5							
Windows	1								
Apple	0								
HTTP	1								
System log									
-									
		V	/iew system l	og					
	Apple filesen FTP service HTTP service Bonjour servi Bonjour servi Windows Apple FTP FTP HTTP System log	Apple filesener FTP sensice HTTP sensice Boniour sensice Windows 1 & Windows 1 & Apple 0 @ FTP 0 @ HTTP 1 System log	Apple filesenver FIP service HITP service Benjour service Windows 1 Apple 0 TTP 0 TTP 0 TTP 1 System log	Apple fileserver FIP service HTTP service HTTP service Berriour service Windows 1 Apple 0 TTP 0 TTP 0 FTP 1 System log View system 1	Apple fileserver FIP service HTTP service Benjour service Windows 1 Apple 0 FTP 0 FTP 0 FTP 1 System log View system log	Apple fileserver Stopped FTP service Running HTTP service Running Bonjour service Stopped Number of councected users Stopped D Apple 0 Apple 0 TTT 0 TTT 0 System log View system log	Apple fileserver	Apple fluserwork Stopped Enable FTP service Running Disable HTTP service Running Disable Benjour service Stopped Enable Windows 1 Apple 0 TTP 0 TTP 0 HTTP 1 System log View system log	Apple filesonver Stopped Enable Windows 1 Apple 0 TFP sonice View system log View system log







7. Utilizzo dell'unità LaCie Ethernet Disk mini con collegamento USB

Utilizzando l'interfaccia USB, è possibile collegare l'unità LaCie Ethernet Disk mini direttamente a un singolo computer, quindi accedervi e utilizzarla come se fosse una normale unità disco esterna con collegamento diretto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: quando si utilizza l'interfaccia USB, l'unità LaCie Ethernet Disk mini non è accessibile tramite la pagina Web Administration (Amministrazione Web) o ad altri utenti della rete.

7.1 Collegamento

1. Collegare il cavo Hi-Speed USB 2.0 alla porta corrispondente sul retro dell'unità LaCie Ethernet Disk mini.

NOTA TECNICA: le velocità di trasferimento dati Hi-Speed USB 2.0 sono garantite solo se le periferiche sono collegate, direttamente al computer o tramite un hub, a un'interfaccia host Hi-Speed USB 2.0. In caso contrario, la velocità sarà equivalente a quella dell'interfaccia USB 1.1.

- 2. Collegare l'altra estremità del cavo Hi-Speed USB 2.0 a una porta USB* libera del computer. L'unità si accende automaticamente dopo il collegamento del cavo USB.
- È necessario attendere qualche secondo perché l'unità venga riconosciuta e visualizzata sul desktop o in Risorse del computer. Una volta visualizzata l'unità sul desktop, verrà avviato automaticamente lo strumento LogOn dell'unità LaCie Ethernet Disk mini.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: se lo strumento **LogOn** non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona dell'unità LaCie Ethernet Disk mini, quindi sull'icona **LogOn**.

Se non esistono utenti registrati (ad esempio se l'unità LaCie Ethernet Disk mini non è stata collegata tramite Ethernet e non sono stati creati account utente nella pagina Web





Administration (Amministrazione Web), è sufficiente fare clic sul pulsante Log In (Accesso) per accedere all'unità LaCie Ethernet Disk mini. Quando si collega l'unità ED mini tramite l'interfaccia USB per la prima volta, è necessario immettere admin come nome utente e admin come password per accedere all'unità. Se gli account utente sono già stati impostati (vedere la sezione 6.7. <u>User's Menu</u> Menu Users (Utenti), immettere il **nome utente** e la **password**, quindi fare clic sul pulsante **Log In** (Accesso) per accedere all'unità.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: prima di utilizzare l'interfaccia USB, ricordarsi sempre di scollegare il cavo di rete.

7.2 Configurazione dell'unità LaCie Ethernet Disk mini

Sono disponibili due diverse opzioni per modificare o verificare l'indirizzo IP dell'unità LaCie Ethernet Disk mini, che variano a seconda del metodo utilizzato per il collegamento dell'unità. Per informazioni su come usare il metodo basato su Ethernet, vedere la sezione 4. <u>Configurazione dell'unità</u>.

Se si utilizza l'interfaccia USB, la finestra LogOn (Accesso) viene visualizzata automaticamente al primo collegamento. Se non viene visualizzata al primo collegamento o si desidera aprire il programma in seguito, aprire l'unità LaCie Ethernet Disk mini e avviare l'applicazione EDmini LogOn.

In questa finestra (*Fig. A*), premere il pulsante **Advanced** (Avanzate) per aprire la finestra **Advanced** (*Fig. B*).

La finestra **Advanced** (Avanzate) consente di verificare o modificare la configurazione di rete dell'unità LaCie Ethernet Disk mini. La sezione sinistra di questa finestra visualizza un elenco di tutte le unità LaCie Ethernet Disk mini rilevate sul bus USB locale. Le altre unità La-Cie Ethernet Disk mini collegate tramite Ethernet non vengono rilevate. L'applicazione EDmini LogOn consente di rilevare infatti solo le unità LaCie Ethernet Disk mini con collegamento USB.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: se il protocollo DHCP è abilitato, ma non ci sono server DHCP in rete, l'unità LaCie Ethernet Disk mini utilizzerà la configurazione IP specificata durante la configurazione manuale.

La sezione destra della finestra Advanced (Avanzate) visualizza le informazioni relative alla configurazione di rete delle unità LaCie Ethernet Disk mini collegate:

MAC Address (Indirizzo MAC): identifica l'indirizzo MAC (Media Access Control) del codice hardware univoco assegnato all'unità LaCie Ethernet Disk mini.

User Identication Device : [D:\) EDmini User ID : ben Password : xxxxxxx Login @2004 LaCie Group





Computer Name (Nome computer): nome utilizzato per identificare l'unità LaCie Ethernet Disk mini in rete. Il nome predefinito è "EDmini", ma può essere modificato.

7.3 Assegnazione di un indirizzo IP statico tramite il collegamento USB

- 1. Verificare che l'unità Ethernet Disk mini sia spenta e scollegata dalla rete o dalle porte USB.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro e all'unità LaCie Ethernet Disk mini. Collegare il cavo USB al computer host e all'unità Ethernet Disk mini. Generalmente l'unità Ethernet Disk mini si accende automaticamente appena viene collegato il cavo USB.

3. Utenti PC

Cercare l'icona Edmini LogOn in Risorse del computer. Fare doppio clic sull'icona.

Utenti Mac

Verificare che l'icona Edmini LogOn venga visualizzata sulla scrivania. Fare doppio clic sull'icona.

- 4. Nella finestra successiva fare doppio clic sull'icona Edmini LogOn.
- 5. Nella finestra successiva fare clic sul pulsante **Advanced** (Avanzate) (*Fig. B*).
- 6. Fare clic su Configure Manually (Configura manualmente).
- 7. Modificare le impostazioni della rete. Al termine fare clic su **Apply Changes** (Applica modifiche).
- 8. Chiudere la finestra **Advanced** (Avanzate) facendo clic sulla **X** rossa in alto a destra.
- 9. Fare clic su Login (Accesso).



7.4 Scollegamento dell'unità LaCie Ethernet Disk mini

Le periferiche esterne USB dispongono della funzionalità di collegamento "Plug & Play" che consente di collegare e rimuovere le unità senza arrestare il sistema. Per evitare guasti, seguire la procedura descritta di seguito per scollegare una periferica USB esterna.

ATTENZIONE! Non scollegare il cavo USB quando sono in corso operazioni di lettura o scrittura sull'unità perché questa operazione può provocare la perdita di dati. Prima di scollegare il cavo USB, accertarsi che l'unità non stia leggendo né scrivendo e che il LED di stato sia spento.

Utenti Windows

- 1. Nella **barra delle applicazioni** (in basso a destra), fare clic sull'icona **Espelli** (rappresentata da una piccola freccia verde sovrapposta) (*Fig. A*).
- 2. Viene visualizzato un messaggio che elenca le periferiche associate all'icona Espelli, ad esempio "È possibile rimuovere la seguente periferica". Fare clic sul messaggio.



3. Viene visualizzato il seguente messaggio: "È possibile rimuovere l'hardware" (o altro messaggio equivalente). A questo punto la periferica può essere rimossa senza alcun problema.

Utenti Linux

1. Aprire un terminale come root e digitare unmount /mnt / EDmini.

2. Usare uno strumento grafico per rimuovere l'unità ED mini dal desktop

Utenti Mac

Disinstallare l'unità prima di scollegarla o di spegnerla. Per effettuare questa operazione, è sufficiente trascinare l'icona dell'unità sull'icona del cestino.

A questo punto è possibile scollegare l'unità e spegnerla.

ATTENZIONE! Verificare che l'unità sia stata disinstallata prima di scollegare il cavo USB.

8. Funzionalità dei file system

Funzionalità dei file system in rete

	Dimensioni massime per il trasferimento file					
Protocolli di rete	FAT32	EXT3*	HFS/HFS+**	NTFS		
SMB (Mac/Win) AFP Mac v3.x	< 4 GB	Nessuno	< 2 GB	Solo lettura		
FTP	< 4 GB	< 4 GB	< 2 GB	Solo lettura		
Client FTP	< 4 GB	< 4 GB	< 2 GB	Solo lettura		

* Se formattata in formato EXT3, l'unità LaCie Ethernet Disk mini non può essere usata tramite l'interfaccia USB

** Non è consigliabile riformattare l'unità LaCie Ethernet Disk come volume HFS+, perché diventa instabile durante il trasferimento di file di grandi dimensioni.

Funzionalità dei file system con l'interfaccia USB

	Dimensioni mas	sime per il trasfer	imento file
Sistema operativo	FAT32	EXT3	HFS/HFS+
Windows 2000/XP	< 4 GB	N/D	N/D
Mac OS 10.2 e versioni successive	< 4 GB	N/D	Nessuno
Linux 2.4.20 e versioni successive	< 4 GB	Nessuno	N/D

9. Diagnostica

Se l'unità LaCie Ethernet Disk mini non funziona correttamente, provare a consultare la sezione Diagnostica e le domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito Web di LaCie all'indirizzo **www.lacie.com**. Una delle FAQ potrebbe riguardare il problema in oggetto. In alternativa, visitare la pagina dei driver che contiene gli aggiornamenti software più recenti.

Per ulteriore assistenza, rivolgersi al rivenditore LaCie di zona o all'Assistenza tecnica. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10. <u>Assistenza tecnica</u>.

Aggiornamenti della Guida

LaCie si impegna attivamente a fornire ai clienti manuali aggiornati ed esaurienti, con il costante obiettivo di offrire un formato di facile utilizzo che consenta di installare e utilizzare rapidamente le molteplici funzioni dell'unità.

Se la guida non corrisponde esattamente alle configurazioni del prodotto acquistato, è consigliabile visitare il sito Web di LaCie per verificare se è disponibile una versione più aggiornata.

Aggiornamenti dell'unità

Per informazioni aggiornate sulle specifiche e i prodotti, visitare la pagina dell'Assistenza tecnica all'indirizzo **http://www.lacie.com/**.

LaCie Ethernet Disk mini

Problema	Interrogativi da porsi	Soluzioni
L'unità non viene ricon- osciuta dal computer.	La configurazione del proprio computer soddisfa i requisiti minimi di sistema?	Vedere la sezione 2.1 <u>Requisiti minimi di sistema</u> .
	L'unità è alimentata e la spia blu sulla parte frontale dell'unità è accesa?	Accertarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente col- legato (vedere la sezione 3.3 <u>Collegamento dell'alimentatore</u> <u>esterno</u> per ulteriori informazioni), che l'unità sia stata accesa premendo il tasto di accensione blu sulla parte frontale ante- riore e che la presa cui è collegato l'alimentatore sia funzion- ante e disponga di potenza sufficiente.
	La spia blu sulla parte fron- tale dell'unità lampeggia?	Se la spia blu lampeggia oppure non si accende, è possi- bile che l'alimentatore sia difettoso. Contattare il rivenditore LaCie o l'Assistenza tecnica.
	È stata eseguita la corretta procedura di installazione per l'interfaccia specifica?	Consultare la procedura di installazione per il collegamento USB descritta nella sezione 7.1 <u>Collegamento</u> e quella relativa a Ethernet nella sezione 5.1 <u>Accesso all'unità LaCie</u> <u>Ethernet Disk mini tramite la rete</u> . Non è possibile usare entrambi i cavi contemporaneamente.
	Le due estremità del cavo di interfaccia sono corretta- mente collegate?	 Scollegare il cavo, attendere 10 secondi e ricollegarlo. Accertarsi che i connettori di interfaccia siano correttamente allineati. I cavi di interfaccia possono essere inseriti in un solo senso. Accertarsi che siano orientati correttamente. Verificare che i connettori di interfaccia non siano piegati e completamente inseriti nelle relative porte. Utilizzare solo cavi di interfaccia omologati, quali quelli forniti con l'unità LaCie. Se l'unità non viene riconosciuta pur avendo seguito tutti i passaggi della procedura, spegnere il computer, attendere 3-5 minuti, quindi riavviare il computer e riprovare. Qualora l'unità non venga ancora riconosciuta, spostarla su un altro computer e provare a collegarla. Se il problema persiste anche su un altro computer, rivolgersi al rivenditore o all'Assistenza tecnica LaCie.

Problema	Interrogativi da porsi	Soluzioni				
L'unità non è visibile in rete.	Per impostazione predefinita, l'u dal server DHCP.	unità Ethernet Disk mini è configurata per acquisire l'indirizzo IP				
	Se la rete in uso è gestita da un server DHCP e non è possibile accedere all'unità Ethernet Disk mini, provare a consultare il registro del server DHCP. Per acquisire un indirizzo IP, associare l'unità alla rete con l'utility LaCie IP Configurator contenuta sul CD-ROM delle utility di storage LaCie.					
	Se la rete NON è gestita da un server DHCP, l'unità LaCie Ethernet Disk mini utilizza l'indirizzo IP predefinito, ossia 192.168.1.100.					
	Per modificare questo indirizzo In alternativa è possibile anche u predefinito. Per ulteriori informa statico tramite il collegamento l	IP tramite la rete, usare l'utility LaCie IP Configurator . usare lo strumento Edmini LogOn per modificare l'indirizzo IP zioni, vedere la sezione 7.3 <u>Assegnazione di un indirizzo IP</u> <u>JSB</u> .				
	L'indirizzo IP è correttamente impostato?	Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 5. <u>Accesso</u> <u>all'unità tramite la rete</u> .				
	La rete è abilitata per DHCP?	Se la rete è abilitata per DHCP, vedere le sezioni 4. <u>Configu-</u> razione dell'unità e 6. <u>Uso della pagina Web Administration</u> (Amministrazione Web).				
		Se la rete non è abilitata per DHCP, è necessario configurare manualmente l'indirizzo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 4.4 <u>Collegamento dell'unità a una rete LAN senza</u> <u>server DHCP.</u>				
	Si sta utilizzando AppleTalk con Mac OS 9.x?	Se si utilizzano AppleTalk con Mac OS 9.x, occorre as- sicurarsi che l'unità LaCie Ethernet Disk mini e gli altri client della rete appartengano alla stessa zona AppleTalk.				
Uno degli utenti non riesce ad accedere all'unità LaCie Ethernet Disk mini.	L'amministratore ha creato l'utente specifico?	Per consentire a un altro utente di accedere all'unità LaCie Ethernet Disk mini, è necessario soddisfare due condizioni: 1) l'amministratore deve creare e registrare un utente che dis- ponga dei privilegi appropriati; 2) l'unità LaCie Ethernet Disk mini deve essere collegata alla rete tramite porta Ethernet per consentire ad altri utenti di accedere all'unità. In caso con- trario, se l'unità LaCie Ethernet Disk mini è collegata tramite l'interfaccia USB, è accessibile soloall'utente del computer a cui l'unità è collegata.				

LaCie Ethernet Disk mini

Problema	Interrogativi da porsi	Soluzioni
Utilizzo dell'unità LaCie Ethernet Disk mini con reti Ethernet Gigabit	L'unità LaCie Ethernet Disk mini è compatibile con reti Ethernet Gigabit?	L'unità LaCie Ethernet Disk mini è compatibile con le reti Eth- ernet Gigabit ma richiede l'uso di uno switch Ethernet 100 Mb/1Gb (acquistabile a parte). Per ulteriori informazioni rivolgersi a un rivenditore o all'Assistenza tecnica LaCie.
L'unità è lenta pur essendo stata collegata all'interfaccia Hi-Speed USB 2.0.	L'unità è collegata a una porta USB del computer oppure a un hub USB?	Se l'unità è collegata a una porta o a un hub USB, si tratta di un comportamento normale. Le periferiche Hi-Speed USB 2.0 garantiscono le prestazioni tipiche di questa interfaccia solo se sono collegate direttamente a una porta o a un hub Hi-Speed USB 2.0. In caso contrario, sono in grado solo di garantire velocità di trasferimento dati equivalenti a quelle dell'interfaccia USB 1.1.
	L'unità è collegata a una porta Hi-Speed USB 2.0 del computer?	Verificare che i driver Hi-Speed USB 2.0 per la scheda bus host e la periferica siano stati installati correttamente. In caso di dubbi, disinstallare i driver e ripetere l'installazione.
	ll computer o il sistema op- erativo supporta l'interfaccia Hi-Speed USB 2.0?	Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 2.1 <u>Requisiti</u> <u>minimi di sistema</u> .
	È stato utilizzato un cavo Hi- Speed USB 2.0 certificato per il collegamento dell'unità?	Verificare che il cavo utilizzato sia omologato. Il cavo Hi-Speed USB 2.0 fornito con l'unità LaCie è stato omologato e sottopos- to a test per verificarne la conformità agli standard USB.
Non è possibile copiare file di grandi dimensioni sull'unità LaCie Ethernet Disk mini.		L'unità LaCie Ethernet Disk mini è formattata come volume FAT32. Questo formato di file system consente di trasferire solo fino a 4 GB, indipendentemente dal fatto che si utilizzi la connessione USB o di rete. Provare a usare un'utility di compressione per ridurre le dimensioni del file a un valore inferiore a 4 GB.
Le unità USB collegate alla porta USB non funzionano.		La porta USB può essere usata solo per collegare diretta- mente l'unità Ethernet Disk mini al PC tramite l'interfaccia USB.
Non è possibile visualizzare o accedere ad alcuni dei file presenti sull'unità.		Tutti i file archiviati con il protocollo AFP (su Mac) il cui nome contiene caratteri speciali (\ / : * ? " < > 1) non possono essere visualizzati da client che utilizzano sistemi operativi diversi.

LaCie Ethernet Disk mini Guida per l'utente

Problema	Interrogativi da porsi	Soluzioni
L'unità si è scollegata dalla rete.		Si è tentato di trasferire un file di dimensioni superiori a 4 GB? In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore e l'unità LaCie Ethernet Disk viene scollegata dalla rete. Per accedere all'unità, è necessario associarla nuovamente alla rete con l'utilty LaCie IP Configurator. Se l'unità LaCie Ethernet Disk mini viene usata come volume FAT32, il file system predefinito, è possibile trasferire solo file di dimensioni massime di 4 GB tramite le interfacce USB ed Ethernet. Non è possibile copiare file singoli di dimensioni pari o superiori a 4 GBsull'unità LaCie Ethernet Disk mini
Il desktop visualizza solo alcuni MB quando l'unità viene collegata alla porta USB.		Questi MB corrispondono all'utility di accesso. Fare clic sull'applicazione software e immettere il nome utente/password per accedere all'unità. Gli utenti non registrati devono anche registrare il loro profilo personalizzato in rete tramite la pagina Web Administration (Amministrazione Web) all'indirizzo http://edmini.

10. Assistenza tecnica

Operazioni preliminari

- 1. Leggere i manuali e prendere visione della sezione Diagnostica.
- 2. Tentare di identificare il problema. Se possibile, fare in modo che l'unità sia l'unico dispositivo esterno della CPU e assicurarsi che tutti i cavi siano ben saldi e collegati correttamente.

Se il problema persiste dopo avere consultato l'elenco di diagnostica, rivolgersi all'Assistenza tecnica LaCie utilizzando il collegamento Web riportato di seguito. Prima di rivolgersi all'Assistenza tecnica, posizionarsi davanti al computer acceso e verificare di avere a disposizione le seguenti informazioni:

- Numero di serie dell'unità LaCie
- Sistema operativo e versione (Mac OS o Windows)
- Marca e modello del computer
- Informazioni sulle altre unità CD o DVD installate sul computer
- Quantità di memoria installata
- Informazioni sugli altri dispositivi installati sul computer

Assistenza tecnica LaCie

Asia, Singapore e Hong Kong Contatti http://www.lacie.com/asia/contact/

Belgio Contatti http://www.lacie.com/be/contact/

Danimarca Contatti http://www.lacie.com/dk/contact

Francia Contatti http://www.lacie.com/fr/contact/

Italia Contatti http://www.lacie.com/it/contact/

Olanda Contatti http://www.lacie.com/nl/contact/

Spagna Contatti http://www.lacie.com/es/support/request/

Svizzera Contatti http://www.lacie.com/chfr/contact/

Stati Uniti Contatti http://www.lacie.com/contact/

Australia

Contatti http://www.lacie.com/au/contact/

Canada Contatti http://www.lacie.com/caen/contact/ (inglese)

Finlandia Contatti http://www.lacie.com/fi/contact/

Germania Contatti http://www.lacie.com/de/contact/

Giappone Contatti http://www.lacie.co.jp

Norvegia Contatti http://www.lacie.com/no/contact/

Svezia Contatti http://www.lacie.com/se/contact

Regno Unito e Irlanda Contatti http://www.lacie.com/uk/support/request/

Ufficio esportazioni Contatti http://www.lacie.com/intl/contact/

11. Garanzia

LaCie garantisce che l'unità è esente da difetti di materiali e lavorazione, in condizioni di utilizzo normali, per il periodo indicato nel certificato di garanzia. Qualora vengano notificati difetti durante il periodo di garanzia, LaCie provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione dell'unità difettosa.

La garanzia non sarà valida qualora:

- L'unità venga impiegata o immagazzinata in condizioni anomale o sottoposta a interventi di manutenzioni impropri.
- Vengano effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni non espressamente autorizzate per iscritto da LaCie.
- L'unità sia stata oggetto di utilizzo o conservazione impropri, fulmini, guasti elettrici, danni o inadeguato confezionamento.
- L'unità non venga installata correttamente.
- L'etichetta con il numero di serie dell'unità sia stata danneggiata o rimossa.
- Il componente difettoso sia un pezzo di ricambio, per esempio un cassetto e così via
- Il sigillo di garanzia sul casing dell'unità sia rotto.

LaCie e i suoi fornitori non rispondono di perdite di dati durante l'utilizzo della presente unità, né di altri problemi causati di conseguenza.

LaCie non risponde in nessuna circostanza di danni diretti, speciali o derivati, tra cui: danni o perdita di beni o attrezzature, perdita di utili o entrate, spese di sostituzione di beni o spese o disagi causati da interruzione di servizi.

LaCie non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso dell'unità LaCie.

In nessuna circostanza il rimborso eventuale potrà superare il prezzo di acquisto dell'unità.

Per richiedere interventi in garanzia, rivolgersi all'Assistenza tecnica LaCie. Oltre al numero di serie del prodotto LaCie, è possibile che sia necessario anche esibire lo scontrino o la fattura di acquisto per comprovare che l'unità è in garanzia. Le unità restituite a LaCie devono essere accuratamente imballate nella confezione originale e inviate mediante corriere con spese prepagate.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: è possibile registrarsi in linea al servizio gratuito di Assistenza tecnica LaCie all'indirizzo **www.lacie.com/register**

Glossario

Aggiornamento – Nuova versione di un programma sviluppata allo scopo di migliorare le funzionalità delle versioni esistenti o per correggere problemi specifici.

Backup – (1) Indica la creazione di almeno un'ulteriore copia dei dati su una periferica di memorizzazione diversa (e sicura) in modo che possa essere eventualmente recuperata in seguito. (2) Copia di un file, una directory o un volume su una periferica di memorizzazione diversa da quella di origine che ne consenta il recupero nel caso in cui i dati originali vengano cancellati, danneggiati o distrutti.

Backup – (1) Indica la creazione di almeno un'ulteriore copia dei dati su una periferica di memorizzazione diversa (e sicura) in modo che possa essere eventualmente recuperata in seguito. (2) Copia di un file, una directory o un volume su una periferica di memorizzazione diversa da quella di origine che ne consenta il recupero nel caso in cui i dati originali vengano cancellati, danneggiati o distrutti.

Bit – Rappresenta l'unità di misura più piccola di un dato elettronico e può essere equivalente a 1 o a 0. Otto bit equivalgono a un byte o a un carattere.

Blocco – Una sezione molto piccola di un supporto di archiviazione costituito da uno o più settori. Il blocco identifica la quantità minima di spazio disponibile su un'unità per l'archiviazione dei dati. Per impostazione predefinita, un settore di dati è costituito da 512 byte.

Buffer – Area di memoria RAM che consente un accesso più rapido ai dati. I buffer vengono usati affinché i dati possano essere memorizzati e consegnati al dispositivo ricevente quando richiesto.

Bus - Linee elettroniche impiegate per il trasferimento di dati tra processore, RAM e cavi di estensione (periferiche).

Byte – Sequenza di cifre binarie o bit consecutivi, considerate equivalenti a un'unità con una lunghezza di 8 bit. 8 bit formano 1 byte. Vedere anche MB (Megabyte) o GB (Gigabyte).

Cache/caching – Area di archiviazione elettronica (generalmente la RAM) utilizzata per la memorizzazione dei dati utilizzati da una periferica elettronica o meccanica (unità disco fisso, unità floppy, unità CD/DVD-ROM, cartucce a nastro e così via). L'archiviazione dei dati utilizzati con maggiore frequenza nella RAM migliora la velocità di risposta del disco durante le operazioni che richiedono un maggiore impiego di risorse del disco.

Cartella – Contenitore di file creato su disco. Creando cartelle e sottocartelle è possibile organizzare e ordinare i propri file in modo logico e gerarchico, facilitandone la gestione.

Configurazione – Riferito al PC: indica il complesso dei componenti interni ed esterni del sistema, quali memoria, unità disco, tastiera, schermo e altre periferiche come mouse, modem e stampante. Riferito al software: rappresenta il sistema operativo e i vari driver dei dispositivi, le impostazioni dell'hardware e le opzioni stabilite dall'utente mediante i file di configurazione.

Controller – Scheda elettronica (scheda di controllo) che consente al computer di comunicare o gestire alcune periferiche. Il controller gestisce il funzionamento delle periferiche assegnate e collega il bus del PC alle periferiche mediante un cavo a nastro interno. Il controller esterno è una scheda di espansione inserita in uno degli slot liberi del PC che consente il collegamento del computer a una periferica (ad esempio unità CD-ROM, scanner o stampante).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – Protocollo di comunicazione che consente agli amministratori delle reti di gestire centralmente e di assegnare automaticamente gli indirizzi IP di una rete aziendale. A ciascun computer collegato in rete deve essere assegnato un indirizzo IP univoco.

Digitale – Informazione discreta che può essere espressa in formato binario (in bit zero o uno).

Disinstallazione/disinstallare - Rimuovere un collegamento software (non fisico) tra un'unità e un computer host.

Dispositivo di archiviazione/memorizzazione (storage) – Nei computer, i dispositivi in cui possono essere conservati i dati. I PC impiegano generalmente unità disco e supporti esterni (dischetti, CD-ROM, dischi magnetici e così via) per conservare permanentemente informazioni.

Driver (gestore periferica) – Componente software che consente al computer di comunicare con una periferica. La maggior parte delle periferiche funziona in modo improprio o non funziona affatto, se i driver corrispondenti non sono installati sul computer.

Ethernet – Tecnologia LAN basata sullo standard IEEE 802.3. Le reti Ethernet più comuni sono le reti 10BASE-T che offrono velocità di trasferimento fino a 10 Mb/s e le reti 100BASE-T (dette anche Fast Ethernet) che offrono velocità di trasmissione fino a 100 Mb/s.

File System – Serve per collegare la mappa fisica di un disco alla sua struttura logica. Consente agli utenti e ai computer di visualizzare facilmente i percorsi, le directory e i file registrati sul disco.

Firmware – Istruzioni e dati permanenti o semipermanenti programmati direttamente nel circuito di una memoria di sola lettura o su un chip di memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettronicamente. Il firmware viene utilizzato per controllare il funzionamento di un computer o di un'unità a nastro. Il firmware è diverso dal software che viene salvato nella memoria RAM e può essere modificato.

Flusso dati – Il flusso dati richiesto da un'operazione, generalmente per trasferire dati da dispositivi di archiviazione alla memoria RAM del computer o tra dispositivi di archiviazione stessi.

Formattazione, formattare e formattato – Processo che serve per preparare un'unità alla scrittura di dati. Nel corso di questo processo, il disco fisso scrive alcune delle informazioni sui supporti da masterizzare nelle aree (blocchi) pronte per ricevere i dati dell'utente. Questa operazione viene normalmente eseguita solo dal produttore poiché provoca la cancellazione di tutti i dati precedentemente salvati sul disco fisso. Generalmente, gli utenti non hanno motivo di effettuare questa operazione.

FTP (File Transfer Protocol) – Protocollo Internet standard che utilizza il protocollo TCP/IP di Internet per lo scambio di file tra più sistemi collegati a Internet. Questo protocollo viene normalmente usato per scaricare programmi e altri file da un server a un computer.

GB (**Gigabyte**) – Unità di misura generalmente impiegata per esprimere la capacità di archiviazione. Nonostante il termine "giga" equivalga a un miliardo, di fatto corrisponde a 1.073.741.824 byte (o 1.024 x 1.024 x 1.024 byte).

Hardware – I componenti fisici di un sistema di computer, quali il computer stesso e le periferiche (stampanti, modem, mouse ecc.).

Host Bus Adapter (HBA) – Scheda a circuiti stampati installata su un microcomputer standard, utilizzata come interfaccia tra il controller di periferica e il computer. Denominato anche controller.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – Insieme di regole che definiscono le modalità per lo scambio di file (ad esempio testi, immagini, audio, video, ecc.) sul Web. HTTP è un protocollo applicativo correlato alla suite di protocolli TCP/IP, che costituiscono le regole di base per lo scambio di informazioni su Internet.

I/O (Input/Output) – Riferito a un'operazione, a un programma o a un'unità il cui compito è quello di immettere dati in un computer o di estrarli.

Indirizzo IP – Numero (in formato a 32 bit per il protocollo Internet versione 4 o a 128 bit per il protocollo Internet versione 6) utilizzato per identificare il mittente e il destinatario nei pacchetti trasmessi tramite Internet.

Inizializzazione, inizializzare e inizializzato – Dopo la formattazione e la partizione di un'unità disco fisso (o di un'altra periferica di archiviazione) è necessario scrivere alcuni dati che consentano ai sistemi Mac e Windows di creare file e di salvare i dati. Questo processo viene denominato inizializzazione. Al pari della formattazione, questo processo cancella tutti i dati precedentemente salvati.Installazione/installare – Stabilire un collegamento software (non fisico) tra un'unità e un computer host.

Installazione/installare – Stabilire un collegamento software (non fisico) tra un'unità e un computer host.

Interfaccia – Periferiche che trasmettono i dati del protocollo, le periferiche riceventi, la logica e i cavi che collegano un componente hardware a un altro; ad esempio un'unità disco fisso a una scheda di rete oppure una scheda di rete a un bus di sistema. Il protocollo contiene una serie di regole relative al funzionamento dell'interfaccia fisica; ad esempio: iniziare la lettura o la scrittura solo se l'unità è pronta. Internet – Gruppo di reti i cui utenti possono comunicare tra di loro. Ciascuna comunicazione contiene l'indirizzo delle reti di origine e di destinazione, del computer di rete associato all'utente e del computer host sull'altra terminazione.

IP (Internet Protocol) – Protocollo che definisce la modalità con cui computer tra loro collegati possono scambiarsi i dati su Internet.

Kb (Kilobit) - Equivalente a 1.000 bit.

KB (Kilobyte) – Unità di dati pari a 1024 byte.

Kb/s - Kilobit al secondo. 480 Kb/s sono equivalenti a 60 KB/s.

KB/s – Kilobyte al secondo. Sistema per esprimere la velocità corrispondente alla quantità di megabyte trasmessi ogni secondo.

LAN (Local Area Network) – Gruppo di computer e relative periferiche che condividono la stessa linea di comunicazione e le risorse di un processore o server in un'area geografica limitata.

Mb (Megabit) - Equivalente a 1.000.000 bit.

MB (Megabyte) – Unità di dati pari a 1 milione di byte, o meglio 1.024 kilobyte, oppure 1.024 byte x 1.024 byte per un totale di 1.048.576.

MB/s – Megabyte al secondo. Sistema per esprimere la velocità corrispondente alla quantità di megabyte trasmessi ogni secondo.

Mb/s – Megabyte al secondo. Sistema per esprimere la velocità corrispondente alla quantità di megabyte trasmessi ogni secondo. 480 Mb/s sono equivalenti a 60 MB/s.

Multipiattaforma – Termine utilizzato per identificare una periferica che può essere utilizzata da sistemi operativi sia Mac che Windows.

Partizione – Dopo la formattazione, l'unità disco fisso non può essere immediatamente utilizzata per l'archiviazione di file. L'unità deve essere infatti divisa in sezioni che contengono informazioni specifiche per Mac o PC e file. Questo processo di divisione del disco fisso viene denominato partizione. Una partizione rappresenta solo una parte del disco fisso e può contenere dati speciali archiviati da Silverlining oppure altri file o dati. **Periferiche** – Termine generico che identifica stampanti, scanner, mouse, tastiere, porte seriali, schede grafiche, unità disco e altri sistemi dipendenti dal computer. Questo tipo di periferica per funzionare ha spesso bisogno di uno specifico software di controllo detto driver.

Porta, hardware – Componente di collegamento (ad esempio una porta SCSI) che permette al microprocessore di comunicare con periferiche compatibili.

Porta, numero – Usata per identificare un processo specifico al quale viene inviato un messaggio Internet o di rete al momento in cui viene ricevuto dal server.

Porta, software – Indirizzo di memoria che identifica il circuito fisico impiegato per trasferire informazioni tra microprocessore e periferica.

Protocollo – Nel gergo IT, identifica un insieme di regole che le terminazioni di una rete di telecomunicazioni devono usare per comunicare.

RAM (Random Access Memory) – Rappresenta la memoria ad accesso casuale che identifica genericamente la "memoria" del computer. Questa memoria è rappresentata da un chip di memoria a circuito integrato che consente a un microprocessore o controller di memorizzare o recuperare i dati. I dati possono essere archiviati e recuperati in qualsiasi ordine. Inoltre, tutte le ubicazioni di memorizzazione sono accessibili.

Rete – Serie di punti o nodi interconnessi tra di loro da percorsi di comunicazione. Le reti possono essere a loro volta interconnesse e comprendere al loro interno delle reti secondarie.

Sistema operativo (OS) – Software che gestisce e assegna le risorse hardware, quali la memoria, l'ora del processore, lo spazio su disco e le periferiche. Il sistema operativo è la piattaforma su cui gira il software (applicazione). Alcuni dei sistemi operativi più comuni sono Windows, Mac OS e UNIX.

Software – In poche parole, una serie di istruzioni per il computer. Una serie di istruzioni che eseguono una funzione particolare costituisce un programma. Ci sono due gruppi principali di software: il software di sistema (il sistema operativo quale Mac OS o Windows) che controlla il funzionamento del computer e il software applicativo (programmi come Word o Excel) che consente di eseguire funzioni quali l'elaborazione di testi, la creazione di fogli elettronici, la realizzazione di grafica ecc.

Sottorete (rete secondaria) – Sezione specifica di una rete che può essere costituita, ad esempio, da tutti i computer situati nella stessa area geografica, nello stesso edificio o collegati alla stessa LAN. Le sottoreti consentono di collegare una rete aziendale a Internet mediante un unico indirizzo di rete condiviso.

Sovrascrivere – Operazione di scrittura su dati esistenti che comporta la cancellazione di quelli originali.

Striping – Distribuzione uniforme dei dati su più unità disco fisso mirata a migliorare le prestazioni. Lo striping dei dati può essere effettuato in base ai bit, ai byte o ai blocchi per ottimizzare le prestazioni.

Supporto – Disco o periferica utilizzati per memorizzare le informazioni su un sottosistema di archiviazione. Alcuni esempi di supporto sono le cartucce a nastro, i dischi CD e DVD o le unità disco fisso.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Protocollo di comunicazione di base di Internet. Il protocollo TCP/IP utilizza uno schema di comunicazione basato su client/server in cui il client (un utente) richiede un servizio (ad esempio una pagina Web) e lo riceve da un altro computer (server) della rete.

Tempo di ricerca – Tempo (in millesimi di secondo o millisecondi) impiegato dalla testina di lettura/scrittura dell'unità disco fisso per spostarsi su una posizione specifica del disco. Il tempo di ricerca medio rappresenta la media di una serie di campionamenti aleatori effettuati su tutto il disco. Il tempo di ricerca non dipende dalla CPU. Ne consegue che il tempo di ricerca di un'unità rimane sempre lo stesso, indipendentemente dal fatto che l'unità sia collegata o meno a un computer.

UDP (User Datagram Protocol) – Protocollo che limita i servizi durante lo scambio di messaggi tra i computer di una rete basata sul protocollo IP. UDP utilizza il protocollo IP per trasferire unità dati (un datagramma) tra i computer, senza elaborare in sequenza i pacchetti che contengono i dati. UDP assegna anche dei numeri porta per identificare le richieste utente e offre una funzione checksum per verificare che i dati arrivino integri.

Utility – Software che esegue funzioni di manutenzione sul computer o sui suoi componenti, per esempio: programmi di backup, programmi per recuperare file e dati su disco, programmi per la formattazione di dischi ed editor di risorse.

Velocità di trasferimento – Velocità alla quale l'unità invia e riceve dati al/dal controller. Le velocità di trasferimento per la lettura di dati dall'unità disco potrebbero non corrispondere a quella con cui i dati vengono scritti sul disco fisso. Le velocità di trasferimento variano in funzione della CPU. Ciò significa che la velocità di trasferimento effettiva è sempre pari alla velocità del disco fisso più lenta del computer, indipendentemente dalla capacità dell'unità.

Volume – Area di archiviazione installabile sul desktop. Il volume può essere costituito da una partizione del disco fisso, da un disco rimovibile o da una cartuccia. Il volume viene generalmente misurato in Megabyte o Gigabyte.