

DCS & Labelling Worldwide

CLxxe-2A Manuale per l'utente



SATO Group of Companies

www.satoworldwide.com

SATO INTERNATIONAL PTE LTD

438A Alexandra Road #05-01/ 02, Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: 65-6271-2122 Fax: 65-6271-2151 Email: sales@sato-int.com

SATO UK LTD

Valley Road, Harwich, Essex England Co12 4RR, United Kingdom Tel: 44-1255-240000 Fax: 44-1255-240111 Email: enquiries@satouk.com

SATO POLSKA SP Z O.O.

Ul Okolna 2, 50-422 Wroclaw Poland Tel: 48-71-335-23-20 Fax: 48-71-335-23-25 Email: biuro@sato-polska.com.pl

SATO AMERICA INC.

10350 Nations Ford Road Suite A, Charlotte, NC 28273, USA Tel: 1-704-644-1650

Fax: 1-704-644-1662

Email: satosales@satoamerica.com

SATO EUROPE NV

Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussels, Belgium Tel: 32 (0)-2-788-80-00 Fax: 32 (0)-2-788-80-80 Email: info@sato-europe.com

SATO DEUTSCHLAND GMBH

Schaberweg 28, 61348 Bad Homburg, Germany Tel: 49 (0)-6-1726-8180 Fax: 49 (0)-6-1726-818-199 Email: info@sato-deutschland.de

SATO FRANCE S.A.

Parc d'activités - rue Jacques Messager 59175 TEMPLEMARS, France Tel: +33 (0)3 20 62 96 40 Fax: +33 (0)3 20 62 96 55 Email: france@sato-europe.com

SATO ASIA PACIFIC PTE LTD

438A Alexandra Road #05-01/02, Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: 65-6271-5300 Fax: 65-6273-6011

Email: sales@satosingapore.com

Warning: This equipment complies with the requirements in Part 15 of FCC rules for a Class A computing device. Operation of this equipment in a residential area may cause unacceptable interference to radio and television reception requiring the operator to take whatever steps necessary to correct the interference.

All rights reserved. This document, nor any part of it, may be reproduced or issued to third parties in any form without the express permission of SATO Europe. The material in this document is provided for general information only and is subject to change without notice. SATO Europe does not assume responsibility for any errors or omissions.

Avvertimento

Le indicazioni per la sicurezza e le istruzioni d'uso contenute in questo manuale devono essere prese in visione e rispettate da tutte le persone che utilizzano la stampante.

La stampante può essere impiegata solo per scopi conformi all'utilizzo per il quale è stata progettata.

Si tratta di un'apparecchiatura di classe A, che potrebbe causare disturbi elettromagnetici. Pertanto l'utente deve adottare misure adeguate per prevenire possibili inconvenienti o porvi rimedio.

Scariche elettrostatiche a carico dei pin di connessione e della scheda di memoria possono provocare danni alla stampante.

In caso di incendio, non si deve assolutamente utilizzare acqua per spegnere il fuoco. Tenere sempre a disposizione un estintore adatto

Non si possono eseguire modifiche meccaniche o elettriche sulla stampante senza il benestare scritto della SATO EUROPE N.V. Qualsiasi modifica apportata senza il suddetto benestare potrebbe far decadere la garanzia.

Potete richiedere altri manuali su questa apparecchiatura, con informazioni aggiuntive per un sicuro funzionamento della stampante, al vostro fornitore SATO.

Materiali usati o residui dei materiali di consumo, come ad es. il materiale di supporto delle etichette, o nastri usati, devono venir rimossi con attenzione e smaltiti in modo possibilmente ecologico.

In caso di quesiti sulle impostazioni, l'utilizzo o le misure di sicurezza, siete pregati di rivolgervi al vostro fornitore SATO.

La SATO EUROPE N.V. non garantisce che tutte le funzioni descritte in questo manuale siano disponibili in tutti i modelli. La SATO si riserva di eseguire modifiche delle caratteristiche tecniche, sulla scorta delle nuove risorse tecnologiche, senza darne preavviso.

Materiale di consumo

Utilizzate esclusivamente nastri e materiale di consumo della SATO. L'utilizzo di materiali non idonei potrebbe causare danni a carico della stampante e far decadere la garanzia.

Convenzioni

Il testo stampato in corsivo in neretto e a lettere maiuscole, come ad es. *LABEL*, si riferisce ad un pulsante o ad una spia LED nel pannello dei comandi.

Il testo racchiuso tra i segni di maggiore e minore, come ad esempio <ESC> fa riferimento ad una sequenza di escape di una stringa di dati.

Il testo stampato in corsivo in neretto, come **On-Line** si riferisce ad una funzione o ad un risultato.

Il testo stampato in neretto, come ad esempio **VR1** si riferisce a componenti elettriche come i pin, le resistenze, i connettori eccetera.

Garanzia e Copyright

La SATO EUROPE N.V. non si assume alcuna garanzia per la presente documentazione, compresa, ma non solo, la garanzia implicita che la documentazione in questione sia di qualità conforme agli usi commerciali e adatta ad un preciso utilizzo.

La SATO EUROPE N.V. non è responsabile per errori ivi contenuti o per danni indiretti dovuti alla fornitura, alle descrizioni e all'utilizzo di questa documentazione.

Questo documento contiene informazioni sul produttore protette dalla legge sul diritto d'autore.

Tutti i diritti sono riservati.

Non si può riprodurre in nessuna forma o consegnare a terzi parti di questo documento senza l'esplicita autorizzazione della SATO EUROPE N.V.

Le informazioni contenute in questo documento potrebbero essere modificate senza preavviso.

© Copyright 2000 SATO Europe N.V.

Indice

1.	Dati te	ecnici 1
2.	Introd	uzione
	2.1	Dislocazione della stampante 3
	2.2	Nastro 3
	2.3	Dimensioni 4
	2.4	Denominazione delle componenti 5
	2.5	Connessioni delle interfacce, display e pannello comandi . 6
	2.6	Interruttori e sensori7
	2.7	Connessione del computer 10
		2.7.1 Interfaccia bidirezionale parallela 10
		2.7.2 Interfaccia opzionale (RS232C)11
		2.7.3 Interfaccia opzionale (USB) 12
		2.7.4 Interfaccia opzionale (LAN) 12
3.	Confi	gurazione della stampante13
	3.1	Impostazione degli interruttori di tipo DIP 13
		3.1.1 Impostazione dei parametri di trasmissione /
		ricezione per RS232C 14
		3.1.2 Occupazione dei pin del connettore esterno 21
		3.1.3 Tipi di segnale dell'uscita esterna
	3.2	Impostazioni standard24
	3.3	Impostazioni della stampante25
		3.3.1 Modalità normale 25
		3.3.2 Modalità utente 25
		3.3.3 Tonalità di stampa (Print Darkness)
		3.3.4 Velocità di stampa (Print Speed) 26
		3.3.5 Regolazione del posizionamento in altezza
		e direzione (Pitch Offset and Direction)27
		3.3.6 Annullare processo di stampa (Cancel Print Job) 28
		3.3.7 Impostazioni avanzate 28
4.	Materi	ali di consumo29
	4.1	Inserire il materiale ad etichette 29
		4.1.1 Rulli di etichette
		4.1.2 Etichette a modulo continuo ripiegato a ventaglio 33
	4.2	Inserimento del nastro 37

5.	Soluzi	one di eventuali disfunzioni	.41
	5.1	Problemi relativi alla qualità di stampa	. 41
6.	Pulizia	e manutenzione	45
	6.1	Pulizia della testina	. 46
		6.1.1 Pulizia della testina con un prodotto detergente	. 46
		6.1.2 Pulizia della testina con la pellicola per lappatura	. 47
	6.2	Pulizia del rullo di avanzamento e dei rulli	. 48
Ap	pendic	e A Impostazioni avanzate	. 49
Ар	pendic	e B Dichiarazione di conformità	. 53

1. Dati tecnici

La differenza fondamentale tra il modello CL408e ed il modello CL412e consiste in una diversa risoluzione della testina. La stampante CL408e è dotata di una testina con risoluzione di 203 dpi e offre, per la maggioranza delle applicazioni, una soluzione conveniente per la stampa di etichette.Il modello CL412e presenta una risoluzione della testina più elevata, precisamente di 305 dpi e pertanto offre una qualità di stampa come nelle stampanti laser, in grado di garantire risultati precisi fin nei minimi particolari.

	CL408e		CL412e				
Tipologia di stampa	Termica diretta, a trasferimento termico						
Risoluzione	0,125 mm (8 dot/mm, 203 dpi)		0,083 mm (12 dot/mm, 305 dpi)				
Velocità	Selezionabile da parte dell'utent mm/sec fino a 150 mm/sec	e: da 50	Selezionabile da parte dell'utente: da 50 mm/sec fino a 100 mm/sec				
Tonalità di stampa	5 livelli a disposizione, tramite il display	driver dell	a stampante (<esc> Codice) o tramite il</esc>				
Settore di stampa	Altezza Larghezza 178 mm 104 mm Standau 356 mm 104 mm <ax> 1249 mm 104 mm Opzione</ax>	rd e <ex></ex>	AltezzaLarghezza178 mm104 mmStandard356 mm104 mm <ax>830 mm104 mmOpzione <ex></ex></ax>				
Larghezza del materiale	22~128 mm (25~131 mm compreso il supporto siliconato delle etichette)						
Lunghezza e spessore del materiale	Modalità standard: Modalità di erogazione etichetta a richiesta: Modalità di taglio etichetta: Modalità di strappo etichetta:	06~178 (siliconato 17~178 (siliconato 17~178 (siliconato 17~178 (siliconato	(09-181 mm compreso il supporto o delle etichette) 0,08~0,21 mm (18-181 mm compreso il supporto o delle etichette) 0,08~0,18 mm (18-181 mm compreso il supporto o delle etichette) 0,08~0,21 mm (18-181 mm compreso il supporto o delle etichette) 0,08~0,21 mm				
Rullo etichette	Diametro massimo del rullo: 220 mm (ad avvolgimento interno) Diametro dell'anima: 38-76 mm						
Tipi di materiale Etichette autoadesive; materiale a tipo ad avvolgimento interno, mate materiale in tessuto.			continuo; etichette a cartellino, rullo di nodulo continuo ripiegato a ventaglio,				
Nastro	lungo 450 metri, ad avvolgimen Spessore: 4,5 micron, nero e a	to interno, colori	diametro interno 25,4 mm,				
Codici a barre	UPC A/E; EAN 8 & 13, Codice 3 Industriale 2 di 5, Matrix 2 di 5;	9; Codice 1 NM-7; MS	28; UCC/EAN 128, Interleaved 2 di 5, I; Bookland; Postnet				

1. Dati tecnici

Rapporto del codice a barre	1:2, 1:3, 2:5					
Dimensioni del codice a barre	Altezza: 4 dot fino 600 dot larghezza: definibile dall'utente					
Rotazione	In passi da 90°					
Codici a 2-D	Data Matrix, Codice Maxi, PDF 4	17, Codice QR				
Set di caratteri	U, S, M, WB; WL; XU; XS; XM; X Rasterizer Font Triumvirate & Ti	KB; XL; OCR-A/B; Outline Font (50-999) mes (08-99 punti o 16-999 dot)				
Riconoscimento etichetta	Sensore di riflessione (per la let supporto siliconato delle etichet Sensore a trasparenza (per la le	tura delle barre impresse sul retro del materiale di te), regolabile ttura degli interspazi delle etichette), regolabile				
CPU	32 Bit SH3 Processore RISC / 11	17 MHz				
Capacità di memoria	16 MB SDRAM; memoria di ricez Ampliamento di memoria option Esterno:scheda S-RAM fino a 4	zione 2,9 MB; 2 MB Flash-Memory interna (stand.) al – Interno: 4 MB Scheda SIM Flash-Memory, - MB o scheda Flash fino a 16 MB				
Interfaccia	ECP parallela (IEEE1284) Centronics parallela RS232C Standard (2.400 – 19.200 Baud) RS232C Highspeed (9.600 – 57.600 Baud) USB (12 Mbit/s) LAN (Protocollo TCP/IP, 10/100 Base-T) Twinax/Koax RS422 / 485					
Pannello dei comandi	Interruttori d'esercizio: Interruttori di configurazione LED LCD	Pulsante LINE, pulsante FEED 2 x interruttori di tipo DIP Stato Configurazione della stampante con comandi da menu e segnalazioni di errore Lingue supportate: Inglese (standard), tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese				
Dimensioni	Altezza: 324,9 mm; Larghezza:	278 mm; Profondità: 429,4 mm				
Peso	13 kg (standard)					
Tensione e frequenza di rete	110 - 240 V +/- 10%, 50/60 Hz, 130 W					
Condizioni ambientali	Funzionamento: + 5 ~ + 40° C, umidità 30 ~ 80% umidità relativa non condensante Immagazzinamento: - 5 ~ + 60° C, umidità 30 ~ 90% umidità relativa non condensante					
Omologazioni	UL, CSA, TÜV-GS, CE					
Accessori	Dispositivo di taglio etichetta, di avvolgimento per il supporto sili avvolgimento per il materiale ac Keyboard	spenser per l'erogazione con dispositivo di conato delle etichette, dispositivo esterno di l etichette R400, ampliamento di memoria, Smart				

2. Introduzione

Il manuale per l'utente relativo alle stampanti SATO CL408e/412e contiene informazioni relative all'installazione e alla manutenzione delle stampanti SATO CL408e/412e. Le istruzioni nel manuale vi accompagneranno passo a passo nella manutenzione della stampante e vi spiegheranno i problemi tipici che potrete incontrare, forniti della relativa soluzione. E' consigliabile leggere con attenzione ogni capitolo del manuale prima di installare la stampante o di procedere alle operazioni di manutenzione. Il presente manuale è diviso nei seguenti sei capitoli:

- Capitolo 1 Dati tecnici
- Capitolo 2 Introduzione
- Capitolo 3 Configurazione della stampante
- Capitolo 4 Materiali di consumo
- Capitolo 5 Soluzioni di eventuali disfunzioni
- Capitolo 6 Pulizia e manutenzione
- Appendice

2.1 Dislocazione della stampante

La funzionalità della stampante può essere influenzata dalle condizioni ambientali. La stampante dovrebbe essere dislocata in un ambiente privo di polvere, umidità e improvvise vibrazioni. Per ottenere risultati di stampa ottimali si dovrebbero evitare dislocazioni che presentino le seguenti condizioni ambientali:

- luce solare diretta o estrema luminosità, in quanto il sensore per le etichette reagisce in modo anomalo in condizioni di estrema luminosità. Tutto ciò potrebbe provocare un errato riconoscimento elle etichette.
- Temperature elevate, che potrebbero causare problemi elettrici nella stampante.

2.2 Nastro

Utilizzate esclusivamente nastri SATO a trasferimento termico, il cui utilizzo sia stato esplicitamente autorizzato per tutte le stampanti SATO. L'utilizzo di nastri non idonei potrebbe provocare una stampa di qualità scadente e/o danni a carico della stampante e di conseguenza far decadere la garanzia.

2. Introduzione

2.3 Dimensioni

Larghezza 278 mm

Profondità 429,4 mm

Altezza 324,9 mm





2.5 Connessioni delle interfacce, display e pannello comandi



LATO POSTERIORE

Le schede sono dotate delle seguenti connessioni:

PORTA DI CONNESSIONE PARALLELA: per il funzionamento della stampante con connettore di comunicazione parallelo.

PORTA DI CONNESSIONE RS232: per il funzionamento della stampante con connettore di comunicazione seriale. TWINAX/KOAX, USB, LAN:per il funzionamento della stampante all'interno di una rete di PC o mainframe.

SLOT PER LA SCHEDA DI MEMORIA: slot opzionale per una scheda di memoria PCMCIA.

PORTA DI CONNESSIONE ESTERNA: porta di connessione esterna per i segnali.

INTERRUTTORE DI RETE: per avviare/spegnere (I/0) la stampante.

INTERRUTTORE DI SICUREZZA (CORRENTE ALTERNATA): per proteggere l'apparecchiatura da un'eccessiva tensione di rete. Tipo 3 A / 250 V.

CONNETTORE DI INGRESSO (CORRENTE ALTERNATA): per l'alimentazione elettrica 220 V / 50/60 Hz. Si prega di utilizzare il cavo fornito in dotazione alla consegna.

2.6 Interruttori e sensori

SENSORE PER "ALLOGGIAMENTO APERTO":

se il suddetto sensore è attivato, la stampante non è in funzione e apparirà il messaggio *Cover Open* sul display.



LEVA PER "TESTINA APERTA": se la testina è aperta, sarà attivato un interruttore e la stampante interrompe il processo di stampa, o risulterà non in funzione.

PERNO DI ARRESTO PER IL SENSORE DI "ALLOGGIAMENTO APERTO": sullo sportello è posizionato un perno di arresto. Se lo sportello anteriore verrà aperto, si azionerà il sensore di "Alloggiamento aperto" e la stampante interromperà il processo di stampa o risulterà non in funzione.



SENSORE DEL NASTRO: il suddetto sensore è un

Manuale per l'utente

Pulsante FEED: Pulsante a pressione. Premendo il suddetto pulsante la stampante sarà alimentata con un'etichetta vuota, se la stampante è in modalità Offline. Se invece la stampante è in modalità Online, sarà stampata una copia dell'ultima etichetta, sempre che nel menu della stampante sia stata selezionata la funzione "Ripetere stampa con Feed" (Reprint wifeed).

Pulsante LINE: Pulsante a pressione. Premendo il suddetto pulsante la stampante passerà dalla modalità Online alla modalità Offline e viceversa. In modalità Online la stampante è in grado di ricevere dati dall'host. Questo pulsante permette di creare una pausa durante un processo di stampa portando la stampante in modalità Offline. Il pulsante LINE può essere utilizzato anche come pulsante con funzione di pausa, per bloccare la stampante durante il processo di stampa.





Potenziometro PITCH: Si utilizza per regolare l'impostazione della posizione dell'etichetta (+/- 3,75 mm).

Influisce sulla regolazione del passo del materiale (per impostare la posizione di stop del materiale stesso), sulla posizione di stampa e sulla posizione di erogazione. Eventuali rilevanti modifiche di impostazione dovrebbero essere

Spia di visualizzazione funzionale: è illuminata quando si utilizza il dispositivo di taglio etichetta o il dispositivo a dispenser.

Potenziometro OFFSET: permette di regolare l'avanzamento / il ritorno del dispositivo a dispenser (+/- 3,75 mm).

eseguite in funzione OFFSET.

Potenziometro PRINT: permette di regolare la tonalità di stampa (impostazione di precisione).

DSW2 & 3: Interruttore di tipo DIP per la regolazione dell'impostazione di parametri di esercizio della stampante.

Avviso: la scheda dell'interfaccia opzionale RS232 è dotata di DSW1. Tali interruttori di tipo DIP vengono configurati alla consegna della stampante.

Spia LED di stato

Offline
Online
Ricezione dati o memoria di ricezione quasi piena
Compilazione dei dati
Errore

2.7 Connessione del computer

2.7.1 Interfaccia bidirezionale parallela

- 1. Spegnete la stampante. Collegate, tramite cavo per interfaccia, il computer con il connettore bidirezionale parallelo per interfaccia, situato sul retro della stampante.
- 2. Assicuratevi di utilizzare un cavo IEEE1284 compatibile.

Connettore: a 36 poli Amp

Lunghezza massima del cavo:	1,8 m Centronic
-	5 m IEEE1284

Occupazione dei pin per cavi IEEE1284 compatibili:

Comp	o. Sta	npante	Comp.	St	ampante
1	Strobe	1	14	LF	14
2	D0	2	15	Error	32
3	D1	3	16	Init	31
4	D2	4	17	Select in	36
5	D3	5	18	GND	33
6	D4	6	19	GND	19
7	<u>D5</u>	7	20	GND	21
8	D6	8	21	GND	23
9	D7	9	22	GND	25
10	AKN	10	23	GND	27
11	Busy	11	24	GND	29
12	<u>PE</u>	12	25	GND	30
13	Select	13 Sc	hermatura		Schermatura

2.7.2 Interfaccia opzionale (RS232C)

Connessione della stampante ad un computer

- 1. Spegnete la stampante. Collegate, tramite cavo per interfaccia, il computer con il connettore per l'interfaccia opzionale, situato sul retro della stampante.
- Cavo dell'interfaccia L'occupazione del cavo dipende dal tipo di prodotto di comunicazione impiegato. Utilizzate un cavo corrispondente al protocollo di comunicazione.

Connettore: D-SUB-25S. Lunghezza del cavo: meno di 5 metri.



2. Introduzione

2.7.3 Interfaccia opzionale (USB)

Connessione della stampante ad un computer

- 1. Spegnete la stampante. Collegate, tramite cavo per interfaccia, il computer con il connettore per l'interfaccia opzionale, situato sul retro della stampante.
- Cavo dell'interfaccia Il connettore USB per una stampante è specificato come presa di tipo B. Utilizzate un cavo USB di tipo B per la connessione del computer alla stampante.

2.7.4 Interfaccia opzionale (LAN)

Collegare la stampante ad una rete.

- 1. Spegnete la stampante. Collegate, tramite cavo per interfaccia, il computer con il connettore per l'interfaccia opzionale, situato sul retro della stampante.
- 2. Cavo dell'interfaccia

Per la connessione di un computer ad una stampante va utilizzato un cavo incrociato. Se collegate una stampante ad un HUB, utilizzate un cavo1:1.

3. Configurazione della stampante

3.1 Impostazione degli interruttori di tipo DIP

Entrambe gli interruttori di tipo DIP DSW2 e DSW3 si trovano al di sotto del pannello dei comandi sul lato anteriore della stampante. L'interruttore di tipo DIP DSW1 si trova sulla scheda dell'interfaccia opzionale seriale RS232.

Tramite i suddetti interruttori di tipo DIP si possono eseguire le seguenti impostazioni:

- Parametri di trasmissione / ricezione per RS232C
- Modalità a trasferimento termico o modalità termica diretta
- Sensore delle etichette attivato / disattivato
- Modalità di controllo della testina
- Modalità Hex Dump
- Dimensione della memoria di ricezione
- Modalità di esercizio

Occupazione degli interruttori di tipo DIP di DSW1, che è posizionato sulla scheda di interfaccia RS232

1	1		DATA	4	1	STOP	7	8	PROTCOL
	OFF 8 OFF		1	OFF	OFF	READY/BUSY			
	0	Ν	7	ON		2	OFF	ON	XON/XOFF
	2	3	PARITY	5	6	RATE	ON	OFF	STATUS 3
	OFF	OFF	NONE	OFF	OFF	9600	ON	ON	STATUS 4(NONE)
	OFF	ON	EVEN	OFF	ON	19200	STAT	US 4	:DSW2-8 OFF
	ON	OFF	ODD	ON	OFF	38400	NOM	VE : C	DSW2-8 ON
	ON	ON	UNUSED	ON	ON	57600		-00	6772000
	QU6772800.								

Per impostare gli interruttori, si deve innanzi tutto spegnere la stampante e successivamente portare gli interruttori di tipo DIP nella posizione desiderata. In seguito si dovrà riaccendere la stampante. Le impostazioni degli interruttori verranno lette dall'elettronica della stampante durante la fase di accensione. Pertanto risulteranno in funzione solo dopo aver nuovamente acceso la stampante

3.1.1 Impostazione dei parametri di trasmissione / ricezione per RS232C

Selezione dei bit di dati (DSW1-1)

Questo interruttore imposta la stampante per la ricezione di 7 o 8 bit di dati per ogni byte trasmesso.

DSW1-1	Impostazione
*OFF	8 bit di dati
ON	7 bit di dati



Selezione della parità (DSW1-2, DSW1-3)

Con il suddetto interruttore è possibile selezionare il tipo di parità da utilizzarsi per il riconoscimento degli errori.

DSW1-2	DSW1-3	Impostazione
*OFF	*OFF	Nessuna parità
OFF	ON	Pari
ON	OFF	Dispari
ON	ON	Non utilizzato



Selezione dei bit di stop (DSW1-4)

Con il suddetto interruttore si seleziona il numero dei bit di stop alla fine di ogni byte.

DSW1-4	Impostazione]				DS	W1			
*OFF	1 bit di stop	ON								
ON	2 bit di stop	OFF								
		-	1	2	3	4	5	6	7	8

Selezione della baud rate (la velocità di trasmissione) (DSW1-5, DSW1-6)

Con i suddetti interruttori si imposta la velocità di trasmissione dei dati (bps) per la porta RS232.

DSW1-5	DSW1-6	Impostazione
*OFF	*OFF	9600
OFF	ON	19200
ON	OFF	38400
ON	ON	57600



3. Configurazione della stampante

Selezione del protocollo di comunicazione (DSW1-7, DSW1-8)

Con il suddetto interruttore si seleziona il controllo sul flusso dei dati e l'esecuzione del report di stato.

DSW1-7	DSW1-8	Impostazione
*OFF	*OFF	Rdy/Bsy
OFF	ON	XOn/XOff
ON	OFF	Stato 3
ON	ON	Stato 4



Avviso: per lo stato 4, il DSW2-8 si deve trovare in posizione OFF

Selezione della modalità di stampa (DSW2-1)

Con il suddetto interruttore si seleziona la stampa termica diretta su materiale termico o la stampa a trasferimento termico con nastro.

DSW2-1	Impostazione	ĺ				DS	W2			
*OFF	A trasferimento termico	ON								
ON	Termico diretto	OFF								
			1	2	S	Λ	5	6	7	8

Selezione del tipo di sensore (DSW2-2)

Con questo interruttore si seleziona il genere di riconoscimento a sensore.

DSW2-2	Impostazione	DSW2								
*OFF	Trasparenza	ON								
ON	Riflessione	OFF								
		-	1	2	3	4	5	6	7	8

Impostazione del controllo della testina (DSW2-3)

Attivando il suddetto interruttore, la stampante controlla se le componenti della testina presentano disturbi elettrici.



Impostazione Hex Dump (DSW2-4)

Con il suddetto interruttore si può attivare la modalità Hex Dump.

DSW2-4	Impostazione
*OFF	Disattivato
ON	Attivato



Impostazione della memoria di ricezione (DSW2-5)

Con il suddetto interruttore si seleziona la modalità di esercizio della memoria di ricezione.

DSW2-5	Impostazione
OFF	Processo (job) singolo
*ON	Processo (job) multiplo



Modalità download (DSW2-6)

Con il suddetto interruttore è possibile attivare la download del firmware.

DSW2-6	Impostazione	DSW2								
*OFF	Disattivato	ON								
ON	Attivato	OFF								
		-	1	2	3	4	5	6	7	8

Selezione del codice di controllo del protocollo (DSW2-7)

Con i suddetti interruttori si selezionano i codici operativi da utilizzarsi per il controllo del protocollo.

DSW2-7	Impostazione	DSW2								
*OFF	STANDARD	ON								
ON	NON-STAND.	OFF								
			1	2	3	4	5	6	7	8

Selezione del codice di controllo del protocollo

I codici di controllo del protocollo sono speciali caratteri di controllo che preparano la stampante alla ricezione di istruzioni. Ad esempio il carattere <ESC> segnala alla stampante che seguirà un codice operativo, invece il carattere <ENQ> richiede lo stato della stampante.

Si può eseguire la selezione scegliendo tra due set di codici di controllo del protocollo che sono già implementati. Ogni set è composto da sei caratteri speciali. I codici di controllo standard per il protocollo sono caratteri non stampabili, mentre codici di controllo non standard per il protocollo sono stampabili. Il set non standard può rivelarsi utile per computer che utilizzano un convertitore di protocollo, o in un'applicazione nella quale caratteri ASCII non stampabili potrebbero essere inviati da un computer diverso dall'host. Nel presente manuale sono utilizzati, in tutti gli esempi riportati, i codici di controllo standard per il protocollo. L'utente può definire e scaricare un set con codici di controllo del protocollo specifici per le proprie esigenze.

CARATTERI DI CONTROLLO	STANDARD DSW2-7 OFF	NON-STAND. DSW2-7 ON	DESCRIZIONE
STX	02 Hex	7B Hex = {	Inizio dei dati
ETX	03 Hex	7D Hex = }	Fine dei dati
ESC	1B Hex	5E Hex = ^	Segue codice operativo
Zero	00 Hex	7E Hex = ~	Comando taglierina
ENQ	05 Hex	40 Hex = @	Ricezione dello stato della stampante, Modalità Bi-Komm.
Can	18 Hex	21 Hex = !	Interruzione del processo di stampa, Modalità Bi-Komm.
Off-Line	40 Hex	5D Hex =]	Passare la stampante in OFFLINE

Impostazione della modalità a compatibilità (DSW2-8)

Con il suddetto interruttore si può impostare la compatibilità nei confronti di comandi software di modelli SATO precedenti.

DSW2-8	Impostazione
*OFF	Stato 4
ON	Compatibilità



Selezione della modalità di stampa (DSW3-1, DSW3-2)

Con i suddetti interruttori si seleziona la modalità di esercizio della stampante.

DSW3-1	DSW3-2	Impostazione
*OFF	*OFF	Lotto / A modulo
		continuo
OFF	ON	Modalità di strappo
		etichetta
ON	OFF	Modalità di taglio
		etichetta
ON	ON	Modalità di erogazione
		etichetta a richiesta



Selezione del sensore per le etichette (DSW3-3)

Con il suddetto interruttore è possibile attivare o disattivare il sensore per le etichette. Quando il sensore è attivato, è in grado di riconoscere il bordo limite dell'etichetta e quindi la posiziona automaticamente. Se invece il sensore è disattivato, il posizionamento dell'etichetta avverrà tramite comandi software per l'avanzamento (Line Feed).

DSW3-3	Impostazione	DSW3								
*OFF	Sensore attivato	ON								
ON	Sensore disattivato	OFF								
			1	2	3	4	5	6	7	8

Impostazione del Backfeed (DSW3-4)

Se il Backfeed è attivato, la stampante posizionerà il materiale ad etichette sul dispositivo di taglio etichetta / dispositivo a dispenser e lo trascinerà fino alla posizione corretta per la stampa, prima di eseguire la stampa dell'etichetta successiva.



Avviso: La funzione Backfeed è operativa solo quando sia stata selezionata la modalità di strappo etichetta (o di taglio etichetta o di erogazione etichetta a richiesta). Si faccia riferimento a DSW3-1, 3-2.

Interfaccia di segnale esterna

Il connettore EXT sul lato posteriore delle stampanti CL va utilizzato per accessori esterni come avvolgitori di etichette o dispositivi per l'applicazione del materiale. Il connettore a 14 poli di tipo Centronic offre quattro diversi segnali di uscita e diverse segnalazioni di condizioni di errore.

Selezione del segnale di avvio della stampa (DSW3-5)

DSW3-5	Impostazione	DSW3								
*OFF	Disattivato	ON								
ON	Attivato	OFF								
	(Uscita su PIN 5)		1	2	3	4	5	6	7	8

Selezione del tipo di segnale esterno (DSW3-6, DSW3-7)

Con i suddetti interruttori è possibile selezionare sia la polarità, sia il tipo di segnale (livello o impulso) del segnale esterno di sincronizzazione di stampa.

DSW3-6	DSW3-7	Impostazione
*OFF	*OFF	Tipo 4
OFF	ON	Tipo 3
ON	OFF	Tipo 2
ON	ON	Typ 1
		(Lissian au DINI O)



(Uscita su PIN 6)

Ripetizione della stampa via segnale esterno (DSW3-8)

Quando il suddetto interruttore è attivato è possibile, tramite segnale esterno, ripetere la stampa dell'etichetta registrata nella memoria della stampante

DSW3-8	Impostazione					DS	W3			
*OFF	Disattivato	ON								
ON	Attivato	OFF								
	(Uscita su PIN 7)		1	2	3	4	5	6	7	8

- Avviso: le funzioni degli interruttori di tipo DIP qui riportate rispettano le più recenti revisioni del firmware eseguite fino al momento della presente pubblicazione.
- * Impostazione di fabbrica

3. Configurazione della stampante

3.1.2 Occupazione dei pin del connettore esterno

PIN	DIREZIONE	DESCRIZIONE DEL SEGNALE
1	Computer	Label Out (il materiale ad etichette è esaurito). Se sussiste un errore di Label out, il suddetto pin passa a LOW (0 V).
2	Riferimento	Massa del segnale
3	Computer	Ribbon Out (il nastro è esaurito). Se il nastro è esau- rito, il suddetto pin passa a LOW.
4	Computer	Error (errore). Se la stampante rileva una condizione di errore, come ad esempio la testina aperta o la memoria di ricezione piena, il suddetto pin passa a LOW.
5	Stampante	Print Start (avvio stampa). La stampante stampa un'etichetta quando il suddetto pin viene portato a massa. Questo segnale deve essere attivato portando in posizione OFF l'interruttore di tipo DIP DSW3-5 sotto il pannello dei comandi.
6	Computer	End Print (fine stampa). Il suddetto pin viene utilizzato per l'azionamento di un dispositivo per applicazione di materiale o di una qualsiasi altra apparecchiatura esterna che richiedano una sincronizzazione con il ciclo di stampa. E' possibile scegliere tra quattro diversi tipi di segnali di uscita, utilizzando la corrispet- tiva posizione degli interruttori DSW3-6 e DSW3-7.
7	Stampante	Print Repeat (ripetizione stampa). La stampante, non appena riceve il suddetto segnale, ripete la stampa dell'etichetta momentaneamente nella memoria della stampante stessa. DSW3-8 deve essere posizionato su ON.
8	Stampante	Vcc - + 5 V
9	Computer	On-Line
10	Computer	Nastro quasi esaurito
11	Stampante	TBD
12	Computer	+ 24 V – Per l'alimentazione di tensione di eventuali accessori.
13	Computer	Vcc - + 5 V
14	Riferimento	Massa dell'alloggiamento

3. Configurazione della stampante

AVVISO: i segnali sui pin 1,3,4 e 6 hanno un'uscita a collettore aperto. Normalmente su questi pin viene misurata una tensione di al massimo +0,7 V, quando sussiste la condizione "true" (vero). Se invece sussiste la condizione "false" (falso), la tensione cade a 0 V. Per raggiungere un livello di segnale di + 5 V si deve inserire una resistenza di pull up di 1 KOhm e ¼ W tra il pin con uscita a collettore aperto e Vcc (pin 13) (si faccia riferimento all'illustrazione). In tal modo si otterrà un livello di segnale di + 5 V in condizione "true" (vero) e di 0 V in condizione "false" (falso). La tensione massima per i suddetti pin corrisponde a + 50 V, la corrente massima corrisponde a 500 milliampere.

3.1.3 Tipi di segnale dell'uscita esterna



3.2 Impostazioni standard

Posizioni degli interruttori

Tutti gli interruttori, eccetto DSW2-5, alla consegna si trovano in posizione OFF. Pertanto ne deriva la seguente configurazione d'esercizio:

- Communications: (comunicazione) 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop, 9600 Baud Protocol. (protocollo di comunicazione) Rdy/Bsy
 - (pronto/ricezione dati)
- (tipo di sensore): sensore a trasparenza Sensor:
- memoria di ricézione) Multijob **Receive Buffer:**
- modalità di stampa) Lotti/A modulo continuo Mode:
- Pitch: Selezione del sensore delle etichette)
 - Sensore attivato
- (Backfeed) Attivato Backfeed:
- External Signals: (Segnali esterni) Disattivato

Impostazioni software

La stampante CL408e/412e memorizza le impostazioni software alla ricezione e le utilizza fino alla ricezione di un comando con nuove impostazioni che modificano le precedenti. Le impostazioni vengono memorizzate nella memoria RAM non volatile e non si cancellano nemmeno dopo lo spegnimento della stampante. Si può riportare la stampante alle impostazioni software standard premendo contemporaneamente i pulsanti LINE e FEED in fase di accensione della stampante. Ne deriverà la configurazione standard di seguito riportata:

- Print Darkness: • (Tonalità di stampa) "3" Print Speed: •
 - (Velocità di stampa) 4 pollici al secondo. Print Reference:
 - (Riferimento di stampa) verticale = 0001,
 - \dot{o} rizzontale = 0001 (Zero) sbarrato
 - Zero:
- Auto On Line:
- Ignore CR/LF: Character Pitch:

•

- Cover Open Sensor:
- Auto Online Feed:
- Feed On Error:
- **Repeat Print:**
- Forward/Backfeed:
- Select Language:
- Priority Setting:

- (Autom. Online) Attivato
- (ignorare CR/LF) disattivato
- (Altezza del caráttere) proporzionale (Sensore "ALLOGGIÁMENTO APERTO")
- attivato
 - (Avanzamento Online automat.) disattivato Àvanzamento in caso di errore) disattivato
 - (Ripetizione stampa) attivato
 - (Avanzamento/Backfeed) standard
- (Selezione lingua) inglese
- (Impostazione priorità) LCD

3.3 Impostazioni della stampante

Il pannello LCD del modello CL408e/412e va utilizzato dall'utente in concomitanza con i pulsanti *LINE* e *FEED* per immettere manualmente le impostazioni per la configurazione della stampante. E' possibile far eseguire molte delle impostazioni anche tramite comandi software. In caso di conflitto tra impostazioni da software e impostazioni eseguite dall'utente, la stampante utilizza sempre le ultime impostazioni valide. Se si carica un processo di stampa di etichette che contiene impostazioni software, e successivamente si immette un nuovo valore tramite il pannello comandi, la stampante utilizzerà il valore impostato manualmente. Se si impostano manualmente i valori e poi si carica una stampa che contiene impostazioni software, saranno utilizzate dalla stampante queste ultime impostazioni.

3.3.1 Modalità normale

Dopo l'accensione della stampante il display dovrebbe visualizzare il seguente messaggio:

ONLINE QTY:000000

Il pannello LCD indica, nella riga superiore del display, lo stato *Online* (pronto), la riga inferiore invece contiene l'indicazione della quantità di etichette (QTY (Quantity), quantità). La visualizzazione *Online* si trasforma in *Offline*, non appena la stampante, premendo il pulsante *LINE* passa allo stato di *Offline*. Alla ricezione di un processo di stampa, la visualizzazione *QTY* indica il numero delle etichette da stampare. Appena inizia la stampa, il display indica il numero effettivo delle etichette ancora da stampare.

3.3.2 Modalità utente

1. Inizialmente la stampante, premendo una sola volta il pulsante *LINE* passa allo stato di *Offline*. Il display si modifica come di seguito indicato:



3. Configurazione della stampante

2. Quando il display passa all'indicazione *Offline* premete contemporaneamente i pulsanti *FEED* e *LINE* mantenendoli premuti per più di un secondo. Ora la stampante indica la prima caratteristica che si può impostare nella modalità utente (Print Darkness).

3.3.3 Tonalità di stampa (Print Darkness)

Le stampanti CL408e/412e offrono cinque possibili livelli di impostazione per la tonalità di stampa *Print Darkness* (o ambito termico). Tanto maggiore è il valore, tanto più scura risulterà l'impostazione della tonalità. Il valore di impostazione attualmente in vigore è indicato mediante un cursore lampeggiante.

Per modificare l'impostazione eseguite quanto di seguito indicato:

- Posizionate, con il pulsante *LINE*, il cursore lampeggiante sul valore desiderato.
- PRINT DARKNESS 1 2 <u>3</u> 4 5
- 2. Quando il valore corretto risulterà selezionato, confermate l'impostazione premendo il pulsante *FEED*. Ora è possibile passare all'impostazione della stampante successiva.

Avviso: l'impostazione potrebbe risultare cancellata e sostituita da un comando software.

3.3.4 Velocità di stampa (Print Speed)

Le stampanti CL408e/412e offrono cinque possibili livelli di impostazione per la velocità di stampa **PRINT SPEED**. I valori sono indicati nella riga inferiore del display. Il valore di impostazione attualmente in vigore è indicato mediante un cursore lampeggiante.

Per modificare l'impostazione eseguite quanto di seguito indicato:

 Posizionate, con il pulsante *LINE*, il cursore lampeggiante sul valore desiderato.

PRINT SPEED 2 <u>3</u> 4 5 6

 Quando il valore corretto risulterà selezionato, confermate l'impostazione premendo il pulsante *FEED*. Ora è possibile passare all'impostazione della stampante successiva.

Avviso: l'impostazione potrebbe risultare cancellata e sostituita da un comando software.

Manuale per l'utente

3. Configurazione della stampante

3.3.5 Regolazione del posizionamento in altezza e direzione (Pitch Offset and Direction)

L'altezza dell'etichetta è la distanza dal bordo superiore dell'etichetta (cioè il bordo che esce per primo dalla stampante) rispetto al bordo superiore dell'etichetta successiva. E' possibile impostare la posizione del bordo superiore dell'etichetta rispetto alla testina di +/- 49 mm con intervalli di 1 mm. Non appena la posizione sia stata stabilita, è possibile, ruotando il potenziometro *PITCH* sul pannello comandi, eseguire una regolazione di precisione di +/- 3,75 mm.



Per modificare l'impostazione eseguite quanto di seguito indicato:

 premendo il tasto *LINE*- portate il contatore sulla posizione desiderata. Sul display, ogni volta che si premerà il pulsante *LINE* verrà conteggiato un ulteriore intervallo. Se si mantiene premuto il pulsante *LINE* il valore indicato raggiungerà il valore massimo 49 mm, quindi ripartirà automaticamente dal valore "00". La direzione che si è impostata in precedenza è indicata dal valore *Offset*.

PITCH OFFSET
+0 <u>0</u> mm

- 2. Quando apparirà il valore corretto di impostazione, confermate l'impostazione premendo il pulsante *FEED*. Ora è possibile passare all'impostazione della stampante successiva *CANCEL PRINT* (interrompere processo di stampa).
- 3. Una volta eseguite tutte le operazioni necessarie, è possibile controllare l'esattezza delle impostazioni stampando un etichetta di controllo

3.3.6 Annullare processo di stampa (Cancel Print Job)

Quando nella memoria della stampante sono contenuti uno o più incarichi di stampa, la voce **YES** provoca l'annullamento del /dei processi di stampa. L'impostazione standard è **NO**. Prima di selezionare **YES** assicuratevi di voler veramente annullare il processo di stampa. Infatti un processo di stampa che sia stato annullato non può venir recuperato, bensì va nuovamente inviato alla stampante.

Per eseguire l'interruzione del processo di stampa eseguite quanto di seguito indicato:

1. Premendo il pulsante *LINE* spostate il cursore lampeggiante su *YES* o su *NO*.

CANCEL PRINT JOB <u>N</u>O YES

2. Quando il valore corretto risulterà selezionato, confermate l'impostazione premendo il pulsante *FEED*. In tal modo si conclude l'esercizio in modalità utente e si ritorna alla modalità normale con l'indicazione *ONLINE*.

Se desiderate modificare un'impostazione, dovrete prima spegnere la stampante portandola in *OFFLINE* e poi passare modalità utente. Pertanto dovrete premere contemporaneamente i pulsanti *FEED* e *LINE* e mantenerli premuti per più di un secondo.

3.3.7 Impostazioni avanzate

Nell'appendice A sono contenute informazioni sulle impostazioni avanzate.

Si ricorda che per alcune delle suddette impostazioni sono necessarie istruzioni particolari!

4. Materiali di consumo

4.1 Inserire il materiale ad etichette

4.1.1 Rulli di etichette

1. Aprite il coperchio superiore verso l'alto, quindi aprite lo sportello anteriore premendo verso il basso la leva verde.



2. Aprite l'unità della testina ruotando il dispositivo di bloccaggio della testina verso il lato posteriore della stampante. L'unità della testina, essendo dotata di molle, si apre automaticamente non appena si libera il dispositivo di bloccaggio.



4. Materiali di consumo

3. Fate scorrere il dispositivo per la sbobinatura delle etichette verso l'esterno, per permettere l'utilizzo della larghezza massima di etichetta.



4. Fate scorrere il rullo di materiale ad etichette sul supporto per il dispositivo di sbobinatura delle etichette, facendo attenzione a che il lato da stampare delle etichette sia rivolto verso l'alto in fase di avvolgimento del rullo. Quindi fate scorrere il rullo completamente verso l'interno e spingete il dispositivo di sbobinatura delle etichette verso l'interno fino a che venga a contatto con il lato esterno del rullo di materiale ad etichette.



5. Inserite il materiale ad etichette nella staffa per l'alimentazione delle etichette, quindi nell'unità della testina e poi fatelo uscire anteriormente dalla stampante.



Avviso: se è installato il dispositivo opzionale a dispenser, asportate le etichette per un tratto di 600 - 800 mm dal supporto siliconato delle etichette e reinserite il supporto siliconato delle etichette nel dispositivo a dispenser.



4. Materiali di consumo

6. Controllate il percorso delle etichette e assicuratevi che il percorso delle etichette corrisponda al percorso di alimentazione delle etichette rappresentato nell'illustrazione. Impostate i dispositivi regolabili per l'alimentazione delle etichette in modo che le etichette siano adiacenti alla parete della stampante.



Avviso: la procedura di seguito descritta non è valida per la modalità termica diretta.

 Quando il nastro è gia inserito, chiudete l'unità della testina. Quindi ruotate il dispositivo di bloccaggio della testina verso il basso fino ad udire lo scatto di innesto.

Se il nastro non è inserito, seguite le istruzioni riportate nel capitolo 4.2 Inserimento del nastro.



8. Chiudete lo sportello anteriore ed il coperchio superiore.



4.1.2 Etichette a modulo continuo ripiegato a ventaglio

1. Aprite il coperchio superiore verso l'alto, quindi aprite lo sportello anteriore premendo verso il basso la leva verde. Rimuovete il pannello di copertura dalla parete posteriore della stampante.



4. Materiali di consumo

2. Aprite l'unità della testina ruotando il dispositivo di bloccaggio della testina verso il lato posteriore della stampante. L'unità della testina, essendo dotata di molle, si apre automaticamente non appena si libera il dispositivo di bloccaggio.



3. Posizionate il materiale ad etichette a modulo continuo ripiegato a ventaglio dietro la stampante e inseritelo nella fessura e sopra il supporto per il dispositivo di sbobinatura delle etichette. Il lato da stampare delle etichette deve essere rivolto verso l'alto. Quindi fate scorrere il dispositivo di sbobinatura delle etichette verso l'interno fino a che sia direttamente a contatto con il lato esterno del materiale a modulo continuo ripiegato a ventaglio.



4. Inserite il materiale ad etichette nella staffa per l'alimentazione delle etichette, quindi nell'unità della testina e poi fatelo uscire anteriormente dalla stampante.



5. Controllate il percorso delle etichette e assicuratevi che il percorso delle etichette corrisponda al percorso di alimentazione delle etichette rappresentato nell'illustrazione. Impostate i dispositivi regolabili per l'alimentazione delle etichette in modo che le etichette siano adiacenti alla parete della stampante.



4. Materiali di consumo

 Quando il nastro è gia inserito, chiudete l'unità della testina. Quindi ruotate il dispositivo di bloccaggio della testina verso il basso fino ad udire lo scatto di innesto. Se il nastro non è inserito, seguite le istruzioni riportate nel capitolo 4.2 Inserimento del nastro.



7. Chiudete lo sportello anteriore ed il coperchio superiore.



4.2 Inserimento del nastro

1. Aprite il coperchio superiore verso l'alto, quindi aprite lo sportello anteriore premendo verso il basso la leva verde.



2. Aprite l'unità della testina ruotando il dispositivo di bloccaggio della testina verso il lato posteriore della stampante. L'unità della testina, essendo dotata di molle, si apre automaticamente non appena si libera il dispositivo di bloccaggio.



4. Materiali di consumo

Manuale per l'utente

3. Fate scorrere il nastro verso l'interno sul mandrino sbobinatore del nastro fino a che il nastro sia direttamente a contatto con la parte terminale del mandrino. Il lato del nastro con l'inchiostro di stampa deve essere rivolto verso l'interno, quando si ruota il rullo del nastro in senso antiorario.



4. Fate scorrere l'anima della bobina del nastro verso l'interno sul mandrino riavvolgitore del nastro fino a che sia direttamente a contatto con la parte terminale del mandrino. Siete pregati di non dimenticare che l'anima della bobina vuota di un rullo servirà da bobina di riavvolgimento per il successivo rullo del nastro.



Manuale per l'utente

5. Inserite la parte anteriore del nastro nell'unità della testina portandola in alto verso il mandrino riavvolgitore del nastro e fissatela all'anima della bobina. Fate ruotare a mano il mandrino riavvolgitore per avvolgere il nastro sulla bobina. Dopo uno o due giri di avvolgimento il materiale risulta fissato stabilmente.



6. Assicuratevi che il percorso del nastro corrisponda al percorso di alimentazione del nastro rappresentato nell'illustrazione.



4. Materiali di consumo

7. Se le etichette o i cartellini sono già inseriti, chiudete l'unità della testina. Ruotate il dispositivo verde di bloccaggio della testina verso il basso fino ad udire lo scatto di innesto.



8. Chiudete lo sportello anteriore ed il coperchio superiore.



Avviso: eseguite una stampa di controllo. In tal modo ci si assicura che le etichette ed il nastro siano inseriti correttamente.

5. Soluzione di eventuali disfunzioni

Le stampanti SATO CL-408 e/412e si basano su tecnologia di sperimentata efficacia e su componenti affidabili. Se comunque si dovesse presentare un problema, potrete trovare la soluzione semplicemente consultando la tabella delle disfunzioni che si trova nel presente capitolo. Nella suddetta tabella sono riportati i guasti, le possibili cause e le misure da adottare per i risolvere i problemi presentatisi.

La tabella delle disfunzioni riguarda sia problemi relativi alla qualità di stampa, sia comuni disfunzioni d'esercizio.

Disfunzione	Possibile causa	Misure da adottare per elimi- nare la disfunzione
Stampa con saturazione del colore non	Materiale ad etichette di qua- lità scadente	Utilizzare materiale ad etichette adatto alla stampa a trasferi- mento termico
omogenea	Nastri di qualità scadente	Utilizzare nastri originali SATO
	Nastro non adatto al materiale ad etichette utilizzato	Utilizzare un nastro adatto in cor- rispondenza alle necessità Rivol- getevi al vostro rifornitore
	Elettronica danneggiata	Sostituire la scheda
	Rullo di avanzamento danneg- giato	Sostituire il rullo di avanzamento
Nastro accar- tocciato	Testina non correttamente alli- neata	Regolare il bilanciamento della testina Regolare il rullo del nastro Regolare il posizionamento della testina
	Tensione del nastro non suffi- ciente	Regolare la tensione del nastro
	Rullo di avanzamento consu- matp	Sostituire il rullo di avanzamento
	Impurità sulla testina o sul rullo di avanzamento	Pulire la testina o il rullo di avan- zamento
	Impurità sul materiale ad eti- chette	Utilizzare materiale ad etichette di qualità superiore
	Testina danneggiata	Sostituire la testina

5.1 Problemi relativi alla qualità di stampa

5. Soluzione di eventuali disfunzioni

Manuale per l'utente

Stampa di intensità insuffi- ciente	Materiale ad etichette di qua- lità scadente	Utilizzare materiale ad etichette adatto alla stampa a trasferi- mento termico
	Nastri di qualità scadente	Utilizzare nastri originali SATO
	Energia termica/tonalità di stampa della testina non suffi- ciente	Impostare la tonalità di stampa
	Pressione di avanzamento della testina non sufficiente	Regolare la posizione della pres- sione di avanzamento della testina
	Nastro non adatto al materiale ad etichette utilizzato	Utilizzare un nastro adatto in cor- rispondenza alle necessità Rivol- getevi al vostro rifornitore
	Coppia della trasmissione del nastro troppo bassa Il nastro non si muove	Regolare l'innesto della trasmis- sione del nastro
	Impurità sulla testina	Pulire la testina o il rullo di avan- zamento
	Testina non correttamente posizionata	Posizionare correttamente la testina
	Velocità di stampa eccessiva	Ridurre la velocità di stampa
Stampa con striature o	Materiale ad etichette di qua- lità scadente	Utilizzare un nastro adatto in cor- rispondenza alle necessità
imbrattature	Nastri di qualità scadente	Utilizzare nastri originali SATO
	Impurità sulla testina o sul rullo di avanzamento	Pulire la testina o il rullo di avan- zamento
	Impurità sul materiale ad eti- chette	Utilizzare materiale ad etichette di qualità superiore
	Energia termica della testina eccessiva	Regolare la tonalità di stampa
	Velocità di stampa eccessiva	Ridurre la velocità di stampa
	Pressione di avanzamento della testina eccessiva	Regolare la posizione della pres- sione di avanzamento della testina

Manuale per l'utente

5. Soluzione di eventuali disfunzioni

Il nastro non si	Nastro con anima della bobina	Utilizzare nastri originali SATO
muove	di dimensioni errate	_
	L'innesto della trasmissione	Regolare la tensione dell'innesto
	non fa presa	
	La cinghia della trasmissione	Regolare/sostituire la cinghia
	non fa presa	della trasmissione
	Nessuna uscita a +24 Volt	Controllare l'alimentatore e se
		necessario sostituirlo
	Elettronica danneggiata	Sostituire la scheda
Non avviene	Cinghia della trasmissione del	Regolare/sostituire la cinghia
l'alimentazione	rullo di avanzamento allentata/	della trasmissione
del materiale	spezzata	
ad etichette	Selezione errata del sensore	Selezionare il sensore delle eti-
	delle etichette	chette corretto (DSW2-2)
	Nessuna uscita a +24 Volt	Controllare l'alimentatore e se
		necessario sostituirlo
	La vite di regolazione del rullo	Serrare la vite (le viti)
	di avanzamento/motore	
	passo-passo si è allentata	
Nessuna	Testina non connessa	Controllare che le connessioni
stampa		della testina e della scheda prin-
		cipale siano fissate corretta-
		mente e, se necessario, inserirle
		saldamente
	Nastro avvolto in direzione	Utilizzare nastri originali SAIO
	errata	
	Nessuna uscita a +24 Volt	Controllare l'alimentatore e se
		necessario sostituirio
	lestina danneggiata	Sostituire la testina
	Elettronica danneggiata	Sostituire la scheda
Il display è illu-	Tipico errore DOA (errore veri-	Controllare che il cavo e la con-
minato ma non	ficatosi in fase di prima instal-	nessione siano fissati corretta-
visualizza	lazione) dopo la consegna	mente e, se necessario, inserirli
Inulla onnura il		
	Probabilmente il cavo a banda	saldamente
display è buio	Probabilmente il cavo a banda piatta LCD si è scollegato o la	saldamente

5. Soluzione di eventuali disfunzioni

Manuale per l'utente

POWER	Cavo di allacciamento alla rete non inserito	Controllare la connessione del cavo sulla stampante e sulla presa di corrente
	Interruttore di sicurezza princi- pale difettoso	Sostituire l'interruttore di sicu- rezza
	Alimentatore difettoso	Controllare l'alimentatore e se necessario sostituirlo
HEAD OPEN	Testina non bloccata	Chiudere il dispositivo di bloc- caggio della testina fino a che si udrà lo scatto di innesto
LABEL END	Il rullo del materiale ad eti- chette è esaurito	Introdurre altro materiale ad eti- chette
	Il materiale ad etichette non passa attraverso il sensore	Inserire correttamente il mate- riale ad etichette
	Il sensore delle etichette non è posizionato correttamente	Regolare la posizione del sen- sore
	Il sensore delle etichette è sporco	Pulire il sensore delle etichette
	Il sensore delle etichette non risponde correttamente	Regolare la soglia di risposta del sensore delle etichette (Thre- shold)
	Disfunzione a carico della tra- smissione del rullo di avanza- mento	Si faccia riferimento al manuale di assistenza
RIBBON END	Il rullo del nastro è esaurito	Inserire un nuovo nastro
	Il sensore del nastro non è posizionato correttamento	Regolare il sensore del nastro
	Il sensore del nastro è sporco	Pulire il sensore del nastro
	La bobina di riavvolgimento non presenta nessuna anima della bobina	Dotare la bobina di riavvolgi- mento di un'anima della bobina
SENSOR ERROR*	Auto Threshold non sul settore	Controllare il percorso delle eti- chette, la posizione del sensore e le impostazione degli interrut- tori di tipo DIP
Le etichette non vengono trasportate	Cinghie sincrone difettose/ allentate	Sostituire/tendere le cinghie sin- crone

*Avviso: questa condizione di errore sarà memorizzata nella memoria della stampante. Per resettare il messaggio di errore si dovrà aprire la testina a stampante accesa.

6. Pulizia e manutenzione

Segnalazioni generiche

La testina è dotata di una superficie di precisione che va protetta con attenzione da eventuali danni di origine meccanica. E' necessario procedere con particolare cautela durante l'installazione e nelle operazioni durante le quali si agisce direttamente sulla stampante, per evitare di danneggiare la superficie scoperta, causando graffiature, scanalature, ammaccature o altri danni.

Pulizia

Per eliminare i residui depositati dal materiale ad etichette sulla testina, si possono utilizzare esclusivamente liquidi di pulizia come alcool o altri detergenti consigliati dalla SATO. Tali detergenti vanno utilizzati con attenzione servendosi di un bastoncino detergente. L'intervallo con cui va eseguita la pulizia dipende dal tipo di materiale ad etichette e da altri fattori di tipo meccanico. Si dovrebbe eseguire una pulizia ad ogni sostituzione del nastro. La pulizia va sempre eseguita a stampante spenta. La stampante deve inoltre raffreddarsi raggiungendo la temperatura ambiente, per evitare possibili danni dovuti ad un improvviso sbalzo termico.

Non mettete in funzione la stampante immediatamente dopo la pulizia, in quanto la testina potrebbe ancora risultare umida per effetto del prodotto detergente.

Non utilizzate mai prodotti abrasivi per la pulizia. SEG consegna una pellicola per lappatura specifica (SEG No. 1938), con la quale è possibile pulire la superficie della testina.

6.1 Pulizia della testina

6.1.1 Pulizia della testina con un prodotto detergente

- 1. Spegnete la stampante.
- 2. Aprite il coperchio superiore e lo sportello anteriore.
- 3. Aprite l'unità della testina girando il dispositivo di bloccaggio della testina verso il lato posteriore della stampante. L'unità della testina, essendo dotata di molle, si apre automaticamente non appena si libera il dispositivo di bloccaggio.
- 4. Imbevete un bastoncino detergente con uno dei prodotti detergenti ammessi dalla SATO per testine di stampa termiche.
- La testina è posizionata lungo il lato anteriore della stampante ed è rivolta verso il basso. Passate il bastoncino detergente imbevuto di prodotto su tutta la superficie della testina. (Probabilmente dovrete spostare il nastro di lato.)
- 6. Dopo aver effettuato la pulizia, controllate se il bastoncino detergente presenta delle macchie nere o sostante adesive.
- Ripetete l'operazione di pulizia fino a quando il bastoncino detergente non risulti pulito, dopo averlo utilizzato per pulire la testina.
- 8. La testina va pulita almeno ad ogni sostituzione del nastro. In ambienti particolarmente polverosi si consiglia di eseguire la pulizia più frequentemente.



6.1.2 Pulizia della testina con la pellicola per lappatura

- 1. Tagliate la pellicola per lappatura con una forbice o con un coltello affilato ad una larghezza di 120 mm.
- 2. Spegnete la stampante.
- 3. Appoggiate la pellicola per lappatura con il lato ruvido rivolto verso l'alto inserendola tra la testina ed il rullo di avanzamento. Chiudete la testina con il dispositivo di bloccaggio per la testina.
- 4. Fate scorrere la pellicola di pulizia tirandola manualmente verso il lato anteriore della stampante.
- 5. Ripete due o tre volte le operazioni al punto 3 e 4.
- 6. Infine pulite la testina con un prodotto detergente come riportato nelle istruzioni precedenti.



6.2 Pulizia del rullo di avanzamento e dei rulli

- 1. Spegnete la stampante.
- 2. Aprite il coperchio superiore e lo sportello anteriore.
- 3. Aprite l'unità della testina girando il dispositivo di bloccaggio della testina verso il lato posteriore della stampante. L'unità della testina, essendo dotata di molle, si apre automaticamente non appena si libera il dispositivo di bloccaggio
- 4. Imbevete un panno pulito con uno dei prodotti detergenti ammessi dalla SATO.
- 5. Il rullo di avanzamento è il rullo in gomma posizionato immediatamente sotto la testina. Il suddetto rullo va liberato da eventuali residui dei nastri o del materiale ad etichette.
- 6. I dispositivi di alimentazione delle etichette, che inseriscono il materiale ad etichette nella stampante, vanno liberati da eventuali residui dei nastri o del materiale ad etichette o da altre impurità.
- 7. Ripetete la pulizia secondo necessità. Il rullo di avanzamento ed i rulli vanno sempre puliti se si presentano impurità come polvere o sostanze adesive.

Appendice A

Appendice A Impostazioni avanzate









Appendice A



Manuale per l'utente





CL408e/412e

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente in bianco.

MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY

Product identification	Product:	Thermal or Thermal Transfer Printer
	Type:	CL 408e-2A
	Options:	all

Means of conformity

The product is in conformity with the EMC Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC based on test results using harmonised standards.

EMC standards used:	EN55022: 1998 (class B) +A1, A2	
	EN55024: 1998 +A1, A2	
	EN61000-4-2 /95+A1,A2	
N. N.	EN61000-4-4 /95+A1,A2	
	EN61000-4-5 /95+A1	
	EN61000-4-6 /96+A1	
	EN61000-4-11 /94+A1	

Test carried out by: Test Report No.: Date: EMC Test Haus Dr. Schreiber GmbH, Siegen, Germany 6 / 203 19. 11. 2004

Test carried out by: Test Report No.: Date: EN61000-4-3: 1996 EN61000-4-8: 1993 Cosmos Corporation S22211-1a /b /c /d 27, 03, 2002

The product is in conformity with the Low Voltage Directive 73/23/EEC based on test results using the harmonized standards.

EN60950: 1992+A2	++A11
TÜV Product Servic B 00 09 24958 008 18J0090-01 22.02.2000	e
Bar Code SATO Ele Lot 20, Jalan 223 46100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehs	ectronics (M) SDN. BHD. a an, Malaysia
SATO Europe NV	Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe Brussels, Belgium
	TÜV Product Servic B 00 09 24958 008 18J0090-01 22.02.2000 Bar Code SATO Ele Lot 20, Jalan 223 46100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehs SATO Europe NV

Signature: Function: Datum: Patrick Frimat Managing Director 09. 12. 2004

File: CL408e-2A

MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY

Product identification	Product:	Thermal or Thermal Transfer Printer
	Type:	CL 412e-2A
	Options:	all

Means of conformity

The product is in conformity with the EMC Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC based on test results using harmonised standards.

EMC standards used:	EN55022: 1998 (class B) +A1, A2	
	EN55024: 1998 +A1, A2	
	EN61000-4-2 /95+A1,A2	
N. N.	EN61000-4-4 /95+A1,A2	
	EN61000-4-5 /95+A1	
	EN61000-4-6 /96+A1	
	EN61000-4-11 /94+A1	

Test carried out by: Test Report No.: Date: EMC Test Haus Dr. Schreiber GmbH, Siegen, Germany 6 / 203 19. 11. 2004

Test carried out by: Test Report No.: Date: EN61000-4-3: 1996 EN61000-4-8: 1993 Cosmos Corporation S22211-1a /b /c /d 27, 03, 2002

The product is in conformity with the Low Voltage Directive 73/23/EEC based on test results using the harmonized standards.

Standards used:	EN60950: 1992+A4+A11	
Test carried out by: Test Certificate No.: Test Report No.: Date:	TÜV Product Service B 00 09 24958 008 18J0090-01 22.02.2000	
Manufacturer:	Bar Code SATO Electronics (M) SDN. BHD. Lot 20, Jalan 223 46100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia	
EC Representative:	SATO Europe NV	Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe Brussels, Belgium

Signature: Function: Datum: Patrick Frimat Managing Director 09. 12. 2004

File: CL408e-2A