


# Assale Truck axles

ES

Riparazioni  
Repairs

	02	05	08
ES		■	
ESE	■		■




7041

Localizzazione e  
eliminazione avarie  
*Trouble shooting*


Manutenzione  
*Maintenance*

Riparazioni  
*Repairs*


Pezzi di ricambio  
*Spare parts*




7042



7043



7044



7045

Ref : 801178155D

Repair Axles

Rev : A -Mai 2000

**POCLAIN HYDRAULICS Industrie**  
B.P. 106  
60411 VERBERIE CEDEX - FRANCE  
Tel.: 33 3 44 40 77 77  
Fax: 33 3 44 40 77 99  
[www.poclain-hydraulics.com](http://www.poclain-hydraulics.com)

**POCLAIN HYDRAULICS**  
Certifié ISO 9001

Questo documento si rivolge ai costruttori di macchine che utilizzano i prodotti **POCLAIN-HYDRAULICS**. Suggerisce le specifiche d'installazione e le procedure di messa in funzione che ne assicurano il funzionamento ottimale.

Si consiglia di far eseguire tutte le operazioni a tecnici che abbiano seguito una formazione specifica. I tecnici devono aver letto e compreso le informazioni contenute in questo documento ed essere stati autorizzati dal costruttore della macchina.

I tecnici dovranno osservare imperativamente le istruzioni di sicurezza e di protezione contro gli incidenti.

Questo documento comprende avvisi importanti per la sicurezza. Gli avvisi vengono segnalati come segue:



### Avviso di sicurezza.

Questo documento comprende ugualmente istruzioni fondamentali per il funzionamento del prodotto ed informazioni di tipo generale. Istruzioni e informazioni vengono segnalate come segue:



### Istruzioni fondamentali.



### Informazioni generali.

La **POCLAIN HYDRAULICS** concepisce prodotti da integrare sui macchinari progettati dai propri clienti. Per questo motivo, la **POCLAIN HYDRAULICS** non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze legate ad una cattiva integrazione dei propri prodotti, né a quelle risultanti da una definizione scorretta dei parametri sui dispositivi regolabili. La **POCLAIN HYDRAULICS** non può ugualmente essere ritenuta responsabile per istruzioni d'uso e di manutenzione errate o incomplete comunicate dai costruttori dei macchinari agli utilizzatori finali, né di incidenti causati da chiunque abbia applicato le procedure consigliate in questo documento.

Una riomologazione può rendersi necessaria per qualsiasi modifica dei parametri dei dispositivi regolabili delle macchine.

Al fine d'offrire un servizio migliore, la **POCLAIN HYDRAULICS** consiglia ai propri clienti di sottoporle ogni applicazione perché venga approvata.

L'apertura del prodotto comporta la perdita della garanzia.

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali **POCLAIN HYDRAULICS**. Il montaggio di pezzi di ricambio diversi può nuocere al funzionamento dei singoli componenti o del sistema e alla sicurezza.

Desiderosa di migliorare i suoi prodotti, la **POCLAIN HYDRAULICS** si riserva il diritto d'apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che giudicherà utili ai prodotti descritti in questo documento.

Il presente documento contiene delle sezioni in lingua italiana e delle sezioni redatte in corsivo che costituiscono la traduzione in inglese. In caso di disputa, farà fede l'originale francese.

Tutte le unità di misura sono fornite in unità metriche decimali. I valori corrispondenti ad altri sistemi di misura (in particolare quello anglosassone) sono forniti a titolo indicativo.

I prodotti possono essere diversi da quelli raffigurati in questo opuscolo.

© **POCLAIN HYDRAULICS Industrie** 1998.

Il marchio **POCLAIN HYDRAULICS** è di proprietà della **POCLAIN HYDRAULICS S.A.**

Questo documento è di proprietà della **POCLAIN HYDRAULICS Industrie**. Esso è strettamente riservato. Non può essere utilizzato, riprodotto, copiato o divulgato a terzi nella sua totalità o in parte senza previo accordo scritto della società.

**FACOM** è un marchio depositato della **FACOM SA**.

**LOCTITE** è un marchio depositato della **LOCTITE SA**.

**AUTO-TOP** è un marchio depositato della **AGIP SPA**.

*This document is provided to machine manufacturers integrating **POCLAIN-HYDRAULICS** products.. It suggests processes that manufacturers may utilize to repair products after the warranty period.*

*It is recommended that all operations be performed by technicians trained accordingly. The technicians should read and understand the information given in this document and be authorised by the machine manufacturer.*

*It is essential that the technicians comply with safety instructions to prevent injury.*

*This document includes major safety warnings announced in this way:*



### Safety warning.

*Additionally, this document includes instructions essential to product function as well as those providing general information. Both are announced similar to the following examples:*



### Essential instruction.



### General information.

**POCLAIN HYDRAULICS** designs products that are integrated by its customers in the machines they design. Subsequently **POCLAIN HYDRAULICS** disclaims liability for consequences of improper integration of its products and of improper set-up of adjustable devices. In the same way, **POCLAIN HYDRAULICS** may not be liable for incomplete or improper operating and maintenance instructions provided to the end user by the machine manufacturer nor for failures resulting from operations performed by any person using these suggested procedures.

*A re-certification of the machine may be required for every change in set-up of adjustable devices.*

*In order to offer the best quality service, **POCLAIN HYDRAULICS** recommends to its customers to have applications approved by **POCLAIN HYDRAULICS**.*

*Opening of products voids the warranty contract.*

*Use only **POCLAIN HYDRAULICS** genuine spare parts. Using parts from different sources could reduce the performance of the product and pose a safety hazard..*

*In accordance with its policy of continuous improvement, **POCLAIN HYDRAULICS** reserves the right to modify the specifications of all products described herein without prior notice.*

*This document contains sections written in French and sections printed in italics composing the English translation of the French sections.*

*The French sections will be the reference in case of dispute.*

*All measures are expressed in metric units. Converted values to other systems (notably US and UK) are given for reference only.*

*The illustrations for information only*

© **POCLAIN HYDRAULICS Industrie** 1998.

The trademark **POCLAIN HYDRAULICS** is the property of **POCLAIN HYDRAULICS S.A.**

*This document is the property of **POCLAIN HYDRAULICS Industrie**. It is strictly confidential. It must not be used, duplicated, copied or disclosed to a third party in full or in part without our prior written consent.*

**FACOM** is **FACOM SA**. registered trademark

**LOCTITE** is **LOCTITE SA**. registered trademark

**AUTO-TOP** is **AGIP SPA**. registered trademark

**Sommaire**

**Contents**

**SICUREZZA E QUALITÀ**.....4  
 PRIMA DI OGNI INTERVENTO.....4  
 DURANTE OGNI INTERVENTO .....4  
 DOPO OGNI INTERVENTO.....4  
 IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE.....5  
**LOCALIZZAZIONE E ELIMINAZIONE AVARIE**.....6  
 DISINNESTO FRENO MECCANICO ..... 16  
**MANUTENZIONE**..... 17  
 SOSTITUZIONE DELL'ASSALE..... 17  
 Rimozione ..... 17  
 Reinstallazione ..... 17  
**CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO**..... 18  
**RIPARAZIONI**..... 19  
 SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA..... 19  
 Smontaggio..... 19  
 Rimontaggio..... 20  
 SOSTITUZIONE DEL PISTONE DI SCAMBIO..... 21  
 310.2 Guarnizione toroidale ..... 21  
 Smontaggio..... 21  
 Rimontaggio..... 22  
 SOSTITUZIONE DEI GRUPPI BLOCCHI CILINDRI O DELLE CAMME..... 23  
 Smontaggio..... 23  
 Rimontaggio..... 27  
 SOSTITUZIONE DEL PISTONE DI CAMBIO CILINDRATA. (ASSALE E08)..... 30  
 Smontaggio..... 30  
 Rimontaggio..... 32  
 SOSTITUZIONE DEGLI ANELLI (078, 093, 094, 106)..... 33  
 Smontaggio..... 33  
 Rimontaggio..... 37  
 SOSTITUZIONE DEL CORPO DELL'ASSALE ..... 42  
 Smontaggio..... 42  
 Rimontaggio..... 42  
**RIEPILOGO DEGLI UTENSILI**..... 43  
**RIEPILOGO DELLE COPPIE DI SERRAGGIO**..... 45  
**PEZZI DI RICAMBIO**..... 46

**SAFETY AND QUALITY**.....4  
 BEFORE SERVICING.....4  
 DURING SERVICING.....4  
 AFTER SERVICING.....4  
 IDENTIFICATION OF THE COMPONENT.....5  
**TROUBLE SHOOTING**.....7  
 MECHANICAL BRAKE RELEASE.....16  
**MAINTENANCE**.....17  
 REPLACING THE TRUCK AXLE.....17  
 Removal.....17  
 Installation.....17  
**CHECKING THE PARKING BRAKE EFFICIENCY**.....18  
**REPAIRS**.....19  
 REPLACEMENT OF THE REPLENISHING RELIEF VALVE.....19  
 Disassembly.....19  
 Reassembly.....20  
 REPLACEMENT OF THE REPLENISHING SPOOL.....21  
 Disassembly.....21  
 Reassembly.....22  
 REPLACEMENT OF THE CYLINDER BLOCKS ASSEMBLIES OR CAMS.....23  
 Disassembly.....23  
 Reassembly.....27  
 REPLACEMENT OF THE DISPLACEMENT CHANGING SPOOL. (TRUCK AXLE E08).....30  
 Disassembly.....30  
 Reassembly.....32  
 REPLACEMENT OF THE SEALS. (078, 093, 094, 106).....33  
 Disassembly.....33  
 Reassembly.....37  
 REPLACEMENT OF THE AXLE BODY.....42  
 Disassembly.....42  
 Reassembly.....42  
**TOOLING INVENTORY**.....43  
**TIGHTENING TORQUE SUMMARY**.....45  
**SPARE PARTS**.....46

## Sicurezza e Qualità

### Prima di ogni intervento

- Prendere tutte le disposizioni di sicurezza necessarie (per la protezione delle persone e del materiale) ed attenersi alle norme di sicurezza in vigore.
- Azionare il freno di stazionamento e immobilizzare la macchina con dei fermi.
- Arrestare il generatore (motore) del sistema idraulico e sospendere l'alimentazione elettrica.
- Se necessario, delimitare la zona di sicurezza.
- Pulire la parte esterna dei pezzi per rimuovere sporco e grasso.
- Attendere il raffreddamento e la completa depressurizzazione del sistema idraulico (scaricare gli accumulatori).



**Il fluido idraulico caldo o sotto pressione può provocare gravi ferite ed ustioni con infezioni. Consultare un medico in caso d'incidente.**

### Durante ogni intervento

- Alcuni componenti sono molto pesanti. Assicurarli tramite un dispositivo di leva di capacità adeguata quando bisogna spostarli dal telaio della macchina.
- La pulizia é una componente essenziale per il funzionamento dei pezzi idraulici. La maggior parte dei pezzi può essere pulita tramite un solvente non contaminato
- Durante il trasporto su percorsi brevi, proteggere tutte le superfici suscettibili di danni (centraggi, superfici reggispinta, sedi dei giunti e dei cuscinetti, ecc...)
- Pulire queste superfici prima di rimontare i pezzi.
- Montare sempre giunti nuovi eliminando sistematicamente i giunti sostituiti. E' consigliabile lubrificare tutti i giunti prima di procedere al montaggio dei pezzi.
- Lubrificare tutte le superfici sottoposte a movimento ricoprendole con una pellicola di fluido idraulico non contaminato, che assicurerà la perfetta lubrificazione fin dal primo (ri)avviamento.
- Non riscaldare mai il fluido idraulico, in quanto potrebbe infiammarsi ad alta temperatura. Lo stesso dicasi per alcuni solventi. Non fumare durante l'operazione di montaggio.

### Dopo ogni intervento

Procedere al rimontaggio dei pezzi e riavviare il sistema idraulico seguendo le istruzioni contenute nei seguenti documenti:

- INSTALLATION ESE I/GB (ref. [800178186F](#))
- INSTALLATION CIRCUITS I/GB (ref. [800178171P](#))



**Non sovratarare le valvole di sicurezza.**

## Safety and Quality

### Before servicing

- *Be extremely careful to prevent personal injury and to avoid damage to material. Comply with all safety regulations.*
- *Apply the parking brake and prevent the machine from rolling with tire blocks.*
- *Stop the hydraulic system power source (engine) and disconnect the battery.*
- *If necessary, block off the safety area.*
- *Wash dirt and grease from exterior of the components.*
- *Await the complete cooling down and depressurization of the hydraulic system (accumulators must be purged).*



**Hot or pressurized hydraulic fluid may cause serious burns & infections to the human body. Consult a physician in case of accident.**

### During servicing

- *Some hydraulic components are very heavy. Secure them with a lifting device of adequate capacity when removing from the machine frame.*
- *Cleanliness is essential to functioning of the hydraulic components. Most of the parts may be cleaned with a clean solvent.*
- *During handling, protect all sensitive surfaces from shocks (piloting and interface surfaces, thrust & bearings surfaces, seal races, etc...)*
- *Clean up these surfaces before reassembly.*
- *Always install new O-rings, seals & gaskets discarding the old ones. We recommend to lubricate all seals before assembling.*
- *Lubricate all surfaces which have relative motion between parts by coating them with a film of clean hydraulic fluid to assure lubrication at first start.*
- *Never heat hydraulic fluid, as it may flame at high temperature. Some solvents are also flammable. Do not smoke during servicing.*

### After servicing

*Reinstall the components and restart the hydraulic system according to instructions defined in the following documents:*


- *INSTALLATION ESE F/GB (ref. [800278111U](#))*
- *INSTALLATION CIRCUITS F/GB (ref. [677777831V](#))*



**Do not overset relief valves.**

**Identificazione del componente**

**Identification of the component**



A : Denominazione commerciale:  
Ex : ESE02-1-114-F02-2G30-D000

A: Commercial description:  
E.g : ESE02-1-114-F02-2G30-D000

B : Codice: Codice articolo  
Ex : 001746533F

B: Code: Part number.  
E.g : 001746533F

C : Serie : Numero di produzione  
Ex : 024

C: Series: Manufacturing batch number.  
E.g : 024

D : Num : Numero di serie - ordine cronologico  
Ex : 54

D: Num: Chronological serial number.  
E.g : 54




**Il codice articolo e il numero di serie devono essere specificati in tutti gli ordini di pezzi di ricambio.**



**The part number and the chronological serial number must be specified to order spare parts.**


## Localizzazione e eliminazione avarie


### L'ASSALE RUMOROSO




### Trouble shooting

#### NOISY TRUCK AXLE




**LE RUOTE NON GIRANO**


**THE WHEELS DO NOT REVOLVE**




**SOTTO CARICO, LE RUOTE NON GIRANO ALLA VELOCITÀ NORMALE**





**THE WHEELS DO NOT REVOLVE AT THEIR NORMAL SPEED UNDER LOAD**




**LE RUOTE GIRANO IN MODO IRREGOLARE**

**THE WHEELS REVOLVE IRREGULARLY**



**FUORIUSCITE D'OLIO**


**EXTERNAL OIL LEAKS**



**Disinnesto freno meccanico**    **Mechanical brake release**


- 109 Sfera
- 110 Tappo con guarnizione
- 111 Rondella
- 112 Guarnizione toroidale

- 109 Ball
- 110 Plug with seal
- 111 Washer
- 112 O-ring



110 Tappo del disinnesto freno meccanico

110 Mechanical brake release plug.



- Smontare i tappi (110).


- Remove the plugs (110).



**MANTENERE LE SFERE IN POSIZIONE NEL LORO ALLOGGIAMENTO**



**MAINTAIN THE BALLS IN POSITION IN THEIR HOUSING.**






- Smontare le rondelle (111) e le guarnizioni toroidale (112).

- Extract the washers (111) and the O-rings (112).





- Montare i tappi (110) e serrarli simultaneamente fino a raggiungere la posizione di arresto.

- Reinstall the plugs (110) and tighten them simultaneously until to come in stop.



- Completato il disinnesto del freno, montare le rondelle (111) e nuove guarnizioni toroidale (112) quindi stringere i tappi (110).

- After brake release reinstall the washers (111) and new O-rings (112) and tighten the plugs (110).



## Manutenzione

### Sostituzione dell'assale.

#### Rimozione

- Chiudere la pressione nel circuito d'alimentazione.
- Disconnettere il tubo di drenaggio a livello del serbatoio al fine di evitare il travaso di quest'ultimo.
- Disconnettere e chiudere i tubi o i flessibili collegati sul assale.
- Smontare le viti di fissaggio, quindi rimuovere l'assale.
- Svuotare il carter.

#### Reinstallazione

Riprendere le operazioni di rimozione invertendo l'ordine di esecuzione.

Si prega di fare riferimento ai documenti seguenti:

- INSTALLATION ESE I/GB (réf: [800178186F](#))
- INSTALLATION CIRCUITS I/GB (réf: [800178171P](#))

## Maintenance

### Replacing the truck axle.

#### Removal

- Release the pressure in the supply lines.
- Disconnect the drain line at the tank level to avoid its siphoning.
- Disconnect and plug the pipes or hoses which are connected to the truck axle.
- Disconnect the mounting screws, and remove the truck axle.
- Drain the casing.

#### Installation

Execute the removal operations in the reverse order.

Please refer to the following documentation brochures:

- INSTALL ESE FIGB (ref: [677777830U](#))
- INSTALL CIRCUITS FIGB (ref: [677777831V](#))

## Controllo dell'efficacia del freno di stazionamento.



Per macchinario rotante, eseguire il test su un terreno orizzontale.

Pressione di pilotaggio del freno: min 8 bar, max 30 bar.

- Collegare i manometri :
  - 0 - 600 bar su ciascuno dei tubi di alimentazione dell'assale.
  - 0 - 100 bar: sul tubo di pilotaggio di rilascio del freno.
- Eseguire lo spurgo del freno mediante i tappi (110) collocati al livello più alto.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione del freno sia a regime zero.
- Alimentare l'assale e **controllare la pressione alla quale esso inizia a ruotare** facendo variare la pressione di alimentazione, mediante la valvola di sicurezza o il regolatore del circuito idraulico.
- La differenza di pressione tra i due rami di alimentazione dell'assale deve essere superiore o uguale a 320 bar (cilindrata 2 x 364 cm<sup>3</sup>). Se non si raggiunge questo valore, è necessario procedere alla sostituzione dei supporti accessoriati.
- Il limite per la sostituzione dipende dalla pressione d'utilizzo e dal coefficiente di sicurezza richiesto.



La rotazione dell'assale con freni serrati rischia di danneggiare rapidamente i dischi.

## Checking the parking brake efficiency.



For a rolling machine, make the test on a horizontal ground.

Pilot pressure: minimum 8 bar [116 PSI] maximum 30 bar [435 PSI].

- Connect pressure gauges:
  - 0 - 600 bar [0 - 8700 PSI] on each of the truck axle supply lines.
  - 0 - 100 bar [0 - 1450 PSI] on the brake release pilot line.
- Bleed the brake using the plugs (110) located at the highest level.
- Make sure that the brake supply pressure is zero.
- Supply the truck axle and **check the pressure at which the truck axle starts rotating** by means of supply pressure fluctuations using the safety valve or the regulator valve of the hydraulic circuit.
- The pressure difference between the two supply lines of the truck axle must be higher or equal to 320 bar [4640 PSI] (displacement 2 x 364 cm<sup>3</sup> [2 x 22.2 cu.in]). Pressure differences below this value indicate that it is necessary to replace the bearing support assemblies.
- The limit to be observed before replacement depends on the working pressure and the required factor of safety.



The rotation of the axle with engaged brakes may damage the discs quickly.

## Riparazioni.


## Repairs.

### Sostituzione della valvola di sicurezza.

### Replacement of the replenishing relief valve.

- 300.1 Tappo
- 300.2 Spessori
- 300.3 Molla
- 300.4 Valvola

- 300.1 Plug
- 300.2 Shims
- 300.3 Spring
- 300.4 Valve




### Smontaggio

### Disassembly


- Allentare il tappo (300.1).

- *Unscrew the plug (300.1).*




- Togliere il tappo (300.1) e gli spessori (300.2).

- *Remove the plug (300.1) and the shims (300.2).*




- Smontare la molla (300.3).

- *Remove the spring (300.3).*



- Estrarre con precauzione la valvola (300.4) utilizzando un dito magnetico.

- *Extract carefully the valve (300.4) using a magnetic finger.*



**ATTENZIONE:** Rischio di caduta della valvola nel corpo dell'assale



**WARNING :** Falling hazard of the valve in the axle body.

**Rimontaggio.**

- Lubrificare e spingere la valvola nuova (300.4) nel suo alloggiamento mediante il dito magnetico.

- Mantenere la valvola col cacciavite ed estrarre il dito magnetico.

- Montare la molla (300.3).

- Montare gli spessori (300.2) e il tappo (300.1).

- Stringere il tappo (300.1). Vedere tabella a pag. 45

**Reassembly.**






- *Lubricate and push the new valve (300.4) in its housing using the magnetic finger*

- *Maintain the valve with the screwdriver and extract the magnetic finger.*

- *Install the spring (300.3).*

- *Install the shims (300.2) and the plug (300.1).*


- *Tighten the plug (300.1). See table page 45*



**Sostituzione del pistone di scambio.** *Replacement of the replenishing spool.*

- 310.1 Tappo per la guida delle molle
- 310.2 Guarnizione toroidale
- 310.3 Molla
- 310.4 Rondella
- 310.5 Pistone





- 310.1 Spring guides plug
- 310.2 O-ring
- 310.3 Spring
- 310.4 Washer
- 310.5 Spool



**Smontaggio.**

**Disassembly.**

- Allentare il tappo (310.1).
  - Togliere le tappi (310.1 e 310a) e la molla (310.2 e 310.2a).
  - Smontare le rondelle (310.4), spingendo l'altra estremità del pistone.
  - Smontare il pistone (310.5).
- *Unscrew the plug (310.1).*
  - *Remove the plugs (310.1 & 310.1a) and the spring (310.2 & 310.2a).*
  - *Remove the washers (310.4), pushing the spool by other extremity.*
  - *Remove the spool (310.5).*




**Rimontaggio.**

**Reassembly.**


- Oliare quindi montare il pistone (310.5) all'interno del corpo dell'assale.

- *Lubricate and install the spool (310.5) in the axle body.*



- Installare le rondelle (310.4).


- *Install the washers (310.4).*



**Rispettare l'orientamento di montaggio della rondella**




**Take care of the washer mounting orientation.**




- Montare le molle (310.3 – 310.3a) ed i tappi per la guida molle (310.1 – 310.1a) completi di guarnizione toroidale (310.2 – 310.2a).

- *Install the springs (310.3 – 310.3a) and the spring guide plugs (310.1 – 310.1a) fitted with O-ring (310.2 – 310.2a).*



- Stringere i tappi della guida molle (310.1– 310.1a). Vedere tabella a pag. 45

- *Tighten the spring guide plugs (310.1 – 310.1a). See table page 45.*



**Sostituzione dei gruppi blocchi cilindri o delle camme**


**Replacement of the cylinder blocks assemblies or cams**

**Smontaggio.**

**Disassembly.**

- Rimuovere l'assale (vedere sezione "sostituzione dell'assale" a pag. 17).
- Indicare la posizione di ogni camma (025) e di ogni supporto (070) in relazione al corpo dell'assale (040).

- Remove the truck axle (see chapter "replacement of the truck axle" page 17).
- Mark the orientation of each cam (025) and each bearing support (070) in relation to the axle body (040).



- Disporre l'assale verticalmente, in appoggio su un supporto.

- Position the truck axle vertically on one of the bearing supports.



**Fissare l'assale per evitare rischi di caduta accidentale.**




**Wedge the truck axle to avoid its falling down.**




- Allentare le viti (095).

- Unscrew the screws (095).




- Togliere le viti (095).

- Remove the screws (095).



- Sollevare progressivamente il supporto (070)

- *Lift gradually the bearing support*



**Attenzione:** Verificare che il blocco cilindri resti appoggiato sul blocco di distribuzione.




**Warning :** Make sure that the cylinder block stays on the valving.

**1<sup>a</sup> camma Assale S05 E08 :**

- Sollevare e smontare la camma (025).

**1<sup>st</sup> cam S05 E08 truck axle :**

- *Lift and remove the cam (025).*




**1<sup>a</sup> camma Assale E02 :**

- Estrarre la camma mediante un estrattore (vedere utensili, pag. 43).


**1<sup>st</sup> cam E02 truck axle :**

- *Extract the cam using an extractor (see tools page 43).*




- Smontare il blocco cilindri (010).

- *Remove the cylinder block (010).*




- Gettare la guarnizione toroidale (027).


- *Discard the O-ring (027).*




- Allentare e smontare le viti (095) del secondo supporto.
- *Unscrew and remove the screws (095) from the second bearing support.*




- Sollevare e smontare il corpo dell'assale (040).
- *Lift and remove the axle body (040).*



- 2<sup>a</sup> camma Assale S05 E08 :**
- Sollevare e smontare la camma (025).
- 2<sup>nd</sup> cam S05 E08 truck axle :**
- *Lift and remove the cam (025).*




- 2<sup>a</sup> camma Assale E02 :**
- Estrarre la camma mediante un estrattore (vedere utensili, pag 43).
- 2<sup>nd</sup> cam E02 truck axle :**
- *Extract the cam using an extractor (see tools page 43).*




- Fare leva per separare il blocco cilindri dal blocco di distribuzione.
- *Separate the cylinder block from the valving by levering.*



- Smontare il blocco cilindri (010).
- *Remove the cylinder block (010).*



- Gettare la guarnizione toroidale (027).
- *Discard the O-ring (027).*



**Rimontaggio.**

- Montare una guarnizione toroidale (027) nuova.

- Montare il gruppo blocco cilindri (010) sul supporto (070) con i pistoni conficcati nel loro alesaggio.

- Montare la camma (025) :

**Assale ESE02 :**

- Orientare la camma in relazione al supporto utilizzando 4 coppie di centraggio Ø 12.3 mm (vedere strumenti, pagina 43).

- Montare la camma mediante due viti di fissaggio (095) diametralmente opposte, con dadi e rondelle piatte sotto la testa della vite, per proteggere la camma.
- Serrare due viti simmetriche (095) al fine di installare le camme nella parte inferiore dell'alloggiamento.

**Reassembly.**

- *Install a new O-ring (027).*




- *Install the cylinder-block assembly (010) on the bearing support (070) with the pistons pushed into their bores.*

- *Install the cam (025) :*

**ESE02 truck axle :**


- *Use 4 centering pins Ø 12.3 mm [.48 in] to orient the cam in relation to the bearing support. (see tools page 43)*

- *Mount the cam, using two mounting screws (095) diametrically opposite with nuts and a flat washer under the screw head to protect the cam.*
- *Tighten two symmetrically located screws (095) in order to install cams in the bottom of their housings.*




**Assale S05 E08 :**

- Montare la camma (025) (grandi biselli orientati sul lato del supporto), facendo coincidere i fori delle viti (095) della camma (025) e del supporto (070).





**S05 E08 truck axle :**

- *Install the cam (025) (big chamfers oriented towards the bearing support), matching up the screw holes (095) of the cam (025) and of the bearing support (070).*



- Montare una guarnizione toroidale (027) nuova sul corpo dell'assale (040).

- *Install a new O-ring (027) to the axle body (040).*





Montare il corpo dell'assale sul supporto accessorizzato precedentemente in base ai punti di riferimento stabiliti durante lo smontaggio.

- *Install the axle body on the bearing support assembled previously, according the marks made during disassembling.*




- Montare quindi stringere le viti (095).

- *Install and tighten the screws (095).*




- Montare una guarnizione toroidale (027) nuova.


- *Install a new O-ring (027).*




- Montare la camma (025): (vedere pag. 27 e 28).
- *Install the cam (025): (see page 27 and 28).*




- Montare il gruppo blocco cilindri (010) sul supporto (070) con i pistoni conficcati nel loro alesaggio.
- *Install the cylinder-block assembly (010) of the support bearing (070) with the pistons pushed into their bores.*




- Oliare il piano di distribuzione del blocco cilindri
- *Lubricate the distribution face of the cylinders-block*






- Montare il gruppo supporto (070) sul gruppo corpo dell'assale (040).
- *Install the bearing support assembly (070) on the axle body assembly.(040).*



- Montare le viti (095).
- *Install the screws (095).*



- Stringere le viti (095) alla coppia indicata.
- *Tighten the screws (095) to the right tightening torque.*



**Sostituzione del pistone di cambio cilindrata. (Assale E08)**

**Replacement of the displacement changing spool. (Truck axle E08)**

**Smontaggio.**

**Disassembly.**

- Effettuare le operazioni descritte nella sezione "smontaggio" del capitolo "Sostituzione dei gruppi blocchi cilindri o delle camme" pag. 23.
- Smontare il primo anello d'arresto (055) facendo leva sulla rondella (054) del pistone di cambio cilindrata (053).

- Do operations described in chapter "replacement of the cylinder-block assemblies or the cams" section "disassembly" page 23
- Remove the 1<sup>st</sup> snap ring (055) by levering on the washer (054) of the displacement changing spool (053).

- Smontare la prima rondella (054)



- Remove the 1<sup>st</sup> washer (054).

- Smontare il secondo anello d'arresto (055) con pinze con anello d'arresto.


- Remove the 2<sup>nd</sup> snap ring (055), using a snap ring pliers.

- Smontare la seconda rondella (054).


- Remove the 2<sup>nd</sup> washer (054).



- Tirare il pistone (053) per estrarlo.
- *Push the spool (053) to extract it.*



- Smontare il pistone (053), e la molla (056).
- *Remove the spool (053), and the spring (056).*



- Gettare la guarnizione toroidale (051).
- *Discard the O-ring (051).*



**Rimontaggio.**

- Montare una guarnizione toroidale (051) nuova.

- Montare il pistone (053) e la molla (056).

- Individuare la posizione delle rondelle (054) e (057), prima del montaggio.



**(1). APERTURE ORIENTATE VERSO LA PARTE POSTERIORE**  
**(2). PIASTRA D'IDENTIFICAZIONE ORIENTATA VERSO L'ALTO**  
**(3). LA RONDELLA FORATA (054) SI TROVA A DESTRA.**  
**(4) LA RONDELLA PIENA (057) SI TROVA A SINISTRA**



**(1). PORT ORIENTED REARWARD**  
**(2). IDENTIFICATION PLATE UPWARD**  
**(3). THE DRILLED WASHER (054) IS RIGHT-HAND.**  
**(4) THE FILLED WASHER (057) IS LEFT-HAND.**

- Montare la rondella (054) quindi l'anello d'arresto (055).



**IL DORSO DELLA RONDELLA È ORIENTATO VERSO L'ESTERNO DEL CORPO DELL'ASSALE.**



**THE WASHER SHOULDER IS ORIENTED OUTWARD OF THE AXLE BODY**

- Montare la rondella (057) quindi l'anello d'arresto (055).
- Effettuare le operazioni descritte nella sezione "rimontaggio" del capitolo "Sostituzione dei gruppi blocchi cilindri o delle camme" pag. 27.

- *Install the washer (057) and the snap ring (055).*
- *Do operations described in chapter "replacement of the cylinder-block assemblies or the cams" section "disassembly" page 27.*

**Reassembly.**







- *Install a new O-ring (051).*

- *Install the spool (053) and the spring (056).*

- *Mark location of the washers (054) and (057), before reassembly.*

- *Install the washer (054) and the snap ring (055).*

- *Install the washer (057) and the snap ring (055).*
- *Do operations described in chapter "replacement of the cylinder-block assemblies or the cams" section "disassembly" page 27.*



**Sostituzione degli anelli (078, 093, 094, 106). Replacement of the seals. (078, 093, 094, 106).**

**Smontaggio.**

**Disassembly.**



**Attenzione :**  
Per quest'operazione occorre utilizzare una pressa. Forza : 100000 N



**Warning :**  
This operation requires to use a press. Force : 100000 N [22482 lbf]

RIF ITEM	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
078	Anello di tenuta	cerf seal
093	guarnizione toroidale	O-ring
094	guarnizione toroidale	O-ring
106	guarnizione del pistone del freno	brake piston seal

- Effettuare le operazioni descritte nella sezione "smontaggio" dei capitolo "Sostituzione dei gruppi blocchi cilindri o delle camme" pag .23.

- Do operations described in chapter "replacement of the cylinder-block assemblies or the cams" section "disassembly" page 23




**L'operazione è la stessa per il supporto sinistro e per quello destro.**



**The operation is identical for left bearing support and right support bearing.**


- Disporre uno supporto sotto una pressa e smontare l'anello d'arresto (077) con pinze con anello d'arresto.

- Place the bearing support under a press and remove the snap ring (077) using a snap ring pliers




- Smontare gli spessori (076) e l'anello d'appoggio (075).

- Remove the shims (076) and the thrust washer (075).




- Sollevare il corpo del supporto per smontare l'albero (090).


- Lift the bearing support body to release the shaft (090).




- Smontare il cuscinetto (074).
- *Remove the bearing (074).*



- Allentare le viti (083), quindi toglierle (L'assale E08 solamente).
- *Unscrew and remove the screws (083). (Only with E08 truck axle )*




- Smontare il supporto posteriore (092).
- *Remove the rear bearing support (092).*




- Gettare la guarnizione toroidale (093).
- *Discard the O-ring (093).*



- Smontare la rondella elastica (108).
- *Remove the spring washer (108).*




- Smontare il pistone del freno (107).      ▪ *Remove the brake piston (107).*




7022

- Gettare la guarnizione del pistone del freno (106).      ▪ *Discard the brake piston seal (106).*




6512

- Smontare i dischi del freno (135).      ▪ *Remove the brake discs (135).*




7018

- Smontare il corpo del freno (101).      ▪ *Remove the brake body (101).*




7019

- Gettare la guarnizione toroidale (093).      ▪ *Discard the O-ring (093).*




7023

- Gettare la guarnizione toroidale (094).
- Discard the O-ring (094).



- Smontare l'anello di tenuta (078) mediante un bulino.

*Remove the sealing ring (078), using a chisel.*



**Attenzione: Prevedere la fornitura di un anello di tenuta nuovo (078) in quanto essa verrà distrutta durante lo smontaggio.**




**Warning : It is also necessary to supply a sealing ring (078) since it will be damaged during disassembly.**

**Rimontaggio**

**Reassembly**


- Collocare l'anello di tenuta (078) nel supporto.

- *Install the sealing ring (078) in the bearing support.*




- Inserire l'anello di tenuta (078) mediante il mandrino corrispondente (vedere utensili pag. 43) ed un mazzuolo.

- *Push the sealing ring (078), using a corresponding mandrel (see tools page 43) and a mallet.*




- Spalmare di lubrificante il cuscinetto (073) dell'albero (090).

- *Coat with grease the bearing (073) of the shaft (090).*



- Montare il gruppo supporto (070) sull'albero (090).

- *Install the bearing support assembly (070) on the shaft (090).*



- Montare il corpo del freno (101) allineando i punti di riferimento stabiliti durante lo smontaggio.


- *Install the brake body (101), aligning the marks made during disassembly*



- Montare un disco del freno esterno. ▪ *Install an external brake disc.*




- Montare un disco del freno interno. ▪ *Install an internal brake disc.*




- Quindi montare alternativamente un disco esterno, un disco interno. In tutti i casi l'ultimo disco è un disco esterno. ▪ *Then alternately an external brake disc and an internal brake disc. In all cases the last disc should be an external disc.*




- Disporre gli spessori (075) sull'ultimo disco, con quello maggiore dal lato del pistone del freno. ▪ *Place the shims (105) on the last brake disc, with the thickest shim toward the brake piston.*



- Montare le guarnizioni (106), (118), (119) nuovi sul pistone del freno (107). ▪ *Install new seals (106), (118), (119), on the brake piston (107).*



- Montare il pistone del freno (107) nel corpo del freno (101).
- *Install the brake piston (107) in the brake body (101).*





- Montare la rondella elastica (108).
- *Install the spring washer (108).*




**Rispettare la direzione della rondella elastica (108)**




**Respect the direction of the spring washer (108).**




- Montare una guarnizione toroidale (093) nuova sul supporto posteriore (092).
- *Install a new O-ring (093) on the rear bearing support (092).*




- Montare il supporto posteriore (092) in base ai punti di riferimento stabiliti durante lo smontaggio.
- *Install the rear bearing support according to the marks made during disassembly.*





- Orientare il supporto posteriore utilizzando 4 coppie di cinghie di centraggio di  $\varnothing 12.275 \pm 0.025$  mm (con assale E02 S05)
- *Use 4 centering pins  $\varnothing 12.275 \pm 0.025$  mm [0.438 dia  $\pm 0.001$  in] to orient the rear bearing. (with E02 S05 truck axle)*



- Montare e stringere le viti (083) alla coppia indicata. (solamente l'assale E08).




- *Install and tighten the screws (083) to the right torque. (Only with E08 truck axle).*




- Montare il cuscinetto (074).

- *Install the bearing (074).*




- Montare l'albero (090).

- *Install the shaft (090).*



- Montare l'anello d'appoggio (076) et gli spessori (075).

- *Install the thrust washer (076) and the shims (075).*




- Collocare il supporto sotto una pressa ed effettuare il disinnesto meccanico del freno mediante le due viti (110). Vedere capitolo "Disinnesto freno meccanico" pag. .16.
- Applicare una forza di 100000 N sull'anello interno del cuscinetto (074)



- *Place the bearing support under a press and execute a mechanical brake release using the two screws (110). See chapter "Mechanical brake release" page .16*
- *Apply a force of 100000 N [22482 lbf] on the inner race of the bearing (074).*




- Effettuare 10 rotazioni del supporto per verificare il posizionamento del cuscinetto, poi liberare la forza della pressa.
- *Make 10 revolutions of the bearing support to be sure about the positioning of the bearing roller, and release the force of the press.*



Montare l'anello d'appoggio (075) e gli spessori (076). *Install the thrust washer (075) and the shims (076).*



- Montare l'anello d'arresto (077) con una pinza con anello d'arresto.
- Effettuare le operazioni descritte nella sezione "rimontaggio" dei capitolo "Sostituzione dei gruppi blocchi cilindri o delle camme" pag 27
- *Install the snap ring (077) using a lock ring pliers*
- *Do operations described in chapter "replacement of the cylinder-block assemblies or the cams" section "Reassembly" page 27*



## Sostituzione del corpo dell'assale

### Smontaggio

Effettuare le operazioni descritte nella sezione "smontaggio" del capitolo "Sostituzione dei gruppi blocchi cilindri o delle camme" pag 23.

### Rimontaggio

Effettuare le operazioni descritte nella sezione "rimontaggio" del capitolo "Sostituzione dei gruppi blocchi cilindri o delle camme" pag 27.

Orientare il nuovo corpo dell'assale rispettando l'orientamento della valvola di sicurezza (300) (vedere l'illustrazione qui a fianco).

## Replacement of the axle body


### Disassembly

Do operations described in chapter 'Replacement of cylinders-blocks assemblies or cams section 'disassembly' page 23.

### Reassembly



Do operations described in chapter 'Replacement of cylinders-blocks assemblies or cams' section 'reassembly' page 27.

Orient the new axle body respecting the orientation of the replenishing relief valve (300) (see opposite drawing).



**Riepilogo degli utensili.**

**Tooling inventory.**

UTENSILI DA REALIZZARE SU RICHIESTA		SPECIAL TOOLS
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supporto dell'assale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Truck axle support</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coppiglie : Ø12.275 ±0.025 mm lunghezza 140 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pins</i> : <i>0.438dia ±0.001in</i> <i>length 5.512 in</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tubo per immobilizzare l'assale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Tube to immobilize the truck axle</i></li> </ul>	

<b>UTENSILI STANDARD</b>		<b>STANDARD TOOLS</b>
▪ Dito magnetico	▪ <i>Magnetic finger</i>	(FACOM 827)
▪ Pinze piane	▪ <i>Flat nose pliers</i>	(FACOM 188.20 CPY)
▪ Pinza con anello d'arresto esterno	▪ <i>External snap ring pliers</i>	(FACOM 197-14)
▪ Pinza con anello d'arresto interno	▪ <i>Internal snap ring pliers</i>	(FACOM 197 E23)
▪ Estrattore	▪ <i>Extractor</i>	(FACOM U32-120)
▪ Chiave esagonale per viti a sei cavità	▪ <i>Hex key (Allen)</i>	5 6 8 10 12 14
▪ Chiave torsiometrica	▪ <i>Torque wrench</i>	FACOM J 250 A 6 a 30 N.m [4.4 to 22.1 lbf.ft]
▪ Chiave torsiometrica	▪ <i>Torque wrench</i>	FACOM S 250 A 50 a 240 N.m [35 to 175 lbf.ft]
▪ Chiave torsiometrica	▪ <i>Torque wrench</i>	FACOM K 250 A 160 a 800 N.m [120 à 600 lbf.ft]
▪ Chiave esagonale per testa esagonale	▪ <i>Hex head wrench</i>	19 22 24 26 27 32
▪ Lubrificante antiossidante ▪ Colore verde fluo	▪ <i>Anti-oxidizing grease fluorescent green color</i>	Auto-top 2000 origine AGIP

**Riepilogo delle coppie di serraggio**  
(en N.m ± 10%)

**Tightening torque summary**  
(in [lbf.ft] ± 10%)

Disinnesto meccanico del freno	<i>Mechanical brake release</i>		ESE02	10 N.m	7.3 lbf.ft
			ES05	10 N.m	7.3 lbf.ft
			ESE08	40 N.m	29.4 lbf.ft
Montaggio dei tappi (110)	<i>Install of the plugs (110)</i>		ESE02	60 N.m	44 lbf.ft
			ES05	60 N.m	44 lbf.ft
			ESE08	60 N.m	44 lbf.ft
Montaggio dei tappi (300.1). Valvola di scambio	<i>Install of the plugs (300.1) replenishing relief valve</i>		ESE02	70 N.m	[51.6 lbf.ft]
			ES05	70 N.m	[51.6 lbf.ft]
			ESE08	70 N.m	[51.6 lbf.ft]
Montaggio dei tappi (310.1) Pistone di scambio	<i>Install of the plugs (300.1) Replenishing spool</i>		ESE02	100 N.m	[74 lbf.ft]
			ES05	100 N.m	[74 lbf.ft]
			ESE08	100 N.m	[74 lbf.ft]
Montaggio delle viti (095) Corpo dell'assale	<i>Install of the screws (095) Axle body</i>		ESE02	145 N.m	[107 lbf.ft]
			ES05	145 N.m	[107 lbf.ft]
			ESE08	145 N.m	[107 lbf.ft]
Montaggio delle viti (083) Supporto	<i>Install of the screws (083) Bearing support</i>		ESE08	65 N.m	48 lbf.ft

## Pezzi di ricambio

Per gli ordini, indicare il codice dell'articolo e il numero di serie del motore, oltre al codice di riferimento del pezzo, come descritto di seguito (vedere pag.

Rif	Descrizione
○ 001	Kit di guarnizioni
○ 010	Gruppo blocco cilindri
012	Gruppo pistone CL.0
013	Gruppo pistone CL. 1
015	Kit di riparazione
○ 025	Gruppo camma
○ 027	Guarnizione toroidale
○ 040	Gruppo corpo dell'assale
041	Corpo dell'assale
047	Specchio di distribuzione
048	Kit di guarnizioni di distribuzione
049	Pattini di distribuzione
050	Tappo
051	Guarnizione toroidale
052	Molla
053	Pistone
054	Guida molle
055	Anello d'arresto
056	Molla
057	Tappo
○ 059	Coppiglia
○ 300	Gruppo valvola di scambio
○ 310	Gruppo pistone di scambio
○ 070	Gruppo supporto (destra o sinistra)
071	Supporto anteriore
072	Anello di tenuta
073	Cuscinetto
074	Cuscinetto
075	Serie zeppa
076	Anello d'appoggio
077	Anello d'arresto
078	Anello di tenuta
○ 081	Rondella
○ 082	Vite
090	Albero
091	Serie perno
092	Supporto posteriore
○ 093	Guarnizione toroidale
○ 095	Vite


## Spare parts

For each order indicate the part number and the serial number (see page ) of the truck axle and part item number as shown below


Item	Description
○ 001	Seal kit
○ 010	Cylinder-block assembly
012	Piston CL.0 assembly
013	Piston CL. 1 assembly
015	Repair Kit
○ 025	Cam assembly
○ 027	O-ring
○ 040	Axle body assembly
041	Axle body
047	Valving block
048	Valving seal kit
049	Valving slippers
050	Plug
051	O-ring
052	Spring
053	Spool
054	Spring guide
055	Snap ring
056	Spring
057	Plug
○ 059	Pin
○ 300	Replenishing relief valve assembly
○ 310	Replenishing spool assembly
○ 070	Bearing assembly (right or left)
071	Front bearing
072	Sealing ring
073	Roller bearing
074	Roller bearing
075	Set of shims
076	Thrust washer
077	Snap ring
078	Sealing ring
○ 081	Washer
○ 082	Screw
090	Shaft
091	Set of studs
092	Rear bearing
○ 093	O-ring
○ 095	Screw

Rif	Descrizione	Item	Description
	101 Corpo del freno	101	<i>Brake body</i>
	106 Guarnizione toroidale	106	<i>O-ring</i>
	107 Pistone del freno	107	<i>Brake piston</i>
	108 Rondella elastica	108	<i>Spring washer</i>
○	109 Sfera	○ 109	<i>Ball</i>
○	110 Tappo	○ 110	<i>Plug</i>
○	111 Rondella	○ 111	<i>Washer</i>
○	112 Guarnizione toroidale	○ 112	<i>O-ring</i>
	118 Guarnizione toroidale	118	<i>O-ring</i>
	119 Contro-giunto	119	<i>Excluder</i>
	135 Kit di dischi del freno	135	<i>Brake kit</i>
●	300 Gruppo valvola di scambio	● 300	<i>Replenishing relief valve assembly</i>
●	310 Gruppo pistone di scambio	○ 310	<i>Replenishing spool assembly</i>
○	: Sottinsieme disponibile in kit	○	<i>: Sub assembly sold in kit</i>
○	: Pezzo disponibile separatamente	○	<i>: Part supplied separately</i>
	: Pezzo non disponibile separatamente (kit)		<i>: Part not supplied separately (kit)</i>


Assale E02  
Truck axle E02




0196



Assale S05  
Truck axle S05




7046




027+078+093+106+112+118+119 = 001

7047

Assale S08  
Truck axle S08



7048



027+078+093+094+106+112+118+119 = 001

7049





#### China

POCLAIN HYDRAULICS BEIJING rep. office  
Unit A0808, Hui Bin Offices  
No.8 Beichendong St.  
BEIJING 100101  
CHINA  
Tel.: 86 10 6499 3988  
Fax: 86 10 6499 3979

#### Ceská Republika

POCLAIN HYDRAULICS SRO  
Kširova 186  
61900 BRNO  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel.: 420 5 43217830  
Fax: 420 5 43217818

#### Deutschland

POCLAIN HYDRAULICS GMBH  
Bergstrasse 106  
64319 PFUNGSTADT  
DEUTSCHLAND  
Tel.: 49 6157 9474 0  
Fax: 49 6157 9474 74

#### Italia

POCLAIN HYDRAULICS SRL  
Via Remesina int, 190  
41012 CARPI (MODENA)  
ITALIA  
Tel.: 390 59 65 50 528  
Fax: 390 59 65 50 544

#### Nederland

POCLAIN HYDRAULICS BENELUX BV  
Penningweg 32C  
4879 AM ETTEN-LEUR  
NEDERLAND  
Tel.: 31 76 5021152  
Fax: 31 76 5012279

#### España & Portugal

POCLAIN HYDRAULICS SPAIN S.L.  
Gran Via Carlos III n°84 – 1° 3°  
08028 BARCELONA  
ESPAÑA  
Tel.: 349 3 409 54 54  
Fax: 349 3 490 21 79

#### France

POCLAIN HYDRAULICS France SAS  
B.P. 106  
60411 VERBERIE CEDEX  
FRANCE  
Tel.: 33 3 44 40 77 77  
Fax: 33 3 44 40 77 91

#### Japan

POCLAIN HYDRAULICS KK  
5-4-6 Kugenumashinme  
FUJISAWA 251  
JAPAN  
Tel: 81 466 50 4400  
Fax: 81 466 50 4422

#### United Kingdom

POCLAIN HYDRAULICS LTD  
Nene Valley Business Park  
Oundle  
PETERBOROUGH, Cambs PE8 4HN  
ENGLAND  
Tel.: 44 1832 273773  
Fax: 44 1832 274990

#### USA

POCLAIN HYDRAULICS INC.  
7900 Durand Avenue  
P.O. BOX 801  
STURTEVANT, WI 53177  
USA  
Tel.: 1 262 554 6739  
Fax: 1 262 554 4860

**PH**  
**POCLAIN HYDRAULICS**

**Certifié ISO 9001**

POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE  
B.P. 106  
60411 VERBERIE CEDEX - France  
Tel.: 33 3 44 40 77 77  
Fax: 33 3 44 40 77 99  
[www.poclain-hydraulics.com](http://www.poclain-hydraulics.com)

S.A.S. au capital de 85 124 000 Francs  
Siège social: Route de Saint Sauveur  
VERBERIE (OISE)  
R.C.S. Senlis B 414 781 823  
Siret 414 781 823 00011