Istruzioni d'uso

VIESMANN

per il conduttore dell'impianto

Impianto di riscaldamento con regolazione in funzione delle condizioni climatiche esterne Vitotronic 200, tipo KO1B, KO2B o KW6B

Ð

VITOTRONIC 200



Per la Vostra sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza



Pericolo

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.



Attenzione

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a cose e all'ambiente.

Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

Interessati

Le presenti istruzioni d'uso sono rivolte agli utenti dell'impianto di riscaldamento.

L'uso di questo apparecchio **non** è indicato per persone (inclusi i bambini) con limitazioni delle abilità fisiche, o con scarsa esperienza e/o con conoscenze non adeguate, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio.

Attenzione

I bambini devono essere sorvegliati.

> Accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.



Pericolo

Lavori sull'impianto di riscaldamento eseguiti in modo non adeguato possono provocare incidenti mortali.

- Gli interventi sull'impianto del gas devono essere eseguiti unicamente da installatori qualificati a norma di legge ed autorizzati dalla competente azienda erogatrice del gas.
- Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.
- Gli interventi di manutenzione sul generatore di calore devono essere eseguiti da un Centro Assistenza autorizzato.

Per la Vostra sicurezza (continua)

Comportamento in caso di fughe di gas



Pericolo

Le fughe di gas possono provocare esplosioni e causare lesioni molto gravi.

- Non fumare! Evitare fiamme libere e formazione di scintille.
 Non attivare mai luci né apparecchi elettrici.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- Aprire porte e finestre.
- Allontanare le persone dalla zona di pericolo.
- Informare l'azienda erogatrice del gas e dell'elettricità e il personale specializzato dall'esterno dell'edificio.
- Interrompere l'alimentazione elettrica da una posizione sicura (dall'esterno dell'edificio).

Comportamento in caso di perdite di gas di scarico



Pericolo

l gas di scarico possono provocare intossicazioni mortali.

- Spegnere l'impianto di riscaldamento.
- Aerare il luogo d'installazione.
- Chiudere le porte dei locali.

Comportamento in caso di incendio



Pericolo

In presenza di fuoco sussiste il pericolo di combustione e di esplosione.

- Spegnere l'impianto di riscaldamento.
- Chiudere i rubinetti d'intercettazione del gas sulle tubazioni.
- Utilizzare un estintore omologato di classe d'infiammabilità ABC.

Condizioni per il locale d'installazione

Attenzione

Condizioni ambientali non idonee possono provocare danni all'impianto di riscaldamento e pregiudicarne la sicurezza durante il funzionamento.

- Garantire temperature ambiente superiori a 0 °C e inferiori a 35 °C.
- Evitare l'inquinamento dovuto ad idrocarburi alogeni (ad es. quelli contenuti negli spray, nelle vernici, nei detergenti e nei solventi) e una forte ricaduta di polveri (ad es. lavori di molatura).
- Evitare un'umidità dell'aria costantemente alta (ad es. provocata da biancheria stesa ad asciugare).
- Non ostruire le aperture d'immissione aria presenti.

Per la Vostra sicurezza (continua)

Componenti supplementari, parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura

Attenzione

I componenti che non sono stati collaudati con l'impianto di riscaldamento possono provocare danni all'impianto stesso o pregiudicarne il funzionamento. Far eseguire l'installazione e la sostituzione unicamente da personale specializzato.

Indice

Informazioni preliminari

Prima messa in funzione	7
L'impianto è preimpostato	7
Termini specifici	8
Consigli per risparmiare energia	8

Informazioni sull'impiego

Informazioni sull'impiego	10
Apertura della regolazione	10
∎ Unità di servizio	13
Menù	14
■ Menù di base	14
Menù ampliato	16
Come eseguire la regolazione	17

Attivazione e disattivazione

Attivazione dell'impianto di riscaldamento	20
Disattivazione dell'impianto di riscaldamento	22
Con protezione antigelo	22
Senza protezione antigelo (messa fuori servizio)	23

Riscaldamento

Impostazioni necessarie (riscaldamento)	24
Selezione del circuito di riscaldamento.	24
Impostazione della temperatura ambiente	25
Impostazione della temperatura ambiente per il programma di riscaldamento	
normale	25
Impostazione della temperatura ambiente per il programma di riscaldamento	
ridotto (riduzione notturna)	26
Impostazione del programma d'esercizio per il riscaldamento	26
Impostazione della programmazione fasce orarie per il riscaldamento	27
Modifica della curva di riscaldamento	28
Disattivazione del riscaldamento	29

Funzioni comfort e di risparmio energetico

Selezione della funzione comfort "Funzione party,	30
Selezione della funzione di risparmio energetico "Funzione econom.,	31
Selezione della funzione di risparmio energetico "Programma ferie,	32

Produzione di acqua calda

Impostazione necessarie (produzione di acqua calda)	35
Impostazione della temperatura acqua calda	35
Impostazione del programma d'esercizio per la produzione di acqua calda	35

Indice

Indice (continua)

Impostazione della programmazione delle fasce orarie per la produzione di	26
	30
Implanto di riscaldamento con pompa di ricircolo	31
	29
Illteriori impostazioni	
Impostazione del contrasto nel display	40
Impostazione della luminosità del display	10
Impostazione della fuminosita del display	40
Modifica del manù di basa	40
Importazione dellare esette e delle dete	41
	42
Impostazione della lingua.	42
Impostazione dell'unità di misura temperatura (°C/°F)	42
Ripristino dell'impostazione di fabbrica	42
Verifiche	
Verifica delle informazioni	44
Verifica della segnalazione di operazioni di manutenzione	45
Verifica della segnalazione di quasto	46
	-0
Funzionamento di prova manutentore	48
Cosa bisogna fare?	
Gli ambienti sono troppo freddi	49
Gli ambienti sono troppo caldi	51
Non c'è acqua calda	52
L'acqua è troppo calda	53
A lampeggia e compare "Guasto	53
Iampeggia e compare "Manutenzione	53
Viene visualizzato "Comando bloccato	54
Viene visualizzato "Inserim dall'esterno	54
Viene visualizzato "Programma dall'esterno	54
	J 4
Riparazioni	55
Appendice	
Ordinazione di gasolio	57
Panoramica del menù.	57
Menù ampliato	57
 Possibilità di verifica nel menù ampliato 	59
Sniegazione dei termini	60
	00
Indice analitico	67

5590 667 IT

Prima messa in funzione

La prima messa in funzione e l'adattamento della regolazione alle condizioni locali e costruttive devono essere eseguiti a cura dei centri assistenza autorizzati. In quanto conduttori di un nuovo impianto siete tenuti a denunciarlo immediatamente al progettista o installatore competente per l'immobile in questione. Il progettista o installatore Vi informerà delle ulteriori operazioni che svolgerà sul Vostro impianto di combustione (ad es. rilevazioni periodiche, pulizia).

L'impianto è preimpostato

La regolazione è impostata in fabbrica su "Riscald. e acqua calda,,.

In questo modo, l'impianto di riscaldamento è pronto ad entrare in funzione.

Riscaldamento

- Tra le 6:00 e le 22:00 gli ambienti vengono mantenuti a una "Temp. nominale amb.,, di 20 °C (programma di riscaldamento normale).
- Tra le 22:00 e le 6:00 gli ambienti vengono mantenuti a una "Temp. nom. amb. rid.,, di 3 °C (programma di riscaldamento ridotto, protezione antigelo).
- Durante la prima messa in funzione il centro assistenza autorizzato può eseguire ulteriori impostazioni.
 Tutte le impostazioni possono essere modificate individualmente in ogni momento a seconda delle esigenze personali (vedi capitolo "Riscaldamento,).

Produzione d'acqua calda

- Tra le 5:30 e le 22:00 l'acqua sanitaria viene riscaldata fino a una "Temp. nom. acqua calda,, di 50 °C. La pompa di ricircolo eventualmente presente viene inserita.
- Tra le 22:00 e le 5:30 il bollitore non viene riscaldato. La pompa di ricircolo eventualmente presente viene disinserita.
- Durante la prima messa in funzione il centro assistenza autorizzato può eseguire ulteriori impostazioni.
 Tutte le impostazioni possono essere modificate individualmente in ogni momento a seconda delle esigenze personali (vedi capitolo "Produzione di acqua calda").

Protezione antigelo

 La protezione antigelo della caldaia e del bollitore è garantita.

Commutazione ora solare/ora legale

 Questa modifica avviene automaticamente.

L'impianto è preimpostato (continua)

Ora e data

 Giorno della settimana e ora esatta sono stati impostati dal centro assistenza autorizzato alla prima messa in esercizio.

Interruzione di corrente

 In caso di interruzione di corrente tutti i dati rimangono memorizzati.

Termini specifici

Per una migliore comprensione delle funzioni della regolazione consultare nell'appendice il capitolo "Spiegazione dei termini, (vedi pagina 60).

Consigli per risparmiare energia

Utilizzare le possibilità d'impostazione della regolazione e del telecomando (se presente):

- Non surriscaldare i locali, ogni grado in meno equivale ad una riduzione dei costi di riscaldamento del 6% circa. Non impostare una temperatura ambiente superiore a 20 °C (vedi pagina 25).
- Non impostare un valore troppo elevato della temperatura acqua calda (vedi pagina 35).
- Attivare la pompa di ricircolo solo per le fasce orarie in cui viene prelevata acqua calda. Modificare quindi la programmazione delle fasce orarie (vedi pagina 37).
- Selezionare il programma d'esercizio che soddisfa i requisiti attuali:

Per brevi assenze (ad es. per acquisti) selezionare la "Funzione econom., (vedi pagina 31).
 Finché la funzione economizzatrice è inserita, la temperatura ambiente è ridotta.

 Se vi assentate per un viaggio, impostate il "Programma ferie,, (vedi pagina 32).
 Finché il programma ferie è inserito, la temperatura ambiente è ridotta e la produzione di acqua calda è disinserita.

Consigli per risparmiare energia (continua)

 In estate, se non si desidera riscaldare i locali ma si desidera disporre di acqua calda, impostare il programma d'esercizio "Solo acqua calda,, (vedi pagina 35).

In abbinamento a una regolazione impianto solare:

L'inizio della produzione di acqua calda viene impostato in fabbrica alle 5:30. Nei giorni di sole il bollitore viene riscaldato sufficientemente tramite l'impianto solare, in modo che il mattino seguente la temperatura acqua calda sia ancora abbastanza alta. L'inizio della produzione di acqua calda può essere programmato ad es. per le 10:00.

 Se per un periodo prolungato non si desidera riscaldare i locali e nemmeno disporre di acqua calda, impostare il programma d'esercizio "Programma spegnimento,, (vedi pagina 22).

Per ulteriori funzioni di risparmio energetico della regolazione rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

Si raccomanda inoltre:

- Aerare correttamente.
 Aprire completamente e per breve tempo le finestre e contemporaneamente chiudere le valvole termostatiche
- Al tramonto, chiudere le persiane (se presenti).
- Regolare correttamente le valvole termostatiche.

- Non coprire i radiatori e le valvole termostatiche.
- Moderare il consumo di acqua calda: con una doccia viene consumata di regola meno energia che con un bagno.

Informazioni sull'impiego

Tutte le impostazioni dell'impianto di riscaldamento possono essere effettuate in modo centralizzato sull'unità di servizio della regolazione. Le impostazioni possono essere eseguite anche con i telecomandi, se questi sono installati nei vostri ambienti.

Apertura della regolazione

L'aspetto della regolazione varia a seconda del tipo.



Istruzioni d'uso telecomando

Informazioni sull'impiego (continua)

Vitotronic 200, tipo KO1B



- A Parte superiore della regolazione con unità di servizio
- (B) Coperchio ribaltabile
- © Sul lato interno del coperchio ribaltabile si trovano le istruzioni d'uso in breve

Informazioni sull'impiego

Informazioni sull'impiego (continua)

Vitotronic 200, tipo KO2B



- (A) Coperchio ribaltabile
- B Sul lato interno del coperchio ribaltabile si trovano le istruzioni d'uso in breve

Informazioni sull'impiego (continua)

Vitotronic 200, tipo KW6B



Avvertenza

Nella "documentazione tecnica, sono contenute le istruzioni d'uso in breve.

- A Parte superiore della regolazione con unità di servizio
- B Pulsante per modificare la posizione di innesto

Unità di servizio



- Per tornare al passaggio precedente del menù o annullare un'impostazione iniziata.
- Tasti cursore
 Per sfogliare il menù o impostare valori.

Informazioni sull'impiego (continua)

- **OK** Per confermare la selezione o salvare l'impostazione eseguita.
- Per richiamare "Avvertenze d'uso,, (vedi capitolo seguente) o informazioni supplementari sul menù selezionato.

"Avvertenze d'uso,,

Si ottengono spiegazioni sull'impiego sotto forma di istruzioni d'uso in breve

Come richiamare le "**Avvertenze** d'uso":

E Per richiamare il menù ampliato

- Il salvaschermo è attivo (vedi pagina 17):
 Premere il tasto ?
- Se ci si trova in una parte qualsiasi del menù:

Menù

L'utente ha a disposizione due livelli: il "Menù di base, e il "Menù ampliato,.

Menù di base

Come richiamare il menù di base:

- Il salvaschermo è attivo (vedi pagina 17):
 Premere il tasto OK.
- Se ci si trova in una parte qualsiasi del menù:

premere più volte il tasto 🗂 finché non appare visualizzato il menù di base.

Nel menù di base è possibile effettuare le impostazioni di uso più frequenteper il circuito di riscaldamento visualizzato nella linea d'intestazione e richiamare:

- valore nominale di temperatura ambiente
- programma d'esercizio

Menù (continua)



- (A) Riga d'intestazione (indicazione del programma d'esercizio per il circuito di riscaldamento visualizzato (D)
- (B) Temperatura esterna attuale
- (C) Valore nominale di temperatura ambiente

Impostazione del valore nominale di temperatura ambiente

Premere i seguenti tasti:

▲/▼ per il valore desiderato. **OK** per confermare.

Impostazione del programma d'esercizio

Premere i seguenti tasti:

- ▶/ < per il programma d'esercizio desiderato.
- **OK** per confermare.

Programmi d'esercizio:

- Spegnimento con protezione anti-Φ gelo ъ.
 - Solo acqua calda
- **Siscaldamento e acqua calda**

Solo con più di un circuito di riscal-(D) damento: circuito di riscaldamento selezio-

nato per il comando nel menù di base (vedi capitolo "Modifica del menù di base, a pagina 41)

Avvertenza

Tutte le impostazioni per il circuito di riscaldamento visualizzato si possono effettuare anche nel menù ampliato. Tutte le impostazioni per altri circuiti di riscaldamento eventualmente allacciati si possono effettuare solo nel menù ampliato.

Simboli sul display

I simboli non appaiono in continuazione sul display, ma in funzione della tipologia dell'impianto e dello stato d'esercizio.

Programma d'esercizio

- Spegnimento con protezione anti-Q gelo
- Solo acqua calda ト
- Riscaldamento e acqua calda

Menù (continua)

Indicazioni

- CR1 (2, 3) Se l'impianto di riscaldamento è costituito da 2 o 3 circuiti di riscaldamento: per la visualizzazione nel menù di base del circuito di riscaldamento selezionato. Per la modifica vedi pagina 41.
- Protezione antigelo
- Riscaldamento a temperatura ambiente normale
- Riscaldamento a temperatura ridotta

Menù ampliato

Come richiamare il menù ampliato:

 Il salvaschermo è attivo (vedi pagina 17):
 Premere, uno dopo l'altro, i tasti OK e

Se ci si trova in una parte qualsiasi del menù:

Premere il tasto

Avvertenza

Il centro assistenza autorizzato può bloccare il comando per il menù ampliato. In questo caso è possibile **solo** richiamare le segnalazioni di guasto e di manutenzione.

- Funzione party attiva
 Funzione economizzati
 - Funzione economizzatrice attiva
- In abbinamento a un impianto solare: la pompa del circuito solare funziona
 Bruciatore in funzione

Segnalazioni

- Segnalazione di operazioni di manutenzione
- ▲ Segnalazione di guasto

Nel menù ampliato è possibile inserire e richiamare impostazioni dalla gamma delle funzioni della regolazione **di uso meno frequente**, quali ad es. l'impostazione del programma ferie e la programmazione delle fasce orarie. La panoramica del menù è a pagina 57.

Menù (continua)



E Riga di dialogo

Come eseguire la regolazione

Se per alcuni minuti non si eseguono impostazioni sull'unità di servizio, il **salvaschermo** si attiva. La luminosità del display si riduce.



- (B) Temperatura esterna attuale
- © Valore nominale di temperatura ambiente
- Premere il tasto OK. Si accede al menù ampliato (vedi pagina 14).

ÞÞ

Come eseguire la regolazione (continua)

Nella riga di dialogo (E) (vedi figura a pagina 17) vengono visualizzate le necessarie istruzioni operative.

Nella figura seguente viene illustrata la procedura di impostazione delle diverse righe di dialogo sulla base di un'esempio di impostazione del valore nominale di temperatura ambiente.

Informazioni sull'impiego

Come eseguire la regolazione (continua)



Attivazione e disattivazione

Attivazione dell'impianto di riscaldamento

Dispositivi di regolazione visibili con il coperchio ribaltabile aperto

Per il coperchio ribaltabile vedi pagina 10.

Vitotronic 200, tipo KO1B



- (A) Spia di guasto (rossa)
- B Spia di funzionamento (verde)
- © Tasto di prova TÜV (ISPESL) (solo per il servizio assistenza)
- D Regolatore di temperatura
- (E) Tasto di sblocco termostato di sicurezza
- (F) Interruttore di rete
- G Coperchio ribaltabile

Attivazione dell'impianto di riscaldamento (continua)

Vitotronic 200, tipo KO2B



Spia di guasto (rossa) (A)

Vitotronic 200, tipo KW6B

- Spia di funzionamento (verde)
- Interruttore di rete (c)

rezza

(D) Tasto di sblocco termostato di sicu-



- (A) Spia di guasto (rossa)
- (B) Spia di funzionamento (verde)

Comunicare alla propria ditta installatrice quanto segue:

- Tipo di caldaia e di regolazione corrispondente
- Altezza di pressione dell'impianto necessaria
- Posizione di manometro, rubinetto d'arresto, rubinetto d'intercettazione gas, aperture di aerazione

- C Pulsante di sblocco
- D Interruttore generale
- 1. Controllare sul manometro la pressione dell'impianto di riscaldamento. Se la pressione dell'impianto è troppo bassa, aggiungere acqua o informare la ditta installatrice.

Attivazione dell'impianto di riscaldamento (continua)

 Con caldaie nella versione per funzionamento a camera aperta: verificare che le aperture di aerazione del locale d'installazione siano aperte e non ostruite.

Avvertenza

Con il funzionamento a camera aperta l'aria di combustione viene prelevata dal locale dove è installata la caldaia.

3. Aprire i rubinetti d'intercettazione delle tubazioni gasolio (sulla cisterna e sul filtro) o il rubinetto d'intercettazione gas.

- Inserire la tensione di rete; ad es. agendo sull'apposito fusibile o sull'interruttore generale.
- Inserire l'interruttore di rete (vedi pagina 20 e 21).
 Dopo breve tempo compare sul display il menù di base (vedi pagina 14) e la spia di funzionamento verde si accende. L'impianto di riscaldamento e, se presenti, anche i telecomandi, sono ora pronti ad entrare in funzione.

Disattivazione dell'impianto di riscaldamento

Con protezione antigelo

Selezionare per **ogni** circuito di riscaldamento il programma d'esercizio "**Programma spegnimento**,..

- Nessun riscaldamento.
- Nessuna produzione d'acqua calda.
- Protezione antigelo della caldaia e del bollitore attiva.

Per il circuito di riscaldamento visualizzato nella riga d'intestazione

Menù di base

- Image: Image: A start of the s
- 2. Confermare con OK.

Per gli altri circuiti di riscaldamento

Menù ampliato

- 1. 🎫
- 2. "Riscaldamento,,
- Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Progr. d'esercizio,,
- 5. **"Programma spegnimento,,** (protezione antigelo)

Avvertenza

Le pompe di circolazione vengono inserite brevemente ogni 24 ore in modo automatico per evitare che si blocchino.

Disattivazione dell'impianto di riscaldamento (continua)

Conclusione del programma d'esercizio "Programma spegnimento,,

Selezionare un altro programma d'esercizio.

Senza protezione antigelo (messa fuori servizio)

- 1. Disinserire l'interruttore generale (vedi pagina 20 e 21).
- 2. Chiudere i rubinetti d'intercettazione delle tubazioni gasolio (sulla cisterna e sul filtro) o il rubinetto d'intercettazione gas.
- Disinserire la tensione di rete dell'impianto di riscaldamento, ad es. agendo sul relativo fusibile o sull'interruttore generale.
- 4. Con temperature esterne inferiori a 3 °C prendere le misure idonee per la protezione antigelo dell'impianto di riscaldamento. Se necessario contattare la ditta installatrice.

Avvertenza in caso di messa fuori servizio prolungata

- Poiché le pompe di circolazione non vengono alimentate con tensione, possono bloccarsi.
- Può essere necessario impostare di nuovo data e ora (vedi pagina 42).

Impostazioni necessarie (riscaldamento)

Se si desidera riscaldare l'ambiente. controllare i sequenti punti:

- È stato già selezionato il circuito di riscaldamento? Per l'impostazione vedi il capitolo sequente.
- È stata impostata la temperatura ambiente desiderata? Per l'impostazione vedi pagina 25.
- È stato impostato il programma d'esercizio corretto? Per l'impostazione vedi pagina 26.
- Sono state impostate le fasce orarie desiderate?

Per l'impostazione vedi pagina 27.

Avvertenza

Per agevolare l'asciugatura massetto in edifici nuovi o in caso di lavori d'installazione. la ditta installatrice competente può, ad es., attivare l'"Asciugatura sottofondo.,. Le vostre impostazioni per il riscaldamento non saranno attive per tutta la durata dell'asciugatura massetto. Per chiarimenti approfonditi sull'asciugatura massetto/asciugatura sottofondo vedi capitolo "Spiegazione dei termini,, in appendice.

Nel menù ampliato alla voce "Informazioni.. è possibile verificare quale programma d'esercizio è impostato (vedi capitolo "Verifica informazioni,, gruppo "Circuito risc....,).

Selezione del circuito di riscaldamento

Il riscaldamento di tutti gli ambienti può essere ripartito su diversi circuiti di riscaldamento.

- Per impianti di riscaldamento con più circuiti di riscaldamento selezionare per tutte le impostazioni di riscaldamento per primo il circuito di riscaldamento per il quale si desidera eseguire una modifica.
- Per impianti di riscaldamento con un solo circuito di riscaldamento questa possibilità di selezione non è disponibile.

Esempio:

- "Circuito risc. 1,, è il circuito di riscaldamento numero 1.
- "Circuito risc. 2,, è il circuito di riscaldamento numero 2.

I circuiti di riscaldamento sono denominati in fabbrica con "Circuito risc. 1,, (CR1) "Circuito risc. 2,, (CR2) e "Circuito risc. 3,, (CR3). Se voi o il vostro centro assistenza autorizzato desiderate rinominarli, ad es, in "Appartamento annesso,, o simili, al posto di "Circuito risc. ...,, viene visualizzato questo nome scelto (vedi pagina 40).

Selezione del circuito di riscaldamento (continua)

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,

Menù Riscaldamento Acqua calda Energia solare Funzion. di prova Continua con OK

 J→ per il circuito di riscaldamento desiderato.



Avvertenza

Se con il tasto si ritorna al menù di base, nella riga d'intestazione viene visualizzato di nuovo "CR1" (vedi pagina 15). Per la modifica dell'indicazione del circuito di riscaldamento nel menù di base vedi pagina 41.

Impostazione della temperatura ambiente

Impostazione della temperatura ambiente per il programma di riscaldamento normale

Impostazione di fabbrica: 20 °C

Riscaldamento

Impostazione della temperatura ambiente (continua)

Per il circuito di riscaldamento visualizzato nella riga d'intestazione

Procedere come descritto a pagina 15.

Per gli altri circuiti di riscaldamento

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,

- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Temp. nom. ambiente,,
- 5. Impostare il valore desiderato.

Impostazione della temperatura ambiente per il programma di riscaldamento ridotto (riduzione notturna)

Impostazione di fabbrica: 3 °C

Menù ampliato

- 1. 🚍
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Temp. nom. amb. rid.,,
- 5. Impostare il valore desiderato.

Gli ambienti vengono riscaldati a questa temperatura:

- Tra le fasce orarie per il programma di riscaldamento normale (vedi pagina 27).
- Nel programma ferie (vedi pagina 32).

Impostazione del programma d'esercizio per il riscaldamento

Impostazione di fabbrica: "Riscald. e acqua calda,,

Per il circuito di riscaldamento visualizzato nella riga d'intestazione

Procedere come descritto a pagina 15.

Per gli altri circuiti di riscaldamento

Menù ampliato

- 1. 🚍
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).

- 4. "Progr. d'esercizio,,
- 5. "Riscald. e acqua calda,,
- Gli ambienti del circuito di riscaldamento selezionato vengono riscaldati secondo le impostazioni della temperatura ambiente e della programmazione delle fasce orarie.
- L'acqua calda viene riscaldata successivamente secondo le impostazioni del valore nominale temperatura acqua calda e della programmazione delle fasce orarie (vedi capitolo "Produzione di acqua calda,.

Impostazione della programmazione fasce orarie per il riscaldamento

- La programmazione per il riscaldamento è costituita da fasce orarie. L'impostazione di fabbrica corrisponde a una fascia oraria dalle 6:00 alle 22:00 per tutti i giorni della settimana.
- La programmazione delle fasce orarie può essere impostata individualmente, uguale o diversa per ogni giorno della settimana. Per il programma di riscaldamento

Per il programma di riscaldamento normale è possibile selezionare 4 fasce orarie al giorno. Impostare per ogni fascia l'orario di inizio e l'orario di conclusione. Tra queste fasce orarie gli ambienti vengono riscaldati a una temperatura ambiente ridotta (vedi capitolo "Impostazione della temperatura ambiente per il programma di riscaldamento ridotto").

- Per questa impostazione occorre tener presente che l'impianto di riscaldamento ha bisogno di tempo per riscaldare gli ambienti alla temperatura desiderata.
- Nel menù ampliato è possibile richiamare la programmazione attuale delle fasce orarie con "Informazioni," (vedi capitolo "Verifica informazioni," gruppo "CR ...,).

Menù ampliato:

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento.
- 4. "Program. ora. riscaldam."
- 5. Selezionare il giorno o la parte della settimana.

- 6. Selezionare la fascia oraria 1, 2, 3 o 4.
- Impostare l'orario di inizio e l'orario di conclusione della relativa fascia oraria.

Esempio illustrato:

- Programmazione delle fasce orarie da lunedì a venerdì ("Lu-Ven,,)
- Fascia oraria 1: dalle 5:00 alle 8:30
- Fascia oraria 2: dalle 16:30 alle 23:00



Esempio:

Si desidera impostare la stessa programmazione delle fasce orarie per tutti i giorni della settimana tranne lunedì: selezionare il periodo "Lunedì–Domenica,, e impostare la programmazione delle fasce orarie.

Selezionare successivamente "Lunedì,, e impostare la programmazione delle fasce orarie.

Avvertenza

Per interrompere in anticipo l'impostazione, premere più volte 🗢 finché non compare l'indicazione desiderata.

Riscaldamento

Impostazione della programmazione fasce orarie... (continua)

Cancellazione della fascia oraria

Impostare la stessa ora sia per l'orario di conclusione che per l'orario di inizio. Nel display compare la fascia oraria selezionata "--:--".



Modifica della curva di riscaldamento

Le caratteristiche di riscaldamento dell'impianto sono influenzate dall'inclinazione e dallo scostamento della **curva di riscaldamento** selezionata. Indicazioni più dettagliate sulla curva di riscaldamento sono riportate al capitolo "Spiegazione dei termini, a pagina 62.

Impostazione di fabbrica:

- "Inclinazione,, della curva riscaldamento: 1,4
- "Scostamento,, della curva di riscaldamento: 0
- "Temp. nom. ambiente,,: 20 °C
- "Temp. nom. amb. rid.,,: 3 °C

Menù ampliato:

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Curva riscaldamento,,

5. "Inclinazione,, o "Scostamento,,

Avvertenza

Premendo il tasto ? vengono visualizzati consigli su quando e come modificare l'inclinazione e lo scostamento della curva di riscaldamento.

6. Impostare il valore desiderato.

Esempio:

Modificare l'inclinazione della curva di riscaldamento a 1,5.

Un diagramma indica chiaramente la modifica della curva di riscaldamento appena viene modificato il valore dell'inclinazione o dello scostamento.

Modifica della curva di riscaldamento (continua)



Le temperature nominali di mandata del circuito di riscaldamento vengono evidenziate su sfondo bianco in funzione delle diverse temperature esterne (riportate sull'asse orizzontale).

Disattivazione del riscaldamento

Per il circuito di riscaldamento visualizzato nella riga d'intestazione

Menù di base

- ▶/◄ per il programma d'esercizio
 "Solo acqua calda,, (funzionamento estivo, nessun riscaldamento) oppure
 "Programma spegnimento,, (protezione antigelo)
- 2. Confermare con OK.

Per gli altri circuiti di riscaldamento

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Progr. d'esercizio,,
- 5. **"Solo acqua calda,,** (funzionamento estivo, nessun riscaldamento) oppure

"Programma spegnimento,, (protezione antigelo)

Selezione della funzione comfort "Funzione party,,

Con questa funzione è possibile modificare la temperatura ambiente per alcune ore, ad es. se gli ospiti rimangono più a lungo la sera. Le impostazioni già registrate della regolazione non devono essere modificate. Con questa funzione l'acqua calda continua a essere riscaldata alla temperatura nominale impostata.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Funzione party,,



5. Impostare la temperatura ambiente desiderata per la funzione party.



Indicazione nel menù di base



Avvertenza

L'indicazione del valore nominale di temperatura ambiente non cambia.

- Gli ambienti vengono riscaldati alla temperatura desiderata.
- L'acqua calda viene riscaldata alla temperatura nominale impostata.
- La pompa di ricircolo (se presente) viene inserita.

Selezione della funzione comfort "Funzione party,, (continua)

Conclusione della funzione party

 In modo automatico al momento della commutazione al programma di riscaldamento normale in base alla programmazione delle fasce orarie. Oppure

Impostare nel menù ampliato la "Funzione party, su "Spento,.

Selezione della funzione di risparmio energetico "Funzione econom.,,

Per risparmiare energia, è possibile ridurre la temperatura ambiente durante il **programma di riscaldamento normale**. Ad es. se l'appartamento viene lasciato per alcune ore.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Funzione econom."



Indicazione nel menù di base



Avvertenza

L'indicazione del valore nominale di temperatura ambiente non cambia.

Selezione della funzione di risparmio... (continua)

Conclusione della funzione economizzatrice

Oppure

- Impostare nel menù ampliato la "Funzione econom., su "Spento,.
- In modo automatico al momento della commutazione al programma di riscaldamento ridotto in base alla programmazione delle fasce orarie

Selezione della funzione di risparmio energetico "Programma ferie,,

Per risparmiare energia, ad es. in caso di assenze prolungate per le vacanze, è possibile attivare il "**Programma ferie**".

Avvertenza

La regolazione è impostata in modo tale che il programma ferie possa essere impostato per un solo circuito di riscaldamento. Il programma agisce tuttavia su **tutti** i circuiti di riscaldamento. Se s'intende apportare delle modifiche rivolgersi al centro assistenza autorizzato. Azione del programma ferie sui circuiti di riscaldamento e sulla produzione di acqua calda:

- Riscaldamento:
 - Per circuiti di riscaldamento nel programma d'esercizio "Riscald. e acqua calda,,:

gli ambienti vengono riscaldati alla temperatura ambiente ridotta impostata (vedi pagina 26).

 Per circuiti di riscaldamento nel programma d'esercizio "Solo acqua calda,,:

nessun riscaldamento.

Se per tutti i circuiti di riscaldamento è impostato il programma d'esercizio **"Solo acqua calda,**, è attiva **solo** la protezione antigelo della caldaia e del bollitore.

 Produzione di acqua calda: La produzione di acqua calda è disattivata, la protezione antigelo per il bollitore è attiva.

Selezione della funzione di risparmio... (continua)

Il programma ferie inizia alle ore 0:00 della data successiva alla partenza e termina alle 0:00 della data di ritorno. Questo significa che il giorno della partenza e il giorno del ritorno è attiva l'impostazione della programmazione delle fasce orarie programmata per questi giorni (vedi pagina 27).

Menù ampliato:

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. "Programma ferie,,



4. Impostare il giorno di partenza e quello di ritorno desiderati.



Indicazione nel menù di base

Il programma ferie attivo **non** viene visualizzato nel menù di base. Indicazione nel menù ampliato Nel menù ampliato alla voce "**Informazioni**,, è possibile verificare quale programma ferie è impostato (vedi capitolo "Verifica informazioni, gruppo "**Circuito risc....**).

Selezione della funzione di risparmio... (continua)

Annullamento o cancellazione del programma ferie

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. "Programma ferie,,
- 4. "Cancella programma,,

Impostazione necessarie (produzione di acqua calda)

Se si desidera la produzione di acqua calda, controllare i seguenti punti:

- Avete impostato la temperatura acqua calda desiderata?
 Per l'impostazione vedi il capitolo seguente.
- È stato impostato il programma d'esercizio corretto?
 Per l'impostazione vedi pagina 35.
- Sono state impostate le fasce orarie desiderate?
 Per l'impostazione vedi pagina 36.

Avvertenza

La regolazione è impostata in modo tale che la produzione di acqua calda agisca su **tutti** i circuiti di riscaldamento. Se s'intende apportare delle modifiche rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

Impostazione della temperatura acqua calda

Menù ampliato

- 1. 🎫
- 2. "Acqua calda,,



4. Impostare il valore desiderato.



Impostazione del programma d'esercizio per la produzione di acqua calda

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 4. "Progr. d'esercizio,,
- "Riscald. e acqua calda,, (con riscaldamento) oppure

"Solo acqua calda,, (funzionamento estivo, nessun riscaldamento)

Impostazione della programmazione delle fasce orarie per la produzione di acqua calda

- La programmazione per la produzione di acqua calda è costituita da fasce orarie. L'impostazione di fabbrica corrisponde a una fascia oraria dalle 5:30 alle 22:00 per tutti i giorni della settimana.
- L'impostazione di fabbrica per la produzione di acqua calda è funzionamento automatico. Questo significa che durante il riscaldamento normale l'acqua calda continua a essere riscaldata alla temperatura nominale. Per poter avere a disposizione acqua calda fin dall'inizio del riscaldamento normale, la fascia oraria per la produzione di acqua calda inizia automaticamente mezz'ora prima di quella per il riscaldamento normale.
- Se non si desidera il funzionamento automatico, è possibile selezionare individualmente fino a 4 fasce orarie al giorno per la produzione di acqua calda, con programmazione uguale o diversa per ogni giorno della settimana. Impostare per ogni fascia l'orario di inizio e l'orario di conclusione.
- Per questa impostazione occorre tener presente che l'impianto di riscaldamento ha bisogno di tempo per riscaldare l'acqua calda alla temperatura desiderata.
- Nel "Menù ampliato, alla voce "Informazioni,, è possibile richiamare la programmazione attuale delle fasce orarie (vedi capitolo "Verifica informazioni, gruppo "Acqua calda,,).

Menù ampliato:

- 1. 🚍
- 2. "Acqua calda,,
- 3. "Progr. or. acqua cal.,,
- 4. "Individuale,,

- 5. Selezionare il giorno o la parte della settimana.
- 6. Selezionare la fascia oraria 1, 2, 3 o 4.
- Impostare l'orario di inizio e l'orario di conclusione della relativa fascia oraria.

Esempio illustrato:

- Programmazione delle fasce orarie da lunedì a venerdì ("Lu-Ven,,)
- Fascia oraria 1: dalle 4:30 alle 6:30
- Fascia oraria 2: dalle 15:30 alle 20:30



Esempio:

Si desidera impostare la stessa programmazione delle fasce orarie per tutti i giorni della settimana tranne lunedì: selezionare il periodo "Lunedì–Domenica,, e impostare la programmazione delle fasce orarie.

Selezionare successivamente "Lunedì,, e impostare la programmazione delle fasce orarie.
Impostazione della programmazione delle fasce... (continua)

Avvertenza

Per interrompere in anticipo l'impostazione, premere più volte 屰 finché non compare l'indicazione desiderata.

Cancellazione della fascia oraria

Impostare la stessa ora sia per l'orario di conclusione che per l'orario di inizio. Nel display compare la fascia oraria selezionata "--:--".



Produzione di acqua calda straordinaria al di fuori della programmazione delle fasce orarie

Avvertenza

Almeno un circuito di riscaldamento dell'impianto non deve trovarsi nel Programma spegnimento.

Menù ampliato

- 1. 🚍
- 2. "Riscaldamento,,
- 3. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento.
- 4. "Funzione party,,
- 5. Disattivare la **"Funzione party,,** con **"Spento,,** in modo da evitare un involontario riscaldamento a temperatura ambiente normale.

Impianto di riscaldamento con pompa di ricircolo

Informazioni più dettagliate sulla pompa di ricircolo sono riportate al capitolo "Spiegazione dei termini, a pagina 66.

Impostazione della programmazione delle fasce... (continua)

- L'impostazione di fabbrica della programmazione pompa di ricircolo è funzionamento automatico. Questo significa che la pompa di ricircolo funziona parallelamente alla programmazione per la produzione di acqua calda.
- Se non si desidera il funzionamento automatico, è possibile selezionare individualmente fino a 4 fasce orarie al giorno per la pompa di ricircolo, con programmazione uguale o diversa per ogni giorno della settimana. Impostare per ogni fascia oraria l'orario di inizio e l'orario di conclusione.
- Nel menù "Informazioni,, è possibile richiamare la programmazione attuale delle fasce orarie (vedi capitolo "Verifica informazioni, gruppo "Acqua calda,,).

Avvertenza

L'attivazione della pompa di ricircolo è opportuna solo negli orari in cui viene prelevata acqua calda.

Menù ampliato:

- 1. 🚍
- 2. "Acqua calda,,
- 3. "Progr. or. ricircolo,,
- 4. "Individuale,,

- 5. Selezionare il giorno o la parte della settimana.
- 6. Selezionare la fascia oraria 1, 2, 3 o 4.
- Impostare l'orario di inizio e l'orario di conclusione della relativa fascia oraria.

Avvertenza

Per interrompere in anticipo l'impostazione, premere più volte 🗂 finché non compare l'indicazione desiderata.

Cancellazione della fascia oraria per la pompa di ricircolo

Impostare la stessa ora sia per l'orario di conclusione che per l'orario di inizio. Nel display compare la fascia oraria selezionata "--:--".



Disattivazione della produzione di acqua calda

Non si desidera riscaldare l'acqua sanitaria né gli ambienti.

Per il circuito di riscaldamento visualizzato nella riga d'intestazione

Menù di base

- ▶/◄ per il programma d'esercizio "Programma spegnimento,, (protezione antigelo).
- 2. Confermare con OK.

Per gli altri circuiti di riscaldamento

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 3. "Riscaldamento,,
- 4. "Progr. d'esercizio,,
- 5. "**Programma spegnimento,,** (protezione antigelo)

Non si desidera riscaldare l'acqua sanitaria ma si desidera riscaldare gli ambienti.

Menù ampliato

- 1. 🎫
- 2. Selezionare l'eventuale circuito di riscaldamento (vedi pagina 24).
- 3. "Riscaldamento,,
- 4. "Progr. d'esercizio,,
- 5. "Riscald. e acqua calda,,
- 6. ᅿ fino al menù.
- 7. "Acqua calda,,
- 8. "Temp. nom. acqua calda,,
- 9. Impostare 10 °C.

Ulteriori impostazioni

Impostazione del contrasto nel display

Menù ampliato

- 1. 🚍
- 2. "Impostazioni,,

- 3. "Contrasto,,
- 4. Impostare il contrasto desiderato.

Impostazione della luminosità del display

Se si desidera leggere meglio i testi nel menù, è possibile modificare la luminosità con "**Comando**".

È anche possibile modificare la lumino-

- 3. "Luminosità,,
- 4. "Comando,, o "Salvaschermo,,
- 5. Impostare la luminosità desiderata.

sità del salvaschermo.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Impostazioni,,

Immettere il nome per i circuiti di riscaldamento

È possibile denominare i singoli circuiti di riscaldamento 1, 2 e 3 ("CR1,,, "CR2,, e "CR3,,). Le abbreviazioni "CR1,,, "CR2,, e "CR3,, rimangono.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Impostazioni,,
- 3. "Nome per circuito di risc."
- 4. "Circuito risc. 1,,, "Circuito risc.2,, oppure "Circuito risc. 3,,
- 5. "Modificare?,,
- Selezionare con ▲/▼ il carattere desiderato.

- Con ►/◄ si passa al carattere successivo.
- Con OK si salvano tutti i caratteri immessi e contemporaneamente si abbandona questo menù.

Avvertenza

Con **"Azzerare?**,, viene azzerato il termine immesso e appare nuovamente **"Circuito risc. 1**,...

Esempio:

Nome per "Circuito risc. 2,,: appartamento annesso

Immettere il nome per i circuiti di... (continua)



Per il "Circuito risc. 2,, viene indicato nel menù "Appartamento annesso,.



Modifica del menù di base

Se l'impianto di riscaldamento è costituito da più circuiti di riscaldamento, è possibile impostare il circuito di riscaldamento che deve essere visualizzato nel menù di base (vedi pagina 15).

Avvertenza

Questo menù non è disponibile se l'impianto di riscaldamento è costituito solo da un circuito di riscaldamento. Nella riga d'intestazione **non** viene visualizzata la denominazione circuito di riscaldamento **"CR...,**.

1. 🔳

2. "Impostazioni"

- 3. "Menù di base,,
- Selezionare il circuito di riscaldamento.
 - "Circuito risc. 1,, Indicazione nella riga d'intestazione: "CR1,,
 - "Circuito risc. 2,, Indicazione nella riga d'intestazione: "CR2,,
 - "Circuito risc. 3,, Indicazione nella riga d'intestazione: "CR3,,

Menù ampliato

Ulteriori impostazioni

Impostazione dell'ora esatta e della data

L'ora esatta e la data sono impostate in fabbrica. Se l'impianto di riscaldamento non è stato utilizzato per un periodo di tempo piuttosto lungo, può essere necessario effettuare l'impostazione dell'ora e della data. Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Impostazioni"
- 3. "Ora/data,,
- 4. Impostare l'ora e la data.

Impostazione della lingua

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Impostazioni"

- 3. "Lingua,,
- 4. Impostare la lingua desiderata.

Impostazione dell'unità di misura temperatura (°C/°F)

Impostazione di fabbrica: °C

- 3. "Unità di temperatura,,
- Impostare l'unità di misura desiderata per la temperatura "°C,, o "°F,.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Impostazioni,,

Ripristino dell'impostazione di fabbrica

È possibile ripristinare separatamente le impostazioni di fabbrica per tutti i valori modificati di ogni circuito di riscaldamento.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Impostazioni,,
- 3. "Impostazione base,,
- 4. "Circuito risc. 1,,, "Circuito risc.2,, oppure "Circuito risc. 3,,

Vengono ripristinati i valori e le impostazioni seguenti:

- Valore nominale di temperatura ambiente
- Valore nominale temperatura ambiente ridotta
- Programma d'esercizio
- Valore nominale di temperatura acqua calda
- Programmazione delle fasce orarie per il riscaldamento
- Programmazione delle fasce orarie per la produzione di acqua calda

Ripristino dell'impostazione di fabbrica (continua)

- Programmazione delle fasce orarie per la pompa di ricircolo
- Inclinazione e scostamento della curva di riscaldamento

Funzione party, funzione economizzatrice e programma ferie vengono cancellati automaticamente.

Verifica delle informazioni

A seconda dei componenti allacciati e delle impostazioni effettuate è possibile verificare le temperature e gli stati d'esercizio attuali.

Nel menù ampliato le informazioni sono suddivise in gruppi:

- "In generale,,
- "Circuito risc. 1,"
- "Circuito risc. 2,,
- "Circuito risc. 3,,
- "Acqua calda,"
- ∎ "Solare,,
- "Ripristino dati,,

Avvertenza

Se è stato assegnato un nome ai circuiti di riscaldamento (vedi capitolo "Immissione del nome del circuito di riscaldamento"), compare il loro nome. Possibilità dettagliate di controllo relative ai singoli gruppi sono reperibili al capitolo "Possibilità di verifica nel menù ampliato".

Menù ampliato

- 1. 📰
- 2. "Informazioni,,
- 3. Selezionare il gruppo.
- 4. Selezionare la verifica desiderata.

Verifica in abbinamento a impianti solari

Menù ampliato

1. 🚍

2. "Energia solare,,

In un diagramma viene visualizzato l'apporto di energia gratuita dato dall'impianto solare negli ultimi 7 giorni. La linea lampeggiante del diagramma mostra che il giorno attuale non è ancora concluso.



Avvertenza

Ulteriori possibilità di controllo, ad es. relative alle ore di esercizio della pompa del circuito solare, sono disponibili nel menù ampliato "Informazioni,, gruppo "Solare,,.

Ripristino dati

- È possibile ripristinare i dati seguenti:
- Ore di esercizio del bruciatore.
- Consumo di combustibile, se impostato dal centro assistenza.
- In abbinamento a una regolazione impianto solare: rendimento di energia solare, ore di esercizio della pompa del circuito solare e ore di esercizio uscita 22.
- Tutti i dati menzionati contemporaneamente.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Informazioni,,
- 3. "Ripristino dati,,

Verifica della segnalazione di operazioni di manutenzione



1. Premendo il tasto **OK** si può richiamare il motivo dell'intervento di manutenzione.

Manutenzione	
Bruciatore	05500 h
Annullare con	OK

- 2. Con il tasto **?** si possono richiamare informazioni sull'intervento di manutenzione da eseguire.
- Per confermare la segnalazione di operazioni di manutenzione, seguire le istruzioni del menù.

Informare il centro assistenza autorizzato.

Questa segnalazione viene registrata nel menù.

Indicazione nel menù di base



Verifiche

Verifica della segnalazione di operazioni di... (continua)



Indicazione nel menù ampliato

Avvertenza

Se l'intervento di manutenzione può essere eseguito solo in un momento successivo, la segnalazione guasti appare nuovamente il lunedì seguente.

Richiamo della segnalazione di operazioni di manutenzione confermata

Menù ampliato 1. =:

2. "Manutenzione,,

Verifica della segnalazione di guasto

Se si sono verificati dei guasti all'impianto di riscaldamento, sul display lampeggia il simbolo Δ e viene visualizzato "**Guasto**,,. Inoltre la spia di guasto rossa lampeggia (vedi capitolo "Attivazione dell'impianto di riscaldamento,).



1. Premendo il tasto **OK** si può richiamare la causa del guasto.

Guasto	
Sensore esterno	18
Guasto	A2
Annullare con	OK

 Con il tasto ? è possibile richiamare le avvertenze relative al comportamento dell'impianto di riscaldamento. Inoltre vengono visualizzati consigli in merito alle misure da intraprendere, prima di contattare il centro assistenza autorizzato.

Verifica della segnalazione di guasto (continua)

 Trascrivere la causa del guasto e alla sua destra il codice di guasto. Ad esempio: "Sensore esterno 18,, e "Guasto A2,..

In questo modo il personale specializzato viene già informato sulla tipologia del guasto è potrà eventualmente evitare costi di trasferta aggiuntivi.

 Per confermare la segnalazione di guasto, seguire le istruzioni del menù. Questa segnalazione viene registrata nel menù.

Indicazione nel menù di base

Indicazione nel menù ampliato



Avvertenza

- Se per le segnalazioni di guasto è stato collegato un dispositivo di segnalazione (ad es. segnale acustico) questo si disinserisce confermando la segnalazione di guasto.
- Se l'eliminazione guasti può essere eseguita solo in un momento successivo, la segnalazione di guasti appare nuovamente il giorno seguente e il dispositivo di segnalazione viene reinserito.

Richiamo della segnalazione di guasto confermata

Menù ampliato

- 1. 🚍
- 2. "Guasto"

Funzionamento di prova manutentore

Il funzionamento di prova manutentore può essere attivato solo dal manutentore durante la prova annuale.

Avvertenza

Se il centro assistenza autorizzato ha bloccato il comando è possibile attivare il funzionamento di prova manutentore.

Menù ampliato

- 1. 🔳
- 2. "Funzion. di prova"
- 3. "Controllo fumi ins.,,



Con il bruciatore inserito viene visualizzato il simbolo **b**.

Fine del funzionamento di prova manutentore

- Automaticamente dopo 30 min.
- Premere il tasto OK.

Gli ambienti sono troppo freddi

Causa	Provvedimento
L'impianto di riscaldamento è spento.	 Inserire l'interruttore di rete (vedi figure da pagina 20). Inserire l'interruttore principale, se pre- sente (all'esterno del locale caldaia). Inserire il fusibile (protezione edificio) montato nel quadro elettrico.
Le impostazioni della regolazione o del telecomando non sono corrette.	 Controllare ed eventualmente correggere le impostazioni: Deve essere impostato "Riscald. e acqua calda,, (vedi pagina 26). Temperatura ambiente (vedi pagina 25) Ora esatta (vedi pagina 42) Programmazione delle fasce orarie (vedi pagina 27) Controllare le impostazioni sul telecomando (se presente). Istruzioni d'uso separate
Solo per funzionamento con produzione d'acqua calda: la precedenza della produzione di acqua calda è attiva.	Attendere che il bollitore si sia riscal- dato.
Manca il combustibile.	Con gasolio/gas liquido: verificare la disponibilità di combustibile ed eventualmente riordinarlo. Con gas metano: aprire il rubinetto d'intercettazione gas. Chiedere eventualmente all'azienda ero- gatrice del gas.
Solo con Vitotronic 200, tipo KW6B: Sul display viene visualizzato " App.comando bruc. ".	Premere il tasto R (vedi figura a pagina 21). Confermare il guasto (vedi pagina 47). Se il guasto si verifica di nuovo, informare il centro assistenza autorizzato. La segnalazione di guasto viene visualiz- zata finché non viene eliminata la causa.

Cosa bisogna fare?

Gli ambienti sono troppo freddi (continua)

Causa	Provvedimento
Sul display viene visualizzato " Guasto ,, e la spia di guasto rossa lampeggia.	Richiamare le informazioni sul tipo di gua- sto e confermarlo (vedi pagina 47). Se necessario informare il centro assistenza autorizzato.
Mancato inserimento del bruciatore Sul display compare " Guasto ,, e si accende la spia di guasto rossa sul bru- ciatore.	Premere il pulsante di sblocco sul brucia- tore. Se non è presente un pulsante di sblocco, disinserire e reinserire l'interrut- tore di rete sulla regolazione (vedi pagina 20). Se il bruciatore non si accende di nuovo, informare il centro assistenza autoriz- zato.
Regolatore di tiraggio Vitoair guasto.	Informare il centro assistenza autoriz- zato. Premere la manopola sul motore e ruo- tarla oltre la posizione A fino all'arre- sto.
Servomotore quasto.	Regolare manualmente il miscelatore.

Gli ambienti sono troppo caldi

Causa	Provvedimento
Le impostazioni della regolazione o del telecomando sono errate.	Controllare ed eventualmente correggere le impostazioni: Temperatura ambiente (vedi pagina 25) Ora esatta (vedi pagina 42) Programmazione delle fasce orarie (vedi pagina 27) Controllare le impostazioni sul teleco- mando (se presente). Istruzioni d'uso separate
Sul display compare " Guasto " e la spia di guasto rossa lampeggia.	Richiamare le informazioni sul tipo di gua- sto e confermarlo (vedi pagina 47). Se necessario informare il centro assistenza autorizzato.
Servomotore guasto.	Regolare manualmente il miscelatore.

Cosa bisogna fare?

Non c'è acqua calda

Causa	Provvedimento
L'impianto di riscaldamento è spento.	 Inserire l'interruttore di rete (vedi figure da pagina 20). Inserire l'interruttore principale, se pre- sente (all'esterno del locale caldaia). Inserire il fusibile (protezione edificio) montato nel quadro elettrico.
Le impostazioni della regolazione o del telecomando non sono corrette.	Controllare ed eventualmente correggere le impostazioni: La produzione d'acqua calda deve essere abilitata (vedi pagina 35) Temperatura acqua calda (vedi pagina 35) Programmazione delle fasce orarie (vedi pagina 36) Ora esatta (vedi pagina 42) Controllare le impostazioni sul teleco- mando (se presente). Istruzioni d'uso separate
Manca il combustibile.	Con gasolio/gas liquido: verificare la disponibilità di combustibile ed eventualmente riordinarlo. Con gas metano: aprire il rubinetto d'intercettazione gas. Chiedere eventualmente all'azienda ero- gatrice del gas.

Non c'è acqua calda (continua)

Causa	Provvedimento
Regolatore di tiraggio Vitoair guasto.	Informare il centro assistenza autoriz- zato. Premere la manopola sul motore e ruo- tarla oltre la posizione A fino all'arre- sto.
	A E E
Sul display compare " Guasto, , e la spia di guasto rossa lampeggia.	Richiamare le informazioni sul tipo di gua- sto e confermarlo (vedi pagina 47). Se necessario informare il centro assistenza autorizzato.

L'acqua è troppo calda

Causa	Provvedimento
La regolazione è impostata in modo	Controllare la temperatura acqua calda e,
errato.	se necessario, correggerla (vedi
	pagina 35).

▲ lampeggia e compare "Guasto,,

Causa	Provvedimento
Guasto all'impianto di riscaldamento.	Procedere come descritto a pagina 46.

Iampeggia e compare "Manutenzione,,

Causa	Provvedimento
È in scadenza una manutenzione impo-	Procedere come descritto a pagina 45.
stata dal centro assistenza.	

Cosa bisogna fare?

Viene visualizzato "Comando bloccato,,

Causa	Provvedimento
Il comando di questa funzione è bloc-	Il centro assistenza autorizzato può
cato.	rimuovere il blocco.

Viene visualizzato "Inserim. dall'esterno,,

Causa	Provvedimento
Il programma d'esercizio impostato sulla regolazione è stato commutato mediante un apparecchio di commutazione esterno, ad es. completamento EA1.	Non è necessario alcun provvedimento.

Viene visualizzato "Programma dall'esterno,,

Causa	Provvedimento
Il programma d'esercizio impostato sulla	È possibile modificare il programma d'e-
regolazione è stato commutato mediante	sercizio.
l'interfaccia di comunicazione Vitocom.	

Riparazioni

Pulizia

Le apparecchiature possono essere pulite con un comune detergente (non abrasivo). La superficie dell'unità di servizio si può pulire con un panno in microfibra.

Ispezione e manutenzione

L'ispezione e la manutenzione di un impianto di riscaldamento sono prescritte dalla normativa italiana. L'azienda Viessmann consiglia di eseguire la manutenzione dell'apparecchio ogni anno, mentre la prova di combustione è consigliata ogni 2 anni.

La manutenzione a intervalli regolari garantisce un riscaldamento sicuro e poco inquinante e contribuisce a risparmiare energia. Consigliamo di stipulare un contratto di ispezione e di manutenzione con i centri assistenza autorizzati Viessmann.

Caldaia

Con l'aumento dell'insudiciamento della caldaia aumenta la temperatura dei gas di scarico e, conseguentemente, la dispersione di energia. Per questo motivo la caldaia deve essere pulita una volta all'anno.

Bollitore (se presente)

Secondo la norma EN 806 è necessario eseguire la manutenzione o la pulizia per la prima volta dopo due anni dall'installazione e di seguito qualora necessario. La pulizia interna del bollitore, inclusi gli attacchi lato sanitario, deve essere eseguita esclusivamente un centro assistenza autorizzato.

Se nel circuito acqua di alimentazione del bollitore è presente un dispositivo trattamento dell'acqua, è necessario eseguire tempestivamente il rabbocco. Attenersi alle indicazioni del costruttore. Inoltre con Vitocell 100:

Per la verifica dell'anodo di dissipazione raccomandiamo un controllo annuale del funzionamento da parte del centro assistenza.

Tale controllo annuale può avvenire senza interrompere il funzionamento. Il centro assistenza procede alla misurazione della corrente di protezione mediante un verificatore anodi.

Valvola di sicurezza (bollitore)

La funzionalità della valvola di sicurezza deve essere verificata ogni sei mesi dal conduttore o dal centro assistenza mediante prova. Sussiste il pericolo di insudiciamento nella sede della valvola (vedi le istruzioni del costruttore della valvola).

Riparazioni

Riparazioni (continua)

Filtro impurità (se presente)

Per motivi igienici procedere come segue:

- In caso di filtri non autopulenti sostituire l'inserto filtrante ogni 6 mesi (controllo visivo ogni 2 mesi).
- In caso di filtri autopulenti procedere al lavaggio ogni 2 mesi.

Ordinazione di gasolio

Qualità del gasolio

La Vitoladens è omologata per la combustione di gasolio a ridotto contenuto di zolfo (contenuto max. di zolfo 50 ppm).

Additivi per gasolio

Gli additivi per gasolio che possono essere impiegati presentano le seguenti caratteristiche:

- Miglioramento della stabilità di magazzinaggio del combustibile.
- Aumento della stabilità termica del combustibile.
- Riduzione delle esalazioni maleodoranti durante il rifornimento di combustibile.

Attenzione

Gli additivi per gasolio possono formare dei residui e pregiudicare la sicurezza di funzionamento.

Non è consentito l'impiego di additivi per gasolio che lasciano residui.

Additivi di combustione

Gli additivi di combustione ottimizzano la combustione del gasolio.

In caso di dubbi rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

Panoramica del menù

Menù ampliato

Gli additivi di combustione non sono necessari per i bruciatori a gasolio Viessmann, che funzionano con ridotte emissioni inquinanti e in modo efficiente.

Attenzione

Gli additivi di combustione possono formare residui e pregiudicare la sicurezza di funzionamento.

Non è consentito utilizzare additivi di combustione che lascino residui.

Combustibili biologici

I combustibili biologici vengono prodotti con oli vegetali, ad es. olio di girasole o olio di colza.

> Attenzione I combustibili biologici possono danneggiare il bruciatore a gasolio Viessmann.

Il loro impiego non è consentito.

Vedi pagina 16.

Appendice

Panoramica del menù (continua)



Panoramica del menù (continua)

Possibilità di verifica nel menù ampliato

Avvertenza

A seconda della tipologia dell'impianto di riscaldamento non sono possibili tutte le verifiche elencate.

Per le informazioni contrassegnate con ▶, è possibile verificare indicazioni dettagliate.

In generale

<u> </u>
"Temperatura est."
"Temp.caldaia,,
"Temperatura fumi,,
"Sensore 9"
"Bruciatore,,
"Ore di eserciz."
"1° stadio bruciat."
"Ore di eserciz."
"2° stadio bruciat."
"Ore di eserciz."
"Consumo combustibile,,
"Pompa di alimentazione,,
"Blocco caldaie altre marche,,
"Segnalatore guasti"
"Nr. utenza,,
"Ingressi complet. H1" ►
"Ora esatta,,
"Data"
"Segnale orario via radio,,

Circuito risc. 1 (CR1)

"Progr. d'esercizio,, ► "Asciudatura sottofondo... "Inserim. dall'esterno," "Programma ferie.," "Programma dall'esterno,, ■ "Funzione party,, "Funzione econom... "Riscald. e acqua calda... "Solo acqua calda," "Programma spegnimento," "Stato di esercizio,, > "Progr. riscald. normale," "Funzion. a regime ridotto," "Programma spegnimento,, "Programma orario,, > "Temp. nom. ambiente., "Temp. ambiente, "Temp. nom. amb. rid.,, "Temp. nom. amb. est.,, "Temp. party nom.,, "Inclinazione,, "Scostamento,, "Pompa riscaldam." "Programma ferie,, •

Appendice

Panoramica del menù (continua)

Circuito risc. 2, 3 (CR2, CR3)

"Progr. d'esercizio,, ►

- "Asciugatura sottofondo,,
- "Inserim. dall'esterno,,
- "Programma ferie,,
- "Programma dall'esterno,,
- "Funzione party,
- "Funzione econom.,,
- "Riscald. e acqua calda,,
- "Solo acqua calda,"
- "Programma spegnimento,"
- "Stato di esercizio"►
- "Progr. riscald. normale,,
- "Funzion. a regime ridotto,,
- "Programma spegnimento,,
- "Programma orario,, ►
- "Temp. nom. ambiente,,
- "Temp. ambiente,,
- "Temp. nom. amb. rid.,, "Temp. nom. amb. est.,
- Temp. nom. amb. est.
- "Temp. party nom.,, "Inclinazione,,
- "Scostamento,
- "Pompa riscaldam...
- "Miscelatore,,
- Wiscelatore,
- "Temperat. di mandata,, "Programma ferie,,►

Acqua calda

"Progr. or. acqua cal.,, ►
"Progr. or. ricircolo,,►
"T. reale acq. calda,,
"Pompa car. bollit.,,
"Pompa di ricircolo,,

Solare

"Temp. collettore,,
"Solare acq. calda,,
"Pompa circ. solare,,
"Istogr. energia solare,, ►
"Energia solare,,
"Pompa circ. solare,,
"N. di giri pompa solare,,
"Soppr. risc. acq. cal.,,
"SM1 uscita 22,,

"SM1 uscita 22,,

- "Sensore 7,
- Selisole /,

"Sensore 10"

"Soppr. risc."

Spiegazione dei termini

Funzionamento a regime ridotto (programma di riscaldamento ridotto)

Vedi "Programma di riscaldamento ridotto".

Spiegazione dei termini (continua)

Asciugatura massetto

Per agevolare l'asciugatura massetto in edifici nuovi o in caso di lavori d'installazione, la ditta installatrice competente può, ad es., attivare l'**"Asciugatura sottofondo,.** La funzione di asciugatura sottofondo permette di asciugare correttamente il massetto grazie a una programmazione delle fasce orarie predefinita e non modificabile (profilo temperatura-tempo).

L'asciugatura sottofondo agisce sui circuiti di riscaldamento con miscelatore:

- Tutti gli ambienti vengono riscaldati in base al profilo temperatura-tempo.
 Le vostre impostazioni per il riscaldamento non saranno attive per tutta la durata dell'asciugatura massetto.
- La produzione di acqua calda avviene (il dispositivo di precedenza non è tuttavia in funzione).

Programma d'esercizio

Con il programma d'esercizio si definisce se riscaldare gli ambienti e l'acqua sanitaria oppure solo l'acqua sanitaria. Oppure se si desidera spegnere il riscaldamento con protezione antigelo. È possibile scegliere tra i seguenti programmi d'esercizio:

- "Riscald. e acqua calda,, Gli ambienti vengono riscaldati, l'acqua sanitaria viene riscaldata (funzionamento invernale).
- "Solo acqua calda,, L'acqua sanitaria viene riscaldata, gli ambienti non vengono riscaldati (funzionamento estivo).
- "Programma spegnimento,, Protezione antigelo della caldaia e del bollitore attiva, gli ambienti non vengano riscaldati, nessuna produzione d'acqua calda.

Avvertenza

Un programma d'esercizio per il riscaldamento senza produzione di acqua calda non è selezionabile. Se si devono riscaldare degli ambienti in genere è necessaria anche l'acqua calda (funzionamento invernale).

Se nonostante ciò si desidera il solo riscaldamento, selezionare il programma d'esercizio **"Riscald. e acqua calda,,** e impostare la temperatura acqua calda a 10 °C (vedi capitolo "Impostazione della temperatura acqua calda,). In questo modo non viene riscaldata inutilmente l'acqua sanitaria, la protezione antigelo del bollitore è però garantita.

Appendice

Spiegazione dei termini (continua)

Stato di esercizio

Nel programma d'esercizio "**Riscald. e** acqua calda,, lo stato di esercizio passa dal "programma di riscaldamento normale,, (vedi pagina 64) allo stato "programma di riscaldamento ridotto,, (vedi pagina 65) e viceversa. I momenti di commutazione dello stato di esercizio vengono stabiliti durante la programmazione delle fasce orarie.

Kit di completamento per circuito di riscaldamento con miscelatore

Modulo (accessorio) per la regolazione di un circuito di riscaldamento con miscelatore. Vedi "Miscelatore_".

Curva di riscaldamento

Le curve di riscaldamento rappresentano il rapporto tra temperatura esterna, temperatura ambiente (valore nominale) e temperatura acqua di caldaia o di mandata (del circuito di riscaldamento). Più bassa è la temperatura esterna, più elevata è la temperatura acqua di caldaia o di mandata (del circuito di riscaldamento). Per garantire sufficiente calore a ogni temperatura esterna con il minimo consumo di combustibile, è necessario considerare le caratteristiche del proprio edificio e dell'impianto di riscaldamento. A tale scopo la ditta installatrice imposta la curva di riscaldamento.

Avvertenza

Se nell'impianto di riscaldamento sono presenti circuiti di riscaldamento con miscelatore, la temperatura di mandata per il circuito di riscaldamento senza miscelatore supera quella per i circuiti di riscaldamento con miscelatore di un valore pari a una differenza impostata.

Le curve di riscaldamento visualizzate valgono per le seguenti impostazioni:

- Scostamento della curva di riscaldamento = 0
- Temperatura ambiente normale (valore nominale) = 20 °C

Spiegazione dei termini (continua)



Esempio:

Per la temperatura esterna -14°C:

- Impianto di riscaldamento a pavimento, inclinazione da 0,2 a 0,8
- (B) Circuito di riscaldamento a bassa temperatura, inclinazione da 0,8 a 1,6
- (c) Impianto di riscaldamento con temperatura acqua di caldaia superiore a 75 °C, inclinazione da 1,6 a 2,0

Appendice

Spiegazione dei termini (continua)

In fabbrica l'inclinazione è impostata sul valore 1,4 e lo scostamento sul valore 0.



- Modifica dell'inclinazione: la pendenza della curva di riscaldamento cambia.
- (B) Modifica dello scostamento: le curve di riscaldamento vengono spostate parallelamente in direzione verticale.

Circuito di riscaldamento

Un circuito di riscaldamento è un circuito chiuso tra la caldaia e i radiatori in cui si trova l'acqua di riscaldamento. In un impianto di riscaldamento possono essere presenti più circuiti di riscaldamento. Ad es. un circuito di riscaldamento per gli ambienti da voi abitati e un circuito di riscaldamento per gli ambienti di un appartamento annesso.

Pompa circuito di riscaldamento

Pompa di circolazione dell'acqua riscaldamento nel circuito di riscaldamento.

Temperatura reale

Temperatura attuale al momento della verifica; ad es. valore reale di temperatura acqua calda.

Miscelatore

Un miscelatore miscela l'acqua riscaldata nella caldaia con l'acqua raffreddata di ritorno dal circuito di riscaldamento. L'acqua temperata in funzione del fabbisogno viene alimentata dalla pompa nel circuito di riscaldamento. Tramite il miscelatore la regolazione adegua la temperatura mandata riscaldamento alle diverse condizioni, ad es. alle variazioni della temperatura esterna.

Riduzione notturna

Vedi "Programma di riscaldamento ridotto".

Programma di riscaldamento normale

Per le fasce orarie in cui di giorno si è a casa, gli ambienti vanno riscaldati con il programma di riscaldamento normale. Le fasce orarie vanno definite con la programmazione delle fasce orarie per il riscaldamento. Durante queste fasce orarie gli ambienti vengono riscaldati alla temperatura ambiente normale.

Temperatura ambiente normale

Per le fasce orarie in cui di giorno si è a casa, impostare la temperatura ambiente normale (vedi capitolo "Impostazione della temperatura ambiente").

Spiegazione dei termini (continua)

Funzionamento a camera aperta

L'aria di combustione viene aspirata dall'ambiente in cui è installata la caldaia.

Funzionamento a camera stagna

L'aria di combustione viene aspirata dall'esterno dell'edificio.

Programma di riscaldamento ridotto

Per le fasce orarie in cui si è assenti o durante il riposo notturno, si possono riscaldare gli ambienti con il programma di riscaldamento ridotto (funzionamento a regime ridotto). Le fasce orarie vanno definite con la programmazione delle fasce orarie per il riscaldamento. Durante queste fasce orarie gli ambienti vengono riscaldati alla temperatura ambiente ridotta.

Temperatura ambiente ridotta

Per le fasce orarie in cui si è assenti o durante il riposo notturno, impostare la temperatura ambiente ridotta (vedi capitolo "Impostazione della temperatura ambiente"). Vedi anche "Programma di riscaldamento ridotto".

Valvola di sicurezza

Dispositivo di sicurezza che deve essere montato nell'alimentazione acqua fredda dalla ditta installatrice. La valvola di sicurezza si apre automaticamente per evitare che la pressione nel bollitore diventi troppo alta.

Pompa del circuito solare

In abbinamento a impianti solari. La pompa del circuito solare convoglia ai collettori il fluido termovettore raffreddato dallo scambiatore di calore del bollitore.

Temperatura nominale

Temperatura prestabilita che deve essere raggiunta, ad es. valore nominale temperatura acqua calda.

Funzionamento estivo

Nel programma d'esercizio "**Solo acqua** calda".

Nelle stagioni più calde, quando gli ambienti non devono essere riscaldati, si può spegnere il riscaldamento. La caldaia resta in funzione per la produzione di acqua calda.

Pompa di carico bollitore

Pompa di circolazione per il riscaldamento dell'acqua sanitaria nel bollitore.

Filtro impurità

Apparecchio che sottrae sostanza solida dall'acqua sanitaria. Il filtro impurità è montato nell'alimentazione acqua fredda a monte dell'ingresso del bollitore oppure dello scambiatore istantaneo per produzione acqua calda.

Appendice

Spiegazione dei termini (continua)

Esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne

Con l'esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne, la temperatura mandata riscaldamento viene regolata in funzione della temperatura esterna. In questo modo non si produce più calore di quanto occorra per riscaldare gli ambienti alla temperatura ambiente nominale da voi impostata. La temperatura esterna viene rilevata da un sensore applicato all'esterno dell'edificio e trasmessa alla regolazione.

Pompa di ricircolo

La pompa di ricircolo pompa l'acqua calda in un circuito ad anello tra il bollitore e il punto di erogazione (ad es. rubinetto dell'acqua). In questo modo nel punto di erogazione è disponibile acqua calda molto rapidamente.

Indice analitico

Α

Accensione dell'apparecchio2	21
Acqua bollente	53
Acqua troppo bollente	53
Acqua troppo fredda5	52
Additivi di combustione5	57
Additivi per gasolio5	57
Ambienti caldi	51
Ambienti freddi	19
Ambienti troppo caldi	51
Ambienti troppo freddi	19
Apertura della regolazione1	10
Asciugatura massetto24, 6	31
Asciugatura sottofondo24, 6	31
Attivazione	
■ funzionamento estivo2	<u>29</u>
■ funzione comfort (funzione party)3	30
funzione di risparmio energetico3	32
 funzione di risparmio energetico (fur 	ו-
zione economizzatrice)	31
■ impianto di riscaldamento2	20
produzione di acqua calda	35
■ programma spegnimento22, 2	<u>29</u>
protezione antigelo	22
■ riscaldamento15, 2	24
Avvertenze di pulizia	55

С

1
2
1
7
1
7
7
7
7
7

Conclusione

funzione economizzatrice	32
produzione di acqua calda	39
programma ferie	34
Contratto di manutenzione	55
Curva di riscaldamento	
■ impostazione	28
spiegazione	62

D

Data8	, 42
Dichiarazione di ultimazione lavoro.	7
Dicitura circolo riscaldamento	40
Disattivazione	
funzione comfort	31
funzione economizzatrice	32
 impianto di riscaldamento con pro 	te-
zione antigelo	22
produzione di acqua calda	39
programma ferie	34
 riscaldamento 	29
Dispositivi di regolazione	10
■ tipo KO1B	20
■ tipo KO2B	21
■ tipo KW6B	21
Dispositivi di regolazione visibili con	il
coperchio ribaltabile aperto	20
Dispositivi di segnalazione	15
■ tipo KO1B	20
■ tipo KO2B	21
■ tipo KW6B	21
Dove eseguire la regolazione	10

Е

Eliminazione guasti	.49
Energia solare	.44
Esercizio in funzione delle condizioni	cli-
matiche esterne	.66

F

Fasce di riscaldamento Fascia oraria	.27
■ impostazione della pompa di ricir-	
colo	.37
impostazione della produzione di	
acqua calda	.36
impostazione del riscaldamento	.27
pompa di ricircolo, cancellazione	.38
produzione di acqua calda, cancel	a-
zione	.37
 riscaldamento, cancellazione 	.28
Filtro	.65
Filtro impurità	.65
Funzionamento a camera aperta	.65
Funzionamento a camera stagna	.65
Funzionamento a regime ridotto60,	65
Funzionamento di prova	.48
Funzionamento di prova manutentore	248
Funzionamento estivo29, 61,	65
Funzionamento invernale	.61
Funzione comfort	.30
Funzione economizzatrice	
attivazione	.31
conclusione	.32
Funzione party	
attivazione	.30
conclusione	.31

G

I

Illuminazione del display	40
Impianto di riscaldamento	
 attivazione 	21
spegnimento	22
Impiego	10
dispositivi di regolazione	10

Impostazione base	.42
Impostazione dei programmi	
per pompa di ricircolo	.37
per produzione di acqua calda	.36
per riscaldamento	.27
Impostazione del contrasto	.40
Impostazione della lingua	.42
Impostazione della luminosità	.40
Impostazione della temperatura acqui	ıa
calda	.35
Impostazione della temperatura	
ambiente	
per programma di riscaldamento ne	or-
male	.25
per programma di riscaldamento	~~
ridotto	.26
Impostazione di fabbrica	/
Impostazioni	
per il riscaldamento	.15
per la produzione di acqua calda	.35
per riscaldamento	.24
Inclinazione28,	62
Inserimento dall'esterno	.54
	.22
	.23
	ŏ 55
ispezione	.၁၁

Κ

Kit di completamento

Μ

Manometro Manutenzione Menù	21 55
- dovo opoguiro la rogolazione	11
dove eseguire la regolazione	14
menù ampliato	16
■ menù di base	14
struttura	57
Menù ampliato	
comando	16
struttura del menù	57

5590 667 IT

Menù di base

comando	14
■ modifica	11
Messa fuori servizio	23
Messa in funzione7, 2	22
Miscelatore	64
Modifica delle caratteristiche di riscald	a-
mento della caldaia	28

Ν

Niente acqua calda	52
Nome per i circuiti di riscaldamento.	.40

0

Ora esatta	8, 42
fasce di riscaldamento	27
pompa di ricircolo	37
produzione di acqua calda	36
Ordinazione di gasolio	57

Ρ

Pompa	
■ bollitore	5
circuito di riscaldamento64	ł
circuito solare65	5
■ ricircolo	3
Pompa circuito di riscaldamento64	ł
Pompa del circuito solare65	5
Pompa di carico bollitore65	5
Pompa di ricircolo 66	3
cancellazione della fascia oraria38	3
programmazione delle fasce orarie 37	7
Preimpostazione di fabbrica7	7
Prima messa in funzione7	7
Procedura di regolazione17	7
Produzione d'acqua calda	
impostazione di fabbrica7	7

Produzione di acqua calda	7
attivazione	35
disattivazione	39
impostazioni necessarie	35
programma d'esercizio	35
programmazione delle fasce orarie	36
programmazione pompa di ricircolo	37
 temperatura acqua calda 	35
Produzione di acqua calda al di fuori	
della programmazione delle fasce ora	a_
rie	37
Programma d'esercizio	57
	35
= produzione di acqua calua	20
	20 1 E
Inscaldamento e acqua calda	15
■ solo acqua calda15,	65
spegnimento	15
spiegazione dei termini	61
Programma dall'esterno	54
Programma di riscaldamento	
 impostazione15, 	26
 normale25, 	64
■ ridotto26,	65
Programma di riscaldamento nor-	
male7, 25,	64
Programma di riscaldamento	
ridotto7,	65
Programma ferie	32
annullamento	34
attivazione	32
cancellazione	34
Programma spegnimento 22 29 39	61
Programmazione delle fasce orarie	• ·
 impostazione della di ricircolo 	37
 impostazione della produzione di 	01
	36
- impostazione del risceldamente	20
Impostazione dei riscaldamento	.21
	(
per la produzione di acqua calda	[
per riscaldamento	7
Protezione antigelo7, 16, 22, 29,	39
Pulizia	55

R

Reset	.42
Riduzione notturna	.64
Riparazioni	.55
Ripristino consumo di combustibile	.44
Ripristino dati	.44
Ripristino dell'impostazione di fab-	
brica	.42
Ripristino ore di esercizio	.44
Riscaldamento	16
■ attivazione15,	24
■ cancellazione della fascia oraria	.28
disattivazione	.29
impostazione di fabbrica	7
■ impostazioni necessarie	.24
■ programma d'esercizio15,	26
programmazione delle fasce orarie	27
selezione del circuito di riscalda-	
mento	.24
■ temperatura ambiente15,	25
Riscaldamento e acqua calda	7
Riscaldamento senza produzione di	
acqua calda	.39
Risparmio energetico	
consigli	8
■ funzione economizzatrice	.31
programma ferie	.32
S	
Salvaschermo	.17

Salvaschermo	17
Scostamento	.28, 62
Segnalazione di guasto	16
conferma	46
indicazione	53
 richiamo (segnalazione confer- 	
mata)	47
verifica	46
Segnalazione di manutenzione	16

Segnalazione di operazioni di manutenzione

conferma	45
■ indicazione	53
richiamo (segnalazione confer-	
mata)	46
verifica	45
Selezione del circuito di riscalda-	
mento	24
Simboli sul display	15
Solo riscaldamento	39
Spegnimento	
impianto di riscaldamento senza	pro-
tezione antigelo	23
Spiegazione dei termini	60
Stato di esercizio	62

т

Tasti	.13
Telecomando	.10
Temperatura	
acqua calda	.35
■ temperatura ambiente normale 15,	25
■ temperatura ambiente ridotta	.26
■ temperatura nominale	.65
■ temperatura reale	.64
■ verifica	.44
Temperatura ambiente	
 impostazione per programma di riso 	al-
damento normale	.15
Temperatura ambiente normale (temp	pe-
ratura diurna)7, 15,	25
Temperatura ambiente ridotta26,	65
Temperatura diurna (temperatura	
ambiente normale)7,	15
Temperatura nominale	.65
Temperatura notturna (temperatura	
ambiente ridotta)	7
Temperatura reale	.64

U

Ulteriori impostazioni	42
Unità di misura temperatura	42
Unità di servizio	10

V

Valvola di sicurezza	65
Verifica	
impianto solare	44
informazioni	44
segnalazione di guasto	46
 segnalazione di operazioni di mar 	าน-
tenzione	45
stati d'esercizio	44
■ temperature	44

Verifica	degli	stati d'esercizio	44
Verifica	della	temperatura reale	44
Verifica	delle	informazioni	44

Avvertenze sulla validità

Nr. di fabbrica:

7441800

7441802

7452520

A chi rivolgersi

Per chiarimenti o lavori di manutenzione e di riparazione all'impianto di riscaldamento rivolgersi alla ditta installatrice.

Viessmann S.r.I. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412 www.viessmann.com