

### Monitoraggio dei dati di misura con testo Saveris SBE

Istruzioni per la messa in funzione



## 1 Requisiti del sistema

#### Sistema operativo

Il software è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

- Windows® Vista SP2 64/32 bit o superiore
- Windows® 7 SP1 64/32 bit o superiore
- Windows® 8 64/32 bit
- Windows® 8.1 64/32 bit
- Windows® Server 2008 SP2 64 bit
- Windows® Server 2008 R2 64 bit
- Windows® Server 2012 64 bit
- Windows® Server 2012 R2 64 bit

#### Computer

Il computer deve soddisfare i requisiti del sistema operativo. Inoltre deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

- 4,5 GB di spazio libero sul disco fisso per le dimensioni massime della banca dati
- Interfaccia USB 2.0
- Microsoft® Internet Explorer 9.0 o superiore
- Microsoft® Windows® Installer 4.5 o superiore
- Microsoft® .NET Framework 4.0 SP1 o superiore
- MDAC 2.8 SP1 o superiore
- Microsoft® Outlook® (solo in caso di installazione MAPI)
- Per garantire un funzionamento automatico senza problemi, il processore, il disco fisso e le interfacce del computer devono essere configurati per il funzionamento continuo. Se necessario, controllare le opzioni per il risparmio di energia del proprio computer.
- Se sul computer non sono presenti Windows® Installer 4.5, MDAC 2.8 SP1 né .NET Framework 4.0 SP1, verranno installati insieme al software Saveris. Dopo questa installazione è necessario un riavvio.
- Le informazioni su data e ora vengono rilevate automaticamente dal PC. Per garantire l'autenticità dei dati rilevati, l'amministratore deve accertarsi che l'ora del sistema venga periodicamente sincronizzata con un'ora di riferimento affidabile.

### Banca dati

- In dotazione: SQL-Server® 2012 R2 Express.
- Vengono supportate le versioni Microsoft® SQL Server 2008, 2012, 2014 e Terminal Server.
- L'uso di programmi antivirus può rallentare sensibilmente le prestazioni del sistema operativo.
- Se il software viene installato su sistemi operativi virtuali, è necessario verificare ed eventualmente ottimizzare le risorse di sistema disponibili.

2

# Prima di utilizzare lo strumento

- Le presenti istruzioni servono esclusivamente alla messa in funzione del sistema di misura testo Saveris.
  - Le informazioni sullo scopo d'utilizzo nonché le avvertenze di sicurezza e ulteriori informazioni e descrizione per l'impiego del software Saveris sono consultabili nelle istruzioni d'uso dettagliate contenute come file PDF nel CD-ROM a parte.

## 2.1. Inserimento della carta SIM (opzionale)

Con un Saveris Base con modulo GSM integrato si deve inserire la carta SIM.

 La carta SIM per l'invio di messaggi SMS non è in dotazione e deve essere acquistata separatamente presso un gestore di telefonia mobile.

> Si raccomanda di impiegare una scheda a contratto e non una scheda prepagata poiché una volta terminato il credito non si possono inviare messaggi di allarme.



- 1. Spegnimento di Saveris Base (In caso di scelta della visualizzazione Info Base, premere due volte brevemente [ESC]).
- 2. Allentare le viti 1 e rimuovere la parte inferiore 2 del Saveris Base.
- 3. Inserire la carta SIM 63 nell'apposito vano 43 come illustrato.

Inserendola, la carta SIM 60 preme lateralmente

- 1 l'elemento di bloccaggio 6. Una volta inserita la carta SIM, una molla la rispinge indietro assicurandone la sicura collocazione nell'apposito vano.
- 4. Applicare la parte inferiore sulla Base e avvitarla.

## 2.2. Cablaggio di Saveris Base



- 1. Allentare le viti 1 e rimuovere la copertura 2 del Saveris Base.
- 2. Collegare il cavo USB o di rete 3 al Saveris Base.
- Inserire e serrare il cavo d'antenna ④, se il Saveris Base dispone di un modulo GSM.
- 3. Collegare il cavo di rete 6 al Saveris Base.
- Assicurare i cavi agli occhielli fermacavo con una fascetta per evitare che possano essere staccati accidentalmente.
- 5. Applicare la copertura sul Saveris Base e avvitarla.
- 6. Collegare l'alimentatore all'alimentazione di corrente.
- Dopo la selezione della lingua il Saveris Base sia avvia automaticamente ed è pronto per l'uso. Nel display del Saveris Base viene mostrata una descrizione breve per il login di sonde radio e router.

2.3. Inserimento delle batterie nelle sonde



- 1. Allentare le viti 10 sul retro della sonda.
- Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento della sonda 2.
- inserire le batterie

La polarità corretta è illustrata nel rispettivo vano batteria.

- 4. Applicare il coperchio sull'alloggiamento della sonda.
- 5. Avvitare saldamente il coperchio all'alloggiamento.

Nell'alloggiamento si trova un'interruttore di controllo che viene azionato dal coperchio. Per questo il coperchio deve essere avvitato in modo tale che tra l'alloggiamento e la sonda non siano presenti fessure. La presenza di fessure dopo che il coperchio è stato avvitato impedisce alla sonda di funzionare.

## 2.4. Login delle sonde radio

 Per effettuare il login di più di 15 sonde radio tramite un router o converter, osservare le istruzioni d'uso dettagliate sul CD-ROM a parte.



- 1. Premere [Enter] per richiamare la funzione Login.
- La barra di stato 1 nel display segnala che il Saveris Base è pronto per il riconoscimento di sonde.



- Premere il tasto Connetti 2 sul retro della sonda fino a che il LED 3 sulla sonda non cominci a lampeggiare con colore arancione.
- II LED 63 sulla sonda si illumina brevemente di verde quando è stata riconosciuta dal Saveris Base.

Il LED sul Saveris Base <sup>(1)</sup> lampeggia brevemente con colore verde e nel display della Base viene visualizzata una domanda per l'effettuazione del login di ulteriori sonde o router.

 Non è possibile effettuare il login contemporaneo di più sonde sul Saveris Base. Il login di più sonde può avvenire solo in successione.

- 3. Premere sul Saveris Base il tasto
  - [Esc] se non si intende effettuare il login di ulteriori componenti.
  - Un avvertenza sulla necessità di avviare l'assistente di messa in servizio viene mostrata per circa dieci secondi.
     Dopodiché il Saveris Base passa al menu Info Sistema in cui viene visualizzato il numero dei componenti <sup>1</sup> per i quali è stato effettuato il login.
  - [Enter] se si intende eseguire il login di un'ulteriore componente; vedi la procedura operativa precedente.

- 4. Posizionare la sonda sui punti di misura per controllare il collegamento radio.
- Premere brevemente il tasto Connetti 2 sul retro della sonda. Se il LED 3 sulla sonda lampeggia con colore
  - verde, è stato instaurato un collegamento radio.
  - rosso, non è stato instaurato un collegamento radio.
- Se non è stato instaurato un collegamento radio tra una sonda e il Saveris Base, eseguire il login di un router sul Saveris Base; vedi Aggiunta di un router Saveris (opzionale), pagina 10.

L'assegnazione della sonda al router avviene durante la messa in funzione; vedere Messa in servizio dell'hardware, pagina **16**.

### 2.4.1. Aggiunta di un router Saveris (opzionale)

Per l'ottimizzazione del collegamento radio in situazioni costruttive difficili o per il prolungamento della tratta radio. Il router riceve i segnali della sonda radio e li inoltra al Saveris Base. Il massimo raggio d'azione possibile può essere ottenuto collegando tre router in serie.

Per ogni router o cascata di router è possibile trasmettere al Saveris Base i dati di misura di max. cinque sonde radio.

Al sistema di misura è possibile collegare sino a 30 router. Il Saveris Base può comunicare direttamente con max. 15 router.

- Per il posizionamento del router osservare i seguenti punti:
  - Per l'integrazione di più sonde tramite un router è la sonda con il collegamento radio più debole che determina la posizione del router.

Montare il router in modo che tale sonda disponga di un collegamento radio ottimale.

- Le sonde e i router devono essere montati in modo che le antenne siano orientate verso l'alto.
- Il collegamento radio tra sonde e router nonché tra router e Saveris Base deve essere disturbato il meno possibile da barriere costruttive (pareti, mobili, ecc.).

Montare router e sonde in modo che per il maggior numero possibile di collegamenti radio sussista un "contatto visivo".

### 2.4.1.1. Collegare il router all'alimentazione di corrente elettrica



- 1. Aprire la copertura 1.
- 2. Inserire il cavo di rete 2.
- 3. Collegare il connettore a spina del cavo di rete alla presa.

### 2.4.1.2. Connessione del router

Al Saveris Base è possibile connettere massimo 30 router.

Il Saveris Base può comunicare direttamente con max. 15 router.



- 1. Sul Saveris Base con il tasto [▼] raggiungere il menu Info Sistema.
- 2. Premere [Enter] per richiamare la funzione Login.
- La barra di progresso 1 nel display segnala che il Saveris Base è pronto per il riconoscimento di router.



- 3. Premere il tasto 2 sul retro del router fino a che il LED sul router non inizia a lampeggiare con colore arancione.
- II LED 3 sul router si illumina brevemente di verde quando è stata riconosciuta dal Saveris Base.

Il LED sul Saveris Base <sup>(2)</sup> lampeggia brevemente con colore verde e nel display di Base viene visualizzata una domanda per l'effettuazione del login di ulteriori sonde o router.

- Non è possibile effettuare il login contemporaneo di più router sul Saveris Base. Il login di più router può avvenire solo in successione.
- 4. Premere sul Saveris Base il tasto
  - [Esc] se non si intende effettuare il login di ulteriori componenti.
  - Un avvertenza sulla necessità di avviare l'assistente di messa in servizio viene mostrata per circa dieci secondi. Dopodiché il Saveris Base passa al menu Info Sistema in cui viene visualizzato il numero dei componenti <sup>3</sup> per i quali è stato effettuato il login.
  - [Enter] se si intende eseguire il login di un'ulteriore componente; vedi la procedura operativa precedente.

## 2.5. Installazione del software Saveris

- Prima dell'installazione: terminare tutti i programmi in corso, disattivare tutte le voci nel gruppo del programma Autostart e riavviare il computer.
- Per l'installazione è necessario disporre dei diritti di amministratore.

Effettuare il login direttamente come amministratore, e non attraverso la funzione "Esegui come...".

1. Inserire il CD con il software Saveris nel lettore CD-ROM.

Se il programma di installazione non parte automaticamente, aprire Windows<sup>®</sup> Explorer e caricare il file Setup.exe contenuto nel CD-ROM.

Se avete ricevuto il file di installazione ad es. per posta, utilizzare il file Setup.exe che si trova nella cartella root del supporto dati.

- 2 Seguire le istruzioni dell'assistente d'installazione.
- > Al termine dell'installazione eseguire un riavvio ed effettuare il login con lo stesso nome utente utilizzato in precedenza.
- Con il software Saveris viene installato il driver USB per il collegamento del Saveris Base.

Se dopo essere stato collegato al computer il Saveris Base non viene riconosciuto come nuovo hardware, il driver USB deve essere installato manualmente.

### 2.5.1. Installazione di SMTP-Mail

Per l'installazione di SMTP-Mail devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Deve essere noto il nome del server SMTP.
- Deve essere disponibile o venire creato un account e-mail presso un provider Internet.
- I dati del provider (indirizzo e-mail e casella di posta elettronica) devono essere noti.
- 1. Inserire il CD con il software Saveris nel lettore CD-ROM.

Se il programma di installazione non parte automaticamente, aprire Windows® Explorer e caricare il file index.html contenuto nel CD.

- 2. Selezionare Installazione di un connettore per il Mail Server SMTP.
  - Viene avviato l'assistente all'installazione.



#### 3. Fare clic su [Avanti].

Testo Saveris SMTP Mail	×
Daten bearbeiten	
Bitte die erforderlichen Daten eingeben.	- Alexander
Per l'uso di Testo Saveris SMTP Mail è necessario inserire alcune informazioni sul serv impiegato.	ver SMTP
Indirizzo e-mail (ad es. fritz@online.de). Per i server SMTP anonimi, lasciare vuoto il c autentificazione.	ampo di
Password	
••••	
Ripetere la password	
Mail server	
T-Online;mailto.t-online.de	•
InstallShield	
< Indietro Continua >	Annulla
Inserire l'indirizzo e la password solo se nella Vosi applicazione è necessaria un'autenticazione	tra

- applicazione è necessaria un'autenticazione.
- 4. Selezionare il Mail Server o inserire il Mail Server.
- 5. Fare clic su [Continua].
- SMTP-Mail viene installato.

### 2.6. Messa in servizio dell'hardware

Per la messa in servizio dell'hardware devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- il Saveris Base è operativo (vedere Cablaggio di Saveris Base, pagina 6)
- tutte le sonde sono registrate nel Saveris Base (vedere Login delle sonde radio, pagina 8) e
- il software Saveris è installato sul computer (vedere Installazione del software Saveris, pagina **14**).
- 1. Collegare il Saveris Base al computer tramite il cavo USB.
  - Si avvia l'assistente di messa in servizio.



2. Fare clic su [Avanti >].

Commissioning		×
Settings for base instrument		
Serial number: 1970390		
Date and time		
10/05/2011 11:34:39		
Here you can choose the		
temperature unit (°C or °F)		
	< Back Next >	Cancel

- Vengono visualizzate le impostazioni generali del sistema Saveris Base.
- Le informazioni su data e ora vengono rilevate automaticamente dal PC. Per garantire l'autenticità dei dati rilevati, l'amministratore deve accertarsi che l'ora del sistema venga periodicamente sincronizzata con un'ora di riferimento affidabile.
- Fare clic su [Unità] per selezionare l'unità di misura della temperatura per il sistema (Celsius °C o Fahrenheit °F).
- 4. Fare clic su [Avanti].
- Viene visualizzato l'elenco delle sonde registrate nel Saveris Base.

Numero di s	Nome sonda	Zona	Disposizione	Canale	Unità	Nome canale
1730073	1730073		Stazionario	2	mA	1730073 1
1992792	1992792		Mobile	1	°C	1992792 1
1994891	1994891		Stazionario	1	°C	1994891 1
1997307	1997307		Stazionario	1	°C	1997307_1
				2	°C	1997307 2
				3	n	Contatto porta 8
2002348	2002348		Stazionario	1	°C	2002348_1
				2	%UR	2002348_2
				3	td °C	2002348 3
				4	g/m3	2002348_4
Zona		Aggiungi zo	one fisse			
		Elimina	zona			
		Rinor	lina			
		Rinor	iina			

- 5. Fare clic su [Nuova zona stazionaria].
- 7. Fare clic su [Avanti >].
- Se il Saveris Base è equipaggiato con un modulo GSM, viene visualizzata la finestra di dialogo per l'immissione delle impostazioni base per il servizio SMS.

Se non è presente nessun modulo GSM, proseguire con l'operazione 9.

😂 Modulo SMS				
Impostazioni per m	odulo SMS			
Pin	••••			
Centro SMS	+491770620000	+49 or 0049		
Abilita connessio	ine SMS			
			< Indietro Avanti >	Annulla

- Specificare il PIN e il numero della Centrale SMS nei campi omonimi.
- II PIN è riportato ad es. nella documentazione della SIM card. Il numero della centrale SMS viene letto dalla SIM card.
- Se viene specificato un PIN sbagliato, occorre fare lo shutdown del Base, che deve poi essere riavviato con un'altra SIM card. Solo dopo questo riavvio è possibile inserire la SIM card originale e riconfigurarla. Per sbloccare una SIM card: inserire la SIM card in un telefono cellulare e sbloccarla specificando il PUK.
- 9. Fare clic su [Avanti >].

Nome sonda	Canale	Unità di	Nome canale	Gruppo allar	Limite inf	Limite su	Tipo TC
1730073	2	mA	1730073_1	Alarmgrp 10	0.0	10.0	
Imp	oorta dati di	regolazione					

- Fare clic sul campo Tipo TC e specificare il tipo di termocoppia (K, J, T o S), se l'indicazione di tali dati è necessaria per lo strumento.
- 11. Se necessario, modificare i valori predefiniti nei campi Nome sonda e Nome canale.

Assegnare nomi di canale formati da max. 20 caratteri.

12. Fare clic su [Avanti >].

- Vengono visualizzate le impostazioni del ciclo di misura.

😂 Imposta ciclo di misura					4	x
Freo, di misura	15.0	min				
						_
			< Indietro	Avanti >	Annu	la

13. Specificare il Ciclo di misura e stabilire la sua Unità.

 Il ciclo di misura determina a che intervalli un nuovo valore misurato debba essere salvato nel Saveris Base. Le impostazioni possono essere modificate in un secondo momento nel software per ogni sonda separatamente.

14. Fare clic su [Avanti >].

 Se nel Saveris Base è registrato un router, viene visualizzata la configurazione del tipo di collegamento per le sonde.
 Se non è stato registrato nessun router, proseguire con l'operazione 18.

ssegna le sonde onfigura connes	radio o i router o	che non sono collegat	drettamente alla doase>. Struttura
Sonda radio	Numero	Tipo di conness	Base 2050717
			Router 2020389 Router 1996881 Sonda radio 1992792 1992792

- 15. Fare clic nella cella Tipo di collegamento della sonda che deve essere abbinata a un router.
- La cella viene visualizzata come elenco di selezione.
- 16. Aprire l'elenco tramite il pulsante 🗹 e selezionare il router al quale si intende abbinare la sonda.
- 17. Effettuare le operazioni 15 e 16 per tutte le ulteriori sonde i cui dati di misura devono essere trasmessi tramite router al Saveris Base.
- 18. Fare clic su [Avanti >].
- Vengono visualizzate le informazioni sul punto di inizio della misura e il nome del progetto.

😂 Configurazione completa per la	base			6	X
Configurazione completa per la bas	e				
La registrazione inizierà :	27.11.2014 11:45:00				
Nome del progetto	testo Saveris				
Nome Base	2050717				
Premere Fine per assegnare i dati					
inseriti ed iniziare con la registrazione					
		< Indietro	Fine	Annul	la

19. Spostare eventualmente il punto di inizio della misura.

20. Nel campo Nome, modificare il nome del progetto.

Scegliere per il progetto un nome univoco facilmente correlabile in un secondo momento.

Il nome del progetto non può essere modificato a posteriori.

- 21. Fare clic su [Fine] per concludere la messa in servizio dell'hardware.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo per la conclusione della messa in servizio.



22. Premere in successione su tutte le sonde e sul router il pulsante Connect per sincronizzare i componenti.

- 23. Chiudere la finestra di dialogo con [OK].
- Viene visualizzata una finestra di dialogo per la visualizzazione e la stampa delle impostazioni di configurazione.



24. Fare clic su

- Fare clic su [Sì] se si desidera visualizzare le impostazioni nel browser internet e stamparle da lì.
- Fare clic su [No] se non si desidera visualizzare le impostazioni.
- A questo punto l'hardware è operativo.



## 2.7. Avvio del software Saveris

- 1. Selezionare [Start] | Tutti i programmi | Testo | Saveris.
- Si apre la finestra del programma Software testo Saveris con la finestra di dialogo Selezione del progetto.

Selezione progetto	- <u>2</u> 💌
E <mark>- 2050717</mark> L. Saveris_V4.2SP3	OK Cancella
<ul> <li>Solo progetti attivi</li> <li>Tutti i progetti</li> </ul>	

#### 2. Selezionare l'opzione

- Solo progetti attivi se si devono aprire i dati di un progetto attualmente in corso
- Tutti i progetti se si devono aprire i dati di un progetto già terminato.
- 3. Selezionare il progetto da aprire nella struttura ad albero.
- 4. Confermare con [OK].
- Si apre la finestra del programma Software testo Saveris con il record di dati selezionato in primo piano.
- Prima che i valori misurati vengano visualizzati potrebbero trascorrere alcuni minuti.

