

12. Usare la radio DAB (solo per BT-H1506)------

- 4 -

13. Usare la radio FM ···

14. Preselezioni ··

- Pag. 26

-----Pag. 28

-----Pag. 28

1. Contenuto della confezione ·····Pag. 5
2. InnanzituttoPag. 5
3. Panoramica sulla radio BT-H1503/1506Pag. 5
3.1 Pannello anteriorePag. 6
3.2 Pannello posteriorePag. 7
4. Accensione della radio BT-H1503/1506Pag. 7
5. Navigare tra i menuPag. 7
6. Configurare la radio BT-H1503/1506 (guida veloce)Pag. 8
6.1 WizardPag. 8
6.2 Configurazione manualePag. 9
6.3 Panoramica delle impostazioni ······
6.4 Usare la radio BT-H1503/1506 Pag. 10
7. Impostare l'ora e la data ·····Pag. 10
7.1 Impostare l'orologio manualmentePag. 10
7.2 Impostare l'orologio ······Pag. 10
7.3 Impostare la dataPag. 11
7.4 Aggiornamento automaticoPag. 11
7.5 Impostare 12/24 orePag. 11
7.6 Impostare la funzione sonno ······
7.7 Impostare la sveglia······Pag. 11
8. Configurare il Music player (lettore musicale)Pag. 12
8.1 Accedere al Music playerPag. 13
9. Menu principalePag. 16
9.1 Internet radioPag. 16
9.2 Music playerPag. 16
9.3 DAB (solo per BT-H150) Pag. 16
9.4 FMPag. 16
10. Configurazione del sistema ·····Pag. 16
10.1 Wizard·····Pag. 17
10.2 Impostazioni del PC ·····Pag. 17
10.3 Panoramica delle impostazioni ·····Pag. 17
10.3.1 Adattatore attivoPag. 18

- 3 -

1. Contenuto della confezione

Assicurarsi che i seguenti componenti siano contenuti all'interno della confezione:

- 1. Unità principale Digital Media Player BT-H1503/1506
- Adattatore AC 3 Manuale d'uso BT-H1503/1506



2. Innanzitutto

Prima di adoperare la radio Internet assicurarsi di avere:

- Una connessione Internet a banda larga. Un punto di accesso Wireless (senza fili) connesso alla banda larga Internet via
- router. Se la rete Wireless è configurata per l'utilizzo di crittografia WEP (Wired Equivalent
- Privacy) o WPA (Wi-Fi Protected Access), per connettersi alla rete è importante conoscere il proprio codice WEP o WPA.

A seconda del router Wireless utilizzato, la radio Internet dovrebbe funzionare ovunque nel raggio 20-30 metri.

Prima di continuare, assicurarsi che l'accesso Wireless sia acceso e connesso alla banda larga di Internet. A tal riguardo si prega di consultare il proprio manuale per l'accesso Wireless.

3. Panoramica sulla radio BT-H1503/1506

Una volta disimballata la radio BT-H1503/1506, occorre concedersi un po' di tempo per familiarizzarsi

- 5 -



LCD Display = Display LCD Speaker = Altoparlante Tune knob (push: enter) = Manopola TUNE (premere: enter) ON/OFF Button = Tasto ON/OFF Shift Button = Tasto SHIFT Source Button = Tasto SOURCE Number Button = Tasto numerico Info Button = Tasto INFO Menu Button = Tasto MENU Earphone output = Uscita cuffie

 $\mathsf{VOL}=\mathsf{Impostare}$ il volume ruotando la manopola VOL. Premendo la manopola VOL si attiva/disattiva la modalità MUTE.

TUNE = Ruotando la manopola TUNE si può navigare tra i menu. Premendo la manopola TUNE viene confermata la scelta.

MENU = Premendo MENU viene visualizzato il menu contestuale in modalità corrente.

- 6 -

INFO = Mostra le varie INFO in modalità corrente.

SHIFT = Premendo SHIFT si passa dai pulsanti di preselezione 1-4 a 5-8. Per esempio, premendo shift e premendo a lungo PRESET 2, il PRESET verrà salvato nella preselezione 6.

← = Premendo la FRECCIA sinistra si scorre indietro nei menu.

 \rightarrow = Premendo la FRECCIA destra si scorre avanti nei menu.

SOURCE = Premendo SOURCE, la radio BT-H1503/1506 cambierà tra le varie modalità: Radio Internet, Music player, DAB (solo BT-H1506) & FM.

4 = Pulsanti di preselezione per memorizzare le stazioni preferite (Radio Internet, DAB o FM per BT-H1506)

POWER = Accende e spegne la radio BT-H1503/1506

CUFFIE = Presa cuffie

3.2 Pannello posteriore



Preparare la radio per il funzionamento:

Posizionare BT-H1503/1506 su una superficie piana.
 Qualora si acceda a Internet attraverso la rete LAN, posizionare la radio BT-

-7-

H1503/1506 vicino all'accesso della rete LAN e procedere come indicato al punto 6. Configurare la radio BT-H1503/1506.

5. Navigare tra i menu

3.1 Pannello anteriore

Per navigare tra i vari menu, usare il tasto FRECCIA sul pannello anteriore nonché la manopola TUNE. Premere il tasto FRECCIA per la ricerca del menu che si desidera selezionare, quindi girare la manopola TUNE per navigare tra le stazioni del menu selezionato. Premere la manopola TUNE per la selezione. Una volta selezionata la stazione premere il tasto FRECCIA destra per confermare la selezione. Per esempio, per navigare nel MENU PRINCIPALE (MAIN MENU) in MODALITA' RADIO INTERNET, premere il tasto FRECCIA e il menu apparirà sul display. Ruotare la manopola TUNE finché comparirà il MENU PRINCIPALE. Quindi premere la manopola TUNE per selezionare il MENU PRINCIPALE.

Premendo MENU sul pannello anteriore apparirà il menu contestuale (context menu) nella modalità corrente della radio BT-H1503/1506 (Internet, DAB etc.)

BT-H1503/1506 ha varie caratteristiche, che richiedono una configurazione prima dell'uso corretto delle funzionalità della radio da parte dell'utente. Il MENU PRINCIPALE - il menu di impostazione del sistema vanta una serie di opzioni che permette alle impostazioni dello stesso di venire modificate.

Queste impostazioni sono:

Impostazioni	Azioni
Configurazione Internet	Accedi al sottomenu impostazioni Internet
Impostazione dell'ora	Accedi al sottomenu ora/sveglia
Aggiornamento del software	Accedi all'aggiornamento del software
Reset di fabbrica	Attiva le impostazioni di fabbrica

Consultare pagina 16 per il menu di sistema (passo per passo).

6. Configurare la radio BT-H1503/1506 (guida veloce)

Per ascoltare le stazioni radio via Internet, la prima volta occorre effettuare la connessione Viramite Internet Wizard. La radio è stata configurata per avviare automaticamente Internet Wizard, non appena si accede alla modalità radio Internet (se la connessione non è mai stata effettuata)

In alternativa, qualora si desideri una connessione ad un'altra rete WiFi, occorre una connessione manuale a Internet Wizard. L'accesso avviene attraverso la configurazione del sistema → configurazione Internet nel MENU PRINCIPALE.

Seguono le opzioni per la configurazione di Internet

Wizard, impostazioni del PC, panoramica delle impostazioni e delle impostazioni manuali.

- 8 -

6.1 Wizard:

1. Selezionare Wizard.

- Wizard inizierà la ricerca della rete Wired o Wireless (Ethernet) disponibile e visualizzerà una lista sul display. 2.
- 3. Ruotar la manopola TUNE per selezionare la rete desiderata (SSID) o per scegliere una delle tre altre opzioni: rescan (nuova ricerca di rete), configurazione Wired (opzionale, selezionerà un Ethernet) o configurazione manuale (autorizzerà l'utente a configurare manualmente le impostazioni Wireless).4. Se la rete non è dotata di un sistema di sicurezza apparirà il seguente messaggio
- "Please wait connecting" (attendere la connessione prego), "Please wait acquiring address"(attendere acquisizione dell'indirizzo prego) e "Connected" (connesso).
- Verrà visualizzato sul display il menu della radio Internet.
 Se il network è dotato di un sistema di sicurezza verrà chiesto l'inserimento del codice (Key) o della parola d'accesso. I dettagli di sicurezza inseriti dovranno combaciare con le informazioni di sicurezza configurate nell'accesso Wireless. Il tipo di autenticazione (WEP, Open, WPA o WPA2) verrà rilevato automaticamente. 6. Inserimento della password:
- Ruotare la manopola TUNE per visualizzare set differenti di caratteri e numeri. Usare il tasto FRECCIA per visualizzare sul display set differenti di caratteri e numeri. Usare il tasto FRECCIA per spostare il cursore lampeggiante e selezionare il carattere desiderato

Inserire codice/parola d'accesso:

il simbolo "<" = Cancella l'ultimo carattere Il simbolo "
" = Inserisci

Il simbolo "C" = Cancella

6.2 Configurazione manuale

Gli utenti più esperti potranno configurare l'ambiente WiFi selezionando System Setup (configurazione del sistema) → Internet Setup (configurazione Internet) → Manual Settings menu (impostazione manuale del menu).

L'impostazione manuale del menu permetterà di configurare manualmente la propria rete. Scegliere innanzitutto la modalità Wired (opzionale) o Wireless. Premere la manopola TUNE per confermare. Quindi scegliere tra DHCP enable o disable (attivo o disattivo).

Scegliere DHCP attivo qualora il DHCP debba acquisire automaticamente un indirizzo IP. Scegliere Dror auto qualor and TOP debua acquisite automaticalitere dri indizzo in . Scegliere e premere la manopola TUNE per confermare. Inserire l'SSID tramite la stessa procedura descritta sopra (6). Girare la manopola TUNE per scegliere tra i tipi di autenticazione (Open, WEP, WPA o WPA2). Quindi premere per confermare. Ruotare la manopola TUNE per scegliere tra Open o PSK. Quindi premere per confermare. Inserire il addine di la publicazione (0). codice o la parola d'accesso come descritto sopra (6). Sul display comparirà la seguente

- 9 -

La radio BT-H1503/1506 accede all'ultima stazione ascoltata, secondo la modalità impostata

7. Impostare l'ora e la data

L'ora e la data devono essere impostate manualmente ogni qualvolta si spegne e riaccende la radio. In alternativa, si può selezionare una stazione DAB (se disponibile) e l'ora e la data verranno estratte automaticamente dai dati DAB.

7.1 Impostare l'orologio manualmente:

Andare su MAIN MENU (MENU PRINCIPALE) → SYSTEM SETUP (CONFIGURAZIONE SISTEMA) → TIME SETUP (CONFIGURAZIONE TEMPO)

Scegliere SET CLOCK (SELEZIONE ORA), SET DATE (SELEZIONE DATA), AUTO UPDATE (AGGIORNAMENTO AUTOMATICO), SET 12/24 Hour (SELEZIONA 12/24H), SLEEP (SONNO) o ALARM (SVEGLIA).

7.2 Impostare l'orologio:

Selezionare Set Clock. Ruotare la manopola TUNE per impostare l'ora. Premere il tasto FRECCIA rivolta verso destra per impostare i minuti. Ruotare la manopola TUNE per confermare. Usare il tasto FRECCIA per scegliere tra ore e minuti. Premere la manopola TUNE per confermare l'impostazione

7.3 Impostare la data:

Selezionare Set Date. Ruotare la manopola TUNE per impostare l'anno. Premere la RECCIA destra per selezionare il mese. Ruotare la manopola TUNE per impostare il mese. Premere la FRECCIA destra per selezionare il giorno. Ruotare la manopola TUNE per impostare il giorno. Servirsi del tasto FRECCIA per scegliere anno, mese e giorno. Premere la manopola TUNE per confermare l'impostazione.

7.4 Aggiornamento automatico:

Selezionare Auto update. Ruotare la manopola TUNE per scegliere se eseguire l'aggiornamento dalla funzionalità DAB o meno. Dopo aver selezionato premere la manopola TUNE per confermare l'impostazione. Durante l'aggiornamento da una stazione DAB (se disponibile) l'ora può essere rilevata direttamente dai dati DAB.

7.5 Impostare 12/24 ore:

Selezionare Set 12/24 Hour. Girare la manopola TUNE per scegliere tra la modalità 12 o 24 ore. Dopo la selezione ruotare la manopola TUNE per confermare l'impostazione.

dicitura "Please wait connecting" (attendere il collegamento prego), "Please wait acquiring address" (attendere acquisizione dell'indirizzo prego) e "Connected" (connesso). Il menu della radio Internet comparirà quindi sul display.

Sceqliere il DHCP disattivo gualora si desideri inserire manualmente l'indirizzo IP ecc Premere la manopola TUNE per confermare. Inserire l'indirizzo IP girando la manopola TUNE fino al numero desiderato. Usare il tasto FRECCIA per scegliere il numero successivo o precedente. Premere la manopola TUNE per confermare. Inserire la subnet mask (maschera di sottorete). Premere la manopola TUNE per confermare. Inserire l'indirizzo Gateway. Quindi premere TUNE per confermare. Inserire il DNS primario e l'indirizzo Gateway. Quindi premere TUNE per confermare. Inserire il DNS primario e confermare. Inserire il DNS secondario. Premere TUNE per confermare. Inserire SSID. Selezionare "→" per confermare. Scegliere tra Open, WEP, WPA o WPA2. Premere TUNE per confermare. Scegliere tra Open o PSK (per WEP), TKIP o AES (per WPA, WPA2). Premere TUNE per confermare. Inserire il codice o la parola d'accesso come descritto sopra (6). Sul display comparirà la seguente dicitura "Please wait connecting" (attendere il collegamento prego), "Please wait acquiring address" (attendere acquisizione dell'indirizzo prego) e "Connected" (connesso). Il menu della radio Internet comparirà quindi cui dirolary. quindi sul display

6.3 Panoramica delle impostazioni

Selezionando la panoramica delle impostazioni (View settings) si visualizzano le varie impostazioni disponibili. Le opzioni del menu sono: Active Adapter (mostra la connessione corrente usata per connettersi a Internet (WLAN o Wired).

MAC Address (mostra l'idirizzo MAC della radio BT-H1503/1506).

SSID (mostra l'SSID corrente). DHCP (mostra l'impostazione DHCP corrente).

PC Settings (mostra il nome utente o la password). IP Settings (mostra l'indirizzo IP corrente, la maschera di sottorete, l'indirizzo Gateway, il DNS primario o il DNS secondario).

6.4 Usare la radio BT-H1503/1506

Una volta accesa la radio BT-H1503/1506 si accede all'ultima modalità o servizio selezionato. Per accedere a un'altra modalità:

- 1. Premere il tasto menu sul pannello frontale per visualizzare il menu contestuale della modalità in corso. 2. Ruotare la manopola TUNE per selezionare il menu principale. Premere la
- manopola TUNE per confermare
- 3. Ruotare la manopola TUNE per scegliere la modalità desiderata

- 10

7.6 Impostare la funzione sonno:

Selezionare Sleep. Ruotare la manopola TUNE per scegliere tra le modalità NO SLEEP, 15, 30, 45 o 60 minuti. Premere TUNE per confermare. La radio BT-H1503/1506 si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato.

7.7 Impostare la sveglia:

Selezionare Alarm. Ruotare la manopola TUNE per scegliere tra Alarm 1 o 2. Premere TUNE per confermare. Premere TUNE per scegliere tra le funzioni Time (tempo), Off (spento), Mode (modalità), Last listened (ultimo ascolto), Volume e Save (salva). Selezionare Time premendo la manopola TUNE. Ruotare la manopola TUNE per impostare l'ora. Premere il tasto FRECCIA destra per selezionare i minuti. Ruotare la manopola TUNE per impostare i minuti. Usare il tasto FRECCIA per scegliere ore e minuti. Premere TUNE per confermare l'impostazione.

Altre impostazioni possono essere selezionate ruotando la manopola TUNE e premendola per confermare la selezione.

8. Configurare il Music player (lettore musicale):

Per far sì che la radio BT-H1503/1506 riproduca la musica memorizzata sui driver network condivisi, il nome utente, la password e le impostazioni del dominio devono combaciare con le impostazioni del PC.

PC: configurazione del Domain/Workgroup

Per trovare gli elementi di configurazione del dominio con il sistema operativo WINDOWS XP procedere come seque

- Dal menu start, selezionare pannello di controllo \rightarrow System. Selezionare la casella Computer name
- · Il dominio o il gruppo di lavoro cui appartiene il computer è specificato in questa casella
- Se il PC non è membro di alcun dominio o gruppo di lavoro bisogna acquisirne uno. Per far ciò cliccare sul tasto modifica, posizionandosi vicino alla casella nome del computer e inserire il nome del dominio (quello di default in Windows XP è MSHOME)
- È necessario riavviare il computer affinché la modifica del dominio o del gruppo di lavoro sia effettiva.

PC: configurare un drive condiviso

Dal menu Start selezionare "Esplora risorse" e navigare verso la Directory che si vuole condividere. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella e selezionare "Condivisione e sicurezza". Configurare il drive condiviso e assicurarsi che il nome utente abbia almeno l'accesso di lettura ad esso.

- 12 -

BT-H1503/1506: memorizzare il nome utente e la password

Affinché la radio BT-H1503/1506 possa attingere musica dal PC, assicurarsi di avere una cartella condivisa sul PC, un nome utente e una password (se impostati). Questi possono essere impostati dalla finestra impostazioni del PC come segue:



8.1 Accedere al Music player:

Selezionare il MENU PRINCIPALE → Music player Una volta selezionato il Music player ruotare la manopola TUNE per scegliere tra i gruppi di lavoro (se disponibili). Premere la manopola TUNE per confermare. Ruotare la manopola TUNE per scegliere le cartelle condivise sulla rete (se disponibili). Premere la manopola TUNE per confermare. Raggiungi le cartelle condivise con contenuto musicale. Premere la manopola TUNE per confermare. Ruotare la manopola per scegliere uno dei file musicali condivisi. Quindi premere la manopola TUNE per riprodurre il file selezionato.

BT-H1503





Nota per Windows Vista: gli utenti devono abilitare il conto Guest attraverso la gestione del conto utente, nel pannello di controllo VISTA, e poi accedere alla voce Everyone (ognuno) o Guest (ospite) sul drive condiviso. Per questioni di sicurezza, si può creare un nuovo conto con password per la radio Internet. Il conto Guest non ha password per default e quindi la radio WiFi si collegherà ad esso in default, per impostazioni di fabbrica.

- 13



1. Assicurarsi che il nome utente e la password (se necessaria) siano configurati.

- Accedere al menu del Music player.
 BT-H1503/1506 inizierà la ricerca dei domini disponibili e mostrerà quelli trovati.



 Una volta selezionato un dominio, verrà visualizzata una lista dei computer nel dominio:



 Una volta scelto il PC e il dominio si visualizzerà sul display una lista di tutte le cartelle condrise dal sistema.
 L'utente può quindi selezionare una cartella e un file da riprodurre tra queste.

- 15 -

 L urente puo quindi selezionare una cartella e un file da riprodurre tra queste.
 Premendo il tasto MENU sul pannello frontale del display si visualizzerà il menu dei contenuti del Music player, che permetterà all'utente di tornare al menu principale, o premendo Browse porterà l'utente nella seconda cartella condivisa selezionata.



9. Menu principale

Usare il tasto di navigazione SINISTRO per tornare indietro nel menu. Premere ripetutamente finché non apparirà l'opzione MAIN MENU. Selezionarla premendo ENTER sulla manopola TUNE. Sul Display apparirà:

Internet radio Music player DAB FM System setup
Info

9.1 Internet radio

Consultare pagina 23 per le istruzioni d'uso della radio Internet.

9.2 Music player

Consultare pagina 12 per le istruzioni d'uso del Music player.

9.3 DAB (solo per BT-H1506)

Consultare pagina 26 per le istruzioni d'uso di DAB.

9.4 FM

Consultare pagina 28 per le istruzioni d'uso dell'FM.

10. System setup (Configurazione del sistema)

Selezionare il menu principale servendosi del tasto di navigazione "I<<" e della manopola TUNE sul pannello frontale. Scegliere SYSTEM SETUP (configurazione del sistema). Sul display apparirà:

- 16 -

Internet setup Time setup Factory reset Software upgrade

Scegliere Internet setup (configurazione Internet). Sul display apparirà:

Wizard PC settings View settings Manual settings

10.1 Wizard

Consultare pagina 7 per le istruzioni d'uso del Wizard.

10.2 PC settings (Impostazioni del PC)

Questa funzione è usata per inserire il nome utente e la password qualora il PC necessiti di questi dati per condividere le cartelle con il Music player.

Scegliere PC settings. Sul display apparirà:

>User name Password

Selezionare User name per inserire il nome utente.

Accedere a User name usando il tasto di navigazione e ruotando la manopola TUNE. Usare il tasto di navigazione "UP/DOWN" sul telecomando o la manopola TUNE per scegliere tra numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali. Inserire il nome utente attraverso il tasto di navigazione sul telecomando o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per selezionare il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o la manopola TUNE per confermare.

Dopo aver inserito correttamente il nome utente scegliere \rightarrow per procedere. Scegliere "<" per correggere e "C" per cancellare.

Selezionare Password per inserire la password.

Inserire la password usando il tasto di navigazione o usando la manopola TUNE sul pannello frontale.

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN o premere la manopola TUNE per scegliere tra numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali.

- 17 -

10.3.1 Active adapter (Adattatore attivo)

Selezionare per visualizzare l'adattatore attivo (WLAN o WIRED).

10.3.2 MAC address (Indirizzo MAC)

Selezionare per visualizzare l'indirizzo MAC della radio BT-H1503//1506

10.3.3 DHCP

Selezionare per visualizzare l'impostazione DHCP (attivo o disattivo).

10.3.4 PC settings (Impostazioni del PC)

Selezionare per visualizzare il nome utente o la password per il Music player.

10.3.5 SSID

Selezionare per visualizzare l'SSID.

10.4 IP settings (Impostazioni IP)

Scegliere per visualizzare le impostazioni del PC. Sul display apparirà:

- 19 -

>IP address Subnet mask Gateway address Primary DNS Secondary DNS

10.4.1 IP address (Indirizzo IP)

Scegliere per visualizzare l'indirizzo IP.

10.4.2 Subnet mask (Maschera di sottorete)

Scegliere per visualizzare la maschera di sottorete.

10.4.3 Gateway address (Indirizzo Gateway)

Scegliere per visualizzare l'indirizzo Gateway.

10.4.4 Primary DNS (DNS primario)

Scegliere per visualizzare il DNS primario.

Inserire la password attraverso il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per scegliere il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o la manopola TUNE per confermare. Dopo aver inserito correttamente la password scegliere → per procedere. Scegliere "<"

per correggere e "C" per cancellare.

10.3 View settings (Panoramica delle impostazioni)

Questa funzione consente di visualizzare le impostazioni correnti. Selezionare VIEW SETTINGS. Sul display apparirà:

>Active adapter
MAC address
DHCP
PC settings
SSID
IP settings

10.4.5 Secondary DNS (DNS secondario)

Scegliere per visualizzare il DNS secondario.

10.5 Impostazioni manuali

Scegliere l'impostazione manuale per la rete. Sul display apparirà:

- 18

>Wired Wireless

Nota bene! La modalità Wired è una caratteristica opzionale e quindi non è disponibile per la radio BT-H1503/1506.

Scegliere Wireless. Sul display apparirà:



Scegliere l'impostazione desiderata.

10.5.1 DHCP enable (DHCP attivo)

Sul display apparirà:

SSID 0123456789< → C

Inserire l'SSID utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Usare il tasto di navigazione UP/DOWN o premere la manopola TUNE per selezionare

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN o premere la manopola TUNE per selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali.

Inserire SSID attraverso il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per scegliere il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o la manopola TUNE per confermare.

Dopo aver inserito correttamente l'SSID scegliere → per procedere. Selezionare "<" per correggere e "C" per cancellare.

- 20 -

Sul display apparirà:



Optare per la sicurezza. Se si sceglie Open (No security) la radio si connetterà. Non è
comunque consigliabile non avere nessun tipo di sicurezza. Qualora si optasse per un
altro tipo di sicurezza (WEP, WPA, WPA2) sul display apparirà:

Se si sceglie WEP:	Se si sceglie WPA:	Se si sceglie WPA2:
>Open	>TKIP	>TKIP
PSK	AES	AES

Selezionare l'impostazione desiderata. Sul display apparirà:

Key:
0123456789< → C

Inserire il codice (Key) utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale.

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola TUNE per selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali. Inserire il codice tramite il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per

selezionare il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o sulla manopola TUNE per confermare. Dopo aver inserito correttamente il codice scegliere → per procedere. Selezionare "<" per

Dopo aver inserito correttamente il codice scegliere → per procedere. Selezionare "<" per correggere e "C" per cancellare. La radio si connetterà.

10.5.2 DHCP disable (DHCP disattivo)

Sul display apparirà:

IP address 0.0.0.0

Inserire l'indirizzo IP desiderato, utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averto inserito interamente sul display apparirà:



Inserire la maschera di sottorete desiderata utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:

Gateway address 0.0.0.0

- 21

Se si sceglie WEP:	Se si sceglie WPA:	Se si sceglie WPA2
>Open PSK	>TKIP AES	>TKIP AES
Selezionare l'impostazione desiderata. Sul Display apparirà :		

Key: 0123456789< → C

Inserire il codice (Key) usando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola TUNE per

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali.

Inserire il codice trainte il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per selezionare il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o sulla manopola TUNE per confermare.

Dopo aver inserito correttamente il codice scegliere \rightarrow per procedere. Selezionare "<" per correggere e "C" per cancellare. La radio si connetterà.

10.6 Impostare l'orologio

Consultare pagina 10 (7. Impostare l'ora e la data).

10.7 Reset di fabbrica

Selezionare il menu principale.

Utilizzare il tasto di navigazione SINISTRO sul telecomando per tornare indietro nel menu. Premere ripetutamente finché non apparirà l'opzione MAIN MENU. Selezionare MAIN MENU premendo ENTER sul telecomando o TUNE sul panello frontale. Selezionare System setup (configurazione del sistema) dal menu principale e da qui selezionare Factory reset (reset di fabbrica). Sul display apparirà:

Press 'INFO' to confirm reset

Premere SETUP/INFO per confermare il ripristino. Così la radio si riavvierà con le impostazioni di fabbrica. Ciò comporterà una riconfigurazione di tutte le connessioni. Tale ripristino è necessario quando la radio non funziona in modo appropriato o quando il menu/display non accenna a funzionare.

10.8 Aggiornamento del software

Questa funzione NON deve essere utilizzata, poiché potrebbe danneggiare seriamente l'apparecchio radio e può essere utilizzata solo dal personale tecnico specializzato.

- 23 -

10.9 Info

Inserire l'indirizzo Gateway desiderato utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apoarirà:

Primary DNS 0.0.0.0

Inserire il DNS primario desiderato utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:



Inserire il DNS secondario desiderato utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:

SSID	
0123456789< →	С

Inserire l'SSID utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale.

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola TUNE per selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali. Inserire I'SSID tramite il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per selezionare il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o sulla manopola TUNE per confermare.

Dopo aver inserito correttamente l'SSID scegliere → per procedere. Selezionare "<" per correggere e "C" per cancellare. Sul display apparirà:



Optare per la sicurezza. Se si sceglie Open (No security) la radio si connetterà. Non è comunque consigliabile non avere nessun tipo di sicurezza. Qualora si optasse per un altro tipo di sicurezza (WEP, WPA, WPA2) sul display apparrià:

- 22 -

Scegliendo Info, sul display apparirà:



Scegliere SW version per visualizzare la versione software. Scegliere Radio ID per visualizzare l'unico ID per la radio, che può essere usato per creare un account su http://www.wifiradio-frontier.com/

10.9.1 Aggiungere preferiti e stazioni

Scegliere Radio ID per visualizzare l'unico ID per la radio, che può essere usato per creare un account su <u>http://www.wifiradio-frontier.com/</u>

Dopo aver creato un account si può procedere con l'inserimento dei preferiti direttamente sulla radio. Si possono aggiungere anche le stazioni personali (se desiderato) e ascoltare tutte le stazioni radio, da qui direttamente sul PC.

11. Usare la radio Internet

La modalità radio Internet permette all'utente di selezionare stazioni direttamente dal portale VTuner (stazioni radio Live o podcast).

Connettendosi alla radio Internet sarà possibile accedere a una lista di stazioni che si crea automaticamente dopo il logon dal server Vtuner. Il Menu items effettivo, compreso nella lista di stazioni del menu, non cambierà; questo viene inviato direttamente dal portale VTuner. I dati non vengono quindi alterati. Seguono il menu contenente la lista delle stazioni e i due sottomenu che ne risultano (relativamente a radio Internet e podcast):



Segue la lista delle funzioni della radio Interneti

Nome	Descrizione
My favourites (I miei preferiti)	Creare un account su <u>http://www.wifiradio-frontier.com/</u> Dopo aver creato un account, si possono aggiungere i preferiti direttamente sulla radio. È possibile aggiungere anche le stazioni personali ed ascoltare tutte le stazioni radio, da qui direttamente sul PC.
Stations (Stazioni)	Navigare nei sottomenu consente all'utente di selezionare le stazioni in base a sito, genere, popolarità, stazioni nuove o ricerca alfabetica.
Podcast	Navigare nei sottomenu consente all'utente di trovare i podcast e riascoltare le stazioni in base a sito, genere, popolarità, stazioni nuove o ricerca alfabetica.
My added stations (Le mie stazioni supplementari)	Creare un account su <u>http://www.wifiradio-frontier.com/</u> Dopo aver creato un account, si possono aggiungere i preferiti direttamente sulla radio. È possibile aggiungere anche le stazioni personali e ascoltare tutte le stazioni

- 24 -







Seguono le funzionalità della radio FM:

Nome	Descrizione
Scan setting (Impostazioni di ricerca)	Il menu Scan setting consente all'utente di impostare una ricerca FM (premendo a lungo il tasto UP/DOWN quando sullo schermo appare la modalità FM).
	La ricerca si fermerà automaticamente non appena il sensore avvertirà un segnale forte, vale a dire non appena si troverà una stazione con una buona qualità audio. Questo può comportare la perdita della stazione desiderata.
	La ricerca può comunque fermarsi, anche in caso di interferenze nella trasmissione. Questo riduce il rischio di perdita o salto nella ricerca della stazione desiderata.
Audio setting (Impostazione audio)	L'impostazione manuale dell'audio permette all'utente di scegliere se riprodurre le stazioni radio in modalità mono, o se impostare questa funzionalità quando la qualità del segnale è al di sotto di una certa soglia.

Per cercare una stazione premere la manopola TUNE che avvierà una ricerca automatica. Ruotare la manopola TUNE per impostare la frequenza manualmente.

14. Preselezioni:

Preset (preselezioni) è una funzionalità che permette all'utente di memorizzare un certo numero di stazioni in ogni modalità. Il funzionamento è differente in ciascuna modalità. Ciò si deve al modo in cui le preselezioni sono state memorizzate nel sistema. Queste sono disponibili nelle sequenti modalità:

- 29 -

```
Radio Internet
:
   DAB
```

FM

Premere lievemente sul tasto Preset per attivare questa funzione. Premere a lungo se si vuole memorizzare una preselezione

Mentre si ascolta una stazione radio (Internet/DAB/FM) mantenere premuto il tasto 1-4 per memorizzare la stazione in Preset. In questo modo sul display apparirà la scritta PRESET STORED che indica la memorizzazione della stazione selezionata.

Riprodurre una stazione preselezionata (1-4) Premere il tasto numerico della stazione che si desidera ascoltare e che verrà così riprodotta

Ripetere la procedura di cui sopra premendo il tasto SHIFT e un tasto numerico compreso tra 1 e 4 per memorizzare nuove stazioni con numerazione 4-8.

Riprodurre una stazione preselezionata (4-8) Premere il tasto SHIFT e un tasto numerico compreso tra 4-8 della stazione che si desidera ascoltare e che verrà così riprodotta.

- 30 -

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER PREVENIRE PERICOLI DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON COLLEGARE QUESTA SPINA A PROLUNGHE, PRESE O ALTRI ATTACCHI, A MENO CHE I CONTATTI NON ADERISCANO COMPLETAMENTE ALL'ATTACCO E QUINDI NON RISULTINO ESPOSTI, PER

> PIOGGIA O ALL'UMIDITA' CAUTION

EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA

Radio INTERNET/DAB/FM con LAN

Manuale d'uso



Il simbolo del flash con la punta di una freccia alla sua estremità, in un triangolo equilatero, allerta l'utente della presenza di DELL'APPARECCHIO. PER LA "pericolosa tensione" isolata all'interno dell'involucro SOSTITUZIONE DELLE PARTI dell'apparecchio, con magnitudo INTERNE RIVOLGERSI A sufficiente da costituire un rischio PERSONALE SPECIALIZZATO. di scossa elettrica.

ELECTRIC SI DO NOT OPEN ATTENZIONE: PER RIDURRE IL Un punto escla RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della NON RIMUOVERE MALI PANNELLO POSTERIORE presenza di importanti

istruzioni d'uso e di nutenzione contenute ne manuale d'uso allegato al prodotto.

nativo

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- 1.) Leggere le presenti istruzioni.
- 2.) Conservare questo manuale
- Osservare tutte le avvertenze.
 Seguire tutte le istruzioni.
- 5.) Non utilizzare l'apparecchio vicino a fonti d'acqua.
- 6.) Pulire solo con panni asciutti
- Non ostruire nessuna delle fessure di ventilazione. Montare seguendo le istruzioni del costruttore.
 Posizionare lontano da qualsiasi fonte di calore come radiatori, stufe o altre apparecchiature che
- producono calore (inclusi amplificatori). 9.) Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolar modo su spina, presa e
- attacco dell'apparecchio. 10.) Usare esclusivamente accessori consigliati dal costruttore
- 11.) Staccare la spina durante i temporali con fulmini o qualora non si utilizzasse l'apparecchio per un lungo periodo di tempo. 12.) Per la manutenzione rivolgersi a personale specializzato. La manutenzione è necessaria, qualora
- "apparecchio, l'alimentatore elettrico o il cavo siano stati in qualche modo danneggiati, come nel caso di versamento di liquidi o dispersione di oggetti all'interno dell'apparecchio, esposizione a pioggia o umidità, o
- in caso d'urto
- Tenere l'apparecchio lontano da acqua corrente e non poggiarvi sopra oggetti contenenti liquidi.
 Non sovraccaricare la presa di corrente; usare esclusivamente l'adattatore AC come indicato.

- 2 -

Non sovraccaricare la presa di corrente; usare esclusivamente l'adatta
 Usare esclusivamente parti di ricambio raccomandate dal costruttore.

Il prodotto può essere montato a muro solo se consigliato dal costruttore.
 Dopo il completamento di qualsiasi riparazione, richiedere al servizio tecnico il controllo di sicurezza.

Un caro benvenuto!

Grazie per aver acquistato la radio BT-H1503/1506, creata per regalare ore di musica e divertimento, tramite un accesso semplice e veloce a migliaia di stazioni radio via Internet in tutto il mondo. La radio BT-H1503/1506 è equipaggiata anche di DAF/FM e music streaming. Poco importa in che parte del mondo si desidera ascoltare la musica hawaiana, classica, l'hard rock o il jazz. Persino in Alaska, con BT-H1503/1506 basta solo scegliere la stazione radio preferita!

Indice

1. Contenuto della confezionePag. 5	
2. InnanzituttoPag. 5	
3. Panoramica sulla radio BT-H1503/1506 ·····Pag. 5	
3.1 Pannello anteriore ·····Pag. 6	
3.2 Pannello posteriorePag. 7	
4. Accensione della radio BT-H1503/1506Pag. 7	
5. Navigare tra i menuPag. 7	
6. Configurare la radio BT-H1503/1506 (guida veloce)Pag. 8	
6.1 WizardPag. 8	
6.2 Configurazione manualePag. 9	
6.3 Panoramica delle impostazioni Pag. 10	
6.4 Usare la radio BT-H1503/1506 Pag. 10	
7. Impostare l'ora e la dataPag. 10	
7.1 Impostare l'orologio manualmentePag. 10	
7.2 Impostare l'orologioPag. 10	
7.3 Impostare la data Pag. 11	
7.4 Aggiornamento automaticoPag. 11	
7.5 Impostare 12/24 orePag. 11	
7.6 Impostare la funzione sonno ·····Pag. 11	
7.7 Impostare la sveglia Pag. 11	
8. Configurare il Music player (lettore musicale)Pag. 12	
8.1 Accedere al Music playerPag. 13	
9. Menu principalePag. 16	
9.1 Internet radioPag. 16	
9.2 Music player Pag. 16	
9.3 DAB (solo per BT-H150) Pag. 16	
9.4 FMPag. 16	
10. Configurazione del sistemaPag. 16	
10.1 WizardPag. 17	
10.2 Impostazioni del PCPag. 17	
10.3 Panoramica delle impostazioniPag. 17	
10.3.1 Adattatore attivo	

10.3.2 Indirizzo MAC	Pag. 18
10.3.3 DHCP	Pag. 18
10.3.4 Impostazioni del PC	Pag. 18
10.3.5 SSID	Pag. 18
10.4 Impostazioni IP	Pag 18
10.4.1 Indirizzo IP	Pag. 18
10.4.2 Maschera di sottorete	Pag. 18
10.4.3 Indirizzo Gateway	Pag. 18
10.4.4 DNS primario	Pag. 18
10.4.5 DNS secondario	Pag. 10
10.5 Importazioni manuali	Dog 10
10.5.1 DHCP disottive	
10.5.2 DHCP disallivo	Fag. 20
10.6 Impostare Forologio	Pag. 22
10.7 Reset di fabbrica	Pag. 22
10.8 Aggiornamento del software	Pag. 22
10.9 Into	Pag. 22
10.9.1 Aggiungere preferiti e stazioni ······	Pag. 23
11. Usare la radio Internet ······	Pag. 23
12. Usare la radio DAB (solo per BT-H1506)	…Pag. 26
13. Usare la radio FM ······	Pag. 28
14. Preselezioni	Pag. 28

1. Contenuto della confezione

Assicurarsi che i seguenti componenti siano contenuti all'interno della confezione:

- 3 -

- 1. Unità principale Digital Media Player BT-H1503/1506
- Adattatore AC
 Manuale d'uso BT-H1503/1506



2. Innanzitutto

Prima di adoperare la radio Internet assicurarsi di avere:

- Una connessione Internet a banda larga.
 Un punto di accesso Wireless (senza fili) connesso alla banda larga Internet via
- router.
- Se la rete Wireless è configurata per l'utilizzo di crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) o WPA (Wi-Fi Protected Access), per connettersi alla rete è importante conoscere il proprio codice WEP o WPA.

A seconda del router Wireless utilizzato, la radio Internet dovrebbe funzionare ovunque, nel raggio 20-30 metri. Prima di continuare, assicurarsi che l'accesso Wireless sia acceso e connesso alla banda

Prima di continuare, assicurarsi che l'accesso Wireless sia acceso e connesso alla bandi larga di Internet. A tal riguardo si prega di consultare il proprio manuale per l'accesso Wireless.

3. Panoramica sulla radio BT-H1503/1506

Una volta disimballata la radio BT-H1503/1506, occorre concedersi un po' di tempo per familiarizzarsi.

- 5 -



- 4 -

UcD Display = Display LCD Speaker = Altoparlante Tune knob (push: enter) = Manopola TUNE (premere: enter) ON/OFF Button = Tasto ON/OFF Shift Button = Tasto SOURCE Number Button = Tasto SOURCE Number Button = Tasto INFO Menu Button = Tasto INFO Menu Button = Tasto MENU Earphone output = Uscita cuffie

 VOL = Impostare il volume ruotando la manopola VOL. Premendo la manopola VOL si attiva/disattiva la modalità MUTE.

 $\mathsf{TUNE}=\mathsf{Ruot}ando$ la manopola TUNE si può navigare tra i menu. Premendo la manopola TUNE viene confermata la scelta.

MENU = Premendo MENU viene visualizzato il menu contestuale in modalità corrente.

INFO = Mostra le varie INFO in modalità corrente.

- 6 -

SHIFT = Premendo SHIFT si passa dai pulsanti di preselezione 1-4 a 5-8. Per esempio, premendo shift e premendo a lungo PRESET 2, il PRESET verrà salvato nella preselezione 6

← = Premendo la FRECCIA sinistra si scorre indietro nei menu.

→ = Premendo la ERECCIA destra si scorre avanti nei menu.

SOURCE = Premendo SOURCE, la radio BT-H1503/1506 cambierà tra le varie modalità: Radio Internet, Music player, DAB (solo BT-H1506) & FM.

4 = Pulsanti di preselezione per memorizzare le stazioni preferite (Radio Internet, DAB o FM per BT-H1506)

POWER = Accende e spegne la radio BT-H1503/1506.

CUFFIE = Presa cuffie

3.2 Pannello posteriore



4. Accensione della radio BT-H1503/1506

Preparare la radio per il funzionamento:

- Posizionare BT-H1503/1506 su una superficie piana.
 Qualora si acceda a Internet attraverso la rete LAN, posizionare la radio BT-H1503/1506 vicino all'accesso della rete LAN e procedere come indicato al punto

-7-

6. Configurare la radio BT-H1503/1506

6.1 Wizard:

- Selezionare Wizard
- 2. Wizard inizierà la ricerca della rete Wired o Wireless (Ethernet) disponibile e visualizzerà una lista sul display. 3. Ruotare la manopola TUNE per selezionare la rete desiderata (SSID) o per
- Vired (opzionale, selezionerà un Ethernet) o configurazione manuale (autorizzerà l'utente a configurare manualmente le impostazioni Wireless).
- Se la rete non è dotata di un sistema di sicurezza apparirà il seguente messaggio "Please wait connecting" (attendere la connessione prego), "Please wait acquiring address"(attendere acquisizione dell'indirizzo prego) e "Connected" (connesso). Verrà visualizzato sul display il menu della radio Internet. 5. Se il network è dotato di un sistema di sicurezza verrà chiesto l'inserimento del
- codice (Key) o della parola d'accesso. I dettagli di sicurezza inseriti dovranno combaciare con le informazioni di sicurezza configurate nell'accesso Wireless. Il Inserimento della password: Ruotare la manopola TUNE per visualizzare set differenti di caratteri e numeri.
- Usare il tasto FRECCIA per visualizzare sul display set differenti di caratteri e numeri. Usare il tasto FRECCIA per spostare il cursore lampeggiante e selezionare il carattere desiderato.

Inserire codice/parola d'accesso:

- il simbolo "<" = Cancella l'ultimo carattere Il simbolo "+" = Inserisci
- Il simbolo "C" = Cancella

6.2 Configurazione manuale

Gli utenti più esperti potranno configurare l'ambiente WiFi selezionando System Setup (configurazione del sistema) → Internet Setup (configurazione Internet) → Manual Settings menu (impostazione manuale del menu).

L'impostazione manuale del menu permetterà di configurare manualmente la propria rete. Scegliere innanzitutto la modalità Wired (opzionale) o Wireless. Premere la manopola TUNE per confermare. Quindi scegliere tra DHCP enable o disable (attivo o disattivo).

Scegliere DHCP attivo qualora il DHCP debba acquisire automaticamente un indirizzo IP. Scegliere e premere la manopola TUNE per confermare. Inserire l'SSID tramite la stessa procedura descritta sopra (6). Girare la manopola TUNE per scegliere tra i tipi di autenticazione (Open, WEP, WPA o WPA2). Quindi premere per confermare. Ruotare la manopola TUNE per scegliere tra Open o PSK. Quindi premere per confermare. Inserire il codice o la parola d'accesso come descritto sopra (6). Sul display comparirà la seguente

- 9 -

5. Navigare tra i menu

Per navigare tra i vari menu, usare il tasto FRECCIA sul pannello anteriore nonché la manopola TUNE. Premere il tasto FRECCIA per la ricerca del menu che si desidera manopola TUNE. Premere il tasto FRECCIA per la ricerca del menu che si desidera selezionare, quindi girare la manopola TUNE per navigare tra le stazioni del menu selezionato. Premere la manopola TUNE per la selezione. Una volta selezionata la stazione premere il tasto FRECCIA destra per confermare la selezione. Per esempio, per navigare nel MENU PRINCIPALE (MAIN MENU) in MODALITA' RADIO INTERNET, recorrece il tasto FRECCIA e il menu apparis du direlare protezio e menuela FILME. premere il tasto FRECCIA e il menu apparirà sul display. Ruotare la manopola TUNE finché comparirà il MENU PRINCIPALE. Quindi premere la manopola TUNE per selezionare il MENU PRINCIPALE.

Premendo MENU sul pannello anteriore apparirà il menu contestuale (context menu) nella modalità corrente della radio BT-H1503/1506 (Internet, DAB etc.)

BT-H1503/1506 ha varie caratteristiche, che richiedono una configurazione prima dell'uso corretto delle funzionalità della radio da parte dell'utente. Il MENU PRINCIPALE → il menu di impostazione del sistema vanta una serie di opzioni che permette alle impostazioni dello stesso di venire modificate

Queste impostazioni sono:

Impostazioni	Azioni
Configurazione Internet	Accedi al sottomenu impostazioni Internet
Impostazione dell'ora	Accedi al sottomenu ora/sveglia
Aggiornamento del software	Accedi all'aggiornamento del software
Reset di fabbrica	Attiva le impostazioni di fabbrica

Consultare pagina 16 per il menu di sistema (passo per passo).

6. Configurare la radio BT-H1503/1506 (guida veloce)

Per ascoltare le stazioni radio via Internet, la prima volta occorre effettuare la connessione tramite Internet Wizard. La radio è stata configurata per avviare automaticamente Internet Wizard, non appena si accede alla modalità radio Internet (se la connessione non è mai stata effettuata).

In alternativa, qualora si desideri una connessione ad un'altra rete WiFi, occorre una connessione manuale a Internet Wizard. L'accesso avviene attraverso la configurazione del sistema → configurazione Internet nel MENU PRINCIPALE.

Seguono le opzioni per la configurazione di Internet:

Wizard, impostazioni del PC, panoramica delle impostazioni e delle impostazioni manuali.

- 8 -

dicitura "Please wait connecting" (attendere il collegamento prego), "Please wait acquiring address" (attendere acquisizione dell'indirizzo prego) e "Connected" (connesso). Il menu della radio Internet comparirà quindi sul display.

Scegliere il DHCP disattivo qualora si desideri inserire manualmente l'indirizzo IP ecc. Premere la manopola TUNE per confermare. Inserire l'indirizzo IP girando la manopola TUNE fino al numero desiderato. Usare il tasto FRECCIA per scegliere il numero successivo o precedente. Premere la manopola TUNE per confermare. Inserire la subnet mask (maschera di sottorte). Premere la manopola TUNE per confermare. Inserire l'indirizzo Gateway. Quindi premere TUNE per confermare. Inserire il DNS primario e confermare. Inserire il DNS secondario. Premere TUNE per confermare. Inserire SSID. Selezionare "
 " per confermare. Scegliere tra Open, WEP, WPA o WPA2. Premere TUNE per confermare. Scegliere tra Open o PSK (per WEP), TKIP o AES (per WPA, TUNE per confermare. Scegiere tra Open o PSK (per WEP), TKIP o AES (per WPA, WPA2). Premere TUNE per confermare. Inserire il codice o la parola d'accesso come descritto sopra (6). Sul display comparirà la seguente dicitura "Piease wait connecting" (attendere il collegamento prego), "Please wait acquiring address" (attendere acquisizione dell'indirizzo prego) e "Connected" (connesso). Il menu della radio Internet comparirà evided i or diretto. quindi sul display.

6.3 Panoramica delle impostazioni

Selezionando la panoramica delle impostazioni (View settings) si visualizzano le varie impostazioni disponibili. Le opzioni del menu sono: Active Adapter (mostra la connessione corrente usata per connettersi a Internet (WLAN o Wired).

MAC Address (mostra l'idirizzo MAC della radio BT-H1503/1506).

SSID (mostra l'SSID corrente).

DHCP (mostra l'impostazione DHCP corrente).

PC Settings (mostra il nome utente o la password). IP Settings (mostra l'indirizzo IP corrente, la maschera di sottorete, l'indirizzo Gateway, il DNS primario o il DNS secondario).

6.4 Usare la radio BT-H1503/1506

Una volta accesa la radio BT-H1503/1506 si accede all'ultima modalità o servizio selezionato. Per accedere a un'altra modalità

- Premere il tasto menu sul pannello frontale per visualizzare il menu contestuale
- della modalità in corso.Ruotare la manopola TUNE per selezionare il menu principale. Premere la manopola TUNE per confermare.
- 3. Ruotare la manopola TUNE per scegliere la modalità desiderata

- 10 -

La radio BT-H1503/1506 accede all'ultima stazione ascoltata, secondo la modalità impostata

7. Impostare l'ora e la data

L'ora e la data devono essere impostate manualmente ogni qualvolta si spegne e riaccende la radio. In alternativa, si può selezionare una stazione DAB (se disponibile) e l'ora e la data verranno estratte automaticamente dai dati DAB

7.1 Impostare l'orologio manualmente:

Andare su MAIN MENU (MENU PRINCIPALE) → SYSTEM SETUP (CONFIGURAZIONE SISTEMA) → TIME SETUP (CONFIGURAZIONE TEMPO)

Scealiere SET CLOCK (SELEZIONE ORA), SET DATE (SELEZIONE DATA), AUTO UPDATE (AGGIORNAMENTO AUTOMATICO), SET 12/24 Hour (SELEZIONA 12/24H), SLEEP (SONNO) o ALARM (SVEGLIA).

7.2 Impostare l'orologio:

Selezionare Set Clock. Ruotare la manopola TUNE per impostare l'ora. Premere il tasto FRECCIA rivolta verso destra per impostare i minuti. Ruotare la manopola TUNE per onfermare. Usare il tasto FRECCIA per scegliere tra ore e minuti. Premere la manopola TUNE per confermare l'impostazione

7.3 Impostare la data:

Selezionare Set Date. Ruotare la manopola TUNE per impostare l'anno. Premere la FRECCIA destra per selezionare il mese. Ruotare la manopola TUNE per impostare il mese. Premere la FRECCIA destra per selezionare il giorno. Ruotare la manopola TUNE per impostare il giorno. Servirsi del tasto FRECCIA per scegliere anno, mese e giorno. Premere la manopola TUNE per confermare l'impostazione.

7.4 Aggiornamento automatico:

Selezionare Auto update. Ruotare la manopola TUNE per scegliere se eseguire l'aggiornamento dalla funzionalità DAB o meno. Dopo aver selezionato premere la manopola TUNE per confermare l'impostazione. Durante l'aggiornamento da una stazione DAB (se disponibile) l'ora può essere rilevata direttamente dai dati DAB.

7.5 Impostare 12/24 ore:

Selezionare Set 12/24 Hour. Girare la manopola TUNE per scegliere tra la modalità 12 o 24 ore. Dopo la selezione ruotare la manopola TUNE per confermare l'impostazione

- 11 -

7.6 Impostare la funzione sonno:

Selezionare Sleep. Ruotare la manopola TUNE per scegliere tra le modalità NO SLEEP, 15, 30, 45 o 60 minuti. Premere TUNE per confermare. La radio BT-H1503/1506 si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato.

7.7 Impostare la sveglia:

Selezionare Alarm. Ruotare la manopola TUNE per scegliere tra Alarm 1 o 2. Premere TUNE per confermare. Premere TUNE per scegliere tra le funzioni Time (tempo), Off (spento), Mode (modalità), Last listened (ultimo ascolto), Volume e Save (salva). Selezionare Time premendo la manopola TUNE. Ruotare la manopola TUNE per impostare l'ora. Premere il tasto FRECCIA destra per selezionare i minuti. Ruotare la manopola TUNE per scegliere ore e minuti. Premere TUNE per confermare l'impostazione.

Altre impostazioni possono essere selezionate ruotando la manopola TUNE e premendola per confermare la selezione

Configurare il Music player (lettore musicale):

Per far sì che la radio BT-H1503/1506 riproduca la musica memorizzata sui driver network condivisi, il nome utente, la password e le impostazioni del dominio devono combaciare con le impostazioni del PC.

PC: configurazione del Domain/Workgroup Per trovare gli elementi di configurazione del dominio con il sistema operativo WINDOWS XP procedere come segue:

- Dal menu start, selezionare pannello di controllo → System, Selezionare la casella Computer name
- · Il dominio o il gruppo di lavoro cui appartiene il computer è specificato in questa casella.
- Se il PC non è membro di alcun dominio o gruppo di lavoro bisogna acquisirne uno. Per far ciò cliccare sul tasto modifica, posizionandosi vicino alla casella nome del computer e inserire il nome del dominio (quello di default in Windows XP è MSHOME)
- È necessario riavviare il computer affinché la modifica del dominio o del gruppo di lavoro sia effettiva.

PC: configurare un drive condiviso

Dal menu Start selezionare "Esplora risorse" e navigare verso la Directory che si vuole "Condivisione e sicurezza". Configurare il drive condivisio e assicurarsi che il nome utente abbia almeno l'accesso di lettura ad esso

- 12

BT-H1503/1506: memorizzare il nome utente e la password

Affinché la radio BT-H1503/1506 possa attingere musica dal PC, assicurarsi di avere una cartella condivisa sul PC, un nome utente e una password (se impostati). Questi possono essere impostati dalla finestra impostazioni del PC come segue:



8.1 Accedere al Music player:

Selezionare il MENU PRINCIPALE → Music player Una volta selezionato il Music player ruotare la manopola TUNE per scegliere tra i gruppi di lavoro (se disponibili). Premere la manopola TUNE per confermare. Ruotare la manopola TUNE per scegliere le cartelle condivise sulla rete (se disponibili). Premere la manopola TUNE per confermare. Raggiungi le cartelle condivise con contenuto musicale. Premere la manopola TUNE per confermare. Ruotare la manopola per scegliere uno dei file musicali condivisi. Quindi premere la manopola TUNE per riprodurre il file selezionato.

BT-H1503





- Assicurarsi che il nome utente e la password (se necessaria) siano configurati.
 Accedere al menu del Music player.
- BT-H1503/1506 inizierà la ricerca dei domini disponibili e mostrerà quelli trovati



 Una volta selezionato un dominio, verrà visualizzata una lista dei computer nel dominio:



- Una volta scelto il PC e il dominio si visualizzerà sul display una lista di tutte le cartelle condivise dal sistema.
- L'utente può quindi selezionare una cartella e un file da riprodurre tra queste.
 Premendo il tasto MENU sul pannello frontale del display si visualizzerà il menu dei
- 6. Premendo il tasto MENU sui pannelio frontale dei uspiay si visualizzera il menu dei contenuit del Music player, che permetterà all'utente di tornare al menu principale, o premendo Browse porterà l'utente nella seconda cartella condivisa selezionata.

Internet setup Time setup Factory reset Software upgrade

Scegliere Internet setup (configurazione Internet). Sul display apparirà:

- 15 -

Wizard PC settings View settings Manual settings

10.1 Wizard

Consultare pagina 7 per le istruzioni d'uso del Wizard.

10.2 PC settings (Impostazioni del PC)

Questa funzione è usata per inserire il nome utente e la password qualora il PC necessiti di questi dati per condividere le cartelle con il Music player.

Scegliere PC settings. Sul display apparirà:

>User name Password

Selezionare User name per inserire il nome utente.

Accedere a User name usando il tasto di navigazione e ruotando la manopola TUNE. Usare il tasto di navigazione "UP/DOWN" sul telecomando o la manopola TUNE per scegliere tra numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali. Inserire il nome utente attraverso il tasto di navigazione sul telecomando o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per selezionare il numerol/a lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o la manopola TUNE per confermare. Dopo aver inserito correttamente il nome utente scegliere \rightarrow per procedere. Scegliere "<" per correggere e "C" per cancellare.

Selezionare Password per inserire la password.

Inserire la password usando il tasto di navigazione o usando la manopola TUNE sul pannello frontale.

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN o premere la manopola TUNE per scegliere tra numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali.

- 17 -



9. Menu principale

Usare il tasto di navigazione SINISTRO per tornare indietro nel menu. Premere ripetutamente finché non apparirà l'opzione MAIN MENU. Selezionarla premendo ENTER sulla manopola TUNE. Sul Display apparirà:



9.1 Internet radio

Consultare pagina 23 per le istruzioni d'uso della radio Internet.

9.2 Music player

Consultare pagina 12 per le istruzioni d'uso del Music player.

9.3 DAB (solo per BT-H1506)

Consultare pagina 26 per le istruzioni d'uso di DAB.

9.4 FM

Consultare pagina 28 per le istruzioni d'uso dell'FM.

10. System setup (Configurazione del sistema)

Selezionare il menu principale servendosi del tasto di navigazione "|<<" e della manopola TUNE sul pannello frontale. Scegliere SYSTEM SETUP (configurazione del sistema). Sul display apparirà:

- 16

Inserire la password attraverso il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per scegliere il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o la manopola TUNE per confermare.

Dopo aver inserito correttamente la password scegliere \rightarrow per procedere. Scegliere "<" per correggere e "C" per cancellare.

10.3 View settings (Panoramica delle impostazioni)

Questa funzione consente di visualizzare le impostazioni correnti. Selezionare VIEW SETTINGS. Sul display apparirà:

- 18 -

>Active adapter MAC address DHCP PC settings SSID IP settings

10.3.1 Active adapter (Adattatore attivo)

Selezionare per visualizzare l'adattatore attivo (WLAN o WIRED).

10.3.2 MAC address (Indirizzo MAC)

Selezionare per visualizzare l'indirizzo MAC della radio BT-H1503//1506

10.3.3 DHCP

Selezionare per visualizzare l'impostazione DHCP (attivo o disattivo).

10.3.4 PC settings (Impostazioni del PC)

Selezionare per visualizzare il nome utente o la password per il Music plaver.

10.3.5 SSID

Selezionare per visualizzare l'SSID.

10.4 IP settings (Impostazioni IP)

Scegliere per visualizzare le impostazioni del PC. Sul display apparirà:

>IP address Subnet mask Gateway address Primary DNS Secondary DNS

10.4.1 IP address (Indirizzo IP)

Scegliere per visualizzare l'indirizzo IP

10.4.2 Subnet mask (Maschera di sottorete)

Scegliere per visualizzare la maschera di sottorete.

10.4.3 Gateway address (Indirizzo Gateway)

Scegliere per visualizzare l'indirizzo Gateway.

10.4.4 Primary DNS (DNS primario)

Scegliere per visualizzare il DNS primario.

- 19 -

Optare per la sicurezza. Se si sceglie Open (No security) la radio si connetterà. Non è comunque consigliabile non avere nessun tipo di sicurezza. Qualora si optasse per un altro tipo di sicurezza (WEP, WPA, WPA2) sul display apparirà:

Se si sceglie WEP:

>Oper PSK

eglie WPA:	Se si sceglie WPA2:
	>TKIP AES

Selezionare l'impostazione desiderata. Sul display apparirà:

Se si so

>TKIP AES

Key: 0123456789< → C

Inserire il codice (Key) utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale.

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola TUNE per selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali.

Inserire il codice tramite il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per selezionare il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o sulla manopola TUNE per confermare.

Dopo aver inserito correttamente il codice scegliere \rightarrow per procedere. Selezionare "<" per correggere e "C" per cancellare. La radio si connetterà.

10.5.2 DHCP disable (DHCP disattivo)

Sul display apparirà:



Inserire l'indirizzo IP desiderato, utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:

Subnet mask 255.255.0

Inserire la maschera di sottorete desiderata utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:

- 21 -

Gateway address 0.0.0.0

10.4.5 Secondary DNS (DNS secondario)

Scegliere per visualizzare il DNS secondario.

10.5 Impostazioni manuali

Scegliere l'impostazione manuale per la rete. Sul display apparirà:

>Wired Wireless

Nota bene! La modalità Wired è una caratteristica opzionale e quindi non è disponibile per la radio BT-H1503/1506.

Scegliere Wireless. Sul display apparirà:

>DHCP enable DHCP disable

Scegliere l'impostazione desiderata

10.5.1 DHCP enable (DHCP attivo)

Sul display apparirà:

SSID 0123456789< → C

Inserire l'SSID utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale.

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN o premere la manopola TUNE per selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali. Inserire SSID attraverso il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per

scegliere il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o la manopola TUNE per confermare. Dopo aver inserito correttamente l'SSID scegliere → per procedere. Selezionare "<" per

correggere e "C" per cancellare.

Sul display apparirà:



- 20 -

Inserire l'indirizzo Gateway desiderato utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:

Primary DNS 0.0.0.0

Inserire il DNS primario desiderato utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:



Inserire il DNS secondario desiderato utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Premere ENTER o LEFT sul telecomando o TUNE per passare al numero successivo. Dopo averlo inserito interamente sul display apparirà:

SSID 0123456789< → C

Inserire l'SSID utilizzando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale. Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola TUNE per

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola TUNE per selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali. Inserire l'SSID tramite il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per selezionare il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o sulla manopola TUNE per confermare.

Dopo aver inserito correttamente l'SSID scegliere → per procedere. Selezionare "<" per correggere e "C" per cancellare. Sul display apparirà:



Optare per la sicurezza. Se si sceglie Open (No security) la radio si connetterà. Non è comunque consigliabile non avere nessun tipo di sicurezza. Qualora si optasse per un altro tipo di sicurezza (WEP, WPA, WPA2) sul display apparirà:

- 22 -

Se si sceglie WEP:	Se si sceglie WPA:	Se si sceglie WPA2:
>Open PSK	>TKIP AES	>TKIP AES
Selezionare l'impostazione	desiderata. Sul Display apparir	à :

Rey.	
0123456789< → C	

Inserire il codice (Key) usando il tasto di navigazione sul telecomando o la manopola TUNE sul pannello frontale.

Usare il tasto di navigazione UP/DOWN sul telecomando o la manopola TUNE per selezionare numeri, lettere, lettere maiuscole o caratteri speciali. Inserire il codice tramite il tasto di navigazione o i tasti >>| <<| sul pannello frontale per

selezionare il numero/la lettera corretti e premere ENTER sul telecomando o sulla manopola TUNE per confermare. Dopo aver inserito correttamente il codice scegliere → per procedere. Selezionare "<" per

Dopo aver inserito corretamente il codice scegliere -> per procedere. Selezionare < per correggere e "C" per cancellare. La radio si connetterà.

10.6 Impostare l'orologio

Consultare pagina 10 (7. Impostare l'ora e la data).

10.7 Reset di fabbrica

Selezionare il menu principale.

Utilizzare il tasto di navigazione SINISTRO sul telecomando per tornare indietro nel menu. Premere ripetutamente finché non apparirà l'opzione MAIN MENU. Selezionare MAIN MENU premendo ENTER sul telecomando o TUNE sul panello frontale. Selezionare System setup (configurazione del sistema) dal menu principale e da qui selezionare Factory reset (reset di fabbrica). Sul display apparirà:

Press 'INFO' to confirm reset

Premere SETUP/INFO per confermare il ripristino. Così la radio si riavvierà con le impostazioni di fabbrica. Ciò comporterà una riconfigurazione di tutte le connessioni. Tale ripristino è necessario quando la radio non funziona in modo appropriato o quando il menu/display non accenna a funzionare.

10.8 Aggiornamento del software

Questa funzione NON deve essere utilizzata, poiché potrebbe danneggiare seriamente l'apparecchio radio e può essere utilizzata solo dal personale tecnico specializzato.

10.9 Info

- 23 -

radio, da qui direttamente sul PC.

Sullo schermo della radio Internet compaiono le informazioni relative alla stazione attuale. La riga in alto mostra in genere il nome della stazione, mentre le informazioni visualizzate sulla barra inferiore possono essere scorse premendo il tasto INFO sul pannello frontale. Le varie informazioni che appariranno sono elencate qui di seguito. Scegliendo Info, sul display apparirà:



Scegliere SW version per visualizzare la versione software. Scegliere Radio ID per visualizzare l'unico ID per la radio, che può essere usato per creare un account su http://www.wifiradio-frontier.com/

10.9.1 Aggiungere preferiti e stazioni

Scegliere Radio ID per visualizzare l'unico ID per la radio, che può essere usato per creare un account su http://www.wifiradio-frontier.com/

Dopo aver creato un account si può procedere con l'inserimento dei preferiti direttamente sulla radio. Si possono aggiungere anche le stazioni personali (se desiderato) e ascoltare tutte le stazioni radio, da qui direttamente sul PC.

11. Usare la radio Internet

La modalità radio Internet permette all'utente di selezionare stazioni direttamente dal portale VTuner (stazioni radio Live o podcast).

Connettendosi alla radio Internet sarà possibile accedere a una lista di stazioni che si crea automaticamente dopo il logon dal server Vtuner. Il Menu items effettivo, compreso nella lista di stazioni del menu, non cambierà; questo viene inviato direttamente dal portale VTuner. I dati non vengono quindi alterati. Seguono il menu contenente la lista delle stazioni e i due sottomenu che ne risultano (relativamente a radio Internet e podcast):



Segue la lista delle funzioni della radio Internet:

Nome	Descrizione
My favourites (I miei preferiti)	Creare un account su <u>http://www.wifiradio-frontier.com/</u> Dopo aver creato un account, si possono aggiungere i preferiti direttamente sulla radio. È possibile aggiungere anche le stazioni personali ed ascoltare tutte le stazioni radio, da qui direttamente sul PC.
Stations (Stazioni)	Navigare nei sottomenu consente all'utente di selezionare le stazioni in base a sito, genere, popolarità, stazioni nuove o ricerca alfabetica.
Podcast	Navigare nei sottomenu consente all'utente di trovare i podcast e riascoltare le stazioni in base a sito, genere, popolarità, stazioni nuove o ricerca alfabetica.
My added stations (Le mie stazioni supplementari)	Creare un account su <u>http://www.wifiradio-frontier.com/</u> Dopo aver creato un account, si possono aggiungere i preferiti direttamente sulla radio. E possibile aggiungere anche le stazioni personali e ascoltare tutte le stazioni

- 24 -



Mit FinePrint gedruckt - bitte bei www.context-gmbh.de registrieren.

- 25 -

12. Usare la radio DAB (solo per BT-H1506)

Dopo aver selezionato per la prima volta la modalità DAB, si attiva una ricerca di tutte le stazioni disponibili. Ruotare la manopola TUNE per scegliere una stazione DAB quindi premerla per confermare.



Seguono le funzionalità della radio DAB:

Nome	Descrizione
Service list	
(Lista dei servizi)	Mostra una lista delle stazioni DAB disponibili.
Local scan (Ricerca locale)	Attiva un ricerca di stazioni locali (per esempio, un prodotto progettato per il Regno Unito ricercherà le stazioni locali comprese nel gruppo da 11B a 12D).
Full scan (Ricerca completa)	Attiva una ricerca in tutta la gamma di stazioni DAB.
Manual tune (Sintonizzazione manuale)	La lista delle frequenze visualizzate dipende dalla banda di frequenza correntemente impostata e contiene tutte le frequenze di quella banda. Comincia con il nome della frequenza ed è seguita dalla frequenza attuale in MHZ.
DRC	Permette all'utente di impostare il Dynamic Range Control per il DAB audio decoder.
Station order (Ordine delle stazioni)	Permette di ordinare le stazioni in ordine alfanumerico.



- 27 -

13. Usare la radio FM



Seguono le funzionalità della radio FM:

Nome	Descrizione
Scan setting (Impostazioni di ricerca)	Il menu Scan setting consente all'utente di impostare una ricerca FM (premendo a lungo il tasto UP/DOWN quando sullo schermo appare la modalità FM).
	La ricerca si fermerà automaticamente non appena il sensore avvertirà un segnale forte, vale a dire non appena si troverà una stazione con una buona qualità audio. Questo può comportare la perdita della stazione desiderata.
	La ricerca può comunque fermarsi, anche in caso di interferenze nella trasmissione. Questo riduce il rischio di perdita o salto nella ricerca della stazione desiderata.
Audio setting (Impostazione audio)	L'impostazione manuale dell'audio permette all'utente di scegliere se riprodurre le stazioni radio in modalità mono, o se impostare questa funzionalità quando la qualità del segnale è al di sotto di una certa soglia.

Per cercare una stazione premere la manopola TUNE che avvierà una ricerca automatica. Ruotare la manopola TUNE per impostare la frequenza manualmente.

14. Preselezioni:

Preset (preselezioni) è una funzionalità che permette all'utente di memorizzare un certo numero di stazioni in ogni modalità. Il funzionamento è differente in ciascuna modalità. Ciò si deve al modo in cui le preselezioni sono state memorizzate nel sistema. Queste sono disponibili nelle seguenti modalità:

- 29 -

Radio Internet : DAB

• FM

Premere lievemente sul tasto Preset per attivare questa funzione. Premere a lungo se si vuole memorizzare una preselezione.

- 28 -

Mentre si ascolta una stazione radio (Internet/DAB/FM) mantenere premuto il tasto 1-4 per memorizzare la stazione in Preset. In questo modo sul display apparirà la scritta PRESET STORED che indica la memorizzazione della stazione selezionata.

Riprodurre una stazione preselezionata (1-4)

Premere il tasto numerico della stazione che si desidera ascoltare e che verrà così riprodotta

Ripetere la procedura di cui sopra premendo il tasto SHIFT e un tasto numerico compreso tra 1 e 4 per memorizzare nuove stazioni con numerazione 4-8.

Riprodurre una stazione preselezionata (4-8) Premere il tasto SHIFT e un tasto numerico compreso tra 4-8 della stazione che si desidera ascoltare e che verrà così riprodotta.

- 30 -