

MULTILANGUAGE USER MANUAL

A750 GSM KIT + Accessories

A13-A750G-AK / A13-A750G-BK A13-A750-PIR / A13-A750-DS / A13-A750-RC / A13-A750-CAM A13-A750-EXSN / A13-A750-VS / A13-A750-PB / A13-A750-GS / A13-A750-STS

ITA









ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis della durata di 2 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.**

ENGLISH

This product is covered by Atlantis 2 years warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.**

For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis de 2 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **www.atlantis-land.com**.

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis 2 Jahre Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **<u>www.atlantis-land.com.</u>**

ESPAÑOL

Este producto esta cubierto por Atlantis con una garantía de 2 años. Para mayor información diríjase a nuestro sitio Web **www.atlantis-land.com**.

Atlantis

ITALIANO

1. Installazione +Alarm	7
1.1 Panoramica del Prodotto	7
1.2 Contenuto della Confezione	
1.3 Requisiti di sistema	
1.4 Installazione	10
1.5 Comandi	11
1.6 Display LCD	
2. Configurazione tramite App	15
2.1 Associare +Alarm allo SmartPhone (App)	16
2.2 Associazione Accessori a +Alarm tramite App	19
2.3 Pannello Principale	22
2.4 Informazioni	23
2.5 Impostazioni Avanzate	
3. Configurazione tramite +Alarm Control Center	
3.1 Installazione di +Alarm Control Center	
3.2 Configurazione di +Alarm tramite Personal Computer [Acces	ssori]27
3.3 Impostazioni	
3.4 Impostazioni Avanzate	
3.5 Eventi	
3.6 Aggiornamento	32
4. +CamAlarm	33
5. Risoluzione dei problemi	
6. Accessori	39
6.1 A13-A750-PIR	39
6.2 A13-A750-DS & A13-A750-VS	42
6.3 A13-A750-RC	44
6.4 A13-A750-PB	45
6.5 A13-A750-GS	48
6.6 A13-A750-EXSN	51
7. Supporto Offerto	53
ENGLISH	
1. Installing +Alarm	55
1.1 Product Overview	55
1.2 Package Contents	55
1.3 Get Ready and Power On	56
1.4 Work with Main Panel	57
1.5 LCD Display	58
2. +Alarm App	60
2.1 Binding	61

Atlantis

2.2 Binding Accessories using +Alarm App	63 65 66 67 68 72
6. Support	73
ESPANOL	
1. Instalación +Alarm	75
1.1 Panorámica del Producto	75
1.2 Contenido de la caja	76
1.3 Requisitos del sistema	76
1.4 Instalación	77
1.5 Comandos	79
1.6 Pantalla LCD	81
2. Configuración mediante App	83
2.1 Asociar +Alarm al SmartPhone (App)	84
2.2 Asociar accesorios a +Alarm mediante la App	86
2.3 Panel Principal	89
2.4 Informaciones	91
2.5 Ajustes Avanzados	92
3. +Alarm Control Center	93
4. +CamAlarm	94
5. Solución de Problemas	97
6. Soporte Técnico	98
APPENDIX	
APPENDIX A: Technical Features	99

A13-A750G-A(B)K (v1.0)_GX01 (v1.02 September 2015)



ΙΤΔ

AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito <u>www.atlantisland.com</u> per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

AVVERTENZE

- Atlantis si intende sollevata da ogni responsabilità in caso di utilizzo di accessori (antenne e/o alimentatori) non contenuti nell'imballo.
- Lasciare almeno 30cm di distanza tra l'antenna del dispositivo e l'utilizzatore (+CamAlarm).
- Non usare il dispositivo in un luogo in cui ci siano condizioni di alte temperatura ed umidità, il dispositivo potrebbe funzionare in maniera impropria e danneggiarsi.
- Non usare la stessa presa di corrente per connettere altri apparecchi al di fuori del dispositivo in oggetto.
- Non aprire mai il case del dispositivo né cercare di ripararlo da soli.
- Se il dispositivo dovesse essere troppo caldo, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale qualificato.
- Non appoggiare il dispositivo su superfici plastiche o in legno che potrebbero non favorire lo smaltimento termico.
- Mettere il dispositivo su una superficie piana e stabile.
- Usare esclusivamente l'alimentatore fornito nella confezione, l'uso di altri alimentatori farà automaticamente decadere la garanzia.
- Non effettuare upgrade del firmare utilizzando apparati/client wireless ma solo wired. Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare la garanzia.



	Tutte le condizioni di utilizzo, avvertenze e clausole
E	contenute in questo manuale e nella garanzia si
	intendono note ed accettate. Si prega di restituire
	immediatamente (entro 7 giorni dall'acquisto) il prodotto
	qualora queste non siano accettate

	Atlantis invita a visitare il sito web www.atlantis-land.com
	alla relativa pagina di prodotto per reperire manualistica
N.A	e contenuti tecnici (aggiornamenti driver e/o funzionalità,
	utility, support note) aggiornati.



Si ricorda che tale dispositivo potrebbe, a seconda dell'utilizzo, produrre svariati SMS/chiamate voce. Considerare un piano tariffario adeguato.

|--|

Per usufruire delle condizioni di garanzia migliorative associate al prodotto (Fast Swap, On Site e On Center) è opportuno provvedere alla registrazione dello stesso sul sito www.atlantisland.com entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto. La mancata registrazione entro il termine di sopra farà si che il prodotto sia coperto esclusivamente dalla condizioni standard di garanzia.

	L'uso di questa famiglia di prodotti può proteggere l'abitazione da furti/accessi/violazioni o altro, ma non deve essere ritenuta inviolabile.
1. A	Atlantis non fornisce alcuna garanzia circa la puntualità/precisione/qualità delle rilevazioni ed invita comunque a restare sempre vigili.



1. Installazione +Alarm

La ringraziamo per aver scelto un Sistema di allarme della famiglia +Alarm. Questo manuale fornisce informazioni in merito all'installazione e all'utilizzo del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di iniziare le operazioni di installazione.

1.1 Panoramica del Prodotto

Atlantis +Alarm A750 è il più innovativo sistema di allarme oggi presente sul mercato. La sua installazione, grazie al supporto dei sensori senza fili e del modem GSM integrato, può essere fatta con semplicità e senza opere murarie. É facilmente espandibile sino a 99 dispositivi gestibili in maniera indipendente. +Alarm A750 rappresenta un sistema unico nel suo genere, infatti è il primo sistema di allarme che può essere totalmente gestito tramite App gratuita (da Smartphone e/o Tablet) per Android e iOS. Il centro del sistema di allarme passa dalla tradizionale centralina allo Smartphone.

Con la App è possibile configurare il sistema attivando i singoli sensori, attribuire loro un proprio nome (ad esempio "porta d'ingresso", "finestra sala", "camera da letto" etc...). Sempre attraverso l'App è possibile espandere la soluzione abbinando, tramite la semplice scansione di un codice QR, uno degli innumerevoli accessori (Sirena Wireless Esterna, Sensori Porta/Finestra, Sensori Volumetrici, Sensori di Vibrazione, Sensori Fumo/Temperatura, Sensori per porta Garage, Interruttori Controllati, Telecamere PTZ IP o Telecomandi Remoti).

Tutti i sensori, supportando la comunicazione bi-direzionale con +Alarm, possono comunicare alla centralina quando il livello di carica delle batterie è basso e attivare un avviso via SMS allo SmartPhone.

Il sistema di allarme può interagire con una o più telecamere di sorveglianza. Tali telecamere, in alta risoluzione, motorizzate e senza fili, possono essere controllate e monitorate direttamente dalla App tanto nella visualizzazione di video/audio in diretta che registrati sulla scheda Micro SD interna opzionale (sino a 64GB).

 La configurazione completa di +Alarm può essere fatta in 2 semplici momenti: Installazione di +Alarm. Proseguire nella lettura del capitolo 1. Configurazione degli Accessori e impostazioni di funzionamento (ci sono 2 diverse modalità): Tramite App da SmartPhone (tramite svariati SMS). Seguire il capitolo 2. Tramite +Alarm Control Center, dal proprio PC Windows cui +Alarm è direttamente connesso col



cavo fornito (ad esclusione della +CamAlarm). Seguire il capitolo 3.

1.2 Contenuto della Confezione

Prima dell'utilizzo, verificare che la scatola contenga i seguenti elementi:

- 1 Centrale di allarme con sirena integrata con alimentatore AC/DC (5V@2A).
- 2 Sensori magnetici per porte/finestre.
- 1 Sensore Volumetrico (PIR).
- 2 Telecomandi.
- 1 Manuale (ITA, ENG, SPA) e Coupon di Garanzia.
- Le Batterie per tutti gli accessori.

• Nel codice (A13-A750-AK) è inclusa anche una Camera PTZ Wireless (+CamAlarm). Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovra descritto, contattare il proprio rivenditore immediatamente.

1.3 Requisiti di sistema

KIT +Alarm GSM

- Acquistare una SIM card telefonica e caricare del credito prima di iniziare qualsiasi operazione. La SIM deve supportare lo standard GSM (Voce+SMS).
- Le SIM di operatori esclusivamente 3G/4G (ad esempio TRE) non sono compatibili con +Alarm.
- Verificare che vi sia copertura GSM adeguata nell'area in cui s'intende installare la centrale di allarme.
- Assicurarsi che la scheda telefonica non abbia un PIN di protezione inserito.
- Non installare all'aperto in luoghi esposti alla pioggia/intemperie o direttamente esposto ai raggi del sole.
- Non installare i sensori di movimento a infrarosso (PIR), in luoghi vicini a fonti di calore quali forni, forni a microonde, frigoriferi, impianti di condizionamento, quadri elettrici di comando o altri elettrodomestici o impianti elettrici.
- Non installare più sensori PIR nella stessa stanza.
- Scegliere un luogo poco esposto per evitare manomissioni in caso di intrusione.

+Alarm App (Opzionale)



ITA

- SmartPhone con Android 4.4 (o superiore) con accesso ad Internet e capacità di invio SMS e chiamate Voce.
- Accesso al PlayStore per il download dell'App gratuita.
- SmartPhone Apple con iOS 7.0 (o superiore) con accesso ad Internet e capacità di invio SMS e chiamate Voce.
- Accesso all' AppleStore per il download dell'App gratuita.

+Alarm Control Center (Opzionale)

- Almeno un Pentium 4 o un AMD ad almeno 3Ghz con 4GB di Memoria RAM.
- Una porta USB (2.0).
- Sistema Operativo Windows Vista/7/8/10 (32/64) con .Net Framework.

La procedura di reset si effettua premendo delicatamente, tramite uno splillo, il bottone reset, posto sul retro dell'apparato, per circa 6 secondi.
E' opportuno verificare periodicamente il credito residuo della SIM card telefonica e annotarne la data di scadenza per mantenere in piena efficienza +Alarm.
La SIM va inserita PREVENTIVAMENTE nel dispositivo (prima che questo sia collegato alla rete elettrica e venga acceso).
L'apparato include un modem GSM e pertanto non è in grado di connettersi alla rete 3G (UMTS). E' opportuno considerare che schede di taluni operatori (ad esmpio 3 Italia) funzionano ESCLUSIVAMENTE con la rete UMTS e pertanto non possono essere utilizzate con l'apparato. Nel caso in cui la zona dove è stato installato +Alarm sia coperta dal solo segnale UMTS (oppure con una copertura GSM molto debole) potrebbero sorgere seri problemi. E' fortemente consigliato di muovere +Alarm in un'area con copertura GSM adeguata.



ITA

1.4 Installazione

- Acquistare una SIM card telefonica GSM (dimensioni normali, per le Sim di tipo Micro o Nano utilizzare l'apposito adattatore) e caricare credito.
- Verificare che la SIM card non abbia un PIN e disattivare eventuali segreterie telefoniche o deviazioni di chiamata.
- Aprire lo sportello posteriore della centrale di +Alarm.
- Aprire lo sportellino porta SIM.
- Inserire la SIM card telefonica (va inserita a dispositivo spento) e chiudere lo sportello.
- Collegare l'alimentatore all'unità centrale ed in seguito alla presa di corrente.
- Accendere +Alarm muovendo in posizione ON l'apposito interruttore.
- Riposizionare lo sportello posteriore.
- +Alarm effettuerà una diagnostica e quando operativo riprodurrà un messaggio audio di benvenuto. Il Display dovrebbe mostrare un'immagine simile a quanto sotto riportato.



• Completare l'installazione appendendo nel posto prescelto l'unità centrale.



1.5 Comandi



Bottoni di controllo

- [----] Premere per entrare nel menù Impostazioni e/o uscire.
- [TV] Premere per selezionare l'appositò menù.
- [] Premere per confermare.
- [] Premere per entrare tornare alla schermata precedente.
- [😌] Premere a lungo per Armare +Alarm in modalità Ritardo Attivazione Allarme

(nessun sensore, anche se azionato, fa scattare l'allarme sino a chè l'icona [11] non smette di lampeggiare). Il ritardo di Attivazione va configurato preventivamente (pena l'armamento immediato) nelle seguenti modalità:

- [APP]: Impostazioni Avanzate->Altre Impostazioni Avanzate->Ritardo Attivazione Allarme
- [+Alarm Control Center]: Impostazioni-> Impostazioni di Armamento ->Ritardo Attivazione

	Blocco Bambini: Premere per 6 secondi [], +Alarm
	emetterà un beep all'attivazione del blocco e su schermo
12	lampeggerà l'icona [😯]. Durante il blocco, al tocco di ogni

- 1.

Atlantis

tasto seguiranno esclusivamente 4 beep sonori.

Per sbloccare tale funzione, premere per 6 secondi [-





1.6 Display LCD

Sul Display viene mostrata la temperatura rilevata dal sensore interno di +Alarm e l'ora e data del dispositivo (questa è corretta solo dopo il processo di attivazione tramite App o +Alarm Control Center).



- [**B**] Quando la rete elettrica è assente, viene mostrato il livello di carica residua della batteria.
- [] Quest'icona indica la presenza della rete elettrica.
- [1] Quest'icona indica che +Alarm è ARMATO. Se lampeggia +Alarm si sta per Armare con Ritardo.
- [1] Quest'icona indica che +Alarm è DISARMATO. Nessun sensore, anche se azionato, farà scattare l'allarme escludendo il caso in cui il sensore sia in modalità Operativa=Sempre Attivo.
- [1] Quest'icona indica che +Alarm è in modalità CASA. Solo i sensori in modalità Operativa=Sempre Attivo e Standard azioneranno l'allarme (i sensori in modalità CASA, anche se azionati, non faranno suonare l'allarme).



- [] Quest'icona indica la presenza di una schedulazione di armamento.
- [0] Quest'icona indica la presenza di una schedulazione sveglia.
- [] Quest'icona indica la modalità Blocco Bambini.
- [**DIII**] Quest'icona indica la qualità del segnale GSM. Nel caso di area con scarsa copertura GSM (1 o 2 tacche) +Alarm potrebbe non essere in grado di effettuare/ricevere telefonate e/o inviare/ricevere SMS.
- [I] Quest'icona lampeggia durante la fase di boot. Quando lampeggia indica la presenza di problemi di registrazione con la SIM alla rete GSM.



ITA

Tramite l'applicazione +Alarm è possibile non solo controllare dal proprio SmartPhone, tramite SMS, +Alarm ma anche effettuarne la configurazione completa (impostazioni o aggiunte/rimozione sensori o altri accessori).

In alternativa è possibile associare +Alarm ad uno smartphone con accesso limitato, in questo modo l'App potrà soltanto controllare +Alarm ma non modificarne la configurazione.

	La configurazione completa di +Alarm può essere fatta in
	2 diverse modalità:
	 Tramite APP da SmartPhone (tramite svariati SMS).
(-A	Tramite +Alarm Control center, dal proprio PC
V	Windows cui +Alarm è direttamente connesso col cavo
	fornito.

Scaricare ed installare sul proprio dispositivo l'applicazione +Alarm [Alarm].
 L'applicazione è gratuita. Al momento della stesura di questo manuale la versione disponibile è la 2.1.0.

iglese. degli mente App in aggio
(Voce,
V]-
ingua
ezione
ingua
(Voo ing ezio ing



Durante il processo di scansione del Codice QR o Codice a Barre, un'illuminazione a NEON può rendere difficoltoso, per lo smartphone, il riconoscimento del codice QR. E' da preferire un'illuminazione naturale o comunque costante. In caso di problemi provare ad allontanare il codice QR dalla lente dello smartphone (15/20cm circa)
Scorrendo le dita in prossimità dell'icona [è possibile muoversi nelle tre sezioni dell'app. Informazioni []] Pannello Principale[]] Impostazioni Avanzate[]]

2.1 Associare +Alarm allo SmartPhone (App)

L'associazione di +Alarm (unità centrale) all'App (+Alarm App) sullo smartphone è estremamente veloce e si completa in 4 fasi..

	+Alarm App è in grado di gestire più unità di +Alarm. Nel caso si voglia aggiungere un ulteriore +Alarm seguire le istruzioni seguenti. Toccare sull'icona [], nel Pannello Principale []. Toccare Gestione Dispositivi e toccare su + .

- [9] Selezionare il Prefisso internazionale della SIM inserita in +Alarm.
- [] Digitare il numero, incluso prefisso, della SIM inserita in +Alarm. Toccare su Fase 2.
- [] Digitare la password di +Alarm (la password di default è 666666). Toccare su Fase 3.
- [💊] Digitare un nome da assegnare a +Alarm. Toccare su **Fase 4.**
- +Alarm App visualizzerà un avviso in cui chiederà conferma per l'invio di un SMS cifrato a +Alarm. Confermare cliccando su Si.



• Inviare l'SMS a +Alarm (IOS). Dopo qualche secondo +Alarm risponderà inviando, tramite SMS, un codice di attivazione di 4 cifre da inserire in + Alarm App per terminare il processo di associazione (automatico in Android).

Da questo momento, tramite questo SmartPhone, è possibile controllare, come amministratore, +Alarm.

A causa di alcune limitazioni architetturali di iOS e Software in alcuni modelli di Android, il codice di verifica rispedito, via SMS, da +Alarm deve essere digitato manualmente nell'applicazione. Nella maggior parte degli SmartPhone Android invece l'App è in grado di leggere direttamente gli SMS e pertanto questo processo è fatto in maniera automatica.
L'invio dei messaggi da +Alarm App verso +Alarm, a seconda dello stato di congestione della rete GSM, può richiedere da qualche secondo sino anche ad un minuto. Nel caso +Alarm non rispondesse controllare che il numero della SIM (collocata in +Alarm) sia stato inserito correttamente nell'applicazione durante la fase di registrazione. In caso di problemi ripetere il processo di registrazione e rimuovere/aggiungere 0 come numero inziale.
L'App può passare, a seconda delle dimensioni del display dello SmartPhone, in modalità ad una mano o due mani, al fine di renderne l'uso più intuitivo e comodo possibile.

ITA





2.2 Associazione Accessori a +Alarm tramite App

Associazione Telecomando tramite Codice QR/Barre

- Andare nel menù Impostazioni Avanzate[22], toccare su +. Toccare su Scansionare Codice QR o Codice a Barre.
- Scansionare il codice a QR/barre posto sul telecomando.
- Digitare (max 10 caratteri) un identificativo, a piacere, che ne permetta la riconoscibilità. Questo identificativo verrà utilizzato anche negli SMS inviati da +Alarm.
- Toccare su Salvare. Confermare l'invio dell'SMS. +Alarm emetterà una segnalazione acustica e risponderà con un SMS confermando l'avvenuto accoppiamento.
- Toccare su **Impostazioni Avanzate->Telecomandi.** E' possibile visualizzare la lista di tutti i telecomandi associati.



Nel caso in cui si ripetesse quest'operazione per un accessorio già associato, +Alarm App comunicherà un messaggio di allerta.

Per cambiare il nome dato ad un telecomando è sufficiente cliccare su **Impostazioni Avanzate**->**Telecomandi** e poi, una volta selezionato il telecomando da modificare, editarne il nome. Toccare su **Salvare** per terminare (confermare l'invio dell'SMS).

Associazione Sensori tramite Codice QR/Barre

- Andare nel menù Impostazioni Avanzate[202], toccare su +. Toccare su Scansionare Codice QR o Codice a Barre.
- Scansionare il codice QR/Barre posto sul sensore.
- Inserire nel campo Nome (max 10 caratteri) un identificativo, a piacere, che ne permetta la riconoscibilità. Questo identificativo verrà utilizzato anche negli SMS inviati da +Alarm.
- Tutti i sensori aggiunti saranno configurati in Modalità Operativa=Standard (fanno scattare l'allarme solo quando + Alarm è in modalità Armato/Casa). In caso si desideri un'altra modalità operativa è possibile selezionarla.
- E' possibile spuntare la voce **Segnalazione Acustica Sistematica** per far emettere, dalla Sirena incorporata in +Alarm, **3 beep** ogni volta che il Sensore è Azionato (indipendentemente dallo stato di +Alarm).
- Toccare su Salvare. Confermare l'invio dell'SMS. +Alarm emetterà una segnalazione acustica e risponderà con un SMS confermando l'avvenuto accoppiamento.



 Toccare su Impostazioni Avanzate->Sensori. E' possibile visualizzare la lista di tutti i sensori associati.

	Nel caso in cui si ripetesse quest'operazione per un accessorio già associato, +Alarm App comunicherà un messaggio di allerta.
\sim	

	+Alarm può gestire sino a 99 accessori diversi (sensori, Telecomandi, Interruttori Controllati, Sirene Esterne). I sensori/accessori disponibili sono molteplici: • Sensore Volumetrico • Sensore Porta/Finestra • Sensore Vibrazione • Rilevatore Fumo/Temperatura • Sensore Garage • Telecomandi Remoti • Sirena Esterna • Telecamere PTZ • Interruttori Controllati
--	---

Deu seuchieus le une delité en sustiue di un Conserve à
Per cambiare la modalita operativa di un Sensore e
sufficiente toccare su Impostazioni Avanzate-
>Sensori e poi, una volta selezionato il sensore da
modificare, cliccare su Modalità Operativa.
Le modalità operative sono:
• Disattivato: Il sensore viene completamente
ignorato da +Alarm.
• Standard: Il sensore, quando azionato, attiva +Alarm
guando guesto è armato in modalità Standard/Casa.
La Segnalazione Acustica Sistematica, se attiva,
produce 3 been quando +Alarm è disarmato ed il
Sensore azionato
• Sempre Attivo: Il sensore quando azionato attiva
Alarm compre. La Sognalazione Acustica Sistematica
+Alarin semple. La segnalazione Acustica sistematica
e inutile.
• Casa: Il sensore, quando azionato, attiva +Alarm
quando questi è armato in modalità Standard (e non
quando è in modalità Casa). La Segnalazione Acustica
Sistematica, se attiva, produce 3 beep quando +Alarm



è Disarmato ed il Sensore azionato.
• Campanello: Il sensore, quando azionato, fa
emettere a +Alarm (indipendentemente dallo stato)
solo una doppia segnalazione bitonale.
• Ritardato: Il sensore, quando azionato, attiva +Alarm
(in stato Armato) solo dopo il tempo di ritardo
impostato (Ritardo Attivazione Allarme/Ritardo
Segnalazione Acustica).

Associazione Sirena Esterna tramite codice QR/Barre

- Connettere la Sirena Esterna alla rete elettrica.
- Accendere la Sirena Esterna (bottone posto sul retro).
- Scansionare il codice a QR/barre posto sulla Sirena Esterna.
- Digitare (max 10 caratteri) un identificativo, a piacere, che ne permetta la riconoscibilità. Questo identificativo verrà utilizzato anche negli SMS inviati da +Alarm.
- Toccare su Salvare. Confermare l'invio dell'SMS. +Alarm emetterà una segnalazione acustica e risponderà con un SMS confermando l'avvenuto accoppiamento.
- Toccare su **Impostazioni Avanzate->Sirena Esterna.** E' possibile visualizzare la lista di tutte le sirene esterne associate.

Nel caso in cui si ripetesse quest'operazione per una sirena esterna già associato, +Alarm App comunicherà un messaggio di allerta. Per cambiare il nome dato ad una sirena esterna è sufficiente toccare su Impostazioni Avanzate - Sirena Esterna e poi, una volta selezionata, editarne il nome. Toccare su Salvare per terminare (confermare
l'invio dell'SMS).

	La Sirena Esterna, una volta associata, quando +Alarm passa allo stato:
	 Armato=Emette un doppio Beep (Lamp SX)
1.15	 Disarmato=Emette un triplo Beep (Lamp DX)
	 Home= Emette un triplo Beep (Lamp SX)
	 SoS=Inizia a suonare immediatamente (Lamp Dx/Sx)





Quando la Sirena viene correttamente associata con +Alarm emette un doppio Beep.

2.3 Pannello Principale

Nel **Pannello Principale** [**11**], sono possibili, tutte le operazioni di gestione ordinarie di +Alarm.

- [III] Permette, tramite invio di un SMS, di armare, in modalità standard, +Alarm.
- [CON] Permette, tramite invio di un SMS, di armare, in modalità Casa, +Alarm.
- [**1**] Permette, tramite invio di un SMS, di disarmare +Alarm.
- [-] Permette, tramite invio di un SMS, di attivare la modalità SOS remoto.
- [5] Permette di chiamare +Alarm.
- [I] Permette di accedere alla lista delle +CamAlert connesse e di visualizzarne il flusso video ripreso.
- [^O] Permette di controllare gli interruttori remoti controllati e gestirne l'attivazione/disattivazione.







modalità operativa impostata come Sempre Attivo e Standard.

 Disarmato[]: +Alarm non è attivo, ogni sensore viene ignorato esclusi i sensori in modalità operativa impostata come Sempre Attivo.

Toccare sull'icona [

- Gestione Dispositivi: vengono visualizzati tutti i dispositivi (+Alarm) connessi con l'App. Toccare sul nome del dispositivo da controllare (su Android toccare poi su Utilizzare questo +Alarm). Per rimuovere un dispositivo è sufficiente toccare sull'icona col nome e, senza rilasciare, trascinarla verso sinistra. Toccare poi su Cancellare/Rimuovere +Alarm.
- Reinizializzare il Dispositivo: Permette di cancellare i settaggi dell'applicazione (non di +Alarm).

Toccare sull'icona [

- Settaggio Lingua: Permette di cambiare, tra quelle proposte, la lingua usata dall'applicazione.
- Informazioni Generali: Per richiedere aiuto, inviare commenti o avere informazioni su Atlantis.
- •

2.4 Informazioni

Nella sezione **Informazioni** [**O**], è possibile avere, tramite l'invio di SMS, informazioni complete circa il funzionamento/accessori/programmazione etc.

Toccare su [] e scansionare il Codice QR o Codice a Barre per ottenere informazioni da +Alarm circa l'accessorio.

- Stato Accessori: Permette di conoscere gli accessori connessi a +Alarm e la loro modalità operativa.
- Registro Eventi: Permette di conoscere gli ultimi eventi registrati nella memoria interna di +Alarm.
- Credito SIM Card: Funzionalità non supportata dagli operatori italiani.
- **Stato Sistema:** Permette di conoscere lo stato di +Alarm (Stato, Alimentazione, Volume Altoparlante, Durata Sirena).
- Impostazione Ritardi: Permette di conoscere le impostazioni di +Alarm circa il Ritardo di Segnalazione Acustica (entrata) ed il Ritardo Attivazione Allarme. (uscita).



ΙΤΔ

- Elenco Eventi SMS: Informa circa gli eventi che producono l'invio di un SMS di allarme da +Alarm.
- **Impostazioni di Armamento:** Permette di conoscere le schedulazioni circa le impostazioni di armamento automatiche programmate.
- Elenco Schedulazione Sveglie: Permette di conoscere le schedulazioni circa le sveglie programmate.
- **Temperatura Istantanea:** Permette di conoscere la temperatura istantanea rilevata dai sensori di +Alarm.
- Contatti di Emergenza: Permette di visualizzare la lista dei contatti di Emergenza.

2.5 Impostazioni Avanzate

Toccare su Impostazioni Avanzate

- [^[W]] Permette di selezionare il sensore e modificarne il nome, la modalità operativa e azionare la segnalazione acustica sistematica.
- $[\stackrel{((\bullet))}{\frown}]$ Permette di selezionare il telecomando e modificarne il nome.
- [III] Permette di selezionare una +CamAlarm e poi, dopo aver toccato su [III], di modificarne il nome ed il sensore cui è connessa.
- [^(U)] Permette di selezionare l' interruttore controllato e di cambiarne il nome.
- [D] Permette di selezionare la sirene esterna e modificarne il nome.
- [III] Permette di editare/aggiungere i contatti di Emergenza. Il primo Contatto di emergenza può ricevere le notifiche di armamento locali o remote.
- [¹] Permette di editare/aggiungere la schedulazione di sveglie.
- [**b**] Permette di attivare l'allarme temperatura e di definire le soglie limite dell'intervallo. Se la temperatura rilevata è fuori dall'intervallo +Alarm invia un avviso via SMS al primo numero dei contatti di Emergenza.
- [👫] Altre Impostazioni Avanzate: Sono disponibili una serie di impostazioni
 - Impostazione Armamento
 - Ritardo Attivazione Allarme
 - Ritardo di Segnalazione Acustica
 - Durata Sirena
 - Volume Altoparlante



- · Modificare la Password di Amministratore [l'invio dell'SMS produce il cambio della password di Amministratore in +Alarm]
- Invio SMS
- Re-Inizializzazione (cancella la configurazione in +Alarm App)
- Modificare la Password User
- Lingua usata da +Alarm
- Sincronizzare +Alarm
- [1] Permette di attivare l'SOS a seguito di impatto e/o caduta dell'unità centrale.
- [1] Permette di attivare il Controllo preventivo sensori Porta/Finestra. Se spuntato +Alarm effettua il controllo preventivo dei sensori porta/finestra prima di armarsi. +Alarm produce 3 rapidi beep per avvisare dell'anomalia (prima di passare in modalità Casa/Armato) ed invia un avviso tramite SMS al primo numero dei contatti di Emergenza.

	Rimozione	e di un	access	orio	da +Ala	arm App:	toccare
	sull'icona	col nom	e e, se	nza	rilasciare	, trascina	rla verso
1 A	sinistra. +Alarm.	Toccare	poi	su	Cance	llare/Rin	nuovere

Contatti di Emergenza: +Alarm può memorizzare sino a 6 contatti di emergenza. Il primo contatto può ricevere le notifiche, via SMS, di cambio di stato (armato, disarmato, casa, sos) sia locale che remote. Chiamata da +Alarm Quando +Alarm chiama i contatti (nell'ordine di inserimento) è possibile: • ## per disabilitare l'allarme acustico • ** per attivare la comunicazione vocale con +Alarm Chiudere chiamata per far chiamare il prossimo
Chiudere chiamata per far chiamare il prossimo contatto
 88 per riascoltare il messaggio acustico



3. Configurazione tramite +Alarm Control Center

Tramite +Alarm Control Center è possibile effettuare la configurazione completa di +Alarm. E' sufficiente installare, in ambienti Windows, tale software e connettere alla porta USB del PC, tramite il cavo fornito in dotazione, +Alarm.



+Alarm Control Center (circa 2MB) può essere scaricato sul sito <u>www.atlantis-land.com</u> alla pagina del prodotto.

3.1 Installazione di +Alarm Control Center

- Visitare il sito <u>www.atlantis-land.com</u>, alla pagina del prodotto, e scaricare l'ultima versione del software di controllo +Alarm Control Center.
- Prima di iniziare verificare che nel PC sia stato installato .Net Framework 4 o versioni successive.
- Aprire il file .zip scaricato e cliccare 2 volte sull'eseguibile (+Alarm Control Center.exe). Disattivare eventuali programmi Antivirus.
- Seguire la procedura di installazione scegliendo il percorso dell'installazione, il nome visualizzato nel menu Start, l'eventuale creazione dell'icona sul desktop. Al termine dell'installazione procedere con l'installazione dei driver CH34X, necessari a gestire la comunicazione con +Alarm, cliccando su Install. Confermare poi cliccando su OK.



• A questo punto è possibile lanciare +Alarm Control Panel sia dall'icona sul desktop

] (se selezionata durante la fase di installazione) sia dal menu Start.





+Alarm Control Center funziona unicamente su ambienti Windows (Vista/7/8). Potrebbe essere necessario installare .Net Framework 4.

3.2 Configurazione di +Alarm tramite Personal Computer [Accessori]

- Connettere, tramite il cavo USB fornito, +Alarm alla porta USB del Personal Computer. Questo cavo solitamente permette la connessione di +Alarm con l'alimentatore.
- A questo punto è possibile lanciare +Alarm Control Panel, +Alarm verrà riconosciuto e connesso.
- E' possibile cambiare la lingua utilizzata da +Alarm Control Center cliccando sulla

bandiera corrispondente, posta nella parte inferiore [



E' opportuno che +Alarm sia connesso a +Alarm Control Center. Verificare che l'icona in basso a sinistra riporti tale informazione [Connesso]. In caso di problemi staccare il cavo usb e riconnetterlo.

Alla prima connessione, essendo la lista dei Contatti di Emergenza vuota, +Alarm Control Center proporrà di aggiungere dei contatti. Rispondere Si per inserire i contatti di Emergenza, oppure No per farlo in un secondo
momento.

Prima di iniziare è opportuno impostare l'ora di +Alarm.
Cliccare su Imp. Avanzate->Altri Servizi ed impostare la Data/Ora di +Alarm e cliccare su Salvare.



Associazione Telecomando tramite Attivazione (Trigger)

- Cliccare su Accessori e quindi premere su Aggiungere.
- Schiacciare un pulsante qualsiasi sul Telecomando. Nel campo ID verrà copiato l'ID del telecomando (visibile sull'etichetta presente sul prodotto).
- Inserire nel campo Nome (max 10 caratteri) un identificativo, a piacere, che ne permetta la riconoscibilità. Questo identificativo verrà utilizzato anche negli SMS inviati da +Alarm.
- Cliccare su Salvare. Un doppio beep evidenzierà il corretto salvataggio.
- Cliccare su Accessori->Telecomando. E' possibile visualizzare la lista di tutti i telecomandi associati.



Nel caso in cui si ripetesse quest'operazione per un Telecomando già associato, il sistema provvederà a sostituire la configurazione precedentemente assegnata (nome) con le nuove impostazioni.

ΙΤΔ

Associazione Sensori tramite Attivazione (Trigger)

- Cliccare su Accessori e quindi premere su Aggiungere.
- Azionare il sensore. Nel caso del Sensore Volumetrico [PIR] è sufficiente passare davanti al rilevatore per azionarlo (il LED si accenderà di rosso). Nel caso di Sensore Porta/Finestra è sufficiente allontanare i due blocchi (il LED si accenderà di rosso). Nel campo ID verrà copiato l'ID del sensore (visibile sull'etichetta presente sul prodotto).
- Inserire nel campo Nome (max 10 caratteri) un identificativo, a piacere, che ne permetta la riconoscibilità. Questo identificativo verrà utilizzato anche negli SMS inviati da +Alarm.
- E' possibile spuntare la voce **Segnalazione Acustica Sistematica** per far emettere **3 beep**, dalla Sirena incorporata in +Alarm, ogni volta che il Sensore è Azionato (indipendentemente dallo stato di +Alarm). Il campo Modalità Operativa riporterà anche la dicitura **Segnalazione/Remind**.
- Cliccare su Salvare. Un doppio beep evidenzierà il corretto salvataggio. Tutti i sensori aggiunti saranno configurati in Modalità Operativa=Standard (faranno scattare l'allarme solo quando + Alarm è in modalità Armato/Casa).
- Cliccare su Accessori->Sensori. +Alarm Control Center mostrerà la lista di tutti i sensori associati.



	+Alarm può gestire sino a 99 accessori diversi (sensori, Telecomandi, Interruttori Controllati, Sirene Esterne). I sensori/accessori disponibili sono molteplici: • Sensore Volumetrico • Sensore Porta/Finestra • Sensore Vibrazione • Rilevatore Fumo/Temperatura • Sensore Garage • Telecomandi Remoti • Sirena Esterna • Telecamere PTZ • Interruttori Controllati
--	---

	Per cambiare la modalità operativa di un Sensore è			
	sufficiente cliccare su Modificare.			
	Le modalità operative sono:			
	• Disattivato: Il sensore viene completamente ignorato			
	da +Alarm.			
	• Standard: Il sensore, quando azionato, attiva +Alarm			
	quando questi è armato in modalità Standard/Casa.			
	La Segnalazione Acustica Sistematica, se attiva,			
	produce 3 beep quando +Alarm é disarmato ed il			
	Sensore azionato.			
	Sempre Attivo: Il sensore, quando azionato, attiva sistematicamente i Alarmi La Cagnalaziona Agustica			
	Sistematica co attiva à ignorata			
1.15	Sistematica, se attiva, e ignorata.			
	Casa: Il sensore, quando azionato, attiva +Alarm guando questi à armato in modalità Standard (e non			
	quando è in modalità Casa). La Segnalazione Acustica			
	Sistematica, se attiva, produce 3 been quando +Alarm			
	è Disarmato ed il Sensore azionato.			
	• Campanello: Il sensore, guando azionato, fa			
	emettere a +Alarm (indipendentemente dallo stato)			
	solo una doppia segnalazione bitonale.			
	• Ritardato: Il sensore, quando azionato, attiva +Alarm			
	(in stato Armato) solo dopo il tempo di ritardo			
	impostato (Ritardo Attivazione/Ritardo di			
	Segnalazione).			



ITA

Associazione Sirena Esterna tramite Attivazione (Trigger)

- Connettere la Sirena Esterna alla rete elettrica.
- Accendere la Sirena Esterna.
- Cliccare su Accessori e quindi premere su Aggiungere.
- Schiacciare il tasto REST, la sirena emetterà una segnalazione acustica. Nel campo ID verrà copiato l'ID della Sirena Esterna (visibile sull'etichetta presente sul prodotto).
- Inserire nel campo Nome (max 10 caratteri) un identificativo, a piacere, che ne permetta la riconoscibilità.
- Cliccare su Salvare. Un doppio beep evidenzierà il corretto salvataggio.
- Cliccare su **Accessori->Sirena Esterna.** E' possibile visualizzare la lista di tutte le Sirene Esterne associate.

3.3 Impostazioni

Questa sezione è divisa in 3 differenti aree:

Contatti di Emergenza:

In questa area è possibile popolare la lista dei contatti di emergenza. Questa lista può contenere sino a sei numeri di telefono cui +Alarm può effettuare una chiamata quando scatta un allarme e, se abilitato, inviare SMS.

Il solo numero principale, per contenere i costi di invio SMS, può ricevere le notifiche di armamento di +Alarm (locali o remote). Cliccare su **Salvare** per confermare le impostazioni.

Schedulazione Sveglia

In questa area è possibile impostare quattro programmazioni orarie per la Sveglia. Per ogni programmazione è possibile impostare l'ora di attivazione e le frequenza (tra giornaliero, lavorativo, fine settimana e soltanto una volta). Cliccare su **Salvare** per confermare le impostazioni.

Impostazioni Armamento

In questa area è possibile impostare

- Durata della Sirena(minuti): Digitare, in minuti, la durata della segnalazione acustica.
- Volume altoparlante: Tramite combo-box è possibile scegliere il volume della sirena interna.
- Ritardo di Segnalazione <u>Acustica (secondi)</u>: Digitare, in secondi, il ritardo della segnalazione acustica della sirena. In sostanza il sensore, anche se azionato, fa scattare +Alarm ma non la sirena la cui attivazione è ritardata per permetterne la disattivazione. Può essere usato, ad esempio, per entrare in casa in tutta



tranquillità e disattivare +Alarm. Questa impostazione è attiva per TUTTI e SOLI i sensori impostati con **modalità operativa=Ritardato.**

- Ritardo di Attivazione <u>Allarme (secondi)</u>: Digitare, in secondi, il ritardo di attivazione di +Alarm (il sensore, anche se azionato, non fa scattare l'allarme). Questa impostazione è attiva per TUTTI e SOLI i sensori impostati con modalità operativa=Ritardato. Usato, ad esempio, per uscire di casa in tutta tranquillità.
- Modalità SOS da impatto: Permette di attivare l'allarme a causa di un impatto/caduta dell'unità centrale.
- Controllo preventivo sensori <u>Porta/Finestra</u>: Se spuntato +Alarm effettua il controllo preventivo dei sensori porta/finestra prima di armarsi. +Alarm produce 3 rapidi beep per avvisare dell'anomalia (prima di passare in modalità Casa/Armato) ed invia un avviso tramite SMS al primo numero dei contatti di Emergenza.
- **Intervallo di Temperatura:** +Alarm integra un sensore di temperatura. Se la rilevazione è fuori dall'intervallo +Alarm invia un avviso via SMS al primo numero dei contatti di Emergenza.

Cliccare su Salvare per confermare le impostazioni.



Il testo in grassetto sottolineato non è presente a video a causa di limitazioni sul numero dei caratteri visibili. Ad esempio la voce riportata in questo manuale **Controllo preventivo sensori** <u>Porta/Finestra</u>: sarà visualizzata a video, in +Alarm Control Center, come **Controllo preventivo sensori**.

3.4 Impostazioni Avanzate

Questa sezione è divisa in 3 differenti aree:

Schedulazione per Armare/Disarmare

In questa area è possibile impostare sino a 6 diverse programmazioni quotidiane per l'armamento/disarmamento automatico di +Alarm. E' possibile scegliere tra Armato (modalità Standard)/Casa/Disarmato. Cliccare su **Salvare** per confermare le impostazioni.

Cambio Password

In quest'area è possibile cambiare la password di accesso di +Alarm, sia quella di Amministratore che Utente.

+Alarm di default ha 2 utenti preimpostati: • Amministratore(admin) con password 666666 • Utente(user) con password 1111	
--	--



ΙΤΔ



Altri Servizi

- Reinoltrare SMS: +Alarm effettuerà il reinoltro degli SMS ricevuti, dal numero digitato in questo campo, al primo numero presente nella lista dei contatti di emergenza.
- Lingua usata da +Alarm: Tramite combo-box è possibile cambiare la Lingua utilizzata da +Alarm. Le lingue disponibili sono Italiano, Inglese e Spagnolo.
- Data/Ora di +Alarm: E' possibile impostare l'ora di +Alarm.

3.5 Eventi

E' possibile avere accesso a tutti i log di sistema ed esportarli (cliccare su **Salvare**) su una periferica esterna in formato testuale (txt). Cliccare su **Aggiornare** per aggiornare i LOG visualizzati.

E' possibile conoscere nell'ordine:

- ID=ID numerico univoco. Sono visualizzati sino a 60 LOG.
- Date e Ora=Data e ora dell'evento.
- Tipo Evento=Viene mostrato il tipo di evento (SOS per impatto-caduta, SOS Remoto, Allarmato da Wireless, Allarmato da Filo, Rete elettrica assente, Rete elettrica presente, Armare, Disarmare).
- ID Accessorio=ID accessorio.
- Nome Accessorio=Viene mostrato per esteso il nome dato all'accessorio.

3.6 Aggiornamento

In questa sezione è possibile effettuare l'aggiornamento di +Alarm. Anzitutto controllare la disponibilità di un eventuale FW sul sito <u>www.atlantis-land.com</u> alla pagina di prodotto ed effettuare il download del file in oggetto.

Cliccare su **Sfogliare**, per indicare il percorso, e poi su **Aggiornare**.

Il processo è estremamente lungo (la durata della procedura è di quasi 20 minuti). Durante l'intero processo non sconnettere per alcuna raguone il cavo usb dal PC.



ΙΤΔ

Questa telecamera nasce per essere abbinata ad un sistema di allarme Atlantis +Atarm A750. La connessione al sistema è semplice e rapida. E' possibile combinare i sensori dell'allarme alle telecamere, facendo in modo che quando questi scattino, sia possibile visualizzare immediatamente il video ripreso dalla telecamera abbinata. E' possibile collegare più telecamere ad una singola unità centrale +Alarm monitorando così dettagliatamente più zone (grazie all'elevata risoluzione da 1MP, all'audio a due vie ed ai sensori IR per visione notturna). A750 Telecamera è motorizzata e può pertanto essere ruotata in alto/basso o destra/sinistra via App. La compressione H.264 infine permette di registrare su scheda SD una grande quantità di video senza apprezzabile perdita di dettaglio.

+CamAlarm è inclusa nel Kit Advanced (A13-A750-AK) o acquistabile come accessorio da aggiungere al Kit Base (A13-A750-BK).

	Nei soli dispositivi Android, al chiederà l'installazione di un appos PlayStore e digitare Atlantis +Alarm A 🖉 🖉 🖉 🖓 36 46% 125	primo accesso, l'App ito plugin. Accedere al n. Installare il Plugin. 6pm
	← atlantis +alarm	Ų,
	Apps	
12	Atlantis +Alarm Heliatron S.p.A.	1
	Atlantis +Alarm Plugin - HSL Hellatron S.p.A.	I

Per Aggiungere +CamAlarm (esclusivamente tramite App)

- Collegare +CamAlarm alla rete elettrica, tramite l'apposito alimentatore (5V@2A).
- Verificare che nella propria rete LAN sia presente un server DHCP attivo.
- Collegare, tramite un cavo di rete, +CamAlarm alla rete LAN.



Accedere alla sezione Impostazioni Aavanzate [23] e toccare su + CamAlarm

[]. Toccare su + e selezionare Scansionare Codice QR o Codice a Barre. Scansionare il codice QR posto su +CamAlarm.

- Digitare il nome da dare a +CamAlarm, toccare Mostra Video Live (in allarme) e, se lo si desidera, selezionare un sensore cui abbinare +CamAlarm.
- Toccare su Salvare e confermare l'invio dell'SMS.

Per Visualizzare +CamAlarm_

- Nel Pannello Principale [11] toccare su +CamAlarm [11]. Verranno visualizzate tutte le +CamAlarm connesse.
- Toccare sulla +CamAlarm desiderata per accedere alla visualizzazione LIVE.



- Nella parte inferiore dello schermo di visualizzazione sono disponibili 4 icone che per<u>mett</u>ono rispettivamente di:
 - [1] accedere alla maschera di controllo del movimento e Zoom digitale.
 - [1] effettuare snapshot nella memoria dello smartphone di quanto visualizzato.
 - [1] attivare/disattivare il microfono, per la cattura di suoni, presente in +CamAlarm.



• [1] attivare il microfono dello SmartPhone per trasmettere a +CamAlarm un flusso audio che sarà riprodotto dall'altoparlane integrato o, se connesso, dall'altoparlante esterno (premere sull'icona che deve restare di colore verde).

Configurazione Avanzata di +CamAlarm Ø ∦ 42% ■ ••••• 3 ITA 奈 ••••• 3 ITA 穼 01:17 01:17 < ά Sala 1 Impostazioni +CamAlarm Camálarm 08/12/2015 01:17:49 Informazioni sul codice OR Sincronizzare con l'orario del ce Impostazioni Wireless Formattazione della SD card Registrazione su SD su mov... Visualizzare Video Registrati

• Nella parte superiore dello schermo di visualizzazione è presente un'icona per

accedere ai settaggi avanzati [🍄].

- Informazioni sul Codice QR: În questa sezione è possibile accedere al codice QR usato da +CamAlarm e salvarne l'immagine nell'album.
- **Sincronizzare con lo SmartPhone:** Permette di sincronizzare +CamAlarm con l'ora dello SmartPhone.
- **Impostazioni Wireless:** Permette di connettere +CamAlarm alla rete WiFi. Digitare WiFI SSID (viene proposto quello usato dallo SmartPhone) e la password della rete wireless cui si desidera connettere +CamAlarm. Una volta terminata la configurazione toccare su **Salvare.** Rimuovere il cavo LAN e riavviare +CamAlarm (scollegandone il cavo di alimentazione).



- Horizontal/Vertical Flip: Permette il ribaltamento orizzontale/verticale di quanto ripreso.
- Formattazione della SD Card: Permette la formattazione della scheda Micro SD inserita. Si ricorda che +CamAlarm supporta schede Micro SD sino a 64GB. Il processo di formattazione elimina tutti i dati eventualmente presenti nella SD.
- **Registrazione su SD su movimento:** Permette, se attivata, di abilitare la registrazione su rilevazione di movimento. Le registrazioni contengono un video che inizia 5 secondi prima e termina 15 secondi dopo la rilevazione del movimento.
- Visualizzare Video Registrati: Permette di accedere ai video registrati sulla scheda Micro SD. Toccare su Filtrare per selezionare un intervallo temporale più limitato (oggi, 3 giorni, l'ultima settimana, sempre). Toccare sul Video (Data ed ora inzio) per iniziarne la riproduzione.



+CamAlarm supporta micro SD da 8GB sino a 64GB. Taluni modelli potrebbero essere incompatibili, in questo caso si consiglia di provare con un modello di un altro fornitore.

	Per	cancellare	+Cam <u>Alar</u> m	dall'App,	accedere	al
	Pannello Principale [] toccare su +CamAlarm [
1.3	conr]. Verrann	o visualizzate	e tutte le	e +CamAla	rm
	• T	occare sull'	icona del vic	leo e, sei	nza rilascia	ire.
	t	rascinarla ver	so sinistra. To	ccare poi s	u cancellare	
5. Risoluzione dei problemi

In questo capitolo sono raccolte le domande ricorrenti.

Posso usare +Alarm con accessori di altre marche?

- +Alarm usa un protocollo proprietario di cifratura, questo rende sicura la comunicazione tra i vari apparati.
- Tutti gli accessori di +Alarm possono essere accoppiati in maniera estremamente semplice (QR Code, Triggering) e molti supportano la segnalazione circa lo stato della batteria.
- Tutte queste caratteristiche uniche rendono solo gli accessori (sensori, telecomandi, Sirene esterne, Interruttori controllati) progettati per +Alarm compatibili con l'unità centrale.

Non riesco a ricevere il codice di attivazione. Cosa posso fare?

- Verificare la copertura GSM nella zona dove +Alarm è stato installato.
- Controllare che la SIM card sia inserita correttamente. Nel display LCD l'icona con la SIM deve essere assente. In caso sia presente spegnere +Alarm, reinstallare la SIM e riaccendere l'unita centrale.
- Effettuare una chiamate vocale, dal proprio Smarphone, verso il numero della SIM posizionata in +Alarm per verificare se questa funzioni.
- Controllare il codice nazionale utilizzato.
- Verificare la password di Amministratore/User: 666666/1111

Come resettare +Alarm?

- Accendere +Alarm.
- Premere, usando uno spillo, il bottone posto nel pannello posteriore sino a sentire un beep.
- Continuare a tenere premuto sino a sentire 2 beep (circa 6 secondi).
- +Alarm effettuerà un reboot riportandosi alle condizioni iniziali.
- Questo cancellerà TUTTE le configurazioni precedentemente impostate (sia l'App che i vari sensori dovranno essere riassociati e la password tornerà ad essere quella di default).



+CamAlarm è connessa in LAN, ma +Alarm App non è in grado di rilevarla.

Verificare che il router sia connesso ad internet.



- Il router deve avere un server DHCP attivo. Anche il protocollo UPnP dovrebbe essere attivo.
- Il cellulare deve avere un piano dati che gli consenta un pieno accesso ad internet. Alcuni provider bloccano il protocollo P2P usato da +CamAlarm (provare +Alarm App nella stessa rete wireless cui +CamAlarm è connessa).
- In caso di problemi verificare il firewall nel router e provare con un apparato diverso.

Problemi con la connessione Wireless di +CamAlarm. Cosa posso fare?

- Ricollegare +CamAlarm alla rete LAN. Da +Alarm App accedere ai settaggi avanzati e riconfigurare la sezione Wireless di +CamAlarm.
- Una volta terminata la configurazione Wi-Fi, staccare il cavo LAN, staccare l'alimentatore e, dopo qualche secondo, ricollegarlo.
- +CamAlarm non supporta la frequenz di 5Ghz, ma solo 2,4Ghz. Verificare che il router Wireless supporti tale standard.

Impossibile salvare gli Snapshots.

 +Alarm App deve avere il permesso di accedere all'album dello smartphone. Questo permesso va accordato durante il processo di installazione. E' possibile comunque, accedendo ai settaggi avanzati del proprio smartphone, abilitare, anche in un secondo momento, questo permesso per +Alarm App.

Come resettare +CamAlarm?

- Questo cancellerà TUTTE le configurazioni precedentemente impostate (sia i video registrati che i settaggi wireless).
- Accendere +CamAlarm ed aspettare un minuto sino a che la procedura di boot non sia terminata.
- Premere delicatamente sul pulsante di reset (posto nella base del dispositivo o, a seconda del modello, nel pannello posteriore) per qualche secondo (10 sec). In caso la procedura fallisse, ripeterla nuovamente.

ITA

6. Accessori

Oualche consiglio sugli accessori.

- Prima di iniziare rimuovere la plastica isolante delle batterie o, nel caso non fossero già posizionate, inserirle nel sensore/accessorio facendo attenzione alla polarità.
- Utilizzare +Alarm App, oppure +Alarm Control Center, per abbinare i sensori con +Alarm.
- Provare +Alarm con i sensori/accessori abbinati.
- Posizionare i sensori/accessori.
- · Salvare nello smartphone una foto del codice QR/Barre di ogni sensore/accessorio può essere di aiuto nel caso si volesse riconfigurare rapidamente il sistema a seguito di un ripristino.

6.1 A13-A750-PIR

Trigger Button Magnetic Slice Detection Window Stainless-steel Read LED Indicator Bracket

Aspetto Esterno



	Per associare il PIR è possibile operare nelle seguenti modalità:
	 +Alarm Control Center (azionarlo facendo passare una mano davanti al sensore, il led si accenderà per qualche secondo)
1×1	 +Alarm Control Center (azionarlo premendo il bottone)
	di trigger, il led si accenderà per qualche secondo)
	 +Alarm App (scansionarne il Codice QR/Barre)

Configurazione

Rimuovendo la linguetta plastica le batterie dovrebbero alimentare il dispositivo (Switch=ON, Campionamento=5s).

Aprire il dispositivo per cambiare i settaggi:

- Bottone Accensione (Sx, come in figura, è acceso)
- Bottone Campionamento(Dx, come in figura, è impostato per 5 secondi mentre muovendolo a Sx si campiona ogni 5 minuti). Un campionamento lento allunga la durata delle batterie.
- In alto, tra le 2 batterie, è presente il sensore IR.



Installazione

Si faccia attenzione alla zona cieca, evidenziata dal colore scuro nella figura seguente.

ITA



Sostituzione Batterie

Premere delicatamente il fermo posto nella base del dispositivo e spingere poi verso l'alto. Spegnere il dispositivo (bottone accensione a DX). Cambiare insieme le 2 batterie AA da 1,5V rispettandone la polarità. Riaccendere il dispositivo (bottone accensione a SX, come in figura). Riposizionare delicatamente il pannello superiore.





ITA

6.2 A13-A750-DS & A13-A750-VS

Installazione

Rimuovendo la linguetta plastica la batteria dovrebbe alimentare il dispositivo.



	Installare solo in ambienti indoor. Il Led si accende e poi si spegne per indicare l'azionamento del sensore e la comunicazione con +Alarm.
	Il Led sempre acceso invece indica un basso livello della hatteria. Questa andrebbe cambiata quanto prima
1 de la companya de l	Il supporto può essere posizionato sia a destra che sinistra del como centrale del sensore (413-4750-DS)
	E' opportuno che la distanza (sensore non azionato) sia inferiore al cm(A13-A750-DS).

Usare gli adesivi forniti per attaccare il sensore.
Non posizionare vicino a ampie superfici di metallo o fili
elettrici.

Der acceptione il Concere è neccibile enerare nelle coquenti
rei associare il sensore e possibile operare nelle seguenu
modalità:
 +Alarm Control Center (azionarlo allontanando il sensore dal corpo centrale. Il led si accenderà per qualche secondo) (A13-A750-DS).
Harm Control Center (azionarlo scuotendolo. Il led si
accenderà per qualche secondo) (A13-A750-VS).
 +Alarm App (scansionarne il Codice QR/Barre)

Sostituzione Batterie

Premere delicatamente il fermo posto nella base del dispositivo e spingere poi verso l'alto. Prestare attenzione a non danneggiare il prodotto. Cambiare la batteria AAA da 1,5V rispettandone la polarità. Riposizionare delicatamente il pannello superiore.





6.3 A13-A750-RC

Aspetto Esterno

Alla pressione di un qualunque bottone l'indicatore LED si accenderà di colore rosso.

- []] Bottone per Armare +Alarm in modalità Standard.
- [] Bottone per Disarmare +Alarm.
- [SOS] Bottone per attivare la modalità SOS.
- [1] Bottone per Armare +Alarm in modalità Casa.



	Per associare il telecomando è possibile, una volta
•	rimossa la linguetta plastica della batteria, operare nelle
E	seguenti modalità:
	Harm Control Center (azionarlo premendo un
	bottone qualsiasi. Il led si accenderà per qualche
	secondo)
	 +Alarm App (scansionarne il Codice OR/Barre)

Sostituzione Batterie

Usando una moneta, ruotare in posizione Open, lo sportello posto nel pannello posteriore. Rimuovere le 2 batterie e sostituirle con 2 batterie (CR 2016 al Litio da 3V) nuove facendo attenzione alla polarità (il + va posizionato verso l'alto, come in figura). Ricollocare lo sportello e utilizzando la moneta assicurarne, ruotandolo alla posizione originale, il bloccaggio.







6.4 A13-A750-PB

Aspetto Esterno

Usare il laccetto per appenderlo comodamente attorno al collo. Alla pressione del bottone SOS l'indicatore LED si accenderà di colore rosso.



Sostituzione Batterie

Rimuovere le 2 viti poste nello sportellino del pannello posteriore. Rimuovere la batteria e sostituirla con una identica (C1620 al Litio da 12V) nuova facendo attenzione alla polarità. Ricollocare lo sportello e avvitare le viti.

Codice QR/Barre)



A13-A750-STS

Installazione

Aprire lo chassis ed inserire la batteria. Associare il sensore con +Alarm prima di posizionarlo.

. Il Sensore invia un segnale di allarme all'unita centrale (+Alarm) quando la temperatura rilevata è >57°C o il sensore di fumo è oltre soglia.





Installare solo in ambienti indoor. Installare sul soffitto al centro della stanza da controllare. Assicurarsi che sia fissato accuratamente. Evitare di installare il sensore: • Aree dove il fumo ristagna



 Alta umidità (>95%) Forte ventilazione (>5m/s) Area polyarges con particulto d'acque/elia in corporcione
Aree polverose, con particelle u acqua/olio in sospensione



	Pulire la superficie del sensore con una spazzola in setole
	morbide ogni 6 mesi, per mantenerne elevata la sensibilita.
	Il test di Sensibilità andrebbe effettuato ogni mese.
	Il Sensore ha un autotest solo per il funzionamento e non per
5.15	la taratura (test di sensibilità).
V.	L'uso del sensore può evitare svariati disastri, ma Atlantis non
	fornisce alcuna garanzia circa la puntualità/precisione/qualità
	delle rilevazioni ed invita comunque a restare sempre vigili.

Sostituzione Batterie



ITA

Rimuovere lo sportellino del pannello posteriore, come da figura. Rimuovere la batteria e sostituirla con una identica (6F22 Zinco Carbone da 9V) nuova. Ricollocare lo sportello e fissarlo.



6.5 A13-A750-GS

Installazione

Rimuovendo la linguetta plastica la batteria dovrebbe alimentare il dispositivo.

ITA



Installare solo in ambienti indoor o comunque non direttamente esposto ad agenti atmosferici. La distanza tra il corpo magnetico (Reed Part) ed il sensore (Magnetic Part) deve essere inferiore ad 1cm. Installare Reed Part sul pavimento/Muro e la parte Magnetica sulla porta/parte in movimento (come da foto nel cerchio in alto a destra). Fissare usando le viti in dotazione. Il Led si accende e poi si spegne per indicare
l'azionamento del sensore e la comunicazione a +Alarm.
batteria. Andrebbe cambiata quanto prima.



	Per associare il Sensore è possibile operare nelle seguenti modalità:
	 +Alarm Control Center (azionarlo allontanando la parte metallica dal corpo centrale. Il led si accenderà per qualche secondo). +Alarm Ann (scanzionarne il Codice OP/Barre)

App (scansionarne II Codice

Sostituzione Batterie

Premere delicatamente il fermo posto nella base del dispositivo e spingere poi verso l'alto. Prestare attenzione a non danneggiare il prodotto. Cambiare la batteria AAA da 1,5V rispettandone la polarità. Riposizionare delicatamente il pannello superiore.



6.6 A13-A750-EXSN

Installazione

Prestare la massima attenzione, il volume (120dB) di tale dispositivo potrebbe causare danni permanenti all'orecchio.

Si consiglia di associare prima la Sirena a +Alarm e poi di terminare l'installazione col fissaggio a parete.

•	Per associare la Sirena Wireless Esterna è possibile, una volta connessa alla rete elettrica ed accesa, operare nelle seguenti modalità:
	+Alarm Control Center (Premere il bottone Reset. Una signala consolazione acuttica usurà amona)
155	 singola segnalazione acustica verra emessa). +Alarm App (scapsionarpe il Codice OR/Barre)
	Quando la sirena è stata correttamente
	associata/dissociata a +Alarm emetterà una doppia
	segnalazione acustica.



Installazione

Spegnere la Sirena Esterna, posizionando il Bottone su OFF (On/Off Switch). Rimuovere lo sportello di fissaggio (Tamper Switch) tirandolo verso il basso. Usando le 4 viti fornite fissarlo sul muro e poi bloccare la sirena allo sportello (assicurandosi che sia propriamente fissato). Riaccendere la Sirena tramite l'apposito bottone.



Installare solo in ambienti indoor o comunque non direttamente esposta ad agenti atmosferici (esempio: il balcone di casa ma in una zona riparata).

La rimozione dello sportello di fissaggio (Tamper Switch) comporta l'attivazione, indipendentemente dallo stato di +Alarm, della segnalazione acustica.

Stato di +Alarm	LED	Sirena	Intervallo	Freq Sonora
Disarmato	LED DX Lampeggia	3 x Beep	150ms	1KHz
Armato	LED SX Lampeggia	2 x Beep	150ms	1KHz
Casa	LED SX Lampeggia	3 x Beep	150ms	1KHz
SOS	SX/DX LED (alternati)	SOS Sound		

Quando +Alarm è allarmato la Sirena suona facendo lampeggiare in maniera alternata i led della parte frontale Dx e SX.

In alcuni modelli di Sirena la segnalazione segue le politiche di sotto.

Stato di +Alarm	LED	Sirena	Intervallo	Freq Sonora
Disarmato	LED SX Lampeggia	3 x Beep	150ms	1KHz
Armato	LED SX Lampeggia	2 x Beep	150ms	1KHz
Casa	LED DX Lampeggia	0 x Beep	150ms	1KHz
SOS	SX/DX LED (alternati)	SOS Sound		

Batteria Interna

La batteria interna, da 600mAh a 7.2V, garantisce un'autonomia (di funzionamento non in segnalazione acustica) di diverse ore in caso di mancanza della rete elettrica. La durata dipende da diversi fattori (tra i quali temperatura operativa, distanza da +Alarm, modalità di funzionamento, stato della batteria).



7. Supporto Offerto

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Atlantis tramite l'apertura di un ticket online sul portale <u>http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php</u>.

Nel caso non fosse possibile l'accesso al portale di supporto, è altresì possibile richiedere assistenza telefonica al numero 02 - 93550066 (dalle 14:30 alle 18:00 nei giorni lavorativi).

Per esporre eventuali richieste di supporto prevendita o richieste di contatto, si invita ad utilizzare gli indirizzi mail <u>info@atlantis-land.com</u> oppure <u>prevendite@atlantisland.com</u>.

Atlantis Via E. Mattei 10 20010 Pogliano Milanese (MI), Italia Fax: +39.02.78.62.64.39 Website: http://www.atlantis-land.com Email: info@atlantis-land.com



Copyright Statement

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior writing of the publisher. Windows[™] 98SE/2000/ME/XP/VISTA are trademarks of Microsoft® Corp. Pentium is trademark of Intel. All copyright reserved.

The Atlantis logo is a registered trademark of Atlantis. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

Wireless LAN, Health and Authorization for use

Radio frequency electromagnetic energy is emitted from Wireless LAN devices. The energy levels of these emissions however are far much less than the electromagnetic energy emissions from wireless devices like for example mobile phones. Wireless LAN devices are safe for use frequency safety standards and recommendations. The use of Wireless LAN devices may be restricted in some situations or environments for example:

- On board of airplanes, or
- In an explosive environment, or
- In case the interference risk to other devices or services is perceived or identified as harmful

In case the policy regarding the use of Wireless LAN devices in specific organizations or environments (e.g. airports, hospitals, chemical/oil/gas industrial plants, private buildings etc.) is not clear, please ask for authorization to use these devices prior to operating the equipment.



1. Installing +Alarm

Thank You for choosing an Atlantis Product. For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to this manual or full online manual on the website.

1.1 Product Overview

Atlantis +Alarm A750 is the most advanced alarm system present nowadays in the market. It include a GSM control unit and wireless sensors; you can easily install it without masonry work. It's expandable up to 99 devices that can be independently managed, +Alarm A750 represent a unique system. In fact +Alarm is the first alarm system that can be managed by Smartphone and App. The main core of the system changes from traditional control unit to the Smartphone. You can use the App to configure the system, activate the single sensors, give them a single name (for example "entrance doorliving room window", "bed room" etc...). The App can be used to configure the sensors or the optional cameras that can be combined with the alarm system in a simple and easy way. It's possible to combine the single sensor to the cameras, so when sensor are triggered you can immediately view the building status through the related camera. Another appreciable function, is the bi-directional communication way of the sensors. This function allow the sensor to communicate to control unit and to your Smartphone his battery level status. The alarm system can interact with several surveillance cameras. These cameras, high definition, motorized and wireless, can be controlled and monitored directly from the App. Many other and new features are supported by +Alarm A750 and by his optional sensors.

1.2 Package Contents

Unpack the package and check all the items carefully. The package should contain the following items:

- 1 Central Unit with AC/DC (5V@2A) adapter.
- 2 Door/Windows Sensor
- 1 Volumetri Sensor (PIR).
- 2 Remote Control.
- 1 Manual(ITA, ENG, SPA) and Warranty.
- Batteries for all accessories.
- Camera (only for A13-A750-AK)

If any item is found mssing or damaged, please contact your local reseller for replacement.



+Alarm uses GSM based SIM cards to send text messages and make phone calls.

Make sure PIN-codes and voicemail are de-activated on the SIM before use with the panel.

Make a note of the SIM telephone number, you will need it for setup.

1.3 Get Ready and Power On

- Insert sim card and connect the power cable (For those micro or nano SIM cards, please use sim adapter to fit the card slot).
- On the back of the panel, open the battery cover, you will see a slot for your SIM Card. Insert the Sim Card and connect the power cable.
- Power ON
- Flip the switch on the back of the panel to the ON position. Replace the battery cover. Wait 20 seconds as the system runs a start-up diagnostic with a welcome screen.
- You will hear a confirmation when the test is complete.
- When you see the main screen (left) the system is ready.



• Now the +Alarm can be positioned (desktop or wall).



1.4 Work with Main Panel



Control Button

- [-----]Press to enter/exit the settings menu.
- [¹]Press to navigate.
- []Press to select.
- []Press to go back.
- [⁽¹⁾]Power Light & Exit Delay Button.
 - Power Light with logo.
 - Long-press to activate Exit Delay. Exit Delay means the system will wait a few seconds before going into ARM status. This allows you to leave your home without triggering the alarm. The delay time can be adjusted in the +Alarm App.

Child Lock
Lock[]]: Long-press for 6 seconds until the lock icon shows on screen. This icon [] will appear.
• Unlock[—]: Long-press for 6 seconds until the lock
icon disappears.





	• Alarm Clock: Check all working alarm clocks set by		
	+Alarm App or +Alarm Control Center.		
	• °C/°F: Switch the temperature scale between		
Fahrenheit or Celsius.			
	 Screen Timeout: set the screen saving time. 		



+Alarm uses MicroUSB as the power cable interface. You can easily recharge it via any MicroUSB cable.

1.5 LCD Display

On LCD Display there are:

- Real-time Temperature: The temperature surrounding main panel. Users can change °C or °F in settings.
- Clock: After initializing process, the time will synchronize with your phone's.



ENG

- []Battery Life: Indicate the remain battery life when AC power is OFF.
- []AC Power: External power is available.
- [1] Arm: All active sensors can trigger alarm.
- [Disarm: Stop trigger alarm, except those on 24-hours mode.
- [11] Home Arm: Only those on Home mode stop trigger alarm.
- [U]]Arming Schedule: Indicate the Arm Schedule has been set.
- [2]Alarm Clock Status: Indicate one or more Alarm Clock has been set.
- [Child Lock: Indicate the Child Lock is active.
- [**]** Signal Bars: Indicate the GSM signal strength.
- [I]SIM Card Status: Flashing when starting up or SIM card error.



2. +Alarm App

You can download +Alarm App [Amm] from both App Store or Google Play, or visit our download page listed above from your phone (Android). Make sure your smart phone is online.

Тар	+Alarm App [Alarm]	icon.
Tap +Alarm App [Alirm] icon. Abo +Ala Choo Ther will lang defa lang Lan right In c (Voi tap		About languages +Alarm App supports global languages. Choose Auto Detect to use the phone's current language. There is a build-in default language pack on App. The app will automatically check and fetch the latest available language files, or use the latest saved language pack or default one. You don't have to reset App while switching language (Control Panel[]]->APP Language[]]. The setting will immediately effect right after the language being selected. In order to change the language used from +Alarm (Voice, SMS, LCD Display) from the +Alarm App please tap in Accessory&Device Settings-[]->Advanced Settings[]]->+Alarm Language.
		Please avoid NEON lights during the QR Code scan process.
		Swap to switch between menus [①



2.1 Binding

+Alarm App is a great tool to control +Alarm. +Alarm should be added to +Alarm App before using, which we call binding.

One +Alarm App can handle more than one +Alarm. The phone number of +Alarm and the password would be asked during binding.

One +Alarm App can handle more than one +Alarm.
 Tap [], in Control Panel []. Tap Device Manage then +. Different role has its default password. Administrator: General operations and advanced settings are available. User: General operations only +Alarm App supports renaming for the main panel, which
is especially useful when managing multiple devices.

- [Choose the country code.
- [] Digit the Sim Card number into +Alarm, including area code. Tap **Step2.**
- []Digit the password (Administrator password is 666666). Tap on **Step3.**
- [] Name your +Alarm or just confirm the default one. Tap on **Step4.**
- Tap **YES** (Send command to +Alarm?). +Alarm App sends an authorization request SMS to +Alarm. Please wait for the reply. +Alarm App can recognize the verification code in SMS and fill it automatically (Android only).

Because the iOS's limitation, +Alarm App can't capture the SMS. So you must to type in the codes by your own. Few Android phones may also need to enter codes manually due to the limitation from some so-called security software, or the self-made ROM by hobbyists.
About the reply SMS Most of the time, users only need to wait few seconds. If you can't receive the reply SMS, please check the +Alarm App phone numbers entered before, or if the SIM is charged.







•0000 (ITA 🗢 14:14 ⊌ 🗸	\$52% ⊐ →
-	Pannello Principale	
		† \$
Arr	nare Casa Di	sarmare
٤.	Chiamare +Alarm	
Cor	trollo Accessori	
ÌÌÌÌA	+CamAlarm	>
ڻ ا	Interruttore Controllato	>
App	Setting	
٢	Settaggio Lingua	>

2.2 Binding Accessories using +Alarm App

- Click + on top-right of the screen.
- Scan the bar code or QR code printed on accessories with phone's camera.
- Name the accessory.
- Set the trigger modes or other properties as you need, then save.

	If you are adding an already paired accessory, +Alarm
	App will show an alert.
1.15	When pairing with Smart Switch or Wireless Siren, please
V	power it up before saving pairing settings.

	+Alarm can be paired with several accessories (up to 99
	different devices). There are several types:
	• PIR
	 Window/Door sensor
$\langle \sqrt{2}$	Vibration sensor
	 Smoke/Temperature sensor
	Garage Sensor



Remote Control External Wireless Siren PTZ Camera Smart Switches
--

Trigger Mode:
Disable: Deactivated
 Instant: Activated when ARM/HOME ARM
 24 Hours: Activated even when DISARM
 Home: Deactivated when DISARM/HOME ARM
 Door Chime: No alarm but clanking
Delay: Wait few seconds before alarm
If Remind is selected there is a trigger beep (3 beep)

2.3 Control Panel



Tap [] Add more main panels, Reinitialization, Help & Feedback.

Tap []]. You can change +Alarm's language.



2.4 Information

Into Accessory&Device Info [①], +Alarm sends SMS to reply your inquiry.

Tap [[]], then scan the QR code in order to receice information about the accessory.

• Accessories Status:

- Security Accessory's Trigger Mode: Show names of paired accessories and their trigger modes.
- Remote Controller List: Show names of paired remote controllers.
- +CamAlarm List & Linking Status: Show all paired +CamAlarm's names and their linking accessories status.
- Smart Switch List: Show all paired Smart Switch.
- Logs & Events: List recent arm, disarm and alarm records.
- **Sim Card Balance:** Check the balance by sending query SMS to local carrier from +Alarm.
- System Status: Check current time, arm status, etc.
- Arm & Alarm Delay Time: Check delay settings for Arm/Alarm.
- **Informing Strategies:** Check types of informing SMS received from +Alarm when event occurs (Like power down, temperature alarm, etc.)
- Arming Schedule: Check timing arming schedule.
- Alarm Clock List: Show all available alarm clocks.
- Realtime Temperature: Check temperature around +Alarm.
- Emergency Contacts: Show added emergency contacts in +Alarm.

2.5 Accessory&Devide Settings

Tap Accessory&Device Settings

- []Emergency Contact: Up to 6 contacts for setting.
- []Alarm Clock: Up to 4 clocks for setting, with 4 modes each.
- [U]Temperature Setting: An informing SMS would be received when surrounding temperature is out of the safe range you set.
- [👫] Advanced Settings:



- Arming Schedule: Up to 6 groups of settings for daily arming. Disarm is not supported for security consideration.
- Delay Time (ARM): Waiting time before arming when receiving an order. It can be 90 seconds longest.
- Delay Time (ALARM): If some sensors in delay mode trigger alarm, system will wait few seconds before activating alarm. It can be 90 seconds longest.
- Siren Time: The build-in siren time, up to 30 minutes long last.
- Speaker Volume: The build-in speaker volume, with 4 grades and 1 is weakest.
- Change Password: Admin and user password settings, for authorization while initializing.
- SMS Forward: Forward the SMS from the setting number to the first emergency contact. Mainly used for checking Sim card balance by forwarding SMS of phone bill from local carrier.
- Re-initialization: All settings of this phone would be erased if re-initialized.
- +Alarm Language: Select and apply the app language. Language for +Alarm menu and SMS needs to be set via main panel.
- Sync Host Time: When your phone's timezone changed, please do it again to keep both timezone the same.
- $[\mathbf{I}]$ Knock Over to SOS: Punch or knock over the main panel to trigger SOS when the switch is ON. Strongly recommended to those live alone.
- [^[III]] Ready to ARM: Needs to work with door/window sensors. The system will inform you to check and refuse to arm when door/window is still open.

3. +Alarm Control Center

+Alarm Control Center can be downloaded at the web site (<u>www.atlantis-land.com</u>). Using this tool You can do all setting directly by PC (where +Alarmi is connected).



+Alarm Control Center only works on Windows (Vista/7/8) or later version. If you're using Windows, you might need to install .Net Framework 4 or later version.

ENG



4. +CamAlarm

This camera has been designed to be combined with an Atlantis alarm system +Alarm A750. The connection to system is fast and easy. It's possible to combine the single sensor to the cameras, so when sensor are triggered you can immediately view the building status through the related camera. It's possible to connect several cameras to your alarm system in order to monitor different areas (two way audio and IR night vision). The A750 Camera integrate a pan and tilt motor and can be rotated up/down and left/right directly from the App. It support HD standard and can save video in H.264. The camera only works if combined with a +Alarm A750 system.

+CamAlarm is included into Advanced (A13-A750-AK). You can also buy separately and add to Base Kit (A13-A750-BK).

Pairing with +Alarm (using +Alarm App)

- Please always connect +CamAlarm with LAN before powering up when you first using it.
- Make sure the the settings like DHCP Server and UPNP are enabled on your router.
- Connect the power cable, the +CamAlarm will run some diagnostic processes like rolling the camera.
- After 1 minute, the startup is completed.
- Please use +Alarm App to scan the QR code to pairing +CamAlarm.
- The QR code is printed on the bottom of +CamAlarm.

Watch live video by +Alarm

- Tap +CamAlarm listed in the +Alarm App[^[]]
- After plugin is installed (only for Android), tap it again and watch the live video or control the camera like moving or talking, etc.
- Watch by dragging on the screen or tapping Move button and control with joystick.
 - [**S**] Snapshot the current screen and save it to phone album.
- [🕎] Listen to the sound around +CamAlarm.
- [1] Talk while tapping and it plays immediately via camera speaker.







You might need to install a plugin in the first using. Please follow the guide in App to install it.





Please tap this [🛂] in order to:

- Tap [QR Code Configure]: When You want watch the +CamAlarm's QR code.
- Tap [SYNC with phone's timezone]: When your phone's timezone changed, please do it again to keep both timezone the same.
- Tap [WiFi Setting]: Connect +CamAlarm to wireless network.
 - The SSID will be automatically filled as your phone's, please type in the password and tap [Confirm].
 - Unplug the LAN cable, restart your +CamAlarm by plugging out/in the power cable.
 - If you saved the wrong password and restarted the +CamAlarm, please reconnect it by LAN again, then repeat the setting process above.
- Tap[Horizontal/Vertical Flip]: in order to flip the image.
- Tap[Format Your SD Card/Motion Detect Record]: Use SD card for video recording.



- If the SD card is new or needs to be erased, please tap [Format your SD card] to make it available for recording.
- Switch on [Motion Detect Record] to record videos when motion is detected by +CamAlarm's lens.
- The video will be recorded as 640*480 and lasted for 20s to 30s. When the SD card is full, the old files will be automatically deleted for recording the latest one.
- Play recorded videos:
 - Tap [View Record Video] to list all recent videos.
 - Tap the records to play online.
 - You can tap [Choose Date] to filter videos by date.
 - Synchronize the timezone with your phone's



Use of audio or video equipment for recording the image or voice of aperson without their knowledge and consent is prohibited in certain states orjurisdictions. Nothing herein represents a warranty or representation that the Atlantis product provided herein is suitable for the end-user's intended use under the applicable laws of his or her state.

Atlantis disclaims any liability whats oever for any end

-user use of the Atlantis product, which fails to comply with applicable state, local, or federal laws.



5. FAQ

Can I use non +Alarm branded accessories with the +Alarm?

- Sorry, +Alarm only supports the +Alarm accessories.
- The +Alarm accessories use encrypted communication protocols with patented technology. This makes them safer and more stable.
- The +Alarm accessories are easily paired with the system just by scanning QR codes or barcodes. Most of our accessories support low-battery warning.

Why can't I receive verification code after initialization?

- Make sure the SIM card is available and installed properly. If there's a SIM icon flashing on the main screen, please power off and reinstall the SIM card again, then power on.
- Make a phone call to your +Alarm to check if the Sim card is working.
- If you just selected the 'default' country code during initialization, please choose the right one and try again.
- Default Administrator Password: 6666666; Default User Password: 1111

How can I reset my +Alarm?

- Power up your +Alarm.
- Hold down the reset button on the back of the panel until you hear 1 beep.
- Continue holding it for 6 seconds until hearing 2 beeps.
- System would be reset and restart.
- PLEASE MAKE SURE YOU CLEARLY KNOW THE RESULT OF RESETING: ALL SETTINGS WILL BE LOST.



I've already connect my +CamAlarm with LAN, but I can't connect to it in +Alarm App.

- Please make sure your router has successfully connected to Internet.
- DHCP Server/Service should be Enable on the router. UPNP should be Enable too.
- You phone's data plan should be available. Some carriers restricts the p2p connection protocol, try using +Alarm App in the same Wi-Fi with +CamAlarm to figure out the problem.
- If you still can't connect it, try another router if possible. Some routers' build-in firewall also interfere the connection.


I can't connect my +CamAlarm to Wi-Fi.

- Reconnect it to LAN and re-type the password in +CamAlarm's setting first, always.
- Unplug the LAN cable after Wi-Fi setting is completed and restart +CamAlarm.
- +CamAlarm can't support 5G Wi-Fi now, please use 2.4G wireless routers instead.

I can't save the snapshots.

 +Alarm App will need to access to your phone's album for saving snapshots. The authorization might need you to approve while using the function for the first time in some phones. If you mis-click the 'No' option during the authorization, you might need to enable it in the system setting menu.

How to reset my +CamAlarm?

- PLEASE MAKE SURE YOU CLEARLY KNOW THE RESULT OF RESETING:
- ALL DATA WILL BE ERASED INCLUDING THE INTERNET SETTINGS AND RECORDED VIDEOS.
- Power up your +CamAlarm, wait 1 minute.
- Hold the reset button for some seconds. Release the button then the +CamAlarm would be reset.

Accessories

- Remember to pull out the battery insulating pieces before use.
- Use +Alarm App (or +Alarm Control center) for pairing accessories before installing.
- It's recommended to take pictures for the QR codes or barcodes printed on the accessories and save them to your phone's album.

6. Support

For technical questions and support, please contact our help-desk by ticket on http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php.

For generic informations, please send an e-mail to <u>info@atlantis-land.com</u>. For presales informations, please send an e-mail to <u>prevendite@atlantis-land.com</u>.

Atlantis

Via E. Mattei 10 20010 Pogliano Milanese (MI) Italy

Fax: +39.02.78.62.64.39 Website: <u>http://www.atlantis-land.com</u> Email: <u>info@atlantis-land.com</u>



FSP

AVISO

Hemos hecho todo lo posible para evitar que en el texto, las imágenes, tablas, software y hardware, y la información presentada en general sea carente de errores. A pesar de ello, no podemos garantizar la ausencia de estos.

Atlantis no se hacen responsable de daños o pérdidas directas o indirectas, incluidos, pero sin limitación, los daños causados por la imposibilidad su uso, la pérdida de datos o software y/o los daños o pérdidas causados por el uso o funcionamiento incorrecto del equipo y accesorios. En ningún caso, Atlantis será responsable de las pérdidas financieras como pérdida de beneficios, daños por inactividad, daños a la reputación, etc.

El contenido de este manual se provee a título informativo y es sujeto a cambios sin previo aviso (invitándose a los clientes a consultar nuestro sitio Web www.atlantisland.com para mantenerse informados de estos) no haciéndose Atlantis responsable de cualquier error o inexactitud que pueda aparecer en esta guía.

Esta publicación no puede ser traducida ni reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electrónico, por fotocopia, o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de Atlantis.

Los nombres de los fabricantes, de sus productos, así como de cualquier marca, registradas o no, mencionadas en este manual, son usados a título de referencia, siendo propiedad exclusiva de sus respectivos dueños.



1. Instalación +Alarm

Le agradecemos por haber escogido un Sistema de alarma de la familia +Alarm. Este manual suministra información sobre como instalar y utilizar el producto. Lea atentamente las instrucciones antes de iniciar la operación de instalación.

1.1 Panorámica del Producto

Atlantis +Alarm A750 es el sistema de alarma más innovador presente hoy en el mercado. Gracias los sensores sin cables y al modem GSM integrado, su instalación es simple y no necesita trabajos de albañilería. Se puede agregar fácilmente hasta 99 dispositivos que pueden ser gestionados independientemente. +Alarm A750 es una sistema único de su tipo, ya que es el primer sistema de alarmas que puede ser completamente gestionado mediante la App gratis (para Smartphone y/o Tablet) sea para Android que para IOS. El centro del sistema de alarma pasa a ser el SmartPhone, superando la unidad de control tradicional.

Con la APP se puede configurar el sistema Activando los sensores individualmente, atribuyendo a cada uno un nombre (por ejemplo "Puerta de entrada", "Ventana sala", "Dormitorio", etc. ...). Siempre mediante la APP es posible simplemente escaneando el código QR, agregar otros accesorios (como Sirena Wireless Externa, Sensores Puerta/Ventana, Sensores para Puerta Garaje, Interruptores Controlados, Cámaras PTZ IP o Cámaras Remotas).

Todos los sensores soportan la comunicación bidireccional con +Alarm, pueden indicar a la unidad de control el nivel de carga de la batería y si están descargadas envía un aviso mediante SMS a el SmartPhone.

El sistema de alarma puede interactuar con una o más cámaras de vigilancia. Estas cámaras de alta resolución motorizadas y sin cables, pueden ser controladas y monitorizadas directamente desde la APP sea para visualizar video/audio en directa, que para grabar en la memoria MicroSD interna y opcional (hasta 64Gb).

Muchas nuevas y más funciones son disponibles para +Alarm A750 con los sensores opcionales a disposición.



• Mediante +Alarm Control Center, del propio
Ordenador Windows en el cual +Alarm está
directamente conectada con el cable suministrado
(excluyendo la +CamAlarm). Seguir el capitulo 3.

1.2 Contenido de la caja

Antes de utilizar, verifique que la caja contenga los siguientes elementos:

- 1 Unidad Central de alarma con alimentador AC/DC (5V@2A) y sirena integrada.
- 2 Sensores magnéticos para puertas y ventanas.
- 1 Sensor volumétrico (PIR).
- 2 Telemandos.
- 1 Manual y garantía.
- Las baterías para todos los accesorios.

En el código (A13-A750-AK) hay incluida una cámara PTZ Wireless (+CamAlarm).
 En caso de que el contenido no corresponda al descrito contacte inmediatamente al vendedor.

1.3 Requisitos del sistema

KIT +Alarm GSM

- Compre una tarjeta SIM telefónica y recargue el crédito antes de iniciar cualquier operación. La SIM debe soportar el estándar GSM (voz+SMS).
- Las SIM de operadores telefónico exclusivamente 3G/4G (como por ejemplo TRE Italia) no son compatibles con +Alarm.
- Verifique que haya cobertura GSM adecuada en el área donde se quiere instalar la central de alarma.
- Asegurarse que la SIM tenga el PIN de protección desactivado.
- No la instale a la intemperie o en lugares donde se exponga a la lluvia o directamente a la luz solar.
- No instalar los sensores de movimiento infrarrojos (PIR) en lugares cerca de fuentes de calor como hornos, hornos microondas, refrigeradores, aire acondicionado, cuadros eléctricos de comando u otros electrodomésticos o instalaciones eléctricas.
- Escoja un lugar poco expuesto para evitar manipulación en caso de intrusión.

+Alarm App (Opciones)

- Dispositivos con Android 4.4 (o superior) con acceso a internet y capaces de enviar SMS y llamadas de Voz.
- Acceda a PlayStore para descargar la APP gratis.



FSP

- Dispositivos con iOS 7.0 (o superior) con acceso a internet y capaces de enviar SMS y llamadas de Voz.
- Acceda a AppleStore para descargar la APP gratis.

+Alarm Control Center (Opcional)

- Almeno un Pentium 4 o un AMD de 3Ghz con 4GB de memoria
- Un Puerto USB (2.0)
- Sistema Operativo Windows Vista/7/8/10 (32/64) con .Net Framework

El proceso de reinicio se efectúa pulsando directamente con un objeto puntiagudo el botón de reset situado en la parte posterior por alrededor de 6 segundos.
Es oportuno controlar periódicamente el crédito de la SIM telefónica y anotar la fecha de caducidad para mantener en función el sistema de alarma
La SIM debe ser inserida ANTERIORMENTE en el dispositivo (antes de que se conecte la batería y la corriente eléctrica)
El aparato incluye un modem GSM y por tanto no se puede conectar a la red 3G (UMTS). Debe considerar que hay tarjetas de algunos operadores telefónico que funcionan exclusivamente con la red UMTS y por tanto no pueden ser usadas con este aparato. Puede suceder que la zona donde ha sido instalada +Alarm haya solo la señal UMTS (o con una cobertura GSM muy débil), en tal caso el dispositivo no podrá conectarse a la red.

1.4 Instalación

- Compre una tarjeta SIM telefónica GSM (tamaño normal, para las SIM de tipo Micro o Nano utilice el adaptador) y recargue el crédito.
- Verifique que la SIM no tenga un PIN y desactive la secretaría telefónica y el desvío de llamada.
- Abra la tapa posterior de la central de +Alarm.



- Abra la ranura donde va la SIM.
- Introduzca la SIM telefónica (debe ser introducida con el dispositivo apagado) y cierre la tapa.
- Conecte el adaptador a la central y después a la toma eléctrica.
- Encienda + Alarm moviendo en posición ON el interruptor.
- Colocar nuevamente la tapa posterior.
- +Alarm efectuará una análisis y cuando será operativo producirá un mensaje audio de bienvenida. La pantalla debería mostrar una imagen símil a la siguiente.



Completar la instalación colgando en el lugar escogido la Unidad de Control Central.



1.5 Comandos

-		€Alarn	٦	
	LEC) Mon	itor	
Ľ	\uparrow	=	\downarrow	~
		Ð		

Botones de control

- [____] Pulsar para entrar en el menú **Ajustes** y/o para salir.
- [] Pulsar para seleccionar el menú deseado.
- [] Pulsar para confirmar.
- [] Pulsar para regresar a la pantalla anterior.
- [] Mantener presionado para activar +Alarm en modalidad Activación de la Alarma Retrasada (ningún sensor, aunque activado, hará accionar la alarma hasta que el icono [] no deje de parpadear). La activación retrasada debe ser configurada anteriormente (anulando la activación inmediata) en el siguiente modo:
- [APP]: Ajustes Avanzados -> Otros Ajustes Avanzados -> Activación de la Alarma Retrasada



• [+Alarm Control Center]: Ajustes -> Ajuste de Activación -> Activación retrasada

	Bloqueo infantil: Mantener presionado por 6 segundos [
•], +Alarm emitirá un sonido cuando se activará el
	bloqueo y en la pantalla parpadeará el símbolo [W]. Durante el bloqueo, cuando se toque cualquier botón sentirá 4 señales sonoros
	Para bloquear esta función mantenga [] presionado por 6 segundo.

	Puisar [—] para entrar en el menu Ajuste donde nay a
	disposicion 5 diferences menu.
	• Despertador programado: Es posible visualizar los
	ajustes del despertador programado en +Alarm
	• °C/°F: Para cambiar la unidad de medida de los grados.
\checkmark	• Protector de pantalla: Permite escoger el tiempo de
	inactividad de la pantalla, en minutos, antes de que se
	apague (1 minuto, 2 minutos, 5 minutos o desactivado).



1.6 Pantalla LCD

En la pantalla se muestra la temperatura detectada por el sensor interno de +Alarm también la fecha y hora del dispositivo (serán correctas solamente después del proceso de activación mediante App o +Alarm Control Center).



- [] En ausencia de corriente eléctrica, se muestra el nivel de carga de la batería.
- [🖳] En presencia de corriente eléctrica.
- [1] Indica que +Alarm está ACTIVADA. Si parpadea +Alarm se está activando con retraso.
- [I] Indica que +Alarm está DESACTIVADA. Ningún sensor aunque esté operativo podrá activar la alarma, excluyendo los sensores que estén en modalidad Operativa=Siempre Activo.
- [1] Indica que + Alarm está en modalidad CASA. Solo los sensores en modalidad Operativa=Siempre Activo y estándar activaran la alarma (los sensores en modalidad CASA, aunque estén operativos, no harán sonar la alarma).



- [] Indica la presencia de una activación programada.
- [2] Indica la presencia de un despertador programado.
- [] Indica la modalidad de bloqueo infantil.
- [**]** Indica la cantidad de señal GSM. En caso de que sea poca +Alarm podría tener problemas para efectuar/recibir llamadas y/o enviar/recibir SMS.
- [I] Este ícono parpadea durante la fase de arranque. Cuando parpadea indica la presencia de problemas con el registro de la SIM a de la red GSM.



2. Configuración mediante App

Mediante la aplicación +Alarm además de controlar desde el propio SmartPhone, mediante SMS +Alarm, se puede efectuar la configuración completa (Ajustes o añadir/eliminar sensores u otros accesorios).

Además es posible asociar +Alarm a un SmartPhone con acceso limitado, en este modo la App podrá solamente controlar +Alarm pero no modificar los ajustes.

	La	configura	ación	CC	ompleta	d	е	+Alarm	puede	ser
	efe	ctuada en	2 mc	dos	s divers	os:				
7	•	Mediante	la A	PP	desde	el	Sn	nartPhone	- (medi	ante

Mediante la APP desde el SmartPhone (mediante varios SMS).

FSP

- Mediante el +Alarm Control Center, desde el propio Ordenador Windows al cual debe conectar directamente +Alarm mediante el cable suministrado.
- Descargue e instale en su dispositivo la aplicación +Alarm [Alarm]. La aplicación es gratis. Al momento de la elaboración de este manual la versión disponible es la 2.1.0.

nuevos idiomas). Es posible cambiar el idioma usado por la App +Alarm en Panel Principal [1]-> Ajustar Idioma [2]. Es posible cambiar el idioma usado por +Alarm (Voz, SMS, Pantalla) en: • [+Alarm App]: Ajustes Avanzados [2]-> Otros Ajustes Avanzados [2]-> Otros Ajustes Avanzados [2]-> Idioma usado por +Alarm. • [+Alarm Control Center]: En la sección Ajustes Avanzados ->Otros servicios->Idioma usado por +Alarm. Durante el proceso de escaneado del QR o Código de
barras, una iluminación con NEON puede dificultar la lectura del código con el Smartphone. Es mejor una luz natural y constante.



2.1 Asociar +Alarm al SmartPhone (App)

Asociar +Alarm a la App del SmartPhone es extremamente rápido y se completa en pocos pasos.

	La App +Alarm es capaz de gestionar diversas unidades +Alarm. En caso de que quiera añadir otra +Alarm siga las siguientes indicaciones. Toque el ícono [], en el Panel Principal []. Toque Gestionar Dispositivos en fin toque +.
--	--

- [9] Seleccione el prefijo internacional de la SIM introducida en +Alarm.
- [] Escriba el numero, con el prefijo de la SIM introducida en +Alarm. Toque en Fase 2.
- [] Escriba la contraseña de +Alarm (la contraseña de fabrica es 666666). Toque en Fase 3.
- [💊] Escriba un nombre que desee asignar a +Alarm. Toque en Fase 4.
- La App de +Alarm visualizará un aviso que le pedirá de confirmar el envío de un SMS cifrado a +Alarm. Confirmar haciendo clic en **Si**.
- Enviar un SMS a +Alarm (IOS). Después de algunos segundos +Alarm responderá enviando mediante SMS un código de activación de 4 cifras que debe introducir en la App de +Alarm para terminar el proceso de asociación (es automático para Android).

Desde de este momento, mediante este SmartPhone será posible controlar +Alarm como administrador.





El envío de mensajes por la App +Alarm hacia +Alarm depende del estado de congestión de la red GSM y puede requerir algunos segundos incluso hasta 1 minuto. En caso que +Alarm no responda, controlar que el numero de la SIM (colocada en +Alarm) haya sido introducido correctamente en la aplicación durante la fase de registro. En caso de problemas repetir el proceso de registro y eliminar/añadir 0 como numero inicial.
La App puede pasar, en base a la dimensión de la pantalla del SmartPhone, de modalidad con una mano a modalidad con dos manos, para facilitar el uso, en modo intuitivo y cómodo.



••••	3 ITA ବି	01:14 Control Panel	Ø\$43% ∎⊃
Alar	Arm	Home Arm	(i) fr the second secon
	Rem	ote SOS	
0	Mon	itor & Talk	
Ac	cessori	es Control	
ì	+Ca	mAlarm	>
Ċ	Sma	rt Switch	>
Ap	p Settir	ng	

2.2 Asociar accesorios a +Alarm mediante la App

Asociar un Telemando mediante el Código QR/Barras

- Vaya al menú Ajustes Avanzados [], toque +. Toque en Escanear código QR o Código de Barras.
- Escanee el código QR/barras puesto en el telemando.
- Escriba (máximo 10 caracteres) una identificación, a su gusto, que permita el reconocimiento. Esta identificación será utilizada en los SMS enviados por +Alarm.
- Toque en **Guardar**. Confirma el envío del SMS. +Alarm emitirá una señal sonora y responderá con un SMS confirmando que se ha asociado.
- Toque en Ajustes Avanzados -> Telemando. Es posible visualizar la lista de todos los telemandos asociados.

	En caso de que se repita esta operación con un accesorio ya asociado, la App +Alarm comunicará un mensaje de alerta. Para cambiar el nombre dado al telemando es suficiente hacer clic en Ajustes Avanzados -> Telemando y decrutér una var colorciando al telemando medificar el
2	después, una vez seleccionado el telemando modificar el
	nombre. Toque en Guardar para terminar (confirme el



envío del SMS).

Asociar Sensores mediante el Código QR/Barras

- Vaya al menú Ajustes Avanzados -> Telemando[], toque en +. Luego toque en Escanear código QR o Código de Barras.
- Escanee el código QR/Barras puesto en el accesorio.
- Introduzca en el espacio Nombre (Máximo 10 caracteres) una identificación a su gusto, que permita el reconocimiento. Esta identificación será utilizada en los SMS enviados por +Alarm.
- Todos los sensores añadidos serán configurados en Modalidad
 Operativa=Estándar (Activan la alarma solo cuando +Alarm está en modalidad
 Operativa/Casa). Si desea otra modalidad operativa es posible cambiarla.
- Es posible seleccionar el elemento Señales Sonoras Sistemáticas para que la sirena incorporada en +Alarm emita 3 señales sonoras cada vez que el Sensor es Accionado (independientemente del estado de +Alarm).
- Toque en **Guardar**. Confirme el envío del SMS. +Alarm emitirá una señal sonora y responderá con un SMS confirmando que se ha asociado.
- Toque en Ajustes Avanzados ->Sensores. Es posible visualizar la lista de todos los telemandos acoplados.



En caso de que se repita esta operación con un accesorio ya asociado, la App +Alarm comunicará un mensaje de alerta.

+Alarm puede gestionar hasta 99 accesorios diversos (sensores, telemandos, control de interruptores, sirenas externas). Los sensores/accesorios disponibles son múltiples: • Sensor Volumétrico • Sensor Puerta/Ventana • Sensor Puerta/Ventana • Sensor Puerta/Ventana • Sensor Puerta/Ventana • Sensor para Garaje • Telemando a Distancia • Sirena Externa



Cámara PTZ Interruptores Controlados	
--	--

	Para cambiar la modalidad operativa de un Sensor es
	suficiente tocar Aiustes Avanzados->Sensores
	selectionar el censor que se desea modificar y bacer clic
	en Modalidad Operativa
	Las Modalidades Operativas son:
	Las rioualidades Operativas son.
	or +Δlarm
	 Estándar: Si el sensor es accionado activa +Alarm
	cuando está operativo en modalidad Estándar/Casa
	Las Señales Sonoras Sistemáticas se activan y
	produce 3 señales sonaras cuando +Alarm esta
	desactivada y el Sensor accionado
	Siempre Activo: El sensor cuando está accionado
	activa siempre +Alarm Las Señales Sonoras
	Sistemáticas son inútiles
	Casa: El sensor, cuando está accionado activa +Alarm
~	cuando está en modalidad Estándar (y no cuando
	está en modalidad Casa). Las Señales Sonoras
	Sistemáticas se activan produciendo 3 señales sonoras
	cuando +Alarm está desactivada v el sensor
	accionado.
	• Timbre: El sensor, cuando está accionado hace emitir
	a +Alarm (independientemente del estado) solo una
	doble señal bitonal.
	Retrasado: El sensor, cuando está accionado activa
	+Alarm (en modalidad Operativa) solo después del
	tiempo de retraso configurado (Retraso Activación
	Alarma/Retraso Señales Sonoras)

Asociar Sirena Externa mediante código QR/Barras

- Conecte la Sirena Externa a la corriente eléctrica.
- Encienda la Sirena Externa (Botón puesto en la parte posterior).
- Escanee el código QR/Barras puesto en la Sirena Externa.
- Escriba (máximo 10 caracteres) una identificación a su gusto, que permita el reconocimiento. Esta identificación será utilizada en los SMS enviados por +Alarm.



- Toque en **Guardar.** Confirme el envío del SMS. +Alarm emitirá una señal sonora y responderá con un SMS confirmando que se ha asociado.
- Toque en Ajustes Avanzados ->Sirena Externa. Es posible visualizar la lista de todos los telemandos asociados.

	En caso de que se repita esta operación con un accesorio ya asociado, la App +Alarm comunicará un mensaje de alerta. Para cambiar el nombre dado al telemando es suficiente hacer clic en Ajustes Avanzados -> Sirena Externa y después, una vez seleccionado el telemando modificar el nombre. Toque en Guardar para terminar (confirme el envío del SMS).
--	--

•	La Sirena Externa cuando +Alarm pasa al estado:	
	 Operativa=Emite una doble señal sonora 	
	 desactivada=Emite una triple señal sonora 	
	 Casa=No emite ningún señal 	
\checkmark	 SOS=Inicia a sonar inmediatamente 	

2.3 Panel Principal

En el **Panel Principal** [**L**], es posible hacer todas las operaciones de gestión de +Alarm.





- [**bb**] Permite mediante el envío de SMS activar +Alarm en modalidad estándar.
- [CON] Permite mediante el envía de SMS activar +Alarm en modalidad Casa.
- [**D**]Permite mediante el envío de SMS desactivar + Alarm.
- [-]Permite mediante el envío de SMS activar la modalidad SOS remoto.
- [] Permite llamar a +Alarm.
- [III] Permite acceder a la lista de +CamAlert conectadas y visualizar el flujo de videos grabados.
- [⁴] Permite controlar los interruptores remotos controlados y gestionar la activación/desactivación.



Los estados de +Alarm son los siguientes:

Estándar [] +Alarm se activa solo por los sensores que están en modalidad Siempre Activo, Estándar, Casa.

- **Casa**[**1**]: +Alarm se activa solo por los sensores que están en modalidad Siempre Activo, Estándar.
- Desactivado[]: +Alarm no se activa, los sensores son ignorados menos los sensores que estén en modalidad Siempre Activo.

Toque en [

 Gestionar Dispositivos: Se visualizan todos los dispositivos (+Alarm) conectados con la App. Tocar el nombre del dispositivo que se desea controlar (en Android tocar después en Utilizar este +Alarm). Para eliminar un dispositivo es suficiente





tocar el ícono con el nombre por unos segundos y arrastrar hacia la izquierda. Toque después en **Cancelar/Eliminar +Alarm**.

- Reiniciar el dispositivo: Permite cancelar los ajustes de la aplicación (no los de +Alarm).
- Informaciones Generales: Para pedir ayuda, enviar un comentario para obtener informaciones sobre Atlantis.

Toque en [111].Permite cambiar el idioma usado por la aplicación.

2.4 Informaciones

En la sección **Informaciones** [**1**], es posible mediante el envío de SMS, obtener información completa sobre el funcionamiento/accesorios/programación etc.

Toque en [The scanee el Código QR o Código de Barras para obtener informaciones sobre los accesorios de +Alarm.

- Estado Accesorios: Permite conocer los accesorios conectados a +Alarm y la modalidad operativa.
- Registro Eventos: Permite conocer los últimos eventos registrados en la memoria interne de +Alarm.
- Crédito Tarjeta SIM: Función no soportada por los operadores de telefonía italianos.
- **Estado del Sistema:** Permite conocer el estado de +Alarm (Estado, Alimentación, Volumen del Altavoz, Duración de la Sirena).
- Ajuste Retrasado: Permite conocer los ajustes de +Alarm sobre el Retraso de la Señal Sonora (entrada) y el Retraso de Activación Alarma (salida).
- Lista Eventos SMS: Informa sobre los eventos que producen el envío de SMS de alerta por +Alarm.
- Ajustes de Activación: Permite conocer la programación sobre los ajustes de activación automática programada.
- Lista de Despertadores programados: Permite conocer los horarios sobre los despertadores programados.
- **Temperatura Instantánea:** Permite conocer la temperatura instantánea detectada por los sensores +Alarm.
- Contactos de Emergencia: Permite visualizar la lista de contactos de Emergencia.



2.5 Ajustes Avanzados

Toque en Ajustes Avanzados [

- [^[W]] Permite seleccionar el sensor y modificarle el nombre, la modalidad operativa y accionar la señal sonora sistemática.
- [((•))] Permite seleccionar el telemando e modificarle el nombre.
- [I] Permite seleccionar una +CamAlarm y después de haber tocado en [I], modificarle el nombre y el sensor al cual está conectada.
- [^(U)] Permite seleccionar el interruptor controlado y cambiarle el nombre
- [D] Permite seleccionar la sirena externa y modificarle el nombre
- [**III**] Permite modificar/añadir contactos de emergencia.
- [] Permite modificar/añadir despertadores programados.
- [b] Permite activar la alarma temperatura y de definir los limites de intervención.
 Si la temperatura detectada está fuera de los limites +Alarm enviará un aviso SMS al primer numero de los contactos de Emergencia.
- [⁴] Otros Ajustes Avanzados: Hay a disposición una serie de ajustes
 - Ajustes de Activación
 - Activación Retrasada de la Alarma
 - Retraso de la Señal Sonora
 - Duración de la Sirena
 - Volumen del Altavoz
 - Modificar la Contraseña del Administrador [el envío del SMS produce el cambio de la contraseña del Administrador de +Alarm]
 - Envío SMS
 - Reiniciar (elimina la configuración de la App +Alarm)
 - Modificar la Contraseña Usuario
 - Idioma usado por +Alarm
 - Sincronizar +Alarm
- [III] Permite activa el SOS después de un impacto y/o caída de la unidad central.
- [I^[I]] Permite activar el Control previo de los sensores Puerta/Ventana. Si ha sido seleccionado +Alarm efectuara el control previo de los sensores Puerta/Ventana antes de activarse. +Alarm produce 3 señales sonoras rápidas para avisar de alguna



anomalía (antes de pasar a la modalidad Casa/activa) y envía un aviso mediante SMS al primo numero de los contactos de emergencia.

Eliminar un accesorio desde la App +Alarm: Toque el (cono con el nombre por algunos segundos y arrástrelo
hacia la izquierda. Después toque en Cancelar/Eliminar +Alarm.

3. +Alarm Control Center

+Alarm Control Center puede ser descargado desde el sitio Web www.atlantisland.com en la pagina del producto. Este software está disponible para Windows y permite configurar +Alarm como alternativa de la aplicación.



4. +CamAlarm

+CamAlarm está incluida en el Kit Avanzado (A13-A750-AK) o puede ser comprado separadamente como accesorio para agregar al Kit Base (A13-A750-BK).

Para Agregar +CamAlarm (exclusivamente mediante App)

- Conecte +CamAlarm a la corriente eléctrica, mediante el alimentador (5V@2A).
- Verifique que en la red LAN haya un server DHCP activo.
- Conecte mediante el cable de red +CamAlarm a la red LAN.
- Acceda a la sección Ajustes Avanzados [Lin] y toque en +CamAlarm [I]. Toque en + y seleccione Escanear Código QR o Código de Barras. Escanee el código puesto en la +CamAlarm.
- Escriba el nombre que quiera asignar a la +CamAlarm, Toque Muestra video Live (en alarma) y si lo desea, seleccione un sensor para asociarlo a +CamAlarm.
- Toque en Guardar y confirme el envío del SMS.

Para Visualizar +CamAlarm

- En el Panel Principal [i] toque en +CamAlarm [i]. Serán visualizadas todas las +CamAlarm conectadas.
- Tocar sobre la +CamAlarm deseada para acceder a la visualización LIVE (del VIVO).





- En la parte inferior de la pantalla hay a disposición 4 íconos que permiten respectivamente:
 - [1] Acceder a la máscara de control del movimiento Zoom digital.
 - [**S**] efectuar snapshot (foto instantánea) en la memoria del Smartphone de lo visualizado.
 - [Image] activar/desactivar el micrófono, para capturar los sonidos, presente en +<u>Cam</u>Alarm.
 - [1] activar el micrófono del Smartphone para transmitir a +CamAlarm un flujo audio que será reproducido por el altavoz integrado o si está conectado por el altavoz externo (pulsar sobre el ícono que debe ser de color verde).



En los dispositivos Android, en el primer acceso, la App pedirá la instalación de un especifico plugin.

Configuraciones Avanzadas de +CamAlarm

• En la parte superior de la pantalla hay un ícono para acceder a los Ajustes

Avanzados [🛂]. En esta sección es posible:

- Informaciones sobre el Código QR: En esta sección es posible acceder al código usado por +CamAlarm y guardar las imágenes en el álbum.
- Sincronizar con el Smartphone: Permite sincronizar +CamAlarm con la hora del Smartphone.
- Ajustes Wireless: Permite conectar +CamAlarm a la red WiFi. Escribir WiFi SSID (se propone utilizar el mismo del Smartphone) y la contraseña de la red Wireless a la cual se desea conectar +CamAlarm. Una vez terminada la configuración tocar en Guardar, +CamAlarm se reiniciará y después de algunos minutos se activará nuevamente. Desconectar el cable LAN.
- Formateo de la Tarjeta SD: Permite formatear la tarjeta MicroSD introducida. Recordamos que +CamAlarm soporta tarjetas hasta 64Gb. El proceso de formateo eliminará todos los datos presentes en la SD.
- Grabación de movimiento sobre la SD: Permite si está activada de grabar los movimientos detectados. La grabación consiste en un video que inicia 5 segundos antes y termina 15 segundos después de haber detectado el movimiento.



 Visualizar Video Grabado: Permite acceder a los videos grabados en la tarjeta. Toque en Filtrar para seleccionar un intervalo temporal (hoy, 3 días, ultima semana). Toque sobre el video (Fecha y hora de iniciado) para iniciar la reproducción.



+CamAlarm soporta las Micro SD desde 8Gb hasta 64Gb. Algunos modelos podrían ser incompatibles, en este caso se recomienda probar con un modelo de otro proveedor.

ESP

Para eliminar +CamAlarm de la App, acceda al Panel Principal [1] Toque en +CamAlarm [1]. Se visualizaran todas las +CamAlarm conectadas.
Principal [1] Toque en +CamAlarm [1]. Se visualizaran todas las +CamAlarm conectadas.
Principal [LLL] loque en +CamAlarm []. Se visualizaran todas las +CamAlarm conectadas.
visualizaran todas las +CamAlarm conectadas.
• [iOS] Toque sobre el ícono del video por unos
segundos, y lo arrastre hacia la izquierda. Después
togue en Eliminar
 [Android]Toque sobre el ícono del video por algunos
segundos, y lo arrastre hacia la izquierda. Después
toque en Eliminar.



5. Solución de Problemas

En este capitulo encontrará las preguntas mas frecuentes.

¿Puedo usar +Alarm con accesorios de otras marcas?

- +Alarm un protocolo de cifrado propio, que lo hace la comunicación entre los varios aparatos segura.
- Todos los accesorios de +Alarm pueden ser acoplados de manera extremamente simple (Código QR, Triggering) y soportan la señalización del estado de la batería.
- Todas estas características únicas, hacen que los accesorios (sensores, telemandos, sirenas externas, interruptores controlados) proyectados para +Alarm sean compatibles con la unidad central.

No logro recibir el código de activación ¿Que puedo hacer?

- Verificar la cobertura GSM en la zona donde +Alarm ha sido instalado.
- Controle que la tarjeta SIM haya sido introducida correctamente. El la pantalla LCD el ícono con la SIM debe estar ausente. En caso esté presente apagar +Alarm, reinstalar la SIM y volver a encender la unidad central.
- Efectúe una llamada de voz desde el propio Smartphone, al numero de la SIM posicionada en +Alarm para verificar que funcione.
- Controle el prefijo nacional utilizado.
- Verifique la contraseña del Administrador/usuario: 666666/1111

¿Cómo puedo reiniciar +Alarm?

- Encienda +Alarm.
- Utilizando un objeto puntiagudo, presione el botón puesto en el panel posterior hasta sentir una señal sonora.
- Mantenga presionado hasta sentir 2 señales sonoras (alrededor de 6 segundos).
- +Alarm efectuará un reinicio de las condiciones de fabrica.
- Este proceso eliminará TODOS los ajustes anteriormente configurados (sea la App que los sensores deberán ser asociados nuevamente y la contraseña volverá a ser la de fabrica).





6. Soporte Técnico

Consultar el sitio Web http://www.atlantis-land.com o contactarnos a las siguientes direcciones de correo electrónico (info@atlantis-land.com) tecnici@atlantis-land.com).

Atlantis Via E. Mattei 10 20010 Pogliano Milanese (MI) Italy Fax: +39.02.78.62.64.39 Website: http://www.atlantis-land.com Email: info@atlantis-land.com

Atlantis

APPENDIX A: Technical Features

Technical Specs		
Model Code	A13-A750G-AK	A13-A750G-BK
Transmission frequency	433.29MHz	
GSM Mode	850/900/1800/1900 MHz q	uad-band
Coverage	Up to 100mt (without obsta	acle)
CPU	ARM7 Cortex [™] -M3 72MHz	
Internal Flash	STM32F103VCT6 256K	
External Flash	64MB	
Numbers of supported	99 Sensors (Wireless Si	ren, Volumetrid Sensors,
sensors	Vibration Sensors, Door/V	Vindows, Garage Sensors,
	Smoke/Temperature sense	ors, Remote Controls, PTZ
	Camera etc.)	
Access level of users	Admin, User	
Event Log	60 Events (Last)	
Managing & Setting	iOS, Android (by SMS)	
Managing & Setting &	XNEAR (+Alarm Control Ce	nter by Window PC)
Updating		
Internal Battery	1000mAh Lithium (3.7V)	
Battery Stand Time	<8Hrs	
StandBy/Working	30mA-50mA/2000mA	
Current		
Power Consumption:	Up to 10W	
Max Volume	80dB	
Certifications	CE (Europe)	
Power Consumption:	5VDC ± 5%, 2A	
Certifications	CE (Europe)	
Dimensions(mm)	(Without Antenna) 165mm	x 115mm x 20mm
Temperature Range	 Operation: 0°C ~ 35°C 	
	• Storage: -10°C ~ 60°C	
Humidity	10% ~ 85% (non Condens	ina)
Weight	1655g (with all	1110g (with all
	Accessories)	Accessories)
System Requirements	+Alarm A750 system	
Package Contents	A750 Central Unit	A750 Central Unit
	A750 Camera	A750 Volumetric Sensor



	 A750 Volumetric Sensor 2 x A750 Door/Windows Sensor 2 x A750 Remote Control Adhesives Screw Kit Power Adapters Batteries Manual (English, Italian, Spanish) Warranty/WEEE Card 	 2 x A750 Door/Windows Sensor 2 x A750 Remote Control Adhesives Screw Kit Power Adapters Batteries Manual (English, Italian, Spanish) Warranty/WEEE Card
EAN	8026974001449	8026974001425

	Technical Specs (A13-A750-CAM)		
1	Video compression	H.264	
/id	Frame Rate	5fps,10fps,15fps,20fps,25fps (auto)	
eo	Bit Rate	Dynamic adjustment from 128~4096kbps	
	Resolution	720P(1280×720), VGA(640×360), QVGA(320×180)	
		(auto)	
	Sensor	1/4" 720p progressive scan CMOS sensor	
	Night Vision	Dual IR-Cut filter auto switch, 12pcs LEDs,10m IR	
		distance	
	Pan/Tilt	Angle Vertical 120°, Horizontal 355°	
4	Compression	G711/AAC	
L.	Format		
lio	Dual-Way-Audio	Support	
	Input	One Built-in -32dB microphone,adjustable volume:0-	
		31	
	Output	1 Channel Line out (3.5mm jack) & Built-in	
		speaker(8Ω1W)	
S	Compatibility	Designed for Atlantis +Alarm A750 system	
ys.	OS	Embedded Linux OS	
đ	CPU	Built-in ARM9@Max.440MHz and high speed video co-	
3		processor	
	LENS/VIEW	Angle 3.6mm@F1.2/62.6° Horizontal	



	Motion Detection	Support motion detect and auto record	
	Storage	Support Max 64GB MicroSD card	
Net	Protocol	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, UPnP, RTSP, P2P etc.	
:work	Wireless	Support IEEE 802.11b/g/n	
	Interface	1xRJ45 10/100M ethernet interface	
Pow	ver Consumption:	5VDC ± 5%, 2A	
Cert	ifications	CE (Europe)	
Dim	ensions(mm)	(Without Antenna) 100mm x 110mm x 135mm	
Temperature Range		 Operation: 0°C ~ 35°C 	
		• Storage: -10°C ~ 60°C	
Hun	nidity	10% ~ 85% (non Condensing)	
Wei	ght	315g (with Accessories 455g)	
Syst	tem Requirements	+Alarm A750 system	
Pac	kage Contents	 A750 Camera 1 x Antenna Wall Mount Kit Power Adapter 5VDC@2A Quick Start Guide (English, Italian, Spanish) Warranty/WEEE Card 	
EAN		8026974001432	

Technical Specs (A13-A750-DS)	
Transmission frequency	433.29MHz
Coverage	Up to 100mt (without obstacle)
Battery	$1 \times AAA$ battery(1.5V)
StandBv/Working	9.5µA~11µA/ 55~65mA
Current	
Power Consumption:	Up to 97,5mW
Certifications	CE (Europe)
Dimensions(mm)	• (Transmitter): 80.0mm x 38.5mm x 13.5mm
	 (Magnetic): 80.0mm x 15mm x 13.5mm
Temperature Range	 Operation: 0°C ~ 35°C
	 Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	35,5g (with battery 46g)



System Requirements	+Alarm A750 system
Package Contents	Door/Windows Sensor
	Battery
	Adhesives
	Warranty/WEEE Card
EAN	8026974001401

Technical Specs (A13-A750-VS)	
Transmission frequency	433.29MHz
Coverage	Up to 100mt (without obstacle)
Battery	$1 \times AAA$ battery(1.5V)
StandBy/Working Current	9.5µА~11µА/ 55~65mА
Power Consumption:	Up to 97,5mW
Certifications	CE (Europe)
Dimensions(mm)	(Transmitter): 80.0mm x 38.5mm x 13.5mm
Temperature Range	 Operation: 0°C ~ 35°C
	 Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	21g (with battery 40g)
System Requirements	+Alarm A750 system
Package Contents	Door/Windows Sensor
	Battery
	Adhesives
	Warranty/WEEE Card
EAN	8026974001463

Technical Specs (A13-A750-PIR)	
Transmission frequency	433.29MHz
Coverage	Up to 100mt (without obstacle)
Battery	$2 \times AA$ battery(1.5V)
StandBy/Working	60µA/ 22mA
Current	
Power Consumption:	Up to 66mW
Angle	110°
Distance	Up to 9m
Certifications	CE (Europe)



Dimensions(mm)	100.0mm x 55mm x 40,5mm
Temperature Range	 Operation: 0°C ~ 35°C
	 Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	130g (with batteries 175g)
System Requirements	+Alarm A750 system
Package Contents	PIR Sensor
	Batteries
	Adhesives
	Wall Mount Kit
	Warranty/WEEE Card
EAN	8026974001395

Technical Specs (A13-A750-RC)	
Transmission frequency	433.29MHz
Coverage	Up to 100mt (without obstacle)
Battery	2 × CR2016L (3V)
StandBy/Working Current	0A/ 7,5mA
Power Consumption:	Up to 45mW
Certifications	CE (Europe)
Dimensions(mm)	58mm x 33mm x 11mm
Temperature Range	 Operation: 0°C ~ 35°C
	 Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	13g (with batteries 16g)
System Requirements	+Alarm A750 system
Package Contents	Remote Controller
	Batteries
	Warranty/WEEE Card
EAN	8026974001418

Technical Specs (A13-A750-PB)	
Transmission frequency	433.29MHz
Coverage	Up to 100mt (without obstacle)
Battery	1x Lithium Battery C1620 /12V23A
StandBy/Working	0A/ 12mA
Current	



Power Consumption:	Up to 144mW
Certifications	CE (Europe)
Dimensions(mm)	44 (Diam)mm
Temperature Range	 Operation: 0°C ~ 35°C
	 Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	22,6g (with batteries)
System Requirements	+Alarm A750 system
Package Contents	SoS Button
	Batteries
	Warranty/WEEE Card
EAN	8026974001470

Technical Specs (A13-A750-STS)	
Transmission frequency	433.29MHz
Coverage	Up to 100mt (without obstacle)
Battery	1x 6F22 Carbon Battery (9V)
StandBy/Working	<10µA/ 35mA
Current	
Power Consumption:	Up to 315mW
Alarm SOund	>85dB (3mt)
Sensitivity	2.06% +/-1.3
Alarm Indication	LED flashes in red
Certifications	CE (Europe)
Dimensions(mm)	128 (Diam)mm x 38mm
Temperature Range	 Operation: -20°C ~ 50°C
	 Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	161g (195g with battery)
System Requirements	+Alarm A750 system
Package Contents	Smoke/Temperature Sensor
	Battery
	Warranty/WEEE Card
EAN	8026974001494

Technical Specs (A13-A750-GS)	
Transmission frequency	433.29MHz



Up to 100mt (without obstacle)
$1 \times AAA$ battery(1.5V)
9.5µA~11µA/ 55~65mA
Up to 97,5mW
CE (Europe)
• (Transmitter): 80.0mm x 38.5mm x 13.5mm
 Operation: -10°C ~ 40°C
 Storage: -10°C ~ 60°C
10% ~ 85% (non Condensing)
155g (167g with battery)
+Alarm A750 system
Garage Sensor
Battery
Wall Mount Kit
Warranty/WEEE Card
8026974001487

Technical Specs (A13-A750-EXSN)	
Transmission frequency	433.29MHz
Coverage	Up to 100mt (without obstacle)
Internal Battery	600mAh Rechargeable Ni-MH (7.2V)
Battery Stand Time	<20Hrs
StandBy/Working	20-50mA/300mA
Current	
Power Consumption:	Up to 2,5W
Max Volume	120dB
Certifications	CE (Europe)
Dimensions(mm)	• (Transmitter): 263mm x 195mm x 61mm
Temperature Range	 Operation: -10°C ~ 40°C
	 Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	552g (with Internal battery)
System Requirements	+Alarm A750 system
Package Contents	External Wireless Siren
	Internal Backup Battery
	Wall Mount Kit
	 Power Adapter (12VDC@1A)



Warranty/WEEE Card 8026974001456

EAN

Mac OS X is a trademark of Apple Inc.

All rights registered

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation

All trade names and marks are registered trademarks of respective companies

Specifications are subjected to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions

Performance and Throughput are influenced by many factors (interference, noise, environments)



www.atlantis-land.com

Atlantis è un marchio registrato di proprietà di Hellatron S.p.A.

Via Enrico Mattei,10 - 20010 Pogliano M.se (MI) - Italy Tel: +39 02 78 62 64 30 - Fax: +39 02 99 76 01 37 info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com