

MOVIDAMR

IP2023 I rev. 2009-03-25



Æ

Manuale d'installazione quadro elettronico EL25 per automazione MOVIDA.







DITEC S.p.A. Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314

www.ditec.it - ditec@ditecva.com

AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale professionalmente competente. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati nell'osservanza della Buona Tecnica e in ottemperanza alle norme vigenti.

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto. Una errata installazione può essere fonte di pericolo. I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto.

Non installare il prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi: presenza di gas o fumi infiammabili costituiscono un grave pericolo per la sicurezza.

Prima di installare la motorizzazione, apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza ed alla protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere. Verificare che la struttura esistente abbia i necessari requisiti di robustezza e stabilità.

Il costruttore della motorizzazione non è responsabile dell'inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione degli infissi da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero intervenire nell'utilizzo.

I dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, stop di emergenza, ecc.) devono essere installati tenendo in considerazione: le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dalla porta o cancello motorizzati.

I dispositivi di sicurezza devono proteggere eventuali zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere, della porta o cancello motorizzati. Applicare le segnalazioni previste dalle norme vigenti per individuare le zone pericolose.

Ogni installazione deve avere visibile l'indicazione dei dati identificativi della porta o cancello motorizzati.

Prima di collegare l'alimentazione elettrica accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d'apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm. Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati.

Quando richiesto, collegare la porta o cancello motorizzati ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come indicato dalle vigenti norme di sicurezza. Durante gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione, togliere l'alimentazione prima di aprire il coperchio per accedere alle parti elettriche.

La manipolazione delle parti elettroniche deve essere effettuata munendosi di bracciali conduttivi antistatici collegati a terra.

Il costruttore della motorizzazione declina ogni responsabilità qualora vengano installati componenti incompatibili ai fini della sicurezza e del buon funzionamento.

Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.

L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della porta o cancello motorizzati, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

DIRETTIVA MACCHINE

Ai sensi della Direttiva Macchine (98/37/CE) l'installatore che motorizza una porta o un cancello ha gli stessi obblighi del costruttore di una macchina e come tale deve:

- predisporre il fascicolo tecnico che dovrà contenere i documenti indicati nell'Allegato V della Direttiva Macchine;
 (Il fascicolo tecnico deve essere conservato e tenuto a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di costruzione della porta motorizzata);
- redigere la dichiarazione CE di conformità secondo l'Allegato II-A della Direttiva Macchine;
- apporre la marcatura CE sulla porta motorizzata ai sensi del punto 1.7.3 dell'Allegato I della Direttiva Macchine.

Per maggiori informazioni consultare le "Linee guida per la realizzazione del fascicolo tecnico" disponibile su internet al seguente indirizzo: www.ditec.it

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Classe di servizio: 2 (minimo 10÷5 anni di utilizzo con 10÷20 cicli al giorno).

Utilizzo: LEGGERO (Per installazioni tipo monofamiliare con uso carraio o pedonale poco frequente).

- Le prestazioni di utilizzo si riferiscono al peso raccomandato (circa 2/3 del peso massimo con sentito). L'utilizzo con il peso massimo consentito potrebbe ridurre le prestazioni sopra indicate.
- La classe di servizio, i tempi di utilizzo e il numero di cicli consecutivi hanno valore indicativo. Sono rilevati statisticamente in condizioni medie di utilizzo e non possono essere certi per ogni singolo caso. Si riferiscono al periodo nel quale il prodotto funziona senza necessità di manutenzione straordinaria.
- Ogni ingresso automatico presenta elementi variabili quali: attriti, bilanciature e condizioni ambientali che possono modificare in maniera sostanziale sia la durata che la qualità di funzionamento dell'ingresso automatico o di parte dei suoi componenti (fra i quali gli automatismi). E' compito dell'installatore adottare coefficienti di sicurezza adeguati ad ogni particolare installazione.

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

(Direttiva 98/37/CE, Allegato II, parte B)Fabbricante:DITEC S.p.A.Indirizzo:via Mons. Banfi, 321042 Caronno P.Ila (VA) - ITALY

Dichiara che l'automazione per sezionali serie MOVIDA

- è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina considerata dalla Direttiva 98/37/CE;
- è conforme alle condizioni delle seguenti altre direttive CE: Direttiva R&TTE 1999/5/CE;
 Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE;
 Direttiva bassa tensione 2006/95/CE;
- e inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporata o di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 98/37/CE e alla legislazione nazionale che la traspone.

Caronno Pertusella, 13-01-2009

Fermo Bressanini (Presidente)

LEGENDA SIMBOLI

Questo simbolo indica istruzioni o note relative alla sicurezza a cui prestare particolare attenzione.

Questo simbolo indica informazioni utili al corretto funzionamento del prodotto.

Questo simbolo indica istruzioni o note rivolte a personale tecnico ed esperto.

1. DATI TECNICI

	MOVIDAMR	
Alimentazione	230 V~ / 50-60 Hz	
Assorbimento	0,7 A	
Fusibile F1	F1,6A	
Spinta	500 N	
Portata massima	7 m²	
Velocità di apertura	0,08 ÷ 0,15 m/s	
Velocità di chiusura	0,08 ÷ 0,15 m/s	
Classe di servizio	2 - LEGGERO	
	S2 = 7 min	
Intermittenza	S3= 15%	
Temperatura	-20°C / +55°C	
Grado di protezione	IP20	
Quadro elettronico	• EL25 (incorporato)	

2. COLLEGAMENTI ELETTRICI

2.1 Comandi

Comand	0	Funzione	Descrizione
1 5 N.O.		PASSO PASSO	Con selezione B C S C S C S , la chiusura del contatto attiva una manovra in chiusura o apertura in sequenza: apre-stop-chiude-apre. Attenzione: se la chiusura automatica è abilitata, la durata dello stop è selezionata mediante la selezione R S S .
		APERTURA	Con selezione B C b C s , la chiusura del contatto attiva la manovra di apertura.
1		SICUREZZA DI INVERSIONE	L'apertura del contatto di sicurezza provoca l'inversione del movimento
1 8 N.C.			(riapertura) durante la fase di chiusura.
			Con selezione 🔢 🗋 🕨 💁 🛄 🕨 🛛 R , ad automazione ferma l'apertura
			del contatto impedisce qualsiasi manovra.
			Con selezione 📲 🚺 🕨 📴 🐔 , ad automazione ferma l'apertura
			del contatto impedisce solamente la manovra di chiusura.
1 9	N.C.	STOP	L'apertura del contatto di sicurezza provoca l'arresto del movimento.
			N.B.: il lampeggiante effettua un lampeggio.

ATTENZIONE: Ponticellare tutti i contatti N.C. se non utilizzati. I morsetti con numero uguale sono equivalenti. La garanzia di funzionamento e le prestazioni dichiarate si ottengono solo con accessori e dispositivi di sicurezza DITEC.

2.2 Uscite e accessori

 $(\mathbf{1})$

Uscita	Valore	Descrizione	
	24V= / 0,5 A	Alimentazione accessori. Uscita per alimentazione accessori esterni. Uscita protetta elettronicamente.	
0 ⊷⊗ [⊓] • 14	24V= / 25 W (1 A)	Lampeggiante (LAMPH). Con selezione B C N , il lampeggiante si attiva contemporaneamente alla manovra di apertura e chiusura. <i>N.B.: con chiusura automatica abilitata effettua un prelampeggio non regolabile di 3 s.</i>	
0 •	0 • 14 24V= / 25 W max. (1 A) Luce di cortesia. Con selezione Luce di cortesia. Con selezione Cortesia che si attiva al ricevimento di ogni comando di apertura o chiusura. La durata dell'accensione è regolabile mediante le regolazioni R ▶ []] • [] • [] • [] • [] • [] • [] • [
СОМ	COM Modulo memoria. Il modulo memoria è necessario per la memorizzazione dei rad mandi, la memorizzazione delle configurazioni utente e il salvataggio automatico configurazione in uso.		
Luce di cortesia incorporata. La durata dell'accensione è rego lazioni III > III e III e III e III > III e IIII e III e IIII e III e IIII e IIIII e IIII e IIIII e IIII e IIII e IIII e IIII e IIIIII		Luce di cortesia incorporata. La durata dell'accensione è regolabile mediante le rego- lazioni B E E E E possibile impostare la durata massima di accen- sione a 3 minuti.	
	Funzionamento a batteria (BATK1). Con tensione di linea presente le batterie sono mantenute cariche		
	assenza di linea il qu	uadro viene alimentato dalle batterie fino al ripristino della linea o fino a quando la tensione	
BAT	delle batterie scend	e sotto la soglia di sicurezza. In questo ultimo caso il quadro elettronico si spegne.	
	Attenzione: per con ficare periodicamen	sentire la ricarica, le batterie devono essere sempre collegate al quadro elettronico. Veri- te l'efficienza della batteria.	

2.3 Jumper

	Descrizione	OFF 🔳	ON 📼
JR1	Selezione modalità display.	Modalità visualizzazione. É possibile so-	Modalità manutenzione. É possibile visua-
		lamente visualizzare i valori ed i parametri	lizzare e modificare i valori ed i parametri
		impostati.	impostati. L'entrata in modalità manutenzio-
			ne è segnalata dall'accensione permanente
			del punto destro.
JR3	Ricevitore radio incorporato.	Disabilitato.	Abilitato.

2.4 Segnalazioni

LED	Acceso	Lampeggiante
📥 verde	Presenza di alimentazione 24 V=.	Indica la trasmissione dei dati durante la program-
		mazione tramite DMCS.

REGOLAZIONI 3.

1

Attenzione: la pressione dei tasti può essere rapida (pressione inferiore ai 2 s) oppure prolungata (pressione superiore ai 2 s)

I.

3.1 Accensione e spegnimento

La procedura di accensione del display è la seguente:

Dove non specificato, la pressione si intende rapida.

premere il tasto ENTER



Per confermare l'impostazione di un parametro è necessaria una pressione prolungata.

accensione di verifica del funzionamento display



visualizzazione menù di primo livello



La procedura di spegnimento del display è la seguente:

premere e tenere premuto il tasto ESC



N.B.: il display si spegne automaticamente dopo 60 s di inattività.

3.2 Combinazioni di tasti

La pressione contemporanea dei tasti A e ENTER esegue un comando di apertura.



La pressione contemporanea dei tasti ▼ e ENTER esegue un comando di chiusura.



La pressione contemporanea dei tasti ▲ e ▼ esegue un comando di POWER RESET. (Interruzione dell'alimentazione e riavvio dell'automazione).





mediante i tasti ▲ e ▼ selezionare la funzione desiderata



- premere il tasto ENTER per confermare

ENTER

Display	Descrizione
B. A.	AT - Automatic Configurations. Il menù consente di gestire le configurazioni automatiche del quadro elettronico.
	BC - Basic Configurations. Il menù consente di visualizzare e modificare le impostazioni principali del quadro elettronico.
	BA - Basic Adjustments. Il menù consente di visualizzare e modificare le regolazioni principali del quadro elettronico.
R. H.	RO - Radio Operations. Il menù consente di gestire le operazioni radio del quadro elettronico.
	SF - Special Functions. Il menù consente di impostare password e gestire le funzioni speciali nel quadro elettronico.
	CC - Cycles Counter. Il menù consente di visualizzare il numero di manovre eseguite dall'automazione e di gestire gli interventi di manutenzione.
	AP - Advanced Parameters. Il menù consente di visualizzare e modificare le impostazioni e le regolazioni avanzate del quadro elettronico.

Dopo la conferma della selezione si accede al menù di secondo livello.

1 Attenzione: è possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcuni menù non siano disponibili.

3.4	Menù di seco	ndo livello - AT (Automatic Configurations)	
-	mediante i tasti	▲ e ▼ selezionare la funzione desiderata	
-	premere il tasto	ENTER per confermare	
		ENTER	
S	Le procedure o	di attivazione delle funzioni sono descritte in tabella.	
	Display	Descrizione	
		H0 - Impostazione predefinita uso residenziale 0.	
		Questa selezione carica dei valori predefiniti per alcun	i parametri base:
		AC - abilitazione chiusura automatica	: disabilitata
		C5 - funzionamento comando passo-passo/apertura	: passo-passo
		RM - funzionamento comando radio	: passo-passo : aperto
		H1 - Impostazione predefinita uso residenziale 1.	
		Questa selezione carica dei valori predefiniti per alcun	i parametri base:
	EN. EN.	AC - abilitazione chiusura automatica	: abilitata
		TC - impostazione tempo chiusura automatica	: 30 s
		C5 - funzionamento comando passo-passo/apertura RM - funzionamento comando radio	: passo-passo : passo-passo
		SS - selezione stato automazione all'accensione	: chiuso
		C0 - Impostazione predefinita uso condominiale 0.	
		Questa selezione carica dei valori predefiniti per alcun	i parametri base:
	Ø. Ø.	AC - abilitazione chiusura automatica	: abilitata
		TC - impostazione tempo chiusura automatica	: 30 s
		C5 - funzionamento comando passo-passo/apertura	: apertura
		SS - selezione stato automazione all'accensione	: chiuso
		RD - Reset impostazioni di fabbrica (SETTINGS RESET).	
	R.H.		

1 Attenzione: è possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcuni menù non siano disponibili.



mediante i tasti ▲ e ▼ selezionare la funzione desiderata





- premere il tasto ENTER per confermare



Display	Descrizione		
	AC - Abilitazione chiusura automatica.	OFF	ON
	C5 - Funzionamento comando passo-passo/apertura.	PASSO-PASSO	APERTURA
R.M.	RM - Funzionamento comando radio.	PASSO-PASSO	APERTURA
Ø. Ø.	OD - Lato di installazione (vista lato automazione).	SINISTRA	DESTRA
	SS - Selezione stato dell'automazione all'accensione. Indica come il quadro elettronico considera l'automazione al momento dell'accensione o dopo un comando POWER RESET.	APERTO	CHIUSO
	SO - Abilitazione funzionamento sicurezza di inversione. Quando abilitato (ON) ad automazione ferma, se il contatto 1-8 è aperto, viene impedita qualsiasi manovra. Quando disabilitato (OFF) ad automazione ferma, se il contatto 1-8 è aper- to, è possibile attivare la manovra di apertura.	OFF	ON
Ø . Ø .	FF - Impostazione funzione uscita 0-14. OF - Luce di cortesia ON - Lampeggiante	LUCE CORTESIA	LAMPEG- GIANTE

Attenzione: è possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcuni menù non siano disponibili.

3.6 Menù di secondo livello - BA (Basic Adjustments)

- mediante i tasti ▲ e ▼ selezionare la funzione desiderata





- premere il tasto ENTER per confermare



t Attenzione: l'intervallo dei valori di regolazione dei parametri potrebbe variare a seconda della tipologia dell'automazione.

Display	Descrizione		
	RF - Regolazione forza motore. [A] Attenzione: fare riferimento al capitolo 5 Calcolo forze operative.	MIN	MAX
R. M.	R1 - Regolazione spinta sugli ostacoli in chiusura. [A] Il quadro elettronico è dotato di un dispositivo di sicurezza che in presenza di un ostacolo arresta o inverte il movimento. Attenzione: fare riferimento al capitolo 5 Calcolo forze operative.	MIN	MAX
R . A .	R2 - Regolazione spinta sugli ostacoli in apertura. [A] Il quadro elettronico è dotato di un dispositivo di sicurezza che in presenza di un ostacolo arresta il movimento. Attenzione: fare riferimento al capitolo 5 Calcolo forze operative.	MIN	MAX
	 FP - Impostazione limite di corrente durante mantenimento posizione di apertura. [A] Per mantenere aperta l'automazione nel caso questa tenda a richiudersi quando in posizione di completa apertura. 	MIN	MAX
Ø. A.	VA - Impostazione velocità in apertura. [cm/s]	MIN	MAX
K . K .	VC - Impostazione velocità in chiusura. [cm/s]	MIN	MAX
	 TC - Impostazione tempo chiusura automatica. [s] La regolazione avviene con intervalli di sensibilità diversi. da 0" a 59" con intervalli di 1 secondo; da 1' a 2' con intervalli di 10 secondi. 	0 SECONDI	59 SECONDI
		1 MINUTO	2 MINUTI

Display	Descrizione		
	 LU - Impostazione tempo di accensione luce di cortesia. [s] La regolazione avviene con intervalli di sensibilità diversi. da 0" a 59" con intervalli di 1 secondo; da 1' a 2' con intervalli di 10 secondi; da 2' a 3' con intervallo di 1 minuto; NO - Disabilitata ON - Accensione permanente, spegnimento con comando radio 1 Attenzione: la luce di cortesia si accende all'inizio di ogni manovra. Attenzione: l'accensione della luce di cortesia incorporata è limitata a 3 minuti. 	DISABILITATA DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 3 MINUTI	59 SECONDI 2 MINUTI 2 MINUTI ACCESA
	 LG - Impostazione tempo di accensione luce indipendente. [s] La regolazione avviene con intervalli di sensibilità diversi. da 0" a 59" con intervalli di 1 secondo; da 1' a 2' con intervalli di 10 secondi; da 2' a 3' con intervallo di 1 minuto; NO - Disabilitata ON - Accensione e spegnimento con comando radio Attenzione: l'accensione della luce non dipende dall'inizio di una manovra ma è possibile comandarla separatamente mediante l'apposito tasto del trasmettitore. Attenzione: l'accensione della luce di cortesia incorporata è limitata a 3 minuti. 	DISABILITATA DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 1 SECONDO DISABILITATA 3 MINUTI	59 SECONDI 2 MINUTI 2 MINUTI ACCESA
	TS - Impostazione rinnovo tempo di chiusura automatica dopo rilascio si- curezza. [%]	MIN	MAX
	WO - Impostazione tempo prelampeggio in apertura. [s] Regolazione del tempo di anticipo dell'accensione del lampeggiante rispet- to alla partenza della manovra dopo un comando volontario.	MIN	MAX
	WC - Impostazione tempo prelampeggio in chiusura. [s] Regolazione del tempo di anticipo dell'accensione del lampeggiante rispet- to alla partenza della manovra dopo un comando volontario.	MIN	MAX

ĺ

(

Attenzione: è possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcuni menù non siano disponibili.

3.7	Menù di secc	ondo livello - RO (Radio Operations)		
-	- mediante i tasti ▲ e ▼ selezionare la funzione desiderata			
-	premere il tasto	ENTER per confermare		
	.	ENTER		
	Le procedure	di attivazione delle funzioni sono descritte in tabella.		
	Display	Descrizione		
		SR - Memorizzazione radiocomando.		
		ENTER) TR) (0,) TR) (0,)		
		 E' possibile accedere direttamente al menù Memorizzazione radio spento solamente con Modalità visualizzazione display impostata in 0 - nel caso si effettui la trasmissione di un radiocomando non present - nel caso si effettui la trasmissione di un tasto CH non memorizzato sente in memoria. 	ocomando anch 00 oppure in 03: e in memoria, o di un radiocon	e con display nando già pre-
		ER - Cancellazione singolo radiocomando.		
	X. X.			
		EA - Cancellazione totale radiocomandi.		
	M. M.	ENTER 2 s 2 s		
		EC - Cancellazione singolo codice. (USO FUTURO)		
	R. R.	RE - Impostazione apertura memoria da comando remoto. Quando abilitato (ON) si attiva la programmazione remota. Per memoriz- zare nuovi trasmettitori senza agire sul quadro elettronico, premere il tasto PRG di un trasmettitore GOL4 già memorizzato per 5 s fino all'accensione del led (entro la portata del ricevitore) e premere uno qualsiasi dei tasti CH del nuovo trasmettitore. <i>N.B.: fare attenzione che altri trasmettitori indesiderati non vengano me- morizzati involontariamente.</i>	OFF	ON
	M. M.	 MU - Impostazione numero massimo radiocomandi memorizzabili su modulo di memoria. E' possibile memorizzare massimo 100 o 200 codici radiocomandi. <i>N.B.:</i> è necessario impostare MI > MI per consentire il salvataggio della configurazione dell'impianto sul modulo memoria. 	200	100



Attenzione: è possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcuni menù non siano disponibili.

3.8	Menù di secc	ondo livello - SF (Special Functions)	١,
-	mediante i tasti	▲ e ▼ selezionare la funzione desiderata	`
-	premere il tasto	ENTER per confermare	
		ENTER	
ß	Le procedure	di attivazione delle funzioni sono descritte in tabella.	
	Display	Descrizione SP - Impostazione password.	_
	N. N.	<i>N.B.:</i> è possibile solamente con password non impostata. L'impostazione della password impedisce l'accesso a selezioni e regolazioni a personale non auto- rizzato.	
		E' possibile annullare la password impostata selezionando la sequenza JR1=ON, JR1=OFF, JR1=ON.	[
		IP - Inserimento password.	-
	<u>.</u>	 <i>N.B.:</i> è possibile solamente con password impostata. <i>Con password non inserita si accede in modalità visualizzazione indipendentemente dalla selezione effettuata con JR1.</i> <i>Con password inserità si accede in modalità manutenzione</i> 	
		CF - Attivazione manovra di calcolo forze operative e azzeramento profilo di corrente memorizzato.	-
		2 s (con automazione in posizione chiusa o in posizione aperta)	
		(con automazione in posizione non definita o in movimento)	
		Attenzione: la manovra di calcolo forze operative deve essere sorvegliata perchè questa potrebbe avvenire con valori di forza dell'automazione superiori ai limiti consentiti.	
		RD - Reset impostazioni di fabbrica (SETTINGS RESET).	
	R. H.		
		EU - Cancellazione delle configurazioni utente e dell'ultima configurazione impostata presenti nel modulo	
		SV - Salva configurazione utente.	-
	<u> 20</u> . <u>20</u> .	Con selezione R l M M P M P Possibile salvare fino a 2 configurazioni personalizzate nelle posizioni di memoria R P Posizioni di memoria Presente sul quadro elettronico.	

\bigcirc	Display	Descrizione	
·		RC - Carica configurazione.	
		RL - Carica ultima configurazione impostata.	
		N.B.: il quadro elettronico salva automaticamente l'ultima configurazione impostata e la mantiene memorizzata nel modulo memoria. In caso di guasto o sostituzione del quadro elettronico è possi- bile ripristinare l'ultima configurazione dell'automazione inserendo il modulo memoria e caricando l'ultima configurazione impostata.	
		2 s	
		CU - Visualizzazione versione firmware quadro elettronico.	
	ENTER Release 0.3.4 (esempio)		
		1 N.B.: solo visualizzazione.	
-	Áttanziana; à n		
	Attenzione: e p	ossibile che a causa della lipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcuni menu non siano disponibili.	

3.9	Menù di secondo livello - CC (Cycles Counter)
-	mediante i tasti ▲ e ▼ selezionare la funzione desiderata
-	premere il tasto ENTER per confermare
	ENTER
ß	Le procedure di attivazione delle funzioni sono descritte in tabella.

Display	Descrizione		
	CV - Visualizzazione contatore totale manovre.		
	ENTER \blacktriangleright 2.9 \blacktriangleright 1.6 \blacktriangleright 2.5 = 241.625 manovre (esemptio)		
	CA - Impostazione intervallo allarme manutenzione. (max 300.000 manovre	e parziali)	
R. R.	ENTER i	00 = 85.000 r	nanovre (es.)
	E' possibile impostare il numero di manovre desiderato per la segnalazione	dell'allarme n	nanutenzione.
	 OA - Selezione modalita' di visualizzazione allarme manutenzione. 00 - Display (visualizza il messaggio di allarme 2) 01 - Lampeggiante (ad automazione chiusa effettua 4 lampeggi ripetendoli ogni 60 minuti) 	DISPLAY	
	CP - Visualizzazione contatore parziale manovre.		
	1 N.B.: solo visualizzazione.		
	 ZP - Azzeramento contatore parziale manovre. ENTER > III Per un corretto funzionamento è consigliato azzerare il contatore parziale n - dopo ogni intervento di manutenzione, - dopo ogni impostazione dell'intervallo allarme manutenzione. 	nanovre:	
1 Attenzione: è r	possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del guadro elettronico al	cuni menù nor	n siano disponibili





premere il tasto ENTER per confermare



Attenzione: l'intervallo dei valori di regolazione dei parametri potrebbe variare a seconda della tipologia dell'automazione.

Data la complessità dei parametri, l'uso del menù Advanced Parameters è consigliata solamente a personale tecnicamente qualificato.

Display	Descrizione		
	 AA - Attivazione menù parametri avanzati. <i>1 N.B.:</i> solamente dopo l'attivazione è possibile scorrere il menù AP. 		
		OFF	ON
	DO - Impostazione disimpegno su ostacolo in apertura. [mm]		
		MIN	MAX
	DC - Impostazione disimpegno su ostacolo in chiusura. [mm]		
	110 Attiveniene dimensionente comente qui bettute di enerture	IVIIIN	MAX
	HO - Attivazione dimezzamento corrente su battuta di apertura.		
		OFF	ON
N. N.	HC - Attivazione dimezzamento corrente su battuta di chiusura.		
		OFF	ON
	VS - Verifica delle battute meccaniche. Quando abilitata (ON) l'automazione effettua ad ogni manovra una verifica		
	delle battute meccaniche con spinta su di esse ed ellettua il disimpegno.		
	DT Regelazione tempe di riconescimente estacolo		
	<i>i N.B.:</i> la regolazione del parametro avviene in centesimi di secondo.		
		0,05 s	0,30 s
	OT - Selezione tipologia ostacolo. 00 - Sovracorrente o porta ferma 01 - Sovracorrente		
	02 - Porta ferma		CORRENTE
		PORIAFERMA	
Ø. Ø.	OFF - Apertura-Stop-Chiusura-Apertura ON - Apertura-Stop-Chiusura-Stop-Apertura	X. X.	
		OFF	ON

Display	Descrizione		
	S5 - Durata STOP in sequenza passo-passo.	B.B.	
		TEMPORANEO	PERMANENTE
R . B .	R9 - Abilitazione chiusura automatica dopo comando 1-9 (STOP). Quando abilitato (ON) dopo la chiusura del contatto 1-9 da morsettiera l'automazione effettua la chiusura automatica, se abilitata, dopo il tempo impostato.	OFF	
	ST - Impostazione tempo di spunto. [s]		
R. R.	TA - Impostazione tempo di accelerazione. [s]		
R. R.	PO - Velocità di accostamento in apertura. [cm/s]		
	PC - Velocità di accostamento in chiugura. [om/o]	MIN	MAX
	PC - velocita di accostamento in chiusura. [cm/s]		
		MIN	MAX
B . B .	OB - Spazio di frenata in apertura. [cm]	MIN	
B . B.	CB - Spazio di frenata in chiusura. [cm]		
	00 - Impostazione limite di rilevamento ostacolo in apertura. [mm]		IVIAA
	OC Impostaziono limito di rilovamente estacole in chiusura. [mm]	IVIIN	MAX
B . A .			
	DS - Impostazione modalità di visualizzazione display. 00 - Nessuna visualizzazione 01 - Comandi e sicurezze con test radio (vedere paragrafo 4.2)		
	02 - Stato automazione (vedere paragrafo 4.1)	NESSUNA	TEST RADIO
	 O3 - Comandi e sicurezze (vedere paragrato 4.2) N.B.: l'impostazione 01 consente la visualizzazione della ricezione di una trasmissione radio per verifiche di portata. 		
	D9. Seleziene dienegitive collegate a manatti 4.9	STATO	COMANDI
B. B.	 D8 - Selezione dispositivo collegato a morsetti 1-8. NO - Nessuno SE - Costa di sicurezza PH - Fotocellule 		COSTA
		FOTOCELLULE	

ĺ

Attenzione: è possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcuni menù non siano disponibili.

4. MODALITÀ VISUALIZZAZIONE DISPLAY

Attenzione: è possibile che a causa della tipologia dell'automazione e del quadro elettronico alcune visualizzazioni non siano disponibili.

4.1 Visualizzazione stato automazione

1 Attenzione: la modalità di visualizzazione stato automazione è visibile solamente con *Modalità visualizzazione display* impostato in 02.

A.P.) 1 5) 0 2

Display	Descrizione
	Automazione chiusa.
R.R.	Automazione aperta.
	Automazione ferma in posizione intermedia.
	Automazione in chiusura.
	Automazione in apertura.
	Automazione in chiusura a bassa velocità (rallentamento o acquisizione).
	Automazione in apertura a bassa velocità (rallentamento o acquisizione).

4.2 Visualizzazione sicurezze e comandi

1 Attenzione: la modalità visualizzazione sicurezze e comandi è visibile solamente con *Modalità visualizzazione display* impostato in 01 oppure in 03.

82 > 0.5 > 0.1 82 > 0.5 > 0.3

Display	Descrizione
	1-3 - Comando di apertura.
	1-5 - Comando passo-passo.
	1-8 - Sicurezza con inversione in chiusura.
	1-9 - Comando di STOP.

	RX - Ricezione radio (di un qualunque tasto memorizzato di un trasmettitore presente in memoria).
	NX - Ricezione radio (di un qualunque tasto non memorizzato).
	O1 - Rilevazione di un ostacolo per sovraccarico di corrente.
	O2 - Rilevazione di un ostacolo per porta ferma.
R. K.	RV - Abilitazione e disabilitazione del ricevitore radio a bordo scheda tramite JR3.
	MQ - Manovra di acquisizione battute meccaniche in corso.
	J1 - Variazione di stato del jumper JR1.
	AF - Acquisizione del profilo di corrente.

4.3 Visualizzazione allarmi e anomalie

t Attenzione: la visualizzazione di allarmi e anomalie avviene con qualsiasi selezione di visualizzazione effettuata. La segnalazione dei messaggi di allarme ha la priorità su tutte le altre visualizzazioni.

Tipologia allarme	Display	Descrizione	Intervento
		M8 - Errore dimensioni porta troppo lunga.	Verificare la corretta corsa dell'automazione. Effet- tuare un POWER RESET. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza tecnica.
inico		M9 - Errore dimensioni porta troppo corta.	Verificare la corretta corsa dell'automazione. Effet- tuare un POWER RESET. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza tecnica.
me mecca		MA - Errore oltrebattuta.	Verificare la corretta corsa dell'automazione. Effet- tuare un POWER RESET. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza tecnica.
Alları		MB - Mancanza motore durante la manovra.	Verificare il corretto collegamento elettrico del mo- tore.
		MI - Rilevamento del terzo ostacolo consecutivo.	Verificare la presenza di ostacoli permanenti lungo la corsa dell'automazione.
interno ettronico	X . X .	IA - Errore parametro interno.	Effettuare una nuova acquisizione del profilo di cor- rente come indicato al paragrafo 3.8.
Allarme quadro el		IC - Errore timeout manovra.	Verificare la corretta corsa dell'automazione. Effet- tuare un POWER RESET. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza tecnica.
encoder		E0 - Guasto encoder.	Verificare la corretta corsa dell'automazione. Effet- tuare un POWER RESET. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza tecnica.
Allarme	N. N.	E2 - Inversione fili motore o fasi encoder.	Verificare il corretto collegamento elettrico del mo- tore e dell'encoder.

Funzioni emer- genza	B . H .	G1 - Attivazione comando chiusura di emergenza o antiscasso.	Verificare che un eccessivo tensionamento delle molle non faccia riaprire la porta.
Allarme azioni radio		R0 - Inserimento di un modulo memoria contenen- te un numero di radiocomandi memorizzati supe- riore a 100. <i>Attenzione: l'impostazione</i> R1 > M1 > 20 av- viene automaticamente.	Per consentire il salvataggio delle configurazioni impianto sul modulo memoria, cancellare alcuni radiocomandi memorizzati e portare il totale ad un numero inferiore a 100. Impostare RO MU MO.
opera		R3 - Modulo di memoria non rilevato.	Inserire un modulo di memoria.
Servizio		V0 - Richiesta intervento manutenzione.	Procedere con l'intervento di manutenzione pro- grammata.

5. CALCOLO FORZE OPERATIVE

Il quadro elettronico EL25 è dotato di un innovativo sistema di rilevamento automatico della corrente necessaria alla movimentazione dell'automazione in ogni punto della manovra di apertura e chiusura.

Il profilo di corrente memorizzato rispecchia le forze necessarie per una corretta movimentazione, tenendo in considerazione gli attriti presenti.

Il profilo di corrente viene aggiornato automaticamente ad ogni manovra completa (apertura - chiusura), e gradualmente si adatta agli attriti derivati dal progressivo e naturale invecchiamento del serramento.

Per memorizzare e regolare correttamente le forze operative procedere come indicato:

Attivare la manovra di calcolo forze operative 📓 🖪 🕨 🔲 🗛

Dare un comando di apertura ENTER + 🔼 e attendere che la porta esegua completamente la manovra di apertura.

Dare un comando di chiusura ENTER + \bigtriangledown e attendere che la porta esegua completamente la manovra di chiusura.

La porta esegue l'acquisizione del profilo di corrente.

Attenzione: la manovra di calcolo forze operative deve essere sorvegliata perchè questa potrebbe avvenire con valori di forza dell'automazione superiori ai limiti consentiti.



- Regolare la forza motore Regolare la forza motore Regolare la forza massima necessaria (valore di default RF=6,0 A).
 Se la corrente massima necessaria alla manovra supera il valore di RE impostato, l'automazione si arresta oppure inverte il movimento.
- Regolare la spinta sugli ostacoli in apertura **BR kRR** in modo da rilevare la presenza di un ostacolo durante la manovra di apertura (default R2=2,0 A).

Se la corrente necessaria alla manovra di apertura supera la corrente della manovra precedente per un valore pari almeno al valore di R2 impostato, l'automazione arresta il movimento.

- Regolare la spinta sugli ostacoli in chiusura **B** R in modo da rilevare la presenza di un ostacolo durante la manovra di chiusura (default R1=2,0 A).

Se la corrente necessaria alla manovra di chiusura supera la corrente della manovra precedente per un valore pari almeno al valore di RM impostato, l'automazione inverte il movimento.

6.	AVVIAMENTO
	Attenzione: verificare manualmente la corretta movimentazione della porta e il corretto posizionamento del fermo meccanico di apertura.
4.1 4.2 4.3	Ponticellare i contatti di sicurezza 1-8, 1-9. Impostare JR1=ON, JR3=ON. Verificare la presenza del modulo memoria correttamente innestato. Aprire e chiudere manualmente la porta e verificare la corretta bilanciatura delle molle e che la corsa sia priva di ostacoli o impedimenti. Portare la porta in posizione chiusura. Dare alimentazione. <i>Attenzione: le manovre avvengono senza sicurezze.</i>
4.4	Attivare la manovra di calcolo forze operative 💁 🖪 🕨 🔲 🖳 .
	Dare un comando di apertura ENTER + 🛆 e attendere che la porta esegua completamente la manovra di apertura.
	Dare un comando di chiusura enter + v e attendere che la porta esegua completamente la manovra di chiusura.
	La porta esegue l'acquisizione del profilo di corrente.
4.5	Dare un comando di apertura ENTER + 🛆 e verificare la corretta esecuzione della manovra.
	N.B.: se l'automazione si ferma prima di completare la manovra di apertura aumentare il valore del parametro 🧟 🐔 e ripetere
	la manovra. (Fare riferimento al capitolo 5).
4.6	Dare un comando di chiusura ENTER + 💟 e verificare la corretta esecuzione della manovra.
	N.B.: se l'automazione si ferma prima di completare la manovra di chiusura aumentare il valore del parametro 🔣 e ripetere la manovra. (Fare riferimento al capitolo 5).
4.7	Caricare l'impostazione predefinita più adatta all'utilizzo tra quelle contenute nel menù 🖪 👖 .
4.8	Per permettere di salvare le configurazioni effettuate sull'impianto nel modulo di memoria verificare l'impostazione RI .
4.9	Per modificare le impostazioni di velocità di manovra e rallentamento, tempi di chiusura automatica, spinta sugli ostacoli consultare i menù.
4.10	Collegare i dispositivi di sicurezza (rimuovendo i relativi ponticelli) e verificarne il corretto funzionamento. N.B.: verificare che le forze operative della porta siano conformi a quanto richiesto dalle norme EN12453-EN12445. (Fare

riferimento alle regolazioni dei parametri RM e R2 come indicato al capitolo 5).

- 4.11 Se desiderato memorizzare i radiocomandi con comando RI > SR e facendo riferimento al paragrafo 3.7.
- 4.12 Collegare eventuali altri accessori e verificarne il funzionamento.

RADIO 7.

Il quadro elettronico è dotato di un ricevitore radio con frequenza 433,92 MHz. L'antenna è costituita da un filo rigido di lunghezza 173 mm.

E' possibile aumentare la portata della radio collegando l'antenna esterna presente nei lampeggianti oppure installando l'antenna accordata (BIXAL).

N.B.: per collegare l'antenna esterna al quadro elettronico usare il cavo coassiale RG58 (max 10 m).

Attenzione: se non viene usato il ricevitore radio presente sul quadro elettronico, impostare JR3=OFF.

Per effettuare le operazioni di memorizzazione e cancellazione dei trasmettitori, consultare il paragrafo 3.7.

Le operazioni di clonazione dei trasmettitori sono illustrate sulla confezione del trasmettitore.

Nel quadro elettronico possono essere memorizzati da uno a quattro tasti CH dello stesso trasmettitore, consultare il paragrafo 3.7.

In caso di sostituzione del quadro elettronico, la memoria BIXMR2 in uso può essere inserita nel nuovo quadro elettronico. Attenzione: l'inserimento e l'estrazione della memoria BIXMR2 deve essere effettuata in assenza di alimentazione.

Tutti i diritti sono riservati

I dati riportati sono stati redatti e controllati con la massima cura. Tuttavia non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o approssimazioni dovute ad esigenze tecniche o grafiche.

DITEC S.p.A. Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.IIa (VA) ITALY Tel. +39 02 963911 Fax +39 02 9650314

www.ditec.it ditec@ditecva.com

DITEC BELGIUM LOKEREN Tel. +32 9 3560051 Fax +32 9 3560052 www.ditecbelgium.be

DITEC DEUTSCHLAND OBERURSEL Tel. +49 6171 914150 Fax +49 6171 9141555 www.ditec-germany.de

DITEC ESPAÑOLA ARENYS DE MAR Tel. +34 937958399 Fax +34 937959026 www.ditecespanola.com

DITEC FRANCE PALAISEAU

Tel. +33 1 64532860 Fax +33 1 64532861 www.ditecfrance.com

DITEC GOLD PORTA ERMESINDE Tel. +22 977 35 20 Fax +22 977 35 28 www.goldporta.com

DITEC SVIZZERA BALERNA Tel. +41 91 6463339 Fax +41 91 6466127 www.ditecswiss.ch

DITEC AMERICA ORLANDO - FLORIDA - U.S.A. Tel. +1 407 8880699 Fax +1 407 8882237 www.ditecamerica.com

DITEC CHINA

SHANGHAI Tel. +86 21 62363861 Fax +86 21 62363863 www.ditec.cn

DITEC TURCHIA ISTANBUL Tel. +90 21 28757850 Fax +90 21 28757798



Quarto d'Altino (VE)



Caronno Pertusella (VA)



Lokeren



o Oberursel



Palaiseau





Orlando

