

### Manuale d'uso SMARTVEDO883



# Leggere attentamente il manuale istruzioni prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuri

### Attenzione

Il manuale è stato redatto seguendo l' APP con sistema Android, pertanto potrete trovare alcune differenze con il Sistema IOS, inoltre a causa dei continui aggiornamenti software potreste trovare qualche differenza rispetto l'APP utilizzata.

### **Capitolo 1 Descrizione del prodotto**

Grazie per aver scelto i nostri prodotti, questo prodotto è stato progettato per applicazione domestiche, di uffici e di negozi, con l'aggiunta di alcuni elementi e sensori è in grado di garantirvi un ottimo livello di sicurezza. Questa è una telecamera IP HD ei P2P con funzione intercom dual-way. Attraverso Internet puoi accedere alla telecamera da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento; può essere installata in diversi luoghi come casa ,negozi, , uffici, fabbriche, ecc .. Le specifiche principale del prodotto, sono le seguenti:

· compressione H.264 . Supporta HD 720P, DI, VGA 3 tipi di definizione

selezionabile.

· Supporta Onvif, compatibili con i principali NVR e CMS

• Utilizza un obiettivo da 3.6mm.con infrarosso automatico permette una visione notturna fino a 5 m. Adatto per videosorveglianza in continuo (24 ore)

· Wifi 802.11b / g / n. Le impostazioni Wi-Fi possono essere effettuate tramite la scansione intelligente del QR code , generato dall'APP. con estrema semplicità Plug & Play.

· Sistema autoapprendimento di sensori wireless con frequenza 433Mhz standard, sensore di movimento integrato, è in grado di inviare le informazioni di allarme alla casella di posta, oltre ad allertarvi sul cellulare attivando la notifica dell'allarme. Il telecomando permette di inserire / disinserire il sistema d'allarme.

□ Capovolgimento dell' immagine consente di installare la telecamera a soffitto.

□ Altoparlante e microfono incorporati e la tecnologia echo cancellation consentono la comunicazione in entrambi le direzioni , .

□ L'alloggiamento per la schede TF, supporta fino a 32GB di archiviazione video senza interruzioni, consentendo una riproduzione fluida con mobile telefono

□ Per una maggior sicurezza si possono impostare due password separate per amministratore e visitatori.

□ Continui aggiornamento software per Android, iOS, utenti PC,

#### Contenuto della confezione

Nota: All'apertura della confezione verificare la presenza degli accessori a seguito elencati 1)Alimentatore 2) Manuale 3) Antenne 4) Staffa fissaggio 5) Supporto 6) Cd ROM 7) Telecomando 8: Sensore magnetico (opzionale)



1	Sensore / interruttore crepuscolare	6	Altoparlante
2	1.0 megapixel sensore CMOS	7	Porta RJ45 Ingresso ethernet
3	Illuminatore Infrarosso LED	8	Presa alimentazione 5V DC

4	LED Indicatori	9	Alloggiamento scheda TF
5	Microfono	10	WiFi antenna

E' possibile verificare la modalità di funzionamento della telecamera secondo le seguenti indicazioni :

Stato	Indicatore Blue	Indicatore Blue	Blue		
indicatore	acceso	spento	lampeggiante		
NET	Telecamera connessa in rete	Telecamera non in rete	Utente in visualizzazione		
ARMING	Allarme inserito	Allarme disinserito			
ALARM	Allarme in corso Memoria allarme	Nessun alarrme			

RECORD Presenza TF card	Nessun carta di memoria	In registrazione
-------------------------	----------------------------	------------------

### Capitolo 2 :Installazione della telecamera



- 2.1 Inserire l' antenna RF nel connettore
- 2.2 Collegare il cavo di rete alla telecamera, collegare l'alimentatore.



### Capitolo 3 : Scaricare APP ed installazione

### 3.1 Scaricare l'applicazione per lo smart phone

Installare il software sul proprio smartphone, scaricare l' App dall sito web a seguito : http://www.yoosee.co;

La videocamera consente tre diversi modi di monitoraggio e controllo a distanza : Android, iOS ed Internet Explorer.

1.L'app iOS app può essere ricercata e scaricata dal Apple APP Store digitando "yoosee";

2. L'App di Android può essere scaricata dal sito: <u>http://www.yoosee.co;</u>

3. Il Software per i PC Windows puo essere scaricato dal sito : <u>http://www.yoosee.co</u>

L'utente può anche eseguire la scansione del codice QR a seguito riportato per scaricare ed installare l'applicazione



### 3.2 Installare l'App.

Fare clic sull'icona del software di "yoosee" e fare clic su "Install" per installare l'applicazione.

.0	( <b>⊽</b> 1	2 🎱 🗎 3:41 РМ	.0		😴 36-1 0	3:42 PM	.0		: 🖇 🗎 🔒 3:44 PN
下载管理	手机文件	热门资源	🥳 F	Package insta	ller		🧔 Packa	ge installer	
已下载 (25)		^	Yas	Yoosee			Yo	osee	
Pp.apk 4.23M ♥ ihomeapp.	apk		Insta	Il this applica	tion? It will be a	ble to:	Applicatio	on installed	~
📼 7.09M 📀			PRIV	ACY					
Yoosee.ap 14.73M 💡	k		٠	read phone st	atus and identity		Run in ba Allow the ap the screen i	ICKground op to keep running after s turned off	$\bigcirc \circ \bigcirc$
2cu(1).apk 6.31M 📀				take pictures	and videos		Run at st Allow the ap	artup op to run automatically	$\bigcirc$
Jd_index_ 20.15M 💡	1422673407867.ap	k		record audio			Trust this Give this ap	app p full access to all	$\bigcirc$
seller.apk 4.11M 🔮				modify or doly	ata tha contanta o	f your CD	permission	5	
com.ebnev 4.67M 🔮	ws_2.1_24.apk		•	card	ete the contents o	n your so	∧ Key p	ermissions (3)	
6.1M 💡	AM(1).apk		• •	connect to or	disconnect from <sup>1</sup>	WLAN			
icante ant				full networks	ccess				
可用:972.83MB		共:8.37GB		view network	connections				
清空	UC网盘	返回		Cancel	Insta	11	Dor	ne	Open

Fare clic su "Done" dopo aver completato l'installazione, l' App "Yoosee" apparirà sul desktop dello smart phone.



### Capitolo 4 Registrare l'account nel portale yoosee

L'utente può registrare un account tramite e-mail o numero di cellulare.

Ad esempio, registrare un account tramite e-mail,

Fare clic sull'icona di "yoosee" per aprire l' App, quindi fare clic su "registrati", inserire la email e la password per registrare l' account tramite e-mail.

	♥12 🖬 4:07 РМ		4:07 PM	♥## 🗋 4:07 PM
Log	in	Register Guide		Register Guide
) By Mobile	By Email/ID	meiman666@163.com	meiman666	@163.com
Account				
password	8	· · · · · · ·		
Log	in ter Forget your password?	Register	Reg	istering <u>all tor</u>
		KC	JEN	

Registrare l'account tramite cellulare, le procedure di registrazione sono le stesse di registrazione e-mail.

Log	কি টো 🗋 4:05 PM	🖬 Regi	ক্টার্মা 🗋 4:07 PM ster	Regi	ि 4:08 РМ ster Guide
🔘 By Mobile	By Email/ID	By Mobile	By Email	+86	China
+86	China	Ne	d	18692115041	
Account					Next
password	8				
Log	jin				
regi	ster				
	Forget your password?				

<b>_</b>	, 🗢 35.all 🔒 4:12 PM		<b>4</b> € 3641 🔒 4:15 PM	-		्राङ्क 👬 🗋 4:16 PM
F	Register Guide	Register G	uide		Login	
Verification code ha	is been sent to	Please input password		📀 Ву	Mobile	By Email/ID
Verification Code	167	Please input password ag	ain	+86		China
	Next	Register		Account	18692115041	
				password		8
					Login	
					register	
						Forget your password?

- 1, Apri l'App "yoosee", seleziona "Registra"
- 2, Seleziona "tramite cellulare" quindi fare clic su "Next"

3, Inserire il codice di verifica (il codice verrà inviato con un SMS sul cellulare), quindi fare clic su "Next"

4, Inserire una password e riconfermare la password. quindi fare clic su "Register"

5, A registrazione effettuata, accederete al protocollo d'interfaccia. allora dovrete inserire il vostro codice ID e la password, fare clic su "log-in", e accedere al principale Menu dell'APP yoosee Proprietà di Dk Digital Italia srl Via Bisbino 29, 22072 Cermenate Nota: Annotare il codice ID e la password, potrebbe essere necessari in futuro per l'applicazione su altro cellulare.

### Capitolo 5 : Connessione di rete della telecamera

L'utente può accedere a Internet tramite due modalità:

### 5.1, Via cavo ethernet

Una volta accesa la telecamera di rete, collegare il cavo di rete nella presa ethernet della telecamera e del router. (Assicurarsi che la funzione DHCP del router sia attiva). Quando la telecamera sarà connessa alla rete, l'Indicatore azzurro si accende.

### 5.2, Connessione WIFI

5.2.1Per impostare i parametri della rete Wifi con **Condizione cavo di rete ethernet collegato** procedere come segue :

• Aggiungere il dispositivo nella lista dei dispositivi yoosee come immagine 1. (fare riferimento come aggiungere dispositivo Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6 Fig.7 a seguire nel manuale)

• Nell'elenco dei dispositivi yoosee, fare clic sul nome del dispositivo, selezionare "Impostazioni" (come immagine 2),

cliccare su "Impostazioni di rete" come immagine 3, l'App mostrerà tutti i segnali Wi-Fi disponibili nelle vicinanze. selezionare la rete WIFI (come fig. 4), clicca su "modifica" come fig 5, inserire la password WIFI come fig 6. Se viene visualizzato il simbolo ""  $\sqrt{dopo}$  il nome del WIFI, significa che le impostazioni del la rete wifi sono corrette e la rete è connessa. E' possibile pertanto scollegare il cavo di rete. e iniziare l'uso del WIFI

Fig.1

Fig.2

Fig.3



Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7



5.2.2Per impostare i parametri della rete Wifi senza cavo di rete ethernet è possibile utilizzare due diverse procedure : SMART LINK , imposta tramite QR CODE:

#### **SMART LINK**

Dopo aver effettuato l'accesso login nell'account creato , Fare clic su "+" >>> SmartLink, quindi collegare la videocamera all'alimentazione, la videocamera emette un suono "Di-Di " intermittente , scegliere la rete wifi corretta prestando attenzione al SSID (nome della rete ) che dovrà essere il medesimo SSID al quale il vostro smartphone è collegato, inserire la password della rete wifi, la videocamera si configura automaticamente con la rete WiFi a configurazione effettuata la telecamera emette un suono BEEP di avvenuta configurazione. Poi inserire il nome del dispositivo e la password (la password di default è 123456), dopodichè il nuovo dispositivo viene aggiunto all'elenco.

I dettagli sono mostrati nelle figure a seguito:





#### QR CODE

Utilizzare la funzione QR code per impostare ed attivare il WIFI procedere come a seguito:

· Accendere telecamera, non è necessario collegare il cavo di rete

· Accedere all'APP yosee, accedere alla pagina "More" come fig 8, e cliccare su "Set wifi by QR Coden"

· Inserire la password Wi-Fi, cliccare su "NEXT" come fig 10. (siccome il cellulare è collegato con WIFI, l' APP selezionerà automaticamente lo stesso WIFI.

(È possibile selezionare altre reti WIFI, ma se la rete WIFI connessa al cellulare è diverso da quella della telecamera WIFI, la APP non sarà possibile trovare la telecamera in questa rete)

Non appena l'APP genererà il codice QR, puntare il codice QR riprodotto sul cellulare verso
 l'obiettivo della telecamera ad una distanza di 15 ~ 20 cm. e mantenere fermo il cellulare per circa 60secondi 'come in fig. 11

Una volta sentito un suono "Ding", significa che la telecamera ha identificato le impostazioni
 WIFI, e quindi cliccare su "Heard" come in fig.12, attendere per la connessione WIFI come in fig 4.
 Se la connessione WIFI si attiva ,apparirà la scritta "SETUP Aha effettuato" come in fig 5. Se la password non è corretta, la telecamera emetterà un suono "dididi" .ed è necessario insererire la Password Wifi corretta .

□ Nota: Questo operazione è fattibile solo per il primo collegamento con WIFI. Una volta che dispositivo è stato connesso con la WIFI, allora per ripetere con Smart link. potrebbe essere necessario effettuare il RESET della telecamera. Per effettuare il Reset c''è un piccolo foro RESET sul fondo della telecamera)











### Capitolo 6: Come aggiungere una telecamera nell' elenco

#### Ci sono 2 metodi per aggiungere il dispositivo nell'elenco dei dispositivi

1, Ricerca Automatica:

Quando la telecamera è collegata con Internet nella stessa rete del cellulare, la APP è in grado di ricercare tutti i dispositivi nella stessa rete automaticamente. E indicherà "trovato \* dispositivo nuovo" come immagine 13, 14. Fare clic su "Aggiungi" e inserire un nome del dispositivo, la password come immagine 15. e salvarlo (la password predefinita del dispositivo è 123456).

Fig.13 Fig.14 Fig.15

	0 🐨 🛜 🖁 Device list	+		0 🗇 🛜 🔛 🕯 Add Device	3 D 17:02	Add	<del>©</del> ≋ Device	9:05 AM
	Discover 3 new device	>	Q	1050740	<b>\</b> +		10740	90 >>
	1074090 ©	+	2	1067590		1-F-/		
			© E	57577	÷ Ľ	Please input device Name The password of the device is a	mpty.please create a nev	v password
					ſ	Please input device passw	ord	
						Please input password ag	aín	
1								
Device	Message Images	More						

#### 2, Inserimento manuale:

Fare clic sul pulsante in alto a destra [+,] si avrà accesso alla seguenza di schermate mostrate a seguito .Selezionare [Manual] inserire il codice ID del dispositivo, . Poi inserire Nome e password del dispositivo (123456), terminare il passaggio aggiungendo il dispositivo. (tutte le telecamera hanno un codice ID predefinito mostrato sull'etichetta posta sul fondo della telecamera)

🧇 📶 60	0% 盲 23:15			🤝 📶 60%	23:15	······		🤝 📶 59%	23:17	<b></b>		🤝 🔰 🤝	6 📄 23:17
Device list	+		Add online	e device			Add online	e device			Devi	ice list	+
Cam (•) S	Smartlink anual Add	Plea	ise input devic	e ID		5689	0231			0	Ca Q	am1411950 (online)	₽
		Plea	ase input devic	e Name e password		Dem	02			9		emo2 ) (Offline)	
			Ok				Ok						
		1	2	3	-	1	<b>2</b> ABC	3 DEF	-				
		4	5	6	,	<b>4</b> GHI	<b>5</b> JKL	<b>6</b> MNO					
		7	8	9	×	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ					
	More	Italiano	0		Avanti	* #	0 +	Italiano	Fine	2 Device		č Imagas	More

Proprietà di Dk Digital Italia srl Via Bisbino 29, 22072 Cermenate

### Capitolo 7: Monitoraggio in tempo reale

La videocamera consente tre diversi modi di monitoraggio e controllo a distanza : Android, iOS ed Internet Explorer.

JEIKO

1.L'app iOS app può essere ricercata e scaricata dal Apple APP Store digitando "yoosee";

2. L'App di Android può essere scaricata dal sito: http://www.yoosee.co;

3. Il Software per i PC Windows puo essere scaricato dal sito : <u>http://www.yoosee.co</u>

#### Esempio di monitoraggio da Smart phon con APP

1, Una volta che il dispositivo è stato aggiunto nella lista dei dispositivi , fare clic sull'immagine sul lato sinistro per accedere alla modalità di monitoraggio.



Durante il monitoraggio si può accedere ai seguenti comandi / impostazioni



Alta definizione



### 7.1 Controllare gli eventi d'allarme

7.2 Visualizzare gli scatti fotografici memorizzati sul tuo telefono.

Le foto memorizzate possono essere riviste entrando in Images.



Proprietà di Dk Digital Italia srl Via Bisbino 29, 22072 Cermenate

#### 7.3 Guarda il video (registrato sulla carta TF) dal telefono in remoto.

Il video registrato sulla carta TF può essere visto da smartphone in remoto.

Seguire le schermate a seguito



### Capitolo 8: Variazioni elenco dispositivi

#### 8.1 Modificare il nome di una telecamera

Scegliere una telecamera nella lista e premere a lungo l'area delimitata dalla cornice rossa

per modificare il nome della telecamera, digitare il nome e la password dopodichè premere il tasto Save in alto a destra .

🔄 😵 🚮 63% 📋 23:37	🛌 🤝 🤿 🙀 63% 📋 23:37	📟 🛌 🤿 😴 🗐 23:38	🛌 🤝 🦻 🗐 🕞
Device list +	Modify Devices Save	Modify Devices Save	Device list +
Cam1411950 <u>Q</u> (coline)	1411950 »	1411950 >>	DEMO Q (online)
O O Z Playback Settings Edit	Device Name	Device Name	
	Cam1411950	DEMO	
	Device Password	Device Password	
	······	·····	
		1 2 3 -	
		456,	
		7 8 9 🕶	
Levice Message Images More		Italiano 0 . Fine	Levice Message Images More
	UVU	EKO	

### 8.2 Eliminare una telecamera

Scegli una telecamera nella lista e premere a lungo l'area delimitata dalla cornice rossa per eliminare una telecamera confermare l'eliminazione premendo il tasto delete





### **Capitolo 9 Impostazione Parametri**

Eseguire le seguenti procedure per entrare nelle impostazioni di ciascuna telecamera.

<b>a</b> .	😴 ्रा हि । Device list	23:42 +		😵 📶 63%   Device list	23:37 +	Setti	훅 📶 <sup>59%</sup> 着 23:50
	DEMO & (online)	භි		Cam1411950	đ	DEMO	Device Info
			Playback Settings	Edit		🚱 Date and Time	»
						簧 Media Settings	; ≫
						💗 Security Settir	igs »
						📢 Network Settir	igs »
						🔔 Alarm Settings	, »
						🍰 Record Setting	ls ≫
						🔒 Defence Area	>>
						📓 Storage settin	gs »
					_	A Device Update	»
Levice	Message Images	More	Device Mes	sage Images	More		



### 9.1 Impostazione orario

Accedere ad impostazioni orario e regolare l'orario della telecamera

Settings	d 59% 🖀 23:50			Date a	🛜 and T	ime	% 💼
DEMO	Device Info		DE	MO			Device
🚱 Date and Time	~			Date a	and Ti	ne	
🚡 Media Settings	~		Year	Mon	Dav	Hour	Min
👻 Security Settings	~		2014	4	25	22	41
📢 Network Settings	~		2015	5	26	23	42
🔔 Alarm Settings	>>		2016	6	20		42
🍅 Record Settings	>>-	_	2010	0	21	U	43
🔒 Defence Area	~		Apply		2010-	01-08 (	)8:45
Storage settings	~						
Applied Update	~						

**GJEIKO** 





#### 9.3 Impostazioni di sicurezza

#### La telecamera è dotata di due password : Amministratore (Admin) e Visitatore (Guest)

La password d' accesso alla telecamera come amministratore è quella di default riportata sull' etichetta (123456) può essere modificata inserendo qui la nuova password Ripetendo due volte l' inserimento.

🖬 💎 🖌	59% 🛢 23:50	🖬 💎 🖌	60% 🔒 23:45	🌆 🥶 🖬 🙆 🕷 🗄	8 🛈 🗢 👬 🗿	7 20:55
Settings		Security Settin	gs	Mod	fy Device Pwd	Save
DEMO	Device Info	DEMO	Device Info	Please enter origi	nal device password	
				Please enter new	device password	
🕙 Date and Time	>>	Admin password	»	Please repeat inp	it password	
🍯 Media Settings	>>					
👻 Security Settings	~	Guest password	>>			
I Network Settings	>>					
🔒 Alarm Settings	20-					
Jecord Settings	>>					
🔒 Defence Area	>>					
Storage settings	>>					
Se Device Update	~					

La password d'accesso alla telecamera come visitatore Guest consente unicamente la visione delle riprese senza permettere modifiche alle impostazioni della telecamera.

☐ ♥ ▲ 60% ■ 23:45			4-4:6-0.	文 📶 94%	09:50
Security Settings	Modify Guest Pwd Save		Modity Gu	est Pwd	Save
DEMO Device Info	Please input Guest password	44445			
Admin password >>					
Guest password >>					
		1	2	3	-
		4	5	6	,
		7	8	9	×
		Italiano	0	•	Fine

Il tipo di accesso ( Amministratore o Visitatore ) è determinato dalla password che si

inserisce nel momento in cui si installa la telecamera se si inserisce la password visitatore (es. 44445) l'accesso sarà limitato.

Add Device		Modify D	vevices	09:48 Save
1411950 >>			1411950	) >>
Cam 1411950		Device N	lame	
	DEMO			
		Device Pas	ssword	
		2	3	
	4	5	6	,
	7	8	9	×
	Italiano	0		Fine
ni di rete	E			

#### 9.4 Impostazioni di rete

Le impostazione WIFI possono essere effettuate anche in questa sezione, selezionare la rete wifi, inserire la password di rete e dopo aver configurato correttamente la Wi-Fi, scollegare il cavo ethernet e la telecamera verrà collegata automaticamente alla rete wifi.

🞽 2cu		🞽 2cu		🞽 2cu	
Setting	9	Setting	<u>k</u>	Setting	
Office	Device Info	Office	Device Info	Office	Device Info
Network Type		Network Type		Wifi List	
Ethernet		() Ethernet		SFD668	(((:-
		Warning		mimikj 🖴 🗸	
WiFi		Modifying the network n device to disconnect, ple	nay cause the ease confirm the	Talos668 🔒	((10)
Current.		action!		SFD	
Wifi List		Change	Cancel	ChinaNet-kty3 🔒	((10)
SFD668	(((1)	ChinaNet-kty3		tenghui-kj 🔒	3])
mimikj 🔒 🗸	((1)	SFD668		Netcore	
SFD	((1)	SFD		BON	
Talos668 🔒	([[]]	mimikj 🖌	((r,	XWT	
ChinaNet-kty3	(((;;	tenghui-kj	(it:	ChinaNet-bUAA	(((1)
Setting Office	Device Info	Setting Office De	vice Info		
Wifi List		ChinaNet-kty3			
SFD668	(()	Talos668 🔒			
mimikj 🔒 🗸		mimikj 🗸			
Charige Wifi(mimikj) SFD A Please input WiFs tenghui ok Netcore A	i password	Change Wifi(mimikj) Netcore C SFD Ok Cancel ChinaNet-tQ9D			
BON		ChinaNet-bUAA			
XWT		XWT			
ChinaNet-bUAA		•			

#### 9.5 Impostazione Allarme

ALARM PUSH ID Impostazione notifica allarme : Aggiungere il numero Identificativo di account (ID NPC)
 APP, quando viene rilevata un intrusione la videocamera invierà una notifica push allo Smart phone
 abbinato. Si possono abbinare fino ad un massimo di 3 ID NPC .

②ALARM PUSH EMAIL Impostazione e-mail di allarme: Nel caso di intrusione ad allarme attivato, la videocamera cattura le immagini e le invia inviati alla casella postale. (Avvertenze : Alcuni email provider non garantiscono tale servizio pertanto per avere sistematicamente le email d'allarme suggeriamo di

utilizzare l'indirizzo hotmail.it , hotmail.com)

③MOTION DETECTION Impostazioni sensore di movimento: Quando il sistema è inserito, se un movimento di un oggetto o persona viene rilevato dalla telecamera, si attiverà l'allarme. Il sistema d'allarme consente di abbinare sensori di allarme esterni aggiuntivi (come sensori di apertura porta/finestra, Sensori PIR, etc).

④BUZZER Impostazioni Sirena: Il dispositivo attiva la sirena integrata per segnalare un allarme. Il tempo di durata della sirena può essere impostato da 1 minuto a 3 minuti.

-	🐨 _ii  63%	23:37	<b>-</b>	23:50 🚔 🚮 🕫	<b>_</b>	> 📶 58% 📋 23:51
	Device list	+	Setting	gs	Alarm Set	ttings
0	Cam1411950	භි	<b>ДЕМО</b>	Device Info	DEMO	Device Info
D (O) Playback Setting	Edit		😔 Date and Time	>	Receive alarm mes	sage 🕕
			둘 Media Settings	>>		
			👻 Security Settings	, »	Alarm push ID	>>
			(1) Network Settings	. >		
			🔒 Alarm Settings	~	Alarm push Email	Unbound ≫
			Secord Settings	*	Mation Datastian	
			🔒 Defence Area	~	Motion Detection	
			Storage settings	>>	Buzzer	
			A Device Update	>>	Buzzer Time(minut	9)
(	• ·				Buzzer Time(minut	
Device Me	ssage Images	More				

Importante : Alcuni email provider non garantiscono tale servizio pertanto per avere sistematicamente le email d' allarme suggeriamo di utilizzare l' indirizzo hotmail.it , hotmail.com

#### 9.6 Impostazione Registrazione

Le impostazione di Registrazione comprendono la registrazione manuale, la registrazione in caso di allarme e la registrazione pianificata.

Settings	<u>≰ 59%</u> <b>≧</b> 23:50	Recording Settings	Recording	📚 📶 59% 🛢 23:50 Settings
DEMO	Device Info	DEMO Device Info	DEMO	Device Info
Oate and Time	~	Record Type	Alarm Record	ding
🚡 Media Settings	>>		Scheduled Re	ecording
🥪 Security Settings	>>	Manual Recording		
(1) Network Settings	>>	Alarm Recording	Plan Schedule	
🔔 Alarm Settings	>>	Scheduled Recording		
🍰 Record Settings	~		Hour Min -	Hour Min
🔒 Defence Area	30	Record Switch	23 59	23 59
Storage settings	~		0 0	0 0
A Device Update	~		1 1	1 1
			Apply	00:00-24:00

9.7 Impostazione protezione zone

Le zone protette possono essere 64, e pertanto un massimo di 64 sensori memorizzabili..

Un massimo di 8 telecomandi possono essere memorizzati nella sezione remote control.

-		🔶 🗐 🕄	\$ 🖹 23:42	-		😵 📶 63%	23:37	-	÷.	( 59% 盲 23:50
	Devic	e list	+		Devie	ce list	+		Settings	
0	DEI	MO (online)	டி	0	Ca 2	m1411950 (online)	ල්		DEMO	Device info
				Playback	Settings Ed	Sit .		🕒 Dat	e and Time	~
						_		둘 Me	dia Settings	~
								🤘 Sec	curity Settings	~
								([) Net	work Settings	~
								🔒 Ala	rm Settings	~
								🍰 Rec	cord Settings	~
								🔒 Def	ence Area	$\gg$
								📕 Sto	rage settings	~
								🖧 Dev	vice Update	>>
2 Device	 Message	ے۔ Images	··· More	2 Device	 Message	് Images	More			

🔄 🧱 🎓 11:12 АМ	Saving screenshot	😑 👳 👯 🖞 🖺 12:00 РМ
Defence area	Defence area	Defence area
DEMO Device Info	DEMO Device Info	DEMO Device Info
Remote control	Remote control	Remote control
Hall	Hall	Hall
Window	Click OK to trigger the wireless sensor to	
	Cancel	3
3	3	5
5	5	6
6	6	8
8	8	Code Successfully Window
Balcony	Balcony	Balcony

### 9.8 Aggiornamento Dispositivo

Clicca questa selezione per aggiornare il firmware della telecamera.

### Capitolo 10 Inserimento / disinserimento allarme

L' inserimento ed il disinserimento del sistema d' allarme è effettuabile dai tasti del telecomando quando si è nelle vicinanze della telecamera , da remoto è eseguibile dall' APP cliccando sul lucchetto alla destra della telecamera . Lucchetto CHIUSO sistema inserito; Lucchetto APERTO sistema disinserito.

Nel caso di intrusione l' App yoosee invierà un notifica immediata con identificazione del tipo d' allarme e di zona in allarme .

#### Sistema Allarme disinserito

SistemaAllarme inserito

Intrusione in corso





### Tasti funzione telecomando





**NOTA BENE :** Il telecomando è registrato in posizione : Remote control 1



Il sensore di apertura è registrato in posizione : Window 1

### Elenco Accessori compatibili :

GJEIKO

Sensori di apertura magnetico articoli : JK05M; SMARTDOR



### Capitolo 10 Troubles shootings

Malfunzionamento	Soluzione
L'applicazione non riesce a trovare il dispositivo che si	1. Assicurarsi che la fotocamera e il cellulare sono nella stessa rete wifi o LAN
sta cercando di aggiungere tramite Smart Scan	2. Controllare se la password della rete WiFi è corretta, nel caso contrario, resettare la videocamera e ricollegare alla rete wifi.





	3. Il dispositivo supporta le reti 2G ~ 4G, non può supporta la 5G
Device list shows the device become offline	1. Controllare se l'indicatore di network è acceso o spento.
Nell'elenco dei dispositivi , la videocamera è mostrata offline	<ol> <li>Si prega di resettare la videocamera e ricollegare nuovamente alla rete wifi.</li> <li>Controllare se il l router funziona normalmente.</li> </ol>

#### GARANZIA

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002,n.24. Con la presente Garanzia, il produttore offre all'Acquirente che si rivolge direttamente ad un Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell'apparecchio in modo rapido, sicuro e qualitativamente ineccepibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all'atto dell'acquisto dell'apparecchio, fatta eccezione per quanto previ-sto al punto "d" del presente testo.

a)Durata della garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull'apparecchio saranno gestiti dai Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applica-zione di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

b)Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli estremi d'identificazione del rivenditore, del prodotto e la data incui è stato effettuato l'acquisto.

c)Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

d)Limiti della garanzia:

La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell'uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle "istruzioni d'uso");

-manutenzioni non previste nel libretto delle "istruzioni d'uso" o effettuate da personale non autorizzato;

-manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l'efficacia del prodotto;

-errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta dati e sul presente libretto);

-uso improprio dell'apparecchio;

-danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.

e)Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

f)Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel "manuale d'istruzioni" e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Attivazione del servizio di assistenza COMFORT

Per usufruire dei servizi contemplati dalla garanzia COMFORT, registratevi nel sito

www. Jeiko.eu nella sezione servizio assistenza comfort.

Service Support indrizzo e-mail: service1@jeiko.eu





### Informazione agli utenti di apparecchiature domestiche

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo

smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DK Digital Italia srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il presente"Libretto di istruzioni" è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie Europee che lo coinvolgono.

Dichiarazione di conformità redatta in forma completa potrà essere fornita su esplicita richiesta a :

DK DIGITAL ITALIA srl Via Bisbino 29 22072 Cermenate

