# **CentralControl** CC51, CC31

## it Istruzioni per il montaggio e l'impiego

## Centralina di comando

Informazioni importanti per:

il montatore / • l'elettricista specializzato / • l'utilizzatore

Consegnare la presente documentazione a chi di competenza!

Le presenti istruzioni originali devono essere conservate con cura dall'utilizzatore.



Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße 2-4 35764 Sinn/Germany www.becker-antriebe.com





In generale	4
Garanzia	4
Dotazione	4
Istruzioni di sicurezza	4
Utilizzo adeguato del prodotto	5
Dimensioni	5
Panoramica dell'apparecchio	6
Allacciamento alla rete	7
Schermata iniziale/standard	8
Messa in funzione	
Operazioni di messa in funzione	
Impostazione della lingua	9
Impostazioni di rete	10
Data/ora	12
Impostazione della località meteo	14
Programmazione di ricevitori	16
Creazione di stanze	19
Aggiunta di ricevitori nelle stanze	21
Creazione di gruppi	22
Programmazione di ricevitori per i gruppi	25
Comando domotico	
Comando di operatori tubolari per avvolgibili con B-Tronic CentralControl	27
Utilizzo di operatori per lucernari con B-Tronic CentralControl	28
Comando di operatori tubolari per tende da sole e vele solari con B-Tronic CentralControl	29
Comando di attuatori di commutazione con B-Tronic CentralControl	30
Comando di attuatori di dimmeraggio con B-Tronic CentralControl	32
Comando di operatori per portoni con B-Tronic CentralControl	33
Comando di un riscaldamento per tende da sole con B-Tronic CentralControl	35
Comando di gruppi con B-Tronic CentralControl	36
Comando di scenari con B-Tronic CentralControl	37
Commutazione tra manuale/automatico	38
Comando dell'automazione domotica con altri apparecchi della rete domestica	38
Comando dell'automazione domotica con apparecchio dotato di accesso Internet mobile dall'esterno	39
Funzioni supplementari	40
Visualizzazione e previsione meteo	40
Radio via Internet: ascolto	40
Radio via Internet: aggiunta di un canale	42
Radio via Internet: riordino dei canali	43
Radio via Internet: cancellazione di canali	44
Integrazione di webcam esterne	46
Prima registrazione di CentralControl al server Becker per l'accesso a distanza	48
Impostazioni	50
Ricevitori	50
Programmazione di ricevitori	50
Programmazione di ricevitori per le stanze	54
Cancellazione di ricevitori dalle stanze	56
Modifica del nome di un ricevitore	58
Cancellazione di un ricevitore B-Tronic / KNX	59
Cancellazione di un ricevitore Centronic	61
Gruppi	63
Creazione di gruppi	63
Programmazione di ricevitori per i gruppi	65
Riordino dei gruppi	67
Cancellazione di ricevitori dai gruppi	69
Modifica del nome di un gruppo	
Cancellazione di un gruppo	72
Scenari	74
Creazione di scenari	74
Aggiunta di ricevitori agli scenari	
Riordino degli scenari	80
Cancellazione di ricevitori dagli scenari	82
Modifica del comportamento di un ricevitore in uno scenario	84
Modifica del nome di uno scenario	86

Cancellazione di uno scenario	
Stanze	
Creazione di stanze	
Aggiunta di ricevitori nelle stanze	
Riordino delle stanze	
Riordino dei ricevitori nelle stanze	
Cancellazione di ricevitori dalle stanze	
Modifica del nome di una stanza	
Cancellazione di una stanza	101
Timer	103
Creazione/modifica di timer	103
Cancellazione di timer	
Funzione Astro	
Comando climatico	111
Impostazioni relative all'attuatore per radiatore	111
Configurazione	115
Impostazione della lingua	115
Impostazioni di rete	117
Data/ora	119
Impostazione della località meteo	
Definizione dell'ubicazione	
Impostazioni dello schermo	
Creazione di preferiti	
Cancellazione di preferiti	
Visualizzazione di avvisi	
Elenco avvisi	
Opzione mod. automatica: funzione vacanza	
Opzione mod. automatica: funzione memory interna	
Opzione mod. automatica – mod. automatica lucernari	
Accesso remoto	
Backup + ripristino	
Aggiornamento	
Impostazioni di fabbrica	
Riavvio	
Aggiornamento manuale	
Suggerimenti e consigli	
Funzioni con e senza connessione alla rete/Internet	
Assistenza e informazioni	
Informazioni di sistema	
Simboli meteo	
Cosa tare, se?	
Dichiarazione di conformità generale	



## In generale

B-Tronic CentralControl consente di comandare operatori e comandi dotati di radiocomando bidirezionale KNX e della gamma di comandi Centronic I e II.

In questo apparecchio è integrato un software gratuito/open source. I testi sorgenti possono essere scaricati all'indirizzo http:// www.b-tronic.net/source/. Su richiesta, Becker-Antriebe rende disponibili i testi sorgente su CD-ROM a prezzo di costo. Al riguardo si prega di contattare l'indirizzo source@b-tronic.net.

A causa dello sviluppo costante a cui viene sottoposto il software, è possibile che le figure si discostino dall'apparecchio effettivamente in dotazione.

La procedura descritta resta tuttavia identica.

Attenersi alle presenti istruzioni per il montaggio e l'impiego durante l'installazione e la regolazione dell'apparecchio.

## Spiegazione dei pittogrammi

	PRUDENZA	PRUDENZA contraddistingue un pericolo che, se non evitato, può pro- vocare lesioni fisiche.
	ATTENZIONE	ATTENZIONE contraddistingue le misure da adottare al fine di evitare danni alle cose.
i		Suggerimenti per applicazioni e altre informazioni utili.

## Garanzia

Modifiche costruttive e installazioni improprie eseguite in contrasto alle presenti istruzioni e a ogni altra nostra indicazione possono provocare gravi lesioni al corpo e alla salute dell'utilizzatore, ad es. contusioni. Qualsiasi modifica potrà essere realizzata solo in seguito ad accordo con noi e previa nostra autorizzazione. Le nostre indicazioni, in particolare quelle contenute nelle presenti istruzioni per il montaggio e l'impiego, devono essere assolutamente rispettate.

Non è permessa nessuna ulteriore trasformazione dei prodotti contraria all'utilizzo per il quale il prodotto è stato espressamente concepito.

l fabbricanti dei prodotti finiti gli installatori devono verificare che durante l'utilizzo dei nostri prodotti siano osservate e rispettate tutte le necessarie disposizioni legali e delle autorità in merito alla fabbricazione del prodotto finito, alla sua installazione e all'assistenza dei clienti, in particolare le attuali norme in vigore sulla compatibilità elettromagnetica.

#### **Dotazione** CC51 CC31 Comando B-Tronic CentralControl Comando B-Tronic CentralControl Chiavetta WLAN USB Chiavetta WLAN USB Chiavetta memoria flash USB Chiavetta memoria flash USB Chiavetta Centronic USB Chiavetta Centronic USB Chiavetta B-Tronic/KNX USB (opzionale) Chiavetta B-Tronic/KNX USB (opzionale) Adattatore di rete Adattatore di rete Materiale di fissaggio per il montaggio a parete Tastiera radio Istruzioni per la messa in funzione Istruzioni per la messa in funzione

## Istruzioni di sicurezza

#### Indicazioni generali

- Conservare le presenti istruzioni!
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.
- Tenere le persone lontano dalla zona di movimento degli impianti.
- Tenere i bambini lontano dai dispositivi di comando.
- Osservare le disposizioni nazionali in materia.
- Non appoggiare oggetti sul comando.

• Pulire il comando con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi senza utilizzare detergenti chimici.

## Prudenza

- Se l'impianto viene controllato da uno o più trasmettitori, la zona di movimento dell'impianto deve essere visibile durante il funzionamento.
- Tenere i bambini lontano dal materiale di imballaggio, come ad es. le pellicole. L'uso improprio può comportare il rischio di soffocamento.
- Spegnere subito il comando se l'adattatore di rete e la spina ad esso collegata risultano bruciati o danneggiati. Sostituire l'adattatore di rete danneggiato con un adattatore originale. Non riparare mai un adattatore di rete che risulta difettoso.
- Spegnere subito il comando se la scatola del comando è danneggiata o se vi sono penetrati liquidi.

#### Attenzione

- Non far cadere oggetti sul comando.
- Proteggere il display eventualmente presente dai graffi causati da oggetti duri (ad es. anelli, unghie, orologio da polso).
- Prima di collegare il comando all'adattatore di rete, attendere fino a quando il comando non raggiunge la temperatura ambiente. In caso di forti escursioni di temperatura e umidità dell'aria, all'interno del comando può formarsi condensa in grado di provocare un cortocircuito.

## Utilizzo adeguato del prodotto

B-Tronic CentralControl deve essere utilizzato esclusivamente per il comando di operatori e comandi appositi dotati di radiocomando bidirezionale KNX e della gamma di comandi Centronic I e II. Questo comando consente di comandare un gruppo o più gruppi di apparecchi.

- Tenere presente che gli impianti radio non possono essere utilizzati in aree caratterizzate da elevato rischio di interferenze (ad es. ospedali, aeroporti).
- Il comando a distanza è consentito solo per apparecchi e impianti laddove un'anomalia di funzionamento nel trasmettitore o nel ricevitore non crei pericolo per persone, animali o cose o tale rischio sia coperto da altri dispositivi di sicurezza.
- L'utente non è protetto da eventuali interferenze generate da altri impianti ricetrasmittenti (ad es. ricetrasmittenti che operano sulla stessa lunghezza d'onda).
- Collegare il ricevitore radio esclusivamente ad apparecchi e impianti autorizzati dal costruttore.
  - Assicurarsi che il comando non venga installato ed utilizzato nell'area di superfici metalliche o campi magnetici.
  - Gli impianti radio che trasmettono sulla stessa frequenza possono determinare anomalie del ricevitore.
  - Tenere presente che la portata del segnale radio è limitata dalla legislazione vigente e dai provvedimenti costruttivi.

## Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in mm.





## Panoramica dell'apparecchio

## **CentralControl CC51**



## CentralControl CC31

## Collegamenti / slot



## **Retro dell'apparecchio**



## Tastiera esterna



## Allacciamento alla rete

- 1. Se necessario, togliere il coperchio dal comando.
- 2. Collegare innanzitutto l'adattatore di alimentazione al comando e poi connetterlo alla presa di rete.
- 3. Riposizionare quindi l'eventuale coperchio sul comando.



## Schermata iniziale/standard



#### 1 Area della schermata principale

Nell'area della schermata principale vengono indicate la data e l'ora ed eventualmente la previsioni meteo.

#### 2 Area di navigazione e di stato

Nell'area di navigazione e di stato vengono mostrate le condizioni meteorologiche attuali, le informazioni di stato e gli elementi di navigazione dei ricevitori programmati.

#### 3 Data/ora

Indicazione di data e ora. L'orario può essere visualizzato in formato analogico o digitale.

#### 4 Meteo

Visualizzazione delle condizioni meteorologiche attuali per la località prescelta. Per visualizzare i dati meteorologici è richiesta una connessione Internet.

<b>5 Barra di stat</b> Questa barra m	t <b>o dell'apparecchio</b> nostra lo stato di varie funzioni specifiche dell'apparecchio:
<b>**</b>	Chiavetta B-Tronic KNX disponibile sull'apparecchio.
<b>\$</b>	Chiavetta B-Tronic KNX non disponibile sull'apparecchio.
Ŷ	Chiavetta Centronic RF disponibile sull'apparecchio.
Ŷ	Chiavetta Centronic RF non disponibile sull'apparecchio.
	Intensità del segnale WLAN
.atl	Nessuna WLAN disponibile
뫄	Rete cablata
모모	Nessuna rete cablata
×	Access point disponibile
<u> </u>	Indicazione di errore
O	È disponibile un aggiornamento
	I triangoli blu visualizzati indicano che nell'area della schermata principale sono disponibili ulteriori contenuti ac- cessibili se si scorre verso l'alto o verso il basso.
1	

#### 6 Menu di navigazione principale

Il menu di navigazione principale compare nella stessa forma in tutte le schermate. Il menu è composto dai seguenti tre campi di navigazione:

	Cliccando su questo pulsante si torna sempre indietro alla schermata iniziale.
	Cliccando su questo pulsante si accede al comando di ricevitori, stanze, gruppi e scenari.
¢	Cliccando su questo pulsante si accede alle impostazioni.

## Messa in funzione

Le istruzioni seguenti illustrano passo per passo come installare e configurare B-Tronic CentralControl. Dopo aver svolto tutte le operazioni descritte le stanze e i ricevitori saranno stati configurati e sarà possibile comandare in modo centralizzato la propria casa. Il comando di ricevitori, gruppi e scenari è spiegato alla voce di menu Comando domotico [> 26]

Tuttavia, B-Tronic CentralControl offre ancora maggiori comfort e opzioni di automatizzazione che consentono di configurare l'automazione domotica in base alle proprie esigenze personali. Queste funzioni sono descritte nel dettaglio alle voci di menu Funzioni supplementari [▶ 40] Impostazioni [▶ 50] Suggerimenti e consigli [▶ 147]

## Operazioni di messa in funzione

- Impostazione della lingua [▶ 9]
- Impostazioni di rete [▶ 10]
- Data/ora [▶ 12]
- Impostazione della località meteo [▶ 14]
- Programmazione di ricevitori [> 16]
- Creazione di stanze [> 19]
- Aggiunta di ricevitori nelle stanze [> 21]
- Creazione di gruppi [> 22]
- Programmazione di ricevitori per i gruppi [> 25]

#### Impostazione della lingua







#### Impostazioni di rete

La funzione di automatizzazione domotica di B-Tronic CentralControl è pienamente disponibile anche se l'apparecchio non è integrato in una rete. Alcune funzioni supplementari e possibilità di accesso sono tuttavia possibili solo se si ha accesso ad una rete o a Internet.

Per poter utilizzare queste funzioni, accertarsi che B-Tronic CentralControl sia collegato con la rete, che sia disponibile una connessione Internet e che l'orario impostato sia corretto. Occorre tenere presente che ciò può comportare dei costi a prescindere dalle condizioni contrattuali in essere con il proprio provider di servizi Internet.



2 Nella schermata "Programmi e imposta	azioni" selezionare la	<b>4</b> cc51:0	
voce urmenu Comgurazione .		Configurazione	Impostazioni
		Installazione domestica	
		Camere	Selezionare una applicazione
		Radio	
		1nformazioni sul sistema	
		0. 👐 8 ant 🕴 🔹	
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare te".	e "Impostazioni di re-	€ cc51:0	
		Imposta lingua	Configurazione
		Impostazioni di rete 3	Selezionare la voce di menu desiderata
		Data/ora	
		Imposta località meteo	\$
		Impostazioni dello schermo	
4 Qui è possibile modificare il nome di B	-Tronic CentralControl.	cc31.0	
<b>5</b> Selezione di access point (WLAN di con nic CentralControl. Disponibile solo su C	nfigurazione di B-Tro- C31) Ethernet (installa-	Nome host	Rete
zione di rete cablata) o WiFi (installazione	e di rete WLAN / radio).	CentralControl 4	Configurazione di rete
(necessaria solo per connessioni WiFi / V	VLAN)	Interfaccia	
È possibile selezionare solo le reti contra verde.	ssegnate dal simbolo	Attivazione access point	
Cc51:0		O WiFi	
Inserimento manuale	Rete	Dati di accesso WiFi	
	Selezione	SSID / nome della rete	
	della rete	beckernet 6	
🔓 guestnet	ഹ		
Dr. 👐 🕴 and 😤	ⓐіі		



7 Chiave = password (necessaria solo per connessioni WiFi / WLAN)	beckernet
Occorre tenere presente che la centralina può essere integrata in una rete tramite WiFi / WLAN solo se sul router è attivata la codifica WPA2.	Chiave / password (PSK)
Generalmente nelle reti private è attivo un DHCP automatico. Se ciò non fosse, richiedere al proprio amministratore di rete i	*******
dati necessari da inserire nei campi 9, 10, 11 e 12. <b>1</b> Per evitare che ad ogni nuovo riavvio venga utilizzato un	Configurazione di rete
indirizzo IP diverso, occorre assegnare a CentralControl un indirizzo IP fisso. (Selezionare in 8 = Manuale ed inseri-	Automatico (DHCP)     B     Manuale
Una volta completata la configurazione, una parte dei dati viene visualizzata anche in "Informazioni di sistema [> 147]".	Indirizzo IP
<b>13</b> Se con il driver WLAN standard non si riesce a stabilire un collegamento con la rete WLAN, provare con il driver WLAN al-	<b>©</b> 0.0.0.0 <mark>9</mark>
ternativo. Disponibile solo su CC51. 14 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-	Maschera di rete
messi e si abbandona il menu.	255.255.255.0 10
	Gateway
	(III) 0.0.0.0 III
	Server DNS
	E 0.0.0.0 12
	Versione del driver WLAN
	Standard
	Alternativo

## Data/ora



.

2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	ac51:0	
voce di menu Configurazione .	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 😽 🕈 att 🕴 👘	[[1]] [18] [19]
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Data/ora".	<b>S</b> cc51:0	8.08
	Imposta lingua	Configurazione
	Impostazioni di rete	Selezionare la voce di menu desiderata
	Data/ora	di menu desiderata
		6
	Imposta località meteo	
	Impostazioni dello schermo	<u>∩</u> 😵 🖒
4 Selezionare se acquisire automaticamente l'orario da Internet	<b>≝</b> cc51:0	5 - 2
oppure impostario manualmente. Per l'acquisizione automatica delle informazioni su data e ora,	Orario	Data/ora
la centralina necessita di una connessione Internet.	Automatico (NTP)	Impostazioni
Se al punto 4 si seleziona "Automatico", questa voce di menu non compare.	Orario	1
6 Impostazione manuale della data. Se al punto 4 si seleziona "Automatico", questa voce di menu	16-32 5	
non compare.	Data	
7 Impostazione del formato di visualizzazione dell'orario.	■ 08 11.2012 6	
<b>8</b> Impostazione del formato di visualizzazione della data.		
9 Impostazione del fuso orario.		
<b>10</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si abbandona il menu.	O 12h: 01:24am	
	Formato data	
	© TT. MM. JJJJ	
	0 мм / тт / ))))	
	Fuso orario	
	Berlino 9	



## Impostazione della località meteo

Per visualizzare i dati meteorologici è richiesta una connessione Internet.

Affinché B-Tronic CentralControl mostri i dati meteorologici corretti, è necessario indicare la località per la quale si vogliono visualizzare le informazioni meteo.

Se nell'elenco di selezione non è presente la località desiderata, scegliere la città più grande immediatamente vicina.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 sc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	4 cc51:0	
voce di menu "Configurazione".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camere	Selezionare una applicazione
	Radio	
		🛆 🐭 🗳
3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali-	€ cc51:0	<b>a</b> . • <b>x</b>
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".	<mark> </mark>	Configurazione
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".	Imposta lingua	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".	cc51:0      Imposta lingua      Impostazioni di rete      Data/ora	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".	Imposta lingua Impostazioni di rete Data/ora Imposta località meteo	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".	Imposta lingua         Impostazioni di rete         Data/ora         Imposta località meteo         Impostazioni dello schermo	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
<ul> <li>3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".</li> <li>4 Sul display compare la località attualmente impostata per i dati meteorologici.</li> </ul>		Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
<ul> <li>3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".</li> <li>4 Sul display compare la località attualmente impostata per i dati meteorologici.</li> <li>5 Per modificare la località impostata, cliccare sul campo in cui à insorito il nomo.</li> </ul>		Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
<ul> <li>3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".</li> <li>4 Sul display compare la località attualmente impostata per i dati meteorologici.</li> <li>5 Per modificare la località impostata, cliccare sul campo in cui è inserito il nome.</li> </ul>	Imposta lingua         Imposta zioni di rete         Data/ora         Imposta località meteo         Imposta località meteo         Impostazioni dello schermo         Impostazioni dello schermo	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
<ul> <li>3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".</li> <li>4 Sul display compare la località attualmente impostata per i dati meteorologici.</li> <li>5 Per modificare la località impostata, cliccare sul campo in cui è inserito il nome.</li> </ul>		Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
<ul> <li>3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".</li> <li>4 Sul display compare la località attualmente impostata per i dati meteorologici.</li> <li>5 Per modificare la località impostata, cliccare sul campo in cui è inserito il nome.</li> </ul>	Imposta lingua   Impostazioni di rete   Data/ora   Imposta località meteo   3   Imposta località meteo   3   Impostazioni dello schermo   1    1 </td <td>Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata</td>	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata

<ul> <li>6 Inserire quindi la località desiderata.</li> <li>Si ricordi di non utilizzare caratteri speciali tipici della lingua del paese.</li> <li>Esempio: <ul> <li>München va inserito come Muenchen</li> <li>Orléans va inserito come Orleans</li> </ul> </li> <li>7 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> </ul>	Parigi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k I ↑ y x c v b n m ↓ ?:+ ₩	Ricerca località Inserire la località
<ul> <li>8 Se per il dato inserito esistono più risultati, compare un elenco di selezione delle località possibili.</li> <li>Selezionare qui la località desiderata.</li> <li>i Per eseguire le funzioni ASTRO, è necessario che l'ubicazione inserita per CentralControl sia corretta. L'impostazione si effettua al menu Ubicazione.</li> </ul>	<ul> <li>Restaution</li> <li>Paris, France</li> <li>O Paris, Texas</li> <li>O Paris, Tennessee</li> </ul>	Località trovate Selezionare la località
9 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si abbandona il menu.	O Paris, Kentucky O Paris, Illinois O Paris, Maine O Paris Arkansas	° ✓ × △ ⊛ ¢
<b>10</b> In alternativa, è possibile acquisire la località meteo anche dall'ubicazione attuale. Per farlo, cliccare semplicemente sul pulsante "Imposta dai dati dell'ubic.".	Località:	Meteo
<ul> <li>10 In alternativa, è possibile acquisire la località meteo anche dall'ubicazione attuale. Per farlo, cliccare semplicemente sul pulsante "Imposta dai dati dell'ubic.".</li> <li>11 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> </ul>	Cocalità:	Meteo Località per visualizzazio meteo
<ul> <li>10 In alternativa, è possibile acquisire la località meteo anche dall'ubicazione attuale. Per farlo, cliccare semplicemente sul pulsante "Imposta dai dati dell'ubic.".</li> <li>11 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> </ul>	Località: Parigi Opzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10	Meteo Località per visualizzazio meteo
<ul> <li>10 In alternativa, è possibile acquisire la località meteo anche dall'ubicazione attuale. Per farlo, cliccare semplicemente sul pulsante "Imposta dai dati dell'ubic.".</li> <li>11 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> <li>12 Una volta che la centralina ha inserito la località meteo in base alle impostazioni effettuate, la schermata torna automaticamente al menu precedente.</li> </ul>	Cocalità: Località: Parigi Opzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Cocolità Imposta dai dati dell'ubic. 10 Cocolità Imposta dai dati dell'ubic. 10	Meteo Località per visualizzazio meteo 11
<ul> <li>10 In alternativa, è possibile acquisire la località meteo anche dall'ubicazione attuale. Per farlo, cliccare semplicemente sul pulsante "Imposta dai dati dell'ubic.".</li> <li>11 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> <li>12 Una volta che la centralina ha inserito la località meteo in base alle impostazioni effettuate, la schermata torna automaticamente al menu precedente.</li> </ul>	Cocalità: Derigi Opzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Cocolità Copzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Copzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Copzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Copzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Copzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Copzioni Copzioni Copzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Copzioni Copz	Meteo Località per visualizzazio meteo 11 Configurazione 2 Selezionare la voce di menu desiderata
<ul> <li>10 In alternativa, è possibile acquisire la località meteo anche dall'ubicazione attuale. Per farlo, cliccare semplicemente sul pulsante "Imposta dai dati dell'ubic.".</li> <li>11 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> <li>12 Una volta che la centralina ha inserito la località meteo in base alle impostazioni effettuate, la schermata torna automaticamente al menu precedente.</li> </ul>	Località: Parigi Opzioni Imposta dai dati dell'ubic. 10 Constant dati dati dati dati dell'ubic. 10 Constant dati dati dati dati dati dati dati dat	Meteo Località per visualizzazio meteo 11 Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata



## Programmazione di ricevitori

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	<b>2</b> cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>3</b> cc51:0	<b>202</b>
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Solozionaro una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	(Bersto	
di menu "Ricevitori"	B (010	
	Ricevitori <u>3</u>	Installazione
	Ricevitori	Installazione Selezionare una funzione
	Ricevitori       Gruppi       Scenari	Installazione Selezionare una funzione
	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze	Installazione Selezionare una funzione
	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
4 Per aggiungere un ricevitore, selezionare il pulsante [+].	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
4 Per aggiungere un ricevitore, selezionare il pulsante [+].	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
4 Per aggiungere un ricevitore, selezionare il pulsante [+].	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer     Ccs51:0   Operatore Centronic   Dimmer KNX	Installazione Selezionare una funzione Seleziona caggiungi ricevitore
4 Per aggiungere un ricevitore, selezionare il pulsante [+].	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer     Timer     Operatore Centronic   Dimmer KNX   Interruttore KNX	Installazione Selezionare una funzione Seleziona o aggiungi ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
4 Per aggiungere un ricevitore, selezionare il pulsante [+].	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer     Timer     Operatore Centronic   Dimmer KNX   Interruttore KNX   Interruttore per presa KNX	Installazione Selezionare una funzione Seleziona cagiungi ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore

Per un nuovo ricevitore occorre innanzitutto assegnargli un no-	Cc51:0	
me. I ricevitori vanno denominati affinché una volta aggiunti tutti, sia possibile assegnarli alle varie stanze in modo mirato in base al loro nome. 5 Sfiorare il campo del nome.	Nome ricevitore: Tipo ricevitore: B-Tronic / KNX-RF Centronic Tipo apparecchio: Tipo apparecchio: Deratore tubol./est. Centronic Tenda da sole Veneziane Veneziane Centrone Veneziane	Aggiungi ricevitore Configura proprietà
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo ricevitore. Nell'esempio il nome è "Ricevitore".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Ricevitori       6         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0         q w e r t z u j o P         a s d f 9 h j k i         ↑ Y x c v b n m +         ?:+	Nuovo ricevitore Inserire il nome 7 () () () () () () () () () ()



8 Selezione del tipo di ricevitore.	🔤 cc51:0	
Le possibilità a disposizione sono due:	Nome ricevitore:	Aggiungi
- Centronic (unidirezionale, senza funzione di risposta)		
A seconda del tipo di ricevitore selezionato, è possibile sceglie-	Ricevitori	Configura
9 Selezione del tipo di apparecchio	Tipo ricevitore:	proprietà
Le possibilità a disposizione sono diverse.		
Per i tipi di apparecchio "Portone" e "Portone (impulso)" biso-	O Centronic	
A seconda delle funzioni che caratterizzano l'operatore da pro-		
grammare, è necessario selezionare la dicitura "Portone" per i	Tipo apparecchio:	
SA e la dicitura "Portone (impulso)" per i comandi portone con	☑	
sequenza ad impulso (SALITA/STOP/DISCESA/STOP, ecc.)	O 💾 Tenda da sole	
<b>10</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-	O 🍯 Veneziane	
messi e si passa alla schermata successiva.	O 💮 Attuatore di commut.	
	O PAttuatore di dimmer.	
	O Screen	
	O 🕨 Vela solare	
	O <sup>™</sup> Risc. tenda da sole	
	O Nortone	
	O 🔊 Portone (impulso)	
	O * Attuatore per radiatore	
	D. 1998 - 111 - 20	[∆] 😻 🗳
11 Ora portare il ricevitore in modalità di programmazione	a contraction of the second seco	
Apportosobi P. Tropio / KNV	CC01:U	
Apparecchi B-fronic / KNX:		Aggiungi
La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare	Partara ara il ricovitara	Aggiungi
La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare. Apparecchi Centronic:	Portare ora il ricevitore in modalità di orogrammazione!	Aggiungi
La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare. Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se ò stato portato in modelità di programmazione con il suo tra-	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione!	Aggiungi S ricevitore
La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare. Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione!	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz
Apparecchi B- fronc / KKK: La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare. Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz
Apparecchi B- frome / KKK:         La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.         Apparecchi Centronic:         Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.         10 Oligenada cul segne di esuptavendo si performane i deti in	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic:</li> <li>Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la proce-</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione!	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic:</li> <li>Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la proce- dura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11 11 Constante di programmazione!	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 () () () () () () () () () () () () ()
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la proce- dura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeg-</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! [1] [1] [] [] cc51:0 [] ricevitore è stato programmato e ora	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 () () () () () () () () () () () () ()
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la proce- dura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeg- giamento del LED di stato sul ricevitore. Per consultare se e quando il ricevitore da programmare emette una risposta. fare</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! [1] [1] [] [] cc51:0 Il ricevitore è stato programmato e ora può essere aggiunto	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 () () () () () () () () () () () () ()
<ul> <li>Apparecchi B- frome / KNX:</li> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consultata nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic:</li> <li>Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo trasmettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la procedura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeggiamento del LED di stato sul ricevitore. Per consultare se e quando il ricevitore da programmare emette una risposta, fare riferimento al manuale del ricevitore corrispondente.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! [1] [1] [] [] [] cc51:0 [] ricevitore è stato programmato e ora può essere aggiunto a stanze e gruppi.	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 () () () () () () () () () () () () ()
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la proce- dura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeg- giamento del LED di stato sul ricevitore. Per consultare se e quando il ricevitore da programmare emette una risposta, fare riferimento al manuale del ricevitore corrispondente.</li> <li>14 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! [1] [1] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 () () () () () () () () () () () () ()
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consulta- ta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic: Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo tra- smettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la proce- dura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeg- giamento del LED di stato sul ricevitore. Per consultare se e quando il ricevitore da programmare emette una risposta, fare riferimento al manuale del ricevitore corrispondente.</li> <li>14 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si abbandona il menu.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! [1] <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>1</b>	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 In In In In In In In In In In In In In
<ul> <li>Apparecchi B- fronc / KKK:</li> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consultata nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic:</li> <li>Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo trasmettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la procedura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeggiamento del LED di stato sul ricevitore. Per consultare se e quando il ricevitore da programmare emette una risposta, fare riferimento al manuale del ricevitore corrispondente.</li> <li>14 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11 <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b>	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 () () () () () () () () () () () () ()
<ul> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consultata nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic:</li> <li>Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo trasmettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>12 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si passa alla schermata successiva.</li> <li>13 Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la procedura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeggiamento del LED di stato sul ricevitore. Per consultare se e quando il ricevitore da programmare emette una risposta, fare riferimento al manuale del ricevitore corrispondente.</li> <li>14 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11 <b>11</b> <b>12</b> <b>13</b>	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz 12 () () () () () () () () () () () () ()

Ora è possibile effettuare una prova di funzionamento dell'ope- ratore premendo i tasti seguenti. <b>A</b> Tasto SALITA <b>B</b> Tasto STOP <b>C</b> Tasto DISCESA	CC51:0	Prova B-Tronic / KNX-RF
<b>15</b> Cliccando sul segno di spunta verde si abbandona il menu di prova.		
16 Il nuovo ricevitore è ora visibile nel menu di selezione del ri- cevitore.	Ricevitori Operatore Centronic Dimmer KNX Conterruttore KNX	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore

## Creazione di stanze





BECKER

3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🔮 cc51:0	- 0 - *
di menu "Stanze".		Installazione
	Ricevitori	
		Selezionare
	Gruppi	una funzione
	Scenari	
	[ <b>1</b> ]	
	Stanze 3	
		\$
	Timer	
	the same it will be	😵 🗳
<b>4</b> Per aggiungere una stanza, selezionare il pulsante [ + ].	1 cc51:0	
	Soggiorno	Stanze
		stanza
		4
		お / (の)
	D BR Y and	
		DY/
<b>5</b> Sfiorare il campo del nome.	a cc51:0	
<b>5</b> Sfiorare il campo del nome.	<b>≇</b> ] cc51:0	Nuova stanza
<b>5</b> Sfiorare il campo del nome.	<pre>     cc51:0     [     5 </pre>	Nuova stanza
<b>5</b> Sfiorare il campo del nome.	■ cc51:0	Nuova stanza
5 Sfiorare il campo del nome.	<sup>3</sup> cc51:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Nuova stanza
5 Sfiorare il campo del nome.	Ecc51:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P	Nuova stanza
5 Sfiorare il campo del nome.	<pre>     cc51:0      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      q w e r t z u i o P     a s d f g h j k l </pre>	Nuova stanza
5 Sfiorare il campo del nome.		Nuova stanza
5 Sfiorare il campo del nome.	cc51:0      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      q w e r t z u i o P      a s d f 9 h j k l      t y x c v b n m +↓      ?:+ ₩ ×	Nuova stanza
5 Sfiorare il campo del nome.	■ cc51:0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k i ↑ Y x c v b n m ↓ ?:+	Nuova stanza
5 Sfiorare il campo del nome.	cc51:0      f          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0          q w e r t z u i o P          a s d f 9 h j k I          + y x c v b n m ↔          :+	Nuova stanza
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza.</li> </ul>	■ cc51:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o P a s d f 9 h j k l ↑ y x c v b n m ↓ ?:+ ★ x x	Nuova stanza
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> </ul>	<pre>     cc51:0      f          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0          q w e r t z u i o P          a s d f g h j k I          t y x c v b n m           cc51:0          cc5</pre>	Nuova stanza
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       3       d       f       9       h       j       k       i       j	Nuova stanza
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	$\begin{array}{c} \hline & cc51:0 \\ \hline & \\ \hline \\ \hline$	Nuova stanza Inserire il nome Inserire il nome Inserire Inserire il nome
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0	Nuova stanza
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	$\begin{array}{c} \hline & cc51:0 \\ \hline & 6 \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \hline & q & w & e & r & t & z & u & i & 0 & P \\ \hline & a & s & d & f & 9 & h & j & k & i \\ \hline & \eta & w & e & r & t & z & u & i & 0 & P \\ \hline & cc51:0 \\ \hline & \hline & cc51:0 \\ \hline & Camera da letto \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \hline & q & w & e & r & t & z & u & i & 0 & P \\ \hline \end{array}$	Nuova stanza
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       Y       X       C       v       b       n       m       I         ?:+       I       <	Nuova stanza
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8	Nuova stanza Inserire il nome Inserire il nome Nuova stanza Nuova stanza Inserire il nome Inserire il nome
<ul> <li>5 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       Y       X       C       v       b       n       m       I         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9	Nuova stanza Inserire il nome Inserire il nome Nuova stanza Inserire il nome Inserire il nome Inserire il nome

**8** La nuova stanza è ora visibile nel menu di selezione della stanza.



## Aggiunta di ricevitori nelle stanze

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	😤 cc51:0	6.08
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> cc51:0	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
		Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	≥ <del></del> * ant /	습 🖗 🗳
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	(51.0	
di menu "Stanze".	Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare
	Scenari	una funzione
	C Starra	
		\$
	Timer	
	Done Youth	



4 Selezionare la stanza in cui si desidera aggiungere il ricevito-	tc51:0	0 0 - 8 -
re. Esempio: Camera da letto		Stanze
	Camera da letto	
	Soggiorno	Seleziona o aggiungi
		stanza
		E L
	Comes Y and a	비행이
alla stanza selezionata (camera da letto). Per guesto motivo	4 cc51:0	
l'elenco dei ricevitori assegnati alla stanza è ancora vuoto.		Camera da letto 2
6 Per aggiungere un ricevitore alla stanza selezionata, selezio-		Seleziona
nare il pulsante [+].		o aggiungi
	5	ricevitore oppure
		modifica stanza
		<mark>9</mark> 순 // \�
		ഹ 🗣 🖒
7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori di-	<b>I</b> cc51:0	
7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori di- sponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.	<b>1</b> cc51:0	Aggiungi
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli</li> </ul>	Cc51:0	Aggiungi Stricevitore
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori di- sponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stan-</li> </ul>	Interruttori	Aggiungi ricevitore Selezionare il
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Cc:51:0	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Cperatori	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Interruttori       7         Operatori       7         Operatore Centronic       7	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Cc:51:0 Corruttori Coperatori Coperatore Centronic Commer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Interruttori       7         Operatori       7         Operatore Centronic       7         Dimmer KNX       7	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Cec51:0 Cec51:0 Interruttori Operatori Operatore Centronic Dimmer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla</li> </ul>	cc:51:0     Interruttori     Operatori     Operatore Centronic   Dimmer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori</li> </ul>	Cc51:0  Coperatori  Operatore Centronic  Dimmer KNX  Cc51:0	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.</li> </ul>	cc:51:0   Interruttori   Operatori   Operatore Centronic   Dimmer KNX   Dimmer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.</li> </ul>	cc51:0   Operatori   Operatore Centronic   Dimmer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza. Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.</li> </ul>	cc51:0   Interruttori   Operatori   Operatore Centronic   Dimmer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza. Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.</li> </ul>	Interruttori   Operatori   Operatore Centronic   Dimmer KNX   Interruttori	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.</li> </ul>	Interruttori   Operatori   Operatore Centronic   Dimmer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere Camera da letto Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.</li> </ul>	Interruttori   Operatori   Operatore Centronic   Dimmer KNX	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza. Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori.</li> <li>8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.</li> </ul>	cc51:0   Operatori   Operatore Centronic   Dimmer KNX     cc51:0   Interruttori     8	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere

## Creazione di gruppi

Un "gruppo" è un insieme di ricevitori riuniti in un canale del trasmettitore. Tutti i ricevitori di un gruppo reagiscono insieme ai segnali emessi dal trasmettitore.

È importante riunire in un gruppo soltanto ricevitori dello stesso tipo, ossia per es. operatori per avvolgibili o ricevitori-interruttori. Anche un trasmettitore portatile monocanale può comandare dei gruppi, sebbene soltanto uno per trasmettitore. La risposta (positiva/negativa) negli apparecchi bidirezionali viene emessa soltanto dopo che l'ultimo utente del gruppo ha comunicato un messaggio di stato.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	😫 cc51:0	<b>e</b> . • <b>e</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	<b>8</b>
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	
		Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	☐ ₩ ♂
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	ල් ස්10	
a menu Gruppi .	Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare
	Scenari	
	Stanze	
	Timer	\$
		△ 😻 🗳
<b>4</b> Per aggiungere un gruppo, selezionare il pulsante [+].	▲ cc51:0	
	interruttori	Configurazione gruppi
	Operatori	Seleziona o aggiungi
		gruppo
		<sup>4</sup> ↔ 🖍 🔇
	Do 🖛 Y and	☆ 😵 🗳



5 l gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello	👩 :c51:0	
stesso tipo. Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare	Nome	Aggiungi gruppo
6 Sfiorare il campo del nome.	<ul> <li>Comparison of the second sec</li></ul>	Modifica impostazioni
7 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo gruppo.	sc51:0	
8 Cliccando sul segno di spunta verde si conferma il nome im- messo e si chiude la tastiera.	Nuovo gruppo         7           1         2         3         4         5         6         7         8         9         0           q         w         e         r         t         z         u         i         o         p	Inserire il nome
	a s d f 9 h j k l ↑ y x c v b n m + ?:+ :::::::::::::::::::::::::::::::::::	°√ × △ ֎ ¢
9 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi per il nuovo gruppo e si abbandona il menu.	Image: contract of the second system         Image: contract of the seco	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>9 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi per il nuovo gruppo e si abbandona il menu.</li> <li>10 Il nuovo gruppo è ora visibile nell'elenco di tutti i gruppi.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevito-</li> </ul>	Image: cc51:0         Nome         Image: Nuovo gruppo         Image: Operatore tubol./est.         Image: Operatore di commut.         Image: Operatore di dimmer.         Image: Attuatore di dimmer.	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>9 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi per il nuovo gruppo e si abbandona il menu.</li> <li>10 Il nuovo gruppo è ora visibile nell'elenco di tutti i gruppi.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Image: cc510         Nome         Image: Nuovo gruppo         Image: Operatore tubol./est.         Image: Operatore di commut.         Image: Operatore di dimmer.         Image: Operato	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>9 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi per il nuovo gruppo e si abbandona il menu.</li> <li>10 Il nuovo gruppo è ora visibile nell'elenco di tutti i gruppi.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori.</li> </ul>	Image: cc510   Image: Nuovo gruppo   Image: Operatore tubol./est.   Image: Operatore di commut.   Image: Operatore di dimmer.	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni

## Programmazione di ricevitori per i gruppi

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 cc51:0	<b>e</b> . • <b>e</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>a</b> cc51:0	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Configurazione	
	Installazione domestica	Solozionaro una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
		습 😻 🗳
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	to 1:0	
di menu "Gruppi".	T Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare
	[]Scenari	
	E Stanze	
	Timer	<u></u>
		습 😻 🗳
4 Selezionare il gruppo al quale si desidera assegnare il ricevi-	<b>≇</b> ] cc51:0	ā - 6 X
Esempio: "Nuovo gruppo".	Nuovo gruppo 4	Configurazione
	Interruttori	Seleziona o aggiungi
	Operatori	<u></u>
		(†) (†)
	e. en f aill	△ 🖗 🖒



5 Nell'esempio al gruppo selezionato (nuovo gruppo) non è an-	a cc51:0	ē - • ×
cora stato assegnato nessun ricevitore. Per questo motivo l'elenco dei ricevitori assegnati al gruppo è ancora vuoto.		Nuovo gruppo 🛛 🖇
<b>6</b> Per aggiungere un ricevitore al gruppo, selezionare il pulsan- te [+].	5	Seleziona o aggiungi ricevitore
		<mark>•</mark> ₽ ∕ ◊
	e Fail	<u>∩</u> 🔮 💣
7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori. Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge al gruppo.	s cc51:0	<b>e</b> . • <b>x</b>
	Operatori	Aggiungi S
	Operatore Centronic	Selezionare il ricevitore da aggiungere
	Operatore B-Tronic 7	\$
	e er fail 🐐	<u>∩</u> 🖗 🖒
8 Il ricevitore selezionato (operatore B-Tronic) è ora assegnato	<b>a</b> cc51:0	<b>a</b> - C <b>x</b>
contenuti nel gruppo.	Operatore B-Tronic 8	Nuovo gruppo Seleziona o aggiungi ricevitore
		\$ ∕ \$
	o. 🖛 👔 mil . 🛛 👫	<u>∩</u> 😵 💣

## **Comando domotico**

Una volta che i ricevitori sono stati programmati e assegnati alle stanze, è possibile comandare in modo centralizzato la propria casa con B-Tronic CentralControl.

Questo capitolo descrive nel dettaglio come farlo per i singoli tipi di apparecchi, per i gruppi e gli scenari.

- Comando di operatori tubolari per avvolgibili con B-Tronic CentralControl [▶ 27]
- Utilizzo di operatori per lucernari con B-Tronic CentralControl [> 28]
- Comando di attuatori di commutazione con B-Tronic CentralControl [> 30]
- Comando di attuatori di dimmeraggio con B-Tronic CentralControl [> 32]
- Comando di gruppi con B-Tronic CentralControl [> 36]
- Comando di scenari con B-Tronic CentralControl [> 37]
- Commutazione tra manuale/automatico [> 38]
- Comando dell'automazione domotica con altri apparecchi della rete domestica [> 38]
- Comando dell'automazione domotica con apparecchio dotato di accesso Internet mobile dall'esterno [▶ 39]

## Comando di operatori tubolari per avvolgibili con B-Tronic CentralControl

Tapparelle		Veneziane	1000
Screen			
1 Premere il pulsante "La mia ca	asa".	11. 11. 2012	<ul> <li>■ ■ ■</li> <li>10°C</li> <li>→→→→→→</li> <li>→→→→→→→</li> <li>→→→→→→→</li> <li>→→→→→→→→→</li> <li>→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→</li></ul>
2 Nella schermata "La mia casa desidera comandare. Esempio: "Soggiorno"	" selezionare la stanza che si	Constant Con	La mia casa
Selezionare poi il ricevitore da c Esempio: Operatore B-Tronic <b>3</b> <b>3b</b>	omandare. a oppure operatore Centronic	Coperatore B-Tronic  Coperatore Centronic  Dimmer KNX  Coordinate Control Centronic  Control Centrol	Soggiormo



27



## Utilizzo di operatori per lucernari con B-Tronic CentralControl

Lucernari	B		
1 Premere il pulsante "La mia ca	asa".	EE51:0	
2 Nella schermata "La mia casa desidera comandare. Esempio: "Soggiorno"	" selezionare la stanza che si	CC51:0 Applicazioni Gruppi Scenari Soggiorno	La mia casa

Selezionare poi il ricevitore da comandare.	Cc51:0
Esempio: Lucernario B-Tronic <b>3a</b> o Lucernario Centronic <b>3b</b>	Lucernario B-Tronic Lucernario Centronic Tapparella Tenda da sole Soggiorno Soggiorno N N N N N N N N N N N N N
Gli elementi di comando di B-Tronic e Centronic sono essen-	Cc51:0
4 Tasto SALITA	Lucernario B-Tronic
5 Tasto STOP 6 Tasto DISCESA	
7 Finecorsa intermedio (opzionale) 8 Finecorsa intermedio con richiusura automatica	Lucernario Centronic
9 I ricevitori B-Tronic o KNX emettono una risposta sullo stato	Tapparella
do la posizione desiderata sull'indicazione di stato.	
i II tempo preimpostato per la richiusura automatica si	Tenda da sole
può modificare nel menu "Opzione mod. automatica – mod. automatica lucernari".	
	Cc51:0
	Lucernario B-Tronic
	Lucernario Centronic
	Tapparella
	Tenda da sole
	D. ## 19

## Comando di operatori tubolari per tende da sole e vele solari con B-Tronic CentralControl

1 Premere il pulsante "La mia casa".





2 Nella schermata "La mia casa" selezionare la stanza che si	Cc51:0
Esempio: "Terrazza"	La mia casa
3 Selezionare poi il ricevitore da comandare. Esempio: Tenda da sole	Cc51:0 Tenda da sole Risc. tenda da sole Terrazza V Risc. tenda da sole V C C C C C C C C C C C C C
<ul> <li>4 Tasto SALITA</li> <li>5 Tasto STOP</li> <li>6 Tasto DISCESA</li> <li>7 Finecorsa intermedio 1 (opzionale)</li> <li>8 Finecorsa intermedio 2 (opzionale)</li> </ul>	Cc51:0 Tenda da sole Risc. tenda da sole B C C C C C C C C C C C C C

## Comando di attuatori di commutazione con B-Tronic CentralControl



2 Nella schermata "La mia casa" selezionare la stanza che si desidera comandare. Esempio: "Soggiorno"	Constant of the second	La mia casa
Selezionare poi il ricevitore da comandare. Esempio: Attuatore di commutazione B-Tronic <b>3a</b> oppure at- tuatore di commutazione Centronic <b>3b</b>	Cc51:0 Operatore Centronic Dimmer KNX Control Interruttore KNX Control Interruttore Centronic Control Interruttore Centronic Control Interruttore Centronic	Soggiorno
Gli elementi di comando di B-Tronic e Centronic sono essen- zialmente gli stessi: <b>4</b> Tasto ON <b>5</b> Tasto OFF <b>6</b> Tasto ON I ricevitori B-Tronic o KNX emettono una risposta sullo stato at- tuale. Indicatore blu: Attuatore di commutazione = ON <b>7</b> Indicatore grigio: Attuatore di commutazione = OFF <b>8</b> Gli apparecchi Centronic non emettono alcuna risposta. L'indicatore appare grigio sia nello stato di commutazione "ON" che in quello "OFF" <b>9</b> .	Ce51:0 Coperatore B-Tronic Coperatore Centronic Commer KNX Commer KNX Commer KNX	
	CE51:0 Operatore Centronic Dimmer KNX Control Interruttore KNX Interruttore Centronic	



## Comando di attuatori di dimmeraggio con B-Tronic CentralControl

1 Premere il pulsante "La mia casa".	<b>≇</b> cc51:0	<b>e</b> . • <b>v</b>
	11. 11. 2012	10°C
<b>2</b> Nella schermata "La mia casa" selezionare la stanza che si	Cc51:0	_ E ×
desidera comandare. Esempio: "Soggiorno"		La mia casa
	Applicazioni	
	Gruppi	$\mathbf{C}$
	[]Scenari	*
	Soggiorno 2	<u>∩</u> ¥ ¢
Selezionare poi il ricevitore da comandare.	I cc51:0	88
tore di dimmeraggio Centronic <b>3b</b>	Operatore Centronic	Soggiorno
	Dimmer KNX 3a	C
	Dimmer Centronic 3b	
	Interruttore Centronic	
	Company and Co	(D) 😤 🕰

Gli elementi di comando di B-Tronic e Centronic sono essen- zialmente gli stessi: 4 Accendere la luce ed aumentare la luminosità (tasto SALITA) 5 Spegnere il dimmer (tasto STOP) 6 Accendere la luce e ridurre la luminosità (tasto DISCESA) 7 Valore sole memorizzato 1 (opzionale) 8 Valore sole memorizzato 2 (opzionale) I ricevitori B-Tronic o KNX emettono una risposta sullo stato at- tuale. Indicatore colorato: Luce accesa 9 e valore attuale di dimme- raggio 10 Indicatore grigio: Attuatore di commutazione = OFF 11	Cperatore B-Tronic Cperatore Centronic Dimmer KNX Cool Interruttore KNX	
	a cc51:0	
	Operatore B-Tronic	
	Operatore Centronic	11
	Dimmer KNX	
	Interruttore KNX	- <mark>8</mark> _2
	o	🛆 😵 🗳
Gli apparecchi Centronic non emettono alcuna risposta.	<b>3</b> cc51:0	
L'indicatore appare grigio sia nello stato di commutazione "ON" che in quello "OFF" <b>12</b> .	Dimmer Centronic	
		7
	Operatore B-Tronic	12
	Operatore Centronic	8 2
	Dimmer KNX	6
	D. 84 8	

## Comando di operatori per portoni con B-Tronic CentralControl

1 Premere il pulsante "La mia casa".	😰 cc51:0	
		10°C
	£ 13	<b></b>
	Kenter Market	
	11. 11. 2012	പ്ര 🔄 🖉
	🤗 In. 🐐 🗰 .c	



2 Nella schermata "La mia casa" selezionare la stanza che si desidera comandare. Esempio: "Garage"	CS1:0 Applicazioni Gruppi Garage Carage
3 Selezionare poi il ricevitore da comandare. Esempio: Portone 3a oppure portone (impulso) 3b	Contraction Contra
A seconda delle funzioni che caratterizzano l'operatore da pro- grammare, è necessario selezionare la dicitura "Portone" per i comandi portone con comandi definiti di SALITA/STOP/DISCE- SA. 4 Tasto SALITA 5 Tasto STOP 6 Tasto DISCESA	Portone (impulso)
A seconda delle funzioni che caratterizzano l'operatore da pro- grammare, è necessario selezionare la dicitura "Portone (im- pulso)" per i comandi portone con sequenza ad impulso (SALI- TA/STOP/DISCESA/STOP, ecc.). 7 Sequenza di comando: SALITA-STOP-DISCESA-STOP, ecc.	Costione

## Comando di un riscaldamento per tende da sole con B-Tronic CentralControl

1 Premere il pulsante "La mia casa".	🗷 cc51:0 🖉 💶 🔀
	11. 11. 2012
2 Nella schermata "La mia casa" selezionare la stanza che si	🖻 cc51:0
desidera comandare. Esempio: "Terrazza"	Applicazioni   Gruppi   Scenari   Terrazza
3 Selezionare poi il ricevitore da comandare. Esempio: Risc. tenda da sole	Control Contro
<ul> <li>4 Tasto ON</li> <li>5 Tasto OFF</li> <li>6 Tasto ON</li> <li>i Se è stato eventualmente preconfigurato un orario di spegnimento, il comando con B-Tronic CentralControl ne tiene comunque conto.</li> </ul>	Tenda da sole



## Comando di gruppi con B-Tronic CentralControl


# Comando di scenari con B-Tronic CentralControl

1 Premere il pulsante "La mia casa".	🔹 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "La mia casa" selezionare "Scenari". <b>i</b> Gruppi e scenari possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori. Una volta assegnati ad una stanza, essi vengo- no comunque ancora visualizzati anche nell'area Gruppi o Scenari.	Constraint	La mia casa
<b>3</b> Selezionare poi lo scenario da comandare.	🔹 cc51:0	
3 Selezionare poi lo scenario da comandare.	Scenario 2 Scenario 1	Scenari Selezionare lo scenario



# Commutazione tra manuale/automatico

B-Tronic CentralControl offre la possibilità di comandare ricevitori, gruppi o scenari in modo temporizzato.

Tutti i comandi che CentralControl esegue in virtù di impostazioni programmate (ad es. orari di commutazione) sono definiti "funzioni automatiche".

Le funzioni automatiche possono essere attivate/disattivate per un singolo ricevitore oppure per più ricevitori (l'intera casa o una stanza sola) contemporaneamente. I ricevitori per i quali non sono state impostate opzioni automatiche, non sono interessati dalla modifica.

Appositi pittogrammi indicano se un apparecchio si trova in modalità manuale o automatica. Dal momento che si possono commutare anche più ricevitori contemporaneamente, vi sono tre varianti di indicatori.

Tutte le funzioni automatiche di tutti i ricevitori selezionati si trovano in modalità automatica

Tutte le funzioni automatiche di tutti i ricevitori selezionati si trovano in modalità manuale

Le funzioni automatiche dei ricevitori selezionati si trovano in modalità diverse. Sfiorando i simboli è possibile attivare/disattivare tutte le funzioni automatiche dei ricevitori selezionati oppure singole funzioni automatiche.

# Comando dell'automazione domotica con altri apparecchi della rete domestica

Le funzioni di automazione domotica di B-Tronic CentralControl possono essere "comandate a distanza" usando tutta una serie di terminali presenti nella propria rete domestica.

Gli apparecchi possono essere integrati nella rete mediante un cavo di rete **a** o una connessione WLAN **b**.

Il sistema operativo installato sul terminale è indifferente ai fini del funzionamento. Sono supportati, tra gli altri, Microsoft Windows (da XP / Internet Explorer 8), Android ed Apple IOS (Mac, IPad, IPhone).



Per comandare la centralina tramite la rete, avviare il browser Internet ed inserire l'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo c. L'indirizzo inserito deve cominciare sempre con la dicitura "http://" seguita dal numero IP, il quale è sempre composto da 4 numeri di 3 cifre al massimo, separati tra loro da un punto. Nell'esempio, l'indirizzo inserito è: http://192.168.0.52/ L'indirizzo IP assegnato dalla rete alla centralina può essere consultato alla pagina "Informazioni di sistema" (ved. Informazioni di sistema [▶ 147]):

i Per poter accedere rapidamente e in qualunque momento a CentralControl, è possibile salvare tra i preferiti la pagina che si apre digitando l'indirizzo IP oppure salvarla sul desktop del proprio apparecchio. Per evitare che ad ogni nuovo riavvio venga utilizzato un indirizzo IP diverso, occorre assegnare a CentralControl un indirizzo IP fisso.



1 Promora il nulsanta "Programmi e impostazioni"		
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la voce di menu "Informazioni di sistema".	Configurazione Camere Radio Informazioni sul sistema	Impostazioni Selezionare una applicazione
<ul> <li>3 Indirizzo IP per l'accesso a CentralControl.</li> <li>Se CentralControl è collegata alla rete tramite connessione</li> <li>WLAN, l'indirizzo IP è indicato nella riga "wlan0:".</li> <li>In caso di collegamento alla rete cablato, l'indirizzo IP è indicato nella riga "eth0:".</li> <li>Se non viene visualizzato nessun indirizzo IP, controllare le impostazioni di rete di CentralControl.</li> <li>4 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagina iniziale".</li> </ul>	B-Tronic CC-51 (c) 2012 by Becker Antriebe V0.2 #121108-1 serial no: 9003181960 wlan0: 101.0.101.52 3 eth0 MAC: a0:dc:01:10:00:01 wlan0 MAC: 01:02:71:b7:52:1e	

# Comando dell'automazione domotica con apparecchio dotato di accesso Internet mobile dall'esterno







# Funzioni supplementari

- B-Tronic CentralControl offre alcune funzioni supplementari che contribuiscono al comfort, alla sicurezza o all'intrattenimento.
- Visualizzazione e previsione meteo [▶ 40]
- Radio via Internet: ascolto [▶ 40]
- Radio via Internet: aggiunta di un canale [> 42]
- Radio via Internet: cancellazione di canali [> 44]

#### Visualizzazione e previsione meteo



#### Radio via Internet: ascolto

B-Tronic CentralControl consente di ricevere la radio via Internet. Naturalmente per questo è necessario che il collegamento alla rete sia corretto e che si disponga di una connessione Internet funzionante e sufficientemente veloce.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	cc51:0	<b>e</b> . • <b>e</b>
	s summer	10°C
	6 13	14
	11. 11. 2012	
	5. 👾 🕴 all 😤	

2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> cc51:0	800
Voce di menu naulo .	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio 2	
	1 Informazioni sul sistema	
<b>3</b> Selezionare il canale desiderato dall'elenco dei canali.	€ c51:0	
	HR3 3	Radio Internet
	harmony.fm	Seleziona o aggiungi stazione
	Rock Antenne	കര
	Schlager	
	Do new Y and H	[]] [⊮] ["]
<b>4</b> Impostare il volume con i tasti freccia.	2 cc51:0	
<ul> <li>4 Impostare il volume con i tasti freccia.</li> <li>5 Per arrestare la ricezione della radio, premere il pulsante STOP.</li> </ul>	E cc51:0	Radio
<ul> <li>4 Impostare il volume con i tasti freccia.</li> <li>5 Per arrestare la ricezione della radio, premere il pulsante STOP.</li> <li>6 Per abbandonare il menu, premere il pulsante "Indietro".</li> </ul>	HR3	Radio
<ul> <li>4 Impostare il volume con i tasti freccia.</li> <li>5 Per arrestare la ricezione della radio, premere il pulsante STOP.</li> <li>6 Per abbandonare il menu, premere il pulsante "Indietro".</li> </ul>		Radio
<ul> <li>4 Impostare il volume con i tasti freccia.</li> <li>5 Per arrestare la ricezione della radio, premere il pulsante STOP.</li> <li>6 Per abbandonare il menu, premere il pulsante "Indietro".</li> </ul>		Radio
<ul> <li>4 Impostare il volume con i tasti freccia.</li> <li>5 Per arrestare la ricezione della radio, premere il pulsante STOP.</li> <li>6 Per abbandonare il menu, premere il pulsante "Indietro".</li> <li>7 La ricezione radio resta attiva fino a quando sull'altoparlante vengono visualizzate le onde audio.</li> </ul>		
<ul> <li>4 Impostare il volume con i tasti freccia.</li> <li>5 Per arrestare la ricezione della radio, premere il pulsante STOP.</li> <li>6 Per abbandonare il menu, premere il pulsante "Indietro".</li> <li>7 La ricezione radio resta attiva fino a quando sull'altoparlante vengono visualizzate le onde audio.</li> <li>8 i Per disattivare la radio non è sufficiente azzerare il vo- lume, in quanto il flusso di dati Internet prosegue. Solo premendo il pulsante STOP si può disattivare la ricezione audio ed interrompere il flusso di dati.</li> </ul>		Radio
<ul> <li>4 Impostare il volume con i tasti freccia.</li> <li>5 Per arrestare la ricezione della radio, premere il pulsante STOP.</li> <li>6 Per abbandonare il menu, premere il pulsante "Indietro".</li> <li>7 La ricezione radio resta attiva fino a quando sull'altoparlante vengono visualizzate le onde audio.</li> <li>8 i Per disattivare la radio non è sufficiente azzerare il vo- lume, in quanto il flusso di dati Internet prosegue. Solo premendo il pulsante STOP si può disattivare la ricezione audio ed interrompere il flusso di dati.</li> </ul>		Radio



# Radio via Internet: aggiunta di un canale

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	<b>≇</b> cc51:0	6.08
	S 11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	202
voce di menu "Radio".	Configurazione	Impostazioni
		Selezionare una
		applicazione
	Radio 2	
	1 Informazioni sul sistema	
	o 🖛 F ant 🕴 🔹	[∆] 😻 🖒
3 Si possono integrare fino a 25 MP3 o stream audio OGG Vor- bis. L'indirizzo esatto del link può essere richiesto al proprio provider di servizi radio. Per aggiungere un nuovo canale, premere il pulsante "+".	HR3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Radio Internet Seleziona o aggiungi stazione
<b>4</b> Assegnare un nome al nuovo canale.	<mark>≝</mark> cc51:0	8.08
<b>5</b> Selezionare il formato di riproduzione. Sulla pagina Internet del canale radio è indicato il formato più giusto per il canale selezionato.	Nome	Elabora la radio Modifica
<b>6</b> Inserire qui l'indirizzo dello stream audio. L'indirizzo è indicato sulla pagina Internet del canale radio.	MP3	proprietà
7 Cliccando sul segno di spunta verde si salvano i dati immessi	O OGG Vorbis	
Il nuovo canale compare ora nell'elenco dei canali.	Indirizzo / URL	7
	Cancella stazione radio	
		🛆 😻 🗳

I file di playlist (estensione .m3u) non possono essere in-
tegrati direttamente, nemmeno se rimandano a stream
*.mp3. Per ricavare gli indirizzi dello stream contenuti in
questo tipo di file, salvarli a livello locale sul proprio PC o
simile, aprirli con un editor di testo ed utilizzare uno dei
link elencati che iniziano con la dicitura "http://".

#### Radio via Internet: riordino dei canali

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	sc51:0	6.08
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≝</mark> cc51:0	<b>e</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
voce di menu "Radio".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio 2	
	Informazioni sul sistema	
	2	습 😼 🗳
<b>3</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Cc51:0	
	HR3	Radio Internet
		Seleziona o aggiungi
	narmony.m	stazione
	Rock Antenne	
	Schlager	$\bigcirc \checkmark \bigcirc$
	5. 54 \$ Jul 7 C T	습 🔮 🗳



4 Selezionare quindi il canale che si desidera riordinare.	🔁 cc51:0	
Esempio: "Schlager".	HR3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Radio Internet Riordinare le voci V V C C C C C C C C C C C C C
<b>5</b> Riordinare il canale selezionato con i tasti freccia.	😰 cc51:0	_ = ×
6 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.	Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne	Radio Internet Riordinare le voci 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata iniziale.	Costilo Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne	Radio Internet Seleziona o aggiungi stazione

# Radio via Internet: cancellazione di canali

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	ec51:0	
	No. 1	10°C
		NVL
	Key with the	
	11. 11. 2012	
	D. *** 羊 anl 平	

2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> cc51:0	
voce dimenu madio .	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camere	applicazione
	Radio 2	
	Informazioni sul sistema	(∆) (♣) (♂)
<b>3</b> Per cancellare un canale, selezionare il canale da cancellare	(B) cc51:0	
dall'elenco dei canali.	HR3 3	Radio Internet
	harmony.fm	Seleziona o aggiungi stazione
	Rock Antenne	
	Schlager	\$~\$
	Du ee Y ant 😫	습 😼 🗳
<b>4</b> Premere il pulsante STOP per arrestare la ricezione radio.	Cc51:0	
	HR3	Radio
		4□ ✔
	0. ## \$ .atl 17 0	☐  ∅
<b>5</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	C51.0	
	HR3	Radio
		$\triangleright \checkmark \Diamond$
	ə. 🦛 🏌 📶 😤	습 😵 💣



6 Premere il pulsante "Cancellare stazione radio".	🛎 cc51:0	
7 Cliccando sul segno di spunta verde si cancella il canale e si abbandona il menu. Ora il canale non compare più nell'elenco dei canali	Nome	Elabora la radio
	■ MP3	proprietà
	O OGG Vorbis	
	Indirizzo / URL	
	http://gffstream.ic.llnw	7 🗸 🔇
	Cancella stazione radio	
	Come and State of the State of	

#### Integrazione di webcam esterne

Si possono integrare fino a 25 camere collegabili in rete che forniscono uno stream MJPEG. Per accertarsi che il modello della camera sia in grado di fornire questo tipo di stream, rivolgersi al produttore della camera. Si fa notare che la centralina può visualizzare soltanto stream MJPEG/MJPG nativi.

Al link http://www.becker-antriebe.net/centralcontrol/ si trova un elenco delle camere già testate ed integrate da Becker. Vi si trova inoltre una panoramica delle impostazioni specifiche delle camere.



<b>3</b> Per aggiungere una camera esterna, selezionare il pulsante	🛎 co51:0	800
[+].	Locale (CC51)	Camere
		Seleziona o aggiungi camera
		<mark>3</mark>
	en e	<b>△ ֎ ๙</b>
<b>4</b> Selezionare il campo del nome ed assegnare un nome alla nuova camera.	■ cc51:0 Nome	Camera con valigetta
<b>5</b> Inserire qui l'indirizzo dello stream MJPG. Si fa notare che la centralina può visualizzare soltanto stream MJPEG/MJPG nativi. Al link http://www.becker-antriebe.net/centralcontrol/ si trova un elenco delle camere e dei relativi indirizzi dello streaming MJPG.	Camera con valigetta       4         Indirizzo / URL stream MJPEG         Image: http://192.168.0.2./video.       5	
<b>6</b> La visualizzazione è ottimizzata per un risoluzione di 320 x 240 (QVGA) pixel. Se l'immagine fornita dalla camera è incompleta o molto piccola, modificare l'impostazione corrispondente sulla camera. Se non è possibile farlo, attivare l'opzione "Adatta immagine". Si prega di notare che se i formati di output dell'immagine sono molto diversi, la velocità di visualizzazione può risultare ridotta.	Adattare l'immagine? 6 Cancellare la webcam?	7 < \$ () € €
7 Abbandonare il menu cliccando sul segno di spunta verde.		
8 La nuova camera è ora visibile nell'elenco delle camere.	Locale (CC51) Camera con valigetta	Camere Seleziona o aggiungi camera



#### Prima registrazione di CentralControl al server Becker per l'accesso a distanza

Per poter accedere a CentralControl mentre ci si trova fuori dalla propria rete domestica, utilizzando ad esempio il cellulare, è innanzitutto necessario registrare la centralina sul server Becker. A tal fine occorre possedere un codice di registrazione che si può richiedere come descritto alla pagina "Dati di accesso" (ved. Accesso remoto [• 140]).

1 Selezionare la pagina Internet del server di accesso BECKER: https://gw.b-tronic.net/ Per il primo login è necessario immettere qui 2 i dati di accesso.	El fonde mini bone.ret       1         Prester       1         Prester       1         Non si possiedono i dati di accessi Cliccare quil         2         Nome o e-mail         Password         Login
3 Digitare qui il codice di registrazione richiesto tramite Central- Control nell'area Dati di accesso (ved. Accesso remoto [▶ 140]).	B Franke. There Annueldsong. Winnelsong Mitter our Ling lawer
<b>4</b> Inserire i dati necessari negli appositi campi.	Registrazione         Non si possiedono i dati di ador           Sesso:         Signo: Signo: Signora           Codice di registrazione:         Creato dalla
<ul> <li>5 Scegliere una password ed inserirla in entrambi i campi della password.</li> <li>1 La password deve contenere almeno quattro caratteri ed almeno un numero e una lettera.</li> </ul>	Nome utente:     4       Nome:     6       Cognome:     6       Indirizzo e-mail:     6
6 Per proseguire cliccare su "Salva".	Password: 5 Conferma password: 5 La password deve contenere almeno quattro caratteri ed almeno un numero e una lettera. Salva 6
<b>7</b> Aprire le condizioni di utilizzo.	🖉 B-Innis - Hine Anneldong - Mindows Internet Explorer
<b>8</b> Confermare di aver letto le condizioni di utilizzo selezionando il segno di spunta.	Souther Batton Trobunding
9 Per proseguire cliccare su "Salva".	Registrazione       Non si possiedono i dati di acce         Condizioni di utilizzo       Image: Condizioni di utilizzo. Affinché la registrazione vada a buon         fine, è necessario cliccare e leggere le condizioni di utilizzo.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.       Image: Condizioni di utilizzo e le accetto.         Image: Condizioni di utilizzo e le accetto e condizioni di utilizzo

<b>10</b> A questo punto viene inviata un'e-mail che ha lo scopo di ve- rificare l'indirizzo e-mail dell'utente e la sua registrazione.	Ø Brinnis: Here Dates i Mindews Islammel Explorer         Image: Second Se
11 L'inserimento del proprio indirizzo è facoltativo.	
12 Per proseguire cliccare su "Salva" e chiudere la pagina In- ternet.	Dati personali       Non si possiedono i dati di acc         Grazie per la registrazione!       10         In questo momento vi viene inviata un'e-mail.       Cliccare qui!         Cliccare sul link contenuto nell'e-mail per confermare la registrazione.       Via:         Num.:       2         Località:       2         Paese:       10         Salva       12
<b>13</b> Controllare la propria casella di posta elettronica ed aprire la mail di conferma inviata dal server BECKER. Seguire le istruzioni contenute nella mail e cliccare sul link ivi riportato per verificare il proprio indirizzo e-mail.	
14 Quando si apre la finestra del browser Internet "Benvenuti in B-Tronic", significa che la registrazione è andata a buon fine.	B tranker, Mire Buders, Jettersent Ligdeard         B tranker, Mire Buders, Jettersent Ligdeard         B tranker, Jettersent Ligdeard



# Impostazioni

Nello stato di consegna la centralina B-Tronic CentralControl è preconfigurata per quanto logico e possibile. Per ottimizzare l'automazione domotica in base alle proprie esigenze personali, è tuttavia necessario procedere ad una serie di impostazioni individuali. Tutte le impostazioni al riguardo si effettuano nei due menu "Configurazione" e "Installazione domestica".

#### Installazione

- Ricevitori [> 50]
- Gruppi [• 63]
- Scenari [▶ 74]
- Stanze [▶ 90]
- Timer [▶ 103]
- Comando climatico [▶ 111]

#### Configurazione

- Impostazione della lingua [▶ 115]
- Impostazioni di rete [▶ 117]
- Data/ora [▶ 119]
- Impostazione della località meteo [> 120]
- Impostazioni dello schermo [▶ 125]
- Opzione mod. automatica: funzione vacanza [> 136]
- Opzione mod. automatica: funzione memory interna [> 138]
- Accesso remoto [> 140]
- Backup + ripristino [▶ 142]
- Aggiornamento [▶ 143]
- Impostazioni di fabbrica [▶ 144]
- Riavvio [▶ 145]

# Ricevitori

#### Programmazione di ricevitori



2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	
voce di menu installazione domestica .	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 😽 Y ant 🕴 🔻 o	
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Bicevitori"	1 c51:0	
	Ricevitori 3	Installazione
	Gruppi	Selezionare
	[]Scenari	
	Stanze	
	Timer	
	the set Y and the	
<b>4</b> Per aggiungere un ricevitore, selezionare il pulsante [+].	<mark>I</mark> cc51:0	
	Operatore Centronic	Installazione ricevitore
	Dimmer KNX	Seleziona o aggiungi ricevitore
	Interruttore KNX	<mark>4</mark> ക] (പ)
	Interruttore per presa KNX	
	D y all ?	△็⊛่



Per un nuovo ricevitore occorre innanzitutto assegnargli un no-	cc51:0	
me. I ricevitori vanno denominati affinché una volta aggiunti tutti, sia possibile assegnarii alle varia stanze in mode mirate in base al	Nome ricevitore:	Aggiungi ricevitore
loro nome. 5 Sfiorare il campo del nome.	<b>5</b>	Configura
	Tipo ricevitore:	proprietà
	B-Tronic / KNX-RF	
	Tipo apparecchio:	
	Operatore tubol./est.	
	O H Tenda da sole	
	Attuatore di commut.	
	O P Attuatore di dimmer.	
	o 🔲 Screen	
	O 🕨 Vela solare	
	O ⅔ Risc. tenda da sole	
	O 🕅 Portone	
	O Nortone (impulso)	
	Attuatore per radiatore	
	D. 1995 🕴 📶 📅 🦾 🕹	
6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo ri-	sc51:0	
Nell'esempio il nome è "Ricevitore".		Nuovo 🔀
7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-	Ricevitori <u>6</u>	
messi e si chiude la tastiera.	1234567890	il nome
	qwertzuio P	
	asdfghjkl	7 🗸 🔀
	?:+ 🔤 🛛 🔍	
	o. 😁 🕈 att 📱 💎	

8 Selezione del tipo di ricevitore.	■ cc51:0	
Le possibilità a disposizione sono due: - B-Tronic / KNX (bidirezionale, con funzione di risposta) - Centronic (unidirezionale, senza funzione di risposta) A seconda del tipo di ricevitore selezionato, è possibile sceglie- re solo determinati tipi di apparecchio.	Nome ricevitore:	Aggiungi ricevitore Configura
<ul> <li>9 Selezione del tipo di apparecchio.</li> <li>Le possibilità a disposizione sono diverse.</li> <li>Per i tipi di apparecchio "Portone" e "Portone (impulso)" bisogna tenere conto di quanto segue:</li> <li>A seconda delle funzioni che caratterizzano l'operatore da programmare, è necessario selezionare la dicitura "Portone" per i comandi portone con comandi definiti di SALITA/STOP/DISCE-SA e la dicitura "Portone (impulso)" per i comandi portone con sequenza ad impulso (SALITA/STOP/DISCESA/STOP, ecc.)</li> <li>10 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si passa alla schermata successiva.</li> </ul>	Ipo ricevitore:     Ipo ricevitore:     Image: Screen     Image:	proprietà
<ul> <li>11 Ora portare il ricevitore in modalità di programmazione.</li> <li>Apparecchi B-Tronic / KNX:</li> <li>La procedura per questo tipo di ricevitori deve essere consultata nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> <li>Apparecchi Centronic:</li> <li>Un ricevitore del tipo Centronic si può programmare soltanto se è stato portato in modalità di programmazione con il suo trasmettitore master. Anche in questo caso la procedura esatta si può consultare nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da programmare.</li> </ul>	Portare ora il ricevitore in modalità di programmazione! 11	Aggiungi ricevitore In modalità di programmaz
<b>12</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si passa alla schermata successiva.	o. 🗠 🚛 ailt - 🕎	△ 🖗 🗳
<b>13</b> Oltre all'informazione sullo schermo indicante che la proce- dura di programmazione è andata a buon fine, molti ricevitori confermano anch'essi la correttezza della programmazione. Ciò avviene spesso con un "clac" dei motori o con un lampeg- giamento del LED di stato sul ricevitore. Per consultare se e quando il ricevitore da programmare emette una risposta, fare riferimento al manuale del ricevitore corrispondente.	Cc51:0 Il ricevitore è stato programmato e ora può essere aggiunto a stanze e gruppi.	Programmazione
14 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si abbandona il menu.	13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



Ora è possibile effettuare una prova di funzionamento dell'ope- ratore premendo i tasti seguenti. A Tasto SALITA B Tasto STOP C Tasto DISCESA	CC51:0 CC51:0	Prova B-Tronic / KNX-RF
<b>15</b> Cliccando sul segno di spunta verde si abbandona il menu di prova.		
<b>16</b> Il nuovo ricevitore è ora visibile nel menu di selezione del ri- cevitore.	Ricevitori	Installazione ricevitore
	Operatore Centronic	Seleziona o aggiungi ricevitore
	Dimmer KNX	\$ ∕ \$
	Interruttore KNX	

#### Programmazione di ricevitori per le stanze



3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Stanze".	Ricevitori Gruppi Scenari Stanze Timer	Installazione Selezionare una funzione
<b>4</b> Selezionare la stanza in cui si desidera aggiungere il ricevito- re. Esempio: Camera da letto	Camera da letto 4 Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>5 Nell'esempio non è ancora stato assegnato nessun ricevitore alla stanza selezionata (camera da letto). Per questo motivo l'elenco dei ricevitori assegnati alla stanza è ancora vuoto.</li> <li>6 Per aggiungere un ricevitore alla stanza selezionata, selezionare il pulsante [+].</li> </ul>	5 entil	Camera da letto Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 ${\bf 8}$  Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla 📕 cc51:0 8-0 stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori Camera da letto contenuti nella stanza. 8 💮 Interruttori Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza \$ ¢ Ó aiil

#### Cancellazione di ricevitori dalle stanze

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	습 😻 ໕
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	B (5)1	- @ ×
di menu "Stanze".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare
	[ ]Scenari	
	Stanze 3	
	Timer	
	the set if will be	

4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevito-	₫ cc51:0	5 - 6 8
re.	Camera da letto 4	Stanze
	Soggiorno	Seleziona o aggiungi stanza
		¢ (\$)
	o 🖛 y ailt . 📲	≙ 😵 🖒
5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla	3 cc51:0	
stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori. Nell'esempio, alla stanza è assegnato solo un ricevitore deno-		Camera da letto
minato "Interruttore". Per rimuovere un ricevitore da una stanza, selezionare il ricevi-		Selezionare
tore desiderato.		o aggiungere
		il ricevitore oppure
		A < C < A < A < A < A < A < A < A < A <
	2 12. atl 12. 14	🛆 😵 🗳
6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e	@ cc51:0	<u>e</u> . • • •
<b>6</b> Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.	Cc51:0 Ricevitore selezionato:	Rimuovere?
<b>6</b> Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.	Interruttori	Rimuovere il
<b>6</b> Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.	Interruttori	Rimuovere il ricevitore dalla
<b>6</b> Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.	Interruttori	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto?
6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.	<b>Cc51:0</b> Ricevitore selezionato:	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto?
6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.	Interruttori	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto?
6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.	Crest:0 Ricevitore selezionato:	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto?
<ul> <li>6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.</li> <li>7 Nell'esempio l'elenco dei ricevitori appare ora vuoto, in quan- to è stato cancellato l'unico ricevitore assegnato alla stanza.</li> </ul>	Cc51:0 Ricevitore selezionato: Compared interruttori	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto?
<ul> <li>6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.</li> <li>7 Nell'esempio l'elenco dei ricevitori appare ora vuoto, in quan- to è stato cancellato l'unico ricevitore assegnato alla stanza.</li> <li>8 Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".</li> </ul>	Cc51:0 Ricevitore selezionato: Commentationi Interruttori Ccc51:0 Ccc51:0 Ccc51:0 Ccc51:0	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<ul> <li>6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.</li> <li>7 Nell'esempio l'elenco dei ricevitori appare ora vuoto, in quan- to è stato cancellato l'unico ricevitore assegnato alla stanza.</li> <li>8 Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".</li> </ul>	Contraction contra	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<ul> <li>6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.</li> <li>7 Nell'esempio l'elenco dei ricevitori appare ora vuoto, in quan- to è stato cancellato l'unico ricevitore assegnato alla stanza.</li> <li>8 Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".</li> </ul>	Contraction and the selection ato:	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<ul> <li>6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.</li> <li>7 Nell'esempio l'elenco dei ricevitori appare ora vuoto, in quan- to è stato cancellato l'unico ricevitore assegnato alla stanza.</li> <li>8 Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".</li> </ul>	Constant of the selection of the selecti	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<ul> <li>6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e la schermata torna automaticamente all'elenco dei ricevitori.</li> <li>7 Nell'esempio l'elenco dei ricevitori appare ora vuoto, in quanto è stato cancellato l'unico ricevitore assegnato alla stanza.</li> <li>8 Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".</li> </ul>	Ricevitore selezionato:   Interruttori	Rimuovere il ricevitore dalla stanza camera da letto?



#### Modifica del nome di un ricevitore



<b>5</b> La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.	€ cc51:0	<b>e</b> . • <b>e</b>
6 Per modificare il nome del ricevitore, selezionarlo.	Name:	Impostazioni ricevitore
	Operatore B-Tronic	<ul> <li>✓</li> <li></li> <li>&lt;</li></ul>
7 Inserire quindi il nuovo nome.	Image: Base of the second	<b>a</b> . • <b>x</b>
8 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta ver- de.	Operatore B-Tronic nuovo       7         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0         q w e r t z u i o P         a s d f g h j k l         + y x c v b n m +         ?:+	Ricevitori Inserire il nuovo nome
<b>9</b> Il ricevitore è stato rinominato e compare nell'elenco dei rice- vitori con il nuovo nome.	@ ec51:0	3 - 2
<b>10</b> Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".	Interruttore KNX	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
	Operatore B-Tronic nuovo	<pre></pre>
	S. 🔫 Y and Y 🐂 💌	بت ت ت

#### Cancellazione di un ricevitore B-Tronic / KNX

stanza.

8.0 Per poter utilizzare i ricevitori, occorre assegnarli ad una stan-🗑 ec51:0 za. Un ricevitore può essere assegnato sempre e solo ad una 10°C 1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni". 11. 11. 2012





2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	🛃 cc51:0	
voce di menu installazione domestica .	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Solozionaro una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	🔹 😽 🕈 ant 💡 👘	민종이
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Ricevitori".	B cc51:0	
	Ricevitori 3	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	E Stanze	
	Timer	
	Do See Y and a	
<b>4</b> Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.	tessee F mill ▲	
<b>4</b> Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.	Attuatore di commutazione KNX	Installazione ricevitore
<b>4</b> Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.	Attuatore di commutazione KNX 4	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.	Attuatore di commutazione KNX 4	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.	Attuatore di commutazione KNX 4 Coperatore Centronic Dimmer KNX Coperatore KNX	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.	Attuatore di commutazione KNX 4 Coperatore Centronic Dimmer KNX Commer KNX	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.</li> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore polozionato per la modifica.</li> </ul>	Attuatore di commutazione KNX	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.</li> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> </ul>		Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.</li> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> </ul>	Attuatore di commutazione KNX	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.</li> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> </ul>	Attuatore di commutazione KNX 4 Commer KNX Commer KNX	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.</li> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> </ul>	Attuatore di commutazione KNX 4 Coperatore Centronic Dimmer KNX Dimmer KNX Coperatore KNX Dimmer KNX Coperatore KNX Coperatore Centronic Coperatore Centronic Coperatore Centronic Dimmer KNX Coperatore KNX Coperatore KNX Dimmer	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.</li> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> </ul>	Attuatore di commutazione KNX 4 Coperatore Centronic Coperatore	Installazione ricevitore Seleziona o aggiungi ricevitore

<b>7</b> Portare il ricevitore da cancellare in modalità di programma- zione. Per portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellazione, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore corri-	Cc51:0	Proseguire?
spondente.	e la connessione interrotta. Portare il ricevitore in	Cancellare
de.	modalità di programmazione e confermare oppure annullare.	il ricevitore attuatore di commutazio
	7	· 🗸
	ર જ દાતાનાં જ	<u>∆</u> 🖗 🖒
<b>9</b> Il ricevitore viene cancellato e la centralina torna automatica- mente al menu precedente.	<b>≇</b> cc51:0	<b>e</b> - D <b>x</b>
	Operatore Centronic	Installazione ricevitore
	Dimmer KNX 9	Seleziona o aggiungi ricevitore
	Interruttore KNX	കിരി
	Interruttore per presa KNX	
		$  \cap   \otimes   c' $

#### Cancellazione di un ricevitore Centronic





BECKER

di menu "Ricevitori".	
Picovitori	Installazione
<b>Nicevitori</b>	
Gruppi	Selezionare
Croppi	una funzione
Scenari	
Stanze	
Ulimer	
the set W mith at	
4 Selezionare il ricevitore che si desidera cancellare.	ā
	Installazione
Dimmer Centronic	
	Seleziona o aggiungi
Coperatore Centronic	ricevitore
Dimmer KNX	
Interruttore KNX	
Contraction of the second s	L 🗐 🗐 🖉
5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore	
5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.	
5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.         6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".	Impostazioni ricevitore
5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.       Image: Ccc51:0         6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".       Nome:         Image: Dimmer Centronic       Image: Dimmer Centronic	Impostazioni ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Image: Dimmer Centronic</li> <li>ID: 14</li> </ul>	Impostazioni ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Image: Dimmer Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer.</li> </ul>	Impostazioni ricevitore
5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.       Image: Cc:51:0         6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".       Image: Dimmer Centronic         ID: 14       Tipo: Attuatore di dimmer.         Centronic       Image: Dimmer Centronic	Impostazioni ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Image: Dimmer Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>Cancella ricevitore</li> </ul>	Impostazioni ricevitore
5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.       Image: Cc5t;0         6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".       Nome:         Image: Dimmer Centronic       ID: 14         Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic       ID: 14         Tipo: Attuatore di dimmer.       Centronic	Impostazioni   ricevitore
5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.       Image: Cc:51:0         6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".       Nome:         Image: Dimmer Centronic       ID: 14         Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic         Image: Centronic         Image: Centronic	Impostazioni   ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Image: Dimmer Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Cancella ricevitore</li> <li>ID: 14</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Cancella ricevitore</li> </ul>	Impostazioni ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Image: Dimmer Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>In ricevitore da cancellare in modalità di programmazione.</li> <li>Per portare il ricevitore in modalità di programmazione o can-</li> </ul>	Impostazioni ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Image: Dimmer Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>In ricevitore da cancellare in modalità di programmazione.</li> <li>Per portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellazione, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore corri-</li> </ul>	Impostazioni   ricevitore     5     6     0
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>ID: 14 Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>ID: 14 Tipo: Attuatore di dimm</li></ul>	Impostazioni ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Image: Dimmer Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>Centronic</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>In ricevitore</li> <li>Cancella ricevitore</li> <li>In ricevitore</li> <li>In ricevitore da cancellare in modalità di programmazione.</li> <li>Per portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellazione, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore corrispondente.</li> <li>8 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta veride</li> </ul>	Impostazioni ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>7 Portare il ricevitore da cancellare in modalità di programmazione.</li> <li>Per portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellazione, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore corrispondente.</li> <li>8 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> </ul>	e. Centronic?
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>Immer Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>ID: 14</li> <li>Tipo: Attuatore di dimmer. Centronic</li> <li>Immer Centronic</li> <li>Immer Centronic</li> <li>Immer Centronic</li> <li>Immer Centronic</li> <li>In ricevitore da cancellare in modalità di programmazione.</li> <li>Per portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellazione, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore corrispondente.</li> <li>8 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> <li>In ricevitore in modalità di programmazione e confermare oppure annullar</li> </ul>	e. E Cancellare il ricevitore Proseguire? Cancellare il ricevitore Cancellare il ricevitore Dimmer Centronic? S
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra le proprietà del ricevitore selezionato per la modifica.</li> <li>6 Per cancellare il ricevitore, premere "Cancella ricevitore".</li> <li>7 Portare il ricevitore da cancellare in modalità di programmazione.</li> <li>Per portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellazione, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore corrispondente.</li> <li>8 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> <li>7 Cancella di programmazione e confermare oppure annullar</li> <li>7 Portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellare in modalità di programmazione o cancellazione, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore corrispondente.</li> <li>7 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.</li> <li>7 Confermare oppure annullar</li> <li>7 Portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellato e la connessione interrotta.</li> <li>9 Portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellato e la connessione interrotta.</li> <li>9 Portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellato e la connessione interrotta.</li> <li>9 Portare il ricevitore in modalità di programmazione o cancellato e la connessione interrotta.</li> </ul>	e. Impostazioni ricevitore



#### Gruppi

#### Creazione di gruppi

Un "gruppo" è un insieme di ricevitori riuniti in un canale del trasmettitore. Tutti i ricevitori di un gruppo reagiscono insieme ai segnali emessi dal trasmettitore.

È importante riunire in un gruppo soltanto ricevitori dello stesso tipo, ossia per es. operatori per avvolgibili o ricevitori-interruttori. Anche un trasmettitore portatile monocanale può comandare dei gruppi, sebbene soltanto uno per trasmettitore.

La risposta (positiva/negativa) negli apparecchi bidirezionali viene emessa soltanto dopo che l'ultimo utente del gruppo ha comunicato un messaggio di stato.





BECKER

<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🔁 c51:0	
di menu "Gruppi".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi 3	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze	
	Timer	
	Do Set Frank -	
4 Per aggiungere un gruppo, selezionare il pulsante [ + ].	c51:0	
	Interruttori	Configurazione gruppi
	Operatori	Seleziona o aggiungi gruppo
		4 ₽ <
	Drame X and the	🖗 🗳
<b>5</b> I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello	ම යෝ.0	_ 0 <b>_ x</b>
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare</li> </ul>	Nome	Aggiungi gruppo
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> </ul>	€ c51:0 Nome	Aggiungi gruppo Modifica
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> </ul>	Nome	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> </ul>	Image: contract of the second seco	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> </ul>	Image: contract of the second seco	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> </ul>	Image: contract of the second seco	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>7 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo gruppo.</li> </ul>	Contraction   Contraction </td <td>Aggiungi gruppo Modifica impostazioni</td>	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>7 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo gruppo.</li> <li>Nell'esempio il nome è "Nuovo gruppo".</li> </ul>	Image: cc510   Nome   Image: cc510   Image: cc510   Image: cc510	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>7 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo gruppo.</li> <li>Nell'esempio il nome è "Nuovo gruppo".</li> <li>8 Cliccando sul segno di spunta verde si conferma il nome immesso e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Control	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>7 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo gruppo.</li> <li>Nell'esempio il nome è "Nuovo gruppo".</li> <li>8 Cliccando sul segno di spunta verde si conferma il nome immesso e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Image: cc510         Nome         Image: cc510         Im	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni
<ul> <li>5 I gruppi possono essere composti solo da ricevitori dello stesso tipo.</li> <li>Selezionare il tipo di ricevitore desiderato per il nuovo gruppo da creare.</li> <li>6 Sfiorare il campo del nome.</li> <li>7 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome del nuovo gruppo.</li> <li>Nell'esempio il nome è "Nuovo gruppo".</li> <li>8 Cliccando sul segno di spunta verde si conferma il nome immesso e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Control	Aggiungi gruppo Modifica impostazioni

<b>9</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi per il nuovo gruppo e si abbandona il menu.	🗿 යෝග	
	Nome	gruppo
	Nuovo gruppo	Modifica
	<ul> <li>Operatore tubol./est.</li> <li>O Operatore di commut.</li> <li>O Attuatore di dimmer.</li> </ul>	
10 Il nuovo gruppo è ora visibile nell'elenco di tutti i gruppi.	<mark>≇</mark> cc51:0	
<ul> <li>10 Il nuovo gruppo è ora visibile nell'elenco di tutti i gruppi.</li> <li>1 Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevito-</li> </ul>	Image: Second	Configurazione gruppi
<b>10</b> Il nuovo gruppo è ora visibile nell'elenco di tutti i gruppi. <b>1</b> Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stan- ze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevito- ri.	Image: Sec 51:0         Image: Nuovo gruppo         Image: Sec 51:0	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
10 Il nuovo gruppo è ora visibile nell'elenco di tutti i gruppi. <b>i</b> Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stan- ze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevito- ri.	Image: Sec 51:0         Image: Nuovo gruppo         Image: Sec 51:0         Image: Sec 51:0 <t< td=""><td>Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo</td></t<>	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo

#### Programmazione di ricevitori per i gruppi

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	CC51:0	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione Configurazione Installazione domestica Camere Radio Informazioni sul sistema	Impostazioni Selezionare una applicazione



3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Gruppi".	Constant of the second	Installazione Selezionare una funzione
4 Selezionare il gruppo al quale si desidera assegnare il ricevi- tore. Esempio: "Nuovo gruppo".	Image: Constraint of the second se	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
<ul> <li>5 Nell'esempio al gruppo selezionato (nuovo gruppo) non è ancora stato assegnato nessun ricevitore. Per questo motivo l'elenco dei ricevitori assegnati al gruppo è ancora vuoto.</li> <li>6 Per aggiungere un ricevitore al gruppo, selezionare il pulsante [+].</li> </ul>	<mark>≇ cc51:0</mark> 5	Nuovo gruppo Seleziona o aggiungi ricevitore
7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori. Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge al gruppo.	Cc51:0         Operatori         Operatore Centronic         Operatore B-Tronic	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere

8 Il ricevitore selezionato (operatore B-Tronic) è ora assegnato al gruppo (nuovo gruppo) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nel gruppo. Operatore B-Tronic



#### Riordino dei gruppi

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 cc51:0	6.08
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>€</b> cc51:0	<b>8</b> - 6 <b>8</b>
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camere	applicazione
	Radio	
	1 Informazioni sul sistema	
	o ex F ant	
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🗄 c51:0	
armenu Gruppi .	1 Ricevitori	Installazione
	Gruppi 3	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze	
	Timer	
	Gener Pault 2	() ⊮ ⊄



<b>4</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	😰 cc51:0	
	Prese esterne	Configurazione gruppi
	Interruttori	Seleziona o aggiungi gruppo
	Operatori	♣
	a. 25 1	☐  ∅
<b>5</b> Selezionare guindi il gruppo che si desidera riordinare.	B ~510	- 8 ×
Esempio: "Operatori".	Prese esterne	Configurazione gruppi
	E Interruttori	Voci inserite
	Operatori 5	
	0 10. ¥ 4. 4	[∆] 😻 🖒
6 Riordinare il gruppo selezionato con i tasti freccia.	😰 cc51:0	
<b>7</b> Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.	Operatori	Configurazione gruppi
	Prese esterne	
	Interruttori	<u> </u>
	0. <del>83</del> \$ .ul 7 0	 ♪ % ¢
8 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata	B ~510	_ = ×
iniziale.		Configurazione
	Oporatori	
		gruppi
	Prese esterne	<b>gruppi</b> Seleziona o aggiungi gruppo
	Prese esterne	gruppi Seleziona o aggiungi gruppo

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	ec51:0	<b>S</b> - <b>S</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>₫</b> cc51:0	<b>800 8</b>
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camere	Selezionare una applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	습 😻 🛱
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🖪 c51,0	
di menu "Gruppi".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi 3	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze	6
	Timer	
	Do Marine 🔺 🔺	
<b>4</b> Selezionare il gruppo dal quale si desidera cancellare il ricevi- tore.	<pre>@ cc51:0</pre>	
	Prese esterne 4	gruppi
	Interruttori	Seleziona o aggiungi gruppo
	Operatori	പ്രി
	0 1 Jah 14 - 14	€



<b>5</b> La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati al	🧟 cc51:0	
Per rimuovere un ricevitore dal gruppo, selezionare il ricevitore desiderato.	Interruttore per presa Centronic 5	Prese esterne
	Interruttore per presa KNX	Seleziona o aggiungi ricevitore
	Interruttore KNX	\$ ∕ \$
	a. — 7 Juli 19 🙀	[] 💀 🗳
6 Premendo il pulsante "-" si cancella il ricevitore desiderato e	© cc51:0	
	Ricevitore selezionato:	Rimuovere?
	Interruttore KNX	Rimuovere il ricevitore dal gruppo?
		<mark>-  \</mark>
	a. — 19. att 19. 🐴	습 😻 🗳
<b>7</b> Ora il ricevitore cancellato non compare più nell'elenco dei ricevitori.	≇ cc51:0	
8 Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".	Interruttore per presa Centronic 7	Prese esterne
	Interruttore per presa KNX	Seleziona o aggiungi ricevitore
		₽ 🖊 <mark>•</mark> �
	a 7. att 92	[] ₩ []

#### Modifica del nome di un gruppo



	📕 cc51:0	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 🖛 🕈 ant 🖓 🔷 🔻	0 🕸 🖒
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Gruppi".	මු ස්1 <u>1</u> 0	
	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari	
	Stanze	
	Timer	
	the set if and a	ʿ≀് ୰
<b>4</b> Selezionare il gruppo di cui si desidera modificare il nome.		
	AR BENTIO	
	Prese esterne 4	Configurazione gruppi
	Prese esterne 4	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
	Prese esterne 4	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
	Prese esterne 4	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
	Prese esterne 4	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
<b>5</b> La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati al gruppo nell'ambito di un elenco dei ricevitori.	Prese esterne 4	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati al gruppo nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Prese esterne 4 Prese	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati al gruppo nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Prese esterne	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo Configurazione gruppo Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati al gruppo nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Prese esterne	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo Configurazione gruppo Seleziona o aggiungi ricevitore
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati al gruppo nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Prese esterne	Configurazione gruppi Seleziona o aggiungi gruppo Configurazione gruppo Seleziona o aggiungi ricevitore Configurazione Seleziona o aggiungi ricevitore



7 Per modificare il nome del gruppo, selezionarlo.	@ ec51:0	<b>e</b>
	Nome gruppo	Prese
	Prese esterne 7	esterne
		Modifica gruppo
	Cancella gruppo	
		\$
	o. — Fail 🤔 🙀	<u>∩</u> ¥ ¢
8 Inserire quindi il nuovo nome.	<b>≇</b> cc51:0	5
9 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta ver-		Gruppo 🖇
de.	Prese esterne II 8	Inserire
	1234567890	il nuovo nome
	qwertzujop	
	a s d f g h j k l	9 🗸 🔀
	† y x c v b n m 🚽	
	?:+ 🔤 🗶	☆ 🔹 🗳
10 Il gruppo è stato rinominato e compare nell'elenco dei grup-	@ cc51:0	8 - 2 8
pi con il nuovo nome.		Configurazione
<b>11</b> Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".		gruppi
	Interruttori	Seleziona o aggiungi gruppo
	Operatori	수 <mark>"</mark> (\$)
	o	☐  ∅

#### Cancellazione di un gruppo


2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	🛃 cc51:0	
voce di menu installazione domestica .	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Quitarianana
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 😽 🕈 ant 🖓 👘	0 🗞 🗋
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Gruppi"	<b>මු</b> සෝග	
	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze	
	Timer	
	Gener Y anti 🔤 🔹 🔺	(∆) 😻 🖒
4 Selezionare il gruppo che si desidera cancellare.	a: cc51:0	<b>e</b> . • <b>x</b>
	Prese esterne 4	Configurazione gruppi
	Interruttori	Seleziona o aggiungi gruppo
	Operatori	
		[] ]
	2 F all 7 14	습 🔹 🗳
<b>5</b> Per completare l'azione, premere il pulsante con il segno di	S cc51:0	5.08
spunta verde.	Il gruppo sarà cancellato	Proseguire?
	e l'assegnazione al ricevitori in esso contenuti	Cancellare 
	sarà annullata.	Prese esterne?
		<mark>۶</mark>
	a. → 7. atl 12. •••	☐ ₩ ₫



6 Dopo il ritorno al menu precedente, il gruppo è cancellato.	€ cc51:0	
vengono anch'essi cancellati, ma restano disponibili negli elen- chi di selezione corrispondenti.		Configurazione gruppi
	Operatori	Seleziona o aggiungi gruppo
	<mark>6</mark>	\$ / \$
	Do BR T and	습 😵 🗳

# Scenari

## Creazione di scenari

Uno scenario riunisce in sé più ricevitori. Tutti i ricevitori di uno scenario reagiscono congiuntamente ai comandi di attivo un arresto dello scenario. Gli apparecchi riuniti in uno scenario non devono essere ricevitori dello stesso tipo, come accade invece per i gruppi, e possono raggiungere posizioni o assumere stati di attivazione prestabiliti in modo individuale.

La risposta (positiva/negativa) viene emessa soltanto dopo che l'ultimo utente dello scenario ha comunicato un messaggio di stato.



3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
<b>4</b> Per aggiungere uno scenario, selezionare il pulsante [+].	Cc51:0	Scenari Seleziona o aggiungi scenario
<b>5</b> Per assegnare un nome allo scenario, selezionare il campo del nome.	Rome	Scenario Immettere il nome



8 Cliccando sul segno di spunta verde si conferma il nuovo sce-	a cc51:0	5 2
nario e si abbandona il menu.	Nome	Scenario
	Scenario mattutino	Immettere il nome
		· ()
	o, es fuill S - MA	🛆 😵 💣
9 Il nuovo scenario è ora visibile nell'elenco di tutti gli scenari.	■ cc51:0	ð <b>2</b>
Per procedere alla configurazione, selezionare lo scenario da configurare.	Scenario mattutino	Scenari
Nella fase successiva è possibile aggiungere allo scenario i ri-		
<b>i</b> Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stan-	Scenario 2	Seleziona o aggiungi scenario
<b>i</b> Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stan- ze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevito- ri.	Scenario 2	Seleziona o aggiungi scenario

#### Aggiunta di ricevitori agli scenari

Uno scenario riunisce in sé più ricevitori. Tutti i ricevitori di uno scenario reagiscono congiuntamente ai comandi di attivo un arresto dello scenario. Gli apparecchi riuniti in uno scenario non devono essere ricevitori dello stesso tipo, come accade invece per i gruppi, e possono raggiungere posizioni o assumere stati di attivazione prestabiliti in modo individuale.

La risposta (positiva/negativa) viene emessa soltanto dopo che l'ultimo utente dello scenario ha comunicato un messaggio di stato.

Per una corretta esecuzione degli scenari in cui sono integrati più ricevitori dello stesso tipo (ad es. più operatori tubolari per avvolgibili), creare un gruppo che riunisca i ricevitori dello stesso tipo. Successivamente è possibile utilizzarlo nello scenario. Con questa operazione si garantisce che i ricevitori ricevano tutti insieme i comandi di marcia o commutazione.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	Sec51:0	
	No. 1	10°C
	- ~ -)	
	Ment with	
	11. 11. 2012	ြ 💀 <sup>1</sup> တိ
	- In. * **	ت ت ت

2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	
voce di menu installazione domestica .	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	Int is an interview.	
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	1 c51:0	
	Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari 3	
	Stanze	
	Timer	
	district front of the	(() 🖗 (°)
<b>4</b> Per aggiungere ricevitori allo scenario, selezionare lo scena- rio desiderato.	🔹 cc51:0	8-08
	Scenario mattutino	Scenari
	Scenario 2	Seleziona o aggiungi scenario
	Scenario 1	പ്ര
	o. en (Latif 💦 👫	습 😻 🗳
<b>5</b> Nell'esempio l'elenco dei ricevitori contenuti nello scenario è ancora vuoto.	🔹 cc51:0	<b>8</b> • • <b>x</b>
6 Per aggiungere un ricevitore, selezionare il pulsante "+".		Scenario mattutino
	5	Selezionare
		il ricevitore oppure
		elaborare-lo scenario
	o. es fuil S	△ ♣ ♂



7 Nell'area della schermata principale sono contenuti tutti i ri-	🔹 cc51:0	3
cevitori disponibili. Selezionare il ricevitore che si desidera ag- giungere allo scenario. A seconda del tipo di ricevitore sono disponibili o meno diverse possibilità di impostazione. <b>i</b> Per una corretta esecuzione degli scenari in cui sono in- tegrati più ricevitori dello stesso tipo (ad es. più operato- ri), creare un gruppo che riunisca i ricevitori dello stesso tipo. Successivamente è possibile utilizzarlo nello scena-	Interruttori         Operatori         7         Operatore Centronic	Aggiungi ricevitore Selezionare il ricevitore da aggiungere
rio. Con questa operazione si garantisce che i ricevitori ri-		6
		<u>∩</u> 😵 🖒
Possibilità di impostazione di un motore B-Tronic / KNX all'interno di uno scenario:	4 cc51:0	800
A L'operatore si porta nel finecorsa alto B L'operatore si porta nel finecorsa intermedio 1 (se program-	Operatore B-Tronic	Scenario mattutino
mato) C L'operatore si porta nel finecorsa intermedio 2 (se program-	O Salita A	Stabilire l'azione
mato) D L'operatore si porta nel finecorsa basso	O Finecorsa 1 B	
<b>E</b> L'operatore si porta in una posizione individuale <b>F</b> Acquisizione della posizione attuale come valore individuale	O Finecorsa 2 C	
<b>G</b> Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde	Discesa	
		-
	effettivo attuale?	G 🗸
	Cancella ricevitore	
	0. 22 P. att 32 Y	
Possibilità di impostazione di un motore Centronic all'in-	4 cc51:0	
A L'operatore si porta nel finecorsa alto	Operatore Centronic	Scenario mattutino
<b>B</b> L'operatore si porta nel finecorsa intermedio 1 (se program- mato)	Azione:	Stabilire l'azione
<b>C</b> L'operatore si porta nel finecorsa intermedio 2 (se program- mato)	O Finecorsa 1 B	
<ul><li>D L'operatore si porta nel finecorsa basso</li><li>E Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde</li></ul>	O Finecorsa 2	
	Discesa	E 🗸 🔀
	Cancella ricevitore	
	C. H. F. and M. P.	[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Possibilità di impostazione di un attuatore di commutazio-	a cc51:0	
A L'attuatore di commutazione si accende		Scenario
<b>B</b> L'attuatore di commutazione si spegne <b>C</b> Acquisizione dello stato di commutazione attuale per lo sce-	Off R	Stabilire l'azione
nario D Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde		
	effettivo attuale?	
	Cancella ricevitore	
		(°

<ul> <li>Possibilità di impostazione di un attuatore di commutazio- ne Centronic all'interno di uno scenario:</li> <li>A L'attuatore di commutazione si accende</li> <li>B L'attuatore di commutazione si spegne</li> <li>C Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde</li> </ul>	Interruttore per presa Centronic Azione: O On A Off B Cancella ricevitore	Scenario mattutino Stabilire l'azione
<ul> <li>Possibilità di impostazione di un dimmer B-Tronic / KNX all'interno di uno scenario:</li> <li>A Dimmeraggio al valore massimo</li> <li>B Dimmeraggio fino al valore intermedio 1 (se programmato)</li> <li>C Dimmeraggio al valore minimo</li> <li>E. Dimmeraggio ad un valore individuale</li> <li>F Acquisizione del valore attuale di dimmeraggio come valore individuale</li> <li>G Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde</li> </ul>	Dimmer KNX Azione: On A Preimpostazione 1 B Preimpostazione 2 C Off C Valore nominale E Acquisire lo stato effettivo attuale? Cancella ricevitore	Scenario mattutino Stabilire l'azione
<ul> <li>Possibilità di impostazione di un dimmer Centronic all'interno di uno scenario:</li> <li>A Dimmeraggio al valore massimo</li> <li>B Dimmeraggio fino al valore intermedio 1 (se programmato)</li> <li>C Dimmeraggio fino al valore intermedio 2 (se programmato)</li> <li>D Dimmeraggio al valore minimo</li> <li>E Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde</li> </ul>	Dimmer Centronic Azione: Salita Preimpostazione 1 Preimpostazione 2 Discesa Cancella ricevitore	Scenario mattutino Stabilire l'azione





#### Riordino degli scenari

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	ec51:0	6.08
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> cc51:0	
	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
		applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	습 😻 🖒
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	e51:0	- 0
di menu "Scenari".	T Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari 3	
	Stanze	6
	Timer	<u> </u>
	Do be Y and 2	لے بے بے

<b>4</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	CC51:0	
	Scenario mattutino	Scenari
	Scenario 2	Seleziona o aggiungi scenario
	Scenario 1	ය <mark>ා</mark> ස
	OV HIS FLAND	
<b>5</b> Selezionare quindi lo scenario che si desidera riordinare.	😰 cc51:0	
Esemplo. Scenario I.	Scenario mattutino	Scenari
	Scenario 2	
	Scenario 1 5	
	0 10 miles \$ 640 y 0	[[]] [∰] [["]]
6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.	C51:0	
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> </ul>	CC51:0	Scenari
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> </ul>	Cc51:0	Scenari Riordinare le voci
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> </ul>	cc51:0   Scenario 1  Scenario mattutino  Scenario 2	Scenari Riordinare le voci
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> </ul>	CC51:0  CC51:0  CCC1  CCC1 CCC1 CCC1  CCC1 CCC	Scenari Riordinare le voci
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> </ul>	CC51:0 CC51:0 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	Scenari Riordinare le voci
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> <li>8 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata tricicale.</li> </ul>	CC51:0	Scenari Riordinare le voci
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> <li>8 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata iniziale.</li> </ul>	CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0 CC51:0	Scenari
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> <li>8 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata iniziale.</li> </ul>	Contractions of the second sec	Scenari
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> <li>8 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata iniziale.</li> </ul>		Scenari Riordinare le voci CORECTOR O CORECTOR O Scenari Seleziona o aggiungi scenario
<ul> <li>6 Riordinare lo scenario selezionato con i tasti freccia.</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.</li> <li>8 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata iniziale.</li> </ul>	Cc51:0 Scenario 1 Scenario 2 Cc51:0 Cc51:0 Scenario 1 Scenario 1 Scenario 1 Scenario 2	Scenari Riordinare le voci



1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>₫</b> cc51:0	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	1 Informazioni sul sistema	☐ ₽ ₽
di menu "Scenari".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari 3	-
	E Stanze	
	Timer	
	the see Y and 2	0 🖗 🖒
<b>4</b> Per cancellare un ricevitore da uno scenario, selezionare lo scenario desiderato	cc51:0	<b>8</b> 00 <b>1</b>
	Scenario mattutino	Scenari
	Scenario 2	Seleziona o aggiungi scenario
	Scenario 1	[¢] (\$)
	o es l'add - Ta	¢

5 Selezionare il ricevitore da cancellare dall'elenco.	i≣ cc51:0	
	Operatore B-Tronic	Scenario mattutino
	Interruttore KNX	Selezionare o aggiungere
	Dimmer KNX	elaborare lo scenario
	Operatore Centronic 5	
	o en y mill the	
6 Per cancellare il ricevitore selezionato dallo scenario, preme-	ec51:0	
re cancella ricevitore .	Operatore Centronic	Scenario
	Azione:	mattutino
	O Salita	Stabilire l'azione
	O Finecorsa 1	
	o Finecorsa 2	
	o Discesa	🗸 🗶
	Cancella ricevitore	
	E F and M Y	L S C
Il ricevitore viene cancellato dallo scenario e la centralina torna al menu precedente.	ec51:0	
Ora il ricevitore non compare più nell'elenco dei ricevitori con- tenuti nello scenario.	Operatore B-Tronic	Scenario mattutino
<b>7</b> Abbandonare il menu cliccando sul pulsante "Indietro".	Interruttore KNX	Selezionare o aggiungere
	Dimmer KNX	il ricevitore oppure elaborare lo scenario
		[&] [≁] <mark>(</mark> ⊗]
	C	() 🖗 🗳



#### Modifica del comportamento di un ricevitore in uno scenario

Uno scenario riunisce in sé più ricevitori. Tutti i ricevitori di uno scenario reagiscono congiuntamente ai comandi di attivo un arresto dello scenario. Gli apparecchi riuniti in uno scenario non devono essere ricevitori dello stesso tipo, come accade invece per i gruppi, e possono raggiungere posizioni o assumere stati di attivazione prestabiliti in modo individuale. La risposta (positiva/negativa) viene emessa soltanto dopo che l'ultimo utente dello scenario ha comunicato un messaggio di stato.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 ec51:0	<b>e</b> . • <b>e</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>4</b> cc51:0	800
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica 2	
	Camere	Selezionare una
	Radio	
	2 Informazioni sul sistema	습 😼 🖒
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	B (51)	
di menu "Scenari".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare
	Gruppi	una funzione
	Scenari 3	
	Stanze	
	Timer	
	Do the Print of the	

4 Per aggiungere ricevitori allo scenario, selezionare lo scena-	🖷 cc51:0	
rio desiderato.	Scenario mattutino	Scenari
	Scenario 2	Seleziona o aggiungi scenario
	Scenario 1	(÷) (\$)
	S	 [] ₩ \$
<b>5</b> Per accedere al menu di modifica, premere il pulsante con	B cc51:0	
	Operatore B-Tronic	Scenario mattutino
	Interruttore KNX	Selezionare o aggiungere
	Dimmer KNX	elaborare lo scenario
	Operatore Centronic	
	S en F mill 2	
<b>6</b> È ora possibile modificare tutte le impostazioni disponibili per il ricevitore selezionato, nell'esempio si tratta di un motore B-	cc51:0      Operatore B-Tronic	Scenario
A seconda del tipo di ricevitore sono disponibili o meno diverse	Azione:	mattutino
possibilità di impostazione. Nella sezione "Aggiunta di ricevitori agli scenari [• 76]" sono descritte tutte le varie possibilità di impostazione.	O Salita	Stabilire l'azione
<b>7</b> Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde.	O Finecorsa 1 O Finecorsa 2	
	Acquisire lo stato effettivo attuale?	7
	Cancella ricevitore	
	C 292 7 . att 22 7	
8 Abbandonare il menu cliccando sul pulsante "Indietro".	sc51:0	
	Operatore B-Tronic	Scenario mattutino
	Interruttore KNX	Selezionare o aggiungere
	Dimmer KNX	elaborare lo scenario
	Operatore Centronic	
	C. et J. mill	



### Modifica del nome di uno scenario

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	📽 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≇</b> co51:0	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	☆ 🖋 🗳
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	B (513)	
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	Ricevitori	
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	Ricevitori Gruppi	Installazione Selezionare una funzione
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	Ricevitori Gruppi Scenari	Installazione Selezionare una funzione
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	Image: cc51:0         Image: Ricevitori         Image: Gruppi         Image: Gruppi         Image: Scenari         Image: Stanze	Installazione Selezionare una funzione
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
<ul> <li>3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".</li> <li>4 Selezionare lo scenario di cui si desidera modificare il nome.</li> </ul>	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
<ul> <li>3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".</li> <li>4 Selezionare lo scenario di cui si desidera modificare il nome.</li> </ul>	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer	Installazione Selezionare una funzione
<ul> <li>3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".</li> <li>4 Selezionare lo scenario di cui si desidera modificare il nome.</li> </ul>	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer   Scenario mattutino   Scenario 2	Installazione Selezionare una funzione
<ul> <li>3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".</li> <li>4 Selezionare lo scenario di cui si desidera modificare il nome.</li> </ul>	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer   Scenario mattutino   Scenario 2   Scenario 1	Installazione Selezionare una funzione
<ul> <li>3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Scenari".</li> <li>4 Selezionare lo scenario di cui si desidera modificare il nome.</li> </ul>	Ricevitori   Gruppi   Scenari   Stanze   Timer   Scenario mattutino   Scenario 2   Scenario 1	Installazione Selezionare una funzione

5 Per accedere al menu di modifica, premere il pulsante con	📽 cc51:0	<b>e</b> - • <b>e</b>
l'icona di una chiave inglese.	Operatore B-Tronic	Scenario mattutino
	Interruttore KNX	Selezionare o aggiungere
	Dimmer KNX	il ricevitore oppure
		[\$] <mark></mark> {≁] [\$]
	C	습 😻 🗳
6 Per modificare il nome dello scenario selezionato, selezionare	a cc51:0	6.08
	Nome	Scenario
	Scenario mattutino 6	Immettere il nome
	Cancella scenario	
		<ul> <li>\$</li> </ul>
	e ( and	<u>∩</u> ¥ ¢
7 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nuovo nome dello	₫ cc51:0	<b>e</b> - <b>e</b>
8 Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde.	Scenario mattutino II	Nome scenario
		Inserire
	1234567890 9 w e r t z u j o P	In huovo home
	asdf9hjkI	8 ✓ 🗶
		<u>∩ ¥ ¢</u>
9 Abbandonare il menu di configurazione cliccando sul segno	<b>≇</b> cc51:0	<b>a</b> - 2 <b>1</b>
di spunta verde.	Nome	Scenario
	Scenario mattutino II	Immettere il nome
	Cancella scenario	
		°_∕_ ( ♦
	e e fait i M	☐  ∅



<b>10</b> Ora lo scenario compare nell'elenco degli scenari con il nuovo nome.	a cc51:0	8 - 2
<b>11</b> Abbandonare il menu cliccando sul pulsante "Indietro".	Scenario mattutino II 10	Scenari
	Scenario 2	Seleziona o aggiungi scenario
	Scenario 1	¢ <mark>"</mark> ♦
	e. 🕶 (Fatti 🥂	€

## Cancellazione di uno scenario

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	😰 cc51:0	<b>e</b> . • <b>v</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	<b>#</b> • • • •
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	습 😻 🖒
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🔁 c51:0	_ @ <b>_ × _</b>
di menu "Scenari".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari 3	
	Stanze	6
	Timer	
	dec 🐜 Y and a 🔺 🔺	

4 Selezionare lo scenario da cancellare.	cc51:0	5-02
	Scenario mattutino 4	Scenari
		Seleziona o aggiungi
		scenario
	Scenario 1	പ്ര
	o ("	🗅 😻 💣
5 Per accedere al menu di modifica, premere il pulsante con	🖷 cc51:0	<b>8 . . .</b>
l'icona di una chiave inglese.	Operatore B-Tronic	Scenario mattutino
	Interruttore KNX	Selezionare o aggiungere
	Dimmer KNX	il ricevitore oppure
	<u> </u>	elaborare lo scenario
	e 🛶 y ant 😤	△ 😻 🖒
6 Premere il pulsante "Cancella scenario"		
	a cc51:0	
	Some	Scenario
	Nome Scenario mattutino II	Scenario Immettere il nome
	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario	Scenario
	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario	Scenario Immettere il nome
	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario	Scenario Immettere il nome
	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario	Scenario Immettere il nome
7 Il sistema chiede la conferma della cancellazione dello scena-	Nome	Scenario Immettere il nome
<ul> <li>7 Il sistema chiede la conferma della cancellazione dello scena- rio.</li> <li>8 Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde.</li> </ul>	Cancella scenario	Scenario Immettere il nome
<ul> <li>7 Il sistema chiede la conferma della cancellazione dello scena-rio.</li> <li>8 Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde.</li> </ul>	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario Cancella scenario Can	Scenario Immettere il nome
<ul> <li>7 Il sistema chiede la conferma della cancellazione dello scena- rio.</li> <li>8 Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde.</li> </ul>	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario Cancella scenario Concella scenario Cancella scenario Can	Scenario Immettere il nome
<ul> <li>7 Il sistema chiede la conferma della cancellazione dello scena-rio.</li> <li>8 Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde.</li> </ul>	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario Cancella scenario C	Scenario Immettere il nome
<ul> <li>7 Il sistema chiede la conferma della cancellazione dello scena- rio.</li> <li>8 Conferma dei dati inseriti con il segno di spunta verde.</li> </ul>	Nome Scenario mattutino II Cancella scenario	Scenario Immettere il nome



9 Abbandonare il menu cliccando sul pulsante "Indietro".	🙆 cc51:0	5
	Scenario 2	Scenari
	Scenario 1	Seleziona o aggiungi scenario
		4 S
	e. ers (" attil	<u>∩</u> ¥ ¢

# Stanze

## Creazione di stanze

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	😨 ec51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	803
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Solozionaro una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	☐ ₩ ∅
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🖪 c51:0	
di menu "Stanze".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari	
	Stanze 3	
	Timer	
	the set if will be	C N C

<b>4</b> Per aggiungere una stanza, selezionare il pulsante [+].	💼 cc51:0	00-*-
	Soggiorno	Stanze
		Seleziona o aggiungi
		stanza
		4 
		F Z Q
	Or the Yould a	<u>_</u>
5 Sfiorare il campo del nome.	s cc51:0	<b>a</b> - • <b>x</b>
		Nuova stanza 🛛 🖇
		Inserire
	1234567890 0wertzuiop	il nome
	asdf9hjki	
	<b>†</b> y x c v b n m ↔	
	?:+ 📰 🔍	[]] [] [] []
	No and T HIM .	
6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova	s cc51:0	<b>a</b> . • <b>x</b>
6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".	Camora da lotto	Nuova stanza
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Camera da letto	Nuova stanza
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Camera da letto       6         1       2       3       4       5       6       7       8       9       0         0       0       r       t       7       1       0       0	Nuova stanza
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Camera da letto       6         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0       9         9 w e r t z u i o P       a s d f 9 h j k l	Nuova stanza
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Camera da letto 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o P a s d f 9 h j k i ↑ y x c v b n m ↓	Nuova stanza
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> </ul>	Camera da letto       6         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0       6         q w e r t z u i o p       a s d f 9 h j k i         + y x c v b n m + 2       •         ?:+       •	Nuova stanza
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> <li>8 La nuova stanza è ora visibile nel menu di selezione della</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       3       4       1	Nuova stanza
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> <li>8 La nuova stanza è ora visibile nel menu di selezione della stanza.</li> </ul>	Camera da letto       6         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0       6         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0       9         9 w e r t z u i o P       a s d f 9 h j k i         + y x c v b n m +       2         ?:+       •         •       •	Nuova stanza Inserire il nome
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> <li>8 La nuova stanza è ora visibile nel menu di selezione della stanza.</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       1	Nuova stanza Inserire il nome
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> <li>8 La nuova stanza è ora visibile nel menu di selezione della stanza.</li> </ul>	I       2       3       4       5       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       3       d       f       g       h       i       i       0       P       i       i       1       i       y       x       c       v       n       m       i       i       i       i       i       i       i       i       i       i       i	Nuova stanza Inserire il nome
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> <li>8 La nuova stanza è ora visibile nel menu di selezione della stanza.</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       3       d       f       9       h       j       k       i	Nuova stanza Inserire il nome
<ul> <li>6 Viene visualizzata la tastiera. Inserire qui il nome della nuova stanza. Nell'esempio il nome è "Camera da letto".</li> <li>7 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si chiude la tastiera.</li> <li>8 La nuova stanza è ora visibile nel menu di selezione della stanza.</li> </ul>	I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       2       3       4       5       6       7       8       9       0         I       3       d       f       9       h       i	Nuova stanza Inserire il nome



#### Aggiunta di ricevitori nelle stanze

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	€ cc51:0	<u>a</u> . d <u>x</u>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>4</b> cc51:0	<b>8</b> - 6 <b>3</b>
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	☐ ₩ ♂
3 Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	■ c51:0	- 0
di menu "Stanze".	¶ <sup>*</sup> Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze 3	6
	Timer	
4 Selezionere le stanze in qui si desidere aggiungere il ricevite		
re.	C (C)10	Stanze
Esemplo: Camera da letto	Camera da letto	
		Soloziona o aggiungi
	Soggiorno 4	Seleziona o aggiungi stanza
	Soggiorno 4	Seleziona o aggiungi stanza

<b>5</b> Nell'esempio non è ancora stato assegnato nessun ricevitore alla stanza selezionata (camera da letto). Per questo motivo l'elenco dei ricevitori assegnati alla stanza è ancora vuoto.	Camera da letto
<b>6</b> Per aggiungere un ricevitore alla stanza selezionata, selezionare il pulsante [+].	Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza offica stanza
<ul> <li>7 Nell'elenco che compare ora sono visibili tutti i ricevitori disponibili, ossia non ancora assegnati ad una stanza.</li> <li>Sfiorando il ricevitore desiderato, lo si aggiunge alla stanza.</li> <li>i Nell'elenco dei ricevitori compaiono anche i gruppi e gli scenari che possono anch'essi essere assegnati alle stanze, con la medesima procedura usata per i singoli ricevitori ri.</li> </ul>	Cc51:0       Aggiungi         Interruttori       Image: Control intervitore         Operatori       Selezionare il         Operatore Centronic       Image: Control intervitore         Image: Dimmer KNX       Image: Control intervitore
8 Il ricevitore selezionato (interruttore) è ora assegnato alla stanza (camera da letto) e compare nell'elenco dei ricevitori contenuti nella stanza.	Ce51:0 Camera da letto Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza Camera da letto Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza

## **Riordino delle stanze**





2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la		
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 🖛 🤋 ant 👘	민깔딸딸
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Stanze".	ම් රෝග -	
	Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari	4
	Stanze 3	6
	Timer	
	the Manual A	
<b>4</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Cc51:0	
<b>4</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Camera da letto	Stanze
<b>4</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<b>4</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
4 Premere ora il pulsante di configurazione.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
4 Premere ora il pulsante di configurazione.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Premere ora il pulsante di configurazione.</li> <li>5 Selezionare quindi la stanza che si desidera riordinare. Esempio: "Soggiorno".</li> </ul>	Camera da letto Soggiorno Cacera da letto Cacera da letto Concera da letto Cacera da letto Cac	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Premere ora il pulsante di configurazione.</li> <li>5 Selezionare quindi la stanza che si desidera riordinare. Esempio: "Soggiorno".</li> </ul>	Camera da letto	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
Premere ora il pulsante di configurazione.      Premere ora il pulsante di configurazione.      Selezionare quindi la stanza che si desidera riordinare. Esempio: "Soggiorno".	Camera da letto Soggiorno Camera da letto Camera da letto Camera da letto Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Premere ora il pulsante di configurazione.</li> <li>5 Selezionare quindi la stanza che si desidera riordinare. Esempio: "Soggiorno".</li> </ul>	cc51:0   Camera da letto   Soggiorno     cc51:0   Camera da letto     Camera da letto     Soggiorno     Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
Premere ora il pulsante di configurazione.      Selezionare quindi la stanza che si desidera riordinare. Esempio: "Soggiorno".	cc510   Camera da letto   Soggiorno     cc510   Camera da letto   Camera da letto     Soggiorno     5	Stanze Seleziona o aggiungi stanza Stanze Riordinare le voci

6 Riordinare la stanza selezionata con i tasti freccia.	😰 cc51:0	
<b>7</b> Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.	Camera da letto	Stanze Riordinare le voci 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla schermata iniziale.	Camera da letto	Stanze Seleziona o aggiungi stanza

#### Riordino dei ricevitori nelle stanze

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	CC51:0	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione Configurazione Installazione domestica Camere Radio Informazioni sul sistema	Impostazioni Selezionare una applicazione



<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🔁 c51:0	
di menu "Stanze".	Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare
		una funzione
	Stanze 3	\$
	Timer	
	the set Y mill 2	ر الله الله الله
<b>4</b> Selezionare la stanza in cui si desidera riordinare i ricevitori. Esempio: Soggiorno	cc51:0	
	Soggiorno 4	Stanze
	Camera da letto	Seleziona o aggiungi stanza
		\$ ≁ ♦
		[] 🖗 🖏
<b>5</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Cc51:0	Soggiorno
<b>5</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Operatore	Soggiorno Seleziona
<b>5</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Operatore	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure
<b>5</b> Premere ora il pulsante di configurazione.	Operatore Operatore Operatore Operatore B-Tronic	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
5 Premere ora il pulsante di configurazione.	Coperatore  Operatore  Operatore  Operatore B-Tronic  Operatore Contronic	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
5 Premere ora il pulsante di configurazione.	Coperatore Coperatore Coperatore B-Tronic Coperatore Centronic	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
5 Premere ora il pulsante di configurazione. 6 Poi selezionare la voce di menu "Biordina ricevitore"	Operatore Operatore B-Tronic Operatore Centronic	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 Premere ora il pulsante di configurazione.</li> <li>6 Poi selezionare la voce di menu "Riordina ricevitore".</li> </ul>	Coperatore  Coperatore B-Tronic  Coperatore Centronic  Coperatore Centronic  Coperatore Centronic  Coperatore Stanza:	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
5 Premere ora il pulsante di configurazione. 6 Poi selezionare la voce di menu "Riordina ricevitore".	Operatore Operatore B-Tronic Operatore Centronic Coperatore Centronic Coperatore Stanza: Soggiorno	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
5 Premere ora il pulsante di configurazione. 6 Poi selezionare la voce di menu "Riordina ricevitore".	Cordina ciequiferi	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
5 Premere ora il pulsante di configurazione. 6 Poi selezionare la voce di menu "Riordina ricevitore".	Coperatore Coperatore Coperatore B-Tronic Coperatore Centronic Coperator	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
5 Premere ora il pulsante di configurazione. 6 Poi selezionare la voce di menu "Riordina ricevitore".	Concella stanza	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza Soggiorno Modifica stanza

<b>7</b> Selezionare quindi l'apparecchio che si desidera riordinare.	🔁 cc51:0	
	Operatori	Soggiorno
	interruttori	Riordinare le voci
	Operatore B-Tronic 7	
	Operatore Centronic	
	5. 88 \$ Jul \$ 0	[∆] 😻 🗳
8 Riordinare poi l'apparecchio selezionato con i tasti freccia.	😰 cc51:0	
<b>9</b> Cliccando sul segno di spunta verde si salva il nuovo ordine e si abbandona il menu di riordino.	Operatore B-Tronic	Soggiorno
	Operatori	Riordinare le voci
	C Interruttori	
	Operatore Centronic	
	0. 88 \$ atl 7 Q	
<b>10</b> Cliccando su questo pulsante si torna indietro alla scherma-	😰 cc51:0	
ta mziale.	Nome stanza:	Soggiorno
	Soggiorno	Madifica desa
	Crdina ricevitori	Modifica stanza
	Cancella stanza	\$
	an and the O	10

## Cancellazione di ricevitori dalle stanze





2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>∉ cc51:0</mark>	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	 ମି ଜୋ ଜୀ
	o 😽 9 ant 🕴 👘	
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Stanze".	<u>ම</u> ප්රාය	
	Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze 3	
	Timer	
	dis 🚧 🛉 autra 🔺 🔺	ت ت ت
<b>4</b> Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevito- re.	Cc51:0	
<b>4</b> Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevito- re.	Camera da letto	Stanze
<b>4</b> Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevito- re.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<b>4</b> Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevito- re.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevito- re.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevito- re.	Camera da letto Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevitore.</li> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un alegas dei ricevitori.</li> </ul>	Camera da letto Soggiorno 4	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevitore.</li> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori. Nell'esempio, alla stanza è assegnato solo un ricevitore denominato "Interruttore".</li> </ul>	Camera da letto Camera da letto Soggiorno 4 Compared to the second secon	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevitore.</li> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori. Nell'esempio, alla stanza è assegnato solo un ricevitore denominato "Interruttore".</li> <li>Per rimuovere un ricevitore da una stanza, selezionare il ricevitore deciderato.</li> </ul>	cc51:0   Camera da letto   Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevitore.</li> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori. Nell'esempio, alla stanza è assegnato solo un ricevitore denominato "Interruttore".</li> <li>Per rimuovere un ricevitore da una stanza, selezionare il ricevitore desiderato.</li> </ul>	cc51:0   Camera da letto   Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevitore.</li> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori. Nell'esempio, alla stanza è assegnato solo un ricevitore denominato "Interruttore".</li> <li>Per rimuovere un ricevitore da una stanza, selezionare il ricevitore desiderato.</li> </ul>	cc51:0   Camera da letto   Soggiorno	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
<ul> <li>4 Selezionare la stanza da cui si desidera cancellare il ricevitore.</li> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori. Nell'esempio, alla stanza è assegnato solo un ricevitore denominato "Interruttore".</li> <li>Per rimuovere un ricevitore da una stanza, selezionare il ricevitore desiderato.</li> </ul>	cc51:0   Camera da letto   Soggiorno     4     Comparing the second s	Stanze Seleziona o aggiungi stanza



#### Modifica del nome di una stanza





BECKER

<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	🔁 c51:0	
di menu "Stanze".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze 3	
	Timer	
	the the Y and a	
4 Selezionare la stanza di cui si desidera modificare il nome.	🗈 cc51:0	
	Camera da letto	Stanze
	Soggiorno 4	Seleziona o aggiungi stanza
		\$~Q
	3	🖇 🗳
<b>5</b> La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.	■ cc51:0	
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Cc51:0	Soggiorno X
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Ccc51:0	Soggiomo Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Ccc51;0	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per modificare il nome della stanza, selezionarlo.</li> </ul>	Cc51:0	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per modificare il nome della stanza, selezionarlo.</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per modificare il nome della stanza, selezionarlo.</li> </ul>	cc51:0     Interruttori     image: cc51:0     Nome stanza:     Soggiorno     7	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per modificare il nome della stanza, selezionarlo.</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per modificare il nome della stanza, selezionarlo.</li> </ul>	Interruttori     Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza Soggiorno Modifica stanza

8 Inserire quindi il nuovo nome.	@ cc51:0	8 8
9 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta ver- de.	Camera da letto bambini       8         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0       9         q w e r t z u i o p       9         a s d f g h j k i       1         + y x c v b n m       1         ?:+       X	Stanza Inserire il nuovo nome
<ul> <li>10 La stanza è stata rinominata e compare nell'elenco con il nuovo nome.</li> <li>11 Abbandonare il menu cliccando sulla freccia "Indietro".</li> </ul>	Camera da letto bambini	Stanze Seleziona o aggiungi stanza
	2 7. all 😚 🛛 👫	☐ ₩ ₫

#### Cancellazione di una stanza

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	€ cc51:0	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la voce di menu "Installazione domestica".	cc51:0         Configurazione         Installazione domestica         Camere         Radio         Informazioni sul sistema	Impostazioni Selezionare una applicazione



<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce	😫 cc51:0	
di menu "Stanze".	Ricevitori	Installazione
	Gruppi	Selezionare una funzione
	Scenari	
	Stanze 3	
	Timer	
	dis See Yould 2	
<b>4</b> Selezionare la stanza che si desidera cancellare.	c51:0	
	Camera da letto	Stanze
	Soggiorno 4	Seleziona o aggiungi stanza
		ᠿ ✔ ᢒ
	×	 [] ₽ ₽
	C. P. Taul	
<b>5</b> La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.	ec51:0	
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Interruttori	Soggiomo X
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li><b>5</b> La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li><b>6</b> Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li><b>5</b> La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li><b>6</b> Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> </ul>	interruttori	Soggiomo Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per cancellare la stanza, premere il pulsante "Cancella stanza"</li> </ul>	cc51:0	Soggiomo Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per cancellare la stanza, premere il pulsante "Cancella stanza".</li> </ul>	Interruttori       5         cc51:0       5         cc51:0       6         Mome stanza:       6	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per cancellare la stanza, premere il pulsante "Cancella stanza".</li> </ul>	cc51:0     image: cc51:0     image: cc51:0     Nome stanza:     image: cc51:0     Soggiorno	Soggiorno Seleziona o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per cancellare la stanza, premere il pulsante "Cancella stanza".</li> </ul>	Interruttori	Soggiorno Soggiorno Constructional o aggiungi ricevitore oppure modifica stanza Constructional C
<ul> <li>5 La schermata successiva mostra tutti i ricevitori assegnati alla stanza nell'ambito di un elenco dei ricevitori.</li> <li>6 Per accedere al menu di cancellazione, premere il pulsante con l'icona di una chiave inglese.</li> <li>7 Per cancellare la stanza, premere il pulsante "Cancella stanza".</li> </ul>	Interruttori     Interruttori	Soggiorno Soggiorno Soggiorno

8 Per completare l'azione, premere il pulsante con il segno di spunta verde. Dopo il ritorno al menu precedente, la stanza è cancellata.

l ricevitori, gruppi, scenari, ecc. assegnati a quella stanza non vengono anch'essi cancellati, ma restano disponibili negli elenchi di selezione corrispondenti e possono essere assegnati ad un'altra stanza.



## Timer

#### Creazione/modifica di timer



Prudenza

Per garantire una corretta esecuzione dei comandi temporizzati, creare un gruppo che riunisca i ricevitori dello stesso tipo. Successivamente è possibile utilizzarlo nei timer. Con questa operazione si garantisce che i ricevitori ricevano tutti insieme i comandi di marcia o commutazione.





<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Timer".	ම් යෝග	
	Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare una funzione
	[]Scenari	
	Stanze	<b>S</b>
	Timer 3	
	discover Y and a A	0 % 0
<b>4</b> A sinistra compare l'elenco dei timer già esistenti.	😰 cc51:0	
<b>5</b> Per aggiungere un altro timer, selezionare il pulsante [+].	Ore 1 4	Timer
	Ore 2	Selezionare o aggiungere
		il timer
		₽ 🖊 🔇
	👐 🕴 anti O	<u>∩</u> 🔮 🗳

6 Selezionare il campo del nome ed assegnare un nome al nuo-	2 cc51:0	
vo timer. Nell'esempio: "Ore 3"	Nome	Timer
7 Quando il timer è attivo, la casella è crocettata. Grazie a questa impostazione i singoli timer possono essere di- sattivati in modo definitivo o limitato nel tempo.	Ore 3	Imposta ora
<ul> <li>8 Scegliere se il timer debba attivarsi in base ad un orario prestabilito dall'utente oppure in base ad ASTRO MATTINO o ASTRO SERA.</li> <li>La descrizione dettagliata della funzione Astro è contenuta nella sezione Funzione Astro [&gt; 109].</li> <li>I punti A, B e C sono visibili sul display solo se si è selezionato ASTRO MATTINO oppure ASTRO SERA.</li> <li>A Decidere se si desidera un orario di blocco oppure no.</li> <li>B Inserire qui l'orario di blocco eventualmente desiderato.</li> <li>C In alternativa, qui si può inserire lo spostamento Astro.</li> <li>9 Inserire l'ora alla quale l'azione desiderata deve essere eseguita.</li> <li>10 Selezionare i giorni della settimana nei quali il timer deve eseguire l'azione desiderata.</li> <li>II tasto "A" consente di attivare/disattivare i singoli giorni.</li> <li>II tasto "B" consente di attivare/disattivare l'intera settimana.</li> </ul>	Attivo   Do : 12:50   Tipo   Orario   Astro mattino   Astro sera   Astro sera   Attivare orario di blocco?   Attivare orario di blocco?   Orario di blocco   12:50   Spostamento, in minuti   +0   Orario   12:50   Giorni della settimana   Gio   Gio   10   Azioni   11   Copia evento   Cancella evento	
<b>12</b> Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il timer.	Ricevitori 12	Timer azioni Imposta
	Scenario  Comando climatico	





17 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati in-	😰 có10	
seriti.	Ricevitore: Salita: Operatore	Timer azioni
		Seleziona o aggiungi azione
		€P <sup>17</sup> ∕∕ 💓
	** * aut O	<u>∩</u> 😵 ♂
18 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-	Z cc51.0	
messi e si abbandona il menu. <b>1 Se non si devono inserire ulteriori dati, procedere al sal-</b>	Nome	Timer
vataggio definitivo di tutti i menu fino al menu di base clic- cando sul segno di spunta verde.	Ore 3	Imposta ora
	X Attivo	
	Do:12:50	18 🗸 🔇
	Azioni	☐ ♀ ♂
<b>19</b> Il nuovo timer è ora visibile nell'elenco dei timer.	@ cc51:0	
	Ore 3	Timer
		Selezionare
	Ore 1	o aggiungere il timer
	Ore 2	ᠿ ≁ ᢒ
	😁 🖲 aut O	☐ ♣ ♂

# Cancellazione di timer

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 cc51:0	
	2 ALTERNA	10°C
		~~~
	- ~ -)	
	11. 11. 2012	☐ ♀ <sup>1</sup> ♂
	ou 👐 🌾 anti 🚏	



2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	🛎 cc51:0 🦉 🗔 🗆 🔀	
voce di menu "Installazione domestica".	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	<u>ନ</u> ୍ଥି କ
	Do see Prant Pr	
<b>3</b> Nella schermata "Installazione domestica" selezionare la voce di menu "Timer".	(51:0)	
	1 Ricevitori	
	Gruppi	Selezionare
	[]Scenari	
	Stanze	
	Timer 3	
	De 🐜 Y ant 🖉 🔥	[[] [≱ [″]
4 Selezionare il timer da modificare.	@ cc51:0	
	Ore 3 4	Timer
	Ore 1	Selezionare o aggiungere
		il timer
	Ore 2	ᠿ ≁ ᢒ
Scorrere fino alla fine delle impostazioni.	(2) ac51,0	
---------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------
5 Premere il pulsante "Cancella evento".	Nome	Timer
	Ore 3	Imposta ora
	Attivo	
	Finecorsa 2 O Discesa	
	Elenco ricevitori	
	Cancella evento 5	$\checkmark \bigcirc$
	0. 94 F all 12	≙ 🖗 🗳
6 Per confermare la cancellazione cliccare sul segno di spunta	s cc51:0	8 - 28
verde.	Il timer sarà cancellato	Proseguire?
	e l'assegnazione ai	
	sarà annullata.	Cancellare timer Ore 3?
		<mark>•</mark> 🗸 🔇
	Dier justi - 🖡	☐  < d
7 Ora il timer cancellato non è più disponibile nell'elenco dei ti-	€ cc51:0	
mer.	Ore 1	Timer
	7	Selezionare
	Ore 2	o aggiungere il timer
		(A) (A) (A)
	See 9 ant O	€

#### **Funzione Astro**

Per eseguire le funzioni ASTRO, è necessario che l'ubicazione inserita per CentralControl sia corretta. L'impostazione si effettua al menu Ubicazione.

Grazie alla funzione Astro, B-Tronic CentralControl comanda l'automazione domotica a piacimento dell'utente, in funzione degli orari calcolati di alba e tramonto.

A ciascun timer può essere assegnata una delle due varianti Astro:

- Astro mattino - in funzione dell'ora dell'alba

- Astro sera - in funzione dell'ora del tramonto

Per ciascuna delle varianti esistono due ulteriori possibilità di impostazione, che vengono spiegate più nel dettaglio qui di seguito. Spiegazione dei diagrammi:

- La linea gialla rappresenta l'orario di alba e tramonto.

- La linea blu rappresenta il momento in cui il timer esegue l'azione desiderata.





ASTR	D SERA	
Astro sera senza ulteriori impostazioni: L'azione desiderata viene eseguita all'ora in cui è previsto il tra- monto.	Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott.	Dra legale Nov. Dic.
Astro sera con orario di blocco: L'azione desiderata viene eseguita all'ora in cui è previsto il tra- monto, e comunque non dopo l'orario di blocco impostato (ore 18.00 nell'esempio).	Ora legale Ora solare Ora solare Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Mag. Giu. Corario di blocco	Dra legale Nov. Dic.
Astro sera con spostamento: L'azione desiderata non viene eseguita all'ora in cui è previsto il tramonto, bensì spostata del valore impostato alla voce "Spo- stamento Astro". Nell'esempio, lo spostamento Astro impostato è di 1 ora. L'azione non viene dunque eseguita alle ore 19.00 (ora del tra- monto), bensì già un'ora prima alle ore 18.00.	Ora legale Ora solare Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. T	Dra legale Nov. Dic.

## **Comando climatico**

## Impostazioni relative all'attuatore per radiatore

i

Occorre tener presente che tutti gli attuatori per radiatori di una stanza formano automaticamente una zona climatica unica e sono comandati tutti insieme. La regolazione separata è possibile soltanto con i tasti "+" e "-" dell'attuatore per radiatore.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	📽 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> cc51:0	<b>3</b> - 8
voce di menu installazione domestica .	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	the second second
	Camere	Selezionare una applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	 ନା <u>କ୍ଟ</u> ା ଜୀ
	o 😽 P ant 🚺 🔹	
di menu "Comando climatico".	₩ cc51:0	
	Gruppi	
	[] Scenari	Selezionare una funzione
	Timer	
	Comando climatico	
	<u>ه</u> البر ۲ هـ	(∆ 🛞 🗳





# Configurazioni delle singole impostazioni

- Impostazione della temperatura eco
- Impostazione della temperatura comfort
- Acquisisci dati climatici
- Resetta ai valori preimpostati
- Attivazione/disattivazione del comando temporizzato
- Modifica del comando temporizzato

## Impostazione della temperatura eco

1 Selezionare il pulsante "Temperatura eco".	12 cc51:0	
	Temperatura eco 1	Soggiorno
	Temperatura comfort	Configurazione piano di riscaldamento
	Acquisisci dati climatici	
	Resetta ai valori preimpostati	
	The Y and	습 ֎ ํ
I campi <b>A</b> e <b>B</b> consentono di modificare il numero di gradi della temperatura eco.	1 cc51:0	
<ul> <li>2 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.</li> <li>1 Se non si devono inserire ulteriori dati, procedere al salvataggio definitivo di tutti i menu fino al menu di base cliccando sul segno di spunta verde.</li> </ul>	<u>^ A</u> 18.0	
		2

# Impostazione della temperatura comfort

1 Selezionare il pulsante "Temperatura comfort".	2 cc51:0	
	Temperatura eco	Soggiorno
	Temperatura comfort	Configurazione piano di riscaldamento
	Acquisisci dati climatici	
	Resetta ai valori preimpostati	
	🛥 y ant 🔻 🔻	[∆] 🖓 🗳
l campi <b>A</b> e <b>B</b> consentono di modificare il numero di gradi della temperatura comfort.	en 10	
<b>2</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si abbandona il menu.		comfort
<b>i</b> Se non si devono inserire ulteriori dati, procedere al sal- vataggio definitivo di tutti i menu fino al menu di base clic-		
cando sul segno di spunta verde.	21,0	
		²✓
		△ 📽 🗳

# Acquisisci dati climatici

1 Selezionare il pulsante "Acquisisci dati climatici".	CC51:0	
	Temperatura eco	Soggiorno
	Temperatura comfort	Configurazione piano di riscaldamento
	Acquisisci dati climatici	
	Resetta ai valori preimpostati	
	🛩 Y ant	Ţ [♪ 📽 🗳 ]
<b>2</b> Selezionare la zona climatica da copiare.	1 c51:0	
<b>2</b> Selezionare la zona climatica da copiare.	€ cc51:0 The stanza dei bambini	Copia dati climatici
2 Selezionare la zona climatica da copiare.	Stanza dei bambini	2 Copia dati climatici Selezionare la zona climatica da copiare
2 Selezionare la zona climatica da copiare.	Stanza dei bambini	Copia dati climatici Selezionare la zona climatica da copiare





# Resetta ai valori preimpostati

1 È possibile resettare tutto ai valori preimpostati. Per farlo se-	😰 cc51:0	
lezionare il puisante Resetta ai valori preimpostati .	Temperatura eco	Soggiorno
	Temperatura comfort	Configurazione piano di riscaldamento
	Acquisisci dati climatici	
	Resetta ai valori preimpostati	
		[∆] 🖓 🗳
2 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi e si abbandona il menu. <b>1 Se non si devono inserire ulteriori dati, procedere al sal</b> -	La zona climatica sarà resettata ai	Proseguire?
vataggio definitivo di tutti i menu fino al menu di base clic- cando sul segno di spunta verde.	valori preimpostati.	Resettare la zona climatica "Soggiorno"?
		2
		A 🗣 🖒

## Attivazione/disattivazione del comando temporizzato

1 Quando il comando temporizzato è attivo, questa casella de-	😨 cc51.0
ve essere crocettata. Grazie a questa impostazione il comando temporizzato può es- sere disattivato in modo definitivo o limitato nel tempo.	Acquisisci dati climatici       Soggiorno         Resetta ai valori preimpostati       Configurazione piano di riscaldamen         ☑ Comando temporizzato attivo       I         Modifica del comando temporizzato       I

# Modifica del comando temporizzato

1 Selezionare il pulsante "Modifica del comando temporizzato".	Acquisisci dati climatici       Soggiorno         Acquisisci dati climatici       Configurazione         Resetta ai valori preimpostati       Diano di riscaldamento         Image: Comando temporizzato attivo       Image: Comando temporizzato         Modifica del comando temporizzato       Image: Comando temporizzato
<ul> <li>2 A sinistra compare l'elenco delle fasi di riscaldamento già esistenti.</li> <li>3 Selezionare il pulsante "[Lun-Dom] 6:00 comfort".</li> </ul>	Image: cc51:0       Image: cc51:0         Image: cc51:0
<ul> <li>4 Qui è possibile stabilire i giorni per la fase di riscaldamento.</li> <li>5 Qui è possibile stabilire l'ora di commutazione per la fase di riscaldamento.</li> <li>6 Qui è possibile stabilire la modalità di temperatura per la fase di riscaldamento.</li> <li>7 Qui è possibile cancellare l'orario di commutazione.</li> <li>8 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.</li> <li>i Se non si devono inserire ulteriori dati, procedere al salvataggio definitivo di tutti i menu fino al menu di base cliccando sul segno di spunta verde.</li> </ul>	Image: cc51:0       Image: cc51:0         Image: Lun - Dom       Image: cc51:0         Image: Configurazione fase di riscaldamento         Image: Configurazione fase di riscaldamento      <

# Configurazione

## Impostazione della lingua





BECKER



2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>∉</mark> cc51:0	800
voce di menu Configurazione .	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camere	Selezionare una applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	🔹 😽 🕈 🔐 🕴 👘	입왕이
3 Nel menu di configurazione selezionare "Imposta lingua".	<b>≅</b> cc51:0	#
	Imposta lingua	Configurazione
	Impostazioni di rete	Selezionare la voce di menu desiderata
	Data/ora	
	Imposta località meteo	\$
	Impostazioni dello schermo	☐ ¥ ¢
4 Nel menu della lingua, selezionare la lingua desiderata.	cc51.0	
5 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-	☑ Tedesco	Lingua
	O Inglese	Selezionare la
	O Francese	lingua
	O Olandese	desiderata
	O Italiano	
	o, ≫ ≹ anl 🙄 🛛 🔻	(∆ 📽 🗳

#### Impostazioni di rete

La funzione di automatizzazione domotica di B-Tronic CentralControl è pienamente disponibile anche se l'apparecchio non è integrato in una rete. Alcune funzioni supplementari e possibilità di accesso sono tuttavia possibili solo se si ha accesso ad una rete o a Internet.

Per poter utilizzare queste funzioni, accertarsi che B-Tronic CentralControl sia collegato con la rete, che sia disponibile una connessione Internet e che l'orario impostato sia corretto. Occorre tenere presente che ciò può comportare dei costi a prescindere dalle condizioni contrattuali in essere con il proprio provider di servizi Internet.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	sc51:0	<b>e</b> . • <b>e</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	
voce di menu "Configurazione".	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	👔 Informazioni sul sistema	
	o. 🔫 🕈 ant 🕴 🔹	(∆) 😼 🖒
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Impostazioni di re-	<b>≝</b> cc51:0	<b>#        </b>
te".	Imposta lingua	Configurazione
		Selezionare la voce
		di menu desiderata
	Data/ora	
	Imposta località meteo	
	Impostazioni dello schermo	<u>∩</u> ¥ ¢



4 Qui è possibile modificare il nome di B-Tronic CentralControl.

**5** Selezione di access point (WLAN di configurazione di B-Tronic CentralControl. Disponibile solo su CC31) Ethernet (installazione di rete cablata) o WiFi (installazione di rete WLAN / radio).

6 SSID = identificazione della rete

(necessaria solo per connessioni WiFi / WLAN)

È possibile selezionare solo le reti contrassegnate dal simbolo verde.

📴 cc51:0	
Inserimento manuale	≥≤ <b>Rete</b>
beckernet	Selezione della rete
🔒 guestnet	
Dr. 😁 🕴 📶 😤	 

#### 7 Chiave = password

(necessaria solo per connessioni WiFi / WLAN)

Occorre tenere presente che la centralina può essere integrata in una rete tramite WiFi / WLAN solo se sul router è attivata la codifica WPA2.

Generalmente nelle reti private è attivo un DHCP automatico. Se ciò non fosse, richiedere al proprio amministratore di rete i dati necessari da inserire nei campi **9**, **10**, **11** e **12**.

**1** Per evitare che ad ogni nuovo riavvio venga utilizzato un indirizzo IP diverso, occorre assegnare a CentralControl un indirizzo IP fisso. (Selezionare in 8 = Manuale ed inserire le informazioni necessarie per i campi 9, 10, 11 e 12.) Una volta completata la configurazione, una parte dei dati viene visualizzata anche in "Informazioni di sistema [▶ 147]".

**13** Se con il driver WLAN standard non si riesce a stabilire un collegamento con la rete WLAN, provare con il driver WLAN alternativo. Disponibile solo su CC51.

**14** Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.

Rete
4 Configurazione
di rete
5
6

beckernet		
Chiave / password (PSK)		
******	7	
Configurazione di rete		
<ul> <li>Automatico (DHCP)</li> <li>Manuale</li> </ul>	8	
Indirizzo IP		
i 0.0.0.0	9	
Maschera di rete		
255.255.255.0	10	
Gateway		
0.0.0 🕅	11	
Server DNS		
0.0.0	12	
Versione del driver WLAN		
La modifica richiede il riavvio		14
Standard	4.2	
O Alternativo	13	
D. HR F X		0 🗞 🗋

## Data/ora

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	sc51:0	<b>e x</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51:0	<b>8</b> 803
voce di menu "Configurazione".	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Q la jun and
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	☐ ₩ ₫
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Data/ora".	s cc51:0	<b>#</b> . • • <b>8</b>
	Imposta lingua	Configurazione
	Impostazioni di rete	Selezionare la voce di menu desiderata
	Data/ora	
	Imposta località meteo	<b>S</b>
	Impostazioni dello schermo	습 😻 🗳



4 Selezionare se acquisire automaticamente l'orario da Internet	🛢 cc51:0	<u>s</u> - 3
Per l'acquisizione automatica delle informazioni su data e ora,	Orario	Data/ora
la centralina necessita di una connessione Internet.	Automatico (NTP)	Impostazioni
<b>5</b> Impostazione manuale dell'orario. Se al punto 4 si seleziona "Automatico", questa voce di menu	O Manuale	
non compare.	Orario	
<b>6</b> Impostazione manuale della data. Se al punto 4 si seleziona "Automatico", guesta voce di menu	<b>16:32</b> 5	
non compare.	Data	
7 Impostazione del formato di visualizzazione dell'orario.		
8 Impostazione del formato di visualizzazione della data.	08 11 2022	
9 Impostazione del fuso orario.	Formato ora	
10 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-	O 12h: 01:24am	
messi e si abbandona il menu.	© 24h: 13:24	
	Formato data	
	© TT. MM. JJJJ	
	О мм / тт / јјјј	
	Fuso orario	
	Berlino 9	
	C. M. P. aill	🖋 🗳

## Impostazione della località meteo

Per visualizzare i dati meteorologici è richiesta una connessione Internet.

Affinché B-Tronic CentralControl mostri i dati meteorologici corretti, è necessario indicare la località per la quale si vogliono visualizzare le informazioni meteo.

Se nell'elenco di selezione non è presente la località desiderata, scegliere la città più grande immediatamente vicina.



2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> co51:0	
	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 🕶 Fant 👘 🔻	
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Impostazione locali- tà meteo".	<b>2</b> pc51:0	
	Imposta lingua	Configurazione
	Impostazioni di rete	Selezionare la voce di menu desiderata
	Data/ora	
	Imposta località meteo	<u></u>
	Impostazioni dello schermo	ſ_] ∰ (°)
4 Sul display compare la località attualmente impostata per i	😰 cc51:0	
<b>5</b> Per modificare la località impostata, cliccare sul campo in cui	Località: 4	Meteo
è inserito il nome.	Sinn, Germania 5	Località per visualizzazio meteo
	Opzioni	
	Imposta dai dati dell'ubic.	
	.⊕r. 🛩 ¥ 401 🛱	[]
6 Inserire quindi la località desiderata.	🖻 cc51:0	
paese.		Ricerca località
Esempio.	I Parioi D	
<ul> <li>München va inserito come Muenchen</li> <li>Orléans va inserito come Orleans</li> </ul>		Inserire la località
<ul> <li>München va inserito come Muenchen</li> <li>Orléans va inserito come Orleans</li> <li>7 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta ver- de</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o p	Inserire la località
<ul> <li>München va inserito come Muenchen</li> <li>Orléans va inserito come Orleans</li> <li>7 Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta ver- de.</li> </ul>	Pangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o p a s d f g h j k i ↑ y x c v b n m ←	Inserire la località



<ul> <li>8 Se per il dato inserito esistono più risultati, compare un elenco di selezione delle località possibili.</li> <li>Selezionare qui la località desiderata.</li> <li>i Per eseguire le funzioni ASTRO, è necessario che l'ubicazione inserita per CentralControl sia corretta. L'impostazione si effettua al menu Ubicazione.</li> <li>9 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.</li> </ul>	<ul> <li>ec510</li> <li>Paris, France</li> <li>O Paris, Texas</li> <li>O Paris, Tennessee</li> <li>O Paris, Kentucky</li> <li>O Paris, Kentucky</li> <li>O Paris, Illinois</li> <li>O Paris, Maine</li> <li>O Paric Arkancac</li> </ul>	Località trovate Selezionare la località
<b>10</b> In alternativa, è possibile acquisire la località meteo anche dall'ubicazione attuale. Per farlo, cliccare semplicemente sul pulsante "Imposta dai dati dell'ubic.".	Località:	Meteo
<b>11</b> Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.	Parigi Opzioni Imposta dai dati dell'ubic.	Località per visualizzazio meteo
12 Una volta che la centralina ha inserito la località meteo in ba- se alle impostazioni effettuate, la schermata torna automatica- mente al menu precedente.	Impostazioni di rete Data/ora Imposta località meteo Ubicazione	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata

## Definizione dell'ubicazione

Questa impostazione ha effetto sul fuso orario impiegato e sulla funzione Astro.



2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> cc51:0	
voce di menu Comgurazione .	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Quili sing and and
	Camere	applicazione
	Radio	
	1 Informazioni sul sistema	
	a estruction a second	0 🖗 0
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Ubicazione".	1 cc51:0	
	Impostazioni di rete	Configurazione
	Data/ora	Selezionare la voce di menu desiderata
	Imposta località meteo	
	Ubicazione 3	\$
	a). 😅 🕴 and 🐕 🔻 🚺	🛆 😻 ổ
Selezionando il pulsante desiderato si accede al sottomenu.	R 2511	
<b>4</b> Informazioni sull'ubicazione attuale. <b>5</b> Selezione dell'ubicazione senza connessione Internet	Ubicazione attuale	Ubicazione
<b>6</b> Inserimento manuale dell'ubicazione tramite i dati di geoloca- lizzazione.	Sinn 4	Selezionare la voce
<b>7</b> Possibilità di definire l'ubicazione anche come località meteo.	Imposta ubicazione	di menu desiderata
	Seleziona da elenco locale 5	
	Imposta manualmente 6	
	Opzioni	\$
	Imposta come località meteo 7	
	Do not point and A	
4a Qui compaiono tutti i dettagli dell'ubicazione.	2 cc51:0	
<b>4b</b> Abbandonare il menu cliccando sul pulsante "Indietro".	Nome ubicazione	Dettagli ubicazione
	Regione	
	DE	
	Fuso orario Europe/Berlin	4b (S
	Latitudine	
	50 776700 D. 🚅 🕅 🛄 🤮	[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []



<b>5a</b> Selezionare l'ubicazione.	📴 cc51:0
<b>5b</b> Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.	<ul> <li>Albanien</li> <li>Belgien</li> <li>Bos. &amp; Herzeg.</li> <li>Bulgarien</li> <li>Deutschland</li> <li>Dänemark</li> <li>Finnland</li> <li>Erophysich</li> <li>Image: State of the sta</li></ul>
5c Selezionare qui la località più vicina.	🚾 cc51:0
5d Confermare il dato inserito cliccando sul segno di spunta verde.	<ul> <li>Aachen</li> <li>Bad Reichenhall</li> <li>Berlin</li> <li>Bonn</li> <li>Braunschweig</li> <li>Bremen</li> <li>Bremerhaven</li> <li>Cohurce</li> </ul>
5e Vengono mostrate le impostazioni attuali.	📴 cc51:0
<ul> <li>5f Qui si può eventualmente decidere se mantenere il fuso orario attuale o se acquisire i dati dell'ubicazione.</li> <li>5g Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-</li> </ul>	Fuso orario attuale     Ubicazione       Europe/Brussels     5e
messi e si abbandona il menu.	Europe/Berlin O Mantieni fuso orario attuale Imposta dai dati dell'ubic. Selezionare 5g Imposta dai dati dell'ubic. Selezionare 5g Imposta dai dati dell'ubic. Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezio
6a Inserire i gradi di latitudine.	😨 cc51:0 🖂 🖂 🖂
6b Insere qui i gradi di longitudine.	Latitudine Inserimento ubicazione
<b>6c</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.	Valori consentiti: da -90.0 a 90.0 52.518600 Longitudine Valori consentiti: da -180.0 a 180.0 13.408100 6b Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione Completicatione

7a In alternativa, è possibile acquisire l'ubicazione anche come	1 cc51x0	
"Imposta come località meteo".	Ubicazione attuale	Ubicazione
<b>i</b> Questa impostazione ha effetto sul fuso orario impiega- to e sulla funzione Astro.	Aachen	Selezionare la voce di menu desiderata
<b>7b</b> Abbandonare il menu cliccando sul pulsante "Indietro".	Imposta ubicazione	
	Seleziona da elenco locale	
	Imposta manualmente	
	Opzioni	\$
	Imposta come località meteo 7a	
	10	[1] [⅔] [4]

#### Impostazioni dello schermo

Queste impostazioni sono disponibili solo per CC51.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🥶 cc51:0	5
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>∉</mark> cc51:0	
voce di menu "Configurazione".	Configurazione 2	Impostazioni
		Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 🕶 F ant 🕴	습 😼 🗳
3 Nel menu di configurazione selezionare "Impostazioni dello schermo"	■ cc51:0	<u>a</u>
		Configurazione
		Selezionare la voce
	Opzioni mod. automatica	di menu desiderata
	Dati di accesso	6
	Backup + ripristino	
		[] [] []
	So and Same	لننا تنا تنا



<b>4</b> Scegliere se visualizzare l'ora sulla schermata iniziale in for- mato digitale o analogico.	2 cc51.0	Schermo
<ul> <li>5 Scegliere se visualizzare o meno i dati meteorologici sulla schermata iniziale.</li> <li>Per visualizzare i dati meteorologici la centralina deve essere connessa a Internet.</li> </ul>	Indicazione dell'ora	Configurazione
<b>6</b> Per modificare la luminosità dello schermo LCD, premere il pulsante "Luminosità LCD".	Visualizzare il meteo? Si No No	
	Luminosità LCD 6	
	Schermo spento	
	Visualizza avvisi pop-up	
	Avvisi nascosti	 ♪ ₩ ¢
Nel sottomenu che compare si possono effettuare le seguenti impostazioni: A Modifica della luminosità tramite il cursore.	₫ cc51:0	Luminosità LCD
<b>B</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi, si abbandona il sottomenu e si torna al menu "Imposta- zioni dello schermo".	<b>?</b>	Luminosità schermo
	[]. <mark>A</mark>	
	o,≫er≇ and ∰ ¥▲	🛆 🜸 🗳
7 La centralina CentralControl può essere impostata in modo	Cc51.0	
tale che la visualizzazione torni sempre indietro alla schermata iniziale, trascorso un tempo prestabilito. Per attivare o disattiva- re questa funzione e modificare eventualmente il limite di tempo fino alla commutazione della schermata, premere il pulsante	Indicazione dell'ora	Configurazione
"Schermata iniziale".	Visualizzare il meteo?	
	<ul><li>● Sì</li><li>○ No</li></ul>	
	Luminosità LCD	
	Schermata iniziale 7	
	Schermo spento	
	Visualizza avvisi pop-up	
	Avvisi nascosti	
	a	[△] 😻 🗳

Nel sottomenu che compare si possono effettuare le seguenti	ec51:0	<b>e</b> - <b>e</b>
A Attivazione/disattivazione della funzione di ritorno automatico alla schermata iniziale.	Attiva	Schermata iniziale
<b>B</b> Tempo (secondi) trascorso il quale la visualizzazione torna automaticamente alla schermata iniziale.	Secondi:	Tempo prima dello spegnimento dello schermo
<b>C</b> Pulsante per aumentare l'intervallo di tempo.	300	
<b>D</b> Pulsante per diminuire l'intervallo di tempo.	<b>300</b>	투 🗸    🗶
E Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi, si abbandona il sottomenu e si torna al menu "Imposta- zioni dello schermo".		€,
8 La centralina CentralControl può essere impostata in modo tale che la visualizzazione passi ad una schermata nera, tra- scorso un tempo prestabilito. Per attivare o disattivare questa funzione e modificare eventualmente il limite di tempo fino alla commutazione della schermata, premere il pulsante "Scherma- ta iniziale".	Indicazione dell'ora	Schermo Configurazione
Nel sottomenu che compare si possono effettuare le seguenti impostazioni: A Attivazione/disattivazione della funzione di passaggio auto- matico ad una schermata nera.	Cc51:0	Schermata iniziale
<b>B</b> Tempo (secondi) trascorso il quale la visualizzazione passa automaticamente ad una schermata nera.	Secondi:	del ritorno alla schermata iniziale
<b>C</b> Pulsante per aumentare l'intervallo di tempo.	180	
<b>D</b> Pulsante per diminuire l'intervallo di tempo.		- 🖌 🖌
E Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im- messi, si abbandona il sottomenu e si torna al menu "Imposta- zioni dello schermo".		☐ ♣ ♂



9 Attivazione/disattivazione degli avvisi pop-up	Cc51:0	
	Indicazione dell'ora	Schermo
	<ul> <li>①</li> <li>①</li> <li>12:42</li> </ul>	Configurazione
	Visualizzare il meteo?	
	💿 Sì	
	O No	
	Luminosità LCD	
	Schermata iniziale	
	Schermo spento	
	Messaggi di sistema	
	Visualizza avvisi pop-up	
	Avvisi nascosti	
	a. 🖶 🕴 att 😤 🔺	[△] 😻 🖒
<b>10</b> Per visualizzare gli avvisi nascosti, premere il pulsante "Avvi-	Cc51.0	
si nascosti".	Indicazione dell'ora	Schermo
	• (*)	Configurazione
	0 12:42	
	Visualizzare il meteo?	
	Sì	
	Luminosità LCD	
	Schermata iniziale	
	Schermo spento	
	Messaggi di sistema	
	🛛 Visualizza avvisi pop-up	
	Avvisi nascosti 10	
	🔺 🦉 الله ۴ 🗠 ۵	습 😻 🗳
A Selezionando l'avviso desiderato, si ricevono ulteriori infor-	C cc51:0	- 0 <b>x</b>
mazioni.		Avvisi
	🔥 II ricevitore "	nascosti
		Solozionaro
		una voce
		$\Diamond$
	os 🐭 🎙 anti 🟪	

Per l'avviso selezionato sono disponibili le seguenti ulteriori informazioni.

#### **B** Codice

Avviso per l'assistenza in caso di manutenzione

C Mostra nuovamente avviso

Selezionando il pulsante, questo avviso sarà in futuro nuovamente incluso nell'elenco degli avvisi.

**10** Selezionando la freccia "Indietro" si torna al menu precedente.



#### Creazione di preferiti

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	🔹 cc51:0	<b>e</b> . • <b>x</b>
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>4</b> cc51:0	<b># - 0 3</b>
voce di menu "Configurazione".	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camere	Selezionare una applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	പ്ര 🗟 പ്ര
	time to the set of	
<b>3</b> Nella schermata "Configurazione" selezionare la voce di me- nu "Preferiti".	₩ cc51:0	
	Preferiti <u>3</u>	
	Opzioni mod. automatica	Selezionare la voce di menu
	Accesso remoto	desiderata
	Backup + ripristino	
		△ 🖗 🗳



4 Affinché i preferiti compaiano sulla schermata principale, la	cc51:0	
<b>5</b> Selezionare un pulsante dei preferiti.	Utilizza preferiti 4	Preferiti
	(non utilizzato) 5	Configura pulsanti preferiti
	(non utilizzato)	
	(non utilizzato)	
	👻 Y ant O 🛉	△ 🖗 🗳
6 Selezionare il campo del nome ed assegnare un nome al nuo- vo preferito.	Nome	Preferiti
7 Sfiorare il campo di azione per selezionare l'azione desidera- ta.	Discesa di tutti gli avvolgibili	Crea preferito
	Azione	
	Azione 7	
	Colore	
	V O Inc Y 😁	
8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.	♥ Ricevitori	Azioni 2 preferite
8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.	CC51.0 Ricevitori Gruppo	Azioni preferite Imposta il tipo di azione
8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.	Cc51:0 <ul> <li>Ricevitori</li> <li>Gruppo</li> <li>Stanza</li> </ul>	Azioni preferite Imposta il tipo di azione
8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.	CC51.0 Ricevitori Gruppo Stanza Scenario	Azioni preferite Imposta il tipo di azione
8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.	Cruppo	Azioni preferite Imposta il tipo di azione $\bigcirc$
<ul> <li>8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.</li> <li>9 Infine stabilire il tipo di apparecchio desiderato.</li> </ul>	Control   Ricevitori   Gruppo   Stanza   Scenario	Azioni preferite Imposta il tipo di azione $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$
8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti. 9 Infine stabilire il tipo di apparecchio desiderato.	Cc51.0 Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo Cruppo	Azioni preferite Imposta il tipo di azione Azioni preferite
<ul> <li>8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.</li> <li>9 Infine stabilire il tipo di apparecchio desiderato.</li> </ul>	Control   Ricevitori   Gruppo   Stanza   Scenario   Scenario	Azioni preferite Imposta il tipo di azione Azioni preferite Imposta il tipo di apparecchio
<ul> <li>8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.</li> <li>9 Infine stabilire il tipo di apparecchio desiderato.</li> </ul>	cc51.0   Ricevitori   Gruppo   Stanza   Stanza   Scenario   Scenario   Tapparella   Lucernario   Lucernario   Attuatore di commut.	Azioni preferite Imposta il tipo di azione () () () () () () () () () () () () ()
<ul> <li>8 Selezionare ora il tipo di azione da comandare attraverso il pulsante dei preferiti.</li> <li>9 Infine stabilire il tipo di apparecchio desiderato.</li> </ul>	Costa   Costa </td <td>Azioni preferite Imposta il tipo di azione Azioni preferite Imposta il tipo di apparecchio</td>	Azioni preferite Imposta il tipo di azione Azioni preferite Imposta il tipo di apparecchio

<b>10</b> Selezionare dall'elenco l'oggetto target desiderato da co- mandare attraverso il pulsante dei preferiti. Sono visualizzati solo gli oggetti target che corrispondono al tipo di apparecchio selezionato in precedenza.	Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal Costal
11 Sfiorare il campo di azione per selezionare l'azione deside- rata.	Visualizza il comando       Azioni preferite         Stabilire l'azione       Imposta il tipo di azione         Imposta       Imposta         Imposta
<ul> <li>12 A seconda del tipo di apparecchio selezionato, e possibile selezionare le varie azioni che il ricevitore eseguirà.</li> <li>13 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.</li> </ul>	Comando Comando Salita Stop Discesa POS1 POS2 Valore nominale



<ul> <li>15 Se si seleziona "Nessun commutatore", resta salvata questa azione.</li> <li>Se invece si seleziona "Preferito come commutatore", è possibile assegnare al pulsante dei preferiti un'ulteriore azione, ad es. salita. Le azioni vengono eseguite in alternanza.</li> </ul>	Nessun commutatore       Azioni preferite         Preferito come commutatore       Impostare il preferito come commutatore?         Impostare il preferito come commutatore?       Impostare il preferito come commutatore?
<ul> <li>16 Selezionare un colore per il contorno del pulsante dei preferiti.</li> <li>17 Cliccando sul segno di spunta verde si conferma la selezione effettuata.</li> </ul>	O Bianco   O Rosso   O Giallo   O Giallo   O Verde   Blu 16   Viola 17   Viola 17   O Rosa
<b>18</b> Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati immessi e si abbandona il menu.	Nome Preferiti Modifica preferito Azione III Azione III Colore IIII Colore IIIII Colore IIII Colore IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

#### Cancellazione di preferiti





BECKER

5 Sfiorare quindi il campo "Cancella preferito".	😰 cc51:0	
		Preferiti
	Azione	Madifias proforiti
	Azione	modifica preferiti
	Colore	
	Cancella preferito 5	
	🔺 👘 الله، ا	
6 Cliccando sul segno di spunta verde si confermano i dati im-	C51:0	
messi e si abbandona il menu.	Il preferito sarà cancellato	Proseguire?
	e l'assegnazione alle azioni	Cancellare il
	ad esso collegate	preferito
	sara annullata.	"Discesa di tutti gli avvolg
		' <u> </u>
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	C51:0	
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".		Preferiti
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	Utilizza preferiti	Preferiti
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	Utilizza preferiti (non utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	Constraints of the second seco	Preferiti Configura pulsanti preferiti
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	CC51:0 Utilizza preferiti (non utilizzato) (non utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	<pre>cc51:0 Utilizza preferiti (non utilizzato) (non utilizzato) </pre>	Preferiti Configura pulsanti preferiti
<b>7</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	cc51:0       Utilizza preferiti       (non utilizzato)       (non utilizzato)       (non utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	cc51:0       Utilizza preferiti       (non utilizzato)       (non utilizzato)       (non utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".          Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare	cc51:0       Utilizza preferiti       (non utilizzato)       (non utilizzato)       (non utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
<ul> <li>7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".</li> <li>Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare più sulla pagina iniziale.</li> </ul>	cc51:0       Utilizza preferiti       (non utilizzato)       (non utilizzato)       (non utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".          Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare più sulla pagina iniziale.	cc51:0          Utilizza preferiti         (non utilizzato)         (non utilizzato)         (non utilizzato)         (non utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".          Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare più sulla pagina iniziale.	Constant of the second	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".          Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare più sulla pagina iniziale.	Constant of the second	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".           Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare più sulla pagina iniziale.	Cc51:0 Utilizza preferiti (non utilizzato) (non utilizzato) (non utilizzato) Con utilizzato)	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".           Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare più sulla pagina iniziale.	Constant of the second	Preferiti Configura pulsanti preferiti
7 Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".           Ora il pulsante dei preferiti è stato cancellato e non compare più sulla pagina iniziale.	Constant of the second	Preferiti Configura pulsanti preferiti

#### Visualizzazione di avvisi



#### Elenco avvisi





BECKER



#### Opzione mod. automatica: funzione vacanza

Se anche durante una propria assenza si desidera dare l'impressione ad un eventuale osservatore che gli operatori non funzionano in modalità automatica, bensì sono comandati in manuale, la centralina CentralControl dispone di una funzione vacanza. Quando si attiva questa funzione, gli orari di commutazione programmati vengono spostati di un intervallo di tempo stabilito da un generatore casuale. Questo spostamento temporale si può impostare nel menu Funzione vacanza. Il tempo impostato qui è il tempo massimo del quale viene spostata in avanti o indietro l'ora di commutazione.



2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	ac51:0	
voce di menu Configurazione .	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	
	o 😽 Y ant 🕴 😽	
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Opzioni mod. auto- matica".	■ cc51:0	
	Impostazioni dello schermo	Selezionare la voce
	Opzioni mod. automatica	di menu desiderata
	Dati di accesso	\$
	Backup + ripristino	
	0	∞
<b>4</b> Selezionare il pulsante "Funzione vacanza".	<b>≢</b> cc51:0	<b>a</b> . D <b>y</b>
	Funzione vacanze 4	Opzioni mod. automatica
	Funzione memory interna	Selezionare la voce di menu desiderata
		<b>\</b>
	o ex Fail - M	0 🕷 🐧
l campi <b>A</b> e <b>B</b> consentono di variare la durata dello spostamento temporale.	<b>≇</b> cc51:0	<b>a</b> . • <b>x</b>
Esempio: Se si fissa l'ora di commutazione alle 18:00 e si imposta uno	Minuti:	Funzione vacanze
Esempio: Se si fissa l'ora di commutazione alle 18:00 e si imposta uno spostamento temporale di 15 minuti, significa che la funzione automatica salvata sarà eseguita tra le ore 17:45 e le 18:15.	Minuti:	Funzione vacanze
Esempio: Se si fissa l'ora di commutazione alle 18:00 e si imposta uno spostamento temporale di 15 minuti, significa che la funzione automatica salvata sarà eseguita tra le ore 17:45 e le 18:15. <b>5</b> Abbandonare il menu cliccando sul segno di spunta verde.	Minuti:	Funzione vacanze Intervallo di tempo supplementare per le funzioni timer
Esempio: Se si fissa l'ora di commutazione alle 18:00 e si imposta uno spostamento temporale di 15 minuti, significa che la funzione automatica salvata sarà eseguita tra le ore 17:45 e le 18:15. <b>5</b> Abbandonare il menu cliccando sul segno di spunta verde.	Minuti:	Funzione vacanze Intervallo di tempo supplementare per le funzioni timer



#### Opzione mod. automatica: funzione memory interna

La centralina CentralControl consente di configurare numerose funzioni timer. Soprattutto negli impianti in cui la centralina viene installata in un secondo momento, possono essere già presenti funzioni memory impostate per gli operatori.

Per eseguire l'impostazione completa di tutti gli orari tramite la centralina, è possibile disattivare gli orari memory salvati per gli operatori tramite l'opzione "Funzione memory interna".

Si fa notare che la funzione memory del singolo operatore viene disattivata definitivamente solo quando quest'ultimo viene portato in modalità manuale tramite la centralina (l'operatore conferma l'operazione con un "clac"). La disattivazione avviene ogni volta che si passa alla modalità manuale (ved. Commutazione tra manuale/automatico).

La funzione memory degli operatori può essere riattivata in qualsiasi momento utilizzando un trasmettitore portatile memory.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>≝</b> cc51£0.	
voce di menu "Configurazione".	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	1 Informazioni sul sistema	
	o + F ant 🕴 🔻	0 🖗 🖉
3 Nel menu di configurazione selezionare "Opzioni mod. auto-	🔳 cc51:0	<b>8</b> . 6
		Configurazione
		Selezionare la voce
	Opzioni mod. automatica	di menu desiderata
	Dati di accesso	\$
	Backup + ripristino	
	0. = *	☆ 🖗 🖒



## Opzione mod. automatica – mod. automatica lucernari

Per i lucernari è possibile impostare un periodo di tempo trascorso il quale si assiste, su richiesta, ad una richiusura automatica dal finecorsa intermedio. Ciò avviene a condizione che sia stato programmato un finecorsa intermedio. Il periodo di tempo per la richiusura non si può impostare separatamente e vale per tutti i lucernari.





BECKER

3 Nel menu di configurazione selezionare "Opzioni mod. auto- matica".	Impostazioni dello schermo Opzioni mod. automatica Dati di accesso Backup + ripristino	Configurazione Selezionare la voce di menu desiderata
4 Selezionare il pulsante "Mod. automatica lucernari".	Funzione vacanze Funzione memory interna Mod. automatica lucernari	Opzioni mod. automatica Selezionare la voce di menu desiderata
l campi <b>A</b> e <b>B</b> consentono di variare il tempo per la richiusura automatica.	Minuti:	Mod. automatica
5 Abbandonare il menu cliccando sul segno di spunta verde.		Iucernari Intervallo di tempo per la richiusura automatica dei Iucernari 5 5 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

#### Accesso remoto

Per poter accedere a CentralControl mentre ci si trova fuori dalla propria rete domestica, utilizzando ad esempio il cellulare, è innanzitutto necessario registrare la centralina sul server Becker. A tal fine occorre possedere un codice di registrazione che si può richiedere come descritto di seguito.



2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<mark>≇</mark> co51:0	
voce di menu Comgurazione .	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	☐ ₩ ♂
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Accesso remoto".	<b>≥</b> cc51:0	<b>8</b> .0 <b>1</b>
	Impostazioni dello schermo	Configurazione
		Selezionare la voce di menu desiderata
	Accesso remoto	
	Backup + ripristino	<u></u>
		습 😻 🗳
4 Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".	E cc51:0	
<b>4</b> Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".	Per configurare l'accesso	Accesso remoto
<b>4</b> Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione.	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway
<b>4</b> Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione. Richiedere e visualizzare il codice di registrazione?	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway B-Tronic
4 Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione. Richiedere e visualizzare il codice di registrazione?	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway B-Tronic
<ul> <li>4 Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".</li> <li>5 Il processo di richiesta del codice di registrazione si avvia.</li> </ul>	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione. Richiedere e visualizzare il codice di registrazione?	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway B-Tronic Configura L'accesso al gateway Configura Configura L'accesso al gateway
<ul> <li>4 Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".</li> <li>5 Il processo di richiesta del codice di registrazione si avvia.</li> </ul>	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione. Richiedere e visualizzare il codice di registrazione?	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway B-Tronic Configura l'accesso al gateway Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura Configura
4 Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione". 5 Il processo di richiesta del codice di registrazione si avvia.	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione. Richiedere e visualizzare il codice di registrazione? Codice di registrazione	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway B-Tronic Colice di accesso
<ul> <li>4 Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".</li> <li>5 Il processo di richiesta del codice di registrazione si avvia.</li> </ul>	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione. Richiedere e visualizzare il codice di registrazione?	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway B-Tronic Colice di accesso
<ul> <li>4 Premere il pulsante "Richiedi codice di registrazione".</li> <li>5 Il processo di richiesta del codice di registrazione si avvia.</li> </ul>	Per configurare l'accesso al gateway è necessario un codice di registrazione. Richiedere e visualizzare il codice di registrazione?	Accesso remoto Configura l'accesso al gateway B-Tronic Colice di accesso



**6** La schermata successiva mostra il codice di registrazione. Si consiglia di annotarlo. Il codice serve per effettuare il primo login al server BECKER e non può essere richiesto una seconda volta.

La registrazione successiva si effettua tramite Internet dal proprio computer o smartphone.

La procedura è descritta alla pagina "Prima registrazione di CentralControl al server Becker per l'accesso a distanza [> 48]".

7 Cliccando sul segno di spunta verde si abbandona il menu.



Backup + ripristino

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	😰 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	<b>₫</b> cc51:0	
voce di menu "Configurazione".	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	
		Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	1 Informazioni sul sistema	
	o es s ant 💡 🔹	
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Backup e ripristino".	🛎 cc51:0	
		Configurazione
	Impostazioni dello schermo	Selezionare la voce
	Opzioni mod. automatica	di menu desiderata
	Dati di accesso	പ
	Backup + ripristino	
		≙ 🖗 🖒

Selezionare l'azione da eseguire come successiva:	🖬 ac51:0	
A Ripristino di tutte le impostazioni di CentralControl da un bac- kup precedente. Occorre tener presente che TUTTO (impostazioni, scenari e gruppi, timer, ecc.) viene sovrascritto dalle impostazioni ricava- te dal backup. Vanno perse anche le informazioni sui ricevitori che sono stati nel frattempo programmati o cancellati.	Ultimo backup eseguito il 16.11.2012 alle ore 14:42 Ripristinare le impostazioni?	Backup o ripristino delle impostazioni
B Eseguire il backup delle impostazioni attuali di CentralCon- trol. Occorre tener presente che in questo modo si sovrascrive il backup precedente.	Eseguire il backup ora?	-  
te.		
Se è stata selezionata l'azione "Ripristina le impostazioni", le opzioni ora disponibili sono due:	😐 cc51:0	Riawio
A Selezionando la crocetta rossa si interrompe il ripristino dei dati.	Il backup è stato caricato. Per acquisire le impostazioni	Riavviare
<b>B</b> Selezionando il segno di spunta verde si conferma quanto im- messo. Le impostazioni attuali vengono sovrascritte con quelle ricavate dal backup e la centralina si riavvia.	è necessario il riavvio.	il sistema?
	and the set of the YA	

## Aggiornamento

Per B-Tronic CentralControl vengono regolarmente forniti degli aggiornamenti che possono essere installati sulla centralina con facilità tramite Internet.

Se la centralina non dispone di un accesso Internet, in alternativa è possibile eseguire il download manuale.

1 Premere il pulsante "Programmi e impostazioni".	11. 11. 2012	10°C
2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la voce di menu "Configurazione".	Configurazione	Impostazioni Selezionare una applicazione



3 Nel menu di configurazione selezionare "Aggiornamento".	💼 cc51:0	
	Dati di accesso	Configurazione
	Backup + ripristino	Selezionare la voce
	Aggiornamento <u>3</u>	di menu desiderata
	Impostazioni di fabbrica	\$
	Riavvio	
	D. DHO II LANK Y	<u>∩</u> 🔮 🇳
<b>4</b> Nella finestra di sinistra viene indicato se è disponibile un nuovo aggiornamento da installare.	rc51:0     Nuova versione disponibile.	Acciomamento
<b>5</b> Se si desidera installare l'aggiornamento, premere il pulsante	Il processo di aggiornamento	
	e non deve	software di sistema
	essere interrotto!	
	e installare ora?	\$
	Do Red 1 and 12 VA	ⓐ⊮₫
6 A seconda della velocità della connessione Internet, il down-	Cc51:0	
alcuni minuti.		Download
maticamente ed è poi subito pronta all'utilizzo.		Download
		in corso
	///	
	Ds 8+0 ∮ and 🚏 🛛 🔽	<u>∩</u> 😵 🖒

## Impostazioni di fabbrica


<b>2</b> Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la voce di menu "Configurazione".	🖷 cc51:0 🦉 🖃 🖾 🔀	
	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	1 Informazioni sul sistema	[]] [] [] []
	s es r all	
<b>3</b> Nel menu di configurazione selezionare "Impostazioni di fab- brica".	a cc51:0	
	Dati di accesso	Configurazione
	Backup + ripristino	Selezionare la voce
	Aggiornamento	di menu desiderata
	Impostazioni di fabbrica	\$
	Riavvio	
	D. Det i and 😌 🕴	€
A Prudenza! Tutte le impostazioni vengono resettate e	😰 cc51:0	
vengono cancellate tutte le stanze, gli scenari, i gruppi, i ricevitori, ecc.	Tutte le impostazioni	Impostazione di fabbrica
Se si desidera riportare B-Tronic CentralControl alle imposta-	saranno resettate e andranno	Resetta
de <b>A</b> .	dunque perse!	tutte le impostazioni
Altrimenti interrompere la funzione selezionando la crocetta rossa <b>B</b> .	Proseguire?	A B K
	D: 5-8 8 Juli 17 🔹 ¥	

#### Riavvio







2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	📕 cc51:0	
voce di menu "Configurazione".	Configurazione 2	Impostazioni
	Installazione domestica	
	Camera	Selezionare una
	Radio	
	1 Informazioni sul sistema	
	🔹 👘 👘 👘 😁	
3 Nel menu di configurazione selezionare "Riavvio".	Dati di accesso	
		Configurazione
		Selezionare la voce di menu desiderata
	Aggiornamento	
	Impostazioni di fabbrica	<b>\$</b>
	Riavvio	
	0.000 1 and 9 Y	
Se si desidera riavviare B-Tronic CentralControl, confermare premendo il segno di spunta verde <b>A</b> .	😰 cc51:0	
Altrimenti interrompere la funzione selezionando la crocetta		Riavvio
		Riavviare il sistema?
		A 🗸 🖁 🗶
	to the trail St. TA	≙്

### Aggiornamento manuale

Anche se si decide di non collegare la centralina a Internet, è comunque possibile scaricare gli aggiornamenti software attuali ed installare successivamente funzionalità supplementari o correzioni dei bug. Per farlo, scaricare sul proprio PC il file \*.zip che si trova nell'area "Assistenza e informazioni" e decomprimerlo utilizzando un programma idoneo (ad es. 7zip) nella root directory della chiavetta di backup **1**. La chiavetta è compresa nella fornitura della centralina ed è già inserita nell'apparecchio.

Poi re-inserire la chiavetta nell'apposito slot USB della centralina e riavviare la centralina nel menu "Configurazione" - "Riavvio".

Infine, l'aggiornamento software viene eseguito in modo completamente automatico e la centralina si riavvia da sola.



# Suggerimenti e consigli

- Funzioni con e senza connessione alla rete/Internet [> 147]
- Integrazione di webcam esterne [▶ 46]

### Funzioni con e senza connessione alla rete/Internet

La funzione di automatizzazione domotica di B-Tronic CentralControl è pienamente disponibile anche se l'apparecchio non è integrato in una rete.

#### Alcune funzioni supplementari e possibilità di accesso sono tuttavia possibili solo se si ha accesso ad una rete o a Internet.

- Funzioni che non richiedono né accesso alla rete né a Internet
- Comando di operatori tubolari per avvolgibili, attuatori di commutazione e di dimmeraggio, per il comando temporizzato programmabile in modo personalizzato per ciascun ricevitore, inclusa la funzione vacanza
- · Organizzazioni di ricevitori, gruppi e scenari in stanze create e nominate in modo personalizzato
- Funzioni di gruppi e scenari
- · Aggiornamento tramite chiavetta USB

#### Funzioni supplementari che richiedono un accesso alla rete:

- Comando dell'automazione domotica tramite computer, laptop, tablet o smartphone nell'ambito della rete domestica con browser WEB
- · Accesso a camere IP / della rete (ad esclusione della camera integrata)

#### Funzioni supplementari che richiedono un accesso alla rete e a Internet:

- Visualizzazione e previsione meteo sulla schermata principale
- Funzione radio via Internet
- Aggiornamento online
- Comando dell'automazione domotica tramite smartphone (o altro dispositivo con connessione Internet mobile), anche dall'esterno della rete domestica
- Accesso a camere IP / della rete, anche dall'esterno della rete domestica

Per poter utilizzare queste funzioni, accertarsi che B-Tronic CentralControl sia collegato con la rete, che sia disponibile una connessione Internet e che l'orario impostato sia corretto. Occorre tenere presente che ciò può comportare dei costi a prescindere dalle condizioni contrattuali in essere con il proprio provider di servizi Internet.

## Assistenza e informazioni

- Informazioni di sistema [▶ 147]
- Simboli meteo [▶ 148]

### Informazioni di sistema





BECKER

2 Nella schermata "Programmi e impostazioni" selezionare la	de 51:0	803
	Configurazione	Impostazioni
	Installazione domestica	Selezionare una
	Camere	applicazione
	Radio	
	Informazioni sul sistema	☐ ₩ ₽
La pagina "Informazioni di sistema" mostra alcuni dati impor- tanti che sono necessari per l'integrazione nella rete, l'accesso	■ cc51:0	8 8
a CentralControl da altri apparecchi o a scopo di manutenzione. Selezionare l'azione da eseguire come successiva:	B-Tronic CC-51 (c) 2012 by Becker Antriebe	
A Versione software	A V0.2 #121108-1	
B Numero di serie di B-Tronic CentralControl	B cerial po: 0003191060	
C Indirizzo IP per l'accesso a CentralControl	Seria 10, 9003181900	
D Indirizzo MAC dell'adattatore di rete cablato	eth0 MAC: a0:dc:01:10:00:01 D	
E Indirizzo MAC dell'adattatore di rete WLAN	wlan0 MAC: 01:02:71:b7:52:1e	
<b>3</b> Abbandonare la pagina sfiorando il pulsante "Pagine iniziale".	2 hn y and 25	

## Simboli meteo

Simboli meteo per il giorno			
***	soleggiato		nuvoloso
	coperto		nebbia
	rovescio		pioggia
	temporale	***** ****	pioggia mista a neve
****	neve	*?	Informazioni meteo non dispo- nibili.

Simboli meteo per la notte			
*	sereno	*	nuvoloso
	coperto		nebbia
	rovescio		pioggia
	temporale	\$ * \$ * \$	pioggia mista a neve
* * * * *	neve	?	Informazioni meteo non dispo- nibili.

Cosa fare, se?		
Problema	Rimedio	
B-Tronic CentralControl non funziona/non si avvia.	Controllare l'Allacciamento alla rete [▶ 7]	
Il meteo non viene visualizzato.	Collegare B-Tronic CentralControl alla rete e a Internet. (ved. Impostazioni di rete [▶ 117])	
	Indicare la località meteo. (ved. Impostazione della località me- teo [▶ 120])	
La radio non funziona.	Collegare B-Tronic CentralControl alla rete e a Internet. (ved. Impostazioni di rete [▶ 117])	
	Aumentare il volume. (ved. Radio via Internet: ascolto [> 40])	
	La velocità Internet non è sufficiente.	
Data e ora non si impostano automaticamente.	Portare la configurazione automatica dell'orario da manuale ad automatica (ved. Data/ora [▶ 119])	
	Collegare B-Tronic CentralControl alla rete e a Internet. (ved. Impostazioni di rete [▶ 117])	
La programmazione di un ricevitore non funziona.	Ridurre la distanza dal ricevitore oppure utilizzare un ripetitore.	
	Riprogrammare il ricevitore attenendosi alle istruzioni del ricevi- tore stesso.	
	Selezionare il tipo di ricevitore corretto (KNX/CENTRONIC). (ved. Programmazione di ricevitori [> 50])	
	Scegliere il tipo di apparecchio corretto (operatore tubolare/at- tuatore di commutazione/attuatore di dimmeraggio, ecc.). (ved. Programmazione di ricevitori [ <b>&gt;</b> 50])	
	Liberare spazio di memoria attenendosi alle istruzioni del ricevi- tore.	
La commutazione/movimentazione di un ricevitore non funzio- na.	Controllare l'allacciamento alla rete del ricevitore.	
	Riprogrammare il ricevitore.	
	Ridurre la distanza dal ricevitore oppure utilizzare un ripetitore.	

e.net/centralcontrol/. cker-antried ιp.//www.



## Dichiarazione di conformità generale

Becker-Antriebe GmbH dichiara che gli apparecchi B-Tronic CentralControl CC51 e CC31 sono conformi ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva R&TTE 1999/5/CE. Destinato all'impiego nei seguenti paesi: EU, CH, NO, IS, LI

Con riserva di modifiche tecniche.





