



UNITÀ DI COMANDO Serie

221/321 + 222/322 + AB425S



Istruzioni per l'uso

- Utilizzo generale

No. 404324 italiano

Efka FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG

Efka EFKA OF AMERICA INC.

Efka EFKA ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD.

Note importanti

I dati utilizzati nelle diverse illustrazioni e tabelle come p. es. tipo, numero di programma, velocità, etc., servono d'esempio. Possono differire da quelli sul vostro indicatore.

La versione più attuale delle istruzioni per l'uso e le liste dei parametri necessarie per il funzionamento in conformità alle disposizioni del comando a motore elettrico EFKA si trovano in Internet sulla pagina iniziale di EFKA **www.efka.net**, sotto **"Downloads"**.

Sulla nostra pagina iniziale troverate anche delle istruzioni supplementari per quest'unità di comando:

- X Istruzioni generali per l'uso e per la programmazione
- X Utilizzo con USB Memory Stick
- X Utilizzo del compilatore C200
- X Adattatori

CONTENUTO

| 1 Utilizzo del compilatore C200 | 4 |
|---|----|
| 2 Utilizzo dell'unità di comando | 5 |
| 2.1 Autorizzazione d'accesso per l'impostazione dei comandi | 5 |
| 2.2 Utilizzo senza Variocontrol | 6 |
| 2.2.1 Impostazione del numero di codice | 6 |
| 2.2.2 Regolazione dei parametri | 7 |
| 2.2.2.1 Selezione diretta del numero di parametro | 7 |
| 2.2.2.2 Selezione dei parametri mediante i tasti +/- | 8 |
| 2.2.2.3 Variazione dei valori dei parametri | 9 |
| 2.2.2.4 Memorizzazione immediata di tutti i dati modificati | 10 |
| 2.2.3 Variare tutti i valori dei parametri del livello d'operatore | 10 |
| 2.2.4 Variazione delle funzioni | 10 |
| 2.2.5 Impostazione diretta della limitazione della velocità massima | 11 |
| 2.2.6 Identificazione del programma | 11 |
| 2.3 Utilizzo con Variocontrol V810, V820 o V850 | 13 |
| 2.3.1 Impostazione del numero di codice nel V810 | 13 |
| 2.3.1.1 Impostazione tramite parametri per l'operatore nel V810 | 13 |
| 2.3.1.2 Impostazione tramite parametri per il tecnico/fornitore nel V810 | 14 |
| 2.3.2 Impostazione del numero di codice nel V820/V850 | 14 |
| 2.3.2.1 Impostazione tramite parametri per l'operatore nel V820/V850 | 15 |
| 2.3.2.2 Impostazione tramite parametri per il tecnico/fornitore nel V820/V850 | 15 |
| 2.4 Identificazione del programma | 16 |
| 2.5 Impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED) con pannello di comando | 16 |
| 2.5.1 Regolazione sul pannello di comando V810 | 16 |
| 2.5.2 Regolazione sul pannello di comando V820/V850 | 16 |
| 2.6 Tasti per l'informazione di fondo (HIT) con V810/V820/V850 | 17 |
| 2.6.1 Esempio per HIT | 17 |
| 2.6.2 Ulteriori funzioni con V810/V820/V850 | 18 |
| 2.6.3 Funzioni speciali con V820/V850 | 19 |
| 2.6.4 Programmare il blocco tasti | 19 |
| 2.7 Programmazione della cucitura (TEACH IN) | 20 |
| 2.7.1 Programmazione dopo l'impostazione del numero di codice | 21 |
| 2.7.2 Programmazione senza impostazione del numero di codice | 22 |
| 2.7.3 Esempio pratico | 23 |
| 2.7.4 Aggiunta di una cucitura o di un programma | 25 |
| 2.7.5 Cancellazione di una cucitura o di un programma | 25 |
| 2.7.6 Modo di esecuzione | 26 |
| 2.7.7 Ulteriori regolazioni per il TEACH IN | 26 |
| 2.7.8 Blocco tasti sul V820/V850 con il TEACH IN attivato | 27 |
| 3 Collegamento di dispositivi ausiliari | 28 |
| 3.1 Collegamento d'una lampada con trasformatore | 28 |
| 4 Schema di collegamenti di un comando motore passo passo SM210A | 29 |

Pagina

1 Utilizzo del compilatore C200

Il compilatore Efka C200 è uno strumento software per la programmazione di funzioni addizionali che ampliano la capacità dell'unità di comando.

In aggiunta al funzionamento senza o con i pannelli di comando Variocontrol V810, V820 e V850, per la programmazione del compilatore può essere utilizzato il comodo pannello grafico V900 con schermo di contatto.

Il compilatore rende disponibile le seguenti funzioni di base:

- funzioni predefinite che sono integrate tramite un file di sistema.
- ca. 64kB per programmi scritti dall'utente e dati.
- Riconoscimento automatico dell'errore.
- Caricatore per la memorizzazione del programma nell'unità di comando.
- Un meccanismo d'operazione multitask in divisione di tempo.



L'unità di comando (presa B18) è collegata al computer (presa com1) tramite l'interfaccia IF232-3.

Gruppo accessori speciali compilatore C200 composto da: N. ord. 1113262

- CD-ROM software compilatore C200
- Manuale di consultazione compilatore C200
- Interfaccia EFKANET IF232-3

Per ulteriori informazioni sulla programmazione e l'applicazione degli istruzioni di controllo consultare il manuale di consultazione compilatore C200!

2 Utilizzo dell'unità di comando

La regolazione delle funzioni e la programmazione dei parametri è possibile senza o con il pannello di comando V810, V820 o V850.

Si possono programmare delle funzioni addizionali con il software EFKA "**Compilatore C200**" (accessorio speciale) e con il comodo pannello grafico V900 con schermo di contatto.

2.1 Autorizzazione d'accesso per l'impostazione dei comandi

L'impostazione dei comandi è ripartita su differenti livelli per evitare di modificare involontariamente importanti funzioni preregolate.

Ripartizione dell'autorizzazione all'accesso:

- il fornitore ha accesso al livello più alto e a tutti i livelli inferiori con numero di codice
- il tecnico ha accesso al livello direttamente inferiore al più alto e a tutti i livelli inferiori con numero di codice
- l'operatore ha accesso al livello più basso senza numero di codice



2.2 Utilizzo senza Variocontrol

2.2.1 Impostazione del numero di codice

Convenzioni della rappresentazione del display

- Se non ci sono punti fra le cifre, viene visualizzato un valore. •
- Se ci sono punti fra le cifre, viene visualizzato un numero di parametro.
- 1. Premere il tasto P ed inserire la rete

2. Premere il tasto >> (la 1^a cifra lampeggia)



- 3. Premere il tasto +/- per selezionare la 1^a cifra
- 4. Premere il tasto >> (la 2^a cifra lampeggia)
- 5. Premere il tasto +/- per selezionare la 2ª cifra.

Livello di tecnico → No. di codice 1907 Livello di fornitore → No. di codice 3112



6. Premere il tasto >> (la 3^a cifra lampeggia)





- 7. Premere il tasto +/- per selezionare la 3ª cifra.



- 8. Premere il tasto >> (la 4^a cifra lampeggia)





- **9.** Premere il tasto **+/–** per selezionare la 4^a cifra.
- **10.** Premere il tasto **E.** Il **numero di parametro** è visualizzato.



2.2.2 Regolazione dei parametri

2.2.2.1 Selezione diretta del numero di parametro

- 1. Visualizzazione dopo l'impostazione del numero di codice al livello di programmazione
- Premere il tasto >> (la 1^a cifra lampeggia)
- **3.** Premere il tasto +/– per selezionare la 1^a cifra.







- **5.** Premere il tasto +/– per selezionare la 2^a cifra.
- ► + >> KL2542-05
- **6.** Premere il tasto >> (la 3^ª cifra lampeggia)





7. Premere il tasto +/- per selezionare la 3ª cifra.





2.2.2.2 Selezione dei parametri mediante i tasti +/-

- 1. Dopo l'impostazione del numero di codice al livello di programmazione.
- 2. Selezionare il prossimo parametro mediante il tasto +.



- **3.** Selezionare il parametro precedente mediante il tasto -.
- 4. Dopo aver premuto il tasto E, il valore del parametro è visualizzato.

Ρ



Nota:

Solo dopo aver iniziato la cucitura oppure variando il parametro 401, i valori di parametro modificati vengono memorizzati definitivamente (ved. capitolo "Memorizzazione immediata di tutti i dati modificati "). Se si disinserisce la rete prima che i valori dei parametri vengano memorizzati, i valori originali restano attivi.

2.2.2.3 Variazione dei valori dei parametri

1. Visualizzazione dopo aver selezionato il valore del parametro



2. Variare il valore del parametro mediante il tasto + o -



Opzione n. 1

Premere il tasto **E**. Il numero del **prossimo** parametro è visualizzato.

Premere il tasto **P**. La programmazione è terminata. I valori dei parametri modificati vengono memorizzati solo iniziando la prossima cucitura.



Opzione n. 2

Premere il tasto **P**. Il numero dello **stesso** parametro è visualizzato.

Premere il tasto **P**. La programmazione è terminata.



➔ Premere il tasto E

➔ Premere il tasto E o P

2.2.2.4 Memorizzazione immediata di tutti i dati modificati

| Funzioni | | | Parametro |
|---------------------------------|--|---------|-----------------------|
| Memorizzazion | ne immediata di tutti i dati modificati | (EEP) | 401 |
| Impostare i | l numero di codice 3112 dopo rete inserita | → Preme | ere il tasto E |

- Impostare il parametro 401
- Variare la visualizzazione da 0 a 1
- Tutti i dati sono stati memorizzati!

2.2.3 Variare tutti i valori dei parametri del livello d'operatore

Tutti i valori dei parametri del livello d'operatore (vedi lista dei parametri) possono essere variati senza impostare un numero di codice.

- Premere il tasto P
- ➔ Il valore del parametro viene visualizzato.

→ Il primo numero di parametro viene visualizzato.

- Premere il tasto E
 Premere il tasto +/-
 - → Il valore del parametro viene variato.
 → Il prossimo parametro viene visualizzato.
- Premere il tasto E
 Premere il tasto E
 - ➔ Il valore del parametro viene visualizzato.
- Premere il tasto +/ecc.
- → Il valore del parametro viene variato.
- Premere 2 volte il tasto P → La programmazione al livello d'operatore viene terminata.



2.2.4 Variazione delle funzioni

Funzioni variabili possono essere modificate premendo un tasto.

Lo stato d'inserimento viene segnalato con i segmenti superiori verticali della presentazione numerica di 4 cifre. Nell'illustrazione sopra questi segmenti sono numerati da 1...8.

Assegnazione delle funzioni ai tasti ed ai segmenti della presentazione numerica

| Funzione | Ta | sto | Segmento n. | | |
|--|----|------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | |
| Affrancatura iniziale semplice | Е | (S2) | 1 = inserito | 2 = disinserito | |
| Affrancatura iniziale doppia | Ε | | 1 = disinserito | 2 = inserito | |
| Affrancatura iniziale disinserita | Ε | | 1 = disinserito | 2 = disinserito | |
| | | | | | |
| Affrancatura finale semplice | + | (S3) | 3 = inserito | 4 = disinserito | |
| Affrancatura finale doppia | + | | 3 = disinserito | 4 = inserito | |
| Affrancatura finale disinserita | + | | 3 = disinserito | 4 = disinserito | |
| | | | | | |
| Alzapiedino in caso di arresto durante la cucitura (automatico) | - | (S4) | 5 = inserito | 6 = disinserito | |
| Alzapiedino alla fine della cucitura (automatico) | - | | 5 = disinserito | 6 = inserito | |
| Alzapiedino in caso di arresto durante la cucitura ed alla fine della cucitura | - | | 5 = inserito | 6 = inserito | |
| (automatico) | | | | | |
| Alzapiedino (automatico) disinserito | - | | 5 = disinserito | 6 = disinserito | |
| | | | | | |
| Posizione di base bassa (posizione 1) | >> | (S5) | 7 = inserito | 8 = disinserito | |
| Posizione di base alta (posizione 2) | >> | | 7 = disinserito | 8 = inserito | |

Per variazioni delle funzioni descritte in questa tabella consultare le istruzioni per l'uso attinenti al rispettivo tipo d'unità di comando.

2.2.5 Impostazione diretta della limitazione della velocità massima

Per adattare la velocità massima al campo d'applicazione della macchina essa può essere limitata nel livello d'operatore sull'unità di comando.

Il valore attuale viene visualizzato e può essere variato mediante i tasti +/- durante la marcia oppure durante l'arresto intermedio della macchina.

Attenzione! Se la velocità è variata, viene memorizzata solo dopo aver tagliato i fili ed iniziato una nuova cucitura.



2.2.6 Identificazione del programma

| Funzione senza pannello di comando | Parametro |
|--|-----------|
| Visualizzazione del n° di programma, dell'indice di modificazione e del n° d'identificazione | 179 |

Dopo aver selezionato il parametro 179, viene visualizzato di seguito l'informazione seguente (p.es.):

- 1. Selezionare il parametro 179.
- 2. Premere il tasto E. Visualizzazione: Sr5.
- **3.** Premere il tasto >>. Visualizzazione del numero di programma (in base al tipo d'unità di comando).







- **4.** Premere il tasto **E.** Visualizzazione dell'indice di modificazione del programma.
- 5. Premere il tasto E. Visualizzazione del numero d'identificazione cifra 1 e 2.
- 6. Premere il tasto E. Visualizzazione del numero d'identificazione cifra 3 e 4.





7. Premere il tasto **E.** Visualizzazione del numero d'identificazione cifra 5 e 6. 8. Premere il tasto E. Visualizzazione del numero d'identificazione cifra 7 e 8.



Ripetere la procedura premendo nuovamente il tasto E.

Abbandonare la procedura premendo una volta il tasto **P.** Viene visualizzato il prossimo numero di parametro. Abbandonare la programmazione premendo due volte il tasto **P.** Il motore è di nuovo pronto per la cucitura.

2.3 Utilizzo con Variocontrol V810, V820 o V850

2.3.1 Impostazione del numero di codice nel V810

Numero di codice del livello di tecnico => 1907 e/o di fornitore => 3112

Esempio: Selezione del CODICE del livello di tecnico sul V810

DISINSERIRE LA RETE Ρ C - 0000INSERIRE LA RETE. La 1^ª cifra lampeggia. → Premere il tasto + o - per selezionare la 1^a cifra. → C - 1000Premere il tasto >>. La 2^a cifra lampeggia. C - 1000→ » Premere il tasto + o - per selezionare la 2^ª cifra. C - 1900→ Premere due volte il tasto >>. La 4^a cifra lampeggia. → C = 1900» » Premere il tasto + o – per selezionare la 4^a cifra. → C = 1907Se il numero di CODICE è corretto, Ε visualizzazione del 1° numero di F – 100 → PARAMETRO al livello scelto

2.3.1.1 Impostazione tramite parametri per l'operatore nel V810

Esempio: Il CODICE non è stato impostato.

Ρ

+

E

+

Ε

+

Ε

| | INSERIRE LA RETE | → | A b 2 2 1 A |
|--|--|----------|-------------|
| | Visualizzazione del 1° parametro al livello d'operatore | → | F-000 |
| | Visualizzazione del 1° parametro al livello d'operatore. Il prossimo parametro o quello precedente può essere richiamato con i tasti +/ | → | F – 001 |
| | Visualizzazione del valore del parametro | → | 003 |
| | Variare il valore del parametro con i tasti +/- | → | x x x |
| | Il valore del parametro è accettato; visualizzazione del prossimo parametro | → | F - 002 |
| | Continuare a premere il tasto + finchè non appare il parametro desiderato | → | F - 009 |
| | Visualizzazione del valore del parametro | → | 0 |
| | Visualizzazione del valore variato del parametro | → | 1 |

- 13 -



2.3.1.2 Impostazione tramite parametri per il tecnico/fornitore nel V810

Dopo aver impostato il numero di CODICE, visualizzazione del 1° numero di PARAMETRO. -> F – 100 Premere il tasto +; visualizzazione + F – 110 del prossimo numero di parametro. → Premere il tasto E; visualizzazione Ε 0180 del valore del parametro. Variare il valore del parametro. + → 0 X X X Il valore del parametro è accettato; F – 111 Ε visualizzazione del prossimo parametro. -> oppure Il valore del parametro è accettato; visualizzazione del numero di Ρ F -110 PARAMETRO attuale. oppure Premere 2 volte il tasto P. Ρ Ρ A b 2 2 1 A Programmazione terminata.

Solo iniziando la cucitura i nuovi valori vengono memorizzati definitivamente e restano in memoria anche dopo aver spento la macchina.

La memorizzazione senza iniziare la cucitura è possibile utilizzando il parametro 401.

2.3.2 Impostazione del numero di codice nel V820/V850

Numero di codice del livello di tecnico => 1907 e/o di fornitore => 3112 Esempio: Selezione del CODICE del livello di tecnico sul V820/V850 **DISINSERIRE LA RETE** Ρ C-0000 **INSERIRE LA RETE** → Impostare il numero di CODICE -> 1 9 C-1907 7 0 Se il numero di CODICE è sbagliato, Ε C-0000 InFo F1 ripetere l'impostazione Se il numero di CODICE è corretto, visualizzazione del 1° numero di E → F-100 PARAMETRO al livello scelto

Esempio: Il CODICE del livello di tecnico è stato selezionato.

2.3.2.1 Impostazione tramite parametri per l'operatore nel V820/V850

Esempio: Il CODICE non è stato impostato.

| | INSERIRE LA RETE | → | 4000 Ab221A |
|-----|--|--------------|-------------|
| Р | Nessuna indicazione | → | |
| E | Visualizzazione del 1° parametro al livello d'operatore; non appare il numero di PARAMETRO | → | c2 003 |
| + - | Variare il valore del parametro | > | c2 XXX |
| E | Il valore del parametro è accettato; visualizzazione del prossimo parametro | • | c1 003 |
| P | Programmazione terminata |) | 4000 Ab221A |

2.3.2.2 Impostazione tramite parametri per il tecnico/fornitore nel V820/V850

Esempio: Il CODICE del livello di tecnico è stato selezionato.

| | Dopo aver impostato il numero di CODICE, visualizzione del 1° numero di PARAMETRO | → | F-100 |
|-----------------------|---|----------|----------------|
| Ε | La massima cifra del numero di PARAMETRO lampeggia | → | F-100 |
| 1 1 | 0 Impostare il numero di PARAMETRO desiderato | → | F-110 |
| E | Se il numero di PARAMETRO è sbagliato, ripetere l'impostazione | → | F–XXX InFo F1 |
| E | Se il numero di PARAMETRO è corretto | → | F–110 n1 180 |
| + - | Variare il valore del parametro | → | F-110 n1 XXX |
| E | Il valore del parametro è accettato; visualizzazione del prossimo parametro. | → | F-111 n2- 4000 |
| oppure P oppure | Il valore del parametro è accettato; un nuovo numero di PARAMETRO può essere selezionato. | → | F-XXX |
| ΡΡ | Premere 2 volte il tasto P ; programmazione terminata | → | 4000 Ab221A |

Solo iniziando la cucitura i nuovi valori vengono memorizzati definitivamente e restano in memoria anche dopo aver spento la macchina.

La memorizzazione senza iniziare la cucitura è possibile utilizzando il parametro 401.

.

.

(totale di controllo dell'EPROM)

2.4 Identificazione del programma

| Funzione con pannello di comando | Parametro |
|--|-----------|
| Visualizzazione del numero di programma, dell'indice di modificazione e del numero d'identificazione | 179 |
| | |

Esempio visualizzato del parametro 179 sul pannello di comando V810:

| • | Selezionare il parametro 17 | 79 | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| • | Premere il tasto E | > | Visualizzazione | Sr5 [°] | |
| • | Premere il tasto >> | > | Visualizzazione p.es. | 5351H | (numero di programma con indice) |
| • | Premere il tasto E | > | Visualizzazione p.es. | 010823 | (1 ^a parte della data) |
| • | Premere il tasto E | > | Visualizzazione p.es. | 15 | (2 ^a parte della data) |
| • | Premere il tasto E | > | Visualizzazione p.es. | 1F68 | (totale di controllo dell'EPROM) |
| • | Premere 2 volte il tasto P | > | Visualizzazione | dA321G | (si può cominciare la cucitura) |
| | | | | | |

Esempio visualizzato del parametro 179 sul pannello di comando V820/V850:

- Selezionare il parametro 179
 - → Visualizzazione F-179 Sr5 [°]
- Premere il tasto E Premere il tasto >> → Visualizzazione p.es. 5351H (numero di programma con indice)
- Premere il tasto E .
- → Visualizzazione p.es. dAt01082315 (data)
- Premere il tasto E . Premere il tasto E
- → Visualizzazione p.es. chk 1F68
- → Visualizzazione p.es. 132650210015 (numero di serie)
- Premere il tasto E → Visualizzazione p.es. Skn 01047543 (numero della centralina)
- Premere 2 volte il tasto P → Visualizzazione 4000 dA321G (si può cominciare la cucitura)

2.5 Impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED) con pannello di comando

Per adattare la velocità massima al campo d'applicazione della macchina essa può essere limitata mediante i tasti +/- per l'operatore in gualsiasi momento. Il valore attuale viene visualizzato. L'ambito di regolazione è compreso fra le velocità programmate con il parametro 111 (limite superiore) e con parametro 121 (limite inferiore).

2.5.1 Regolazione sul pannello di comando V810

| | Visualizzazione della denominazione del tipo | • → | A b 2 | 21A |
|--|---|------------|-------|--------|
| + | Visualizzazione della velocità massima (tempo visivo max. 5 secondi) | → | 4 0 | 00 |
| + - | Variare il valore della velocità massima; p.es. premere 8 volte il tasto - | → | 3 2 | 200 |
| Visualizzazione o | lopo ca. 5 secondi | → | A b 2 | 2 1 A |
| 2.5.2 Regolazione s Valore attuale visualizza | ul pannello di comando V820/V850 to nel modo diretto | | | |
| Visualizzazione c del tipo | lella velocità massima e della denominazione | → | 4000 | Ab221A |
| + - | Variare il valore della velocità massima; p.es. premere 8 volte il tasto - | → | 3200 | Ab221A |

NOTA

Variando la regolazione della velocità massima viene influenzata anche la velocità dell'affrancatura iniziale, finale e quella del conteggio dei punti.

2.6 Tasti per l'informazione di fondo (HIT) con V810/V820/V850

ΝΟΤΑ

Le seguenti funzioni sono possibili con i pannelli di comando V820 e V850. Si può anche utilizzare il pannello di comando V810, ma con funzioni limitate.

Per l'informazione rapida dell'operatore, i valori delle funzioni inserite tramite i tasti 1, 2, 3, 4 e 9 sono visualizzati durante ca. 3 secondi sul pannello di comando. Durante questo tempo, i rispettivi valori possono essere variati direttamente tramite il tasto + o - .

2.6.1 Esempio per HIT

Aumentare il conteggio dei punti di cucitura da 20 a 25 punti.

Funzione "conteggio dei punti" (tasto 2) è disinserita.

| I | Visualizzazione dopo rete inserita | → | 4000 | Ab221A |
|----------------------------|---|----------|------|---------|
| 2 | Premere lievemente il tasto 2. La freccia sinistra è accesa e la funzione "conteggio dei punti" è inserita. | → | | Stc 020 |
| + | Premere il tasto + . Aumentare il numero di punti da 20 a 25. | → | | Stc 025 |
| | Visualizzazione dopo ca. 3 secondi | → | 4000 | dA321G |
| Funzione "conteggio dei pu | nti" (tasto 2) è già inserita. | | | |
| I | Visualizzazione dopo rete inserita | → | 4000 | Ab221A |
| 2 | Premere il tasto 2 almeno per 1 secondo. La freccia sinistra si spegne brevemente; la funzione "conteggio dei punti" è inserita. | → | | Stc 020 |
| + | Premere il tasto +. Aumentare il numero di punti da 20 a 25. | → | | Stc 025 |
| | Visualizzazione dopo ca. 3 secondi | → | 4000 | Ab221A |

Solo iniziando la cucitura il nuovo valore viene memorizzato definitivamente e resta in memoria anche dopo aver spento la macchina.

La memorizzazione senza iniziare la cucitura è possibile utilizzando il parametro 401.

Tasto funzionale F

Il tasto funzionale (tasto 9) serve ad inserire o disinserire diversi parametri, anche di livelli superiori, e può essere impostato con le seguenti funzioni:

- 1. Partenza lenta "softstart" inserita/disinserita
- 2. Affrancatura ornamentale inserita/disinserita
- 3. Inizio cucitura bloccato con fotocellula scoperta inserito/disinserito
- 4. Scarico della catenella del crochet inserito/disinserito
- 5. Segnale A1 e/o A2 inserito/disinserito con le strisce da inserire 1...4
- (freccia sinistra = A1, freccia destra = A2)
- 6. Segnale A1 inserito/disinserito
- 7. Segnale A2 inserito/disinserito

Si può variare l'impostazione con il tasto nel seguente modo:

Visualizzazione dopo rete inserita

```
4000
```

Ab221A



Premere il tasto P

→ ____

Utilizzo generale



Il numero di punti della partenza lenta "softstart" può essere variato come segue:

Esempio: Variare il numero di punti da 1 a 3 (funzione "partenza lenta 'softstart'" (tasto 9) è disinserita).

| 9 | Premere lievemente il tasto 9. La freccia corrispondente s'illumina (funzione "partenza lenta 'softstart'" è inserita). | → | SSc 001 |
|---|---|----------|-------------|
| + | Premere il tasto +. Aumentare il numero di punti. | → | SSc 003 |
| | Visualizzazione dopo 3 secondi | → | 4000 Ab221A |

Esempio: Variare il numero di punti da 1 a 3 (funzione "partenza lenta 'softstart'" (tasto 9) è inserita).

| • | Premere il tasto 9 almeno per 1 sec. La freccia corrispondente si spegne brevemente (funzione "partenza lenta | → [| SSc 001 |
|---|--|-----|-------------|
| | 'softstart'" è inserita). | | |
| + | Premere il tasto +. Aumentare il numero di punti. | → [| SSc 003 |
| | Visualizzazione dopo 3 secondi | → | 4000 Ab221A |

Solo iniziando la cucitura il nuovo valore viene memorizzato definitivamente e resta in memoria anche dopo aver spento la macchina.

La memorizzazione senza iniziare la cucitura è possibile utilizzando il parametro 401.

2.6.2 Ulteriori funzioni con V810/V820/V850

Premere il tasto >>

.

- Premere 1 volta brevemente il tasto +/-Premere il tasto +/- durante più tempo
- → La massima cifra lampeggia
- \rightarrow La cifra lampeggiante cambia di ±1
- → La cifra lampeggiante cambia di valore, tanto che il tasto rimane premuto
- Premere nuovamente il tasto >> .
- Premere il tasto +/- come descritto sopra
- Premere il tasto E

→ La prossima cifra lampeggia → La regolazione è terminata

Con il numero di codice e quello di parametro non c'è riporto nel cambiare da 0 a 9 o viceversa. Ma c'è con i valori dei parametri. Perciò i valori dei parametri possono essere variati fra il valore minimo e massimo mediante i tasti +/-.

Se il cambio di valore è significante, conviene utilizzare il tasto >>. Se il cambio di valore è insignificante, utilizzare i tasti +/-.

Per regolare il valore minimo o massimo, selezionare la massima cifra mediante il tasto >>. Poi mantenere premuto il tasto – per il valore minimo ed il tasto + per il valore massimo.

Oltre alla descrizione sopra i valori possono anche essere impostati direttamente mediante i tasti 0...9, quando si usa il V820/V850.

2.6.3 Funzioni speciali con V820/V850

Esempio: Regolazione rapida del valore minimo o massimo



2.6.4 Programmare il blocco tasti

| Funzione con o senza pannello di comando | | Parametro |
|---|---------------|------------|
| Disinserimento dei tasti P ed E sui pannelli di comando e del tasto P sull'unità | (EPE) | 326 |
| Disinserimento dei tasti + e - sui pannelli di comando Disinserimento dei tasti E, +, - e >> sull'unità di comando | (EPm) (ob) | 327 328 |

I tasti **P** ed **E** sui pannelli di comando possono essere inseriti o disinseriti tramite il **parametro 326**. Sull'unità di comando invece, solo il tasto **P** può essere disinserito tramite questo parametro.

- **326 = 0** I tasti **P** ed **E** sono disinseriti.
- 326 = 1 Il tasto P è inserito ed il tasto E disinserito.
- **326 = 2** Il tasto **P** è disinserito ed il tasto **E** inserito.
- 326 = 3 I tasti P ed E sono inseriti.

I tasti + e - sui pannelli di comando possono essere inseriti o disinseriti tramite il **parametro 327**. Inoltre, le funzioni "impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED)" e "tasti per l'informazione di fondo (HIT)" sui pannelli di comando e la funzione "impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED)" sull'unità di comando possono essere inserite o disinserite.

- **327 = 0** I tasti + e sono disinseriti (sull'unità di comando, solo la funzione "impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED)" è disinserita).
- 327 = 1 I tasti + e sono inseriti.

I tasti +, - e >> sull'unità di comando possono essere disinseriti tramite il parametro 328.

- 328 = 0 I tasti E, +, e >> sono disinseriti.
- **328 = 1** I tasti **E**, +, e >> sono inseriti.

I tasti 1...4 sul V810 e 1...0 sul V820/V850 possono essere disinseriti tramite uno dei seguenti parametri:

- **291 = 0** I tasti **1...4** sul pannello di comando V810 sono disinseriti.
- **292 = 0** I tasti **1...0** sul pannello di comando V820/V850 sono disinseriti.

I tasti F1 e F2 possono essere disinseriti tramite uno dei seguenti parametri:

- **293 = 0** Il tasto **F1** sui pannelli di comando è disinserito.
- **294 = 0** Il tasto **F2** sui pannelli di comando è disinserito.

ΝΟΤΑ

Il disinserimento dei tasti può essere annullato nell'impostare il numero di codice dopo l'inserimento della rete.

2.7 Programmazione della cucitura (TEACH IN)

- Possono essere eseguiti max. 99 programmi per un totale di 99 cuciture, cioè 1 programma con 99 cuciture oppure 99 programmi con 1 cucitura ciascuno. Tra questi, tutte le combinazioni sono possibili.
- La programmazione è possibile con o senza numero di codice.
- Le funzioni "affrancatura iniziale e finale", "conteggio dei punti", "fotocellula", "rasafilo", "alzapiedino" e "posizioni dell'ago" possono essere assegnate individualmente ad ogni cucitura.
- Anche le funzioni dei segnali A1 ed A2 possono essere assegnate ad ogni cucitura, purchè il modo adatto sia stato selezionato mediante il parametro 292. La striscia n. 6, 8, 9 o 10 dev'essere inserita nel pannello di comando V820/V850.
- I numeri di punti per affrancatura iniziale e finale e conteggio dei punti, come i punti di compensazione per la funzione "fotocellula" possono essere programmati individualmente per ogni tratto di cucitura.
- È possibile collegare più tratti di cucitura contati (tasto 9).

Nota: La funzione "TEACH IN" è stata modificata nei confronti della serie dei comandi 62 e 82.

È possibile aggiungere cuciture o programmi mediante il tasto **INSERT F1** oppure cancellare mediante il tasto **DELETE F2**.

Prima di programmare nuovi programmi o nuove cuciture conviene cancellare i programmi o le cuciture preesistenti mediante il tasto **DELETE F2** a seconda del capitolo "Cancellazione di una cucitura o di un programma".

Se dei programmi o delle cuciture devono essere inseriti fra quelli esistenti, bisogna premere il tasto **INSERT F1** a seconda del capitolo "Aggiunta di una cucitura o di un programma".

Esempio: Ci sono 3 programmi. Cancellare il 2° programma mediante il tasto **DELETE F2**. Il 3° programma prende il posto del 2° programma. Un nuovo 2° programma può essere installato premendo il tasto **INSERT F1**. Il programma al 2° posto diventa di nuovo il programma n. 3.

Se programmi o cuciture sono solo da aggiungere, procedere come descritto nei seguenti capitoli.

Elementi funzionali e di visualizzazione per la programmazione della cucitura TEACH IN



Ekc - Serie 221/321 + 222/322 + AB425S

| Posizione | Funzione | Posizione | Funzione |
|-----------|--|-----------|--|
| # | | # | |
| 1 | Affrancatura iniziale semplice INSERITA (freccia sinistra) | 8 | Segnale A1 INSERITO (freccia sinistra) |
| | Affrancatura iniziale doppia INSERITA (freccia destra) | | Segnale A2 INSERITO (freccia destra) |
| | Affrancatura iniziale DISINSERITA | | Segnali A1 ed A2 INSERITI (tutt'e due frecce) |
| 2 | Cucitura contata in avanti INSERITA (freccia sinistra) | | Segnali A1 ed A2 DISINSERITI |
| | Cucitura contata all'indietro INSERITA (freccia destra) | 9 | Passaggio da una cucitura ad un'altra INSERITO (freccia sinistra) |
| | Cucitura contata DISINSERITA | | Passaggio da una cucitura ad un'altra DISINSERITO |
| 3 | Fotocellula scoperta/coperta INSERITA (freccia sinistra) | 10 | Cuciture programmate TEACH IN INSERITE (freccia sinistra) |
| | Fotocellula coperta/scoperta INSERITA (freccia destra) | | Cuciture programmate TEACH IN DISINSERITE |
| | Fotocellula DISINSERITA | 11 | Simbolo per programma |
| 4 | Affrancatura finale semplice INSERITA (freccia sinistra) | 12 | Visualizzazione del numero del programma |
| | Affrancatura finale doppia INSERITA (freccia destra) | 13 | Simbolo per cucitura |
| | Affrancatura finale DISINSERITA | 14 | Visualizzazione del numero della cucitura |
| 5 | Rasafilo INSERITO (freccia sinistra) | 15 | Simbolo per numero di punti di una cucitura |
| | Scartafilo INSERITO (freccia destra) | 16 | Visualizzazione del numero di punti |
| | Rasafilo e scartafilo INSERITI (tutt'e due frecce) | 17 | Simbolo per fotocellula |
| | Rasafilo e scartafilo DISINSERITI | 18 | Visualizzazione dei punti di compensazione per la fotocellula |
| 6 | Piedino pressore durante la cucitura INSERITO (freccia sinistra) | 19 | Freccia per TEACH IN |
| | Piedino pressore dopo la fine della cucitura INSERITO (freccia destra) | А | INSERT → Aggiunta di cuciture o programmi |
| | Piedino pressore durante la cucitura e dopo la fine della cucitura INSERITO | В | DELETE → Cancellazione di cuciture o programmi |
| | (tutt'e due frecce) | | |
| - | Piedino pressore DISINSERITO | | |
| 1 | Posizione di base bassa (freccia sinistra) | | |
| | Posizione di base alta (freccia destra) | | |

2.7.1 Programmazione dopo l'impostazione del numero di codice



Impostare il numero di codice mediante i tasti 0...9





Attivazione della programmazione della cucitura TEACH IN mediante il tasto 0 / visualizzazione del numero di programma.

Nuovi numeri di programma vengono determinati mediante i tasti 0...9. Selezionare il prossimo numero di programma esistente mediante il tasto +.

Continuare la programmazione della cucitura con punto 4.) nel capitolo seguente!

2.7.2 Programmazione senza impostazione del numero di codice



 Attivazione della programmazione della cucitura TEACH IN mediante il tasto 0 / visualizzazione del numero di programma.

Nuovi numeri di programma vengono determinati mediante i tasti 0...9. Selezionare il prossimo numero di programma esistente mediante il tasto +.



Visualizzazione del numero di cucitura



 Inserire tutte le funzioni che si desideranno della cucitura attuale, come p. es. fotocellula, mediante i tasti 1...9.



 Dopo aver inserito il conteggio dei punti mediante il tasto 2, il numero di punti può essere variato entro 2 secondi. Nel caso in cui il conteggio dei punti sia già stato selezionato, premere il tasto 2 durante ca. 2 secondi per variare il numero di punti. La freccia sopra il tasto 2 commuta brevemente.

Premere il tasto + / - immediatamente dopo la commutazione.

Se il tasto + / - non viene premuto entro 2 secondi, il numero di punti precedentemente impostato viene visualizzato sotto il simbolo corrispondente (visualizzazione normale).

Dopo aver inserito la fotocellula mediante il tasto 3, il numero dei punti di compensazione per fotocellula può essere variato entro 2 secondi. Nel caso in cui la fotocellula sia già stata selezionata, premere il tasto 3 durante ca. 2 secondi per variare il numero dei punti di compensazione per fotocellula. La freccia sopra il tasto 3 commuta brevemente.

Premere il tasto + / - immediatamente dopo la commutazione.

- Se il tasto + / non viene premuto entro 2 secondi, il numero di punti precedentemente impostato viene visualizzato sotto il simbolo corrispondente (visualizzazione normale).
- Premendo 1 volta il tasto E, si passa alla prossima cucitura.
- Premendo 2 volte il tasto P, si abbandona la programmazione della cucitura.
- . Iniziando la cucitura si memorizzano i valori impostati.

2.7.3 Esempio pratico

Una cucitura n. 01 con affrancatura iniziale doppia, conteggio dei punti in avanti, posizione ago basso, piedino pressore in posizione alta, una cucitura n. 02 con conteggio dei punti in avanti, posizione ago basso ed una cucitura n. 03 con fotocellula, affrancatura finale doppia, taglio dei fili, posizione ago alto, piedino pressore in posizione alta, sono da programmare (senza impostazione del numero di codice) sotto il prossimo numero di programma possibile, p.es. 01.

- Inserire la rete
- Premere il tasto **P →** Parametro 000 viene visualizzato.
- .
- Premere il tasto 0 → Il numero di programma viene visualizzato. Il simbolo del programma e la freccia sinistra sopra il tasto 0 lampeggiano.
- → I programmi esistenti saranno cancellati. Se c'è un 2° programma oppure ulteriori Premere 2 volte il tasto F2 programmi, bisogna inserire il numero di programma 01 mediante il tasto INSERT F1.

Regolazione delle funzioni della cucitura 01:

Premere il tasto E

- 24 -

Premere il tasto E

Premere il tasto 2

Premere il tasto 6

Premere il tasto 7

- Premere il tasto 1
- → Appare il numero di cucitura 01.
- → Le funzioni possono essere programmate.
 - → La freccia destra sopra il tasto 1 indica che l'affrancatura iniziale doppia è INSERITA. I punti dell'affrancatura iniziale devono essere impostati individualmente.
- → La freccia sinistra sopra il tasto 2 indica che il conteggio dei punti in avanti è INSERITO. Il numero di punti, come è stato mostrato prima, può essere variato.
- ➔ La freccia sinistra sopra il tasto 6 indica che il piedino pressore si alza automaticamente durante la cucitura.
- → La freccia sinistra sopra il tasto 7 indica che l'ago è in posizione bassa.

| | 0 ↓ 0 1 0 0 1 | | |
|---------|---------------------|-----|--------|
| | | = | |
| 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 9 0 | KL2387 |

Visualizzazione della cucitura 01 dopo aver correttamente impostato le funzioni

Regolazione delle funzioni della cucitura 02:

- Premere il tasto E
- Premere il tasto 2

Premere il tasto 7

- → Appare il numero di cucitura 02.
- → La freccia sinistra sopra il tasto 2 indica che il conteggio dei punti in avanti è INSERITO. Il numero di punti, come è stato mostrato prima, può essere variato.
- → La freccia sinistra sopra il tasto 7 indica che l'ago è in posizione bassa.



→ Appare il numero di cucitura 03.

prima, possono essere variati.

INSERITA.

Visualizzazione della cucitura 02 dopo aver correttamente impostato le funzioni

Regolazione delle funzioni della cucitura 03:

- Premere il tasto E
- Premere il tasto 3
- Premere il tasto 4

Premere il tasto 5

Premere il tasto 6

Premere il tasto 7

- - I punti dell'affrancatura finale devono essere impostati individualmente. → Tutt'e due frecce sopra il tasto 5 indicano che il rasafilo e lo scartafilo sono INSERITI.

➔ La freccia destra sopra il tasto 4 indica che l'affrancatura finale doppia è

→ La freccia destra sopra il tasto 3 indica che la fotocellula funziona coperta → scoperta. I punti di compensazione per fotocellula, come è stato mostrato

- ➔ La freccia sinistra sopra il tasto 6 indica che il piedino pressore si alza automaticamente durante la cucitura.
- La freccia sinistra sopra il tasto 7 indica che l'ago è in posizione alta.



Visualizzazione della cucitura 03 dopo aver correttamente impostato le funzioni

- Premere 2 volte il tasto P
- → Abbandonare la programmazione della cucitura.
- Iniziare 1 volta la cucitura
- → I dati programmati saranno memorizzati!

2.7.4 Aggiunta di una cucitura o di un programma

È possibile aggiungere un programma o una cucitura mediante il tasto A "INSERT F1", purchè durante la programmazione lampeggi il simbolo sopra il numero di programma o della cucitura.

- Selezionare il numero di programma o della cucitura dove si vuole inserire quello nuovo. Il simbolo sopra il numero di programma o della cucitura deve lampeggiare. Procedere come è stato mostrato nei capitoli "Programmazione con o senza impostazione del numero di codice".
- Premere brevemente 2 volte di seguito il tasto A "INSERT F1". Il nuovo numero di programma o della cucitura verrà inserito. Tutti i numeri successivi aumenteranno di "1". Nell'esempio seguente, una cucitura viene inserita prima della cucitura esistente.



Le funzioni desiderate possono adesso essere coordinate alla nuova cucitura.

2.7.5 Cancellazione di una cucitura o di un programma

È possibile cancellare un programma o una cucitura mediante il tasto **B** "**DELETE F2**", purchè durante la programmazione lampeggi il simbolo sopra il numero di programma o della cucitura.

- Selezionare il numero di programma o della cucitura che dev'essere cancellato. Il simbolo sopra il numero di programma o della cucitura deve lampeggiare. Procedere come è stato mostrato nei capitoli "Programmazione con o senza impostazione del numero di codice".
- Premere brevemente 2 volte di seguito il tasto B "DELETE F2". Il nuovo numero di programma o della cucitura verrà cancellato. Tutti i numeri successivi diminuiranno di "1". Nell'esempio seguente, la cucitura n. 2 viene cancellata.



2.7.6 Modo di esecuzione

- Premere il tasto 0 → Le cuciture programmate vengono inserite. La freccia sopra il tasto 0 è accesa (ma non lampeggia).
 - Premere il tasto +/-> Selezione del programma. Solo se parecchi programmi sono stati programmati.
 - Premere il tasto E → Nel caso in cui non si desideri cominciare con la 1^ª cucitura, selezionare il numero della cucitura desiderata. Premere il tasto E fino a che non viene visualizzato il numero della cucitura desiderata.
- Ora si può avviare il motore ed eseguire il programma azionando il pedale!
- Premere il tasto 0 → Le cuciture programmate vengono disinserite. La freccia sopra il tasto 0 è spenta.

2.7.7 Ulteriori regolazioni per il TEACH IN

| Funzioni | Parametro |
|--|-----------|
| Soppressione della cucitura quando 0 punti sono regolati (Std) | 321 |

- **321 = 0 Soppressione della cucitura disinserita:** una cucitura libera sarà eseguita, quando la fotocellula non è attiva e un conteggio dei punti è regolato a 0 punti.
- **321 = 1 Soppressione della cucitura inserita:** il programma passa alla prossima cucitura, se la funzione è inserita, quando la fotocellula non è attiva e un conteggio dei punti è regolato a 0 punti. Se le funzioni come p. es. affrancatura iniziale o finale, rasafilo, segnali A1 / A2 sono inserite, esse saranno eseguite prima di passare alla prossima cucitura.

| Funzioni | | Parametro |
|---|-----|-----------|
| Cucitura di correzione inserita/disinserita, interruzione della cucitura (dk o del programma tramite il rasafilo | kn) | 322 |

| 322 = 0 | Cucitura di correzione disinserita: Si può interrompere la cucitura con il pedale in pos. –2. L'unità di comando passa automaticamente al prossimo numero di cucitura. |
|---------|---|
| 322 = 1 | Cucitura di correzione inserita: Si può interrompere la cucitura tramite il taglio dei fili con il pedale in pos2 ed eseguire manualmente una cucitura di correzione (cucitura libera). Si può terminare la cucitura di correzione con il pedale in pos2 oppure tramite fatoglula e apadizione che cia incorrezione con il pedale necesa automaticamente al |
| 322 = 2 | prossimo numero di cucitura. Interruzione della cucitura o del programma tramite il taglio dei fili: |
| | non è inserito il rasafilo. Dopo di ciò l'unità di comando ritorna alla prima cucitura del programma selezionato. |

Funzioni dell'alzapiedino quando il TEACH IN è inserito:

Dopo rete inserita, il piedino pressore è abbassato, anche se l'alzapiedino dopo il taglio dei fili è inserito sul pannello di comando. Il piedino pressore può essere alzato con il pedale in pos. -1 o -2.

Se l'alzapiedino alla fine della cucitura è inserito (freccia destra sopra il tasto 6 s'illumina sul pannello di comando V820/V850), il piedino pressore sarà alzato dopo che è stata terminata questa cucitura. Dopo che il piedino pressore è stato in pos. 0, l'unità di comando passa alla prossima cucitura ed il piedino pressore rimane alzato fino ad inizio cucitura. Che sia inserito il piedino pressore o no, non influenza la fine della nuova cucitura.

Alzapiedino automatico con il pedale in avanti alla fine della cucitura, se la fotocellula o il conteggio dei punti è inserito:

| 023 = 0 | Alzapiedino automatico disinserito |
|---------|------------------------------------|
| 023 = 1 | Alzapiedino automatico inserito |

| Parametro 023 | Tasto 6 (freccia destra) | Piedino pressore con il pedale in avanti dopo la fine della cucitura | Piedino pressore con il pedale = 0 |
|---------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 0 | 0 | Disinserito | Disinserito |
| 1 | 0 | Inserito | Disinserito |
| 1 | 1 | Inserito | Inserito |
| 0 | 1 | Inserito | Inserito |

.

| Funzioni | | Parametro |
|--|-------|-----------|
| Piedino pressore alzato dopo rete inserita oppure come programmato | (FLn) | 323 |

Questa funzione è attiva soltanto quando il TEACH IN è inserito.

- 323 = 0La funzione "alzapiedino" funziona come anteriormente programmata.
- 323 = 1 Il piedino pressore viene alzato sempre dopo rete inserita, anche se l'alzapiedino automatico non è programmato.

| Funzioni | | Parametro |
|-------------------------------|------|-----------|
| TEACH IN inserito/disinserito | (ti) | 324 |

Con questo parametro il TEACH IN può essere inserito o disinserito senza pannello di comando. Ma la programmazione del TEACH IN è possibile soltanto con il pannello di comando V820/V850.

Quando il pannello di comando V820/V850 è collegato, il TEACH IN viene inserito o disinserito mediante il tasto 0.

| Funzioni | Parametro |
|---|-----------|
| Cancellare tutti i dati TEACH IN (cti) | 325 |

- Impostare il numero di codice 3112 dopo rete inserita .
- Impostare il parametro 325 .
- Impostare 3112 .
- Viene visualizzato brevemente "deleted" ed emesso un breve segnale acustico.
- Tutti i programmi TEACH IN sono stati cancellati. .
- Il ciclo di cucitura è di nuovo attivo. .
- Se viene premuto adesso il tasto 0, il display mostra "no ProG"

2.7.8 Blocco tasti sul V820/V850 con il TEACH IN attivato

- 292 = 0 I tasti 1...0 sono disinseriti.
- 293 = 0 Il tasto F1 è disinserito.
- 294 = 0 II tasto F2 è disinserito.
- 326 = 0 I tasti P und E sono disinseriti (programmazione e passaggio da una cucitura ad un'altra impossibili).
- 326 = 1 Il tasto P è inserito ed il tasto E è disinserito (programmazione abilitata; passaggio da una cucitura ad un'altra disabilitato tramite il tasto E).
- 326 = 2 Il tasto P è disinserito ed il tasto E è inserito (programmazione disabilitata; passaggio da una cucitura ad un'altra abilitato tramite il tasto E).
- 326 = 3 I tasti P ed E sono inseriti.

Disinserimento del passaggio da un programma ad un altro ad inizio cucitura tramite i tasti + e -.

327 = 0 I tasti + e – sono disinseriti (passaggio da un programma ad un altro impossibile) 327 = 1 | tasti + e – sono inseriti.

➔ Premere il tasto E ➔ Premere il tasto E

→ Premere il tasto P

➔ Premere il tasto P

➔ Premere il tasto P

3 Collegamento di dispositivi ausiliari

3.1 Collegamento d'una lampada con trasformatore



ATTENZIONE Disinserire la rete prima di aprire la centralina.

- Disinserire l'unità di comando ed estrarre la spina di rete
- Svitare l'unità di comando dal tavolo della macchina
- Levare 2 viti (A) davanti e dietro
- Aprire la parte sinistra del carter
- Passare il cavo della lampada per il passacavo previsto
- Nell'area (B), collegare i cavetti al morsetto sulla scheda elettronica
- Infilare il cavetto di collegamento a terra nella presa nella parte adatta del carter
- Chiudere e fissare il carter con viti
- Montare l'unità di comando sul tavolo della macchina





ATTENZIONE

Dopo che la lampada è stata collegata, è sempre sotto tensione (230V), anche se l'unità di comando è disinserita. Una sola lampada con trasformatore può essere collegata all'unità di comando.

4 Schema di collegamenti di un comando motore passo passo SM210A



1 - Comando motore passo passo, p. es. SM210A

2 - Comando motore cucitura, p. es. AB425S

L'unità di comando (B18) è collegata al comando motore passo passo SM210A.... (B18) tramite l'adattatore no. 1113172.

Se è necessaria una fotocellula per il ciclo di cucitura, dev'essere collegata alla presa B19 del comando motore passo passo. Il segnale della fotocellula viene trasmesso dal SM210A al motore tramite il cavo di connessione. Se è necessario un codificatore ad impulsi IPG001 o un modulo sensore Hall HSM001 oltre al modulo fotocellula, utilizzare l'adattatore n. 1113229 che dev'essere collegato alla presa B19 del comando di motore passo passo SM210A....

Se non è previsto un comando motore passo passo, l'adattatore n. 1113229 per il modulo fotocellula e codificatore ad impulsi o modulo sensore Hall viene collegato alla presa B18 del motore.

Per i Vs. appunti:

Per i Vs. appunti:

Efka

FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG SCHEFFELSTRASSE 73 – 68723 SCHWETZINGEN – GERMANIA TEL.: +49-6202-2020 – FAX: +49-6202-202115 E-MAIL: info@efka.net – www.efka.net

EFKG

OF AMERICA INC. 3715 NORTHCREST ROAD – SUITE 10 – ATLANTA – GEORGIA 30340 PHONE: +1 (770) 457-7006 – FAX: +1 (770) 458-3899 – E-MAIL: efkaus@bellsouth.net

ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD. 67, AYER RAJAH CRESCENT 05-03 – SINGAPORE 139950 PHONE: +65-67772459 – FAX: +65-67771048 – E-MAIL: efkams@efka.net

1(1)-230908 (404324 IT)