

Hoval

N° art. 430 286 - Aprile 1999 Valido dal N° SW. 2.00



Carival S.r.I. Sede e Stabilimento Via per Azzano S. Paolo, 26/28 24050 GRASSOBBIO (BG) Telefono 0 35 525069 Telefax 0 35 525858 E-Mail: tecnico@carival.it Carival Est S.r.l.

Centro Commerciale Settore "A" N° 26 - Località Villanova 33170 PORDENONE Telefono 0 434 570552 (r.a.) Telefax 0 434 573049 E-Mail: carivalest@libero.it

Indice

Generalità	3 4
Breve descrizione degli elementi di comando (livello comandi utente avanzato)	5
Livello utente	
Messa in servizio e informazioni generali	6
Elementi di comando e visualizzazione	
Temperatura ambiente desiderata – giorno–	7
Temperatura ambiente ridotta desiderata – Notte–	7
Selettore modi funzionamento	7
Programmi automatici	8
Livello utente avanzato	
Display informazioni multifunzionale	10
Richiamo dei menu e programmazione	10
Informazioni sull'impianto	10
Impostazione ora corrente/calendario e orari degli intervalli di funzionamento	12
Livello abitazione	
Programmazioni a cura dell'utente	18
Parametri del livello abitazione	18
Segnalazioni di blocco (errori)	
Segnalazioni di blocco e diagnosi impianto	20
Segnalazioni di blocco caldaia	20
Blocchi del sistema	20
Segnalazione errori delle sonde	21
Segnalazione errori del Bus dati	21
Cosa fare, se	22
Accessori	22
Accessori a richiesta	23
Montaggio e installazione elettrica	24
Applicazioni idrauliche	25
Programmi orari di funzionamento individuali	26
Panoramica parametri livello abitazione	29
Panoramica parametri livello avanzato	30
Dati tecnici e disegni d'ingombro	32

L'apparecchio di regolazione TopTronic[®] 2B è idoneo per il comando di caldaie a gasolio e gas con bruciatore monostadio, il regolatore corrisponde ai più moderni standard richiesti agli apparecchi di termoregolazione.

Oltre alla regolazione della temperatura di caldaia in base alle condizioni climatiche esterne, l'apparecchio è dotato della funzione di regolatore per un bollitore.

A richiesta il circuito di riscaldamento può essere ampliato con una stazione ambiente, la quale serve come centro di informazione a decentralizzato per il richiamo di valori e comandi a distanza, dispone inoltre di una innumerevole quantità di funzioni di regolazione legate all'ambiente controllato.

Il regolatore TopTronic[®] 2B si contraddistingue da due caratteristiche essenziali:

- Tutte le funzioni di comando e regolazione sono coordinate da un microprocessore ad alte prestazioni. Algoritmi di regolazione intelligenti, componenti di comando moderni e la facile parametrazione, ideale per tutto il campo di applicazione, assicura l'utilizzo ottimale dell'energia.
- I comandi principali sono interfacciati da semplici manopole a rotazione che assicurano all'utente la massima intelligibilità, escludendo a priori il pericolo di comandi errati..

La perfetta simbiosi tra queste due caratteristiche assicura un funzionamento senza guasti e un elevato comfort.

Modo di utilizzo delle istruzioni d'uso :

Le presenti istruzioni d'uso sono suddivise in due parti.

Parte 1 (livello utente) fornisce tutti passi dei comandi più importanti, che può effettuare l'utente attraverso gli elementi di comando accessibili direttamente.

Parte 2 (livello utente avanzato) è riservato al solo personale tecnico poiché la programmazione individuale dei parametri di funzionamento dell'impianto richiede conoscenze specifiche. Queste operazioni sono richiamabili e Modificabili tramite i tasti nascosti sotto il coperchietto posto a destra del display.

Attenzione:

l simboli $\mathbb{R} \in \mathbb{R}$ riportati in alcuni capitoli indicano delle note importanti riferite alla stazione ambiente.

- R = Funzionamento con stazione ambiente
- $\mathbf{R} = \mathbf{Funzionamento}$ senza stazione ambiente

Funzione	Elemento di comando	Modifica (campo valori)	Descrizione a pagina
Impostazione temperatura ambiente normale – Giorno–	18 22	1426 ℃	7
Impostazione temperatura ambiente ridotta – Notte–	12 16 20	820°C	7
Riscaldamento e acqua calda sanitaria disinseriti		Standby	7
Riscaldamento ridotto in permanenza, acqua calda in servizio secondo programma orario ^(b) 2		Funzionamento permanente alla temperatura ridotta	8
Impostazione programma automatico 1		Riscaldamento e bollitore secondo programma 1, per "persone che lavorano"	8
Impostazione programma automatico 2		Riscaldamento e bollitore secondo programma 2, "normale"	8
Impostazione programma automatico 3	O ¹ O ² O ³ D D D C C	Riscaldamento e bollitore secondo programma 3, "prolungato"	9
Riscaldamento permanente, bollitore in servizio secondo programma automatico [©] 2		Riscaldamento continuo alla temperatura giorno	9
Riscaldamento disinserito, Bollitore in servizio secondo programma automatico [©] 2		Solo acqua calda sanitaria (bollitore)	9
Funzionamento manuale		Funzionamento caldaia in permanenza	9

Elementi di comando per l'utilizzo diretto nel livello utente

Elementi di comando per l'utilizzo nel livello utente

(accessibile dopo l'apertura del coperchio)



Funzione	Elemento di comando	Modificare (campo valori)	Descrizione a pagina
Richiama i dati dell'impianto	Tasto blu	Premere i tasti in successione	10 – 11
Impostare la data e ora corrente	Tasto giallo Tasto blu	Premere il tasto giallo per più di 5 sec. Con il tasto giallo si richiamano i valori mentre con il tasto blu si Modificano	15
Modificare i programmi orari	Tasto giallo Tasto blu	Con il tasto giallo scegliere i circuiti e selezionare i programmi orari, con il tasto blu Modificare gli stessi	16 – 17
Impostare la curva caratteristica dell'impianto		Premere il tasto blu per ca. 5 sec., richiamare i valori, uno dopo l'altro, con il tasto giallo, se necessario Modificare il valore col tasto blu	18 – 19

Messa in servizio del regolatore e informazioni generali

All'accensione dell'impianto di riscaldamento il termoregolatore attiva il controllo automatico di tutti i valori delle sonde. Durante questo tempo (ca. 10 sec.) il display visualizza tutti i segmenti e simboli.



Al termine del controllo è visualizzata il modello dell'apparecchio e il numero versione.



Modello apparecchio

Visualizzazione base





Numero versione

Dopo il numero versione sul display appaiono in seguenza alternata, con intervalli di ca. 5 sec., l'ora attuale, la temperatura dell'acqua calda bollitore e della caldaia, a condizione che non sia premuto nessun tasto funzione..

Attenzione:

Collegare il regolatore alla rete elettrica solo dopo avere realizzato e verificato tutti i collegamenti elettrici alle sonde e dispositivi elettrici.

Quando in relazione alla configurazione dell'impianto, non sono state collegate tutte le sonde, tenere presente che alla prima messa in sevizio saranno registrate tutte le sonde presenti al momento. Al termine dei collegamenti delle sonde mancanti è necessario imporre la lettura della nuova configurazione, allo scopo consultare il manuale istruzioni per il livello tecnico - Funzion e Set- e - Funzione Auto-Set-. In caso contrario sarà segnalato un errore delle sonde oppure non saranno prese in considerazione.

Attenzione:

Quando si utilizza il termostato bollitore al posto della sonda, la temperatura dell'acqua calda bollitore non è visualizzata.

L'ora corrente, temperatura acqua calda bollitore e temperatura caldaia, costituiscono la visualizzazione base del regolatore. Nel caso, in fase di messa in servizio oppure durante il normale funzionamento, fosse visualizzato un simbolo diverso, significa che può essere presente un blocco (vedere il capitolo-Diagnosi e indicazione guati-, pagina 20).

Elementi di comando e visualizzazione



1. Temperatura ambiente desiderata – Giorno–

Con il pulsante (1) può essere impostata la temperatura ambiente desiderata, taratura fra 14 °C e 26 °C. La posizione centrale corrisponde a 20 °C.

Il presupposto per ottenere la temperatura ambiente costante a qualsiasi temperatura esterna è l'esatta impostazione della curva di riscaldamento e il corretto dimensionamento dell'impianto di riscaldamento e dispersioni dell'edificio da parte del progettista.

Una eventuale Modifica dei valori impostati deve essere effettuata a gradini con valori ridotti distanti 2 – 3 ore uno dall'altro, questo per assicurare la stabilizzazione della temperatura ambiente.

Possono verificarsi discrepanze fra la temperatura misurata nell'ambiente e la temperatura impostata sulla manopola del potenziometro (1). Queste possono essere compensate con la stazione ambiente RS 10.

Attenzione:

R Quando il circuito di riscaldamento è servito dalla stazione ambiente, l'impostazione della temperatura avviene dalla stazione ambiente.

Impostazione di fabbrica: 20 °C

2. Impostazione della temperatura ambiente – Notte–

Con il potenziometro (2) può essere impostata la temperatura ambiente notturna desiderata, taratura fra 8 °C e 20 °C. Con il corretto dimensionamento dell'impianto di riscaldamento e l'esatta impostazione della curva caratteristica si ottiene la temperatura ambiente costante a qualsiasi temperatura esterna.

Anche in questo caso le eventuali modifiche devono essere effettuate a gradini, questo per assicurare la stabilizzazione della temperatura ambiente.

Impostazione di fabbrica: 14 °C

3. Selettore modo funzionamento

Tramite il selettore modo funzionamento (3) sono disponibili diversi programmi di funzionamento per il riscaldamento e l'acqua calda, questi possono essere selezionati individualmente tenendo conto dei parametri attuali.

↺ Spento - Standby

Questa posizione del selettore determina la disattivazione di tutte le funzioni di regolazione, con il solo mantenimento della funzione antigelo. La caldaia e la pompa riscaldamento sono fuori servizio.

Quando la temperatura esterna scende sotto il valore limite impostato per l'antigelo, la zona riscaldamento è messa in servizio e regolata in base alla temperatura minima preimpostata. La caldaie e la pompa zona riscaldamento sono in servizio.

Nel presente modo funzionamento la produzione di acqua calda sanitaria è esclusa, in ogni caso è attivo l'antigelo, se la temperatura del bollitore scende sotto 5 °C, è attivata automaticamente la carica bollitore fino a 8 °C.

- R Nel funzionamento senza stazione ambiente, la temperatura della caldaia, oltre quella minima impostata, è regolata in base alla minima temperatura ambiente impostata corrispondente alla curva di riduzione.
- R Nel funzionamento con stazione ambiente, in caso di intervento della protezione antigelo la zona miscelata **è regolata** in base alla minima temperatura ambiente preimpostata e valore attuale controllato.

Tali soluzioni assicurano un'elevata protezione dell'edificio in caso di temperature esterne estremamente ridotte e impediscono la condensa dell'aria ambiente.

Applicazione:

Disinserimento del riscaldamento e acqua calda.

) - Riscaldamento ridotto permanente

Questa posizione del selettore determina il funzionamento a regime ridotto permanente in base alla temperatura ambiente preimpostata – **Notte-**, tenendo conto in ogni caso del limite minimo della temperatura impostato in fabbrica. Il riscaldamento del bollitore avviene in ogni caso secondo gli orari impostati nel programma automatico [©] 2 e temperatura di 55 °C impostata in fabbrica oppure quella impostata individualmente per il bollitore.

Applicazione:

funzionamento a regime ridotto permanente durante la stagione intermedia oppure assenza prolungata nella stagione invernale (vacanze invernali).

Nota importante:

Impostando il modo funzionamento ECO nel livello tecnico avviene la commutazione dei circuiti riscaldamento in protezione antigelo. Sotto il valore di intervento dell'antigelo, i circuiti di riscaldamento rimangono in servizio a regime ridotto.

Programmi automatici

(🕒 1 - 🕒 2 - 🕒 3)

Nel funzionamento automatico sono disponibili tre programmi orari di funzionamento con caratteristiche di funzionamento differenziate. Questi possono essere selezionati alla messa in servizio in base alla posizione del selettore © 1, © 2 oppure © 3, i programmi standard sono fissati in fabbrica e sono imperdibili, in caso di bisogno possono essere richiamati e adattati alle esigenze individuali nel livello utente avanzato (vedere Modifica degli orari di funzionamento, pagina 16).

In ognuno dei tre programmi automatici sono disponibili per ogni giorno della settimana due cicli di riscaldamento separati per il circuito bollitore e circuito riscaldamento, in cui ognuno è definito da orario di avviamento e uno di spegnimento. Con il programma automatico selezionato l'impianto di riscaldamento funziona, in relazione al tipo di applicazione e impostazione di fabbrica, con uno oppure due cicli di riscaldamento, secondo i tempi riportati di seguito.

🕒 1 – Programma automatico 1

Circuito	Giorno	Esercizio dalle alle
Caldaia	Lu - Ve	6.00 - 8.00 16.00 - 22.00
	Sa, Do	7.00 - 23.00
Dellitere	Lu - Ve	6.00 - 8.00
Boilitore	Sa, Do	6.00 - 22.00

Applicazione:

Per abitazioni occupate da persone che lavorano: da Lunedì fino a Venerdì durante il giorno dalle ore 8.00 - 16.00 regime ridotto, Sabato e Domenica riscaldamento continuo dalle ore 7.00 - 23.00.

🕒 2 – Programma automatico 2

Circuito	Giorno	Esercizio dalle alle
Caldaia	Lu - Do	6.00 - 22.00
Bollitore	Lu - Do	6.00 - 22.00

Applicazione:

Programma di riscaldamento normale:

riscaldamento continuato per ogni giorno della settimana dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Circuito	Giorno	Esercizio dalle alle
Caldaia	Lu - Do	6.00 - 23.00
Bollitore	Lu - Do	6.00 - 23.55

🕒 3 – Programma automatico 3

Applicazione:

Programma di riscaldamento prolungato: riscaldamento permanente per ogni giorno della settimana dalle ore 6.00 alle ore 23.00.

In tutti e tre i programmi automatici la temperatura dell'acqua calda bollitore è regolata secondo l'impostazione di fabbrica di 55 °C oppure la preimpostazione personalizzata (vedere livello utente avanzato, pagina 19).

- Nel funzionamento senza stazione ambiente il circuito di riscaldamento è regolato, durante oppure fra i cicli di riscaldamento, in base alle impostazioni della temperatura ambiente - Giorno- oppure - Notte-.
- R Con la stazione ambiente collegata si possono programmare per ogni giorno massimo tre cicli di riscaldamento, aventi orari differenziati e assegnare le relative temperature ambiente.

Attenzione:

In presenza della stazione ambiente il circuito di riscaldamento servito, non è più regolato in base al programma automatico impostato sul regolatore centrale, ma bensì a quelli standard oppure individuali inseriti nella stazione ambiente. Lo stesso vale anche per le temperature ambiente assegnate.

₭ – Riscaldamento –Giorno – permanente

Questa posizione del selettore consente il funzionamento permanente del riscaldamento secondo la temperatura ambiente impostata sul potenziometro – **Giorno**–, pur tenendo conto del limite minimo della temperatura impostato in fabbrica.

Il riscaldamento dell'acqua calda bollitore segue gli orari impostati nel programma automatico ^(b) 2 con la temperatura di 55 °C oppure al valore scelto individualmente dall'utente.

Applicazione:

Esclusione del funzionamento a regime ridotto in caso di situazioni straordinarie.

🗁 – Acqua calda sanitaria (bollitore) in servizio

In questa posizione del selettore rimane in servizio solo la produzione di acqua calda sanitaria ed è regolata alla temperatura impostata in fabbrica di 55 °C oppure secondo il valore impostato individualmente. Il riscaldamento dell'acqua calda bollitore segue i cicli orari impostati nel programma automatico © 2.

Il riscaldamento è fuori servizio, mentre rimane attiva la funzione antigelo.

Applicazione:

Spegnimento del riscaldamento a fine stagione e mantenere la produzione di acqua calda senza limitazioni.

パー Funzionamento manuale

La temperatura della caldaia è limitata in base alle impostazioni effettuate sul quadro base della caldaia. La pompa del riscaldamento rimane in servizio permanente.

l servomotori delle valvole miscelatrici non sono più alimentati e possono essere posizionati manualmente.

L'acqua calda bollitore è riscaldata fino al raggiungimento della temperatura limite massimo.

Applicazione:

Messa in servizio dell'impianto Tarature

4. Informazioni e visualizzazioni multifunzionali

Il display (4) con informazioni multifunzionali permette la visualizzazione di:

- Temperature (valori di consegna e reali)
- Numeri di identificazione dei parametri
- Valori dei parametri
- Orario e data del calendario
- Orari di commutazione
- Visualizzazione degli stati di funzionamento

La relativa struttura di visualizzazione è raffigurata in dettaglio nei capitoli che seguendo.

Il display visualizza diversi simboli, essi sono richiamati in funzione delle condizioni di servizio e la dotazione del circuito di riscaldamento.

Visualizzazione dello stato di funzionamento degli elementi di comando



Quando è visualizzato il simbolo della pompa 🏵 sopra il simbolo del relativo circuito di riscaldamento significa che è pronto per il servizio.

Quando appare il simbolo del bruciatore 🎔 significa che è richiesto il suo funzionamento.

- R Se il simbolo di un circuito lampeggia significa che è collegato con la stazione ambiente.
- Funzionamento bruciatore (bruciatore in servizio)
- Circuito caldaia in servizio (pompa circuito caldaia in servizio) Ⅲ
- Circuito acqua calda bollitore in servizio (pompa carica bollitore in servizio)
- Modulo radio-orologio in servizio (solo se Ŧ presente il modulo radio-orologio)
- Û₽[₽] Spegnimento estivo (circuiti riscaldamento fuori servizio)

La visualizzazione dello stato di funzionamento è il primo parametro richiamato come primo valore della rubrica - informazioni sull'impianto- (vedere capitolo 5.1).

5. Richiamo e programmazione

Dopo avere sollevato il coperchio posto a fianco del display multifunzionale sono accessibili, oltre alla presa multipla di servizio, un tasto di servizio giallo e un tasto blu (5). Con questi è possibile richiamare e programmare i seguenti parametri:

- 1 Informazioni sullo stato dell'impianto
- 2 Visualizzazione base
- 3 Impostazione dell'ora/calendario
- 4 Programmazioni per l'utente dell'impianto (livello utente)
- 5 Programmazioni del tecnico di riscaldamento (livello tecnico)

5.1 Informazioni sull'impianto

Attraverso la pressione seguenziale del tasto blu si possono richiamare le informazioni sullo stato di funzionamento dell'impianto e i valori attuali di tutte le sonde di temperatura collegate. Queste hanno solo carattere informativo e **non** interagiscono con le funzioni del regolatore. Se si preme il tasto giallo durante la visualizzazione della temperatura istantanea, appare per il tempo che si tiene premuto il tasto il valore di consegna corrispondente.

Esclusione: Temperature esterne Termostato bollitore

La visualizzazione dei valori per le sonde non collegate non è richiamata.



funzionamento (ali elementi dell'impianto non disponibili non sono visualizzati)

Il simbolo del circuito di riscaldamento lampeggia quando è collegata la stazione ambiente RS-10

Livello utente avanzato



Il ritorno alla visualizzazione base avviene dopo che è stato richiamato l'ultimo valore di temperatura e dopo la successiva pressione del tasto blu, oppure dopo 10 min. dal richiamo di un valore, in caso di blocco dopo ca. 60 secondi.

Il ritorno immediato alla visualizzazione base, dopo che è stata richiamata una qualsiasi valore di temperatura, avviene con la pressione del tasto giallo.

Quando al posto della sonda bollitore elettronica è collegato il termostato bollitore, al posto della temperatura dell'acqua calda bollitore è visualizzata la funzione attuale del termostato.

5.2 Programmazione dell'ora/data e intervalli di commutazione

a) Impostazione dell'ora e del calendario

Tutti i valori come

- ora corrente
- giorno
- mese
- anno

sono attualizzati in fabbrica e nella regola non richiedono correzioni.

Commutazione automatica ora solare/legale

Il calendario preprogrammato nel regolatore non tiene conto del solo passaggio dell'anno ma anche della commutazione fra ora solare e ora legale rendendo superflua questa correzione. Il giorno della settimana è determinato automaticamente dalla data del calendario e non richiede impostazioni.

Attenzione: se l'apparecchio non è alimentato durante il cambiamento di orario (nessuna visualizzazione sul display), l'ora attuale dovrà essere anticipata o posticipata di 1 ora manualmente, alla rimessa in servizio.

Correzioni

Qualora, in casi eccezionali, dovesse essere necessario correggere i valori dell'ora/data corrente, possono essere richiamati e Modificati in sequenza (vedere pagina 15).

Opzione radio-orologio

Per il comfort ottimale è raccomandato l'impiego del modulo radio-orologio, con il quale eventuali differenze di orario sono corrette automaticamente e con assoluta precisione (vedere accessori a richiesta, pagina 23).

b) Modifica degli intervalli di commutazione

Gli intervalli di commutazione impostati in fabbrica e collegati ai programmi automatici ^(C) 1, ^(C) 2 e ^(C) 3 (programmi base) possono essere Modificati separatamente sia per il circuito riscaldamento sia per il circuito bollitore. In questo modo è possibile creare dei programmi adatti alle esigenze personali.

Selezione del circuito di riscaldamento

La Modifica degli orari programmati è richiamata al termine dell'impostazione ora/data corrente, mentre è visualizzato l'ultimo valore impostato (anno) e dopo l'attivazione col **tasto giallo**, correlato al circuito di riscaldamento da Modificare e visualizzato in sequenza



.....

con il relativo simbolo del circuito di riscaldamento. Dopo il richiamo del circuito di riscaldamento con la nuova pressione del **tasto giallo** il display ritorna alla visualizzazione base.

Scelta degli intervalli di commutazione

Lettura degli orari di commutazione

Dopo avere selezionato il circuito di riscaldamento da Modificare, con la pressione del **tasto giallo** si entra nel livello orari di commutazione. Contemporaneamente è visualizzato il primo l'orario di accensione del primo giorno della settimana (Lunedi).

Per richiamare i successivi orari di commutazione del livello, premere il **tasto giallo** in sequenza alternata per l'avviamento e spegnimento, compaiono automaticamente in sequenza correlata al giorno della settimana.

Per individuare vitalmente gli orari di commutazione, compare, durante la programmazione,

- per l'orario di avviamento il simbolo
- per l'orario di spegnimento il simbolo 🔨

sulla sinistra del display. Contemporaneamente **prima** della visualizzazione del relativo orario di commutazione, compare brevemente per ca. 2 secondi, lo stato di commutazione

ON = accensione (inizio riscaldamento) oppure

OFF = spegnimento (termine del riscaldamento)

Inoltre, in alto a sinistra, è visualizzato il numero progressivo del ciclo di commutazione - 1 oppure 2, questi indica in base al programma selezionato il primo o secondo ciclo di commutazione. Il giorno della settimana correlato è visualizzato sotto l'orario di commutazione visualizzato.

Modifica degli orari di commutazione

La Modifica dell'orario di avviamento, oppure spegnimento, visualizzato avviene in linea di massimo con direzione di aumento con la pressione del **tasto blu** in passi di 30 minuti.

Attenzione:

In tutti i programmi automatici, gli orari di commutazione del secondo ciclo **dei giorni non utilizzati** devono essere impostati su 0.00. Il secondo ciclo **non è più** visualizzato per questi giorni.

Importante: l'ora 00:00, impostata come orario di avviamento, spegne l'intero ciclo..

Reset degli orari di commutazione (cancellazione)

Dopo avere richiamato **l'ultimo ciclo** di commutazione dell'ultimo giorno della settimana (Domenica) e la successiva pressione del **tasto giallo** è richiamata la funzione di reset.

Con tale funzione possono essere cancellati gli orari di accensione e spegnimento, programmati individualmente per il circuito di riscaldamento selezionato e sostituiti da quelli standard preimpostati in fabbrica, in base al programma automatico (© 1, (© 2, (© 3 selezionato.

Dopo avere richiamato la funzione di reset degli orari di commutazione (visualizzazione CL) premere il **tasto blu** fino a quando la cancellazione degli orari è confermata con la visualizzazione di – **SET** –.

Attenzione:

I programmi impostati individualmente, in caso di cancellazione, sono persi irrimediabilmente e devono essere programmati nuovamente.

Modifica dei circuiti di riscaldamento seguenti

Dopo avere richiamato l'ultimo orario di spegnimento dell'ultimo giorno della settimana (domenica) e la successiva pressione del **tasto giallo** avviene il ritorno al circuito selezionato (per es. circuito acqua calda bollitore), in questo modo con la selezione degli orari di commutazione è possibile controllare, e se necessario Modificare, la programmazione effettuata passo per passo.

La rinnovata pressione del **tasto giallo** permette di richiamare il circuito successivo (per es. circuito caldaia) e di Modificarlo nello stesso modo sin d'ora descritto.

In caso di Modifica individuale di un programma base, gli orari di commutazione Modificati possono essere trascritti nelle successive tabelle, al fine di essere richiamati per un successivo controllo o Modifica (vedere pagine 26-28).

Ritorno alla visualizzazione base

Durante la fase di Modifica degli orari di commutazione si ritorna alla visualizzazione base immediatamente dopo l'ultima pressione del tasto giallo oppure tasto blu.

Il ritorno è anche possibile con la pressione sequenziale del tasto giallo, fino a quando non appare sul display la visualizzazione base.

Struttura programma ora/data e livello orari di commutazione

La struttura del programma orari di commutazione riportata nelle pagine seguenti fornisce una panoramica e serve come aiuto per la programmazione individuale del riscaldamento.

Il capitolo seguente fornisce una panoramica completa sul modo di programmazione dell'ora e data corrente e orario di commutazione completo.



Accesso al livello Modifica ora/data e intervalli di commutazione

Per accedere al modo Modifica tenere premuto il tasto giallo per ca. 5. I valori Modificabili sono visualizzati lampeggianti e possono essere corretti con il tasto blu.

Il richiamo dei parametri seguenti avviene premendo il tasto giallo.

Minuti

Ore

Modifica: Tasto blu

Modifica: Tasto blu

Valore successivo: Tasto giallo



Giorno (Con visualizzazione statica del mese)

Valore successivo: Tasto giallo



Campo impostazioni 1...31

Campo impostazioni

Campo impostazioni

00...23

00...59

Modifica: Tasto blu Valore successivo: Tasto giallo

Ritorno alla visualizzazione base: Tasto giallo







Premendo il tasto giallo si seleziona il seguente circuito di riscaldamento.



Info e modifica: vedere B-Selezione intervalli progr.

Ritorno alla visualizzazione base:

Tasto giallo 🤄 (se necessario)premere più volte



Visualizzazione base

5.3 Programmazioni a cura dell'utente (livello abitazione)

Questo livello di programmazione serve per la visualizzazione e/o modifica di parametri riconducibili al fabbisogno di calore individuale e alle caratteristiche dell'edificio.

I passi dei parametri comprendono

- Impostazione pendenza curva di riscaldamento
- Temperatura desiderata per l'acqua calda bollitore
- Contaore funzionamento bruciatore
- Contatore numero avviamenti bruciatore
- Funzione di reset

Essi sono richiamati secondo la sequenza sopra indicata.

Per impedire modifiche indesiderate l'accesso a questi parametri può essere bloccato dal livello tecnico.

Accesso al livello abitazione

Per accedere al livello abitazione tenere premuto il **tasto blu** (ca. 5 sec.) fino a quando non è visualizzato il primo parametro. **Nel frattempo è visualizzato lo stato di funzionamento dell'impianto.**

Gli altri parametri sono richiamati in sequenza con il **tasto giallo**, la modifica del valore parametro avviene

con il **tasto blu**, la rotazione del valore è in aumento fino a raggiungere il valore massimo, quindi ricomincia con il valore minimo del parametro.

Attenzione:

Nel caso si renda necessaria la modifica dell'impostazione di fabbrica, annotare il valore modificato nella tabella panoramica – **livello utente**–, con questa precauzione il valore impostato sarà reso disponibile per eventuali tarature future.

Parametri livello abitazione



Tasto blu tenere premuto per ca. 5 sec.



Con¹ adattamento automatico attivo il valore lampeggia. La curva caratteristica è adattata automaticamente.

Impostazione di fabbrica: 1.4 campo impostazione: 0.2...3.5

Modifica: Tasto blu
Parametro successivo: Tasto giallo

La pendenza della curva caratteristica definisce il rapporto fra la variazione della temperatura esterna e quella di caldaia.

l valori della pendenza sono riferiti alla copertura del fabbisogno termico con la temperatura esterna di progetto pari a -10°C, possono essere impostati altri valori di progetto della temperatura esterna.

La modifica della pendenza della curva riscaldamento deve essere operata a piccoli passi e distanti un tempo sufficiente una dall'altra, questo permetterà all'impianto, che è per sua natura inerte, di stabilizzarsi.

Si consigliano correzioni con passi di 0,1 dopo 1 – 2 giorni.

Con il funzionamento senza stazione ambiente, per una impostazione precisa della curva riscaldamento, il selettore modo funzionamento dovrebbe essere posto su riscaldamento continuo (*), questo permette la stabilizzazione del processo senza il disturbo del funzionamento a regime ridotto.

Contestualmente controllare la temperatura ambiente del locale di soggiorno più utilizzato.

Le valvole termostatiche presenti sui radiatori, purché questi ultimi siano dimensionati correttamente, servono a limitare il surriscaldamento in presenza di apporti di calore gratuito. Durante la fase di regolazione le sergenti di calore esterno non dovrebbero essere attivate (caminetti, stufe in ceramica ecc.). Si raccomanda di non arieggiare eccessivamente i locali durante la fase di regolazione della pendenza.

R Nel funzionamento con stazione ambiente avviene l'adattamento automatico della pendenza curva di riscaldamento, a condizione che sia stato attivato il relativo parametro.

Sui corpi scaldanti del locale di soggiorno, nel quale è installata la stazione ambiente, non devono essere installate valvole termostatiche sui radiatori, nel caso contrario aprirle completamente.

Con la pendenza della curva correttamente impostata, la temperatura ambiente **– Giorno–** rimane costante indipendentemente dal valore della temperatura esterna.

Valori di impostazione consigliati

Riscaldamento a pannelli radianti:	0,31,0
Riscaldamento con radiatori	1,22,0
Riscaldamento con convettori:	1,52,0

Diagramma curve di riscaldamento



Attenzione:

Il campo di lavoro delle curve di riscaldamento è limitato in base all'impostazione della temperatura limite di minima e di massima. Fuori dai limiti la temperatura esterna non è considerata.

Parametro successivo: Tasto giallo



Parametro 4 Temperatura bollitore desiderata

Impostazione di fabbrica: 60 °C

Campo impostazione: 10 °C...Limite di massima della temperatura acqua calda bollitore.

Con questo parametro è possibile impostare la tempera dell'acqua calda bollitore desiderata. Il valore massimo impostabile è fissato nel livello tecnico al parametro "Massima temperatura acqua calda bollitore".

Durante la fase di carica bollitore la tempera dell'acqua calda è regolata secondo il valore impostato in questo parametro.

Modifica: Tasto blu Prossimo passo: Tasto giallo



Con tale funzione i parametri menzionati, **ad esclusione delle ore di esercizio e numero accensioni bruciatore**, sono rimessi ai valori impostati in fabbrica.

Il reset è confermato con la visualizzazione di SEt a fianco della cifra 0



Prossimo passo: Tasto giallo



Uscita dal livello utente avanzato Ritorno alla visualizzazione base

L'uscita dal livello utente avanzato e ritorno alla visualizzazione base avviene con la successiva pressione del tasto blu, oppure dopo 10 minuti con qualsiasi valore richiamato.

Segnalazioni errore e diagnosi impianto

Il termoregolatore TopTronic[®] 2B è dotato di un'ampia logica di segnalazione errori, essa visualizza il tipo di errore.

Oltre a questo, previa la corrispondente programmazione nel livello tecnico, è possibile definire una uscita per la segnalazione degli errori. Questa può attivare, in presenza di errori, una segnalazione ottica o acustica esterna.

Le segnalazioni di errore hanno la massima precedenza sulle altre segnalazioni e rimangono fino a quando non è stata rimossa la causa che lo ha determinato.

Fra i possibili errori, possono presentarsi i seguenti:

Segnalazione di errori dipendenti dal sistema

In caso di visualizzazione dei seguenti errori, informare il tecnico del riscaldamento. La visualizzazione è attiva solo se è stata impostata nel livello tecnico.



Errore nel circuito carica bollitore Lampeggia il simbolo

della pompa sopra il circuito bollitore

La segnalazione di errore è attivata, quando non è raggiunto il valore di consegna impostato dopo 4 ore.



Errore nel circuito caldaia Lampeggia il simbolo del bruciatore

La segnalazione di errore è attivata, quando non è raggiunto il valore di consegna richiesto, meno 5 K, entro 1 ora.

Segnalazione errore sonde interrotte



(se collegata)



Diagnosi errore:

Il simbolo del circuito riscaldamento corrispondente è circondato dal simbolo |_| lampeggiante.



Diagnosi errore:

(se collegata)

Tre simboli |_| |_| |_| lampeggianti con la relativa segnalazione di riconoscimento I, oppure II per l'esercizio con due sonde esterne.

Segnalazione errore sonda in cortocircuito





Diagnosi errore:

Lampeggia il simbolo lineetta- sopra il simbolo del circuito di riscaldamento corrispondente

Sonda esterna



- Sonda esterna 1



Diagnosi errore:

Lampeggiano tre simboli lineetta -- - con la relativa segnalazione di riconoscimento I, per l'esercizio con due sonde esterne.

Attenzione:

- Sonda esterna 2



Funzione speciale

Il cortocircuito della sonda esterna 2 ha la funzione di segnalazione errore (Segnalazione errore cumulativo)

Segnalazione errore indirizzo Bus

Errore indirizzo Bus

(solo se collegati in cascata diversi regolatori TopTronic) Segnalazione errore indirizzo BUS lampeggiante



Indirizzo Bus mancante

Apparecchi TopTronic singoli oppure multipli collegati in cascata. Segnalazione errore lampeggiante

n caso di segnalazione di qualsiasi errore di sonda oppure trasmissione dati, segnalare l'evento al tecnico oppure installatore.

Cosa fare, se...

Le seguenti informazioni hanno come scopo di fornire un primo aiuto nelle situazioni che si verificano con maggiore frequenza. Innumerevoli provvedimenti sono descritti nelle informazioni riportate sulle pagine specifiche del manuale istruzioni.

Situazione	Rimedio
Fa freddo.	Impostare la temperatura ambiente, col potenziometro * su un valore superiore (pag. 7).
Fa caldo.	Impostare la temperatura ambiente, col potenziometro ★ su un valore superiore (pag. 7).
Questa sera desidero riscaldare più a lungo.	Posizionare il selettore (selettore programmi autom.) su ^{(b} 3 – pro- gramma orario prolungato – (pagina 9).
Sono assente per diverse ore durante la giornata	Regolare la temperatura ambiente col potenziometro * al valore minimo (tutto verso il segno -) oppure il selettore centrale sulla Pos.) (pagina 7, 8).
Parto per un periodo indefinito.	Porre il selettore centrale sulla posizione () (pagina 7).
Desidero avere giorno e notte la stessa temperatura ambiente.	Porre il selettore centrale sulla posizione $*$. In caso di necessità impostare la temp. ambiente col potenziometro $*$ (pagine 9, 7).
Da subito non voglio più riscaldare, ma voglio comunque avere l'acqua calda sanitaria.	Porre il selettore centrale sulla posizione 🕬 (pagina 9).
Ora desidero disporre di molta acqua calda.	Porre il selettore centrale sulla posizione ^(b) 3. In caso di rinuncia momentanea del riscaldamento porre il selettore centrale su ^(b) (pagina 9).
Improvvisamente non ho più né il riscaldamento, né l'acqua calda.	Verificare che il regolatore non segnali errori, in caso di necessità richiedere l'intervento del tecnico (pag. 20-21).

Sonda esterna AF 100 N



Per la regolazione climatica in base alla temperatura esterna l'apparecchio di regolazione deve essere accoppiato a una oppure due sonde esterne. **Montaggio**

Posizionare la sonda esterna ad un terzo dell'altezza del fabbricato (Altezza minima 2 m), sulla

parete più fredda (Nord oppure Nord-Est). In caso di orientamento diverso dell'edificio, scegliere la parete più fredda corrispondente all'orientamento. In fase di montaggio della sonda esterna tenere conto delle sorgenti di calore che possono influenzare e falsare la lettura (camini, aria calda da canali di ventilazione, irraggiamento particolare ecc.). L'uscita del cavo deve essere orientata sempre verso il basso, questo impedisce l'ingresso di umidità. Realizzare il collegamento elettrico con un cavo bipolare avente sezione minima di 1 mm².

Sonda a immersione con cav KT 10



La sonda a immersione con cavo KT 10 è predisposta con il cavo di collegamento. In relazione all'uso sono disponibili diverse lunghezze del cavo:

 KT 10/16/6
 Lunghezza cavo 1,6 m

 KT 10/25/6
 Lunghezza cavo 2,5 m

 KT 10/40/6
 Lunghezza cavo 4,0 m

Il diametro del sensore è 6 mm, la lunghezza ca. 50 mm.

Sonda a bracciale VF 100 N



La sonda a bracciale VF 100 N rileva la temperatura sul tubo.

Fissare la sonda, con la fascetta elastica, in una porzione metallica del tubo dopo la pompa del circuito di riscaldamento.

Stazione ambiente RS-10



In riferimento alla stazione ambiente RS 10, il comfort dei comandi e la possibilità di controllo è aumentato notevolmente grazie al controllo decentralizzato, visto che ad ogni circuito di riscaldamento può essere abbinata una stazione ambiente.

Inoltre, il regolatore centrale dispone di ulteriori funzioni di comando e regolazione, attivabili solo con la presenza della stazione ambiente.

A questi corrispondono, fra gli altri:

- Funzioni di ottimizzazione
- Temp. ambiente liberamente programmabili ogni ciclo
- Auto adattamento della curva caratteristica
- Impostazione della zona climatica

Tramite cinque tasti è possibile richiamare, modificare e personalizzare secondo le esigenze personali le temperature e gli orari di funzionamento.

Sono inoltre disponibili ulteriori funzioni quali selettore party, preselezione programma, parametri del programma accessibili con il codice ecc.

L'ampio display informa sui dati di funzionamento, sull'ora e la data attuali, sulla temperatura esterna e quella ambiente e anche su tutti i dati dell'impianto (valori di consegna e reali delle temperature, valori dei parametri, visualizzazione dei programmi, ecc.), infine segnala condizioni di funzionamento irregolari (segnalazione errori).





RFF-60S

RF-40

Comando a distanza con sonda ambiente - RFF-60S

Il dispositivo rileva la temperatura ambiente attuale, inoltre permette la correzione della temperatura ambiente di consegna di $\pm\,6{\rm K}.$

Il selettore programmi integrato "modi funzionamento", consente la selezione fra: riscaldamento normale, regime ridotto permanente oppure riscaldamento automatico secondo quanto selezionato sul regolatore centrale.

Sonda ambiente RF-40

Il dispositivo rileva solo l'attuale temperatura ambiente è lo si può utilizzare quando si fa riferimento alla temperatura ambiente.

Collegamenti elettrici

Attenzione: Prima di effettuare i collegamenti togliere tensione!

Il collegamento della stazione ambiente oppure del comando a distanza si effettua tramite un cavo quadripolare con sezione minima di 1 mm².

Per lunghezze totali superiori a 50 m utilizzare un cavo tipo JY-(ST) Y $2 \times 2 \times 0,6$ oppure Li YCT(TP) $2 \times 2 \times 0,75$. Lo schermo presente in questi cavi deve essere collegato al cavo di terra della morsettiera caldaia.

Effettuare i collegamenti ai morsetti con lo stesso nome.



Modulo Radio orologio FU 77



A richiesta, il regolatore centrale, può essere collegato con il radio-orologio in esecuzione modulare. Questo componente deve essere posizionato in luogo interno all'edificio ma idoneo per la ricezione ed essere collegato al regolatore centrale.

L'orario campione, trasmesso dalla stazione DCF-77, determina, quando il segnale ricevuto è sufficiente, la sincronizzazione dell'orologio interno al regolatore con la precisione di un

secondo e corregge automaticamente le date riferite all'orario del calendario.

Quando è presente la stazione ambiente TopTronic[®] RS-10, anche gli orari programmi al suo interno sono sincronizzati automaticamente.

In presenza di una combinazione di più apparecchi centrali TopTronic[®], il modulo radio-orologio può essere collegato a qualsiasi regolatore. La sincronizzazione dagli altri regolatori centrali avviene tramite il Bus.

Collegamenti elettrici

Collegare il modulo radio-orologio al regolatore centrale con un cavo tripolare (per es. NYM 3 x 0,75). Effettuare il collegamento secondo le istruzioni di montaggio allegate al dispositivo.

Montaggio

L'apparecchio di regolazione TopTronic[®] è stato concepito per il montaggio ad incasso, dopo avere terminato tutti i collegamenti elettrici, viene inserito dall'esterno nel quadro elettrico con l'aiuto della cornice di adattamento.

Il fissaggio avviene con i dispositivi di bloccaggio veloce posti ai lati (1), allo scopo operare una leggera pressione e ruotare di un quarto di giro nel senso delle lancette dell'orologio.

Lo smontaggio si effettua in senso inverso.



Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici e cablaggio del regolatore si effettuano sul posteriore dell'apparecchio attraverso appositi connettori marcati con colori diversi, ogni morsetto è a sua volta contrassegnato e numerato. La lunghezza del cablaggio deve essere tale da permettere l'estrazione e sostituzione dell'apparecchio.

Attenzione:

Tutti i morsetti compresi nel campo marcato con il colore blu lavorano con tensione di sicurezza e non devono essere in nessun modo collegati alla rete. La mancata osservanza di questa prescrizione produrrà la distruzione del regolatore.

230V/50Hz

I morsetti marcati nel campo rosso lavorano, in relazione alle condizioni di esercizio, fondamentalmente alla tensione di rete.

Gli schemi dei collegamenti sono riportati in seguito.

Nota:

In fase di collegamento elettrico predisporre assolutamente la separazione dei conduttori delle sonde e Bus dati da quelli a tensione di rete. La posa di cavi con conduttori misti non è consentita. I conduttori delle sonde e Bus dati non possono esser posati assieme ai conduttori di rete, in particolare guelli di alimentazione degli apparecchi elettrici, e non rispondenti alla norma EN 60555-2 sulla compatibilità elettromaanetica.

Collegamenti elettrici



Morsetti 230 V/50 Hz

Morsetti sonde / Bus dati

23 - Massa per BUS

- 1 Linea termostatica bruciatore
- 2 Linea termostatica bruciatore
- 3 Pompa circuito caldaia senza v. misc.
- 5 Pompa carica bollitore
- 6 L1/230 V Fase rete
- 20 Ritorno segnale dal bruciatore (contaore esercizio bruciatore)
- 21 N/230 V Neutro rete 30 Sonda fumi alimentazione rete
- 22 L1/230 V Fase rete alimentazione rete

- e sonde 24 - + 12 V per stazione ambiente RS-10 e altri dispositivi
- ausiliari 25 - Segnale Bus B
- **RS485** 26 - Segnale Bus A
 - **RS485** 27 - Ingresso per radio
 - orologio FU 77
 - 29 Sonda esterna 2
 - 31 Ingresso per commutazione su Standby (Antiaelo)
 - 36 Sonda bollitore
 - 37 Sonda caldaia
 - 38 Sonda esterna 1

Presa di servizio



1 = +12 V2 = GND3 = Libero4 = Linea dati A 5 = Linea dati B

I collegamenti alla presa di servizio sono identici ai collegamenti posti sul posteriore del regolatore, morsettiera X1 dati Bus 23-26.



Programma standard 1

- Circuito caldaia

Giorno	Cic	lo 1	Cic	lo 2
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu	6 ⁰⁰	800	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Ма	6 ⁰⁰	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Me	6 ⁰⁰	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Gi	6 ⁰⁰	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Ve	600	800	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Sa	700	2300		
Do	700	2300		

Programma individuale 1

- Circuito caldaia

Ciorno	Ciclo 1		Cic	lo 2
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu				
Ма				
Me				
Gi				
Ve				
Sa				
Do				

- Circuito bollitore

Valore di consegna impostato in fabbrica: 60 $^{\rm o}$

Giorpo	Cic	lo 1	Cic	lo 2
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu	6 ⁰⁰	800	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Ма	6 ⁰⁰	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Me	6 ⁰⁰	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Gi	6 ⁰⁰	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Ve	600	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Sa	600	2200		
Do	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		

- Circuito bollitore

Ciorno	Ciclo 1		Cic	lo 2
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu				
Ма				
Me				
Gi				
Ve				
Sa				
Do				

Programma standard 2

- Circuito caldaia

Giorno	Cic	lo 1	Cic	lo 2
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Ма	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Me	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Gi	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Ve	600	2200		
Sa	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Do	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		

Programma individuale 2

- Circuito caldaia

Ciarna	Cic	lo 1	Ciclo 2	
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu				
Ма				
Ме				
Gi				
Ve				
Sa				
Do				

- Circuito bollitore

Valore di consegna impostato in fabbrica: 60 $^{\rm o}$

Giorno	Cic	lo 1	Cic	lo 2
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Ма	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Me	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Gi	6 ⁰⁰	22 ⁰⁰		
Ve	600	2200		
Sa	600	2200		
Do	6 ⁰⁰	2200		

- Circuito bollitore

Cierne	Cic	lo 1	Ciclo 2	
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu				
Ma				
Me				
Gi				
Ve				
Sa				
Do				

Programma standard 3

- Circuito caldaia

Giorno	Cic	lo 1	Ciclo 2	
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu	6 ⁰⁰	23 ⁰⁰		
Ма	6 ⁰⁰	23 ⁰⁰		
Me	6 ⁰⁰	2300		
Gi	6 ⁰⁰	23 ⁰⁰		
Ve	600	2300		
Sa	6 ⁰⁰	23 ⁰⁰		
Do	6 ⁰⁰	23 ⁰⁰		

Programma individuale 3

- Circuito caldaia

Ciorno	Cic	lo 1	Ciclo 2	
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu				
Ма				
Me				
Gi				
Ve				
Sa				
Do				

- Circuito bollitore

Valore di consegna impostato in fabbrica: 60 $^{\rm o}$

Giorno	Cic	lo 1	Cic	lo 2
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu	0 ⁰⁰	23 ⁵⁵		
Ма	0 ⁰⁰	23 ⁵⁵		
Me	0 ⁰⁰	23 ⁵⁵		
Gi	0 ⁰⁰	23 ⁵⁵		
Ve	O 00	23 ⁵⁵		
Sa	O 00	2355		
Do	0 °°	23 ⁵⁵		

- Circuito bollitore

Ciorno	Cic	lo 1	Ciclo 2	
Giorno	dalle	alle	dalle	alle
Lu				
Ма				
Me				
Gi				
Ve				
Sa				
Do				

Panoramica parametri livello abitazione

Parametro	Funzione parametro	Campo impostazione	Impostaz. fabbrica	Valore impostato
1	Pendenza curva di riscaldamento circuito caldaia	0.23.5	1.4	
4	Temperatura acqua calda bollitore	10 °Cfino al limite massimo temp. acqua calda bollitore	55 °C	
5	Ore di esercizio bruciatore	0000 199990 h	0000 h	
6	Avviamenti bruciatore	0000 199990	0000	
7	Reset			

Panoramica parametri livello tecnico

N° parametro	Funzione parametro	Campo impostazione	Impostaz. fabbrica	Valore impostato
1	Antigelo	Aus, – 20 + 10 °C	0°C	
2	Commutazione estate/Inverno	Aus, 10 30 °C	17 °C	
3	Zona climatica	-200°C	− 10 °C	
4	Massima temperatura fumi	70…250°C	250 °C	
5	Massima temperatura caldaia	10 95 °C	85 °C	
8	Postfunzionamento pompa	0 15 min	5 min	
9	Limite minima temperatura caldaia	10 95 °C	48°C	
10	Modo funzionamento bollitore	1 - 2	2	
11	Limite massima temperatura acqua calda bollitore	40 80 °C	60 °C	
12	Tipo sensore bollitore	1 - 2	1 (Termostato)	
13	Protezione contro la legionella	08	0	
15	Innalzamento temp. bollitore	0 50 K	25 K	
20	Influenza temperatura ambiente circuito caldaia	02.5	1.0 (100 %)	
21	Adattamento automatico circuito caldaia	0 - 1	1	
22	Esponente tipo corpi scaldanti	1 - 2 - 3	2 (1.31)	
23	Tempo azione derivativa circuito caldaia	06 h	1 h	

Panoramica parametri livello tecnico

N° parametro	Funzione parametro	Campo impostazione	Impostaz. fabbrica	Valore impostato
24	Assegnazione sonda esterna circuito caldaia	0 - 1 - 2	0	
60	Commutazione ora solare- /ora legale	0 - 1	1	
61	Programmazione uscita comandi X 3 - 3	1 - 2	1	
64	Indirizzo Bus	15	1	
65	Caldaia in cascata	0 - 1	0	
66	Blocco livello utente	03	0	
67	Modo funzionamento ridotto	0 - 1	1	
68	Minima temperatura ambiente	5…20 ℃	5°C	
69	Antigrippaggio pompe	0 - 1	1	
70	Protezione caldaia da ritorni freddi	0 - 1	1	
71	Tempo prolungato funz. bruciatore	020 min	10 min	
72	Differenziale bruciatore	230 K	6 K	
81	Segnalazione logica errori (blocchi dipendenti dal sistema)	0 - 1	1	

Dati tecnici

Tensione alimentazione:	230 V + 6%/- 10%
Frequenza di rete:	5060 Hz
Fusibili:	max. 6,3 A/Tardi
Carico massimo dei relè di uscita:	6 A (cos φ ≧ 0,8)
Circuiti regolati:	Circuito caldaia, circuito acqua calda bollitore
Porta comunicaz. Bus:	RS 485 per il collegamento di un PC oppure Laptop, stazione ambiente oppure modem
Orologio programmatore:	Sono disponibili, per il cir- cuito riscaldamento e pro- duzione acqua calda sani- taria, 3 cicli per ogni giorno (14 settimanali)
Intervallo min. orologio:	30 minuti
Precisione dell'orologio interno:	\pm 50 sec./mese
Memorizzazione dati:	l dati dell'impianto e orologio rimangono in memoria, sen- za l'alimentazione elettrica, per almeno cinque anni dal-

Selettore modo funzionamento:	8 programmi di riscalda- mento e tre programmi orari standard
Display:	LCD con visualizzazione alfanumerica e simboli
Misure regolatore:	144 x 96 x 68 mm (Lx Ax P)
Temperatura ambiente:	0 °C50 °C
Temperatura magazzinaggio:	−25 °C60 °C
Colore:	Nero grafite simile a RAL 9011
Fissaggio:	Versione per montaggio incassato con viti laterali per il fissaggio rapido
Accessori:	Connettore con morsetti a vite
	X 1 = 16 poli X 2 = 4 poli X 3 = 9 poli (codificato)



la costruzione





