Digital Recorder⁺

Accessori TV



Istruzioni per l'uso

Sommario

Telecomando – Funzioni Digital Recorder
Il sistema del Digital Recorder4
Visione differita 4
Archivio Digital Recorder
Registrazione in archivio5
Riproduzione da archivio5
Impostazioni6
Visione differita
Registrazione in archivio10
Registrazione diretta10
Registrazione con timer 12
Il Manager cancellazione15
Conflitto di registrazione
Riproduzione da archivio16
DR ⁺ Streaming
Altro
Formattazione del disco fisso
Impressum
Altri informazioni
Tabella dei caratteri
Emittenti criptate27
Standard DVB Common Interface (CI)
Standard Common Interface Plus (CI Plus)
Rimedio in caso di errore
Indice

Telecomando – Funzioni Digital Recorder



Il sistema del Digital Recorder

Il vostro apparecchio TV Loewe è corredato di un registratore con disco fisso (Digital Recorder). Tale dispositivo consente di registrare e riprodurre comodamente le trasmissioni TV. Il Digital Recorder è in grado inoltre di elaborare anche i segnali HDTV, compresi i segnali audio e gli altri segnali ad essi correlati.

Di seguito illustriamo le numerose possibilità applicative del Digital Recorder.

Visione differita

Il Digital Recoder effettua una registrazione in modalità background della trasmissione TV che si sta guardando, se nel Menu del Digital Recorder è stata precedentemente attivata la funzionamento continuo DR (impostazione di fabbrica).

In alcuni casi, per le trasmissioni di emittenti che lavorano con la codifica CI Plus, la modalità in differita non è possibile o è possibile solo in parte (vedere pag. 28).

• Differita

Consente di registrare trasmissioni TV in qualsiasi momento e di riprodurle successivamente "in differita". L'intervallo massimo per la differita corrisponde a 3 ore. A ogni cambio di emittente la registrazione riparte dall'inizio, cancellando le registrazioni precedenti.

• Navigazione veloce tramite salto

Con una breve pressione del tasto è possibile spostarsi in avanti / indietro nel film. L'intervallo indici di salto può essere impostato.

Inoltre, la funzione **Smart Jump** assicura che l'ampiezza del salto a ogni modifica della direzione di salto venga dimezzata e/o raddoppiata dopo tre salti compiuti nella stessa direzione (max. 8 minuti). In questo modo è possibile avvicinarsi progressivamente e più rapidamente a un preciso punto della registrazione.

• Avanti e indietro veloce

Questa funzione consente di avanzare o tornare indietro a tre diverse velocità nella trasmissione che si sta guardando in differita.

Moviola

Successivamente, tale trasmissione potrà essere riprodotta in quattro diverse velocità.

• Registrazione in archivio a posteriori

Durante la visione di una trasmissione TV in differita, è possibile decidere di acquisire in seguito l'intera trasmissione TV nell'archivio del Digital Recorder.

• Impostazione di segnalibri

Durante una partita di calcio, ad esempio, è possibile contrassegnare i goal o le scene più emozionati. In questo caso la registrazione differita viene convertita in una registrazione in archivio. Nel corso di una successiva riproduzione sarà possibile visualizzare in sequenza eventuali punti salienti del film in precedenza contrassegnati con un segnalibro. Vengono riprodotti i 30 secondi precedenti e successivi al segnalibro.

• Funzione Replay

Se ad esempio si sta seguendo una partita di calcio in diretta, con una pressione del tasto è possibile tornare indietro ai 40 secondi precedenti e rivedere la stessa scena. Nell'immagine PIP è possibile visualizzare contemporaneamente l'immagine live (non nel caso delle trasmissioni HDTV).

Archivio Digital Recorder

I film che si desidera vedere in un momento successivo possono essere registrati nell'archivio del Digital Recorder.

In alcuni casi la registrazione di trasmissioni con codifica CI Plus non è possibile o è possibile solo in parte (vedere pag. 28).

Se sono disponibili dati EPG o televideo, Digital Recorder memorizza in archivio il titolo e le relative informazioni complementari per ogni trasmissione.

Se una trasmissione DVB viene proposta in diverse lingue, vengono registrate anche le lingue supplementari. I sottotitoli DVB o i sottotitoli televideo vengono registrati se nelle impostazioni del Digital Recorder è stata attivata la registrazione dei sottotitoli. La selezione della lingua ed i sottotitoli si visualizzano come nella modalità TV.

La riproduzione delle registrazioni viene avviata dall'archivio.

Se in una registrazione sono stati inseriti i segnalibri, tutte queste voci saranno contrassegnate di conseguenza (D). Successivamente è possibile avviare la riproduzione in modo che i segnalibri vengano riprodotti come highlight (vedere pagina 21).

È possibile selezionare comodamente dall'EPG o dal televideo la trasmissione preferita da registrare e guardarla successivamente dall'archivio di Digital Recorder.

Un Manager cancellazione automatico assicura sempre la presenza di spazio libero sufficiente per nuovi film (vedere pagina 15).

Classificazione dei titoli

Le trasmissioni si possono elencare in ordine cronologico, alfabetico o per nome dell'emittente. Il che consentirà di trovare rapidamente la porzione di registrazione desiderata.

· Rinomina/modifica titoli

Se necessario, è possibile modificare il titolo di una trasmissione in archivio.

• Sicurezza bambini

La funzione di sicurezza bambini consente di proteggere le registrazioni in archivio da un eventuale accesso non autorizzato.

• Protezione cancellazione

La protezione cancellazione può essere impostata per i film di cui si desidera impedire la cancellazione automatica da parte del Manager cancellazione (vedere pag. 15).

• Copia

Consente la copia di film a intervalli predefiniti dall'archivio di Digital Recorder su un registratore DVD esterno oppure su Loewe MovieVision DR⁺.

Il sistema del Digital Recorder

Registrazione in archivio

Per registrare trasmissioni criptate, consultare anche le istruzioni a pagina 27 e 28.

Durante la registrazione di una trasmissione TV in archivio è possibile vedere un'altra trasmissione oppure riprodurre dall'archivio una trasmissione già registrata. È anche possibile riprodurre in differita la stessa trasmissione che si sta registrando in archivio.

• Registrazione immediata

È possibile registrare le trasmissioni più interessanti nell'archivio DR agendo direttamente sul **tasto RECORD**. Anche nel caso delle trasmissioni guardate in differita (vedi pagina 4), la trasmissione in corso potrà essere registrata a sua volta nell'archivio DR. In questo caso la trasmissione verrà registrata dall'inizio della registrazione in differita, fino alla fine e/o fino allo scadere dell'intervallo di registrazione selezionato.

Registrazione con timer

Consente di selezionare comodamente dall'EPG o dal televideo la trasmissione preferita da registrare. Digital Recorder può effettuare fino a 50 registrazioni con timer, anche in assenza dell'utente. Le trasmissioni possono essere guardate in un momento successivo dall'archivio di Digital Recorder.

Registrazione di serie

Si possono comodamente programmare le serie trasmesse con cadenza a orari diversi.

Visione differita durante la registrazione in archivio

Se si è programmata una registrazione e si rientra a casa più tardi, consente di guardare il film in differita mentre la registrazione è ancora in corso.

Riproduzione da archivio

Tutte le trasmissioni registrate possono essere selezionate dall'archivio e riprodotte. Durante la riproduzione da archivio è possibile registrare in archivio un'altra trasmissione.

• Avanti e indietro veloce

I film si possono riportare avanti/indietro in tre velocità diverse.

Moviola

La riproduzione si può eseguire in quattro diverse velocità di moviola.

• Navigazione veloce tramite salto

Con una breve pressione del tasto è possibile spostarsi in avanti / indietro nel film. L'ampiezza del salto è regolabile (vedi pagina 6).

Inoltre, la funzione **Smart Jump** assicura che l'ampiezza del salto a ogni modifica della direzione di salto venga dimezzata e/o raddoppiata dopo tre salti compiuti nella stessa direzione (max. 8 minuti). In questo modo è possibile avvicinarsi progressivamente e più rapidamente a un preciso punto della registrazione.

Segnalibro

Collocando manualmente un segnalibro è possibile trovare, in un secondo momento, i punti più interessanti di un film. Oltre a questa funzione sono disponibili anche i segnalibri impostati automaticamente al cambio di trasmissione.Tutti i segnalibri possono essere saltati in successione con la semplice pressione di un tasto.

Riproduzione di highlight

In caso di registrazioni dotate di segnalibri impostati manualmente è possibile limitare la riproduzione agli highlight. Le scene vengono visualizzate di volta in volta per i 30 secondi precedenti e successivi a ciascun segnalibro. Se sono presenti più segnalibri la riproduzione degli highlight avviene in modo sequenziale.

• Funzioni di taglio/salto

Eventuali passaggi superflui all'inizio e alla fine di una registrazione si possono cancellare molto facilmente. Per vedere un film intero o archiviarlo su DVD è possibile impostare segnalibri di salto in corrispondenza dei passaggi meno interessanti.

Riversione delle registrazioni

Se si vogliono salvare delle registrazioni in modo permanente, è necessario masterizzarle su DVD o copiarle su un disco fisso esterno USB Loewe MovieVision DR⁺. In seguito è possibile cancellare le registrazioni dall'archivio.

In alcuni casi la copia di registrazioni che provengono da un'emittente con codifica CI Plus non è possibile o è possibile solo in parte (vedere pagina 28).

Impostazioni

Nel Menu Digital Recorder è possibile eseguire le proprie impostazioni personalizzate, adattandole alle proprie esigenze.

Richiamo Menu Digital Recorder

🕵 💿 💿 Tasto rosso: Richiamare Archivio DR.



MENU: Richiamo Menu Digital Recorder.



- Selezionare impostazione,
- passare nella riga menu inferiore.
- ▲ ▶ Impostare oppure inserire con i tasti numerici del telecomando.

Spiegazione delle possibilità di impostazione

Selezionare Selezionare il supporto di memoria il cui archivio DR racchiude supporto di i contenuti da visualizzare.

- memoria 🗰 II comando menu appare soltanto se alla presa USB (ad es. per Loewe MovieVision DR+) e/o alla rete (apparecchio TV con abilitazione per l'archivio DR, vedi da pag. 24) è collegato un supporto di memoria aggiuntivo.
- Funzionamento Con la modalità continua DR attivata, la trasmissione che continuo DR si sta guardando sarà registrata in maniera permanente in background. Impostazione di fabbrica: ins..
- Qualità di regi- Impostare la qualità per la registrazione da emittenti anastrazione logiche. Questa impostazione influisce sulla capacità di registrazione. Impostazione di fabbrica: alta.

Spiegazione delle possibilità di impostazione (continua)

Aspetto Visualizzare le voci archivio con o senza immagini di copertina. archivio DR Per stabilire le immagini di copertina, vedere a pagina 23. Impostazione di fabbrica: con immagini del titolo.

- Se la trasmissione viene registrata e guardata contemporaneamente (ad es. nel caso della registrazione diretta), l'immagine di copertina viene acquisita automaticamente. Se la trasmissione viene registrata completamente in background, il salvataggio avviene senza immagine di copertina.
- Informazioni Se parte della registrazione in archivio fosse stata nascosta sulle sezioni (vedi pagina 18), un messaggio nello schermo informerà nascoste quando si sta per saltare tale porzione. Impostazione di fabbrica: sì.
- Intervallo indici Impostare l'ampiezza standard del salto (in minuti) in avanti o di salto all'indietro all'interno del film ottenibile premendo brevemente i tasti 📢 o 🕨 Digitare con i tasti numerici del telecomando la durata del salto (inserire un valore a due cifre compreso tra 01 e 15 min.). Impostazione di fabbrica: 04 min.
 - Se la funzione **Smart Jump** è attiva, l'ampiezza del salto può essere impostata solo tra 1 e 4 minuti.
 - Smart Jump Attivare/disattivare la funzione Smart Jump (vedi pagina 8). Impostazione di fabbrica: sì.
 - Tolleranza di Un'eventuale trasmissione identificata con il tipo di registra-
 - registrazione zione programmato Serie sarà avviata soltanto se inizierà serie entro l'ora programmata ± la tolleranza di registrazione serie. Digitare con i tasti numerici del telecomando la durata (inserire un valore a due cifre compreso tra 01 e 60 min.). Impostazione di fabbrica: +-30 min.
 - La tolleranza di registrazione serie nel caso delle registrazioni con temporizzazione automatica viene ignorata (vedi pagina 14).
 - Registrazione Selezionare da gui se i sottotitoli nel caso delle emittenti DVB sottotitoli in debbano essere registrati in modalità continua. modalità Impostazione di fabbrica: **no** (1.
 - continua DR

Decodifica in È possibile che l'apparecchio TV registri senza codifica già funzionamento nella modalità continua DR le trasmissioni criptate seguite in continuo DR differita. Nel caso di una registrazione diretta della trasmissione nell'archivio DR sarà possibile evitare una successiva decodifica. Impostazione di fabbrica: no.

Impostazioni Vedi pagina 7. DR+ Streaming

italiano

⁽¹ Nel caso di apparecchi destinati ad essere ubicati in DK, FIN, N o S: sì.

Impostazioni

Impostazione del tempo di pre-registrazione e del post-registrazione

Nella registrazione con timer senza VPS (emittenti analogiche) oppure temporizzazione automatica (emittenti DVB) (si veda pag. 26) è possibile impostare un tempo di pre-registrazione e di post-registrazione. Questo serve a evitare che parti della trasmissione vengano omesse dalla registrazione perché la trasmissione inizia prima o finisce dopo.



MENU: Richiamare il Menu TV.

- Selezionare Registrazione,
- passare alla riga menu sottostante.



- Selezionare Tempo pre-registrazione o Tempo post-registrazione,
- ✓ passare alla riga menu sottostante.



Con i **tasti numerici** inserire l'orario (indicare sempre un valore a due cifre: da 01 a 15 min. per il tempo di pre-registrazione; da 01 a 60 min. per il tempo di post-registrazione). Impostazione di fabbrica: tempo di pre-registrazione: **00 min**, tempo di post-registrazione: **05 min**.

Impostazioni DR+ Streaming



Condivisione Indicare in questa posizione se abilitare la visione delle dell'archivio DR con altri parecchio TV anche da altri televisori (funzione server). televisori

Condivisione Se l'impostazione è **sì**, tramite l'archivio DR è possibile degli archivi vedere anche le registrazioni di altri apparecchi TV per i DR con altri quali la visione dei film è abilitata nell'ambito della rete domestica (funzione client).

Nome Assegnare un nome univoco al proprio apparecchio TV apparecchio per poterlo identificare rapidamente nel caso del DR+ DR Streaming.

Nome gruppo Assegnare un nome al proprio gruppo di apparecchi TV. apparecchi Assegnando nomi di gruppi diversi è possibile suddividere DR i propri apparecchi TV in base alle necessità specifiche. Lo scambio dei dati può avvenire soltanto tra quegli apparecchi TV i cui nomi coincidono.

Numero Il numero della porta IP è già impostato dal produttore. porta IP Generalmente non va modificato.

Disattivazione Da qui è possibile stabilire per quanto tempo l'appadella recchio TV possa sbloccare i film dopo aver richiamato disponibilità la funzione **DR+ Streaming** nel MediaPortal (vedi anche operativa DR istruzioni per l'uso dell'apparecchio TV).

Questo periodo di disponibilità si attiva anche non appena termina una trasmissione dei dati da un televisore all'altro.

Visione differita

Nelle impostazioni di fabbrica la modalità di funzionamento continuo del Digital Recorder è attivata (si veda pag. 6). In questo caso la trasmissione TV che si sta seguendo viene registrata automaticamente in background. La differita corrisponde massimo a 3 ore circa.

- Attenersi alle istruzioni relative alla visione differita a pagina 4.
- Per motivi legali, le trasmissioni con protezione anticopiatura (per es. Macrovision) non possono essere guardate in differita.

Interruzione

Premere il tasto PAUSE.



L'immagine TV diventa fermo immagine e viene visualizzato l'indicatore di stato del Digital Recorder.

In alto si vede il numero e il nome del programma e, se sono presenti dati EPG o televideo, anche l'inizio e la fine della trasmissione corrente e il relativo titolo.

Davanti alla barra viene visualizzata l'ora di inizio della registrazione differita. Dietro alla barra viene indicata l'ora entro cui la memoria della differita si esaurirà (si prolunga automaticamente di 30 minuti fino a un max. di 3 ore). La barra indica quanto è trascorso del tempo disponibile per la registrazione. L'ora all'interno della barra è quella in cui è stato premuto il tasto PAUSE.

Prosecuzione (visione differita)



Premere il tasto PLAY.



Ora è possibile vedere la trasmissione TV in differita esattamente dal punto in cui è stato premuto il **tasto PAUSE**. Al posto del simbolo pausa **II** appare il simbolo riproduzione **•**.

Passare a segnalibri impostati automaticamente

Durante la visione in differita, con l'indicatore di stato attivo, è possibile saltare al segnalibro impostato automaticamente oppure passare all'inizio o alla fine della registrazione in corso. I segnalibri bianchi indicano l'inizio e/o la fine delle trasmissioni.

Tasto rosso:	Salto indietro.
Tasto blu:	Salto avanti.

Commutazione su immagine live

	_	
(
		_

Premere il tasto STOP.

Si vede l'immagine live della trasmissione.

Salto

Nella visione in differita premendo brevemente i tasti *()* è possibile saltare dell'intervallo fra indici impostato, tralasciando rapidamente i passaggi non interessanti.

\blacksquare	➡ Salto avanti.
	45 Phoenix Stereo ♥2
	Archivio DR
	➤ Salto indietro.
	45 Phoenix Stereo 42 00000000000000000000000000000000000
	09:45 09:56 10:00
	Constant Co

Smart Jump

Con la funzione Smart Jump attiva, dopo ogni variazione della direzione di salto, l'ampiezza del salto viene ridotta. Se invece si salta per più di tre volte di seguito nella stessa direzione, l'ampiezza del salto raddoppia (max. 8 min.).

45 Phoenix 09:45-10:00 B	on(n) jour Berlin	Stereo 42 🚥	
09:45 09	:49	10:00	
💻 Segnalibro ←	Lingua/audio	C Segnalibro →	

- : L'ampiezza del salto corrisponde all'ampiezza preimpostata nel Menu Digital Recorder.
- L'ampiezza del salto è inferiore a quella impostata nel Menu Digital Recorder (ad es. dopo aver cambiato la direzione del salto).
- I'ampiezza del salto è superiore a quella impostata nel Menu Digital Recorder (ad es. dopo aver eseguito il salto per tre volte nella stessa direzione).

Essi servono ad es. a trovare l'inizio di una trasmissione già cominciata:

✓ Premere più volte brevemente per saltare indietro.

Se il salto ha superato l'inizio della trasmissione, ripetere il salto nella direzione opposta: Il salto nella direzione opposta viene effettuato per la

- metà dell'intervallo tra indici. Con ≯ saltare in avanti. Se si è saltato l'inizio della trasmissione
 - ✓ Saltare nuovamente indietro. L'intervallo del salto viene nuovamente dimezzato.

Con il dimezzamento dell'intervallo di salto ad ogni cambio di direzione è possibile avvicinarsi progressivamente a un punto determinato.

Visione differita

Avanti e indietro veloce

Durante la visione differita è possibile utilizzare la funzione avanti e indietro veloce a tre velocità. Durante queste operazioni l'audio è disattivato.





aumenta fino a tornare alla prima velocità.

45 Phoe 09:45-10	nix):00 💶 Bon(n) jour Berlin			Stereo	 ¶2	END
09:45		09:55				10:00
			🗩 Lingua/a	audio		

Una volta raggiunta la fine della registrazione, si attiva automaticamente la riproduzione Ci si trova quindi con ca. 10 secondi di ritardo rispetto all'immagine live oppure, nel caso della funzione indietro, all'inizio della registrazione differita.

45 Phoe 09:45-10	nix):00 💶 Bon(n) jour Berlin		Stereo	 ¶2	END
09:45	•	09:57			10:00
		🛑 Lingua/a	udio		

Moviola

Con la pausa attiva (fermo immagine) è possibile utilizzare le quattro velocità della moviola. Durante la funzione di moviola l'audio è disattivato. (nelle trasmissioni HDTV la funzione rallentatore indietro non è disponibile.)



A ogni pressione la velocità aumenta, fino a tornare nuovamente al valore iniziale.

Funzione Highlight

Ad esempio sarà possibile contrassegnare eventuali scene interessanti delle trasmissioni sportive per rivederle in maniera mirata in un momento successivo. I segnalibri si possono applicare durante la visione in differita oppure durante la visione in diretta.

- Premere **tasto PLAY** un poco più a lungo: Impostare segnalibro.

La registrazione differita già in svolgimento in background viene convertita in una registrazione in archivio. Compare un messaggio sullo schermo. Ogni volta che si preme nuovamente il **tasto PLAY** viene impostato un ulteriore segnalibro.

Se non fosse disponibile alcuna informazione sul programma tramite televideo o EPG, dopo la prima pressione prolungata del tasto PLAY appare il menu di Durata registr.. Scegliere la durata registrazione e confermare con OK (vedere pagina 10).

In caso di registrazioni che contengono segnalibri manuali è possibile riprodurli come highlight (vedi capitolo **Riproduzione da archivio**, pagine 17 e 21).

Funzione Replay

▶

Nel caso delle trasmissioni sportive è possibile rivedere le scene più interessanti in modo diretto (solo nel caso dell'immagine live).



In questo modo si indietreggia di 40 secondi in modalità in differita. Il simbolo di riproduzione è di colore giallo (Smart Jump attivo).

Allo stesso tempo, l'immagine live viene visualizzata nella forma di immagine piccola PIP (non nel caso delle emittenti HD).

- Tasto ▶: Fare un altro salto in avanti di 20 secondi.
- **Tasto PIP:** Chiudere l'immagine PIP senza abbandonare la funzione di riproduzione in differita.
- Tasto STOP: Chiudere la funzione Replay e tornare all'immagine live.

Passare ad un'altra emittente

Cambiando emittente, la registrazione in differita viene riavviata. L'attuale registrazione in differita viene eliminata.

Registrazione diretta

Per registrare trasmissioni criptate, consultare anche le istruzioni a pagina 27 e 28.



Premere **tasto RECORD** brevemente: Avvia la registrazione diretta.

Si apre la funzione di selezione Durata registr.



- ◀ ► Selezionare la durata della registrazione desiderata.
- trasmissione att.: La trasmissione attuale viene acquisita nell'archivio DR.
- ???: nserire manualmente con i tasti numerici del telecomando la durata della registrazione.

OK Conferma. Richiamare i Dati del timer.

DATI DEL TIMER 09:45 Bon(n) jour Berlin		
Recorder	DR 🔍 🕂 AV	
Canale Data Ora di registr. Tipo di registr.	45 Phoenix 05.02.2010 09:45 fino a 10:00 una so. vo.	
© conferma	 Sicurezza bambini Mettere prot. cancellaz. 	



Controllare i Dati del timer, se necessario modificarli e confermare con **OK**. La registrazione viene avviata.

Ulteriori delucidazioni sulle varianti di configurazione sono riportate nel menu **Dati del timer** a pagina 14.

Registrazione immediata

Nel caso della registrazione immediata, la registrazione inizia in corrispondenza di un'unica pressione del tasto. È necessario stabilire soltanto la durata della registrazione. Se non viene selezionato il registratore (ad es. registratore DVD). La trasmissione viene sempre registrata sul disco fisso integrato.



Premere **tasto RECORD** a lungo: Avvia Registrazione immediata.

Si apre la funzione di selezione Durata registr.



← Selezionare la durata della registrazione desiderata,
 OK conferma.

- SSe l'inizio della trasmissione è stato registrato, l'acquisizione parte da quel punto (solo se Funzionamento continuo DR è attiva, vedi pag. 6). Altrimenti, la registrazione inizia dal punto in cui la trasmissione è stata vista.
- É possibile acquisire nell'archivio anche una trasmissione vista fino alla fine e già terminata, se Funzionamento continuo DR è attiva (vedi pagina 6), a condizione che nel frattempo non sia stato cambiato canale. Saltare oppure tornare indietro fino alla trasmissione desiderata e iniziare la registrazione con la **trasmissione attuale** (vedi colonna a sinistra).

Durante la registrazione in archivio vengono visualizzate la barra di avanzamento della registrazione in rosso e l'indicazione **REC** che segnala una registrazione in archivio in corso.

- ➡ Le trasmissioni criptate vengono registrate in base alla configurazione impostata nel Menu Digital Recorder → Decodifica in funzionamento continuo DR. Se si attiva la registrazione diretta di una trasmissione criptata non è possibile vedere un'altra trasmissione criptata.
- Se l'impostazione predefinita viene impostata in Decodifica in funzionamento continuo DR durante la visione di una trasmissione criptata, la registrazione riprende in differita. La registrazione attuale viene eliminata.

Impostazione segnalibri nella registrazione in archivio

Nella registrazione diretta o nel corso di una registrazione con timer è possibile impostare segnalibri in corrispondenza dei passaggi più interessanti (premere il **tasto PLAY** leggermente più a lungo). Compare un messaggio sullo schermo. In questo modo durante la riproduzione sarà possibile ritrovare rapidamente tali passaggi. Si possono impostare fino a 15 segnalibri per registrazione.

Visione differita durante la registrazione in archivio



Tasto PAUSE: Passare al fermo immagine. La registrazione continua in background.



Tasto PLAY: Proseguire la riproduzione.

Ora la registrazione in archivio è visibile in differita.

I comandi di salto, avvolgimento rapido in avanti e indietro e il rallentatore funzionano come descritto nel capitolo **Visione differita** (pagine 8 e 9).



 Tasto STOP:
 Chiudere la funzione di spostamento temporale e tornare all'immagine live.

Visione di altri programmi durante la registrazione in archivio

Dopo aver avviato la registrazione, è possibile commutare su un'altra emittente. La registrazione prosegue in background.



Tasto PLAY: Tornare all'emittente registrata.

Se si registra una trasmissione criptata con l'opzione **Registrazione decodificata** \rightarrow **Si**, per la registrazione viene utilizzato il modulo CA necessario per la decodifica. In guesto caso non è possibile guardare nessun'altra trasmissione criptata.

Visione di altri film contenuti in archivio durante la registrazione in archivio

Dopo aver avviato una registrazione, è possibile guardare anche una trasmissione già registrata.





Selezionare la registrazione, quardare il film.

La registrazione prosegue in background.

0K

Se si registra una trasmissione criptata con l'opzione Registrazione decodificata \rightarrow Sì, per la registrazione viene utilizzato il modulo CA necessario per la decodifica. In questo caso non è possibile guardare nessun'altra trasmissione criptata presente in archivio.

Spegnimento dell'apparecchio TV nel corso della registrazione

Nel corso della registrazione è possibile mettere l'apparecchio TV in modalità standby. La registrazione prosegue in modalità standby. Ora la spia dell'apparecchio è arancio.

Non spegnere per nessun motivo l'apparecchio con l'interruttore di rete e non staccare il connettore di rete dell'apparecchio TV dalla presa, altrimenti la registrazione andrà persa!

Sottotitoli

Se trasmessi, vengono registrati anche i sottotitoli.

🗯 La registrazione dei sottotitoli in Funzionamento continuo DR deve essere attivata dal Menu Digital Recorder (vedere pagina 6).

Per richiamare i sottotitoli nel corso di una successiva riproduzione:

INFO INFO: Attivare la visualizzazione dello stato TV (vedere la colonna di destra).



- **TEXT:** Richiamare selezione dei sottotitoli.
 - Selezionare sottotitoli desiderati.
 - **OK** Visualizzazione dei sottotitoli.

Conclusione anticipata della registrazione

Una registrazione archivio in corso si può anche sospendere prematuramente[.]



La registrazione viene terminata. Quanto registrato fino a questo momento viene memorizzato sul disco fisso e può essere riprodotto dall'archivio DR.

E' possibile terminare una registrazione in corso anche cancellando la voce corrispondente nel Sommario timer oppure nell'Archivio DR. Per ulteriori informazioni, si rimanda a pagina 15.

Segnale di stato durante la registrazione differita e in archivio



(INFO)

INFO: Attivare la visualizzazione dello stato TV.

Visualizzazione durante la differita:

09:45 09:51 10:00 ● Segnalibro → ● Lingua/audio ● Segnalibro →	45 Phoenix 09:45-10:00 Bon(n) jour Berlin Spostamento temp.: 01:00 min	Stereo	4 2 (END
Constant Co	09:45 09:51		10	:05
0.00.50	Segnalibro ←	gnalibro →		
⊗ 09:52	⊗ 09:52			

Visualizzazione con immagine live durante una registrazione in archivio:

45 Phoe 09:45-10 Immagir	nix 0:00 ne live	⊐ Bon(n) jour Berlin	Stereo	■ 2 œm
09:45		09:52		10:05
🗢 Lingi				
⊘ 09:52				

Visualizzazione con differita durante una registrazione in archivio.

	45 Phoenix 09:45-10:00 Bon(n) jour Berlin Spostamento temp.: 01:00 min	Stereo	■2 mm REC
	09:45 09:51		10:05
	← Segnalibro ← C Lingua/audio C Segnalibr		
	⊗ 09:52		
_			

Registrazione con timer

Per registrare trasmissioni criptate, consultare anche le istruzioni a pagina 27 e 28.

Le registrazioni temporizzate per il Digital Recorder si possono comodamente programmare con le funzioni EPG, Televideo o a mano. In questo caso si possono impostare contemporaneamente 50 valori diversi per il timer.

Se sono state programmate registrazioni con timer, l'apparecchio TV può essere spento solo in modalità standby. **Non** spegnere per nessun motivo l'apparecchio con l'interruttore di rete e **non** staccare il connettore di rete dell'apparecchio TV dalla presa, altrimenti non verrà eseguita nessuna registrazione temporizzata.

Le programmazioni del timer per Digital Recorder sono visualizzate nel Sommario timer.

Nel caso delle registrazioni criptate che devono ancora essere decodificate, al posto del nome del programma compare l'abbreviazione **DR→DR**.

Per la spiegazione dei simboli nel sommario timer vedi il manuale d'istruzioni TV, capitolo II sistema di registrazione diretto.

)	Aprire il Sommario timer .	
	SOMMARIO TIMER	Ve 05.02./08:4
	Ve 05.02. 20:15-21:15 arte Sa 06.02. 03:00-05:15 Sky O 08.02. 17:30-18:00 RTL	✓ 360° - Geo Reportage Fußball live Unter uns
	Ma 09.02. 20:15-22:25 3sat	wissen spezial
	Aktuelle Nachrichten	
	Nuova voce	Cancella registrazione

Nel caso delle registrazioni criptate che devono ancora essere decodificate, prima della voce compare un punto rosso con il simbolo della chiave.



La capacità libera indicato per lo spazio disponibile è approssimativo. Lo spazio preciso disponibile del disco fisso dipende dalle trasmissioni registrate in futuro e, nel caso delle trasmissioni analogiche, dalla qualità impostata per la registrazione (vedi pagina 6).

Programmazione di registrazioni con timer tramite EPG

Richiamare **EPG**



	EPG (GIORNAI	LE DEI PROG	RAMMI)		Lu 01	.03./16:05
Data	LU 01.03.					
Ora		► fi	no a 17.00	17.00	18.00	19.00
Canale	tutti					
Argomenti	tutti					
	arte	15:57-16:59	Charmed	- Zauberl	hafte He	ken 🔍 ,
111 200	Das Erste	16:00-16:10) Tagesschi	au		
	ZDF	16:00-16:10) heute - in	Europa		
A MARTIN A	WDR Köln	16:00-16:15	5 WDR aktu	ell		
	Bayerisches	16:00-16:05	Rundscha	u		
2 ZDF	hr-ternsehen	16:00-16:30) Schlemme	erreise Sp	banien	
	MDR FERNS	16:00-16:15	Hierab Vi	er T	Danklan	
	NDR FS HH	16:00-16:30	Badan Wi	irttombo	Der veri	oraucher
	Swittenise	10.00-10.01	baden-we	Intterniber	ig aktuel	
	Charmed - Za	uberhafte H	exen 🛛			
CEXP Dettaglio	😄 Guardare		💶 Re			END
¦;+ Pagina ↓†	O-Ø Inserimen	ito ora	👝 A c			MEND

•

Tasto RECORD: Programmare la registrazione della trasmissione.

Si apre la finestra di dialogo dei dati del timer.





Controllare i Dati del timer e, se necessario, modificarli.

OK Conferma dati del timer. La trasmissione viene acquisita nel sommario timer.

Ulteriori delucidazioni sulle varianti di configurazione sono riportate nel menu **Dati del timer** a pagina 14.

Davanti al titolo della trasmissione in EPG viene collocato un punto rosso. Se una trasmissione è già contrassegnata con un punto rosso, con il **tasto RECORD** è possibile cancellare di nuovo il valore programmato nel timer.

Programmazione di registrazioni con timer con televideo

Richiamare il programma del quale si desidera realizzare una registrazione con timer.







Tasto RECORD: Richiamare la prima pagina di anteprima programma.

Se non fosse possibile, definire la pagina di anteprima nel Menu televideo → Impostazioni → Pagine di presentazione.

Tasto verde: Selezionare la pagina di presentazione programmi che contiene la trasmissione che si desidera registrare.



• 🔍

✓ ▲ Evidenziare l'ora in cui inizia la trasmissione.





OK Programmare la registrazione della trasmissione.



Controllare i Dati del timer e, se necessario, modificarli. In particolare verificare l'ora di registrazione e la data per le trasmissioni che si protraggono dopo mezzanotte oppure iniziano il giorno successivo. I dati del televideo non sono necessariamente completi.



OK Conferma dati del timer. La trasmissione viene acquisita nel sommario timer.

Ulteriori delucidazioni sulle varianti di configurazione sono riportate nel menu **Dati del timer** a pagina 14.

Programmazione manuale della registrazione con timer

0	Aprire il Sommario timer .
	SOMMARIO TIMER Ve 05.02./08:41 Ve 05.02. 20:15-21:15 arte Image: Comparison of the
	 Tasto rosso: Richiamare nuova voce. Selezionare Registrazione. OK Richiamare Assistente di registrazione. Selezionare Manuale.
	ASSISTENTE DI REGISTRAZIONE Tramite EPG Con Manuale Con OK Avviare la programmazione. ASSISTENTE DI REGISTRAZIONE Indicare l'emittente da cui si desidera registrare.
	MANUALE Selezione emittenti HDMI3 5 hr-fernschen HDMI2 6 Phoenix HDMI1 7 BR-alpha PC IN 8 3satta AVS 9 EinsExtra O VIDEO 11 EinsPlus 6 1 Das Erste 13 2 ZDF G 14 3 WDR Köln G 15 Sky Cinema HD GS 4 Bayrisches FS G 16 MDR Thüring G
OK ·	 ▲ ✓ ▲ Selezionare l'emittente da registrare o la presa o collegamento.

OK Acquisire.

Viene visualizzato il menu Dati del timer.

DATI DEL TIMER **:** Sky Cinema HD	
Recorder Canale Data Ora di registr. Registrazione decodificata Decodifica di notte Tipo di registr. Registrazione con sottotitoli	DR AV 15 Sky Cinema HD 05.02.2010 ***** fino a **:** no si una so. vo. no no
Conferma	 Sicurezza bambini Mettere prot. cancellaz.



Controllare i Dati del timer. Specificare comunque data e ora di registrazione.

OK Conferma. La trasmissione viene acquisita nel sommario timer.

Se la fonte di registrazione selezionata è un registratore DVD, avviare manualmente la riproduzione dell'apparecchio collegato dall'inizio dell'ora di registrazione specificata. Spiegazioni sulle varianti di regolazione nel menu Dati del timer Recorder Selezionare il registratore da utilizzare. In questo caso selezionare **DR** per Digital Recorder. Programma (disponibile soltanto guando l'emittente selezionata viene ricevuta tramite diverse fonti di segnale, ad es. DVB-T e DV/B-S) Selezionare la fonte di segnale per la registrazione. Data Giorno della registrazione. Ora di registr. Orario della registrazione. VPS (disponibile solo nel caso di alcune emittenti analogiche, si veda pag. 26) Utilizzo dei dati VPS per le emittenti analogiche, sì / no. Temporizza- (disponibile solo per alcune emittenti DVB e nel caso di zione autom. registrazione tramite EPG, si veda pag. 26) Utilizzare la temporizzazione automatica, sì / no. Registrazione Nel caso si registrino delle emittenti criptate, da qui si può decodificada stabilire se la trasmissione debba essere decodificata già nel corso della registrazione. In tal caso, durante la registrazione non sarà possibile vedere altre trasmissioni criptate, poiché il modulo CA sarà utilizzato per la registrazione in corso. Suggerimento: Selezionare Sì se durante la registrazione non si vuole vedere nessun'altra emittente criptata. In guesto modo si eviterà la successiva decodifica. Mel caso di una registrazione diretta (pagina 10) l'impostazione predefinita viene acquisita dal Menu Digital Recorder → Decodifica in funzionamento continuo DR (pagina 6). Mel caso delle registrazioni con codifica CI Plus, per motivi tecnici non è possibile utilizzare la temporizzazione automatica, se da qui si è scelto sì. Decodifica di (solo con l'impostazione predefinita Registrazione decodinotte ficata \rightarrow no). Se l'impostazione è sì, la trasmissione sarà decodificata automaticamente il giorno successivo alle ore 02:00 (il modulo CA deve essere inserito). Selezionare **no**, se si desidera eseguire la decodifica in un momento diverso. Con il telecomando inserire l'orario desiderato per la decodifica.

Spiegazioni sulle varianti di regolazione nel menu Dati del timer

- PIN fornitore (solo per le registrazioni di trasmissioni protette da CI Plus) del Inserire il PIN per la protezione minori del modulo CA. Vedi programma anche pagina 28.
- Tipo di registr. Selezionare **una so. vo.**, **Lu–Ve**, **giornalmente** oppure **settimanal**. Per le registrazioni temporizzate tramite EPG, è anche possibile selezionare anche l'opzione **Serie**.
- Registrazione Scegliere se debbano essere registrati anche i sottotitoli.
- con sottotitoli
 → Nel caso di una **registrazione diretta** (pagina 10) l'impostazione predefinita viene acquisita dal **Menu Digital Recorder** → **Registrazione sottotitoli in modalità continua DR** (pagina 6).
- Bloccare film Consentire la successiva riproduzione di questa registrazione soltanto previa digitazione del PIN (protezione bambini). Premere il **tasto verde**.
 - Se nel Menu TV in Impostazioni → Sicurezza bambini non fosse ancora stato impostato nessun codice segreto, si attiva prima di tutto la funzione Sicurezza bambini.
- Mettere prot. Impedisce la cancellazione automatica da parte del Manacancellaz. ger cancellazione. Premere il **tasto giallo**.

Cancellazione degli inserimenti timer programmati

Utilizzare questa funzione nel sommario timer, quando si desidera cancellare registrazioni già programmate o terminare una registrazione con timer in corso.



Aprire il Sommario timer.

▲ ▼ Evidenziare le programmazioni del timer da cancellare.

SON	MARIO	TIMER			Ve 05.02.	./08:41
Ve Sa • 🗘	05.02. 06.02. 08.02.	20:15-21 03:00-05 17:30-18	L:15 arte 5:15 Sky 3:00 RTL	✓ 360° - Geo R Fußball live Unter uns	eportage	
● (®• ● Ма	08.02.	19:00-19 20:15-22	2:20 ZDF 2:25 3sat	heute wissen spezia	al	ţ
Aktı	uelle Na	chrichten				
		-	Nuova voce Modificare la	Cancell registrazione	a registrazione	(110) (110)

💿 💿 🙊 💿 Tasto giallo: Cancellare timer.



La voce del timer attivo è visualizzata in rosso. Se si cancella il timer la registrazione viene arrestata.

Il Manager cancellazione

Il Manager cancellazione è un sistema di gestione delle cancellazioni automatiche che garantisce spazio di memoria sempre disponibile sul disco fisso per nuove registrazioni.

Quando la capacità sul disco fisso è quasi esaurita vengono cancellate per prime sempre le registrazioni più vecchie.

Le registrazioni che sono state dotate di una protezione cancellazione (vedere a pag. 23) non vengono cancellate dal Manager cancellazione. Queste registrazioni si possono cancellare manualmente.

Per evitare una perdita dei dati, si consiglia di salvare le registrazioni importanti su un DVD scrivibile.

Una volta effettuata la riversione, cancellare le registrazioni dal Digital Recorder. Loewe non risponde della perdita di dati dal disco fisso di Digital Recorder.

Conflitto di registrazione

END

Se si desidera programmare una nuova registrazione che si accavalla con un altro programma già impostato nel timer, si apre la finestra di dialogo di **Conflitto di registrazione**. A questo punto è necessario stabilire se si debbano eseguire solo una o due registrazioni. Se si decide per entrambe, è necessario indicare anche quale delle due trasmissioni dovrà essere registrata fino alla fine. Ulteriori possibilità di soluzione di un conflitto di registrazione:

```
Tasto verde: Modificare i dati del timer per le singole trasmissioni.
```

END: Cancellare le nuove impostazioni del timer. L'impostazione precedente viene mantenuta.

Dall'**Archivio DR** è possibile avviare la riproduzione, cancellazione, riversamento e decodifica delle registrazioni. Inoltre è possibile anche modificare il nome di una voce in archivio, applicare la protezione bambini a una registrazione e impostare o rimuovere una protezione cancellazione.

Tasto rosso: Richiamare Archivio DR.



Il livello di riempimento nella barra indica la porzione della registrazione che è già stata vista.

Eventuali dati programma di EPG o televideo vengono visualizzati per la voce già evidenziata sotto all'elenco archivio.Ulteriori informazioni sulla registrazione, se presenti, possono essere richiamate con il **tasto TEXT**.

💿 💿 💿 🐢 Tasto blu:

Modifica l'**ordine** di visualizzazione delle registrazioni.

💿 💿 💿 Tasto verde: Ordinare registrazioni per data.

Tasto giallo:Ordinare registrazioni per lettera alfabetica.Tasto blu:Ordinare registrazioni per emittente.



Tornare alla panoramica generale. Viene mantenuto l'ultimo ordine selezionato.

Spiegazioni dei simboli nell'archivio DR

- O Voce in archivio con ripetizione attivata (pagina 19).
- Ovce in archivio con la sicurezza bambini impostata (pagina 22).
- Voce in archivio con la protezione cancellazione impostata (pagina 23).
- Voce in archivio con il segnalibro impostato manualmente (vedere la colonna di destra).
- 🖸 Voce in archivio criptata.
- C Voce in archivio criptata CI Plus.
- Voce in archivio è stata inserita nel sommario timer per essere sottoposta a riversamento/copiatura (vedere a pag. 19, Riversione su un registratore collegato).
- Voce in archivio è stata inserita nel sommario timer per essere sottoposta a decodifica (vedere a pag. 20, Decodifica della registrazione criptata).

Riproduzione da Archivio DR

OK Avviare la riproduzione.



Nel caso di riproduzione di registrazioni ancora criptate, il modulo CA dovrà essere inserito nello slot CI con la Smart Card.

Impostazione di segnalibri

Durante la riproduzione di una registrazione da archivio è possibile impostare segnalibri.

Premere il tasto PLAY più a lungo: Impostare segnalibro.

Compare un messaggio sullo schermo. Quindi viene visualizzato il simbolo del disco fisso e sopra alla barra della riproduzione compare il segnalibro impostato. È possibile impostare fino a 15 segnalibri per registrazione.



 I segnalibri impostati automaticamente sono bianchi. I segnalibri impostati manualmente sono blu.

Passare al segnalibro

(INFO)

INFO: Attivare la visualizzazione dello stato TV.

💿 💿 🐢 Tasto blu: Passare al segnalibro successivo.



Cancellazione di singoli segnalibri

Tasto rosso o blu:	Posizionare	sul	segnalibro	impostato
	manualment	te ch	ie si desidera	a cancellare.



Premere **tasto PLAY** un poco più a lungo: Il segnalibro viene cancellato.

Durante la riproduzione delle registrazioni criptate, alcune delle seguenti funzioni sono disponibili soltanto in misura limitata.

Riproduzione highlight

Se nella riproduzione in corso sono impostati segnalibri manuali, guesti possono essere riprodotti come highlight. In guesto modo vengono riprodotti i 30 secondi precedenti e successivi al segnalibro. I punti salienti vengono riprodotti in successione rispettando la seguenza dei contrassegni.





Tasto PLAY: Passare al punto saliente successivo (possibile anche senza indicatore di stato).

Tasto STOP: Chiudere la riproduzione del highlights.

Ulteriori informazioni sulla riproduzione highlight sono riportate alla pagina 21.

Salto

Premendo brevemente i **tasti** 📢 o 🕨 è possibile saltare nelle diverse posizioni della trasmissione.



Impostazione dell'intervallo indici di salto: vedere pagina 6.

Smart Jump

La funzione Smart Jump consente di ricercare velocemente una determinata scena di una registrazione. Maggiori informazioni sono riportate a pagina 8.

Avanti e indietro veloce

Durante una riproduzione da archivio è possibile utilizzare la funzione avanti e indietro veloce a tre velocità. Maggiori informazioni sono riportate a pagina 9.

Pausa (Fermo immagine)





Tasto PLAY: Prosequire la riproduzione.

Moviola

Con la pausa attiva (fermo immagine) è possibile optare per quattro diverse velocità alla moviola (rispettivamente in avanti e indietro). Durante la moviola non si sente l'audio





A ogni pressione la velocità aumenta, fino a tornare nuovamente al valore iniziale.

Cancellazione di parti della registrazione

È possibile cancellare le porzioni di una registrazione dalla posizione attuale del film fino all'inizio o fino alla fine.



Premere il **tasto PAUSE** durante la riproduzione archivio nel punto dal quale si desidera cancellare fino all'inizio oppure fino alla fine della registrazione archivio.

		Archivio 31.08. da capo 00:00	- Cancellare/disattiv.	Stere	eo 4 2 (END) 00:15 del títolo
••	P •	Tasto giallo:	Richiamo Cancel	lare/disattiv.	
~	ÿ	Archivio 31.08 da capo 00:00 Cancellare d	a qui all'inizio a qui alla fine	Ster 00:52 ∥ → Impostare inizio ⊂ Cancellare segn	eo 4 2 emo 01:03
		Tasto rosso: Tasto verde:	Selezionare Canc Selezionare Canc	ellare da qui all'i ellare da qui alla	nizio. fine.
	~	Archivio 31.08, da capo 00:00	cellazione fino alla fine	Ster 00:52	eo 4 2 🚥 01:03 acellare
• (0k		OK Conferm	na cancellazione.		
		Archivio 31.08. da capo 00:00		Ster 00. Lingua/audio	eo 4 2 (RD)

In questo caso sono stati cancellati 11 minuti dalla fine della trasmissione, in modo che la registrazione duri ancora soltanto 52 minuti.

Oppure:

• • • Tasto verde o rosso: Interrompere cancellare.

Salto di sezioni nascoste della registrazione

Ш

E' possibile nascondere parti della registrazione in archivio. Nel corso della successiva riproduzione o riversamento su un registratore collegato, le porzioni oscurate saranno saltate.

Premere il **tasto PAUSE** in corrispondenza della posizione di riproduzione in archivio dalla quale dovrebbe iniziare l'oscuramento della porzione.

Archivio 31.08. da capo		Stereo	₹2 🚥
00:00		00:11	00:15
🛑 Archivio DR	Cancellare/disattiv.	Acquisisci come immagine del	

• • Provide the second seco



🗩 👁 🐢 📼 Tasto giallo: Impostare l'inizio del salto di sezione.

Archivio da capo	31.08.			Stereo € 2 അ⊚ Saltare
 00:00		00:17		01:03
			Impostare Interrompe	fine salto ere salto

Tas

Tasto PLAY: Proseguire la riproduzione oppure



→ ★ → saltare/avvolgere fino alla posizione in cui deve terminare l'oscuramento.

🔍 🗩 🗩 💽 Tasto giallo: Impostare fino salto.

	Archivio 31.08. da capo		Stereo	4 2 🚥
-	00:00	00:23		01:03
	Segnalibro ←	 Highlights Lingua/audio 	C Segnalibro →	

La porzione della registrazione oscurata nella barra viene riprodotta graffiata. Nel corso della successiva riproduzione, tale porzione verrà saltata.

Se fossero state fatte le impostazioni **Menu Digital Recorder** \rightarrow **Informazioni sulle sezioni nascoste** \rightarrow **si**, al raggiungimento della porzione nascosta durante la riproduzione apparirà un messaggio nello schermo.

Tasto blu durante la visualizzazione del messaggio nello schermo: Visualizzare di nuovo in modo permanente la porzione oscurata.

Cancellare segnalibri

I simboli di lettura impostati manualmente si possono cancellare tutti in una volta.

I segnalibri impostati manualmente sono blu, mentre i segnalibri automatici vengono visualizzati in bianco.



Riproduzione ripetuta delle trasmissioni registrate

Le trasmissioni registrate si possono ripetere e riprodurre in una seguenza infinita.



sione (vedi pagina 16). La funzione rimane impostata per questa trasmissione anche nel caso di interruzione della riproduzione.

💿 💿 👰 💿 Tasto giallo: Disattivare di nuovo la funzione di ripetizione.

Riversione su un registratore collegato



Evidenziare la registrazione da riversare.

• • 🗩 💿 Tasto giallo: Richiamare Cancellare/copiare.





 Se necessario, evidenziare altri titoli e **OK** selezionare.

Oppure:

- • Tasto rosso: Selezionare tutte le voci.
 - I titoli da riversare vengono visualizzati in blu.

💿 💿 痾 Tasto blu: Richiamare Copiare voce.



 Selezionare recorder nel menu Riversare. Se più tardi si desidera riversare, modificare data e ora.

OK conferma.

Si vede nuovamente l'archivio DR. Davanti alla data delle registrazioni da copiare è visualizzato un punto rosso che ne indica il riversamento programmato.

Lo stato dei comandi di copiatura in corso/presenti è indicato nel sommario timer.

Durante la riversione non è possibile vedere nessun'altra emittente DVB. Tuttavia, l'apparecchio TV può essere commutato in modalità standby. Si consiglia di riversare di notte, guando l'apparecchio TV non viene utilizzato.

Riversione delle registrazioni su Loewe MovieVision DR+

Si possono copiare e archiviare trasmissioni su Loewe MovieVision DR+ (e archiviarle) oppure riprodurre registrazioni su altri apparecchi TV LCD Loewe (anche se sprovvisti di Digital Recorder).



Image: Tasto rosso: Richiamo Archivio DR.

Selezionare i titoli da riversare come descritto nella pagina 19

💿 💿 厥 Tasto blu: Richiamare Copiare voce.





italiano

 Selezionare MovieVision DR+ nel menu Riversare. **OK** Avviare la copia.

La riversione sul Loewe MovieVision DR+ avviene in background e a velocità molto elevata. In guesto caso non valgono le limitazioni relative alla selezione emittenti, a differenza di guanto accade per la riversione su un registratore collegato (vedere pagina 19). Una volta terminata la copia, sullo schermo viene visualizzato un messaggio.

Lo stato dei comandi di copiatura in corso è indicato nel sommario timer

Non spegnere l'apparecchio TV con l'interruttore generale durante il riversamento!

Annullamento della decodifica programmata

La decodifica programmata delle registrazioni criptate si può annullare in qualsiasi momento.

- Wiene visualizzato l'Archivio DR.
- Selezionare la trasmissione desiderata (un punto rosso con il simbolo della chiave).

Tasto giallo: Richiamare Cancellare/decodificare.

💌 🔍 🗩 Tasto blu: Annullare la decodifica.

Il punto rosso con il simbolo della chiave e la voce nel sommario timer vengono cancellati.

Decodifica della registrazione criptata

La decodifica delle registrazioni criptate si può avviare manualmente in gualsiasi momento ⁽¹. Al momento della decodifica, deve essere inserito il modulo CA con la Smart Card. La decodifica andrà eseguita subito, in quanto all'aumentare della distanza temporale dal momento della registrazione aumentano le possibilità che la chiave di decodifica non sia più valida.

Procedere in maniera simile alla riversione dall'archivio:

- ➡ Viene visualizzato l'Archivio DR
- ✓ ▲ Evidenziare la registrazione da riversare.
- Le registrazioni criptate sono contrassegnate con il simbolo 📼 davanti alla barra.

• • • • • Tasto giallo: Richiamare Cancellare/decodificare.

• • • • **Tasto blu:** Richiamare **Decodificare l'inserimento**.

ARCHIVIO DR Decodificare 15.09. Sky Cinema	HD Top-Movie 1	1	4.41).
Salvare su . Data Ora	Disco fisso integrato 16.09.2009 03:00-05:15 (135 min)	ok ‡	
👁 conferma			

♦ Nel menu Decodificare selezionare Disco fisso integrato.

Stabilire la data e l'ora della decodifica.

OK Conferma.

Si vede nuovamente l'archivio DR. Davanti alla data è visualizzato un punto rosso con il simbolo della chiave per la decodifica programmata.

- Durante la decodifica non è possibile vedere nessun'altra emittente DVB. L'apparecchio TV può però essere spento in modalità standby. Si consiglia di decodificare di notte, quando l'apparecchio TV non viene utilizzato.
- A decodifica eseguita, nell'archivio DR si troverà la registrazione decodificata (senza 📼 davanti alla barra).
- La data e l'ora di una decodifica si possono modificare successivamente nel sommario timer (vedi pagina 12).

Riproduzione di highlight dall'archivio



 \odot

- Evidenziare la registrazione con il segnalibro impostato manualmente.
- Le registrazioni con il segnalibro impostato manualmente sono contrassegnate con 2.

Premere il tasto PLAY.

Tutti gli highlight vengono riprodotti automaticamente in sequenza.

Cancellazione di registrazioni dall'archivio

- w Viene visualizzato l'Archivio DR.
- ✓ ▲ Evidenziare la registrazione da cancellare.

• • 🔽 🔊 • Tasto giallo: Richiamare Cancellare/copiare.



✓ A Se necessario, evidenziare altri titoli e
 OK confermare.

Oppure:

🙊 💿 💿 👅 Tasto rosso: Selezionare tutte le voci.

I titoli da cancellare vengono visualizzati in blu.

💿 💿 🙊 💿 Tasto giallo: Richiamare Cancellare inserimento.



OK Confermare cancellazione. La(e) registrazione(i) vengono cancellate.

Viene nuovamente visualizzato l'Archivio DR.

Cancellare segnalibri

- Viene visualizzato l'Archivio DR.
- - Evidenziare la registrazione di cui si desidera cancellare segnalibri.
 - ➡ Le registrazioni con segnalibri manuali sono contrassegnate con davanti alla barra.
- • Premere il tasto giallo per **Cancellare/copiare**.





✓ A Se necessario, evidenziare altri titoli e
 OK confermare.

Oppure:

- • Tasto rosso: Selezionare tutte le voci.
 - I titoli evidenziati vengono visualizzati in blu.

🔊 回 📧 Tasto verde: Cancellare segnalibro.

Tutti i segnalibri applicati manualmente per le voci selezionate vengono cancellati. I segnalibri impostati automaticamente non vengono cancellati.

Modifica titoli di registrazioni in archivio

- ➡ Viene visualizzato l'Archivio DR
- ✓ ▲ Evidenziare il titolo da modificare.

Tasto verde: Richiamare Elaborare/proteggere.

	ARCHIVIO DR Elaborare/proteggere	capacità libera	68:42 ores
	Top-Movie 1 15.09. Sky Cinema HD		0-s
DR-	Bon(n) jour Berlin 14.09. Phoenix		_
et est	da capo 31.08. Das Erste		
Alex	Tagesschau 29.07. 3sat		-
LOEWE.	Individual 00.00. LOEWE.		4
	09:45 - 10:00		
෩ Dettaglio		 Sicurezza bambini Mettere prot. cancellaz. Rinomina 	



• • • Premere il tasto blu per Rinomina.

Sotto alla prima lettera del titolo appare il cursore che indica l'attuale posizione di immissione.

- Posizione di inserimento verso destra.
- Posizione di inserimento verso sinistra. •

Con i tasti numerici del telecomando si digitano i caratteri in successione (come si farebbe con una tastiera del cellulare). La descrizione precisa delle funzioni dei tasti è riportata a pagina 23.



🐢 💿 Tasto giallo: Cancella il carattere a sinistra del cursore.

Tasto verde: Passaggio da lettere maiuscole a minuscole.

OK Concludere l'inserimento.

In questo modo la modifica viene memorizzata in modo permanente.

Bloccare/sbloccare film (Sicurezza bambini)

È possibile bloccare la visione di film non adatti ai bambini: La visualizzazione è possibile soltanto dopo aver inserito il PIN.

Viene visualizzato l'Archivio DR.



21.00		5.0000		
	ARCHIVIO DR Elaborare/proteggere	сара	cità libera 68:4	2 ores
	Top-Movie 1 15.09. Sky Cinema HD		0-m	
Dit-	Bon(n) jour Berlin 14.09. Phoenix			
at some	da capo 31.08. Das Erste		21	
alle	Tagesschau 29.07. 3sat			
LOEWS.	Individual 00.00. LOEWE.		2	
	09:45 - 10:00			
IIII Dettaglio		 Sicurezza bar Mettere prot. Rinomina 	nbini cancellaz.	

Tasto verde: Richiamare Sicurezza bambini.





Inserire il codice segreto con i tasti numerici del telecomando. Impostare un PIN facile da ricordare. Confermare il nuovo PIN con **OK**.

Viene quindi riaperto l'archivio DR.

Tasto verde: Bloccare film.





Tasto verde: Bloccare e/o Sbloccare film.

Nel caso dei film bloccati, davanti alla barra viene visualizzato un lucchetto 🖪.

Visione di film bloccati

🙊 💿 回 Tasto rosso: Richiamo Archivio DR.



- Evidenziare film bloccato. **OK Guardare** film
- I titoli dei film bloccati non sono leggibili. Non è possibile richiamare le informazioni dettagliate sulla registrazione. L'immagine di copertina (per la visualizzazione dell'archivio con le immagini del titolo, vedere a pagina 6) viene sostituita da un'immagine neutra che riproduce una chiave. Inoltre, alla fine della riga della voce viene inserito il simbolo 🕰

Compare la richiesta di immettere il codice segreto. Dopo aver immesso il codice segreto si avvia la riproduzione del film

Come stabilire l'immagine del titulo

Nell'archivio DR è possibile visualizzare le immagini del titulo delle proprie trasmissioni registrate. Le immagini del titulo si possono definire durante l'esecuzione di una riproduzione dall'archivio:

Ш

Saltare/avvolgere al punto desiderato della registrazione. Tasto PAUSE: Passare al fermo immagine.

> Stereo 12 mm da capo 00.00 00:15 Acquisisci come immagine del titole

- 💿 💿 🐢 Tasto blu: Acquisisci il fermo immagine come immagine del titulo.

L'immagine da questo momento sarà visualizzata nell'archivio DR accanto al titolo della trasmissione (vedi anche a pagina 16).

Tasto PLAY: Proseguire la riproduzione.

Mettere/annullare protezione cancellazione

Per i film è possibile impostare la protezione dalla cancellazione per impedire la cancellazione automatica tramite la funzione di gestione cancellazione (vedi pagina 15).





Nel caso dei film con protezione dalla cancellazione, davanti alla barra viene visualizzato il simbolo \square .

DR+ Streaming

È possibile abilitare le proprie voci presenti nell'archivio DR per consentirne la visione tramite la rete su altri apparecchi TV. Inoltre, è possibile interrompere molto facilmente una trasmissione in corso e "portarla con sé" su un altro apparecchio TV (funzione FollowMe, vedi pagina 25).

- La funzione DR+ Streaming deve essere attivata nelle Impostazioni DR+ Streaming (vedi sotto).
- Per utilizzare il DR+ Streaming servono almeno due apparecchi TV Loewe con Chassis SL 1xx (di cui almeno uno con Digital Recorder integrato). Gli apparecchi TV si possono anche collegare tra loro tramite una rete wireless (WLAN) o cablata (come Ethernet, PowerLine).
- Gli apparecchi TV con Digital Recorder integrato possono mettere a disposizione sia le registrazioni interne a una rete (funzione server), sia le voci presenti nell'archivio DR abilitate provenienti da altri apparecchi TV (funzione client). Gli apparecchi TV senza Digital Recorder integrato possono accedere soltanto alle voci presenti nell'archivio DR abilitate provenienti da altri apparecchi TV (funzione client).
- Nel corso della riproduzione di una voce in archivio da un apparecchio TV di origine (vedi colonna a destra) le funzioni che richiedono l'accesso in modalità di scrittura all'apparecchio di origine (protezione bambini, protezione dalla cancellazione, rinomina, cancellazione di una voce o di un segnalibro, applicazione di un segnalibro, cancellazione/oscuramento di parti della registrazione), non sono disponibili nell'apparecchio di destinazione.

Impostazioni DR+ Streaming

Prima di utilizzare per la prima volta il DR+ Streaming è necessario eseguire alcune impostazioni.

Aprire il Menu Digital Recorder (pagina 6).



- ◆ Selezionare Impostazioni DR+ Streaming,
 OK richiamare le opzioni di impostazione.
- **UK** richiamare le opzioni di impostazione.

Per la spiegazione sulle possibilità di regolazione, vedi a pagina 7.

Riproduzione di una voce presente nell'archivio DR tramite la rete

乘 回 回 🔳 Tasto rosso: Richiamare Archivio DR.

	ARCHIVIO DR LOEWE TV	сарас	ità libera 59:14 ores	5
D11-	UEFA Champions League - 20.08. Sat.1	Qualifikation	oren 🗆	3
ales	Tagesschau 19.08. Das Erste HD			
and in sec.	heute 19.08. ZDF HD			
	Tatort 29.07. 3sat		8	
LOFWE.	Individual 00.00. LOEWE.		6	
	09:45 - 10:00			
CEED Dettaglio	😨 Guardare	 Elaborare/pro Cancellare/co Modifica ordini 	teggere (III) piare (III) e	•



✓ Selezionare l'apparecchio TV desiderato.

Il nome dell'apparecchio TV di origine viene visualizzato nella seconda riga (nell'esempio: **LOEWE TV**).

Selezionare dall'archivio la voce desiderata,
 OK Guardare la voce in archivio.

Per ulteriori indicazioni sulle condizioni di utilizzo, vedi da pag. 16.

Modalità di standby estesa con abilitazione DR+ Streaming

Spegnendo un apparecchio TV di origine, si conclude l'abilitazione dell'archivio DR. L'apparecchio TV può tuttavia essere attivato anche in una modalità standby estesa in modo da poter abilitare l'archivio DR anche da spento.

MEDIA

MEDIA: Richiamare MediaPortal.



DR)

↓ ▲ ▼ Selezionare DR+ Streaming,
 OK richiamare.

Compare un messaggio sullo schermo. Dopo circa 20 secondi l'apparecchio TV passa in modalità standby estesa. L'archivio DR viene abilitato all'interno della rete per la durata di disponibilità operativa DR indicata in **Impostazioni DR+ Streaming** (vedi pagina 7).

DR+ Streaming

Riversione delle registrazioni da un apparecchio TV di origine

È prevista la possibilità di copiare le voci presenti in archivio da un apparecchio TV di origine attraverso la rete sul **disco fisso integrato** oppure su un supporto di memoria collegato tramite la presa USB dell'apparecchio TV (es. Loewe MovieVision DR⁺).

Dall'apparecchio TV di destinazione:

🙊 💿 💿 Tasto rosso: Richiamare Archivio DR.



◀ ► Selezionare l'apparecchio TV di origine desiderato.

Selezionare i titoli da riversare come descritto a pagina 19.

• • • **Tasto blu:** Richiamare **Copiare voce**.



 Se fossero disponibili diversi supporti di memoria tra cui scegliere, selezionare la destinazione desiderata.

OK Avviare la procedura di copiatura.

La riversione sul disco fisso integrato avviene in background e a una velocità molto superiore. In questo caso non valgono le limitazioni riguardanti la selezione delle emittenti, a differenza di quanto accade per la riversione su un registratore collegato (vedi pagina 19). Una volta terminato il processo di copiatura, sullo schermo viene visualizzato un messaggio.

Lo stato dei comandi di copiatura in corso è indicato nel sommario timer.

Durante il riversamento, non spegnere dall'interruttore generale né l'apparecchio TV di origine, né l'apparecchio TV di destinazione! In caso contrario, si interromperebbe il processo di copiatura e la registrazione risulterebbe inutilizzabile.

Funzione FollowMe

Con la funzione FollowMe è possibile interrompere una trasmissione in corso e procedere con la sua riproduzione da un altro apparecchio TV partendo dal punto di interruzione.

- **Funzionamento continuo DR** è attivata (pagina 6).
- Condivisione dell'archivio DR con altri televisori (vedi pagina 7) è attivata.
- Sull'apparecchio TV di destinazione la funzione Condivisione degli archivi DR con altri televisori è attivata (vedi pagina 7).

Premere tasto PAUSE



L'immagine TV diventa fermo immagine e viene visualizzato l'indicatore di stato del Digital-Recorder.

💌 💿 🙊 💿 Tasto giallo: Attivazione FollowMe.

Compare un messaggio sullo schermo. Dopo circa 20 secondi viene avviata una registrazione in archivio. La trasmissione viene acquisita nell'archivio DR. L'apparecchio TV si spegne automaticamente.

Da questo momento la trasmissione viene abilitata dall'apparecchio TV di destinazione. Richiamare l'archivio DR dell'apparecchio da quale si desidera continuare a vedere la trasmissione. Durante la registrazione in corso, la trasmissione è evidenziata in arancione.



Per la riproduzione delle trasmissioni abilitate da altri apparecchi TV, vedi a pagina 24.

Per ulteriori indicazioni sulle condizioni generali di utilizzo, vedi da pag. 16.

Formattazione del disco fisso

Il disco fisso integrato dell'apparecchio TV si può formattare, ad es. quando si verificano problemi con il disco fisso o quando si desidera cancellare rapidamente e senza problemi i dati dal disco fisso.

Attenzione!

La formattazione del disco fisso cancella tutti i dati in esso salvati!



MENU: Richiamare il Menu TV.

- ° OK •
- • Selezionare Impostazioni,
- ✓ passare nella riga menu inferiore
- ♦ Selezionare Altro,
- ▼ passare nella riga menu inferiore
- Selezionare Formattare il disco fisso integrato,
- OK eseguire.

ATTENZIONE





< 💿 💿 💽 Tasto rosso: Avviare la formattazione.

- Per prima cosa l'apparecchio TV viene riavviato. In seguito viene eseguita la formattazione.
- (END) END: Annullare il processo.

Impressum

Loewe Opta GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.de Printed in Germany Data di redazione 10/10-3.0 FP © Loewe Opta GmbH, Kronach ID: 3.9.0

Tutti i diritti sono riservati, inclusi quelli legati a traduzioni, eventuali modifiche tecniche ed errori.

Altri informazioni

VPS e temporizzazione automatica

L'apparecchio TV si può utilizzare per la registrazione di una trasmissione che si avvale delle tecniche di supporto VPS (Video Programming System) e di temporizzazione automatica.

La tecnica **VPS** nel caso delle emittenti analogiche controlla l'orario di inizio e fine della trasmissione. L'indicazione oraria VPS viene confrontata dal Digital-Recorder con l'orario di inizio programmato dall'utente. Se i due orari coincidono, viene avviata la registrazione. La funzione VPS non è tuttavia supportata da tutte le emittenti.

La **temporizzazione automatica** assume il controllo necessario dell'orario di inizio e conclusione per le emittenti DVB. La registrazione viene avviata all'inizio della trasmissione e viene interrotta alla fine, anche nel caso l'orario di inizio e di fine venisse cambiato dal fornitore del programma. La temporizzazione automatica non è supportata da tutte le emittenti.

Avvertenza tecnica

Lo spegnimento dell'apparecchio TV dall'interruttore generale durante il funzionamento può causare danni al sistema di file del disco fisso e provocare la perdita delle trasmissioni registrate. Prima di spegnerlo definitivamente dall'interruttore generale, far passare l'apparecchio TV in standby (premere il tasto on/off del telecomando o il pulsante di spegnimento al centro del pannello frontale dell'apparecchio TV, vedere anche istruzioni per l'uso dell'apparecchio TV).

Tabella dei caratteri

I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata.

In questa sezione sono spiegate le funzioni dei tasti del telecomando per il menu in lingua **Italiana**.

Tasto	Carattere (maiuscolo - minuscolo)	
1	1	
2	ABC2À - abc2à	
3	DEF3ÈÉ - def3èé	
4	GHI4ÌÍÏ - ghi4ÌÍÏ	
5	JKL5 - jkl5	
6	M N O 6 Ò Ó - m n o 6 ò ó	
7	PQRS7ß - pqrs7ß	
8	TUV8ÙÚ - tuv8ùú	
9	W X Y Z 9 - w x y z 9	
0	0 [spazio] . / \ - + _ , ; : ? ! = & # % ~ @ \$ * ` ()	

Emittenti criptate

Standard DVB Common Interface (CI)

Se una trasmissione è stata registrata criptata, la procedura di decodifica si avvia automaticamente nella notte successiva e viene eseguita in modalità standby (se nei dati del timer non sono state eseguite impostazioni diverse). Nota bene: Durante la notte l'apparecchio TV non dovrà essere spento con l'interruttore di alimentazione e il modulo CA dovrà essere inserito nello slot CI con la SmartCard.

Se la decodifica della registrazione non potesse essere eseguita secondo i tempi previsti, non potrà più essere eseguita successivamente. All'aumentare della distanza temporale dal momento della registrazione aumentano le possibilità che la chiave di decodifica non sia più valida.

- Le registrazioni criptate su disco fisso fino al momento della decodifica vengono visualizzate nel sommario timer (pagina 12).
- La decodifica può essere avviata anche manualmente (vedere pagina 20).
- A seconda del fornitore del programma potrebbe non essere eseguibile una decodifica successiva (differita). Per eventuali domande, rivolgersi al proprio fornitore.

Eventuali trasmissioni di emittenti criptate si possono decodificare già nel corso della modalità continua DR. Questo evita di dover decodificare in un successivo momento le trasmissioni trasmesse in modalità criptata nel corso della registrazione. A questo scopo inserire nello slot CI un modulo CA adatto corredato di SmartCard.

La riproduzione delle trasmissioni criptate dipende notevolmente dal modulo CA utilizzato. In alcuni casi la riproduzione delle registrazioni criptate potrebbe non essere possibile o sarà possibile solo in misura limitata.

Suggerimento: Eseguire le registrazioni in modalità non criptata oppure decodificare la trasmissione il prima possibile.

Le possibilità di selezione nel menu del modulo CA (vedere Istruzioni per l'uso dell'apparecchio TV) e le potenzialità del proprio modulo CA dipendono dal tipo di modulo utilizzato e dal software installato. Per eventuale domande, rivolgersi al produttore del modulo.

Standard Common Interface Plus (CI Plus)

CI Plus è una evoluzione dello standard Common Interface DVB. In linea di massima, gli slot CI Plus sono compatibili con il precedente standard CI; ciò significa che è possibile continuare a utilizzare i moduli CA e le Smart Card compatibili con il precedente standard CI negli slot CI Plus, se i fornitori dei programmi lo consentono.

Le regolamentazioni relative allo standard precedente (vedere pagina 27) sono valide anche per CI Plus. Sono tuttavia valide anche altre disposizioni.

I fornitori di programmi che utilizzano lo standard CI Plus possono assegnare diversi diritti per le loro trasmissioni. Per esempio, il fornitore del programma può limitare o impedire del tutto la registrazione o la visione in differita di una trasmissione criptata. Tali disposizioni, se presenti, sono valide anche per la televisione in differita.

Se si desidera registrare tali trasmissioni, verrà visualizzato un avviso sullo schermo. In questi casi, la registrazione viene eseguita (nell'archivio DR compare la voce corrispondente), ma la visualizzazione in differita della trasmissione non è possibile o è possibile solo per un periodo limitato (per es. 10 giorni). Il limite temporale di riproduzione viene visualizzato anche con la rispettiva indicazione nell'archivio DR.

Il fornitore può anche vietare la decodifica in un secondo momento della registrazione di una trasmissione criptata.

Il fornitore del programma è responsabile di tutte le limitazioni indicate in questa sede. L'apparecchio TV le legge in maniera neutra attraverso il segnale stabilito dal fornitore del programma.

I fornitori di programmi possono anche impedire la copia verso l'esterno, per es. su un registratore DVD, di trasmissioni protette (anche in seguito a un'eventuale decodifica).

Se si desidera registrare una trasmissione che il fornitore ha dotato di protezione per minori, in alcuni casi è necessario inserire il PIN per la protezione minori del modulo CA durante la programmazione dei dati. In seguito, se si desidera vedere la trasmissione, sarà necessario il numero segreto dell'apparecchio TV.

L'aspetto del menu del modulo CA con CI Plus (vedere istruzioni d'uso dell'apparecchio TV) può essere diverso da quello del menu TV.

Aggiornamento per il software di moduli CA con CI Plus

È possibile che di tanto in tanto siano disponibili nuovi software operativi per il vostro modulo CA. Esistono due tipi di aggiornamenti per il software.

Aggiornamento consigliato:

Compare un avviso che comunica la disponibilità di un aggiornamento. È possibile eseguire l'aggiornamento o interrompere la procedura. Se si sceglie di interrompere, verrà visualizzato periodicamente un avviso fino a quando non verrà eseguito l'aggiornamento.

Aggiornamento obbligatorio:

Compare un avviso che comunica la disponibilità di un aggiornamento. Il modulo non eseguirà più decodifiche fino a quando l'aggiornamento non sarà installato correttamente.

Rimedio in caso di errore

Se si verificano dei problemi durante il funzionamento di un modulo CA, possono risultare utili le seguenti operazioni:

Spegnere l'apparecchio TV in modalità standby. Scollegare il modulo CA dall'apparecchio TV. Spegnere del tutto l'apparecchio TV. Attendere alcuni secondi. Ricollegare il modulo CA. Riaccendere l'apparecchio TV.

Se si dovessero ancora verificare errori, annotare il codice errore di due cifre visualizzato (solo con moduli CA con CI Plus). Rivolgersi al proprio servizio di assistenza tecnica. Gli indirizzi dell'assistenza sono riportati nel manuale d'uso dell'apparecchio TV.

Indice

A

Annullamento della decodifica programmata 20 Aspetto archivio DR 6 Assistente di registrazione 13 Avanti e indietro veloce 9, 17

C

Cancellare Parti della registrazione 18 Registrazione 21 segnalibri singoli 16 tutti segnalibri 19, 21 Cancellazione degli inserimenti timer 15 Capacità di registrazione 6 Common Interface 27 Common Interface Plus 28 Commutazione su immagine live 8 Conclusione anticipata della registrazione 11 Conflitto di registrazione 15

D

Dati del timer 14 Bloccare film 14 Data 14 Decodifica di notte 14 Mettere prot. cancellaz. 14 Ora di registr. 14 Recorder 14 Registrazione con sottotitoli 14 Registrazione decodificata 14 Temporizzazione automatica 14 Tipo di registr. 14 VPS 14 Decodifica della registrazione criptata 20 Decodifica in funzionamento continuo DR 6 DR⁺ Streaming 24 FollowMe 25 Modalità di standby estesa 24 Riproduzione tramite la rete 24 Riversione da un apparecchio TV di origine 25

E

Emittenti criptate 27

F

Formattazione del disco fisso 26 Funzionamento continuo DR 6 Funzione Highlight 9 Funzione Replay 9

I

Impostazione segnalibri nella registrazione in archivio 10 Impostazioni del Digital Recorder 6, 7 Impostazioni DR⁺ Streaming 7 Condivisione degli archivi DR con altri televisori 7 Condivisione dell'archivio DR con altri televisori 7 DR-Bereitschaft 7 Nome apparecchio DR 7 Nome gruppo apparecchi DR 7 Numero porta IP 7 Informazioni sulle sezioni nascoste 6 Intervallo indici di salto 6

Μ

Manager cancellazione 15 Menu Digital Recorder 6 Modifica titoli di registrazioni in archivio 22 Moviola 9, 17

Ρ

Passare al segnalibro 16 Passare a segnalibri impostati automaticamente 8

Q

Qualità di registrazione 6

R

Registrazione con timer 12 con televideo 13 manuale 13 tramite EPG 12 Registrazione diretta 10 Riproduzione da archivio 16 Riproduzione highlight 17, 21 Riversione da un apparecchio TV di origine 25 su Loewe MovieVision DR⁺ 20 su un registratore collegato 19

Indice

S

Salto 8, 17 Segnale di stato 11 Segnalibro cancellare tutti segnalibri 19, 21 cancellazione di singoli segnalibri 16 impostazione 16 passare a 16 Selezionare supporto di memoria 6 Sezioni nascoste 18 Sicurezza bambini 22 Smart Jump 6, 8, 17 Sommario timer 12, 13, 15 Sottotitoli 6, 11 Spegnimento dell'apparecchio TV nel corso della registrazione 11

Т

V

Tabella dei caratteri 26 Tempo di pre-registrazione e post-registrazione 7 Temporizzazione automatica 26 Tolleranza di registrazione serie 6

italiano

Visione di altri film contenuti in archivio durante la registrazione in archivio 11 Visione di altri programmi durante la registrazione in archivio 11 Visione differita 8, 10 Visione di film bloccati 23 VPS 26

