Istruzioni per l'uso

USW 800 V 2.1.0 Software di gestione UFOmini Italiano





You will find an English version of this document at <u>www.kathrein.com</u>.



Vous trouverez la version française du document sur <u>www.kathrein.com</u>.



Encontrará la version española de este documento en la página <u>www.kathrein.com</u>.



Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie auf www.kathrein.com.

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO



Indice

1	Informazioni sul presente manuale di istruzioni	4
1.1	Informazioni generali	4
1.2	Contenuto	4
1.3	Contrassegni	5
1.3.1	Simboli e avvertenze	. 5
1.3.2	Contrassegni nel testo	. 5
1.4	Abbreviazioni e termini tecnici	5
2	Presupposti per il funzionamento	8
2.1	Requisiti minimi	8
3	Installazione	9
3.1	Scaricamento di USW 800	9
3.2	Installazione di USW 800	9
3.2.1	Windows	. 9
3.2.2	Linux	. 9
3.3	Cablaggio1	10
3.4	Connessione di rete computer	10
3.4.1	Protocolli e indirizzi usati	10
3.4.2	Connessione di rete locale	10
3.4.3	Collegamento Internet (accesso remoto al master)	10
	Avvia di USW 800	9
4		
4 5	Casi applicativi tipici1	3
4 5 5.1	Casi applicativi tipici	3 13
5 5.1 5.2	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1	3 3 3
5 5.1 5.2 5.3	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1	3 13 13
5 5.1 5.2 5.3 6	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1	3 13 13 15 6
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1	3 13 13 15 6
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1	3 13 13 15 6 17
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1	3 13 13 15 6 17 18
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6 .2 6 .3 6.3.1	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1	3 13 13 15 6 17 18 19
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1 Informazioni generali 5	3 13 13 15 6 17 18 19 19
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3.1 6.3.2 6.3.3 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1 Informazioni generali 5 Simboli di stato 2	3 13 13 15 6 17 18 19 19 19 20
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Informazioni generali 1 Simboli di stato 2 Componenti 2	3 13 13 15 6 17 18 19 19 19 20 22
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1 Informazioni generali 2 Simboli di stato 2 Componenti 2 Campi di stato 2	3 13 13 15 6 17 18 19 19 19 20 22
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1 Informazioni generali 1 Simboli di stato 2 Campi di stato 2 Campi di stato 2 Centralina 2	3 13 13 15 6 17 18 19 19 19 20 22 23
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1 Informazioni generali 1 Simboli di stato 2 Campi di stato 2 Campi di stato 2 Trasmodulatore 2	3 13 13 15 6 17 18 19 19 19 20 22 23 24
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1 Informazioni generali 1 Simboli di stato 2 Componenti 2 Campi di stato 2 Centralina 2 Trasmodulatore 2 Decodifica TS 2	3 13 13 15 6 17 18 19 19 19 19 20 22 23 24 24 24
 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 7 	Casi applicativi tipici 1 Panoramica 1 Procedura 1 Impostazioni tipiche 1 Interfaccia utente 1 Menu principale 1 Barra dei simboli 1 Albero di navigazione 1 Informazioni generali 1 Simboli di stato 2 Componenti 2 Campi di stato 2 Centralina 2 Trasmodulatore 2 Decodifica TS 2 Menu principale 2 Menu principale 2 Zampi di stato 2 Pecodifica TS 2 Menu principale 2	3 13 13 15 6 17 18 19 19 20 22 23 24 24 5

7.2	Impianto 27
7.3	Altro 29
7.3.1	Aggiornamento del firmware
7.3.2	Ricerca di aggiornamenti dei programmi in corso
7.3.3	Ricerca degli elenchi satelliti aggiornati in corso
7.4	Visualizzazione
7.5	Impostazioni
7.5.1	Opzioni di avvio di USW 800
7.5.2	LNB
7.5.3	Rete
7.5.4	Avvisi
7.6	Finestra 40
7.7	Aiuto 41
8	Finestra di modifica Trasmodulatore/decodifica TS42
8.1	Trasmodulatore (finestra di modifica)
8.1.1	Informazioni generali
8.1.2	Ingresso
8.1.3	Frontend
8.1.4	Backend
8.1.5	Elaborazione TS
8.1.6	Tabella dei programmi
8.1.7	Elenco PID
8.1.8	? (Informazioni)
8.2	Decodifica TS (finestra di modifica) 57
8.2.1	Informazioni generali
8.2.2	Impostazioni di base
8.2.3	Tabella dei programmi
8.2.4	Routing del flusso di trasporto
8.2.5	? (Informazioni)
9	Impostazioni per esperti66
9.1	Informazioni generali
9.2	Cablaggio degli impianti
9.3	Procedura guidata NIT
9.4	Elenco PID
10	Segnalazioni d'errore
11	impostazioni tipicne (esempi)85
11.1	Uscita QAM (ARD Digital, transponder 12.266 MHz)
11.2	Uscita COFDM (ARD Digital, transponder 12.266 MHz) 87
11.3	Decodifica dei servizi (ORF Digital, transponder 11.303 MHz) 89

1 Informazioni sul presente manuale di istruzioni

1.1 Informazioni generali

USW 800 è il software indipendente dalla piattaforma per la configurazione semplice di impianti composti ciascuno da un massimo di due testate UFOmini.

Per poter trasmettere le modifiche di configurazione all'impianto è necessario che il computer su cui gira USW°800 sia collegato con un cavo di rete all'impianto UFOmini. Il collegamento può essere effettuato direttamente oppure mediante una rete LAN o WAN.

Suggerimento Gli impianti collegati al computer e pronti all'uso vengono di seguito denominati *impianti online*.

La testata UFOmini viene di seguito denominata testata.

USW°800 supporta al momento i seguenti modelli UFOmini: UFO 83, UFO 83 CI, UFO 87, UFO 87 CI.

1.2 Contenuto

Le presenti istruzioni per l'uso contengono tutte le informazioni necessarie per l'installazione e l'uso del software USW°800. Per ogni ulteriore informazione, consultare le istruzioni dell'UFOmini disponibili sul sito <u>www.kathrein.com</u>.

► Andare alla pagina <u>www.kathrein.com</u> ► Sat ► Product OverviewProduct Overview ► Signal processing/conversionSignal processing/conversion ► UFOmini. Alla pagina del prodotto del proprio UFOmini i documenti sono disponibili per essere scaricati.

Suggerimento II software USW 800 viene di seguito denominato solo USW 800.

1.3 Contrassegni

1.3.1 Simboli e avvertenze

	Pericolo di danni a cose
Suggerimento	Nota sull'installazione o sull'uso di USW°800 o sull'uso del manuale.
Attenzione	Questa avvertenza indica un pericolo da cui possono scaturire danni a cose.

1.3.2 Contrassegni nel testo

#command	Riga di comando, output di testo di un comando, contenuto di un file, ecc.	
Salva come	Elementi di comando e scritte di USW 800.	
Start	Elementi di comando e scritte di Windows o Linux.	

1.4 Abbreviazioni e termini tecnici

Impianto	Il termine <i>impianto</i> indica un impianto UFOmini, composto da 1 o 2 testate. Tenere conto di quanto segue:			
	Una testata è il master, detto anche unità di base.			
	 L'altra testata è lo slave, detto anche unità di estensione. 			
	 Se un impianto è composto da una sola testata, si tratta sempre del master. 			
	 Ogni testata contiene i componenti centralina, trasmodulatore e, come opzione, la decodifica TS. 			
Uscita	L'uscita della testata emette, a seconda del modello, un segnale DVB-T o DVB-C (flusso di trasporto di uscita).			
Backend	Nel backend vengono impostati i parametri di uscita dei gruppi di canali.			
CAM	Il CAM (<i>Conditional Access Module</i>) è un decodificatore che mediante una smartcard decodifica di nuovo i segnali televisivi e radio codificati.			
CAT	La CAT (<i>Conditional Access Table</i>) descrive i sistemi di autorizzazione all'accesso contenuti nel flusso di trasporto e contiene informazioni per la decodificazione.			
CI	La CI (<i>Common Interface</i>) è un'interfaccia per moduli CA (CAM) con- forme alle norme internazionali.			

Vedere ingresso 1 – 4.		
Vedere ingre	sso 5.	
Vedere ingre	esso 5 e uscita.	
Nella finestra	a di modifica vengono impostati i parametri dei componenti.	
Gli ingressi 1 – 4 della testata possono elaborare segnali DVB-S(
L'ingresso 5 della testata può elaborare un segnale DVB-T(2) o DVB-C (impostabile).		
Vedere impianto.		
Nel frontend vengono impostati i parametri di ingresso dei gruppi di canali.		
Vedere impia	anto	
Vedere impia	anto	
La LCN (<i>Logical Channel Numbering</i>) permette la creazione di una o più tabelle dei programmi per tipo di servizio con ordinamento impostabile. Le tabelle dei programmi possono essere usate dal ricevitore per mettere a disposizione dell'utente degli apparecchi terminali una tabella programmi preordinata adatta alla relativa rete (via cavo).		
Le tabelle de sulla testata supplementa l'inserimento	ei programmi possono essere comodamente configurate . Le informazioni LCN vengono inserite come informazioni ari nella NIT ed emesse da tutti i canali di uscita attivi. Per o delle informazioni LCN sono disponibili più standard.	
La NIT (<i>Network Information Table</i>) è una tabella con informazioni sui canali di trasmissione di una rete (via cavo). Le informazioni contengon tutte le impostazioni necessarie, affinché un ricevitore possa ricevere un canale di trasmissione selezionato. La NIT permette al ricevitore di eseguire una ricerca programmi rapida e di trovare programmi sinora sconosciuti.		
II PID (Packe video e audi gnazione un ciato alla PM PID PCR:	et IDentification) è un numero di identificazione dei segnali o nel flusso di dati DVB/MPEG-2. Esso permette un'asse- ivoca per le trasmissioni video e audio ed è sempre asso- IT. Esempi di PID: numero di identificazione per il segnale di sincronizzazione.	
PID audio:	video. permette, ad esempio, di assegnare una determinata lingua	
	a una trasmissione di un programma multilingue.	
La PMT (<i>Program Map Table</i>) contiene rimandi ai flussi video, audio e di dati di un programma. È sempre associata al PID.		
MT Se un programma in uso cambia (ad esempio in caso di commutazione una finestra regionale), cambia anche la PMT.		
	Vedere ingre Vedere ingre Vedere ingre Vedere ingre Nella finestra Gli ingressi f L'ingresso 5 (impostabile Vedere impia Vedere impia Vedere impia Vedere impia Vedere impia Vedere impia La LCN (Log tabelle dei p Le tabelle dei grammi prec Le tabelle dei sulla testata supplementa l'inserimento La NIT (Network canali di tras tutte le impo un canale di eseguire una sconosciuti. Il PID (Packet video e audi gnazione un ciato alla PM PID PCR: PID audio: La PMT (Pro dati di un pro Se un progra	

SID	Il SID è il numero di identificazione di un servizio.	
Centralina	La centralina gestisce la comunicazione della testata con USW°800.	
Configurazione reale	La configurazione reale è memorizzata in un impianto reale, da cui può essere letta, modificata e reinviata all'impianto.	
	Dopo la sua lettura, la configurazione reale di un impianto può essere salvata in un file di configurazione, diventando così una configurazione virtuale.	
Trasmodulatore	Il trasmodulatore converte i segnali d'ingresso in segnali di uscita.	
TS	Abbreviazione di <i>Transport Stream (flusso di trasporto)</i> ; vedere anche <i>Impianto e Decodifica TS</i> .	
Decodifica TS	La decodifica del flusso di trasporto decodifica uno o più programmi/ servizi codificati di un flusso di trasporto.	
Impianto UFOmini	Vedere impianto	
VPN	La VPN (<i>Virtual Private Network</i>) è un'interfaccia che permette una cor nessione sicura a un altro utente all'interno di una rete non sicura.	
Configurazione	La configurazione virtuale è una configurazione d'impianto che	
virtuale	è stata appena ricreata in USW 800 oppure	
	è salvata in un file di configurazione oppure	
	è stata aperta da un file di configurazione.	
	Se la configurazione virtuale viene inviata a un impianto online e viene salvata lì, diventa la configurazione reale.	

Suggerimento Vedere anche <u>www.kathrein.com</u> ► Sat ► Lessico/glossarioGlossary.

2 Presupposti per il funzionamento

2.1 Requisiti minimi

Hardware

- Intel[®] Core[™] 2 Duo CPU con frequenza di clock di almeno 2000 MHz (o CPU confrontabile)
- 2 GB RAM
- 150 MB memoria libera sul disco fisso
- Scheda grafica con almeno una delle seguenti risoluzioni:
 - 1280 x 960 pixel (formato 4:3)
 - 1366 x 768 pixel (formato 16:9)
 - 1280 x 800 pixel (formato 16:10)
- Rete Ethernet TCP/IP (connessione computer *⇒* impianto)

Sistema operativo

Microsoft Windows[®] XP / Vista[™] / 7[™] / 8[™], Linux

Impostazioni del firewall

Nel firewall - in conformità ai Protocolli e indirizzi usati - deve essere abilitato quanto segue:

- Porta TCP: 9320
- Indirizzi Multicast:
 - IPv4: 224.0.0.251 (porta 5353)
 - IPv6: FF02::FB (porta 5353)

3 Installazione

3.1 Scaricamento di USW 800

Scaricare l'USW 800 da <u>www.kathrein.com</u> ► Sat ► Product OverviewProduct Overview ► Signal processing/conversionSignal processing/conversion ► Management software ► USW 800/to product pageto product page ► Downloads.

3.2 Installazione di USW 800

3.2.1 Windows

Suggerimento Istruzioni per l'installazione di USW°800 in Windows:

- A partire da Windows Vista, per installare un'applicazione nella directory *Programmi* sono necessari i diritti di amministratore. Per USW°800 la procedura è consigliata solo se il software va messo a disposizione di *tutti* gli utenti del computer.
- Dopo l'installazione, per l'avvio di USW°800 i diritti di amministratore sono necessari solo se è necessario usare la funzione *Ricerca di aggiornamenti dei programmi in corso...*; vedere 7.3.2, pag. 32.
- Se USW°800 è usato solo dall'utente temporaneamente collegato, allora è possibile installarlo in una directory per la quale solo l'utente temporaneamente collegato possiede diritti di scrittura.
- Avviare il programma di installazione usw800_<Numero versione>.exe e seguire le istruzioni sullo schermo.

3.2.2 Linux

- 1. Immettere nella console *chmod* +*x usw800_Linux_<Numero versione*>.*sh*, per assegnare allo script di installazione il diritto di esecuzione.
- Avviare il programma di installazione usw800_Linux_<Numero versione>.sh e seguire le istruzioni sullo schermo.
 - ⇒ Indicare la directory in cui copiare i file necessari per l'avvio del programma. Accertarsi di possedere i diritti necessari per questa directory.
 Nota

Se non si dispone dei diritti necessari, non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

⇒ In ambiente Linux al momento l'icona non viene copiata automaticamente né sul desktop né nel menu di avvio. L'icona USW800.desktop può tuttavia essere copiata manualmente dalla directory di installazione.

3.3 Cablaggio

Collegare il computer all'impianto come descritto nelle istruzioni della testata.

3.4 Connessione di rete computer *⇒* impianto

3.4.1 Protocolli e indirizzi usati

Per la comunicazione di rete con l'USW 800 la testata master usa i seguenti protocolli e indirizzi:

Protocollo	Porta	Descrizione	
ТСР	9320	Per la comunicazione tra USW 800 e l'impianto.	
DNS-SD tra- mite mDNS	5353	Pubblicazione del servizio tramite indirizzi Multicast (IPv4: 224.0.0.251, IPv6: FF02::FB)	

3.4.2 Connessione di rete locale

Suggerimento L'impostazione della connessione di rete locale richiede conoscenze da esperti ed è descritta nel capitolo *Impostazioni per esperti* al paragrafo 9.2, pag. 67succ.

3.4.3 Collegamento Internet (accesso remoto al master)

Attenzione

L'impianto non dispone di una protezione contro gli accessi non autorizzati né di una connessione sicura. Proteggere l'impianto dagli accessi non autorizzati al momento di collegarlo a Internet. Usare a questo scopo un router che supporta reti private virtuali (VPN).

Per informazioni sulla configurazione delle VPN, consultare il manuale del router DSL/modem via cavo.

Per accedere alla testata master da Internet è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La testata master deve essere collegata a Internet tramite router.
- Il router deve essere raggiungibile mediante un indirizzo IP pubblico fisso o un nome di dominio.
- Il server DHCP nella maggior parte dei casi integrato nel router deve assegnare alla testata master un indirizzo IP fisso. L'indirizzo MAC necessario allo scopo si trova sulla targhetta della testata master.

Suggerimento	In una VPN la ricerca automatica degli impianti e l'impostazione della
ouggonnionto	configurazione di rete probabilmente non funzionano. La connessione
	deve quindi essere realizzata mediante un indirizzo IP fisso noto della
	testata master.

4 Avvio di USW 800

Windows

- 1. Avviare USW 800 in uno dei seguenti modi:
 - Menu di avvio: Programmi ► Kathrein ► USW800 o
 - nella directory di installazione¹): doppio clic su *usw800.exe*.
 - ⇒ Viene visualizzata la finestra di dialogo nella Fig. 1.
- 2. Se necessario, togliere la spunta da Visualizza la finoctra di dialogo ad ogni avvio dell'applicazione.
 - ⇒ La spunta può essere reinserita dal menu principale.
- 3. Selezionare UFOmini e confermare con OK.
 - ⇒ Viene visualizzata l'interfaccia utente di USW 800 (Fig. 2).

Linux

- 1. Avviare USW 800 in uno dei seguenti modi:
 - doppio clic su uno dei file USW800.desktop o usw800 nella directory di installazione.
 - Immettere dalla console uno dei seguenti comandi:
 - ~ ./usw800 (nella directory di installazione)
 - ~ <Directory di installazione>/usw800 (in qualsiasi posizione)
 - ⇒ Viene visualizzata la finestra di dialogo nella Fig. 1.
- 2. Se necessario, togliere la spunta da Visualizza la finoctra di dialogo ad ogni avvio dell'applicazione.
 - ⇒ La spunta può essere reinserita dal menu principale.
- 3. Selezionare UFOmini e confermare con OK.
 - \Rightarrow Viene visualizzata l'interfaccia utente di USW 800 (Fig. 2).
- ¹⁾ La directory di installazione è stata definita durante l'installazione.



Fig. 1: Selezione del sistema dopo l'avvio di USW 800

Temi connessi

Opzioni di avvio di USW 800, pag. 36



Fig. 2: Interfaccia utente di USW 800 dopo il primo avvio

5 Casi applicativi tipici

5.1 Panoramica

La configurazione di un impianto può essere realizzata come segue con o senza un impianto realmente collegato.

Se l'impianto è collegato al computer (impianto online), la configurazione reale dell'impianto

- può essere letta dall'impianto stesso e
 - salvata in un file di configurazione;
 - modificata, per poi inviarla all'impianto;
 - modificata, per poi salvarla in un file di configurazione;
- sovrascritta con un file di configurazione salvato in precedenza.

Se nessun impianto è collegato al computer, una configurazione virtuale dell'impianto può essere

- ricreata, modificata e salvata in un file di configurazione¹);
- aperta da un file di configurazione esistente, modificata e salvata in un file di configurazione¹⁾.
- ¹⁾ La configurazione salvata può essere trasmessa all'impianto in un secondo momento.

5.2 Procedura

Lettura, modifica e invio online della configurazione reale

✓ Un impianto online è collegato al computer.

Fasi	Ulteriori informazioni
 Selezionare Impianto ► Leggi impianto, per leggere la configurazione reale di un impianto online. 	Impianto, pag. 27succ.
2. Modificare la configurazione. Per i parametri speciali, consultare le note del punto 5.3, pag. 15.	Finestra di modifica Tra- smodulatore/decodifica TS, pag. 42succ.
3. Inviare la configurazione modificata all'impianto.	Funzioni base, pag. 43

Lettura, modifica e salvataggio online della configurazione reale

✓ Un impianto online è collegato al computer.

Fasi	Ulteriori informazioni
 Selezionare Impianto ► Leggi impianto, per leggere la configurazione reale di un impianto online. 	Impianto, pag. 27succ.
 Modificare la configurazione in caso di necessità. Per i parametri speciali, consultare le note del punto 5.3, pag. 15. 	Finestra di modifica Tra- smodulatore/decodifica TS, pag. 42succ.
 Selezionare File ► Salva in, per salvare la configura- zione in un file di configurazione. 	File, pag. 25

Creazione e salvataggio della configurazione virtuale

Fasi	Ulteriori informazioni
 Creare una nuova configurazione virtuale selezionando Impianto ► Crea unità base, quindi selezionare il tipo di impianto da creare. 	<i>Barra dei simboli</i> , pag. 18
 Selezionare Impianto ► Crea unità di estensione e quindi il tipo di unità di estensione, se l'impianto è com- posto da 2 testate. 	Impianto, pag. 27succ.
 Modificare la configurazione in caso di necessità. Per i parametri speciali, consultare le note del punto 5.3, pag. 15. 	Finestra di modifica Tra- smodulatore/decodifica TS, pag. 42succ.
 Selezionare File ► Salva in, per salvare la configura- zione in un file di configurazione. 	File, pag. 25

Apertura, modifica e invio della configurazione virtuale

✓ Un impianto online è collegato al computer.

Fasi	Ulteriori informazioni
 Selezionare File ► Apri impianto e aprire un file di confi- gurazione (configurazione virtuale). 	File, pag. 25
 Modificare la configurazione in caso di necessità. Per i parametri speciali, consultare le note del punto 5.3, pag. 15. 	Finestra di modifica Tra- smodulatore/decodifica TS, pag. 42succ.
3. Selezionare Impianto ► Invia impianto, per leggere la configurazione reale di un impianto online.	Impianto, pag. 27succ.

5.3 Impostazioni tipiche

Nel paragrafo Impostazioni tipiche (esempi) è possibile trovare i seguenti esempi applicativi:

- Uscita QAM (ARD Digital, transponder 12.266 MHz), pag. 85succ.
- Uscita COFDM (ARD Digital, transponder 12.266 MHz), pag. 87succ.
- Decodifica dei servizi (ORF Digital, transponder 11.303 MHz), pag. 89succ.

6 Interfaccia utente

La Fig. 3 fornisce una panoramica delle aree dell'interfaccia utente. Le aree che necessitano di spiegazione sono descritte di seguito singolarmente. Il menu principale è descritto in un capitolo specifico.



- Fig. 3: Interfaccia utente di USW 800
- (1) Titolo della finestra composto da USW 800 Software UFOmini "Commento"¹⁾ <Nome file>²⁾.

(2) Menu principale

- (3) Barra dei simboli per comandi di uso frequente.
- (4) Albero di navigazione per la modifica dei componenti di un impianto.

Unità di base - UFOxx e Unità di estensione 1 - UFOxx indicano ciascuno una testata. Il trasmodulatore e la decodifica TS³⁾ sono i componenti della testata.

- Con il tasto destro del mouse su una testata/un componente è possibile aprire un menu contestuale.
- Con un doppio clic
 - su un'unità di base/di estensione si apre la finestra (5);
 - su un componente si apre la finestra di modifica.
- 5 Finestra con la visualizzazione dei componenti contenuti nella testata.

- (6) (7) Componenti centralina (6), trasmodulatore (7) e decodifica TS³) (8) della testata selezionata nell'albero di navigazione.
 - Con il tasto destro del mouse su un componente è possibile aprire un menu contestuale.
 - Il doppio clic su un componente apre la finestra delle proprietà/di modifica.

I campi di stato (a), (b) e (c) sono descritti nel paragrafo 6.4.1, pag. 22.

- (9) Indicazione di stato con messaggi sulle operazioni in esecuzione o avvisi.
 - Un clic sull'indicazione di stato apre l'elenco dei messaggi precedenti.
- Indicazione del traffico dati
 Il simbolo a sinistra si illumina: USW°800 sta ricevendo dati dall'impianto.
 Il simbolo a destra si illumina: USW°800 sta inviando dati all'impianto.
- Consumo di memoria di USW 800. La finestra a comparsa con informazioni rapide riporta i dettagli.
- ¹⁾ Il commento dell'impianto è tra virgolette. Il commento viene visualizzato solo se USW°800 è collegato a un impianto che contiene un commento. Può essere modificato dalla voce Cablaggio impianti.
- ²⁾ Il nome del file di configurazione corrente è tra parentesi angolari. Il nome viene visualizzato solo se è stato caricato un file di configurazione o se la configurazione dell'impianto letto è stata salvata in un file.
- ³⁾ Solo per UFO 8x Cl.

Temi connessi

Menu principale, pag. 25succ. Barra dei simboli, pag. 18 Albero di navigazione, pag. 19 Menu contestuale, pag. 20 Campi di stato, pag. 22 Centralina, pag. 23 Trasmodulatore, pag. 24 e Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42 Decodifica TS, pag. 24 e Decodifica TS (finestra di modifica), pag. 57 Finestra di modifica: Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42 Finestra di modifica: Decodifica TS (finestra di modifica), pag. 57 Cablaggio degli impianti, pag. 67

6.1 Menu principale

Vedere Menu principale, pag. 25succ.

6.2 Barra dei simboli

La barra dei simboli ③ (Fig. 3, pag. 16) permette l'accesso rapido ai comandi di uso più frequente del menu principale. Se il puntatore del mouse si trova sopra uno dei simboli, dopo 1 secondo viene visualizzata una breve descrizione del comando corrispondente. La barra dei simboli contiene i seguenti simboli:

	Crea una nuova configurazione d'impianto ¹⁾ .		Legge la configurazione di un impianto online.
	Apre una configurazione d'im- pianto esistente.		Invia la configurazione attuale a un impianto online.
	Chiude l'attuale configurazione d'impianto.	V	Configura USW°800.
	Salva l'attuale configurazione d'impianto.		Configura il cablaggio degli impianti.
	Salva l'attuale configurazione d'impianto con un nome nuovo.	?	Apre il manuale.
Ś	Stampa la configurazione attuale.		

¹⁾ Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione del tipo di testata (Fig. 4, pag. 18): Se la configurazione è nuova (vuota), nella finestra di dialogo selezionare l'unità di base. Se un'unità di base è già presente, selezionare nella finestra di dialogo l'unità di estensione.

Suggerimento Illustrare l'impianto reale nella configurazione e selezionare il tipo di UFOmini giusto. Diversamente non è possibile trasmettere la configurazione all'impianto.

Selezionare il 1	tipo di impianto da creare	×
Denominazione	Descrizione	₽
UFO 87	Frontend Multi-Standard 8x DVB-S(S2) / T(T2) / C su 8x DVB-C	
UFO 87-CI	Frontend Multi-Standard 8x DVB-S(S2) / T(T2) / C su 8x DVB-C con funzione CI	
UFO 83	Frontend Multi-Standard 8x DVB-S(S2) / T(T2) / C su 8x DVB-T	
UFO 83-CI	Frontend Multi-Standard 8x DVB-S(S2) / T(T2) / C su 8x DVB-T con funzione CI	
		•
	ОК	Annulla

Fig. 4: Finestra di dialogo per la selezione di un tipo di testata

Temi connessi

Menu principale, pag. 25succ. Lettura della configurazione: *Impianto*, pag. 27succ. Modifica della configurazione: *Componenti*, pag. 22succ. *Cablaggio degli impianti*, pag. 67

6.3 Albero di navigazione

6.3.1 Informazioni generali

- L'albero di navigazione ④ (Fig. 3, pag. 16) mostra la configurazione dell'impianto.
- La configurazione comprende 1 o 2 testate e i relativi componenti.
- Il tasto destro del mouse permette di aprire il menu contestuale per la modifica della configurazione della testata e dei relativi componenti.
- Il doppio clic su una testata (unità di base o di estensione)
 - cambia la visualizzazione dei componenti contenuti (che vengono visualizzati/nascosti);
 - apre la finestra con la visualizzazione dei componenti contenuti (6 7 8 nella Fig. 3).
- Il doppio clic su un componente apre la relativa finestra di modifica.

Temi connessi

Finestra di modifica: *Componenti*, pag. 22succ. Finestra di modifica: *Trasmodulatore (finestra di modifica)*, pag. 42 Finestra di modifica: *Decodifica TS (finestra di modifica)*, pag. 57

6.3.2 Simboli di stato

I simboli seguenti dell'albero di navigazione indicano lo stato della testata e dei relativi componenti:



Il componente è disponibile e funziona senza errori.



Nella lettura o nella comunicazione con il componente si è verificato un errore di connessione.



Il componente è stato aggiunto manualmente.



Non è stato trovato nessun plug-in per il componente. L'aggiornamento di USW°800 potrebbe risolvere il problema.



Il componente è presente e funziona in linea di principio senza errori. Il firmware è però obsoleto e non soddisfa più i requisiti minimi. Si consiglia di aggiornare il firmware.

Temi connessi

Aggiornamento del firmware, pag. 30 *Segnalazioni d'errore*, pag. 83

6.3.3 Menu contestuale

Il menu contestuale comprende voci diverse a seconda che la configurazione

- sia stata letta da un impianto online;
- sia stata caricata da un file di configurazione;
- sia stata ricreata.

Vedere in proposito la Tab. 1 e la Tab. 2.

La configurazione è stata letta

Voce di menu	Il tasto destro del mouse è stato pre- muto su	Descrizione
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Componente ²⁾	Ripristina l'impostazione di fabbrica della configura- zione del componente.
Esegui Power- On Reset (POR)	Componente ²⁾	Il componente esegue il riavvio e i dati non salvati vanno persi.
Copia proprietà	Componente ²⁾	Copia la configurazione del componente nella memoria intermedia. ³⁾
Aggiungi proprietà	Componente ²⁾	Sovrascrive la configurazione del componente con quella dalla memoria intermedia. ³⁾
Proprietà	Componente ²⁾	Apre la finestra di modifica per l'impostazione dei parametri dei componenti.

Tab. 1: Voci del menu contestuale quando la configurazione dell'impianto viene letta

La	configurazione	è	stata	caricata	0	ricreata
----	----------------	---	-------	----------	---	----------

Voce di menu	Il tasto destro del mouse è stato pre- muto su	Descrizione
Cancella unità	Testata ¹⁾	Elimina la testata selezionata dalla configurazione.
Cancella tutto	Testata ¹⁾	Elimina tutte le testate dalla configurazione.
Ricarica	Componente ²⁾	Ripristina l'impostazione di fabbrica della configura- zione di un componente <i>ricreato</i> o ricarica l'ultima configurazione salvata di un compo- nente <i>caricato</i> .
Copia proprietà	Componente ²⁾	Vedere descrizione in Tab. 1, pag. 20.
Aggiungi proprietà	Componente ²⁾	Vedere descrizione in Tab. 1.
Proprietà	Componente ²⁾	Vedere descrizione in Tab. 1.

Tab. 2: Voci del menu contestuale quando la configurazione dell'impianto viene ricreata o caricata di nuovo

¹⁾ Testata unità di base - UFO8x o unità di estensione - UFO8x

²⁾ Componente decodifica TS o trasmodulatore

- ³⁾ Note sulla trasmissione delle proprietà:
 - I moduli con proprietà simili in questo modo possono essere configurati rapidamente.
 - Le proprietà possono essere trasmesse solo tra moduli compatibili. Compatibili significa che il modulo di destinazione è identico al modulo sorgente o presenta compatibilità ascendente/discendente con quest'ultimo.
 - La trasmissione delle proprietà funziona anche tra più istanze avviate di USW°800 (accertarsi che la versione sia la stessa).

Temi connessi

Casi applicativi tipici, pag. 13

Barra dei simboli, pag. 18

Lettura/invio/creazione della configurazione: Impianto, pag. 27

Caricamento/salvataggio della configurazione: File, pag. 25

- Finestra di modifica per l'impostazione dei parametri del trasmodulatore: *Trasmodulatore (fine-stra di modifica)*, pag. 42
- Finestra di modifica per l'impostazione dei parametri di decodifica: *Decodifica TS (finestra di modifica)*, pag. 57.

6.4 Componenti

6.4.1 Campi di stato

I campi di stato dei componenti hanno i seguenti significati:

Campo	Colore	Stato
(A)	verde	nessun errore
	verde-arancion	e Firmware obsoleto
	rosso	Nella lettura o nella comunicazione con il componente si è verificato un errore.
B	verde	Il componente sta ricevendo dati
Ô	rosso	Il componente sta inviando dati



Fig. 5: Campi di stato dei componenti

Temi connessi

Campi di stato dei componenti: (A), (B) e (C) nella Fig. 3, pag. 16

6.4.2 Centralina

La centralina è l'interfaccia di comunicazione tra USW°800 e l'impianto. Le proprietà della centralina non sono modificabili e possono essere solo visualizzate. Per richiamare la finestra con le proprietà procedere come segue:

- doppio clic sulla centralina
- Voce di menu Proprietà nel menu contestuale della centralina

nformazio	ni tipologiche				
Nome UF	0 87-CI		BN 20610	137 (2)	
GST A0	0 (3)				
nformazio	ni bundle software				
Versione	V02RC1(4)			Numero build 158 (5)	
Componer	nti				
	Nome 🔻	Versio	ne	Data build	B
OS_001	0	1.0.0		16-dic-2014 7.55.00 (UTC)	1
FW_001	(6)	1.0.0 (7))	16-dic-2014 (8).00 (UTC)	
BI 001		1.0.0		16-dic-2014 7.19.00 (UTC)	

Fig. 6: Proprietà della centralina

1	Denominazione del tipo di testata
2	Numero di listino Kathrein della testata
3	Versione dell'hardware della testata
4	Versione del firmware della testata
5	Numero build del firmware
6 - 8	Informazioni dettagliate sui singoli componenti del firmware

Temi connessi

Centralina sull'interfaccia utente: (6) nella Fig. 3, pag. 16. Funzioni della centralina: vedere la documentazione della testata.

6.4.3 Trasmodulatore

Le proprietà del trasmodulatore possono essere modificate dalla relativa finestra di modifica.

Temi connessi

Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42

6.4.4 Decodifica TS

Le proprietà della decodifica TS possono essere modificate dalla relativa finestra di modifica.

Temi connessi

Decodifica TS (finestra di modifica), pag. 57

7 Menu principale

Per alcuni elementi è disponibile una finestra a comparsa con informazioni rapide per l'utilizzo, visualizzata quando il puntatore del mouse si trova sopra uno di essi.

• Alcune delle voci del menu principale richiedono conoscenze da esperti, descritte nel capitolo 9, pag. 66succ.

7.1 File



Fig. 7: Menu principale File

(1) Apre un file di configurazione per la modifica.¹⁾

- ② Sovrascrive il file aperto in precedenza con ① con le impostazioni attuali.
- ③ Salva una configurazione di nuova creazione o una aperta in precedenza con ① in un file di configurazione con un nome nuovo.
- (4) Chiude l'attuale configurazione:
 - Una configurazione virtuale viene chiusa senza domanda, se le modifiche eseguite nella finestra di modifica non sono state confermate.
 - Alla chiusura di una configurazione reale viene sempre visualizzata una domanda da confermare.

- Esporta la configurazione attuale in formato PDF. Si apre la finestra di dialogo Esporta come PDF per l'immissione di informazioni supplementari (Fig. 8).
 Il PDF creato contiene in particolare l'assegnazione dei transponder ai gruppi di canali.
- 6 Stampa la configurazione attuale. Si apre la finestra di dialogo **Stampa**. Vale inoltre quanto detto al punto (5).
- (7) Elenco delle ultime configurazioni reali aperte degli impianti online.
- (a) Chiude USW°800. Per la configurazione attuale vale quanto detto al punto (4).
- Se si apre una configurazione virtuale che concorda con la configurazione di un impianto online, i valori dei parametri che richiedono una connessione all'impianto online *non* vengono comunque visualizzati. Questo riguarda soprattutto gli elenchi di programmi, lingue e sottotitoli dei componenti dei transcoder, ma anche la visualizzazione della riserva C/N e dello stato di blocco.

Esporta come PDF		— ×-
Proprietà		
Elaboratore:	John Doe	
Visualizza	nome del file USW	
Appunti		
Nota: Ogni riga	a può contenere al massimo 70 caratteri.	
Nome file		
C:\Users\doe\	Documents/Config_180515.pdf	
		Annulla

Fig. 8: Finestra di dialogo Esporta come PDF

Temi connessi

Finestra di modifica: *Trasmodulatore (finestra di modifica)*, pag. 42 Finestra di modifica: *Decodifica TS (finestra di modifica)*, pag. 57 Conferma delle modifiche nella finestra di modifica: ① e ② in *Funzioni base, pag.43*

7.2 Impianto

	Impiant <u>o</u>	<u>A</u> itro	<u>V</u> isualizzazione	Im <u>p</u> ostazioni	<u>F</u> inestra
1) 퉳 Legg	ji impia	nto		Ctrl-R
2) 🐴 In <u>v</u> ia	impian	ito		Ctrl-T
3) 🧃 Cr <u>e</u> a	unità d	li estensione		Ctrl-N
4) CXI1	094039)-20610137: UFO8	7-CI	

- Fig. 9: Menu principale Impianto
- (1) Apre la finestra Leggi impianto (Fig. 10, pag. 28).

Il doppio clic su un impianto attualmente trovato nell'elenco^o① (Fig. 10) o su un impianto noto nell'elenco ② permette di leggere la configurazione dell'impianto online¹⁾ e di visualizzarne graficamente i componenti sull'interfaccia utente. La configurazione dei componenti può a questo punto essere modificata.

Le altre funzioni della finestra Leggi impianto sono identiche alle funzioni delle finestre Impianti trovati in rete e Impianti noti.

② Apre la finestra Invia impianto (Fig. 10, pag. 28). La voce di menu è disponibile solo se in precedenza è stato aperto un file di configurazione o è stata creata una nuova configurazione.

Il doppio clic su un impianto attualmente trovato nell'elenco ① (Fig. 10) o su un impianto noto nell'elenco ② permette di inviare la configurazione attuale a tale impianto (online)¹). A essere inviati sono solo i dati dei moduli che concordano con l'impianto. Successivamente viene visualizzata una finestra di dialogo con le seguenti informazioni sui moduli (Fig. 11, pag. 28):

- moduli per i quali la trasmissione dei dati è riuscita;
- moduli per i quali la trasmissione dei dati non è riuscita;
- moduli incompatibili e, fra questi, quelli presenti nella configurazione e nell'impianto online.
- ③ Crea unità base: crea l'unità di base (master), se non è aperta nessuna configurazione. Crea unità di estensione: crea l'unità di estensione (slave), se è aperta una configurazione virtuale che contiene solo il master.
- Elenco degli ultimi impianti online letti.
- ¹⁾ Comando alternativo: selezionare un impianto dell'elenco ① o ② (Fig. 10) e avviare il processo con OK.

Menu principale

Numero di serie	Tipo	Commento	Nome/IP	Porta	Maschera di rete
6030000006	20610134	UFO83	172.16.3.139	9320	24
6030000010	20610136	UF083-CI	172.16.3.135	9320	24
CXI1094039	20610137	UF087-CI	172.16.3.143	9320	24
lome/Indirizzo I <u>P</u> : pianti noti					
lome/Indirizzo I <u>P</u> : pianti noti Numero di serie	Tipo	Commento	Nome/IP	Porta	Maschera di rete
lome/Indirizzo IP: pianti noti Numero di serie CXI1094039		Commento UF087-Cl	Nome/IP 172.16.3.143	Porta 9320	Maschera di rete 24
pianti noti Numero di serie CXI1094039 503000010	Tipo 20610137 20610136	Commento UF087-CI UF083-CI	Nome/IP 172.16.3.143 172.16.3.135	Porta 9320 9320	Maschera di rete 24 24
lome/Indirizzo IP: pianti noti Numero di serie 2XI 1094039 303000010 503000006	Tipo 20610137 20610136 20610134	Commento UF087-Cl UF083-Cl UF083	Nome/IP 172.16.3.143 172.16.3.135 172.16.3.139	Porta 9320 9320 9320	Maschera di rete 24 24 24
Iome/Indirizzo IP: pianti noti Numero di serie CXI1094039 S030000010 S030000006 S0110000004	Tipo 20610137 20610136 20610134 20610134	Commento UF087-CI UF083-CI UF083 UF0mini 83	Nome/IP 172.16.3.143 172.16.3.135 172.16.3.139 172.16.3.141	Porta 9320 9320 9320 9320 9320	Maschera di rete 24 24 24 24 24

Fig. 10: Finestra Leggi impianto



Fig. 11: informazioni sui moduli dopo l'invio della configurazione attuale a un impianto online

Temi connessi

Visualizzazione grafica dei componenti sull'interfaccia utente: vedere (6) ⑦ (8) in Fig. 3, pag. 16 Finestra *Impianti trovati in rete*, pag. 68 Finestra *Impianti noti*, pag. 72

7.3 Altro



Fig. 12: Menu principale Altro

- (1) Avvia la procedura guidata NIT.¹⁾
- 2 Attiva la NIT, affinché sia contenuta nel flusso di trasporto di uscita.¹⁾
- 3 Disattiva la NIT, affinché non sia contenuta nel flusso di trasporto di uscita.1)
- (4) Aggiorna il firmware delle testate.¹⁾

(5) Aggiorna USW 800.²⁾

- (6) Aggiorna l'elenco satelliti di USW 800.²⁾
- ¹⁾ La funzione è disponibile solo per gli impianti online e viene eseguita automaticamente per tutte le testate dell'impianto.
- ²⁾ La funzione richiede una connessione Internet.

Temi connessi

Procedura guidata NIT..., pag. 73 Aggiornamento del firmware, pag. 30 Ricerca di aggiornamenti dei programmi in corso..., pag. 32 Ricerca degli elenchi satelliti aggiornati in corso..., pag. 32

7.3.1 Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il software di un impianto online procedere come indicato di seguito

- 1. Aprire la finestra con le proprietà della centralina, selezionare la scheda Informazioni versione e annotare la versione del firmware (campo Versione).
- 2. Andare alla scheda *Download* sulla pagina prodotto del proprio tipo di UFOmini. Confrontare la versione del download con quella annotata in precedenza.
- 3. Se necessario, scaricare il firmware.
- 4. Selezionare Altro ► Aggiornamento firmware.
 - ⇒ Se è disponibile un impianto online, confermare la chiusura di tutte le finestre. Se non è disponibile nessun impianto online, stabilire una connessione nella finestra Leggi impianto (visualizzata automaticamente).

Viene visualizzata la finestra Aggiornamento firmware (Fig. 13, pag. 31).

- 5. Premere File ① (Fig. 13) e scegliere il file *.kub del firmware scaricato.
 - \Rightarrow II nome del file viene visualizzato in ③.
- 6. La finestra a comparsa con informazioni rapide (a) contiene le informazioni sulla versione della testata (b) e dei relativi componenti (7).
- 7. Spostarsi tra le schede Stato ⁽¹⁾ e Kub Info ⁽³⁾ per passare dalle informazioni sulla versione dell'impianto online a quelle sul file del firmware scaricato e viceversa (Fig. 14).
- 8. Premere Avvio 2.
 - ⇒ L'installazione ha inizio:
 - ~ il LED di stato delle testate lampeggia in verde.

 - ~ L'installazione può essere interrotta con 2.
 - ⇒ II LED di stato delle testate smette di lampeggiare, non appena l'aggiornamento termina e le testate hanno completato il riavvio.
 - ⇒ Dopo l'aggiornamento l'impianto viene letto di nuovo.

Aggiornamento firmware			
File Avanzamento Info		 (3) (4) 0% 	
Nome CX11094039 6 CX1094039 6	Slot	Avanzamento (A)	Stato B
Trasmodulatore (8)	1		
10 9 State Kdb Info			

Fig. 13: finestra Aggiornamento firmware, scheda Stato

	Aggiornamento firmware		
	File C:\Users\doe\De	esktoplUF087ci-V02RC1.kub	Ì
	Avanzamento	100°: Avvio	
	Nome file:	UFO87ci-V02RC1.kub	Ĩ
	Nome:	UF087ci	l
	Bn:	20610137	l
	Hardware compatibile:		
	Versione bundle:	V02RC1	l
	#1 Descrizione componenti	· Kernel	l
	#1 Versione componenti:	1.0.0	
	#8 Deau		1
	#8 Versione componenti:	ufz896_fpga_v1.5.3	l
	#8 Componenti hardware:	Unità di estensione	
l	Stato Kub Into		2

Fig. 14: finestra Aggiornamento firmware, scheda Kub Info

Temi connessi

Pagina prodotto di UFOmini su <u>www.kathrein.com</u>: *Contenuto*, pag. 4 Lettura dell'impianto: *Impianto*, pag. 27 Visualizzazione delle proprietà della centralina: *Centralina*, pag. 23

7.3.2 Ricerca di aggiornamenti dei programmi in corso...

Per l'aggiornamento di USW 800 procedere come segue

- 1. Selezionare Altro ► Ricerca di aggiornamenti dei programmi in corso... .
 - \Rightarrow Viene visualizzata la finestra Programma di aggiornamento USW 800.
- 2. Premere Continua >.
 - ⇒ Seguire le istruzioni sullo schermo.

In alternativa gli aggiornamenti possono essere scaricati dalla pagina prodotto di USW°800; vedere 3.1, pag. 9.

Il numero della versione attuale di USW 800 per il confronto si trova sotto Aiuto ► Informazioni su USW 800... ► scheda Informazioni su.

Temi connessi

Dati sulla versione di USW 800: Aiuto, pag. 41

Diritti necessari per la ricerca di aggiornamenti dei programmi: Windows, pag. 9

7.3.3 Ricerca degli elenchi satelliti aggiornati in corso...

Per l'aggiornamento dell'elenco satelliti procedere come segue

- 1. Selezionare Altro > Ricerca degli elenchi satelliti aggiornati in corso....
 - ⇒ Viene visualizzata la finestra Programma di aggiornamento USW 800.
- 2. Premere Continua >.
 - ⇒ Seguire le istruzioni sullo schermo.

7.4 Visualizzazione

	<u>V</u> isualizzazione	Im <u>p</u> ostazioni	<u>F</u> inestra	Aiuto
1)🗹 🛃 Informa <u>z</u> io	oni aggiuntive n	ell'albero (li navigazione
2	🔰 🖗 Panorami	ca <u>f</u> rontend		
3) 💓 Pan <u>o</u> rami	ca uscite		

Fig. 15: Menu principale Visualizzazione

- Attiva/disattiva le informazioni supplementari nell'albero di navigazione sui frontend e backend dei componenti.
- ② Apre la finestra Panoramica frontend per una panoramica delle principali impostazioni frontend (Fig. 16, pag. 34). Per l'uso vale quanto segue:

 - Facendo doppio clic su una riga elenco © si apre la finestra di modifica, scheda Frontend con il gruppo di canali adatto.
 - Facendo clic sull'intestazione della colonna
 B l'elenco viene ordinato.
 - Il configuratore delle colonne D permette di
 - visualizzare/nascondere qualsiasi colonna;
 - salvare/caricare l'impostazione degli elenchi modificata o di caricare le impostazioni standard¹;
 - visualizzare/nascondere le barre di scorrimento orizzontali²);
 - adeguare in misura proporzionale la larghezza di tutte le colonne o di una selezionata³⁾.

Vedere in proposito Fig. 18, pag. 34.

- Apre la finestra Panoramica uscite per una panoramica delle principali impostazioni backend (Fig. 17, pag. 34). L'uso è analogo a quello degli elenchi delle impostazioni frontend, con la seguente eccezione: Se dopo la modifica della frequenza (nella finestra di modifica) sussiste un conflitto con altre uscite, nell'elenco i valori di frequenza interessati vengono visualizzati in rosso.
- ¹⁾ Salvataggio dell'impostazione degli elenchi: Salvataggio delle impostazioni Caricamento dell'impostazione degli elenchi salvata: Ripristina impostazioni Caricamento delle impostazioni standard: Carica configurazioni iniziali.
- ²⁾ Se Muovi in Orizzontale è spuntato, la barra compare nel caso in cui la larghezza delle colonne nella finestra ridotta sia inferiore alla larghezza minima.
- ³⁾ Auto-dimensiona Colonne e Auto-dimensiona Colonna Selezionata.

Panoramic	a frontend						đ	2
Tutti DVB-	S DVB-C (A	(P)				(
Posizione	Frontend	Tipo di modulo	Satellite	Frequenza	Transponder	Banda	Polarizzazione	E
2	2	Trasmodulatore	ASTRA 19.2E (19.2 east)	11.954,00 MHz	ZDF Digital	High	Orizzontale	7
2	3	Trasmodulatore	ASTRA 19.2E (19.2 east)	12.110,00 MHz	ARD Digital	High	Orizzontale	T
2	4	Trasmodulatore	ASTRA 19.2E 9.2 east)	12.188,00 MHz	Mediengruppe RTL	High	Orizzontale	1
2	5	Trasmodulatore	ASTRA 19.2E (19.2 east)	12.422,00 MHz	ARD Digital	High	Orizzontale	1
2	6	Trasmodulatore	ASTRA 19.2E (19.2 east)	12.460,00 MHz	APS	High	Orizzontale	1
2	7	Trasmodulatore	ASTRA 19.2E (19.2 cast)	12.545,00 MHz	ProSiebenSat.1	High	Orizzontale	1
2	8	Trasmodulatore	ASTRA 19.2E (19.2 east)	11.836,00 MHz	ARD Digital	High	Orizzontale	1

Fig. 16: Elenchi con la panoramica delle principali impostazioni frontend

🥡 Panorami	ica uscite							2	×
DVB-C a									d
Posizione	Uscita	Tipo di modulo	Canale	Frequenza	Attivo	Costellazione	Modalità	Symbolrate	I.₽
2	1	Trasmodulatore	K21	474,00 MHz	~	QAM256	Segnale satellitare	5,900 MS/s	
2	2	Trasmodulatore	K22	482,00 MHz	~	QAM256	Segnale satellitare	6,900 MS/s	
2	3	Trasmodulatore	K23	490,00 MHz	~	QAM256	Segnale satellitare	6,900 MS/s	
2	4	Trasmodulatore (c) K24	498,00 MHz	~	QAM256	Segnale satellitare	6,900 MS/s	
2	5	Trasmodulatore	K25	506,00 MHz	r	QAM256	Segnale satellitare	6,900 MS/s	
2	6	Trasmodulatore	K26	514,00 MHz	r	QAM256	Segnale satellitare	6,900 MS/s	
2	7	Trasmodulatore	K27	522.00 MHz	r	QAM256	Segnale satellitare	6.900 MS/s	

Fig. 17: Elenchi con la panoramica delle principali impostazioni backend

		Z X
Costellazion	e Modalità	Symbolrate 🔺 🛱
QAM256	🗆 Unità	
QAM256	Posizione	
QAM256	✓ Uscita	
QAM256	V Tipo di modulo	
QAM256	V Canale	
OAM256		
QAM256	■ Frequenza	
	Modalita	
	Symbolrate	
	Livello	
	Carica configurazio	oni iniziali
	Ripristina impostaz	ioni
	Salvataggio delle in	npostazioni
	Muovi in Orizzontal	e
	Auto-dimensiona C	olonne
	Auto-dimensiona C	olonna Selezionata

Fig. 18: Configuratore delle colonne

Temi connessi

Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42 Decodifica TS (finestra di modifica), pag. 57

7.5 Impostazioni

	Im <u>p</u> ostazioni	<u>F</u> inestra	Ai
1	👔 Im <u>p</u> ostazio	oni	
2	🚺 Lingua		•
3	👤 <u>C</u> ablaggio	impianti F	2

Fig. 19: Menu principale Impostazioni

- Apre la finestra Impostazioni con le impostazioni di base di USW 800, che influiscono in pari misura su tutti gli impianti collegati.
- ② Apre l'elenco delle lingue dell'interfaccia utente. Le modifiche diventano attive solo dopo il riavvio di USW 800.
- ③ Apre la finestra Cablaggio impianti.

Temi connessi

Impostazioni – Opzioni di avvio di USW 800: *Opzioni di avvio di USW 800*, pag. 36 Impostazioni – LNB: *LNB*, pag. 37 Impostazioni – Rete: *Rete*, pag. 39 Impostazioni – Avvisi: *Avvisi*, pag. 40 *Cablaggio degli impianti*, pag. 67succ.

7.5.1 Opzioni di avvio di USW 800

▷ Impostazioni ► Impostazioni ► Opzioni di avvio USW 800

🗓 Impostazioni
🔳 Opzioni di avvio USW800 🛛 🗰 LNB 🛛 🧶 Rete 🛆 Avvisi
Opzioni di avvio USW800
Selezionare il tipo di impianto da configurare
① ○ UFOcompact plus
UFOmini
✓ Visualizza la finestra di dialogo ad ogni avvio dell'applicazione
oK ¥Annulla

Fig. 20: Scheda Opzioni di avvio USW 800

① Seleziona la preimpostazione della finestra di dialogo di avvio di USW 800.

Temi connessi

Finestra di dialogo di avvio di USW 800: Avvio di USW 800, pag. 12succ.
7.5.2 LNB

Impostazioni • Impostazioni • LNB

1	Impostazioni				
	Opzioni di avvio U <u>s</u>	<u>5</u> W800 🗯 <u>L</u> NB	🍓 <u>R</u> ete 🛛 🛆 A <u>v</u> visi		
n la	npostazioni LNB —				
	Nome	LO-Band (MHz)	HL-Band (MHz)	Commutazione (MHz)	
	LNB2	10.700	▼ 11.450 ● ▼	11.7 1	
	LNB3	9.610	• 9.750 •	11.701	🧠 Importa
	Standard (3)	9.750	10.600	11.7	8
					n Esporta
1)-					
	۱			▼	
				5	
	LNB 4			🔂 <u>A</u> ggiungi	
				√ ок	💥 Annulla

Fig. 21: Scheda LNB

- (1) Elenco con gli LNB configurati.
- (2) LNB definiti dall'utente.
- ③ LNB standard, preimpostazione fissa.
- ④ Campo per l'immissione del nome di un LNB definito dall'utente.
- (5) Aggiunge I'LNB definito dall'utente ④ all'elenco degli LNB ①.

- Elenchi a discesa per la selezione della frequenza limite inferiore dell'LNB definito dall'utente (LO-Band (MHz)) e della frequenza limite superiore dell'LNB (HI-Band (MHz)).
 - Campo di immissione della frequenza per la commutazione automatica della banda di frequenza (Commutazione (MHz))

I valori di frequenza da impostare

- dipendono dall'impianto satellitare, in particolare dalla configurazione dell'LNB o della matrice satellitare;
- possono essere configurati separatamente per ciascun tipo di LNB;
- sono necessari per la conversione della frequenza satellitare in frequenza FI.
- ⑦ Elimina I'LNB selezionato in ②.

(a) Importa ed esporta l'elenco degli LNB (1) in un file di testo *. Inb.

Temi connessi

Impostazione del comando degli LNB: Ingressi 1 - 4 (DVB-S), pag. 44

7.5.3 Rete

Impostazioni • Impostazioni • Rete

👔 Impostazioni					
🔝 Opzioni di avvio U <u>S</u> W800 🛛 🖷	I LNB 🛛 🌜 Ret	e <u>A</u> A <u>v</u> visi			
Cerca per impianto		G			
Durata della ricerca in secondi:	()		
	10 20 3	30 40 50	60 70	80 90 100	110 120
Sincronizzazione ora					
2 ∠ Sincronizzazione automatica	di data e ora				
Fuso orario in uso:					
S Fuso orario <u>l</u> ocale del PC					
• цтс					
Dpzioni					
Timeout connessione socket TC	P/IP in secondi:	<u> </u>	9		
Tunocar composition of		F 40 45	20 25 2		
		5 10 15	20 25 3	50	
Nota: Modificare il valore solo se e si rilevano problemi durante la	si utilizza una co	onnessione ienta			
Confictune problem durante la	Connectione of	in un implantor			

Fig. 22: Scheda Rete

- (1) Durata della ricerca automatica di un impianto online nella rete (da 10 a 120 secondi).
- ② Se la voce è spuntata, data e ora del computer vengono trasmessi automaticamente a un impianto durante la sua lettura.
- ③ La data e l'ora da trasmettere all'impianto vengono calcolati in base al fuso orario selezionato.
- ④ Timeout nel tentativo di connessione alla rete. Modificare il time-out preimpostato solo se la connessione è lenta e il tentativo di connessione presenta problemi.

Temi connessi

Lettura dell'impianto: Impianto, pag. 27succ.

Ricerca automatica di un impianto online nella rete: *Cablaggio degli impianti*, pag. 67succ. Trasmissione manuale di data e ora: *Cablaggio degli impianti*, pag. 67succ.

7.5.4 Avvisi

Impostazioni • Impostazioni • Avvisi

C	🗍 Im	postazioni					
	I	Opzioni di a	vvio U <u>S</u> W800	🗮 LNB	🍓 <u>R</u> ete	🛆 A <u>v</u> visi	
[Free	quenze d'u	scita				
1		Controll <u>a</u> re	e se esistono o	conflitti nelle	frequenze	d'uscita dei m	moduli
							🖋 OK 💥 Annulla

Fig. 23: Scheda Avvisi

(1) Se la voce è spuntata, gli avvisi vengono visualizzati. Esempi:

- Nella finestra Panoramica uscite i parametri errati sono visualizzati in rosso.
- Al momento del salvataggio delle impostazioni viene visualizzata una finestra di dialogo con avvisi.

Gli avvisi non vengono attivati.

Temi connessi

Finestra Panoramica uscite: Visualizzazione, pag. 33succ.

7.6 Finestra



Fig. 24: Menu principale Finestra

① Chiude tutte le finestre, indipendentemente dal tipo.

② Elenco con le finestre aperte. La finestra selezionata viene visualizzata in primo piano.

③ Apre la finestra Tutte le finestre con l'elenco di tutte le finestre aperte. La finestra selezionata viene visualizzata in primo piano.

7.7 Aiuto

	Ajuto	_
1	0 Manuale	F1
(2	Release Notes	
3	S EULA	
4	🗿 Archivia informazioni del <u>s</u> ervizio clienti	
(5) (1) Informazioni s <u>u</u> USW800	

Fig. 25: Menu principale Aiuto

- (1) Apre il manuale di USW 800 in Adobe Reader.
- 2 Apre la finestra Release Notescon la cronologia delle precedenti release di USW 800.
- ③ Apre il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) di USW 800 in Adobe Reader.
- ④ Apre una finestra per il salvataggio di informazioni importanti per l'assistenza clienti. Inoltre:
 - La finestra visualizza il tipo di informazioni salvate.
 - Se si seleziona Allega file di registro del modulo, vengono salvati anche i file di registro delle testate (possibile solo per gli impianti online).
 - Le informazioni vengono salvate in un file .zip. Tenere conto di quanto segue:
 - Nome e percorso del file .zip possono essere scelti liberamente.
 - Il file .zip non contiene nessun dato rilevante per la sicurezza del sistema operativo.
 Aprire i file di testo presente all'interno del file .zip in caso di necessità.
 - Rivolgersi all'amministratore di sistema per eventuali dubbi sull'uso dei file .zip.

(5) Apre la finestra Informazioni con i dati sulla versione nelle seguenti schede:

 Informazioni su...: produttore e versione di USW 800.
 Licenze: versioni delle licenze terze usate.
 Plug-in: informazioni sulle versioni del software dei singoli componenti. Gli aggiornamenti fanno parte dell'aggiornamento di USW 800.
 Satelliti: elenco dei satelliti contenuti nell'attuale elenco satelliti di USW°800.

Temi connessi

Aggiornamento dell'elenco satelliti: *Ricerca degli elenchi satelliti aggiornati in corso...*, pag. 32

Aggiornamento di USW°800: Ricerca di aggiornamenti dei programmi in corso..., pag. 32

8 Finestra di modifica Trasmodulatore/decodifica TS

Temi

Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42 *Decodifica TS (finestra di modifica)*, pag. 57

8.1 Trasmodulatore (finestra di modifica)

8.1.1 Informazioni generali

Apertura della finestra di modifica

La finestra di modifica del trasmodulatore viene visualizzata dopo

- un doppio clic sul trasmodulatore (a) (Fig. 3, pag. 16);
- la selezione della voce di menu Proprietà del menu contestuale del trasmodulatore (6).

Contenuto

La finestra di modifica del trasmodulatore contiene più schede. I contenuti delle schede variano a seconda che

- nella scheda Ingresso sia selezionato uno degli ingressi 1 4 (DVB-S) o l'ingresso 5 (DVB-T),
- nelle altre schede sia selezionato un gruppo di canali con uno degli ingressi 1 4 (DVB-S) o con l'ingresso 5 (DVB-T).

Le schede sono descritte alle seguenti pagine:

Ingresso, pag. 44 Frontend, pag. 47 Backend, pag. 50 Elaborazione TS, pag. 52 Tabella dei programmi, pag. 54 Elenco PID, pag. 81 ? (Informazioni), pag. 56

Funzioni base

Ogni scheda della finestra di modifica contiene le funzioni base descritte di seguito.



Fig. 26: Funzioni base nelle schede della finestra di modifica (es.: scheda Ingresso)

- Annulla le modifiche ed esegue di nuovo la lettura dell'impianto online. Questa lettura può richiedere alcuni secondi.
- ② Salva le modifiche permanentemente nell'impianto online. Vale quanto segue:
 - Le modifiche non vengono salvate in un file di configurazione.
 - Il salvataggio in un file di configurazione deve essere effettuato tramite la barra dei simboli o il menu principale.
 - La finestra di modifica rimane aperta.

Suggerimento Se nella finestra di modifica si cambiano le impostazioni di un impianto *online*, le modifiche vengono subito trasmesse all'impianto. L'impianto salva tuttavia le modifiche *in modo non permanente*, per cui al momento dello spegnimento vengono perse. Solo dopo aver premuto il pulsante Applica l'impianto salva le modifiche in modo permanente.

- ③ Chiude la finestra di modifica. Viene visualizzata una finestra di dialogo con l'opzione del salvataggio permanente delle modifiche nell'impianto online.
- ④ Sui singoli elementi è disponibile una finestra a comparsa con informazioni rapide dettagliate.

8.1.2 Ingresso

Nella scheda Ingresso viene impostato il segnale d'ingresso per ciascun ingresso della testata.

Ingressi 1 - 4 (DVB-S)

Qui vengono impostati i parametri degli LNB collegati e i satelliti da essi ricevuti.

🐻 Trasmodula	tore- Unità di ba	se - UFO 83-CI						d' X
Ingresso Fr	ontend Back	end Elaborazione	e TS Tabella	dei programmi	Elenco PID	?		
Ingresso 1 (1)							•
Ingresso								
Configurazio	one							
S	atellite ASTRA	19.2E (19.2 east)	2 🔹		LNE	Standard 9	•	10
Polarizz	azione Orizzoi	ntale	3 •		LO-Band	(1)	9.750	MHz
	Banda High		4 •		HI-Band	12	10.600	MHz
Modalità Di	SEqC™ DiSEqC	™ 1.0	5 🔹		Commutazione	13	11.701	MHz
Stato Di	SEqC™ Modalita	à normale / Attivato	6	1				
DiSEqC	™-LNB 1		8 •					
		G	Annulla	📊 Applica	🖋 ОК			

Fig. 27: Scheda Ingresso nella finestra di modifica del trasmodulatore, ingressi 1 – 4 (DVB-S)

Ingresso (fisico) della testata i cui parametri sono oggetto di modifica.¹⁾

Suggerimento Assicurarsi che le impostazioni eseguite nella configurazione degli ingressi concordino con il cablaggio del modulo all'interno dell'intero impianto (matrici d'ingresso, ecc.).

- ② Satellite il cui segnale è presente sull'ingresso selezionato sotto ①.
- ③ Livello di polarizzazione del satellite ② con il quale viene alimentato il gruppo di canali ①.
- ④ Banda di frequenza del satellite ② con la quale viene alimentato il gruppo di canali ①.
- Modalità DiSEqC per il comando dell'LNB:
 Disattivato: L'ingresso non invia segnali di comando.
 Segnalazione analogica (14/18V): L'ingresso invia segnali di comando analogici (14 V/18 V, 0 kHz/22 kHz)
 DiSEqC™1.0: L'ingresso invia segnali di comando compatibili con DiSEqC™1.0.
- 6 Visualizzazione dello stato del protocollo DiSEqC.
- ⑦ Aggiorna lo stato del protocollo DiSEqC ⑥.

- 8 LNB, il cui segnale viene elaborato. È possibile selezionare da 1 a 4²⁾ LNB collegati a una matrice.
- ③ Tipo di LNB
- (1) Apre la scheda LNB nella finestra Impostazioni.³⁾
- (f) Frequenza d'oscillazione locale inferiore dell'LNB.⁴)
- ⁽¹⁾ Frequenza d'oscillazione locale superiore dell'LNB.⁴⁾
- (3) Frequenza limite tra High-Band e Low-Band.⁴⁾
- ¹⁾ I numeri degli ingressi fisici sono stampati sull'alloggiamento della testata.
- ²⁾ In base all'impostazione selezionata in ⑤ il numero di LNB selezionabili è il seguente: Segnalazione analogica (14/18V): 1 LNB DiSEqC™1.0: 4 LNB.
- ³⁾ Se l'LNB disponibile in (1) non corrisponde all'LNB fisicamente presente, quest'ultimo può essere definito nella scheda LNB[,] dopodiché sarà disponibile in (1).
- ⁴⁾ La frequenza viene solo visualizzata e può essere modificata solo mediante il pulsante ^(a).

Ingresso 5 (DVB-T/-C)

Qui è possibile selezionare lo standard di trasmissione.

🐻 Trasmoo	lulatore- Unit	à di base - U	FO 83-Cl				Ø	×
Ingresso	Frontend	Backend	Elaborazione TS	Tabella dei programmi	Elenco PID	?		
Ingresso 5	1						•	•
- Ingresso -								
Terrest	re 2		-					,
3 🗆 Tele	alimentazior	ne attiva						
			🔊 Ann	ulla 🛛 🕞 Applica	🖋 ОК			

Fig. 28: Scheda Ingresso nella finestra di modifica del trasmodulatore, ingresso 5 (DVB-T)

- (1) Vedere (1) in Fig. 27, pag. 44.
- ② Standard di trasmissione del segnale presente sull'ingresso selezionato in ①. Per l'ingresso 5 sono disponibili gli standard Cavo e Terrestre.
- 3 Attiva la tensione di telealimentazione per l'antenna DVB-T (casella di controllo spuntata); disponibile solo se in 2 è impostato Terrestre.

Temi connessi

Scheda LNB nella finestra Impostazioni: LNB, pag. 37

8.1.3 Frontend

Nella scheda **Frontend** per ciascun gruppo di canali è possibile impostare quale parte del segnale d'ingresso elabora.

🐻 Trasmodulatore- Unità	di base - UFO 83-CI					ø 🗵	
Ingresso Frontend	Backend Elaborazione TS	Tabella dei pr	ogrammi	Elenco PID ?			
Gruppo di canali 2 1						•	
- Frontend							
Ingresso 1 (Satellite) (2 • 3						
Configurazione							
Satellite	ASTRA 19.2E (19.2 east) 4			Stato di blocco	Locked (11)		
Livello	Orizzontale High (5)			Mode	DVB-S (12)		
Transponder	12.663 MHz, ORF Digital 6	•	<i>i</i> 7	Costellazione	QPSK (13)		
Frequenza satellitare	8	12.663	MHz	Code Rate	5/6 (14)		
Frequenza Fl	9	2.063	MHz	Riserva C/N	6,4 (15)	dB	
Symbolrate	10	22,000 *	MS/s				
	🔊 Ann	ulla 🛛 🕞 A	Applica	🖋 ОК			

Gruppo di canali con un segnale degli ingressi 1 – 4 (DVB-S)

Fig. 29: Scheda Frontend nella finestra di modifica del trasmodulatore, ingressi 1 – 4 (DVB-S)

(1)	Gruppo	di canali	i cui	parametri	vengono	modificati.
~	/						

\sim						
()	Indraeen	nor la	mamorizzaziona	DDD	arunno d	Icanali
(2)	11916330	DEI IA	Incinctazione	uei	gruppo u	i Garian.
\sim	9				0 1 1	

- 3 Salta all'ingresso impostato in 2 nella scheda Ingresso.
- (4) (5) Satellite e livello¹⁾ dai quali è possibile selezionare il transponder (6).
- Transponder che alimenta il gruppo di canali. I transponder selezionabili sono tutti quelli elencati nell'elenco satelliti di USW°800 e adatti alle impostazioni effettuate in ④ e ⑤.

Selezionando il transponder vengono automaticamente impostati i valori 🖲 – 🔞.

Apre la finestra per la ricerca dei programmi e dei transponder; vedere Fig. 30, pag. 48.

(8) – (10) Parametri impostabili²⁾ del transponder selezionato in (6).

(f) – (5) Proprietà non impostabili del transponder selezionato in (6) (solo visualizzazione).

¹⁾ Il satellite e il livello si impostano nella scheda Ingresso.

²⁾ I parametri devono essere modificati, ad esempio, se un transponder non è presente nell'elenco satelliti. Tenere conto di quanto segue:

- I parametri Frequenza satellitare e Frequenza FI dipendono direttamente l'uno dall'altro e in caso

di modifica dell'uno viene automaticamente convertito l'altro.

Se sulla frequenza impostata viene ricevuto un flusso di trasporto DVB-S/-S2, la voce nel campo ① è Bloccato.

rovare: RAI	(1)		▼ ✓ Attenzione a	lle <u>m</u> aiuscole e	alle minuscole 🔐 Rice	erca
(* = (qualsiasi stringa di caratteri	, ? = qualsiasi carattere,	\ = mascheramento per lette	ere: * ? \)		
Utili77	are Ingresso	Sate	ellite Po	larizzazione	Banda	C
V	Ingresso 1	ASTRA 19.2E (19.2	east) Orizzontal	e	High	
Ľ	Ingresso 2	HOTBIRD 13.0E (1	3.0 east) Verticale	-	Low	-1
(4)	Ingresso 3	HOTBIRD 13.0E (1	3.0 east) Orizzontal	e	Hiah	
ľ v	Ingresso 4	HOTBIRD 13.0E (1	3.0 east) Verticale		High	Ξ,
4						
<u>P</u> rogramı Pisultati	m ⁵ <u>∠</u> Tr <u>a</u> nsponder	<u>TV</u> (6) <u>R</u> adio				
<u>P</u> rogramı Risultati	Tr <u>a</u> nsponder	TV 6 Radio				
<u>P</u>rogram Risultati Ingresso	Satellite	Transponder	Nome	Tipo	Freq. / Pol.	6
Programi Risultati Ingresso Ingresso 2	Satellite	Transponder	Nome RAI Movie	Tipo TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale	Ē
Programmer Risultati Ingresso 2 Ingresso 2	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	IV 6 Radio Transponder RAI RAI 7	Nome RAI Movie Rai Uno	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale	
Programi Risultati Ingresso Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	Transponder RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale	
Programi Risultati Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	Transponder RAI RAI RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due Rai Tre	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale	
Programi Risultati Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	Transponder RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due Rai Tre Rai 4	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale	
Programi Risultati Ingresso 2 Ingreso 2 Ingresso 2 Ingresso 2	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	Transponder RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due Rai Tre Rai 4 RAI News 24 DAU UD	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale	
Programi Risultati Ingresso 2 Ingresso 4 Ingresso 4	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	Transponder RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due Rai Tre Rai 4 RAI News 24 RAI HD Rai 2 fuiti Venezie Oiulia	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale	
Programi Risultati Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 4 Ingresso 4	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	Transponder RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due Rai Tre Rai 4 RAI News 24 RAI HD Rai 3 Friuli Venezia Giulia Pai Scuola	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale	
Programmer Risultati Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 4 Ingresso 4 Ingresso 4 Ingresso 4	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea] HOTBIRD 13.0E (13.0 ea]] HOTBIRD 13.0E (13.0 ea]] HOTBI	Transponder RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due Rai Tre Rai 4 RAI News 24 RAI HD Rai 3 Friuli Venezia Giulia Rai Scuola Senato TV	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale	
Programi Risultati Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 2 Ingresso 4 Ingresso	Satellite HOTBIRD 13.0E (13.0 ea HOTBIRD 13.0E (13.0 ea	Transponder RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI RAI	Nome RAI Movie Rai Uno Rai Due Rai Tre Rai 4 RAI News 24 RAI HD Rai 3 Friuli Venezia Giulia Rai Scuola Senato TV	Tipo TV / DVB-S TV / DVB-S	Freq. / Pol. 10.992 MHz / Verticale 10.992 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale 11.766 MHz / Verticale	

Fig. 30: Finestra Cerca per programmi e transponder

- ① Campo di immissione per il termine di ricerca da cercare tra i nomi dei transponder e dei programmi. Tenere conto di quanto segue:
 - I caratteri jolly (wildcards) possibili sono indicati sotto il campo di immissione.
 - La ricerca si estende a tutti i satelliti presenti nell'elenco satelliti di USW°800.
 - La ricerca viene effettuata indipendentemente dalla ricezione o meno del segnale di un satellite.
- ② Casella di controllo per maiuscole/minuscole

③ Avvia la ricerca.

(4) Casella di controllo per gli ingressi usati nella ricerca.

(5) (6) Caselle di controllo per i campi e i tipi da visualizzare nell'elenco dei risultati della ricerca.

⑦ Elenco dei risultati di ricerca. I valori corrispondenti al termine di ricerca ① vengono visualizzati in verde. 8 Acquisisce il transponder selezionato con il mouse nell'elenco ⑦ nella scheda Frontend e chiude la finestra.

🐻 Trasmodulat	tore- Unità di base -	UFO 87-CI						×
Ingresso Fr	ontend Backend	Elaborazione TS	Tabella dei programm	ni Elenco PID ?				
Gruppo di canali 1 (1)								•
Frontend	Frontend							
Ingresso 5 ((Terrestre)	2 🔹 🔊 3)					
Configurazio	one	•						
	Canale K54	4	-	Stato di bloco	co Sbloccato	8		
Fre	equenza	(5 738,0 <u>MHz</u>	Мос	de	9		
Ampiezza d	li banda 8 MHz	6	-	Costellazior	ne	10		
Pric	orità TS Automatis	ch (7		Code Ra	te	(11)		
				Riserva C	/N	(12)	dB	
						0		
		🔊 Anı	nulla 🕞 Applica	√ ок				

Gruppi di canali con un segnale dell'ingresso 5 (DVB-T/-C)

Fig. 31: Scheda Ingresso nella finestra di modifica del trasmodulatore, ingresso 5 (DVB-T)

1	Gruppo di canali i cui parametri vengono modificati.
2	Ingresso per la memorizzazione del gruppo di canali.
3	Salta alla scheda Ingresso, dove è visualizzato anche l'ingresso impostato in ②.
4	Canale del segnale d'ingresso che alimenta il gruppo di canali. Selezionando il canale vengono automaticamente impostati i valori (5) – (6).
5 - 7	Parametri impostabili ^{1) 2)} del canale selezionato in ④.
8 - 12	Valori dei parametri non modificabili ²⁾ del canale selezionato in ④ (solo visualizzazione).

- Se sulla frequenza impostata viene ricevuto un flusso di trasporto valido, nel campo

 è visualizzato
 Bloccato.
- ²⁾ La suddivisione dei parametri dipende dall'impostazione effettuata in ②: Fig. 28, pag. 46 Terrestre o Cavo.

Temi connessi

Scheda Ingresso: Ingresso, pag. 44

8.1.4 Backend

Nella scheda **Backend** viene impostata la modalità di emissione del segnale di ciascun gruppo di canali.

UFO 83 e UFO 83/CI

🐻 Trasmodulatore- Unità di base - L	IFO 83-CI		ø" 🗵				
Ingresso Frontend Backend	Elaborazione TS	Tabella dei programmi Elenco	PID ?				
Gruppo di canali 2 (1)							
Uscita							
Uscita A	F On (2) 🕶	Ampiezza di banda	8 8				
Canal	e K22 (3) ▼	Costellazione	QAM64 (9)-				
Frequenz	a 48.40 MH	z Modalità	Segnale satellitare 10-				
Livell	₀ -20 (5) ▼	Guard Interval	1/32 (11)-				
Utilizz	0 0/73 6 %/	% 🛞 7 Code Rate	7/8 12-				
]							
🖉 Annulla 🛛 🕞 Applica 🖌 🗸 OK							

Fig. 32: Scheda Backend nella finestra di modifica del trasmodulatore

- (1) Gruppo di canali i cui parametri vengono modificati.
- 2 Questo commutatore stabilisce se il gruppo di canali viene emesso all'uscita della testata.
- ③ Canale su cui viene emesso il gruppo di canali. La frequenza ④ varia corrispondentemente.

(4) Frequenza del canale d'uscita.

5 Livello del canale d'uscita.

- 6 Utilizzo momentaneo/massimo del canale d'uscita.
- (7) Reimposta l'utilizzo massimo in 6 su 0.
- 8 Ampiezza di banda del canale d'uscita.
- (9) Costellazione QAM del canale d'uscita.

10) Segnale di uscita del gruppo di canali:					
	Segnale sat	ellitare: funzionamento normale				
	PRBS:	per l'effettuazione di test viene emesso un segnale QAM modulato con la sequenza PRBS-23. Non è possibile attivare il funzionamento normale con questa impostazione.				
	CW-Mode:	per il bilanciamento con un semplice misuratore viene emesso un segnale sinusoidale. Non è possibile attivare il funzionamento normale con questa impostazione.				
	Off:	il gruppo di canali non emette nessun segnale.				
1	Intervallo di guardia (anche intervallo di protezione)					
(12)	Code Rate della correzione degli errori					

UFO 87 e UFO 87/CI

🐻 Trasmodulatore- Unità di base - UF) 87-CI 🖉 🛛 🖉	<
Ingresso Frontend Backend	Elaborazione TS Tabella dei programmi Elenco PID ?	
Gruppo di canali 1 1	▼	j
Uscita		-
Uscita AF	On (2) Costellazione QAM256 (6)	
Canale	K21 (3) ▼ Modalità Segnale satellitare(7)▼	
Frequenza	474 MHz Symbolrate 58 MS/s	
Livello	0 (5) - Utilizzo 0/0 (9) %/% 📦 10	
		_
	Annulla Applica V OK	

Fig. 33: Scheda Backend nella finestra di modifica del trasmodulatore

1-	- ⑤ Vedere Fig. 32.
6	Vedere ⁽) in Fig. 32.
7	Vedere [®] in Fig. 32.
8	Symbolrate del canale d'uscita
9	Vedere ⑥ in Fig. 32.
10	Vedere ⑦ in Fig. 32.

8.1.5 Elaborazione TS

Nella scheda Elaborazione TS per ogni gruppo di canali viene impostato in dettaglio il contenuto del flusso di trasporto.

🛃 Trasmodulatore- Unità di base - UFO 83-CI 🖉 🗵								
Ingresso Frontend Backend Elaborat	zione TS Tabella dei programmi Elenco PID ?							
Gruppo di canali 3 (1)	Gruppo di canali 3 (1)							
Elaborazione TS	Elaborazione TS							
Ingresso ▲ Stato 1 Presente	Dati SI TSID (hex) ONID (hex) III Valido (2) 045B (3) 0001 (4) .							
1 Presente Valido (2) 045B (3) 0001 (4) Impostazioni filtro NIT: Valido Filtro dei programmi On (5) CAT: Valido PID-Filter On (6) PATA Nido PATA Nido Original Network ID (hex) B Sostituzione 0003 (7) SDT: Valido C Sostituzione Sostituire in CAT 03								
Stato Dati SI NIT TSID (hex) ONID (hex) Presente Valido 10 Utente (DVB-T/H) 11 0003 0001								
Annulla Applica VK								

Fig. 34: Scheda Elaborazione TS nella finestra di modifica del trasmodulatore

- (1) Gruppo di canali i cui parametri vengono modificati.
- ② Validità dei dati SI presenti nel flusso di trasporto in entrata. La finestra a comparsa con informazioni rapide (
 ^(A)) visualizza i dettagli della validità.
- ③ ID flusso di trasporto originale
- (4) ID rete originale
- ⑤ Questo commutatore stabilisce se il filtraggio dei programmi viene eseguito secondo le impostazioni della scheda Tabella dei programmi.
- 6 Questo commutatore stabilisce se il filtraggio dei PID viene eseguito secondo le impostazioni della scheda Elenco PID.
- ⑦ Campo di immissione per l'ID del flusso di trasporto che sostituisce l'ID ©. Presupposto: La casella di controllo B è spuntata.

- (a) Campo di immissione per l'ID rete che sostituisce l'ID (a). Presupposto: La casella di controllo (c) è spuntata.
- ③ Campo di immissione per il nuovo ID dell'operatore CAT³). Presupposto: La casella di controllo ^(D) è spuntata.
- Validità dei dati SI generati per il flusso di trasporto in uscita. La finestra a comparsa con informazioni rapide visualizza i dettagli della validità.
- Tipo di NIT.
 Originale: La NIT originale non è stata modificata.
 Utente (DVB-T/H)¹: NIT generata dall'utente.
 Utente (DVB-C)²: NIT generata dall'utente.
- ¹⁾ Solo per UFO 83 e UFO 83/CI.
- ²⁾ Solo per UFO 87 e UFO 87/CI.
- ³⁾ L'ID dell'operatore CAT viene di norma acquisito dal flusso di trasporto del satellite. In casi speciali può essere necessario sostituire l'ID dell'operatore CAT, ad°es. per il fornitore *KabelKiosk*.

Temi connessi

Attivazione/disattivazione NIT: *Altro*, pag. 29 *Procedura guidata NIT...*, pag. 73succ.

8.1.6 Tabella dei programmi

Nella scheda **Tabella dei programmi** viene impostato per ciascun gruppo di canali il filtro per i programmi contenuti nel flusso di trasporto.

🛃 Trasmodulatore- Unità di base - UFO 83-Cl 💋 🗹								
Ingresso Frontend Backend Elaborazione TS Tabella dei programmi Elenco PID ?								
Gruppo di canali 3 1								
Stato Presente	Dati SI Valido	TSID (h	ex) ON 0457	ID (hex) 0001	Filtro standard (A) R Blocca			
Nome 1 ASTRA SDT 2 BTV 3 Datendienst T1M 4 FM4 5 FP URMET 6 HDS Europe 7 HUMAX Aggiungi filtro 8 IDS DOV 9 KaCTFL 10 Kathrein 11 Kathrein 12 LT1-OOE 13 L-TV/TVI 14 OE1 15 OE1 DD 16 OE2 B 17 OE2 K 18 OE2 N	SIE 3 esso 1 (a) rein DV((b) Mod (c) sost	D (hex) Tipo 0000 20 3355 37 1C66 8 334E 8 1C54 8 1C54 8 1C66 20 1C66 20 11 1 Ialità filtro Value (f) ✓ Applica 3348 27 3344 27	Modalità filtro locca assaggio locca locca locca locca locca (g) (g) Annulla assaggio assaggio		Filtro Filtro Passaggio 4 Secca 5 Valore standard 6 Cancella 8 Aggiungi 9 Pulire			
Annulla Applica VK								

Fig. 35: Scheda Tabella dei programmi nella finestra di modifica del trasmodulatore

- ① Gruppo di canali i cui parametri vengono modificati.
- Proprietà del flusso di trasporto d'ingresso.
 - A Configuratore delle colonne
- 3 Tabella dei programmi con i programmi (servizi) del gruppo di canali. Vale quanto segue:
 - Presupposto per la visualizzazione della tabella dei programmi: il gruppo di canali trasporta un flusso di trasporto valido.
 - I programmi da modificare possono essere selezionati tramite mouse o da tastiera come in Windows Explorer.
 - Il menu contestuale contiene i comandi ④ ⑧ e il comando Pulire.
 Pulire ha la stessa funzione del pulsante ⑩; vedere il relativo punto.
 - I simboli (a) indicano il tipo di servizio.²⁾
 - I simboli (b) indicano informazioni sul tempo di esecuzione.²⁾

- (4) Imposta la modalità Filtro per i programmi selezionati in ③ su Passaggio.¹⁾ Questi programmi sono contenuti nel flusso di trasporto di uscita.
- (5) Imposta la modalità Filtro per i programmi selezionati in (3) su Blocca.¹) Questi programmi non sono contenuti nel flusso di trasporto di uscita.
- 6 Imposta la modalità Filtro per i programmi selezionati in 3 sul valore standard Blocca.¹⁾
- (7) Inverte la modalità Filtro per i programmi selezionati in (3).^{1) 3)}
- Elimina la configurazione dei programmi selezionati in ③, se sono contenuti nel flusso di trasporto attuale.¹⁾
 - Elimina i *programmi* selezionati in ③, se *non* sono contenuti nell'attuale flusso di trasporto, ad es. dopo il cambio del transponder.¹⁾
- (9) Apre la finestra di dialogo (10).
- Elimina tutti i programmi non contenuti nell'attuale flusso di trasporto, ad°es. dopo il cambio del transponder.⁴

1 viene visualizzato automaticamente, se la tabella dei programmi contiene programmi eliminabili.

- Finestra di dialogo per l'aggiunta di un programma definito dall'utente che al momento non è trasmesso. Possibilità di immissione:
 - SID (c) del programma; obbligatorio
 - Nome definito dall'utente (b) del programma
 - Modalità Filtro (d)
 - Il valore immesso in (e) sostituisce il SID (c) (*Rimappatura SID*) inizialmente presente nel flusso di trasporto.

Nota: Questa funzione non è al momento supportata.

Suggerimento •	L'ingresso (a) non può essere modificato.
•	Dopo aver premuto (f)
	- il nome definito dall'utente (b) viene visualizzato nell'e-
	lenco ③ solo se il SID (c) non è momentaneamente disponibile nel flusso di trasporto. In caso contrario viene sempre visualizzato il nome nei dati del flusso di trasporto.
	 nella colonna del programma definito dall'utente viene visualizzato un punto di domanda.

- ¹⁾ Questa funzione può essere richiamata in ③ anche dal menu contestuale.
- ²⁾ La finestra a comparsa con informazioni rapide sui simboli contiene una legenda dei simboli.
- ³⁾ Nessun effetto sui programmi per i quali è impostato Valore standard.
- 4)

Suggerimento Usare il pulsante (i) solo per cancellare singoli programmi.

8.1.7 Elenco PID

Suggerimento La modifica dell'elenco PID richiede conoscenze da esperti. L'elenco PID è descritto nel capitolo *Impostazioni per esperti* al paragrafo 9.4, pag. 81succ.

8.1.8 ? (Informazioni)

La scheda ? fornisce informazioni sulle versioni dell'hardware e del software del trasmodulatore.

🐻 Trasmo	dulatore- Unità di b	ase - UFO 83-CI				d' 🗵			
Ingresso	Frontend Bac	kend Elaborazione TS	Tabella dei programmi	Elenco PID ?					
Informazi	Informazioni tipologiche								
Nome	IFOmini 8m8t Cl								
GST A	00		MinSwC	CompGST A00					
Informazi	oni bundle softwa	re							
Versione	• V01			Numero build 45					
Compon	enti								
	Nome 👻	Versione	Nun	nero di revisioni	Data build	Ę			
FW_001		1.0.0		0	1 27-mar-2015 0.14.00 (UTC)				
CD_001		1.0.0			1 28-ott-2014 0.00.00 (UTC)				
BS_001		1.0.0			14-mag-2014 10.42.00 (UTC)				
BL_001		1.0.0			30-set-2014 0.00.00 (UTC)				
4									
🖍 Annulla 🕞 Applica 🖌 🗸 OK									

Fig. 36: Scheda ? nella finestra di modifica del trasmodulatore

8.2 Decodifica TS (finestra di modifica)

8.2.1 Informazioni generali

Apertura della finestra di modifica

La finestra di modifica della decodifica TS viene visualizzata dopo

- un doppio clic sul componente decodifica TS¹),
- la selezione della voce di menu Proprietà del menu contestuale del componente decodifica TS¹).
- ¹⁾ Vedere ⑦ in Fig. 3, pag. 16

Contenuto

La finestra di modifica della decodifica TS contiene più schede. Per la relativa descrizione vedere sotto:

Impostazioni di base, pag. 58 Tabella dei programmi, pag. 61 Routing del flusso di trasporto, pag. 63

? (Informazioni), pag. 65

Funzioni base

Vedere Funzioni base, pag. 43.

8.2.2 Impostazioni di base

La scheda Impostazioni di base permette di impostare i parametri per ciascun slot CAM.

🐻 Decodifica TS- Unità di base - UFO 83-Cl		d 🗵				
Impostazioni di base Tabella dei programmi Routing flusso di trasporto ?						
Slot CAM 4 (1)		▼				
Modulo CA						
Stato vuoto (2)	Nome del modulo	(4)				
Attivato Sì 3	▼ Routing TS	Automatica 5				
Decodifica multipla						
Gestione PMT FIRST MORE MORE LAST	6 • Ottimizzazione PMT	No (7) 🔹				
	Cambio PMT	Sostituzione (8)				
	11					
Appunti						
ORF 9						
PID rilevanti						
Ingresso	a Uscita	b				
PID (hex) A	Trasmissione	PID (hex) - Trasmissione				
14 0184		0182 0				
15 01B8	15	01B8 🗻 ன				
16 03F2	2 16	03F2 🥜				
17 (10) 03F3	4 17	(11) 03F3 🧳				
18 03FC		03FC				
		•				
🖉 Annulla 🛛 🕞 Applica 🔗 OK						

Fig. 37: Scheda Impostazioni di base nella finestra di modifica della decodifica TS

1	Slot CAM i cui parametri vengono modificati.			
2	Stato CAM:			
	Vuoto: lo slot CAM è vuoto.			
	Pronto per l'uso: un CAM è inserito e pronto per l'uso.			
	Inserito : un CAM è inserito ma non attivato ($(3 = no)^{1}$; funge da sostituto.			
	Errore: durante l'inizializzazione del CAM si è verificato un errore. ¹⁾			
3	Attiva e disattiva il CAM.			
	Sì: II CAM è attivato.			
	No: II CAM è disattivato. ¹⁾			

4	Il nome del CAM nello stato Pronto per l'uso. Se il CAM è disattivato ma il suo stato è Inserito , viene visualizzato Spare CAM in Standby-Mode .			
5	Condizione alla quale il flusso di trasporto viene guidato attraverso il CAM.			
	Sempre: il flusso di trasporto viene sempre guidato attraverso il CAM, quando è collegato.			
	Automatica: il flusso di trasporto viene guidato attraverso il CAM solo se nella scheda Tabella dei programmi è stato selezionato un programma per l'elabora- zione. Questa impostazione è utile quando un CAM disturba il flusso di tra- sporto perché non deve decodificare nulla.			
⁽⁶⁾²⁾	Modalità di invio dei PMT al CAM (Only Add Add o First More More Last).			
(7 ²⁾	Questo commutatore stabilisce se le risorse di decodifica possono essere usate diversamente.			
	Si: i riferimenti alle correnti elementari non codificate vengono eliminati dalla PMT, rendendo così disponibili le risorse di decodifica nel CAM. ⁴⁾			
	No: non viene eseguita nessuna ottimizzazione.			
(8 ²⁾	Modalità del cambio PMT.			
0	Aggiorna ³): l'elenco dei programmi da decodificare inviati al CAM contiene solo le modifiche.			
	Sostituzione: l'elenco con i programmi da decodificare inviati al CAM contiene tutti i programmi da decodificare.			
9	Campo di immissione per qualsiasi appunto sullo slot CAM.			
10	Elenco delle informazioni sul flusso di trasporto all'ingresso del CAM (prima dell'ela- borazione). ^{5) 6)}			
11	Elenco delle informazioni sul flusso di trasporto all'uscita del CAM (<i>dopo</i> l'elabora- zione). ^{5) 6)}			
¹⁾ II CA	M è staccato dall'alimentazione di corrente.			

2)

Attenzione

Modificare la preimpostazione solo in casi eccezionali. Un'impostazione errata può provocare il malfunzionamento del CAM.

- ³⁾ Inoltre:
 - La modalità Aggiorna non è supportata da tutti i CAM.
 - Nella modalità Aggiorna, durante il cambio PMT si verificano meno interruzioni del segnale video che nella modalità Sostituzione.
 - Se si seleziona la modalità Aggiorna per un CAM che non la supporta, potrebbero verificarsi errori nella decodifica.

⁴⁾ L'ottimizzazione permette di decodificare eventuali programmi supplementari.

Suggerimento Se in caso di cambio PMT vengono indicati *ulteriori* PID codificati, la decodifica può parzialmente essere omessa in virtù della limitazione a un determinato numero di PID nei CAM.

5)

Suggerimento I CAM possono decodificare un determinato numero di programmi (servizi) e di flussi elementari (PID). A seconda di quale limitazione risulta soddisfatta per prima, è possibile che non tutti i flussi elementari vengano decodificati. La riuscita o meno del processo di decodifica può essere stabilita confrontando gli elenchi @ e m. I CAM per qualsiasi elaborazione del flusso di trasporto hanno limitazioni simili e devono essere valutati in conformità alla descrizione del prodotto lato ingresso e lato uscita.

⁶⁾ Se un programma (servizio) è codificato, nelle colonne ⓐ e ⓑ viene visualizzato il simbolo di una chiave.

8.2.3 Tabella dei programmi

La scheda **Tabella dei programmi** permette la configurazione dell'elaborazione dei programmi presenti per ciascun slot CAM.

🛃 Decodifica TS- Unità di base - UFO 83-Cl 🛛 🛛 🔀								
Impostazioni di base Tabella dei programmi Routing flusso di trasporto ?								
Slot CAM 4 (1)								
Presente 2 Dati SI	Valido (3)	TSID (hex) 40457 Of	llD (hex) 5 0001	Decodifica 6				
Nome 🔺	SID (hex) Tipo	Decodifica	Monitoraggio 🖽	Valore standard				
1 ASTRA SDT	000D 🥪	Valore standard 🛛 🔛	×	Disattivato (7)				
2 BTV	3355 💡	Disattivato 🚳		Dependifier				
3 Datendienst T1M	1C66 🧮	Valore standard		Decodifica				
4 FM4	334E (a)	Attivato 🚳		Attivato 8				
5 FP URMET	1C54 🜃	Valore standard						
6 HDS Europe	15) ^{1C6C} 🖉	Valore standard						
7 HUMAX DOWNLOAD SVC	1C30 🥥	Valore standard		Valore standard (10)				
8 IDS DOWNLOAD SVC	1C/E	Valore standard						
9 KaCIFL 10 Kethrein Deweland	1070 🔤	Valore standard		🕡 Inverti (11)				
11 Kathrein DVR SSU	1003 🤯	Valore standard						
12 Opentech Aggiungi servizio	1.41. 104	Stanie Stanian - 104 - 104		Cancella (12)				
13 Panasonic		46		Aggiungi (13)				
14 Radio Hore				ją riggiungi				
15 Radio neu	(a)	Monitoraggio Attivato						
16 ROVI Guid SID (hex) 033	(b)	Decodifica Valore standard (C						
17 RTL RADIO				(14)				
18 Samsung2			~	Dulire Dulire				
19 Samsung								
20 SatRecord		💞 Applica 🛛 🐺 Annul	la 🖌 🖌					
,								
🔊 Annulla 🛛 🚽 Applica								

Fig. 38: Scheda Tabella dei programmi nella finestra di modifica della decodifica TS

1	Slot CAM i cui parametri vengono modificati.
2	Presenza di un flusso di trasporto dello slot CAM (Presente, Assente, Incompleto).
3	Completezza dei dati SI del flusso di trasporto (per es., Errore, Valido, Non presente).
4	TSID; permette l'identificazione del flusso di trasporto.
5	ONID; permette l'identificazione del flusso di trasporto.
6	Modalità di funzionamento della codifica/decodifica:
	Decodifica : il flusso di trasporto viene monitorato rispetto alla decodifica, quindi: codifica PID lato ingresso, decodifica PID lato uscita.
	Elaborazione ¹⁾ : il CAM non conosce lo stato NOMINALE del flusso di trasporto dopo l'elaborazione da parte del CAM stesso. Per questo motivo il monitoraggio e la fun- zione di ridondanza vengono disattivati e i dati SI non vengono adattati.

- $\overline{7}$ Il commutatore stabilisce se l'elaborazione del servizio da parte del CAM deve essere normalmente attivata o disattivata (Attivato, Disattivato).2) 8 – 12 I pulsanti per l'impostazione della modalità di decodifica hanno funzioni analoghe a quelle dei pulsanti 4 – 8 nella Fig. 35, pag. 54; vedere il relativo punto. (13) Apre la finestra di dialogo 16. Elimina tutti i programmi non contenuti nell'attuale flusso di trasporto, ad°es. dopo il (14) cambio del transponder.3) (viene visualizzato automaticamente, se la tabella dei programmi contiene programmi eliminabili. Tabella dei programmi con i programmi (servizi) del transponder. (15) Presupposto per la visualizzazione della tabella dei programmi: lo slot CAM riceve un flusso di trasporto valido. I programmi da modificare possono essere selezionati tramite mouse o da tastiera come in Windows Explorer. Pulire ha la stessa funzione del pulsante (4); vedere il relativo punto. • I simboli (a) indicano il tipo di servizio.⁴⁾ • I simboli b indicano informazioni sul tempo di esecuzione.4) Finestra di dialogo per l'aggiunta di un programma (servizio) definito dall'utente che al (16) momento non è trasmesso.⁵⁾ Possibilità di immissione: nome definito dall'utente (a) del programma, obbligatorio⁵⁾
 - SID (b) del programma; obbligatorio⁵⁾
 - Modalità di decodifica (c)
 - ¹⁾ La modalità di funzionamento Elaborazione è necessaria, ad esempio, per eseguire un aggiornamento delle autorizzazioni di decodifica della smartcard. L'aggiornamento viene eseguito automaticamente dal CAM. Ciò garantisce che il processo di aggiornamento non venga disturbato da azioni del CAM stesso.
 - ²⁾ Se il valore standard è impostato su Attivato, i programmi vengono tutti decodificati dai CAM dello slot CAM, esclusi i programmi la cui decodifica è stata disattivata manualmente. In questo modo è probabile che le risorse di decodifica dei CAM vengano saltate e singoli programmi non vengano decodificati.
 - 3)

Suggerimento Usare il pulsante @ solo per eliminare singoli programmi.

di trasporto.

- ⁴⁾ La finestra a comparsa con informazioni rapide sui simboli contiene una legenda dei simboli.
- 5)

Suggerimento	•	Per i programmi definiti dall'utente, la colonna ③ riporta un punto di domanda.
	•	Il nome (a) definito dall'utente del programma viene visualizzato solo
		nell'elenco (5), finche il flusso di trasporto d'ingresso non contiene il
		SID (b). In caso contrario viene visualizzato il nome contenuto nel flusso

8.2.4 Routing del flusso di trasporto

La scheda **Routing flusso di trasporto** permette di collegare i 6 slot CAM nei primi 3-6 gruppi di canali per decodificarne i flussi di trasporto.



Fig. 39: Scheda Routing flusso di trasporto con visualizzazione di tutti i gruppi di canali 1 – 8 nella configurazione (c)



Fig. 40: Scheda Routing flusso di trasporto con visualizzazione dei gruppi di canali 1 – 4 nella configurazione (c)

(1) – (8)	Illustrazione dei gruppi di canali 1 – 8 (Fig. 39) e 1 – 4 (Fig. 40). ^{1) 2)}
e	Nei gruppi di canali i 6 slot CAM $©$ sono collegati secondo la configurazione selezio-
(1) – (4)	nata in $@$.
A	I primi 4 pulsanti collegano i 6 slot CAM nei primi 3, 4, 5 o 6 gruppi di canali come

(A) I primi 4 pulsanti collegano i 6 slot CAM nei primi 3, 4, 5 o 6 gruppi di canali come descritto nella Tab. 3, pag. 64. Su ogni pulsante è illustrata graficamente la relativa configurazione CAM.

B Menu contestuali³⁾ degli elementi C – C⁴⁾. Le voci dei menu contestuali passano alle schede del trasmodulatore e della decodifica TS (per maggior informazioni vedere la Tab. 4).

©	Simbolo slot CAM
D	Simbolo frontend
e	Simbolo decodifica TS
Ē	Simbolo backend

- ¹⁾ Il numero di gruppi di canali visibili dipende dalla larghezza impostata per la finestra.
- ²⁾ Le immagini mostrano esempi di configurazione (c).
- ³⁾ L'esempio illustrato è quello del menu contestuale di 🖲 (Fig. 40).
- ⁴⁾ Gli elementi © 🕞 sono contrassegnati solo per il gruppo di canali 1.

Pulsante	Configurazione del CAM
(a)	Cad. 1 slot CAM nei gruppi di canali 1 – 6.
(b)	2 slot CAM nel gruppo di canali°1 e cad. 1 slot CAM nei gruppi di canali 2 – 5.
(c)	Cad. 2 slot CAM nei gruppi di canali 1 – 2 e cad. 1 slot CAM nei gruppi di canali 3 – 4.
(b)	Cad. 2 slot CAM nei gruppi di canali 1 – 3.

Tab. 3: Configurazioni CAM impostate con i pulsanti (a) – (d)

Elemento	La voce di menu contestuale	passa alla scheda
©	Configura decodifica	Tabella dei programmi (decodifica TS)
	Visualizza impostazioni di base	Impostazioni di base (decodifica TS)
D	Configura frontend	Frontend (trasmodulatore)
E	Visualizza tabella dei programmi	Tabella dei programmi (trasmodulatore)
	Visualizza elenco PID	Elenco PID (trasmodulatore)
	Visualizza elaborazione del flusso di trasporto	Elaborazione TS (trasmodulatore)
Ē	Configura backend	Backend (trasmodulatore)

Tab. 4: Voci del menu contestuale sugli elementi © – 🕞

8.2.5 ? (Informazioni)

La scheda ? fornisce informazioni sulle versioni dell'hardware e del software della decodifica TS.

🐻 Decodi	ifica TS- Unità	di base - UFO 83-CI			ø ×
Impostaz	tioni di base	Tabella dei programmi Routing flusso	di trasporto ?		
Informa	zioni tipologic	he			
Nome	Ump_UFZ896	;			
GST			MinSwCompGST		
Informa	zioni bundle s	oftware			
Version	ne V02		Numero build	127	
Compo	onenti				
	Nome 🔻	Versione	Numero di revisioni	Data build	₽₽
FW_00	1	ump_ufz896_firmware_v2.0.0		02 17-apr-2015 23.42.00 (UTC)	
CD_00	1	ufz896_fpga_v1.5.3		0 12-dic-2014 0.00.00 (UTC)	
BS_00*	1	ufz896_bootstrap_v1.0.0		2-set-2011 14.32.00 (UTC)	
BL_001	1	ufz896_bootloader_v1.0.1		12-set-2013 9.08.00 (UTC)	
		🔊 Annulla	Applica 🛛 🖌 OK		

Fig. 41: Scheda ? nella finestra di modifica della decodifica TS

9 Impostazioni per esperti

9.1 Informazioni generali

Suggerimento Questo capitolo descrive i parametri di configurazione la cui impostazione richiede conoscenze da esperti. Modificarli solo si è coscienti di cosa si sta facendo. Diversamente il funzionamento dell'impianto potrebbe esserne compromesso.



Fig. 42: Schema di flusso del segnale di un impianto con 2 testate (master e slave)

9.2 Cablaggio degli impianti

Impostazioni • Cablaggio impianti

Suggerimento	La voce di menu Cablaggio impianti è disponibile solo se nessuna con- figurazione è aperta. Nel funzionamento standard – integrazione automatica dell'impianto in una rete mediante DHCP°– le impostazioni del cablaggio impianti non devono essere modificate. Le modifiche sono necessarie solo se non è possibile realizzare la connessione di rete tra computer e impianto. Inoltre:
	 Non appena selezionata la voce di menu, viene visualizzata la fine- stra Cablaggio impianti/scheda Impianti trovati in rete e USW°800 cerca automaticamente impianti online.
	• La scheda Impianti trovati in rete serve a identificare gli impianti online e a configurarne le impostazioni di rete.
	• La scheda Impianti noti serve a configurare l'impostazione di rete degli impianti online in precedenza collegati al computer e già aperti almeno una volta ^{1) 2)} .
	 Il cablaggio impianti può essere configurato in modalità Standard e in modalità Esperto.
	 La modalità Esperto è necessaria in particolare per configu- rare la connessione di rete dell'impianto.
	 Le voci nella Fig. 43, pag. 68 disponibili solo in modalità Esperto sono numerate in rosso.
	 Ad esempio, mediante doppio clic su un impianto, come descritto in ① alla Fig. 43, pag. 68.
	²⁾ L'elenco degli impianti noti viene salvato alla chiusura di USW 800 ed è di nuovo disponibile al riavvio. Il numero massimo di impianti noti salvabili è 10.

Impianti trovati in rete

▷ Impostazioni ► Cablaggio impianti ► Impianti trovati in rete

	Numero di serie	N° di unità	Commento	Nome/IP	Porta	Maschera di rete	Test di connessione
20610134	S03000006 1		UF083	172.16.3.139	9320	24	
20610136	S03000010 1		UF083-CI	172.16.3.135	9320	24	🛞 Nuova ricerca
0610137	CXI1094039 1	8	UF087-CI	172.16.3.143	9320	24	Ricerca in background:
lome/Indirizzo IP	e		(6)				🕄 Aggiungi
npianto corrente	, ,		1.4.03	In distance 10	March and d		
Unita Lloità di base - Ll	Numero ui se	ne 11	DUCP	172 16 2 142	Maschera un	172 10 2 1	
Utilità di base - O	F CAT1054035	20010137	DHCF	172.10.3.143	24	1/2.10.3.1	Modifica
			0				
			2				
			2				Sinc. <u>o</u> ra
			2				Sinc. gra

Fig. 43: Scheda Impianti trovati in rete (numeri in violetto = modalità esperto)

 Elenco degli impianti trovati dalla ricerca (automatica, oppure manuale mediante ④). L'elenco contiene i seguenti valori:

Tipo: numero di listino Kathrein dell'unità di base (master)

Numero di serie: numero di serie dell'unità di base (master)

N° di unità: numero di testate dell'impianto

Commento: commento immesso nel campo 12

Nome/IP¹⁾: indirizzo IP dell'impianto

Porta¹): porta dell'impianto usata per la comunicazione

Maschera di rete¹): maschera di rete dell'indirizzo IP

Facendo doppio clic su un impianto si apre la connessione ad esso ed è possibile acquisirlo nell'elenco ②. Se la connessione non è possibile, viene visualizzato un messaggio di errore. Elenco delle singole testate dell'impianto selezionate mediante doppio clic nell'elenco ①.
 L'elenco ② contiene i seguenti valori:

Unità: tipo di testata (di base/di estensione) e denominazione del modello (UFO 8x-xx).

Numero di serie: numero di serie della testata

Tipo: Numero di listino Kathrein della testata

Modalità¹): modalità con cui la testata ottiene il proprio indirizzo IP⁴).

Indirizzo IP¹): indirizzo IP della testata

Maschera di rete¹): maschera di rete dell'indirizzo IP.

Gateway¹⁾: gateway standard

- ③ Controlla la connessione all'impianto selezionato nell'elenco ①. Il controllo verifica se la connessione via TCP/IP è possibile. Dopo il controllo viene visualizzato un messaggio con il relativo risultato. Il messaggio deve essere confermato.
- (4) Riavvia la ricerca di impianti online²⁾.
- (5) La barra di progresso mostra la durata della ricerca.⁵⁾
- 6 Campo di immissione¹⁾ del nome o dell'indirizzo IP di un impianto non trovato con (4³⁾. Il pulsante (7¹⁾ acquisisce l'immissione.
- 7 Vedere 6.
- Avvia il lampeggio in arancione del LED di stato delle testate selezionate nell'elenco per circa°10°secondi. La funzione serve a identificare la testata in un impianto di grandi dimensioni.
- ④ Apre la finestra di dialogo¹⁾ per l'impostazione della connessione IP della testata selezionata nell'elenco ②. Inoltre:
 - Nella finestra di dialogo vengono impostati i valori descritti al punto 2⁽⁴⁾.
 - La finestra di dialogo può essere aperta anche facendo doppio clic su una testata.
 - La finestra di dialogo è illustrata nella Fig. 44, pag. 70.
- 10 Trasmette la data e l'ora del computer alla testata selezionata nell'elenco 2.
- Ripristina i valori di fabbrica DHCP (IPv4) delle impostazioni IP della testata selezionata nell'elenco ②. Successivamente la testata esegue automaticamente il riavvio.
- 2 Campo di immissione per un commento sulla testata selezionata nell'elenco 2.
- (3) Commuta tra la modalità Esperto e la modalità Standard.
- Annulla tutte le modifiche ed esegue di nuovo la configurazione d'impianto.
- Trasmette le modifiche all'impianto e chiude la connessione di rete. L'impianto si riavvia e viene visualizzato il relativo messaggio, che deve essere confermato.

6 Chiude la finestra Cablaggio impianti senza trasmettere le modifiche all'impianto. Viene visualizzata una finestra di dialogo con i seguenti pulsanti:

Salva: trasmette le modifiche all'impianto prima della chiusura della finestra e chiude la connessione di rete.

Scarta: annulla le modifiche e chiude la finestra.

Annulla: interrompe il processo senza chiudere la finestra.

- ¹⁾ Disponibile solo in modalità esperto
- ²⁾ È possibile che la ricerca in rete non trovi tutti gli impianti, soprattutto se sono collegati a router e/o firewall. Per la ricerca in rete USW°800 invia i cosiddetti *pacchetti Multicast*, che vengono perlopiù bloccati da router e firewall. Consultare il proprio amministratore di rete per verificare se sia tecnicamente possibile e auspicabile il passaggio dei pacchetti Multicast. Se un impianto non viene trovato; è possibile immettere l'indirizzo IP in modalità Esperto; vedere al riguardo () in Fig. 43, pag. 68.
- ³⁾ Immettere solo l'indirizzo IP, se si usa una porta TCP/IP standard. Immettere una porta TCP/IP non standard con i due punti (':') separati dall'indirizzo IP. *Esempio*: 169.254.13.115:9800. *Possibile applicazione*: più impianti si trovano dietro un firewall con port forwarding.
- ⁴⁾ Vedere anche *Modalità di ottenimento dell'indirizzo di rete*, pag. 71.
- ⁵⁾ Il valore di riferimento è la durata impostata per la ricerca di impianti in rete.

Impianto corren	ite	×
Unità	1 Unità di base - UFO 87-CI	
Numero di seri	ie (2) CXI1094039	
Modalità	Эрнср	-
Indirizzo IP	4	
Maschera di re	ete (5)	
Gateway	6	
🖌 Applica	💥 Scarta	

Impianto corren	te
Unità	1 Unità di base - UFO 87-CI
Numero di seri	e 2 CXI1094039
Modalità	3 DHCP 🔻
Indirizzo IP	4
Maschera di re	te 5
Gateway	6
🖌 Applica	💥 Scarta

Fig. 44: Finestra di dialogo per l'impostazione della connessione IP dell'impianto Esempi: DHCP (a sinistra) e IPv4 manuale (a destra)

Modalità di ottenimento de	ell'indirizzo di rete
----------------------------	-----------------------

Zeroconf	Il protocollo Zeroconf si usa per la selezione dell'indirizzo IP. Tenere conto di quanto segue:					
	Il protocollo Zeroconf è indicato solo per le reti locali.					
	• La maschera di rete è sempre 255.255.0.0.					
	• Impianto: l'impianto seleziona automaticamente un indirizzo Zeroconf nell'intervallo da 169.254.1.0 a 169.254.254.255. (I router inoltrano i pacchetti con questo indirizzo IP.)					
	Computer:					
	 il computer deve ottenere il proprio indirizzo IP automaticamente. Impostazione in Windows 7 mediante Pannello di controllo ► Centro connessioni di rete e condivisione ► Modifica impostazioni scheda ► <adattatore di="" l'impianto="" per="" rete=""> ► Proprietà ► Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) ► Proprietà ► Generale ► Ottieni automatica- mente un indirizzo IP.</adattatore> 					
	 Se nella rete non è presente nessun server DHCP, ad°es. in caso di connessione diretta tra computer e impianto, il computer si assegna automaticamente un indirizzo Zeroconf. A questo scopo è necessario il riavvio o modificare la posizione del cavo di rete. 					
DHCP (IPv4)	L'indirizzo IPv4, la maschera di rete e il gateway vengono assegnati automati- camente da un server DHCP.					
IPv6 link-local	L'apparecchio riceve innanzitutto un indirizzo IPv6 link-local nell'intervallo di indirizzi FE80::/10. Il suffisso dell'indirizzo IPv6 (ID interfaccia) è sempre lo stesso e risulta dall'indirizzo MAC dell'apparecchio.					
	Se in rete è presente un router IPv6 compatibile a cui è stato assegnato un pre fisso di indirizzo IPv6, anche la testata master ottiene tale prefisso mediante la Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC).					
	L'indirizzo IP quindi usato e visualizzato è composto dal prefisso assegnato e dallo stesso ID interfaccia usato nell'indirizzo IPv6 link-local.					
Manuale (IPv4)	Indirizzo IPv4, maschera di rete e gateway vengono impostati manualmente.					
Manuale (IPv6)	Indirizzo IPv6, maschera di rete e gateway vengono impostati manualmente.					
Suggerim	 L'impostazione di rete prevista può essere concordata con l'ammini- stratore di rete o fatta eseguire da quest'ultimo. È possibile che debba essere adattata anche l'impostazione di rete 					

del computer (il computer si trova in un altro intervallo di indirizzi IP;

Se la configurazione dell'impianto o del computer è errata, la connessione tra computer e impianto potrebbe non essere possibile.

la configurazione IP del computer è stata modificata; ecc.).

Temi connessi

Impostazioni del firewall, pag. 8 Protocolli e indirizzi usati, pag. 10 Collegamento Internet (accesso remoto al master), pag. 10 Titolo della finestra: Interfaccia utente di USW 800, pag. 16 Rete, pag. 39 Durata della ricerca di impianti in rete: Rete, pag. 39 Segnalazioni d'errore, pag. 83

Impianti noti

Numero di serie	Tipo		Com	imento	Nome/IP	Porta	M	aschera di rete	- 85		
XI1094039	20610137	UFO87	7-CI		172 16 3 143	9320	24			7	
03000010	20610136	UF083	3-CI		172.16.3.135	9320	24			Elimina	(
03000006	20610134	UF083	3		172.16.3.139	9320	24				_
0110000004	20610134	UFOm	ini 03		172.16.3.141	9320	24				
03000009	20610137	UFO87	7-CI - System01		172.16.3.137	9320	24				
pianto corrente – Unità	Numero o	di serie	Tipo	Modalità	Indirizzo IP	Maschera di	rete	Gateway		Identificazio	18
pianto corrente Unità Inità di base - UF.	Numero c	di serie	Tipo 20610137	Modalità DHCP	Indirizzo IP 172.16.3.143	Maschera di 24	rete	Gateway 172.16.3.1		Udentificazio	10
i pianto corrente – Unità Jnità di base - UF.	Numero c CXI1094039	ti serie	Tipo 20610137	Modalità DHCP	Indirizzo IP 172.16.3.143	Maschera di 24	rete	Gateway 172.16.3.1		🚦 Identificazio	ne
ianto corrente Unità iità di base - UF.	Numero c CXI1094039	di serie	Tipo 20610137	Modalità DHCP	Indirizzo IP 172.16.3.143	Maschera di 24	rete	Gateway 172.16.3.1		Identificazio Modifica Sinc. gra	ne

Impostazioni - Cablaggio impianti - Impianti noti

Fig. 45: Scheda Impianti noti

Le impostazioni eseguibili nella scheda **Impianti noti** sono identiche a quelle descritte per la scheda **Impianti trovati in rete**, con la seguente eccezione:

⑦ Elimina l'impianto selezionato nell'elenco ①.	
---	--

Temi connessi

Impianti trovati in rete, pag. 68succ.
9.3 Procedura guidata NIT...

Altro • Procedura guidata NIT

Di seguito sono descritte una a una le fasi della procedura guidata NIT.

Suggerimento La creazione della NIT (Network Information Table) è possibile solo per gli impianti online e se i flussi di trasporto sui backend necessari per la struttura della NIT sono validi.

Fase 1

La fase 1 fornisce informazioni sulla procedura guidata NIT, il cui avvio può essere all'occorrenza interrotto.



Fig. 46: Procedura guidata NIT - fase 1

Procedura guidata NIT/LCN [DVB-T]	
Come si intende procedere?	
Insieme alla NIT, con questa procedura guidata è possibile elaborare anche i dati LCN (Logical Channel Numbering).	
A tale proposito è possibile scegliere tra diversi standard LCN.	
① Non generare dati LCN ▼ LCN-Standard	
Descrizione	
In questa variante non viene creato alcun descrittore LCN.	
	a 💥 Annulla

Fig. 47: Procedura guidata NIT – fase 2

 Elenco a discesa per l'impostazione dei dati LCN: Non generare dati LCN: Non vengono generati dati LCN. NorDig (Descriptor V1): Vengono generati descrittori LCN conformi a NorDig, versione 1.

Inoltre per UFO 83 e UFO 83/CI: IEC 62216: Vengono generati descrittori LCN conformi alla specifica IEC 62216. FRANSAT PRO: Vengono generati descrittori LCN conformi alla specifica FRANSAT-PRO.

I dati LCN contengono informazioni sulla sequenza di servizi preferita sugli apparecchi terminali.

Procedura guidata N	Procedura guidata NIT/LCN [DVB-T]					
Dati base della	NIT					
La NIT contiene inf	ormazioni per l'identificazione della rete via cavo o del gestore della rete via cavo	L				
1D rete:	FF01					
2Nome rete:	Kathrein Werke KG					
II numero di version Normalmente il nu mmettere un num se è richiesto il pie 3 lumero <u>v</u>ersione:	Il numero di versione NIT viene utilizzato dai terminali per poter riconoscere le modifiche della NIT. Normalmente il numero di versione dovrebbe essere automaticamente assegnato dall'impianto. mmettere un numero di versione fisso solo se espressamente richiesto dalla rete e se è richiesto il pieno controllo del numero da assegnare concretamente. Numero <u>v</u> ersione: Automatica					
4 🗹 <u>E</u> sadecimale		🖨 Indietro 📄 Continua	🗙 Annulla			

Fig. 48: Procedura guidata NIT – fase 3

- ① A ogni rete viene assegnato un proprio ID rete, che funge da identificatore di rete univoco.¹⁾ L'ID è un numero esadecimale di quattro cifre senza 0x anteposto. L'elenco degli ID rete attualmente assegnati è disponibile sul sito del progetto DVB <u>http://www.dvb.org/.²⁾ Esempi nella Tab. 5, pag. 76.</u>
- (2) Il **Nome rete** descrive la rete fisica in un formato leggibile per il cliente finale.³⁾ Esempi: *ASTRA, EUTELSAT, Munich Cable* ecc.

La visualizzazione o meno del nome rete degli apparecchi terminali (ricevitori DVB-C) dipende dall'apparecchio specifico.

- ③ Numero versione: vedere al riguardo le informazioni .
- (4) Casella di controllo non spuntata: l'ID rete ① è decimale.
 Casella di controllo spuntata: l'ID rete ① è esadecimale.
- ¹⁾ Digital Video Broadcasting (DVB): Specification for Service Information (SI) in DVB Systems
- ²⁾ Digital Video Broadcasting (DVB): Allocation of Service Information (SI) and Data Broadcasting Codes for Digital Video Broadcasting (DVB) Systems
- ³⁾ Digital Video Broadcasting (DVB): Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI)

ID rete	Rete
0001	Rete satellitare Astra 19,2°E
0002	Rete satellitare Astra 28,2°E
0021	Rete Hispasat 1
0030	Rete satellitare Canal+
2114	Televisione digitale terrestre tedesca

F001	Deutsche Telekom
FF00 – FFFF	Uso temporaneo privato

Tab. 5: Esempi di assegnazione di ID rete

Fase 4

Procedura guidata NIT/LCN (DVB-T)										
Controllare	Controllare le immissioni della NIT.									
TSID (hex)	ONID (hex)	Frequenza (MHz)	Ampiezza di banda	Costellazione	Guard Interval	Code Rate HP	Transmission Mode	Hierarchy Info	Priorità	1
0006	0001	514,00	8 MHz	QAM64	1/4	2/3	MODE_2K	non-hier.,nat interl.	TS high	-
0005	0001	506,00	8 MHz	QAM64	1/4	2/3	MODE_2K	non-hier.,nat interl.	TS high	
0008	0001	530,00	8 MHz	QAM64	1/4 ①	2/3	MODE_2K	non-hier.,nat interl.	TS high	
0007	0001	522,00	8 MHz	QAM64	1/4	2/3	MODE_2K	non-hier.,nat interl.	TS high	
0004	0001	498,00	8 MHz	QAM16	1/4	2/3	MODE_2K	non-hier.,nat interl.	TS high	
0003	0001	490,00	8 MHz	QAM64	1/32	7/8	MODE_2K	non-hier.,nat interl.	TS high	
										_
4 3000000000000000000000000000000000000										•
				(3					
				(3) a servizi					
SID (hex)	Tipo (esa)				Nome				
332D		ORF III								-
332E		RTL NITRO A								
3330		LT1-OOE			\sim					
3339		L-TV/TVM			(2)					
3341		OE1								
3342	E	OE1 DD								
3344	3344 🚳 OE2 N									
										-
<u> </u>	ale						🦨 Inc	dietro 😂 Continua	💥 Annul	lla

Fig. 49: Procedura guidata NIT - fase 4

- ① Elenco dei descrittori Delivery-System. Solo visualizzazione, nessuna modifica possibile.
- ② Elenco delle voci NIT per i gruppi di canali DVB-T/-H. Solo visualizzazione, nessuna modifica possibile.
- ③ Visualizza e nasconde l'elenco ②.

¹⁾ Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI)

Suggerimento II passo 5 non viene visualizzato, se nel passo 2 è stata selezionata la voce Non generare dati LCN.

De																	
PIG	ocedura gi	ndata NIT/LC	IN [DAP-1]														- 1
5	Su questa pagina della procedura guidata è possibile modificare i dati LCN.																
	Continue		i di convini		dadi .												<u> </u>
H	Connigan	a con in	A UI SEI VIZI	uñu anhhoi	tau					Ċ							ூ
	Tabella d	ei programn	ni LCN:							60	Progra	ammi disponibili:					<i>8</i> 8
	LCN	HD-LCN	Visibile	No	me	TSID (hex)	ONID (hex)	SID (hex)	Tipo (esa)	17		Nome	TSID (hex)	ONID (hex)	SID (hex)	Tipo (esa)	P
	1			Juwelo H	D	0008	0001	151B	E) HD	-	1	RTL NITRO A	0006	0001	332E		-
	2	1	Ľ	ORF III		0006	0001	332D		222	2	LT1-OOE	0006	0001	3330		
	3		(a)							11	3	L-TV/TVM	0006	0001	3339		
	4		Ŷ			_					4	OE1	0006	0001	3341	S	
	5				(2)				1	5	OE1 DD	0006 (3 0001	3342	(1)	
	6										6	OE2 N	0006	0001	3344	S	
	7		~	OE2 O		0006	0001	3346	(2)		7	OE2 B	0006	0001	3345	(2)	
	8			OE2 S		0006	0001	3347	Solution		8	DMAX HD Austria	0008	0001	152E	E) HD	
	9		~	OE2 K		0006	0001	334B			9	ORF III	0007	0001	332D		
	10	12	2	ORF III		0005	0001	332D			10	OE2 N	0007	0001	3344	(2)	
	11			RTL NITR	A O	0005	0001	332E			11	OE2 O	0007	0001	3346	(2)	
	12		P	DMAX HD		0008	0001	151A	E) HD		12	OE2 T	0007	0001	3348	(2)	
	13										13	OE2 St	0007	0001	334A	(
	14			RTL NITE	<u></u>	0007	0001	1105			14	OE2 K	0007	0001	334B	S	
	15		V	OE2 S	🖽 Con	figura trasmi	ssione parall	ela in HD	1		15	ORF III	0003	0001	332D		
	16				Elin	ina trasmiss	ione parallela	in HD			16	RTL NITRO A	0003	0001	332E		
	17				P Pas	sa al servizio	da collegare				17	L-TV/TVM	0003	0001	3339		
	18				[] O. I.		0		_	-	18	OE1	0003	0001	3341	5	-
	10 Programmi assegnati, il numero LCN ma Seleziona tutto												- 1				
	Seleziona tutto (dalla posizione del mouse)) — —											
	Ittilizzaro	la funziono	h hne nerb	ron por cor	🔶 Sele	eziona tutto (d	lalla posizion	e del mouse)								
Ľ	Rimuovi selezione																
					Col	nare le lacun	e						A			÷.	
	✓ Esadecimale									🐙 Indietro		ontinua	🛛 🐺 Annu	lla			

Fig. 50: Procedura guidata NIT - fase 5

1	Se nella fase 2	allora selezionare la scheda 🛈
	è stato selezionato NorDig (Descriptor V1),	l'intervallo i cui dati LCN devono essere impostati (TV, Radio, Altro).
	è stato selezionato IEC 62216 o FRANSAT PRO,	l'intervallo per <i>impostare</i> i dati LCN (Configura LCN) e per <i>visualizzare</i> i dati LCN non modificabili (Tipi di servizi non supportati).

(2) Elenco dei dati LCN assegnati.

- Le caselle di controllo (a) stabiliscono se durante l'avanzamento graduale sull'apparecchio terminale un servizio viene visualizzato o saltato.¹⁾ Se la funzione della casella di controllo è supportata o meno, dipende dall'apparecchio terminale specifico.
- L'assegnazione dei dati LCN dall'elenco ③ all'elenco ② e l'ordinamento all'interno dell'elenco ② si effettuano mediante la funzione drag-and-drop.
- I dati LCN possono essere modificati mediante doppio clic e immissione da tastiera.
- (3) Elenco dei dati LCN non assegnati.

- (4) Avvia la ricerca di programmi nell'elenco 2).
- (5) Avvia la ricerca di programmi nell'elenco (3).
- (6) Menu contestuale per la modifica delle voci dell'elenco.
 - **Configura trasmissione parallela in HD**²⁾: apre l'elenco per la selezione di un programma HDTV. Inoltre:
 - Il programma HDTV selezionato nell'elenco viene assegnato all'elenco SDTV³⁾ su cui il puntatore del mouse si trovava al momento dell'apertura del menu contestuale.⁴⁾
 - Il programma HDTV selezionato viene trasmesso contemporaneamente al programma SDTV assegnato (Simulcast in HD).⁵⁾
 - II numero LCN del programma HDTV³⁾ viene visualizzato accanto al programma SDTV nella colonna HD-LCN.⁴⁾
 - Elimina trasmissione parallela in HD²): elimina il programma HDTV assegnato dal programma SDTV su cui il puntatore del mouse si trovava al momento dell'apertura del menu contestuale.

Passa al servizio da collegare²: salta al programma SDTV o HDTV assegnato.

Seleziona tutto (...) e Rimuovi selezione: questi comandi permettono di selezionare voci d'elenco o, rispettivamente, di rimuovere una selezione.

Colmare le lacune²): elimina le righe vuote tra le voci selezionate.

- ¹⁾ Se la casella di controllo non è spuntata, il servizio può essere lo stesso selezionato dall'apparecchio terminale mediante immissione diretta del posto programma.
- ²⁾ Disponibile solo se nella fase 2 è stato selezionato IEC 62216 oppure FRANSAT PRO.
- ³⁾ I programmi SDTV e HDTV sono contrassegnati nella colonna**Tipo (esa)** come segue:
 - 🗐 = programma SDTV, 텍 🎞 = programma HDTV
- ⁴⁾ Se nella fase 2 è stato selezionato FRANSAT PRO, il numero LCN del programma HDTV deve essere maggiore del numero LCN del programma SDTV assegnato. In caso contrario i numeri LCN interessati sono visualizzati su sfondo rosso e il pulsante Continua non è disponibile.
- ⁵⁾ I ricevitori che supportano Simulcast in HD riproducono automaticamente il programma HD.

Procedura guidata NIT/LCN [DVB-T]	
Rilevamento dei dati completato	B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
Sono stati rilevati tutti i dati necessari per creare la NIT. Al termine della procedura guidata è possibile creare e attivare la NIT.	
	Annulla

Fig. 51: Procedura guidata NIT – fase 6

① Invia la NIT all'impianto online in cui è salvata permanentemente.

Procedura guidata NIT/LCN [DVB-T]	
Scrivi dati	8-8-8-8-8-
I dati vengono distribuiti ai singoli moduli.	1
Scrittura dei dati eseguita correttamente.	
	(3) (4)
	🧢 Indietro 🛛 🖋 Completa 🛛 💥 Annulla

Fig. 52: Procedura guidata NIT – fase 7

- ① Barra di progresso per la trasmissione dei dati all'impianto online.
- (2) Informazione finale sull'andamento della trasmissione dei dati.
- ③ Chiude la procedura guidata.
- (4) Interrompe la procedura guidata. Premendo questo pulsante nel corso del caricamento della NIT le modifiche già eseguite vengono annullate.

Temi connessi

Attivazione/disattivazione NIT: Altro, pag. 29

9.4 Elenco PID

Nella scheda Elenco PID viene impostato per ciascun gruppo di canali il filtro per gli ID di pacchetto (PID) contenuti nel flusso di trasporto. Quali PID vengono effettivamente usati per i flussi di dati elementari può essere stabilito attraverso i misuratori oppure chiesto all'emittente dei programmi. Il filtraggio dei PID è necessario solo raramente.

Attenzione

Il filtraggio di determinati PID può rendere inutilizzabile il flusso di trasporto in uscita.

🐻 Trasmodulatore- L	Jnità di base - UFO 83-Cl		2 🗵
Ingresso Fronten	d Backend Elaborazione T	S Tabella dei programmi Elenco PID ?	1
Gruppo di canali 4 (1)		▼
	Stato Presente	TSID (hex) 0457	ONID (hex)
PID (hex) 1 000A 2 0012 3 1212	Blocca Blocca Blocca Aggiungi filtro Ingresso Ingress (a) ~ PID (hex) 1212 (b)	Modalità filtro 3 10 Modalità filtro Blocca (c) ▼ sostituire con (d) (e) (f) ✓ Applica ★ Annulla	Filtro Filtro Passaggio (4) Blocca (5) Valore standard (6) Cancella (8) Aggiungi (9)
		Annulla 🕞 Applica 🔗 OK	

Fig. 53: Scheda Elenco PID nella finestra di modifica del trasmodulatore

- (1) Gruppo di canali i cui parametri vengono modificati.
- Proprietà del flusso di trasporto.
- A Configuratore delle colonne
- PID definiti dall'utente del gruppo di canali. I PID da modificare possono essere selezionati tramite mouse o da tastiera come in Windows Explorer.
 Il menu contestuale contiene i comandi ④ – ⑧.

- ④ ⑨ I pulsanti per l'impostazione della modalità Filtro hanno funzioni analoghe a quelle dei pulsanti ④ ⑨ nella Fig. 35, pag. 54.
- Finestra di dialogo per l'aggiunta di un PID definito dall'utente. Possibilità di immissione:
 - PID (b), obbligatorio
 - Modalità Filtro (c)
 - Il valore immesso in (d) sostituisce il PID (b) (*Rimappatura PID*) inizialmente presente nel flusso di trasporto.
 Nota: *Questa funzione non è al momento supportata.*

Suggerimento	•	L'ingresso (a) non può essere modificato.
	•	L'impostazione Valore standard si riferisce alla modalità Filtro del relativo programma (servizio).

10 Segnalazioni d'errore

Impossibile stabilire la connessione



Fig. 54: Messaggio di errore Impossibile stabilire la connessione: Impossibile stabilire la connessione

Possibile causa	Risoluzione
I cavi di rete del computer e delle testate non sono inseriti correttamente.	Controllare i cavi di rete.1)
Le testate non sono attivate.	Attivare le testate. 1)
Le impostazioni di rete del computer e/o della testata sono errate.	Controllare le impostazioni di rete; se neces- sario, rivolgersi all'amministratore di rete. ¹⁾
La configurazione dei router di rete e/o quella dei firewall è errata (le porte necessarie non sono abilitate)	Adeguare la configurazione dei router di rete e/o dei firewall; vedere <i>Impostazioni del fire- wall</i> , pag. 8. Se necessario, rivolgersi all'amministratore di rete. ¹⁾
	 Riavviare USW 800 dopo aver corretto l'errore.

La connessione all'impianto è già attiva

\mathbf{i}	Impossibile stabilire la connessione! È già disponibile un'altra connessione con l'impianto!	
	ок	

Fig. 55: Messaggio di errore Impossibile stabilire la connessione: La connessione è già attiva

La connessione con l'impianto è stata interrotta



Fig. 56: Messaggio di errore La connessione con l'impianto è stata interrotta

Possibile causa	Risoluzione
La connessione di rete è stata staccata: • connessione DSL difettosa	Controllare le possibili cause dell'errore e pre- mere uno dei pulsanti del messaggio di errore:
cavo di rete difettoso	Connetti di nuovo: tenta di ripristinare la con- nessione all'impianto. Se il tentativo riesce, è possibile subito conti- nuare a lavorare.
 componente di rete difettoso (switch, router, firewall, ecc.) 	
La rete è momentaneamente sovraccarica e potrebbe avere un'ampiezza di banda	Se non riesce, il messaggio di errore viene visualizzato di nuovo.
insufficiente.	Chiudi impianto: annulla le modifiche e chiude
Mancanza di corrente locale	l'impianto.
sulla testata	Mantieni: torna all'interfaccia utente. La con- figurazione di un impianto può essere sal- vata in un file, insieme alle relative modi- fiche, e trasmessa all'impianto in un momento successivo.
• sui componenti di rete (switch, router, firewall, ecc.)	

11 Impostazioni tipiche (esempi)

11.1 Uscita QAM (ARD Digital, transponder 12.266 MHz)

- ✓ Solo per UFO 87 e 87/CI.
- ✓ Sull'ingresso 1 della testata è presente il segnale di ASTRA 19,2° est.¹⁾

Impostazioni del trasmodulatore²⁾

Scheda	Parametro	Valore
Campo		
Ingresso	-	Ingresso 1
Ingresso	-	Satellite
Configurazione	Satellite	Astra 19,2E (19,2 est)
	Polarizzazione	Orizzontale
	Banda	High
	Modalità DiSEqC™	Disattivata ³⁾
	Impostare gli altri par	rametri in conformità all'LNB collegato.
Frontend		Gruppo di canali 1
Frontend		Ingresso 1 (satellite)
Configurazione	Satellite	Astra 19,2E (19,2 est) (solo visualizzazione)
	Livello	Horizontal high (solo visualizzazione)
	Transponder	12.266 MHz, ARD Digital
	La modifica degli altri pa	arametri non è in genere necessaria.
Backend		Gruppo di canali 1
Uscita	Uscita AF	On
	Canale	S21
	Frequenza	306,000 (MHz)
	Livello	-20
	Costellazione	QAM256
	Modalità	Segnale satellitare
	Symbolrate	6.900 (MS/s)
	Utilizzo	(solo visualizzazione)

Elaborazione TS	Normalmente non sono necessarie modifiche.
Tabella dei programmi	Normalmente non sono necessarie modifiche.
Elenco PID	Normalmente non sono necessarie modifiche.

Tab. 6: Impostazioni del trasmodulatore per un'uscita QAM per ARD Digital, transponder 12.266 MHz

- ¹⁾ Una matrice esterna non è necessaria.
- ²⁾ Le impostazioni sono descritte a scopo esemplificativo per l'ingresso°1 e il gruppo di canali°1.
- ³⁾ Se si usa una matrice esterna, impostare DiSEqC[™] 1.0 o Segnalazione analogica (14/18V) a seconda del tipo di matrice.

Temi connessi

Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42

11.2 Uscita COFDM (ARD Digital, transponder 12.266 MHz)

- ✓ Solo per UFO 83 e 83/CI.
- ✓ Sull'ingresso 1 della testata è presente il segnale di ASTRA 19,2° est.¹⁾

Scheda		Parametro	Valore
	Campo		
Ingresso		Impostare la scheda Ing	resso come descritto nel paragrafo 11.1.
Frontend		Impostare la scheda Frontend come descritto nel paragrafo 11.1.	
Backend			Gruppo di canali 1
	Uscita	Uscita AF	On
		Canale	S21
		Frequenza	306,000 (MHz)
		Livello	0
		Utilizzo	(solo visualizzazione)
		Ampiezza di banda	8 (MHz)
		Costellazione	QAM64
		Modalità	Segnale satellitare
		Guard Interval	1/32
		Code Rate	7/8
Elaborazione TS		Vedere <i>Uscita QAM (AR</i> 12.266 MHz), pag. 85.	D Digital, transponder
Tabella dei programmiVedere Uscita QAM (ARD Digital, transponder 12.266 MHz), pag. 85.		D Digital, transponder	
Elenco PID		Normalmente non sono	necessarie modifiche.

Impostazioni del trasmodulatore²⁾

Tab. 7: Impostazioni del trasmodulatore per un'uscita COFDM per ARD Digital, transponder 12.266 MHz

¹⁾ Una matrice esterna non è necessaria.

²⁾ Le impostazioni sono descritte a scopo esemplificativo per l'ingresso 1 e il gruppo di canali 1.

Utilizzo e filtro dei programmi

Se il valore massimo dell'**Utilizzo** raggiunge il 100 % (scheda **Backend**), i singoli programmi devono essere cancellati dal flusso di trasporto mediante il filtro dei programmi.

Per il controllo dell'utilizzo e l'uso del filtro dei programmi in caso di necessità procedere come segue

- 1. Scheda Backend: Controllare il valore nel boxUtilizzo.
 - ⇒ Proseguire se l'utilizzo è pari al 100% (prima o dopo la barra).
- 2. Scheda Decodifica TS: Impostare Filtro dei programmi su On.
 - ⇒ Nella scheda Tabella dei programmi i programmi sono ora tutti bloccati per impostazione di fabbrica.
- 3. Scheda Tabella dei programmi: Selezionare alcuni programmi nella tabella dei programmi e premere + Passaggio.
- 4. Scheda Backend: Controllare il valore nel boxUtilizzo.
 - ⇒ Ripetere la fase 11.1. con il pulsante ...
 - + Passaggio, se l'utilizzo è < 90 % e si intende aggiungere altri programmi al segnale di uscita.
 - x Blocca, se l'utilizzo è > 90 % e si devono di nuovo eliminare programmi.

Temi connessi

Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42

11.3 Decodifica dei servizi (ORF Digital, transponder 11.303 MHz)

- ✓ Solo per UFO 83/CI e 87/CI.
- ✓ Sull'ingresso 1 della testata è presente il segnale di ASTRA 19,2° est.¹⁾

Impostazioni del trasmodulatore²⁾

Scheda Campo	Parametro	Valore
Ingresso	-	Ingresso 2
Ingresso	-	Satellite
Configurazione	Satellite	Astra 19,2E (19,2 est)
	Polarizzazione	Orizzontale
	Banda	Low
	Modalità DiSEqC™	Disattivata ³⁾
	Impostare gli altri par	rametri in conformità all'LNB collegato.
Frontend		Gruppo di canali 2
Frontend		Ingresso°2 (satellite)
Configurazione	Satellite	Astra 19,2E (19,2 est) (solo visualizzazione)
	Livello	horizontal low (solo visualizzazione)
	Transponder	11.303 MHz, ORF Digital
	La modifica degli altri parametri non è in genere necessaria.	
Backend		Gruppo di canali 1
Uscita	Uscita AF	On
	Canale	S22 (esempio)
	Frequenza	482.000 (MHz)
	Livello	-20
	Costellazione	QAM256
	Modalità	Segnale satellitare
	Symbolrate	6.900 (MS/s)
	Utilizzo	(solo visualizzazione)
Elaborazione TS	Vedere <i>Uscita QAM (AR</i> 12.266 MHz), pag. 85.	D Digital, transponder

Tabella dei	Vedere Uscita QAM (ARD Digital, transponder
programmi	12.266 MHz), pag. 85.
Elenco PID	Normalmente non sono necessarie modifiche.

- Tab. 8:Impostazioni del trasmodulatore per Decodifica dei servizi per ORF Digital, transponder 11.303
MHz
- ¹⁾ Una matrice esterna non è necessaria.
- ²⁾ Le impostazioni sono descritte a scopo esemplificativo per l'ingresso 2 e il gruppo di canali 2.
- ³⁾ Se si usa una matrice esterna, impostare DiSEqC[™] 1.0 o Segnalazione analogica (14/18V) a seconda del tipo di matrice.

Impostazioni della decodifica TS¹⁾

Scheda	Parametro	Valore
Campo		
Impostazioni di base		Normalmente non sono necessarie modifiche.
Tabella dei programmi		
Tabella dei programmi	ORF Digital	Attivato ^{a)}
Routing del flusso di trasporto		Impostazione di fabbrica (= pulsante nella posizione superiore = cad. 1 slot CAM nei gruppi di canali 1 – 6)

Tab. 9: Impostazioni della decodifica TS per Decodifica dei servizi per ORF Digital, transponder 11.303 MHz

 a) Controllare nel trasmodulatore / nella schedaTabella dei programmi se per ORF1 HD è scomparso il simbolo della chiave.

Temi connessi

Trasmodulatore (finestra di modifica), pag. 42 *Decodifica TS (finestra di modifica)*, pag. 57

91 di 92

www.kathrein.com

936.5019/-/VMPT/0715/IT - Con riserve di modifiche

KATHREIN-Werke KG • Anton-Kathrein-Straße 1-3 • Postfach 10 04 44 • 83004 Rosenheim • Germania • Tel. +49 8031 184-0 • Fax +49 8031 184-35