Istruzioni per l'uso	
Manual de usuario	E
Manual de instruções	Р

Norme per la sicurezza	8	Impostare balance e fader:	20	Impostazione delle opzioni di percorso	34
Indicazioni relative alla		Impostazione balance Impostazione fader	20 20	Memorizzazione/chiusura delle opzioni di percorso	35
sicurezza del traffico	9	Attivazione/disattivazione/	20	Memorizzazione destinazione	36
Schema degli elementi di		impostazione del livello sonoro		Accesso rapido alla modalità di	
comando	10	(Loudness)	20	navigazione	36
Istruzioni generali	11	Becker Surround	21	Navigazione attraverso l'accesso rapido	36
Informazioni di base sui menu	11	Subwoofer	21	Navigazione verso una destinazione	20
A gaggage repide	11	Crossover	21	speciale nei dintorni	37
Accesso rapido	11	Compressione	22	Protezione dei dati	37
Nienu principale Diamlau di stata	11	Ripristino delle impostazioni	22	Cancellazione di dati	37
Display di stato Monu delle onzioni	12	predefinite	22	Cancellazione dell'elenco	38
Itilizzo dei menu	12	Silenziamento - Mute	23	Memorizzazione dei dati nella rubrica	38
Mana di incenincente	12	Modalità navigazione	24	Creazione di una nuova voce	38
Distance antifunto	13	Che cosa significa "Navigazione"?	24	Completamento dei dati	39
	14	Dati di navigazione	24	Selezione di una destinazione	
Inserimento del codice degli apparecchi	14	Inserimento della scheda di memoria	25	dalla rubrica	40
Inserimento di un codice errato	14	Rimozione della scheda di memoria	26	Destinazione speciale	40
di acmando	15	Selezione della navigazione	$\overline{26}$	Dintorni	41
Estraziona	15	Visualizzazione del menu		Nel paese	42
Inserimento	16	nringingle di navigazione	27	Dintorni della destinazione	43
Montaggio/rimozione del	10		21	Nel località	43
mascheramento	16	Indirizzo	28	Informazioni in merito alle	
Montaggio del mascheramento	16	Selezione del Paese	28	destinazioni speciali	44
Rimozione del mascheramento	16	Inserimento della località di d	20	Destinazioni particolari esterne	45
Attivazione e disattivazione		estinazione	29	Beckerclub	46
dell'apparecchio	17	Selezione della località attraverso il	20	Caricamento/aggiornamento delle	
Attivazione	17		30	destinazioni @	46
Disattivazione	17	Inserire la via del luogo di destinazione	31	Navigazione verso una destinazione @	47
Impostazione del volume	18	destinazione	37	Funzioni nell'elenco delle	
Impostazioni suono	18	Inserire un numero civico della via	52	destinazioni @	47
Bishiama dalla impostazioni dal suono	10	di destinazione	32	A pilota automatico attivo	47
Impostaziona dall'aqualizzatora	10	Selezione incrocio della via di	52	Schermo di stato della navigazione	48
Definizione dell'impostazione	19	destinazione	33	Esempi di display di navigazione	48
dell'equalizzatore	19	Inserimento della destinazione	55	Raccomandazioni per la corsia	50
uch cynun220101 c	17	attraverso le coordinate geologiche	33		20
		and a verso ie coordinate geologiche	55		

Menu delle opzioni	50
Interrompere la navigazione	51
Informazioni sul traffico	52
Elenco percorsi	52
Destinazione intermedia	52
Blocco del percorso	54
Adattamento delle opzioni di percorso	54
Attivazione e disattivazione dei	
messaggi di navigazione	55
Informazioni durante la	
navigazione	55
Visualizzazione delle informazioni	
relative alla destinazione	55
Indicazione/memorizzazione della	
posizione	56
Visualizzazione delle informazioni	
sul traffico	56
Visualizzazione/modifica delle	
opzioni di percorso	57
Informazioni con pilota automatico	0,
non attivo	57
Indicazione/memorizzazione posizione	57
Visualizzazione dei messaggi TMC	57
Pilota automatico dinamico	57
	57
	57
Che cos'e il pilota automatico	
dinamico?	57
Pilota automatico dinamico	58
Visualizzazione delle informazioni	
sul traffico	59
Impostazioni	60
Informazioni sul traffico	60
Annuncio dell'ora di arrivo	61
Visualizzazione dei limiti di velocità	61
Impostazione ETA	62
Unità di misura	63

Modalità radio	64
Attivazione della modalità radio	64
Visualizzazione del menu principale	
della radio	64
Selezione della gamma d'onda	65
Modalità FM	66
Possibili modalità di impostazione	
per le emittenti FM	66
Elenco delle emittenti	66
Funzione di riproduzione	67
Impostazione manuale delle emittenti	68
Funzione di filtro	68
Attivazione e disattivazione della	
funzione filtro	68
Filtraggio della catena di emittenti	69
Filtraggio delle emittenti	69
Annullamento della funzione di filtro	69
Tipo di programma	70
Attivazione e disattivazione del tipo	
di programma	70
Selezione del tipo di programma	70
Ascolto di programmi regionali	71
Testo radio	71
Dati vocali	72
Ottimizzazione della ricezione	72
Controllo dell'ampiezza di banda	73
Notiziari sul traffico	73
Attivazione e disattivazione dalla	
modalità radiofonica di informazione	
sul traffico	74
Selezione delle emittenti di informazioni	
radiofoniche sul traffico	74
Modalità automatica,	74
Selezione manuale delle emittenti di	
informazioni radiofoniche sul traffico	74
Volume delle informazioni	
radiofoniche sul traffico	75

interruzione dei notiziario sui traffico	
stradale	75
Modalità AM	75
Possibili modalità di impostazione per	
le emittenti AM	75
Ricerca	76
Funzione di riproduzione	76
Memoria delle emittenti	77
Richiamo di emittenti memorizzate	77
Memorizzazione emittenti	77
Impostazione di un'altra gamma	
d'onda	77
Memoria di emittenti già impostata	78
Spostamento dell'emittente	78
Cancellazione delle emittenti	79
Denominazione delle emittenti	79
Creazione/cancellazione di dati vocali	80
Creazione	80
Cancellazione	80
Lettura dei dati vocali	80
Modalità multimedia	81
Attivazione della modalità multimedia	81
Accesso ranido alla modalità	01
Accesso Tapido ana modanta	01
munimedia	- 01
D:1 1: -+-+- 1-: -:-+:	
Display di stato dei sistemi	01
Display di stato dei sistemi multimediali	82
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / solto di un brano	82
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arratramanto rapido	82 83
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode)	82 83 83
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode) Bichiamo del menu playmode	82 83 83 83
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode) Richiamo del menu playmode Mix di brani (ceneratore di	82 83 83 83 83
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode) Richiamo del menu playmode Mix di brani (generatore di successione casuale)	82 83 83 83 83 83
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode) Richiamo del menu playmode Mix di brani (generatore di successione casuale) Riproduzione dei brani	82 83 83 83 83 83 84 84
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode) Richiamo del menu playmode Mix di brani (generatore di successione casuale) Riproduzione dei brani Ripetizione titolo	82 83 83 83 83 83 84 84 84 84
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode) Richiamo del menu playmode Mix di brani (generatore di successione casuale) Riproduzione dei brani Ripetizione titolo Mix CD	82 83 83 83 83 83 84 84 85 85
Display di stato dei sistemi multimediali Passaggio a un altro brano / salto di un brano Avanzamento/arretramento rapido Modalità di riproduzione (playmode) Richiamo del menu playmode Mix di brani (generatore di successione casuale) Riproduzione dei brani Ripetizione titolo Mix CD Ripetizione del CD	82 83 83 83 83 83 84 84 85 85 85 85

Mix cartelle	85
Ripetizione della cartella	86
Visualizzazione del menu princiale	
della modalità multimedia	86
Attivazione/disattivazione della	
visualizzazione dettagliata dei brani	86
Modalità CD	87
Indicazioni generali sul	
Compact Disc (CD)	87
Inserimento / estrazione dei CD	87
Indicazioni su CD-R e CD-RW	88
Nota per CD protetti da copiatura	88
Circuito di protezione temperatura	88
Modalità MP3	88
Indicazioni generali su MP3	88
Creazione di un supporto dati MP3	89
Modalità CD MP3	90
Schede di memoria MP3/modalità	
Microdrive	90
Inserimento di microdrive/della s	
cheda di memoria CF	90
Rimozione di microdrive/della	
scheda di memoria CF	91
Inserimento di una scheda di	
memoria SD/MMC	91
Rimozione di una scheda di	
memoria SD/MMC	92
Successione di riproduzione per	
supporti dati MP3	92
Playlist	93
Realizzazione di una playlist	93
Riproduzione audio attraverso un	
opzionale Apple [™] iPod	94
Modalità CD Changer	94
CD Changer pronto per il	
funzionamento	94

Inserimento / estrazione del	
caricatore CD	95
Apparecchi esterni/ modalità AUX	95
Modalità telefono	96
Inserire la scheda SIM	97
Inserimento del codice PIN	98
Richiamare la modalità telefono	98
Richiamare il menu principale	
Telefono	99
Selezionare il numero	100
Numero occupato	100
Selezione di un numero dalla rubrica	101
Elenchi di chiamata	102
Selezionare un numero di telefono	
dall'elenco	103
Richiamare le informazioni relative	
alla voce selezionata	103
Cancellazione dell'elenco delle	
chiamate	103
Chiamata d'emergenza	103
Impostazioni	104
Inoltro di chiamata	105
Impostazioni di chiamata	107
Selezione della rete	109
Tono di chiamata	110
Impostazioni PIN	110
Accettazione automatica chiamate	111
Attivazione comando vocale	111
Disattivazione del telefono	112
Conversazioni telefoniche	112
Display di stato	112
Accettazione/rifiuto di una chiamata	113
Accettazione di una chiamata	113
Rifiuto di una chiamata	113
Conclusione di una telefonata	114
Messa in attesa	114
Alternanza	115

Servizio conferenza	115
Avvio di una conferenza	115
Aggiunta di interlocutori	116
Conversazione privata	116
Definizione di singoli partecipanti	117
Conclusione di una conferenza	117
Menu delle opzioni	117
Riagganciare	118
Riaggancia tutti	118
Messa in attesa	118
Attivare	118
Selezionare	118
Conferenza	119
Disconnessione	119
Selezione della tonalità	119
Personale	120
Funzioni di accesso rapido al	
telefono	120
Chiamare un numero direttamente	121
Protezione dei dati	121
Cancellazione voci inserite	121
Cancellazione dell'elenco	122
Memorizzazione di un numero nella	
rubrica	122
Creazione di una nuova voce	122
Completamento dei dati di un	
inserimento	123
Memorizzazione di un numero	
sulla scheda SIM	124
Messaggi di posta	125
Segnalazione di un nuovo	
messaggio SMS	125
Dishiama dalla funziona di accesso	125
	100
rapido ai messaggi SMS	126
Lettura di un SMS	126

Opzioni per i messaggi SMS letti <i>Risposta</i> <i>Risposta a una chiamata</i> <i>Cancellazione</i> <i>Memorizzazione del numero</i> <i>nella rubrica</i> <i>Memorizzazione del numero</i> <i>sulla scheda SIM</i> <i>Modifica</i> <i>Cancellazione di tutti gli SMS</i> Richiamo del menu principale dei messaggi SMS Elaborazione di un messaggio SMS SMS memorizzati <i>Invio</i> <i>Cancellazione</i> <i>Modifica</i> <i>Cancellazione di tutti gli SMS</i> SMS inviati Visualizzazione della memoria ancora disponibile Impostazioni menu Posta Richiamo delle impostazioni della posta <i>Annuncio di un nuovo SMS</i> <i>Numero del Service Center SMS</i> Funzione Internet (WAP) Instaurare una connessione WAP Funzioni di comando nelle pagine WAP	127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 131 132 132 132 133 134 134 134 134 135 136 136	Interrompere la connessione WAP Richiamo della funzione di accesso rapido WAP Richiamo diretto dell'indirizzo WAP Memorizzazione della voce nei Preferiti Memorizzazione della voce nella rubrica Protezione dei dati Cancellazione di dati Cancellazione di dati Cancellazione dell'indirizzo del BeckerClub Menu principale WAP Richiamo del menu principale WAP Preferiti <i>Richiamo dell'elenco dei Preferiti</i> <i>Caricamento dei Preferiti</i> <i>Modifica dei Preferiti</i> <i>Modifica dei Preferiti</i> <i>Inserimento dell'URL</i> Profili di accesso <i>Caricare il profilo d'accesso</i> <i>Elaborazione di un profilo di</i> <i>accesso</i> <i>Modifica/cancellazione del profilo</i> <i>d'accesso</i> Impostazioni <i>Sigla iniziale URL</i> <i>Fine URL</i> BeckerClub	140 140 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 145	Creazione di dati Creazione di dati navigabili Ricerca di dati Impostazione del criterio di ricerca Modifica dei dati Modifica di un dato Cancellazione di dati Creazione/cancellazione di dati vocali <i>Creazione</i> Lettura dei dati vocali Esportazione della rubrica/dei dati Esportazione di una voce Importare una voce dalla rubrica Memorizzazione di una voce della rubrica sulla scheda SIM Importazione di voci dalla scheda SIM Cancellazione dell'intera rubrica/di tutti i dati Navigazione verso una voce della rubrica Esecuzione di una telefonata verso una voce della rubrica/invio di un messaggio SMS Dati vocali Funzioni di accesso rapido
Funzione Internet (WAP) Instaurare una connessione WAP Funzioni di comando nelle pagine WAP <i>Inserimento di testo</i> <i>Interrompere la connessione WAP</i> <i>Preferiti</i>	136 136 137 <i>138</i> <i>138</i> <i>138</i> <i>138</i>	Impostazioni Sigla iniziale URL Fine URL BeckerClub Richiamo del BeckerClub su Cascade Rubrica Visualizzazione della rubrica	151 <i>152</i> <i>152</i> 152 153 154 154	di un messaggio SMS Dati vocali Funzioni di accesso rapido Protezione dei dati Cancellazione voce Cancellazione elenco
Pagine visitate Inserimento dell'URL per la pagina WAP	139 139	Visualizzazione del menu principale della rubrica	154	

Impostazioni	170
Richiamo delle impostazioni	
generali	170
Bluetooth	170
Richiamare l'elenco degli apparecchi	171
Accettare sempre il collegamento	172
Attribuire un nome all'apparecchio	172
Cancellazione di un apparecchio	
dall'elenco	172
Cancellazione di un apparecchio	
dall'elenco	173
Collegare e scollegare apparecchi	173
Collegare gli apparecchi (Cascade)	173
Collegamento di apparecchi	175
(apparecchio esterno)	1/3
Scollegare gli apparecchi	170
Attinggiong/Diggttinggiong Physicoth	1/8
Picerca degli apparecehi Bluetooth	170
Annarecchi visibili per altri	179
Nome dell'apparecchio	180
Comando vocale	180
Pichiamo delle impostazioni della	100
funzione vegele	190
	160
Impostazione della lingua del	101
Sisiema Vigualizzaziono dollo impostazioni	101
visualizzazione delle imposiazioni	181
Regalazione del volume dei	101
messaggi vocali	182
Finestre di dialogo automatiche	182
Dati vocali	183
Messaggio vocale	183
PTT avanzato	184
Ripetere il messaggio vocale	184
Impostazioni del sistema	184
Richiamare impostazioni del sistema	185

Audio	186
Volume velocità	186
Regolazione della sensibilità del	
microfono	186
Impostazioni per vetture con	
guida a destra/sinistra	186
Volume segnali acustici di	
avvertenza	187
Visualizzazione del volume	187
Livello digitale	187
Supporto della guida al parcheggio	188
Display	188
Luminosità display	188
Colore del display	188
Design diurno/notturno	189
Apparecchio esterno	189
Funzione di reset	190
Salvataggio dei dati	190
Protezione dati	191
Caricamento dei dati	191
Senso di rotazione del pulsante a	100
rotazione/tasto	192
Ora	192
Aggiornamento del software	193
Comando vocale	194
Cos'è la modalità di	
comando vocale?	194
Simboli grafici	104
	194
Avvertenze generali in merito al	
sistema di comando vocale	195
Attivazione del sistema di comando	
vocale	195
Conclusione anticipata della	
finestra di dialogo vocale	196
Dati vocali	196
Impostazioni	197

6	Esempi di dialoghi vocali	197
6	Esempio di sistema di comando per	
	la modalità radio	198
6	Esempio di inserimento della	
	destinazione della navigazione	199
6	Esempio di inserimento di un	
	numero di telefono	201
7	Comandi a carattere generale	201
7	Funzione di guida (guida online)	202
7	Interruzione dei dialoghi vocali	202
8	Navigazione negli elenchi	202
8	Visualizzazione del display di stato	202
8	Comandi per i display di stato	202
8	accesso rapido e menu principali	203
9	Comandi per la modalità radio	203
9	Comandi per la modalità fadio	204
0	Comandi per il display di stato della	•••
0	modalità radio	204
1	Comandi per l'accesso rapido alla	
1	modalità radio	206
~	Modifica dei comandi del menu di	
2	modifica dell'emittente	207
2	Comandi per il menu principale della	
3	modalità radio	208
1	Comandi nel menu della	
T	gamma d'onde	209
4	Comandi nel menu del tipo	
ŧ	di programma	210
4	Comandi nel menu di filtro	210
	Comandi nel menu delle	
5	informazioni sul traffico	211
-	Comandi nel menu degli	
5	inserimenti vocali	211
5	Comandi nel menu di	
6	ottimizzazione della ricezione	212
0		

Comandi per la modalità		0
multimedia	212	T
Comandi per il display di stato dei sistemi multimediali	213	
Comandi per l'accesso rapido ai sistemi multimediali	215	
sistemi multimediali Comandi per il menu principale della	216	
modalità di riproduzione dei sistemi multimediali	217	
Comandi di navigazione	218	
Possibilità di correzione in caso di errato inserimento della		
destinazione	218	
Comandi per il display di stato della navigazione	218	
Comandi per l'accesso rapido della navigazione	219	
Modifica dei comandi nel menu di		
decesso rapido – Modifica delle destinazioni	221	
navigazione	221	
dati nella rubrica	222	(
Comandi per il menu delle destinazioni speciali	223	
di percorso	223	
destinazioni intermedie	224	
destinazione principale o della destinazione intermedia	225	

Comandi per la modalità	
Telefono. Posta e WAP	225
Comandi per il menu di inserimento	
del PIN	225
Comandi per l'accesso rapido al	
telefono	226
Comandi nel menu di accesso	
rapido – Modifica numeri di	
telefono	227
Comandi per il menu principale della	
rubrica	228
Comandi nel menu d'inserimento	
per numeri di telefono	228
Comandi nel menu elenchi di	
chiamata	229
Comandi negli elenchi di chiamata	229
Comandi nel menu delle	
impostazioni del telefono	230
Comandi per il menu principale	
della posta	231
Comandi per la funzione vocale in	
riferimento alle chiamate in arrivo	232
Comandi per la funzione vocale	
in riferimento a un messaggio SMS	
in arrivo	232
Comandi per la rubrica	232
Comandi per l'accesso rapido della	
rubrica	232
Modifica dei comandi nel menu di	
accesso ranido	235
Comandi nel menu di modifica	235
Comandi nel menu di modifica	
dei dati	235
Comandi nel menu per la selezione	
di un apparecchio Bluetooth durante	
l'esportazione	235

	Comandi disponibili quando i	226
225	<i>dati sono visualizzati</i> Comandi per il menu principale della	236
225	rubrica	237
226	inserimenti vocali	238
220	di ricerca	238
227	Termini tecnici specifici	239
221	Dati tecnici	252
228	FOGLIO INDICATIVO	253
228	Smaltimento corretto di questo	
229 229	prodotto (rifiuti di prodotti elettrici)	254



L'uso dell'apparecchio è consentito solo laddove le condizioni del traffico lo consentono e nel caso in cui si abbia la certezza assoluta che il conducente, il passeggero o altri utenti della strada non corrano rischi, non incontrino ostacoli o vengano disturbati.

In ogni caso hanno priorità le norme del codice stradale. L'inserimento del luogo di destinazione va eseguito solo a veicolo fermo.

Per l'uso del telefono valgono le norme specifiche dei singoli Paesi.

Il sistema di navigazione è solo un aiuto; i dati/le indicazioni possono essere in alcuni casi errati. Spetta al conducente decidere in ogni situazione se seguire o meno le indicazioni date. Viene esclusa ogni responsabilità per indicazioni fornite dal sistema di navigazione.

A causa dei mutamenti continui delle condizioni del traffico o di dati divergenti, le istruzioni impartite potrebbero essere imprecise o sbagliate. Per questo motivo, bisogna sempre rispettare la segnaletica e il regolamento del traffico. In particolar modo, il sistema di navigazione non può servire da orientamento in condizioni di visibilità sfavorevoli.

Utilizzare l'apparecchio solo in conformità con le norme d'uso. Il volume dell'autoradio/sistema di navigazione va regolato in modo da poter continuare a percepire i rumori esterni.

Non attivare il telefono in prossimità di stazioni di rifornimento, depositi di carburante, stabilimenti chimici e in caso di lavori con materiali esplosivi.

In caso di guasto (ad es. emissione di fumo o di odore), spegnere immediatamente l'apparecchio.

Per ragioni di sicurezza l'apertura dell'apparecchio è consentita solo a personale qualificato. In caso di riparazione, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

Indicazioni relative alla sicurezza del traffico

Questo apparecchio radio è previsto e omologato per il montaggio e l'ascolto nelle autovetture e negli autobus (classi di veicoli M, N e O) con una tensione nominale dell'impianto di bordo di 12 volt:

L'installazione o la manutenzione DOVREBBERO ESSERE ESEGUITE solo da personale qualificato. In caso di installazione difettosa o manutenzione errata si potrebbero verificare irregolarità di funzionamento nei sistemi elettronici del veicolo. Si devono rispettare le indicazioni di sicurezza del costruttore del veicolo.

Un intervento sull'impianto elettronico del veicolo (per esempio l'allacciamento per i segnali del tachimetro) dev'essere eseguito da un centro di assistenza tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventualli danneggiamenti all'elettronica del veicolo.

Questo apparecchio dev'essere montato solo nella posizione stabilita dal costruttore del veicolo.

Il tipo di fissaggio dell'apparecchio dev'essere scelto in modo tale che, anche in caso di impatto del veicolo, il fissaggio risulti corretto e sicuro.

L'alimentazione di corrente dev'essere garantita in modo assolutamente sicuro.

Se dovessero funzionare telefoni mobili senza antenne esterne nelle vicinaze dell'apparecchio redio, si potrebbero avere dei disturbi.

Prima di iniziare un viaggio sarebbe bene prendere dimestichezza con l'apparecchio e il suo funzionamento. Durante la marcia far funzionare l'apparecchio solo se le condizioni del traffico lo permettono. Il volume dell'autoradio deve essere regolato in modo tale che sia sempre possibile percepire bene i rumori esterni (per es. sirena della polizia).

Schema degli elementi di comando



- Commutazione telefono 6
- 7 Commutazione rubrica NAME
- Tasto di espulsione CD 8
- Tasto di stato 9

- 12 Cursore di sblocco per pannello di comando asportabile
- 13 Display
- 14 Tasti direzionali **D** e Cambio di emittente radio e di brano audio
- 15 Manopola/tasto sinistro Premere = dialogo vocale attivato Ruotare = impostazione del volume

1

2

3

4

5

Informazioni di base sui menu

Nota:

Nel caso in cui una voce dell'elenco venisse abbreviata a causa della sua eccessiva lunghezza (al termine del testo sono visualizzati tre punti), è possibile premere il tasto lizzare brevemente il testo completo della voce in oggetto.

Accesso rapido

La modalità di accesso rapido consente di accedere velocemente alle principali funzioni delle diverse modalità di funzionamento. Nella maggior parte dei casi è possibile scegliere in base a liste (emittenti radiofoniche, destinazioni di navigazione, ecc.). Selezionando la prima voce della lista, è possibile accedere al menu principale della corrispondente modalità di funzionamento.

Nota:

Dopo un breve periodo senza uso della modalità di accesso rapido, viene visualizzato automaticamente il display di stato corrispondente alla modalità di funzionamento attiva.

🗇 Menu radio	Radio
1. SWR	SWR3
2. SWR4 KL	A
3. BIG FM	A A

A titolo esemplificativo, viene qui indicato l'accesso rapido alla modalità radiofonica.

Premendo i vari elementi di comando, si attiva quanto segue:

- **RADIO** accesso rapido alla modalità radiofonica.
- MEDIA accesso rapido ai sistemi mediali (CD, CD Changer e scheda di memoria).
- NAVI accesso rapido alla modalità di navigazione.
- **TEL** accesso rapido al telefono (se Bluetooth è attivato e il telefono è collegato o l'accesso SIM oppure il telefono interno è attivato).
- NAME accesso rapido alla rubrica.

Menu principale

Attraverso il menu principale di una determinata modalità di funzionamento si accede alle diverse funzioni e alle possibili impostazioni della modalità di funzionamento.

Banda	Radio
Tipo programma	 Menu
Filtro	•
Annunci sul traffico	•

A titolo esemplificativo, viene qui indicato il menu principale per la modalità radiofonica.

Il menu principale può essere visualizzato in due diversi modi per le diverse modalità di funzionamento:

- Attivare la modalità di accesso rapido (premere il tasto RADIO, MEDIA, NAVI, TEL oppure NAME).
- Premendo la manopola/il tasto selezionare la prima opzione dell'accesso rapido.
- ▶ Premere la manopola/il tasto **o**K. oppure
- Premere nuovamente il tasto per la modalità a cui si vuole accedere rapidamente (tasto RADIO, MEDIA, NAVI, TEL oppure NAME).

Istruzioni generali

Display di stato

Sul display di stato vengono visualizzate tutte le informazioni necessarie per la modalità di funzionamento attualmente impostata.

Nota:

La rubrica non ha alcun display di stato.

Se si attiva anche la navigazione, oltre alla modalità di funzionamento radiofonica o mediale già attivata, è possibile avere un tipo di visualizzazione combinata.

SWR1 BW	Opzioni
SWR3	99.9 MHz
▶ BRYERN3	INC IP

A titolo esemplificativo, viene qui indicata la visualizzazione di stato della modalità radiofonica.



A titolo esemplificativo, viene qui indicata la visualizzazione di stato della modalità radiofonica con la funzione di pilota automatico attiva per la navigazione. Per visualizzare il display di stato, è sufficiente premere il tasto . Nel caso in cui la funzione di pilota automatica sia attiva, è possibile premere ripetutamente il tasto per spostarsi tra la visualizzazione combinata e il display di stato per la navigazione.

Menu delle opzioni

Sul display di stato è possibile visualizzare il menu delle opzioni.

▶ Premere la manopola/il tasto ok. Viene visualizzato il menu delle opzioni.

Nel menu delle opzioni è possibile accedere direttamente a importanti funzioni della modalità di funzionamento attiva. Alcune delle funzioni e delle impostazioni disponibili nel menu delle opzioni possono essere impostate e attivate anche attraverso il menu principale.

SWR1 BW		🦪 TP	
SWR3		Salva Radiotext	•
▶BRYERN3	TMC TP	(Preascolt	0

A titolo esemplificativo, viene qui indicato il menu delle opzioni per la modalità radiofonica.

Utilizzo dei menu

Le modalità di utilizzo nei vari menu sono sempre identiche.

SWR1 BW		d TP	
SIIID3		Salva	•
JMI		Radiotes	et 👘
▶BRYERN3	TMC (TP)	(Preasco	lto

A titolo esemplificativo, viene qui indicato il menu delle opzioni per la modalità radiofonica.

Premendo la manopola/il tasto **or** è possibile sfogliare i menu.

Le opzioni di un determinato menu consentono di accedere a un altro menu oppure permettono, se selezionate (premendo la manopola/tasto **ok**), di attivare e disattivare una funzione. Se dietro alla opzione di menu in oggetto si nasconde un ulteriore menu, sullo sfondo di questa opzione viene visualizzato un piccolo triangolo.

Se è possibile attivare o disattivare una determinata funzione, prima dell'opzione di menu appariranno i simboli i oppure i. Il simbolo i indica lo stato di disattivazione, mentre il simbolo i rappresenta lo stato di attivazione.

Nota:

Premendo il tasto , è possibile retrocedere di un'operazione nella gerarchia del menu.

Menu di inserimento

In alcuni casi é possibile inserire dei dati attraverso speciali menu di inserimento.



A titolo esemplificativo, viene qui indicato il menu di inserimento dati per il cognome di una voce della rubrica.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

Nota:

Selezionando il simbolo , è possibile cancellare l'ultimo carattere inserito. Se, durante la selezione del simbolo, si tiene premuta la manopola per oltre 2 secondi, si cancellano tutti i dati inseriti. Selezionando diversi simboli, é possibile modificare il set di caratteri selezionabili.

Istruzioni generali

- a Impostazione delle lettere minuscole.
- **A.** Impostazione delle lettere maiuscole.
- 1. Impostazione dei numeri.
- **?I** Impostazione dei caratteri speciali.
- **e** Impostazione delle lettere minuscole internazionali.
- **H**. Impostazione delle lettere maiuscole internazionali.

Nota

In seguito all'inserimento del primo carattere, Cascade passa automaticamente alla modalità di inserimento di lettere minuscole.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

Protezione antifurto

Cascade è dotato di un doppio sistema di protezione antifurto:

- Protezione attraverso un codice a cinque caratteri
- Protezione attraverso un componente di comando estraibile

Inserimento del codice degli apparecchi

Se Cascade viene separato dal sistema di alimentazione, al momento del successivo collegamento, esso risulta protetto contro l'utilizzo da parte di persone non autorizzate.

Ai fini della messa in funzione di Cascade, è necessario il codice a cinque caratteri stampato sulla cosiddetta CODE CARD.

Nota:

La CODE CARD va assolutamente conservata in un luogo sicuro lontano dal veicolo. In questo modo si evita l'utilizzo improprio dell'apparecchio. Si consiglia di applicare le etichette, fornite in dotazione, sul lato interno dei finestrini. In seguito all'attivazione attraverso il tasto **ON**, dopo un breve intervallo di tempo viene visualizzato il menu di inserimento per il codice.

Code 2 3 4 5 6 7 (9)

- ▶ Premendo la manopola/il tasto ok, selezionare il primo carattere del codice.
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok.
- Procedere nel medesimo modo anche per le altre cifre del codice.

Nota:

In caso di inserimento errato:

▶ Premendo il tasto di ritorno <a>C , viene cancellato l'ultimo numero inserito.

oppure

Selezionare il simbolo .

In seguito all'inserimento corretto delle 5 cifre del codice, Cascade si attiva automaticamente ed è quindi possibile utilizzare le funzioni disponibili.

Inserimento di un codice errato

In caso di inserimento di un codice errato, viene visualizzato quanto segue:

Codice errato.

INK





▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Viene così nuovamente visualizzato il menu d'inserimento per il codice.

► Inserire il codice corretto seguendo le indicazioni precedentemente fornite.

Nota:

Se il codice è stato inserito tre volte in modo errato, l'apparecchio viene bloccato per 1 ora.

L'apparecchio è disabilitato.



Viene visualizzato il tempo di attesa residuo sino alla successiva possibilità di inserimento del codice.

► L'accensione deve restare attivata.

Nel caso in cui si disattivi l'accensione, viene impostato nuovamente un tempo di attesa di un'ora.

Una volta trascorso il tempo d'attesa, viene nuovamente visualizzato il menu di inserimento per il codice.

Rimozione/montaggio del componente di comando

Un ulteriore efficace sistema di protezione antifurto è costituito dalla rimozione di un componente della parte frontale di comando.

Senza questo componente di comando non è possibile attivare Cascade.

Estrazione



- Spostare verso destra il cursore di sblocco per il pannello di comando (A).
 Viene così sbloccata l'unità di comando.
- ▶ Rimuovere l'unità di comando dal relativo supporto.

Se Cascade è ancora attivo durante la rimozione dell'unità di comando, si attiva la modalità di silenziamento e non è più possibile l'utilizzo.

Unità di comando mancante.



Se si usa nuovamente l'unità di comando entro i successivi 90 secondi, Cascade si attiva nuovamente.

Avvertenze

• In seguito alla rimozione, inserire l'unità di comando nell'apposito involucro di protezione fornito in dotazione.

Non toccare i contatti in metallo né Cascade.

 Se si muove il veicolo in seguito alla rimozione dell'unità di comando, dopo il montaggo dell'unità di comando è necessario attendere un breve intervallo di tempo affinché la navigazione possa definire la propria posizione.

Inserimento

- ► Togliere l'unità di comando dal relativo involucro protettivo.
- ► Montare l'unità di comando sul lato sinistro.
- ▶ Premere con forza l'unità di comando. Il Cascade è ora pronto per entrare in funzione: può essere attivato oppure il Cascade si attiva automaticamente.

Montaggio/rimozione del mascheramento

La dotazione di Cascade include un componente in materiale plastico rosso. In seguito alla rimozione dell'unità di comando, questo elemento in plastica può essere inserito nella cavità venutasi a formare.

Il componente in plastica serve pertanto, da un lato, come mascheramento in caso di eventuale inserimento di scheda CF/ microdrive, mentre il colore rosso indica, d'altro lato, l'unità di comando rimossa.

Montaggio del mascheramento

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- Montare il componente in plastica nella cavità in modo che il foro sia rivolto verso l'alto e il lato liscio sia rivolto verso l'esterno.
- Premere la parte inferiore del componente in plastica verso il lato posteriore, sino a farlo scattare in posizione.
 Il mascheramento è così montato.

► Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.

Rimozione del mascheramento

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- ► Afferrare il componente in plastica in corrispondenza del foro.
- ▶ Premere leggermente il componente in plastica verso il basso.
- ► Tirare il componente in plastica verso il lato anteriore.
- Il mascheramento è così smontato.
- Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.

Attivazione e disattivazione dell'apparecchio

Attivazione

► Premere il tasto ON . oppure

► Se Cascade è stato precedentemente attvato attraverso l'accensione, entrerà nuovamente in funzione all'attivazione dell'accensione.



 Premere la manopola/il tasto or per confermare l'avvertenza visualizzata.

Avvertenze

- Qualora non si confermi questa avvertenza, non è possibile utilizzare Cascade.
- In seguito all'attivazione, Cascade trasmette l'ultima fonte radio o mediale impostata. Si annulla pertanto l'eventuale funzione di silenziamento o di pausa.
- Viene nuovamente avviata la funzione di pilota automatico, a condizione che la disattivazione abbia avuto luogo meno di 2 ore prima.
- Se il volume prima dell'ultima disattivazione era molto alto, esso viene nuovamente impostato sul valore 26 al momento della riattivazione.

Disattivazione

► Premere il tasto ON

Se l'accensione è attiva, Cascade passa alla modaltà di standby . Il display si oscura e si attiva il silenziamento di Cascade.

oppure

► Disattivare l'accensione del veicolo.



Viene visualizzato per ca. 5 secondi il display di disattivazione.

Nel corso di questo intervallo pari a ca. 5 secondi è possibile impedire la disattivazione premendo uno dei tasti di Cascade o attivando nuovamente l'accensione.

In questo modo Cascade si attiva nuovamente e trasmette l'ultima fonte radio o media impostata.

Impostazione del volume

L'impostazione del volume ha luogo attraverso 50 livelli. L'impostazione del volume vale per tutte le fonti audio e radiofoniche.

In corrispondenza di "Visualizzazione del volume" a pag. 187 è possibile stabilire se la modifica del volume debba essere segnalata graficamente o meno.

 Ruotare la manopola/il tasto by verso destra o verso sinistra.



► Il volume viene aumentato o diminuito.

Nota:

In diversi punti delle istruzioni per l'uso sono fornite avvertenze in merito alla regolazione del volume per:

- comunicati sul traffico a pag. 75.
- messaggi di navigazione e altre comunicazioni vocali a pag. 182.
- segnale acustici di avvertenza a pag. 187.

Impostazioni suono

Con le impostazioni del suono è possibile impostare Cascade sui parametri audio desiderati. Le impostazioni valgono per tutte le fonti audio e radiofoniche.

Richiamo delle impostazioni del suono

 Premere il tasto RADIO oppure il tasto
 MEDIA finché non vengano richiamate le impostazioni audio.

oppure

► Selezionare l'opzione Suono nel menu principale radio o audio (menu principale radio pag. 64 e menu principale audio pag. 86)

Equalizer	Suono S
Balance / Fader	
Loudness	
Becker Surround	, ,

- Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Equalizer,
 Balance / Fader,
 Loudness,
 Becker Surround,
 Subwoofer,
 Crossover,
 Compressione e
 Azzera impostazioni.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Nota:

Per abbandonare le impostazioni audio, premere uno dei tasti RADIO, MEDIA, NAVI, TEL O NAME.

Istruzioni generali

Impostazione dell'equalizzatore

Attraverso l'impostazione dell'equalizzatore è possibile modificare il parametro audio su 5 bande di frequenza. Sono inoltre disponibili 4 ulteriori impostazioni per l'equalizzatore (parametri predefiniti). Come ulteriore opzione, è inoltre possibile definire altre 3 impostazioni personalizzate per l'equalizzatore.

► Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Equalizer.



Ruotando la manopola/il tasto OR, è possibile scegliere tra le 4 impostazioni predefinite per l'equalizzatore Rock, Pop, Jazz e Mus. class., nonché fra le tre impostazioni personalizzate per l'equalizzatore Utente 1 - Utente 3 oppure Lineare. ► Ruotando la manopola/il tasto or, si acquisisce l'impostazione desiderata per l'equalizzatore.

Nota:

Le impostazioni predefinite dell'equalizzatore Rock, Pop, Jazz e Mus. class. non possono essere modificate.

Con la selezione di Lineare, i parametri dell'equalizzatore sono impostati su un valore medio.

Definizione dell'impostazione dell'equalizzatore

- ► Scegliere tra Utente 1, Utente 2 e Utente 3.
- ▶ Premere a lungo la manopola/il tasto ok.



Il cursore passa alla prima banda di frequenza.

Premendo la manopola/il tasto ok, selezionare la banda di frequenza che si desidera modificare. ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



- ► Ruotando la manopola/il tasto oc, selezionare l'impostazione desiderata per la banda di frequenza selezionata.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare l'impostazione.

È quindi possibile effettuare ulteriori impostazioni.

Al termine delle impostazioni desiderate:

▶ Premere a lungo la manopola/il tasto ok.

oppure

► Ruotando la manopola/il tasto ok, selezionare la freccia accanto alle bande di frequenza, quindi premere la manopola/il tasto ok.

È quindi possibile effettuare ulteriori impostazioni per l'equalizzatore oppure selezionare un parametro predefinito.

Istruzioni generali

Impostare balance e fader:

Attraverso l'impostazione di balance e fader è possibile spostare il centro audio all'interno del veicolo.

► Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Balance / Fader.



La rappresentazione simboleggia l'abitacolo del veicolo visto in direzione di marcia. Il piccolo triangolo simboleggia la posizione attuale del centro audio. L'impostazione di balance è attiva.

 Premendo la manopola/il tasto ok, è possibile scegliere tra Balance e Fader.

Impostazione balance

Ruotare la manopola/il tasto or verso destra o verso sinistra.



Il centro audio viene così spostato verso destra oppure verso sinistra.

Impostazione fader

► Ruotare la manopola/il tasto or verso destra o verso sinistra.



Il centro audio viene così spostato in avanti o indietro.

Attivazione/disattivazione/ impostazione del livello sonoro (Loudness)

Il livello sonoro (Loudness) regola le frequenze più basse in modo che risultino ben udibili, in funzione del volume. Le opzioni di impostazione consentono di adattare la funzione Loudness al proprio veicolo.

► Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Loudness.



► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare il valore desiderato.

Nota:

Mit Einstellung "1" wird eine Anhebung bei höheren, mit "2" bei mittleren und mit "3" bei tiefen Bassfrequenzen gewählt.

Se si seleziona l'impostazione off, la funzone Loundness è disattivata.

Becker Surround

Questa funzione consente di attivare il suono stereofonico e di selezionare le dimensioni del veicolo ai fini dell'ottimizzazione dello stesso suono stereofonico.

Nota::

La funzione Becker Surround non è disponibile per le onde medie o corte.

► Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Becker Surround.



- Selezionare Becker Surround e premere la manopola/il tasto , per attivare
 (1) o disattivare (1) il suono stereofonico.
- ► Scegliere tra Vettura grande e Vettura media (attivazione =).

Nota:

É attivo sempre soltano uno dei tipi di veicolo della lista (1).

Subwoofer

È possibile impostare il livello del volume dell'uscita subwoofer o disattivare quest'ultima.

▶ Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Subwoofer.



► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare il valore desiderato.

Nota:

L'impostazione "+10" indica un maggiore volume del subwoofer.

Se si seleziona l'impostazione off, l'uscita del subwoofer è disattivata. Viene inoltre disattivata l'impostazione Crossover Subuoofer.

Crossover

Con questa funzione è possibile impostare le frequenze limite per gli altoparlanti anteriori, posteriori o per il subwoofer.

► Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Crossover.

Casse anteriori	Suono 🕞
Casse posteriori	 Crossover
Subwoofer	•
	_

- ► Si può quindi scegliere tra Casse anteriori, Casse posteriori e Subwoofer.
- Casse anteriori e Casse posteriori È possibile impostare la frequenza inferiore per gli altoparlanti anteriori e posteriori su di un valore tra off e 20-150 Hz.
- Subwoofer

È possibile impostare la frequenza superiore per gli altoparlanti anteriori e posteriori su di un valore tra 50-150 Hz.

Istruzioni generali

A titolo di esempio riportiamo l'impostazione per gli altoparlanti anteriori:



► Ruotando la manopola/il tasto ok selezionare il valore desiderato.

Compressione

Con questa funzione è possibile attivare e disattivare la funzione di riduzione dell'ampiezza del segnale audio.

► Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Compressione.



► Premendo la manopola/tasto os attivare (重) o disattivare (重) la funzione.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Per tutti i parametri audio è possibile ripristinare le impostazioni di base predefinite.

Per le seguenti impostazioni vengono riprisinati i corrispondenti valori predefiniti:

- Equalizer: Per tutte le impostazioni vengono ripristinati i valori predefiniti. L'impostazione personalizzata viene azzerata.
- Balance / Fader in posizione centrale.
- Loudness su OFF.
- · Becker Surround su OFF.
- Subwoofer su off.
- Crossover altoparlanti anteriori e posteriori su off, subwoofer su 100Hz.
- Compressione su off.

 Nelle impostazioni audio selezionare l'opzione Azzera impostazioni.



► Selezionare Si per il ripristino delle impostazioni audio predefinite oppure No per proseguire senza apportare modifiche.

Con la selezione Sì vengono ripristinate le impostazioni audio predefinite.

Silenziamento - Mute

È possibile attivare la funzione di silenziamento per Cascade. In altri termini, si disattiva l'audio della fonte radiofonica o media.

I messaggi di navigazione, le comunicazioni sul traffico (con funzione radiofonica sul traffico attiva) e le altre comunicazioni vocali di Cascade continuano a essere trasmesse.

► Tenere premuto la manopola/il tasto per più di 2 secondi.

<regnbogn< th=""><th></th><th>Opzioni</th></regnbogn<>		Opzioni
SWR3		99.9 MHz
▶ REGNBOGN	TMC TP	

Esempio di silenziamento per la modalità radio.



Esempio di silenziamento per la modalità multi-media. Ai fini della disattivazione della funzione di silenziamento, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Tenere nuovamente premuto la manopola/il tasto per più di 2 secondi.
- Modificare il volume ruotando la manopola/il tasto 🔊.
- Selezionare un'altra emittente o un altro titolo.
- Premere il tasto RADIO oppure il tasto MEDIA.
- Disattivare e riattivare Cascade.

Che cosa significa "Navigazione"?

Con navigazione (lat. navigare = viaggiare per mare), s'intende in generale la localizzazione di un veicolo, la determinazione della direzione e della distanza dalla meta desiderata e la determinazione e lo svolgimento del percorso per raggiungerla. Tra gli elementi di ausilio alla navigazione vi sono stelle, punti caratteristici, bussola e satelliti.

Con il Cascade la determinazione della posizione avviene tramite il ricevitore GPS (GPS = Global Positioning System). La determinazione della direzione e della distanza della destinazione avviene tramite una carta stradale digitale, un calcolatore di navigazione e sensori. Per il calcolo del percorso e per la guida lungo il percorso viene usato inoltre un segnale del tachimetro ed un segnale d'andata e ritorno.

Per ragioni di sicurezza, il pilota automatico avrà soprattutto **una funzione di tipo parlato**, con il supporto di un'indicazione di direzione, visualizzata direttamente sul display.



• Il codice della strada ha sempre priorità. Il sistema di navigazione è solo un aiuto; i dati/le indicazioni possono essere in alcuni casi errati. Spetta al conducente decidere in ogni situazione se seguire o meno le indicazioni date.

Viene esclusa ogni responsabilità per indicazioni fornite dal sistema di navigazione.

- Rispettare in primo luogo la segnaletica e le norme di circolazione locali.
- Le indicazioni di percorso del pilota automatico riguardano esclusivamente le autovetture. Speciali consigli di guida e prescrizioni per altri tipi di veicolo (ad es. veicoli industriali) non vengono prese in considerazione.
- L'inserimento del luogo di destinazione va eseguito solo a veicolo fermo.

Dati di navigazione

Con Cascade si ottiene una scheda di memoria CF. Su questa scheda di memoria si trova una cartina stradale digitalizzata.

Nota:

La navigazione di Cascade funziona esclusivamente con una scheda di memoria originale fornita in dotazione da Harman/Becker.

La scheda di memoria fornita non deve assolutamente essere formattata.

La scheda di memoria con i dati di navigazione è dotata di copyright. Se i dati presenti sulla scheda vengono modificati, Cascade non accetta più la scheda di memoria.

La cartina digitalizzata include le autostrade, le strade statali, provinciali e distrettuali. Si sono rilevati anche le maggiori città ed i principali comuni. Per quanto riguarda le città e i comuni più piccoli si è tenuto conto delle strade provinciali, di quelle distrettuali o di transito e del centro del luogo.

Si tengono anche il più possibile in considerazione strade a senso unico, zone pedonali, divieti di svolta e altri regolamenti sul traffico.

A causa di continue modifiche della rete stradale e delle indicazioni sul traffico possono verificarsi discrepanze tra i dati memorizzati sulla scheda di memoria e la situazione locale.

Nota:

Per Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Spagna e Italia è stato raggiunto un elevato grado di digitalizzazione attraverso l'utilizzo di dati non verificati. Pertanto il sistema di navigazione non può avvalersi di informazioni relative ad autostrade, strade statali, zone con limiti di velocità, strade a senso unico o altre regole per il traffico, in quanto non è stato possibile rilevarle.

Si possono percorrere tutte le strade, ma la guida con il pilota automatico non è garantita.

Inserimento della scheda di memoria

L'apertura per l'inserimento della scheda di memoria con i dati di navigazione si trova al di sotto dell'unità di comando rimovile di Cascade o al di sotto del mascheramento usato.

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/ montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- Rimuovere il mascheramento conformemente alla descrizione fornita alla sezione "Montaggio/ rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- ► Estrarre la scheda di memoria con i dati di navigazione dalla relativa custodia.
- ► Inserire la scheda di memoria nell'apertura a destra.

Note:

La scheda di memoria può essere inserita soltanto in una direzione. Il lato posteriore della scheda di memoria è rivolto verso sinistra. ► Inserire la scheda di memoria con cautela verso il lato anteriore.

Il tasto di espulsione situato in alto a sinistra accanto all'apertura viene fatto fuoriuscire.

- Montare nuovamente il mascheramento conformemente a quanto descritto alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/ montaggio del componente di comando" a pag. 15.

La scheda di memoria con i dati di navigazione è così pronta al funzionamento e il sistema può pertanto accedere ai dati di navigazione.

Rimozione della scheda di memoria

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/ montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- Rimuovere il mascheramento conformemente alla descrizione fornita alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- ▶ Premere il tasto di espulsione situato in alto a sinistra accanto all'apertura.
- ► La scheda di memoria viene spinta leggermente in avanti.
- ► Estrarre la scheda di memoria dalla fessura.
- ► Inserire nuovamente la scheda di memoria con i dati di navigazione nella relativa custodia.
- Montare nuovamente il mascheramento conformemente a quanto descritto alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.

Selezione della navigazione

► Premere il tasto NAVI



La navigazione ha così inizio. La visualizzazione ha luogo soltanto nel caso in cui la navigazione non sia stata attivata dall'ultima attivazione del Cascade oppure non sia ancora pronta per entrare in funzione.



Successivamente, viene visualizzato il menu di accesso rapido. Nella parte destra del display viene indicato il numero complessivo dei satelliti ricevuti (nell'esempio riportato si ricevono 5 degli 8 satelliti)

Nella modalità di accesso rapido è possibile selezionare e raggiungere le ultime destinazioni inserite o le destinazioni protette nell'accesso rapido.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla sezione "Accesso rapido alla modalità di navigazione" a pag. 36.

Nota:

Quando si avvia per la prima volta la modalità di navigazione, è necessario inserire la scheda di memoria con i dati di navigazione.

Nel caso in cui la calibratura del sistema di navigazione non sia ancora terminata, viene richiesto il giro di calibratura (Istruzioni di montaggio).

Una volta avviato il calcolo del percorso, può essere necessario inserire la scheda di memoria con i dati di navigazione. Nel caso in cui non sia stata ancora inserita, ne viene richiesta l'introduzione. Durante il calcolo del percorso viene visualizzato il simbolo a destra sul display. Al termine del calcolo, il simbolo scompare dal display. A questo punto si può estrarre la scheda di memoria e, qualora lo si desideri, sostituirla con una scheda di memoria contenente dati audio.

Nel caso d'inserimento di destinazioni lontane, prima di partire si consiglia di attendere che il simbolo scompaia. Qualora si debbano percorrere grandi distanze, potrebbe essere richiesto in seguito di inserire nuovamente la scheda di memoria.

Visualizzazione del menu principale di navigazione

► Premere due volte il tasto NAVI oppure

► Premere il tasto NAVI

Ci si trova così nel menu Accesso rapido.

► Selezionare l'opzione Menu navigazione.



Viene visualizzato il menu di navigazione.

 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Immetti indirizzo,

Destinaz. da rubrica,

Dest. partic.,

Destinazione speciale (esterno),

Beckerclub e

Impostaz..

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

La funzione desiderata viene richiamata.

• Immetti indirizzo

consente di accedere al menu di inserimento dell'indirizzo di destinazione. Vedi "Indirizzo" a pag. 28. • Destinaz, da rubrica

Si può selezionare una destinazione della rubrica. Vedi "Selezione di una destinazione dalla rubrica" a pag. 40.

• Dest. partic.

Conduce al menu per la selezione di una destinazione speciale. Destinazioni speciali possono essere, per esempio, stazioni di servizio, aeroporti o ospedali. Vedi "Destinazione speciale" a pag. 40.

• Beckerclub

Le destinazioni memorizzate sulla homepage del BeckerClub possono essere richiamate. Vedi "Beckerclub" a pag. 46.

• Destinazione speciale (esterno)

Consente di accedere al menu per la selezione di una destinazione particolare esterna. In altri termini, è possibile selezionare destinazioni particolari da uno speciale supporto dati. Questa opzione di menu può essere selezionata se è stato inserito, per esempio, un CD con destinazioni particolari esterne. Vedi "Destinazioni particolari esterne" a pag. 45. • Impostaz.

Conduce al menu per la definizione di impostazioni rilevanti ai fini della navigazione. Vedi "Impostazioni" a pag. 60.

Nota:

Anche se è già attiva una funzione di pilota automatico, è anche possibile procedere all'ulteriore inserimento di una destinazione attraverso Immetti indirizzo, Destinaz da rubrica e Dest. partic..

In seguito alla selezione della destinazione, Cascade domanda se la nuova destinazione debba essere utilizzata come destinazione principale o intermedia.



- ► Ruotando la manopola/il tasto oc, è possibile scegliere tra Destinazione intermedia e Dest. princ..
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

La nuova destinazione viene quindi utilizzata come destinazione intermedia oppure come destinazione principale a seconda della selezione eseguita.

Indirizzo

► Nel menu principale di navigazione selezionare l'opzione Immetti indirizzo.



Viene visualizzato il menu di inserimento per la rubrica. L'ultimo Paese e l'ultima località selezionati si trovano al primo posto.

Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra
 ITALIA (esempio di Paese),
 BOLOGNA (esempio di località),
 Via.

Avvia guida destinazione,

CAP (codice di avviamento postale), Numero civico,

Incrocio,

Centro,

Coordinate geografiche,

Percorso: breve e Percorso: rapido oppure Percorso: dinamico e

Salva destinaz.

Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione. Viene richiamato il menu corrispondente e viene avviata l'operazione.

Nota:

Alcune opzioni del menu di inserimento per la rubrica non possono essere selezionate direttamente. Ad esempio non è possibile inserire il numero civico, se in precedenza non è stata indicata la via. Queste opzioni non selezionabili appaiono in grigio sul display.

Le opzioni vengono visualizzate in grigio anche nel caso in cui per una determinata via non siano disponibili numeri civici.

Selezione del Paese

Se la destinazione si trova in un altro Paese (sul display riportato come esempio ITALIA), è necessario selezionare dapprima il Paese desiderato.

► Nel menu di inserimento per la rubrica selezionare il Paese (nell'esempio ITA-LIA).



- ► Ruotando la manopola/il tasto os, è possibile selezionare il Paese di destinazione.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Inserimento della località di destinazione

► Nel menu di inserimento per la rubrica selezionare la località (nell'esempio BOLOGNA).

Nota:

Se la propria destinazione si trova nella località visualizzata, si può procedere immediatamente con l'inserimento della via e del centro.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

ŝ														
A	В	С	D	Ε	F	6	Н	Т	1	ĸ	L	М	Ν	0
Р	a	R	S	Т	U	۷	w	х		z			Ü	
													(0	K)

Viene visualizzato il menu d'inserimento per la località in oggetto.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

Nota:

Selezionando il simbolo **[6]**, è possibile cancellare l'ultimo carattere inserito.



La contrassegnazione dell'inserimento si trova dietro le lettere già inserite. Come aiuto compare il nome della località più vicino all'immissione attuale. Per la selezione Cascade offre soltanto le lettere possibili. Nel caso in cui non siano presenti altre possibilità d'inserimento, il Cascade completa automaticamente il nome della località.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi. Nel caso in cui il nome completo della località sia stato inserito e completato automaticamente, si passa all'elenco di distinzione del luogo oppure si può procedere direttamente con l'inserimento della via e del centro.

Se viene confermato l'inserimento del luogo incompleto, compare la lista di selezione delle località.

ROMA	Navigazione
ROMAGNANO AL MONTE	Indirizzo
ROMAGNANO SESIA	Località
ROMAGNANO, TRENTO	

Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la località desiderata.

Inserendo dati precisi è possibile procedere direttamente con l'inserimento della via e del centro.

In caso di selezione non chiara, viene visualizzato l'elenco di distinzione dei luoghi.

Roma	Navigazione
ROMAGNANO AL MONTE	Indirizzo
ROMAGNANO SESIA	Località
ROMAGNANO, TRENTO	

Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la località desiderata.

Proseguire ora con l'inserimento della via o del centro.

Selezione della località attraverso il codice di avviamento postale

La località può essere selezionata anche attraverso il corrispondente codice di avviamento postale.

▶ Nel menu di inserimento per la rubrica evidenziare CAP.



▶ Premere la manopola/il tasto ok per confermare la selezione.

Viene visualizzato il menu di inserimento per il codice di avviamento postale.

► Selezionare in successione le cifre e le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.

Se non è stato inserito il codice di avviamento postale completo, viene visualizzato un elenco di codici.

55012	Navigazione
55013	Indirizzo
55014	CAP
55015	Località

► Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare il codice di avviamento postale desiderato.

A questo punto viene indicata la località corrispondente al codice postale o, se ad un codice postale corrispondono più località, un elenco contenente le località in questione.

BADIA DI CANTIGNANO	Navigazione
CAPANNORI	Indirizzo
PAGANICO, CAPANNORI	CRP
TASSIGNANO	Località

Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la località desiderata.

Proseguire ora con l'inserimento della via o del centro.

Inserire la via del luogo di destinazione

► Nel menu di inseirmento dell'indirizzo evidenziare Via.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

/:\														
A	В	С	D	Ε	F	6	Н	Т	1	K	ι	М	N	0
Р	a	R	S	Т	U	۷	w	х	Y	Ζ				
١.					1								(0	K)

Viene visualizzato il menu di inserimento per la via oppure, se la località conta meno di 10 vie, si passa direttamente all'elenco delle vie.

 Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

	1:1	0	RST	TEL	FID	IAR	DO,	VI	F					
									O	-				0
	•	•	R						-	•		÷	÷	
3												Ø	ιu	K J

La contrassegnazione dell'inserimento si trova dietro le lettere già inserite. Come aiuto compare il nome della via più vicino all'inserimento attuale. Per la selezione Cascade offre soltanto le lettere possibili. Nel caso in cui non siano presenti altre possibilità d'inserimento, il Cascade completa automaticamente il nome della strada.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.

Se non è stato inserito il nome della via completo, viene visualizzato un elenco di nomi di strade.

	CASTELFIDARDO, VIA	Navigazione
I	CRSTELFONDO, VIA	Indirizzo
	CASTELFORTE, VIA	Via
	CASTELFRANCO DI SOTTO, VIA	

Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la via desiderata.

Selezionando Avvia guida destinazione, avviare la funzione di pilota automatico o un numero civico o un incrocio per la via inserita.

Inserire il centro della località di destinazione

Anziché verso una determinata strada è anche possibile navigare verso il centro della località in oggetto.

▶ Nel menu di inserimento per la rubrica evidenziare Centro.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

0												
R	В	С	D		F	6	Т		L	М		0
P		R	S	Т		۷						
											(0	IK)

Viene visualizzato il menu di inserimento per il centro oppure, se la località conta meno di 10 centri, si passa direttamente all'elenco dei centri.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto oc.



La contrassegnazione dell'inserimento si trova dietro le lettere già inserite. Come aiuto compare il nome del centro più vicino all'inserimento attuale. Per la selezione Cascade offre soltanto le lettere possibili. Nel caso in cui non siano presenti altre possibilità d'inserimento, il Cascade completa automaticamente il nome del centro.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.

Se non è stato inserito il nome del centro, viene visualizzato un elenco di nomi di centri.

CASACCIA	Navigazione
CRSAL BERNOCCHI	Indirizzo
CRSAL BOCCONE	Centro
CRSAL PALOCCO	

Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare il centro desiderato.

Selezionando Avvia guida destinazione, avviare il pilota automatico.

Inserire un numero civico della via di destinazione

Nota:

La selezione di un numero civico è possibile soltanto nel caso in cui queste informazioni siano memorizzate nei dati navigazione.

► Nel menu di inseirmento dell'indirizzo evidenziare Numero civico.



▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



Viene visualizzato un elenco di ambiti di numeri civici.

Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare il gruppo di numeri civici desiderato.

Selezionando Avvia guida destinazione, è possibile avviare il pilota automatico.

Selezione incrocio della via di destinazione

Nota:

La selezione di un incrocio è possibile soltanto nel caso in cui queste informazioni siano memorizzate nei dati navigazione.

▶ Nel menu di inseirmento dell'indirizzo evidenziare Incrocio.



▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

BEZZECCA, VIA	Navigazion
CERNAIA, VIA	Indirizzo
GRETA, VIA	Incrocio
INDIPENDENZA, PIA	ZZA DELL

Viene visualizzato un elenco di incroci.

Nota:

Nel caso in cui più di 9 strade incrocino la via di destinazione, viene visualizzato un menu di inserimento analogo a quello per l'indicazione della via.

Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la via trasversale desiderata.

Inserimento della destinazione attraverso le coordinate geologiche

Le destinazioni possono essere inserite anche sotto forma di coordinate geologiche.

 Nel menu di inserimento per la rubrica evidenziare Coordinate geografiche.

Incrocio	Navigazione
Centro	 Indirizzo
Coordinate geografiche	•
Percorso: dinamico	•

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

0				Ν	0		l î	T		E	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	(N/S	50 (E	/W)								

Viene così visualizzato il menu per l'inserimento delle coordinate geologiche.

► Ruotando e poi premendo la manopola/il tasto or, selezionare in successione le cifre relative alle coordinate.

Note:

- Selezionando [N/S], è possibile definire la direzione della latitudine (N = nord e S = sud).
- Selezionando [E/W], è possibile definire la direzione della longitudine (E = est e W = ovest).
- Le coordinate inserite devono corrispondere al sistema WGS84 (World Geodetic System 1984)
- Se, per esempio, si deve inserire un valore a una cifra, è necessario digitare dapprima lo zero.
- Se le coordinate sono state inserite correttamente, nel menu di inserimento viene visualizzato il simbolo **OK** ed è quindi possibile confermare i dati inseriti.
- Se le coordinate inserite possono essere abbinate a un indirizzo particolare (Paese, località e indirizzo), quest'ultimo viene visualizzato nel menu di inserimento dell'indirizzo.



► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo **OK**.

Selezionando Avvia guida destinazione, é possibile avviare il pilota automatico.

Impostazione delle opzioni di percorso

Attraverso le opzioni di percorso è possibile definire le modalità di calcolo del percorso verso la destinazione da parte di Cascade.

► Nel menu di inserimento per l'indirizzo, evidenziare Percorso: breve, Percorso: rapido oppure Percorso: dinamico a seconda dell'impostazione attuale.

Centr	0	,	Navigazione
Coor	dinate geografiche	-	Indirizzo
Perc	orso: dinamico	•	
Salva	a destinazione	12	

Premere la manopola/il tasto **or** per confermare la selezione.

¢	Percorso dinamico	Navigazione
Ę	Percorso rapido	Indirizzo
¢	Percorso breve	Opz. perc.
Ę	Evita autostrada	

Viene visualizzato il menu di inserimento per le opzioni di percorso. ▶ Premendo la manopola/il tasto ok è possibile scegliere tra Percorso dinamico, Percorso rapido, Percorso breve. Evita autostrada.

Evita tunnel,

Evita pedaggio,

Evita traghetto e

Fine.

- ▶ Premendo la manopola/il tasto ok attivare () o disattivare () la funzione desiderata

Nota:

Può essere attiva sempre soltano una delle tre impostazioni Percorso dinamico, Percorso rapido oppure Percorso breve (1).

Percorso dinamico.

Il percorso viene calcolato tenendo conto delle informazioni sul traffico ricevute.

Con la funzione di pilota automatico dinamico attivata, i vari percorsi vengono calcolati in modo da consentire il raggiungimento della destinazione nel minore tempo possibile.

Note:

- Il pilota automatico dinamico non è al momento disponibile in tutte le nazioni.
- Se l'itinerario deve essere calcolato nuovamente, con il pilota automatico dinamico attivo, può accadere che Cascade richieda l'inserimento della scheda di memoria con i dati di navigazione (se la scheda non è ancora stata inserita).
- Percorso rapido

Con quest'impostazione viene calcolato il tempo di viaggio più breve possibile fino alla destinazione.

Percorso breve

Con quest'impostazione viene calcolato il percorso più breve possibile fino alla destinazione.

 Evita autostrada, Evita tunnel, Evita pedaggio e Evita traghetto

Con queste impostazioni è possibile escludere dal calcolo del percorso, per esempio, i traghetti o le autostrade. Cascade tenta pertanto di calcolare un percorso che non include autostrade o traghetti.

Note:

- I percorsi senza autostrada possono venire calcolati solo nel circondario (a seconda della densità di digitalizzazione fino a ca. 200 km).
- Nonostante la selezione Evita pedaggio il calcolo del percorso include tuttavia le strade soggette all'obbligo di bollino (per esempio in Svizzera o in Austria).

Memorizzazione/chiusura delle opzioni di percorso

- ▶ Nel menu delle opzioni di percorso evidenziare Fine.
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok per confermare la selezione.

oppure

▶ Premere il tasto

Si può quindi avviare il pilota automatico.

Memorizzazione destinazione

La destinazione inserita può essere memorizzata nella rubrica. Questo può essere utile nel caso in cui si desideri raggiungere questa destinazione in un secondo momento.

► Nel menu di inserimento per la rubrica evidenziare Salva destinaz..



▶ Premere la manopola/il tasto ok per confermare la selezione.

Il successivo utilizzo ha luogo conformemente a quanto descritto alla sezione "Memorizzazione dei dati nella rubrica" a pag. 38.

Accesso rapido alla modalità di navigazione

Nella modalità di accesso rapido per la funzione di navigazione vengono visualizzate le ultime 50 destinazioni raggiunte. Le destinazioni 1 - 20 sono numerate in modo da poter essere selezionate con la modalità vocale.

Sono disponibili le seguenti modalità di utilizzo:

- Si può quindi avviare direttamente la navigazione verso queste destinazioni.
- È possibile avviare una navigazione verso una destinazione speciale sita nei dintorni.
- I dati disponibili in modalità di accesso rapido possono essere protetti. In questo modo, i dati non verranno cancellati al raggiungimento del numero massimo di destinazioni possibili. Viene cancellato l'elemento non protetto più vecchio.
- È possibile cancellare singoli dati presenti in modalità di accesso rapido.
- È possibile cancellare l'intero elenco presente in modalità di accesso rapido.

- È possibile memorizzare nella rubrica un dato della modalità di accesso rapido.
- ► Premere il tasto NAVI



Viene così visualizzata la modalità di accesso rapido per la navigazione.

Navigazione attraverso l'accesso rapido

- ▶ Richiamare la modalità di accesso rapido per la navigazione.
- ► Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la destinazione desiderata dall'elenco.

Viene avviata la funzione di pilota automatico verso la destinazione in oggetto.
Navigazione verso una destinazione speciale nei dintorni

- Richiamare la modalità di accesso rapido per la navigazione.
- ► Evidenziare una voce.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- ► Evidenziare l'opzione Meta d€interesse nei paraggi oder Destinaz. speciale in dint. (est.) (se è stato inserito un supporto dati con con destinazioni particolari esterne).
- Selezionare la destinazione desiderata conformemente a quanto già descritto alla sezione "Dintorni" a pag. 41 oder "Destinazioni particolari esterne" a pag. 45.

Protezione dei dati

- ▶ Richiamare la modalità di accesso rapido per la navigazione.
- ► Selezionare l'opzione da proteggere.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Selezionare l'opzione Proteggi registrazione.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare () o disattivare () la funzione di protezione.

I dati protetti sono contrassegnati con il simbolo

Nota:

I dati protetti sono sicuri soltanto contro la fuoriuscita dalla modalità di accesso rapido. Tuttavia, è possibile cancellare i singoli dati oppure questi ultimi vengono cancellati quando la lista completa viene cancellata.

Cancellazione di dati

- ▶ Richiamare la modalità di accesso rapido per la navigazione.
- ► Selezionare l'opzione da cancellare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Ruotando la manopola/il tasto selezionare or, quindi premere la manopola/ il tasto per selezionare l'opzione Cancella registrazione.

La voce viene cancellata dalla modalità di accesso rapido.

Cancellazione dell'elenco

- ► Richiamare la modalità di accesso rapido per la navigazione.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Ruotando la manopola/il tasto selezionare or, quindi premere la manopola/ il tasto per selezionare l'opzione Cancella lista.

Cancellare tutte le registrazioni dell'accesso rapido?

► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare oppure № per mantenere inalterata la lista.

Con la selezione Sì viene cancellata la lista dalla modalità di accesso rapido.

Memorizzazione dei dati nella rubrica

- ► Richiamare la modalità di accesso rapido per la navigazione.
- ► Selezionare l'opzione da memorizzare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Ruotando la manopola/il tasto selezionare ok, quindi premere la manopola/ il tasto per selezionare l'opzione Salva nella rubrica.

-	Crea nuova registrazione	F	Navigazione
	Completa registraz.	Ţ	ROMA, CAS.
			Salva

- Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Crea nuova registrazion e Completa registraz.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

- Crea nuova registrazion Con questa selezione è possibile creare una nuova voce nella rubrica.
- Completa registraz.

Con questa selezione è possibile completare con l'indirizzo attuale una voce della rubrica già esistente.

Creazione di una nuova voce

 Selezionare l'opzione Crea nuova registrazion.



► Selezionare in successione le lettere del cognome, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

Nota:

Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pag. 13.

 Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

L'impostazione viene acquisita.



- ► Selezionare in successione le lettere del nome, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.
- Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK .

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.



Viene così visualizzata la voce della rubrica.

- Ruotando la manopola/il tasto selezionare ok, quindi premere la manopola/ il tasto per selezionare l'opzione Salva.
 Segue quindi la conferma dell'avvenuta memorizzazione della voce in oggetto.
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Completamento dei dati

 Selezionare l'opzione Completa registraz..



► Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premere la manopola/il tasto per selezionare la voce da completare.

Nota:

Nel caso in cui la rubrica contenga più di 10 voci, viene visualizzato un menu di inserimento per la ricerca del nome desiderato. La voce della rubrica selezionata viene completata con l'indirizzo di navigazione desiderato.

Nel caso in cui la voce della rubrica selezionata sia già associata a un indirizzo, viene visualizzata la seguente richiesta:



► In corrispondenza della richiesta selezionare Sì per sovrascrivere l'indirizzo esistente oppure No per conservare l'indirizzo.

Con la selezione Sì viene sovrascritto l'indirizzo esistente.

Selezione di una destinazione dalla rubrica

Si può ricercare una destinazione dalla rubrica e avviare la navigazione verso questa destinazione.

 Nel menu principale di navigazione evidenziare l'opzione Destinaz. da rubrica.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Bianchi, Vito
 Navigazione
 Lorenzo
 Rubrica

Vengono così visualizzate le voci navigabili della rubrica.

Nota:

Nel caso in cui la rubrica contenga più di 9 voci, viene visualizzato un menu di inserimento per la ricerca del nome desiderato. Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare l'opzione desiderata.

Viene avviata la funzione di pilota automatico verso la destinazione in oggetto.

Destinazione speciale

Le destinazioni speciali possono essere definite come destinazioni principali o intermedie.

Destinazioni speciali possono essere, per esempio, stazioni di servizio, aeroporti o ospedali.

► Nel menu principale di navigazione evidenziare l'opzione Dest. partic..



▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

oppure con pilota automatico già attivo.

► Sul display di stato della navigazione premere la manopola/il tasto OK.



Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- ► Selezionare l'opzione Dest. Inter..
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

► Selezionare l'opzione Dest. partic..



 Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



Viene visualizzato il menu delle destinazioni speciali.

 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Nei limitrofi,

Nel paese,

Limitrofi destinaz. e

Nel località.

Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione. • Nei limitrofi

consente di selezionare una destinazione speciale nei dintorni. Durante la selezione si ricevono informazioni in merito alla direzione e alla distanza della destinazione speciale.

• Nel paese

È possibile selezionare una destinazione speciale da una lista di categorie di destinazioni speciali interregionali per il Paese selezionato.

• Limitrofi destinaz.

consente di selezionare una destinazione speciale nei pressi della località di destinazione.

Nota:

La voce Limitrofi destinaz. può essere selezionata esclusivamente in condizioni di pilota automatico attivo.

Nel località

È possibile selezionare una destinazione speciale in una determinata località.

Dintorni

► Nel menu delle destinazioni speciali, evidenziare l'opzione Nei limitrofi.

Nei dintorni	Navigazione
Nel paese	Dest. partic.
Dintorni destinazione	
Nella località	

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

1	Officina	Navigazione
I	Albergo/motel	Dest. partic.
	Aree ricreative	Limitrofi
	Autogrill	

► Ruotando la manopola/il tasto selezionare or, quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la categoria delle destinazioni speciali desiderata.

	P	E	ber	rgo.	/mc	otel							
1	A	В	С		Ε		6			L	М	Ν	
	Р			S	Т		۷						
												(0	K)

Viene visualizzato il menu di inserimento per le destinazioni speciali oppure, se la categoria selezionata conta meno di 10 destinazioni speciali, si passa direttamente all'elenco delle destinazioni speciali.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto oc.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.

NAXOS	4,1km	† 7
NUOVA EUROPA	4,1km	+
GARDEN	6,5km	1 K 🗐
PALMERI	5,7km	ж.

► Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la destinazione speciale desiderata.

Il pilota automatico viene avviato per raggiungere la destinazione particolare selezionata.

Nel paese

► Nel menu delle destinazioni speciali, evidenziare l'opzione Nel paese.

Nei dintorni	Navigazione
Nel paese	Dest. partic.
Dintorni destinazione	
Nella località	

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

IRLANDA	Navigazione
ITALIA	Dest. partic.
LIECHTENSTEIN	Nazione
LUSSEMBURGO	

► Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare il Paese nel quale si cerca una destinazione interregionale.

Aeroporto	Navigazione
Autogrill	Dest. partic.
Frontiera	Nel paese
Raccordo	-

 Ruotando la manopola/il tasto selezionare , quindi premendo la manopola/il tasto selezionare la categoria delle destinazioni speciali desiderata.

P	0	spe	dal	e							
	В	C		Ε	F					N	0
Р	-		S								-
									-		K)

Viene visualizzato il menu di inserimento per le destinazioni speciali oppure, se la categoria selezionata conta meno di 10 destinazioni speciali, si passa direttamente all'elenco delle destinazioni speciali.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

Acquisizione dei dati inseriti:

▶ Nel menu di inserimento selezionare il simbolo **OK**.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

ABBADIA DI STURA	Navigazione
ACIREALE	Dest. partic.
ACQUACALDA	Nel paese
AEROPORTO	

Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare la destinazione speciale desiderata.

Il pilota automatico viene avviato per raggiungere la destinazione particolare selezionata.

Dintorni della destinazione

 Nel menu delle destinazioni speciali, evidenziare l'opzione Limitrofi destinaz.

Nei dintorni	Navigazione
Fuori regione	Dest. partic.
Nei dintorni destinazione	
Nazione/località	

Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Il successivo utilizzo ha luogo conformemente a quanto descritto alla sezione "Dintorni" a pag. 41. Durante la selezione non viene tuttavia visualizzata né la direzione né la distanza nell'elenco delle destinazioni speciali.

Nel località

► Nel menu delle destinazioni speciali, evidenziare l'opzione Nel località.



▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

ITALIA	Navigazione
Roma	 Dest. partic.
CRP	 Località
Inizio ricerca	_ CP

- Selezionare il paese desiderato come descritto sotto "Selezione del Paese" a pag. 28.
- ► Selezionare la località desiderata conformemente a quanto descritto alla sezione "Inserimento della località di destinazione" a pag. 29.

oppure

Selezionare il codice di avviamento postale desiderato conformemente a quanto descritto alla sezione "Selezione della località attraverso il codice di avviamento postale" a pag. 30.

Nota

Selezionando Inizio ricerca, è possibile avviare una ricerca nella località eventualmente già visualizzata.

Officina	Navigazione
Reroporto	Dest. partic.
Albergo/motel	Nella loc.
Aree ricreative	

Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare la categoria delle destinazioni speciali desiderata.

P	0	spe	edal	e						
	В	C		Ε	F				N	0
P			S							-
١.										K)

Viene visualizzato il menu di inserimento per le destinazioni speciali oppure, se la categoria selezionata conta meno di 10 destinazioni speciali, si passa direttamente all'elenco delle destinazioni speciali.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto oc.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.

1	BRMBIN GESU	Navigazione
	CASA DI CURA PIO XI	Dest. partic.
	CENTRO TRAUMATOLOGICO O	Nella loc.
	ERSTMAN	

Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare la destinazione speciale desiderata.

Il pilota automatico viene avviato per raggiungere la destinazione particolare selezionata.

Informazioni in merito alle destinazioni speciali

Per numerose destinazioni è possibile ottenere informazioni supplementari, quali una breve descrizione o un numero di telefono. È possibile chiamare questo numero di telefono anche direttamente. A tale scopo è necessario dapprima accedere all'elenco delle destinazioni speciali.

NAXOS	4,1km	† 7
NUOVA EUROPA	4,1km	+
GARDEN	6,5km	1 K 🗐
PALMERI	5,7km	ĸ

▶ Premere il tasto □□ finché non vengono visualizzate le informazioni.

1	BAMBIN GESU, ROMA	Navigazione
	8 (39)-0668591	Dest. partic.
	ITALIA	Nella loc.
	00165 ROMA	

Premendo la manopola/il tasto or è possibile sfogliare le informazioni.

Nota:

Per chiamare direttamente un numero di telefono visualizzato, evidenziare il numero e premere la manopola/il tasto **ok**.

▶ Premere il tasto per tornare all'elenco delle destinazioni speciali.

Destinazioni particolari esterne

È possibile selezionare una destinazione particolare esterna come destinazione principale o intermedia.

- ► Inserire un supporto dati contenente destinazioni particolari esterne.
- ► Nel menu principale di navigazione evidenziare l'opzione Destinazione speciale (esterno).

Nota:

L'opzione di menu Destinazione speciale (esterno) può essere selezionata soltanto se è stato inserito e riconosciuto un supporto dati con destinazioni particolari esterne.



 Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Oppure con pilota automatico già attivo:

 Sul display di stato della navigazione premere la manopola/il tastook.



Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- ► Evidenziare la voce Dest. inter..
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- Evidenziare la voce Destinazione speciale (esterno).

Immetti indirizzo	P	Navigazione
Destinazione da rubrica	H	Dest. inter.
Destinazione particolare		
Destinazione speciale (ester	•	

Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Nei dintorni		Navigazione
Dintorni dest	tinazione	Dest partic
		Esterno

Viene visualizzato il menu delle destinazioni particolari.

 Premendo la manopola/il tasto é possibile scegliere tra Nei limitrofi e Limitrofi destinaz..

Nota:

L'opzione Limitrofi destinaz. può essere selezionata esclusivamente in condizioni di pilota automatico attivo.

- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- Nei limitrofi

consente di selezionare una destinazione particolare nei dintorni. Durante la selezione si ricevono informazioni in merito alla direzione e alla distanza della destinazione particolare.

• Limitrofi destinaz.

consente di selezionare una destinazione particolare nei pressi della località di destinazione. Non è qui fornita alcuna informazione in merito alla direzione e alla distanza.

Qui di seguito sono descritte le modalità di utilizzo del dispositivo attraverso l'opzione di menu Nei limitrofi.

ATTIVITY	Navigazione
CURIOSITIA	Dest partic.
MANGIARE-BERE	Dintorni
PERNOTTAMENTO	Esterno

Segue quindi la visualizzazione delle categorie che possono essere selezionate.

Note:

- Le categorie e le destinazioni particolari mostrate nelle figure sono solo esempi. La visualizzazione effettiva dipende dal supporto dati con destinazioni particolari utilizzato.
- Se la lingua di sistema impostata è identica a una delle lingue disponibili sul supporto dati in oggetto, le categorie vengono visualizzate in questa lingua. Se la lingua impostata non è presente sul CD, le categorie vengono visualizzate in tutte le lingue disponibili. Ciò è riconoscibile dalla sigla del Paese indicata alla categoria.
- Le informazioni relative alle destinazioni particolari possono essere visualizzate conformemente a quanto già descritto alla sezione "Informazioni in merito alle destinazioni speciali" a pag. 44.

- ► Evidenziare la categoria desiderata.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

VIKTORIAPARK	520m	
INOX KAPELLE & MUS	740m	K.
KREUZBERG	750m	+
LUFTBRÜCKENDENKMAL	900m	+

Vengono visualizzate le destinazioni particolari disponibili per le categorie selezionate.

► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare la destinazione particolare desiderata.

Il pilota automatico viene avviato per raggiungere la destinazione particolare selezionata.

Beckerclub

Attraverso Internet è possibile memorizzare le destinazioni in BeckerClub. Vedi "BeckerClub" a pag. 152. Queste destinazioni possono essere caricate sul proprio dispositivo Cascade (solo telefono interno e accesso SIM).

Caricamento/aggiornamento delle destinazioni @

► Nel menu principale di navigazione evidenziare l'opzione Beckerclub.



▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



Viene visualizzato delle destinazioni @. Vengono visualizzate le destinazioni precedentemente caricate e le Aggiorna destinazione @.

Selezionare la voce Aggiorna destinazione
 @.

Le destinazioni memorizzate sulla homepage del BeckerClub vengono caricate.

Download riuscito	Indietro
Es wurden 5 @-Destinazioni heruntergeladen.	Menu Sconnetti Preferiti

In seguito al caricamento delle destinazioni, terminare la connessione conformemente a quanto descritto alla sezione "Interrompere la connessione WAP" a pag. 140.

Vengono visualizzate le destinazioni caricate.

Navigazione verso una destinazione @

È possibile avviare una navigazione verso una destinazione @ caricata.

- ► Richiamare il menu delle destinazioni @.
- Evidenziare la destinazione verso la quale deve essere indirizzata la navigazione.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Viene avviata la funzione di pilota automatico verso la destinazione selezionata.

Funzioni nell'elenco delle destinazioni @

Le diverse opzioni possono essere memorizzate, cancellate oppure è possibile cancellare tutte le destinazioni @.

- ▶ Richiamare il menu delle destinazioni @.
- Evidenziare la destinazione che si desidera modificare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato un menu.
- Scegliere quindi tra Salva nella rubrica, Cancella registrazione e Cancella lista.
- Salva nella rubrica La destinazione viene memorizzata nella rubrica.
- Cancella registrazione La destinazione viene cancellata dall'elenco delle destinazioni @.
- Cancella lista

È possibile cancellare l'intero elenco delle destinazioni @. In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare oppure No per mantenere inalterata la lista.

A pilota automatico attivo

Quando la funzione di pilota automatico è attiva, vengono visualizzate informazioni di navigazione per tutte le modalità di funzionamento sul display di stato. Le informazioni di navigazione complete sono tuttavia mostrate soltanto sullo schema di navigazione.

Esempi:



Display di stato della navigazione.



Display di stato per la radio con navigazione attiva. Per altre fonti la visualizzazione ha luogo in modo analogo. Quando ci si avvicina al punto in cui si deve svoltare, viene visualizzato automaticamente il display di stato della navigazione. Al termine della fase di svolta, si torna al display di stato precedente.

Schermo di stato della navigazione

Sul display di stato della navigazione vengono visualizzate tutte le informazioni rilevanti ai fini della navigazione stessa.



Nella parte destra del display è indicata la distanza sino al successivo punto di svolta, nonché l'ora di arrivo prevista. Nella parte a sinistra in alto sul display è visualizzato, sulla prima riga, il nome della via nella quale si intende svoltare. Nella seconda riga si trova il nome della strada nella quale ci si trova.

Nella parte a sinistra in alto sul display è visualizzata l'ora attuale, il tempo di marcia rimanente previsto o la distanza ancora da percorrere, a seconda del tipo di impostaziene.

► Ruotando la manopola/il tasto or è possibile selezionare le varie visualizzazioni sul display di stato.



Display con l'ora attuale



Visualizzazione della durata di marcia rimanente prevista



Visualizzazione della strada ancora da percorrere

Esempi di display di navigazione

Avvertenza Pericolo di incidente

Quando si è alla guida di un veicolo nel traffico stradale dare sempre priorità alle norme del Codice della Strada. Il sistema di navigazione è solo un aiuto; i dati/le indicazioni possono essere in alcuni casi errati. Spetta al conducente decidere in ogni situazione se seguire o meno le indicazioni date.

Viene esclusa ogni responsabilità per indicazioni fornite dal sistema di navigazione.

• "Fare un'inversione di marcia, se possibile".



La direzione presa è sbagliata, perciò è necessario cambiarla alla prima occasione. • "Fra 100 metri, svoltare a sinistra".



Nella parte a sinistra in alto sul display è visualizzato, sulla prima riga, il nome della via nella quale si intende svoltare. Nella seconda riga si trova il nome della strada nella quale ci si trova.

• "Uscire dalla rotatoria alla terza uscita a destra".



L'indicazione segnala la strada (contrassegnata da una freccia) nella quale entrare quando si lascia la rotatoria. • "Seguire le frecce".



Questa indicazione segnala che la via che si sta percorrendo non è digitalizzata (ad es. parcheggio, garage, parcheggio a più piani). La posizione non è parte integrante della cartina stradale digitale. La freccia indica la direzione in linea d'aria verso la destinazione.

• Destinazione intermedia1 attiva:



• Blocco attivo:



• Nuovo calcolo del percorso:



• Destinazione raggiunta:



• Display della funzione di pilota automatico con limite di velocità attivato:



Raccomandazioni per la corsia

Oltre ai messaggi del sistema di navigazione, Cascade fornisce inoltre raccomandazioni animate in merito alle corsie di determinate strade. Questa funzione può essere utile, per esempio, in caso di uscite di autostrade non chiaramente identificabili.

Avvertenza Pericolo di incidente

Osservare il display di Cascade esclusivamente nel caso in cui questo sia reso possibile dalla situazione del traffico e non comprometta la guida.

Note:

Le raccomandazioni per le corsie non sono sempre disponibili.

In alcuni Paesi non sono disponibili raccomandazioni in merito alle corsie.

Esempi di raccomandazioni per le corsie:



Disporsi sulla corsia di destra. Tra breve si dovrà svoltare a destra.



Svoltare a destra e alla seconda uscita svoltare nuovamente verso destra.



La strada si dirama. Disporsi sul lato sinistro.

Menu delle opzioni

Quando la funzione di pilota automatico è attiva, sul display di stato per la navigazione è possibile visualizzare il menu delle opzioni.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.



A destra viene visualizzato il menu delle opzioni.

 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Annulla,

Messaggi,

Lista perc.,

Dest. inter. (destinazione intermedia),

Blocco,

Opz. perc. e

Annunci.

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

• Annulla

La funzione di pilota automatico corrente può essere interrotta. Vedi "Interrompere la navigazione" a pag. 51.

• Messaggi

Si può visualizzare o far leggere un elenco delle comunicazioni sul traffico rilevanti per il percorso. Vedi "Informazioni sul traffico" a pag. 52.

• Lista perc.

È possibile fare in modo che Cascade visualizzi il percorso programmato. Vedi "Elenco percorsi" a pag. 52.

• Dest. inter.

Durante la navigazione corrente è possibile inserire un'ulteriore destinazione come destinazione intermedia. Vedi "Destinazione intermedia" a pag. 52.

• Blocco

È possibile bloccare un tratto di strada da percorrere. Vedi "Blocco del percorso" a pag. 54. • Opz. perc.

Le opzioni di percorso possono essere adattate durante la navigazione. Vedi "Adattamento delle opzioni di percorso" a pag. 54.

• Annunci

I messaggi di navigazione possono essere disattivati e riattivati. Vedi "Attivazione e disattivazione dei messaggi di navigazione" a pag. 55.

Interrompere la navigazione

Con questa funzione è possibile interrompere la funzione di pilota automatico prima di raggiungere la destinazione effettiva.

▶ Nel menu delle opzioni, selezionare la voce Annulla.



► Scegliere tra Sì (interruzione della navigazione) e N0 (prosecuzione della navigazione).

Nota:

Qualora non venga dato alcun comando, il menu si chiude automaticamente una volta trascorso un breve periodo di tempo e si prosegue con la navigazione.

Informazioni sul traffico

Si può visualizzare o far leggere un elenco delle comunicazioni sul traffico rilevanti per il percorso.

Nel menu delle opzioni, selezionare la voce Messaggi.

Leggi tutti messaggi 2 x R5 Karlsruhe-Basel A 1 x R81 Heilbronn-Stuttgart \$ 2 x R8 Stuttgart-Ulm

Viene visualizzato l'elenco con le informazioni sul traffico significative per il percorso.

▶ Per farsi leggere tutte le comunicazioni, selezionare l'opzione Leggi tutti messaggi.

oppure

- ► Evidenziare il messaggio desiderato.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Viene raffigurato l'intero messaggio.

Ulteriori informazioni in merito alle informazioni sul traffico sono disponibili alla sezione "Visualizzazione delle informazioni sul traffico" a pag. 59.

Elenco percorsi

È possibile fare in modo che Cascade visualizzi il percorso programmato.

► Nel menu delle opzioni, selezionare la voce Lista perc..

Beccadelli, yia antonio	
AGNANO-ASTRONI, VIA, NAPOLI	50m 🔤
AGNANO-ASTRONI, VIA, AGNA	30m
A56/TANGENZIALE EST-OVES	140m

Le strade sino alla destinazione sono elencate in un'apposita lista. Dietro il nome della strada viene visualizzato il tratto che deve essere percorso sulla strada in oggetto.

► Ruotando la manopola/il tasto or è possibile sfogliare la lista.

Nota:

In seguito all'avvio del pilota automatico la creazione dell'elenco dei percorsi richiede un breve periodo di tempo. Se l'elenco dei percorsi non è disponibile a causa di un nuovo calcolo, viene visualizzato Ness. lista percorsi disp.. Per motivi tecnici non viene data indicazione della distanza dalla strada percorsa al momento.

Destinazione intermedia

Durante la navigazione corrente è possibile definire un'ulteriore destinazione come destinazione intermedia.

► Nel menu delle opzioni, selezionare la voce Dest. inter..



 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Immetti indirizzo,

Rubrica,

Dest. partic.,

Destinazione speciale (esterno) e Accesso rapido.

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

• Immetti indirizzo

È possibile inserire un indirizzo completo come destinazione intermedia, conformemente a quanto descritto alla sezione "Indirizzo" a pag. 28.

• Rubrica

È possibile selezionare una voce della rubrica come destinazione intermedia, conformemente a quanto descritto alla sezione "Selezione di una destinazione dalla rubrica" a pag. 40.

• Dest. partic.

È possibile selezionare una destinazione speciale come destinazione intermedia, conformemente a quanto descritto alla sezione "Destinazione speciale" a pag. 40.

• Destinazione speciale (esterno)

È possibile selezionare una destinazione speciale come destinazione intermedia, conformemente a quanto descritto alla sezione "Destinazioni particolari esterne" a pag. 45.

• Accesso rapido

È possibile selezionare una destinazione dalla modalità di accesso rapido come destinazione intermedia, conformemente a quanto descritto alla sezione "Accesso rapido alla modalità di navigazione" a pag. 36.

In seguito alla selezione della destinazione intermedia, il percorso viene calcolato nuovamente e viene avviato il pilota automatico verso la destinazione intermedia.

Nota:

In seguito al raggiungimento della destinazione intermedia viene visualizzato quanto segue.



Viene avviata immediatamente la funzione di pilota automatico verso la destinazione principale.

Cancellazione della destinazione intermedia

Le destinazioni intermedie inserite possono essere cancellate prima che le si raggiunga.

▶ Nel menu delle opzioni, selezionare nuovamente la voce Dest. inter..



► Scegliere tra Sì (cancellazione della destinazione intermedia) e N0 (conservazione della destinazione intermedia).

Nota:

Qualora non venga dato alcun comando, il menu si chiude automaticamente una volta trascorso un breve periodo di tempo e si conserva la destinazione intermedia.

Durante la selezione Sì, la destinazione intermedia viene cancellata e si avvia automaticamente la funzione di pilota automatico verso la destinazione principale.

Blocco del percorso

Con questa funzione è possibile bloccare il tratto di percorso successivo. Cascade calcola quindi un percorso alternativo, laddove possibile. Questo può essere utile in caso di traffico intenso o di blocco del tratto successivo.

▶ Nel menu delle opzioni, selezionare la voce Blocco.



- ► Ruotando la manopola/il tasto OK, è possibile impostare la lunghezza del tratto sottoposto a blocco.
- ▶ Premere la manopola/il tasto **OK** per confermare la selezione.

Il percorso viene calcolato nuovamente.

Disattivazione del blocco

Il blocco inserito può anche essere cancellato.

▶ Nel menu delle opzioni, selezionare la voce Blocco

blocco) e No (conservazione del

Qualora non venga dato alcun coman-

do, il menu si chiude automaticamente

una volta trascorso un breve periodo di

tempo e si conserva il blocco.

Annullare blocco?



Navigazione Percorso dinamico Dest. inter. Percorso rapido Percorso breve Opz. perc. Evita autostrada

Adattamento delle opzioni di percorso

Le opzioni di percorso possono essere

▶ Nel menu delle opzioni, selezionare la

adattate durante la navigazione.

voce Opz. perc.

 Scegliere tra Percorso dinamico, Percorso rapido. Percorso breve e le funzioni dei tipi di strade da evitare (attivazione = **(**).

Nota:

É attivo sempre soltanto uno dei tre parametri di impostazione (Percorso dinamico, Percorso rapido, Percorso breve) (1).

Ulteriori avvertenze in merito alle opzioni di percorso sono fornite alla sezione "Impostazione delle opzioni di percorso" a pag. 34.

▶ Nel menu delle opzioni di percorso selezionare Fine.

Il percorso viene calcolato con la nuova opzione.

SI No

blocco).

Nota:





Attivazione e disattivazione dei messaggi di navigazione

I messaggi di navigazione possono essere disattivati e riattivati.

- ► Nel menu delle opzioni evidenziare l'opzione Annunci.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) i messaggi di navigazione.

Informazioni durante la navigazione

Visualizzazione delle informazioni relative alla destinazione

▶ Premere il tasto □□.

Ruotare la manopola/il tasto or verso destra, finché in alto a destra sul display viene visualizzato Destinazione.



Viene visualizzato quanto segue:

- In alto a sinistra, la località e la via di destinazione.
- A sinistra al di sotto della località di destinazione, la velocità media attuale.
- Al di sopra del veicolo visualizzato, il tratto ancora da percorrere e l'ora di arrivo prevista.
- A sinistra e a destra accanto al veicolo visualizzato, il tratto già percorso e il tempo di marcia attuale.

Note:

•

- Se una destinazione intermedia è attiva, vengono visualizzate le informazioni relative alla destinazione intermedia. Sul display compare sa al di sopra del veicolo.
- Premendo la manopola/il tasto **()**, si azzerano il valore di velocità media, il tratto percorso e il tempo di marcia attuale.
- Premendo a lungo il tasto i è possibile visualizzare le informazioni complete sulla destinazione visualizzata.
- Premendo il tasto il è possibile uscire dalle informazioni sulla destinazione.

Indicazione/memorizzazione della posizione

- ▶ Premere il tasto □□.
- Ruotare la manopola/il tasto or verso destra, finché in alto a destra sul display viene visualizzato Posizione.



Viene visualizzato quanto segue:

• Nel settore sinistro, se possibile, la località e la via o le coordinate geografiche e l'altitudine (solo in caso di sufficiente ricezione satellitare).

- Al di sopra del veicolo raffigurato, il numero dei satelliti ricevuti/che si possono attualmente ricevere.
- ► Per memorizzare la posizione attuale, premere la manopola/il tasto ok.



La posizione attuale è stata memorizzata nell'accesso rapido.

Visualizzazione delle informazioni sul traffico

- ► Ruotare la manopola/il tasto or verso destra, finché in alto a destra sul display viene visualizzato TMC.



Viene visualizzato quanto segue:

- Il numero complessivo di messaggi TMC ricevuti.
- Il numero complessivo dei messaggi TMC rilevanti per il percorso.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Vengono visualizzati tutti i messaggi TMC.

- Per farsi leggere tutti i messaggi, selezionare l'opzione Leggi tutti messaggi.
 oppure
- ► Evidenziare il messaggio desiderato.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Viene raffigurato l'intero messaggio.

Ulteriori informazioni in merito alle informazioni sul traffico sono disponibili alla sezione "Visualizzazione delle informazioni sul traffico" a pag. 59.

Visualizzazione/modifica delle opzioni di percorso

- ► Premere il tasto □□.
- ► Ruotare la manopola/il tasto or verso destra, finché in alto a destra sul display viene visualizzato Percorso.



Vengono visualizzate le impostazioni di percorso attuali.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Ę	Percorso dinamico	Navigazione
Ę	Percorso rapido	Opz. perc.
ę	Percorso breve	
ţ	Evita autostrada	

 Scegliere tra Percorso dinamico, Percorso rapido, Percorso breve e le funzioni dei tipi di strada da evitare (attivazione =
 .

Nota:

È attivo sempre soltanto uno dei tre parametri di impostazione (Percorso dinamico, Percorso rapido, Percorso breve) (1).

Nota:

Ulteriori avvertenze in merito alle opzioni di percorso sono fornite alla sezione "Impostazione delle opzioni di percorso" a pag. 34.

Il percorso viene calcolato con la nuova opzione.

Informazioni con pilota automatico non attivo

Indicazione/memorizzazione posizione

È possibile visualizzare e memorizzare la posizione corrente. Vedi "Indicazione/memorizzazione della posizione" a pag. 56.

Visualizzazione dei messaggi TMC

È possibile visualizzare i messaggi TMC conformemente a quanto descritto alla sezione "Visualizzazione delle informazioni sul traffico" a pag. 56. Non viene quindi visualizzata alcuna informazione sul traffico per il percorso.

Pilota automatico dinamico con TMC

Nota:

Il pilota automatico dinamico non è disponibile in tutte le nazioni.

Se l'itinerario deve essere calcolato nuovamente, con il pilota automatico dinamico attivo, può accadere che il sistema di navigazione richieda l'inserimento della scheda di memoria con i dati di navigazione (se la scheda non è ancora stata inserita).

Che cos'è il pilota automatico dinamico?

Con il pilota automatico dinamico, l'itinerario viene calcolato tenendo conto dei notiziari attuali sul traffico.

I notiziari sul traffico vengono trasmessi da un'emittente radiofonica TMC in aggiunta al programma radiofonico e ricevuti e valutati dal sistema di navigazione. La ricezione delle informazioni sul traffico è gratuita.

Nota:

Dato che le informazioni sul traffico vengono trasmesse da emittenti radiofoniche non possiamo assumerci alcuna responsabilità sulla completezza e l'esattezza delle notizie trasmesse.



Austria: L'ubicazione e il codice-manifestazione è stato messo a disposizione dalla ASFINAG e dal BMVIT.

Pilota automatico dinamico

Nelle opzioni di percorso è possibile attivare la funzione di pilota automatico attraverso la selezione di Percorso dinamico.

Con il pilota automatico dinamico attivato, si controlla di continuo se sono disponibili segnalazioni rilevanti per l'itinerario impostato. Il calcolo dell'itinerario a questo punto avviene tenendo conto delle informazioni attuali sul traffico con l'opzione "Percorso Veloce". Se durante la verifica si accerta che un'informazione sul traffico è rilevante per il pilota automatico, l'apparecchio calcola automaticamente un nuovo itinerario.

Sul display compare Nuovo perc.. Viene inoltre emesso un messaggio vocale "L'itinerario viene ricalcolato in base alle informazioni aggiornate sul traffico".

Nota:

Se non si riceve alcuna emittente TMC per 10 minuti, viene visualizzato Al momento nessuna ricezione TMC. Guida a destinazione din. impossibile. e risuona un breve segnale acustico.

Il sistema di navigazione è in grado di ricevere informazioni TMC con emittenti TMC impostate oppure non impostate. Per assicurare una ricezione ottimale di informazioni TMC, consigliamo tuttavia di impostare un'emittente TMC.

Visualizzazione delle informazioni sul traffico

Le informazioni aggiornate sul traffico possono essere rappresentate sotto forma di testo. Per richiamare le informazioni aggiornate sul traffico sono previste diverse possibilità.

Le informazioni sul traffico possono essere richiamate attraverso il menu delle opzioni, azionando il tasto Prestare in tal senso attenzione alla descrizione fornita alla sezione "Informazioni sul traffico" a pag. 52 e "Visualizzazione delle informazioni sul traffico" a pag. 56.

Nota:

Se non sono disponibili informazioni sul traffico attuali, viene visualizzato Nessun messaggio TMC e No TMC su percorso.

In entrambe i casi, Cascade visualizza un elenco delle informazioni sul traffico aggiornate, momentaneamente disponibili. Leggi tutti messaggi 2 x A5 Karlsruhe-Basel 4 1 x A81 Heilbronn-Stuttgart 1 x A8 Stuttgart-Ulm

Vengono visualizzati tutti i messaggi TMC.

Nota:

Le informazioni sul traffico vengono raffigurate in base a categorie e strade. Per le categorie sono visualizzati diversi simboli prima del messaggio sul traffico.

[1] indica messaggi di avvertenza.

indica la presenza di cantieri e di altri tipi di ostacoli.

indica la presenza di code in generale.

▶ Per farsi leggere tutte le comunicazioni, selezionare l'opzione Leggi tutti messaggi.

oppure

- ► Evidenziare il messaggio desiderato.
- ► Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



Viene raffigurato l'intero messaggio.

▶ Per farsi leggere il messaggio, selezionare l'opzione Leggi.

oppure

▶ Per sfogliare le informazioni sul traffico, ruotare la manopola/il tasto oc.

Nota:

Per interrompere la lettura delle informazioni sul traffico, premere la manopola/il tasto .

Una tipica informazione sul traffico appare nel modo seguente:

- Un numero di autostrada o di strada provinciale
- un'indicazione generica sulla direzione
- un'indicazione dettagliata della località e della direzione
- l'avvenimento
- se nota, la causa

Impostazioni

Nelle impostazioni è possibile definire diversi parametri per la navigazione.

► Nel menu principale di navigazione evidenziare l'opzione Impostaz.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



Viene visualizzato il menu di impostazione.

Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Annunci sul traffico, Orario arrivo previsto, Visualizzare limiti di velocità, Impost. orario arrivo e Unità misura

- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- Annunci sul traffico

Si può stabilire se, quando e quali messaggi sul traffico debbano essere letti automaticamente.

• Orario arrivo previsto

Si può stabilire se l'ora di arrivo calcolata debba essere annunciata automaticamente in seguito al calcolo del percorso o dopo un nuovo calcolo.

- Visualizzare limiti di velocità Con la funzione attivata inserita si verrà informati, per il tempo in cui il pilota automatico è attivato e nei limiti della disponibilità, sulla velocità massima consentita per i diversi tratti di strada percorsi.
- Impost. orario arrivo

Il calcolo dell'ora di arrivo previsto può essere influenzato. **ETA** si riferisce al'espressione inglese **E**stimated Time of **A**rrival – ora di arrivo previsto. • Unità misura

Il calcolo delle distanze può essere commutato dal sistema metrico (visualizzazione in metri e chilometri) al sistema imperiale (visualizzazione in iarde e miglia) e viceversa.

Informazioni sul traffico

Si può stabilire se, quando e quali messaggi sul traffico debbano essere letti automaticamente da Cascade.

 Nel menu di impostazione evidenziare l'opzione Annunci sul traffico.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



Si può quindi scegliere tra Annuncia messaggi, Solo sul percorso e Solo messaggi avvert.

Annuncia messaggi

Se questa funzione è attiva, tutte le informazioni sul traffico vengono annunciate automaticamente in seguito alla ricezione.

Nota:

Questa impostazione deve essere attivata (**1**) affinché si possano attivare le altre due impostazioni.

- Solo sul percorso
 - Se si attiva questa funzione (**1**), vengono annunciate le informazioni sul traffico rilevanti per il percorso.
- Solo messaggi avvert.

Se si attiva questa funzione (**1**), vengono annunciati soltanto i messaggi di avvertimento.

► Premendo la manopola/il tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione desiderata.

Annuncio dell'ora di arrivo

È possibile stabilire se l'ora di arrivo calcolata debba essere annunciata automaticamente al termine del calcolo del percorso o dopo un nuovo calcolo oppure solo premendo sul tasto

 Nel menu di impostazione evidenziare l'opzione Orario arrivo previsto.



► Premendo la manopola/il tasto os si attiva (1) o si disattiva (1) l'annuncio dell'ora di arrivo.

Visualizzazione dei limiti di velocità

Con la funzione attivata inserita si verrà informati, per il tempo in cui il pilota automatico è attivato e nei limiti della disponibilità, sulla velocità massima consentita per i diversi tratti di strada percorsi.

Avvertenza Pericolo di incidente

Quando si è alla guida di un veicolo nel traffico stradale dare sempre priorità alle norme del codice della strada. Attenersi ai cartelli stradali sulla strada percorsa. Il limite di velocità indicato dal sistema di navigazione in alcuni casi potrebbe essere errato. Spetta al conducente decidere in ogni situazione se attenersi o meno ai limiti di velocità indicati. Viene esclusa ogni responsabilità per indicazioni fornite dal sistema di navigazione.

 Nel menu di impostazione evidenziare l'opzione Visualizzare limiti di velocità.



Premendo la manopola/il tastook, si attiva (1) o si disattiva (1) la visualizzazione del limite di velocità.

Se la funzione di limite di velocità è attiva e ci si trova su una strada con limitazione di velocità memorizzata nei dati di navigazione, sul display apparirà un simbolo corrispondente con l'indicazione del limite di velocità.



Nota

Su tratti di strada con limitazioni di velocità dinamiche sul display apparirà un simbolo con la scritta dyn. per richiamare l'attenzione sulla relativa limitazione di velocità.

Nota

Nel caso specifico di limitazioni dovute, per esempio, alle condizioni atmosferiche o all'ora, viene visualizzato un valore di velocità con una lineetta (per esempio: "<u>80</u>"), per richiamare l'attenzione su suddetta limitazione di velocità.

Poiché i limiti di velocità sono di norma temporanei, dovuti per esempio a lavori in corso, essi non sono stati integrati nei dati di navigazione.

Esempio di limitazione di velocità:



Esempio di limitazione di velocità dinamica:



Impostazione ETA

Il calcolo dell'ora di arrivo previsto può essere influenzato. **ETA** si riferisce al'espressione inglese Estimated Time of Arrival – ora di arrivo previsto.

► Nel menu di impostazione evidenziare l'opzione Impost. orario arrivo.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

0	Vettura sportiva	7	Navigazione
6	Auto		Impostaz.
¢	Transporter		ETR
¢	Impostaz libera	(100%)	

- Si può quindi scegliere tra Vettura sportiva, Auto, Transporter e Impostaz. libera.
- Vettura sportiva

Con questa selezione Cascade suppone che il conducente abbia uno stile di guida leggermente più veloce. Viene perciò calcolata un'ora di arrivo anticipata.

• Auto

Questa impostazione è quella di base e permette alla maggior parte dei conducenti di calcolare l'ETA con sufficiente precisione.

• Transporter

Con questa selezione Cascade suppone che sia necessario un tempo leggermente maggiore per il percorso programmato. Questa impostazione può essere scelta per es. per un veicolo meno veloce oppure in caso di traffico molto intenso.

• Impostaz. libera

Con questa selezione il calcolo dell'ora di arrivo previsto può essere adattato a piacere

Nota:

È attivo sempre soltano uno dei parametri di impostazione (**E**).

Premendo la manopola/il tasto attivare (1) o disattivare l'impostazione desiderata.

Con la selezione Impostaz. libera è necessario selezionare anche l'impostazione desiderata. È disponibile un ambito di regolazione di 50% - 200%. Il valore 100% si riferisce all'impostazione fluto. Con un valore percentuale più elevato si calcola un'ora di arrivo posticipata.



- ► Ruotare la manopola/il tasto or per impostare il valore percentuale desiderato.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Unità di misura

Il calcolo delle distanze può essere commutato dal sistema metrico (visualizzazione in metri e chilometri) al sistema imperiale (visualizzazione in iarde e miglia) e viceversa.

► Nel menu di impostazione evidenziare l'opzione Unità misura.

6	Orario arrivo previsto Visualizzare limiti di velocità		Navigazione Impostaz.
	Impostazione orario arrivo		
	Unità misura	Ŀ	

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

1	Metrico	Navigazione
Ę	Imperiale	Impostaz.
		Misure

► Scegliere tra Metrico e Imperiale (attivazione = 1).

Nota:

È attivo sempre soltano uno dei due parametri di impostazione (1).

Attivazione della modalità radio

► Premere il tasto RADIO

La modalità radio viene attivata. Viene impostata l'ultima gamma d'onda selezionata, nonché l'ultima emittente impostata.

Visualizzazione del menu principale della radio

Nel menu principale della radio è possibile effettuare impostazioni per la modalità radio.

La seguente descrizione presuppone che ci si trovi in corrispondenza del display di stato.

► Premere due volte consecutive il tasto RADIO.

oppure

▶ Premere il tasto RADIO.

Ci si trova così nel menu Accesso rapido.

► Selezionare l'opzione Menu radio.

Banda	Radio
Tipo programma	 Menu
Filtro	
Annunci sul traffico	•

Viene visualizzato il menu principale della radio.

Nell'esempio riportato viene visualizzato il menu principale della radio per VHF.

- Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Banda, Tipo programma, Filtro, Annunci sul traffico, Suono, Registraz. vocali, Designediazazione
 - Regionalizzazione,

Ottimizzazione ricezione e

Controllo larghezza banda.

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

La funzione desiderata viene richiamata.

• Banda

consente di accedere al menu di selezione per la gamma d'onde. Vedi "Selezione della gamma d'onda" a pag. 65.

- Tipo programma consente di accedere al menu di selezione per il tipo di programma. Vedi "Tipo di programma" a pag. 70.
- Filtro

consente di accedere al menu di selezione delle funzioni di filtro. Vedi "Funzione di filtro" a pag. 68.

- Annunci sul traffico consente di accedere al menu di selezione per la funzione radiofonica. Vedi "Notiziari sul traffico" a pag. 73.
- Suono

consente di accedere alle impostazioni audio. Vedi "Impostazioni suono" a pag. 18.

• Registraz. vocali

consente di accedere al menu di selezione per le opzioni vocali. Vedi "Dati vocali" a pag. 72.

• Regionalisierung

consente di attivare e disattivare la programmazione regionale. Vedi "Ascolto di programmi regionali" a pag. 71.

L'emittente precedentemente impostata resta memorizzata.

Modalità radio

Viene visualizzata la memoria delle emittenti, con un numero massimo di 20 emittenti della gamma d'onda FM e AM.

Sul display di stato il simbolo 🔳 si riferisce alla gamma d'onda impostata.

Vedi "Memoria delle emittenti" a pag. 77.

Onde medie

Memoria stazioni

L'ultima emittente d'onde medie impostata viene ripresa.

Viene visualizzato il display di stato. Sul display di stato il simbolo mu si riferisce alla gamma d'onda impostata.

Onde conte

L'ultima emittente ad onde corte impostata viene ripresa.

Viene visualizzato il display di stato.

Sul display di stato il simbolo KW si riferisce alla gamma d'onda impostata.

 Ottimizzazione ricezione consente di accedere al menu di selezione per l'ottimizzazione della ricezione. Vedi "Ottimizzazione della ricezione" a pag. 72.

 Controllo larghezza banda consente di attivare e disattivare il controllo dell'ampiezza di banda. Vedi "Controllo dell'ampiezza di banda" a pag. 73.

Selezione della gamma d'onda

▶ Nel menu principale della radio selezionare l'opzione Banda.



▶ Premendo la manopola/il tasto ok è possibile scegliere tra FM - alfabetico,

FM - qualità,

Memoria stazioni,

Onde medie e

Onde corte.



▶ Premere la manopola/il tasto ok per confermare la selezione.

La gamma d'onda selezionata viene impostata.

FM – alfabetico

Se era stata precedentemente impostata un'emittente FM, quest'ultima viene memorizzata. Se era impostata un'emittente AM, viene impostata l'ultima emittente FM impostata.

Viene visualizzato il menu di accesso rapido. Tutte le emittenti identificabili e che possono essere ricevute vengono visualizzate in ordine alfabetico nell'elenco corrispondente.

Sul display di stato il simbolo mc si riferisce alla gamma d'onda impostata.

FM – qualità

Se era stata precedentemente impostata un'emittente FM, quest'ultima viene memorizzata. Se era impostata un'emittente AM, viene impostata l'ultima emittente FM impostata.

Viene visualizzato il menu di accesso rapido. Tutte le emittenti identificabili e che possono essere ricevute vengono visualizzate in ordine alfabetico nell'elenco corrispondente.

Sul display di stato il simbolo 👿 si riferisce alla gamma d'onda impostata.

Modalità FM

La modalità FM include entrambe le gamme d'onda FM – alfabetico e FM – qualità.

Possibili modalità di impostazione per le emittenti FM

Per l'impostazione delle emittenti nell'ambito FM sono disponibili diversi possibilità:

- Impostazione mediante la lista delle emittenti. Vedi "Elenco delle emittenti" a pag. 66.
- Funzione di riproduzione. Vedi "Funzione di riproduzione" a pag. 67.
- Impostazione manuale delle emittenti. Vedi "Impostazione manuale delle emittenti" a pag. 68.
- Mediante la memoria delle emittenti. Vedi "Memoria delle emittenti" a pag. 77.

Elenco delle emittenti

Nella lista delle emittenti vengono visualizzate tutte le emittenti identificabili o che possono essere ricevute. La sequenza di visualizzazione dipende dalla gamma d'onda impostata FM – alfabetico oppure FM – qualità.

Esistono due possibilità di impostazione delle emittenti attraverso l'elenco corrispondente:

Selezione sul display di stato:

► Ruotare la manopola/il tasto or verso destra o verso sinistra.

oppure

Sul display di stato premere il tasto
▶ o il tasto



Premendo il tasto o girando la manopola/tasto ok verso destra viene impostata l'emittente successiva dell'elenco corrispondente. Il nome dell'emittente viene visualizzato al di sotto dell'emittente correntemente impostata. Premendo il tasto o girando la manopola/tasto or verso sinistra viene impostata l'emittente precedente dell'elenco corrispondente. Il nome dell'emittente viene visualizzato al di sopra dell'emittente correntemente impostata.

Selezione mediante accesso rapido.

▶ Premere il tasto RADIO.



Viene visualizzato il menu di accesso rapido.

- Ruotando la manopola/il tasto ok, selezionare l'emittente desiderata, quindi premere la manopola/il tasto ok.
- L'emittente selezionata viene impostata.

Note:

• Se la voce selezionata rappresenta una catena di emittenti, essa viene raffigurata attraverso un piccolo triangolo sul bordo destro dell'elenco.

In seguito alla selezione si apre un ulteriore elenco in cui è possibile selezionare l'emittente desiderata della catena stessa.

Premendo il tasto \checkmark è possibile tornare al menu superiore senza selezionare alcuna emittente.

 Anche nel caso in cui un'emittente trasmetta diversi programmi regionali e la programmazione regionale sia stata attivata conformemente a quanto descritto alla sezione "Ascolto di programmi regionali" a pag. 71, si apre un elenco nel quale si può selezionare l'emittente desiderata. Nell'elenco delle emittenti, questo tipo di emittenti è contrassegnato da (REG).

Funzione di riproduzione

Tutte le emittenti presenti nell'elenco corrispondente vengono riprodotte brevemente ed è quindi possibile selezionare l'emittente desiderata.

► Sul display di stato premere a lungo il tasto ► o il tasto ►.

oppure

► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- ► Selezionare l'opzione Preascolto.
- Premendo la manopola/il tasto ok, si attiva la funzione (1).

Le emittenti presenti nell'elenco corrispondente vengono riprodotte brevemente in ordine decrescente o in ordine crescente.

Nota:

Nel caso in cui ci si trovi nella memoria delle emittenti e se é stata impostata un'emittente FM, vengono riprodotte soltanto le emittenti registrate nella memoria delle emittenti.

Conclusione della fuunzione di riproduzione

► Sul display di stato premere il tasto

🕞 o il tasto 🧹.

oppure

- ► Ruotare la manopola/il tasto oc. oppure
- ► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- ► Selezionare l'opzione Preascolto.
- ► Premendo la manopola/il tasto or, si disattiva la funzione (1).

L'emittente correntemente riprodotta viene conservata e la funzione di riproduzione termina.

Impostazione manuale delle emittenti

La frequenza desiderata può essere impostata manualmente.

 Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok finché viene visualizzato Frequenza - o Frequenza + anziché l'emittente precedente o successivo.



 Ruotando la manopola/il tasto oc, è possibile impostare la frequenza desiderata.

Per terminare l'impostazione manuale dell'emittente, è necessario premere la manopola/il tasto or finché scompare Frequenza - o Frequenza +.

La frequenza selezionata resta impostata.

Nota:

Premendo il tasto **>** o il tasto **>**, si avvia la ricerca della successiva emittente che può essere ricevuta. Premendo a lungo il tasto **>** o il tasto **>**, si avvia uno scorrimento rapido dei valori di frequenza, finché non si rilasci il tasto medesimo.

Funzione di filtro

Con questa funzione è possibile rimuovere delle emittenti o intere catene di emittenti dall'elenco corrispondente.

▶ Nel menu principale della radio selezionare l'opzione Filtro.



Viene visualizzato il menu di filtraggio.

 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Filtro,

Azzera e

le emittenti o catene di emittenti attualmente ricevibili.

Attivazione e disattivazione della funzione filtro

- ► Nel menu del filtro, evidenziare l'opzione Filtro.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (重) o disattivare (重) la funzione.

Quando la funzione è attivata (1), negli elenchi di emittenti FM vengono visualizzate esclusivamente le emittenti e le catene di emittenti che non sono filtrate.

Nota:

Se la funzione è disattivata, le impostazioni del filtro restano valide.

Filtraggio della catena di emittenti

- ► Nel menu della funzione di filtro selezionare la catena di emitteni da filtrare e premere la manopola/il tasto ok.
- Successivamente, evidenziare l'opzione Catena stazioni completa.
- ► Premendo la manopola/il tasto ok attivare (1) o disattivare la funzione. oppure
- ► Premere il tasto RADIO
- ► Nel menu di accesso rapido visualizzato, selezionare la catena di emittenti da filtrare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.
- Selezionare l'opzione Filtra catena stazioni.

La catena di emittenti selezionata non viene più visualizzata nell'elenco delle emittenti.

Filtraggio delle emittenti

- ► Nel menu del filtro, evidenziare l'emittente da filtrare.
- Premendo la manopola/il tasto ex attivare il filtro per questa emittente (1).
 oppure
- ► Premere il tasto RADIO
- ► Nel menu di accesso rapido visualizzato, evidenziare l'emittente da filtrare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.
- ► Selezionare l'opzione Filtra stazione. oppure
- ► Per filtrare l'emittente attualmente riprodotta, premere la manopola/il tasto ok sul display di stato.
- Successivamente, evidenziare l'opzione Filtro.
- ► Premendo la manopola/il tasto or attivare il filtro per questa emittente (□).

L'emittente selezionata non viene più visualizzata nell'elenco delle emittenti.

Annullamento della funzione di filtro Annullamento di tutti i filtri

► Nel menu di filtro selezionare l'opzione Azzera.

Cancellazione del filtro della catene di emittenti

- ► Nel menu della funzione di filtro selezionare la catena di emitteni da attivare e premere la manopola/il tasto ok.
- Successivamente, evidenziare l'opzione Catena stazioni completa.
- ► Premendo la manopola/il tasto or attivare la funzione (1).

Cancellazione del filtro delle emittenti

- ► Nel menu del filtro, evidenziare l'emittente da attivare.
- Premendo la manopola/il tasto ok disattivare il filtro per questa emittente (1).

Tipo di programma

Per tipo di programma PTY si intende un servizio fornito da molte emittenti nell'ambito del sistema RDS (Radio Data System). In questo modo è possibile stabilire quali emittenti devono essere visualizzate con i tipi di programmi corrispondenti nell'elenco delle emittenti.

► Nel menu principale della radio selezionare l'opzione Tipo programma.



Viene visualizzato il menu del tipo di programma.

 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Tipo programma,

Azzera,

- Nessun tipo progr. e
- le categorie PTY visualizzate.

Attivazione e disattivazione del tipo di programma

- Nel menu del tipo di programma, evidenziare l'opzione Tipo programma.
- ► Premendo la manopola/il tasto or attivare (1) o disattivare la funzione (1).

Quando la funzione è attivata (1), negli elenchi di emittenti FM vengono visualizzate esclusivamente le emittenti con i tipi di programma selezionati. Inoltre, sul display di stato a destra viene visualizzato il tipo di programma dell'emittente impostata.

Nota:

Se la funzione è disattivata, le impostazioni restano valide.

Selezione del tipo di programma

- ► Nel menu del tipo di programma, evidenziare l'opzione del tipo di programma desiderato.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) i singoli tipi di programma.

Selezionando Azzera nel menu del tipo di programma, tutti i tipi di programmi vengono nuovamente impostati sullo stato di disattivazione.

Nota:

Selezionando Azzera e tenendo successivamente premuto a lungo la manopola **OR**, tutti i tipi di programmi vengono nuovamente impostati sullo stato di attivazione.

Nel menu del tipo di programma vengono visualizzate tutte le categorie PTY. Se non si può attualmente ricevere alcuna emittente di una determinata categoria, quest'ultima è raffigurata in colore grigio. Tuttavia, è possibile attivare e disattivare questa categoria.

Se si attiva l'opzione Nessun tipo progr., nell'elenco vengono visualizzate anche le emittenti che non trasmettono alcuna informazione PTY.

Ascolto di programmi regionali

Durante il periodo di trasmissione, alcuni programmi RDS trasmettono programmi regionali di contenuto diverso. L'attivazione del programma regionale impedisce a Cascade di spostarsi tra i programmi regionali con diversi contenuti.

► Nel menu principale della radio evidenziare l'opzione Regionalizzazione.



▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Nota:

Nell'elenco delle emittenti, le emittenti con programmi regionali sono contrassegnate da (REG).

Se si disattiva la funzione di programmazione regionale mentre si ascolta un'emittente regionale, viene impostata la corrispondente emittente di base.

Testo radio

Le emittenti FM trasmettono informazioni supplementari attraverso il flusso di dati RDS, per esempio comunicazioni o informazioni in merito al programma corrente. Queste informazioni possono essere visualizzate.

Avvertenza Pericolo di incidente

Poiché nel testo radio vengono trasmesse costantemente informazioni, consigliamo vivamente di attivare la visualizzazione del testo solo a veicolo fermo, onde evitare distrazioni al guidatore. Solo in questo modo si possono evitare incidenti.

► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.



► Selezionare l'opzione Radiotext.

Premendo la manopola/il tasto or, si attiva la funzione (1).

<bryern3< th=""><th></th><th>Opzioni</th></bryern3<>		Opzioni
BECKER Ra	-Text-Simulat dio Text	tion +++
▶BRYERN1	(TMC) (TP)	

Viene visualizzato il testo radio dell'emittente FM impostata.

Nota:

In situazioni di ricezione sfavorevoli o in caso di disturbi, la visualizzazione del testo radio può apparire frammentaria o non essere visualizzabile affatto.

Disattivazione del testo radio

- ► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.
- ► Selezionare l'opzione Radiotext.
- Premendo la manopola/il tasto OK, si disattiva la funzione (1).

Dati vocali

È possibile cancellare o far leggere le opzioni vocali associate alle emittenti. Inoltre, è possibile attivare o disattivare la finestra di dialogo vocale per la creazione di nuove opzioni vocali (vedi a pag. 80).

▶ Nel menu principale della radio selezionare l'opzione Registraz. vocali.



- Scegliere tra Leggi tutte registraz., Cancella tutte le registrazioni e Dialogo salvando.
- Leggi tutte registraz.

In seguito alla selezione di Leggi tutte registraz. vengono lette in successione tutte le opzioni vocali associate alle emittenti radio. • Cancella tutte le registrazioni

In seguito alla selezione di Cancella tutte le registrazioni viene richiesto se devono essere cancellate veramente tutte le opzioni vocali.

Selezionare Sì per cancellare le opzioni vocali oppure N0 per proseguire senza cancellare.

Dialogo salvando

Quando la funzione è attivata, se si memorizza un'emittente, si apre automaticamente una finestra di dialogo per l'assegnazione di un'opzione vocale. Premendo la manopola/il tasto \overrightarrow{oc} attivare ($\overrightarrow{\mathbf{n}}$) o disattivare la funzione ($\overrightarrow{\mathbf{n}}$).

Ottimizzazione della ricezione

Per sopprimere disturbi e riflessioni dovuti alla ricezione, è possibile scegliere fra tre tipi di impostazione.

Nota:

Questo tipo di impostazione non influisce in alcun modo sulla gamma d'onda delle onde medie e delle onde corte.

► Nel menu principale della radio selezionare l'opzione Ottimizzazione ricezione.

Ē	Automatico	Radio
Ę	Sempre stereo	Ricezione
Ę	Sempre mono	

► Scegliere tra Automatico, Sempre stereo e Sempre mono (attivazione = ■).

Nota:

È attiva sempre soltano una delle voci dell'elenco (1).
• Automatico

Impostazione su funzionamento normale - ovvero, l'apparecchio passa da Stereo a Mono, a seconda della posizione di ricezione, e viceversa (offre per quasi tutte le aree di ricezione una regolazione ottimale).

• Sempre stereo

Impostazione per situazioni di ricezione straordinarie – cioè l'apparecchio è impostato di continuo su stereo.

• Sempre mono

Impostazione per situazioni di ricezione, durante le quali si verificano continuamente delle riflessioni - vale a dire, l'apparecchio è regolato continuamente sulla modalità Mono.

Controllo dell'ampiezza di banda

Con il controllo dell'ampiezza di banda é possibile ottimizzare la ricezione delle emittenti in condizioni di difficile ricezione (l'emittente A ha un'emittente B molto vicina B).

- ► Nel menu principale della radio evidenziare l'opzione Controllo larghezza banda.
- ► Premendo la manopola/tasto ok attivare () o disattivare () la funzione.

Notiziari sul traffico

Se un'emittente RDS trasmette dei comunicati sul traffico, si può interrompere la modalità audio (CD, MP3, ecc.), la modalità AM o la funzione di silenziamento silenziamento, nonché passare all'ascolto dei comunicati sul traffico trasmessi. È inoltre possibile ascoltare un'emittente FM e ascoltare le informazioni sul traffico trasmessi da un'altra emittente FM.

▶ Nel menu principale della radio selezionare l'opzione Annunci sul traffico.

(Annunci sul traffico	Radio	
	Volume	TP	
¢	Stazione automatica		
¢	1. ANTENNE1		

Viene visualizzato il menu delle informazioni radiofoniche sul traffico.

 Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Annunci sul traffico, Volume,
 Stazione automatica e le emittenti radiofoniche di informazione sul traffico.

Modalità radio

Attivazione e disattivazione dalla modalità radiofonica di informazione sul traffico

- ► Nel menu della modalità radiofonica di informazione sul traffico, evidenziare l'opzione Annunci sul traffico.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (□) o disattivare (□) la funzione.
- ▶ oppure
- ► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.
- Successivamente, evidenziare l'opzione TP.
- Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.
 Quando la funzione delle informazioni sul traffico é attivata (1), sul display di stato questo viene indicato dal simbolo

Selezione delle emittenti di informazioni radiofoniche sul traffico

Si può stabilire se si desidera ascoltare o meno le comunicazioni sul traffico di una speciale emittente.

Modalità automatica,

- ► Nel menu della modalità radiofonica di informazione sul traffico, evidenziare l'opzione Stazione automatica.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare () o disattivare () la funzione.

Nota:

Quando si attiva la funzione, Cascade seleziona l'emittente attuale come emittente per le comunicazioni sul traffico. Nel caso in cui l'emittente in oggetto non disponga di informazioni sul traffico o qualora non possa essere adeguatamente ricevuta, viene impostata un'altra emittente dell'elenco delle emittenti.

Selezione manuale delle emittenti di informazioni radiofoniche sul traffico

- ► Nel menu della modalità radiofonica di informazione sul traffico, evidenziare l'emittente di cui si desidera ricevere le informazioni sul traffico.
- ► Premendo la manopola/il tasto or attivare l'emittente come emittente per le informaizoni sul traffico (重). oppure
- ► Premere il tasto RADIO
- ► Nel menu di accesso rapido visualizzato, evidenziare l'emittente delle informazioni sul traffico.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non venga visualizzato il menu.
- Selezionare l'opzione Imposta come stazione AT.

Nota:

Se non é più possibile ricevere l'emittente per le informazioni sul traffico, Cascade avvia automaticamente la ricerca di un'emittente per le comunicazioni sul traffico.

Quest'ultima resta attiva finché l'emittente selezionata non sia nuovamente disponibile.

Volume delle informazioni radiofoniche sul traffico

Con questa funzione è possibile influenzare il volume delle comunicazioni sul traffico.

► Nel menu delle informazioni sul traffico, selezionare l'opzione Volume.



► Ruotando la manopola/il tasto ok selezionare il valore desiderato.

Note:

- L'impostazione "0" indica che non vi è alcun aumento.
- L'impostazione "10" indica un maggiore incremento del volume.

Interruzione del notiziario sul traffico stradale

La trasmissione delle informazioni sul traffico può essere interrotta.

Durante la trasmissione delle informazioni sul traffico, viene visualizzato quanto segue.



- ▶ Premere la manopola/il tasto **OK**. oppure
- ► Premere il tasto

La trasmissione delle informazioni sul traffico viene interrotta.

Modalità AM

La modalità AM include le gamme d'onda Onde medie e Onde corte.

Possibili modalità di impostazione per le emittenti AM

Per l'impostazione delle emittenti nell'ambito AM sono disponibili diversi possibilità:

- Impostazione mediante ricerca. Vedi "Ricerca" a pag. 76.
- Funzione di riproduzione. Vedi "Funzione di riproduzione" a pag. 76.
- Mediante la memoria delle emittenti. Vedi "Memoria delle emittenti" a pag. 77.

Modalità radio

Ricerca

► Sul display di stato premere il tasto

oppure

▶ Ruotare la manopola/il tasto ok.



Premendo il tasto viene ricercata l'emittente successiva in ordine crescente di frequenza.

Premendo il tasto viene ricercata

l'emittente successiva in ordine decrescente di frequenza.

Funzione di riproduzione

Tutte le emittenti che possono essere ricevute vengono riprodotte brevemente ed è quindi possibile selezionare l'emittente desiderata.

Sul display di stato premere a lungo il tasto ▼ o il tasto .

oppure

► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- Selezionare l'opzione Preascolto.
- Premendo la manopola/il tasto or, si attiva la funzione (1).

Le emittenti ricevibili vengono riprodotte brevemente in ordine decrescente o in ordine crescente di frequenza.

Nota:

Nel caso in cui ci si trovi nella memoria delle emittenti e se é stata impostata un'emittente AM, vengono riprodotte ancora soltanto le emittenti non memorizzate.

Conclusione della funzione di riproduzione

► Sul display di stato premere il tasto

🕞 o il tasto 🧹.

oppure

- ► Ruotare la manopola/il tasto or. oppure
- ► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.
- Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- ► Selezionare l'opzione Preascolto.
- Premendo la manopola/il tasto or, si disattiva la funzione (1).

L'emittente correntemente riprodotta viene impostata in modo permanente e la funzione di riproduzione termina.

Memoria delle emittenti

Nella memoria delle emittenti è possibile registrare fino a 20 emittenti delle gamme d'onda FM, onde medie e onde corte.

Richiamo di emittenti memorizzate

- ▶ Nel menu principale della radio selezionare l'opzione Banda.
- ▶ Nel menu delle gamme d'onda, selezionare la voce Memoria stazioni.

Nella memoria delle emittenti ad accesso rapido vengono visualizzate le emittenti finora memorizzate.

Memorizzazione emittenti

Si può memorizzare l'emittente corrente, nel caso in cui ci si trova già all'interno della relativa memoria oppure quando sia stata impostata un'altra gamma d'onda.

Note:

- Se tutte le 20 posizioni di memoria sono già occupate e si desidera registrare un'ulteriore emittente, un apposito messaggio avverte che una delle emittenti (quella alla posizione n° 20) verrà sovrascritta.
- Se una determinata emittente è associata a una opzione vocale, questo viene segnalato dalla presenza del simbolo JI prima del nome dell'emittente stessa.
- Le emittenti possono essere memorizzate soltanto una volta.

Impostazione di un'altra gamma d'onda

- ► Nel menu di accesso rapido (non per le gamme d'onda AM) evidenziare l'emittente che si desidera memorizzare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.

Ĩ	Salva stazione	•	Radio
	Filtra stazione		SWR3
	Imposta come stazione AT		Modifica:
	Crea registrazione vocale	-	RADIOTON

- ► Selezionare l'opzione Salva stazione. oppure
- ► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

► Selezionare l'opzione Salva.

♦ RADIOTON	Radio
1. SWR3	SWR3
2. INFO	Speichern:
3. MUSIQUES	RADIOTON

In entrambi i casi, viene visualizzata la memoria delle emittenti. L'emittente da memorizzare viene visualizzata all'inizio dell'elenco è contrassegnata con una freccia.

Modalità radio

- Ruotando la manopola/il tasto or, è possibile impostare la posizione di memoria desiderata.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la posizione di memoria.

A seconda del tipo di impostazione in "Dati vocali" a pag. 72, si avvia quindi automaticamente la procedura di memorizzazione delle opzioni vocali relative alle emittenti registrate.

L'emittente è ora memorizzata.

Memoria di emittenti già impostata

L'emittente che si desidera memorizzare è impostata e ci si trova nella modaità di accesso rapido della memoria delle emittenti.

- Ruotado la manopola/il tasto or, selezionare la posizione dell'elenco di memoria in corrispondenza del quale deve essere registrata l'emittente in oggetto.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.

Salva stazione attuale qui	-1	Radio
Sposta stazione	•	SWR4 KL
Cancella stazione	1	Modifica:
Imposta come stazione AT	1	RADIOTON

► Selezionare l'opzione Salva stazione attuale qui.

L'emittente è ora memorizzata.

A seconda del tipo di impostazione in "Dati vocali" a pag. 72, si avvia quindi automaticamente la procedura di memorizzazione delle opzioni vocali relative alle emittenti registrate.

Spostamento dell'emittente

È possibile spostare la posizone di una determinata emittente contenuta nella memoria delle emittenti.

- ► Ruotando la manopola/il tasto ok selezionare l'emittente che si desidera spostare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.

Salva stazione attuale qui 📑	Radio
Sposta stazione >	SWR4 KL
Cancella stazione	Modifica:
Imposta come stazione AT	SWR3

- ► Selezionare l'opzione Sposta stazione. L'emittente da modificare deve essere contrassegnata da una freccia.
- ► Ruotando la manopola/il tasto oc, è possibile impostare la posizione di memoria desiderata.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la posizione di memoria.

Cancellazione delle emittenti

Le emittenti presenti nella memoria delle emittenti possono essere cancellate.

Nella modalità di accesso rapido

- ► Ruotando la manopola/il tasto ok selezionare l'emittente che si desidera cancellare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto ok finché viene visualizzato il menu.

Salva stazione attuale qui 7 Sposta stazione •	Radio SWR4 KL
Cancella stazione	Modifica:
Imposta come stazione AT	SWR3

► Selezionare l'opzione Cancella stazione. L'emittente selezionata è ora cancellata.

Nota:

Se l'emittente cancellata era associata a una funzione vocale, anche quest'ultima viene cancellata.

Sul display di stato

► Sul display di stato premere la manopola/il tasto or.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

► Selezionare l'opzione Cancella.

L'emittente è stata ora cancellata dalla memoria delle emittenti.

Denominazione delle emittenti

Alle emittenti è possibile assegnare nomi personalizzati, i quali possono contenere fino a 8 caratteri.

- ► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare l'emittente alla quale si desidera attribuire un nome.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.

Cancella stazione Imposta come stazione AT		Radio SWR4 KL
Nomina stazione	•	Modifica:
Crea registrazione vocale		SWR3

► Selezionare l'opzione Nomina stazione.



► Selezionare in successione le lettere del nome desiderato e confermare il nome inserito.

Nota:

Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pag. 13.

L'emittente viene quindi visualizzata con il nome attribuitole nella memoria delle emittenti (anche in altri ambiti di gamme d'onda).

Modalità radio

Creazione/cancellazione di dati vocali

È possibile creare un inserimento vocale relativo alle emittenti contenute nella memoria delle emittenti oppure cancellare un elemento già presente.

Creazione

Nota:

Se all'emittente in oggetto è già stato assegnato un elemento vocale (simbolo 1) e si desidera modificarlo, bisogna prima cancellarlo.

- Ruotando la manopola/il tasto or selezionare, nella modalità di accesso rapido, l'emittente alla quale si desidera attribuire un elemento vocale.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.

Imposta come stazione AT Nomina stazione	Ť	Radio SWR4 KL
Crea registrazione vocale	•	Modifica:
Leggi registrazione vocale	1	SWR3

 Selezionare l'opzione Crea registrazione vocale.

Viene avviata la procedura di memorizzazione di un inserimento vocale.

Cancellazione

- ► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare, nella modalità di accesso rapido, l'emittente di cui si desidera cancellare l'inserimento vocale.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.

Cancella stazione Filmposta come stazione AT	Radio SWR3
Cancella registrazione vocale	Modifica: RADIOTON

 Selezionare l'opzione Cancella registrazione vocale.

Viene richiesta una conferma dell'intenzione di cancellare effettivamente l'elemento vocale.

► Selezionare Sì per cancellare l'opzione vocale oppure № per proseguire senza cancellare.

Lettura dei dati vocali

È possibile farsi leggere l'elemento vocale di una determinata emittente contenuta nella memoria delle emittenti.

- ► Ruotando la manopola/il tasto ok selezionare, nella modalità di accesso rapido, l'emittente di cui si desidera far leggere l'inserimento vocale.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché viene visualizzato il menu.

Imposta come stazione AT	궴	Radio
Nomina stazione	=	SWR3
Cancella registazione vocale		Modifica:
Leggi registrazione vocale		RADIOTON

- Selezionare l'opzione Leggi registrazione vocale.
- L'elemento vocale viene letto.

Modalità multimedia

La modalità multimedia include tutte le fonti di Cascade da cui vengono riprodotti brani audio o MP3.

Attivazione della modalità multimedia

► Premere il tasto MEDIA. Se possibile, viene attivata l'ultima fonte

multimediale attiva.

oppure

► Inserire un CD o MP3.

Cascade avvia la riproduzione del CD inserito.

oppure

► Inserire una scheda di memoria nell'apposita apertura (microdrive/ scheda CF o scheda SD/MMC con brani audio o MP3).

Cascade avvia la riproduzione dei titoli del microdrive/della scheda di memoria inseriti. In tutti e tre i casi viene visualizzato brevemente l'accesso rapido Multimedia. Successivamente, viene visualizzato il display di stato.

Accesso rapido alla modalità multimedia

Nella modalità di accesso rapido ai sistemi mediali vengono visualizzati i CD e le cartelle disponibili, che possono essere selezionati.

La seguente descrizione presuppone che ci si trovi in corrispondenza del display di stato.

► Premere il tasto MEDIA.

🗊 Menu audio	T Media	
1. SCD	Brano 1	
2.CD 1	O Rudio_	
3. CD 2	o Ø	

Viene così visualizzato l'accesso rapido ai sistemi multimediali.

Se è riprodotto un brano, nella modalità di accesso rapido si visualizza direttamente la cartella o il CD. Per accedere al livello superiore dell'accesso rapido, potrebbe essere necessario azionare ripetutamente il tasto Premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione desiderata tra i sistemi multimediali o la fonte auspicata, quindi premere la manopola/il tasto or.

Note:

• Nella modalità di accesso rapido, i CD, le schede di memoria, le fonti e le cartelle disponibili sono contrassegnati da simboli.

indica un CD nel lettore interno. SCD significa Single CD.

- indica le schede di memoria.
- indica un CD nel CD Changer.
- indica la fonte di AUX.
- indica le playlist.
- 🛅 indica le cartelle.
- Nel caso in cui all'interno del lettore interno sia presente un solo CD audio, attraverso la modalità di accesso rapido sono visualizzati immediatamente i brani del CD

Note:

- Tenendo premuto a lungo il tasto • Dessibile fare in modo che venga visualizzato il nome completo (se disponibile) per le singole voci della modalità di accesso rapido. Nel caso delle cartelle, viene inoltre visualizzato il numero complessivo di brani nonché la durata complessiva di riproduzione.
- Quando viene riprodotto l'ultimo brano di un CD o di una cartella, il successivo brano riprodotto da Cascade è, laddove possibile, il primo brano della cartella seguente o del CD successivo. Se non sono presenti altri brani, viene riprodotto il primo brano della cartella o del CD correnti.

Il CD, il microdrive/la scheda di memoria, la fonte o la cartella desiderati vengono richiamati e viene visualizzato, se disponibile, il brano del CD o della cartella.



Ruotado la manopola/il tasto ok, selezionare il brano desiderato, quindi premere la manopola/il tasto ok.
 Il brano selezionato viene quindi riprodotto.

Note:

Tenendo premuto a lungo il tasto i), è possibile fare in modo che venga visualizzato il nome completo (se disponibile) per le singole voci della funzione di accesso rapido.

Vengono visualizzati inoltre il numero e la lunghezza del brano.

Viene visualizzato su quale strumento multimediale si trova il brano attualmente ascoltato. Viene visualizzato anche il titolo di un CD o il nome di una cartella, se disponile.

Vengono inoltre visualizzati il numero complessivo di brani sul CD o nella cartella e la durata di ascolto complessiva. La lunghezza del titolo dei brani non ancora riprodotti viene valutata sulla base di una velocità di trasmissione pari a 128 kbit/s.

Display di stato dei sistemi multimediali

Il display di stato dei sistemi mediali costituisce il "display normale" per la modalità di funzionamento audio. Sul display di stato vengono visualizzati tutti i dati rilevanti per la modalità audio. Viene visualizzato quanto segue:

- Tipo di strumento (CD, CD Changer e microdrive/scheda di memoria)
- Tipo di brano (audio o MP3)
- Stato della funzione di riproduzione, mix di brani, ecc.
- Brano successivo e brano precedente
- Durata della riproduzione



A titolo esemplificativo, viene qui indicata la visualizzazione di stato per i brani MP3 su una scheda di memoria.

Passaggio a un altro brano / salto di un brano

 Premere il tasto per selezionare il brano successivo oppure il tasto
 per il brano precedente.

oppure

► Ruotare la manopola/il tasto or per selezionare il brano desiderato.

Note:

- È ora possibile selezionare i brani nella modalità di accesso rapido. Vedi "Accesso rapido alla modalità multimedia" a pag. 81.
- Se, al momento del comando di salto di brano, sono trascorsi soltanto ca. 8 secondi di riproduzione del titolo corrente, il passaggio al brano precedente ha luogo immediatamente.

Qualora siano trascorsi più di 8 secondi, si torna all'inizio del brano corrente.

• Se, con il salto di brano, si raggiunge il primo titolo o l'ultimo titolo di una cartella o di un CD, si passa al primo brano o all'ultimo brano della cartella/del CD corrente. Avanzamento/arretramento rapido...

Si sente chiaramente quando inizia l'avanzamento/riavvolgimento rapido.

Note:

Per i brani MP3 la ricerca in avanti o a ritroso non è udibile.

Avanzamento

- ► Premere il tasto ► finché non si raggiunge il punto desiderato.
- ► Rilasciare il tasto

Durante la riproduzione, si procede a velocità normale.

Arretramento

- ▶ Premere il tasto finché non si raggiunge il punto desiderato.
- ► Rilasciare il tasto

Durante la riproduzione, si procede a velocità normale.

Modalità di riproduzione (playmode)

La modalità di riproduzione o playmode include funzioni quali mix brani (generatore casuale), la funzione di riproduzione e la funzione di ripetizione.

Richiamo del menu playmode

► Sul display di stato degli strumenti multimediali premere la manopola/il tasto ok.



Viene visualizzato il menu delle opzioni.

► Ruotando la manopola/il tasto , selezionare Mod. riprod, quindi premere la manopola/il tasto K.

1	Sequenza normale	Media
Ę	Mix brani	Mod. ripr.
¢	Preascolto brani	
Ę	Ripeti brano	

Viene visualizzato il menu playmode. Ruotando la manopola/il tasto **ok**, è pertanto possibile scegliere tra Sequenza normale,

Mix brani,

Preascolto brani,

Ripeti brano,

se la fonte attiva al momento è rappresentata da un CD MP3 o una scheda di memoria con più cartelle, anche la voce Mix cartella,

nel caso in cui la fonte correntemente attiva sia il CD Changer, anche tra Mix CD e Ripeti CD.

Premendo la manopola/tasto **(**, è possibile attivare (**(**) o disattivare (**(**) le singole funzioni.

Note:

- Può essere attiva sempre soltanto una delle funzioni (1).
- Selezionando Sequenza normale, si cancella un'altra funzione eventualmente attiva e i brani sono riprodotti nella sequenza normale.

Mix di brani (generatore di successione casuale)

Quando la funzione è attivata, tutti i brani della cartella attiva o del CD corrente vengono riprodotti in successione casuale.

- Ruotando la manopola/il tasto or nel menu di modalità Playmode, selezionare l'opzione Mix brani.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare () o disattivare () la funzione.

Note:



Riproduzione dei brani

Quando la funzione é attivata, tutti i brani della cartella attiva o del CD corrente vengono riprodotti per ca. 10 secondi.

- Ruotando la manopola/il tasto or nel menu di modalità Playmode, selezionare l'opzione Preascolto brani.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Note:

La funzione viene conclusa anche premendo di nuovo il tasto il tasto il tasto . Il brano correntemente riprodotto continua a essere trasmesso.

Modalità multimedia

Ripetizione titolo

Quando la funzione è attivata, il titolo corrente viene riprodotto all'infinito.

- Ruotando la manopola/il tasto or nel menu di modalità Playmode, selezionare l'opzione Ripeti brano.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Note:

Premendo il tasto o il tasto , viene riprodotto il brano successivo e la funzione è disattivata. Se il tempo di riproduzione del brano trascorso è superiore a 8 secondi e il tasto è premuto, si salta all'inizio del brano attuale. La funzione resta quindi attivata.

Mix CD

Note:

La funzione è disponibile esclusivamente nel caso in cui il CD Changer sia la fonte attiva.

Quando la funzione è attivata, vengono riprodotti consecutivamente tutti i tipi di CD in seguenza casuale.

- Ruotando la manopola/il tasto or nel menu di modalità Playmode, selezionare l'opzione Ripeti CD.
- ► Premendo la manopola/tasto os attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Note:

Ripetizione del CD

Note:

La funzione è disponibile esclusivamente nel caso in cui il CD Changer sia la fonte attiva.

Quando la funzione è attivata, il CD corrente viene riprodotto all'infinito.

 Ruotando la manopola/il tasto or nel menu di modalità Playmode, selezionare l'opzione Ripeti CD.

Premendo la manopola/tasto **or** attivare (**1**) o disattivare (**1**) la funzione.

Mix cartelle

Note:

La funzione è disponibile esclusivamente nel caso in cui un CD MP3 o una scheda di memoria con cartelle sia la fonte audio attiva.

Quando la funzione è attivata, vengono riprodotti in successione e in sequenza casuale tutti i brani delle diverse cartelle.

 Ruotando la manopola/il tasto or nel menu di modalità Playmode, selezionare l'opzione Mix cartella.

Modalità multimedia

► Premendo la manopola/tasto ok attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Note:

Premendo il tasto **>** o il tasto **>**, viene riprodotto il successivo titolo casuale. Se il tempo di riproduzione del brano trascorso è inferiore a 8 secondi e il tasto **>** è premuto, si salta all'inizio del brano attuale.

Ripetizione della cartella

Note:

La funzione è disponibile esclusivamente nel caso in cui un CD MP3 o una scheda di memoria con cartelle sia la fonte audio attiva.

Quando la funzione é attivata, la cartella corrente viene riprodotta all'infinito.

- Ruotando la manopola/il tasto os nel menu di modalità Playmode, selezionare l'opzione Flipeti cartella.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Visualizzazione del menu princiale della modalità multimedia

Nel menu principale dei sistemi mediali è possibile effettuare impostazioni per la modalità dei multimedia.

La seguente descrizione presuppone che ci si trovi in corrispondenza del display di stato.

► Premere due volte consecutive il tasto MEDIA.

oppure

► Premere il tasto MEDIA.

Ci si trova così nel menu di accesso rapido ai sistemi multimediali.

► Selezionare l'opzione Media menu.



Viene richiamato il menu principale dei sistemi multimediali.

Attivazione/disattivazione della visualizzazione dettagliata dei brani

Se la funzione di visualizzazione dei titoli é attivata, viene visualizzato interamente – se possibile – un titolo/un codice ID3 precedentemente tagliato.

► Nel menu principale dei sistemi mediali, evidenziare l'opzione Visualizz. brano dettagl..



► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Modalità CD

Indicazioni generali sul Compact Disc (CD)

Se il CD fosse imbrattato, si potrebbero verificare interruzioni sonore. Al fine di garantire un suono ottimale, osservare le seguenti regole:



- Prendere il CD sempre e solo dalle due estremità. Non toccare mai la superficie del disco e mantenerla sempre pulita.
- Non incollare nulla sul CD.
- Proteggere i CD dai raggi solari troppo intensi e da fonti di calore, come riscal-damento ecc.

• Prima di ascoltare il CD, pulirlo bene, dal centro verso l'esterno, con l'apposito panno reperibile in commercio. Non fare uso di solventi quali benzina, diluenti o altri detergenti e spray antistatici disponibili in commercio.

Note:

• Cascade non è in grado di riprodurre i mezzi DVD Plus (su un lato CD audio, sull'altro DVD).

A causa del maggiore spessore, inserendo un DVD Plus, si può danneggiare Cascade.

• Accertarsi che attraverso l'apertura per CD non penetrino corpi estranei quali monete o altri oggetti nel Cascade.

La presenza di corpi estranei può causare il danneggiamento di Cascade.

Inserimento / estrazione dei CD Inserimento:

► Inserire il CD nell'apposito vano con il lato stampato verso l'alto.

L'apparecchio carica automaticamente il CD e comincia a riprodurlo partendo dal primo brano d'ascolto.

Estrazione

- ▶ Premere il tasto
- Il CD viene espulso.
- ► Estrarre il CD.

Note:

- Quando si spegne l'autoradio, il CD non viene espulso ma rimane nel vano del caricatore.
- Se il CD espulso non viene rimosso dal relativo vano, dopo breve tempo viene nuovamente inserito.

Indicazioni su CD-R e CD-RW

Con questo apparecchio si possono riprodurre CD-R (CD registrabili) e CD-RW (CD registrabili più volte). Rispettare comunque le prescrizioni di legge. Tali prescrizioni possono variare da un Paese all'altro.

A seconda dell'apparecchio con cui il CD-R/CD-RW è stato realizzato, oppure della condizione del CD-R/CD-RW stesso, è possibile che alcuni CD-R/CD-RW non possano essere riprodotti con quest'apparecchio.

Un CD-R/CD-RW deve essere prodotto in conformità allo standard "Red Book" (non vale per CD MP3).

Nota per CD protetti da copiatura

In alcuni casi, nella riproduzione di CD protetti contro la copiatura possono verificarsi dei problemi, come per es. una durata di lettura maggiore o la mancata riproduzione.

Circuito di protezione temperatura

Per proteggere il diodo laser da riscaldamento eccessivo, Cascade è dotato di un circuito di protezione temperatura interno.

Quando questo circuito di protezione reagisce, compare un messaggio di avvertenza e viene generato un segnale acustico.

Il lettore CD interno è nuovamente disponibile soltanto dopo una fase di raffreddamento.

Modalità MP3

Indicazioni generali su MP3

La musica che si può riprodurre con la funzione MP-3 dell'apparecchio di solito è protetta dal diritto d'autore, in base alle disposizioni di legge internazionali e nazionali, applicabili di volta in volta. In alcuni Paesi, in questo caso, non è possibile la riproduzione di copie, nemmeno per uso privato, senza autorizzazione preventiva degli aventi diritto. Informarsi sulle disposizioni di legge vigenti in materia di diritti d'autore e rispettarle. Tali limitazioni non valgono naturalmente per composizioni o registrazioni proprie oppure nel caso in cui tali diritti siano stati trasmessi dai possessori.

Modalità multimedia

Creazione di un supporto dati MP3

• Su un dispositivo di memorizzazione sono supportati al massimo 63 cartelle, le quali possono includere un numero massimo di 254 brani. Sono supportati al massimo 1000 brani per ogni CD o scheda SD/MMC e 2000 brani per ogni scheda CF/microdrive. Qualora in una determinata cartella siano presenti più di 254 brani, vengono creati automaticamente ulteriori cartelle, le quali possono includere a loro volta fino a 254 brani.

I nomi della cartella e i titoli possono contenere un numero massimo di 254 caratteri.

- Possono essere riprodotti solo tracce MP3, memorizzati su un'unità di memorizzazione conformemente alla normativa ISO 9660.
- Se si vuole visualizzare il nome dell'artista e del brano, bisogna aggiungere al file MP3 un cosiddetto tag editor ID3. Questo apparecchio supporta le versioni ID3v1 e ID3v2.

- La visualizzazione del nome dell'artista e del brano è limitata a 63 caratteri massimo.
- L'apparecchio supporta i formati MP3 MPEG1 e MPEG2 layer3.
 Vengono supportate frequenze bit di 8 -320 kbit/s e frequenze di campionatura di 16-48 kHz (nel caso di file con frequenza bit variabile solo con Xing-Header). Per la realizzazione di file MP3 si consiglia di utilizzare un lettore MP3 della Fraunhofer.
- Per la compressione dei file MP3 si raccomanda l'uso di una frequenza bit di almeno 160 kbit/s. In questo caso bisogna tener conto che nei file MP3 con frequenza bit variabile l'indicazione della durata di riproduzione finora trascorsa può essere diversa dal tempo effettivo.
- In caso di modalità mista (in parte con tracce audio tradizionali, in parte con dati) vengono riprodotte esclusivamente le tracce audio. La parte con i dati non viene riprodotta neppure nel caso in cui siano contenuti titoli MP3.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di file MP3 e di identificatori ID3 rivolgersi a un rivenditore specializzato o avvalersi di Internet.

Nota:

A causa della moltitudine dei differenti programmi di masterizzazione e delle relative possibilità di impostazione, non possiamo garantire in nessun modo una corretta riproduzione dei CD MP3 e di microdrive/unità di memorizzazione.

Modalità multimedia

Modalità CD MP3

Per la modalità CD MP3 vale quanto riportato ai punti descritti in "Modalità CD" a pag. 87:

- "Indicazioni generali sul Compact Disc (CD)" a pag. 87.
- "Inserimento / estrazione dei CD" a pag. 87.
- "Indicazioni su CD-R e CD-RW" a pag. 88.
- "Circuito di protezione temperatura" a pag. 88.

Schede di memoria MP3/ modalità Microdrive

Nota:

- Possono essere utilizzati lettori microdrive con una capacità massima di 4 gigabyte.
- Come scheda di memoria è possibile usare le schede CF di tipo 1 e 2. Possono essere utilizzate schede di memoria con una capacità massima di 4 gigabyte.
- Possono essere utilizzate schede SD/ MMC con una capacità massima di 4 gigabyte.
- Il formato SD/IO non viene supportato dal dispositivo per la scheda SD.
- Accertarsi che l'unità di memorizzazione sia stata formattata con il sistema di file FAT 32.

Inserimento di microdrive/ della scheda di memoria CF

L'apertura per l'inserimento del microdrive/della scheda di memoria CF si trovano al di sotto dell'untà di comando di Cascade o al di sotto del mascheramento usato.

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- Rimuovere il mascheramento conformemente alla descrizione fornita alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- ► Inserire il microdrive/la scheda di memoria CF nell'apertura a destra.

Note:

La scheda di memoria CF/il microdrive può essere inserito soltanto in una direzione. Il lato posteriore della scheda di memoria CF/del microdrive è rivolto verso sinistra.

► Inserire il microdrive/la scheda di memoria CF con cautela verso il lato anteriore. Il tasto di espulsione situato in alto a sinistra accanto all'apertura viene fatto fuoriuscire.

- ► Montare nuovamente il mascheramento conformemente a quanto descritto alla sezione "Montaggio/ rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- ➤ Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.

Il microdrive/l'unità di memoria CF è quindi pronto a entrare in funzione e, qualora vi siano dei brani MP3 sul microdrive/sulla scheda di memoria CF, viene riprodotto automaticamente il primo brano della prima cartella.

Se il contenuto di Microdrive/della scheda di memoria CF non é stato più modificato dall'ultimo inserimento, la riproduzione ha inizio con l'ultimo brano riprodotto.

Rimozione di microdrive/della scheda di memoria CF

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- Rimuovere il mascheramento conformemente alla descrizione fornita alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- ▶ Premere il tasto di espulsione situato in alto a sinistra accanto all'apertura.
- ► Il microdrive/la scheda di memoria CF viene spinta leggermente in avanti.
- ► Estrarre il microdrive/la scheda di memoria CF dalla fessura.
- ➤ Montare nuovamente il mascheramento conformemente a quanto descritto alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.

Inserimento di una scheda di memoria SD/MMC

L'apertura per l'inserimento della scheda di memoria SD/MMC si trova al di sotto dell'unità di comando rimovibile di Cascade o al di sotto del mascheramento usato.

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- Rimuovere il mascheramento conformemente alla descrizione fornita alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- ► Inserire la scheda SD/MMC nell'apertura sinistra. I contatti della scheda SD/ MMC devono essere rivolti verso sinistra, mentre l'angolo obliquo della scheda deve essere rivolto verso il lato posteriore.



Modalità multimedia

- Inserire la scheda di memoria SD/MMC con cautela verso il lato anteriore.
 La scheda SD/MMC si innesta in posizione in modo ben udibile.
- Montare nuovamente il mascheramento conformemente a quanto descritto alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/ montaggio del componente di comando" a pag. 15.

La scheda di memoria SD/MMC é quindi pronta a entrare in funzione e, qualora vi siano dei brani MP3 sulla scheda di memoria SD/MMC, viene riprodotto automaticamente il primo brano della prima cartella.

Se il contenuto della scheda di memoria SD/MMC non é stato più modificato dall'ultimi inserimento, la riproduzione ha inizio con l'ultimo brano riprodotto.

Rimozione di una scheda di memoria SD/MMC

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pag. 15.
- Rimuovere il mascheramento conformemente alla descrizione fornita alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- Premere leggermente sulla scheda di memoria SD/MMC che si trova nell'apertura sinistra.

La scheda SD/MMC viene così sbloccata e fuoriesce in parte.

- ► Estrarre la scheda di memoria SD/ MMC dalla fessura.
- Montare nuovamente il mascheramento conformemente a quanto descritto alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pag. 16.
- Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/ montaggio del componente di comando" a pag. 15.

Successione di riproduzione per supporti dati MP3



É qui riportato un esempio di struttura di cartella su un supporto dati MP3. I rettangoli grigi rappresentano una cartella. I rettangoli vuoti rappresentano i brani MP3.

La sequenza di riproduzione è raffigurata attraverso i numeri in parentesi, a partire da (1). In altri termini, vengono riprodotti dapprima i titoli che si trovano direttamente sul supporto dati, e che siano privi di sotto-cartelle.

Le lettere in parentesi rappresentano, a partire da (a), la sequenza di visualizzazione delle diverse cartelle dell'accesso rapido mediali.

Playlist

A causa della grande quantità di file MP3 che possono essere memorizzati su una scheda di memoria/microdrive o su un CD si può perdere rapidamente il controllo del contenuto del supporto dati.

Con le playlist sarà possibile verificare velocemente i contenuti del CD.

In una playlist è possibile riassumere, per esempio, tutte le canzoni desiderate di una determinata categoria (per esempio rock).

Questa playlist potrà poi essere masterizzata sul CD insieme ai file MP3 memorizzati nelle cartelle.

Durante la lettura del CD MP3 l'apparecchio riconosce queste playlist (anche più di una) e può quindi riprodurre i titoli MP3 nella sequenza determinata dalla playlist.

Realizzazione di una playlist

Per la realizzazione delle playlist è stato utilizzato il software gratuito WINAMP. È tuttavia possibile utilizzare anche altri programmi per la creazione di playlist. L'apparecchio supporta i formati M3U e PLS per la creazione di playlist. Ulteriori informazioni sulla creazione di playlist possono essere ottenute da Internet.

Modalità multimedia

Riproduzione audio attraverso un opzionale Apple[™] iPod

Note

- iPodTM, iPod miniTM e iPod photoTM son lettori MP3 portatili dell'azienda Apple con un disco rigido come strumento di memorizzazione.
- Apple, Apple Logo e iPod sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e negli altri Paesi.

Anziché un CD Changer è possibile collegare a Cascade un lettore MP3 Apple iPod e utilizzarlo attraverso Cascade. Sono supportati i seguenti apparecchi della serie Apple iPod:

- Generazione iPod 3
- Generazione iPod 4
- iPod mini
- iPod photo

Per il collegamento di iPodTM a Cascade è necessario il set di comando remoto Remote-Kit iPodTM disponibile come unità opzionale.

La descrizione delle operazioni di collegamento e delle modalità d'uso è fornita unitamente al set Remote-Kit iPodTM. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.becker.de.

Nota

Se il cavo di collegamento è collegato a Cascade, non è possibile collegare il CD Changer né alcun adattatore per l'uso a distanza del volante.

Modalità CD Changer

Per il funzionamento del CD Changer vale quanto descritto ai punti della sezione "Modalità CD" a pag. 87:

- "Indicazioni generali sul Compact Disc (CD)" a pag. 87.
- "Indicazioni su CD-R e CD-RW" a pag. 88.

CD Changer pronto per il funzionamento

Se a Cascade è collegato un CD Changer, esso sarà pronto per l'uso non appena verrà inserito il caricatore CD pieno. A caricamento avvenuto chiudere lo sportellino scorrevole. E' possibile attivare le altre funzioni mediante il pannello di comando anteriore di Cascade.

Inserimento / estrazione del caricatore CD

Per estrarre il caricatore CD, aprire lo sportellino scorrevole del CD Changer e premere il tasto di espulsione. Il caricatore viene espulso e può essere tolto. Quando si inseriscono i CD nel caricatore, prestare attenzione all'indicazione impressa sul caricatore stesso.

Attenzione :

I CD non inseriti in modo corretto non vengono riprodotti.

Nota:

Al fine di garantire un cambio di CD quanto più rapido possibile, il caricatore dovrebbe essere riempito in sequenza partendo dallo scomparto 1.

Apparecchi esterni/ modalità AUX

È possibile richiamare un apparecchio esterno collegato a Cascade, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Accesso rapido alla modalità multimedia" a pag. 81.

Tuttavia, la modalità AUX deve essere attivata conformemente a quanto descritto alla sezione "Apparecchio esterno" a pag. 189.

Non è possibile utilizzare l'apparecchio esterno. Per questa fonte è possibile impostare esclusivamente il volume e il suono.

Modalità telefono

Di seguito è riportata la descrizione del funzionamento del telefono integrato o di un Cascade cellulare collegato e dota-to di teconologia wireless *Bluetooth*®.

È possibile utilizzare soltanto il telefono interno oppure un cellulare con tecnologia wireless *Bluetooth*®. Tuttavia, con il telefono interno è possibile accedere, Mediante un sistema di accesso SIM, alla scheda SIM di un cellulare con tecnologia wireless *Bluetooth*®.

Poiché il funzionamento non è necessariamente il medesimo per le tre diverse possibilità, verranno evidenziate le differenze in oggetto:

• nel caso delle funzioni e delle impostazioni che sono disponibili soltanto allorchè sia collegato un cellulare, sarà presente l'indicazione "solo cellulare".

- Nel caso delle funzioni e delle impostazioni che sono disponibili soltanto allorchè sia presente un telefono integrato, sarà presente l'indicazione "**solo telefono interno**".
- Nel caso delle funzioni che sono disponibili soltanto allorchè vi sia un collegamento attraverso sistema di accesso SIM, sarà presente l'indicazione "solo SIM-Access".

Note

(solo cellulare)

- Il Cascade può comandare un cellulare dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*®. Il sistema supporta la tecnologia wireless *Bluetooth*® Profil HFP1.0. Cellulari senza la tecnologia wireless *Bluetooth*® non possono essere operati.
- Su alcuni dei cellulari dotati di tecnologia wireless *Bluetooth*® è possibile che le funzioni descritte non siano disponibili.

Ulteriori informazioni a questo proposito sono fornite sul sito Internet www.becker.de.

• Se il proprio telefono cellulare é collegato a Cascade e qualora il telefono interno sia attivo e Cascade disattivato (l'accensione é ancora attiva e la chiave di accensione é in posizione radio), Cascade viene attivato quando si riceve una telefonata.

Avvertenza Pericolo di lesioni

Accertarsi che il cellulare sia posizionato correttamente nel relativo supporto. Solo in questo modo è possibile evitare eventuali lesioni in caso di incidente o brusca frenata.

Inserire la scheda SIM

(solo telefono interno)

Nota

Cascade non supporta le schede SIM con tecnica più vecchia di 5 volt.

L'apertura per l'inserimento della scheda SIM si trova al di sotto dell'unità di comando rimovibile di Cascade o al di sotto del mascheramento usato.

- Rimuovere l'unità di comando procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/ montaggio del componente di comando" a pagina 15.
- Rimuovere il mascheramento conformemente alla descrizione fornita alla sezione "Montaggio/rimozione del mascheramento" a pagina 16.
- ► Inserire la scheda SIM nella seconda apertura da sinistra. I contatti della scheda SIM devono essere rivolti verso destra, mentre l'angolo obliquo della scheda deve essere rivolta verso il basso.



- Operando con cautela, inserire la scheda SIM nell'apertura.
 La scheda SIM si innesta in posizione in modo ben udibile.
- ► Montare nuovamente il mascheramento conformemente a quanto descritto alla sezione "Montaggio/ rimozione del mascheramento" a pagina 16.
- ➤ Montare nuovamente l'unità di comando, procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Rimozione/montaggio del componente di comando" a pagina 15.

Inserimento del codice PIN

(solo telefono interno e accesso SIM)

Affinché il telefono interno possa essere attivato, è necessario inserire il codice PIN. La richiesta del codice PIN può essere disattivata conformemente a quanto descritto alla sezione "Impostazioni PIN" a pagina 110. Questo significa che l'inserimento del codice PIN è indispensabile esclusivamente in occasione del primo inserimento di una nuova scheda SIM.

► Premere il tasto TEL



- ► Inserire il codice PIN.
- ► A titolo di conferma, selezionare il simbolo **OK**.
- Viene così visualizzato l'accesso rapido al telefono.

Nota

Nel caso in cui la scheda SIM inserita sia bloccata, verrà richiesto l'inserimento del codice PUK ai fini dello sbloccaggio della scheda SIM.

Richiamare la modalità telefono

Nota

Condizione indispensabile per richiamare direttamente la modalità Telefono è la presenza di un telefono interno attivo oppure il collegamento mediante Bluetooth di un cellulare con tecnologia wireless *Bluetooth*®.

▶ Premere il tasto **TEL**.

Telefono D Posta D Wap Visualizza nuovo SMS (1)	Telefono T-Mobile D
+≥±1. Becker, Hans	回 7:15
2.01711234567	ati

La modalità Telefono viene attivata. Viene visualizzata la funzione di accesso rapido per la modalità Telefono.

Nota

L'accesso rapido per un cellulare collegato mediante modalità viva voce corrisponde a quanto segue:

🗊 Menu telefono	Telefono
+∋ 1. Becker, Hans	Rete GSM
+≥ 2. Jensen, Peter	回 8:53
 3. Becker, Hans 	6

Con la funzione di accesso rapido è possibile visualizzare gli ultimi 20 numeri o nominativi relativi a chiamate effettuate, risposte o non risposte in ordine cronologico.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di accesso rapido vedere "Funzioni di accesso rapido al telefono" a pagina 120

Richiamare il menu principale Telefono

Nel menu principale della modalità Telefono è possibile inserire o selezionare i numeri di telefono, richiamare gli elenchi delle chiamate, effettuare una chiamata di emergenza, richiamare le impostazioni del telefono e disattivare il telefono stesso.

Nota

Condizione indispensabile per richiamare direttamente la modalità Telefono è la presenza di un telefono interno attivo oppure il collegamento mediante Bluetooth di un cellulare con tecnologia wireless *Bluetooth*®.

▶ Premere due volte consecutive il tasto

TEL

oppure

► Premere il tasto TEL

Si arriva così al menu Accesso rapido.

► Selezionare l'opzione Telefon oppure Menu telefono (solo cellulare).

Componi numero	Telefono
Seleziona da rubrica	 Menu
Liste chiamate	•
Chiamata d'emergenza	att

Viene visualizzato il menu principale del telefono.

- Premendo la manopola/il tasto os é possibile scegliere tra Componi numero, Seleziona da rubrica, Liste chiamate, Chiamata d€emergenza, Impostaz. e
 Spegni telefono (Selezionare solo telefo
 - no interno e accesso SIM).
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

La funzione desiderata viene richiamata.

• Componi numero

porta alla voce di menu per la selezione di un numero di telefono. Si veda "Selezionare il numero" a pag. 100. Seleziona da rubrica

È possibile selezionare un numero di telefono dalla rubrica. Si veda "Selezione di un numero dalla rubrica" a pag. 101.

• Liste chiamate

È possibile visualizzare l'elenco delle chiamate perse, delle chiamate risposte e dei numeri selezionati. Si veda "Elenchi di chiamata" a pag. 102.

• Chiamata d€emergenza

È possibile instaurare il collegamento al numero d'emergenza "112". Si veda "Chiamata d'emergenza" a pag. 103.

Impostaz.

É possibile impostare "Commut. Chiamata", "Impostazioni chiamata", "Selezione rete", "Tono di chiamata", "Impostazioni PIN", nonché attivare e disattivare "Attivazione comando vocale".

Si veda "Impostazioni" a pag. 104.

• Spegni telefono

(solo telefono interno e accesso SIM) Il telefono interno può essere disattivato. Si veda "Disattivazione del telefono" a pag. 112.

Modalità telefono

Selezionare il numero

Con questa funzione è possibile immettere un numero di telefono ed avviare una chiamata verso questo numero.

► Nel menu principale del telefono selezionare l'opzione Componi numero.



Viene visualizzato il menu d'inserimento per i numeri di telefono.

▶ Ruotando e poi premendo la manopola/il tasto ok selezionare in successione le cifre del numero di telefono desiderato.

Nota

Selezionando il simbolo **[6]**, é possibile cancellare l'ultimo carattere inserito. Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pagina 13.

Instaurare la connessione:

▶ Nel menu d'inserimento, selezionare la voce Componi.

oppure

▶ Tenere premuta la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

Con il seguente messaggio visualizzato il Cascade segnala l'instaurazione del collegamento.



Premendo la manopola/il tasto **ok** è possibile interrompere la selezione.

Se viene data risposta alla chiamata il Cascade commuta alla maschera di visualizzazione delle chiamate attive.

Numero occupato

Se il numero è occupato, viene visualizzato il seguente messaggio (solo telefono interno e accesso SIM) e si ode il relativo segnale di occupato:





▶ Premere la manopola/il tasto OK.

Se è stata attivata la funzione di riselezione automatica del numero conformemente a quanto descritto alla sezione "Impostazioni di chiamata" a pagina 107, viene visualizzato il seguente messaggio:



Selezionando keine Wiederholung, é guindi possibile disattivare la funzione di riselezione del numero in oggetto.

Nota

Quando vi è un segnale di occupato, alcuni telefoni cellulari (solo cellulare) interrompono il collegamento così rapidamente che non è più possibile udire questo segnale. In tal caso viene visualizzato nuovamente il menu a partire dal quale era stata effettuata la chiamata.

Selezione di un numero dalla rubrica

Con questa funzione è possibile selezionare il numero di telefono di una voce nella rubrica ed avviare una chiamata verso questo numero.

► Nel menu principale del telefono selezionare l'opzione Seleziona da rubrica.

1	1. Becker, Hans	Telefono
	2. Gomes, Pedro	Rubrica
	3. Jensen, Peter	
	4. Lopez, Juan	at l

Vengono così visualizzate le voci della rubrica dotate di un numero di telefono.

Nota

Nel caso in cui la rubrica contenga più di 10 voci, per le quali è memorizzato uno o più numeri di telefono, viene visualizzato un menu di inserimento per la ricerca del nominativo desiderato.

 Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione desiderata. Se tra le voci nella rubrica sono memorizzati più numeri di telefono, appare la maschera seguente.

0724122334455	Telefono
A 01223344556	Becker, Ha
	Componi
	at at

Nota

Tre numeri di telefono tra quelli visualizzati sono contrassegnati con simboli diversi:

- 🚍 indica il numero del cellulare.
 - 🖌 indica il numero del posto di lavoro.

indica il numero privato.

 Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare il numero desiderato.

Viene instaurato il collegamento.

Modalità telefono

Con il seguente messaggio visualizzato il Cascade segnala l'instaurazione del collegamento.

Connessione in corso...: Becker, Hans



Riaggancia

Premendo la manopola/il tasto **ok** è possibile interrompere la selezione.

Se viene data risposta alla chiamata il Cascade commuta alla maschera di visualizzazione delle chiamate attive.

Se il numero chiamato è occupato, sono disponibili le medesime funzioni descritte alla sezione "Numero occupato" a pagina 100.

Elenchi di chiamata

È possibile visualizzare l'elenco delle chiamate perse, delle chiamate risposte e dei numeri selezionati.

Note

- Nel caso in cui si possegga un telefono cellulare con tecnologia wireless *Bluetooth*® con Cascade collegato, gli elenchi di chiamata si riferiscono sempre soltanto ai periodi di tempo in cui il cellulare era collegato con Cascade. Le voci degli elenchi di chiamata del Cascade non vengono sincronizzate con gli elenchi di chiamata del cellulare.
- Il nome di chi effettua una chiamata in arrivo può essere visualizzato solo se il nome della persona è inserito nella rubrica memorizzata sul Cascade.
- Gli elenchi contengono un massimo di 20 voci.
- Se il numero di una chiamata in arrivo non è noto, viene contrassegnato nell'elenco con Sconosciuto.

► Nel menu principale del telefono selezionare l'opzione Liste chiamate.



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Chiamate perse, Numeri chiamati e
 - Chiamate accettate.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Viene richiamato l'elenco desiderato.

• Chiamate perse

In questo elenco si trovano le chiamate pervenute in assenza della persona desiderata o a cui non è stata data risposta.

• Numeri chiamati

In questo elenco si trovano le chiamate effettuate dal proprietario del cellulare.

• Chiamate accettate In questo elenco si trovano le chiama-

te a cui è stata data risposta.

Cancella lista	Telefono
🗚 1. Becker, Hans	Liste
2.0724145678	回 15:30
◆⇒ 3. Becker, Hans	ati.

Nella parte destra della maschera è possibile vedere l'orario relativo alle singole voci nell'elenco.

Per voci meno recenti viene visualizzata anche la data.

Selezionare un numero di telefono dall'elenco

- ► Evidenziare nell'elenco la voce da chiamare.
- ▶ Premere la manopola/il tasto **OK**.

Viene stabilito il collegamento con il numero desiderato.

Richiamare le informazioni relative alla voce selezionata

- Evidenziare la voce dell'elenco per la quale si desiderano richiamare maggiori informazioni.
- ▶ Premere il tasto ☐ finché non vengono visualizzate le informazioni.

Cancellazione dell'elenco delle chiamate

È possibile cancellare l'intero elenco delle chiamate.

► Selezionare nell'elenco chiamate da cancellare la voce Cancella lista.



► Scegliere tra Sì (cancellare) e № (non cancellare).

Con la selezione Sì viene cancellato l'elenco delle chiamate.

Chiamata d'emergenza

Questa funzione consente di instaurare un collegamento con il numero d'emergenza "112".

Nota

078

Per instaurare correttamente una chiamata d'emergenza, il telefono deve essere attivato e la ricezione deve essere sufficiente.

Harman/Becker non si assume nessuna responsabilità per la funzione "Chiamata d'emergenza".

► Nel menu principale del telefono selezionare l'opzione Chiamata d€emergenza.



► Scegliere tra Sì (effettuare chiamata d'emergenza) e N0 (non effettuare chiamata d'emergenza).

Con la selezione Sì viene avviata una chiamata d'emergenza.

Modalità telefono

Dopo l'instaurazione della chiamata d'emergenza appare il seguente messaggio nella barra di stato.



Dopo aver effettuato la chiamata di emergenza è possibile terminare la chiamata nel modo descritto al punto "Conclusione di una telefonata" a pagina 114.

Nota

Qualora si disponga di telefono interno, è possibile effettuare una chiamata di emergenza anche se non è stato inserito il codice PIN o la scheda SIM.

Tuttavia, anche in questo caso é necessario che la ricezione sia sufficiente.

- ► Premere il tasto **TEL**.
- ► Nel menu seguente selezionare l'opzione Chiamata d€emergenza.

Impostazioni

Nelle impostazioni è possibile impostare "Commut. Chiamata", "Impostazioni chiamata", "Selezione rete", "Tono di chiamata", "Impostazioni PIN", nonché attivare e disattivare "Attivazione comando vocale".

► Nel menu principale del telefono selezionare l'opzione Impostaz..



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Trasferimento chiamata, Impostazione chiamata, Seleziona rete, Suoneria, Impostazioni PIN, Accett. chiamata autom. e
 - Dialogo durante chiamata.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

La funzione desiderata viene richiamata.

• Trasferimento chiamata

(solo telefono interno e accesso SIM) Questa funzione consente di trasmettere le chiamate, in base a condizioni impostabili, alla propria casella postale oppure a un altro numero di telefono.

Impostazione chiamata

(solo telefono interno e accesso SIM) Le funzioni "Avviso di chiamata", "Riselezione automatica del numero", "Accet. chiamata automatica" e l'invio del proprio numero possono essere attivati o disattivati.

• Seleziona rete

(solo telefono interno e accesso SIM) Questa funzione consente di definire il provider/la rete telefonica con cui si desidera effettuare le telefonate. • Suoneria

(solo telefono interno e accesso SIM) Questa funzione consente di scegliere tra diversi toni di chiamata per la segnalazione di una telefonata.

• Impostazioni PIN

(solo telefono interno e accesso SIM) Questa funzione consente di modificare il codice PIN della scheda SIM oppure definire l'impostazione secondo cui non è necessario inserire alcun codice PIN all'attivazione del telefono.

• Accett, chiamata autom.

(solo cellulare)

Questa funzione consente di stabilire se le chiamate in arrivo debbano essere accettate automaticamente.

• Dialogo durante chiamata

È possibile definire un'impostazione secondo cui all'arrivo di una chiamata viene attivato automaticamente il comando vocale per la ricezione di una chiamata in arrivo. Inoltro di chiamata (solo telefono interno e accesso SIM)

Questa funzione consente di trasmettere le chiamate, in base a condizioni impostabili, alla propria casella postale oppure a un altro numero di telefono.

Nota

L'inoltro di chiamata rappresenta una funzione dipendente dal tipo di provider. Può accadere che non tutte le impostazioni e operazioni qui descritte siano effettivamente eseguibili.

Si ricorda che gli inoltri di chiamata devono essere memorizzati in rete e non su Cascade. Questo significa che, per esempio in seguito alla sostituzione della scheda SIM, gli inoltri di chiamata devono essere diretti verso la nuova scheda e può essere quindi necessario ripetere l'impostazione corrispondente.

- ▶ Richiamare il menu di impostazione.
- Selezionare la voce Trasferimento chiamata.

Interroga stato	•	Telefono
Trasterisci tutte le c	(?)•	Impostaz.
Se occupato	(?)	Trasferim.
Se non accettato	(?)	att

Viene visualizzato il menu dell'inoltro di chiamata.

Nota

Dopo i singoli inoltri di chiamata viene visualizzato l'ultimo stato noto dell'inoltro di chiamata. Se è stata sostituita la scheda SIM, viene visualizzato un segno di interrogazione.

- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Interroga stato, Trasferisci tutte le chiamate, Se occupato, Se non accettato,
 - Se non raggiungibile e
 - Disabilita tutti i trasferimenti.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Modalità telefono

Selezione Interroga stato

Con questa funzione è possibile richiedere le impostazioni attuali dell'inoltro di chiamata.

In seguito alla selezione di Interroga stato viene visualizzato dopo un breve intervallo di tempo – e nella misura in cui sia possibile un'interrogazione – lo stato dell'inoltro di chiamata. Viene qui indicato se i singoli inoltri di chiamata sono attivi o disattivati, nonché il numero corrispondente agli eventuali inoltri di chiamata.

Selezione Trasferisci tutte le chiamate Con questa funzione è possibile impostare un numero di telefono verso il quale devono essere inoltrate tutte le chiamate in arrivo.

Nota

Se è attivo l'inoltro di chiamata Trasferisci tutte le chiamate, tutti gli altri inoltri vengono ignorati.

In seguito alla selezione di Trasferisci tutte le chiamate viene visualizzata una finestra nella quale è possibile attivare e disattivare gli inoltri di chiamata, nonché richiedere informazioni sullo stato.



► Scegliere tra 0n, 0ff e Stato.

La selezione Off disattiva l'inoltro di chiamata.

La selezione Stato indica lo stato attuale degli inoltri di chiamata.

In seguito alla selezione di On viene visualizzato il numero di chiamata, a condizione che sia già stato inserito un numero di inoltro in precedenza.



▶ Scegliere tra Utilizza, Altri n. e Annulla.

Attraverso la selezione di Utilizza si attiva la funzione di inoltro di chiamata. Le chiamate in arrivo verranno in questo modo inoltrate verso il numero visualiz-

zato.



Attraverso la selezione di Altri n. è possibile selezionare o inserire un altro numero.



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Mostra ultimi numeri, Seleziona da rubrica e Immetti numero.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- Mostra ultimi numeri

Viene visualizzata una lista con gli ultimi 4 numeri di inoltro di chiamata utilizzati. Selezionare il numero desiderato.

• Seleziona da rubrica

I numeri per l'inoltro delle chiamate possono essere selezionati tra quelli contenuti nella rubrica.

• Immetti numero

È anche possibile inserire manualmente il numero verso il quale dovranno essere inoltrate le chiamate. Confermare i dati inseriti, selezionando il simbolo **[OK]**.

Selezione Se occupato

É qui possibile impostare il numero verso il quale devono essere inoltrate le chiamate in arrivo quando l'apparecchio è occupato.

Sono in tal senso disponibili le medesime modalità di inserimento già descritte per la selezione Trasferisci tutte le chiamate.

Selezione Se non accettato

É qui possibile impostare il numero verso il quale devono essere inoltrate le chiamate in arrivo quando l'utente rifiuta la chiamata o non può accettarla. Sono in tal senso disponibili le medesime modalità di inserimento già descritte per la selezione Trasferisci tutte le chiamate.

Selezione Se non raggiungibile

É qui possibile impostare il numero verso il quale devono essere inoltrate le chiamate in arrivo quando il telefono è disattivato o non ha ricezione.

Sono in tal senso disponibili le medesime modalità di inserimento già descritte per la selezione Trasferisci tutte le chiamate.

Selezione Disabilita tutti i trasferimenti In seguito alla selezione di Disabilita tutti i trasferimenti si disattivano tutti gli inoltri attivi.

Impostazioni di chiamata

(solo telefono interno e accesso SIM)

Le funzioni "Avviso di chiamata" "Riselezione automatica del numero", "Accet. chiamata automatica" e l'invio del proprio numero possono essere attivati o disattivati.

- ▶ Richiamare il menu di impostazione.
- Selezionare la voce Impostazione chiamata.

	Ryviso di chiamata	(on) ⊾	Telefono
£	Ripetiz. chiamata autom.		Impostaz.
	Accett. chiamata autom.		Chiamata
	Invia prorpio numero	(on) 归	att

Viene visualizzato il menu di impostazione delle chiamate.

 Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Avviso di chiamata, Ripetiz. chiamata autom., Accett chiamata autom e

Invia prorpio numero.

Modalità telefono

Selezione Avviso di chiamata Se la funzione Avviso di chiamata è attiva, viene segnalato l'arrivo di una seconda chiamata.

► Selezionare la voce Avviso di chiamata.

Rvviso di chiamata



On Off State

► Scegliere tra 0n, 0ff e Stato. Attraverso la selezione di 0n si attiva la funzione di avviso di chiamata. Attraverso la selezione di 0ff si disattiva la funzione di avviso di chiamata. In seguito alla selezione di Stato viene visualizzato lo stato attuale della funzione di avviso di chiamata. Selezione Ripetiz. chiamata autom. Se la funzione Ripetiz. chiamata autom. è attiva e qualora il numero chiamato sia occupato, l'apparecchio tenta automaticamente di richiamare il numero in oggetto a intervalli di 2 minuti per un periodo di 16 minuti.

- Evidenziare la voce Ripetiz. chiamata autom..
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Selezione Accett, chiamata autom.

Se la funzione Accett. chiamata autom. è attiva, le chiamate in arrivo vengono accettate automaticamente dopo ca. 5 secondi.

Nota

Quando la funzione é attivata, non viene avviato alcun comando vocale automatico per l'accettazione della chiamata.

- Evidenziare la voce Accett. chiamata autom..
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Selezione Invia prorpio numero

Se e attiva la funzione Invia prorpio numero il proprio numero di telefono viene trasmesso alla persona che sta chiamando.

- ► Evidenziare la voce Invia prorpio numero.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.
Selezione della rete (solo telefono interno e accesso SIM)

Questa funzione consente di selezionare manualmente o automaticamente la rete di telefonia mobile alla quale il telefono è collegato.

- ▶ Richiamare il menu di impostazione.
- ► Selezionare la voce Seleziona rete.



Viene visualizzato il menu relativo alla rete.

- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Selez. rete autom., Selez. rete manuale e
- Ricerca rete. • Premere la manopola/il tasto ok per
- confermare la selezione.

Attivazione della funzione di selezione automatica della rete

Se la funzione di selezione automatica della rete, Cascade imposta automaticamente una rete disponibile.

- ► Evidenziare la voce Selez. rete autom.
- Premendo la manopola/il tasto or attivare (1) o disattivare () la funzione.
 Dopo un breve intervallo di tempo, Cascade seleziona automaticamente una rete, qualora questo sia possibile.

Selezione manuale della rete

Se la rete è stata selezionata manualmente, l'utente ha la possibilità di selezionare personalmente una delle reti disponibili.

Nota

Se è stata selezionata una rete manualmente, questa impostazione viene conservata. Se si esce dal campo della rete impostata, viene attivata la funzione di selezione automatica della rete. ► Selezionare la voce Selez rete manuale. Viene avviata una ricerca delle reti disponibili.

T-Mobile D	Telefono
o2 - de	Impostaz.
Vodafone.de	Rete
E-Plus	اله ال

Dopo un breve intervallo di tempo, viene visualizzata una lista delle reti attualmente disponibili.

▶ Ruotando e premendo la manopola/il tasto os selezionare la rete desiderata.

Note

- Se non è possibile impostare la rete selezionata, viene attivata nuovamente la funzione di selezione automatica della rete.
- Nel caso in cui sia stata attivata la funzione di selezione manuale della rete, nel menu relativo alla rete è possibile, attraverso la selezione di Ricerca rete, avviare una nuova ricerca delle reti attualmenti disponibili.

Modalità telefono

Tono di chiamata

(solo telefono interno e accesso SIM)

Questa funzione consente di scegliere tra diversi toni di chiamata per la segnalazione di una telefonata.

Nota

Il volume della suoneria non può essere impostato separatamente. Dipende dalla rumorosità dell'apparecchio correntemente impostato.

- ▶ Richiamare il menu di impostazione.
- ► Selezionare la voce Suoneria.

🚺 1. Standard	Telefono
2. Inglese	Impostaz.
3. Francese	Suoneria
4. Tedesco	at l

Viene visualizzato il menu del tono di chiamata.

 Ruotando e premendo la manopola/il tasto or, selezionare il tono di chiamata desiderato.

Il tono di chiamata viene riprodotto una volta a titolo di conferma.

Impostazioni PIN (solo telefono interno e accesso SIM)

Nelle impostazioni PIN è possibile definire il codice PIN, in modo che non sia più necessario inserirlo nuovamente in seguito all'attivazione di Cascade. Inoltre, è possibile modificare il proprio codice PIN.

- ▶ Richiamare il menu di impostazione.
- ► Selezionare la voce Impostazioni PIN.

0	Imposta PIN	Telefono
	Cambia PIN	 Impostaz.
		PIN
l		

Viene visualizzato il menu delle impostazioni PIN.

 Premendo la manopola/il tasto os é possibile scegliere tra Imposta PIN e Cambia PIN.

Selezione Imposta PIN

Se la funzione è attiva, in seguito all'attivazione di Cascade non è necessario inserire alcun codice PIN.

Nota

Cascade può memorizzare i codici PIN di un massimo di 5 diverse schede SIM. Nel caso in cui vengano utilizzate più di 5 schede SIM, il codice PIN più vecchio viene cancellato dalla memoria.

- ► Evidenziare la voce Imposta PIN.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Selezione Cambia PIN

Questa funzione consente di modificare il codice PIN della scheda SIM in un numero a 4-8 cifre a proprio piacere.

- ► Selezionare la voce Cambia PIN. Viene richiesto l'inserimento del vecchio codice PIN.
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok.



- ► Inserire il vecchio codice PIN.
- ► A titolo di conferma, selezionare il simbolo **OK**.

Viene richiesto l'inserimento del nuovo codice PIN.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

PIN (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Emergenzi) . .

- ► Inserire il nuovo codice PIN.
- ► A titolo di conferma, selezionare il simbolo **OK**.

Viene richiesto di ripetere il nuovo codice PIN.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.



- ► Inserire nuovamente il nuovo codice PIN.
- ► A titolo di conferma, selezionare il simbolo **[OK]**.

Se l'inserimento dei dati è stato effettuato correttamente, viene visualizzato PIN cambiato.

Il codice PIN è stato così modificato.

Accettazione automatica chiamate (solo cellulare)

Se la funzione Accett. chiamata autom. (1) è attiva, le telefonate in arrivo vengono accettate automaticamente dopo ca. 6 secondi.

In questo modo non è più necessario di confermare la chiamata.

Nota

Con la funzione attivata (1) l'impostazione "Attivazione comando vocale Dialogo durante chiamata viene ignorata.

Attivazione comando vocale

Se la funzione Dialogo durante chiamata (1) è attiva, viene attivato automaticamente il comando vocale per la ricezione di una chiamata in arrivo.

Nota

Affinché il messaggio di comando vocale possa essere avviato con la funzione (1) attivata, è necessario disattivare la funzione Rccett. chiamata autom.

Modalità telefono

Disattivazione del telefono (solo telefono interno e accesso SIM) Questa funzione concenta di disattivor

Questa funzione consente di disattivare il telefono.

► Nel menu principale del telefono selezionare l'opzione Spegni telefono.

Spegnere telefono. Per accendere premere TEL.

OK Annulla



Evidenziare la voce OK e premere la manopola/il tasto oK.
 Il telefono viene così disattivato.

Nota

Se viene disattivato durante il funzionamento, il telefono non verrà attivato automaticamente all'avvio successivo di Cascade. Per attivarlo, è necessario tenere premuto il tasto TEL.

Conversazioni telefoniche

Di seguito sono elencate le possibilità di comando disponibili in caso di conversazione telefonica attiva.

Display di stato

Il display di stato viene visualizzato automaticamente in caso di chiamata attiva.



Sul display di stato si vedono anche le seguenti informazioni:

• A sinistra in alto Rete GSM (solo cellulare) oppure il nome del provider (solo telefono interno e accesso SIM) come indicazione che ci si trova in corrispondenza della visualizzazione di stato Telefono.

- In centro a sinistra viene visualizzato il simbolo del telefono e, se disponibile, il nome della persona che chiama o della persona chiamata. Se il nome non è disponibile, viene visualizzato il numero. Se il numero di telefono non viene trasmesso con la chiamata, viene visualizzato il messaggio Sconosciuto.
- In basso a sinistra viene visualizzato il nome del telefono attualmente collegato (solo cellulare).
- Al centro a destra viene visualizzata la durata della telefonata.
- In basso a destra viene visualizzata la potenza del campo di ricezione del telefono. Per i collegamenti dati attraverso WAP è visualizzata l'icona @.

Premendo il tasto **con** è possibile commutare al display di stato delle modalità Radio o Strumenti multimediali. Se il pilota automatico è attivato, è possibile commutare anche sul display di stato della navigazione.

Accettazione/rifiuto di una chiamata

È possibile accettare o rifiutare una chiamata in arrivo.

Accettazione di una chiamata

Le chiamate in arrivo sono segnalate da Cascade mediante un segnale acustico nonché attraverso la visualizzazione del seguente messaggio:

Nota

se la funzione Dialogo durante chiamata è attiva, viene attivato automaticamente il comando vocale per la ricezione di una chiamata in arrivo.

Chiamata di: Becker, Hans

Recetta Rifluta Muto



 Evidenziare la voce Accetta e premere la manopola/il tasto ok.
 La chiamata viene accettata e viene visualizzato il display di stato.

Note

- Selezionando Muto viene disattivato il segnale acustico e viene attivato nuovamente lo strumento multimediale o la fonte radio attiva in precedenza. La chiamata viene tuttavia segnalata fino a quando la persona che chiama interrompe la comunicazione.
- Ulteriore chiamata in arrivo: (solo cellulare)

se la funzione Rwiso di chiamata è attivata sul cellulare, con lo stesso tipo di messaggio viene segnalata un'eventuale chiamata in arrivo nel corso di una chiamata già attiva. Se si accetta la chiamata attraverso la selezione di RCCetta, la telefonata in corso viene terminata senza ulteriore richiesta.

Nota

Ulteriore chiamata in arrivo:

(solo telefono interno e accesso SIM)

Se è attiva la funzione di avviso di chiamata (Si veda "Impostazioni di chiamata" a pag. 107.), è possibile accettare la nuova conversazione selezionando Rccetta. La conversazione precedente viene terminata immediatamente. É anche possibile passare da una chiamata all'altra selezionando Cosultazione. Si veda "Alternanza" a pag. 115.

Rifiuto di una chiamata

È possibile rifiutare una chiamata in arrivo. La persona che chiama sente in questo caso il segnale di occupato.

Chiamata di: Becker, Hans



Accetta Rifluta Muto

► Evidenziare la voce Rifluta e premere la manopola/il tasto ok.

La chiamata viene rifiutata. Viene visualizzato il display di stato della fonte radio o mediale attivata in precedenza.

Conclusione di una telefonata

È possibile concludere una telefonata in corso/in sospeso. A tale scopo portarsi nel display di stato.



▶ Premere la manopola/il tasto ok. Appare la finestra con il menu delle opzioni.

T-Mobile D	-	Chiudi 7
8 Martin		Mantieni
	(7546)(75)	Sel a toni
		Ser a rout 3

- ► Evidenziare la voce Chiudi.
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok.
- La telefonata è ora terminata.

Messa in attesa (solo telefono interno e accesso SIM)

Con la funzione di messa in attesa è possibile mettere in attesa la chiamata in corso o la conferenza attiva. In questo modo sarà possibile avviare un'ulteriore chiamata o conversare con le altre persone presenti nel proprio veicolo, senza che l'interlocutore al telefono possa udire.

- È in corso una telefonata (oppure una conferenza).
- ► Sul display di stato premere la manopola/il tasto oc.

T-Mobile D		Chiudi
A Martin		Mantieni
D Plat un	-	Componi 🔸
	(TMC) (TP)	🛛 Sel. a toni 🕒

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

► Selezionare Mantieni oppure Componi.

Se si seleziona Mantieni, la chiamata o la conferenza in corso viene messa in attesa. Sul display di stato la messa in attesa è segnalata dal simbolo **m**, mentre una conferenza in attesa è indicata dal simbolo **m**.

Nota

Per riattivare una chiamata o una conferenza in attesa, premere la manopola/il tasto ok sul display di stato.

Successivamente, selezionare Attiva nel menu delle opzioni.

La chiamata o la conferenza viene in questo modo nuovamente attivata.

Se si seleziona Componi, la chiamata o la conferenza in corso viene messa in attesa. Successivamente, viene visualizzato il menu seguente.



 Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Componi numero, Seleziona da accesso rapido e Seleziona da rubrica.

Queste opzioni di menu consentono di inserire o selezionare un numero telefonico e di avviare quindi la chiamata verso il numero selezionato.

In seguito al collegamento, la chiamata in oggetto sarà quella attiva.

Analogamente a quanto descritto alla sezione "Alternanza" a pagina 115, è quindi possibile spostarsi da una chiamata all'altra oppure – conformemente a quanto illustrato alla sezione "Servizio conferenza" a pagina 115 - unire le due chiamate in una conferenza collettiva.

Alternanza

(solo telefono interno e accesso SIM)

La funzione Cosultazione consente di commutare tra una chiamata o una conferenza attiva e una chiamata o una conferenza in attesa.

Condizione indispensabile per la funzione di alternanza è la presenza di una chiamata o una conferenza attiva nonché di una chiamata o una conferenza messa in attesa.

► Premendo il tasto o selezionare la chiamata/la conferenza in attesa

oppure

- ► Ruotado la manopola/il tasto **OR**, selezionare la chiamata/la conferenza attiva (il menu delle opzioni non deve essere attivo).
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- ► Selezionare quindi la voce Attiva. La chiamata in attesa viene attivata.

Servizio conferenza

(solo telefono interno e accesso SIM)

Si definisce 'conferenza' una chiamata avviata con un numero massimo di 6 interlocutori. Gli interlocutori possono udirsi reciprocamente.

É possibile aggiungere ulteriori interlocutori alla conferenza, condurre una conversazione privata con gli interlocutori oppure terminare il collegamento con uno dei partecipanti alla conferenza. Il servizio conferenza non è supportata da tutti i provider.

Avvio di una conferenza

É già stata avviata una chiamata attiva con un interlocutore e si desidera ora aggiungere un ulteriore interlocutore alla conversazione.

► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- ► Selezionare quindi la voce Componi.
- ► Avviare il collegamento verso l'interlocutore desiderato.

Modalità telefono

In seguito al collegamento con l'interlocutore desiderato, la chiamata in oggetto sarà quella attiva.

► Nel menu delle opzioni, selezionare quindi la voce Conferenza.

4	22	THOMAS		Chiudi	
	84	Conferen	za	Mantieni Componi	,
Þ	치	Martin	TMC TP		_

La chiamata attiva e quella messa in attesa sono state così congiunte in modo da generare una conferenza.

Aggiunta di interlocutori

É già stata avviata una conferenza attiva e si desidera ora aggiungere un ulteriore interlocutore alla conferenza stessa.

► Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- ► Selezionare quindi la voce Componi.
- ► Avviare il collegamento verso l'interlocutore desiderato.

In seguito al collegamento con l'interlocutore desiderato, la chiamata in oggetto sarà quella attiva. La conferenza viene messa in attesa in background.

► Nel menu delle opzioni, selezionare quindi la voce Conferenza.

La nuova chiamata viene aggiunta alla conferenza in attesa. La conferenza è così nuovamente attiva.

Conversazione privata

Si desidera parlare con uno dei partecipanti alla conferenza senza che gli altri interlocutori possano udire. In questo caso nessun'altra chiamata deve essere già in attesa in background.

► Premere ripetutamente il tasto oppure finché l'interlocutore desiderato tra quelli della conferenza non compaia al centro del display.

🕻 🛤 Conferenza		Chiu. tutte 🗋
81 Martin		Chiudi Componi
A THOMAS	TMC TP	Sconnetti _

► Nel menu delle opzioni, selezionare quindi la voce Sconnetti.

Nota:

Il distacco potrebbe non essere supportata da tutti i provider che offrono il servizio conferenza.

Si può quindi conversare privatamente con l'interlocutore scelto.

La conferenza viene messa in attesa in background.

Analogamente a quanto descritto anche alla sezione "Alternanza" a pagina 115 si può commutare costantemente tra la conversazione privata e la conferenza.

Nel menu delle opzioni è possibile selezionare Conferenza per collegare nuovamente la conversazione privata alla conferenza.

Definizione di singoli partecipanti

Si desidera terminare il collegamento con uno dei partecipanti alla conferenza. In questo caso nessun'altra chiamata deve essere già in attesa in background.

- ► Premere ripetutamente il tasto oppure finché la conversazione che si intende interrompere o l'interlocutore desiderato non compaia al centro del display.
- ▶ Nel menu delle opzioni, selezionare quindi la voce Chiudi.

Il collegamento con l'interlocutore in oggetto viene concluso.

Conclusione di una conferenza

Si desidera terminare l'intera conferenza.

 Sul display di stato premere la manopola/il tasto ok.
 Viene visualizzato il menu delle opzioni.

 ▶ Selezionare la voce Chiudi.
 La conferenza è così terminata.
 L'eventuale telefonata precedentemente messa in attesa viene mantenuta.

Nota

Se, oltre alla conferenza, vi è anche un'ulteriore chiamata in attesa, è possibile selezionare Chiudi tutte nel menu delle opzioni per terminare simultaneamente anche questa chiamata.

Menu delle opzioni

Il menu delle opzioni può essere visualizzato durante una conversazione in corso/in attesa o durante una conferenza. Le opzioni di menu disponibili dipendono dal fatto che si stia conducendo una conversazione singolo oppure una conferenza. Ulteriori differenze dipendono inoltre dal fatto che si utilizzi un telefono interno, un accesso SIM oppure un telefono cellulare collegato mediante profilo viva voce e dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*®.

► Accedere al display di stato e premere la manopola/il tasto ok.



Appare la finestra con il menu delle opzioni.

Modalità telefono

 Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Chiudi,
 Chiudi tutte,
 Mantieni,
 Attiva,
 Componi,
 Conferenza,
 Sconnetti,
 Selez a toni e

Privato.

Riagganciare

Dopo aver selezionato Chiudi nel menu delle opzioni viene terminata la conversazione attiva. L'opzione di menu Chiudi si riferisce sempre alla conversazione, alla conferenza o al partecipante alla conferenza indicati al centro del display. Ulteriori informazioni sono fornite alle sezioni "Conclusione di una telefonata" a pagina 114, "Conclusione di una conferenza" a pagina 117 e "Definizione di singoli partecipanti" a pagina 117. Riaggancia tutti (solo telefono interno e accesso SIM)

Nota

L'opzione di menu Chiudi tutte viene visualizzata quando sono presenti una chiamata/una conversazione in attesa e una chiamata/una conferenza attiva.

Dopo aver selezionato Chiudi tutte nel menu delle opzioni, la chiamata attiva e le conversazioni eventualmente in attesa vengono terminate immediatamente.

Messa in attesa

(solo telefono interno e accesso SIM)

Con la funzione Mantieni nel menu delle opzioni è possibile mettere in attesa la chiamata in corso o la conferenza attiva. In questo modo sarà possibile avviare un'ulteriore chiamata o conversare con le altre persone presenti nel proprio veicolo, senza che l'interlocutore al telefono possa udire. Si veda "Messa in attesa" a pag. 114.

Attivare (solo telefono interno e accesso SIM)

Dopo aver selezionato Attiva nel menu delle opzioni è possibile riprendere una conversazione precedentemente messa in attesa. Si veda "Messa in attesa" a pag. 114.

Selezionare (solo telefono interno e accesso SIM)

Nota

L'opzione di menu Componi viene visualizzata esclusivamente quando può essere avviata un'ulteriore conversazione.

Con la funzione Componi nel menu delle opzioni è possibile avviare un'ulteriore conversazione oltre alla chiamata in corso o alla conferenza già presente. È qui possibile inserire il numero oppure selezionarlo dalla rubrica nonché attraverso la funzione di accesso rapido. Si veda "Messa in attesa" a pag. 114.

Conferenza

(solo telefono interno e accesso SIM)

Selezionando Conferenza nel menu delle opzioni è possibile unire una chiamata in attesa e una chiamata in corso, creando in questo modo una conferenza.

Si veda "Servizio conferenza" a pag. 115.

Disconnessione (solo telefono interno e accesso SIM)

Nota

l'opzione di menu Sconnetti viene visualizzata soltanto quando è attiva una conferenza, è stato selezionato un partecipante alla conferenza e non vi è alcuna conversazione in attesa.

Con la funzione Sconnetti nel menu delle opzioni è possibile avviare un'ulteriore conversazione oltre alla chiamata in corso o alla conferenza già presente. Si veda "Conversazione privata" a pag. 116.

Selezione della tonalità

È possibile inviare le cosiddette tonalità di selezione DTMF. Ciò è necessario, per esempio, per ascoltare a distanza una segreteria telefonica.

▶ Richiamare il menu delle opzioni.

T-Mobile D		Chiudi
🖲 Martin		Mantieni Componi
	TMC TP	Sel. a toni 🛓

▶ Selezionare la voce Selez a toni.



► Ruotando e premendo la manopola/il tasto or immettere la sequenza di cifre desiderata. L'immissione non deve essere confermata. Le singole tonalità DTMF vengono inviate immediatamente dopo la selezione.

oppure

► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo **OK**.

Modalità telefono

Personale (solo cellulare)

Attraverso Cascade è possibile trasferire sul cellulare la chiamata in arrivo. Il dispositivo vivavoce è quindi disattivato.

Note

- In alcuni cellulari attivando questa funzione viene interrotto il collegamento tra il cellulare e il Cascade. In questo caso il cellulare deve essere collegato nuovamente al Cascade così come descritto al punto "Collegare e scollegare apparecchi" a pagina 173.
- Se, al termine di una telefonata, era attivata la funzione Privato, questa funzione verrà nuovamente disattivata per la telefonata successiva.
- ▶ Richiamare il menu delle opzioni.
- ► Evidenziare la voce Privato.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Funzioni di accesso rapido al telefono

Con la funzione di accesso rapido è possibile visualizzare gli ultimi 20 numeri o nominativi relativi a chiamate effettuate, risposte o non risposte in ordine cronologico.

Note

Le voci contenute nella funzione di accesso rapido sono provviste di simboli (i simboli vengono visualizzati nella sequenza: numeri non memorizzati, numero del cellulare, numero dell'ufficio, numero privato e voci della scheda SIM):

- I simboli **(1)**, **(1)**
- I simboli 41, 42, 44, 46 e indicano le chiamate rifiutate.
- I simboli , I sim

Sono disponibili le seguenti modalità di utilizzo:

- È possibile chiamare direttamente i numeri ed i nominativi disponibili nella funzione di accesso rapido.
- I dati disponibili nella funzione di accesso rapido possono essere protetti. In questo modo, i dati non verranno cancellati al raggiungimento del numero massimo di voci possibili. Viene cancellato l'elemento non protetto più vecchio.
- È possibile cancellare singoli dati presenti nella funzione di accesso rapido.
- È possibile cancellare l'intero elenco presente nella funzione di accesso rapido.
- È possibile memorizzare un'opzione di accesso rapido nella rubrica o sulla scheda SIM (solo telefono interno e accesso SIM).
- ► Premere il tasto TEL

Telefono D Posta D Wap Visualizza nuovo SMS (1)	-	Telefono T-Mobile D
+≥±1. Becker, Hans		0 7:15
 2.01711234567 		att

 Viene così visualizzato l'accesso rapido al telefono.

Chiamare un numero direttamente

- Richiamare la funzione di accesso rapido per il telefono.
- Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok, selezionare il numero o il nominativo desiderato nell'elenco.
 Viene avviato immediatamente il collegamento con l'interlocutore desiderato.

Protezione dei dati

- ▶ Richiamare la funzione di accesso rapido per il telefono.
- ► Selezionare la voce da proteggere.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Evidenziare la voce Proteggi registrazione.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione di protezione.

Una voce protetta è contrassegnata con il simbolo **E.**

Nota

Le voci sono protette solo contro l'eliminazione dalla funzione di accesso rapido. Tuttavia, è possibile cancellare le singole voci oppure le voci vengono cancellate quando si cancella la lista completa.

Cancellazione voci inserite

- Richiamare la funzione di accesso rapido per il telefono.
- ► Selezionare la voce da cancellare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- ► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione Cancella registrazione.

La voce viene cancellata dalla funzione di accesso rapido.

Cancellazione dell'elenco

- Richiamare la funzione di accesso rapido per il telefono.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- ► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione Cancella lista.



► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare oppure N0 per mantenere inalterata la lista.

078

Con la selezione Sì viene cancellato l'elenco dalla funzione di accesso rapido.

Memorizzazione di un numero nella rubrica

- ▶ Richiamare la funzione di accesso rapido per il telefono.
- ► Selezionare la voce da memorizzare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok, selezionare l'opzione Salva nella rubrica.



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Crea nuova registrazion e Completa registraz..
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

- Crea nuova registrazion Con questa selezione è possibile creare una nuova voce nella rubrica.
- Completa registraz.

Con questa selezione è possibile completare con il numero di telefono attuale una voce della rubrica già esistente.

Creazione di una nuova voce

 Selezionare la voce Crea nuova registrazion.



 Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra

- 🚡 Tel. Privato.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

	n	C	ogn	iom	e										
ſ	A	B	C	D	E	F	6	Н	T	1	K	L	Н	N	0
I	Р	a	R	S	т	U	۷	w	х	Υ	Ζ	Ħ	Ŭ	Ü	v
l	a	1.	21.	Æ	æ									(0	K)

► Selezionare in successione le lettere del cognome, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto oc.

Nota

Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pagina 13.

► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo **OK**.

oppure

- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.
- L'inserimento viene acquisito.



- ► Selezionare in successione le lettere del nome, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.
- ► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuta la manopola/il tasto or per più di 2 secondi.

Salva	Telefono
Frank	0724145678
🛱 Tel. cellulare	Salva
07241234567	ati -

Viene così visualizzata la voce della rubrica.

 Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione Salva.

Segue quindi la conferma dell'avvenuta memorizzazione della voce in oggetto.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Completamento dei dati di un inserimento

► Selezionare la voce Completa registraz.

1. Becker, Hans	Telefono
2. Frank	0724145678
3. Gomes, Pedro	Salva
4. Jensen, Peter	att

► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto oc, selezionare la voce da completare.

Nota

Nel caso in cui la rubrica contenga più di 10 voci, viene visualizzato un menu di inserimento per la ricerca del nome desiderato.

Modalità telefono



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra
 - 🔁 Tel. cellulare,
 - 🚰 Tel. lavoro e
 - 🟠 🛛 Tel. Privato.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Segue quindi la conferma dell'avvenuta memorizzazione della voce in oggetto.

▶ Premere la manopola/il tasto **OK**.

Memorizzazione di un numero sulla scheda SIM

(solo telefono interno e accesso SIM)

- Richiamare la funzione di accesso rapido per il telefono.
- ► Selezionare la voce da memorizzare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- ► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto oc, selezionare l'opzione Salva su scheda SIM.



► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto , selezionare in successione le lettere del nome in corrispondenza del quale deve essere memorizzata la voce. ► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo **OK**.

oppure

► Tenere premuta la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

Il numero viene così memorizzato in corrispondenza del nome in oggetto sulla scheda SIM. Di seguito è fornita la descrizione relativa alla ricezione e all'invio di messaggi brevi (SMS) nonché alle impostazioni corrispondenti.

Nota

Le funzioni descritte nel presente capitolo non sono disponibili per il telefono cellulare collegato mediante viva voce e dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*®.

Segnalazione di un nuovo messaggio SMS

Se sono stati ricevuti nuovi messaggi SMS, viene generato un segnale acustico a condizione che l'apparecchio sia acceso. I nuovi messaggi SMS vengono visualizzati direttamente nella modalità di accesso rapido del telefono.

Nota

Se la funzione "Annuncio di un nuovo SMS" a pagina 134 è attiva, viene eventualmente attivato automaticamente il comando vocale per la visualizzazione di un nuovo messaggio SMS.

▶ Premere il tasto TEL.

6	Telefono 🗊 Posta 🗊 Wap 🗌	Telefono
	Visualizza nuovo SMS	T-Mobile D
Ŧ	1. Frank Becker	回 15:38
Ŧ	2. THOMAS	att

Nel caso in cui siano stati ricevuti uno o più messaggi nuovi, come prima voce dell'accesso rapido si trova l'opzione Visualizza nuovo SMS.

► Evidenziare la voce Visualizza nuovo SMS.

Nota

Il numero che segue la voce Visualizza nuovo SMS segnala il totale di nuovi messaggi ricevuti.

Nella parte destra del display viene visualizzata l'ora e la data di ricezione dell'ultimo SMS.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Se è stato ricevuto un solo messaggio SMS, quest'ultimo viene visualizzato immediatamente e può essere letto subito. Il successivo utilizzo ha luogo conformemente a quanto descritto alla sezione "Opzioni per i messaggi SMS letti" a pagina 127.

Qualora siano stati ricevuti più SMS, viene richiamata la funzione di accesso rapido SMS. Le successive operazioni da eseguire sono descritte alla sezione "Lettura di un SMS" a pagina 126.

Messaggi di posta

Richiamo della funzione di accesso rapido ai messaggi SMS

Nella finestra di accesso rapido agli SMS i messaggi ricevuti (e memorizzati sulla scheda SIM) sono visualizzati in ordine cronologico. L'ultimo SMS ricevuto si trova al primo posto nell'elenco.

▶ Richiamare la modalità Telefono.



► Selezionare la voce Posta.

SMS	Posta
Impostazioni	 Menu
	انه اند

► Selezionare la voce SMS.



Viene così visualizzato l'accesso rapido ai messaggi SMS.

Note

- Sino alla lettura dei dati della scheda SIM potrebbe essere visualizzato il messaggio Lettura carta SIM in corso.
- Nel caso in cui non vi sia alcun SMS sulla scheda SIM, viene visualizzato il messaggio Nessun SMS presente.
- Se possibile, anziché i numeri telefonici degli emittenti viene visualizzato il nome corrispondente (a condizione che questo dato sia disponibile sulla scheda SIM o nella rubrica).
- I messaggi SMS non letti sono visualizzati all'inizio dell'elenco e contrassegnati dal simbolo 🖂.

Lettura di un SMS

- Richiamare la modalità di accesso rapido ai messaggi SMS.
- ► Evidenziare il messaggio SMS che si desidera leggere.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.



Viene così visualizzato il testo del messaggio SMS. Inolte, si ricevono informazioni in merito alla data e all'ora di invio nonché al mittente (il nome, se disponibile. In caso contrario verrà indicato il numero di telefono corrispondente).

Note

- Selezionando l'opzione Leggi, è possibile farsi leggere i messaggi SMS.
- Selezionando l'opzione Opzioni è possibile passare alle funzioni descritte alla sezione "Opzioni per i messaggi SMS letti" a pagina 127.
- Cascade non può supportare i cosiddetti SMS binari (per esempio MMS).

In caso di ricezione di un messaggio di questo tipo, esso viene visualizzato come SMS senza testo.

 Ruotando la manopola/il tasto or é possibile sfogliare il messaggio.

Opzioni per i messaggi SMS letti

 Nel messaggio SMS aperto, selezionare la voce Opzioni.

oppure

- ▶ Nell'accesso rapido ai messaggi SMS evidenziare l'SMS.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu delle opzioni relative agli SMS.



 Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Rispondi,

Rispondi a chiamata,

Cancella,

Salva nº in rubrica,

Salva nº su carta SIM,

Modifica e

Cancella tutti gli SMS.

Premere la manopola/il tasto **ok** per confermare la selezione.

Risposta

É possibile creare direttamente la risposta al messassio SMS ricevuto e inviarla quindi al relativo mittente.

► Nel menu delle opzioni per gli SMS, selezionare la voce Rispondi.

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Y W X Y Z H O U J

È ora possibile digitare il testo e inviarlo conformemente a quanto descritto. Quando si effettua l'invio, non viene qui tuttavia richiesto il numero di telefono.

Risposta a una chiamata

È possibile instaurare il collegamento telefonico al numero del mittente.

► Nel menu delle opzioni per gli SMS, selezionare la voce Rispondi a chiamata.



Le successive operazioni da eseguire sono descritte al capitolo 'Telefono'.

Cancellazione

► Nel menu delle opzioni per gli SMS, selezionare la voce Cancella.

Cancellare SMS?

SI NO



► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare il messaggio SMS oppure № per conservarlo.

Memorizzazione del numero nella rubrica

Il numero telefonico del mittente può essere memorizzato nella rubrica.

 Nel menu delle opzioni per gli SMS, selezionare la voce Salva nº in rubrica.
 Il successivo utilizzo ha luogo confor-

memente a quanto descritto alla sezione "Memorizzazione di un numero nella rubrica" a pagina 122.

Messaggi di posta

Memorizzazione del numero sulla scheda SIM

Il numero telefonico del mittente può essere memorizzato sulla scheda SIM.

 Nel menu delle opzioni per gli SMS, selezionare la voce Salva nº su carta SM.
 Il successivo utilizzo ha luogo conformemente a quanto descritto alla sezione
 "Memorizzazione di un numero sulla scheda SIM" a pagina 124.

Modifica

Il messaggio SMS può essere modificato/completato per essere poi nuovamente inviato o memorizzato.

► Nel menu delle opzioni per gli SMS, selezionare la voce Modifica.



È ora possibile modificare/completare il testo dei messaggi SMS e quindi spedirli secondo quanto descritto alla sezione "Elaborazione di un messaggio SMS" a pagina 129. Se non si desidera inviare il messaggio immediatamente dopo aver apportato la modifica in oggetto, è sufficiente premere il tasto

In corrispondenza della successiva richiesta selezionare Sì per memorizzare il testo modificato oppure No se non si desidera memorizzare la modifica apportata.

Cancellazione di tutti gli SMS

Con questa funzione è possibile cancellare tutti i messaggi SMS nell'accesso rapido.

 Nel menu delle opzioni per gli SMS, selezionare la voce Cancella tutti gli SMS.

Cancellare tutti gli SMS?

Si No



► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare tutti i messaggi SMS oppure № per conservarli.

Richiamo del menu principale dei messaggi SMS

▶ Richiamare la modalità di accesso rapido ai messaggi SMS.

Menu SMS	5	Posta	
➡ +4915112649629		SMS	
🖾 Frank Becker	D		
🖾 AA			att

► Selezionare la voce Menu SMS.

1	Editor SMS	F	Posta	
	SMS salvato	-	SMS	
	SMS inviati	月	Menu	
	Visualizz. memoria disponibile			att

Viene visualizzato il menu principale dei messaggi SMS.

- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Editor SMS, SMS salvato, SMS inviati e Visualizz, memoria disponibile.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

• Editor SMS

Questa funzione consente di richiamare il menu di inserimento per i messaggi SMS, nonché di scrivere e inviare un messaggio.

• SMS salvato

Questa funzione consente di richiamare i messaggi SMS memorizzati in modo da poterli rielaborare.

• SMS inviati

Questa funzione consente di richiamare i messaggi SMS già inviati in modo da poterli rielaborare.

• Visualizz. memoria disponibile Questa funzione consente di controllare lo stato della memoria per i messaggi SMS.

Elaborazione di un messaggio SMS

▶ Richiamare il menu principale degli SMS.

Editor SMS	F	Posta	
SMS salvato	Ť.	SMS	
SMS inviati	Ъ	Menu	
Visualizz. memoria disponibile	1		af

► Selezionare la voce Editor SMS.

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z H O U J

Viene visualizzato il menu di inserimento dei messaggi SMS.

► Selezionare in successione le lettere e i caratteri del messaggio, ruotando e successivamente premendo la manopola/il tasto oc.

Nota

Selezionando il simbolo , é possibile cancellare l'ultimo carattere inserito. In seguito alla selezione del simbolo è possibile spostare il segno di inserimento verso un punto a piacere del testo già scritto e, dopo aver nuovamente premuto la manopola/il tasto or continuare quindi a scrivere a partire da questo. Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pagina 13.

ľ	Tex	:t -		Те	xt										
	р А.,	q 1	r ?l.	s fŧ	t æ	u	۷,	w ?	x	y	z	ä	Ö Ø	ii D	ĸ

▶ Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo **OK**.

oppure

► Tenere premuta la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

Messaggi di posta

Invia SMS	Posta
Salva SMS	SMS
	Scrivi

A questo punto si potrà decidere se inviare immediatamente il messaggio o se si preferisce invece dapprima memorizzarlo.

Nota

Selezionando 'Salva SMS', si può archiviare il messaggio nella memoria per SMS.

► Selezionare Invia SMS.



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Immetti numero, Seleziona da rubrica e Seleziona da accesso rapido.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

• Immetti numero

É possibile inserire direttamente il numero desiderato, al quale dovrà essere inviato il messaggio.

Seleziona da rubrica

È possibile selezionare un numero di telefono dalla rubrica e inviare quindi il messaggio SMS a questo numero.

 Seleziona da accesso rapido È possibile selezionare un numero di telefono dell'accesso rapido per telefono e inviare quindi il messaggio SMS a questo numero.

Nota

NO.

In seguito alla selezione del numero di telefono desiderato dalla rubrica o dall'accesso rapido del telefono, viene visualizzata una richiesta prima dell'invio del messaggio stesso.

Inviare SMS? +4915112649629

 ► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per inviare il messaggio SMS oppure № per non inviarlo.
 Se si seleziona Sì, il messaggio SMS viene inviato. In seguito alla selezione di Immetti numero, viene visualizzato il menu di inserimento del numero di telefono.



► Ruotando e poi premendo la manopola/il tasto os selezionare in successione le cifre del numero desiderato.

Nota

Selezionando il simbolo , é possibile cancellare l'ultimo carattere inserito. Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pagina 13.

0724122334455

- 0123456789.*#. (8) Invia
- ► Nel menu di inserimento selezionare Invia, quindi premere la manopola/il tasto ok per confermare la selezione.

Viene quindi visualizzato invio SMS in corso.

Se l'invio del messaggio SMS ha luogo con successo, viene visualizzato il messaggio seguente.





▶ Premere la manopola/il tasto ok.

SMS memorizzati

Nei messaggi SMS memorizzati si trovano:

- Messaggi SMS che non sono stati inviati immediatamente in seguito alla loro elaborazione.
- Messaggi SMS il cui invio non ha avuto successo.
- Messaggi SMS ricevuti, i quali sono stati rielaborati e successivamente memorizzati.

Questi messaggi SMS possono essere inviati, modificati o cancellati.

► Richiamare il menu principale degli SMS.

1	Editor SMS	肩	Posta	
	SMS salvato	•	SMS	
	SMS inviati		Menu	
Į	Visualizz. memoria disponibile	1		- 11

► Selezionare SMS salvato.

1	Text Text	Posta
	Hallo Thomas	SMS
		Memoria
l		اله الد

► Viene visualizzato l'elenco dei messaggi SMS memorizzati. Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok, selezionare il messaggio SMS desiderato.

Text Text	_
Invia	
Cancella	
Modifica	•

Viene così visualizzato il testo del messaggio SMS.

 Ruotando la manopola/il tasto or, è possibile scegliere tra il testo del messaggio,

Invia,

Cancella,

Modifica e

Cancella tutti gli SMS.

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Messaggi di posta

Invio

In seguito alla selezione di Invia viene visualizzato quanto riportato di seguito, a condizione che il messaggio SMS sia già abbinato a un numero di destinazione.

Invia SMS: 0724145678 ION Altrin.



► Selezionando OK, si invia il messaggio SMS al numero visualizzato.

Nel caso in cui il messaggio SMS selezionato non sia ancora abbinato a un numero oppure qualora sia stata precedentemente selezionata l'opzione Altri n., è necessario inserire/selezionare un numero di telefono conformemente a quanto già descritto nella parte finale della sezione "Elaborazione di un messaggio SMS" a pagina 129.

Cancellazione

Se si seleziona Cancella, viene visualizzto quanto riportato di seguito.



▶ In corrispondenza della richiesta, selezionare Si per cancellare il messaggio SMS oppure No per conservarlo.

Modifica

SI No.

In seguito alla selezione di Modifica oppure dopo la selezione del testo dei messaggi SMS, viene visualizzato quanto riportato di seguito.



È ora possibile modificare/completare il testo dei messaggi SMS e quindi spedirli secondo quanto descritto alla sezione "Elaborazione di un messaggio SMS" a pagina 129.

Se non si desidera inviare il messaggio immediatamente dopo aver apportato la modifica in oggetto, è sufficiente premere il tasto \square .

▶ In corrispondenza della successiva richiesta selezionare Sì per memorizzare il testo modificato oppure No se non si desidera memorizzare la modifica apportata.

Cancellazione di tutti gli SMS

Selezionando Cancella tutti gli SMS si cancellano tutti i messaggi SMS.

Cancellare tutti gli SMS?

SI NO



▶ In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare tutti i messaggi SMS oppure No per conservarli.

SMS inviati

In corrispondenza di 'SMS inviati' sono memorizzati i messaggi già spediti. Questi messaggi SMS possono essere modificati o cancellati.

► Richiamare il menu principale degli SMS.



► Selezionare SMS salvato.



- ► Viene visualizzato l'elenco dei messaggi SMS memorizzati.
- ► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto oc, selezionare il messaggio SMS desiderato.

015112649629	-
Text Text	
Modifica	•
Cancella	

Viene così visualizzato il testo del messaggio SMS. Inolte, sono indicate la data e l'ora di invio unitamente al mittente (il nome, se disponibile. In caso contrario verrà indicato il numero).

- ► Ruotando la manopola/il tasto oc, è possibile scegliere tra il testo del messaggio,
 - Cancella,
 - Modifica e

Cancella tutti gli SMS.

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Il successivo utilizzo ha luogo conformemente a quanto descritto alla sezione "SMS memorizzati" a pagina 131.

Visualizzazione della memoria ancora disponibile

Questa funzione consente di controllare lo stato della memoria per i messaggi SMS sulla scheda SIM e sul telefono.

Nota

I messaggi SMS ricevuti sono sempre memorizzati sulla scheda SIM. I messaggi SMS memorizzati e inviati sono memorizzati nella memoria del telefono.

► Richiamare il menu principale degli SMS.

Editor SMS	Posta
SMS salvato	 SMS
SMS inviati	 Menu
📕 Visualizz. memoria disponibile	ati 🗧

▶ Selezionare SMS salvato.

Scheda SIM (SMS ricevuti): 5 voci occupate, 10 voci libere	
Memoria del telefono:	
18 voci occupate, 17 voci libere	_

Viene visualizzato lo stato della memoria.

Messaggi di posta

Impostazioni menu Posta

Nelle impostazioni della posta sono riassunti i parametri necessari per la funzione dei messaggi SMS.

Richiamo delle impostazioni della posta

▶ Richiamare la modalità Telefono.



► Selezionare la voce Posta.



► Selezionare la voce Impostaz.



- ▶ Premendo la manopola/il tasto ok é possibile scegliere tra Annunica nuovo SMS e Numero SMS-center.
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok per confermare la selezione
- Annunica nuovo SMS
 - Se la funzione (1) è attiva, viene attivato automaticamente il comando vocale per la ricezione di un messaggio SMS, ai fini dell'apertura e della lettura del nuovo messaggio in arrivo.
- Numero SMS-center É qui possibile inserire e modificare il numero della centrale SMS.

Annuncio di un nuovo SMS

- ▶ Nelle impostazioni della posta selezionare l'opzione Annunica nuovo SMS.
- ▶ Premendo la manopola/tasto ok attivare () o disattivare () la funzione.

Se si riceve un nuovo messaggio SMS quando la funzione (11) è attiva, viene attivato automaticamente il comando vocale con il quale ci si può far leggere il messaggio in oggetto.

Inoltre, viene visualizzato quanto segue.

Ha ricevuto un nuovo SMS da +4915112649629.

Leopi Visualizza Ignora



- ▶ Premendo la manopola/il tasto OK é possibile scegliere tra Leaai. Visualizza e lanora.
- ▶ Premere la manopola/il tasto **ok** per confermare la selezione.

Leggi

Se si seleziona Leggi, il messaggio SMS viene letto e quindi visualizzato.

• Visualizza

Se si seleziona Visualizza, il messaggio SMS viene visualizzato ed è inoltre possibile farsi leggere il messaggio stesso conformemente a quanto descritto alla sezione "Lettura di un SMS" a pagina 126.

• Ignora

Se si seleziona lgnora, viene nuovamente visualizzato il display di stato della fonte radio o mediale attivata in precedenza.

Numero del Service Center SMS

Nota

Se non è stato inserito un numero per il Service Center SMS oppure è stato inserito un numero sbagliato, non è possibile inviare messaggi SMS. Il numero del Service Center SMS viene comunicato dal provider.

► Nelle impostazioni della posta selezionare l'opzione Numero SMS-center. +491710760000

[]]123456789+... ⊗(10K1)

Viene visualizzato il menu d'inserimento per il numero del Service Center SMS.

Ruotando e poi premendo la manopola/il tasto ok selezionare in successione le cifre del numero desiderato.

Nota

Selezionando il simbolo , é possibile cancellare l'ultimo carattere inserito. Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pagina 13.

Con WAP si può visualizzare le informazioni attuali da Internet. Le informazioni vengono visualizzate in un formato impostato in base alle possibilità di visualizzazione del Cascade.

Note

- Le funzioni descritte nel presente capitolo non sono disponibili per il telefono cellulare collegato mediante viva voce e dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*®.
- L'accesso ad Internet può richiedere la registrazione presso il gestore di rete oppure il provider. Non possiamo dare alcuna garanzia

in merito alla reperibilità di pagine WAP.

Instaurare una connessione WAP

Selezionare dapprima un profilo adatto alla scheda SIM conformemente a quanto descritto alla sezione "Profili di accesso" a pagina 147.

Il collegamento WAP può essere stabilito in vari modi.

- ► Inserire un URL conformemente a quanto descritto alla sezione "Inserimento dell'URL" a pagina 147. oppure
- ► Selezionare una voce dell'elenco dei preferiti conformemente a quanto descritto alla sezione "Preferiti" a pagina 145.

oppure

► Selezionare una voce dell'elenco dell'accesso rapido conformemente a quanto descritto alla sezione "Richiamo diretto dell'indirizzo WAP" a pagina 141.

Dopo un breve intervallo di tempo viene visualizzato il logo Becker.



Successivamente, viene visualizzata – se possibile – la pagina WAP dell'indirizzo selezionato.



Nota

Potrebbe comparire anche la pagina iniziale del provider.

La pagina visualizzata da Cascade dipende dal provider utilizzato.

Il collegamento in corso è segnalato dalle linee fisse al di sopra e al di sotto del simbolo **.**.

Durante l'invio e la ricezione di dati, le linee al di sopra e al di sotto del simbolo si muovono

Funzioni di comando nelle pagine WAP

La videata delle pagine WAP è suddivisa in due settori. Nella parte sinistra viene riportato il testo della pagina WAP (settore del browser). Nella parte destra compare il menu del browser.



Premendo i tasti e possibile spostarsi tra il settore del browser e il menu del browser.

Il simbolo indica quale dei tasti e può essere usato. Con ci si trova nell'area del browser ed è possibile accedere al menu del browser mediante il tasto in a ci si mbolo cambia () e indica che è possibile tornare indietro azionando il tasto

Quando ci si trova nel settore del browser, è possibile sfogliare gli oggetti della pagina ruotando la manopola/il tasto oc. I link eventualmente presenti (collegamenti ad altre pagine WAP) sono sottolineati e possono essere attivati azionando la manopola/il tasto ok.

Quando ci si trova nel settore del browser, è possibile scegliere tra le opzioni di menu ruotando la manopola/il tasto oc. Le prime due opzioni del menu dipendono dalla specifica pagina WAP. In altri termini, il programmatore della pagina WAP ha stabilito quali funzioni debbano essere qui visualizzate. Per questo motivo, le voci possono variare da pagina a pagina. Se sono state definite più di due funzioni da parte del programmatore, in seguito alla selezione della seconda voce viene visualizzato un sottomenu.

- ► In caso contrario, ruotare la manopola/ il tasto or per scegliere tra Sconnetti, Preferiti, Cronologia, URL e Menu.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

• Sconnetti

Questa funzione consente di interrompere il collegamento WAP.

• Preferiti

Questa funzione consente di memorizzare la pagina corrente nei Preferiti oppure richiamare una pagina dei Preferiti memorizzati in precedenza.

• Cronologia

Questa funzione consente di visualizzare le ultime pagine richiamate. Tuttavia, non vengono visualizzate le pagine che hanno consentito, attraverso appositi link, di accedere ad altri indirizzi.

• URL

Questa funzione consente di inserire un URL e di richiamare la corrispondente pagina WAP.

• Menu

Questa funzione consente di richiamare il menu specifico per il browser.

Inserimento di testo

In alcuni casi può essere necessario inserire informazioni, per esempio in un modulo di una determinata pagina WAP.

Nota

Quando il segno di immissione si trova in corrispondenza di un campo di testo dell'area del browser, viene visualizzato Modifica nel menu del browser. Premendo la manopola/il tasto **oc**, si apre il menu di inserimento dati.

Von:	Modifica 🚽
	Menu
Nach:	Sconnetti

► Nel menu del browser, selezionare l'opzione Modifica.



Viene visualizzato il menu di inserimento.

► Inserire il testo desiderato. Prestare attenzione in tal senso le avvertenze relative all'inserimento dei dati fornite alla sezione "Menu di inserimento" a pagina 13. ► Confermare i dati inseriti, selezionando il simbolo **OK**.

I dati inseriti sono visualizzati sulla pagina WAP.

Interrompere la connessione WAP

La connessione WAP può essere interrotta.



► Nel menu del browser, selezionare l'opzione Sconnetti.

Von	Modifica	
	Menu	
Nach:	Sconnetti Preferiti	

Il collegamento WAP è ora interrotto. L'interruzione del collegamento WAP è segnalata dall'assenza di linee fisse al di sopra e al di sotto del simbolo .

Preferiti

Questa funzione consente di memorizzare la pagina corrente nei Preferiti oppure richiamare una pagina dei Preferiti memorizzati in precedenza.

Von	Sconnetti
	Preferiti 🔸
Nach	Cronologia
Nacit	URL ·

► Nel menu del browser, selezionare l'opzione Preferiti.

Salva come preferito	WAP
Pers. Fahrplan	Preferiti
RTL WAP	
	al at

Viene indicato l'emittente dei Preferiti.

Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto **OK**, è quindi possibile selezionare una delle opzioni dell'elenco dei Preferiti. Si tenta quindi direttamente di avviare il collegamento alla corrispondente pagina WAP.

Memorizzazione della pagina corrente nei Preferiti

 Selezionare la voce Salva come preferito.



- Ruotando la manopola/il tasto or, é possibile scegliere la posizione della nuova opzione nell'elenco dei Preferiti.
- Confermare la posizione, premendo la manopola/il tasto oc.

Pagine visitate

Questa funzione consente di visualizzare le ultime pagine richiamate. Tuttavia, non vengono visualizzate le pagine che hanno consentito, attraverso appositi link, di accedere ad altri indirizzi.

Von:	Sconnetti
	Preferiti •
Nach	Cronologia
Ivacii.	URL ·

► Nel menu del browser, selezionare l'opzione Cronologia.

Cancella cronologia	WAP
Pers. Fahrplan	Cronologia
wap.becker.de	
wap.bahn.de	ath

Viene visualizzato l'elenco della cronologia.

Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto **OK**, è quindi possibile selezionare una delle opzioni dell'elenco della cronologia. Si tenta quindi direttamente di avviare il collegamento alla corrispondente pagina WAP.

Cancellazione delle pagine visitate

► Selezionare la voce Cancella cronologia.

Cancellare cronologia?

SI NO

► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare oppure № per mantenere inalterata la lista.

Con la selezione Sì viene cancellato l'elenco dalla funzione di accesso rapido.

Inserimento dell'URL per la pagina WAP

► Nel menu del browser, selezionare l'opzione URL.

L'inserimento dell'URL deve essere effettuato nello stesso modo descritto alla sezione "Inserimento dell'URL" a pagina 147.

Interrompere la connessione WAP

La connessione WAP in corso può essere interrotta.

Auskunft	Seleziona
Tür zu Tür	Menu
Ankunft/Abfahrt	Sconnetti
Pers. Fahrplan	Preferiti 🔸

Il collegamento in corso è segnalato dalle linee al di sopra e al di sotto del simbolo **.**.

La connessione WAP può essere terminata in due modi:

 Selezionare l'opzione Sconnetti conformemente a quanto descritto alla sezione "Interrompere la connessione WAP" a pagina 138.

oppure

► La connessione WAP termina automaticamente (in caso di inattività) una volta trascorso il tempo impostato nel profilo.

Richiamo della funzione di accesso rapido WAP

Nell'accesso rapido WAP vengono visualizzati gli ultimi 20 indirizzi WAP inseriti e selezionati nel browser WAP. Sono disponibili le seguenti modalità di utilizzo:

- È possibile memorizzare voci nei Preferiti.
- È possibile memorizzare voci nella rubrica.
- I dati disponibili nella funzione di accesso rapido possono essere protetti. In questo modo, i dati non verranno cancellati al raggiungimento del numero massimo di voci possibili. Viene cancellato l'elemento non protetto più vecchio.
- È possibile cancellare singoli dati presenti nella funzione di accesso rapido.
- È possibile cancellare l'intero elenco presente nella funzione di accesso rapido.
- Modifica o ripristino dell'indirizzo che conduce al BeckerClub.

Note

• La sequenza degli indirizzi WAP visualizzati è descritta nel seguente modo.

In prima posizione si trova sempre il link che conduce al BeckerClub (il link non può essere cancellato).

Dopo aver stabilito un collegamento con il BeckerClub, viene visualizzato, in seconda posizione, un link che conduce direttamente alle funzioni relative alla tabella di marcia.

In seconda/terza posizione si trova l'ultimo indirizzo inserito o selezionato.

Seguono poi le voci protette. Le voci protette sono inoltre seguite – laddove possibile – dagli ulteriori indirizzi WAP inseriti o selezionati.

• Se l'indirizzo possedeva un titolo, quest'ultimo viene visualizzato nell'accesso rapido. Nel caso in cui non vi sia alcun titolo, l'URL è visualizzato senza prefisso "http://". ▶ Richiamare la modalità Telefono.

🗊 Telefono 🗊 Posta 🗐 Wap	Telefono
Visualizza nuovo SMS (1)	T-Mobile D
 1. Frank Becker 	
₽ 2. THOMAS	atl.

► Selezionare la voce WAP.

1	🗊 Menu WAP	WAP
	BeckerClub	T-Mobile D
Г	Pers. Fahrplan	
Þ	wap.becker.de	atl.

Viene così visualizzato l'accesso rapido WAP.

Note

Tenendo premuto a lungo il tasto CD, è possibile fare in modo che venga visualizzato – se disponibile – il nome completo dell'indirizzo WAP, nonché l'URL completo.

Richiamo diretto dell'indirizzo WAP

È possibile richiamare direttamente l'indirizzo WAP visualizzato nell'accesso rapido.

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- Premendo e quindi premendo la manopola/il tasto ok, selezionare l'indirizzo desiderato tra quelli contenuti nell'elenco.

La pagina WAP viene visualizzata – se possibile – nel browser WAP.

Memorizzazione della voce nei Preferiti

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- ► Nel menu di accesso rapido visualizzato, evidenziare l'indirizzo WAP desiderato.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione Salva in preferiti.



Viene visualizzato nel menu di inserimento ai fini dell'immissione del nome per i Preferiti. Il menu contiene già l'attuale URL proposto.

- ► Se lo si desidera, apportare le modifiche in oggetto.
- Dopo aver effettuato la modifica, selezionare nel menu d'inserimento il simbolo OK.

WA	Bh	ttp	://u	uap).be	ck	er.d	le						
a	b	C	đ	e	1	g	h	i.	j	k	ι	m	n	0
P	q	r	s	t	u	۷	w	х	y	z	-	-		:
1	A.,	1	?I .								Ð	0	0	ĸ

Viene visualizzato un menu di inserimento ai fini dell'immissione dell'URL. Il menu contiene già l'URL attuale.

- ► Se lo si desidera, apportare le modifiche in oggetto.
- Dopo aver effettuato la modifica, selezionare nel menu d'inserimento il simbolo OK.



- Ruotando la manopola/il tasto or, é possibile scegliere la posizione della nuova opzione nell'elenco dei Preferiti.
- Confermare la posizione, premendo la manopola/il tasto ok.

Memorizzazione della voce nella rubrica

È possibile creare una nuova voce della rubrica oppure completare con un indirizzo WAP una voce già esistente nella rubrica.

Note

Se l'indirizzo WAP viene memorizzato nella rubrica, nell'accesso rapido esso è poi visualizzato con il nome assegnatogli nella rubrica.

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- ► Nel menu di accesso rapido visualizzato, evidenziare l'indirizzo WAP da memorizzare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione Salva nella rubrica.



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Crea nuova registrazion e Completa registraz..
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- Crea nuova registrazion Con questa selezione è possibile creare una nuova voce nella rubrica.
- Completa registraz.

Con questa selezione è possibile completare con il numero di telefono attuale una voce della rubrica già esistente.

Protezione dei dati

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- Nel menu di accesso rapido visualizzato, evidenziare l'indirizzo WAP da proteggere.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Evidenziare la voce Proteggi registrazione.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione di protezione.

Una voce protetta è contrassegnata con il simbolo 🗃.

Cancellazione di dati

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- Nel menu di accesso rapido visualizzato, selezionare la voce che si desidera cancellare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.

Salva in rubrica Proteggere la registrazione	The second se	WAP wap.becker
Cancella registrazione		Modifica
Cancella lista		atl.

Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok, selezionare l'opzione Cancella registrazione.

La voce viene cancellata dalla funzione di accesso rapido.

Nota

La voce viene cancellata soltanto dalla modalità di accesso rapido. La voce non viene cancellata dai Preferiti o dalla rubrica.

Cancellazione dell'elenco

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- ► Ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione Cancella lista.

Cancellare tutte le registrazioni dell'accesso rapido?

SI NO

► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare oppure № per mantenere inalterata la lista.

Con la selezione Sì viene cancellato l'elenco dalla funzione di accesso rapido.

Nota

I dati vengono cancellati soltanto dalla modalità di accesso rapido. Gli indirizzi eventualmente memorizzati nella rubrica o nei Preferiti continuano a essere disponibili.

Modifica dell'indirizzo del BeckerClub

L'indirizzo WAP del BeckerClub può essere modificato. Si raccomanda tuttavia di modificare l'indirizzo esclusivamente nel caso in cui questo venga esplicitamente richiesto da parte nostra.

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- ► Evidenziare la voce Becker-Club.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto **OK** finché non viene visualizzato il menu.

Modifica URL

Con questa selezione è possibile modificare l'URL preimpostato. Dopo aver effettuato la modifica, selezionare nel menu di inserimento il simbolo **OK**.

Ripristina URL

Con questa selezione è possibile ripristinare l'indirizzo preimpostato.

Menu principale WAP

Nel menu principale WAP è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- · Gestione dei Preferiti.
- Inserimento di un URL.
- · Caricamento ed elaborazione dei profili d'accesso.
- · Esecuzione di impostazioni per l'inserimento dell'URL.

Richiamo del menu principale WAP

▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.

	🗊 Menu WAP	WAP
	BeckerClub	T-Mobile D
	Pers. Fahrplan	
Ð	wap.becker.de	atl

▶ Selezionare la voce Menu WAP.



Viene visualizzato il menu principale WAP.



▶ Premendo la manopola/il tasto ok é possibile scegliere tra Modifica URL e

Ripristina URL.

Premere la manopola/il tasto OK per confermare la selezione.
- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra
 Preferiti, Immetti URL,
 Profilo di accesso e Impostaz..
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- Preferiti

Questa funzione consente di caricare i Preferiti memorizzati nel BeckerClub e di elaborare i Preferiti memorizzati.

• Immetti URL

Questa funzione consente di inserire direttamente un indirizzo WAP e di visualizzare la pagina corrispondente.

• Profilo di accesso

Questa funzione consente di caricare i profili di accesso preconfigurati oppure di creare e modificare autonomamente i profili di accesso.

• Impostaz.

Questa funzione consente di effettuare impostazioni per l'inserimento dell'URL.

Preferiti

Nei Preferiti è possibile memorizzare fino a 50 voci. Se sono già stati memorizzati 50 Preferiti, con la successiva operazione di memorizzazione verrà cancellato l'elemento più vecchio della lista.

Richiamo dell'elenco dei Preferiti

▶ Richiamare il menu principale WAP.

Preferiti	WAP
Immetti URL	 Menu
Profilo di accesso	•
Impostazioni	11. La

► Selezionare la voce Preferiti.

 Carica preferiti 	WAP
wap.becker.de	Preferiti
Pers. Fahrplan	
RTL WAP	

Viene indicato l'emittente dei Preferiti.

Ruotando la manopola/il tasto ok, è possibile scegliere tra i diversi Preferiti.

Note

Tenendo premuto a lungo il tasto i), è possibile fare in modo che venga visualizzato – se disponibile – il nome completo dell'indirizzo WAP, nonché l'URL completo.

► Premere la manopola/il tasto or per richiamare l'indirizzo WAP corrispondente.

Caricamento dei Preferiti

Questa funzione consente di caricare i Preferiti memorizzati nel BeckerClub.

▶ Richiamare l'elenco dei Preferiti.

@-Ca	rica preferiti	WAP	
wap.be	cker.de	Prete	riti
Pers. F	ahrplan		
RTLW	IAP		alla

► Selezionare la voce Carica preferiti.

Successivamente, viene visualizzato, nella finestra del browser, l'esito positivo e, dopo un breve intervallo di tempo, l'elenco dei Preferiti.

Modifica dei Preferiti

I Preferiti del relativo elenco possono essere modificati (modifica del nome o dell'URL) e cancellati oppure si possono cancellare tutti i Preferiti.

▶ Richiamare l'elenco dei Preferiti.



- ► Selezionare la voce da modificare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Modifica, Cancella registrazione e Cancella lista.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Modifica

In seguito alla selezione di Modifica vengono visualizzati il nome e l'URL del Preferito.



► Selezionare il nome o l'URL in modo da poterli modificare.

Di volta in volta viene visualizzato il corrispondente menu di inserimento.

- ► Effettuare le modifiche desiderate.
- Dopo aver effettuato la modifica, selezionare nel menu d'inserimento il simbolo OK.
- ► Successivamente, selezionare la voce Fine.

Le modifiche sono quindi memorizzate.

Cancellazione della voce inserita

In seguito alla selezione di Cancella registrazione, il Preferito viene cancellato dall'elenco senza che sia generato dapprima alcun ulteriore messaggio.

Cancellazione elenco

Si possono cancellare tutti i Preferiti dell'elenco.

▶ Selezionare la voce Cancella lista.

Cancellare tutti i preferiti?

Si No

► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare tutti i Preferiti oppure No per interrompere la procedura.

Con la selezione Sì viene cancellato l'elenco dei Preferiti e viene visualizzata una lista vuota.

Inserimento dell'URL

▶ Richiamare il menu principale WAP.



► Selezionare la voce Immetti URL.



Viene visualizzato il menu di inserimento per gli URL.

Nota

Il segno di inserimento si trova fra l'inzio dell'URL proposto e la fine dell'URL. Queste proposte possono essere corrette conformemente a quanto descritto alla sezione "Impostazioni" a pagina 151.

- ► Inserire l'URL desiderato.
- ► Confermare i dati inseriti, selezionando il simbolo **[OK]**.

Viene creato un collegamento WAP e si apre la pagina WAP desiderata.

Profili di accesso

Questa funzione consente di caricare i profili di accesso preconfigurati oppure di creare e modificare autonomamente i profili di accesso. Alcuni profili sono già stati preimpostati in fabbrica.

▶ Richiamare il menu principale WAP.

Preferiti	NAP WAP	
Immetti URL	 Menu 	
Profilo di accesso	•	
Impostazioni		att

► Selezionare la voce Profilo di accesso.

1	Crea profilo	FI WAP
	IGATE Becker - attivo	Profilo di a
	T-D1 Wap GPRS	
	Vodafone D2 Wap GPRS	atl.

Appare l'elenco dei profili di accesso.

- Ruotando la manopola/il tasto or, è possibile scegliere tra i diversi profili di accesso.
- Premere la manopola/il tasto or per attivare il profilo disiderato.

Caricare il profilo d'accesso

I profili di accesso preconfigurati possono essere caricati dalla pagina del BeckerClub.

Nota

Dalla pagina del BeckerClub è possibile caricare sempre soltanto un profilo. Se esiste già un profilo con il medesimo nome, quest'ultimo viene sovrascritto.

- ► Richiamare l'elenco dei profili di accesso.
- ► Selezionare la voce Crea profilo.

Crea profilo	WAP
Carica profilo	 Protilo di a
	Crea
	all.

► Selezionare la voce Carica profilo.

Il browser WAP viene richiamato ed è quindi visualizzata la pagina di selezione per la gestione dei profili.

► Selezionare qui il profilo desiderato. In seguito alla conferma, viene trasmesso il profilo.

Funzione Internet (WAP)

Elaborazione di un profilo di accesso

È possibile creare da sé un profilo di accesso.

Nota

Per avere informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione di un profilo, rivolgersi al proprio provider.

- Richiamare l'elenco dei profili di accesso.
- ► Selezionare la voce Crea profilo.



► Selezionare la voce Crea profilo.



 Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Nome profilo,

Tipo di collegamento,

Numero di telefono ISP (Solo per il tipo di collegamento ISDN e Analogico.), APN (Access Point Name) (Solo per il tipo di collegamento GPRS.), Nome utente, Password, Indirizzo IP proxy, Porta IP proxy, Nome utente proxy, Password proxy, Pagina iniziale, Tempo di interruzione e Fine.

- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- ► Inserire in corrispondenza dei punti corrispondenti le informazioni di volta in volta necessarie. Prestare attenzione in tal senso alle avvertenze relative all'inserimento dei dati forite alla sezione "Menu di inserimento" a pagina 13.
- ► Confermare i dati inseriti, selezionando il simbolo OK.
- In seguito all'inserimento di tutti i dati necessari, selezionare la voce Fine.
 Il profilo di accesso viene quindi memorizzato.

Note

- Eventualmente, non è necessario inserire tutte le informazioni!
- I valori predefiniti per Indirizzo IP proxy e Porta IP proxy non devono essere modificati.
- Non segue alcun controllo circa la correttezza dei dati inseriti.

Nome del profilo

E' possibile inserire un nome a scelta per il profilo.

► Selezionare la voce Nome profilo.



Viene visualizzato il menu di inserimento.

► Inserire le informazioni.

Tipo di connessione

Si può qui selezionare il tipo di collegamento.

► Selezionare la voce Tipo di collegamento.

(GPR	lS	WAP
C ISD	N	Profilo di a
(Ana	logico	Tipo

- ► Selezionare il tipo di collegamento desiderato GPRS, ISDN oppure Analogico.
- ▶ Premendo la manopola/il tasto ok attivare il parametro di tempo desiderato (1).

Nota:

Nel caso in cui sia attivo un collegamento di dati attraverso GPRS, sono possibili sia telefonate in entrata sia in uscita. Per i tipi di collegamento ISDN e Analogico non è possibile alcuna telefonata quando è attivo un collegamento di dati.

Numero del provider

(Solo per il tipo di collegamento ISDN e Analogico.)

É qui possibile inserire il numero del provider (numero da selezionare).

► Selezionare la voce Numero di telefono ISP.



Viene visualizzato il menu di inserimento.

▶ Inserire le informazioni.

APN (Access Point Name)

(Solo per il tipo di collegamento GPRS.) Si può qui inserire il nome APN.

▶ Selezionare la voce APN (Access Point Name).



BCDEFGHIJKLMN0 R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 7890 (o) (OK)

Viene visualizzato il menu di inserimento.

▶ Inserire le informazioni.

Nome utente

Si può qui inserire il nome utente (user name).

▶ Selezionare la voce Nome ⊔tente.



Viene visualizzato il menu di inserimento.

▶ Inserire le informazioni.

Password

Si può qui inserire la password.

► Selezionare la voce Password.



Viene visualizzato il menu di inserimento. ► Inserire le informazioni.

Indirizzo IP proxy

Si può qui inserire l'indirizzo IP proxy.

Note

- Un indirizzo IP consiste di quattro gruppi di cifre di tre cifre ognuno. Un gruppo di cifre deve sempre contenere tre cifre Immettere eventualmente degli zeri iniziali.
- · L'apparecchio utilizza WAP 2.0 e necessita di un proxy WAP. Non è possibile utilizzare alcun gateway WAP (con numero di porta 9201). Si raccomanda di non modificare i valori predefiniti per Indirizzo IP proxy e Porta IP proxy.

Funzione Internet (WAP)

► Selezionare la voce Indirizzo IP proxy.

ARP 2 1 7 0 1 3 0 7 9 1 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9) (10K)

Viene visualizzato il menu di inserimento.

► Inserire le informazioni.

Porta IP proxy

Si può qui inserire la porta IP proxy.

► Selezionare la voce Porta IP proxy.



Viene visualizzato il menu di inserimento.

► Inserire le informazioni.

Nome utente proxy

Si può qui inserire il nome utente proxy (user name).

Selezionare la voce Nome utente proxy.



Viene visualizzato il menu di inserimento.

▶ Inserire le informazioni.

Password proxy

Si può qui inserire la password proxy

Selezionare la voce Password proxy.

WRF	P	ass	wo	rđ									
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	а	A	?I. FE
øc.,												ଜ	(OK)

Viene visualizzato il menu di inserimento.

► Inserire le informazioni.

Pag. iniz.

É qui possibile inserire la pagina iniziale del provider.

▶ Selezionare la voce Pagina iniziale.



Viene visualizzato il menu di inserimento.

▶ Inserire le informazioni.

Intervallo di disconnessione per inattività

Si può qui impostare l'intervallo di tempo in seguito al quale la connessione WAP deve essere interrotta in caso di inattività.

 Selezionare la voce Tempo di interruzione.



Appare il menu di selezione.

- ► Evidenziare il parametro di tempo desiderato.
- Premendo la manopola/il tasto or attivare il parametro di tempo desiderato (1).

Modifica/cancellazione del profilo d'accesso

É qui possibile modificare e cancellare un profilo di accesso già esistente.

- ▶ Richiamare l'elenco dei profili di accesso.
- Selezionare il profilo di accesso che si desidera modificare o cancellare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.



- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Cambia profilo e Cancella profilo.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Selezionando Cambia profilo, è possibile correggere i dati del profilo conformemente a quanto descritto alla sezione "Elaborazione di un profilo di accesso" a pagina 148. Per cancellare il profilo, selezionare l'opzione Cancella profilo.

Cancellare profilo?	
T-D1 Wap GPRS	

Si No

► In corrispondenza della richiesta, selezionare 5ì per cancellare il profilo di accesso oppure № per interrompere la procedura.

Selezionando Sì viene cancellato il profilo di accesso.

Impostazioni

Nelle impostazioni è possibile definire l'inizio di URL e la fine di URL che devono essere proposti da Cascade.

▶ Richiamare il menu principale WAP.



► Selezionare la voce Impostaz.



Viene visualizzato il menu di impostazione.

- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra URL-inizio e URL-fine.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Sigla iniziale URL

 Nel menu delle impostazioni selezionare l'opzione URL-inizio.

🛿 Senza inizio	WAP
🖬 http://wap.	Impostazioni
🕻 http://www.	URL
<pre>(https://wap.</pre>	att.

Appare il menu di selezione.

- Selezionare la sigla iniziale URL desiderata.
- Premendo la manopola/il tasto or attivare la sigla iniziale URL desiderata (1).

Fine URL

 Nel menu delle impostazioni selezionare l'opzione URL-fine.



Appare il menu di selezione.

- ► Selezionare la fine URL desiderata.
- ▶ Premendo la manopola/il tasto or attivare la fine URL desiderata (□).

BeckerClub

(solo telefono interno e accesso SIM)

Con Cascade si acquisisce contemporaneamente un accesso al BeckerClub. Nel BeckerClub vengono offerti diversi servizi che si possono utilizzare online attraverso Cascade .

Tabella di marcia

Cascade indica non soltanto l'ora di partenza, la durata rimanente del viaggio e l'ora di arrivo prevista, bensì memorizza anche tutte le stazioni e le destinazioni intermedie del viaggio – unitamente ai tratti già percorsi.

In questo modo, Cascade acquisisce anche la funzione di una tabella di marcia digitale e connessa a un server. Attraverso il BeckerClub si possono completare i dati raccolti, in modo da ottenere una tabella di marcia completa. Queste informazioni possono essere richiamate in qualunque momento attraverso il BeckerClub per essere stampate – separando i chilometri percorsi per viaggi di lavoro da quelli dei viaggi privati. • Pianificazione del viaggio

La destinazione o il percorso del viaggio possono essere definiti comodamente già da casa propria con un semplice mouse. I dati potranno quindi essere scaricati facilmente prima della partenza e messi così a disposizione del computer di navigazione di Cascade.

• Ricerca di destinazioni (destinazioni speciali)

Non sarà quindi più necessario cercare a lungo le destinazioni interessanti desiderate (per esempio ristoranti, hotel, campi da golf, stazioni di rifornimento, bar, osterie o monumenti). Il BeckerClub mette a disposizione questi "Points of Interest". Si tratta di circa ben 182.000 destinazioni interessanti in tutta Europa – selezionate e raccomandate da "Der Feinschmecker", "Merian" e "Prinz".

• Prenotazione di hotel

É possibile effettuare immediatamente prenotazioni di hotel sia attraverso la pagina di BeckerClub sia direttamente mediante Cascade.

• Tracking antifurto

Viaggiare può essere talvolta ben irritante. Soprattutto quando si subisce il furto del proprio veicolo. Sebbene Cascade non possa evitare il furto della vettura, può tuttavia contribuire affinché la si possa ritrovare.

In caso di furto, è infatti possibile localizzare il veicolo attraverso il BeckerClub: attivando la funzione di tracking antifurto, la posizione del veicolo rubato può essere comunicata anche per SMS. E questo è il primo passo verso il ritrovamento e il recupero della vettura.

Si accede al BeckerClub con: http:// www.beckerclub.com



Tramite la scheda BeckerClub che viene parimenti fornita, si può eseguire il collegamento al BeckerClub. Sulle pagine di Internet del BeckerClub si trovano ulteriori informazioni sui servizi e le istruzioni per l'uso particolare del BeckerClub.

Richiamo del BeckerClub su Cascade

- ▶ Richiamare l'accesso rapido WAP.
- Nel menu di accesso rapido visualizzato, selezionare l'opzione Beckerclub.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Vengono visualizzate le pagine WAP del BeckerClub.

Nella rubrica è possibile archiviare indirizzi completi, unitamente al corrispondente numero di telefono e ad altri dati. I dati contenuti nella rubrica possono essere configurati in modo che dalla rubrica sia possibile avviare direttamente la navigazione verso l'indirizzo selezionato. In questo modo, la rubrica serve anche come memoria delle destinazioni per la navigazione.

Nel caso in cui si utilizzi un telefono interno o sia stato collegato a Cascade un telefono cellulare con tecnologia wireless *Bluetooth*® attraverso il profilo di accesso SIM, è anche possibile modificare le voci presenti sulla scheda SIM.

Nota

Le funzioni e le avvertenze relative alla scheda SIM sono rilevanti esclusivamente per l'utilizzo del telefono interno o di un collegamento *Bluetooth*® attraverso il profilo di accesso SIM.

Visualizzazione della rubrica

► Premere il tasto NAME

🗇 Menu rubrica	Rubrica
1. Bianchi, Vito	
2. Lardy, Paul	
3. Miller, Peter	

La rubrica viene richiamata.

Viene così visualizzato l'accesso rapido alla rubrica.

Nel modalità di accesso rapido vengono visualizzate le ultime 20 voci della rubrica utilizzate.

Nota:

- Vengono inoltre raffigurate anche le voci della scheda SIM Queste voci sono contrassegnate con il simbolo
- Vengono visualizzate soltanto le voci che sono state richiamate nella rubrica. Per esempio, nel caso in cui la funzione di pilota automatico verso un dato indirizzo della rubrica sia avviata dalla navigazione, non vi è alcuna voce nell'accesso rapido.

Visualizzazione del menu principale della rubrica

Nel menu principale della rubrica è possibile effettuare le seguenti operazioni: creare nuove voci, cercare voci, esportare la rubrica e i dati della scheda SIM, cancellare la rubrica e i dati della scheda SIM e assegnare comandi vocali.

► Premere due volte consecutive il tasto NAME.

oppure

► Premere il tasto NAME.

Ci si trova così nel menu Accesso rapido.

▶ Selezionare l'opzione Menu rubrica.



Viene visualizzato il menu principale della rubrica.

Creazione di dati

 Nel menu principale della rubrica selezionare l'opzione Nuova registr. solo testo.

\mathfrak{D}	C	ogn	iom	e										
A	В	С	D	Ε	F	6	Н	Т	J	ĸ	L	н	Ν	0
P	a	R	S	Т	U	۷	w	х	Y	Ζ	Ħ	Ŭ	Ü	v
a	1	71.	fŧ.	æ									(0	K)

Viene richiesto l'inserimento del cognome.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

Nota:

Selezionando il simbolo , è possibile cancellare l'ultimo carattere inserito. Prestare attenzione anche alla descrizione in "Menu di inserimento" a pag. 13. Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

5	N	om	е											
a	p	C	d	e	1	ÿ	h	i	j	k	ι	m	n	0
р А.	q 1.	r ?l.	s fŧ	t æ	U B	۷	w	x	y	z	a	0	Ű	ĸ

Viene richiesto l'inserimento del nome.

Nota:

Se non si desidera inserire il nome o cognome, selezionare il simbolo **()** nel menu di inserimento, oppure tenere premuto la manopola/il tasto **()** per più di 2 secondi.

Tuttavia, è necessario memorizzare un nome (nome o cognome).

▶ Inserire il nome conformemente a quanto già descritto per il cognome.

Salva Bianchi, Vito	 Rubrica Nuovo 	
🖨 Tel. cellulare	• 8	
🛎 Tel. lavoro	•	*

È quindi possibile inserire ulteriori dati.

 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra

Tel. cellulare,

Tel. lavoro,

- Tel. Privato,
- Via, numero civico,

CAP località,

Nazione,

e-mail lavoro,

e-mail privato e

- WWW/wap.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione e visualizzare quindi il menu di inserimento dati corrispondente.
- ► Inserire le informazioni desiderate.

Nota:

Nel caso in cui, per Tel. Cellulare, venga inserito un numero di telefono, nel menu viene visualizzato quest'ultimo anziché Tel. cellulare.

Per poter riconoscere il numero anche in un secondo momento, i singoli simboli delle varie voci sono disposti all'inizio.

🚘 indica Tel. cellulare.

- 💾 indica Tel. lavoro.
- 🟠 indica Tel. Privato.
- 💾 indica e-mail lavoro.
- 🏠 indica e-mail privato.

Dopo aver inserito tutte le informazioni, è necessario memorizzare.

► Selezionare l'opzione Salva.



Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione. Nel caso in cui, in corrispondenza di "Finestre di dialogo automatiche" a pag. 182, sia stata impostata la visualizzazione di una domanda di conferma per l'acquisizione di un determinato nome in seguito all'inserimento di un indirizzo, comparirà una specifica richiesta in tal senso.



► Scegliere tra Sì (accettare) e No (rifiutare).

Selezionando Sì, ha luogo la procedura di acquisizione del nome.



Al termine della procedura di acquisizione, viene visualizzato quanto segue.

Registrazione salvata si Bianchi, Vito	otto:	ľ
(OK)		i_

▶ Premere la manopola/il tasto ok. La voce è ora memorizzata.

Creazione di dati navigabili

 Nel menu principale della rubrica selezionare l'opzione Nuova registr. – navigabile.

Nota:

Per creare una voce navigabile della rubrica, è necessario aver inserito la scheda di memoria con i dati di navigazione. Nel caso in cui la scheda di memoria non sia stata inserita, viene visualizzata una richiesta in tal senso.

Operando conformemente a quanto descritto in corrispondenza di "Creazione di dati" a pag. 155, inserire il nome e il cognome.

ITALIA	Rubrica
Località	Nuovo
CAP	• 60
Via	•

Viene visualizzato il menu di inserimento relativo alla rubrica. Come Paese viene visualizzata l'ultima nazione selezionata.

► L'inserimento dell'indirizzo deve essere effettuato nello stesso modo descritto alla sezione "Indirizzo" a pag. 28.

Dopo aver inserito l'indirizzo, è necessario confermare.

Non è più possibile inserire ulteriori dati.

Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra

Tel. cellularel,

Tel. lavoro,

Tel. Privato,

e-mail lavoro,

e-mail privato e

WWW/wap.

- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione e visualizzare quindi il menu di inserimento dati corrispondente.
- ► Inserire le informazioni desiderate.

Dopo aver inserito tutte le informazioni, è necessario memorizzare.

► Selezionare l'opzione Salva.



▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Nel caso in cui, in corrispondenza di "Finestre di dialogo automatiche" a pag. 182, sia stata impostata la visualizzazione di una domanda di conferma per l'acquisizione di un determinato nome in seguito all'inserimento di un indirizzo, comparirà una specifica richiesta in tal senso.



► Scegliere tra Sì (accettare) e N0 (rifiutare).

Selezionando Sì, ha luogo la procedura di acquisizione del nome.



Annulla



Al termine della procedura di acquisizione, viene visualizzato quanto segue.



▶ Premere la manopola/il tasto oc. La voce è ora memorizzata.

Ricerca di dati

Durante la ricerca di una determinata voce della rubrica è possibile utilizzare il nome o la località come criteri di ricerca. A tale scopo, prestare attenzione anche alla descrizione in "Impostazione del criterio di ricerca" a pag. 159.

► Nel menu principale della rubrica, selezionare la voce Cerca registrazione.

Nota:

Nel caso in cui la rubrica contenga meno di 10 voci, viene visualizzato l'elenco delle voci presenti. È possibile selezionare dall'elenco la voce desiderata.

	0	Bf	Z	ER,	ED							16	
ſ		В				F	6	Т	1	L	н		
			R		Т		۷						
											.	0	ĸ

Viene visualizzato il menu d'inserimento per il nome o la località in oggetto.

► Selezionare in successione le lettere, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto **ok**.

Nota:

Selezionando il simbolo **[6]**, è possibile cancellare l'ultimo carattere inserito.



La contrassegnazione dell'inserimento si trova dietro le lettere già inserite. Come aiuto compare il nome più vicino all'attuale dato inserito. Ai fini della selezione, Cascade offre soltanto le lettere possibili. Nel caso in cui non siano presenti altre possibilità d'inserimento, il Cascade completa automaticamente il nome.

Acquisizione dei dati inseriti:

► Nel menu di inserimento selezionare il simbolo OK.

oppure

► Tenere premuto la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi. Se in precedenza è stato inserito il nome completo del centro o la località oppure se lo stesso è stato completato automaticamente, viene visualizzata la voce della rubrica.

Se viene confermato l'inserimento di un nome o di una località incompleti, viene visualizzato l'elenco di selezione.

1. Banner, Ed	Rubrica
2. Becker, Hans	Cerca
3. Becker, Michael	
4. Bianchi, Vito	*

► Selezionare il nome o la località desiderati, ruotando e quindi premendo la manopola/il tasto ok.

Nota:

Nel caso in cui per una determinata località siano memorizzate più voci della rubrica, viene visualizzato nuovamente un menu di selezione.

► Selezionare l'inserimento rubrica desiderato.

Viene così visualizzata la voce della rubrica selezionata.

Impostazione del criterio di ricerca

 Nel menu principale della rubrica selezionare l'opzione Criterio di ricerca.



► Scegliere tra Cerca tra nome e Cerca tra località (attivazione =).

Nota:

È attivo sempre soltano uno dei due parametri di impostazione (**1**).

Modifica dei dati

▶ Ricercare la voce della rubrica che si desidera modificare.

Modifica	Rubrica
Bianchi, Vito	Bianchi, Vi
🛱 Tel. cellulare	
🖆 Tel. lavoro	*

Nota:

È possibile modificare singoli dati. A tale scopo, è necessario selezionare il dato da modificare, quindi premere la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il corrispondente menu di inserimento dati.

► Selezionare l'opzione Modifica.



 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Modifica dati, Salva su scheda SIM, Importa da scheda SIM, Esportare registrazione (BT), Cancella registrazione,selezionare

Crea registrazione vocale o Cancella regi-

strazione vocale e

Leggi registrazione vocale.

- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
- Modifica dati

È possibile modificare i dati inseriti per una determinata voce. Vedi "Modifica di un dato" a pag. 160.

• Salva su scheda SIM

(viene visualizzato esclusivamente nel caso in cui sia stata selezionata una voce della rubrica).

Le voci della rubrica possono essere memorizzate sulla scheda SIM. Vedi "Memorizzazione di una voce della rubrica sulla scheda SIM" a pag. 165.

• Importa da scheda SIM

(viene visualizzato esclusivamente nel caso in cui sia stata selezionata una voce della scheda SIM).

Le voci della scheda SIM possono essere importate e memorizzate nella rubrica. Vedi "Importazione di voci dalla scheda SIM" a pag. 165.

Esportare registrazione (BT)

Con questa funzione è possibile trasferire una voce in formato vCard su di un altro apparecchio dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*®. Vedi "Esportazione di una voce" a pag. 163.

• Cancella registrazione È possibile cancellare la voce selezionata. Vedi "Cancellazione di dati" a pag. 161.

• Crea registrazione vocale e/o Cancella registrazione vocale

È possibile creare un inserimento vocale relativo alla voce selezionata oppure cancellare un elemento già presente. Vedi "Creazione/cancellazione di dati vocali" a pag. 161.

Leggi registrazione vocale
 Dopo la selezione, l'inserimento vocale
 memorizzato viene letto.

Modifica di un dato

► Nel menu Modifica dati, selezionare l'opzione Modifica dati.



► Modificare i dati desiderati conformemente a quanto descritto alla sezione "Creazione di dati" a pag. 155.

Dopo aver inserito tutte le informazioni, è necessario memorizzare.

► Selezionare l'opzione Salva.

Salva	Rubrica
Bianchi, Vito	Nuovo
🛱 Tel. cellulare	•
🖆 Tel. lavoro	• *

▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Nota:

SI No

Se si desidera modificare una parte dell'indirizzo, Cascade chiede se l'indirizzo in oggetto è navigabile.

L'indirizzo deve essere navigabile?



► Scegliere tra Sì (navigabile) e No (non navigabile).

Durante la selezione Sì potrebbe essere richiesto l'inserimento della scheda di memoria. Successivamente, è possibile modificare l'indirizzo procedendo conformemente a quanto descritto alla sezione "Creazione di dati navigabili" a pag. 156.

Durante la selezione N⁰ è possibile modificare i dati relativi all'indirizzo senza il supporto dei dati di navigazione.

Cancellazione di dati

- ► Ricercare la voce della rubrica che si desidera cancellare.
- ► Selezionare l'opzione Modifica.



 Selezionare l'opzione Cancella registrazione.

Cancellare registrazione? Blanchi, Vito

► Scegliere tra Si (cancellare) e № (non cancellare).

Con la selezione Sì viene cancellata la voce della rubrica in oggetto.

Creazione/cancellazione di dati vocali

Per la voce della rubrica selezionata è possibile acquisire un inserimento vocale oppure cancellare un inserimento vocale già presente.

Creazione

- Ricercare la voce della rubrica alla quale si desidera associare un elemento vocale.
- ► Selezionare l'opzione Modifica.

Esportare registrazione (BT) Cancella registrazione	Ť	Rubrica Bianchi, Vite
Crea registrazione vocale	٠	Modifica
Leggi registrazione vocale	1	*

Selezionare l'opzione Crea registrazione vocale.

Esercitare registr. vocale. Bianchi, Vito	•) 3 DRS []
(Annula)	((1)

Ha così inizio la procedura di acquisizione.

Cancellazione

- Ricercare la voce della rubrica di cui si desidera cancellare l'inserimento vocale.
- ► Selezionare l'opzione Modifica.



Selezionare l'opzione Cancella registrazione vocale.

► In corrispondenza della successiva richiesta scegliere tra Sì (cancellare) e № (non cancellare).

Con la selezione Sì viene cancellato l'inserimento vocale.

Lettura dei dati vocali

- Ricercare la voce della rubrica che si desidera far leggere attraverso la funzione vocale.
- ► Selezionare la voce Modifica.
- Selezionare la voce Leggi registrazione vocale.

L'elemento vocale viene letto.

Esportazione della rubrica/dei dati

Con questa funzione è possibile trasferire la rubrica completa o le voci della scheda SIM in formato vCard su un altro apparecchio dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*®.

Nota

La ricezione di più indirizzi deve essere supporta dall'apparecchio *Bluetooth* ricevente. Se l'apparecchio non supportata la ricezione, verrà probabilmente trasferita solo la prima voce inserita nella rubrica.

 Nel menu principale della rubrica selezionare l'opzione Esportare la rubrica (BT).

oppure se vi è il telefono interno o un collegamento attraverso profilo di accesso SIM.

 Nel menu principale della rubrica, selezionare la voce Esportazione dati (BT). Successivamente, scegliere tra Esportare la rubrica (BT) e Esportazione scheda SIM.



► Evidenziare l'apparecchio su cui deve essere trasferita la rubrica.

► Premere la manopola/il tasto oc. Cascade cerca di instaurare il collegamento con l'apparecchio desiderato. Se è necessaria una convalida, l'apparecchio deve essere collegato o convalidato così come descritto al punto "Collegare gli apparecchi (Cascade)" a pag. 173.



Premendo la manopola/il tasto **or** è possibile interrompere il trasferimento. In questo caso non viene trasferito nessun dato.

Esportazione conclusa. Esportati 5 inserimenti.

INK



L'esportazione della rubrica o dei dati della scheda SIM è concluso.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Esportazione di una voce

Con questa funzione è possibile trasferire le singole voci della rubrica/della scheda SIM in formato vCard su un altro apparecchio dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*®.

- ► Ricercare la voce della rubrica/della scheda SIM che si desidera esportare.
- ► Selezionare la voce Modifica.

Salva su scheda SIM		Rubrica
Esportare registrazione (BT)	•	Bianchi, Vito
Cancella registrazione	Ĭ	Modifica
Crea registrazione vocale	ЪЩ	att

► Selezionare la voce Esportare registrazione (BT).

Cerca apparecchi	Rubrica
Image: www.example.com/ Image: wwww.example.com/ Image: www.example.com/ I	Bianchi, Vito
⊷ Handy 1	Esportare
	*

- ► Evidenziare l'apparecchio su cui deve essere trasferita la voce.
- ▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Cascade cerca di instaurare il collegamento con l'apparecchio desiderato. Se è necessaria una convalida, l'apparecchio deve essere collegato o convalidato così come descritto al punto "Collegare gli apparecchi (Cascade)" a pag. 173.



Premendo la manopola/il tasto **or** è possibile interrompere il trasferimento. In questo caso non viene trasferito nessun dato.



La voce della rubrica è stata trasferita.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Importare una voce dalla rubrica

È possibile ricevere indirizzi in formato vCard da altri apparecchi.

Questa funzione viene avviata da apparecchi *Bluetooth* esterni. A tale scopo, prestare attenzione anche alla descrizione del proprio apparecchio.

Nota:

Se esiste già un collegamento vCard a un apparecchio *Bluetooth* viene rifiutata la richiesta di collegamento vCard proveniente da un altro apparecchio *Bluetooth* senza informazione relativa da parte di Cascade.

L'operazione si svolge come descritto di seguito:

L'apparecchio esterno invia una richiesta di collegamento.

Se è necessaria una convalida, l'apparecchio deve essere collegato o convalidato così come descritto al punto "Collegare gli apparecchi (Cascade)" a pag. 173.

A seconda dell'impostazione al punto "Accettare sempre il collegamento" a pag. 172 appare la richiesta seguente oppure, con la funzione attivata, viene omesso questo passo.

Permettere ricezione indirizzi? Handy 1

S No Sempre



- ► Scegliere tra Sì, No e Sempre.
- Sì

Viene accettato il collegamento all'apparecchio esterno.

• No

Viene rifiutato il collegamento all'apparecchio esterno.

Sempre

Viene accettato il collegamento all'apparecchio esterno. Viene inoltre attivata la funzione descritta al punto "Accettare sempre il collegamento" a pag. 172. Ulteriori tentativi di collegamento vengono accettati senza ulteriore richiesta di conferma.

Se si è accettato il collegamento con 5ì o Sempre vengono trasferiti i dati dell'indirizzo.

Sul display appare Adresse wird übertraqen.

Premendo la manopola/il tasto ok è possibile interrompere il trasferimento. In questo caso non viene trasferito nessun dato.

A trasferimento completato appare il seguente messaggio.

Ricevuto 1 indirizzo



► Scegliere tra Inserire (gli indirizzi vengono memorizzati nella rubrica) e Annulla (gli indirizzi trasferiti non vengono memorizzati).

Se si è selezionato Inserire appare il seguente messaggio.



▶ Premere la manopola/il tasto OK.

Memorizzazione di una voce della rubrica sulla scheda SIM

È possibile memorizzare una voce della rubrica con un numero di telefono sulla scheda SIM.

- Cercare la voce della rubrica che si desidera memorizzare sulla scheda SIM.
- ► Selezionare la voce Modifica.

Modifica dati	同	Rubrica	
Salva su scheda SIM	•	Katerina	
Esportare registrazione (BT)	×.	Modifica	
Cancella registrazione			aff

► Selezionare la voce Salva su scheda SIM. Se per la voce scelta sono memorizzati più numeri di telefono, viene visualizzato un menu di selezione nel quale è possibile scegliere il numero desiderato.

Viene generato un breve messaggio che indica il nome in corrispondenza del quale la voce della rubrica è stata memorizzata sulla scheda SIM.

Importazione di voci dalla scheda SIM

Si può importare una voce della scheda SIM e memorizzarla coma voce della rubrica.

- ► Ricercare la voce della scheda SIM che si desidera memorizzare come voce della rubrica.
- ► Selezionare la voce Modifica.



► Selezionare la voce Importa da scheda SIM.

🛱 Cellulare	Rubrica
🕒 Lavoro	Frank Beck
🗅 Privato	Numero

 Stabilire se il numero in oggetto debba essere archiviato come numero di cellulare, numero d'ufficio o numero privato.

5	E	ran	kВ	eck	er									
A	В	С	D	Ε	F	6	Н	Т	1	K	L	М	Ν	0
Ρ	a	R	S	Т	U	۷	w	х	Υ	Ζ	Ħ	Ŭ	Ü	v
a	1	?!.	fŧ	æ								٩	(0	K)

- Viene visualizzato il menu di inserimento per il cognome. Il nome della voce della scheda SIM è già inserito.
- ► Se lo si desidera, modificare il nome.
- ► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo OK.

- S	N	om	e											
8	В	С	D	Ε	F	6	Н	Т	1	K	L	М	Ν	0
P	a	R	S	Т	U	۷	w	х	γ	Ζ	Ħ	Ŭ	Ü	U
a	1	?!.	Æ	æ									(0	K)

Appare così il menu di inserimento per il nome.

- ► Inserire il nome desiderato.
- ► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo OK.

Viene così creata la nuova voce della rubrica.

Cancellazione dell'intera rubrica/di tutti i dati

È possibile cancellare tutti i dati della rubrica o della scheda SIM.

- ► Nel menu principale della rubrica, selezionare la voce Cancellazione rubrica. Oppure se vi è il telefono interno o un collegamento attraverso profilo di accesso SIM.
- ► Nel menu principale della rubrica, selezionare la voce Cancellazione dati.
- Successivamente, scegliere tra Cancellazione rubrica e Cancellazione registrazioni SIM.

Viene quindi richiesto se si desidera cancellare la rubrica o le voci della scheda SIM.

Con l'opzione Sì si cancella la rubrica o le voci della scheda SIM.

Navigazione verso una voce della rubrica

A partire dalla rubrica è possibile avviare la funzione di pilota automatico verso una voce della stessa rubrica.

Nota:

La funzione di pilota automatico è disponibile esclusivamente nel caso in cui alla voce della rubrica sia abbinato un indirizzo navigabile.

Nel caso in cui la voce della rubrica in questione sia navigabile, sul lato destro del display viene visualizzato Naviga.

 Ricercare la voce della rubrica per la quale si desidera avviare la funzione di pilota automatico.

Modifica	Rubrica
Miller, Peter	Miller, Peter
🖨 Tel. cellulare	Naviga
🖆 Tel. lavoro	*

 Selezionare il nome o una parte dell'indirizzo.

▶ Premere la manopola/il tasto oc. Viene avviata la funzione di pilota automatico verso la destinazione in oggetto.

Esecuzione di una telefonata verso una voce della rubrica/ invio di un messaggio SMS

È possibile avviare dalla rubrica una chiamata verso un numero di telefono memorizzato per una delle voci nella rubrica oppure creare un messaggio SMS (solo telefono interno e accesso SIM).

Ricercare la voce della rubrica di cui si desidera selezionare il numero di telefono oppure alla quale si intende inviare un messaggio SMS.

Modifica	Rubrica
Bianchi, Vito	Bianchi, Vito
A 017123456789	Chiama
🖭 Tel. lavoro	*

► Evidenziare il numero di telefono desiderato.

Nota

È possibile memorizzare fino a tre numeri di telefono che sono contrassegnati con simboli diversi.

- 🔁 indica il numero del cellulare.
- 📥 indica il numero del posto di lavoro.
- indica il numero privato.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Chiamare o scrivere SMS?



- Chiama SMS
- Ruotando la manopola/il tasto OK, è possibile scegliere tra Chiama e SMS

A seconda della selezione effettuata, viene avviata la telefonata verso il numero selezionato oppure viene visualizzato il menu di inserimento per un nuovo messaggio SMS.

Dati vocali

► Nel menu principale della rubrica, selezionare la voce Registraz. vocali.



- Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Leggi tutte registraz., Cancella tutte le registrazioni e Dialogo salvando.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione o per attivare/ disattivare la funzione.
- Leggi tutte registraz. Tutti i dati associati alla funzione vocale vengono letti

- Cancella tutte le registrazioni È possibile cancellare tutti i dati associati alla funzione vocale.
 - ► In corrispondenza della successiva richiesta selezionare 5ì per cancellare oppure № per non cancellare.
- Dialogo salvando

È possibile attivare e disattivare l'avvio automatico della finestra di dialogo ai fini dell'acquisizione di un dato vocale.

► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Funzioni di accesso rapido

Nel modalità di accesso rapido alla rubrica vengono visualizzate le ultime 20 voci della rubrica utilizzate.

Sono disponibili le seguenti modalità di utilizzo:

- I dati disponibili in modalità di accesso rapido possono essere protetti. In questo modo, i dati non verranno cancellati al raggiungimento del numero massimo di voci possibili. Viene cancellato l'elemento non protetto più vecchio.
- È possibile cancellare singoli dati presenti in modalità di accesso rapido.
- È possibile cancellare l'intero elenco presente in modalità di accesso rapido.
- ► Premere il tasto NAME.

🕼 Menu rubrica	Rubrica
1. Bianchi, Vito	
2. Lardy, Paul	
3. Miller, Peter	

Viene così visualizzata la rubrica ad accesso rapido.

Protezione dei dati

- ▶ Richiamare la modalità di accesso rapido alla rubrica.
- ► Nel menu di accesso rapido visualizzato, selezionare la voce della rubrica che si desidera proteggere.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.
- Selezionare l'opzione Proteggi registrazione.

(Proteggi registrazione	Rubrica
	Cancella registrazione	Bianchi, Vi
	Cancella lista	Modifica 🖈

► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione di protezione.

I dati protetti sono contrassegnati con il simbolo **=**.

Cancellazione voce

- ► Richiamare la modalità di accesso rapido alla rubrica.
- ► Nel menu di accesso rapido visualizzato, selezionare la voce che si desidera cancellare.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.

Proteggi registrazione	🗋 Rubrica	
Cancella registrazione	Bianchi, V	ĺ
Cancella lista	 Modifica 	
		*

Premendo e quindi premendo la manopola/il tasto oc, selezionare l'opzione Cancella registrazione.

La voce viene cancellata dalla modalità di accesso rapido.

Nota:

La voce viene cancellata soltanto dalla modalità di accesso rapido. Continua infatti a essere disponibile nella rubrica

Cancellazione elenco

- ▶ Richiamare la modalità di accesso rapido alla rubrica.
- ► Tenere premuto la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu.



► Premendo e quindi premendo la manopola/il tasto or, selezionare l'opzione Cancella lista.

Cancellare tutte le registrazioni dell'accesso rapido?



- Sì No
- ► In corrispondenza della richiesta, selezionare Sì per cancellare oppure No per mantenere inalterata la lista.

Con la selezione Sì viene cancellata la lista dalla modalità di accesso rapido.

Nota:

I dati vengono cancellati soltanto dalla modalità di accesso rapido. Continuano infatti a essere disponibili nella rubrica.

Impostazioni

Richiamo delle impostazioni generali

Nelle Impostazioni generale è possibile regolare Cascade in funzione delle proprie esigenze.

► Premere il tasto □□



Viene visualizzato il menu di informazione.

Nota:

I menu delle impostazioni generali si chiudono automaticamente una volta trascorso un breve periodo senza comandi. Le modifiche apportate sono così memorizzate.

Bluetooth

La tecnologia wireless *Bluetooth*® è un sistema che consente di stabilire collegamenti radio tra apparecchi elettronici nell'arco di 10 metri max.

Per il collegamento tra di loro di singoli apparecchi mediante tecnologia wireless *Bluetooth*® non è richiesto il pagamento di un canone.

Con il collegamento mediante tecnologia wireless *Bluetooth*® è possibile comandare un telefono cellulare dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*® a partire da Cascade.

Si distinguono in tal senso due tipi di connessione (profili):

• Profilo a viva voce

Nel caso di un collegamento mediante il profilo a viva voce, Cascade funge da sistema viva voce per il telefono cellulare.

Profilo di accesso SIM

Nel caso di un collegamento mediante accesso SIM, i dati della scheda SIM del telefono cellulare vengono letti da Cascade. Questi dati della scheda SIM vengono quindi utilizzati per telefonare con il modulo di telefono interno di Cascade. Non è pertanto necessario inserire alcuna scheda SIM su Cascade.

Nota:

In alcuni paesi possono esserci limitazioni all'utilizzo degli apparecchi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth*®. Per informazioni in merito rivolgersi alle autorità locali.

<u>Impostazioni</u>

Richiamare l'elenco degli apparecchi

- ▶ Premere il tasto □□.
- Ruotare la manopola/il tasto or verso sinistra, finché sul display in alto a destra viene visualizzato Bluetooth.

A seconda dello stato attuale della funzione *Bluetooth* possono apparire tre diversi messaggi.

• La funzione *Bluetooth* è disattivata.



• La funzione *Bluetooth* è attivata ma nessun telefono è collegato al Cascade.



• La funzione *Bluetooth* è attivata e un telefono è collegato al Cascade.



▶ Premere la manopola/il tasto ok.

1	🗊 Bluetooth Menü	Bluetooth
ľ	to Handy 1	
	⊷ Handy 2	
		*A

Sul display appare l'elenco degli apparecchi *Bluetooth*.

In questo elenco vengono visualizzati gli apparecchi noti a Cascade. Prima del nome degli apparecchi viene visualizzato, con un apposito simbolo, lo stato attuale dell'apparecchio.

- Apparecchi collegati (contrassegnati dal simbolo de)
- Apparecchi con stato standard (contrassegnati dal simbolo 🕹)

Apparecchi collegati (contrassegnati con il simbolo **e-** per la modalità viva voce e con il simbolo **e-** per l'accesso SIM) • Dopo un tentativo di collegamento fallito sul display appare il simbolo *******. Ora è solo possibile interrompere il collegamento all'apparecchio.

Note:

- L'ultimo apparecchio inserito nell'elenco degli apparecchi viene visualizzato alla fine dell'elenco.
- Gli apparecchi inseriti nell'elenco restano inseriti sino a quando l'inserimento non viene cancellato.
- Se sinora non sono stati inseriti apparecchi nell'elenco, viene visualizzato il messaggio Nessun apparecchio BT. Al punto "Ricerca degli apparecchi Bluetooth" auf Seite 179 è possibile avviare una ricerca degli apparecchi Bluetooth.
- É inoltre possibile instaurare un collegamento viva voce verso un apparecchio contrassegnato con il simbolo

Impostazioni

Accettare sempre il collegamento

Se è attivata questa funzione, il relativo apparecchio esterno può instaurare un collegamento al Cascade senza bisogno di conferma da parte dell'utente.

- ➤ Contrassegnare nell'elenco degli apparecchi l'apparecchio in cui si vuole modificare l'impostazione "Accettare sempre il collegamento".
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu qui di seguito.



- Evidenziare la voce Autorizzare sempre il collegam.
- ▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (重) o disattivare (重) la funzione.

Attribuire un nome all'apparecchio

È possibile modificare il nome di un apparecchio visualizzato nell'elenco degli apparecchi *Bluetooth*.

- ► Evidenziare nell'elenco l'apparecchio a cui attribuire il nuovo nome.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu qui di seguito.

🕴 Autorizzare sempre il colle	gam. 📲 Bluetooth
Nomina apparecchio	Handy 1
Cancella da lista	•
Cancellare tutti i dispositiv	ri 🛃 🚽

► Selezionare la voce Nomina apparecchio.

ľ	0	H	and	ly 1											
ſ	A	B	С	D	Ε	F	6	Н	Т	J	K	L	н	N	0
	Ρ	a	R	S	т	U	۷	w	х	γ	Ζ	Ħ	Ŭ	Ü	v
	а	1.	21.	fŧ	æ								۲	(0	K)

► Inserire il nome desiderato. Procedere così come descritto al punto "Menu di inserimento" auf Seite 13.

Nell'elenco viene visualizzato il nome modificato dell'apparecchio.

Cancellazione di un apparecchio dall'elenco

È possibile eliminare apparecchi non utilizzati o superati dall'elenco degli apparecchi *Bluetooth*.

- ► Evidenziare nell'elenco l'apparecchio che si vuole cancellare.
- ► Tenere premuta la manopola/il tasto or finché non viene visualizzato il menu qui di seguito.



- ▶ Selezionare la voce Cancella da lista.
- ► In corrispondenza della successiva richiesta selezionare Sì per cancellare oppure No per non cancellare.

A seconda della selezione effettuata, l'apparecchio viene cancellato o conservato.

Nota

L'apparecchio collegato viene contrassegnato in grigio nell'elenco e può essere cancellato soltanto dopo la conclusione del collegamento stesso. Cancellazione di un apparecchio dall'elenco

È possibile eliminare tutti gli apparecchi superati dall'elenco degli apparecchi *Bluetooth*.

Nota:

L'apparecchio collegato non viene cancellato.



- Selezionare la voce Cancellare tutti i dispositivi.
- ► In corrispondenza della successiva richiesta selezionare Sì per cancellare oppure № per non cancellare.

A seconda della selezione effettuata, gli apparecchi vengono cancellati dall'elenco o, viceversa, ivi conservati.

Collegare e scollegare apparecchi

Prima di poter comunicare con il Cascade un apparecchio *Bluetooth* deve essere collegato con il sistema.

È possibile avviare il collegamento dal Cascade o dall'apparecchio esterno.

Nota:

Non è possibile garantire che entrambe i collegamenti siano possibili con tutti gli apparecchi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth*®. Se il collegamento dal Cascade non può essere effettuato, cercare di avviare il collegamento dall'apparecchio esterno. Lo stesso vale anche per il caso contrario.

L'inizializzazione della connessione dall'apparecchio esterno è possibile esclusivamente per i profili a viva voce.

Collegare gli apparecchi (Cascade)

► Evidenziare nell'elenco l'apparecchio che si vuole collegare.

Note:

- Un apparecchio non ancora collegato è contrassegnato col simbolo , ;
 O . Un apparecchio già collegato è contrassegnato con il simbolo .
- Se sinora non sono stati inseriti apparecchi nell'elenco, viene visualizzato il messaggio Nessun apparecchio BT. Come descritto al punto "Ricerca degli apparecchi Bluetooth" auf Seite 179 è possibile avviare una ricerca degli apparecchi *Bluetooth*.



▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Impostazioni

Connettere apparecchio: Handy1?



Handsfree SIM-Rccess Indietro

Selezionare Handsfree per il collegamento del telefono cellulare mediante profilo a viva voce oppure SIM-RCCESS per il collegamento attraverso il profilo di accesso SIM.

Nota

Cascade si connette all'apparecchio da collegare, il quale indica i profili supportati dallo stesso apparecchio. A seconda della risposta ricevuta, l'opzione SIM-ACCESS non è disponibile. Nel caso di alcuni apparecchi non si riceve alcuna risposta. Tuttavia, l'opzione SIM-AC-CESS è disponibile. Potrebbe però non essere possibile instaurare alcun collegamento.

Le ulteriori operazioni si distinguono in base alla selezione effettuata.

Profilo a viva voce

Se si seleziona Handsfree, Cascade tenta di instaurare un collegamento mediante profilo viva voce verso l'apparecchio desiderato.

A seconda dell'apparecchio che si cerca di collegare potrebbe apparire la richiesta di inserire una password.

Nota:

Per ulteriori informazioni in merito vedere la descrizione dell'apparecchio che si vuole collegare.

Ad alcuni apparecchi è stata assegnata una password fissa dal produttore. Inserire quindi la password. Su altri apparecchi è possibile selezionare liberamente un codice numerico di 1-16 cifre. Questo codice deve essere inserito nel Cascade e nell'apparecchio da collegare.



- ► Ruotando e premendo la manopola/il tasto ok immettere la password.
- ▶ Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo **OK**.

oppure

► Tenere premuta la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi.

Viene stabilito il collegamento all'apparecchio desiderato. L'apparecchio è ora convalidato.

Se il collegamento non è stato instaurato, ne verrà data indicazione tramite un messaggio sul Cascade.

Nota:

Se in precedenza era collegato un altro apparecchio, questo collegamento verrà terminato.

Profili di accesso SIM

Se si seleziona SIM-ACCESS, Cascade tenta di instaurare un collegamento mediante accesso SIM verso l'apparecchio desiderato.

Inserire il codice PIN sul telefonino: 2587 6292 1036 5571



Cascade visualizza un numero di 16 cifre.

Note

Non è necessario ricordarsi il numero a 16 cifre visualizzato. Quest'ultimo viene infatti costantemente rigenerato. Il numero indicato viene utilizzato da entrambe gli apparecchi ai fini della codifica della trasmissione di dati. Le 16 cifre sono indispensabili al fine di garantire un elevato grado di sicurezza.

- ► Inserire il numero a 16 cifre sul telefono cellulare.
- ► Confermare il numero sul cellulare.

Nota

Il numero a 16 cifre deve essere inserito e confermato entro ca. 30 secondi.

Viene stabilito il collegamento all'apparecchio desiderato. L'apparecchio è ora convalidato.

Se il collegamento non è stato instaurato, ne verrà data indicazione tramite un messaggio sul Cascade.

Nota

Se in precedenza era collegato un altro apparecchio, questo collegamento verrà terminato.

Collegamento di apparecchi (apparecchio esterno)

Il collegamento del Cascade ad un apparecchio esterno può essere anche avviato da un apparecchio esterno.

Note

- L'inizializzazione dell'apparecchio esterno è possibile esclusivamente per i profili a viva voce. Il profilo di accesso SIM non viene qui supportato. La ricezione di indirizzi in formato V-Card è tuttavia possibile anche per il profilo ad accesso SIM.
- Se un apparecchio è già collegato con Cascade (una connessione a viva voce oppure una connessione mediante accesso SIM), verrà ignorato qualunque ulteriore tentativo di collegamento di un apparecchio esterno.

Bisogna differenziare tra i due casi riportati di seguito:

- L'apparecchio esterno è già stato collegato in precedenza al Cascade.
- L'apparecchio esterno non è mai stato collegato al Cascade.

Impostazioni

L'apparecchio esterno è già stato collegato in precedenza al Cascade

Nota:

Se la funzione descritta al punto "Accettare sempre il collegamento" auf Seite 172 è attivata, si sentirà un breve segnale acustico ed apparirà un messaggio ad indicare l'esistenza del collegamento all'apparecchio esterno.

In caso di tentativo dell'apparecchio esterno si sentirà un segnale acustico ed apparirà il seguente messaggio.

Autorizzare collegamento Bluetooth (Handsfree)? Handy 1



- ► Scegliere tra Sì, No e Sempre.
- Sì

Viene accettato il collegamento all'apparecchio esterno.

• No

Viene rifiutato il collegamento all'apparecchio esterno.

• Sempre

Viene accettato il collegamento all'apparecchio esterno. Viene inoltre attivata la funzione descritta al punto "Accettare sempre il collegamento" auf Seite 172. Ulteriori tentativi di collegamento vengono accettati senza ulteriore richiesta di conferma.

Se è possibile instaurare il collegamento all'apparecchio esterno si sentirà nuovamente un segnale acustico ed apparirà il seguente messaggio.



 Premere la manopola/il tasto ok.
 Il collegamento all'apparecchio esterno è instaurato.

L'apparecchio esterno non è mai stato collegato al Cascade.

In caso di tentativo dell'apparecchio esterno si sentirà un segnale acustico ed apparirà il seguente messaggio.





► Scegliere tra Sì e No.

Durante la selezione Sì viene richiesto l'inserimento della password.

0											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									0	(OK)	

- ▶ Ruotando e premendo la manopola/il tasto ok immettere la password.
- ► Nel menu d'inserimento, selezionare il simbolo **OK**.

oppure

► Tenere premuta la manopola/il tasto ok per più di 2 secondi. Se è possibile instaurare il collegamento all'apparecchio esterno si sentirà nuovamente un segnale acustico ed apparirà il seguente messaggio.

Apparecchio autenticato: Handy 1



▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Se dopo la convalida, l'apparecchio esterno interrompe nuovamente il collegamento, viene visualizzato l'elenco degli apparecchi.

Se il collegamento non viene interrotto appare il seguente messaggio.





- ► Scegliere tra Sì, No e Sempre.
- Sì

Viene accettato il collegamento all'apparecchio esterno.

• No

Viene rifiutato il collegamento all'apparecchio esterno.

• Sempre

Viene accettato il collegamento all'apparecchio esterno. Viene inoltre attivata la funzione descritta al punto "Accettare sempre il collegamento" auf Seite 172. Ulteriori tentativi di collegamento vengono accettati senza ulteriore richiesta di conferma.

Se è possibile instaurare il collegamento all'apparecchio esterno si sentirà nuovamente un segnale acustico ed apparirà il seguente messaggio.

Collegamento instaurato	
(Handistree):	
Handy 1	
TOKI	

 Premere la manopola/il tasto ok.
 Il collegamento all'apparecchio esterno è instaurato.

Scollegare gli apparecchi

► Evidenziare nell'elenco l'apparecchio che si vuole scollegare.

Nota:

Un apparecchio già collegato è contrassegnato con il simbolo de.



▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Sconnettere (Handsfree)?	
Handy 1	6



 Selezionare Sì per scollegare l'apparecchio oppure No per non scollegarlo.
 Se si seleziona Sì il Cascade interrompe il collegamento all'apparecchio desiderato.

Impostazioni

Richiamare le impostazioni *Bluetooth*

- ► Premere il tasto □□
- Ruotare la manopola/il tasto or verso sinistra, finché sul display in alto a destra viene visualizzato Bluetooth.



▶ Premere la manopola/il tasto ok.

🗇 Bluetooth Menii	Bluetooth
Intervention of the second	
⊷ Handu 2	
	*6

Sul display appare l'elenco degli apparecchi *Bluetooth*.

► Selezionare la voce Menu bluetooth.

đ	Bluetooth attivo		Bluetooth	
	Cerca apparecchi	Ť	Menu	
ē	Apparecchi visibili per terzi			
	Nome appar. (Cascade)	- 12		2

- Ruotando la manopola/il tasto or, è possibile scegliere tra Bluetooth attivo, Cerca apparecchi, Apparecchi visibili per terzi e Nome appar..
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Attivazione/Disattivazione *Bluetooth*

È possibile attivare e disattivare il *Bluetooth*.

► Richiamare le impostazioni per il *Bluetooth*.

🗊 Bluetooth attivo	Blu	etooth
Cerca apparecchi	 Me 	nu
Apparecchi visibili per terzi		
Nome appar. (Cascade)	1	*

- ► Evidenziare la voce Bluetooth attivo.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare () o disattivare () il Bluetooth.

Ricerca degli apparecchi Bluetooth

Con questa funzione è possibile uscire dal Cascade per avviare una ricerca di apparecchi *Bluetooth* presenti nel campo di invio e ricezione del segnale.

Con questo tipo di ricerca vengono visualizzati tutti gli apparecchi (anche quelli già collegati etc.).

► Richiamare le impostazioni per il *Bluetooth*.

¢	Bluetooth attivo	1	Bluetooth
	Cerca apparecchi	•	Menu
¢	Apparecchi visibili per terzi		
	Nome appar. (Cascade)	- 13	*

► Selezionare la voce Cerca apparecchi. L'apparecchio visualizza Ricerca apparecchi bluetooth in corso€.

Se l'apparecchio viene trovato, appare, per esempio, il seguente messaggio.

Apparecchio trovato: Handy 1

Fsci



Premendo la manopola/il tasto or, si disattiva la ricerca.

Se non viene interrotta la ricerca prosegue.

Se vengono trovati altri apparecchi, appaiono ulteriori messaggi attraverso gli apparecchi trovati.

Se la ricerca è terminata, gli apparecchi individuati vengono visualizzati in un elenco.



È ora possibile collegare o scollegare gli apparecchi secondo quanto descritto al punto "Collegare e scollegare apparecchi" auf Seite 173.

Apparecchi visibili per altri

Qui è possibile impostare se altri apparecchi *Bluetooth* possono riconoscere o meno il Cascade.

► Richiamare le impostazioni per il *Bluetooth*.



- Evidenziare la voce Apparecchi visibili per terzi.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare () o disattivare () la possibilità di riconoscimento dell'apparecchio.

Impostazioni

Nome dell'apparecchio

È possibile attribuire un nome al proprio Cascade. Il nome assegnato viene visualizzato da altri apparecchi *Bluetooth*.

► Richiamare le impostazioni per il *Bluetooth*.



► Selezionare la voce Nome appar..



► Inserire il nome desiderato. Procedere così come descritto al punto "Menu di inserimento" auf Seite 13.

Il nome modificato viene visualizzato tra parentesi tra le impostazioni *Blueto-oth* dopo l'inserimento del nome dell'apparecchio.

Comando vocale

Si possono qui effettuare impostazioni per i comandi vocali e per la trasmissione di messaggi di navigazione e di altre comunicazioni.

Richiamo delle impostazioni della funzione vocale

- ▶ Premere il tasto □□.
- ► Ruotare la manopola/il tasto or verso sinistra, finché in alto sul display non viene visualizzato Comando vocale.



Si può così apprendere quante opzioni vocali siano ancora disponibili per le voci della rubrica e per le emittenti radiofoniche. Nell'esempio sono ancora disponibili 30 opzioni per le voci della rubrica e 20 per le emittenti radiofoniche. ▶ Premere la manopola/il tasto ok.



- Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Imposta lingua sistema, Visualizza impostazioni, Volume emissione vocale, Dialoghi automatici, Registraz. vocali, Emissione vocale, PTT avanzate e Ripeti annuncio vocale.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.
Impostazione della lingua del sistema

Si può qui impostare la lingua dei messaggi trasmessi e delle visualizzazioni.

Note:

- Per modificare la lingua o il trasmittente, è necessario inserire la scheda di memoria con i dati di navigazione o il CD del sistema. Se necessario, Cascade richiede l'inserimento della scheda di memoria o il CD del sistema.
- L'installazione della lingua può avere una durata fino a 10 minuti.
- Le opzioni vocali create per l'emittente e gli indirizzi vengono cancellati durante la procedura di modifica della lingua del sistema.
- Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare Imposta lingua sistema.

ENGLISH GB	Navigazione
Italiano	Impostaz.
NEDERLANDS	Lingua
POLSKI	

 Premendo e quindi premendo la manopola/il tasto ok, selezionare la lingua desiderata.



Viene visualizzata la selezione della voce dei messaggi.

 Selezionare la voce desiderata ruotando e quindi premendo la manopola/ il tasto ok.

Note:

- Se sul CD inserito sono presenti più funzioni vocali per la medesima lingua importata, esse vengono a loro volta visualizzate nell'elenco relativo alla lingua in oggetto (si riferisce esclusivamente agli annunci di navigazione).
- Per l'aggiornamento della finestra di dialogo vocale, può essere richiesto l'inserimento del CD del sistema. Inserire quindi il CD richiesto.

Vengono così installati la lingua e la voce dei messaggi.

Visualizzazione delle impostazioni vocali

Con questa funzione è possibile visualizzare le impostazioni vocali correnti.

► Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare Visualizza impostazioni.



Vengono visualizzate le impostazioni vocali.

- Lingua MM: indica l'impostazione corrente della lingua dei testi sul display.
- Lingua navigaz.: indica l'impostazione corrente del trasmettitore dei messaggi di navigazione.
- SDS: indica l'impostazione corrente del trasmettitore del sistema di dialogo vocale.
- TTS: indica l'impostazione corrente della lingua per la lettura dei testi.

Impostazioni

Regolazione del volume dei messaggi vocali

Si può qui impostare il volume dei messaggi trasmessi da Cascade.

► Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare Volume emissione vocale.



 Scegliere tra Indipendente e Relativo a audio.

Nota:

È attivo sempre soltano uno dei due parametri di impostazione (1).

• Indipendente

Si può impostare il volume dei messaggi indipendentemente dal volume impostato per la fonte audio.

• Relativo a audio

Il volume dei messaggi può essere regolato entro un certo ambito di valori, in funzione del volume impostato per la fonte audio attiva. Durante l'impostazione Relativo a audio selezionare quindi Volume.



► Ruotando la manopola/il tasto ok selezionare il volume desiderato.

Nota:

Se è stata selezionata precedentemente l'impostazione Relativo a audio, è possibile definire un volume compreso nell'ambito di valori tra -10 e +10. In questo caso, un'impostazione negativa significa che il volume della trasmissione è più basso di quello della fonte audio selezionata.

Finestre di dialogo automatiche

Qui si può impostare per quali operazioni deve essere avviata una finestra di dialogo automatica. Per dialogo automatico si intende la richiesta automatica del Cascade circa determinate operazioni, per esempio, se dopo la memorizzazione di un'emittente radio deve essere impostato un inserimento vocale.

► Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare Dialoghi automatici.

C	Dialogo durante chiamata	Lingua
£	Dialogo dur. salv. stazione	Dialoghi
Ē	Dialogo dur. salv. indirizzo	

- ► Selezionare quindi l'evento desiderato.
- ► Premendo la manopola/il tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione desiderata.

Dati vocali

Con questa funzione è possibile impostare la lettura, nonché la cancellazione, di tutte le opzioni vocali già memorizzate della radio e della rubrica.

► Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare Registraz. vocali.

Leggi radio	Lingua
Cancella radio	Registraz.
Leggi rubrica	₹5
Cancella rubrica	_ 🗉 7

Nota:

Nella parte destra del display è indicato il numero di opzioni vocali già assegnate.

Lettura:

 Scegliere tra Leggi radio oppure Leggi rubrica.

Le opzioni vocali selezionate vengono lette.

Annullamento:

- Scegliere tra Cancella radio oppure Cancella rubrica.
- ► In corrispondenza della successiva richiesta selezionare Sì per cancellare oppure № per non cancellare.

A seconda della selezione effettuata, le opzioni vengono cancellate o conservate.

Messaggio vocale

Si può qui impostare quanto dettaglati debbano essere i messagi vocali di Cascade.

► Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare Emissione vocale.

í	Segnale per immissione vocale	Lingua
i	Conferma immissione vocale	Emissione
į	Emissione vocale dettagliata	
1		

È quindi possibile selezionare le funzioni Segnale per immissione vocale, Conferma immissione vocale e Emissione vocale dettagliata. Segnale per immissione vocale

Oltre al display incorniciato di Cascade, se la funzione è attiva risuona un segnale acustico a conferma dello stato di abilitazione al funzionamento di un comando vocale.

• Conferma immissione vocale

Se la funzione è attivata, il comando vocale viene ripetuto dal Cascade a titolo di conferma. Accertarsi che non venga ripetuto necessariamente il comando vocale pronunciato, bensì il comando principale. Può accadere, per esempio, che si pronunci "interrompere" e Cascade ripeta "interruzione". Questi due comandi hanno il medesimo significato nel contesto dei comandi vocali.

- Emissione vocale dettagliata In corrispondenza di determinati punti si ricevono avvertenze quando la funzione è attivata (per esempio durante l'inserimento della località mediante comando vocale).

Impostazioni

PTT avanzato

Quando la funzione è attivata, in seguito all'azionamento di uno dei tasti RADIO, MEDIA, NAVI, TEL oppure NAME

viene attivata automaticamente la modalità di comando vocale ed è possibile pronunciare direttamente un comando vocale.

Nota:

L'abbreviazione **PTT** significa "**P**ush **To Talk**" (premere per parlare).

 Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare PTT avanzate.



► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Ripetere il messaggio vocale

Quando la funzione e il pilota automatico sono attivi, è possibile premere il tasto per ripetere l'ultimo messaggio di navigazione e trasmettere il messaggio di navigazione aggiornata.

 Nelle impostazioni dei comandi vocali selezionare Ripeti annuncio vocale.



▶ Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Impostazioni del sistema

Nelle impostazioni del sistema è possibile definire diverse impostazioni di base di Cascade in funzione delle proprie esigenze.

Sono disponibili le seguenti possibilità di impostazioni:

Nell'ambito Audio:

- Impostazione dell'aumento di volume in funzione della velocità, con Volume velocità.
- Con Sensibilità microfono si può regolare la sensibilità del microfono viva voce durante le telefonate.
- Attraverso Posizione microfono è possibile stabilire, se il proprio veicolo ha la guida a destra o a sinistra.
- Impostazione del volume dei segnali di avvertenza con Volume segnali acustici.
- In corrispondenza di Visualizza volume é possibile stabilire se la modifica del volume debba essere segnalata graficamente o meno.
- Impostazione del livello di volume da fonti audio digitali a fonti audio analogiche mediante Livello digitale.

• Con Supp. assistente al parcheggio è possibile stabilire se il volume debba essere ridotto quando si inserisce la retromarcia.

Nell'ambito Display:

- Impostazione della luminosità dal display mediante Luminosità display.
- Impostazione del colore del display mediante Schema colori.
- Mediante Design giorno/notte è possibile stabilire le modalità di commutazione tra il design diurno e quello notturno.

Attraverso ulteriori impostazioni:

- Attraverso Apparecchio esterno si può stabilire se in luogo di un CD Changer deve essere collegata una fonte AUX o un dispositivo vivavoce esterno a Cascade.
- Mediante Funzioni reset è possibile ripristinare i parametri predefiniti di Cascade.
- Con Salvataggio dati è possibile salvare i dati della rubrica e ricaricare i dati precedentemente memorizzati su Cascade.

- Mediante Senso rotaz. manopola regolaz. é possibile stabilire la direzione seguita per sfogliare le liste e i menu allorché si ruota la manopola/il tasto destro.
- Mediante Orologio è possibile impostare l'ora GMT inviata dal satellite in funzione del formato e del fuso orario corrente.

L'impostazione dell'ora é necessaria affinché Cascade possa offrire una corretta navigazione in caso di viaggio attraverso zone a diversi fusi orari. Anche l'annuncio e la visualizzazione dell'ora di arrivo prevista possono essere fatti in modo corretto.

Richiamare impostazioni del sistema

- ▶ Premere il tasto □□.
- Ruotare la manopola/il tasto or verso sinistra, finché in alto sul display non viene visualizzato Impostazione sistema.



▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Audio	Impostaz.
Apparecchio esterno	•
Display	•
Funzioni reset	•

 Premendo la manopola/il tasto or è possibile scegliere tra Audio,
 Apparecchio esterno,
 Display,
 Funzioni reset,
 Salvataggio dati,
 Senso rotaz. manopola regolaz. e
 Orologio.
 Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Impostazioni

Audio

In ambito audio sono raccolte le impostazioni del sistema relative al settore audio.

Volume velocità

VSV si riferisce a una commutazione di regolazione di Cascade. Attraverso questa commutazione di regolazione si aumenta automaticamente il volume di Cascade a seconda della velocità del veicolo.

Si può qui stabilire l'entità dell'aumento di volume in funzione della velocità del veicolo.

- ► Nelle impostazioni del sistema selezionare Audio.
- ► Selezionare Volume velocità.



► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare il valore desiderato.

Nota:

In corrispondenza dell'impostazione "0" il volume non viene incrementato. In corrispondenza dell'impostazione "20" ha luogo il massimo incremento del volume.

Regolazione della sensibilità del microfono

È possibile regolare la sensibilità del microfono viva voce durante le telefonate. Questo può essere necessario, per esempio, nel caso in cui il proprio interlocutore lamenti un volume di ricezione troppo basso o troppo alto.

- ► Nelle impostazioni del sistema selezionare Audio.
- ► Selezionare Sensibilità microfono.



► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare il valore desiderato.

Nota:

L'impostazione "-5" corrisponde alla sensibilità minima. L'impostazione "+5" corrisponde alla sensibilità massima.

Impostazioni per vetture con guida a destra/sinistra

L'emissione dei messaggi di navigazione e delle telefonate/messaggi del comando vocale avviene attraverso altoparlanti diversi. Con questa funzione è possibile impostare, se il proprio veicolo ha la guida a destra o a sinistra e quindi adattare l'emissione dei messaggi in conformità.

- ► Nelle impostazioni del sistema selezionare Audio.
- ► Selezionare Posizione microfono.



► Scegliere tra A destra/centro e A sinistra/centro (attivazione = ...).

Nota:

È attivo sempre soltanto uno dei due parametri di impostazione (**1**).

Volume segnali acustici di avvertenza

Il volume dei segnali acustici di avvertenza possono essere modificati.

- ► Nelle impostazioni del sistema selezionare Audio.
- ► Selezionare Volume segnali acustici.



► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare il valore desiderato.

Nota:

Un valore basso significa un minore volume per il segnale acustico di avvertenza.

Visualizzazione del volume

È possibile attivare e disattivare la visualizzazione grafica delle modifiche del volume.

- ▶ Nelle impostazioni del sistema selezionare Rudio.
- ▶ Evidenziare Visualizza volume.

	Posizione microfono Volume segnali acustici	Ť	Impostaz. Audio
Ę	Visualizza volume		
l	Livello digitale	1	

▶ Premendo la manopola/tasto or attivare () o disattivare () la funzione.

Livello digitale

Il livello di volume può essere adattato dalle fonti audio digitali (CD e tutte le sorgenti MP3) alle fonti audio analogiche (radio).

- ▶ Nelle impostazioni del sistema selezionare Audio.
- ► Selezionare Livello digitale.



► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare il valore desiderato.

Nota:

L'impostazione "0" indica che non vi è alcuna riduzione.

L'impostazione "-10" indica una forte riduzione della fonte audio digitale.

Impostazioni

Supporto della guida al parcheggio

É possibile stabilire se il volume debba essere ridotto quando si inserisce la retromarcia. In questo modo di può udire meglio la guida al parcheggio.

- ► Nelle impostazioni del sistema selezionare Audio.
- Evidenziare Supp. assistente al parcheggio.

Volume segnali acustici
Visualizza volume
Livello digitale
Supp. assistente al parcheggio

► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Nota:

Se la funzione (**1**) è attivata, si riduce il volume quando si inserisce la retromarcia.

Questa funzione può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui questa informazione sia ricevuta anche da Cascade.

Display

Nel settore Display sono sintetizzate le impostazioni del sistema relative al settore Display.

Luminosità display

Con questa funzione è possibile impostare l'illuminazione del display in funzione delle proprie esigenze.

- ► Nelle impostazioni del sistema selezionare Display.
- ▶ Selezionare Luminosità display.



► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare il valore desiderato.

Nota:

In caso di valore inferiore, il display appare più scuro.

In caso di valore superiore, il display si rischiara.

Colore del display

Con questa funzione è possibile impostare il colore del display in funzione della gamma di colori predefinita.

- ► Nelle impostazioni del sistema selezionare Display.
- ▶ Selezionare Schema colori.



Nella parte destra del display sono visualizzati gli schemi cromatici disponibili. Nella parte sinistra del display è visualizzata, a titolo esemplificativo, una videata di navigazione fissa.

► Ruotando la manopola/il tasto or selezionare lo schema cromatico desiderato.

Lo schema di colori viene modificato durante la fase di selezione.

► Premere la manopola/il tasto or per acquisire lo schema cromatico desiderato. Si esce quindi dal menu.

Nota:

Lo schema cromatico precedentemente selezionato persiste anche dopo aver premuto il tasto con e dopo un breve intervallo di inattività (uscita dal menu).

Design diurno/notturno

È possibile stabilire per Cascade le modalità di commutazione tra il design diurno e quello notturno.

► Nelle impostazioni del sistema selezionare Design giorno/notte.



- Evidenziare Intervallo.
- ► Premendo la manopola/tasto or attivare (1) o disattivare (1) la funzione.

Con la funzione (1) attivata, durante il funzionamento (in condizioni di ambiente luminoso), il sistema commuta a brevi intervalli di tempo tra il design diurno e quello notturno. Questa impostazione risparmia il display e previene un cosiddetto "effetto bruciatura".

Con la funzione (1) disattivata, non vi é alcuna commutazione automatica tra il design diurno e il design notturno. In caso di scarsa visibilità all'interno dell'abitacolo l'apparecchio commuta automaticamente al design notturno.

Apparecchio esterno

Si può impostare se a Cascade si debba collegare un iPod, una fonte AUX o un dispositivo viva voce esterno.

► Nelle impostazioni del sistema selezionare Apparecchio esterno.

🖾 Cambia-CD	Impostaz.
(iPod	Esterno
Rux	
🕻 Viva voce esterno	

► Scegliere tra Cambia-CD, iPod, Aux e Dispositivo vivavoce esterno (attivato =).

Nota:

Può essere attivo soltanto uno dei 4 parametri di impostazione (**1**). Le 4 impostazioni possono essere tutte

disattivate (1).

Se il Cascade riconosce un multilettore

CD collegato, viene attivato Cambia-CD (1). La funzione non può quindi essere

disattivata manualmente.

Il microfono di Cascade non può essere utilizzato per il dispositivo di vivavoce esterno.

Impostazioni

Funzione di reset

È possibile ripristinare i parametri predefiniti di Cascade.

► Nelle impostazioni del sistema selezionare Funzioni reset.



 Si può quindi scegliere tra Stato di consegna, Azzera impostazioni e Cancella dati personali.

• Stato di consegna

Vengono ripristinate le impostazioni predefinite di Cascade. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Vengono cancellati i dati personali.

• Azzera impostazioni

Vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Vengono cancellati i dati personali.

• Cancella dati personali

I dati personali vengono cancellati. Non vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

► Alla domanda successiva, selezionare Sì per continuare con un reset oppure No per proseguire senza reset.

Con la selezione Sì viene cancellata la lista dalla modalità di accesso rapido. Cascade si disattiva brevemente per entrare successivamente di nuovo in funzione autonomamente.

Salvataggio dei dati

Con questa funzione è possibile salvare i dati della rubrica e degli accessi rapidi per la navigazione, il telefono e la rubrica, nonché ricaricare i dati precedentemente memorizzati su Cascade.

► Nelle impostazioni del sistema selezionare Salvataggio dati.

1	Salvare i dati	Impostaz.
	Caricare i dati	 Salvataggio

- Premendo la manopola/il tasto or é possibile scegliere tra Salvare i dati e Caricare i dati
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

<u>Impostazioni</u>

Protezione dati

Note:

- Vengono memorizzati esclusivamente i dati della rubrica e degli accessi rapidi per la navigazione, il telefono e il rubrica.
- Non si memorizzano opzioni vocali né elenchi di apparecchi *Bluetooth*.
- I dati memorizzati possono, per esempio, essere letti o modificati sul home computer.
- ▶ Nel menu Salvataggio dati, selezionare Salvare i dati.

Salvare dati su scheda di memoria (Osservare le istruzioni per l'uso) [Scheda CF Scheda MMC **Finnula**]

- Ruotando la manopola/il tasto ok selezionare la scheda di memoria sulla quale si devono archiviare i dati.
- Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Il salvataggio dei dati ha inizio. Qualora il salvataggio abbia luogo

correttamente, viene visualizzato il messaggio I dati sono stati salvati.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Caricamento dei dati

Nota:

Durante il caricamento dei dati conservati su una scheda di memoria, i dati presenti su Cascade vengono completamente sovrascritti con i dati archiviati sulla scheda di memoria.

Le opzioni vocali vengongo cancellate interamente durante l'operazione di importazione.

Questa operazione non può più essere annullata.

► Nel menu Salvataggio dati, selezionare Caricare i dati.

Caricare dati da scheda di memoria (Osservare le istruzioni per l'uso) (Scheda CF Scheda MMC Annulla)

- Ruotando la manopola/il tasto or selezionare la scheda di memoria dalla quale devono essere caricati i dati memorizzati.
- ▶ Premere la manopola/il tasto or per confermare la selezione.

Attenzione: i dati correnti vengono sovrascritti.Continuare?

Sì No

Viene visualizzata l'indicazione relativa all'imminente sovrascrittura di tutti i dati presenti.

► Selezionare Sì per proseguire il caricamento oppure No per interrompere l'operazione.

Con la selezione Sì viene avviata l'operazione di caricamento dei dati. Qualora il caricamento sia stato effettuato correttamente, viene visualizzato il messaggio l dati sono stati caricati.

▶ Premere la manopola/il tasto ok.

Impostazioni

Senso di rotazione del pulsante a rotazione/tasto

È possibile stabilire la direzione seguita per sfogliare le liste e i menu allorché si ruota la manopola/il tasto destro **ok**.

► Nelle impostazioni del sistema selezionare Senso rotaz. manopola regolaz..



Nota:

È attivo sempre soltano uno dei due parametri di impostazione (**1**).

Ora

È possibile impostare il formato dell'ora GMT, inviata dal satellite, ed adattarla al fuso orario.

L'impostazione dell'ora è necessaria affinché il Cascade possa offrire una corretta navigazione in caso di viaggio attraverso zone con fusi orari diversi. Anche l'annuncio e la visualizzazione dell'ora di arrivo prevista possono essere fatti in modo corretto.

▶ Nelle impostazioni del sistema selezionare Orologio.

Nota:

La voce di menu non può essere selezionata, se non vi è ricezione GPS.

Cambia formato: 24 →	12h TImpostaz.
In avanti (+30 minuti)	Orologio
Indietro (-30 min)	12:34:40

Viene visualizzato il menu di impostazione dell'ora. Nella parte destra del display è visualizzata l'ora attualmente impostata.

- Si può quindi scegliere tra Cambia formato, In avanti (+30 minuti) e Indietro (-30 min).
- Cambia formato

Il formato dell'ora può essere commutato dalla visualizzazione a 12 ore alla visualizzazione a 24 ore e viceversa.

• In avanti (+30 minuti)

L'ora può essere anticipata di volta in volta di 30 minuti.

• Indietro (-30 min)

L'ora può essere posticipata di volta in volta di 30 minuti.

▶ Premere la manopola/il tasto or per eseguire la funzione.

Aggiornamento del software

Attraverso l'inserimento di un CD con software aggiornato, è possibile aggiornare Cascade con software attuale. Attraverso la funzione di aggiornamento (Update) possono essere approntate nuove funzioni per Cascade.

Nota:

Prima dell'aggiornamento, attivare l'accensione del veicolo e lasciarla attivata durante la procedura di aggiornamenot. Cascade non può essere utilizzato durante l'aggiornamento del software.

► Inserire il CD di aggiornamento del software nell'apposito vano con il lato stampato verso l'alto.

Dopo un breve intervallo di tempo, viene visualizzato quanto segue.

Trovato aggiornam. software Installare?



SI NO

 Selezionare Sì per l'installazione della funzione di aggiornamento (Update) oppure No per proseguire senza installazione.

Con la selezione Sì viene avviato l'aggiornamento del software.

Update Progress of Application.



Attraverso l'indicatore di prosecuzione si ricevono informazioni in merito alla procedura di installazione.

Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il seguente messaggio.



► Tenere premuto la manopola/il tasto destro os o attendere brevemente finché il menu non si chiuda automaticamente.

Cascade si disattiva brevemente per poi entrare nuovamente in funzione.

Il processo di aggiornamento è così terminato.

Cos'è la modalità di comando vocale?

Attraverso il sistema di comando vocale è possibile utilizzare Cascade in molti settori premendo semplicemente un tasto o attraverso la propria voce. Questo aumenta notevolmente le condizioni di sicurezza stradale.

Simboli grafici

In questa sezione delle istruzioni per l'uso viene presentata una serie di strumenti di rappresentazione finora sconosciuti.

Nelle descrizioni dei possibili comandi della modalità vocale si rimanda laddove possibile, attraverso opportuni riferimenti incrociati (pagina XX), alla pagina delle istruzioni per l'uso in corrispondenza della quale è illustrata la funzione in oggetto.

Alcuni comandi vocali attivano finestre di dialogo tra l'utente e il sistema di comando vocale. Le istruzioni per l'uso presentano alcuni dialoghi a titolo di esempio. Nei dialoghi di esempio sono utilizzati i seguenti simboli:

• ...*

Attraverso il sistema di comando vocale è possibile memorizzare inserimenti vocali per le emittenti, le voci della rubrica o le destinazioni di navigazione. Questi inserimenti vocali sono parte integrante di diversi comandi e sono contrassegnati, nelle istruzioni per l'uso, attraverso ...*, per esempio "*Ascolta [stazione]* ...*".

• ... (1-X)

Se dietro i tre punti si trova una parentesi con un ambito numerico, i tre punti indicano una cifra all'interno dell'ambito indicato, per esempio "(1 -9)".

• [...]

Se in un dialogo riportato come esempio si trova una parola tra parentesi quadre, questa parola è opzionale. Questa espressione non è assolutamente necessaria per la comprensione del comando. • Simbolo 🗣

In un dialogo esemplificativo tra l'utente e il sistema vocale, questo simbolo si riferisce a un comando vocale.

• Simbolo 🖣

In un dialogo esemplificativo tra l'utente e il sistema vocale, questo simbolo si riferisce a un annuncio del sistema.

• Simbolo di segnale acustico 🗧

In un dialogo esemplificativo tra l'utente e il sistema vocale, questo simbolo si riferisce al segnale acustico che indica lo stato di abilitazione del sistema di comando vocale per l'inserimento dei comandi.

Avvertenze generali in merito al sistema di comando vocale

In linea di massima, tutti i comandi visualizzati sul display possono essere anche pronunciati.

Per poter essere compresi in modo ottimale da parte del sistema di comando vocale, è necessario prestare attenzione a quanto riportato ai seguenti punti:

- Parlare senza interruzione con un tono di voce normale. Evitare lunghe pause e intonazioni eccessive.
- Osservare le avvertenze in merito al posizionamento del microfono riportate nelle istruzioni di montaggio.
- Laddove possibile, parlare in direzione del microfono.
- Ridurre i rumori di disturbo, chiudendo le finestre, le porte e il tettuccio apribile.

- Durante i comandi vocali, evitare di produrre altri disturbi all'interno del veicolo (per esempio parlando simultanemanete con altri passeggeri).
- Con il crescere della velocità aumentano anche i rumori. In caso di velocità elevata è quindi necessario parlare ad alta voce.
- Non parlare durante gli annunci del sistema di comando vocale.

Attivazione del sistema di comando vocale

Il sistema di comando vocale è disponibile poco dopo l'attivazione di Cascade.

Affinché le conversazioni all'interno del veicolo non causino accidentalmente alcuna reazione da parte dell'apparecchio, si raccomanda di attivare l'apparecchio soltanto quando lo si deve utilizzare.

Note:

A seconda del tipo di impostazione in "Finestre di dialogo automatiche" a pag. 182, premendo i tasti RADIO, MEDIA, NAVI, TEL e NAME si avvia automaticamente anche un dialogo vocale.

► Premere la manopola/il tasto . Cascade mostra una cornice intorno al display e sollecita attraverso un breve segnale acustico ≤ a effettuare un inserimento. Il dialogo vocale viene così avviato.

Note:

Il segnale acustico può essere attivato o disattivato conformemente a quanto descritto in "Finestre di dialogo automatiche" a pag. 182.

▶ ♥ Pronunciare il comando desiderato.

Cascade esegue il comando in oggetto. Se, per esempio, è stato richiamato un menu con un comando, il sistema di comando vocale resta attivo ed è possibile pronunciare un ulteriore comando.

Conclusione anticipata della finestra di dialogo vocale

I dialoghi vocali possono essere interrotti in qualunque momento.

▶ ♥ Pronunciare uno dei comandi *Cancella*, *Annulla*, *Fine* oppure *Cancellare*.

oppure

Premere la manopola/il tasto (M).

I dialoghi vocali possono essere proseguiti anche attraverso comandi diretti a livello dell'apparecchio.

Per proseguire la modalità d'uso vocale è tuttavia necessario azionare anche la manopola/il tasto So.

Dati vocali

A seconda del tipo di impostazione in "Dati vocali" a pag. 196 per la modalità radio e in "Dati vocali" a pag. 167 per la rubrica, durante la memorizzazione di un'emittente o di una voce della rubrica, il sistema di comando vocale richiede alla fine se si desidera pronunciare un elemento vocale.

In questo modo, il sistema di comando vocale apprende come l'utente pronuncia in genere il nome. In questo modo è possibile in futuro richiamare un'emittente radio, pronunciando semplicemente il comando corrispondente *[Riproduci] stazione* ...* (...* indica in tal caso il nome assegnato, per esempio SWR).

Lo stesso vale per le voci della rubrica: Se è stato assegnato un elemento vocale a un indirizzo, è possibile avviare il pilota automatico verso ...*, per esempio, con il comando *Naviga destinazione* ...* (...* indica in tal caso il nome assegnato, per esempio Franz Huber).

Impostazioni

In "Comando vocale" a pag. 180 è possibile modificare le impostazioni per il sistema di comando vocale. Le impostazioni predefinite sono tali da poter essere utilizzate agevolmente dalla maggior parte di utenti inesperti nel campo dei sistemi di comando vocale. Gli utenti esperti desiderano spesso accelerare l'utilizzo vocale dell'apparecchio attraverso ulteriori comandi vocali o minore reazione acustica. Si possono effettuare le seguenti impostazioni:

- In "Messaggio vocale" a pag. 183. È possibile impostare l'entità del feedback.
- Segnale prima dell'inserimento vocale

Il segnale acustico può essere disattivato prima di ogni inserimento vocale.

• Conferma dell'inserimento vocale Si può stabilire se dopo ogni comando vocale debba essere generata una conferma dei comandi.

- Funzione vocale dettagliata Il sistema di comando vocale reagisce in corrispondenza di determinati punti attraverso un'emissione vocale più lunga. Questa emissione vocale può essere disattivata.
- PTT avanzato

Se si attiva l'opzione "PTT avanzato" (Push-To-Talk), ad ogni azionamento dei tasti dell'apparecchio (per esempio **RADIO**) viene attivata anche la codifica vocale.

• Finestre di dialogo automatiche Si può qui stabilire se il dialogo (vocale) debba essere avviato automaticamente per determinati eventi.

Esempi di dialoghi vocali

Sono qui forniti più esempi di dialoghi vocali Per acquisire familiarità con il sistema di comando vocale, è utile applicare questi esempi.

Il sistema di comando vocale può essere utilizzato come un telecomando con l'ausilio della struttura a menu dell'apparecchio stesso: se, per esempio, è stato pronunciato il comando *Navigazione*, viene visualizzato il display di navigazione, come se fosse stato azionato il tasto di navigazione. Successivamente, viene attivato nuovamente il sistema di comando vocale ed è possibile pronunciare nuovi comandi! È ora possibile pronunciare per esempio *Immetti destinazione*.

In corrispondenza di determinati punti (per esempio le impostazioni audio) non è disponibile alcuna funzione vocale. Se si naviga in modalità di comando vocale, l'utilizzo non è possibile attraverso i comandi vocali.

Esempio di sistema di comando per la modalità radio

La seguente descrizione presuppone che ci si trovi in corrispondenza del display di stato della modalità radio. Il segnale acustico e la ripetizione dei comandi hanno luogo esclusivamente nel caso in cui siano state attivate le funzioni descritte in "Messaggio vocale" a pag. 183.

Se si desidera impostare la gamma d'onda VHF in funzione della qualità:

▶ Premere la manopola/il tasto 🕥



Risuona un segnale acustico \in .

▶ ♥ Pronunciare il comando [Apri] menu radio.

Banda	Radio
Tipo programma	 Menu
Filtro	
Annunci sul traffico	•

Viene aperto il menu della radio.

Menu Radio

Risuona un segnale acustico \in .

▶ **♀** Pronunciare il comando *Banda*.

🛱 FM - alfabetico	Radio
🛿 FM – qualità	Banda
Memoria stazioni	
👔 Onde medie	

Viene aperto il menu della gamma d'onde.

Banda

Risuona un segnale acustico \in .

▶ ♥ Pronunciare il comando *FM qua-lità*.

🗇 Menu radio	Radio
1. SWR	SWR3
2. RADIOTON	▼ _
3. BRYERN	• I 4

Si attiva VHF in funzione della qualità e viene visualizzato il menu di accesso rapido.

◀ FM qualitá

Risuona un segnale acustico \in .

▶ ♥ Pronunciare il comando *Stato*. Ci si trova ora nuovamente sul display di stato della funzione radio.

Esempio di inserimento della destinazione della navigazione

La seguente descrizione presuppone che ci si trovi in corrispondenza del display di stato della modalità radio.

Se si desidera inserire come via di destinazione Via Acate a Napoli e avviare quindi la funzione di pilota automatico:

▶ Premere la manopola/il tasto 🕥



Risuona un segnale acustico € .

▶ ♥ Pronunciare il comando [On] navigazione.

🗇 Menu navigazione 🦷	Navigazione
1. VENEZIA, CADORE, VIA	
2. NRPOLI, ILIONEO, VIA 40.48	
3. BOLOGNA, BOLOGNA PRO	5/8

Viene così visualizzata la modalità di accesso rapido per la navigazione.

◀ Navigazione

Risuona un segnale acustico \in .

▶ **♀** Pronunciare il comando *Immetti destinazione*.



Viene aperto il menu del pilota automatico.

■ Si desidera mantenere BOLOGNA (o un altra località)?

Risuona un segnale acustico \in .

▶ **♀** Pronunciare il comando *No*.

1	30	ľ													
1	H)	B	С	D	Ε	F	6	Н	Т	J	K	L	М	N	0
	Р	a	R	S	Т	U	۷	w	х		Ζ			Ü	
														(0	K).

Viene visualizzato il menu d'inserimento per la località in oggetto.

Risuona un segnale acustico $\varepsilon\,$.

▶ **\$** Sillabare il nome Napoli N - A - P.

INAPELS, CAMPANIA	Navigazione
NAPLES, CAMPANIA	Indirizzo
NAPLES, CAMPANIE	Località
NAPOLES, CAMPANIA	

Viene visualizzato l'elenco di selezione della località.

◀ Selezionare il numero della riga relativa alla località.

Risuona un segnale acustico $\varepsilon\,$.

Note

Pronunciare il comando *Leggi* per farsi leggere le voci dell'elenco visualizzato.

Poiché non è possibile vedere la località desiderata, è necessario continuare a sfogliare la lista fino al raggiungimento della località desiderata.

▶ **♀** Pronunciare il comando *Sfoglia in avanti*.

NRPOLI	Navigazione
NARANO	Indirizzo
NARAUN	Località
Narbolia	

Il sistema contina a sfogliare l'elenco di selezione della località.

Sfoglia in avanti

Risuona un segnale acustico $\boldsymbol{\varepsilon}$.

Napoli viene visualizzato nella prima riga.

▶ ♥ Pronunciare il comando *Riga numero 1*.

ITALIA	Navigazione
NAPOLI	 Indirizzo
Via	► 73.
Avvia guida destinazione	

Viene nuovamente aperto il menu del pilota automatico.

↓ La località "NAPOLI" è stata acquisita. Si desidera inserire una via?
 Risuona un segnale acustico € .

▶ **♀** Pronunciare il comando *Sì*.



Viene visualizzato il menu di inserimento per la via in oggetto.

I Pronunciare le prime lettere della via. Risuona un segnale acustico € .

Sillabare l'inizio del nome della via A - C - A - T - E.

ACATE, VIA	Navigazione
ACITILLO, VICO	Indirizzo
ACQUARI, VIA DEGLI	Via
ACQUARIO, VIALE DELL	

Viene visualizzato l'elenco di selezione della via.

◀ Selezionare il numero della riga relativa alla via.

Risuona un segnale acustico \in .

La via viene visualizzata nella prima riga.

- ▶ ♥ Pronunciare il comando *Riga numero 1*.
- ◀ La strada "ACATE, VIA" è stata acquisita.

ITALIA	Navigazione:
Napoli	 Indirizzo
ACATE, VIA	•
🖲 🟵 Avvia guida destina	zione

■ Si desidera inserire un incrocio o un numero civico?

▶ **♀** Pronunciare il comando *No*.

◀ Avviare il pilota automatico verso Napoli, Via Acate?

▶ ♥ Pronunciare il comando *Sì*.

Viene avviato il calcolo del percorso verso la destinazione in oggetto.

Esempio di inserimento di un numero di telefono

La seguente descrizione presuppone che ci si trovi nel display di stato della modalità radio.

Si desidera selezionare il numero di telefono "07241345678".

▶ Premere la manopola/il tasto

Opzioni CSWR3

Risuona un segnale acustico \in .

▶ ♥ Pronunciare il comando *Comuni*cazione.

TMCI TP

🗊 Menu telefono	Telefono
+∋ 1. Becker, Hans	Rete GSM
+3±2. Jensen, Peter	回 8.53
4∆ 3. Becker, Hans	. 8

Si apre l'accesso rapido al telefono.

Comunicazione

Risuona un segnale acustico \in .

▶ ♥ Pronunciare il comando *Componi* numero.



Si apre il menu d'inserimento per i numeri di telefono.

▶ ♥ Pronunciare il numero di telefono 0 - 7 - 2 - 4 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Nota:

99.9 MHz

I numeri telefonici possono essere pronunciati anche a gruppi.

Oltre alle cifre, nel menu di inserimento é anche possibile pronunciare anche i segni +, cancelletto e asterisco.

● 07241345678

1123456789+*#.

Viene visualizzato il menu di inserimento con il numero di telefono pronunciato.

Risuona un segnale acustico \in .

- ▶ **♀** Pronunciare il comando *Componi*.
- ◀ Il numero viene selezionato.

Viene instaurato il collegamento al numero di telefono pronunciato.

Comandi a carattere generale

I comandi a carattere generale sono comandi identici per entrambe le diverse modalità di funzionamento.

Per esempio, è sempre possibile servirsi della guida (guida online).

Inoltre, sono di seguito descritte le modalità di navigazione all'interno degli elenchi visualizzati.

Funzione di guida (guida online)

La funzione di guida online fornisce informazioni in merito ai comandi vocali a disposizione. La guida online consente tuttavia di usufruire esclusivamente dei comandi vocali correntemente disponibili.

Se è stato pronunciato un nuovo comando oppure qualora sia stato azionato un tasto , si attiva un'altra selezione di comandi. Per apprendere di quali si tratta, è possibile richiamare nuovamente la guida.

▶ Premere la manopola/il tasto . Viene visualizzata una cornice intorno alla visualizzazione attuale e viene generato un segnale acustico ∉ (se attivato).

▶ ♥ Pronunciare il comando *Aiuto*, *Manuale d'uso* oppure *Istruzione*.

Cascade pronuncia i comandi disponibili con questa funzione. Inoltre, i comandi disponibili sono raffigurati anche sotto forma di testo sul display.

Interruzione dei dialoghi vocali

I dialoghi vocali possono essere interrotti in qualunque momento.

► ♥ Pronunciare il comando *Cancella*. Comandi alternativi:

Annulla, Fine oppure Cancellare.

▶ Premere la manopola/il tasto 🕥.

Navigazione negli elenchi

Se sul display viene visualizzata una lista di più pagine, è possibile navigare all'interno dell'elenco.

Avanzare di una pagina

▶ ♥ Pronunciare il comando *Sfoglia in avanti.*

Comandi alternativi:

Pagina successiva, In avanti oppure Avanti.

Retrocedere di una pagina

▶ ♥ Pronunciare il comando *Sfoglia indietro* oppure *Pagina precedente*.

Tornare all'inizio dell'elenco

▶ ♥ Pronunciare il comando *Inizio lista* oppure *Visualizza inizio lista*.

Selezione di una voce dell'elenco

► ♥ Pronunciare il comando [Applica] [riga] numero ... (1 - 4) oppure [Seleziona] riga [numero] ... (1 - 4).

Attivazione della voce selezionata all'interno della lista

▶ ♥ Pronunciare il comando *Applica* oppure *OK*.

Farsi leggere le voci dell'elenco

(solo per le liste di navigazione, per esempio ai fini della selezione della località o della via)

▶ **♀** Pronunciare il comando *Leggi*.

Visualizzazione del display di stato

Da tutti i menu è possibile accedere al display di stato della fonte correntemente attiva.

► **•** Pronunciare il comando *Stato*. Comandi alternativi:

Commuta oppure *Schermo principale*.

Comandi per i display di stato, accesso rapido e menu principali

I seguenti comandi valgono per quasi tutti i menu, i display di stato,la funzione di accesso rapido e i menu principali.

• Cascade può essere disattivato.

Pronunciare il comando Spegni. Comandi alternativi:

Off autoradio, Spegni autoradio, Spegni radio oppure *Spegni apparec-chio.*

 Si può richiamare la modalità radio.
 Pronunciare il comando *Radio*. Comandi alternativi:

[On] radio, [Attiva] radio, [On] tuner oppure [Attiva] tuner.

- Si può richiamare la modalità dei media.
 Pronunciare il comando *Media*.
 Comandi alternativi:
 [On] media, [On] CD, [On] lettore
 CD, [Attiva] media, [Attiva] CD
 oppure [Attiva] lettore CD.
- Si può richiamare la modalità di navigazione.
 - **♀** Pronunciare il comando *Navigazione*.

Comandi alternativi:

[On] navigazione oppure [Attiva] navigazione.

Si può visualizzare la rubrica.
Pronunciare il comando *Rubrica*.

Comandi alternativi:

[On] rubrica, [Attiva] rubrica, [On] name oppure [Attiva] name.

 Si può visualizzare il menu di informazione.

Pronunciare il comando *Info* oppure *Informazioni*.

- È possibile richiamare la modalità Telefono.
 - **Pronunciare il comando** *Comuni-cazione*.

Comandi alternativi:

[On] comunicazione, [On] telefono, [Attiva] comunicazione oppure [Attiva] telefono.

• Si può visualizzare il menu audio (solo per strumenti mediali e radio).

♣ Pronunciare il comando *Suono*. Comandi alternativi:

[Apri] menu suono oppure [Apri] sound.

Comandi per la modalità radio

Se la modalità radio è impostata come fonte attiva, sono sempre disponibili i seguenti comandi:

- Selezione dell'emittente successiva.
 ♥< Pronunciare il comando Stazione successiva oppure Riproduci stazione successiva.
- Selezione dell'emittente precedente.
 ♥^c Pronunciare il comando *Stazione* precedente oppure *Riproduci sta*zione precedente.
- Selezione dell'emittente con elemento vocale.

♥ Pronunciare il comando [Riproduci] stazione ...*.

Comandi alternativi:

Ascolta [stazione] ...* oppure Imposta [stazione] ...*.

 Attivazione del silenziamento.
 Pronunciare il comando Sopprimi audio.

Comandi alternativi:

Sopprimi audio di radio, Sopprimi audio di media oppure Sopprimi audio di autoradio. • Annullamento del silenziamento.

• Pronunciare il comando *Ripristina audio*.

Comandi alternativi:

Ripristina audio di radio, Ripristina audio di media oppure Ripristina audio di autoradio.

Comandi per il display di stato della modalità radio



Sul display di stato della modalità radio sono disponibili i seguenti comandi:

Visualizzazione del menu delle opzioni.
 Pronunciare il comando *Opzioni*.
 Comandi alternativi:
 Mostra opzioni oppure *Apri opzioni*.

• Attivazione e disattivazione della funzione di riproduzione (Pag. 67). Attivazione:

Pronunciare il comando Preascolto on.

Comandi alternativi:

[On] preascolto [stazione] oppure [Attiva] preascolto [stazione].

Per disattivare:

• Pronunciare il comando **Prea**-scolto off.

Comandi alternativi:

Off preascolto [stazione] oppure *Disattiva preascolto [stazione]*.

• Visualizzazione del menu principale della modalità radio (Pag. 64).

Pronunciare il comando *Menu radio*.

Comandi alternativi:

[Apri] menu radio oppure [Apri] menu.

• Attivazione e disattivazione del testo radio (Pag. 71).

Attivazione:

Pronunciare il comando Radiotext on oppure [Attiva] radiotext.
Par direttivare:

Per disattivare:

♣ Pronunciare il comando Radiotext off oppure Disattiva radiotext.

• Richiamo del menu delle informazioni sul traffico (Pag. 73).

♀ Pronunciare il comando *Annunci sul traffico*.

Comandi alternativi:

Apri annunci sul traffico, Modifica annunci sul traffico, Cambia annunci sul traffico, Apri menu annunci sul traffico, Modifica menu annunci sul traffico oppure Cambia menu annunci sul traffico.

• Attivazione e disattivazione delle informazioni sul traffico (Pag. 74). Attivazione:

♥ Pronunciare il comando Annunci sul traffico on oppure [Attiva] annunci sul traffico. Per disattivare:

♣ Pronunciare il comando Annunci sul traffico off.

Comandi alternativi:

Disattiva annunci sul traffico oppure *Azzera annunci sul traffico*.

- Filtraggio dell'emittente attuale (Pag. 68).
 - ♣ Pronunciare il comando *filtra sta*zione oppure *Filtra stazione attuale*.
- Memorizzazione dell'emittente attuale (Pag. 77).

♀ Pronunciare il comando *Salva stazione*.

• Cancellazione dell'emittente attuale (Pag. 79).

♀ Pronunciare il comando *Cancella stazione*.

• Cancellazione di un inserimento vocale (Pag. 80).

P Pronunciare il comando *Cancella registrazione vocale*.

• Lettura di un inserimento vocale (Pag. 80).

♥ Pronunciare il comando Leggi registrazione vocale o Ascolta registrazione vocale.

Lettura di tutti gli inserimenti vocali.
 Pronunciare il comando [Tutte le] registrazioni vocali.

Comandi alternativi:

Leggi [tutte le] registrazioni oppure Leggi [tutte le] registrazioni vocali.

Comandi per l'accesso rapido alla modalità radio



Nella modalità di accesso rapido della radio sono disponibili i seguenti comandi:

• Selezione di un'emittente attraverso la modalità di accesso rapido.

♥ Pronunciare il comando [Riproduci] stazione [numero] ... (1 - X). Comandi alternativi:

[Riproduci] stazione ... (1 - X), [Riproduci] stazione numero ... (1 - X), [Riproduci] numero ... (1 - X), [Seleziona] stazione ... (1 - X), [Seleziona] stazione numero ... (1 - X), [Seleziona] numero ... (1 - X), [Imposta] stazione ... (1 - X), [Imposta] stazione numero ... (1 - X) oppure [Imposta] numero ... (1 - X). Modifica di un'emittente attraverso la modalità di accesso rapido – Richiamo del menu di modifica dell'emittente.

Pronunciare il comando *Modifica* stazione numero ... (1 - X) oppure *Modifica [stazione] numero ... (1 - X).*

- Visualizzazione del menu principale della modalità radio (Pag. 64).
- **♥** Pronunciare il comando *Menu radio*.

Comandi alternativi:

[Apri] menu radio oppure [Apri] menu.

- Richiamo del menu della gamma d'onde (Pag. 65).
 - ♥ Pronunciare il comando *Banda*. Comandi alternativi:

[Apri] [menu] banda oppure [Apri] [menu] lista stazioni.

- Richiamo del menu del tipo di programma (Pag. 70).
- ♣ Pronunciare il comando *Tipo programma* oppure [Apri] [menu] tipo programma.
- Richiamo del menu di filtro (Pag. 64).
 Pronunciare il comando *Menu filtro* oppure *Apri [menu] filtro*.

- Richiamo del menu delle informazioni sul traffico (Pag. 73).
 - **Pronunciare il comando** *Annunci sul traffico*.

Comandi alternativi:

Apri annunci sul traffico, Modifica annunci sul traffico, Cambia annunci sul traffico, Apri menu annunci sul traffico, Modifica menu annunci sul traffico oppure Cambia menu annunci sul traffico.

- Richiamo del menu degli elementi vocali (Pag. 80).
 - ♣ Pronunciare il comando *Registra-zioni vocali*.

Comandi alternativi:

Apri le registrazioni vocali, Modifica le registrazioni vocali oppure Cambia le registrazioni vocali.

• Richiamo del menu di ottimizzazione della ricezione (Pag. 72).

♣ Pronunciare il comando Ottimizzazione ricezione oppure [Apri] [menu] ottimizzazione ricezione.

Modifica dei comandi del menu di modifica dell'emittente

Nel menu di modifica dell'emittente per le gamme d'onda VHF – in ordine alfabetico e VHF – in funzione della qualità, sono disponibili i seguenti comandi:

- Filtraggio dell'emittente da modificare.
 ♥^e Pronunciare il comando *filtra stazione* oppure *Filtra stazione attuale*.
- Memorizzazione dell'emittente da modificare (Pag. 77).

Ferror Pronunciare il comando *Salva stazione*.

• Impostazione dell'emittente da modificare come emittente per le informazioni sul traffico (Pag. 74).

♥ Pronunciare il comando Imposta come stazione AT oppure [Imposta] [stazione] come stazione [degli] annunci sul traffico. Nel menu di modifica dell'emittente per le gamme d'onda memoria delle emittenti, sono disponibili i seguenti comandi:

Salva stazione	•	Radio
Filtra stazione		SWR3
Imposta come stazione AT		Modifica:
Crea registrazione vocale		RADIOTON

• Impostazione dell'emittente da modificare come emittente per le informazioni sul traffico (Pag. 74).

♥ Pronunciare il comando Imposta come stazione AT oppure [Imposta] [stazione] come stazione [degli] annunci sul traffico.

• Memorizzazione dell'emittente attualmente impostata (Pag. 77).

♣ Pronunciare il comando Salva stazione attuale qui oppure Salva [qui] stazione [attuale].

• Cancellazione dell'emittente (Pag. 79).

Ferrore il comando *Cancella stazione*.

• Spostamento dell'emittente nella memoria delle emittenti (Pag. 78).

♥ Pronunciare il comando Sposta stazione.

• Denominazione dell'emittente nella memoria delle emittenti (Pag. 79).

Pronunciare il comando *Nomina stazione*.

• Creazione di un inserimento vocale (Pag. 80).

♀ Pronunciare il comando *Crea registrazione vocale*.

• Cancellazione di un inserimento vocale (Pag. 80).

• Pronunciare il comando *Cancella registrazione vocale*.

- Lettura di un inserimento vocale (Pag. 80).
 - ✤ Pronunciare il comando Leggi registrazione vocale oppure Ascolta registrazione vocale.

Comandi per il menu principale della modalità radio



Nel menu principale della radio sono disponibili i seguenti comandi:

• Richiamo del menu della gamma d'onde (Pag. 65).

Pronunciare il comando Banda. Comandi alternativi:

[Apri] [menu] banda oppure [Apri] [menu] lista stazioni.

• Richiamo del menu del tipo di programma (Pag. 70).

♥ Pronunciare il comando *Tipo programma* oppure *[Apri] [menu] tipo programma*.

Richiamo del menu di filtro (Pag. 64).
 Pronunciare il comando *Menu filtro* oppure *Apri [menu] filtro*.

- Richiamo del menu delle informazioni sul traffico (Pag. 73).
- ♥ Pronunciare il comando *Annunci* sul traffico.

Comandi alternativi:

Apri annunci sul traffico, Modifica annunci sul traffico, Cambia annunci sul traffico, Apri menu annunci sul traffico, Modifica menu annunci sul traffico oppure Cambia menu annunci sul traffico.

- Richiamo del menu degli elementi vocali (Pag. 80).
 - ♣ Pronunciare il comando *Registra-zioni vocali*.

Comandi alternativi:

Apri le registrazioni vocali, Modifica le registrazioni vocali oppure Cambia le registrazioni vocali.

- Attivazione e disattivazione dei programmi regionali (Pag. 71).
 - Attivazione:

♥ Pronunciare il comando *Regionalizzazione on* oppure *Attiva regionalizzazione*.

Per disattivare:

• Pronunciare il comando *Regionalizzazione off* oppure *Disattiva regionalizzazione*.

• Richiamo del menu di ottimizzazione della ricezione (Pag. 72).

♣ Pronunciare il comando Ottimizzazione ricezione oppure [Apri] [menu] ottimizzazione ricezione.

• Attivazione e disattivazione del controllo dell'ampiezza di banda (Pag. 73). **Attivazione:**

Pronunciare il comando Controllo larghezza banda on oppure [Attiva] controllo larghezza banda. Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando Controllo larghezza banda off oppure Disattiva controllo larghezza banda.

Comandi nel menu della gamma d'onde

0	FM - alfabetico	Radio
6	FM – qualità	Banda
Ę	Memoria stazioni	
Ę	Onde medie	

Nel menu della gamma d'onde sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 65):

• Impostazione della gamma d'onda VHF in funzione della qualità.

✤ Pronunciare il comando *FM qua-lità*.

Comandi alternativi:

[On] [onde ultracorte] [in ordine di] qualità, [Attiva] [onde ultracorte] [in ordine di] qualità, [Seleziona] [onde ultracorte] [in ordine di] qualità, [On] [FM] [in ordine di] qualità, [Attiva] [FM] [in ordine di] qualità oppure [Seleziona] [FM] [in ordine di] qualità.

- Impostazione su gamma d'onda VHF in ordine alfabetico.
 - **♥**[≮] Pronunciare il comando *FM alfa-betico*.

Comandi alternativi:

[On] [onde ultracorte] [in ordine] alfabetico, [Attiva] [onde ultracorte] [in ordine] alfabetico, [Seleziona] [onde ultracorte] [in ordine] alfabetico, [On] [FM] [in ordine] alfabetico, [Attiva] [FM] [in ordine] alfabetico oppure [Seleziona] [FM] [in ordine] alfabetico.

• Richiamo della memoria delle emittenti.

• Pronunciare il comando *Memoria stazioni*.

Comandi alternativi:

[On] memoria stazioni, [Attiva] memoria stazioni, [Seleziona] memoria stazioni, [On] lista stazioni, [Attiva] lista stazioni oppure [Seleziona] lista stazioni.

- Impostazione della gamma d'onde medie.
 - **•** Pronunciare il comando **Onde medie**.

Comandi alternativi:

[On] onde medie, [Attiva] onde medie oppure [Seleziona] onde medie.

• Impostazione della gamma d'onde corte.

Pronunciare il comando *Onde corte*.

Comandi alternativi:

[On] onde corte, [Attiva] onde corte oppure [Seleziona] onde corte.

Comandi nel menu del tipo di programma



Nel menu del tipo di programma sono disponibili i seguenti comandi(Pag. 70):

• Attivazione e disattivazione del tipo di programma.

Attivazione:

♥ Pronunciare il comando *Tipo programma on* oppure *Attiva tipo programma*.

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando *Tipo programma off* oppure *Disattiva tipo* programma.

• Impostazione di tutti i tipi di programma sullo stato di attivazione.

♥ Pronunciare il comando Azzera oppure Azzera tipo programma.

Comandi nel menu di filtro

🛙 Filtro	Radio
Azzera	Filtro
1. ANTENNE1	
2. BRYERN	•

Nel menu di filtro sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 68):

• Attivazione e disattivazione della funzione di filtro.

Attivazione:

♣ Pronunciare il comando *Filtro on* oppure *Attiva filtro*.

Per disattivare:

- Pronunciare il comando *Filtro off* oppure *Disattiva filtro*.
- Attivazione e disattivazione del filtro per una determinata emittente. **Attivazione:**
 - ♣ Pronunciare il comando *Filtro on* stazione [numero] ... (1 - X). Comandi alternativi:

On filtro [stazione] numero ... (1 - X) oppure Attiva filtro [stazione] numero ... (1 - X).

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando *Filtro off* stazione [numero] ... (1 - X). Comandi alternativi:

Off filtro [stazione] numero ... (1 - X) oppure *Disattiva filtro [stazione] numero ... (1 - X)*.

• Impostazione del filtraggio di tutte le emittenti sullo stato di disattivazione.

Pronunciare il comando Azzera. Comandi alternativi:

Azzera filtro oppure Azzera filtro stazioni.

• Attivazione e disattivazione della funzione di filtro per una catena di emittenti.

Attivazione:

♥ Pronunciare il comando Filtra catena stazioni oppure Filtra intera catena stazioni.

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando Disattiva filtro catena stazioni.

Comandi alternativi:

Off filtro [intera] catena stazioni oppure *Disattiva filtro [intera] catena stazioni*.

Comandi nel menu delle informazioni sul traffico



Nel menu delle informazioni sul traffico sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 73):

• Attivazione e disattivazione delle informazioni sul traffico.

Attivazione:

♥ Pronunciare il comando Annunci sul traffico on oppure [Attiva] annunci sul traffico.

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando Annunci sul traffico off.

Comandi alternativi:

Disattiva annunci sul traffico oppure *Azzera annunci sul traffico*.

 Impostazione della selezione di informazioni sul traffico sulla modalità automatica.

♀ Pronunciare il comando *Stazione automatica*.

Comandi alternativi:

[Sintonizza] automaticamente [annunci sul traffico] oppure [Sintonizza] automaticamente [stazione annunci sul traffico].

• Selezione di un'emittente per le informazioni sul traffico attraverso la modalità manuale.

♥ Pronunciare il comando [Stazione] numero ... (1 - X).

Comandi alternativi:

[Imposta] stazione annunci sul traffico [numero] ... (1 - X) oppure [Imposta] stazione [numero] ... (1 - X).

• Richiamo dell'impostazione del volume delle informazioni sul traffico.

♥ Pronunciare il comando *Volume*. Comandi alternativi:

Imposta volume annunci sul traffico oppure *Imposta volume*.

Comandi nel menu degli inserimenti vocali

Leggi tutte registrazioni	Radio
Cancella tutte le registrazioni	Lingua
Dialogo salvando	Ness, reg.
	-

Nel menu degli inserimenti vocali sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 72):

• Attivazione e disattivazione del dialogo vocale.

Attivazione:

♥ Pronunciare il comando Dialogo salvando on oppure Dialogo durante salvataggio on.

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando Dialogo salvando off oppure Dialogo durante salvataggio off.

• Lettura degli inserimenti vocali assegnati.

♥ Pronunciare il comando Leggi registrazioni.

Comandi alternativi:

Leggi [tutte le] registrazioni vocali oppure Leggi [tutte le] registrazioni.

• Cancellazione di tutti gli inserimenti vocali assegnati.

P Pronunciare il comando *Cancella registrazioni*.

Comandi alternativi:

Cancella [tutte le] registrazioni oppure Cancella [tutte le] registrazioni. Comandi nel menu di ottimizzazione della ricezione

🗄 Automatico	Radio
Sempre stereo	Ricezione
Sempre mono	

Nel menu di ottimizzazione della ricezione sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 72):

• Impostazione della modalità automatica.

♣ Pronunciare il comando Automatico oppure Seleziona ottimizzazione ricezione automatica.

• Impostazione della modalità stereofonica.

♣ Pronunciare il comando Sempre stereo oppure [Seleziona][sempre] stereo.

 Impostazione della modalità mono.
 Pronunciare il comando Sempre mono oppure [Seleziona][sempre] mono.

Comandi per la modalità multimedia

Se la modalità multimedia è impostata come fonte attiva, sono sempre disponibili i seguenti comandi:

• Selezione del brano successivo nella cartella o sul CD (Pag. 83).

♥ Pronunciare il comando *Brano* successivo.

Comandi alternativi:

[Riproduci] brano successivo oppure [Imposta] brano successivo.

• Selezione del brano precedente nella cartella o sul CD (Pag. 83).

♣ Pronunciare il comando [Riproduci] brano precedente.

Comandi alternativi:

[Riproduci] brano precedente oppure [Imposta] brano precedente.

- Selezione del CD successivo (solo per il CD Changer) (Pag. 81).
 - **♀** Pronunciare il comando *CD successivo*.

Comandi alternativi:

Riproduci CD successivo oppure *Imposta CD successivo*.

• Selezione del CD precedente (solo per il CD Changer (Pag. 81).

♀ Pronunciare il comando *CD precedente*.

Comandi alternativi:

[Riproduci] ultimo CD, [Riproduci] precedente CD, [Imposta] ultimo CD oppure [Imposta] precedente CD.

• Selezione del brano in funzione del numero corrispondente.

• Pronunciare il comando **Brano** numero ... (1 - X).

Comandi alternativi:

[Riproduci] brano ... (1 - X) oppure [Riproduci] brano numero ... (1 - X).

- Selezione del CD in funzione del numero corrispondente.
- Pronunciare il comando *CD numero* ... (1 - X). Comandi alternativi: *[Seleziona] CD [numero]* ... (1 - X)oppure *[Riproduci] CD [numero]* ... (1 - X).
- Attivazione del silenziamento (Pag. 23).
 - ♥ Pronunciare il comando Sopprimi audio.

Comandi alternativi:

Sopprimi audio di CD, Sopprimi audio di media oppure Sopprimi audio di autoradio.

• Annullamento del silenziamento (Pag. 23).

• Pronunciare il comando *Ripristina audio*.

Comandi alternativi:

Ripristina audio di CD, Ripristina audio di media oppure Ripristina audio di autoradio.

Comandi per il display di stato dei sistemi multimediali



Sul display di stato dei media sono disponibili i seguenti comandi:

- Visualizzazione del menu delle opzioni.
 - ♥ Pronunciare il comando *Opzioni*. Comandi alternativi:

Mostra opzioni oppure Apri opzioni.

• Viene richiamato il menu playmode (opzioni di riproduzione) (Pag. 83).

♀ Pronunciare il comando *Modalità riproduzione*.

Comandi alternativi:

Apri modalità riproduzione, Modifica modalità riproduzione oppure Cambia modalità riproduzione.

• Visualizzazione del menu principale dei media(Pag. 86).

♥ Pronunciare il comando Menu media.

Comandi alternativi:

[Apri] menu media oppure [Apri] menu.

- Attivazione della funzione di riproduzione.
 - Pronunciare il comandoPreascolto brani.

Comandi alternativi:

On preascolto brani oppure Attiva preascolto brani.

• Attivazione del mix di brani (generatore di successione casuale)(Pag. 84).

♀ Pronunciare il comando *Mix brani*.

Comandi alternativi:

On mix brano oppure Attiva mix brano.

• Attivazione della funzione di ripetizione del brano(Pag. 85).

For Pronunciare il comando *Ripeti* brano.

- Attivazione della sequenza normale di riproduzione.
- ♥ Pronunciare il comando Sequenza normale.

Comandi alternativi:

[Riproduci] brani in sequenza normale oppure Azzera.

- Selezionare la playlist successiva (solo se siano disponibili playlist).
- ♥ Pronunciare il comando Playlist successivo opure Lista brani successiva.
- Selezionare la playlist precedente (solo se siano disponibili playlist).
 - ♥ Pronunciare il comando *Playlist* precedente oppure *Lista brani* precedente.
- Selezionare la playlist attraverso il numero corrispondente (solo se siano disponibili playlist).

• Pronunciare il comando *Playlist numero* ... (1 - X) oppure *Lista brani numero* ... (1 - X).

- Selezionare la cartella successiva (solo per le unità MP3).
 - ♥ Pronunciare il comando Cartella successiva.
- Selezionare la cartella precedente (solo per le unità MP3).

♀ Pronunciare il comando *Cartella precedente*.

• Attivazione e disattivazione delle informazioni sul traffico (Pag. 74). **Attivazione:**

♥ Pronunciare il comando Annunci sul traffico on oppure [Attiva] annunci sul traffico.

Per disattivare:

♣ Pronunciare il comando Annunci sul traffico off.

Comandi alternativi:

Disattiva annunci sul traffico oppure *Azzera annunci sul traffico*.

Soltanto quando il multilettore CD è la fonte mediale attiva:

• Attivazione della funzione CD-Mix(Pag. 85).

♣ Pronunciare il comando *Mix CD*. Comandi alternativi:

On mix CD oppure Attiva mix CD.

- Attivazione della funzione di ripetizione del CD(Pag. 85).
 - ♥ Pronunciare il comando *Ripeti CD*.

Comandi alternativi:

On ripeti CD oppure Attiva ripeti CD.

Soltanto quando un MP3 è la fonte mediale attiva:

- Attivazione della funzione Mix Cartella (Pag. 85).
 - ♥ Pronunciare il comando Mix cartella.

Comandi alternativi:

On mix cartella oppure Attiva mix cartella.

- Attivare la funzione di ripetizione della cartella.
 - ♥ Pronunciare il comando *Ripeti cartella*.

Comandi alternativi:

Attiva ripeti cartella oppure On ripeti cartella.

Comandi per l'accesso rapido ai sistemi multimediali

ſ	🗊 Menu audio	Media	
	1. SCD	Strand	1
	2.CD 1	O Ruo	tio_
	3. CD 2	0	0

Nella modalità di accesso rapido dei media sono disponibili i seguenti comandi:

• Visualizzazione del menu princiale dei media(Pag. 86).

♥ Pronunciare il comando *Menu media*.

Comandi alternativi:

[Apri] menu media oppure [Apri] menu.

• Passare al lettore CD interno.

♥ Pronunciare il comando CD interno oppure CD.

Passare alla scheda SD/MMC inserita.
 Pronunciare il comando *SD card* oppure *MMC card*.

• Passare alla scheda CF/al microdrive inserita/o.

♀ Pronunciare il comando *Compact Flash*.

Comandi alternativi:

CF card, MD card oppure Microdrive.

- Passare al CD con brani audio inserito.
 ♥ Pronunciare il comando Audio CD.
- Commutazione al CD Changer collegato.

✤ Pronunciare il comando Cambia CD oppure [Passa][al] cambia CD.

• Selezionare la playlist successiva (solo se siano disponibili playlist).

♥ Pronunciare il comando Playlist successivo oppure Lista brani successiva.

• Selezionare la playlist precedente (solo se siano disponibili playlist).

♥ Pronunciare il comando Playlist precedente oppure Lista brani precedente. • Selezionare la playlist attraverso il numero corrispondente (solo se siano disponibili playlist).

• Pronunciare il comando *Playlist numero* ... (1 - X) oppure *Lista brani numero* ... (1 - X).

• Selezionare la cartella successiva (solo per le unità MP3).

♥ Pronunciare il comando *Cartella successiva*.

• Selezionare la cartella precedente (solo per le unità MP3).

♥ Pronunciare il comando *Cartella precedente*.

• Selezione della cartella in funzione del numero corrispondente.

• Pronunciare il comando *Cartella numero* ... (1 - X) oppure *Cartella [numero]* ... (1 - X).

Comandi per il menu principale dei sistemi multimediali



Nel menu principale dei sistemi mediali sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 86):

• Attivazione e disattivazione della visualizzazione dettagliata dei brani **Attivazione:**

Pronunciare il comando Visualizzazione brano dettagliata on. Comandi alternativi:

[On] visualizzazione brano [dettagliata] oppure [Attiva] visualizzazione brano [dettagliata].

Per disattivare:

Pronunciare il comando Visualizzazione brano dettagliata off. Comandi alternativi:

Off visualizzazione brano [dettagliata], Disattiva visualizzazione brano [dettagliata] oppure Azzera visualizzazione brano [dettagliata].
217

Comando vocale

Comandi per il menu principale della modalità di riproduzione dei sistemi multimediali

Sequenza normale	Media
🕻 Mix brani	Mod. ripr.
Preascolto brani	
Ripeti brano	

Nel menu playmode sono disponibili i seguenti comandi:

• Attivazione della funzione di riproduzione.

♥ Pronunciare il comando Preascolto brani.

Comandi alternativi:

On preascolto brani oppure Attiva preascolto brani.

- Attivazione del mix di brani (generatore di successione casuale) (Pag. 84).
 - Pronunciare il comando *Mix brani*.

Comandi alternativi:

On mix brano oppure Attiva mix brano.

- Attivazione della funzione di ripetizione del brano (Pag. 85).
 - ♥ Pronunciare il comando *Ripeti brano*.
- Attivazione della sequenza normale di riproduzione.

♥ Pronunciare il comando Sequenza normale oppure [Riproduci] brani in sequenza normale.

Soltanto quando il CD Changer è la fonte mediale attiva:

- Attivazione del mix CD (Pag. 85).
- ♥ Pronunciare il comando *Mix CD*.Comandi alternativi:
- On mix CD oppure Attiva mix CD.

- Attivazione della funzione di ripetizione del CD (Pag. 85).
 - Pronunciare il comando *Ripeti CD*.

Comandi alternativi:

On ripeti CD oppure Attiva ripeti CD.

Soltanto quando un MP3 è la fonte mediale attiva:

Attivazione mix cartelle (Pag. 85).
 ♥ Pronunciare il comando *Mix cartella*.

Comandi alternativi:

On mix cartella oppure Attiva mix cartella.

• Attivare la funzione di ripetizione della cartella.

For Pronunciare il comando *Ripeti* cartella.

Comandi alternativi:

Attiva ripeti cartella oppure On ripeti cartella.

Comandi di navigazione

Se la navigazione è attiva, sono sempre disponibili i seguenti comandi:

• Interruzione della funzione di pilota automatico (Pag. 51)

Pronunciare il comando *Annulla* guida destinazione.

Comandi alternativi:

Interrompi guida a destinazione, Interrompi navigazione oppure Annulla navigazione.

• Inserimento di una destinazione intermedia (Pag. 52).

♣ Pronunciare il comando Destinazione intermedia oppure Immetti destinazione intermedia.

• Attivazione e disattivazione delle istruzioni di marcia (Pag. 55)

Attivazione:

• Pronunciare il comando *Indicazione di guida on*.

Comandi alternativi:

On annuncio, Attiva indicazione di guida oppure Attiva annuncio.

Per disattivare:

Pronunciare il comando *indicazione di guida off*.

Comandi alternativi:

Off annuncio, Disattivare indicazione di guida, Disattivare annuncio, Azzerare indicazione di guida oppure *Azzerare annuncio.*

• Ripetizione delle istruzioni di marcia.

Pronunciare il comando *Indica*zione di guida oppure *Ripeti indica*zione di guida.

Possibilità di correzione in caso di errato inserimento della destinazione

▶ ♥ Pronunciare il comando *Correzione* oppure *Correggi*.

Si chiude la visualizzazione della lista ed è possibile sillabare correttamente il nome.

Comandi per il display di stato della navigazione



Sul display di stato della navigazione sono disponibili i seguenti comandi:

- Visualizzazione del menu principale di navigazione (Pag. 27).
 - **♀** Pronunciare il comando *Menu navigazione*.

Comandi alternativi:

[Apri] menu navigazione oppure [Apri] menu.

- Visualizzazione del menu delle opzioni (Pag. 50).
 - Pronunciare il comando *Opzioni*. Comandi alternativi:

Mostra opzioni oppure Apri opzioni.

• Visualizzazione del menu delle opzioni del percorso (Pag. 34).

P: Pronunciare il comando **Opzioni** percorso.

Comandi alternativi:

[Apri] opzioni percorso, [Modifica] opzioni percorso, [Cambia] opzioni percorso, [Apri] impostazioni percorso, [Modifica] impostazioni percorso oppure [Cambia] impostazioni percorso.

• Richiamo dell'elenco dei percorsi (Pag. 52).

♀ Pronunciare il comando *Lista percorsi*.

Comandi alternativi:

Apri lista percorsi, Modifica lista percorsi oppure Cambia lista percorsi.

• Viene richiamato il menu delle informazioni sul traffico (Pag. 52).

Pronunciare il comando Messaggi. Comandi alternativi:

[Apri] messaggi, [Apri] messaggi sul traffico, [Modifica] messaggi, [Modifica] messaggi sul traffico, [Cambia] messaggi oppure [Cambia] messaggi sul traffico.

- Richiamo del menu di blocco (Pag. 54).
 - ♥ Pronunciare il comando *Blocca*.Comandi alternativi:

Visualizza disabilitazione, Modifica disabilitazione, Apri disabilitazione, Visualizza [il] blocco, Modifica [il] blocco oppure Apri [il] blocco.

• Visualizzazione della posizione attuale (Pag. 56).

♥ Pronunciare il comando [Visualizza] posizione [attuale].

- Memorizzazione della posizione attuale (Pag. 56).
 - Pronunciare il comando *Salva* posizione attuale oppure *Salva posi-*zione.
- Attivazione e disattivazione delle informazioni sul traffico.

Attivazione:

♥ Pronunciare il comando Annunci sul traffico on oppure [Attiva] annunci sul traffico.

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando *Annunci* sul traffico off.

Comandi alternativi:

Disattiva annunci sul traffico oppure *Azzera annunci sul traffico*.

Comandi per l'accesso rapido della navigazione



Nella modalità di accesso rapido della navigazione sono disponibili i seguenti comandi:

• Visualizzazione del menu principale di navigazione (Pag. 27).

♥ Pronunciare il comando *Menu navigazione*.

Comandi alternativi:

[Apri] menu navigazione oppure [Apri] menu.

• Richiamo delle impostazioni della navigazione (Pag. 60).

♥ Pronunciare il comando Impostazioni oppure Impostazioni di navigazione.

• Richiamare il menu di inserimento indirizzi (Pag. 28).

• Pronunciare il comando *Immetti indirizzo*.

Comandi alternativi:

[Apri] indirizzo, [Modifica] indirizzo oppure [Cambia] indirizzo.

• Avvio dell'inserimento di una destinazione.

Nota:

Con questo comando si avvia un dialogo guidato per l'inserimento di un indirizzo completo.

Vedere in merito anche la descrizione al punto "Esempio di inserimento della destinazione della navigazione" a pag. 199.

P: Pronunciare il comando *Immetti destinazione*.

Comandi alternativi:

Immetti località, Immetti via, Scandisci località, Scandisci via oppure Scandisci destinazione.

- Selezione di una destinazione dalla rubrica (Pag. 40).
 - ♥ Pronunciare il comando Dalla rubrica.

Comandi alternativi:

[Seleziona] [destinazione particolare] dalla rubrica, [Seleziona] [destinazione particolare] da rubrica, [Seleziona] [destinazione] dalla rubrica, [Seleziona] [destinazione] da rubrica, [Seleziona] [destinazione intermedia] dalla rubrica oppure [Seleziona] [destinazione intermedia] da rubrica.

- Selezione di una destinazione speciale come destinazione (Pag. 40).
 - Pronunciare il comando *Immetti* destinazione particolare.

Comandi alternativi:

[Immetti] destinazione particolare, [Apri] destinazione particolare, [Modifica] destinazione particolare, [Cambia] destinazione particolare, [Immetti] destinazioni particolari, [Apri] destinazioni particolari, [Modifica] destinazioni particolari oppure [Cambia] destinazioni particolari. • Avvio della navigazione verso una delle destinazioni memorizzate con elemento vocale.

♥ Pronunciare il comando Naviga [destinazione] ...*.

Comandi alternativi:

Naviga destinazione ...*, Naviga indirizzo ...*, Naviga registrazione ...*, Vai a destinazione ...*, Vai a indirizzo ...* oppure Vai a registrazione ...*.

- Avvio della navigazione verso una delle destinazioni della modalità di accesso rapido.
 - Pronunciare il comando [Naviga] [destinazione] numero ... (1 - X). Comandi alternativi:

[Naviga] destinazione [numero] ... (1

- X), oppure [Naviga] registrazione [numero] ... (1 - X).
- Modifica di un'opzione della modalità di accesso rapido.

♥ Pronunciare il comando *Modifica* [destinazione] numero ... (1 - X). Comandi alternativi:

Modifica destinazione [numero] ... (1 - X), Modifica indirizzo [numero] ... (1 - X), oppure Modifica registrazione [numero] ... (1 - X). Modifica dei comandi nel menu di accesso rapido – Modifica delle destinazioni

• Memorizzazione della destinazione nella rubrica (Pag. 38).

♥ Pronunciare il comando Salva nella rubrica oppure Salva destinazione [nella rubrica].

• Attivazione e disattivazione della protezione di una voce (Pag. 37).

Attivazione:

♣ Pronunciare il comando *Proteggi* registrazione on.

Comandi alternativi:

[Attiva] proteggi registrazione oppure [Attiva] proteggi indirizzo.

Per disattivare:

Pronunciare il comando Proteggi registrazione off.

Comandi alternativi:

Disattiva proteggi registrazione, Disattiva proteggi indirizzo oppure Off proteggi indirizzo.

- Cancellazione dell'intero elenco (Pag. 38).
 - ♥ Pronunciare il comando Cancella lista oppure Cancella lista completa.

Comandi per il menu principale della navigazione

Immetti indirizzo	F	Navigazione
Destinazione da rubrica	1	Menu
Destinazione particolare	1	
Destinazione speciale (esterno))	

Nel menu principale della navigazione sono disponibili i seguenti comandi:

• Richiamo delle impostazioni della navigazione (Pag. 60).

• Pronunciare il comando *Impostazioni* oppure *Impostazioni di navigazione*.

• Avvio dell'inserimento di un indirizzo (Pag. 28).

♀ Pronunciare il comando *Immetti indirizzo*.

Comandi alternativi:

[Apri] indirizzo, [Modifica] indirizzo oppure [Cambia] indirizzo.

• Avvio dell'inserimento di una destinazione (Pag. 28).

Pronunciare il comando *Immetti destinazione*.

Comandi alternativi:

Immetti località, Immetti via, Scandisci località, Scandisci via oppure Scandisci destinazione.

• Selezione di una destinazione dalla rubrica (Pag. 40).

♀ Pronunciare il comando *Dalla rubrica*.

Comandi alternativi:

[Seleziona] [destinazione particolare] dalla rubrica, [Seleziona] [destinazione particolare] da rubrica oppure [Seleziona] [destinazione intermedia] da rubrica.

• Selezione di una destinazione speziale come destinazione (Pag. 40).

♥ Pronunciare il comando Immetti destinazione particolare.

Comandi alternativi:

[Immetti] destinazione particolare, [Apri] destinazione particolare, [Modifica] destinazione particolare, [Cambia] destinazione particolare, [Immetti] destinazioni particolari, [Apri] destinazioni particolari,

[Modifica] destinazioni particolari oppure [Cambia] destinazioni particolari.

Comandi per il menu di inserimento dati nella rubrica



Nel menu di inserimento della rubrica sono disponibili i seguenti comandi:

• Inserimento del Paese di destinazione (Pag. 28)

Pronunciare il comando *Nazione* oppure *Immetti nazione*.

• Inserimento della località di destinazione (Pag. 29).

Pronunciare il comando *Località*. Comandi alternativi:

Immetti località oppure Immetti città.

 Inserimento del centro (Pag. 32).
 ♥ Pronunciare il comando *Centro*. Comandi alternativi:

Immetti centro cittadino, Immetti quartiere oppure Immetti centro.

- Inserimento della via di destinazione (Pag. 31).
- ♥ Pronunciare il comando Via oppure Immetti via.
- Inserimento dell'incrocio (Pag. 33).
 ♥[∈] Pronunciare il comando *Immetti* incrocio oppure [Immetti] incrocio stradale.
- Inserimento del numero civico (Pag. 32)
 - ♥ Pronunciare il comando Numero civico oppure Immetti numero civico.
- Visualizzazione del menu delle opzioni del percorso (Pag. 34).
 - ♥ Pronunciare il comando *Opzioni percorso*.

Comandi alternativi:

[Apri] opzioni percorso, [Modifica] opzioni percorso, [Cambia] opzioni percorso, [Apri] impostazioni percorso, [Modifica] impostazioni percorso oppure [Cambia] impostazioni percorso. Avvio pilota automatico verso la destinazione

♥ Pronunciare il comando Avvia guida destinazione oppure Avvia [guida a] navigazione.

• Memorizzazione della destinazione nella rubrica (Pag. 38).

♥ Pronunciare il comando Salva nella rubrica oppure Salva destinazione [nella rubrica].

Comandi per il menu delle destinazioni speciali

1	Nei dintorni	Navigazione
	Nel paese	Dest. partic.
	Dintorni destinazione	
l	Nella località	

Nel menu delle destinazioni speciali sono disponibili i seguenti comandi:

• Selezione di una meta speciale nei dintorni (Pag. 41).

♥ Pronunciare il comando Destinazione particolare dintorni oppure [Immetti][destinazione particolare] [nei] dintorni.

• Selezionare una destinazione speciale in un determinato paese .

♥ Pronunciare il comando Destinazione particolare nazione o [Immetti][destinazione particolare] [in_una] nazione.

- Selezionare una destinazione speciale in una determinata località (Pag. 43).
 - ♥ Pronunciare il comando Immetti località o [Immetti][destinazione particolare] [in una] località.
- Selezionare una destinazione speciale nei dintorni della destinazione (Pag. 43).
 - ♥ Pronunciare il comando Destinazione particolare nei dintorni della destinazione oppure [Immetti][destinazione particolare] [nei] dintorni della destinazione.

Comandi per il menu delle opzioni di percorso

6	Percorso dinamico	Navigazione
Ę	Percorso rapido	Indirizzo
ţ	Percorso breve	Opz. perc.
Ę	Evita autostrada	

Nel menu delle opzioni di percorso sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 34):

- Impostazione del calcolo del percorso dinamico.
 - ♥ Pronunciare il comando *Percorso dinamico* oppure *[Seleziona] [percorso] dinamico*.
- Impostazone del percorso più rapido.
 ♥[<] Pronunciare il comando *Percorso rapido* oppure *[Seleziona] [percorso] rapido*.
- Impostazone del percorso più breve.
 Pronunciare il comando *Percorso breve* oppure *[Seleziona] [percorso] breve*.

• Attivazione e disattivazione della funzione per evitare l'autostrada. Attivazione:

♥ Pronunciare il comando Evita autostrada.

Comandi alternativi:

On evita autostrada oppure Attiva evita autostrada.

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando Evita autostrada off oppure Disattiva evita autostrada.

• Attivazione e disattivazione della funzione per evitare i tunnel.

Attivazione:

♀ Pronunciare il comando *Evita tunnel*.

Comandi alternativi:

[On] evita tunnel oppure [Attiva] evita tunnel.

Per disattivare:

♣ Pronunciare il comando Evita tunnel off oppure Disattiva evita tunnel. • Attivazione e disattivazione della funzione per evitare i pedaggi. Attivazione:

♥ Pronunciare il comando Evita pedaggio oppure Evita pedaggio on. Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando Evita pedaggio o oppure Disattiva evita pedaggio.

• Attivazione e disattivazione della funzione per evitare i traghetti.

Attivazione:

♀ Pronunciare il comando *Evita traghetto*.

Comandi alternativi:

On evita traghetto, On escludi traghetto oppure Attiva evita escludi traghetto.

Per disattivare:

♣ Pronunciare il comando Evita traghetto off oppure Disattiva evita traghetto.

- Acquisizione delle opzioni di percorso
 - **P** Pronunciare il comando *Fine*.

Comandi per il menu delle destinazioni intermedie



Nel menu delle destinazioni intermedie sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 52):

• Inserimento dell'indirizzo completo come destinazione speciale.

♀ Pronunciare il comando *Immetti indirizzo*.

Comandi alternativi:

[Apri] indirizzo, [Modifica] indirizzo oppure [Cambia] indirizzo.

- Selezione di una destinazione intermedia dalla rubrica.
 - Pronunciare il comando **Dalla** *rubrica*.

Comandi alternativi:

[Seleziona] [destinazione particolare] dalla rubrica, [Seleziona] [destinazione particolare] da rubrica, [Seleziona] [destinazione] dalla rubrica, [Seleziona] [destinazione] da rubrica, [Seleziona] [destinazione intermedia] dalla rubrica oppure [Seleziona] [destinazione intermedia] da rubrica.

• Selezione di una destinazione speciale come destinazione intermedia.

♥ Pronunciare il comando Immetti destinazione particolare.

Comandi alternativi:

[Immetti] destinazione particolare, [Apri] destinazione particolare, [Modifica] destinazione particolare, [Cambia] destinazione particolare, [Immetti] destinazioni particolari, [Apri] destinazioni particolari, [Modifica] destinazioni particolari oppure [Cambia] destinazioni particolari.

• Selezione di una destinazione intermedia dalla modalità di accesso rapido.

♥ Pronunciare il comando Accesso rapido.

Comandi alternativi:

[Seleziona][destinazione particolare] da accesso rapido oppure [Seleziona][destinazione] da accesso rapido. Richiesta di acquisizione della destinazione principale o della destinazione intermedia



- Destinazione principale.
 - ♥ Pronunciare il comando Destinazione principale oppure Immetti destinazione principale.
- Acquisizione come destinazione principale.

♥ Pronunciare il comando Destinazione intermedia oppure Immetti destinazione intermedia. Comandi per la modalità Telefono, Posta e WAP

Comandi per il menu di inserimento del PIN



Nel menu di inserimento del PIN sono disponibili i seguenti comandi a (Pag. 98):

- Il codice PIN può essere pronunciato.
 - ♣ Pronunciare il codice PIN, per esempio

1 - 3 - 4 - 5.

Cancellare il numero inserito.
 Pronunciare il comando *Cancella immissione*.

Comandi alternativi:

Cancella [completamente] immissione, Cancella [completamente] numero oppure Cancella [completamente] tutto.

I dati inseriti possono essere corretti.
 Pronunciare il comando *Correzio-ne* oppure *Correggi*.

• Acquisire i dati inseriti.

Pronunciare il comando Applica. Comandi alternativi:

OK, Salva oppure Conferma [immissione].

Comandi per l'accesso rapido al telefono



Nella funzione di accesso rapido al telefono sono disponibili i seguenti comandi:

• Richiamare il menu principale del telefono a (Pag. 99).

♣ Pronunciare il comando Menu telefono oppure Telefono.

• Richiamare il menu per la funzione di posta a (Pag. 134).

♥ Pronunciare il comando *Menu po-sta*.

Comandi alternativi:

[Apri] [menu] SMS oppure [Apri] [menu] posta.

- Richiamare il menu per la funzione WAP a (Pag. 144).
- ♥ Pronunciare il comando [Apri] menu wap oppure [Apri] wap.
- Richiamare il menu delle impostazioni a (Pag. 104).
 - **♀** Pronunciare il comando *Impostazioni*.

Comandi alternativi:

[Apri] impostazioni, [Modifica] impostazioni, [Cambia] impostazioni, [Apri] impostazioni telefono, [Modifica] impostazioni telefono oppure [Cambia] impostazioni telefono.

- Disattivare il telefono a (Pag. 112)
 Pronunciare il comando Spegni telefono.
- Collegare un telefono.
 - Pronunciare il comando *Collega*[il] telefono.
- Richiamare il menu relativo all'elenco delle telefonate a (Pag. 102).
 - ♥ Pronunciare il comando Liste chiamate oppure Apri liste chiamate.

• Richiamare il menu di inserimento dei numeri di telefono a (Pag. 100).

♀ Pronunciare il comando *Componi numero* oppure *Immetti numero [telefono]*.

• Avviare la funzione di riselezione dell'ultimo numero eseguito.

• Pronunciare il comando *Ripetizione selezione*.

• Selezionare un numero di telefono dalla rubrica a (Pag. 293).

♥ Pronunciare il comando Seleziona da rubrica oppure [Seleziona] numero [dalla] rubrica.

- Chiamare il numero di telefono di una voce della rubrica abbinata a un comando vocale.
 - ✤ Pronunciare il comando Chiama [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] registrazione ...* oppure [Chiama] indirizzo ...*. · Chiamare il numero di telefono cellulare di una voce della rubrica abbinata a un comando vocale.

Pronunciare il comando *Chiama* al [telefono] cellulare [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] al [telefono] cellulare registrazione ... * oppure [Chiama] al [telefono] cellulare indirizzo ...*.

· Chiamare il numero di telefono d'ufficio di una voce della rubrica abbinata a un comando vocale.

F Pronunciare il comando Chiama al lavoro [registrazione] ...*. Comandi alternativi:

[Chiama] al lavoro registrazione ...*. [Chiama] d ufficio registrazione ...*, [Chiama] al lavoro indirizzo ...* oppure [Chiama] d ufficio indirizzo ... *.

· Chiamare il numero di telefono privato di una voce della rubrica abbinata a un comando vocale.

F Pronunciare il comando *Chiama* privato [registrazione] ... *.

Comandi alternativi:

[Chiama] privatamente registrazione ...* oppure [Chiama] privato indirizzo ...*.

- · Chiamare il numero di telefono dell'accesso rapido.
- F Pronunciare il comando *Chiama* numero telefono ... (1 - X). Comandi alternativi:

[Chiama] numero telefono ... (1 - X), [Seleziona] numero telefono ... (1 - X) oppure [Seleziona] registrazione ... (1 - X).

· Modificare il numero di telefono dell'accesso rapido.

Pronunciare il comando *Modifica* numero telefono ... (1 - X). Comandi alternativi:

Modifica numero telefono ... (1 - X), Cambia numero telefono ... (1 - X), Modifica [registrazione] numero ... (1 - X) oppure Cambia [registrazione] numero ... (1 - X).

· Farsi leggere un messaggio SMS ricevuto.

♥ Pronunciare il comando Leggi SMS oppure Leggi [nuovo] SMS.

· Visualizzare un messaggio SMS ricevuto.

Pronunciare il comando Visualizza nuovo SMS oppure Visualizza SMS.

Comandi nel menu di accesso rapido -Modifica numeri di telefono

· Attivazione e disattivazione della protezione di una voce (Pag. 301).

Attivazione:

Pronunciare il comando *Proteggi* registrazione on.

Comandi alternativi:

[Attiva] proteggi registrazione oppure [Attiva] proteggi indirizzo. Per disattivare:

Pronunciare il comando Proteggi registrazione off.

Comandi alternativi:

Disattiva proteggi registrazione, Disattiva proteggi indirizzo oppure Off proteggi indirizzo.

- · Cancellazione di un inserimento (Pag. 301).
 - ♥ Pronunciare il comando *Cancella* registrazione oppure Cancella indirizzo.
- · Cancellazione di una lista completa (Pag. 301).

Pronunciare il comando *Cancella* lista oppure Cancella lista completa.

• Memorizzare un numero di telefono nella rubrica con la funzione di accesso rapido.

Salva nella rubrica.

Comandi alternativi:

Salva [numero] nella rubrica, Salva [numero] in rubrica, Salva [registrazione] nella rubrica oppure Salva [registrazione] in rubrica.

• Memorizzare una voce sulla scheda SIM a (Pag. 165).

♥ Pronunciare il comando Salva su carta sim oppure Salva [registrazione] su [carta] sim.

Comandi per il menu principale della rubrica

Componi numero	Telefono
Seleziona da rubrica	 Menu
Liste chiamate	•
Collegare il telef.	• 8

Nel menu principale del telefono sono disponibili i seguenti comandi:

- Richiamare il menu d'inserimento per un numero di telefono (Pag. 292).
 - ♥ Pronunciare il comando Componi numero oppure Immetti numero [telefono].
- Selezionare un numero di telefono dalla rubrica (Pag. 293).
 - ♥ Pronunciare il comando Seleziona da rubrica oppure [Seleziona] numero [dalla] rubrica.
- Richiamare il menu elenchi di chiamata (Pag. 294).

♥ Pronunciare il comando Liste chiamate oppure Apri liste chiamate.

• Collegare il telefono.

Pronunciare il comando *Collega*[il] telefono.

• Richiamare il menu impostazioni (Pag. 296).

♀ Pronunciare il comando *Impostazioni*.

Comandi alternativi:

[Apri] impostazioni, [Modifica] impostazioni, [Cambia] impostazioni, [Apri] impostazioni telefono, [Modifica] impostazioni telefono oppure [Cambia] impostazioni telefono.

Comandi nel menu d'inserimento per numeri di telefono

Nota:

Vedere in merito anche la descrizione "Esempio di inserimento di un numero di telefono" a pag. 201.

Oltre alle cifre, nel menu di inserimento é anche possibile pronunciare anche i segni +, cancelletto e asterisco.



• Instaurare un collegamento verso un numero telefonico inserito.

♣ Pronunciare il comando Componi, Immetti numero [telefono] oppure Componi numero.

- Ripetere il numero inserito.
 Pronunciare il comando *Ripeti numero* oppure *Ripeti numero [telefono]*.
- Correggere il numero inserito.
 Pronunciare il comando *Correzione* oppure *Correggi*.
- Cancellare il numero inserito di telefono.
 ♥ Pronunciare il comando *Cancella immissione*.

Comandi alternativi:

Cancella [completamente] immissione, Cancella [completamente] numero oppure Cancella [completamente] tutto. Comandi alternativi:

Cancella [completamente] immissione, Cancella [completamente] numero oppure Cancella [completamente] tutto.

Comandi nel menu elenchi di chiamata



- Richiamare l'elenco delle chiamate perse (Pag. 294).
- ♥ Pronunciare il comando Chiamate perse oppure Seleziona chiamate perse.
- Richiamare l'elenco dei numeri selezionati.

♥ Pronunciare il comando *Numeri chiamati* oppure *Seleziona numeri chiamati*.

• Richiamare l'elenco delle chiamate risposte.

♥ Pronunciare il comando *Chiamate* accettate oppure *Seleziona chiamate* accettate.

Comandi negli elenchi di chiamata

1	Cancella lista	Telefono	
	⋆	Liste	
	2.0724145678	回 9.24	
	 a 3. Becker, Hans 	1	đ

I comandi nei tre diversi elenchi di chiamata sono uguali.

• Cancellazione di un elenco di chiamata (Pag. 295).

♥ Pronunciare il comando Cancella lista oppure Cancella lista completa.

• Chiamare un numero di telefono nella rubrica provvisto di inserimento vocale.

♥ Pronunciare il comando Chiama [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] registrazione ...* oppure [Chiama] indirizzo ...*.

• Chiamare un numero di telefono nella rubrica provvisto di inserimento vocale.

♥ Pronunciare il comando Chiama al [telefono] cellulare [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] al [telefono] cellulare registrazione ...* oppure [Chiama] al [telefono] cellulare indirizzo ...*.

• Chiamare un numero di telefono d'ufficio nella rubrica provvisto di inserimento vocale.

Pronunciare il comando Chiama al lavoro [registrazione] ... *. Comandi alternativi:

[Chiama] al lavoro registrazione ...*, [Chiama] d ufficio registrazione ...*, [Chiama] al lavoro indirizzo ...* oppure [Chiama] d ufficio indirizzo ...*.

• Chiamare un numero di telefono privato nella rubrica provvisto di inserimento vocale.

Pronunciare il comando Chiama privato [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] privatamente registrazione ...*, [Chiama] privatamente indirizzo ...*, [Chiama] privato registrazione ...* oppure [Chiama] privato indirizzo ...*.

- Chiamare un numero di telefono con la funzione di accesso rapido.
- ♥ Pronunciare il comando Chiama numero telefono ... (1 - X).

Comandi alternativi:

[Chiama] numero telefono ... (1 - X), [Seleziona] numero telefono ... (1 - X), [Chiama] numero registrazione ... (1 - X) oppure [Seleziona] registrazione ... (1 - X).

• Modificare un numero di telefono con la funzione di accesso rapido.

Pronunciare il comando Modifica numero telefono ... (1 - X).

Comandi alternativi:

Modifica numero telefono ... (1 - X), Cambia numero telefono ... (1 - X), Modifica [registrazione] numero ... (1 - X) oppure Cambia [registrazione] numero ... (1 - X). Comandi nel menu delle impostazioni del telefono

1	Trasferimento chiamata	Telefo	no
ſ	Impostazione chiamata	 Impost 	az.
	Seleziona rete		
	Suoneria	•	att

• Richiamare il menu per l'inoltro di chiamata.

Pronunciare il comando *Trasferimento di chiamata*.

Comandi alternativi:

[Apri] trasferimento [di] chiamata, [Modifica] trasferimento [di] chiamata oppure [Cambia] trasferimento [di] chiamata.

• Richiamare il menu per le impostazioni delle chiamate.

♥ Pronunciare il comando *Imposta-zione chiamata*.

Comandi alternativi:

[Apri] impostazione chiamata, [Modifica] impostazione chiamata oppure [Cambia] impostazione chiamata.

- Richiamare il menu per la selezione della rete.
 - **♀** Pronunciare il comando *Seleziona rete*.

• Richiamare il menu per l'impostazione della banda GSM.

♀[≮] Pronunciare il comando *Banda GSM*.

Comandi alternativi:

[Apri] banda GSM, [Modifica] banda GSM oppure [Cambia] banda GSM.

• Richiamare il menu per la selezione del tono di chiamata.

♥ Pronunciare il comando Suoneria oppure Apri suoneria.

• Richiamare il menu per le impostazioni del codice PIN.

♣ Pronunciare il comando Impostazione pin oppure Impostazioni pin.

• Attivare o disattivare il sistema di dialogo nel corso di una chiamata a (Pag. 296).

Attivazione:

♥ Pronunciare il comando *Dialogo durante chiamata on* oppure *Attiva dialogo durante chiamata*.

Per disattivare:

♥ Pronunciare il comando Dialogo durante chiamata off oppure Disattiva dialogo durante chiamata. • Attivare e disattivare la funzione di accettazione automatica delle chiamate a (Pag. 111) (solo per il profilo a viva voce).

Attivazione:

Pronunciare il comando Accettazione chiamata automatica on. Comandi alternativi:

On [accettazione] chiamata [automatica] oppure Attiva [accettazione] chiamata [automatica].

Per disattivare:

Pronunciare il comando Accettazione chiamata automatica off. Comandi alternativi:

Off [accettazione] chiamata [automatica] oppure Disattiva [accettazione] chiamata [automatica].

Comandi per il menu principale della posta

SMS	Posta
Impostazioni	Menu
	at at

Nel menu principale della posta sono disponibili i seguenti comandi:

- Richiamare il menu dei messaggi SMS.
 - ♥ Pronunciare il comando Menu SMS oppure [Apri] [menu] SMS.
- Richiamare le impostazioni della posta.
 ♥ Pronunciare il comando *Impostazioni*.

Comandi alternativi:

[Apri] impostazioni [posta], [Apri] impostazioni [e mail] oppure [Apri] impostazioni [SMS].

Comandi per la funzione vocale in riferimento alle chiamate in arrivo

• Rifiutare una chiamata.

♥ Pronunciare il comando *Rifiuta* oppure *No*.

- Accettare la telefonata.
- ♥ Pronunciare il comando Accetta oppure Sì.

Comandi per la funzione vocale in riferimento a un messaggio SMS in arrivo

- Per farsi leggere un messaggio SMS.
 Pronunciare il comando *Leggi*.
 Comandi alternativi:
 Sì oppure *Leggi [nuovo] SMS*.
- Per visualizzare un messaggio SMS.
 Pronunciare il comando Visualizza oppure Visualizza [nova] SMS.
- Ignorare il nuovo messaggio SMS ricevuto.

♣ Pronunciare il comando No oppure Ignora.

Comandi per la rubrica

Comandi per l'accesso rapido della rubrica



Nella modalità di accesso rapido della rubrica sono disponibili i seguenti comandi:

- Visualizzazione del menu principale della rubrica (Pag. 154).
 - ♥ Pronunciare il comando Menu rubrica.

Comandi alternativi:

[Apri] menu rubrica oppure [Apri] menu.

• Creazione di una nuova voce della rubrica che può essere utilizzata anche dalla navigazione (Pag. 156).

• Pronunciare il comando *Nuova registrazione navigabile*.

Comandi alternativi:

[Crea][nuova] registrazione navigabile, [Crea][nuova] indirizzo navigabile, [Registra][nuova] registrazione navigabile oppure [Registra][nuova] indirizzo navigabile.

• Creazione di una nuova voce della rubrica che non può essere utilizzata dalla navigazione (Pag. 155).

♥ Pronunciare il comando Nuova registrazione solo testo.

Comandi alternativi:

[Crea][nuova] registrazione [solo] testo oppure [Registra][nuova] registrazione [solo] testo.

- Chiamare un numero di telefono nella rubrica provvisto di inserimento vocale.
 - ♣ Pronunciare il comando Chiama [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] registrazione ...* oppure [Chiama] indirizzo ...*. • Chiamare un numero di telefono nella rubrica provvisto di inserimento vocale.

Pronunciare il comando Chiama al [telefono] cellulare [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] al [telefono] cellulare registrazione ...* oppure [Chiama] al [telefono] cellulare indirizzo ...*.

• Chiamare un numero di telefono d'ufficio nella rubrica provvisto di inserimento vocale.

Pronunciare il comando Chiama al lavoro [registrazione] ...*. Comandi alternativi:

[Chiama] al lavoro registrazione ...*, [Chiama] d ufficio registrazione ...*, [Chiama] al lavoro indirizzo ...* oppure [Chiama] d ufficio indirizzo ...*.

• Chiamare un numero di telefono privato nella rubrica provvisto di inserimento vocale.

♀ Pronunciare il comando *Chiama privato [registrazione]* ...*.

Comandi alternativi:

[Chiama] privatamente registrazione

...*, [Chiama] privatamente indirizzo

...*, [Chiama] privato registrazione

...* oppure [Chiama] privato indirizzo ...*.

• Avvio della funzione di pilota automatico verso un indirizzo con elemento vocale (Pag. 166).

♣ Pronunciare il comando Naviga [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

Naviga indirizzo ...*, Naviga registrazione ...* oppure Naviga destinazione ...*.

 Avviare una chiamata verso un inserimento con accesso rapido.

♣ Pronunciare il comando *Chiama* [registrazione] numero ... (1 - X). Comandi alternativi:

Chiama registrazione [numero] ... (1

- X) oppure Chiama indirizzo [numero] ... (1 - X).

• Avviare una chiamata verso il numero di cellurare di un inserimento con accesso rapido.

Pronunciare il comando Chiama al cellulare [registrazione] numero ... (1 - X). Comandi alternativi:

[Chiama] al [telefono] cellulare registrazione [numero] ... (1 - X) oppure [Chiama] al [telefono] cellulare indirizzo [numero] ... (1 - X).

• Avviare una chiamata verso il numero di telefono d'ufficio di un inserimento con accesso rapido.

Pronunciare il comando Chiama al lavoro [registrazione] numero ... (1
 - X).

Comandi alternativi:

[Chiama] al lavoro registrazione [numero] ... (1 - X) oppure [Chiama] al lavoro indirizzo [numero] ... (1 -X).

• Avviare una chiamata verso il numero di telefono privato di un inserimento con accesso rapido.

Pronunciare il comando Chiama privato [registrazione] numero ... (1 - X).

Comandi alternativi:

[Chiama] privatamente registrazione [numero] ... (1 - X), [Chiama] privatamente indirizzo [numero] ... (1 - X), [Chiama] privato registrazione [numero] ... (1 - X) oppure [Chiama] privato indirizzo [numero] ... (1 - X).

• Modifica di una voce con elemento vocale (Pag. 159).

Pronunciare il comando Modifica [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

Cambia indirizzo ...*, Cambia registrazione ...* oppure Modifica indirizzo ...*.

• Accesso a una voce con elemento vocale (Pag. 159).

♣ Pronunciare il comando Apri [registrazione] ...*.

Comandi alternativi:

[Apri] registrazione ... * oppure [Apri] indirizzo ... *.

• Avvio del pilota automatico verso un indirizzo.

Pronunciare il comando Naviga [registrazione] numero ... (1 - X)oppure Naviga indirizzo [numero] ... (1 - X). • Richiamo del menu di modifica di una voce o del menu di modifica (Pag. 159).

• Pronunciare il comando Modifica [registrazione] numero ... (1 - X). Comandi alternativi: Modifica registrazione [numero] ... (1 - X), Modificab indirizzo [numero] ... (1 - X), Cambia registrazione [numero] ... (1 - X) oppure Cambia indirizzo [numero] ... (1 - X).

 Accesso a una voce (Pag. 159).
 Pronunciare il comando [Apri] [registrazione] numero ... (1 - X). Comandi alternativi: [Apri] registrazione [numero] ... (1 -Y) oppuro [April] indivizeo [numero]

X) oppure [Apri] indirizzo [numero] ... (1 - X).

Ricerca di una voce (Pag. 158).
 Pronunciare il comando Cerca registrazione oppure Cerca indirizzo.

• Visualizzazione del menu del criterio di ricerca (Pag. 159).

Ferror Pronunciare il comando *Criterio di ricerca*.

Comandi alternativi:

Imposta criterio di ricerca oppure *Seleziona criterio di ricerca*.

• Richiamo del menu degli elementi vocali (Pag. 167).

♣ Pronunciare il comando *Registra-zioni vocali*.

Comandi alternativi:

Apri le registrazioni vocali, Modifica le registrazioni vocali oppure Cambia le registrazioni vocali.

Modifica dei comandi nel menu di accesso rapido



• Attivazione e disattivazione della protezione di una voce (Pag. 168).

Attivazione:

Pronunciare il comando *Proteggi* registrazione on.

Comandi alternativi:

[Attiva] proteggi registrazione oppure [Attiva] proteggi indirizzo.

Per disattivare:

• Pronunciare il comando *Proteggi* registrazione off.

Comandi alternativi:

Disattiva proteggi registrazione, Disattiva proteggi indirizzo oppure Off proteggi indirizzo.

- Cancellazione di una voce (Pag. 161). ♥ Pronunciare il comando *Cancella registrazione* oppure *Cancella indirizzo*.
- Cancellazione dell'intero elenco (Pag. 169).

♥ Pronunciare il comando Cancella lista oppure Cancella lista completa.

Comandi nel menu di modifica

Modifica dati	•	Rubrica
Salva su scheda SIM	×.	Bianchi, Vito
Esportare registrazione (BT)		Modifica
Cancella registrazione		atl

- Richiamo del menu per la modifica dei dati a (Pag. 160).
 - ♥ Pronunciare il comando Modifica dati oppure Modifica indirizzo.
- Memorizzare una voce sulla scheda SIM a (Pag. 165).

♥ Pronunciare il comando Salva su carta sim oppure Salva [registrazio-ne] su [carta] sim.

• Importare una voce della scheda SIM nella rubrica a (Pag. 165).

♥ Pronunciare il comando Importa da carta sim oppure Importa carta sim.

- Cancellazione della voce (Pag. 161).
 ♥[≤] Pronunciare il comando *Cancella registrazione* oppure *Cancella indirizzo*.
- Creazione di un inserimento vocale (Pag. 161).
 - ♥ Pronunciare il comando Crea registrazione vocale.

- Cancellazione di un inserimento vocale (Pag. 161).
 - **P** Pronunciare il comando *Cancella registrazione vocale*.
- Lettura di un inserimento vocale (Pag. 161).

✤ Pronunciare il comando Leggi registrazione vocale oppure Ascolta registrazione vocale.

- Esportazione di un inserimento nella rubrica (Pag. 163).
 - ♥ Pronunciare il comando Esporta registrazione.

Comandi nel menu di modifica dei dati

- Memorizzazione dei dati inseriti.
 - Pronunciare il comando *Salva*.

Comandi nel menu per la selezione di un apparecchio *Bluetooth* durante l'esportazione

- Cercare un apparecchio *Bluetooth* (Pag. 162).
 - ♣ Pronunciare il comando Cerca apparecchi oppure Cerca apparecchio.

Comandi disponibili quando i dati sono visualizzati



- Visualizzazione del menu di modifica. ♥ Pronunciare il comando *Modifica registrazione* oppure *Modificare [indirizzo]*.
- Avvio del pilota automatico verso la voce visualizzata a (Pag. 166).

Pronunciare il comando Naviga. Comandi alternativi:

Naviga indirizzo, Avvia [guida a] navigazione oppure Avvia guida destinazione.

- Inviare un messaggio SMS.
 ♥ Pronunciare il comando SMS, Invia SMS o Scrivi SMS.
- Inviare un messaggio SMS al numero memorizzato come numero dell'ufficio.

♣ Pronunciare il comando SMS di lavoro oppure [Imposta][criterio di ricerca] [fra] nome.

- Inviare un messaggio SMS al numero memorizzato come numero di cellulare.
- ♥ Pronunciare il comando *SMS di cellulare* oppure *SMS di [telefono] cellulare*.
- Inviare un messaggio SMS al numero memorizzato come numero privato.
 - **♀** Pronunciare il comando *SMS privato*.
- Avviare una telefonata verso il numero memorizzato come numero dell'ufficio.
 - ♥ Pronunciare il comando [Telefono] lavoro.

Comandi alternativi:

[Chiama] [numero] di lavoro oppure [Chiama] [numero di telefono] di lavoro. • Avviare una telefonata verso il numero memorizzato come numero privato.

♀ Pronunciare il comando *[Tele-fono] privato*.

Comandi alternativi:

[Chiama] [numero] privato oppure [Chiama] [numero di telefono] privato.

• Avviare una telefonata verso il numero memorizzato come numero di cellulare.

♥ Pronunciare il comando [Telefono] cellulare.

Comandi alternativi:

[Chiama] [numero] di [telefono] cellulare oppure [Chiama] [numero di telefono] di [telefono] cellulare.

Comandi per il menu principale della rubrica



Nel menu principale della rubrica sono disponibili i seguenti comandi:

• Creazione di una nuova voce della rubrica che può essere utilizzata anche dalla navigazione (Pag. 156).

♥ Pronunciare il comando Nuova registrazione navigabile.

Comandi alternativi:

[Crea][nuova] registrazione navigabile, [Crea][nuova] indirizzo navigabile, [Registra][nuova] registrazione navigabile oppure [Registra][nuova] indirizzo navigabile.

- Creazione di una nuova voce della rubrica che non può essere utilizzata dalla navigazione (Pag. 155).
 - Pronunciare il comando *Nuova* registrazione solo testo.

Comandi alternativi:

[Crea][nuova] registrazione [solo] testo oppure [Registra][nuova] registrazione [solo] testo.

- Ricerca di una voce (Pag. 158).
 Pronunciare il comando Cerca registrazione oppure Cerca indirizzo.
- Visualizzazione del menu del criterio di ricerca (Pag. 159).
 - ♥ Pronunciare il comando Criterio di ricerca.

Comandi alternativi:

Imposta criterio di ricerca oppure *Seleziona criterio di ricerca*.

• Impostazione del criterio di ricerca in funzione del nome (Pag. 159).

♣ Pronunciare il comando cerca [fra] nome oppure [Imposta][criterio di ricerca] [fra] nome. • Impostazione del criterio di ricerca in funzione della località (Pag. 159).

Pronunciare il comando Cerca [fra] località oppure [Imposta][criterio di ricerca] [fra] località.

• Richiamo del menu degli elementi vocali (Pag. 161).

♀ Pronunciare il comando *Registrazioni vocali*.

Comandi alternativi:

Apri le registrazioni vocali, Modifica le registrazioni vocali oppure Cambia le registrazioni vocali.

- Esportazione della rubrica (Pag. 163).
 Pronunciare il comando *Esporta rubrica*.
- Esportazione dei dati della rubrica a (Pag. 162).
 - **♀** Pronunciare il comando *Esporta i dati* oppure *Esporta [dati]*.
- Cancellare la rubrica
 ♥^e Pronunciare il comando *Cancella i dati*.

• Esportare i dati della scheda SIM a (Pag. 162).

♀ Pronunciare il comando *Esporta scheda sim*.

 Cancellare i dati della scheda SIM.
 Pronunciare il comando *Cancella le registrazioni della scheda sim*. Comandi nel menu degli inserimenti vocali



Nel menu degli inserimenti vocali sono disponibili i seguenti comandi:

• Attivazione e disattivazione del dialogo vocale durante la memorizzazione (Pag. 161).

Attivazione:

♣ Pronunciare il comando Dialogo salvando on oppure Dialogo durante salvataggio on.

Per disattivare:

- ♣ Pronunciare il comando Dialogo salvando off oppure Dialogo durante salvataggio off.
- Lettura degli inserimenti vocali assegnati (Pag. 161).

♥ Pronunciare il comando Leggi registrazioni.

Comandi alternativi:

Leggi [tutte le] registrazioni vocali oppure Leggi [tutte le] registrazioni.

• Cancellazione di tutti gli inserimenti vocali assegnati (Pag. 161).

Pronunciare il comando *Cancella registrazioni*.

Comandi alternativi: Cancella [tutte le] registrazioni oppure Cancella [tutte le] registrazioni.

Comandi nel menu del criterio di ricerca



Nel menu del criterio di ricerca sono disponibili i seguenti comandi (Pag. 159):

• Impostazione del criterio di ricerca in funzione del nome.

♥ Pronunciare il comando cerca [fra] nome oppure [Imposta][criterio di ricerca] [fra] nome.

• Impostazione del criterio di ricerca in funzione della località.

♥ Pronunciare il comando Cerca [fra] località oppure [Imposta][criterio di ricerca] [fra] località.

AUX

(Ausiliario) Possibilità di collegamento per segnali audio esterni

Balance

Regolazione del volume fra l'altoparlante sinistro e quello destro.

Bluetooth

Tecnica per la trasmissione senza fili nell'ambito di brevi distanze fino a 10 metri circa.

Cartelle

Indice

Cartella su un CD/una scheda di memoria/ un microdrive che contiene brani MP3.

CDC

(Compact Disc Changer) CD Changer

CD-R

(Compact Disc Recordable) CD trascrivibile una volta.

CD-RW

(Compact Disc ReWritable) CD trascrivibile più volte.

Codice

Numero segreto che deve essere digitato per l'attivazione dell'apparecchio.

Crossover

Un divisore di frequenza regolabile che opera la ripartizione delle gamme di frequenza prima dei livelli finali.

DTMF

(**D**ual-**T**one **M**ultifrequency dialing) Doppio tono a multi frequenza.

Fader

(regolatore di dissolvenza) Regolazione volume fra altoparlante anteriore e posteriore.

GMT

(Greenwich Mean Time) Ora dell'Europa centrale

Ora standard in corrispondenza del grado di longitudine 0 (il grado di longitudine di Greenwich, Gran Bretagna). Quest'ora viene considerata a livello internazionale come ora standard ai fini della raccolta di dati.

GPS

(Global Positioning System) Sistema per determinare la posizione del veicolo. Fondamento della navigazione.

Loudness

Consente di ottenere un audio migliore aumentando gli alti ed i bassi e mantenendo basso il volume.

Termini tecnici specifici

Microdrive

Disco rigido in formato Compact Flash II In considerazione del crescente processo di miniaturizzazione nel settore multimediale, IBM ha sviluppato il più piccolo disco rigido del mondo, noto come microdrive. Ha le dimensioni di una scheda di memoria Compact Flash II, ma contiene un vero e proprio disco rigido. È disponibile con diversi valori di capacità.

MMC

(MultiMedia Card)

La scheda MultiMedia è uno strumento di memorizzazione riscrivibile in modo permanente con dimensioni compatte sulla base di cellule di memorizzazione Flash.

M3U

Formato per playlist supportato dall'apparecchio.

MP3

Speciale procedura di compressione dati audio (per esempio musica).

Off Road

Avvertenza del sistema di navigazione, allorché ci si trova in una regione non indicata sulla cartina stradale digitale.

PIN

(Personal Identification Number) Numero segreto che deve essere digitato per l'attivazione del telefono.

Playlist

Elenco di riproduzione

Un file che viene memorizzato su un CD insieme a file MP3. Stabilisce la sequenza di riproduzione dei brani.

PLS

Formato per playlist supportato dall'apparecchio.

PTT

(Push To Talk)

Designazione per la procedura di avvio di una finestra di dialogo vocale durante l'utilizzo della modalità vocale.

PUK

(Pin Unblocking Key)

Numero necessario per l'attivazione dopo l'inserimento errato per tre volte del codice PIN della scheda SIM.

RDS

(Radio Data System)

Un procedimento per trasmettere informazioni non udibili sulla gamma di radiofrequenza OUC.

SD Memory Card

(Secure Digital Memory Card) La cosiddetta "Secure Digital Memory Card" è uno strumento di memorizzazione riscrivibile in modo permanente con dimensioni compatte.

Scheda CF

(Compact Flash)

Tipo di scheda di memoria, scheda di memoria intercambiabile riscrivibile sviluppata nel 1994 da SanDisk.

Si distingue tra CF tipo 1 (con spessore di 3,3 mm) e CF tipo 2 (con spessore di 5 mm).

Scheda SIM

(Subscriber Identification Module) La scheda ricevuta dal provider telefonico, su cui sono memorizzati tutti i dati importanti del proprio collegamento.

Sigla PTY

(Program TYpe-code)

Codice trasmesso da una stazione radio a seconda del tipo di programma mandato in onda.

Sono possibili i seguenti PTY:

- Programma per bambini abbreviato Bambini
- Musica country abbreviato Country
- Cultura+società abbreviato Cultura
- Informazioni di attualità abbreviato Attuale
- Reportage
- Radiocommedia+letteratura abbreviato
 Com+lett
- Musica leggera abbreviato Leggera
- Formazione
- Economia
- Folclore
- Programma di servizio abbreviato Servizio
- Jazz
- Tempo libero

- Musica classica leggera abbreviato Cl. legg
- Musica popolare abbreviato Popolare
- Notiziari abbreviato Notizie
- Oldies
- Altra musica abbreviato AltraMus
- · Interattivi abbreviato Interatt
- Musica pop abbreviato Pop
- Religione
- Musica rock abbreviato Rock
- Scienze
- Musica classica abbreviato Classica
- Informazioni sociali
- Sport
- Viaggi
- Svago
- Previsioni del tempo

SMS

(Short Message Service)

Servizio per la trasmissione di brevi messaggi di testo o di altre informazioni.

Surround

Funzione di suono stereofonico. Attraverso speciali impostazioni viene generata un'impressione audio stereofonica.

Tag editor ID3

"Indice dei contenuti" di un brano MP3. Contiene informazioni come, ad esempio, titolo, interprete, album, anno e genere.

Testo radio

Informazioni supplementari che vengono inviate da alcune emittenti OUC via RDS.

ТМС

(Traffic Message Channel)

Comunicazioni sul traffico che vengono inviate da alcune emittenti OUC via RDS. Fondamento della navigazione dinamica.

Termini tecnici specifici

URL

(Uniform Resource Locater) Informazioni circa l'indirizzo, necessarie per l'utilizzo dei servizi WAP, per stabilire un collegamento con il servizio in questione. Le URL iniziano di solito con http://. Spesso definito come "Indirizzo Internet" o "Indirizzo Web".

VSV

(VolumeSecondo Velocità) Con l'aumento della velocità del veicolo cresce anche il volume.

WAP

(Wireless Application Protocol) Il protocollo Wireless Application è stato sviluppato per permettere l'accesso Internet agli utenti di telefoni cellulari e di altri terminali compatti mobili. I servizi WAP utilizzano come lingua per la rappresentazione dei contenuti il "Wireless Markup Language" (WML). Quest'ultimo assomiglia all'Hypertext Markup Language Italian.

А A agagga ranida

Accesso rapido
Modalità media
Modalità radio
Modalità telefono
Navigazione
Rubrica
SMS126
WAP140
Accesso rapido alla modalità
di navigazione
Cancella elenco
Cancellazione voce
Destinazione speciale nei
dintorni
Naviga
Protezione dei dati
Accesso rapido alla rubrica
Cancella elenco
Cancellazione voce
Protezione dei dati
Accesso rapido Telefono
Cancellazione dell'elenco122
cancellazione voce inserita121
chiamata diretta
protezione dei dati
Accesso rapido WAP
Cancellazione dell'elenco143
cancellazione voce inserita143

Memorizzazione nei
Preferiti 141, 142
protezione dei dati
Accettare sempre il collegamento172
Accettazione automatica
chiamate 108, 111
Aggiornamento
Aggiornamento software
Alternanza
Alti
Altitudine
Annullamento della funzione
di filtro
Catena di emittenti
Emittente
Annuncio
Attivazione
Disattivazione
Annuncio dell'ora di arrivo61
Annuncio di un nuovo SMS134
Apparecchi Bluetooth
attribuzione nome
Cancellare dall'elenco172
Cancellazione di tutti gli
apparecchi dall'elenco173
collegamento
scollegare

Attivazione
Bloccato
Disattivazione
Reset
Silenziamento
Apparecchio esterno
Apple
Arretramento
Arretramento rapido
Attivazione
Annuncio
Funzione di filtro
Messaggi di navigazione55
Modalità di ascolto delle
Wiodalita di ascolto delle
emittenti regionali
emittenti regionali.71Modalità media.81Modalità radio.64Modalità telefono.98Notiziari sul traffico.74Testo radio.71Tipo di programma.70
emittenti regionali.71Modalità media.81Modalità radio.64Modalità telefono.98Notiziari sul traffico.74Testo radio.71Tipo di programma.70Attivazione comando vocale.111
emittenti regionali
emittenti regionali
emittenti regionali

Apparecchio

B

Balance 20, 239
Bassi19
Becker Surround
BeckerClub
Beckerclub
Bloccato
Blocco
Annullamento
Blocco del percorso54
Annullamento

С

Cambio di brano
Cancellazione dei dati personali190
Cancellazione della destinazione
intermedia
CAP
Caricamento dei dati191
Caricamento del backup191
Caricatore CD
Caricamento
Scaricamento
Cartelle
Cascade
Attivazione17
Disattivazione17
Reset
Silenziamento

CD

Avvertenze
Estrazione
Inserimento
CD Changer
CDC
CD-R 88, 239
CD-RW 88, 239
Centro
Centro del suono
Chiamata d'emergenza103
Chiamate perse102
Chiamate risposte102
Circuito di protezione temperatura88
Codice
Inserimento14
Numero errato14
Codice postale
Codice PUK
Colore del display188
Comandi vocali194
display di stato
funzione di accesso rapido203
menu principali
Modalità media212
Modalità radio
Navigazione
Navigazione negli elenchi202

Ordini a carattere generale201
Rubrica
Comando vocale
Attivazione195
Compressione
Conferenza
Conferma dell'avvertenza17
Conferma dell'inserimento
vocale
Controllo dell'ampiezza di banda73
Coordinate
Coordinate geologiche
Creazione di un backup191
Cronologia
Crossover 21, 239

D

Dati di navigazione
Dati tecnici
Dati vocali
Autoradio
Cancellazione
Lettura
Rubrica
Definizione del codice PIN110
Denominazione delle emittenti79
Design diurno/notturno
Destinazione dalla Rubrica40
Destinazione intermedia

Destinazione particolare esterna45
Destinazione raggiunta
Destinazione speciale
Dintorni
Dintorni della destinazione43
Informazioni44
Nel località
Nel paese
Disattivare il telefono
Disattivazione
Annuncio
Funzione di filtro
Messaggi di navigazione55
Modalità di ascolto delle
emittenti regionali
Notiziari sul traffico
Pilota automatico
Telefono
Testo radio
Tipo di programma
Disattivazione del dispositivo
vivavoce
Display
Durata di viaggio residua 48
Impostazione vocale
Opzioni di percorso
Ora attuale
Posizione attuale
Tratto di strada da percorrere48

Display a colori
Display di stato
Modalità media
Modalità radio
Modalità telefono
Navigazione
Dispositivo viva voce esterno189
Distribuzione del suono
Disturbi di ricezione
DTMF
Durata di viaggio residua48

Е

Elementi di comando10
Elenco chiamate
cancellazione
cancellazione voce inserita103
Informazioni103
Elenco percorsi
Elenco stazioni
Equalizzatore
Estrazione
Microdrive
Scheda di memoria
ETA
Evitare autostrade
Evitare i tunnel
Evitare pedaggi
Evitare traghetti

F

-
Fader 20, 239
Fermata intermedia
Filtraggio della catena di emittenti69
Filtrare stazioni
Finestra di dialogo vocale
Esempi
Terminare
Finestre di dialogo automatiche182
Fonte AUX
Formato orario
Frecce direzionali
Frequenza limite
Funzione della guida
Funzione di filtro
Attivazione
Disattivazione
Funzione di reset
Funzione di riproduzione
Apparecchi
FM
Onde corte
Onde medie
VHF
Funzione Internet (WAP)
Funzione vocale dettagliata183
Funzioni di comando nelle
pagine WAP137
Fusibile

G

Gamma d'onda								65
GMT								.239
GPS								.239

I

Immettere il numero di telefono100
Imperiale
Impostazione
Alti
Balance
Bassi19
Calcolo dell'ora di arrivo62
Colore del display
Comando vocale
Equalizzatore
ETA
Fader
Gamma d'onda65
Lingua181
Lingua del sistema
Messaggio vocale
ora
Tono di chiamata110
Impostazione dell'audio
Impostazione
Reset
Impostazione della lingua

Coordinate geologiche
Destinazione particolare
esterna
Destinazione speciale40
Incrocio
Indirizzo
Località
Microdrive
Nazione
Numero civico
numero di telefono
Scheda di memoria
Via
Inserimento del codice PIN98
inserimento dell'URL 141, 147
Inserimento indirizzo
Inserimento vocale della rubrica
Cancellazione 161, 167
Creazione
Lettura
inserimento:
Scheda di memoria
Scheda MMC91
Scheda SD
Scheda SIM
Interruzione del notiziario sul
traffico stradale
Interruzione pilota automatico51

L

Limite di velocità
Livello digitale
Località
Loudness 20, 239
luminosità
Luminosità display
Luogo di destinazione 29, 32

M M2U

M3U93
Memoria disponibile per i
messaggi SMS133
Memoria emittenti
Cancellazione voce
Denominazione di una voce79
Spostamento di una voce78
Memorizzare la destinazione
nella Rubrica
Memorizzazione
Emittente
Posizione attuale
Memorizzazione destinazione36
Memorizzazione di emittenti77
Memorizzazione di numeri nella
rubrica
Memorizzazione di un numero
sulla scheda SIM124

Menu	ļ

Accesso rapido11
Display di stato
Fondamenti11
Immissione
Menu principale
Opzioni
Utilizzo12
Menu delle opzioni
Autoradio
Modalità multimedia
Modalità telefono
Navigazione
Menu principale
Modalità multimedia
Modalità radio64
Modalità telefono
Navigazione
Rubrica
SMS
WAP144
Messaggi
Messaggi di navigazione
Attivazione
Disattivazione
Metrico
Microdrive
Estrazione
Inserimento

N

Navigazione
Annullamento51
Attivazione
Disattivazione
Impostazioni
Navigazione dinamica
Nazione
Norme per la sicurezza 8, 24, 48
Notiziari sul traffico73
Attivazione74
Comunicato
Disattivazione
Modalità automatica,74
Selezione delle stazioni74
Volume
Notiziari TMC 52, 56, 57, 59
Numeri selezionati102
Numero civico
Numero dalla rubrica101
Numero di telefono dalla rubrica101
Numero occupato100
Nuovo calcolo del percorso
Nuovo itinerario
Nuovo SMS

0

0 100
Occupato100
Off Road 49, 240
Onda corta 65, 75
Onda media 65, 75
Opzione vocale della radio
Cancellazione
Creazione
Lettura 72, 80
Opzioni di percorso 34, 54, 57
Display
Evitare autostrade
Evitare i tunnel
Evitare pedaggi
Evitare traghetti
Percorso breve
Percorso dinamico
Percorso veloce
Regolazione 54, 57
Ora
Ora attuale
Ora GMT
Ottimizzazione della ricezione72

P

P.O.I
Pagine visitate
Percorso breve
Percorso dinamico
Percorso veloce
Personale
pilota automatico dinamico
Plavlist
M3U
PLS 93
PLS 93
Posizione
Memorizzazione 56 57
Viewelizzazione
visualizzazione
Posizione attuale
Memorizzazione 56, 57
Visualizzazione 56, 57
Posta
Preferiti 138, 145
Caricare
elaborare 146
Profili di accesso 147
cancellazione 151
Caricare 147
Creazione 148
Madifica 151
Profili di accesso SIM 170, 175

Profilo a viva voce 170, 174
Programma regionale
Protezione anticopiatura
Protezione antifurto14
Protezione dati
PTT avanzato
PTY
Attivazione
Disattivazione
Push To Talk

R

Raccomandazione per la corsia50
Raccomandazioni per le corsie50
RDS
Regolatore di dissolvenza
Regolazione del volume in
base alla velocità
Ricerca casuale
Ricerca della località
Richiamo delle impostazioni del
sistema
Richiamo delle impostazioni
generali
Rimozione
Scheda di memoria
Scheda MMC92
Scheda SD

Ripetere il messaggio vocale184
Ripetizione del brano85
Ripetizione del CD85
Ripetizione della cartella
Ripristino della impostazioni
predefinite
Riproduzione casuale
(randomplay)
Riselezione automatica108
Rubrica
esportazione
Rumori dell'ambiente

S
Salto di brano
Salvataggio dei dati
Scan
Apparecchi
FM67
Onde corte
Onde medie
Scheda CF
Scheda di memoria
Estrazione
Inserimento
inserimento:
Rimozione

Scheda di memoria con dati di
navigazione
Scheda MMC
inserimento:
Rimozione
Scheda SD
inserimento:
Rimozione
Scheda SIM
inserimento:
Segnale prima dell'inserimento
vocale
Segnali acustici di avvertenza187
Selezionare il numero100
Selezione
Centro
Destinazione particolare esterna 45
Destinazione speciale40
Incrocio
Località
Nazione
Numero civico
Via
Selezione automatica della rete109
Selezione CD
Selezione della rete
Selezione della tonalità119
Selezione manuale della rete

Sempre mono
Sempre stereo
Senso di rotazione
Sicurezza stradale generale9
Silenziamento
Attivazione
Disattivazione
Sistema di comando vocale195
SMS
Annuncio di un nuovo
messaggio134
inviati
Leggi
Memoria disponibile
memorizzati
Numero del Service Center135
ricevuto
Scrivere
SMS inviati
SMS memorizzati
Sospendere
Subwoofer
Successione di riproduzione per
supporti dati MP393
Suono stereofonico
Supporto della guida al
parcheggio
Surround 21, 241

Т
Tag editor ID3
tag editor ID3
Tasti10
Telefonata
accettazione
concludere114
Riagganciare114
rifiuto113
Sospendere114
Testo radio
Attivazione
Disattivazione71
Tipo di programma70
Attivazione
Disattivazione
TMC 57, 241
Tonalità18
Tono di chiamata110
TP73
Tratto di strada da percorrere48

U

Unità di comando					
Estrazione	 	•••	 	 	15
Inserimento .	 	•••	 •	 	16
Sbloccaggio .	 	•••	 •	 	15
Utente 1-3	 	•••	 •	 	19
Utilizzo regolare .	 	•••	 •	 	8

V

Volume

Aumento
Impostazione
Messaggio vocale
Notiziari sul traffico
Riduzione
Segnali acustici di
avvertenza
Visualizzazione
Volume della funzione vocale182
VSV 186, 239

W

WAP	242
instaurare la connessione	136
interrompere la connessione	. 138,
140	
Menu principale	144

Ζ

Dati tecnici

- Gamme d'onda: FM 87,5 MHz - 108 MHz MW 531 kHz - 1620 kHz OC 5800 kHz -6250 kHz
- Frequenze di trasmissione: 20 Hz - 20 kHz con modalità di funzionamento CD 30 Hz - 15 kHz in FM 50 Hz - 2,5 kHz per OM, OC
- Potenza d'uscita: 4 x 18 Watt RMS
- Sezione trasversale cavo: Per alimentazione di corrente min. 0,75 mm²
- Impedenza altoparlante: min. 4 Ω
- Line out:

4 x Line Out analogico (tensione di uscita max. $3Veff a 10 k\Omega$) 1 x Line Out analogico (tensione di uscita max. $3Veff a 10 k\Omega$) per subwoofer

• VSV:

Per utilizzare il VSV, il tachimetro elettronico dell'autoveicolo deve avere una tensione rettangolare con un'ampiezza riferita alla massa pari a +4V - +12V. L'aumento avviene in 7 fasi di 2,5 dB.

- Antenna: Impedenza 50 Ω
- Ingresso AUX: 16 KΩ Resistenza d'ingresso, tensione d'ingresso max. 1,7 Veff
- Telefone Mute: Livello attivo basso < 2 Volt
- Tensione di alimentazione: 12 Volt
- Collegamento CD: Può essere collegato il CD Changer Becker Silverstone 7860.
- **CD riproducibili:** Si possono utilizzare solo CD conformi a DIN EN 60908. L'uso di CD di 8 cm con adattatore non è consentito.
FOGLIO INDICATIVO

Stimato radioascoltatore!

Così come previsto dalle direttive CE vigenti, questo apparecchio radioricevente può venire usato facilmente da chiunque.

Il presente apparecchio è conforme alle norme europee o alle norme nazionali armonizzate, attualmente in vigore. La sigla offre garanzia riguardo l'osservanza delle specifiche relative alla compatibilità elettromagnetica valide per l'apparecchio. Questo significa che vengono evitati in larga misura sia i disturbi che il Suo apparecchio potrebbe provocare ad altri apparecchi elettrici/elettronici, sia i disturbi che altri apparecchi elettrici/elettronici potrebbero causare al Suo.

Il segno di omologazione - CE (e1), rilasciato dall'Ufficio federale per autoveicoli (KBA) in base alla normativa europea 95/54/CE relativa alla - CEM - degli autoveicoli, ne autorizza il montaggio e l'esercizio negli autoveicoli (classi M, N e O).

I requisiti della CEM - specifica degli apparecchi, in base alle seguenti nomative europee, vengono soddisfatti:

> - EN 55013 - EN 55020

Dichiarazione di conformità riguardante le frequenze Conforme al decreto No. 548, Art.2.2., del 28 agosto 1995 del

MINESTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINESTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO

publicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985 e conforme al paragrafo 3 dell'allegato I al decreto ministerale del 27 agosto 1987, si dichiara che vengono ripettate le disposizioni citate in preambolo.



Smaltimento corretto di questo prodotto (rifiuti di prodotti elettrici)



(da utilizzare nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta separato)

Il contrassegno applicato sul prodotto o sulla documentazione corrispondente indica che questo articolo non deve essere smaltito unitamente ai rifiuti domestici. Si raccomanda di smaltire l'apparecchio separandolo dagli altri rifiuti, allo scopo di evitare l'inquinamento dell'ambiente e situazioni di pericolo per la salute umana a causa di procedure di smaltimento non controllate dei rifiuti. Riciclare l'apparecchio in modo tale da favorire il durevole riutilizzo dei materiali.

Gli utenti privati sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale il prodotto fu acquistato oppure le autorità competenti, al fine di apprendere le specifiche modalità di smaltimento dell'apparecchio appropriate in un contesto di tutela ambientale.

Gli utenti commerciali sono invitati a rivolgersi ai propri fornitori e a consultare le condizioni previste dal contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ai rifiuti industriali.