

USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D'UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / ISTRUZIONI PER L'USO

MasterView Easy MkII

Display di monitoraggio e controllo della rete MasterBus





MASTERVOLT Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam Paesi Bassi Tel.: +31-20-3422100 Fax.: +31-20-6971006 www.mastervolt.com



Copyright © 2010 Mastervolt v 1.5 Settembre 2010

MASTERVOLT

INDICE

INDICE:

v 1.5 Settembre 2010

1.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	1	INFO	RMAZIONI GENERALI	
12 USO DEL PRESENTE MANUALE 124 13 DETTAGLI DELLA GARANZIA 124 14 RESPONSABILITÀ 124 15 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 124 15 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 124 16 INECTIONE 124 17 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 125 21 AVVERTENZE SIMBOLI 125 22 USO SPECIFICO 125 23 NORME GENERALI DI SICUREZZA ED ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 125 3 MASTERBUS 126 3.1 CHE COS'E MASTERBUS? 126 3.2 COMANDI BASATI SU EVENTI. 126 3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS 127 4 INSTALLAZIONE 128 4.1 MONTAGGIO DA INCASSO O A PANNELLO 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO 128 5 FUNZIONAMENTO 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2 PUL		1.1	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	124
1.3 DETTAGLI DELLA GARANZIA		1.2	USO DEL PRESENTE MANUALE	124
1.4 RESPONSABILITÀ		1.3	DETTAGLI DELLA GARANZIA	124
1.5 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 124 2 LINEE GUIDA E MISURE DI SICUREZZA. 125 2.1 AVVERTENZE E SIMBOLI. 125 2.2 USO SPECIFICO. 125 2.3 NORME GENERALI DI SICUREZZA ED ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE. 126 3.1 CHE COS'E MASTERBUS? 126 3.2 COMANDI BASATI SU EVENTI. 126 3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS. 127 4 INSTALLAZIONE. 128 4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO. 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 5 FUNZIONAMENTO. 129 5.2 FUISANTI DI COMANDO. 129 5.2.1 ACcensione e spegnimento. 129 5.2 Biocco tasti. 129 5.3 NAVIGAZIONE 130 5 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY		1.4	RESPONSABILITÀ	124
2 LINEE GUIDA E MISURE DI SICUREZZA		1.5	TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE	124
2.1 AVVERTENZE E SIMBOLI	2	LINE	E GUIDA E MISURE DI SICUREZZA	125
2.2 USO SPECIFICO. 125 2.3 NORME GENERALI DI SICUREZZA ED ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE. 125 3 MASTERBUS. 126 3.1 CHE COS'È MASTERBUS?. 126 3.2 COMANDI BASATI SU EVENTI. 126 3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS. 127 4 INSTALLAZIONE 128 4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO. 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO. 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 4.4 MATTERIALE NECESSARIO. 129 5.1 ASPETI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO. 129 5.2.1 Accensione e spegnimento. 129 5.2 PULSANTOLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.2 PULSANTOLLO 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133		2.1	AVVERTENZE E SIMBOLI	125
2.3 NORME GENERALI DI SICUREZZA ED ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE. 125 3 MASTERBUS. 126 3.1 CHE COS'É MASTERBUS? 126 3.2 COMANDI BASATI SU EVENTI 126 3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS. 127 4 INSTALLAZIONE 128 4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO. 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 5 FUNZIONAMENTO 129 5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO. 129 5.2.1 Accensione e spegnimento. 129 5.2.2 Biocco tasti. 129 5.3 NAVIGAZIONE 130 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE. 132 6.1 MONITORAGGIO EL MASTERVIEW EASY. 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY. 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 132 6.1 <td></td> <td>2.2</td> <td>USO SPECIFICO</td> <td> 125</td>		2.2	USO SPECIFICO	125
3 MASTERBUS		2.3	NORME GENERALI DI SICUREZZA ED ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	125
3.1 CHE COSÉ MASTERBUS? 126 3.2 COMANDI BASATI SU EVENTI 126 3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS 127 4 INSTALLAZIONE 128 4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO. 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 5 FUNZIONAMENTO 129 5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2.2 Bicoco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 BUSOTITOLLO 134 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 135 6.6.2 Aree 135<	3	MAS	TERBUS	126
3.2 COMANDI BASATI SU EVENTI. 126 3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS. 127 4 INSTALLAZIONE. 128 4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO. 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO. 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO. 128 5 FUNZIONAMENTO 129 5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO. 129 5.2.1 Accensione e spegnimento. 129 5.2.2 Blocco tasti. 129 5.3 NAVIGAZIONE 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO. 132 6.1 MONITORAGGIO. 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO DENINCIPALE É DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2		3.1	CHE COS'È MASTERBUS?	126
3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS. 127 4 INSTALLAZIONE 128 4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO. 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 5 FUNZIONAMENTO. 129 5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2.2 Blocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE É DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 </td <td></td> <td>3.2</td> <td>COMANDI BASATI SU EVENTI</td> <td> 126</td>		3.2	COMANDI BASATI SU EVENTI	126
4 INSTALLAZIONE 128 4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 5 FUNZIONAMENTO 129 5.1 ASPETTI GENERALI 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2.2 Blocot tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DEL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 <td< td=""><td></td><td>3.3</td><td>CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS</td><td> 127</td></td<>		3.3	CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS	127
4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO 128 4.2 MATERIALE NECESSARIO 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 5 FUNZIONAMENTO 129 5.1 ASPETTI GENERALI 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2.2 Biocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi	4	INST	ALLAZIONE	128
4.2 MATERIALE NECESSARIO. 128 4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO. 128 5 FUNZIONAMENTO. 129 5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO. 129 5.2.1 Accensione e spegnimento. 129 5.2.2 Blocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi. 135		4.1	MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO	128
4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO 128 5 FUNZIONAMENTO 129 5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2.2 Blocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 Aree 135 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio </td <td></td> <td>4.2</td> <td>MATERIALE NECESSARIO</td> <td> 128</td>		4.2	MATERIALE NECESSARIO	128
5 FUNZIONAMENTO 129 5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2.2 Blocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE É DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 <		4.3	MONTAGGIO PASSO A PASSO	128
5.1 ASPETTI GENERALI. 129 5.2 PULSANTI DI COMANDO. 129 5.2.1 Accensione e spegnimento. 129 5.2.2 Blocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 ConFigurazione della pagina Preferiti 136	5	FUNZ	ZIONAMENTO	129
5.2 PULSANTI DI COMANDO. 129 5.2.1 Accensione e spegnimento 129 5.2.2 Biocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO. 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 <td></td> <td>5.1</td> <td>ASPETTI GENERALI</td> <td> 129</td>		5.1	ASPETTI GENERALI	129
5.2.1 Accensione e spegnimento. 129 5.2.2 Blocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aguingi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti		5.2	PULSANTI DI COMANDO	129
5.2.2 Blocco tasti 129 5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTORI DIGITALI 136			5.2.1 Accensione e spegnimento	129
5.3 NAVIGAZIONE 129 5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.1 Configurazione dell'int			5.2.2 Blocco tasti	129
5.4 CONTROLLO 130 5.5 MANUTENZIONE 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi. 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti. 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTTORI DI GITALI 136 6.8.1 Configurazione dell'interrutore 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO 137		5.3	NAVIGAZIONE	129
5.5 MANUTENZIONE. 131 6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO. 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE. 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO. 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi. 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti. 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTTORI DIGITALI 136 6.8.1 Configurazione dell'interrutore 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO. 137		5.4	CONTROLLO	
6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE 132 6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTTORI DIGITALI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del feedback 137		5.5	MANUTENZIONE	
6.1 MONITORAGGIO 132 6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del feedback 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO 137	6	MON	ITORAGGIO E CONFIGURAZIONE	
6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY 132 6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del l'eedback 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO 137		6.1	MONITORAGGIO	
6.2.1 Modifica dei caratteri 133 6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY 133 6.4 DATI DELL'EVENTO 134 6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTTORI DIGITALI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del feedback 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO 137		6.2	CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY	
6.3EVENIT MASTERVIEW EASY1336.4DATI DELL'EVENTO1346.5L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE1346.6PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO1346.6Assegnare un nome alla pagina Preferiti1356.6.1Assegnare un nome alla pagina Preferiti1356.6.2Aree1356.6.3Dispositivi1356.6.4Gruppi1356.6.5Elementi1356.6.6Aggiungi1356.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI1366.8INTERRUTTORI DIGITALI1366.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO137		0.0	6.2.1 Modifica dei caratteri	
6.4DATI DELL EVENTO1346.5L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE1346.6PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO1346.6.1Assegnare un nome alla pagina Preferiti1356.6.2Aree1356.6.3Dispositivi1356.6.4Gruppi1356.6.5Elementi1356.6.6Aggiungi1356.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI1366.8INTERRUTTORI DIGITALI1366.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO137		6.3		
6.5 LEVENTO PRINCIPALE E DETERMINANTE 134 6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO. 134 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTTORI DIGITALI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del feedback 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO 137		6.4 6.5		
6.6 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti 135 6.6.2 Aree 135 6.6.3 Dispositivi 135 6.6.4 Gruppi 135 6.6.5 Elementi 135 6.6.6 Aggiungi 135 6.6.7 Esempio 135 6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTTORI DIGITALI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del feedback 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO 137		0.0		
6.6.1Assegnate difficite difficite and pagina Preferiti1356.6.2Aree1356.6.3Dispositivi1356.6.4Gruppi1356.6.5Elementi1356.6.6Aggiungi1356.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI1366.8INTERRUTTORI DIGITALI1366.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO137		0.0	6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Proferiti	
6.6.2Free6.6.3Dispositivi1356.6.4Gruppi1356.6.5Elementi1356.6.6Aggiungi1356.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI1366.8INTERRUTTORI DIGITALI6.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback.1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO			6.6.2 Δree	
6.6.4Gruppi.1356.6.5Elementi1356.6.6Aggiungi1356.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti.1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI.1366.8INTERRUTTORI DIGITALI.1366.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback.1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO.137			663 Dispositivi	
6.6.4Chupphili1356.6.5Elementi1356.6.6Aggiungi1356.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI1366.8INTERRUTTORI DIGITALI1366.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO137			664 Gruppi	135
6.6.6Aggiungi1356.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI1366.8INTERRUTTORI DIGITALI1366.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO137			665 Flementi	135
6.6.7Esempio1356.6.8Visualizzazione della pagina Preferiti1366.7CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI1366.8INTERRUTTORI DIGITALI1366.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO137			666 Aggiungi	135
6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti. 136 6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI. 136 6.8 INTERRUTTORI DIGITALI. 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del feedback. 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO. 137			667 Esempio	135
6.7 CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI 136 6.8 INTERRUTTORI DIGITALI 136 6.8.1 Configurazione dell'interruttore 137 6.8.2 Configurazione del feedback 137 6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO 137			6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti	
6.8INTERRUTTORI DIGITALI		6.7	CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI	
6.8.1Configurazione dell'interruttore1376.8.2Configurazione del feedback1376.9INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO137		6.8	INTERRUTTORI DIGITALI	
6.8.2Configurazione del feedback			6.8.1 Configurazione dell'interruttore	
6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO			6.8.2 Configurazione del feedback	137
		6.9	INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO	137

MASTERVOLT

7	INFO	RMAZIONI AGGIUNTIVE	
	7.1	MASTERADJUST SOFTWARE	
	7.2	INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE	
8	RISO	UUZIONE DEI PROBLEMI	
9	SPE	CIFICHE TECNICHE	
	0.1	SPECIFICHE TECNICHE	1/1
	3.1		
	9.2	DIMENSIONI	



1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Display di monitoraggio e controllo della rete MasterBus.

1.2 USO DEL PRESENTE MANUALE

Copyright © 2010 Mastervolt. Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Mastervolt.II presente manuale contiene importanti norme di sicurezza ed istruzioni per il funzionamento sicuro ed efficace, la manutenzione ed eventualmente la soluzione di malfunzionamenti di minore entità del MasterView Easy MkII (Codice 77010305).

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro. La presente versione in italiano consta di 24 pagine.

1.3 DETTAGLI DELLA GARANZIA

Mastervolt dichiara che il presente prodotto è stato realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle specifiche tecniche previste. Nel caso in cui venissero realizzate delle operazioni senza seguire le linee guida, istruzioni e specifiche tecniche contenute nel presente manuale di uso, l'unità potrebbe subire dei danni o non corrispondere alle specifiche tecniche per cui è stata concepita. In tali casi, la garanzia perde validità.

1.4 RESPONSABILITÀ

Mastervolt non assume responsabilità per:

- Danni conseguenti all'uso del MasterView Easy;
- Eventuali errori del presente manuale e per le conseguenze che ne derivino.

1.5 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Dalla targhetta di identificazione si possono ricavare importanti informazioni tecniche necessarie per il servizio tecnico, la manutenzione e la successiva consegna dei pezzi.



Figura 1: Targhetta di identificazione

ATTENZIONE!



Non rimuovere mai la targhetta di identificazione.



2 LINEE GUIDA E MISURE DI SICUREZZA

2.1 AVVERTENZE E SIMBOLI

Nel presente manuale, le istruzioni e le avvertenze di sicurezza sono contrassegnate dalle seguenti icone:



ATTENZIONE!

Informazioni, direttive e divieti speciali per la prevenzione di danni.



Una procedura, una circostanza, ecc. che merita particolare attenzione.

2.2 USO SPECIFICO

1. Il MasterView Easy è fabbricato in modo conforme alle direttive tecniche di sicurezza applicabili.

2. Usare il MasterView Easy solamente nei seguenti casi:

- In condizioni corrette dal punto di vista tecnico
- Osservando le istruzioni d'uso contenute nel presente manuale.
- Collegato alla rete MasterBus.

3 Un uso del MasterView Easy diverso da quello menzionato al paragrafo 2 non si considera coerente con l'uso a cui l'impianto è destinato. Mastervolt non si assume responsabilità per danni risultanti da quanto esposto sopra.

2.3 NORME GENERALI DI SICUREZZA ED ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

 Non effettuare lavori sul MasterView Easy o sull'impianto, se è ancora collegato ad una fonte di alimentazione. Consentire solo a elettricisti qualificati di operare cambiamenti nell'impianto elettrico.

3 MASTERBUS

3.1 CHE COS'È MASTERBUS?



Tutti i dispositivi compatibili con MasterBus sono indicati con il simbolo MasterBus.

MasterBus è una rete di dati completamente decentralizzata che favorisce la comunicazione tra diversi dispositivi del sistema Mastervolt. Si tratta di una rete di comunicazione basata sul protocollo CAN-bus che si è rivelata un sistema bus affidabile nelle applicazioni automobilistiche. MasterBus è utilizzato come sistema di gestione della corrente elettrica per tutti i dispositivi collegati come l'inverter, il caricabatterie, il generatore e molti altri. Ciò favorisce la comunicazione tra i dispositivi collegati consentendo per esempio l'avvio del generatore nel caso in cui le batterie siano scariche.

MasterBus riduce la complessità dei sistemi elettrici utilizzando cavi di collegamento UTP. Tutti i componenti del sistema sono praticamente concatenati. Per questo motivo, ogni dispositivo è dotato di due porte dati MasterBus. Quando due o più dispositivi sono connessi attraverso queste porte dati, formano una rete dati locale chiamata MasterBus. Il risultato è una riduzione dei costi materiali in quanto sono necessari solo pochi cavi elettrici e si riducono i tempi d'installazione.

Per il monitoraggio centrale e il controllo dei dispositivi connessi, Mastervolt offre una vasta gamma di pannelli che forniscono in modo rapido e semplice informazioni complete sullo status del proprio sistema elettrico. Sono disponibili quattro pannelli diversi, dal piccolo display LCD 120 x 65 mm compatibile con Mastervision fino al pannello a colori MasterView System. Tutti i pannelli di monitoraggio possono essere utilizzati per monitorare, controllare e configurare tutta la strumentazione MasterBus connessa.

È possibile aggiungere nuovi dispositivi alla rete, semplicemente estendendola. Ciò garantisce alla rete MasterBus un alto grado di flessibilità per una configurazione di sistema estesa non soltanto oggi, ma anche in futuro! Inoltre Mastervolt offre numerose interfacce in grado di rendere compatibili alla rete MasterBus anche dispositivi non Masterbus. Se si desidera collegare direttamente un prodotto non fabbricato da Mastervolt alla rete MasterBus, si consiglia di utilizzare un'interfaccia Modbus.

MASTERVOLT

ATTENZIONE: Non collegare mai direttamente un dispositivo che non sia MasterBus ad una rete MasterBus! Altrimenti, ciò provocherà la nullità della garanzia che copre tutti i dispositivi MasterBus connessi.

3.2 COMANDI BASATI SU EVENTI

Grazie a MasterBus è possibile programmare qualsiasi dispositivo in modo tale che ordini ad un altro dispositivo connesso di svolgere una determinata azione. Ciò è possibile grazie a dei comandi basati su eventi.

Ad esempio, se la potenza di sostegno di una barca in porto è quasi in situazione di sovraccarico, il generatore di bordo deve avviarsi.

Se ad esempio, la potenza di sostegno è misurata dal Mass Systemswitch, questo dispositivo verrà considerato come la sorgente del comando. Il generatore, invece, è il dispositivo che deve svolgere un'azione (ovvero avviarsi), per cui viene considerato come il destinatario. Ciò significa che il Mass Systemswitch deve essere programmato come segue:

Sorgente	Potenza di sostegno in	Selezionare dall'elenco di sorgenti di eventi
dell'evento:	condizione di sovraccarico	(cfr. manuale del Mass Systemswitch)
Destinatario	Generatore	Selezionare dall'elenco di dispositivi (dispositivi connessi al
dell'evento:		MasterBus)
Comando	Stato	Selezionare il comando di evento dall'elenco di comandi di
dell'evento:		evento del destinatario (cfr. manuale del Generatore)
Dati dell'evento:	ON	Selezionare un'azione di evento dalla lista di comandi di
		evento del destinatario (cfr. manuale del Generatore)

L'elenco di sorgenti dell'evento e l'elenco di comandi di evento del MasterView Easy verranno trattati nel capitolo 6 del presente manuale.



3.3 CONFIGURAZIONE DI UNA RETE MASTERBUS

Ogni dispositivo compatibile con la rete MasterBus è dotato di due porte dati. Quando 2 o più dispositivi sono collegati mediante queste porte, costituiscono una rete locale di dati chiamata MasterBus.

Ricordare quanto segue:

Le connessioni tra i dispositivi sono assicurate da cavi di collegamento UTP standard. Mastervolt può fornire questi cavi che sono comunque disponibili presso qualsiasi negozio di componenti informatici.



Figura 2

Come tutte le reti dati ad alta velocità, MasterBus ha bisogno di un dispositivo di terminazione alle due estremità della rete.

Figura 3

L'alimentazione elettrica per la rete proviene dai dispositivi collegati.

Almeno un dispositivo della rete deve possedere funzionalità di alimentazione (cfr. le specifiche). Un dispositivo di alimentazione è in grado di alimentare fino a tre dispositivi passivi.

Visto che tutti i dispositivi di alimentazione sono ad isolamento galvanico, è consentito l'uso di più dispositivi di alimentazione.



Figura 4



Figura 5



Figura 6



4 INSTALLAZIONE



ATTENZIONE

Durante l'installazione e la messa in servizio del *Masterview Easy*, è necessario osservare sempre le direttive e le misure di sicurezza riportate nel capitolo 2 del presente manuale.

4.1 MONTAGGIO AD INCASSO O A PANNELLO

Il Masterview Easy può essere montato ad incasso o a pannello, direttamente sulla parete o rialzato. Se si opta per il montaggio ad incasso, il pannello esterno può essere facilmente rimosso. Se, invece, si preferisce il montaggio a pannello notare che le connessioni sono presenti sul retro del pannello ed è previsto lo spazio necessario per i due connettori MasterBus.

4.2 MATERIALE NECESSARIO

Utensili:

- □ Un trapano per praticare i fori di montaggio
- □ Una sega per ricavare l'apertura necessaria per montare a raso il pannello
- □ Un cacciavite a croce

Materiali:

- ☑ II display MasterView Easy (incluso)
- ☑ 4 viti di montaggio (incluse)
- ☑ Cavo di connessione MasterBus (cavo MasterBus) (da 6 metri, incluso)
- Dispositivo di terminazione MasterBus (1 unità inclusa)

4.3 MONTAGGIO PASSO A PASSO

Cfr. figura 7 e 8.

Montaggio ad incasso del display MasterView.

- Rimuovere il pannello esterno e la parte anteriore del display.
- Ricavare un'apertura nel pannello di montaggio, praticare i fori utilizzando il modello fornito nella scatola o utilizzando le dimensioni del display.
- Inserire i cavi di connessione MasterBus nelle porte dati MasterBus.
- Montare il MasterView Easy sul pannello (1) e poi ricollocare la parte anteriore (2), come indicato nella figura 7.

(2)

Montaggio a pannello del MasterView Easy Display

Figura 7

- Rimuovere il pannello esterno e la parte anteriore.
- Praticare i fori usando come riferimento le dimensioni interne del pannello esterno e fissare tale pannello (1).
- Inserire i cavi di connessione MasterBus nelle porte dati MasterBus e spingere il display all'interno del pannello esterno (2).
- Ricollocare la parte anteriore (3), come indicato nella figura 8.







5 FUNZIONAMENTO

5.1 ASPETTI GENERALI

Il Mastervolt *MasterView Easy* è un display di monitoraggio e controllo per dispositivi collegati alla rete MasterBus ed ha la funzione di visualizzare su un *touch screen* le informazioni relative allo stato dell'impianto elettrico.

5.2 PULSANTI DI COMANDO

5.2.1 Accensione e spegnimento

Premere brevemente il pulsante per accendere il display MasterView Easy (cfr. figura 10). Dopo brevi istanti, appare la prima schermata su cui è possibile selezionare il dispositivo. Premendo nuovamente il pulsante per pochi secondi, il display Easy si spegne.

5.2.2 Blocco tasti

Premendo il pulsante per oltre due secondi con il display Easy acceso, il display si blocca (cfr. figura 10). In tale modalità, il display non reagirà a nessuna pressione sullo schermo. La chiave che indica il blocco tasti appare in basso a sinistra (cfr. figura 10).

Per sbloccare tale funzione basta premere nuovamente il tasto per oltre due secondi.



NOTA: In considerazione del fatto che ogni configurazione realizzata all'interno della rete MasterBus è unica, il presente manuale di istruzioni non può fornire indicazioni specifiche per ogni singolo dispositivo collegato, ad eccezione del *MasterView Easy*. Quindi, per poter avere una panoramica su tutti i dati visualizzabili e le configurazioni disponibili, consultare il manuale per l'uso di ogni singolo dispositivo collegato.

5.3 NAVIGAZIONE

Per monitorare e controllare il MasterView Easy scorrere le diverse opzioni del menu.



Figura 9: i pulsanti di navigazione

- Premere le frecce Su e Giù per muoversi all'interno del menu in verticale (cfr. figura 9, numero 1)
- Premere le frecce Su e Giù per aumentare o ridurre un valore (cfr. figura 9, numero 1)
- Premere la freccia chiusa per visualizzare un gruppo (cfr. figura 9, numero 2)
- Premere le frecce a destra o sinistra per muoversi all'interno del menu in orizzontale, attraverso i gruppi (cfr. figura 9, numero 3)
- Premere X per uscire da un menu o per cancellare un parametro (cfr. figura 11). In questo modo, si ritorna al menu principale.



5.4 CONTROLLO

Il MasterView Easy è il display che consente di monitorare e controllare la rete MasterBus.

Il display guida l'utente attraverso i diversi menu, iniziando con la selezione del dispositivo che si

desidera monitorare. Nelle due pagine successive se ne riportano alcuni esempi.



NOTA: Le schermate riportate potrebbero differire da quelle del vostro MasterView Easy.



Figura 10: Funzionamento del MasterView Easy, schermate di apertura





Figura 12: Funzionamento del MasterView Easy, esempio di configurazione

5.5 MANUTENZIONE

Se si deve pulire il *touch screen* senza la funzione di controllo, utilizzare il blocco della tastiera.

Per bloccare i tasti premere a lungo il pulsante, cfr. figura 10. Pulire il *touch screen* con un panno soffice. NON usare acidi né detersivi.

Per sbloccare i tasti premere nuovamente a lungo il pulsante.



6 MONITORAGGIO E CONFIGURAZIONE

6.1 MONITORAGGIO

Sulla schermata iniziale del MasterView Easy si visualizza l'elenco dispositivi (cfr. anche figura 10). Selezionando il display Easy si accede al menu di monitoraggio del *MasterView Easy* (cfr. tabella sottostante).

I parametri impostati vengono salvati nella memoria interna del dispositivo selezionato. Di conseguenza, è possibile spegnere il *MasterView Eas*y senza per questo alterare alcun valore configurato.

Variabile	Significato	Preimpost.	Opzioni possibili
Lingua	Lingua di visualizzazione dei dati sul MasterView Easy.	Inglese	Cfr. specifiche
	Tale display consente di modificare simultaneamente		tecniche
	la lingua impostata su tutti i dispositivi MasterBus		
	connessi.		
Retroilluminazione	Retroilluminazione del display.	Automatica	Automatica/On/Off
Interruttore X	Configurazione degli interruttori del MasterView Easy.	-	X = da 1 a 6
Vai a	Premere INVIO per proseguire con il menu di		
configurazione	configurazione.		
configurazione	configurazione.		

6.2 CONFIGURAZIONE DEL MASTERVIEW EASY

Per modificare i parametri impostati del display MasterView Easy selezionare l'opzione Vai a configurazione.

Il menu di configurazione del MasterView Easy consente di leggere e regolare parametri, quali la retroilluminazione, la lingua di visualizzazione, nonché il numero di dispositivi. II blocco della configurazione del MasterView Easy disattiva la configurazione di tutti i dispositivi connessi. Selezionando l'opzione *Configurazione attiva* il lucchetto che rappresenta il blocco della configurazione sparisce da tutti i gruppi di configurazione. Il primo gruppo (nel caso del pannello Easy: Generale) rimane sempre attivo.

Variabile	Significato	Preimpo st.	Opzioni possibili
Generale			
Nome yacht	Nome dell'imbarcazione su cui è stato installato il pannello (cfr. anche il paragrafo 6.2.1).	Yacht name	Qualsiasi nome di al massimo 16 caratteri
Nome dispositivo	Nome del presente dispositivo, che verrà risconosciuto come tale da tutti dispositivi connessi.	DIS MV Easy	DIS + al massimo 16 caratteri
Interruttore X	Interruttori da utilizzare per la configurazione degli eventi. Si consiglia di assegnare a ciascun interruttore il nome della corrispondente applicazione. A X si può attribuire un valore compreso tra 1 e 6.	Switch X	Single device (singolo dispositivo), Multiple devices (multipli dispositivi), All devices (tutti i dispositivi)
Disp. in lista	Dispositivi da visualizzare nell'elenco dispositivi. Nell'opzione <i>Selezione</i> appaiono tre caselle di selezione che consentono di scegliere un dispositivo MasterBus connesso. <i>Escluso</i> significa che è possibile selezionare tutti i dispositivi, ad eccezione di al massimo tre di essi.		On, Off
Cicalino	Attivazione/disattivazione del cicalino. Tale dispositivo può essere impostato come destinatario di eventi MasterBus. Se attivato, emette un segnale acustico di al massimo 1 minuto (cfr. paragrafo 6.3). Ciò significa che il cicalino può emettere un segnale acustico anche se lo si spegne nella configurazione	On	Off, 2, 5, 10 minuti



Auto blocco dopo	Lasso di tempo dopo cui il pannello si blocca automaticamente.	Off	Bianco, rosso
Allarme	Selezionare che dispositivo deve visualizzare gli	Tutti	Selezione, tutti appar.
	allarmi corrispondenti sul MasterView Easy.	appar.	• • •
Colore luce	Selezionare il colore della retroilluminazione. In	Bianco	Bianco, rosso
р.	modalità di allarme diventa rosso, sempre che il		
	display non sia già di tale colore.		
Salvat. poten	za		Selezione, tutti appar.
Tempo luce	Durata della retroilluminazione del display, calcolata	2	sempre spento, 2 minuti, 5
р.	a partire dall'ultima volta che si è premuto un	minutes	minuti, 10 minuti, sempre
	pulsante.		acceso
Auto spento	Lasso di tempo dopo cui il <i>MasterView Easy</i> si	1 day	1 giorno, 2 giorni, sempre
	spegne automaticamente, calcolato a partire		acceso
	dall'ultima volta che si è premuto un pulsante.		
Luce	Percentuale di illuminazione.	50%	0-100%, per scatti del 10%
posteriore			
Pagine Prefe	riti		
Nome pag.	Nome della pagina Preferiti.	-	Qualsiasi nome di al massimo
pref.			16 caratteri
Pagine	Selezione delle aree da visualizzare. Analogico	no	No, analogo, 1,2,3,4,6 piani,
preferite	indica che si visualizza una barra, anziché valore.		1-3 liv. serbat.
Connett.all.fa	IV.		
Collegam.	Area a cui collegare l'elemento successivo.	Piano 1	Piano1,2,3,4,5,6
Dispositivo	Dispositivo da cui aggiungere l'elemento di	Select	A seconda del sistema
	monitoraggio.		
Numero	Numero del gruppo selezionato nella pagina di	1	1-65535
gruppo	monitoraggio.		
Numero	Numero dell'oggetto selezionato nella pagina di	1	1-65535
ogetto	monitoraggio.		
Aggiungere	Aggiungere l'elemento alla pagina Preferiti.		

Nell'opzione *Preferiti connessi* si visualizza un elenco degli elementi di monitoraggio aggiunti per l'area selezionata. Tale elenco può essere letto solamente al livello utente.

6.2.1 Modifica dei caratteri

Tenendo premute le frecce Su/Giù si accelera la modifica di caratteri, come ad esempio il nome

6.3 EVENTI MASTERVIEW EASY

Si visualizzano gli eventi di configurazione del MasterView Easy. Ad esempio, è possibile spegnere una luce quando si accende il display Easy. In tal caso, il comando dell'evento è Stato. Tali origini di dell'imbarcazione. In tale modo, il cambiamento dei caratteri avviene in *seconda velocità*.

eventi possono essere utilizzate per far avviare un comando di evento e una corrispondente azione da un altro dispositivo connesso al MasterBus.

Variabile	Significato	Preimpost.	Opzioni possibili
Sorgente	Selezionare un evento che funga da Evento X. Se appare	Disattivata	Disattivata,
dell'evento	Disattivato significa che non è stato configurato alcun evento.		interruttore 1 - 6,
X:	Il MasterView Easy dispone di 6 interruttori che possono		modifica della
	fungere da sorgenti dell'evento. È possibile assegnare a		retroilluminazione,
	ciascun interruttore il nome dell'applicazione corrispondente.		stato
Destinatario	Selezionare il dispositivo MasterBus connesso che deve	Seleziona	Dipende dal sistema
evento X:	eseguire determinata azione quando si verifica l'evento X.		installato.
Comando	Comando basato sull'evento.	Seleziona	Dipende dal sistema
evento X:	Azione che deve essere svolta dal destinatario dell'evento X.		installato.
Dati evento	l dati dell'evento 1 controllano il comando dell'evento X. Per	Off	Off, On, Copia,
X:	ulteriori spiegazioni, consultare il paragrafo 6.4.		Copia invertito,
			Attiva/Disattiva



6.4 DATI DELL'EVENTO

La figura 12 raffigura un esempio di Input (impulsi) e Output (dati) che illustra i dati dell'evento.

ON fa in modo che al primo segnale lo stato diventi ON.

OFF fa in modo che al primo segnale lo stato diventi OFF.

Copia fa in modo che lo stato segua l'input.

Copia invertito fa in modo che lo stato segua il contrario dell'input. *Copia* si usa anche per l'oscuramento, basta tenere premuto l'interruttore a impulsi più a lungo.

Attiva/disattiva modifica lo stato al primo segnale e lo ripristina al secondo. Si utilizza in combinazione con un interruttore a impulsi.

6.5 L'EVENTO PRINCIPALE È DETERMINANTE

Se due o più destinatari del MasterView Easy MkII sono configurati per un interruttore a ginocchiera, il primo evento per tale interruttore si considera come quello *principale*, mentre gli altri eventi si classificano come *secondari*, in quanto assumono lo stesso stato dell'evento principale.

Ad esempio: supponiamo che l'evento principale sia il 4 e che lo stato degli eventi 4, 5 e 6 sia, rispettivamente, 0, 1 e 1. Azionando l'interruttore a ginocchiera, lo stato dell'evento 4 diventa 1 (commutato da 0). A questo punto, gli eventi 5 e 6 assumeranno lo stato 1 dell'evento 4. Di conseguenza, ora lo stato di tutti gli eventi è pari a 1.

6.6 PAGINA PREFERITI E DI CONTROLLO

La funzione della pagina Preferiti del MasterView Easy MkII è quella di visualizzare, e di conseguenza controllare, su un'unica schermata tutti gli altri dipositivi MasterBus connessi.

In tale pagina è possibile visualizzare una panoramica di al massimo 6 elementi da monitorare, come ad esempio lo stato di carica della batteria misurato dal MasterShunt. Tali elementi possono essere selezionati nelle schede di monitoraggio dei dispositivi MasterBus connessi.



Per la configurazione è necessario utilizzare il software MasterAdjust o System Panel per riconoscere il numero del gruppo e dell'elemento.



Figura 12: dati degli eventi



6.6.1 Assegnare un nome alla pagina Preferiti

Inserire il nome di al massimo 16 caratteri da assegnare alla pagina Preferiti.

6.6.2 Aree

Selezionare il numero di aree da visualizzare sulla pagina Preferiti. Sul MasterView Easy è possibile selezionare 1, 2, 3, 4 o 6 aree per visualizzare così gli elementi da monitorare. Inoltre, è possibile visualizzare anche 1, 2 o 3 livelli del serbatoio (cfr. anche il paragrafo 6.9).

6.6.3 Dispositivi

È possibile selezionare gli elementi da monitorare da un massimo di 63 dispositivi MasterBus connessi.

6.6.4 Gruppi

Gli elementi da monitorare sono ordinati per gruppi. A titolo esemplificativo, nella figura 13 si riporta un gruppo dal nome Generale. Selezionare il gruppo e numerarlo, partendo da 1.

6.6.5 Elementi

Selezionare l'elemento del gruppo di monitoraggio del dispositivo in questione e numerarlo, partendo da 1. Di conseguenza, l'elemento 1 sarà il primo del gruppo. L'elemento verrà visualizzato nell'area selezionata.

6.6.6 Aggiungere

Tale opzione serve per aggiungere l'elemento all'area selezionata. Premere il pulsante Aggiungere, selezionare Easy e, successivamente, la casella di verifica "V".

6.6.7 Esempio

Si osservi l'esempio della figura 13: è stato installato un MasterShunt e si desidera visualizzare nella prima delle sei aree del MasterView Easy lo *stato di carica della batteria.*

Selezionare l'opzione *Configurazione* del menu Easy.

Selezionare **Pagina Preferite** e assegnarle un nome.

Selezionare 6 piani e, successivamente, *Connetti a pref.*

Nel menu Collegam selezionare Piano 1.

Nel menu Dispositivo selezionare il MasterShunt.

Selezionare Gruppo nº 1 ed Ogetto nº 1.

Infine, selezionare Aggiungere e confermare.



Figura 13: Configurazione piano 1

MASTERVOLT

6.6.8 Visualizzazione della pagina Preferiti

Per accedere alla pagina Preferiti premere il pulsante con il nome corrispondente (cfr. figura 14).

Mv Easy X					
Backlight Auto	Favourite page	-			
<]>			

Figura 14: pulsante della pagina Preferiti



NOTA: quando sul pannello MasterView Easy appare la schermata iniziale (elenco dispositivi), dopo 20 secondi si visualizza automaticamente la pagina Preferiti. Ciò accade solamente previa configurazione di tale pagina.

Si osservi la figura 15. L'elemento selezionato si visualizza nella sezione Preferiti connessi. Il dispositivo dell'area 1 in questo caso è il MSH MasterShunt. La voce 1 dell'area 1 è l'indice, che indica la disponibilità dell'elemento aggiunto e della connessione con il dispositivo. È possibile verificare l'indice, selezionando il menu del dispositivo corrispondente e passando il mouse sull'elemento (nel qui riportato esempio del MSH MasterShunt: il gruppo 1 è il monitoraggio, mentre l'elemento 1 è lo stato di carica).

NOTA: se si desidera modificare

l'elemento da visualizzare in un'area, è

R S

possibile riconfigurare tale area. Configuration Events My Computer E COM: 1 Connected favor. Favorite page Connect to Fav. No Device Name fav. page Connect to Area 1 device USB: MasterBus devices 7 MSH MasterShunt My fav Area 1 V DIS MV Easy mkII DSD DSD B LOGIC Favorite page Device Area 1 DSD DSD A LIGHTS MSH MasterShunt 6 areas v DSI Sw input 4 Area 2 device Group no **DIS Masterview** Select... 1 MSH MasterShunt DCD Distr bow (Loading) Item no. Area 2 1 Area 3 device Add Select...

Figura 15: configurazione della pagina Preferiti.

6.7 **CONFIGURAZIONE DI ALTRI DISPOSITIVI**

Per monitorare e configurare altri dispositivi, selezionare un dispositivo nell'apposito elenco del MasterView Easy (cfr. paragrafo 6.1). Per consultare una panoramica di tutti i parametri disponibili fare riferimento al manuale per l'uso del dispositivo connesso. I parametri impostati vengono salvati nella memoria del dispositivo selezionato. Ciò implica che lo spegnimento o la disconnessione del MasterView Easy non hanno alcuna influenza sulle impostazioni dei dispositivi connessi. Nel paragrafo 6.2 si riportano le istruzioni per bloccare la configurazione di tutti i dispositivi connessi.

INTERRUTTORI DIGITALI 6.8

II MasterView Easy MkII integra 6 interruttori digitali da utilizzare nella pagina Preferiti. La loro funzione si basa sulla configurazione degli eventi degli altri dispositivi. Agli interruttori, numerati dall'1 al 6, è possibile assegnare il nome dell'applicazione corrispondente (cfr. figura 16).

Nell'esempio si noti come l'interruttore 1 corrisponda alla cucina.

Gli interruttori sono disponibili nella schermata di monitoraggio dell'Easy fondalmentalmente per poter essere aggiunti alla pagina Preferiti (cfr. figura 13).



NOTA: per poter visualizzare un interruttore nella pagina Preferiti occorre prima aggiungerlo! Nel paragrafo 6.6.7 se ne propone un esempio.

6.8.1 Configurazione dell'interruttore

Se si desidera che un interruttore controlli realmente un canale del Digital DC 10x10A occorre configurare tale evento. Nella figura 17 si illustra come fare in modo che l'interruttore corrispondente a Cucina controlli il canale 6 del Digital DC. Ora l'interruttore Cucina appare nella pagina Preferiti (cfr. figura 19) e commuta il canale 6.

6.8.2 Configurazione del feedback

Solamente gli interruttori del MasterView Easy possono riportare informazioni di feedback sulla pagina Preferiti di tale dispositivo (cfr. figura 18). Ad esempio, nella configurazione eventi Cucina è stata impostata in modo tale da commutare il canale 6 del Digital DC 10x10A e il Digital DC può essere configurato in modo tale da inviare un segnale *feedback* alla cucina, nel momento in cui si accende. Il LED della cucina diventa dunque nero (cfr. figura 19), mentre in caso di allarme lampeggia.

R

NOTA: per la funzione feedback dell'Easy Mkll è possibile configurare solo gli interruttori MasterView Easy Mkll!

General	Summary	Monitoring	Configuration
Name yacht	1		
My System	Langu	Jage	
Device name	Engli	sh	~
MV Easy	Backli	ght	
Switch 1	Auto	8	~
Kitchen			
Switch 2		Kitchen	
Salon			
Switch 3		Salon	
Switch 3			
Switch 4		Switch 3	
Switch 4		Switch 4	
Switch 5			
Switch 5		Switch 5	
Switch 6			=
Switch 6		Switch 6	

Figura 16: configurazione, monitoraggio degli interruttori 1-6



Figura 17: configurazione di un interruttore del MasterView Easy MkII

Event 1 source		Event 1 target		Event 1 command		Event 1 data	
6	~	DIS MV Easy	~	Feed back 1	~	Сору	~

Figura 18: configurazione feedback del Digital DC 10x10A



Figura 19: pagina Preferiti con interruttore. Il cerchio presente nell'interruttore funziona come un LED di feedback.

6.9 INTERFACCIA DEL LIVELLO SERBATOIO

Il MasterView Easy MkII prevede tre opzioni di visualizzazione nella pagina Preferiti relativamente all'interfaccia del livello serbatoio (cfr. figura 20).Selezionare i 3 livelli del serbatoio e, successivamente, aggiungere il gruppo e l'elemento alle aree (cfr. paragrafo 6.6.8).



Figura 20: configurazione e visualizzazione dei livelli del serbatoio



7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

7.1 MASTERADJUST SOFTWARE

Un altro modo per modificare i parametri è attraverso il software MasterAdjust. A tal fine, è necessario utilizzare un'interfaccia USB MasterBus per realizzare la comunicazione tra il PC ed il MasterBus (vedi le informazioni di ordinazione). Per ulteriori informazioni consultare il manuale per l'uso dell'interfaccia USB MasterBus.

Dashboard	Summary Monitoring Configurat	ion
My Computer COM: 1 No Device USB: MasterBus MSH MasterShunt DIS Masterboss DCD Distribution	General Language English Name yacht DIS Masterboss Name device DIS Masterview Selected devices All devices Buzzer Auto Lock after Off	Power save Backlight time 2 minutes Auto off 1 day Backl. intensity 100 \$ % Backl. color Green Events Event 1 source Disabled
Exit		

Figura 13: software MasterAdjust

Il software MasterAjust di Mastervolt può essere scaricato gratuitamente dalla pagina web di Mastervolt (<u>www.mastervolt.com</u>). Caratteristiche:

- Configurazione del sistema: per impostare l'intera rete MasterBus e tutti i dispositivi collegati secondo le proprie esigenze, inclusa la programmazione dei *comandi basati su eventi* (cfr. paragrafo 6.4);
- Monitoraggio del sistema: per ottenere una panoramica completa ed aggiornata dell'intero impianto elettrico;
- *Logger* di sistema: strumento di registrazione dati che consente di recuperare i dati memorizzati dell'impianto elettrico.



Figura 14: interfaccia USB MasterBus

7.2 INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione
Dispositivo di terminazione MasterBus*
Cavo MasterBus, 0,2 m
Cavo MasterBus, 0,5 m
Cavo MasterBus, 1,0 m
Cavo MasterBus, 3,0 m
Cavo MasterBus, 6,0 m*
Cavo MasterBus, 10 m
Cavo MasterBus, 15 m
Cavo MasterBus, 25 m
Cavo MasterBus da 100 m (cavo UTP)
Jack modulare (50 unità)
Set completo per assemblare cavi MasterBus. Inclusi nella consegna: 100 metri di cavo UTP,
50 unità di jack modulari ed utensili di crimpatura.
Interfaccia USB MasterBus, necessaria come interfaccia tra PC ed il MasterBus quando si
utilizza il software MasterAdjust.

* Questi sono i pezzi inclusi come prassi nella consegna del MasterView Easy.

Mastervolt offre una amplia gamma di prodotti per impianti elettrici, compresa una gamma completa di componenti per la rete MasterBus.

Visitare il nostro sito www.mastervolt.com per una visione completa di tutti i nostri prodotti e per scaricare gratis il software.



8 **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Se la seguente tabella riportante i malfunzionamenti non fosse sufficiente per trovare soluzione al problema in questione, si prega di contattare il Centro Servizi Mastervolt più vicino. L'elenco completo è disponibile su www.mastervolt.com.

Problema	Possibile causa	Cosa fare?
Il display non funziona.	Il display è spento.	Accendere il display.
	Errore nei cavi di rete.	Controllare i cavi MasterBus.
	Nessun dispositivo di	Il display MasterView Easy deve essere collegato
	alimentazione disponibile in	ad una rete di alimentazione. Ciò significa che
	MasterBus.	nella rete deve esserci almeno un dispositivo in
		grado di fornire alimentazione (cfr. paragrafo 3.3).
Sul display appare	Uno dei dispositivi MasterBus	Controllare la fonte d'allarme visualizzata sul
ALARM.	connessi si trova in uno stato di	display e premere STOP per arrestare l'allarme o
	allarme.	SNOOZE se si desidera che l'allarma si ripeta
	<u> </u>	ogni 9 minuti.
La retroilluminazione	E stato rilevato uno stato di allarme	Controllare la fonte d'allarme visualizzata sul
cambia di colpo da	che ha fatto scattare la	display e premere STOP per arrestare l'allarme o
bianca a rossa.	retroilluminazione rossa (cfr. anche	SNOOZE se si desidera che l'allarma si ripeta
	paragrato 6.2).	Ogni 9 minuti.
lo rotroilluminaziono	La retrolliuminazione e stata	Cfr. paragrafi 6.1 o 6.2
non si accende	impostata su Ori , quindi e spenta.	
l a retroilluminazione	Le impostazioni della	Occorre modificare le impostazioni della
non si spegne.	retroilluminazione non sono	retroilluminazione.
non er ep eg ner	corrette.	Verificare la configurazione MasterView.
		Cfr. paragrafi 6.1 e 6.2.
Assenza di	La retroilluminazione è	Per regolare i parametri della retroilluminazione
retroilluminazione.	preimpostata per spegnersi	premere uno dei pulsanti o consultare il paragrafo
	automaticamente dopo 2 minuti.	6.2.
Comunicazione lenta o	Errore nel cablaggio del	Verificare i cavi MasterBus.
assente.	MasterBus.	
	Non è stato installato alcun	MasterBus richiede l'installazione di un dispositivo
	dispositivo di terminazione alle	di terminazione su entrambe le estremità della
	estremita della rete.	rete. Controllare che sia collegato (cfr. paragrafo
	La rota MastarPus à stata	3.3).
	configurate ad apello	Le reti du aneito non sono animesse. Controllare
	Nella rete MasterBus esistono	Verificare la presenza di eventuali connessioni a
	connessioni a T	T nella rete. Tale tipologia di connessioni non è
		ammessa (cfr. paragrafo 3.3).
Il touch screen non	Il blocco tasti è attivato.	Premere a lungo il pulsante per sbloccare la
risponde.		tastiera (cfr. figura 10).
Durante la pulizia del	Il touch screen reagisce a qualsiasi	Per bloccare i tasti premere a lungo il pulsante
touch screen	contatto.	(cfr. figura 10). Pulire il touch screen con un
inavvertitamente si		panno morbido. NON utilizzare acidi né spugne
controllano le funzioni.		metalliche.
		Ripremere a lungo il pulsante per sbloccare la
		tastiera.
Impossibile rilevare	Errore di impostazione: il numero	Se si desidera monitorare più di 63 dispositivi è
uno dei dispositivi	massimo di dispositivi è 63.	necessario installare un altro pannello
connessi.		MasterView Easy.



Problema	Possibile causa	Cosa fare?
	Il display è in modalità Selezione ed è stato selezionato un altro dispositivo.	Configurare l'impostazione su "All devices" ("Tutti i dispositivi").
	Errore di cablaggio.	Controllare i cavi MasterBus.
	Il dispositivo non è compatibile con MasterBus o è stato escluso nell'omonima modalità.	Controllare che il dispositivo sia compatibile con MasterBus. È possibile che il cavo MasterBus sia stato collegato a un connettore non-MasterBus.
Il <i>MasterView Easy</i> si spegne dopo un certo lasso di tempo.	Il <i>MasterView Easy</i> è stato impostato in modo tale da spegnersi automaticamente se non si tocca nessun pulsante durante 1 giornata.	Consultare il paragrafo 6.2 e configurare le impostazioni (Auto off).
Il nome del dispositivo non è corretto.	Il nome del dispositivo non è stato ancora impostato.	Impostare il nome del dispositivo (cfr. paragrafo 6.2).
La lingua visualizzata non è corretta.	La lingua impostata nel MasterView Easy non è quella desiderata.	Per regolare la lingua consultare il paragrafo 6.2.
	In uno dei dispositivi connessi è stata impostata la lingua sbagliata.	Su ogni dispositivo connesso è possibile impostare una determinata lingua. Consultare il manuale per l'uso dei dispositivi connessi.
Il nome dell'imbarcazione visualizzato non è corretto.	Il nome dell'imbarcazione impostato nel MasterView Easy non è corretto.	Per impostare il nome dell'imbarcazione consultare il paragrafo 6.2.
Il valore impostato visualizzato sul display non è corretto.	Il valore non è ancora stato impostato o non può essere regolato.	Andare nell'opzione di menu Configurazione e modificare il valore, usando le frecce. Se il valore non è regolabile, le frecce non appaiono.
La pagina Preferiti non emerge automaticamente.	Vi trovate in modalità Configurazione e desiderate controllare la pagina Preferiti.	Fare più volte clic sulla X per accedere all'elenco dispositivi: questa è la schermata iniziale del MasterView Easy. A questo punto, la pagina Preferiti apparirà automaticamente.
Nella pagina Preferiti non si visualizza il parametro corretto.	Durante la selezione di un gruppo di monitoraggio del dispositivo e del numero di elemento si è scelto un parametro diverso da quello desiderato.	Controllare nel manuale per l'uso del dispositivo il parametro di monitoraggio selezionato. N.B.: Nella numerazione dei gruppi e degli elementi partire da uno.
Non avete la più pallida idea della struttura di menu in cui siete finiti.	Vi trovate di fronte a delle schermate mai viste prima.	Fare più volte clic sulla X per accedere all'elenco dispositivi: questa è la schermata iniziale del MasterView Easy. A questo punto, la pagina Preferiti apparirà automaticamente.



9 SPECIFICHE TECNICHE

9.1 SPECIFICHE TECNICHE

MasterView Easy Mk II
77010305
Display, pannello esterno, dispositivo di terminazione MasterBus, cavo di connessione MasterBus (6 metri), istruzioni per l'uso, viti, adesivo di montaggio
Monitorare e configurare i dispositivi collegati alla rete MasterBus
Mastervolt Amsterdam, Paesi Bassi
Mediante un touch screen LCD
English, Nederlands, Deutsch, Francais, Castellano, Italiano, Dansk, Suomi, Svenska, Norsk
No, deve essere alimentato tramite il MasterBus (nella rete ci deve essere: almeno un dispositivo collegato in grado di fornire alimentazione)
No
Spento: 16 mW
Acceso: 160 mW (retroilluminazione spenta); 900 mW (retroilluminazione accesa)
Vedi paragrafo 9.2
Almeno 38 mm
230 g (0.50 lb)
IP 21



9.2 DIMENSIONI



Fig. 15: Dimensioni in mm (pollici) del display senza e con pannello esterno.



10 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Fabbricante Mastervolt Indirizzo Snijdersbergweg 93 1105 AN Amsterdam Paesi Bassi CE

Con la presente, il sottoscritto dichiara quanto segue:

Il prodotto: 77010305 MasterView Easy MkII

è conforme a quanto disposto in seno alla Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (CEM) 89/336/CEE e alle successive modifiche 92/31/CEE e 93/68/CEE. Direttiva di bassa tensione: 2006/95/EC

Trovano altresì applicazione le seguenti norme armonizzate in materia di:

Norma generica di emissione:	EN 50081-1:1992
Norma generica di immunità:	EN 50082-1:1997

Amsterdam,

P. F. Kenninck, Direttore Generale MASTERVOLT



Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam, Paesi Bassi Tel:+31-20-3422100 Fax:+31-20-6971006 Email:info@mastervolt.com