

# GOT1000

Collegamento di Pannelli Operatori GT1150/GT1155 a controllori logici programmabili della famiglia MELSEC FX

Manuale di Istruzioni



## Informazioni sul presente Manuale di Istruzioni

Testi, figure, diagrammi ed esempi ricorrenti nel presente manuale di istruzioni si riferiscono esclusivamente all'installazione, il funzionamento ed il comando dei pannelli operatore grafici della serie GOT1000 in combinazione con controllori logici programmabili (PLC) della famiglia MELSEC FX.

In caso di domande riguardo l'installazione ed il comando dei dispositivi descritti nelle presenti istruzioni, si prega di contattare l'ufficio vendite responsabile o il vostro rappresentante di distribuzione (vedi pagina a tergo della copertina). Informazioni attuali così come risposte a domande frequenti sono riportate sul sito Internet all'indirizzo www.mitsubishi-automation.it.



#### ATTENZIONE:

Non è consigliabile tentare di installare, mettere in funzione, riparare o controllare un pannello operatore grafico o un PLC prima di aver letto i rispettivi manuali con attenzione e di essere quindi in grado di impiegare i dispositivi in modo corretto. La messa in funzione di un PLC è consentita solo dopo aver acquisito ampia dimestichezza con i dispositivi, la rispettiva programmazione e le disposizioni applicabili in materia di sicurezza.

Non è consentita la diffusione, la riproduzione, la duplicazione o la memorizzazione in un sistema informatico integrale o parziale del presente manuale previa esplicita autorizzazione scritta di MITSUBISHI ELECTRIC.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento a modifiche tecniche dei prodotti e/o modifiche al contenuto del presente manuale senza particolare avviso.

© Versione A novembre 2008

# Ulteriori manuali:

I seguenti manuali e le seguenti istruzioni contengono informazioni dettagliate sui dispositivi descritti:

- Istruzioni di installazione GT1150 e GT1155 (codice 218288)
- GOT1000 Series Connection Manual (codice 169247, in lingua inglese)
- Istruzioni per l'uso dei controllori della famiglia MELSEC FX
- Manuale di comunicazione per la famiglia MELSEC FX (codice 137315)



#### ATTENZIONE:

Le presenti istruzioni riassumono tutti i dati caratteristici più importanti relativi ai pannelli operatore grafici della serie GOT1000 e dei controllori logici programmabili della famiglia MELSEC FX. Il manuale consente all'utente esperto di procedere ad una rapida messa in funzione dei dispositivi. Per una descrizione dettagliata della configurazione di sistema, delle funzioni, degli accessori così come per indicazioni sulla manutenzione e l'identificazione di possibili errori si consiglia di consultare i manuali di cui sopra. È peraltro indispensabile aver precedentemente letto e compreso questi manuali prima della messa in funzione dei dispositivi in questione.

Osservare inoltre necessariamente le indicazioni di sicurezza riportate nei manuali di cui sopra.

# Sommario

1	Intro	duzione			
2	l pan	nelli operatore GT1150 e GT11551-1			
3	Collegamento				
	3.1	Cavo di programmazione			
	3.2	Esempio per il collegamento di un dispositivo GOT			
4	GT D	esigner2			
5	Verifi	ca della comunicazione			

### 1 Introduzione

Il presente manuale di istruzioni descrive il collegamento di un pannello operatore grafico (GOT) di tipo GT1150 o GT1155 ad un controllore logico programmabile della famiglia MELSEC FX.

## 2 I pannelli operatore GT1150 e GT1155

I pannelli operatore grafici GT1150 e GT1155 della serie GOT1000 sono dotati di un display a cristalli liquidi e di tre interfacce di comunicazione. I dispositivi sono in grado di visualizzare indicazioni al di là delle semplici informazioni. La superficie a sfioramento (touch screen) consente di impostare dati numerici nel dispositivo (controllore o inverter) ad essi collegato. In più sono dotati di uno slot per schede memoria CF e di un tasto di reset.

I pannelli operatore che è possibile collegare ad un PLC FX sono riportati nella seguente tabella.

Pannello		Dimensione display	Display	Porte di comunicazione	Tensione di alimentazione
GT1150	-QLBD	115 x 86 mmm (5,7")	STN, monocromatico, 16 livelli di grigio	RS232 RS422 USB	24 V CC
OT1155	-QSBD	320 x 240 pixel	STN, 256 colori	(per collegamento ad un PC)	
011155	-QTBD		TFT, 256 colori		

Tab. 1: Pannelli operatore GT1150/GT1155 per il collegamento ad un PLC FX



Dotazione dei pannelli:

- (A) GT1150/GT1155
- (B) Un sacchetto di plastica chiuso con

   una guarnizione per il montaggio del dispositivo in un armadio elettrico
  - Elementi di fissaggio (4 pezzi)
  - Viti di fissaggio (4 pezzi)



## 3 Collegamento

#### Tensione di alimentazione

I pannelli GT1150 e GT1155 impiegabili richiedono una linea di alimentazione a tensione continua esterna da 24 V allacciabile sul retro dei dispositivi.



#### Cavo di comunicazione

Il collegamento di un dispositivo GT1150/GT1155 ad un PLC della famiglia MELSEC FX richiede un cavo di comunicazione con cui collegare il GOT alla presa MINI DIN a 8 poli dell'interfaccia RS422 integrata nel PLC o ad un modulo/adattatore interfaccia supplementare (RS422: presa MIN DIN a 8 poli, RS232C: presa D-SUB a 9 poli). Sono a disposizione i seguenti cavi:

Cavo di comunicazione	Lunghezza	Collegamento al PLC FX
GT01-C10R4-8P	1 m	
GT01-C30R4-8P	3 m	Interfaccia del PLC
GT01-C100R4-8P	10 m	FX3U-422-BD FX2N-422-BD
GT01-C200R4-8P	20 m	FX1N-422-BD
GT01-C300R4-8P	30 m	

Tab. 2:	Cavo di comunicazione	per il collegan	nento ad un'interfac	cia RS422

Cavo di comunicazione	Lunghezza	FX Comm. Equipment
GT01-C30R2-9S	3 m	FX3U-232-BD FX3U-232-ADP(-MB) <sup>①</sup> FX2N-232-BD FX2NC-232ADP <sup>①</sup> FX1N-232-BD

Tab. 3: Cavo di comunicazione per il collegamento ad un'interfaccia RS232

Il collegamento di un modulo interfaccia richiede un adattatore di comunicazione supplementare FX\*\*-CNV-BD oppure, solo per FX3U, un adattatore interfaccia.

#### Cavo RS232

Collegamento al GOT	Cablaggio	Collegamento al PLC FX		
Pin		Pin	Interfaccia RS232C	
1		1		
2	•	2		
3		3		
4		4	5 1	
5	,	5		
6		6	9 6	
7		7	Presa D-SUB a 9 poli	
8	<b> </b> ₄∔ └┋,	8		
9		9		

#### 3.1 Cavo di programmazione

I pannelli operatore GT1150 e GT1155 sono forniti completi di sistema operativo e driver di comunicazione preinstallati, ma ovviamente senza i dati specifici al progetto.

Il trasferimento di un progetto precedentemente creato con il software grafico GT Designer2 da un PC su un dispositivo GOT richiede un cavo di programmazione collegabile ad una delle interfacce di comunicazione del GOT. Il collegamento più semplice per un GOT di nuova fornitura è realizzato collegando l'interfaccia USB (USB Mini-B) presente sul davanti del dispositivo con un cavo USB comunemente reperibile in commercio. Una volta impostati i parametri di comunicazione nel menu principale del GOT o in GT Designer2, il trasferimento dati è anche realizzabile tramite interfaccia RS422 o RS232. La seguente figura illustra il collegamento all'interfaccia USB.



Fig. 1: Collegamento di un PC all'interfaccia USB di un GT1150 o GT1155

#### 3.2 Esempio per il collegamento di un dispositivo GOT

Il dispositivo GOT visualizzato nella seguente figura è alimentato dalla fonte di tensione di servizio dell'unità base FX3U con tensione (24 V CC).



Fig. 2: Esempio per il collegamento di un dispositivo GT1155 ad un PLC FX3U

## 4 GT Designer2

#### (versione 2.73 o superiore)

Purché il dispositivo GT1150 o GT1155 supporti le più recenti funzioni e operazioni di esercizio e monitoraggio, si consiglia di verificare ed eventualmente aggiornare la versione del firmware (sistema operativo standard per il display) del GOT.

Avviare la versione attuale di GT Designer2 e aprire un nuovo progetto per un GT1150 o GT1155 (scegliere "GT11\*\*-Q(320x240)") e la comunicazione con un PLC FX (voce: "MELSEC-FX").

Confermare la domanda relativa alle impostazioni di comunicazione con *Sì* e assicurarsi che il numero del canale ("No.<:hh>canale") impostato per "Standard I/F-1" o "Standard I/F-2" (in funzione del collegamento del PLC ad un'interfaccia RS422 o RS232) corrisponda a "1". Cliccare quindi su *OK*.

La finestra di dialogo "Screen Property" che si apre per la creazione di una nuova schermata può essere chiusa con *Cancel* o accettata con *OK*.

Selezionare nel menu "Communication" la voce "To/From GOT" per aprire la finestra di dialogo "Communication with GOT". Cliccare sulla scheda "Communication Configuration" e selezionare **USB** (vedi figura a destra).

Cliccare, con dispositivo GOT collegato al PC, sul pulsante *Test* per verificare se PC e GOT comunicano tra loro, disinserire quindi la tensione di alimentazione del GOT.



Laufwer	k-Informationen	Konfiguration der	Kommunikation	0	5-Installation -> GOT
	Wählen Sie den Komm	unikationstyp aus und del	Inieren Sie die Deta	da.	
	2	, m	書書		
	R5232	USO	Bhemet		
	Detais				
	Rotor D	OM1 Y	Te	nt	
	Beative:	15200 Y bps			
	GOT/PAdvant	92.160.0.10	_		
	1	in IP Cettel planneleer.		1	
	GOT Porton	014 -			
	1				
					Aktualisieren

## Installazione di sistema operativo e driver di comunicazione

Cliccare in GT Designer2 nella finestra di dialogo "Communicate with GOT" sulla scheda "OS Installation > GOT".

Selezionare "Standard Monitor OS"<sup>①</sup> e "MELSEC-FX [\*\*.\*\*.]" nel menu "Communication Driver" (vedi figura a destra).

Cliccare quindi sul pulsante *Installa* per avviare il trasferimento dei dati ed aggiornare il firmware. Una volta concluso il trasferimento del firmware, il dispositivo GOT compie automaticamente un riavvio e risulta quindi aggiornato alla versione più recente. Tenere presente che i dati di progetto vanno ora trasferiti sul dispositivo GOT.

Periolit Desceland		Vertizieren	So So	nderdaten-Lowinios	ad->GOT
Collect P.Amil 1050	GOT Pn	ojekt-Upload -> Comput	ter F	lessourcen-Upload	-> Computer
Laufwerk-Informat	ionen.	Konfiguration der Komn	sunikation	O5-Installa	tion -> GOT
Standard Monk Sandard Monk Systembids Systembids Systembids Sondardsd S	erOS writerOS[01.12.00] thim-Hofumationen [02.1 writer thim-Daten [03.12.00] writer HU, GUT224 [03.12.00] (03.12.00] [03.12.00] [03.12.00] [03.12.00] [03.12.00] [03.12.00] Su22504 [03.12.00] Su22504 [03.12.00] Su22504 [03.12.00]	12.00]	Laufwerk-Info Anwenderbere Größe d. leerer Bereicha: Spechesplatz Verw Boot-Speicher Anwenderbere Größe d. leerer Bereicha:	mationen ich:	— КВул — КВул — КВул — КВул
OMRON SY	ERMAC/INPANEL NEC	103.12.001	1		
GOT-Typ.	GT11 <sup></sup> Q(329(240)		1		
GOT-Typ Gotte d. Obertrag	GT11 <sup></sup> Q(320x240) 2920 KByte				
GOT-Typ Gotte d. Obertrag:	GT11=Q(329-240) 2920 KByte C Grigobauter Rante	2 0012100			
GOT-Typ Gotte d Obetrag Laurens	GT11-Q(226/240) GT11-Q(226/240) 2920 KByte C Brightauter Rains C Brightauter Rains	pate r pate r			
GOT-Typ Gotted Obetrag	ERMAC/INPANEL NEC GT11=Q(32Q/240) 2520 KByte C Englished an Flash C Englished an Flash C Englished an Flash	pacter 7		Adualserer	<u>.</u>

<sup>(1)</sup> OS = Operating System = Sistema operativo

### 5 Verifica della comunicazione

Grazie alle pagine di diagnostica della comunicazione dei dispositivi GOT è possibile verificare lo stato della trasmissione di dati tra GOT ed inverter. Con trasmissione di dati impostata correttamente, il dispositivo non visualizza alcun errore.





SEDE CENTRALE	
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 <b>D-40880 Ratingen</b> Telefono: +49 (0)2102 / 486-0 Fax: +49 (0)2102 / 486-1120	EUROPA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets <b>F-92741 Nanterre Cedex</b> Telefono: +33 (0) 1 / 55 68 55 68 Fax: +33 (0) 1 / 55 68 57 57	FRANCIA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount <b>IRL-Dublin 24</b> Telefono: +353 (0)1 4198800 Fax: +353 (0)1 4198890	IRLANDA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch Viale Colleoni 7 <b>I-20041 Agrate Brianza (MB)</b> Telefono: +39 039 / 60 53 1 Fax: +39 039 / 60 53 312	ITALIA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Poland Branch Krakowska 50 <b>PL-32-083 Balice</b> Telefono: +48 (0)12 / 630 47 00 Fax: +48 (0)12 / 630 47 01	POLONIA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch Avenir Business Park, Radlická 714/11 <b>CZ-158 00 Praha 5</b> Telefono: +420 - 251 551 470 Fax: +420 - 251-551-471	<b>REP. CECA</b> 3a
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80 E-08190 Sant Cugat del Vallés (Ba Telefono: 902 131121 // +34 9356531 Fas: +34 935891579	SPAGNA rcelona) 131
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch Travellers Lane <b>UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB</b> Telefono: +44 (0)1707 / 27 61 00 Fax: +44 (0)1707 / 27 86 95	UK
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Office Tower "Z" 14 F 8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku <b>Tokyo 104-6212</b> Telefono: +81 3 622 160 60 Fax: +81 3 622 160 75	GIAPPONE
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, Ir 500 Corporate Woods Parkway <b>Vernon Hills, IL 60061</b> Telefono: +1 847 478 21 00 Fax: +1 847 478 22 53	nc. USA

**DISTRIBUTORI EUROPEI** GEVA AUSTRIA Wiener Straße 89 AT-2500 Baden Telefono: +43 (0)2252 / 85 55 20 Fax: +43 (0)2252 / 488 60 **ESCO DRIVES & AUTOMATION BELGIO** Culliganlaan 3 BE-1831 Diegem Telefono: +32 (0)2 / 717 64 30 Fax: +32 (0)2 / 717 64 31 Koning & Hartman b.v. **BELGIO** Woluwelaan 31 **BE-1800 Vilvoorde** Telefono: +32 (0)2 / 257 02 40 Fax: +32 (0)2 / 257 02 49 TEHNIKON BIELORUSSIA Oktyabrskaya 16/5, Off. 703-711 BY-220030 Minsk Telefono: +375 (0)17 / 210 46 26 Fax: +375 (0)17 / 210 46 26 INEA BH d.o.o. **BOSNIA E ERZEGOVINA** Aleia Lipa 56 BA-71000 Sarajevo Telefono: +387 (0)33 / 921 164 Fax: +387 (0)33/ 524 539 AKHNATON BULGARIA 4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21 **BG-1756 Sofia** Telefono: +359 (0)2 / 817 6004 Fax: +359 (0)2 / 97 44 06 1 INEA CR d.o.o. CROAZIA Losiniska 4 a HR-10000 Zagreb Telefono: +385 (0)1 / 36 940 - 01/ -02/ -03 Fax: +385 (0)1 / 36 940 - 03 Beijer Electronics A/S DANIMARCA Lykkegårdsvej 17, 1. DK-4000 Roskilde Telefono: +45 (0)46/ 75 76 66 Fax: +45 (0)46 / 75 56 26 Beijer Electronics Eesti OÜ **ESTONIA** Pärnu mnt.160i EE-11317 Tallinn Telefono: +372 (0)6 / 51 81 40 Fax: +372 (0)6 / 51 81 49 Beijer Electronics OY FINLANDIA Jaakonkatu 2 FIN-01620 Vantaa Telefono: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 501 UTECO A.B.E.E. GRECIA 5, Mavrogenous Str. GR-18542 Piraeus Telefono: +30 211 / 1206 900 Fax: +30 211 / 1206 999 **Beijer Electronics SIA** LETTONIA Vestienas iela 2 **LV-1035 Riga** Telefono: +371 (0)784 / 2280 Fax: +371 (0)784 / 2281 Beijer Electronics UAB LITUANIA Savanoriu Pr. 187 LT-02300 Vilnius Telefono: +370 (0)5 / 232 3101 Fax: +370 (0)5 / 232 2980 ALFATRADE Ltd. MALTA 99, Paola Hill Malta- Paola PLA 1702 Telefono: +356 (0)21 / 697 816 Fax: +356 (0)21 / 697 817 INTEHSIS srl MOLDAVIA bld. Traian 23/1 MD-2060 Kishinev Telefono: +373 (0)22 / 66 4242 Fax: +373 (0)22 / 66 4280 Beijer Electronics AS NORVEGIA Postboks 487 NO-3002 Drammen Telefono: +47 (0)32 / 24 30 00 Fax: +47 (0)32 / 84 85 77

**DISTRIBUTORI EUROPEI** HIFLEX AUTOMATISERINGSTECHNIEK B.V. OLANDA Wolweverstraat 22 NL-2984 CD Ridderkerk Telefono: +31 (0)180 - 46 60 04 Fax: +31 (0)180 - 44 23 55 Koning & Hartman b.v OLANDA Haarlerbergweg 21-23 NL-1101 CH Amsterdam Telefono: +31 (0)20 / 587 76 00 Fax: +31 (0)20 / 587 76 05 AutoCont C.S. s.r.o. REP. CECA Technologická 374/6 CZ-708 00 Ostrava-Pustkovec Telefono: +420 595 691 150 Fax: +420 595 691 199 B:ELECTRIC, s.r.o. REP. CECA Mladoboleslavská 812 CZ-197 00 Praha 19 - Kbely Telefono: +420 286 850 848, +420 724 317 975 Fax: +420 286 850 850 Sirius Trading & Services srl ROMANIA Aleea Lacul Morii Nr. 3 RO-060841 Bucuresti, Sector 6 Telefono: +40 (0)21 / 430 40 06 Fax: +40 (0)21 / 430 40 02 Craft Con. & Engineering d.o.o. SERBIA Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86 SER-18106 Nis Telefono: +381 (0)18 / 292-24-4/5 Fax: +381 (0)18 / 292-24-4/5 INEA SR d.o.o. SERBIA Izletnicka 10 SER-113000 Smederevo Telefono: +381 (0)26 / 617 163 Fax: +381 (0)26 / 617 163 AutoCont Control s.r.o. SLOVACCHIA Radlinského 47 SK-02601 Dolny Kubin Telefono: +421 (0)43 / 5868210 Fax: +421 (0)43 / 5868210 CS MTrade Slovensko, s.r.o. SLOVACCHIA Vaianskeho 58 SK-92101 Piestany Telefono: +421 (0)33 / 7742 760 Fax: +421 (0)33 / 7735 144 SLOVENIA INEA d.o.o. Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Telefono: +386 (0)1 / 513 8100 Fax: +386 (0)1 / 513 8170 Beijer Electronics AB SVEZIA Box 426 SE-20124 Malmö Telefono: +46 (0)40 / 35 86 00 Fax: +46 (0)40 / 35 86 02 SVIZZERA Fconotec AG Hinterdorfstr. 12 CH-8309 Nürensdorf Telefono: +41 (0)44 / 838 48 11 Fax: +41 (0)44 / 838 48 12 TURCHIA GTS Bayraktar Bulvari Nutuk Sok. No:5 TR-34775 Yukari Dudullu-Umraniye-ISTANBUL Telefono: +90 (0)216 526 39 90 Fax: +90 (0)216 526 3995 CSC Automation Ltd UCRAINA 4-B, M. Raskovoyi St. **UA-02660 Kiev** Telefono: +380 (0)44 / 494 33 55 Fax: +380 (0)44 / 494-33-66 MELTRADE Ltd. UNGHERIA Fertő utca 14. **HU-1107 Budapest** Telefono: +36 (0)1 / 431-9726 Fax: +36 (0)1 / 431-9727

DISTRIBUTORI - EURASIA

Kazpromautomatics Ltd. KAZAKISTAN Mustafina Str. 7/2 KAZ-470046 Karaganda Telefono: +7 7212 / 50 11 50 Fax: +7 7212 / 50 11 50

#### **DISTRIBUTORI - MEDIO ORIENTE**

ILAN & GAVISH Ltd. ISRAELE 24 Shenkar St., Kiryat Arie IL-49001 Petah-Tiqva Telefono: +972 (0)3 / 922 18 24 Fax: +972 (0)3 / 924 0761 CEG INTERNATIONAL Cebaco Center/Block A Autostrade DORA Lebanon - Beirut Telefono: +961 (0)1 / 240 430 Fax: +961 (0)1 / 240 438

#### **DISTRIBUTORI - AFRICA**

CBI Ltd. AFRICA DEL SUD Private Bag 2016 ZA-1600 Isando Telefono: + 27 (0)11 / 977 0770 Fax: + 27 (0)11 / 977 0761

