



Regolazione ROTEX : - THETA 23R - THETA RS - THETA HEM1



Prefazione

Prefazione

ROTEX THETA è una regolazione digitale dall'uso particolarmente semplice in grado di corrispondere a tutte le esigenze dei sistemi di riscaldamento ROTEX.

Le centraline THETA 23R sono installate su tutte le caldaie ROTEX delle serie A1 a gasolio a condensazione, GasSolarUnit GasCompactUnit (GSU/GCU), ed E-SolarUnit (ESU), inoltre sono installate come moduli di ampliamento circuiti nel supporto a parete (HEM1).

Oltre alla regolazione climatica della caldaia ogni centralina offre la possibilità di gestire un circuito diretto, un circuito miscelato, ed un circuito di acqua calda sanitaria. Con l'orologio digitale programmatore integrato ogni circuito di riscaldamento ha a disposizione tre programmi orari giornalieri e settimanali personalizzabili, che sono preimpostati per le applicazioni più comuni. Per ogni circuito è possibile impostare separatamente curve di riscaldamento e temperature. Anche la temperatura dell'acqua calda può essere gestita con programmi orari. Sono disponibili inoltre programmi speciali per vacanze, party, richieste di acqua calda fuori orario, spegnimento temporaneo per assenza e l'asciugatura del massetto.

A protezione di pompe e valvole miscelatrici da fenomeni dovuti a corrosione, durante lunghe fasi di spegnimento (ad esempio durante lo spegnimento estivo o durante il funzionamento standby con protezione antigelo) queste vengono attivate per circa 20 secondi ogni giorno. Ogni caldaia offre inoltre la possibilità di collegare una pompa di ricircolo (con programma orario), un modem esterno per l'impostazione remota dei tipi di funzionamento, ed un contatto pulito per il blocco del bruciatore, nel caso in cui sia collegata un ulteriore fonte di calore (caldaia a legna o impianto solare).

Possono essere collegate insieme fino a 5 centraline per l'ampliamento dei circuiti oppure per collegamenti a cascata di più caldaie. Ogni circuito di riscaldamento può essere completato con un termostato ambiente opzionale, per la regolazione dell'impianto di riscaldamento dall'ambiente in cui è installato. Il termostato ambiente THETA RS (codice 157018) dotato di grande display con retroilluminazione è particolarmente pratico. Con il set di regolazione THETA RRF (codice 154070) è altresì disponibile una soluzione economica per la commutazione fra vari tipi di funzionamento e per la modifica delle temperature.

In seguito sono descritte tutte le azioni possibili e tutti i tasti del quadro di comando.

L'installazione, il collegamento e la prima messa in funzione della caldaia devono essere eseguiti da personale esperto ed autorizzato. L'impianto viene poi consegnato dall'installatore all'utente che riceve le istruzioni sull'uso e controllo del suo impianto di riscaldamento. La consegna viene documentata dal verbale di installazione e istruzione in dotazione con la caldaia che installatore e utente compilano e firmano insieme.

Il simbolo (a) ed altri segnali di pericolo mettono in rilievo avvisi importanti per la sicurezza ed il simbolo 1 mette in rilievo testi particolarmente importanti per l'utilizzo ottimale dell'impianto (regolazione, controllo ecc.). Anche se tutte le caldaie sono dotate della stessa regolazione alcune impostazioni non sono valide per tutte le caldaie. I paragrafi dedicati solo ad alcuni modelli sono contrassegnati chiaramente con i seguenti simboli:



Gli apparecchi sono collaudati e certificati VDE. Adempiono alle richieste delle direttive europee

89/336/EWG - compatibilità elettromagnetica e 73/23/EWG - direttiva per la bassa tensione

CE 0366 🧥

Indice

Norme di sicurezza	4
Garanzia	4
Impostazioni iniziali	4
Conitalo 1: decorizione del guadro di	
comando	
Quadro di comando della regolazione THETA	5
Uso e simboli - funzioni generiche	5
Suddivisione del display	6
Display di hase	6
Indicazioni speciali	6
Funzioni e tasti	6
Regolazione della temperatura comfort	6
Funzioni e le regolazioni possibili dal	0
quadro di comando - panoramica	7
Regolazione della temperatura ridotta	8
Regolazione della temperatura ACS	8
Richiesta di acqua calda fuori orario	8
Impostazione tipi di funzionamento	8
Selezione programmi orari	9
Richiesta informazioni sull'impianto	10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Capitolo 2: messa in funzione	
Funzione set automatica	11
Funzione set manuale	11
Struttura a livelli di THETA	11
Selezione livelli	11
Inserimento codice d'accesso	13
Capitolo 3: programmazione orari	
Livello programmi orari	14
Adattamento dei programmi orari	
alle esigenze dell'utente	14
Programmazione a blocchi	15
Copiare programmi orari	
settimanali completi	16
Ritornare ai programmi standard	17
Parametri del livello programmi orari	18
Can A:	
impostare ora e data	19
Parametri del livello ora - data	20

Parametri del livello ora - data	

Capitolo 5: impostare i parametri	
dell'impianto	
Curve di riscaldamento	21
Lingua	22
Comutazione automatica estate e inverno	22
Resettare i parametri dell'impianto	
ulle impostazioni di fabbrica	23
emperatura eco dell'acqua calda sanitaria	23
Protezione antilegionella	23
Aodo d'uso	23
unzione di riscaldamento massetto	23
Parametri del livello idraulica	25
arametri del livello sistema	26
Parametri del livello acqua calda sanitaria	27
Parametri del livello circuito diretto	28
Parametri del livello circuito miscelato	29
Parametri del livello caldaia	30
Parametri info del livello	01
automatismo di accensione	31
Parametri del livello automatismo di	
accensione	32
Parametri del livello cascata	33
Parametri del livello bus dati	34
Parametri del livello regolazione sonde	35
Capitolo 6: accessori e indicazioni per	il
montaggio	
	27
Secondo Elviv	30
	20
Jel Collegamenti Indicazioni di montoggio por la	30
contralina principalo	20
Collogamenti guadro di comando	აი 20
ndicazioni di montaggio por il modulo di	39
ampliamento circuiti HEM1	10
	40
Indicaziono di montaggio nor il	41
tormostato ambiento THETA DS	12
IEITIUSIAIU AITIDIEITIE THETA KS	43

Capitolo 7: dati tecnici	
Dati tecnici generici	44
Dati mnemonici delle sonde	45
Capitolo 8: aiuti per la messa in funz	ione,
manutenzione e riparazione guasti	
Controllo termostato di sicurezza	46
Livello test dei relais	46
Livello avvisi di blocco	46
Possibilità di controllo dal livello	
test dei relais	47
Codici d'errore	48
Memoria degli ultimi cinque	
avvisi di blocco	49
Riconoscimento e riparazione dei quasti	50
Reset totale della regolazione	50
Tabelle per la regolazione	50
Modulo: personalizzazioni dei	
programmi orari	51
Modulo: personalizzazioni dei parametri	52
······································	
Capitolo 9: termostato ambiente	
Tabelle per la regolazione	53
Modem	54

Capitolo 10: analisi delle emissioni e)
funzionamento in emergenza	
Analisi delle emissioni	Ň
(per centri assistenza)	56
Funzionamento manuale	
(funzionamento in emergenza)	56

<u>Norme di sicurezza</u> <u>e qaranzia</u>





Sicurezza

> Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'impianto spegnere l'interruttore principale. I lavori sull'impianto di riscaldamento devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato (installatori, centri assistenza). L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da personale autorizzato e nel rispetto delle norme vigenti. Inoltre devono essere rispettate le direttive dell'ente per l'erogazione dell'elettricità.

Prima del collegamento alla corrente elettrica verificare il voltaggio (230V/50Hz).

Installazioni mal eseguite possono essere pericolose e portano all'annullamento della garanzia.

Seguire con attenzione tutti gli avvisi per la sicurezza indicati nelle istruzioni (regolazione, caldaia).

Evitare gualsiasi modifica dell'apparecchio in quanto può avere conseguenze negative sulla sicurezza dell'impianto.

Disposizioni generiche di garanzia

Durante il periodo della garanzia ROTEX si impegna a fare riparare gratuitamente l'oggetto da un incaricato.

ROTEX si riserva il diritto di sostituire l'apparecchio. La garanzia vale soltanto nel caso in cui l'apparecchio sia stato installato correttamente da una ditta specializzata. È necessario compilare e rispedire il modulo di installazione e istruzioni.

Termini di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'installazione (data fattura della ditta di installazione), al massimo sei mesi dopo la data di produzione (data fattura). Non si prolunga il periodo di garanzia in caso di riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

Periodo di garanzia: 2 anni

Istruzioni iniziali

Avviso: alla prima accensione la regolazione fa l'Autotest di tutte le sonde collegate (sonda esterna, sonda bollitore, sonde di caldaia etc.) e il tutto viene confermato nel momento in cui viene fissata la data odierna (che ai successivi riavvi rimane inalterata).



Attenzione: la centralina arriva con impostazione in lingua tedesca; per cambiare la lingua:

tenere premuta la manopola centrale per qualche secondo e rilasciare. Appare la scritta **Schaltzeiten** lampeggiante, girare a destra di uno scatto fino a che appare lampeggiante la scritta System. Confermare premendo la manopola. A questo punto c'è sul display la scritta Sprachwahl (lingua) lampeggiante, confermare premendo la manopola e comincerà a lampeggiare la D (lingua tedesca). Girare la manopola a destra di 3 scatti fino a far apparire la l (lingua italiana) e confermare premendo la manopola. (Si può ritornare ai valori di fabbrica in tedesco solo facendo il Reset della centralina). Ora il sistema è in italiano e lo rimarrà anche se la centralina viene spenta. La procedura è riportata a pag.11 della centralina di regolazione Theta

RISERVATA:

Funzione Set manuale (funzione riconoscimento delle sonde collegate) È sempre possibile attivare la funzione set manuale.

Tenere premuta la manopola a lungo, fino ad entrare nella selezione livelli (Prog. Orari), poi girare la manopola su SISTEMA. Premere la manopola per confermare e selezionare RESET. Confermare premendo la manopola, per entrare nella funzione e poi confermare il SET della centralina. Tenere premuta la manopola e continuare e premerla fino alla nuova accensione, continuare a tenerla premuta fino a quando appare la scritta AUTOSET sul display e poi il display ritorna alla data e ora attuali (in lingua tedesca).

Capitolo 1: descrizione del quadro di comando

Tasti funzione per regolazione THETA

- 1 Manopola per selezionare ed impostare
- 2 Display in chiaro
- 3 Tasto giorno temperatura comfort
- 4 Tasto notte-temperatura ridotta
- 5 Tasto ACS temperatura acqua calda sanitaria richiesta
- 6 Tasto FUNZIONE selezione dei tipi di funzionamento
- 7 Tasto di selezione dei programmi orari automatici
- 8 Tasto info per informazioni sull'impianto
- 9 Tasto manuale per analisi delle emissioni e funzionamento manuale (solo su centralina principale)
- 10 Spazio per riporre le istruzioni brevi (solo su centralina principale)

Uso e simboli - funzioni generiche

Con la manopola (1) è possibile selezionare i tipi di funzionamento e modificare i dati. Cliccando poi sulla manopola i dati vengono salvati.



Girando verso destra (+): i valori aumentano Girando verso sinistra (-): i valori diminuiscono



Cliccare: per salvare il valore selezionato



Premere a lungo: per entrare



nel livello di programmazione

Non utilizzando la regolazione per alcuni minuti la luce del display si spegne automaticamente. Ogni sollecitazione dei tasti riaccende

Generalità:

La manopola serve per navigare nel programma della centralina. Premendo a lungo sulla manopola si entra nel livello di programmazione, da dove si può accedere ai menu che si trovano più in profondità (ad esempio la programmazione degli orari). All'interno di un livello una pressione breve sul tasto info (8) determina il ritorno al livello precedente. La pressione breve sul tasto di selezione dei tipi di funzionamento (6) causa il ritorno al display di base.



Fig. 1.1: centralina principale ROTEX THETA 23R



Fig. 1.2: termostato ambiente ROTEX THETA RS

l'illuminazione.

Suddivisione del display (figura 1. 3)

- A campo display 1
- B campo display 2
- C campo display 3
- D simboli speciali
- E barra con indicazione orari

Nei settori A-C vengono rappresentati testi in chiaro (lettere e cifre). I simboli del settore D indicano i tipi e stati di funzionamento. Nel settore E vengono rappresentati graficamente i programmi orari giornalieri.

Display di base



Fig. 1.4a: display base sulla centralina principale

Vengono indicati il giorno della settimana, la data, l'orario e della temperatura della caldaia. La barra in basso del display contrassegna il tipo di funzionamento attivo (esempio: Programma orario AUTOMATICO P2).



Oltre al display di base la regolazione centrale nel funzionamento automatico indica il programma orario attivo.



Fig. 1.3: suddivisione del display

Indicazioni speciali



Fig. 1.5: indicazione con funzione antigelo attiva

Simbolo del cristallo di ghiaccio: Protezione antigelo attiva



Fig. 1.6: indicazione con spegnimento estivo attivo

Simbolo dell'ombrellone Spegnimento estivo attivo (riscaldamento spento, acqua calda sanitaria secondo programma orario P1)



Fig. 1.7: esempio di indicazione guasti

Indicazione guasti (ad esempio acqua calda: sonda bollitore difettosa) compare alternandosi con il display di base - chiamare servizio assistenza

Funzioni e tasti

In tabella 1. 1 sono riassunte le funzioni raggiungibili dal quadro di comando direttamente. In seguito saranno descritte brevemente le funzioni ed i loro significati.

In seguito sarà rappresentato l'uso dei tasti a partire dal display di base, eventualmente deve essere premuto prima il tasto FUNZIONE (6):

Tasto - giorno (3): regolazione della temperatura comfort



Fig. 1.8: temperatura ambiente richiesta

Avviso: questo è il valore base per le temperature individualmente regolabili per il funzionamento comfort all'interno dei programmi orari. Le temperature indicate nei programmi orari vengono modificate se viene modificato questo valore.

	/							
Tasto (pag.5)	Funzione/ Parametro	Campo di regolazione	Impostazione di fabbrica	Intervalli	Unità	Display 1	Display 2	Display 3
Pressione breve sulla manopola(1)	Illuminazione accesa, il valore selezionato viene confermato							
Pressione lunga sulla manopola(1)	Ingresso nel livello parametri					PRO.ORARI (lamp.)		
Tasto giorno brevemente(3)	Temperatura comfort richiesta	5.30	20	0,5	ပ့	AMBIENT. GIOR		(Valore) (lamp.)
Tasto giorno a lungo(3)	Funzione party	00:00-23:50	3 ore dopo l'orario attuale	10min	Orario	PARTY FINO		(Valore) (lamp.)
Tasto notte brevemente(4)	Temperatura ridotta richiesta	5.30	16	0,5	ပ့	AMBIENT. NOTT		(Valore) (lamp.)
Tasto notte a lungo(4)	Funzione di assenza	00:00-23:50	3 ore dopo l'orario attuale	10min	Orario	ASSENTE FINO		(Valore) (lamp.)
Tasto ACS brevemente(5)	Temperatura acqua calda sanitaria richiesta	10ACS-MAX	60	0,5	ာ့	ACQUA SANIT.	GIORN	(Valore) (lamp.)
Tasto ACS a lungo(5) *	Ricarico acqua calda sanitaria(0,0 = singolo ciclo di carico, diversamente tempo di ricarico)	0,0240,0	0'0	0,5	min	RICARICA ACS		(Valore) (lamp.)
Tasto FUNZIONE brevemente(6)	Selezione tipo di funzionamento	Vacanza, Assente, Party, Automatico, Estate, Riscaldamento, Funzionamento Ridotto, Standby						
Tasto FUNZIONE a lungo(6)	Selezione funzionamento automatico					AUTOMATICO		
Tasto- programmi orari(7)	Selezione funzionamento automatico	P1,P2,P3	P2		I	PROGRAMMA		(Valore) (lamp.)
Tasto info brevemente(8)	visualizza temperature e situazioni varie dell'impianto					v. figura: visuali	zzazione info	
Tasto info a lungo(8)	Tempo prima di ritornare automaticamente al display di base	OFF,0,510,0	1,5	0,5	min	INFO ORA		(Valore) (lamp.)
Tasto manuale brevemente(9)	Funzione spazzacamino		20		min	EMISSIONI(A1 BO)POT. MAS.(1°press. GSU/GCU) POT. INIZ. (2° press. GSU/GCU)		Temp. caldaia
Tasto manuale brevemente(9), poi manopola(1)	Funzione di controllo termostato di sicurezza					TEST TE. SIC.		Temp. caldaia
Tasto manuale a lungo(9)	Funzionamento manuale		78°	0,5	ပ	MANUALE		Temp. caldaia
Tasto giorno(3) e tasto ACS(5) contemporaneamente a lungo	Inserire codice d'accesso - inserimento a cifre come con lucchetto	0000,0001,,9999	0	-		codice		0000 (cifra lamp.)
*RICARICA ACS. Se impostato a 0 mi	in. la caldaia si attiva e riporta la temp	peratura del bollitore al valore	impostato in ACQUA	SANIT. GIC	R(60 °C) di fabbrica)		

LIVELLO UTENTE (uso dei tasti sul guadro di comando)

Tab.1.1: funzioni e regolazioni possibili dal quadro di comando

Tasto notte (4): impostare temperatura ambiente ridotta



Modifica

Fig. 1.10: temperatura richiesta per l'acqua calda sanitaria di giorno

Salva modifica

Campo di regolazione:

10°C - temp. Max ACS



Richiesta d'acqua calda al di fuori degli orari impostati



Fig. 1.11: attivazione reintegro bollitore al di fuori del programma orario

Al di fuori dei periodi di produzione di acqua calda sanitaria è possibile reintegrare l'ACS sulla temperatura richiesta.

Tasto FUNZIONE (6): impost. tipo di funzionamento

È possibile selezionare fra i seguenti tipi di funzionamento: 1. tipi di funzionamento temporanei:



spegnimento, con protezione antigelo durante periodo vacanza interruzione a breve

- ASSENTE interruzione a breve termine del riscaldamento in caso di assenza
 PARTY riscaldamento prolungato oltre il termine programmato, acqua calda secondo impostazione Comfort
- 2. tipi di funzionamento automatico:
- AUTOMATICO funzionamento automatico secondo programmi orari impostati

ESTATE

produzione di acqua calda sanitaria secondo i programmi orari impostati, riscaldamento spento con protezione antigelo attiva 3. tipi di funzionamento continui:

¢	Comf. Con.	riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria continui su livello comfort
C	RIDOTTO	riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria in funzionamento ridotto secondo l'impostazione ridotta (vedi il livello ACS)
Ċ	STANDBY	spegnimento del riscaldamento e della produzione di acqua calda con protezione antigelo attiva. Se la temperatura dell'acqua calda scende sotto 5 °C l'accumulo viene riscaldato a 8 °C.

Avviso: durante le fasi di funzionamento ridotto dei programmi automatici e nei tipi di funzionamento ASSENTE e RIDOTTO la regolazione lavora secondo i valori impostati nei livelli dei circuiti di riscaldamento ECO (standard). La produzione di acqua calda sanitaria avviene secondo la temperatura notte impostata nel livello ACS. Nel funzionamento ECO le pompe vengono spente con protezione antigelo attiva e le miscelatrici si chiudono. Al di sotto della temperatura di protezione antigelo le temperature dei circuiti vengono regolate automaticamente secondo il tipo di funzionamento ridotto (event. a ritmo di acceso/spento - vedi livello sistema parametro 19). Con termostato ambiente collegato le pompe funzionano soltanto per mantenere la temperatura ambiente richiesta. Nel funzionamento ridotto i circuiti di riscaldamento vengono riscaldati secondo le curve di riscaldamento ridotte.

Selezionare il tipo di funzionamento:

Dopo avere cliccato sul tasto FUNZIONE viene visualizzato lampeggiante sul display il tipo di funzionamento attivo. Tutti gli altri tipi di funzionamento possono essere selezionati e attivati usando la manopola. Sulla barra in fondo al display viene indicato simbolo relativo al tipo di funzionamento.

Esempio: selezionare funzionamento ed attivare



Fig. 1.12: impostare funzionamento automatico

Per i tipi di funzionamento transitori (FERIE, PARTY) possono essere impostati i periodi di funzionamento, come la data di rientro dalle vacanze (FERIE), il periodo di assenza (ASSENTE) oppure il funzionamento prolungato del riscaldamento in caso di necessità (PARTY). **Esempio**: impostare ed attivare il programma vacanze



Fig. 1.13: impostare funzionamento vacanze

Concluso il periodo del funzionamento temporaneo la regolazione ritorna al funzionamento automatico. Il programma vacanze permette di impostare un periodo di ferie fino a 250 giorni. Il ritorno al funzionamento normale avviene alle ore 0 del giorno impostato per il ritorno. Per interrompere un funzionamento temporaneo impostare semplicemente un altro funzionamento desiderato!

Tasto per la programmazione oraria (7): Selezione programma orario

Sono disponibili tre programmi individuali preimpostati :

Per chi lavora: pro	gramma P1		
Circuito	Giorno	Orario	
Riscaldamento	Lu. – Ve.	5:00 - 8:00 ,	
		16:00 - 22:00	
	Sa. e Dom.	7:00 - 23:00	
Acqua calda	Lu. – Ve.	4:30 - 8:00,	
		15:30 - 22:00	- C
	Sa. e Dom.	6:30 - 23:00	
	Lu. – Ve.	0:00 - 6:00 ,	(FRI
		22:00 - 24:00	
Miscelatrice	Lu. – Ve.	4:00 - 8:00 ,	
		15:00 - 22:00	
	Sa. e Dom.	7:00 - 23:00	

ogramma P2		
Giorno	Orario	
Lu. – Ve.	5:00 - 22:00	
Sa. e Dom.	7:00 - 23:00	
Lu. – Ve.	4:30 - 22:00	E.
Sa. e Dom.	6:30 - 23:00	- 626
Lu. – Ve.	0:00 - 6:00 ,	(FRI
	22:00 - 24:00	
Lu. – Ve.	4:00 - 22:00	
Sa. e Dom.	6:00 - 23:00	
	bgramma P2 Giorno Lu. – Ve. Sa. e Dom. Lu. – Ve. Sa. e Dom.	Giorno Orario Lu. – Ve. 5:00 – 22:00 Sa. e Dom. 7:00 – 23:00 Lu. – Ve. 4:30 – 22:00 Sa. e Dom. 6:30 – 23:00 Lu. – Ve. 0:00 – 6:00 , 22:00 – 24:00 Lu. – Ve. 4:00 – 22:00 Sa. e Dom. 6:00 – 23:00

Circuito	Giorno	Orario	
Riscaldamento	Lu. – Ve.	5:00 - 22:00	
	Sa. e Dom.	7:00 - 23:00	
Acqua calda	Lu. – Ve.	4:30 - 7:30 ,	, AP
		16:00 - 22:00	- 64
	Lu. – Ve.	6:00 - 23:00	ES
Miscelatrice	Lu. – Ve.	4:00 - 22:00	
	Sa. e Dom.	6:00 - 23:00	

Tab. 1.2: programmi orari settimanali (impostazioni di fabbrica)



Fig. 1. 14: impostazione programma orario

Tasto info (8) - informazione impianto



Fig. 1.15: richiedere informazioni

Dopo avere cliccato sul tasto info è possibile, usando la manopola, chiedere tutte le temperature impostate e lo stato di funzionamento di tutti i componenti dell'impianto:

- temperature dell'impianto (esterna, acqua calda, ecc.)
- funzioni e valori degli ingressi variabili

contatori

Informazioni sul circuito di riscaldamento:

- tipo di programma (ferie, assente, party, automatico, estate ecc.)
- programma orario attuale
- tipo di funzionamento (funzionamento comfort, funzionamento ridotto, funzionamento ECO)
- circuito di riscaldamento (CD, CM, ACS a seconda del modello d'impianto)
- stato della pompa (ACCESO-SPENTO)
- stato del servocomando della miscelatrice(APERTO-STOP-CHIUSO)
- stato della caldaia (ACCESO-SPENTO)-dopo il riconoscimento della fiamma compare il simbolo del sole sul display
- stato e funzioni delle uscite variabili

Tasto-manuale (9): misurazione delle emissioni, funzionamento manuale



Fig. 1.16: visualizzazione dati dell'impianto

(i valori fra parentesi vengono visualizzati soltanto dopo aver premuto la manopola)

Capitolo 2: messa in funzione

Funzione set automatica



Alla prima accensione la regolazione verifica le sonde collegate. Il display visualizza AUTO-SET. La funzione AUTO-SET riconosce quali circuiti devono essere regolati. I circuiti che non servono vengono automaticamente esclusi. Durante l'auto set eventuali messaggi d'errore delle sonde (corto circuito, interruzioni) non vengono segnalati. Questa verifica viene eseguita ogni volta che si riaccende l'apparecchio fino a quando non è stata salvata la data di prima accensione. La data di prima accensione viene salvata al primo cambio di data. In seguito è possibile modificare la configurazione delle sonde tramite la funzione di set manuale.

Struttura a livelli della regolazione THETA

La regolazione THETA consente di accedere in modo veloce e diretto alle funzioni più frequenti (v. capitolo 1). Per rendere semplice e comprensibile l'uso della regolazione, le impostazioni meno usate sono state collocate in livelli più difficilmente accessibili. Dalla selezione dei livelli si può accedere a diversi menu di parametri, informazioni e test.

La maggior parte delle impostazioni possono essere eseguite anche dal termostato ambiente THETA RS. Impostazioni particolari per la configurazione dell'impianto di riscaldamento però sono possibili solo dall'apparecchio centrale THETA 23R.

Accesso alla selezione dei livelli

Tenere premuto la manopola per circa tre secondi. La selezione dei livelli inizia sempre dal livello "pro. orari", tutti gli altri livelli vengono selezionati girando la manopola. Per entrare nel livello selezionato cliccare sulla manopola.



Figura 2.1: struttura dei livelli con l'accesso generico dall'apparecchio centrale Esempio per l'accesso alle impostazioni generiche del sistema

Funzione set manuale

È sempre possibile attivare la funzione di set manuale. Vedi pag. 4 "Istruzioni iniziali".

Attenzione:

dall'installatore.

Il codice d'accesso offre all'installatore la possibilità di accedere a livelli e parametri preclusi all'utente



Figura 2.2: struttura a livelli per l'installatore Esempio per l'accesso alle impostazioni di sistema

Inserimento del codice d'accesso

Senza un'autorizzazione speciale l'accesso alla regolazione è limitato ad alcuni parametri utili per l'utente.

Se l'utente lo desidera l'installatore può inserire un codice individuale che blocca ogni intervento sulla regolazione da parte di persone non autorizzate. In questo caso qualsiasi intervento sulla regolazione è possibile soltanto dopo avere inserito il codice. Alla consegna della caldaia la sicurezza non è attiva. Per attivarla è necessario cambiare le cifre 0000 del relativo parametro.

L'inserimento del codice installatore rende possibile accedere e modificare ulteriori parametri della regolazione. Inserimento del codice d'accesso:

 Selezione del campo di inserimento del codice: premere contemporaneamente il tasto giorno
 e il tasto ACS
 per circa 5 secondi

• Inserire il codice al posto degli zeri lampeggianti, girando la manopola per spostarsi da una cifra all'altra e cliccandovi sopra per confermare i dati.

• Se è stata inserita una cifra errata è possibile ritornare indietro premendo a lungo sulla manopola

- L'inserimento corretto del codice viene confermato dalla regolazione
- Il codice dell'utente finale è:

• Il codice per l'installatore è:



Annullare il codice:

se dopo l'inserimento del codice non si interviene sulla regolazione per una durata di dieci minuti, il codice viene disattivato. Anche l'accensione e lo spegnimento della caldaia annullano l'attivazione del codice accesso.

<u>Capitolo 3: programmazione orari</u>

Livello programmi orari

Questo livello permette l'impostazione di programmi orari individuali per la produzione di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento.

In questa funzione è possibile modificare i programmi standard P1,P2 e P3 (vedi tabella 1.2 pag.9) del circuito selezionato impostando programmi orari e temperature diverse offrendo all'utente la possibilità di adattare il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria alle proprie esigenze (ad esempio in caso di lavoro a turni o altro).

Per ogni giorno della settimana è possibile programmare al massimo tre cicli di riscaldamento, per ogni ciclo è disponibile un orario di inizio e un orario di fine ed è possibile scegliere una temperatura.

Avviso: l'impostazione di programmi orari individuali non comporta la perdita dei programmi standard. In caso di reset i programmi individuali vengono cancellati e devono essere impostati ex novo. Per questa ragione conviene sempre segnare nelle apposite tabelle gli orari di inizio e fine programma così come la temperatura (Tabella 9.5).

Adattamento dei programmi orari alle esigenze individuali degli utenti

Entrando in selezione livelli compare la funzione di programmazione degli orari.

Ogni valore che compare nel display può essere corretto e confermato usando la manopola. Per ritornare al passo precedente premere il tasto INFO **1**, per ritornare al display di base utilizzare il tasto **2**. Dopo circa sessanta secondi la centralina ritorna automaticamente al display di base.



Per entrare nella selezione livelli: tenere premuta la manopola per circa tre secondi

selezionare livello programmazione orari

entrare nel livello programmazione orari

Selezione circuito di riscaldamento o acqua calda sanitaria campo di regolazione: circuito diretto, circuito miscelato*, circuito ACS* *se è presente

conferma

Selezione programma orario campo di regolazione:P1, P2, P3

conferma

Selezione giorno e ciclo di riscaldamento

Successione impostazioni: LU 1.ciclo - LU 2. ciclo, MA 1.ciclo - MA 2. ciclo...DO 2. ciclo. **Avviso**: se il secondo ciclo è occupato è disponibile un terzo ciclo

conferma

Imposta inizio riscaldamento (= 1. orario di inizio)

Campo di regolazione:ore 0:00 - 23:50

Avviso: l'orario di inizio viene visualizzato anche nella barra in alto del display lampeggiando.

salva

```
Orario di fine riscaldamento (= 1. orario di fine risc.)
Campo di regolazione:ore 0:10 - 24:00
```

Avviso: l'orario di fine riscaldamento viene visualizzato anche nella barra in alto del display lampeggiando.

salva

Imposta temperatura del ciclo di riscaldamento (= temp. richiesta durante risc.) Campo di regolazione dei circuiti di riscaldamento (circuito diretto, circuito miscelato: 5 - 30°C, circuito sanitario (ACS): 10°C - temperatura massima acqua calda

Importante: quando si modifica la temperatura comfort o la temperatura
 dell'acqua sanitaria con il tasto
 o
 o
 le temperature impostate per i
 cicli di riscaldamento vengono automaticamente adattati a questi valori!

salva

Seleziona il giorno successivo o il successivo ciclo di riscaldamento Selezionare com'è descritto al punto 4 e programmare di conseguenza.

Esci dalla programmazione l'oraria. Il ritorno al display di base.

Fig. 3.1: programmazione oraria







Reset dei programmi standard

La funzione reset permette di reimpostare i programmi orari sui programmi standard impostati dalla fabbrica. I valori precedentemente modificati vanno persi e dovranno essere eventualmente riprogrammati come descritto in figura 3.1.



Figura 3. 4: esempio per resettare il programma di riscaldamento sulle impostazioni di fabbrica

In tabella 3.1 sono riassunti i parametri di accesso al livello dei programmi orari

ORARI
÷

PRO. ORARI								
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Jnità 🏿	vnnotazioni	Display 1	Display 2	Display 3
тітого				Lа	er entrare nel livello di programmazione remere a lungo sulla manopola	PRO. ORARI		
Programmi orari CD				A 0	ccesso alla regolazione dei programmi rari del circuito diretto	PRO. ORARI	СD	
Selezione programmi	P1,P2,P3	P2		ναΕ	elezione del programma orario (fra tre rogrammi disponibili) da visualizzare e lodificare	PROGRAMMA	CD P1	veloce
Ciclo di regolazione, valore richiesto per l'ambiente	Lu-1.cido, Lu-2.ciclo Dom-2.ciclo Orari di accensione: 00:0023.50 Orari di spegnimento: 00:1024:00 Valore richiesto per l'ambiente: 530	vedi tabella	0 -	° C 4 3 3 7 1 == 0 C 4 3 3 7 1 ==	parametro modificabile lampeggia ° passo: seleziona ciclo "passo: imposta orario di accensione "passo: imposta orario di spegnimento "passo: imposta temperatura ambiente C.D.Avviso: quando il secondo ciclo è ccupato è disponibile un terzo ciclo	(HH:MM - HH:MM) (Orario di accensione-Orario di spegnimento	(DD-X)(Giorno- Numero del ciclo)	(Temperatura ambiente richiesta)
Programmi orari CMI				₹ 0	ccesso alla regolazione dei programmi rari del circuito miscelato	PRO. ORARI	CMI	
Selezione programmi orari	P1,P2,P3	P2		στε	elezione del programma orario (fra tre rogrammi disponibili) da visualizzare e nodificare, PROGRAMMA, Ciclo di egolazione, valore richiesto per l'ambiente	PROGRAMMA	CMI P1	veloce
Ciclo di regolazione, valore richiesto per l'ambiente	Lu-1 ciclo, Lu-2.ciclo Dom-2.ciclo Orari di accensione: 00:0023.50 Orari di spegnimento: Valore richiesto per Valore richiesto per	vedi tabella	10	• 0 0 4 <u>3 2 1 =:</u>	parametro modificabile lampeggia ° passo: seleziona ciclo ° passo: imposta orario di accensione ° passo: imposta orario di spegnimento ° passo: imposta temperatura ambiente 	(HH:MM - HH:MM) (Orario di accensione-Orario di spegnimento	(DD-X)(Giorno- Numero del ciclo)	Temperatura ambiente richiesta
Programmi orari ACS				∢ 0	ccesso alla regolazione dei programmi rari del circuito ACS	PRO. ORARI	SOA	
Selezione programmi orari	P1,P2,P3	P2		S O E	elezione del programma orario (fra tre rogrammi disponibili) da visualizzare e nodificare	PROGRAMMA	ACS P1	veloce
Ciclo di regolazione, valore richiesto per l'acqua calda	Lu-1.ciclo, Lu-2.ciclo Dom-2.ciclo Oraní accensione: 00:1023.50 Oraní di spegnimento: Valore richiesto per l'acqua calda: 10CS-MAX	vedi tabella	10	• A 4 1 1	parametro modificabile lampeggia ° passo: seleziona ciclo °passo: imposta orario di spegnimento °passo: imposta orario di spegnimento °passo: imposta temperatura ACS aviso: quando il secondo ciclo è cupato è disponibile un terzo ciclo	(HH:MM - HH:MM) (Orario di accensione-Orario di spegnimento	(DD-X)(Giorno- Numero del ciclo)	Temperatura ACS richiesta
PROG: ORARIO - RESET				<u>Αραγ</u>	ccesso alla funzione reset con selezione ei programmi e dei circuiti Confermando il rogramma selezionato viene riportato ai alori di fabbrica	PROG. ORARIO		
Copiare				≪ i o a	ccesso al menù di copiatura.Le npostazioni di singoli programmi rani/giorni possono essere copiati su altri roorammi orari/diorni	COPIA CIRC.	circuito di riscaldamento/ giorno	

Tab. 3.1: parametro del livello PROGRAMIMI ORARI

Capitolo 4: impostazione data e ora

Data e ora sono impostati dalla fabbrica e di norma non devono essere attualizzati. Se nel luogo di installazione questi dati non risultano corretti possono essere regolati sulla data e sull'ora locale (Fig. 4.1).

Un calendario interno provvede alla commutazione estate/ inverno dell'orario. L'installatore può escludere questa funzione. Il giorno della settimana attuale Lu...Dom viene calcolato automaticamente dai dati del calendario e non necessita di regolazione.

Entrando in "selezione livelli" compare sul display il livello dei programmi orari. Girando la manopola di una posizione verso sinistra si entra nel livello ora/data. Ogni valore che lampeggia sul display può essere modificato e poi confermato con la

manopola. Con il tasto info (III) si ritorna al passo precedente , con il

tasto FUNZIONE si ritorna sul display di base. La visualizzazione di base ritorna automaticamente dopo due minuti. In Tab.4.1 sono riassunti i parametri e gli accessi al livello ora/data.



Figura 4.1: schema per la regolazione dell'ora e della data

		_
	- 1	
		1
		٩
	1	r
	(С
_	~	

ORA-DATA								
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Display 2	Display 3
τιτορο					Data e ora impostate sulle condizioni in Germania	ORA-DATA		
Orario	00:00-23:59	orario attuale mitteleuropeo	1	min		ORA		hh:mm
Anno	2001-2099	anno attuale	1	anno		ANNO		anno
Giorno-Mese	01.01-31.12	data attuale			Giorno della settimana viene calcolato automaticamente	GIORNO-MESE	(giorno della settimana)	GG.MM
Commutazione estate/inverno	ON,OFF	NO				PARAMETRO 04	EST-INV	Valore

Tab. 4.1: parametro del livello ORA-DATA

<u>Capitolo 5: impostazione parametri</u>

Questo capitolo offre una panoramica su tutti i parametri dell'impianto e tutte le possibilità di impostazione. Nelle tabelle 5.1 - 5. 11 sono elencati tutti i parametri, ordinati secondo i singoli livelli (v. capitolo 2), le possibilità di impostazione ed il loro significato. I parametri accessibili senza codice sono descritti nei particolari. Impostazioni particolarmente importanti per il sistema di riscaldamento ROTEX vengono spiegati a parte.

Curve di riscaldamento

Le curve di riscaldamento adattano la potenza riscaldante in funzione della temperatura esterna alle caratteristiche dell'edificio. La pendenza della curva di riscaldamento descrive il rapporto fra il cambiamento della temperatura di mandata e il cambiamento della temperatura esterna.

L'utilizzo di una sonda ambiente (THETA RS o RFF) consente di adattare la temperatura di mandata alle reali esigenze dell'ambiente.



Fig. 5.1: curve di riscaldamento



Importante:

In fabbrica la regolazione viene impostata in modo che la curva di riscaldamento, con l'uso di termostato ambiente, si adatti autonomamente. Perciò è particolarmente importante installare il termostato in un ambiente di riferimento adatto e fare attenzione ad evitare l'influenza di calore esterno (insolazione diretta, irraggiamento di lampade, aria da finestre a vasistas).

Nel caso che non sia desiderato l'adattamento automatico della curva di riscaldamento, l'installatore può escludere la funzione nel relativo circuito di riscaldamento.

Alla prima accensione della regolazione evitare l'influenza di calore estraneo (camini, stufe ecc. dovrebbero essere spenti). Inoltre si dovrebbe evitare di aerare troppo e quindi raffreddare artificialmente gli ambienti di riferimento. Il periodo di osservazione riguarda fondamentalmente le prime fasi di riscaldamento. Se la curva di riscaldamento è impostata correttamente la temperatura ambiente rimane praticamente costante, sulla base della temperatura comfort indipendentemente dai cambiamenti della temperatura esterna.

Valore indicativo per la regolazione: Riscaldamento pavimento: 0,7 - 1,0 Radiatori, Systema 70: 1,4 - 1,6

Impostazione curve di riscaldamento



Entrata in selezione livelli: tenere premuta la manopola per circa tre secondi



Campo di regolazione: programmi orari, sistema, acqua calda*, circuito diretto, miscelatrice*, ora-data CD = circuito diretto, CM = circuito miscelato * se presente



Avviso: correggere solo dopo 1-2 giorni e a piccoli passi. Valvole termostatiche sui radiatori (se presenti) completamente aperte!

Fine (ritorno al display di base)

Fig. 5.2: impostazione curve di riscaldamento

Avviso: all'interno dei livelli dei circuiti di riscaldamento le curve di compensazione sono gli unici parametri accessibili senza codici. In modo analogo a come descritto in figura 5.2 nel livello "sistema " è possibile : a) LINGUA impostare una lingua (campo di regolazione D, GB, F, I) b) RESET definire la temperatura esterna alla quale la regolazione deve commutare automaticamente sulla funzione estate c) RITORNO riportare tutti i parametri ai parametri di fabbrica

Nel livello "acqua sanit." è possibile: a) NOTTE impostare a temperatura richiesta per l'acqua calda durante il funzionamento ridotto (campo di regolazione: 10°C - ACS giorno)

b) PROT. ANTILEGIONELLA definire il giorno nel quale deve avvenire la disinfezione ad alta temperatura dell'acqua calda (campo di regolazione: spento, Lu - Dom, tutti).

Lingua

Sono disponibili 4 lingue: tedesco, inglese, francese e italiano. L'impostazione della lingua avviene nel livello sistema con il parametro LINGUA (vedi figura 5.2 paragrafo curva di riscaldamento).

Commutazione automatica estate/inverno

Questa funzione è attiva solo nel funzionamento automatico e causa lo spegnimento e la riaccensione del riscaldamento in funzione della temperatura esterna (pompa spenta, miscelatrice chiusa). L'impostazione della temperatura esterna di spegnimento avviene nel livello sistema con il parametro ESTATE (vedi figura 5.2nel paragrafo curva di riscaldamento). Durante lo spegnimento estivo il display visualizza il simbolo dell'ombrellone.

Il riscaldamento viene spento quando la temperatura media esterna supera il valore impostato.

Il riscaldamento viene acceso nuovamente quando la temperatura media scende sotto al valore impostato di un kelvin (figura 5. 3).

Inoltre viene spento un circuito di riscaldamento quando la temperatura di mandata richiesta si trova vicino alla temperatura ambiente richiesta. Il circuito viene spento quando la temperatura di mandata supera la temperatura ambiente richiesta di meno di 2 K. Il circuito riparte quando la temperatura di mandata supera la temperatura ambiente richiesta di oltre 4 K.



Riportare i parametri dell'impianto alle impostazioni di fabbrica

Il parametro RESET nel livello sistema offre la possibilità di riportare alle impostazioni di fabbrica eventuali modifiche accidentali o errate.

Cliccando sulla manopola con l'indicazione RESET lampeggiante, compare il messaggio SET. Il RESET viene attivato tenendo premuta la manopola per circa cinque secondi. Dopo il reset dei parametri viene riavviata la regolazione.

Temperatura eco acqua calda sanitaria

Per minimizzare le dispersioni dell'accumulatore nei periodi di non utilizzò dell'acqua sanitaria mantenendo comunque un minimo di acqua calda disponibile, è possibile impostare una temperatura per l'accumulo che viene mantenuta nei periodi di funzionamento ridotto. La temperatura eco per l'acqua calda sanitaria può essere impostata nel livello acqua calda sanitaria con il parametro NOTTE (vedi figura 5.2 nel paragrafo 1 di riscaldamento).

Protezione antilegionella

Per prevenire un inquinamento batterico dell'acqua una volta alla settimana oppure una volta al giorno è possibile attivare una disinfezione dell'accumulatore. Nel giorno della settimana prescelto oppure una volta al giorno l'accumulatore viene riscaldato fino alla temperatura di protezione antilegionella. L'impostazione del giorno prescelto avviene nel livello acqua calda sanitaria con il parametro PROT. LEGIONELLA (v. figura 5.2 nel paragrafo curve di riscaldamento).

Con le impostazioni di fabbrica l'accumulatore viene caricato alle ore 02:00 se la temperatura dell'acqua calda in quel momento e sotto i 65 °C. L'installatore può modificare l'ora e la temperatura per la protezione antilegionella.

Modo utenti

Per facilitare l'uso della regolazione, alla consegna le impostazioni della centralina agiscono su tutti i circuiti di riscaldamento insieme. Il programma orario attivo in funzionamento automatico è rappresentato sul display di base con il simbolo dell'orologio e il numero romano del programma impostato.

Funzione riscaldamento massetto

La funzione di riscaldamento massetto serve unicamente all'asciugatura di un massetto fresco con impianto di riscaldamento a pavimento.

Si tratta di una funzione speciale che non viene interrotta da nessun altro tipo di funzionamento (nemmeno dal funzionamento manuale o dalla misurazione delle emissioni)! La funzione di riscaldamento massetto può essere attivata dall'installatore per circuiti miscelati e in certe condizioni anche per un circuito diretto (vedi annotazioni in tabella 5. 4). L'attivazione della funzione avviene nel livello del relativo circuito con il parametro 16 (vedi figura 5.2 nel paragrafo curve di riscaldamento).

L'attivazione della funzione di riscaldamento massetto esclude tutte le funzioni di regolazione climatica del relativo circuito. Il circuito lavora in modo indipendente dal tipo di funzionamento (programmi orari) con temperatura costante. La funzione di riscaldamento massetto può essere disattivata in ogni momento (impostazione parametro = SPENTO). Una volta conclusa la funzione di riscaldamento massetto il circuito riprende il tipo di funzionamento impostato.

Passo 1: asciugatura massetto secondo DIN EN 1264 parte 4 (valore di impostazione: 1 per impianti di riscaldamento a pavimento standard, 4 per ROTEX Systema 70)

- Il giorno di inizio e i tre giorni successivi il riscaldamento funziona con 25 °C (38°C con Systema 70) costanti.

 Poi per altri quattro giorni alla temperatura massima di mandata, al massimo però a 55 °C (70 °C con Systema 70).

Passo 2: riscaldamento come preparazione alla posa del rivestimento (valore di impostazione: 2 per impianti di riscaldamento pavimento standard, 5 per ROTEX Systema 70)

Il riscaldamento preparatorio per la posa in opera del rivestimento del pavimento segue un profilo di temperature predeterminato. Iniziando con 25 °C (38°C con sistema 70) e il primo giorno si alza la temperatura di 5°K ogni giorno fino a raggiungere la temperatura massima del circuito di riscaldamento. Questa viene mantenuta costante delle undici giorni dopo di che viene e riabbassata con lo stesso ritmo fino a raggiungere i 25 °C (38 °C un sistema 70).

Esempio:

-	
temperatura	massima impostata = 40° C
1. giorno	temperatura costante 25 °C
2. giorno	temperatura costante 30 °C
3. giorno	temperatura costante 35 °C
4. giorno	temperatura costante 40 °C
5-15. giorno	temp. max di mandata costante
16. giorno	temperatura ridotta 35 °C
17. giorno	temperatura ridotta 30 °C
18. giorno	temperatura ridotta 25 °C
-	

Il giorno di inizio fino a mezzanotte il riscaldamento funziona a 25 °C (38 °C con sistema 70) a partire dalle ore 0:00 del giorno successivo inizia il primo giorno del riscaldamento preparatorio alla posa in opera del rivestimento.

Prima di attivare la funzione di riscaldamento del massetto deve essere verificato un grado di asciugatura sufficiente

Massetti cementizi: 21 giorni Solfato di calcio (anidride): 7 giorni











Fig. 5.6: diagramma delle temperature nell'asciugatura del massetto e preparazione per la posa del massetto

Passo 1 + 2: asciugatura del massetto con successiva preparazione alla posa del rivestimento (valore d'impostazione: 3 per impianti a pavimento standard, 6 per ROTEX Systema 70)

Entrambi i passi vengono svolti immediatamente uno dopo l'altro.

Avviso: la temperatura massima del diagramma è determinata dal limite impostato per la temperatura massima di mandata. PARAMETRO 13 CIRC. DIRETTO. In caso di brevi interruzioni dell'alimentazione elettrica oppure in caso di riavviamento, la funzione di asciugatura precedentemente attivata viene ripresa dal punto in cui è stata interrotta.

Alla fine del programma il parametro si imposta automaticamente su spento. Se necessario la funzione di asciugatura può essere attivata nuovamente.

Durante il programma di asciugatura, dopo avere premuto il tasto info, al posto del tipo di funzionamento attivo compare l'avviso: ESTRICH ON.

Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli U	nità	Annotazioni	Display 1	Display 2	Display 3
τιτοιο						IDRAULICA	IDR.	
Pompa di carico bollitore	OFF, 1, 4, 5	1 OFF(con HEM1)	-	+ <u>ب</u> م م ۲	Selezione delle funzioni per il circuito di carico bollitore: DFF = circuito escluso - non viene regolato; Pompa senza corrente. Da impostare se si vuole eseguire la funzione di iscaldamento del massetto tramite il circuito diretto (Par. 16 rel livello del circuito diretto) o quando si vuole escludere emporaneamente il circuito. 1=pompa di :arico bollitore o valvola a tre vie (impostazione standard) I,5=non utilizzabile	PARAMETRO 02	IDR.	valore
Miscelatrice (Valvola + Pompa)	SPENTO, 2, 3,6,7, 8	3 OFF(con ESU e HEM1)	~	<u>بە ھە גە تە تە بە مە بە</u>	Selezione delle funzioni per il circuito miscelato: DFF = circuito escluso - non viene regolato; Pompa senza corrente. Da impostare se si vuole eseguire la funzione di iscaldamento del massetto tramite il circuito diretto (Par. 16 nel livello del circuito diretto) o quando si vuole escludere emporaneamente il circuito. 3 = sircuito miscelato con regolazione climatica (impostazione tandard), 5 = regolazione della temperatura costante 1, 7,8-non utilizzabile	PARAMETRO 03	D. K.	valore

Tab. 5.1: parametri del livello IDRAULICA

Livello-IDRAULICA

SISTEMA								
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Display 2	Display 3
Titolo								
Selezione lingua	D,GB,I,F	D	1	1		LINGUA	Sist.	(Valore)
Modo d'uso	1,2	Ł	1	1	1=modifica contemporanea su tutti i circuiti 2=modifica separata per i singoli circuiti	PARAMETRO 03	Sist.	(Valore)
Spegnimento estivo	OFF, 10 30	20	0,5K	°	OFF= il riscaldamento tiene sempre conto della regolazione climatica, ma deve essere attivato e disattivato in maniera manuale	ESTATE	Sist.	(Valore)
Protezione antigelo	OFF, -20 + 10	0	0,5K	ů	OFF=nessuna funzione; valore(0,0)=la caldaia va in funzione di riscaldamento ridotto, quando la temperatura esterna scende sotto il valore impostato (dipende dall'impostazione del parametro 19). Con termostato ambiente collegato funziona solo la pompa fino a quando viene mantenuta la temperatura ambiente richiesta.Annullamento della funzione di protezione antigelo quando la temperatura esterna sale di 1 K sopra il valore limite imposto	PARAMETRO 05	Sist.	(Valore)
Zona climatica	-200	-12	0,5K	ပ့	Temperatura esterna di progetto	PARAMETRO 09	Sist.	(Valore)
Tipo di edificio	1,2,3	2	1	-	1-leggero, 2-medio, 3-pesante Riguarda lo spegnimento estivo e la temperatura media esterna. Viene calcolato considerando il tipo di edificio	PARAMETRO 10	Sist.	(Valore)
Valore richiesto variabile	OFF, ON	NO			OFF:temperature impostate nei programmi orari bloccate ON:temperature impostate nei programmi orari disponibili(compaiono a display e possono essere cambiate)	PARAMETRO 18	Sist.	(Valore)
Protezione antigelo	OFF,0,560	10	0 .5	u W	OFF-riscaldamento con protezione antigelo fino al raggiungimento della temperatura antigelo – (Parametro 08 CD) (tempo) –riscaldamento acceso/spento con funzionamento antigelo attivo. Richiesta di caldaia attiva in funzionamento quando la temperatura di mandata scende sotto la temperatura richiesta per l'ambiente. Dopo il raggiungimento della temperatura ambiente funziona solo per il tempo impostato	PARAMETRO 19	Sist.	(Valore)
Codice di blocco del livello utente	OFF (0000),00019999	OFF	~		Sicurezza bambini: per qualsiasi intervento serve il codice d'accesso! La protezione diventa nuovamente attiva automaticamente dieci minuti dopo l'ultimo intervento.Codice a cifre come lucchetto numerato. Si attiva con scegliendo un valore diverso da 0000	PARAMETRO 23	Sist.	(Valore)
Scala Fahrenheit	OFF,ON	OFF			OFF:visualizzazione in Celsius + Kelvin ON:visualizzazione in Fahrenheit	PARAMETRO 24	Sist.	(Valore)
RESET completo	SET	1	1	1	La funzione di reset agisce solo il parametro sui parametri liberi o resi accessibili dal codice d'accesso!	RESET	Sist.	(Valore)

ACQUA SANIT.									
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Displ. 2	Displ.3	
Titolo:						ACQUA SANIT.	ACS		
Acqua calda sanitaria (notte)	10ACS-giorno	40	0,5K	ပိ	Durante i periodi di funzionamento ridotto l'accumulo viene regolato sulla temperatura impostata. Temperatura ridotta dell'acqua calda imposta abile con il relativo tasto sul quadro di comando	ACQUA SANIT.	NOTTE	Valore	
Protezione AntiLegionella (giorno)	OFF, Lu-Dom, TUTTI	OFF	1	1		PROT. LEGIONEL.	GIORN.	Valore	
Protezione Antilegionella (tempo)	023	02:00	01:00	Orario	Attivo solo quando parametro 2 (protezione antilegionella) non è OFF	PARAMETRO 03	ACS	Valore	
Protezione antilegionella (temperatura)	10acs max	65	0,5K	°°	Attivo solo quando parametro 2 (protezione antilegionella) non è OFF	PARAMETRO 04	ACS	Valore	
Limite massimo per ACS	20T_Gen(par04) max=max di caldaia	65	0,5K	ç	Valore massimo dipendente dalla temperatura massima della caldaia. Gasolio:MaxCaldaia - 9,5°K; MaxCaldaia-2°K=(78°-2°)=76°	PARAMETRO 06	ACS	Valore	
Tipo di funzionamento ACS	17	ω	-		1 = Funzionamento ACS in parallelo (con pompa di carico) 2 = Funzionamento con precedenza ACS (con pompa di carico) 3 = Funzionamento con precedenza condizionata (con pompa di carico, attivazione dei circuiti miscelati, quando la temperatura di mandata intera la temperatura di carico un bollitore richiesta) 4 = Funzionamento parallelo con regolazione cimatica (con pompa di carico, precedenza all'ACS sopra la temperatura antigelo, funzionamento parallelo sotto la temperatura antigelo) 5 = Funzionamento di precedenza con intervalii di riscaldamento o sotto la temperatura antigelo) 5 = Funzionamento di precedenza con intervalii di riscaldamento a intermedi (precedenza all'ACS per al massimo venti minuti, 10 minuti ci riscaldamento - alternando, fino alla conclusione del ciclo di carico bollitore) 6 = Funzionamento con valvola di deviazione (Precedenza) 7 = Funzionamento esterno (senza richiesta) carico bollitore non gestito	PARAMETRO 07	ACS	Valore	
Isteresi ACS	220	m	0,5K	¥	Isteresi negativa: Ciclo di carico viene concluso quando è raggiunta la temperatura di carico richiesta. Il ciclo di carico inizia quando la temperatura dell'acqua calda è minore della temperatura richiesta per l'accumulo(Par.10) La pompa della caldaia è sempre in funzione quando è in funzione il bruciatore! anche se la richiesta di calore arriva da una fonte esterna. Attenzione al tempo di posta circolazione della pompa per il circuito diretto e per il carico bollitore!	PARAMETRO 10	ACS	Valore	
Programma orario - Pompa di ricircolo PdRC	Auto,112	Auto (con ESU)	۲		 AUTO =PdRC funziona secondo il programma orario attivo per l'ACS 1 12 = Abbinamento ad un programma orario diverso:1-P l, circuito diretto 2-P ll, circuito diretto 3-P III, circuito diretto 4- P l,circuito miscelato 5- P II,circuito miscelato 6-P III, circuito miscelato 7-P l,circuito miscelato (impostazione di fabbrica) 8- P II, circuito miscelato (impostazione di fabbrica) 6-P II, circuito miscelato (impostazione di cabbrica) 8- P II, circuito miscelato (impostazione di cabbrica) 10-P l, circuito acqua sanit. 11-P II,circuito acqua sanit. 12-P III,circuito acqua sanit. 	PARAMETRO 12	ACS	Valore	
Intervallo di risparmio-pausa PdRC	0 ciclo dell'intervallo	15	0,5	min	definisce la durata della pausa durante il ciclo di risparmio (Par. 14)	PARAMETRO 13	ACS	Valore	
Ciclo di risparmio PdRC	1060	20	0,5	min	Durata dell'intervallo di risparmio-all'interno dei periodi attivi (impostati con parametro 12) del programma orario. L'alimentazione della pompa di ricircolo alterna fra funzionamento e pause: Durata di accensione = durata del ciclo (Par. 14)-Periodo di pausa (Par. 13) (default) attiva per 5min = 20min(ciclo_param14) - 15min(pausa_param13)	PARAMETRO 14	ACS	Valore	

Tab. 5.3: parametri del livello ACQUA CALDA SANITARIA

CIRC. DIRETTO CD								
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Display 2	Display 3
Titolo:						CIRC.DIRETTO	CD	
Funzionamento ridotto	ECO,RID	ECO	-	1	ECO: spegnimento totale con protezione antigelo RID: riscaldamento con temperatura ridotta	Parametro 01	сD	valore
Adattamento della curva di riscaldamento	OFF,ON	NO	I		ON – la curva di riscaldamento si adatta automaticamente alle caratteristiche dell'ambiente e dell'edificio in funzione delle medie temperature esterne. OFF – la curva di riscaldamento non viene modificata. Viene corretta solo la temperatura ambiente di riferimento(per il calcolo della temperatura di mandata)	Parametro 05	CD	valore
Temperatura antigelo	530	10	0,5K	°°	Temperatura ambiente richiesta con protezione antigelo attiva	Parametro 08	ср	valore
					Non attivo	Parametro 11	СD	valore
Limiti Minimo del Circuito di riscaldamento diretto	10MAX_CIRC(Par13)	10	0,5K	ç	Temperatura minima di mandata quando la richiesta di riscaldamento è attiva. Non è attiva durante le fasi di spegnimento (standby, fasi di spegnimento in funzionamento ECO al di sopra della temperatura impostata per la funzione antigelo, spegnimento estivo)	Parametro 12	ср	valore
Limiti Massimo del Circuito di riscaldamento diretto	Min(par12)Gen-Max(90°C)	75	0,5K	ာ့	Temperatura di massima di mandata viene limitata al valore impostato	Parametro 13	ср	valore
Spostamento parallelo temperatura caldaia	020	0	0,5K	¥	Non dovrebbe essere modificato	Parametro 14	ср	valore
Post circolazione pompa PCD su riscaldamento	060	3	0,5 min	min	Spegnimento pompa in differita, quando non c'è richiesta di riscaldamento, per evitare il blocco della caldaia causato dal termostato di sicurezza	Parametro 15	ср	valore
Funzione riscaldamento massetto su circuito diretto	OFF,1,2,3,4,5,6	Ч. Но	-		Vedi pag.23-24. Per attivare la funzione impostare IDR(Par02)=OFF e IDR(Par03)=OFF. 1=riscaldamento funzionale 2=riscaldamento massetto preparatorio alla posa del rivestimento 3=riscaldamento funzionale e riscaldamento massetto preparatorio alla posa del rivestimento 4=riscaldamento funzionale Systema 70 5=riscaldamento funzionale e riscaldamento massetto preparatorio la posa del rivestimento massetto preparatorio la posa del rivestimento Systema 70	Parametro 16	CD	valore
Adattamento della curva di riscaldamento	OFF, 0, 053,5	1,5	0,05	-	Vedi pag.21	CURVA TARAT.	сD	valore

MISCELATO CMI*								
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità /	Annotazioni	Display 1	Displ. 2	Displ. 3
Titolo:						MISCELATO	CMI	
Funzionamento ridotto	ECO,RID	ECO	-		ECO: spegnimento totale con protezione antigelo RID: riscaldamento con temperatura ridotta	Parametro 01	CMI	valore
Adattamento della curva di riscaldamento	OFF,ON	NO			DN – la curva di riscaldamento si adatta automaticamente alle caratteristiche dell'ambiente e dell'edificio in funzione delle medie temperature esterne. DFF– la curva di riscaldamento non viene modificata. Viene corretta solo la temperatura ambiente di riferimento(per il calcolo della temperatura di mandata)	Parametro 05	CMI	valore
Temperatura antigelo	530	10	0,5K	ပ္	Temperatura ambiente richiesta con protezione antigelo attiva	Parametro 08	CMI	valore
Temperatura costante del circuito miscelato	1095	20	0,5K	ې پ	Attivo solo se IDR_Par.03=6 e sonda del circuito miscelato è collegata	Parametro 11	CMI	valore
Limiti Minimo del Circuito di riscaldamento miscelato	10MAX_CIRC(Par13)	10	0,5K	ů Č	Femperatura minima di mandata quando la richiesta di iscaldamento è attiva. Non è attiva durante le fasi di spegnimento (standby, fasi di spegnimento in funzionamento ECO al di sopra della temperatura impostata per la funzione antigelo, spegnimento estivo)	Parametro 12	CMI	valore
Limiti Massimo del Circuito di riscaldamento miscelato	Min(par12)Gen-Max(90°C)	52	0,5K	°c	remperatura di massima di mandata viene limitata al <i>r</i> alore impostato	Parametro 13	CMI	valore
Spostamento parallelo temperatura caldaia	-520	4	0,5K	X	Temperatura richiesta alla caldaia viene traslata del valore mpostato rispetto al valore calcolato tramite la curva di iscaldamento	Parametro 14	CMI	valore
Post circolazione pompa	060	r	0,5 min	min	Spegnimento pompa in differita, quando non c'è richiesta di iscaldamento, per evitare il blocco della caldaia causato dal ermostato di sicurezza	Parametro 15	CMI	valore
Funzione riscaldamento massetto su circuito miscelato	OFF,1,2,3,4,5,6	OFF	-		/edi pag 23-24. Per attivare la funzione impostare DR(Par02)=OFF e IDR(Par03)=OFF. l=riscaldamento funzionale 2=riscaldamento funzionale 2=riscaldamento massetto preparatorio alla posa del ivestimento 3=riscaldamento funzionale e riscaldamento massetto a=riscaldamento funzionale Systema 70 4=riscaldamento funzionale Systema 70 5=riscaldamento funzionale e riscaldamento massetto ivestimento Systema 70 5=riscaldamento funzionale e riscaldamento massetto inestimento Systema 70 5=riscaldamento funzionale e riscaldamento massetto preparatorio la posa del rivestimento Systema 70	Parametro 16	CMI	valore
Adattamento della curva di riscaldamento su circuito miscelato	OFF, 0, 053,5	1,5	0,05		/edi pag.21	CURVA TARAT.	CMI	valore

Parametri Camp Titolo: Camp Limitazione massima Gen								
Titolo: Gen	po di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Display 2	Display 3
Limitazione massima Gen						Generatore	GEN	
	nMin(0,0)GenMax(90)	78	0,5K	ပ့	Definisce il limite massimo della temperatura di caldaia	Parametro 04	GEN	
Funzionamento della limitazione di temperatura minima della caldaia	1,2,3				 1 = limitazione minima non in funzione, funzione antigelo attiva (standard) 2 = limitazione minima circoscritta alla temperatura minima della caldaia (viene impostata automaticamente sulla temperatura massima richiesta per l'ambiente + 2K) viene mantenuta sempre, a parte durante lo spegnimento estivo 3 = limitazione minima assoluta: temperatura minima della caldaia viene mantenuta sempre. 	Parametro 05	GEN	
Post ventilazione	OFF,10250	30 OFF(con ESU e HEM1)			Compare solo nelle caldaie a gasolio A1BO: tempo di post ventilazione dopo che si è fermato il bruciatore (avviene ad intervalli di dieci secondi con un secondo di pausa) Nelle caldaie a gas è impostato nel parametro 15 del livello " automatismo di accensione "	b Parametro 32	GEN	
Temperatura limite dei fumi per allarme	50500	100	0,5	°C	Quando la temperatura dei fumi supera il valore impostato il display visualizza un avviso di pericolo (MANUTENZIONE) per indicare la possibilità che la caldaia necessiti di pulizia (avviso sul display si alterna con visualizzazione base)	Parametro 33	GEN	
Reset statistica I	SET				Azzera il contatore del numero delle partenze del bruciatore e delle ore di funzionamento	Reset	ST-1	

Livello caldaia

Livello automatismo di accensione

CONT. BRUCIA.(SOLO SU GSU/GCU)

Parametri	Campo di regolazione	Unità	Annotazioni	Display 1	Displ. 2	Displ.3
TITOLO:				INFORMATION CVBC	INFO	
Richiesta numero di giri del ventilatore	06000	G/MIN	Visualizza il numero di giri del ventilatore necessario calcolato sulla base della temperatura di mandata richiesta e delle temperature di mandata e ritorno attuali.	PAR 01	INFO	val.
Numero di giri del ventilatore a attuali	06000	G/MIN	Visualizza il numero di giri realmente misurato sul ventilatore	PAR 02	INFO	val.
Temperatura di mandata reale	0105	°C	Temperatura di mandata misurata	PAR 03	INFO	val.
Temperatura di ritorno reale	0105	°C	Temperatura di ritorno misurata	PAR 04	INFO	val.
Blocco riaccensione (Anti-cycling timer count-down)	0255	S	Mostra il tempo rimanente fino al termine del blocco riaccensione	PAR 05	INFO	val.
Versione software H- microprocessore			1.37	PAR 08	INFO	val.
Versione software L-microprocessore	Ļ		0.11	PAR 09	INFO	val.
Versione software EEPROM			0.11	PAR 10	INFO	val.
Corrente di ionizzazione (Flame		mA		PAR 11	INFO	val.
Stato attuale funzionamento	ON,OFF			PAR 12	INFO	val.
Stato attuale funzionamento ACS	ON,OFF			PAR 13	INFO	val.
Stato attuale funzionamento test	ON,OFF		Richiesta di riscaldamento con potenza impostabile, con il limite della temperatura di mandata fissato a 90 °C. Dopo lo spegnimento del bruciatore, per raggiungimento della temperatura(90°), il bruciatore si riaccende ad una temperatura di mandata di 85 °C.	PAR 14	INFO	val.
Stato attuale fiamma	ON,OFF			PAR 15	INFO	val.
Stato attuale errori	ON,OFF			PAR 16	INFO	val.
stato attuale valvola del gas 1	ON,OFF			PAR 17	INFO	val.
Stato attuale valvola del gas 2	ON,OFF			PAR 18	INFO	val.
Codice errore				PAR 19	INFO	val.
High Limit Check Modus			funzionamento delle sonde di mandata e ritorno. Per questo viene accesa la pompa e spento il bruciatore.	PAR 20	INFO	val.
Cronologia errori					INFO	val.
codice errore info 1			Visualizza il codice d'errore dell'ultimo guasto verificatosi	PAR 21	INFO	val.
codice errore info 1		ore	apparecchio acceso	PAR 22	INFO	val.
codice errore info 2			Visualizza il codice d'errore dell'penultimo guasto verificatosi	PAR 23	INFO	val.
codice errore info 2		ore	con apparecchio acceso	PAR 24	INFO	val.
codice errore info 3			Visualizza il codice d'errore dell'terzultimo guasto verificatosi	PAR 25	INFO	val.
codice errore info 3		ore	con apparecchio acceso	PAR 26	INFO	val.
codice errore info 4			Visualizza il codice d'errore dell'quartultimo guasto verificatosi	PAR 27	INFO	val.
codice errore info 4		ore	Visualizza il tempo trascorso dall'quartultimo verificarsi del guasto con apparecchio acceso	PAR 28	INFO	val.
codice errore info 5			Visualizza il codice d'errore dell'quintultimo guasto verificatosi	PAR 29	INFO	val.
codice errore info 5		ore	Visualizza il tempo trascorso dall'quintultimo verificarsi del guasto con apparecchio acceso	PAR 30	INFO	val.
codice errore info 6			Visualizza il codice d'errore dell'sestultimo guasto verificatosi	PAR 31	INFO	val.
codice errore info 6		ore	Visualizza il tempo trascorso dall'sestultimo verificarsi del guasto con apparecchio acceso	PAR 32	INFO	val.
codice errore info 7			Visualizza il codice d'errore dell'settultimo guasto verificatosi	PAR 33	INFO	val.
codice errore info 7		ore	Visualizza il tempo trascorso dall'settultimo verificarsi del guasto con apparecchio acceso	PAR 34	INFO	val.
codice errore info 8			Visualizza il codice d'errore dell'ottultimo guasto verificatosi	PAR 35	INFO	val.
codice errore info 8		ore	Visualizza il tempo trascorso dall'ottultimo verificarsi del guasto con apparecchio acceso	PAR 36	INFO	val.
Tempo totale di funzionamento		ore		PAR 37	INFO	val.
Tempo totale di funzionamento del bruciatore		ore		PAR 38	INFO	val.
Tempo totale di funzionamento del bruciatore in funzione riscaldamento		ore		PAR 39	INFO	val.
Totale numero di partenze del				PAR 40	INFO	val.
Totale partenze del bruciatore in funzionamento acqua calda sanitaria				PAR 41	INFO	val.
Numero totale blocchi caldaia				PAR 42	INFO	val.

GSU

Tab. 5.7: parametri informativi del livello di automatismo di accensione

PARAMETRO CVBC(SOLO SU (ssu/gcu)							
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Displ. 2	Displ. 3
TITOLO:						PARAMETRO	CVBC	
Percentuale del numero massimo di giri in funzionamento riscaldamento	0100	80	٢	%	Definisce la potenza massima del generatore in funzione riscaldamento	PARAMETRO 02		
Numero massimo di giri in funzionamento ACS	0100	100	٢	%	Definisce la potenza massima del generatore in funzione ACS	PARAMETRO 03		
Percentuale del numero massimo di giri in funzionamento riscaldamento	0100	25	~	%	Definisce il limite inferiore del campo di modulazione (Potenza minima). Attenzione: valore non deve essere inferiore al 25% e non maggiore del valore impostato su Parametro 02 e Parametro 03, altrimenti non funziona correttamente ed il generatore può subire danni!	PARAMETRO 04		
Tempo di postventilazione(Post- Purge)	0255	20	∽	s	Definisce il tempo di postventilazione dopo lo spegnimento del bruciatore , per eliminare fumi residui e per raffreddare il bruciatore	PARAMETRO 15		
Limitazione della velocità di riscaldamento(Slope Control Timer)	020	20	~	w	Aumenta il tempo di risposta in funzione delle variazioni richieste su riscaldamento	PARAMETRO 16		

Cascate (solo in calda	ie con ADR 10 (Mas	ster) e al	tre calc	laie colle	egate al BUS e il solo con codice insta	llatore)		
Darametro	Composition of the composition	Impostaz.		ر ا : ما ا		Testi		
	Саттро аг гедогаzиоле	di fabbrica	Intervalio	Unita	Annotazione	Display 1	Display 2	Display 3
Titolo:						CASCATA	CASC	
Ritardo di accensione	0 60	ى	0,5	min	Per il coordinamento del sistema sul ritardo di accensione delle singole caldaie. La caldaia successiva si accende dopo la richiesta di accensione solo dopo il tempo di ritardo impostato	PARAMETRO 02	CASC	[Valore]
Ritardo di spegnimento	0 60	o	0,5	nim	Per evitare che tutte le caldaie e si spengano contemporaneamente è possibile definire un ritardo di spegnimento fra le singole caldaie (rispettare il comportamento di postriscaldamento delle caldaie)	PARAMETRO 03	CASC	[Valore]
Limitazione potenza per accensioni a cascata	10 100	65	0,5	%	Solo per caldaie modulanti – definisce un limite di potenza per l'inserimento di ulteriori livelli. Solo quando tutte le caldaie sono collegate è possibile raggiungere la potenza piena di tutti i livelli.	PARAMETRO 05	CASC	[Valore]
Funzione di cambio caldaia guida	OFF, 1 250	120	0,5	ح	Per un uso e equilibrato delle singole caldaie è possibile attivare un cambio a lungo termine della caldaia guida. Dopo il tempo di funzionamento impostato della caldaia guida attuale il sistema commuta sulla caldaia con l'indirizzo bus successivo.	PARAMETRO 04	CASC	[Valore]
Livello guida	1 [Max. livelli]	÷	-	I	Per la definizione manuale del livello guida	PARAMETRO 06	CASC	[Valore]

Livello cascata

Bus	s dati									
	Daramatro	di concernante di concernate di concernante di conc	Impostaz.		¢ti⊶I I		Testi			
təs	ו מומווסווס	Carripo di regolaziorie	di fabbrica	IIIIervalio	OIIIIa	Annotazione	Display 1	Display 2	Display 3	
эЯ	Titolo:						BUS DATI			
	Indirizzo	0 5	9	10 (AC)	I	Fino a cinque centraline principali (AC: THETA 23R oppure HEM1) e al massimo 2 termostati ambiente (TA: THETA RS oppure RFF) possono essere collegati insieme. 10- AC1- regolazione guida 20,30, 40,50- AC2AC5 - regolazione di ampiamento per l'ampliamento dei circuiti (HEM1) o soluzioni a cascata 11 - RG1 per circuito diretto su CP1 12 - RG2 per circuito miscelato su CP1 12 - RG2 per circuito diretto su CP2 21 - RG2 per circuito diretto su CP3 31 - RG1 per circuito diretto su CP3 31 - RG1 per circuito diretto su CP3 32 - RG2 per circuito diretto su CP3 41 - RG1 per circuito diretto su CP3 52 - RG2 per circuito diretto su CP3 52 - RG2 per circuito diretto su CP3 52 - RG2 per circuito miscelato su CP5 52 - RG2 per circuito miscelato su CP5	INDIRIZ BUS	AC	[Valore]	
	Diritti bus del termostato ambiente per il circuito diretto (CD)	1, 2	-	-	I	Compare solo con contatto aperto CD 1: stato amministratore 2: stato affittuario	PRIORITA' BUS	C	[Valore]	
	Diritti bus del termostato ambiente per il circuito miscelato (CMI)	1, 2	-	-	I	Diritti bus del termostato ambiente per il circuito miscelato(CMI) 1: stato amministratore 2: stato affittuario	PRIORITA' BUS	CMI	[Valore]	

OFFESET SONDA								
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Displ. 2	Displ. 3
TITOLO:					Per la compensazione di differenze sistematiche dei valori delle sonde	REGOLAZIONE SONDE		
Sonda esterna	-5+5	0	0,5	ч		ESTERNO-1	temperatura	regolazione
Sonda ambiente: temp. ambiente	-5+5	0	0,5	ч	solo se collegata la sonda ambiente	TEMP.AMBIENTE	temperatura	regolazione
Sonda caldaia	-5+5	0	0,5	х		GENERATORE	temperatura	regolazione
Sonda bollitore: acqua calda	-5+5	0	0,5	к		ACQUA SANIT.	temperatura	regolazione
Sonda di mandata circuito miscelato CMI	-5+5	0	0,5	К		MANDA CMI	temperatura	regolazione
Sonda di ritorno caldaia(solo su A1BO)	-5+5	0	0,5	ч		ACCUM. IN BAS.	temperatura	regolazione
Sonda VE-1 variabile	-5+5	0	0,5	к	Temperatura Fumi	VARIABEL-1	temperatura	regolazione
Sonda VE-2 variabile	-5+5	0	0,5	ч	DA NON VARIARE	VARIABEL-2	temperatura	regolazione

Livello regolazione sonde

Capitolo 6: accessori e indicazioni per il montaggio

Le caldaie ROTEX vengono consegnate pronte per il collegamento. Incluse nella fornitura sono sonde di mandata e ritorno, sonda caldaia e sonda bollitore e in caso di caldaie a condensazione a gasolio e gas anche le sonde fumi, tutte già collegate al guadro di comando. La sonda esterna, che si trova nella scatola degli accessori, deve essere fissata ad un'altezza che corrisponde a circa un terzo dell'altezza dell'edificio (altezza minima da terra 2 metri) sul lato più freddo (Nord e nord-est). Non installare le sonde in prossimità di fonti di calore estranee che potrebbero falsificare i valori misurati (camini, aria calda da condotti d'aria, insolazione diretta ecc.). I cavi devono uscire dalla scatola sempre verso il basso per evitare infiltrazioni di umidità Per l'installazione elettrica utilizzare preferibilmente un cavo a due fili con un diametro minimo di un millimetro quadrato preferibilmente schermato. Il collegamento viene effettuato sui due morsetti a vite nella scatola della sonda ed è invertibile. Un cavo sonda già predisposto dal costruttore deve essere collegato, tramite un collettore, al cavo della sonda esterna premontato sul quadro di comando.

Per il collegamento di un circuito miscelato serve una **sonda a braccialetto TMKF** (cod. 156062 come accessorio). Questa può essere collegata semplicemente al morsetto sul quadro di comando-vedi istruzioni di montaggio della caldaia.

Per il comando remoto e la regolazione della caldaia in funzione della temperatura ambiente può essere collegato un **termostato ambiente THETA RS** (cod. 157018) oppure un set di regolazione ambiente THETA RFF (codice 154070) (v. capitolo 6). Termostati ambiente devono essere collegati con la polarizzazione giusta sui morsetti BUS A e BUS B delle relative prese sul quadro di comando della caldaia.

Se si desidera collegare ad una caldaia più di un circuito miscelato oppure un ulteriore circuito bollitore (ad esempio per il riscaldamento di una piscina), oppure un'altra funzione non direttamente realizzabile con la centralina principale della caldaia (ad esempio contatto per registro di aerazione), è disponibile un **modulo di ampliamento circuiti THETA HEM1** (codice 156061). HEM1 viene consegnato con una scatola pronta per il montaggio a parete. Viene collegato anche esso tramite BUS a due fili con la centralina principale della caldaia. Fino a 4 HEM1 possono essere collegati ad una caldaia. A seconda delle esigenze è possibile ordinare a parte le sonde a braccialetto TMKF necessarie per collegare il circuito miscelato e le **sonde bollitore TSF** (codice 156063).

Avviso di pericolo: scosse elettriche possono provocare gravi ustioni pericolose per la vita e distruggere la regolazione. Prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione sul sistema di regolazione THETA scollegare la corrente elettrica!

Avvisi per il montaggio corretto di EMV

• Cavi elettrici, collegamenti di sonde o bus dati devono essere posati separati. Mantenere una distanza minima di 2 centimetri fra i cavi ed evitare incroci.

• In caso di centraline con un'alimentazione elettrica propria fare attenzione alla posa separata dei cavi dell'alimentazione elettrica, delle sonde e dei bus dati. In caso di utilizzo di canaline dotare le stesse di separatori.

• Durante il montaggio di centraline o termostati ambiente mantenere una distanza minima di 40 centimetri da altri apparecchi elettrici con emissione di raggi elettromagnetici come motori, trasformatori, televisori, forni a microonde, altoparlanti, computer, telefoni cellulari ecc..



rig. 6.1: distanza minima tra cavi elettr cavi di trasmissione dati

• Fra termostati ambiente e centraline tenere una distanza minima di 40 centimetri. Più centraline collegate con bus dati possono essere installate direttamente una di fianco all'altra.

• L'alimentazione elettrica dell'impianto di riscaldamento (quadro di comando regolazione) deve essere realizzata con un circuito di corrente autonomo. Non vi possono essere collegati né collegabili altri apparecchi che possono essere fonte di guasti.



Fig. 6.2: separazione elettrica fra riscaldamento e altri apparecchi elettrici





Fig. 6.4: messa a terra in reti di bus dati a forma di stella

• Realizzare la messa a terra della schermatura dei cavi solo su un lato. Non è consentita la messa a terra plurima di un cavo schermato.

• In caso di reti di bus dati non è consentita la doppia messa a terra. La messa a terra deve essere eseguita da un solo lato al centro della stella!

• La sonda esterna non deve essere montata in prossimità di trasmittenti o ricevitori radio (ad esempio sulla parete di un garage in prossimità della ricevente dell'apertura automatica del portone d'ingresso, vicino ad antenne per trasmissioni CB, sistemi di allarme o grandi impianti di trasmissione radio ecc.).



Fig. 6.5: montare/smontare la centralina principale THETA 23R

Diametri e lunghezze massime consigliati per i collegamenti

• Tutti i collegamenti elettrici (collegamento di rete, bruciatore, pompe, servomotori): 1,5 mm² Lunghezza massima consentita: nessuna limitazione per installazioni interne agli edifici.

• Tutti i collegamenti a bassa tensione (sonde, interruttori esterni in contatti di blocco bruciatore, collegamenti modem, segnali analogici ecc.): 0,5 mm². Lunghezza massima consentita: 100 m (collegamento doppio). Evitare collegamenti più lunghi per prevenire interferenze radio.

• Collegamenti bus dati: 0,6 millimetri Modelli consigliati: J-Y(St)Y 2 x 0.6 Lunghezza massima consentita: 50 m (collegamento doppio). Evitare collegamenti più lunghi per prevenire interferenze radio.

Indicazioni di montaggio per la centralina principale

Le centraline principali THETA 23R sono concepite come apparecchi ad incasso. Sono inserite nello spazio apposito sul relativo quadro di comando oppure su una scatola per il montaggio a parete Al momento in cui la centralina viene inserita sul supporto gli spinotti che portano i collegamenti elettrici combaciano perfettamente con le prese realizzate nei supporti.

Le centraline vengono fissate ai loro supporti con i dispositivi ad incastro (1) laterali. In caso di sostituzione, allentare le viti girando in senso antiorario (figura 6.5). Poi la regolazione può essere estratta dal supporto - aiutarsi eventualmente con un cacciavite piatto per staccare i fissaggi dal supporto.

Il montaggio avviene in successione inversa.



Attenzione: i morsetti di collegamento che si trovano in campi contrassegnati di rosso sono sotto tensione elettrica di rete.

I morsetti che si trovano all'esterno dei campi contrassegnati in rosso sono sotto bassa tensione e **non** devono assolutamente essere messi a contatto con la tensione di rete! In caso contrario l'apparecchio viene distrutto e la garanzia persa!

^ II			
	oua	me	nti
0011	uyu		

Moreotto	Din	Collogomento		
MOISELLO	F111	Coneganiento		
		A1	GSU	ESU
Collogomonti			\bigcirc	
Dete elettrice		Dretezione (terre)		
Rete elettrica	$\frac{1}{2}$	Protoziono		
	2	N Dete 220V (poutro)		
	3 1	In-nete 230V - (fleutio)		
Pompa Caldaia	4	Protoziono		
	2			
	2			
Pompa di riciro				
	1	Protezione		
	2	N- neutro		
	3	I-fase		
Valvola a tre vi	e (3W-U	IV) oppure pompa di carico bolli	tore PL 1)	
	1	Protezione		
	2	N- neutro		
	3	L - fase inserita		
	4	L - fase continua (3W-UV)		
Bruciatore	1	Protezione	Protezione	non occupato
	2	N- neutro	N- neutro	non occupato
	3	L1 - fase inserita	L - fase inserita	non occupato
		(bruciature ON)	(alimentazione di	
			automat. di accensione)	
	4	Spia blocco bruciatore	non occupato	non occupato
	5	BZ1- contatore partenze	non occupato	non occupato
		del bruciatore		
	6	Reset bruciatore	non occupato	non occupato
Miscelatrice	1	Protezione pompa		
	2	N- neutro pompa		
	3	L- fase pompa		
	4	Protezione miscelatrice		
	5	N- neutro miscelatrice		
	6	L1- miscelatrice chiusa		
	/	L2 - miscelatrice aperta		
Collegamenti	con ba	ssa tensione di sicurezza		
Comunicazione	con aut	tomatismo di accensione	N.4	
COIM	1	Non occupato	Massa Duo interne D	non occupato
	2	Non occupato	BUS Interno B	non occupato
China cando a	3 12 nol:	Non occupato	BO2 Interno A	non occupato
Spina sonue a		Due deti di sistema A		
	$\frac{1}{2}$	Bus dati di sistema A		
	2 /	Contatto di blaggo brugiatoro		
	3,4 5.6	Modom registenza d'ingresse	vincorita luodi tab. 5.11	por (I)
	$\frac{5,0}{7,0}$	Sonda di mandata girquita mig		Jdi.9/
	$\frac{7,0}{0,10}$	Sonda ostorna	CEIdLU	
	$\frac{3,10}{11,12}$	Sonda acqua calda (bollitore)		
Spina sonda- ir	iterna			
	1	Prevista per segnale P/MM (ma	ادعه	
	2	Prevista per segnale PMM (+		
	$\frac{2}{3}$ 4	Sonda temperatura fumi		
	5.6	Sonda temperatura ritorno		
	7.8	Sonda temperatura mandata		
	,,5	senau tomporatura manduta		

Tab. 6.1: collegamenti per quadri di comando

¹⁾ Per il collegamento di una pompa di carico bollitore serve un cavo specifico acquistabile come accessorio con il numero di codice E 15 00 430.



Fig. 6.5: collegamenti per quadri di comando

Istruzioni di montaggio per il modulo di ampliamento HEM1 con scatola per il montaggio a parete



Fig. 6.6: modulo di ampliamento circuiti HEM1

1. Centralina principale THETA 23R

2. Scatola sinistra (bassa tensione di sicurezzamorsettiere x 5 e x6)

3. Scatola destra (collegamenti elettricimorsettiere x 7-x 10)

4. Viti di fissaggio per coperchio scatola5. Interruttore principale

I seguenti passi descrivono il montaggio e il

collegamento HEM1:

a) smontare centralina principale THETA 23R come descritto nel paragrafo. "Istruzioni di montaggio per la centralina "

b) aprire i fori predisposti per l'alloggiamento dei cavi secondo numero e dimensioni dei cavi e la posizione della canalina portacavi

c) mettere le viti di fissaggio (4) in posizione orizzontale e togliere le coperture della scatola verso destra e verso sinistra

d) fissare bene alla parete la scatola usando le viti e di tasselli in dotazione

e) eseguire il cablaggio elettrico secondo le indicazioni per l'impianto ed il piano di collegamento (vedi figura 6. 8.e 6. 9).



Fig. 6.7: panoramica collegamenti con cassetta aperta

Attenzione: i morsetti delle morsettiere x5 e x6 sulla sinistra sono a bassa tensione elettrica e non devono essere messi in contatto con la tensione elettrica della rete! In caso contrario l'apparecchio viene irrimediabilmente distrutto e la garanzia persa. I morsetti della morsettiera x 7-x 10 sulla destra portano la tensione di rete. Prima di inserire il conduttore durante il collegamento abbassare la levetta dei morsetti.

f) inserire ad incastro le coperture laterali.

g) Inserire la centralina THETA 23R e stringere i fissaggi (figura 6. 5).

h) Dopo l'installazione corretta dei restanti componenti del sistema di regolazione THETA l'apparecchio può essere acceso.

Morsettiera	Morsetto	THETA posizione	Tipo di collegamento
		sulla morsettiera	
X7	1	X3/2	T1- collegamento di controllo (uscita)
	2	-	L-rete 230 V-(fase)
	3	-	Ponte con morsetto 2
	4	X3/6, X4/12, X2/2	L1-ponte con morsetto 5
	5	X3/6, X4/12, X2/2	L1 - rete 230 V-(fase inserita tramite
			interruttore principale
	6		L-rete 230 V-(fase verso interruttore
principale)			
	7	X2/20	B4-contatore ora di funzionamento
	8	X2/19	Non disponibile
	9	X4/18	Non disponibile
	10	X4/17	Non disponibile
	11	X4/16	Non disponibile
X8	1	X3/1	T2- collegamento di controllo (ingresso)
	2	X3/3	Pompa del circuito diretto DKP
	3	X3/5	Pompa di carico bollitore SLP
	4	X3/7	Servomotore miscelatrice (APERTO)
	5	X3/8	Servomotore miscelatrice (CHIUSO)
	6	X3/9	Pompa a circuito miscelato MKP
	7	X4/10	Uscita variabile 1 (fase) LVA1
	8	X4/11	Uscita variabile 2 (fase) LVA2
	9	X4/13	Non disponibile
	10	X4/14	Non disponibile
	11	X4/15	Non disponibile
Х9	Tutti	X2/21	N-rete 230V - (neutro)
X10	Tutti	Conduttore di protezion	ie -

Tab. 6.2: collegamenti delle morsettiere nella cassetta destra-collegamenti di rete

Collegamenti



Fig. 6.8: cassetta destra-collegamenti di rete



Fig. 6.9: cassetta sinistra-collegamenti sonde e BUS dati

Morsettiera	Morsetto	THETA posizione sulla morsettiera	Tipo di collegamento
Х5	1	X1/25	BUS dati di sistema B
	2	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	3	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	4	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	5	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	6	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	7	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	8	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	9	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	10	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	11	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
	12	X1/23	GND (contatto massa collettivo di THETA)
X6	1	X1/24	BUS dati di sistema A
	2	X1/26	Sonda esterna
	3	X1/27	Sonda di mandata circuito diretto
	4	X1/28	Sonda acqua calda (accumulatore)
	5	X1/29	Sonda di mandata circuito miscelato
	6	X1/30	Ingresso variabile 1-non libero
	7	X1/31	Ingresso variabile 2-modem
	8	X1/32	Ingresso variabile 3-contatto di blocco bruciatore
	9		Non disponibile
	10		Non disponibile
	11		Sonda di ritorno circuito diretto
	12		Non disponibile
Morsetto a 2 poli	A		COM A bus interno - non utilizzabile
	В		COM B bus interno - non utilizzabile

Tab. 6.3: collegamenti delle morsettiere nella cassetta sinistra-collegamenti sonde e BUS dati



Attenzione: il collegamento dati con altre centraline principali THETA o termostati ambiente deve essere effettuato sulle morsettiere x5 e x6! Il morsetto a vite a due poli collegato separatamente serve solo per la comunicazione interna e non trova applicazioni nei sistemi ROTEX.

Istruzioni di montaggio termostato ambiente THETA RS

Posizione di montaggio:

Installare l'apparecchio ad un'altezza di 1,20 -1,50 m in un ambiente neutrale e rappresentativo per tutti gli ambienti della casa, ad esempio una parete interna nell'ambiente più freddo utilizzato il giorno.



Avviso: i seguenti luoghi non sono adatti per l'installazione:

-posizioni con irraggiamento solare diretto (tenere presente la posizione del sole in inverno)

-in prossimità di apparecchi che producono calore (televisori, frigoriferi, lampade, radiatori ecc.)

-pareti, dietro le quali si trovano tubi del riscaldamento o dell'acqua calda oppure e camini riscaldati

-pareti esterne non termoisolate -angoli o nicchie, scaffali o dietro tende (circolazione insufficiente dell'aria) -in prossimità di porte verso ambienti non riscaldati.

Montaggio:

Dopo avere staccato la parte superiore (figura 6.10) è possibile fissare il supporto alla parete utilizzando viti e tasselli in dotazione. Fare uscire dal foro in basso il collegamento BUS.



Avviso: per una conduzione perfetta del cavo di collegamento utilizzare una scatola ad incasso nel muro.

Attenzione alla corretta polarizzazione del collegamento bus dati (vedi il collegamento elettrico)!

Collegamento elettrico

Il collegamento bus a due fili viene collegato sui morsetti A e B della morsettiera a due poli. I collegamenti non sono invertibili e devono essere installati come indicato (A /B) sul supporto. In caso di collegamento errato il display non visualizza nulla. Dopo il collegamento elettrico e il termostato viene inserito ad incastro sul supporto come indicato in figura 6.11.



Fig. 6.10: staccare il termostato dal supporto a parete



Fig. 6.11: inserire il termostato nel supporto a parete

Capitolo 7: dati tecnici

Alimentazione elettrica:	230V +6%/ -10%
Frequenza nominale:	5060Hz
Assorbimento elettrico:	max. 5,8VA
Fusibile:	max. 6,3A
Carico di contatto dei relais in uscita:	max. 2 (2) A
Interfaccia bus:	T2B per il collegamento di apparecchi esterni
	(ulteriori centraline principali, termostati di
	ambiente, modem o Gateway)
Alimentazione tramite TOP - Duci	10// 1E0m A
Ammentazione italinite 12D - Dus.	
	0+50 C
Crada di protoziona	-25+00 C
Classe di protezione secondo EN 60720:	
Classe di protezione secondo EN 60730.	
	Δ
Diasse sultwale	A
Protezione radio:	EN 55014 (1993)
	EN 55104 (1995)
Conformita CEE	89/336/EVVG compatibilita elettromagnetica
Autorizzazione ell'une dei einsheli.	73/23/EVVG EG-direttiva CEE per la bassa tensione
Autorizzazione all'uso del simboli:	
Dimensioni controline principale.	Sigia 1740900-4510-0019/A403J6
Dimensioni centralina principale:	
Dimensioni termostato amplente:	90 X 138 X 35 MM (B X H X I)
Dimensioni modulo di ampliamento circuiti:	$202 \times 0(\times 00 \text{ mm} (\text{B} \times 11 \times \text{T}))$
N A - to whether	282 X 96 X 90 mm (B X H X I)
Materiale:	ABS antistatico
	Morsetti a vite
lab. 7.1: dati tecnici generali	
Collegamenti alla rete elettrica	
(collegamento elettrico, bruciatore, pompe,ser	vomotori):
Soziono:	1.5 mm ²
Lunghazza massima consentita:	nossuna limitazione ner installazioni interne
Lunghezza massima consentita.	alle abitazioni
Collegamenti a bassa tensione	
(sonde, interruttori esterni, contatto di blocco	bruciatore, collegamenti modem, cavi con segnale
analogico ecc)	
Sezione:	0.5 mm ²
Lunghezza massima consentita:	100 m (collegamento doppio): evitare
9	collegamenti più lunghi per prevenire il pericolo
	di interferenze.
Collegamenti bus	
Sezione :	0.6 mm ²
Lunghezza massima consentita:	50 m (collegamento doppio, distanza massima
	fra una centralina principale ed un apparecchio
	da servire): evitare collegamenti niù lunghi per
	prevenire il pericolo di interferenze
Modelli consigliati:	$J-Y(St)Y = 2 \times 0.6$
lab. 7.2: consigli per la realizzazione dei collega	menti

Tipo di sonda							T	empera	tura in	°C					
	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
							Resis	stenza i	n Ohm						
PTC (KTY)															
Temp. esterna	1386	1495	1630	1772	1922	2080	2245	2418	2598	2786	2982	3185	3396	-	-
Tutte le temperature															
dell'acqua															
Pt-1000															
Temp. fumi.	-	-	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385	1423	1461
					-				-						

Tab. 7.3: valori di resistenza delle sonde di temperatura





<u>Capitolo 8: aiuti per la messa in funzione,</u> manutenzione e riparazione dei guasti

Controllo termostati di sicurezza

Ad ogni messa in funzione di una caldaia deve essere controllato il perfetto funzionamento dei termostati di sicurezza. La centralina THETA dispone di una funzione speciale per la verifica dei termostati di sicurezza.



Attenzione: pericolo di ustioni Durante il controllo del termostato di sicurezza la caldaia diventa incandescente; questa funzione

deve essere eseguita soltanto da personale specializzato.

Il controllo del termostato di sicurezza viene eseguito nel tipo di funzionamento " analisi delle emissioni ". Tenendo premuto una manopola durante l'analisi si aggira il limite massimo della temperatura impostato per la caldaia, che aumenta la temperatura fino a guando il termostato di sicurezza blocca il bruciatore. Il display visualizza "TE. SIC.". Durante il controllo del termostato di sicurezza tutti gli utilizzatori di ACS vengono scollegati dalla caldaia, guindi eventuali miscelatrici vengono chiusi. Ad esclusione della pompa della caldaia tutte le pompe dei circuiti di riscaldamento e di carico bollitore sono spente.

Rilasciando la manopola la funzione viene fermata. L'analisi delle emissioni riprende dal momento dell'interruzione per il tempo rimanente memorizzato prima dell'interruzione. Ora l'analisi delle emissioni può essere interrotta utilizzando il tasto FUNZIONE.



Importante: dopo avere concluso il test, il termostato di sicurezza deve essere sbloccato manualmente, per potere riprendere la funzione di riscaldamento normale.

Livello test dei relais

Dalla centralina principale, con un codice installatore, è possibile aprire il livello "TEST RELAIS" per verificare la funzionalità della caldaia e dei componenti elettro- idraulici (pompe, miscelatrici, valvole) (Tab. 8. 1). Dopo avere selezionato la funzione di test i relativi relais possono essere provati premendo la manopola seguendo la successione indicata.

Livello avvisi di blocco

Per poter definire una diagnosi precisa in caso di guasti la regolazione è dotata di un ampio sistema di riconoscimento e comunicazione errori. Un'eventuale guasto viene visualizzato e memorizzato sempre sulla centralina collegata. A seconda del modo d'uso gli avvisi di blocco possono essere inoltrati a termostati ambiente collegati.

Gli avvisi di blocco possono essere suddivisi in diverse categorie:

1 avvisi di guasto delle sonde

Valori misurati dalle sonde che non si trovano all'interno del campo di misurazione vengono considerati come interruzione o corto circuito. Vengono visualizzati a seconda del modello e dell'abbinamento con codici d'errore di 10... 20 e indice 0 per corto circuito o 1 per interruzione.

2 avvisi di guasto della caldaia

Questi avvisi di blocco vengono visualizzati a seconda del modello e dell'abbinamento con i codici d'errore 30... 40 e indice 0.1 o 2.

3 avvisi di guasto bus

Questi avvisi di blocco si riferiscono ad errori d'indirizzo come il conferimento doppio o il non riconoscimento di indirizzi all'interno del bus dati. Vengono visualizzati a seconda del modello e dell'abbinamento con il codice d'errore 70 e l'indice 0 o 1.

4 avvisi di guasto dall'automatismo di accensione

GSU Questi avvisi di blocco vengono dall'automatismo di accensione e si suddividono in blocchi permanenti con codice d'errore E-yy (codice CVBC) e blocchi temporanei (che si risolvono autonomamente) con il codice d'errore B-xx (codice CVBC).

Errori riconosciuti vengono elaborati tramite: Visualizzazione sul display di base della

regolazione.

Codice errore viene visualizzato nel campo 3 del display (in basso a destra).

- Visualizzazione errori di sistema del livello info nella posizione del relativo valore
- Salvataggio nel registro dei blocchi (vedi descrizione a parte).

• Se è attivata, tramite un'uscita per avvisi di blocco

Vengono inoltrati tramite bus dati

Test Relais								
Parametri	Campo di regolazione	Valore di fabbrica	Intervalli	Unità	Annotazioni	Display 1	Display 2	Display 3
Titolo:						Test Relais		
Caldaia	ON, OFF	OFF		1	su caldaia(a un livello) e ESU non compare su HEM1	GENERATORE	STADI	valore
Caldaia	ON, OFF	OFF			su caldaia a gas (modulante) (raggiunge la temperatura massima)	GENERATORE	MCBA	valore
Pompa Circuito Diretto	ON, OFF	OFF				USCITA PCD	cD	valore
Pompa Circuito Miscelato1	ON, OFF	OFF				USCITA PCMI 1	CMI	valore
Servomotore Circuito Miscelato	STOP, APERTO, STOP, CHIUSO	STOP			Prove cambio di stato del servomotore	SERVOMOTORE	CMI	valore
Pompa Carico Bollitore Uscita SPL ACS	ON, OFF	OFF				USCITA P. ACS	ACS	valore
Uscita Variabile 1	ON, OFF	OFF			Sblocco remoto del bruciatore ovvero Avviso il blocco generico	USCITA VA-1		valore
Uscita Variabile 2	ON, OFF	ON		-	Pompa di ricircolo	USCITA VA-2		valore

Test dei relais (solo con codice installatore)

Cod. errore	Descrizione	Tipo di errore	Annotazioni
10-0	Sonda esterna	Interruzione	
10-1	Sonda esterna	Corto circuito	
11-0	Sonda di mandata caldaia	Interruzione	
11-1	Sonda di mandata caldaia	Corto circuito	
12-0	Sonda di mandata circuito miscelato	Interruzione	
12-1	Sonda di mandata circuito miscelato	Corto circuito	
13-0	Sonda acqua calda bollitore	Interruzione	
13-1	Sonda acqua calda bollitore	Corto circuito	
14-7	Ingresso variabile VE 2 (contatto modem)	Avviso di blocco	
15-7	Ingresso variabile VE 3 (contatto in di blocco bruciatore)	Avviso di blocco	
16-0	Ingresso variabile VE 1 (sonda gas di scarico)	Interruzione	A1 GSU
16-1	Ingresso variabile VE 1 (sonda gas di scarico)	Corto circuito	A1 GSU
16-7	Ingresso variabile VE 1 (sonda gas di scarico	Avviso di blocco	A1 GSU
17-0	Sonda di ritorno	Interruzione	A1 GSU
17-1	Sonda di ritorno	Corto circuito	A1 GSU
30-2	Bruciatore	No spegnimento	
30-3	Bruciatore	No spegnimento	
30-9	Bruciatore	Avviso di blocco	AI
33-5	Temperatura fumi	Superamento	
70-6	Automatismo di accensione difettoso	Errore permanente	
70-0	Indirizzo	Collisione indirizzi	
70-1	Attività	Nessun segnale T2B	
71-0	EEPROM		
71-1	EEPROM difettoso		
Е уу	Automatismo di accensione	Errore permanente	GSU Vedi istruzioni e di installazione GSU
В хх	Automatismo di accensione	Errore temporaneo	GSU Vedi istruzioni e di installazione GSU

Tab. 8.2: lista dei codici errore possibili

Registro avvisi di blocco:

La regolazione dispone di un registro avvisi di blocco, nel quale possono essere registrati al massimo cinque avvisi di blocco. Gli avvisi vengono visualizzati con data, ora e tipo di blocco (codice errore) ed in successione cronologica nel livello " avvisi di blocco " (Tab.8.3). L'ultimo avviso inserito compare al primo posto (N°1), i precedenti vengono spostati indietro di una posizione con ogni nuovo inserimento. Il quinto avviso viene cancellato al momento in cui viene inserito un nuovo avviso. Avvisi di blocco dell'automatismo di accensione non vengono salvati nel registro avvisi di blocco. Possono essere visualizzati nel livello info "automatismo di accensione" (vedi tab. 5.7).

	Testi	Unita Annotazione Display 1 Display 2 Display 3	AVVISO DI BLOCCO ERR	ultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice errore) [data-ora] ERR-1 [codice]	penultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice errore) [data-ora] ERR-2 [codice]	terzultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice errore) [data-ora] ERR-3 [codice]	quartultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice errore) [data-ora] ERR-4 [codice]	quintultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice errore) [data-ora] ERR-5 [codice]
		nnotazione		ttimo avviso di blocco (vedi tabella a codice er	enultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice	rrzultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice	uartultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice	uintultimo avviso di blocco (vedi tabella a codice
	A Stall	UIIIIa AI			- be	te	nb	nb
		Intervalio		l,	1	1	-	ł
	Impostaz.	di fabbrica		I	1	-	-	I
		Carripo di regolazione		I	1	1	1	ł
T. FUNZ.	Jammata	alalielo	Titolo:	Avviso di blocco N° 1	Avviso di blocco N° 2	Avviso di blocco N° 3	Avviso di blocco N° 4	Avviso di blocco N° 5
DIFE		- 195	ъЯ	-	-	-	1 -	1 -

Livello avvisi di blocco

Riconoscimento e riparazione guasti

Guasto	Causa possibile	Riparazione
Display non visualizza nulla Riscaldamento non funziona	Alimentazione elettrica interrotta	Inserire interruttore principale caldaia inserire interruttore principale locale di installazione, inserire interruttore principale della casa
	Fusibile difettoso	Verificare la causa del guasto (ad esempio corto circuito) e riparare, sostituire fusibile, vedi istruzioni di montaggio della caldaia
Bruciatore non parte	Alimentazione gasolio/gas interrotta	Riempire serbatoi del gasolio, controllare il filtro del gasolio, controllare condotti del gasolio, Verificare apertura rubinetto del gas, verificare pressione del gas v. capitolo riparazione guasti nelle istruzioni di montaggio della caldaia
	Regolazione non richiede accensione del bruciatore	verificare stato di funzionamento- temperature reali e richieste della caldaia (cap. 1 - tasto info) test dei relais (VS) verificare impostazioni parametri, eventualmente reset totale
Abitazione non si riscalda, nonostante ambiente è impostata sulla temperatura giusta	Impostazioni regolazione modificate	Controllare impostazioni parametri la regolazione eventualmente reset totale
Visualizzazione avviso di blocco	Vedi Tab. 8.2	Identificare causa guasto mediante codici errore e riparare

Tab. 8.4: consigli per il riconoscimento e la riparazione dei guasti

Reset totale della regolazione

In caso che errate impostazioni di programmi creino problemi di funzionamenti, è possibile reimpostare la regolazione sui valori di fabbrica. Procedere come indicato nel paragrafo " riportare i parametri dell'impianto sulle impostazioni di fabbrica "di capitolo 5". Per i programmi orari v. capitolo 3 paragrafo " ritorno ai programmi standard ". Successivamente impostare i nuovi valori. Avviso: modifiche individuali dei parametri dovrebbero essere registrate nelle apposite tabelle 8.5 e 8.6, per riconoscere più facilmente le cause di eventuali guasti e per facilitare la nuova impostazione di valori individuali dopo un reset totale oppure dopo la sostituzione della regolazione.



Importante: versione dell'apparecchio.

Nel caso in cui nonostante le descrizioni e le indicazioni di questo capitolo non si riesce ad ottenere un funzionamento soddisfacente dell'impianto, si rende necessario interpellare un centro assistenza ROTEX ed è importante tenere a portata di mano i dati principali dell'apparecchio: 1) modello e numero di produzione della caldaia - v. etichetta identificativa 2) modello e versione software della regolazione La versione software della regolazione viene visualizzata nel campo 3 del display (in basso a destra). Contemporaneamente viene indicato il modello della regolazione nel campo 1 (riga superiore). La descrizione del modello dell'apparecchio base è: "ROTEX 23BVVC", il modello di termostato ambiente "ROTEX RS".

Tabelle per la regolazione

In tab. 8.5 dovrebbero essere registrati tutti i programmi orari individuali impostati, in tab. 8.6 gli adattamenti dei parametri.



		Es.: temperatura di mandata circuito miscelato limitato alla temperatura massima di 50 °C.	Annotazioni										
		01.07.2005	Data della regolazione										
		20	Valore										
		PARAMETRO 13	PARAMETRO										
	11.2.ds1		ອກມດຣ ອມດາຊາດດິອນ			 					 		
	01.8.dsT		nso sua										
i parametraggio	6.8 .dbT		RIBUSED										
	8.2 .as I		Automatismozus omatismozuA										
	0101000		Caldala								 _		
	9.6.dbT	\searrow											
	P.C. dbT	\wedge											
llo di	0.0. deT		Circuito dirotto										
-ivel	5.3.dbT		Acoura chlea shina A	 _									
a-0	S. P. deT		smatziZ										
	r a.deT		ldraulica		 		1					-	
	r.r.dsT		Quadro di comando										

<u>Capitolo 9: termostato ambiente</u>

Tabelle per la regolazione

Il contatto ambiente si trova sulla morsettiera sopra il cruscotto caldaia, identificato dai simboli in figura:

La chiusura del contatto cambia il funzionamento della caldaia a seconda del valore della resistenza Rx (da collegare in serie al contatto):

Resistenza	Contatto							
	Chiuso	Aperto						
0.0 kOhm	Standby	Automatico*						
2.2 kOhm	Comfort	Automatico*						
	continuo							
3.0 kOhm	Ridotto	Automatico*						
	continuo							
	(spegnimento							
	con riduzione in							
	modalità ECO)							
Tabella 9.1: chiusura del contatto								

* Secondo le impostazioni di funzionamento della centralina

La centralina entra in funzione riscaldamento all'**apertura** del contatto ambiente. Eventuali contatti da valvole di zona (o relè o termostati, in base al tipo di regolazione di impianto presente) devono essere posti **in serie fra di** loro, ed aprirsi per attivare la funzione di riscaldamento. Il collegamento in parallelo dei contatti è normalmente da evitare, perchè attiverebbe la funzione di riscaldamento solo quando tutti i contatti sono aperti.



Fig. 9.1: esempio di collegamento dei contatti elettrici di valvole di zona.

Modem

(Il circuito all'ingresso agisce sul tipo di funzionamento di TUTTI i circuiti collegati alla regolazione contemporaneamente - sia circuito diretto che miscelato che sanitario*) Attenzione: Il contatto modem reagisce a diverse resistenze in modo differente (il calcolo delle temperature della resistenza di ingresso avviene secondo la curva per la sonda di temperatura esterna PTC) Sull' ingresso Modem della Centralina:

Ingresso aperto (di fabbrica) - Regolazione secondo il tipo di funzionamento attualmente impostato (AUTO,RIDOTTO,RISCALDAMENTO,STANDBY)

Ingresso con Contatto Chiuso senza carico-La caldaia va in: Funzionamento STANDBY, riscaldamento e ACS spenti con funzione antigelo attiva

Ingresso con chiusura a resistenza 2,2 kOhm La caldaia va in: Regolazione secondo riscaldamento continuo (RISCALDAMENTO)

Ingresso con chiusura a resistenza 3,0 kOhm -La caldaia va in: Regolazione secondo funzionamento ridotto continuo (RIDOTTO) - secondo le annotazioni come funzionamento ABS o ECO (Par. 1 in livello circuito diretto o circuito miscelato)

*Sanitario: la caldaia passa in funzionamento ridotto, secondo la temperatura sanitaria NOTTE impostata di fabbrica a 40°(modificabile da 10° a temperatura ACS GIORNO), nei parametri installatore ACS.

Note

<u>Capitolo 10: analisi delle emissioni e</u> funzionamento in emergenza

Partendo dal display di base usare i seguenti tasti:



Fig. 10.1: funzione spazzacamino in caldaia a gasolio

Dopo avere premuto il tasto emissioni la caldaia si regola sulla temperatura massima. L'analisi è limitata ad un periodo di venti minuti. Eventualmente deve essere riattivata.

Nel caso di caldaie a gas modulanti un primo breve clic sul tasto spazzacamino (9) fa andare bruciature per venti minuti alla massima potenza. Un secondo clic durante questo periodo fa andare il bruciatore alla potenza minima per un periodo di venti minuti. Un ulteriore clic provoca il ritorno al tipo di funzionamento precedentemente attivato. Funzionamento manuale

(impostare la caldaia su una temperatura costante)



Fig. 10.2: attivazione del funzionamento manuale (anche funzionamento in emergenza)

La caldaia si regola sul valore richiesto. Tutte le pompe sono in funzione. Eventuali miscelatrici vengono gestite in assenza di corrente e possono essere impostati manualmente a seconda del fabbisogno termico.

La richiesta di accensione bruciatore si attiva con l'isteresi standard (+/- 7,5 K con A1 ed ESU;

+/- 4K con GSU/GCU) simmetrica rispetto al valore impostato, ma limitato dalla temperatura massima della caldaia (vedi il livello produttore di calore).



ROTEX Heating Systems GmbH Via Giuseppe Menghi 19/b 47039 Savignano sul Rubicone (FC) Tel. 0541/ 94 44 99 Fax: 0541/ 94 48 55 www.rotexitalia.it e-mail: info@rotexitalia.it

